

T 450 T-Racer Surface Cleaner




Deutsch	4
English	7
Français	10
Italiano	13
Nederlands	16
Español	19
Português	22
Dansk	25
Norsk	28
Svenska	31
Suomi	34
Ελληνικά	37
Türkçe	40
Русский	43
Magyar	46
Čeština	49
Slovenščina	52
Polski	55
Românește	58
Slovenčina	61
Hrvatski	64
Srpski	67
Български	70
Eesti	73
Latviešu	76
Lietuviškai	79
Українська	82
中文	85
العربية	J1


Register and win!
www.kaercher.com/register-and-win




59651630 08/14

A**B**

1.



2.



4.

3.




5.


6.



8.

7.

C



Allgemeine Hinweise



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der T-Racer kann mit allen Kärcher Home & Garden Hochdruckreinigern der Klassen K2 bis K7 verwendet werden.

Bei Geräten bis Baujahr 1991 benötigen Sie zusätzlich einen Adapter (Bestell-Nr.: 2.642-893.0).

Der T-Racer eignet sich ideal zum Reinigen von Boden- und Wandflächen mit unterschiedlichen Oberflächen wie Holz, Kunststoff, Beton, Fliesen und Naturstein sowie auch zum Reinigen von japanischen Gärten und Kiesflächen. Verwenden Sie den T-Racer ausschließlich für den Privathaushalt.

Symbole



GEFAHR

Bei Betrieb nicht unter den Rand des T-Racers greifen!



HARD

Für robuste Oberflächen (z. B. Fliesen, Beton, Stein).



SOFT

Für empfindliche Oberflächen (z. B. Holz).

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

www.kaercher.de/REACH

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Ersatzteile

Verwenden Sie ausschließlich Original KÄRCHER Ersatzteile. Eine Ersatzteilübersicht finden Sie am Ende dieser Betriebsanleitung.

Sicherheitshinweise

- **Beachten Sie die Sicherheitshinweise Ihres Hochdruckkreinigers.**
- **Den Hochdruckstrahl an der Hochdruckpistole erst auslösen, wenn sich der T-Racer auf der Reinigungsfläche befindet.**
- **Es dürfen sich keine weiteren Personen in unmittelbarer Nähe des Reinigungskopfes befinden.**
- **Vorsicht Rückstoß! Für sicheren Stand sorgen und Hochdruckpistole mit Verlängerungsrohr bzw. Handgriff gut festhalten.**
- **Bei Beendigung des Reinigungsbetriebes, den Hochdruckreiniger ausschalten.**
Bei Arbeiten am T-Racer diesen zusätzlich von der Hochdruckpistole trennen.
- **Maximale Wassertemperatur 60 °C (beachten Sie die Hinweise ihres Hochdruckreinigers).**

Gerätebeschreibung

Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen. Benachrichtigen Sie bei Transportschäden bitte Ihren Händler.

→ Abbildung A

- 1 Gehäuse
- 2 Handgriff
- 3 Drehgriff Power (zur Anpassung des Reinigungsdrucks)
- 4 Fußschalter Randreinigung
- 5 Fußschalter Flächenreinigung
- 6 Bajonettschluss mit Überwurfmutter
- 7 Verlängerungsrohre (2 Stück)
- 8 Rotorarm
- 9 Grüne Hochdruckdüse
- 10 Gelbe Hochdruckdüsen (2 Stück)
- 11 Graue Hochdruckdüsen (2 Stück)
- 12 Sicherungsklammer
- 13 Schutzzitter

Vorbereiten

Auswahl der Hochdruckdüsen

Damit ein störungsfreier Betrieb mit Ihrem Hochdruckreiniger möglich ist, müssen Sie die passenden Hochdruckdüsen verwenden.

Hinweis:

Nenndruck (p): Siehe Betriebsanleitung oder Typenschild Ihres Hochdruckreinigers.

Hochdruckreiniger mit Nenndruck (p) von 13 MPa (130 bar) bis 16 MPa (160 bar)

z.B.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Gelbe Hochdruckdüsen verwenden.

Hinweis:

Die gelben Hochdruckdüsen sind bereits montiert.

Hochdruckreiniger mit Nenndruck (p) weniger als 13 MPa (130 bar)

z.B.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Graue Hochdruckdüsen verwenden.

Hochdruckdüsen wechseln

→ Abbildung E

- 1 Sicherungsklammer mit einem Schraubendreher entfernen.
- 2 Schutzgitter abziehen.
- 3 Klammer entfernen.
- 4 Gelbe Hochdruckdüse herausziehen.
- 5 Graue Hochdruckdüse einsetzen.
- 6 Klammer montieren.
- 7 Schutzgitter auf Zapfen stecken.
- 8 Sicherungsklammer eindrücken bis sie einrastet.

Anwendung

Hinweis: Bei Saugbetrieb des Hochdruckreinigers unbedingt zusätzlich den KÄRCHER-Wasserfilter (Bestell-Nr. 4.730-059.0) verwenden.

Bodenflächen reinigen

Den T-Racer mit den Verlängerungsrohren an der Hochdruckpistole befestigen.

→ Abbildung C

- 1 Verlängerungsrohr auf den Bajonettanschluss des T-Racers drücken.
- 2 Dann um 90° drehen, bis es einrastet.
- 3 Die Überwurfmutter festdrehen.

Diesen Vorgang auch bei den beiden anderen Verbindungen wiederholen.

→ Drehgriff Power entsprechend der Reinigungsfläche einstellen.

Hinweise zur Reinigung

- Freiflächen vor der Verwendung des T-Racers abkehren, um eine Beschädigung der Düsen zu vermeiden.
- Vor Verwendung auf empfindlichen Flächen (z. B. Holzflächen) an unauffälliger Stelle testen, um mögliche Oberflächenveränderungen rechtzeitig zu bemerken.
- Der T-Racer ist nicht zum Scheuern oder Schrubben geeignet!
- Den T-Racer ohne Kraftaufwand über die Oberfläche führen.
- Nicht auf einer Stelle verharren, bei der Reinigung immer in Bewegung bleiben.

⚠️ VORSICHT

Nicht über freistehende Ecken und Kanten fahren!

→ Abbildung D

Wandflächen reinigen

Den T-Racer direkt an der Hochdruckpistole befestigen.

- 1 Bajonettanschluss des T-Racers in den Anschluss der Hochdruckpistole drücken, dann um 90° drehen bis es einrastet.
- 2 Die Überwurfmutter festdrehen.
- 3 Drehgriff Power entsprechend der Reinigungsfläche einstellen.

⚠️ VORSICHT

Halten Sie den T-Racer beim Reinigen von Wandflächen immer am Handgriff.

→ Abbildung E

Bedienelemente

Drehgriff Power

Mit dem Drehgriff Power wird der Abstand der Hochdruckdüsen zur Reinigungsfläche verändert.

→ Abbildung F

Robuste Oberflächen (z. B. Fliesen, Beton, Stein)

- Drehgriff Power auf „HARD“ stellen.
Zur kraftvollen Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen.

Empfindliche Oberflächen (z. B. Holz)

- Drehgriff Power auf „SOFT“ stellen.
Zur schonenden Reinigung empfindlicher Flächen.

Fußschalter Flächenreinigung

→ Abbildung G

- Zur normalen Flächenreinigung den Fußschalter Flächenreinigung (a) betätigen.
Aus den beiden Hochdruckdüsen im Rotorarm tritt ein Wasserstrahl aus.

Fußschalter Randreinigung

→ Abbildung G

- Zur Rand- und Eckenreinigung den Fußschalter Randreinigung (b) betätigen.
Aus der grünen Hochdruckdüse tritt ein Wasserstrahl aus.

Hinweis

Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, den T-Racer am Eckbereich entlangführen.

Parkposition

Bei Arbeitspausen kann der T-Racer auf ebenen Flächen in der Parkposition abgestellt werden.

→ Abbildung H

Hochdruckpistole von den Verlängerungsrohren abnehmen.

Verlängerungsrohre nach vorn drücken.

Tipp

Sie können die Verlängerungsrohre mit jedem Kärcher Zubehör verwenden.

Pflege

Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch mit einem feuchten Lappen.

Gerät an einem frostfreien Ort aufbewahren.

Zur Lagerung kann das Gerät in den KÄRCHER-Organizer eingehängt werden.

Hilfe bei Störungen

Hochdruckreiniger baut keinen Druck auf oder pulsiert.

→ Bauen Sie die Hochdruckdüsen aus, prüfen Sie die Hochdruckdüsen auf Beschädigungen, spülen Sie den T-Racer mit klarem Wasser durch und bauen Sie anschließend die Hochdruckdüsen wieder ein.

Damit ein störungsfreier Betrieb mit Ihrem Hochdruckreiniger möglich ist, müssen Sie die passenden Hochdruckdüsen verwenden.

→ Benötigte Hochdruckdüsen entsprechend dem verwendeten Hochdruckreiniger auswählen und montieren.

General information



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Proper use

The T-Racer can be used with all Kärcher Home & Garden pressure washers of the categories K2 to K7. For units constructed in 1991 and earlier you need an additional adapter (order no.: 2.642-893.0). The T-Racer is ideally suited for the cleaning of floor and wall surfaces made of different materials, such as wood, plastic, concrete, tiles, and natural stone, as well as for cleaning Japanese gardens and pebbled surfaces. Use the T-Racer exclusively in your private household.

Symbols



DANGER

Do not reach under the edge of the T-Racer during operation!



HARD

For sturdy surfaces (e.g. tiles, concrete, stone).



SOFT

For sensitive surfaces (e.g. wood).

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

www.kaercher.com/REACH

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase.

Spare parts

Use only original KÄRCHER spare parts. You will find a list of spare parts at the end of these operating instructions.

Safety instructions

- Please observe the safety instructions of your high-pressure cleaner.
- Only trigger the high-pressure jet at the high-pressure gun if the T-Racer is located on the surface to be cleaned.
- There must be no persons in the immediate vicinity of the cleaning head.
- Beware of the recoil! Make sure that you have a firm footing and hold the high-pressure gun with the extension tube or handle firmly.
- Upon completion of the cleaning operation, switch off the high-pressure cleaner. When working on the T-Racer, disconnect it from the high-pressure gun as well.
- Maximum water temperature 60°C (please observe the instructions for your high-pressure cleaner).

Description of the Appliance

When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged. If you detect any transport damages please contact your dealer.

→ Illustration A

- 1 Casing
- 2 Handle
- 3 Twist grip Power (for adjustment of the cleaning pressure)
- 4 Foot pedal for edge cleaning
- 5 Foot pedal for surface cleaning
- 6 Bayonet connection with union nut
- 7 Extension tubes (two tubes)
- 8 Rotor arm
- 9 Green high-pressure nozzle
- 10 Yellow high pressure nozzles (2 pieces)
- 11 Grey high-pressure nozzles (2 pieces)
- 12 Safety clip
- 13 Protective grid

Preparing the Appliance

Selecting the high pressure nozzles

You need to use the matching high pressure nozzles to ensure that your high pressure cleaner works properly.

Note:

Nominal pressure (p): See Operating Instructions or type plate of your high pressure cleaner.

High-pressure cleaner with nominal pressure (p) of 13 MPa (130 bar) to 16 MPa (160 bar)

e.g.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

- Use yellow high-pressure nozzles.

Note:

The yellow high-pressure nozzles have already been installed.

High-pressure cleaner with nominal voltage (p) lesser than 13 MPa (130 bar)

e.g.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

- Use grey high-pressure nozzles.

Changing the high pressure nozzles

- Illustration 

- 1 Loosen the safety clamp with a screwdriver.
- 2 Remove the protective grid.
- 3 Remove the clip.
- 4 Pull out the yellow high-pressure nozzle.
- 5 Insert the grey high-pressure nozzle.
- 6 Reinsert the clip.
- 7 Mount the protective grid on the pin.
- 8 Push the safety clamp in until it locks.

Application

Note: Always use Kärcher water filter (order no. 4.730-059.0) during suction operations of the high-pressure cleaner.

Cleaning floor surfaces

Fasten the T-Racer to the high-pressure gun using the extension pipes.

- Illustration 

- 1 Press the extension pipe into the bayonet catch of the T-Racer.
- 2 Turn it by 90° until it locks into place.
- 3 Tighten the union nut.

Repeat this process even for the other joints.

- Adjust the twist grip "Power" in accordance with the surface to be cleaned.

Tips for cleaning

- Outdoor surfaces should be swept before the T-Racer is used to avoid damaging the high-pressure nozzles.
- Prior to use on sensitive surfaces (e.g. wooden surfaces), test the product on an imperceptible spot, in order to promptly detect any changes in the surface.
- The T-Racer is not suited for scouring or scrubbing!
- Guide the T-Racer over the surface without effort.
- Do not remain at one spot; always keep moving during cleaning.

⚠ CAUTION

Do not run over protruding corners!

- Illustration 

Cleaning wall surfaces

Fasten the T-Racer directly to the high-pressure gun.

- 1 Press the bayonet connection of the T-Racer into the connection of the high-pressure gun, then turn by 90° until it locks into place.
- 2 Tighten the union nut.
- Adjust the twist grip "Power" in accordance with the surface to be cleaned.

⚠ CAUTION

Always hold the T-Racer at the handle while cleaning the walls.

- Illustration 

Control elements

"Power" turning handle

The turning handle "power" is used to change the distance of the high-pressure nozzles to the surface to be cleaned.

- Illustration 

Sturdy surfaces (e.g. tiles, concrete, stone)

- Set turning handle "power" to "HARD".
For the effective cleaning of hard-to-remove contamination.

Sensitive surfaces (e.g. wood)

- Set turning handle "power" to "SOFT".
For the gentle cleaning of sensitive surfaces.

Foot pedal for surface cleaning

- Illustration 

For normal surface cleaning, operate the foot switch for surface cleaning (a).
A water stream will be emitted from the two high-pressure nozzles in the rotor arm.

Foot pedal for edge cleaning

- Illustration 


For edge and corner cleaning, operate the foot switch for edge cleaning (b).
A water stream will be emitted from green high-pressure nozzle.

Note

In order to achieve the optimum cleaning result, guide the T-Racer along the corners.

Parking position

The T-Racer can be parked on level surfaces in the parking position during breaks.



Remove the high-pressure gun from the extension tubes.

Push the extension tubes to the front.

Tip

You can use the extension pipes with any other Kärcher accessory.

Care

Use a moist cloth and clean the appliance after use.

Store the appliance in a frost free area.

The device can be suspended into the KÄRCHER organiser for storage.

Troubleshooting

Pressure washer does not build up pressure or is pulsating.

- Dismantle the high-pressure nozzles, check the high-pressure nozzles for damage, rinse the T-Racer with clean water then reinstall the high-pressure nozzles.

You need to use the matching high pressure nozzles to ensure that your high pressure cleaner works properly.

- Select and install the high-pressure nozzles in accordance with the pressure washer used.

Consignes générales



Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

Utilisation conforme

Le T-Racer peut être utilisé avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden des classes K2 à K7.

Un raccord supplémentaire est nécessaire pour tous les appareils construits jusqu'en 1991 (référence : 2.642-893.0).

Le T-Racer convient de façon idéale au nettoyage de sols et murs ayant des surfaces différentes telles que bois, plastique, béton, carrelage et pierre naturelle, ainsi qu'au nettoyage de jardins japonais et de surfaces gravillonnées. Le T-Racer est uniquement destiné à l'utilisation domestique.

Symboles



DANGER

Lors du fonctionnement, ne pas mettre la main sous le bord du T-Racer !



HARD

Pour surfaces robustes (par ex. carrelage, béton, pierre).



SOFT

Pour surfaces sensibles (par ex. bois).

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

www.kaercher.com/REACH

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

Pièces de rechange

Utiliser uniquement des pièces de rechange de la marque Kärcher®. Vous trouverez une liste des pièces de rechanges à la fin de cette notice.

Consignes de sécurité

- **Observez les consignes de sécurité de votre nettoyeur haute pression.**
- **Déclencher le jet haute pression sur le pistolet haute pression uniquement lorsque le T-Racer se trouve sur la surface de nettoyage.**
- **Aucune autre personne ne doit se trouver à proximité de la tête de nettoyage.**
- **Attention aux saccades ! Assurer une bonne stabilité et bien tenir le pistolet haute pression avec la rallonge ou la poignée.**
- **Lorsqu'une zone de nettoyage est terminée, éteindre le nettoyeur haute pression. Lors du travail sur le T-Racer, séparer également celui-ci du pistolet haute pression.**
- **Température d'eau maximale 60 °C (respecter les instructions de votre nettoyeur haute pression).**

Description de l'appareil

Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages. Si des dégâts dus au transport sont constatés, il faut en informer le revendeur.

➔ Illustration A

- 1 Boîtier
- 2 Poignée
- 3 Poignée rotative Power (pour ajuster la pression de nettoyage)
- 4 Commutateur au pied nettoyage de bord
- 5 Commutateur au pied nettoyage surfacique
- 6 Raccord baïonnette avec écrou-raccord
- 7 Tubes de rallonge (2 pièces)
- 8 Bras de rotor
- 9 Buse haute pression verte
- 10 Buses haute pression jaunes (2 pièces)
- 11 Buses haute pression grises (2 pièces)
- 12 Clip de sécurité
- 13 Grille de protection

Préparation

Sélection des buses haute pression

Pour permettre un fonctionnement sans défaut de votre nettoyeur haute pression, utiliser les buses hautes pression appropriées.

Remarque :

Pression nominale (p) : Voir le mode d'emploi ou l'étiquette de type de votre nettoyeur haute pression.

Nettoyeur haute-pression avec pression nominale (p) de 13 MPa (130 bar) à 16 MPa (160 bar)

Par ex. : K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

- Utiliser des buses haute pression jaunes.

Remarque :

les buses haute pression jaunes sont prémontées.

Nettoyeur haute pression avec une pression nominale (p) inférieure à 13 MPa (130 bar)

Par ex. : K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

- Utiliser des buses haute pression grises.

Changer la buse à haute pression

- Illustration

- 1 Faire levier avec un tournevis pour sortir l'agrafe de maintien.
- 2 Retirer la grille de protection.
- 3 Retirer le clip.
- 4 Enlever la buse haute pression jaunes.
- 5 Mettre en place la buse haute pression grise.
- 6 Monter le clip.
- 7 Mettre la grille de protection en place sur les ténons.
- 8 Enfoncer l'agrafe jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.

Application

Remarque : Lorsque le nettoyeur haute pression fonctionne en mode aspiration, utiliser impérativement en plus le filtre à eau KÄRCHER (référence 4 730-059.0).

Nettoyage de sols

Fixer le T-Racer avec les tubes de rallonge sur le pistolet haute pression.

- Illustration

- 1 Presser le tube de rallonge sur le raccord à baïonnette du T-Racer.
- 2 Le tourner ensuite de 90° jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
- 3 Tourner à fond l'écrou-raccord.

Renouveler cette procédure aussi avec les autres connexions.

- Régler la poignée rotative Power en fonction de la surface de nettoyage.

Consignes au nettoyage

■ Remarque :

Avant l'utilisation du T-Racer, les surfaces libres doivent être balayées afin d'éviter un endommagement des buses.

- Avant toute utilisation sur des surfaces (par ex. des surfaces en bois) sensibles, tester sur un endroit non visible, afin de constater à temps d'éventuelles modifications de surface.
- Le T-Racer n'est pas approprié pour récurer ou frotter !
- Déplacer le T-Racer sans déploiement de force sur la surface.
- Ne pas rester à un endroit, toujours être en mouvement pendant le nettoyage.

△ PRÉCAUTION

Ne pas passer sur des coins en saillie!

- Illustration

Nettoyage de murs

Fixer le T-Racer directement sur le pistolet haute pression.

- 1 Enfoncer le raccord à baïonnette du T-Racer dans le raccord du pistolet haute pression et puis le tourner de 90° jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 2 Tourner à fond l'écrou-raccord.
- Régler la poignée rotative Power en fonction de la surface de nettoyage.

△ PRÉCAUTION

Toujours tenir le T-Racer à la poignée pour le nettoyage des surfaces des parois.

- Illustration

Eléments de commande

Poignée rotative Power

La poignée rotative Power permet de modifier l'écart des buses haute pression par rapport à la surface à nettoyer.

- Illustration

Surfaces robustes (par ex. carrelage, béton, pierre)

- Mettre la poignée rotative Power sur "HARD".
Pour un nettoyage puissant des impuretés rétives.

Surfaces sensibles (par ex. bois)

- Mettre la poignée rotative Power sur "SOFT".
Pour un nettoyage respectueux des surfaces sensibles.

Commutateur au pied nettoyage surfacique

- Illustration

Pour un nettoyage normal des surfaces, activer l'interrupteur à pédale du nettoyage de surface (a). Il sort un jet d'eau des deux buses haute pression dans le bras de rotor.

Commutateur au pied nettoyage de bord

- Illustration

Activer l'interrupteur à pédale du nettoyage des bords (b) pour le nettoyage dans les coins et sur les bords.

Il jet d'eau sort de la buse haute pression verte.

Remarque

Pour obtenir un résultat de nettoyage optimal, mettre le T-Racer le long de la zone d'angle.

Position de stationnement

Pendant les pauses pendant le travail, le T-Racer peut être posé sur des surfaces planes en position de stationnement.

→ Illustration 

Enlever des tubes de rallonge le pistolet haute pression.
Pousser vers l'avant les tubes de rallonge.

Conseil

Vous pouvez utiliser le tube de rallonge avec tout accessoire Kärcher.

Entretien

Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide après utilisation.

Conserver l'appareil dans un lieu à l'abri du gel.

Pour le stockage, l'appareil peut être accroché dans le système d'organisation KÄRCHER.

Assistance en cas de panne

Le nettoyeur haute pression ne crée pas de pression ou pulse.

→ Déposer les buses haute pression, vérifier l'état des buses haute pression, laver le T-Racer à l'eau propre puis reposer les buses haute pression.

Pour permettre un fonctionnement sans défaut de votre nettoyeur haute pression, utiliser les buses hautes pression appropriées.

→ Choisir et mettre en place les buses haute pression nécessaires en fonction du nettoyeur haute pression utilisé.

Avvertenze generali



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

Uso conforme a destinazione

T-Racer può essere usato con tutte le idropulitrici Kärcher Home & Garden delle classi da K2 a K7. Per gli apparecchi fino all'anno di costruzione 1991 è inoltre necessario un adattatore (cod. d'ordin.: 2.642-893.0).

T-Racer è ideale per pulire pavimenti o pareti con superfici diverse, come ad esempio legno, plastica, cemento, piastrelle e pietre naturali, ma anche per la pulizia di giardini giapponesi e superfici di ghiaia. Impiegare T-Racer esclusivamente per uso domestico.

Simboli



PERICOLO

Durante il funzionamento non introdurre le mani sotto il bordo del T-Racer!



HARD

Per superfici robuste (p. es. piastrelle, calcestruzzo, pietra).



SOFT

Per superfici sensibili (p. es. legno).

Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dimessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dimessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Ricambi

Impiegare solamente ricambi originali KÄRCHER. La lista dei pezzi di ricambio è riportata alla fine del presente manuale d'uso.

Norme di sicurezza

- **Osservare le avvertenze di sicurezza della vostra idropulitrice.**
- **Azionare il getto ad alta pressione dalla lancia solo, quando il T-Racer si trova sulla superficie da pulire.**
- **Non vi devono essere altre persone in diretta vicinanza della testa di pulizia.**
- **Attenzione contraccolpo! Assicurare la stabilità dell'apparecchio e tenere bene la lancia dell'idropulitrice con il tubo prolunga o l'impugnatura.**
- **Al termine dei lavori di pulitura spegnere l'idropulitrice. In caso di interventi sul T-Racer è necessario scollegarlo anche dalla lancia dell'idropulitrice.**
- **Massima temperatura dell'acqua 60 °C (si prega di osservare le istruzioni della vostra idropulitrice).**

Descrizione dell'apparecchio

Durante il disimballaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto. Nel caso in cui si riscontrino danni dovuti al trasporto, informare immediatamente il proprio rivenditore.

- Figura A
- 1 Carter
- 2 Impugnatura
- 3 Manopola Power (per l'adeguamento della pressione di pulizia)
- 4 Interruttore a pedale per pulizia bordi
- 5 Interruttore a pedale per pulizia superfici
- 6 Attacco a baionetta con dado a risvolto
- 7 Tubi di prolunga (2 pz.)
- 8 Braccio rotore
- 9 Ugello ad alta pressione verde
- 10 Ugelli ad alta pressione gialli (2 pezzi)
- 11 Ugelli ad alta pressione grigi (2 pezzi)
- 12 Fermaglio di sicurezza
- 13 Griglia di protezione

Operazioni preliminari

Scelta degli ugelli ad alta pressione

Affinché possa essere garantito un funzionamento corretto dell'idropulitrice è necessario usare gli ugelli ad alta pressione adatti.

Nota:

Pressione nominale (p): Consultare le istruzioni per l'uso o la targhetta di identificazione dell'idropulitrice.

Idropulitrice con pressione nominale (p) da 13 MPa (130 bar) fino a 16 MPa (160 bar)

P.es.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Usare gli ugelli di alta pressione gialli.

Avviso:

gli ugelli di alta pressione sono già montati.

Idropulitrice con una pressione nominale (p) inferiore a 13 MPa (130 bar)

P.es.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Usare gli ugelli di alta pressione grigi.

Sostituzione degli ugelli di alta pressione

→ Figura **B**

- 1 Smontare il morsetto di sicurezza con un cacciavite.
- 2 Rimuovere la griglia di protezione.
- 3 Rimuovere la graffa.
- 4 Rimuovere l'ugello di alta pressione giallo.
- 5 Introdurre l'ugello di alta pressione grigio.
- 6 Montare la graffa
- 7 Inserire la griglia di protezione sui perni.
- 8 Introdurre il morsetto di sicurezza fino al suo aggancio.

Impiego

Nota: Per la funzione di aspirazione dell'idropulitrice è necessario usare anche il filtro per l'acqua KÄRCHER (N. ordine: 4.730-059.0).

Pulizia di pavimenti

Fissare il T-Racer con i tubi prolunga alla lancia dell'idropulitrice.

→ Figura **C**

- 1 Inserire il tubo prolunga nell'attacco a baionetta del T-Racer.
- 2 Quindi ruotare di 90° fino allo scatto.
- 3 Serrare il dado a risvolto.

Ripetere questa operazione anche per gli altri due collegamenti.

→ Regolare la manopola Power sulla base della superficie da pulire.

Avvertenze per la pulizia

- *Si consiglia spazzare le superfici all'aperto prima di usare il T-Racer al fine di evitare danni alle bocchette.*
- *Prima di utilizzarlo su superfici sensibili (p. es. superfici di legno) provarlo su un punto nascosto, per vedere in tempo possibili cambiamenti della superficie.*
- *Non usare T-Racer per strofinare le superfici!*
- *Guidare il T-Racer senza l'impiego di forza sopra la superficie.*
- *Non rimanere su un punto, durante la pulizia essere sempre in movimento.*

△ PRUDENZA

Non passare sopra ad angoli aperti!

→ Figura **D**

Pulizia di pareti

Fissare il T-Racer direttamente alla lancia dell'idropulitrice.

- 1 Spingere l'attacco a baionetta del T-Racer nell'attacco della lancia dell'idropulitrice, ruotarlo di 90° fino a farlo innestare.
- 2 Serrare il dado a risvolto.
- 3 Regolare la manopola Power sulla base della superficie da pulire.

△ PRUDENZA

Tenere durante la pulizia di superfici delle pareti il T-Racer sempre all'impugnatura!

→ Figura **E**

Dispositivi di comando

Manopola Power

Con la manopola Power è possibile modificare la distanza degli ugelli di alta pressione rispetto alla superficie da pulire.

→ Figura **F**

Superfici robuste (p. es. piastrelle, calcestruzzo, pietra).

→ Regolare la manopola Power su „HARD“. Per la pulizia a fondo di impurità resistenti.

Superfici sensibili (p. es. legno).

→ Regolare la manopola Power su „SOFT“. Per la pulizia accurata di superfici sensibili.

Interruttore a pedale per pulizia superfici

→ Figura **G**

Per una pulizia normale delle superfici premere l'interruttore a pedale per la pulizia di superfici. Dai due ugelli ad alta pressione nel braccio del rotore fuoriesce un getto d'acqua.

Interruttore a pedale per pulizia bordi

→ Figura **G**

Per una pulizia dei bordi e degli angoli premere l'interruttore a pedale (b) per la pulizia dei bordi. Dall'ugello ad alta pressione verde fuoriesce un getto d'acqua.

Indicazione

Per ottenere un ottimale risultato di pulizia, condurre il T-Racer lungo gli angoli.

Posizione di parcheggio

Durante soste di lavoro, il T-Racer può essere posizionato su superfici piane nella posizione di parcheggio.

→ Figura H

Rimuovere la lancia della idropulitrice dai tubi prolunga.
Premere in avanti i tubi prolunga.

Suggerimento

I tubi di prolunga possono essere utilizzati con ogni accessorio Kärcher.

Cura

Dopo l'uso pulire l'apparecchio con uno straccio umido. Conservare l'apparecchio in un luogo protetto dal gelo. Per essere conservato, l'apparecchio può essere agganciato al supporto KÄRCHER.

Guida alla risoluzione dei guasti

L'idropulitrice non sviluppa pressione oppure pulsă.

→ Smontare le bocchette di alta pressione, controllare se presentano danni, sciacquare il T-Racer con dell'acqua pulita e rimontare le bocchette.

Affinché possa essere garantito un funzionamento corretto dell'idropulitrice è necessario usare gli ugelli ad alta pressione adatti.

→ Scegliere ed introdurre l'ugello necessario secondo l'idropulitrice usata.

Algemene instructies



Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga hiervan ten werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Doelmatig gebruik

De T-racer kan met alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers van de klassen K2 tot K7 worden gebruikt. Bij apparaten tot bouwjaar 1991 hebt u een extra adapter nodig (bestelnr.: 2.642-893.0).

De T-Racer is ideaal voor het reinigen van verschillende soorten vloeren en muren zoals bijvoorbeeld hout, kunststof, beton, tegels en natuursteen en voor het reinigen van Japanse tuinen en kiezelsvlakken. Gebruik de T-Racer uitsluitend voor het privé-huishouden.

Symbolen



△GEVAAR

Grijp tijdens de werking niet onder de rand van de T-Racer!



HARD

Voor robuuste oppervlakken (bijv. tegels, beton, steen).



SOFT

Voor gevoelige oppervlakken (bijv. hout).

Zorg voor het milieu



Het verpakningsmateriaal is herbruikbaar. Deponier het verpakningsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder: www.kaercher.com/REACH

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantiertermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantiertermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.

Reserveonderdelen

Gebruik uitsluitend originele KÄRCHER-onderdelen. Een overzicht van de onderdelen vindt u aan het eind van deze gebruiksaanwijzing.

Veiligheidsinstructies

- **Neem de veiligheidsinstructies van uw hogedrukreiniger in acht.**
- **Activeer de hogedrukstraal aan het hogedrukpistool pas wanneer de T-Racer zich op het reinigingsvlak bevindt.**
- **Er mogen geen andere personen in de onmiddellijk buurt van de reinigingskop staan.**
- **Voorzichtig Reactiekracht!**
Zorg voor een stabiele positie en houd het hogedrukpistool met verlengpijp c.q. handgreep goed vast.
- **Schakel de hogedrukreiniger uit bij de beëindiging van de reinigingswerking. Scheid bij werkzaamheden aan de T-Racer deze laatste ook van het hogedrukpistool.**
- **Maximale watertemperatuur 60 °C (neem de instructies van uw hogedrukreiniger in acht).**

Beschrijving apparaat

Controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op ontbrekende toebehoren, of beschadigingen. Neem bij transportschades contact op met uw leverancier.

- Afbeelding A
- 1 Behuizing
- 2 Handgreep
- 3 Draaigreep Power (voor aanpassing van de reinigingsdruk)
- 4 Voetschakelaar randreiniging
- 5 Voetschakelaar oppervlaktereiniging
- 6 Bajonetraansluiting met wartelmoer
- 7 Verlengbuizen (2 stuks)
- 8 Roterende arm
- 9 Groene hogedruksproeier
- 10 Gele hogedruksproeiers (2 stuks)
- 11 Grijze hogedruksproeiers (2 stuks)
- 12 Veiligheidsklem
- 13 Beveiligingshekken

Voorbereiding

Selectie van de hogedruksproeiers

Om een storingsvrije werking van uw hogedrukreiniger mogelijk te maken, moet u de passende hogedruksproeiers gebruiken.

Instructie:

Nominale druk (p): zie gebruiksaanwijzing of typeplaatje van uw hogedrukreiniger.

Hogedrukreiniger met een nominale druk (p) van 13 MPa (130 bar) tot 16 MPa (160 bar)

Bv.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

- Gele hogedruksproeiers gebruiken.

Instructie:

De gele hogedruksproeiers zijn reeds gemonteerd.

Hogedrukreinigers met een nominale druk (p) van minder dan 13 MPa (130 bar)

Bv.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

- Grijze hogedruksproeiers gebruiken.

Hogedruksproeiers vervangen

- Afbeelding 

- 1 Veiligheidsklem met een schroevendraaien eruit wippen.
- 2 Beschermerooster verwijderen.
- 3 Klem verwijderen.
- 4 Gele hogedruksproeier eruittrekken.
- 5 Grijze hogedruksproeier monteren.
- 6 Klem monteren.
- 7 Beschermerooster op pennen steken.
- 8 Veiligheidsklem indrukken tot hij vastklikt.

Gebruik

Instructie: Tijdens de zuigfunctie van de hogedrukreiniger in elk geval de extra waterfilter van Kärcher (bestelnummer:4.730-059.0) gebruiken.

Vloeren reinigen

De T-Racer met de verlengpijpen bevestigen op het hogedrukpistool.

- Afbeelding 

- 1 Verlengbuis op de bajonetaansluiting van de T-racers duwen.
- 2 Vervolgens 90° draaien tot ze vastklikt.
- 3 Draai de wortelmoer vast.

Dat proces ook herhalen bij beide andere verbindingen.

- Draaigreep Power instellen volgens het te reinigen oppervlak.

Instructies voor de reiniging

- *Vrije oppervlakken voor het gebruik van de T-Racer vegen om een beschadiging van de sproeiers te vermijden.*
- *Vóór gebruik op gevoelige oppervlakken (bv. hout) testen op een onopvallende plaats om eventuele veranderingen van het oppervlak tijdig op te merken.*
- *De T-Racer is niet geschikt om te schuren of schrobben!*
- *Breng de T-Racer zonder krachtinspanning over het oppervlak.*
- *Niet op een plaats laten staan, bij de reiniging altijd in beweging blijven.*

⚠ VOORZICHTIG

Niet over vrijstaande hoeken gaan!

- Afbeelding 

Muren reinigen

De T-Racer direct op het hogedrukpistool bevestigen.

- 1 Bajonetaansluiting van de T-Racer in de aansluiting van het hogedrukpistool drukken, dan 90° draaien tot de buis vastklikt.
- 2 Draai de wortelmoer vast.
- Draaigreep Power instellen volgens het te reinigen oppervlak.

⚠ VOORZICHTIG

Houd de T-Racer bij het reinigen van muren altijd vast aan de handgreep.

- Afbeelding 

Bedieningselementen

Draaigreep Power

Met de draaigreep Power wordt de afstand van de hogedruksproeiers tot het te reinigen oppervlak gewijzigd.

- Afbeelding 

Robuuste oppervlakken (bijv. tegels, beton, steen).

- Draaigreep Power op „HARD“ zetten.
Voor de krachtige reiniging van hardnekkige verontreinigingen.

Gevoelige oppervlakken (bijv. hout).

- Draaigreep Power op „SOFT“ zetten.
Voor de zachte reiniging van gevoelige oppervlakken.

Voetschakelaar oppervlaktereiniging

- Afbeelding 

Voor de normale oppervlaktereiniging de voetschakelaar Oppervlaktereiniging (a) induwen.
Uit beide hogedruksproeiers in de roterende arm komt een waterstraal.

Voetschakelaar randreiniging

- Afbeelding 

Voor de rand- en hoekreiniging de voetschakelaar Randreiniging (b) induwen.
Uit de groene hogedruksproeier komt een waterstraal.

Tip

Om een optimaal reinigingsresultaat te bereiken, de T-racer langs de hoek leiden.

Opbergpositie

Bij werkonderbrekingen kan de T-racer op een vlakke ondergrond in de opbergstand worden afgesteld.

→ Afbeelding 

Hogedrukpijp van de verlengbuizen afhalen.

Verlengbus naar voren duwen.

Tip

U kunt de verlengpijpen gebruiken met elk accessoire van Kärcher.

Onderhoud

Reinig het apparaat na gebruik met een vochtige doek.

Apparaat op een vorstvrije plaats bewaren.

Voor de opslag kan het apparaat in de KÄRCHER-organizer gehangen worden.

Hulp bij storingen

Hogedrukreiniger bouwt geen druk op of klopt.

→ Demonteer de hogedruksproeiers, controleer de hogedruksproeiers op beschadigingen, spoel de T-Racer met zuiver water en breng vervolgens de hogedruksproeiers opnieuw aan.

Om een storingsvrije werking van uw hogedrukreiniger mogelijk te maken, moet u de passende hogedruksproeiers gebruiken.

→ Benodigde hogedruksproeiers kiezen volgens de gebruikte hogedrukreiniger en monteren.

Indicaciones generales



Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Uso previsto

El equipo T-Racer se puede utilizar con todas las limpiadoras de alta presión Kärcher Home & Garden de las clases K2 a K7.

Para los aparatos construidos hasta el año 1991, necesita además un adaptador (ref.: 2.642-893.0).

El T-Racer es ideal para la limpieza de pisos y superficies murales de distintos materiales como son la madera, el plástico, el hormigón, las baldosas y la piedra natural, así como también para limpiar jardines japoneses y superficies de gravilla. Utilice el T-Racer exclusivamente en el ámbito doméstico.

Símbolos



PELIGRO

Cuando está en funcionamiento, no tocar por debajo del borde del T-Racer.



HARD

Para superficies resistentes (p.ej. azulejos, hormigón, piedra).



SOFT

Para superficies delicadas (p.ej. madera).

Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

www.kaercher.com/REACH

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Piezas de repuesto

Emplear únicamente repuestos originales de KÄRCHER. Al final de este manual de instrucciones encontrará un listado resumido de repuestos.

Instrucciones de seguridad

- *Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad de su limpiadora a alta presión.*
- *No dispare el chorro a alta presión con la pistola de alta presión hasta que el T-Racer se encuentre en la superficie de limpieza.*
- *No debe haber ninguna otra persona situada en las proximidades inmediatas del cabezal limpiador.*
- *¡Precaución golpe de retroceso! Procurar tener una posición segura y sujetar bien la pistola a alta presión o mango.*
- *Al finalizar el servicio de limpieza, desconectar el limpiador a alta presión. Al trabajar con el T-Racer, separar éste adicionalmente de la pistola de alta presión.*
- *Temperatura máxima del agua 60 °C (tenga en cuenta las indicaciones de su limpiadora a alta presión).*

Descripción del aparato

Cuando desempaque el contenido del paquete, compruebe si faltan accesorios o si el aparato presenta daños. Informe a su distribuidor en caso de detectar daños ocasionados durante el transporte.

→ Figura A

- 1 Carcasa
- 2 Mango
- 3 Empuñadura giratoria Power (para adaptar la presión de limpieza)
- 4 Interruptor de pedal limpieza de bordes
- 5 Interruptor de pedal limpieza de superficies
- 6 Toma de bayoneta con tuerca de racor
- 7 Tubos de prolongación (2 unidades)
- 8 Brazo de rotor
- 9 Boquilla de alta presión verde
- 10 Boquillas de alta presión amarillas (2 piezas)
- 11 Boquillas de alta presión grises (2 unidades)
- 12 Grapa de seguridad
- 13 Rejilla protectora

Preparación

Selección de boquillas a alta presión

Para que sea posible un funcionamiento sin averías con su limpiadora a alta presión tiene que utilizar las boquillas a alta presión correctas.

Nota:

Presión nominal (p): Véase manual de instrucciones o placa identificadora de su limpiadora de alta presión.

Limpador de alta presión con presión nominal (p) de 13 MPa (130 bar) hasta 16 MPa (160 bar)

P. ej.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

- Utilizar boquilla de alta presión amarillas.

Indicación:

las boquillas de alta presión ya está montadas.

Limpador de alta presión con presión nominal (p) inferior a 13 MPa (130 bar)

P. ej.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

- Utilizar boquilla de alta presión gris.

Cambiar las boquillas de alta presión.

- Figura B

- 1 Sacar la pinza de seguro con un destornillador.
- 2 Quitar la rejilla protectora.
- 3 Quitar las grapas.
- 4 Extraer la boquilla amarillas de alta presión.
- 5 Insertar la boquilla de alta presión gris.
- 6 Monte la grapa.
- 7 Insertar la rejilla protectora en las espigas.
- 8 Presionar la pinza de seguridad hacia dentro hasta que se encaje.

Empleo

Indicación: Cuando se aspire con el limpiador de alta presión, es imprescindible utilizar también el filtro de agua de KÄRCHER (Ref.: 4.730-059.0).

Limpieza de superficies de pisos

Fijar el T-Racer con los tubos alargadores a la pistola de alta presión.

- Figura C

- 1 Presionar la tubería de prolongación sobre la conexión de bayoneta del T-Racer.
- 2 Después gire 90° hasta que quede encajada.
- 3 Girar la tuerca de racor para apretar.

Repetir este proceso también con las dos otras conexiones.

- Ajustar la empuñadura giratoria power según la superficie de limpieza.

Indicaciones sobre la limpieza

- Para evitar que se dañen las boquillas, hay que limpiar las terrazas con una escoba antes de utilizar el T-Racer.
- Antes de utilizar en superficies delicadas (p.ej. superficies de madera), probar en una zona discreta para comprobar a tiempo las posibles modificaciones que se produzcan en la superficie.
- El T-Racer no es apto para fregar ni para frotar.
- El T-Racer se puede llevar por la superficie sin ejercer fuerza.
- No insistir en una zona, mantenerse siempre en movimiento durante la limpieza.

PRECAUCIÓN

no pase el aparato por esquinas aisladas.

- Figura D

Limpieza de superficies murales

Fijar el T-Racer directamente a la pistola de alta presión.

- 1 Presionar la conexión de bayoneta del T-Racer a la conexión de la pistola de alta presión, girar 90° hasta que encaje.
- 2 Girar la tuerca de racor para apretar.
- Ajustar la empuñadura giratoria power según la superficie de limpieza.

PRECAUCIÓN

Sujete el T-Racer siempre por el asa cuando limpíe superficies murales.

- Figura E

Elementos de mando

Empuñadura giratoria Power

Con la empuñadura giratoria power se modifica la distancia de las boquillas de alta presión con respecto a la superficie de limpieza.

- Figura F

Superficies resistentes (p.ej. azulejos, hormigón, piedra)

- Ajustar la empuñadura giratoria power a „HARD“. Para una potente limpieza de la suciedad más resistente.

Superficies delicadas (p.ej. madera)

- Ajustar la empuñadura giratoria power a „SOFT“. Para una limpieza cuidadosa de superficies delicadas.

Interruptor de pedal limpieza de superficies

- Figura G

Para una limpieza de superficies normal accionar el interruptor de pedal de limpieza de superficie (a). De las dos boquillas de alta presión del brazo del rotor sale un chorro de agua.

Interruptor de pedal limpieza de bordes

- Figura G

Para limpieza de bordes y esquinas accionar el interruptor de pie de limpieza de bordes (b). De la boquilla de alta presión verde sale un chorro de agua.

Nota

Para conseguir un resultado de limpieza óptimo, desplazar el dispositivo T-Racer por la zona de la esquina.

Posición de estacionamiento

Al realizar pausas de trabajo, el sistema T-Racer se puede parar en superficies llanas en la posición de estacionamiento.

→ Figura H

Extraer la pistola de alta presión de los tubos de prolongación.

Presionar los tubos de prolongación hacia delante.

Sugerencia

Puede utilizar los tubos de prolongación con cualquier accesorio Kärcher.

Cuidado del aparato

Limpie el aparato tras el uso con un paño húmedo.

Coloque el aparato en un lugar a salvo de las heladas.

Para almacenar el aparato, se puede colgar el aparato en el organizador de KÄRCHER.

Ayuda en caso de avería

El limpiador a alta presión no genera presión ni pulsa

→ Desmonte las boquillas de alta presión, compruebe si presentan daños, enjuague el T-Racer con agua limpia y monte las boquillas de nuevo.

Para que sea posible un funcionamiento sin averías con su limpiadora a alta presión tiene que utilizar las boquillas a alta presión correctas.

→ Seleccionar y montar las boquillas de alta presión necesarias dependiendo de la limpiadora de alta presión utilizada.

Instruções gerais



Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Utilização conforme as disposições

O T-Racer pode ser utilizado com todas as lavadoras de alta pressão Kärcher Home & Garden das classes K2 a K7.

Para os aparelhos fabricados até 1991 é necessário um adaptador adicional (nº de encomenda: 2.642-893.0). O T-Racer é ideal para a limpeza de pavimentos e paredes com diferentes superfícies como, por exemplo, madeira, plástico, betão, ladrilhos e pedras naturais, bem como para a limpeza de jardins japoneses e grama. Utilize o T-Racer exclusivamente para o uso privado.

Símbolos



PERIGO

Não tocar na parte inferior da borda do T-Racer durante a operação!



HARD

Para superfícies robustas (p. ex., ladrilhos, betão, pedra).



SOFT

Para superfícies sensíveis (p. ex., madeira).

Proteção do meio-ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis.

Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Por isso, eliminate os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

www.kaercher.com/REACH

Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

Peças sobressalentes

Utilize exclusivamente peças de reposição originais da KÄRCHER. No final do presente Manual de instruções, encontra-se uma lista das peças sobressalentes.

Avisos de segurança

- Observe os avisos de segurança da sua lavadora de alta pressão.
- Só accionar o jacto de alta pressão na respectiva pistola quando o T-Racer se encontrar sobre a superfície de limpeza.
- Não se devem encontrar outras pessoas na proximidade da cabeça de limpeza.
- Cuidado: força de recuo! Garantir uma posição segura e segurar bem na pistola de alta pressão com tubo de extensão ou punho.
- Após a conclusão da operação de limpeza, desligar a lavadora de alta pressão. Durante a realização de trabalhos no T-Racer, este deve ser adicionalmente separado da pistola de alta pressão.
- Temperatura máxima da água 60 °C (observe as indicações da sua máquina de alta pressão).

Descrição da máquina

Verifique o conteúdo da embalagem a respeito de acessórios não incluídos ou danos. No caso de danos provocados durante o transporte, informe o seu revendedor.

- ➔ Figura A
- 1 Carcaça
- 2 Punho
- 3 Manípulo rotativo Power (para o ajuste da pressão de limpeza)
- 4 Interruptor de pé da limpeza das margens
- 5 Interruptor de pé da limpeza de superfícies
- 6 Fecho de baioneta com porca de capa
- 7 Tubos de extensão (2 tubos)
- 8 Braço rotativo
- 9 Bocal de alta pressão verde
- 10 Bocais de alta pressão amarelos (2 unidades)
- 11 Bocais de alta pressão cinzentos (2 unidades)
- 12 Grampo de segurança
- 13 Grelha de protecção

Preparação

Selecção de bocais de alta pressão

Para que seja possível um funcionamento sem avarias da sua máquina de alta pressão, tem de utilizar os bocais de alta pressão adequados.

Aviso:

Pressão nominal (p): ver manual de instruções ou chapa de características da sua máquina de alta pressão.

Lavadora de alta pressão com pressão nominal (p) de 13 MPa (130 bar) até 16 MPa (160 bar)

p.ex.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Utilizar bocais de alta pressão amarelos.

Aviso:

os bocais de alta pressão amarelos já estão montados.

Lavadora de alta pressão com pressão nominal (p) inferior a 13 MPa (130 bar)

p.ex.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Utilizar bocais de alta pressão cintzentos.

Substituir bocais de alta pressão

→ Figura B

- 1 Desengatar o grampo de segurança com uma chave de parafusos.
- 2 Retirar a grelha de protecção.
- 3 Retirar o grampo.
- 4 Puxar o bocal de alta pressão amarelos para fora.
- 5 Encaixar o bocal de alta pressão cintento.
- 6 Montar o grampo.
- 7 Encaixar a grelha de protecção em cima dos pinos.
- 8 Pressionar o grampo de segurança até encaixar.

Aplicação

Aviso: Durante o modo de aspiração da lavadora de alta pressão é extremamente importante que utilize adicionalmente o filtro de água KÄRCHER (n.º de encomenda: 4.730-059.0).

Limpar solos

Fixar o T-Racer com os tubos de extensão na pistola de alta pressão.

→ Figura C

- 1 Pressionar o tubo de extensão contra o fecho de baioneta do T-Racer.
 - 2 Rodar, de seguida, em 90° até encaixar.
 - 3 Apertar a porca de capa.
- Repetir este processo nas duas restantes ligações.
→ Ajustar o manípulo rotativo Power de acordo com a superfície de limpeza.

Avisos sobre a limpeza

- As áreas exteriores devem ser varridas antes de se utilizar o T-Racer, de forma a evitar que os bocais de alta pressão sejam danificados.
- Testar num local escondido antes de utilizar sobre superfícies sensíveis (p. ex. madeira), de modo a evitar atempadamente possíveis alterações nas superfícies.
- Não utilizar o T-Racer para esfregar!
- Deslocar o T-Racer por cima da superfície sem fazer esforço.
- Não fixar num local, manter sempre em movimento durante a limpeza.

△ CUIDADO

Não passar por cima de cantos isolados!

→ Figura D

Limpar paredes

Fixar o T-Racer directamente na pistola de alta pressão.

- 1 Pressionar o fecho de baioneta do T-Racer contra a ligação da pistola de alta pressão e rodar de seguida em 90° até engatar.
- 2 Apertar a porca de capa.
- Ajustar o manípulo rotativo Power de acordo com a superfície de limpeza.

△ CUIDADO

Segurar o T-Racer sempre pelo punho durante a limpeza de paredes.

→ Figura E

Elementos de manuseamento

Manípulo rotativo Power

Com o manípulo rotativo Power é ajustada a distância entre os bocais de alta pressão e a superfície de limpeza.

→ Figura F

Superfícies robustas (p. ex., ladrilhos, betão, pedra).

→ Ajustar o manípulo rotativo Power em "HARD".
Para a limpeza a fundo de sujidade resistente.

Superfícies sensíveis (p. ex., madeira).

→ Ajustar o manípulo rotativo Power em "SOFT".
Para a limpeza suave de superfícies.

Interruptor de pé da limpeza de superfícies

→ Figura G

Premir o interruptor de pé da limpeza de superfícies (a) para a limpeza de superfícies normal.
Dos dois bocais de alta pressão, no braço rotativo, sai um jacto de água.

Interruptor de pé da limpeza das margens

→ Figura G

Para a limpeza das margens e cantos, premir o interruptor de pé da limpeza das margens (b).
Dos bocais de alta pressão verdes sai um jacto de água.

Aviso

Para obter um resultado de limpeza ideal, deslocar o T-Racer ao longo de todos os cantos.

Posição de estacionamento

Durante as pausas de trabalho, o T-Racer pode ser pousado sobre superfícies planas na posição de estacionamento.

→ Figura H

Retirar a pistola de alta pressão dos tubos de extensão. Pressionar os tubos de extensão para a frente.

Conselho

Pode utilizar os tubos de extensão com todos os acessórios Kärcher.

Serviço de manutenção

Após a utilização, limpe o aparelho com um pano húmido.

Guardar a máquina num local ao abrigo do gelo.

Para o armazenamento, o aparelho pode ser engatado no organizador KÄRCHER.

Ajuda em caso de avarias

A lavadora de alta pressão não gera pressão nem pulsa.

→ Desmonte os bocais de alta pressão, verifique se estão danificados, enxague o T-Racer com água limpa e, de seguida, monte novamente os bocais de alta pressão.

Para que seja possível um funcionamento sem avarias da sua máquina de alta pressão, tem de utilizar os bocais de alta pressão adequados.

→ Seleccionar e montar os bocais de alta pressão necessários, de acordo com a lavadora de alta pressão utilizada.

Generelle henvisninger



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

T-Racer kan anvendes sammen med alle Kärcher Home & Garden højtryksrensere af klasse K2 til K7. Ved maskiner op til byggeår 1991 skal der supplerende bruges en adapter (bestillings-nr.: 2.642-893.0). T-Racer er ideel til at rengøre gulv- og vægflader med forskellige overflader som træ, kunststof, beton, fliser og natursten, som også til rengøring af japanske haver og grusflader. T-Racer må kun anvendes til privat brug.

Symboler



FARE

Grib ikke under T-Racers kant under driften!



HARD

Til robuste overflader (f.eks. fliser, beton, sten).



SOFT

Til følsomme overflader (f.eks. træ).

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugstation eller lignende.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:
www.kaercher.com/REACH

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vores forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælps gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

Reservedele

Benyt udelukkende originale reservedele fra KÄRCHER. Bag i denne betjeningsvejledning finder De en oversigt over reservedele.

Sikkerhedsanvisninger

- **Følg højtryksrenserens sikkerhedsanvisninger**
- **Højtryksstrålen må først udløses, når T-Racer ligger an mod rengøringsfladen**
- **Der må ikke være andre personer i umiddelbar nærhed af rengøringshovedet.**
- **Forsigtig tilbagestød! Sørg for en stabil position og hold godt fast i højtrykpistolen med forlængerrøret, hhv. håndtaget.**
- **Hvis rensningen er afsluttet, skal højtryksrenseren slukkes. Ved arbejder på T-Racer skal den yderligere adskilles fra højtrykpistolen.**
- **Maksimal vandtemperatur 60 °C (se anvisningerne til højtryksrenseren).**

Beskrivelse af apparat

Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør eller beskadigelser, når den pakkes ud. Kontakt Deres forhandler i tilfælde af transportskader.

- Figur A
- 1 Hus
 - 2 Håndtag
 - 3 Drejehåndtag Power (for tilpasning af rensetrykket)
 - 4 Fodkontakt "Kantrensning"
 - 5 Fodkontakt "Arealrensning"
 - 6 Bajonetlås med omløbemøtrik
 - 7 Forlængerrør (2 styk)
 - 8 Rotorarm
 - 9 Grøn højtryksdyse
 - 10 Gul højtryksdyser (2 styk)
 - 11 Grå højtryksdyser (2 styk)
 - 12 Sikringsklemme
 - 13 Beskyttelsesgitter

Forberedelse

Vælge højtryksdyserne

For at sørge for en fejlfri brug af højtryksrenseren, skal den passende højtryksdysse vælges.

Bemærk:

Nominel tryk (p): Se driftsvejledningen eller højtryksrenserens typeskilt.

Højtryksrenser med nominel tryk (p) på 13 MPa (130 bar) til 16 MPa (160 bar)

f.eks.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Brug gul højtryksdysse.

OBS:

De gule højtryksdyser er allerede monteret.

Højtryksrenser med nominel tryk (p) ringere end 13 MPa (130 bar)

f.eks.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Brug grå højtryksdysse.

Udskifte højtryksdyserne

→ Figur B

- 1 Løft sikringsklemmen ud med en skruetrækker.
- 2 Træk beskyttelsesgitteret af.
- 3 Fjern clipsen.
- 4 Træk den gule højtryksdysse ud.
- 5 Sæt den grå højtryksdysse ind.
- 6 Sæt clipsen på.
- 7 Sæt beskyttelsesgitteret på tappen.
- 8 Tryk sikringsklemmen ind indtil den går i hak.

Anvendelse

Bemærk: Ved sugedrift af højtryksrenseren skal der yderligere bruges et Kärcher-vandfilter (bestillingsnr.: 4.730-059.0).

Rensning af gulve

Fastgør T-Racer med forlængerrøret på højtrykspistolen.

→ Figur C

- 1 Tryk forlængerrøret på T-Racerens bajonetlås.
- 2 Drej så 90°, indtil det går i hak.
- 3 Skru omløbermøtrikken fast.

Gentag denne procedure også ved de andre forbindelser.

→ Indstil drejehåndtaget Power tilsvarende rengøringsfladen.

Henvisninger til rengøring

- *Frie flader bør vendes væk, før T-Racer anvendes, for at undgå at dyseme beskadiges.*
- *Før brugen på følsomme overflader (f.eks. træoverflader) afprøv venligst et diskret sted, for at registrere mulig forandringer af overfladen i tide.*
- *T-Racer er ikke egnet til at skure eller skrubbe!*
- *Før T-raceren uden kraftanstrengelse over overfladen.*
- *Bliv ikke stående på ét sted, bliv altid i bevægelse under rensningen.*

△ **FORSIGTIG**

Kør ikke over kanter!

→ Figur D

Rensning af vægge

Fastgør T-Racer direkte på højtrykspistolen.

- 1 Tryk T-Racers bajonettilslutning ind i højtrykspistolets tilslutning, drej den 90° indtil den går i hak.
- 2 Skru omløbermøtrikken fast.

→ Indstil drejehåndtaget Power tilsvarende rengøringsfladen.

△ **FORSIGTIG**

Hold T-Racer altid fast på håndtaget hvis du renser vægge.

→ Figur E

Betjeningselementer

Drejehåndtag "Power"

Med drejehåndtaget "Power" forandres højtryksdysens afstand til rengøringsarealet.

→ Figur F

Robuste overflader (f.eks. fliser, beton, sten).

→ Sæt drejehåndtaget "Power" til "HARD".
Til effektiv rengøring af hårdnakkede tilsmudsninger.

Følsomme overflader (f.eks. træ).

→ Sæt drejehåndtaget "Power" til "SOFT".
Til skårende rengøring af sensitive overflader.

Fodkontakt "Arealrensning"

→ Figur G

Træd på fodkontakten (a) til normal rengøring af arealer.
En vandrøle træder ud af begge højtryksdyser i rotorarmen.

Fodkontakt "Kantrensning"

→ Figur G

Træd på fodkontakt "Kantrensning" (b) til rengøring af kanter og vinkler/hjørner.
En vandrøle træder ud af den grønne højtryksdysse.

OBS

For at opnå et optimalt resultat føres T-Raceren langs hjørnerne.

Parkeringsposition

Ved arbejdspauser kan T-Racer stilles i parkeringsposition på en jævn flade.

→ Figur H

Fjern højtrykspistolen fra forlængerrørene.

Tryk forlængerrørene fremad.

Tip

Du kan bruge strålerørforlængeren med hvert Kärcher tilbehør.

Pleje

Rens maskinen med en fugtig klud efter brugen.

Maskinen opbevares et frostfrit sted.

Til opbevaring kan apparatet hænges i KÄRCHER-organizeren.

Hjælp ved fejl

Højtryksrenseren opbygger ingen tryk eller pulse-rer.

→ Afmonter dyserne, kontroller dyserne for beskadigelser, skyld T-Racer med klart vand og monter der efter dyserne igen.

For at sørge for en fejlfri brug af højtryksrenseren, skal den passende højtryksdyse vælges.

→ Vælg og montér de nødvendige højtryksdyser tilsvarende den anvendte højtryksrenser.

Generelle merknader



Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

Forskriftsmessig bruk

T-Racer kan brukes med alle Kärcher Home & Garden høytrykksvaskere av klassene K2 til K7.

For apparater produsert før 1991 trenger du en ekstra adapter (bestillingsnr.: 2.642-893.0).

T-Racer er den ideelle løsningen for rengjøring av terrasser, heller og veggflater i ulike materialer, slik som tre, plast, betong, fliser og naturstein, og pfor rengjøring av japanske hager og grusflater. T-Racer må kun brukes til private formål.

Symboler



△FARE

Ikke grip under kanten på T-Racer under bruk!



HARD

For robuste overflater (f.eks. fliser, betong, stein).



SOFT

For ømfintlige overflater (f.eks. treverk).

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

www.kaercher.com/REACH

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

Reservedeler

Det må kun brukes originale KÄRCHER reservedeler. En reservedelsoversikt finnes på slutten av denne bruksanvisningen.

Sikkerhetsanvisninger

- **Gjør deg kjent med sikkerhetsanvisningene for høytrykksvaskeren.**
- **Høytrykkstrålen fra høytrykkspistolen må først utløses når T-Racer befinner seg på flaten som skal rengjøres.**
- **Det må ikke befinne seg andre personer i umiddelbar nærhet av rengjøringshodet.**
- **Forsiktig, rekyl! Sørg for at du står støtt, og holder godt fast i forlengerrøret eller håndtaket.**
- **Ved avslutning av rengjøringen, slå av høytrykksvasken. Ved arbeid på T-Racer skal den skilles fra høytrykkspistolen.**
- **Maksimal vanntemperatur 60 °C (følg instruksjonene for din høytrykkspsyler).**

Beskrivelse av apparatet

Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er komplett og uskadd. Kontakt din forhandler ved eventuelle transportskader.

- Figur A
- 1 Hus
 - 2 Håndtak
 - 3 Dreiehåndtak Power (for tilpasning av rengjøringstrykk)
 - 4 Fotbryter kantringjøring
 - 5 Fotbryter flaterengjøring
 - 6 Bajonettkoblingen med festemutter
 - 7 Forlengelsesrør (2 stk.)
 - 8 Rotorarm
 - 9 Grønn høytrykksdyse
 - 10 Gul høytrykksdyser (2 stk.)
 - 11 Grå høytrykksdyser (2 stk.)
 - 12 Sikringsklammer
 - 13 Beskyttelsesgitter

Forberedelse

Utvalg av høytrykksdysy

For å sikre en feilfri bruk av høytrykksvaskeren må du bruke en passende høytrykksdysy.

Merk:

Nominelt trykk (p): Se bruksanvisning eller typeskilt på høytrykksvaskeren.

Høytrykksvasker med nominelt trykk (p) på 13 MPa (130 bar) til 16 MPa (160 bar)

F.eks.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

- Bruk gul høytrykksdysy.

Anvisning:

De gule høytrykksdysene er allerede montert.

Høytrykksvasker med nominelt trykk (p) lavere enn 13 MPa (130 bar)

F.eks.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

- Bruk grå høytrykksdysy.

Skift høytrykksdysy

- Figur **B**
- 1 Sikringsklammer vippes ut med en skrutrekker.
- 2 Ta av beskyttelsesgitter.
- 3 Ta av klammer.
- 4 Trekk av gul høytrykksdysy.
- 5 Sett inn grå høytrykksdysy.
- 6 Monter klammeret.
- 7 Sett beskyttelsesgitter på tappene.
- 8 Sikringsklammer trykkes inn til de går i lås.

Anvendelse

Merk: Ved sugedrift av høytrykksvaskeren bruk ubetinget i tillegg KÄRCHER vannfilter (Bestellingsnr.: 4.730-059.0).

Rengjøre gulv

T-Racer festes med forlengelsesrøret til høytrykspistolen.

- Figur **C**
- 1 Sett forlengerrør på bajonettlås på T-racer.
- 2 Drei så 90° til den går i lås.
- 3 Trekk til festemutteren.

Gjenta denne prosessen også med de to andre tilkoblingene.

- Still inn dreiehåndtak Power i forhold til rengjøringsflaten.

Anvisninger for rengjøring

- Utendørs flater skal feies før bruk av T-Racers, for å unngå skader på dysene.
- Før bruk på ømfintlige flater (f.eks. treflater), test på et lite synlig sted om det er fare for overflateendringer.
- T-Racer egner seg ikke til skuring eller skrubbing!
- T-Racer føres over overflaten uten bruk av kraft.
- Ikke bli stående på samme sted, vær alltid i bevegelse under rengjøringen.

△ FORSIKTIG

Maskinen må ikke kjøres utover hjørner og kanter!

- Figur **D**

Rengjøre veggflater

T-Racer festes direkte til høytrykspistolen.

- 1 Trykk forlengerør inn i tilkoblingen på høytrykspistolen, og drei 90° slik at den går i inngrep.
- 2 Trekk til festemutteren.
- Still inn dreiehåndtak Power i forhold til rengjøringsflaten.

△ FORSIKTIG

Hold T-Racer ved rengjøring av veggflater alltid i håndtaket.

- Figur **E**

Betjeningselementer

Dreiehåndtak Power

Ved hjelp av dreiehåndtak Power endres avstanden mellom høytrykksdyser og flaten som skal rengjøres.

- Figur **F**

For robuste overflater (f.eks. fliser, betong, stein)

- Dreiehåndtak Power stilles til "HARD".
- For kraftig rengjøring av hardnakket smuss.

For ømfintlige overflater (f.eks. treverk)

- Dreiehåndtak Power stilles til "SOFT".
- For skårende rengjøring av ømfintlige flater.

Fotbryter flaterengjøring

- Figur **G**
- For normal flaterengjøring bruk fotbryter (a) Flaterengjøring.
- Det kommer vannstråle fra begge høytrykksdysene i rotorarmen.

Fotbryter kantrengjøring

- Figur **G**
- For rengjøring langs kanter og i hjørner bruk fotbryter (b) Kantrengjøring.
- Det kommer vannstråle fra den grønne høytrykksdysen.

Merknad

For å oppnå optimalt resultat av rengjøringen, før T-Racer langs hjørneområdet.

Parkeringsposisjon

Ved pauser i arbeidet kan T-Racer settes i parkeringsposisjon på et flatt underlag.

→ Figur H

Ta høytrykkspistolen av forlengerrøret.

Trykk forlengerrøret forover.

Tips

Du kan bruke forlengerrørene med alt Kärcher tilbehør.

Vedlikehold

Rengjør apparatet etter bruk med en fuktig klut.

Lagre apparatet på et frostfritt sted.

For lagring kan apparatet festes i KÄRCHER-Organizer oppbevaringen.

Feilretting

Høytrykksvaskeren bygger ikke trykk eller pulserer.

→ Demonter høytrykksdyser. Kontroller høytrykksdysene for skader, spyd T-Racer med rent vann og monter på igjen høytrykksdysene.

For å sikre en feilfri bruk av høytrykksvaskeren må du bruke en passende høytrykksdyse.

→ Velg og sett på høytrykksdyse i henhold til hvilken høytrykksvasker som brukes.

Allmänna anvisningar



Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

Ändamålsenlig användning

T-Racer kan användas med alla Kärcher Home & Garden-högtryckstvättar i klasserna K2 till K7.

Till maskiner som byggdes fram till 1991 behöver du dessutom en adapter (beställnr. 2.642-893.0).

T-Racer är perfekt för rengöring av golv- och väggtytor i olika ytskikt, som trä, plast, betong, plattor och natursten, samt även för rengöring av japanska trädgårdar och grusytor. T-Racer är endast avsedd för användning i privatshushåll.

Symboler



△FARA

Stoppa inte in händerna under kanten på T-Racer under användning!



HARD

För robusta ytor (t.ex. klinker, betong, sten).



SOFT

För känsliga ytor (t.ex. trä).

Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.



Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinnings-system.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

www.kaercher.com/REACH

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

Reservdelar

Använd endast originalreservdelar från KÄRCHER. En reservdelsslista finns i slutet av denna bruksanvisning.

Säkerhetsanvisningar

- **Beakta säkerhetsanvisningarna för din högtryckstvätt.**
- **Aktivera inte handsprutans stråle förrän T-Racer befinner sig på rengöringsytan.**
- **Inga andra personer får uppehålla sig direkt intill rengöringshuvudet.**
- **Rekyl - var försiktig! Stå stådig och håll fast handsprutan med förlängningsrör eller handtag ordentligt.**
- **Stäng av högtryckstvätten när rengöringsarbetet avslutas. Vid arbeten på T-Racer ska denna även skiljas från handsprutan.**
- **Maximal vattentemperatur 60 °C (beakta anvisningarna för din högtryckstvätt).**

Beskrivning av aggregatet

Kontrollera vid uppcknningen att inga tillbehör saknas eller är skadade. Kontakta återförsäljaren om skador uppkommit vid transporten.

→ Bild A

- 1 Hölje
- 2 Handtag
- 3 Vridhandtag Power (för anpassning av rengöringstrycket)
- 4 Fotreglage kantrengöring
- 5 Fotreglage ytrengöring
- 6 Bajonetkoppling med kopplingsmutter
- 7 Förlängningsrör (2 stycken)
- 8 Rotorarm
- 9 Grönt högtrycksmunstycke
- 10 Gula högtrycksmunstycken (två stycken)
- 11 Grå högtrycksmunstycken (två stycken)
- 12 Säkerhetsklämma
- 13 Skyddsgaller

Förberedelser

Val av högtrycksmunstycke

Ska högtryckstvätten arbeta störningsfritt måste man använda rätt högtrycksmunstycke.

Hänvisning:

Märktryck (p): Se högtryckstvättens bruksanvisning eller typskylt.

Högtryckstvätt med märktryck (p) på 13 MPa (130 bar) till 16 MPa (160 bar)

t. ex. K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

- Använd gula högtrycksmunstycken.

Anvisning:

Gula högtrycksmunstycken är redan monterade.

Högtryckstvätt med märktryck (p) lägre än 13 MPa (130 bar)

t. ex. K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

- Använd grå högtrycksmunstycken.

Byta högtrycksmunstycke

- Bild B

- 1 Peta bort säkerhetsklämman med en skruvmejsel
- 2 Ta loss skyddsgallret.
- 3 Tag av klämma.
- 4 Drag ut gult högtrycksmunstycke.
- 5 Sätt i grått högtrycksmunstycke.
- 6 Monter klämma.
- 7 Trä på skyddsgallret på tapparna.
- 8 Tryck in säkringsklämman tills den hakar fast.

Användning

Anvisning: När högtryckstvätten arbetar i sugmodus måste ovillkorligen KÄRCHER-vattenfilter (beställnr. 4.730-059.0) användas.

Rengöring av golvytor

Fixera T-Racer med förlängningsrören på handsprutan.

- Bild C

- 1 Tryck fast förlängningsrör på bajonettfattningen på T-Racern.
- 2 Vrid 90° tills det hakar fast.
- 3 Dra fast kopplingsmuttern.

Upprepa detta arbetssteg vid de båda andra anslutningarna.

- Ställ in vridhandtaget Power så att det passar rengöringsytan.

Hänvisningar för rengöring

- Fria ytor ska sopas innan T-Racer används; detta för att förhindra skador på munstyckena.
- Testa på en undanskymd plats före användning på känsliga ytor (t.ex. trädör) för att se möjliga ytförändringar i tid.
- T-Raceren är inte lämplig till polering eller skrubbing!
- Skjut T-Racer över ytan utan kraftansträngning.
- Stanna inte på en plats utan var alltid i rörelse under rengöringen.

△ **FÖRSIKTIGHET**

Kör inte över fristående hörn!

- Bild D

Rengöring av väggtytor

Fäst T-Racer direkt på handsprutan.

- 1 Tryck in den bajonettfattningen som finns på T-Racer i fästet på handsprutan, vrid sedan 90° tills den hakar fast.

- 2 Dra fast kopplingsmuttern.

- Ställ in vridhandtaget Power så att det passar rengöringsytan.

△ **FÖRSIKTIGHET**

Håll alltid T-Racer i handtaget när väggtytor rengörs.

- Bild E

Reglage

Vridhandtag Power

Med vridhandtaget Power förändras avståndet mellan högtrycksmunstycket och ytan som ska rengöras.

- Bild F

Robusta ytor (tex. klinker, betong, sten)

- Ställ vridhandtaget Power på "HARD". För kraftfull rengöring av hårdnackad smuts.

Känsliga ytor (t.ex. trä)

- Ställ vridhandtaget Power på "SOFT". För skonsam rengöring av känsliga ytor.

Fotreglage ytrengöring

- Bild G

- Aktivera fotreglaget Ytrengöring (a) för normal ytrengöring.
En vattenstråle kommer ut ur de båda högtrycksmunstyckena.

Fotreglage kantrengöring

- Bild H

- Aktivera fotreglaget Kantrengöring (b) för kant- och hörnrengöring.
En vattenstråle kommer ut ur det gröna högtrycksmunstycket.

Hänvisning

Skjut T-Racer längs hörnområdet för att uppnå ett optimalt rengöringsresultat.

Parkeringsposition

Vid arbetspauser kan T-Racer ställas ner i parkeringspositionen på jämma ytor.

→ Bild H

Ta bort handsprutan från förlängningsrören.

Tryck förlängningsrören framåt.

Tips

Förlängningsrören kan användas tillsammans med alla Kärcher tillbehör.

Underhåll

Rengör aggregatet med fuktig trasa efter användning.

Förvara pumpen på frostfri plats.

Maskinen kan hängas in i KÄRCHER-Organizer när den inte används.

Åtgärder vid störningar

Högtryckstvätten bygger inte upp något tryck eller pulsarar.

→ Demontera högtrycksmunstycken, kontrollera om de är skadade, skölj igenom T-Racer med rent vatten och montera därefter munstycken igen.

Ska högtryckstvätten arbeta störningsfritt måste man använda rätt högtrycksmunstycke.

→ Välj och montera högtrycksmunstycken enligt vad som behövs till den använda högtryckstvätten.

Yleisiä ohjeita



Lue käyttöohje ennen laitteesi käyttämistä, säälytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Tarkoituksenmukainen käyttö

T-Racer:ia voi käyttää kaikilla luokkien K2 ... K7 Kärcher Home & Garden suurpainepesureilla.

Vuonna 1991 tai aiemmin valmistettuihin laitteisiin tarvitaan lisäksi adapteri (tilaus-nro: 2.642-893.0).

T-Racer -laite soveltuu ihanteellisesti erilaisia pintamateriaaleja, kuten puu, muovi, betoni, laatat ja luonnonkivi, omaavien lattia- ja seinäpintojen puhdistamiseen selä myös japanilaisten puutarhojen ja hiekkapintojen puhdistamiseen. Käytä T-Racer:ia ainoastaan yksityiskäytössä.

Symbolit



VAARA

Kun T-Racer käy, älä vie kättäsi sen reunan alle!



HARD

Koville pinnoille (esim. laatat, betoni, kivi).



SOFT

Aroille pinnoille (esim. puu).

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittelee pakauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaavasti keräilylaitoksiin.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: www.kaercher.com/REACH

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaihana maksutta. Takuutapaikassessa ota yhteys ostotositeen kanssa jälleenmyyjään tai lähi-pään valtuutettuun huoltoon.

Varaosat

Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-varaosia. Varaos-alueettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.

Turvaohjeet

- **Noudata suurpainepesurisi turvaohjeita.**
- **Käynnistä korkeapainesuihku korkeapaineppistoolin liipaisimella vasta, kun T-Racer on puhdistettavalla pinnalla.**
- **Puhdistuspään lähistöllä ei saa olla muita henkilöitä.**
- **Varo sysäys! Huolehdi turvallisesta asennosta ja pidä painepistoolista ja jatkoputkestä taikka käsikahvasta tukevasti kiinni.**
- **Kytke painepesuri pois päältä, kun puhdistustyö on tehty. Jos teet jotain T-Racer:ille, irrota se lisäksi korkeapaineppistoolista.**
- **Veden maksimi lämpötila 60 °C (huomioi painepesurin ohjeet).**

Laitekuvaus

Tarkasta purkaessasi pakauksesta, ovatko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioituneet. Jos haavatset kuljetusvaurioita ota yhteyttä myyjälükkeeseen.

- Kuva A
- 1 Kotelo
- 2 Käsikahva
- 3 Power-kääntökahva (puhdistuspaineen sovitusta varten)
- 4 Reunapuhdistus-jalkakytkin
- 5 Pintapuhdistus-jalkakytkin
- 6 Pikkuliitin hattumutterilla
- 7 Jatkoputki (2 kpl)
- 8 Roottorivarsi
- 9 Vihreä korkeapainesuutin
- 10 Keltaiset korkeapainesuuttimet (2 kpl)
- 11 Harmaat korkeapainesuuttimet (2 kpl)
- 12 Värmistussokka
- 13 Suojaristikko

Valmistelu

Korkeapainesuuttimien valinta

Jotta korkeapaineperusin häiriötön toiminta olisi mahdollista, on käytettävä sopivia korkeapainesuuttimia.

Ohje:

Nimellispaine (p): Katso korkeapaineperusin käyttöohjeesta tai tyypikilvestä.

Korkeapaineperusit, joiden nimellispaine (p) on vällillä 130 bar - 160 bar

esim.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

- Käytä keltaisia korkeapainesuuttimia.

Huomautus:

Keltaiset korkeapainesuuttimet ovat valmiiksi asennettuina.

Korkeapaineperusit, joiden nimellispaine (p) on pienempi kuin 130 baaria

esim.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

- Käytä harmaita korkeapainesuuttimia.

Korkeapainesuuttimien vaihto

- Kuva

- 1 Väännä varmistusklemmarit ruuvitallalla ulos.
- 2 Vedä suojaristikko irti.
- 3 Poista pinne.
- 4 Poista keltaiset suuttimet.
- 5 Aseta tilalle harmaat suuttimet.
- 6 Asenna pinne.
- 7 Pistä suojaristikko tappeihin.
- 8 Paina varmistusklemmarit sisään kunnes ne lukituvat.

Käyttö

Huomautus: Käytä imukäytössä korkeapaineperusin imupuolella ehdottamasti KÄRCHER-vesisuodatinta (ti-laus-nro: 4.730-097.0).

Lattiapintojen puhdistus

Kiinnitä T-Racer jatkoputkineen korkeapaineepistooliin.

- Kuva

- 1 Paina jatkoputki T-Racerin pikaliittimeen.
 - 2 Kierrä liitinosaan 90° kunnes se napsahtaa lukitukseen.
 - 3 Kierrä hattumutteri tiukkaan.
- Toista nämä toimenpiteet myös kahdessa muussa liitoskohdassa.
- Käännä Power-kääntökahva puhdistettavaa pintaa vastaavaan asentoon.

Puhdistusohjeita

- Vapaat pinnat on lakaistava ennen T-Racer:in käyttöä, suuttimien vaurioitumisen väältämiseksi.
- Ennen käyttöä aroilla pinnilla (esim. puupinnat), testaa laitteita ensin huomaamattonassa kohdassa, jotta havaitset ajoissa mahdolliset pintaan tulevat muutokset.
- T-Racer ei sovellu hankaamiseen eikä harjaamiseen!
- Johda T-Racer voimaa käyttämättä puhdistettavalle pinnalle.
- Älä püssyttele paikallaan, ole aina puhdistettaessa liikkellä.

VARO

Älä aja esillä olevien korkeuserokohtien yli!

- Kuva

Seinäpintojen puhdistus

Kiinnitä T-Racer suoraan korkeapaineepistooliin.

- 1 Paina T-Racer:in pikaliitin korkeapaineepistoolin pikaliittäään, kierrä sitten sitä 90°, kunnes se lukituu.
- 2 Kierrä hattumutteri tiukkaan.
- 3 Käännä Power-kääntökahva puhdistettavaa pintaa vastaavaan asentoon.

VARO

Pidä seinäpintoja puhdistettaessa kiinni T-Racer:in käsilakista.

- Kuva

Hallintalaitteet

Power-kääntökahva

Power-kääntökahvalla muutetaan korkeapainesuuttimen etäisyyttä puhdistettavasta pinnasta.

- Kuva

Kovat pinnat (esim. laatat, betoni, kivi)

- Käännä Power-kääntökahva asentoon "HARD". Sitkeiden liikaantumienv tehotkaaseen puhdistukseen.

Arat pinnat (esim. puu).

- Käännä Power-kääntökahva asentoon "SOFT". Arkojen pintojen varovaiseen puhdistukseen.

Pintapuhdistus-jalkakytkin

- Kuva

Käytä pintapuhdistus-jalkakytkintä (a) normaalilin pintapuhdistukseen.
Ruoottorivarren kummastakin korkeapainesuutimesta tulee ulos vesisuihku.

Reunapuhdistus-jalkakytkin

- Kuva

Käytä reunapuhdistus-jalkakytkintä (b) reunoja ja kulmia puhdistettaessa.
Vihreästä korkeapainesuutimesta tulee vesisuihku.

Huomautus

Optimaalisen puhdistustuloksen saavuttamiseksi, johdata T-Racer:a kulma-alueilla kulman mukaisesti.

Pysäköintipidike

Aseta T-Racer työtaukojen ajaksi tasaiselle pinnalle parkkiasentoon.

→ Kuva **H**

Poista painepistoolit jatkoputkista.

Paina jatkopytkia eteenpäin.

Vinkki

Voit käyttää jatkoputkia kaikkien Kärcher-lisävarusteiden kanssa.

Hoito

Puhdista laite käytön jälkeen kostealla rievulla.

Säilytä laitetta paikassa, jonka lämpötila ei laske nollan alapuolelle.

Varastointia varten laitteen voi ripustaa KÄRCHER-Organisoja -säilytystelineeseen.

Häiriöapu

PainePesuriin ei tule painetta tai paine sykkii.

→ Poista korkeapainesuuttimet laitteesta, tarkasta korkeapainesuuttimien mahdolliset vaurot, huuttele T-Racer puhtaalla vedellä ja asenna sen jälleen korkeapainesuuttimet takaisin paikoilleen.

Jotta korkeapainepesurin häiriötön toiminta olisi mahdollista, on käytettävä sopivia korkeapainesuuttimia.

→ Valitse tarvittavat korkeapainesuuttimet käytettäväni painepesurin mukaisesti ja asenna suuttimet paikoilleen.

Γενικές υποδείξεις



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Αρμόζουσα χρήση

Το T-Racer μπορεί να χρησιμοποιείται με όλα τα συστήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης Home & Garden της Kärcher, κατηγορίας K2 έως K7.

Για συσκευές που κατασκεύαστηκαν πριν το 1991 απαιτείται επιπλέον προσαρμογές (Κωδικός παραγγελίας: 2.642-893.0).

Το T-Racer είναι ιδανικό για τον καθαρισμό επιφανειών δαπέδων και τοίχων από διαφορετικά υλικά όπως ξύλο, πλαστικό, μπετόν, πλακίδια και φυσική πέτρα, καθώς και για τον καθαρισμό γιαπωνέζικων κήπων και επιφανειών με χάλικα. Χρησιμοποιήστε το T-Racer αποκλειστικά για το νοικοκυρίο.

Σύμβολα



ΔΙΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κατά τη λειτουργία μην ακουμπάτε στο χείλος του T-Racer!



HARD

Για ανθεκτικές επιφάνειες (π.χ. πλακίδια, μπετόν, πέτρα).



SOFT

Για ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. ξύλο).

Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση. Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδόνται προς επαναχρησιμοποίηση. Για τόπο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.



Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

www.kaercher.com/REACH

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά KÄRCHER. Επισκόπηση ανταλλακτικών θα βρείτε στο τέλος των παρόντων οδηγιών χειρισμού.

Υποδείξεις ασφαλείας

- **Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας του συστήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης.**
- **Ενεργοποιήστε τη δέσμη υψηλής πίεσης στο πιστολέτο χειρός, μόνο όταν το T-Racer βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια καθαρισμού.**
- **Απαγορεύεται η παρουσία ατόμων κοντά στην περιοχή της κεφαλής καθαρισμού.**
- **Προσοχή αναπήδηση! Φροντίστε για την ασφαλή στήριξη της συσκευής και κρατάτε σφικτά το πιστολέτο υψηλής πίεσης από τον σωλήνα προέκτασης και/ή τη χειρολαβή.**
- **Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τον καθαριστή υψηλής πίεσης. Κατά την εργασία με το T-Racer, αποσυνδέστε τον επιπροσθέτως από το πιστολέτο υψηλής πίεσης.**
- **Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60 °C (τηρήστε τις υποδείξεις του καθαριστικού υψηλής πίεσης).**

Περιγραφή της συσκευής

Κατά τον άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγχετε το περιεχόμενο για τυχών ελλείψεις σε εξαρτήματα ή για βλάβες. Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεταφορά, παρακαλείσθε να πληροφορήσετε αμέσως το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα.

→ Εικόνα A

- 1 Περιβλήμα
- 2 Χειρολαβή
- 3 Περιστρεφόμενη λαβή Power (για ρύθμιση της πίεσης στην καθαρισμού)
- 4 Ποδοδιακόπτης καθαρισμού άκρων
- 5 Ποδοδιακόπτης καθαρισμού επιφανειών
- 6 Σύνδεση μπαγιονέτα με περικόχλιο-ρακό
- 7 Σωλήνες προέκτασης (2 τεμάχια)
- 8 Βραχίονας ρόπορα
- 9 Πράσινο ακροφύσιο υψηλής πίεσης
- 10 Κίτρινα ακροφύσια υψηλής πίεσης (2 τεμάχια)
- 11 Γκρίζα ακροφύσια υψηλής πίεσης (2 τεμάχια)
- 12 Σφικτήρας ασφαλείας
- 13 Προστατευτικό πλέγμα

Προετοιμασία

Επιλογή των ακροφυσίων υψηλής πίεσης

Για να γίνει δυνατή η απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σωστό ακροφύσιο υψηλής πίεσης.

Υπόδειξη:

Ονομαστική πίεση (ρ): **Bλ. οδηγίες λειτουργίας ή πινακίδα τύπου της συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης.**

Συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης με ονομαστική πίεση (ρ) 13 MPa (130 bar) έως 16 MPa (160 bar)

π.χ.: K 6 – K 7, Kærcher 600 – Kærcher 770

→ Χρησιμοποιήστε τα κίτρινα ακροφύσια υψηλής πίεσης.

Υπόδειξη:

Τα κίτρινα ακροφύσια υψηλής πίεσης είναι προσυναρμολογημένα.

Συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης με ονομαστική πίεση (ρ) κάτω των 13 MPa (130 bar)

π.χ.: K 4 – K 5, Kærcher 201 – Kærcher 560

→ Χρησιμοποιήστε το γκρίζο ακροφύσιο.

Αλλαγή ακροφυσίων υψηλής πίεσης

→ Εικόνα B

- 1 Βγάλτε το συνδετήρα ασφαλείας με ένα κατσαβίδι.
- 2 Τραβήγτε το προστατευτικό πλέγμα.
- 3 Αφαιρέστε τον σφικτήρα.
- 4 Τραβήγτε και βγάλτε το κίτρινο ακροφύσιο υψηλής πίεσης.
- 5 Τοποθετήστε το γκρίζο ακροφύσιο υψηλής πίεσης.
- 6 Συναρμολογήστε τον σφικτήρα.
- 7 Τοποθετήστε το προστατευτικό πλέγμα στους περιους.
- 8 Πάστε το συνδετήρα ασφαλείας, ώσπου να κλειδώσει.

Χρήση

Υπόδειξη: Κατά τη λειτουργία αναρρόφησης της συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης, χρησιμοποιείτε πάντα επιπροσθέτως το φίλτρο νερού της KAERCHER (κωδ. παραγγελίας: 4.730-059.0).

Καθαρισμός δαπέδων

Στερεώστε το T-Racer με τους σωλήνες προέκτασης στο πιστολέτο υψηλής πίεσης.

→ Εικόνα C

- 1 Θηράστε το σωλήνα προέκτασης στη σύνδεση μπαγιόνετάς του T-Racers.
- 2 Έπειτα, περιστρέψτε κατά 90°, ώσπου να κλειδώσει.
- 3 Σφίξτε το περικόχλιο-ρακό.

Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και με τις δύο άλλες συνδέσεις.

→ Ρυθμίστε την περιστρεφόμενη λαβή Power ανάλογα με την υπό καθαρισμό επιφάνεια.

Υπόδειξης για τον καθαρισμό

- Σκουπίζετε τις ελεύθερες επιφάνειες πριν τη χρήση του T-Racers, ώστε να αποφύγετε τις φθορές στα ακροφύσια.
- Πριν τη χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. ξύλινες), εκτελέστε δοκιμή σε ένα μη ορατό σημείο, προκειμένου να εντοπίσετε εγκαίρως τυχόν αλλαγές στην επιφάνεια.
- Το T-Racer δεν ενδείκνυται για λειανσή ή τριψίμω!
- Περάστε το T-Racer χωρίς να ασκήσετε δύναμη πάνω από την επιφάνεια.
- Μην επιμένετε σε ένα σημείο, να κινείστε συνέχεια κατά τον καθαρισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην περνάτε πάνω από ανοιχτές γωνίες!

→ Εικόνα D

Καθαρισμός τοίχων

Στερεώστε το T-Racer απευθείας στο πιστολέτο υψηλής πίεσης.

- 1 Πάστε τη σύνδεση μπαγιόνετάς του T-Racers στη σύνδεση του πιστολέτου υψηλής πίεσης και στρίψτε την κατά 90°, ώσπου να κλειδώσει.
- 2 Σφίξτε το περικόχλιο-ρακό.
- Ρυθμίστε την περιστρεφόμενη λαβή Power ανάλογα με την υπό καθαρισμό επιφάνεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τον καθαρισμό των τοίχων, κρατάτε πάντα το T-Racer από τη χειρολαβή.

→ Εικόνα E

Στοιχεία χειρισμού

Περιστρεφόμενη λαβή Power

Με την περιστρεφόμενη λαβή Power μεταβάλλεται η απόσταση μεταξύ των ακροφυσίων υψηλής πίεσης και της υπό καθαρισμό επιφάνειας.

→ Εικόνα F

Ανθεκτικές επιφάνειες (π.χ. πλακίδια, μπετόν, πέτρα)

- Ρυθμίστε την περιστρεφόμενη λαβή Power στη θέση "HARD".
Για τον ισχυρό καθαρισμό επιμόνων ρύπων.
- Ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. ξύλο)
→ Ρυθμίστε την περιστρεφόμενη λαβή Power στη θέση "SOFT".
Για τον απαλό καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών.

Ποδοδιακόπτης καθαρισμού επιφανειών

→ Εικόνα C

Για τον συνήθη καθαρισμό επιφανειών πατήστε τον ποδοδιακόπτη καθαρισμού επιφανειών (a). Από το δύο ακροφύσια υψηλής πίεσης του βραχίονα εκτινάσσεται μια δέσμη νερού.

Ποδοδιακόπτης καθαρισμού άκρων

→ Εικόνα C

Για τον καθαρισμό άκρων και γωνιών πατήστε τον ποδοδιακόπτη καθαρισμού άκρων (b). Από το πράσινο ακροφύσιο υψηλής πίεσης εκτινάσσεται μια δέσμη νερού.

Υπόδειξη

Για βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού οδηγήστε το T-Racer κατά μήκος των γωνιών.

Θέση στάθμευσης

Κατά τα διαλλείματα από την εργασία, μπορείτε να αφήσετε το T-Racer στη θέση στάθμευσης, πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.

→ Εικόνα H

Αφαιρέστε το πιστολέτο υψηλής πίεσης από τους σωλήνες προέκτασης.

Πλέστε τους σωλήνες προέκτασης προς τα εμπρός.

Συμβουλή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους σωλήνες προέκτασης με όλα τα εξαρτήματα της KAERCHER.

Φροντίδα

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά τη χρήση μόνον με ένα ελαφρά νοτισμένο πανί.

Αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρο στον οποίο δεν επικρατεί παγετός.

Για αποθήκευση, μπορείτε να αναρτήσετε τη συσκευή στο Organizer της KÄRCHER.

Αντιμετώπιση βλαβών

Ο καθαριστήρας υψηλής πίεσης δεν παράγει πίεση ή δονείται.

→ Αποσυναρμολογήστε τα ακροφύσια υψηλής πίεσης, ελέγχετε τα ακροφύσια για φθορές, ξεπλύνετε το T-Racer με καθρό νερό και συναρμολογήστε ξανά τα ακροφύσια.

Για να γίνει δυνατή η απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σωστό ακροφύσιο υψηλής πίεσης.

→ Επιλέξτε και τοποθετήστε τα αναγκαία ακροφύσια υψηλής πίεσης σύμφωνα με τον χρησιμοποιούμενο καθαριστήρα υψηλής πίεσης.

Genel bilgiler



Cihazın ilk kullanılmından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

Kurallara uygun kullanım

T-Racer, K2 ile K7 sınıfları arasındaki tüm Kärcher ev & bahçe yüksek basınçlı temizleyiciler ile birlikte kullanılabilir.

1991 yılına kadar üretilen cihazlarda ek olarak bir adaptöre ihtiyacınız bulunmaktadır (Sipariş No: 2.642-893.0).

T-Racer ile ahşap, plastik, beton, fayans ve doğal taş zemin ve duvar yüzeylerini ve Japon bahçeleri ve çakılı yüzeyleri temizlemeye uygundur. T-Racer'i sadece özel ev işlerinde kullanın.

Semboller



△TEHLIKE

Çalışma sırasında T-Racer'i kenarının altından tutmayın!



HARD

Sağlam yüzeyler için (örn. fayans, beton, taş)



SOFT

Hassas yüzeyler için (örn. ahşap)

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüş-türkilebilir. Ambalaj malzemelerini evininin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanabilecekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemesi tabii tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

www.kaercher.com/REACH

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanız gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

Yedek parçalar

Sadece orijinal KÄRCHER yedek parçaları kullanın. Bir yedek parça genel bakışını bu kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

Güvenlik uyarıları

- **Yüksek basınçlı temizleyicinin güvenlik uyarılarını dikkate alın.**
- **Yüksek basınç tabancasındaki yüksek basınçlı püskürtmeyi, sadece T-Racer temizlenecek yüzeydeyken devreye sokun.**
- **Temizleme kafasının yakınında hiç kimse bulunmamalıdır.**
- **Dikkat! Geri tepme! Cihazın güvenli şekilde durmasını sağlayın ve uzatma borusu ya da tutamakla birlikte yüksek basınç tabancasını sabit tutun.**
- **Temizleme modunu kapatırken yüksek basınçlı temizleyici de kapatın. T-Racer'daki çalışmalar sırasında T-Racer'i ek olarak yüksek basınç tabancasından ayırin.**
- **Maksimum su sıcaklığı 60 °C (yüksek basınçlı temizleyicinizin uyarılarına dikkat edin).**

Cihaz tanımı

Ambalajı çıkartırken, ambalajın içinde bulunan malzemeler ekşik aksesuar ya da hasar olup olmadığını kontrol edin. Nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

- Şekil A
- 1 Muhabaza
- 2 Tutamak
- 3 Döner kol Power (temizleme basıncının adapte edilmesi için)
- 4 Ayak şalteri Kenar temizliği
- 5 Ayak şalteri Üst yüzey temizliği
- 6 Üst somonlu bayonet bağlantısı
- 7 Uzatma boruları (2 adet)
- 8 Rotor kolu
- 9 Yeşil yüksek basınç memesi
- 10 Sarı yüksek basınç memeleri (2 adet)
- 11 Gri yüksek basınç memeleri (2 adet)
- 12 Emniyet kıskacı
- 13 Koruyucu izgara

Hazırlık

Yüksek basınç memelerinin seçilmesi

Yüksek basınçlı temizleyicinizle arızasız bir çalışmanın mümkün olması için, uygun yüksek basınçlı memeler kullanmanızı.

Uyarı:

Nominal basınç (p): Bkz. Yüksek basınçlı temizleyicinizin kullanım kılavuzu ya da tip etiketi.

13 MPa (130 bar) ile 16 MPa (160 bar) nominal basınçlı yüksek basınçlı temizleyici

Örn. K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Sarı yüksek basınç memeleri kullanın.

Not:

Sarı yüksek basınç memeleri daha önceden monte edilmişdir.

13 MPa'dan (130 bar) daha düşük nominal basınçlı yüksek basınçlı temizleyiciler

Örn. K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Gri yüksek basınç memeleri kullanın.

Yüksek basınç memelerinin değiştirilmesi

→ Şekil B

- 1 Emniyet mandalını bir tornavida dışarı doğru kısırın.
- 2 Koruyucu izgarayı çekin.
- 3 Mandalı çıkartın.
- 4 Sarı yüksek basınç memesini dışarı çekin.
- 5 Gri yüksek basınç memesi yerleştirin.
- 6 Mandal takın.
- 7 Koruyucu izgarayı muyluya takın.
- 8 Kilitlenene kadar emniyet mandalını içeri bastırın.

Kullanım

Uyarı: Yüksek basınçlı temizleyicinin vakum modunda, ek olarak mutlaka KÄRCHER su filtresini (Sipariş No. 4.730-059.0) kullanın.

Zemin yüzeylerinin temizlenmesi

T-Racer'ı uzatma boruları ile yüksek basınç tabancasına sabitleyin.

→ Şekil C

- 1 Uzatma borusunu T-Racer'in bayonet bağlantısına bastırın.
- 2 Daha sonra, kilitlenene kadar 90° döndürün.
- 3 Üst somunu sıkın.

Bu işlemi diğer iki bağlantıda tekrarlayın.

→ Power döner kolunu temizlenecek yüzeye uygun şekilde ayarlayın.

Temizlik uyarıları

- Memelerin zarar görmesini önlemek için, T-Racer'i kullanmadan önce açıktaşı yüzeyleri süpürün.
- Hassas yüzeylerde (örn. ahşap yüzeyler) kullanmadan önce, olası yüzey değişimi zamanında fark etmek için göze batmayan bir yerde test yapın.
- T-Racer ovalamak ya da fırçalamak için uygun değildir!
- T-Racer'i güç harcamadan yüzeyin üzerine doğru kılavuzlayın.
- Temizliğin sürekli hareket halinde olduğu bir yerde durmayın.

△ TEDBİR

Açıktaki köşelerde sürmeyin!

→ Şekil D

Duvar yüzeylerinin temizlenmesi

T-Racer'ı direkt olarak yüksek tabancasına sabitleyin.

- 1 T-Racer'in bayonet bağlantısını yüksek tabancasının bağlantısına bastırın, daha sonra, kilitlenene kadar 90° döndürün.
- 2 Üst somunu sıkın.
- 3 Power döner kolunu temizlenecek yüzeye uygun şekilde ayarlayın.

△ TEDBİR

Duvar yüzeylerini temizlerken T-Racer'i her zaman tutamından tutun.

→ Şekil E

Kumanda elemanları

Döner kol Power

Power döner kolu ile yüksek basınç memelerinin temizlenecek yüzeye olan mesafesi değiştirilir.

→ Şekil F

Sağlam yüzeyler (örn. fayans, beton, taş)

→ Power döner kolunu "HARD" konumuna getirin. İnatçı kırıkların güçlü şekilde temizlenmesi için.

Hassas yüzeyler (örn. ahşap)

→ Power döner kolunu "SOFT" konumuna getirin. Hassas yüzeylerin koruyucu temizliği için.

Ayak şalteri Yüzey temizliği

→ Şekil G

Normal yüzey temizliği için, yüzey temizliği (a) pedala basın.

Rotor kolundaki iki yüksek basınç memesinden su çıkar.

Ayak şalteri Kenar temizliği

→ Şekil G

Kenar ve köşe temizliği (b) için, kenar temizliği pedala basın.


Yeşil yüksek basınç memesinden su çıkar.

Not

En uygun temizleme sonucunu elde etmek için, T-Racer'ı köşe bölgesi boyunca dolaştırın.

Park pozisyonu

Çalışma aralarında, T-Racer düz yüzeylerde park pozisyonunda park edilebilir.



Yüksek basınç tabancasını uzatma borularından çıkarın.

Uzatma borularını öne doğru bastırın.

Öneri

Uzatma borularını tüm Kärcher aksesuarlarıyla kullanabilirsiniz.

Temizlik

Kullandıktan sonra cihazı nemli bir bezle temizleyin.

Cihazı donna tehlikesi bulunmayan bir yerde saklayın. Depolama için, cihaz KÄRCHER Organizere asılabilir.

Arızalarda yardım

Yüksek basınçlı temizleyici basınç oluşturmuyor ya da titriyor.

➔ Yüksek basınç memelerini sökün, yüksek basınç memelerine hasar kontrolü yapın, T-Racer'ı temiz suyla yıkayın ve daha sonra yüksek basınç memelerini tekrar takın.

Yüksek basınçlı temizleyicinizle arızasız bir çalışmanın mümkün olması için, uygun yüksek basınçlı memeler kullanmalısınız.

➔ İhtiyaç duymadığınız yüksek basınç memelerini kullandığınız yüksek basınçlı temizleyiciye uygun şekilde seçin ve takın.

Общие указания



Перед первым применением вашего прибора прочтите эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Прибор T-Racer можно использовать со всеми высоконапорными моющими средствами Kärcher Home & Garden классов с K2 по K7.

При использовании приборов 1991 года выпуска Вам необходим адаптер (Заказ №: 2.642-893.0). T-Racer особо подходит для чистки полов и стен с различными поверхностями, как например, дерево, пластмасса, бетон, плитка и камень, а также для проведения уборки в японских садах и чистки гравийных поверхностей. Используйте T-Racer исключительно в домашнем хозяйстве.

Символ



ДОПАСНОСТЬ

Во время работы не протягивайте руку под край прибора!



HARD

Для прочных поверхностей (например, плитка, бетон, камень).



SOFT

Для чувствительных поверхностей (например, дерево).

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:
www.kaercher.com/REACH

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на

заводской табличке в

закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2)013.

Запасные части

Используйте только оригинальные запасные части фирмы KÄRCHER. Описание запасных частей находится в конце данной инструкции по эксплуатации.

Указания по технике безопасности

- Необходимо соблюдать указания по безопасности для данного устройства мойки под высоким давлением.
- Высоконапорную струю можно подавать только после того, как T-Racer был установлен на очищающую поверхность.
- В непосредственной близости от чистящей головки не должны находиться другие люди.
- Внимание, отдача! По этой причине необходимо занять устойчивую позицию и крепко держать высоконапорный пистолет за удлинительную трубку или рукоятку.

- **Выключить устройство мойки под высоким давлением после завершения режима мойки. При работах с насадкой T-Racer ту дополнительно отсоединить от высоконапорного пистолета.**
- **Максимальная температура воды 60 °C (соблюдать указания по эксплуатации моющего аппарата высокого давления).**

Описание прибора

При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность. При обнаружении повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

→ Рисунок A

- 1 корпус
- 2 рукоятка
- 3 Вращающаяся ручка Power (для настройки давления чистки)
- 4 Ножной выключатель очистки краев
- 5 Ножной выключатель очистки поверхностей
- 6 Байонетное соединение с накидной гайкой
- 7 Удлинительные трубы (2 шт.)
- 8 Ручка ротора
- 9 Зеленая форсунка высокого давления
- 10 Желтые форсунки высокого давления (две штуки)
- 11 Серые высоконапорные форсунки (две штуки)
- 12 Предохранительный зажим
- 13 Защитная сетка

Подготовка

Выбор форсунки

Чтобы обеспечить бесперебойную работу Вашего моющего аппарата, нужно использовать подходящие форсунки.

Указание:

Ном. мощность (p): Следуйте всем правилам пользования, указанным в инструкции или на заводской табличке аппарата

Высоконапорный моющий аппарат с номинальным давлением от 13 МПа (130 бар) до 16 МПа (160 бар)

напр.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Используйте желтые форсунки высокого давления.

Указание:

желтые форсунки уже установлены.

Высоконапорный моющий аппарат с номинальным давлением меньше 13 МПа (130 бар)

напр.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Используйте серые форсунки.

Заменить форсунки высокого давления.

→ Рисунок B

- 1 Выдавить предохранительный зажим при помощи отвертки.
- 2 Удалить защитную сетку.
- 3 Снять скобу.
- 4 Снять желтую форсунку высокого давления.
- 5 Установить серую форсунку.
- 6 Установить скобу.
- 7 Надеть на цапфу защитную сетку.
- 8 Вдавить предохранительный зажим до фиксации.

Использование

Указание: В режиме всасывания обязательно используйте водяной фильтр фирмы KAERCHER (заказ №:4.730-059.0).

Очистить поверхность пола

Закрепить T-Racer с удлинительными трубками на высоконапорном пистолете.

→ Рисунок C

- 1 Прижать удлинительную трубку к штыковому соединению T-Racer.
- 2 Затем повернуть на 90° до щелчка.
- 3 Завинтить накидную гайку.

Повторите эти действия в двух других соединениях.

→ Установить параметры вращающейся ручки "Power" в соответствии с очищаемой поверхностью.

Указание к очистке

- Во избежание повреждения форсунок, перед применением устройства для чистки поверхностей свободные поверхности необходимо поднести.
- Перед применением на чувствительных поверхностях (например, деревянных поверхностях) необходимо на незаметном участке проверить, что возможные изменения поверхности будут своевременно замечены.
- T-Racer не предназначен для чистки без жесткости или чистки структурных поверхностей!
- Вести T-Racer по поверхности, не применяя усилий.
- Не фиксировать в одном положении, постоянно передвигая во время чистки.

△ ОСТОРОЖНО

Не направлять в пустые углы!

→ Рисунок D

Очистить стены

Закрепить T-Racer на высоконапорном пистолете.

- 1 Плавно прижмите штыковое соединение аппарата к соединительному гнезду на высоконапорном пистолете и поверните на 90°, чтобы его закрепить.
 - 2 Завинтить накидную гайку.
- Установить параметры вращающейся ручки "Power" в соответствии с очищаемой поверхностью.

△ ОСТОРОЖНО

При мойке стен прибор T-Racer следует всегда держать за рукоятку.

→ Рисунок E

Элементы управления

Вращающаяся ручка "Power"

При помощи вращающейся ручки "Power" изменить расстояние от высоконапорных форсунок до очищаемой поверхности.

→ Рисунок F

Прочные поверхности (например, плитка, бетон, камень).

→ Установить значение "HARD" вращающейся ручки "Power".

Для эффективной очистки затвердевшей грязи.

Чувствительные поверхности (например, дерево).

→ Установить значение "SOFT" вращающейся ручки "Power".

Для щадящей очистки чувствительных поверхностей.

Ножной выключатель очистки поверхностей

→ Рисунок G

Для стандартной очистки поверхностей задействовать педальный выключатель для мытья поверхности (а).

Струя воды выходит из обеих форсунок высокого давления, расположенных в ручке ротора.

Ножной выключатель очистки краев

→ Рисунок G

Для очистки по краям и в углах задействовать педальный выключатель для мытья по краям (б).

Струя воды выходит из зеленых форсунок высокого давления.

Указание

Чтобы достичь оптимального результата при очистке, вести насадку T-Racer вдоль углов.

Парковочное положение

При перерывах в работе T-Racer можно устанавливать на ровных поверхностях в парковочном положении.

→ Рисунок H

Снять высоконапорные пистолеты с удлинительных трубок.

Прижать удлинительные трубы вперед.

Совет

Удлинительные трубы можно использовать с любыми аксессуарами KÄRCHER.

Ход

После применения протирайте прибор влажной тряпкой.

Прибор следует хранить в защищенном от мороза помещении.

Для хранения можно подвесить прибор в органайзер KÄRCHER.

Помощь в случае неполадок

Высоконапорный моющий аппарат не набирает давление и не пульсирует.

→ Снять форсунки, проверить их на повреждение, промыть чистой водой устройство для чистки поверхностей, после чего снова установить форсунки.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу Вашего моющего аппарата, нужно использовать подходящие форсунки.

→ Выбрать и установить необходимые форсунки высокого давления в соответствии с используемым высоконапорным моющим аппаратом.

Általános megjegyzések

 A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Rendeltetésszerű használat

A T-Racer valamennyi K2 - K7-es osztályú Kärcher Home & Garden magasnyomású tisztítóval használható.

Az 1991-ig gyártott készülékek esetén kiegészítő adapter szükséges (megrendelési szám: 4.762-062). 2.642-893.0).

A T-Racer kiválóan alkalmas különböző, például fából, műanyagból, betonból, csempeből és terméskőből készült padló- és falfelület tisztítására, valamint japánkernek és kavicsos felületek tisztításához. A T-Racer-t kizárolag magáncérala szabad használni a háztartásban.

Szimbólumok



VESZÉLY

Az üzemeltetés során ne nyúljon a T-Racer pereme alá!



HARD

Robusztus felületekhez (pl. csempe, beton, kő).



SOFT

Érzékeny felületekhez (pl. fa).

Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemetbe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.



A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszerig igénybevételével ártalmatlanítás!

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

www.kaercher.com/REACH

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonyattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

Alkatrészek

Kizárolag eredeti KÄRCHER alkatrészeket használjon. Ezen Gépkönyv végén találhatja a pótalkatrészek rövid áttekintését.

Biztonsági utasítások

- **Tartsa be a nagynyomású tisztító biztonsági utasításait.**
- **A magasnyomású sugarat a magasnyomású pisztolyon csak akkor kapcsolja be, ha a T-Racer-t a tisztítandó felületre helyezte.**
- **A tisztítófej közvetlen közelében a kezelőn kívül ne tartozkodjon senki más.**
- **Vigyázat, az eszköz hátralölhet! Biztosan kell állni és a magasnyomású pisztolyt a toldalékcsovel ill. markolattal erősen kell tartani.**
- **A tisztítás befejezésekor a magasnyomású tisztítót ki kell kapcsolni. A T-Racer-en történő munka esetén továbbá válassza le a magasnyomású pisztoltról.**
- **A maximális vízhőmérséklet 60 °C (vegye figyelembe a magasnyomású tisztító utasításait).**

A készülék ismertetése

Ellenőrizze kicsomagoláskor a csomag tartalmának teljesességét és sértetlenségét. Szállítás közben keletkezett sérülés esetén értesítse az eladót.

- ➔ Ábra A
- 1 Ház
- 2 Markolat
- 3 Power forgó markolat (tisztítási nyomáshoz igazodáshoz)
- 4 Peremtisztító lábkapcsolója
- 5 Felülettisztítás lábkapcsolója
- 6 Bajonett csatlakozás hollandi anyával
- 7 Hosszabbítócsövek (2 db.)
- 8 Forgókar
- 9 Zöld nagynyomású fúvóka
- 10 Sárga nagynyomású fúvókák (2 db.)
- 11 Szürke nagynyomású fúvókák (2 db.)
- 12 Biztosítókapocs
- 13 Védőracs

Előkészítés

A nagynyomású fúvókák kiválasztása

A nagynyomású tisztítóval történő, hibamentes üzemeltetéshez megfelelő nagynyomású fúvókákat kell használni.

Megjegyzés:

Névleges nyomás (p): Lásd a nagynyomású tisztító üzemeltetési útmutatóját vagy a típustáblát.

Nagynyomású tisztító 13 MPa (130 bar) és 16 MPa (160 bar) közötti névleges nyomással

pl.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Sárga nagynyomású fúvókákat használjon.

Megjegyzés:

A sárga nagynyomású fúvókák már fel vannak szereleve.

Nagynyomású tisztító kevesebb, mint 13 MPa (130 bar) névleges nyomással

pl.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Szürke nagynyomású fúvókákat használjon.

Nagynyomású fúvókák cseréje

→ Ábra B

- 1 A biztosítókapcsot egy csavarhúzával kiemelni.
- 2 A védőrácsot levenni.
- 3 A kapcsot el kell távolítani.
- 4 Sárga nagynyomású fúvókát kihúzni.
- 5 Szürke nagynyomású fúvókát behelyezni.
- 6 A kapcsot beszerelni.
- 7 A védőrácsot a csapokra helyezni.
- 8 Nyomja be a biztosítókapcsot, amíg bekattan.

Alkalmasztás

Megjegyzés: A nagynyomású tisztító szívó üzeme esetén feltétlenül alkalmazni kell a KÄRCHER vízsűrűt (megrend. szám: 4.730-059.0).

Padlófelület tisztítása

A T-Racer-t a hosszabbító csövekkel a magasnyomású pisztolyhoz rögzíteni.

→ Ábra C

- 1 A toldalékcsovet a T-Racer bajonett csatlakozójára nyomni.
- 2 Ezután 90° -kal fordítsa el, amíg bekattan.
- 3 A hollandi anyát meghúzni.

Ismételje meg ezt a folyamatot a másik két csatlakozóval is.

→ A Power forgómarkolatot a tisztítandó felületnek megfelelően beállítani.

Kérem, ügyeljen a következőkre

- Szabad felületeket a T-Racer használata előtt fel kell seprerni, hogy elkerülje a fúvókák sérülését.
- Érzékeny felületeken (pl. fa felület) való használat előtt feltűnésmentes helyen próbálja ki, hogy az esetleges felületi elváltozásokat időben észrevegeye.
- A T-Racer nem alkalmas sürolásra vagy dörzsölésre!
- A T-Racer-t erőkifejtés nélkül vezesse át a felületen.
- Ne maradjon egy helyben, a tisztítás alatt maradjon minden mozgásban.

△ VIGYÁZAT

A kiálló sarkokat el kell kerülni!

→ Ábra D

Falfelületek tisztítása

A T-Racer-t közvetlenül a nagynyomású pisztolyhoz rögzíteni.

- 1 A T-Racer bajonet csatlakozását a nagynyomású pisztoly csatlakozójába benyomni, ezután 90°-kal elforgatni, amíg be nem pattan.
- 2 A hollandi anyát meghúzni.

→ A Power forgómarkolatot a tisztítandó felületnek megfelelően beállítani.

△ VIGYÁZAT

Falfelületek tisztítása során a T-Racer-t mindig a fogantyúnál kell tartani.

→ Ábra E

Kezelési elemek

Power forgómarkolat

A Power forgómarkolattal lehet megváltoztatni a nagynyomású fúvókák és a tisztítandó felület közötti távolságot.

→ Ábra F

Robuszts felületekhez (pl. csempé, beton, kő)

- A Power forgó markolatot „HARD” -ra állítani.
Makacs szennyeződések erős tisztításához.

Érzékeny felületekhez (pl. fa)

- A Power forgó markolatot „SOFT” -ra állítani.
Érzékeny felületek kíméletes tisztításához.

Felülettisztítás lábkapcsolója

→ Ábra G

Normál felülettisztításhoz működtesse a felülettisztítás lábkapcsolóját (a).
A forgókar mindenkor nagynyomású fúvókából víz-sugár lép ki.

Peremtisztító lábkapcsolója

→ Ábra G

Perem- és saroktisztításhoz működtesse a peremtisztítás lábkapcsolóját (b).
A zöld nagynyomású fúvókából vízsugár lép ki.

Megjegyzés

Optimális tisztítási eredmény eléréséhez a T-Racer-t a sarkoknál vezesse végig.

Parkolóállás

Munkaszünetek esetén a T-Racer-t sík felületeken parkoló állásba lehet leállítani.

→ Ábra H

A magasnyomású pisztolyt vegye le a hosszabbító csőről.

Nyomja előre a hosszabbító csöveget.

Tipp

A hosszabbító csövek minden Kärcher tartozékkal használhatók.

Ápolás

Használat után a készüléket nedves ruhával tisztítsa meg.

A készüléket fagyótól védett helyiségen tárolja.

Tároláshoz a készüléket be lehet akasztani a KÄRCHER-Organizerbe.

Segítség üzemzavar esetén

A magasnyomású tisztító nem termel nyomást vagy lüköt.

→ Szerelje ki a nagynyomású fúvókákat, ellenőrizze hogy a nagynyomású fúvókák nem sérültek-e, öblítse át a T-Racer-t tiszta vízzel, és ezután ismét szerelje be a nagynyomású fúvókákat.

A nagynyomású tisztítóval történő, hibamentes üzemeltetéshez megfelelő nagynyomású fúvókákat kell használni.

→ A szükséges magasnyomású fúvókákat a használt magasnyomású tisztítónak megfelelően válassza ki és szerelje fel.

Obecná upozornění



Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, říďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Správné používání přístroje

T-Racer lze používat na všech vysokotlakých čističích Kärcher Home & Garden tříd K2 až K7.

Pro přístroje s rokem výroby do 1991 je nutné použít adaptér (objednací č.: 2.642-893.0).

T-Racer se ideálně hodí k čištění podlahových ploch a stěn s různým povrchem jako např. dřevo, plast, beton, obkladačky a přírodní kámen, vhodný také na čištění japonských zahrad a štěrkových povrchů. T-Racer použijte výhradně v soukromých domácnostech.

Symboly



△NEBEZPEČÍ

Je-li přístroj v provozu, nikdy nesahejte pod okraj T-Raceru!



HARD

Pro stabilní pevné povrchy (např. dlažba, beton, kámen).



SOFT

Pro citlivé povrchy (např. dřevo).

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdejte k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

www.kaercher.com/REACH

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obrátěte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

Náhradní díly

Používejte výhradně originální náhradní díly firmy KÄRCHER. Přehled náhradních dílů najdete na konci tohoto provozního návodu.

Bezpečnostní pokyny

- Dodržujte bezpečnostní instrukce platné pro vysokotlaký čistič.
- Vysokotlaký proud z vysokotlaké pistole vypusťte až tehdy, když jste T-Racer umístili na ploše určené k čištění.
- V bezprostřední blízkosti čisticí hlavy se nesmějí zdržovat žádné další osoby.
- Pozor na zpětný ráz! Dbejte na to, abyste bezpečně stáli, a pevně uchopte vysokotlakovou pistoli s prodlužovací trubkou případně rukojetí.
- Po ukončení čisticího provozu vysokotlaký čistič vypněte. Pracujete-li se zařízením T-Racer, je navíc potřeba odpojit zařízení od vysokotlakové pistole.
- Maximální teplota vody 60 °C (dbejte prosím pokynů platných pro vysokotlaký čistič).

Popis přístroje

Při vybalení zkонтrolujte obsah zásilky, zda nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj není poškozen. Při škodách způsobených dopravou informujte laskavě Vašeho obchodníka.

- ilustrace A
- 1 Plášt'
- 2 Rukojet'
- 3 Otočná rukojet' Power (pro nastavení čisticího tlaku)
- 4 Nožní spínač čištění hran
- 5 Nožní spínač čištění ploch
- 6 Bajonetová přípojka s převlečnou maticí
- 7 Prodlužovací trubka (2 kusy)
- 8 Rameno rotoru
- 9 Zelená vysokotlaká tryska
- 10 Žluté vysokotlaké trysky (2 kusy)
- 11 Šedé vysokotlaké trysky (2 kusy)
- 12 Pojistná spona
- 13 Ochranná mříž

Příprava

Výběr vysokotlakých trysek

Aby byl možný bezporuchový provoz vysokotlakého čističe, je nutné používat vhodné vysokotlaké trysky.

Upozornění:

Jmenovitý tlak (p): Viz provozní návod nebo typový štítek vysokotlakého čističe.

Vysokotlaký čistič se jmenovitým tlakem (p) od 13 MPa (130 barů) do 16 MPa (160 barů)

např.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

- Používejte žluté vysokotlaké trysky.

Upozornění:

Žluté vysokotlaké trysky jsou již namontovány.

Vysokotlaký čistič se jmenovitým tlakem (p) nižším než 13 MPa (130 barů)

např.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

- Používejte šedé vysokotlaké trysky.

Výměna vysokotlakých trysek

- ilustrace **B**

- 1 Bezpečnostní svorku vyšroubujte pomocí šroubováku.
- 2 Sejměte ochrannou mříž.
- 3 Sejměte svorku.
- 4 Vytáhněte žlutou vysokotlakou trysku.
- 5 Nasadte šedou vysokotlakou trysku.
- 6 Svorku namontujte.
- 7 Nasadte ochrannou mříž na čepy.
- 8 Bezpečnostní svorku zatlačte tak, aby zaskočila.

Použití

Upozornění: Při sacím provozu vysokotlakého čističe bezpodmínečně doplňkově používejte vodní filtr Kärcher (objednací č. :4.730-059.0).

Čištění podlahových ploch

T-Racer připevněte k vysokotlaké pistoli pomocí prodlužovacích trubek.

- ilustrace **C**

- 1 Prodlužovací trubku zatlačte na bajonetovou připojku T-Raceru.
- 2 Poté ji otočte o 90° stupnů až zaskočí.
- 3 Dotáhněte převlečnou matici.

Tento postup opakujte i u obou dalších spojení.

- Otočnou rukojet' nastavte podle očišťované plochy.

Pokyny k čištění

- Volné plochy před použitím zařízení T-Racer zařete, abyste předešli poškození trysek.
- Před použitím na citlivých materiálech (např. dřevěné povrchy) provedte zkoušku na nenápadném místě, aby jste včas zjistili případné změny na povrchu.
- T-Racer se nehodí na hrubé mytí či drhnutí!
- Pohybujte přístrojem T-Racer bez vynaložení síly po povrchu.
- Při čištění nezůstávejte v jednom bodě, musíte být neustále v pohybu.

△ UPOZORNĚNÍ

Neprejíždějte volně ležící hrany!

- ilustrace **D**

Čištění stěn

T-Racer připevněte přímo na vysokotlakou pistoli.

- 1 Bajonetovou připojku zařízení T-Racer zatlačte do připojky vysokotlaké pistole a otočte ji o 90°, aby zapadla.
- 2 Dotáhněte převlečnou matici.
- 3 Otočnou rukojet' nastavte podle očišťované plochy.

△ UPOZORNĚNÍ

Při čištění stěn držte T-Racer vždy za rukojet'.

- ilustrace **E**

Ovládací prvky

Otočná rukojet' Power

Otočnou rukojetí Power se mění vzdálenost mezi vysokotlakými tryskami a čisticí plochou.

- ilustrace **F**

Stabilní pevné povrchy (např. dlažba, beton, kámen)

- Nastavte otočnou rukojet' Power na „HARD“. K intenzivnímu čištění odolných znečištění.

Citlivé povrchy (např. dřevo)

- Nastavte otočnou rukojet' Power na „SOFT“. K šetrnému čištění chouloustivých ploch.

Nožní spínač čištění ploch

- ilustrace **G**

K běžnému čištění ploch stiskněte nožní spínač čištění ploch (a). Z obou vysokotlakých trysek v rameni rotoru vychází paprsek vody.

Nožní spínač čištění hran

- ilustrace **G**

K čištění hran a rohů stiskněte nožní spínač čištění hran (b). Ze zelené vysokotlaké trysky vychází paprsek vody.

Upozornění

Za účelem dosažení optimálních výsledků čištění posouvejte T-Racer podél rohové oblasti.

Parkovací poloha

Během pracovních přestávek můžete T-Racer odstavit na rovných plochách v parkovací poloze.

→ ilustrace 

Sejměte vysokotlakou pistoli z prodlužovacích trubek. Prodlužovací trubku zaťačte směrem dopředu.

Tip

Prodlužovací trubku můžete použít s každým příslušenstvím Kärcher.

Péče

Přístroj po použití očistěte vlhkým hadříkem.

Zařízení ukládejte na místě, kde nemrzne.

Zařízení je možné skladovat zaháknutím na KÄRCHER-Organizer.

Pomoc při poruchách

Vysokotlaký čistič nevytváří tlak nebo kolísá.

→ Vymontujte vysokotlaké trysky, zkontrolujte, zda nejsou poškozeny, opláchněte zařízení T-Racer čistou vodou a nakonec namontujte vysokotlaké trysky zase zpátky.

Aby byl možný bezporuchový provoz vysokotlakého čističe, je nutné používat vhodné vysokotlaké trysky.

→ Zvolte potřebné vysokotlaké trysky podle používání vysokotlakého čističe a namontujte je.

Splošna navodila



Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnjajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

T-Racer se lahko uporablja z vsemi Kärcherjevimi Home & Garden visokotlačnimi čistilniki razreda K2 do K7.

Pri napravah do leta izdelave 1991 potrebujete dodatno adapter naročniška št.: 2.642-893.0).

T-Racer je idealno primeren za čiščenje talnih in stenskih površin z različnimi oblogami kot so les, umetna masa, beton, ploščice in naravnim kamen ter tudi za čiščenje japonskih vrtov in prodnatih površin. T-Racer uporabljajte izključno za privatno gospodinjstvo.

Simboli



△NEVARNOST

Pri delu ne segajte pod rob T-Racerja!



HARD

Za robustne površine (npr. ploščice, beton, kamen).



SOFT

Za občutljive površine (npr. les).

Varstvo okolja



Embalajo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

www.kaercher.com/REACH

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.

Nadomestni deli

Uporabljajte samo originalne KÄRCHER jeve nadomestne dele. Pregled nadomestnih delov boste našli na koncu tega navodila za uporabo.

Varnostni napotki

- **Upoštevajte varnostna opozorila za vaš visokotlačni čistilnik.**
- **Visokotlačni curek na visokotlačni pištoli sprostite šele, ko se T-Racer nahaja na površini, ki jo čistite.**
- **V neposredni bližini čistilne glave se ne smejo zadrževati druge osebe.**
- **Previdno povratni sunek! Poskrbite, da varno stojite, in trdno držite visokotlačno pištole s podaljševalno cevjo oz. ročajem.**
- **Po končanem čiščenju visokotlačni čistilnik izklopite. Pri delu na T-Racer-ju le-tega dodatno odklopite od visokotlačne pištole.**
- **Maksimalna temperatura vode 60 °C (upoštevajte navodila za vaš visokotlačni čistilnik).**

Opis naprave

Pri razpakirjanju preverite ali v vsebini paketa manjka pribor oz. ali obstajajo poškodbe. V primeru transportnih poškodb obvestite svojega prodajalca.

- Slika A
- 1 Ohišje
- 2 Ročaj
- 3 Vrtljivi ročaj Power (za prilagoditev tlaka čiščenja)
- 4 Nožno stikalo za čiščenje roba
- 5 Nožno stikalo za čiščenje površin
- 6 Bajonetni priključek s slepo matico
- 7 Podaljševalni cevi (2 kosa)
- 8 Roka rotorja
- 9 Zelena visokotlačna šoba
- 10 Rumene visokotlačne šobe (2 kosa)
- 11 Sive visokotlačne šobe (2 kosa)
- 12 Varnostna sponka
- 13 Zaščitna mrežica

Priprave

Izbor visokotlačnih šob

Za omogočanje nemotenega dela z vašim visokotlačnim čistilcem, morate uporabiti primerne visokotlačne šobe.

Opozorilo:

Nazivni tlak (p): Glej navodilo za obratovanje ali tipsko tablico na visokotlačnem čistilniku.

Visokotlačni čistilnik z nazivnim tlakom (p) od 13 MPa (130 bar) do 16 MPa (160 bar)

npr.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Uporabite rumene visokotlačne šobe.

Opozorilo:

Rumene visokotlačne šobe so že montirane.

Visokotlačni čistilnik z nazivnim tlakom (p) manj kot 13 Mpa (130 barov)

npr.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Uporabite sive visokotlačne šobe.

Menjava visokotlačnih šob

→ Slika **B**

- 1 Varnostno sponko privzdignite z izvijačem.
- 2 Odstranite zaščitno mrežico.
- 3 Odstranite spojko.
- 4 Izvlecite rumeno visokotlačno šobo.
- 5 Vstavite sivo visokotlačno šobo.
- 6 Montirajte spojko.
- 7 Zaščitno mrežico nataknite na zatič.
- 8 Pritisnite varnostno sponko, dokler se ne zaskoči.

Uporaba

Opozorilo: Pri sesalnem obratovanju visokotlačnega čistilca obvezno dodatno uporabite KÄRCHER-jev vodni filter (Naroč. št.: 4.730-059.0).

Čiščenje talnih površin

T-Racer s podaljševalnimi cevmi pritrdirite na visokotlačno pištolo.

→ Slika **C**

- 1 Podaljševalno cev pritisnite na bajonetni priključek T-Racer-ja.
- 2 Nato zasukajte za 90°, da se zaskoči.
- 3 Privijte slepo matico.

Ta postopek ponovite tudi pri drugih dveh povezavah.

→ Vrtljivi ročaj Power nastavite v skladu s površino čiščenja.

Opozorila

- Proste površine je potrebno pred uporabo T-Racerja pomesti, da se prepreči poškodovanje šob.
- Pred uporabo na občutljivih površinah (npr. leseni površinah) testirajte na neopaznih mestih, da lahko pravočasno opazite možne spremembe površine.
- T-Racer ni prikladen za strganje ali ribanje!
- T-Racer vodite preko površine brez uporabe sile.
- Ne vztrajajte na enem mestu, pri čiščenju se vedno premikajte.

△ PREVIDNOST

Ne vozite čez prostostoječe vogale!

→ Slika **D**

Čiščenje stenskih površin

T-Racer pritrdirite neposredno na visokotlačno pištolo.

- 1 Bajonetni priključek T-Racer-ja potisnite v priključek visokotlačne pištole in ga potem obrnite za 90°, da se zaskoči.
- 2 Privijte slepo matico.
- 3 Vrtljivi ročaj Power nastavite v skladu s površino čiščenja.

△ PREVIDNOST

T-Racer med čiščenjem stenskih površin vedno držite za ročaj.

→ Slika **E**

Upravljalni elementi

Vrtljivi ročaj Power

Z vrtljivim ročajem Power se spreminja razdalja visokotlačnih šob do površine za čiščenje.

→ Slika **F**

Robustne površine (npr. ploščice, beton, kamen)

→ Vrtljivi ročaj Power nastavite na „HARD“. Za učinkovito čiščenje trdovratnih umazanj.

Občutljive površine (npr. les)

→ Vrtljivi ročaj Power nastavite na „SOFT“. Za prizanesljivo čiščenje občutljivih površin.

Nožno stikalo za čiščenje površin

→ Slika **G**

Za normalno čiščenje površin aktivirajte nožno stikalo za čiščenje površin (a).

Iz obeh visokotlačnih šob v roki rotorja izstopa vodni curek.

Nožno stikalo za čiščenje roba

→ Slika **G**

Za čiščenje robov in kotov aktivirajte nožno stikalo za čiščenje robov (b).


Iz zelene visokotlačne šobe izstopa vodni curek.

Napotek

Za doseganje optimalnega rezultata čiščenja vodite T-Racer vzdolž kotnega predela.

Parkirni položaj

Med delovnimi odmori se lahko T-Racer na ravnih površinah odloži v parkirnem položaju.



Visokotlačno pištolo snemite s podaljševalnih cevi.

Podaljševalne cevi pritisnite naprej.

Nasvet

Podaljšek cevi lahko uporabljate z vsako Kärcher opremo.

Nega

Po uporabi očistite stroj z vlažno krpo.

Črpalko pospravite na mesto, kjer ni zmrzali.

Za shranjevanje je mogoče napravo obesiti v organizator podjetja KÄRCHER.

Pomoč pri motnjah

Visokotlačni čistilnik ne ustvarja tlaka ali pulzira.

➔ Snemite obe visokotlačni šobi, preverite ali sta poškodovani, izperite T-Racer s čisto vodo in ponovno montirajte visokotlačni šobi.

Za omogočanje nemotenega dela z vašim visokotlačnim čistilcem, morate uporabiti primerne visokotlačne šobe.

➔ Izberite in montirajte potrebne visokotlačne šobe, ki ustrezajo uporabljenemu visokotlačnemu čistilniku.

Instrukcje ogólne



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

T-Racer można stosować z wszystkimi myjkami wysokociśnieniowymi Kärcher Home & Garden klasy K2 do K7.

Urządzenia wyprodukowane do roku 1991 wymagają odpowiedniej przejściówka (nr zamówieniowy: 2.642-893.0).

T-Racer nadaje się idealnie do czyszczenia podłóg i ścian o różnych rodzajach powierzchni, takich jak drewno, tworzywo sztuczne, beton, płytki ceramiczne i kamień oraz do czyszczenia ogrodów japońskich i powierzchni żwirowych. T-Racer przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w gospodarstwach domowych.

Symboly



△NIEBEZPIECZEŃSTWO

Podczas pracy nie wolno sięgać ręką pod krawędź T-Racer'a!



HARD

Do wytrzymały powierzchni (np. płytki, beton, kamień).



SOFT

Do wrażliwych powierzchni (np. drewno).

Ochrona środowiska



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

www.kaercher.com/REACH

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

Części zamienne

Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy KÄRCHER. Lista części zamiennych znajduje się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Zasady bezpieczeństwa

- Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa myjki wysokociśnieniowej.
- Strumień wysokociśnieniowy pistoletu natryskowego należy uruchamiać dopiero wtedy, gdy T-Racer znajduje się na czyszczonej powierzchni.
- W pobliżu głowicy czyszczącej nie powinny znajdować się żadne inne osoby.
- Uwaga, odrzuca! Należy stańć w stabilnej pozycji oraz mocno trzymać pistolet natryskowy z rurą przedłużającą wzgl. rękę.
- Po zakończeniu czyszczenia należy wyłączyć myjkę wysokociśnieniową. Przy pracach przy T-Racerze należy go dodatkowo oddzielić od wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego.
- Maksymalna temperatura wody to 60°C (przestrzegać wskazówek eksploatacji myjki wysokociśnieniowej).

Opis urządzenia

Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

- Rysunek A
- 1 Obudowa
- 2 Uchwyty
- 3 Pokrętło Power (do dopasowywania ciśnienia przy czyszczeniu)
- 4 Przelącznik nożny czyszczenia krawędzi
- 5 Przelącznik nożny czyszczenia krawędzi
- 6 Złącze bagnetowe z nakrętką kolpkową
- 7 Rury przedłużające (2 szt.)
- 8 Ramię wirnika
- 9 Zielona dysza wysokociśnieniowa
- 10 Żółte dysze wysokociśnieniowe (2 sztuki)
- 11 Szare dysze wysokociśnieniowe (2 sztuki)
- 12 Klamra zabezpieczająca
- 13 Siatka ochronna

Przygotowanie

Wybór dysz wysokociśnieniowych

Aby zapewnić bezusterkowe działanie wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego, należy używać odpowiedniej dyszy wysokociśnieniowej.

Wskazówka:

Ciśnienie znamionowe (p): Zob. instrukcja obsługi oraz tabliczka znamionowa wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego.

Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące o ciśnieniu znamionowym (p) od 13 MPa (130 bar) do 16 MPa (160 bar)

np.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Używać żółtych dysz wysokociśnieniowych.

Wskazówka:

Żółte dysze wysokociśnieniowe są już zamontowane.

Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące o ciśnieniu znamionowym (p) poniżej 13 MPa (130 bar)

np.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Używać szarych dysz wysokociśnieniowych.

Wymiana dysz wysokociśnieniowych

→ Rysunek **B**

- 1 Wyciągnąć klamrę zabezpieczającą za pomocą śrubokrętu.
- 2 Zdjąć siatkę ochronną.
- 3 Otworzyć zacisk.
- 4 Wyjąć żółtą dyszę wysokociśnieniową.
- 5 Włożyć szarą dyszę wysokociśnieniową.
- 6 Zamknąć zacisk.
- 7 Założyć siatkę ochronną na czopę.
- 8 Wcisnąć klamrę zabezpieczającą aż do zatrzaśnięcia.

Zastosowanie

Wskazówka: Przy trybie ssania wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego koniecznie należy dodatkowo używać filtr do wody Kärcher (nr zamówienia: 4.730-059.0).

Czyszczenie podłóg

Zamocować T-Racer wraz z rurkami przedłużającymi do wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego.

→ Rysunek **C**

- 1 Rurę przedłużającą nacisnąć na zamocowanie bagnetowe T-Racera.
- 2 Następnie przekręcić o 90°, aż do zatrzaśnięcia.
- 3 Przykroić nakrętkę kolpakową.

Powtórzyć tę czynność również przy pozostałych elementach.

→ Ustawić pokrętło Power odpowiednio do czyszczonej powierzchni.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

- Zamieść wolne powierzchnie przed użyciem T-Racer, aby uniknąć uszkodzenia dysz.
- Przed zastosowaniem na wrażliwych powierzchniach (np. powierzchni drewnianych) sprawdzić na dyskretnym miejscu, aby zawsze zwrócić uwagę na możliwe zmiany na powierzchni.
- T-Racer nie jest przystosowany do szorowania powierzchni!
- Przeprowadzić T-Racer bez użycia siły poprzez powierzchnię.
- Nie przebywać na jednym miejscu, przy czyszczeniu stale się poruszać.

△ OSTROŻNIE

Nie prowadzić przystawki po krawędziach!

→ Rysunek **D**

Czyszczenie ścian

Zamocować T-Racer bezpośrednio do wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego.

- 1 Zamocowanie bagnetowe T-Racera docisnąć do przyłącza wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego, a potem przekręcić o 90°, aż zaskoczy.
- 2 Przykroić nakrętkę kolpakową.
- 3 Ustawić pokrętło Power odpowiednio do czyszczonej powierzchni.

△ OSTROŻNIE

Przy czyszczeniu ścian trzymać zawsze T-Racer za rękę.

→ Rysunek **E**

Elementy obsługi

Pokrętło Power

Za pomocą pokrętła Power reguluje się odstęp dysz wysokociśnieniowych od czyszczonej powierzchni.

→ Rysunek **F**

Wytrzymałe powierzchnie (np. płytki, beton, kamień)

- Ustawić pokrętło Power na „HARD“. Do solidnego czyszczenia przytwartych, trudnych do usunięcia zanieczyszczeń.

Wrażliwe powierzchnie (np. drewno)

- Ustawić pokrętło Power na „SOFT“. Do łagodnego czyszczenia wrażliwych powierzchni.

Przełącznik nożny czyszczenia krawędzi

→ Rysunek **G**

Do normalnego czyszczenia powierzchni nacisnąć przełącznik nożny czyszczenia powierzchni (a). Z obydwu dysz wysokociśnieniowych w ramieniu wirnika wydobywa się strumień wody.

Przełącznik nożny czyszczenia krawędzi

→ Rysunek **G**

Do czyszczenia krawędzi i narożników używać przełącznika nożnego czyszczenia krawędzi (b). Z zielonej dyszy wysokociśnieniowej wydobywa się strumień wody.

Wskazówka

W celu osiągnięcia optymalnego wyniku czyszczenia, należy T-Racer prowadzić wzduż narożników.

Pozycja parkowania

W trakcie przerw w pracy T-Racer można odstawić na równej powierzchni w pozycji parkowania.

→ Rysunek H

Zdjąć pistole wysokociśnieniowy z rurek przedłużających.

Nacisnąć rurki przedłużające ku przodowi.

Wskazówka

Rurę przedłużającą można używać z każdym rodzajem akcesoriów Kärcher.

Pielegnacja

Po użytkowaniu oczyścić urządzenie wilgotną szmatką. Urządzenie należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

Do przechowywania urządzenie można zawiesić w KÄRCHER Organizer.

Usuwanie usterek

Myjka wysokociśnieniowa nie wytwarza ciśnienia lub pulsuje.

→ Wymontować dysze wysokociśnieniowe, sprawdzić je pod względem uszkodzeń, przeplukać T-Racer czystą wodą, a potem ponownie zamontować dysze wysokociśnieniowe.

Aby zapewnić bezusterkowe działanie wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego, należy używać odpowiedniej dyszy wysokociśnieniowej.

→ Wybrać i zamontować żądane dysze wysokociśnieniowe odpowiednio od używanej myjki wysokociśnieniowej.

Observații generale



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiuni original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuițarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Utilizarea corectă

Aparatul T-Racer poate fi utilizat cu toate aparatelor de curățat sub presiune Kärcher Home & Garden din clasele K2 - K7.

Pentru aparatelor produse până în anul 1991 aveți nevoie de un adaptor suplimentar (nr. articol 2.642-893.0). Aparatul T-Racer este ideal pentru curățarea pardoselii și pentru suprafețe de perete din diferite materiale, precum lemn, plastic, beton, gresie și piatră naturală și pentru curățarea grădinilor japoneze și a suprafetelor de piertă. Utilizați aparatul T-Racer exclusiv pentru uzul casnic.

Simboluri



PERICOL

În timpul utilizării nu prindeți aparatul T-Racer de sub margine!



HARD

Pentru suprafețe robuste (de ex. gresie, beton, piatră).



SOFT

Pentru suprafețe sensibile (de ex. lemn).

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalașele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie dusă la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

www.kaercher.com/REACH

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediați gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

Piese de schimb

Utilizați numai piese de schimb KÄRCHER originale. Lista pieselor de schimb se află la sfârșitul acestor instrucțiuni de utilizare.

Măsuri de siguranță

- Respectați indicațiile privind siguranța aparatului dumneavoastră de curățat sub presiune.
- Declanșați jetul sub presiune din pistol doar când aparatul T-Racer se găsește pe suprafața de curățat.
- Nu trebuie să se găsească nici o altă persoană în imediata apropiere a capului de curățare.
- Atenție recul! Asigurați-vă o poziție stabilă și țineți cu putere pistolul cu țeava de prelungire respectiv mânerul.
- Opriti aparatul la terminarea procesului de curățare. Suplimentar, demontați pistolul sub presiune la efectuarea lucrărilor la aparatul T-Racer.
- Temperatura maximă a apei 60 °C (respectați instrucțiunile aparatului dumneavoastră de curățat sub presiune).

Descrierea aparatului

La despachetare verificați conținutul pachetului în privința existenței tuturor accesoriilor sau a deteriorărilor. În cazul în care constați deteriorări cauzate de un transport necorespunzător, vă rugăm să anunțați imediat comerciantul dvs.

→ Figura A

- 1 Carcasă
- 2 Mâner
- 3 Mâner rotativ Power (pentru adaptarea presiunii de curățare)
- 4 Comutator de picior pentru curățarea marginilor
- 5 Comutator de picior pentru curățarea suprafețelor
- 6 Racord tip baionetă cu piuliță olandeză
- 7 Tevi de prelungire (2 bucăți)
- 8 Brațul rotorului
- 9 Duză verde de presiune înaltă
- 10 Duze galbene de presiune înaltă (2 bucăți)
- 11 Duze gri de înaltă presiune (2 bucăți)
- 12 Clemă de siguranță
- 13 Grilaj de protecție

Pregătirea

Alegerea duzelor de înaltă presiune

Pentru o funcționare fără probleme a curățătorului dumneavoastră, este necesară folosirea de duze de înaltă presiune corespunzătoare.

Observație:

Presiune nominală (p): Vezi instrucțiunile de folosire sau placă de construcție a curățătorului sub presiune.

Curățător sub presiune cu presiune nominală (p) de 13 MPa (130 bar) până la 16 MPa (160 bar).

de exemplu: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Folosiți duzele galbene de înaltă presiune.

Atenție:

Duzele galbene de înaltă presiune sunt deja montate.

Curățător sub presiune cu o presiune nominală (p) mai mică de 13 MPa (130 bar).

de exemplu: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Folosiți duzele gri de înaltă presiune.

Înlăturarea duzelor de înaltă presiune

→ Figura B

- 1 Scoateți afară clema de siguranță cu o surubelnită
- 2 Scoateți grilajul de protecție.
- 3 Îndepărtați clema.
- 4 Scoateți duza galbenă.
- 5 Introduceți duza gri.
- 6 Montați clema.
- 7 Așezați grilajul de protecție pe cepuri.
- 8 Împingeți clema de siguranță spre interior, până se fixează.

Domenii de utilizare

Indicație: La funcționarea în aspirație a curățătorului sub presiune, obligatoriu folosiți suplimentar filtrul de apă Kärcher (Nr. articol 4.730-059.0).

Curățarea suprafetelor de pardoseală

Fixați aparatul și țevile de prelungire la pistolul sub presiune.

→ Figura C

- 1 Împingeți țeava prelungitoare pe racordul tip baionetă a aparatului T-Racer.
- 2 Rotiți cu 90°, până ce se fixează.
- 3 Strângeți bine piulița olandeză.

Repetați acest procedeu și la celelalte două cuplări.

→ Reglați mânerul rotativ în funcție de suprafața de curățat.

Indicații

- Măsurăți suprafețele libere înaintea utilizării aparatului T-Racer pentru a evita defectarea duzelor.
- Înaintea utilizării pe suprafețe sensibile (de ex. suprafețe de lemn) efectuați un test pe o porțiune ascunsă, pentru a observa din timp eventualele schimbări ale suprafeței.
- Aparatul de curățat terasele T-Racer nu este potrivit pentru lustruire sau şlefuire!
- Mișcați T-Racer peste suprafață fără să utilizați prea mare efort.
- Nu lăsați aparatul pornit mult timp într-un loc, deplasăți-vă în continuu în timpul curățării.

△ PRECAUȚIE

Nu treceți aparatul peste muchii libere !

→ Figura D

Curățarea pereteilor

Fixați aparatul T-Racer direct la pistolul sub presiune.

- 1 Împingeți racordul tip baionetă al aparatului T-Racer în racordul pistolului sub presiune, apoi roțiți cu 90°, până când se blochează.
- 2 Strângeți bine piulița olandeză.
- 3 Reglați mânerul rotativ în funcție de suprafața de curățat.

△ PRECAUȚIE

La curățarea pereteilor,țineți întotdeauna de mâner aparatul T-Racer.

→ Figura E

Elemente de operare

Mâner rotativ Power

Cu ajutorul mânerului rotativ Power puteți schimba distanța dintre duzele de presiune înaltă și suprafața de curățat.

→ Figura F

Suprafețe robuste (de ex. gresie, beton, piatră)

→ Reglați mânerul rotativ Power auf la „HARD“. Pentru curățarea eficientă a murdăriilor persistente.

Suprafețe sensibile (de ex. lemn).

→ Reglați mânerul rotativ Power la „SOFT“. Pentru curățarea delicată a suprafețelor sensibile.

Comutator de picior pentru curățarea suprafețelor

→ Figura G

Pentru curățarea normală a suprafețelor actionați comutatorul de picior pentru curățarea suprafețelor (a).

Din ambele duze de înaltă presiune din brațul rotativui se degajă un jet de apă.

Comutator de picior pentru curățarea marginilor

→ Figura G

Pentru curățarea colțurilor și a marginilor actionați comutatorul de picior pentru curățarea marginilor (b).

Din duza verde de înaltă presiune se degajă un jet de apă.

Indicație

Pentru a obține rezultate optime de curățare deplasați aparatul T-Racer de-a lungul porțiunilor de colț.

Pozitia de parcare

La pauzele de lucru aparatul T-Racer poate fi așezat pe o suprafață stabilă în poziție de parcare.

→ Figura H

Scoateți pistolul de înaltă presiune de pe țeava de prelungire.

Împingeți țeava de prelungire în față.

Indiciu

Puteți folosi țevile prelungitoare cu orice accesoriu Kärcher.

Îngrijirea

După utilizare, curătați aparatul cu o cârpă umedă.

Depozitați aparatul într-un loc ferit de îngheț.

Pentru depozitare puteți agăta aparatul în spațiul de depozitare KÄRCHER.

Remedierea defectiunilor

Aparatul pulsează și nu creează presiune.

→ Demontați dezele de înaltă presiune, verificați dacă prezintă defecțiuni, spălați tot aparatul T-Racer cu apă curată, după care montați la loc duzele de înaltă presiune.

Pentru o funcționare fără probleme a curățătorului dumneavoastră, este necesară folosirea de duze de înaltă presiune corespunzătoare.

→ Alegeti duzele de înaltă presiune în funcție de curățătorul sub presiune utilizat și montați-le.

Všeobecné pokyny



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

T-Racer sa dôľživo používať so všetkými vysokotlakovými čističmi Kärcher Home & Garden tried K2 až K7. U zariadení s rokom výroby do 1991 je navyše potrebný adaptér (objedn. č.: 2.642-893.0).

T-Racer sa ideálne hodí na čistenie podlôh a stien s rôznymi povrchmi, ako drevo, plast, betón, dlažba a prírodný kameň. Súčasne sa hodí na čistenie japonských záhrad a štrkových plôch. T-Racer používajte výhradne v domácnosti.

Symboly



NEBEZPEČENSTVO

Počas prevádzky nesiahajte rukou pod okraj T-Racer!



HARD

Na robustné povrhy (napr. dlaždice, betón, kameň).



MÄKKÝ

Na citlivé povrhy (napr. drevo).

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhazujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Výradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkováť. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
www.kaercher.com/REACH

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstránieme počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

Náhradné diely

Používajte výhradne originálne náhradné diely značky KÄRCHER. Prehľad náhradných dielov nájdete na konci tohto prevádzkového návodu.

Bezpečnostné pokyny

- **Rešpektujte bezpečnostné pokyny k vášmu vysokotlakovej čističke.**
- **Vysokotlakový prúd na vysokotlakovej pištoli zapnite až vtedy, keď sa T-Racer nachádza na čistenej ploche.**
- **V bezprostrednej blízkosti čistiacej hlavy sa nesmú nachádzať žiadne ďalšie osoby.**
- **Pozor, nebezpečenstvo spätného nárazu! Dbajte na pevný postoj a vysokotlakovú pištolu s predĺžovacou trubicou príp. držiak pevne držte.**
- **Po ukončení čistiacej prevádzky vypnite vysokotlakový čistič. Počas práce na T-Racer tento dodatočne odpojte od vysokotlakovej pištole.**
- **Maximálna teplota vody 60 °C (rešpektujte pokyny pre vysokotlakový čistič).**

Popis prístroja

Pri vybalení skontrolujte, či v obsahu obalu nechyba príslušenstvo alebo či obsah nie je poškodený. Akékoľvek poškodenia počas prípravy láskavo oznámte predajovi.

- ➔ Obrázok A
- 1 Skriňa
- 2 Rukoväť
- 3 Drengrieff Power (na prispôsobenie čistiaceho tlaku)
- 4 Nožný vypínač čistenia okraja
- 5 Nožný vypínač čistenia plochy
- 6 Bajonetová prípojka s prevlečnou maticou
- 7 Predĺžovacia rúra (2 kusy)
- 8 Rameno rotora
- 9 Zelená vysokotlaková tryska
- 10 Žlté vysokotlakové trysky (2 kusy)
- 11 Sivé vysokotlakové trysky (2 kusy)
- 12 Poistná svorka
- 13 Ochranné mreže

Príprava

Volba vysokotlakových trysiek

Aby bolo možné zabezpečiť bezporuchovú prevádzku vašho vysokotlakového čističa, musíte používať vhodné vysokotlakové trysky.

Upozornenie:

Menovitý tlak (p): Vid' návod na prevádzku alebo výrobny štítkor vašho vysokotlakového čističa.

Vysokotlakový čistič s menovitým tlakom (p)

13 MPa (130 bar) až 16 MPa (160 bar)

napr.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

- Použite žlté vysokotlakové trysky.

Upozornenie:

Žlté vysokotlakové trysky sú už namontované.

Vysokotlakový čistič s menovitým tlakom (p)

menším ako 13 MPa (130 bar)

napr.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

- Použite sivé vysokotlakové trysky.

Výmena vysokotlakových trysiek

→ Obrázok 

- 1 Poistnú sponu vyberte pomocou skrutkovača.
- 2 Vyberte ochrannú mrežu.
- 3 Vyberte sponu.
- 4 Vytiahnite žltú vysokotlakovú trysku.
- 5 Nasadte sivú vysokotlakovú trysku.
- 6 Zasuňte späť sponu.
- 7 Na čapy nasadte ochrannú mrežu.
- 8 Zatlačte poistnú sponu tak, aby zapadla na svoje miesto.

Použitie

Upozornenie: Počas režimu vysávania pomocou vysokotlakového čističa bezpodmenečne dodatočne použite vodný filter Kärcher (objednávacie číslo: 4.730-059.0).

Cistenie podlahy

Na vysokotlakovú pištol pomocou predĺžovacích trubíc prieplavite T-Racer.

→ Obrázok 

- 1 Stlačte predĺžovaciu rúru na bajonetovej prípojke T-Racer.
- 2 Potom otočte o 90°, kým nezapadne na svoje miesto.
- 3 Riadne utiahnite prevlečnú maticu.

Tento postup opakujte aj u oboch ostatných spojení.

- Otočný gombík Power nastavte podľa čistenej plochy.

Pokyny

- Pred použitím T-Racer volné plochy pozamietajte, aby nedošlo k poškodeniu trysiek.
- Pred používaním na citlivých povrchoch (napr. drevené povrhy) odskúšajte na nenápadnom mieste, aby ste načas spozorovali možné povrchové zmeny.
- T-Racer nie je vhodný na drhnutie podlahy!
- Posuňte T-Racer bez použitia sily po povrchu.
- Nezastavíť na jednom mieste, pri čistení udržiať neustále v pohybe.

△ UPOZORNENIE

Neprechádzajte zariadením po hranách!

- Obrázok 

Cistenie povrchov stien

Priamo na vysokotlakovú pištol prieplavite T-Racer.

- 1 Zatlačte bajonetovú prípojku T-Racer do prípojky vysokotlakovej pištole a otočte ju o 90° tak, aby zaškocila.
- 2 Riadne utiahnite prevlečnú maticu.
- 3 Otočný gombík Power nastavte podľa čistenej plochy.

△ UPOZORNENIE

T-Racer pri čistení povrchov stien stále držte za držiak.

- Obrázok 

Ovládacie prvky

Otočný gombík Power

Pomocou otočného gombíka Power sa mení vzdialenosť vysokotlakových trysiek od čistiacej plochy.

- Obrázok 

Robustné povrhy (napr. dlaždice, betón, kameň).

- Otočný gombík Power nastavte na „HARD“. Na účinnej čistenie silne prílneutej nečistoty.

Citlivé povrhy (napr. drevo).

- Otočný gombík Power nastavte na „SOFT“. Na šetrné čistenie citlivých povrchov.

Nožný vypínač čistenia plochy

- Obrázok 

Na normálne plošné čistenie stlačte nožný vypínač plošného čistenia (a).
Z oboch vysokotlakových trysiek v ramene rotora vystupuje prúd vody.

Nožný vypínač čistenia okraja

- Obrázok 

Na čistenie okraja a rohov stlačte nožný vypínač čistenia okrajov (b).
Z zelenej vysokotlakovej trysky vystupuje prúd vody.

Upozornenie

Aby ste dosiahli optimálkny výsledok čistenia, musíte viesť T-Racer pozdĺž oblasti rohov.

Parkovacia poloha

Pri pracovných prestávkach sa dá T-Racer odstaviť na rovnej ploche v parkovacej polohe.

→ Obrázok H

Odstriň vysokotlakovú pištoľ na predĺžovacích rúrkach.

Predĺžovacie rúrky zatlačte smerom dopredu.

Tip

S každým príslušenstvom firmy Kärcher môžete použiť predĺženie oceľovou rúrkou.

Ošetrovanie

Po použití zariadenie vyčistite vlhkou handrou.

Prístroj uložte na miesto zaistené proti mrazu.

Na uskladnenie sa dá prístroj zavesiť do organizéra firmy KÄRCHER.

Pomoc pri poruchách

Vysokotlakový čistič nevytvára žiadny tlak alebo pulzuje.

→ Vysokotlakové trysky demontujte, skontrolujte vysokotlakové trysky, či nie sú poškodené. T-Racer prepláchnite čistou vodou a opäť namontujte vysokotlakové trysky.

Aby bolo možné zabezpečiť bezporuchovú prevádzku vášho vysokotlakového čističa, musíte používať vhodné vysokotlakové trysky.

→ Vyberte a namontujte potrebné vysokotlakové dýzy podľa používanejho typu vysokotlakového čističa.

Opće napomene



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Namjensko korištenje

T-Racer se može koristiti sa svim Home & Garden visokotlačnim čistačima klase K2 do K7 proizvođača Kärcher.

Za uređaje proizvedene do 1991. godine potreban Vam je također i prilagodnik (kataloški br.: 2.642-893.0).

T-Racer je idealan za čišćenje podnih i zidnih površina s raznim oblogama kao što su drvo, umjetni materijali, beton, pločice i prirodnji kamen kao i za čišćenje japanskih vrtova i šljunkovitih površina. T-Racer je podesan isključivo za kućansku uporabu.

Simboli



△OPASNOST

Pri radu ne sežite ispod ruba T-Racera!



HARD

Za grube površine (npr. pločice, beton, kamen).



SOFT

Za osjetljive površine (npr. drvo).

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlazešete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranicu:

www.kaercher.com/REACH

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji обратите se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Pričuvni dijelovi

Upotrebljavajte samo originalne KÄRCHEROve pričuvne dijelove. Pregled pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih uputa za rad.

Sigurnosni naputci

- **Pridržavajte se svih sigurnosnih naputaka Vašeg visokotlačnog čistača.**
- **Visokotlačni mlaz pustite iz visokotlačne prskalice tek kad se T-Racer nalazi na površini za čišćenje.**
- **U neposrednoj blizini glave za čišćenje ne smiju se nalaziti druge osobe.**
- **Oprez, povratni udarac! Po-brinite se za sigurno uporište i čvrsto držite visokotlačnu ručnu prskalicu s produžnom cijevi odnosno rukohvat.**
- **Po završetku rada isključite visokotlačni čistač. Pri obavljanju radova na T-Raceru odvojite ga također i od visokotlačne prskalice.**
- **Maksimalna temperatura vode 60°C (pridržavajte se uputa visokotlačnog čistača).**

Opis uređaja

Kod vađenja iz ambalaže provjerite manjka li u sadržaju paketa pribor i ima li oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja odmah se obratite svome prodavaču.

- Slika A
- 1 kućište
- 2 Rukohvat
- 3 Okretna ručka Power (za prilagodbu tlaka čišćenja)
- 4 Nožna sklopka za čišćenje rubova
- 5 Nožna sklopka za površinsko čišćenje
- 6 Bajunetski priključak sa slijepom maticom
- 7 Producne cijevi (2 komada)
- 8 Krak rotora
- 9 Želena visokotlačna mlaznica
- 10 Žute visokotlačne mlaznice (2 komada)
- 11 Visokotlačne mlaznice sive boje (2 komada)
- 12 Sigurnosna kopča
- 13 Zaštitna rešetka

Priprema

Izbor visokotlačnih mlaznica

Morate koristiti odgovarajuće visokotlačne mlaznice kako biste omogućili nesmetan rad Vašeg visokotlačnog čistača.

Napomena:

Nazivni tlak (p): Pogledajte upute za rad ili natpisnu pločicu Vašeg visokotlačnog čistača.

Visokotlačni čistači sa nazivnim tlakom (p) od 13 MPa (130 bar) do 16 MPa (160 bar)

npr.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Koristite žute visokotlačne mlaznice.

Napomena:

Žute visokotlačne mlaznice su već montirane.

Visokotlačni uređaji s nazivnim tlakom (p) manjim od 13 MPa

npr.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Koristite visokotlačne mlaznice sive boje.

Zamjena visokotlačnih mlaznica

→ Slika E

- 1 Izvadite sigurnosnu kopču koristeći se odvijačem kao polugom.
- 2 Skinite zaštitnu rešetku.
- 3 Uklonite stezaljku.
- 4 Izvucite žutu visokotlačnu mlaznicu.
- 5 Umetnite sivu visokotlačnu mlaznicu.
- 6 Montirajte stezaljku.
- 7 Nataknite zaštitnu rešetku na produžetke.
- 8 Utisnite sigurnosnu kopču tako da dosjedne.

Primjena

Napomena: Kada visokotlačni čistač koristite za usisavanje obvezno montirajte i Kärcherov filter za vodu (kataloški br. 4.730-059.0).

Čišćenje podnih površina

T-Racer pričvrstite preko produžnih cijevi na visokotlačnu prskalicu.

→ Slika C

- 1 Pritisnite produžnu cijev na bajunetski priključak T-Racer-a.
- 2 Tada okrenite za 90° tako da dosjedne.
- 3 Zategnjite slijepu maticu.

Ovaj postupak ponovite i kod druga dva spoja.

- Namjestite okretnu ručku Power ovisno o površini koju čistite.

Napomene

- Prije korištenja T-Racera pometite slobodne površine, kako biste sprječili oštećenja mlaznica.
- Prije primjene na osjetljivim (npr. drvenim) površinama najprije isprobajte na nekom manje uočljivom mjestu, kako biste pravovremeno primijetili eventualne promjene.
- T-Racer nije prikladan za struganje ili ribanje!
- Vodite T-Racer po površini bez pritiskanja.
- Uređaj nemojte zadržavati na jednom mjestu, nego ga prilikom čišćenja uvijek pomičite.

△ OPREZ

Ne prelazite preko slobodnih kutova!

→ Slika D

Čišćenje zidnih površina

T-Racer pričvrstite izravno na visokotlačnu prskalicu.

- 1 Bajunetski priključak T-Racera utisnite u priključak visokotlačne prskalice pa ga okrenite za 90° tako da dosjedne.
- 2 Zategnjite slijepu maticu.

→ Namjestite okretnu ručku Power ovisno o površini koju čistite.

△ OPREZ

Pri čišćenju zidnih površina T-Racer treba uvijek držati za rukohvat.

→ Slika E

Komandni elementi

Okretna ručka Power

Okretnom ručkom Power mijenja se razmak visokotlačnih mlaznica u odnosu na površinu koja se čisti.

→ Slika F

Grube površine (npr. pločice, beton, kamen)

- Okrenite ručku Power na "HARD".
Za intenzivno čišćenje tvrdokorne nečistoće.

Osjetljive površine (npr. drvo)

- Okrenite ručku Power na "SOFT".
Za pažljivo čišćenje osjetljivih površina.

Nožna sklopka za površinsko čišćenje

→ Slika G

Pritisnite nožnu sklopku za normalno površinsko čišćenje (a).
Iz obaju visokotlačnih mlaznica na kraku rotora izbjiga po mlaz vode.

Nožna sklopka za čišćenje rubova

→ Slika G

Pritisnite ovu nožnu sklopku za čišćenje rubova i kutova (b).
Iz zelene visokotlačne mlaznice izbjiga mlaz vode.

Napomena

Kako biste postigli optimalni rezultat čišćenja, T-Racer pomičite duž cijelog kuta.

Položaj za odlaganje

Pri pauzama u radu se T-Racer u položaju za odlaganje može odložiti na ravnu površinu.

→ Slika H

Skinite visokotlačnu ručnu prskalicu s produžnih cijevi. Pritisnite produžne cijevi prema naprijed.

Savjet

Produžne cijevi možete koristiti sa svim elementima Kärcherovog pribora.

Njega

Prebrišite uređaj nakon korištenja vlažnom krpom. Uređaj treba čuvati na mjestu zaštićenom od mraza. Uređaj možete skladištiti tako što ćete ga ovjesiti o KÄRCHER nosač alata.

Otklanjanje smetnji

Visokotlačni čistač ne uspostavlja tlak ili pulsira.

→ Skinite visokotlačne mlaznice, provjerite jesu li oštećene, isperite T-Racer čistom vodom i potom ponovo ugradite visokotlačne mlaznice.

Morate koristiti odgovarajuće visokotlačne mlaznice kako biste omogućili nesmetan rad Vašeg visokotlačnog čistača.

→ Odaberite i montirajte potrebne visokotlačne mlaznice u skladu s korištenim uređajem.

Opšte napomene



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja
prečitajte ove originalno uputstvo za rad,
postupajte prema njemu i sačuvajte ga za
kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Namensko korišćenje

T-Racer može da se koristi sa svim Kärcher Home & Garden visokopritisnim uređajima za čišćenje klase K2 do K7.

Kod uređaja do godine proizvodnje 1991. potreban Vam je i adapter (kataloški br.: 2.642-893.0).

T-Racer je idealan za čišćenje podnih i zidnih površina sa raznim oblogama kao što su drvo, veštački materijali, beton, pločice i prirodnji kamen kao i za čišćenje japanskih bašt i šljunkovitih površina. T-Racer upotrebljavajte isključivo u privatnom domaćinstvu.

Simboli



OPASNOST

Pri radu nemojte zahvatati ispod ivice T-Racer-a!



HARD

Za grube površine (npr. pločice, beton, kamen).



SOFT

Za osetljive površine (npr. drvo).

Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelle informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

Rezervni delovi

Upotrebljavajte samo originalne rezervne delove firme KÄRCHER. Pregled rezervnih delova naći ćeće na kraju ovog uputstva za rad.

Sigurnosne napomene

- **Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena Vašeg visokopritisnog uređaja za čišćenje.**
- **Mlaz pod visokim pritiskom pustite iz visokopritisne prskalice tek kad se T-Racer nalazi na površini za čišćenje.**
- **U neposrednoj blizini glave za čišćenje ne smeju da se nalaze druge osobe.**
- **Oprez, povratni udar! Pobrinite se za sigurno uporište i čvrsto držite visokopritisnu prskalicu sa produžnom cevi odnosno ručku.**
- **Po završetku rada isključite visokopritisni uređaj za čišćenje. Pri obavljanju radova na T-Raceru odvojite ga dodatno i od visokopritisne prskalice.**
- **Maksimalna temperatura vode 60°C (pridržavajte se napomena uz visokopritisni uređaj za čišćenje).**

Opis uređaja

Pre vađenja iz ambalaža proverite ima li u sadržini paketa delova koji nedostaju ili oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja obavestite Vašeg prodavca.

- Slika A
- 1 Kućište
- 2 Drška
- 3 Obrotna ručka Power (za prilagođavanje pritiska čišćenja)
- 4 Nožni prekidač za čišćenje ivica
- 5 Nožni prekidač za površinsko čišćenje
- 6 Bajonetni priključak sa slepom navrtkom
- 7 Producne cеви (2 komada)
- 8 Krak rotora
- 9 Zelena visokopritisna mlaznica
- 10 Žute visokopritisne mlaznice (2 komada)
- 11 Visokopritisne mlaznice sive boje (2 komada)
- 12 Sigurnosna kopča
- 13 Zaštitna rešetka

Priprema

Izbor visokopritisnih mlaznica

Morate koristiti odgovarajuće visokopritisne mlaznice kako biste omogućili nesmetan rad Vašeg visokopritisnog uređaja za čišćenje.

Napomena:

Nominalni pritisak (p): Pogledajte uputstvo za rad ili natpisnu pločicu Vašeg visokopritisnog uređaja za čišćenje.

Visokopritisni uređaji za čišćenje sa nominalnim pritiskom (p) od 13 MPa (130 bar) do 16 MPa (160 bar)

npr.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Koristite žute visokopritisne mlaznice.

Napomena:

Žute visokopritisne mlaznice su već montirane.

Visokopritisni uređaji za čišćenje sa nominalnim pritiskom (p) manjim od 13 MPa

npr.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Koristite visokopritisne mlaznice sive boje.

Zamena visokopritisnih mlaznica

→ Slika E

- 1 Izvadite sigurnosnu kopču koristeći se odvijačem kao polugom.
- 2 Skinite zaštitnu rešetku.
- 3 Odstranite stezaljku.
- 4 Izvucite žutu visokopritisnu mlaznicu.
- 5 Umetnite sivu visokopritisnu mlaznicu.
- 6 Montirajte stezaljku.
- 7 Nataknite zaštitnu rešetku na produžetke.
- 8 Utisnite sigurnosnu kopču tako da se uglavi.

Primena

Napomena: Kada visokopritisni uređaj za čišćenje koristite za usisavanje obavezno montirajte i Kärcherov filter za vodu (kataloški br. 4.730-059.0).

Čišćenje podnih površina

T-Racer pričvrstite preko pročuđenih cevi na visokopritisnu prskalicu.

→ Slika C

- 1 Pritisnite pročuđnu cev na bajonetni priključak T-Racer-a.
- 2 Tada okrenite za 90° tako da se uglavi.
- 3 Zategnjite slepu navrtku.

Ovaj postupak ponovite i kod druga dva spoja.

→ Namestite obrtnu ručku Power u zavisnosti od površine koju čistite.

Opšte napomene

- Pre korišćenja T-Racera pometite slobodne površine, kako biste sprečili oštećenja mlaznica.
- Pre korišćenja na osetljivim površinama (npr. na drvetu) isprobajte na nekom neupadljivom mestu kako biste pravovremeno uočili eventualne promene.
- T-Racer nije prikladan za struganje ili ribanje!
- Vodite T-Racer po površini bez pritiskanja.
- Tokom rada nemojte uređaj da zadržavate na jednom mestu nego ga stalno pomerajte.

△ OPREZ

Ne prelazite preko slobodnih uglova!

→ Slika D

Čišćenje zidnih površina

T-Racer pričvrstite direktno na visokopritisnu prskalicu.

- 1 Bajonetni priključak T-Racera utisnite u priključak visokopritisne prskalice pa ga okrenite za 90° tako da se uglavi.
- 2 Zategnjite slepu navrtku.
- 3 Namestite obrtnu ručku Power u zavisnosti od površine koju čistite.

△ OPREZ

Pri čišćenju zidnih površina T-Racer treba uvek držati za ručku.

→ Slika E

Komandni elementi

Obrtna ručka Power

Obrtnom ručkom Power se menja razmak visokopritisnih mlaznica u odnosu na površinu koja se čisti.

→ Slika F

Grube površine (npr. pločice, beton, kamen)

→ Okrenite ručku Power na "HARD".
Za efikasno čišćenje tvrdokorne prljavštine.

Osetljive površine (npr. drvo)

→ Okrenite ručku Power na "SOFT".
Za pažljivo čišćenje osetljivih površina.

Nožni prekidač za površinsko čišćenje

→ Slika G

Pritisnite nožni prekidač za normalno površinsko čišćenje (a).
Iz obe visokopritisne mlaznice na kraku rotora izbjiga po mlaz vode.

Nožni prekidač za čišćenje ivica

→ Slika G

Pritisnite nožni prekidač za čišćenje ivica i uglova (b).
Iz zelene visokopritisne mlaznice izbjiga mlaz vode.

Napomena

Kako biste dobili optimalan rezultat čišćenja, T-Racer pomerajte duž celog ugla.

Parkirni položaj

Kod pauza u radu se T-Racer u parkirnom položaju može odložiti na ravnu površinu.



Skinite visokopritisnu prskalicu sa produžnih cevi.
Pritisnite produžne cevi prema napred.

Savet

Produžne cevi možete koristiti sa svim elementima Kärcherovog pribora.

Nega

Prebrišite uređaj nakon korišćenja vlažnom krpom.
Uređaj treba držati na mestu zaštićenom od mraza.
Uređaj se radi skladištenja može okačiti na nosač alata iz proizvodnog asortimana proizvođača KÄRCHER.

Otklanjanje smetnji

Visokopritisni uređaj za čišćenje ne uspostavlja pritisak ili pulsira.

→ Skinite visokopritisne mlaznice, proverite ih da nisu oštećene, isperite T-Racer čistom vodom i potom ponovo ugradite visokopritisne mlaznice.

Morate koristiti odgovarajuće visokopritisne mlaznice kako biste omogučili nesmetan rad Vašeg visokopritisnog uređaja za čišćenje.

→ Odaberite i montirajte potrebne visokopritisne mlaznice u skladu sa korišćenim uređajem.

Общи указания



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинална инструкция упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Употреба по предназначение

T-почистващата глава може да се използва с всички уреди за почистване с високо налягане Kärcher Дом & Градина от класове K2 до K7.

При уреди, произведени до 1991 г. Ви трябва допълнително и адаптер (№ за поръчка: 2.642-893.0).

T-почистващата глава е идеална за почистване на подови и стени повърхности от различни материали като дърво, пластмаса, бетон, плочки и естествен камък, а също и за почистване на японски градини и площи, покрити с чакъл. Използвайте T-почистващата глава само в личното си домакинство.

Символи



ДОПЛАСНОСТ

При работа да не се бърка под ръба на T-почистващата глава!



ТВРДА

За здрави повърхности (напр. фаянсови плочки, бетон, камък).



МЕКА

За чувствителни повърхности (напр. дървесина).

Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични сировини с цел повторна употреба. Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.



Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

www.kaercher.com/REACH

Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Еventуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обърнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.

Резервни части

Използвайте само оригинални резервни части на KÄRCHER. Списък на резервните части ще намерите в края на настоящото Упътване за работа.

Указания за безопасност

- **Съблюдавайте указанията за безопасност на Вашия уред за почистване под високо налягане.**
- **Задействайте струята под високо налягане на пистолета за работа под високо налягане едва тогава, когато T-почистващата глава се намира над повърхността за почистване.**
- **В непосредствена близост до почистващата глава не трябва да се намират други лица.**
- **Внимание, откат! Осигурете си стабилно положение и дръжте здраво пистолета за работа под високо налягане с удължаващата тръба респ. дръжката.**
- **При приключване на режим почистване изключете уреда за почистване под високо налягане. При работа по T-почистващата глава допълнително я отделете от пистолета за работа под високо налягане.**
- **Максимална температура на водата 60 °C (спазвайте указанията на Вашия уред за почистване под високо налягане).**

Описание на уреда

При разопаковане проверете дали в опаковката липсват принадлежности от окоомплектовката или има повредени елементи. При повреди при транспорта уведомете търговеца, от когото сте закупили уреда.

- Фигура A
- 1 Корпус
 - 2 Ръкохватка
 - 3 Въртяща се ръчка Power (за адаптиране на налягането на почистване)
 - 4 Педален прекъсвач почистване по ръбовете
 - 5 Педален прекъсвач почистване на повърхности
 - 6 Байонетен затвор с холендрова гайка
 - 7 Удължаващи тръби (2 броя)
 - 8 Рамо на ротора
 - 9 Зелена дюза високо налягане
 - 10 Жълти дюзи високо налягане (2 броя)
 - 11 Сиви дюзи високо налягане (2 броя)
 - 12 Предпазна скоба
 - 13 Защитна решетка

Подготовка

Избор на дюзи високо налягане

За да бъде възможна работа без смущения с Вашия уред за почистване под високо налягане, трябва да използвате подходящи дюзи високо налягане.

Забележка:

Номинално налягане (p): Вижте Упътването за работа или типовата табелка на Вашия уред за почистване под високо налягане.

Уред за почистване под високо налягане (p) от 13 MPa (130 bar) до 16 MPa (160 bar)

напр.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

- Използвайте жълти дюзи високо налягане.

Указание:

Жълтите дюзи високо налягане вече са монтирани.

Уред за почистване с високо налягане с номинално налягане (p) по-малко от 13 MPa (130 bar)

напр.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

- Използвайте сиви дюзи високо налягане.

Смяна дюзи високо налягане

- Фигура B
- 1 Избутайте предпазната скоба с отвертка.
 - 2 Свалете защитната решетка.
 - 3 Свалете скобата.
 - 4 Извадете жълта дюза високо налягане.
 - 5 Поставете сива дюза високо налягане.
 - 6 Монтирайте скобата.
 - 7 Поставете защитната решетка на шиповете.
 - 8 Притиснете предпазната скоба, докато се фиксира.

Употреба

Указание: При режим на всмукване на уреда за почистване с високо налягане непременно използвайте допълнително воден филтър на KAERCHER (№ за поръчка 4.730-059.0).

Почистване на подови повърхности

Закрепете T-почистващата глава с удължителните тръби на пистолета за работа под високо налягане.

- Фигура C

- 1 Притиснете тръбата за удължаване в байонетния затвор на T-почистващата глава.
- 2 След това я завъртете на 90°, докато се фиксира.
- 3 Затегнете холендровата гайка.
Тази процедура да се повтори и на другите две съединения.
- Настройте въртящата се ръчка Power в зависимост от повърхността за почистване.

Указания

- Свободните площи да се изметнат преди използване на T-почистващата глава, за да се избегне увреждане на дюзите.
- Преди използване върху чувствителни повърхности (напр. дървени повърхности) тествайте на не забележимо място, за да забележите своевременно възможните промени на повърхността.
- Т-почистващата глава не е подходяща за търкане или стържене!
- Вкарайте T-почистващата глава без да прилагате сила над повърхността.
- Не се спирайте на едно място, при почистване винаги се движете.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Не минавайте над стоящи свободно ъгли!

- Фигура D

Почистване на стени

Закрепете T-почистващата глава директно към пистолета за работа под високо налягане.

- 1 Притиснете байонетното присъединяване на T-почистващата глава в извода на пистолета за работа под високо налягане, след това завъртете на 90 градуса, докато се фиксира.
- 2 Затегнете холендровата гайка.

- Настройте въртящата се ръчка Power в зависимост от повърхността за почистване.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Винаги дръжте T-почистващата глава за дръжката при почистване на стени.

- Фигура E

Обслужващи елементи

Въртяща се ръчка Power

С въртящата се ръчка Power се променя разстоянието на дюзи високо налягане до повърхността за почистване.

→ Фигура **F**

Здрави повърхности (напр. фаянсови плочки, бетон, камък)

→ Поставете ръчката за въртене на „HARD“.

За силно почистване на упорити замърсявания.

Чувствителни повърхности (напр. дървесина)

→ Поставете ръчката за въртене на „SOFT“.

За щадящо почистване на чувствителни повърхности.

Педален прекъсвач почистване на повърхности

→ Фигура **G**

За нормално почистване на повърхности задействайте педалния прекъсвач за почистване на повърхности (a).

От двете дюзи високо налягане в рамото на ротора излиза водна струя.

Педален прекъсвач почистване по ръбовете

→ Фигура **G**

За почистване на ръбове и ъгли задействайте педалния прекъсвач за почистване на ръбове (b).

От зелената дюза високо налягане излиза вода струя.

Указание

За да получите оптимален резултат от почистването, прекарайте Т-очистващата тръба по зоната на ъглите.

Позиция за паркиране

При прекъсвания на работа Т-очистващата глава може да бъде оставена върху равни повърхности в позиция за паркиране.

→ Фигура **H**

Свалете пистолета за работа под високо налягане от удължителните тръби.

Натиснете удължителните тръби напред.

Съвет

Удължителните тръби можете да използвате с всички принадлежности на KÄRCHER.

Поддръжка

След употреба почистете уреда с влажен парцал. Уреда да се съхранява на място, където не може да замръзне.

За съхранение уредът може да бъде окчен в организера на KÄRCHER.

Помощ при неизправности

Уредът за почистване с високо налягане не създада налягане и не пулсира.

→ Демонтирайте дюзи високо налягане, проверете ги за увреждания, изплакте Т-очистващата глава с чиста вода и накрая отново монтирайте дюзи високо налягане.

За да бъде възможна работа без смущения с Вашия уред за почистване под високо налягане, трябва да използвате подходящи дюзи високо налягане.

→ Изберете необходимите дюзи високо налягане в съответствие с използванятия уред за почистване с високо налягане и ги монтирайте.

Üldmärkusi



Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sihipärane kasutamine

T-Racerit on võimalik kasutada koos kõigi Kärcher Home & Garden kõrgrõhu-puhastusseadmetega. Kuni aastani 1991 valmistatud seadmete puhul vajate Te lisaaaderiter (tellimisnr: 2.642-893.0).

T-Racer sobib ideaalselt erineva pinnaga põrandale ja seinapindade puhamistuses, nt puit, plastmass, betoon, kiviplaadid ja looduslik kivi, ning samuti jaapani aedade ja kruusapindade puhamiseks. Kasutage T-Racerit ainult eramajapidamises.

Sümbolid



⚠️ OHT

Ärge sirutage töö käigus kätt T-Raceri ääre alla!



KÕVA

Robustsetele pindadele (nt kiviplaadid, betoon, kivi).



PEHME

Tundlikud pinnad (nt puit).

Keskonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisalduvad taaskasutatavaid materjali, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun liikvideerige vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.com/REACH

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantitiitngimused. Seadmeli esinevad rikked kõrvaldamme garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantijuhumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

Varuosad

Kasutage eranditult KÄRCHERI originaalvaruosi. Varuosade loend on käesoleva kasutusjuhendi lõpus.

Ohutusalased märkused

- *Järgige oma kõrgrõhu-puhastusseadme ohutusviiteid.*
- *Lülitage kõrgsurvejuga pesupüstolis alles siis sisse, kui T-Racer on puhastataval pinnal.*
- *Puhastuspea vahetus lähedives ei tohi viibida teisi isikuid.*
- *Ettevaalust, tagasilöök! Seiske kindlalt ja hoidke tugevasti kinni pesupüstolist ning pikendustorust või käepideimest.*
- *Puhastamist lõpetades lülitage kõrgsurvepesur välja. T-Raceri juures töid tehes lahutage see ühtlasi ka pesupüstolist.*
- *Vee maksimaalne temperatuur on 60 °C (järgige kõrgsurvepesuri juhiseid).*

Seadme osad

Pakendi lahtipakkimisel kontrollida, kas kõik osad on olemas ning kahjustamata. Transportimisel tekkinud kahjustuste korral palun teavitada toote tööjäät.

→ Joonis A

- 1 Korpus
- 2 Käepide
- 3 Pöördkäepide Power (puhastussurve kohandamiseks)
- 4 Serva puhastamise jalalülit
- 5 Pinna puhastamise jalalülit
- 6 Umbmutriga bajonetlukk
- 7 Pikendustorud (2 tükki)
- 8 Rootori haar
- 9 Roheline kõrgsurveotsak
- 10 Kollased kõrgsurveotsakud (2 tükki)
- 11 Hallid kõrgsurveotsikud (2 tükki)
- 12 Kinnitusklamber
- 13 Kaitsevõre

Ettevalmistus

Kõrgsurveotsikute valimine

Et vältida takistusti kõrgsurvepesuriga töötamisel, tuleb kasutada sobivaid kõrgsurveotsikuid.

Märkus:

Nimiröhk (p): Vt kõrgsurvepesuri kasutusjuhend või tüübist.

Kõrgsurvepesur nimiröhuga (p) 13 MPa (130 baari) kuni 16 MPa (160 baari)

nt: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Kasutage kollalseid kõrgsurveotsikuid.

Märkus:

Kollased kõrgsurveotsikud on juba paigaldatud.

Kõrgsurvepesur nimiröhuga (p) alla 13 MPa (130 baari)

nt: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Kasutage halle kõrgsurveotsikuid.

Kõrgsurveotsikute vahetamine

→ Joonis B

- 1 Kangutage kinnitusklamber kruvikeerajaga välja.
- 2 Tõmmae kaitsevõre ára.
- 3 Eemaldage klambrid.
- 4 Tõmmake kollased kõrgsurveotsikud välja.
- 5 Pange hallid kõrgsurveotsikud kohale.
- 6 Paigaldage klambrid.
- 7 Torgake kaitsevõre tappidele.
- 8 Suruge kinnitusklamber sisse, kuni see kuulda valt asendisse fikseerub.

Kasutamine

Märkus: Kui kõrgsurvepesur imemisrežiimil töötab, tulub kindlasti kasutada täiendavalt KÄRCHERI veefiltrit (tellinisnr: 4.730-059.0).

Põrandapindade puhsatamine

Kinnitage T-Racer pikendustorudega pesupüstoli külge.

→ Joonis C

- 1 Suruge pikendustoru T-Racer'i bajonettlukule.
 - 2 Seejärel keerake 90° kuni asendisse fikseerumiseeni.
 - 3 Keerake umbmutter kinni.
- Korrake seda protsessi ka mõlema teise ühenduse puhul.
- Reguleerige pöördkäepided Power vastavalts puhatstatavale pinnale.

Märkused

- Pühkige vabad pinnad enne T-Raceri kasutamist puhtaks, et vältida otsikute vigastamist.
- Enne kasutamist õrmadel pindadel (nt puit) katsetage mõnes varjatud kohas, et märgata õigeaegselt piina võimalikkku muutumist.
- T-Racer ei sobi nühkimiseks või küürimiseks!
- Liigutage T-Racer'it ilma jõudu rakendamata üle peallispinna.
- Ärge püsige ühel kohal paigal. Liikuge puhatstami se käigus.

ETTEVAATUS

Ärge liikuge seadmega üle lahtiste nurkade!

→ Joonis D

Seinapindade puhatamine

Kinnitage T-Racer vahetult pesupüstoli külge.

- 1 Suruge T-Raceri bajonettühendus pesupüstoli ühendusse, keerake siis 90° kuni asendisse fikseerumiseni.
- 2 Keerake umbmutter kinni.
- 3 Reguleerige pöördkäepided Power vastavalts puhatstatavale pinnale.

ETTEVAATUS

Hoidke T-Racerit seinapindu puhatades alati käepide-dest.

→ Joonis E

Teeninduselementid

Pöördkäepide Power

Pöördkäepidemega Power muudetakse kõrgsurveotsakute kaugust puhatstavast pinnast.

→ Joonis F

Robustsed pinnad (nt kiviplaadid, betoon, kivi)

→ Seadke pöördkäepide asendisse „HARD“. Raske mustuse tugevaks puhatamiseks.

Tundlikud pinnad (nt puit)

→ Seadke pöördkäepide Power asendisse „SOFT“. Tundlike pindade õrnaks puhatamiseks.

Pinna puhatamise jalalülitி

→ Joonis G

Normaalseks pinnapuhastamiseks (a) vajutage pinnapuhastuse jalalülitit. Mõlemast rootorihaaral olevast kõrgsurveotsakust väljub veejuga.

Serva puhatamise jalalülitி

→ Joonis G

Serva ja nurkade puhatamiseks (b) vajutage servapuhastuse jalalülitit. Rohelisest kõrgsurveotsakust väljub veejuga.

Märkus

Et saavutada optimaalne puhatstulemus, suunake T-Racer'it piki nurgapiirkonda.

Parkimispositsioon

Töö vaheaeagadel võib T-Racer'i paigutada tasasele pinnale parkimisasendisse.

→ Joonis H

Võtke kõrgsurvepüstol pikendustorudelt ära.

Suruge pikendustoruud ette.

Näpunäide

Pikendustorusid võib kasutada kõigi Kärcheri tarvikutega.

Hooldus

Puhastage seadet pärast kasutamist niiske lapiga.

Hoidke seadet kohas, kus pole jäätumisohtu.

Ladustamiseks on võimalik riputada seade KÄRCHER-Organizer'isse.

Abi häirete korral

Kõrgsurvepesurisse ei tekki röhku või seade pulseerib.

→ Eemaldage kõrgsurveotsikud, kontrollige kõrgsurveotikuid vigastuste osas, peske T-Racer puhta veega läbi ja paigaldage kõrgsurveotsikud seejärel uuesti.

Et vältida takistusi kõrgsurvepesuriga töötamisel, tuleb kasutada sobivaid kõrgsurveotsikuid.

→ Valige vajalikud kõrgsurveotsakud vastavalt kasutatavale kõrgsurvepesurile ja paigaldage.

Vispārējas piezīmes



Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties sašanā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlakai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

T-Racer var izmantot kopā ar visiem Kärcher Home & Garden K2 līdz K7 klasses augstspiediena tīrītājiem. Aparātiem, kas ražoti līdz 1991. gadam, jums ir nepieciešams papildus adapters (pasūtījuma Nr.: 2.642-893.0).

T-Racer ir ideāli piemērots dažādu grīdas un sienas virsmu, piemēram, koka, plastmasas, betona, flīžu un dabiska būvākmens, kā arī japānu dārzu un grants segumu tīrīšanai. Izmantojiet T-Racer tikai sadzīves vajadzībām.

Simbols



△ BĒSTAMI

Ierīces darbības laikā netveriet zem T-Racer malas!



HARD

Robustām virsmām (piem., flīzēm, betonam, akmenim).



SOFT

Jutīgām virsmām (piem., kokam).

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus un iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savāksanas sistēmu starpniecību.

Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atradīsiet:
www.kaercher.com/REACH

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sa biedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinotu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

Rezerves daļas

Izmantojiet tikai oriģinālās KÄRCHER rezerves daļas. Pārskatu pār rezerves daļām Jūs varat atrast šīs lietošanas pamācības beigās.

Drošības norādījumi

- *Ievērojet jūsu augstspiediena tīrītāja drošības norādījumus.*
- *Augstspiediena strūklu augstspiediena pistolē aktivizējet tikai tad, kad ierīce T-Racer atrodas uz tīrīšanas virsmas.*
- *Citas personas nedrīkst atrasties tīrīšanas galviņas tiešā tuvumā.*
- *Uzmanību! Atsitiens! Ieņemiet stabilu pozīciju un stipri satveriet augstspiediena pistoli ar pagarinātājcauruli vai rokturi.*
- *Beidzot tīrīšanas procesu, izslēdziet augstspiediena tīrītāju. Strādājot pie T-Racer, pa pildus atvienojiet to no augstspiediena pistoles.*
- *Maksimālā ūdens temperatūra ir 60 °C (ievērojet jūsu augstspiediena tīrītāja drošības norādījumus).*

Aparāta apraksts

Izsaiņojot pārbaudiet, vai iesaiņojumā esošais saturs ir pilnīgs un nebojāts. Pārvadāšanas laikā radušos bojājumu gadījumā lūdzam par to informēt tirgotāju.

- Attēls A
- 1 Korpus
 - 2 Rokturis
 - 3 Jaudas regulēšanas grozāmrokturis (tīrīšanas spiediena pielāgošanai)
 - 4 Malu tīrīšanas kājas slēdzis
 - 5 Virsmu tīrīšanas kājas slēdzis
 - 6 Bajonetes tipa savienojums ar uzmavuzgriezi
 - 7 Pagarinātājcaurules (2 caurules)
 - 8 Rotējošā svira
 - 9 Zajā augstspiediena sprausla
 - 10 Dzeltenas augstspiediena sprauslas (2 gab.)
 - 11 Pelēkas augstspiediena sprauslas (2 gab.)
 - 12 Fiksācijas skrava
 - 13 Aizsargēzījs

Sagatavošana

Augstspiediena sprauslu izvēle

Lai darbs ar jūsu augstspiediena tīrītāju norītētu bez traucējumiem, jums ir jāizmanto atbilstošās augstspiediena sprauslas.

Piezīme:

Nominālais spiediens (p): Skaitīt jūsu augstspiediena tīrītāja lietošanas pamācību vai ražotāja datu plāksnīti.

Augstspiediena tīrītājs ar nominālo spiedienu (p) no 13 MPa (130 bar) līdz 16 MPa (160 bar)

Piem.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770

→ Izmantojiet dzeltenās augstspiediena sprauslas.

Piezīme:

Dzeltenās augstspiediena sprauslas jau ir piestiprinātas.

Augstspiediena tīrītājs ar nominālo spiedienu (p), kas ir zemāks par 13 MPa (130 bar)

Piem.: K 4 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560

→ Izmantojiet pelēkās augstspiediena sprauslas.

Augstspiediena sprauslu nomainīšana

→ Attēls 

1 Izceliet fiksācijas skavu ar skrūvgriezi.

2 Nonemiet aizsargrežģi.

3 Nonemiet skavu.

4 Izvelciet dzelteno augstspiediena sprauslu.

5 Ievietojiet pelēko augstspiediena sprauslu.

6 Piestipriniet skavu.

7 Uzlieciet aizsargrežģi uz tapām.

8 Iespiediet fiksācijas skavu, līdz tā nofiksējas.

Lietošana

Piezīme: Darbinot augstspiediena tīrītāju sūkšanas režīmā, obligāti izmantojiet KÄRCHER ūdens filtru (pasūtījuma Nr.: 4.730-059.0).

Grīdas virsmu tīrīšana

T-Racer ar pagarinātājcaurulēm piestipriniet pie augstspiediena pistoles.

→ Attēls 

1 Uzspiediet pagarinājuma cauruli uz T-Racer bajonetsavienojuma.

2 Tad pagrieziet to par 90°, līdz tā nofiksējas.

3 Pievelciet uzmauvuzgriezni.

Šo darbību atkārtotiet, nostiprinot arī abas pārējās savienojumu vietas.

→ Iestatiet jaudas regulēšanas grozāmrokturi atbilstoši tīrīšanas virsmai.

Norādes

- Brīvās virsmas pirms ierīces T-Racer izmantošanas noslaukiet, lai novērstu sprauslu sabojāšanos.
- Pirms izmantošanas uz jutīgām virsmām (piem., koka virsmām) izmēģiniet to neuzkrītošā vietā, lai laikus pamāriņu iespējamās virsmas izmaiņas.
- Ierīce T-Racer nav paredzēta beršanai!
- Virziet T-Racer, nepielietojot spēku, pāri virsmai.
- Nepaleciet ilgi vienā vietā; tirot vienmēr esiet kustībā.

△ UZMANĪBU

Nevirziet aparātu pāri nenorobežotiem stūriem!

→ Attēls 

Sienas virsmu tīrīšana

Ierīci T-Racer piestipriniet tieši pie augstspiediena pistoles.

- 1 Ierīces T-Racer bajonetes savienojumu iespiediet augstspiediena pistoles savienojumā, tad pagrieziet par 90°, līdz tas nofiksējas.
- 2 Pievelciet uzmauvuzgriezni.
- 3 Iestatiet jaudas regulēšanas grozāmrokturi atbilstoši tīrīšanas virsmai.

△ UZMANĪBU

Tirot sienas virsmas, vienmēr turiet T-Racer aiz roktura.

→ Attēls 

Vadības elementi

Jaudas slēdzis

Ar jaudas slēdzi tiek izmainīts augstspiediena sprauslu attālums līdz tīrīšanas virsmai.

→ Attēls 

Robustas virsmas (piem., flīzes, betons, akmens)

- Iestatiet jaudas slēdzi uz "HARD".
Efektīvai noturīgu netirumu tīrīšanai.

Jutīgas virsmas (piem., koks).

- Iestatiet jaudas slēdzi uz "SOFT".
Jutīgu virsmu saudzīgai tīrīšanai.

Virsmu tīrīšanas kājas slēdzis

- Attēls 
Parastai virsmu tīrīšanai nospiediet virsmu tīrīšanas kājas slēdzi (a).
No abām augstspiediena sprauslām rotējošajā svīrā izplūst ūdens strūkla.

Malu tīrīšanas kājas slēdzis

- Attēls 
Lai tīrītu malas un stūrus, nospiediet malu tīrīšanas kājas slēdzi (b).
No zāļas augstspiediena sprauslas izplūst ūdens strūkla.

Norāde

Lai panāktu optimālu tīrīšanas rezultātu, virziet T-Racer gar stūri.

Stāvēšanas pozīcija

Darba pārtraukumos uz līdzēnām virsmām T-Racer var novietot stāvēšanas pozīcijā.

→ Attēls 

Nonemiet augstspiediena pistoli no pagarinātājcauru-lēm.

Pastumiet pagarinātājcaurules uz priekšu.

Padoms

Pagarinātājcaurules var izmantot kopā ar jebkuru Kärc-her piederumu.

Kopšana

Pēc lietošanas iztīriet ierīci ar samitrinātu drānu.

Uzglabājiet ierīci vietā, kur tā nebūs pakļauta sala iedar-bībai.

Uzglabāšanas nolūkos aparātu var iekārt KÄRCHER organizētājā.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

Augstspiediena tīrītājā nepalielinās spiediens vai tas pulsē.

→ Nonemiet augstspiediena sprauslas, pārbaudiet, vai tajās nav radušies bojājumi, izskalojet ierīci T-Racer ar tīru ūdeni un pēc tam ievietojet augstspiediena sprauslas atpakaļ tām paredzētajā vietā.

Lai darbs ar jūsu augstspiediena tīrītāju noritētu bez traucējumiem, jums ir jāizmanto atbilstošās augstspiediena sprauslas.

→ Vajadzīgās augstspiediena sprauslas izvēlieties un piemontējiet atbilstoši izmantotajam augstspiedie-na tīrītājam.

Bendrieji nurodymai



Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį

„T-Racer“ galima naudoti su „Kärcher“ K2–K7 klasii „Home & Garden“ aukšto slėgio valymo įrenginiais. Su iki 1991 metų pagamintais prietaisais papildomai naudokite adapterį (užs. Nr.: 2.642-893.0). „T-Racer“ idealiai tinkta įvairaus paviršiaus, pvz., medienos, plastiko, betono, apdailos plytelii ir natūralaus akmens, grindimis ir sienoms valyti, taip pat japoniškiems sodams ir žvyro plotams valyti. „T-Racer“ naudokite tik buityje.

Simboliai



PAVOJUS

Dirbdami negriebkite po apatiniu „T-Racer“ kraštui!



HARD

Atspariems paviršiams (pvz., apdailos plytelėms, akmeniui).



SOFT

Jautriems paviršiams (pvz., medienai).

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.



Naudotu prietaisu sudėtyje yra vertingu, antriniam žaliau perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms.

Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliau surinkimo sistemą.

Nurodymai apie sudedamiasias medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamiasias dalis rasite adresu:

www.kaercher.com/REACH

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų igaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinime nemokamai, jei tokiai gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateiktam pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.

Atsarginės dalys

Naudokite tik originalias KÄRCHER atsargines dalis. Atsarginių dalių apžvalgą rasite šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Nurodymai dėl saugos

- *Paisykite savo turimo aukšto slėgio valymo įrenginio naujodojimo saugos reikalavimų.*
- *Aukšto slėgio srovę i junkite tik tada, kai „T-Racer“ yra ant valomo paviršiaus.*
- *Šalia valymo galvos negali būti jokių pašalinių žmonių.*
- *Atsargiai, stumia atgal! Užtikrinkite saugumą - tvirtai laikykite aukšto slėgio pistoletą ir ilginamajį antgalį.*
- *Baigę plauti, i junkite aukšto slėgio valymo įrenginį. Naudodami „T-Racer“, papildomai atskirkite jį nuo aukšto slėgio pistoleto.*
- *Didžiausia vandens temperatūra yra 60 °C (laikykites turimo aukšto slėgio valymo įrenginio naudojimo reikalavimu).*

Prietaiso aprašymas

Išpakuodami prietaisą patikrinkite, ar netruksta priedų ir ar nėra pažeidimų. Jei prietaisas pažeistas gabenimo metu, praneškite apie tai pardavėjui.

- ➔ Paveikslas A
- 1 Korpusas
- 2 Rankena
- 3 Galios regulatorius (valymo slėgiui nustatyti)
- 4 Kojinis kraštų valymo jungiklis
- 5 Kojinis paviršiaus valymo jungiklis
- 6 Jungiamasis kaištis su gaubteline veržle
- 7 Ilginimo vamzdžiai (2 vnt.)
- 8 Rotoriaus petys
- 9 Žalias aukšto slėgio antgalis
- 10 Geltoni aukšto slėgio antgaliai (2 vnt.)
- 11 Pilki aukšto slėgio antgaliai (2 vnt.)
- 12 Apsauginis skliačis
- 13 Apsauginės grotelės

Paruošimas

Aukšto slėgio antgalijų pasirinkimas

Norédami, kad Jūsų aukšto slėgio valymo įrenginys veiktu nepriekaištingai, naudokite tinkamus aukšto slėgio antgalius.

Pastaba:

Nominalusis slėgis (p): Žr. informaciją aukšto slėgio valymo įrenginio naudojimo instrukcijoje arba duomenų lentelėje.

Aukšto slėgio valymo įrenginys, kurio nominalusis slėgis (p) siekia nuo 13 MPa (130 bar) iki 16 MPa (160 bar)

Pvz., K 6-K 7, „Kärcher 600“–„Kärcher 770“.

- Naudokite mėlynus aukšto slėgio antgalius.

Pastaba:

Geltoni aukšto slėgio antgaliai sumontuoti iš anksto.

Aukšto slėgio valymo įrenginys, kurio nominalusis slėgis (p) mažesnis nei 13 MPa (130 bar)

Pvz., K 4-K 5, „Kärcher 201“–„Kärcher 560“.

- Naudokite pilkus antgalius.

Aukšto slėgio antgalijų keitimasis

- Paveikslas 

- 1 Atsuktuvu išsukite fiksavimo savaržą.
- 2 Nuimkite apsaugines groteles.
- 3 Nuimkite savaržą.
- 4 Ištraukite geltoną aukšto slėgio antgalį.
- 5 Įstykite pilką aukšto slėgio antgalį.
- 6 Uždékite savaržą.
- 7 Uždékite apsaugines groteles ant kakliuko.
- 8 Įspauskite fiksavimo savaržą tiek, kad ji užsifiksuočių.

Naudojimas

Pastaba: Naudokite aukšto slėgio valymo įrenginių siurbimo režimu, būtinai papildomai sumontuokite KÄRCHER vandens filtru (užs. Nr.:4.730-059.0).

Grindų valymas

„T-Racer“ su ilginamaisiais vamzdžiais pritvirtinkite prie aukšto slėgio pistoleto.

- Paveikslas 

- 1 Užspauskite ilginamajį vamzdį ant „T-Racer“ jungties.
 - 2 Tada pasukite 90°, kol jis užsifiksuos.
 - 3 Tvirtai užsukite gaubtelinę veržlę.
- Šiuos veiksmus pakartokite ir abiem kitoms jungtims.
- Galios reguliatorių nustatykite pagal valomą paviršių.

Pastabos

- Prieš naudodamasi „T-Racers“, nušluokite valoma paviršių, kad nepažeistumėte antgalį.
- Prieš naudodamasi ant jautrių paviršių (pavyzdžiu, medienos), išbandykite nematomose vietose, kad laiku pastebėtumėte, ar nesikeičia paviršius.
- „T-Racer“ néra skirtas trynimui ar šveitimui!
- „T-Racer“ nespausdami stumkite paviršiumi.
- Valydamasi nestovėkite vienoje vietoje, o nuolat judėkite.

△ ATSARGIAI

Nevažiuokite tuščiose vietose!

- Paveikslas 

Sienų valymas

„T-Racer“ tiesiogiai pritvirtinkite prie aukšto slėgio pistoleto.

- 1 „T-Racers“ jungiamaji kaištį įstumkite į aukšto slėgio pistoleto lizdą ir pasukite 90° kampu, kad užsifiksuočių.
 - 2 Tvirtai užsukite gaubtelinę veržlę.
- Galios reguliatorių nustatykite pagal valomą paviršių.

△ ATSARGIAI

Valydamasi sienas, visada laikykite „T-Racer“ už rankenos.

- Paveikslas 

Valymo elementai

„Power“ reguliatorius

„Power“ reguliatoriumi nustatomas aukšto slėgio antgaliai atstumas iki valomo paviršiaus.

- Paveikslas 

Atsparieji paviršiams (pvz., apdailos plytelėms, akmeniui)

- „Power“ reguliatorių nustatykite į „HARD“ padėti. Puikiai nuvalomi sukietėjė nešvarumai.

Jautriems paviršiams (pvz., medienai)

- „Power“ reguliatorių nustatykite į „SOFT“ padėti. Atsargiai valomi jautrūs paviršiai.

Kojinis paviršiaus valymo jungiklis

- Paveikslas 

Įprastam paviršiui valyti nuspauskite kojinį paviršiaus valymo jungiklį (a). Iš abiejų aukšto slėgio antgalii, esančių rotorius pečiuose, purškiamą vandens srovę.

Kojinis kraštų valymo jungiklis

- Paveikslas 

Norédami nuvalyti kraštus ir kampus, nuspauskite kojinį kraštų valymo jungiklį (b). Iš žalio aukšto slėgio antgalio purškiamą vandens srovę.

Pastaba

Norédami pasiekti optimalų valymo rezultatai, važiuokite „T-Racer“ išilgai kampų.

Stovėjimo padėtis

Darbo pertraukų metu „T-Racer“ galite pastatyti ant lygių paviršių į laikymo padėtį.

→ Paveikslas 

Nuimkite aukšto slėgio pistoletą nuo ilginamuju vamzdžiu.

Paspauskite ilginamuosius vamzdžius pirmyn.

Patarimas

Vamzdžio ilgintuvą galite naudoti su visais „Kärcher“ piedais.

Priežiūra

Baigę naudoti prietaisą, nuvalykite jį drėgna servetėle.

Laikykite prietaisą nuo šalčio apsaugotoje vietoje.

Laikymui įrenginį galite iškabinti „KÄRCHER“ dėtuvėje.

Pagalba gedimų atveju

Aukšto slėgio valymo įrenginys nesukuria slėgio arba pulsuoja.

→ Išmontuokite aukšto slėgio antgalius, patirkinkite, ar jie nepažeisti, išplaukite „T-Racer“ švariu vandeniu ir sumontuokite aukšto slėgio antgalius atgal.

Norédami, kad Jūsų aukšto slėgio valymo įrenginys veiktų nepriekaištingai, naudokite tinkamus aukšto slėgio antgalius.

→ Pasirinkite aukšto slėgio valymo įrenginiui tinkamus aukšto slėgio antgalius ir sumontuokite juos.

Загальні вказівки



Перед першим застосуванням вашого пристроя прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

Правильне застосування

Прилад T-Racer можна використовувати з усіма очищувачами високого тиску Kärcher Home & Garden класу від K2 до K7.

При використанні приладів 1991 року виробництва потрібно встановити адаптер (номер замовлення: 2.642-893.0).

Пристрій T-Racer особливо придатний для прибирання підлог та стін з різними типами поверхонь, як наприклад, дерево, пластмаса, бетон, кахель та натуральний камінь, а також для проведення прибирання в японських садах і чищення гравієвих поверхонь. Використовуйте T-Racer тільки в домашньому господарстві.

Знаки



ДНЕБЕЗПЕКА

Під час використання не торкатися краю пристрою!



HARD

Для міцних поверхонь (наприклад, плитки, бетону, каменю).



SOFT

Для чутливих поверхонь (наприклад, деревини).

Захист навколошнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для повторного використання.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Інструкції щодо застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:

www.kaercher.com/REACH

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристроя ми усуваємо безоплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинності гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

Запасні частини

Використовуйте тільки оригінальні запасні частини фірми KARCHER. Опис запасних частин наприкінці даної інструкції з експлуатації.

Правила безпеки

- Дотримуватись вказівок з безпеки даного пристрою для миття під високим тиском.
- Випускати струмінь із пістолета високого тиску слід лише після встановлення очищувача T-Racer на поверхні, яку треба очистити.
- Поблизу очищувальної голівки не повинні знаходитись інші люди.
- Обережно, віддача! Забезпечити надійне положення та добре тримати розпилювач високого тиску за подовжувальну трубку або рукоятку.
- По закінченні режиму прибирання вимкнути пристрій для миття під високим тиском. При роботах з насадкою T-Racer додатково відділити її від високонарінного пістолета.
- Максимальна температура нагрівання води 60 °C (дотримуйтесь інструкції з використання очищувача високого тиску).

Опис пристрою

При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджень. У випадку пошкодження при транспортуванні повідомте про це своєму продавцю.

→ Малюнок **A**

- 1 Кожух
- 2 Ручка
- 3 Поворотне рукоїв'я Power (для налаштування типу чищення)
- 4 Ножний вимикач очищення країв
- 5 Ножний вимикач очищення поверхонь
- 6 Байонетне з'єднання з перекидною гайкою
- 7 Подовжуvalльні трубки (2 штуки)
- 8 Ручка ротора
- 9 Зелена форсунка високого тиску
- 10 Жовті форсунки високого тиску (2 штуки)
- 11 Сірі форсунки високого тиску (2 штуки)
- 12 Запобіжний затискач
- 13 Захисна сітка

Підготовка

Вибір форсунки

Щоб забезпечити справну роботу Вашого очищувача, Ви повинні використовувати відповідні форсунки.

Примітка:

Номінальний тиск (р): Дивіться інструкцію з експлуатації або заводську табличку Вашого очисника високого тиску.

Очищувач високого тиску з номінальним тиском (р) від 13 МПа (130 бар) до 16 МПа (160 бар)

Наприклад: K 6 – K 7, Karcher 600 – Karcher 770

→ Використовуйте форсунки жовтого кольору.

Вказівка:

Форсунки жовтого кольору єже прилаштовані.

Очищувач високого тиску з номінальним тиском (р) менше ніж 13 МПа (130 бар)

Наприклад: K 4 – K 5, Karcher 201 – Karcher 560

→ Використовуйте форсунки сірого кольору.

Заміна форсунок

→ Малюнок **B**

- 1 Вдавити запобіжний затиск за допомогою викрутки.
- 2 Видавити захисну сітку.
- 3 Від'єднайте зажими.
- 4 Зніміть форсунку жовтого кольору.
- 5 Встановіть форсунку сірого кольору.
- 6 Встановіть зажими.
- 7 Надіти на цапфу захисну сітку.
- 8 Вдавити запобіжний затиск до фіксації.

Застосування

Примітка: При роботі пристрою в режимі всмоктування обов'язково використовуйте відповідний фільтр для води фірми KAERCHER (номер для замовлення :4.730-059.0).

Прибирайте поверхню підлоги

Встановіть T-Racer з подовжуvalальними трубками на розпилювач.

→ Малюнок **C**

- 1 Притисніти подовжуvalальну трубку до штикового з'єднання T-racer.
 - 2 Потім поверніти на 90° до класання.
 - 3 Закрутити накидну гайку.
- Повторіть цей крок для двох інших з'єднань.
- Встановіть параметри поворотного рукоїв'я "Power" відповідно до типу поверхні, яку треба очистити.

Вказівки

- Попередньо прибрали відкриті поверхні перед використанням очищувача T-Racer, щоб уникнути пошкодження форсунок.
- Перед застосуванням на чутливих поверхнях (наприклад, дерев'яних поверхнях) слід на непомітній ділянці перевірити, що можливі зміни поверхні будуть своєчасно відмічені.
- T-Racer не призначено для стирання або сильного тертя!
- Вести T-Racer по поверхні, не прикладаючи силу.
- Не фіксуйте на одному місці, під час чищення залишатися в русі.

ОБЕРЕЖНО

Не спрямовуйте у вільні кути!

→ Малюнок **D**

Очистити поверхні стін

Закріпити T-Racer прямо на розпилювачі високого тиску.

- 1 Втисніть щиткове з'єднання очищувача в сполучний елемент розпилювача та поверніть на 90°, щоб він зафіксувався.
 - 2 Закрутити накидну гайку.
- Встановіть параметри поворотного рукоїв'я "Power" відповідно до типу поверхні, яку треба очистити.

ОБЕРЕЖНО

Коли миєте стіни, завжди тримайте очищувач за держак.

→ Малюнок **E**

Елементи керування

Поворотне рукоїв'я "Power"

За допомогою поворотного рукоїв'я "Power" змінити відстань від форсунок високого тиску до поверхні, яку треба очистити.

→ Малюнок **F**

Міцні поверхні (наприклад, плитка, бетон, камінь).

→ Установіть значення "HARD" поворотного рукоїв'я "Power".

Для ефективного очищення затверділого бруду.

Чутливі поверхні (наприклад, деревина).

→ Установіть значення "SOFT" поворотного рукоїв'я "Power".

Для делікатного очищення чутливих поверхонь.

Ножний вимикач очищення поверхонь

→ Малюнок **C**

Для стандартного очищення поверхні задіяти педальний вимикач для миття поверхонь (а). Струмінь води виходить із обох форсунок високого тиску, розташованих у ручці ротора.

Ножний вимикач очищення країв

→ Малюнок **C**

Для очищення на краях та у кутках задіяти педальний вимикач для миття на краях (б). Струмінь води виходить із зелених форсунок високого тиску.

Вказівка

Щоб досягти оптимального результату при очищенні, T-Racer вести вздовж кутків.

Паркувальне положення

Під час зупинок у роботі T-Racer можна зупиняти на рівних поверхнях у положенні паркування.

→ Малюнок **H**

Зняти пістолети високого тиску із подовжуvalьних трубок.

Притисніть подовжуvalьні трубки вперед.

Порада

Труби для видовження можна використовувати з будь-якими запчастинами фірми KÄRCHER.

Догляд

Після використання протріть прилад вологою ганчіркою.

Прилад слід зберігати в захищенному від морозу приміщенні.

Для зберігання прилад можна підвісити у органайзери KÄRCHER.

Допомога у випадку неполадок

Високонапірний миючий апарат не набирає тиск і не пульсую

→ Зніміть форсунки, перевірте, чи немає на них пошкоджень, промийте очищувач чистою водою та знову встановіть форсунки.

Щоб забезпечити справну роботу Вашого очищувача, Ви повинні використовувати відповідні форсунки.

→ Виберіть та монтуйте форсунки високого тиску відповідно до очищувача високого тиску, що використовується.

一般事项

 在您初次使用本产品前,请仔细阅读本说明书,并请妥善保存以便日后查阅。

合乎规定的使用

T-Racer 可以和所有的 K2 至 K7 级别的 Kärcher 家庭 & 花园高压清洁器一起使用。制造年份在 1991 年的设备则另行需要一个转接器 (订货号: 2.642-893.0)。T-Racer 高压清洁器理想适合于清洁具有不同表面的地面和墙面如木材、塑料、混凝土和天然石材以及清洁日式花园和瓷砖面。T-Racer 高压清洁器请仅限用于私人家务。

符号



▲危险

工作时不要抓在 T-Racer 高压清洁器的边缘下方!



硬

用于坚硬表面 (如瓷砖、混凝土、石材)。



软

用于敏感表面 (如木材)。

环境保护

 包装材料可以回收利用。请不要把包装材料与普通垃圾放在一起处理,而应妥善安排回收。

 旧的设备中含有宝贵的可再利用的材料,应加以回收利用。请通过适当的收集系统处理您的旧设备。

内部材料提示 (REACH)

最新的内部材料信息请您在如下链接中查找:

www.kaercher.com/REACH

质量保证

我们的质量保证条款适用于全球各分公司。在质量保证期内,如果您的产品发生了任何故障,我们都将为您提供免费维修,但是这种故障应当是由于机身材料或制造上的缺陷造成的。请您向经销商或者与您距离最近的经过授权的客户服务处联系,提出保修请求,并提供相应的产品购买证明文件。

备件

请仅使用凯驰公司的原装备件。在本说明书后附有一份备件总览表。

安全操作说明

- 请注意高压清洁器的安全提示。
- 只有当 T-Racer 高压清洁器位于清洁面上时方才触发高压喷枪上的高压喷水。
- 不允许其他人紧靠清洁头附近。
- 小心反冲! 注意保持安全可靠的状态并通过加长管或者手柄紧握高压喷枪。
- 清洁工作结束时,关闭高压清洁器。当在 T-Racer 高压清洁器上工作时另行将其与高压喷枪分开。
- 最高水温 60 ° C (注意高压清洁器的提示)。

设备说明

在打开产品包装的同时,请确认设备附件没有缺失,箱内物品没有损坏。如果您发现运输途中造成损坏,请联系经销商。

→ 图 A

- 1 机壳
- 2 手柄
- 3 功率调节旋柄 (用于清洁压力的调整)
- 4 用于边缘清洁的脚踏开关
- 5 用于表面清洁的脚踏开关
- 6 卡接头与锁紧螺母
- 7 加长管 (两个)
- 8 转动臂
- 9 绿色高压喷嘴
- 10 黄色高压喷嘴 (两个)
- 11 灰色高压喷嘴 (两个)
- 12 保险夹
- 13 保护网

准备

选择高压喷嘴

为了可以使用高压清洁器无故障进行工作，必须使用合适的高压喷嘴。

提示：

额定压力 (p)：参见高压清洁器的使用说明书或铭牌。

额定压力 (p) 为 13 兆帕 (130 巴) 至 16 兆帕 (160 巴) 的高压清洁器

例如：K 6 - K 7, Kärcher 600 - Kärcher 770

→ 使用黄色高压喷嘴。

提示：

已经安装了黄色高压喷嘴。

额定压力 (p) 低于 13 兆帕 (130 巴) 的高压清洁器

例如：K 4 - K 5, Kärcher 201 - Kärcher 560

→ 使用灰色高压喷嘴。

更换高压喷嘴

→ 图 E

- 1 使用一把螺丝刀撬出保险夹。
- 2 拔下保护网。
- 3 拿掉夹子。
- 4 拉出黄色高压喷嘴。
- 5 安上灰色高压喷嘴。
- 6 装上夹子。
- 7 将保护网插到销栓上。
- 8 按下保险夹，直到它卡进去。

应用

提示：如果使用高压清洁器进行抽吸工作，则务必另行使用 Kärcher 水过滤器（订货号：4.730-059.0）。

清洁地面

通过加长管将 T-Racer 高压清洁器固定在高压喷枪上。

→ 图 C

- 1 将加长管压到 T-Racer 高压清洁器的卡接头上。
- 2 然后转动 90°，直到它卡进去。
- 3 拧紧锁紧螺母。

该过程也可在其他两个连接件上重复进行。

→ 根据清洁面调整功率调节旋柄。

清洁提示

- 在使用 T-Racer 高压清洁器前清扫露在外面的面，以免损坏喷嘴。
- 在敏感表面上使用前（如木质表面），应在不易察觉的地方检查，以及时注意到表面可能发生的变化。
- T-Racer 高压清洁器不适合用于擦刷或粗加工！
- T-Racer 高压清洁器不费力地穿过表面。
- 清洁时，不要固定在一个地点，始终保持移动。

△ 小心

不要从露在外面的边角上走过！

→ 图 D

清洁墙面

将 T-Racer 高压清洁器直接固定在高压喷枪上。

1 将 T-Racer 高压清洁器的卡接头压到高压喷枪的接头中，然后转动 90°，直到它卡进去。

2 拧紧锁紧螺母。

→ 根据清洁面调整功率调节旋柄。

△ 小心

在清洁墙面时请始终握住手柄。

→ 图 E

控制元件

功率调节旋柄

使用功率调节旋柄改变高压喷嘴到清洁面的距离。

→ 图 F

坚硬表面（如瓷砖、混凝土、石材）

→ 将功率调节旋柄调到“HARD”。
用于全力清除顽渍。

敏感表面（如木材）

→ 将功率调节旋柄调到“SOFT”。
用于维护性清洁敏感面。

用于表面清洁的脚踏开关

→ 图 G

操作用于表面清洁 (a) 的脚踏开关进行正常的表面清洁。

从转动臂内的两个高压喷嘴中喷出水束。

用于边缘清洁的脚踏开关

→ 图 G

操作用于边缘清洁 (b) 的脚踏开关进行边缘和边角清洁。

从绿色高压喷嘴中喷出水束。

提示

为了达到最佳的清洁效果，将 T-Racer 高压清洁器沿着角落区域运行。

停放位置

T-Racer 高压清洁器在暂停工作时可以放置在停放位置的平坦表面上。

→ 图H

取下加长管的高压喷枪。

向前按下加长管。

建议

您可以使用加长管包括每个 Kärcher 配件。

维护

请在设备使用结束后，用湿抹布对其清洁。

设备存放到不会受冻的地方。

设备可以挂在 KÄRCHER-Organizer 里用于存放。

故障排除

高压清洁器为无压力结构或不产生脉冲压力。

→ 拆下高压喷嘴，检查高压喷嘴是否损坏，使用清水彻底冲洗 T-Racer 高压清洁器，接着重新安上高压喷嘴。

为了可以使用高压清洁器无故障进行工作，必须使用合适的高压喷嘴。

→ 选择并组装根据所使用的高压清洁器所需的高压喷嘴。

موضع التخزين

أثناء فترات التوقف عن العمل يمكن تخزين T-Racer على أسطح مستوية في موضع التخزين.

- صورة إيضاحية

قم بتنزع مسدس الضغط العالي من أنابيب التمديد.

اضغط على أنابيب التمديد إلى الأمام.

نصيحة

يمكنك استخدام مواسير التطويل مع كل الملحقات التكميلية من كيرشر.

العناية

قم بتنظيف الجهاز بعد استخدامه بواسطة قطعة قماش رطبة.
يُحفظ الجهاز في مكان خالي من الصقيع.
للت تخزين يمكن تعليق الجهاز في منظم كيرشر.

المساعدة عند حدوث أخطاء

منظف الضغط العالي لا يحدث ضغطاً أو نبضاً.

- قم بفك منافذ الضغط العالي وافحصها من حيث وجود أية اضرار بها، واشطف عريبة السباق المصممة على شكل حرف T جيداً بالماء النقي ثم أعد تركيب منافذ الضغط العالي مرة أخرى.

لضمان تشغيل منظف الضغط العالي دون حدوث أية أخطاء، يجب عليك استخدام المنافذ المناسبة العاملة بالضغط العالي.

- ينبغي اختيار وتركيب منافذ الضغط العالي المطلوبة بما يناسب منظف الضغط العالي المستخدم.

عناصر الاستعمال

المقبض الدوار Power

من خلال المقبض الدوار Power يتم تغيير مسافة منافذ الضغط العالي لسطح التنظيف.

- صورة

الاسطح القوية (على سبيل المثال البلاط والأسطح الخرسانية والجدرية)

- قم بضبط المقبض الدوار Power على "HARD"

لتنظيف الأرضيات شديدة الاتساخ.

الاسطح الحساسة (على سبيل المثال الخشب).

- قم بضبط المقبض الدوار Power على "SOFT"

لتنظيف الرقيق للأسطح الحساسة.

مفتاح قدم لتنظيف الأسطح

- صورة إيضاحية

لتنظيف العادي للأسطح قم بتشغيل مفتاح القدم الخاص بتنظيف الأسطح (a).

تدفق المياه من خلال اثنين من فتحات الضغط العالي في الذراع الدوار.

مفتاح قدم لتنظيف الحواف

- صورة إيضاحية

لتنظيف الحواف والأركان قم بتشغيل مفتاح القدم الخاص بتنظيف الحواف (b).

تدفق المياه من خلال فتحة الضغط العالي الخضراء.

ملحوظة

ولتحقيق أفضل نتائج تنظيف ينبغي استخدام T-Racer على طول الأركان.

- قم بكتنس الأماكن المكشوفة قبل استخدام عربة السباق المصممة على شكل حرف T للحليولة دون تعرض المناشف للضرر.
- قبل الاستخدام على الأسطح الحساسة (على سبيل المثال الأسطح الخشبية) قم بالتجربة أولاً في أماكن منعزلة، حتى تلاحظ التغيرات التي تطرأ على الأسطح في الوقت المناسب.
- عربة السباق المصممة على شكل حرف T غير مناسبة للحراك أو الدعك.
- عربة السباق المصممة على شكل حرف T يمكن تشغيلها دون عناء على الأسطح المستوية.
- لا تبقى في مكان واحد، كن دائمًا في حركة أثناء التنظيف.



لا تتحرك بالعربة فوق الأرکان والحواف غير المدعومة.

- صورة

تنظيف أسطح الجدران

- قم بثبيت عربة السباق المصممة على شكل حرف T بمسدس الضغط العالي مباشرة.
1. اضغط الوصلة السنانية لعربة السباق المصممة على شكل حرف T في وصلة مسدس الضغط العالي، ثم أدرها بزاوية 90 درجة إلى أن تثبت جيداً.
 2. قم بإحكام ربط صامولة التوصيل.
 - قم بضبط المقابض الدوار Power بما يناسب سطح التنظيف.



أمسك جهاز T-Racer T دائمًا من المقابض عند تنظيف أسطح الحوائط.

- صورة

- منظمات الضغط العالي ذات ضغط اسمي أقل من 13 ميجا باسكال (130 بار) (p)
- K 4 – Kärcher 560
- استخدم المنافذ الرمادية العاملة بالضغط العالي.

تغيير المنافذ العاملة بالضغط العالي

- صورة
- 1. قم بإزالة إبزيم التأمين باستخدام مفك.
- 2. إزالة شبكة الحماية.
- 3. أخلع المشبك.
- 4. أخلع المنفذ الأصفر العامل بالضغط العالي.
- 5. قم بتركيب المنفذ الرمادي العامل بالضغط العالي.
- 6. قم بتركيب المشبك.
- 7. قم بوضع شبكة الحماية على الخابور.
- 8. اضغط إبزيم التأمين حتى يستقر في مكانه.

الاستخدام

ارشاد : عند الشفط باستخدام جهاز التنظيف بالضغط العالي يجب أيضًا استخدام فلتر الماء من كيرشر (رقم الطلب: 4.730059.0).

تنظيف أسطح الأرضيات

قم بثبيت T-Racer بمسدس الضغط العالي باستخدام مواسير تمديد.

- صورة
- 1. اضغط ماسورة التمديد في الوصلة المسماوية الموجودة في T-Racer.
- 2. وبعد ذلك قم بإدارتها بزاوية مقدارها 90 درجة إلى أن تثبت.
- 3. قم بإحكام ربط صامولة التوصيل.
- كرر هذه العملية مع الوصلتين الأخريتين.
- قم بضبط المقابض الدوار Power بما يناسب سطح التنظيف.

قطع الغيار

لا تستخدم سوى قطع الغيار الأصلية من KARCHER. ستجد في نهاية دليل التشغيل هذا نظرة عامة على قطع الغيار.

إرشادات السلامة

- .3 المقipض الدوار Power (المناسبة لضغط التنظيف)
- .4 مفتاح قدم لتنظيف الحواف
- .5 مفتاح قدم لتنظيف الأسطح
- .6 حرية التوصيل مع صامولة الاحتياج.
- .7 ماسورة التمديد (2 قطعة)
- .8 ذراع دوار
- .9 فتحة الضغط العالي الخضراء
- .10 منافذ صفراء تعمل بالضغط العالي (2 قطعة)
- .11 منافذ رمادية تعمل بالضغط العالي (2 قطعة)
- .12 إبزيم التأمين
- .13 شبكة الحماية

الإعداد

اختيار المنافذ العاملة بالضغط العالي

لضمان تشغيل منظف الضغط العالي دون حدوث أية أعطال، يجب عليك استخدام المنافذ المناسبة العاملة بالضغط العالي.
ملحوظة: الضغط الاسمي (p): انظر دليل التشغيل أو لوحة الصنع الخاصة بمنظف الضغط العالي.
منظفات الضغط العالي ذات ضغط اسمي (p) من 13 ميجا باسكال (130 بار) حتى 16 ميجا باسكال (160 بار)
على سبيل المثال:

K 6 – K 7, Kärcher 600 – 770

- استخدم المنافذ الصفراء العاملة بالضغط العالي.
- **إرشاد:** المنافذ الصفراء العاملة بالضغط العالي مركبة بالفعل.

وصف الجهاز



عند فض محتويات العبوة قم بالتأكد من عدم نقص أي ملحقات أو وجود أضرار. يرجى اخطار الموزع عند تعرض الجهاز لأضرار بسبب النقل.

- صورة إيضاحية A
- 1. جسم الجهاز
- 2. مقبض

الرموز الموجودة



أثناء العمل لا تمسك عربة السباق المصممة على شكل حرف T من أسفل حافتها.



حماية البيئة

مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام. يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة القمامنة المنزلية ولكن عليك بتقديمها للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامنة.

تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب الاستفادة منها. لذا، قم بالتخلص من الأجهزة القديمة بما يتواافق مع نظم التجميع المناسبة.

الضمان

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تتبعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى تصليح الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

إرشادات عامة


يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة بهذا الدليل. كما يرجى الاحتفاظ بدليل التشغيل لأي استخدامات أخرى فيما بعد أو في حالة تسليم الجهاز لمستخدمين آخرين.

الاستخدام المطابق للتعليمات

يمكن استخدام Racer-T مع جميع منظفات الضغط العالي لخط إنتاج KARCHER للفئات من K2 إلى K7 من شركة KARCHER.

بالنسبة للأجهزة التي تم تصنيعها حتى سنة 1991 تحتاج بشكل إضافي إلى مهابي (رقم الطلب: 2.642893.0).

عربة السباق المصممة على شكل حرف T تصلح تماماً لتطهيف شتى أنواع الأسطح والأرضيات والجدران، مثل الخشب والبلاستيك والخرسانة والبلاط والأحجار الطبيعية وكذلك أيضاً لتطهيف الحدائق اليابانية والأسطح الحصوية. استخدم عربة السباق المصممة على شكل حرف T فقط في أغراض التطهيف المنزلية.





<http://www.kaercher.com/dealersearch>

