

## Средство для чистки древесины



Подходит для очистки любых обработанных или необработанных водостойких деревянных поверхностей, например, садовой мебели, деревянных полов и террас. Обеспечивает исключительно бережную очистку.



### Свойства

- Универсальное средство, пригодное для очистки любых водостойких деревянных поверхностей (в т. ч. чувствительных)
- Устраняет масляные, жировые и минеральные загрязнения
- Удаляет копоть, водоросли и минеральные загрязнения
- Для быстрой и эффективной уборки в сочетании с аппаратом высокого давления Kärcher
- Не повреждает обрабатываемые материалы
- Содержит биологически разлагаемые ПАВ
- Ориентировочное значение pH = 9 (концентрат)
- Готовое к применению чистящее средство
- Может применяться и вручную

### Области применения

- Деревянные полы
- Террасы
- Столы и стулья

- Аппарат высокого давления
- с ручным переключением

	VE*	Серийный номер
5 l	1	6.295-361.0

\* UE: упаковочная единица

## Применение:

### С помощью аппарата высокого давления или вручную

- Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1 : 10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.

## Указания по применению:

- Срок годности: 4 года

## Экологические характеристики:



Бутылка и этикетка - 100% вторичная переработка



Биоразлагаемые поверхностно-активные вещества (анаэробные - OECD 311)