



## ПОРЯДОК РАБОТЫ

 Используйте фильтрованную воду для предотвращения образования осадка и накипи.

 Кофеварка использует ВСЮ воду, что Вы зальете в резервуар для воды.

### Приготовление кофе из цельных кофейных зерен

1. Наполните резервуар необходимым количеством воды.
2. Засыпьте кофейные зерна в контейнер для кофейных зерен и выберите помол (мелкий, средний, крупный).
3. Установите многоразовый нейлоновый фильтр в пластиковую воронку.
4. Выберите количество чашек кофе, которое нужно приготовить, нажимая кнопку  несколько раз.
5. Выберите крепость кофе, нажимая кнопку  /  несколько раз.
6. Нажмите на кнопку , чтобы начать процесс приготовления кофе.
7. Когда кофе будет готов, индикатор  и кнопка «Старт» погаснут, индикатор  загорится.
8. Чтобы самостоятельно прекратить подогрев кофе, нажмите на кнопку .
9. Когда подогрев кофе закончится, индикатор подогрева погаснет, а кофеварка перейдет в режим ожидания.

### Приготовление кофе из молотых кофейных зерен

1. Наполните резервуар необходимым количеством воды.
2. Установите многоразовый нейлоновый фильтр в пластиковую воронку.
3. Засыпьте в фильтр молотый кофе.
4. Выберите количество чашек кофе, которое нужно приготовить, нажимая кнопку  несколько раз.
5. Выберите молотый кофе , нажимая на кнопку  /  несколько раз.
6. Нажмите на кнопку , чтобы начать процесс приготовления кофе.
7. Когда кофе будет готов, индикатор  и кнопка «Старт» погаснут, а индикатор  загорится.
8. Когда подогрев кофе закончится, индикатор подогрева погаснет, а кофеварка перейдет в режим ожидания.

### Функция «Отсрочка старта»

 Перед использованием данной функции убедитесь, что у Вас правильно установлено текущее время.

1. Наполните резервуар необходимым количеством воды.
2. Установите многоразовый нейлоновый фильтр в пластиковую воронку.
3. Выберите количество чашек кофе, которое нужно приготовить, используя кнопку .
4. Выберите кофе, который Вы хотите приготовить, нажимая на кнопку  /  несколько раз.
5. Если Вы хотите приготовить кофе из цельных кофейных зерен, засыпьте их в контейнер для кофейных зерен и, используя регулятор величины помола, выберите желаемый помол кофе (мелкий, средний, крупный). Если Вы хотите приготовить кофе из молотых зерен, насыпьте молотый кофе в фильтр.
6. Нажмите на кнопку , на дисплее замигают индикатор времени и кнопка .
7. Используя кнопки **H** и **M**, настройте время, в которое кофеварка должна начать работу.
8. После этого нажмите на кнопку . На дисплее останутся гореть индикатор с настроенным Вами временем, индикатор  и кнопка .
9. В заданное время погаснет индикатор  и замигает индикатор , кофе начнет готовиться.

## УХОД И ОЧИСТКА

После каждого приготовления кофе выбрасывайте кофейный жмых и мойте нейлоновый фильтр (бумажный фильтр выбрасывайте каждый раз и используйте новый).

Мойте стеклянную колбу и воронку после каждого использования мягким чистящим средством или в посудомоечной машине.

По необходимости протирайте отсек для кофейных зерен и крышку отсека влажной тканью.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-350-05-03 (доб. 2)