

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1. Крышка большого кувшина
2. Большой кувшин, 1,75 л
3. Блок двигателя
4. Smoothie – режим «Смузи»
5. Auto Clean – режим самоочистки
6. Ice Crush – режим «Колка льда»
7. Электрошнур
8. Мерный стакан
9. Ручка большого кувшина
10. Регулятор скорости работы
11. Основание прибора с нескользящими ножками
12. Дорожные бутылки 0,6 и 0,3 л
13. Кофемолка

Регулятор скорости работы

P – самая высокая скорость работы
OFF – выключение прибора
ON – включение прибора
MIN – минимальная скорость работы
MAX – максимальная скорость работы
Круговая индикация работы



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Перед эксплуатацией промойте большой кувшин с крышкой, мерный стакан, дорожные бутылки и кофемолку в теплой мыльной воде и просушите.
- Всегда устанавливайте блендер на твердой и плоской поверхности.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он правильно собран, а регулятор скоростей находится в положении OFF.
- Используйте емкости, которые идут в комплекте, по их назначению. Во избежание разбрызгивания заполняйте емкость продуктами не более чем на 2/3 объема.
- Лезвия ножей имеют острую заточку. Будьте осторожны!
- Мясо перед измельчением отделите от костей, удалите жилы и нарежьте кубиками по 1-1,5 см. Замороженное мясо разморозьте.
- При обработке фруктов и ягод разрежьте их и извлеките косточки.
- Для работы с максимальной интенсивностью (при обработке твердых продуктов или на завершающей стадии взбивания) переведите регулятор скорости в положение MAX или P.

Комплексная защита элементов M-PRO



Прибор оснащен системой автоматического отключения в случае перегрева или перегрузки. Если во время работы блок двигателя внезапно остановился, необходимо отсоединить прибор от электросети и дать ему остыть в течение 30 минут. После подключения к электросети устройство вновь будет готово к работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА



Никогда не используйте горячие жидкости и не запускайте прибор без продуктов!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать кувшин или стакан кофемолки с блока двигателя во время работы. При необходимости переведите регулятор скорости в положение **OFF**, отключите прибор от электросети и извлеките емкости.



Не эксплуатируйте прибор более 3 минут за один цикл работы. Между циклами непрерывной работы прибора должно проходить не менее 30 минут.

Блендер (приготовление овощных / фруктовых соков или пюре)

1. Очистите и нарежьте кубиками размером 15 × 15 × 15 мм сырье или вареные овощи/фрукты.
 2. Снимите крышку большого кувшина, положите продукты в кувшин, добавьте фильтрованную воду 2:3. Количество смеси не должно превышать 1,75 л. Закройте крышку кувшина.
 3. Установите кувшин на блок двигателя и поверните его влево в положение на корпусе блока. Если кувшин правильно встал в пазы, он будет заблокирован, иначе прибор не включится.
 4. Подключите прибор к источнику питания и поворачивайте регулятор скорости в диапазоне от **MIN** до **MAX**, круговая индикация загорится синим цветом. Затем прибор начнет работать. Можно сразу поставить регулятор в положение **P**, чтобы блендер работал на самой высокой скорости.
- 1** Кнопки «Смузи» , «Автоочистка» и «Измельчение льда» не действуют при работе прибора на выбранной скорости или в режиме **R**.
5. Во время работы можно снять мерный стакан и добавить дополнительные ингредиенты в кувшин через центральное отверстие крышки, затем установить его на место.
 6. По окончании работы поверните регулятор скорости в положение **OFF**, отключите прибор от электросети.
 7. Снимите кувшин с блока двигателя, повернув его вправо до отметки на корпусе блока.
 8. Осторожно снимите крышку кувшина, затем извлеките полученную смесь.

Кофемолка

Работа с кофемолкой имеет аналогичный порядок действий, что и у блендера, только вместо кувшина используется стакан кофемолки с отметкой **Max** (13). Положите в него обжаренные кофейные зерна, не превышая максимальную отметку, соедините с основанием и следуйте пп. 3, 4, 6-8 раздела, описанного выше.

⚠ ВНИМАНИЕ! Лезвия ножа основания кофемолки имеют острую заточку. Будьте осторожны!

Приготовление смузи / Колка льда

1. Повторите пп. 1-3 раздела «Блендер», с добавлением воды 2:3 или без нее.
 2. Поверните регулятор скорости в положение **ON**, индикаторы кнопок «Смузи» , «Самоочистка» и «Колка льда» при этом будут мигать синим цветом. Затем нажмите кнопку «Смузи» или «Колка льда» , соответствующий индикатор кнопки будет гореть постоянно, после чего прибор начнет работать.
- 1** Регулятор скорости в данных режимах не действует. Если нужно прекратить работу прибора во время процесса приготовления, снова нажмите выбранную кнопку или верните регулятор скорости в положение **OFF**.
3. После окончания приготовления прибор автоматически прекратит работу, индикаторы кнопок «Смузи», «Самоочистка» и «Колка льда» начнут мигать синим цветом. Отключите прибор от электросети, повторите пп. 7-8 раздела «Блендер».

САМООЧИСТКА

После использования снова установите кувшин и налейте в него около 400-500 мл теплой воды. Установите регулятор скорости в положение **ON**, индикаторы кнопок «Смузи», «Самоочистка» и «Колка льда» будут мигать синим цветом. Нажмите кнопку «Самоочистка» один раз, соответствующий индикатор кнопки будет гореть постоянно, затем прибор начнет выполнять самоочистку. По ее окончании прибор автоматически прекратит работу. Отключите устройство от электросети, снимите кувшин с блока двигателя, повернув его вправо до отметки на корпусе блока, и промойте кувшин под проточной водой.



Все детали, кроме блока двигателя, основания кувшина и основания кофемолки, можно мыть в посудомоечной машине или в теплой мыльной воде.



Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-555-95-31