

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Изделие не имеет термостойкого покрытия и во время работы нагревается. Во избежание ожога не касайтесь руками корпуса во время кипячения и никогда не открывайте крышку прибора в процессе кипячения.
- ▲ Не включайте устройство без воды.
- ▲ Регулярно проверяйте устройство на предмет повреждений.
- ▲ Используйте устройство только для нагрева или кипячения воды. Не используйте его для других жидкостей.
- ▲ Не используйте изделие на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью. Попадание влаги на контактную группу устройства может привести к его серьезным повреждениям.

Устройство прибора




Панель управления



1. +/- – регулировка температуры (от 40 до 100 °C)
2. ⏻ – включение/выключение прибора
3. ☹ – поддержание температуры

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Крышка | 4. Подставка |
| 2. Носик | 5. Электрошнур |
| 3. Заварочный фильтр | 6. Ручка |

 С помощью заварочного фильтра Вы можете приготовить свой любимый напиток прямо в чайнике!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Дезинфекция

Подключите подставку к электросети. Наполните чайник до максимального уровня, добавьте 1-2 чайные ложки лимонной кислоты. Поставьте устройство на подставку, нажмите на кнопку включения и доведите до кипения. Затем вылейте воду и ополосните прибор. При необходимости можно повторить действия еще раз. Теперь чайник готов к использованию.

Комплексная защита элементов M-Pro

Чайник автоматически отключается после закипания воды или при снятии с подставки.

Прибор оснащен защитой от перегрева и отключается автоматически при недостаточном количестве воды или отсутствии воды в нем. Дайте чайнику остыть в течение 10 минут перед дальнейшей эксплуатацией.



ПОРЯДОК РАБОТЫ


1. Потяните вверх ручку крышки и откройте прибор.
2. Наполните чайник необходимым количеством воды (не менее 0,5 л и не более 1,7 л). Если вода в чайнике будет ниже минимума, прибор отключится до кипячения воды.

i Не наполняйте чайник водой выше максимальной отметки, это может привести к проливу воды во время кипячения.


⚠ ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что на подставке нет воды.

3. Плотно закройте крышку. Установите чайник на подставку, вставьте вилку в розетку. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее отобразится актуальная температура воды.

STOP НИКОГДА не включайте чайник, когда он пуст.


4. При необходимости добавьте нужное количество ингредиентов в заварочный фильтр и установите его в корпус чайника.
5. Нажмите кнопку , на дисплее отобразится температура 100°C. Для регулировки температуры используйте кнопки **+/-** (диапазон температур – от 40 до 100 °C). Через 5 секунд чайник начнет нагревать воду, на дисплее будет отображаться актуальная температура.
6. По достижении водой необходимой температуры устройство издаст трехкратный звуковой сигнал, автоматически отключится и войдет в режим ожидания с включенным дисплеем. Дисплей автоматически погаснет через 2 часа.

Поддержание температуры

1. Нажмите кнопку «Поддержание температуры» , на дисплее несколько секунд будет мигать температура 40°C.
2. Для регулировки температуры используйте кнопки **+/-** (диапазон температур – от 40 до 100 °C). Через 5 секунд устройство начнет работу, на дисплее будет отображаться актуальная температура.
3. После того как температура воды достигнет необходимого значения, устройство будет поддерживать эту температуру в течение двух часов. Через 2 часа устройство издаст трехкратный звуковой сигнал и отключится.

Подробное описание всего доступного функционала читайте в руководстве пользователя.

Полезные подсказки

- Вы можете нажать кнопку  для кипячения воды в любой момент. Если во время кипячения снять чайник с подставки, он перестанет нагревать воду и перейдет в режим ожидания.
- Если во время выполнения программы «Поддержание температуры» снять чайник с подставки дольше, чем на 1 минуту, он издаст звуковой сигнал и прекратит поддерживать температуру.
- Нельзя изменить температуру во время кипячения воды / сохранения тепла.
- В режиме ожидания дисплей показывает актуальную температуру воды.
- Если чайник в отключенном состоянии и дисплей не горит, нажмите любую кнопку для перевода устройства в режим ожидания.

УХОД И ОЧИСТКА

Отключите прибор от электросети, вылейте воду и дайте устройству остыть после работы. Для очистки корпуса используйте мягкую влажную ткань. Не используйте для очистки средства бытовой химии, не рекомендованные для применения с приборами, контактирующими с пищей.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать прибор в воду или промывать под струей воды.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для очистки посудомоечную машину!

В зависимости от состава используемой воды и от степени ее жесткости нагревательный элемент и внутренние стенки прибора могут покрываться налетом и накипью. Для их очистки используйте неабразивные чистящие средства для очистки кухонных приборов от накипи. Четко следуйте указаниям инструкции производителя данных чистящих средств.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-350-05-03 (доб. 2)