

# GARLYN D-08



GARLYN.RU

# GARLYN D-08

## ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ

Использование сушилки возможно только в закрытых помещениях. Запрещено устанавливать прибор на открытом воздухе и в местах возникновения сквозняков.

Сушилку необходимо устанавливать на твердую ровную поверхность. **Устройство можно использовать только на столе или столешнице.** Запрещено использовать сушилку на полу, стульях, табуретках, подоконниках, прочих аналогичных поверхностях. Во время работы под корпусом прибора должен быть видимый зазор, необходимый для циркуляции воздуха. При этом воздух должен свободно проходить под дном сушилки. Не ставьте работающий прибор на мягкие поверхности (ковер, полотенце, салфетка).

Не загружайте уровни чрезмерным количеством продуктов, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха внутри сушилки. **Между кусочками продуктов должно оставаться место для свободного прохода воздуха, иначе плоды будут просушиваться неравномерно, а также может произойти перегрев прибора.** Расстояние между продуктами (кусочками продуктов) должно составлять не менее 1 см.

**Не загружайте продукты сразу после мытья, дождитесь, когда с плодов стечет излишки влаги.** Перед размещением продуктов с повышенным количеством влаги в мякоти (помидоры, ягоды, прочие) на уровнях сушилки, необходимо предварительно оставить нарезанные продукты на ткани на 5-10 минут для стекания избытков влаги.

При использовании устройства для сушки трав и зелени необходимо простелить уровень одним тонким слоем марлевой ткани перед тем, как укладывать в него зелень. Поддон с травами необходимо устанавливать на самый верхний уровень.

**⚠ НЕ НАКРЫВАЙТЕ РАБОТАЮЩИЙ ПРИБОР ТКАНЬЮ ИЛИ ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ. ⚠**

При минимальной загрузке поддонов **используйте не менее 3 уровней.** Даже если вы загружаете продукты только на 1 уровень, необходимо устанавливать еще 2 уровня поверх него для равномерной циркуляции воздуха во избежание перегрева прибора.

Во время сушки рекомендуется проверять степень готовности продуктов каждый час. Для равномерного просушивания продуктов рекомендуется менять уровни местами 1 раз в 3 часа, так как горячий воздух подается снизу вверх и продукты, находящиеся на нижних уровнях, просушиваются интенсивнее и быстрее.

**⚠ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РАБОТАЮЩИЙ ПРИБОР БЕЗ ПРИСМОТРА. ⚠**

**⚠ СЪЕМНЫЕ ЧАСТИ ПРИБОРА ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ. ⚠**

Не допускается ускорять сушку продуктов используя внешние источники тепла (фены, плиты, обогреватели). Это может привести к выходу из строя прибора и к повреждению его комплектующих.

# GARLYN