



PROFESSIONAL DIGITAL TWO-WAY RADIO

MOTOTRBO™ SL SERIES SL4000 & SL4010 PORTABLES USER GUIDE

en

de-DE

fr-FR

it-IT

es-ES

tr

pl

ru

ar

Contents

Important Safety Information..... 13

Software Version.....14

Computer Software Copyrights.... 15

Handling Precautions..... 16

**RF Energy Exposure and
Product Safety Guidelines
and Instructions..... 17**

Getting Started..... 18
How to Use This Guide..... 18

What Your Dealer/System Administrator
Can Tell You..... 18

Preparing Your Radio for Use.....19

Charging the Battery..... 19
Attaching the Battery..... 20
Attaching the Earpiece/Audio Accessory.....20
Powering Up the Radio.....21
Adjusting the Volume.....21

Identifying Radio Controls..... 22

Radio Controls..... 22
Using the 4-Way Navigation Disc..... 23
Using the Keypad..... 24

Non-Connect Plus Operations.....26


**Additional Radio Controls
in Non-Connect Plus
Mode..... 27**
Push-To-Talk (PTT) Button.....27


Programmable Buttons.....	27
Assignable Radio Functions.....	28
Assignable Settings or Utility Functions.....	30
Accessing the Programmed Functions.....	31
Identifying Status Indicators.....	31
Display Icons.....	31
Call Icons.....	34
Utilities Icons.....	35
Mini Notice Icons.....	35
Sent Item Icons	36
Job Tickets Icons.....	36
LED Indicator.....	36
Audio Tones.....	38
Indicator Tones.....	38
IP Site Connect	39
Capacity Plus	39
Linked Capacity Plus	40

Making and Receiving Calls in Non-Connect Plus

Mode..... 42

Selecting a Zone.....	42
Selecting a Channel.....	43

Receiving and Responding to a Radio Call.....	43
Receiving and Responding to a Group Call.....	44
Receiving and Responding to a Private Call	44
Receiving an All Call	45
Receiving and Responding to a Phone Call	46
Making a Radio Call.....	47
Making a Group Call.....	48
Making a Private Call 	48
Making an All Call	50
Making a Phone Call with the One Touch Access Button.....	50
Making a Private Call with a One Touch Call Button.....	52
Making a Group, Private or All Call with the Programmable Number Key	52
Making a Phone Call with the Programmable Phone Button	53

Making a Call with the Programmable Manual Dial Button 	55	Responding to a Transmission During a Scan.....	70
Stopping a Radio Call	58	Deleting a Nuisance Channel...71	
Talkaround.....	58	Restoring a Nuisance Channel.....	71
Monitoring Features.....	59	Contact Settings.....	71
Monitoring a Channel.....	59	Making a Group Call from Contacts.....	72
Permanent Monitor.....	59	Making a Private Call from Contacts	73
		Making a Phone Call from Contacts.....	74
		Making a Call Alias Search	76
		Making a Group, Private, Phone or All Call by Alias Search	77
		Assigning an Entry to a Programmable Number Key	79
		Removing the Association between Entry and Programmable Number Key	80
		Adding a New Contact.....	80
		Sending a Message to a Contact.....	81
Advanced Features in Non- Connect Plus Mode.....	61		
Radio Check.....	61		
Sending a Radio Check.....	61		
Remote Monitor.....	62		
Initiating Remote Monitor.....	63		
Scan Lists.....	64		
Viewing an Entry in the Scan List.....	64		
Viewing an Entry in the Scan List by Alias Search...	65		
Editing the Scan List.....	65		
Scan.....	69		
Setting an Active Scan List.....	70		
Starting and Stopping Scan.....	70		

Call Indicator Settings.....	81	Call Alert Operation.....	88
Activating and Deactivating		Receiving and Responding	
Call Ringers for Call Alert ...	81	to a Call Alert.....	88
Activating and Deactivating		Making a Call Alert from the	
Call Ringers for Private		Contact List.....	88
Calls	82	Making a Call Alert with the	
Activating and Deactivating		One Touch Access	
Call Ringers for Text		Button.....	89
Message.....	83	Emergency Operation.....	89
Activating and Deactivating		Receiving an Emergency	
Call Ringers for		Alarm.....	90
Telemetry Status with		Responding to an	
Text.....	83	Emergency Alarm.....	91
Assigning Ring Styles.....	84	Sending an Emergency	
All Tones.....	85	Alarm.....	91
Ring Alert Type Selection.....	85	Sending an Emergency	
Escalating Alarm Tone		Alarm with Call.....	92
Volume.....	85	Sending an Emergency	
Call Log Features.....	86	Alarm with Voice to	
Viewing Recent Calls.....	86	Follow	93
Missed Call Screen.....	86	Reinitiating an Emergency	
Storing an Alias from a Call		Mode.....	94
List.....	86	Exiting Emergency Mode	
Deleting a Call from a Call		After Sending the	
List.....	87	Emergency Alarm.....	94
Viewing Details from a Call		Text Message Features	95
List.....	87		

Writing and Sending a Text		Exiting Covert Mode.....	115
Message.....	95	Dual Tone Multi Frequency (DTMF).	115
Sending a Quick Text		Multi-Site Controls	115
Message.....	96	Starting an Automatic Site	
Sending a Quick Text		Search.....	115
Message with the One		Stopping an Automatic Site	
Touch Access Button.....	97	Search.....	116
Accessing the Drafts Folder.....	98	Starting a Manual Site	
Managing Fail-to-Send Text		Search.....	117
Messages.....	100	Security.....	118
Managing Sent Text		Radio Disable.....	118
Messages.....	102	Radio Enable.....	119
Receiving a Text Message.....	105	Lone Worker.....	121
Managing Received Text		Password Lock Features.....	121
Messages.....	106	Accessing the Radio from	
Job Tickets.....	109	Password.....	121
Accessing the Job Ticket		Unlocking the Radio from	
Folder.....	110	Locked State.....	122
Logging In and Out of the		Turning the Password Lock	
Remote Server.....	110	On or Off.....	122
Creating and Sending a Job		Changing the Password.....	123
Ticket.....	111	Bluetooth Operation.....	124
Responding to the Job Ticket.	112	Turning Bluetooth On and	
Deleting a Job Ticket.....	112	Off.....	125
Privacy	113	Finding and Connecting to a	
Covert Mode.....	114	Bluetooth Device.....	125
Entering Covert Mode.....	115		

Finding and Connecting from a Bluetooth Device (Discoverable Mode).....	126	Turning the Option Board Feature(s) On or Off.....	132
Connecting to a Paired Bluetooth Device.....	126	Identifying Cable Type.....	132
Disconnecting from a Bluetooth Device.....	127	Turning the Voice Operating Transmission (VOX) Feature On or Off.....	133
Switching Audio Route between Internal Radio Speaker and Bluetooth Device.....	128	Setting the Display Backlight Timer.....	133
Viewing Device Details.....	128	Turning the Backlight Auto On or Off.....	134
Editing Device Name.....	128	Turning the Radio Tones/ Alerts On or Off.....	134
Deleting Device Name.....	129	Setting the Tone Alert Volume Offset Level.....	135
Bluetooth Mic Gain.....	129	Turning the Talk Permit Tone On or Off.....	135
Permanent Bluetooth Discoverable Mode.....	129	Setting the Text Message Alert Tone.....	136
Notification List.....	130	Changing the Display Mode...	137
Accessing the Notification List.....	130	Adjusting the Display Brightness.....	137
Over-the-Air-Programming (OTAP)..	130	Wallpaper Mode.....	138
Utilities.....	131	Screen Saver Mode.....	139
Locking and Unlocking the Keypad.....	131	Audio Accessory.....	139
Turning Keypad Tones On or Off.....	132	Auto Keypad Lock.....	140
		Language.....	140

Turning the LED Indicator	
On or Off.....	140
Turning the Voice	
Announcement On or Off..	141
Setting the Text-to-Speech	
Feature.....	142
Digital Mic AGC (Mic AGC-	
D).....	143
Switching Audio Route	
between Internal Radio	
Speaker and Wired	
Accessory.....	143
Intelligent Audio.....	144
Turning the Acoustic	
Feedback Suppressor	
Feature On or Off	145
Turning Trill Enhancement	
On or Off.....	146
Setting the Audio Ambience...	146
Setting the Audio Profiles.....	147
Text Entry Configuration.....	148
Flexible Receive List.....	153
Accessing General Radio	
Information.....	156
Checking the RSSI Values.....	159

Connect Plus Operations..... 160

Additional Radio Controls in Connect Plus Mode..... 161

Push-To-Talk (PTT) Button.....	161
Programmable Buttons.....	161
Assignable Radio Functions...	162
Assignable Settings or Utility	
Functions.....	163
Identifying Status Indicators in	
Connect Plus Mode.....	163
Display Icons.....	163
Call Icons.....	165
Sent Item Icons	166
LED Indicator.....	166
Indicator Tones.....	167
Audio Tones.....	167
Switching Between Connect Plus	
and Non-Connect Plus Modes.....	168

Making and Receiving Calls in Connect Plus Mode..... 169

Selecting a Site.....	169	Making an Outbound Private Phone Call with the Programmable Manual Dial Button.....	179
Roam Request.....	169	Making an Outbound Private Phone Call via the Phone Menu.....	179
Site Lock On/Off.....	169	Making an Outbound Private Phone Call from Contacts.....	180
Site Restriction.....	169	Waiting for the Channel Grant in an Outbound Private Phone Call.....	181
Selecting a Zone.....	170	Making a Buffered Over-Dial in a Connected Outbound Private Phone Call.....	181
Using Multiple Networks.....	170	Making a Live Over-Dial in a Connected Outbound Private Phone Call.....	182
Selecting a Call Type.....	171		
Receiving and Responding to a Radio Call.....	171		
Receiving and Responding to a Group Call.....	171		
Receiving and Responding to a Private Call.....	172		
Receiving a Site All Call.....	173		
Receiving an Inbound Private Phone Call.....	173		
Receiving an Inbound Phone Talkgroup Call.....	174		
Inbound Phone Multi-Group Call.....	174		
Making a Radio Call.....	175		
Making a Call	175		
Making a Private Call with a One Touch Call Button.....	177		
Making a Call with the Programmable Manual Dial Button.....	178		

Advanced Features in Connect Plus Mode..... 183

Auto fallback.....	183
Indications of Auto fallback Mode.....	183

Making/Receiving Calls in Fallback Mode.....	183	Activating and Deactivating Call Ringers for Call Alert .	195
Returning to Normal Operation.....	184	Activating and Deactivating Call Ringers for Private Calls.....	196
Radio Check.....	184	Activating and Deactivating Call Ringers for Text Message.....	197
Sending a Radio Check.....	184	Escalating Alarm Tone Volume.....	197
Remote Monitor.....	185	Call Log Features.....	197
Initiating Remote Monitor.....	186	Viewing Recent Calls.....	198
Scan.....	187	Deleting a Call from a Call List.....	198
Starting and Stopping Scan...	187	Viewing Details from a Call List.....	198
Responding to a Transmission During a Scan.....	187	Call Alert Operation.....	199
User Configurable Scan.....	188	Receiving and Responding to a Call Alert.....	199
Turning Scan On or Off.....	188	Making a Call Alert from the Contact List.....	199
Editing the Scan List.....	189	Making a Call Alert with the One Touch Access Button.....	200
Add or Delete a Group via the Add Members Menu.....	190	Emergency Operation.....	200
Understanding Scan Operation.....	192	Receiving an Incoming Emergency.....	202
Scan Talkback.....	192		
Contacts Settings.....	193		
Making a Private Call from Contacts.....	193		
Making a Call Alias Search....	194		
Adding a New Contact.....	195		
Call Indicator Settings.....	195		

Saving the Emergency		Reading a Text Message.....	217
Details to the Alarm List....	202	Managing Received Text	
Deleting the Emergency		Messages.....	217
Details.....	203	Privacy.....	220
Responding to an		Making a Privacy-Enabled	
Emergency Call.....	203	(Scrambled) Call.....	221
Responding to an		Covert Mode.....	221
Emergency Alert.....	204	Entering Covert Mode.....	221
Initiating an Emergency Call..	204	Exiting Covert Mode.....	221
Initiating an Emergency Call		Security.....	222
with Voice to Follow.....	205	Radio Disable.....	222
Initiating an Emergency Alert.	205	Radio Enable.....	223
Exiting Emergency Mode.....	206	Password Lock Features.....	224
Text Message Features.....	206	Accessing the Radio from	
Writing and Sending a Text		Password.....	224
Message.....	206	Turning the Password Lock	
Sending a Quick Text		On or Off.....	225
Message.....	207	Unlocking the Radio from	
Sending a Quick Text		Locked State.....	226
Message with the One		Changing the Password.....	226
Touch Access Button.....	209	Bluetooth Operation.....	227
Accessing the Drafts Folder...	209	Turning Bluetooth On and	
Managing Fail-to-Send Text		Off.....	228
Messages.....	211	Finding and Connecting to a	
Managing Sent Text		Bluetooth Device.....	228
Messages.....	213		
Receiving a Text Message.....	216		

Finding and Connecting from a Bluetooth Device (Discoverable Mode).....	229	Changing the Display Mode...	235
Disconnecting from a Bluetooth Device.....	230	Adjusting the Display Brightness.....	235
Switching Audio Route between Internal Radio Speaker and Bluetooth Device.....	230	Setting the Display Backlight Timer.....	236
Viewing Device Details.....	230	Locking and Unlocking the Keypad.....	237
Editing Device Name.....	231	Language.....	237
Deleting Device Name.....	231	Turning the LED Indicator On or Off.....	238
Bluetooth Mic Gain.....	232	Identifying Cable Type.....	238
Permanent Bluetooth Discoverable Mode.....	232	Voice Announcement.....	238
Notification List.....	232	Wallpaper Mode.....	239
Accessing the Notification List.....	232	Screen Saver Mode.....	239
Utilities.....	233	Audio Accessory.....	240
Turning the Radio Tones/ Alerts On or Off.....	233	Auto Keypad Lock.....	240
Turning Keypad Tones On or Off.....	233	Digital Mic AGC (Mic AGC- D).....	241
Setting the Tone Alert Volume Offset Level.....	234	Intelligent Audio.....	241
Turning the Talk Permit Tone On or Off.....	234	Turning the Acoustic Feedback Suppressor Feature On or Off.....	242
		Text Entry Configuration.....	243
		Accessing General Radio Information.....	248
		Batteries and Chargers Warranty.....	258

The Workmanship Warranty.....	258
The Capacity Warranty.....	258
Limited Warranty.....	259
MOTOROLA COMMUNICATION	
PRODUCTS.....	259
I. WHAT THIS WARRANTY COVERS	
AND FOR HOW LONG:.....	259
II. GENERAL PROVISIONS:.....	260
III. STATE LAW RIGHTS:.....	260
IV. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:..	260
V. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT	
COVER:.....	261
VI. PATENT AND SOFTWARE	
PROVISIONS:.....	261
VII. GOVERNING LAW:.....	263

Important Safety Information

RF Energy Exposure and Product Safety Guide for Portable Two-Way Radios

ATTENTION!

This radio is restricted to Occupational use only.

Before using the radio, read the RF Energy Exposure and Product Safety Guide for Portable Two-Way Radios which contains important operating instructions for safe usage and RF energy awareness and control for Compliance with applicable standards and Regulations.

For a list of Motorola-approved antennas, batteries, and other accessories, visit the following website:

<http://www.motorolasolutions.com>

Software Version

All the features described in the following sections are supported by the radio's software version **R02.40.00** or later.

See [Checking the Firmware Version and Codeplug Version](#) on page 157 to determine your radio's software version.

Check with your dealer or system administrator for more details of all the features supported.

Computer Software Copyrights

The Motorola products described in this manual may include copyrighted Motorola computer programs stored in semiconductor memories or other media. Laws in the United States and other countries preserve for Motorola certain exclusive rights for copyrighted computer programs including, but not limited to, the exclusive right to copy or reproduce in any form the copyrighted computer program. Accordingly, any copyrighted Motorola computer programs contained in the Motorola products described in this manual may not be copied, reproduced, modified, reverse-engineered, or distributed in any manner without the express written permission of Motorola. Furthermore, the purchase of Motorola products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel, or otherwise, any license under the copyrights, patents or patent applications of Motorola, except for the normal non-exclusive license to use that arises by operation of law in the sale of a product.

The AMBE+2™ voice coding Technology embodied in this product is protected by intellectual property rights

including patent rights, copyrights and trade secrets of Digital Voice Systems, Inc.

This voice coding Technology is licensed solely for use within this Communications Equipment. The user of this Technology is explicitly prohibited from attempting to decompile, reverse engineer, or disassemble the Object Code, or in any other way convert the Object Code into a human-readable form.

U.S. Pat. Nos. #5,870,405, #5,826,222, #5,754,974, #5,701,390, #5,715,365, #5,649,050, #5,630,011, #5,581,656, #5,517,511, #5,491,772, #5,247,579, #5,226,084 and #5,195,166.

Handling Precautions

The MOTOTRBO Series Digital Portable radio meets IP54 specifications, allowing the radio to withstand adverse field conditions such as being exposed to water or dust.

- Keep your radio clean and exposure to water should be avoided to help ensure proper functionality and performance.
- To clean the exterior surfaces of the radio, use a diluted solution of mild dishwashing detergent and fresh water (i.e. one teaspoon of detergent to one gallon of water).
- These surfaces should be cleaned whenever a periodic visual inspection reveals the presence of smudges, grease, and/or grime.



Caution: The effects of certain chemicals and their vapors can have harmful results on certain plastics. Avoid using aerosol sprays, tuner cleaners and other chemicals.

RF Energy Exposure and Product Safety Guidelines and Instructions

For more detailed proper usage instructions, warnings and cautions, refer to the RF Energy Exposure and Product Safety Guide for Portable Two-Way Radios booklet.

- To ensure a comfortable audio level and compliance with RF energy exposure limits, do not hold the radio against the ear or alongside the



Do not hold near ear. See user guide for proper use.

head.

- Use only in front of the face or with Motorola Solutions approved audio accessories and carry cases to ensure compliance with RF energy exposure limits.



Wear in approved carry holder.

Getting Started

How to Use This Guide

This User Guide covers the basic operation of the MOTOTRBO Portables.

However, your dealer or system administrator may have customized your radio for your specific needs. Check with your dealer or system administrator for more information.

For features that are available in **both** conventional Analog and Digital modes, **no** icon is shown.

Conventional Analog Mode-Only features are not available in Connect Plus mode of operation. See [Connect Plus Operations](#) on page 160 for more information.

For features that are available in a conventional multi-site mode, see [IP Site Connect](#) on page 39 for more information.

Selected features are **also** available on the single-site trunking mode, **Capacity Plus**. See [Capacity Plus](#) on page 39 for more information.

Selected features are **also** available in the multi-site trunking mode, **Linked Capacity Plus**. See [Linked Capacity Plus](#) on page 40 for more information.

What Your Dealer/System Administrator Can Tell You

You can consult your dealer or system administrator about the following:



- Is your radio programmed with any preset conventional channels?
- Which buttons have been programmed to access other features?
- What optional accessories may suit your needs?
- What are the best radio usage practices for effective communication?
- What maintenance procedures will help promote longer radio life?

Preparing Your Radio for Use

Charging the Battery

Your radio is powered by a Lithium-Ion (Li-Ion) battery. To avoid damage and to ensure compliance with warranty terms, charge the battery using a Motorola charger *exactly* as described in the charger user guide. All chargers can charge only Motorola authorized batteries. Other batteries may not charge. It is recommended your radio remains powered off while charging.


Charge a new battery 14 to 16 hours before initial use for best performance. Prior to charging a battery with the radio, it is recommended to turn the radio off. Batteries charge best at room temperature.




The battery charging icon will be displayed until the user unplugs the USB cable or takes the radio out of the charger.

Attaching the Battery

- 1 Align the battery contacts with the contacts inside the battery compartment. Insert the contact side of the battery first. Gently push the battery into place.




- 2 To attach battery cover, align it in place and slide the battery latch (A) until it snaps into place. Slide battery latch into lock position.




Attaching the Earpiece/Audio Accessory

The audio jack (A) is located on the antenna side of the radio. It is used to connect accessories to the radio.



- 1 Lift the flap of the Audio Jack cover. Align the indicators (A) on both the connector and housing, then push until it fits in properly.
- 2 Rotate connector clockwise or counterclockwise to lock.
- 3 To unlock, rotate until the indicators (B) on both the connector and housing are aligned. Pull out the connector gently to disconnect from radio.




Adjusting the Volume

To increase the volume, push the **Volume Button** (A) up.

To decrease the volume, push the **Volume Button** down.


Note: Your radio can be programmed to have a minimum volume offset where the volume level cannot be lowered past the programmed minimum volume. Check with your dealer or system administrator for more information.



Powering Up the Radio


Press the **On/Off** button (B) on the front keypad. You see a welcome message or welcome image.

The LED blinks green (A).



Identifying Radio Controls

Radio Controls




- 1 LED Indicator
- 2 Push-to-Talk (PTT) Button
- 3 Display
- 4 Microphone
- 5 Volume Button
- 6 Front Button P1^[1]
- 7 On/Off/Information Button
- 8 Emergency Button^[1]
- 9 4-way Navigation Disc
- 10 Antenna
- 11 Speaker
- 12 Front Button P2^[1]
- 13 Back/Home Button
- 14 Menu/OK Button
- 15 Keypad

¹ These buttons are programmable.


Using the 4-Way Navigation Disc


You can use the 4-way navigation disc,




, to scroll through options, increase/decrease values, and navigate vertically.

Category	Direction	
	▲ or ▼	◀ or ▶
Menu	Vertical Navigation	-
Lists	Vertical Navigation	-
View Details	Vertical Navigation	Previous/Next Item
Numeric Values	Increase/Decrease	-

You can use the 4-way navigation disc, , as a number, alias, or free form text editor.

The  button can be used to change the channels in the home screen.





Press  to select your desired channel.

Editor Category	Direction	
	▲ or ▼	◀ or ▶
Number	-	-
Alias	-	Move cursor one character left/right.
Free Form Text	Move cursor up/down	Move cursor one character left/right.

Using the Keypad

You can use the 3 x 4 alphanumeric keypad to access your radio's features. You can use the keypad to enter subscriber aliases or IDs, and text messages. Many characters require that you press a key multiple times. The next table shows the number of times a key needs to be pressed to generate the required character.

Key	Number of Times Key is Pressed												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	.	,	?	!	@	&	'	%	—	:	*	#
	A	B	C	2									
	D	E	F	3									
	G	H	I	4									
	J	K	L	5									
	M	N	O	6									
	P	Q	R	S	7								
	T	U	V	8									


Key	Number of Times Key is Pressed												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	W	X	Y	Z	9								
	0	Note: Press to enter “0” and long press to activate the CAPS lock. Another long press to turn off the CAPS lock.											
	* or del	Note: Press during text entry to delete the character. Press during numeric entry to enter a “*”.											
	# or space	Note: Press during text entry to insert a space. Press during numeric entry to enter a “#”. Long press to change text entry method.											

Non-Connect Plus Operations

Additional Radio Controls in Non-Connect Plus Mode

Push-To-Talk (PTT) Button

The **PTT** button on the side of the radio (A) serves two basic purposes:



- While a call is in progress, the **PTT** button allows the radio to transmit to other radios in the call.

Press and hold down **PTT** button to talk. Release the **PTT** button to listen.

The microphone is activated when the **PTT** button is pressed.

- While a call is not in progress, the **PTT** button is used to make a new call (see [Making a Radio Call](#) on page 47).

If the Talk Permit Tone (see [Turning the Talk Permit Tone On or Off](#) on page 135) is enabled, wait until the short alert tone ends before talking.

During a call, if the Channel Free Indication feature is enabled on your radio (programmed by your dealer), you will hear a short alert tone the moment the target radio (the radio that is receiving your call) releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond.

You will also hear a continuous talk prohibit tone, if your call is interrupted, indicating that you should release the **PTT** button, for example when the radio receives an Emergency Call.

Programmable Buttons

Your dealer can program the programmable buttons as shortcuts to radio functions depending on the duration of a button press:

- Short press – Pressing and releasing rapidly.
- Long press – Pressing and holding for the programmed duration.

- Hold down – Keeping the button pressed.


Note: The programmed duration of a button press is applicable for all assignable radio/utility functions or settings. See *Emergency Operation* on page 89 for more information on the programmed duration of the **Emergency** button.

Assignable Radio Functions

Actions	A programmable button to access a CPS programmable action list.
Audio Routing	Toggles audio routing between internal and external speakers.
Audio Toggle	Toggles audio routing between the internal radio speaker and the speaker of wired accessory.
Bluetooth® Audio Switch	Toggles audio routing between internal radio speaker and external Bluetooth-enabled accessory.
Contacts	Provides direct access to the Contacts list.

Call Alert	Provides direct access to the contacts list for you to select a contact to whom a Call Alert can be sent.
Call Log	Selects the call log list.
Channel Announcement	Plays zone and channel announcement voice messages for the current channel.
Display Radio Alias	Shows radio display name.
Emergency	Depending on the programming, initiates or cancels an emergency.
Intelligent Audio	Toggles intelligent audio on or off.
Job Tickets	Allows the user to view and act upon job tickets.
Manual Dial	Depending on the programming, initiates a Private or Phone Call by keying in any subscriber ID or phone number.

Manual Site Roam^[2]	Starts the manual site search.	Option Board Feature	Toggles option board feature(s) on or off for option board-enabled channels.
Mic AGC On/Off	Toggles the internal microphone automatic gain control (AGC) on or off.	Permanent Monitor^[2]	Monitors a selected channel for all radio traffic until function is disabled.
Monitor	Monitors a selected channel for activity.	Phone	Provides direct access to the Phone Contacts list
Notifications	Provides direct access to the Notifications list.	Power Battery Indicator	Displays the current status of the battery level.
Nuisance Channel Delete^[2]	Temporarily removes an unwanted channel, except for the Selected Channel, from the scan list. The Selected Channel refers to the user's selected zone/channel combination from which scan is initiated.	Privacy	Toggles privacy on or off.
One Touch Access	Directly initiates a predefined Private, Phone or Group Call, a Call Alert or a Quick Text message.	Radio Alias and ID	Provides radio alias and ID.
		Radio Check	Determines if a radio is active in a system.
		Radio Enable	Allows a target radio to be remotely enabled.
		Radio Disable	Allows a target radio to be remotely disabled.
		Remote Monitor	Turns on the microphone of a target radio without it giving any indicators.

Repeater/ Talkaround^[2]	Toggles between using a repeater and communicating directly with another radio.	Text Message	Selects the text message menu.
Ring Alert Type	Provides direct access to the Ring Alert Type Setting.	Transmit Interrupt Remote Dekey 	Stops an ongoing interruptible call to free the channel.
Scan^[2]	Toggles scan on or off.	Unassigned	Unassigned programmable button.
Site Info	Displays current Linked Capacity Plus site name and ID. Plays site announcement voice messages for the current site (this function is unavailable when Voice Announcement is disabled).	Voice Announcement On/Off	Toggles voice announcement on or off.
Site Lock On/Off^[2]	When toggled on, the radio searches the current site only. When toggled off, the radio searches other sites in addition to the current site.	Voice Operating Transmission (VOX)	Toggles VOX on or off.
Telemetry Control	Controls the Output Pin on a local or remote radio.	Zone	Allows selection from a list of zones.


Assignable Settings or Utility Functions




All Tones/ Alerts	Toggles all tones and alerts on or off.
------------------------------	---




Brightness	Allows brightness to be set via the manual brightness mode or auto brightness control via the radio's photo sensor.
Display Mode	Toggles the day/night display mode on or off.
Wallpaper	Displayed on home screen.

Accessing the Programmed Functions

You can access various radio functions through one of the following ways:



- A short or long press of the relevant programmable buttons.
- Use the 4-Way Navigation Disc as follows:
 - 1 Press  to access the menu. Press the appropriate Menu Scroll button ( or ) to access the menu functions.

- 2 To select a function or enter a sub-menu, press the  button.
- 3 To go back one menu level, or to return to the previous screen, press the  button. Long press the  button to return to the Home screen.

Note: Your radio automatically exits the menu after a period of inactivity and returns to your Home screen.

Identifying Status Indicators

Display Icons

Your radio has a 2 inch landscape display with QVGA (Quarter Video Graphics Array) 16-bit color resolution.

The following are icons that appear on the radio's display. Icons are displayed arranged left-most in order of appearance/usage.



Received Signal Strength Indicator (RSSI)

The number of bars displayed represents the radio signal strength. Four bars indicate the strongest signal. This icon is only displayed while receiving.



Monitor

Selected channel is being monitored.



Bluetooth Not Connected

The Bluetooth feature is enabled but there is no remote Bluetooth device connected.



Bluetooth Connected

The Bluetooth feature is enabled. The icon stays lit when a remote Bluetooth device is connected.



Sign In

Radio is signed in to the remote server.



Sign Out

Radio is signed out of the remote server.



High Volume Data

Radio is receiving high volume data and channel is busy.



Job Ticket Notification

Notification List has items to review.



Option Board

The Option Board is enabled. (Option board enabled models only)










Option Board Non-Function







The Option Board is disabled.









Over-the-Air Programming Delay Timer

Indicates time left before automatic restart of radio.




	Scan^{[3][4]} Scan feature is enabled.
	Scan- Priority 1^{[3][4]} Radio detects activity on channel/group designated as Priority 1.
	Scan- Priority 2^{[3][4]} Radio detects activity on channel/group designated as Priority 2.
	Flexible Receive List Flexible receive list is enabled.
	Emergency Radio is in Emergency mode.
	Secure The Privacy feature is enabled.
	Unsecure The Privacy feature is disabled.

	Site Roaming^[3] The site roaming feature is enabled.
	Talkaround^{[3][4]} In the absence of a repeater, radio is currently configured for direct radio to radio communication.
	Battery The number of bars (0 – 4) shown indicates the charge remaining in the battery. Blinks when the battery is low.
	Battery Charging Status Shows battery discharging status.
	All Tones Disabled No ring tones available.
	Call Log Radio call log.

	Contact Radio contact is available.
	Message Incoming message.
	Silent Ring Silent ring mode is enabled.
	Ring Only Ringing mode is enabled.
	Vibrate Vibrate mode is enabled.
	Vibrate and Ring Vibrate and Ring mode is enabled.




Call Icons

The following icons appear on the radio's display during a call. These icons also appear in the Contacts list to indicate ID type.

	Private Call Indicates a Private Call in progress.
	Group Call/All Call Indicates a Group Call or All Call in progress.
	Phone Call as Private Call Indicates a Phone Call as Private Call in progress. In the Contacts list, it indicates a phone alias (name) or ID (number).


³ Not applicable in Capacity Plus



⁴ Not applicable in Linked Capacity Plus

	Phone Call as Group/All Call
	Indicates a Phone Call as Group/All Call in progress. In the Contacts list, it indicates a group alias (name) or ID (number).
	Bluetooth PC Call
	Indicates a Bluetooth PC Call in progress. In the Contacts list, it indicates a Bluetooth PC Call alias (name) or ID (number).
	Private Call Alert
	In the Contacts list, it indicates a subscriber alias (name) or ID (number).

Utilities Icons




The following icons appear beside menu items on the radio's display that offer the following options.

	Checkbox (Empty)
---	-------------------------

	Indicates the option is not selected.
	Checkbox (Checked)
	Indicates the option is selected.
	Brightness
	Indicates the brightness level.

Mini Notice Icons

The following icons appear momentarily on the radio's display after an action to perform task is taken.

	Successful Transmission (Positive)
	Successful action taken.
	Failed Transmission (Negative)
	Failed action taken.
	Transmission in Progress (Transitional)

Transmitting. This is seen before indication for Successful Transmission or Failed Transmission.

Sent Item Icons

The following icons appear at the top right corner of the radio's display in the Sent Items folder.



Sent Successfully

OR

The text message is sent successfully.



Individual or Group Message Read

OR

The text message has been read.



Individual or Group Message Unread

OR

The text message has not been read.



Send Failed

OR

The text message has not been sent.



In-Progress

OR

- The text message to a group alias or ID is pending transmission.
- The text message to a subscriber alias or ID is pending transmission, followed by waiting for acknowledgement.



Job Tickets Icons



All Jobs

Indicates all jobs listed.




New Jobs

Indicates new jobs.

LED Indicator

The LED indicator (A) shows the operational status of your radio.



Blinking red	Radio is transmitting at low battery condition, receiving an emergency transmission, has failed the self-test upon powering up, or has moved out of range if radio is configured with Auto-Range Transponder System.
Solid yellow	Radio is monitoring a digital conventional channel or in Bluetooth Discoverable Mode. Also indicates fair battery

Blinking yellow	charge when programmable button is pressed. Radio is scanning for activity or receiving a Call Alert, flexible receive list is enabled or all local Linked Capacity Plus channels are busy.
Double blinking yellow	Radio is no longer connected to the repeater while in Capacity Plus or Linked Capacity Plus; all Capacity Plus or Linked Capacity Plus channels are currently busy. Auto Roaming is enabled, radio is actively searching for a new site, or radio has yet to respond to a group call alert. Also indicates that radio has yet to respond to a group call alert, or radio is locked.





Solid green	Radio is powering up or transmitting. Also indicates full charge of the battery when the programmable button is pressed.
Blinking green	Radio is powering up, receiving a non-privacy-enabled call or data, detecting activity, or retrieving Over-the-Air Programming transmissions over the air.
Rapidly blinking green	Radio is receiving a privacy-enabled call or data.

Note: While in conventional mode, when the LED blinks green, it indicates the radio detects activity over the air. Due to the nature of the digital protocol, this activity may or may not affect the radio's programmed channel.




For Capacity Plus and Linked Capacity Plus, there is no LED indication when the radio is detecting activity over the air.

Audio Tones

Audio tones provide you with audible indications of the status, or response to data received on the radio.

Continuous Tone 	A monotone sound. Sounds continuously until termination.
Periodic Tone 	Sounds periodically depending on the duration set by the radio. Tone starts, stops, and repeats itself.
Repetitive Tone 	A single tone that repeats itself until it is terminated by the user.
Momentary Tone 	Sounds only once for a short period of time defined by the radio.

Indicator Tones

High pitched tone		Low pitched tone	
			Positive Indicator Tone



Negative Indicator Tone

IP Site Connect

This feature allows your radio to extend conventional communication beyond the reach of a single site, by connecting to different available sites which are connected via an Internet Protocol (IP) network.

When the radio moves out of range from one site and into the range of another, it connects to the new site's repeater to send or receive calls/data transmissions. Depending on your settings, this is done automatically or manually.

If the radio is set to do this automatically, it scans through all available sites when the signal from the current site is weak or when the radio is unable to detect any signal from the current site. It then locks on to the repeater with the strongest Received Signal Strength Indicator (RSSI) value.

In a manual site search, the radio searches for the next site in the roam list that is currently in range (but which may not have the strongest signal) and locks on to it.

Note: Each channel can only have either Scan or Roam enabled, not both at the same time.

Channels with this feature enabled can be added to a particular roam list. The radio searches the channel(s) in the roam list during the automatic roam operation to locate the best site.

A roam list supports a maximum of 16 channels (including the Selected Channel).

Note: You cannot manually add or delete an entry to the roam list. Check with your dealer or system administrator for more information.

Capacity Plus

Capacity Plus is a single-site trunking configuration of the MOTOTRBO radio system, which uses a pool of channels to support hundreds of users and up to 254 Groups. This feature allows your radio to efficiently utilize the available number of programmed channels while in Repeater Mode.

You hear a negative indicator tone if you try to access a feature not applicable to Capacity Plus via a programmable button press.

Your radio also has features that are available in conventional digital mode, IP Site Connect, Capacity Plus and Linked Capacity Plus. However, the minor differences in the way each feature works does **not** affect the performance of your radio.

Check with your dealer or system administrator for more information on this configuration.

Linked Capacity Plus

Linked Capacity Plus is a multi-site multi-channel trunking configuration of the MOTOTRBO radio system, combining the best of both Capacity Plus and IP Site Connect configurations.

Linked Capacity Plus allows your radio to extend trunking communication beyond the reach of a single site, by connecting to different available sites which are connected via an Internet Protocol (IP) network. It also provides an increase in capacity by efficiently utilizing the combined available number of programmed channels supported by each of the available sites.

When the radio moves out of range from one site and into the range of another, it connects to the new site's repeater to send or receive calls/data transmissions.

Depending on your settings, this is done automatically or manually.

If the radio is set to do this automatically, it scans through all available sites when the signal from the current site is weak or when the radio is unable to detect any signal from the current site. It then locks on to the repeater with the strongest Received Signal Strength Indicator (RSSI) value.

In a manual site search, the radio searches for the next site in the roam list that is currently in range (but which may not have the strongest signal) and locks on to it.

Any channel with Linked Capacity Plus enabled can be added to a particular roam list. The radio searches these channels during the automatic roam operation to locate the best site.

Note: You cannot manually add or delete an entry to the roam list. Check with your dealer or system administrator for more information.

Similar to Capacity Plus, icons of features not applicable to Linked Capacity Plus are not available in the menu. You hear a negative indicator tone if you try to access a feature not applicable to Linked Capacity Plus via a programmable button press.





Check with your dealer or system administrator for more information on this configuration.

Making and Receiving Calls in Non-Connect Plus Mode

Selecting a Zone

A zone is a group of channels. Your radio supports up to 250 zones, with a maximum of 160 channels per zone.

- 1 Access the Zone feature.





Radio Controls	Steps
Programmed Zone button	Press the programmed Zone button.
Radio menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Zone and press  to select.

The current zone is displayed and indicated by a .

- 2 Select the required zone.




Radio Control

Steps

 or  or  or  and scroll to the required zone.


Keypad

- 1 Enter the first character of the required zone.
- 2 A blinking cursor appears allowing you to continue entering the subsequent characters of the required zone.

Note: Press  to move one space to the left. Press  to move one space to the right. Press the  key to delete any unwanted characters.


Note: The first line of the display shows the characters you keyed in. The second line shows a zone that matches what you have already keyed in. The alias search is case-insensitive. If there are two or more with the same name, the radio



Radio Control	Steps
	displays the zone that is listed first in the zone list.

- Press  to select.
The display shows <Zone> Selected momentarily and returns to the selected zone screen.

Selecting a Channel

Transmissions are sent and received on a channel. Depending on your radio's configuration, each channel may have been programmed differently to support different groups of users or supplied with different features. After selecting the relevant Zone, select the relevant channel you require to transmit or receive on.



On the navigation disc, press  to access the Channel List (while on the Home Screen). The active channel is displayed and indicated by a .

Receiving and Responding to a Radio Call

Once the channel, subscriber ID, or group ID is displayed, you can proceed to receive and respond to calls.

The LED lights up solid green while the radio is transmitting and blinks green when the radio is receiving.

Note: The LED lights up solid green while the radio is transmitting and blinks green rapidly when the radio is receiving a privacy-enabled call.

To unscramble a privacy-enabled call, your radio must have the same Privacy Key, OR the same Key Value and Key ID (programmed by your dealer), as the transmitting radio (the radio you are receiving the call from).

See [Privacy](#) on page 113 for more information.

Receiving and Responding to a Group Call

To receive a call from a group of users, your radio must be configured as part of that group.

When you receive a Group Call (while on the Home screen), the LED blinks green. The first line of the display shows the caller alias, and the RSSI icon. The second line displays the group alias and the Group Call icon (in Digital mode only). Your radio unmutes and the incoming call sounds through the radio's speaker.

- 1 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.
 - If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond.
 - If the Voice Interrupt feature is enabled, press the **PTT** button to stop the current call from the transmitting radio and free the channel for you to talk/respond.

The LED lights up solid green.

- 2 Wait for one of the following tones to finish (if enabled), and speak clearly into the microphone.
 - The Talk Permit Tone.
 - The **PTT** Sidetone.

-
- 3 Release the **PTT** button to listen.
-

If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends.

See [Making a Group Call](#) on page 48 for details on making a Group Call.

Note: If the radio receives a Group Call while not on the Home screen, it remains on its current screen prior to answering the call.

Note: Long press the  button to go to the Home screen to view the caller alias before replying.

Receiving and Responding to a Private Call

A Private Call is a call from an individual radio to another individual radio.

When you receive a Private Call, the LED blinks green. The first line of the display shows the subscriber alias or ID, and the RSSI icon. The second

line displays `Private Call` and the Private Call icon. Your radio unmutes and the incoming call sounds through the radio's speaker.

- 1 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.
 - If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond.
 - If the Voice Interrupt feature is enabled, press the **PTT** button to stop the current call from the transmitting radio and free the channel for you to talk/respond.

The LED lights up solid green.

-
- 2 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled), and speak clearly into the microphone.
-
- 3 Release the **PTT** button to listen.
-

If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends.

The display shows `Call Ended`.

See [Making a Private Call](#) on page 48 for details on making a Private Call.

Receiving an All Call

An All Call is a call from an individual radio to every radio on the channel. It is used to make important announcements requiring the user's full attention.

When you receive an All Call, a tone sounds and the LED blinks green.

The first line of the display shows the caller alias, and the RSSI icon. The second line displays `All Call` and the All Call icon. Your radio unmutes and the incoming call sounds through the radio speaker.

Once the All Call ends, the radio returns to the previous screen before receiving the call. An All Call does not wait for a predetermined time before ending.

If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is now available for use.

You cannot respond to an All Call.

Note: See [Making an All Call](#) on page 50 for details on making an All Call.

Note: The radio stops receiving the All Call if you switch to a different channel while receiving the call. During an All Call, you will **not** be able to use any programmed button functions until the call ends.

Receiving and Responding to a Phone Call

Phone Call as Private Call

When you receive a Phone Call as a Private Call, the Phone Call icon appears in the top right corner; the display shows the caller alias or Phone Call.

If Phone Call capability is not enabled in your radio, the first line of the display shows `Unavailable` and your radio mutes the call. Your radio returns to the previous screen when the call ends.

1 Press the **PTT** button to talk and release it to listen.

2 Press  to end the call.

The display shows `Ending Phone Call`.

If successful, a tone sounds and the display shows `All Call` and `Call Ended`.

If successful, a tone sounds and the display shows `Call Ended`.

If unsuccessful, your radio returns to the Phone Call screen. Repeat this step to end the call.

Phone Call as Group Call

When you receive a Phone Call as a Group Call,

1 Press the **PTT** button to talk and release it to listen.

2 Press  to end the call.

The display shows `Ending Phone Call`.

If successful, a tone sounds and the display shows `All Call` and `Call Ended`.

If unsuccessful, your radio returns to the Phone Call screen. Repeat this step to end the call.


Phone Call as All Call

When you receive a Phone Call as an All Call, the Phone Call icon appears in the top right corner; the display shows `All Call` and `Phone Call`.

If Phone Call capability is not enabled in your radio, the first line of the display shows `Unavailable` and your radio mutes the call.

Note: When you receive a Phone Call as an All Call, you can respond to the call or end the call, only if an All Call type is assigned to the channel.

1 Press the **PTT** button to talk and release it to listen.

2 Press  to end the call.
The display shows `Ending Phone Call`.

If successful, a tone sounds and the display shows `All Call` and `Call Ended`.


If unsuccessful, your radio returns to the Phone Call screen. Repeat this step to end the call.

Making a Radio Call

After selecting your channel, you can select a subscriber alias or ID, or group alias or ID by using:

- The **PTT** button.
- A programmed **One Touch Access** button – The One Touch Access feature allows you to make a

Group or Private Call to a predefined ID easily. This feature can be assigned to a short or long programmable button press. You can **ONLY** have one ID assigned to a **One Touch Access** button. Your radio can have multiple **One Touch Access** buttons programmed.

- The programmed number keys – This method is for Group, Private and All Calls only and is used with the keypad (see [Making a Group, Private or All Call with the Programmable Number Key](#) on page 52).
- A programmable button – This method is for Phone Calls only (see [Making a Phone Call with the Programmable Phone Button](#) on page 53).
- The Contacts list (see [Contact Settings](#) on page 71). 
- Manual Dial – This method is for Private and Phone Calls only and is dialed using the keypad (see [Making a Private Call from Contacts](#) on page 73, and [Making a Call with the Programmable Manual Dial Button](#) on page 55).

Note: Your radio must have the Privacy feature enabled on the channel to send a privacy-enabled transmission. Only target radios with the same Privacy Key OR the same Key Value and Key ID as

your radio will be able to unscramble the transmission.

Note: See [Privacy](#) on page 113 for more information.

Making a Group Call

To make a call to a group of users, your radio must be configured as part of that group.

- 1 Do one of the following.
 - Select the channel with the active group alias or ID. See [Selecting a Channel](#) on page 43.
 - Press the programmed **One Touch Access** button.
- 2 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.
- 3 Press the **PTT** button to make the call. The LED lights up solid green. The Group Call icon appears in the top right corner. The first text line shows the group call alias.
- 4 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled), and speak clearly into the microphone.

- 5 Release the **PTT** button to listen.

When the target radio responds, the LED blinks green, the radio unmutes and the response sounds through the radio's speaker. You see the Group Call icon, the group alias or ID, and transmitting radio alias or ID on your display.

- 6 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond.

If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends. Radio returns to the screen you were on prior to initiating the call.

Making a Private Call

While you can receive and/or respond to a Private Call initiated by an authorized individual radio, your radio must be programmed for you to initiate a Private Call.

There are two types of Private Calls. The first type, where a radio presence check is performed prior to setting up the call, while the other sets up the call immediately.

Only **one** of these call types can be programmed to your radio by your dealer.

You will hear a negative indicator tone, when you make a Private Call via the **One Touch Access** button, the programmed number keys, or the Scroll Up/Down buttons, if this feature is not enabled.

Use the Text Message or Call Alert features to contact an individual radio. See [Text Message Features](#) on page 95 or [Call Alert Operation](#) on page 88 for more information.

- 1 Do one of the following.
 - Select the channel with the active subscriber alias or ID. See [Selecting a Channel](#) on page 43.
 - Press the programmed **One Touch Access** button.

-
- 2 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

-
- 3 Press the **PTT** button to make the call.

If you release the **PTT** button while the radio is setting up the call, it exits without any indication and returns to the previous screen.

The LED lights up solid green., the radio unmutes and the response sounds through the radio's speaker. The Private Call icon appears on the top right corner. The first text line shows the subscriber alias. The second text line displays the call status.

-
- 4 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled), and speak clearly into the microphone.

-
- 5 Release the **PTT** button to listen.

When the target radio responds, the LED blinks green, the radio unmutes and the response sounds through the radio's speaker.

-
- 6 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond.

If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends. You hear a short tone. The display shows `Call Ended`.

Your radio may be programmed to perform a radio presence check prior to setting up the Private Call. If

the target radio is not available, you hear a short tone and see negative mini notice on the display.

Making an All Call

This feature allows you to transmit to all users on the channel. Your radio must be programmed to allow you to use this feature.

Users on the channel cannot respond to an All Call.

- 1 Select the channel with the active All Call group alias or ID. See [Selecting a Channel](#) on page 43.

- 2 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.


- 3 Press the **PTT** button to make the call. The LED lights up solid green. The Group Call icon appears in the top right corner. The first text line shows `All Call`.

- 4 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled), and speak clearly into the microphone.

Making a Phone Call with the One Touch Access Button

- 1 Press the programmed **One Touch Access** button to make a Phone Call to the predefined alias or ID.

If the entry for the **One Touch Access** button is empty, a negative indicator tone sounds. If the access code was not preconfigured in the Contacts list, the display shows `Access Code:`.

Enter the access code and press  to proceed.

The LED lights up solid green. The Phone Call icon appears in the top right corner. The first text line shows the subscriber alias. The second text line displays the call status.


If the call-setup is successful, the DTMF tone sounds. You hear the dialing tone of the telephone user. The first text line shows the subscriber alias. The Phone Call icon remains in the top right corner.

If the call-setup is unsuccessful, a tone sounds and the display shows `Phone Call Failed`. Your radio returns to the Access Code input screen. If the access code was preconfigured in the

Contacts list, the radio returns to the screen you were on prior to initiating the call.

2 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

3 Press the **PTT** button to talk and release it to listen.

To enter extra digits, if requested by the Phone Call, enter the extra digits using the keypad and press  to proceed.

The DTMF tone sounds with each keypad press, and the radio returns to the previous screen.

4 Press  to end the call.

If de-access code was not preconfigured in the Contacts list, the display shows *De-Access Code:*. Press the **One Touch Access** button, if it is programmed with the de-access code. If the entry for the **One Touch Access** button is empty, a negative indicator tone sounds.


The DTMF tone sounds with each keypad press, and the display shows *Ending Phone Call*.

If the end-call-setup is successful, a tone sounds and the display shows *Call Ended*.

If the end-call-setup is unsuccessful, your radio returns to the Phone Call screen. Repeat Step 4 or wait for the telephone user to end the call.

Note: When the telephone user ends the call, a tone sounds and the display shows *Call Ended*.

If the call ends while you are entering the extra digits requested by the Phone Call, your radio returns to the screen you were on prior to initiating the call.

During channel access, press  to dismiss the call attempt. A tone sounds to indicate success.

During the call, if you press the **One Touch Access** button with the deaccess code preconfigured or enter the deaccess code as the input for extra digits, your radio attempts to end the call.

The access or deaccess code cannot be more than 10 characters.

Making a Private Call with a One Touch Call Button

Note: Programmable buttons press must be initiated from the Home screen.

The One Touch Call feature allows you to easily make a Private Call to a pre-defined Private Call alias or ID. This feature can be assigned to a short or long programmable button press.

You can **ONLY** have one alias or ID assigned to a One Touch Call button. Your radio can have multiple One Touch Call buttons programmed.

- 1 Press the programmed **One Touch Call** button to make a Private Call to the pre-defined Private Call alias or ID.

- 2 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

- 3 Press the **PTT** button to make the call.
The LED lights up solid green.
The display shows the Private Call alias or ID.

- 4 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled) and speak clearly into the microphone.

- 5 Release the **PTT** button to listen.
When the target radio responds, the LED blinks green.

- 6 If the Channel Free Indication feature is enabled, you will hear a short alert tone the moment the target radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond.
If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends.

Making a Group, Private or All Call with the Programmable Number Key

The Programmable Number Key feature allows you to make a Group, Private or All Call to a predefined alias or ID easily. This feature can be assigned to all the available number keys on a keypad.

You can **ONLY** have one alias or ID assigned to a number key, but you can have more than one number key associated to an alias or ID.

- 1 Long press the programmed number key, when you are on the Home screen, to make a Group, Private or All Call to the predefined alias or ID.

If the number key is not associated to an entry, a negative indicator tone sounds.

- 2 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.
- 3 Press the **PTT** button to make the call. The LED lights up solid green, the radio unmutes and the response sounds through the radio's speaker. The Group/Private Call icon appears in the top right corner. The first text line shows the caller alias. The second text line displays either the call status for a Private Call or **All Call** for All Call.
- 4 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled), and speak clearly into the microphone.
- 5 Release the **PTT** button to listen. When the target radio responds, the LED blinks green, the radio unmutes and the response sounds through the radio's speaker.
- 6 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button,





indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond.

If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends. Radio returns to the screen you were on prior to initiating the call.

For a Private Call, you hear a short tone when the call ends.

See [Assigning an Entry to a Programmable Number Key](#) on page 79 for details on assigning an entry to a number key on the keypad.

Making a Phone Call with the Programmable Phone Button

- 1 Press the programmed **Phone** button to enter into the Phone Entry list.
- 2  or  to the required subscriber alias or ID, and press  to select. If the access code was not preconfigured in the Contacts list, the display shows `Access Code:`. Enter the access code and press the  button to proceed.

The LED lights up solid green. The Phone Call icon appears in the top right corner. The first text line shows the subscriber alias. The second text line displays the call status.


If the call-setup is successful, the DTMF tone sounds. You hear the dialing tone of the telephone user. The first text line shows the subscriber alias. The Phone Call icon remains in the top right corner. The second text line displays the call status.

If call-setup is unsuccessful, a tone sounds and the display shows `Phone Call Failed`. Your radio returns to the Access Code input screen. If the access code was preconfigured in the Contacts list, the radio returns to the screen you were on prior to initiating the call.


-
- 3 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

 - 4 Press the **PTT** button to talk and release it to listen.

 - 5 To enter extra digits, if requested by the Phone Call, do one of the following.

- Press any keypad key to begin the input of the extra digits. The first line of the display shows `Extra Digits:`. The second line of the display shows a blinking cursor. Enter the extra digits and press the  button to proceed. The DTMF tone sounds and the radio returns to the previous screen.
- Press **One Touch Access** button. The DTMF tone sounds. If the entry for the **One Touch Access** button is empty, a negative indicator tone sounds.

-
- 6 Press  to end the call.

If deaccess code was not preconfigured in the Contacts list, the first line of the display shows `De-Access Code:`. The second line of the display shows a blinking cursor. Enter the deaccess code and press the  button to proceed. The radio returns to the previous screen.

The DTMF tone sounds and the display shows `Ending Phone Call`.


If the end-call-setup is successful, a tone sounds and the display shows `Call Ended`.

If the end-call-setup is unsuccessful, your radio returns to the Phone Call screen. Repeat Steps 4 and 6 or wait for the telephone user to end the call.

When you press **PTT** button while in the Phone Contacts screen, a tone sounds and the display shows `Press OK to Place Phone Call.`

When the telephone user ends the call, a tone sounds and the display shows `Phone Call Ended.`

If the call ends while you are entering the extra digits requested by the Phone Call, your radio returns to the screen you were on prior to initiating the call.

Note: During channel access, press  to dismiss the call attempt and a tone sounds.




During the call, when you press **One Touch Access** button with the deaccess code preconfigured or enter the deaccess code as the input for extra digits, your radio attempts to end the call.

Note: The access or deaccess code cannot be more than 10 characters.

Making a Call with the Programmable Manual Dial Button

Making a Private Call

- 1 Press the programmed **Manual Dial** button to enter into the Manual Dial screen.

- 2  or  to Radio Contact and press  to select.
The display shows `Number:.`

- 3 Use the keypad to enter a subscriber alias.

- 4 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

- 5 Press the **PTT** button to make the call.
The LED lights up solid green. The Private Call icon appears in the top right corner. The first text line shows the subscriber alias. The second text line displays the call status.

- 6 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled) and speak clearly into the microphone.

- 7 Release the **PTT** button to listen.




When the target radio responds, the LED blinks green.

-
- 8** If the Channel Free Indication feature is enabled, you will hear a short alert tone the moment the target radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond.

If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends. You hear a short tone. The display shows `Call Ended`.

Making a Phone Call


- 1** Press the programmed **Manual Dial** button to enter into the Manual Dial screen.

- 2**  or  to `Phone Contact` and press  to select.

The display shows `Number:.`

- 3** Use the keypad to enter a subscriber alias.

If the access code was not preconfigured in the Contacts list, the display shows `Access Code:.`


Enter the access code and press the  button to proceed.

The LED lights up solid green. The Phone Call icon appears in the top right corner. The first text line shows the subscriber alias. The second text line displays the call status.

If the call-setup is successful, the DTMF tone sounds. You hear the dialing tone of the telephone user. The first text line shows the subscriber alias. The Phone Call icon remains in the top right corner.


If the call-setup is unsuccessful, a tone sounds and the display shows `Phone Call Failed`. Your radio returns to the Access Code input screen. If the access code was preconfigured in the Contacts list, the radio returns to the screen you were on prior to initiating the call.

-
- 4** Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.
-
- 5** Press the **PTT** button to talk and release it to listen.
-
- 6** To enter extra digits, if requested by the Phone Call, do one of the following.

- Press any keypad key to begin the input of the extra digits. Enter the extra digits and press the  button to proceed. The DTMF tone sounds and the radio returns to the previous screen.
- Press **One Touch Access** button. The DTMF tone sounds. If the entry for the **One Touch Access** button is empty, a negative indicator tone sounds.

7 Press  to end the call.

If deaccess code was not preconfigured in the Contacts list, the display shows `De-Access`

`Code:.` Enter the deaccess code and press the  button to proceed. The radio returns to the previous screen.

The DTMF tone sounds and the display shows `Ending Phone Call.`


If the end-call-setup is successful, a tone sounds and the display shows `Call Ended.`

If the end-call-setup is unsuccessful, your radio returns to the Phone Call screen. Repeat Step 7 or wait for the telephone user to end the call.

When you press **PTT** button while in the Phone Contacts screen, a tone sounds and the display shows `Press OK to Place Phone Call.`

When the telephone user ends the call, a tone sounds and the display shows `Phone Call Ended.`

If the call ends while you are entering the extra digits requested by the Phone Call, your radio returns to the screen you were on prior to initiating the call.

Note: During channel access, press  to dismiss the call attempt and a tone sounds.

Note: During the call, when you press **One Touch Access** button with the deaccess code preconfigured or enter the deaccess code as the input for extra digits, your radio attempts to end the call.

Note: The access or deaccess code cannot be more than 10 characters.

Stopping a Radio Call

This feature allows you to stop an ongoing Group or Private Call to free the channel for transmission. For example, when a radio experiences a “stuck microphone” condition where the **PTT** button is inadvertently pressed by the user.

Your radio must be programmed to allow you to use this feature.

- 1 Press the programmed **Transmit Interrupt Remote Dekey** button, while on the relevant channel.

- 2 Wait for acknowledgement.

If successful, the radio sounds a positive indicator tone and the display shows `Remote Dekey Success`, indicating that the channel is now free.

If unsuccessful, the radio sounds a negative indicator tone and the display shows `Remote Dekey Failed`.

On the interrupted radio, the display shows `Call Interrupted`, and the radio sounds a negative indicator tone until the **PTT** button is released, if it is

transmitting an interruptible call that is stopped via this feature.

Talkaround

You can continue to communicate when your repeater is not operating, or when your radio is out of the repeater’s range but within talking range of other radios.




This is called “talkaround”.


Note: This feature is not applicable in Capacity Plus and Linked Capacity Plus.


The Talkaround setting is retained even after powering down.


You can toggle between talkaround and repeater modes by pressing the programmed **Repeater/Talkaround** button or using the radio menu as described next.

- 1  to access the menu.

- 2  or  to `Utilities` and press  to select.

- 3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

- 4 ▲ or ▼ to Talkaround and press  to select.
 You can also use ◀ or ▶ to change the selected option.

- 5 Press  to enable/disable the Talkaround.
 The display shows ✓ beside Enabled.
 The ✓ disappears from beside Enabled.

Monitoring Features

Monitoring a Channel

Use the Monitor feature to make sure a channel is clear before transmitting.

This feature is not applicable in Capacity Plus and Linked Capacity Plus.

- 1 Press and hold the programmed **Monitor** button and listen for activity.

The Monitor icon appears on the display and the LED lights up solid yellow. You hear radio activity or total silence, depending on how your radio is programmed. This indicates that the channel is in use.

- 2 Press the **PTT** button to talk and release it to listen.

Permanent Monitor

Use the Permanent Monitor feature to continuously monitor a selected channel for activity.

Note: This feature is not applicable in Capacity Plus and Linked Capacity Plus.

- 1 Press the programmed **Permanent Monitor** button to activate permanent monitoring of the channel.
 Radio sounds an alert tone, the LED lights up solid yellow, and the display shows **Permanent Monitor On**. The Monitor icon appears on the display.

- 2 Press the programmed **Permanent Monitor** button to exit Permanent Monitor mode.

Radio sounds an alert tone, the LED turns off, and the display shows Permanent Monitor Off.



Advanced Features in Non-Connect Plus Mode

Radio Check

If enabled, this feature allows you to determine if another radio is active in a system without disturbing the user of that radio. No audible or visual notification is shown on the target radio.




Sending a Radio Check

- 1 Access the Radio Check feature.




Radio Control	Steps
Programmed Radio Check button	<ol style="list-style-type: none"> 1 Press the programmed Radio Check button. 2 ▲ or ▼ to the required subscriber alias or ID and press  to select.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu.

Radio Control

Steps


- 2 ▲ or ▼ to **Contacts** and press  to select.
- 3 Use one of the steps described next to select the required subscriber alias or ID:
 - Select the subscriber alias or ID directly.
 - ▲ or ▼ to the required subscriber alias or ID and press  to select.
 - Use the **Manual Dial** menu.
 - ▲ or ▼ to **Manual Dial** and press  to select.

Radio Control**Steps**

- ▲ or ▼ to Radio Number and press  to select.
 - If there was previously dialed ID, the ID appears along with a blinking cursor. Else, the first line of the display shows Radio Number:; the second line of the display shows a blinking cursor. Use the keypad to edit/enter the ID, and press  to select.
- 4 ▲ or ▼ to Radio Check and press  to select.

The display shows transitional mini notice, indicating the request is in progress. The LED lights up solid green.

2 Wait for acknowledgement.

If the  button is pressed when the radio is waiting for acknowledgement, a tone sounds, and the radio terminates all retries and exits Radio Check mode.

If Radio Check is successful, a positive indicator tone sounds and the display shows positive mini notice.

If Radio Check is unsuccessful, a negative indicator tone sounds and the display shows negative mini notice.

Radio returns to the subscriber alias or ID screen.

Remote Monitor




Use the Remote Monitor feature to turn on the microphone of a target radio (subscriber alias or IDs only). The green LED will blink once on the target subscriber. You can use this feature to monitor,

remotely, any audible activity surrounding the target radio.

Your radio must be programmed to allow you to use this feature.




Initiating Remote Monitor





- 1 Access the Remote Monitor feature.

Radio Control	Steps
Programmed Remote Monitor Button	<ol style="list-style-type: none"> 1 Press the programmed Remote Monitor button. 2 ▲ or ▼ to the required subscriber alias or ID and press  to select.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu 2 ▲ or ▼ to Contacts and press  to select 3 Use one of the steps described next to select the required subscriber alias or ID

Radio Control

Steps

- select the subscriber alias or ID directly
- ▲ or ▼ to the required subscriber alias or ID and press  to select.
- use the Manual Dial menu
 - ▲ or ▼ to Manual Dial and press  to select.
 - ▲ or ▼ to Radio Number and press  to select.
- If there was previously dialed ID, the ID appears along with a blinking cursor. Else, the first line of the display shows

Radio Control	Steps
	<p>Radio Number;; the second line of the display shows a blinking cursor. Key in the subscriber alias or ID and press  to select.</p> <p>4  or  to Remote Mon. and press  to select.</p>

The display shows transitional mini notice, indicating the request is in progress. The LED lights up solid green.

2 Wait for acknowledgement.

If successful, a positive indicator tone sounds and the display shows positive mini notice. Your radio starts playing audio from the monitored radio for a programmed duration and display shows *Rem. Monitor*. Once the timer expires, the radio sounds an alert tone and the LED turns off.

If unsuccessful, the radio sounds a negative indicator tone the display shows negative mini notice.

Scan Lists

Scan lists are created and assigned to individual channels/groups. Your radio cycles through the programmed scan list for the current channel looking for voice activity. At each channel in the cycle the radio also cycles through the group list for that channel.


Your radio can support up to 250 scan lists, with a maximum of 16 members in a list.


You can add, delete, or prioritize channels by editing a scan list.


You can attach a new scan list to your radio via Front Panel Programming.

Note: This feature is not applicable in Capacity Plus and Linked Capacity Plus.

Viewing an Entry in the Scan List


1  to access the menu.


- 2 ▲ or ▼ to Scan and press  to select.


- 3 ▲ or ▼ to View/Edit List and press  to select.

- 4 Use ▲ or ▼ to view each member on the list.
 The Priority icon appears left of the member's alias, if set, to indicate whether the member is on a Priority 1 or Priority 2 channel list. You **cannot** have multiple Priority 1 or Priority 2 channels in a scan list.
 There is no Priority icon if priority is set to **None**.

Viewing an Entry in the Scan List by Alias Search

- 1  to access the menu.


- 2 ▲ or ▼ to Scan and press  to select.

- 3 ▲ or ▼ to View/Edit List and press  to select.

- 4 Key in the first character of the required alias.

A blinking cursor appears.

- 5 Use the keypad to type the required alias.


Press ◀ to move one space to the left. Press ▶ to move one space to the right. Press the  key to delete any unwanted characters.


The first line of the display shows the characters you keyed in. The second line of the display shows an alias that matches what you have keyed in.


The alias search is case-insensitive. If there are two or more entries with the same name, the radio displays the entry that is listed first in the scan list.


Editing the Scan List

Adding a New Entry to the Scan List


- 1  to access the menu.

- 2 ▲ or ▼ to Scan and press  to select.

3 ▲ or ▼ to View/Edit List and press  to select.


4 ▲ or ▼ to Add Member and press  to select.

5 Select the required alias or ID by performing one of the following actions:

Radio Control	Steps
Radio Navigation Buttons	▲ or ▼ to the required alias or ID.
Keypad	<p>Key in the first character of the required alias.</p> <p>A blinking cursor appears.</p> <p>Press ◀ to move one space to the left. Press ▶ to move one space to the right. Press the  key to delete any unwanted characters.</p>


Radio Control

Steps



Long press  to change the text entry method.

The first line of the display shows the characters you keyed in. The next lines of the display show the short listed search results. The alias search is case-insensitive. If there are two or more aliases with the same name, the radio displays the alias that is listed first in the list.




6 Press  to select.

7 ▲ or ▼ to the required priority level and press  to select.
The display shows Entry Saved, followed immediately by Add Another?.

8 Do one of the following:

- ▲ or ▼ to Yes and press  to select, and repeat Steps 5 to 7.
- ▲ or ▼ to No and press  to save the current list.

Deleting an Entry from the Scan List

- 1  to access the menu.
- 2 ▲ or ▼ to Scan and press  to select.
- 3 ▲ or ▼ to View/Edit List and press  to select.
- 4 Select the required alias or ID by performing one of the following actions:

Radio Control	Steps
Radio Navigation Buttons	▲ or ▼ to the required alias or ID.


Radio Control


Steps

Keypad

Key in the first character of the required alias.

A blinking cursor appears.

Press ◀ to move one space to the left. Press ▶ to move one space to the right. Press the  key to delete any unwanted characters.







Long press  to change the text entry method.


The first line of the display shows the characters you keyed in. The next lines of the display show the short listed search results. The alias search is case-insensitive. If there are two or more aliases with the same name, the radio displays the alias that is listed first in the list.

5 Press  to select.

6  or  to Delete and press  to select.




7 Do one of the following:




- At Delete Entry?,  or  to Yes and press  to delete entry. The display shows Entry Deleted.
-  or  to No and press  to return to the previous screen.

8 Repeat Steps 4 to 7 to delete other entries. After deleting all required aliases or IDs, long press  to return to the Home screen.







Setting and Editing Priority for an Entry in the Scan List

1  to access the menu.

2  or  to Scan and press  to select.




3  or  to View/Edit List and press  to select.




4 Select the required alias or ID by performing one of the following actions:

Radio Control	Steps
Radio Navigation Buttons	 or  to the required alias or ID.
Keypad	<p>Key in the first character of the required alias.</p> <p>A blinking cursor appears.</p> <p>Press  to move one space to the left. Press  to move one space to the right. Press the  key to delete any unwanted characters.</p> <p>Long press  to change the text entry method.</p>

Radio Control	Steps
	<p>The first line of the display shows the characters you keyed in. The next lines of the display show the short listed search results. The alias search is case-insensitive. If there are two or more aliases with the same name, the radio displays the alias that is listed first in the list.</p>

5 Press  to select.

6  or  to Edit Priority and press  to select.

7  or  to the required priority level and press  to select.

The display shows `Entry Saved` before returning to the previous screen.

Note: The Priority icon appears left of the member's name.

There is no Priority icon if priority is set to **None**.

Scan

When you start a scan, your radio cycles through the programmed scan list for the current channel looking for voice activity.


The LED blinks yellow and you see the Scan icon on the display.




There are two ways of initiating scan:




- **Main Channel Scan (Manual):** Your radio scans all the channels/groups in your scan list. On entering scan, your radio may – depending on the settings – automatically start on the last scanned “active” channel/group or on the channel where scan was initiated.
- **Auto Scan (Automatic):** Your radio automatically starts scanning when you select a channel/group that has Auto Scan enabled.




Note: This feature is not applicable in Capacity Plus and Linked Capacity Plus.

Setting an Active Scan List

- 1  to access the menu.

- 2  or  to Scan and press  to select.


- 3  or  to Set Active List and press  to select.




- 4  or  to the required list and press  to select.

The list selected will be your active scan list.

Starting and Stopping Scan

While scanning, the radio will only accept data (e.g. text message, location, telemetry, or PC data) if received on its Selected Channel.

- 1  to access the menu.

- 2  or  to Scan and press  to select.
 - The display shows Turn On if scan is disabled.

- The display shows Turn Off if scan is enabled.

- 3 Press  to select.

- The LED blinks yellow and the Scan icon is displayed, when Scan is enabled.
- The LED turns off and the Scan icon is not displayed, when Scan is disabled.

Responding to a Transmission During a Scan

During scanning, your radio stops on a channel/group where activity is detected. Your radio unmutes and the incoming call sounds through the radio's speaker. The radio stays on that channel while the activity is present and for a programmed time period known as "hang time".

- 1 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond.

- 2 Press the **PTT** button during hang time.

The LED lights up solid green.

3 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled) and speak clearly into the microphone.

4 Release the **PTT** button to listen.
If you do not respond within the hang time, the radio returns to scanning other channels/groups.

Deleting a Nuisance Channel

If a channel continually generates unwanted calls or noise (termed a “nuisance” channel), you can temporarily remove the unwanted channel from the scan list.

This capability does not apply to the channel designated as the Selected Channel.

Deleting a “nuisance” channel is **only** possible through the programmed **Nuisance Channel Delete** button. This feature is **not** accessible through the menu.

1 When your radio “locks on to” an unwanted or nuisance channel, press the programmed **Nuisance Channel Delete** button until you hear a tone.

2 Release the **Nuisance Channel Delete** button.
The nuisance channel is deleted.

Restoring a Nuisance Channel

To restore the deleted nuisance channel, do one of the following:

- Turn the radio off and then power it on again.
- Stop and restart a scan via the programmed **Scan** button or menu.
- Change channel or zone.

Contact Settings

Contacts provides “address-book” capabilities on your radio. Each entry corresponds to an alias or ID that you use to initiate a call.

Each entry, depending on context, associates with **one** of five types of calls: Group Call, Private Call, All Call, PC Call or Dispatch Call.

PC Call and Dispatch Call are data-related. They are only available with the applications. Refer to the data applications documentation for more information.

Note: If the Privacy feature is enabled on a channel, you can make privacy-enabled Group Call, Private

Call, and All Call on that channel. Only target radios with the same Privacy Key OR the same Key Value and Key ID as your radio will be able to unscramble the transmission.

See [Privacy](#) on page 113 for more information.

Additionally, Contacts menu allows you to assign each entry to a programmable number key or more on a keypad. If an entry is assigned to a number key, your radio can perform a quick dial on the entry.


Your radio supports maximum of 1000 Contact list entries.




Each entry within Contacts displays the following information:



- Call Type.
- Call Alias.
- Call ID.

Note: You can add or edit subscriber IDs for the Digital Contacts list.

Making a Group Call from Contacts

- 1  to access the menu.
-

- 2  or  to `Contacts` and press  to select.
The entries are alphabetically sorted.
-

- 3  or  to the required group alias or ID.
-

- 4 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.
-

- 5 Press the **PTT** button to make the call.
The LED lights up solid green. The first line displays the subscriber alias or ID. The second line displays `Private Call` and the Private Call icon
-

- 6 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled), and speak clearly into the microphone.
-

- 7 Release the **PTT** button to listen.
When any user in the group responds, the LED blinks green, the display shows the transmitting user's ID, the radio unmutes and the response sounds through the radio's speaker.
-


- 8 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button,




indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond.







If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends.





-
- 9 You hear a short tone. The display shows `Call Ended`.
-

Making a Private Call from Contacts

- 1  to access the menu.

- 2  or  to `Contacts` and press  to select. The entries are alphabetically sorted.

- 3 Use one of the steps described next to select the required subscriber alias or ID:
 - select the subscriber alias or ID directly
 -  or  to the required subscriber alias or ID and press  to select.
 - use the `Manual Dial` menu
 -  or  to `Manual Dial` and press  to select.

-  or  to `Radio Number` and press  to select.
- If there was previously dialed ID, the ID appears along with a blinking cursor. Else, the first line of the display shows `Radio Number:`; the second line of the display shows a blinking cursor. Use the keypad to edit/enter the ID. Press  to select.

-
- 4 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

 - 5 Press the **PTT** button to make the call. The LED lights up solid green. The first line displays the subscriber alias or ID. The second line displays `Private Call` and the Private Call icon.

 - 6 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled), and speak clearly into the microphone.

 - 7 Release the **PTT** button to listen. When the target radio responds, the LED blinks green and the display shows the transmitting


user's ID. the radio unmutes and the response sounds through the radio's speaker.




-
- 8 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond.

If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends.











The display shows `Call Ended`.

Making a Phone Call from Contacts

- 1  to access the menu.

- 2  or  to `Contacts` and press  to select. The entries are alphabetically sorted.


- 3 Use one of the steps described next to select the required subscriber alias or ID:
 - select the subscriber alias or ID directly


-  or  to the required subscriber alias or ID and press  to select.
- use the `Manual Dial` menu
 -  or  to `Manual Dial` and press  to select.
 -  or  to `Phone Number` and press  to select.
 - The first line of the display shows `Phone Number:` , the second line of the display shows a blinking cursor. Use the keypad to enter a telephone number, and press  to select the entered number.

If the entry selected is empty, a negative indicator tone sounds and the display shows `Phone Call Invalid #`.

When you press **PTT** button while in the Phone Contacts screen, a negative indicator tone sounds and the display shows `Press OK to Place Phone Call`.

- 4  or  to `Call Phone` and press  to select.
-

- 5 If the access code was not preconfigured in the Contacts list, the first line of the display shows `Access Code: .` The second line of the display shows a blinking cursor. Enter the access code and press  to proceed.

During channel access, press  to dismiss the call attempt and a negative indicator tone sounds. Your radio returns to the Call Phone screen.

The access code cannot be more than 10 characters.

The first line of the display shows `Calling`. The second line of the display shows the subscriber alias or ID, and the Phone Call icon.

If successful, the DTMF tone sounds. You hear the dialing tone of the telephone user. The first line of the display shows the subscriber alias or ID, and the RSSI icon. The second line of the display shows `Phone Call` and the Phone Call icon.

If unsuccessful, a tone sounds and the display shows `Phone Call Failed`. Your radio returns to the Access Code input screen. If the access code was preconfigured in the Contacts list, the radio

returns to the screen you were on prior to initiating the call.


- 6 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

- 7 Do one of the following:

- Press the **PTT** button to talk and release it to listen.

Note: The RSSI icon disappears during transmission.

To enter extra digits, if requested by the Phone Call, press any keypad key to begin the input of extra digits. The first line of the display shows `Extra Digits: .` The second line of the display shows a blinking cursor. Enter the extra

digits and press  to proceed. The DTMF tone sounds and the radio returns to the previous screen.

If the call ends while you are entering the extra digits requested by the Phone Call, your radio returns to the screen you were on prior to initiating the call.


- Press **One Touch Access** button.

Note: The DTMF tone sounds.

If the entry for the **One Touch Access** button is empty, a negative indicator tone sounds.

During the call, when you press **One Touch Access** button with the deaccess code preconfigured or enter the deaccess code as the input for extra digits, your radio attempts to end the call.

8 Press  to end the call.

9 If deaccess code was not preconfigured in the Contacts list, the first line of the display shows De-Access Code:. The second line of the display shows a blinking cursor. Enter the deaccess code and press  to proceed.

The deaccess code cannot be more than 10 characters.

The DTMF tone sounds and the display shows Ending Phone Call.

If successful, a tone sounds and the display shows Phone Call Ended. Your radio returns to the Call Phone screen.



If unsuccessful, your radio returns to the Phone Call screen. Repeat Steps 8 and 9 or wait for the telephone user to end the call.

When the telephone user ends the call, a tone sounds and the display shows Phone Call Ended.

Making a Call Alias Search

You can also use alias or alphanumeric search to retrieve the required subscriber alias.

This feature is only applicable while in Contacts.

Note: Press  button or  to exit alias search.

If you release the **PTT** button while the radio is setting up the call, it exits without any indication and returns to the previous screen.

Your radio may be programmed to perform a radio presence check prior to setting up the Private Call. If the target radio is not available, you hear a short tone and see negative mini notice on the display.





1  to access the menu.

- 2 ▲ or ▼ to **Contacts** and press  to select.

The entries are alphabetically sorted.

- 3 Key in the first character of the required alias.
A blinking cursor appears.

- 4 Use the keypad to type the required alias.

Press  to move one space to the left. Press  to move one space to the right. Press the  key to delete any unwanted characters. Long press  to change text entry method.

The first line of the display shows the characters you keyed in. The next lines of the display show the short listed search results. The alias search is case-insensitive. If there are two or more entries with the same name, the radio displays the entry that is listed first in the **Contacts** list.

- 5 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.
- 6 Press the **PTT** button to make the call.

The LED lights up solid green. The display shows the destination alias.

- 7 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled), and speak clearly into the microphone.

- 8 Release the **PTT** button to listen.

When the target radio responds, the LED blinks green, the radio unmutes and the response sounds through the radio's speaker.

- 9 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond.



If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends.

The display shows **Call Ended**.

Making a Group, Private, Phone or All Call by Alias Search


You can also use alias or alphanumeric search to retrieve the required subscriber alias.




This feature is only applicable while in **Contacts**.

Note: Press  button or  to exit alias search.

If you release the **PTT** button while the radio is setting up the call, it exits without any indication and returns to the previous screen.




Your radio may be programmed to perform a radio presence check prior to setting up the Private Call. If the target radio is not available, you hear a short tone and see `Party Not Available` on the display; the radio returns to the menu prior to initiating the radio presence check.

- 1  to access the menu.



- 2  or  to `Contacts` and press  to select. The entries are alphabetically sorted.

- 3 Key in the first character of the required alias. A blinking cursor appears.

- 4 Use the keypad to type the required alias.

Press  to move one space to the left. Press  to move one space to the right. Press the  key to delete any unwanted characters.

The first line of the display shows the characters you keyed in. The second line of the display shows an alias that matches what you have keyed in. The alias search is case-insensitive. If there are two or more entries with the same name, the radio displays the entry that is listed first in the Contacts list.

- 5  or  to scroll to desired entry, if necessary.

- 6 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

- 7 Press the **PTT** button to make the call. The LED lights up solid green. The first line displays the target radio's ID. The second line displays the call type and the Call icon.

- 8 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled) and speak clearly into the microphone.

- 9 Release the **PTT** button to listen. When the target radio responds, the LED blinks green.

- 10 If the Channel Free Indication feature is enabled, you will hear a short alert tone the moment the


target radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond.




If there is no voice activity for a programmed period of time, the call ends.




You hear a short tone. The display shows `Call Ended`.




Assigning an Entry to a Programmable Number Key




Note: See *Making a Group, Private or All Call with the Programmable Number Key* on page 52 for details on making a Group, Private or All Call with the programmed number key(s).

- 1  to access the menu.







- 2  or  to `Contacts` and press  to select.
The entries are alphabetically sorted.



- 3  or  to the required alias or ID and press  to select.

- 4  or  to `Program Key` and press  to select.

- 5  or  to the desired number key and press  to select.

If the number key is currently assigned to another entry, the display shows `The Key is Already Assigned` and then, the first line of the display shows `Overwrite?`. Do one of the following.

-  or  to `Yes` and press  to overwrite the number key assignment.
-  or  to `No` and press  to return to the previous step.

Each entry can be associated to different number keys. You see a  before each number key that is assigned to an entry. If the  is before `Empty`, that number key is not assigned.









If a number key is assigned to an entry in a particular mode, this feature is not supported when you long press the number key in another mode.




The radio sounds a positive indicator tone and the display shows `Contact Saved`.




The screen automatically returns to the previous menu.




Removing the Association between Entry and Programmable Number Key

- 1 Access the required alias or ID via:

Radio Control Steps	
Programmed number key	Long press the programmed number key to the required alias or ID; press  to select.
Menu	<ol style="list-style-type: none">1  to access the menu.2  or  to <code>Contacts</code> and press  to select. The entries are alphabetically sorted.3  or  to the required subscriber alias or ID and press  to select.

- 2  or  to `Program Key` and press  to select.

- 3  or  to `Empty` and press  to select. The first line of the display shows `Clear from all keys? .`

- 4  or  to `Yes` and press  to select.



Note: When an entry is deleted, the association between the entry and its programmed number key(s) is removed.


The radio sounds a positive indicator tone and the display shows `Contact Saved`.


The screen automatically returns to the previous menu.


Adding a New Contact


- 1  to access the menu.


- 2  or  to `Contacts` and press  to select.

- 3 ▲ or ▼ to New Contact and press  to select.

- 4 ▲ or ▼ to the required contact type, either Radio Contact or Phone Contact, and press  to select.


- 5 Use the keypad to enter the contact number and press  to confirm.


- 6 Use the keypad to enter the contact name and press  to confirm.


- 7 If adding a Radio Contact, ▲ or ▼ to the required ringer type and press  to select. The radio sounds a positive indicator tone and the display shows positive mini notice.


Sending a Message to a Contact


- 1  to access the menu.


- 2 ▲ or ▼ to Contacts and press  to select.

- 3 ▲ or ▼ to New Contact and press  to select.

- 4 ▲ or ▼ to the required contact type, either Radio Contact or Phone Contact, and press  to select.

- 5 ▲ or ▼ to the required alias and press  to select.


- 6 ▲ or ▼ to Send Message and press  to select.




- 7 Press  to send the message.




Call Indicator Settings




Activating and Deactivating Call Ringers for Call Alert




You can select, or turn on or off ringing tones for a received Call Alert.





- 1  to access the menu.




- 2  or  to Utilities and press  to select.



- 3  or  to Radio Settings and press  to select.


- 4  or  to Tones/Alert and press  to select.

- 5  or  to Call Ringers and press  to select.

- 6  or  to Call Alert and press  to select.
The current tone is indicated by a .


- 7  or  to the required tone and press  to select.




You can also use  or  to change the selected option.




 appears beside selected tone.




Activating and Deactivating Call Ringers for Private Calls




You can turn on or off the ringing tones for a received Private Call.




- 1  to access the menu.

- 2  or  to Utilities and press  to select.


- 3  or  to Radio Settings and press  to select.

- 4  or  to Tones/Alerts and press  to select.

- 5  or  to Call Ringers and press  to select.

- 6  or  to Private Call and press  to select.


You can also use ◀ or ▶ to change the selected option.


- 7 Press  to enable/disable the Private Call ringing tones.

The display shows ✓ beside Enabled, if Private Call ringing tones are enabled.


The ✓ disappears from beside Enabled, if Private Call ringing tones are disabled.

- 4 ▲ or ▼ to Tones/Alerts and press  to select.

- 5 ▲ or ▼ to Call Ringers and press  to select.

- 6 ▲ or ▼ to Text Message and press  to select.


The current tone is indicated by a ✓.


- 7 ▲ or ▼ to the required tone and press  to select.
✓ appears beside selected tone.

Activating and Deactivating Call Ringers for Text Message

You can turn on or off the ringing tones for a received Text Message.

- 1  to access the menu.


- 2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.


- 3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.


Activating and Deactivating Call Ringers for Telemetry Status with Text


You can turn on or off the ringing tones for a received Telemetry Status with Text.


- 1  to access the menu.



- 2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

- 3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

- 4 ▲ or ▼ to Tones/Alerts and press  to select.

- 5 ▲ or ▼ to Call Ringers and press  to select.


- 6 ▲ or ▼ to Telemetry and press  to select.
The current tone is indicated by a ✓.


- 7 Do one of the following:
 - ▲ or ▼ to the preferred tone and press  to select. The display shows Tone <Number> Selected and a ✓ appears left of the selected tone.
 - ▲ or ▼ to Turn Off and press  to select. The display shows Telemetry Ringer Off and a ✓ appears left of Turn Off.


Assigning Ring Styles


You can program your radio to sound one of ten predefined ringing tones when receiving a Call Alert or a Text Message from a particular contact.


The radio sounds out each ring style as you navigate through the list.


- 1  to access the menu.


- 2 ▲ or ▼ to Contacts and press  to select.
The entries are alphabetically sorted.

- 3 ▲ or ▼ to the required alias or ID and press  to select.



- 4 ▲ or ▼ to View/Edit and press  to select.

- 5 ▲ or ▼ to Ringer and press  to select.

- 6 ▲ or ▼ to required ring style and press  to select.
A ✓ indicates the current selected tone.

- 7 ▲ or ▼ to the required tone and press  to select. ✓ appears beside selected tone.
The display shows Contact Saved.
-

All Tones

- 1  to access the menu.
-
- 2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.
-
- 3 Go to Radio Settings. Select Tones/Alerts.
Select All Tones. Toggle All Tones to be enabled or disabled.
-



Ring Alert Type Selection

You can program your the radio calls to one predetermined vibrate call. If All Tones status is disabled, the radio displays the All Tone Mute icon.

If All Tones status is enabled, the related ring alert type is displayed.

The radio sounds one vibration if it is a momentary ring style. The radio will vibrate repetitively if it is a repetitive ring style. When set to Ring & Vibrate, the radio sounds a specific ring tone if there is any

incoming radio transaction (i.e. Call Alert, Message or Job Ticket). It sounds like a good key tone or missed call. If the notification list is not empty, the radio repeats a vibration every 5 minutes.

- 1  to access the menu.
-
- 2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.
-
- 3 Go to Radio Settings. Select Tones/Alerts.
Select Ring Alert Type.
-
- 4 Choose from one of the following:
- Ring
 - Vibrate
 - Vibrate & Ring
 - Silent
-

Escalating Alarm Tone Volume

You can program your radio to continually alert you when a radio call remains unanswered. This is done by automatically increasing the alarm tone volume over time. This feature is known as Escalart.

Call Log Features


Your radio keeps track of all recent outgoing, answered, and missed Private Calls. Use the call log feature to view and manage recent calls.




You can perform the following tasks in each of your call lists:




- Store ID to Contacts
- Delete
- View Details



Viewing Recent Calls

The lists are Missed, Answered, and Outgoing.

- 1  to access the menu.

- 2  or  to Call Log and press  to select.

- 3  or  to preferred list and press  to select. The display shows the most recent entry at the top of the list.



- 4  or  to view the list.

Press the **PTT** button to start a Private Call with the current selected alias or ID.

Missed Call Screen


Whenever a call is missed, your radio displays a missed call message in the notification list. The display shows `Missed Calls`.




Do one of the following:




- Press  to view the missed call ID. The missed call log list appears on display.
 - Press  to store or delete the entry.
-



Storing an Alias from a Call List

You can also store an ID without an alias.



- 1  to access the menu.


 - 2  or  to Call Log and press  to select.


 - 3  or  to the required list and press  to select.
-


- 4 ▲ or ▼ to Store and press  to select.
A blinking cursor appears. If needed, key in the alias for that ID and press . The display shows positive mini notice.



Deleting a Call from a Call List

- 1  to access the menu.
-
- 2 ▲ or ▼ to Call Log and press  to select.





- 3 ▲ or ▼ to the required list and press  to select.
When you select a call list and it contains no entries, the display shows *List Empty*, and sounds a low tone if Keypad Tones are turned on (see [Turning Keypad Tones On or Off](#) on page 132).


- 4 ▲ or ▼ to the required alias or ID and press  to select.

- 5 ▲ or ▼ to Delete Entry? and press  to select.

- 6 Do one of the following:
 - Press  to select Yes to delete the entry. The display shows *Entry Deleted*.
 - ▲ or ▼ to No, and press the  button to return to the previous screen.

Viewing Details from a Call List

- 1  to access the menu.
-
- 2 ▲ or ▼ to Call Log and press  to select.
-
- 3 ▲ or ▼ to the required list and press  to select.
-
- 4 ▲ or ▼ to the required alias or ID and press  to select.

- 5 ▲ or ▼ to View Details and press  to select.
Display shows details.

Call Alert Operation


Call Alert paging enables you to alert a specific radio user to call you back when they are able to do so.

This feature is applicable for subscriber aliases or IDs only and is accessible through the menu via Contacts or manual dial.

Receiving and Responding to a Call Alert

When you receive a Call Alert page, you see the notification list listing a Call Alert with the alias or ID of the calling radio on the display, .






When you hear a repetitive tone and the LED blinks yellow, do one of the following:

- Press the **PTT** button while the display still shows the Call Alert in the Notification List to respond with a Private Call.
- Press  to exit the Notification List. The alert is moved to the Missed Call Log.

See [Notification List](#) on page 130 for details about the Notification List.

See [Call Log Features](#) on page 86 for details about the Missed Call List.


Making a Call Alert from the Contact List

- 1  to access the menu.
- 2 ▲ or ▼ to Contacts and press  to select.
- 3 Use one of the steps described next to select the required subscriber alias or ID:
 - select the subscriber alias or ID directly
 - ▲ or ▼ to the required subscriber alias or ID and press  to select.
 - use the Manual Dial menu
 - ▲ or ▼ to Manual Dial and press  to select.
 - ▲ or ▼ to Radio Contact and press  to select.

- The first line of the display shows `Radio Number:` , the second line of the display shows a blinking cursor. Enter the subscriber ID you want to page and press



4

▲ or ▼ to `Call Alert` and press  to select.

The display shows `Call Alert` and the subscriber alias or ID, indicating that the Call Alert has been sent.

The LED lights up solid green when your radio is sending the Call Alert.

If the Call Alert acknowledgement is received, the display shows positive mini notice.

If the Call Alert acknowledgement is not received, the display shows negative mini notice.

The display shows `Call Alert` and the subscriber alias or ID, indicating that the Call Alert has been sent.

The LED lights up solid green when your radio is sending the Call Alert.

If the Call Alert acknowledgement is received, the display shows positive mini notice.

If the Call Alert acknowledgement is not received, the display shows negative mini notice.

Emergency Operation

An Emergency Alarm is used to indicate a critical situation. You are able to initiate an Emergency at any time on any screen display even when there is activity on the current channel.

Your dealer can set the duration of a button press for the programmed **Emergency** button, except for long press, which is similar with all other buttons:

Short press Between 0.05 seconds and 0.75 seconds.

Long press Between 1.00 second and 3.75 seconds.

Making a Call Alert with the One Touch Access Button

Press the programmed **One Touch Access** button to make a Call Alert to the predefined alias or ID.

The **Emergency** button is assigned with the Emergency On/Off feature. Check with your dealer for the assigned operation of the **Emergency** button.

Note: If the short press for the **Emergency** button is assigned to turn on the Emergency mode, then the long press for the **Emergency** button is assigned to exit the Emergency mode.

If the long press for the **Emergency** button is assigned to turn on the Emergency mode, then the short press for the **Emergency** button is assigned to exit the Emergency mode.

Your radio supports **three** Emergency Alarms:

- Emergency Alarm.
- Emergency Alarm with Call.
- Emergency Alarm with Voice to Follow.

Note: Only **ONE** of the Emergency Alarms above can be assigned to the programmed **Emergency** button.

In addition, each alarm has the following types:






- **Regular** – Radio transmits an alarm signal and shows audio and/or visual indicators.
- **Silent** – Radio transmits an alarm signal without any audio or visual indicators. Radio receives calls


without any sound through the radio's speaker, until you press the **PTT** button to initiate the call.


- **Silent with Voice** – Radio transmits an alarm signal without any audio or visual indicators, but allow incoming calls to sound through the radio's speaker.


Receiving an Emergency Alarm

On receiving an emergency alarm the emergency icon appears, a tone sounds, the LED blinks red and the radio displays the emergency caller alias. If more than one alarm has occurred all emergency caller aliases are displayed in an Alarm List.



- 1 When receiving an emergency alarm, do one of the following:
 - If a single emergency call alias is displayed, press  to view more details. press  again to view your action details.
 - If the multiple emergency caller aliases are displayed in the Alarm List,  or  to the required alias and press  to view more

details. Press  again to view your action items.

- 2 Press  and select Yes to exit the Alarm List.

To revisit the Alarm List, press  to access the menu and select **Alarm List**.

Responding to an Emergency Alarm

- 1 In the Alarm List,  or  to the required alias.
- 2 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.
If the Channel Free Indication feature is enabled, you will hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is now available for use.
- 3 Press **PTT** button to transmit non-emergency voice to the same group that the Emergency Alarm was targeted to.
Emergency voice can only be transmitted by the emergency initiating radio. All other radios

(including the emergency receiving radio) transmit non-emergency voice.

The LED lights up solid green. Your radio remains in the Emergency mode.

- 4 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled) and speak clearly into the microphone.
- 5 Release the **PTT** button to listen.
When the emergency initiating radio responds, the LED blinks green, the LED blinks green, the radio unmutes and the response sounds through the radio's speaker. You see the Group Call icon, the group ID, and transmitting radio ID on your display.
- 6 Your radio displays the Alarm List.

Sending an Emergency Alarm

This feature allows you to send an Emergency Alarm, a non-voice signal, which triggers an alert indication on a group of radios.

If your radio is set to Silent, it does not display any audio or visual indicators during Emergency mode.

Press the programmed **Emergency On** button.

The display shows **Tx Alarm** and the destination alias. The LED lights up solid green and the Emergency icon appears on the Home screen display.

When an Emergency Alarm acknowledgement is received, the Emergency tone sounds and the LED blinks green. The display shows **Alarm Sent**.

If your radio does not receive an Emergency Alarm acknowledgement, and after all retries have been exhausted, a tone sounds and the display shows **Alarm Failed**.

Radio exits the Emergency Alarm mode and returns to the Home screen.

Sending an Emergency Alarm with Call

This feature allows you to send an Emergency Alarm to a group of radios. Upon acknowledgement by a radio within the group, the group of radios can communicate over a programmed Emergency channel.

If your radio is set to Silent, it does not display any audio or visual indicators during Emergency mode, or allow any received calls to sound through the radio's

speaker, until you press the **PTT** button to initiate the call.

If your radio is set to Silent with Voice, it does not display any audio or visual indicators during Emergency mode, but allow incoming calls to sound through the radio's speaker. The indicators only appear once you press the **PTT** button to initiate, or respond to, the call.

1 Press the programmed **Emergency On** button.

The display shows **Tx Alarm** and the destination alias. The LED lights up solid green and the Emergency icon appears on the Home screen display.

When an Emergency Alarm acknowledgement is received, the Emergency tone sounds and the LED blinks green. The display shows **Alarm Sent**.

2 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

3 Press **PTT** button to make the call. The LED lights up solid green and the Group icon appears on the display.

- 4 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled) and speak clearly into the microphone.

- 5 Release the **PTT** button to listen.
If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond.

- 6 Press the **PTT** button to respond.

- 7 Once your call ends, press **Emergency Off** button to exit the Emergency mode.
The radio returns to the Home screen.

Sending an Emergency Alarm with Voice to Follow

This feature allows you to send an Emergency Alarm to a group of radios. Your radio's microphone is automatically activated, allowing you to communicate with the group of radios without pressing the **PTT** button.

This activated microphone state is also known as "hot mic".

If your radio has Emergency Cycle Mode enabled, repetitions of hot mic and receiving period are made

for a programmed duration. During Emergency Cycle Mode, received calls sound through the radio's speaker.

If you press the **PTT** button during the programmed receiving period, you hear a prohibit tone, indicating that you should release the **PTT** button. The radio ignores the **PTT** press and remains in Emergency mode.

Note: If you press the **PTT** button during hot mic, and continue to press it after the hot mic duration expires, the radio continues to transmit until you release the **PTT** button.

If your radio is set to Silent, it does not display any audio or visual indicators during Emergency mode, or allow any received calls to sound through the radio's speaker, until the programmed hot mic transmission period is over, and you press the **PTT** button.

If your radio is set to Silent with Voice, it does not display any audio or visual indicators during Emergency mode when you are making the call with hot mic, but allow sound through the radio's speaker when the target radio responds after the programmed hot mic transmission period is over. The indicators only appear when you press the **PTT** button.

Note: If the Emergency Alarm request fails, the radio does not retry to send the request, and enters the hot mic state directly.

- 1 Press the programmed **Emergency On** button. The display shows Tx Alarm and the destination alias. The LED lights up solid green and the Emergency icon is displayed.

- 2 Once the display shows Alarm Sent, speak clearly into the microphone.
When hot mic has been enabled, the radio automatically transmits without a **PTT** button press until the hot mic duration expires. While transmitting, the LED lights up solid green and the Emergency icon appears on the display.

- 3 The radio automatically stops transmitting when the cycling duration between hot mic and receiving calls expires, if Emergency Cycle Mode is enabled.

- 4 Once the hot mic duration expires, the radio automatically stops transmitting. To transmit again, press the **PTT** button.

Reinitiating an Emergency Mode

Note: This feature is only applicable to the radio sending the Emergency Alarm.

There are two instances where this can happen:

- You change the channel while the radio is in Emergency mode. This exits the Emergency mode. If Emergency Alarm is enabled on this new channel, the radio reinitiates Emergency.
- You press the programmed **Emergency On** button during an Emergency initiation/transmission state. This causes the radio to exit this state, and to reinitiate Emergency.

Exiting Emergency Mode After Sending the Emergency Alarm

Your radio exits Emergency mode when one of the following occurs:

- Emergency Alarm acknowledgement is received (for **Emergency Alarm** only).
- All retries to send the alarm have been exhausted.
- The **Emergency Off** button is pressed.

Note: If your radio is powered off, it exits the Emergency mode. The radio will not reinitiate the

Emergency mode automatically when it is turned on again.

If you change channels when your radio is in Emergency mode to a channel that has no emergency system configured, No Emergency is shown on your display.

Text Message Features





Your radio is able to receive data, for example a text message, from another radio or an e-mail application.




The **maximum** length of characters for a text message, including the subject line (seen when receiving message from an e-mail application), is **140** whereas for receiving this is 280 characters.




Note: Long press  at any time to return to the Home screen.




Writing and Sending a Text Message

- 1 Access the **Text Message** feature.





Radio Controls	Steps
Programmed Text Message button	Press the programmed Text Message button.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Messages and press  to select.

- 2  or  to Compose and press  to select. A blinking cursor appears.
- 3 Use the keypad to type your message.

Press  to move one space to the left. Press  or the  key to move one space to the right.

Press the  key to delete any unwanted characters. Long press  to change text entry method.
- 4 Press  once message is composed.

- 5 Depending on whether you want to send, save, re-edit, or delete the newly composed message, do one of the following.

- ▲ or ▼ to **Send**, and press  to send the message.
- ▲ or ▼ to **Save**, and press  to save the message to the Drafts folder.
-  to edit the message.
-  again to choose between deleting the message or saving it to the Drafts folder.

The display shows transitional mini notice, confirming your message is being sent.

If the message is sent successfully, a tone sounds and the display shows positive mini notice.

If the message cannot be sent, a low tone sounds and the display shows negative mini notice.



If the text message fails to send, the radio returns you to the **Resend** option screen (see [Managing Fail-to-Send Text Messages](#) on page 100).



Sending a Quick Text Message


Your radio supports a maximum of 50 Quick Text messages as programmed by your dealer.



While Quick Text messages are predefined, you can edit each message before sending it.






- 1 Access the **Text Message** feature.




Radio Controls	Steps
Programmed Text Message button	Press the programmed Text Message button.
Menu	<p>1  to access the menu.</p> <p>2 ▲ or ▼ to Messages and press  to select.</p>

- 2 ▲ or ▼ to **Quick Text** and press  to select.
- 3 ▲ or ▼ to the required Quick Text and press  to select.
- 4 Use the keypad to edit the message, if required.

Press ◀ to move one space to the left. Press ▶ or the  key to move one space to the right.

Press the  key to delete any unwanted characters. Long press  to change the text entry method.

- 5 Press  once message is composed.
- 6 Depending on whether you want to send, save, re-edit, or delete the newly composed message, do one of the following.
 - ▲ or ▼ to **Send**, and press  to send the message.
 - ▲ or ▼ to **Save**, and press  to save the message to the Drafts folder.
 -  to edit the message.
 -  again to choose between deleting the message or saving it to the Drafts folder.
- 7 If you are sending the message, select the recipient by

- ▲ or ▼ to the required alias or ID and press  to select.
- ▲ or ▼ to **Manual Dial**, and press  to select. The first line of the display shows **Radio Number:**. The second line of the display shows a blinking cursor. Key in the subscriber alias or ID and press .

The display shows , the transitional mini notice, confirming your message is being sent.

If the message is sent successfully, a tone sounds and the display shows the positive mini notice.

If the message cannot be sent, a low tone sounds and the display shows the negative mini notice.

Sending a Quick Text Message with the One Touch Access Button

Press the programmed **One Touch Access** button to send a predefined Quick Text message to a predefined alias or ID.

The display shows the transitional mini notice, confirming your message is being sent.

If the message is sent, a tone sounds and the display shows the positive mini notice.

If the message cannot be sent, a low tone sounds and the display shows the negative mini notice.

If the text message fails to send, the radio returns you to the **Resend** option screen (see [Managing Fail-to-Send Text Messages](#) on page 100).


Accessing the Drafts Folder

You can save a text message to send it at a later time.

If a **PTT** button press or a mode change causes the radio to exit the text message writing/editing screen while you are in the process of writing or editing a text message, your current text message is automatically saved to the Drafts folder.





The most recent saved text message is always added to the top of the Drafts list.




The Drafts folder stores a maximum of ten (10) last saved messages. When the folder is full, the next saved text message automatically replaces the oldest text message in the folder.




Note: Long press  at any time to return to the Home screen.

Viewing a Saved Text Message

1 Access the **Text Message** feature.


Radio Controls	Steps
Programmed Text Message button	Press the programmed Text Message button.
Menu	1  to access the menu. 2  or  to Messages and press  to select.

2  or  to Drafts and press  to select.


3  or  to the required message and press  to select.



Editing and Sending a Saved Text Message

1 Press  again while viewing the message.

- 2 ▲ or ▼ to Edit and press  to select. A blinking cursor appears.




- 3 Use the keypad to type your message.

Press ◀ to move one space to the left. Press ▶ or the  key to move one space to the right.

Press the  key to delete any unwanted characters. Long press  to change text entry method.

- 4 Press  once message is composed.

- 5 Select the message recipient by

- ▲ or ▼ to the required alias or ID and press  to select.
- ▲ or ▼ to Manual Dial, and press  to select. The first line of the display shows Radio Number: . The second line of the display shows a blinking cursor. Key in the subscriber alias or ID and press .

The display shows transitional mini notice, confirming your message is being sent.



If the message is sent successfully, a tone sounds and the display shows positive mini notice.


If the message cannot be sent, a low tone sounds and the display shows negative mini notice.


If the text message cannot be sent, it is moved to the Sent Items folder and marked with a Send Failed icon.


Deleting a Saved Text Message from Drafts


- 1 Access the **Text Message** feature.

Radio Controls	Steps
Programmed Text Message button	Press the programmed Text Message button.
Menu	<p>1  to access the menu.</p> <p>2 ▲ or ▼ to Messages and press .</p>

- 2 ▲ or ▼ to Drafts and press  to select.

- 3 ▲ or ▼ to the required message and press  to select.

- 4 Press  again while viewing the message.

- 5 ▲ or ▼ to Delete and press  to delete the text message.


Managing Fail-to-Send Text Messages

You can select one of the following options while at the Resend option screen:

- Resend.
- Forward.
- Edit.

Note: If the channel type (i.e. conventional digital or Capacity Plus or Linked Capacity Plus) is not a match, you can only edit and forward a Fail-to-Send message.

Resending a Text Message


Press  to resend the same message to the same subscriber/group alias or ID.



If the message is sent successfully, a tone sounds and the display shows the positive mini notice.


If the message cannot be sent, the display shows the negative mini notice.

Forwarding a Text Message

Select Forward to send the message to another subscriber/group alias or ID.

- 1 ▲ or ▼ to Forward and press  to select.

- 2 Select the message recipient by
 - ▲ or ▼ to the required alias or ID and press  to select.
 - ▲ or ▼ to Manual Dial, and press  to select. The first line of the display shows Radio Number:1. The second line of the display shows

a blinking cursor. Key in the subscriber alias or ID and press .

The display shows *Text Message:*
<Subscriber/Group Alias or ID>, confirming your message is being sent.




If the message is sent successfully, a tone sounds and the display shows positive mini notice.

If the message cannot be sent, a low tone sounds and the display shows negative mini notice.




Editing a Text Message



Select *Edit* to edit the message before sending it.













Note: If a subject line is present (for messages received from an e-mail application), you cannot edit it.



1  or  to *Edit* and press  to select. A blinking cursor appears.

2 Use the keypad to edit your message.

Press  to move one space to the left. Press  or the  key to move one space to the right.

Press the  key to delete any unwanted characters. Long press  to change text entry method.

-
- 3 Press  once message is composed.
-
- 4 Depending on whether you want to send, save, re-edit, or delete the newly composed message, do one of the following.
-  or  to *Send*, and press  to send the message.
 -  or  to *Save*, and press  to save the message to the Drafts folder.
 -  to edit the message.
 -  again to choose between deleting the message or saving it to the Drafts folder.
-
- 5 If you are sending the message, select the recipient by
-  or  to the required alias or ID and press  to select.

- ▲ or ▼ to Manual Dial, and press  to select. The first line of the display shows Radio Number: . The second line of the display shows a blinking cursor. Key in the subscriber alias or ID and press .

The display shows Text Message:

<Subscriber/Group Alias or ID>, confirming your message is being sent.


If the message is sent successfully, a tone sounds and the display shows positive mini notice.

If the message cannot be sent, a low tone sounds and the display shows negative mini notice.

Managing Sent Text Messages



Once a message is sent to another radio, it is saved in Sent Items. The most recent sent text message is always added to the top of the Sent Items list.



The Sent Items folder is capable of storing a maximum of thirty (30) last sent messages. When the folder is full, the next sent text message automatically replaces the oldest text message in the folder.

Note: Long press  at any time to return to the Home screen.

Viewing a Sent Text Message

- Access the **Text Message** feature by performing one of the following actions:

Radio Controls	Steps
Programmed Text Message button	Press the programmed Text Message button.
Menu	<ol style="list-style-type: none">  to access the menu. ▲ or ▼ to Messages and press  to select.

- ▲ or ▼ to Sent Items and press  to select.
- ▲ or ▼ to the required message and press  to select.

A subject line may be shown if the message is from an e-mail application.


The icon at the top right corner of the screen indicates the status of the message (see [Sent Item Icons](#) on page 36).




Sending a Sent Text Message

You can select one of the following options while viewing a sent text message:

- Resend
- Forward
- Edit
- Delete





Note: If the channel type (i.e. conventional digital or Capacity Plus or Linked Capacity Plus) is not a match, you can only edit, forward, or delete a Sent message.

1 Press  again while viewing the message.

2  or  to one of the following options and press  to select.

Option	Steps
Forward	Select Forward to send the selected text message to another subscriber/

Option	Steps
	group alias or ID (see Forwarding a Text Message on page 100).
Edit	Select Edit to edit the selected text message before sending it (see Editing a Text Message on page 101).
Delete	Select Delete to delete the text message.
Resend	<p>Select Resend to resend the selected text message to the same subscriber/ group alias or ID.</p> <p>The display shows transitional mini notice, confirming that the same message is being sent to the same target radio.</p> <p>If the message is sent successfully, a tone sounds and the display shows positive mini notice.</p> <p>If the message cannot be sent, a low tone sounds and the display shows negative mini notice.</p>

Option	Steps
	<p>If the message fails to send, the radio returns you to the Resend option screen. Press  to resend the message to the same subscriber/group alias or ID.</p> <p>Note: Changing the volume, and pressing any button, except for , , or , returns you to the message.</p> <p>The radio exits the Resend option screen if you press the PTT button to initiate a Private or Group Call, or to respond to a Group Call. The radio also exits the screen when it receives a text or telemetry message, an emergency call or alarm, or a call alert.</p> <p>The display returns to the Resend option screen if you press the PTT button to respond to a Private Call (except when the radio is displaying</p>

Option	Steps
	<p>the Missed Call screen), and at the end of an All Call.</p>





If you exit the message sending screen while the message is being sent, the radio updates the status of the message in the Sent Items folder without providing any indication in the display or via sound.



If the radio changes mode or powers down before the status of the message in Sent Items is updated, the radio cannot complete any In-Progress messages and automatically marks it with a Send Failed icon.

The radio supports a maximum of five (5) In-Progress messages at one time. During this period, the radio cannot send any new message and automatically marks it with a Send Failed icon.

Deleting All Sent Text Messages from Sent Items

- 1 Access the **Text Message** feature by performing one of the following actions:




Radio Controls	Steps
Programmed Text Message button	Press the programmed Text Message button.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Messages and press  to select.




- 2  or  to **Sent Items** and press  to select.

When you select **Sent Items** and it contains no text messages, the display shows **List Empty**, and sounds a low tone if **Keypad Tones** are turned on (see [Turning Keypad Tones On or Off](#) on page 132).

- 3  or  to **Delete All** and press  to select.

- 4 Choose one of the following.

-  or  to **Yes** and press  to select. The display shows positive mini notice.

-  or  to **No** and press  to return to the previous screen.




Receiving a Text Message

When your radio receives a message, the display shows the alias or ID of the sender and the Message icon at the far left of the screen.

You can select **Read** when receiving a text message.

Note: The radio exits the Text Message alert screen and sets up a Private or Group Call to the sender of the message if the **PTT** button is pressed when the radio is displaying the alert screen.

Reading a Text Message


- 1  or  to **Read?** and press  to select.

Selected message in the Inbox opens.

A subject line may be shown if the message is from an e-mail application.

- 2 Do one of the following:

- Press  to return to the Inbox.

- Press  a second time to reply, forward, or delete the text message.

Managing Received Text Messages

Use the Inbox to manage your text messages. The Inbox is capable of storing a maximum of 30 messages.

Text messages in the Inbox are sorted according to the most recently received.


Your radio supports the following options for text messages:




- Reply
- Forward
- Delete
- Delete All




Note: If the channel type (i.e. conventional digital or Capacity Plus or Linked Capacity Plus) is not a match, you can only forward, delete, or delete all Received messages.



Note: Long press  at any time to return to the Home screen.




Viewing a Text Message from the Inbox

- 1  to access the menu.


 - 2  or  to Messages and press  to select.




 - 3  or  to Inbox and press  to select.




 - 4  or  to view the messages.
A subject line may be shown if the message is from an e-mail application.




 - 5 Do one of the following:
 - Press  to select the current message, and press  again to reply, quick reply, forward, or delete that message.
 - Long press  to return to the Home screen.
-


Viewing a Telemetry Status Text Message from the Inbox

- 1  to access the menu.

- 2  or  to Messages and press  to select.





- 3  or  to Inbox and press  to select.




- 4  or  to the required message and press  to select.
You cannot reply to a Telemetry Status text message.
The display shows Telemetry: <Status Text Message>.




- 5 Long press  to return to the Home screen.


Replying to a Text Message from the Inbox




- 1 Access the **Text Message** feature.

Radio Controls	Steps
Programmed Text Message button	Press the programmed Text Message button.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Messages and press  to select.

- 2  or  to Inbox and press  to select.

- 3  or  to the required message and press  to select.
A subject line may be shown if the message is from an e-mail application.

- 4 Press  once more to access the sub-menu.

- 5 Do one of the following:
 -  or  to Reply and press  to select.

- ▲ or ▼ to Quick Reply and press  to select.

A blinking cursor appears.

6 Use your keypad to write/edit your message.

- ### 7
- Press  once message is composed.

The display shows transitional mini notice, confirming your message is being sent.



If the message is sent successfully, a tone sounds and the display shows positive mini notice.


If the message cannot be sent, a low tone sounds and the display shows negative mini notice.


If the message cannot be sent, the radio returns you to the Resend option screen (see [Managing Fail-to-Send Text Messages](#) on page 100).

Deleting a Text Message from the Inbox


- ### 1
- Access the **Text Message** feature by performing one of the following actions:


Radio Controls	Steps
Programmed Text Message button	Press the programmed Text Message button.
Menu	<p>1  to access the menu.</p> <p>2 ▲ or ▼ to Messages and press  to select.</p>


- ### 2
- ▲ or ▼ to Inbox and press  to select.
-

- ### 3
- ▲ or ▼ to the required message and press  to select.

A subject line may be shown if the message is from an e-mail application.

- ### 4
- Press  once more to access the sub-menu.
-





- ### 5
- ▲ or ▼ to Delete and press  to select.
-




- ### 6
- ▲ or ▼ to Yes and press  to select.

The display shows positive mini notice and the screen returns to the Inbox.

Deleting All Text Messages from the Inbox




- 1 Access the **Text Message** feature by performing one of the following actions:

Radio Controls	Steps
Programmed Text Message button	Press the programmed Text Message button.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Messages and press  to select.

- 2  or  to Inbox and press  to select.

When you select **Inbox** and it contains no text messages, the display shows **List Empty**, and sounds a low tone if Keypad Tones are turned on (see [Turning Keypad Tones On or Off](#) on page 132).

- 3  or  to **Delete All** and press  to select.

- 4  or  to **Yes** and press  to select.
The display shows positive mini notice.

Job Tickets

Your radio is able to receive Job Tickets, which are messages from the dispatcher listing out tasks that need to be performed.

You can respond to Job Tickets in order to sort them into Job Ticket Folders. By default, the folders are "All", "New", "Started", and "Completed". Check with your dealer or system administrator for an additional 10 folders.





Your radio supports a maximum of 100 Job Tickets, all of which can be seen in the "All" folder. New Job Tickets and Job Tickets with recent change in state are listed first. Upon reaching the maximum number of Job Tickets, the next Job Ticket automatically replaces the last Job Ticket in your radio.




Note: Job Tickets are retained even after radio is powered down and powered up again.

Your radio will automatically detect and discard the duplicated Job Tickets with the same subject line.

Accessing the Job Ticket Folder



Access the Job Ticket folder.

Radio Control	Steps
Programmed Job Ticket button	<ol style="list-style-type: none"> 1 Press the programmed Job Ticket button. 2 ▲ or ▼ to the required folder and press  to select. Note: You can also press  and the corresponding number key (1–9) to access the required folder.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2 ▲ or ▼ to Job Tickets and press  to select.

Radio Control	Steps
	<ol style="list-style-type: none"> 3 ▲ or ▼ to the required folder and press  to select. Note: You can also press  and the corresponding number key (1–9) to access the required folder. 4 ▲ or ▼ to the required Job Ticket and press  to select.

Logging In and Out of the Remote Server

This feature allows you to log in and log out of the remote server by using your user ID via the menu.

- 1  to access the menu.
- 2 ▲ or ▼ to Log In and press  to select.
If you are already logged in, menu displays Log Out.


The display shows a transitional mini notice, confirming that you have been logged in successfully.




If you have failed to log in, the display shows a negative mini notice.




Creating and Sending a Job Ticket

Your radio is able to create Job Tickets, which is based on a Job Ticket template and send out tasks that need to be performed.











Note: A CPS programming software is required to configure the Job Ticket template. Check with your dealer or system administrator to determine how your radio has been programmed.

- 1  to access the menu.

- 2  or  to Job Tickets and press  to select.

- 3  or  to Create Ticket and press  to select.

- 4 Depending on how your radio is configured, do one of the following:












If	Then
If your radio is configured with one Job Ticket template,	<ol style="list-style-type: none"> 1 Use the keypad to type the required room number and press  to select. 2  or  to Room Status and press  to select. 3  or  to the required option and press  to select.
If your radio is configured with more than one Job Ticket template,	 or  to the required option and press  to select.




- 5  or  to Send and press  to select.

The display shows transitional mini notice, confirming your message is sent.

If the message is not sent, the display shows negative mini notice.

Responding to the Job Ticket

- 1  to access the menu.
- 2  or  to Job Tickets and press  to select.
- 3  or  to the required folder and press  to select.
You can also press the corresponding number key (1–9) to access the required folder.
- 4  or  to the required Job Ticket and press  to select.
- 5 Press  once more to access the sub-menu.
You can also press the corresponding number key (1–9) to **Quick Reply**.

- 6  or  to the required Job Ticket and press  to select.

You can also press the corresponding number key (1–9) to respond to the job ticket.




The display shows transitional mini notice, confirming your message being sent.

















If the message is sent, a tone sounds and the display shows positive mini notice.

If the message is not sent, a low tone sounds and the display shows negative mini notice.

Deleting a Job Ticket

Delete a Job Ticket.

Radio Control	Steps
Programmed Job Ticket button	1 Press the programmed Job Ticket button.
	2  or  to All and press  to select.

Radio Control	Steps
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Job Tickets and press  to select. 3  or  to All and press  to select. 4  or  to the required Job Ticket and press  to select. Note: At Step 4, while viewing the Job Ticket, press  to delete. 5 Press  again while viewing the Job Ticket. 6  or  to Delete and press  to select. Note: You can also press  to delete.

Privacy

If enabled, this feature helps to prevent eavesdropping by unauthorized users on a channel by the use of a software-based scrambling solution. The signaling and user identification portions of a transmission are not scrambled.

Your radio must have privacy enabled on the channel to send a privacy-enabled transmission, although this is not a necessary requirement for receiving a transmission. While on a privacy-enabled channel, the radio is still able to receive clear (unscrambled) transmissions.

Your radio supports two types of privacy:

- Basic Privacy.
- Enhanced Privacy.

Only one of the privacy types above can be assigned to the radio.

To unscramble a privacy-enabled call or data transmission, your radio must be programmed to have the same Privacy Key (for Basic Privacy), or the same Key Value and Key ID (for Enhanced Privacy) as the transmitting radio.

If your radio receives a scrambled call that is of a different Privacy Key, or a different Key Value and Key ID, you will either hear a garbled transmission (Basic Privacy) or nothing at all (Enhanced Privacy).

If the radio has a privacy type assigned, the Home screen shows the Secure or Unsecure icon, except when the radio is sending or receiving an Emergency call or alarm.

The LED lights up solid green while the radio is transmitting and blinks green rapidly when the radio is receiving an ongoing privacy-enabled transmission.




You can access this feature by performing one of the following actions:

- Pressing the programmed **Privacy** button to toggle privacy on or off.
- Using the Radio Menu as described by the steps described next.

Note: Some radio models may not offer this Privacy feature. Check with your dealer or system administrator for more information.

- 1  to access the menu.

- 2  or  to Utilities and press  to select.


- 3  or  to Radio Settings and press  to select.

- 4  or  to Privacy and press  to select.

You can also use   or   to change selected option.

- 5 Press  to enable/disable Privacy.

The display shows  beside Enabled.


The  disappears from beside Enabled.

Covert Mode

Your radio is capable of Covert Mode. During covert mode, all keypad and programmed button access are blocked. When enabled, all visual indications (display, LED's and backlight) are disabled.


This feature allows audio or tone only via a wired accessory or a Bluetooth accessory.

Entering Covert Mode

Press the  button followed by the 2, 5, and 8 numeric keys in tandem in home screen.

Exiting Covert Mode

To exit Covert Mode, do one of the following:

- Press the  button followed by the 2, 5, and 8 numeric keys in tandem. Radio will go back to normal mode.
- Power cycle the radio via the On/Off button.

Dual Tone Multi Frequency (DTMF)

The Dual Tone Multi Frequency (DTMF) feature allows the radio to operate in a radio system with an interface to telephone systems.

- 1 Press and hold the **PTT** button to initiate a DTMF call.
- 2 Enter the desired number, * or #.

You can turn off the DTMF tone by disabling all radio tones and alerts (see [Turning the Radio Tones/Alerts On or Off](#) on page 134).

Multi-Site Controls

These features are applicable when your current radio channel is part of an IP Site Connect or Linked Capacity Plus configuration.














See [IP Site Connect](#) on page 39 and [Linked Capacity Plus](#) on page 40 for more details about these configurations.

Starting an Automatic Site Search

Note: The radio **only** scans for a new site if the current signal is weak or when the radio is unable to detect any signal from the current site. If the RSSI value is strong, the radio remains on the current site.

Start Automatic Site search by

Radio Controls	Steps
Site Lock On/Off button	Press the programmed Site Lock On/Off button to toggle the start/stop automatic site search.

Radio Controls	Steps
Radio menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Utilities and press  to select. 3  or  to Radio Settings and press  to select. 4  or  to Site Roaming and press  to select. 5  or  to Site Lock and press  to select.

If the current channel is a multi-site channel with an attached roam list and is out of range, the radio also performs an automatic site search (site is unlocked) during:

- a **PTT** button press.
- data transmission.








A tone sounds and the display shows **Site Unlocked**.



The radio then returns to the Home screen. The display shows the Site Roaming icon and channel alias.

The LED blinks yellow rapidly when the radio is actively searching for a new site, and turns off once the radio locks on to a site.

Stopping an Automatic Site Search

When your radio is actively searching for a new site, you can stop the search by

Radio Controls	Steps
Site Lock On/Off button	Press the programmed Site Lock On/Off button to toggle the start/stop automatic site search.
Radio menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Utilities and press  to select. 3  or  to Radio Settings and press  to select.

Radio Controls	Steps
	4 ▲ or ▼ to Site Roaming and press  to select.
	5 ▲ or ▼ to Site Lock and press  to select.






A tone sounds and the display shows Site Locked.

The radio then returns to the Home screen. The LED turns off and the display shows the channel alias.

Starting a Manual Site Search

Start a Manual Site Search by

Radio Controls	Steps
Manual Site Roam button	Press the programmed Manual Site Roam button to start the manual site search.

Radio Controls	Steps
Radio menu	1  to access the menu.
	2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.
	3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.
	4 ▲ or ▼ to Site Roaming and press  to select.
	5 ▲ or ▼ to Active Search and press  to select.

A tone sounds, the display shows Finding Site, and the LED blinks green.

If a new site is found, a tone sounds and the LED turns off. The display shows Site <Alias> Found.

If there is no available site within range, a tone sounds and the LED turns off. The display shows Out of Range.

If a new site is within range, but the radio is unable to connect to it, a tone sounds and the LED turns off. The display shows `Channel Busy`.

The radio returns to the Home screen.

Security





You can enable or disable any radio in the system. For example, you might want to disable a stolen radio, to prevent the thief from using it, and enable that radio, when it is recovered.





Note: Performing Radio Disable and Enable is limited to radios with these functions enabled. Check with your dealer or system administrator for more information.

Radio Disable

- 1 Access this feature by

Radio Controls	Steps
Radio Disable button	1 Press the programmed Radio Disable button.

Radio Controls	Steps
	<ol style="list-style-type: none">2 ▲ or ▼ to the required alias or ID and press  to select.
Radio menu	<ol style="list-style-type: none">1  to access the menu.2 ▲ or ▼ to <code>Contacts</code> and press  to select. The entries are alphabetically sorted.3 Use one of the steps described next to select the required subscriber alias or ID:<ul style="list-style-type: none">• Select the required alias or ID directly.<ul style="list-style-type: none">• ▲ or ▼ to the required alias or ID and press  to select.• Use the <code>Manual Dial</code> menu.


Radio Controls	Steps
	<ul style="list-style-type: none"> • ▲ or ▼ to Manual Dial and press  to select. • ▲ or ▼ to Radio Number and press  to select. • The first line of the display shows Radio Number: . the second line of the display shows a blinking cursor. Use the keypad to enter the subscriber alias or ID and press .
	<p>4 ▲ or ▼ to Radio Disable and press  to select.</p>

The display shows Radio Enable: <Subscriber Alias or ID> and the LED lights up solid green.

2 Wait for acknowledgement.



If successful, the radio sounds a positive indicator tone and the display shows positive mini notice.

If not successful, the radio sounds a negative indicator tone and the display shows negative mini notice.

Do not press  during the Radio Disable operation as you will not get an acknowledgement message.





Radio Enable

1 Access this feature by

Radio Controls	Steps
Radio Enable button	<ol style="list-style-type: none"> 1 Press the programmed Radio Enable button. 2 ▲ or ▼ to the required alias or ID and press  to select.
Radio menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu.



Radio Controls

Steps

- 2 ▲ or ▼ to Contacts and press  to select. The entries are alphabetically sorted.
- 3 Use one of the steps described next to select the required subscriber alias or ID
 - select the required alias or ID directly
 - ▲ or ▼ to the required alias or ID and press  to select.
 - use the Manual Dial menu
 - ▲ or ▼ to Manual Dial and press  to select.
 - ▲ or ▼ to Radio Number and press  to select.

Radio Controls

Steps


- The first line of the display shows Radio Number: . the second line of the display shows a blinking cursor. Use the keypad to enter the subscriber alias or ID and press .
- 4 ▲ or ▼ to Radio Enable and press  to select.

The display shows Radio Enable: <Subscriber Alias or ID> and the LED lights up solid green.

- 2 Wait for acknowledgement.

If successful, the radio sounds a positive indicator tone and the display shows positive mini notice.

If not successful, the radio sounds a negative indicator tone and the display shows negative mini notice.

Do not press  during the Radio Enable operation as you will not get an acknowledgement message.

Lone Worker

This feature raises an emergency if there is no user activity, such as any radio button press or activation of the channel selector, for a predefined time.

Before raising the emergency, when the inactivity timer expires, the radio warns the user via an audio indicator.

If there is still no acknowledgement by the user before the predefined reminder timer expires, the radio initiates an Emergency Alarm.

Only one of the following Emergency Alarms can be assigned to this feature:

- Emergency Alarm.
- Emergency Alarm with Call.
- Emergency Alarm with Voice to Follow.

The radio remains in the emergency state allowing voice messages to proceed until action is taken. See




[Emergency Operation](#) on page 89 on ways to exit Emergency.


Note: This feature is limited to radios with this function enabled. Check with your dealer or system administrator for more information.

Password Lock Features

If enabled, this feature only allows you access your radio if the correct password is entered upon powering up.

Accessing the Radio from Password

- 1 Power up your radio.
You hear a continuous tone.
- 2 Do one of the following:
 - Enter your current four-digit password with the radio's keypad. The second line of the display shows **••••**. Press  to proceed.
 - Enter your current four-digit password. Press  or  to edit each digit's numeric value. Each

digit changes to ●. Press ► to move to next digit. Press  to confirm your selection.

You hear a positive indicator tone for every digit entered. Press ◀ to remove the last ● on the display. You hear a negative indicator tone, if you press ◀ when the second line of the display is empty, or if you press more than four digits.

If the password is correct, your radio proceeds to power up. See [Powering Up the Radio](#) on page 21.

If the password is incorrect, the display shows Wrong Password. Repeat Steps 1 and 2. Password less than four digits is incorrect.

After the third incorrect password, the display shows Wrong Password and then, shows Radio Locked. A tone sounds and the LED double blinks yellow.




Your radio enters into locked state for 15 minutes, and responds to inputs from **On/Off Button** and programmed **Backlight** button only.


Note: The radio is unable to receive any call, including emergency calls, in locked state.

Unlocking the Radio from Locked State


- 1 If your radio was powered down after being in the locked state, power up the radio. A tone sounds and the LED double blinks yellow. The display shows Radio Locked.
 - 2 Wait for 15 minutes. Your radio restarts the 15 minutes timer for locked state when you power up.
 - 3 Repeat Steps 1 and in [Accessing the Radio from Password](#) on page 121.
-

Turning the Password Lock On or Off


- 1  to access the menu.
 - 2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.
 - 3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.
-

- 4 ▲ or ▼ to **Passwd Lock** and press  to select.

- 5 Enter the four-digit password.
See Step 2 in [Accessing the Radio from Password](#) on page 121.

- 6 Press  to proceed.


If the password is incorrect, the display shows **Wrong Password**, and automatically returns to the previous menu.


- 7 If the password entered in the previous step is correct, press  to enable/disable password lock.


The display shows ✓ beside **Enabled**.


The ✓ disappears from beside **Enabled**.

Changing the Password


- 1  to access the menu.

- 2 ▲ or ▼ to **Utilities** and press  to select.


- 3 ▲ or ▼ to **Radio Settings** and press  to select.

- 4 ▲ or ▼ to **Passwd Lock** and press  to select.

- 5 Enter the four-digit password.
See Step 2 in [Accessing the Radio from Password](#) on page 121.

- 6 Press  to proceed.

If the password is incorrect, the display shows **Wrong Password**, and automatically returns to the previous menu.

- 7 If the password entered in the previous step is correct, ▲ or ▼ to **Change Pwd** and press  to select.

- 8 Enter a new four-digit password.

See Step 2 in [Accessing the Radio from Password](#) on page 121.

- 9 Reenter the previously entered four-digit password. See Step 2 in [Accessing the Radio from Password](#) on page 121.
-

- 10 Press  to proceed.

If the reentered password matches the new password entered earlier, the display shows `Password Changed`.

If the reentered password does **NOT** match the new password entered earlier, the display shows `Passwords Do Not Match`.

The screen automatically returns to the previous menu.

Bluetooth Operation

Note: If disabled via the CPS, all Bluetooth-related features are disabled and the Bluetooth device database is erased.

This feature allows you to use your radio with a Bluetooth-enabled device (accessory) via a wireless

Bluetooth connection. Your radio supports both Motorola and COTS (Commercially available Off-The-Shelf) Bluetooth-enabled devices.

Bluetooth operates within a range of 10 meters (32 feet) line of sight. This is an unobstructed path between your radio and your Bluetooth-enabled device.


It is not recommended that you leave your radio behind and expect your Bluetooth-enabled device to work with a high degree of reliability when they are separated.




At the fringe areas of reception, both voice and tone quality will start to sound “garbled” or “broken”. To correct this problem, simply position your radio and Bluetooth-enabled device closer to each other (within the 10-meter/32 feet defined range) to re-establish clear audio reception. Your radio’s Bluetooth function has a maximum power of 2.5 mW (4 dBm) at the 10-meter/32 feet range.





Your radio can support up to 3 simultaneous Bluetooth connections with Bluetooth-enabled devices of unique types. For example, a headset, a scanner, and a PTT-Only Device (POD). Multiple connections with Bluetooth-enabled devices of the same type are not supported.









Refer to your respective Bluetooth-enabled device's user manual for more details on your Bluetooth-enabled device's full capabilities.

Turning Bluetooth On and Off


- 1  to access the menu.

- 2  or  to Bluetooth and press  to select.


- 3  or  to My Status and press  to select. The display shows On and Off. The current status is indicated by a .




- 4 Do one of the following:
 -  or  to On and press  to select. The display shows On and a  appears left of the selected status.
 -  or  to Off and press  to select. The display shows Off and a  appears left of the selected status.




Finding and Connecting to a Bluetooth Device









Do **not** turn off your Bluetooth-enabled device or press  during the finding and connecting operation as this cancels the operation.


- 1 Turn on your Bluetooth-enabled device and place it in pairing mode. Refer to respective Bluetooth-enabled device's user manual.

- 2 On your radio, press  to access the menu.

- 3  or  to Bluetooth and press  to select.

- 4  or  to Devices and press  to select.

- 5 Do one of the following:
 -  or  to the required device and press  to select.
 -  or  to Find Devices to locate available devices.  or  to the required device and press  to select.

- 6 ▲ or ▼ to Connect and press  to select. Display shows Connecting to <Device>. Your Bluetooth-enabled device may require additional steps to complete the pairing. Refer to respective Bluetooth-enabled device's user manual.

If successful, the radio display shows <Device> Connected. A tone sounds and ✓ appears besides the connected device. The Bluetooth Connected icon appears on the status bar.


If unsuccessful, the radio display shows Connecting Failed.


Note: If pin code is required, use the same entry method as Step 2 in [Accessing the Radio from Password](#) on page 121.


Finding and Connecting from a Bluetooth Device (Discoverable Mode)

Do not turn off your Bluetooth or your radio during the finding and connecting operation as this may cancel the operation.

- 1 Turn Bluetooth On.
See [Turning Bluetooth On and Off](#) on page 125.


- 2  to access the menu.

- 3 ▲ or ▼ to Bluetooth and press  to select.

- 4 ▲ or ▼ to Find Me and press  to select. Your radio can now be found by other Bluetooth-enabled devices for a programmed duration. This is called Discoverable Mode.

- 5 Turn on your Bluetooth-enabled device and pair it with your radio.
Refer to respective Bluetooth-enabled device's user manual.




Connecting to a Paired Bluetooth Device

Do not turn off your Bluetooth-enabled device or press  during the connecting operation as this cancels the operation.




The radio connects automatically to the paired Bluetooth-enabled device. If unsuccessful, follow the procedure described next.




1 Turn on your Bluetooth-enabled device. Refer to respective Bluetooth-enabled device's user manual.


2 On your radio, press  to access the menu.

3  or  to Bluetooth and press  to select.

4  or  to Device and press  to select.

5  or  to the required device and press  to select.




6  or  to Connect and press  to select.
Display shows Connecting to <Device>.




If successful, the radio display shows <Device>Connected. A tone sounds and  appears besides the connected device. The Bluetooth Connected icon appears on the status bar.




If unsuccessful, the radio display shows Connecting Failed.




Disconnecting from a Bluetooth Device


1 On your radio, press  to access the menu.

2  or  to Bluetooth and press  to select.

3  or  to Devices and press  to select.

4  or  to the required device and press  to select.

5  or  to Disconnect and press  to select.
Display shows Disconnecting from <Device>. Your Bluetooth-enabled device may require additional steps to disconnect. Refer to respective Bluetooth-enabled device's user manual.

The radio display shows <Device> Disconnected. A positive indicator tone sounds and  disappears beside the connected device. The Bluetooth Connected icon disappears on the status bar.











Switching Audio Route between Internal Radio Speaker and Bluetooth Device




You can toggle audio routing between internal radio speaker and external Bluetooth-enabled accessory.

Press the programmed **Bluetooth Audio Switch** button.

- A tone sounds and display shows Route Audio to Radio.
- A tone sounds and display shows Route Audio to Bluetooth.

















Viewing Device Details


- 1  to access the menu.
- 2  or  to Bluetooth and press  to select.
- 3  or  to Devices and press  to select.
- 4  or  to the required device and press  to select.

- 5  or  to View Details and press  to select.

Editing Device Name

You can edit the name of available Bluetooth-enabled devices.

- 1  to access the menu.
- 2  or  to Bluetooth and press  to select.
- 3  or  to Devices and press  to select.
- 4  or  to the required device and press  to select.
- 5  or  to Edit Name and press  to select.
- 6 Press  to move one space to the left. Press  to move one space to the right. Press  to delete

any unwanted characters. Long press  to change text entry method.




A blinking cursor appears. Use the keypad to type the required zone.


7 The display shows `Device Name Saved`.




Deleting Device Name




You can remove a disconnected device from the list of Bluetooth-enabled devices.

1  to access the menu.

2  or  to Bluetooth and press  to select.

3  or  to `Devices` and press  to select.




4  or  to the required device and press  to select.




5  or  to `Delete` and press  to select.
The display shows `Device Deleted`.

Bluetooth Mic Gain

Allows control of the connected Bluetooth-enabled device's microphone gain value.




1  to access the menu.

2  or  to Bluetooth and press  to select.

3  or  to BT Mic Gain and press  to select.

4  or  to the BT Mic Gain type and the current values.

To edit values, press  to select.

5  or  to increase or to decrease values and press  to select.

Permanent Bluetooth Discoverable Mode

Note: The Permanent Bluetooth Discoverable Mode can only be enabled in MOTOTRBO CPS. If enabled, the Bluetooth item will **not** be displayed in the Menu

and you will **not** be able to use any Bluetooth programmable button features.

Other Bluetooth-enabled devices can locate your radio, but the devices cannot connect to the radio. It enables dedicated devices to use your radio position in the process of Bluetooth-based location.

Notification List


Your radio has a Notification List that collects all your “unread” events on the channel, such as unread text messages, telemetry messages and missed calls. Unread Job Tickets are also stored in the notification list.




The Notification icon appears on the status bar when the Notification List has one or more events.




For TMS and missed call/call alert notification events, the maximum number are 30 TMS and 10 missed calls/call alerts. This maximum number depends on individual feature (job tickets or TMS or missed calls/call alerts) list capability.

Note: After the events are read, they are removed from the Notification List.

Accessing the Notification List

- 1  to access the menu.

- 2  or  to Notification and press  to select.

- 3  or  to the required event and press  to select.

Long press  to return to the Home Screen.

Over-the-Air-Programming (OTAP)

Your radio can be updated by your dealer remotely, via OTAP, without needing to be physically connected. Additionally, some settings can also be configured via OTAP.

While undergoing OTAP, the LED blinks green.

Note: When the radio is receiving high volume data, the High Volume Data icon appears and channel is busy. A **PTT** button press at this time may cause a negative tone to sound.

Once the programming is complete, depending on your radio's configuration:

- A tone sounds, the display shows `Updating` `Restarting`, and your radio restarts (powers off and on again).
- Select between `Restart Now` or `Postpone`. Selecting `Postpone` allows your radio to return to the previous display, with an `OTAP Timer` icon visible, for a period of time before the automatic restart occurs.

Upon power up after the automatic restart occurs, the display shows `Sw Update Completed` if the OTAP update is successful or `Sw Update Failed` if the OTAP update is unsuccessful.















See [Software Update](#) on page 158 for your updated software version.

Utilities

Locking and Unlocking the Keypad

You can lock your radio's keypad to avoid inadvertent key entry.

To lock/unlock your radio's keypad.


Option	Steps
Locking the Keypad	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to <code>Utilities</code> and press  to select. 3  or  to <code>Radio Settings</code> and press  to select. 4  or  to <code>Keypad Lock</code> and press  to select. <p>You can also use  or  to change the selected option.</p>
Unlocking the Keypad	Press  followed by  .




After the keypad is locked, the display shows `Keypad Locked` and returns to the Home screen.




After the keypad is unlocked, the display shows `Keypad Unlocked` and returns to the Home screen.




Turning Keypad Tones On or Off




You can enable and disable keypad tones if needed.



- 1  to access the menu.




- 2  or  to Utilities and press  to select.

- 3  or  to Radio Settings and press  to select.

- 4  or  to Tones/Alerts and press  to select.

- 5  or  to Keypad Tones and press  to select.

You can also use  or  to change the selected option.

- 6 Press  to enable/disable keypad tones.
The display shows  beside Enabled.
The  disappears from beside Enabled.


Turning the Option Board Feature(s) On or Off




A channel can support up to 6 option board features. Refer to your dealer or system administrator for more information.




Press the programmed **Option Board Feature** button to toggle the feature on or off.




Identifying Cable Type



You can select the type of cable your radio uses.


- 1  to access the menu.

- 2  or  to Utilities and press  to select.

- 3  or  to Radio Settings and press  to select.

- 4  or  to Cable Type and press  to select.

You can also use  or  to change the selected option.

- 5 The current cable type is indicated by a .

Turning the Voice Operating Transmission (VOX) Feature On or Off


This feature allows you to initiate a hands-free voice activated call on a programmed channel. The radio automatically transmits, for a programmed period, whenever the microphone on the VOX-capable accessory detects voice.




Pressing the **PTT** button during radio operation will disable VOX. To re-enable VOX, do one of the following:




- Turn the radio off and power it on again.
- Press the programmed **VOX** button to toggle the feature on or off.
- Follow the steps described next to access this feature via the radio menu.

Note: Turning this feature on or off is limited to radios with this function enabled. Check with your dealer or system administrator for more information.

1  to access the menu.

2  or  to Utilities and press  to select.

3  or  to Radio Settings and press  to select.

4  or  to VOX and press  to select.

5 Press  to disable/enable VOX.

The display shows  beside Enabled.

The  disappears from beside Enabled.

Setting the Display Backlight Timer


You can set the the radio's display backlight timer as needed. The setting also affects the Menu Navigation Buttons and keypad backlighting accordingly.


Press the programmed **Backlight** button to toggle the backlight settings, or follow the procedure described next to access this feature via the radio menu.


The display backlight and keypad backlighting are automatically turned off if the LED indicator is disabled (see [Turning the LED Indicator On or Off](#) on page 140).

1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

4 ▲ or ▼ to Display and press  to select.


5 ▲ or ▼ to Backlight Timer and press  to select.


You can use ◀ or ▶ to change the selected option.

Turning the Backlight Auto On or Off

You can enable and disable the radio's backlight to turn on automatically if needed. If enabled, the backlight is turned on when the radio receives a call, Notification List event, or Emergency Alarm.

1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

4 ▲ or ▼ to Backlight Auto.

5 Press  to enable/disable the Backlight Auto.

The display shows ✓ beside Enabled.

The ✓ disappears from beside Enabled.


Turning the Radio Tones/Alerts On or Off


You can enable and disable all radio tones and alerts (except for the incoming Emergency alert tone) if needed.

Press the programmed **All Tones/Alerts** button to toggle all tones on or off, or follow the procedure described next to access this feature via the radio menu.


1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

4 ▲ or ▼ to Tones/Alerts and press  to select.


5 ▲ or ▼ to All Tones and press  to select.


6 Press  to enable/disable all tones and alerts.
The display shows ✓ beside Enabled.
The ✓ disappears from beside Enabled.


Setting the Tone Alert Volume Offset Level


You can adjust the Tone Alert Volume Offset level if needed. This feature adjusts the volume of the tones/alerts, allowing it to be higher or lower than the voice volume.

1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.



3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

4 ▲ or ▼ to Tones/Alerts and press  to select.

5 ▲ or ▼ to Vol. Offset and press  to select.


6 ▲ or ▼ to the required volume value.
The radio sounds a feedback tone with each corresponding volume value.




7 Do one of the following:




- Press  to keep the required displayed volume value.
 - Press  to exit without changing the current volume offset settings.
 - Repeat Step 6 to select another volume value.
-




Turning the Talk Permit Tone On or Off






You can enable and disable the Talk Permit Tone if needed.




- 1  to access the menu.

- 2  or  to Utilities and press  to select.

- 3  or  to Radio Settings and press  to select.


- 4  or  to Tones/Alerts and press  to select.




- 5  or  to Talk Permit and press  to select.
 You can also use  or  to change the selected option.




- 6 Press  to enable/disable the Talk Permit Tone.
 The display shows  beside Enabled.
 The  disappears from beside Enabled.






Setting the Text Message Alert Tone





You can customize your radio's text message alert tone to Momentary or Repetitive for each entry in the Contacts list.

- 1  to access the menu.

- 2  or  to Contacts and press  to select.

- 3  or  to the required subscriber alias or ID and press  to select.











- 4  or  to Message Alert and press  to select.
 The display shows Momentary and Repetitive.
 You can also use  or  to change the selected option.

- 5  or  to the required setting and press  to enable.
 appears besides selected setting.

Changing the Display Mode

You can change radio's display mode between Day or Night, as needed. This affects the color palette of the display.



Change the Display Mode:





Radio Control	Steps
Programmed Display Mode Button	Press the programmed Display Mode button.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Utilities and press  to select. 3  or  to Radio Settings and press  to select. 4  or  to Display and press  to select.

Radio Control

Steps

The display shows Day Mode and Night Mode.

Note: You can also use  or  to change the selected option.






- 5  or  to the required setting and press  to enable.  appears besides selected setting.


Adjusting the Display Brightness

You can adjust radio's display brightness as needed.

Note: Display brightness cannot be adjusted when "Auto Brightness" is enabled.



Adjust the Display Brightness


Radio Control	Steps
Programmed Display Brightness Button	<ol style="list-style-type: none"> 1 Press the programmed Brightness button. 2 Decrease display brightness by pressing ◀ or increase the display brightness by pressing ▶. Select from setting of 1 to 8. Press  to confirm your entry.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select. 3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select. 4 ▲ or ▼ to Brightness and press  to select.


Radio Control	Steps
	<p>The display shows a progress bar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5 Decrease display brightness by pressing ◀ or increase the display brightness by pressing ▶. Select from setting of 1 to 8. Press  to confirm your entry.

Wallpaper Mode

Your radio displays the Wallpaper background on home screen. The user can select from 5 default wallpapers.

- 1  to access the menu.
-
- 2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.
-

3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

4 ▲ or ▼ to Display and press  to select.

5 ▲ or ▼ to Wallpaper and press  to select.

You can also use ◀ or ▶ to change the selected option.

being in Screen Saver mode for 5 seconds, radio enters keypad lock state automatically. When any audio or Bluetooth accessory is connected, battery saver mode is enabled, radio enters screen saver mode.

If there is any user input or over the air transaction, the radio exits screen saver mode and responds to user interaction. The Screen Saver Pre Duration is restarted and the radio goes back to screen saver mode when it expires.

Note: The screen saver mode is to help improve battery life.

Screen Saver Mode

The screen saver feature allows the radio to save radio battery time. A Screen Saver Pre Duration is used to track the radio activities before entering screen saver mode.

Radio starts Screen Saver Pre Duration upon power up. Radio enters into screen saver mode when Screen Saver Pre Duration timer expires, the radio exits screen saver mode and responds to related transaction normally upon any user input and over the air transaction.

Radio restarts Screen Saver Pre Duration upon any user input and over the air transaction. After


Audio Accessory




The audio accessory has two modes: Normal and Battery Saver mode. When audio accessory is plugged in and the setting is in Battery Saver Mode, the radio restarts the timer and goes into screen saver mode. In this scenario, when there is any user input (including user input on radio and accessory attachment/detachment) or when receiving emergency alarm/call, the radio exits screen saver mode and responds to user event as normal. The Screen Saver timer restarts and the radio goes back




to screen saver mode when the time allocated expires.




Auto Keypad Lock





You can enable/disable your radio's auto keypad lock to avoid inadvertent key entry.

- 1  to access the menu.

- 2  or  to Utilities and press  to select.


- 3  or  to Radio Settings and press  to select.




- 4  or  to Auto Keypad Lock and press  to select.




- 5 Do one of the following:
 - Press  to enable Auto Keypad Lock. The display shows  beside Enabled.
 - Press  to disable Auto Keypad Lock. The  disappears from beside Enabled.




Language





You can set your radio display to be in your required language.

- 1  to access the menu.

- 2  or  to Utilities and press  to select.

- 3  or  to Radio Settings and press  to select.

- 4  or  to Languages and press  to select.


- 5  or  to the required language and press  to enable.  appears beside selected language.


Turning the LED Indicator On or Off

You can enable and disable the LED Indicator if needed.

- 1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

4 ▲ or ▼ to LED Indicator and press  to select.

You can also use ◀ or ▶ to change the selected option.

5 Press  to enable/disable the LED Indicator.

The display shows ✓ beside Enabled.

The ✓ disappears from beside Enabled.





Turning the Voice Announcement On or Off

Note: The Voice Announcement feature can only be enabled in MOTOTRBO CPS. If enabled, the Text-to-Speech feature is automatically disabled, and vice versa.

This feature enables the radio to audibly indicate the current Zone or Channel the user has assigned, or

programmable button press. This audio indicator can be customized per customer requirements. This is typically useful when the user is in a difficult condition to read the content shown on the display.

Toggle Voice Announcement On or Off.



Radio Control	Steps
Programmed Voice Announcement Button	Press the programmed Voice Announcement button.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select. 3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select. 4 ▲ or ▼ to Voice Announcement and press  to select.

Radio Control Steps

Note: You can also use ◀

or ▶ to change the selected option.

5 Do one of the following:

- Press  to enable Voice Announcement. The display shows ✓ beside Enabled.
- Press  to disable Voice Announcement. The ✓ disappears from beside Enabled.


This feature enables the radio to audibly indicate the following features:

- Current Channel.
- Current Zone.
- Programmed button feature on or off.
- Content of received text messages.
- Content of received Job Tickets.

This audio indicator can be customized per customer requirements. This is typically useful when the user is in a difficult condition to read the content shown on the display.

1  to access the menu.


2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

4 ▲ or ▼ to Voice Announcement and press  to select.

Setting the Text-to-Speech Feature

Note: The Text-to-Speech feature can only be enabled in MOTOTRBO Customer Programming Software. If enabled, the Voice Announcement feature is automatically disabled, and vice versa. Check with your dealer or system administrator for more information.

5 ▲ or ▼ to any of the following features and press  to select.

You can also use ◀ or ▶ to change the selected option.

- All
- Messages
- Job Tickets
- Channel
- Zone
- Program Button

If enabled, the display shows ✓ beside Enabled.


If disabled, the ✓ disappears from beside Enabled.

Digital Mic AGC (Mic AGC-D)

This feature controls the your radio's microphone gain automatically while transmitting on a digital system. It suppresses loud audio or boosts soft audio to a preset value in order to provide a consistent level of audio.

1  to access the menu.



2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

You can also use ◀ or ▶ to change the selected option.

4 ▲ or ▼ to Mic AGC-D and press  to select.

5 Do one of the following:

- Press  to enable **Mic AGC-D**. The display shows ✓ beside Enabled.
- Press  to disable **Mic AGC-D**. The ✓ disappears from beside Enabled.

Switching Audio Route between Internal Radio Speaker and Wired Accessory

You can toggle audio routing between the internal radio speaker and the speaker of wired accessory provided that:

- The wired accessory with speaker is attached.

- The audio is not routed to an external Bluetooth-enabled accessory.
- The radio is not in Covert Mode.

Powering down the radio or detaching the accessory resets the audio routing to the internal radio speaker.













Press the programmed **Audio Toggle** button to toggle audio routing between the internal radio speaker and the speaker of wired accessory.





Intelligent Audio

Your radio can automatically adjust its audio volume to overcome background noise in the environment, inclusive of all stationary and non-stationary noise sources. This feature is a Receive-only feature and does not affect Transmit audio.

Note: This feature is not applicable during a Bluetooth session.

Toggle Intelligent Audio On or Off.













Radio Control	Steps
Programmed Intelligent Audio Button	Press the programmed Intelligent Audio button.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Radio Settings and press  to select. 3  or  to Radio Settings and press  to select. 4  or  to Intelligent Audio and press  to select. <p>Note: You can also use  or  to change the selected option.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5 Do one of the following:



Radio Control	Steps
	<ul style="list-style-type: none"> • Press  to enable Intelligent Audio. The display shows  beside Enabled. • Press  to disable Intelligent Audio. The  disappears from beside Enabled.

Turning the Acoustic Feedback Suppressor Feature On or Off

This feature allows you to minimize acoustic feedback in received calls.

Toggle the Acoustic Feedback Suppressor Feature On or Off by performing one of the following actions:




Radio Control	Steps
Programmed Acoustic Feedback Suppressor Button	Press the programmed Acoustic Feedback Suppressor button.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Utilities and press  to select. 3  or  to Radio Settings and press  to select. 4  or  to AF Suppressor and press  to select. <p>Note: You can also use  or  to change the selected option.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5 Do one of the following:




Radio Control	Steps
	<ul style="list-style-type: none"> • Press  to enable Acoustic Feedback Suppressor. The display shows ✓ beside Enabled. • Press  to disable Acoustic Feedback Suppressor. The ✓ disappears from beside Enabled.




Turning Trill Enhancement On or Off


You can enable this feature when you are speaking in a language that contains many words with alveolar trill (rolling “R”) pronunciations. Press the programmed **Trill Enhancement On/Off** button to toggle trill enhancement on or off.

1  to access the menu.

2  or  to Utilities and press  to select.

3  or  to Radio Settings and press  to select.

4  or  to Trill Enhance and press  to select.

5 Press  to enable/disable Trill Enhancement. The display shows ✓ beside Enabled. The ✓ disappears from beside Enabled.


Setting the Audio Ambience

You can customize your radio’s audio ambience according to your environment.


Default enables the default factory settings.


Loud enables Noise Suppressor and increases speaker loudness for use in noisy surroundings.


Work Group enables AF Suppressor and disables AGC for use when a group of radios are near to each other.

1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

4 ▲ or ▼ to Audio Ambience and press  to select.

5 ▲ or ▼ to the required setting and press  to select.

You can also use ◀ or ▶ to change the selected option.

✓ appears beside selected setting.

Screen returns to the previous menu.

Setting the Audio Profiles

You can customize your radio's audio profiles according to your preference.


Default disables the previously selected audio profile and the radio's audio profile returns to normal.


Level 1, Level 2, and Level 3 are audio profiles intended to compensate for noise-induced hearing loss that is typical for adults in their 40's, 50's, and 60's or over.


Treble Boost, Mid Boost, and Bass Boost are for a tinnier sound, a more nasal sound, and a deeper sound.

1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

4 ▲ or ▼ to Audio Profiles and press  to select.

5 ▲ or ▼ to the required setting and press  to select.

You can also use ◀ or ▶ to change the selected option.

✓ appears beside selected setting.

Screen returns to the previous menu.



Text Entry Configuration

You can configure the following settings for entering text on your radio:

- Word Predict
- Word Correct
- Sentence Cap
- My Words

Your radio supports the following text entry methods:

- Numbers
- Symbols
- Predictive or Multi-Tap
- Language (If programmed)




Note: Press  at any time to return to the previous screen or long press  to return to the Home Screen. The radio exits the current screen once the inactivity timer expires.




Word Predict

Your radio can learn common word sequences that you often enter. It then predicts the next word you




may want to use after you enter the first word of a common word sequence into the text editor.



1  to access the menu.

2  or  to Utilities and press  to select.



3  or  to Radio Settings and press  to select.


4  or  to Text Entry and press  to select.

5  or  to Word Predict and press  to select.

You can also use  or  to change the selected option.














6 Do one of the following:



- Press  to enable Word Predict. The display shows  beside Enabled.

- Press  to disable Word Predict. The ✓ disappears from beside Enabled.



Word Correct

Supplies alternative word choices when the word entered into the text editor is not recognized by the in-built dictionary.

- 1  to access the menu.
-
- 2  or  to Utilities and press  to select.
-
- 3  or  to Radio Settings and press  to select.
-
- 4  or  to Text Entry and press  to select.
-
- 5  or  to Word Correct and press  to select.














You can also use  or  to change the selected option.





-
- 6 Do one of the following:

- Press  to enable Word Correct. The display shows ✓ beside Enabled.
- Press  to disable Word Correct. The ✓ disappears from beside Enabled.

Sentence Cap














Automatically enables capitalization for the first letter in the first word for every new sentence.




- 1  to access the menu.
-
- 2  or  to Utilities and press  to select.
-
- 3  or  to Radio Settings and press  to select.
-
- 4  or  to Text Entry and press  to select.
-
- 5  or  to Sentence Cap and press  to select.
-
- 6 Do one of the following:

- Press  to enable Sentence Cap. The display shows  beside Enabled.
- Press  to disable Sentence Cap. The  disappears from beside Enabled.

Viewing Custom Words

















You can add your own custom words into your radio's in-built dictionary. Your radio maintains a list to contain these words.


- 1  to access the menu.
 - 2  or  to Utilities and press  to select.
 - 3  or  to Radio Settings and press  to select.
 - 4  or  to Text Entry and press  to select.
 - 5  or  to My Words and press  to select.
-


- 6  or  to List of Words and press  to select.
Display shows the list of custom words.
-

Editing Custom Word




You can edit the custom words saved in your radio.




- 1  to access the menu.
 - 2  or  to Utilities and press  to select.
 - 3  or  to Radio Settings and press  to select.
 - 4  or  to Text Entry and press  to select.
 - 5  or  to My Words and press  to select.
 - 6  or  to List of Words and press  to select.
Display shows the list of custom words.
-

7 ▲ or ▼ to the required word and press  to select.

8 ▲ or ▼ to Edit and press  to select.

9 Use the keypad to edit your custom word.

Press  to move one space to the left. Press  or the  key to move one space to the right.

Press the  key to delete any unwanted characters. Long press  to change text entry method. Press  once your custom word is completed.

The display shows transitional mini notice, confirming your custom word is being saved.

If the custom word is saved, a tone sounds and the display shows positive mini notice.


If the custom word is not saved, a low tone sounds and the display shows negative mini notice.


Adding Custom Word

You can add your own custom words into your radio's in-built dictionary.


1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.




3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.




4 ▲ or ▼ to Text Entry and press  to select.

5 ▲ or ▼ to My Words and press  to select.

6 ▲ or ▼ to Add New Word and press  to select.
Display shows the list of custom words.

7 Use the keypad to edit your custom word.

Press  to move one space to the left. Press  or the  key to move one space to the right.

Press the  key to delete any unwanted characters. Long press  to change text entry method. Press  once your custom word is completed.


The display shows transitional mini notice, confirming your custom word is being saved.




If the custom word is saved, a tone sounds and the display shows positive mini notice.




If the custom word is not saved, a low tone sounds and the display shows negative mini notice.




Deleting a Custom Word

You can delete the custom words saved in your radio.




- 1  to access the menu.




- 2  or  to Utilities and press  to select.

- 3  or  to Radio Settings and press  to select.





- 4  or  to Text Entry and press  to select.

- 5  or  to My Words and press  to select.

- 6  or  to the required word and press  to select.


- 7  or  to Delete and press  to select.


- 8 Choose one of the following.


- At Delete Entry?, press  to select Yes. The display shows Entry Deleted.
-  or  to No and press  to return to the previous screen.


Deleting All Custom Words


You can delete all custom words from your radio's in-built.


- 1  to access the menu.



- 2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

- 3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

- 4 ▲ or ▼ to Text Entry and press  to select.

- 5 ▲ or ▼ to My Words and press  to select.

- 6 ▲ or ▼ to Delete All and press  to select.

- 7 Choose one of the following.
 - At Delete Entry?, press  to select Yes. The display shows Entry Deleted.
 - ▲ or ▼ to No and press  to return to the previous screen.

Flexible Receive List




Flexible Receive List is a digital-only (currently supported in Capacity Plus and Linked Capacity Plus) feature that allows you to add, delete or edit members

on the receive talkgroup list. Your radio can support a maximum of 16 members in the list.

Turning the Flexible Receive List On or Off


You can enable and disable the Flexible Receive List if needed.




Enable the Flexible Receive List by performing one of the following actions:




Radio Control	Steps
Programmed Flexible Receive List Button	Press the programmed Flexible Receive List button.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2 ▲ or ▼ to Flexible Rx List and press  to select. 3 Press  to enable or disable the Flexible Receive List feature.




Previous display	Current display
Turn On	Flexible Rx List On
Turn Off	Flexible Rx List Off




Adding a New Entry to the Flexible Receive List




- 1  to access the menu.

- 2  or  to Utilities and press  to select.







- 3  or  to Radio Settings and press  to select.

- 4  or  to Flexible Rx List and press  to select.


- 5  or  to View/Edit List and press  to select.





- 6  or  to Add Member and press  to select.

- 7 Select the required alias or ID by performing one of the following actions:








Radio Control	Steps
Radio Navigation Buttons	 or  to the required alias or ID.
Keypad	<p>Key in the first character of the required alias. A blinking cursor appears.</p> <p>Press  to move one space to the left. Press  to move one space to the right. Press the  key to delete any unwanted characters.</p> <p>Long press  to change the text entry method.</p> <p>The first line of the display shows the characters you keyed in. The next lines of the display show the short listed search results. The</p>




Radio Control	Steps
	alias search is case-insensitive. If there are two or more aliases with the same name, the radio displays the alias that is listed first in the list.




- 8 Press  to select.
The display shows Add Another?.

- 9  or  to No and press  to select
The display shows .






Deleting an Entry from the Flexible Receive List


- 1  to access the menu.
- 2  or  to Utilities and press  to select.
- 3  or  to Radio Settings and press  to select.

- 4  or  to Flexible Rx List and press  to select.




- 5  or  to View/Edit List and press  to select.





- 6 Select the required alias or ID by performing one of the following actions:

Radio Control	Steps
Radio Navigation Buttons	 or  to the required alias or ID.
Keypad	Key in the first character of the required alias. A blinking cursor appears. Press  to move one space to the left. Press  to move one space to the right. Press the  key to delete any unwanted characters.

Radio Control	Steps
	<p>Long press  to change the text entry method.</p> <p>The first line of the display shows the characters you keyed in. The next lines of the display show the short listed search results. The alias search is case-insensitive. If there are two or more aliases with the same name, the radio displays the alias that is listed first in the list.</p>

7 Press  to select.



8  or  to Delete and press  to select.

9  or  to Yes and press  to select.
The display shows .

Accessing General Radio Information

Your radio contains information on the following:




- Battery
- Radio Alias and ID
- Firmware and Codeplug Versions
- Open-Source Software Information
- Software Update
- Site Information

Press  at any time to return to the previous screen or long press  to return to the Home screen. The radio exits the current screen once the inactivity timer expires.




Accessing the Battery Information

Displays information on your radio battery.

1  to access the menu.

2  or  to Utilities and press  to select.

3  or  to Radio Info and press  to select.

4  or  to Battery Info and press  to select.

The display shows the battery information.


For **IMPRES** batteries **ONLY**: The display reads `Recondition Battery` if the battery requires reconditioning in an IMPRES charger. After the reconditioning process, the display then shows the battery information.




Checking the Radio Alias and ID




This feature displays the ID of your radio.




Press the programmed **Radio Alias and ID** button to check your radio alias and ID. You hear a positive indicator tone.

Follow the procedure described next to access this feature via the radio screen.

- 1  to access the menu.

- 2  or  to `Utilities` and press  to select.


- 3  or  to `Radio Info` and press  to select.




- 4  or  to `My ID` and press  to select.




The first line of the display shows the radio alias.
The second line of the display shows the radio ID.




Checking the Firmware Version and Codeplug Version

Displays the firmware version on your radio.

- 1  to access the menu.

- 2  or  to `Utilities` and press  to select.

- 3  or  to `Radio Info` and press  to select.


- 4  or  to `Versions` and press  to select.
The display shows the current firmware and codeplug versions.


Checking the Open-Source Software Information

Displays the open-source software (OSS) information on your radio.

- 1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

3 ▲ or ▼ to Radio Info and press  to select.


4 ▲ or ▼ to Versions and press  to select.
The display shows the Firmware Version information.


Software Update

Displays the date and time of the latest software update carried out via Over-the-Air Programming.

Note: Software Update menu is only available after at least one successful OTAP session.

1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

3 ▲ or ▼ to Radio Info and press  to select.

4 ▲ or ▼ to SW Update and press  to select.


The display shows the date and time of the latest software update.

See [Over-the-Air-Programming \(OTAP\)](#) on page 130 for details on OTAP session.


Site Information

Displays the current Linked Capacity Plus site name your radio is on.

1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.




3 ▲ or ▼ to Radio Info and press  to select.

4 ▲ or ▼ to Site Info and press  to select.
The display shows the current Linked Capacity Plus site name.

See [Linked Capacity Plus](#) on page 40 for details on *Linked Capacity Plus*.

Checking the RSSI Values

Your radio shows the Received Signal Strength Indicator (RSSI) icon at the top of your display. This feature allows you to view the RSSI values.

On the home screen, press  three times and immediately press , all within 5 seconds. The display shows current RSSI values. Long press the  to return to the Home Screen.

See [Display Icons](#) on page 31 for details on RSSI icon.




Connect Plus Operations

Additional Radio Controls in Connect Plus Mode

Push-To-Talk (PTT) Button

The **PTT** button on the side of the radio (A) serves two basic purposes:



- While a call is in progress, the **PTT** button allows the radio to transmit to other radios in the call.

Press and hold down **PTT** button to talk. Release the **PTT** button to listen.

The microphone is activated when the **PTT** button is pressed.

- While a call is not in progress, the **PTT** button is used to make a new call (see [Making a Radio Call](#) on page 175).

If the Talk Permit Tone (see [Turning the Talk Permit Tone On or Off](#) on page 135) is enabled, wait until the short alert tone ends before talking.

Programmable Buttons

Your dealer can program the programmable buttons as shortcuts to **radio functions** depending on the duration of a button press:

- Short press – Pressing and releasing rapidly.
- Long press – Pressing and holding for the programmed duration.
- Hold down – Keeping the button pressed.

Note: The programmed duration of a button press is applicable for all assignable radio/utility functions or settings. See [Emergency Operation](#) on page 200 for more information on the programmed duration of the **Emergency** button.

Assignable Radio Functions

Actions	A programmable button to access a CPS programmable action list.
Bluetooth® Audio Switch	Toggles audio routing between internal radio speaker and external Bluetooth-enabled accessory.
Busy Queue Cancellation	Exits the busy mode when a non-Emergency call in the Busy Queue was initiated. Emergency calls, once accepted into the Busy Queue, cannot be cancelled.
Call Log	Selects the call log list.
Contacts	Provides direct access to the Contacts list.
Emergency On/Off	Depending on the programming, initiates or cancels an emergency.
Intelligent Audio	Toggles intelligent audio on or off.

Manual Dial

Depending on the programming, initiates a Private or Phone Call by keying in any subscriber ID or phone number.

One Touch Access

Directly initiates a predefined Private Call, a Call Alert or a Quick Text message.

Privacy

Toggles privacy on or off.

Radio Check

Determines if a radio is active in a system.

Radio Enable

Allows a target radio to be remotely enabled.

Radio Disable

Allows a target radio to be remotely disabled.

Remote Monitor

Turns on the microphone of a target radio without it giving any indicators.

Roam Request

Requests to search for a different site.

Scan

Toggles scan on or off.

Site Lock On/Off	When toggled on, the radio searches the current site only. When toggled off, the radio searches other sites in addition to the current site.
Text Message	Selects the text message menu.
Voice Announcement for Channel	Plays zone and channel announcement voice messages for the current channel. This function is unavailable when Voice Announcement is disabled.
Voice Announcement On/Off	Toggles voice announcement on or off.
Zone	Allows selection from a list of zones.

All Tones/Alerts	Toggles all tones and alerts on or off.
Backlight	Toggles display backlight on or off.
Brightness	Allows brightness to be set via the manual brightness mode or auto brightness control via the radio's photo sensor.
Display Mode	Toggles the day/night display mode on or off.
Keypad Lock	Toggles keypad between locked and unlocked.
Unassigned	Indicates that the button function has not yet been assigned.
Wallpaper	Displayed on home screen.

Assignable Settings or Utility Functions

AF Suppressor	Toggles the Acoustic Feedback Suppressor feature on or off.
----------------------	---

Identifying Status Indicators in Connect Plus Mode








Display Icons




Your radio has a 2 inch landscape display with QVGA (Quarter Video Graphics Array) 16-bit color resolution.

The following are icons that appear on the radio's display. Icons are displayed arranged left-most in order of appearance/usage.

	<p>Received Signal Strength Indicator (RSSI)</p> <p>The number of bars displayed represents the radio signal strength. Four bars indicate the strongest signal. This icon is only displayed while receiving.</p>
	<p>Bluetooth Not Connected</p> <p>The Bluetooth feature is enabled but there is no remote Bluetooth device connected.</p>
	<p>Bluetooth Connected</p> <p>The Bluetooth feature is enabled. The icon stays lit when a remote Bluetooth device is connected.</p>
	<p>Notification List has items to review.</p>



	<p>Option Board</p> <p>The Option Board is enabled. (Option board enabled models only)</p>
	<p>Option Board Non-Function</p> <p>The Option Board is disabled.</p>
	<p>Scan</p> <p>Scan feature is enabled.</p>
	<p>Emergency</p> <p>Radio is in Emergency mode.</p>
	<p>Secure</p> <p>The Privacy feature is enabled.</p>
	<p>Unsecure</p> <p>The Privacy feature is disabled.</p>
	<p>Site Roaming</p> <p>The site roaming feature is enabled.</p>

	Battery The number of bars (0 – 4) shown indicates the charge remaining in the battery. Blinks when the battery is low.
	Battery Charging Status Shows battery discharging status.
	All Tones Disabled No ring tones available.
	Call Log Radio call log.
	Contact Radio contact is available.
	Message Incoming message.
	Silent Ring Silent ring mode is enabled.

	Ring Only Ringing mode is enabled.
	Vibrate Vibrate mode is enabled.
	Vibrate and Ring Vibrate and Ring mode is enabled.

Call Icons

The following icons appear on the radio's display during a call. These icons also appear in the Contacts list to indicate ID type.

	Private Call Indicates a Private Call in progress.
	Group Call/Site All Call Indicates a Group Call or Site All Call in progress.



Phone Call as Private Call

Indicates a Phone Call as Private Call in progress.



Dispatch Call

The Dispatch Call contact type is used to send a text message to a dispatcher PC through a third-party Text Message Server.



Individual or Group Message Unread

OR

The text message has not been read.



Send Failed

OR

The text message has not been sent.



Sent Item Icons

The following icons appear at the top right corner of the radio's display in the Sent Items folder.



Sent Successfully

OR

The text message is sent successfully.



Individual or Group Message Read


OR

The text message has been read.



LED Indicator

The LED indicator (A) shows the operational status of your radio.





Blinking red	Radio is transmitting at low battery condition, receiving an emergency transmission or has failed the self-test upon powering up.
Rapidly blinking red	Radio is receiving over-the-air file transfer (Option Board firmware file, Network Frequency file or Option Board Codeplug file) or upgrading to a new Option Board firmware file.
Blinking green and yellow	Radio is receiving a Call Alert, received a text message or Scan is enabled and is receiving activity.
Solid yellow	Radio is in Bluetooth Discoverable Mode. Also indicates fair battery charge when programmable button is pressed.
Double blinking yellow	Radio is actively searching for a new site.
Blinking yellow	Radio is receiving a Call Alert or Scan is enabled and is idle (radio will remain muted to any activity).

Solid green	Radio is powering up or transmitting. Also indicates full charge of the battery when the programmable button is pressed.
Blinking green	Radio is powering up, receiving a non-privacy-enabled call or data.
Rapidly blinking green	Radio is receiving a privacy-enabled call.





Indicator Tones

High pitched tone	<input type="checkbox"/>	Low pitched tone	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------

	Positive Indicator Tone
	Negative Indicator Tone

Audio Tones

Audio tones provide you with audible indications of the status, or response to data received on the radio.

Continuous Tone 	A monotone sound. Sounds continuously until termination.
Periodic Tone 	Sounds periodically depending on the duration set by the radio. Tone starts, stops, and repeats itself.
Repetitive Tone 	A single tone that repeats itself until it is terminated by the user.
Momentary Tone 	Sounds only once for a short period of time defined by the radio.

what features are available while operating in non-Connect Plus zones.

Switching Between Connect Plus and Non-Connect Plus Modes

To switch to a non-Connect Plus mode, you must change to another zone, if programmed by your dealer or system administrator. Check with your dealer or system administrator to see if your radio has been programmed with non-Connect Plus zones, and

Making and Receiving Calls in Connect Plus Mode

Selecting a Site

A site provides coverage for a specific area. A Connect Plus site has a site controller and a maximum of 15 repeaters. In a multi-site network, the Connect Plus radio will automatically search for a new site when the signal level from the current site drops to an unacceptable level.

Roam Request

A Roam Request tells the radio to search for a different site, even if the signal from the current site is acceptable.

If there are no sites available,

- The radio display shows `Searching` and continues to search through the list of sites.
- The radio will return to the previous site, if the previous site is still available.

Note: This is programmed by your dealer.

Press the programmed **Roam Request** button. You hear a tone, indicating the radio has switched to a new site. The display shows `Site ID <Site Number>`.

Site Lock On/Off

When toggled on, the radio searches the current site only. When toggled off, the radio searches other sites in addition to the current site.

Press the programmed **Site Lock** button.

- You hear a positive indicator tone, indicating the radio has locked to the current site. The display shows `Site Locked`.
 - You hear a negative indicator tone, indicating the radio is unlocked. The display shows `Site Unlocked`.
-

Site Restriction

Your Connect Plus radio system administrator has the ability to decide which network sites your radio is and is not allowed to use. Your radio does not need to be reprogrammed to change the list of allowed and disallowed sites. If your radio attempts to register at a disallowed site, you see a brief message stating:

Site <number given> Not Allowed. The radio then searches for a different network site.


Selecting a Zone




The radio can be programmed with a maximum of 16 Connect Plus Zones and each Connect Plus zone contains a maximum of 16 assignable positions.


Each assignable position can be used to start one of the following voice call types:

- Group Call
- Multigroup Call
- Site All Call
- Private Call





1 Access the Zone feature by performing one of the following actions:

Radio Controls	Steps
Programmed Zone button	Press the programmed Zone button.
Radio menu	1  to access the menu.

Radio Controls	Steps
	2  or  to Zone and press  to select.

The current zone is displayed and indicated by a .

2 Select the required zone.

Radio Control	Steps
 or 	 or  and scroll to the required zone.

3 Press  to select.

The display shows <Zone> Selected momentarily and returns to the selected zone screen.

Using Multiple Networks


If your radio has been programmed to use multiple Connect Plus networks, you can select a different network by switching to the Connect Plus zone that is assigned to the desired network. These network-to-

zone assignments are configured by your dealer through radio programming.

Selecting a Call Type

Use the 4-Way Navigation Disc to select a call type. This can be a Group Call, Multi-group Call, Site All Call or Private Call, depending on how your radio is programmed. If you navigate with the 4-Way Navigation Disc to a different Call Type this causes the radio to re-register with the Connect Plus site. The radio registers with the Registration Group ID that has been programmed for the new call type.

If you select a position that has no call type assigned to it, your radio sounds a continuous tone and the display shows *Unprogrammed*. Your radio does not operate when selected to an unprogrammed channel, use the 4-Way Navigation Disc to select a programmed channel instead.



Once the required zone is displayed (if you have multiple zones in your radio), use the 4-Way Navigation Disc to select the call type.

Receiving and Responding to a Radio Call

Once the channel, subscriber ID or call type is displayed, you can proceed to receive and respond to calls.

The LED lights up solid green while the radio is transmitting and blinks green when the radio is receiving.

Note: The LED lights up solid green while the radio is transmitting and blinks green rapidly when the radio is receiving a privacy-enabled call. To unscramble a privacy-enabled call, your radio must have the same Privacy Key, OR the same Key Value and Key ID (programmed by your dealer), as the transmitting radio (the radio you are receiving the call from).

Note: See [Privacy](#) on page 220 for more information.

Receiving and Responding to a Group Call

To receive a call from a group of users, your radio must be configured as part of that group.

When you receive a Group Call (while on the Home screen), the LED blinks green. The first line of the display shows the RSSI icon. The second line displays the Group Call icon. The third line displays the Group Alias. The fourth line shows the Caller Alias. Your radio unmutes and the incoming call sounds through the radio's speaker.

1 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.
The LED lights up solid green.

2 Wait for one of the Talk Permit Tone to finish (if enabled), and speak clearly into the microphone.

3 Release the **PTT** button to listen.

If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends.

Note: See [Making a Group Call](#) on page 175 for details on making a Group Call.

Note: If the radio receives a Group Call while not on the Home screen, it remains on its current screen prior to answering the call.

Note: Long press the  button to go to the Home screen to view the caller alias before replying.

Receiving and Responding to a Private Call

A Private Call is a call from an individual radio to another individual radio.

When you receive a Private Call, the LED blinks green. The first line of the display shows the RSSI icon. The second line displays the Private Call icon. The third line shows the Caller Alias. Your radio unmutes and the incoming call sounds through the radio's speaker.

1 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

2 Press the **PTT** button to respond to the call.
The LED lights up solid green.

3 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled), and speak clearly into the microphone.

4 Release the **PTT** button to listen.

If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends.

The display shows `Call Ended`.

See [Making a Private Call](#) on page 176 for details on making a Private Call.

Receiving a Site All Call

A Site All Call is a call from an individual radio to every radio on the site. It is used to make important announcements requiring the user's full attention.

When you receive an Site All Call, a tone sounds and the LED blinks green.

The first line of the display shows the RSSI icon. The second line displays the Site All Call icon. The third line displays `Site All Call`. The fourth line displays the Caller Alias. Your radio unmutes and the incoming call sounds through the radio speaker.

Once the Site All Call ends, the radio returns to the previous screen before receiving the call. A Site All Call does not wait for a predetermined period of time before ending.

You cannot respond to an Site All Call.


Note: See [Making a Site All Call](#) on page 177 for details on making a Site All Call.

Note: The radio stops receiving the Site All Call if you switch to a different channel while receiving the call. During a Site All Call, you will **not** be able to use any programmed button functions until the call ends.

Receiving an Inbound Private Phone Call

When you receive an Inbound Private Phone Call, the Phone Call as Private Call icon appears in the top right corner. The first text line shows `Phone Call`.


1 Press and hold down **PTT** button to answer and talk. Release the **PTT** button to listen.



2 Long press  to end the call. The first line of the display shows `Ending`. The second line of the display shows `Phone Call....`. The display returns to the Phone Call screen.

The display shows `Phone Call Ended`.

Making a Buffered Over-Dial in an Inbound Phone Private Call

During the call, the Phone Call as Private Call icon appears in the top right corner. The first text line of the display shows `Phone Call`.

- 1 Use the keypad to enter the digits and press the  button.

Press  followed by  within 2 seconds to insert a pause. The P replaces * and # on the display.

The Phone Call as Private Call icon appears in the top right corner. The first text line of the display shows the entered digits.

- 2 Long press  to end the call.

The first line of the display shows Ending. The second line of the display shows Phone Call.... The display returns to the Phone Call screen.

The display shows Phone Call Ended.

Making a Live Over-Dial in an Inbound Phone Private Call

During the call, the Phone Call as Private Call icon appears in the top right corner. The first text line of the display shows Phone Call.

- 1 Press the **PTT** button and use the keypad to enter the digits.

The Phone Call as Private Call icon appears in the top right corner. The first text line of the display shows the Live Dial digits.

- 2 Long press  to end the call.

The first line of the display shows Ending. The second line of the display shows Phone Call.... The display returns to the Phone Call screen.

The display shows Phone Call Ended.

Receiving an Inbound Phone Talkgroup Call

When you receive an Inbound Phone Talkgroup Call, the Group Call icon appears in the top right corner. The first text line shows Call11.

Press the **PTT** button to talk and release it to listen.

Inbound Phone Multi-Group Call

When you receive an Inbound Phone Multi-Group Call, the Group Call icon appears in the top right corner. The first text line shows Multigroup Call. The radio unmutes and the incoming multi-group call sounds through the radio's speaker.

Making a Radio Call

After selecting your channel, you can select a subscriber alias or ID, or group alias or ID by using:

- The **PTT** button.
- A programmed **One Touch Access** button – The One Touch Access feature allows you to make a Private Call to a predefined ID easily. This feature can be assigned to a short or long programmable button press. You can **ONLY** have one ID assigned to a **One Touch Access** button. Your radio can have multiple **One Touch Access** buttons programmed.
- The Contacts list (see [Contacts Settings](#) on page 193).

Note: Your radio must have the Privacy feature enabled on the channel to send a privacy-enabled transmission. Only target radios with the same Key Value and Key ID as your radio will be able to unscramble the transmission.

Note: See [Privacy](#) on page 220 for more information.

Making a Group Call

To make a call to a group of users, your radio must be configured as part of that group.

- 1 Select the channel with the active group alias or ID. See [Selecting a Call Type](#) on page 171.

- 2 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

- 3 Press the **PTT** button to make the call. The LED lights up solid green. The Group Call icon appears in the top right corner. The first text line shows the group call alias.

- 4 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled), and speak clearly into the microphone.

- 5 Release the **PTT** button to listen. When the target radio responds, the LED blinks green, the radio unmutes and the response sounds through the radio's speaker. You see the Group Call icon, the group alias or ID, and transmitting radio alias or ID on your display.

Making a Call

If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends. Radio returns to the screen you were on prior to initiating the call.

Making a Private Call

While you can receive and/or respond to a Private Call initiated by an authorized individual radio, your radio must be programmed for you to initiate a Private Call.

You will hear a negative indicator tone, when you make a Private Call via the Contacts list, Call Log, **One Touch Access** button, if this feature is not enabled.

Use the Text Message or Call Alert features to contact an individual radio. See [Text Message Features](#) on page 206 or [Call Alert Operation](#) on page 88 for more information.

- 1 Do one of the following.
 - Select the channel with the active subscriber alias or ID. See [Selecting a Call Type](#) on page 171.
 - Press the programmed **One Touch Access** button.
-

- 2 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.
-

- 3 Press the **PTT** button to make the call.

If you release the **PTT** button while the radio is setting up the call, it exits without any indication and returns to the previous screen.

The LED lights up solid green, the radio unmutes and the response sounds through the radio's speaker. The Private Call icon appears on the top right corner. The first text line shows the target subscriber alias. The second text line displays the call status.

- 4 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled), and speak clearly into the microphone.
-

- 5 Release the **PTT** button to listen.

When the target radio responds, the LED blinks green, the radio unmutes and the response sounds through the radio's speaker.

If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends. You hear a short tone. The display shows `Call Ended`.

Your radio may be programmed to perform a radio presence check prior to setting up the Private Call. If the target radio is not available, you hear a short tone and see negative mini notice on the display.

Making a Site All Call

This feature allows you to transmit to all users on the site that are currently not engaged in another call. Your radio must be programmed to allow you to use this feature.

Users on the channel/site cannot respond to an Site All Call.

- 1 Select the channel with the active Site All Call group alias. See [Selecting a Call Type](#) on page 171.

- 2 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

- 3 Press the **PTT** button to make the call. The LED lights up solid green. The Group Call icon appears in the top right corner. The first text line shows `Site All Call`.

- 4 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled), and speak clearly into the microphone.

Making a Multi-group Call

This feature allows you to transmit to all users on multiple groups. Your radio must be programmed to allow you to use this feature.

Note: Users on the groups cannot respond to a Multi-group Call.

- 1 Select the channel with the active Multi-group alias or ID. See [Selecting a Channel](#) on page 43.

- 2 Press the **PTT** button to make the call.

The LED lights up solid green. The display shows the Multi-group alias or ID.

Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled) and speak clearly into the microphone.

Making a Private Call with a One Touch Call Button

Note: Programmable buttons press must be initiated from the Home screen.

The One Touch Call feature allows you to easily make a Private Call to a pre-defined Private Call alias or ID. This feature can be assigned to a short or long programmable button press.

You can **ONLY** have one alias or ID assigned to a One Touch Call button. Your radio can have multiple One Touch Call buttons programmed.

- 1 Press the programmed **One Touch Call** button to make a Private Call to the pre-defined Private Call alias or ID.

- 2 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

- 3 Press the **PTT** button to make the call.
The LED lights up solid green.
The display shows the Private Call alias or ID.

- 4 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled) and speak clearly into the microphone.

- 5 Release the **PTT** button to listen.
When the target radio responds, the LED blinks green.
If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends.

Making a Private Call

- 1 Press the programmed **Manual Dial** button to enter into the Manual Dial screen.
The display shows `Number :`.

- 2 Use the keypad to enter a subscriber alias or Private ID.

- 3 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.


- 4 Press the **PTT** button to make the call.
The LED lights up solid green. The Private Call icon appears in the top right corner. The first text line shows the subscriber alias. The second text line displays the call status.




- 5 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled) and speak clearly into the microphone.

- 6 Release the **PTT** button to listen.
When the target radio responds, the LED blinks green.
If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends. You hear a short tone. The display shows `Call Ended`.


Making a Call with the Programmable Manual Dial Button

Making an Outbound Private Phone Call with the Programmable Manual Dial Button


- 1 Press the programmed **Manual Dial** button to enter into the Manual Dial screen.
The display shows `Number:.`
-
- 2 Use the keypad to enter a telephone number, and press  to place a call to the entered number.

Press  to delete any unwanted characters. Press  followed by  within 2 seconds to insert a pause. The P replaces * and # on the display.

If successful, the first line of the display shows `Phone Call.` The second line of the display shows the dialed telephone number.

If an invalid telephone number is selected, the display shows a negative mini notice, `Phone Call Failed, Resource Not Available, or Invalid Permissions.`
- If  is pressed with no telephone number entered, the radio sounds a positive indicator tone







then a negative indicator tone. The display remains the same.




- 3 Long press  to end the call.

The first line of the display shows `Ending.` The second line of the display shows `Phone Call....`

The display shows `Phone Call Ended.`


Making an Outbound Private Phone Call via the Phone Menu

- 1  to access the menu.
-
- 2  or  to `Phone` and press  to select.
-
- 3 Press  to select `Manual Dial.`
The first line of the display shows `Number,` the second line of the display shows a blinking cursor.
-
- 4 Use the keypad to enter a telephone number, and press  to place a call to the entered number.

Press  to delete any unwanted characters. Press  followed by  within 2 seconds to insert a pause. The P replaces * and # on the display.

If successful, the first line of the display shows Phone Call. The second line of the display shows the dialed telephone number.

If an invalid telephone number is selected, the display shows a negative mini notice, Phone Call Failed, Resource Not Available, or Invalid Permissions.

If  is pressed with no telephone number entered, the radio sounds a positive indicator tone then a negative indicator tone. The display remains the same.


-
- 5 Long press  to end the call.




The first line of the display shows Ending. The second line of the display shows Phone Call....




The display shows Phone Call Ended.




Making an Outbound Private Phone Call from Contacts


Note: If the Phone Manual Dial is disabled in MOTOTRBO Connect Plus Option Board CPS, the Phone Number item will **not** be displayed in the Menu.




- 1  to access the menu.

- 2  or  to Contacts and press  to select.


- 3  or  to Manual Dial and press  to select.

- 4  or  to Phone Number and press  to select.
The first line of the display shows Number, the second line of the display shows a blinking cursor.

- 5 Use the keypad to enter a telephone number, and press  to place a call to the entered number.
If the **PTT** button is pressed, the display shows a negative mini notice, Press OK to Send and returns to the previous screen.

Press  to delete any unwanted characters. Press  followed by  within 2 seconds to insert a pause. The P replaces * and # on the display.

If successful, the first line of the display shows Phone Call. The second line of the display shows the dialed telephone number.

If  is pressed with no telephone number entered, the radio sounds a positive indicator tone then a negative indicator tone. The display remains the same.

6 Long press  to end the call.

The first line of the display shows Ending. The second line of the display shows Phone Call....

The display shows Phone Call Ended.

Waiting for the Channel Grant in an Outbound Private Phone Call

When you make a Private Phone Call, the first line of the display shows Phone Call. The second line of the display shows the dialed telephone number.

When the call is connected, the Phone Call as Private Call icon appears in the top right corner. The first line of the display shows the telephone number.

If unsuccessful, the display shows a negative mini notice, Phone Call Failed, Resource Not Available, or Invalid Permissions.




Long press  to end the call.

The display returns to the previous screen.

Making a Buffered Over-Dial in a Connected Outbound Private Phone Call

During the call, the Phone Call as Private Call icon appears in the top right corner. The first text line of the display shows the telephone number.

1 Use the keypad to enter the digits.

Press  to delete any unwanted characters. Press  followed by  within 2 seconds to insert a pause. The P replaces * and # on the display.



The first text line of the display shows Extra Digits, the second text line of the display shows the entered extra digits.

- 2 Press the  button.

If the **PTT** button is pressed, the display shows a negative mini notice, `Press OK to Send` and returns to the previous screen.

The Phone Call as Private Call icon appears in the top right corner. The first text line of the display shows the telephone number with the over-dial digits appended.

- 3 Do one of the following.

- Press  to return to the Phone Call screen.
 - Long press  to end the call.
-

Making a Live Over-Dial in a Connected Outbound Private Phone Call

During the call, the Phone Call as Private Call icon appears in the top right corner. The first text line of the display shows the telephone number.

- 1 Press the **PTT** button and use the keypad to enter the digits.
The Phone Call as Private Call icon appears in the top right corner. The first text line of the display

shows the telephone number with the over-dial digits appended.

- 2 Long press  to end the call.

The first line of the display shows `Ending`. The second line of the display shows `Phone Call....`

The display shows `Phone Call Ended`.

Advanced Features in Connect Plus Mode

Auto Fallback

Auto Fallback is a system feature that allows you to continue to make and receive non-emergency calls on the selected Group Contact in the event of certain types of Connect Plus system failures.

If one of these failures occurs, your radio attempts to roam to a different Connect Plus site. This search process may result in your radio finding an operable Connect Plus site, or it may result in your radio finding a “Fallback Channel” (if your radio is enabled for Auto Fallback). A Fallback Channel is a repeater that is normally part of an operable Connect Plus site, but is currently unable to communicate with either its site controller or the Connect Plus network. In Fallback mode, the repeater operates as a single digital repeater. Auto Fallback Mode supports non-emergency Group Calls only. No other call types are supported in Fallback Mode.

Indications of Auto Fallback Mode

When your radio is using a Fallback channel, you hear the intermittent “Fallback Tone” approximately once every 15 seconds (except while transmitting). The display periodically shows a brief message, “Fallback Channel”. Your radio only permits PTT on the selected Group Contact (Group Call, Multigroup Call, or Site All Call). It does not allow you to make other types of calls.

Making/Receiving Calls in Fallback Mode

Note: Calls are heard only by radios that are monitoring the same Fallback channel and selected to the same Group. Calls are not networked to other sites or other repeaters.

Emergency voice calls or Emergency Alerts are not available in Fallback mode. If you press the emergency button in Fallback mode, the radio provides an invalid key press tone. Display-equipped radios also show the message, “Feature not available”.

Private (radio to radio) and Phone calls are not available in Fallback mode. If you attempt a call to a private contact, you will receive a denial tone. At this

point you should select a desired group contact. Other non-supported calls include Remote Monitor, Call Alert, Radio Check, Radio Enable, Radio Disable, Text messaging, Location Updates, and packet data calls.

Enhanced Traffic Channel Access (ETCA) is not supported in Auto Fallback mode. If two or more radio users press **PTT** at the same time (or at almost the same time), it is possible that both radios transmit until **PTT** is released. In this event, it is possible that none of the transmissions will be understood by receiving radios.

Making calls in Fallback mode is similar to normal functioning. Simply select the group contact you wish to use (using the radio's normal channel selection method), and then press the **PTT** to start your call. It is possible that the channel may be in use already by another group. If the channel is in use, you receive a busy tone and the display will say "Channel Busy". You may select Group, Multi-group or Site All Call contacts using your radio's normal channel selection method. While the radio is operating on the Fallback Channel, the Multigroup operates just like other Groups. It is only heard by radios that are currently selected to the same Multi-group.

Returning to Normal Operation






If the site returns to normal trunking operation while you are in range of your Fallback repeater, your radio automatically exits Auto Fallback mode. You hear a registration "beep" when the radio successfully registers. If you are in the range of an operable site (that is not in Fallback mode), you may press the Roam Request button (if programmed for your radio) to force your radio to search for and register on an available site. If no other site is available, your radio returns to Auto Fallback mode after searching is complete. If you drive out of coverage of your Fallback repeater, your radio enters Search mode (display indicates "Searching").

Radio Check

If enabled, this feature allows you to determine if another radio is active in a system without disturbing the user of that radio. No audible or visual notification is shown on the target radio.

Sending a Radio Check

- 1 Access the Radio Check feature.

Radio Control	Steps
Programmed Radio Check button	<ol style="list-style-type: none"> 1 Press the programmed Radio Check button. 2 ▲ or ▼ to the required subscriber alias or ID and press  to select.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2 ▲ or ▼ to Contacts and press  to select. 3 ▲ or ▼ to the required subscriber alias or ID and press  to select. 4 ▲ or ▼ to Radio Check and press  to select.

The display shows the Target Alias, indicating the request is in progress. The LED lights up solid green.

2 Wait for acknowledgement.

If the target radio is active in the system, a tone sounds and the display briefly shows Target Radio Available.

If the target radio is not active in the system, a tone sounds and the display briefly shows Target Radio Not Available.

Radio returns to the subscriber alias or ID screen when initiated via Menu.

Radio returns to the Home Screen if initiated via the programmable button.

Remote Monitor





Use the Remote Monitor feature to turn on the microphone of a target radio (subscriber alias or IDs only). The green LED will blink once on the target subscriber. You can use this feature to monitor, remotely, any audible activity surrounding the target radio.



Your radio must be programmed to allow you to use this feature.

Initiating Remote Monitor

Note: Remote Monitor automatically stops after a programmed duration or when there is any attempt to initiate transmission, change channels or power down the radio.

1 Access the Remote Monitor feature.

Radio Control	Steps
Programmed Remote Monitor Button	<ol style="list-style-type: none"> 1 Press the programmed Remote Monitor button. 2 ▲ or ▼ to the required subscriber alias or ID and press  to select.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2 ▲ or ▼ to Contacts and press  to select. 3 ▲ or ▼ to the required subscriber alias or ID and press  to select.

Radio Control	Steps
	<ol style="list-style-type: none"> 4 ▲ or ▼ to Manual Dial and press  to select. 5 ▲ or ▼ to Remote Mon. and press  to select.

The first text line shows Rem. Monitor. The second text line displays the Target Alias, indicating the request is in progress. The LED lights up blinking green.

2 Wait for acknowledgement.

If successful, a positive indicator tone sounds and the display momentarily shows Rem. Monitor Successful. Your radio starts playing audio from the monitored radio for a programmed duration and display shows Rem. Monitor, followed by target alias. Once the timer expires, the radio sounds an alert tone and the LED turns off.

If unsuccessful, the radio sounds a negative indicator tone the display shows Rem. Monitor Failed.

Scan




This feature allows your radio to monitor and join calls for groups defined in a pre-programmed scan list. When scan is enabled, the scan icon appears on the status bar and the LED blinks yellow when idle.




Starting and Stopping Scan

Note: This procedure turns the Scan feature On or Off for all Connect Plus zones with the same Network ID as your currently selected zone. It is important to note that even when the Scan feature is turned on via this procedure, scan may still be disabled for some (or all) groups on your scan list. See [Editing the Scan List](#) on page 189 for more information.

You can start and stop scanning by pressing the programmed **Scan** button **OR** follow the procedure described next.

- 1  to access the menu.

- 2  or  to Scan and press  to select.

- 3  or  to Turn On or Turn Off and press  to select.

- The display shows Scan On if scan is enabled.
- The Scan menu shows Turn Off if scan is enabled.
- The display shows Scan Off if scan is disabled.
- The Scan menu shows Turn On if scan is disabled.

Responding to a Transmission During a Scan

During scanning, your radio stops on a group where activity is detected. The radio continuously listens for any member in the scan list when idle on the control channel.

- 1 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.
- 2 Press the **PTT** button during hang time. The LED lights up solid green.

- 3 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled), and speak clearly into the microphone.
- 4 Release the **PTT** button to listen.
If you do not respond within the hang time, the radio returns to scanning other groups.

User Configurable Scan

If the Edit List menu is enabled, a user is able to Add and Remove the scan members from the Add Member menu. A Scan List member must be a regular Group Contact (i.e. not Multi-group or Site All Call/Network Wide All Call) that is currently assigned to a Channel Selector position in a Connect Plus Zone with the same Network ID as the currently selected Zone. The Talkgroup alias must not match any Talkgroup that has been included in the current Zone's Scan List.

Scan can be turned on or off from the menu or by pressing a programmed **Scan On/Off** button.

This feature functions only when the radio is not currently involved in a call. If you are presently listening to a call, your radio cannot scan for other group calls, and is therefore unaware they are in

progress. Once your call is finished, your radio returns to the control channel time slot and is able to scan for groups that are in the scan list.


Turning Scan On or Off


Note: This procedure turns the Scan feature On or Off for all zones with the same Network ID as your currently selected zone. It is important to note that even when the Scan feature is turned on via this procedure, scan may still be disabled for some (or all) groups on your scan list. See the next section for more information.

If Scan is turned on, the Scan icon appears on your display. When Scan is on and you are not participating in a call, the LED blinks green and yellow.

The procedure for turning Scan on or off depends on how your radio is programmed. If programmed with a Scan On/Off button, use the button to toggle the feature on or off. If your radio has been programmed so that Scan can be turned on or off via the menu, follow the procedure described next.

- 1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Scan and press  to select.

3 ▲ or ▼ to Turn On or Turn Off and press  to select.

- The display shows Scan On momentarily if scan is disabled.
 - The display shows Scan Off momentarily if scan is enabled.
-

Editing the Scan List

Note: If the scan list entry happens to be the radio's currently selected group, the radio listens for activity on this group regardless of whether the list entry currently shows a check mark or not. Whenever a radio is not in a call, the radio listens for activity on its Selected Group, Multigroup, the Site All Call, and its Default Emergency Revert Group (if configured for one). This operation cannot be disabled. If Scan is enabled the radio will also listen for activity on enabled Zone Scan List members.


Your scan list determines which groups can be scanned. The list is created when your radio is


programmed. If your radio has been programmed to allow you to edit the scan list, you can,

- Enable/disable scan for individual groups on the list.
- Add and Remove the scan members from the Add Member menu. Refer to [Add or Delete a Group via the Add Members Menu](#) on page 190.

Note: A Scan List member must be a regular Group Contact (i.e. not Multigroup or Site All Call/Network Wide All Call) that is currently assigned to a Channel Selector position in a Connect Plus Zone with the same Network ID as the currently selected Zone.

The Talkgroup alias must not match any Talkgroup that has been included in the current Zone's Scan List.


1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to View/Edit List and press  to select.

3 ▲ or ▼ to the desired Group name.


If a check mark precedes the Group name, then scan is currently enabled for this Group.

If there is no check mark preceding the Group name, then scan is currently disabled for this Group.

-
- 4  to select the desired Group.

The display shows `Enable` if scan is currently disabled for the Group.

The display shows `Disable` if scan is currently enabled for the Group.

-
- 5 Select the displayed option (`Enable` or `Disable`) and press  to select. Depending on which option was selected, the radio momentarily displays `Scan Enabled` or `Scan Disabled` as confirmation.

The radio displays the Zone scan list again. If scan was enabled for the Group, the check mark displays before the Group name. If scan was disabled for the Group, the check mark is removed before the Group name.




Add or Delete a Group via the Add Members Menu

The Connect Plus radio does not allow a duplicate group number or a duplicate group alias to be placed on a zone scan list (or to be shown as a “scan candidate”). Thus, the list of “scan candidates” described in steps 6 and 7 sometimes changes after adding or deleting a group from the zone scan list.

If your radio has been programmed to allow you to edit the scan list, you can use the Add Members menu to add a group to the scan list of the currently selected zone, or to delete a group from the scan list of the currently selected zone.

- 1  to access the menu.

-
- 2  or  to Scan option and press  to select.

-
- 3  or  to `<Add Members>` and press  to select.


The display shows “Add Members from Zone n” (n = the Connect Plus zone number of the first

Connect Plus zone in your radio with the same Network ID as your currently selected zone).

4 Do one of the following.

- If the group you want to add to the scan list is assigned to a channel selector position in that zone, go to step **6**.
- If the group you want to add to the scan list is assigned to a channel selector position in a different Connect Plus zone, go to step **5**.

5 ▲ or ▼ to scroll a list of Connect Plus zones that have the same Network ID as the currently selected zone.

6 After locating the Connect Plus zone where the desired group is assigned to a channel selector position, press  to select.


Your radio displays the first entry in a list of groups assigned to a channel position in that zone. The groups on the list are called “scan candidates”, because they can be added to the scan list of your currently selected zone (or they are already on the zone scan list).

If the zone does not have any groups that can be added to the scan list, the radio displays **No Candidates**.

7 ▲ or ▼ to scroll through the list of candidate groups.


If a plus sign (+) is displayed immediately before the group alias, this indicates the group is currently on the scan list for the selected zone.

If the plus sign (+) is not displayed immediately before the alias, the group is not currently on the scan list, but can be added.

8 Press  when the desired group alias is displayed.

If this group is not currently on the scan list for the currently selected zone, the **Add (Group Alias)** message is displayed.


If this group is already on the scan list for the currently selected zone, the **Delete (Group Alias)** message is displayed.

- 9 Press  to accept the displayed message (Add or Delete).

If deleting a group from the list, you will know the operation is successful because the plus sign (+) will no longer display immediately before the alias.

If adding a group to the list, you will know the operation is successful because the plus sign (+) will display before the alias.

If you are attempting to add a group, and the list is already full, the radio displays `List Full`. If this should occur, it will be necessary to delete a group from the scan list prior to adding a new one.

- 10 When finished, press  as many times as necessary to return to the desired menu.

Understanding Scan Operation

Note: If the Radio joins a call for a Zone Scan List member from a different Zone and Call Hang Timer expires before you are able to respond, in order to respond, you must navigate to the Zone and Channel of the Scan List Member and start a new call.

There are some circumstances in which you can miss calls for groups that are in your scan list. When you miss a call for one of the following reasons, this does not indicate a problem with your radio. This is a normal scan operation for Connect Plus.

- Scan feature is not turned on (check for the scan icon on the display).
- Scan list member has been disabled via the menu (see [Editing the Scan List](#) on page 189).
- You are participating in a call already.
- No member of the scanned group is registered at your site (Multisite systems only).

Scan Talkback

If your radio scans into a call from the selectable group scan list, and if the **PTT** button is pressed during the scanned call, the operation of the radio depends on whether Scan Talkback was enabled or disabled during radio programming. For more information on how your radio is programmed, contact your radio dealer (or your radio system administrator).

Scan Talkback Disabled The radio leaves the scanned call and attempts to transmit on the contact for the currently selected channel position. After the Call Hang Time on the currently selected contact expires, the radio returns to the home channel and starts the Scan Hang Time Timer. The radio resumes group scan after its Scan Hang Time Timer expires.

Scan Talkback Enabled If the **PTT** button is pressed during the Group Hang Time of the scanned call, the radio attempts to transmit to the scanned group.

Note: If you scan into a call for a group that is not assigned to a channel position in the currently selected zone and you miss the Hang Time of the call, switch to the proper zone and then select the channel position of the group to talk back to that group.

Contacts Settings

Note: You can add, or edit subscriber IDs for Connect Plus Contacts. Deleting subscriber IDs can only be performed by your dealer.

If the Privacy feature is enabled on a channel, you can make a privacy-enabled voice call on that channel. Only target radios with the same Privacy Key OR the same Key Value and Key ID as your radio are able to unscramble the transmission.

Contacts provide “address-book” capabilities on your radio. Each entry corresponds to an alias or ID that you use to initiate a call.


Each zone provides a Contact List with up to 100 contacts. The following contact types are available:



- Private Call
- Group Call
- Multigroup Call
- Site All Call Voice
- Site All Call Text
- Dispatch Call

The Dispatch Call contact type is used to send a text message to a dispatcher PC through a third-party Text Message Server.

Making a Private Call from Contacts

- 1  to access the menu.

- 2 ▲ or ▼ to **Contacts** and press  to select.
The entries are alphabetically sorted.

- 3 Use one of the steps described next to select the required subscriber alias:
 - Select the subscriber alias directly.
 - ▲ or ▼ to the required subscriber alias or ID.
 - Use the **Manual Dial** menu.
 - ▲ or ▼ to **Manual Dial** and press  to select.
 - If there was previously dialed ID, the ID appears along with a blinking cursor. Use the keypad to edit/enter the ID. Press  to select.

- 4 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

- 5 Press the **PTT** button to make the call.
The LED lights up solid green.

- 6 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled), and speak clearly into the microphone.
-

- 7 Release the **PTT** button to listen.

When the target radio responds, the LED blinks green and the display shows the transmitting user's ID.


If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends.


You hear a short tone. The display shows **Call Ended**.

Making a Call Alias Search

You can also use alias or alphanumeric search to retrieve the required subscriber alias.

This feature is only applicable while in **Contacts**.

- 1  to access the menu.

 - 2 ▲ or ▼ to **Contacts** and press  to select.
The entries are alphabetically sorted.
-

3 Key in the first character of the required alias, and then press ▲ or ▼ to locate the required alias.

4 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

5 Press the **PTT** button to make the call. The LED lights up solid green. The display shows the destination alias.

6 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled), and speak clearly into the microphone.

7 Release the **PTT** button to listen.


When the target radio responds, the LED blinks green.


If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends.


The display shows `Call Ended`.


Adding a New Contact


1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to `Contacts` and press  to select.

3 ▲ or ▼ to `New Contact` and press  to select.

4 Use the keypad to enter the contact number and press  to confirm.


5 Use the keypad to enter the contact name and press  to confirm.




6 If adding a Radio Contact, ▲ or ▼ to the required ringer type and press  to select. The radio sounds a positive indicator tone and the display shows `Contact Saved`.




Call Indicator Settings




Activating and Deactivating Call Ringers for Call Alert




You can select, or turn on or off ringing tones for a received Call Alert.





- 1  to access the menu.





- 2  or  to Utilities and press  to select.

- 3  or  to Radio Settings and press  to select.

- 4  or  to Tones/Alert and press  to select.


- 5  or  to Call Ringers and press  to select.




- 6  or  to Call Alert and press  to select.
The current tone is indicated by a .




- 7  or  to the required tone and press  to select.
 appears beside selected tone.




Activating and Deactivating Call Ringers for Private Calls




You can turn on or off the ringing tones for a received Private Call.




- 1  to access the menu.


- 2  or  to Utilities and press  to select.

- 3  or  to Radio Settings and press  to select.

- 4  or  to Tones/Alerts and press  to select.

- 5  or  to Call Ringers and press  to select.

- 6  or  to Private Call and press  to select.


- 7 Press  to enable/disable the Private Call ringing tones.




The display shows ✓ beside Enabled, if Private Call ringing tones are enabled.




The ✓ is not displayed when Private Call ringing tones are disabled.




Activating and Deactivating Call Ringers for Text Message




You can turn on or off the ringing tones for a received Text Message.




- 1  to access the menu.

- 2  or  to Utilities and press  to select.




- 3  or  to Radio Settings and press  to select.

- 4  or  to Tones/Alerts and press  to select.

- 5  or  to Call Ringers and press  to select.

- 6  or  to Text Message and press  to select.

The current tone is indicated by a ✓.

- 7  or  to the required tone and press  to select.
✓ appears beside selected tone.

Escalating Alarm Tone Volume

You can program your radio to continually alert you when a radio call remains unanswered. This is done by automatically increasing the alarm tone volume over time. This feature is known as Escalart.

Call Log Features


Your radio keeps track of all recent outgoing, answered, and missed Private Calls. Use the call log feature to view and manage recent calls.




You can perform the following tasks in each of your call lists:




- Delete
- View Details



Viewing Recent Calls

The lists are Missed, Answered, and Outgoing.


- 1  to access the menu.




- 2  or  to Call Log and press  to select.




- 3  or  to preferred list and press  to select. The display shows the most recent entry at the top of the list.

- 4  or  to view the list.
Press the **PTT** button to start a Private Call with the current selected alias or ID.




Deleting a Call from a Call List




- 1  to access the menu.





- 2  or  to Call Log and press  to select.

- 3  or  to the required list and press  to select.


When you select a call list and it contains no entries, the display shows *List Empty*, and sounds a low tone if Keypad Tones are turned on (see [Turning Keypad Tones On or Off](#) on page 132).




- 4  or  to the required alias or ID and press  to select.


- 5  or  to Delete and press  to select.


- 6 Do one of the following:
 - Press  to select *Yes* to delete the entry. The display shows *Entry Deleted*.
 -  or  to *No*, and press the  button to return to the previous screen.


Viewing Details from a Call List

- 1  to access the menu.

- 2  or  to Call Log and press  to select.

3 ▲ or ▼ to the required list and press  to select.

4 ▲ or ▼ to the required alias or ID and press  to select.

5 ▲ or ▼ to View Details and press  to select.
Display shows details.

Call Alert Operation


Call Alert paging enables you to alert a specific radio user to call you back when they are able to do so.

This feature is accessible through the menu via Contacts, manual dial or a programmed **One Touch Access** button.

Receiving and Responding to a Call Alert

When you receive a Call Alert page, you see the notification list listing a Call Alert with the alias or ID of the calling radio on the display.

When you hear a repetitive tone and the LED blinks yellow, do one of the following:

- Press the **PTT** button while the display still shows the Call Alert in the Notification List to respond with a Private Call.
- Press  to exit the Notification List. The alert is moved to the Missed Call Log.

See [Notification List](#) on page 232 for details about the Notification List.




See [Call Log Features](#) on page 197 for details about the Missed Call List.


Making a Call Alert from the Contact List

1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Contacts and press  to select.

- 3 Use one of the steps described next to select the required subscriber alias or ID:
- select the subscriber alias directly

- ▲ or ▼ to the required subscriber alias and press  to select.
- use the Manual Dial menu
 - ▲ or ▼ to Manual Dial and press  to select.
 - The Manual Dial text entry screen shall be displayed. Enter the Subscriber ID and press .

-
- 4 ▲ or ▼ to Call Alert and press  to select.

The display shows Call Alert: <Subscriber Alias or ID>Call Alert and the subscriber alias or ID, indicating that the Call Alert has been sent.

The LED lights up solid green when your radio is sending the Call Alert.

If the Call Alert acknowledgement is received, the display shows Call Alert Successful.

If the Call Alert acknowledgement is not received, the display shows Call Alert Failed.

Making a Call Alert with the One Touch Access Button

Press the programmed **One Touch Access** button to make a Call Alert to the predefined alias. The display shows Call Alert and the subscriber alias or ID, indicating that the Call Alert has been sent.

The LED lights up solid green when your radio is sending the Call Alert.

If the Call Alert acknowledgement is received, the display shows Call Alert Successful.

If the Call Alert acknowledgement is not received, the display shows Call Alert Failed.

Emergency Operation

Note: If your radio is programmed for “Silent” or “Silent with voice” emergency initiation, in most cases it automatically exits silent operation after the Emergency Call or Emergency Alert is finished. The exception to this rule is when “Emergency Alert” is the configured Emergency Mode and “Silent” is the configured Emergency Type. If your radio is programmed in this manner, the silent operation continues until you cancel silent operation by

pressing PTT or the button configured for “Emergency Off”.

Emergency voice calls and Emergency Alerts are not supported when operating in Connect Plus Auto Fallback mode. For more information see the [Auto Fallback](#) on page 183.

An Emergency Alert is used to indicate a critical situation. You can initiate an Emergency at any time on any screen display, even when there is activity on the current channel. Pressing the **Emergency** button initiates the programmed Emergency mode. The programmed Emergency mode may also be initiated by triggering the optional Man Down feature. The Emergency feature may be disabled in your radio.

Your dealer can set the duration of a button press for the programmed Emergency button, except for long press, which is similar with all other buttons:

Short press Between 0.05 seconds and 0.75 seconds.

Long press Between 1.00 second and 3.75 seconds.

The Emergency button is assigned with the Emergency On/Off feature. Check with your dealer for the assigned operation of the Emergency button.

- If the short press for the **Emergency** button is assigned to turn on the Emergency mode, then the long press for the **Emergency** button is assigned to exit the Emergency mode.
- If the long press for the **Emergency** button is assigned to turn on the Emergency mode, then the short press for the **Emergency** button is assigned to exit the Emergency mode.

When your radio is selected to a Connect Plus zone, it supports three Emergency modes:

- **Emergency Call** – You must press the **PTT** button to talk on the assigned emergency time slot.
- **Emergency Call with Voice to Follow** – For the first transmission on the assigned emergency time slot, the microphone is automatically unmuted and you may talk without pressing the **PTT** button. The microphone stays “hot” in this fashion for a time period programmed into the radio. For subsequent transmissions in the same Emergency call, you must press the **PTT** button.
- **Emergency Alert** – An Emergency Alert is not a voice call. It is an emergency notification that is

sent to radios that are configured to receive these alerts. The radio sends an emergency alert via the control channel of the currently registered site. The Emergency Alert is received by radios in the Connect Plus network that are programmed to receive them (no matter which network site they are registered to).

Only ONE of the Emergency Modes can be assigned to the Emergency button per zone. In addition, each Emergency mode has the following types:

- Regular – Radio initiates an Emergency and shows audio and/or visual indicators.
- Silent – Radio initiates an Emergency without any audio or visual indicators. The radio will suppress all audio or visual indications of the Emergency until you press the **PTT** button to start a voice transmission.
- Silent with Voice – The same as Silent operation, except that the radio will also unmute for some voice transmissions.

Receiving an Incoming Emergency

Your radio may be programmed to sound an alert tone and also display information about the incoming Emergency. If so programmed, upon receiving the


incoming Emergency, the display shows the Emergency Details screen with the emergency icon, the Alias or ID of the radio that requested the Emergency, the Group Contact being used for the Emergency, and one additional line of information. The additional information is the name of the zone that contains the Group Contact.



At the present time, the radio displays only the most recently decoded Emergency. If a new Emergency is received before the prior Emergency is cleared, the details for the new Emergency replace the details of the previous Emergency.

Depending on how your radio has been programmed, the Emergency Details screen (or Alarm List screen) will stay on your radio's display even after the Emergency ends. You can save the emergency details to the Alarm List, or you can delete the emergency details as described in the following sections.




Saving the Emergency Details to the Alarm List

Saving the emergency details to the Alarm List allows you to view the details again at a later time by selecting Alarm List from the Main Menu.

- 1 While the Emergency Details (or Alarm List) screen is displayed, press . The **Exit Alarm List** screen displays.

- 2 Perform one of the following actions:
 - Select **Yes** and press  to save the emergency details to the Alarm List, and to exit the Emergency Details (or Alarm List) screen.
 - Select **No** and press  to return to the Emergency Details (or Alarm List) screen.

Deleting the Emergency Details

- 1 While the Emergency Details screen is displayed, press . The **Delete** screen displays.
- 2 Perform one of the following actions:
 - Select **Yes** and press  to delete the emergency details.
 - Select **No** and press  to return to the Emergency Details screen.

Responding to an Emergency Call

Note: If you do not respond to the Emergency Call within the time allotted for the Emergency Call Hang Time, the Emergency call will end. If you want to speak to the group after the Emergency Call Hang Time expires, you must first select the channel position assigned to the group (if not already selected). Then, press **PTT** to start a non-Emergency Call to the group.

- 1 When receiving an Emergency Call, press any button to stop all Emergency Call received indications.
- 2 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.
- 3 Press the **PTT** button to initiate a voice transmission on the Emergency group. All radios that are monitoring this group hear your transmission.
- 4 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled) and speak clearly into the microphone. The LED lights up green.
- 5 Release the **PTT** button to listen.

When the emergency initiating radio responds, the LED blinks green, the radio unmutes and the response sounds through the radio's speaker. You see the Group Call icon, the group ID, and transmitting radio ID on your display.

Responding to an Emergency Alert

Note: The Group contact used for the Emergency Alert should not be used for voice communication. This could prevent other radios from sending and receiving Emergency Alerts on the same group.

An Emergency Alert from a radio indicates that the user is in an urgent situation. You may respond to the alert by initiating a private call to the radio who declared the emergency, initiating a group call to a designated talk group, sending the radio a Call Alert, initiating a Remote Monitor of that radio, etc. The proper response is determined by your organization and the individual situation.

Initiating an Emergency Call

Note: If your radio is set to Silent, it does not display any audio or visual indicators during Emergency mode until you press the **PTT** button to initiate a voice transmission.

If your radio is set to Silent with Voice, it does not initially display any audio or visual indicators that the radio is in Emergency mode. However, your radio unmutes for the transmissions of radios responding to your emergency. The emergency indicators only appear once you press the **PTT** button to initiate a voice transmission from your radio.

For both “Silent” and “Silent with Voice” operation, the radio automatically exits silent operation after the Emergency Call is finished.

- 1 Press the programmed **Emergency** button.
- 2 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.
- 3 Press the **PTT** button to initiate a voice transmission on the Emergency group.

When you release the **PTT** button, the Emergency call continues for the time allotted for the Emergency Call Hang Time.

If you press the **PTT** button during this time, the Emergency call continues.

Initiating an Emergency Call with Voice to Follow

Your radio must be programmed for this type of operation.

When enabled for this operation, when you press the programmed **Emergency** button, and when your radio receives the time slot assignment, the microphone is automatically activated without pressing the **PTT** button. This activated microphone state is also known as “hot mic”. The “hot mic” applies to the first voice transmission from your radio during the Emergency call. For subsequent transmissions in the same Emergency call, you must press the **PTT** button.

- 1 Press the programmed **Emergency** button.

- 2 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

- 3 The microphone remains active for the “hot mic” time specified in your radio's codeplug programming.
During this time, the LED lights up green.

- 4 Press and hold the **PTT** button to talk longer than the programmed duration.

Initiating an Emergency Alert

Note: If your radio is programmed for “Silent” or “Silent with Voice”, it will not provide any audio or visual indications that it is sending an Emergency Alert. If programmed for “Silent”, the silent operation continues indefinitely until you press PTT or the button configured for “Emergency Off”. If programmed for “Silent with Voice”, the radio automatically cancels silent operation when the site controller broadcasts the Emergency Alert.

Press the orange **Emergency** button.

Upon transmitting the Emergency Alert to the site controller, the radio's display shows the Emergency icon, the Group contact used for the Emergency Alert, and TX Alarm.

Once the Emergency Alert is successfully sent and is being broadcast for other radios to hear, a positive indicator tone sounds and the radio's display shows Alarm Sent. If the Emergency Alert is unsuccessful, a negative indicator tone sounds and the radio displays Alarm Failed.

Exiting Emergency Mode

Note: If the Emergency call ends due to the expiration of the Emergency Hang Time, but the emergency condition is not over, press the **Emergency** button again to restart the process.

If you initiate an Emergency Alert by pressing the programmed **Emergency** button, your radio automatically exits Emergency mode after receiving a response from the Connect Plus system.

If you initiate an Emergency call by pressing the programmed **Emergency** button, your radio will be assigned a channel automatically when one becomes available. Once your radio has transmitted a message indicating the emergency, you cannot cancel your Emergency call. However, if you pressed the button by accident or the emergency no longer exists, you may wish to say this over the assigned channel. When you release the **PTT** button, the Emergency call is discontinued after the Emergency Call Hang Time expires.

If your radio was configured for Emergency with Voice to Follow, use the “hot mic” period to explain your error, then press and release the **PTT** button to discontinue the transmission. The Emergency call is

discontinued after the Emergency Call Hang Time expires.

Text Message Features

Your radio is able to receive data, for example a text message, from another radio or a text message application.

The **maximum** length of characters for a text message is **140**.





The radio exits the current screen once the inactivity timer expires.




Note: Long press  at any time to return to the Home screen.

Writing and Sending a Text Message




- 1 Access the **Text Message** feature.


Radio Controls	Steps
Programmed Text Message button	Press the programmed Text Message button.

Radio Controls	Steps
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Messages and press  to select.

2  or  to Compose and press  to select. A blinking cursor appears.








3 Use the keypad to type your message.

Press  to move one space to the left. Press  or the  key to move one space to the right.

Press the  key to delete any unwanted characters. Long press  to change text entry method.

4 Press  once message is composed.

5 If you are sending the message, select the recipient by

-  or  to the required alias and press  to select.
-  or  to Manual Dial, and press  to select. The first line of the display shows Number: . The second line of the display shows a blinking cursor. Key in the subscriber alias or ID and press .

The display shows Sending Message, confirming your message is being sent.

If the message is sent successfully, a tone sounds and the display shows Message Sent.

If the message cannot be sent, a low tone sounds and the display shows Message Send Failed.





If the text message fails to send, the radio returns you to the Resend option screen (see [Managing Fail-to-Send Text Messages](#) on page 211).


Sending a Quick Text Message




Your radio supports a maximum of 10 Quick Text messages as programmed by your dealer.

While Quick Text messages are predefined, you can edit each message before sending it.




1 Access the **Text Message** feature.



Radio Controls	Steps
Programmed Text Message button	Press the programmed Text Message button.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Messages and press  to select.

2  or  to Quick Text and press  to select.

3  or  to the required Quick Text and press  to select.
A blinking cursor appears.









4 Use the keypad to edit the message, if required.

Press  to move one space to the left. Press  or the  key to move one space to the right.




Press the  key to delete any unwanted characters. Long press  to change the text entry method.



5 Press  once message is composed.

6 Depending on whether you want to send, save, re-edit, or delete the newly composed message, do one of the following.

-  or  to Send, and press  to send the message.
-  or  to Save, and press  to save the message to the Drafts folder.
-  to edit the message.
-  again to choose between deleting the message or saving it to the Drafts folder.

7 If you are sending the message, select the recipient by

-  or  to the required alias and press  to select.

- ▲ or ▼ to Manual Dial, and press  to select. The first line of the display shows Number: . The second line of the display shows a blinking cursor. Key in the subscriber alias or ID and press .

The display shows *Sending Message*, confirming your message is being sent.

If the message is sent successfully, a tone sounds and the display shows *Message Sent*.

If the message cannot be sent, a low tone sounds and the display shows *Message Send Failed*.

If the text message fails to send, the radio returns you to the *Resend* option screen (see [Managing Fail-to-Send Text Messages](#) on page 211).

If the message is sent, a tone sounds and the display shows *Message Sent*.

If the message cannot be sent, a low tone sounds and the display shows *Message Send Failed*.

If the text message fails to send, the radio returns you to the *Resend* option screen (see [Managing Fail-to-Send Text Messages](#) on page 211).

Accessing the Drafts Folder

You can save a text message to send it at a later time.

If a **PTT** button press or a mode change causes the radio to exit the text message writing/editing screen while you are in the process of writing or editing a text message, your current text message is automatically saved to the Drafts folder.


The most recent saved text message is always added to the top of the Drafts list.

The Drafts folder stores a maximum of ten (10) last saved messages. When the folder is full, the next saved text message automatically replaces the oldest text message in the folder.

Sending a Quick Text Message with the One Touch Access Button





Press the programmed **One Touch Access** button to send a predefined Quick Text message to a predefined alias.




The display shows *Sending Message*, confirming your message is being sent.




Note: Long press  at any time to return to the Home screen.

Viewing a Saved Text Message

- 1 Access the **Text Message** feature.




Radio Controls	Steps
Programmed Text Message button	Press the programmed Text Message button.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Messages and press  to select.

- 2  or  to Drafts and press  to select.




- 3  or  to the required message and press  to select.

Editing and Sending a Saved Text Message

- 1 Press  again while viewing the message.

- 2  or  to Edit and press  to select. A blinking cursor appears.








- 3 Use the keypad to type your message.

Press  to move one space to the left. Press  or the  key to move one space to the right.

Press the  key to delete any unwanted characters. Long press  to change text entry method.

- 4 Press  once message is composed.

- 5 Select the message recipient by

-  or  to the required alias and press  to select.
-  or  to Manual Dial, and press  to select. The first line of the display shows Number: . The second line of the display shows a blinking cursor. Key in the subscriber alias or ID and press .

The display shows **Sending Message**, confirming your message is being sent.





If the message is sent successfully, a tone sounds and the display shows **Message Sent**.




If the message cannot be sent, a low tone sounds and the display shows **Message Send Failed**.




If the text message cannot be sent, it is moved to the **Sent Items** folder and marked with a **Send Failed** icon.

Deleting a Saved Text Message from Drafts




- 1 Access the **Text Message** feature.

Radio Controls	Steps
Programmed Text Message button	Press the programmed Text Message button.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Messages and press  to select.

- 2  or  to **Drafts** and press  to select.

- 3  or  to the required message and press  to select.

- 4 Press  again while viewing the message.


- 5  or  to **Delete** and press  to delete the text message.

Managing Fail-to-Send Text Messages

You can select one of the following options while at the **Resend** option screen:

- Resend.
- Forward.
- Edit.

Resending a Text Message


Press  to resend the same message to the same subscriber/group alias or ID.




If the message is sent successfully, a tone sounds and the display shows the positive mini notice.

If the message cannot be sent, the display shows the negative mini notice.

Forwarding a Text Message

Select **Forward** to send the message to another subscriber/group alias or ID.

- 1 ▲ or ▼ to **Forward** and press  to select.

- 2 Select the message recipient by
 - ▲ or ▼ to the required alias or ID and press  to select.
 - ▲ or ▼ to **Manual Dial**, and press  to select. The first line of the display shows **Number:**. The second line of the display shows a blinking cursor. Key in the subscriber alias or ID and press .


The display shows **Sending Message**, confirming your message is being sent.

If the message is sent successfully, a tone sounds and the display shows **Message Sent**.


If the message cannot be sent, a low tone sounds and the display shows **Message Send Failed**.



Editing a Text Message


Select **Edit** to edit the message before sending it.

- 1 ▲ or ▼ to **Edit** and press  to select. A blinking cursor appears.





- 2 Use the keypad to edit your message.

Press ◀ to move one space to the left. Press ▶ or the  key to move one space to the right.




Press the  key to delete any unwanted characters. Long press  to change text entry method.

- 3 Press  once message is composed.

- 4 Depending on whether you want to send, save, re-edit, or delete the newly composed message, do one of the following.

- ▲ or ▼ to **Send**, and press  to send the message.
- ▲ or ▼ to **Save**, and press  to save the message to the Drafts folder.
-  to edit the message.
-  again to choose between deleting the message or saving it to the Drafts folder.

5 If you are sending the message, select the recipient by

- ▲ or ▼ to the required alias or ID and press  to select.
- ▲ or ▼ to **Manual Dial**, and press  to select. The first line of the display shows **Number:**. The second line of the display shows a blinking cursor. Key in the subscriber alias or ID and press .

The display shows **Sending Message**, confirming your message is being sent.

If the message is sent successfully, a tone sounds and the display shows **Message Sent**.

If the message cannot be sent, a low tone sounds and the display shows **Message Send Failed**.

Managing Sent Text Messages

Once a message is sent to another radio, it is saved in Sent Items. The most recent sent text message is always added to the top of the Sent Items list.





The Sent Items folder is capable of storing a maximum of thirty (30) last sent messages. When the folder is full, the next sent text message automatically replaces the oldest text message in the folder.




Note: Long press  at any time to return to the Home screen.




Viewing a Sent Text Message

1 Access the **Text Message** feature.

Radio Controls	Steps
Programmed Text	Press the programmed Text Message button.

Radio Controls	Steps
Message button	
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Messages and press  to select.

2  or  to Sent Items and press  to select.

3  or  to the required message and press  to select.

The icon at the top right corner of the screen indicates the status of the message (see [Sent Item Icons](#) on page 166).




Sending a Sent Text Message

You can select one of the following options while viewing a sent text message:


- Resend

- Forward
- Edit
- Delete

1 Press  again while viewing the message.

2  or  to one of the following options and press  to select.

Option	Steps
Forward	Select Forward to send the selected text message to another subscriber/group alias or ID (see Forwarding a Text Message on page 212).
Edit	Select Edit to edit the selected text message before sending it (see Editing a Text Message on page 212).
Delete	Select Delete to delete the text message.
Resend	Select Resend to resend the selected text message to the same subscriber/group alias or ID.

Option	Steps
	<p>The display shows Sending Message, confirming that the same message is being sent to the same target radio.</p>
	<p>If the message is sent successfully, a tone sounds and the display shows Message Sent.</p>
	<p>If the message cannot be sent, a low tone sounds and the display shows Message Send Failed.</p>
	<p>If the message fails to send, the radio returns you to the Resend option screen. Press  to resend the message to the same subscriber/group alias or ID.</p>
	<p>Note: If you exit the message sending screen while the message is being sent, the radio updates the status of the message in the Sent Items folder without providing any</p>

Option	Steps
	<p>indication in the display or via sound.</p>
	<p>Note: If the radio changes mode or powers down before the status of the message in Sent Items is updated, the radio cannot complete any In-Progress messages and automatically marks it with a Send Failed icon.</p>
	<p>Note: The radio supports a maximum of five (5) In-Progress messages at one time. During this period, the radio cannot send any new message and automatically marks it with a Send Failed icon.</p>

If you exit the message sending screen while the message is being sent, the radio updates the status of the message in the **Sent Items** folder without providing any indication in the display or via sound.





If the radio changes mode or powers down before the status of the message in **Sent Items** is




updated, the radio cannot complete any In-Progress messages and automatically marks it with a Send Failed icon.

The radio supports a maximum of five (5) In-Progress messages at one time. During this period, the radio cannot send any new message and automatically marks it with a Send Failed icon.










Deleting All Sent Text Messages from Sent Items

- 1 Access the **Text Message** feature by performing one of the following actions:

Radio Controls	Steps
Programmed Text Message button	Press the programmed Text Message button.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Messages and press  to select.

- 2  or  to **Sent Items** and press  to select.

When you select **Sent Items** and it contains no text messages, the display shows **List Empty**, and sounds a low tone if **Keypad Tones** are turned on (see [Turning Keypad Tones On or Off](#) on page 132).

- 3  or  to **Delete All** and press  to select.
- 4 Choose one of the following.
 -  or  to **Yes** and press  to select. The display shows positive mini notice.
 -  or  to **No** and press  to return to the previous screen.




Receiving a Text Message

When your radio receives a message, the display shows the Notification List with the alias or ID of the sender and the Message icon.



You can select one of the following options when receiving a text message:

- Read.
- Read Later.
- Delete.

Reading a Text Message

- 1  or  to Read? and press  to select.
Selected message in the Inbox opens.

- 2 Do one of the following:

- Press  to return to the Inbox.
- Press  a second time to reply, forward, or delete the text message.

Managing Received Text Messages


Use the Inbox to manage your text messages. The Inbox is capable of storing a maximum of 30 messages.

Text messages in the Inbox are sorted according to the most recently received.

Your radio supports the following options for text messages:

- Reply
- Forward
- Delete
- Delete All




Note: If the channel type is not a match, you can only forward, delete, or delete all Received messages.

Long press  at any time to return to the Home screen.

Viewing a Text Message from the Inbox




- 1  to access the menu.

- 2  or  to Messages and press  to select.

- 3  or  to Inbox and press  to select.





- 4  or  to view the messages.








- 5 Do one of the following:







- Press  to select the current message, and press  again to reply, quick reply, forward, or delete that message.
- Long press  to return to the Home screen.

Replying to a Text Message from the Inbox

- 1 Access the **Text Message** feature.

Radio Controls	Steps
Programmed Text Message button	Press the programmed Text Message button.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Messages and press  to select.

- 2  or  to Inbox and press  to select.
- 3  or  to the required message and press  to select.
- 4 Press  once more to access the sub-menu.
- 5 Do one of the following:

-  or  to Reply and press  to select.
-  or  to Quick Reply and press  to select.

A blinking cursor appears.

- 6 Use your keypad to write/edit your message.

- 7 Press  once message is composed.

The display shows *Sending Message*, confirming your message is being sent.





If the message is sent successfully, a tone sounds and the display shows *Message Sent*.




If the message cannot be sent, a low tone sounds and the display shows *Message Send Failed*.




If the message cannot be sent, the radio returns you to the *Resend* option screen (see [Managing Fail-to-Send Text Messages](#) on page 211).


Deleting a Text Message from the Inbox

- 1 Access the **Text Message** feature by performing one of the following actions:




Radio Controls	Steps
Programmed Text Message button	Press the programmed Text Message button.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Messages and press  to select.

2  or  to Inbox and press  to select.

3  or  to the required message and press  to select.





4 Press  once more to access the sub-menu.




5  or  to Delete and press  to select.

6  or  to Yes and press  to select.
The display shows `Message Deleted`, and the screen returns to the Inbox.




Deleting All Text Messages from the Inbox


- 1 Access the **Text Message** feature by performing one of the following actions:

Radio Controls	Steps
Programmed Text Message button	Press the programmed Text Message button.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Messages and press  to select.

2  or  to Inbox and press  to select.

When you select `Inbox` and it contains no text messages, the display shows `List Empty`, and sounds a low tone if Keypad Tones are turned on (see [Turning Keypad Tones On or Off](#) on page 132).

3  or  to Delete All and press  to select.

- 4 ▲ or ▼ to Yes and press  to select.
The display shows `Inbox Cleared`.
-

Privacy

If enabled, this feature helps to prevent eavesdropping by unauthorized users on a channel by the use of a software-based scrambling solution. The signaling and user identification portions of a transmission are not scrambled.

Your radio must have privacy enabled on the current channel selector position to send a privacy-enabled transmission, although this is not a necessary requirement for receiving a transmission. While on a privacy-enabled channel selector position, the radio is still able to receive clear (unscrambled) transmissions.

Your radio supports Enhanced Privacy.

To unscramble a privacy-enabled call transmission, your radio must be programmed to have the same Key Value and Key ID (for Enhanced Privacy) as the transmitting radio.

If your radio receives a scrambled call that is of a different Key Value and Key ID, you hear nothing at all (Enhanced Privacy).


If the radio has a privacy type assigned, the Home screen shows the Secure or Unsecure icon, except when the radio is sending or receiving an Emergency call or alarm.

The LED lights up solid green while the radio is transmitting and blinks green rapidly when the radio is receiving an ongoing privacy-enabled transmission.


You can access this feature by performing one of the following actions:

- Pressing the programmed **Privacy** button to toggle privacy on or off.
- Using the Radio Menu as described by the steps described next.


Note: Some radio models may not offer this Privacy feature. Check with your dealer or system administrator for more information.


- 1  to access the menu.
-

- 2 ▲ or ▼ to `Utilities` and press  to select.
-

- 3 ▲ or ▼ to Radio Settings or ▲ or ▼ to Connect Plus and press  to select.

- 4 ▲ or ▼ to Enhanced Privacy.

If the display shows Turn On, press  to enable Privacy. The radio displays a message confirming your selection.

If the display shows Turn Off, press  to disable Privacy. The radio displays a message confirming your selection.

If the radio has a privacy type assigned, the secure or unsecure icon appears on the status bar, except when the radio is sending or receiving an Emergency Alert.

Making a Privacy-Enabled (Scrambled) Call

Toggle privacy on using the programmed privacy button or by using the menu. Your radio must have the Privacy feature enabled for the currently selected channel position to send a privacy-enabled transmission. When privacy is enabled for the currently selected channel position, all voice


transmissions made by your radio will be scrambled. This includes Group Call, Multigroup Call, talk-back during scanned calls, Site All Call, Emergency Call, and Private Call. Only receiving radios with the same Key Value and Key ID as your radio will be able to unscramble the transmission.

Covert Mode

Your radio is capable of Covert Mode. During covert mode, all keypad and programmed button access are blocked. When enabled, all visual indications (display, LED's and backlight) are disabled.


This feature allows audio or tone only via a wired accessory or a Bluetooth accessory.

Entering Covert Mode

Press the  button followed by the 2, 5, and 8 numeric keys in tandem in home screen.

Exiting Covert Mode

To exit Covert Mode, do one of the following:

- Press the  button followed by the 2, 5, and 8 numeric keys in tandem. Radio will go back to normal mode.
- Power cycle the radio via the On/Off button.

Security











You can enable or disable any radio in the system. For example, you might want to disable a stolen radio, to prevent the thief from using it, and enable that radio, when it is recovered.





Note: Performing Radio Disable and Enable is limited to radios with these functions enabled. Check with your dealer or system administrator for more information.

Radio Disable

- 1 Access this feature by

Radio Controls	Steps
Radio Disable button	1 Press the programmed Radio Disable button.

Radio Controls	Steps
	2  or  to the required alias or ID and press  to select.
Radio menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2  or  to Contacts and press  to select. The entries are alphabetically sorted. 3 Use one of the steps described next to select the required subscriber alias or ID: <ul style="list-style-type: none"> • Select the required alias or ID directly. <ul style="list-style-type: none"> •  or  to the required alias or ID and press  to select. • Use the Manual Dial menu

Radio Controls	Steps
	<ul style="list-style-type: none"> • ▲ or ▼ to Manual Dial and press  to select. • ▲ or ▼ to Radio Number and press  to select. • The first line of the display shows Radio Number:., the second line of the display shows a blinking cursor. Use the keypad to enter the subscriber alias or ID and press .
	<p>4 ▲ or ▼ to Radio Disable and press .</p>

The display shows Radio Disable: <Target Alias or ID> and the LED blinks green.




2 Wait for acknowledgement.

If successful, a positive indicator tone sounds and the display shows Radio Disable Successful.





If not successful, a negative indicator tone sounds and the display shows Radio Disable Failed.

Radio Enable


1 Access this feature by

Radio Controls	Steps
Radio Enable button	<ol style="list-style-type: none"> 1 Press the programmed Radio Enable button. 2 ▲ or ▼ to the required alias or ID and press  to select.
Radio menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  to access the menu. 2 ▲ or ▼ to Contacts and press  to select. The entries are alphabetically sorted. 3 Use one of the steps described next to select the required subscriber alias or ID

Radio Controls**Steps**

- select the required alias or ID directly
- ▲ or ▼ to the required alias or ID and press  to select.
- use the Manual Dial menu
 - ▲ or ▼ to Manual Dial and press  to select.
 - ▲ or ▼ to Radio Number and press  to select.
- The first line of the display shows Radio Number: . the second line of the display shows a blinking cursor. Use the keypad to enter the subscriber alias or ID and press .

Radio Controls**Steps**

- 4 ▲ or ▼ to Radio Enable and press  to select.

The display shows Radio Enable: <Subscriber Alias or ID> and the LED lights up solid green.

2 Wait for acknowledgement.

If successful, a positive indicator tone sounds and the display shows Radio Enable Successful.

If not successful, a negative indicator tone sounds and the display shows Radio Enable Failed.






Password Lock Features



If enabled, this feature only allows you access your radio if the correct password is entered upon powering up.

Accessing the Radio from Password

- 1 Power up the radio.
The radio sounds a continuous tone.

2 Do one of the following:

- Enter your current four-digit password with the radio's keypad. The display shows **••••**. Press  to proceed.
- Enter your current four-digit password. Press  or  to edit each digit's numeric value. Each digit changes to **•**. Press  to move to next digit. Press  to confirm your selection.

You hear a positive indicator tone for every digit entered. Press  to remove each **•** on the display. The radio sounds a negative indicator tone, if you press  when the line is empty, or if you press more than four digits.

If the password is correct, the radio proceeds to power up. See [Powering Up the Radio](#) on page 21.












If the password is incorrect, the display shows **Wrong Password**. Repeat Step 2.

After the third incorrect password, the display shows **Wrong Password** and then, shows **Radio**


Locked. A tone sounds and the LED double blinks yellow.

Note: The radio is unable to receive any call, including emergency calls, in locked state.

Turning the Password Lock On or Off

- 1  to access the menu.
- 2  or  to **Utilities** and press  to select.
- 3  or  to **Radio Settings** and press  to select.
- 4  or  to **Passwd Lock** and press  to select.
- 5 Enter the four-digit password.
See Step 2 in [Accessing the Radio from Password](#) on page 224.
- 6 Press  to proceed.

If the password is incorrect, the display shows `Wrong Password`, and automatically returns to the previous menu.

- 7 If the password entered in the previous step is correct, press  to enable/disable password lock.

The display shows  beside `Enabled`.

The  disappears from beside `Enabled`.


Unlocking the Radio from Locked State




- 1 If your radio was powered down after being in the locked state, power up the radio.
A tone sounds and the LED double blinks yellow.
The display shows `Radio Locked`.




 - 2 Wait for 15 minutes.
Your radio restarts the 15 minutes timer for locked state when you power up.




 - 3 Repeat Steps 1 and 2 in [Accessing the Radio from Password](#) on page 224.
-

Changing the Password


- 1  to access the menu.


 - 2  or  to `Utilities` and press  to select.

 - 3  or  to `Radio Settings` and press  to select.

 - 4  or  to `Passwd Lock` and press  to select.

 - 5 Enter the four-digit password.
See Step 2 in [Accessing the Radio from Password](#) on page 224.

 - 6 Press  to proceed.
If the password is incorrect, the display shows `Wrong Password`, and automatically returns to the previous menu.
-

7 If the password entered in the previous step is correct, ▲ or ▼ to Change Pwd and press  to select.

8 Enter a new four-digit password.
See Step 2 in [Accessing the Radio from Password](#) on page 224.

9 Reenter the previously entered four-digit password. See Step 2 in [Accessing the Radio from Password](#) on page 224.

10 Press  to proceed.

If the reentered password matches the new password entered earlier, the display shows Password Changed.

If the reentered password does **NOT** match the new password entered earlier, the display shows Passwords Do Not Match.

The screen automatically returns to the previous menu.

Bluetooth Operation

Note: If disabled via the CPS, all Bluetooth-related features are disabled and the Bluetooth device database is erased.

This feature allows you to use your radio with a Bluetooth-enabled device (accessory) via a wireless Bluetooth connection. Your radio supports both Motorola and COTS (Commercially available Off-The-Shelf) Bluetooth-enabled devices.

Bluetooth operates within a range of 10 meters (32 feet) line of sight. This is an unobstructed path between your radio and your Bluetooth-enabled device.

It is not recommended that you leave your radio behind and expect your Bluetooth-enabled device to work with a high degree of reliability when they are separated.


At the fringe areas of reception, both voice and tone quality will start to sound “garbled” or “broken”. To correct this problem, simply position your radio and Bluetooth-enabled device closer to each other (within the 10-meter/32 feet defined range) to re-establish clear audio reception. Your radio’s Bluetooth function




has a maximum power of 2.5 mW (4 dBm) at the 10-meter/32 feet range.





Your radio can support up to 4 simultaneous Bluetooth connections with Bluetooth-enabled devices of unique types. For example, a headset, and a PTT-Only Device (POD). Multiple connections with Bluetooth-enabled devices of the same type are not supported.

Refer to your respective Bluetooth-enabled device's user manual for more details on your Bluetooth-enabled device's full capabilities.









Turning Bluetooth On and Off

- 1  to access the menu.


- 2  or  to Bluetooth and press  to select.

- 3  or  to My Status and press  to select. The display shows On and Off. The current status is indicated by a .


- 4 Do one of the following:




-  or  to On and press  to select. The display shows On and a  appears left of the selected status.
-  or  to Off and press  to select. The display shows Off and a  appears left of the selected status.




Finding and Connecting to a Bluetooth Device

Do not turn off your Bluetooth-enabled device or press  during the finding and connecting operation as this cancels the operation.



- 1 Turn on your Bluetooth-enabled device and place it in pairing mode. Refer to respective Bluetooth-enabled device's user manual.


- 2 On your radio, press  to access the menu.

- 3  or  to Bluetooth and press  to select.

- 4  or  to Devices and press  to select.

- 5 Do one of the following:

- ▲ or ▼ to the required device and press  to select.
- ▲ or ▼ to Find Devices to locate available devices. ▲ or ▼ to the required device and press  to select.

-
- 6 ▲ or ▼ to Connect and press  to select. Display shows Connecting to <Device>. Your Bluetooth-enabled device may require additional steps to complete the pairing. Refer to respective Bluetooth-enabled device's user manual.
-

If successful, the radio display shows <Device>Connected. A tone sounds and ✓ appears besides the connected device. The Bluetooth Connected icon appears on the status bar.


If unsuccessful, the radio display shows Connecting Failed.


Note: If pin code is required, use the same entry method as Step 2 in [Accessing the Radio from Password](#) on page 224.


Finding and Connecting from a Bluetooth Device (Discoverable Mode)

Do not turn off your Bluetooth or your radio during the finding and connecting operation as this may cancel the operation.

- 1 Turn Bluetooth On.
See [Turning Bluetooth On and Off](#) on page 125.


- 2  to access the menu.




- 3 ▲ or ▼ to Bluetooth and press  to select.




- 4 ▲ or ▼ to Find Me and press  to select. Your radio can now be found by other Bluetooth-enabled devices for a programmed duration. This is called Discoverable Mode.




- 5 Turn on your Bluetooth-enabled device and pair it with your radio.
Refer to respective Bluetooth-enabled device's user manual.




Disconnecting from a Bluetooth Device


- 1 On your radio, press  to access the menu.

- 2  or  to Bluetooth and press  to select.

- 3  or  to Devices and press  to select.

- 4  or  to the required device and press  to select.

- 5  or  to Disconnect and press  to select. Display shows Disconnecting from <Device>. Your Bluetooth-enabled device may require additional steps to disconnect. Refer to respective Bluetooth-enabled device's user manual.

The radio display shows <Device> Disconnected. A positive indicator tone sounds and  disappears beside the connected device. The Bluetooth Connected icon disappears on the status bar.


Switching Audio Route between Internal Radio Speaker and Bluetooth Device




You can toggle audio routing between internal radio speaker and external Bluetooth-enabled accessory.




Press the programmed **Bluetooth Audio Switch** button.




- A tone sounds and display shows Route Audio to Radio.
- A tone sounds and display shows Route Audio to Bluetooth.


Viewing Device Details

- 1  to access the menu.

- 2  or  to Bluetooth and press  to select.









- 3  or  to Devices and press  to select.


- 4  or  to the required device and press  to select.

- 5 ▲ or ▼ to View Details and press  to select.

Editing Device Name

You can edit the name of available Bluetooth-enabled devices.

- 1  to access the menu.
- 2 ▲ or ▼ to Bluetooth and press  to select.
- 3 ▲ or ▼ to Devices and press  to select.
- 4 ▲ or ▼ to the required device and press  to select.
- 5 ▲ or ▼ to Edit Name and press  to select.
- 6 Press  to move one space to the left. Press  to move one space to the right. Press  to delete






any unwanted characters. Long press  to change text entry method.

A blinking cursor appears. Use the keypad to type the required zone.

- 7 The display shows Device Name Saved.


Deleting Device Name




You can remove a disconnected device from the list of Bluetooth-enabled devices.




- 1  to access the menu.
- 2 ▲ or ▼ to Bluetooth and press  to select.
- 3 ▲ or ▼ to Devices and press  to select.
- 4 ▲ or ▼ to the required device and press  to select.
- 5 ▲ or ▼ to Delete and press  to select. The display shows Device Deleted.



Bluetooth Mic Gain


Allows control of the connected Bluetooth-enabled device's microphone gain value.




- 1  to access the menu.

- 2  or  to Bluetooth and press  to select.

- 3  or  to BT Mic Gain and press  to select.

- 4  or  to the BT Mic Gain type and the current values.

To edit values, press  to select.

- 5  or  to increase or to decrease values and press  to select.

Permanent Bluetooth Discoverable Mode

Note: The Permanent Bluetooth Discoverable Mode can only be enabled in MOTOTRBO CPS. If enabled, the Bluetooth item will **not** be displayed in the Menu

and you will **not** be able to use any Bluetooth programmable button features.

Other Bluetooth-enabled devices can locate your radio, but the devices cannot connect to the radio. It enables dedicated devices to use your radio position in the process of Bluetooth-based location.

Notification List

Your radio has a Notification List that collects all your “unread” events on the channel, such as unread text messages, missed calls, and call alerts.


The Notification icon appears on the status bar when the Notification List has one or more events.


The list supports a maximum of forty (40) unread events. When it is full, the next event automatically replaces the oldest event.

Note: After the events are read, they are removed from the Notification List.

Accessing the Notification List

- 1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Notification and press  to select.

3 ▲ or ▼ to the required event and press  to select.

Long press  to return to the Home Screen.


Utilities


Turning the Radio Tones/Alerts On or Off


You can enable and disable all radio tones and alerts (except for the incoming Emergency alert tone) if needed.

Press the programmed **All Tones/Alerts** button to toggle all tones on or off, or follow the procedure described next to access this feature via the radio menu.


1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

4 ▲ or ▼ to Tones/Alerts and press  to select.


5 ▲ or ▼ to All Tones and press  to select.


6 Press  to enable/disable all tones and alerts.
The display shows ✓ beside Enabled.
The ✓ disappears from beside Enabled.


Turning Keypad Tones On or Off


You can enable and disable keypad tones if needed.

1  to access the menu.


2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

4 ▲ or ▼ to Tones/Alerts and press  to select.

5 ▲ or ▼ to Keypad Tones and press  to select.


You can also use ◀ or ▶ to change the selected option.


6 Press  to enable/disable keypad tones.
The display shows ✓ beside Enabled.
The ✓ disappears from beside Enabled.


Setting the Tone Alert Volume Offset Level


You can adjust the Tone Alert Volume Offset level if needed. This feature adjusts the volume of the tones/alerts, allowing it to be higher or lower than the voice volume.

1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.



3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

4 ▲ or ▼ to Tones/Alerts and press  to select.

5 ▲ or ▼ to Vol. Offset and press  to select.


6 ▲ or ▼ to the required volume value.
The radio sounds a feedback tone with each corresponding volume value.




7 Do one of the following:




- Press  to keep the required displayed volume value.
 - Press  to exit without changing the current volume offset settings.
 - Repeat Step 6 to select another volume value.
-




Turning the Talk Permit Tone On or Off






You can enable and disable the Talk Permit Tone if needed.




- 1  to access the menu.

- 2  or  to Utilities and press  to select.

- 3  or  to Radio Settings and press  to select.


- 4  or  to Tones/Alerts and press  to select.




- 5  or  to Talk Permit and press  to select.
 You can also use  or  to change the selected option.




- 6 Press  to enable/disable the Talk Permit Tone.
 The display shows  beside Enabled.
 The  disappears from beside Enabled.






Changing the Display Mode





You can change radio's display mode between Day or Night, as needed. This affects the color palette of the display.

- 1  to access the menu.

- 2  or  to Utilities and press  to select.

- 3  or  to Radio Settings and press  to select.


- 4  or  to Display and press  to select.
 The display shows Day Mode and Night Mode.
Note:  or  to change the selected option.




- 5  or  to the required setting and press  to enable.  appears besides selected setting.




Adjusting the Display Brightness




You can adjust radio's display brightness as needed.




Note: Display brightness cannot be adjusted when “Auto Brightness” is enabled.




- 1  to access the menu.

- 2  or  to Utilities and press  to select.

- 3  or  to Radio Settings and press  to select.

- 4  or  to Display and press  to select.

- 5  or  to Brightness and press  to select. The display shows a progress bar.


- 6 Decrease display brightness by pressing  or increase the display brightness by pressing . Select from setting of 1 to 8. Press  to confirm your entry.




Setting the Display Backlight Timer




You can set the the radio’s display backlight timer as needed. The setting also affects the Menu Navigation Buttons and keypad backlighting accordingly.




Press the programmed **Backlight** button to toggle the backlight settings, or follow the procedure described next to access this feature via the radio menu.




The display backlight and keypad backlighting are automatically turned off if the LED indicator is disabled (see [Turning the LED Indicator On or Off](#) on page 140).

- 1  to access the menu.

- 2  or  to Utilities and press  to select.

- 3  or  to Radio Settings and press  to select.

- 4  or  to Display and press  to select.





- 5  or  to Backlight Timer and press  to select.



You can use ◀ or ▶ to change the selected option.

Locking and Unlocking the Keypad

You can lock your radio's keypad to avoid inadvertent key entry.

To lock/unlock your radio's keypad.

Option	Steps
Locking the Keypad	1  to access the menu.
	2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.
	3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.
	4 ▲ or ▼ to Keypad Lock and press  to select.
You can also use ◀ or ▶ to change the selected option.	





Option	Steps
Unlocking the Keypad	Press  followed by  .


After the keypad is locked, the display shows Keypad Locked and returns to the Home screen.

After the keypad is unlocked, the display shows Keypad Unlocked and returns to the Home screen.

Language






You can set your radio display to be in your required language.

- 1  to access the menu.
- 2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.
- 3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.
- 4 ▲ or ▼ to Languages and press  to select.

- 5 ▲ or ▼ to the required language and press  to enable. ✓ appears beside selected language.

Turning the LED Indicator On or Off





You can enable and disable the LED Indicator if needed.

- 1  to access the menu.
-
- 2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.
-
- 3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.
-
- 4 ▲ or ▼ to LED Indicator and press  to select.
- You can also use ◀ or ▶ to change the selected option.
-
- 5 Press  to enable/disable the LED Indicator.
- The display shows ✓ beside Enabled.

The ✓ disappears from beside Enabled.

Identifying Cable Type

You can select the type of cable your radio uses.




- 1  to access the menu.
-
- 2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.
-
- 3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.
-
- 4 ▲ or ▼ to Cable Type and press  to select.
- You can also use ◀ or ▶ to change the selected option.
-
- 5 The current cable type is indicated by a ✓.




Voice Announcement

This feature enables the radio to audibly indicate the current Zone or Channel the user has just assigned, or programmable button press. This audio indicator can be customized per customer requirements. This



is typically useful when the user is in a difficult condition to read the content shown on the display.

1  to access the menu.





2  or  to Utilities and press  to select.

3  or  to Radio Settings and press  to select.

4  or  to Voice Announcement and press  to select.


You can also use  or  to change the selected option.

5 Do one of the following:




- Press  to enable Voice Announcement. The display shows  beside Enabled.
 - Press  to disable Voice Announcement. The  disappears from beside Enabled.
-

Wallpaper Mode

Your radio displays the Wallpaper background on home screen. The user can select from 5 default wallpapers.



1  to access the menu.

2  or  to Utilities and press  to select.

3  or  to Radio Settings and press  to select.

4  or  to Display and press  to select.

5  or  to Wallpaper and press  to select.

You can also use  or  to change the selected option.

Screen Saver Mode

The screen saver feature allows the radio to save radio battery time. A Screen Saver Pre Duration

is used to track the radio activities before entering screen saver mode.

Radio starts Screen Saver Pre Duration upon power up. Radio enters into screen saver mode when Screen Saver Pre Duration timer expires, the radio exits screen saver mode and responds to related transaction normally upon any user input and over the air transaction.

Radio restarts Screen Saver Pre Duration upon any user input and over the air transaction. After being in Screen Saver mode for 5 seconds, radio enters keypad lock state automatically. When any audio or Bluetooth accessory is connected, battery saver mode is enabled, radio enters screen saver mode.

If there is any user input or over the air transaction, the radio exits screen saver mode and responds to user interaction. The Screen Saver Pre Duration is restarted and the radio goes back to screen saver mode when it expires.


Note: The screen saver mode is to help improve battery life.




Audio Accessory




The audio accessory has two modes: Normal and Battery Saver mode. When audio accessory is plugged in and the setting is in Battery Saver Mode, the radio restarts the timer and goes into screen saver mode. In this scenario, when there is any user input (including user input on radio and accessory attachment/detachment) or when receiving emergency alarm/call, the radio exits screen saver mode and responds to user event as normal. The Screen Saver timer restarts and the radio goes back to screen saver mode when the time allocated expires.

Auto Keypad Lock

You can enable/disable your radio's auto keypad lock to avoid inadvertent key entry.



- 1  to access the menu.

- 2  or  to Utilities and press  to select.

- 3  or  to Radio Settings and press  to select.

4 ▲ or ▼ to Auto Keypad Lock and press  to select.

5 Do one of the following:


- Press  to enable Auto Keypad Lock. The display shows ✓ beside Enabled.
- Press  to disable Auto Keypad Lock. The ✓ disappears from beside Enabled.

Digital Mic AGC (Mic AGC-D)

This feature controls the your radio's microphone gain automatically while transmitting on a digital system. It suppresses loud audio or boosts soft audio to a preset value in order to provide a consistent level of audio.

1  to access the menu.



2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

You can also use ◀ or ▶ to change the selected option.

4 ▲ or ▼ to Mic AGC-D and press  to select.


5 Do one of the following:

- Press  to enable **Mic AGC-D**. The display shows ✓ beside Enabled.
- Press  to disable **Mic AGC-D**. The ✓ disappears from beside Enabled.

Intelligent Audio

Your radio can automatically adjust its audio volume to overcome background noise in the environment, inclusive of all stationary and non-stationary noise sources. This feature is a Receive-only feature and does not affect Transmit audio.











Note: This feature is not applicable during a Bluetooth session.



1  to access the menu.





Radio Control




Steps




Menu




- 1  to access the menu.
- 2  or  to Radio Settings and press  to select.
- 3  or  to Radio Settings and press  to select.
- 4  or  to Intelligent Audio and press  to select.

Note: You can also use  or  to change the selected option.





- 5 Do one of the following:
 - Press  to enable Intelligent Audio. The display shows  beside Enabled.
 - Press  to disable Intelligent Audio. The  disappears from beside Enabled.

- 2  or  to Utilities and press  to select.

- 3  or  to Radio Settings and press  to select.

- 4  or  to Intelligent Audio and press  to select.


- 5 Do one of the following:


- Press  to enable Intelligent Audio. The display shows  beside Enabled.
- Press  to disable Intelligent Audio. The  disappears from beside Enabled.


Turning the Acoustic Feedback Suppressor Feature On or Off

This feature allows you to minimize acoustic feedback in received calls.

- 1  to access the menu.



2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

4 ▲ or ▼ to AF Suppressor and press  to select.

You can also use ◀ or ▶ to change the selected option.

5 Do one of the following.

- Press  to enable Acoustic Feedback Suppressor. The display shows ✓ beside Enabled.
 - Press  to disable Acoustic Feedback Suppressor. The ✓ disappears from beside Enabled.
-



Text Entry Configuration

You can configure the following settings for entering text on your radio:

- Word Predict
- Word Correct
- Sentence Cap
- My Words

Your radio supports the following text entry methods:

- Numbers
- Symbols
- Predictive or Multi-Tap
- Language (If programmed)


Note: Press  at any time to return to the previous screen or long press  to return to the Home Screen. The radio exits the current screen once the inactivity timer expires.


Word Predict


Your radio can learn common word sequences that you often enter. It then predicts the next word you may want to use after you enter the first word of a common word sequence into the text editor.

1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.



3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

4 ▲ or ▼ to Text Entry and press  to select.

5 ▲ or ▼ to Word Predict and press  to select.

You can also use ◀ or ▶ to change the selected option.

6 Do one of the following:


- Press  to enable Word Predict. The display shows ✓ beside Enabled.
 - Press  to disable Word Predict. The ✓ disappears from beside Enabled.
-


Word Correct


Supplies alternative word choices when the word entered into the text editor is not recognized by the in-built dictionary.

1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.


3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.



4 ▲ or ▼ to Text Entry and press  to select.

5 ▲ or ▼ to Word Correct and press  to select.

You can also use ◀ or ▶ to change the selected option.
















6 Do one of the following:



- Press  to enable Word Correct. The display shows ✓ beside Enabled.

- Press  to disable Word Correct. The  disappears from beside Enabled.

Sentence Cap

















Automatically enables capitalization for the first letter in the first word for every new sentence.

- 1  to access the menu.
- 2  or  to Utilities and press  to select.
- 3  or  to Radio Settings and press  to select.
- 4  or  to Text Entry and press  to select.
- 5  or  to Sentence Cap and press  to select.
- 6 Do one of the following:
 - Press  to enable Sentence Cap. The display shows  beside Enabled.

- Press  to disable Sentence Cap. The  disappears from beside Enabled.


Viewing Custom Words




You can add your own custom words into your radio's in-built dictionary. Your radio maintains a list to contain these words.




- 1  to access the menu.
- 2  or  to Utilities and press  to select.
- 3  or  to Radio Settings and press  to select.
- 4  or  to Text Entry and press  to select.
- 5  or  to My Words and press  to select.
- 6  or  to List of Words and press  to select.
Display shows the list of custom words.




Editing Custom Word




You can edit the custom words saved in your radio.




- 1  to access the menu.




- 2  or  to Utilities and press  to select.




- 3  or  to Radio Settings and press  to select.

- 4  or  to Text Entry and press  to select.




- 5  or  to My Words and press  to select.




- 6  or  to List of Words and press  to select.
Display shows the list of custom words.

- 7  or  to the required word and press  to select.

- 8  or  to Edit and press  to select.

- 9 Use the keypad to edit your custom word.

Press  to move one space to the left. Press  or the  key to move one space to the right.

Press the  key to delete any unwanted characters. Long press  to change text entry method. Press  once your custom word is completed.


The display shows transitional mini notice, confirming your custom word is being saved.

If the custom word is saved, a tone sounds and the display shows positive mini notice.


If the custom word is not saved, a low tone sounds and the display shows negative mini notice.


Adding Custom Word

You can add your own custom words into your radio's in-built dictionary.


- 1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.


4 ▲ or ▼ to Text Entry and press  to select.




5 ▲ or ▼ to My Words and press  to select.

6 ▲ or ▼ to Add New Word and press  to select.
Display shows the list of custom words.

7 Use the keypad to edit your custom word.

Press  to move one space to the left. Press  or

the  key to move one space to the right.

Press the  key to delete any unwanted characters. Long press  to change text entry method. Press  once your custom word is completed.


The display shows transitional mini notice, confirming your custom word is being saved.


If the custom word is saved, a tone sounds and the display shows positive mini notice.


If the custom word is not saved, a low tone sounds and the display shows negative mini notice.

Deleting a Custom Word

You can delete the custom words saved in your radio.


1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.



4 ▲ or ▼ to Text Entry and press  to select.

5 ▲ or ▼ to My Words and press  to select.

6 ▲ or ▼ to the required word and press  to select.

7 ▲ or ▼ to Delete and press  to select.

8 Choose one of the following.


- At Delete Entry?, press  to select Yes. The display shows Entry Deleted.
 - ▲ or ▼ to No and press  to return to the previous screen.
-

Deleting All Custom Words

You can delete all custom words from your radio's in-built.

1  to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.



3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press  to select.

4 ▲ or ▼ to Text Entry and press  to select.

5 ▲ or ▼ to My Words and press  to select.

6 ▲ or ▼ to Delete All and press  to select.

7 Choose one of the following.



- At Delete Entry?, press  to select Yes. The display shows Entry Deleted.
 - ▲ or ▼ to No and press  to return to the previous screen.
-

Accessing General Radio Information

Your radio contains information on the following:


- Battery
- Degree of Tilt (Accelerometer)
- Radio Model Number Index
- Option Board Over-the-Air (OTA) Codeplug CRC
- Site Number
- Site Info
- Radio Alias and ID




- Firmware and Codeplug Versions
- Open-Source Software Information




Press  at any time to return to the previous screen or long press  to return to the Home screen. The radio exits the current screen once the inactivity timer expires.




Accessing the Battery Information

Displays information on your radio battery.

- 1  to access the menu.

- 2  or  to Utilities and press  to select.

- 3  or  to Radio Info and press  to select.

- 4  or  to Battery Info and press  to select.


The display shows the battery information.




For **IMPRES** batteries **ONLY**: The display reads Recondition Battery if the battery requires reconditioning in an IMPRES charger. After the




reconditioning process, the display then shows the battery information.




Checking the Radio Model Number Index

This index number identifies your radio's model-specific hardware. Your radio system administrator may ask for this number when preparing a new Option Board codeplug for your radio.

- 1  to access the menu.

- 2  or  to Utilities and press  to select.

- 3  or  to Radio Info and press  to select.




- 4  or  to Model Index and press  to select.
The display shows the Model Number Index.

Checking the CRC of the Option Board OTA Codeplug File




Follow the instructions below if your radio system administrator asks you to view the Option Board OTA Codeplug File CRC (Cyclic Redundancy Check). This

menu option only appears if the Option Board received its last codeplug update OTA.

1  to access the menu.

2  or  to Utilities and press  to select.

3  or  to Radio Info and press  to select.

4  or  to OB OTA CPorc and press  to select.




The display shows some letters and numbers. Communicate this information to your radio system administrator exactly as shown.




Displaying the Site ID (Site Number)




Note: If you are not currently registered at a site, the display shows Not Registered.

The radio briefly shows the Site ID as it registers with a Connect Plus site. Following registration, the radio does not generally indicate the Site number. To display the registered Site number, do the following:

1  to access the menu.

2  or  to Utilities and press  to select.

3  or  to Radio Info and press  to select.

4  or  to Site Number and press  to select.
The display shows the Network ID and the Site Number.

Checking the Site Info


Note: If you are not currently registered at a site, the display shows Not Registered.

The Site Info feature provides information that can be useful to a service technician. It consists of the following information:




- Repeater number of current Control Channel repeater.
- RSSI: Last signal strength value measured from Control Channel repeater.
- Neighbor List sent by Control Channel repeater (five numbers separated by commas).

If you are requested to use this feature, please report the displayed information exactly as it appears on the screen.

1  to access the menu.

2  or  to Utilities and press  to select.

3  or  to Radio Info and press  to select.


4  or  to Site Info and press  to select.
The display shows the Site Info.




Checking the Radio ID




This feature displays the ID of your radio.

Follow the procedure described next to access this feature via the radio screen.

1  to access the menu.

2  or  to Utilities and press  to select.

3  or  to Radio Info and press  to select.

4  or  to My ID and press  to select.
The display shows the radio ID.




Checking the Firmware Version and Codeplug Version

Displays the firmware version on your radio.

1  to access the menu.

2  or  to Utilities and press  to select.

3  or  to Radio Info and press  to select.

4  or  to Versions and press  to select.
The display a list with the following information:

- (Radio) Firmware Version
- (Radio) Codeplug Version
- Option Board Firmware Version
- Option Board Frequency Version
- Option Board Hardware Version

- Option Board Codeplug Version

Checking for Updates

Connect Plus provides the ability to update certain files (Option Board Codeplug, Network Frequency File and Option Board Firmware File) over-the-air.

Note: Check with the dealer or network administrator to determine whether this feature has been enabled for your radio.

Any display Connect Plus radio has the ability to show its current Option Board OTA Codeplug CRC, Frequency File version or Option Board firmware file version via a menu option. In addition, display radios that have been enabled for over-the-air file transfer can display the version of a "pending file". A "pending file" is a Frequency File or Option Board firmware file that the Connect Plus radio knows about via system messaging, but the radio has not yet collected all of the file's packets. If a display Connect Plus radio has a pending file, the menu provides options to:

- See the version number of the pending file.
- See what percentage of packets has been collected so far.

- Request the Connect Plus radio to resume collecting file packets.

If the radio is enabled for Connect Plus over-the-air file transfer, there may be times when the radio automatically joins a file transfer without first notifying the radio user. While the radio is collecting file packets, the LED rapidly blinks red and the radio displays the High Volume Data icon on the Home Screen status bar.

Note: The Connect Plus radio cannot collect file packets and receive calls at the same time. If you wish to cancel the file transfer, press and release the **PTT** button. This causes the radio to request a call on the selected Contact Name, and it will also cancel the file transfer for that radio until the process resumes at a later time.

There are several things that can make the file transfer process start again. The first example applies to all over-the-air file types. The other examples apply only to the Network Frequency File and Option Board Firmware File:

- The radio system administrator re-initiates the over-the-air file transfer.

- The Option Board's pre-defined timer expires, which causes the Option Board to automatically resume the process of collecting packets.
- The timer has not yet expired, but the radio user requests the file transfer to resume via the menu option.

After the Connect Plus radio finishes downloading all file packets, it must upgrade to the newly acquired file. For the Network Frequency File, this is an automatic process and does not require a radio reset. For the Option Board Codeplug File, this is an automatic process that will cause a brief interruption to service as the Option Board loads the new codeplug information and re-acquires a network site. How quickly the radio upgrades to a new Option Board firmware file depends on how the radio has been configured by the dealer or system administrator. The radio will either upgrade immediately after collecting all file packets, or it will wait until the next time that the user turns the radio on.

Note: Check with your dealer or system administrator to determine how your radio has been programmed.


The process of upgrading to a new Option Board firmware file takes several seconds, and it requires




the Connect Plus Option Board to reset the radio. Once the upgrade starts, the radio use will not be able to make or receive calls until the process is completed.




Firmware File




Firmware Up to Date




Note: If the Option Board firmware file is not Up to Date (and if the radio has partially collected a more recent Option Board firmware file version) the radio displays a list with additional options; Version, %Received, and Download.

- 1  to access the menu.


- 2  or  to Utilities and press  to select.




- 3  or  to Radio Info and press  to select.




- 4  or  to Updates and press  to select.




- 5  or  to Firmware and press  to select.
The display shows Firmware is Up to Date.




Pending Firmware – Version




- 1  to access the menu.

- 2  or  to Utilities and press  to select.

- 3  or  to Radio Info and press  to select.

- 4  or  to Updates and press  to select.

- 5  or  to Firmware and press  to select.

- 6  or  to Version and press  to select.




If there is a pending Option Board firmware file, the display shows the pending firmware version number.




If there is a pending Option Board firmware file, the display shows `Firmware is Up to Date.`

Pending Firmware – % Received




- 1  to access the menu.

- 2  or  to Utilities and press  to select.

- 3  or  to Radio Info and press  to select.

- 4  or  to Updates and press  to select.

- 5  or  to Firmware and press  to select.


- 6  or  to %Received and press  to select.
The screen displays the percentage of firmware file packets collected so far.



Note: When at 100%, the radio needs to be power cycled Off and then On to initiate the firmware upgrade.

Pending Firmware – Download




If the Connect Plus radio has previously left an OTA Option Board Firmware File Transfer with a partial file, the unit automatically rejoins the file transfer (if still ongoing) when an internal timer expires. If you want the unit to rejoin an ongoing Option Board Firmware File transfer prior to expiration of this

internal timer, use the Download option as described below.

1  to access the menu.

2  or  to Utilities and press  to select.

3  or  to Radio Info and press  to select.

4  or  to Updates and press  to select.

5  or  to Firmware and press  to select.


6  or  to Download and press  to select.

The display shows the following:

Download Available	Start Download
No Download Available	Download not available

7 Do one of the following:

- Select Yes and press  to start the download.




- Select No and press  to return to the previous menu.




Frequency File




Frequency File Up to Date

Note: If the Frequency File is not Up to Date (and if the radio has partially collected a more recent frequency file version) the radio displays a list with additional options; Version, %Received, and Download.

1  to access the menu.


2  or  to Utilities and press  to select.


3  or  to Radio Info and press  to select.


4  or  to Frequency and press  to select.
The display shows Freq. File is Up to Date.


Frequency File Pending – Version


1  to access the menu.

- 2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.


- 3 ▲ or ▼ to Radio Info and press  to select.


- 4 ▲ or ▼ to Updates and press  to select.


- 5 ▲ or ▼ to Frequency and press  to select.


- 6 ▲ or ▼ to Version and press  to select.
If there is a pending Frequency File, the display shows the pending Frequency File version number.


Frequency File Pending – % Received

- 1  to access the menu.

- 2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.


- 3 ▲ or ▼ to Radio Info and press  to select.


- 4 ▲ or ▼ to Updates and press  to select.


- 5 ▲ or ▼ to %Received and press  to select.
The screen displays the percentage of frequency file packets collected so far.


Frequency File Pending – Download


If the Connect Plus radio has previously left an OTA Network Frequency File Transfer with a partial file, the unit automatically rejoins the file transfer (if still ongoing) when an internal timer expires. If you want the unit to rejoin an ongoing Network Frequency File transfer prior to expiration of this internal timer, use the Download option as described below.


- 1  to access the menu.

- 2 ▲ or ▼ to Utilities and press  to select.

- 3 ▲ or ▼ to Radio Info and press  to select.

- 4 ▲ or ▼ to Updates and press  to select.

- 5 ▲ or ▼ to Frequency and press  to select.

6 ▲ or ▼ to Download and press  to select.

Download Currently Unavailable	Download not available
Download Currently Available	Start Download

7 Do one of the following:

- Select *Yes* and press to start the download.
- Select *No* and press to return to the previous menu.

Batteries and Chargers Warranty

The Workmanship Warranty

The workmanship warranty guarantees against defects in workmanship under normal use and service.

SL Series Batteries	12 Months
Chargers (Single-Unit and Multi-Unit, Non-Display)	12 Months

The Capacity Warranty

The capacity warranty guarantees 80% of the rated capacity for the warranty duration.

Lithium-Ion (Li-Ion) Batteries	12 Months
--------------------------------	-----------

Limited Warranty

MOTOROLA COMMUNICATION PRODUCTS

I. WHAT THIS WARRANTY COVERS AND FOR HOW LONG:

MOTOROLA SOLUTIONS, INC. (“MOTOROLA”) warrants the MOTOROLA manufactured Communication Products listed below (“Product”) against defects in material and workmanship under normal use and service for a period of time from the date of purchase as scheduled below:

SL Series Digital Portable Radios	24 Months
Product Accessories (Excluding Batteries and Chargers)	12 Months

MOTOROLA, at its option, will at no charge either repair the Product (with new or reconditioned parts), replace it (with a new or reconditioned Product), or refund the purchase price of the Product during the warranty period provided it is returned in accordance

with the terms of this warranty. Replaced parts or boards are warranted for the balance of the original applicable warranty period. All replaced parts of Product shall become the property of MOTOROLA.

This express limited warranty is extended by MOTOROLA to the original end user purchaser only and is not assignable or transferable to any other party. This is the complete warranty for the Product manufactured by MOTOROLA. MOTOROLA assumes no obligations or liability for additions or modifications to this warranty unless made in writing and signed by an officer of MOTOROLA.

Unless made in a separate agreement between MOTOROLA and the original end user purchaser, MOTOROLA does not warrant the installation, maintenance or service of the Product.

MOTOROLA cannot be responsible in any way for any ancillary equipment not furnished by MOTOROLA which is attached to or used in connection with the Product, or for operation of the Product with any ancillary equipment, and all such equipment is expressly excluded from this warranty. Because each system which may use the Product is unique, MOTOROLA disclaims liability for range, coverage, or

operation of the system as a whole under this warranty.

II. GENERAL PROVISIONS:

This warranty sets forth the full extent of MOTOROLA'S responsibilities regarding the Product. Repair, replacement or refund of the purchase price, at MOTOROLA'S option, is the exclusive remedy. THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL MOTOROLA BE LIABLE FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, FOR ANY LOSS OF USE, LOSS OF TIME, INCONVENIENCE, COMMERCIAL LOSS, LOST PROFITS OR SAVINGS OR OTHER INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE SUCH PRODUCT, TO THE FULL EXTENT SUCH MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

III. STATE LAW RIGHTS:

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY.

This warranty gives specific legal rights, and there may be other rights which may vary from state to state.

IV. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

You must provide proof of purchase (bearing the date of purchase and Product item serial number) in order to receive warranty service and, also, deliver or send the Product item, transportation and insurance prepaid, to an authorized warranty service location. Warranty service will be provided by MOTOROLA through one of its authorized warranty service locations. If you first contact the company which sold you the Product (e.g., dealer or communication service provider), it can facilitate your obtaining warranty service. You can also call MOTOROLA at 1-800-927-2744 US/Canada.

V. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- 1 Defects or damage resulting from use of the Product in other than its normal and customary manner.
- 2 Defects or damage from misuse, accident, water, or neglect.
- 3 Defects or damage from improper testing, operation, maintenance, installation, alteration, modification, or adjustment.
- 4 Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material workmanship.
- 5 A Product subjected to unauthorized Product modifications, disassembles or repairs (including, without limitation, the addition to the Product of non-MOTOROLA supplied equipment) which adversely affect performance of the Product or interfere with MOTOROLA's normal warranty inspection and testing of the Product to verify any warranty claim.
- 6 Product which has had the serial number removed or made illegible.
- 7 Rechargeable batteries if:
 - any of the seals on the battery enclosure of cells are broken or show evidence of tampering.
 - the damage or defect is caused by charging or using the battery in equipment or service other than the Product for which it is specified.
- 8 Freight costs to the repair depot.
- 9 A Product which, due to illegal or unauthorized alteration of the software/firmware in the Product, does not function in accordance with MOTOROLA's published specifications or the FCC certification labeling in effect for the Product at the time the Product was initially distributed from MOTOROLA.
- 10 Scratches or other cosmetic damage to Product surfaces that does not affect the operation of the Product.
- 11 Normal and customary wear and tear.

VI. PATENT AND SOFTWARE PROVISIONS:

MOTOROLA will defend, at its own expense, any suit brought against the end user purchaser to the extent that it is based on a claim that the Product or parts infringe a United States patent, and MOTOROLA will pay those costs and damages finally awarded against

the end user purchaser in any such suit which are attributable to any such claim, but such defense and payments are conditioned on the following:

- 1 that MOTOROLA will be notified promptly in writing by such purchaser of any notice of such claim,
- 2 that MOTOROLA will have sole control of the defense of such suit and all negotiations for its settlement or compromise, and
- 3 should the Product or parts become, or in MOTOROLA's opinion be likely to become, the subject of a claim of infringement of a United States patent, that such purchaser will permit MOTOROLA, at its option and expense, either to procure for such purchaser the right to continue using the Product or parts or to replace or modify the same so that it becomes non-infringing or to grant such purchaser a credit for the Product or parts as depreciated and accept its return. The depreciation will be an equal amount per year over the lifetime of the Product or parts as established by MOTOROLA.

MOTOROLA will have no liability with respect to any claim of patent infringement which is based upon the combination of the Product or parts furnished

hereunder with software, apparatus or devices not furnished by MOTOROLA, nor will MOTOROLA have any liability for the use of ancillary equipment or software not furnished by MOTOROLA which is attached to or used in connection with the Product. The foregoing states the entire liability of MOTOROLA with respect to infringement of patents by the Product or any parts thereof.

Laws in the United States and other countries preserve for MOTOROLA certain exclusive rights for copyrighted MOTOROLA software such as the exclusive rights to reproduce in copies and distribute copies of such MOTOROLA software. MOTOROLA software may be used in only the Product in which the software was originally embodied and such software in such Product may not be replaced, copied, distributed, modified in any way, or used to produce any derivative thereof. No other use including, without limitation, alteration, modification, reproduction, distribution, or reverse engineering of such MOTOROLA software or exercise of rights in such MOTOROLA software is permitted. No license is granted by implication, estoppel or otherwise under MOTOROLA patent rights or copyrights.

VII. GOVERNING LAW:

This Warranty is governed by the laws of the State of Illinois, U.S.A.

Notes

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise.....	15
Softwareversion.....	16
Copyright-Hinweis zur Computersoftware.....	17
Sicherheitshinweise für die Handhabung.....	18
HF-Energiegrenzwerte und Produktsicherheit – Richtlinien und Anweisungen...	19
Erste Schritte.....	20
Informationen zu diesem Benutzerhandbuch.....	20
Vom Fachhändler/Systemadministrator erhältliche Informationen.....	21
Inbetriebnahme Ihres Funkgeräts.....	22
Aufladen des Akkus.....	22
Anbringen des Akkus.....	23
Anbringen des Kopfhörers/Audio- Zubehörs.....	23
Einschalten des Funkgeräts.....	24
Anpassen der Lautstärke.....	24
Bedienelemente und Anzeigen.....	26
Bedienelemente.....	26
Verwendung der Vier-Wege- Navigationstaste.....	27
Verwendung des Tastenfelds.....	28

Non-Connect Plus-Betrieb..... 30

Zusätzliche

Bedienelemente im Non-Connect Plus-Modus..... 31


Sendetaste (PTT).....	31
Programmierbare Tasten.....	32
Zuweisbare	
Funkgerätfunktionen.....	32
Zuweisbare Einstellungen	
oder	
Einstellungsfunktionen.....	36
Aufrufen programmierter	
Funktionen.....	36
Identifizieren von Statusanzeigen.....	37
Anzeigesymbole.....	37
Rufsymbole.....	40
Einstellungen-Symbole.....	41
Kurzhinweissymbole.....	41
Ausgang-Symbole	
(Gesendete Nachrichten) ...	41
Arbeitsscheinsymbole.....	42
LED-Anzeige.....	42

Töne.....	44
Anzeigetöne.....	45
IP Site Connect	45
Capacity Plus	46
Linked Capacity Plus	46

Durchführen und Empfangen von Anrufen im Non-Connect Plus-Modus..... 48

Auswählen einer Zone.....	48
Auswählen eines Kanals.....	49
Empfangen und Beantworten eines	
Funkturfs.....	50
Empfangen und	
Beantworten eines	
Gruppenrufs.....	50
Empfangen und	
Beantworten eines	
Einzelrufs	51
Empfangen eines	
Sammelrufs.....	52

Empfangen und Beantworten eines Telefonanrufs	53
Durchführen eines Funkrufs.....	54
Durchführen eines Gruppenrufs.....	55
Durchführen eines Einzelrufs 	56
Durchführen eines Sammelrufs	58
Durchführen eines Telefonrufs mit der Schnellwahltaste.....	58
Durchführen eines Einzelrufs mit einer Schnellwahltaste.....	60
Durchführen eines Gruppen-, Einzel- oder Rundumrufs mit der programmierbaren Zifferntaste	61
Durchführen eines Telefonrufs mit der programmierbaren Telefon-Taste	62

Durchführen eines Anrufs mit der programmierbaren Taste „Man.wählen“ 	64
Abbrechen eines Funkrufs	67
Repeater umgehen.....	68
Überwachungsfunktionen.....	69
Überwachung eines Kanals.....	69
Dauermonitor.....	69

Erweiterte Funktionen im Non-Connect Plus-Modus

70

Funkgerätkontrolle.....	70
Senden eines Funkgerät-Checks.....	70
Remote-Überwachung.....	72
Einleiten des Fern-Monitors.....	72
Scan-Listen.....	74
Anzeigen eines Scan-Listeneintrags.....	75
Anzeigen eines Scan-Listeneintrags durch Aliasnamensuche.....	75
Bearbeiten der Scan-Liste.....	76

Scan.....	81	Telefonrufs mittels Aliassuche	91
Einstellung einer aktiven Scan-Liste.....	81	Zuweisen eines Eintrags zu einer programmierbaren Zifferntaste	92
Starten und Stoppen des Scanvorgangs.....	82	Aufheben der Zuordnung zwischen einem Eintrag und einer programmierbaren Zifferntaste	94
Reagieren auf eine Übertragung während eines Scanvorgangs.....	82	Hinzufügen eines neuen Kontakts.....	95
Unterdrücken eines Störkanals.....	83	Senden einer Nachricht an einen Kontakt.....	95
Wiederaufnahme eines Störkanals.....	83	Rufanzeigeeinstellungen.....	96
Kontakteinstellungen.....	83	Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Rufhinweise	96
Durchführen eines Gruppenrufs über das Menü „Kontakte“.....	84	Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Einzelrufe	97
Durchführen eines Einzelrufs über das Menü „Kontakte“.....	85	Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Textnachrichten.....	97
Durchführen eines Telefonrufs über das Menü „Kontakte“.....	86	Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Telemetriestatus mit Text....	98
Durchführen eines Rufs mittels Ruf-Aliassuche	89		
Durchführen eines Gruppen-, Einzel-, Rundum- oder			

Zuweisen von Rufontypen.....	99	Beantworten eines	
Alle Töne.....	99	Notsignals.....	107
Auswählen des		Notsignal senden.....	107
Rufhinweistyps.....	100	Senden eines Notsignals mit	
Zunehmende		Ruf.....	108
Alarmtonlautstärke.....	100	Senden eines Notsignals mit	
Funktionen des Rufprotokolls.....	101	nachfolgendem	
Anzeigen der letzten Anrufe...	101	Sprachruf	109
Bildschirm für entgangene		Neuinitialisierung eines	
Anrufe.....	101	Notruf-Modus.....	110
Speichern eines		Verlassen des Notruf-Modus	
Aliasnamens aus einer		nach dem Senden des	
Rufliste.....	101	Notrufs.....	111
Löschen eines Rufs aus		Textnachrichten-Funktionen	111
einer Rufliste.....	102	Schreiben und Senden einer	
Anzeigen von Details aus		Textnachricht.....	111
einer Rufliste.....	103	Senden einer Quick Text-	
Rufhinweise.....	103	Nachricht.....	113
Empfangen und		Senden einer Quick Text-	
Beantworten eines		Nachricht mit der	
Rufhinweises.....	103	Schnellwahltaste.....	114
Senden eines Rufhinweises		Öffnen des Entwürfe-	
aus der Kontaktliste.....	104	Ordners.....	115
Senden eines Rufhinweises		Verwaltung	
mit der Schnellwahltaste...	105	fehlgeschlagener	
Notrufsignale.....	105	Textnachrichtenübertrag	
Empfangen eines Notsignals.	106	ungen.....	117

Verwalten von gesendeten Textnachrichten.....	120	Beenden einer automatischen Stationssuche.....	138
Empfangen einer Textnachricht.....	124	Starten einer manuellen Stationssuche.....	139
Verwalten von empfangenen Textnachrichten.....	125	Sicherheit.....	140
Job Tickets.....	129	Funkgerät deaktivieren.....	140
Zugriff auf den Arbeitsschein-Ordner.....	129	Aktivieren des Funkgeräts.....	142
An- und Abmelden beim Remote-Server.....	130	Alleinarbeiter.....	144
Erstellen und Senden eines Arbeitsscheins.....	131	Passwortgeschützter Zugriff auf das Funkgerät.....	145
Antworten auf einen Arbeitsschein.....	132	Zugriff auf das Funkgerät über das Passwort.....	145
Löschen eines Arbeitsscheins.....	133	Entsperrn des Funkgeräts....	146
Verschlüsselung	134	Ein- und Ausschalten der Passwortsperre.....	146
Tarnmodus.....	135	Ändern des Passworts.....	147
Starten des Tarnmodus.....	136	Bluetooth-Betrieb.....	148
Beenden des Tarnmodus.....	136	Aktivieren und Deaktivieren von Bluetooth.....	148
Dualton-Mehr-Frequenz-Verfahren (DTMF).....	136	Suchen und Herstellen einer Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät.....	149
Multisite-Bedienelemente	136	Suchen und Herstellen einer Verbindung von einem Bluetooth-Gerät (Erkennbarer Modus).....	150
Starten einer automatischen Stationssuche.....	137		

Verbinden mit einem gekoppelten Bluetooth- Gerät.....	150	Bestimmen des Kabeltyps.....	157
Trennen eines Bluetooth- Geräts.....	151	Ein- oder Ausschalten der VOX-Funktion (sprachgesteuerte Übertragung).....	158
Umschalten zwischen internem und externem Lautsprecher (Audio- Routing).....	152	Einstellen der Displaybeleuchtung.....	159
Anzeigen von Gerätedetails...	152	Ein-/Ausschalten der Funkgerät-Hinweistöne....	159
Umbenennen von Geräten.....	152	Einstellen der Abweichung der Hinweistonlautstärke...	160
Löschen eines Gerätenamens.....	153	Ein-/Ausschalten des Freitons.....	161
Bluetooth-Mikrofonverstärker.	154	Einstellen des Hinweistons für Textnachrichten.....	161
Permanent erkennbarer Bluetooth-Modus.....	154	Ändern des Displaymodus.....	162
Benachrichtigungsliste.....	154	Einstellen der Helligkeit des Displays.....	163
Aufrufen der Benachrichtigungsliste.....	155	Hintergrundbild-Modus.....	164
Over-The-Air-Programming (OTAP).	155	Bildschirmschoner-Modus.....	165
Einstellungen.....	156	Audio-Zubehör.....	165
Sperrn und Entsperren der Tastatur.....	156	Automatische Tastensperre...	166
Ein-/Ausschalten von Tastaturtönen.....	157	Sprache.....	166
Ein- oder Ausschalten der Zusatzkartenfunktion(en)..	157	Ein-/Ausschalten der Funkgerät-LED-Anzeige...	167
		Ein- und Ausschalten der Kanal-Ansage.....	167

Einstellen der Text-in- Sprache-Funktion.....	169
Digital- Mikrofonverstärkungsaut omatik (Mic AGC-D).....	170
Umschalten des Audiosignals über die programmierbare Taste....	170
Intelligentes Audio.....	171
Aktivieren/Deaktivieren der Funktion „Sperr akustischer Rückkopplungen“	172
Ein-/Ausschalten der Funktion „Vibrant-Verb.“	173
Einstellen der Audioumgebung.....	174
Einstellen der Audio-Profile....	174
Konfiguration der Texteingabe.....	175
Flexible Empfangen-Liste.....	182
Aufrufen allgemeiner Funkgeräteinformationen....	186
Überprüfen der RSSI-Werte...	189

Connect Plus-Betrieb..... 190

Zusätzliche Bedienelemente im Connect Plus-Modus..... 191

Sendetaste (PTT).....	191
Programmierbare Tasten.....	191
Zuweisbare Funkgerätfunktionen.....	192
Zuweisbare Einstellungen oder Einstellungsfunktionen.....	193
Identifizieren von Statusanzeigen im Connect Plus-Modus.....	194
Anzeigesymbole.....	194
Rufsymbole.....	196
Ausgang-Symbole (Gesendete Nachrichten) .	197
LED-Anzeige.....	197
Anzeigetöne.....	198
Töne.....	199

Umschalten zwischen Connect Plus- und Non-Connect Plus-Modus.....	199
---	-----

Durchführen und Empfangen von Anrufen im Connect Plus-Modus...200

Auswahl eines Standorts.....	200
Roaming-Anforderung.....	200
Sperren/Entsperren eines Standorts.....	200
Standorteinschränkung.....	201
Auswählen einer Zone.....	201
Arbeiten mit mehreren Netzwerken..	202
Auswählen eines Ruftyps.....	202
Empfangen und Beantworten eines Funkrufs.....	202
Empfangen und Beantworten eines Gruppenrufs.....	203
Empfangen und Beantworten eines Einzelrufs.....	204
Empfangen eines Standort-Rundumrufs.....	204

Empfangen eines eingehenden Einzel-Telefonrufs.....	205
Empfangen eines eingehenden Gesprächsgruppen-Telefonrufs.....	206
Eingehender Multi-Gruppen-Telefonruf.....	207
Durchführen eines Funkrufs.....	207
Durchführen eines Anrufs	207
Durchführen eines Einzelrufs mit einer Schnellwahl Taste.....	210
Durchführen eines Anrufs mit der programmierbaren Taste „Man.wählen“.....	211
Durchführen eines ausgehenden Einzel-Telefonrufs mit der programmierbaren Taste „Man.wählen“.....	212
Durchführen eines ausgehenden Einzel-Telefonrufs über das Telefonmenü.....	213

Durchführen eines ausgehenden Einzel- Telefonrufs über das Menü „Kontakte“.....	213	Rückkehr in den normalen Betrieb.....	218
Warten auf die Kanalzuweisung bei einem ausgehenden Einzelruf.....	215	Funkgerätkontrolle.....	219
Verzögertes Überwählen bei einem verbundenen ausgehenden Einzelruf.....	215	Senden eines Funkgerät- Checks.....	219
Live-Überwählen bei einem verbundenen ausgehenden Einzelruf.....	216	Remote-Überwachung.....	220
		Einleiten des Fern-Monitors...	220
		Scan.....	222
		Starten und Stoppen des Scanvorgangs.....	222
		Reagieren auf eine Übertragung während eines Scanvorgangs.....	222
		Vom Benutzer konfigurierbarer Scan.....	223

Erweiterte Funktionen im Connect Plus-Modus.....217

Automatisches Fallback.....	217	Ein- und Ausschalten der Scan- Funktion.....	223
Hinweise auf den automatischen Fallback- Modus.....	217	Bearbeiten der Scan-Liste.....	224
Durchführen/Empfangen von Anrufen im Fallback- Modus.....	217	Hinzufügen oder Löschen einer Gruppe über das Menü „Teilnehmer hinzufügen“.....	226
		Informationen zum Scan-Vorgang....	228
		Antworten während des Scannens...	228
		Kontakteinstellungen.....	229
		Durchführen eines Einzelrufs über das Menü „Kontakte“.....	230

Durchführen eines Rufs mittels Ruf-Aliassuche.....	231	Senden eines Rufhinweises aus der Kontaktliste.....	237
Hinzufügen eines neuen Kontakts.....	231	Senden eines Rufhinweises mit der Schnellwahltaste...	237
Rufanzeigeereinstellungen.....	232	Notrufsignale.....	238
Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Rufhinweise	232	Empfangen eines eingehenden Notrufs.....	240
Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Einzelrufe.....	233	Speichern der Notrufdaten in der Alarmliste.....	240
Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Textnachrichten.....	233	Löschen der Notrufdaten.....	241
Zunehmende Alarmtonlautstärke.....	234	Beantworten eines Notrufs....	241
Funktionen des Rufprotokolls.....	234	Beantworten eines Notrufsignals.....	242
Anzeigen der letzten Anrufe...	234	Initiieren eines Notrufs.....	242
Löschen eines Rufs aus einer Rufliste.....	235	Initiieren eines Notrufs mit anschließender Sprachkommunikation.....	243
Anzeigen von Details aus einer Rufliste.....	236	Initiieren eines Notrufsignals..	243
Rufhinweise.....	236	Verlassen des Notruf-Modus..	244
Empfangen und Beantworten eines Rufhinweises.....	236	Textnachricht-Funktionen.....	244
		Schreiben und Senden einer Textnachricht.....	245
		Senden einer Quick Text- Nachricht.....	246
		Senden einer Quick Text- Nachricht mit der Schnellwahltaste.....	248

Öffnen des Entwürfe-		Ein- und Ausschalten der	
Ordners.....	248	Passwortsperre.....	269
Verwaltung		Entsperren des Funkgeräts....	269
fehlgeschlagener		Ändern des Passworts.....	270
Textnachrichtenübertrag-		Bluetooth-Betrieb.....	271
ungen.....	251	Aktivieren und Deaktivieren	
Verwalten von gesendeten		von Bluetooth.....	271
Textnachrichten.....	253	Suchen und Herstellen einer	
Empfangen einer		Verbindung zu einem	
Textnachricht.....	257	Bluetooth-Gerät.....	272
Lesen einer Textnachricht.....	257	Suchen und Herstellen einer	
Verwalten von		Verbindung von einem	
empfangenen		Bluetooth-Gerät	
Textnachrichten.....	258	(Erkennbarer Modus).....	273
Verschlüsselung.....	261	Trennen eines Bluetooth-	
Durchführen eines		Geräts.....	273
verschlüsselten Rufs.....	263	Umschalten zwischen	
Tarnmodus.....	263	internem und externem	
Starten des Tarnmodus.....	263	Lautsprecher (Audio-	
Beenden des Tarnmodus.....	263	Routing).....	274
Sicherheit.....	264	Anzeigen von Gerätedetails... 274	
Funkgerät deaktivieren.....	264	Umbenennen von Geräten.....	275
Aktivieren des Funkgeräts.....	266	Löschen eines	
Passwortgeschützter Zugriff auf		Gerätenamens.....	275
das Funkgerät.....	268	Bluetooth-Mikrofonverstärker. 276	
Zugriff auf das Funkgerät		Permanent erkennbarer	
über das Passwort.....	268	Bluetooth-Modus.....	276

Benachrichtigungsliste.....	277	Automatische Tastensperre... 286
Aufrufen der		Digital-
Benachrichtigungsliste.....	277	Mikrofonverstärkungsaut
Einstellungen.....	277	omatik (Mic AGC-D).....
Ein-/Ausschalten der		Intelligentes Audio.....
Funkgerät-Hinweistöne....	277	Aktivieren/Deaktivieren der
Ein-/Ausschalten von		Funktion „Sperre
Tastaturtönen.....	278	akustischer
Einstellen der Abweichung		Rückkopplungen“
der Hinweistonlautstärke... 279		Konfiguration der
Ein-/Ausschalten des		Texteingabe.....
Freitons.....	279	Aufrufen allgemeiner
Ändern des Displaymodus.....	280	Funkgerätinformationen....
Einstellen der Helligkeit des		
Displays.....	280	Garantie für Akkus und Ladegeräte..... 308
Einstellen der		Produktgarantie.....
Displaybeleuchtung.....	281	Die Akkukapazitätsgarantie.....
Sperrern und Entsperren der		Beschränkte Garantie..... 309
Tastatur.....	282	KOMMUNIKATIONSPRODUKTE VON
Sprache.....	283	MOTOROLA.....
Ein-/Ausschalten der		I. UMFANG UND DAUER DES
Funkgerät-LED-Anzeige... 283		GARANTIEANSPRUCHS:.....
Bestimmen des Kabeltyps.....	284	II. ALLGEMEINE
Kanal-Ansage.....	284	GARANTIEBEDINGUNGEN:.....
Hintergrundbild-Modus.....	285	III. STAATSGESETZE (NUR FÜR USA):....
Bildschirmschoner-Modus.....	285	IV. INANSPRUCHNAHME VON
Audio-Zubehör.....	286	GARANTIELEISTUNGEN:.....

V. HAFTUNGSAUSSCHLUSS:.....	311
VI. PATENTE UND SOFTWARE- BEDINGUNGEN:.....	312
VII. ANWENDBARES RECHT:.....	313

Wichtige Sicherheitshinweise

Handbuch zur HF-Energiestrahlung und
Produktsicherheit für tragbare Funkgeräte

ACHTUNG!

Dieses Funkgerät ist nur für eine berufliche Nutzung vorgesehen. Lesen Sie vor Verwendung des Funkgeräts das Handbuch zur HF-Energiestrahlung und Produktsicherheit für Handsprech-Funkgeräte, das wichtige Bedienungsanweisungen für den sicheren Umgang und HF-Energiesicherheitsinformationen zur Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien enthält.

Eine Auflistung der von Motorola genehmigten Antennen, Akkus und anderen Zubehörteile finden Sie auf folgender Website:

<http://www.motorolasolutions.com>

Softwareversion

Alle in den folgenden Abschnitten beschriebenen Funktionen werden von der Funkgeräte-Softwareversion **R02.40.00** oder höheren Versionen unterstützt.

Unter [Überprüfen der Firmware- und Codeplug-Version](#) auf Seite 187 erfahren Sie, wie Sie die Softwareversion Ihres Funkgeräts abfragen können.

Weitere Informationen zu den unterstützten Funktionen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Copyright-Hinweis zur Computersoftware

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola-Produkte können durch Copyright geschützte Computerprogramme von Motorola enthalten, die in Halbleiterspeichern oder anderen Medien gespeichert sind. Nach den Gesetzen der USA und anderer Staaten sind bestimmte Rechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich, aber nicht begrenzt auf die Rechte zum Nachdruck oder der Vervielfältigung in jeglicher Form ausschließlich der Firma Motorola vorbehalten. Entsprechend dürfen keine in den Produkten von Motorola enthaltenen, durch Copyright geschützten Computerprogramme, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, in irgendeiner Form kopiert, reproduziert, geändert, zurückentwickelt oder verteilt werden, ohne dass hierfür eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Motorola vorliegt. Darüber hinaus werden mit dem Kauf von Produkten von Motorola weder ausdrücklich noch stillschweigend, durch Rechtsverwirkung oder auf andere Weise Lizenzen unter dem Copyright, dem Patent oder den Patentanwendungen von Software von Motorola

ausgegeben, abgesehen von der Nutzung von normalen, nicht ausschließlich erteilten Lizenzen, die sich aus der Anwendung der Gesetze beim Verkauf eines Produkts ergeben.

Die in diesem Produkt eingebettete AMBE+2™ Sprachcodierungstechnologie ist durch geistiges Eigentum und Urheberrechte einschließlich Patentansprüche, Copyrights und Industriegeheimnisvorgaben von Digital Voice Systems, Inc. geschützt.

Die Nutzung dieser Sprachcodierungstechnologie wird ausschließlich in Verbindung mit der Nutzung dieser Kommunikationsausrüstung genehmigt. Benutzern dieser Technologie ist jeder Versuch, die Zielsprache/den Objektcode zu dekompileieren, analysieren (Reverse Engineering) oder auf jegliche andere Art in eine lesbare Form zu übertragen, ausdrücklich untersagt.

U.S. Pat. Nr. 5.870.405, 5.826.222, 5.754.974, 5.701.390, 5.715.365, 5.649.050, 5.630.011, 5.581.656, 5.517.511, 5.491.772, 5.247.579, 5.226.084 und 5.195.166.

Sicherheitshinweise für die Handhabung

Das MOTOTRBO Digital-Handfunkgerät erfüllt die Bedingungen der Schutzarten IP54, d. h. es ist widrigen Einsatzbedingungen wie z. B. Staub und Wasser gewachsen.

- Halten Sie Ihr Funkgerät sauber, und vermeiden Sie Kontakt mit Wasser, um eine einwandfreie Funktion und Leistung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Außenflächen des Funkgeräts eine verdünnte Lösung aus einem milden Spülmittel und frischem Wasser (d. h. ein Teelöffel Spülmittel auf 4 Liter Wasser).
- Diese Oberflächen sollten immer dann gereinigt werden, wenn bei einer regelmäßigen Sichtkontrolle das Vorhandensein von Flecken, Fett und/oder Schmutz aufgefallen ist.



Vorsicht: Bestimmte Chemikalien und deren Dämpfe können schädliche Auswirkungen auf einige Kunststoffe haben. Vermeiden Sie die Verwendung von Sprays, Kontaktreinigern und anderen Chemikalien.

HF-Energiegrenzwerte und Produktsicherheit – Richtlinien und Anweisungen

Weitere detaillierte Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung, Warnungen und Warnhinweise finden Sie im Handbuch zur HF-Energiestrahlung und Produktsicherheit für tragbare Funkgeräte.

- Um einen angenehmen Audiopegel zu gewährleisten und die HF-Energiegrenzwerte einzuhalten, halten Sie das Funkgerät nicht ans



Ohr oder neben den Kopf.

- Verwenden Sie das Gerät nur vor dem Gesicht, oder verwenden Sie von Motorola Solutions autorisiertes Audio-Zubehör und Taschen, um die Einhaltung der HF-Energiegrenzwerte zu gewährleisten.



Erste Schritte

Informationen zu diesem Benutzerhandbuch

In diesem Benutzerhandbuch werden die grundlegenden Funktionen der MOTOTRBO ohne Display beschrieben.

Es kann jedoch sein, dass Ihr Händler oder Systemadministrator Ihr Funkgerät an Ihre speziellen Anforderungen und Bedürfnisse angepasst hat. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Bei Funktionsmerkmalen, die im analogen **und** im digitalen Betriebsfunk verfügbar sind, wird **kein** Symbol verwendet.

Konventionelle rein analoge Betriebsfunkmodus-Funktionen sind im Connect Plus-Modus nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Connect Plus-Betrieb](#) auf Seite 190.

Weitere Informationen über Merkmale, die im Multi-Site-Betriebsfunk zur Verfügung stehen, finden Sie unter [IP Site Connect](#) auf Seite 45.

Ausgewählte Funktionsmerkmale sind **auch** im Einzelstandort-Bündelfunkbetrieb, **Capacity Plus**, verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Capacity Plus](#) auf Seite 46.

Ausgewählte Merkmale stehen **auch** im Mehrfachstandort-Bündelfunkbetrieb, **Linked Capacity Plus** zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter [Linked Capacity Plus](#) auf Seite 46.

Vom Fachhändler/Systemadministrator erhältliche Informationen

Für folgende Auskünfte setzen Sie sich bitte mit Ihrem Systemadministrator oder Händler in Verbindung:



- Wurden voreingestellte Betriebsfunkkanäle bereits in das Funkgerät einprogrammiert?
- Welche Tasten wurden bereits zum Aufrufen anderer Funktionen programmiert?
- Welche zusätzlichen Zubehörteile kommen Ihren Bedürfnissen entgegen?
- Wie sehen die besten Vorgehensweisen für die effektive Nutzung von Funkgeräten aus?
- Welche Wartungsmaßnahmen können zu einer längeren Lebensdauer von Funkgeräten beitragen?

Inbetriebnahme Ihres Funkgeräts

Aufladen des Akkus

Ihr Funkgerät wird mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben. Laden Sie Akkus ausschließlich in einem Motorola-Ladegerät laut den Anweisungen im Handbuch für das Ladegerät auf, um eventuelle Schäden zu vermeiden und die Garantiebedingungen *genau* einzuhalten. Alle Ladegeräte können nur zum Laden der von Motorola autorisierten Akkus verwendet werden. Andere Akkus werden eventuell nicht geladen. Es wird empfohlen, das Funkgerät während des Ladevorgangs ausgeschaltet zu lassen.


Um die optimale Leistung des Funkgeräts sicherzustellen, ist ein neuer Akku vor dem Erstgebrauch 14 bis 16 Stunden aufzuladen. Vor dem Laden des Akkus per Funkgerät wird empfohlen, das Funkgerät auszuschalten. Akkus werden am besten bei Raumtemperatur aufgeladen.




Das Akkulade-Symbol wird angezeigt, bis der Benutzer das USB-Kabel zieht oder das Funkgerät aus dem Ladegerät entnimmt.

Anbringen des Akkus

- 1 Richten Sie die Akkukontakte mit den Kontakten im Inneren des Akkufachs aus. Legen Sie den Akku mit der Kontaktseite nach vorn ein. Schieben Sie den Akku vorsichtig ein.




- 2 Um die Akkuabdeckung anzubringen, richten Sie diese aus und bewegen die Akkuverriegelung (A) bis die Abdeckung einrastet. Schieben Sie die Akkuverriegelung in die Sperrposition.





Anbringen des Kopfhörers/Audio-Zubehörs

Die Audiobuchse (A) befindet sich auf der Antennenseite des Funkgeräts. Sie wird zum Anschluss von Zubehör an das Funkgerät verwendet.



- 1 Heben Sie die Abdeckung der Audiobuchse an. Richten Sie die Anzeigen (A) auf Anschluss und Gehäuse aus, und schieben Sie den Anschluss ein, bis er korrekt sitzt.

- 2 Drehen Sie im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, bis der Anschluss einrastet.
-
- 3 Um die Arretierung aufzuheben, drehen Sie den Anschluss, bis die Anzeigen (B) auf Stecker und Gehäuse ausgerichtet sind. Ziehen Sie den Anschluss vorsichtig ab, um ihn vom Funkgerät zu trennen.



Anpassen der Lautstärke

Um die Lautstärke zu erhöhen schieben Sie die **Lautstärke-Taste (A)** nach oben.


Wenn Sie die Lautstärke verringern möchten, drücken Sie die **-Lautstärke-Taste** nach unten.

Einschalten des Funkgeräts

Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste (B)** auf der Front-Tastatur. Im Display des Funkgeräts wird kurz eine Begrüßungsnachricht oder ein Begrüßungsbild.


Die LED blinkt grün (A).

Hinweis: Ihr Funkgerät kann auf eine Mindestlautstärke programmiert werden. Die Lautstärke kann dann nicht niedriger als diese einprogrammierte Mindestlautstärke eingestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.



Bedienelemente und Anzeigen


Bedienelemente



- 1 LED-Anzeige
- 2 Sendetaste (PTT)
- 3 Anzeige
- 4 Mikrofon
- 5 Lautstärketaste
- 6 Vordere Taste P1^[1]
- 7 Ein-/Aus/Informationen-Taste
- 8 Notruftaste^[1]
- 9 4-Wege-Navigationstaste
- 10 Antenne
- 11 Lautsprecher
- 12 Vordere Taste P2^[1]
- 13 Zurück/Startbildschirm-Taste
- 14 Menü-/OK-Taste
- 15 Tastatur


Verwendung der Vier-Wege-Navigationstaste

Mit der Vier-Wege-Navigationstaste




können Sie durch Menüs blättern, Werte erhöhen/verringern und senkrecht navigieren.

Kategorie	Richtung	
	▲ oder ▼	◀ oder ▶
Menü	Senkrechte Navigation	-
Listen	Senkrechte Navigation	-
Details	Senkrechte Navigation	Vorheriger/ Nächster Punkt
Zahlenwerte	Erhöhen/ Verringern	-

Sie können die Vier-Wege-Navigationstaste  als einen Nummern-, Alias- oder Freitexteditor verwenden.








Die ▶-Taste kann verwendet werden, um auf dem Startbildschirm die Kanäle zu wechseln.






Drücken Sie  zur Auswahl des gewünschten Kanals.

Editorkategori e	Richtung	
	▲ oder ▼	◀ oder ▶
Zahl	-	-
Alias	-	Cursor wird um ein Zeichen nach links/ rechts bewegt.
Freitext	Cursor wird auf-/abwärts bewegt	Cursor wird um ein Zeichen nach links/ rechts bewegt.

Verwendung des Tastenfelds

Sie können das alphanumerische 3x4-Tastenfeld zum Aufrufen von Funkgerätfunktionen einsetzen. Das Tastenfeld dient zur Eingabe der Aliasnamen oder IDs von Funkgeräten und Textnachrichten. Für die meisten Zeichen/ Buchstaben muss eine Taste mehrmals gedrückt werden. Die folgende Tabelle gibt an, wie oft eine Taste gedrückt werden muss, um das jeweils gewünschte Zeichen zu erhalten.

Taste	So oft wird die Taste gedrückt												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	betrieb en.	,	?	!	@	&	'	%	—	:	*	#
	Ein	B	C	2									
	D	E	F	3									
	G	H	I	4									
	J	K	L	5									
	M	N	O	6									
	P	Q	R	S	7								

Taste	So oft wird die Taste gedrückt												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
 8 TUV	T	U	V	8									
 9 WXYZ	W	X	Y	Z	9								
 0	0	Hinweis: Zur Eingabe von „0“ drücken. Gedrückt halten, um Großschreibung (CAPS) zu aktivieren. Zum Ausschalten der Großschreibung erneut lang drücken.											
 * oder del	* oder del	Hinweis: Während der Texteingabe drücken, um den Buchstaben zu löschen. Während der Zifferneingabe drücken, um ein „*“ einzugeben.											
 # oder Leerzeichen	# oder Leerzeichen	Hinweis: Während der Texteingabe drücken, um ein Leerzeichen einzugeben. Während der Zifferneingabe drücken, um ein „#“ einzugeben. Gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern.											



Non-Connect Plus-Betrieb


Non-Connect Plus-Betrieb

30

Zusätzliche Bedienelemente im Non-Connect Plus-Modus

Sendetaste (PTT)

Die **Sendetaste** (PTT) seitlich am Funkgerät (A) erfüllt zwei grundlegende Zwecke:



- Während eines Anrufs wird durch Betätigung der **Sendetaste** (PTT) mit anderen am Anruf beteiligten Funkgeräten kommuniziert.

Halten Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Sprechen gedrückt. Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los.

Wenn die **Sendetaste** (PTT) gedrückt wird, wird das Mikrofon aktiviert.

- Wird gerade kein Ruf getätigt, wird die **Sendetaste** (PTT) zur Durchführung eines neuen Rufs verwendet (siehe *Durchführen eines Funkrufs* auf Seite 54).

Ist die Freitonfunktion (siehe *Ein-/Ausschalten des Freitons* auf Seite 161) aktiviert, warten Sie auf das Ende des kurzen Hinweistons, bevor Sie sprechen.

Wenn die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ auf Ihrem Funkgerät aktiviert ist (wird von Ihrem Händler konfiguriert), hören Sie während des Anrufs, sobald die **Sendetaste** (PTT) am Zielfunkgerät (das Ihren Ruf empfangende Funkgerät) freigegeben wird, einen kurzen Hinweiston, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können.

Sie hören auch einen ununterbrochenen Sendesperrenton, wenn Ihr Ruf unterbrochen wird, z. B. wenn das Funkgerät einen Notruf empfängt. Der Sperrton weist Sie darauf hin, dass Sie Ihre **Sendetaste** (PTT) freigeben müssen.

Programmierbare Tasten

Diese Tasten können von Ihrem Händler vorprogrammiert werden. Sie dienen dann, je nachdem, wie lange sie gedrückt werden, für den Direktzugriff auf verschiedene Funkgerätfunktionen:

- Kurz drücken – Drücken und schnell loslassen.
- Lang drücken – Für die vorprogrammierte Zeitdauer gedrückt halten.
- Halten – Taste gedrückt halten.

Hinweis: Die vorprogrammierte Zeitdauer für einen Tastendruck gilt für alle zuweisbaren Funkgerät-/Einstellungsfunktionen und Einstellungen. Weitere Informationen über die vorprogrammierte Tastendruckdauer der **Notruftaste** finden Sie unter [Notrufsignale](#) auf Seite 105.

Zuweisbare Funkgerätfunktionen

Actions

Eine programmierbare Taste für den Zugriff auf eine CPS-programmierbare Aktionsliste.

Audio-Routing

Schaltet das Audio-Routing zwischen eingebautem und externem Lautsprecher um.

Audio umschalten

Schaltet die Audioausgabe zwischen dem eingebauten Lautsprecher des Funkgeräts und dem Lautsprecher des kabelgebundenen Zubehörs ein/aus.

Bluetooth® Audio-Schalter


Schaltet die Audioausgabe zwischen dem internen Funkgerätlautsprecher und einem externen Bluetooth-fähigen Zubehör um.

Kontakte

Bietet direkten Zugriff auf die Kontaktliste.

Anrufton	Bietet direkten Zugriff auf die Kontaktliste. Sie können dann einen Kontakt auswählen, an den ein Rufhinweis gesendet werden kann.	Manuelles Wählen	Je nach Programmierung wird durch Eingabe einer Teilnehmer-ID oder einer Telefonnummer ein Einzel- oder Telefonanruf eingeleitet.
Ruf-Log	Wählt die Rufprotokollliste aus.	Manuelles Standort-Roaming^[2]	Startet die manuelle Standortsuche.
Kanalansage	Sprachansage von Zonen- und Kanalnachrichten für den aktuellen Kanal.	Mikrofonverstärkung ein/aus	Schaltet die automatische Verstärkungsregelung (AGC) des eingebauten Mikrofons ein bzw. aus.
Funkgerät-Alias anzeigen	Zeigt den Displaynamen des Funkgeräts an.	Überwachung	Überwacht einen gewählten Kanal auf Aktivität.
Notruf	Je nach Programmierung wird ein Notruf eingeleitet oder abgebrochen.	Benachrichtigungen	Für direkten Zugriff auf die Benachrichtigungsliste.
Intelligentes Audio	Schaltet Intelligentes Audio ein-/aus.	Lästige Kanäle löschen^[2]	Entfernt einen unerwünschten Kanal (mit Ausnahme des gewählten Kanals) vorübergehend aus der Scan-Liste. Mit dem
Job Tickets	Ermöglicht die Anzeige und Reaktion auf Job-Tickets.		

Schnellwahltaste	Leitet einen vordefinierten Einzel-, Telefon- oder Gruppenruf, einen Hinweiston oder eine Quick Text-Nachricht direkt ein.	Telefon	Für den direkten Zugriff auf die Telefonkontaktliste
Optionskartenfunktion	Schaltet Optionskartenfunktion(en) für Kanäle mit aktivierter Optionskarte ein oder aus.	Akkuanzeige	Zeigt den aktuellen Akkustatus an.
Dauermonitor^[2]	Überwacht einen gewählten Kanal auf sämtlichen Funkverkehr, bis die Funktion deaktiviert wird.	Verschlüsselung	Schaltet die Verschlüsselung ein oder aus.
		Aliasname und ID des Funkgeräts	Bietet den Aliasname und die ID des Funkgeräts
		Funkmodulprüfung	Stellt fest, ob das Funkgerät in einem System aktiv ist.
		Funkmodul aktivieren	Ermöglicht die Fernaktivierung eines Zielfunkgeräts.
		Funkmodul deaktivieren	Ermöglicht die Ferndeaktivierung eines Zielfunkgeräts.
		Remote-Überwachung	Schaltet das Mikrofon eines Zielfunkgeräts ein, ohne dies anzuzeigen.


Repeater/Repeater umgehen^[2]	Zum Umschalten zwischen Einsatz eines Repeaters und direkter Übertragung an ein anderes Funkgerät.	sucht das Funkgerät neben dem aktuellen Standort auch nach anderen Standorten.
Art des Hinweistons bei Anruf	Gibt direkten Zugriff auf die Einstellung des Rufhinweistyps.	Steuert den Ausgabe-Pin eines lokalen oder entfernten Funkgeräts.
Scan^[2]	Schaltet Scan ein oder aus.	Wählt das Textnachrichtenmenü aus.
Standortinformationen	Zeigt Namen und ID des aktuellen Linked Capacity Plus-Standorts an. Sprachansage von Standortnachrichten für den aktuellen Standort (diese Funktion ist nur bei aktivierter Sprachansage verfügbar).	Unterbricht einen laufenden unterbrechbaren Ruf, um den Kanal freizumachen.
Standortsperr Ein/Aus^[2]	Wenn diese Option aktiviert ist, sucht das Funkgerät nur den aktuellen Standort. Ist diese Option deaktiviert,	Nicht zugewiesene programmierbare Taste.
		Telemetriesteuerung
		Textnachricht
		Rufunterbrechungstaste 
		Nicht zugewiesen
		Sprachankündigung ein/aus
		Sprachgesteuerte Übertragung (VOX)
		Zone
		Ermöglicht das Auswählen einer Zone aus einer Zonenliste.

Zuweisbare Einstellungen oder Einstellungsfunktionen







Alle Töne/ Warnungen	Schaltet alle Töne und Warnungen ein und aus.
Helligkeit	Mit dieser Option kann die Helligkeit über den manuellen Helligkeitsregler oder die automatische Helligkeitseinstellung mithilfe des Fotosensors des Funkgeräts geregelt werden.
Display-Modus	Schaltet den Tag/Nacht-Displaymodus ein bzw. aus.
Hintergrundbild	Wird auf der Startseite angezeigt.

Aufrufen programmierter Funktionen

Sie können verschiedene Funkgerätfunktionen auf folgende Arten aufrufen:



- Durch kurzes oder langes Drücken der jeweiligen programmierbaren Tasten.
- Verwenden Sie die 4-Wege-Navigationstaste wie folgt:

- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen. Drücken Sie die entsprechende Taste zum Scrollen durch das Menü ( oder ) , um auf die Menüfunktionen zuzugreifen.
- 2 Um eine Funktion auszuwählen oder ein Untermenü aufzurufen, drücken Sie die -Taste.
- 3 Um zur vorhergehenden Menüebene oder zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie die -Taste. drücken Sie die -Taste lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Hinweis: Das Funkgerät verlässt ein Menü nach einer bestimmten Zeit automatisch und kehrt zum Startbildschirm zurück.

Identifizieren von Statusanzeigen

Anzeigesymbole

Ihr Funkgerät verfügt über ein 2-Zoll-Display im Querformat mit QVGA (Quarter Video Graphics Array) 16-Bit-Farb-Auflösung.

Die folgenden Symbole werden auf dem Funkgerätdisplay angezeigt: Die Symbole erscheinen von links in der Reihenfolge ihres Anzeigzeitpunkts/ ihrer Benutzung.



Anzeige der Empfangssignalstärke (RSSI)

Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke an. Vier Balken bedeuten, dass das Signal ausgezeichnet ist. Dieses Symbol wird nur während des Empfangs angezeigt.



Überwachung

Der gewählte Kanal wird überwacht.



Bluetooth nicht angeschlossen

Die Bluetooth-Funktion ist aktiviert, es besteht aber keine Verbindung zu einem Remote-Bluetooth-Gerät.



Bluetooth angeschlossen

Die Bluetooth-Funktion ist aktiviert. Das Symbol leuchtet konstant, wenn ein abgesetztes Bluetooth-Gerät angeschlossen ist.




Anmelden

Anmeldung des Funkgeräts beim Remote-Server.








Abmelden

Abmeldung des Funkgeräts beim Remote-Server.

	<p>Große Datenmengen</p> <p>Das Funkgerät empfängt große Datenmengen, und der Kanal ist belegt.</p>
	<p>Job-Ticket-Benachrichtigung</p> <p>In der Mitteilungsliste befinden sich zu berücksichtigende Elemente.</p>
	<p>Zusatzkarte</p> <p>Die Zusatzkarte ist aktiviert. (Nur für Modelle, für die die Nutzung einer Zusatzkarte aktiviert ist)</p>
	<p>Zusatzkarte aus</p> <p>Die Zusatzkarte ist deaktiviert.</p>
	<p>Verzögerungs-Timer bei der Over-The-Air-Programmierung (OTAP)</p> <p>Gibt die verbleibende Zeit bis zum automatischen Neustart des Funkgeräts an.</p>

	<p>Scan^{[3][4]}</p> <p>Die Scan-Funktion ist aktiviert.</p>
	<p>Scan - Priorität 1^{[3][4]}</p> <p>Das Funkgerät erfasst Aktivität auf dem Kanal/bei der Gruppe, der/die auf Priorität 1 eingestellt ist.</p>
	<p>Scan - Priorität 2^{[3][4]}</p> <p>Das Funkgerät erfasst Aktivität auf dem Kanal/bei der Gruppe, der/die auf Priorität 2 eingestellt ist.</p>
	<p>Flexible Empfangen-Liste</p> <p>Flexible Empfangen-Liste ist aktiviert.</p>
	<p>Notruf</p> <p>Das Funkgerät befindet sich im Notruf-Modus.</p>
	<p>Gesichert</p>

	Die Funktion Verschlüsselung ist aktiviert.
	Ungesichert Die Funktion Verschlüsselung ist deaktiviert.
	Standort Roaming^[3] Die Roaming-Funktion ist aktiviert.
	Repeater umgehen^{[3][4]} Da kein Repeater vorhanden ist, ist das Funkgerät derzeit auf direkte Funkgerät-zu-Funkgerät-Kommunikation konfiguriert.
	Akku Die Anzahl der Balken (0 – 4) zeigt die verfügbare Ladekapazität an. Blinkt, wenn der Akkustand niedrig ist.
	Ladezustand des Akkus Zeigt den Entladestatus des Akkus an.

	Alle Töne deaktiviert Keine Klingeltöne verfügbar.
	Ruf-Log Rufprotokoll des Funkgeräts.
	Kontakt Funkgerätkontakt verfügbar.
	Nachricht Eingehende Nachricht.
	Stiller Klingelton Stiller Klingelton ist aktiviert.
	Nur Rufton Rufton-Modus ist aktiviert.
	Vibration Vibrationsmodus ist aktiviert.



Vibrieren und Klingelton

Vibrations- und Klingelton-Modus ist aktiviert.

Rufsymbole

Die folgenden Symbole werden während eines Anrufs im Display des Funkgeräts angezeigt. Diese Symbole werden auch in der Kontaktliste angezeigt, um den ID-Typ anzugeben.



Einzelruf

Ein Einzelruf wird gerade getätigt.



Gruppenruf/Rundumruf

Ein Gruppenruf oder Rundumruf wird gerade getätigt.



Telefonanruf als Einzelruf

Ein Telefonruf wird gerade als Einzelruf getätigt. In der Kontaktliste weist das Symbol auf den Aliasnamen (Namen) bzw. die ID (Nummer) eines Telefons hin.



Telefonruf als Gruppen-/Rundumruf

Ein Telefonruf wird gerade als Gruppen-/Rundumruf getätigt. In der Kontaktliste weist das Symbol auf den Aliasnamen (Namen) bzw. die ID (Nummer) einer Gruppe hin.



Bluetooth-PC-Ruf

Ein Bluetooth-PC-Ruf wird gerade getätigt. In der Kontaktliste weist das Symbol auf den Aliasnamen (Namen) bzw. die ID (Nummer) eines Bluetooth-PC-Rufs hin.

³ Nicht für Capacity Plus relevant

⁴ Nicht für Linked Capacity Plus relevant

**Einzelrufhinweis**

In der Kontaktliste weist das Symbol auf den Aliasnamen bzw. die ID (Nummer) eines Funkgeräts hin.

Einstellungen-Symbole

Die folgenden Symbole werden neben den Menüelementen im Display des Funkgeräts angezeigt und bieten folgende Optionen.

**Kontrollkästchen (leer)**

Zeigt an, dass der Menüpunkt nicht ausgewählt wurde.

**Kontrollkästchen (markiert)**

Zeigt an, dass der Menüpunkt ausgewählt wurde.

**Helligkeit**

Gibt die Helligkeit an.

Kurzhinweissymbole

Die folgenden Symbole tauchen jeweils kurz im Display des Funkgeräts auf, nachdem eine Aktion zur Durchführung einer Aufgabe durchgeführt wurde.

**Übertragung erfolgreich (positiv)**

Erfolgreiche Durchführung der Aktion.

**Übertragung erfolglos (negativ)**











Gescheiterte Durchführung der Aktion.

**Übertragung läuft (Übergangszustand)**

Beim Senden. Dies wird vor der Anzeige der erfolgreichen bzw. gescheiterten Übertragung angezeigt.

Ausgang-Symbole (Gesendete Nachrichten)

Die folgenden Symbole werden in der oberen rechten Ecke des Funkgerätdisplays im Ordner „Ausgang“ angezeigt:

	Erfolgreich gesendet
ODER 	Die Textnachricht wurde erfolgreich gesendet.
	Einzel- oder Gruppennachricht gelesen
ODER 	Die Textnachricht wurde gelesen.
	Einzel- oder Gruppennachricht ungelesen
ODER 	Die Textnachricht wurde nicht gelesen.
	Fehler beim Senden
ODER 	Die Textnachricht wurde nicht gesendet.
	Wird ausgeführt
ODER 	• Die Textnachricht an einen Gruppen-Alias oder an eine Gruppen-ID wurde noch nicht übertragen.

- Die Textnachricht an den Funkgeräte-Alias oder die ID eines Funkgeräts wurde noch nicht übertragen, da noch auf eine Quittierung gewartet wird.

Arbeitsscheinsymbole



Alle Jobs

Zeigt alle aufgelisteten Jobs an.




Neue Jobs

Weist auf neue Jobs hin.

LED-Anzeige

Die LED-Anzeige (A) zeigt den Betriebsstatus Ihres Funkgeräts an.



<p>Blinkt rot</p>	<p>Das Funkgerät sendet mit geringer Akkuleistung, empfängt einen Notruf, oder die Selbstprüfung beim Einschalten ist fehlgeschlagen, oder das Funkgerät befindet sich außerhalb der Reichweite, wenn es mit dem Auto-Range Transponder-System konfiguriert wurde.</p>
<p>Gelbes Dauerlicht</p>	<p>Das Funkgerät überwacht einen digitalen Betriebsfunkkanal</p>

	<p>oder befindet sich im erkennbaren Bluetooth-Modus. Zeigt auch eine mittelmäßige Akkuladung an, wenn die programmierbare Taste gedrückt wird.</p>
<p>Gelb blinkend</p>	<p>Das Funkgerät sucht nach Aktivität oder empfängt einen Rufhinweis, die flexible Empfangen-Liste ist aktiviert oder alle lokalen Linked Capacity Plus-Kanäle sind belegt.</p>
<p>Doppelt gelb blinkend</p>	<p>Das Funkgerät ist im Capacity Plus- oder Linked Capacity Plus-Modus nicht mehr mit dem Repeater in Verbindung, alle Capacity Plus-Kanäle oder Linked Capacity Plus-Kanäle sind z. Zt. belegt. Automatisches Roaming ist aktiviert, das Funkgerät sucht aktiv nach einem</p>

	neuen Standort, oder das Funkgerät muss noch auf einen Gruppenruf-Hinweis antworten. Außerdem zeigt es an, dass das Funkgerät noch auf einen Gruppenruf-Hinweis antworten muss oder gesperrt ist.
Grünes Dauerlicht	Das Funkgerät wird hochgefahren oder überträgt. Zeigt auch eine vollständige Akkuladung an, wenn die programmierbare gedrückt wird.
Grünes Blinken	Das Funkgerät empfängt einen Ruf, empfängt einen Ruf oder Daten ohne Verschlüsselung erkennt Funkaktivität oder empfängt OTAP-Übermittlungen per Funk.

Schnelles grünes Blinken

Das Funkgerät empfängt einen Ruf oder Daten mit aktivierter Verschlüsselung.

Hinweis: Im Betriebsfunkmodus zeigt die grün blinkende LED an, dass das Funkgerät Funkaktivität erfasst. Je nach Art des digitalen Protokolls hat die erfasste Funkaktivität eventuell Einfluss auf den konfigurierten Kanal des Funkgeräts.

In Capacity Plus und Linked Capacity Plus zeigt die LED nicht an, wenn das Funkgerät Funkaktivität erfasst.

Töne



Hinweistöne sind hörbare Anzeigen zum Funkgerätestatus oder der Reaktion des Funkgeräts auf empfangene Daten.

Dauerton






Gleichmäßiger Ton. Wird ununterbrochen bis zum Beenden abgespielt.

Periodischer Ton


Wird periodisch je nach der über das Funkgerät

	konfigurierten Tonlänge abgespielt. Der Hinweiston beginnt, stoppt und wiederholt sich.
Wiederholter Hinweiston 	Ein einzelner Hinweiston, der sich wiederholt, bis der Benutzer ihn abschaltet.
Kurzton 	Erklingt nur einmal kurz (Tonlänge ist vorgegeben).

Anzeigetöne

Hoher Ton 	Tiefer Ton 
	Positiver Hinweiston
	Negativer Hinweiston

IP Site Connect

Mithilfe dieser Funktion kann das Funkgerät über ein IP-Netz (Internetprotokoll) Verbindung mit verschiedenen verfügbaren Stationen aufnehmen und somit seinen Betriebsfunk-Kommunikationsbereich über die Reichweite einer einzelnen Station hinaus ausdehnen.

Verlässt das Funkgerät den Bereich einer Station und tritt in den Bereich einer anderen ein, nimmt es mit dem Repeater der neuen Station Verbindung auf, um Rufe/Datenübertragungen zu senden bzw. zu empfangen. Je nach Funkgeräteeinstellungen erfolgt dies automatisch oder manuell.

Bei der automatischen Stationssuche durchsucht das Funkgerät alle verfügbaren Stationen, wenn das Signal der aktuell verwendeten Station schwach ist oder das Funkgerät kein Signal der aktuellen Station ausfindig machen kann. Das Funkgerät wechselt dann zum Repeater mit dem höchsten RSSI-Wert (Anzeige der Empfangssignalstärke).

Bei einer manuellen Stationssuche sucht das Funkgerät nach der nächsten in Reichweite befindlichen Station der Roaming-Liste (die aber

vielleicht nicht das stärkste Signal bietet) und wechselt auf diese über.

Hinweis: Auf jedem Kanal kann Scan oder Roam aktiviert werden, nicht jedoch beide Funktionen gleichzeitig.

Kanäle, für die diese Funktion aktiviert sind, können einer bestimmten Roaming-Liste hinzugefügt werden. Während des automatischen Roaming-Suchlaufs durchsucht das Funkgerät den Kanal/die Kanäle der Roaming-Liste, um die beste Station zu finden.

Eine Roaming-Liste unterstützt bis zu 16 Kanäle (einschließlich des gewählten Kanals).

Hinweis: Manuelles Hinzufügen oder Löschen von Einträgen der Roaming-Liste ist nicht möglich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Capacity Plus

Capacity Plus ist eine Single-Site-Bündelfunkkonfiguration des MOTOTRBO-Funksystems, die mithilfe mehrerer verfügbarer Kanäle Hunderte von Benutzern und bis zu 254 Gruppen unterstützt. Dadurch kann Ihr Funkgerät im

Repeater-Modus die verfügbare Zahl vorprogrammierter Kanäle effizient nutzen.

Wird durch Drücken einer programmierbaren Taste eine Funktion aufgerufen, die für Capacity Plus nicht verfügbar ist, ertönt ein negativer Hinweisston.

Ihr Funkgerät verfügt auch über die Funktionen, die im digitalen Betriebsfunk, im IP Site Connect-Modus, in Capacity Plus und in Linked Capacity Plus verfügbar sind. Die kleineren Funktionsunterschiede der jeweiligen Merkmale haben **keinen** Einfluss auf die Leistung Ihres Funkgeräts.

Weitere Informationen zu dieser Konfiguration erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator oder Händler.

Linked Capacity Plus

Linked Capacity Plus ist eine Multi-Site-Mehrkanal-Bündelfunkkonfiguration des MOTOTRBO-Funksystems, die die besten Eigenschaften von Capacity Plus und IP Site Connect in sich vereint.

Mithilfe von Linked Capacity Plus kann das Funkgerät über ein IP-Netz (Internetprotokoll) Verbindung mit verschiedenen verfügbaren Stationen aufnehmen und somit seinen Bündelfunk-Kommunikationsbereich

über die Reichweite einer einzelnen Station hinaus ausdehnen. Indem es die insgesamt verfügbare Zahl programmierter Kanäle, die von jeder der verfügbaren Stationen unterstützt werden, effizient nutzt, steigert Linked Capacity Plus auch die Kapazität.

Verlässt das Funkgerät den Bereich einer Station und tritt in den Bereich einer anderen ein, nimmt es mit dem Repeater der neuen Station Verbindung auf, um Rufe/Datenübertragungen zu senden bzw. zu empfangen. Je nach Funkgeräteeinstellungen erfolgt dies automatisch oder manuell.

Bei der automatischen Stationssuche durchsucht das Funkgerät alle verfügbaren Stationen, wenn das Signal der aktuell verwendeten Station schwach ist oder das Funkgerät kein Signal der aktuellen Station ausfindig machen kann. Das Funkgerät wechselt dann zum Repeater mit dem höchsten RSSI-Wert (Anzeige der Empfangssignalstärke).

Bei einer manuellen Stationssuche sucht das Funkgerät nach der nächsten in Reichweite befindlichen Station der Roaming-Liste (die aber vielleicht nicht das stärkste Signal bietet) und wechselt auf diese über.

Jeder Kanal, auf dem Linked Capacity Plus aktiviert ist, kann in eine Roaming-Liste aufgenommen

werden. Während des automatischen Roaming-Suchlaufs durchsucht das Funkgerät diese Kanäle, um die beste Station zu finden.

Hinweis: Manuelles Hinzufügen oder Löschen von Einträgen der Roaming-Liste ist nicht möglich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Wie auch bei Capacity Plus stehen Symbole für in Linked Capacity Plus nicht verfügbare Funktionen im Menü nicht zur Verfügung. Wird durch Drücken einer programmierbaren Taste eine Funktion aufgerufen, die für Linked Capacity Plus nicht verfügbar ist, ertönt ein negativer Hinweis.





Weitere Informationen zu dieser Konfiguration erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator oder Händler.


Durchführen und Empfangen von Anrufen im Non-Connect Plus-Modus

Auswählen einer Zone







Eine Zone ist eine Gruppe von Kanälen. Ihr Funkgerät unterstützt bis zu 250 Zonen, mit maximal 160 Kanälen pro Zone unterstützt.

- 1 Rufen Sie die Zonen-Funktion auf.


Bedienelemente	Schritte
Programmierte Zone-Taste	Drücken Sie die programmierte Zone -Taste.
Menü „Funkgerät“	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Zone und drücken Sie  zum Auswählen.

Im Display wird die aktuelle Zone angezeigt; sie ist mit einem  gekennzeichnet.


- 2 Wählen Sie die gewünschte Zone.

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
 oder 	 oder  und blättern Sie zur gewünschten Zone.
Tastatur	<ol style="list-style-type: none"> 1 Geben Sie den ersten Buchstaben der gewünschten Zone ein. 2 Ein blinkender Cursor wird angezeigt, mit dem Sie die nachfolgenden Zeichen der gewünschten Zone eingeben können. <p>Hinweis: Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie , um sich eine Position nach rechts zu bewegen. Zum</p>

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
------------------------------	----------

	Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie  .
--	---


Hinweis: In der ersten Zeile des Displays werden die eingegebenen Zeichen angezeigt. Die zweite Zeile zeigt eine Zone an, die der bereits erfolgten Eingabe entspricht. Bei der Aliassuche ist die Groß- und Kleinschreibung nicht zu beachten. Wenn zwei oder mehr Zonen den gleichen Namen haben, zeigt das Funkgerät die Zone an, die in der Zonenliste zuerst angeführt ist.



- 3 Drücken Sie , um die Option auszuwählen.

Das Display zeigt kurz <Zone> gewählt an und wechselt dann zum Bildschirm der gewählten Zone.

Auswählen eines Kanals

Das Senden und Empfangen von Übertragungen erfolgt jeweils über einen Kanal. Je nach der Konfiguration Ihres Funkgeräts können die Kanäle jeweils verschieden programmiert sein, um verschiedene Benutzergruppen zu unterstützen, oder sie können verschiedene Funktionsmerkmale aufweisen. Wählen Sie nach Auswahl der entsprechenden Zone den Kanal aus, den Sie zum Senden oder Empfangen benötigen.



Drücken Sie auf der Navigationstaste , um (im Ausgangsbildschirm) auf die Kanalliste zuzugreifen. Der aktive Kanal wird durch ein  angezeigt.

Empfangen und Beantworten eines Funkrufs

Sobald der Kanal, die Funkgerät-ID oder Gruppen-ID angezeigt ist, können Sie Rufe empfangen und beantworten.

Die LED leuchtet ununterbrochen grün, wenn das Funkgerät sendet, und blinkt grün, wenn das Funkgerät empfängt.

Hinweis: Die LED leuchtet dauerhaft grün, wenn das Funkgerät sendet und beim Empfang eines Rufs mit aktivierter Verschlüsselung blinkt sie im grünschnell.

Zum Entschlüsseln eines verschlüsselten Rufs muss Ihr Funkgerät denselben Verschlüsselungsschlüssel ODER denselben Schlüsselwert und dieselbe Schlüssel-ID aufweisen (von Ihrem Händler programmiert) wie das sendende Funkgerät (von dem Sie den Ruf empfangen).

Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsselung](#) auf Seite 134.

Empfangen und Beantworten eines Gruppenrufs

Ein Gruppenruf kann nur empfangen werden, wenn Ihr Funkgerät als Mitglied dieser Gruppe konfiguriert ist.

Wenn Sie einen Gruppenruf (auf dem Ausgangsbildschirm) empfangen, blinkt LED grün. In der ersten Zeile des Displays werden der Anrufer-Alias sowie das RSSI-Symbol angezeigt. Die zweite Zeile zeigt den Gruppen-Aliasnamen und das Gruppenrufsymbol an (nur im digitalen Modus). Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Anruf ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören.

- 1 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.
 - Wenn die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert ist, hören Sie in dem Moment einen kurzen Hinweiston, in dem das sendende Funkgerät die **PTT**-Taste freigibt, was darauf hinweist, dass der Kanal frei für Ihre Antwort ist. Drücken Sie die **PTT**-Taste, um zu antworten.
 - Wenn die Sprachunterbrechungsfunktion aktiviert ist, drücken Sie die **PTT**-Taste, um den aktuellen Ruf des sendenden Funkgeräts abzubrechen und den Kanal freizumachen, damit Sie sprechen/antworten können.

Die LED leuchtet dauerhaft grün.

2 Warten Sie, bis einer der folgenden Töne verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.


- Der Freiton
- Der **PTT**-Mithörton.

3 Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los.

Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf.

Eine genaue Beschreibung zur Durchführung eines Gruppenrufs finden Sie unter [Durchführen eines Gruppenrufs](#) auf Seite 55.

Hinweis: Wenn das Funkgerät einen Gruppenruf empfängt, während der Startbildschirm nicht angezeigt wird, wird der aktuelle Bildschirm weiterhin angezeigt, bevor der Anruf beantwortet wird.

Hinweis: Halten Sie die Taste  gedrückt, um zum Startbildschirm zu wechseln und den Aliasnamen des Anrufers anzuzeigen, bevor Sie den Anruf beantworten.

Empfangen und Beantworten eines Einzelrufs

Ein Einzelruf ist ein Anruf von einem einzelnen Funkgerät an ein anderes einzelnes Funkgerät.

Wenn Sie einen Einzelruf empfangen, blinkt die LED-Anzeige grün. In der ersten Zeile des Displays wird der Aliasname oder die ID des Funkgeräts sowie das RSSI-Symbol angezeigt. In der zweiten Zeile werden Einzelruf und das Einzelrufsymbol angezeigt. Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Anruf ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören.

- 1 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.
 - Wenn die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert ist, hören Sie in dem Moment einen kurzen Hinweiston, in dem das sendende Funkgerät die **PTT**-Taste freigibt, was darauf hinweist, dass der Kanal frei für Ihre Antwort ist. Drücken Sie die **PTT**-Taste, um zu antworten.
 - Wenn die Sprachunterbrechungsfunktion aktiviert ist, drücken Sie die **PTT**-Taste, um den aktuellen Ruf des sendenden Funkgeräts

abzubrechen und den Kanal freizumachen, damit Sie sprechen/antworten können.

Die LED leuchtet dauerhaft grün.

2 Warten Sie, bis der Gesprächsgenehmigungston verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los.

Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf.

Im Display wird `Ruf beendet` angezeigt.

Eine genaue Beschreibung zur Durchführung eines Einzelrufs finden Sie unter [Durchführen eines Einzelrufs](#) auf Seite 56.

Empfangen eines Sammelrufs

Ein Rundumruf ist ein Ruf von einem individuellen Funkgerät an alle anderen Funkgeräte auf dem Kanal. Dieser Ruftyp wird für Ankündigungen verwendet, denen alle Benutzer volle Aufmerksamkeit schenken müssen.

Wenn Sie einen Sammelruf erhalten, erklingt ein Ton, und die LED-Anzeige blinkt grün.

In der ersten Zeile des Displays werden der Anrufer-Alias sowie das RSSI-Symbol angezeigt. In der zweiten Zeile werden `Rundumruf` und das Rundumruf-Symbol angezeigt. Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Anruf ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören.

Nach Ende des Rundumrufs kehrt das Funkgerät zum vor dem Empfang des Anrufs angezeigten Bildschirm zurück. Sammelrufe werden jeweils ohne eine vorbestimmte Wartezeit beendet.

Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die Sendetaste (**PTT**) am sendenden Funkgerät freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können.

Auf einen Rundumruf kann nicht geantwortet werden.

Hinweis: Eine genaue Beschreibung zur Durchführung eines Rundumrufs finden Sie unter [Durchführen eines Sammelrufs](#) auf Seite 58.

Hinweis: Das Funkgerät unterbricht den Empfang eines Rundumrufs, wenn Sie während des Anrufs auf einen anderen Kanal schalten. Während eines Rundumrufs können Sie **keine** der programmierten

Tastenfunktionen verwenden, bis der Anruf beendet wird.

Empfangen und Beantworten eines Telefonanrufs

Telefonanruf als Einzelruf

Wenn Sie einen Telefonruf als Einzelruf erhalten, wird das Anrufsymbol in der oberen rechten Ecke angezeigt; im Display wird der Funkgerät-Aliasname oder Telefonruf angezeigt.

Wenn die Anruf funktion in Ihrem Funkgerät nicht aktiviert ist, wird in der ersten Zeile des Displays Nicht verfügb angezeigt, und schaltet das Funkgerät den Anruf stumm. Das Funkgerät wechselt zum vorherigen Bildschirm, wenn der Ruf beendet wird.

- 1 Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Sprechen, und lassen Sie sie zum Hören wieder los.

- 2 Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs .

Im Display wird die Meldung Ruf beendet angezeigt.

Bei erfolgreicher Durchführung erklingt ein Hinweiston, und im Display wird Rundumruf und Ruf beendet angezeigt.

Bei erfolgreicher Durchführung erklingt ein Signaltön, und im Display wird Ruf beendet angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung kehrt Ihr Funkgerät zum Telefonruf-Bildschirm zurück. Wiederholen Sie diesen Schritt, um den Anruf zu beenden.

Telefonruf als Gruppenruf

Wenn Sie einen Telefonruf als Gruppenruf erhalten,

- 1 Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Sprechen, und lassen Sie sie zum Hören wieder los.

- 2 Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs .

Im Display wird die Meldung Ruf beendet angezeigt.

Bei erfolgreicher Durchführung erklingt ein Hinweiston, und im Display wird Rundumruf und Ruf beendet angezeigt.


Bei nicht erfolgreicher Durchführung kehrt Ihr Funkgerät zum Telefonruf-Bildschirm zurück. Wiederholen Sie diesen Schritt, um den Anruf zu beenden.

Telefonruf als Rundumruf

Wenn Sie einen Telefonruf als Rundumruf erhalten, wird in der rechten oberen Ecke das Telefonsymbol angezeigt; im Display wird Rundumruf und Telefonruf angezeigt.

Wenn die Anruf Funktion in Ihrem Funkgerät nicht aktiviert ist, wird in der ersten Zeile des Displays Nicht verfügbar angezeigt, und schaltet das Funkgerät den Anruf stumm.

Hinweis: Wenn Sie einen Telefonruf als Rundumruf empfangen, können Sie den Telefonruf nur beantworten oder beenden, wenn dem Kanal der Rundumruf-Typ zugewiesen ist.

- 1 Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Sprechen, und lassen Sie sie zum Hören wieder los.
- 2 Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs .

Im Display wird die Meldung Ruf beendet angezeigt.


Bei erfolgreicher Durchführung erklingt ein Signalton, und im Display wird Rundumruf und Ruf beendet angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung kehrt Ihr Funkgerät zum Telefonruf-Bildschirm zurück. Wiederholen Sie diesen Schritt, um den Anruf zu beenden.

Durchführen eines Funkrufs

Wenn Sie Ihren Kanal gewählt haben, können Sie eine(n) Teilnehmeraliasnamen oder -ID oder eine(n) Gruppenaliasnamen oder -ID wie folgt auswählen:

- Mit **PTT**-Taste.
- Mit einer programmierten **Schnellwahltaste** – Die Schnellwahltaste erleichtert Gruppen- und Einzelrufe zu vordefinierten IDs. Diese Funktion kann dem kurzen oder langen Drücken einer programmierbaren Taste zugewiesen werden. Pro **Schnellwahltaste** kann **NUR** eine ID zugewiesen werden. Am Funkgerät können mehrere **Schnellwahltasten** programmiert sein.

- Mit den programmierten Zifferntasten – Diese Rufart wird nur für Gruppen-, Einzel- und Rundumrufe unter Verwendung des Tastenfelds eingesetzt (siehe [Durchführen eines Gruppen-, Einzel- oder Rundumrufs mit der programmierbaren Zifferntaste](#) auf Seite 61).
- Mit einer programmierbaren Taste – Diese Methode ist nur für Telefonanrufe verfügbar (siehe [Durchführen eines Telefonrufs mit der programmierbaren Telefon-Taste](#) auf Seite 62).
- Über die Kontaktliste (siehe [Kontakteinstellungen](#) auf Seite 83). 
- Manuelles Wählen – Diese Methode ist nur für Einzel- und Telefonrufe verfügbar, und das Wählen wird mithilfe des Tastenfeldes durchgeführt (siehe [Durchführen eines Einzelrufs über das Menü „Kontakte“](#) auf Seite 85 und [Durchführen eines Anrufs mit der programmierbaren Taste „Man.wählen“](#) auf Seite 64).

Hinweis: Um mit aktivierter Verschlüsselung senden zu können, muss die Verschlüsselungsfunktion auf diesem Kanal aktiviert sein. Ausschließlich Funkgeräte mit demselben Privacy-Key ODER demselben Schlüsselwert und derselben Schlüssel-ID

wie Ihr Funkgerät können die Übertragung entschlüsseln.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsselung](#) auf Seite 134.

Durchführen eines Gruppenrufs

Ein Anruf an eine Gruppe kann nur durchgeführt werden, wenn Ihr Funkgerät als Mitglied dieser Gruppe konfiguriert ist.

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.
 - Wählen Sie den Kanal mithilfe des aktiven Gruppen-Aliasnamen oder der aktiven Gruppen-ID. Siehe [Auswählen eines Kanals](#) auf Seite 49.
 - Drücken Sie die vorprogrammierte **Schnellwahltaste**.

- 2 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

- 3 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**. Die grüne LED leuchtet durchgehend. Das Gruppenrufsymbol wird in der oberen rechten

Ecke des Displays angezeigt. Die erste Textzeile zeigt den Gruppenruf-Aliasnamen.

- 4 Warten Sie, bis der Gesprächsgenehmigungston verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

- 5 Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los. Wenn das Zielfunkgerät antwortet, blinkt die LED-Anzeige grün, die Stummschaltung des Funkgeräts wird ausgeschaltet und die Antwort ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören. Im Display wird das Gruppenrufsymbol, der Gruppen-Aliasname oder die Gruppen-ID and und der Aliasname oder die ID des sendenden Funkgeräts angezeigt.

- 6 Wenn die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert ist, hören Sie in dem Moment einen kurzen Hinweiston, in dem das sendende Funkgerät die **PTT**-Taste freigibt, was darauf hinweist, dass der Kanal frei für Ihre Antwort ist. Drücken Sie die **PTT**-Taste, um zu antworten.
Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf. Das Funkgerät

wechselt zu dem Bildschirm, auf dem Sie vor der Rufeinleitung waren.

Durchführen eines Einzelrufs

Damit Sie einen Einzelruf empfangen und/oder beantworten können, der von einem autorisierten, individuellen Funkgerät ausgeht, muss Ihr Funkgerät so konfiguriert werden, dass Sie einen Einzelruf initiieren können.

Es gibt zwei Arten von Einzelrufen. Bei der ersten Art wird zunächst geprüft, ob das Zielfunkgerät verfügbar ist, bevor der Ruf eingeleitet wird; bei der zweiten Art wird der Ruf unverzüglich aufgebaut.

Ihr Händler hat nur **einen** dieser Rufotypen in Ihr Funkgerät einprogrammiert.

Sie hören einen negativen Hinweiston, wenn Sie versuchen, einen Einzelruf über die **die Schnellwahl**-Taste, die programmierten Zifferntasten oder den die Nach-oben/Nach-unten-Tasten durchzuführen, und diese Funktion nicht aktiviert ist.

Verwenden Sie die Textnachrichten- oder Rufhinweisfunktionen, um mit einem einzelnen Funkgerät Kontakt aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Textnachrichten-](#)

[Funktionen](#) auf Seite 111 oder [Rufhinweise](#) auf Seite 103.

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.
 - Wählen Sie den Kanal mithilfe des Aliasnamens oder der ID des aktiven Funkgeräts. Siehe [Auswählen eines Kanals](#) auf Seite 49.
 - Drücken Sie die vorprogrammierte **Schnellwahltaste**.

- 2 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

- 3 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Wenn Sie die **Sendetaste** (PTT) freigeben, während das Funkgerät den Ruf aufbaut, bricht das Funkgerät den Aufbau ab und kehrt zum vorhergehenden Bildschirm zurück.

Die grüne LED leuchtet durchgehend., die Stummschaltung des Funkgeräts wird ausgeschaltet, und die Antwort ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören.. Das Einzelrufsymbol wird in der rechten oberen Ecke angezeigt. In der ersten Textzeile wird der

Funkgeräte-Alias angezeigt. In der zweiten Textzeile wird der Rufstatus angezeigt.

- 4 Warten Sie, bis der Gesprächsgenehmigungston verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

- 5 Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los. Wenn das Funkgerät antwortet, blinkt die LED grün, die Stummschaltung des Funkgeräts wird ausgeschaltet und die Antwort ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören.

- 6 Wenn die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert ist, hören Sie in dem Moment einen kurzen Hinweiston, in dem das sendende Funkgerät die **PTT**-Taste freigibt, was darauf hinweist, dass der Kanal frei für Ihre Antwort ist. Drücken Sie die **PTT**-Taste, um zu antworten.

Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf. Ein kurzer Hinweiston erklingt. Im Display wird *Ruf beendet* angezeigt.

Es kann sein, dass das Funkgerät so programmiert ist, dass es vor dem Aufbau eines Einzelrufs überprüft, ob das Zielfunkgerät verfügbar ist. Ist das

Zielfunkgerät nicht verfügbar, hören Sie einen kurzen Ton, und im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Durchführen eines Sammelrufs

Diese Funktion kann zum Senden eines Rufs an alle Benutzer des Kanals eingesetzt werden. Ihr Funkgerät muss für die Nutzung dieser Funktion konfiguriert sein.

Benutzer auf dem Kanal können auf einen Rundumruf nicht antworten.

1 Wählen Sie den Kanal mithilfe des aktiven Rundumruf-Gruppen-Aliasnamens oder der aktiven relevanten ID. Siehe [Auswählen eines Kanals](#) auf Seite 49.

2 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.


3 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**. Die grüne LED leuchtet durchgehend. Das Sammelrufsymbol erscheint in der oberen rechten Ecke. In der ersten Textzeile wird Rundumruf angezeigt.

4 Warten Sie, bis der Gesprächsgenehmigungston verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

Durchführen eines Telefonrufs mit der Schnellwahltaste

1 Drücken Sie die vorprogrammierte **Schnellwahltaste**, um einen Anruf an den vordefinierten Aliasnamen oder die vordefinierte ID durchzuführen.

Wenn der Eintrag für die **Schnellwahltaste** leer ist, erklingt ein negativer Hinweiston. Wenn keine Zugangsnummer in der Kontaktliste vorkonfiguriert wurde, wird im Display Zugangsnummer: angezeigt. Geben Sie die

Zugangsnummer ein, und drücken Sie , um fortzufahren.

Die LED leuchtet dauerhaft grün. Das Telefonruf-Symbol wird in der rechten oberen Ecke angezeigt. In der ersten Textzeile wird der Funkgeräte-Alias angezeigt. In der zweiten Textzeile wird der Rufstatus angezeigt.

Wenn die Rufeinrichtung erfolgreich war, ertönt der DTMF-Ton. Der Wählton des


Telefonbenutzers erklingt. In der ersten Text-Zeile wird der Aliasname angezeigt. Das Anrufsymbol bleibt in der rechten oberen Ecke sichtbar.

War die Anruferichtung nicht erfolgreich, wird ein Ton ausgegeben, und im Display wird **Telefonruf erfolglos** angezeigt. Ihr Funkgerät wechselt zum Eingabebildschirm für die Zugangsnummer. Wenn die Zugangsnummer in der Kontaktliste vorkonfiguriert wurde, kehrt das Funkgerät zu dem Bildschirm zurück, auf dem Sie sich vor der Anruferichtung befunden haben.


2 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

3 Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Sprechen, und lassen Sie sie zum Hören wieder los.

Um zusätzliche, vom Anruf erforderte Ziffern einzugeben, geben Sie die zusätzlichen Ziffern

über die Tastatur ein und drücken Sie , um fortzufahren.

Bei jedem Tastaturdruck ertönt ein DTMF-Ton, und das Funkgerät wechselt zum vorherigen Bildschirm.

4 Drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

Wenn der Schlussruf in der Kontaktliste nicht vorkonfiguriert wurde, wird **Schlussruf:** im Display angezeigt. Betätigen Sie die **Schnellwahltaste**, falls diese für den Schlussruf programmiert wurde. Ist der Eintrag für die **Schnellwahltaste** leer, erklingt ein negativer Ton.


Der DTMF-Ton erklingt bei jedem Tastendruck, und im Display wird **Telefonruf wird beendet** angezeigt.

Wenn die Anrufbeendigung erfolgreich eingerichtet wurde, erklingt ein Signalton und im Display wird **Anruf beendet** angezeigt.

War die Anrufbeendigung nicht erfolgreich, kehrt Ihr Funkgerät zum Anruf-Bildschirm zurück. Wiederholen Sie Schritt **4**, oder warten Sie, bis der Telefonbenutzer den Ruf beendet.

Hinweis: Wenn der Telefonbenutzer den Ruf beendet, erklingt ein Hinweiston, und im Display wird *beendet* angezeigt.

Wenn der Anruf während der Eingabe der vom Anruf geforderten zusätzlichen Zeichen beendet wird, wechselt Ihr Funkgerät zu dem Bildschirm, auf dem Sie vor dem Einleiten des Rufs waren.

Drücken Sie während des Kanalzugriffs , um den Anrufversuch abzulehnen. Ein Ton zeigt an, dass der Vorgang erfolgreich war.

Wenn Sie während des Anrufs bei vorkonfiguriertem Schlussruf die **Schnellwahltaste** drücken oder den Schlussruf als zusätzliche Zeichen eingeben, versucht Ihr Funkgerät, den Anruf zu beenden.

Die Zugangsnummer und der Schlussruf dürfen nicht länger als 10 Zeichen sein.

Durchführen eines Einzelrufs mit einer Schnellwahltaste

Hinweis: Programmierbare Tasten müssen vom Startbildschirm aus betätigt werden.

Die Schnellwahlfunktion ermöglicht es Ihnen, einen Einzelruf an einen vordefinierten Alias oder eine ID eines Einzelrufs durchzuführen. Diese Funktion kann dem kurzen oder langen Drücken einer programmierbaren Taste zugewiesen werden.

Sie können NUR einen Aliasnamen oder eine ID einer Schnellwahltaste zuweisen. Am Funkgerät können mehrere Schnellwahltasten konfiguriert werden.

- 1 Drücken Sie die programmierte **Schnellwahltaste**, um einen Einzelruf an einen vordefinierten Alias oder eine ID eines Einzelrufs durchzuführen.

 - 2 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

 - 3 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.
Die LED leuchtet dauerhaft grün.
Im Display wird der Einzelruf-Alias oder die Einzelruf-ID angezeigt.
-

4 Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

5 Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los. Wenn das Zielfunkgerät antwortet, blinkt die LED grün.

6 Wenn die Anzeigefunktion „Kanal frei“ auf Ihrem Funkgerät aktiviert ist, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die **Sendetaste (PTT)** am Zielfunkgerät freigegeben wird. Dadurch wird Ihnen angezeigt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können. Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, um zu antworten.

Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf.

Durchführen eines Gruppen-, Einzel- oder Rundrufs mit der programmierbaren Zifferntaste

Mit der programmierbaren Zifferntaste können Sie leicht einen Gruppen-, Einzel- oder Rundruf an einen vordefinierten Aliasnamen oder eine vordefinierte ID durchführen. Diese Funktion kann allen verfügbaren Zifferntasten eines Tastaturmikrofons zugewiesen werden.

Einer Zifferntaste kann jeweils **NUR** ein Aliasname bzw. eine ID zugewiesen werden, Sie können aber einem Aliasnamen bzw. einer ID mehr als eine Zifferntaste zuweisen.

1 Halten Sie im Startbildschirm die programmierte Zifferntaste gedrückt, um einen Gruppen-, Einzel- oder Rundruf an einen vordefinierten Aliasnamen oder eine ID durchzuführen.

Wenn die Zifferntaste keinem Eintrag zugeordnet ist, ertönt ein negativer Hinweiston.

2 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

3 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Die LED leuchtet dauerhaft grün, die Stummschaltung des Funkgeräts wird ausgeschaltet, und die Antwort ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören. Das Gruppen-/Einzelrufsymbol erscheint in der oberen rechten Ecke des Displays. In der ersten Textzeile wird der Aliasname des Anrufenden angezeigt. In der zweiten Textzeile wird entweder der Rufstatus

für einen Einzelruf oder Rundumruf für einen Rundumruf angezeigt.

- 4 Warten Sie, bis der Gesprächsgenehmigungston verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

- 5 Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los. Wenn das Zielfunkgerät antwortet, blinkt die LED-Anzeige grün, die Stummschaltung des Funkgeräts wird ausgeschaltet, und die Antwort ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören.

- 6 Wenn die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert ist, hören Sie in dem Moment einen kurzen Hinweiston, in dem das sendende Funkgerät die **PTT**-Taste freigibt, was darauf hinweist, dass der Kanal frei für Ihre Antwort ist. Drücken Sie die **PTT**-Taste, um zu antworten.

Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf. Das Funkgerät wechselt zu dem Bildschirm, auf dem Sie vor der Rufeinleitung waren.


Bei einem Einzelruf ertönt ein kurzer Ton, wenn der Anruf endet.

Für Einzelheiten über das Zuweisen eines Eintrags zu einer Zifferntaste des Tastenfelds siehe [Zuweisen eines Eintrags zu einer programmierbaren Zifferntaste](#) auf Seite 92.


Durchführen eines Telefonrufs mit der programmierbaren Telefon-Taste

- 1 Drücken Sie die programmierte **Telefon**-Taste, um auf die Liste der Telefoneinträge zuzugreifen.
-

- 2 ▲ oder ▼ zum erforderlichen Funkgeräte-Alias

oder zur relevanten ID und drücken Sie  zum Auswählen.

Wenn keine Zugangsnummer in der Kontaktliste vorkonfiguriert wurde, wird in der Zugangsnummer: angezeigt. Geben Sie die


Zugangsnummer ein, und drücken Sie die -Taste, um fortzufahren.

Die LED leuchtet dauerhaft grün. Das Telefonruf-Symbol wird in der rechten oberen Ecke angezeigt. In der ersten Textzeile wird der Funkgeräte-Alias angezeigt. In der zweiten Textzeile wird der Rufstatus angezeigt.

Wenn die Rufeinrichtung erfolgreich war, ertönt der DTMF-Ton. Der Wählton des Telefonbenutzers erklingt. In der ersten Text-Zeile wird der Aliasname angezeigt. Das Anrufsymbol bleibt in der rechten oberen Ecke sichtbar. In der zweiten Textzeile wird der Rufstatus angezeigt.


War die Anrufeinrichtung nicht erfolgreich, wird ein Ton ausgegeben, und im Display wird **Telefonruf erfolglos** angezeigt. Ihr Funkgerät wechselt zum Eingabebildschirm für die Zugangsnummer. Wenn die Zugangsnummer in der Kontaktliste vorkonfiguriert wurde, wechselt das Funkgerät zu dem Bildschirm, auf dem Sie vor dem Einleiten des Rufs waren.

-
- 3 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.
-
- 4 Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Sprechen, und lassen Sie sie zum Hören wieder los.
-
- 5 Um zusätzliche durch den Anruf erforderlich gemachte Ziffern einzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie eine beliebige Taste der Tastatur, um die Eingabe der zusätzlichen Ziffern zu beginnen. In der ersten Zeile des Displays wird **Zusätz. Stellen:** angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie die zusätzlichen Zeichen ein, und drücken Sie die -Taste, um fortzufahren. Der DTMF-Ton erklingt, und das Funkgerät wechselt zum vorherigen Bildschirm.
- Drücken Sie die **Schnellwahltaste**. Der DTMF-Ton erklingt. Wenn der Eintrag für die **Schnellwahltaste** leer ist, erklingt ein negativer Hinweisston.

6 Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs .

Wenn kein Schlussruf in der Kontaktliste vorkonfiguriert wurde, wird in der ersten Zeile des Displays **Schlussruf:** angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie den Schlussruf ein, und

drücken Sie die -Taste, um fortzufahren. Das Funkgerät wechselt zum vorherigen Bildschirm.

Der DTMF-Ton erklingt, und im Display erscheint **Telefonruf wird beendet**.


Wenn die Anrufbeendigung erfolgreich eingerichtet wurde, erklingt ein Signalton und im Display wird **Ruf beendet** angezeigt.

War die Anrufbeendigung nicht erfolgreich, kehrt das Funkgerät zum Telefonruf-Bildschirm zurück. Wiederholen Sie die Schritte **4** und **6**, oder warten Sie, bis der Telefonbenutzer den Ruf beendet.

Wenn Sie die **Sendetaste** (PTT) auf dem Telefonkontakte-Bildschirm drücken, erklingt ein Hinweiston, und im Display wird **Zum Anrufen OK** drücken angezeigt.

Wenn der Telefonbenutzer den Ruf beendet, erklingt ein Hinweiston, und im Display wird **Telefonruf beendet** angezeigt.

Wenn der Anruf während der Eingabe der vom Anruf geforderten zusätzlichen Zeichen beendet wird, wechselt Ihr Funkgerät zu dem Bildschirm, auf dem Sie vor dem Einleiten des Rufs waren.




Hinweis: Drücken Sie während des Zugriffs auf den Kanal , um den Anrufversuch abubrechen; es wird dann ein Hinweiston ausgegeben.

Wenn Sie während des Anrufs bei vorkonfiguriertem Schlussruf die **Schnellwahltaste** drücken oder den Schlussruf als zusätzliche Zeichen eingeben, versucht Ihr Funkgerät, den Anruf zu beenden.

Hinweis: Die Zugangsnummer und der Schlussruf dürfen nicht länger als 10 Zeichen sein.

Durchführen eines Anrufs mit der programmierbaren Taste „Man.wählen“

Durchführen eines Einzelrufs

- 1 Drücken Sie die programmierte Taste **Man.wählen**, um auf den Bildschirm für manuelles Wählen zu gelangen.
 - 2  oder  zu Funkg.-Kontakt und drücken Sie  zum Auswählen. Im Display wird **Nummer:** angezeigt.
 - 3 Geben Sie einen Funkgeräte-Aliasnamen über das Tastenfeld ein.
 - 4 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.
-

- 5 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.
Die LED leuchtet dauerhaft grün. Das Einzelrufsymbol erscheint in der oberen rechten Ecke. In der ersten Textzeile wird der Funkgeräte-Alias angezeigt. In der zweiten Textzeile wird der Rufstatus angezeigt.

- 6 Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.


- 7 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.
Wenn das Zielfunkgerät antwortet, blinkt die LED grün.


- 8 Wenn die Anzeigefunktion „Kanal frei“ auf Ihrem Funkgerät aktiviert ist, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die **Sendetaste (PTT)** am Zielfunkgerät freigegeben wird. Dadurch wird Ihnen angezeigt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können. Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, um zu antworten.
Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf. Sie hören einen

kurzen Ton. Im Display wird Ruf beendet angezeigt.

Tätigen eines Telefonanrufs

- 1 Drücken Sie die programmierte Taste **Man.wählen**, um auf den Bildschirm für manuelles Wählen zu gelangen.


- 2 ▲ oder ▼ zu Telefonkontakt und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird Nummer: angezeigt.

- 3 Geben Sie mit der Tastatur einen Funkgerätealias ein .
Wenn keine Zugangsnummer in der Kontaktliste vorkonfiguriert wurde, wird in der Zugangsnummer: angezeigt. Geben Sie die Zugangsnummer ein, und drücken Sie die -Taste, um fortzufahren.
Die LED leuchtet dauerhaft grün. Das Telefonruf-Symbol wird in der rechten oberen Ecke angezeigt. In der ersten Textzeile wird der Funkgeräte-Alias angezeigt. In der zweiten Textzeile wird der Rufstatus angezeigt.

Wenn die Rufeinrichtung erfolgreich war, ertönt der DTMF-Ton. Der Wählton des Telefonbenutzers erklingt. In der ersten Text-Zeile wird der Aliasname angezeigt. Das Anrufsymbol bleibt in der rechten oberen Ecke sichtbar.

War die Anrufeinrichtung nicht erfolgreich, wird ein Ton ausgegeben, und im Display wird Telefonruf erfolglos angezeigt. Ihr Funkgerät wechselt zum Eingabebildschirm für die Zugangsnummer. Wenn die Zugangsnummer in der Kontaktliste vorkonfiguriert wurde, wechselt das Funkgerät zu dem Bildschirm, auf dem Sie vor dem Einleiten des Rufs waren.


-
- 4 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.
-
- 5 Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Sprechen, und lassen Sie sie zum Hören wieder los.
-
- 6 Um zusätzliche durch den Anruf erforderlich gemachte Ziffern einzugeben, gehen Sie wie folgt vor:
 - Drücken Sie eine beliebige Taste der Tastatur, um die Eingabe der zusätzlichen Ziffern zu

beginnen. Geben Sie die zusätzlichen Zeichen ein, und drücken Sie die -Taste, um fortzufahren. Der DTMF-Ton erklingt, und das Funkgerät wechselt zum vorherigen Bildschirm.

- Drücken Sie die **Schnellwahltaste**. Der DTMF-Ton erklingt. Wenn der Eintrag für die **Schnellwahltaste** leer ist, erklingt ein negativer Hinweis.

7 Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs .

Wenn kein Schlussruf in der Kontaktliste vorkonfiguriert wurde, wird im Display Schlussruf: angezeigt. Geben Sie den

Schlussruf ein, und drücken Sie die -Taste, um fortzufahren. Das Funkgerät wechselt zum vorherigen Bildschirm.

Der DTMF-Ton erklingt, und im Display wird Telefonruf wird beendet angezeigt.

Wenn die Anrufbeendigung erfolgreich eingerichtet wurde, erklingt ein Signalton und im Display wird Ruf beendet angezeigt.


War die Anrufbeendigung nicht erfolgreich, kehrt das Funkgerät zum Telefonruf-Bildschirm zurück.

Wiederholen Sie Schritt 7, oder warten Sie, bis der Telefonbenutzer den Ruf beendet.

Wenn Sie die **Sendetaste** (PTT) auf dem Telefonkontakte-Bildschirm drücken, erklingt ein Hinweiston, und im Display wird Zum Anrufen OK drücken angezeigt.

Wenn der Telefonbenutzer den Ruf beendet, erklingt ein Hinweiston, und im Display wird Telefonruf beendet angezeigt.

Wenn der Anruf während der Eingabe der vom Anruf geforderten zusätzlichen Zeichen beendet wird, wechselt Ihr Funkgerät zu dem Bildschirm, auf dem Sie vor dem Einleiten des Rufs waren.

Hinweis: Drücken Sie während des Zugriffs auf den Kanal , um den Anrufversuch abubrechen; es wird dann ein Hinweiston abgegeben.

Hinweis: Wenn Sie während des Anrufs bei vorkonfiguriertem Schlussruf die **Schnellwahltaste** drücken oder den Schlussruf als zusätzliche Zeichen eingeben, versucht Ihr Funkgerät, den Anruf zu beenden.

Hinweis: Die Zugangsnummer und der Schlussruf dürfen nicht länger als 10 Zeichen sein.

Abbrechen eines Funkrufs

Mit dieser Funktion können Sie einen laufenden Gruppen- oder Einzelruf abbrechen, um den Kanal für Übertragungen frei zu geben. Beispiel: Ein Funkgerät hat ein „blockiertes Mikrofon“, da die **Sendetaste** (PTT) versehentlich vom Benutzer betätigt wurde.

Ihr Funkgerät muss für die Nutzung dieser Funktion konfiguriert sein.

- 1 Drücken Sie auf dem betreffenden Kanal die programmierte Taste zur **Rufunterbrechung**.
- 2 Warten Sie auf eine Bestätigung.

Wenn die Schritte zum Erfolg geführt haben, ertönt ein positiver Hinweiston und im Display wird Fm. Txaus erfolgr angezeigt, was darauf hinweist, dass der Kanal jetzt frei ist.

Bei erfolgloser Durchführung gibt das Funkgerät einen negativen Hinweiston ab und im Display wird Fm. Txaus. fehlg angezeigt.

Auf dem gestoppten Funkgerät zeigt das Display Anruf abgebrochen an, und das Funkgerät gibt einen negativen Hinweiston ab, bis die **PTT**-Taste losgelassen wird, falls ein abbrechbarer Anruf übertragen wird, der mit dieser Funktion gestoppt wird.

Repeater umgehen


Sie können weiterhin kommunizieren, wenn Ihr Repeater nicht funktioniert oder wenn Ihr Funkgerät sich außerhalb der Reichweite des Repeaters, aber innerhalb der Reichweite weiterer Funkgeräte befindet.




Diese Funktion wird als „Repeater umgehen“ bezeichnet.




Hinweis: Diese Funktion ist in Capacity Plus und Linked Capacity Plus nicht verfügbar.









Die Einstellung zum Umgehen des Repeaters bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten.

Sie können zwischen „Repeater umgehen“ und „Repeater“-Modi wechseln, indem Sie die programmierte **Repeater umg.**-Taste drücken oder das Menü „Funkgerät“ wie nachfolgend beschrieben verwenden.

- 1 , um das Menü aufzurufen.

 - 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

 - 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

 - 4  oder  zu Repeater umg. und drücken Sie  zum Auswählen.
- Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.
-
- 5 Drücken Sie , um „Repeater umgehen“ ein- oder auszuschalten.
- Im Display wird neben „Aktiviert“ ein  angezeigt. Neben „Aktiviert“ wird kein  mehr angezeigt.

Überwachungsfunktionen

Überwachung eines Kanals

Setzen Sie die Monitorfunktion ein, um sicherzustellen, dass ein Kanal frei ist, bevor Sie senden.

Diese Funktion ist in Capacity Plus und Linked Capacity Plus nicht verfügbar.

- 1 Drücken und halten Sie die programmierte Taste **Monitor**, und warten Sie auf eine Aktivität.

Am Display wird das Monitorsymbol angezeigt, und die LED leuchtet gelb. Sie hören die Aktivität des Funkgeräts oder totale Stille, je nachdem, wie Ihr Gerät programmiert ist. Dies zeigt an, dass der Kanal verwendet wird.

- 2 Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Sprechen, und lassen Sie sie zum Hören wieder los.
-

Dauermonitor

Verwenden Sie die Funktion zur Dauerüberwachung, um einen gewählten Kanal kontinuierlich auf Aktivitäten zu überwachen.

Hinweis: Diese Funktion ist in Capacity Plus und Linked Capacity Plus nicht verfügbar.

- 1 Drücken Sie die programmierte **Dauermonitor**-Taste, um die permanente Überwachung des Kanals zu aktivieren.
Das Funkgerät gibt einen Hinweiston ab, die gelbe LED leuchtet ununterbrochen, und das Display zeigt **DauerMon** an. Das Monitor-Symbol wird im Display angezeigt.

 - 2 Drücken Sie die vorprogrammierte Taste **Dauermonitor**, um den Dauerüberwachungs-Modus wieder zu verlassen.
Das Funkgerät gibt einen Hinweiston ab, die gelbe LED erlischt, und das Display zeigt **DauerMon** aus.
-

Erweiterte Funktionen im Non-Connect Plus-Modus

Funkgerätkontrolle

Wenn aktiviert, kann mit dieser Funktion festgestellt werden, ob ein anderes Funkgerät im System aktiv ist, ohne den Benutzer dieses Funkgeräts zu stören. Am Zielfunkgerät wird keine hörbare oder sichtbare Anzeige der Kontrolle angezeigt.




Senden eines Funkgerät-Checks

- 1 Zugriff auf die Funkgerät-Check-Funktion.


Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Programmierte Taste für den Funkgerät-Check	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die programmierte Taste für Funkgerät-Check. 2 ▲ oder ▼ zum gewünschten Funkgeräte-Alias oder der gewünschten

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
	ID und drücken Sie  zum Auswählen.
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2 ▲ oder ▼ zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen. 3 Verwenden Sie einen der im Folgenden beschriebenen Schritte, um den relevanten Alias oder die ID des Funkgeräts auszuwählen: <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts direkt

Bedienelement Schritte des Funkgeräts

- ▲ oder ▼ zum gewünschten Funkgeräte-Alias oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
- Verwenden Sie das Menü Man.wählen.
- ▲ oder ▼ zu Manuelles Wählen und drücken Sie  zum Auswählen.
- ▲ oder ▼ zu Gerätenummer und drücken Sie  zum Auswählen.


Bedienelement Schritte des Funkgeräts

- Wenn eine zuvor gewählte ID besteht, wird diese ID zusammen mit einem blinkenden Cursor angezeigt. Andernfalls wird in der ersten Zeile des Displays
Gerätenummer:
angezeigt; in der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Ändern/
Bearbeiten Sie die ID über das Tastenfeld
und drücken Sie  zum Auswählen.

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
	4 ▲ oder ▼ zu FunkgChck und drücken Sie  zum Auswählen.

Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt, die angibt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die LED leuchtet dauerhaft grün.

2 Warten Sie auf eine Bestätigung.

Wird die -Taste gedrückt, während das Funkgerät auf eine Bestätigung wartet, erklingt ein Ton, das Funkgerät bricht alle erneuten Versuche ab und verlässt den Funkgerät-Check-Modus.

Wenn die Funkgerätekontrolle erfolgreich war, erklingt ein positiver Hinweiston, und im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Wenn der Funkgerät-Check erfolglos ist, erklingt ein negativer Hinweiston, und im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Das Funkgerät wechselt wieder zum Alias- oder ID-Bildschirm des Funkgeräts.

Remote-Überwachung

Mit dieser Funktion kann das Mikrofon eines Zielfunkgeräts eingeschaltet werden (nur Funkgeräte-Alias oder -IDs). Die grüne LED des Zielfunkgeräts blinkt einmal. Diese Funktion kann zur Remote-Überwachung jeglicher hörbarer Aktivität rund um das Zielfunkgerät eingesetzt werden.


Ihr Funkgerät muss für die Nutzung dieser Funktion konfiguriert sein.

Einleiten des Fern-Monitors



1 Wählen Sie die Funktion Fern-Monitor.

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Programmierte Fern-Monitor-Taste	1 Drücken Sie die programmierte Taste Fern-Monitor .




Bedienelemente des Funkgeräts

- 2 ▲ oder ▼ zum gewünschten Funkgeräte-Alias oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.

Menü

- 1 , um das Menü aufzurufen
- 2 ▲ oder ▼ zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen.
- 3 Verwenden Sie einen der im Folgenden beschriebenen Schritte, um den relevanten Alias oder die ID des Funkgeräts auszuwählen:
 - Wählen Sie den Alias oder die ID des Funkgeräts direkt

Bedienelemente des Funkgeräts

- ▲ oder ▼ zum gewünschten Funkgeräte-Alias oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
- Verwenden Sie das Menü Manuelles Wählen
 - ▲ oder ▼ zu Manuelles Wählen und drücken Sie  zum Auswählen.
 - ▲ oder ▼ zu Gerätenummer und drücken Sie  zum Auswählen.

Bedienelemente Schritte ment des Funkgeräts

- Wenn eine zuvor gewählte ID besteht, wird diese ID zusammen mit einem blinkenden Cursor angezeigt. Andernfalls wird in der ersten Zeile des Displays
Gerätenummer:
angezeigt; in der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie den Funkgeräte-Alias oder die relevante ID ein, und drücken Sie zur Auswahl



- 4 ▲ oder ▼ zu Fern-Monitor
und drücken Sie  zum Auswählen.

Im Display wird das Mini-Hinweissymbol für den Übergangszustand angezeigt, das angibt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die LED leuchtet dauerhaft grün.

2 Warten Sie auf eine Bestätigung.

Wenn die Schritte zum Erfolg geführt haben, wird ein positiver Signalton abgespielt, und im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt. Das Funkgerät gibt nun während einer vorprogrammierten Zeitdauer Audio vom überwachten Funkgerät wieder. Im Display wird Fern Mon angezeigt. Nach Ablauf dieser Zeit ertönt ein Hinweiston, und die LED erlischt.

Schlägt der Vorgang fehl, spielt das Funkgerät einen negativen Signalton ab, und im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Scan-Listen

Scan-Listen werden erstellt und individuellen Kanälen/Gruppen zugewiesen. Ihr Funkgerät durchsucht die vorprogrammierte Scan-Liste des aktuellen Kanals auf Sprachaktivität. Mit jedem Kanal im Zyklus durchläuft das Funkgerät auch die Gruppenliste für diesen Kanal.


Ihr Funkgerät unterstützt bis zu 250 Scan-Listen mit jeweils höchstens 16 Mitgliedern pro Liste..




Kanäle können durch Bearbeiten einer Scan-Liste hinzugefügt, unterdrückt oder nach Priorität geordnet werden.




Sie können über die Bedienfeld-Programmierung eine neue Scan-Liste für Ihr Funkgerät erstellen.



Hinweis: Diese Funktion ist in Capacity Plus und Linked Capacity Plus nicht verfügbar.

Anzeigen eines Scan-Listeneintrags

- 1  , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Scan und drücken Sie  zum Auswählen.


- 3  oder  zu Liste anz/bearb und drücken Sie  zum Auswählen.




- 4 Verwenden Sie  oder  , um jedes Mitglied in der Liste anzuzeigen.
Das Prioritätssymbol wird links vom Aliasnamen des Mitglieds angezeigt (wenn eingestellt) und gibt




an, ob das Mitglied auf einer Kanalliste der Priorität 1 oder der Priorität 2 ist. Mehrere Priorität-1- oder Priorität-2-Kanäle in einer Scan-Liste sind **nicht** möglich.

Ist Priorität auf **Kein** eingestellt, wird kein Prioritätssymbol angezeigt.

Anzeigen eines Scan-Listeneintrags durch Aliasnamensuche




- 1  , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Scan und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu Liste anz/bearb und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4 Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Aliasnamens ein. Ein blinkender Cursor wird angezeigt.

- 5 Geben Sie den gewünschten Aliasnamen über die Tastatur ein.


Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie , um sich eine Position nach rechts zu bewegen. Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie .




In der ersten Zeile des Displays werden die eingegebenen Zeichen angezeigt. Die zweite Zeile des Displays zeigt einen Alias an, der zu dem passt, den Sie eingegeben haben.




Bei der Aliassuche ist die Groß- und Kleinschreibung nicht zu beachten. Wenn zwei oder mehr Einträge den gleichen Namen haben, zeigt das Funkgerät den Eintrag an, der in der Scan-Liste zuerst angeführt ist.




Bearbeiten der Scan-Liste

Hinzufügen eines neuen Eintrags zur Scan-Liste



- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu `Scan` und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu `Liste anz/bearb` und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu `Mitgl. hinzu` und drücken Sie  zum Auswählen.


- 5 Wählen Sie den gewünschten Aliasnamen oder die gewünschte ID, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:




Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Navigationstasten des Funkgeräts	 oder  zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID.
Tastatur	Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Aliasnamens ein. Ein blinkender Cursor wird angezeigt.




Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
	Drücken Sie ◀, um sich eine Position nach links zu
	bewegen. Drücken Sie ▶, um sich eine Position nach rechts zu bewegen. Zum Löschen unerwünschter
	Zeichen drücken Sie *←.
	☎# gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern.
	In der ersten Zeile des Displays werden die eingegebenen Zeichen angezeigt. Die nächsten Displayzeilen zeigen die in die engere Wahl kommenden Suchergebnisse. Bei der Aliassuche ist die Groß- und Kleinschreibung nicht zu

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
	beachten. Wenn zwei oder mehr Aliase den gleichen Namen haben, zeigt das Funkgerät den Aliasnamen an, der in der Liste zuerst angeführt ist.
	6 Drücken Sie ☎, um die Option auszuwählen.
	7 ▲ oder ▼ zur erforderlichen Priorität und drücken Sie ☎ zum Auswählen. Im Display wird Eintrag <i>gesich</i> , angezeigt, unmittelbar gefolgt von <i>Andere hinzu?</i> .
	8 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: <ul style="list-style-type: none"> ▲ oder ▼ zu <i>Ja</i> und drücken Sie ☎ zum Auswählen, und wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7. ▲ oder ▼ zu <i>Nein</i>, und drücken Sie dann ☎, um die aktuelle Liste zu speichern.



Löschen eines Scan-Listeneintrags

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu `Scan` und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu `Liste anz/bearb` und drücken Sie  zum Auswählen.


- 4 Wählen Sie den gewünschten Aliasnamen oder die gewünschte ID, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:


Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Navigationstasten des Funkgeräts	 oder  zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID.
Tastatur	Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Aliasnamens ein.

Bedienelement des Funkgeräts


Schritte

Ein blinkender Cursor wird angezeigt.

Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu

bewegen. Drücken Sie , um sich eine Position nach rechts zu bewegen. Zum Löschen unerwünschter


Zeichen drücken Sie .




 gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern.




In der ersten Zeile des Displays werden die eingegebenen Zeichen angezeigt. Die nächsten Displayzeilen zeigen die in die engere Wahl kommenden




**Bedienelement
des Funkgeräts****Schritte**

Suchergebnisse. Bei der Aliassuche ist die Groß- und Kleinschreibung nicht zu beachten. Wenn zwei oder mehr Aliase den gleichen Namen haben, zeigt das Funkgerät den Aliasnamen an, der in der Liste zuerst angeführt ist.

- 5 Drücken Sie , um die Option auszuwählen.


- 6  oder  zu Löschen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 7 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Bei Eintrag löschen?  oder  zu Ja und , um den Eintrag zu löschen. Im Display wird Eintrag gelöscht angezeigt.


-  oder  zu Nein und , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.




- 8 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7 zum Löschen weiterer Einträge.




Nachdem Sie alle gewünschten Aliasnamen oder IDs gelöscht haben, kehren Sie durch

Gedrückt halten von  zum Ausgangsbildschirm zurück.

Einstellen und Bearbeiten des Prioritätsstatus eines Scan-Listeneintrags

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Scan und drücken Sie  zum Auswählen.


- 3  oder  zu Liste anz/bearb und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4 Wählen Sie den gewünschten Aliasnamen oder die gewünschte ID, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Navigationstasten des Funkgeräts	▲ oder ▼ zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID.
Tastatur	<p>Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Aliasnamens ein.</p> <p>Ein blinkender Cursor wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie ◀, um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie ▶, um sich eine Position nach rechts zu bewegen. Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie *←.</p> <p> gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern.</p>

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
	In der ersten Zeile des Displays werden die eingegebenen Zeichen angezeigt. Die nächsten Displayzeilen zeigen die in die engere Wahl kommenden Suchergebnisse. Bei der Aliassuche ist die Groß- und Kleinschreibung nicht zu beachten. Wenn zwei oder mehr Aliase den gleichen Namen haben, zeigt das Funkgerät den Aliasnamen an, der in der Liste zuerst angeführt ist.

- 5 Drücken Sie , um die Option auszuwählen.
- 6 ▲ oder ▼ zu `Priorit.bearb` und drücken Sie zum Auswählen.

- 7 ▲ oder ▼ zur erforderlichen Priorität und drücken Sie  zum Auswählen. Im Display wird Eintrag `gesich` angezeigt, bevor wieder der vorhergehende Bildschirm angezeigt wird.

Hinweis: Das Prioritätssymbol wird links vom Mitgliedsnamen angezeigt.

Ist Priorität auf **Kein** eingestellt, wird kein Prioritätssymbol angezeigt.

Scan

Wenn Sie einen Scan starten, durchsucht das Funkgerät die vorprogrammierte Scan-Liste des aktuellen Kanals auf Sprachaktivität.

Die LED-Anzeige blinkt gelb, und das Scan-Symbol wird im Display angezeigt.

Ein Scan kann auf eine von zwei Arten gestartet werden:





- **Kanal-Scan (Manuell):** Das Funkgerät durchsucht alle Kanäle/Gruppen Ihrer Scan-Liste. Bei Aufnahme des Scans startet das Funkgerät – je nach Einstellungen – automatisch auf dem/der

zuletzt abgefragten „aktiven“ Kanal/Gruppe oder auf dem Kanal, von dem aus der Scan eingeleitet wurde.

- **Auto-Scan (Automatisch):** Das Funkgerät beginnt den Scan automatisch, wenn Sie einen Kanal/eine Gruppe mit aktivierter Auto-Scan-Funktion auswählen.

Hinweis: Diese Funktion ist in Capacity Plus und Linked Capacity Plus nicht verfügbar.


Einstellung einer aktiven Scan-Liste




- 1 , um das Menü aufzurufen.
- 2 ▲ oder ▼ zu `Scan` und drücken Sie  zum Auswählen.
- 3 ▲ oder ▼ zu `Akt.Liste einst` und drücken Sie  zum Auswählen.
- 4 ▲ oder ▼ zur gewünschten Liste und drücken Sie  zum Auswählen.


Die ausgewählte Liste ist dann Ihre aktive Scan-Liste.

Starten und Stoppen des Scanvorgangs

Während des Scans nimmt das Funkgerät ausschließlich auf seinem ausgewählten Kanal gesendete Daten (z. B. Textnachrichten, Ortsangabe, Telemetrie oder PC-Daten) an.

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu **Scan** und drücken Sie  zum Auswählen.
 - Im Display wird **Einschalten** angezeigt, wenn Scan deaktiviert ist.
 - Im Display wird **Abschalten** angezeigt, wenn Scan aktiviert ist.

- 3 Drücken Sie , um die Option auszuwählen.
 - Die LED-Anzeige blinkt gelb und das Scan-Symbol wird angezeigt, wenn Scan aktiviert ist.
 - Die LED erlischt und das Scan-Symbol wird nicht angezeigt, wenn Scan deaktiviert ist.

Reagieren auf eine Übertragung während eines Scanvorgangs

Das Funkgerät stoppt während eines Suchlaufs auf einem Kanal/bei einer Gruppe, sobald es Aktivität erfasst. Die Stummschaltung des Funkgeräts wird ausgeschaltet, und die Antwort ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören. Das Funkgerät bleibt während der Aktivität und während einer vorprogrammierten Zeitdauer, die „Haltezeit“ genannt wird, auf diesem Kanal.

- 1 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.
Wenn die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert ist, hören Sie in dem Moment einen kurzen Hinweisston, in dem das sendende Funkgerät die **PTT**-Taste freigibt, was darauf hinweist, dass der Kanal frei für Ihre Antwort ist.

- 2 Drücken Sie während der Haltezeit die **Sendetaste** (PPT).
Die LED leuchtet dauerhaft grün.

- 3 Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

- 4 Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los. Wenn Sie nicht vor Ablauf der Standzeit antworten, nimmt das Funkgerät den Scan wieder auf und durchsucht weitere Kanäle/Gruppen.

Unterdrücken eines Störkanals

Kommen auf einem Kanal andauernd Störgeräusche oder unerwünschte Rufe vor (sog. „Störkanal“), können Sie diesen Kanal vorübergehend wie folgt aus der Scan-Liste entfernen.

Diese Funktion kann auf den als „ausgewählten Kanal“ designierten Kanal nicht angewandt werden.

Das Unterdrücken eines Störkanals kann **nur** mit der vorprogrammierten **Störkanal-Unterdrücken**-Taste durchgeführt werden. Diese Funktion kann **nicht** über das Menü aufgerufen werden.

- 1 Drücken Sie, während sich das Funkgerät auf einem unerwünschten oder störenden Kanal befindet, die vorprogrammierte Taste **Störkanal Löschen**, bis ein Ton erklingt.
-
- 2 Geben Sie die Taste **Störkanal unterdrücken** frei.
Der Störkanal wird unterdrückt.
-

Wiederaufnahme eines Störkanals

Zur Wiederherstellung eines unterdrückten Störkanals gehen Sie auf eine der folgenden Arten vor:

- Schalten Sie das Funkgerät aus und dann wieder ein.
- Stoppen und starten Sie den Scan erneut über die vorprogrammierte **Scan**-Taste oder das Menü.
- Ändern Sie den Kanal oder die Zone.

Kontakteinstellungen

Über Kontakte wird Ihr Funkgerät mit einer „Adressbuchfunktion“ ausgestattet. Jeder Eintrag entspricht einem Aliasnamen bzw. einer ID, die Sie zur Rufeinleitung verwenden.

Jeder Eintrag wird je nach Kontext mit **einer** der fünf folgenden Ruftypen assoziiert: Gruppenruf, Einzelruf, Sammelruf, PC-Anruf oder Zentralruf.

PC- und Zentralrufe sind mit Daten verbunden. Diese Ruftypen sind nur mit entsprechenden Anwendungen verfügbar. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in den Handbüchern der Datenanwendungen.

Hinweis: Ist die Verschlüsselungsfunktion für einen Kanal aktiviert, können Sie auf diesem Kanal Gruppenrufe, Einzelrufe und Sammelrufe (Rundumrufe) mit aktivierter Verschlüsselung durchführen. Ausschließlich Funkgeräte mit demselben Verschlüsselungsschlüssel ODER demselben Schlüsselwert und derselben Schlüssel-ID wie Ihr Funkgerät können die Übertragung entschlüsseln.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsselung](#) auf Seite 134.

Außerdem können Sie über das Kontakte-Menü jedem Eintrag eine oder mehrere programmierbare Zifferntasten auf einem Tastenfeld zuweisen. Wenn ein Eintrag einer Zifferntaste zugeordnet ist, können Sie von dem Eintrag aus eine Schnellwahl durchführen.


Ihr Funkgerät unterstützt maximal 1.000 Einträge in der Kontaktliste.




Jeder Eintrag setzt sich aus den folgenden Feldern zusammen:



- Ruf-tyt.
- Ruf-Aliasname.
- Ruf-ID.

Hinweis: Funkgeräte-IDs der digitalen Kontaktliste können hinzugefügt oder bearbeitet werden.

Durchführen eines Gruppenrufs über das Menü „Kontakte“

- 1  , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen.
Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.











- 3  oder  zum relevanten Gruppen-Alias/zur ID.



- 4 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

- 5 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.
Die LED leuchtet dauerhaft grün. Die zweite Zeile zeigt den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts an. Die zweite Zeile zeigt Einzelruf und das Einzelrufsymbol

- 6 Warten Sie, bis der Gesprächsgenehmigungston verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
-
- 7 Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los. Wenn das Zielfunkgerät antwortet, blinkt die LED-Anzeige grün, das Display zeigt die ID des sendenden Benutzers an, die Stummschaltung des Funkgeräts wird ausgeschaltet, und die Antwort ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören.
-
- 8 Wenn die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert ist, hören Sie in dem Moment einen kurzen Hinweiston, in dem das sendende Funkgerät die **PTT**-Taste freigibt, was darauf hinweist, dass der Kanal frei für Ihre Antwort ist. Drücken Sie die **PTT**-Taste, um zu antworten.
Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf.
-
- 9 Ein kurzer Hinweiston erklingt. Im Display wird **Ruf beendet** angezeigt.
-

Durchführen eines Einzelrufs über das Menü „Kontakte“

- 1 , um das Menü aufzurufen.
-
- 2  oder  zu **Kontakte** und drücken Sie  zum Auswählen.
Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
-
- 3 Verwenden Sie einen der im Folgenden beschriebenen Schritte, um den relevanten Alias oder die ID des Funkgeräts auszuwählen:
- Wählen Sie den Alias oder die ID des Funkgeräts direkt
 -  oder  zum gewünschten Funkgeräte-Alias oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
 - Verwenden Sie das Menü **Manuelles Wählen**
 -  oder  zu **Manuelles Wählen** und drücken Sie  zum Auswählen.

- ▲ oder ▼ zu Gerätenummer und drücken Sie  zum Auswählen.
- Gibt es eine zuvor gewählte ID, wird diese ID zusammen mit einem blinkenden Cursor angezeigt. Andernfalls wird in der ersten Zeile des Displays **Gerätenummer:** angezeigt; in der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Ändern/Bearbeiten Sie die ID über das Tastenfeld. Drücken Sie , um die Option auszuwählen.

4 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

5 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**. Die LED leuchtet dauerhaft grün. Die zweite Zeile zeigt den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts an. Die zweite Zeile zeigt **Einzelruf** und das Symbol für Einzelrufe an.

6 Warten Sie, bis der Gesprächsgenehmigungston verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

7 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los. Sobald das gerufene Funkgerät antwortet, blinkt die LED grün, und im Display wird die ID des sendenden Funkgeräts angezeigt. Die Stummschaltung des Funkgeräts wird ausgeschaltet, und die Antwort ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören.


8 Wenn die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert ist, hören Sie in dem Moment einen kurzen Hinweiston, in dem das sendende Funkgerät die **PTT**-Taste freigibt, was darauf hinweist, dass der Kanal frei für Ihre Antwort ist. Drücken Sie die **PTT**-Taste, um zu antworten.

Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf.





Im Display wird **Ruf beendet** angezeigt.

Durchführen eines Telefonrufs über das Menü „Kontakte“

1 , um das Menü aufzurufen.




2 ▲ oder ▼ zu **Kontakte** und drücken Sie  zum Auswählen.

Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

- 3** Verwenden Sie einen der im Folgenden beschriebenen Schritte, um den relevanten Alias oder die ID des Funkgeräts auszuwählen:
- Wählen Sie den Alias oder die ID des Funkgeräts direkt
 - ▲ oder ▼ zum gewünschten Funkgeräte-Alias oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
 - Verwenden Sie das Menü `Manuelles Wählen`
 - ▲ oder ▼ zu `Manuelles Wählen` und drücken Sie  zum Auswählen.
 - ▲ oder ▼ zu `Telefonnummer` und drücken Sie  zum Auswählen.
 - In der ersten Zeile des Displays wird `Gerätenummer:`, in der zweiten Zeile ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie über die Tastatur eine Telefonnummer ein, und drücken Sie  zum Auswählen die eingegebene Nummer.

Wenn der ausgewählte Eintrag leer ist, erklingt ein negativer Hinweis, und im Display wird `Anruf Ungültige Nr.` angezeigt.

Wenn Sie die **Sendetaste** (PTT) auf dem Telefonkontakte-Bildschirm drücken, erklingt ein negativer Hinweis, und im Display wird `Zum Anrufen OK` drücken angezeigt.

- 4** ▲ oder ▼ zu `Tel. anrufen` und drücken Sie  zum Auswählen.
- 5** Wenn keine Zugangsnummer in der Kontaktliste vorkonfiguriert wurde, wird in der ersten Zeile des Displays `Zugangsnummer:` angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie die Zugangsnummer ein, und drücken Sie , um fortzufahren. Drücken Sie während des Zugriffs auf den Kanal , um den Anrufversuch abubrechen. Ein negativer Hinweis erklingt. Ihr Funkgerät wechselt zum Bildschirm „Tel. anrufen“.
- Die Zugangsnummer darf nicht länger als 10 Zeichen sein.

In der ersten Zeile des Displays wird **Ruft** angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays werden der Funkgeräte-Alias oder die ID sowie das Telefonruf-Symbol angezeigt.

Wenn die Schritte zum Erfolg geführt haben, ertönt der DTMF-Ton. Der Wählton des Telefonbenutzers erklingt. In der ersten Zeile des Displays wird der Aliasname oder die ID des Funkgeräts sowie das RSSI-Symbol angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird **Telefonruf** und das Anruf-Symbol angezeigt.


Bei nicht erfolgreicher Durchführung erklingt ein Signalton, und im Display wird **Telefonruf erfolglos** angezeigt. Ihr Funkgerät wechselt zum Eingabebildschirm für die Zugangsnummer. Wenn die Zugangsnummer in der Kontaktliste vorkonfiguriert wurde, wechselt das Funkgerät zu dem Bildschirm, auf dem Sie vor dem Einleiten des Rufs waren.

-
- 6 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.
-
- 7 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Sprechen, und lassen Sie sie zum Hören wieder los.

Hinweis: Das RSSI-Symbol wird während der Übertragung ausgeblendet.

Um zusätzliche Zeichen einzugeben, wenn Sie durch den Anruf dazu aufgefordert werden, drücken Sie eine Taste auf dem Tastenfeld, um mit der Eingabe der zusätzlichen Zeichen zu beginnen. In der ersten Zeile des Displays wird **Zusätz. Stellen:** angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie die zusätzlichen Zeichen

ein, und , um fortzufahren. Der DTMF-Ton erklingt, und das Funkgerät wechselt zum vorherigen Bildschirm.

Wenn der Anruf während der Eingabe der vom Anruf geforderten zusätzlichen Zeichen beendet wird, wechselt Ihr Funkgerät zu dem Bildschirm, auf dem Sie vor dem Einleiten des Rufs waren.

- Drücken Sie die **Schnellwahltaste**.

Hinweis: Der DTMF-Ton erklingt.

Wenn der Eintrag für die **Schnellwahltaste** leer ist, erklingt ein negativer Hinweiston.

Wenn Sie während des Anrufs bei vorkonfiguriertem Schlussruf die **Schnellwahltaste** drücken oder den Schlussruf als zusätzliche Zeichen eingeben, versucht Ihr Funkgerät, den Anruf zu beenden.

8 Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs .

9 Wenn kein Schlussruf in der Kontaktliste vorkonfiguriert wurde, wird in der ersten Zeile des Displays **Schlussruf:** angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie den Schlussruf ein, und

drücken Sie , um fortzufahren.

Der Schlussruf darf nicht länger als 10 Zeichen sein.

Der DTMF-Ton erklingt, und im Display wird **Telefonruf wird beendet** angezeigt.

Bei erfolgreicher Durchführung erklingt ein Signalton, und im Display wird **Telefonruf beendet** angezeigt. Ihr Funkgerät wechselt zum Bildschirm „Tel. anrufen“.



Bei nicht erfolgreicher Durchführung kehrt Ihr Funkgerät zum Telefonruf-Bildschirm zurück. Wiederholen Sie die Schritte **8** und **9**, oder warten Sie, bis der Telefonbenutzer den Ruf beendet.

Wenn der Telefonbenutzer den Ruf beendet, erklingt ein Hinweiston, und im Display wird **Telefonruf beendet** angezeigt.

Durchführen eines Rufs mittels Ruf-Aliassuche

Zum Auffinden des Aliasnamens des gewünschten Funkgeräts kann auch eine Alias- oder alphanumerische Suche durchgeführt werden.


Diese Funktion ist nur verfügbar, während sich das Funkgerät im Menü „Kontakte“ befindet.




Hinweis: Drücken Sie die Taste  oder , um die Aliassuche zu verlassen.

Wenn Sie die **Sendetaste** (PTT) freigeben, während das Funkgerät den Ruf aufbaut, bricht das Funkgerät den Aufbau ab und kehrt zum vorhergehenden Bildschirm zurück.

Es kann sein, dass das Funkgerät so programmiert ist, dass es vor dem Aufbau eines Einzelrufs überprüft, ob das Zielfunkgerät verfügbar ist. Ist das





Zielfunkgerät nicht verfügbar, hören Sie einen kurzen Ton, und im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen.
Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

- 3 Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Aliasnamens ein.
Ein blinkender Cursor wird angezeigt.

- 4 Geben Sie den gewünschten Aliasnamen über die Tastatur ein.

Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie , um sich eine Position nach rechts zu bewegen. Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie .  gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern.

In der ersten Zeile des Displays werden die eingegebenen Zeichen angezeigt. Die nächsten Displayzeilen zeigen die in die engere Wahl kommenden Suchergebnisse. Bei der Aliassuche ist die Groß- und Kleinschreibung nicht zu beachten. Wenn zwei oder mehr Einträge den gleichen Namen haben, zeigt das Funkgerät den Eintrag an, der in der Kontaktliste zuerst angeführt ist.

- 5 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

- 6 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.
Die LED leuchtet dauerhaft grün. Im Display wird der Aliasname des Zielfunkgeräts angezeigt.

- 7 Warten Sie, bis der Gesprächsgenehmigungston verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

- 8 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.
Wenn das Zielfunkgerät antwortet, blinkt die LED-Anzeige grün, die Stummschaltung des Funkgeräts wird ausgeschaltet, und die Antwort ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören.

- 9 Wenn die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert ist, hören Sie in dem Moment einen kurzen Hinweisston, in dem das sendende Funkgerät die **PTT**-Taste freigibt, was darauf hinweist, dass der Kanal frei für Ihre Antwort ist. Drücken Sie die **PTT**-Taste, um zu antworten.



Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf.

Im Display wird Ruf beendet angezeigt.

Durchführen eines Gruppen-, Einzel-, Rundum- oder Telefonrufs mittels Aliassuche

Zum Auffinden des Aliasnamens des gewünschten Funkgeräts kann auch eine Alias- oder alphanumerische Suche durchgeführt werden.




Diese Funktion ist nur verfügbar, während sich das Funkgerät im Menü „Kontakte“ befindet.

Hinweis: Drücken Sie die Taste  oder , um die Aliassuche zu verlassen.

Wenn Sie die **Sendetaste** (PTT) freigeben, während das Funkgerät den Ruf aufbaut, bricht das Funkgerät den Aufbau ab und kehrt zum vorhergehenden Bildschirm zurück.

Es kann sein, dass das Funkgerät so programmiert ist, dass es vor dem Aufbau eines Einzelrufs überprüft, ob das Zielfunkgerät verfügbar ist. Wenn das Zielgerät nicht verfügbar ist, hören Sie einen kurzen Ton, und Gerufener nicht verfügb wird angezeigt. Das Funkgerät kehrt zum Menü zurück, bevor es die Verfügbarkeitsprüfung durchführt.



1 , um das Menü aufzurufen.


2  oder  zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen.

Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

3 Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Aliasnamens ein. Ein blinkender Cursor wird angezeigt.

4 Geben Sie den gewünschten Aliasnamen über die Tastatur ein.

Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie , um sich eine

Position nach rechts zu bewegen. Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie .

In der ersten Zeile des Displays werden die eingegebenen Zeichen angezeigt. Die zweite Zeile des Displays zeigt einen Aliasnamen, der Ihrer Eingabe entspricht. Bei der Aliassuche ist die Groß- und Kleinschreibung nicht zu beachten. Wenn zwei oder mehr Einträge den gleichen Namen haben, zeigt das Funkgerät den Eintrag an, der in der Kontaktliste zuerst angeführt ist.

-
- 5** ▲ oder ▼, um zum gewünschten Eintrag zu blättern, falls erforderlich.
-
- 6** Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.
-
- 7** Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**. Die LED leuchtet dauerhaft grün. In der ersten Zeile wird die ID des Zielfunkgeräts angezeigt. In der zweiten Zeile werden der Ruf typ und das Rufsymbol angezeigt.
-

8 Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

9 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los. Wenn das Zielfunkgerät antwortet, blinkt die LED grün.

10 Wenn die Anzeigefunktion „Kanal frei“ auf Ihrem Funkgerät aktiviert ist, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die **Sendetaste (PTT)** am Zielfunkgerät freigegeben wird. Dadurch wird Ihnen angezeigt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können. Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, um zu antworten.


Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Anruf automatisch.




Ein kurzer Hinweiston erklingt. Im Display wird Ruf beendet angezeigt.




Zuweisen eines Eintrags zu einer programmierbaren Zifferntaste




Hinweis: Für Informationen zur Durchführung eines Gruppen-, Einzel- oder Rundumrufs mit einer programmierten Zifferntaste siehe [Durchführen eines](#)




Gruppen-, Einzel- oder Rundumrufs mit der programmierbaren Zifferntaste auf Seite 61.

- 1 , um das Menü aufzurufen.







- 2  oder  zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen.
Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.



- 3  oder  zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Progr.-Taste und drücken Sie  zum Auswählen.

- 5  oder  zur gewünschten Ziffer und drücken Sie  zum Auswählen.
Wenn die Zifferntaste schon einem anderen Eintrag zugewiesen ist, erscheint im Display Die Taste ist bereits belegt. Dann wird in der

ersten Displayzeile überschreiben? angezeigt. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.

-  oder  zu Ja und drücken Sie dann , um die Tastenbelegung zu überschreiben.
-  oder  zu Nein und drücken Sie dann , um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

Jeder Eintrag kann verschiedenen Zifferntasten zugewiesen werden. Vor jeder Zifferntaste, die einem Eintrag zugewiesen ist, wird ein  angezeigt. Wenn das  vor Leer steht, wurde die Zifferntaste nicht zugewiesen.








Wenn Sie eine Zifferntaste einem Eintrag in einer bestimmten Betriebsart zugewiesen haben, unterstützt Ihr Funkgerät diese Funktion nicht, wenn Sie die Zifferntaste in einer anderen Betriebsart lang drücken.


Aus dem Funkgerät erklingt ein positiver Hinweis, und im Display wird Kontakt gesichert angezeigt.




Der Bildschirm wechselt automatisch zum vorherigen Menü.




Aufheben der Zuordnung zwischen einem Eintrag und einer programmierbaren Zifferntaste




- 1 Zugriff auf den benötigten Aliasnamen oder die ID über:

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Programmierte Zifferntaste	Halten Sie die programmierte Zifferntaste für den gewünschten Aliasnamen oder die ID gedrückt; drücken Sie  zum Auswählen.
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen. Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert. 3  oder  zum gewünschten Funkgeräte-

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
	Alias oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.

- 2  oder  zu Progr.-Taste und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu Leer und drücken Sie  zum Auswählen.
In der ersten Displayzeile wird AllE.T. löschen? angezeigt betrieben.


- 4  oder  zu Ja und drücken Sie  zum Auswählen.




Hinweis: Die Verbindung zwischen einem Eintrag und seiner bzw. seinen vorprogrammierten Zifferntaste(n) wird aufgehoben, wenn der Eintrag gelöscht wird.




Aus dem Funkgerät erklingt ein positiver Hinweis, und im Display wird Kontakt gesichert angezeigt.




Der Bildschirm wechselt automatisch zum vorherigen Menü.


Hinzufügen eines neuen Kontakts


- 1 , um das Menü aufzurufen.




- 2  oder  zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu Neuer Kontakt und drücken Sie  zum Auswählen.


- 4  oder  zum gewünschten Kontaktyp, Funkg.-Kontakt oder Telefonkontakt und drücken Sie  zum Auswählen.




- 5 Geben Sie die Kontaktnummer über das Tastenfeld ein, und drücken Sie  zur Bestätigung.




- 6 Geben Sie den Kontaktnamen über das Tastenfeld ein, und drücken Sie  zur Bestätigung.


- 7 Beim Hinzufügen eines Funkgerätkontakts  oder  zum gewünschten Ruftontyp, und drücken Sie  zum Auswählen. Aus dem Funkgerät erklingt ein positiver Hinweis, und im Display wird ein positives Kurzhinweissymbol angezeigt.


Senden einer Nachricht an einen Kontakt


- 1 , um das Menü aufzurufen.


- 2  oder  zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen.


- 3  oder  zu Neuer Kontakt und drücken Sie  zum Auswählen.


4 ▲ oder ▼ zum gewünschten Kontaktyp, Funkg.-Kontakt oder Telefonkontakt und drücken Sie  zum Auswählen.


5 ▲ oder ▼ zum gewünschten Aliasnamen und drücken Sie  zum Auswählen.


6 ▲ oder ▼ zu Nachricht senden und drücken Sie  zum Auswählen.


7 Drücken Sie , um die Nachricht zu senden.

2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.


3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Hinweistöne und drücken Sie  zum Auswählen.

5 ▲ oder ▼ zu Ruftöne und drücken Sie  zum Auswählen.

6 ▲ oder ▼ zu Hinweiston und drücken Sie  zum Auswählen.

Der derzeitige Ton wird durch ein ✓ angezeigt.

7 ▲ oder ▼ zum relevanten Ton und drücken Sie  zum Auswählen.

Sie können durch Drücken von ◀ oder ▶ die ausgewählte Option ändern.

Rufanzeigeeinstellungen

Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Rufhinweise

















Die Ruftöne für einen empfangenen Rufhinweis können ausgewählt bzw. ein- oder ausgeschaltet werden.



1 , um das Menü aufzurufen.


Neben dem gewählten Ton wird ✓ angezeigt.

Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Einzelrufe

Die Ruftöne für einen empfangenen Einzelruf können ein- oder ausgeschaltet werden.

- 1 , um das Menü aufzurufen.
- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.
- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.
- 4  oder  zu Hinweistöne und drücken Sie  zum Auswählen.
- 5  oder  zu Ruftöne und drücken Sie  zum Auswählen.
- 6  oder  zu Einzelruf und drücken Sie  zum Auswählen.

Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.





- 7 Drücken Sie , um die Ruftöne für Einzelrufe zu aktivieren/deaktivieren.


Im Display wird ✓ neben Aktiviert angezeigt, wenn Ruftöne für Einzelrufe aktiviert wurden.


Wenn Ruftöne für Einzelrufe deaktiviert wurden, wird im Display ✓ nicht mehr neben „Aktiviert“ angezeigt.


Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Textnachrichten


Die Ruftöne für eine empfangene Textnachricht können ein- oder ausgeschaltet werden.


- 1 , um das Menü aufzurufen.
- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Hinweistöne und drücken Sie  zum Auswählen.

5 ▲ oder ▼ zu Ruftöne und drücken Sie  zum Auswählen.


6 ▲ oder ▼ zu Textnachricht und drücken Sie  zum Auswählen.
Der derzeitige Ton wird durch ein ✓ angezeigt.


7 ▲ oder ▼ zum relevanten Ton und drücken Sie  zum Auswählen.
Neben dem gewählten Ton wird ✓ angezeigt.


Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Telemetriestatus mit Text


Sie können die Ruftöne für einen empfangenen Telemetriestatus mit Text ein- oder ausschalten.


1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.


3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Hinweistöne und drücken Sie  zum Auswählen.


5 ▲ oder ▼ zu Ruftöne und drücken Sie  zum Auswählen.

6 ▲ oder ▼ zu Telemetrie und drücken Sie  zum Auswählen.
Der derzeitige Ton wird durch ein ✓ angezeigt.

7 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- ▲ oder ▼ zum gewünschten Hinweiston und drücken Sie  zum Auswählen. Im Display wird Ton <Nummer> ausgewählt

angezeigt, und links neben dem eingestellten Ton wird ein ✓ eingeblendet.


- ▲ oder ▼ zu Ausschalten und drücken Sie  zum Auswählen. Im Display wird Telemetrie RuftAus angezeigt, und links neben Abschalten wird ein ✓ angezeigt.

Zuweisen von Ruftontypen


Sie können Ihr Funkgerät so konfigurieren, dass es einen von zehn vordefinierten Ruftönen ausgibt, wenn es ein Rufsignal oder eine Textnachricht von einem bestimmten Kontakt erhält.


Wenn Sie die Liste der Ruftöne durchgehen, ertönt bei jedem Eintrag jeweils der eingestellte Rufton.


- 1 , um das Menü aufzurufen.


- 2 ▲ oder ▼ zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen.


Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

- 3 ▲ oder ▼ zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4 ▲ oder ▼ zu Anzeigen/Bearbeiten und drücken Sie  zum Auswählen.


- 5 ▲ oder ▼ auf Klingelton und drücken Sie  zum Auswählen.

- 6 ▲ oder ▼ zu Required Ring Style (Erf. Ruftonart) und drücken Sie  zum Auswählen. Ein ✓ zeigt den derzeit ausgewählten Ton an.

- 7 ▲ oder ▼ zum relevanten Ton und drücken Sie  zum Auswählen. Neben dem gewählten Ton wird ✓ angezeigt. Im Display wird Kontakt gespeichert angezeigt.

Alle Töne

- 1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.


3 Gehen Sie zu FunkgEinstellg. Hinweistöne wählen. Alle Töne wählen. Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren Alle Töne umschalten.


Auswählen des Rufhinweistyps

Sie können Ihre Funkrufe auf einen vorprogrammierten Vibrations-Ton einstellen. Wenn „Alle Töne“ deaktiviert ist, zeigt das Funkgerät das Symbol „Alle Töne stumm“ an.

Wenn „Alle Töne“ aktiviert ist, wird der zugehörige Klingelton angezeigt.

Bei einem längeren Klingelton vibriert das Funkgerät einmal. Bei einem sich wiederholenden Klingelton vibriert das Funkgerät mehrmals. Bei der Einstellung „Klingeln und Vibrieren“ spielt das Funkgerät bei einer eingehenden Übertragung (z. B. Hinweiston, Nachricht oder Job-Ticket) einen speziellen Klingelton ab. Dieser klingt wie ein Tastenton oder ein Ton bei einem entgangenen Anruf. Wenn die Benachrichtigungsliste nicht leer ist, vibriert das Funkgerät alle 5 Minuten erneut.

1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 Gehen Sie zu FunkgEinstellg. Wählen Sie Hinweistöne. Wählen Sie Rufhinweistyp.

4 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Klingelton
 - Vibration
 - Vibration + Klingelton
 - Still
-

Zunehmende Alarmtonlautstärke

Das Funkgerät kann auf Dauerhinweis bei Nichtbeantworten eines Funkrufs programmiert werden. Dieser Dauerhinweis erfolgt dadurch, dass der Alarmton automatisch zunehmend lauter wird. Diese Funktion wird als Escalert bezeichnet.

Funktionen des Rufprotokolls


Das Funkgerät führt ein Protokoll aller kürzlich durchgeführten, beantworteten und entgangenen Einzelrufe. Die Anrufliste kann zur Ansicht und Verwaltung kürzlich durchgeführter Anrufe verwendet werden.




In jeder Rufliste können die folgenden Funktionen durchgeführt werden:




- IDs können in „Kontakte“ gespeichert werden
- Delete
- Details

Anzeigen der letzten Anrufe



Die Listen lauten Verpasst, Beantwortet und Abgehend.

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Ruf-Log und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zur gewünschten Liste und drücken Sie  zum Auswählen.



Das Display zeigt oben in der Liste den letzten Eintrag an.

- 4  oder , um die Liste anzuzeigen.
Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT), um einen Einzelruf mit dem/der gerade ausgewählten Aliasnamen oder ID zu starten.
-

Bildschirm für entgangene Anrufe


Immer wenn Sie einen Anruf verpassen, zeigt das Funkgerät eine Nachricht zum entgangenen Anruf in der Benachrichtigungsliste an. Im Display wird `Verpasste Anrufe` angezeigt.




Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:




- Drücken Sie , um die ID des entgangenen Anrufs anzuzeigen. Die Liste der entgangenen Anrufe wird angezeigt.
 - Drücken Sie  zum Speichern oder Löschen des Eintrags.
-





Speichern eines Aliasnamen aus einer Rufliste

Eine ID kann auch ohne einen Aliasnamen gespeichert werden.


- 1 , um das Menü aufzurufen.




- 2  oder  zu Ruf-Log und drücken Sie  zum Auswählen.




- 3  oder  zur gewünschten Liste und drücken Sie  zum Auswählen.




- 4  oder  zu Speichern und drücken Sie  zum Auswählen.
Ein blinkender Cursor wird angezeigt. Wenn erforderlich, geben Sie den Aliasnamen für diese ID ein, und drücken Sie . Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.




Löschen eines Rufs aus einer Rufliste





- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Ruf-Log und drücken Sie  zum Auswählen.


- 3  oder  zur gewünschten Liste und drücken Sie  zum Auswählen.
Wenn Sie eine Anrufliste wählen, die keine Einträge aufweist, zeigt das Display *Liste leer* an und gibt einen tiefen Ton aus, wenn die Tastaturtöne eingeschaltet sind (siehe [Ein-/ Ausschalten von Tastaturtönen](#) auf Seite 157).




- 4  oder  zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.




- 5  oder  zu Eintrag löschen? und drücken Sie  zum Auswählen.




- 6 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie , um Ja auszuwählen und den Eintrag zu löschen. Auf dem Display wird Eintrag gelöscht angezeigt.
 -  oder  zu Nein, und drücken Sie die -Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.




Anzeigen von Details aus einer Rufliste

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Ruf-Log und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zur gewünschten Liste und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.

- 5  oder  zu Details und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display werden die Details angezeigt.

Rufhinweise


Paging mit Rufhinweis erlaubt Ihnen, einen bestimmten Funkgerätbenutzer dazu aufzufordern, Sie bei nächster Gelegenheit zurückzurufen.

Diese Funktion kann nur für Aliasnamen bzw. IDs von Funkgeräten eingesetzt werden und ist verfügbar über das Menü via Kontakte oder manuelles Wählen.

Empfangen und Beantworten eines Rufhinweises

Wenn Sie einen Rufhinweis empfangen, erscheint der Liste der Benachrichtigungen mit einem Rufhinweiseintrag und dem Alias bzw. der ID des rufenden Funkgeräts auf dem Display, .


Wenn Sie hören einen sich wiederholenden Ton und die LED blinkt gelb, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:




- Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT), während im Display noch der Rufhinweis in der Liste der Benachrichtigungen angezeigt wird, um mit einem Einzelruf zu antworten.
- Drücken Sie , um die Benachrichtigungsliste zu verlassen. Der Hinweis wird in die Liste der entgangenen Anrufe eingetragen.







Nähere Angaben über die Liste der Mitteilungen finden Sie unter [Benachrichtigungsliste](#) auf Seite 154 .





Nähere Angaben über die Liste der verpassten Rufe finden Sie unter [Funktionen des Rufprotokolls](#) auf Seite 101 .




Senden eines Rufhinweises aus der Kontaktliste

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3 Verwenden Sie einen der im Folgenden beschriebenen Schritte, um den relevanten Alias oder die ID des Funkgeräts auszuwählen:
 - Wählen Sie den Alias oder die ID des Funkgeräts direkt
 -  oder  zum gewünschten Funkgeräte-Alias oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
 - Verwenden Sie das Menü **Manuelles Wählen**
 -  oder  zu **Manuelles Wählen** und drücken Sie  zum Auswählen.

-  oder  zu Funkg.-Kontakt und drücken Sie  zum Auswählen.
- In der ersten Zeile des Displays wird Gerätenummer:, in der zweiten Zeile ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie die Funkgeräte-ID ein, die Sie pagen möchten, und drücken Sie .

- 4  oder  zu Hinweisen und drücken Sie  zum Auswählen.

Im Display wird Hinweisen und der Alias oder die ID des Funkgeräts angezeigt, was bedeutet, dass der Rufhinweis gesendet wurde.

Während das Funkgerät den Rufhinweis sendet, leuchtet die LED ununterbrochen grün.

Wenn eine Rufhinweis-Quittierung eingeht, wird im Display ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Wenn keine Rufhinweis-Quittierung eingeht, wird im Display ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Senden eines Rufhinweises mit der Schnellwahltaste

Drücken Sie die vorprogrammierte **Schnellwahltaste**, um einen Rufhinweis an einen vorgegebenen Aliasnamen oder eine vorgegebene ID zu senden.

Im Display wird **Hinweistext** und der Alias oder die ID des Funkgeräts angezeigt, was bedeutet, dass der Rufhinweis gesendet wurde.

Während das Funkgerät den Rufhinweis sendet, leuchtet die LED ununterbrochen grün.

Wenn eine Rufhinweis-Quittierung eingeht, auf dem Display erscheint ein positiver Kurzhinweis.

Wenn keine Rufhinweis-Quittierung eingeht, auf dem Display erscheint ein negativer Kurzhinweis.

Ihr Händler kann festlegen, wie lange die vorprogrammierte **Notruftaste** gedrückt werden muss, allerdings ist die Dauer für das lange Drücken die gleiche wie bei allen anderen Tasten:

Kurzer Tastendruck	Zwischen 0,05 Sekunden und 0,75 Sekunden.
Drücken Sie lange auf	Zwischen 1,00 und 3,75 Sekunden.

Die **Notruftaste** ist mit der Notruf-Ein/Aus-Funktion belegt. Für Informationen über die zugewiesene Funktionsweise der **Notruftaste** wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Hinweis: Wenn die **Notruftaste** zum Einschalten des Notruf-Modus durch kurzes Drücken programmiert ist, wird der Notruf-Modus durch langes Drücken der **Notruftaste** beendet.

Wenn die **Notruftaste** zum Einschalten des Notruf-Modus durch langes Drücken programmiert ist, wird der Notruf-Modus durch kurzes Drücken der **Notruftaste** beendet.

Ihr Funkgerät unterstützt **drei** Arten von Notsignalen:

- Notsignal.

Notrufsignale

Ein Notsignal dient dazu, auf eine kritische Situation aufmerksam zu machen. Sie können einen Notruf jederzeit auf jedem beliebigen Bildschirm absetzen, auch wenn es Aktivitäten auf dem aktuellen Kanal gibt.

- Notsignal mit Ruf.
- Notsignal mit anschließender Sprache.

Hinweis: Der vorprogrammierten Notruftaste kann jeweils nur **eines** der oben angeführten **Notrufsignale** zugewiesen werden.

Darüber hinaus verfügt jeder Alarm über die folgenden Typen:







- **Normal** – Das Funkgerät überträgt ein Alarmsignal und gibt akustische und/oder optische Hinweise aus.
- **Lautlos** – Das Funkgerät überträgt ein Alarmsignal und gibt keine Audio- oder optischen Signale aus. Das Funkgerät empfängt Anrufe ohne Ton über den Lautsprecher, bis Sie die **Sendetaste** (PTT) drücken, um den Anruf einzuleiten.
- **Lautlos mit Sprache** – Das Funkgerät überträgt ein Alarmsignal ohne akustische und optische Hinweise, erlaubt aber die Ausgabe eingehender Anrufe über den Lautsprecher des Geräts.



Empfangen eines Notsignals

Beim Empfangen eines Notsignals wird das Notrufsymbol angezeigt, ein Ton erklingt, und die LED blinkt rot. Im Display des Funkgeräts wird der

Aliasname des Notrufsenders angezeigt. Wenn mehr als ein Alarm aufgetreten ist, werden alle Aliasnamen der Anrufer in einer Alarmliste angezeigt.

1 Führen Sie beim Empfang eines Notsignals einen der folgenden Schritte aus:

- Wenn ein einzelner Notruf-Aliasname angezeigt wird, drücken Sie , um weitere Einzelheiten anzuzeigen. Drücken Sie erneut , um die Einzelheiten der Aktion anzuzeigen.
- Wenn mehrere Notruf-Aliasnamen in der Alarmliste angezeigt werden  oder  zum gewünschten Aliasnamen, und drücken Sie , um weitere Einzelheiten anzuzeigen. Drücken Sie erneut , um die einzelnen Aktionsposten anzuzeigen.

2 Drücken Sie  und wählen Sie „Ja“, um die Alarmliste zu verlassen. Um die Alarmliste wieder anzuzeigen, drücken Sie , um das Menü aufzurufen, und wählen Sie *Alarmliste* aus.

Beantworten eines Notsignals

- 1 In der Alarmliste ◀ oder ▶ zum gewünschten Alias.

- 2 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.
Wenn die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ auf Ihrem Funkgerät aktiviert ist, hören Sie einen kurzen Hinweisston, sobald die **Sendetaste** (PTT) am übertragenden Funkgerät freigegeben wird. Dadurch wird Ihnen angezeigt, dass dieser Kanal jetzt zur Verwendung verfügbar ist.

- 3 Um der gleichen Gruppe, an die auch das Notsignal gerichtet war, einen normalen Sprachruf (nicht Notruf) zu senden, drücken Sie die **Sendetaste** (PTT).
Notrufsprache kann nur von dem Funkgerät gesendet werden, das den Notruf einleitet. Alle anderen Funkgeräte (einschließlich das Funkgerät, das den Notruf empfängt) senden Sprache außerhalb des Notrufbetriebs.
Die LED leuchtet dauerhaft grün. Das Funkgerät bleibt im Notruf-Modus.

- 4 Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

- 5 Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los. Wenn das Funkgerät, das den Notruf gesendet hat, antwortet, blinkt die LED-Anzeige grün, die Stummschaltung des Funkgeräts wird ausgeschaltet und die Antwort ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören. Im Display wird das Gruppenrufsymbol, die Gruppen-ID und die ID des sendenden Funkgeräts angezeigt.

- 6 Ihr Funkgerät zeigt die Alarmliste an.

Notsignal senden

Mit dieser Funktion senden Sie ein Notsignal, ein Signal ohne Sprache, das eine Warnanzeige auf einer Gruppe von Funkgeräten auslöst.

Ist Ihr Funkgerät auf den lautlosen Betrieb eingestellt, gibt es im Notruf-Modus keine akustischen oder optischen Hinweise aus.

Drücken Sie die programmierte **Notrufeinschalttaste**.

Im Display wird angezeigt Tx Alarm und der Ziel-Aliasname. Die LED leuchtet grün, und auf dem Ausgangsbildschirm wird das Notrufsymbol angezeigt.

Wird eine Notsignalquittung empfangen, ertönt der Notrufton, und die LED blinkt grün. Das Display zeigt Alarm gesend.

Empfängt Ihr Funkgerät keine Notsignal-Quittierung und wurden alle erneuten Versuche durchgeführt, gibt es einen Hinweiston ab, und im Display wird Alarm fehlg angezeigt.

Das Funkgerät verlässt den Notsignalmodus und kehrt zum Ausgangsbildschirm zurück.

Senden eines Notsignals mit Ruf

Mithilfe dieser Funktion können Sie ein Notsignal an eine Gruppe von Funkgeräten senden. Nach erfolgter Quittierung durch ein Funkgerät in der Gruppe können die Funkgeräte der Gruppe auf einem vorprogrammierten Notrufkanal miteinander kommunizieren.

Ist Ihr Funkgerät auf den lautlosen Betrieb eingestellt, gibt es im Notruf-Modus keine akustischen oder optischen Anzeigen ab und lässt die Tonausgabe

empfangener Rufe über den Lautsprecher des Funkgeräts nicht zu, bis Sie die **Sendetaste** (PTT) drücken, um den Ruf einzuleiten.

Ist Ihr Funkgerät auf den lautlosen Betrieb mit Sprache eingestellt, gibt es im Notruf-Modus keine akustischen oder optischen Hinweise aus, lässt aber die Tonausgabe ankommender Rufe über den Lautsprecher des Funkgeräts zu. Diese Anzeigen erscheinen nur dann, wenn Sie die **Sendetaste** (PTT) drücken, um den Ruf einzuleiten oder zu beantworten.

1 Drücken Sie die vorprogrammierte **Notrufeinschalttaste**.

Im Display wird angezeigt Tx Alarm und der Ziel-Aliasname. Die LED leuchtet dauerhaft grün und auf dem Ausgangsbildschirm wird das Notrufsymbol angezeigt.

Wird eine Notsignalquittung empfangen, ertönt der Notrufton, und die LED blinkt grün. Das Display zeigt Alarm gesend.

2 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

- 3** Drücken Sie zum Durchführen des Rufs die **Sendetaste** (PTT).

Die LED leuchtet dauerhaft grün, und im Display wird das Gruppensymbol angezeigt.

- 4** Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
-

- 5** Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los. Wenn die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert ist, hören Sie in dem Moment einen kurzen Hinweiston, in dem das sendende Funkgerät die **PTT**-Taste freigibt, was darauf hinweist, dass der Kanal frei für Ihre Antwort ist.
-

- 6** Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, um zu antworten.
-

- 7** Drücken Sie am Ende Ihres Rufs zum Beenden des Notruf-Modus die **Notrufausschalttaste**. Das Funkgerät kehrt zum Startbildschirm zurück.
-

Senden eines Notsignals mit nachfolgendem Sprachruf

Mithilfe dieser Funktion können Sie ein Notsignal an eine Gruppe von Funkgeräten senden. Ihr Funkgerät wird automatisch aktiviert, sodass Sie ohne Drücken

der **Sendetaste** (PTT) mit der Funkgerätegruppe kommunizieren können.

Dieser Modus mit aktiviertem Mikrofon wird auch „Notrufmikrofon“ genannt.

Bei aktiviertem Notrufzyklusbetrieb werden für eine einprogrammierte Dauer das Notrufmikrofon und Empfangszeit abwechselnd wiederholt. Während des Notrufzyklusbetriebs werden empfangene Rufe über den Funkgerätlautsprecher ausgegeben.

Wenn Sie die **Sendetaste** (PTT) während der programmierten des programmierten Empfangs drücken, erklingt ein Sendesperrton und zeigt damit an, dass Sie die **Sendetaste** (PTT) loslassen sollten. Das Funkgerät reagiert nicht auf das Drücken der **Sendetaste** (PTT) und bleibt im Notruf-Modus.

Hinweis: Wenn Sie die **Sendetaste** (PTT) bei aktiviertem Notrufmikrofon drücken und sie bis nach Ablauf der Dauer des Notrufmikrofons gedrückt halten, sendet das Funkgerät weiterhin, bis Sie die **Sendetaste** (PTT) loslassen.

Ist Ihr Funkgerät auf den lautlosen Betrieb eingestellt, gibt es im Notruf-Modus keine akustischen oder optischen Anzeigen aus und lässt die Tonausgabe empfangener Rufe über den Lautsprecher des

Funkgeräts nicht zu, bis die programmierte Notrufmikrofon-Sendedauer abgelaufen ist und Sie die **Sendetaste** (PTT) drücken.

Ist Ihr Funkgerät auf den lautlosen Betrieb mit Sprache eingestellt, gibt es im Notruf-Modus keine akustischen oder optischen Hinweise aus, wenn Sie den Ruf mit dem Notrufmikrofon durchführen, lässt aber die Tonausgabe über den Lautsprecher des Funkgeräts zu, wenn das Zielfunkgerät nach Ablauf der programmierten Notrufmikrofon-Sendedauer antwortet. Diese Anzeigen erscheinen nur dann, wenn Sie die **Sendetaste** (PTT) drücken.

Hinweis: Wird eine Notsignalanforderung nicht beantwortet, versucht das Funkgerät nicht noch einmal, die Anforderung zu senden, sondern ruft den Notrufmikrofonzustand direkt auf.

- 1 Drücken Sie die vorprogrammierte **Notrufeinschalttaste**.
Im Display wird Tx Alarm und der Ziel-Aliasname. Die LED leuchtet dauerhaft grün, und im Display wird das Notrufsymbol angezeigt.

- 2 Wenn im Display angezeigt wird Alarm gesend, sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

Ist die Notrufmikrofonfunktion aktiviert, sendet das Funkgerät auch ohne Drücken der **Sendetaste** (PTT) bis zum Ablauf der Dauer des Notrufmikrofons automatisch. Während gesendet wird, leuchtet die LED grün, und im Display wird das Notrufsymbol angezeigt.

- 3 Das Funkgerät stoppt den Sendevorgang automatisch bei aktiviertem Notrufzyklusbetrieb nach Ablauf der Dauer des Zyklus zwischen Notrufmikrofon und Empfang von Rufen.

- 4 Bei Ablauf der Notrufmikrofondauer beendet das Funkgerät automatisch die Übertragung. Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT), um erneut zu senden.

Neuinitialisierung eines Notruf-Modus

Hinweis: Dieses Merkmal trifft nur auf das Funkgerät zu, das das Notsignal sendet.

Es gibt nur zwei Fälle, in denen dies eintritt:

- Sie wechseln den Kanal, während sich das Funkgerät im Notruf-Modus befindet. Damit wird der Notruf-Modus verlassen. Ist die Funktion „Notsignal“ auf dem neuen Kanal aktiviert, initialisiert das Funkgerät den Notruf-Modus neu.

- Sie drücken während der Initiierung/Übertragung eines Notrufs die programmierte **Notrufeinschalttaste**. Das Funkgerät verlässt daraufhin den Modus und initialisiert den Notruf-Modus neu.

Verlassen des Notruf-Modus nach dem Senden des Notrufs

Das Funkgerät verlässt den Notruf-Modus, wenn eine der folgenden Bedingungen gegeben ist:

- Es wird eine Notsignalquittung empfangen (gilt nur für **Notsignal**).
- Alle Versuche, den Alarm zu senden, wurden bereits unternommen.
- Die **Notruffausschalttaste** wird gedrückt.


Hinweis: Wird das Funkgerät ausgeschaltet, verlässt es den Notruf-Modus. Wenn es wieder eingeschaltet wird, leitet es den Notruf-Modus nicht automatisch wieder ein.

Wenn Sie, während das Funkgerät im Notruf-Modus ist, auf einen Kanal ohne Notrufsystem wechseln, wird im Display **Kein Notruf** angezeigt.

Textnachrichten-Funktionen


Ihr Funkgerät kann von einem anderen Funkgerät oder einem E-Mail-Programm Daten empfangen, beispielsweise Textnachrichten.


Die **maximale** Zeichenlänge für eine Textnachricht, einschließlich Betreff (wenn die Nachricht aus einem E-Mail-Programm stammt) ist **140**, die maximale Länge für empfangene Textnachrichten hingegen 280 Zeichen.


Hinweis: Durch Gedrückthalten von  kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

Schreiben und Senden einer Textnachricht






- 1 Wählen Sie die Funktion **Textnachricht**.


Bedienelemente	Schritte
Programmierte Taste „Textnachricht“	Drücken Sie die programmierte Taste Textnachricht .
Menü	1  , um das Menü aufzurufen.

Bedienelemente	Schritte
	<p>2 ▲ oder ▼ zu Nachrichten und</p> <p>drücken Sie  zum Auswählen.</p>





2 ▲ oder ▼ zu Schreiben und drücken Sie  zum Auswählen.
Ein blinkender Cursor wird angezeigt.

3 Geben Sie Ihre Nachricht über das Tastenfeld ein.

Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie  oder die -Taste, um sich eine Position nach rechts zu bewegen. Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie .  gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern.

4 Drücken Sie , nachdem Sie die Nachricht erstellt haben.

5 Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, je nachdem, ob Sie die neu verfasste Nachricht senden, speichern, weiter bearbeiten oder löschen wollen:

- ▲ oder ▼ zu Senden und dann , um die Nachricht zu senden.
- ▲ oder ▼ zu Sichern, und drücken Sie , um die Nachricht im Entwurfsordner zu speichern.
- , um die Nachricht zu bearbeiten.
-  erneut, um die Nachricht entweder zu löschen, oder im Entwurfsordner zu sichern.

Im Display wird der Kurzhinweis für den Übergangszustand angezeigt und damit bestätigt, dass Ihre Nachricht gesendet wird.

Wenn die Nachricht gesendet wurde, erklingt ein Hinweiston, und im Display wird der positive Kurzhinweis angezeigt.

Kann die Nachricht nicht gesendet werden, erklingt ein tiefer Ton, und im Display wird der negative Kurzhinweis angezeigt.




Kann die Textnachricht nicht gesendet werden, kehrt das Funkgerät zum Wiederholen-Bildschirm zurück (siehe [Verwaltung fehlgeschlagener Textnachrichtenübertragungen](#) auf Seite 117).

Senden einer Quick Text-Nachricht




Ihr Funkgerät unterstützt je nach der Programmierung durch Ihren Händler maximal 50 Quick Text-Nachrichten.




Quick Text-Nachrichten sind zwar vorgegeben, Sie können jedoch jede Nachricht bearbeiten, bevor Sie sie senden.

1 Wählen Sie die Funktion **Textnachricht**.






Bedienelemente	Schritte
Programmierte Taste „Textnachricht“	Drücken Sie die programmierte Taste Textnachricht .
Menü	<p>1 , um das Menü aufzurufen.</p> <p>2  oder  zu Nachrichten und</p>


Bedienelemente	Schritte
	drücken Sie  zum Auswählen.

2  oder  zu Quick Text und drücken Sie  zum Auswählen.





3  oder  zur gewünschten Quick Text und drücken Sie  zum Auswählen.

4 Geben Sie Ihre Nachricht über das Tastenfeld ein.



Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie  oder die -Taste, um sich eine Position nach rechts zu bewegen. Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie .  gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern.


5 Drücken Sie , nachdem Sie die Nachricht erstellt haben.

6 Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, je nachdem, ob Sie die neu verfasste Nachricht senden, speichern, weiter bearbeiten oder löschen wollen:

- ▲ oder ▼ zu Senden und dann , um die Nachricht zu senden.
- ▲ oder ▼ zu Sichern, und drücken Sie , um die Nachricht im Entwurfsordner zu speichern.
- , um die Nachricht zu bearbeiten.
-  zweimal, um die Nachricht entweder zu löschen oder im Entwurfsordner zu sichern.

7 Wenn Sie die Nachricht versenden, wählen Sie den Empfänger wie folgt:

- ▲ oder ▼ zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie , zum Auswählen.
- ▲ oder ▼ zu Man. Wählen und drücken Sie  zum Auswählen. In der ersten Zeile des Displays wird Gerätenummer: angezeigt. In

der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts ein, und drücken Sie .

Im Display wird die Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass Ihre Nachricht gesendet wird.

Wenn die Nachricht gesendet wurde, erklingt ein Ton, und im Display wird der positive Kurzhinweis angezeigt.

Kann die Nachricht nicht gesendet werden, wird ein tiefer Hinweiston ausgegeben, und im Display wird der negative Kurzhinweis angezeigt.

Senden einer Quick Text-Nachricht mit der Schnellwahltaste

Drücken Sie die vorprogrammierte **Schnellwahltaste**, um eine vordefinierte Quick Text-Nachricht an einen vorgegebenen Aliasnamen bzw. eine vorgegebene ID zu senden.

Im Display wird die Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass Ihre Nachricht gesendet wird.

Wenn die Nachricht gesendet wurde, erklingt ein Hinweiston und im Display erscheint der positive Kurzhinweis.

Wenn die Nachricht nicht gesendet werden kann, erklingt ein tiefer Hinweiston und im Display erscheint der negative Kurzhinweis.

Kann die Textnachricht nicht gesendet werden, kehrt das Funkgerät zum Wiederholen-Bildschirm zurück (siehe [Verwaltung fehlgeschlagener Textnachrichtenübertragungen](#) auf Seite 117).

Öffnen des Entwürfe-Ordners


Sie können eine Textnachricht speichern und später senden.

Wenn das Drücken der **Sendetaste** (PTT) oder ein Moduswechsel verursacht, dass das Funkgerät den Schreiben-/Bearbeiten-Bildschirm verlässt, während Sie eine Textnachricht schreiben bzw. bearbeiten, wird Ihre aktuelle Textnachricht automatisch im Entwürfe-Ordner gespeichert.

Die zuletzt abgespeicherte Textnachricht wird jeweils an die Spitze der Entwürfe-Liste gestellt.





Im Ordner „Entwürfe“ werden maximal die zehn (10) zuletzt gespeicherten Nachrichten aufbewahrt. Wenn

der Ordner voll ist, ersetzt die nächste gespeicherte Textnachricht automatisch die jeweils älteste Textnachricht im Ordner.


Hinweis: Durch Gedrückthalten von  kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

Anzeigen einer gespeicherten Textnachricht


1 Wählen Sie die Funktion **Textnachricht**.


Bedienelemente	Schritte
Programmierte Taste „Textnachricht“	Drücken Sie die programmierte Taste Textnachricht .
Menü	<p>1 , um das Menü aufzurufen.</p> <p>2  oder  zu Nachrichten und drücken Sie  zum Auswählen.</p>

2 oder zu Entw und drücken Sie zum Auswählen.






- 3 ▲ oder ▼ zur gewünschten Nachricht und drücken Sie  zum Auswählen.


Bearbeiten und Senden einer gespeicherten Textnachricht

- 1 Drücken Sie beim Betrachten der Nachricht  erneut.




- 2 ▲ oder ▼ zu Bearb und drücken Sie  zum Auswählen.
Ein blinkender Cursor wird angezeigt.

- 3 Geben Sie Ihre Nachricht über das Tastenfeld ein.

Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie  oder die -Taste, um sich eine Position nach rechts zu bewegen. Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie .  gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern.

- 4 Drücken Sie , nachdem Sie die Nachricht erstellt haben.

- 5 So wählen Sie den Empfänger der Nachricht aus:

- ▲ oder ▼ zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
- ▲ oder ▼ zu Man. Wählen und drücken Sie  zum Auswählen. In der ersten Zeile des Displays wird Gerätenummer: angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts ein, und drücken Sie .

Das Display zeigt die Zwischenstand-Kurznotiz an zur Bestätigung, dass die Nachricht gesendet wird.





Wenn die Nachricht gesendet wurde, erklingt ein Hinweiston, und im Display wird der positive Kurzhinweis angezeigt.




Kann die Nachricht nicht gesendet werden, wird ein tiefer Hinweisston ausgegeben, und im Display wird der negative Kurzhinweis angezeigt.




Wenn die Nachricht nicht gesendet werden kann, wird sie in den Ordner „Gesendete Elemente“ verschoben und mit einem „Senden fehlgeschlagen“-Symbol markiert.


Löschen einer gespeicherten Textnachricht aus dem Entwürfe-Ordner




- 1 Wählen Sie die Funktion **Textnachricht**.

Bedienelemente	Schritte
Programmierte Taste „Textnachricht“	Drücken Sie die programmierte Taste Textnachricht .
Menü	<p>1 , um das Menü aufzurufen.</p> <p>2  oder  zu Nachrichten und drücken Sie  zum Auswählen.</p>

- 2  oder  zu Entw und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zur gewünschten Nachricht und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4 Drücken Sie beim Betrachten der Nachricht  erneut.

- 5  oder  zu Löschen und , um die Textnachricht zu löschen.

Verwaltung fehlgeschlagener Textnachrichtenübertragungen


Auf dem Bildschirm **Wiederholen** können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

- Erneut senden.
- Weiterleiten.
- Bearbeiten.

Hinweis: Wenn die Kanaltypen (d. h. digitaler Betriebsfunk, Capacity Plus oder Linked Capacity Plus) nicht übereinstimmen, können Nachrichten, die

nicht gesendet werden konnten, nur bearbeitet und weitergeleitet werden.

Erneutes Senden einer Textnachricht




Drücken Sie , um dieselbe Nachricht erneut an denselben Aliasnamen oder dieselbe ID des Funkgeräts bzw. der Gruppe zu senden.

Wenn die Nachricht erfolgreich gesendet wurde, ertönt ein Signalton und im Display wird der positive Kurzhinweis angezeigt.








Wenn die Nachricht nicht gesendet werden kann, wird im Display der negative Kurzhinweis angezeigt.

Weiterleiten einer Textnachricht

Wählen Sie **Weiterleiten**, um die Nachricht an den Aliasnamen oder die ID eines anderen Funkgeräts bzw. einer anderen Gruppe zu senden.

- 1  oder  zu **Weiterleiten** und drücken Sie  zum Auswählen.

- 2 Wählen Sie den Empfänger der Nachricht über

-  oder  zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
-  oder  zu **Man. Wählen** und drücken Sie  zum Auswählen. In der ersten Zeile des Displays wird **Gerätenummer:** angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts ein, und drücken Sie .

Im Display wird **Textnachricht:** <Funkgerät/
Gruppen-Aliasname oder ID> angezeigt und damit bestätigt, dass Ihre Nachricht gesendet wird.




Wenn die Nachricht gesendet wurde, erklingt ein Ton, und im Display wird der positive Kurzhinweis angezeigt.

Kann die Nachricht nicht gesendet werden, wird ein tiefer Hinweiston ausgegeben, und im Display wird der negative Kurzhinweis angezeigt.






Bearbeiten einer Textnachricht


Wählen Sie **Bearb**, um die Nachricht zu ändern, bevor Sie sie senden.









Hinweis: Wenn eine Betreffzeile vorhanden ist (bei Nachrichten aus E-Mail-Programmen), so kann diese nicht bearbeitet werden.







- 1  oder  zu **Bearb** und drücken Sie  zum Auswählen.
Ein blinkender Cursor wird angezeigt.

- 2 Verwenden Sie die Tastatur, um Ihre Nachricht zu bearbeiten.

Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie  oder die -Taste, um sich eine Position nach rechts zu bewegen. Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie .  gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern.

- 3 Drücken Sie , nachdem Sie die Nachricht erstellt haben.

- 4 Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, je nachdem, ob Sie die neu verfasste Nachricht senden, speichern, weiter bearbeiten oder löschen wollen:
 -  oder  zu **Senden** und dann , um die Nachricht zu senden.
 -  oder  zu **Sichern**, und drücken Sie , um die Nachricht im Entwurfsordner zu speichern.
 - , um die Nachricht zu bearbeiten.
 -  zweimal, um die Nachricht entweder zu löschen oder im Entwurfsordner zu sichern.

- 5 Wenn Sie die Nachricht versenden, wählen Sie den Empfänger wie folgt:
 -  oder  zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
 -  oder  zu **Man. Wählen** und drücken Sie  zum Auswählen. In der ersten Zeile des Displays wird **Gerätenummer:** angezeigt. In

der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts ein,

und drücken Sie .

Im Display wird `Textnachr: <Geräte/Gruppen-Aliasname oder ID>` angezeigt, was bestätigt, dass die Nachricht gesendet wird.

Wenn die Nachricht gesendet wurde, erklingt ein Ton, und im Display wird der positive Kurzhinweis angezeigt.


Kann die Nachricht nicht gesendet werden, wird ein tiefer Hinweiston ausgegeben, und im Display wird der negative Kurzhinweis angezeigt.

Verwalten von gesendeten Textnachrichten

Nachdem eine Nachricht an ein anderes Funkgerät gesendet wurde, wird sie unter „Ausgang“ gespeichert. Die zuletzt gesendete Textnachricht wird jeweils an die erste Stelle der Ausgangsliste gestellt.





Der Ausgangsordner kann bis zu dreißig (30) gesendete Nachrichten aufnehmen. Sobald der Ordner voll ist, wird die älteste Textnachricht im

Ordner automatisch durch die als nächstes gesendete Textnachricht ersetzt.


Hinweis: Durch Gedrückthalten von  kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

Anzeigen einer gesendeten Textnachricht

- 1 Rufen Sie die Funktion **Textnachricht** auf, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

Bedienelemente	Schritte
Programmierte Taste „Textnachricht“	Drücken Sie die programmierte Taste Textnachricht .
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Nachrichten und drücken Sie  zum Auswählen.

- 2  oder  zu Ausgang und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zur gewünschten Nachricht und drücken Sie  zum Auswählen.

Bei Nachrichten von E-Mail-Programmen kann eine Betreffzeile angezeigt werden.


Das Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zeigt den Status der Nachricht an (siehe [Ausgang-Symbole \(Gesendete Nachrichten\)](#) auf Seite 41).


Senden einer gesendeten Textnachricht

Bei Anzeigen einer gesendeten Textnachricht können Sie eine der folgenden Optionen wählen:

- Wiederholen
- Vorlauf
- Bearbeiten
- Delete





Hinweis: Wenn die Kanaltypen (d. h. digitaler Betriebsfunk, Capacity Plus oder Linked Capacity Plus) nicht übereinstimmen, können Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten, nur bearbeitet, weitergeleitet oder gelöscht werden.

1 Drücken Sie beim Betrachten der Nachricht  erneut.

2 ▲ oder ▼ zu einer der folgenden Optionen und drücken Sie  zum Auswählen.

Option	Schritte
Vorlauf	Wählen Sie Weiterleiten, wenn Sie die ausgewählte Textnachricht an einen anderen Teilnehmer/Gruppenalias oder eine andere ID senden möchten (siehe Weiterleiten einer Textnachricht auf Seite 118).
Bearbeiten	Wählen Sie Bearbeiten, wenn Sie eine ausgewählte Textnachricht zuerst bearbeiten und dann versenden möchten (siehe Bearbeiten einer Textnachricht auf Seite 119).
Delete	Wählen Sie zum Löschen der Textnachricht Löschen.

Option	Schritte
Wiederholen	<p>Wählen Sie Wiederholen, um ausgewählte Textnachricht erneut an den Aliasnamen oder die ID desselben Funkgeräts bzw. derselben Gruppe zu senden.</p> <p>Im Display wird die Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Nachricht an dasselbe Zielfunkgerät gesendet wird.</p> <p>Wenn die Nachricht gesendet wurde, erklingt ein Ton, und im Display wird der positive Kurzhinweis angezeigt.</p> <p>Kann die Nachricht nicht gesendet werden, wird ein tiefer Hinweiston ausgegeben, und im Display wird der negative Kurzhinweis angezeigt.</p> <p>Kann die Nachricht nicht gesendet werden, kehrt das Funkgerät zum Bildschirm mit der</p>

Option	Schritte
Option Wiederholen zurück.	<p>Drücken Sie , um die Nachricht erneut an denselben Funkgerät/Gruppen-Aliasname oder dieselbe ID zu senden.</p> <p>Hinweis: Durch Ändern der Lautstärke oder Drücken einer beliebigen Taste (außer ,  oder ) kehren Sie zur Nachricht zurück.</p> <p>Das Funkgerät verlässt den Bildschirm Wiederholen, sobald Sie die Sendetaste (PTT) drücken, um einen Einzel- oder Gruppenruf einzuleiten oder auf einen Gruppenruf zu antworten. Das Funkgerät verlässt den Bildschirm auch dann, wenn es eine Text- oder Telemetrie-Nachricht, einen Notruf oder Notsignal oder einen Anrufton empfängt.</p>

Option	Schritte
	Das Display schaltet wieder auf den Wiederholen -Bildschirm, wenn Sie die Sendetaste (PTT) drücken, um einen Einzelruf zu beantworten (außer dann, wenn das Funkgerät den Bildschirm der entgangenen Anrufe anzeigt) sowie nach Beendigung eines Rundumrufs.





Wenn Sie den Bildschirm zum Senden einer Nachricht verlassen, während die Nachricht gesendet wird, aktualisiert das Funkgerät den Status dieser Nachricht im Ausgangsordner, ohne dies im Display oder durch Abgeben eines Hinweistons anzuzeigen.

Wechselt das Funkgerät in einen anderen Modus oder wird es ausgeschaltet, bevor der Status der Nachricht im Ausgang aktualisiert wird, kann das Funkgerät die Übertragung anhängiger Nachrichten nicht abschließen und kennzeichnet diese automatisch mit dem Symbol für Fehler beim Senden.

Das Funkgerät unterstützt bis zu maximal fünf (5) anhängige Nachrichten. Sind bereits fünf Nachrichten anhängig, d. h. noch zu senden, kann das Funkgerät keine weitere Nachricht senden und kennzeichnet diese automatisch mit dem Symbol für Fehler beim Senden.


Löschen aller gesendeten Textnachrichten aus dem Ausgang

- 1 Rufen Sie die Funktion **Textnachricht** auf, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:



Bedienelemente	Schritte
Programmierte Taste „Textnachricht“	Drücken Sie die programmierte Taste Textnachricht .
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Nachrichten und drücken Sie  zum Auswählen.

- 2 ▲ oder ▼ zu **Ausgang** und drücken Sie  zum Auswählen.

Wenn Sie **Ausgang** wählen und dieser keine Einträge aufweist, zeigt das Display **Liste leer** und gibt einen tiefen Ton aus, wenn die Tastenfeldtöne eingeschaltet sind (siehe [Ein-/Ausschalten von Tastaturtönen](#) auf Seite 157).

- 3 ▲ oder ▼ zu **Alle löschen** und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.

- ▲ oder ▼ zu **Ja** und drücken Sie  zum Auswählen. Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.
- ▲ oder ▼ zu **Nein** und , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


Empfangen einer Textnachricht

Wenn Ihr Funkgerät eine Nachricht empfängt, wird die Alias oder der ID des Senders und das Nachrichtensymbol ganz links im Display angezeigt.

Wenn Sie eine Textnachricht empfangen, können Sie „Lesen“ auswählen.


Hinweis: Das Funkgerät verlässt den Textnachrichtenhinweis-Bildschirm und leitet einen Einzel- oder Gruppenruf an den Absender der Nachricht ein, wenn die **PTT**-Taste gedrückt wird, während das Funkgerät den Hinweisbildschirm anzeigt.


Lesen einer Textnachricht

- 1 ▲ oder ▼ zu **Lesen?** und drücken Sie  zum Auswählen.

Die in der Inbox ausgewählte Nachricht wird geöffnet.

Bei Nachrichten von E-Mail-Programmen kann eine Betreffzeile angezeigt werden.

- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie , um zur Inbox zurückzukehren.

- Drücken Sie erneut , um die Textnachricht zu beantworten, weiterzuleiten oder zu löschen.

Verwalten von empfangenen Textnachrichten


Verwenden Sie zur Verwaltung von Textnachrichten den Posteingang. Hier können bis zu 30 Nachrichten gespeichert werden.

Die Textnachrichten im Posteingang werden nach Eingang geordnet, d. h. die zuletzt eingegangene Nachricht steht an erster Stelle.












Das Funkgerät unterstützt die folgenden Optionen für Textnachrichten:

- Antworten
- Vorlauf
- Delete
- Alle löschen

Hinweis: Wenn die Kanaltypen (d. h. digitaler Betriebsfunk oder Capacity Plus oder Linked Capacity Plus) nicht übereinstimmen, können empfangene Nachrichten nur weitergeleitet oder gelöscht oder alle empfangenen Nachrichten gelöscht werden.












Hinweis: Durch Gedrückthalten von  kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

Anzeigen einer Textnachricht aus der Inbox

- 1 , um das Menü aufzurufen.
- 2  oder  zu Nachrichten und drücken Sie  zum Auswählen.
- 3  oder  zu Inbox und drücken Sie  zum Auswählen.
- 4  oder  zum Anzeigen der Nachrichten.
Bei Nachrichten von E-Mail-Programmen kann eine Betreffzeile angezeigt werden.
- 5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie , um die aktuelle Nachricht auszuwählen, und erneut , um diese Nachricht zu beantworten, schnell zu beantworten, weiterzuleiten oder zu löschen.





- Drücken Sie  lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren.







Anzeigen einer Telemetriestatus-Textnachricht aus der Inbox

- 1 , um das Menü aufzurufen.
- 2  oder  zu Nachrichten und drücken Sie  zum Auswählen.
- 3  oder  zu Inbox und drücken Sie  zum Auswählen.
- 4  oder  zur gewünschten Nachricht und drücken Sie  zum Auswählen.
Telemetriestatus-Textnachrichten können Sie nicht beantworten.
Im Display wird Folgendes angezeigt:
Telemetrie: <Status-Textnachricht>.
- 5 Drücken Sie  lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Beantworten einer Textnachricht in der Inbox







- 1 Wählen Sie die Funktion **Textnachricht**.

Bedienelemente	Schritte
Programmierte Taste „Textnachricht“	Drücken Sie die programmierte Taste Textnachricht .
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Nachrichten und drücken Sie  zum Auswählen.

- 2  oder  zu Inbox und drücken Sie  zum Auswählen.
- 3  oder  zur gewünschten Nachricht und drücken Sie  zum Auswählen.
Bei Nachrichten von E-Mail-Programmen kann eine Betreffzeile angezeigt werden.


- 4 Drücken Sie erneut , um das Untermenü aufzurufen.

- 5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

-  oder  zu Antworten und drücken Sie  zum Auswählen.
-  oder  zu Kurzw. und drücken Sie  zum Auswählen.

Ein blinkender Cursor wird angezeigt.

- 6 Verwenden Sie die Tastatur, um Ihre Nachricht zu schreiben/bearbeiten.

- 7 Drücken Sie , nachdem Sie die Nachricht erstellt haben.

Im Display wird die Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass Ihre Nachricht gesendet wird.




Wenn die Nachricht erfolgreich gesendet wurde, erklingt ein Ton und im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.


Kann die Nachricht nicht gesendet werden, wird ein tiefer Hinweiston ausgegeben, und im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.


Kann die Nachricht nicht gesendet werden, kehrt das Funkgerät zum Wiederholen-Bildschirm zurück (siehe [Verwaltung fehlgeschlagener Textnachrichtenübertragungen](#) auf Seite 117).


Löschen einer Textnachricht aus dem Posteingang

- 1 Rufen Sie die Funktion **Textnachricht** auf, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:


Bedienelemente	Schritte
Programmierte Taste „Textnachricht“	Drücken Sie die programmierte Taste Textnachricht .
Menü	<p>1 , um das Menü aufzurufen.</p> <p>2  oder  zu Nachrichten und</p>


Bedienelemente	Schritte
	drücken Sie  zum Auswählen.

2 ▲ oder ▼ zu Inbox und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zur gewünschten Nachricht und drücken Sie  zum Auswählen.
Bei Nachrichten von E-Mail-Programmen kann eine Betreffzeile angezeigt werden.

4 Drücken Sie erneut , um das Untermenü aufzurufen.



5 ▲ oder ▼ zu Löschen und drücken Sie  zum Auswählen.


6 ▲ oder ▼ zu Ja und , um die Option auszuwählen.

Im Display wird der positive Kurzhinweis angezeigt, und der Bildschirm zeigt wieder den Posteingang an.


Löschen aller Textnachrichten aus der Inbox


1 Rufen Sie die Funktion **Textnachricht** auf, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

Bedienelemente	Schritte
Programmierte Taste „Textnachricht“	Drücken Sie die programmierte Taste Textnachricht .
Menü	<p>1 , um das Menü aufzurufen.</p> <p>2 ▲ oder ▼ zu Nachrichten und drücken Sie  zum Auswählen.</p>

2 ▲ oder ▼ zu Inbox und drücken Sie  zum Auswählen.

Wenn Sie **Inbox** wählen und diese keine Einträge aufweist, zeigt das Display **Liste leer** an und gibt einen tiefen Ton aus, wenn die Tastenfeldtöne eingeschaltet sind (siehe [Ein-/Ausschalten von Tastaturtönen](#) auf Seite 157).

3 ▲ oder ▼ zu **Alle** löschen und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu **Ja**, und drücken Sie , um es auszuwählen.
Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Job Tickets

Ihr Funkgerät kann Arbeitsscheine empfangen. Das sind Meldungen vom Dispatcher, in denen auszuführende Aufgaben aufgelistet sind.

Sie können auf Arbeitsscheine antworten und diese in den Arbeitsschein-Ordner einsortieren. Standardmäßig gibt es die Ordner „Alle“, „Neu“, „Gestartet“ und „Abgeschlossen“. Es können 10 zusätzliche Ordner eingerichtet werden. Sprechen

Sie zu diesem Zweck mit Ihrem Händler oder Systemadministrator.

Ihr Funkgerät unterstützt eine maximale Anzahl von 100 Arbeitsscheinen. Diese sind im Ordner „Alle“ zu finden. Neue Arbeitsscheine und solche, deren Status sich kürzlich geändert hat, werden zuerst aufgeführt. Nach Erreichen der maximalen Anzahl an Arbeitsscheinen ersetzt der nächste Arbeitsschein automatisch den letzten in Ihrem Gerät aufgeführten Arbeitsschein.





Hinweis: Die Arbeitsscheine bleiben auch nach Ausschalten des Funkgeräts erhalten.




Ihr Funkgerät erkennt automatisch duplizierte Arbeitsscheine mit dem gleichen Betreff.

Zugriff auf den Arbeitsschein-Ordner

Greifen Sie auf den Arbeitsschein-Ordner zu.


Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Programmierte Arbeitsschein-Taste	1 Drücken Sie die programmierte Taste Arbeitsschein .




Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
	<p>2 ▲ oder ▼ zum gewünschten Ordner und dann drücken Sie  zum Auswählen.</p> <p>Hinweis: Sie können auch  und die entsprechende Zifferntaste (1-9) drücken, um auf den gewünschten Ordner zuzugreifen.</p>
Menü	<p>1 , um das Menü aufzurufen.</p> <p>2 ▲ oder ▼ zu Arbeitsschein und dann drücken Sie  zum Auswählen.</p>

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
	<p>3 ▲ oder ▼ zum gewünschten Ordner und dann drücken Sie  zum Auswählen.</p> <p>Hinweis: Sie können auch  und die entsprechende Zifferntaste (1-9) drücken, um auf den gewünschten Ordner zuzugreifen.</p> <p>4 ▲ oder ▼ zum gewünschten Arbeitsschein und drücken Sie  zum Auswählen.</p>

An- und Abmelden beim Remote-Server

Mit dieser Funktion können Sie sich mit Ihrer Benutzer-ID über das Menü beim Remote-Server an- und abmelden.

1 , um das Menü aufzurufen.

2  oder  zu `Anmelden` und drücken Sie  zum Auswählen.

Wenn Sie bereits angemeldet sind, zeigt das Menü `Abmelden` an.

Das Display zeigt die Zwischenstand-Kurznotiz an, die bestätigt, dass Sie sich erfolgreich angemeldet haben.




Wenn die Anmeldung fehlschlägt, wird im Display der negative Kurzhinweis angezeigt.




Erstellen und Senden eines Arbeitsscheins

Ihr Funkgerät kann Arbeitsscheine erstellen, die auf Arbeitsscheinvorlagen basieren und Ihnen ermöglichen, auszuführende Aufgaben zu versenden.




Hinweis: Für die Konfiguration der Arbeitsscheinvorlage wird die CPS-Programmiersoftware benötigt. Klären Sie mit Ihrem Händler oder Systemadministrator, wie das Funkgerät konfiguriert wurde.








1 , um das Menü aufzurufen.




2  oder  zu `Arbeitsschein` und dann drücken Sie  zum Auswählen.

3  oder  zu `Ticket erstellen` und drücken Sie  zum Auswählen.

4 Je nachdem, wie Ihr Funkgerät konfiguriert ist, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Wenn	Dann
Wenn Ihr Funkgerät mit einer Arbeitsscheinvorlage konfiguriert ist,	<p>1 verwenden Sie die Tastatur, um die erforderliche Raumnummer einzugeben, und drücken Sie  zum Auswählen.</p> <p>2  oder  zu <code>Raumstatus</code> und</p>















Wenn	Dann
	drücken Sie  zum Auswählen.
	3  oder  zur gewünschten Option
	und drücken Sie  zum Auswählen.
Wenn Ihr Funkgerät mit mehr als einer Arbeitsscheinvorlage konfiguriert ist,	 oder  zur gewünschten Option und drücken Sie  zum Auswählen.

- 5  oder  zu **Senden** und drücken Sie  zum Auswählen.

Im Display wird die Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass Ihre Nachricht gesendet wurde.

Wurde die Nachricht nicht gesendet, wird im Display der negative Kurzhinweis angezeigt.

Antworten auf einen Arbeitsschein

- 1 , um das Menü aufzurufen.
-
- 2  oder  zu **Arbeitsschein** und dann drücken Sie  zum Auswählen.
-
- 3  oder  zum gewünschten Ordner und dann drücken Sie  zum Auswählen.
Sie können auch die entsprechende Zifferntaste (1–9) drücken, um auf den gewünschten Ordner zuzugreifen.
-
- 4  oder  zum gewünschten Arbeitsschein und drücken Sie  zum Auswählen.
-
- 5 Drücken Sie erneut , um das Untermenü aufzurufen.
Sie können auch die entsprechende Zifferntaste (1–9) drücken, um eine **Kurzantwort** zu senden.
-
- 6  oder  zum gewünschten Arbeitsschein und drücken Sie  zum Auswählen.

Sie können auch die entsprechende Zifferntaste (1–9) drücken, um auf den Arbeitsschein zu antworten.

Im Display wird die Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass Ihre Nachricht gesendet wird.






Wenn die Nachricht gesendet wurde, erklingt ein Ton, und im Display wird der positive Kurzhinweis angezeigt.

Wurde die Nachricht nicht gesendet, erklingt ein tiefer Ton, und im Display wird der negative Kurzhinweis angezeigt.


Löschen eines Arbeitsscheins


Löschen eines Arbeitsscheins.




Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Programmierte Arbeitsschein-Taste	1 Drücken Sie die programmierte Taste Arbeitsschein .


Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
	2 ▲ oder ▼ zu Aller und drücken Sie  zum Auswählen.
Menü	<p>1 , um das Menü aufzurufen.</p> <p>2 ▲ oder ▼ zu Arbeitsschein und dann drücken Sie  zum Auswählen.</p> <p>3 ▲ oder ▼ zu Aller und drücken Sie  zum Auswählen.</p> <p>4 ▲ oder ▼ zum gewünschten Arbeitsschein und drücken Sie  zum Auswählen.</p>

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
---------------------------------	----------

Hinweis: Drücken Sie in Schritt 4 , um den angezeigten Arbeitsschein zu löschen.

5 Drücken Sie erneut , während der Arbeitsschein angezeigt wird.

6  oder  zu Löschen und drücken Sie  zum Auswählen.

Hinweis: Sie können zum Löschen auch  drücken.

Benutzeridentifikationsteile einer Übertragung werden nicht verschlüsselt.

Um verschlüsselt senden zu können, muss die Verschlüsselung für den Kanal aktiviert sein, während dies für empfangende Funkgeräte nicht erforderlich ist. Kanäle mit aktivierter Verschlüsselung können weiterhin normale (unverschlüsselte) Übertragungen empfangen.

Ihr Funkgerät unterstützt zwei Verschlüsselungsarten:

- Einfache Verschlüsselung.
- Erweiterte Verschlüsselung.

Einem Funkgerät kann jeweils nur eine dieser Verschlüsselungsarten zugewiesen werden.

Zum Entschlüsseln eines verschlüsselten Rufs bzw. einer Datenübertragung muss Ihr Funkgerät mit demselben Verschlüsselungsschlüssel (für einfache Verschlüsselung) oder demselben Schlüssel-Wert und derselben Schlüssel-ID (für erweiterte Verschlüsselung) programmiert sein wie das sendende Funkgerät.

Wenn Sie einen verschlüsselten Ruf eines Funkgeräts mit einem anderen Verschlüsselungsschlüssel oder einem anderen

Verschlüsselung

Durch Einsatz Software-gestützter Verschlüsselung verhindert diese Funktion, wenn aktiviert, unbefugtes Zuhören auf einem Kanal. Die Signalisierungs- und

Schlüsselwert und einer anderen Schlüssel-ID erhalten, hören Sie entweder eine entstellte Übertragung (einfache Verschlüsselung) oder gar nichts (erweiterte Verschlüsselung).


Wurde dem Funkgerät ein Verschlüsselungstyp zugewiesen, wird das Gesichert- bzw. Ungesichert-Symbol am Ausgangsbildschirm angezeigt, außer wenn das Funkgerät einen Notruf oder Notsignal sendet oder empfängt.




Während einer Übertragung leuchtet die Funkgerät-LED grün. Während des Empfangs eines Rufs mit aktivierter Verschlüsselung blinkt sie schnell grün.




Sie können auf diese Funktion zugreifen, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:







- Drücken Sie die programmierte **Verschl.**-Taste, um Datenschutz ein- oder auszuschalten.
- Das Menü „Funkgerät“ gemäß den im Folgenden beschriebenen Schritten verwenden.




Hinweis: Die Verschlüsseln-Funktion wird nicht für alle Funkgerätmodelle angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Verschl und drücken Sie  zum Auswählen.
Sie können die ausgewählte Option auch mit 
 oder  ändern.

- 5 Drücken Sie , um die Verschlüsselung zu aktivieren/deaktivieren.
Im Display wird neben „Aktiviert“ ein  angezeigt.
Neben „Aktiviert“ wird kein  mehr angezeigt.

Tarnmodus

Sie können Ihr Funkgerät im Tarnmodus betreiben. Im Tarnmodus ist der Zugriff auf die gesamte Tastatur **135**

und auf alle programmierten Tasten gesperrt. Wenn diese Option aktiviert ist, sind alle visuellen Hinweise (Display, LEDs und Hintergrundbeleuchtung) deaktiviert.


Mit dieser Funktion sind Audio oder Ton nur über ein kabelgebundenes Zubehör oder ein Bluetooth-Zubehör möglich.

Starten des Tarnmodus

Drücken Sie die Taste  und anschließend hintereinander die Zifferntasten 2, 5 und 8 im Startbildschirm.

Beenden des Tarnmodus

Um den Tarnmodus zu verlassen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die Taste  und anschließend hintereinander die Zifferntasten 2, 5 und 8. Das Funkgerät kehrt in den normalen Modus zurück.
- Schalten Sie das Funkgerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ein und aus.

Dualton-Mehr-Frequenz-Verfahren (DTMF)

Die DTMF-Funktion erlaubt den Betrieb des Funkgeräts in einem Funksystem mit einer Schnittstelle zu Telefonsystemen.

- 1 Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt, um einen DTMF-Ruf einzuleiten.
- 2 Geben Sie die gewünschte Nummer ein, drücken Sie * oder #.
Der DTMF-Ton kann durch Deaktivieren sämtlicher Funkgerät-Hinweistöne ausgeschaltet werden (siehe [Ein-/Ausschalten der Funkgerät-Hinweistöne](#) auf Seite 159).

Multisite-Bedienelemente





Diese Funktionen sind anwendbar, wenn Ihr aktueller Funkkanal Teil einer IP Site Connect- oder Linked Capacity Plus-Konfiguration ist.










Weitere Einzelheiten über diese Konfigurationen finden Sie unter [IP Site Connect](#) auf Seite 45 und [Linked Capacity Plus](#) auf Seite 46.

Starten einer automatischen Stationssuche

Hinweis: Das Funkgerät startet **nur** dann einen Suchlauf nach einer neuen Station, wenn das aktuelle Signal schwach ist oder das Funkgerät nicht imstande ist, ein Signal der aktuellen Station ausfindig zu machen. Bei einem hohen RSSI-Wert verbleibt das Funkgerät auf der aktuellen Station.

Starten der automatischen Stationssuche durch

Bedienelemente	Schritte
Stationssperre ein/aus-Taste	Drücken Sie die programmierte Taste Standortsperre Ein/Aus , um die automatische Stationssuche zu starten oder zu stoppen.
Menü „Funkgerät“	<ol style="list-style-type: none"> 1  , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

Bedienelemente	Schritte
	<ol style="list-style-type: none"> 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen. 4  oder  zu Roaming und drücken Sie  zum Auswählen. 5  oder  zu Stat.Sperre und drücken Sie  zum Auswählen.

Wenn der aktuelle Kanal ein Multisite-Kanal mit einer zugehörigen Roaming-Liste ist und außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, führt das Funkgerät auch eine automatische Stationssuche durch (Station ist entsperrt) während:

- die **PTT**-Taste gedrückt wird.
- Datenübertragung durchgeführt wird.

Das Funkgerät gibt einen Ton ab, und im Display wird *Station entsp* angezeigt.






Das Funkgerät kehrt anschließend zum Startbildschirm zurück. Das Display zeigt das Roaming-Symbol und den Kanal-Aliasnamen an.

Die LED blinkt schnell gelb, während das Funkgerät aktiv nach einer neuen Station sucht, und schaltet ab, sobald das Funkgerät auf eine Station schaltet.

Beenden einer automatischen Stationsuche

Wenn das Funkgerät aktiv nach einer neuen Station sucht, können Sie die Suche folgendermaßen beenden:

Bedienelemente	Schritte
Stationssperre ein/aus -Taste	Drücken Sie die programmierte Taste Standortsperre ein/aus , um die automatische Stationsuche zu starten/stoppen.







Bedienelemente	Schritte
Menü „Funkgerät“	1  , um das Menü aufzurufen.
	2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.
	3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.
	4 ▲ oder ▼ zu Roaming und drücken Sie  zum Auswählen.
	5 ▲ oder ▼ zu Stat.Sperre und drücken Sie  zum Auswählen.

Das Funkgerät gibt einen Ton ab, und im Display wird *Station gesp* angezeigt.


Das Funkgerät kehrt anschließend zum Startbildschirm zurück. Die LED erlischt und im Display wird der Aliasname des Kanals angezeigt.




Starten einer manuellen Stationssuche



Starten eines manuellen Stationssuchlaufs durch


Bedienelemente	Schritte
Taste Manuelles Roaming	Drücken Sie die programmierte Taste Manuelles Standort-Roaming , um die manuelle Stationssuche zu starten.
Menü „Funkgerät“	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen. 3  oder  zu FunkgEinstellg und

Bedienelemente Schritte

drücken Sie  zum Auswählen.

4  oder  zu Roaming und drücken Sie  zum Auswählen.

5  oder  zu AktiveSuche und

drücken Sie  zum Auswählen.

Ein Signalton erklingt, im Display wird Stationssuche angezeigt, und die LED blinkt grün.

Wird eine neue Station gefunden, erklingt ein Ton, und die LED wird abgeschaltet. Im Display wird Station <Alias> gefunden angezeigt.

Wird keine verfügbare Station innerhalb der Reichweite gefunden, erklingt ein Ton, und die LED wird abgeschaltet. Im Display wird Auss. Reichw. angezeigt.

Wird eine neue Station innerhalb Reichweite gefunden, aber das Funkgerät kann keine Verbindung herstellen, erklingt ein Ton, und die LED wird abgeschaltet. Im Display wird Kanal belegt angezeigt.

Das Funkgerät kehrt zum Startbildschirm zurück.




Sicherheit

Sie können jedes im System befindliche Funkgerät aktivieren oder deaktivieren. So kann z. B. ein gestohlenen Funkgerät deaktiviert und damit unbrauchbar gemacht werden oder ein wiedergefundenes Funkgerät aktiviert werden.

Hinweis: Die Funktionen „Deaktivieren des Funkgeräts“ und „Aktivieren des Funkgeräts“ sind nur bei Funkgeräten möglich, bei denen diese Funktionalität aktiviert ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.



Funkgerät deaktivieren

- 1 Zugriff auf diese Funktion durch



Bedienelemente	Schritte
Funkgerät deaktivieren-Taste	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die konfigurierte Funkgerät deaktivieren-Taste. 2 ▲ oder ▼ zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
Menü „Funkgerät“	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2 ▲ oder ▼ zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen. Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert. 3 Verwenden Sie einen der im Folgenden beschriebenen Schritte, um den relevanten Alias

Bedienelemente Schritte

oder die ID des Funkgeräts auszuwählen:

- Wählen Sie den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts direkt.
 - ▲ oder ▼ zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
- Verwenden Sie das Menü Man.wählen.
 - ▲ oder ▼ zu Manuelles Wählen und drücken Sie  zum Auswählen.

Bedienelemente Schritte

- ▲ oder ▼ zu Gerätenummer und drücken Sie  zum Auswählen.
- In der ersten Zeile des Displays wird Gerätenummer: angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie mithilfe der Zifferntastatur den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts ein, und drücken Sie .

4 ▲ oder ▼ zu Funkg.deakt. und


Bedienelemente	Schritte
	drücken Sie  zum Auswählen.

Im Display wird Funkg.aktiv.: <Funkgerät-Alias oder -ID> angezeigt, und die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft grün.

2 Warten Sie auf eine Bestätigung.

Falls erfolgreich, gibt das Funkgerät einen positiven Hinweiston aus, und im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Falls nicht erfolgreich, gibt das Funkgerät einen negativen Hinweiston aus, und im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Drücken Sie nicht , während ein Funkgerät deaktiviert wird, da Sie keine Quittungsnachricht erhalten werden.



Aktivieren des Funkgeräts

1 Zugriff auf diese Funktion durch



Bedienelemente	Schritte
Funkgerät aktivieren-Taste	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die konfigurierte Funkgerät aktivieren-Taste. 2  oder  zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
Menü „Funkgerät“	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen. Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert. 3 Verwenden Sie einen der im Folgenden beschriebenen Schritte, um den relevanten Alias

Bedienelemente Schritte

oder die ID des Funkgeräts auszuwählen:

- Wählen Sie den Alias oder die ID des Funkgeräts direkt
 - ▲ oder ▼ zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
- Verwenden Sie das Menü Manuelles Wählen
 - ▲ oder ▼ zu Manuelles Wählen und drücken Sie  zum Auswählen.

Bedienelemente Schritte

- ▲ oder ▼ zu Gerätenummer und drücken Sie  zum Auswählen.
- In der ersten Zeile des Displays wird Gerätenummer: angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie mithilfe der Zifferntastatur den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts ein, und drücken Sie .

4 ▲ oder ▼ zu Funkg.aktiv. und


Bedienelemente Schritte
<p>drücken Sie  zum Auswählen.</p>

Im Display wird Funkg.aktiv.: <Funkgerät-Alias oder -ID> angezeigt, und die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft grün.

2 Warten Sie auf eine Bestätigung.

Falls erfolgreich, gibt das Funkgerät einen positiven Hinweiston aus, und im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Falls erfolglos, gibt das Funkgerät einen positiven Hinweiston aus, und im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Drücken Sie nicht , während ein Funkgerät aktiviert wird, da Sie keine Quittungsnachricht erhalten werden.

Alleinarbeiter

Diese Funktion löst einen Notruf aus, wenn eine vordefinierte Zeit lang keine Benutzeraktivität erfasst wird, d. h. beispielsweise keine Taste am Funkgerät gedrückt wird oder der Kanalwahlschalter nicht betätigt wird.

Vor dem Auslösen des Notrufs (nach Ablauf des Inaktivitätsintervalls) warnt das Gerät den Benutzer über ein Audiosignal.

Hat der Benutzer auch nach Ablauf des vordefinierten Ansprechzeit-Timers noch nicht quittiert, löst das Funkgerät ein Notsignal aus.

Dieser Funktion kann nur eines der folgenden Notrufsignale zugewiesen werden:

- Notsignal.
- Notsignal mit Ruf.
- Notsignal mit anschließender Sprache.




Das Funkgerät bleibt im Notrufzustand, sodass weiterhin Sprachnachrichten gesendet werden können, bis die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden. Angaben zum Verlassen der Notruffunktion finden Sie unter [Notrufsignale](#) auf Seite 105.



Hinweis: Diese Funktion ist nur bei den Funkgeräten verfügbar, bei denen sie aktiviert wurde. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Passwortgeschützter Zugriff auf das Funkgerät


Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Zugriff auf Ihr Funkgerät nach dem Einschalten nur bei Eingabe des richtigen Passworts erlaubt.


Zugriff auf das Funkgerät über das Passwort

- 1 Schalten Sie das Funkgerät ein.
Das Gerät gibt einen Dauerton ab.
-
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Geben Sie Ihr aktuelles vierstelliges Passwort über das Tastenfeld am Funkgerät ein. In der zweiten Zeile des Displays wird **••••** angezeigt. Drücken Sie , um fortzufahren.
 - Geben Sie Ihr aktuelles vierstelliges Passwort ein. Drücken Sie  oder , um den numerischen Wert jeder Stelle zu ändern. Jede

Stelle ändert sich auf **•**. Drücken Sie , um zur nächsten Stelle zu rücken. Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

Bei der Passworteingabe ertönt mit jeder eingegebenen Stelle ein positiver Hinweiston.

Drücken Sie , um die jeweils letzten **•** im Display zu löschen. Sie hören einen negativen

Hinweiston, wenn Sie  drücken, wenn die Zeile leer ist, oder wenn Sie mehr als vier Stellen einzugeben versuchen.

Wenn das Passwort richtig ist, wird das Funkgerät eingeschaltet. Siehe [Einschalten des Funkgeräts](#) auf Seite 24.

Wenn das Passwort falsch ist, erscheint im Display **Falsches Passwort**. Wiederholen Sie die Schritte [1](#) und [2](#) Passwort mit weniger als vier Ziffern ist falsch.

Nach dem dritten erfolglosen Versuch, das richtige Passwort einzugeben, erscheint im Display **Falsches Passwort** und dann **Gerät gesperrt**. Ein Ton ertönt, und die LED blinkt im Doppelblinkrhythmus gelb.

Ihr Funkgerät wird 15 Minuten lang gesperrt und reagiert nur auf die Betätigung **der Ein-/Aus-Taste** und der programmierten **Hintergrundbeleuchtungstaste**.




Hinweis: Im gesperrten Zustand kann das Funkgerät keine Anrufe, auch keine Notrufe, empfangen.




Entsperren des Funkgeräts




- 1 Schalten Sie das Funkgerät wieder ein, wenn es nach der Funkgerätsperre ausgeschaltet wurde. Ein Ton ertönt, und die LED blinkt im Doppelblinkrhythmus gelb. Im Display wird **Gerät gesperrt** angezeigt.
- 2 Lassen Sie 15 Minuten verstreichen. Beim Einschalten startet Ihr Funkgerät den 15-Minuten-Timer für die Sperre.
- 3 Wiederholen Sie die Schritte **1** und in [Zugriff auf das Funkgerät über das Passwort](#) auf Seite 145.

Ein- und Ausschalten der Passwortsperre


- 1 , um das Menü aufzurufen.



- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Passw-Sperre und drücken Sie  zum Auswählen.


- 5 Geben Sie das vierstellige Passwort ein. Siehe Schritt **2** in [Zugriff auf das Funkgerät über das Passwort](#) auf Seite 145.




- 6 Drücken Sie , um fortzufahren.
Wenn das Passwort falsch ist, erscheint im Display **Falsches Passwort**, und das Funkgerät zeigt automatisch wieder das vorhergehende Menü an.




- 7 Wenn das im vorherigen Schritt eingegebene Passwort richtig ist, drücken Sie , um die Passwortsperre zu aktivieren/deaktivieren.
Im Display wird neben „Aktiviert“ ein  angezeigt.




Neben „Aktiviert“ wird kein ✓ mehr angezeigt.

Ändern des Passworts


- 1 , um das Menü aufzurufen.




- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Passw-Sperre und drücken Sie  zum Auswählen.

- 5 Geben Sie das vierstellige Passwort ein.
Siehe Schritt 2 in [Zugriff auf das Funkgerät über das Passwort](#) auf Seite 145.

- 6 Drücken Sie , um fortzufahren.
Wenn das Passwort falsch ist, erscheint im Display Falsches Passwort, und das Funkgerät zeigt automatisch wieder das vorhergehende Menü an.

7 Wenn das im vorherigen Schritt eingegebene Passwort richtig ist,  oder  zu Passw.änd und drücken Sie  zum Auswählen.

8 Geben Sie ein neues vierstelliges Passwort ein.
Siehe Schritt 2 in [Zugriff auf das Funkgerät über das Passwort](#) auf Seite 145.

9 Geben Sie das vorher eingegebene vierstellige Passwort noch einmal ein. Siehe Schritt 2 in [Zugriff auf das Funkgerät über das Passwort](#) auf Seite 145.

10 Drücken Sie , um fortzufahren.

Wenn das bestätigte Passwort dem zuvor eingegebenen neuen Passwort entspricht, wird im Display Passwort geändert angezeigt.

Wenn das bestätigte Passwort **NICHT** dem zuvor eingegebenen neuen Passwort entspricht, wird im Display PW stimmen nicht überein angezeigt.

Der Bildschirm wechselt automatisch zum vorherigen Menü.

Bluetooth-Betrieb

Hinweis: Wenn das Gerät über das CPS deaktiviert wird, sind alle Bluetooth-bezogenen Funktionen deaktiviert, und die Bluetooth-Gerätedatenbank wird gelöscht.

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Funkgerät über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät (Zubehör) verwenden. Ihr Funkgerät unterstützt Bluetooth-Geräte von Motorola sowie im Handel erhältliche (COTS) Bluetooth-fähige Geräte.

Bluetooth funktioniert innerhalb eines Umkreises von 10 m Sichtverbindung. Die Sichtverbindung ist ein hindernisfreier Weg zwischen Ihrem Funkgerät und Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät.

Sie sollten allerdings nicht erwarten, dass Ihr Bluetooth-fähiges Gerät auch dann noch mit hohem Zuverlässigkeitsgrad funktionieren wird, wenn es vom Funkgerät entfernt wurde.


Im Randbereich der Reichweite nehmen die Sprach- und Tonqualität stark ab, und die Übertragung hört sich „verstümmelt“ oder „gebrochen“ an. Um dieses Problem zu beseitigen, verringern Sie einfach die Entfernung zwischen Funkgerät und Bluetooth-




fähigem Gerät (innerhalb der maximalen Reichweite von 10 m), um wieder einen klaren Audioempfang zu erhalten. Die Bluetooth-Funktion Ihres Funkgeräts hat bei 10 m Reichweite eine maximale Leistung von 2,5 mW (4 dBm).




Ihr Funkgerät unterstützt bis zu 3 simultane Bluetooth-Verbindungen mit Bluetooth-fähigen Geräten verschiedener Typen. Zum Beispiel ein Headset, einen Scanner und ein PTT-Only-Device (POD). Mehrere Verbindungen mit Bluetooth-fähigen Geräten derselben Art werden nicht unterstützt.

Weitere Angaben über die Funktionalität Ihres Bluetooth-fähigen Geräts können Sie der Bedienungsanleitung des jeweiligen Bluetooth-Geräts entnehmen.

Aktivieren und Deaktivieren von Bluetooth



- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Bluetooth und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu Mein Status und drücken Sie  zum Auswählen.


Im Display wird Ein und Aus angezeigt. Der derzeitige Status wird durch ein ✓ angezeigt.

4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- ▲ oder ▼ zu Ein und drücken Sie  zum Auswählen. Das Display zeigt Ein an, und links neben dem eingestellten Status wird ein ✓ eingeblendet.
- ▲ oder ▼ zu Aus und drücken Sie  zum Auswählen. Das Display zeigt Aus an, und links neben dem eingestellten Status wird ein ✓ eingeblendet.


Suchen und Herstellen einer Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät


Schalten Sie das Bluetooth-fähige Gerät während der Gerätesuche und der Kopplung **nicht** aus oder

drücken Sie nicht , da der laufende Vorgang dadurch abgebrochen wird.



- 1 Schalten Sie das Bluetooth-fähige Gerät ein, und versetzen Sie es in den Kopplungsmodus. Siehe Bedienungsanleitung des betreffenden Bluetooth-fähigen Geräts.


- 2 Drücken Sie auf Ihrem Funkgerät , um das Menü aufzurufen.

- 3 ▲ oder ▼ zu Bluetooth und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4 ▲ oder ▼ zu Geräte und drücken Sie  zum Auswählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- ▲ oder ▼ zum gewünschten Gerät und drücken Sie  zum Auswählen.
- ▲ oder ▼ zu Geräte suchen, um verfügbare Geräte zu finden. ▲ oder ▼ zum gewünschten Gerät und drücken Sie  zum Auswählen.

- 6 ▲ oder ▼ zu Verbinden und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird Verb. aufbau <Gerät> angezeigt. Es sind möglicherweise zusätzliche Schritte erforderlich, um die Kopplung für Ihr Bluetooth-

fähiges Gerät einzurichten. Siehe Bedienungsanleitung des betreffenden Bluetooth-fähigen Geräts.

Bei erfolgreicher Kopplung wird im Display des Funkgeräts <Gerät> *angeschlossen* angezeigt. Ein Ton erklingt und neben dem angeschlossenen Gerät wird ein ✓ angezeigt. In der Statusleiste wird das Bluetooth-Symbol angezeigt.

Bei erfolgloser Kopplung wird im Display des Funkgeräts *Verb. aufbau fehlgeschl* angezeigt.




Hinweis: Wenn ein PIN-Code benötigt wird, geben Sie ihn so ein, wie in Schritt 2 in *Zugriff auf das Funkgerät über das Passwort* auf Seite 145 beschrieben.




Suchen und Herstellen einer Verbindung von einem Bluetooth-Gerät (Erkennbarer Modus)

Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät oder Funkgerät während des Auffindens und Verbindens nicht aus. Dies könnte den Vorgang abbrechen.

- 1 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein.
Siehe *Aktivieren und Deaktivieren von Bluetooth* auf Seite 148.

- 2 , um das Menü aufzurufen.

- 3  oder  zu Bluetooth und drücken Sie  zum Auswählen.


- 4  oder  zu Gerätesuche und drücken Sie  zum Auswählen.

Ihr Funkgerät kann jetzt von anderen Bluetooth-fähigen Geräten für eine programmierte Dauer gefunden werden. Dies wird als „Erkennbarer Modus“ bezeichnet.

- 5 Schalten Sie Ihr Bluetooth-fähiges Gerät ein, und koppeln Sie es an Ihr Funkgerät.

Siehe Bedienungsanleitung des betreffenden Bluetooth-fähigen Geräts.


Verbinden mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät




Schalten Sie das Bluetooth-fähige Gerät während der Kopplung **nicht** aus oder drücken Sie nicht , da der laufende Vorgang dadurch abgebrochen wird.




Das Funkgerät verbindet sich automatisch mit dem gekoppelten Bluetooth-fähigen Gerät. Wenn dies




fehlschlägt, folgen Sie der Vorgehensweise im folgenden Abschnitt.




- 1 Schalten Sie das Bluetooth-fähige Gerät ein. Siehe Bedienungsanleitung des betreffenden Bluetooth-fähigen Geräts.

- 2 Drücken Sie auf Ihrem Funkgerät , um das Menü aufzurufen.

- 3  oder  zu Bluetooth und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Gerät und drücken Sie  zum Auswählen.


- 5  oder  zum gewünschten Gerät und drücken Sie  zum Auswählen.




- 6  oder  zu Verbinden und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird Verb. aufbau <Gerät> angezeigt.




Bei erfolgreicher Kopplung wird im Display des Funkgeräts <Gerät> angeschlossen angezeigt. Ein Ton erklingt, und neben dem angeschlossenen Gerät wird ein ✓ angezeigt. In der Statusleiste wird das Bluetooth-Symbol angezeigt.




Bei erfolgloser Kopplung wird im Display des Funkgeräts Verb. aufbau fehlgeschl angezeigt.




Trennen eines Bluetooth-Geräts

- 1 Drücken Sie auf Ihrem Funkgerät die , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Bluetooth und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu Geräte und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zum gewünschten Gerät und drücken Sie  zum Auswählen.

- 5  oder  zu Trennen und drücken Sie  zum Auswählen.

Im Display wird <Gerät> wird abgetr angezeigt. Möglicherweise sind zusätzliche Schritte erforderlich, um die Verbindung Ihres Bluetooth-fähigen Geräts zu unterbrechen. Siehe Bedienungsanleitung des betreffenden Bluetooth-fähigen Geräts.

Im Display des Funkgeräts wird <Gerät> abgetrennt angezeigt. Ein positiver Hinweisston erklingt, und neben dem angeschlossenen Gerät wird kein ✓ mehr angezeigt. Das Bluetooth-Symbol verschwindet aus der Statusleiste.














Umschalten zwischen internem und externem Lautsprecher (Audio-Routing)

Sie können die Audioausgabe zwischen dem internen Lautsprecher und einem externen Bluetooth-fähigen Zubehör umschalten.

Drücken Sie die programmierte **Bluetooth-Audio-Umschalttaste**.

- Ein Ton erklingt, und im Display wird Audio zu Funkg leit angezeigt.
- Ein Ton erklingt, und im Display wird Audio zu BT leiten angezeigt.


Anzeigen von Gerätedetails


- 1 , um das Menü aufzurufen.
- 2  oder  zu Bluetooth und drücken Sie  zum Auswählen.
- 3  oder  zu Geräte und drücken Sie  zum Auswählen.
- 4  oder  zum gewünschten Gerät und drücken Sie  zum Auswählen.
- 5  oder  zu Details und drücken Sie  zum Auswählen.


Umbenennen von Geräten


Sie können die verfügbaren Bluetooth-fähigen Geräte umbenennen.





- 1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Bluetooth und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu Geräte und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zum gewünschten Gerät und drücken Sie  zum Auswählen.


5 ▲ oder ▼ zu Name bearb und drücken Sie  zum Auswählen.


6 Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie , um sich eine Position nach rechts zu bewegen. Drücken Sie , um unerwünschte Zeichen zu löschen.  gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern. Ein blinkender Cursor wird angezeigt. Geben Sie die gewünschte Zone über das Tastenfeld ein.


7 Im Display wird Geräte_{name} gelöscht angezeigt.


Löschen eines Gerätenamens


Sie können ein getrenntes Gerät aus der Liste der Bluetooth-fähigen Geräte entfernen.

1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Bluetooth und drücken Sie  zum Auswählen.


3 ▲ oder ▼ zu Geräte und drücken Sie  zum Auswählen.




4 ▲ oder ▼ zum gewünschten Gerät und drücken Sie  zum Auswählen.




5 ▲ oder ▼ zu Löschen und drücken Sie  zum Auswählen. Im Display wird Geräte_{gelöscht} angezeigt.



Bluetooth-Mikrofonverstärker


Ermöglicht die Steuerung des Mikrofonverstärkerwerts des angeschlossenen Bluetooth-fähigen Geräts.




- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Bluetooth und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu BT MikVerstärk und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zum Typ des BT-Mikrofonverstärkers und den aktuellen Werten.

Zum Bearbeiten der Werte drücken Sie  zum Auswählen.

- 5  oder , um Werte zu erhöhen/reduzieren, und drücken Sie  zum Auswählen.

Permanent erkennbarer Bluetooth-Modus

Hinweis: Der permanent erkennbare Bluetooth-Modus kann nur über CPS MOTOTRBO aktiviert werden. Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Bluetooth-Element **nicht** im Menü angezeigt und Sie können die programmierbaren Tasten für Bluetooth **nicht** verwenden.

Andere Bluetooth-fähige Geräte können den Standort Ihres Funkgeräts erkennen, sich aber nicht mit dem Funkgerät verbinden. Damit können bestimmte Geräte die Position Ihres Funkgeräts für die Bluetooth-basierte Ortung nutzen.

Benachrichtigungsliste


Ihr Funkgerät hat eine Benachrichtigungsliste, die alle Ihre „ungelesenen“ Ereignisse auf dem Kanal sammelt, wie z. B. ungelesene Textnachrichten, Telemetrie- und entgangene Anrufe. Ungelesene Arbeitsscheine werden ebenfalls in der Benachrichtigungsliste gespeichert.




Das Benachrichtigungssymbol wird in der Statusleiste angezeigt, wenn die Benachrichtigungsliste ein oder mehrere Ereignisse enthält.




Für TMS und entgangene Anrufe/Anrufbenachrichtigungen beträgt die maximale Anzahl 30 TMS und 10 entgangene Anrufe/Anrufbenachrichtigungen. Diese maximale Anzahl hängt von der Kapazität der einzelnen Funktionslisten ab (Arbeitsscheine oder TMS oder entgangene Anrufe/Anrufbenachrichtigungen).


Hinweis: Die Ereignisse werden nach dem Lesen aus der Benachrichtigungsliste entfernt.

Aufrufen der Benachrichtigungsliste

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Benachrichtig und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zum relevanten Ereignis, und dann drücken Sie  zum Auswählen.

Drücken Sie  lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Over-The-Air-Programming (OTAP)

Über OTAP kann Ihr Funkgerät von Ihrem Händler mittels Fernzugriff aktualisiert werden, ohne dass eine physische Verbindung erforderlich ist. Darüber hinaus können einige Einstellungen auch über OTAP konfiguriert werden.

Während OTAP aktiv ist, blinkt die LED grün.

Hinweis: Wenn das Funkgerät große Datenmengen empfängt, wird das Symbol für große Datenmengen angezeigt, und der Kanal ist belegt. Wenn zu dieser Zeit die **Sendetaste** (PTT) gedrückt wird, erklingt möglicherweise ein negativer Hinweis.

Nachdem die Programmierung abgeschlossen ist, erklingt je nach der Konfiguration Ihres Funkgeräts

- Ein Hinweis erklingt, im Display wird Aktualisierung Neustart angezeigt, und das Funkgerät wird neu gestartet (schaltet sich aus und wieder ein).
- Wählen Sie zwischen Jetzt neu start. und Später. Wenn Sie „Später“ auswählen, kann Ihr Funkgerät für einen bestimmten Zeitraum vor dem automatischen Neustart zur vorherigen Anzeige

wechseln, wobei ein OTAP-Timer-Symbol angezeigt wird.

Beim Einschalten nach dem automatischen Neustart wird im Display `SW-Update abgeschlossen` angezeigt, wenn die OTAP-Aktualisierung erfolgreich war, oder `SW-Update erfolglos`, wenn die OTAP-Aktualisierung nicht erfolgreich war.


Die aktualisierte Softwareversion finden Sie unter [Software-Aktualisierung](#) auf Seite 188 .














Einstellungen

Sperren und Entsperren der Tastatur

Die Tastatur des Funkgeräts kann gesperrt werden, um unbeabsichtigte Tasteneingaben zu verhindern.

So sperren/entsperren Sie die Tastatur des Funkgeräts.

Option	Schritte
Sperren der Tastatur	1  , um das Menü aufzurufen.


Option	Schritte
	<p>2  oder  zu <code>Einstellungen</code> und drücken Sie  zum Auswählen.</p> <p>3  oder  zu <code>FunktEinstellg</code> und drücken Sie  zum Auswählen.</p> <p>4  oder  zu <code>TastSperr</code> und drücken Sie  zum Auswählen.</p> <p>Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.</p>
Entsperren der Tastatur	Drücken Sie  und dann  .




Nachdem die Tastatur gesperrt wurde, zeigt das Display `Tast gesperrt` und dann wieder den Startbildschirm an.




Nachdem die Tastatur entsperrt wurde, zeigt das Display **Tast** entsperrt und dann wieder den Startbildschirm an.




Ein-/Ausschalten von Tastaturtönen




Sie können Tastaturtöne nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren.



- 1 , um das Menü aufzurufen.


- 2  oder  zu **Einstellungen** und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu **FunkgEinstellg** und drücken Sie  zum Auswählen.


- 4  oder  zu **Hinweistöne** und drücken Sie  zum Auswählen.

- 5  oder  zu **Tastaturtöne** und drücken Sie  zum Auswählen.

Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.

- 6 Drücken Sie , um die Tastaturtöne zu aktivieren/deaktivieren.

Im Display wird neben „Aktiviert“ ein  angezeigt.

Neben „Aktiviert“ wird kein  mehr angezeigt.

Ein- oder Ausschalten der Zusatzkartenfunktion(en)


Ein Kanal kann bis zu 6 Zusatzkartenfunktionen unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator oder Händler.


Drücken Sie die programmierte **Zusatzkartenfunktion**-Taste, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.


Bestimmen des Kabeltyps

Sie können den Kabeltyp für Ihr Funkgerät auswählen.

- 1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Kabeltyp und drücken Sie  zum Auswählen.

Sie können durch Drücken von ◀ oder ▶ die ausgewählte Option ändern.

5 Der aktuelle Kabeltyp ist mit einem ✓ gekennzeichnet.

Ein- oder Ausschalten der VOX-Funktion (sprachgesteuerte Übertragung)


Mithilfe dieser Funktion können Sie einen Ruf auf einem programmierten Kanal im Freisprechbetrieb einleiten. Während eines programmierten Zeitraums überträgt das Funkgerät automatisch, sobald das Mikrofon des VOX-fähigen Zubehörs eine gesprochene Benachrichtigung erfasst.


Durch Drücken der **Sendetaste** (PTT) während des Funkgerätsbetriebs wird VOX deaktiviert. Zur erneuten Aktivierung von VOX führen Sie einen der folgenden Schritte durch:


- Schalten Sie das Funkgerät aus und wieder ein.
- Drücken Sie die programmierte **VOX**-Taste, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.
- Befolgen Sie das beschriebene Verfahren für den Zugriff auf diese Funktion über das Menü „Funkgerät“.


Hinweis: Diese Funktion kann nur an Funkgeräten ein- oder ausgeschaltet werden, bei denen die Funktion aktiviert wurde. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu VOX und drücken Sie  zum Auswählen.

5 Drücken Sie , um VOX zu aktivieren.
Im Display wird neben „Aktiviert“ ein ✓ angezeigt.
Neben „Aktiviert“ wird kein ✓ mehr angezeigt.


Einstellen der Displaybeleuchtung


Sie können die Display-Beleuchtungszeit je nach Bedarf einstellen. Diese Einstellung gilt dann auch für die Beleuchtung der Menü-Navigationstasten und des Tastenfelds.

Drücken Sie die vorprogrammierte Taste **Beleuchtung**, um die Helligkeit einzustellen, oder befolgen Sie das beschriebene Verfahren für den Zugriff auf diese Funktion über den Bildschirm des Funkgeräts.


Wird die LED-Anzeige deaktiviert, wird die Beleuchtung des Displays und des Tastenfelds automatisch ausgeschaltet (siehe [Ein-/Ausschalten der Funkgerät-LED-Anzeige](#) auf Seite 167).

1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Anzeige und drücken Sie  zum Auswählen.

5 ▲ oder ▼ zu Beleuchtungszeit und drücken Sie  zum Auswählen.


Sie können durch Drücken von ◀ oder ▶ die ausgewählte Option ändern.




Ein-/Ausschalten der Funkgerät-Hinweistöne




Alle Funkgerät-Hinweistöne (mit Ausnahme des ankommenden Nothinweistons) können nach Bedarf aktiviert und deaktiviert werden.




Drücken Sie auf die programmierte Taste **Alle Töne/Warmmeldungen**, um alle Töne ein- bzw.




auszuschalten, oder führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um auf diese Funktion über das Menü „Funkgerät“ zuzugreifen.




- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.


- 4  oder  zu Hinweistöne und drücken Sie  zum Auswählen.




- 5  oder  zu Alle Töne und drücken Sie  zum Auswählen.




- 6 Drücken Sie , um alle Töne und Hinweistöne zu aktivieren/deaktivieren.
Im Display wird neben „Aktiviert“ ein  angezeigt.
Neben „Aktiviert“ wird kein  mehr angezeigt.




Einstellen der Abweichung der Hinweistonlautstärke




Die Abweichung der Hinweistonlautstärke kann bei Bedarf eingestellt werden. Diese Funktion stellt die Lautstärke der Hinweistöne ein, sodass sie höher oder niedriger als die Lautstärke für Sprache sein können.



- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.



- 4  oder  zu Hinweistöne und drücken Sie  zum Auswählen.

- 5  oder  zu Lautst. Offset und drücken Sie  zum Auswählen.

- 6  oder  zum gewünschten Lautstärkewert.





Das Funkgerät gibt für jeden Lautstärkewert jeweils einen Ton in der entsprechenden Lautstärke ab.




7 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:




- Drücken Sie , um den gewünschten angezeigten Lautstärkewert zu behalten.
- Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden, ohne die aktuellen Lautstärkeabweichungseinstellungen zu ändern.
- Wiederholen Sie Schritt 6, um eine andere Lautstärke auszuwählen.




Ein-/Ausschalten des Freitons



Sie können den Freiton nach Bedarf ein- oder ausschalten.




- 1 , um das Menü aufzurufen.
- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Hinweistöne und drücken Sie  zum Auswählen.


- 5  oder  zu Freiton und drücken Sie  zum Auswählen.




Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.




- 6 Drücken Sie , um den Freiton zu aktivieren/deaktivieren.
 Im Display wird neben „Aktiviert“ ein  angezeigt.
 Neben „Aktiviert“ wird kein  mehr angezeigt.




Einstellen des Hinweistons für Textnachrichten



Sie können den Hinweiston für Textnachrichten Ihres Funkgeräts für jeden Eintrag in der Kontaktliste auf Kurz oder Wiederholt einstellen.




- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zum gewünschten Funkgeräte-Alias oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Nachr.Hinweis und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display werden Momentan und Wiederholt angezeigt.







Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.

- 5  oder  zur gewünschten Einstellung, und drücken Sie  zum Aktivieren.
✓ wird neben der ausgewählten Einstellung angezeigt.

Ändern des Displaymodus

Das Funkgerätdisplay kann nach Bedarf auf Tages- oder Nacht-Modus eingestellt werden. Diese Einstellung ändert jeweils die Farbenpalette des Displays.

Ändern des Displaymodus:

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Programmierte Displaymodus-Taste	Drücken Sie die programmierte Displaymodus -Taste.
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen. 3  oder  zu FunkgEinstellg und




Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
	drücken Sie  zum Auswählen.
4  oder  zu Anzeige	und drücken Sie  zum Auswählen.
	Im Display wird Tag und Nacht angezeigt.
	Hinweis: Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.
5  oder  zur gewünschten Einstellung,	und drücken Sie  zum Aktivieren.  wird neben der ausgewählten Einstellung angezeigt.











Einstellen der Helligkeit des Displays




Sie können die Display-Helligkeit des Funkgeräts beliebig verstellen.

Hinweis: Die Helligkeit des Displays kann nicht angepasst werden, wenn „Automatische Helligkeit“ aktiviert ist.

Anpassen der Helligkeit des Displays





Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Programmierte Taste zur Helligkeitsregelung	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die programmierte Taste Helligkeit. 2 Zum Verringern der Helligkeit drücken Sie , zum Erhöhen der Helligkeit drücken Sie . Wählen Sie eine Einstellung zwischen 1 und 8. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Eingabe .


Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen. 3  oder  zu FunkEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen. 4  oder  zu Helligkeit und drücken Sie  zum Auswählen. <p>Im Display wird eine Helligkeitsleiste angezeigt.</p>


Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
	<ol style="list-style-type: none"> 5 Zum Verringern der Helligkeit drücken Sie , zum Erhöhen der Helligkeit drücken Sie . Wählen Sie eine Einstellung zwischen 1 und 8. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Eingabe .


Hintergrundbild-Modus

Ihr Funkgerät zeigt das Hintergrundbild auf der Startseite an. Der Benutzer kann aus 5 Standard-Hintergrundbildern auswählen.

- 1 , um das Menü aufzurufen.
- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Anzeige und drücken Sie  zum Auswählen.

5 ▲ oder ▼ zu Hintergrund und drücken Sie  zum Auswählen.

Sie können durch Drücken von ◀ oder ▶ die ausgewählte Option ändern.

Bildschirmschoner-Modus

Mit dem Bildschirmschoner kann das Funkgerät die Verwendungszeit des Akkus verlängern. Eine Bildschirmschoner-Einstellungszeit dient zur Nachverfolgung der Funkgerätaktivität, bevor das Gerät in den Bildschirmschoner-Modus übergeht.

Das Funkgerät startet die Bildschirmschoner-Einstellungszeit beim Einschalten. Das Funkgerät wechselt in den Bildschirmschoner-Modus, wenn die Bildschirmschoner-Einstellungszeit abgelaufen ist. Es verlässt den Bildschirmschoner-Modus und reagiert wie gewohnt auf entsprechende

Aktionen, sobald der Benutzer eine Eingabe vornimmt oder eine Over-the-Air-Transaktion stattfindet.

Das Funkgerät startet die Bildschirmschoner-Einstellungszeit bei jeder Benutzereingabe und Over-the-Air-Transaktion. Wenn sich das Funkgerät 5 Sekunden lang im Bildschirmschoner-Modus befunden hat, geht es automatisch in den Tastensperre-Status. Sollte Audio- oder Bluetooth-Zubehör angeschlossen sein, wird der Energiesparmodus aktiviert, und das Funkgerät wechselt in den Bildschirmschoner-Modus.

Bei jeder Benutzereingabe und Over-the-Air-Transaktion verlässt das Funkgerät den Bildschirmschoner-Modus wieder und reagiert auf alle Aktionen des Benutzers. Die Bildschirmschoner-Einstellungszeit wird neu gestartet, und das Funkgerät wechselt wieder in den Bildschirmschoner-Modus, wenn diese abgelaufen ist.

Hinweis: Der Bildschirmschoner-Modus trägt zu einer längeren Akkulebensdauer bei.


Audio-Zubehör




Das Audio-Zubehör verfügt über zwei Modi: Normal und Energiesparmodus. Wenn Audio-Zubehör




angeschlossen wird und das Gerät sich im Energiesparmodus befindet, startet das Funkgerät den Timer und wechselt in den Bildschirmschoner-Modus. In diesem Szenario verlässt das Funkgerät bei jeder Benutzereingabe (einschließlich Benutzereingabe auf dem Funkgerät und Ein-/Ausstecken von Zubehör) oder bei Eingang eines Notrufsignals/Notrufs den Bildschirmschoner-Modus und reagiert wie gewohnt auf Benutzeraktionen. Der Bildschirmschoner-Timer wird neu gestartet, und das Funkgerät geht zurück in den Bildschirmschoner-Modus, nachdem die vorgegebene Zeit abgelaufen ist.




Automatische Tastensperre





Sie können die Tastensperre Ihres Funkgeräts aktivieren/deaktivieren, um versehentliche Eingaben zu vermeiden.

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.


- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.




- 4  oder  zu Autom.Tastensperre und drücken Sie  zum Auswählen.


- 5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie , um die automatische Tastensperre zu aktivieren. Im Display wird neben „Aktiviert“ ein  angezeigt.
 - Drücken Sie , um die automatische Tastensperre zu deaktivieren. Neben „Aktiviert“ wird kein  mehr angezeigt.


Sprache


Sie können das Display Ihres Funkgeräts auf die von Ihnen gewünschte Sprache einstellen.

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.


4 ▲ oder ▼ zu Sprachen und drücken Sie  zum Auswählen.


5 ▲ oder ▼ zur gewünschten Sprache; drücken Sie dann  zur Auswahl. ✓ wird neben der gewählten Sprache angezeigt.


Ein-/Ausschalten der Funkgerät-LED-Anzeige

Sie können die LED-Anzeige nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren.


1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu LED-Anzeige und drücken Sie  zum Auswählen.

Sie können durch Drücken von ◀ oder ▶ die ausgewählte Option ändern.

5 Drücken Sie , um die LED-Anzeige zu deaktivieren.

Im Display wird neben „Aktiviert“ ein ✓ angezeigt.

Neben „Aktiviert“ wird kein ✓ mehr angezeigt.








Ein- und Ausschalten der Kanal-Ansage

Hinweis: Die Kanal-Ansage-Funktion kann nur in CPS MOTOTRBO aktiviert werden. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Text-in-Sprache-Funktion automatisch deaktiviert und umgekehrt.




Diese Funktion aktiviert die Sprachansage des Funkgeräts, sodass es die aktuelle Zone bzw. den aktuellen Kanal, die/der vom Benutzer gerade zugewiesen wurde, oder das Drücken einer programmierbaren Taste akustisch angibt. Dieses Tonsignal kann bedarfsspezifisch eingestellt werden. Die Ansage ist besonders nützlich, wenn der



Benutzer Schwierigkeiten hat, die Anzeige im Display zu lesen.





Kanal-Ansage ein-/ausschalten.

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Programmierte Kanal-Ansage-Taste	Drücken Sie die programmierte Ansage -Taste.
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen. 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

Bedienelement Schritte des Funkgeräts

- 4  oder  zu **Ansage** und drücken Sie  zum Auswählen.

Hinweis: Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.

- 5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie , um die Kanal-Ansage zu aktivieren. Im Display wird  neben Aktiviert angezeigt.
 - Drücken Sie , um die Kanal-Ansage zu deaktivieren.  wird

Bedienelement	Schritte des Funkgeräts
	nicht mehr neben Aktiviert.














Einstellen der Text-in-Sprache-Funktion



Hinweis: Die Text-in-Sprache-Funktion kann nur in MOTOTRBO CPS aktiviert werden. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Sprachansage-Funktion automatisch deaktiviert, und umgekehrt.

Diese Funktion aktiviert die Sprachansage des Funkgeräts mit den folgenden Funktionen:

- Aktueller Kanal.
- Aktuelle Zone.
- Funktion Programmierbare Taste ein- bzw. aus.
- Inhalt der empfangenen Textnachrichten.
- Inhalt von empfangenen Job-Tickets.


Dieses Tonsignal kann bedarfsspezifisch eingestellt werden. Die Ansage ist besonders nützlich, wenn der Benutzer Schwierigkeiten hat, die Anzeige im Display zu lesen.

- 1 , um das Menü aufzurufen.
- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.
- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.
- 4  oder  zu Ansage und drücken Sie  zum Auswählen.
- 5  oder  zu jeder der folgenden Funktionen und drücken Sie  zum Auswählen.

Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.

- Alle
- Nachrichten
- Job Tickets
- Kanal
- Zone
- Programmtaste




Falls aktiviert, wird im Display  neben Aktiviert angezeigt.




Falls deaktiviert, wird  neben Aktiviert nicht mehr angezeigt.



Digital-Mikrofonverstärkungsautomatik (Mic AGC-D).




Mit dieser Funktion steuern Sie automatisch die Mikrofonverstärkung des Funkgeräts, während eine Übertragung auf einem digitalen System stattfindet. Laute Geräusche werden unterdrückt, oder leise Geräusche werden verstärkt. Hierbei wird ein voreingestellter Wert verwendet, um eine konsistente Lautstärke zu gewährleisten.

1 , um das Menü aufzurufen.





2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.

4  oder  zu MikAGC-D und drücken Sie  zum Auswählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie , um **MikAGC-D** zu aktivieren. Im Display wird  neben Aktiviert angezeigt.
- Drücken Sie , um **MikAGC-D** zu deaktivieren.  verschwindet neben Aktiviert.

Umschalten des Audiosignals über die programmierbare Taste

Sie können die Audioausgabe zwischen dem eingebauten Lautsprecher des Funkgeräts und dem Lautsprecher des kabelgebundenen Zubehörs hin- und herschalten, vorausgesetzt dass:

- Das kabelgebundene Zubehör mit Lautsprecher angeschlossen ist.
- Das Audiosignal nicht an ein externes Bluetooth-fähiges Zubehör weitergeleitet wurde.
- Das Funkgerät sich nicht im verdeckten Modus befindet.

Das Ausschalten des Funkgeräts oder das Abnehmen des Zubehörs setzt die Audioausgabe auf die internen Lautsprecher des Funkgeräts zurück.











Drücken Sie die programmierbare Taste **Audio ein/aus**, um die Audioausgabe zwischen dem internen Lautsprecher des Funkgeräts und dem Lautsprecher des kabelgebundenen Zubehörs hin- und herzuschalten.

Intelligentes Audio

Die Audiolautstärke Ihres Funkgeräts wird automatisch so geregelt, dass sie an aktuelle Hintergrundgeräusche in der Umgebung des Funkgeräts, einschließlich stationärer und sich bewegender Geräuschquellen, angepasst wird und sie überwindet. Diese Funktion betrifft nur den Empfang und hat keinen Einfluss auf das Sendeaudio.



Hinweis: Während einer Bluetooth-Session ist diese Funktion nicht verfügbar.

Intelligentes Audio ein-/ausschalten.

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Für Intelligentes Audio programmierte Taste	Drücken Sie die vorprogrammierte Intelligent Audio -Taste.
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen. 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen. 4  oder  zu Intellig. Audio und drücken Sie  zum Auswählen.

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
------------------------------	----------



Hinweis: Sie können durch Drücken von ◀ oder ▶ die ausgewählte Option ändern.

- 5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie , um die intelligente Audio-Funktion zu aktivieren. Im Display wird neben „Aktiviert“ ein ✓ angezeigt.
 - Drücken Sie , um die intelligente Audio-Funktion zu deaktivieren. Neben „Aktiviert“ wird kein ✓ mehr angezeigt.

Aktivieren/Deaktivieren der Funktion „Sperrung akustischer Rückkopplungen“









Mit dieser Funktion können Sie die akustische Rückkopplung bei eingehenden Anrufen reduzieren.

Schalten Sie die Funktion zur Unterdrückung akustischer Rückkopplungen durch Ausführen einer der folgenden Aktionen ein oder aus:

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Programmierte Taste „Sperrung akustischer Rückkopplungen“	Drücken Sie die vorprogrammierte Taste Rückkopplungsunterdrückung .
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen. 3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und



Bedienelement
des Funkgeräts

Schritte

- drücken Sie  zum Auswählen.
- 4  oder  zu AR-Sperre und drücken Sie  zum Auswählen.
- Hinweis:** Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.
- 5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie , um die Sperre akustischer Rückkopplungen zu aktivieren. Im Display wird neben „Aktiviert“ ein  angezeigt.

Bedienelement
des Funkgeräts





Schritte


- Drücken Sie , um die Sperre akustischer Rückkopplungen zu deaktivieren. Neben „Aktiviert“ wird kein  mehr angezeigt.


Ein-/Ausschalten der Funktion „Vibrant-Verb.“


Sie können diese Funktion beim Sprechen in einer Sprache aktivieren, die viele alveolare Vibranten enthält.

Drücken Sie die programmierte Taste **Vibrant-Verb. Ein/Aus**, um diese Funktion ein- bzw. auszuschalten.

- 1 , um das Menü aufzurufen.
-
- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.
-

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Vibrant-Verb. und drücken Sie  zum Auswählen.

5 Drücken Sie , um die Funktion „Vibrant-Verb.“ zu aktivieren/deaktivieren.


Im Display wird neben „Aktiviert“ ein ✓ angezeigt.


Neben „Aktiviert“ wird kein ✓ mehr angezeigt.


Einstellen der Audiumgebung


Sie können die Audiumgebung Ihres Funkgeräts anpassen, Standard, Lautoder Arbeitsgruppe, je nach Ihrer Umgebung.

1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Audiumgebung und drücken Sie  zum Auswählen.

5 ▲ oder ▼ zur gewünschten Einstellung und drücken Sie  zum Auswählen.

Sie können durch Drücken von ◀ oder ▶ die ausgewählte Option ändern.

✓ wird neben der ausgewählten Einstellung angezeigt.

Das Funkgerät kehrt zum vorherigen Menü zurück.


Einstellen der Audio-Profile




Sie können die Audio-Profile Ihres Funkgeräts nach Ihren Wünschen auswählen.




Standard deaktiviert das zuvor ausgewählte Audioprofil und das Audioprofil des Funkgeräts kehrt in den Normalzustand zurück.




Ebene 1, Ebene 2 und Ebene 3 sind Audio-Profile zur Beseitigung von lärmbedingten Hörverlusten, die typisch für Erwachsene in ihren 40er, 50er, und 60er Jahren oder darüber sind.




Höhensteigerung, Mittensteigerung und Basssteigerung für einen klareren, etwas nasaleren und einen tieferen Klang.



- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Audio-Profile und drücken Sie  zum Auswählen.

- 5  oder  zur gewünschten Einstellung und drücken Sie  zum Auswählen.

Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.

✓ wird neben der ausgewählten Einstellung angezeigt.

Das Funkgerät kehrt zum vorherigen Menü zurück.


Konfiguration der Texteingabe


Sie können die folgenden Einstellungen für die Eingabe von Text auf Ihrem Funkgerät konfigurieren:

- Worterkennung
- Wortüberprüfung
- Großschreibung am Satzanfang
- Meine Wörter

Ihr Gerät unterstützt die folgenden Texteingabemethoden:


- Zahlen
- Symbole
- Texterkennung oder Multi-Tap
- Sprache (wenn programmiert)




Hinweis: Sie können jederzeit  drücken, um zum vorhergehenden Bildschirm zu wechseln, oder




 lang drücken, um zum Ausgangsbildschirm zurückzukehren. Das Funkgerät verlässt den aktuellen Bildschirm, sobald der Inaktivitäts-Timer abgelaufen ist.




Worterkennung




Ihr Funkgerät kann Folgen gebräuchlicher Wörter, die Sie oft eingeben, lernen. Nachdem Sie das erste Wort einer gebräuchlichen Wortfolge in den Texteditor eingegeben haben, schlägt es dann das nächste Wort vor, das Sie möglicherweise verwenden möchten.



- 1 , um das Menü aufzurufen.





- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Texteingabe und drücken Sie  zum Auswählen.


- 5  oder  zu Worterkennung und drücken Sie  zum Auswählen.




Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.




- 6 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie , um die Worterkennung zu aktivieren. Im Display wird neben „Aktiviert“ ein  angezeigt.
 - Drücken Sie , um die Worterkennung zu deaktivieren. Neben „Aktiviert“ wird kein  mehr angezeigt.




Wortüberprüfung








Bietet eine Auswahl alternativer Wörter an, wenn das in den Texteditor eingegebene Wort vom integrierten Wörterbuch nicht erkannt wird.



- 1 , um das Menü aufzurufen.

 - 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

 - 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.


 - 4  oder  zu Texteingabe und drücken Sie  zum Auswählen.




 - 5  oder  zu Korrektes Wort und drücken Sie  zum Auswählen.
- Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.
-
- 6 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie , um die Wortüberprüfung zu aktivieren. Im Display wird neben „Aktiviert“ ein  angezeigt.




- Drücken Sie , um die Wortüberprüfung zu deaktivieren. Neben „Aktiviert“ wird kein  mehr angezeigt.




Großschreibung am Satzanfang




Aktiviert automatisch Großschreibung für den ersten Buchstaben des ersten Worts in jedem neuen Satz.

- 1 , um das Menü aufzurufen.





- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Texteingabe und drücken Sie  zum Auswählen.








- 5  oder  zu Satzanf.groß und drücken Sie  zum Auswählen.










- 6 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie , um Großschreibung am Satzanfang zu aktivieren. Im Display wird neben „Aktiviert“ ein  angezeigt.
- Drücken Sie , um Großschreibung am Satzanfang zu deaktivieren. Neben „Aktiviert“ wird kein  mehr angezeigt.

Anzeigen benutzerdefinierter Wörter








Sie können eigene benutzerdefinierte Wörter in das integrierte Wörterbuch Ihres Funkgeräts aufnehmen. Das Funkgerät verwaltet eine Liste, die diese Wörter enthält.


- 1 , um das Menü aufzurufen.
-
- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.
-
- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.
-


- 4  oder  zu Texteingabe und drücken Sie  zum Auswählen.
-
- 5  oder  zu Meine Wörter und drücken Sie  zum Auswählen.
-
- 6  oder  zu Wortliste und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird die Liste der benutzerdefinierten Wörter angezeigt.
-


Bearbeiten benutzerdefinierter Wörter


Sie können die in Ihrem Funkgerät gespeicherten benutzerdefinierten Wörter bearbeiten.


- 1 , um das Menü aufzurufen.
-
- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.
-
- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.
-

4 ▲ oder ▼ zu Texteingabe und drücken Sie  zum Auswählen.




5 ▲ oder ▼ zu Meine Wörter und drücken Sie  zum Auswählen.



6 ▲ oder ▼ zu Wortliste und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird die Liste der benutzerdefinierten Wörter angezeigt.


7 ▲ oder ▼ zum gewünschten Wort und drücken Sie  zum Auswählen.

8 ▲ oder ▼ zu Bearb und drücken Sie  zum Auswählen.

9 Bearbeiten Sie über das Tastenfeld das benutzerdefinierte Wort.

Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie  oder die -Taste, um sich eine Position nach rechts zu bewegen.

Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie .  gedrückt halten, um die

Texteingabemethode zu ändern. Drücken Sie , sobald Ihr benutzerdefiniertes Wort komplett ist.

Im Display wird der Kurzhinweis für den Übergangszustand angezeigt, der angibt, dass Ihr benutzerdefiniertes Wort gespeichert wird.


Wenn das benutzerdefinierte Wort gespeichert wurde, erklingt ein Signalton, und im Display wird der positive Kurzhinweis angezeigt.


Wenn das benutzerdefinierte Wort nicht gespeichert wurde, erklingt ein tiefer Signalton, und im Display wird der negative Kurzhinweis angezeigt.


Hinzufügen eines benutzerdefinierten Worts


Sie können eigene benutzerdefinierte Wörter in das integrierte Wörterbuch Ihres Funkgeräts aufnehmen.


1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Texteingabe und drücken Sie  zum Auswählen.

5 ▲ oder ▼ zu Meine Wörter und drücken Sie  zum Auswählen.

6 ▲ oder ▼ zu Neues Wort und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird die Liste der benutzerdefinierten Wörter angezeigt.


7 Bearbeiten Sie über das Tastenfeld das benutzerdefinierte Wort.

Drücken Sie , um sich eine Position nach links

zu bewegen. Drücken Sie  oder die -Taste, um sich eine Position nach rechts zu bewegen.

Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie

.  gedrückt halten, um die

Texteingabemethode zu ändern. Drücken Sie , sobald Ihr benutzerdefiniertes Wort komplett ist.

Im Display wird der Kurzhinweis für den Übergangszustand angezeigt, der angibt, dass Ihr benutzerdefiniertes Wort gespeichert wird.


Wenn das benutzerdefinierte Wort gespeichert wurde, erklingt ein Signalton, und im Display wird der positive Kurzhinweis angezeigt.


Wenn das benutzerdefinierte Wort nicht gespeichert wurde, erklingt ein tiefer Signalton, und im Display wird der negative Kurzhinweis angezeigt.


Löschen eines benutzerdefinierten Wortes


Sie können die in Ihrem Funkgerät gespeicherten benutzerdefinierten Wörter löschen.


1 , um das Menü aufzurufen.


2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.



4 ▲ oder ▼ zu Texteingabe und drücken Sie  zum Auswählen.

5 ▲ oder ▼ zu Meine Wörter und drücken Sie  zum Auswählen.

6 ▲ oder ▼ zum gewünschten Wort und drücken Sie  zum Auswählen.

7 ▲ oder ▼ zu Löschen und drücken Sie  zum Auswählen.


8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.


- Bei Eintrag löschen? drücken Sie  zum Auswählen Ja. Im Display wird Eintrag gelöscht angezeigt.
 - ▲ oder ▼ zu Nein und , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
-


Löschen aller benutzerdefinierten Wörter


Löschen Sie alle benutzerdefinierten Wörter aus dem integrierten Wörterbuch in Ihrem Funkgerät.


1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.





3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Texteingabe und drücken Sie  zum Auswählen.

5 ▲ oder ▼ zu Meine Wörter und drücken Sie  zum Auswählen.

6 ▲ oder ▼ zu Alle löschen und drücken Sie  zum Auswählen.

7 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.

- Bei Eintrag löschen? drücken Sie  zum Auswählen Ja. Im Display wird Eintrag gelöscht angezeigt.
-  oder  zu Nein und , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.




Flexible Empfangen-Liste

Die flexible Empfangen-Liste ist eine rein digitale Funktion (derzeit unterstützt in Capacity Plus und Linked Capacity Plus), mithilfe derer Sie der Empfänger-Gesprächsgruppenliste Mitglieder hinzufügen, löschen und bearbeiten können. Ihr Funkgerät unterstützt höchstens 16 Mitglieder in der Liste.

Ein- und Ausschalten der flexiblen Empfangen-Liste

Sie können die flexible Empfangen-Liste nach Bedarf ein- oder ausschalten.














Aktivieren Sie die flexible Liste durch Ausführen einer der folgenden Aktionen:




Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Programmierte Taste „Flexible Empfangen-Liste“	Drücken Sie die programmierte Taste Flexible Empfangen-Liste .
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Flex. RX-Liste und drücken Sie  zum Auswählen. 3 Drücken Sie , um die Funktion „Flexible Empfangen-Liste“ zu aktivieren oder deaktivieren.

Vorherige Anzeige	Aktuelle Anzeige
Einschal	Flex. RX-Liste ein ten





Vorherige Anzeige	Aktuelle Anzeige
	Abschalt Flex. RX-Liste aus en



Hinzufügen eines neuen Eintrags zur flexiblen Empfängerliste

- 1 , um das Menü aufzurufen.
- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.
- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.
- 4  oder  zu Flex. RX-Liste und drücken Sie  zum Auswählen.
- 5  oder  zu Liste anz/bearb und drücken Sie  zum Auswählen.


- 6  oder  zu Mitgl. hinzu und drücken Sie  zum Auswählen.





- 7 Wählen Sie den gewünschten Aliasnamen oder die gewünschte ID, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Navigationstasten des Funkgeräts	 oder  zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID.
Tastatur	Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Aliasnamens ein. Ein blinkender Cursor wird angezeigt. Drücken Sie  , um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie  , um sich eine Position nach

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
	<p>rechts zu bewegen. Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie .</p> <p> gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern.</p> <p>In der ersten Zeile des Displays werden die eingegebenen Zeichen angezeigt. Die nächsten Displayzeilen zeigen die in die engere Wahl kommenden Suchergebnisse. Bei der Aliassuche ist die Groß- und Kleinschreibung nicht zu beachten. Wenn zwei oder mehr Aliase den gleichen Namen haben, zeigt das Funkgerät den Aliasnamen</p>




Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
	<p>an, der in der Liste zuerst angeführt ist.</p>




8 Drücken Sie , um die Option auszuwählen. Im Display wird Andere hinzu? angezeigt.



9  oder  zu Mein und drücken Sie  zum Auswählen
Im Display wird  angezeigt.

Löschen eines Eintrags von der flexiblen Empfangen-Liste

1 , um das Menü aufzurufen.

2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.


3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.


- 4 ▲ oder ▼ zu Flex. RX-Liste und drücken Sie  zum Auswählen.
-
- 5 ▲ oder ▼ zu Liste anz/bearb und drücken Sie  zum Auswählen.
-
- 6 Wählen Sie den gewünschten Aliasnamen oder die gewünschte ID, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Navigationstasten des Funkgeräts	▲ oder ▼ zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID.
Tastatur	Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Aliasnamens ein. Ein blinkender Cursor wird angezeigt.


Bedienelement des Funkgeräts

Schritte

Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu


bewegen. Drücken Sie , um sich eine Position nach rechts zu bewegen. Zum Löschen unerwünschter




Zeichen drücken Sie .





 gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern.

In der ersten Zeile des Displays werden die eingegebenen Zeichen angezeigt. Die nächsten Displayzeilen zeigen die in die engere Wahl kommenden Suchergebnisse. Bei der Aliassuche ist die Groß- und Kleinschreibung nicht zu

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
	beachten. Wenn zwei oder mehr Aliase den gleichen Namen haben, zeigt das Funkgerät den Aliasnamen an, der in der Liste zuerst angeführt ist.

7 Drücken Sie , um die Option auszuwählen.

8  oder  zu Löschen und drücken Sie  zum Auswählen.


9  oder  zu Ja und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird  angezeigt.

Aufrufen allgemeiner Funkgerätsinformationen

In Ihrem Funkgerät sind folgende Daten gespeichert:

- Akku
- Aliasname und ID des Funkgeräts




- Firmware- und Codeplug-Version
- Informationen zu Open Source-Software
- Software-Aktualisierung
- Standort-Informationen




Sie können jederzeit  drücken, um zum vorhergehenden Bildschirm zu wechseln, oder lang drücken, um zum Ausgangsbildschirm zurückzukehren. Das Funkgerät verlässt den aktuellen Bildschirm, sobald der Inaktivitäts-Timer abgelaufen ist.


Aufrufen der Akkudaten

Zeigt Akkuinformationen an.

1 , um das Menü aufzurufen.

2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3  oder  zu Geräteinfo und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4 ▲ oder ▼ zu Akku Info und drücken Sie  zum Auswählen.

Im Display werden Informationen zum Akku angezeigt.

NUR für IMPRES-Akkus: Muss ein Akku in einem IMPRES-Ladegerät aufgefrischt werden, wird im Display Akku auffrischen angezeigt. Nach dem Auffrischen werden im Display Informationen zum Akku angezeigt.


Prüfen des Funkgerät-Alias und der ID


Diese Funktion zeigt die ID des Funkgeräts an.


Drücken Sie die programmierte Taste **Funkgerät-Alias und ID**, um den Aliasnamen und die ID Ihres Funkgeräts zu prüfen. Das Gerät gibt einen positiven Anzeigeton ab.

Befolgen Sie das beschriebene Verfahren für den Zugriff auf diese Funktion über den Bildschirm des Funkgeräts.

- 1 , um das Menü aufzurufen.
-



- 2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.
-


- 3 ▲ oder ▼ zu Geräteinfo und drücken Sie  zum Auswählen.
-


- 4 ▲ oder ▼ zu Meine-ID und drücken Sie  zum Auswählen.
Die erste Zeile des Displays zeigt den Funkgerät-Aliasnamen. Die zweite Zeile des Displays zeigt die Funkgerät-ID an.
-

Überprüfen der Firmware- und Codeplug-Version

Zeigt die Versionsnummer der Firmware Ihres Funkgeräts an.





- 1 , um das Menü aufzurufen.
-
- 2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.
-

- 3 ▲ oder ▼ zu Geräteinfo und drücken Sie  zum Auswählen.
-

- 4 ▲ oder ▼ zu Versionen und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird die aktuelle Firmware- und Codeplug-Version angezeigt.
-

Überprüfen der Informationen zur Open Source-Software

Zeigt die Informationen zur Open Source-Software (OSS) auf dem Funkgerät an.





- 1 , um das Menü aufzurufen.
-
- 2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.
-
- 3 ▲ oder ▼ zu Geräteinfo und drücken Sie  zum Auswählen.
-
- 4 ▲ oder ▼ zu Versionen und drücken Sie  zum Auswählen.

Im Display werden die Informationen zur Firmware-Version angezeigt.

Software-Aktualisierung

Zeigt das Datum und die Zeit der letzten Software-Aktualisierung an, die über Over-The-Air-Programmierung (OTAP) durchgeführt wurde.


Hinweis: Das Menü für die Software-Aktualisierung ist erst nach mindestens einer erfolgreichen OTAP-Sitzung verfügbar.




- 1 , um das Menü aufzurufen.
-
- 2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.
-
- 3 ▲ oder ▼ zu Geräteinfo und drücken Sie  zum Auswählen.
-
- 4 ▲ oder ▼ zu SW-Update und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display werden das Datum und die Zeit der letzten Software-Aktualisierung angezeigt.
-




Siehe [Over-The-Air-Programming \(OTAP\)](#) auf Seite 155 für weitere Einzelheiten zu OTAP.




Standort-Informationen

Zeigt den Namen des aktuellen Linked Capacity Plus-Standorts an, an dem sich Ihr Funkgerät befindet.

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.



- 3  oder  zu Geräteinfo und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Site-Info und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird der Name des aktuellen Linked Capacity Plus-Standorts angezeigt.

Siehe [Linked Capacity Plus](#) auf Seite 46 für Informationen zu Linked Capacity Plus.

Überprüfen der RSSI-Werte

Ihr Funkgerät zeigt das Symbol für die Empfangssignalstärke (RSSI) am oberen Rand des Displays an. Mit dieser Funktion können Sie die RSSI-Werte ansehen.

Drücken Sie auf der Startseite dreimal  und anschließend sofort , alles innerhalb von 5 Sekunden.
Im Display werden aktuelle RSSI-Werte angezeigt.

Drücken Sie  lang, um zum Ausgangsbildschirm zu wechseln.

Siehe [Anzeigesymbole](#) auf Seite 37 für weitere Informationen zum RSSI-Symbol.



Connect Plus-Betrieb


Connect Plus-Betrieb

190

Zusätzliche Bedienelemente im Connect Plus-Modus

Sendetaste (PTT)

Die **Sendetaste** (PTT) seitlich am Funkgerät (A) erfüllt zwei grundlegende Zwecke:



- Während eines Anrufs wird durch Betätigung der **Sendetaste** (PTT) mit anderen am Anruf beteiligten Funkgeräten kommuniziert.

Halten Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Sprechen gedrückt. Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los.

Wenn die **Sendetaste** (PTT) gedrückt wird, wird das Mikrofon aktiviert.

- Wird gerade kein Ruf getätigt, wird die **Sendetaste** (PTT) zur Durchführung eines neuen Rufs verwendet (siehe [Durchführen eines Funkrufs](#) auf Seite 207).

Wenn der Gesprächsgenehmigungston (siehe [Ein-/ Ausschalten des Freitons](#) auf Seite 161) aktiviert ist, warten Sie, bis dieser kurze Signalton verstummt, bevor Sie mit dem Sprechen beginnen.

Programmierbare Tasten

Diese Tasten können von Ihrem Händler vorprogrammiert werden. Sie dienen dann, je nachdem, wie lange sie gedrückt werden, für den Direktzugriff auf verschiedene

Funkgerätefunktionen:

- Kurz drücken – Drücken und schnell loslassen.
- Lang drücken – Für die vorprogrammierte Zeitdauer gedrückt halten.
- Halten – Taste gedrückt halten.

Hinweis: Die vorprogrammierte Zeitdauer für einen Tastendruck gilt für alle zuweisbaren Funkgerät-/ Einstellungsfunktionen und Einstellungen. Weitere

Informationen über die vorprogrammierte Tastendruckdauer der **Notruftaste** finden Sie unter [Notrufsignale](#) auf Seite 238.

Zuweisbare Funkgerätfunktionen

Actions	Eine programmierbare Taste für den Zugriff auf eine CPS-programmierbare Aktionsliste.
Bluetooth® Audio-Schalter	Schaltet die Audioausgabe zwischen dem internen Funkgerätlautsprecher und einem externen Bluetooth-fähigen Zubehör um.
Abbruch der Warteschlange	Beendet den Belegt-Modus, wenn in der Warteschlange ein Ruf typ initiiert wurde, der kein Notruf ist. Nachdem Notrufe in die Warteschlange gestellt wurden, können nicht mehr abgebrochen werden.
Ruf-Log	Wählt die Rufprotokollliste aus.

Kontakte

Bietet direkten Zugriff auf die Kontaktliste.

Notruf Ein/Aus

Je nach Programmierung wird ein Notruf eingeleitet oder abgebrochen.

Intelligentes Audio

Schaltet Intelligentes Audio ein-/aus.

Manuell wählen

Je nach Programmierung wird durch Eingabe einer Teilnehmer-ID oder einer Telefonnummer ein Einzel- oder Telefonanruf eingeleitet.

Eintastenzugang

Leitet einen vordefinierten Einzelruf, Rufhinweis oder eine Quick Text-Nachricht direkt ein.

Verschlüsselung

Schaltet die Verschlüsselung ein oder aus.

Funkgerätkontrolle

Stellt fest, ob das Funkgerät in einem System aktiv ist.

Aktivieren des Funkgeräts	Ermöglicht die Fernaktivierung eines Zielfunkgeräts.
Funkgerät deaktivieren	Ermöglicht die Ferndeaktivierung eines Zielfunkgeräts.
Remote-Überwachung	Schaltet das Mikrofon eines Zielfunkgeräts ein, ohne dies anzuzeigen.
Roaming-Anforderung	Fordert die Suche nach einem anderen Standort an.
Scan	Schaltet Scan ein oder aus.
Sperrern/Entsperrern eines Standorts	Wenn diese Option aktiviert ist, sucht das Funkgerät nur den aktuellen Standort. Ist diese Option deaktiviert, sucht das Funkgerät neben dem aktuellen Standort auch nach anderen Standorten.
Textnachricht	Wählt das Textnachrichtenmenü aus.

Sprachansage für Kanal	Sprachansage von Zonen- und Kanalnachrichten für den aktuellen Kanal. Diese Funktion ist nur bei aktivierter Sprachansage verfügbar.
Sprachankündigung ein/aus	Schaltet die Sprachansage ein/aus.
Zone	Ermöglicht das Auswählen einer Zone aus einer Zonenliste.

Zuweisbare Einstellungen oder Einstellungsfunktionen

AF-Unterdrückung	Schaltet die Funktion zur Unterdrückung akustischer Rückkopplungen ein oder aus.
Alle Töne/Warnungen	Schaltet alle Töne und Warnungen ein und aus.
Hintergrundbeleuchtung	Schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein bzw. aus.

Helligkeit	Mit dieser Option kann die Helligkeit über den manuellen Helligkeitsregler oder die automatische Helligkeitseinstellung mithilfe des Fotosensors des Funkgeräts geregelt werden.
Display-Modus	Schaltet den Tag/Nacht-Displaymodus ein bzw. aus.
Tastensperre	Schaltet die Tastensperre ein und aus.
Nicht zugewiesen	Gibt an, dass die Taste noch nicht belegt ist.
Hintergrundbild	Wird auf der Startseite angezeigt.

Identifizieren von Statusanzeigen im Connect Plus-Modus

Anzeigesymbole

Ihr Funkgerät verfügt über ein 2-Zoll-Display im Querformat mit QVGA (Quarter Video Graphics Array) 16-Bit-Farb-Auflösung.

Die folgenden Symbole werden auf dem Funkgerätdisplay angezeigt: Die Symbole erscheinen von links in der Reihenfolge ihres Anzeigzeitpunkts/ihrer Benutzung.



Anzeige der Empfangssignalstärke (RSSI)

Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke an. Vier Balken bedeuten, dass das Signal ausgezeichnet ist. Dieses Symbol wird nur während des Empfangs angezeigt.



Bluetooth nicht angeschlossen

Die Bluetooth-Funktion ist aktiviert, es besteht aber keine Verbindung zu einem Remote-Bluetooth-Gerät.





	<p>Bluetooth angeschlossen</p> <p>Die Bluetooth-Funktion ist aktiviert. Das Symbol leuchtet konstant, wenn ein abgesetztes Bluetooth-Gerät angeschlossen ist.</p>
	<p>In der Mitteilungsliste befinden sich zu berücksichtigende Elemente.</p>
	<p>Zusatzkarte</p> <p>Die Zusatzkarte ist aktiviert. (Nur für Modelle, für die die Nutzung einer Zusatzkarte aktiviert ist)</p>
	<p>Zusatzkarte aus</p> <p>Die Zusatzkarte ist deaktiviert.</p>
	<p>Scan</p> <p>Die Scan-Funktion ist aktiviert.</p>
	<p>Notruf</p> <p>Das Funkgerät befindet sich im Notruf-Modus.</p>

	<p>Gesichert</p> <p>Die Verschlüsselungsfunktion ist aktiviert.</p>
	<p>Ungesichert</p> <p>Die Verschlüsselungsfunktion ist deaktiviert.</p>
	<p>Standort-Roaming</p> <p>Die Roaming-Funktion ist aktiviert.</p>
	<p>Akku</p> <p>Die Anzahl der Balken (0 – 4) zeigt die verfügbare Ladekapazität an. Blinkt, wenn der Akkustand niedrig ist.</p>
	<p>Ladezustand des Akkus</p> <p>Zeigt den Entladestatus des Akkus an.</p>
	<p>Alle Töne deaktiviert</p> <p>Keine Klingeltöne verfügbar.</p>

	Ruf-Log Rufprotokoll des Funkgeräts.
	Kontakt Funkgerätkontakt verfügbar.
	Nachricht Eingehende Nachricht.
	Stiller Klingelton Stiller Klingelton ist aktiviert.
	Nur Rufton Rufton-Modus ist aktiviert.
	Vibration Vibrationsmodus ist aktiviert.
	Vibrieren und Klingelton Vibrations- und Klingelton-Modus ist aktiviert.









Rufsymbole

Die folgenden Symbole werden während eines Anrufs im Display des Funkgeräts angezeigt. Diese Symbole werden auch in der Kontaktliste angezeigt, um den ID-Typ anzugeben.

	Einzelruf Ein Einzelruf wird gerade getätigt.
	Gruppenruf/Standort-Alle-Ruf Ein Gruppenruf oder Standort-Alle-Ruf wird gerade getätigt.
	Telefonanruf als Einzelruf Ein Telefonruf wird gerade als Einzelruf getätigt.
	Zentralruf Der Kontakttyp „Zentralruf“ dient zum Senden einer Textnachricht an einen Dispatcher-PC über den Textnachrichten-Server eines Drittanbieters.


Ausgang-Symbole (Gesendete Nachrichten)

Die folgenden Symbole werden in der oberen rechten Ecke des Funkgerätdisplays im Ordner „Ausgang“ angezeigt:

	Erfolgreich gesendet
ODER 	Die Textnachricht wurde erfolgreich gesendet.
	Einzel- oder Gruppennachricht gelesen
ODER 	Die Textnachricht wurde gelesen.
	Einzel- oder Gruppennachricht ungelesen
ODER 	Die Textnachricht wurde nicht gelesen.
	Fehler beim Senden
ODER 	Die Textnachricht wurde nicht gesendet.

LED-Anzeige

Die LED-Anzeige (A) zeigt den Betriebsstatus Ihres Funkgeräts an.





Blinkt rot	Das Funkgerät sendet mit geringer Akkuleistung, oder die Selbstprüfung beim Einschalten ist fehlgeschlagen, oder das Funkgerät befindet sich außerhalb der Reichweite, wenn das Funkgerät mit dem Auto-Range Transponder-System konfiguriert wurde.
Blinkt schnell rot	Das Funkgerät empfängt eine OTA-Dateiübertragung (Optionskarten-

	Firmware-Datei, Netzwerkfrequenzdatei oder Optionskarten-Codeplug-Datei), oder es wird ein Upgrade auf eine neue Optionskarten-Firmware-Datei durchgeführt.
Blinkt grün und gelb	Das Funkgerät empfängt einen Rufhinweis, hat eine Textnachricht empfangen, oder der Scan ist aktiviert und empfängt Aktivitäten.
Gelbes Dauerlicht	Das Funkgerät befindet sich im erkennbaren Bluetooth-Modus. Zeigt auch eine mittelmäßige Akkuladung an, wenn die programmierbare Taste gedrückt wird.
Doppeltes gelbes Blinken	Das Funkgerät sucht aktiv nach einem neuen Standort.
Blinkt gelb	Das Funkgerät empfängt einen Rufhinweis, oder der Scan ist aktiviert und empfängt keine Aktivitäten (das Funkgerät empfängt keine Aktivitäten).

Grünes Dauerlicht	Das Funkgerät fährt hoch oder überträgt Daten. Zeigt eine vollständige Akkuladung an, wenn die programmierbare Taste gedrückt wird.
Grünes Blinken	Das Funkgerät wird gerade gestartet, empfängt einen Ruf oder Daten ohne aktivierte Verschlüsselung.
Schnelles grünes Blinken	Das Funkgerät empfängt einen Ruf mit aktivierter Verschlüsselung.





Anzeigetöne

Hoher Ton	<input type="checkbox"/>	Tiefer Ton	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	------------	-------------------------------------

	Positiver Hinweiston
	Negativer Hinweiston

Töne

Hinweistöne sind hörbare Anzeigen zum Funkgerätestatus oder der Reaktion des Funkgeräts auf empfangene Daten.

Dauerton 	Gleichmäßiger Ton. Wird ununterbrochen bis zum Beenden abgespielt.
Periodischer Ton 	Wird periodisch je nach der über das Funkgerät konfigurierten Tonlänge abgespielt. Der Hinweiston beginnt, stoppt und wiederholt sich.
Wiederholter Hinweiston 	Ein einzelner Hinweiston, der sich wiederholt, bis der Benutzer ihn abschaltet.
Kurzton 	Erklingt nur einmal kurz (Tonlänge ist vorgegeben).

Umschalten zwischen Connect Plus- und Non-Connect Plus-Modus

Um den Connect Plus-Modus zu verlassen, müssen Sie zu einer anderen Zone wechseln, sofern diese Möglichkeit von Ihrem Händler oder Systemadministrator konfiguriert wurde. Klären Sie mit Ihrem Händler oder Ihrem Systemadministrator, ob das Funkgerät für Zonen außerhalb von Connect Plus konfiguriert wurde und welche Funktionen verfügbar sind, wenn Sie außerhalb einer Connect Plus-Zone tätig sind.

Durchführen und Empfangen von Anrufen im Connect Plus-Modus

Auswahl eines Standorts

Ein Standort bietet Abdeckung für einen bestimmten Bereich. Ein Connect Plus-Standort hat einen Standort-Controller und maximal 15 Repeater. In einem Mehrfachstandort-Netzwerk sucht das Connect Plus-Funkgerät automatisch nach einem neuen Standort, wenn der Signalpegel des aktuellen Standorts auf ein inakzeptables Niveau absinkt.

Roaming-Anforderung

Eine Roaming-Anforderung weist das Funkgerät an, einen neuen Standort zu suchen, selbst wenn das Signal des aktuellen Standorts akzeptabel ist.

Wenn keine Standorte verfügbar sind,

- wird im Display `Suche` angezeigt und die Liste der Standorte weiter durchgegangen.
- kehrt das Gerät zum vorherigen Standort zurück, falls dieser noch zur Verfügung steht.

Hinweis: Diese Funktion wird von Ihrem Händler konfiguriert.

Drücken Sie die konfigurierte Taste **Roaming-Anforderung**.

Sie hören einen Ton, der darauf hinweist, dass das Funkgerät zu einem neuen Standort wechselt. Im Display wird `Site-ID` angezeigt.

Sperren/Entsperren eines Standorts

Wenn diese Option aktiviert ist, sucht das Funkgerät nur den aktuellen Standort. Ist diese Option deaktiviert, sucht das Funkgerät neben dem aktuellen Standort auch nach anderen Standorten.

Drücken Sie die programmierte Taste **Standort-Sperre**.

- Sie hören einen positiven Hinweiston, der darauf hinweist, dass das Funkgerät gesperrt ist und den aktuellen Standort nicht verlassen kann. Im Display wird `Station gesperrt` angezeigt.
 - Sie hören einen negativen Hinweiston, der darauf hinweist, dass das Funkgerät entsperrt ist. Im Display wird `Station entsperrt` angezeigt.
-

Standorteinschränkung

Ihr Systemadministrator für Connect Plus-Funkgeräte kann entscheiden, welche Netzwerkstandorte Ihr Funkgerät verwenden darf und welche nicht. Das Funkgerät muss nicht neu programmiert werden, um die Liste der erlaubten und nicht erlaubten Standorte zu ändern. Wenn Ihr Funkgerät versucht, sich bei einem nicht erlaubten Standort anzumelden, wird eine kurze Meldung angezeigt: Site <angegebene Nummer> nicht erlaubt. Das Funkgerät sucht dann nach einem anderen Netzwerkstandort.





Auswählen einer Zone


Das Funkgerät kann mit maximal 16 Connect Plus-Zonen konfiguriert werden, wobei jede Connect Plus-Zone maximal 16 zuweisbare Positionen.

Alle zugewiesenen können zum Starten eines der folgenden Ruftypen verwendet werden:





- Gruppenruf
- Multi-Gruppenruf
- Standort-Alle-Ruf
- Einzelruf


- 1 Rufen Sie die Zonen-Funktion auf, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

Bedienelemente	Schritte
Programmierte Zone-Taste	Drücken Sie die programmierte Zone -Taste.
Menü „Funkgerät“	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Zone und drücken Sie  zum Auswählen.

Im Display wird die aktuelle Zone angezeigt; sie ist mit einem  gekennzeichnet.


- 2 Wählen Sie die gewünschte Zone.

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
 oder 	 oder  und blättern Sie zur gewünschten Zone.

- 3 Drücken Sie , um die Option auszuwählen. Das Display zeigt kurz <Zone> gewählt an und wechselt dann zum Bildschirm der gewählten Zone.

Registrierungs-Gruppen-ID registriert, die dem neuen -Ruftyp zugewiesen wurde.

Wenn Sie eine Position wählen, der kein Ruftyp zugewiesen wurde, gibt das Funkgerät einen Dauerton aus, und im Display erscheint Nicht progr.. Ihr Funkgerät funktioniert nicht, wenn ein nicht konfigurierter Kanal ausgewählt wurde. Verwenden Sie stattdessen die 4-Wege-Navigationstaste zur Auswahl eines konfigurierten Kanals.



Nachdem die gewünschte Zone angezeigt wird (bei mehreren Zonen in Ihrem Funkgerät), verwenden Sie die 4-Wege-Navigationstaste, um den Ruftyp auszuwählen.

Arbeiten mit mehreren Netzwerken

Wenn Ihr Funkgerät für die Verwendung von mehreren Connect Plus-Netzwerken konfiguriert wurde, können Sie ein anderes Netz wählen, indem Sie zu der Connect Plus-Zone wechseln, die dem gewünschten Netzwerk zugewiesen ist. Diese Netzwerk-zu-Zonen-Zuweisungen werden von Ihrem Händler für Ihr Funkgerät konfiguriert.

Auswählen eines Ruftyps

Verwenden Sie die 4-Wege-Navigationstaste, um einen Ruftyp auszuwählen. Hierbei kann es sich um einen Gruppenruf, Multi-Gruppenruf, Standort-Rundumruf oder Einzelruf handeln, je nachdem, wie Ihr Funkgerät konfiguriert wurde. Wenn Sie mit der 4-Wege-Navigationstaste zu einem anderen Ruftyp navigieren, wird das Funkgerät erneut beim Connect Plus-Standort registriert. Das Funkgerät wird mit der

Empfangen und Beantworten eines Funkrufs

Sobald der Kanal, die Funkgeräte-ID oder der Ruftyp angezeigt wird, können Sie Rufe empfangen und beantworten.

Die LED leuchtet ununterbrochen grün, wenn das Funkgerät sendet, und blinkt grün, wenn das Funkgerät empfängt.

Hinweis: Die LED leuchtet dauerhaft grün, wenn das Funkgerät sendet. Beim Empfang eines Rufs mit aktivierter Verschlüsselung blinkt sie im Doppelrhythmus grün. Zum Entschlüsseln eines verschlüsselten Rufs muss Ihr Funkgerät denselben Verschlüsselungsschlüssel ODER denselben Schlüsselwert und dieselbe Schlüssel-ID aufweisen (von Ihrem Händler programmiert) wie das sendende Funkgerät (von dem Sie den Ruf empfangen).

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsselung](#) auf Seite 261.

Empfangen und Beantworten eines Gruppenrufs

Ein Gruppenruf kann nur empfangen werden, wenn Ihr Funkgerät als Mitglied dieser Gruppe konfiguriert ist.

Wenn Sie einen Gruppenruf (auf dem Ausgangsbildschirm) empfangen, blinkt die LED grün. In der ersten Zeile des Displays wird das RSSI-Symbol angezeigt. Die zweite Zeile zeigt das Gruppenrufsymbol an. Die dritte Zeile zeigt den Gruppen-Aliasnamen. Die vierte Zeile zeigt den


Aliasnamen des Anrufers. Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Anruf ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören.

- 1 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.
Die LED leuchtet dauerhaft grün.
- 2 Warten Sie, bis der Gesprächsgenehmigungston verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- 3 Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los.

Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf.

Hinweis: Eine genaue Beschreibung zur Durchführung eines Gruppenrufs finden Sie unter [Durchführen eines Gruppenrufs](#) auf Seite 207.

Hinweis: Wenn das Funkgerät einen Gruppenruf empfängt, während der Startbildschirm nicht angezeigt wird, wird der aktuelle Bildschirm weiterhin angezeigt, bevor der Anruf beantwortet wird.

Hinweis: Halten Sie die Taste  gedrückt, um zum Startbildschirm zu wechseln und den Aliasnamen des Anrufers anzuzeigen, bevor Sie den Anruf beantworten.

Empfangen und Beantworten eines Einzelrufs

Ein Einzelruf ist ein Anruf von einem einzelnen Funkgerät an ein anderes einzelnes Funkgerät.

Wenn Sie einen Einzelruf empfangen, blinkt die LED-Anzeige grün. In der ersten Zeile des Displays wird das RSSI-Symbol angezeigt. Die zweite Zeile zeigt das Einzelruf-Symbol an. Die dritte Zeile zeigt den Alias des Anrufers. Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Anruf ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören.

- 1 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.
-
- 2 Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT). Die LED leuchtet dauerhaft grün.
-

- 3 Warten Sie, bis der Gesprächsgenehmigungston verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
-

- 4 Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los.
-

Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf.

Im Display wird Ruf beendet angezeigt.

Eine genaue Beschreibung zur Durchführung eines Einzelrufs finden Sie unter [Durchführen eines Einzelrufs](#) auf Seite 208.

Empfangen eines Standort-Rundumrufs

Ein Standort-Rundumruf ist ein Anruf von einem einzelnen Funkgerät an alle anderen Funkgeräte am Standort. Dieser Ruf wird für Ankündigungen verwendet, denen alle Benutzer volle Aufmerksamkeit schenken müssen.

Wenn Sie einen Standort-Alle-Ruf erhalten, erklingt ein Ton und die LED-Anzeige blinkt grün.

Die erste Zeile des Displays zeigt das RSSI-Symbol. Die zweite Zeile zeigt das Standort-Alle-Rufsymbol. Die dritte Zeile zeigt Standort-Alle-Ruf. Die vierte Zeile zeigt den Aliasnamen des

Anrufenden. Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Anruf ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören.

Nach Ende des Standort-Rundumrufs kehrt das Funkgerät zum vor dem Empfang des Anrufs angezeigten Bildschirm zurück. Rundumrufe werden ohne eine vorbestimmte Wartezeit beendet.

Sie können auf einen Standort-Alle-Anruf nicht antworten.

Hinweis: Eine genaue Beschreibung zur Durchführung eines Standort-Rundumrufs finden Sie unter [Durchführen eines Standort-Rundumrufs](#) auf Seite 209.


Hinweis: Das Funkgerät unterbricht den Empfang eines Standort-Rundumrufs, wenn Sie während des Anrufs auf einen anderen Kanal schalten. Während eines Standort-Rundumrufs können Sie die konfigurierten Tastenfunktionen **nicht** verwenden, bis der Anruf beendet wird.

Empfangen eines eingehenden Einzel-Telefonrufs

Wenn Sie einen eingehenden Einzel-Telefonruf erhalten, wird in der oberen rechten Ecke das „Anruf

als Einzelruf“-Symbol angezeigt. In der ersten Textzeile wird `Telefonruf` angezeigt.


1 Halten Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Entgegennehmen und Sprechen gedrückt. Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los.



2 Halten Sie  gedrückt, um den Anruf zu beenden. In der ersten Zeile des Displays wird `Telefonruf ...` angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird `wird beendet` angezeigt. Das Display kehrt zum Anruf-Bildschirm zurück.

Im Display wird `Telefonruf beendet` angezeigt.


Verzögertes Überwählen bei einem eingehenden Einzelruf

Während des Rufs wird das „Anruf als Einzelruf“-Symbol in der oberen rechten Ecke angezeigt. In der ersten Zeile des Displays wird `Telefonruf` angezeigt.

1 Geben Sie die Ziffern mithilfe der Zifferntastatur ein, und drücken Sie die -Taste.

Drücken Sie  und dann innerhalb von 2 Sekunden , um eine Pause einzufügen. Das P ersetzt * und # im Display.

Das „Anruf als Einzelruf“-Symbol wird in der oberen rechten Ecke angezeigt. In der ersten Zeile des Displays werden die eingegebenen Ziffern angezeigt.

- 2 Halten Sie zum Beenden des Gesprächs  gedrückt.


In der ersten Zeile des Displays wird Telefonruf ... angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird `wird beendet` angezeigt. Das Display kehrt zum Anruf-Bildschirm zurück.

Im Display wird `Telefonruf beendet` angezeigt.

Live-Überwählen bei einem eingehenden Einzelruf

Während des Rufs wird das „Anruf als Einzelruf“-Symbol in der oberen rechten Ecke angezeigt. In der ersten Zeile des Displays wird `Telefonruf` angezeigt.

- 1 Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, und verwenden Sie die Zifferntastatur zur Eingabe der Ziffern.
Das „Anruf als Einzelruf“-Symbol wird in der oberen rechten Ecke angezeigt. In der ersten Zeile des Displays werden die Live-Wählziffern angezeigt.

- 2 Halten Sie zum Beenden des Gesprächs  gedrückt.

In der ersten Zeile des Displays wird `Telefonruf ...` angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird `wird beendet` angezeigt. Das Display kehrt zum Anruf-Bildschirm zurück.

Im Display wird `Telefonruf beendet` angezeigt.

Empfangen eines eingehenden Gesprächsgruppen-Telefonrufs

Wenn Sie einen eingehenden Gesprächsgruppen-Telefonruf erhalten, wird in der oberen rechten Ecke das Gruppentrufsymbol angezeigt. In der ersten Textzeile wird `Call11 (Ruf1)` angezeigt.

Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Sprechen, und lassen Sie sie zum Hören wieder los.

Eingehender Multi-Gruppen-Telefonruf

Wenn Sie einen eingehenden Multi-Gruppen-Telefonruf erhalten, wird in der oberen rechten Ecke das Gruppenrufsymbol angezeigt. In der ersten Textzeile wird **Multi-Gruppenruf** angezeigt. Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Multi-Gruppenruf ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören.

Durchführen eines Funkrufs

Wenn Sie Ihren Kanal gewählt haben, können Sie den Funkgeräte-Alias oder die ID bzw. den Aliasnamen oder die ID einer Gruppe wie folgt auswählen:

- Mit der **PTT**- Taste.
- Mit einer programmierten **Schnellwahltaste** – Die Schnellwahltaste erleichtert Einzelrufe zu vordefinierten IDs. Diese Funktion kann dem kurzen oder langen Drücken einer programmierbaren Taste zugewiesen werden. Pro **Schnellwahltaste** kann **NUR** eine ID zugewiesen

werden. Am Funkgerät können mehrere **Schnellwahltasten** programmiert sein.

- Über die Kontaktliste (siehe [Kontakteinstellungen](#) auf Seite 229).

Hinweis: Um mit aktivierter Verschlüsselung senden zu können, muss die Verschlüsselungsfunktion auf diesem Kanal aktiviert sein. Nur empfangende Funkgeräte mit dem gleichen Schlüsselwert und der gleichen Schlüssel-ID wie Ihr Gerät können die Übertragung entschlüsseln.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsselung](#) auf Seite 261.

Durchführen eines Anrufs

Durchführen eines Gruppenrufs

Ein Anruf an eine Gruppe kann nur durchgeführt werden, wenn Ihr Funkgerät als Mitglied dieser Gruppe konfiguriert ist.

- 1 Wählen Sie den Kanal mithilfe des aktiven Gruppen-Aliasnamen oder der aktiven Gruppen-ID. Siehe [Auswählen eines Ruftyps](#) auf Seite 202.
-

2 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

3 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.
Die LED leuchtet dauerhaft grün. Das Gruppenrufsymbol wird in der oberen rechten Ecke des Displays angezeigt. Die erste Textzeile zeigt den Gruppenruf-Aliasnamen.

4 Warten Sie, bis der Gesprächsgenehmigungston verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

5 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.
Wenn das Zielfunkgerät antwortet, blinkt die LED-Anzeige grün, die Stummschaltung des Funkgeräts wird ausgeschaltet, und die Antwort ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören. Im Display wird das Gruppenrufsymbol, der Gruppen-Aliasname oder die Gruppen-ID und der Aliasname oder die ID des sendenden Funkgeräts angezeigt.

Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf. Das Funkgerät

wechselt zu dem Bildschirm, auf dem Sie vor der Rufeinleitung waren.

Durchführen eines Einzelrufs

Damit Sie einen Einzelruf empfangen und/oder beantworten können, der von einem autorisierten, individuellen Funkgerät ausgeht, muss Ihr Funkgerät so konfiguriert werden, dass Sie einen Einzelruf initiieren können.

Sie hören einen negativen Hinweiston, wenn Sie versuchen, einen Einzelruf über die Kontaktliste, das Rufprotokoll, die **Schnellwahltaste**, durchzuführen, und diese Funktion nicht aktiviert ist.

Verwenden Sie die Textnachrichten- oder Rufhinweisfunktionen, um mit einem einzelnen Funkgerät Kontakt aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Textnachricht-Funktionen](#) auf Seite 244 oder [Rufhinweise](#) auf Seite 103.

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.
 - Wählen Sie den Kanal mithilfe des Aliasnamens oder der ID des aktiven Funkgeräts. Siehe [Auswählen eines Ruftyps](#) auf Seite 202.

- Drücken Sie die vorprogrammierte **Schnellwahl**taste.

2 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

3 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Wenn Sie die **Sendetaste** (PTT) freigeben, während das Funkgerät den Ruf aufbaut, bricht das Funkgerät den Aufbau ab und kehrt zum vorhergehenden Bildschirm zurück.

Die LED leuchtet dauerhaft grün, die Stummschaltung des Funkgeräts wird ausgeschaltet, und die Antwort ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören. Das Einzelrufsymbol wird in der rechten oberen Ecke angezeigt. In der ersten Textzeile wird der Aliasname des Funkgeräts angezeigt. In der zweiten Textzeile wird der Rufstatus angezeigt.

4 Warten Sie, bis der Gesprächsgenehmigungston verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

5 Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los.

Wenn das Zielfunkgerät antwortet, blinkt die LED-Anzeige grün, die Stummschaltung des Funkgeräts wird ausgeschaltet, und die Antwort ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören.

Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf. Ein kurzer Hinweiston erklingt. Im Display wird Ruf beendet angezeigt.

Es kann sein, dass das Funkgerät so programmiert ist, dass es vor dem Aufbau eines Einzelrufs überprüft, ob das Zielfunkgerät verfügbar ist. Ist das Zielfunkgerät nicht verfügbar, hören Sie einen kurzen Ton, und im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Durchführen eines Standort-Rundumrufs

Mit dieser Funktion können Sie die Übertragung an alle Benutzer des Standorts starten, die nicht bereits ein Gespräch führen. Ihr Funkgerät muss für die Nutzung dieser Funktion konfiguriert sein.

Benutzer auf dem Kanal/der Station können auf einen Standort-Alle-Ruf nicht antworten.

- 1 Wählen Sie den Kanal mithilfe des aktiven Standort-Alle-Ruf-Gruppen-Aliasnamens (oder der

aktiven relevanten ID). Siehe [Auswählen eines Rufstyps](#) auf Seite 202.

- 2 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

 - 3 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.
Die LED leuchtet dauerhaft grün. Das Gruppenrufsymbol wird in der oberen rechten Ecke des Displays angezeigt. In der ersten Textzeile wird *Standort-Alle-Ruf* angezeigt.

 - 4 Warten Sie, bis der Gesprächsgenehmigungston verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
-

Durchführen eines Multi-Gruppenrufs

Mit dieser Funktion können Sie eine Übertragung an alle Benutzer in mehreren Gruppen starten. Ihr Funkgerät muss für die Nutzung dieser Funktion konfiguriert sein.

Hinweis: Benutzer einer Gruppe können auf einen Multi-Gruppenruf nicht antworten.

- 1 Wählen Sie den Kanal mit dem aktiven Multi-Gruppen-Aliasnamen oder der entsprechenden ID. Siehe [Auswählen eines Kanals](#) auf Seite 49.
-

- 2 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Die LED leuchtet dauerhaft grün. Im Display wird der Multi-Gruppen-Aliasname oder die relevante ID angezeigt.

Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

Durchführen eines Einzelrufs mit einer Schnellwahltaste

Hinweis: Programmierbare Tasten müssen vom Startbildschirm aus betätigt werden.

Die Schnellwahlfunktion ermöglicht es Ihnen, einen Einzelruf an einen vordefinierten Alias oder eine ID eines Einzelrufs durchzuführen. Diese Funktion kann dem kurzen oder langen Drücken einer programmierbaren Taste zugewiesen werden.

Sie können NUR einen Aliasnamen oder eine ID einer Schnellwahltaste zuweisen. Am Funkgerät

können mehrere Schnellwahltasten konfiguriert werden.

1 Drücken Sie die programmierte **Schnellwahltaste**, um einen Einzelruf an einen vordefinierten Alias oder eine ID eines Einzelrufs durchzuführen.

2 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

3 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Die LED leuchtet dauerhaft grün.

Im Display wird der Einzelruf-Alias oder die Einzelruf-ID angezeigt.

4 Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

5 Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los. Wenn das Zielfunkgerät antwortet, blinkt die LED grün.
Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf.

Durchführen eines Anrufs mit der programmierbaren Taste „Man.wählen“

Durchführen eines Einzelrufs

1 Drücken Sie die programmierte Taste **Man.wählen**, um auf den Bildschirm für manuelles Wählen zu gelangen.
Im Display wird Nummer: angezeigt.

2 Geben Sie einen Funkgeräte-Aliasnamen bzw. eine Einzelruf-ID über das Tastenfeld ein.





3 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

4 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.
Die LED leuchtet dauerhaft grün. Das Einzelrufsymbol erscheint in der oberen rechten Ecke. In der ersten Textzeile wird der Funkgeräte-Alias angezeigt. In der zweiten Textzeile wird der Rufstatus angezeigt.

5 Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.


- 6 Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los. Wenn das Zielfunkgerät antwortet, blinkt die LED grün. Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf. Ein kurzer Hinweiston erklingt. Im Display wird `Ruf beendet` angezeigt.


Durchführen eines ausgehenden Einzel-Telefonrufs mit der programmierbaren Taste „Man.wählen“

- 1 Drücken Sie die programmierte Taste **Man.wählen**, um auf den Bildschirm für manuelles Wählen zu gelangen. Im Display wird `Nummer:` angezeigt.
-
- 2 Geben Sie über die Tastatur eine Telefonnummer ein, und drücken Sie , um einen Anruf an die eingegebene Nummer einzuleiten. Drücken Sie , um unerwünschte Zeichen zu löschen. Drücken Sie  und dann innerhalb von 2 Sekunden , um eine Pause einzufügen. Das `P` ersetzt `*` und `#` im Display.

Wenn erfolgreich, wird in der ersten Zeile des Displays `Telefonruf` angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird die gewählte Telefonnummer angezeigt.

Wenn eine ungültige Telefonnummer ausgewählt wird, wird im Display ein negativer Kurzhinweis, `Telefonruf erfolglos, Ressource nicht verfügbar` oder `Ungültige Berechtigungen` angezeigt.


Wenn  gedrückt wird, ohne dass eine Telefonnummer eingegeben wurde, ertönt ein positiver Hinweiston und dann ein negativer Hinweiston. Die Anzeige bleibt unverändert.




-
- 3 Halten Sie zum Beenden des Gesprächs  gedrückt.


In der ersten Zeile des Displays wird `Telefonruf ...` angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird `wird beendet` angezeigt.


Im Display wird `Telefonruf beendet` angezeigt.




Durchführen eines ausgehenden Einzel-Telefonrufs über das Telefonmenü

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Tel. und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3 Drücken Sie , um Man. Wählen auszuwählen. In der ersten Zeile des Displays wird Nummer und in der zweiten Zeile ein blinkender Cursor angezeigt.


- 4 Geben Sie über die Tastatur eine Telefonnummer ein, und drücken Sie , um einen Anruf an die eingegebene Nummer einzuleiten.


Drücken Sie , um unerwünschte Zeichen zu löschen. Drücken Sie  und dann innerhalb von 2 Sekunden , um eine Pause einzufügen. Das P ersetzt * und # im Display.

Wenn erfolgreich, wird in der ersten Zeile des Displays Telefonruf angezeigt. In der zweiten

Zeile des Displays wird die gewählte Telefonnummer angezeigt.

Wenn eine ungültige Telefonnummer ausgewählt wird, wird im Display ein negativer Kurzhinweis, Telefonruf erfolglos, Ressource nicht verfügbar oder Ungültige Berechtigungen angezeigt.

Wenn  gedrückt wird, ohne dass eine Telefonnummer eingegeben wurde, ertönt ein positiver Hinweis und dann ein negativer Hinweis. Die Anzeige bleibt unverändert.

- 5 Halten Sie zum Beenden des Gesprächs  gedrückt.


In der ersten Zeile des Displays wird Telefonruf ... angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird wird beendet angezeigt.




Im Display wird Telefonruf beendet angezeigt.




Durchführen eines ausgehenden Einzel-Telefonrufs über das Menü „Kontakte“




Hinweis: Wenn die manuelle Wählfunktion des Funkgeräts in der MOTOTRBO Connect Plus-


Optionskarten-CPS deaktiviert ist, wird die Telefonnummer **nicht** im Menü angezeigt.

- 1 , um das Menü aufzurufen.




- 2  oder  zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu Manuelles Wählen und drücken Sie  zum Auswählen.


- 4  oder  zu Telefonnummer und drücken Sie  zum Auswählen.
In der ersten Zeile des Displays wird Nummer und in der zweiten Zeile ein blinkender Cursor angezeigt.


- 5 Geben Sie über die Tastatur eine Telefonnummer ein, und drücken Sie , um einen Anruf an die eingegebene Nummer einzuleiten.
Wenn die **Sendetaste** (PTT) gedrückt wird, zeigt das Display den negativen Kurzhinweis an, Zum

Senden OK drück und kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

Drücken Sie , um unerwünschte Zeichen zu löschen. Drücken Sie  und dann innerhalb von 2 Sekunden , um eine Pause einzufügen. Das P ersetzt * und # im Display.

Wenn erfolgreich, wird in der ersten Zeile des Displays Telefonruf angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird die gewählte Telefonnummer angezeigt.

Wenn  gedrückt wird, ohne dass eine Telefonnummer eingegeben wurde, ertönt ein positiver Hinweis und dann ein negativer Hinweis. Die Anzeige bleibt unverändert.


- 6 Halten Sie zum Beenden des Gesprächs  gedrückt.
In der ersten Zeile des Displays wird Telefonruf ... angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird beendet angezeigt.
Im Display wird Telefonruf beendet angezeigt.

Warten auf die Kanalzuweisung bei einem ausgehenden Einzelruf

Wenn Sie einen Einzel-Telefonruf tätigen, wird in der ersten Zeile des Displays Telefonruf angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird die gewählte Telefonnummer angezeigt.

Wenn der Ruf verbunden wird, wird das „Anruf als Einzelruf“-Symbol in der oberen rechten Ecke angezeigt. In der ersten Zeile des Displays wird die Telefonnummer angezeigt.

Wenn erfolglos, wird im Display ein negativer Kurzhinweis, Telefonruf erfolglos, Ressource nicht verfügbar oder Ungültige Berechtigungen angezeigt.

Halten Sie zum Beenden des Gesprächs  gedrückt.




Das Display wechselt zum vorherigen Bildschirm.

Verzögertes Überwählen bei einem verbundenen ausgehenden Einzelruf


Während des Rufs wird das „Anruf als Einzelruf“-Symbol in der oberen rechten Ecke angezeigt. In der

ersten Zeile des Displays wird die Telefonnummer angezeigt.



- 1 Geben Sie die Ziffern mithilfe der Zifferntastatur ein.

Drücken Sie , um unerwünschte Zeichen zu löschen. Drücken Sie  und dann innerhalb von 2 Sekunden , um eine Pause einzufügen. Das P ersetzt * und # im Display.

In der ersten Textzeile des Displays wird **Zusätz. Stellen** angezeigt, die zweite Textzeile des Displays zeigt die eingegebenen zusätzliche Zeichen an.


- 2 Drücken Sie die -Taste. Wenn die **Sendetaste** (PTT) gedrückt wird, zeigt das Display den negativen Kurzhinweis an, Zum Senden OK drück und kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

Das „Anruf als Einzelruf“-Symbol wird in der oberen rechten Ecke angezeigt. In der ersten Zeile des Displays wird die Telefonnummer mit den Ziffern zum Überwählen angezeigt.

- 3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.
 - Drücken Sie , um zum Anruf-Bildschirm zurückzukehren.
 - Halten Sie zum Beenden des Gesprächs  gedrückt.
-

Live-Überwählen bei einem verbundenen ausgehenden Einzelruf

Während des Rufs wird das „Anruf als Einzelruf“-Symbol in der oberen rechten Ecke angezeigt. In der ersten Zeile des Displays wird die Telefonnummer angezeigt.

- 1 Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, und verwenden Sie die Zifferntastatur zur Eingabe der Ziffern.
Das „Anruf als Einzelruf“-Symbol wird in der oberen rechten Ecke angezeigt. In der ersten Zeile des Displays wird die Telefonnummer mit den Ziffern zum Überwählen angezeigt.
-
- 2 Halten Sie zum Beenden des Gesprächs  gedrückt.

In der ersten Zeile des Displays wird `Telefonruf ...` angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird `wird beendet` angezeigt.

Im Display wird `Telefonruf beendet` angezeigt.

Erweiterte Funktionen im Connect Plus-Modus

Automatisches Fallback

Beim automatischen Fallback handelt es sich um eine Funktion, die es Ihnen bei bestimmten Arten von Connect Plus-Systemausfällen ermöglicht, für einen ausgewählten Gruppenkontakt normale Gruppenrufe (keine Notrufe) durchzuführen und zu empfangen.

Wenn einer der folgenden Fehler auftritt, versucht das Funkgerät, per Roaming eine Verbindung zu einem anderen Connect Plus-Standort herzustellen. Bei diesem Suchvorgang kann es passieren, dass Ihr Funkgerät einen betriebsbereiten Connect Plus-Standort findet, oder es kann passieren, dass Ihr Funkgerät einen „Fallback-Kanal“ findet (sofern der automatische Fallback-Modus auf Ihrem Funkgerät aktiviert wurde). Ein Fallback-Kanal ist ein Repeater, der normalerweise Teil eines betriebsbereiten Connect Plus-Standorts ist, der aber momentan keine Verbindung mit seinem Standort-Controller oder mit dem Connect Plus-Netzwerk herstellen kann. Im Fallback-Modus arbeitet der Repeater als

eigenständiger digitaler Repeater. Der automatische Fallback-Modus unterstützt nur normale Gruppenrufe (keine Notrufe). Alle anderen Anrufarten werden im Fallback-Modus nicht unterstützt.

Hinweise auf den automatischen Fallback-Modus

Wenn das Funkgerät einen Fallback-Kanal verwendet, hören Sie den sporadisch auftretenden „Fallback-Ton“ (etwa ein Mal alle 15 Sekunden, außer bei der Übertragung). Im Display wird in regelmäßigen Abständen die kurze Meldung „Fallback Kanal“ angezeigt. Ihr Funkgerät lässt PTT nur für den ausgewählten Gruppenkontakt zu (Gruppenruf, Multigroup-Ruf oder Site All Call). Sie können keine anderen Ruftypen durchführen.

Durchführen/Empfangen von Anrufen im Fallback-Modus

Hinweis: Anrufe werden nur von den Funkgeräten gehört, die den gleichen Fallback-Kanal verwenden und für die gleiche Gruppe ausgewählt sind. Anrufe werden nicht an andere Standorte oder andere Repeater übermittelt.

Notrufe oder Notfallwarnungen sind im Fallback-Modus nicht verfügbar. Wenn Sie im Fallback-Modus die Notruftaste drücken, gibt das Funkgerät den Ton

für eine ungültige Taste aus. Funkgeräte mit Display zeigen außerdem die Meldung „Funktion nicht verfügbar“ an.

Einzelrufe von Funkgerät zu Funkgerät und Telefonrufe sind im Fallback-Modus nicht verfügbar. Wenn Sie versuchen, einen privaten Kontakt anzurufen, wird ein Verweigerungston ausgegeben. In solchen Fällen sollten Sie den gewünschten Gruppenkontakt auswählen. Zu den nicht unterstützten Ruftypen gehören Fernmonitor, Ruffhinweis, Funkgerät-Check, Aktivieren des Funkgeräts, Deaktivieren des Funkgeräts, Textnachrichten, Standortaktualisierungen und Paketdatenanrufe.

Die ETCA-Funktion (Enhanced Traffic Channel Access) wird im automatischen Fallback-Modus nicht unterstützt. Wenn zwei oder mehr Funkgerätnutzer gleichzeitig (oder fast gleichzeitig) die **Sendetaste** (PTT) drücken, ist es möglich, dass beide Funkgeräte übertragen, bis die **Sendetaste** (PTT) wieder losgelassen wird. In diesem Fall ist es möglich, dass die Übertragung auf den empfangenden Funkgeräten nicht verstanden wird.

Das Durchführen von Anrufen im Fallback-Modus ähnelt der normalen Funktionsweise. Wählen Sie

einfach den Gruppenkontakt, den Sie anrufen möchten (über die normale Kanalauswahlmethode des Funkgeräts), und drücken Sie anschließend die **Sendetaste** (PTT), um den Anruf zu starten. Es ist möglich, dass der Kanal bereits von einer anderen Gruppe verwendet wird. Wenn der Kanal verwendet wird, hören Sie einen Besetztton, und im Display wird „Kanal belegt“ angezeigt. Über die normale Kanalauswahlmethode des Funkgeräts können Sie Kontakte für Gruppen-, Multi-Gruppen- oder Standort-Rundumrufe auswählen. Wenn das Funkgerät einen Fallback-Kanal verwendet, arbeitet die Multi-Gruppe genau wie die anderen Gruppen. Sie wird nur von Funkgeräten gehört, die derzeit für dieselbe Multi-Gruppe ausgewählt sind.

Rückkehr in den normalen Betrieb

Wenn der Standort zum normalen Bündelfunkbetrieb zurückkehrt, während Sie sich im Empfangsbereich Ihres Fallback-Repeater befinden, verlässt das Funkgerät automatisch den automatischen Fallback-Modus. Ein Produktregistrierungs-Signalton erklingt, wenn das Funkgerät erfolgreich registriert wird. Wenn Sie sich im Bereich eines betriebsbereiten Standorts befinden (der sich nicht im Fallback-Modus befindet), können Sie die Taste „Roaming-Anforderung“ drücken (falls für Ihr Funkgerät konfiguriert), um Ihr

Funkgerät zu veranlassen, einen verfügbaren Standort zu suchen und sich dort zu registrieren. Wenn kein anderer Standort verfügbar ist, wechselt Ihr Funkgerät in den automatischen Fallback-Modus, sobald die Suche abgeschlossen ist. Wenn Sie die Netzabdeckung Ihres Fallback-Repeaters verlassen, wechselt Ihr Funkgerät in den Suchmodus (im Display wird „Suche“ angezeigt).





Funkgerätkontrolle


Wenn aktiviert, kann mit dieser Funktion festgestellt werden, ob ein anderes Funkgerät im System aktiv ist, ohne den Benutzer dieses Funkgeräts zu stören. Am Zielfunkgerät wird keine hörbare oder sichtbare Anzeige der Kontrolle angezeigt.

Senden eines Funkgerät-Checks

- 1 Zugriff auf die Funkgerät-Check-Funktion.

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Programmierte Taste für den Funkgerät-Check	1 Drücken Sie die programmierte Taste für Funkgerät-Check .

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
	<ol style="list-style-type: none"> 2 ▲ oder ▼ zum gewünschten Funkgeräte-Alias oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2 ▲ oder ▼ zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen. 3 ▲ oder ▼ zum gewünschten Funkgeräte-Alias oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
	<p>4 ▲ oder ▼ zu FunkgChck und drücken</p> <p>Sie  zum Auswählen.</p>

Das Display zeigt den Ziel-Aliasnamen an, der angibt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die LED leuchtet dauerhaft grün.

2 Warten Sie auf eine Bestätigung.

Wenn das gewünschte Funkgerät im System aktiv ist, wird ein Hinweiston ausgegeben, und im Display wird kurz `Zielfunkg verfügb` angezeigt.

Wenn das gewünschte Funkgerät nicht im System aktiv ist, wird ein Hinweiston ausgegeben, und im Display wird kurz `Zielfunkg nicht verfügb` angezeigt.

Das Funkgerät kehrt zum Bildschirm des Funkgeräte-Alias oder der relevanten ID zurück, wenn dies über das Menü veranlasst wird.

Das Funkgerät kehrt zum Ausgangsbildschirm zurück, wenn dies über die programmierbare Taste veranlasst wird.

Remote-Überwachung




Mit dieser Funktion kann das Mikrofon eines Zielfunkgeräts eingeschaltet werden (nur Funkgeräte-Alias oder -IDs). Die grüne LED des Zielfunkgeräts blinkt einmal. Diese Funktion kann zur Remote-Überwachung jeglicher hörbarer Aktivität rund um das Zielfunkgerät eingesetzt werden.




Ihr Funkgerät muss für die Nutzung dieser Funktion konfiguriert sein.

Einleiten des Fern-Monitors

Hinweis: Der Fern-Monitor stoppt automatisch nach einer programmierten Zeit oder wenn versucht wird, eine Übertragung einzuleiten, den Kanal zu wechseln, oder das Funkgerät auszuschalten.

- 1 Wählen Sie die Funktion Fern-Monitor.

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Programmierte Fern-Monitor-Taste	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die programmierte Taste Fern-Monitor. 2 ▲ oder ▼ zum gewünschten Funkgeräte-Alias oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2 ▲ oder ▼ zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen. 3 ▲ oder ▼ zum gewünschten Funkgeräte-Alias oder der gewünschten ID und

Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
	<ol style="list-style-type: none"> drücken Sie  zum Auswählen. 4 ▲ oder ▼ zu Manuelles Wählen und drücken Sie  zum Auswählen. 5 ▲ oder ▼ zu Fern-Monitor und drücken Sie  zum Auswählen.

Die erste Textzeile zeigt Fern Mon angezeigt. Die zweite Textzeile zeigt den Ziel-Aliasnamen, was darauf hinweist, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die LED blinkt grün.

2 Warten Sie auf eine Bestätigung.

Wenn erfolgreich, erklingt ein positiver Hinweis, und im Display wird FernMon erfolgr. angezeigt. Das Funkgerät gibt nun während einer vorprogrammierten Zeitdauer Audio vom

überwachten Funkgerät wieder. Im Display wird Fern Mon angezeigt, gefolgt vom Ziel-Aliasnamen. Nach Ablauf dieser Zeit ertönt ein Hinweiston, und die LED erlischt.

Wenn erfolglos, erklingt ein negativer Hinweiston und im Display wird FernMon fehlig. angezeigt.


Scan




Mit dieser Funktion kann das Funkgerät Anrufe von Gruppen in einer vorprogrammierten Scan-Liste überwachen bzw. verbinden. Wenn Scan aktiviert ist, wird das Scan-Symbol in der Statusleiste angezeigt, und die LED-Anzeige blinkt (im Leerlauf) gelb.




Starten und Stoppen des Scanvorgangs

Hinweis: Bei diesem Vorgang wird die Scan-Funktion für alle Connect Plus-Zonen mit derselben Netzwerk-ID wie Ihre derzeit ausgewählte Zone ein- bzw. ausgeschaltet. Dabei ist zu beachten, dass die Scan-Funktion unter Umständen für einige (oder alle) Gruppen in Ihrer Scan-Liste deaktiviert ist, obwohl sie mithilfe dieses Vorgangs aktiviert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter [Bearbeiten der Scan-Liste](#) auf Seite 224.

Sie können den Scanvorgang durch Drücken der programmierten **Scan**-Taste starten und anhalten **ODER** die folgenden Schritte ausführen.

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Scan und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu Einschalten oder Abschalten und drücken Sie  zum Auswählen.
 - Im Display wird Scan Ein angezeigt, wenn Scan deaktiviert ist.
 - Das Scan-Menü zeigt Abschalten, wenn Scan aktiviert ist.
 - Im Display wird Scan Aus angezeigt, wenn Scan deaktiviert ist.
 - Das Scan-Menü zeigt Einschalten, wenn Scan aktiviert ist.

Reagieren auf eine Übertragung während eines Scanvorgangs

Das Funkgerät stoppt während eines Suchlaufs auf einem Kanal/bei einer Gruppe, sobald es Aktivität

erfasst. Das Funkgerät sucht kontinuierlich nach weiteren Mitgliedern der Scan-Liste, wenn es sich im Steuerungskanal im Leerlauf befindet.

- 1 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

- 2 Drücken Sie während der Haltezeit die **Sendetaste** (PPT).
Die LED leuchtet dauerhaft grün.

- 3 Warten Sie, bis der Gesprächsgenehmigungston verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

- 4 Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los.
Wenn Sie nicht vor Ablauf der Haltezeit antworten, nimmt das Funkgerät den Scanvorgang wieder auf und durchsucht weitere Gruppen.

Vom Benutzer konfigurierbarer Scan

Wenn das Menü „Liste bearbeiten“ aktiviert ist, kann ein Teilnehmer über das Menü „Mitglied hinzufügen“ Scan-Listen-Mitglieder hinzufügen und entfernen. Ein Scan-Listen-Mitglied muss ein Stamm-Gruppenkontakt sein (d. h. nicht Multi-Gruppe oder

Site All Call/netzwerkweiter Rundumruf), der gegenwärtig einer Kanalwahlposition in einer Connect Plus-Zone mit derselben Netzwerk-ID wie die aktuell ausgewählte Zone zugewiesen ist. Der Gesprächsgruppen-Alias darf keiner Gesprächsgruppe entsprechen, die in der Scan-Liste der aktuellen Zone enthalten ist.

Scan kann über das Menü aktiviert oder deaktiviert werden, oder indem Sie die programmierbare Taste **Scan ein/aus** drücken.

Diese Funktion funktioniert nur, wenn das Funkgerät derzeit an keinem Gespräch teilnimmt. Wenn Sie gerade ein Gespräch führen, kann das Funkgerät keine anderen Gruppenrufe scannen und somit auch nicht erkennen, ob solche Anrufe getätigt werden. Wenn Ihr Ruf beendet ist, kehrt das Funkgerät zum Steuerungskanal-Zeitfenster zurück und kann wieder nach Gruppen scannen, die sich in der Scan-Liste befinden.


Ein- und Ausschalten der Scan-Funktion




Hinweis: Bei diesem Vorgang wird die Scan-Funktion für alle Zonen mit derselben Netzwerk-ID wie Ihre derzeit ausgewählte Zone ein- bzw. ausgeschaltet. Dabei ist zu beachten, dass die Scan-Funktion unter




Umständen für einige (oder alle) Gruppen in Ihrer Scan-Liste deaktiviert ist, obwohl sie mithilfe dieses Vorgangs aktiviert wurde. Im nächsten Abschnitt finden Sie weitere Informationen.

Wenn die Funktion eingeschaltet ist, wird das Symbol „Scan“ im Display angezeigt. Wenn die Funktion „Scan“ aktiviert ist und Sie aktuell kein Gespräch führen, blinkt die LED-Anzeige grün und gelb.

Die Vorgehensweise zum Ein- oder Ausschalten der Scan-Funktion hängt davon ab, wie Ihr Funkgerät konfiguriert wurde. Wenn es mit der Taste Scan Ein/Aus konfiguriert wurde, verwenden Sie diese Taste, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten. Wenn Ihr Funkgerät so konfiguriert wurde, dass die Scan-Funktion über das Menü aktiviert oder deaktiviert werden kann, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu **Scan** und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu **Einschalten** oder **Abschalten** und drücken Sie  zum Auswählen.
 - Im Display wird kurz **Scan Ein** angezeigt, wenn Scan deaktiviert ist.
 - Im Display wird kurz **Scan Aus** angezeigt, wenn Scan aktiviert ist.

Bearbeiten der Scan-Liste

Hinweis: Wenn der Eintrag in der Scan-Liste zufällig die derzeit ausgewählte Gruppe des Funkgeräts ist, hört das Funkgerät Aktivitäten dieser Gruppe ab, unabhängig davon, ob neben dem Eintrag in der Liste ein Häkchen angezeigt wird oder nicht. Wenn ein Funkgerät sich nicht in einem Anruf befindet, wartet es auf Aktivitäten in seiner ausgewählten Gruppe, der Multi-Gruppe, dem Site-Rundumruf und der Standard-Notrufgruppe (falls diese konfiguriert wurden). Dieser Vorgang kann nicht deaktiviert werden. Wenn das Scannen aktiviert ist, achtet das Funkgerät auch auf Aktivitäten aktivierter Mitglieder der Scan-Liste.

Ihre Scan-Liste bestimmt, welche Gruppen gescannt werden können. Die Liste wird erstellt, wenn das




Funkgerät programmiert wird. Wenn ihr Funkgerät so programmiert wurde, dass Sie die Scan-Liste bearbeiten können, können Sie

- Scanning für einzelne Gruppen in der Liste aktivieren/deaktivieren.
- Scan-Mitglieder über das Menü zum Hinzufügen von Mitgliedern hinzufügen oder entfernen. Siehe [Hinzufügen oder Löschen einer Gruppe über das Menü „Teilnehmer hinzufügen“](#) auf Seite 226.

Hinweis: Ein Scan-Listen-Mitglied muss ein Stamm-Gruppenkontakt sein (d. h. nicht Multi-Gruppe oder Site-Rundumruf/netzwerkweiter Rundumruf), der gegenwärtig einer Kanalwahlposition in einer Connect Plus-Zone mit derselben Netzwerk-ID wie die aktuell ausgewählte Zone zugewiesen ist.

Der Gesprächsgruppen-Alias darf keiner Gesprächsgruppe entsprechen, die in der Scan-Liste der aktuellen Zone enthalten ist.

1 , um das Menü aufzurufen.

2  oder  zu Liste anz/bearb und drücken Sie  zum Auswählen.

3  oder  zum gewünschten Gruppennamen.


Wenn sich ein Häkchen vor dem Gruppennamen befindet, ist Scannen derzeit aktiviert für diese Gruppe.

Wenn sich kein Häkchen vor dem Gruppennamen befindet, ist Scannen derzeit für diese Gruppe deaktiviert.

4 , um die gewünschte Gruppe auszuwählen.

Im Display wird Aktivieren angezeigt, wenn die Funktion „Scannen“ derzeit für die Gruppe deaktiviert ist.

Im Display wird Deaktivieren angezeigt, wenn die Funktion „Scannen“ derzeit für die Gruppe aktiviert ist.

5 Wählen Sie die angezeigte Option (Aktivieren oder Deaktivieren), und drücken Sie  zum Auswählen.


Abhängig von der gewählten Option, erscheint auf dem Funkgerät vorübergehend die Anzeige Scannen aktiviert oder Scannen deaktiviert als Bestätigung.




Auf dem Funkgerät wird erneut die Zonen-Scan-Liste angezeigt. Wenn die Funktion „Scannen“ für die Gruppe aktiviert wurde, wird das Häkchen vor dem Gruppennamen angezeigt. Wenn die Funktion „Scannen“ für die Gruppe deaktiviert wurde, wird das Häkchen vor dem Gruppennamen entfernt.




Hinzufügen oder Löschen einer Gruppe über das Menü „Teilnehmer hinzufügen“

Das Connect Plus-Funkgerät unterstützt keine doppelten Gruppennummern oder doppelten Gruppen-Aliasnamen in einer Zonen-Scan-Liste (oder deren Anzeige als „Scan-Kandidaten“). Daher kann sich die in den Schritten **6** und **7** beschriebene Liste der „Scan-Kandidaten“ ändern, wenn eine Gruppe zur Zonen-Scan-Liste hinzugefügt oder aus dieser gelöscht wird.


Wenn Ihr Funkgerät darauf programmiert wurde, dass Sie die Scan-Liste bearbeiten können, so können Sie mithilfe des Menüs „Teilnehmer hinzufügen“ eine Gruppe zur Scan-Liste der aktuell ausgewählten Zone hinzufügen oder eine Gruppe aus dieser löschen.

- 1  , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Scan-Zust. und drücken Sie  zum Auswählen.



- 3  oder  zu Mitgl. hinzu und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird „Teilnehmer aus Zone n hinzufügen“ angezeigt (n = die Zahl der ersten Connect Plus-Zone in Ihrem Funkgerät mit derselben Netzwerk-ID wie Ihre derzeit ausgewählte Zone).

- 4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.
 - Wenn die Gruppe, die Sie der Scan-Liste hinzufügen möchten, einer Kanalwahlschalter-Position in dieser Zone zugeordnet ist, fahren Sie mit Schritt **6** fort.
 - Wenn die Gruppe, die Sie der Scan-Liste hinzufügen möchten, einer Kanalwahlschalter-Position in einer anderen Connect Plus-Zone zugeordnet ist, fahren Sie mit Schritt **5** fort.

- 5 ▲ oder ▼, um eine Liste von Connect Plus-Zonen mit derselben Netzwerk-ID wie die aktuell ausgewählte Zone zu durchsuchen.
-
- 6 Nach der Standortbestimmung der Connect Plus-Zone, bei der die gewünschte Gruppe einer Kanalwahlschalterposition zugeordnet ist, drücken Sie  zum Auswählen.
- Ihr Funkgerät zeigt den ersten Eintrag in einer Liste von Gruppen an, die einer Kanal-Position in dieser Zone zugeordnet sind. Die Gruppen in der Liste werden als „Scan-Kandidaten“ bezeichnet, weil sie der Scan-Liste der derzeit ausgewählten Zone hinzugefügt werden können (bzw. der Zone-Scan-Liste bereits hinzugefügt sind).
- Wenn die Zone keine Gruppen enthält, die der Scan-Liste hinzugefügt werden können, zeigt das Funkgerät `Keine Kandidaten an`.
-
- 7 ▲ oder ▼ zum Durchsuchen der Liste der Gruppenkandidaten.
- Wenn ein Pluszeichen (+) unmittelbar vor dem Gruppen-Aliasnamen angezeigt wird, so bedeutet

dies, dass sich die Gruppe derzeit in der Scan-Liste für die ausgewählte Zone befindet.

Wenn das Pluszeichen (+) nicht unmittelbar vor dem Aliasnamen angezeigt wird, so befindet sich die Gruppe derzeit nicht in der Scan-Liste, kann jedoch hinzugefügt werden.

-
- 8 Drücken Sie , wenn der gewünschte Gruppen-Aliasname angezeigt wird.
- Wenn sich diese Gruppe nicht auf der Scan-Liste für die aktuell ausgewählte Zone befindet, wird die Meldung (Gruppen-Alias) `Hinzufügen` angezeigt.
- Wenn sich diese Gruppe bereits auf der Scan-Liste für die aktuell ausgewählte Zone befindet, wird die Meldung (Gruppen-Alias) `Löschen` angezeigt.
-
- 9 Drücken Sie , um die angezeigte Meldung (`Hinzufügen` oder `Löschen`) zu bestätigen.
- War der Löschvorgang einer Gruppe aus der Liste erfolgreich, so wird das Pluszeichen (+) unmittelbar vor dem Alias nicht mehr angezeigt.

War das Hinzufügen einer Gruppe zur Liste erfolgreich, so wird das Pluszeichen (+) unmittelbar vor dem Alias angezeigt.

Wenn Sie versuchen, eine Gruppe hinzuzufügen, wenn die Liste bereits voll ist, zeigt das Funkgerät **Liste voll** an. In diesem Fall müssen Sie eine Gruppe aus der Scan-Liste löschen, bevor Sie eine neue hinzufügen können.

10 Wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen

haben, drücken Sie  so oft wie notwendig, um zum gewünschten Menü zurückzukehren.

ein Problem mit Ihrem Funkgerät hin. Hierbei handelt es sich um einen normalen Scan-Vorgang für Connect Plus.

- Die Scan-Funktion ist nicht eingeschaltet (prüfen Sie, ob das Scan-Symbol im Display angezeigt wird).
- Ein Mitglied der Scan-Liste wurde über das Menü deaktiviert (siehe [Bearbeiten der Scan-Liste](#) auf Seite 224).
- Sie nehmen bereits an einem Gespräch teil.
- Kein Mitglied der gescannten Gruppe ist an Ihrem Standort registriert (gilt nur für Multisite-Systeme).

Informationen zum Scan-Vorgang

Hinweis: Wenn sich das Funkgerät mit einem Ruf für ein Mitglied der Scan-Liste von einer anderen Zone verbindet und der Standzeit-Timer abläuft, bevor Sie reagieren können, müssen Sie zu der Zone und dem Kanal des Mitglieds der Scan-Liste navigieren und einen neuen Ruf einleiten, um antworten zu können.

Unter manchen Umständen ist es möglich, Anrufe für Gruppen zu verpassen, die sich in Ihrer Scan-Liste befinden. Wenn Sie einen Anruf aus einem der folgenden Gründe verpassen, deutet dies nicht auf

Antworten während des Scannens

Wenn Ihr Funkgerät einen Ruf aus der wählbaren Gruppen-Scan-Liste scannt und die **Sendetaste** (PTT) während des gescannten Rufs gedrückt wird, hängt die Reaktion des Funkgeräts davon ab, ob die Funktion „Antworten während des Scannens“ bei Konfiguration des Funkgeräts aktiviert oder deaktiviert wurde. Weitere Informationen zur Konfiguration Ihres Funkgerät erhalten Sie bei Ihrem Händler (oder Ihrem Systemadministrator für Funkgeräte).

Antworten während des Scannens deaktiviert Das Funkgerät verlässt den gescannten Ruf und versucht, über den Kontakt für die aktuell ausgewählte Kanalposition zu senden. Wenn die Haltezeit für den aktuell ausgewählten Kontakt abläuft, wechselt das Funkgerät zu dem Standardkanal und startet den Timer für die Scan-Haltezeit. Das Funkgerät setzt den Gruppenscan fort, wenn der Timer für die Scan-Haltezeit abläuft.

Antworten während des Scannens aktiviert Wenn die **Sendetaste** (PTT) während der Haltezeit der Gruppe für den gescannten Ruf gedrückt wird, versucht das Funkgerät, an die gescannte Gruppe zu senden.

Hinweis: Wenn Sie einen Ruf einer Gruppe scannen, die keiner Kanalposition in der derzeit ausgewählten Zone zugewiesen ist, und die Haltezeit des Rufs abläuft, wechseln Sie zu der richtigen Zone, und wählen Sie dann die Kanalposition der Gruppe, um mit dieser Gruppe zu sprechen.

Kontakteinstellungen

Hinweis: Sie können den Contact Plus-Kontakten Funkgeräte-IDs hinzufügen oder diese bearbeiten. Funkgeräte-IDs können nur von Ihrem Händler gelöscht werden.

Ist die Verschlüsselungsfunktion für einen Kanal aktiviert, können Sie auf diesem Kanal Sprachanrufe mit aktivierter Verschlüsselung durchführen. Ausschließlich Funkgeräte mit demselben Verschlüsselungsschlüssel ODER demselben Schlüsselwert und derselben Schlüssel-ID wie Ihr Funkgerät können die Übertragung entschlüsseln.

Über die Kontakte wird Ihr Funkgerät mit einer „Adressbuchfunktion“ ausgestattet. Jeder Eintrag entspricht einem Aliasnamen bzw. einer ID, die Sie zur Rufeinleitung verwenden.


Jede Zone bietet eine Kontaktliste mit bis zu 100 Kontakten. Die folgenden Kontaktoptionen sind verfügbar:




- Einzelruf
- Gruppenruf
- Multi-Gruppenruf
- Site All Call - Sprachruf



- Site All Call - Text
- Zentralruf





Der Kontakttyp „Zentralruf“ dient zum Senden einer Textnachricht an einen Dispatcher-PC über den Textnachrichten-Server eines Drittanbieters.

Durchführen eines Einzelrufs über das Menü „Kontakte“

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu **Kontakte** und drücken Sie  zum Auswählen.
Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

- 3 Verwenden Sie einen der im Folgenden beschriebenen Schritte, um den relevanten Funkgeräte-Alias auszuwählen:
 - Wählen Sie den Teilnehmer-Alias direkt
 -  oder  zum relevanten Aliasnamen/zur ID des Funkgeräts.
 - Verwenden Sie das Menü **Manuelles Wählen**.

-  oder  zu **Manuelles Wählen** und drücken Sie  zum Auswählen.
- Gibt es eine zuvor gewählte ID, wird diese ID zusammen mit einem blinkenden Cursor angezeigt. Ändern/Bearbeiten Sie die ID über das Tastenfeld. Drücken Sie , um die Option auszuwählen.

4 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

5 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.
Die LED leuchtet dauerhaft grün.

6 Warten Sie, bis der Gesprächsgenehmigungston verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

7 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.
Sobald das gerufene Funkgerät antwortet, blinkt die LED grün, und im Display wird die ID des sendenden Funkgeräts angezeigt.

Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf.




Ein kurzer Hinweiston erklingt. Im Display wird Ruf beendet angezeigt.

Durchführen eines Rufs mittels Ruf-Aliassuche



Zum Auffinden des Aliasnamens des gewünschten Funkgeräts kann auch eine Alias- oder alphanumerische Suche durchgeführt werden.

Diese Funktion ist nur verfügbar, während sich das Funkgerät im Menü „Kontakte“ befindet.

1 , um das Menü aufzurufen.

2  oder  zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen.

Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

3 Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Aliasnamens ein, und drücken Sie dann  oder , um den gewünschten Aliasnamen zu lokalisieren.

4 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

5 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Die LED leuchtet dauerhaft grün. Im Display wird der Aliasname des Zielfunkgeräts angezeigt.

6 Warten Sie, bis der Gesprächsgenehmigungston verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

7 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.




Wenn das Zielfunkgerät antwortet, blinkt die LED grün.


Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf.


Im Display wird Ruf beendet angezeigt.


Hinzufügen eines neuen Kontakts


1 , um das Menü aufzurufen.

2  oder  zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3 ▲ oder ▼ zu Neuer Kontakt und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4 Geben Sie die Kontaktnummer über das Tastenfeld ein, und drücken Sie  zur Bestätigung.


- 5 Geben Sie den Kontaktnamen über das Tastenfeld ein, und drücken Sie  zur Bestätigung.


- 6 Beim Hinzufügen eines Funkgerätkontakts ▲ oder ▼ zum gewünschten Rufontyp, und drücken Sie  zum Auswählen. Aus dem Funkgerät erklingt ein positiver Hinweisston, und im Display wird Kontakt gesichert angezeigt.


Rufanzeigeeinstellungen


Aktivieren und Deaktivieren von Rufönen für Rufhinweise


Die Ruföne für einen empfangenen Rufhinweis können ausgewählt bzw. ein- oder ausgeschaltet werden.


- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.


- 3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4 ▲ oder ▼ zu Hinweisstöne und drücken Sie  zum Auswählen.


- 5 ▲ oder ▼ zu Ruföne und drücken Sie  zum Auswählen.


- 6 ▲ oder ▼ zu Hinweistön und drücken Sie  zum Auswählen.


Der derzeitige Ton wird durch ein ✓ angezeigt.


- 7 ▲ oder ▼ zum relevanten Ton und drücken Sie  zum Auswählen.

Neben dem gewählten Ton wird ✓ angezeigt.

- 4 ▲ oder ▼ zu Hinweistöne und drücken Sie  zum Auswählen.

- 5 ▲ oder ▼ zu Ruftöne und drücken Sie  zum Auswählen.

- 6 ▲ oder ▼ zu Einzelruf und drücken Sie  zum Auswählen.

- 7 Drücken Sie , um die Ruftöne für Einzelrufe zu aktivieren/deaktivieren.


Im Display wird neben „Aktiviert“ ✓ angezeigt, wenn Ruftöne für Einzelrufe aktiviert wurden.


✓ wird nicht angezeigt, wenn die Ruftöne für Einzelrufe deaktiviert sind.

Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Einzelrufe

Die Ruftöne für einen empfangenen Einzelruf können ein- oder ausgeschaltet werden.

- 1 , um das Menü aufzurufen.


- 2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.


- 3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.


Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Textnachrichten


Die Ruftöne für eine empfangene Textnachricht können ein- oder ausgeschaltet werden.


- 1 , um das Menü aufzurufen.


2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Hinweistöne und drücken Sie  zum Auswählen.

5 ▲ oder ▼ zu Ruftöne und drücken Sie  zum Auswählen.

6 ▲ oder ▼ zu Textnachricht und drücken Sie  zum Auswählen.
Der derzeitige Ton wird durch ein ✓ angezeigt.

7 ▲ oder ▼ zum relevanten Ton und drücken Sie  zum Auswählen.
Neben dem gewählten Ton wird ✓ angezeigt.

Zunehmende Alarmtonlautstärke

Das Funkgerät kann auf Dauerhinweis bei Nichtbeantworten eines Funkrufs programmiert werden. Dieser Dauerhinweis erfolgt dadurch, dass der Alarmton automatisch zunehmend lauter wird. Diese Funktion wird als Escalart bezeichnet.

Funktionen des Rufprotokolls

Das Funkgerät führt ein Protokoll aller kürzlich durchgeführten, beantworteten und entgangenen Einzelrufe. Die Anrufliste kann zur Ansicht und Verwaltung kürzlich durchgeführter Anrufe verwendet werden.


In jeder Rufliste können die folgenden Funktionen durchgeführt werden:


- Delete
- Details

Anzeigen der letzten Anrufe

Die Listen lauten Verpasst, Beantwortet und Abgehend.


1 , um das Menü aufzurufen.


2 ▲ oder ▼ zu Ruf-Log und drücken Sie  zum Auswählen.


3 ▲ oder ▼ zur gewünschten Liste und drücken Sie  zum Auswählen.
Das Display zeigt oben in der Liste den letzten Eintrag an.

4 ▲ oder ▼, um die Liste anzuzeigen.
Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT), um einen Einzelruf mit dem/der gerade ausgewählten Aliasnamen oder ID zu starten.


Löschen eines Rufs aus einer Rufliste


1 , um das Menü aufzurufen.



2 ▲ oder ▼ zu Ruf-Log und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zur gewünschten Liste und drücken Sie  zum Auswählen.


Wenn Sie eine Anrufliste wählen, die keine Einträge aufweist, zeigt das Display *Liste leer* an und gibt einen tiefen Ton aus, wenn die Tastaturtöne eingeschaltet sind (siehe [Ein-/ Ausschalten von Tastaturtönen](#) auf Seite 157).




4 ▲ oder ▼ zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.




5 ▲ oder ▼ zu Löschen und drücken Sie  zum Auswählen.




- 6 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie , um Ja auszuwählen und den Eintrag zu löschen. Im Display wird *Eintrag gelöscht* angezeigt.
 - ▲ oder ▼ zu Nein, und drücken Sie die -Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
-




Anzeigen von Details aus einer Rufliste

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Ruf-Log und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zur gewünschten Liste und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.

- 5  oder  zu Details und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display werden die Details angezeigt.

Rufhinweise


Paging mit Rufhinweis erlaubt Ihnen, einen bestimmten Funkgerätbenutzer dazu aufzufordern, Sie bei nächster Gelegenheit zurückzurufen.

Der Zugriff auf diese Funktion läuft über das Menü via Kontakte, die manuelle Wahl oder eine programmierte **Schnellwahl**-Taste.

Empfangen und Beantworten eines Rufhinweises

Wenn Sie einen Rufhinweis empfangen, wird im Display die Liste der Benachrichtigungen mit einem Rufhinweiseintrag mit dem Aliasnamen bzw. der ID des rufenden Funkgeräts angezeigt.


Wenn ein sich wiederholender Ton erklingt und die LED-Anzeige gelb blinkt, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:




- Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT), während im Display noch der Rufhinweis in der Liste der Benachrichtigungen angezeigt wird, um mit einem Einzelruf zu antworten.
- Drücken Sie , um die Mitteilungsliste zu verlassen. Der Hinweis wird in die Liste der entgangenen Anrufe eingetragen.







Nähere Angaben zur Benachrichtigungsliste finden Sie unter [Benachrichtigungsliste](#) auf Seite 277.


Nähere Angaben über die Liste der entgangenen Anrufe finden Sie unter [Funktionen des Rufprotokolls](#) auf Seite 234.




Senden eines Rufhinweises aus der Kontaktliste

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3 Verwenden Sie einen der im Folgenden beschriebenen Schritte, um den relevanten Alias oder die ID des Funkgeräts auszuwählen:
 - Wählen Sie den Aliasnamen des Funkgeräts direkt
 -  oder  zum gewünschten Gerätealias und drücken Sie  zum Auswählen.
 - Verwenden Sie das Menü Manuelles Wählen
 -  oder  zu Manuelles Wählen und drücken Sie  zum Auswählen.

- Der Bildschirm für manuelles Wählen wird angezeigt. Geben Sie die Funkgeräte-ID ein und drücken Sie .

- 4  oder  zu Hinweiston und drücken Sie  zum Auswählen.

Im Display wird Hinweiston: <Funkgeräte-Alias oder -ID>Hinweiston und der Alias oder die ID des Funkgeräts angezeigt, was bedeutet, dass der Rufhinweis gesendet wurde.

Während das Funkgerät den Rufhinweis sendet, leuchtet die LED ununterbrochen grün.

Wird die Rufhinweis-Quittierung empfangen, wird im Display Hinweiston erfolgr angezeigt.

Wird keine Rufhinweis-Quittierung empfangen, wird im Display Hinweiston erfolglos angezeigt.

Senden eines Rufhinweises mit der Schnellwahltaste

Drücken Sie die vorprogrammierte **Schnellwahltaste**, um einen Rufhinweis an den vordefinierten Aliasnamen zu senden.

Im Display wird `Hinweiston` und der Aliasname bzw. die ID des Funkgeräts angezeigt, was bedeutet, dass der Hinweiston gesendet wurde.

Während das Funkgerät den Rufhinweis sendet, leuchtet die LED ununterbrochen grün.

Wird die Rufhinweis-Quittierung empfangen, wird im Display `Hinweiston` erfolgreich angezeigt.

Wird keine Rufhinweis-Quittierung empfangen, wird im Display `Hinweiston` erfolglos angezeigt.

Notrufsignale

Hinweis: Wenn Ihr Funkgerät für die Notrufinitiierung des Typs „Lautlos“ oder „Lautlos mit Sprache“ konfiguriert ist, wird es den lautlosen Betrieb in den meisten Fällen automatisch beenden, nachdem der Notruf oder das Notrufsignal abgeschlossen wurde. Eine Ausnahme zu dieser Regel besteht, wenn „Notrufsignal“ der konfigurierte Notruf-Modus und „Lautlos“ der konfigurierte Notfalltyp ist. Wenn Ihr Funkgerät auf diese Weise konfiguriert wurde, wird der lautlose Betrieb fortgesetzt, bis Sie ihn abbrechen, indem Sie die Sendetaste (PTT) oder die konfigurierte Notrufausschalttaste drücken.

Notfall-Sprachanrufe und Notrufsignale werden im Connect Plus Auto Fallback-Modus nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter [Automatisches Fallback](#) auf Seite 217.

Ein Notrufsignal dient dazu, auf eine kritische Situation aufmerksam zu machen. Sie können einen Notruf jederzeit auf jedem beliebigen Bildschirm absetzen, auch wenn es Aktivitäten auf dem aktuellen Kanal gibt. Wenn Sie die Taste **Notruf** drücken, wird der konfigurierte Notruf-Modus initiiert. Der konfigurierte Notruf-Modus kann auch durch Auslösen der optionalen Funktion „Totmann“ initiiert werden. Die Notruffunktion ist unter Umständen auf Ihrem Funkgerät deaktiviert.

Ihr Händler kann festlegen, wie lange die vorprogrammierte Notruftaste gedrückt werden muss, allerdings ist die Dauer für das lange Drücken die gleiche wie bei allen anderen Tasten:

Kurzer Tastendruck	Zwischen 0,05 Sekunden und 0,75 Sekunden.
Drücken Sie lange auf	Zwischen 1,00 und 3,75 Sekunden.

Die Notruftaste ist mit der Notruf-Ein/Aus-Funktion belegt. Für Informationen über die zugewiesene

Funktionsweise der Notruftaste wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- Wenn die **Notruftaste** zum Einschalten des Notruf-Modus durch kurzes Drücken programmiert ist, wird der Notruf-Modus durch langes Drücken der **Notruftaste** beendet.
- Wenn die **Notruftaste** zum Einschalten des Notruf-Modus durch langes Drücken programmiert ist, wird der Notruf-Modus durch kurzes Drücken der **Notruftaste** beendet.

Wenn Ihr Funkgerät für eine Connect Plus-Zone eingestellt wird, unterstützt es drei Notfallmodi:

- **Notruf** – Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT), um auf dem zugewiesenen Notruf-Zeitfenster zu sprechen.
- **Notruf mit anschließender Sprachkommunikation** – Für die erste Übertragung auf dem zugewiesenen Notruf-Zeitfenster wird die Stummschaltung des Mikrofons automatisch aufgehoben und Sie können sprechen, ohne die **Sendetaste** (PTT) zu drücken. Das Mikrophon bleibt während der für das Funkgerät konfigurierten Zeitdauer aktiv. Für nachfolgende Übertragungen im Rahmen des

gleichen Notrufs müssen Sie die **Sendetaste** (PTT) drücken.

- **Notrufsignal** – Ein Notrufsignal ist kein Sprachanruf. Es ist eine Notrufbenachrichtigung, die an Funkgeräte weitergeleitet wird, die dafür konfiguriert sind, diese Warnsignale zu empfangen. Das Funkgerät sendet einen Notrufsignal über den Steuerungskanal des aktuell registrierten Standorts. Das Notrufsignal wird von Funkgeräten im Connect Plus-Netzwerk empfangen, die hierfür konfiguriert sind (unabhängig vom registrierten Netzwerkstandort).

Der Notruf-Taste kann pro Connect Plus-Zone nur EIN Notruf-Modus zugewiesen werden. Darüber hinaus verfügt jeder Notruf-Modus über die folgenden Typen:

- **Normal** - Das Funkgerät initiiert ein Notrufsignal und gibt akustische und/oder optische Hinweise aus.
- **Lautlos** - Das Funkgerät initiiert ein Notrufsignal und gibt keine akustischen und/oder optischen Hinweise aus. Das Funkgerät unterdrückt alle Audiosignale oder optischen Signale eines Notrufs, bis Sie die **Sendetaste** (PTT) drücken, um eine Sprachübertragung zu starten.

- Lautlos mit Sprache – Wie beim lautlosen Betrieb, mit dem Unterschied, dass das Funkgerät die Stummschaltung für Sprachübertragungen aufhebt.

Empfangen eines eingehenden Notrufs

Sie können das Funkgerät so konfigurieren, dass es einen Hinweiston ausgibt und alle Informationen zum eingehenden Notruf anzeigt. Wenn es so programmiert ist, wird nach dem Empfang des Notrufs der Bildschirm „Notrufdaten“ mit dem Notrufsymbol, dem Aliasnamen oder der ID des Funkgeräts, das den Notruf angefordert hat, dem für den Notfall verwendeten Gruppenkontakt und einer Zeile mit Zusatzinformationen angezeigt. Die Zusatzinformation ist der Name der Zone, die den Gruppenkontakt enthält.




Zum gegenwärtigen Zeitpunkt zeigt das Funkgerät nur den zuletzt entschlüsselten Notruf an. Wenn ein neuer Notruf empfangen wird, bevor der vorherige Notruf deaktiviert ist, ersetzen die Details des neuen Notrufs die Details des vorherigen Notrufs.

Je nachdem, wie Ihr Funkgerät programmiert wurde, wird der Bildschirm „Notrufdaten“ (oder „Alarmliste“) weiterhin auf dem Funkgerätdisplay angezeigt, auch wenn der Notruf endet. Sie können die Notrufdaten in


der Alarmliste speichern oder die Notrufdetails löschen, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben ist.



Speichern der Notrufdaten in der Alarmliste

Durch das Speichern der Notrufdaten in die Alarmliste können Sie die Daten nochmals zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen lassen, indem Sie im Hauptmenü „Alarmliste“ auswählen.

- 1 Während der Bildschirm „Notrufdaten“ (oder „Alarmliste“) angezeigt wird, drücken Sie . Der Bildschirm **Alarmliste verl** wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Wählen Sie **Ja**, und drücken Sie  zum Speichern der Notrufdaten in der Alarmliste und zum Beenden des Bildschirms mit den Notrufdaten (oder Alarmliste).
 - Wählen Sie **Nein**, und drücken Sie , um zum Bildschirm „Notrufdaten“ (oder „Alarmliste“) zurückzukehren.

Löschen der Notrufdaten

- 1 Während der Bildschirm „Notrufdaten“ angezeigt wird, drücken Sie . Der Bildschirm **Löschen** wird angezeigt.

- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Wählen Sie **Ja**, und drücken Sie  zum Löschen der Notrufdaten.
 - Wählen Sie **Nein**, und drücken Sie , um zum Bildschirm „Notrufdaten“ zurückzukehren.

Beantworten eines Notrufs

Hinweis: Wenn Sie nicht innerhalb der zugewiesenen Haltezeit für Notrufe auf den Notruf reagieren, wird der Notruf beendet. Wenn Sie sprechen möchten, nachdem die Haltezeit für Notrufe abgelaufen ist, müssen Sie zunächst die der Gruppe zugewiesene Kanalposition wählen (falls noch nicht ausgewählt). Drücken Sie dann die **Sendetaste** (PTT) zum Starten eines normalen Anrufs bei der Gruppe.

- 1 Drücken Sie beim Empfangen eines Notrufs eine beliebige Taste, um alle „Notsignal empfangen“-Anzeigen zu beenden.

- 2 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

- 3 Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT), um eine Sprachübertragung zur Notrufgruppe zu initiieren. Alle Funkgeräte, die diese Gruppe überwachen, hören Ihre Sprachübertragung.

- 4 Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon. Die LED leuchtet grün.

- 5 Lassen Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Hören los. Wenn das Funkgerät, das den Notruf gesendet hat, antwortet, blinkt die LED-Anzeige grün, die Stummschaltung des Funkgeräts wird ausgeschaltet und die Antwort ist über den Lautsprecher des Funkgeräts zu hören. Im Display wird das Gruppenrufsymbol, die Gruppen-ID und die ID des sendenden Funkgeräts angezeigt.

Beantworten eines Notrufsignals

Hinweis: Der Gruppenkontakt für die Notrufsignale sollte nicht für Sprachkommunikationen verwendet werden. Dies könnte verhindern, dass andere Funkgeräte Notrufsignale auf der gleichen Gruppe senden und empfangen.

Ein Notrufsignal von einem Funkgerät weist darauf hin, dass sich der Benutzer in einer Notsituation befindet. Sie können auf das Notrufsignal antworten, indem Sie einen Einzelruf an das Funkgerät initiieren, das den Notruf gesendet hat, oder Sie initiieren einen Gruppenruf an die entsprechende Gesprächsgruppe, senden einen Rufhinweis, initiieren Remote-Monitor für dieses Funkgerät usw. Die passende Reaktion richtet sich nach den Anforderungen Ihres Unternehmens und nach der vorliegenden Situation.

Initiieren eines Notrufs

Hinweis: Ist Ihr Funkgerät auf den lautlosen Betrieb eingestellt, gibt es im Notruf-Modus keine akustischen oder optischen Signale aus, bis Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Initiieren einer Sprachübertragung drücken.

Ist Ihr Funkgerät auf den lautlosen Betrieb mit Sprache eingestellt, gibt es zunächst keine

akustischen oder optischen Signale aus, die auf den Notruf-Modus hinweisen. Das Funkgerät hebt die Stummschaltung jedoch für die Übertragung von Funkgeräten auf, die auf Ihren Notruf reagieren. Die Notrufsignale werden nur einmal angezeigt, wenn Sie die **Sendetaste** (PTT) zum Initiieren einer Sprachübertragung von Ihrem Funkgerät aus drücken.

Sowohl bei „Lautlos“ als auch bei „Lautlos mit Sprache“ beendet das Funkgerät den lautlosen Betrieb automatisch, nachdem der Notruf abgeschlossen wurde.

- 1 Drücken Sie die programmierte **Notruf**-Taste.

- 2 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

- 3 Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT), um eine Sprachübertragung zur Notrufgruppe zu initiieren.
Wenn Sie die **Sendetaste** (PTT) loslassen, wird der Notruf fortgesetzt, bis die zugewiesene Haltezeit für Notrufe abgelaufen ist.
Wenn Sie die **Sendetaste** (PTT) während dieser Zeit drücken, wird der Notruf fortgesetzt.

Initiieren eines Notrufs mit anschließender Sprachkommunikation

Ihr Funkgerät muss für diese Betriebsart konfiguriert werden.

Bei dieser Betriebsart wird das Mikrofon ohne Drücken der **Sendetaste** (PTT) automatisch aktiviert, wenn Sie die konfigurierte **Notruf**-Taste drücken und Ihrem Funkgerät ein Zeitfenster zugewiesen wird. Dieser Modus mit aktiviertem Mikrofon wird auch „Notrufmikrofon“ genannt. Das „Notrufmikrofon“ wird für die erste Sprachübertragung von Ihrem Funkgerät aus während des Notrufs verwendet. Für nachfolgende Übertragungen im Rahmen des gleichen Notrufs müssen Sie die **Sendetaste** (PTT) drücken.

- 1 Drücken Sie die programmierte **Notruf**-Taste.
- 2 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.
- 3 Das Mikrofon bleibt während der im Codeplug des Funkgeräts konfigurierten Zeitdauer aktiv. Während dieser Zeit leuchtet die grüne LED.

- 4 Halten Sie die **Sendetaste** (PTT) gedrückt, um über die konfigurierte Dauer hinaus telefonieren zu können.

Initiieren eines Notrufsignals

Hinweis: Ist Ihr Funkgerät für den lautlosen Betrieb oder den lautlosen Betrieb mit Sprache konfiguriert, gibt es keine akustischen oder optischen Signale aus, die darauf hinweisen, dass ein Notrufsignal gesendet wird. Bei der Konfiguration für den lautlosen Betrieb wird dieser Betrieb fortgesetzt, bis Sie die Sendetaste (PTT) oder die Taste für „Notruf aus“ drücken. Bei der Konfiguration für den lautlosen Betrieb mit Sprache unterbricht das Funkgerät den lautlosen Betrieb automatisch, sobald der Standort-Controller ein Notrufsignal sendet.

Drücken Sie die orangefarbene **Notruf**-Taste.

Nach der Übertragung des Notrufsignals zum Standort-Controller wird im Display des Funkgeräts das Notruf-Symbol, der für das Notrufsignal verwendete Gruppenkontakt und **Alarm** angezeigt.

Sobald das Notrufsignal erfolgreich gesendet wurde und an andere Funkgeräte übertragen wird,

hören Sie einen entsprechenden positiven Hinweiston, und im Display des Funkgeräts wird Alarm gesend angezeigt. Wenn das Notrufsignal nicht erfolgreich war, ist ein negativer Hinweiston zu hören, und das Funkgerät zeigt die Meldung Alarm fehlig an.

Verlassen des Notruf-Modus

Hinweis: Wenn der Notruf durch Ablauf der zugewiesenen Notruf-Haltezeit beendet wird, die Notfallsituation aber noch nicht behoben ist, drücken Sie die **Notruf**-Taste erneut, um den Vorgang neu zu starten.

Wenn Sie einen Notruf absetzen durch Drücken der programmierten **Notruf**-Taste, verlässt Ihr Funkgerät automatisch den Notruf-Modus, nachdem eine Antwort vom Connect Plus-System eingegangen ist.

Wenn Sie einen Notruf einleiten, indem Sie die **Notruf**-Taste drücken, wird Ihrem Funkgerät automatisch ein Kanal zugewiesen, sobald einer verfügbar wird. Wenn Ihr Funkgerät eine Nachricht übertragen hat, die auf einen Notfall hinweist, können Sie den Notruf nicht abbrechen. Wenn Sie die Taste jedoch versehentlich gedrückt haben oder wenn kein Notfall mehr besteht, können Sie dies über den

zugewiesenen Kanal mitteilen. Wenn Sie die **Sendetaste** (PTT) loslassen, wird der Notruf nach Ablauf der zugewiesenen Haltezeit für Notrufe beendet.


Wenn Ihr Funkgerät für Notruf mit nachfolgendem Sprachruf konfiguriert wurde, verwenden Sie das „Notrufmikrofon“, um Ihren Fehler zu erläutern, und drücken Sie dann die **Sendetaste** (PTT), und lassen Sie sie wieder los, um die Übertragung zu beenden. Der Notruf wird nach Ablauf der zugewiesenen Haltezeit für Notrufe beendet.

Textnachricht-Funktionen

Ihr Funkgerät kann von einem anderen Funkgerät oder einer Textnachricht-Anwendung Daten empfangen, beispielsweise Textnachrichten.





Die **maximale** Zeichenlänge für eine Textnachricht ist **140**.




Das Funkgerät verlässt den aktuellen Bildschirm, sobald der Inaktivitäts-Timer abgelaufen ist.

Hinweis: Durch Gedrückthalten von  kehren Sie zum Startbildschirm zurück.




Schreiben und Senden einer Textnachricht



1 Wählen Sie die Funktion **Textnachricht**.









Bedienelemente	Schritte
Programmierte Taste „Textnachricht“	Drücken Sie die programmierte Taste Textnachricht .
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Nachrichten und drücken Sie  zum Auswählen.

- 2  oder  zu Schreiben und drücken Sie  zum Auswählen.
Ein blinkender Cursor wird angezeigt.

3 Geben Sie Ihre Nachricht über das Tastenfeld ein.

Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie  oder die -Taste,

um sich eine Position nach rechts zu bewegen. Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie .  gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern.

- 4 Drücken Sie , nachdem Sie die Nachricht erstellt haben.
- 5 Wenn Sie die Nachricht versenden, wählen Sie den Empfänger wie folgt:
-  oder  zum gewünschten Aliasnamen und drücken Sie  zum Auswählen.
 -  oder  zu Man. Wählen und drücken Sie  zum Auswählen. In der ersten Zeile des Displays wird Nummer: angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts ein, und drücken Sie .

Im Display wird Nachr. wird ges angezeigt. Dies ist die Bestätigung, dass die Nachricht gesendet wird.

Nachdem die Nachricht erfolgreich gesendet wurde, wird ein Hinweiston ausgegeben, und im Display wird `Nachricht gesendet` angezeigt.

Kann die Nachricht nicht gesendet werden, wird ein tiefer Hinweiston ausgegeben, und im Display wird `Nachr. senden fehlgeschlagen` angezeigt.





Kann die Textnachricht nicht gesendet werden, kehrt das Funkgerät zum `Wiederholen-Bildschirm` zurück (siehe [Verwaltung fehlgeschlagener Textnachrichtenübertragungen](#) auf Seite 251).










Senden einer Quick Text-Nachricht

Ihr Funkgerät unterstützt je nach der Programmierung durch Ihren Händler maximal 10 Quick Text-Nachrichten.



Quick Text-Nachrichten sind zwar vorgegeben, Sie können jedoch jede Nachricht bearbeiten, bevor Sie sie senden.










- 1 Wählen Sie die Funktion **Textnachricht**.

Bedienelemente	Schritte
Programmierte Taste „Textnachricht“	Drücken Sie die programmierte Taste Textnachricht .
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Nachrichten und drücken Sie  zum Auswählen.








- 2  oder  zu Quick Text und drücken Sie  zum Auswählen.
- 3  oder  zur gewünschten Quick Text- und drücken Sie  zum Auswählen. Ein blinkender Cursor wird angezeigt.
- 4 Geben Sie Ihre Nachricht über das Tastenfeld ein. Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie  oder die -Taste,

um sich eine Position nach rechts zu bewegen.
Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie

  gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern.

-
- 5 Drücken Sie , nachdem Sie die Nachricht erstellt haben.
-
- 6 Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, je nachdem, ob Sie die neu verfasste Nachricht senden, speichern, weiter bearbeiten oder löschen wollen:
-  oder  zu Senden und dann , um die Nachricht zu senden.
 -  oder  zu Sichern, und drücken Sie , um die Nachricht im Entwurfsordner zu speichern.
 - , um die Nachricht zu bearbeiten.
 -  zweimal, um die Nachricht entweder zu löschen oder im Entwurfsordner zu sichern.
-

7 Wenn Sie die Nachricht versenden, wählen Sie den Empfänger wie folgt:

-  oder  zum gewünschten Aliasnamen und drücken Sie  zum Auswählen.
-  oder  zu Man. Wählen und drücken Sie  zum Auswählen. In der ersten Zeile des Displays wird Nummer: angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts ein, und drücken Sie .

Im Display wird Nachr. wird ges angezeigt.
Dies ist die Bestätigung, dass die Nachricht gesendet wird.

Nachdem die Nachricht erfolgreich gesendet wurde, wird ein Hinweiston ausgegeben, und im Display wird Nachricht gesendet angezeigt.

Kann die Nachricht nicht gesendet werden, wird ein tiefer Hinweiston ausgegeben, und im Display wird Nachr. senden fehlgeschlagen angezeigt.

Kann die Textnachricht nicht gesendet werden, kehrt das Funkgerät zum Wiederholen-Bildschirm zurück (siehe [Verwaltung fehlgeschlagener Textnachrichtenübertragungen](#) auf Seite 251).

Senden einer Quick Text-Nachricht mit der Schnellwahltaste

Drücken Sie die vorprogrammierte **Schnellwahltaste**, um eine vordefinierte Quick Text-Nachricht an ein vorgegebenes Alias zu senden.

Im Display wird *Nachr. wird ges* angezeigt. Dies ist die Bestätigung, dass die Nachricht gesendet wird.

Nachdem die Nachricht gesendet wurde, wird ein Ton ausgegeben, und im Display erscheint *Nachricht gesendet*.

Kann die Nachricht nicht gesendet werden, wird ein tiefer Signalton ausgegeben, und im Display erscheint *Nachr. senden fehlgeschlagen*.

Kann die Textnachricht nicht gesendet werden, kehrt das Funkgerät zum Wiederholen-Bildschirm zurück (siehe [Verwaltung fehlgeschlagener Textnachrichtenübertragungen](#) auf Seite 251).


Öffnen des Entwürfe-Ordners

Sie können eine Textnachricht speichern und später senden.

Wenn das Drücken der **Sendetaste** (PTT) oder ein Moduswechsel verursacht, dass das Funkgerät den Schreiben-/Bearbeiten-Bildschirm verlässt, während Sie eine Textnachricht schreiben bzw. bearbeiten, wird Ihre aktuelle Textnachricht automatisch im Entwürfe-Ordner gespeichert.





Die zuletzt abgespeicherte Textnachricht wird jeweils an die Spitze der Entwürfe-Liste gestellt.




Im Ordner „Entwürfe“ werden maximal die zehn (10) zuletzt gespeicherten Nachrichten aufbewahrt. Wenn der Ordner voll ist, ersetzt die nächste gespeicherte Textnachricht automatisch die jeweils älteste Textnachricht im Ordner.




Hinweis: Durch Gedrückthalten von  kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

Anzeigen einer gespeicherten Textnachricht


- 1 Wählen Sie die Funktion **Textnachricht**.




Bedienelemente	Schritte
Programmierte Taste „Textnachricht“	Drücken Sie die programmierte Taste Textnachricht .
Menü	<p>1 , um das Menü aufzurufen.</p> <p>2  oder  zu Nachrichten und drücken Sie  zum Auswählen.</p>






2  oder  zu Entw und drücken Sie  zum Auswählen.


3  oder  zur gewünschten Nachricht und drücken Sie  zum Auswählen.

Bearbeiten und Senden einer gespeicherten Textnachricht




- 1 Drücken Sie beim Betrachten der Nachricht  erneut.

- 2  oder  zu **Bearb** und drücken Sie  zum Auswählen.
Ein blinkender Cursor wird angezeigt.

- 3 Geben Sie Ihre Nachricht über das Tastenfeld ein.
Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie  oder die -Taste, um sich eine Position nach rechts zu bewegen.
Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie .  gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern.

- 4 Drücken Sie , nachdem Sie die Nachricht erstellt haben.

- 5 So wählen Sie den Empfänger der Nachricht aus:

- ▲ oder ▼ zum gewünschten Aliasnamen und drücken Sie  zum Auswählen.
- ▲ oder ▼ zu Man. Wählen und drücken Sie  zum Auswählen. In der ersten Zeile des Displays wird Nummer: angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts ein, und drücken Sie .

Im Display wird `Nachr. wird ges` angezeigt. Dies ist die Bestätigung, dass die Nachricht gesendet wird.

Nachdem die Nachricht erfolgreich gesendet wurde, wird ein Hinweiston ausgegeben, und im Display wird `Nachricht gesendet` angezeigt.



Kann die Nachricht nicht gesendet werden, wird ein tiefer Hinweiston ausgegeben, und im Display wird `Nachr. senden fehlgeschlagen` angezeigt.


Wenn die Nachricht nicht gesendet werden kann, wird sie in den Ordner „Gesendete Elemente“


verschoben und mit einem „Senden fehlgeschlagen“-Symbol markiert.


Löschen einer gespeicherten Textnachricht aus dem Entwürfe-Ordner


- 1 Wählen Sie die Funktion **Textnachricht**.

Bedienelemente	Schritte
Programmierte Taste „Textnachricht“	Drücken Sie die programmierte Taste Textnachricht .
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2 ▲ oder ▼ zu Nachrichten und drücken Sie  zum Auswählen.

- 2 ▲ oder ▼ zu Entw und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3 ▲ oder ▼ zur gewünschten Nachricht und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4 Drücken Sie beim Betrachten der Nachricht  erneut.


- 5 ▲ oder ▼ zu Löschen und , um die Textnachricht zu löschen.

Verwaltung fehlgeschlagener Textnachrichtenübertragungen

Auf dem Bildschirm **Wiederholen** können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

- Erneut senden.
- Weiterleiten.
- Bearbeiten.

Erneutes Senden einer Textnachricht


Drücken Sie , um dieselbe Nachricht erneut an denselben Aliasnamen oder dieselbe ID des Funkgeräts bzw. der Gruppe zu senden.



Wenn die Nachricht erfolgreich gesendet wurde, ertönt ein Signalton und im Display wird der positive Kurzhinweis angezeigt.

Wenn die Nachricht nicht gesendet werden kann, wird im Display der negative Kurzhinweis angezeigt.

Weiterleiten einer Textnachricht

Wählen Sie **Weiterleiten**, um die Nachricht an den Aliasnamen oder die ID eines anderen Funkgeräts bzw. einer anderen Gruppe zu senden.

- 1 ▲ oder ▼ zu **Weiterleiten** und drücken Sie  zum Auswählen.

- 2 Wählen Sie den Empfänger der Nachricht über
- ▲ oder ▼ zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
 - ▲ oder ▼ zu **Man. Wählen** und drücken Sie  zum Auswählen. In der ersten Zeile des Displays wird **Nummer:** angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender

Cursor angezeigt. Geben Sie den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts ein, und drücken

Sie .




Im Display wird `Nachr. wird ges` angezeigt. Dies ist die Bestätigung, dass die Nachricht gesendet wird.

Nachdem die Nachricht erfolgreich gesendet wurde, wird ein Hinweiston ausgegeben, und im Display wird `Nachricht gesendet` angezeigt.






Kann die Nachricht nicht gesendet werden, wird ein tiefer Hinweiston ausgegeben, und im Display wird `Nachr. senden fehlgeschlagen` angezeigt.


Bearbeiten einer Textnachricht

Wählen Sie `Bearb`, um die Nachricht zu ändern, bevor Sie sie senden.








1  oder  zu `Bearb` und drücken Sie  zum Auswählen.
Ein blinkender Cursor wird angezeigt.


2 Verwenden Sie die Tastatur, um Ihre Nachricht zu bearbeiten.

Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie  oder die -Taste, um sich eine Position nach rechts zu bewegen. Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie .  gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern.




3 Drücken Sie , nachdem Sie die Nachricht erstellt haben.

4 Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, je nachdem, ob Sie die neu verfasste Nachricht senden, speichern, weiter bearbeiten oder löschen wollen:

-  oder  zu `Senden` und dann , um die Nachricht zu senden.
-  oder  zu `Sichern`, und drücken Sie , um die Nachricht im Entwurfsordner zu speichern.
- , um die Nachricht zu bearbeiten.

-  zweimal, um die Nachricht entweder zu löschen oder im Entwurfsordner zu sichern.

5 Wenn Sie die Nachricht versenden, wählen Sie den Empfänger wie folgt:

- ▲ oder ▼ zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
- ▲ oder ▼ zu Man. Wählen und drücken Sie  zum Auswählen. In der ersten Zeile des Displays wird Nummer: angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts ein, und drücken Sie .

Im Display wird Nachr. wird ges angezeigt. Dies ist die Bestätigung, dass die Nachricht gesendet wird.


Nachdem die Nachricht erfolgreich gesendet wurde, wird ein Hinweiston ausgegeben, und im Display wird Nachricht gesendet angezeigt.

Kann die Nachricht nicht gesendet werden, wird ein tiefer Hinweiston ausgegeben, und im Display wird Nachr. senden fehlgeschlagen angezeigt.

Verwalten von gesendeten Textnachrichten





Nachdem eine Nachricht an ein anderes Funkgerät gesendet wurde, wird sie unter „Ausgang“ gespeichert. Die zuletzt gesendete Textnachricht wird jeweils an die erste Stelle der Ausgangsliste gestellt.




Der Ausgangsordner kann bis zu dreißig (30) gesendete Nachrichten aufnehmen. Sobald der Ordner voll ist, wird die älteste Textnachricht im Ordner automatisch durch die als nächstes gesendete Textnachricht ersetzt.




Hinweis: Durch Gedrückthalten von  kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

Anzeigen einer gesendeten Textnachricht

- 1 Wählen Sie die Funktion **Textnachricht**.

Bedienelemente	Schritte
Programmierte Taste „Textnachricht“	Drücken Sie die programmierte Taste Textnachricht .
Menü	<p>1 , um das Menü aufzurufen.</p> <p>2  oder  zu Nachrichten und drücken Sie  zum Auswählen.</p>

2  oder  zu Ausgang und drücken Sie  zum Auswählen.


3  oder  zur gewünschten Nachricht und drücken Sie  zum Auswählen.




Das Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zeigt den Status der Nachricht an (siehe [Ausgang-Symbole \(Gesendete Nachrichten\)](#) auf Seite 197).

Senden einer gesendeten Textnachricht

Bei Anzeigen einer gesendeten Textnachricht können Sie eine der folgenden Optionen wählen:


- Wiederholen
- Vorlauf
- Bearbeiten
- Delete

1 Drücken Sie beim Betrachten der Nachricht  erneut.

2  oder  zu einer der folgenden Optionen und drücken Sie  zum Auswählen.

Option	Schritte
Vorlauf	Wählen Sie Weiterleiten, wenn Sie die ausgewählte Textnachricht an einen anderen Teilnehmer/ Gruppenalias oder eine andere ID senden möchten (siehe Weiterleiten einer Textnachricht auf Seite 251).
Bearbeiten	Wählen Sie Bearbeiten, wenn Sie eine ausgewählte Textnachricht zuerst bearbeiten und dann

Option	Schritte
	versenden möchten (siehe Bearbeiten einer Textnachricht auf Seite 252).
Delete	Wählen Sie zum Löschen der Textnachricht Löschen.
Wiederholen	<p>Wählen Sie Wiederholen, um ausgewählte Textnachricht erneut an den Aliasnamen oder die ID desselben Funkgeräts bzw. derselben Gruppe zu senden.</p> <p>Im Display wird <i>Nachr. wird gesendet</i> angezeigt. Dies ist die Bestätigung, dass dieselbe Nachricht erneut an dasselbe Zielfunkgerät gesendet wird.</p> <p>Nachdem die Nachricht erfolgreich gesendet wurde, wird ein Hinweiston ausgegeben, und im Display wird <i>Nachricht gesendet</i> angezeigt.</p>

Option	Schritte
	<p>Kann die Nachricht nicht gesendet werden, wird ein tiefer Hinweiston ausgegeben, und im Display wird <i>Nachr. senden fehlgeschlagen</i> angezeigt.</p> <p>Kann die Nachricht nicht gesendet werden, kehrt das Funkgerät zum Bildschirm mit der Option <i>Wiederholen</i> zurück. Drücken Sie , um die Nachricht erneut an denselben Funkgerät/Gruppen-Aliasname oder dieselbe ID zu senden.</p> <p>Hinweis: Wenn Sie den Bildschirm zum Senden einer Nachricht verlassen, während die Nachricht gesendet wird, aktualisiert das Funkgerät den Status dieser Nachricht im Ausgangsordner, ohne dies im Display oder durch Abgeben eines Hinweistons anzuzeigen.</p>

Option	Schritte
	<p>Hinweis: Wechselt das Funkgerät in einen anderen Modus oder wird es ausgeschaltet, bevor der Status der Nachricht im Ausgang aktualisiert wird, kann das Funkgerät die Übertragung anhängiger Nachrichten nicht abschließen und kennzeichnet diese automatisch mit dem Symbol für Fehler beim Senden.</p> <p>Hinweis: Das Funkgerät unterstützt bis zu maximal fünf (5) anhängige Nachrichten. Sind bereits fünf Nachrichten anhängig, d. h. noch zu senden, kann das Funkgerät keine weitere Nachricht senden und kennzeichnet diese automatisch mit dem Symbol für Fehler beim Senden.</p>

Wenn Sie den Bildschirm zum Senden einer Nachricht verlassen, während die Nachricht gesendet wird, aktualisiert das Funkgerät den Status dieser Nachricht im Ausgangsordner, ohne

dies im Display oder durch Abgeben eines Hinweistons anzuzeigen.





Wechselt das Funkgerät in einen anderen Modus oder wird es ausgeschaltet, bevor der Status der Nachricht im Ausgang aktualisiert wird, kann das Funkgerät die Übertragung anhängiger Nachrichten nicht abschließen und kennzeichnet diese automatisch mit dem Symbol für Fehler beim Senden.




Das Funkgerät unterstützt bis zu maximal fünf (5) anhängige Nachrichten. Sind bereits fünf Nachrichten anhängig, d. h. noch zu senden, kann das Funkgerät keine weitere Nachricht senden und kennzeichnet diese automatisch mit dem Symbol für Fehler beim Senden.

Löschen aller gesendeten Textnachrichten aus dem Ausgang




- 1 Rufen Sie die Funktion **Textnachricht** auf, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:







Bedienelemente	Schritte
Programmierte Taste „Textnachricht“	Drücken Sie die programmierte Taste Textnachricht.

Bedienelemente	Schritte
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Nachrichten und drücken Sie  zum Auswählen.

- 2  oder  zu *Ausgang* und drücken Sie  zum Auswählen.

Wenn Sie *Ausgang* wählen und dieser keine Einträge aufweist, zeigt das Display *Liste leer* und gibt einen tiefen Ton aus, wenn die Tastenfeldtöne eingeschaltet sind (siehe [Ein-/Ausschalten von Tastaturtönen](#) auf Seite 157).

- 3  oder  zu *Alle löschen* und drücken Sie  zum Auswählen.
- 4 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.

-  oder  zu *Ja* und drücken Sie  zum Auswählen. Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.
-  oder  zu *Nein* und , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.




Empfangen einer Textnachricht

Wenn Ihr Funkgerät eine Nachricht empfängt, werden im Display die Benachrichtigungsliste mit dem Aliasnamen oder der ID des Senders und das Nachrichtensymbol angezeigt.

Beim Empfang einer Textnachricht können Sie eine der folgenden Optionen wählen:



- Lesen.
- Später lesen.
- Löschen.

Lesen einer Textnachricht

- 1  oder  zu *Lesen?* und drücken Sie  zum Auswählen.

Die in der Inbox ausgewählte Nachricht wird geöffnet.

2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie , um zur Inbox zurückzukehren.
- Drücken Sie erneut , um die Textnachricht zu beantworten, weiterzuleiten oder zu löschen.

Verwalten von empfangenen Textnachrichten

Verwenden Sie zur Verwaltung von Textnachrichten den Posteingang. Hier können bis zu 30 Nachrichten gespeichert werden.


Die Textnachrichten im Posteingang werden nach Eingang geordnet, d. h. die zuletzt eingegangene Nachricht steht an erster Stelle.

Das Funkgerät unterstützt die folgenden Optionen für Textnachrichten:












- Antworten
- Vorlauf
- Delete
- Alle löschen

Hinweis: Wenn die Kanaltypen nicht übereinstimmen, können empfangene Nachrichten

nur weitergeleitet oder gelöscht oder alle empfangenen Nachrichten gelöscht werden.

Durch Gedrückthalten von  kehren Sie zum Startbildschirm zurück.





Anzeigen einer Textnachricht aus der Inbox




- 1 , um das Menü aufzurufen.
- 2  oder  zu Nachrichten und drücken Sie  zum Auswählen.
- 3  oder  zu Inbox und drücken Sie  zum Auswählen.
- 4  oder  zum Anzeigen der Nachrichten.
- 5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie , um die aktuelle Nachricht auszuwählen, und erneut , um diese Nachricht zu beantworten, schnell zu beantworten, weiterzuleiten oder zu löschen.




- Drücken Sie  lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Beantworten einer Textnachricht in der Inbox







1 Wählen Sie die Funktion **Textnachricht**.

Bedienelemente	Schritte
Programmierte Taste „Textnachricht“	Drücken Sie die programmierte Taste Textnachricht .
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Nachrichten und drücken Sie  zum Auswählen.

- 2  oder  zu Inbox und drücken Sie  zum Auswählen.


- 3  oder  zur gewünschten Nachricht und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4 Drücken Sie erneut , um das Untermenü aufzurufen.

- 5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
-  oder  zu Antworten und drücken Sie  zum Auswählen.
 -  oder  zu Kurzantw. und drücken Sie  zum Auswählen.

Ein blinkender Cursor wird angezeigt.

- 6 Verwenden Sie die Tastatur, um Ihre Nachricht zu schreiben/bearbeiten.

- 7 Drücken Sie , nachdem Sie die Nachricht erstellt haben.

Im Display wird *Nachr. wird ges* angezeigt. Dies ist die Bestätigung, dass die Nachricht gesendet wird.


Nachdem die Nachricht erfolgreich gesendet wurde, wird ein Hinweiston ausgegeben, und im Display wird `Nachricht gesendet` angezeigt.




Kann die Nachricht nicht gesendet werden, wird ein tiefer Signalton ausgegeben, und im Display erscheint `Nachr. senden fehlgeschlagen`.














Kann die Nachricht nicht gesendet werden, kehrt das Funkgerät zum Wiederholen-Bildschirm zurück (siehe [Verwaltung fehlgeschlagener Textnachrichtenübertragungen](#) auf Seite 251).

Löschen einer Textnachricht aus dem Posteingang

- 1 Rufen Sie die Funktion **Textnachricht** auf, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

Bedienelemente	Schritte
Programmierte Taste „Textnachricht“	Drücken Sie die programmierte Taste Textnachricht .
Menü	1  , um das Menü aufzurufen.





Bedienelemente	Schritte
	2  oder  zu Nachrichten und drücken Sie  zum Auswählen.




- 2  oder  zu Inbox und drücken Sie  zum Auswählen.
- 3  oder  zur gewünschten Nachricht und drücken Sie  zum Auswählen.
- 4 Drücken Sie erneut , um das Untermenü aufzurufen.
- 5  oder  zu Löschen und drücken Sie  zum Auswählen.
- 6  oder  zu Ja und , um die Option auszuwählen.

Im Display wird *Nachr gelöscht* angezeigt, und der Bildschirm zeigt wieder den Posteingang an.

Löschen aller Textnachrichten aus der Inbox







- 1 Rufen Sie die Funktion **Textnachricht** auf, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

Bedienelemente	Schritte
Programmierte Taste „Textnachricht“	Drücken Sie die programmierte Taste Textnachricht .
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Nachrichten und drücken Sie  zum Auswählen.

- 2  oder  zu *Inbox* und drücken Sie  zum Auswählen.

Wenn Sie *Inbox* wählen und diese keine Einträge aufweist, zeigt das Display *Liste leer* an und

gibt einen tiefen Ton aus, wenn die Tastenfeldtöne eingeschaltet sind (siehe [Ein-/Ausschalten von Tastaturtönen](#) auf Seite 157).

- 3  oder  zu *Alle löschen* und drücken Sie  zum Auswählen.
- 4  oder  zu *Ja*, und drücken Sie , um es auszuwählen.
Im Display wird *Inbox geleert* angezeigt.

Verschlüsselung

Durch Einsatz Software-gestützter Verschlüsselung verhindert diese Funktion, wenn aktiviert, unbefugtes Zuhören auf einem Kanal. Die Signalisierungs- und Benutzeridentifikationsteile einer Übertragung werden nicht verschlüsselt.

Um verschlüsselt senden zu können, muss die Verschlüsselung für die aktuelle Kanalwahlschalterposition aktiviert sein, während dies für empfangende Funkgeräte nicht erforderlich ist. Bei einer Kanalwahlschalterposition mit aktivierter Verschlüsselung können weiterhin normale

(unverschlüsselte) Übertragungen empfangen werden.

Ihr Gerät unterstützt erweiterte Verschlüsselung.

Zum Entschlüsseln eines Anrufs mit aktivierter Verschlüsselung muss Ihr Funkgerät den gleichen Schlüsselwert und dieselbe Schlüssel-ID (für erweiterte Verschlüsselung) wie das sendende Funkgerät verwenden.

Wenn ihr Funkgerät einen verschlüsselten Anruf mit anderem Schlüsselwert und anderer Schlüssel-ID empfängt, hören Sie gar nichts (erweiterte Verschlüsselung).


Wurde dem Funkgerät ein Verschlüsselungstyp zugewiesen, wird das Gesichert- bzw. Ungesichert-Symbol am Ausgangsbildschirm angezeigt, außer wenn das Funkgerät einen Notruf oder Notsignal sendet oder empfängt.




Während einer Übertragung leuchtet die Funkgerät-LED grün. Während des Empfangs eines Rufs mit aktivierter Verschlüsselung blinkt sie schnell grün.






Sie können auf diese Funktion zugreifen, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:



- Drücken Sie die programmierte **Verschl.-**Taste, um Datenschutz ein- oder auszuschalten.
- Das Menü „Funkgerät“ gemäß den im Folgenden beschriebenen Schritten verwenden.

Hinweis: Die Verschlüsseln-Funktion wird nicht für alle Funkgerätmodelle angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.


- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.


- 3  oder  zu FunkgEinstellg oder  oder  zu Connect Plus und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Verschlüsselg.

Wenn im Display Einschalten angezeigt wird,

drücken Sie  zum Aktivieren der Verschlüsselung. Das Funkgerät zeigt eine Meldung zur Bestätigung Ihrer Auswahl an.

Wenn im Display **Ausschalten** angezeigt wird,

drücken Sie  zum Deaktivieren der Verschlüsselung. Das Funkgerät zeigt eine Meldung zur Bestätigung Ihrer Auswahl an.

Wurde dem Funkgerät ein Verschlüsselungstyp zugewiesen, wird das Gesicht- bzw. Ungesichert-Symbol in der Statusleiste angezeigt, außer wenn das Funkgerät einen Notsignal sendet oder empfängt.

Schlüsselwert und der gleichen Schlüssel-ID können die Übertragung entschlüsseln.

Tarnmodus

Sie können Ihr Funkgerät im Tarnmodus betreiben. Im Tarnmodus ist der Zugriff auf die gesamte Tastatur und auf alle programmierten Tasten gesperrt. Wenn diese Option aktiviert ist, sind alle visuellen Hinweise (Display, LEDs und Hintergrundbeleuchtung) deaktiviert.

Mit dieser Funktion sind Audio oder Ton nur über ein kabelgebundenes Zubehör oder ein Bluetooth-Zubehör möglich.

Starten des Tarnmodus


Drücken Sie die Taste  und anschließend hintereinander die Zifferntasten 2, 5 und 8 im Startbildschirm.

Beenden des Tarnmodus

Um den Tarnmodus zu verlassen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Durchführen eines verschlüsselten Rufs

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenschutzeinstellungen mit der konfigurierten Taste für die Verschlüsselung oder über das Menü. Die Datenschutzeinstellungen für Ihr Funkgerät müssen für die aktuell ausgewählte Kanalposition aktiviert sein, um eine verschlüsselte Übertragung senden zu können. Wenn die Verschlüsselung für die aktuell ausgewählte Kanalposition aktiviert ist, werden alle Sprachübertragungen Ihres Funkgeräts verschlüsselt. Dies umfasst Gruppenrufe, Multi-Gruppenrufe, Antworten während gescannter Anrufe, Site All Call, Notrufe und Einzelrufe. Nur empfangende Funkgeräte mit dem gleichen

- Drücken Sie die Taste  und anschließend hintereinander die Zifferntasten 2, 5 und 8. Das Funkgerät kehrt in den normalen Modus zurück.
- Schalten Sie das Funkgerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ein und aus.








Sicherheit

Sie können jedes im System befindliche Funkgerät aktivieren oder deaktivieren. So kann z. B. ein gestohlenen Funkgerät deaktiviert und damit unbrauchbar gemacht werden oder ein wiedergefundenes Funkgerät aktiviert werden.




Hinweis: Die Funktionen „Deaktivieren des Funkgeräts“ und „Aktivieren des Funkgeräts“ sind nur bei Funkgeräten möglich, bei denen diese Funktionalität aktiviert ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Funkgerät deaktivieren

- 1 Zugriff auf diese Funktion durch


Bedienelemente	Schritte
Funkgerät deaktivieren-Taste	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die konfigurierte Funkgerät deaktivieren-Taste. 2  oder  zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
Menü „Funkgerät“	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen. 2  oder  zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen. Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert. 3 Verwenden Sie einen der im Folgenden beschriebenen Schritte, um den relevanten Alias oder die ID des Funkgeräts auszuwählen:


Bedienelemente Schritte

- Wählen Sie den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts direkt.
 - ▲ oder ▼ zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
- Verwenden Sie das Menü Man.wählen
 - ▲ oder ▼ zu Manuelles Wählen und drücken Sie  zum Auswählen.
 - ▲ oder ▼ zu Gerätenummer und drücken Sie  zum Auswählen.

Bedienelemente Schritte

- In der ersten Zeile des Displays wird
Gerätenummer:
angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Geben Sie mithilfe der Zifferntastatur den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts ein,

und drücken Sie .
4 ▲ oder ▼ zu Funkg.deakt.

und drücken Sie  zum Auswählen.

Das Display zeigt Funkg.deakt.: <Ziel-Alias oder ID>, und die LED-Anzeige blinkt grün.



- 2 Warten Sie auf eine Bestätigung.

Bei erfolgreicher Deaktivierung wird ein positiver Hinweistext ausgegeben, und im Display wird `FunkgDeak erfolgr. angezeigt`.



Bei nicht erfolgter Deaktivierung wird ein negativer Hinweistext ausgegeben, und im Display wird `FunkgDeak fehlig. angezeigt`.

Aktivieren des Funkgeräts



- 1 Zugriff auf diese Funktion durch

Bedienelemente	Schritte
Funkgerät aktivieren -Taste	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die konfigurierte Funkgerät aktivieren-Taste. 2 ▲ oder ▼ zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.
Menü „Funkgerät“	<ol style="list-style-type: none"> 1 , um das Menü aufzurufen.



Bedienelemente Schritte

- 2 ▲ oder ▼ zu Kontakte und drücken Sie  zum Auswählen. Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
- 3 Verwenden Sie einen der im Folgenden beschriebenen Schritte, um den relevanten Alias oder die ID des Funkgeräts auszuwählen:
 - Wählen Sie den Alias oder die ID des Funkgeräts direkt
 - ▲ oder ▼ zum gewünschten Aliasnamen oder der gewünschten ID und drücken Sie  zum Auswählen.

Bedienelemente Schritte

- Verwenden Sie das Menü Manuelles Wählen
- ▲ oder ▼ zu Manuelles Wählen und drücken Sie  zum Auswählen.
- ▲ oder ▼ zu Gerätenummer und drücken Sie  zum Auswählen.
- In der ersten Zeile des Displays wird Gerätenummer: angezeigt. In der zweiten Zeile des Displays wird ein blinkender Cursor angezeigt. Geben

Bedienelemente Schritte

- Sie mithilfe der Zifferntastatur den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts ein, und drücken Sie .
- 4 ▲ oder ▼ zu Funkg.aktiv. und drücken Sie  zum Auswählen.

Im Display wird Funkg.aktiv.: <Funkgerät-Alias oder -ID> angezeigt, und die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft grün.

2 Warten Sie auf eine Bestätigung.






Wenn erfolgreich, wird ein positiver Hinweis ton ausgegeben, und im Display wird FunkgAkt: erfolgr. angezeigt.


Wenn nicht erfolgreich, wird ein negativer Hinweiston ausgegeben, und im Display wird `FunkgAkt fehlig.` angezeigt.

Passwortgeschützter Zugriff auf das Funkgerät



Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Zugriff auf Ihr Funkgerät nach dem Einschalten nur bei Eingabe des richtigen Passworts erlaubt.

Zugriff auf das Funkgerät über das Passwort

- 1 Schalten Sie das Funkgerät ein. Das Funkgerät gibt einen Dauerton ab.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Geben Sie Ihr aktuelles vierstelliges Passwort über das Tastenfeld am Funkgerät ein. Im Display wird `••••` angezeigt. Drücken Sie , um fortzufahren.
 - Geben Sie Ihr aktuelles vierstelliges Passwort ein. Drücken Sie   oder , um den numerischen Wert jeder Stelle zu ändern. Jede Stelle ändert sich auf `•`. Drücken Sie , um zur

nächsten Stelle zu rücken. Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

Bei der Passworтеingabe ertönt mit jeder eingegebenen Stelle ein positiver Hinweiston.

Drücken Sie , um jeden `•` im Display zu löschen. Das Funkgerät gibt einen negativen Hinweiston aus, wenn Sie  drücken, wenn die Zeile leer ist, oder wenn Sie mehr als vier Stellen einzugeben versuchen.


Wenn das Passwort richtig ist, wird das Funkgerät eingeschaltet. Siehe [Einschalten des Funkgeräts](#) auf Seite 24.




Wenn das Passwort falsch ist, erscheint im Display `Falsches Passwort`. Wiederholen Sie Schritt 2.




Nach dem dritten erfolglosen Versuch, das richtige Passwort einzugeben, wird im Display `Falsches Passwort` und dann `Gerät gesperrt` angezeigt. Ein Ton ertönt, und die LED blinkt im Doppelblinkrhythmus gelb.




Hinweis: Im gesperrten Zustand kann das Funkgerät keinen Ruf empfangen, auch keine Notrufe.

Ein- und Ausschalten der Passwortsperre


- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.




- 4  oder  zu Passw-Sperre und drücken Sie  zum Auswählen.

- 5 Geben Sie das vierstellige Passwort ein. Siehe Schritt 2 in [Zugriff auf das Funkgerät über das Passwort](#) auf Seite 268.

- 6 Drücken Sie , um fortzufahren.

Wenn das Passwort falsch ist, erscheint im Display Falsches Passwort, und das Funkgerät

zeigt automatisch wieder das vorhergehende Menü an.

- 7 Wenn das im vorherigen Schritt eingegebene Passwort richtig ist, drücken Sie , um die Passwortsperre zu aktivieren/deaktivieren. Im Display wird neben „Aktiviert“ ein  angezeigt. Neben „Aktiviert“ wird kein  mehr angezeigt.


Entsperren des Funkgeräts




- 1 Schalten Sie das Funkgerät wieder ein, wenn es nach der Funkgerätsperre ausgeschaltet wurde. Ein Ton ertönt, und die LED blinkt im Doppelblinkrhythmus gelb. Im Display wird Gerät gesperrt angezeigt.




- 2 Lassen Sie 15 Minuten verstreichen. Beim Einschalten startet Ihr Funkgerät den 15-Minuten-Timer für die Sperre.




- 3 Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in [Zugriff auf das Funkgerät über das Passwort](#) auf Seite 268.

Ändern des Passworts


- 1 , um das Menü aufzurufen.




- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Passw-Sperre und drücken Sie  zum Auswählen.


- 5 Geben Sie das vierstellige Passwort ein.
Siehe Schritt 2 in [Zugriff auf das Funkgerät über das Passwort](#) auf Seite 268.

- 6 Drücken Sie , um fortzufahren.
Wenn das Passwort falsch ist, erscheint im Display `Falsches Passwort`, und das Funkgerät zeigt automatisch wieder das vorhergehende Menü an.

- 7 Wenn das im vorherigen Schritt eingegebene Passwort richtig ist,  oder  zu `Passw.änd` und drücken Sie  zum Auswählen.

- 8 Geben Sie ein neues vierstelliges Passwort ein.
Siehe Schritt 2 in [Zugriff auf das Funkgerät über das Passwort](#) auf Seite 268.

- 9 Geben Sie das vorher eingegebene vierstellige Passwort noch einmal ein. Siehe Schritt 2 in [Zugriff auf das Funkgerät über das Passwort](#) auf Seite 268.

- 10 Drücken Sie , um fortzufahren.
Wenn das bestätigte Passwort dem zuvor eingegebenen neuen Passwort entspricht, wird im Display `Passwort geändert` angezeigt.
Wenn das bestätigte Passwort **NICHT** dem zuvor eingegebenen neuen Passwort entspricht, wird im Display `PW stimmen nicht überein` angezeigt.
Der Bildschirm wechselt automatisch zum vorherigen Menü.

Bluetooth-Betrieb

Hinweis: Wenn das Gerät über das CPS deaktiviert wird, sind alle Bluetooth-bezogenen Funktionen deaktiviert, und die Bluetooth-Gerätedatenbank wird gelöscht.

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Funkgerät über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät (Zubehör) verwenden. Ihr Funkgerät unterstützt Bluetooth-Geräte von Motorola sowie im Handel erhältliche (COTS) Bluetooth-fähige Geräte.

Bluetooth funktioniert innerhalb eines Umkreises von 10 m Sichtverbindung. Die Sichtverbindung ist ein hindernisfreier Weg zwischen Ihrem Funkgerät und Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät.

Sie sollten allerdings nicht erwarten, dass Ihr Bluetooth-fähiges Gerät auch dann noch mit hohem Zuverlässigkeitsgrad funktionieren wird, wenn es vom Funkgerät entfernt wurde.


Im Randbereich der Reichweite nehmen die Sprach- und Tonqualität stark ab, und die Übertragung hört sich „verstümmelt“ oder „gebrochen“ an. Um dieses Problem zu beseitigen, verringern Sie einfach die Entfernung zwischen Funkgerät und Bluetooth-




fähigem Gerät (innerhalb der maximalen Reichweite von 10 m), um wieder einen klaren Audioempfang zu erhalten. Die Bluetooth-Funktion Ihres Funkgeräts hat bei 10 m Reichweite eine maximale Leistung von 2,5 mW (4 dBm).




Ihr Funkgerät unterstützt bis zu 4 simultane Bluetooth-Verbindungen mit Bluetooth-fähigen Geräten verschiedener Typen. Beispiel: Ein Headset und ein PTT-Only-Device (POD). Mehrere Verbindungen mit Bluetooth-fähigen Geräten derselben Art werden nicht unterstützt.

Weitere Angaben über die Funktionalität Ihres Bluetooth-fähigen Geräts können Sie der Bedienungsanleitung des jeweiligen Bluetooth-Geräts entnehmen.

Aktivieren und Deaktivieren von Bluetooth



- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Bluetooth und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu Mein Status und drücken Sie  zum Auswählen.


Im Display wird Ein und Aus angezeigt. Der derzeitige Status wird durch ein ✓ angezeigt.

4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- ▲ oder ▼ zu Ein und drücken Sie  zum Auswählen. Das Display zeigt Ein an, und links neben dem eingestellten Status wird ein ✓ eingeblendet.
- ▲ oder ▼ zu Aus und drücken Sie  zum Auswählen. Das Display zeigt Aus an, und links neben dem eingestellten Status wird ein ✓ eingeblendet.


Suchen und Herstellen einer Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät


Während der Gerätesuche und der Kopplung darf das Bluetooth-fähige Gerät nicht ausgeschaltet und nicht

 gedrückt werden, da der laufende Vorgang dadurch abgebrochen wird.



- 1 Schalten Sie das Bluetooth-fähige Gerät ein, und versetzen Sie es in den Kopplungsmodus. Siehe Bedienungsanleitung des betreffenden Bluetooth-fähigen Geräts.


- 2 Drücken Sie auf Ihrem Funkgerät , um das Menü aufzurufen.

- 3 ▲ oder ▼ zu Bluetooth und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4 ▲ oder ▼ zu Geräte und drücken Sie  zum Auswählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- ▲ oder ▼ zum gewünschten Gerät und drücken Sie  zum Auswählen.
- ▲ oder ▼ zu Geräte suchen, um verfügbare Geräte zu finden. ▲ oder ▼ zum gewünschten Gerät und drücken Sie  zum Auswählen.

- 6 ▲ oder ▼ zu Verbinden und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird Verb. aufbau <Gerät> angezeigt. Es sind möglicherweise zusätzliche Schritte erforderlich, um die Kopplung für Ihr Bluetooth-

fähiges Gerät einzurichten. Siehe Bedienungsanleitung des betreffenden Bluetooth-fähigen Geräts.

Bei erfolgreicher Kopplung wird im Display des Funkgeräts <Gerät> `angeschlossen` angezeigt. Ein Ton erklingt und neben dem angeschlossenen Gerät wird ein ✓ angezeigt. In der Statusleiste wird das Bluetooth-Symbol angezeigt.


Bei erfolgloser Kopplung wird im Display des Funkgeräts `Verb.aufbau fehlgeschl` angezeigt.




Hinweis: Wenn ein PIN-Code benötigt wird, geben Sie ihn so ein, wie in Schritt 2 in [Zugriff auf das Funkgerät über das Passwort](#) auf Seite 268 beschrieben.




Suchen und Herstellen einer Verbindung von einem Bluetooth-Gerät (Erkennbarer Modus)

Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät oder Funkgerät während des Auffindens und Verbindens nicht aus. Dies könnte den Vorgang abbrechen.

- 1 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein.
Siehe [Aktivieren und Deaktivieren von Bluetooth](#) auf Seite 148.


- 2 , um das Menü aufzurufen.


- 3  oder  zu `Bluetooth` und drücken Sie  zum Auswählen.


- 4  oder  zu `Gerätesuche` und drücken Sie  zum Auswählen.
Ihr Funkgerät kann jetzt von anderen Bluetooth-fähigen Geräten für eine programmierte Dauer gefunden werden. Dies wird als „Erkennbarer Modus“ bezeichnet.


- 5 Schalten Sie Ihr Bluetooth-fähiges Gerät ein, und koppeln Sie es an Ihr Funkgerät.
Siehe Bedienungsanleitung des betreffenden Bluetooth-fähigen Geräts.

Trennen eines Bluetooth-Geräts

- 1 Drücken Sie auf Ihrem Funkgerät die , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Bluetooth und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu Geräte und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zum gewünschten Gerät und drücken Sie  zum Auswählen.

5 ▲ oder ▼ zu Trennen und drücken Sie  zum Auswählen.

Im Display wird <Gerät> abgetr angezeigt. Möglicherweise sind zusätzliche Schritte erforderlich, um die Verbindung Ihres Bluetooth-fähigen Geräts zu unterbrechen. Siehe Bedienungsanleitung des betreffenden Bluetooth-fähigen Geräts.

Im Display des Funkgeräts wird <Gerät> abgetrennt angezeigt. Ein positiver Hinweisston erklingt, und neben dem angeschlossenen Gerät wird kein ✓ mehr angezeigt. Das Bluetooth-Symbol verschwindet aus der Statusleiste.

Umschalten zwischen internem und externem Lautsprecher (Audio-Routing)


Sie können die Audioausgabe zwischen dem internen Lautsprecher und einem externen Bluetooth-fähigen Zubehör umschalten.


Drücken Sie die programmierte **Bluetooth-Audio-Umschalttaste**.


- Ein Ton erklingt, und im Display wird Audio zu Funkg leit angezeigt.
- Ein Ton erklingt, und im Display wird Audio zu BT leiten angezeigt.


Anzeigen von Gerätedetails

1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Bluetooth und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu Geräte und drücken Sie  zum Auswählen.


4 ▲ oder ▼ zum gewünschten Gerät und drücken Sie  zum Auswählen.


5 ▲ oder ▼ zu Details und drücken Sie  zum Auswählen.


Umbenennen von Geräten


Sie können die verfügbaren Bluetooth-fähigen Geräte umbenennen.





1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Bluetooth und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu Geräte und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zum gewünschten Gerät und drücken Sie  zum Auswählen.

5 ▲ oder ▼ zu Name bearb und drücken Sie  zum Auswählen.

6 Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie , um sich eine Position nach rechts zu bewegen. Drücken Sie , um unerwünschte Zeichen zu löschen.  gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern.


Ein blinkender Cursor wird angezeigt. Geben Sie die gewünschte Zone über das Tastenfeld ein.


7 Im Display wird Gerätname gesich angezeigt.


Löschen eines Gerätenamens


Sie können ein getrenntes Gerät aus der Liste der Bluetooth-fähigen Geräte entfernen.

1 , um das Menü aufzurufen.


2 ▲ oder ▼ zu Bluetooth und drücken Sie  zum Auswählen.


3 ▲ oder ▼ zu Geräte und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zum gewünschten Gerät und drücken Sie  zum Auswählen.

5 ▲ oder ▼ zu Löschen und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird Gerät gelöscht angezeigt.

4 ▲ oder ▼ zum Typ des BT-Mikrofonverstärkers und den aktuellen Werten.


Zum Bearbeiten der Werte drücken Sie  zum Auswählen.


5 ▲ oder ▼, um Werte zu erhöhen/reduzieren, und drücken Sie  zum Auswählen.

Bluetooth-Mikrofonverstärker

Ermöglicht die Steuerung des Mikrofonverstärkerwerts des angeschlossenen Bluetooth-fähigen Geräts.

1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Bluetooth und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu BT MikVerstärk und drücken Sie  zum Auswählen.

Permanent erkennbarer Bluetooth-Modus

Hinweis: Der permanent erkennbare Bluetooth-Modus kann nur über CPS MOTOTRBO aktiviert werden. Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Bluetooth-Element **nicht** im Menü angezeigt und Sie können die programmierbaren Tasten für Bluetooth **nicht** verwenden.

Andere Bluetooth-fähige Geräte können den Standort Ihres Funkgeräts erkennen, sich aber nicht mit dem Funkgerät verbinden. Damit können bestimmte Geräte die Position Ihres Funkgeräts für die Bluetooth-basierte Ortung nutzen.

Benachrichtigungsliste


Ihr Funkgerät hat eine Mitteilungsliste, die alle Ihre „ungelesenen“ Ereignisse auf dem Kanal, wie z. B. ungelesene Textnachrichten, verpasste Rufe und Hinweistöne sammelt.




Das Benachrichtigungssymbol wird in der Statusleiste angezeigt, wenn die Benachrichtigungsliste ein oder mehrere Ereignisse enthält.




Die Liste unterstützt maximal vierzig (40) ungelesene Ereignisse. Wenn sie voll ist, ersetzt das nächste Ereignis automatisch den jeweils ältesten Listeneintrag.


Hinweis: Die Ereignisse werden nach dem Lesen aus der Benachrichtigungsliste entfernt.

Aufrufen der Benachrichtigungsliste

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Benachrichtig und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zum relevanten Ereignis, und dann drücken Sie  zum Auswählen.


Drücken Sie  lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren.




Einstellungen


Ein-/Ausschalten der Funkgerät-Hinweistöne


Alle Funkgerät-Hinweistöne (mit Ausnahme des ankommenden Nothinweistons) können nach Bedarf aktiviert und deaktiviert werden.

Drücken Sie auf die programmierte Taste **Alle Töne/ Warnmeldungen**, um alle Töne ein- bzw. auszuschalten, oder führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um auf diese Funktion über das Menü „Funkgerät“ zuzugreifen.


- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Hinweistöne und drücken Sie  zum Auswählen.

5 ▲ oder ▼ zu Alle Töne und drücken Sie  zum Auswählen.


6 Drücken Sie , um alle Töne und Hinweistöne zu aktivieren/deaktivieren.


Im Display wird neben „Aktiviert“ ein ✓ angezeigt.


Neben „Aktiviert“ wird kein ✓ mehr angezeigt.


Ein-/Ausschalten von Tastaturtönen


Sie können Tastaturtöne nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren.

1 , um das Menü aufzurufen.


2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Hinweistöne und drücken Sie  zum Auswählen.

5 ▲ oder ▼ zu Tastaturtöne und drücken Sie  zum Auswählen.

Sie können durch Drücken von ◀ oder ▶ die ausgewählte Option ändern.


6 Drücken Sie , um die Tastaturtöne zu aktivieren/deaktivieren.




Im Display wird neben „Aktiviert“ ein ✓ angezeigt.




Neben „Aktiviert“ wird kein ✓ mehr angezeigt.




Einstellen der Abweichung der Hinweistonlautstärke




Die Abweichung der Hinweistonlautstärke kann bei Bedarf eingestellt werden. Diese Funktion stellt die Lautstärke der Hinweistöne ein, sodass sie höher oder niedriger als die Lautstärke für Sprache sein können.



- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.



- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Hinweistöne und drücken Sie  zum Auswählen.

- 5  oder  zu Lautst. Offset und drücken Sie  zum Auswählen.


- 6  oder  zum gewünschten Lautstärkewert.




Das Funkgerät gibt für jeden Lautstärkewert jeweils einen Ton in der entsprechenden Lautstärke ab.


- 7 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie , um den gewünschten angezeigten Lautstärkewert zu behalten.
 - Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden, ohne die aktuellen Lautstärkeabweichungseinstellungen zu ändern.
 - Wiederholen Sie Schritt 6, um eine andere Lautstärke auszuwählen.


Ein-/Ausschalten des Freitons


Sie können den Freiton nach Bedarf ein- oder ausschalten.

- 1 , um das Menü aufzurufen.


- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Hinweistöne und drücken Sie  zum Auswählen.

5 ▲ oder ▼ zu Freiton und drücken Sie  zum Auswählen.


Sie können durch Drücken von ◀ oder ▶ die ausgewählte Option ändern.


6 Drücken Sie , um den Freiton zu aktivieren/deaktivieren.
Im Display wird neben „Aktiviert“ ein ✓ angezeigt.
Neben „Aktiviert“ wird kein ✓ mehr angezeigt.


Ändern des Displaymodus

Das Funkgerätdisplay kann nach Bedarf auf Tages- oder Nacht-Modus eingestellt werden. Diese Einstellung ändert jeweils die Farbenpalette des Displays.


1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Anzeige und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird Tag und Nacht angezeigt.


Hinweis: ◀ oder ▶, um die ausgewählte Option zu ändern.




5 ▲ oder ▼ zur gewünschten Einstellung, und drücken Sie  zum Aktivieren. ✓ wird neben der ausgewählten Einstellung angezeigt.




Einstellen der Helligkeit des Displays




Sie können die Display-Helligkeit des Funkgerät beliebig verstellen.




Hinweis: Die Helligkeit des Displays kann nicht angepasst werden, wenn „Automatische Helligkeit“ aktiviert ist.



- 1 , um das Menü aufzurufen.


- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Anzeige und drücken Sie  zum Auswählen.

- 5  oder  zu Helligkeit und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird eine Helligkeitsleiste angezeigt.

- 6 Zum Verringern der Helligkeit drücken Sie , zum Erhöhen der Helligkeit drücken Sie . Wählen Sie


eine Einstellung zwischen 1 und 8. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Eingabe .




Einstellen der Displaybeleuchtung


Sie können die Display-Beleuchtungszeit je nach Bedarf einstellen. Diese Einstellung gilt dann auch für die Beleuchtung der Menü-Navigationstasten und des Tastenfelds.


Drücken Sie die vorprogrammierte Taste **Beleuchtung**, um die Helligkeit einzustellen, oder befolgen Sie das beschriebene Verfahren für den Zugriff auf diese Funktion über den Bildschirm des Funkgeräts.


Wird die LED-Anzeige deaktiviert, wird die Beleuchtung des Displays und des Tastenfelds automatisch ausgeschaltet (siehe [Ein-/Ausschalten der Funkgerät-LED-Anzeige](#) auf Seite 167).

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Anzeige und drücken Sie  zum Auswählen.


5 ▲ oder ▼ zu Beleuchtungszeit und drücken Sie  zum Auswählen.






Sie können durch Drücken von ◀ oder ▶ die ausgewählte Option ändern.

Sperren und Entsperren der Tastatur

Die Tastatur des Funkgeräts kann gesperrt werden, um unbeabsichtigte Tasteneingaben zu verhindern.

So sperren/entsperren Sie die Tastatur des Funkgeräts.

Option	Schritte
Sperren der Tastatur	1  , um das Menü aufzurufen.


Option	Schritte
	2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.
	3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.
	4 ▲ oder ▼ zu TastSperrre und drücken Sie  zum Auswählen. Sie können durch Drücken von ◀ oder ▶ die ausgewählte Option ändern.
Entsperren der Tastatur	Drücken Sie  und dann  .




Nachdem die Tastatur gesperrt wurde, zeigt das Display `Tast gesperrt` und dann wieder den Startbildschirm an.




Nachdem die Tastatur entsperrt wurde, zeigt das Display **Tast** entsperrt und dann wieder den Startbildschirm an.




Sprache




Sie können das Display Ihres Funkgeräts auf die von Ihnen gewünschte Sprache einstellen.

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu **Einstellungen** und drücken Sie  zum Auswählen.


- 3  oder  zu **FunkgEinstellg** und drücken Sie  zum Auswählen.




- 4  oder  zu **Sprachen** und drücken Sie  zum Auswählen.




- 5  oder  zur gewünschten Sprache; drücken Sie dann  zur Auswahl. ✓ wird neben der gewählten Sprache angezeigt.




Ein-/Ausschalten der Funkgerät-LED-Anzeige



Sie können die LED-Anzeige nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren.


- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu **Einstellungen** und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu **FunkgEinstellg** und drücken Sie  zum Auswählen.


- 4  oder  zu **LED-Anzeige** und drücken Sie  zum Auswählen.




Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.




- 5 Drücken Sie , um die LED-Anzeige zu deaktivieren.
Im Display wird neben „Aktiviert“ ein ✓ angezeigt.
Neben „Aktiviert“ wird kein ✓ mehr angezeigt.







Bestimmen des Kabeltyps

Sie können den Kabeltyp für Ihr Funkgerät auswählen.

- 1  , um das Menü aufzurufen.

 - 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.


 - 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.




 - 4  oder  zu Kabeltyp und drücken Sie  zum Auswählen.
- Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.
-
- 5 Der aktuelle Kabeltyp ist mit einem  gekennzeichnet.




Kanal-Ansage






Diese Funktion aktiviert die Sprachansage des Funkgeräts, sodass es die aktuelle Zone bzw. den



aktuellen Kanal, die/der vom Benutzer gerade zugewiesen wurde, oder das Drücken einer programmierbaren Taste akustisch angibt. Dieses Tonsignal kann bedarfsspezifisch eingestellt werden. Die Ansage ist besonders nützlich, wenn der Benutzer Schwierigkeiten hat, die Anzeige im Display zu lesen.

- 1  , um das Menü aufzurufen.

 - 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.











 - 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.




 - 4  oder  zu Ansage und drücken Sie  zum Auswählen.
- Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.
-
- 5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:



- Drücken Sie , um die Kanal-Ansage zu aktivieren. Im Display wird neben „Aktiviert“ ein ✓ angezeigt.
- Drücken Sie , um die Kanal-Ansage zu deaktivieren. Neben „Aktiviert“ wird kein ✓ mehr angezeigt.

Hintergrundbild-Modus

Ihr Funkgerät zeigt das Hintergrundbild auf der Startseite an. Der Benutzer kann aus 5 Standard-Hintergrundbildern auswählen.

- 1 , um das Menü aufzurufen.
- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.
- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.
- 4  oder  zu Anzeige und drücken Sie  zum Auswählen.

- 5  oder  zu Hintergrund und drücken Sie  zum Auswählen.

Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.

Bildschirmschoner-Modus

Mit dem Bildschirmschoner kann das Funkgerät die Verwendungszeit des Akkus verlängern. Eine Bildschirmschoner-Einstellungszeit dient zur Nachverfolgung der Funkgerätaktivität, bevor das Gerät in den Bildschirmschoner-Modus übergeht.

Das Funkgerät startet die Bildschirmschoner-Einstellungszeit beim Einschalten. Das Funkgerät wechselt in den Bildschirmschoner-Modus, wenn die Bildschirmschoner-Einstellungszeit abgelaufen ist. Es verlässt den Bildschirmschoner-Modus und reagiert wie gewohnt auf entsprechende Aktionen, sobald der Benutzer eine Eingabe vornimmt oder eine Over-the-Air-Transaktion stattfindet.

Das Funkgerät startet die Bildschirmschoner-Einstellungszeit bei jeder Benutzereingabe und Over-the-Air-Transaktion. Wenn sich das Funkgerät

5 Sekunden lang im Bildschirmschoner-Modus befunden hat, geht es automatisch in den Tastensperre-Status. Sollte Audio- oder Bluetooth-Zubehör angeschlossen sein, wird der Energiesparmodus aktiviert, und das Funkgerät wechselt in den Bildschirmschoner-Modus.

Bei jeder Benutzereingabe und Over-the-Air-Transaktion verlässt das Funkgerät den Bildschirmschoner-Modus wieder und reagiert auf alle Aktionen des Benutzers. Die Bildschirmschoner-Einstellungszeit wird neu gestartet, und das Funkgerät wechselt wieder in den Bildschirmschoner-Modus, wenn diese abgelaufen ist.

Hinweis: Der Bildschirmschoner-Modus trägt zu einer längeren Akkulebensdauer bei.


Audio-Zubehör




Das Audio-Zubehör verfügt über zwei Modi: Normal und Energiesparmodus. Wenn Audio-Zubehör angeschlossen wird und das Gerät sich im Energiesparmodus befindet, startet das Funkgerät den Timer und wechselt in den Bildschirmschoner-Modus. In diesem Szenario verlässt das Funkgerät bei jeder Benutzereingabe (einschließlich Benutzereingabe auf dem Funkgerät und Ein-/




Ausstecken von Zubehör) oder bei Eingang eines Notrufsignals/Notrufs den Bildschirmschoner-Modus und reagiert wie gewohnt auf Benutzeraktionen. Der Bildschirmschoner-Timer wird neu gestartet, und das Funkgerät geht zurück in den Bildschirmschoner-Modus, nachdem die vorgegebene Zeit abgelaufen ist.




Automatische Tastensperre

Sie können die Tastensperre Ihres Funkgeräts aktivieren/deaktivieren, um versehentliche Eingaben zu vermeiden.





- 1  , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.








- 4  oder  zu Autom. Tastensperre und drücken Sie  zum Auswählen.



- 5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:








- Drücken Sie , um die automatische Tastensperre zu aktivieren. Im Display wird neben „Aktiviert“ ein  angezeigt.
- Drücken Sie , um die automatische Tastensperre zu deaktivieren. Neben „Aktiviert“ wird kein  mehr angezeigt.

Digital-Mikrofonverstärkungsautomatik (Mic AGC-D).

Mit dieser Funktion steuern Sie automatisch die Mikrofonverstärkung des Funkgeräts, während eine Übertragung auf einem digitalen System stattfindet. Laute Geräusche werden unterdrückt, oder leise Geräusche werden verstärkt. Hierbei wird ein voreingestellter Wert verwendet, um eine konsistente Lautstärke zu gewährleisten.

- 1 , um das Menü aufzurufen.
- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.
- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.


Sie können durch Drücken von  oder  die ausgewählte Option ändern.












- 4  oder  zu MikAGC-D und drücken Sie  zum Auswählen.
- 5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie , um **MikAGC-D** zu aktivieren. Im Display wird  neben Aktiviert angezeigt.
 - Drücken Sie , um **MikAGC-D** zu deaktivieren.  verschwindet neben Aktiviert.

Intelligentes Audio





Die Audiolautstärke Ihres Funkgeräts wird automatisch so geregelt, dass sie an aktuelle Hintergrundgeräusche in der Umgebung des Funkgeräts, einschließlich stationärer und sich bewegender Geräuschquellen, angepasst wird und sie überwindet. Diese Funktion betrifft nur den Empfang und hat keinen Einfluss auf das Sende-Audio.


Hinweis: Während einer Bluetooth-Session ist diese Funktion nicht verfügbar.


- 1 , um das Menü aufzurufen.


Bedienelement des Funkgeräts	Schritte
Menü	<p>1 , um das Menü aufzurufen.</p> <p>2  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.</p> <p>3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.</p> <p>4  oder  zu Intellig. Audio und drücken Sie  zum Auswählen.</p> <p>Hinweis: Sie können durch Drücken von  oder</p>

Bedienelement Schritte des Funkgeräts



- ▶ die ausgewählte Option ändern.
- 5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie , um die intelligente Audio-Funktion zu aktivieren. Im Display wird neben „Aktiviert“ ein  angezeigt.
 - Drücken Sie , um die intelligente Audio-Funktion zu deaktivieren. Neben „Aktiviert“ wird kein  mehr angezeigt.

2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Intellig. Audio und drücken Sie  zum Auswählen.


5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- Drücken Sie , um die intelligente Audio-Funktion zu aktivieren. Im Display wird neben „Aktiviert“ ein ✓ angezeigt.
- Drücken Sie , um die intelligente Audio-Funktion zu deaktivieren. Neben „Aktiviert“ wird kein ✓ mehr angezeigt.


Aktivieren/Deaktivieren der Funktion „Sperre akustischer Rückkopplungen“

Mit dieser Funktion können Sie die akustische Rückkopplung bei eingehenden Anrufen reduzieren.

1 , um das Menü aufzurufen.



2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu AR-Sperre und drücken Sie  zum Auswählen.

Sie können durch Drücken von ◀ oder ▶ die ausgewählte Option ändern.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.

- Drücken Sie , um die Sperre akustischer Rückkopplungen zu aktivieren. Im Display wird neben „Aktiviert“ ein ✓ angezeigt.
- Drücken Sie , um die Sperre akustischer Rückkopplungen zu deaktivieren. Neben „Aktiviert“ wird kein ✓ mehr angezeigt.



Konfiguration der Texteingabe

Sie können die folgenden Einstellungen für die Eingabe von Text auf Ihrem Funkgerät konfigurieren:

- Worterkennung
- Wortüberprüfung
- Großschreibung am Satzanfang
- Meine Wörter


Ihr Gerät unterstützt die folgenden Texteingabemethoden:




- Zahlen
- Symbole
- Texterkennung oder Multi-Tap
- Sprache (wenn programmiert)




Hinweis: Sie können jederzeit  drücken, um zum vorhergehenden Bildschirm zu wechseln, oder  lang drücken, um zum Ausgangsbildschirm zurückzukehren. Das Funkgerät verlässt den aktuellen Bildschirm, sobald der Inaktivitäts-Timer abgelaufen ist.




Worterkennung




Ihr Funkgerät kann Folgen gebräuchlicher Wörter, die Sie oft eingeben, lernen. Nachdem Sie das erste Wort einer gebräuchlichen Wortfolge in den Texteditor eingegeben haben, schlägt es dann das nächste Wort vor, das Sie möglicherweise verwenden möchten.

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.



- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Texteingabe und drücken Sie  zum Auswählen.

- 5  oder  zu Worterkennung und drücken Sie  zum Auswählen.

Sie können durch Drücken von ◀ oder ▶ die ausgewählte Option ändern.




6 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:




- Drücken Sie , um die Worterkennung zu aktivieren. Im Display wird neben „Aktiviert“ ein ✓ angezeigt.
- Drücken Sie , um die Worterkennung zu deaktivieren. Neben „Aktiviert“ wird kein ✓ mehr angezeigt.




Wortüberprüfung




Bietet eine Auswahl alternativer Wörter an, wenn das in den Texteditor eingegebene Wort vom integrierten Wörterbuch nicht erkannt wird.

1 , um das Menü aufzurufen.

2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.



3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4  oder  zu Texteingabe und drücken Sie  zum Auswählen.

5  oder  zu Korrektes Wort und drücken Sie  zum Auswählen.


Sie können durch Drücken von ◀ oder ▶ die ausgewählte Option ändern.




6 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:




- Drücken Sie , um die Wortüberprüfung zu aktivieren. Im Display wird neben „Aktiviert“ ein ✓ angezeigt.
- Drücken Sie , um die Wortüberprüfung zu deaktivieren. Neben „Aktiviert“ wird kein ✓ mehr angezeigt.




Großschreibung am Satzanfang




Aktiviert automatisch Großschreibung für den ersten Buchstaben des ersten Worts in jedem neuen Satz.



- 1  , um das Menü aufzurufen.



- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Texteingabe und drücken Sie  zum Auswählen.


- 5  oder  zu Satzanf.groß und drücken Sie  zum Auswählen.




- 6 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie  , um Großschreibung am Satzanfang zu aktivieren. Im Display wird neben „Aktiviert“ ein  angezeigt.




- Drücken Sie  , um Großschreibung am Satzanfang zu deaktivieren. Neben „Aktiviert“ wird kein  mehr angezeigt.




Anzeigen benutzerdefinierter Wörter


Sie können eigene benutzerdefinierte Wörter in das integrierte Wörterbuch Ihres Funkgeräts aufnehmen. Das Funkgerät verwaltet eine Liste, die diese Wörter enthält.


- 1  , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Texteingabe und drücken Sie  zum Auswählen.


5 ▲ oder ▼ zu Meine Wörter und drücken Sie  zum Auswählen.


6 ▲ oder ▼ zu Wortliste und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird die Liste der benutzerdefinierten Wörter angezeigt.


Bearbeiten benutzerdefinierter Wörter


Sie können die in Ihrem Funkgerät gespeicherten benutzerdefinierten Wörter bearbeiten.


1 , um das Menü aufzurufen.


2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.


3 ▲ oder ▼ zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Texteingabe und drücken Sie  zum Auswählen.






5 ▲ oder ▼ zu Meine Wörter und drücken Sie  zum Auswählen.


6 ▲ oder ▼ zu Wortliste und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird die Liste der benutzerdefinierten Wörter angezeigt.

7 ▲ oder ▼ zum gewünschten Wort und drücken Sie  zum Auswählen.

8 ▲ oder ▼ zu Bearb und drücken Sie  zum Auswählen.

9 Bearbeiten Sie über das Tastenfeld das benutzerdefinierte Wort.

Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie  oder die -Taste, um sich eine Position nach rechts zu bewegen. Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie .  gedrückt halten, um die

Texteingabemethode zu ändern. Drücken Sie , sobald Ihr benutzerdefiniertes Wort komplett ist.

Im Display wird der Kurzhinweis für den Übergangszustand angezeigt, der angibt, dass Ihr benutzerdefiniertes Wort gespeichert wird.




Wenn das benutzerdefinierte Wort gespeichert wurde, erklingt ein Signalton, und im Display wird der positive Kurzhinweis angezeigt.




Wenn das benutzerdefinierte Wort nicht gespeichert wurde, erklingt ein tiefer Signalton, und im Display wird der negative Kurzhinweis angezeigt.




Hinzufügen eines benutzerdefinierten Worts




Sie können eigene benutzerdefinierte Wörter in das integrierte Wörterbuch Ihres Funkgeräts aufnehmen.




1 , um das Menü aufzurufen.

2  oder  zu `Einstellungen` und drücken Sie  zum Auswählen.






3  oder  zu `FunktEinstellg` und drücken Sie  zum Auswählen.


4  oder  zu `Texteingabe` und drücken Sie  zum Auswählen.

5  oder  zu `Meine Wörter` und drücken Sie  zum Auswählen.

6  oder  zu `Neues Wort` und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird die Liste der benutzerdefinierten Wörter angezeigt.

7 Bearbeiten Sie über das Tastenfeld das benutzerdefinierte Wort.

Drücken Sie , um sich eine Position nach links zu bewegen. Drücken Sie  oder die -Taste, um sich eine Position nach rechts zu bewegen. Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie .  gedrückt halten, um die

Texteingabemethode zu ändern. Drücken Sie , sobald Ihr benutzerdefiniertes Wort komplett ist.

Im Display wird der Kurzhinweis für den Übergangszustand angezeigt, der angibt, dass Ihr benutzerdefiniertes Wort gespeichert wird.




Wenn das benutzerdefinierte Wort gespeichert wurde, erklingt ein Signalton, und im Display wird der positive Kurzhinweis angezeigt.




Wenn das benutzerdefinierte Wort nicht gespeichert wurde, erklingt ein tiefer Signalton, und im Display wird der negative Kurzhinweis angezeigt.




Löschen eines benutzerdefinierten Wortes




Sie können die in Ihrem Funkgerät gespeicherten benutzerdefinierten Wörter löschen.




1 , um das Menü aufzurufen.




2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.





4  oder  zu Texteingabe und drücken Sie  zum Auswählen.

5  oder  zu Meine Wörter und drücken Sie  zum Auswählen.

6  oder  zum gewünschten Wort und drücken Sie  zum Auswählen.


7  oder  zu Löschen und drücken Sie  zum Auswählen.




8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.




- Bei Eintrag löschen? drücken Sie  zum Auswählen Ja. Im Display wird Eintrag gelöscht angezeigt.
-  oder  zu Nein und , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.




Löschen aller benutzerdefinierten Wörter




Löschen Sie alle benutzerdefinierten Wörter aus dem integrierten Wörterbuch in Ihrem Funkgerät.




- 1  , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.





- 3  oder  zu FunkgEinstellg und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Texteingabe und drücken Sie  zum Auswählen.

- 5  oder  zu Meine Wörter und drücken Sie  zum Auswählen.

- 6  oder  zu Alle löschen und drücken Sie  zum Auswählen.



- 7 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.

- Bei Eintrag löschen? drücken Sie  zum Auswählen Ja. Im Display wird Eintrag gelöscht angezeigt.
-  oder  zu Nein und  , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Aufrufen allgemeiner Funkgerätinformationen

In Ihrem Funkgerät sind folgende Daten gespeichert:


- Akku
- Grad der Neigung (Beschleunigungsmesser)
- Modellnummerindex des Funkmodells
- Optionskarte Over-The-Air (OTA) Codeplug CRC
- Standortnummer
- Standortinformationen
- Aliasname und ID des Funkgeräts
- Firmware- und Codeplug-Version
- Informationen zu Open Source-Software




Sie können jederzeit  drücken, um zum vorhergehenden Bildschirm zu wechseln, oder lang drücken, um zum Ausgangsbildschirm zurückzukehren. Das Funkgerät verlässt den 




aktuellen Bildschirm, sobald der Inaktivitäts-Timer abgelaufen ist.




Aufrufen der Akkudaten

Zeigt Akkuinformationen an.

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu Geräteinfo und drücken Sie  zum Auswählen.


- 4  oder  zu Akku Info und drücken Sie  zum Auswählen.




Im Display werden Informationen zum Akku angezeigt.




NUR für **IMPRES**-Akkus: Muss ein Akku in einem IMPRES-Ladegerät aufgefrischt werden, wird im Display **Akku auffrischen** angezeigt. Nach dem Auffrischen werden im Display Informationen zum Akku angezeigt.




Überprüfen des Modellnummerindex des Funkgeräts

Diese Indexnummer dient zur Identifizierung der modellspezifischen Hardware Ihres Funkgeräts. Ihr Systemadministrator für Funkgeräte kann Sie nach dieser Nummer fragen, wenn ein neues Optionskarten-Codeplug für Ihr Funkgerät bereitgestellt werden soll.

- 1 , um das Menü aufzurufen.


- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.




- 3  oder  zu Geräteinfo und drücken Sie  zum Auswählen.




- 4  oder  zu Modellindex und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird der Modellnummerindex des Funkgeräts angezeigt.




CRC-Überprüfung der Optionskarten-OTA-Codeplug-Datei

Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, wenn Sie von Ihrem Systemadministrator für Funkgeräte aufgefordert werden, die Optionskarten-OTA-Codeplug-Datei „CRC“ (Cyclic Redundancy Check) anzuzeigen. Diese Menüoption wird nur dann angezeigt, wenn die Optionskarte ihre letzte Codeplug-Aktualisierung per OTA empfangen hat.

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.


- 3  oder  zu Geräteinfo und drücken Sie  zum Auswählen.




- 4  oder  zu OB OTA CPcrc und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display werden einige Buchstaben und Zahlen angezeigt. Teilen Sie diese Informationen wie im Display dargestellt Ihrem Systemadministrator für Funkgeräte mit.




Anzeigen der Site-ID (Standortnummer)




Hinweis: Wenn Sie derzeit nicht an einem Standort registriert sind, wird im Display Nicht registriert angezeigt.

Das Funkgerät zeigt die Site-ID kurz bei der Registrierung beim Connect Plus-Standort an. Nach der Registrierung zeigt das Funkgerät die Standortnummer nicht mehr an. Um die eingetragene Standortnummer anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu Geräteinfo und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4  oder  zu Standortnummer und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display werden die Netzwerk-ID und die Standortnummer angezeigt.


Prüfen der Standort-Informationen




Hinweis: Wenn Sie derzeit nicht an einem Standort registriert sind, wird im Display `Nicht registriert` angezeigt.




Die Standort-Infofunktion bietet Informationen, die für Servicetechniker hilfreich sein können. Sie besteht aus folgenden Informationen:




- Repeater-Nummer des aktuellen Steuerungskanal-Repeaters.
- RSSI: Letzte vom Steuerungskanal-Repeater gemessene Signalstärke.
- Nachbarliste (NL), gesendet vom Steuerungskanal-Repeater (fünf durch Kommas getrennte Zahlen).

Wenn Sie zur Nutzung dieser Funktion aufgefordert werden, geben Sie die angezeigten Informationen genau so an, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt werden.

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu `Einstellungen` und drücken Sie  zum Auswählen.


- 3  oder  zu `Geräteinfo` und drücken Sie  zum Auswählen.




- 4  oder  zu `Site-Info` und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display werden die Standort-Informationen angezeigt.




Prüfen der Funkgerät-ID


Diese Funktion zeigt die ID des Funkgeräts an.

Befolgen Sie das beschriebene Verfahren für den Zugriff auf diese Funktion über den Bildschirm des Funkgeräts.

- 1 , um das Menü aufzurufen.





- 2  oder  zu `Einstellungen` und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu `Geräteinfo` und drücken Sie  zum Auswählen.

- 4 ▲ oder ▼ zu **Meine ID** und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird die Funkgerät-ID angezeigt.

Überprüfen der Firmware- und Codeplug-Version

Zeigt die Versionsnummer der Firmware Ihres Funkgeräts an.

- 1 , um das Menü aufzurufen.
-
- 2 ▲ oder ▼ zu **Einstellungen** und drücken Sie  zum Auswählen.
-
- 3 ▲ oder ▼ zu **Geräteinfo** und drücken Sie  zum Auswählen.
-
- 4 ▲ oder ▼ zu **Versionen** und drücken Sie  zum Auswählen.
Die Anzeige enthält eine Liste mit den folgenden Informationen:
- (Funkgerät) Firmware-Version
 - (Funkgerät) Codeplug-Version
 - Optionskarten-Firmware-Version

- Optionskarten-Frequenz-Version
- Optionskarten-Hardware-Version
- Optionskarten-Codeplug-Version

Überprüfung auf Updates

Connect Plus bietet die Möglichkeit, bestimmte Dateien (Optionskarten-Codeplug, Netzwerkfrequenzdatei und Optionskarten-Firmware-Datei) per Funk (OTA = Over the Air) zu aktualisieren.

Hinweis: Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Netzwerkadministrator, um festzustellen, ob diese Funktion für Ihr Funkgerät aktiviert wurde.

Jedes Connect Plus-Funkgerät mit Display ist in der Lage, die aktuelle Optionskarten-OTA-Codeplug-CRC, Frequenzdateiversion oder Optionskarten-Firmware-Dateiversion über eine Menüoption anzuzeigen. Darüber hinaus können Display-Funkgeräte mit aktivierter OTA-Dateiübertragung die Version einer ausstehenden Datei anzeigen. Eine „ausstehende Datei“ ist eine Frequenzdatei oder Optionskarten-Firmware-Datei, über die das Connect Plus-Funkgerät durch Systemmeldungen in Kenntnis gesetzt wurde, von denen aber noch nicht alle Dateipakete eingegangen sind. Sollte für das Connect Plus-Funkgerät mit Display eine

ausstehende Datei vorliegen, bietet das Menü folgende Möglichkeiten:

- Abrufen der Versionsnummer der ausstehenden Datei.
- Anzeigen, welcher Prozentsatz an Datenpaketen bereits eingegangen ist.
- Anweisen des Connect Plus-Funkgeräts, die restlichen Dateipakete abzurufen.

Wenn das Funkgerät für die Connect Plus-OTA-Dateiübertragung aktiviert ist, kann es vorkommen, dass das Funkgerät automatisch eine Dateiübertragung durchführt, ohne zuvor den Funkgerätnutzer darüber zu informieren. Während das Funkgerät die Dateipakete erhält, blinkt die LED schnell rot, und im Display des Funkgeräts wird das Symbol für große Datenmengen auf der Statusleiste des Startbildschirms angezeigt.

Hinweis: Das Connect Plus-Funkgerät kann nicht gleichzeitig Datenpakete abrufen und Anrufe empfangen. Wenn Sie die Dateiübertragung abbrechen möchten, drücken Sie die **Sendetaste** (PTT) und lassen sie wieder los. Dies führt dazu, dass das Funkgerät einen Anruf für den ausgewählten Kontaktnamen anfordert. Die Dateiübertragung wird für dieses Funkgerät

abgebrochen, bis sie zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt wird.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Dateiübertragungsprozess neu zu starten. Das erste Beispiel gilt für alle OTA-Dateitypen. Die anderen Beispiele gelten nur für die Netzwerkfrequenzdatei und die Optionskarten-Firmware-Datei:

- Der Systemadministrator für Funkgeräte startet die OTA-Dateiübertragung neu.
- Der vordefinierte Timer der Optionskarte läuft ab, sodass das Abrufen von Paketen automatisch wiederaufgenommen wird.
- Der Timer ist noch nicht abgelaufen, aber der Benutzer veranlasst das Fortsetzen der Datenübertragung über eine Menüoption.

Nachdem das Connect Plus-Funkgerät alle Dateipakete heruntergeladen hat, muss ein Upgrade auf die neu erhaltene Datei durchgeführt werden. Für die Netzwerkfrequenzdatei ist dies ein automatischer Vorgang, der kein Zurücksetzen des Funkgeräts erfordert. Für die Optionskarten-Codeplug-Datei ist dies ein automatischer Vorgang, der eine kurze Unterbrechung des Dienstes verursacht, da die Optionskarte die neuen Codeplug-Informationen lädt und sich erneut bei einem Netzwerkstandort

anmeldet. Wie schnell das Funkgerät ein Upgrade auf eine neue Optionskarten-Firmware-Datei durchführt, hängt davon ab, wie das Funkgerät vom Händler oder Systemadministrator konfiguriert wurde. Das Funkgerät führt entweder sofort eine Aktualisierung nach Einholung aller Dateipakete durch, oder es wartet, bis der Benutzer das Funkgerät das nächste Mal einschaltet.

Hinweis: Klären Sie mit Ihrem Händler oder Systemadministrator, wie das Funkgerät konfiguriert wurde.


Die Aktualisierung auf eine neue Optionskarten-Firmware-Datei dauert einige Sekunden, und hierzu ist es erforderlich, dass die Connect Plus-Optionskarte das Funkgerät zurücksetzt. Nachdem das Upgrade gestartet wurde, kann der Funkgerätbenutzer keine Anrufe tätigen oder empfangen, bis der Vorgang abgeschlossen ist.




Firmware-Datei




Firmware auf dem neuesten Stand




Hinweis: Wenn die Firmware-Datei für die Optionskarte nicht auf dem neuesten Stand ist (und wenn das Funkgerät eine neuere Version einer Optionskarten-Firmwaredatei bereits teilweise abgeholt hat) zeigt das Display eine Liste mit




zusätzlichen Optionen; Version, %Empfangen und Download.

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.


- 3  oder  zu Geräteinfo und drücken Sie  zum Auswählen.


- 4  oder  zu Aktualisierungen und drücken Sie  zum Auswählen.


- 5  oder  zu Firmware und drücken Sie  zum Auswählen.
Im Display wird Firmware ist auf neuestem Stand angezeigt.


Ausstehende Firmware – Version


- 1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu Geräteinfo und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Aktualisierungen und drücken Sie  zum Auswählen.


5 ▲ oder ▼ zu Firmware und drücken Sie  zum Auswählen.


6 ▲ oder ▼ zu Version und drücken Sie  zum Auswählen.


Wenn es eine ausstehende Optionskarte Firmware-Datei gibt, wird im Display die Versionsnummer der ausstehenden Firmware angezeigt.


Wenn keine ausstehende Optionskarten-Firmwaredatei vorhanden ist, wird auf dem Display Firmware auf dem neuesten Stand angezeigt.


Ausstehende Firmware – % empfangen


1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu Geräteinfo und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Aktualisierungen und drücken Sie  zum Auswählen.

5 ▲ oder ▼ zu Firmware und drücken Sie  zum Auswählen.


6 ▲ oder ▼ zu %Empfangen und drücken Sie  zum Auswählen.




Der Bildschirm zeigt den Prozentsatz der bisher abgerufenen Firmware-Dateipakete an.




Hinweis: Bei 100 % muss das Funkgerät aus- und wieder eingeschaltet werden, um die Firmware-Aktualisierung zu starten.




Ausstehende Firmware – Download




Wenn das Connect Plus-Funkgerät zuvor eine OTA-Optionskarten-Firmware-Dateiübertragung mit einer unvollständigen Datei abgebrochen hat, wird die Dateiübertragung automatisch wieder aufgenommen (wenn noch aktiv), sobald ein interner Timer abläuft. Wenn Sie das Gerät anweisen möchten, eine aktive Optionskarten-Firmware-Dateiübertragung noch vor Ablauf dieses internen Timers wiederaufzunehmen, verwenden Sie die Download-Option, wie oben beschrieben.

- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu Geräteinfo und drücken Sie  zum Auswählen.



- 4  oder  zu Aktualisierungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 5  oder  zu Firmware und drücken Sie  zum Auswählen.

- 6  oder  zu Download und drücken Sie  zum Auswählen.

Im Display wird Folgendes angezeigt:

Download verfügbar	Download starten
Kein Download verfügbar	Download nicht verfügbar


- 7 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie Ja und drücken Sie , um den Download zu starten.
 - Wählen Sie Nein und drücken Sie , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.




Frequenzdatei




Frequenzdatei auf dem neuesten Stand




Hinweis: Wenn die Frequenzdatei nicht auf dem neuesten Stand ist (und wenn das Funkgerät eine

neuerer Version einer Frequenzdatei bereits teilweise abgeholt hat) zeigt das Display eine Liste mit zusätzlichen Optionen; Version, %Empfangen und Download.

- 1 , um das Menü aufzurufen.




- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.




- 3  oder  zu Geräteinfo und drücken Sie  zum Auswählen.




- 4  oder  zu Frequenz und drücken Sie  zum Auswählen.
Auf dem Display wird Frequ.-Datei auf neuestem Stand angezeigt.

Ausstehende Frequenzdatei – Version




- 1 , um das Menü aufzurufen.

- 2  oder  zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

- 3  oder  zu Geräteinfo und drücken Sie  zum Auswählen.


- 4  oder  zu Aktualisierungen und drücken Sie  zum Auswählen.


- 5  oder  zu Frequenz und drücken Sie  zum Auswählen.


- 6  oder  zu Version und drücken Sie  zum Auswählen.
Wenn es eine ausstehende Frequenzdatei gibt, wird im Display die Versionsnummer der ausstehenden Frequenzdatei angezeigt.


Ausstehende Frequenzdatei – % empfangen

- 1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu Geräteinfo und drücken Sie  zum Auswählen.


4 ▲ oder ▼ zu Aktualisierungen und drücken Sie  zum Auswählen.


5 ▲ oder ▼ zu %Empfangen und drücken Sie  zum Auswählen.
Der Bildschirm zeigt den Prozentsatz der bisher abgerufenen Frequenzdateipakete an.


Ausstehende Frequenzdatei – Download


Wenn das Connect Plus-Funkgerät zuvor eine OTA-Netzwerkfrequenzdateiübertragung mit einer unvollständigen Datei abgebrochen hat, wird die Dateiübertragung automatisch wieder aufgenommen (wenn noch aktiv), sobald ein interner Timer abläuft. Wenn Sie das Gerät anweisen möchten, eine aktive Netzwerkfrequenzdateiübertragung noch vor Ablauf dieses internen Timers wiederaufzunehmen,

verwenden Sie die Download-Option, wie oben beschrieben.

1 , um das Menü aufzurufen.

2 ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie  zum Auswählen.

3 ▲ oder ▼ zu Geräteinfo und drücken Sie  zum Auswählen.

4 ▲ oder ▼ zu Aktualisierungen und drücken Sie  zum Auswählen.

5 ▲ oder ▼ zu Frequenz und drücken Sie  zum Auswählen.

6 ▲ oder ▼ zu Download und drücken Sie  zum Auswählen.

Download zurzeit nicht verfügbar	Download nicht verfügbar
----------------------------------	--------------------------

Download zurzeit
verfügbar

Download starten

7 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen und drücken Sie **Ja**, um den Download zu starten.
 - Wählen und drücken Sie **Nein**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
-

Garantie für Akkus und Ladegeräte

Produktgarantie

Die Produktgarantie stellt eine Garantie gegen verarbeitungsbedingte Defekte bei normaler Nutzung und normalem Betrieb dar.

Akkus der SL-Serie	12 Monate
Ladegeräte (Einzelladegeräte und Mehrfachladegeräte, ohne Display)	12 Monate

Die Akkukapazitätsgarantie

Die Akkukapazitätsgarantie gewährleistet 80 % der Nennkapazität für die Laufzeit der Garantie.

Lithium-Ionen (Li-Ion)- Akkus	12 Monate
----------------------------------	-----------

Beschränkte Garantie

KOMMUNIKATIONSPRODUKTE VON MOTOROLA

I. UMFANG UND DAUER DES GARANTIEANSPRUCHS:

MOTOROLA SOLUTIONS, INC. („MOTOROLA“) garantiert hiermit, dass die von Motorola hergestellten Kommunikationsprodukte („Produkte“) ab dem Kaufdatum für die nachstehend aufgeführte Dauer unter normalem Gebrauch und Betrieb frei von Materialfehlern und Verarbeitungsmängeln sind.

SL-Serie Digitale tragbare Funkgeräte	24 Monate
Produktzubehör (mit Ausnahme von Akkus und Ladegeräten)	12 Monate

MOTOROLA führt nach eigenem Ermessen innerhalb der Garantiezeit kostenlos die Reparatur des Produkts (mit Neu- oder erneuerten Teilen) durch

oder ersetzt es (durch ein Neu- oder erneuertes Produkt) oder erstattet den Kaufpreis des Produkts, sofern das Produkt gemäß den Bedingungen dieser Garantie an MOTOROLA retourniert wird. Ersatzteile oder -platinen stehen dann für den Rest der ursprünglichen Garantiezeit unter Garantie. Alle ersetzten Teile des Produkts werden Eigentum von MOTOROLA.

Diese ausdrückliche eingeschränkte Garantie von MOTOROLA gilt nur für den ursprünglichen Endabnehmer/Käufer und ist nicht übertragbar. Dies ist die vollständige Garantie für das von MOTOROLA hergestellte Produkt. MOTOROLA übernimmt keine Verpflichtungen oder Haftung für Ergänzungen oder Änderungen an dieser Garantie, außer in schriftlicher Form und von einem Handlungsbevollmächtigten von MOTOROLA unterschrieben.

Sofern dies nicht in einem separaten Vertrag zwischen MOTOROLA und dem ursprünglichen Endabnehmer/Käufer festgelegt wurde, gewährt MOTOROLA keine Garantie für die Installation, Instandhaltung oder Wartung des Produkts.

MOTOROLA übernimmt keinerlei Haftung für nicht von MOTOROLA bereitgestellte Zusatzausrüstung, die an dem Produkt angebracht ist oder in

Verbindung mit dem Produkt verwendet wird, oder für den Betrieb des Produkts mit Zusatzausrüstung. Sämtliche Zusatzausrüstung ist ausdrücklich von dieser Garantie ausgeschlossen. Da jedes System, in dem das Produkt zur Anwendung kommen kann, individuell ist, übernimmt MOTOROLA im Rahmen dieser Garantie keine Haftung für die Reichweite, die Abdeckung oder den Betrieb des Systems als Ganzes.

JEWELIGEN PRODUKTS HINAUSGEHEN, ODER FÜR NUTZUNGSSCHÄDEN, ZEITVERLUST, UNANNEHMLICHKEITEN, ENTGANGENE GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN, ENTGANGENE GEWINNE ODER EINNAHMEN ODER ANDERE BEILÄUFIGE, SONDER- ODER FOLGESCHÄDEN, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG ODER NICHTVERWENDBARKEIT DES PRODUKTS ENTSTEHEN, UND ZWAR IM GRÖSSTMÖGLICHEN DURCH DAS ANWENDBARE RECHT GESTATTETEN UMFANG.

II. ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN:

Diese Garantie beinhaltet das volle Ausmaß der Pflichten von MOTOROLA bezüglich des Produkts. Reparatur, Ersatz oder Kaufpreiserstattung nach Ermessen von MOTOROLA sind die ausschließlichen Rechtsmittel des Verbrauchers. DIESE GARANTIE WIRD ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEN GEWÄHRT. ALLE KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER KONKLUDENTEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SIND AUF DIE DAUER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE BEGRENZT. IN KEINEM FALL HAFTET MOTOROLA FÜR SCHÄDEN, DIE ÜBER DEN KAUFPREIS DES

III. STAATSGESETZE (NUR FÜR USA):

EINIGE STAATEN VERBIETEN DIE EINSCHRÄNKUNG ODER DEN AUSSCHLUSS VON BEGLEIT- ODER FOLGESCHÄDEN ODER DIE BESCHRÄNKUNG DER GELTUNGSDAUER EINER KONKLUDENTEN GARANTIE, SO DASS DIE OBIGE(N) EINSCHRÄNKUNG ODER AUSSCHLÜSSE EVENTUELL NICHT ANWENDBAR SIND.

Diese Garantie gesteht Ihnen spezifische Rechte zu. Sie haben unter Umständen auch andere Rechte, die je nach Staat variieren.

IV. INANSPRUCHNAHME VON GARANTIELEISTUNGEN:

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen muss der Kaufnachweis (aus dem das Kaufdatum und die Seriennummer des Artikels hervorgehen) vorgelegt werden, und das Produkt muss unter Vorauszahlung der Versicherungs- und Frachtkosten einer autorisierten Garantieservicestelle zugestellt werden. MOTOROLA erbringt die Garantieleistungen durch eine seiner autorisierten Garantieservicestellen. Wenden Sie sich zunächst an das Unternehmen, das Ihnen das Produkt verkauft hat (z. B. Händler oder Kommunikationsdienstleister). Dieses Unternehmen hilft Ihnen dann, die Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen. In den USA und Kanada können Sie Motorola unter 1-800-927-2744 telefonisch kontaktieren.

V. HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

1 Defekte oder Schäden, die aus einer Verwendung des Produkts resultieren, die nicht der normalen und üblichen Art entspricht.

- 2 Defekte oder Schäden, die aus unsachgemäßer Handhabung, Unfällen, Wasserschäden oder Fahrlässigkeit resultieren.
- 3 Defekte oder Schäden, die aus unzulässigem Test oder Betrieb, unzulässiger Wartung oder Installation sowie unzulässigen Änderungen oder Adaptierungen resultieren.
- 4 Verlust oder Schäden an Antennen, soweit nicht direkt durch Material- und Verarbeitungsfehler verursacht.
- 5 Ein Produkt, das ohne Genehmigung modifiziert, zerlegt oder repariert (einschließlich, ohne Einschränkung, Ergänzung des Produkts durch nicht von Motorola gelieferte Geräte) wurde, was sich negativ auf die Leistung des Produkts auswirkt oder die normale Inspektion und Testläufe des Produkts im Rahmen der Garantie beeinträchtigt, um einen Garantieanspruch zu überprüfen.
- 6 Produkte, bei denen die Seriennummer entfernt oder unlesbar gemacht wurde.
- 7 Akkus, wenn:
 - Dichtungen der Akkuzellengehäuse aufgebrochen wurden oder Zeichen einer Manipulation zeigen.

- Der Schaden oder Defekt durch Aufladen oder Verwenden des Akkus in Geräten oder unter Betriebsverhältnissen erfolgt ist, für die das Produkt nicht spezifiziert ist.
- 8 Frachtkosten zur Reparaturwerkstatt.
- 9 Ein Produkt, das aufgrund illegaler oder unbefugter Änderung der Software/Firmware im Produkt nicht gemäß den veröffentlichten technischen Daten von MOTOROLA bzw. der FCC-Zertifizierungskennzeichnung, die zum Zeitpunkt der Erstauslieferung des Produkts von MOTOROLA in Kraft waren, funktioniert.
- 10 Kratzer oder kosmetische Schäden an Produktoberflächen, die den Betrieb des Produkts nicht beeinträchtigen.
- 11 Normaler und üblicher Verschleiß.

VI. PATENTE UND SOFTWARE-BEDINGUNGEN:

MOTOROLA übernimmt auf eigene Kosten die Verteidigung des Endbenutzers/Käufers gegen sämtliche vorgebrachten Klagen auf Basis eines Anspruchs, das Produkt oder eines seiner Bestandteile verstieße(n) gegen ein US-amerikanisches Patent, und MOTOROLA kommt für

gegen den Endbenutzer/Käufer durch ein Gerichtsurteil verhängte Kosten und Schadensersatzansprüche auf, die aus einer derartigen Klage resultieren. Eine derartige Verteidigung und Zahlungen unterliegen jedoch folgenden Bedingungen:

- 1 dass MOTOROLA von einem solchen Käufer unverzüglich schriftlich über jede Ankündigung eines solchen Anspruchs benachrichtigt wird,
- 2 dass MOTOROLA die alleinige Kontrolle über die Verteidigung gegen solche Klagen und alle Verhandlungen zu deren Schlichtung oder Vergleich hat, und
- 3 dass ein derartiger Käufer MOTOROLA nach deren Ermessen und auf deren Kosten erlaubt, für einen derartigen Käufer das Recht zu erwerben, das Produkt oder Teile desselben weiterhin zu verwenden, zu ersetzen oder zu modifizieren, sodass es gegen keine Patente verstößt, oder einem derartigen Käufer eine Gutschrift für das Produkt oder die Bestandteile bzw. deren Abschreibungsrestwert ausstellt und seine Rückgabe annimmt, wenn das Produkt oder Teile davon Gegenstand (oder im Ermessen von MOTOROLA wahrscheinlich Gegenstand) eines Anspruchs einer derartigen Verletzung eines US-

amerikanischen Patents werden sollte(n). Der Abschreibungsrestwert ist ein von MOTOROLA ermittelter, gleichwertiger Betrag pro Jahr über die Lebensdauer des Produkts oder dessen Teile.

MOTOROLA übernimmt keine Haftung hinsichtlich Ansprüchen für Patentverletzungen, die auf einer Kombination von hierunter geliefertem Produkt und Bestandteilen mit nicht von MOTOROLA bereitgestellter/n Software, Vorrichtungen oder Geräten basieren. Des Weiteren lehnt MOTOROLA jegliche Verantwortung für nicht von MOTOROLA bereitgestellte Zusatzausrüstung oder Software ab, die in Verbindung mit dem Produkt benutzt wird. Das Vorangehende stellt die gesamte Haftung von MOTOROLA hinsichtlich der Verletzung von Patenten durch das Produkt und dessen Bestandteile dar.

Für urheberrechtlich geschützte MOTOROLA Software liegen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern per Gesetz bestimmte Exklusivrechte für MOTOROLA vor, wie z. B. das Exklusivrecht für die Vervielfältigung oder den Vertrieb von Kopien solcher Motorola-Software. MOTOROLA Software darf ausschließlich mit dem Produkt verwendet werden, in das diese Software ursprünglich integriert war, und die Software in einem derartigen Produkt darf nicht ersetzt, kopiert, verteilt

und in irgendeiner Weise modifiziert oder zum Herstellen abgeleiteter Erzeugnisse verwendet werden. Kein anderer Gebrauch derartiger MOTOROLA Software, einschließlich Änderung, Modifikation, Reproduktion, Distribution oder Reverse Engineering bzw. Nachkonstruktion, aber nicht darauf begrenzt, und keine Ausübung von Rechten an derartiger MOTOROLA Software ist zulässig. Unter MOTOROLA Patentschutz und Urheberrecht wird keine Lizenz stillschweigend, durch Verwirkung eines Rechts oder auf sonstige Weise erteilt.

VII. ANWENDBARES RECHT:

Diese Garantieerklärung unterliegt den Gesetzen des Staates Illinois der USA.



Notizen

Table des matières

Informations de sécurité importantes.....	15
Version logicielle.....	16
Droits d’auteur relatifs aux logiciels informatiques.....	17
Précautions d’utilisation.....	18
Directives et instructions relatives à la sécurité des	

équipements et à l’exposition aux radiofréquences.....	19
---	-----------

Mise en route.....	20
Utilisation de ce guide.....	20
Ce que votre fournisseur/administrateur système peut vous indiquer.....	20

Préparation de votre radio.....	21
Chargement de la batterie.....	21
Installation de la batterie.....	22
Fixation des écouteurs/accessoires audio.....	22
Mise sous tension de la radio.....	23
Réglage du volume.....	23

Identification des commandes.....	25
Commandes de la radio.....	25
Utilisation de la molette de navigation	
4 directions.....	26
Utilisation du clavier.....	27


Opérations non Connect Plus..... 29


Commandes supplémentaires de la radio en mode non Connect Plus.....30

Bouton PTT.....	30
Boutons programmables.....	30
Fonctions attribuables.....	31
Fonctions utilitaires ou paramètres attribuables.....	34
Accès aux fonctions préprogrammées.....	34
Identification des indicateurs d'état.....	35
Icônes de l'affichage.....	35
Icônes d'appel.....	38
Icônes de Confi/Infos.....	39
Icônes des mini-avis.....	39
Icônes Messages envoyés	40
Icônes de ticket de tâche.....	40
Indicateur à LED.....	41
Tonalités audio.....	42

Tonalités d'indication.....	43
IP Site Connect	43
Capacity Plus	44
Linked Capacity Plus	44

Passage/réception d'appels en mode non Connect Plus..... 46

Sélection d'une zone.....	46
Sélection d'un canal.....	47
Réception et réponse à un appel.....	47
Réception et réponse à un appel de groupe.....	48
Réception et réponse à un appel individuel	49
Réception d'un appel général	49
Recevoir et répondre à un appel téléphonique	50
Passage d'un appel radio.....	52
Passage d'un appel de groupe.....	53
Passage d'un appel individuel 	53
Passage d'un appel général	55

Passage d'un appel téléphonique à l'aide du bouton Accès direct.....	55
Lancement d'un appel individuel avec un bouton d'accès direct.....	57
Passage d'un appel de groupe, individuel ou général à l'aide de la touche numérique programmable	58
Passage d'un appel téléphonique à l'aide du bouton programmable Téléphone	59
Passage d'un appel téléphonique à l'aide du bouton programmable Numérotation manuelle 	61
Arrêt d'un appel radio	64
Mode Direct.....	64
Fonctionnalités d'écoute.....	65
Écoute d'un canal.....	65
Écoute permanente.....	66

Fonctionnalités avancées en mode non Connect

Plus.....	67
Vérification de la radio.....	67
Envoi d'une vérification de la radio.....	67
Écoute à distance.....	69
Déclenchement de l'Écoute ambiance.....	69
Listes de balayage.....	71
Affichage d'une entrée de la liste de balayage.....	71
Affichage d'une entrée de la Liste de balayage à l'aide de la recherche d'alias.....	72
Modification de la liste de balayage.....	72
Balayage.....	77
Définition d'une liste de balayage active.....	77
Lancement et arrêt du balayage.....	77
Réponse à une transmission pendant un balayage.....	78

Suppression d'un canal nuisible.....	78	Ajout d'un nouveau contact.....	90
Restauration d'un canal nuisible.....	79	Envoi d'un message à un contact.....	90
Paramètres de contact.....	79	Paramètres des indicateurs d'appel....	91
Passage d'un appel de groupe depuis la liste des contacts.....	80	Activation et désactivation des sonneries des alertes d'appel	91
Passage d'un appel individuel depuis Contacts	81	Activation et désactivation des sonneries des appels individuels	92
Passage d'un appel téléphonique depuis la liste des contacts.....	82	Activation et désactivation des sonneries des messages texte.....	92
Recherche d'un alias d'appel	85	Activation et désactivation des sonneries des états de télémesure avec texte....	93
Passage d'un appel individuel, de groupe, téléphonique ou général par une recherche d'alias ...	86	Attribution de types de sonnerie.....	94
Attribution d'une entrée à une touche numérique programmable.....	88	Toutes Tntés.....	95
Annulation de l'association d'une entrée et d'une touche numérique programmable	89	Sélection du type d'avertissement de sonnerie.....	95
		Volume croissant de la tonalité des alarmes.....	95
		Caractéristiques du journal des appels.....	96
		Affichage des appels récents...	96

Écran d'appel en absence.....	96	Envoi d'un message d'alarme d'urgence suivi d'un appel vocal	104
Enregistrer un alias à partir d'une liste d'appels.....	97	Relance d'un mode Urgence..	105
Suppression d'un appel de la liste des appels.....	97	Sortie du mode Urgence après envoi d'une alarme d'urgence.....	106
Affichage des détails dans une liste d'appels.....	98	Fonctions de message texte	106
Fonctionnement de l'Avertissement d'appel.....	98	Rédaction et envoi d'un message texte.....	106
Réception et réponse à un Avertissement d'appel.....	98	Envoi d'un message texte rapide.....	108
Passage d'un avertissement d'appel depuis la liste des contacts.....	99	Envoi d'un message texte rapide à l'aide du bouton Accès direct.....	110
Passage d'un avertissement d'appel avec le bouton Accès direct.....	100	Accès au dossier Brouillons...	110
Gestion de l'urgence.....	100	Gestion des messages texte non envoyés.....	113
Réception d'une alarme d'urgence.....	101	Gestion des messages texte envoyés.....	115
Réponse à une alarme d'urgence.....	102	Réception d'un message texte.....	119
Envoi d'une alarme d'urgence.....	102	Gestion des messages texte reçus.....	120
Envoi d'un message d'alarme d'urgence avec un appel.....	103	Tickets de tâches.....	124
		Accès au dossier Tickets de tâche.....	124

Connexion et déconnexion du serveur distant.....	125	Accès à la radio avec mot de passe.....	139
Création et envoi d'un ticket de tâche.....	126	Déverrouillage de la radio.....	140
Réponse au ticket de tâche....	127	Activation/Désactivation de la fonction Verrouillage par mot de passe.....	140
Suppression d'un ticket de tâche.....	128	Modification du mot du passe.....	141
Secret	129	Fonctionnement Bluetooth.....	142
Mode discret.....	130	Activation et désactivation de la radio Bluetooth.....	143
Accès au mode discret.....	130	Recherche et connexion à un appareil Bluetooth.....	143
Sortie du mode discret.....	130	Recherche et connexion d'un appareil Bluetooth (mode Détectable).....	144
Multifréquence à deux tonalités (DTMF).....	131	Connexion à un appareil Bluetooth couplé.....	145
Commandes multi-sites	131	Déconnexion d'un appareil Bluetooth.....	145
Lancement d'une recherche de site automatique.....	131	Basculement du routage audio.....	146
Arrêt d'une recherche de site automatique.....	133	Affichage des détails de l'appareil.....	146
Lancement d'une recherche de site manuelle.....	133	Modification du nom de l'appareil.....	146
Sécurité.....	135		
Désactiver radio.....	135		
Activer radio.....	137		
Travailleur isolé.....	138		
Fonctions de verrouillage par mot de passe.....	139		

Suppression du nom de l'appareil.....	147	Activation/Désactivation des tonalités/avertissements...	153
Gain micro Bluetooth.....	148	Réglage de l'écart du volume de la tonalité d'avertissement.....	154
Mode détectable Bluetooth permanent.....	148	Activation/Désactivation de la tonalité Parler autorisé..	155
Liste des notifications.....	148	Définition de la tonalité d'alerte des messages texte.....	155
Accès à la liste des notifications.....	149	Modification du mode Jour/Nuit.....	156
Programmation par liaison radio (Over-the-Air Programming, OTAP).....	149	Réglage de la luminosité de l'écran.....	157
Utilitaires.....	150	Mode Fond d'écran.....	158
Verrouillage et déverrouillage du clavier...	150	Mode Écran de veille.....	158
Activation/Désactivation des tonalités du clavier.....	150	Accessoires audio.....	159
Activation/Désactivation de la fonction Carte d'options.....	151	Verrouillage automatique du clavier.....	159
Identification du type de câble.....	151	Langue.....	160
Activation/Désactivation de la fonction Émission activée par la voix (VOX)..	152	Activation/Désactivation de l'indicateur LED.....	160
Paramétrage du minuteur de rétroéclairage de l'écran.....	152	Activation/Désactivation de l'annonce vocale.....	161
		Réglage de la fonction de synthèse vocale.....	162

Micro AGC numérique (Mic AGC-D).....	163
Modification du routage audio via le bouton programmable.....	164
Audio intelligent.....	164
Activation/Désactivation de la fonction du filtre anti-effet Larsen	165
Activation ou désactivation de l'amélioration des sons vibrants.....	166
Réglage de l'ambiance audio.....	167
Réglage des profils audio.....	167
Configuration de la saisie de texte.....	168
Liste de réception flexible.....	175
Accès aux informations générales de la radio.....	178
Vérification des valeurs RSSI.....	182

Opérations Connect Plus..... 183

Commandes supplémentaires de la radio en mode Connect Plus.....	184
Bouton PTT.....	184
Boutons programmables.....	184
Fonctions attribuables.....	185
Fonctions utilitaires ou paramètres attribuables....	186
Identification des indicateurs d'état en mode Connect Plus.....	187
Icônes de l'affichage.....	187
Icônes d'appel.....	189
Icônes Messages envoyés	189
Indicateur à LED.....	190
Tonalités d'indication.....	191
Tonalités audio.....	191
Basculement entre les modes Connect Plus et non Connect Plus.....	192

Passage/réception d'appels en mode Connect Plus..... 193

Sélection d'un site.....	193
Demande d'itinérance.....	193
Act./désact. Verrouillage site..	193
Restriction de site.....	194
Sélection d'une zone.....	194
Utilisation de plusieurs réseaux.....	195
Sélection d'un type d'appel.....	195
Réception et réponse à un appel.....	195
Réception et réponse à un appel de groupe.....	196
Réception et réponse à un appel individuel.....	196
Réception d'un appel général de site.....	197
Réception d'un appel téléphonique individuel entrant.....	198
Réception d'un appel téléphonique entrant de groupe de parole.....	199
Appel téléphonique multi- groupe entrant.....	199

Passage d'un appel radio.....	199
Passage d'un appel	200
Lancement d'un appel individuel avec un bouton d'accès direct.....	203
Passage d'un appel téléphonique à l'aide du bouton programmable Numérotation manuelle.....	203
Passage d'un appel téléphonique sortant à l'aide du bouton programmable Numérotation manuelle.....	204
Passage d'un appel téléphonique individuel sortant via le menu du téléphone.....	205
Passage d'un appel téléphonique individuel sortant depuis la liste de contacts.....	206
Attente d'attribution de canal lors d'un appel téléphonique individuel sortant.....	207

Surnumérotation en mémoire tampon lors d'un appel téléphonique individuel sortant connecté.....	207
Surnumérotation en direct lors d'un appel téléphonique individuel sortant connecté.....	208

Fonctionnalités avancées en mode Connect Plus.....209

Reprise d'appel auto.....	209
Indications du mode reprise d'appel automatique.....	209
Passage/réception d'appels en mode reprise d'appel...	209
Retour au fonctionnement normal.....	210
Vérification de la radio.....	211
Envoi d'une vérification de la radio.....	211
Écoute à distance.....	212
Déclenchement de l'Écoute ambiance.....	212

Balayage.....	213
Lancement et arrêt du balayage.....	213
Réponse à une transmission pendant un balayage.....	214
Balayage configurable par l'utilisateur.....	215
Activation/Désactivation du balayage.....	215
Modification de la liste de balayage..	216
Ajout ou suppression d'un groupe depuis le menu Aj. membre.....	217
Comprendre le fonctionnement du balayage.....	219
Réponse de balayage.....	220
Paramètres des contacts.....	220
Passage d'un appel individuel depuis la liste des contacts.....	221
Recherche d'un alias d'appel..	222
Ajout d'un nouveau contact....	223
Paramètres des indicateurs d'appel..	223
Activation et désactivation des sonneries des Avertissements d'appel	223

Activation et désactivation des sonneries des appels individuels.....	224	Réception d'une urgence entrante.....	231
Activation et désactivation des sonneries des messages texte.....	225	Enregistrement des détails de l'urgence dans la liste des alarmes.....	231
Volume croissant de la tonalité des alarmes.....	225	Suppression des détails de l'urgence.....	232
Caractéristiques du journal des appels.....	225	Répondre à un appel d'urgence.....	232
Affichage des appels récents.	226	Réponse à une alerte d'urgence.....	233
Suppression d'un appel de la liste des appels.....	226	Lancer un appel d'urgence....	233
Affichage des détails dans une liste d'appels.....	227	Lancer un appel d'urgence avec suivi vocal.....	234
Fonctionnement de l'Avertissement d'appel.....	227	Lancer une alerte d'urgence..	234
Réception et réponse à un Avertissement d'appel.....	227	Sortie du mode Urgence.....	235
Passage d'un avertissement d'appel depuis la liste des contacts.....	228	Fonctions de message texte.....	235
Passage d'un avertissement d'appel avec le bouton Accès direct.....	229	Rédaction et envoi d'un message texte.....	236
Gestion de l'urgence.....	229	Envoi d'un message texte rapide.....	237
		Envoi d'un message texte rapide à l'aide du bouton Accès direct.....	239
		Accès au dossier Brouillons...	239
		Gestion des messages texte non envoyés.....	242

Gestion des messages texte envoyés.....	244	Activation et désactivation de la radio Bluetooth.....	261
Réception d'un message texte.....	247	Recherche et connexion à un appareil Bluetooth.....	262
Lecture d'un message texte...	248	Recherche et connexion d'un appareil Bluetooth (mode Détectable).....	263
Gestion des messages texte reçus.....	248	Déconnexion d'un appareil Bluetooth.....	263
Confidentialité.....	252	Basculement du routage audio.....	264
Passage d'un appel crypté (brouillé).....	253	Affichage des détails de l'appareil.....	264
Mode discret.....	253	Modification du nom de l'appareil.....	264
Accès au mode discret.....	254	Suppression du nom de l'appareil.....	265
Sortie du mode discret.....	254	Gain micro Bluetooth.....	265
Sécurité.....	254	Mode détectable Bluetooth permanent.....	266
Désactiver radio.....	254	Liste des notifications.....	266
Activer radio.....	256	Accès à la liste des notifications.....	266
Fonctions de verrouillage par mot de passe.....	257	Utilitaires.....	267
Accès à la radio avec mot de passe.....	258	Activation/Désactivation des tonalités/avertissements...	267
Activation/Désactivation de la fonction Verrouillage par mot de passe.....	258		
Déverrouillage de la radio.....	259		
Modification du mot du passe.....	259		
Fonctionnement Bluetooth.....	260		

Activation/Désactivation des tonalités du clavier.....	267	Micro AGC numérique (Mic AGC-D).....	276
Réglage de l'écart du volume de la tonalité d'avertissement.....	268	Audio intelligent.....	277
Activation/Désactivation de la tonalité Parler autorisé..	269	Activation/Désactivation de la fonction du filtre anti-effet Larsen.....	278
Modification du mode Jour/ Nuit.....	269	Configuration de la saisie de texte.....	279
Réglage de la luminosité de l'écran.....	270	Accès aux informations générales de la radio.....	285
Paramétrage du minuteur de rétroéclairage de l'écran.....	271	Garantie des batteries et des chargeurs.....	296
Verrouillage et déverrouillage du clavier...	271	Garantie de fabrication.....	296
Langue.....	272	Garantie de capacité.....	296
Activation/Désactivation de l'indicateur LED.....	273	Garantie limitée.....	297
Identification du type de câble.....	273	PRODUITS DE COMMUNICATION	
Annonce vocale.....	273	MOTOROLA.....	297
Mode Fond d'écran.....	274	I. OBJET ET DURÉE DE LA GARANTIE ..	297
Mode Écran de veille.....	275	II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..	298
Accessoires audio.....	275	III. DROITS ACCORDÉS PAR LA LÉGISLATION NATIONALE ..	298
Verrouillage automatique du clavier.....	275	IV. POUR UTILISER LE SERVICE DE GARANTIE ..	299
		V. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS ..	299
		VI. DISPOSITIONS RELATIVES AU BREVET ET AU LOGICIEL ..	300

VII. LÉGISLATION APPLICABLE :.....301

Informations de sécurité importantes

Sécurité des produits et exposition RF pour les radios professionnelles portatives

ATTENTION !

Cette radio est réservée à un usage professionnel uniquement. Avant d'utiliser la radio, lisez le guide Sécurité des produits et exposition RF pour les radios professionnelles portatives. Il contient des instructions de fonctionnement importantes relatives à la sécurité et à l'exposition aux RF, ainsi que des informations sur le contrôle de conformité aux normes et réglementations applicables.

Pour consulter une liste des antennes, des batteries et autres accessoires agréés par Motorola, visitez le site internet :

<http://www.motorolasolutions.com>

Version logicielle

Toutes les fonctions décrites dans les sections ci-après sont prises en charge par la version **R02.40.00** ou ultérieure du logiciel de la radio.

Pour identifier la version du logiciel de la radio, reportez-vous à [Vérification de la version du firmware et du codeplug](#) à la page 180.

Consultez votre revendeur ou votre administrateur système pour en savoir plus sur les fonctions prises en charge.

Droits d'auteur relatifs aux logiciels informatiques

Les produits Motorola décrits dans ce manuel peuvent inclure des programmes informatiques protégés par un copyright et stockés dans des mémoires à semi-conducteurs ou sur tout autre support. La législation des États-Unis, ainsi que celle d'autres pays, réserve à Motorola Europe et à Motorola Inc. certains droits de copyright exclusifs concernant les programmes ainsi protégés, incluant sans limitations, le droit exclusif de copier ou de reproduire, sous quelque forme que ce soit, lesdits programmes. En conséquence, il est interdit de copier, reproduire, modifier, faire de l'ingénierie inverse ou distribuer, de quelque manière que ce soit, les programmes informatiques protégés par copyright contenus dans les produits décrits dans ce manuel sans l'autorisation expresse et écrite des propriétaires des droits. En outre, l'acquisition de ces produits ne saurait en aucun cas conférer, directement, indirectement ou de toute autre manière, aucune licence, aucun droit d'auteur, brevet ou demande de brevet appartenant aux propriétaires des droits, autres que la licence habituelle d'utilisation

non exclusive qui découle légalement de la vente du produit.

La technologie de codage vocal AMBE+2™ intégrée dans ce produit est protégée par des droits sur la propriété intellectuelle, incluant des droits de brevet, d'auteur et de secrets commerciaux de Digital Voice Systems, Inc.

La licence d'utilisation de cette technologie de codage vocal est uniquement accordée dans les limites d'utilisation de ce dispositif de communication. Il est explicitement interdit à l'utilisateur de cette technologie de tenter de décompiler, de désassembler ou d'appliquer toute technique d'ingénierie inverse ou toute autre méthode pour convertir le code objet en un format lisible.

Numéros de brevets américains 5 870 405, 5 826 222, 5 754 974, 5 701 390, 5 715 365, 5 649 050, 5 630 011, 5 581 656, 5 517 511, 5 491 772, 5 247 579, 5 226 084 et 5 195 166.

Précautions d'utilisation

Les radios portatives numériques de la gamme MOTOTRBO sont conformes aux spécifications IP54 et peuvent donc résister à des conditions d'utilisation exigeantes, incluant l'exposition à l'eau ou à la poussière.

- Veillez à sa propreté et évitez toute exposition à l'eau afin de garantir son bon fonctionnement.
- Pour nettoyer les surfaces extérieures de la radio, utilisez une solution d'eau douce et de nettoyant vaisselle (une cuillère à café de détergent pour 4 litres d'eau).
- Ces surfaces doivent être nettoyées chaque fois qu'une inspection visuelle révèle la présence de traces, de graisse et/ou de saleté.



Attention: Certains produits chimiques et leurs vapeurs peuvent avoir des effets nocifs sur certaines matières plastiques. Évitez d'utiliser des aérosols, des nettoyants lubrifiants et d'autres produits chimiques.

Directives et instructions relatives à la sécurité des équipements et à l'exposition aux radiofréquences

Pour plus d'informations sur l'utilisation appropriée du produit, les avertissements et les mises en garde, reportez-vous au guide Sécurité des produits et exposition RF pour les radios professionnelles portatives.

- Pour garantir un niveau de son agréable et une bonne conformité avec les limites d'exposition aux radiofréquences, ne tenez pas l'appareil contre



l'oreille ou à côté de la tête.

Do not hold near ear. See user guide for proper use.

- Maintenez-le devant vous uniquement ou utilisez des accessoires audio et housses approuvés par Motorola Solutions afin de garantir la conformité avec les limites d'exposition aux radiofréquences.



Wear in approved carry holder.

Mise en route

Utilisation de ce guide

Ce guide d'utilisation couvre le fonctionnement de base des radios MOTOTRBO portatives.

Cependant, votre fournisseur ou l'administrateur de votre système peut avoir adapté votre radio à vos besoins spécifiques. Consultez votre revendeur ou votre administrateur système pour en savoir plus.

Lorsqu'une fonction est disponible dans les **deux** modes Analogique et Numérique, **aucune** icône n'est affichée.

Les fonctions disponibles en mode analogique conventionnel seulement ne sont pas disponibles en mode de fonctionnement Connect Plus. Pour plus d'informations, consultez la section [Opérations Connect Plus](#) à la page 183.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités disponibles dans un mode multi-site conventionnel, reportez-vous à [IP Site Connect](#) à la page 43.

Certaines fonctions sont **également** disponibles en mode à ressources partagées sur un seul site,

Capacity Plus. Pour plus d'informations, consultez la section [Capacity Plus](#) à la page 44.

Certaines fonctions sont **également** disponibles en mode à ressources partagées multi-site, **Linked Capacity Plus**. Pour plus d'informations, consultez la section [Linked Capacity Plus](#) à la page 44.

Ce que votre fournisseur/administrateur système peut vous indiquer

Vous pouvez consulter votre fournisseur ou votre administrateur système pour obtenir les réponses aux questions suivantes :



- Votre radio est-elle programmée pour utiliser des canaux conventionnels prédéfinis ?
- Quels boutons ont été programmés pour accéder à ces fonctions ?
- Quels accessoires optionnels peuvent répondre à vos besoins ?
- Quelles sont les meilleures pratiques pour utiliser la radio et bénéficier de communications efficaces ?
- Quelles sont les procédures de maintenance qui peuvent contribuer à prolonger la durée de vie de la radio ?

Préparation de votre radio

Chargement de la batterie

Votre radio est alimentée par une batterie lithium-ion (Li-Ion) agréée par Motorola. Pour éviter de l'endommager et respecter les conditions de garantie, vous devez utiliser un chargeur Motorola pour charger la batterie, en suivant *exactement* les instructions du guide d'utilisation du chargeur. Tous les chargeurs ne peuvent charger que les batteries agréées par Motorola. Ils ne chargeront pas d'autres batteries. Il est recommandé d'éteindre la radio pendant le chargement.


Pour obtenir les meilleures performances, une batterie neuve doit être chargée pendant 14 à 16 heures avant sa première utilisation. Avant de charger une batterie avec la radio, il est conseillé d'éteindre la radio. Les performances de charge sont meilleures à température ambiante.




L'icône de charge de la batterie s'affiche jusqu'à ce que l'utilisateur débranche le câble USB ou retire la radio du chargeur.

Installation de la batterie

- 1 Alignez les contacts de la batterie avec ceux situés à l'intérieur du logement. Insérez en premier le côté présentant les contacts. Poussez doucement la batterie dans son logement.




- 2 Pour fixer le couvercle de la batterie, alignez-le dans son logement et faites glisser le verrou (A) jusqu'à ce qu'il se mette en place (déclit). Mettez le verrou de la batterie en position fermée.



Fixation des écouteurs/accessoires audio



La prise audio (A) se trouve du même côté que l'antenne de la radio. Elle permet de connecter des accessoires à la radio.



- 1 Soulevez le rabat du cache de prise audio. Alignez les indicateurs (A) du connecteur et du boîtier, puis poussez jusqu'à ce qu'ils s'emboîtent correctement.

2 Faites pivoter le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre (ou dans le sens contraire) pour qu'il se verrouille.

3 Pour le déverrouiller, faites pivoter (B) jusqu'à ce que les indicateurs sur le connecteur et sur le boîtier soient alignés. Tirez doucement sur le connecteur pour le débrancher de la radio.



Réglage du volume

Pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton **Volume (A)** vers le haut.


Pour diminuer le volume, appuyez sur le **bouton Volume** vers le bas.

Mise sous tension de la radio

Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt (B)** sur le clavier avant. d'un message d'accueil ou d'une image d'accueil.


La LED clignote vert (A).

Remarque: votre radio peut être programmée sur un écart de volume minimal. Dans ce cas, le niveau sonore ne peut pas être baissé au-delà du niveau programmé. Consultez votre revendeur ou votre administrateur système pour en savoir plus.



Identification des commandes

Commandes de la radio




- 1 Indicateur à LED
- 2 Bouton **PTT** (Push-to-Talk)
- 3 Écran
- 4 Microphone
- 5 Bouton Volume
- 6 Bouton avant P1^[1]
- 7 Bouton Marche/Arrêt/Information
- 8 Touche d'appel d'urgence^[1]
- 9 Disque de navigation 4 directions
- 10 Antenne
- 11 Haut-parleur
- 12 Bouton avant P2^[1]
- 13 Bouton Retour/Accueil
- 14 Bouton OK/Menu
- 15 Clavier

¹ Ces boutons sont programmables.

Utilisation de la molette de navigation 4 directions


Vous pouvez utiliser la molette de navigation





4 directions pour faire défiler des options, augmenter/diminuer des valeurs et naviguer dans le sens vertical.

Catégorie	Direction	
	▲ ou ▼	◀ ou ▶
Menu	Navigation verticale	-
Listes	Navigation verticale	-
Voir les détails	Navigation verticale	Élément suivant/ précédent
Valeurs numériques	Augmenter/ Diminuer	-

Vous pouvez utiliser la molette de navigation

4 directions  pour éditer les numéros, les alias ou le texte libre.

Le bouton  permet de changer de canal dans l'écran d'accueil.







Appuyez sur  pour sélectionner le canal de votre choix.







Catégorie d'édition	Direction	
	▲ ou ▼	◀ ou ▶
Numéro	-	-
Alias	-	Déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche/ droite.
Texte libre	Déplacer le curseur vers le haut ou le bas	Déplacer le curseur d'un caractère vers

la gauche/
droite.

Utilisation du clavier

Vous pouvez utiliser le clavier alphanumérique 3 x 4 pour accéder aux fonctions de votre radio. Le clavier permet d'entrer des alias ou ID de terminaux et des messages texte. Selon le caractère requis, vous devez appuyer plusieurs fois sur une même touche. Le tableau ci-dessous indique le nombre de pressions nécessaires sur une touche pour obtenir le caractère souhaité.

Touche	Nombre de pressions												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	.	,	?	!	@	&	'	%	—	:	*	#
	A	B	C	2									
	D	E	F	3									
	G	H	I	4									
	J	K	L	5									
	M	N	O	6									


Touche	Nombre de pressions												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	P	Q	R	S	7								
	T	U	V	8									
	W	X	Y	Z	9								
	0	Remarque: appuyez sur cette touche pour saisir « 0 » et appuyez dessus de manière prolongée pour activer le verrouillage des majuscules. Une deuxième pression longue déverrouille la touche des majuscules.											
	* ou Suppr	Remarque: appuyez sur cette touche pendant la saisie de texte pour supprimer le caractère. Pendant la saisie de caractères numériques, appuyez sur cette touche pour entrer l'astérisque « * ».											
	# ou espace	Remarque: appuyez sur cette touche pendant la saisie de texte pour insérer un espace. Appuyez sur cette touche pendant la saisie numérique pour entrer un signe #. Appuyez dessus de manière prolongée pour modifier la méthode de saisie de texte.											

Opérations non Connect Plus

Commandes supplémentaires de la radio en mode non Connect Plus

Bouton PTT

Le bouton **PTT** sur le côté de la radio (A) possède deux fonctions principales :



- Pendant un appel, le bouton **PTT** permet d'émettre vers d'autres radios ciblées par cet appel.

Appuyez et maintenez le bouton **PTT** enfoncé pour parler. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

Le microphone est ouvert lorsque vous appuyez sur le bouton **PTT**.

- Lorsqu'il n'y a pas d'appel en cours, le bouton **PTT** sert à effectuer un nouvel appel (voir [Passage d'un appel radio](#) à la page 52).

Si la tonalité Parler autorisé (voir [Activation/ Désactivation de la tonalité Parler autorisé](#) à la page 155) est activée, attendez la fin de la tonalité d'alerte courte avant de parler.

Pendant un appel, si la fonction d'indication de canal libre est activée (programmée par votre fournisseur), vous entendrez une brève tonalité d'alerte lorsque le destinataire de l'appel relâche le bouton **PTT**. Cette tonalité confirme que le canal est libre et que vous pouvez parler.

Si votre appel est interrompu, vous entendez également une tonalité d'interdiction continue, signalant que vous devez relâcher le bouton **PTT**, par exemple, lorsque votre radio reçoit un appel d'urgence.

Boutons programmables

Votre fournisseur peut programmer les boutons programmables comme raccourcis pour accéder

directement aux fonctions radio, en fonction de la durée de la pression que vous exercez sur un bouton :

- Pression courte : appuyez sur le bouton et relâchez-le immédiatement.
- Pression longue : appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant la durée programmée.
- Maintien : maintenez le bouton enfoncé.

Remarque: la durée programmée d'une pression s'applique à tous les paramètres et toutes les fonctions radio/utilitaires attribuables. Reportez-vous à [Gestion de l'urgence](#) à la page 100 pour plus d'informations sur la durée programmée du bouton **Urgence**.

Fonctions attribuables

Actions	Bouton programmable permettant d'accéder à une liste d'actions programmables CPS.
Acheminement du contenu audio	Permet de faire basculer le routage audio entre les haut-parleurs internes et les haut-parleurs externes.

Bascule audio

Permet de basculer le routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et le haut-parleur de l'accessoire filaire.

Interrupt.Audio® Bluetooth

Bascule le routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et l'accessoire externe Bluetooth.

Contacts

Fournit un accès direct à la liste des contacts.

Alerte d'appel

Vous donne un accès direct aux contacts pour sélectionner un contact à qui vous souhaitez envoyer une alerte d'appel.

Journal d'appels


Sélectionne le journal d'appels.

Annonce de canal

Émet les messages d'annonce vocale de zone et de canal pour le canal courant.

Afficher Alias de radio	Affiche le nom de la radio.	d'entretien	Écoute l'activité sur un canal sélectionné.
Urgence	Selon la programmation, cette fonction lance ou annule une alarme ou un appel d'urgence.	Notifications	Permet d'accéder directement à la liste des notifications.
Audio intelligent	Active ou désactive l'audio intelligent.	Suppression d'un canal nuisible^[2]	Supprime temporairement un canal indésirable dans la liste de balayage, sauf le canal sélectionné. Le canal sélectionné correspond à la combinaison Canal/Zone sélectionnée par l'utilisateur à partir de laquelle le balayage a débuté.
Tickets de tâches	Permet à l'utilisateur d'afficher les tickets de tâche et d'agir en conséquence.	Accès par numérotation rapide	Lance directement un appel individuel, un appel téléphonique ou un appel de groupe prédéfini, un avertissement d'appel ou un message texte rapide.
Numérotation manuelle	Selon la programmation, lance un appel téléphonique ou individuel en composant l'ID ou le numéro de téléphone d'un terminal.	Fonction de carte d'option	Active ou désactive les fonctions de la carte d'options sur les canaux qui les utilisent.
Itinérance site manuelle^[2]	Lance la recherche manuelle sur le site.		
Act./désact. CGA-A Mic	Active ou désactive la commande de gain automatique (CGA) du microphone interne.		

Écoute permanente^[2]	Écoute le trafic sur un canal sélectionné jusqu'à ce que la fonction soit désactivée.	Relais/Direct^[2]	Permet de basculer entre l'utilisation d'un relais et la communication directe avec une autre radio.
Téléphone	Permet d'accéder directement à la liste des contacts téléphonique.	Type avertissement sonnerie	Fournit un accès direct au menu Type avertissement sonnerie.
Indicateur de la batterie	Affiche le niveau de batterie actuel.	Balayage^[2]	Active ou désactive le balayage.
Secret	Active ou désactive la fonction Secret.	Informations du site	Affiche le nom du site et l'ID Linked Capacity Plus actuels. Lit des messages vocaux d'annonce de site pour le site actuel (cette fonction n'est pas disponible lorsque le mode Annonce vocale est désactivé).
ID et alias de la radio	Fournit l'ID et l'alias de la radio.	Verrouillage site Activé/Désactivé^[2]	Lorsque la fonction est activée, la radio effectue une recherche sur le site en cours uniquement. Lorsqu'elle est désactivée, elle effectue une recherche sur les autres sites en plus du site en cours.
Vérification radio	Détermine si une radio est active dans un système.		
Activer radio	Permet l'activation à distance d'une radio cible.		
Désactiver radio	Permet de désactiver à distance une radio.		
Écoute à distance	Active le microphone d'une radio sans activer d'indicateur.		


Contrôle de télémétrie	Contrôle la broche de sortie sur une radio locale ou distante.
Message texte	Sélectionne le menu Message texte.
Transmettre la clé d'interruption à distance 	Met fin à un appel interruptible en cours pour libérer le canal.
Non attribué	Bouton programmable non attribué.
Act./désact. Annonce vocale	Active ou désactive l'annonce vocale.
Émission activée par la voix (VOX)	Active ou désactive la voix (VOX).
Zone	Permet d'effectuer une sélection dans une liste de zones.

Fonctions utilitaires ou paramètres attribuables




Toutes tonalités/ avertissements	Active ou désactive toutes les tonalités et avertissements.
Luminosité	Permet de régler de la luminosité via le mode de luminosité manuel ou le contrôle de luminosité automatique via le capteur optique de la radio.
Mode Affichage	Active ou désactive le mode Jour/Nuit de l'écran.
Fond d'écran	S'affiche sur l'écran d'accueil.


Accès aux fonctions préprogrammées



Vous disposez de plusieurs méthodes pour accéder aux différentes fonctions de votre radio :



- Une pression longue ou courte sur un des boutons programmables.
- Utilisez la molette de navigation quadridirectionnelle comme suit :

1 Appuyez sur  pour accéder au menu. Appuyez sur le bouton approprié de défilement de menu ( ou ) pour accéder aux fonctions du menu.

2 Pour sélectionner une fonction ou entrer dans un sous-menu, Appuyez sur le bouton .

3 Pour retourner au menu précédent, ou revenir à l'écran précédent, Appuyez sur le bouton . Appuyez de manière prolongée sur Appuyez sur le bouton  pour revenir à l'écran d'accueil.

Remarque: votre radio quitte automatiquement le menu après une période d'inactivité prédéterminée et affiche l'écran d'accueil.

Identification des indicateurs d'état

Icônes de l'affichage

Votre radio possède un écran en paysage de 2 pouces avec une résolution des couleurs 16 bits QVGA (Quarter Video Graphics Array).

Les icônes suivantes s'affichent sur l'écran de la radio. Les icônes sont classées sur la gauche par ordre d'apparition/d'utilisation.








Indication de la puissance du signal reçu (RSSI)







Le nombre de barres affichées représente l'intensité du signal de réception. Quatre barres indiquent le niveau maximal du signal. Cette icône est uniquement affichée pendant la réception.















d'entretien




La radio écoute le canal sélectionné.

	Bluetooth Non connecté La fonction Bluetooth est activée, mais aucun appareil Bluetooth distant n'est connecté.
	Bluetooth connecté La fonction Bluetooth est activée. L'icône reste affichée lorsqu'un appareil Bluetooth distant est connecté.
	Connection La radio est connectée au serveur distant.
	Déconnexion La radio est déconnectée du serveur distant.
	Données en volume élevé La radio reçoit des données en volume élevé et le canal est occupé.

	Notification de ticket de tâche La liste des notifications comporte des éléments à consulter.
	Carte d'options La carte d'option est activée. (Modèles avec carte d'option uniquement)
	Carte d'option non fonctionnelle La carte d'option est désactivée.
	Compteur de programmation en liaison radio (Over-the-Air Programming, OTAP) Indique le temps restant avant le redémarrage automatique de la radio.
	Balayage ^{[3][4]} La fonction de balayage est activée.
	Balayage - Priorité 1 ^{[3][4]} La radio a détecté une activité sur le canal/groupe désigné comme Priorité 1.




	Balayage - Priorité 2^{[3][4]} La radio a détecté une activité sur le canal/groupe désigné comme Priorité 2.
	Liste de réception flexible La liste de réception flexible est activée.
	Urgence La radio est en mode Urgence.
	Crypté La fonction Secret est activée.
	Non crypté La fonction Secret est désactivée.
	Itinérance de site^[3] La fonction Itinérance de site est activée.

	Mode Direct^{[3][4]} En l'absence de relais, la radio est configurée pour assurer des communications en mode Direct (poste à poste).
	Batterie Le nombre de barres affichées (0 à 4) représente le niveau de charge actuel de la batterie. Clignote lorsque le niveau de charge est faible.
	État de charge de la batterie Indique le niveau de déchargement de la batterie.
	Toutes les tonalités désactivées Aucune sonnerie disponible.
	Journal d'appels Journal des appels radio.
	Contact Le contact radio est disponible.

	Message Message entrant.
	Silencieux Le mode Silencieux est activé.
	Sonne Seulmt Le mode Sonnerie est activé.
	Vibreur Le mode Vibreur est activé.
	Vibreur et sonnerie Le mode Vibreur et sonnerie est activé.

Icônes d'appel

Les icônes suivantes peuvent apparaître sur l'écran de votre radio pendant un appel. Elles peuvent aussi être affichées dans la liste des Contacts pour indiquer le type d'ID.

	Appel individuel Signale un appel individuel en cours.
	Appel de groupe/Appel général Signale un appel de groupe ou un appel général en cours.
	Appel téléphonique en appel individuel Indique un appel téléphonique en appel individuel en cours. Dans la liste des Contacts, cette icône indique un ID (numéro) ou un alias (nom) de téléphone.

³ Non applicable à Capacity Plus

⁴ Non applicable à Linked Capacity Plus

	<p>Appel téléphonique de groupe/ Appel général</p> <p>Indique un appel téléphonique en appel de groupe/général en cours. Dans la liste des Contacts, cette icône indique un ID (numéro) ou un alias (nom) de groupe.</p>
	<p>Appel PC Bluetooth</p> <p>Indique un appel PC Bluetooth en cours. Dans la liste des Contacts, il indique l'alias (nom) ou l'ID (numéro) d'un appel PC Bluetooth.</p>
	<p>Avertissement d'appel individuel</p> <p>Dans la liste des Contacts, cette icône indique un ID (numéro) ou un alias (nom) de terminal.</p>

Icônes de Confi/Infos

Les icônes suivantes apparaissent en regard des éléments de menu de la radio et proposent les options suivantes.

	<p>Case à cocher (non cochée)</p> <p>Indique que l'option correspondante n'est pas activée.</p>
	<p>Case à cocher (cochée)</p> <p>Indique que l'option correspondante est activée.</p>
	<p>Luminosité</p> <p>Indique le niveau de luminosité.</p>

Icônes des mini-avis

Les icônes suivantes peuvent apparaître momentanément sur l'écran après le déclenchement d'une tâche par l'utilisateur.

	<p>Transmission réussie (positif)</p> <p>La tâche a été correctement exécutée.</p>
	<p>Échec de transmission (négatif)</p> <p>La tâche n'a pas pu être exécutée correctement.</p>



Transmission en cours (transition)

La radio émet. Ceci s'affiche avant l'indication Transmission réussie ou Échec de transmission.

Icônes Messages envoyés

Les icônes suivantes apparaissent dans l'angle supérieur droit de l'écran de la radio dans le dossier des éléments envoyés.



Envoi réussi

OU

Le message texte a été correctement envoyé.



Message individuel ou de groupe lu

OU

Le message texte a été lu.



Message individuel ou de groupe non lu

OU

Le message texte n'a pas été lu.



Échec envoi

OU

Le message texte n'a pas été envoyé.



En cours

OU

- Le message texte envoyé à un ID ou un alias de groupe est en attente de transmission.
- Le message texte envoyé à un ID ou un alias de terminal est en attente de transmission, qui sera suivie par l'attente de l'accusé de réception.



Icônes de ticket de tâche



Toutes les tâches

Désigne toutes les tâches listées.




Nouvelles tâches

Indique les nouvelles tâches.

Indicateur à LED

L'indicateur LED (A) indique l'état opérationnel de votre radio.



Rouge clignotant

La radio transmet avec un niveau de batterie faible, reçoit une transmission urgente, l'autotest a échoué lors de la mise sous tension, ou elle a été déplacée hors de portée si

la radio est configurée avec le système de transpondeur à portée automatique.

Jaune fixe

La radio écoute un canal conventionnel numérique ou est en mode Détectable Bluetooth. Indique également un niveau de charge de la batterie satisfaisant lorsqu'un bouton programmable est pressé.

Jaune clignotant

La radio balaie et écoute le trafic sur les canaux ou reçoit un avertissement d'appel, la liste de réception flexible est activée ou tous les canaux Linked Capacity Plus sont occupés.

Clignotant jaune double

La radio n'est plus connectée au relais en mode Capacity Plus ou

	<p>Linked Capacity Plus, tous les canaux Capacity Plus ou Linked Capacity Plus sont occupés. La fonction Itinérance automatique est activée, la radio recherche activement un nouveau site ou la radio n'a pas encore répondu à une tonalité d'appel de groupe. Indique également que la radio n'a pas encore répondu à une Tonalité d'appel de groupe, ou qu'elle est verrouillée.</p>
Vert fixe	<p>La radio est mise sous tension ou est en cours de transmission. Indique également la charge complète de la batterie lorsque vous appuyez sur le bouton programmable .</p>
Vert clignotant	<p>La radio s'allume, reçoit un appel ou des données non cryptées, détecte une</p>





	<p>activité, ou récupère des transmissions par programmation par liaison radio (Over-the-Air Programming, OTAP) par liaison radio.</p>
Vert clignotant double	<p>La radio reçoit un appel ou des données protégés par la fonction Secret.</p>

Remarque: en mode conventionnel, lorsque la radio détecte une communication en cours, la LED clignote en vert. Par la nature du protocole numérique, cette activité peut ou non avoir un effet sur le canal programmé.



Avec Capacity Plus et Linked Capacity Plus, aucune LED ne signale la détection d'une communication radio.

Tonalités audio

Les tonalités audio vous informent de l'état de la radio ou des réponses de la radio en fonction des données reçues.

Tonalité continue 	Son uniforme. Émise en continu jusqu'à la fin de l'état.
Tonalité périodique 	Tonalité périodique selon la durée programmée. La tonalité est répétée à intervalles réguliers.
Tonalité répétitive 	Un seul son est répété jusqu'à ce que l'utilisateur le désactive.
Tonalité momentanée 	Un son est émis une fois pendant une courte période programmée.

Tonalités d'indication

Tonalité aiguë <input type="checkbox"/>	Tonalité grave <input checked="" type="checkbox"/>
	Tonalité positive
	Tonalité négative

IP Site Connect

Grâce à cette fonction, votre radio peut étendre ses communications conventionnelles au-delà de la couverture assurée par un seul site en lui permettant de se connecter à différents sites disponibles sur un réseau IP (Internet Protocol).

Lorsque la radio passe de la zone de couverture d'un site à celle d'un autre site, elle se connecte au relais du deuxième site pour envoyer et recevoir des appels/données. Selon la programmation, cette transition est automatique ou manuelle.

Si cette fonction est configurée en mode automatique, la radio recherche tous les sites disponibles dès que le signal qu'elle reçoit est faible ou lorsqu'elle ne peut plus détecter le signal émis par le site actuel. Elle se verrouille alors sur le relais qui fournit la meilleure valeur RSSI (Indicateur de niveau de signal reçu).

Si cette fonction est configurée en mode manuel, la radio cherche à se connecter au prochain site figurant dans la liste d'itinérance et qui est à sa portée (mais dont le signal n'aura pas nécessairement la valeur la plus élevée) et se verrouille sur ce site.

Remarque: le balayage et l'itinérance ne peuvent jamais être activés simultanément sur un même canal.

Les canaux qui utilisent cette fonction peuvent être ajoutés à une liste d'itinérance spécifique. La radio cherche le ou les canaux de la liste d'itinérance pendant l'opération d'itinérance automatique pour identifier le site ayant la plus forte valeur RSSI.

Une liste d'itinérance peut contenir jusqu'à 16 canaux (incluant le canal sélectionné).

Remarque: vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer manuellement une entrée à la liste d'itinérance. Consultez votre revendeur ou votre administrateur système pour en savoir plus.

Capacity Plus

Capacity Plus est une configuration en mode Ressources partagées mono-site du système radio MOTOTRBO. Elle utilise un groupe de canaux pour prendre en charge des centaines d'utilisateurs et jusqu'à 254 groupes. Capacity Plus permet à votre radio d'utiliser efficacement les canaux programmés disponibles en mode Relais.

Vous entendrez une tonalité d'indication négative si vous tentez d'utiliser une fonction non applicable à Capacity Plus en appuyant sur un bouton programmable.

Votre radio comporte aussi des caractéristiques qui sont disponibles en mode numérique conventionnel : IP Site Connect, Capacity Plus et Linked Capacity Plus. Les petites différences de fonctionnement entre ces deux modes n'ont **aucun** effet sur les performances de votre radio.

Pour plus d'informations, veuillez consulter votre fournisseur ou votre administrateur système.

Linked Capacity Plus

Linked Capacity Plus est une configuration multi-canal multi-site des ressources partagées du système radio MOTOTRBO, qui combine les meilleures configurations Capacity Plus et IP Site Connect.

Grâce à Linked Capacity Plus, votre radio peut étendre ses communications à ressources partagées au-delà de la couverture assurée par un seul site en lui permettant de se connecter à différents sites disponibles sur un réseau IP (Internet Protocol). Cette configuration apporte en outre une augmentation de

la capacité en combinant et en utilisant efficacement les canaux programmés disponibles sur les différents sites accessibles.

Lorsque la radio passe de la zone de couverture d'un site à celle d'un autre site, elle se connecte au relais du deuxième site pour envoyer et recevoir des appels/données. Selon la programmation, cette transition est automatique ou manuelle.

Si cette fonction est configurée en mode automatique, la radio recherche tous les sites disponibles dès que le signal qu'elle reçoit est faible ou lorsqu'elle ne peut plus détecter le signal émis par le site actuel. Elle se verrouille alors sur le relais qui fournit la meilleure valeur RSSI (Indicateur de niveau de signal reçu).

Si cette fonction est configurée en mode manuel, la radio cherche à se connecter au prochain site figurant dans la liste d'itinérance et qui est à sa portée (mais dont le signal n'aura pas nécessairement la valeur la plus élevée) et se verrouille sur ce site.

Les canaux qui utilisent Linked Capacity Plus peuvent être ajoutés à une liste d'itinérance spécifique. La radio explore ces canaux pendant l'opération d'itinérance automatique pour identifier le site ayant la plus forte valeur RSSI.

Remarque: vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer manuellement une entrée à la liste d'itinérance. Consultez votre revendeur ou votre administrateur système pour en savoir plus.

Comme avec Capacity Plus, les icônes des caractéristiques non utilisables avec Linked Capacity Plus ne sont pas accessibles dans le menu. Si vous appuyez sur un bouton programmable pour accéder à une fonction indisponible sur Linked Capacity Plus, vous entendez une tonalité d'indication négative.





Pour plus d'informations, veuillez consulter votre fournisseur ou votre administrateur système.

Passage/réception d'appels en mode non Connect Plus

Sélection d'une zone








Une zone est un groupe de canaux. Votre radio prend en charge jusqu'à 250 zones, avec au maximum 160 canaux par zone.

- 1 Accédez à la fonction Zone.

Commandes de la radio		Étapes	
Bouton préprogrammé Zone		Appuyez sur le bouton préprogrammé Zone .	
Menu de la radio	1	 pour accéder au menu.	
	2	 ou  pour accéder à l'option Zone et	
		Appuyez sur  pour sélectionner.	


La zone actuelle est affichée et indiquée par un .

- 2 Sélectionnez la zone souhaitée.

Commande de la radio	Étapes
 ou 	 ou  et faites défiler jusqu'à la zone souhaitée.
Clavier	<ol style="list-style-type: none"> 1 Saisissez le premier caractère de la zone requise. 2 Le curseur clignotant qui apparaît permet de continuer à saisir les caractères suivants de la zone souhaitée. <p>Remarque: Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la gauche. Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la droite. Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables.</p> <p>Remarque: La première ligne de l'écran affiche les caractères</p>

Commande de la radio	Étapes
----------------------	--------


	<p>que vous saisissez. La deuxième ligne affiche une zone qui correspond à ce que vous avez déjà saisi. La recherche des alias est sensible à la casse. Si deux ou plusieurs zones ont le même nom, la radio affiche la zone qui apparaît en premier dans la liste des zones.</p>
--	---



- 3 Appuyez sur  pour effectuer la sélection. L'écran affiche <Zone> Activé pendant quelques instants puis revient à l'écran de la zone sélectionnée.

Sélection d'un canal

Les communications sont envoyées et reçues sur un canal. Selon la configuration de votre radio, chaque canal peut avoir été programmé différemment pour prendre en charge différents groupes d'utilisateurs ou leur procurer diverses fonctions. Après avoir

sélectionné la zone appropriée, sélectionnez le canal requis pour effectuer des transmissions ou des réceptions.



Sur la molette de navigation, appuyez sur  pour accéder à la liste des canaux (lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil). Le canal actif s'affiche et est indiqué par un .

Réception et réponse à un appel

Lorsque le canal, l'ID d'un terminal radio ou l'ID d'un groupe est affiché, vous pouvez recevoir des appels et y répondre.

La LED s'allume en vert fixe lorsque la radio émet et clignote en vert lorsque la radio reçoit.

Remarque: La LED s'allume en vert fixe lorsque la radio émet et clignote en vertrapidement lorsque la radio reçoit un appel confidentiel.

Pour décrypter un appel protégé par la fonction Secret, votre radio doit avoir la même clé privée, OU la même valeur de clé et le même ID de clé (programmés par votre fournisseur) que la radio émettrice (la radio qui vous appelle).

Pour plus d'informations, consultez la section [Secret](#) à la page 129.

Réception et réponse à un appel de groupe

Pour recevoir un appel provenant d'un groupe d'utilisateurs, votre radio doit être configurée comme membre de ce groupe.

Lorsque vous recevez un appel de groupe (alors que l'écran d'accueil est affiché), la LED clignote en vert. La première ligne de l'écran affiche l'alias de l'appelant ainsi que l'icône RSSI. La deuxième ligne affiche l'alias de groupe et l'icône d'appel de groupe (en mode numérique uniquement). Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant sonne dans le haut-parleur.

- 1 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.
 - Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité

d'alerte lorsque le bouton **PTT** de la radio en émission est relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre.

- Si la fonction Interruption vocale est activée, appuyez sur le bouton **PTT** pour interrompre l'appel en cours de la radio en émission afin de libérer le canal pour pouvoir parler/répondre.


La LED s'allume en vert fixe.

-
- 2 Attendez la fin d'une des tonalités suivantes (si activées) et parlez clairement dans le micro.
 - La tonalité Parler autorisé
 - La tonalité locale **PTT**
-
- 3 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.
-

En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est automatiquement interrompue.

Pour obtenir des informations sur comment lancer un appel de groupe, reportez-vous à [Passage d'un appel de groupe](#) à la page 53.

Remarque: si la radio reçoit un appel de groupe alors que l'écran d'accueil n'est pas affiché, elle reste sur l'écran en cours avant de répondre à l'appel.

Remarque: appuyez de manière prolongée sur le bouton  pour revenir à l'écran d'accueil et afficher l'alias de l'appelant avant de répondre.

Réception et réponse à un appel individuel

Un appel individuel est un appel provenant d'une seule radio individuelle communiquant avec une autre radio individuelle.

Lorsque vous recevez un appel individuel, la LED clignote en vert. La première ligne de l'écran affiche l'alias ou l'ID de terminal ainsi que l'icône RSSI. La deuxième ligne affiche Appel individuel et l'icône d'appel individuel. Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant sonne dans le haut-parleur.

- 1 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.
 - Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'alerte lorsque le bouton **PTT** de la radio en émission est relâché. Cette tonalité confirme

que le canal est libre. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre.

- Si la fonction Interruption vocale est activée, appuyez sur le bouton **PTT** pour interrompre l'appel en cours de la radio en émission afin de libérer le canal pour pouvoir parler/répondre.

La LED s'allume en vert fixe.

-
- 2 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

-
- 3 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est automatiquement interrompue.

L'écran affiche Appel terminé.

Pour plus d'informations sur la procédure d'appel individuel, reportez-vous à [Passage d'un appel individuel](#) à la page 53.

Réception d'un appel général

Un appel général est un appel lancé par une radio individuelle à destination de toutes les radios

présentes sur le canal sélectionné. Il sert à diffuser des annonces importantes, dont les utilisateurs doivent tenir compte.

Lorsque vous recevez un appel général, une tonalité est émise et la LED clignote en vert.

La première ligne de l'écran affiche l'alias de l'appelant ainsi que l'icône RSSI. La deuxième ligne affiche Appel général et l'icône Appel général. Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant est audible dans le haut-parleur.

Lorsqu'un appel général est terminé, la radio revient au menu affiché avant sa réception. Il n'y a aucun délai d'attente prédéterminé avant la fin d'un appel général.

Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'avertissement lorsque le bouton **PTT** de la radio émettrice est relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre et que vous pouvez parler.

Vous ne pouvez pas répondre à un appel général.

Remarque: Pour plus d'informations sur la procédure d'appel général, reportez-vous à [Passage d'un appel général](#) à la page 55.

Remarque: si vous changez de canal pendant la réception d'un appel général, il sera interrompu. Pendant un appel général, vous **ne pouvez pas** utiliser les fonctions des boutons programmés avant la fin de l'appel.


Recevoir et répondre à un appel téléphonique

Appel téléphonique en appel individuel

Lorsque vous recevez un appel téléphonique en appel individuel, L'icône Appel téléphonique s'affiche dans le coin supérieur droit ; l'écran indique l'alias de l'appelant ou Appel tél..

Si la fonction Appel téléphonique n'est pas activée sur votre radio, la première ligne de l'écran affiche Indisponible et votre radio désactive le son de l'appel. Votre radio retourne à l'écran précédent une fois votre appel terminé.

- 1 Appuyez sur le bouton **PTT** pour parler et relâchez-le pour écouter.

- 2 Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.
L'écran affiche Fin Appel tél..

En cas de réussite : une tonalité est émise et l'écran affiche Tous les appels et Appel terminé.

En cas de réussite : une tonalité retentit et l'écran affiche Appel terminé.

En cas d'échec : la radio revient à l'écran Appel téléphonique. Répétez cette étape mette fin à l'appel.

Appel téléphonique en groupe

Lorsque vous recevez un appel téléphonique en appel de groupe

- 1 Appuyez sur le bouton **PTT** pour parler et relâchez-le pour écouter.

- 2 Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

L'écran affiche Fin Appel tél..

En cas de réussite : une tonalité est émise et l'écran affiche Tous les appels et Appel terminé.

En cas d'échec : la radio revient à l'écran Appel téléphonique. Répétez cette étape mette fin à l'appel.

Appel téléphonique en appel général

Lorsque vous recevez un appel téléphonique en appel général, l'icône Appel téléphonique est affichée dans le coin supérieur droit ; l'écran indique Appel général et Appel tél..

Si la fonction Appel téléphonique n'est pas activée sur votre radio, la première ligne de l'écran affiche Indisponible et votre radio désactive le son de l'appel.

Remarque: lorsque vous recevez un appel téléphonique en appel général, vous pouvez répondre à l'appel ou mettre fin à l'appel uniquement si un type Appel général a été attribué au canal.

- 1 Appuyez sur le bouton **PTT** pour parler et relâchez-le pour écouter.

- 2 Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel. L'écran affiche Fin Appel tél..

En cas de réussite : une tonalité retentit et l'écran affiche Appel général et Appel terminé.


En cas d'échec : la radio revient à l'écran Appel téléphonique. Répétez cette étape mettez fin à l'appel.

Passage d'un appel radio

Après avoir sélectionné un canal, vous pouvez sélectionner l'alias ou ID d'un terminal radio ou d'un groupe avec les boutons suivants :

- Le bouton **PTT**.
- Un bouton programmé **Accès direct** : la fonction Accès direct vous permet de passer très facilement des appels de groupe ou individuels vers un ID spécifique. Cette fonction peut être attribuée à une pression brève ou prolongée d'un bouton programmable. Vous pouvez attribuer **UNE SEULE** identité à un bouton **Accès direct**. Plusieurs boutons peuvent être programmés pour utiliser les boutons **Accès direct**.
- Les touches numériques programmées : cette méthode est réservée aux appels individuels, appels de groupe, appels généraux, le numéro étant composé sur le clavier (voir [Passage d'un](#)

[appel de groupe, individuel ou général à l'aide de la touche numérique programmable](#) à la page 58).

- Un bouton programmable : cette méthode est réservée aux appels téléphoniques (voir [Passage d'un appel téléphonique à l'aide du bouton programmable Téléphone](#) à la page 59).
- La liste des contacts (voir [Paramètres de contact](#) à la page 79). 
- Numérotation manuelle : cette méthode s'applique aux appels individuels et téléphoniques uniquement et nécessite l'utilisation du clavier (voir [Passage d'un appel individuel depuis Contacts](#) à la page 81 et [Passage d'un appel téléphonique à l'aide du bouton programmable Numérotation manuelle](#) à la page 61).

Remarque: la fonction Secret doit être activée sur le canal pour que votre radio puisse émettre en utilisant le cryptage. Seules les radios cibles possédant la même clé de confidentialité OU la même valeur de clé ou ID de clé que celle de votre radio sont en mesure de décrypter la transmission.

Remarque: Pour plus d'informations, consultez la section [Secret](#) à la page 129.

Passage d'un appel de groupe

Pour lancer un appel destiné à un groupe d'utilisateurs, votre radio doit être configurée comme membre de ce groupe.

- 1 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Sélectionnez le canal correspondant à l'ID ou à l'alias de groupe actif. Voir .
 - Appuyez sur le bouton **Accès direct** programmé.

- 2 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

- 3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel. La LED devient vert fixe. L'icône Appel de groupe est affichée dans le coin supérieur droit. La première ligne de texte affiche l'alias de l'appel de groupe.

- 4 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

- 5 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

Lorsque la radio cible répond, la LED clignote en vert, le silencieux de la radio est désactivé et la réponse se fait entendre dans le haut-parleur. L'icône d'appel de groupe, l'alias ou ID de groupe, et l'alias ou ID de la radio émettrice s'affichent.

- 6 Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'alerte lorsque le bouton **PTT** de la radio en émission est relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre. En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est automatiquement interrompue. La radio revient à l'écran affiché avant de lancer l'appel.

Passage d'un appel individuel

Vous pouvez recevoir et/ou répondre à un appel individuel provenant d'un poste autorisé, mais votre radio doit être programmée pour que vous puissiez lancer un Appel individuel.

Il existe deux types d'appels individuels. Dans le premier cas, la présence de la radio cible est vérifiée avant d'établir l'appel. Dans le deuxième cas, l'appel est établi et lancé immédiatement.

Votre fournisseur ne peut programmer qu'**un seul** de ces deux types d'appel sur votre radio.

Une tonalité d'indication négative est émise lorsque vous lancez un appel individuel à partir du bouton **Accès direct**, des touches numériques préprogrammées ou des boutons de défilement Haut/Bas, si cette fonction n'est pas activée.

Pour contacter une radio individuelle, vous pouvez envoyer un message texte ou un avertissement d'appel. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Fonctions de message texte](#) à la page 106 ou [Fonctionnement de l'Avertissement d'appel](#) à la page 98.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Sélectionnez le canal correspondant à l'ID ou à l'alias de terminal actif. Voir .
- Appuyez sur le bouton **Accès direct** programmé.

2 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.

Si vous relâchez le bouton **PTT** pendant que la radio établit la communication, la procédure est abandonnée sans aucune indication et l'écran précédent est affiché.

La LED devient vert fixe., le silencieux de la radio est désactivé et la réponse se fait entendre dans le haut-parleur de la radio. L'icône d'appel individuel s'affiche dans le coin supérieur droit. La première ligne affiche l'alias du terminal. La deuxième ligne affiche l'état de l'appel.

4 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

5 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

Lorsque la radio cible répond, la LED clignote en vert, le silencieux de la radio est désactivé et la réponse se fait entendre dans le haut-parleur.

6 Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'alerte lorsque le bouton **PTT** de la radio en émission est relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre.

En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est automatiquement interrompue. Vous entendez une courte tonalité. L'écran affiche Appel terminé.

Votre radio peut être programmée pour vérifier la présence de la radio cible avant d'établir un appel individuel. Si la radio cible n'est pas disponible, vous entendez une courte tonalité et un mini-avis négatif est affiché.

Passage d'un appel général

Cette fonction vous permet d'émettre vers tous les utilisateurs présents sur le canal. Vous devez programmer votre radio pour pouvoir utiliser cette fonction.

Les utilisateurs du canal ne peuvent pas répondre à un appel général.

- 1 Sélectionnez le canal avec l'alias ou l'ID du groupe Appel général actif. Voir .
- 2 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.
- 3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.


La LED devient vert fixe. L'icône d'appel de groupe s'affiche dans le coin supérieur droit. La première ligne affiche Appel général.

- 4 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

Passage d'un appel téléphonique à l'aide du bouton Accès direct

- 1 Appuyez sur le bouton programmé **Accès direct** pour passer un appel téléphonique à un ID ou un alias prédéfini.

Si le champ du bouton **Accès direct** est vide, une tonalité d'indication négative est émise. Si le code d'accès n'a pas été préconfiguré dans la liste des Contacts, l'écran indique Code d'accès :.

Saisissez le code d'accès, puis appuyez sur  pour continuer.

La LED s'allume en vert fixe. L'icône Appel téléphonique est affichée dans le coin supérieur droit. La première ligne affiche l'alias du terminal. La deuxième ligne affiche l'état de l'appel.

Si la configuration s'est effectuée correctement, la tonalité DTMF retentit. Vous entendez la tonalité de numérotation de l'utilisateur du téléphone. La première ligne de texte affiche I. L'icône Appel téléphonique reste affichée dans le coin supérieur droit.

Si la configuration de l'appel échoue, une tonalité est émise et l'écran affiche Appel tél. échoué. Votre radio revient à l'écran de saisie du code d'accès. Si le code d'accès a été préconfiguré dans la liste des Contacts, la radio revient à l'écran affiché avant de lancer l'appel.

2 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour parler et relâchez-le pour écouter.

Pour entrer des chiffres supplémentaires, si vous y êtes invité par l'appel téléphonique, saisissez les chiffres supplémentaires à l'aide du clavier, puis

appuyez sur  pour continuer.

La tonalité DTMF retentit à chaque frappe du clavier, et la radio revient à l'écran précédent.

4 Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Si le code de libération n'a pas été préconfiguré dans la liste des Contacts, l'écran affiche Code de libération:. Appuyez sur le bouton **Accès direct**, s'il est programmé avec le code de libération. Si le champ du bouton **One Touch Access** (Accès direct) est vide, une tonalité d'indication négative est émise.


La tonalité DTMF retentit à chaque frappe du clavier, et l'écran affiche Fin Appel tél..

Si la configuration de la fin d'appel s'est effectuée correctement, une tonalité est émise et l'écran affiche terminé.

Si la configuration de la fin d'appel échoue, votre radio revient à l'écran Appel téléphonique. Répétez l'étape 4 ou attendez que l'utilisateur du téléphone mette fin à l'appel.

Remarque: lorsque l'utilisateur met fin à l'appel, une tonalité est émise et l'écran affiche terminé.

Si l'appel se termine tandis que vous entrez des chiffres supplémentaires demandés par l'appel téléphonique, votre radio revient à l'écran affiché avant de lancer l'appel.

Pendant l'accès au canal, appuyez sur  pour rejeter la tentative d'appel. Une tonalité retentit pour indiquer que l'opération a réussi.

Pendant l'appel, si vous appuyez sur le bouton **One Touch Access** (Accès direct) à laquelle est attribué le code de libération ou si vous entrez le code de libération comme chiffres supplémentaires, votre radio tente de mettre fin à l'appel.

le code d'accès ou de libération ne peut pas contenir plus de 10 caractères.

Lancement d'un appel individuel avec un bouton d'accès direct

Remarque: vous devez appuyer sur les boutons programmables depuis l'écran d'accueil.

La fonction Appel en accès direct permet de lancer aisément un appel individuel vers un alias ou un ID d'appel individuel. Cette fonction peut être attribuée à une pression brève ou prolongée d'un bouton programmable.

Vous ne pouvez affecter qu'UN SEUL alias ou ID à un bouton d'accès direct. Plusieurs boutons peuvent

être programmés pour utiliser les boutons Appel en accès direct via une seule touche.

- 1 Appuyer sur le bouton d'**accès direct** programmé pour lancer un appel individuel vers l'alias ou l'ID d'appel individuel.

- 2 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

- 3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.
La LED s'allume en vert fixe.
L'écran affiche l'alias ou l'ID d'appel individuel.

- 4 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

- 5 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.
Lorsque la radio cible répond, la LED clignote en vert.

- 6 Si la fonction d'indication de canal libre est activée, un bref signal d'alerte est émis lorsque l'utilisateur de la radio cible relâche le bouton **PTT**,

indiquant que le canal est libre et que vous pouvez répondre. Relâchez le bouton **PTT** pour répondre.

En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est automatiquement interrompue.

Passage d'un appel de groupe, individuel ou général à l'aide de la touche numérique programmable

La fonction Touche numérique programmable vous permet de lancer facilement des appels de groupe, individuels ou généraux vers un alias ou un ID prédéfini. Cette fonction peut être attribuée à toutes les touches numériques sur le clavier.

Vous pouvez attribuer **UN SEUL** ID ou alias à une touche numérique, mais vous pouvez attribuer plus d'une touche numérique à un ID ou alias.

1 Appuyez de manière prolongée sur la touche numérique programmée lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil pour lancer un appel individuel, de groupe ou général vers un alias ou un ID prédéfini.

Si la touche numérique n'est associée à aucune entrée, une tonalité d'indication négative est émise.

2 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel. La LED s'allume en vert fixe, le silencieux de la radio est désactivé et la réponse se fait entendre dans le haut-parleur de la radio. L'icône Appel individuel/de groupe est affichée dans le coin supérieur droit. La première ligne affiche l'alias de l'appelant. La deuxième ligne affiche l'état de l'appel individuel ou Appel général (pour un appel général).

4 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

5 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

Lorsque la radio cible répond, le voyant LED clignote en vert, le silencieux de la radio est désactivé et la réponse se fait entendre dans le haut-parleur de la radio.

6 Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'alerte lorsque le bouton **PTT** de la radio en émission est relâché.


Cette tonalité confirme que le canal est libre.
Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre.


En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est automatiquement interrompue. La radio revient à l'écran affiché avant de lancer l'appel.

Dans le cas d'un appel individuel, vous entendrez une courte tonalité à la fin de la communication.

Reportez-vous à [Attribution d'une entrée à une touche numérique programmable](#) à la page 88 pour plus d'informations sur la saisie d'une touche numérotée à l'aide du clavier.

Passage d'un appel téléphonique à l'aide du bouton programmable Téléphone

- 1 Appuyez sur le bouton **Téléphone** programmé pour accéder à la liste d'entrées de téléphone.
-
- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID du terminal souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
Si le code d'accès n'a pas été préconfiguré dans la liste des Contacts, l'écran indique Code d'accès: . Saisissez le code d'accès, puis

appuyez sur Appuyez sur le bouton  pour continuer.


La LED s'allume en vert fixe. L'icône Appel téléphonique est affichée dans le coin supérieur droit. La première ligne affiche l'alias du terminal. La deuxième ligne affiche l'état de l'appel.

Si la configuration s'est effectuée correctement, la tonalité DTMF retentit. Vous entendez la tonalité de numérotation de l'utilisateur du téléphone. La première ligne de texte affiche . L'icône Appel téléphonique reste affichée dans le coin supérieur droit. La deuxième ligne de texte affiche l'état de l'appel.

Si la configuration échoue, une tonalité est émise et l'écran affiche Appel tél. échoué. Votre radio revient à l'écran de saisie du code d'accès. Si le code d'accès a été préconfiguré dans la liste des Contacts, la radio revient à l'écran affiché avant de lancer l'appel.

-
- 3 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.
-


- 4 Appuyez sur le bouton **PTT** pour parler et relâchez-le pour écouter.
-
- 5 Pour entrer des chiffres supplémentaires, si nécessaire au cours de l'appel, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour commencer la saisie de chiffres supplémentaires. La première ligne de l'écran affiche Chiffres suppl.:. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Saisissez les chiffres supplémentaires, puis appuyez sur Appuyez sur le bouton  pour continuer. La tonalité DTMF est émise et la radio revient à l'écran précédent.
- Appuyez sur le bouton **Accès direct**. la tonalité DTMF est émise. Si le champ du bouton **Accès direct** est vide, une tonalité d'indication négative est émise.

-
- 6 Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Si le code de libération n'a pas été préconfiguré dans la liste des Contacts, la première ligne de l'écran indique Code de libération:. La

deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Saisissez le code de libération, puis

appuyez sur Appuyez sur le bouton  pour continuer. La radio revient à l'écran précédent.

La tonalité DTMF retentit et l'écran affiche Fin Appel tél..


Si la configuration de la fin d'appel s'est effectuée correctement, une tonalité est émise et l'écran affiche Appel terminé.

Si la configuration de la fin d'appel échoue, votre radio revient à l'écran Appel téléphonique. Répétez les étapes 4 et 6 ou attendez que l'utilisateur du téléphone mette fin à l'appel.

Si vous appuyez sur le bouton **PTT** lorsque l'écran Contacts téléphonique est affiché, une tonalité est émise et l'écran affiche OK pour appeler.

lorsque l'utilisateur met fin à l'appel, une tonalité est émise et l'écran affiche Appel terminé.

Si l'appel se termine tandis que vous entrez des chiffres supplémentaires demandés par l'appel téléphonique, votre radio revient à l'écran affiché avant de lancer l'appel.

Remarque: pendant l'accès au canal, appuyez sur  pour rejeter la tentative d'appel. Une tonalité retentit.




pendant l'appel, si vous appuyez sur la touche **Accès direct** à laquelle est attribué le code de libération ou si vous entrez le code de libération comme chiffres supplémentaires, votre radio tente de mettre fin à l'appel.

Remarque: le code d'accès ou de libération ne peut pas contenir plus de 10 caractères.

Passage d'un appel téléphonique à l'aide du bouton programmable Numérotation manuelle

Passage d'un appel individuel

- 1 Appuyez sur le bouton **Num. manuelle** programmé pour accéder à l'écran Numérotation manuelle.

- 2  ou  pour accéder à l'option Contact radio et Appuyez sur  pour sélectionner. La écran indique Numéro:.

- 3 Utilisez le clavier pour saisir un alias de terminal.

- 4 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

- 5 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel. La LED s'allume en vert fixe. L'icône Appel individuel s'affiche dans le coin supérieur droit. La première ligne affiche l'alias du terminal. La deuxième ligne affiche l'état de l'appel.

- 6 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.


- 7 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter. Lorsque la radio cible répond, la LED clignote en vert.


- 8 Si la fonction d'indication de canal libre est activée, un bref signal d'alerte est émis lorsque l'utilisateur de la radio cible relâche le bouton **PTT**, indiquant que le canal est libre et que vous pouvez répondre. Relâchez le bouton **PTT** pour répondre. En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est automatiquement interrompue. Vous entendez

une brève tonalité. L'écran affiche Appel terminé.

Passage d'un appel téléphonique

1 Appuyez sur le bouton **Num. manuelle** programmé pour accéder à l'écran Numérotation manuelle.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à Contact téléphonique et Appuyez sur  pour sélectionner.
La écran indique Numéro:.

3 Utilisez le clavier pour saisir une désignation de terminal
Si le code d'accès n'a pas été préconfiguré dans la liste des Contacts, l'écran indique Code d'accès: . Saisissez le code d'accès, puis appuyez sur Appuyez sur le bouton  pour continuer.
La LED s'allume en vert fixe. L'icône Appel téléphonique est affichée dans le coin supérieur droit. La première ligne affiche l'alias du terminal. La deuxième ligne affiche l'état de l'appel.

Si la configuration s'est effectuée correctement, la tonalité DTMF retentit. Vous entendez la tonalité de numérotation de l'utilisateur du téléphone. La première ligne de texte affiche . L'icône Appel téléphonique reste affichée dans le coin supérieur droit.


Si la configuration de l'appel échoue, une tonalité est émise et l'écran affiche Appel tél. échoué. Votre radio revient à l'écran de saisie du code d'accès. Si le code d'accès a été préconfiguré dans la liste des Contacts, la radio revient à l'écran affiché avant de lancer l'appel.

4 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

5 Appuyez sur le bouton **PTT** pour parler et relâchez-le pour écouter.

6 Pour entrer des chiffres supplémentaires, si nécessaire au cours de l'appel, effectuez l'une des opérations suivantes :


- Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour commencer la saisie de chiffres supplémentaires. Saisissez les chiffres

supplémentaires, puis appuyez sur Appuyez sur le bouton  pour continuer. La tonalité DTMF est émise et la radio revient à l'écran précédent.

- Appuyez sur le bouton **Accès direct**. la tonalité DTMF est émise. Si le champ du bouton **Accès direct** est vide, une tonalité d'indication négative est émise.

7 Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Si le code de libération n'a pas été préconfiguré dans la liste des contacts, l'écran indique Code de libération:. Saisissez le code de libération, puis

appuyez sur Appuyez sur le bouton  pour continuer. La radio revient à l'écran précédent.

La tonalité DTMF est émise et l'écran affiche Fin Appel tél..

Si la configuration de la fin d'appel s'est effectuée correctement, une tonalité est émise et l'écran affiche Appel terminé.


Si la configuration de la fin d'appel échoue, votre radio revient à l'écran Appel téléphonique.

Répétez l'étape 7 ou attendez que l'utilisateur du téléphone mette fin à l'appel.

Si vous appuyez sur le bouton **PTT** lorsque l'écran Contacts téléphonique est affiché, une tonalité est émise et l'écran affiche OK pour appeler.

lorsque l'utilisateur met fin à l'appel, une tonalité est émise et l'écran affiche Appel terminé.

Si l'appel se termine tandis que vous entrez des chiffres supplémentaires demandés par l'appel téléphonique, votre radio revient à l'écran affiché avant de lancer l'appel.

Remarque: Pendant l'accès au canal, appuyez sur  pour rejeter la tentative d'appel. Une tonalité est émise.

Remarque: pendant l'appel, si vous appuyez sur la touche **Accès direct** à laquelle est attribué le code de libération ou si vous entrez le code de libération comme chiffres supplémentaires, votre radio tente de mettre fin à l'appel.

Remarque: le code d'accès ou de libération ne peut pas contenir plus de 10 caractères.

Arrêt d'un appel radio

Cette fonctionnalité vous permet de mettre fin à un appel de groupe ou à un appel individuel entrant et donc de libérer le canal pour transmission. Cela peut se produire lorsque l'utilisateur appuie par mégarde sur le bouton **PTT** et que la radio détecte le blocage du microphone.

Vous devez programmer votre radio pour pouvoir utiliser cette fonction.

1 Une fois sur le canal approprié, appuyez sur le bouton préprogrammé **Transmettre la clé d'interruption à distance**.

2 Attendez l'accusé de réception.

En cas de réussite, la radio émet une tonalité d'indication positive et l'écran affiche *Interruption réussie*, confirmant que le canal est libre.

En cas d'échec, la radio émet une tonalité d'indication négative et l'écran affiche *Interruption échouée*.

Sur la radio interrompue, l'écran affiche *Appel interrompu* et la radio émet une tonalité négative jusqu'à ce que le bouton **PTT** soit relâché, si la transmission d'un appel pouvant être interrompu est arrêtée via cette fonction.

Mode Direct

Vous pouvez continuer à communiquer lorsque votre relais ne fonctionne pas ou que votre radio se trouve hors de portée du relais, mais uniquement dans les limites de la portée d'appel des autres radios.


C'est ce qu'on appelle le Mode Direct.


Remarque: Les systèmes Capacity Plus et Linked Capacity Plus ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.


Le paramètre Mode Direct est maintenu même après la mise hors tension.

Vous pouvez basculer entre les modes direct et relais en appuyant sur le bouton programmé **Relais/Direct** ou en utilisant le menu de la radio comme décrit ci-après.

1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mode Direct et Appuyez sur  pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser ◀ ou ▶ pour modifier l'option sélectionnée.

5 Appuyez sur la touche  pour activer/désactiver le Mode Direct.

L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.

✓ en regard d'Activé disparaît.

Les systèmes Capacity Plus et Linked Capacity Plus ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

1 Appuyez de manière prolongée sur le bouton programmé **Écoute** et attendez une activité.

L'icône Écoute s'affiche à l'écran et la LED s'allume en jaune fixe. En fonction de la programmation de votre radio, vous entendez soit l'activité de la radio, soit un silence total. Cela signifie que le canal est en cours d'utilisation.

2 Appuyez sur le bouton **PTT** pour parler et relâchez-le pour écouter.

Fonctionnalités d'écoute

Écoute d'un canal

La fonction Écoute vous permet de vérifier qu'un canal est libre avant d'émettre.

Écoute permanente

Utilisez l'option Écoute permanente pour surveiller en continu l'activité d'un canal sélectionné.

Remarque: Les systèmes Capacity Plus et Linked Capacity Plus ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

- 1 Appuyez sur la touche programmée **Écoute permanente** pour activer l'écoute permanente du canal.

Une tonalité d'avertissement est émise, la LED s'allume en jaune fixe et l'écran affiche Écoute perma. activée. L'icône Écoute s'affiche à l'écran.

- 2 Appuyez sur le bouton préprogrammé **Écoute permanente** pour quitter ce mode.

Une tonalité d'avertissement retentit, la LED s'éteint et l'écran affiche Écoute perma. désact.


Fonctionnalités avancées en mode non Connect Plus




Vérification de la radio

Lorsqu'elle est activée, cette fonction vous permet de déterminer si une radio est active sur le système sans avoir à déranger son utilisateur. La radio cible ne donne aucune indication sonore ou visuelle de cette opération.



Envoi d'une vérification de la radio

- 1 Accédez à la fonction de vérification de la radio



Commande de la radio	Étapes
Bouton programmé de vérification de la radio	<ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyez sur le bouton préprogrammé Vérif. radio. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID du terminal souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

Commande de la radio	Étapes
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner. 3 Suivez l'une des procédures ci-dessous pour sélectionner l'alias ou l'ID du terminal souhaité : <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez directement l'alias ou l'ID du terminal. • ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID du terminal souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner. • Utilisez le menu Numérotation manuelle.

Commande de la radio	Étapes
----------------------	--------


- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner.
- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Numéro radio et Appuyez sur  pour sélectionner.
- Si l'ID a été préalablement saisi, il s'affiche en regard d'un curseur clignotant. Sinon, la première ligne de l'écran affiche Numéro radio :. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant.

Commande de la radio	Étapes
----------------------	--------

- Utilisez le clavier pour modifier/saisir l'ID, et
- Appuyez sur  pour sélectionner.
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Vérif. radio et
- Appuyez sur  pour sélectionner.

L'écran affiche un mini-avis de transition précisant que la demande est en cours. La LED s'allume en vert fixe.

2 Attendez l'accusé de réception.

Si vous appuyez sur le bouton  pendant que votre radio attend l'accusé de réception, une tonalité retentit et votre radio annule toutes les tentatives et quitte le mode Vérif. radio.

Si la vérification aboutit, une tonalité d'indication positive retentit et l'écran affiche un mini-avis positif.

Si la vérification échoue, une tonalité d'indication négative retentit et l'écran affiche un mini-avis négatif.

La radio revient à l'écran d'alias ou d'ID de terminal.

Écoute à distance

La fonction de contrôle à distance vous permet d'activer le microphone d'une radio cible (alias ou ID de terminal uniquement). La LED verte clignote une fois sur le terminal cible. Vous pouvez ainsi écouter à distance ce qui se passe dans l'environnement de la radio cible.


Vous devez programmer votre radio pour pouvoir utiliser cette fonction.

Déclenchement de l'Écoute ambiance



- 1 Accédez à la fonction Écoute ambiance.

Commande de la radio




Bouton programmé Écoute ambiance

- 1 Appuyez sur le bouton préprogrammé **Écoute ambiance**.
- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID du terminal souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.



Menu

- 1  pour accéder au menu
- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3 Suivez l'une des procédures ci-dessous pour sélectionner l'alias ou l'ID du terminal souhaité :
 - sélectionnez directement l'alias ou l'ID du terminal

Commande de la radio

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID du terminal souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
- utilisez le menu Num. manuelle
- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner.
- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Numéro radio et Appuyez sur  pour sélectionner.
- Si l'ID a été préalablement saisi, il s'affiche en regard d'un curseur clignotant.

Commande de la radio

- Sinon, la première ligne de l'écran affiche Numéro radio :. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Saisissez l'alias ou l'ID du terminal et appuyez sur  pour le sélectionner.
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Écoute amb. et Appuyez sur  pour sélectionner.

L'écran affiche un mini-avis de transition, informant que la requête est en cours. La LED s'allume en vert fixe.

2 Attendez l'accusé de réception.

Si la connexion est établie, une tonalité d'indication positive est émise et l'écran affiche un mini-avis positif. La radio commence à recevoir les

signaux audio de la radio ciblée pendant une durée préprogrammée et affiche la mention *Écoute amb.*. Lorsque le délai programmé expire, une tonalité d'avertissement est émise et la LED s'éteint.

En cas d'échec, une tonalité d'indication négative est émise et l'écran affiche un mini-avis négatif.

Vous pouvez joindre une nouvelle liste de balayage sur votre radio en utilisant la programmation du panneau avant.

Remarque: Les systèmes Capacity Plus et Linked Capacity Plus ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.


Listes de balayage




Les listes de balayage sont créées et attribuées à des canaux/groupes spécifiques. Votre radio lit en boucle la liste de balayage préprogrammée à la recherche d'une activité vocale sur les canaux de la liste. Sur chaque canal, la radio fait également défiler la liste des groupes associés.




Votre radio peut utiliser jusqu'à 250 listes de balayage, chacune comptant au maximum 16 membres par liste.



Vous pouvez ajouter, supprimer ou classer des canaux par ordre de priorité en modifiant la liste de balayage.

Affichage d'une entrée de la liste de balayage

- 1  pour accéder au menu.

- 2  ou  pour accéder à l'option Balayage et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 3  ou  pour accéder à l'option Voir/Modif liste et Appuyez sur  pour sélectionner.




- 4 Utilisez  ou  pour visualiser chaque membre de la liste.




L'icône Priorité est affichée à gauche de l'alias du membre, s'il est défini, pour indiquer si le membre est sur une liste de canaux de Priorité 1 ou de Priorité 2. Vous ne pouvez **pas** avoir plusieurs canaux Priorité 1 ou 2 dans une liste de balayage.

L'icône **Priorité** n'est pas affichée lorsque la priorité est définie sur **Aucune**.




Affichage d'une entrée de la Liste de balayage à l'aide de la recherche d'alias

- 1  pour accéder au menu.

- 2  ou  pour accéder à l'option **Balayage** et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3  ou  pour accéder à l'option **Voir/Modif liste** et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 Saisissez le premier caractère de l'alias requis. Un curseur clignotant apparaît.


- 5 Utilisez le clavier pour saisir l'alias requis.
Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la gauche. Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la droite. Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables.




La première ligne de l'écran affiche les caractères que vous saisissez. La deuxième ligne de l'écran indique un alias correspondant à ce que vous avez saisi.




La recherche des alias est sensible à la casse. Si deux ou plusieurs entrées ont le même nom, la radio affiche celle qui apparaît en premier dans la liste.




Modification de la liste de balayage

Ajout d'une entrée à la liste de balayage

- 1  pour accéder au menu.

- 2  ou  pour accéder à l'option **Balayage** et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3  ou  pour accéder à l'option **Voir/Modif liste** et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4  ou  pour accéder à l'option **Aj. membre** et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 Sélectionnez l'alias ou l'ID requis en effectuant l'une des actions suivantes :



Commande de la radio	Étapes
Boutons de navigation radio	▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité.
Clavier	<p>Saisissez le premier caractère de l'alias requis.</p> <p>Un curseur clignotant apparaît.</p> <p>Appuyez sur ◀ pour vous décaler d'un espace vers la gauche.</p> <p>Appuyez sur ▶ pour vous décaler d'un espace vers la droite.</p> <p>Appuyez sur *← pour supprimer des caractères indésirables. Appuyez de manière prolongée sur # pour modifier la méthode de saisie de texte.</p>

Commande de la radio




Étapes

La première ligne de l'écran affiche les caractères que vous saisissez. Les lignes suivantes de l'écran affichent les résultats de la recherche. La recherche des alias est sensible à la casse. Si deux ou plusieurs alias portent le même nom, la radio affiche celui qui apparaît en premier dans la liste.





- 6 Appuyez sur Ⓜ pour effectuer la sélection.
- 7 ▲ ou ▼ pour accéder au niveau de priorité souhaité et Appuyez sur Ⓜ pour sélectionner. L'écran affiche Entry Saved (Entrée enregistrée), suivi immédiatement de : Ajouter autre ?.
- 8 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- ▲ ou ▼ pour accéder à Oui et Appuyez sur  pour sélectionner et répétez les étapes 5 pour accéder à 7.
- ▲ ou ▼ pour accéder à Non puis appuyez sur  pour enregistrer la liste actuelle.


Suppression d'une entrée de la liste de balayage


- 1  pour accéder au menu.
- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Balayage et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Voir/Modif liste et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 4 Sélectionnez l'alias ou l'ID requis en effectuant l'une des actions suivantes :



Commande de la radio	Étapes
Boutons de navigation radio	▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité.


Commande de la radio	Étapes
Clavier	<p>Saisissez le premier caractère de l'alias requis.</p> <p>Un curseur clignotant apparaît.</p> <p>Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la gauche.</p> <p>Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la droite.</p> <p>Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables. Appuyez de manière prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte.</p> <p>La première ligne de l'écran affiche les caractères que vous saisissez. Les lignes suivantes de l'écran affichent les résultats de la recherche. La recherche des alias est sensible à la casse. Si</p>

Commande de la radio	Étapes
	deux ou plusieurs alias portent le même nom, la radio affiche celui qui apparaît en premier dans la liste.


- 5 Appuyez sur  pour effectuer la sélection.


- 6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Supprimer et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 7 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - À l'affichage du message Delete Entry? (Supprimer entrée ?), ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Oui et appuyez sur  pour supprimer l'entrée. L'écran affiche Entrée supprimée.
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Non, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

- 8 Répétez les étapes 4 à 7 pour supprimer d'autres entrées.
Après avoir supprimé tous les ID ou alias souhaités, exercez une pression longue sur  pour revenir à l'écran d'accueil.



Définition et modification des priorités des entrées dans la liste de balayage

- 1  pour accéder au menu.




- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Balayage et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Voir/Modif liste et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 Sélectionnez l'alias ou l'ID requis en effectuant l'une des actions suivantes :

Commande de la radio	Étapes
Boutons de navigation radio	▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité.
Clavier	<p>Saisissez le premier caractère de l'alias requis.</p> <p>Un curseur clignotant apparaît.</p> <p>Appuyez sur ◀ pour vous décaler d'un espace vers la gauche.</p> <p>Appuyez sur ▶ pour vous décaler d'un espace vers la droite.</p> <p>Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables. Appuyez de manière prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte.</p> <p>La première ligne de l'écran affiche les caractères que vous</p>

Commande de la radio	Étapes
	saisissez. Les lignes suivantes de l'écran affichent les résultats de la recherche. La recherche des alias est sensible à la casse. Si deux ou plusieurs alias portent le même nom, la radio affiche celui qui apparaît en premier dans la liste.

- 5 Appuyez sur  pour effectuer la sélection.
 - 6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Modif. priorité et Appuyez sur  pour sélectionner.
 - 7 ▲ ou ▼ pour accéder au niveau de priorité souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche Entrée enregistrée, puis revient à l'écran précédent.
- Remarque:** l'icône Priorité s'affiche à gauche du nom du membre.

L'icône Priorité n'est pas affichée lorsque la priorité est définie sur **Aucune**.

Remarque: Les systèmes Capacity Plus et Linked Capacity Plus ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Balayage





Lorsque vous lancez un balayage, votre radio lit en boucle la liste de balayage préprogrammée à la recherche d'une activité vocale sur les canaux de la liste.

La LED clignote en jaune et l'icône de balayage s'affiche à l'écran.

Vous pouvez lancer un balayage de deux manières différentes :

- **Balayage du canal principal (Manuel) :** votre radio balaie tous les canaux/groupes de la liste. Lorsque votre radio passe en mode de balayage, elle peut, selon sa configuration, débiter automatiquement par le dernier canal/groupe « actif » balayé ou le canal sur lequel le balayage a démarré.
- **Balayage auto (Automatique) :** votre radio lance automatiquement le balayage dès que vous sélectionnez un canal/groupe sur lequel la fonction Balayage automatique est activée.


Définition d'une liste de balayage active


- 1  pour accéder au menu.
- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Balayage et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Déf Liste acti et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à la liste souhaitée et Appuyez sur  pour sélectionner.


La liste sélectionnée deviendra votre liste de balayage active.

Lancement et arrêt du balayage

Pendant le balayage, la radio ne reçoit des données (message texte, identification de site, télémétrie ou données informatiques par exemple) que sur le canal sélectionné.

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Balayage et Appuyez sur  pour sélectionner.
 - L'écran affiche Allumer si l'option Balayage est désactivée.
 - L'écran affiche Eteindre si l'option Balayage est activée.

- 3 Appuyez sur  pour effectuer la sélection.
 - Le voyant clignote en jaune et l'icône de balayage s'affiche lorsque l'option de balayage est activée.
 - Le voyant s'éteint et l'icône de balayage ne s'affiche pas lorsque l'option de balayage est désactivée.

Réponse à une transmission pendant un balayage

Pendant le balayage, votre radio s'arrête sur un canal/groupe où elle détecte de l'activité. Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant est audible dans le haut-parleur. La radio reste sur ce canal

pendant que l'activité est présente et pour une durée programmée appelée « délai de maintien ».

- 1 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche. Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'alerte lorsque le bouton **PTT** de la radio en émission est relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre.

- 2 Appuyez sur le bouton **PTT** pendant le délai de maintien. La LED s'allume en vert fixe.

- 3 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

- 4 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter. Si vous ne répondez pas pendant la durée de maintien, le balayage se poursuit sur d'autres canaux/groupes.

Suppression d'un canal nuisible

Si un canal génère constamment du bruit, des interférences ou des appels indésirables (appelé

« canal nuisible »), vous pouvez temporairement le supprimer de la liste de balayage.

Cette fonction ne peut pas être appliquée au canal désigné comme canal sélectionné.

Vous pouvez **uniquement** supprimer un canal nuisible en utilisant le bouton préprogrammé

Supprimer canal nuisible. Cette fonction **n'est pas accessible** par les options du menu.

- 1 Lorsque votre radio se verrouille sur un canal indésirable ou nuisible, appuyez sur le bouton préprogrammé **Supprimer canal nuisible** jusqu'à ce qu'une tonalité soit émise.
- 2 Relâchez le bouton **Supprimer canal nuisible**. Le canal nuisible est supprimé.

Restauration d'un canal nuisible

Pour restaurer un canal nuisible supprimé, vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes :

- Mettez la radio hors tension, puis de nouveau sous tension.
- Arrêtez et redémarrez le balayage avec le bouton préprogrammé **Balayage** ou le menu.
- Changez de canal ou de zone.

Paramètres de contact

Contacts fournit une fonction d'annuaire sur votre radio. Chaque entrée correspond à un alias ou ID d'appelant que vous pouvez utiliser pour lancer un appel.

Selon le contexte, chaque entrée peut être associée à l'un des cinq types d'appels suivants : Appel groupe, Appel individuel, Appel général, Appel PC ou Appel dispatch.

Les appels PC et Dispatch sont des appels de données. Ils sont uniquement disponibles avec certaines applications. Veuillez consulter la documentation concernant les applications de données.

Remarque: si la fonction Secret est activée sur un canal, vous pouvez utiliser cette fonction pour réaliser un appel de groupe, un appel individuel ou un appel général sur ce canal. Seules les radios cibles disposant de la même clé de confidentialité OU des mêmes valeurs et ID de clé que ceux de votre radio sont en mesure de décoder la transmission.

Pour plus d'informations, consultez la section [Secret](#) à la page 129.

En outre, le menu Contacts vous permet d'associer chaque entrée à une ou plusieurs touches numériques programmables sur un clavier. Si une entrée est associée à une touche numérique, votre radio peut appliquer la numérotation rapide à cette entrée.


Votre radio prend en charge jusqu'à 1000 entrées de la liste des contacts.




Chaque entrée de chaque liste affiche les informations suivantes :

- Type d'appel.
- Alias d'appel.
- ID d'appel.



Remarque: vous pouvez ajouter ou modifier des ID de terminaux pour les contacts numériques.

Passage d'un appel de groupe depuis la liste des contacts

- 1  pour accéder au menu.

- 2  ou  pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner.

Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

- 3  ou  pour accéder à l'alias ou l'ID de groupe souhaité.

- 4 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

- 5 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel. La LED s'allume en vert fixe. La première ligne de texte affiche l'alias ou l'ID du terminal. La deuxième ligne affiche Appel indiv. et l'icône Appel individuel

- 6 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

- 7 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter. Lorsqu'un utilisateur du groupe répond, le voyant clignote en vert, l'écran affiche l'ID de l'utilisateur émetteur, le silencieux de la radio se désactive et la réponse se fait entendre dans le haut-parleur de la radio.


- 8 Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'alerte lorsque




le bouton **PTT** de la radio en émission est relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre.

En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est automatiquement interrompue.











-
- 9 Vous entendez une courte tonalité. L'écran affiche Appel terminé.
-

Passage d'un appel individuel depuis Contacts

- 1  pour accéder au menu.

- 2  ou  pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

- 3 Suivez l'une des procédures ci-dessous pour sélectionner l'alias ou l'ID du terminal souhaité :
 - sélectionnez directement l'alias ou l'ID du terminal

-  ou  pour accéder à l'alias ou l'ID du terminal souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
- utilisez le menu Num. manuelle
 -  ou  pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner.
 -  ou  pour accéder à l'option Numéro radio et Appuyez sur  pour sélectionner.
- L'ID du dernier terminal appelé peut être affiché suivi d'un curseur clignotant. Sinon, la première ligne de l'écran affiche Numéro radio :. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Utilisez le clavier pour modifier/saisir l'ID. Appuyez sur  pour effectuer la sélection.

-
- 4 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.
-

- 5 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.


La LED s'allume en vert fixe. La première ligne de texte affiche l'alias ou l'ID du terminal. La deuxième ligne affiche Appel indiv. (et l'icône correspondante).


-
- 6** Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
-
- 7** Relâchez le bouton **PTT** pour écouter. Lorsque la radio appelée répond, la LED clignote en vert et l'écran affiche l'ID de son utilisateur. Le silencieux de la radio est désactivé et la réponse se fait entendre dans le haut-parleur de la radio.
-
- 8** Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'alerte lorsque le bouton **PTT** de la radio en émission est relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre.



En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est automatiquement interrompue.



L'écran affiche Appel terminé.

Passage d'un appel téléphonique depuis la liste des contacts

- 1**  pour accéder au menu.


- 2** ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.


- 3** Suivez l'une des procédures ci-dessous pour sélectionner l'alias ou l'ID du terminal souhaité :
 - sélectionnez directement l'alias ou l'ID du terminal
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID du terminal souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
 - utilisez le menu Num. manuelle
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner.


- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option No. téléphone et Appuyez sur  pour sélectionner.
- La première ligne de l'écran affiche No. téléphone :. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Utilisez le clavier pour saisir un numéro de téléphone, puis appuyez sur Appuyez sur  pour sélectionner pour sélectionner le numéro saisi.

Si l'entrée sélectionnée est vide, un indicateur sonore négatif est émis et l'écran affiche le message No. Tél. invalide.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **PTT** sur l'écran Contacts téléphoniques, une tonalité négative est émise et l'écran affiche OK pour appeler.

-
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Appeler tél. et Appuyez sur  pour sélectionner.
-
- 5 Si le code d'accès n'a pas été préconfiguré dans la liste des Contacts, la première ligne de l'écran

indique Code d'accès: . La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Saisissez le code d'accès, puis appuyez sur  pour continuer.

Pendant l'accès au canal, appuyez sur  pour rejeter la tentative d'appel. Une tonalité négative est émise. Votre radio revient à l'écran Appel téléphonique.

Le code d'accès ne peut pas contenir plus de 10 caractères.

La première ligne de l'écran affiche Appels. La deuxième ligne de l'écran affiche l'alias ou l'ID de terminal ainsi que l'icône Appel téléphonique.

En cas de réussite : la tonalité DTMF est émise. Vous entendez la tonalité de numérotation de l'utilisateur du téléphone. La première ligne de l'écran affiche l'alias ou l'ID de terminal ainsi que l'icône RSSI. La deuxième ligne de l'écran affiche Appel tél. ainsi que l'icône Appel téléphonique.

En cas d'échec, une tonalité est émise et l'écran affiche Appel tél. échoué. Votre radio revient à l'écran de saisie du code d'accès. Si le code d'accès a été préconfiguré dans la liste des

Contacts, la radio revient à l'écran affiché avant de lancer l'appel.


6 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

7 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **PTT** pour parler et relâchez-le pour écouter.

Remarque: l'icône RSSI disparaît pendant la transmission.

Pour entrer des chiffres supplémentaires, si vous y êtes invité par l'appel téléphonique : appuyez sur les touches du clavier pour commencer à entrer les chiffres supplémentaires. La première ligne de l'écran affiche `Chiffres suppl.:`. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant.

Saisissez les chiffres supplémentaires, puis appuyez sur  pour continuer. La tonalité DTMF est émise et la radio revient à l'écran précédent.

Si l'appel se termine tandis que vous entrez des chiffres supplémentaires demandés par

l'appel téléphonique, votre radio revient à l'écran affiché avant de lancer l'appel.

- Appuyez sur le bouton **Accès direct**.

Remarque: la tonalité DTMF est émise.

Si le champ du bouton **Accès direct** est vide, une tonalité d'indication négative est émise.

pendant l'appel, si vous appuyez sur la touche **Accès direct** à laquelle est attribué le code de libération ou si vous entrez le code de libération comme chiffres supplémentaires, votre radio tente de mettre fin à l'appel.

8 Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

9 Si le code de libération n'a pas été préconfiguré dans la liste des Contacts, la première ligne de l'écran indique `Code de libération:`. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Saisissez le code de libération, puis

appuyez sur  pour continuer.

Le code de libération ne peut pas contenir plus de 10 caractères.

La tonalité DTMF est émise et l'écran affiche Fin Appel tél..

En cas de réussite : une tonalité est émise et l'écran affiche Appel tél. terminé. Votre radio revient à l'écran Appel téléphonique.



En cas d'échec : la radio revient à l'écran Appel téléphonique. Répétez l'étape 8 et 9 ou attendez que l'utilisateur du téléphone mette fin à l'appel.

lorsque l'utilisateur met fin à l'appel, une tonalité est émise et l'écran affiche Appel terminé.

Recherche d'un alias d'appel


Vous pouvez aussi utiliser la recherche d'alias ou alphanumérique pour rechercher un alias de terminal.




Cette fonction n'est disponible que dans les contacts.

Remarque: appuyez sur le bouton  ou  pour quitter la recherche d'alias.





Si vous relâchez le bouton **PTT** pendant que la radio établit la communication, la procédure est abandonnée sans aucune indication et l'écran précédent est affiché.

Votre radio peut être programmée pour vérifier la présence de la radio cible avant d'établir un appel individuel. Si la radio cible n'est pas disponible, vous entendez une courte tonalité et un mini-avis négatif est affiché.

- 1  pour accéder au menu.

- 2  ou  pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

- 3 Saisissez le premier caractère de l'alias requis. Un curseur clignotant apparaît.

- 4 Utilisez le clavier pour saisir l'alias requis. Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la gauche. Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la droite. Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables. Appuyez de manière prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte.

La première ligne de l'écran affiche les caractères que vous saisissez. Les lignes suivantes de l'écran affichent les résultats de la recherche. La recherche des alias est sensible à la casse. Si plusieurs entrées portent le même nom, la radio affiche l'entrée figurant en tête de la la liste des Contacts.

-
- 5 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

 - 6 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel. La LED s'allume en vert fixe. L'écran affiche l'alias de la destination.

 - 7 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

 - 8 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.
Lorsque la radio cible répond, le voyant clignote en vert, le silencieux de la radio est désactivé et la réponse se fait entendre dans le haut-parleur de la radio.

 - 9 Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'alerte lorsque

le bouton **PTT** de la radio en émission est relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre.



En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est automatiquement interrompue.

L'écran affiche Appel terminé.

Passage d'un appel individuel, de groupe, téléphonique ou général par une recherche d'alias

Vous pouvez aussi utiliser la recherche d'alias ou alphanumérique pour rechercher un alias de terminal.


Cette fonction n'est disponible que dans les contacts.




Remarque: appuyez sur le bouton  ou  pour quitter la recherche d'alias.

Si vous relâchez le bouton **PTT** pendant que la radio établit la communication, la procédure est abandonnée sans aucune indication et l'écran précédent est affiché.




Votre radio peut être programmée pour vérifier la présence de la radio cible avant d'établir un appel individuel. Si la radio cible n'est pas disponible, vous

entendez une courte tonalité et l'écran affiche Appelé Non disponible ; la radio revient au menu affiché avant le lancement de la vérification de présence.



- 1  pour accéder au menu.

- 2  ou  pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

- 3 Saisissez le premier caractère de l'alias requis. Un curseur clignotant apparaît.

- 4 Utilisez le clavier pour saisir l'alias requis. Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la gauche. Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la droite. Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables. La première ligne de l'écran affiche les caractères que vous saisissez. La deuxième ligne de l'écran indique un alias correspondant à ce que vous avez saisi. La recherche des alias est sensible à la casse. Si plusieurs entrées portent le même nom,

la radio affiche l'entrée figurant en tête de la liste des Contacts.

- 5  ou  pour faire défiler les contacts jusqu'à l'entrée souhaitée, si nécessaire.

- 6 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

- 7 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel. La LED s'allume en vert fixe. La première ligne affiche l'ID de la radio cible. La seconde ligne affiche le type d'appel et l'icône d'Appel.

- 8 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

- 9 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter. Lorsque la radio cible répond, la LED clignote en vert.


- 10 Si la fonction d'indication de canal libre est activée, un bref signal d'alerte est émis lorsque l'utilisateur de la radio cible relâche le bouton **PTT**, indiquant que le canal est libre et que vous pouvez répondre. Relâchez le bouton **PTT** pour répondre.


En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est automatiquement interrompue.


Vous entendez une courte tonalité. L'écran affiche Appel terminé.


Attribution d'une entrée à une touche numérique programmable


Remarque: Pour plus d'informations sur les appels de groupe, appels individuels ou appels généraux à l'aide des touches numériques programmables, reportez-vous à *Passage d'un appel de groupe, individuel ou général à l'aide de la touche numérique programmable* à la page 58.

- 1  pour accéder au menu.



- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner.
Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Touche progr. et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à la touche numérique souhaitée et Appuyez sur  pour sélectionner.

Si la touche numérique est actuellement attribuée à une autre entrée, l'écran affiche La touche est déjà utilisée et la première ligne demande : Remplacer ?. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- ▲ ou ▼ pour accéder à Oui et appuyez sur  pour remplacer l'attribution de la touche.
- ▲ ou ▼ pour accéder à Non et appuyez sur  pour revenir à l'étape précédente.

Chaque entrée peut être associée à une touche numérique différente. Un signe ✓ est affiché devant chaque touche numérique attribuée à une entrée. Si ✓ apparaît devant Vide, cette touche numérique n'est pas attribuée.

Lorsqu'une touche numérique est attribuée à une entrée dans un mode spécifique, cette fonction



n'est pas disponible lorsque vous appuyez de manière prolongée sur cette touche numérique dans un autre mode.

Une tonalité d'indication positive est émise et l'écran affiche `Contact enregistré`.

L'écran revient automatiquement au menu précédent.



Annulation de l'association d'une entrée et d'une touche numérique programmable



- 1 Accédez à l'alias ou l'ID souhaité via :


Commande de la radio	Étapes
Touche numérique programmée	Appuyez de manière prolongée sur la touche numérique programmée pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité ; Appuyez sur  pour sélectionner.
Menu	1  pour accéder au menu.

Commande de la radio

Étapes

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.
- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID du terminal souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Touche progr. et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Vide et Appuyez sur  pour sélectionner. La première ligne de l'écran affiche `Effacer toutes clés ?`.




- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à Oui et Appuyez sur  pour sélectionner.


Remarque: lorsque vous supprimez une entrée, toute association de cette entrée avec une ou plusieurs touches numériques programmées est également supprimée.




Une tonalité d'indication positive est émise et l'écran affiche Contact enregistré.

L'écran revient automatiquement au menu précédent.



Ajout d'un nouveau contact


- 1  pour accéder au menu.
- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Nveau contact et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder au type de contact souhaité, soit Contact radio, soit Contact


téléphonique, et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 5 Utilisez les touches du clavier pour entrer le numéro du contact et appuyez sur  pour confirmer.
- 6 Utilisez les touches du clavier pour entrer le nom du contact et appuyez sur  pour confirmer.
- 7 Si vous ajoutez un contact radio, appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder au type de sonnerie souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner. Une tonalité d'indication positive est émise et l'écran affiche un mini-avis positif.


Envoi d'un message à un contact


- 1  pour accéder au menu.
- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Nveau contact** et Appuyez sur  pour sélectionner.


4 ▲ ou ▼ pour accéder au type de contact souhaité, soit **Contact radio**, soit **Contact téléphonique**, et Appuyez sur  pour sélectionner.


5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.


6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Envoyer Msg** et Appuyez sur  pour sélectionner.


7 Appuyez sur le bouton  pour envoyer le message.


1  pour accéder au menu.


2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Config/Infos** et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Config. radio** et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Tnltés/Avert.** et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Sonn. d'appels** et Appuyez sur  pour sélectionner.



6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Avert. d'appel** et Appuyez sur  pour sélectionner.
La tonalité actuelle est indiquée par le symbole ✓.

7 ▲ ou ▼ pour accéder à la tonalité souhaitée et Appuyez sur  pour sélectionner.

Paramètres des indicateurs d'appel

Activation et désactivation des sonneries des alertes d'appel


Vous pouvez sélectionner, activer ou désactiver les sonneries de l'avertissement d'appel reçu.




Vous pouvez également utiliser   ou pour modifier l'option sélectionnée.




✓ s'affiche en regard de la tonalité sélectionnée.




Activation et désactivation des sonneries des appels individuels




Vous pouvez activer ou désactiver les sonneries d'un appel individuel reçu.




- 1  pour accéder au menu.



- 2  ou  pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 3  ou  pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4  ou  pour accéder à l'option Tnlés/Avert. et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5  ou  pour accéder à l'option Sonn. d'appels et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 6  ou  pour accéder à l'option Appel indiv. et Appuyez sur  pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser   ou pour modifier l'option sélectionnée.

- 7 Appuyez sur  pour activer/désactiver les sonneries d'appel individuel.


L'écran affiche ✓ en regard de l'option Activé, si l'option des sonneries d'appel individuel est activée.


Le symbole ✓ en regard de l'option Activé disparaît, si l'option des sonneries d'appel individuel est désactivée.


Activation et désactivation des sonneries des messages texte


Vous pouvez activer ou désactiver les sonneries des messages texte reçus.


- 1  pour accéder au menu.


2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tnltés/Avert. et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Sonn. d'appels et Appuyez sur  pour sélectionner.


6 ▲ ou ▼ pour accéder à Message texte et Appuyez sur  pour sélectionner.
La tonalité actuelle est indiquée par le symbole ✓.


7 ▲ ou ▼ pour accéder à la tonalité souhaitée et Appuyez sur  pour sélectionner.
✓ s'affiche en regard de la tonalité sélectionnée.


Activation et désactivation des sonneries des états de télémessure avec texte


Vous pouvez activer ou désactiver les sonneries des états de télémessure reçus avec du texte.


1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.



3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tnltés/Avert. et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Sonn. d'appels et Appuyez sur  pour sélectionner.

6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Télémétrie et Appuyez sur  pour sélectionner.
La tonalité actuelle est indiquée par le symbole ✓.

7 Sélectionnez l'une des options suivantes :


- ▲ ou ▼ pour accéder à la sonnerie préférée et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche Tonalité <Numéro> sélectionnée et un symbole ✓ apparaît à gauche de la tonalité choisie.
- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Éteindre et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche Sonnerie télém. désactivée et un symbole ✓ apparaît à gauche de Désactiver.


Attribution de types de sonnerie


Vous pouvez programmer votre radio pour qu'elle fasse entendre l'une des dix sonneries disponibles lorsqu'elle reçoit un avertissement d'appel ou un message texte d'un utilisateur identifié.


En faisant défiler la liste, vous entendez successivement chaque tonalité.


- 1  pour accéder au menu.


- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Voir/Modifier et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à Sonnerie et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 6 ▲ ou ▼ pour accéder à style de sonnerie souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner. Un ✓ indique la tonalité actuellement sélectionnée.

- 7 ▲ ou ▼ pour accéder à la tonalité souhaitée et Appuyez sur  pour sélectionner. ✓ s'affiche en regard de la tonalité sélectionnée. L'écran indique Contact enregistré.

Toutes Tntés

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 Accédez à Config. radio. Sélectionnez Tntés/Avert.. Sélectionnez Toutes tntés. Activez ou désactivez toutes les tonalités à l'aide de l'option Toutes Tntés.


Sélection du type d'avertissement de sonnerie


Vous pouvez programmer votre radio pour qu'elle vibre lors de la réception d'appels. Si l'option Toutes tonalités est désactivée, la radio affiche l'icône Silencieux.

Si l'option Toutes tonalités est activée, le type d'alerte par sonnerie associé s'affiche.

La radio émet une vibration s'il s'agit d'un mode de sonnerie momentané. La radio vibre de manière répétitive s'il s'agit d'un mode de sonnerie répétitif. Lorsqu'elle est réglée sur Sonnerie et vibration, la radio émet une tonalité spécifique en cas de

transaction radio entrante (alerte d'appel, message ou ticket de tâche). Cette tonalité ressemble à celle d'une confirmation de touche ou à celle d'un appel manqué. Si la liste des notifications n'est pas vide, la radio renouvelle la vibration toutes les 5 minutes.

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 Accédez à Config. radio. Sélectionnez Tntés/Avert.. Sélectionnez Type avert.son..

- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Sonnerie
 - Vibreur
 - Vibreur & sonnerie
 - Silencieux

Volume croissant de la tonalité des alarmes

Vous pouvez programmer votre radio pour qu'elle vous avertisse en continu qu'un appel reçu attend une réponse. Votre radio augmente automatiquement le volume de la tonalité pendant une période

prédéterminée. Cette caractéristique est appelée Avertissement croissant.

Caractéristiques du journal des appels





Votre radio génère un journal de tous les appels individuels entrants et sortants, répondus ou en absence. Ce journal vous permet de voir et de gérer les appels récents.




Les listes d'appels vous permettent d'effectuer les tâches suivantes :



- Enregistrer les ID dans Contacts
- Delete
- Voir les détails

Affichage des appels récents

Les listes disponibles sont Manqués, Répondus et Sortants.

- 1  pour accéder au menu.
-
- 2  ou  pour accéder à l'option Appels et Appuyez sur  pour sélectionner.
-



- 3  ou  pour accéder à la liste souhaitée et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche l'entrée la plus récente en haut de la liste.
-

- 4  ou  pour afficher la liste. Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer un appel individuel à destination de l'alias ou de l'ID sélectionné.
-

Écran d'appel en absence


À chaque appel manqué, votre radio affiche un message d'appel manqué dans la liste des notifications. L'écran affiche les Appels manqués.


Sélectionnez l'une des options suivantes :


- Appuyez sur  pour afficher l'ID de l'appel manqué. La liste des appels manqués s'affiche.
 - Appuyez sur  pour enregistrer ou supprimer l'entrée.
-



Enregistrer un alias à partir d'une liste d'appels

Vous pouvez aussi enregistrer un ID sans alias.

- 1  pour accéder au menu.


- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Appels` et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à la liste souhaitée et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Stocker` et Appuyez sur  pour sélectionner.
Un curseur clignotant apparaît. Si nécessaire, saisissez l'alias de cet ID, puis appuyez sur . L'écran affiche un mini-avis positif.


Suppression d'un appel de la liste des appels

- 1  pour accéder au menu.



- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Appels` et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à la liste souhaitée et Appuyez sur  pour sélectionner.
Lorsque vous sélectionnez une liste d'appels et que celle-ci ne contient aucune entrée, l'écran affiche `Liste vide` et émet une tonalité grave si les tonalités du clavier sont activées (voir [Activation/Désactivation des tonalités du clavier](#) à la page 150).






- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à `Delete Entry?` (`Supprimer entrée ?`) et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur  pour sélectionner Oui et supprimer l'entrée. L'écran affiche Entrée supprimée.
- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Non, puis Appuyez sur le bouton  pour revenir à l'écran précédent.

Affichage des détails dans une liste d'appels

- 1  pour accéder au menu.
- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Appels et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à la liste souhaitée et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Voir détails et Appuyez sur  pour sélectionner.

L'écran affiche les détails.

Fonctionnement de l'Avertissement d'appel

La fonction Avertissement d'appel vous permet de demander à un utilisateur de vous rappeler dès que cela lui sera possible.


Cette fonction est réservée aux alias ou ID de terminaux et est accessible par le menu via Contacts ou par numérotation manuelle.

Réception et réponse à un Avertissement d'appel

Lorsque vous recevez un avertissement d'appel, cet avertissement d'appel apparaît dans la liste des notifications avec l'alias ou l'ID de la radio appelante, .

Lorsque vous entendez une tonalité répétitive et le voyant clignote en jaune, procédez de l'une des façons suivantes :





- Pour répondre à un appel individuel, appuyez sur le bouton **PTT** pendant que l'alerte d'appel est affichée dans la liste des notifications.














- Appuyez sur  pour quitter la liste des notifications. L'avertissement est archivé dans le journal des appels manqués.

Pour plus d'informations sur la liste des notifications, reportez-vous à [Liste des notifications](#) à la page 148.

Pour plus d'informations sur la liste des appels manqués, reportez-vous à [Caractéristiques du journal des appels](#) à la page 96.

Passage d'un avertissement d'appel depuis la liste des contacts

- 1  pour accéder au menu.
- 2  ou  pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3 Suivez l'une des procédures ci-dessous pour sélectionner l'alias ou l'ID du terminal souhaité :
 - sélectionnez directement l'alias ou l'ID du terminal

-  ou  pour accéder à l'alias ou l'ID du terminal souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
- utilisez le menu Num. manuelle
 -  ou  pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner.
 -  ou  pour accéder à l'option Contact radio et Appuyez sur  pour sélectionner.
 - La première ligne de l'écran affiche Numéro radio :, la deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Entrez l'ID du terminal à avertir et appuyez sur .
- 4  ou  pour accéder à l'option Avert. d'appel et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche Avert. d'appel ainsi que l'alias ou l'ID du terminal, indiquant que l'alerte d'appel a été envoyée.

La LED s'allume en vert fixe pendant que votre radio envoie l'avertissement d'appel.

Si l'accusé de réception de l'alerte d'appel est reçu, un signal sonore est émis et l'écran affiche un .

Si l'accusé de réception de l'alerte d'appel n'est pas reçu, un signal sonore est émis et l'écran affiche un .

Passage d'un avertissement d'appel avec le bouton Accès direct

Appuyez sur le bouton préprogrammé **Accès direct** pour envoyer une alerte d'appel à un alias ou un ID prédéfini.

L'écran affiche **Avert. d'appel** ainsi que l'alias ou l'ID du terminal, indiquant que l'alerte d'appel a été envoyée.

La LED s'allume en vert fixe pendant que votre radio envoie l'avertissement d'appel.

Si l'accusé de réception de l'alerte d'appel est reçu, l'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'accusé de réception de l'alerte d'appel n'est pas reçu, l'écran affiche un mini-avis négatif.

Gestion de l'urgence

Une alarme d'urgence sert à signaler une situation critique. Vous pouvez lancer un appel d'urgence à tout moment dans n'importe quel écran même lorsqu'il existe une activité sur le canal en cours.

Votre revendeur peut régler la durée de la pression sur le bouton **Urgence**, sauf pour la pression longue qui est similaire à toutes les autres touches :

Pression courte Entre 0,05 seconde et 0,75 seconde.

Exercez une pression longue Entre 1,00 seconde et 3,75 secondes.

Le bouton **Urgence** est attribué à la fonction Urgence activée/désactivée. Pour plus d'informations sur les fonctions attribuées au bouton **Urgence**, consultez votre fournisseur local.

Remarque: si la pression courte sur le bouton **Urgence** est attribuée à l'activation du mode **Urgence**, la pression longue sur ce bouton est attribuée à la désactivation du mode Urgence.

Si la pression longue sur le bouton **Urgence** est attribuée à l'activation du mode Urgence, la pression

courte sur le bouton **Urgence** est attribuée à la désactivation du mode Urgence.

Votre radio prend en charge **trois** modes d'alarme d'urgence :

- Alarme d'urgence.
- Alarme d'urgence avec appel.
- Alarme d'urgence suivie d'un appel vocal.







Remarque: UNE SEULE de ces alarmes d'urgence peut être attribuée au bouton préprogrammé **Urgence**.



De plus, chaque alarme comporte les options suivantes :

- **Normal** : la radio transmet un signal d'alarme et présente des indications audio et/ou visuelles.
- **Silencieux** : la radio transmet un signal d'alarme sans indications audio ni visuelles. La radio reçoit des appels sans qu'aucun son ne soit émis par le haut-parleur jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton **PTT** pour démarrer l'appel.
- **Silencieux avec voix** : la radio transmet un signal d'alarme sans indications audio ni visuelles, mais permet l'écoute d'appels entrants dans le haut-parleur.



Réception d'une alarme d'urgence

Lors de la réception d'une alarme d'urgence, l'icône d'urgence apparaît, une tonalité retentit, le voyant clignote en rouge et la radio affiche l'alias de l'appelant. Si plusieurs alertes se sont produites, tous les alias des appelants s'affichent dans la liste des alarmes.

- 1 Lorsque vous recevez une alarme d'urgence, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si un seul alias d'appel d'urgence s'affiche, appuyez sur  pour afficher plus de détails. Appuyez à nouveau sur  pour afficher les détails de l'action.
 - Si plusieurs alias d'appelants d'urgence sont affichés dans la liste des alarmes,  ou  pour accéder à l'alias requis et appuyez sur  pour afficher des informations complémentaires. Appuyez à nouveau sur  pour afficher vos actions.

- 2 Appuyez sur  et sélectionnez Oui pour fermer la liste des alarmes. Pour rouvrir la liste des alarmes, appuyez sur  pour accéder au menu et sélectionnez Liste Alarmes.

Réponse à une alarme d'urgence

- 1 Dans la liste d'alarmes,  ou  jusqu'à l'alias souhaité.
- 2 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.
Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'avertissement lorsque le bouton **PTT** de la radio émettrice est relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre et que vous pouvez parler.
- 3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour émettre en mode vocal sans urgence sur le même groupe ciblé par l'alarme d'urgence.
Un appel vocal d'urgence peut uniquement être émis par la radio qui a déclenché le mode Urgence. Toutes les autres radios (incluant la

radio réceptrice de l'urgence) émettent en mode vocal sans urgence.

La LED s'allume en vert fixe. Votre radio reste en mode Urgence.

- 4 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
- 5 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.
Lorsque la radio à l'origine de l'urgence répond, la LED clignote en vert, le silencieux de la radio est désactivé et la réponse se fait entendre dans le haut-parleur. L'icône Appel de groupe, l'ID de groupe, et l'ID de la radio appelante sont affichées à l'écran.
- 6 Votre radio affiche la liste des alarmes.

Envoi d'une alarme d'urgence

Cette fonction vous permet d'envoyer une alarme d'urgence, un signal non vocal, qui déclenche un avertissement sur un groupe de radios.

Si le mode Silencieux est activé, votre radio ne donnera aucune indication visuelle ou sonore pendant l'utilisation du mode Urgence.

Appuyez sur le bouton préprogrammé **Urgence activée**.

L'écran affiche **Alarme Tx** et l'alias de la destination. La LED devient vert fixe et l'icône d'urgence s'affiche sur l'écran d'accueil.

Lorsqu'un accusé de réception d'une alarme d'urgence est reçu, la tonalité d'urgence est émise et la LED clignote en vert. L'écran affiche **Alarme envoyée**.

Si la radio ne reçoit pas d'accusé de réception d'une alarme d'urgence, et lorsque toutes les relances sont épuisées, une tonalité est émise et l'écran affiche **Échec alerte**.

La radio quitte le mode Alarme d'urgence et revient à l'écran d'accueil.

Envoi d'un message d'alarme d'urgence avec un appel

Cette fonction vous permet d'envoyer une alarme d'urgence à un groupe de radios. Après accusé de réception par l'une des radios du groupe, le groupe de radios peut communiquer sur un canal d'urgence programmé.

Si le mode Silencieux est activé, votre radio ne donnera aucune indication visuelle ou sonore pendant l'utilisation du mode Urgence, et son haut-parleur restera silencieux même si elle reçoit un ou plusieurs appels, et cela jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel en mode Urgence.

Si le mode Silencieux avec voix est activé, votre radio ne donnera aucune indication visuelle ou sonore pendant l'utilisation du mode Urgence, mais elle fera sonner les appels entrants dans son haut-parleur. Les indicateurs ne réapparaissent que lorsque vous appuyez sur le bouton **PTT** pour appeler ou répondre à l'appel.

1 Appuyez sur le bouton programmé **Urgence activée**.

L'écran affiche **Alarme Tx** et l'alias de la destination. La LED s'allume en vert fixe et l'icône d'urgence s'affiche sur l'écran d'accueil.

Lorsqu'un accusé de réception d'une alarme d'urgence est reçu, la tonalité d'urgence est émise et la LED clignote en vert. L'écran affiche **Alarme envoyée**.

- 2 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

- 3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel. La LED s'allume en vert fixe et l'icône Appel de groupe s'affiche à l'écran.

- 4 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

- 5 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter. Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'alerte lorsque le bouton **PTT** de la radio en émission est relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre.

- 6 Relâchez le bouton **PTT** pour répondre.

- 7 Lorsque l'appel est terminé, appuyez sur le bouton préprogrammé **Urgence désactivée** pour quitter le mode Urgence. La radio affiche l'écran d'accueil.

Envoi d'un message d'alarme d'urgence suivi d'un appel vocal

Cette fonction vous permet d'envoyer une alarme d'urgence à un groupe de radios. Le microphone de votre radio est automatiquement ouvert et vous permet de communiquer avec le groupe de radios sans appuyer sur votre bouton **PTT**.

Cet état de microphone activé s'appelle également « Micro ouvert ».

Si le mode Cycle Urgence est activé sur votre radio, le cycle alternatif entre le micro ouvert et la réception d'appel est activé pendant une durée programmée. pendant le mode Cycle Urgence, les appels reçus sont entendus dans le haut-parleur de la radio.

Si vous appuyez sur la touche **PTT** pendant la période programmée de réception programmée **vous entendez une tonalité d'interdiction, indiquant que vous devez relâcher le bouton PTT**. La radio ignore le bouton **PTT** et reste en mode Urgence.

Remarque: si vous appuyez sur le bouton **PTT** pendant que le micro est ouvert, et que vous le maintenez après expiration de la période « Micro ouvert », la radio continue d'émettre jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton **PTT**.

Si le mode Silencieux est activé, votre radio ne donnera aucune indication visuelle ou sonore pendant l'utilisation du mode Urgence, et son haut-parleur restera silencieux même si elle reçoit un ou plusieurs appels, et cela jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel en mode Urgence.

Si le mode Silencieux avec voix est activé, votre radio ne donnera aucune indication visuelle ou sonore pendant l'utilisation du mode Urgence, lorsque vous appelez avec le Micro ouvert, mais vous entendrez le son dans le haut-parleur lorsque la radio cible répond après expiration de la période de transmission Micro ouvert programmée. Les indicateurs ne réapparaissent que lorsque vous appuyez sur le bouton **PTT**.

Remarque: si la demande d'Alarme d'urgence échoue, la radio ne tente pas de renvoyer la demande, elle entre directement en mode de transmission Micro ouvert.

- 1 Appuyez sur le bouton programmé **Urgence activée**.

L'écran affiche **Alarme Tx** et l'alias de la destination. La LED s'allume en vert fixe et l'icône Urgence est affichée.

- 2 Lorsque l'écran affiche **Alarme envoyée**, parlez clairement dans le micro.
Lorsque « Micro ouvert » est activé, la radio émet automatiquement, sans que l'utilisateur n'ait besoin d'appuyer sur le bouton **PTT**, jusqu'à la fin de la période « Micro ouvert ». Pendant l'émission, la LED s'allume en vert fixe et l'icône Urgence est affichée.
- 3 La radio arrête automatiquement d'émettre quand la durée du cycle alternatif entre le micro ouvert et la réception d'appel expire et si le mode Cycle Urgence est activé.
- 4 À la fin de la période de microphone ouvert, la radio s'arrête automatiquement de transmettre. Pour émettre à nouveau, appuyez sur le bouton **PTT**.

Relance d'un mode Urgence

Remarque: cette caractéristique est uniquement applicable à la radio qui envoie l'Alarme d'urgence.

Cela peut arriver dans deux cas :

- Vous changez le canal pendant que la radio est en mode Urgence. Cette action annule le mode Urgence. Si la fonction alarme d'urgence est activée sur le nouveau canal, la radio relance le mode Urgence.
- Vous appuyez sur le bouton préprogrammé **Urg. Act.** pendant que la radio est en train d'activer le mode Urgence ou d'émettre en mode Urgence. Cette action annule l'état en cours et relance le mode Urgence.

Sortie du mode Urgence après envoi d'une alarme d'urgence

Votre radio quitte le mode Urgence dans l'un des cas suivants :

- La radio reçoit un accusé de réception d'alarme d'urgence (pour **Alarme urgence** uniquement).
- La radio a utilisé le nombre total de tentatives d'envoi d'une alarme.
- L'utilisateur appuie sur le bouton **Urgence désactivée**.

Remarque: si votre radio s'éteint, le mode Urgence est annulé. La radio ne réinitialise pas


automatiquement le mode d'urgence lorsqu'elle est de nouveau mise sous tension.

Si vous changez de canal lorsque la radio est en mode Urgence et que le nouveau canal n'est pas configuré pour utiliser un système d'urgence, votre écran affiche **Sans urgence**.

Fonctions de message texte





Votre radio vous permet de recevoir des données, par exemple sous forme de message texte, depuis une autre radio ou une application e-mail.




Le nombre **maximum** de caractères d'un message texte, y compris la ligne d'objet (visible lorsque le message est envoyé par e-mail) est de **140** tandis que pour la réception des messages elle peut comporter 280 caractères.

Remarque: exercez une pression longue sur le bouton  pour revenir à l'écran d'accueil quand vous le voulez.




Rédaction et envoi d'un message texte

- 1 Accédez à la fonction **Message texte**.


Commandes de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Message texte	Appuyez sur le bouton préprogrammé Message texte .
Menu	<p>1  pour accéder au menu.</p> <p>2  ou  pour accéder à l'option Messages et</p> <p>Appuyez sur  pour sélectionner.</p>










2  ou  pour accéder à Composer et Appuyez sur  pour sélectionner. Un curseur clignotant apparaît.

3 Saisissez votre message à l'aide du clavier.

Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la gauche. Appuyez sur  ou sur la touche  pour vous décaler d'un espace vers la

droite. Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables. Appuyez de manière

prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte.

-
- 4 Appuyez sur  une fois le message terminé.
-
- 5 Si vous souhaitez envoyer, enregistrer, modifier ou supprimer le nouveau message, effectuez l'une des opérations suivantes :
-  ou  pour accéder à l'option Envoyer, puis appuyez sur  pour envoyer le message.
 -  ou  pour accéder à l'option Enregistrer, puis appuyez sur  pour enregistrer le message dans le dossier Brouillons.
 -  pour modifier le message.
 -  deux fois pour choisir entre supprimer le message et l'enregistrer dans le dossier Brouillons.

L'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que l'envoi du message est en cours.

Lorsque le message a été correctement envoyé, une tonalité est émise et l'écran affiche un mini-avis positif.

Si le message ne peut pas être envoyé, une tonalité grave est émise et l'écran affiche un mini-avis négatif.





Si le message ne peut pas être envoyé, la radio affiche l'écran d'option *Renvoyer* (voir [Gestion des messages texte non envoyés](#) à la page 113).




Envoi d'un message texte rapide




Votre radio prend en charge un maximum de 50 messages texte rapides programmés par votre fournisseur.

Bien que les messages texte rapides soient préprogrammés, vous pouvez les modifier avant de les envoyer.






- 1 Accédez à la fonction **Message texte**.


Commandes de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Message texte	Appuyez sur le bouton préprogrammé Message texte .
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2  ou  pour accéder à l'option Messages et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 2  ou  pour accéder à l'option *Txt rapide* et Appuyez sur  pour sélectionner.








- 3  ou  pour accéder à l'option *texte rapide* et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 Le cas échéant, modifiez le message au clavier.

Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la gauche. Appuyez sur  ou sur  pour vous décaler d'un espace vers la droite. Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables. Appuyez de manière prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte.




5 Appuyez sur  une fois le message terminé.



6 Si vous souhaitez envoyer, enregistrer, modifier ou supprimer le nouveau message, effectuez l'une des opérations suivantes :


-  ou  pour accéder à l'option Envoyer, puis appuyez sur  pour envoyer le message.
-  ou  pour accéder à l'option Enregistrer, puis appuyez sur  pour enregistrer le message dans le dossier Brouillons.
-  pour modifier le message.


-  à nouveau pour choisir de supprimer le message ou de l'enregistrer dans le dossier Brouillons.

7 Si vous envoyez le message, sélectionnez le destinataire par

-  ou  pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

-  ou  pour accéder à l'option Num.

manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner. La première ligne de l'écran affiche Numéro radio :. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Saisissez

l'alias ou l'ID du terminal, puis appuyez sur .

L'écran affiche , le mini-avis de transition, confirmant ainsi l'envoi de votre message.

Si le message a été correctement envoyé, une tonalité est émise et l'écran affiche le mini-avis positif.

Si le message ne peut pas être envoyé, une tonalité grave est émise et l'écran affiche le mini-avis négatif.

Envoi d'un message texte rapide à l'aide du bouton Accès direct

Appuyez sur le bouton préprogrammé **Accès direct** pour envoyer un message texte rapide prédéfini à un ID/alias prédéfini.

L'écran affiche Message texte : <alias ou ID de terminal/groupe>, confirmant ainsi l'envoi de votre message.

Si le message a été envoyé, une tonalité est émise et l'écran affiche le mini-avis positif.

Si le message ne peut pas être envoyé, une tonalité grave est émise et l'écran affiche le mini-avis négatif.

Si le message ne peut pas être envoyé, la radio affiche l'écran d'option Renvoyer (voir [Gestion des messages texte non envoyés](#) à la page 113).


Accès au dossier Brouillons

Les messages texte peuvent être enregistrés et envoyés plus tard.

Si une pression sur le bouton **PTT** ou un changement de mode ferme l'écran Écrire/modifier message pendant que vous écrivez ou modifiez un message, il sera automatiquement enregistré dans le dossier Brouillons.



Le message texte le plus récemment enregistré est toujours ajouté à la première ligne de la liste des Brouillons.


Le dossier Brouillons peut contenir dix (10) messages au maximum. Dès qu'il contient dix messages, le message suivant enregistré remplace automatiquement le plus ancien figurant dans ce dossier.


Remarque: exercez une pression longue sur le bouton  pour revenir à l'écran d'accueil quand vous le voulez.

Affichage d'un message texte enregistré


1 Accédez à la fonction **Message texte**.


Commandes de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Message texte	Appuyez sur le bouton préprogrammé Message texte .
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Messages et Appuyez sur  pour sélectionner.




2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Brouillons et Appuyez sur  pour sélectionner.


3 ▲ ou ▼ pour accéder au message souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

Modification et envoi d'un message texte enregistré




1 Appuyez à nouveau sur  pendant que le message est affiché.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Modif. et Appuyez sur  pour sélectionner. Un curseur clignotant apparaît.

3 Saisissez votre message à l'aide du clavier. Appuyez sur ◀ pour vous décaler d'un espace vers la gauche. Appuyez sur ▶ ou sur la touche  pour vous décaler d'un espace vers la droite. Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables. Appuyez de manière prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte.

4 Appuyez sur  une fois le message terminé.

5 Sélectionnez le destinataire du message par

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner. La première ligne de l'écran affiche Numéro radio :. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Saisissez l'alias ou l'ID du terminal, puis appuyez sur .

L'écran affiche un mini-avis de transition, pour indiquer que l'envoi du message est en cours.



Lorsque le message a été correctement envoyé, une tonalité est émise et l'écran affiche un mini-avis positif.



Si le message ne peut pas être envoyé, une tonalité grave est émise et l'écran affiche un mini-avis négatif.


Si le message ne peut pas être envoyé, il est placé dans le dossier Messages envoyés et marqué par une icône Échec envoi message.


Suppression d'un message texte enregistré dans Brouillons

- 1 Accédez à la fonction **Message texte**.

Commandes de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Message texte	Appuyez sur le bouton préprogrammé Message texte .
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Messages et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Brouillons et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3 ▲ ou ▼ pour accéder au message souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 Appuyez à nouveau sur  pendant que le message est affiché.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Supprimer et appuyez sur  pour supprimer le message texte.


Gestion des messages texte non envoyés

L'écran Renvoyer vous permet de sélectionner l'une des options suivantes :

- Renvoyer.
- Transférer.
- Modifier.

Remarque: Si le type de canal (ex. numérique conventionnel ou Capacity Plus ou Linked Capacity Plus) ne correspond pas, vous pouvez uniquement modifier et envoyer un message Échec d'envoi.

Renvoi d'un message texte


Appuyez sur  pour renvoyer le même message au même alias ou ID de terminal ou de groupe.

Si le message a bien été envoyé, une tonalité est émise et l'écran affiche un mini-avis positif.




Si le message ne peut pas être envoyé, l'écran affiche un mini-avis négatif.

Transfert d'un message texte

Sélectionnez Transférer pour envoyer un message à un autre ID ou alias de terminal ou de groupe.

1 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Transférer et Appuyez sur  pour sélectionner.

2 Sélectionnez le destinataire du message par

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner. La première ligne de l'écran affiche Numéro radio :. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Saisissez l'alias ou l'ID du terminal, puis appuyez sur .

L'écran affiche un mini-avis de transition, confirmant ainsi l'envoi de votre message.

Si le message a été correctement envoyé, une tonalité est émise et l'écran affiche un mini-avis positif.

Si le message ne peut pas être envoyé, une tonalité grave est émise et l'écran affiche un mini-avis négatif.

Modification d'un message texte


Sélectionnez **Modif.** pour modifier le message avant de l'envoyer.

Remarque: si une ligne **Objet** s'affiche (pour les messages provenant d'une application e-mail), il n'est pas possible de la modifier.


1 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Modif.** et


Appuyez sur  pour sélectionner.
Un curseur clignotant apparaît.

2 Utilisez le clavier pour modifier le message.


Appuyez sur ◀ pour vous décaler d'un espace vers la gauche. Appuyez sur ▶ ou sur la touche  pour vous décaler d'un espace vers la

droite. Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables. Appuyez de manière


prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte.

3 Appuyez sur  une fois le message terminé.


4 Si vous souhaitez envoyer, enregistrer, modifier ou supprimer le nouveau message, effectuez l'une des opérations suivantes :




- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Envoyer**, puis appuyez sur  pour envoyer le message.

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option

Enregistrer, puis appuyez sur  pour enregistrer le message dans le dossier **Brouillons**.

-  pour modifier le message.

-  à nouveau pour choisir de supprimer le message ou de l'enregistrer dans le dossier **Brouillons**.

- 5 Si vous envoyez le message, sélectionnez le destinataire par
- ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner. La première ligne de l'écran affiche Numéro radio :. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Saisissez l'alias ou l'ID du terminal, puis appuyez sur .

L'écran affiche Message texte : <alias ou ID de terminal/groupe>, confirmant ainsi l'envoi de votre message.


Si le message a été correctement envoyé, une tonalité est émise et l'écran affiche un mini-avis positif.

Si le message ne peut pas être envoyé, une tonalité grave est émise et l'écran affiche un mini-avis négatif.

Gestion des messages texte envoyés

Dès qu'un message a été envoyé à une autre radio, il est archivé dans le dossier Messages envoyés. Le dernier message texte envoyé est toujours ajouté à la première ligne de la liste des messages envoyés.



Le dossier des éléments envoyés contient les trente (30) derniers messages envoyés au maximum. Dès que le dossier est plein, le dernier message envoyé remplace le plus ancien figurant dans ce dossier.


Remarque: exercez une pression longue sur le bouton  pour revenir à l'écran d'accueil quand vous le voulez.


Affichage d'un message texte envoyé

- 1 Accédez à la fonction **Message texte** en effectuant l'une des opérations suivantes :

Commandes de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Message texte	Appuyez sur le bouton préprogrammé Message texte .

Commandes de la radio	Étapes
Menu	<p>1  pour accéder au menu.</p> <p>2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Messages et</p> <p>Appuyez sur  pour sélectionner.</p>

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option *Msges envoyés* et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ jusqu'au message souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

Une ligne d'objet peut apparaître si le message provient d'une application de messagerie.


L'icône située dans l'angle supérieur droit de l'écran indique l'état du message (voir *Icônes Messages envoyés* à la page 40).


Envoi d'un message texte envoyé

Lorsque vous visualisez un message texte envoyé, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

- Renvoyer
- Suivant
- Modifier
- Delete





Remarque: Si le type de canal (ex. numérique conventionnel ou Capacity Plus ou Linked Capacity Plus) ne correspond pas, vous pouvez uniquement modifier, envoyer ou supprimer un message Envoyé.

1 Appuyez à nouveau sur  pendant que le message est affiché.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'une des options suivantes et Appuyez sur  pour sélectionner.

Option	Étapes
Suivant	Sélectionnez Transférer pour envoyer le message texte sélectionné à un autre alias ou ID de terminal/de groupe (voir <i>Transfert d'un message texte</i> à la page 113).

Option	Étapes
Modifier	Sélectionnez Modifier pour modifier le message texte sélectionné avant de l'envoyer (voir Modification d'un message texte à la page 114).
Delete	Sélectionnez Supprimer si vous voulez supprimer le message texte.
Renvoyer	<p>Sélectionnez Renvoyer pour renvoyer le message texte sélectionné au même alias ou ID de terminal ou de groupe.</p> <p>L'écran affiche le mini-avis de transition, indiquant que l'envoi du même message vers la même radio cible est en cours.</p> <p>Si le message a été correctement envoyé, une tonalité est émise et l'écran affiche un mini-avis positif.</p> <p>Si le message ne peut pas être envoyé, une tonalité grave est émise et l'écran affiche un mini-avis négatif.</p>

Option	Étapes
	<p>Si le message n'a pas pu être envoyé, la radio revient à l'écran Renvoyer. Appuyez sur  pour renvoyer le message vers le même alias ou ID de terminal ou de groupe.</p> <p>Remarque: si vous réglez le volume, si vous appuyez sur l'un des boutons, sauf , , ou , l'écran affiche de nouveau le message.</p> <p>la radio ferme l'écran Renvoyer lorsque vous appuyez sur le bouton PTT pour lancer un appel de groupe ou individuel ou pour répondre à un appel de groupe. Cet écran se ferme également lorsque la radio reçoit un message texte ou de télémétrie, un appel d'urgence ou d'alarme, ou un avertissement d'appel.</p> <p>l'écran Renvoyer est de nouveau affiché lorsque vous appuyez sur le</p>

Option	Étapes
	bouton PTT pour répondre à un appel individuel (sauf si l'écran Appels en absence est affiché) et à la fin d'un Appel général.



si vous fermez l'écran d'envoi des messages pendant l'envoi d'un message, la radio met à jour l'état du message dans le dossier Messages envoyés sans indication visuelle ou sonore.


si la radio change de mode ou s'éteint avant que l'état d'un message ne soit mis à jour dans le dossier Messages envoyés, la radio ne pourra pas terminer la mise à jour des messages en cours et le message sera signalé par une icône Échec envoi message.

la radio peut mettre à jour jusqu'à cinq (5) Messages en cours. Pendant cette procédure, la radio ne peut pas envoyer un autre message et le signalera automatiquement par une icône Échec envoi message.

Suppression de tous les messages texte envoyés du dossier Messages envoyés


- 1 Accédez à la fonction **Message texte** en effectuant l'une des opérations suivantes :

Commandes de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Message texte	Appuyez sur le bouton préprogrammé Message texte .
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Messages et Appuyez sur  pour sélectionner.



- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Msges envoyés** et Appuyez sur  pour sélectionner.

Lorsque vous sélectionnez **Msges envoyés** et que ce dossier ne contient aucun message, l'écran affiche **Liste vide** et émet une tonalité grave si

les tonalités du clavier sont activées (voir [Activation/Désactivation des tonalités du clavier](#) à la page 150).

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Supprimer tout et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- ▲ ou ▼ pour accéder à Oui et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche un mini-avis positif.
- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Non, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Réception d'un message texte


Lorsque la radio reçoit un message, l'écran affiche la l'alias ou l'ID de l'expéditeur et l'icône Message tout à fait à gauche de l'écran.

Lorsque vous recevez un message texte, vous pouvez sélectionner Lire.

Remarque: La radio ferme l'écran d'avertissement de message texte et établit un appel individuel ou de

groupe vers l'expéditeur du message si vous appuyez sur le bouton **PTT** pendant que l'écran d'avertissement est affiché.



Lecture d'un message texte

1 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Lire ? et Appuyez sur  pour sélectionner.

Le message sélectionné dans la Boîte de réception est affiché.

Une ligne d'objet peut apparaître si le message provient d'une application de messagerie.

2 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur  pour revenir à la Boîte de réception.
- Appuyez une seconde fois sur  pour répondre à un message texte, le transférer ou le supprimer.

Gestion des messages texte reçus


Utilisez la Boîte de réception pour gérer vos messages texte. La Boîte de réception peut contenir jusqu'à 30 messages.

Les messages texte de la Boîte de réception sont classés dans l'ordre chronologique de leur arrivée, le plus récent étant affiché en premier.


Votre radio offre les options de messages texte suivantes :




- Répondre
- Suivant
- Delete
- Supprimer tout




Remarque: Si le type de canal (ex. numérique conventionnel ou Capacity Plus ou Linked Capacity Plus) ne correspond pas, vous pouvez uniquement envoyer, supprimer ou supprimer Tous les messages Reçus.



Remarque: exercez une pression longue sur le bouton  pour revenir à l'écran d'accueil quand vous le voulez.




Affichage d'un message texte dans la Boîte de réception

- 1  pour accéder au menu.


- 2  ou  pour accéder à l'option Messages et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 3  ou  pour accéder à l'option Boîte récept. et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4  ou  pour afficher les messages.
Une ligne d'objet peut apparaître si le message provient d'une application de messagerie.


- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Appuyez sur  pour sélectionner le message actuel, puis appuyez à nouveau sur  pour répondre au message, faire une réponse rapide, le transférer ou le supprimer.
 - Exercez une pression longue sur  pour revenir à l'écran d'accueil.


Affichage d'un message texte État Télémétrie dans la Boîte de réception

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Messages et Appuyez sur  pour sélectionner.



- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Boîte récept. et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder au message souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
Vous ne pouvez pas répondre à un message texte État de télémétrie.
L'écran affiche Télémétrie : <Message texte État>.


- 5 Exercez une pression longue sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

Réponse à un message texte dans la Boîte de réception




- 1 Accédez à la fonction **Message texte**.


Commandes de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Message texte	Appuyez sur le bouton préprogrammé Message texte .
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Messages et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Boîte récept. et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder au message souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

Une ligne d'objet peut apparaître si le message provient d'une application de messagerie.

- 4 Appuyez une fois de plus sur  pour ouvrir le sous-menu.
- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Répondre et Appuyez sur  pour sélectionner.
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Réponse rapide et Appuyez sur  pour sélectionner.

Un curseur clignotant apparaît.
- 6 Utilisez le clavier pour écrire ou modifier votre message.
- 7 Appuyez sur  une fois le message terminé.
L'écran affiche Message texte : <alias ou ID de terminal/groupe>, confirmant ainsi l'envoi de votre message.


Si le message a été correctement envoyé, une tonalité est émise et l'écran affiche un mini-avis positif.

Si le message ne peut pas être envoyé, une tonalité grave est émise et l'écran affiche un mini-avis négatif.

Si le message ne peut pas être envoyé, la radio vous renvoie à l'écran d'option Renvoyer (voir [Gestion des messages texte non envoyés](#) à la page 113).


Suppression d'un message texte dans la Boîte de réception


- 1 Accédez à la fonction **Message texte** en effectuant l'une des opérations suivantes :


Commandes de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Message texte	Appuyez sur le bouton préprogrammé Message texte .
Menu	1  pour accéder au menu.


Commandes de la radio	Étapes
-----------------------	--------


- | | |
|--|---|
| | <p>2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Messages et</p> <p>Appuyez sur  pour sélectionner.</p> |
|--|---|

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Boîte récept. et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder au message souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
- Une ligne d'objet peut apparaître si le message provient d'une application de messagerie.



- 4 Appuyez une fois de plus sur  pour ouvrir le sous-menu.


- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Supprimer et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Oui et appuyez sur  sélectionner.
- L'écran affiche un mini-avis positif et la Boîte de réception est à nouveau affichée.


Suppression de tous les messages texte dans la Boîte de réception


- 1 Accédez à la fonction **Message texte** en effectuant l'une des opérations suivantes :

Commandes de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Message texte	Appuyez sur le bouton préprogrammé Message texte .
Menu	<p>1  pour accéder au menu.</p> <p>2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Messages et</p> <p>Appuyez sur  pour sélectionner.</p>

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Boîte récept. et Appuyez sur  pour sélectionner.

Lorsque vous sélectionnez Boîte de réception et que ce dossier ne contient aucun message, l'écran affiche Liste vide et émet une tonalité grave si les tonalités du clavier sont activées (voir [Activation/Désactivation des tonalités du clavier](#) à la page 150).

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Supprimer tout et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Oui et appuyez sur  pour sélectionner.
L'écran affiche un mini-avis positif.

sont Tous, Nouveau, Commencés et Terminés. Consultez votre revendeur ou votre administrateur système pour bénéficier de 10 dossiers supplémentaires.

Votre radio prend en charge un maximum de 100 tickets de tâche, qui se trouvent tous dans le dossier « Tous ». Les nouveaux tickets et ceux dont l'état a récemment changé apparaissent en premier. Une fois le nombre maximum de tickets de tâche atteint, tout nouveau ticket remplace automatiquement le dernier ticket de tâche de la radio.

Remarque: les tickets de tâche sont conservés même lorsque la radio est éteinte, puis rallumée.

Votre radio détecte et rejette automatiquement les tickets de tâche comportant la même ligne d'objet.





Tickets de tâches




Votre radio peut recevoir des tickets de tâche, à savoir des messages envoyés par la console opérateur, qui indiquent les tâches à effectuer.

Vous pouvez répondre à ces tickets de tâche afin de les trier dans des dossiers. Par défaut, ces dossiers

Accès au dossier Tickets de tâche

Accédez au dossier Tickets de tâche.


Commande de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Tickets de tâche	<ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyez sur le bouton préprogrammé Tickets de tâche. 2 ▲ ou ▼ pour accéder au dossier souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner. Remarque: vous pouvez aussi appuyer sur  et sur la touche numérique correspondante (1 à 9) pour accéder au dossier requis.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tickets de tâche et Appuyez sur  pour sélectionner.

Commande de la radio	Étapes
	<ol style="list-style-type: none"> 3 ▲ ou ▼ pour accéder au dossier souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner. Remarque: vous pouvez aussi appuyer sur  et sur la touche numérique correspondante (1 à 9) pour accéder au dossier requis. 4 ▲ ou ▼ jusqu'au ticket de tâche requis et Appuyez sur  pour sélectionner.

Connexion et déconnexion du serveur distant

Cette fonction vous permet de vous connecter et de vous déconnecter du serveur distant en utilisant votre ID utilisateur via le menu.

- 1  pour accéder au menu.



- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Connexion et Appuyez sur  pour sélectionner.
Si vous êtes déjà connecté, le menu affiche Déconnexion.
L'écran indique un mini-avis de transition, confirmant votre connexion.
En cas d'échec de la connexion, l'écran affiche un mini-avis négatif.




Création et envoi d'un ticket de tâche


Votre radio peut créer des tickets de tâche, en fonction d'un modèle de ticket de tâche et envoyer les tâches à effectuer.


Remarque: Un logiciel de programmation CPS est nécessaire pour configurer le modèle de ticket de tâche. contactez le revendeur ou l'administrateur système pour déterminer comment la radio a été programmée.

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tickets de tâche et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Créer un ticket et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 4 Selon la configuration de votre radio, effectuez l'une des opérations suivantes :

Si	Alors
Si votre radio est configurée avec un modèle de ticket de tâche,	<p>1 Utilisez le clavier pour saisir le numéro de salle requis et Appuyez sur  pour sélectionner</p> <p>2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Room Status (État de la salle) et Appuyez sur  pour sélectionner.</p> <p>3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option souhaitée et Appuyez sur  pour sélectionner.</p>



Si	Alors
Si votre radio est configurée avec plus d'un modèle de ticket de tâche,	▲ ou ▼ pour accéder à l'option souhaitée et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Envoyer et Appuyez sur  pour sélectionner.


L'écran affiche un mini-avis de transition, confirmant l'envoi de votre message.


Si le message n'est pas envoyé, l'écran affiche un mini-avis négatif.


Réponse au ticket de tâche

- 1  pour accéder au menu.
- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tickets de tâche et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder au dossier souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner. Vous pouvez également appuyer sur la touche numérique correspondante (1 à 9) pour accéder au dossier souhaité.

- 4 ▲ ou ▼ jusqu'au ticket de tâche requis et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 Appuyez une fois de plus sur  pour ouvrir le sous-menu. Vous pouvez également appuyer sur la touche numérique correspondante (1 à 9) pour accéder à **Réponse rapide**.

- 6 ▲ ou ▼ jusqu'au ticket de tâche requis et Appuyez sur  pour sélectionner. Vous pouvez également appuyer sur la touche numérique correspondante (1 à 9) pour répondre au ticket de tâche.



L'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que l'envoi du message est en cours.

Lorsque le message a été correctement envoyé, une tonalité est émise et l'écran affiche un mini-avis positif.


Si le message n'a pas été envoyé, une tonalité grave est émise et l'écran affiche un mini-avis négatif.



Suppression d'un ticket de tâche


Supprimez un ticket de tâche.


Commande de Étapes la radio	
Bouton préprogrammé Tickets de tâche	<p>1 Appuyez sur le bouton préprogrammé Tickets de tâche.</p> <p>2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tout et Appuyez sur  pour sélectionner.</p>
Menu	<p>1  pour accéder au menu.</p> <p>2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tickets de tâche</p>

Commande de Étapes la radio

et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tout et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 4 ▲ ou ▼ jusqu'au ticket de tâche requis et Appuyez sur  pour sélectionner.

Remarque: à l'étape 4, lorsque le ticket de tâche est ouvert, appuyez sur  pour effectuer la suppression.


- 5 Appuyez à nouveau sur  alors que le ticket de tâche est affiché.
- 6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Supprimer et

Commande de la radio

Étapes

Appuyez sur  pour sélectionner.

Remarque: vous pouvez également appuyer sur

 pour effectuer la suppression.

recevoir des émissions en clair, comme à l'accoutumée.

Il existe deux types de fonctions Secret :

- Secret base.
- Cryptage amélioré

Un seul de ces deux types de fonctions Secret peut être programmé sur une radio.

Pour décrypter un appel voix ou données protégé par la fonction Secret, votre radio doit avoir la même clé privée (pour la fonction Secret base) ou la même valeur de clé et le même ID de clé (pour la fonction Crypt. amél.) que la radio émettrice.

Si votre radio reçoit un appel crypté qui utilise une clé privée différente ou une valeur de clé et un ID de clé différents, vous entendrez une transmission brouillée (Secret base) ou aucun son (Crypt. amél.).

Lorsqu'une des options de la fonction Secret est attribuée, l'écran d'accueil affiche l'icône Sécurisé ou Non sécurisé, sauf lorsque la radio envoie ou reçoit un appel d'urgence ou une alarme.

La LED s'allume en vert fixe lorsque la radio émet. Elle clignote rapidement en vert lorsqu'elle reçoit une transmission cryptée.

Secret


Lorsque cette fonction est activée, elle protège les utilisateurs contre les possibilités d'écouter sur un canal par des personnes non autorisées grâce à une solution de brouillage logicielle. Les éléments de signalisation et d'identification des utilisateurs ne sont pas cryptés.




La fonction Secret doit être activée sur le canal pour que la radio puisse émettre en utilisant le cryptage, mais cela n'est pas nécessaire pour recevoir une communication. Lorsque la radio est sur un canal programmé pour utiliser la fonction Secret, elle peut




Vous pouvez accéder à cette fonction en effectuant l'une des opérations suivantes :






- En appuyant sur le bouton préprogrammé **Secret** pour activer ou désactiver cette fonction.
- Utilisant le menu de la radio, comme décrit dans les étapes suivantes.


Remarque: la fonction Secret n'est pas disponible sur certains modèles. Consultez votre revendeur ou votre administrateur système pour en savoir plus.

- 1  pour accéder au menu.

 - 2  ou  pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

 - 3  ou  pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

 - 4  ou  pour accéder à l'option Secret et Appuyez sur  pour sélectionner.
- Vous pouvez également utiliser  ou  pour modifier l'option sélectionnée.

- 5 Appuyez sur  pour activer/désactiver la fonction Secret.

L'écran affiche  en regard d'Activé.


 en regard d'Activé disparaît.

Mode discret

Votre radio est équipée d'un mode discret. Avec ce mode, l'accès au clavier et aux boutons programmés est bloqué. Lorsqu'il est activé, toutes les indications visuelles (écran, LED et éclairage) sont désactivées.


Cette fonction permet d'utiliser uniquement le son ou la tonalité via un accessoire filaire ou Bluetooth.

Accès au mode discret

Appuyez sur le bouton , puis sur les touches numériques 2, 5 et 8 en tandem dans l'écran d'accueil.

Sortie du mode discret

Pour quitter le mode discret, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton , puis sur les touches numériques 2, 5 et 8 en tandem. La radio retrouve le mode normal.
- Éteignez, puis rallumez la radio à l'aide du bouton Marche/Arrêt.

Multifréquence à deux tonalités (DTMF)

La fonction de multifréquence à deux tonalités (DTMF) permet à la radio de fonctionner dans un système radio, tout en offrant une interface vers les systèmes téléphoniques.

- 1 Maintenez le bouton **PTT** enfoncé pour lancer un appel DTMF.
- 2 Entrez le numéro requis, * ou #.

Il est possible de couper la tonalité DTMF en désactivant l'ensemble des tonalités et alertes radio (voir [Activation/Désactivation des tonalités/avertissements](#) à la page 153).

Commandes multi-sites

Ces caractéristiques sont applicables lorsque le canal actuel de votre radio fait partie d'une configuration IP Site Connect ou Linked Capacity Plus.

Pour plus d'informations sur ces configurations, reportez-vous aux sections [IP Site Connect](#) à la page 43 et [Linked Capacity Plus](#) à la page 44.

Lancement d'une recherche de site automatique

Remarque: la radio recherche un autre site **uniquement** si le signal qu'elle reçoit est faible ou lorsqu'elle ne peut plus détecter le signal émis par le site actuel. Tant que la valeur d'indicateur de niveau de signal reçu (RSSI) est élevée, la radio reste sur le site actuel.





Démarrez la recherche automatique sur le site par

Commandes de la radio


Étapes	
Bouton Activation/ Désactivation du verrouillage de site	Appuyez sur le bouton Verrouillage site activé/ désactivé préprogrammé pour activer ou désactiver le démarrage/l'arrêt de la

Commandes de Étapes la radio

recherche automatique sur le site.

- Menu de la radio
- 1  pour accéder au menu.
 - 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et
Appuyez sur  pour sélectionner.
 - 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et
Appuyez sur  pour sélectionner.
 - 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Chgmt site et
Appuyez sur  pour sélectionner.
 - 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Verrou. site et

Commandes de Étapes la radio

Appuyez sur  pour sélectionner.

Si le canal actuel est un canal multisite auquel est rattaché une liste d'itinérance et est hors de portée, la radio effectue également une recherche de site automatique (le site est déverrouillé) pendant :

- une pression sur le bouton **PTT**.
- une transmission de données.








Une tonalité est émise et l'écran affiche Site Déverrouillé.







La radio revient alors à l'écran d'accueil. L'écran affiche l'icône d'itinérance de site et l'alias du canal.

La LED clignote rapidement en jaune lorsque la radio recherche activement un nouveau site, et s'éteint lorsque la radio est verrouillée sur un site.

Arrêt d'une recherche de site automatique

Lorsque votre radio recherche activement un nouveau site, vous pouvez arrêter la recherche par

Commandes de la radio	Étapes
Bouton Activation/ Désactivation du verrouillage de site	Appuyez sur le bouton préprogrammé Verrouillage site activé/désactivé pour lancer/arrêter la recherche de site automatique.
Menu de la radio	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2  ou  pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner. 3  ou  pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.





Commandes de la radio	Étapes
	<ol style="list-style-type: none"> 4  ou  pour accéder à l'option Chgmt site et Appuyez sur  pour sélectionner. 5  ou  pour accéder à l'option Verrouillage de site et Appuyez sur  pour sélectionner.


Une tonalité est émise et l'écran indique que le site est verrouillé.

La radio revient alors à l'écran d'accueil. Le voyant s'éteint et l'écran affiche l'alias du canal.

Lancement d'une recherche de site manuelle

Démarrez une recherche manuelle sur le site par

Commandes de la radio	Étapes
Bouton Itinérance manuelle du site	Appuyez sur le bouton préprogrammé Itinérance de site manuelle pour lancer la recherche manuelle sur le site.
Menu de la radio	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner. 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner. 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Chgmt site et Appuyez sur  pour sélectionner.

Commandes de la radio	Étapes
	<p>5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Recher. active et Appuyez sur  pour sélectionner.</p>

Une tonalité retentit, l'écran affiche Recherche de site et la LED clignote en vert.

Lorsque la radio trouve un site, une tonalité est émise et la LED s'éteint. L'écran affiche Site <Alias> trouvé.

Lorsque la radio ne trouve aucun site disponible à sa portée, une tonalité est émise et la LED s'éteint. L'écran affiche Hors de portée.

Lorsque la radio trouve un nouveau site à sa portée, mais qu'elle ne peut pas s'y connecter, une tonalité retentit et la LED s'éteint. L'écran affiche Canal occupé.

La radio affiche l'écran d'accueil.


Sécurité

Vous pouvez activer ou désactiver toute radio du système. Par exemple, vous pourriez avoir besoin de désactiver une radio volée pour rendre impossible son utilisation, et la réactiver lorsqu'elle aura été récupérée.

Remarque: pour pouvoir activer ou désactiver une radio, cette fonction doit être préalablement programmée sur cette radio. Consultez votre revendeur ou votre administrateur système pour en savoir plus.



Désactiver radio

- 1 Accédez à cette fonction par



Commandes de la radio	Étapes
Bouton Désac radio	<ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyez sur le bouton préprogrammé Désac radio. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

Commandes de la radio	Étapes
Menu de la radio	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner. Les entrées sont classées par ordre alphabétique. 3 Suivez l'une des procédures ci-dessous pour sélectionner l'alias ou l'ID du terminal souhaité : <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez directement l'alias ou l'ID souhaité. • ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

Commandes Étapes de la radio

- Utilisez le menu Numérotation manuelle.
- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner.
- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Numéro radio et Appuyez sur  pour sélectionner.
- La première ligne de l'écran affiche Numéro radio :. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Utilisez le clavier pour

Commandes Étapes de la radio


- entrer l'alias ou l'ID du terminal et appuyez sur .
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Désac radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

L'écran affiche Activer radio : <alias ou ID de terminal> et la LED s'allume en vert fixe.

2 Attendez l'accusé de réception.




Si l'opération réussit, la radio émet une tonalité d'indication positive et l'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue, une tonalité d'indication négative retentit et l'écran affiche une mini-avis négatif.

N'appuyez pas sur  pendant l'opération de désactivation d'une radio : vous ne recevriez pas d'accusé de réception.

Activer radio


1 Accédez à cette fonction par

Commandes de la radio	Étapes
Bouton Activer radio	<ol style="list-style-type: none">1 Appuyez sur le bouton préprogrammé Activer radio.2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
Menu de la radio	<ol style="list-style-type: none">1  pour accéder au menu.2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner. Les entrées





Commandes de la radio

Étapes

sont classées par ordre alphabétique.

- 3 Suivez l'une des procédures ci-dessous pour sélectionner l'alias ou l'ID du terminal souhaité :
 - sélectionnez directement l'alias ou l'ID souhaité
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
 - utilisez le menu Num. manuelle
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez

Commandes Étapes de la radio


- sur  pour sélectionner.
- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Numéro radio et Appuyez sur  pour sélectionner.
- La première ligne de l'écran affiche Numéro radio :. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Utilisez le clavier pour entrer l'alias ou l'ID du terminal et appuyez sur .
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Activer radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

L'écran affiche Activer radio : <alias ou ID de terminal> et la LED s'allume en vert fixe.

2 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit, la radio émet une tonalité d'indication positive et affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue, la radio émet une tonalité d'indication négative et affiche un mini-avis négatif.

N'appuyez pas sur  pendant une opération d'activation d'une radio : vous ne recevrez pas d'accusé de réception.

Travailleur isolé

Cette fonction envoie une alarme d'urgence lorsque la radio reste inutilisée, par exemple si l'utilisateur n'appuie pas sur une touche ou ne tourne pas le sélecteur de canal avant expiration d'une durée prédéterminée.

Avant d'envoyer une alarme d'urgence, lorsque le compteur d'inactivité expire, la radio avertit l'utilisateur via l'indication sonore.

Si l'utilisateur n'accuse pas réception avant l'expiration du délai supplémentaire prédéfini, la radio émet une alarme d'urgence.

Une seule des alarmes d'urgence suivantes peut être associée à cette fonction :

- Alarme d'urgence.
- Alarme d'urgence avec appel.
- Alarme d'urgence suivie d'un appel vocal.






La radio reste en mode Urgence et autorise les messages vocaux jusqu'à la prochaine action de l'utilisateur. Pour quitter le mode Urgence, reportez-vous à [Gestion de l'urgence](#) à la page 100.



Remarque: cette fonction est uniquement disponible sur les radios programmées à cet effet. Consultez votre revendeur ou votre administrateur système pour en savoir plus.

Fonctions de verrouillage par mot de passe

Si elle est activée, cette option vous permet d'accéder à votre radio uniquement si le mot de passe correct est saisi au moment de la mise sous tension.

Accès à la radio avec mot de passe

- 1 Allumez votre radio.
Vous entendez une tonalité continue.
-
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres sur le clavier de la radio. La deuxième ligne de l'écran affiche ●●●●. Appuyez sur  pour continuer.
 - Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.
Appuyez sur  ou  pour modifier chacun des quatre chiffres. Chaque chiffre est remplacé par ●. Appuyez sur  pour passer au chiffre suivant. Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

Une tonalité d'indication positive est émise pour chaque chiffre saisi. Appuyez sur  pour effacer le dernier ● à l'écran. Vous entendez une tonalité d'indication négative si vous appuyez sur  lorsque la deuxième ligne de l'écran est vide ou si vous appuyez sur plus de quatre chiffres.

Si le mot de passe est correct, votre radio se met sous tension. Voir .

Si le mot de passe est incorrect, l'écran affiche le message `Mot de passe erroné`. Répétez les étapes **1** et **2**. Les mots de passe de moins de quatre chiffres sont incorrects.

Après la troisième saisie erronée du mot de passe, l'écran affiche `Mot de passe Erroné`, puis `Radio verrouillée`. Une tonalité retentit et la LED jaune clignote double.

Votre radio passe à l'état verrouillé pendant 15 minutes et répond uniquement aux commandes du **bouton Marche/Arrêt** et du bouton programmé **Éclairage**.

Remarque: la radio verrouillée ne peut recevoir aucun appel, incluant les appels d'urgence.











Déverrouillage de la radio





- 1 Si votre radio a été mise hors tension après avoir été verrouillée, allumez-la. Une tonalité retentit et la LED jaune clignote double. L'écran affiche `Radio verrouillée`.
- 2 Attendez 15 minutes.

Lorsque vous allumez votre radio, elle relance le délai de 15 minutes d'attente avant de passer en mode verrouillé.








- 3 Répétez les étapes **1** et dans la section [Accès à la radio avec mot de passe](#) à la page 139.








Activation/Désactivation de la fonction Verrouillage par mot de passe

- 1  pour accéder au menu.
- 2  ou  pour accéder à l'option `Config/Infos` et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3  ou  pour accéder à l'option `Config. radio` et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 4  ou  pour accéder à l'option `Verrou MdP` et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 5 Saisissez un mot de passe à quatre chiffres. Reportez-vous à l'étape **2** dans la section [Accès à la radio avec mot de passe](#) à la page 139.

- 6 Appuyez sur  pour continuer.
Si le mot de passe est incorrect, l'écran affiche `Mot de passe Erroné`, et revient automatiquement au menu précédent.
-
- 7 Si le mot de passe saisi à l'étape précédente est correct, appuyez sur la touche  pour activer/désactiver le verrouillage par mot de passe.
L'écran affiche  en regard d'Activé.
 en regard d'Activé disparaît.
-

Modification du mot du passe

- 1  pour accéder au menu.
-
- 2  ou  pour accéder à l'option `Config/Infos` et Appuyez sur  pour sélectionner.
-
- 3  ou  pour accéder à l'option `Config. radio` et Appuyez sur  pour sélectionner.
-

- 4  ou  pour accéder à l'option `Verrou Mdp` et Appuyez sur  pour sélectionner.
-
- 5 Saisissez un mot de passe à quatre chiffres.
Reportez-vous à l'étape 2 dans la section [Accès à la radio avec mot de passe](#) à la page 139.
-
- 6 Appuyez sur  pour continuer.
Si le mot de passe est incorrect, l'écran affiche `Mot de passe Erroné`, et revient automatiquement au menu précédent.
-
- 7 Si le mot de passe saisi à l'étape précédente est correct,  ou  pour accéder à `Changer Mdp` et Appuyez sur  pour sélectionner.
-
- 8 Saisissez un nouveau mot de passe à quatre chiffres.
Reportez-vous à l'étape 2 dans la section [Accès à la radio avec mot de passe](#) à la page 139.
-
- 9 Entrez à nouveau le mot de passe à quatre chiffres. Reportez-vous à l'étape 2 dans la section [Accès à la radio avec mot de passe](#) à la page 139.
-

10 Appuyez sur  pour continuer.

Si le mot de passe saisi une deuxième fois correspond au nouveau mot de passe saisi précédemment, l'écran affiche **Mot de passe changé**.

Si le mot de passe saisi une deuxième fois **ne** correspond **PAS** au nouveau mot de passe saisi précédemment, l'écran affiche **Mots de passe incorrects**.

L'écran revient automatiquement au menu précédent.

Le Bluetooth offre une portée de 10 mètres avec une visibilité directe. Pour bénéficier de cette portée, aucun obstacle ne doit gêner la communication entre votre radio et votre appareil Bluetooth.

Il est déconseillé de trop séparer votre radio de votre appareil Bluetooth : celui-ci ne fonctionnerait pas normalement.

Une fois la zone limite de réception atteinte, la voix et la tonalité commencent toutes deux à être tronquées. Pour corriger ce problème, rapprochez tout simplement la radio et l'appareil Bluetooth (à moins de 10 mètres) afin de retrouver une bonne réception. La fonction Bluetooth de votre radio présente une puissance maximale de 2,5 mW (4 dBm) sur 10 mètres.

Votre radio peut prendre en charge jusqu'à trois connexions Bluetooth simultanées avec différents types de dispositifs Bluetooth. Par exemple, une oreillette, un scanner et un dispositif PTT. Des connexions avec plusieurs appareils Bluetooth d'un même type ne sont pas possibles.


Veillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth pour connaître ses capacités intégrales.


Fonctionnement Bluetooth


Remarque: Si cette option est désactivée via CPS, toutes les fonctionnalités associées au Bluetooth sont désactivées et la base de données de l'appareil Bluetooth est effacée.



Cette fonction vous permet d'utiliser votre radio avec un appareil (accessoire) Bluetooth par le biais d'une connexion Bluetooth sans fil. Votre radio prend en charge les appareils Bluetooth de marque Motorola et d'autres marques disponibles sur le marché.

Activation et désactivation de la radio Bluetooth


- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Bluetooth et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mon État et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche Activé et Désactivé. L'état actuel est indiqué par un symbole ✓.


- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Activé et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche Activé et un symbole ✓ apparaît à gauche de l'état sélectionné.
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Désactivé et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche Désactivé et un symbole ✓ apparaît à gauche de l'état sélectionné.


Recherche et connexion à un appareil Bluetooth


Vous ne devez pas éteindre votre appareil Bluetooth ou appuyer sur  pendant l'opération de recherche et de connexion, sinon l'opération sera annulée.


- 1 Allumez votre appareil Bluetooth et mettez-le en mode Appariement. Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth.


- 2 Sur votre radio, appuyez sur  pour accéder au menu.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Bluetooth et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Appareils et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Recherche pour localiser des appareils disponibles. ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

-
- 6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Connecter et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche Connexion à <appareil>. D'autres étapes peuvent être nécessaires sur votre appareil Bluetooth pour terminer l'appariement avec votre radio. Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth.




Si l'opération réussit, l'écran affiche <Appareil> connecté. Une tonalité est émise et le symbole ✓ apparaît en regard du dispositif connecté. L'icône Bluetooth connecté s'affiche sur la barre d'état.

En cas d'échec, l'écran de la radio affiche Connexion échouée .


Remarque: Si un code PIN est demandé, utilisez la même méthode de saisie qu'à l'étape 2 de la section [Accès à la radio avec mot de passe](#) à la page 139.

Recherche et connexion d'un appareil Bluetooth (mode Détectable)

N'éteignez pas votre Bluetooth ou votre radio durant la recherche et la connexion, car cela risque d'annuler l'opération.


- 1 Activez le Bluetooth.
Voir .
-
- 2  pour accéder au menu.
-
- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Bluetooth et Appuyez sur  pour sélectionner.
-
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Rechercher et Appuyez sur  pour sélectionner. Votre radio est détectable par d'autres appareils Bluetooth compatibles pour une durée programmée. Il s'agit du mode Détectable.
-
- 5 Activez votre appareil Bluetooth compatible et coupez-le à votre radio. Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth.
-


Connexion à un appareil Bluetooth couplé


Vous **ne devez pas** éteindre votre appareil Bluetooth ni appuyer sur  pendant l'opération de connexion, sinon l'opération sera annulée.


La radio se connecte automatiquement à l'appareil compatible Bluetooth couplé. En cas d'échec, suivez la procédure décrite ci-après.


- 1 Mettez sous tension votre appareil compatible Bluetooth. Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth.

- 2 Sur votre radio, appuyez sur  pour accéder au menu.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Bluetooth et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Appareil et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Connecter et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche Connexion à <appareil>.


Si l'opération réussit, l'écran de la radio affiche <Appareil> connecté. Une tonalité est émise et ✓ s'affiche en regard de l'appareil connecté. L'icône Bluetooth connecté s'affiche sur la barre d'état.


Si l'opération échoue, la radio affiche Connexion échouée.


Déconnexion d'un appareil Bluetooth

- 1 Sur votre radio, appuyez sur  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Bluetooth et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Appareils et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Déconnecter et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche Déconnexion... <appareil>. D'autres étapes peuvent être nécessaires sur votre appareil Bluetooth pour le déconnecter. Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth.

La radio affiche <appareil> déconnecté. Une tonalité d'indication positive retentit et ✓ n'est plus affiché en regard de l'appareil connecté. L'icône Bluetooth connecté n'est plus affichée sur la barre d'état.






Basculement du routage audio

Vous pouvez faire basculer le routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et l'accessoire externe Bluetooth.

Appuyez sur le bouton programmé **Comm. audio Bluetooth**.


- Une tonalité est émise et l'écran affiche Rout. Audio vers Radio.
- Une tonalité est émise et l'écran affiche Rout. Audio vers Bluetooth.


Affichage des détails de l'appareil


- 1  pour accéder au menu.
- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Bluetooth et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Appareils et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Voir détails et Appuyez sur  pour sélectionner.


Modification du nom de l'appareil


Vous pouvez modifier le nom des appareils Bluetooth disponibles.



- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Bluetooth et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Appareils et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Modif. Nom et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 6 Appuyez sur ◀ pour vous décaler d'un espace vers la gauche. Appuyez sur ▶ pour vous décaler d'un espace vers la droite. Appuyez sur  pour supprimer tous les caractères indésirables. Appuyez de manière prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte.


Un curseur clignotant apparaît. Utilisez le clavier pour saisir la zone requise.


- 7 L'écran affiche Nom dispos. Enregistré.


Suppression du nom de l'appareil


Vous pouvez supprimer un appareil déconnecté de la liste des appareils Bluetooth.

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Bluetooth et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Appareils et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Supprimer et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche Appareil supprimé.

Gain micro Bluetooth


Permet de contrôler la valeur de gain du microphone de l'appareil Bluetooth connecté.


- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Bluetooth et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Gain mic. BT et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder au type de Gain micro BT et aux valeurs actuelles.

Pour modifier les valeurs, Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer les valeurs et Appuyez sur  pour sélectionner.

Mode détectable Bluetooth permanent

Remarque: Le mode détectable Bluetooth permanent peut uniquement être activé dans MOTOTRBO CPS.

Si ce mode est activé, l'option Bluetooth ne sera **pas** affichée dans le menu et vous ne serez **pas** en mesure d'utiliser les fonctionnalités de bouton programmable Bluetooth.

D'autres terminaux Bluetooth peuvent localiser votre radio, mais ne peuvent pas se connecter à la radio. Cela permet aux terminaux dédiés d'utiliser la position de votre radio dans le processus de localisation Bluetooth.

Liste des notifications

Votre radio est dotée d'une liste de notifications qui répertorie tous les événements « non lus » du canal, comme les messages texte non lus, les messages de télémétrie et les appels manqués Les tickets de tâche non lus sont également stockés dans cette liste de notification.


L'icône Notification est affichée sur la barre d'état lorsque la liste des notifications contient un ou plusieurs événements.


La liste des notifications peut contenir un nombre maximal de 30 messages texte et 10 avertissements d'appels ou appels manqués. Ce nombre dépend de la capacité des listes de fonctions individuelles


(tickets de tâche, messages texte ou avertissements d'appel/appels manqués).


Remarque: après leur lecture, les événements sont supprimés de la liste des notifications.

Accès à la liste des notifications

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Notification et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ jusqu'à l'événement approprié, puis Appuyez sur  pour sélectionner.

Exercez une pression longue sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

Programmation par liaison radio (Over-the-Air Programming, OTAP)

Votre radio peut être mise à jour à distance par votre revendeur, via OTAP, sans avoir besoin d'être connectée physiquement. En outre, certains

paramètres peuvent également être configurés par OTAP.

En mode OTAP, la LED clignote en vert.

Remarque: lorsque la radio reçoit des volumes de données élevés, l'icône Données en volume élevé s'affiche et le canal est occupé. Si vous appuyez à ce moment sur le bouton **PTT**, une tonalité négative peut être émise.

Une fois la programmation terminée, en fonction de la configuration de votre radio :

- Une tonalité est émise, l'écran affiche Actualisation Redémarrage et votre radio redémarre (elle s'éteint et se rallume).
- Choisissez entre Redémarrer et Retarder. Si vous sélectionnez Retarder, votre radio revient pendant un certain temps à l'affichage précédent, en présentant l'icône du retardateur OTAP, avant que le redémarrage automatique se produise.

Lors de la mise sous tension après le redémarrage automatique, l'écran affiche MàJ logiciel terminée si la mise à jour OTAP a réussi ou MàJ logiciel échouée si la mise à jour OTAP a échoué.








Pour de plus amples informations sur votre version logicielle mise à jour, reportez-vous à la section [Mise à jour de logiciel](#) à la page 180.








Utilitaires

Verrouillage et déverrouillage du clavier

Vous pouvez verrouiller le clavier de votre radio pour éviter d'appuyer par inadvertance sur une touche.

Pour verrouiller/déverrouiller les touches du clavier.

Option	Étapes
Verrouillage du clavier	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2  ou  pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner. 3  ou  pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.


Option	Étapes
	<p>4  ou  pour accéder à l'option Verrou. clavier et Appuyez sur  pour sélectionner.</p> <p>Vous pouvez également utiliser  ou  pour modifier l'option sélectionnée.</p>
Déverrouillage du clavier	<p>Appuyez sur , puis sur .</p>


Une fois le clavier verrouillé, l'écran affiche Clavier Verrouillé et revient à l'écran d'accueil.


Une fois le clavier déverrouillé, l'écran affiche Clavier Déverrouillé et revient à l'écran d'accueil.


Activation/Désactivation des tonalités du clavier


Si nécessaire, vous pouvez activer et désactiver les tonalités du clavier.



- 1  pour accéder au menu.




- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tnltés/Avert. et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tnltés clavier et Appuyez sur  pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser   ou pour modifier l'option sélectionnée.

- 6 Appuyez sur  pour activer/désactiver les tonalités du clavier.
L'écran affiche  en regard d'Activé.
 en regard d'Activé disparaît.


Activation/Désactivation de la fonction Carte d'options


Chaque canal peut prendre en charge jusqu'à 6 fonctions de carte d'option. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre fournisseur ou votre administrateur système.


Appuyez sur le bouton préprogrammé **Fonction carte d'options** pour activer ou désactiver cette fonction.


Identification du type de câble


Vous pouvez choisir le type de câble connecté à votre radio.


- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Type câble et Appuyez sur  pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser  ou pour modifier l'option sélectionnée.

-
- 5 Le type de câble actuel est indiqué par un symbole .
-


Activation/Désactivation de la fonction Émission activée par la voix (VOX)




Cette fonction vous permet de lancer des appels commandés par la voix en mode mains libres sur un canal programmé. La radio émet automatiquement pendant une durée programmée, chaque fois que le microphone de l'accessoire VOX détecte la voix d'un utilisateur.




Une pression sur le bouton **PTT**, pendant que la radio émet, désactive la fonction VOX. Pour rétablir la fonction VOX, choisissez l'une des méthodes suivantes :




- Éteignez et rallumez la radio.
- Appuyez sur le bouton préprogrammé **VOX** pour activer ou désactiver cette fonction.
- Suivez les étapes décrites ci-après pour accéder à cette fonction via le menu de la radio.




Remarque: seuls certains modèles peuvent activer et désactiver cette fonction. Consultez votre revendeur ou votre administrateur système pour en savoir plus.

- 1  pour accéder au menu.

 - 2  ou  pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

 - 3  ou  pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

 - 4  ou  pour accéder à l'option VOX et Appuyez sur  pour sélectionner.

 - 5 Appuyez sur  pour activer/désactiver VOX. L'écran affiche  en regard d'Activé.  en regard d'Activé disparaît.
-


Paramétrage du minuteur de rétroéclairage de l'écran


Vous pouvez paramétrer le minuteur de rétroéclairage de l'écran de la radio en fonction de vos besoins. Ce réglage concerne aussi l'éclairage


des boutons de navigation du menu et les touches du clavier.


Appuyez sur le bouton **Éclairage** préprogrammé pour afficher les paramètres du rétroéclairage ou suivez la procédure décrite ci-après pour accéder à cette fonction via le menu radio.


L'éclairage de l'écran et du clavier est automatiquement éteint lorsque l'indicateur LED est désactivé (voir [Activation/Désactivation de l'indicateur LED](#) à la page 160).

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Afficheur et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tempo.
Eclairage et Appuyez sur  pour sélectionner.
Vous pouvez également utiliser ◀ ou ▶ pour modifier l'option sélectionnée.


Activation/Désactivation des tonalités/avertissements


Si nécessaire, vous pouvez activer/désactiver toutes les tonalités et tous les avertissements de votre radio (sauf l'avertissement d'urgence entrant).


Appuyez sur le bouton **Toutes tonalités/avertissements** préprogrammé pour activer ou désactiver toutes les tonalités, ou suivez la procédure décrite ci-dessous pour accéder à cette fonction via le menu de la radio.


- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option TnItés/
Avert. et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Toutes
TnItés et Appuyez sur  pour sélectionner.

6 Appuyez sur  pour désactiver toutes les
tonalités et alertes.


L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.


✓ en regard d'Activé disparaît.


Réglage de l'écart du volume de la tonalité d'avertissement


Si nécessaire, vous pouvez régler l'Écart du volume
de la tonalité d'avertissement. Cette fonction permet
de régler le volume des tonalités/avertissements à un
niveau supérieur ou inférieur à celui du volume voix.

1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos
et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config.
radio et Appuyez sur  pour sélectionner.



4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option TnItés/
Avert. et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Écart Vol. et
Appuyez sur  pour sélectionner.

6 ▲ ou ▼ pour accéder au niveau de volume
souhaité.


Vous entendez une tonalité correspondant à
chaque niveau du volume.


7 Sélectionnez l'une des options suivantes :


- Appuyez sur  pour confirmer le niveau du
volume affiché.
 - Appuyez sur  pour quitter sans faire de
modification.
 - Répétez l'étape 6 pour sélectionner une autre
valeur de volume.
-


Activation/Désactivation de la tonalité Parler autorisé


Si nécessaire, vous pouvez activer et désactiver la tonalité Parler autorisé.



- 1  pour accéder au menu.


- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tnltés/Avert. et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tnlté Autoris. et Appuyez sur  pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser   ou pour modifier l'option sélectionnée.


- 6 Appuyez sur  pour activer/désactiver la tonalité Parler autorisé.


L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.


✓ en regard d'Activé disparaît.


Définition de la tonalité d'alerte des messages texte

Vous pouvez personnaliser la tonalité d'alerte des messages texte de votre radio en sélectionnant Momentané ou Répétitif pour chaque entrée de la liste des Contacts.


- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID du terminal souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Avert. Message et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche Momentané et Répétitif.


Vous pouvez également utiliser ◀▶ ou pour modifier l'option sélectionnée.

- 5 ▲ ou ▼ pour accéder au réglage souhaité et appuyez sur  pour l'activer.
✓ s'affiche en regard du paramètre sélectionné.

Modification du mode Jour/Nuit




Vous pouvez changer le mode d'affichage entre Jour ou Nuit, si nécessaire. Ce mode modifie la gamme des couleurs affichées.

Modifier le mode d'affichage :


Commande de la radio	Étapes
Bouton programmé Mode Affichage	Appuyez sur le bouton programmé Mode Affichage .
Menu	1  pour accéder au menu.

Commande de la radio

Étapes

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Afficheur et Appuyez sur  pour sélectionner.
- L'écran affiche Mode Jour et Mode Nuit.

Remarque: Vous pouvez également utiliser ◀▶ ou pour modifier l'option sélectionnée.

Commande de la radio	Étapes
	<p>5 ▲ ou ▼ pour accéder au réglage souhaité et appuyez sur  pour l'activer. ✓ s'affiche en regard du paramètre sélectionné.</p>





Réglage de la luminosité de l'écran

Selon vos besoins, vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran.



Remarque: cette luminosité ne peut pas être ajustée lorsque la fonctionnalité Luminosité auto est activée.

Ajuster la luminosité de l'écran

Commande de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé de luminosité de l'écran	<p>1 Appuyez sur le bouton Luminosité préprogrammé.</p>


Commande de la radio	Étapes
	<p>2 Diminuez la luminosité de l'écran en appuyant sur ◀ ou augmentez-la en appuyant sur ▶. Sélectionnez un paramètre de 1 à 8. Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.</p>
Menu	<p>1  pour accéder au menu.</p> <p>2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.</p> <p>3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.</p>


Commande de la radio Étapes


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Luminosité et Appuyez sur  pour sélectionner.
- L'écran affiche une barre de progression.
- 5 Diminuez la luminosité de l'écran en appuyant sur ◀ ou augmentez-la en appuyant sur ▶. Sélectionnez un paramètre de 1 à 8. Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.


Mode Fond d'écran


Sur l'écran d'accueil, votre radio présente un fond d'écran. L'utilisateur a le choix entre 5 fonds d'écran par défaut.

- 1  pour accéder au menu.

 - 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

 - 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

 - 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Afficheur et Appuyez sur  pour sélectionner.

 - 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Fond d'écran et Appuyez sur  pour sélectionner.
- Vous pouvez également utiliser ◀▶ ou pour modifier l'option sélectionnée.

Mode Écran de veille

La fonction Écran de veille permet d'économiser la batterie de la radio. Un Délai avant mode veille est utilisé pour surveiller les activités de la radio avant d'activer le mode veille.

La radio démarre le Délai avant mode veille dès qu'elle est allumée. Elle entre en mode veille lorsque ce Délai avant mode veille arrive à expiration. Elle quitte ce mode et réagit normalement aux interactions dès que l'utilisateur utilise la radio ou en cas de transaction par liaison radio.

La radio redémarre le Délai avant mode veille dès que l'utilisateur recommence à utiliser sa radio ou en cas de transaction en liaison radio. Après 5 secondes en mode veille, la radio verrouille automatiquement le clavier. Lorsqu'un accessoire audio ou Bluetooth est connecté, le mode d'économie de la batterie est activé et la radio entre en mode veille.

En cas d'interaction de l'utilisateur ou de transaction par liaison radio, la radio quitte le mode veille et réagit à l'interaction. Le Délai avant mode veille recommence et la radio reprend le mode veille une fois ce délai à nouveau expiré.

Remarque: le mode veille permet d'allonger l'autonomie de la batterie.


Accessoires audio




L'accessoire audio dispose de deux modes : mode Normal et mode Économie de batterie. Lorsque




l'accessoire audio est branché et que le mode Économie de batterie est activé, la radio redémarre le délai et passe en mode veille. Dans ce scénario, en cas d'interaction de l'utilisateur (sur la radio ou via le branchement ou débranchement de l'accessoire) ou lors de la réception d'un appel ou d'une alerte d'urgence, la radio quitte le mode veille et réagit normalement à l'événement. Le délai avant le mode veille redémarre et la radio reprend ce mode une fois le délai écoulé.


Verrouillage automatique du clavier

Vous pouvez activer et désactiver le verrouillage automatique du clavier de votre radio afin d'éviter toute saisie involontaire.



- 1  pour accéder au menu.

- 2  ou  pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3  ou  pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Verrou clavier auto et Appuyez sur  pour sélectionner.


5 Sélectionnez l'une des options suivantes :


- Appuyez sur  pour activer le verrouillage automatique du clavier. L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.
- Appuyez sur  pour désactiver le verrouillage automatique du clavier. ✓ en regard d'Activé disparaît.


Langue


Vous pouvez choisir la langue d'affichage de votre radio.

1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.


4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Langues et Appuyez sur  pour sélectionner.


5 ▲ ou ▼ pour accéder à la langue souhaitée et appuyez sur  pour l'activer. ✓ s'affiche en regard de la langue sélectionnée.


Activation/Désactivation de l'indicateur LED

Si nécessaire, vous pouvez activer et désactiver l'indicateur LED de votre radio.


1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Voyant LED et Appuyez sur  pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser ◀ ou ▶ pour modifier l'option sélectionnée.





- 5 Appuyez sur  pour désactiver l'indicateur LED.
L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.
✓ en regard d'Activé disparaît.

Activation/Désactivation de l'annonce vocale

Remarque: La fonction d'annonce vocale ne peut être que activée dans MOTOTRBO CPS. Lorsqu'elle est activée, la fonction de synthèse vocale est automatiquement désactivée, et vice versa.

Cette fonction permet à la radio d'indiquer oralement le canal ou la zone attribuée par l'utilisateur ou une pression sur un bouton programmable. L'indication audio peut être personnalisée par l'utilisateur. Cette fonction est particulièrement utile lorsque l'utilisateur ne peut pas aisément lire l'écran de la radio.



Activez ou désactivez l'annonce vocale.

Commande de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Annonce vocale.	Appuyez sur le bouton préprogrammé Annonce vocale .
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner. 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner. 4 ▲ ou ▼ pour accéder à Annonce vocale et Appuyez sur  pour sélectionner.

Commande de la radio Étapes

Remarque: Vous pouvez

également utiliser ◀ ou ▶ pour modifier l'option sélectionnée.


- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Appuyez sur  pour activer l'annonce vocale. L'écran affiche ✓ en regard de l'option Activé.
 - Appuyez sur  pour désactiver l'annonce vocale. ✓ n'apparaît plus en regard de l'option Activé.


Lorsqu'elle est activée, la fonction d'annonce vocale est automatiquement désactivée, et vice versa.


Cette fonction permet à la radio d'énoncer distinctement les fonctionnalités suivantes :

- Canal actuel.
- Zone actuelle.
- Fonction de bouton programmé activée ou désactivée.
- Contenu des messages texte reçus.
- Contenu des tickets de tâche reçus.

L'indication audio peut être personnalisée par l'utilisateur. Cette fonction est particulièrement utile lorsque l'utilisateur ne peut pas aisément lire l'écran de la radio.


- 1  pour accéder au menu.


- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

Réglage de la fonction de synthèse vocale

Remarque: La fonction de synthèse vocale peut être activée uniquement dans MOTOTRBO CPS.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à Annonce vocale et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'une des fonctions suivantes et Appuyez sur  pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser ◀ ou ▶ pour modifier l'option sélectionnée.

- Tout
- Messages
- Tickets de tâches
- Responsable
- Zone
- Bouton de programmation

En cas d'activation, l'écran affiche ✓ en regard d'Activé.


En cas de désactivation, ✓ disparaît en regard d'Activé.


Micro AGC numérique (Mic AGC-D)

Cette fonctionnalité contrôle automatiquement le gain du microphone de votre radio lors de la transmission


sur un système numérique. Elle réduit les sons trop forts et augmente les sons faibles selon une valeur prédéfinie de façon à offrir un niveau sonore constant.

1  pour accéder au menu.


2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.


3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser ◀ ou ▶ pour modifier l'option sélectionnée.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mic CGA-D (et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur  pour activer **Mic CGA-D**. L'écran affiche ✓ en regard de l'option Activé.

- Appuyez sur  pour désactiver **Mic CGA-D**.
✓n'apparaît plus en regard de l'option Activé.

Modification du routage audio via le bouton programmable

Vous pouvez basculer le routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et le haut-parleur de l'accessoire filaire si :

- L'accessoire filaire avec haut-parleur est branché.
- L'audio n'est pas acheminé vers un accessoire compatible Bluetooth externe.
- La radio n'est pas en mode discret.

La mise hors tension de la radio ou le retrait de l'accessoire réinitialise le routage audio vers le haut-parleur interne de la radio.

Appuyez sur le bouton **Bascule audio** pour basculer le routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et le haut-parleur de l'accessoire filaire.




Audio intelligent

Votre radio peut automatiquement ajuster son volume de façon à couvrir un bruit de fond, notamment des


sources sonores stationnaires et non stationnaires. Cette fonction est uniquement dédiée à la réception et ne concerne pas l'émission audio.

Remarque: cette caractéristique n'est pas disponible pendant une session Bluetooth.



Activez ou désactivez l'audio intelligent.

Commande de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Audio intelligent	Appuyez sur le bouton Audio intelligent préprogrammé.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner. 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

Commande de la radio Étapes

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Audio intelligent et Appuyez sur  pour sélectionner.



Remarque: Vous pouvez également utiliser ◀ ou ▶ pour modifier l'option sélectionnée.




- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Appuyez sur  pour activer Audio intelligent. L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.
 - Appuyez sur  pour désactiver l'option Audio intelligent. ✓ en regard d'Activé disparaît.


Activation/Désactivation de la fonction du filtre anti-effet Larsen

Cette fonction permet de réduire l'effet Larsen dans les appels reçus.

Activez ou désactivez la fonction du filtre anti-effet Larsen en effectuant l'une des actions suivantes :

Commande de la radio	Étapes
Bouton programmé de fonctionnalité de réduction du bruit	Appuyez sur le bouton Filtre anti-effet Larsen .
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner. 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et

Commande de la radio	Étapes
	Appuyez sur  pour sélectionner.
4	▲ ou ▼ pour accéder à l'option Réduction bruit et
	Appuyez sur  pour sélectionner.
	Remarque: Vous pouvez également utiliser ◀ ou ▶ pour modifier l'option sélectionnée.
5	Sélectionnez l'une des options suivantes :
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur  pour activer la fonctionnalité de réduction du bruit. L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.


Commande de la radio	Étapes
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur  pour désactiver la fonctionnalité de réduction du bruit. ✓ en regard d'Activé disparaît.


Activation ou désactivation de l'amélioration des sons vibrants


Vous pouvez activer cette fonction lorsque vous parlez dans une langue qui contient de nombreux sons vibrants alvéolaires.

Appuyez sur le bouton préprogrammé **Activer/désactiver l'amélioration des sons vibrants** pour passer d'une option à l'autre.

1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.


3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.


4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Amél. trille et Appuyez sur  pour sélectionner.


5 Appuyez sur  pour activer/désactiver l'amélioration des sons vibrants.



L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.

✓ en regard d'Activé disparaît.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Ambiance audio et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder au paramètre requis et Appuyez sur  pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser  ou  pour modifier l'option sélectionnée.


✓ s'affiche en regard du paramètre sélectionné.

L'écran affiche automatiquement le menu précédent.

Réglage de l'ambiance audio

Vous pouvez personnaliser l'ambiance audio de votre radio. Par défaut, Fort, ou Groupe travail, selon votre environnement.

1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

Réglage des profils audio

Vous pouvez personnaliser les profils audio de votre radio selon vos préférences.


La valeur Par défaut désactive le profil audio précédemment sélectionné et le profil audio de la radio revient à la normale.


Niveau 1, niveau 2 et Niveau 3 sont les profils audio conçus pour compenser la perte auditive due


au bruit, qui est typique pour les adultes de 40, 50, 60 ans ou plus.


Ampli. aigus, Ampli. médiums et Ampli. basses offrent un son plus métallique, nasal et grave.

1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Profils audio et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder au paramètre requis et Appuyez sur  pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser ◀▶ ou pour modifier l'option sélectionnée.

✓ s'affiche en regard du paramètre sélectionné.

L'écran affiche automatiquement le menu précédent.


Configuration de la saisie de texte


Vous pouvez configurer les paramètres suivants pour saisir du texte sur votre radio :

- Texte prédictif
- Correction orthographique
- Maj. phrase
- Mes mots

Votre radio prend en charge les méthodes de saisie de texte suivantes :


- Numéros
- Symboles
- Prédictif ou multi-frappe
- Langue (le cas échéant)


Remarque: appuyez sur  à tout moment pour revenir à l'écran précédent ou appuyez de manière


prolongée sur  pour revenir à l'écran d'accueil. La radio ferme l'écran actif dès que le compteur d'inactivité expire.


Texte prédictif


Votre radio peut apprendre des séquences de texte courantes que vous utilisez souvent. Une fois que vous avez entré le premier mot d'une séquence de texte courante dans l'éditeur de texte, votre radio propose le mot suivant que vous pourriez vouloir utiliser.


- 1  pour accéder au menu.



- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Saisie texte et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Prédict. texte et Appuyez sur  pour sélectionner.


Vous pouvez également utiliser  ou pour modifier l'option sélectionnée.


- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Appuyez sur  pour activer l'option Prédict. texte. L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.
 - Appuyez sur  pour désactiver l'option Prédict. texte. ✓ en regard d'Activé disparaît.


Correction orthographique


Propose d'autres choix disponibles lorsque le mot entré dans l'éditeur de texte n'est pas reconnu par le dictionnaire intégré.



- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.



- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Saisie texte et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Correction ortho. et Appuyez sur  pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser   ou pour modifier l'option sélectionnée.


6 Sélectionnez l'une des options suivantes :


- Appuyez sur  pour activer l'option Correction ortho. L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.
- Appuyez sur  pour désactiver l'option Correction ortho. ✓ en regard d'Activé disparaît.


Maj. phrase


Active automatiquement les majuscules pour la première lettre du premier mot de chaque nouvelle phrase.

1  pour accéder au menu.



2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Saisie texte et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Maj. Phrase et Appuyez sur  pour sélectionner.

6 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur  pour activer l'option Maj. Phrase. L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.
- Appuyez sur  pour désactiver l'option Maj. Phrase. ✓ en regard d'Activé disparaît.

Affichage des mots personnalisés

Vous pouvez ajouter vos propres mots personnalisés au dictionnaire intégré de votre radio. Votre radio conserve une liste de ces mots.

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Saisie texte et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mes mots et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Liste de mots et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche la liste des mots personnalisés.

Modification des mots personnalisés

Vous pouvez modifier les mots personnalisés enregistrés sur votre radio.

- 1  pour accéder au menu.









- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Saisie texte et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mes mots et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Liste de mots et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche la liste des mots personnalisés.

- 7 ▲ ou ▼ pour accéder au mot souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
-
- 8 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Modif. et Appuyez sur  pour sélectionner.
-
- 9 Modifiez votre mot personnalisé à l'aide du clavier. Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la gauche. Appuyez sur  ou  sur la touche pour vous décaler d'un espace vers la droite. Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables. Appuyez de manière prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte. Appuyez sur  une fois que votre mot personnalisé est complet.
-






L'écran affiche un mini-avis de transition vous confirmant que votre mot personnalisé est en cours d'enregistrement.


Si le mot personnalisé est enregistré, une tonalité est émise et l'écran affiche un mini-avis positif.

Si le mot personnalisé n'est pas enregistré, une tonalité grave est émise et l'écran affiche un mini-avis négatif.





Ajout de mots personnalisés

Vous pouvez ajouter vos propres mots personnalisés au dictionnaire intégré de votre radio.

- 1  pour accéder au menu.
-
- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.
-
- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.
-
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Saisie texte et Appuyez sur  pour sélectionner.
-
- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mes mots et Appuyez sur  pour sélectionner.
-

- 6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Ajouter mot` et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche la liste des mots personnalisés.

- 7 Modifiez votre mot personnalisé à l'aide du clavier.

Appuyez sur ◀ pour vous décaler d'un espace vers la gauche. Appuyez sur ▶ ou  sur la touche pour vous décaler d'un espace vers la droite. Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables. Appuyez de manière prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte. Appuyez sur  une fois que votre mot personnalisé est complet.







L'écran affiche un mini-avis de transition vous confirmant que votre mot personnalisé est en cours d'enregistrement.


Si le mot personnalisé est enregistré, une tonalité est émise et l'écran affiche un mini-avis positif.

Si le mot personnalisé n'est pas enregistré, une tonalité grave est émise et l'écran affiche un mini-avis négatif.



Suppression d'un mot personnalisé

Vous pouvez supprimer les mots personnalisés enregistrés sur votre radio.

- 1  pour accéder au menu.
- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos` et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Config. radio` et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Saisie texte` et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Mes mots` et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 6 ▲ ou ▼ pour accéder au mot souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

7 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Supprimer et Appuyez sur  pour sélectionner.


8 Sélectionnez l'une des options suivantes :


- à l'affichage du message Supprimer entrée ?, Appuyez sur  pour sélectionner Oui. L'écran affiche Entrée supprimée.
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Non, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.
-


Suppression de tous les mots personnalisés


Vous pouvez supprimer tous les mots personnalisés du dictionnaire intégré de votre radio.


1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.



3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Saisie texte et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mes mots et Appuyez sur  pour sélectionner.

6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Supprimer tout et Appuyez sur  pour sélectionner.

7 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- à l'affichage du message Supprimer entrée ?, Appuyez sur  pour sélectionner Oui. L'écran affiche Entrée supprimée.
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Non, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.
-

Liste de réception flexible




La liste de réception flexible est une fonction exclusivement numérique (actuellement prise en charge par Capacity Plus et Linked Capacity Plus) qui vous permet d'ajouter, de supprimer ou de modifier des membres dans la liste du groupe d'appels en réception. Votre radio peut prendre en charge un maximum de 16 membres dans la liste.

Activation ou désactivation de la liste de réception flexible

Vous pouvez activer ou désactiver la liste de réception flexible, si nécessaire.


Activez la liste de réception flexible en effectuant l'une des opérations suivantes :


Commande de la radio	Étapes
Bouton programmé de la liste de réception flexible	Appuyez sur le bouton Liste de réception flexible .


Commande de la radio	Étapes
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Liste Rx flexible et Appuyez sur  pour sélectionner. 3 Appuyez sur  pour activer ou désactiver la fonction de liste de réception flexible.


Écran précédent	Écran actuel
Activer	Liste Rx Flexible activée
Désactiver	Liste Rx Flexible désactivée


Ajout d'une entrée à la liste de réception flexible


- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.



- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Liste Rx flexible et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Voir/Modif liste et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Aj. membre et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 7 Sélectionnez l'alias ou l'ID requis en effectuant l'une des actions suivantes :

Commande de la radio	Étapes
Boutons de navigation radio	▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité.
Clavier	<p>Saisissez le premier caractère de l'alias requis.</p> <p>Un curseur clignotant apparaît.</p> <p>Appuyez sur ◀ pour vous décaler d'un espace vers la gauche.</p> <p>Appuyez sur ▶ pour vous décaler d'un espace vers la droite.</p> <p>Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables. Appuyez de manière prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte.</p> <p>La première ligne de l'écran affiche les caractères que vous</p>

Commande de la radio	Étapes
----------------------	--------


	saisissez. Les lignes suivantes de l'écran affichent les résultats de la recherche. La recherche des alias est sensible à la casse. Si deux ou plusieurs alias portent le même nom, la radio affiche celui qui apparaît en premier dans la liste.
--	---


- 8 Appuyez sur  pour effectuer la sélection. L'écran affiche Ajouter autre ?.


- 9 ▲ ou ▼ pour accéder à Non et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche ✓.


Suppression d'une entrée de la liste de réception flexible

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Liste Rx flexible et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Voir/Modif liste et Appuyez sur  pour sélectionner.



- 6 Sélectionnez l'alias ou l'ID requis en effectuant l'une des actions suivantes :

Commande de la radio	Étapes
Boutons de navigation radio	▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité.
Clavier	Saisissez le premier caractère de l'alias requis. Un curseur clignotant apparaît.

Commande de la radio	Étapes
----------------------	--------




Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la gauche.





Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la droite.

Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables. Appuyez de manière prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte.

La première ligne de l'écran affiche les caractères que vous saisissez. Les lignes suivantes de l'écran affichent les résultats de la recherche. La recherche des alias est sensible à la casse. Si deux ou plusieurs alias portent le même nom, la radio affiche celui qui apparaît en premier dans la liste.

7 Appuyez sur  pour effectuer la sélection.



8  ou  pour accéder à l'option Supprimer et Appuyez sur  pour sélectionner.

9  ou  pour accéder à Oui et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche .

Accès aux informations générales de la radio

Votre radio contient les données suivantes :


- Batterie
- ID et alias de la radio
- Versions du firmware et du codeplug
- Logiciels Open Source
- Mise à jour de logiciel
- Informations du site


Appuyez sur  à tout moment pour revenir à l'écran précédent ou appuyez de manière prolongée sur  pour revenir à l'écran d'accueil. La radio


ferme l'écran actif dès que le compteur d'inactivité expire.


Accès aux informations de la batterie

Vous pouvez afficher les informations d'utilisation de la batterie de votre radio.

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Infos radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Infos batterie et Appuyez sur  pour sélectionner.

L'écran affiche les informations concernant la batterie.

UNIQUEMENT pour les batteries **IMPRES** : l'écran affiche Recondit. Batterie si la batterie a besoin d'être reconditionnée dans un chargeur


IMPRES. Après le reconditionnement, l'écran affiche les informations de la batterie.


Vérification de l'ID et de l'alias de la radio


Cette fonction affiche l'ID de votre radio.


Appuyez sur le bouton préprogrammé **ID et alias de la radio** pour vérifier l'ID et l'alias de votre radio. Vous entendez une tonalité d'indication positive.

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour accéder à cette fonction via l'écran de la radio.

- 1  pour accéder au menu.


- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Infos radio et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à Mon ID et Appuyez sur  pour sélectionner.
La première ligne de l'écran affiche l'alias de la radio. La deuxième ligne indique l'ID de la radio.


Vérification de la version du firmware et du codeplug

Affiche la version du firmware de la radio.

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Infos radio et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Versions et Appuyez sur  pour sélectionner.
L'écran affiche les versions actuelles du firmware et du codeplug.


Vérification des informations des logiciels Open Source

Affiche les informations relatives aux logiciels Open Source (OSS) de la radio.

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Infos radio et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Versions et Appuyez sur  pour sélectionner.
L'écran affiche les informations relatives aux logiciels Open Source.


Mise à jour de logiciel


Affiche la date et l'heure de la dernière mise à jour logicielle effectuée par programmation en liaison radio (OTAP).

Remarque: le menu Mise à jour de logiciel est uniquement disponible après au moins une session OTAP.

- 1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Infos radio et Appuyez sur  pour sélectionner.


4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option MàJ logiciel et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche la date et l'heure de la dernière mise à jour du logiciel.


Pour plus d'informations sur la session OTAP, reportez-vous à [Programmation par liaison radio \(Over-the-Air Programming, OTAP\)](#) à la page 149.


Informations du site

Affiche le nom du site Linked Capacity Plus sur lequel se trouve actuellement votre radio.

1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.



3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Infos radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Info site et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche le nom du site Linked Capacity Plus actuel.

Pour plus d'informations sur Linked Capacity Plus, reportez-vous à [Linked Capacity Plus](#) à la page 44.

Vérification des valeurs RSSI

Votre radio affiche l'icône RSSI (indication de la puissance du signal reçu) en haut de votre écran. Cette fonction vous permet d'afficher les valeurs RSSI.

Sur l'écran d'accueil, appuyez trois fois sur  et appuyez immédiatement sur , dans un délai de 5 secondes.

L'écran affiche les valeurs RSSI actuelles.

Appuyez de manière prolongée sur le bouton



pour revenir à l'écran d'accueil.


Consultez [Icônes de l'affichage](#) à la page 35 pour plus de détails sur l'icône RSSI.

Opérations Connect Plus

Commandes supplémentaires de la radio en mode Connect Plus

Bouton PTT

Le bouton **PTT** sur le côté de la radio (A) possède deux fonctions principales :



- Pendant un appel, le bouton **PTT** permet d'émettre vers d'autres radios ciblées par cet appel.

Appuyez et maintenez le bouton **PTT** enfoncé pour parler. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

Le microphone est ouvert lorsque vous appuyez sur le bouton **PTT**.

- Lorsqu'il n'y a pas d'appel en cours, le bouton **PTT** sert à effectuer un nouvel appel (voir [Passage d'un appel radio](#) à la page 199).

Si la tonalité Parler autorisé (voir [Activation/Désactivation de la tonalité Parler autorisé](#) à la page 155) est activée, attendez la fin de la brève tonalité d'alerte avant de parler.

Boutons programmables

Votre fournisseur peut programmer les boutons programmables comme raccourcis pour accéder directement aux **fonctions radio**, en fonction de la durée de la pression que vous exercez sur un bouton :

- Pression courte : appuyez sur le bouton et relâchez-le immédiatement.
- Pression longue : appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant la durée programmée.
- Maintien : maintenez le bouton enfoncé.

Remarque: la durée programmée d'une pression s'applique à tous les paramètres et toutes les fonctions radio/utilitaires attribuables. Reportez-vous

à [Gestion de l'urgence](#) à la page 229 pour plus d'informations sur la durée programmée du bouton **Urgence**.

Fonctions attribuables

Actions	Bouton programmable permettant d'accéder à une liste d'actions programmables CPS.
Interrupt.Audio® Bluetooth	Bascule le routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et l'accessoire externe Bluetooth.
Annulation de file d'attente	Quitte le mode d'occupation lorsqu'un appel non urgent est émis dans la file d'attente. Les appels d'urgence ne peuvent pas être annulés une fois placés dans la file d'attente.
Journal d'appels	Sélectionne le journal d'appels.
Contacts	Fournit un accès direct à la liste des contacts.

Urgence activée/désactivée

Selon la programmation, cette fonction lance ou annule une alarme ou un appel d'urgence.

Audio intelligent

Active ou désactive l'audio intelligent.

Numérotation manuelle

Selon la programmation, lance un appel téléphonique ou individuel en composant l'ID ou le numéro de téléphone d'un terminal.

Accès par numérotation rapide

Lance directement un appel individuel ou de groupe prédéfini, un avertissement d'appel ou un message texte rapide.

Confidentialité

Active ou désactive la fonction Secret.

Vérification de la radio

Détermine si une radio est active dans un système.

Activer radio

Permet l'activation à distance d'une radio cible.

Désactiver radio	Permet de désactiver à distance une radio.
Écoute à distance	Active le microphone d'une radio sans activer d'indicateur.
Demande d'itinérance	Demande à rechercher un site différent.
Balayage	Active ou désactive le balayage.
Act./désact. Verrouillage site	Lorsque la fonction est activée, la radio effectue une recherche sur le site en cours uniquement. Lorsqu'elle est désactivée, elle effectue une recherche sur les autres sites en plus du site en cours.
Message texte	Sélectionne le menu Message texte.
Annonce vocale de canal	Émet les messages d'annonce vocale de zone et de canal pour le canal courant. Cette fonction n'est pas disponible lorsque la

fonction Annonce vocale est désactivée.

**Act./désact.
Annonce vocale
Zone**

Active ou désactive l'annonce vocale.

Permet d'effectuer une sélection dans une liste de zones.

Fonctions utilitaires ou paramètres attribuables

Suppresseur de réaction acoustique

Active ou désactive la fonction du filtre anti-effet Larsen.

Toutes tonalités/avertissements

Active ou désactive toutes les tonalités et avertissements.

Rétro-éclairage

Active/désactive le rétro-éclairage.

Luminosité

Permet de régler de la luminosité via le mode de luminosité manuel ou le contrôle de luminosité automatique via le capteur optique de la radio.






Mode Affichage	Active ou désactive le mode Jour/Nuit de l'écran.
Verrouillage clavier	Verreuille ou déverrouille le clavier.
Non attribué	Indique que la fonction du bouton n'a pas encore été affectée.
Fond d'écran	S'affiche sur l'écran d'accueil.



Identification des indicateurs d'état en mode Connect Plus








Icônes de l'affichage




Votre radio possède un écran en paysage de 2 pouces avec une résolution des couleurs 16 bits QVGA (Quarter Video Graphics Array).



Les icônes suivantes s'affichent sur l'écran de la radio. Les icônes sont classées sur la gauche par ordre d'apparition/d'utilisation.

	<p>Indication de la puissance du signal reçu (RSSI)</p> <p>Le nombre de barres affichées représente l'intensité du signal de réception. Quatre barres indiquent le niveau maximal du signal. Cette icône est uniquement affichée pendant la réception.</p>
	<p>Bluetooth Non connecté</p> <p>La fonction Bluetooth est activée, mais aucun appareil Bluetooth distant n'est connecté.</p>
	<p>Bluetooth connecté</p> <p>La fonction Bluetooth est activée. L'icône reste affichée lorsqu'un appareil Bluetooth distant est connecté.</p>
	<p>La liste des notifications comporte des éléments à consulter.</p>
	<p>Carte d'options</p> <p>La carte d'option est activée. (Modèles avec carte d'option uniquement)</p>

	Carte d'option non fonctionnelle La carte d'option est désactivée.
	Balayage La fonction de balayage est activée.
	Urgence La radio est en mode Urgence.
	Crypté La fonction Secret est activée.
	Non crypté La fonction Secret est désactivée.
	Itinérance de site La fonction Itinérance de site est activée.



	Batterie Le nombre de barres affichées (0 à 4) représente le niveau de charge actuel de la batterie. Clignote lorsque le niveau de charge est faible.
	État de charge de la batterie Indique le niveau de déchargement de la batterie.
	Toutes les tonalités désactivées Aucune sonnerie disponible.
	Journal d'appels Journal des appels radio.
	Contact Le contact radio est disponible.
	Message Message entrant.
	Silencieux Le mode Silencieux est activé.

	Sonne Seulmt Le mode Sonnerie est activé.
	Vibreur Le mode Vibreur est activé.
	Vibreur et sonnerie Le mode Vibreur et sonnerie est activé.

	Appel téléphonique en appel individuel Indique un appel téléphonique en appel individuel en cours.
	Appel de répartition Le type de contact Appel de répartition permet d'envoyer un message texte à un PC répartiteur via un serveur de messagerie texte tiers.



Icônes d'appel





Les icônes suivantes peuvent apparaître sur l'écran de votre radio pendant un appel. Elles peuvent aussi être affichées dans la liste des Contacts pour indiquer le type d'ID.

	Appel individuel Signale un appel individuel en cours.
	Appel de groupe/Appel général de site Signale un appel de groupe ou un appel général de site en cours.

Icônes Messages envoyés


Les icônes suivantes apparaissent dans l'angle supérieur droit de l'écran de la radio dans le dossier des éléments envoyés.

	Envoi réussi
OU	
	Le message texte a été correctement envoyé.

	Message individuel ou de groupe lu
OU	Le message texte a été lu.
	Message individuel ou de groupe non lu
OU	Le message texte n'a pas été lu.
	Échec envoi
OU	Le message texte n'a pas été envoyé.
	

Indicateur à LED

L'indicateur LED (A) indique l'état opérationnel de votre radio.





Rouge clignotant	La batterie de la radio est faible, la radio reçoit une transmission d'urgence, ou a échoué à l'autotest au moment de son allumage.
Rouge clignotant rapidement	La radio reçoit un fichier de firmware de la carte d'option, un fichier de fréquence réseau, un fichier de codeplug de la carte d'option par liaison radio, ou est en cours de mise à niveau vers un nouveau fichier de firmware de la carte d'option.

Clignotant vert et jaune	La radio est en cours de réception d'un Avert. d'appel, a reçu un message texte, ou le balayage est activé et reçoit de l'activité.
Jaune fixe	La radio est en Mode Détectable Bluetooth. Indique également un niveau de charge de la batterie satisfaisant lorsqu'un bouton programmable est pressé.
Jaune clignotant double	La radio recherche activement un nouveau site.
Jaune clignotant	La radio reçoit un Avertissement d'appel ou le balayage est activé et en veille (le silencieux n'est pas désactivé).
Vert fixe	La radio est en cours d'allumage ou de transmission. Indique également la complète autonomie de la batterie lorsque vous appuyez sur le bouton programmable.
Vert clignotant	La radio se met sous tension, reçoit un appel ou des données non cryptées.

Vert clignotant double	La radio reçoit un appel protégé par la fonction Secret.
-------------------------------	--

Tonalités d'indication



Tonalité aiguë	<input type="checkbox"/>	Tonalité grave	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

	Tonalité positive
	Tonalité négative

Tonalités audio

Les tonalités audio vous informent de l'état de la radio ou des réponses de la radio en fonction des données reçues.

Tonalité continue	Son uniforme. Émise en continu jusqu'à la fin de l'état.
Tonalité périodique	Tonalité périodique selon la durée programmée. La tonalité est répétée à intervalles réguliers.

<p>Tonalité répétitive</p> 	<p>Un seul son est répété jusqu'à ce que l'utilisateur le désactive.</p>
<p>Tonalité momentanée</p> 	<p>Un son est émis une fois pendant une courte période programmée.</p>

Basculement entre les modes Connect Plus et non Connect Plus

Pour passer à un mode non Connect Plus, vous devez changer de zone (si votre revendeur ou administrateur système a programmé la radio en conséquence). Contactez votre revendeur ou administrateur système pour déterminer si la radio a été programmée avec des zones non Connect Plus et identifier les fonctions disponibles lors du fonctionnement dans des zones non Connect Plus.

Passage/réception d'appels en mode Connect Plus

Sélection d'un site

Un site offre une couverture pour une zone spécifique. Un site Connect Plus dispose d'un contrôleur et de 15 relais maximum. Dans un réseau multi-sites, la radio Connect Plus recherche automatiquement un nouveau site lorsque le niveau du signal émanant du site en cours tombe en dessous d'un seuil acceptable.

Demande d'itinérance

Une demande d'itinérance demande à la radio de rechercher un site différent, même si le signal du site en cours est acceptable.

S'il n'y a aucun site disponible,

- L'écran de la radio affiche Recherche et continue à chercher dans la liste de sites.
- La radio revient au site précédent s'il est toujours disponible.

Remarque: cette fonction est programmée par votre revendeur.

Appuyez sur le bouton **Demande d'itinérance**. Un signal sonore est émis pour indiquer que la radio a changé de site. L'écran affiche ID du site <numéro du site>.

Act./désact. Verrouillage site

Lorsque la fonction est activée, la radio effectue une recherche sur le site en cours uniquement. Lorsqu'elle est désactivée, elle effectue une recherche sur les autres sites en plus du site en cours.

Appuyez sur le bouton préprogrammé **Verrouillage de site**.

- Un signal sonore positif indique que la radio est verrouillée sur le site en cours. L'écran indique que le site est verrouillé.
 - Un signal sonore négatif indique que la radio n'est pas verrouillée. L'écran indique que le site est déverrouillé.
-

Restriction de site

L'administrateur système de la radio Connect Plus peut définir les sites du réseau que la radio est autorisée à utiliser. Il n'est pas nécessaire de reprogrammer la radio pour modifier la liste des sites autorisés et non autorisés. Si la radio tente de s'enregistrer sur un site non autorisé, un message bref indiquant : Site <numéro donné> non autorisé s'affiche. Dans ce cas, la radio recherche un autre site du réseau.





Sélection d'une zone

La radio peut être programmée avec 16 zones Connect Plus maximum et chacune de ces zones contient jusqu'à 16 positions attribuables .

Chaque position attribuable du peut être utilisée pour activer l'un des types d'appels vocaux suivants :





- Appel de groupe
- Appel multi groupe
- Appel général de site
- Appel individuel

1 Accédez à la fonction Zone en effectuant l'une des actions suivantes :

Commandes de la radio		Étapes
Bouton préprogrammé Zone		Appuyez sur le bouton préprogrammé Zone .
Menu de la radio	1	 pour accéder au menu.
	2	 ou  pour accéder à l'option Zone et Appuyez sur  pour sélectionner.

La zone actuelle est affichée et indiquée par un .

2 Sélectionnez la zone souhaitée.

Commande de la radio	Étapes
 ou 	 ou  et faites défiler jusqu'à la zone souhaitée.

3 Appuyez sur  pour effectuer la sélection.

L'écran affiche <Zone> Activé pendant quelques instants puis revient à l'écran de la zone sélectionnée.


Utilisation de plusieurs réseaux

Si la radio est programmée pour utiliser plusieurs réseaux Connect Plus, vous pouvez sélectionner un autre réseau en basculant vers la zone Connect Plus affectée au réseau approprié. Ces affectations de réseaux à des zones sont définies par votre revendeur en programmant la radio.

Sélection d'un type d'appel

Utilisez la molette de navigation 4 directions pour sélectionner un type d'appel. Il peut s'agir d'un appel de groupe, d'un appel multi-groupe, d'un appel général ou d'un appel individuel, en fonction de la programmation de la radio. Si vous naviguez à l'aide de la molette de navigation 4 directions vers un type d'appel différent la radio s'enregistre de nouveau sur le site Connect Plus. La radio s'enregistre avec l'ID de groupe d'enregistrement programmé pour le nouveau type d'appel.

Si vous sélectionnez une position à laquelle aucun type d'appel n'a été attribué, votre radio émet une tonalité continue et l'écran affiche Non programmé. Comme la radio ne fonctionne pas lorsque vous sélectionnez un canal non programmé, utilisez la molette de navigation 4 directions pour sélectionner un canal programmé.



Une fois que la zone requise est affichée (si plusieurs zones sont définies dans la radio), utilisez la molette de navigation 4 directions pour sélectionner le type d'appel.

Réception et réponse à un appel

Lorsque le canal, l'ID du terminal ou le type d'appel est affiché, vous pouvez recevoir des appels et y répondre.

La LED s'allume en vert fixe lorsque la radio émet et clignote en vert lorsque la radio reçoit.

Remarque: La LED s'allume en vert fixe lorsque la radio émet, clignote rapidement en vert lorsque la radio reçoit un appel confidentiel. Pour décrypter un appel protégé par la fonction Secret, votre radio doit avoir la même clé privée, OU la même valeur de clé et le même ID de clé (programmés par votre fournisseur) que la radio émettrice (la radio qui vous appelle).

Remarque: Pour plus d'informations, consultez la section [Confidentialité](#) à la page 252.

Réception et réponse à un appel de groupe

Pour recevoir un appel provenant d'un groupe d'utilisateurs, votre radio doit être configurée comme membre de ce groupe.

Lorsque vous recevez un appel de groupe (alors que l'écran d'accueil est affiché), la LED clignote en vert. La première ligne de l'écran affiche l'icône RSSI. La deuxième ligne affiche l'icône Appel de groupe. La troisième ligne affiche l'alias de groupe. La quatrième ligne affiche l'alias de l'appelant. Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant sonne dans le haut-parleur.

- 1 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.


La LED s'allume en vert fixe.

- 2 Attendez la fin d'une des tonalités Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
- 3 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est automatiquement interrompue.

Remarque: Pour obtenir des informations sur comment lancer un appel de groupe, reportez-vous à [Passage d'un appel de groupe](#) à la page 200.

Remarque: si la radio reçoit un appel de groupe alors que l'écran d'accueil n'est pas affiché, elle reste sur l'écran en cours avant de répondre à l'appel.

Remarque: appuyez de manière prolongée sur le bouton  pour revenir à l'écran d'accueil et afficher l'alias de l'appelant avant de répondre.

Réception et réponse à un appel individuel

Un appel individuel est un appel provenant d'une seule radio individuelle communiquant avec une autre radio individuelle.

Lorsque vous recevez un appel individuel, la LED clignote en vert. La première ligne de l'écran affiche l'icône RSSI. La deuxième ligne affiche l'icône correspondante. La troisième ligne affiche l'alias de l'appelant. Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant sonne dans le haut-parleur.

- 1 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

- 2 Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.
La LED s'allume en vert fixe.

- 3 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

- 4 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est automatiquement interrompue.

L'écran affiche Appel terminé.

Pour plus d'informations sur la procédure d'appel individuel, reportez-vous à [Passage d'un appel individuel](#) à la page 201.

Réception d'un appel général de site

Un appel général de site est un appel lancé par une radio individuelle à toutes les radios de ce site. Il sert à diffuser des annonces importantes, dont les utilisateurs doivent tenir compte.

Lorsque vous recevez un appel général de site, une tonalité retentit et la LED clignote en vert.

La première ligne de l'écran affiche l'icône RSSI. La deuxième ligne affiche l'icône Appel général de site. La troisième ligne affiche Appel général de site. La quatrième ligne affiche l'alias de l'appelant. Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant est audible dans le haut-parleur.

Lorsque l'appel général de site se termine, la radio affiche de nouveau le menu précédent avant de recevoir l'appel. Il n'y a aucun délai d'attente prédéterminé avant la fin d'un appel général de site.

Vous ne pouvez pas répondre à un appel général de site.


Remarque: Pour plus d'informations sur la réalisation d'un appel général de site, voir *Passer un appel général de site* à la page 202.

Remarque: si vous changez de canal pendant la réception d'un appel général de site, il sera interrompu. Pendant un appel général de site, vous ne serez **pas** en mesure d'utiliser les fonctions des boutons programmés avant la fin de l'appel.

Réception d'un appel téléphonique individuel entrant

Lorsque vous recevez un appel téléphonique individuel entrant, l'icône d'appel téléphonique en appel individuel s'affiche dans le coin supérieur droit. La première ligne de texte affiche Appel téléphonique.


1 Appuyez et maintenez le bouton **PTT** enfoncé pour répondre et parler. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.



2 Exercez une pression prolongée  pour mettre fin à l'appel. La première ligne de l'écran affiche Fin . La deuxième ligne de l'écran affiche Ressource non disponible.... L'écran de l'appel téléphonique réapparaît.

L'écran affiche Appel tél. Terminé.


Surnumérotation en mémoire tampon lors d'un appel téléphonique individuel entrant

Pendant l'appel, l'icône Appel téléphonique en appel individuel s'affiche dans le coin supérieur droit. La première ligne de l'écran affiche Appel téléphonique.

1 Utilisez le clavier pour saisir les chiffres et appuyez sur le bouton .

Appuyez sur  puis sur  dans les 2 secondes pour insérer une pause. Le P remplace * et # à l'écran.

L'icône Appel téléphonique en appel individuel s'affiche dans le coin supérieur droit. La première ligne de l'écran affiche les chiffres saisis.

2 Exercez une pression prolongée sur  pour mettre fin à l'appel.


La première ligne de l'écran affiche Fin . La deuxième ligne de l'écran affiche Ressource non disponible.... L'écran de l'appel téléphonique réapparaît.

L'écran affiche Appel tél. Terminé.

Surnumérotation en direct lors d'un appel téléphonique individuel entrant

Pendant l'appel, l'icône Appel téléphonique en appel individuel s'affiche dans le coin supérieur droit. La première ligne de l'écran affiche Appel téléphonique.

- 1 Appuyez sur le bouton **PTT** et utilisez le clavier pour saisir les chiffres.
L'icône Appel téléphonique en appel individuel s'affiche dans le coin supérieur droit. La première ligne de texte de l'écran affiche les chiffres de numérotation en direct.

- 2 Exercez une pression prolongée sur  pour mettre fin à l'appel.

La première ligne de l'écran affiche Fin. La deuxième ligne de l'écran affiche Ressource non disponible.... L'écran de l'appel téléphonique réapparaît.

L'écran affiche Appel tél. Terminé.

Réception d'un appel téléphonique entrant de groupe de parole

Lorsque vous recevez un appel téléphonique entrant de groupe de parole, l'icône d'appel de groupe s'affiche dans le coin supérieur droit. La première ligne de texte affiche Ca111 (Appel1).

Appuyez sur le bouton **PTT** pour parler et relâchez-le pour écouter.

Appel téléphonique multi-groupe entrant

Lorsque vous recevez un appel téléphonique multi-groupe entrant, l'icône d'appel de groupe s'affiche dans le coin supérieur droit. La première ligne de texte affiche Multigroup Call (Appel multi-groupe). Le silencieux de la radio est désactivé et l'appel multi-groupe entrant se fait entendre dans le haut-parleur de la radio.

Passage d'un appel radio

Après avoir sélectionné un canal, vous pouvez sélectionner l'alias ou ID d'un terminal ou d'un groupe avec les boutons suivants :

- Le bouton **PTT**.

- Un bouton programmé **Accès direct** : la fonction Accès direct vous permet de passer très facilement un appel individuel vers un ID spécifique. Cette fonction peut être attribuée à une pression brève ou prolongée d'un bouton programmable. Vous pouvez attribuer **UNE SEULE** identité à un bouton **Accès direct**. Plusieurs boutons peuvent être programmés pour utiliser les boutons **Accès direct**.
- La liste des contacts (voir [Paramètres des contacts](#) à la page 220).

Remarque: la fonction Secret doit être activée sur le canal pour que votre radio puisse émettre en utilisant le cryptage. Seules les radios cibles ayant la même valeur de clé et le même ID de clé que votre radio peuvent déchiffrer la transmission.

Remarque: Pour plus d'informations, consultez la section [Confidentialité](#) à la page 252.

Passage d'un appel

Passage d'un appel de groupe

Pour lancer un appel destiné à un groupe d'utilisateurs, votre radio doit être configurée comme membre de ce groupe.

- 1 Sélectionnez le canal correspondant à l'ID ou à l'alias de groupe actif. Voir .
- 2 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.
- 3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel. La LED s'allume en vert fixe. L'icône Appel de groupe est affichée dans le coin supérieur droit. La première ligne de texte affiche l'alias de l'appel de groupe.
- 4 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
- 5 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter. Lorsque la radio cible répond, le voyant clignote en vert, le silencieux de la radio est désactivé et la réponse se fait entendre dans le haut-parleur de la radio. L'icône Appel de groupe, l'alias ou ID de groupe, et l'alias ou ID de la radio émettrice s'affichent. En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est

automatiquement interrompue. La radio revient à l'écran affiché avant de lancer l'appel.

Passage d'un appel individuel

Vous pouvez recevoir et/ou répondre à un appel individuel provenant d'un poste autorisé, mais votre radio doit être programmée pour que vous puissiez lancer un Appel individuel.

Une tonalité d'indication négative se fait entendre si vous effectuez un appel individuel via la liste des Contacts, la liste des Appels, la touche **Accès direct**, si cette fonction n'est pas activée.

Pour contacter une radio individuelle, vous pouvez envoyer un message texte ou un avertissement d'appel. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Fonctions de message texte](#) à la page 235 ou [Fonctionnement de l'Avertissement d'appel](#) à la page 98.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Sélectionnez le canal correspondant à l'ID ou à l'alias de terminal actif. Voir .
 - Appuyez sur le bouton **Accès direct** programmé.
-

2 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel. Si vous relâchez le bouton **PTT** pendant que la radio établit la communication, la procédure est abandonnée sans aucune indication et l'écran précédent est affiché.

La LED s'allume en vert fixe, le silencieux de la radio est désactivé et la réponse se fait entendre dans le haut-parleur de la radio. L'icône d'appel individuel s'affiche dans le coin supérieur droit. La première ligne affiche l'alias du terminal cible. La deuxième ligne de texte affiche l'état de l'appel.

4 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

5 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

Lorsque la radio cible répond, le voyant LED clignote en vert, le silencieux de la radio est désactivé et la réponse se fait entendre dans le haut-parleur de la radio.

En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est

automatiquement interrompue. Vous entendez une courte tonalité. L'écran affiche `Appel terminé`.

Votre radio peut être programmée pour vérifier la présence de la radio cible avant d'établir un appel individuel. Si la radio cible n'est pas disponible, vous entendez une courte tonalité et un mini-avis négatif est affiché.

Passer un appel général de site

Cette fonction permet de lancer un appel vers tous les utilisateurs du site qui ne sont pas engagés dans un autre appel. Vous devez programmer votre radio pour pouvoir utiliser cette fonction.

Les utilisateurs du canal/site ne peuvent pas répondre à un appel général de site.

- 1 Sélectionnez le canal avec l'alias du groupe d'appel général de site. Voir .
 - 2 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.
 - 3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel. La LED s'allume en vert fixe. L'icône Appel de groupe est affichée dans le coin supérieur droit. La première ligne affiche `Appel général de site`.
-

- 4 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
-

Passage d'un appel multi-groupe

Cette fonction permet de lancer un appel vers tous les utilisateurs de plusieurs groupes. Vous devez programmer votre radio pour pouvoir utiliser cette fonction.

Remarque: les utilisateurs des groupes ne peuvent pas répondre à un appel multi-groupe.

- 1 Sélectionnez le canal avec l'alias ou l'ID multi-groupe actif. Reportez-vous à [Sélection d'un canal](#) à la page 47.
 - 2 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.

La LED s'allume en vert fixe. L'écran affiche l'alias ou l'ID du multi-groupe.

Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
-

Lancement d'un appel individuel avec un bouton d'accès direct

Remarque: vous devez appuyer sur les boutons programmables depuis l'écran d'accueil.

La fonction Appel en accès direct permet de lancer aisément un appel individuel vers un alias ou un ID d'appel individuel. Cette fonction peut être attribuée à une pression brève ou prolongée d'un bouton programmable.

Vous ne pouvez affecter qu'UN SEUL alias ou ID à un bouton d'accès direct. Plusieurs boutons peuvent être programmés pour utiliser les boutons Appel en accès direct via une seule touche.

- 1 Appuyez sur le bouton d'**accès direct** programmé pour lancer un appel individuel vers l'alias ou l'ID d'appel individuel.

- 2 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

- 3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.
La LED s'allume en vert fixe.
L'écran affiche l'alias ou l'ID d'appel individuel.

- 4 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

- 5 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.
Lorsque la radio cible répond, la LED clignote en vert.
En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est automatiquement interrompue.

Passage d'un appel téléphonique à l'aide du bouton programmable Numérotation manuelle

Passage d'un appel individuel

- 1 Appuyez sur le bouton **Num. manuelle** programmé pour accéder à l'écran Numérotation manuelle.
L'écran indique Numéro: .

- 2 Utilisez le clavier pour saisir un alias/ID privé de terminal.

- 3 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

4 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel. La LED s'allume en vert fixe. L'icône Appel individuel s'affiche dans le coin supérieur droit. La première ligne affiche l'alias du terminal. La deuxième ligne affiche l'état de l'appel.

5 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.


6 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.




Lorsque la radio cible répond, la LED clignote en vert.

En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est automatiquement interrompue. Vous entendez une courte tonalité. L'écran affiche Appel terminé.

Passage d'un appel téléphonique sortant à l'aide du bouton programmable Numérotation manuelle


1 Appuyez sur le bouton **Num. manuelle** programmé pour accéder à l'écran Numérotation manuelle. L'écran indique Numéro :.


2 Utilisez le clavier pour saisir un numéro de téléphone, puis appuyez sur  pour appeler le numéro saisi.

Appuyez sur  pour supprimer tous les caractères indésirables. Appuyez sur  puis sur  dans les 2 secondes pour insérer une pause. Le P remplace * et # à l'écran.

En cas de réussite, la première ligne de l'écran affiche Appel téléphonique. La deuxième ligne de l'écran indique le numéro de téléphone composé.

Si un numéro de téléphone non valide est sélectionné, l'écran affiche un mini-avis négatif, Appel tél. échoué, Ressource non disponible ou Invalid Permissions (Autorisations non valides).







Si vous appuyez sur  avec aucun numéro de téléphone saisi, la radio émet une tonalité d'indication positive puis une tonalité négative. Les informations affichées à l'écran restent inchangées.




- 3 Exercez une pression prolongée sur  pour mettre fin à l'appel.

La première ligne de l'écran affiche Fin . La deuxième ligne de l'écran affiche Ressource non disponible....

L'écran affiche Appel tél. Terminé.


Passage d'un appel téléphonique individuel sortant via le menu du téléphone


- 1  pour accéder au menu.
-
- 2  ou  pour accéder à l'option Téléphone et Appuyez sur  pour sélectionner.
-
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner Num. manuelle.
La première ligne de l'écran affiche Numéro et la deuxième ligne affiche un curseur clignotant.
-
- 4 Utilisez le clavier pour saisir un numéro de téléphone, puis appuyez sur  pour appeler le numéro saisi.

Appuyez sur  pour supprimer tous les caractères indésirables. Appuyez sur  puis sur  dans les 2 secondes pour insérer une pause. Le P remplace * et # à l'écran.

En cas de réussite, la première ligne de l'écran affiche Appel téléphonique. La deuxième ligne de l'écran indique le numéro de téléphone composé.

Si un numéro de téléphone non valide est sélectionné, l'écran affiche un mini-avis négatif, Appel tél. échoué, Ressource non disponible ou Invalid Permissions (Autorisations non valides).

Si vous appuyez sur  avec aucun numéro de téléphone saisi, la radio émet une tonalité d'indication positive puis une tonalité négative. Les informations affichées à l'écran restent inchangées.

- 5 Exercez une pression prolongée sur  pour mettre fin à l'appel.


La première ligne de l'écran affiche Fin . La deuxième ligne de l'écran affiche Ressource non disponible....



L'écran affiche Appel tél. Terminé.



Passage d'un appel téléphonique individuel sortant depuis la liste de contacts

Remarque: Si la fonction de numérotation manuelle du téléphone est désactivée dans MOTOTRBO Connect Plus Option Board CPS, l'option Numéro de téléphone n'apparaît **pas** dans le menu.


- 1  pour accéder au menu.

- 2  ou  pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner.




- 3  ou  pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4  ou  pour accéder à l'option No. téléphone et Appuyez sur  pour sélectionner.


La première ligne de l'écran affiche Numéro et la deuxième ligne affiche un curseur clignotant.


- 5 Utilisez le clavier pour saisir un numéro de téléphone, puis appuyez sur  pour appeler le numéro saisi.

Si vous appuyez sur le bouton **PTT**, l'écran affiche un mini-avis négatif, Appuyez OK pour envoyer et revient à l'écran précédent.

Appuyez sur  pour supprimer tous les caractères indésirables. Appuyez sur  puis sur  dans les 2 secondes pour insérer une pause. Le P remplace * et # à l'écran.

En cas de réussite, la première ligne de l'écran affiche Appel téléphonique. La deuxième ligne de l'écran indique le numéro de téléphone composé.

Si vous appuyez sur  avec aucun numéro de téléphone saisi, la radio émet une tonalité d'indication positive puis une tonalité négative. Les informations affichées à l'écran restent inchangées.

- 6 Exercez une pression prolongée sur  pour mettre fin à l'appel.

La première ligne de l'écran affiche Fin . La deuxième ligne de l'écran affiche Ressource non disponible....


L'écran affiche Appel tél. Terminé.

Attente d'attribution de canal lors d'un appel téléphonique individuel sortant

Lorsque vous effectuez un appel téléphonique individuel, la première ligne de l'écran indique Appel téléphonique. La deuxième ligne de l'écran indique le numéro de téléphone composé.

Lorsque l'appel est connecté, l'icône Appel téléphonique en appel individuel s'affiche dans le coin supérieur droit. La première ligne de l'écran affiche le numéro de téléphone.

En cas d'échec, l'écran affiche un mini-avis négatif, Appel tél. échoué), Ressource non disponible ou Invalid Permissions (Autorisations non valides).




- Exercez une pression prolongée sur  pour mettre fin à l'appel.

L'écran de l'appel téléphonique réapparaît.


Surnumérotation en mémoire tampon lors d'un appel téléphonique individuel sortant connecté

Pendant l'appel, l'icône Appel téléphonique en appel individuel s'affiche dans le coin supérieur droit. La première ligne de l'écran affiche le numéro de téléphone.

- 1 Utilisez le clavier pour saisir les chiffres.

Appuyez sur  pour supprimer tous les caractères indésirables. Appuyez sur  puis sur  dans les 2 secondes pour insérer une pause. Le P remplace * et # à l'écran.



La première ligne de texte de l'écran affiche Chiffres suppl., la deuxième ligne de texte de l'écran affiche les chiffres supplémentaires saisis.

- 2 Appuyez sur le bouton .

Si vous appuyez sur le bouton **PTT**, l'écran affiche un mini-avis négatif, Appuyez OK pour envoyer et revient à l'écran précédent.

L'icône Appel téléphonique en appel individuel s'affiche dans le coin supérieur droit. La première ligne de texte de l'écran affiche le numéro de téléphone suivi des chiffres de surnumérotation.

3 Sélectionnez l'une des options suivantes :


- Appuyez sur  pour revenir à l'écran de l'appel téléphonique.
- Exercez une pression prolongée sur  pour mettre fin à l'appel.

Surnumérotation en direct lors d'un appel téléphonique individuel sortant connecté

Pendant l'appel, l'icône Appel téléphonique en appel individuel s'affiche dans le coin supérieur droit. La première ligne de l'écran affiche le numéro de téléphone.

- 1 Appuyez sur le bouton **PTT** et utilisez le clavier pour saisir les chiffres.
L'icône Appel téléphonique en appel individuel s'affiche dans le coin supérieur droit. La première

ligne de texte de l'écran affiche le numéro de téléphone suivi des chiffres de surnumérotation.

-
- 2 Exercez une pression prolongée sur  pour mettre fin à l'appel.

La première ligne de l'écran affiche Fin . La deuxième ligne de l'écran affiche Ressource non disponible....

L'écran affiche Appel tél. Terminé.

Fonctionnalités avancées en mode Connect Plus

Reprise d'appel auto

Le mode reprise d'appel automatique est une fonction du système qui permet de continuer à émettre et à recevoir des appels, hors urgence, vers le contact de groupe sélectionné, en cas d'apparition de certains types de dysfonctionnements du système Connect Plus.

Lorsque l'un de ces dysfonctionnements se produit, la radio tente de changer de site Connect Plus. Ce processus de recherche permet à votre radio de trouver un site Connect Plus fonctionnel, ou bien un « canal en reprise d'appel » (si la reprise d'appel automatique est activée sur votre radio). Un canal en reprise d'appel est un relais faisant partie en principe d'un site Connect Plus fonctionnel, mais qui n'est actuellement pas en mesure de communiquer avec son contrôleur de sites ou le réseau Connect Plus. En mode reprise d'appel, le relais agit en tant que relais numérique unique. Le mode reprise d'appel automatique prend en charge uniquement les appels

de groupe hors urgence. Aucun autre type d'appel n'est pris en charge en mode reprise d'appel.

Indications du mode reprise d'appel automatique

Lorsque votre radio utilise un canal de reprise d'appel, vous entendez la tonalité de la reprise d'appel par intermittence environ toutes les 15 secondes (sauf lors de la transmission). L'écran affiche périodiquement un bref message « Canal de reprise d'appel ». Votre radio n'autorise les appels PTT que sur le contact de groupe sélectionné (appel de groupe, appel multi-groupe ou appel général de site). Vous ne pouvez lancer aucun autre type d'appel.

Passage/réception d'appels en mode reprise d'appel

Remarque: les appels sont audibles uniquement par les radios qui surveillent le même canal en reprise d'appel et qui sont sélectionnées sur le même groupe. Les appels ne sont pas envoyés vers les autres sites et relais.

Les appels vocaux d'urgence ou les avertissements d'urgence ne sont pas disponibles en mode reprise d'appel. Si vous appuyez sur le bouton Urgence en mode reprise d'appel, la radio émet une tonalité qui indique qu'il s'agit d'un bouton non valide. Les radios

dotées d'un écran affichent également le message « Fonction non disponible ».

Les appels individuels (de radio à radio) et téléphoniques ne sont pas disponibles en mode reprise d'appel. Si vous appelez un contact privé, le signal sonore de refus est généré. Dans ce cas, vous devez sélectionner un contact de groupe. Parmi les autres appels non pris en charge, citons l'écoute ambiance, l'Avertissement d'appel, la vérification de la radio, l'activation de radio, la désactivation de radio, les messages texte, les mises à jour d'emplacement et les appels de données par paquet.

La fonctionnalité ETCA (Enhanced Traffic Channel Access) n'est pas prise en charge en mode reprise d'appel automatique. Si au moins deux utilisateurs de radio appuient sur le bouton **PTT** simultanément (ou presque au même moment), il est possible que les deux radios transmettent jusqu'à ce qu'ils relâchent le bouton **PTT**. Dans ce cas, il est possible qu'aucune des transmissions ne soient comprises par les radios réceptrices.

La procédure qui permet de lancer des appels en mode reprise d'appel est similaire au fonctionnement normal. Il suffit de sélectionner le contact de groupe approprié (en utilisant la méthode normale de

sélection de canal de la radio), puis d'appuyer sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel. Il se peut que le canal soit déjà utilisé par un autre groupe. Dans ce cas, un signal sonore d'occupation est émis et l'écran indique Canal occupé. Vous pouvez sélectionner des contacts Groupe, Multi-groupe ou Appel général de site en utilisant la méthode normale de sélection de canal de la radio. Lorsque la radio fonctionne sur le canal en reprise d'appel, le multi-groupe fonctionne comme les autres groupes. L'appel est émis uniquement sur les radios sélectionnées dans le même multi-groupe.

Retour au fonctionnement normal

Si le site revient au fonctionnement à ressources partagées normal lorsque vous êtes à portée de votre relais en reprise d'appel, votre radio quitte automatiquement le mode reprise d'appel. Un « bip » d'enregistrement est émis lorsque la radio s'enregistre avec succès. Si vous êtes à portée d'un site fonctionnel (c'est-à-dire qu'il n'est pas en mode reprise d'appel), appuyez sur le bouton Demande d'itinérance (s'il a été programmé sur votre radio) pour forcer votre radio à rechercher un site disponible et à s'y enregistrer. Si aucun autre site n'est disponible, votre radio repasse en mode reprise d'appel automatique une fois sa recherche terminée.


Si vous sortez de la zone de couverture du relais en reprise d'appel, la radio passe en mode de recherche (l'écran indique « Recherche en cours »).





Vérification de la radio

Lorsqu'elle est activée, cette fonction vous permet de déterminer si une radio est active sur le système sans avoir à déranger son utilisateur. La radio cible ne donne aucune indication sonore ou visuelle de cette opération.

Envoi d'une vérification de la radio

- 1 Accédez à la fonction de vérification de la radio

Commande de la radio	Étapes
Bouton programmé de vérification de la radio	<ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyez sur le bouton préprogrammé Vérif. radio. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID du terminal souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

Commande de la radio	Étapes
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner. 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID du terminal souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner. 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Vérif. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

L'écran affiche l'alias cible pour indiquer que la requête est en cours. La LED s'allume en vert fixe.

- 2 Attendez l'accusé de réception.

Si la radio cible est active dans le système, un signal sonore est émis et l'écran affiche brièvement **Radio cible disponible**.

Si la radio cible n'est pas active dans le système, un signal sonore est émis et l'écran affiche brièvement **Radio cible non disponible**.

La radio revient à l'écran de l'alias ou de l'ID de terminal si elle est lancée via le menu.

La radio revient à l'écran d'accueil si elle est lancée via le bouton programmable.

Écoute à distance




La fonction de contrôle à distance vous permet d'activer le microphone d'une radio cible (alias ou ID de terminal uniquement). La LED verte clignote une fois sur le terminal cible. Vous pouvez ainsi écouter à distance ce qui se passe dans l'environnement de la radio cible.




Vous devez programmer votre radio pour pouvoir utiliser cette fonction.

Déclenchement de l'Écoute ambiance

Remarque: l'Écoute ambiance s'arrête automatiquement après une durée programmée ou lorsqu'une tentative de lancement de transmission, de changement de canal ou d'éteindre la radio a lieu.

1 Accédez à la fonction Écoute ambiance.

Commande de la radio	Étapes
Bouton programmé Écoute ambiance	<ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyez sur le bouton préprogrammé Écoute ambiance. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID du terminal souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner.

Commande de la radio	Étapes
	<p>3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID du terminal souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.</p> <p>4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner.</p> <p>5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Écoute amb. et Appuyez sur  pour sélectionner.</p>

La première ligne de texte affiche Écoute amb.. La deuxième ligne de texte affiche l'alias cible pour indiquer que la demande est en cours. La LED clignote en vert.

2 Attendez l'accusé de réception.

En cas de réussite, une tonalité d'indication positive est émise et l'écran affiche la mention Écoute amb. réussi. La radio commence à recevoir les signaux audio de la radio ciblée pendant une durée préprogrammée et affiche la mention Écoute amb., suivie de l'alias cible. Lorsque le délai programmé expire, une tonalité d'avertissement est émise et la LED s'éteint.

Si l'opération ne réussit pas, une tonalité d'indication négative est émise et l'écran affiche le message Écoute amb. échoué.

Balayage

Cette fonction permet à votre radio de surveiller et de se joindre aux appels des groupes définis dans une liste de balayage préprogrammée. Lorsque le balayage est activé, l'icône de balayage apparaît dans la barre d'état et la LED clignote en jaune lorsqu'il est inactif.


Lancement et arrêt du balayage


Remarque: cette procédure a pour effet d'activer ou de désactiver la fonction balayage pour toutes les zones Connect Plus ayant le même ID de réseau que la zone actuellement sélectionnée. Il est important de

noter que, même si la fonction de balayage est activée en suivant cette procédure, le balayage peut encore être désactivé pour certains ou l'intégralité des groupes présents dans votre liste de balayage. Pour plus d'informations, consultez la section [Modification de la liste de balayage](#) à la page 216.

Vous pouvez démarrer et arrêter le balayage en appuyant sur le bouton programmé **Balayage OU** en suivant la procédure décrite ci-après.

1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Balayage et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Allumer ou Eteindre et Appuyez sur  pour sélectionner.

- L'écran affiche Scan Activé si le balayage est activé.
- Le menu Balayage affiche Eteindre si le balayage est activé.
- L'écran affiche Scan Désactivé lorsque le balayage est désactivé.

- Le menu Balayage affiche Allumer si le balayage est désactivé.

Réponse à une transmission pendant un balayage

Pendant le balayage, votre radio s'arrête sur un groupe où elle détecte de l'activité. La radio écoute continuellement les membres de la liste de balayage lorsque l'appareil est inactif sur le canal de contrôle.

- 1 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.
- 2 Appuyez sur le bouton **PTT** pendant le délai de maintien.
La LED s'allume en vert fixe.
- 3 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
- 4 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.
Si vous ne répondez pas pendant le délai de maintien, le balayage se poursuit sur d'autres groupes.

Balayage configurable par l'utilisateur

Si le menu Modifier la liste est activé, un utilisateur peut ajouter ou supprimer les membres du balayage à partir du menu Ajouter un membre. Un membre de liste de balayage doit être un contact de groupe normal (c'est-à-dire, ni multi-groupe, ni appel général de site/appel général sur le réseau) qui est actuellement affecté à une position du sélecteur de canaux dans une zone Connect Plus avec le même ID de réseau que la zone actuellement sélectionnée. L'alias du groupe de parole ne doit pas non plus correspondre à un groupe de parole déjà inclus dans la liste de balayage de la zone actuelle.

Vous pouvez activer ou désactiver le balayage depuis le menu ou en appuyant sur un bouton programmé **d'activation/désactivation du balayage**.

Cette fonction est disponible uniquement lorsque la radio ne participe pas à un appel. Si vous écoutez un appel, la radio ne peut pas rechercher d'autres appels de groupe et elle ne sait donc pas qu'ils sont en cours. À la fin de l'appel, la radio revient dans la plage de temps du canal de contrôle et elle peut rechercher les autres groupes qui se trouvent dans la liste de balayage.


Activation/Désactivation du balayage


Remarque: cette procédure a pour effet d'activer ou de désactiver la fonction de balayage pour toutes les zones ayant le même ID de réseau que la zone actuellement sélectionnée. Il est important de noter que, même si la fonction de balayage est activée en suivant cette procédure, le balayage peut encore être désactivé pour certains ou l'intégralité des groupes présents dans votre liste de balayage. Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.

Si le balayage est activé, l'icône correspondante s'affiche. Si le balayage est activé et que vous ne participez pas à un appel, la LED clignote en vert et jaune.

La procédure d'activation ou de désactivation du balayage dépend de la programmation de la radio. Si un bouton de la radio est programmé pour activer/désactiver le balayage, utilisez ce bouton pour activer ou désactiver la fonction. Si la radio est programmée pour activer ou désactiver le balayage via le menu, suivez la procédure ci-dessous.

- 1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Balayage et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Allumer ou Eteindre et Appuyez sur  pour sélectionner.

- L'écran affiche momentanément Scan act si le balayage est désactivé.
- L'écran affiche momentanément Scan dés. si le balayage est activé.

y a une activité sur les membres de la liste de balayage de zone activés.

La liste de balayage détermine les groupes qui peuvent être balayés. Elle est créée lors de la programmation de la radio. Si votre radio a été programmée pour pouvoir modifier la liste de balayage, vous pouvez :


- activer/désactiver le balayage pour des groupes individuels de la liste.
- ajouter et supprimer les membres du balayage à partir du menu Ajouter un membre. Reportez-vous à la section *Ajout ou suppression d'un groupe depuis le menu Aj. membre* à la page 217.


Remarque: un membre de liste de balayage doit être un contact de groupe normal (c'est-à-dire, ni multigroupe, ni appel général de site/appel général sur le réseau) qui est actuellement affecté à une position du sélecteur de canaux dans une zone Connect Plus avec le même ID de réseau que la zone actuellement sélectionnée.

L'alias du groupe de parole ne doit pas non plus correspondre à un groupe de parole déjà inclus dans la liste de balayage de la zone actuelle.

Modification de la liste de balayage

Remarque: si l'entrée de la liste de balayage correspond au groupe actuellement sélectionné sur la radio, la radio écoute l'activité du groupe, que l'entrée de la liste soit cochée ou non. Lorsque la radio ne traite pas d'appel, elle écoute l'activité de son groupe sélectionné, du multi-groupe, de l'appel général de site (Site All Call) et de son groupe d'annulation d'urgence par défaut (Default Emergency Revert Group) (si un tel groupe a été configuré). Cette opération ne peut pas être désactivée. Si l'option Balayage est activée, la radio écoutera également s'il


- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Voir/Modifier liste et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder au nom du groupe souhaité.


La présence d'une coche précédant le nom du groupe indique que le balayage est activé pour ce groupe.

L'absence de coche précédant le nom du groupe indique que le balayage est désactivé pour ce groupe.

- 4  pour sélectionner le groupe souhaité.

L'écran affiche Activer si le balayage est désactivé pour le groupe.

L'écran affiche Désactiver si le balayage est activé pour le groupe.

- 5 Sélectionnez l'option affichée (Activer ou Désactiver) et Appuyez sur  pour sélectionner.

En fonction de l'option sélectionnée, la radio affiche brièvement Balayage activé ou Balayage désactivé pour confirmer.

La radio affiche à nouveau la liste de balayage de la zone. Si le balayage a été activé pour le groupe, la coche apparaît devant le nom du groupe. Si le balayage a été désactivé pour le groupe, la coche n'apparaît pas devant le nom du groupe.


Ajout ou suppression d'un groupe depuis le menu Aj. membre


La radio Connect Plus ne permet pas de placer deux numéros ou alias de groupe identiques dans une liste de balayage de zone, ni de les afficher en tant que candidats au balayage. Ainsi, la liste de candidats au balayage décrite dans les étapes 6 et 7 est parfois modifiée après l'ajout ou la suppression d'un groupe de la liste de balayage de zone.

Si votre radio a été programmée pour vous permettre de modifier la liste de balayage, vous pouvez utiliser

le menu Aj. membres pour ajouter ou supprimer un groupe dans la liste de balayage de la zone actuellement sélectionnée.

1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option de balayage et Appuyez sur  pour sélectionner.


3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option <Aj. membre> et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche le message « Ajout de membres de la Zone n » (n = le numéro de zone Connect Plus de la première zone Connect Plus dans votre radio ayant le même ID de réseau que la zone actuellement sélectionnée).

4 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Si le groupe que vous souhaitez ajouter à la liste de balayage est affecté à une position du sélecteur de canaux dans cette zone, passez à l'étape 6.
- Si le groupe que vous souhaitez ajouter à la liste de balayage est affecté à une position du

sélecteur de canaux dans une autre zone Connect Plus, passez à l'étape 5.

5 ▲ ou ▼ pour faire défiler une liste de zones Connect Plus ayant le même ID de réseau que la zone actuellement sélectionnée.

6 Après avoir localisé la zone Connect Plus dans laquelle le groupe souhaité est affecté à une position du sélecteur de canaux, Appuyez sur  pour sélectionner.


Votre radio affiche la première entrée de la liste des groupes affectés à une position du sélecteur de canaux dans cette zone. Les groupes de la liste sont appelées des « candidats au balayage », car ils peuvent être ajoutés à la liste de balayage de la zone actuellement sélectionnée (s'ils ne le sont pas déjà).

Si la zone ne comporte aucun groupe pouvant être ajouté à la liste de balayage, la radio affiche le message `Aucun candidat`.

7 ▲ ou ▼ pour faire défiler la liste des groupes candidats.


La présence d'un signe plus (+) devant l'alias d'un groupe indique que ce dernier est actuellement dans la liste de balayage de la zone actuellement sélectionnée.

Si aucun signe plus (+) ne s'affiche devant l'alias, le groupe n'est pas actuellement répertorié dans la liste de balayage, mais peut y être ajouté.

- 8 Appuyez sur  lorsque l'alias du groupe souhaité s'affiche.

S'il n'est pas actuellement répertorié dans la liste de balayage de la zone sélectionnée, le message *Ajouter* (alias du groupe) s'affiche.


Si ce groupe est déjà répertorié dans la liste de balayage de la zone actuellement sélectionnée, le message *Supprimer* (alias de groupe) s'affiche.

- 9 Appuyez sur  pour accepter le message affiché (*Ajouter* ou *Supprimer*).

Si vous supprimez un groupe de la liste, vous saurez que l'opération a fonctionné en constatant que le signe plus (+) n'est plus affiché devant l'alias.

Si vous ajoutez un groupe à la liste, vous saurez que l'opération a fonctionné en constatant que le signe plus (+) s'affiche devant l'alias.

Si vous essayez d'ajouter un groupe et que la liste est déjà pleine, la radio affiche le message *Liste complète*. Dans ce cas, il est nécessaire de supprimer un groupe de la liste de balayage avant d'en ajouter un nouveau.

- 10 Une fois terminé, appuyez sur  autant de fois que nécessaire pour revenir au menu souhaité.

Comprendre le fonctionnement du balayage

Remarque: Si la radio rejoint un appel pour le membre d'une liste de balayage de zone à partir d'une zone différente et que le temps de maintien de l'appel expire avant que vous ne soyez en mesure de répondre, vous devez, pour pouvoir répondre, accéder à la zone et au canal du membre de la liste de balayage et démarrer un nouvel appel.

Dans certains cas, vous pouvez manquer des appels pour les groupes qui figurent dans votre liste de balayage. Lorsque vous manquez un appel pour l'une des raisons suivantes, cela n'implique pas que la

radio ne fonctionne pas correctement. Il s'agit d'une opération de balayage normale pour Connect Plus.

- La fonction de balayage n'est pas activée (cherchez l'icône Balayage sur l'écran).
- Le membre de la liste de balayage a été désactivé via le menu (voir [Modification de la liste de balayage](#) à la page 216).
- Vous participez déjà à un appel.
- Aucun membre du groupe balayé n'est enregistré sur le site (systèmes multisites uniquement).

Réponse de balayage

Si votre radio balaie un appel à partir de la liste de balayage de groupe sélectionnable et que vous appuyez sur le bouton **PTT** pendant le balayage de l'appel, le fonctionnement de la radio varie selon que la réponse de balayage a été activée ou désactivée pendant la programmation de la radio. Pour plus d'informations sur la programmation de votre radio, contactez votre fournisseur (ou administrateur système).

Réponse de balayage désactivée La radio quitte l'appel balayé et tente d'émettre au contact pour la position de canal actuellement sélectionnée.

Une fois que le temps de maintien sur le contact actuellement sélectionné expire, la radio revient au canal d'accueil et démarre le compteur de temps de maintien du balayage. La radio reprend le balayage de groupe après l'expiration du compteur de temps de maintien du balayage.

Réponse de balayage activée Si vous appuyez sur le bouton **PTT** pendant le temps de maintien de groupe de l'appel balayé, la radio tente d'émettre au groupe balayé.

Remarque: Si vous balayez un appel pour un groupe qui n'est pas affecté à une position du canal dans la zone actuellement sélectionnée et que vous manquez le temps de maintien de l'appel, basculez vers la zone correcte, puis sélectionnez la position de canal du groupe pour répondre à ce groupe.

Paramètres des contacts

Remarque: vous pouvez ajouter ou modifier les ID de terminaux pour les contacts Connect Plus. Seul votre fournisseur peut supprimer des ID de terminaux.

Si la fonction Secret est activée sur un canal, vous pouvez utiliser cette fonction pour réaliser un appel sur ce canal. Seules les radios ayant la même clé privée OU la même valeur de clé et le même ID de clé que votre radio pourront décrypter la transmission.


Contacts est le « carnet d'adresses » de la radio. Chaque entrée correspond à un alias ou ID d'appelant que vous pouvez utiliser pour lancer un appel.




Chaque zone fournit une liste des contacts pouvant contenir jusqu'à 100 contacts. Les types de contacts suivants sont disponibles :







- Appel individuel
- Appel de groupe
- Appel multi groupe
- Appel vocal général de site
- Appel texte général de site
- Appel de répartition

Le type de contact Appel de répartition permet d'envoyer un message texte à un PC répartiteur via un serveur de messagerie texte tiers.

Passage d'un appel individuel depuis la liste des contacts

- 1  pour accéder au menu.

- 2  ou  pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

- 3 Utilisez l'une des étapes décrites ci-dessous pour sélectionner l'alias du terminal souhaité :
 - Sélectionnez l'alias de terminal directement.
 -  ou  pour accéder à la désignation ou l'ID de terminal souhaité(e).
 - Utilisez le menu Numérotation manuelle.
 -  ou  pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner.
 - L'ID du dernier terminal appelé peut être affiché suivi d'un curseur clignotant. Utilisez le clavier pour modifier/saisir l'ID. Appuyez sur  pour effectuer la sélection.

4 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

5 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel. La LED s'allume en vert fixe.

6 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

7 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

Lorsque la radio appelée répond, la LED clignote en vert et l'écran affiche l'ID de son utilisateur.

En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est automatiquement interrompue.


Vous entendez une courte tonalité. L'écran affiche Appel terminé.

Recherche d'un alias d'appel

Vous pouvez aussi utiliser la recherche d'alias ou alphanumérique pour rechercher un alias de terminal.

Cette fonction n'est disponible que dans les contacts.

1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

3 Saisissez le premier caractère de l'alias requis, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour localiser l'alias requis.

4 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

5 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel. La LED s'allume en vert fixe. L'écran affiche l'alias de la destination.

6 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.










7 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.




Lorsque la radio cible répond, la LED clignote en vert.

En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est automatiquement interrompue.

L'écran affiche `Appel terminé`.

Ajout d'un nouveau contact








- 1  pour accéder au menu.
- 2  ou  pour accéder à l'option `Répertoire` et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3  ou  pour accéder à l'option `Nveau contact` et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 4 Utilisez les touches du clavier pour entrer le numéro du contact et appuyez sur  pour confirmer.
- 5 Utilisez les touches du clavier pour entrer le nom du contact et appuyez sur  pour confirmer.


- 6 Si vous ajoutez un contact radio, appuyez sur  ou  pour accéder au type de sonnerie souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner. La radio émet une tonalité d'indication positive et l'écran affiche `Contact enregistré`.


Paramètres des indicateurs d'appel


Activation et désactivation des sonneries des Avertissements d'appel


Vous pouvez sélectionner, activer ou désactiver les sonneries de l'avertissement d'appel reçu.

- 1  pour accéder au menu.
- 2  ou  pour accéder à l'option `Config/Infos` et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3  ou  pour accéder à l'option `Config. radio` et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option TnItés/
Avert. et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Sonn.
d'appels et Appuyez sur  pour sélectionner.


6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Avert.
d'appel et Appuyez sur  pour sélectionner.
La tonalité actuelle est indiquée par le symbole ✓.


7 ▲ ou ▼ pour accéder à la tonalité souhaitée et
Appuyez sur  pour sélectionner.
✓ s'affiche en regard de la tonalité sélectionnée.


Activation et désactivation des sonneries des appels individuels


Vous pouvez activer ou désactiver les sonneries d'un appel individuel reçu.


1  pour accéder au menu.


2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos
et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config.
radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option TnItés/
Avert. et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Sonn.
d'appels et Appuyez sur  pour sélectionner.

6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Appel indiv.
et Appuyez sur  pour sélectionner.


7 Appuyez sur  pour activer/désactiver les
sonneries d'appel individuel.


L'écran affiche ✓ en regard de l'option Activé, si
l'option des sonneries d'appel individuel est
activée.


✓ ne s'affiche pas lorsque les sonneries d'appel individuel sont désactivées.


Activation et désactivation des sonneries des messages texte


Vous pouvez activer ou désactiver les sonneries des messages texte reçus.


- 1  pour accéder au menu.


- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tntés/ Avert. et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Sonn. d'appels et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 6 ▲ ou ▼ pour accéder à Message texte et Appuyez sur  pour sélectionner.
La tonalité actuelle est indiquée par le symbole ✓.

- 7 ▲ ou ▼ pour accéder à la tonalité souhaitée et Appuyez sur  pour sélectionner.
✓ s'affiche en regard de la tonalité sélectionnée.

Volume croissant de la tonalité des alarmes

Vous pouvez programmer votre radio pour qu'elle vous avertisse en continu qu'un appel reçu attend une réponse. Votre radio augmente automatiquement le volume de la tonalité pendant une période prédéterminée. Cette caractéristique est appelée Avertissement croissant.

Caractéristiques du journal des appels


Votre radio génère un journal de tous les appels individuels entrants et sortants, répondus ou en absence. Ce journal vous permet de voir et de gérer les appels récents.


Les listes d'appels vous permettent d'effectuer les tâches suivantes :


- Delete
- Voir les détails

Affichage des appels récents

Les listes disponibles sont Manqués, Répondus et Sortants.


- 1  pour accéder au menu.


- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Appels et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à la liste souhaitée et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche l'entrée la plus récente en haut de la liste.


- 4 ▲ ou ▼ pour afficher la liste. Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer un appel individuel à destination de l'alias ou de l'ID sélectionné.


Suppression d'un appel de la liste des appels

- 1  pour accéder au menu.



- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Appels et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à la liste souhaitée et Appuyez sur  pour sélectionner. Lorsque vous sélectionnez une liste d'appels et qu'elle ne contient aucune entrée, l'écran affiche Liste vide, puis émet une tonalité grave si les tonalités du clavier sont activées (voir [Activation/ Désactivation des tonalités du clavier](#) à la page 150).






- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Supprimer et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur  pour sélectionner **Oui** et supprimer l'entrée. L'écran affiche **Entrée supprimée**.
- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Non**, puis Appuyez sur le bouton  pour revenir à l'écran précédent.

Affichage des détails dans une liste d'appels

- 1  pour accéder au menu.
- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Appels** et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à la liste souhaitée et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Voir détails** et Appuyez sur  pour sélectionner.

L'écran affiche les détails.

Fonctionnement de l'Avertissement d'appel

La fonction **Avertissement d'appel** vous permet de demander à un utilisateur de vous rappeler dès que cela lui sera possible.


Cette fonction est accessible dans le menu via **Contacts**, **Num. manuelle** ou un bouton **Accès direct programmé**.

Réception et réponse à un Avertissement d'appel

Lorsque vous recevez un avertissement d'appel, cet **Avertissement d'appel** apparaît dans la liste des notifications, indiquant l'alias ou l'ID de la radio appelante.

Lorsque vous entendez une tonalité répétitive et que la LED clignote en jaune, effectuez l'une des opérations suivantes :





- Pour répondre à un appel individuel, appuyez sur le bouton **PTT** pendant que l'**Avertissement d'appel** est affiché dans la liste des notifications.








- Appuyez sur  pour quitter la liste des notifications. L'avertissement est archivé dans le journal des appels manqués.




Pour plus d'informations sur la liste de notifications, reportez-vous à [Liste des notifications](#) à la page 266.

Pour plus d'informations sur la liste des appels manqués, reportez-vous à [Caractéristiques du journal des appels](#) à la page 225.

Passage d'un avertissement d'appel depuis la liste des contacts

- 1  pour accéder au menu.
- 2  ou  pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3 Suivez l'une des procédures ci-dessous pour sélectionner l'alias ou l'ID du terminal souhaité :
 - sélectionnez l'alias de terminal directement

-  ou  pour accéder à l'alias de terminal souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
- utilisez le menu Num. manuelle
 -  ou  pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner.
 - L'écran d'entrée Numérotation manuelle s'affiche. Entrez l'ID de terminal et appuyez sur .

- 4  ou  pour accéder à l'option Avert. d'appel et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche Avert. d'appel : <alias ou ID du terminal> Avert. d'appel ainsi que l'alias ou l'ID du terminal, indiquant que l'alerte d'appel a été envoyée. La LED s'allume en vert fixe pendant que votre radio envoie l'avertissement d'appel. Lorsque l'accusé de réception de l'alerte d'appel est reçu, l'écran affiche Avert. appel réussi).

Si l'accusé de réception de l'alerte d'appel n'est pas reçu, l'écran affiche *Avert. appel échoué.*

Passage d'un avertissement d'appel avec le bouton Accès direct

Appuyez sur le bouton **Accès direct** préprogrammé pour lancer un avertissement d'appel à un alias prédéfini.

L'écran affiche *Avert. d'appel* et l'alias ou l'ID de terminal, confirmant que l'avertissement d'appel a été envoyé.

La LED s'allume en vert fixe pendant que votre radio envoie l'avertissement d'appel.

Si l'accusé de réception d'avertissement d'appel est reçu, l'écran affiche *Avert. appel réussi.*

Si l'accusé de réception d'avertissement d'appel n'est pas reçu, l'écran affiche *Avert. appel échoué.*

Gestion de l'urgence

Remarque: Si votre radio est préprogrammée pour un lancement d'urgence « Silencieux » ou « Silencieux avec voix », dans la plupart des cas, elle

quitte automatiquement le mode silencieux une fois l'appel d'urgence ou l'alerte d'urgence terminé(e). Néanmoins, il existe une exception à cette règle lorsque « Alerte d'urgence » est le mode d'urgence défini et que « Silencieux » est le type d'urgence défini. Si la radio est programmée de cette manière, le mode silencieux reste actif jusqu'à ce que vous le désactiviez en appuyant sur le bouton PTT ou sur le bouton configuré pour « Urgence désactivée ».

Les appels vocaux d'urgence et les alertes d'urgence ne sont pas pris en charge en mode reprise d'appel automatique Connect Plus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Reprise d'appel auto](#) à la page 209.

Une alarme d'urgence sert à signaler une situation critique. Vous pouvez lancer un appel d'urgence à tout moment dans n'importe quel écran, même lorsqu'il existe une activité sur le canal en cours. Appuyez sur le bouton **Urgence** pour passer en mode d'urgence programmé. Vous pouvez également lancer le mode d'urgence préprogrammé en activant la fonctionnalité Man Down facultative. Il se peut que la fonction d'urgence soit désactivée sur votre radio.

Votre revendeur peut régler la durée de la pression sur le bouton Urgence, sauf pour la pression longue qui est similaire à toutes les autres touches :

Pression courte Entre 0,05 seconde et 0,75 seconde.

Exercez une pression longue Entre 1,00 seconde et 3,75 secondes.

Le bouton Urgence est attribué à la fonction Urgence activée/désactivée. Pour plus d'informations sur les fonctions attribuées au bouton Urgence, consultez votre fournisseur local.

- si la pression courte sur le bouton **Urgence** est attribuée à l'activation du mode **Urgence**, la pression longue sur ce bouton est attribuée à la désactivation du mode Urgence.
- Si la pression longue sur le bouton **Urgence** est attribuée à l'activation du mode Urgence, la pression courte sur le bouton **Urgence** est attribuée à la désactivation du mode Urgence.

Lorsque votre radio est sélectionnée dans une zone Connect Plus, elle prend en charge trois modes d'urgence :

- **Appel d'urgence** : vous devez appuyer sur le bouton **PTT** pour parler pendant la plage de temps d'urgence définie.
- **Appel d'urgence avec suivi vocal** : pour la première transmission sur la plage de temps d'urgence définie, le microphone est automatiquement rétabli et vous pouvez parler sans appuyer sur le bouton **PTT**. Le microphone reste activé de cette manière pour une durée préprogrammée dans la radio. Pour les transmissions suivantes dans le même appel d'urgence, vous devez appuyer sur le bouton **PTT**.
- **Alerte d'urgence** : une alerte d'urgence n'est pas un appel téléphonique. Il s'agit d'une notification d'urgence envoyée aux radios configurées pour recevoir ces alertes. La radio envoie une alerte d'urgence via le canal de contrôle du site enregistré en cours. L'alerte d'urgence est reçue par les radios du réseau Connect Plus programmées pour les recevoir (quel que soit le site du réseau où elles sont enregistrées).

UN seul mode d'urgence par zone peut être affecté au bouton Urgence. De plus, chaque mode d'urgence correspond à l'un des types suivants :

- Normal : la radio lance un appel d'urgence et présente des indications audio et/ou visuelles.
- Silencieux : la radio lance un appel d'urgence sans indicateurs sonores ou visuels. La radio supprime toutes les indications sonores et visuelles de l'urgence jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton **PTT** pour démarrer une transmission vocale.
- Silencieux avec voix : identique à Silencieux, mais la radio rétablit le microphone pour certaines transmissions vocales.

Réception d'une urgence entrante

Il est possible que la radio soit programmée pour émettre un signal sonore d'alerte et afficher des informations sur l'urgence entrante. Dans ce cas, lors de la réception d'une urgence entrante, l'écran affiche les détails de l'urgence avec l'icône d'urgence, l'alias ou l'ID de la radio à l'origine de l'urgence, le contact de groupe utilisé pour l'urgence ainsi qu'une ligne supplémentaire d'informations. L'information supplémentaire est le nom de la zone contenant le contact de groupe.



À l'heure actuelle, la radio affiche seulement la dernière urgence décodée. Si une nouvelle urgence est reçue avant que la précédente urgence ne soit

effacée, les détails de cette nouvelle urgence remplacent ceux de la précédente urgence.


Selon la programmation de la radio, les détails de l'urgence (ou la liste des alarmes) continuent de s'afficher sur l'écran de la radio même une fois l'urgence terminée. Vous pouvez enregistrer les détails de l'urgence dans la liste des alarmes ou les supprimer comme indiqué dans les sections suivantes.

Enregistrement des détails de l'urgence dans la liste des alarmes




L'enregistrement des détails de l'urgence dans la liste des alarmes vous permet de réafficher ces détails ultérieurement en sélectionnant la liste des alarmes dans le menu principal.

- 1 Lorsque les détails de l'urgence (ou la liste des alarmes) s'affichent, appuyez sur . L'écran **Fermer Liste Alarmes** s'affiche.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Oui** et appuyez sur  pour enregistrer les détails de l'urgence dans la liste

des alarmes et quitter l'écran des détails de l'urgence (ou de la liste des alarmes).

- Sélectionnez **Non** et appuyez sur  pour revenir à l'écran des détails de l'urgence (ou de la liste des alarmes).

Suppression des détails de l'urgence

- 1 Lorsque l'écran des détails de l'urgence s'affiche, appuyez sur . L'écran **Supprimer** s'affiche.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Oui** et appuyez sur  pour supprimer les détails de l'urgence.
 - Sélectionnez **Non** et appuyez sur  pour revenir à l'écran des détails de l'urgence.

Répondre à un appel d'urgence

Remarque: si vous ne répondez pas à l'appel d'urgence dans le délai défini pour la durée de mise en attente d'un appel d'urgence, l'appel d'urgence prend fin. Si vous souhaitez parler au groupe à

l'expiration du délai Durée de mise en attente d'appel d'urgence, vous devez d'abord sélectionner la position de canal attribuée au groupe (si ce n'est pas déjà fait). Ensuite, appuyez sur **PTT** pour lancer un appel hors urgence au groupe.

- 1 Lorsque vous recevez un appel d'urgence, appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter toutes les indications reçues de l'appel d'urgence.
- 2 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.
- 3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer une transmission vocale sur le groupe d'urgence. Toutes les radios qui surveillent ce groupe reçoivent votre transmission.
- 4 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
La LED passe au vert.
- 5 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter. Lorsque la radio à l'origine de l'urgence répond, la LED clignote en vert, la LED clignote en vert, le silencieux de la radio est désactivé et la réponse

se fait entendre dans le haut-parleur. L'icône Appel de groupe, l'ID de groupe, et l'ID de la radio appelante sont affichées à l'écran.

Réponse à une alerte d'urgence

Remarque: le contact de groupe utilisé pour l'alerte d'urgence (Emergency Alert) ne doit pas être utilisé pour les communications vocales. Et ce, pour éviter à d'autres radios d'envoyer et de recevoir des alertes d'urgence sur le même groupe.

Une alerte d'urgence d'une radio indique que l'utilisateur se trouve dans une situation d'urgence. Vous pouvez répondre à l'alerte en lançant un appel individuel vers la radio ayant envoyée l'alerte d'urgence ou un appel de groupe vers un groupe de discussion désigné, en envoyant à la radio un Avertissement d'appel, en activant l'écoute d'ambiance de la radio, etc. La réponse correcte est déterminée par votre entreprise et la situation.

Lancer un appel d'urgence

Remarque: si la radio est réglée sur Silencieux, elle n'affiche pas d'indications sonores ou visuelles en mode d'urgence jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton **PTT** pour effectuer une transmission vocale.

Si la radio est réglée sur Silencieux avec voix, elle n'affiche pas d'indications sonores ou visuelles pour signaler qu'elle fonctionne en mode d'urgence. Cependant, elle rétablit le microphone pour les transmissions des radios qui répondent à votre appel d'urgence. Les indicateurs d'urgence n'apparaissent que lorsque vous appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer une transmission vocale depuis la radio.

Pour le fonctionnement en mode « Silencieux » et en mode « Silencieux avec voix », la radio quitte automatiquement le mode Silencieux à la fin de l'appel d'urgence.

- 1 Appuyez sur le bouton **Urgence** programmé.
- 2 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.
- 3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer une transmission vocale sur le groupe d'urgence.

Lorsque vous relâchez le bouton **PTT**, l'appel d'urgence se poursuit pendant le délai défini pour la fonction Durée de mise en attente d'appel d'urgence.

Si vous appuyez sur le bouton **PTT** pendant ce délai, l'appel d'urgence se poursuit.

Lancer un appel d'urgence avec suivi vocal

La radio doit être programmée pour ce type de fonctionnement.

Lorsque cette fonction est activée et que vous appuyez sur le bouton **Urgence**, lorsque la radio reçoit l'affectation de plage de temps, le microphone est activé automatiquement sans avoir à appuyer sur le bouton **PTT**. Cet état de microphone activé s'appelle également « Micro ouvert ». Il s'applique à la première transmission vocale effectuée depuis votre radio au cours de l'appel d'urgence. Pour les transmissions suivantes dans le même appel d'urgence, vous devez appuyer sur le bouton **PTT**.

- 1 Appuyez sur le bouton **Urgence** programmé.
 - 2 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.
 - 3 Le microphone reste actif pendant la période « Micro ouvert » définie dans la programmation Codeplug de la radio. Pendant ce temps, la LED passe au vert.
-

- 4 Appuyez sur le bouton **PTT** et maintenez-le enfoncé pour prolonger la période programmée de conversation.
-

Lancer une alerte d'urgence

Remarque: si la radio est programmée pour le mode « Silencieux » ou « Silencieux avec voix », elle ne génère aucune indication sonore ou visuelle pour signaler qu'elle envoie une alerte d'urgence (Emergency Alert). Si elle est programmée pour le mode « Silencieux », le fonctionnement silencieux se poursuit indéfiniment jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton PTT ou le bouton configuré pour la « désactivation de l'état d'urgence ». Si elle est programmée pour le mode « Silencieux avec voix », la radio annule automatiquement le mode silencieux lorsque le contrôleur de site diffuse l'alerte d'urgence.

Appuyez sur le bouton **Urgence** orange.

Lors de la transmission d'une alerte d'urgence à destination du contrôleur de site, la radio affiche l'icône Urgence, le contact de groupe utilisé pour l'alerte d'urgence et Alarme Tx.

Une fois l'alerte d'urgence envoyée et diffusée aux autres radios, une tonalité d'indication positive est

émise et l'écran de la radio affiche **Alarme** envoyée. Si l'alerte d'urgence échoue, une tonalité d'indication négative est émise et la radio affiche **Échec Alarme**.

Sortie du mode Urgence

Remarque: Si l'appel d'urgence prend fin suite à l'expiration du délai **Durée de mise en attente d'appel d'urgence** et que la condition d'urgence persiste, appuyez de nouveau sur le bouton **Urgence** pour recommencer le processus.

Si vous lancez une alerte d'urgence en appuyant sur le bouton **Urgence** programmé, la radio quitte automatiquement le mode Urgence après avoir reçu une réponse du système Connect Plus.

Si vous lancez un appel d'urgence en appuyant sur le bouton **Urgence** programmé, la radio est affectée automatiquement à un canal lorsqu'un canal devient disponible. Une fois que la radio a transmis un message indiquant l'urgence, vous ne pouvez pas annuler l'appel d'urgence. Cependant, si vous avez appuyé sur le bouton par accident ou que l'urgence n'existe plus, vous pouvez l'indiquer sur le canal affecté. Lorsque vous relâchez le bouton **PTT**, l'appel

d'urgence prend fin à l'expiration du délai **Durée de mise en attente d'appel d'urgence**.


Si votre radio a été configurée avec la fonction Appel d'urgence avec suivi vocal, utilisez la période « Micro ouvert » pour expliquer votre erreur, puis appuyez sur le bouton PTT pour interrompre la transmission. L'appel d'urgence prend fin à l'expiration du délai **Durée de mise en attente d'appel d'urgence**.

Fonctions de message texte

Votre radio vous permet de recevoir des données, par exemple sous forme de message texte, depuis une autre radio ou une application de messages textes.



La longueur **maximale** d'un message texte est de **140** caractères.


La radio ferme l'écran actif dès que le compteur d'inactivité expire.






Remarque: exercez une pression longue sur le bouton  pour revenir à l'écran d'accueil quand vous le voulez.





Rédaction et envoi d'un message texte

- 1 Accédez à la fonction **Message texte**.

Commandes de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Message texte	Appuyez sur le bouton préprogrammé Message texte .
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Messages et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Composer et Appuyez sur  pour sélectionner. Un curseur clignotant apparaît.
- 3 Saisissez votre message à l'aide du clavier.

Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la gauche. Appuyez sur  ou sur  pour vous décaler d'un espace vers la droite. Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables. Appuyez de manière prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte.

- 4 Appuyez sur  une fois le message terminé.
- 5 Si vous envoyez le message, sélectionnez le destinataire par
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner. La première ligne de l'écran affiche Numéro :. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Saisissez l'alias ou l'ID du terminal, puis appuyez sur .

L'écran affiche Envoi du message pour confirmer l'envoi du message.

Si l'envoi du message aboutit, un signal sonore est émis et l'écran affiche **Message envoyé**.

Si le message ne peut pas être envoyé, une tonalité grave est émise et l'écran affiche **Échec de l'envoi du message**.

Si le message ne peut pas être envoyé, la radio affiche l'écran d'option **Renvoyer** (voir [Gestion des messages texte non envoyés](#) à la page 242).

Envoi d'un message texte rapide


Votre radio prend en charge un maximum de 10 messages texte rapides programmés par votre fournisseur.


Bien que les messages texte rapides soient préprogrammés, vous pouvez les modifier avant de les envoyer.

- 1 Accédez à la fonction **Message texte**.




Commandes de la radio	
Bouton préprogrammé	Appuyez sur le bouton préprogrammé Message texte .



Commandes de la radio	
Message texte	
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Messages et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Txt rapide** et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder au message et Appuyez sur  pour sélectionner. Un curseur clignotant apparaît.





- 4 Le cas échéant, modifiez le message au clavier.

Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la gauche. Appuyez sur  ou sur  pour


vous décaler d'un espace vers la droite. Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables. Appuyez de manière prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte.

5 Appuyez sur  une fois le message terminé.



6 Si vous souhaitez envoyer, enregistrer, modifier ou supprimer le nouveau message, effectuez l'une des opérations suivantes :

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Envoyer, puis appuyez sur  pour envoyer le message.
- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Enregistrer, puis appuyez sur  pour enregistrer le message dans le dossier Brouillons.
-  pour modifier le message.
-  à nouveau pour choisir de supprimer le message ou de l'enregistrer dans le dossier Brouillons.

7 Si vous envoyez le message, sélectionnez le destinataire par

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Num.

manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner. La première ligne de l'écran affiche Numéro :. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Saisissez l'alias ou l'ID du terminal, puis appuyez sur .

L'écran affiche Envoi du message pour confirmer l'envoi du message.

Si l'envoi du message aboutit, un signal sonore est émis et l'écran affiche Message envoyé.

Si le message ne peut pas être envoyé, une tonalité grave est émise et l'écran affiche Échec de l'envoi du message.

Si le message ne peut pas être envoyé, la radio affiche l'écran d'option Renvoyer (voir [Gestion des messages texte non envoyés](#) à la page 242).

Envoi d'un message texte rapide à l'aide du bouton Accès direct

Appuyez sur le bouton préprogrammé **Accès direct** pour envoyer un message texte rapide à un alias prédéfini.

L'écran affiche *Envoi du message*, confirmant l'envoi du message.

Si le message est envoyé, un signal sonore est émis et l'écran affiche *Message envoyé*.

Si le message ne peut pas être envoyé, une tonalité grave est émise et l'écran affiche *Échec de l'envoi du message*.

Si le message ne peut pas être envoyé, la radio affiche l'écran d'option *Renvoyer* (voir [Gestion des messages texte non envoyés](#) à la page 242).

Accès au dossier Brouillons


Les messages texte peuvent être enregistrés et envoyés plus tard.

Si une pression sur le bouton **PTT** ou un changement de mode ferme l'écran *Écrire/modifier message* pendant que vous écrivez ou modifiez un message, il

sera automatiquement enregistré dans le dossier Brouillons.

Le message texte le plus récemment enregistré est toujours ajouté à la première ligne de la liste des Brouillons.



Le dossier Brouillons peut contenir dix (10) messages au maximum. Dès qu'il contient dix messages, le message suivant enregistré remplace automatiquement le plus ancien figurant dans ce dossier.


Remarque: exercez une pression longue sur le bouton  pour revenir à l'écran d'accueil quand vous le voulez.


Affichage d'un message texte enregistré

- 1 Accédez à la fonction **Message texte**.


Commandes de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Message texte	Appuyez sur le bouton préprogrammé Message texte .


Commandes de la radio	Étapes
Menu	<p>1  pour accéder au menu.</p> <p>2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Messages et</p> <p>Appuyez sur  pour sélectionner.</p>




2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Brouillons et Appuyez sur  pour sélectionner.


3 ▲ ou ▼ pour accéder au message souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

Modification et envoi d'un message texte enregistré



1 Appuyez à nouveau sur  pendant que le message est affiché.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Modif. et Appuyez sur  pour sélectionner. Un curseur clignotant apparaît.


3 Saisissez votre message à l'aide du clavier. Appuyez sur ◀ pour vous décaler d'un espace vers la gauche. Appuyez sur ▶ ou sur la touche  pour vous décaler d'un espace vers la droite. Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables. Appuyez de manière prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte.

4 Appuyez sur  une fois le message terminé.

5 Sélectionnez le destinataire du message par

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez sur  pour

sélectionner. La première ligne de l'écran affiche Numéro :. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Saisissez l'alias

ou l'ID du terminal, puis appuyez sur .

L'écran affiche Envoi du message pour confirmer l'envoi du message.



Si l'envoi du message aboutit, un signal sonore est émis et l'écran affiche Message envoyé.


Si le message ne peut pas être envoyé, une tonalité grave est émise et l'écran affiche Échec de l'envoi du message.


Si le message ne peut pas être envoyé, il est placé dans le dossier Messages envoyés et marqué par une icône Échec envoi message.


Suppression d'un message texte enregistré dans Brouillons


- 1 Accédez à la fonction **Message texte**.

Commandes de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Message texte	Appuyez sur le bouton préprogrammé Message texte .
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Messages et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Brouillons et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder au message souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 Appuyez à nouveau sur  pendant que le message est affiché.


- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Supprimer et appuyez sur  pour supprimer le message texte.
-

Gestion des messages texte non envoyés

L'écran Renvoyer vous permet de sélectionner l'une des options suivantes :

- Renvoyer.
- Transférer.
- Modifier.

Renvoi d'un message texte


Appuyez sur  pour renvoyer le même message au même alias ou ID de terminal ou de groupe.

Si le message a bien été envoyé, une tonalité est émise et l'écran affiche un mini-avis positif.




Si le message ne peut pas être envoyé, l'écran affiche un mini-avis négatif.

Transfert d'un message texte

Sélectionnez Transférer pour envoyer un message à un autre ID ou alias de terminal ou de groupe.

- 1 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Transférer et Appuyez sur  pour sélectionner.
-

2 Sélectionnez le destinataire du message par

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner. La première ligne de l'écran affiche Numéro :. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Saisissez l'alias ou l'ID du terminal, puis appuyez sur .

L'écran affiche Envoi du message pour confirmer l'envoi du message.

Si l'envoi du message aboutit, un signal sonore est émis et l'écran affiche Message envoyé.

Si le message ne peut pas être envoyé, une tonalité grave est émise et l'écran affiche Échec de l'envoi du message.






Modification d'un message texte


Sélectionnez **Modif.** pour modifier le message avant de l'envoyer.

- 1 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Modif.** et


Appuyez sur  pour sélectionner.
Un curseur clignotant apparaît.

- 2 Utilisez le clavier pour modifier le message.


Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la gauche. Appuyez sur  ou sur la touche  pour vous décaler d'un espace vers la droite. Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables. Appuyez de manière prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte.

- 3 Appuyez sur  une fois le message terminé.


- 4 Si vous souhaitez envoyer, enregistrer, modifier ou supprimer le nouveau message, effectuez l'une des opérations suivantes :

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Envoyer**, puis appuyez sur  pour envoyer le message.


- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option

Enregistrer, puis appuyez sur  pour enregistrer le message dans le dossier **Brouillons**.


-  pour modifier le message.


-  à nouveau pour choisir de supprimer le message ou de l'enregistrer dans le dossier **Brouillons**.

- 5 Si vous envoyez le message, sélectionnez le destinataire par

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Num.**

manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner. La première ligne de l'écran affiche **Numéro** :. La deuxième ligne de l'écran

affiche un curseur clignotant. Saisissez l'alias ou l'ID du terminal, puis appuyez sur .

L'écran affiche `Envoi du message` pour confirmer l'envoi du message.


Si l'envoi du message aboutit, un signal sonore est émis et l'écran affiche `Message envoyé`.

Si le message ne peut pas être envoyé, une tonalité grave est émise et l'écran affiche `Échec de l'envoi du message`.

Gestion des messages texte envoyés



Dès qu'un message a été envoyé à une autre radio, il est archivé dans le dossier `Messages envoyés`. Le dernier message texte envoyé est toujours ajouté à la première ligne de la liste des messages envoyés.



Le dossier des éléments envoyés contient les trente (30) derniers messages envoyés au maximum. Dès que le dossier est plein, le dernier message envoyé remplace le plus ancien figurant dans ce dossier.

Remarque: exercez une pression longue sur le bouton  pour revenir à l'écran d'accueil quand vous le voulez.

Affichage d'un message texte envoyé

- 1 Accédez à la fonction **Message texte**.

Commandes de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Message texte	Appuyez sur le bouton préprogrammé Message texte .
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option <code>Messages</code> et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Msges envoyés` et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3 ▲ ou ▼ jusqu'au message souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.


L'icône située dans l'angle supérieur droit de l'écran indique l'état du message (voir [Icônes Messages envoyés](#) à la page 189).

Envoi d'un message texte envoyé

Lorsque vous visualisez un message texte envoyé, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :


- Renvoyer
- Suivant
- Modifier
- Delete

1 Appuyez à nouveau sur  pendant que le message est affiché.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'une des options suivantes et Appuyez sur  pour sélectionner.

Option	Étapes
Suivant	Sélectionnez Transférer pour envoyer le message texte sélectionné à un autre alias ou ID de terminal/de groupe (voir Transfert d'un message texte à la page 242).

Option	Étapes
Modifier	Sélectionnez Modifier pour modifier le message texte sélectionné avant de l'envoyer (voir Modification d'un message texte à la page 243).
Delete	Sélectionnez Supprimer si vous voulez supprimer le message texte.
Renvoyer	<p>Sélectionnez Renvoyer pour renvoyer le message texte sélectionné au même alias ou ID de terminal ou de groupe.</p> <p>L'écran affiche Envoi du message pour confirmer l'envoi du message à la même radio.</p> <p>Si l'envoi du message aboutit, un signal sonore est émis et l'écran affiche Message envoyé.</p> <p>Si le message ne peut pas être envoyé, une tonalité grave est émise et l'écran affiche Échec de l'envoi du message.</p>

Option	Étapes
	<p>Si le message n'a pas pu être envoyé, la radio revient à l'écran</p> <p>Renvoyer. Appuyez sur  pour renvoyer le message vers le même alias ou ID de terminal ou de groupe.</p> <p>Remarque: si vous fermez l'écran d'envoi des messages pendant l'envoi d'un message, la radio met à jour l'état du message dans le dossier Messages envoyés sans indication visuelle ou sonore.</p> <p>Remarque: si la radio change de mode ou s'éteint avant que l'état d'un message ne soit mis à jour dans le dossier Messages envoyés, la radio ne pourra pas terminer la mise à jour des messages en cours et le message sera signalé par une icône Échec envoi message.</p> <p>Remarque: la radio peut mettre à jour jusqu'à cinq (5) Messages en</p>

Option	Étapes
	<p>cours. Pendant cette procédure, la radio ne peut pas envoyer un autre message et le signalera automatiquement par une icône Échec envoi message.</p>





si vous fermez l'écran d'envoi des messages pendant l'envoi d'un message, la radio met à jour l'état du message dans le dossier Messages envoyés sans indication visuelle ou sonore.




si la radio change de mode ou s'éteint avant que l'état d'un message ne soit mis à jour dans le dossier Messages envoyés, la radio ne pourra pas terminer la mise à jour des messages en cours et le message sera signalé par une icône Échec envoi message.

la radio peut mettre à jour jusqu'à cinq (5) Messages en cours. Pendant cette procédure, la radio ne peut pas envoyer un autre message et le signalera automatiquement par une icône Échec envoi message.

Suppression de tous les messages texte envoyés du dossier Messages envoyés










- 1 Accédez à la fonction **Message texte** en effectuant l'une des opérations suivantes :

Commandes de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Message texte	Appuyez sur le bouton préprogrammé Message texte .
Menu	<p>1  pour accéder au menu.</p> <p>2  ou  pour accéder à l'option Messages et Appuyez sur  pour sélectionner.</p>

- 2  ou  pour accéder à l'option **Msges envoyés** et Appuyez sur  pour sélectionner.

Lorsque vous sélectionnez **Msges envoyés** et que ce dossier ne contient aucun message, l'écran affiche **Liste vide** et émet une tonalité grave si

les tonalités du clavier sont activées (voir [Activation/Désactivation des tonalités du clavier](#) à la page 150).

- 3  ou  pour accéder à l'option **Supprimer tout** et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes :
-  ou  pour accéder à **Oui** et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche un mini-avis positif.
 -  ou  pour accéder à l'option **Non**, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Réception d'un message texte

Lorsque votre radio reçoit un message, l'écran affiche la liste des notifications avec l'alias ou l'ID de l'expéditeur ainsi que l'icône **Message**.

Vous pouvez alors choisir l'une des options suivantes :

- Lire.
- Lire plus tard.

- Supprimer.



Lecture d'un message texte

- 1 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Lire ? et

Appuyez sur  pour sélectionner.

Le message sélectionné dans la Boîte de réception est affiché.

- 2 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur  pour revenir à la Boîte de réception.
 - Appuyez une seconde fois sur  pour répondre à un message texte, le transférer ou le supprimer.
-

Gestion des messages texte reçus


Utilisez la Boîte de réception pour gérer vos messages texte. La Boîte de réception peut contenir jusqu'à 30 messages.

Les messages texte de la Boîte de réception sont classés dans l'ordre chronologique de leur arrivée, le plus récent étant affiché en premier.

Votre radio offre les options de messages texte suivantes :


- Répondre
- Suivant
- Delete
- Supprimer tout


Remarque: Si le type de canal ne correspond pas, vous pouvez uniquement transférer, supprimer ou supprimer tous les messages Reçus.

exercez une pression longue sur le bouton  pour revenir à l'écran d'accueil quand vous le voulez.

Affichage d'un message texte dans la Boîte de réception




- 1  pour accéder au menu.
-

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Messages et Appuyez sur  pour sélectionner.
-

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Boîte récept. et Appuyez sur  pour sélectionner.
-

4 ▲ ou ▼ pour consulter les messages.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur  pour sélectionner le message actuel, puis appuyez à nouveau sur  pour répondre au message, faire une réponse rapide, le transférer ou le supprimer.
- Exercez une pression longue sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

Réponse à un message texte dans la Boîte de réception


1 Accédez à la fonction **Message texte**.


Commandes de la radio


Bouton préprogrammé Message texte	Appuyez sur le bouton préprogrammé Message texte .
-----------------------------------	---

Commandes de la radio


Menu	1  pour accéder au menu.
	2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Messages et Appuyez sur  pour sélectionner.


2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Boîte récept. et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder au message souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 Appuyez une fois de plus sur  pour ouvrir le sous-menu.


5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Répondre et Appuyez sur  pour sélectionner.

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Réponse rapide et Appuyez sur  pour sélectionner.

Un curseur clignotant apparaît.

6 Utilisez le clavier pour écrire ou modifier votre message.

7 Appuyez sur  une fois le message terminé.

L'écran affiche Envoi du message pour confirmer l'envoi du message.



Si l'envoi du message aboutit, un signal sonore est émis et l'écran affiche Message envoyé.


Si le message ne peut pas être envoyé, une tonalité grave est émise et l'écran affiche Échec de l'envoi du message.


Si le message ne peut pas être envoyé, la radio vous renvoie à l'écran d'option Renvoyer (voir [Gestion des messages texte non envoyés](#) à la page 242).




Suppression d'un message texte dans la Boîte de réception

1 Accédez à la fonction **Message texte** en effectuant l'une des opérations suivantes :

Commandes de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Message texte	Appuyez sur le bouton préprogrammé Message texte .
Menu	<p>1  pour accéder au menu.</p> <p>2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Messages et Appuyez sur  pour sélectionner.</p>

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Boîte récept. et Appuyez sur  pour sélectionner.



3 ▲ ou ▼ pour accéder au message souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 Appuyez une fois de plus sur  pour ouvrir le sous-menu.
-
- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Supprimer et Appuyez sur  pour sélectionner.
-
- 6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Oui et appuyez sur  sélectionner.
L'écran affiche *Message supprimé* et la Boîte de réception s'affiche à nouveau.

Suppression de tous les messages texte dans la Boîte de réception


- 1 Accédez à la fonction **Message texte** en effectuant l'une des opérations suivantes :


Commandes de la radio	Étapes
Bouton préprogrammé Message texte	Appuyez sur le bouton préprogrammé Message texte .

Commandes de la radio	Étapes
Menu	<p>1  pour accéder au menu.</p> <p>2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Messages et Appuyez sur  pour sélectionner.</p>

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Boîte récept. et Appuyez sur  pour sélectionner.

Lorsque vous sélectionnez Boîte de réception et que ce dossier ne contient aucun message, l'écran affiche *Liste vide* et émet une tonalité grave si les tonalités du clavier sont activées (voir [Activation/Désactivation des tonalités du clavier](#) à la page 150).

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Supprimer tout et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Oui** et appuyez sur  pour sélectionner.
L'écran affiche **Boîte récept. Vidée.**

Confidentialité

Lorsque cette fonction est activée, elle protège les utilisateurs contre les possibilités d'écoute sur un canal par des personnes non autorisées grâce à une solution de brouillage logicielle. Les éléments de signalisation et d'identification des utilisateurs ne sont pas cryptés.

La fonction **Secret** doit être activée sur la position du sélecteur de canal sélectionnée pour que la radio puisse émettre en utilisant le cryptage, mais cela n'est pas nécessaire pour recevoir une communication. Lorsque vous sélectionnez une position du sélecteur de canal dont les transmissions sont protégées, la radio peut toujours recevoir des transmissions en clair (non brouillées).

Votre radio prend en charge le cryptage amélioré.

Pour décrypter un appel voix protégé par la fonction **Secret**, votre radio doit avoir la même valeur de clé et

le même ID de clé (pour la fonction **Crypt. amél.**) que la radio émettrice.

Si votre radio reçoit un appel brouillé d'une autre valeur de clé et d'ID, vous n'entendrez rien (**Crypt. amél.**).

Lorsqu'une des options de la fonction **Secret** est attribuée, l'écran d'accueil affiche l'icône **Sécurisé** ou **Non sécurisé**, sauf lorsque la radio envoie ou reçoit un appel d'urgence ou une alarme.


La LED s'allume en vert fixe lorsque la radio émet. Elle clignote rapidement lorsqu'elle reçoit une transmission cryptée.


Vous pouvez accéder à cette fonction en effectuant l'une des opérations suivantes :

- En appuyant sur le bouton préprogrammé **Secret** pour activer ou désactiver cette fonction.
- Utilisant le menu de la radio, comme décrit dans les étapes suivantes.


Remarque: la fonction **Secret** n'est pas disponible sur certains modèles. Consultez votre revendeur ou votre administrateur système pour en savoir plus.


- 1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio ou ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Connect Plus et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Crypt.amél..

Si l'écran affiche Allumer, appuyez sur  pour activer la fonction Secret. La radio affiche un message pour confirmer votre sélection.

Si l'écran affiche Eteindre, appuyez sur  pour activer la fonction Secret. La radio affiche un message pour confirmer votre sélection.

Lorsqu'une des options de la fonction Secret est attribuée, l'icône Sécurisé ou Non sécurisé est affichée sur la barre d'état, sauf si la radio envoie ou reçoit une alerte d'urgence.

Passage d'un appel crypté (brouillé)


Activez la confidentialité en utilisant le bouton de confidentialité programmé ou le menu. La fonction Secret doit être activée sur la radio pour la position de canal sélectionnée afin de pouvoir lancer un appel confidentiel. Dans ce cas, tous les appels vocaux lancés sur la radio sont brouillés. Cela s'applique aux appels de groupe, aux appels multi-groupe, aux appels de réponse en cours de balayage, aux appels généraux de site, aux appels d'urgence et aux appels individuels. Seules les radios réceptrices ayant la même valeur de clé et le même ID de clé que votre radio peuvent déchiffrer la transmission.

Mode discret

Votre radio est équipée d'un mode discret. Avec ce mode, l'accès au clavier et aux boutons programmés est bloqué. Lorsqu'il est activé, toutes les indications visuelles (écran, LED et éclairage) sont désactivées.


Cette fonction permet d'utiliser uniquement le son ou la tonalité via un accessoire filaire ou Bluetooth.

Accès au mode discret

Appuyez sur le bouton , puis sur les touches numériques 2, 5 et 8 en tandem dans l'écran d'accueil.

Sortie du mode discret

Pour quitter le mode discret, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton , puis sur les touches numériques 2, 5 et 8 en tandem. La radio retrouve le mode normal.
- Éteignez, puis rallumez la radio à l'aide du bouton Marche/Arrêt.

Sécurité




Vous pouvez activer ou désactiver toute radio du système. Par exemple, vous pourriez avoir besoin de désactiver une radio volée pour rendre impossible son utilisation, et la réactiver lorsqu'elle aura été récupérée.

Remarque: pour pouvoir activer ou désactiver une radio, cette fonction doit être préalablement



programmée sur cette radio. Consultez votre revendeur ou votre administrateur système pour en savoir plus.

Désactiver radio




1 Accédez à cette fonction par

Commandes de la radio	
Bouton Désac radio	1 Appuyez sur le bouton préprogrammé Désac radio .
	2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
Menu de la radio	1  pour accéder au menu.
	2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Répertoire et Appuyez sur  pour sélectionner. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

Commandes de la radio

- 3 Suivez l'une des procédures ci-dessous pour sélectionner l'alias ou l'ID du terminal souhaité :
 - Sélectionnez directement l'alias ou l'ID souhaité.
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
 - Utilisez le menu Num. manuelle
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner.

Commandes de la radio

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Numéro radio et Appuyez sur  pour sélectionner.
 - La première ligne de l'écran affiche Numéro radio :. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Utilisez le clavier pour entrer l'alias ou l'ID du terminal et appuyez sur .
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Désac radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

L'écran affiche Désactiver radio : <Alias ou ID cible> et la LED clignote en vert.



- 2 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération aboutit, une tonalité d'indication positive est émise et l'écran affiche Désact. radio réussi.



Si elle n'aboutit pas, une tonalité d'indication négative est émise et l'écran affiche Désact. radio échoué.

Activer radio




- 1 Accédez à cette fonction par

Commandes de la radio	Étapes
Bouton Activer radio	<ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyez sur le bouton préprogrammé Activer radio. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
Menu de la radio	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Répertoire et


Commandes de la radio

- Appuyez sur  pour sélectionner. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.
- 3 Suivez l'une des procédures ci-dessous pour sélectionner l'alias ou l'ID du terminal souhaité :
 - sélectionnez directement l'alias ou l'ID souhaité
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou l'ID souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.
 - utilisez le menu Num. manuelle

Commandes Étapes de la radio

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Num. manuelle et Appuyez sur  pour sélectionner.
- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Numéro radio et Appuyez sur  pour sélectionner.
- La première ligne de l'écran affiche Numéro radio :. La deuxième ligne de l'écran affiche un curseur clignotant. Utilisez le clavier pour entrer l'alias ou l'ID du terminal et appuyez sur .

Commandes Étapes de la radio

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Activer radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

L'écran affiche Activer radio : <alias ou ID de terminal> et la LED s'allume en vert fixe.

2 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit, une tonalité d'indication positive est émise et l'écran affiche Activer radio réussi.

Si l'opération échoue, une tonalité d'indication négative est émise et l'écran affiche Activer radio échoué.

Fonctions de verrouillage par mot de passe

Si elle est activée, cette option vous permet d'accéder à votre radio uniquement si le mot de

pas correct est saisi au moment de la mise sous tension.

Accès à la radio avec mot de passe

1 Allumez la radio.


La radio émet une tonalité continue.

2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres sur le clavier de la radio. L'écran affiche ●●●●.

Appuyez sur  pour continuer.

- Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres. Appuyez sur ▲ ▼ ou pour modifier chacun des quatre chiffres. Chaque chiffre est

remplacé par ●. Appuyez sur ► pour passer au chiffre suivant. Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

Une tonalité d'indication positive est émise pour chaque chiffre saisi. Appuyez sur ◀ pour effacer chaque ● affiché. La radio émet une tonalité d'indication négative, si vous appuyez sur ◀

lorsque la ligne est vide ou que vous appuyez sur plus de quatre chiffres.

Si le mot de passe est correct, la radio se met sous tension. Voir .


Si le mot de passe est incorrect, l'écran affiche le message Mot de passe Erroné. Répétez l'étape 2.


Si vous saisissez trois fois un mot de passe erroné, l'écran indique Mot de passe Erroné, puis Radio verrouillée. Une tonalité retentit et la LED jaune clignote double.


Remarque: La radio verrouillée ne peut recevoir d'appels,, y compris les appels d'urgence.

Activation/Désactivation de la fonction Verrouillage par mot de passe


1  pour accéder au menu.


2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Verrou MdP et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 Saisissez un mot de passe à quatre chiffres. Reportez-vous à l'étape 2 dans la section [Accès à la radio avec mot de passe](#) à la page 258.

- 6 Appuyez sur  pour continuer.
Si le mot de passe est incorrect, l'écran affiche Mot de passe Erroné, et revient automatiquement au menu précédent.

- 7 Si le mot de passe saisi à l'étape précédente est correct, appuyez sur la touche  pour activer/désactiver le verrouillage par mot de passe.
L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.
✓ en regard d'Activé disparaît.


Déverrouillage de la radio


- 1 Si votre radio a été mise hors tension après avoir été verrouillée, allumez-la. Une tonalité retentit et la LED jaune clignote double. L'écran affiche Radio Verrouillée.


- 2 Attendez 15 minutes.
Lorsque vous allumez votre radio, elle relance le délai de 15 minutes d'attente avant de passer en mode verrouillé.


- 3 Répétez les étapes 1 et 2 dans la section [Accès à la radio avec mot de passe](#) à la page 258.

Modification du mot du passe


- 1  pour accéder au menu.


- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Verrou Mdp et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 Saisissez un mot de passe à quatre chiffres. Reportez-vous à l'étape 2 dans la section [Accès à la radio avec mot de passe](#) à la page 258.

- 6 Appuyez sur  pour continuer. Si le mot de passe est incorrect, l'écran affiche Mot de passe Erroné, et revient automatiquement au menu précédent.

- 7 Si le mot de passe saisi à l'étape précédente est correct, ▲ ou ▼ pour accéder à Changer Mdp et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 8 Saisissez un nouveau mot de passe à quatre chiffres. Reportez-vous à l'étape 2 dans la section [Accès à la radio avec mot de passe](#) à la page 258.

- 9 Entrez à nouveau le mot de passe à quatre chiffres. Reportez-vous à l'étape 2 dans la section [Accès à la radio avec mot de passe](#) à la page 258.

- 10 Appuyez sur  pour continuer.

Si le mot de passe saisi une deuxième fois correspond au nouveau mot de passe saisi précédemment, l'écran affiche Mot de passe changé.

Si le mot de passe saisi une deuxième fois **ne** correspond PAS au nouveau mot de passe saisi précédemment, l'écran affiche Mots de passe incorrects.

L'écran revient automatiquement au menu précédent.

Fonctionnement Bluetooth

Remarque: Si cette option est désactivée via CPS, toutes les fonctionnalités associées au Bluetooth sont désactivées et la base de données de l'appareil Bluetooth est effacée.

Cette fonction vous permet d'utiliser votre radio avec un appareil (accessoire) Bluetooth par le biais d'une connexion Bluetooth sans fil. Votre radio prend en charge les appareils Bluetooth de marque Motorola et d'autres marques disponibles sur le marché.

Le Bluetooth offre une portée de 10 mètres avec une visibilité directe. Pour bénéficier de cette portée, aucun obstacle ne doit gêner la communication entre votre radio et votre appareil Bluetooth.


Il est déconseillé de trop séparer votre radio de votre appareil Bluetooth : celui-ci ne fonctionnerait pas normalement.


Une fois la zone limite de réception atteinte, la voix et la tonalité commencent toutes deux à être tronquées. Pour corriger ce problème, rapprochez tout simplement la radio et l'appareil Bluetooth (à moins de 10 mètres) afin de retrouver une bonne réception. La fonction Bluetooth de votre radio présente une puissance maximale de 2,5 mW (4 dBm) sur 10 mètres.


Votre radio peut prendre en charge jusqu'à 4 connexions Bluetooth simultanées avec différents types de dispositifs Bluetooth. Par exemple, un casque et un boîtier PTT (POD). Des connexions avec plusieurs appareils Bluetooth d'un même type ne sont pas possibles.



Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth pour connaître ses capacités intégrales.

Activation et désactivation de la radio Bluetooth


- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Bluetooth et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mon État et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche **Activé** et **Désactivé**. L'état actuel est indiqué par un symbole ✓.


- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Activé** et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche **Activé** et un symbole ✓ apparaît à gauche de l'état sélectionné.
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'option **Désactivé** et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche **Désactivé** et un symbole ✓ apparaît à gauche de l'état sélectionné.


Recherche et connexion à un appareil Bluetooth

Vous ne devez pas éteindre votre appareil Bluetooth ou appuyer sur  pendant l'opération de recherche et de connexion, sinon l'opération sera annulée.


1 Allumez votre appareil Bluetooth et mettez-le en mode Appariement. Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth.


2 Sur votre radio, appuyez sur  pour accéder au menu.


3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Bluetooth et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Appareils et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Recherche pour localiser des appareils disponibles. ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Connecter et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche Connexion à <appareil>. D'autres étapes peuvent être nécessaires sur votre appareil Bluetooth pour terminer l'appariement avec votre radio. Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth.

Si l'opération réussit, l'écran de la radio affiche <Appareil> connecté. Une tonalité est émise et le symbole ✓ apparaît en regard du dispositif connecté. L'icône Bluetooth connecté s'affiche sur la barre d'état.

En cas d'échec, l'écran de la radio affiche Connexion échouée .

Remarque: Si un code PIN est demandé, utilisez la même méthode de saisie qu'à l'étape 2 de la section [Accès à la radio avec mot de passe](#) à la page 258.

Recherche et connexion d'un appareil Bluetooth (mode Détectable)

N'éteignez pas votre Bluetooth ou votre radio durant la recherche et la connexion, car cela risque d'annuler l'opération.

1 Activez le Bluetooth.

Voir .

2 pour accéder au menu.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Bluetooth et Appuyez sur pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Rechercher et Appuyez sur pour sélectionner. Votre radio est détectable par d'autres appareils Bluetooth compatibles pour une durée programmée. Il s'agit du mode Détectable.

5 Activez votre appareil Bluetooth compatible et coupez-le à votre radio.

Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth.

Déconnexion d'un appareil Bluetooth


1 Sur votre radio, appuyez sur pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Bluetooth et Appuyez sur pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Appareils et Appuyez sur pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité et Appuyez sur pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Déconnecter et Appuyez sur pour sélectionner. L'écran affiche Déconnexion... <appareil>. D'autres étapes peuvent être nécessaires sur votre appareil Bluetooth pour le déconnecter. Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth.

La radio affiche <appareil> déconnecté. Une tonalité d'indication positive retentit et  n'est plus

affiché en regard de l'appareil connecté. L'icône Bluetooth connecté n'est plus affichée sur la barre d'état.



Basculement du routage audio


Vous pouvez faire basculer le routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et l'accessoire externe Bluetooth.


Appuyez sur le bouton programmé **Comm. audio Bluetooth**.


- Une tonalité est émise et l'écran affiche Rout. Audio vers Radio.
- Une tonalité est émise et l'écran affiche Rout. Audio vers Bluetooth.

Affichage des détails de l'appareil

- 1  pour accéder au menu.
- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Bluetooth et Appuyez sur  pour sélectionner.




- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Appareils et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Voir détails et Appuyez sur  pour sélectionner.



Modification du nom de l'appareil

Vous pouvez modifier le nom des appareils Bluetooth disponibles.

- 1  pour accéder au menu.
- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Bluetooth et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Appareils et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Modif. Nom et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 6 Appuyez sur ◀ pour vous décaler d'un espace vers la gauche. Appuyez sur ▶ pour vous décaler d'un espace vers la droite. Appuyez sur  pour supprimer tous les caractères indésirables. Appuyez de manière prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte. Un curseur clignotant apparaît. Utilisez le clavier pour saisir la zone requise.


- 7 L'écran affiche Nom dispos. Enregistré.


Suppression du nom de l'appareil


Vous pouvez supprimer un appareil déconnecté de la liste des appareils Bluetooth.

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Bluetooth et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Appareils et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Supprimer et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche Appareil supprimé.

Gain micro Bluetooth


Permet de contrôler la valeur de gain du microphone de l'appareil Bluetooth connecté.


- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Bluetooth et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Gain mic. BT et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder au type de Gain micro BT et aux valeurs actuelles.

Pour modifier les valeurs, Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer les valeurs et Appuyez sur  pour sélectionner.

Mode détectable Bluetooth permanent

Remarque: Le mode détectable Bluetooth permanent peut uniquement être activé dans MOTOTRBO CPS. Si ce mode est activé, l'option Bluetooth ne sera **pas** affichée dans le menu et vous ne serez **pas** en mesure d'utiliser les fonctionnalités de bouton programmable Bluetooth.

D'autres terminaux Bluetooth peuvent localiser votre radio, mais ne peuvent pas se connecter à la radio. Cela permet aux terminaux dédiés d'utiliser la position de votre radio dans le processus de localisation Bluetooth.

Liste des notifications

Votre radio gère une liste des notifications qui indique les éléments « non lus » sur le canal, tels que les messages texte, les appels manqués et les avertissements d'appels.


L'icône Notification est affichée sur la barre d'état lorsque la liste des notifications contient un ou plusieurs événements.


La liste peut contenir jusqu'à quarante (40) événements non lus. Lorsque la liste est pleine, le prochain événement remplace automatiquement le plus ancien.


Remarque: après leur lecture, les événements sont supprimés de la liste des notifications.

Accès à la liste des notifications

1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Notification et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ jusqu'à l'événement approprié, puis Appuyez sur  pour sélectionner.



Exercez une pression longue sur  pour revenir à l'écran d'accueil.





Utilitaires

Activation/Désactivation des tonalités/avertissements

Si nécessaire, vous pouvez activer/désactiver toutes les tonalités et tous les avertissements de votre radio (sauf l'avertissement d'urgence entrant).

Appuyez sur le bouton **Toutes tonalités/avertissements** préprogrammé pour activer ou désactiver toutes les tonalités, ou suivez la procédure décrite ci-dessous pour accéder à cette fonction via le menu de la radio.


- 1  pour accéder au menu.
-
- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.
-
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tnlités/ Avert. et Appuyez sur  pour sélectionner.
-
- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Toutes Tnlités et Appuyez sur  pour sélectionner.
-
- 6 Appuyez sur  pour désactiver toutes les tonalités et alertes.
L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.
✓ en regard d'Activé disparaît.


Activation/Désactivation des tonalités du clavier


Si nécessaire, vous pouvez activer et désactiver les tonalités du clavier.



- 1  pour accéder au menu.


2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tnlés/Avert. et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tnlés clavier et Appuyez sur  pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser   ou pour modifier l'option sélectionnée.

6 Appuyez sur  pour activer/désactiver les tonalités du clavier.


L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.


✓ en regard d'Activé disparaît.


Réglage de l'écart du volume de la tonalité d'avertissement


Si nécessaire, vous pouvez régler l'Écart du volume de la tonalité d'avertissement. Cette fonction permet de régler le volume des tonalités/avertissements à un niveau supérieur ou inférieur à celui du volume voix.

1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.



4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tnlés/Avert. et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Écart Vol. et Appuyez sur  pour sélectionner.

6 ▲ ou ▼ pour accéder au niveau de volume souhaité.








Vous entendez une tonalité correspondant à chaque niveau du volume.




7 Sélectionnez l'une des options suivantes :




- Appuyez sur  pour confirmer le niveau du volume affiché.
- Appuyez sur  pour quitter sans faire de modification.
- Répétez l'étape 6 pour sélectionner une autre valeur de volume.



Activation/Désactivation de la tonalité Parler autorisé


Si nécessaire, vous pouvez activer et désactiver la tonalité Parler autorisé.

- 1  pour accéder au menu.
- 2  ou  pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3  ou  pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4  ou  pour accéder à l'option TnItés/ Avert. et Appuyez sur  pour sélectionner.

5  ou  pour accéder à l'option TnIté Autoris. et Appuyez sur  pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser   ou pour modifier l'option sélectionnée.

6 Appuyez sur  pour activer/désactiver la tonalité Parler autorisé.


L'écran affiche  en regard d'Activé.


 en regard d'Activé disparaît.


Modification du mode Jour/Nuit

Vous pouvez changer le mode d'affichage entre Jour ou Nuit, si nécessaire. Ce mode modifie la gamme des couleurs affichées.


1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Afficheur et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche Mode Jour et Mode Nuit.

Remarque: ◀ ou ▶ pour modifier l'option sélectionnée.


5 ▲ ou ▼ pour accéder au réglage souhaité et appuyez sur  pour l'activer. ✓ s'affiche en regard du paramètre sélectionné.


Réglage de la luminosité de l'écran


Selon vos besoins, vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran.


Remarque: cette luminosité ne peut pas être ajustée lorsque la fonctionnalité Luminosité auto est activée.


1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Afficheur et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Luminosité et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche une barre de progression.


6 Diminuez la luminosité de l'écran en appuyant sur ◀ ou augmentez-la en appuyant sur ▶. Sélectionnez un paramètre de 1 à 8. Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.


Paramétrage du minuteur de rétroéclairage de l'écran


Vous pouvez paramétrer le minuteur de rétroéclairage de l'écran de la radio en fonction de vos besoins. Ce réglage concerne aussi l'éclairage des boutons de navigation du menu et les touches du clavier.


Appuyez sur le bouton **Éclairage** préprogrammé pour afficher les paramètres du rétroéclairage ou suivez la procédure décrite ci-après pour accéder à cette fonction via le menu radio.


L'éclairage de l'écran et du clavier est automatiquement éteint lorsque l'indicateur LED est désactivé (voir [Activation/Désactivation de l'indicateur LED](#) à la page 160).

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Afficheur et Appuyez sur  pour sélectionner.



- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tempo. Eclairage et Appuyez sur  pour sélectionner.







Vous pouvez également utiliser ◀ ou ▶ pour modifier l'option sélectionnée.

Verrouillage et déverrouillage du clavier

Vous pouvez verrouiller le clavier de votre radio pour éviter d'appuyer par inadvertance sur une touche.

Pour verrouiller/déverrouiller les touches du clavier.

Option	Étapes
Verrouillage du clavier	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.






Option	Étapes
	<p>3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.</p> <p>4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Verrou. clavier et Appuyez sur  pour sélectionner.</p> <p>Vous pouvez également utiliser  ou  pour modifier l'option sélectionnée.</p>
Déverrouillage du clavier	Appuyez sur  , puis sur  .

Une fois le clavier verrouillé, l'écran affiche Clavier Verrouillé et revient à l'écran d'accueil.

Une fois le clavier déverrouillé, l'écran affiche Clavier Déverrouillé et revient à l'écran d'accueil.


Langue


Vous pouvez choisir la langue d'affichage de votre radio.


- 1  pour accéder au menu.
- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Langues et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à la langue souhaitée et appuyez sur  pour l'activer. ✓ s'affiche en regard de la langue sélectionnée.


Activation/Désactivation de l'indicateur LED


Si nécessaire, vous pouvez activer et désactiver l'indicateur LED de votre radio.

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Voyant LED et Appuyez sur  pour sélectionner.
 Vous pouvez également utiliser ◀ ou ▶ pour modifier l'option sélectionnée.


- 5 Appuyez sur  pour désactiver l'indicateur LED.
 L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.
 ✓ en regard d'Activé disparaît.


Identification du type de câble

Vous pouvez choisir le type de câble connecté à votre radio.

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Type câble et Appuyez sur  pour sélectionner.
 Vous pouvez également utiliser ◀▶ ou pour modifier l'option sélectionnée.


- 5 Le type de câble actuel est indiqué par un symbole ✓.


Annonce vocale


Cette fonction permet à la radio d'indiquer oralement le canal ou la zone attribuée par l'utilisateur ou une

pression sur un bouton programmable. L'indication audio peut être personnalisée par l'utilisateur. Cette fonction est particulièrement utile lorsque l'utilisateur ne peut pas aisément lire l'écran de la radio.

1  pour accéder au menu.


2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.


3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Annonce vocale et Appuyez sur  pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser ◀ ou ▶ pour modifier l'option sélectionnée.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :


- Appuyez sur  pour activer l'annonce vocale. L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.


- Appuyez sur  pour désactiver l'annonce vocale. ✓ en regard d'Activé disparaît.


Mode Fond d'écran


Sur l'écran d'accueil, votre radio présente un fond d'écran. L'utilisateur a le choix entre 5 fonds d'écran par défaut.


1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Afficheur et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Fond d'écran et Appuyez sur  pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser  ou pour modifier l'option sélectionnée.

Mode Écran de veille

La fonction Écran de veille permet d'économiser la batterie de la radio. Un Délai avant mode veille est utilisé pour surveiller les activités de la radio avant d'activer le mode veille.

La radio démarre le Délai avant mode veille dès qu'elle est allumée. Elle entre en mode veille lorsque ce Délai avant mode veille arrive à expiration. Elle quitte ce mode et réagit normalement aux interactions dès que l'utilisateur utilise la radio ou en cas de transaction par liaison radio.

La radio redémarre le Délai avant mode veille dès que l'utilisateur recommence à utiliser sa radio ou en cas de transaction en liaison radio. Après 5 secondes en mode veille, la radio verrouille automatiquement le clavier. Lorsqu'un accessoire audio ou Bluetooth est connecté, le mode d'économie de la batterie est activé et la radio entre en mode veille.

En cas d'interaction de l'utilisateur ou de transaction par liaison radio, la radio quitte le mode veille et

réagit à l'interaction. Le Délai avant mode veille recommence et la radio reprend le mode veille une fois ce délai à nouveau expiré.


Remarque: le mode veille permet d'allonger l'autonomie de la batterie.


Accessoires audio


L'accessoire audio dispose de deux modes : mode Normal et mode Économie de batterie. Lorsque l'accessoire audio est branché et que le mode Économie de batterie est activé, la radio redémarre le délai et passe en mode veille. Dans ce scénario, en cas d'interaction de l'utilisateur (sur la radio ou via le branchement ou débranchement de l'accessoire) ou lors de la réception d'un appel ou d'une alerte d'urgence, la radio quitte le mode veille et réagit normalement à l'événement. Le délai avant le mode veille redémarre et la radio reprend ce mode une fois le délai écoulé.


Verrouillage automatique du clavier



Vous pouvez activer et désactiver le verrouillage automatique du clavier de votre radio afin d'éviter toute saisie involontaire.

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Verrou clavier auto et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Appuyez sur  pour activer le verrouillage automatique du clavier. L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.
 - Appuyez sur  pour désactiver le verrouillage automatique du clavier. ✓ en regard d'Activé disparaît.


Micro AGC numérique (Mic AGC-D)

Cette fonctionnalité contrôle automatiquement le gain du microphone de votre radio lors de la transmission


sur un système numérique. Elle réduit les sons trop forts et augmente les sons faibles selon une valeur prédéfinie de façon à offrir un niveau sonore constant.


- 1  pour accéder au menu.


- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser ◀ ou ▶ pour modifier l'option sélectionnée.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mic CGA-D (et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Appuyez sur  pour activer **Mic CGA-D**. L'écran affiche ✓ en regard de l'option Activé.



- Appuyez sur  pour désactiver **Mic CGA-D**.
✓n'apparaît plus en regard de l'option Activé.

Audio intelligent



Votre radio peut automatiquement ajuster son volume de façon à couvrir un bruit de fond, notamment des sources sonores stationnaires et non stationnaires. Cette fonction est uniquement dédiée à la réception et ne concerne pas l'émission audio.

Remarque: cette caractéristique n'est pas disponible pendant une session Bluetooth.

- 1  pour accéder au menu.


Commande	Étapes
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  pour accéder au menu. 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

Commande de la radio


- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et
Appuyez sur  pour sélectionner.
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Audio intelligent et Appuyez sur  pour sélectionner.


Remarque: Vous pouvez


également utiliser ◀ ou ▶ pour modifier l'option sélectionnée.


- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Appuyez sur  pour activer Audio intelligent. L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.

Commande de la radio	Étapes
----------------------	--------


- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur  pour désactiver l'option Audio intelligent. ✓ en regard d'Activé disparaît. |
|--|---|


2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Audio intelligent et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :


- Appuyez sur  pour activer Audio intelligent. L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.


- Appuyez sur  pour désactiver l'option Audio intelligent. ✓ en regard d'Activé disparaît.


Activation/Désactivation de la fonction du filtre anti-effet Larsen

Cette fonction permet de réduire l'effet Larsen dans les appels reçus.

1  pour accéder au menu.





2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Réduction bruit et Appuyez sur  pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser ◀ ou ▶ pour modifier l'option sélectionnée.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur  pour activer la fonctionnalité de réduction du bruit. L'écran affiche  en regard d'Activé.
- Appuyez sur  pour désactiver la fonctionnalité de réduction du bruit.  en regard d'Activé disparaît.



Configuration de la saisie de texte

Vous pouvez configurer les paramètres suivants pour saisir du texte sur votre radio :

- Texte prédictif
- Correction orthographique
- Maj. phrase
- Mes mots








Votre radio prend en charge les méthodes de saisie de texte suivantes :


- Numéros
- Symboles
- Prédictif ou multi-frappe
- Langue (le cas échéant)


Remarque: appuyez sur  à tout moment pour revenir à l'écran précédent ou appuyez de manière prolongée sur  pour revenir à l'écran d'accueil. La radio ferme l'écran actif dès que le compteur d'inactivité expire.



Texte prédictif

Votre radio peut apprendre des séquences de texte courantes que vous utilisez souvent. Une fois que vous avez entré le premier mot d'une séquence de texte courante dans l'éditeur de texte, votre radio propose le mot suivant que vous pourriez vouloir utiliser.



- 1  pour accéder au menu.
- 2  ou  pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.
- 3  ou  pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Saisie texte et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Prédict. texte et Appuyez sur  pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser   ou pour modifier l'option sélectionnée.


6 Sélectionnez l'une des options suivantes :


- Appuyez sur  pour activer l'option Prédict. texte. L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.
 - Appuyez sur  pour désactiver l'option Prédict. texte. ✓ en regard d'Activé disparaît.
-


Correction orthographique


Propose d'autres choix disponibles lorsque le mot entré dans l'éditeur de texte n'est pas reconnu par le dictionnaire intégré.



1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.



3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Saisie texte et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Correction ortho. et Appuyez sur  pour sélectionner.


Vous pouvez également utiliser   ou pour modifier l'option sélectionnée.


6 Sélectionnez l'une des options suivantes :


- Appuyez sur  pour activer l'option Correction ortho. L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.
 - Appuyez sur  pour désactiver l'option Correction ortho. ✓ en regard d'Activé disparaît.
-


Maj. phrase


Active automatiquement les majuscules pour la première lettre du premier mot de chaque nouvelle phrase.


- 1  pour accéder au menu.


- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Saisie texte et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Maj. Phrase et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Appuyez sur  pour activer l'option Maj. Phrase. L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.


- Appuyez sur  pour désactiver l'option Maj. Phrase. ✓ en regard d'Activé disparaît.


Affichage des mots personnalisés


Vous pouvez ajouter vos propres mots personnalisés au dictionnaire intégré de votre radio. Votre radio conserve une liste de ces mots.


- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.






- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Saisie texte et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mes mots et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Liste de mots et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche la liste des mots personnalisés.


Modification des mots personnalisés

Vous pouvez modifier les mots personnalisés enregistrés sur votre radio.







- 1  pour accéder au menu.
-
- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.
-
- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.
-
- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Saisie texte et Appuyez sur  pour sélectionner.
-
- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mes mots et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Liste de mots et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche la liste des mots personnalisés.

- 7 ▲ ou ▼ pour accéder au mot souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 8 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Modif. et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 9 Modifiez votre mot personnalisé à l'aide du clavier.

Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la gauche. Appuyez sur   ou sur la touche pour vous décaler d'un espace vers la droite. Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables. Appuyez de manière prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte. Appuyez sur  une fois que votre mot personnalisé est complet.

L'écran affiche un mini-avis de transition vous confirmant que votre mot personnalisé est en cours d'enregistrement.

Si le mot personnalisé est enregistré, une tonalité est émise et l'écran affiche un mini-avis positif.


Si le mot personnalisé n'est pas enregistré, une tonalité grave est émise et l'écran affiche un mini-avis négatif.

Ajout de mots personnalisés


Vous pouvez ajouter vos propres mots personnalisés au dictionnaire intégré de votre radio.


- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.






- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Saisie texte et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mes mots et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Ajouter mot et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche la liste des mots personnalisés.

- 7 Modifiez votre mot personnalisé à l'aide du clavier.

Appuyez sur  pour vous décaler d'un espace vers la gauche. Appuyez sur  ou sur la touche pour vous décaler d'un espace vers la droite. Appuyez sur  pour supprimer des caractères indésirables. Appuyez de manière prolongée sur  pour modifier la méthode de saisie de texte. Appuyez sur  une fois que votre mot personnalisé est complet.


L'écran affiche un mini-avis de transition vous confirmant que votre mot personnalisé est en cours d'enregistrement.


Si le mot personnalisé est enregistré, une tonalité est émise et l'écran affiche un mini-avis positif.


Si le mot personnalisé n'est pas enregistré, une tonalité grave est émise et l'écran affiche un mini-avis négatif.


Suppression d'un mot personnalisé


Vous pouvez supprimer les mots personnalisés enregistrés sur votre radio.


- 1  pour accéder au menu.


- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.



- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Saisie texte et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mes mots et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 6 ▲ ou ▼ pour accéder au mot souhaité et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 7 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Supprimer et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 8 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - à l'affichage du message Supprimer entrée ?, Appuyez sur  pour sélectionner Oui. L'écran affiche Entrée supprimée.
 - ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Non, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.


Suppression de tous les mots personnalisés


Vous pouvez supprimer tous les mots personnalisés du dictionnaire intégré de votre radio.


- 1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.


3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config. radio et Appuyez sur  pour sélectionner.


4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Saisie texte et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mes mots et Appuyez sur  pour sélectionner.

6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Supprimer tout et Appuyez sur  pour sélectionner.

7 Sélectionnez l'une des options suivantes :



- à l'affichage du message Supprimer entrée ?, Appuyez sur  pour sélectionner Oui. L'écran affiche Entrée supprimée.

- ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Non, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Accès aux informations générales de la radio


Votre radio contient les données suivantes :


- Batterie
- Degré d'inclinaison (accéléromètre)
- Index du numéro de modèle de la radio
- Contrôle de redondance cyclique du codeplug OTA (Over-the-Air) de la carte d'option
- Numéro du site
- Informations du site
- ID et alias de la radio
- Versions du firmware et du codeplug
- Logiciels Open Source


Appuyez sur  à tout moment pour revenir à l'écran précédent ou appuyez de manière prolongée sur  pour revenir à l'écran d'accueil. La radio ferme l'écran actif dès que le compteur d'inactivité expire.


Accès aux informations de la batterie

Vous pouvez afficher les informations d'utilisation de la batterie de votre radio.

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos` et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Infos radio` et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Infos batterie` et Appuyez sur  pour sélectionner.


L'écran affiche les informations concernant la batterie.


UNIQUEMENT pour les batteries **IMPRES** : l'écran affiche `Recondit. Batterie` si la batterie a besoin d'être reconditionnée dans un chargeur IMPRES. Après le reconditionnement, l'écran affiche les informations de la batterie.


Vérification du numéro d'index du modèle de la radio

Ce numéro d'index identifie le matériel du modèle de la radio. L'administrateur système de la radio peut demander ce numéro pour préparer un nouveau codeplug de carte d'option pour la radio.

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos` et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Infos radio` et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Index modèle` et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche le numéro d'index du modèle.


Vérification du contrôle de redondance cyclique du fichier de codeplug OTA de la carte d'option


Suivez les instructions ci-dessous si l'administrateur système de la radio demande d'afficher le CRC (contrôle de redondance cyclique) du fichier de

codeplug OTA (Over-The-Air) de la carte d'option. Cette option de menu s'affiche uniquement si la carte d'option a reçu sa dernière mise à jour du codeplug par liaison radio.

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Infos radio et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option crcCP OTA OB et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche des lettres et des chiffres. Communiquez exactement ces informations à l'administrateur système de la radio.


Affichage de l'ID de site (numéro de site)


Remarque: si vous n'êtes pas encore enregistré sur un site, l'écran affiche Non enregistré.


La radio affiche brièvement l'ID de site enregistré dans un site Connect Plus. Après l'enregistrement, la

radio n'indique généralement pas le numéro de site. Pour afficher le numéro de site enregistré, procédez comme suit :

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Infos radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Numéro de site et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche l'ID de réseau et le numéro du site.

Vérification des informations du site


Remarque: si vous n'êtes pas encore enregistré sur un site, l'écran affiche Non enregistré.


La fonction Info site fournit des informations pouvant être utiles à un technicien de maintenance. Elle comprend les informations suivantes :


- Numéro du relais de canal de contrôle actuel.


- RSSI : dernière valeur de puissance de signal mesurée à partir du relais de canal de contrôle.
- Liste des sites voisins envoyée par le relais de canal de contrôle (cinq chiffres séparés par des virgules).

S'il vous faut utiliser cette fonction, veuillez indiquer les informations telles qu'elles s'affichent à l'écran.

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Infos radio et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Info site et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche les informations du site.


Vérification de l'ID de la radio


Cette fonction affiche l'ID de votre radio.

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour accéder à cette fonction via l'écran de la radio.

- 1  pour accéder au menu.


- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Infos radio et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mon ID et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche l'ID de radio.


Vérification de la version du firmware et du codeplug

Affiche la version du firmware de la radio.

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Infos radio` et Appuyez sur  pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Versions et`
Appuyez sur  pour sélectionner.
L'écran affiche une liste contenant les informations suivantes :

- Version du firmware (radio)
- Version du codeplug (radio)
- Version du firmware de la carte d'option
- Version de fréquence de la carte d'option
- Version matérielle de la carte d'option
- Version du codeplug de la carte d'option

Recherche des mises à jour

Connect Plus permet de mettre à jour certains fichiers (codeplug de la carte d'option, fichier de fréquence réseau et fichier de firmware de carte d'option) par liaison radio.

Remarque: contactez le revendeur ou l'administrateur réseau pour déterminer si cette fonction est activée sur la radio.

Une radio Connect Plus à écran peut afficher son contrôle CRC OTA Codeplug de carte d'option, la version du frequency file ou la version du fichier de firmware de la carte d'option via une option de menu. En outre, les radios à écran sur lesquelles le transfert de fichier par liaison radio est activé peuvent afficher la version d'un « fichier en attente ». Un « fichier en attente » est un fichier de fréquence ou un fichier de firmware de carte d'option dont la radio Connect Plus a connaissance via la messagerie système, mais dont elle n'a pas collecté tous les paquets. S'il existe un fichier en attente pour une radio Connect Plus à écran, le menu contient des options permettant :

- d'afficher le numéro de version du fichier en attente ;
- d'afficher le pourcentage de paquets collectés jusqu'à présent ;
- de demander à la radio Connect Plus de poursuivre la collecte des paquets.

Si le transfert de fichier par liaison radio Connect Plus est activé sur la radio, il arrive que la radio effectue automatiquement un transfert de fichier sans avertir l'utilisateur. Lorsque la radio collecte les paquets d'un fichier, l'indicateur LED rouge clignote rapidement et

la radio affiche l'icône Données en volume élevé sur la barre d'état de l'écran de base.

Remarque: la radio Connect Plus ne peut pas collecter les paquets d'un fichier et recevoir simultanément des appels. Si vous voulez annuler le transfert de fichier, appuyez sur le bouton **PTT** et relâchez-le. Dans ce cas, la radio demande d'appeler le contact sélectionné et elle annule le transfert de fichier temporairement avant de le reprendre.

Un transfert de fichier peut recommencer pour plusieurs raisons. Le premier exemple s'applique aux types de transferts de fichier par liaison radio. Les autres exemples ne s'appliquent qu'au network frequency file et au fichier de firmware de carte d'option :

- L'administrateur système de la radio relance le transfert de fichier par liaison radio.
- Le délai prédéfini de la carte d'option expire, ce qui amène la carte d'option à reprendre automatiquement la collecte des paquets.
- Le délai n'a pas encore expiré, mais l'utilisateur de la radio demande la reprise du transfert de fichier via l'option de menu.

Après que la radio Connect Plus a téléchargé tous les paquets du fichier, elle doit être mise à niveau vers le nouveau fichier obtenu. Pour le network frequency file, il s'agit d'un processus automatique qui ne nécessite pas de réinitialiser la radio. Pour le fichier de codeplug de carte d'option, il s'agit d'un processus automatique qui interrompt brièvement le service lorsque la carte d'option charge les nouvelles informations Codeplug et obtient de nouveau un site réseau. La durée de mise à niveau de la radio vers le nouveau fichier de firmware de carte d'option dépend de la manière dont la radio a été configurée par le revendeur ou l'administrateur système. La radio est mise à niveau dès la fin de la collecte des paquets ou lorsque vous la remettez sous tension.


Remarque: contactez le revendeur ou l'administrateur système pour déterminer comment la radio a été programmée.


La mise à niveau vers un nouveau fichier de firmware de carte d'option dure quelques secondes et la carte d'option Connect doit réinitialiser la radio. Lorsque la mise à niveau démarre, vous ne pouvez pas passer d'appels ni en recevoir tant qu'elle n'est pas terminée.


Fichier de firmware


Micrologiciel à jour


Remarque: si le fichier de firmware de la carte d'option n'est pas à jour (et si la radio a partiellement récupéré une version plus récente du fichier de firmware de carte d'option), la radio affiche une liste d'options supplémentaires : `Version`, `%regu` et `Télécharger`.

- 1  pour accéder au menu.


- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos` et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Infos radio` et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Mises à jour` et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Firmware` et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche `Firmware à jour`.


Micrologiciel en attente - Version


- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos` et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Infos radio` et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Mises à jour` et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Firmware` et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Version` et Appuyez sur  pour sélectionner.

Si un fichier de firmware de carte d'option est en attente, l'écran affiche le numéro de version de firmware en attente.

Si aucun fichier de micrologiciel (firmware) de carte d'option n'est en attente, l'écran affiche Firmware is Up to Date (Micrologiciel à jour).

Micrologiciel en attente :

- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Infos radio et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mises à jour et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Firmware et Appuyez sur  pour sélectionner.


- 6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option %regu et Appuyez sur  pour sélectionner.


L'écran affiche le pourcentage de paquets du fichier de firmware collectés jusqu'à présent.


Remarque: lorsque 100 % s'affiche, la radio doit être mise hors tension, puis sous tension pour mettre à niveau le firmware.


Firmware en attente - Télécharger


Si la radio Connect Plus a téléchargé partiellement un fichier de firmware de carte d'option par liaison radio, la radio poursuit automatiquement le transfert de fichier (s'il est toujours en cours) lorsqu'un délai interne expire. Pour que la radio poursuive un transfert de fichier de firmware de carte d'option en cours avant l'expiration du délai interne, utilisez l'option de téléchargement, comme indiqué ci-dessous.


- 1  pour accéder au menu.

 - 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

 - 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Infos radio et Appuyez sur  pour sélectionner.
-



4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mises à jour et Appuyez sur  pour sélectionner.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Firmware et Appuyez sur  pour sélectionner.

6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Télécharger et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche les données suivantes :

Téléchargement disponible	Lancer téléchargement
Aucun téléchargement disponible	Téléchargement indisponible

7 Sélectionnez l'une des options suivantes :


- Sélectionnez Oui et appuyez sur  pour lancer le téléchargement.
- Sélectionnez Non et appuyez sur  pour revenir au menu précédent.


Frequency file


Fichier de fréquence à jour

Remarque: si le fichier de fréquence n'est pas à jour (et si la radio a partiellement récupéré une version plus récente du fichier de fréquence), la radio affiche une liste d'options supplémentaires : Version, Xreq et Télécharger.

1  pour accéder au menu.


2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.


3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Infos radio et Appuyez sur  pour sélectionner.


4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Fréquence et Appuyez sur  pour sélectionner. L'écran affiche Fichier de fréq. à jour.


Fichier de fréquence en attente - Version


1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Infos radio et Appuyez sur  pour sélectionner.


4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mises à jour et Appuyez sur  pour sélectionner.


5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Fréquence et Appuyez sur  pour sélectionner.


6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Version et Appuyez sur  pour sélectionner.
Si un fichier de fréquence est en attente, l'écran affiche le numéro de version du fichier de fréquence en attente.


Fichier fréquence en attente - % reçu

1  pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.


3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Infos radio et Appuyez sur  pour sélectionner.


4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mises à jour et Appuyez sur  pour sélectionner.


5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option %reçu et Appuyez sur  pour sélectionner.
L'écran affiche le pourcentage de paquets collectés du fichier de fréquence jusqu'à présent.


Fichier fréquence en attente - Télécharger


Si la radio Connect Plus a téléchargé partiellement un fichier de fréquence réseau par liaison radio, la radio poursuit automatiquement le transfert de fichier (s'il est toujours en cours) lorsqu'un délai interne expire. Pour que la radio poursuive un transfert de fichier de fréquence réseau en cours avant l'expiration du délai interne, utilisez l'option de téléchargement, comme indiqué ci-dessous.


- 1  pour accéder au menu.

- 2 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Config/Infos et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Infos radio et Appuyez sur  pour sélectionner.



- 4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mises à jour et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Fréquence et Appuyez sur  pour sélectionner.

- 6 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Télécharger et Appuyez sur  pour sélectionner.

Téléchargement actuellement indisponible	Téléchargement indisponible
--	-----------------------------

Téléchargement actuellement disponible	Lancer téléchargement
--	-----------------------

- 7 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Sélectionnez Oui et appuyez sur  pour lancer le téléchargement.
 - Sélectionnez Non et appuyez sur  pour revenir au menu précédent.

Garantie des batteries et des chargeurs

Garantie de fabrication

La garantie de fabrication couvre les défauts de fabrication intervenant pendant des utilisations et des opérations d'entretien normales.

Batteries série SL	Douze (12) mois
Chargeurs (simples et multiples, sans écran)	Douze (12) mois

Garantie de capacité

La garantie de capacité couvre 80 % de la capacité de charge nominale pendant la durée de la garantie du Produit.

Batteries Lithium-ion (Li-Ion)	Douze (12) mois
--------------------------------	-----------------

Garantie limitée

PRODUITS DE COMMUNICATION MOTOROLA

I. OBJET ET DURÉE DE LA GARANTIE :

MOTOROLA SOLUTIONS INC. (« MOTOROLA ») garantit les Produits de communication fabriqués par MOTOROLA figurant dans la liste ci-dessous (ci-après dénommés « Produit ») contre les défauts concernant les matériaux et la fabrication dans des conditions d'utilisation et de service normales pour une durée à compter de la date d'achat telle que définie ci-dessous :

Radios numériques portatives Série SL	24 mois
Produits accessoires (à l'exclusion des batteries et chargeurs)	Douze (12) mois

MOTOROLA, à sa discrétion et gratuitement, réparera (avec des composants neufs ou reconditionnés), ou remplacera (avec un produit neuf

ou reconditionné), ou remboursera le prix d'achat du Produit pendant la période de garantie s'il a été retourné conformément aux conditions de la présente garantie. Les pièces ou cartes remplacées sont garanties pour le restant de la période de garantie applicable d'origine. Toutes les pièces remplacées du Produit deviennent la propriété de MOTOROLA.

Cette garantie limitée expresse est étendue par MOTOROLA à l'acheteur/utilisateur final d'origine uniquement et n'est ni cessible, ni transférable à aucune autre partie. Il s'agit de la garantie complète des produits fabriqués par MOTOROLA. MOTOROLA n'accepte aucune obligation ni responsabilité quant à tout ajout ou modification apporté à cette garantie, à moins que cet ajout ou modification ne soit effectué par écrit et signé par un responsable de MOTOROLA.

Sauf stipulation contraire figurant dans un accord séparé établi entre MOTOROLA et l'acheteur d'origine, MOTOROLA ne garantit en aucune manière l'installation, la maintenance ou la réparation du Produit.

MOTOROLA ne peut en aucune façon être tenu responsable pour tout équipement auxiliaire non fourni par MOTOROLA associé ou utilisé avec le

Produit ou pour toute utilisation du Produit avec n'importe quel équipement auxiliaire. Tous ces équipements sont expressément exclus de cette garantie. Étant donné que chaque système susceptible d'utiliser le Produit est unique, dans le cadre de cette garantie, MOTOROLA décline toute responsabilité concernant la plage, la couverture ou le fonctionnement de tout le système.

DOMMAGES, DE PERTE D'UTILISATION, DE PERTE DE TEMPS, DE DÉRANGEMENT, DE PERTE COMMERCIALE, DE MANQUE À GAGNER, D'ÉCONOMIES NON RÉALISÉES OU TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL OU ACCESSOIRE RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, DANS LES LIMITES DES DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LA LOI.

II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

Cette garantie établit l'étendue complète des responsabilités de MOTOROLA concernant le Produit. Le recours exclusif en vertu de cette garantie, à l'entière discrétion de MOTOROLA, est limité à la réparation, au remplacement ou au remboursement du prix d'achat. CETTE GARANTIE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. LES GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT SANS LIMITATION LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. LA RESPONSABILITÉ DE MOTOROLA NE SAURAIT EN TOUTE HYPOTHÈSE EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT ET NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE EN CAS DE

III. DROITS ACCORDÉS PAR LA LÉGISLATION NATIONALE :

CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, OU UNE LIMITATION DE LA DURÉE D'APPLICATION D'UNE GARANTIE IMPLICITE, AUQUEL CAS LA LIMITATION OU EXCLUSION CI-DESSUS RISQUE DE NE PAS ÊTRE APPLICABLE.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques ; vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

IV. POUR UTILISER LE SERVICE DE GARANTIE :

Pour obtenir un service sous garantie, vous devez fournir un justificatif d'achat (mentionnant la date d'achat et le numéro de série du Produit) et apporter ou envoyer le Produit (transport et l'assurance prépayés à votre charge), à un centre de garantie homologué. Le service de garantie sera assuré par l'un des centres de maintenance sous garantie agréés par MOTOROLA. Pour obtenir le service sous garantie, vous pouvez contacter en premier lieu le fournisseur qui vous a vendu le Produit (revendeur ou fournisseur de services de communication). Vous pouvez également appeler MOTOROLA au 1-800-927-2744 (États-Unis et Canada).

V. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS :

- 1 Les défauts ou dommages résultant de l'utilisation du Produit en dehors de son utilisation normale et habituelle.
- 2 Les défauts ou dommages liés à un mauvais usage, à un accident, à de l'eau ou à une négligence.

- 3 Les défauts ou dommages résultant d'essais, d'une utilisation, d'une maintenance, d'une installation, d'une altération, d'une modification ou d'un ajustement inappropriés.
- 4 La détérioration ou les dommages d'antennes, à moins qu'ils n'aient été directement causés par des défauts du matériel ou des défauts de fabrication.
- 5 Un Produit qui a subi des modifications non autorisées, un démontage ou des réparations (incluant, sans limitation, l'ajout d'un équipement tiers) ayant un impact négatif sur les performances du Produit ou qui interfèrent avec les tests et l'inspection de garantie normale de MOTOROLA applicables au Produit pour vérifier l'authenticité du recours en garantie.
- 6 Un Produit dont le numéro de série a été enlevé ou rendu illisible.
- 7 Batteries rechargeables si :
 - l'enveloppe de protection de la batterie est cassée ou montre des signes évidents d'altération.
 - les dommages ou défauts sont dus au chargement ou à l'utilisation de la batterie dans

un équipement ou service autre que le Produit pour lequel elle est conçue.

- 8 Les frais de port encourus pour l'expédition du Produit au dépôt de réparation.
- 9 Un Produit qui, parce que son logiciel/firmware a subi une modification non autorisée ou illégale, ne fonctionne pas conformément aux spécifications publiées par MOTOROLA ou à la certification FCC indiquée sur son étiquetage et en vigueur pendant la période de distribution initiale du Produit par MOTOROLA .
- 10 Les rayures ou autres dommages esthétiques sur les surfaces du Produit n'affectant pas le bon fonctionnement du Produit.
- 11 L'usure normale et habituelle.

VI. DISPOSITIONS RELATIVES AU BREVET ET AU LOGICIEL :

MOTOROLA défendra à ses frais tout acquéreur utilisateur final contre toute poursuite basée sur une prétendue violation par le Produit ou ses composants d'un brevet déposé aux États-Unis. MOTOROLA prendra à sa charge les coûts et les dédommagements imposés à l'acquéreur utilisateur final dans tous les cas de poursuite associés à de

telles demandes, mais cette défense et ces paiements seront uniquement possibles si les conditions suivantes sont respectées :

- 1 si MOTOROLA est averti rapidement et par écrit par l'acheteur en cas d'une telle réclamation ;
- 2 si MOTOROLA dispose de tout le contrôle sur la défense face à cette poursuite et sur toutes les négociations pour son règlement ou compromis ; et
- 3 si le Produit ou certains de ses composants deviennent l'objet, ou peuvent devenir l'objet selon le jugement de MOTOROLA, de poursuite pour violation d'un brevet déposé aux États-Unis, l'acquéreur doit autoriser MOTOROLA, à sa discrétion et à ses frais, à soit prendre les mesures nécessaires pour que l'acquéreur continue d'avoir le droit d'utiliser le Produit ou ses composants, soit de les remplacer ou de les modifier afin d'éliminer les risques de violation de brevet, soit d'accorder à l'acquéreur un crédit correspondant à la valeur dépréciée du Produit ou de ses composants avec retour du Produit/des composants. La dépréciation correspond à un même montant par année pendant toute la durée de vie du Produit ou de ses pièces, tel qu'établi par MOTOROLA.

MOTOROLA décline toute responsabilité concernant toute réclamation portant sur une violation de brevet basée sur l'association du Produit ou des pièces fournis dans le cadre de la présente garantie avec des logiciels, équipements ou appareils non fournis par MOTOROLA. MOTOROLA décline également toute responsabilité concernant l'utilisation de logiciels ou d'équipements auxiliaires non fournis par MOTOROLA et connectés ou utilisés avec le Produit. Les dispositions ci-dessus présentent l'entière responsabilité de MOTOROLA concernant toute atteinte à un brevet du produit ou des parties du produit.

Les lois des États-Unis et d'autres pays garantissent certains droits à l'égard de ces logiciels à MOTOROLA, notamment les droits exclusifs de reproduction et de distribution. Le logiciel MOTOROLA peut être utilisé uniquement dans le Produit dans lequel il a été intégré à l'origine, sans qu'il puisse être remplacé, copié, distribué, modifié d'aucune façon, ni utilisé pour produire des dérivés de ce logiciel. Aucune autre utilisation, y compris, sans limitation, l'altération, la modification, la reproduction, la distribution ou l'ingénierie inverse de ce logiciel MOTOROLA ou l'exercice de droits de ce logiciel MOTOROLA n'est autorisé. Les droits

d'auteur ou les brevets de MOTOROLA ne constituent ni ne donnent droit à aucune licence directement ou indirectement, par préclusion ou autrement.

VII. LÉGISLATION APPLICABLE :

Cette garantie est régie par la législation de l'Illinois, États-Unis.



Remarques

Sommario

**Informazioni importanti sulla
sicurezza..... 15**

Versione software..... 16

**Copyright di software per
computer..... 17**

Precauzioni per l'utilizzo..... 18

**Esposizione all'energia di
radiofrequenza (RF),**

**informazioni sulla sicurezza
del prodotto e istruzioni..... 19**

Operazioni preliminari..... 20

Utilizzo del manuale.....20
Informazioni da richiedere al rivenditore/
amministratore di sistema.....20

Predisposizione della radio..... 21

Ricarica della batteria..... 21
Inserimento della batteria..... 22
Montaggio dell'auricolare/accessorio audio...22
Accensione della radio.....23
Regolazione del volume..... 23

**Identificazione dei controlli della
radio.....25**

Controlli della radio.....25
Utilizzo della ghiera di navigazione a 4
direzioni..... 26
Utilizzo della tastiera.....27


Operazioni non-Connect Plus.....29


Controlli della radio aggiuntivi in modalità non-Connect Plus..... 30

Pulsante PTT (Push-To-Talk).....	30
Pulsanti programmabili.....	31
Funzioni radio assegnabili.....	31
Impostazioni assegnabili o funzioni delle utility.....	35
Accesso alle funzioni programmate....	35
Identificazione degli indicatori di stato.....	35
Icane del display.....	36
Icane di chiamata.....	38
Icane delle utilità.....	39
Icane di mini notifica.....	40
Icane dei messaggi inviati	40
Icane Job Ticket.....	41
Indicatore LED.....	41
Toni audio.....	43
Toni indicatori.....	43
IP Site Connect	43

Capacity Plus	44
Linked Capacity Plus	45

Esecuzione e ricezione delle chiamate in modalità Non-Connect Plus..... 47

Selezione di una zona.....	47
Selezione di un canale.....	48
Ricezione e risposta di una chiamata radio.....	48
Ricezione e risposta di una chiamata di gruppo.....	49
Ricezione e risposta di una chiamata privata	50
Ricezione di una chiamata generale	50
Ricezione e risposta a una chiamata telefonica.....	51
Esecuzione di una chiamata radio.....	53
Esecuzione di una chiamata di gruppo.....	54
Esecuzione di una chiamata privata 	54

Esecuzione di una chiamata generale	56
Esecuzione di una chiamata telefonica con il pulsante di accesso rapido.....	56
Esecuzione di una chiamata privata con un pulsante di chiamata rapida.....	58
Esecuzione di una chiamata di gruppo, privata o generale con il tasto numerico programmabile ...	59
Esecuzione di una chiamata telefonica tramite il pulsante Telefono programmabile	60
Esecuzione di una chiamata tramite il pulsante Comp. man. programmabile 	62
Interruzione di una chiamata radio	65
Comunicazione diretta.....	66
Funzionalità di monitoraggio.....	67
Monitoraggio di un canale.....	67
Monitor permanente.....	67

Funzionalità avanzate in modalità Non-Connect

Plus..... 68

Controllo radio.....	68
Invio di un controllo radio.....	68
Monitor remoto.....	70
Avvio di Monitor remoto.....	70
Liste scansione.....	72
Visualizzazione di una voce nella lista scansione.....	72
Visualizzazione di una voce nella lista scansione attraverso la ricerca per alias.....	73
Modifica della lista scansione...	73
Scansione.....	78
Impostazione di una lista scansione attiva.....	78
Inizio e fine della scansione.....	78
Risposta a una trasmissione durante la scansione.....	79
Eliminazione del canale di disturbo.....	79

Ripristino del canale di disturbo.....	80	Invio di un messaggio a un contatto.....	91
Impostazioni della lista Contatti.....	80	Impostazioni degli indicatori di chiamata.....	92
Esecuzione di una chiamata di gruppo dalla lista Contatti.....	81	Attivazione e disattivazione delle suonerie per l'avviso di chiamata	92
Esecuzione di una chiamata privata dalla lista Contatti ...	82	Attivazione e disattivazione delle suonerie per le chiamate private	93
Esecuzione di una chiamata telefonica dalla lista Contatti.....	83	Attivazione e disattivazione delle suonerie per i messaggi di testo.....	93
Esecuzione di una chiamata attraverso la ricerca per alias	86	Attivazione e disattivazione delle suonerie per un messaggio di telemetria di stato con testo.....	94
Esecuzione di una chiamata di gruppo, privata, telefonica o generale attraverso la ricerca per alias	87	Assegnazione di suonerie.....	95
Assegnazione di una voce a un tasto numerico programmabile	89	Tutti i toni.....	96
Rimozione dell'associazione di una voce dal tasto numerico programmabile ...	90	Selezione del tipo di suoneria avviso.....	96
Aggiunta di un nuovo contatto.....	91	Volume del tono per gli allarmi progressivi.....	96
		Funzioni del registro chiamate.....	97
		Visualizzazione delle chiamate recenti.....	97
		Schermata Chiamata persa.....	97

Memorizzazione di un alias da un elenco chiamate.....	98	Invio di un allarme di emergenza con successiva trasmissione voce	105
Eliminazione di una chiamata dalla lista delle chiamate.....	98	Riavvio della modalità di emergenza.....	106
Visualizzazione dei dettagli dalla lista delle chiamate.....	99	Uscita dalla modalità di emergenza dopo l'invio dell'allarme di emergenza.	107
Funzionamento degli avvisi di chiamata.....	99	Funzioni dei messaggi di testo	107
Ricezione e risposta a un avviso di chiamata.....	99	Scrittura e invio di un messaggio di testo.....	107
Invio di un avviso di chiamata dalla lista Contatti.....	100	Invio di un messaggio di testo predefinito.....	109
Invio di un avviso di chiamata con il pulsante di accesso rapido.....	101	Invio di un messaggio di testo predefinito con il pulsante di accesso rapido.....	110
Funzionamento della modalità di emergenza.....	101	Accesso alla cartella Bozze...	111
Ricezione di un allarme di emergenza.....	102	Gestione dei messaggi di testo non inviati.....	113
Risposta a un allarme di emergenza.....	103	Gestione dei messaggi di testo inviati.....	116
Invio di un allarme di emergenza.....	103	Ricezione di un messaggio di testo.....	120
Invio di un allarme di emergenza con chiamata..	104	Gestione dei messaggi di testo ricevuti.....	120

Job Ticket.....	125	Funzioni blocco password.....	139
Accesso alla cartella Job		Accesso alla radio mediante	
Ticket.....	125	password.....	139
Accesso e disconnessione		Sblocco della radio.....	140
dal server remoto.....	126	Abilitazione e disabilitazione	
Creazione e invio di un Job		del blocco password.....	140
Ticket.....	126	Modifica della password.....	141
Risposta al Job Ticket.....	127	Funzionamento Bluetooth.....	142
Eliminazione di un Job Ticket.	128	Accensione e spegnimento	
Privacy	129	del Bluetooth.....	142
Modo Sorveglianza.....	131	Ricerca e connessione a un	
Attivazione del modo		dispositivo Bluetooth.....	143
Sorveglianza.....	131	Ricerca e connessione da	
Uscita dal modo		un dispositivo Bluetooth	
Sorveglianza.....	131	(modalità Rilevamento).....	144
Segnalazione multifrequenza DTMF.	131	Connessione a un	
Controlli multisito	131	dispositivo Bluetooth	
Inizio della ricerca		associato.....	144
automatica del sito.....	132	Disconnessione da un	
Fine della ricerca		dispositivo Bluetooth.....	145
automatica del sito.....	133	Commutazione	
Inizio della ricerca manuale		dell'instradamento	
del sito.....	133	dell'audio.....	146
Sicurezza.....	134	Visualizzazione dei dettagli	
Disattivazione della radio.....	135	del dispositivo.....	146
Attivazione radio.....	136	Modifica del nome del	
Lone Worker.....	138	dispositivo.....	146

Eliminazione del nome del dispositivo.....	147	Impostazione del timer di retroilluminazione del display.....	152
Amplificazione microfono Bluetooth.....	148	Attivazione e disattivazione dei toni e degli avvisi della radio.....	153
Modalità Rilevamento Bluetooth permanente.....	148	Impostazione del livello di offset volume dei toni/ avvisi.....	154
Lista delle notifiche.....	148	Attivazione o disattivazione del tono Permesso di parlare.....	155
Accesso alla lista delle notifiche.....	149	Impostazione del tono di avviso per i messaggi di testo.....	155
Programmazione Over-the-Air (OTAP).....	149	Modifica della modalità del display.....	156
Utility.....	150	Regolazione della luminosità del display.....	157
Blocco e sblocco della tastiera.....	150	Modalità sfondo.....	158
Attivazione e disattivazione dei toni della tastiera.....	150	Modalità salvaschermo.....	158
Attivazione e disattivazione delle funzioni della scheda opzioni.....	151	Accessorio audio.....	159
Identificazione del tipo di cavo.....	151	Autoblocco tastiera.....	159
Attivazione e disattivazione della funzione VOX (trasmissione attivata dalla voce).....	152	Lingua.....	160
		Attivazione e disattivazione dell'indicatore LED.....	160

Attivazione o disattivazione dell'annuncio vocale.....	161
Impostazione della funzionalità di conversione da testo a voce.....	162
AGC mic D (AGC mic digitale).....	163
Commutazione dell'instradamento audio tramite il tasto programmabile.....	164
Audio intelligente.....	164
Attivazione e disattivazione della funzionalità Soppressore AF	165
Attivazione o disattivazione della funzionalità di ottimizzazione del trillo.....	166
Impostazione dell'ambiente audio.....	167
Impostazione dei profili audio.....	167
Configurazione dell'immissione di testo.....	168
Lista Rx fless.....	175
Accesso alle informazioni generali sulla radio.....	178

Verifica dei valori RSSI.....	181
-------------------------------	-----

Operazioni di Connect Plus..... 183

Altri controlli della radio in modalità Connect Plus..... 184

Pulsante PTT (Push-To-Talk).....	184
Pulsanti programmabili.....	184
Funzioni radio assegnabili.....	185
Impostazioni assegnabili o funzioni delle utility.....	186
Identificazione degli indicatori di stato in modalità Connect Plus....	187
Icane del display.....	187
Icane di chiamata.....	189
Icane dei messaggi inviati	189
Indicatore LED.....	190
Toni indicatori.....	191
Toni audio.....	191
Passaggio tra le modalità Connect Plus e Non-Connect Plus.....	192

Esecuzione e ricezione di chiamate in modalità Connect Plus.....193

Selezione di un sito.....	193
Richiesta roaming.....	193
Blocco sito on/off.....	193
Siti vietati.....	193
Selezione di una zona.....	194
Utilizzo di reti diverse.....	195
Selezione di un tipo di chiamata.....	195
Ricezione e risposta di una chiamata radio.....	195
Ricezione e risposta di una chiamata di gruppo.....	196
Ricezione e risposta di una chiamata privata.....	196
Ricezione di una Site All Call.	197
Ricezione di una chiamata telefonica privata in entrata.....	198
Ricezione di una chiamata telefonica a talkgroup in entrata.....	199

Chiamata telefonica multigruppo in entrata.....	199
Esecuzione di una chiamata radio....	199
Esecuzione di una chiamata .	200
Esecuzione di una chiamata privata con un pulsante di chiamata rapida.....	203
Esecuzione di una chiamata tramite il pulsante Comp. man. programmabile.....	203
Esecuzione di una chiamata telefonica in uscita con il pulsante di composizione manuale programmabile...	204
Esecuzione di una chiamata telefonica privata in uscita tramite il menu del telefono.....	205
Esecuzione di una chiamata telefonica privata in uscita dalla lista Contatti...	206
In attesa dell'autorizzazione del canale in una chiamata telefonica privata in uscita.....	207
Composizione di cifre aggiuntive memorizzate	

nel buffer in una chiamata privata in uscita connessa.....	207
Composizione di cifre aggiuntive live in una chiamata privata in uscita connessa.....	208

Funzionalità avanzate in modalità Connect Plus.....209

Fallback automatico.....	209
Indicazioni della modalità di fallback automatico.....	209
Esecuzione e ricezione di chiamate in modalità di fallback.....	209
Ripristino del normale funzionamento.....	210
Controllo radio.....	211
Invio di un controllo radio.....	211
Monitor remoto.....	212
Avvio di Monitor remoto.....	212
Scansione.....	213
Inizio e fine della scansione...	213

Risposta a una trasmissione durante la scansione.....	214
Scansione configurabile dall'utente..	215
Attivazione e disattivazione della scansione.....	215
Modifica della lista scansione.....	216
Aggiunta o eliminazione di un gruppo tramite il menu Aggiungi mem.....	217
Funzionamento della scansione.....	219
Scansione talkback.....	220
Impostazioni della lista Contatti.....	221
Esecuzione di una chiamata privata dalla lista Contatti..	221
Esecuzione di una chiamata attraverso la ricerca per alias.....	222
Aggiunta di un nuovo contatto.....	223
Impostazioni degli indicatori di chiamata.....	223
Attivazione e disattivazione delle suonerie per l'avviso di chiamata	223
Attivazione e disattivazione delle suonerie per le chiamate private.....	224

Attivazione e disattivazione delle suonerie per i messaggi di testo.....	225	Salvataggio dei dettagli di un'emergenza nella Lista allarmi.....	231
Volume del tono per gli allarmi progressivi.....	225	Eliminazione dei dettagli di un'emergenza.....	232
Funzioni del registro chiamate.....	225	Risposta a una chiamata di emergenza.....	232
Visualizzazione delle chiamate recenti.....	226	Risposta a un Emergency Alert.....	233
Eliminazione di una chiamata dalla lista delle chiamate.....	226	Inizio di una chiamata di emergenza.....	233
Visualizzazione dei dettagli dalla lista delle chiamate...	227	Inizio di una chiamata di emergenza con successiva trasmissione voce.....	234
Funzionamento degli avvisi di chiamata.....	227	Inizio di un Emergency Alert..	234
Ricezione e risposta a un avviso di chiamata.....	227	Uscita dalla modalità di emergenza.....	235
Invio di un avviso di chiamata dalla lista Contatti.....	228	Funzioni dei messaggi di testo.....	235
Invio di un avviso di chiamata con il pulsante di accesso rapido.....	229	Scrittura e invio di un messaggio di testo.....	236
Funzionamento della modalità di emergenza.....	229	Invio di un messaggio di testo predefinito.....	237
Ricezione di un'emergenza in arrivo.....	231	Invio di un messaggio di testo predefinito con il pulsante di accesso rapido.....	239

Accesso alla cartella Bozze...	239	Abilitazione e disabilitazione del blocco password.....	258
Gestione dei messaggi di testo non inviati.....	242	Sblocco della radio.....	259
Gestione dei messaggi di testo inviati.....	244	Modifica della password.....	259
Ricezione di un messaggio di testo.....	247	Funzionamento Bluetooth.....	260
Letture di un messaggio di testo.....	248	Accensione e spegnimento del Bluetooth.....	261
Gestione dei messaggi di testo ricevuti.....	248	Ricerca e connessione a un dispositivo Bluetooth.....	262
Privacy.....	252	Ricerca e connessione da un dispositivo Bluetooth (modalità Rilevamento).....	263
Esecuzione di una chiamata con funzione Privacy attivata (codificata).....	253	Disconnessione da un dispositivo Bluetooth.....	263
Modo Sorveglianza.....	253	Commutazione dell'instradamento dell'audio.....	264
Attivazione del modo Sorveglianza.....	254	Visualizzazione dei dettagli del dispositivo.....	264
Uscita dal modo Sorveglianza.....	254	Modifica del nome del dispositivo.....	264
Sicurezza.....	254	Eliminazione del nome del dispositivo.....	265
Disattivazione della radio.....	254	Amplificazione microfono Bluetooth.....	265
Attivazione radio.....	256	Modalità Rilevamento Bluetooth permanente.....	266
Funzioni blocco password.....	258		
Accesso alla radio mediante password.....	258		

Lista delle notifiche.....	266	Identificazione del tipo di cavo.....	273
Accesso alla lista delle notifiche.....	266	Annuncio vocale.....	274
Utility.....	267	Modalità sfondo.....	274
Attivazione e disattivazione dei toni e degli avvisi della radio.....	267	Modalità salvaschermo.....	275
Attivazione e disattivazione dei toni della tastiera.....	267	Accessorio audio.....	275
Impostazione del livello di offset volume dei toni/avvisi.....	268	Autoblocco tastiera.....	276
Attivazione o disattivazione del tono Permesso di parlare.....	269	AGC mic D (AGC mic digitale).....	276
Modifica della modalità del display.....	269	Audio intelligente.....	277
Regolazione della luminosità del display.....	270	Attivazione e disattivazione della funzione Soppressore AF.....	278
Impostazione del timer di retroilluminazione del display.....	271	Configurazione dell'immissione di testo.....	279
Blocco e sblocco della tastiera.....	271	Accesso alle informazioni generali sulla radio.....	285
Lingua.....	272	Garanzia per batterie e caricabatteria..	297
Attivazione e disattivazione dell'indicatore LED.....	273	Garanzia di fabbricazione.....	297
		Garanzia di capacità.....	297
		Garanzia limitata.....	298
		PRODOTTI PER LE COMUNICAZIONI	
		MOTOROLA.....	298
		I. COPERTURA E DURATA DELLA	
		GARANZIA:.....	298
		II. DISPOSIZIONI GENERALI:.....	299

III. DIRITTI LEGATI ALLE LEGGI	
STATALI:.....	299
IV. RIPARAZIONE IN GARANZIA:.....	300
V. ESCLUSIONI DALLA GARANZIA:.....	300
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE A	
BREVETTI E SOFTWARE:.....	301
VII. LEGISLAZIONE APPLICABILE:.....	302

Informazioni importanti sulla sicurezza

Guida sull'esposizione a sorgenti di energia RF e sulla sicurezza del prodotto per radio ricetrasmittenti portatili

ATTENZIONE!

L'uso di questa radio è limitato esclusivamente a scopi professionali. Prima di utilizzare la radio, leggere la Guida sull'esposizione a sorgenti di energia RF e sulla sicurezza del prodotto per radio portatili ricetrasmittenti, che contiene importanti istruzioni di funzionamento per utilizzare in sicurezza il dispositivo, nonché informazioni sull'esposizione all'energia RF e sul controllo nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Per un elenco delle antenne, delle batterie e degli altri accessori approvati da Motorola, visitare il seguente sito Web:

<http://www.motorolasolutions.com>

Versione software

Tutte le funzionalità descritte nelle sezioni riportate di seguito sono supportate dalla versione software della radio **R02.40.00** o versioni successive.

Per determinare la versione software della radio, vedere [Controllo della versione del firmware e del codeplug](#) a pagina 180.

Per ulteriori informazioni su tutte le funzioni supportate, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Copyright di software per computer

I prodotti Motorola descritti nel presente manuale possono includere programmi per computer Motorola protetti da copyright salvati in memorie a semiconduttore o altri mezzi. Le leggi degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi garantiscono a Motorola alcuni diritti esclusivi per i programmi per computer protetti da copyright, incluso, senza limitazioni, il diritto esclusivo di copiare o riprodurre in qualsiasi forma il programma. Di conseguenza, nessuno dei programmi per computer Motorola protetti da copyright contenuti nei prodotti descritti in questo manuale può essere copiato, riprodotto, modificato, decodificato o distribuito in qualsiasi modo senza l'esplicito permesso scritto di Motorola. Inoltre, l'acquisto di prodotti Motorola non garantirà in modo diretto o per implicazione, per eccezione o in altro modo nessuna licenza sotto copyright, brevetto o richiesta di brevetto di Motorola, tranne la normale licenza d'uso non esclusiva ed esente da royalty derivante dall'applicazione della legge nella vendita del prodotto.

La tecnologia di codifica vocale AMBE+2™ incorporata in questo prodotto è protetta da diritti di

proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti di brevetto, copyright e i segreti commerciali di Digital Voice Systems, Inc.

La tecnologia di codifica vocale è concessa in licenza esclusivamente per l'uso in questa apparecchiatura di comunicazione. È esplicitamente proibito all'utente di questa tecnologia cercare di decompilare, decodificare o disassemblare il codice dell'oggetto o di convertirlo in una forma leggibile dall'uomo.

USA dei brevetti statunitensi 5.870.405, 5.826.222, 5.754.974, 5.701.390, 5.715.365, 5.649.050, 5.630.011, 5.581.656, 5.517.511, 5.491.772, 5.247.579, 5.226.084 e 5.195.166.

Precauzioni per l'utilizzo

La serie di radio portatili digitali MOTOTRBO è conforme alle specifiche IP54, che garantiscono la resistenza della radio in condizioni avverse sul campo, quali l'esposizione ad acqua o polvere.

- Per un funzionamento corretto e prestazioni ottimali, tenere la radio pulita ed evitare di esporla all'acqua.
- Per pulire la superficie esterna della radio, utilizzare una soluzione diluita a base di detergente per piatti delicato e acqua dolce (ad es., un cucchiaino di detergente per circa 4 litri di acqua).
- Queste superfici devono essere pulite ogni volta che un'ispezione visiva periodica rivela la presenza di macchie, lubrificante e/o sporcizia.



Avvertenza: L'utilizzo di determinate sostanze chimiche potrebbe danneggiare alcune materie plastiche. Evitare di utilizzare bombolette spray, detersivi per sintonizzatori e altre sostanze chimiche.

Esposizione all'energia di radiofrequenza (RF), informazioni sulla sicurezza del prodotto e istruzioni

Per ulteriori istruzioni sull'uso corretto, sulle avvertenze e sulle precauzioni, fare riferimento alla Guida sull'esposizione a sorgenti di energia RF e sulla sicurezza del prodotto per radio e radio portatili e ricetrasmittenti.

- Per un livello sonoro ottimale e per garantire il rispetto dei limiti di esposizione all'energia di radiofrequenza (RF), non appoggiare l'apparecchio all'orecchio né avvicinarlo alla testa.
- Per garantire il rispetto dei limiti di esposizione all'energia di radiofrequenza (RF), tenere l'apparecchio di fronte al viso o utilizzare uno degli accessori audio approvati da Motorola Solutions e non rimuovere la custodia.

Operazioni preliminari

Utilizzo del manuale

Questo manuale dell'utente illustra il funzionamento di base delle portatili MOTOTRBO.

È, tuttavia, possibile che il rivenditore o l'amministratore di sistema abbia personalizzato la radio in base alle esigenze specifiche dell'utente. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Se l'icona **non** è visualizzata, la relativa funzione è disponibile in **entrambe** le modalità convenzionali analogica e digitale.

Le funzioni disponibili solo in modalità analogica convenzionale non sono disponibili nella modalità Connect Plus. Per ulteriori informazioni, vedere [Operazioni di Connect Plus](#) a pagina 183.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili nella modalità convenzionale multisito, vedere [IP Site Connect](#) a pagina 43.

Le funzioni selezionate sono disponibili **anche** in **Capacity Plus**, nella modalità trunking singolo sito.

Per ulteriori informazioni, vedere [Capacity Plus](#) a pagina 44.

Le funzioni selezionate sono disponibili **anche** in **Linked Capacity Plus**, nella modalità trunking multisito. Per ulteriori informazioni, vedere [Linked Capacity Plus](#) a pagina 45.

Informazioni da richiedere al rivenditore/ amministratore di sistema

Rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di sistema per appurare:



- Se la radio è programmata con canali convenzionali predefiniti.
- Quali pulsanti sono stati programmati per accedere ad altre funzioni.
- Quali sono gli accessori opzionali adatti alle proprie esigenze.
- Quali sono i migliori metodi di utilizzo della radio per ottenere comunicazioni efficienti.
- Quali sono gli interventi di manutenzione che consentono di prolungare la durata della radio.

Predisposizione della radio

Ricarica della batteria

La radio è alimentata da una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) approvata da Motorola. Per evitare danni e per garantire il rispetto dei termini di garanzia, utilizzare un caricabatteria Motorola e seguire *attentamente* le istruzioni riportate nel relativo manuale dell'utente. I caricabatteria possono essere utilizzati per ricaricare solo le batterie autorizzate Motorola. Non è possibile ricaricare altri tipi di batterie. Si consiglia di tenere spenta la radio durante la ricarica.


Per prestazioni ottimali, caricare una batteria nuova per 14-16 ore prima di utilizzarla per la prima volta. Prima di ricaricare una batteria con la radio, si consiglia di spegnere la radio. La ricarica delle batterie risulta ottimizzata a temperatura ambiente.




Viene visualizzata l'icona dell'animazione finché l'utente non scollega il cavo USB o rimuove la radio dal caricabatteria.

Inserimento della batteria

- 1 Allineare i contatti della batteria a quelli presenti nel vano batteria. Inserire innanzitutto il lato della batteria con i contatti. Spingere con delicatezza la batteria in posizione.




- 2 Per montare il coperchio della batteria, allinearlo e far scorrere il fermo della batteria (A) finché non scatta in posizione. Spostare il dispositivo di chiusura della batteria sulla posizione di blocco.



Montaggio dell'auricolare/accessorio audio



Il jack audio (A) si trova sul lato dell'antenna della radio. Viene utilizzato per collegare gli accessori alla radio.



- 1 Sollevare l'aletta del coperchio dell'alloggiamento per il jack audio. Allineare gli indicatori (A) sul connettore e sull'alloggiamento e premere fino al completo inserimento.

2 Per bloccare, ruotare il connettore in senso orario o antiorario.

3 Per sbloccare, ruotare finché gli indicatori (B) del connettore e dell'alloggiamento non risultano allineati. Estrarre con delicatezza il connettore per scollegarlo dalla radio.



Regolazione del volume

Per aumentare il volume, spingere il **pulsante del volume (A)** verso l'alto.


Per diminuire il volume, spingere il **pulsante del volume** verso il basso.

Nota: È possibile programmare la radio in modo che abbia un offset volume minimo. In questo caso, il livello del volume non può essere abbassato oltre quello minimo programmato. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Accensione della radio


Premere il pulsante **On/Off (B)** sulla tastiera frontale. Sul display vengono visualizzate per pochi secondi le scritte un messaggio di benvenuto o un'immagine di benvenuto.

Il verde lampeggia fisso (A).



Identificazione dei controlli della radio

Controlli della radio




- 1 Indicatore LED
- 2 Pulsante **PTT** (Push-To-Talk)
- 3 Display
- 4 Microfono
- 5 Pulsante del volume
- 6 Pulsante anteriore P1^[1]
- 7 Pulsante On/Off/Informazioni
- 8 Pulsante di emergenza^[1]
- 9 Ghiera di navigazione a 4 direzioni
- 10 di ricezione
- 11 Altoparlante
- 12 Pulsante anteriore P2^[1]
- 13 Pulsante Indietro/Home
- 14 Pulsante Menu/OK
- 15 Tastiera

¹ Questi pulsanti sono programmabili.

Utilizzo della ghiera di navigazione a 4 direzioni


È possibile utilizzare la ghiera di navigazione a 4




direzioni, per scorrere le opzioni, aumentare/diminuire i valori e navigare in verticale.

Categoria	Direzione	
	▲ ○ ▼	◀ ○ ▶
Menu	Navigazione verticale	-
Liste	Navigazione verticale	-
Visualizza i dettagli	Navigazione verticale	Voce precedente/ successiva
Valori numerici	Aumento/ diminuzione	-

È possibile utilizzare la ghiera di navigazione a 4

direzioni, , come editor di numeri, di un alias o di testo in formato libero.

È possibile utilizzare il pulsante  per modificare i canali nella schermata iniziale.





Premere  per selezionare il canale desiderato.

Categoria Editor	Direzione	
	▲ ○ ▼	◀ ○ ▶
Numero	-	-
Alias	-	Sposta il cursore di un carattere verso sinistra/destra.
Testo in formato libero	Sposta il cursore in alto o in basso	Sposta il cursore di un carattere verso sinistra/destra.

Utilizzo della tastiera

È possibile accedere alle funzioni della radio utilizzando una tastiera alfanumerica 3 x 4. La tastiera può essere utilizzata per immettere gli alias o gli ID degli utenti e i messaggi di testo. Per immettere diversi caratteri, bisogna premere il tasto corrispondente più volte. Nella tabella seguente è riportato il numero di pressioni del tasto, necessarie per immettere un carattere specifico.

Tasto	Numero di pressioni sul tasto												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	.	,	?	!	@	&	'	%	—	:	*	#
	A	B	C	2									
	D	E	F	3									
	G	S	I	4									
	J	K	L	5									
	M	N	O	6									
	P	Q	R	S	7								
	T	U	V	8									


Tasto	Numero di pressioni sul tasto												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	W	X	Y	Z	9								
	0	Nota: Una pressione breve consente di immettere lo "0", una pressione lunga attiva la scrittura in caratteri maiuscoli. Un'altra pressione lunga ripristina la composizione in lettere minuscole.											
	* o canc	Nota: Durante l'immissione del testo, consente di cancellare il carattere. Durante l'inserimento dei numeri, consente di immettere il simbolo "*".											
	# o spazio	Nota: Premere durante l'inserimento del testo per immettere uno spazio. Premere durante l'inserimento dei numeri per immettere il simbolo "#". Premere a lungo per modificare il metodo di immissione del testo.											

Operazioni non-Connect Plus

Controlli della radio aggiuntivi in modalità non-Connect Plus

Pulsante PTT (Push-To-Talk)

Il pulsante **PTT**, situato sul lato della radio, (A) ha due funzioni fondamentali:



- Durante una chiamata, il pulsante **PTT** consente alla radio di trasmettere ad altre radio nell'ambito della chiamata.

Per parlare, tenere premuto il pulsante **PTT**.
Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Il microfono viene attivato premendo il pulsante **PTT**.

- Se non è in corso alcuna chiamata, il pulsante **PTT** viene utilizzato per effettuare una nuova chiamata (vedere [Esecuzione di una chiamata radio](#) a pagina 53).

Se è abilitato il tono che indica il permesso di parlare (vedere [Attivazione o disattivazione del tono Permesso di parlare](#) a pagina 155), attendere la fine del breve tono di avviso prima di parlare.

Nel corso di una chiamata, se sulla radio è abilitata la funzione Indicazione canale libero (programmata dal rivenditore), verrà emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio di destinazione (ovvero quella che riceve la chiamata) rilascia il pulsante PTT, per indicare che il canale è libero ed è possibile rispondere.

Se la chiamata viene interrotta, verrà emesso un tono continuo di operazione non consentita, che segnala di rilasciare il pulsante **PTT**, ad esempio quando la radio riceve una chiamata di emergenza.

Pulsanti programmabili

Il rivenditore può programmare tali pulsanti come collegamenti rapidi alle funzioni della radio, in base alla durata della pressione sul pulsante:

- Pressione breve: premere e rilasciare rapidamente il pulsante.
- Pressione lunga: tenere premuto il pulsante per un periodo di tempo programmato.
- Tenere premuto: tenere premuto il pulsante.

Nota: La durata programmata della pressione su un pulsante è disponibile per tutte le funzioni o le impostazioni assegnabili della radio e delle utilità.

Vedere [Funzionamento della modalità di emergenza](#) a pagina 101 per ulteriori informazioni sulla durata programmata del pulsante di **emergenza**.

Funzioni radio assegnabili

Azioni	Un tasto programmabile per accedere a un elenco operazioni programmabili con CPS.
---------------	---

Audio Routing (Instradamento audio)

È possibile scegliere come instradamento audio tra l'altoparlante interno e quello esterno.

Att./dis. audio

Consente di alternare l'instradamento audio tra l'altoparlante interno della radio e l'altoparlante dell'accessorio cablato.

Bluetooth® Audio Switch (Comm. audio Bluetooth)

Consente di alternare l'instradamento audio tra l'altoparlante interno della radio e l'accessorio Bluetooth esterno.

Contatti

Consente di accedere direttamente alla lista dei contatti.

Avviso di chiamata


Consente di accedere direttamente alla lista dei contatti, che permette di selezionare il destinatario di un avviso chiamata.

Registro chiamate

Consente di selezionare l'elenco del registro chiamate.

Annuncio canale	Consente di riprodurre messaggi vocali di annunci di zone e canali per il canale corrente.	Manual Site Roam (Roaming siti manuale)^[2]	Consente di avviare la ricerca manuale del sito.
Display Radio Alias (Visual. alias della radio)	Mostra il nome visualizzato della radio.	AGC mic attivo/disattivo	Consente di attivare o disattivare il controllo del guadagno automatico (AGC) del microfono interno.
Emergenza	In base alla programmazione, consente di avviare o annullare un allarme o una chiamata di emergenza.	Monitor	Consente di monitorare l'attività di un canale selezionato.
Audio intelligente	Consente di attivare o disattivare l'audio intelligente.	Notifiche	Consente di accedere direttamente alla lista delle notifiche.
Job Ticket	Consente all'utente di visualizzare e gestire i Job Ticket.	Eliminazione canale di disturbo^[2]	Consente di rimuovere temporaneamente un canale non desiderato, tranne quello selezionato, dalla lista scansione. Per canale selezionato, si intende la combinazione zona/canale selezionata dall'utente all'avvio della scansione.
Comp. man.	In base alla programmazione, consente di avviare una chiamata telefonica o privata immettendo un numero di telefono o un ID del terminale radio.		

One Touch Access (Accesso a un tocco)	Consente di avviare direttamente una chiamata privata, telefonica o di gruppo predefinita, un avviso chiamata o un messaggio di testo predefinito.	Privacy	Consente di attivare o disattivare la privacy.
Option Board Feature (Funzione scheda opzioni)	Consente di attivare o disattivare le funzioni dei canali della scheda opzioni.	Alias e ID della radio	Fornisce l'alias e l'ID della radio.
Monitor permanente^[2]	Consente di monitorare il traffico radio di un canale selezionato finché la funzionalità non viene disattivata.	Controllo radio	Consente di stabilire se una radio è attiva nel sistema.
Telefono	Consente di accedere direttamente alla lista Phone Contacts (Contatti del telefono).	Attiv. radio	Consente di attivare a distanza una radio di destinazione.
Power Battery Indicator (Indicatore di carica della batteria)	Consente di visualizzare lo stato corrente del livello della batteria.	Disatt. radio	Consente di disattivare a distanza una radio di destinazione.
		Monitor remoto	Consente di accendere il microfono di una radio di destinazione senza fornire alcuna indicazione.
		Ripetitore/ Comunicazione diretta^[2]	Consente di alternare l'utilizzo di un ripetitore e della comunicazione diretta con un'altra radio.
		Tipo suoneria avviso	Consente di accedere direttamente all'impostazione Suon. Allarme.


Scansione^[2]	Consente di attivare o disattivare la scansione.	Transmit Interrupt Remote Dekey (Disatt. remota trasmissioni) 	Consente di interrompere una chiamata in corso per liberare il canale.
Info sito	Consente di visualizzare l'ID e il nome sito Linked Capacity Plus corrente e ne riproduce i messaggi vocali di annuncio per il sito corrente (opzione non disponibile se la funzione Annun vocale è disattivata).	Non assegnato	Tasto programmabile non assegnato.
Blocco sito attivato/ disattivato^[2]	Quando il blocco è attivo, la radio esegue la ricerca solo nel sito corrente. Quando il blocco è disattivato, la radio cerca nel sito corrente e in altri siti.	Annuncio vocale attivo/disattivo	Consente di attivare o disattivare gli annunci vocali.
Telemetry Control (Controllo telemetria)	Consente di controllare il pin di output in una radio locale o remota.	Voice Operating Transmission (VOX) (Trasmissione attivata dalla voce (VOX))	Consente di attivare o disattivare il controllo VOX.
Msg testo	Consente di selezionare il menu dei messaggi di testo.	Zona	Consente di effettuare una selezione da un elenco di zone.

Impostazioni assegnabili o funzioni delle utility

All Tones/Alerts (Tutti i toni/ avvisi)	Consente di attivare o disattivare tutti i toni e gli avvisi.
Luminosità	Consente di impostare la luminosità con la modalità manuale oppure quella automatica tramite il fotosensore della radio.
Display Mode (Modalità display)	Consente di attivare o disattivare la modalità di visualizzazione Giorno/notte.
Sfondo	Visualizzato nella schermata principale.

Accesso alle funzioni programmate

È possibile accedere alle diverse funzioni della radio:



- Mediante una pressione breve o lunga sui pulsanti programmabili appropriati.
- Utilizzare la ghiera di navigazione a 4 direzioni come indicato di seguito:

- 1 Premere per accedere al menu. Premere il pulsante di scorrimento del menu appropriato (o) per accedere alle funzioni del menu.

- 2 premere il pulsante per selezionare una funzione o accedere a un sottomenu.

- 3 premere il pulsante per tornare al livello del menu o alla schermata precedente. Premere a lungo premere il pulsante per tornare alla schermata iniziale.




Nota: Dopo un periodo di inattività, la radio esce automaticamente dal menu e torna alla schermata iniziale.







Identificazione degli indicatori di stato






Icone del display

La radio è dotata di un display panoramico di 2 pollici con risoluzione del colore a 16 bit QVGA (Quarter Video Graphics Array).






Di seguito sono mostrate le icone visualizzate sul display della radio. Le icone vengono visualizzate da sinistra a destra, in ordine di visualizzazione/uso.





	<p>RSSI (Received Signal Strength Indicator)</p> <p>Il numero di barre visualizzato rappresenta la potenza del segnale radio. Quattro barre indicano il segnale più potente. L'icona viene visualizzata solo durante la ricezione.</p>
	<p>Monitor</p> <p>Il canale selezionato viene monitorato.</p>
	<p>Bluetooth Non collegato</p> <p>La funzione Bluetooth è attivata, ma non è collegato alcun dispositivo Bluetooth remoto.</p>

	<p>Bluetooth collegato</p> <p>La funzione Bluetooth è abilitata. L'icona resta accesa quando è collegato un dispositivo Bluetooth remoto.</p>
	<p>Accesso</p> <p>La radio viene collegata al server remoto.</p>
	<p>Disconnessione</p> <p>La radio viene scollegata dal server remoto.</p>
	<p>Volume di dati elevato</p> <p>La radio riceve un volume elevato di dati e il canale risulta occupato.</p>
	<p>Notifica Job Ticket</p> <p>Nella lista delle notifiche sono presenti voci da controllare.</p>
	<p>Scheda opzionale</p>

	La scheda opzionale è abilitata. (Solo modelli con la scheda opzionale)
	Scheda opzionale non funzionante La scheda opzionale è disabilitata.
	Timer ritardo programmazione Over-the-Air Indica il tempo restante prima del riavvio automatico della radio.
	Scansione ^{[3][4]} La funzione di scansione è abilitata.
	Scansione - Priorità 1 ^{[3][4]} La radio rileva l'attività sul canale/gruppo indicato con Priorità 1.
	Scansione - Priorità 2 ^{[3][4]} La radio rileva l'attività sul canale/gruppo indicato con Priorità 2.

	Lista Rx fless. L'opzione Lista Rx fless. è attivata.
	Emergenza La radio è in modalità di emergenza.
	Protezione La funzionalità Privacy è attivata.
	Protezione disabilitata La funzionalità Privacy è disattivata.
	Roaming tra i siti ^[3] La funzione Roaming è abilitata.
	Comunicazione diretta ^{[3][4]} In assenza di ripetitore, la radio è attualmente configurata per la comunicazione diretta fra radio.
	Batteria

	Il numero di barre (0-4) visualizzato indica la carica residua della batteria. Lampeggia quando il livello di carica della batteria è basso.
	Stato di carica della batteria Mostra lo stato di scarica della batteria.
	Tutti i toni disattivati Non è disponibile alcuna suoneria.
	Registro chiamate Registro chiamate radio.
	Contatto È disponibile il contatto radio.
	Messaggio Messaggio in arrivo.

	Suoneria silenziosa È attivata la modalità della suoneria silenziosa.
	Solo suoneria È attivata la modalità della suoneria.
	Vibrazione È attivata la modalità Vibrazione.
	Vibrazione e suoneria Sono attivate la modalità Vibrazione e Suoneria.





Icone di chiamata



Le icone riportate di seguito vengono visualizzate sul display della radio quando si riceve una chiamata.

³ Non disponibile con Capacity Plus

⁴ Non disponibile con Linked Capacity Plus




Queste icone vengono visualizzate anche nella lista Contatti per indicare il tipo di ID.

	Chiamata privata Indica che la radio è impegnata in una chiamata privata.
	Chiamata di gruppo/generale Indica che è in corso una chiamata di gruppo o generale.
	Chiamata telefonica come chiamata privata Indica che è in corso una chiamata telefonica come chiamata privata. Nella lista Contatti, indica l'alias (nome) o l'ID (numero) del telefono.
	Chiamata telefonica come chiamata di gruppo/generale Indica che è in corso una chiamata telefonica di gruppo/generale. Nella lista Contatti, indica l'alias (nome) o l'ID (numero) del gruppo.

	Chiamata PC Bluetooth Indica che è in corso una chiamata PC Bluetooth. Nella lista Contatti, indica l'ID (numero) o l'alias (nome) di una chiamata PC Bluetooth.
	Avviso di chiamata privata Nella lista Contatti, indica l'alias (nome) o l'ID (numero) dell'utente.

Icone delle utilità

Le icone riportate di seguito vengono visualizzate a fianco delle voci di menu nel display della radio che includono tali opzioni.

	Casella di controllo (vuota) Indica che l'opzione non è selezionata.
	Casella di controllo (selezionata) Indica che l'opzione è selezionata.
	Luminosità

Indica il livello di luminosità.

Icone di mini notifica

Le icone riportate di seguito vengono temporaneamente visualizzate sul display della radio dopo aver effettuato un'operazione per lo svolgimento di un'attività.



Trasmissione riuscita (positiva)

L'azione effettuata ha avuto esito positivo.



Trasmissione non riuscita (negativa)

L'azione effettuata ha avuto esito negativo.



Trasmissione in corso (transitoria)

La radio sta trasmettendo. Viene visualizzata prima dell'icona della trasmissione riuscita o di quella non riuscita.

Icone dei messaggi inviati

Le seguenti icone compaiono nell'angolo in alto a destra del display della radio nella cartella Msg inviati.



Inviato



Il messaggio di testo è stato inviato.



Messaggio singolo o di gruppo letto

Il messaggio di testo è stato letto.



Messaggio singolo o di gruppo non letto

Il messaggio di testo non è stato letto.



Non inviato

Il messaggio di testo non è stato inviato.





In corso




- Il messaggio di testo per un alias o un ID del gruppo è in attesa di essere trasmesso.
- Il messaggio di testo per un alias o un ID dell'utente è in attesa di essere trasmesso e di successiva conferma di ricezione.

Icone Job Ticket

	<p>Tutti i job</p> <p>Indica tutti i job in elenco.</p>
	<p>Nuovi job</p> <p>Indica i nuovi job.</p>

Indicatore LED

L'indicatore LED (A) segnala lo stato operativo della radio.



Rosso lampeggiante

La radio trasmette con batteria in esaurimento, riceve una trasmissione di emergenza, non è riuscita a eseguire il test automatico all'accensione o si trova al di fuori della portata del segnale (se configurata con il sistema transponder per il rilevamento automatico della portata).

Giallo fisso

La radio sta monitorando un canale convenzionale

	digitale o in modalità di rilevamento Bluetooth. Indica, inoltre, che la carica della batteria è buona quando si preme un tasto programmabile.
Giallo lampeggiante	La radio sta cercando attività o sta ricevendo un avviso di chiamata, l'opzione Lista Rx fless. è attivata o tutti i canali locali Linked Capacity Plus sono occupati.
Doppio lampeggio giallo	La radio non è più connessa al ripetitore mentre è nella modalità operativa Capacity Plus o Linked Capacity Plus; tutti i canali Capacity Plus o Linked Capacity Plus sono attualmente occupati. Il roaming automatico è attivato o è in corso la ricerca di un nuovo sito, o la radio non ha ancora




	risposto a un avviso di chiamata di gruppo. Indica, inoltre, che la radio non ha ancora risposto a un avviso di chiamata di gruppo o che è bloccata.
Verde fisso	La radio si sta accendendo o sta trasmettendo. Indica inoltre che la batteria è completamente carica quando viene premuto il pulsante programmabile .
Verde lampeggiante	La radio si sta accendendo, sta ricevendo dati o una chiamata con funzionalità Privacy non attivata, rilevando un'attività o sta recuperando trasmissioni di programmazione Over-the-Air.
Rapido lampeggio verde	La radio sta ricevendo una chiamata o dati con funzione Privacy attivata.


Nota: In modalità convenzionale, il lampeggiamento del LED in verde segnala che la radio sta rilevando attività Over-the-Air. Vista la natura del protocollo digitale, la presenza di tale attività potrebbe avere o non avere effetti sul canale programmato della radio.

In modalità Capacity Plus e Linked Capacity Plus, il rilevamento dell'attività via etere da parte della radio non è segnalato da nessun LED.



Toni audio



I toni audio segnalano acusticamente lo stato della radio o la risposta ai dati ricevuti.

<p>Tono continuo</p> 	<p>Viene emesso un singolo tono, che continua fino al termine della trasmissione.</p>
<p>Tono periodico</p> 	<p>Viene emesso un tono intervallato, a seconda della durata impostata dalla radio. Il tono inizia, finisce e quindi si ripete.</p>
<p>Tono ripetitivo</p> 	<p>Viene emesso un singolo tono, che si ripete finché</p>

	<p>non viene annullato dall'utente.</p>
<p>Tono temporaneo</p> 	<p>Viene emesso un solo tono per un breve periodo di tempo definito dalle impostazioni della radio.</p>

Toni indicatori

<p>Tono alto</p>		<p>Tono basso</p>	
------------------	---	-------------------	---

	<p>Tono indicatore positivo</p>
	<p>Tono indicatore negativo</p>

IP Site Connect

Questa funzione consente di estendere le comunicazioni convenzionali sulla radio oltre la portata di un singolo sito, collegandosi ai diversi siti disponibili, che sono connessi tramite una rete IP (Internet Protocol).

Quando la radio esce dal campo di copertura di un sito ed entra in quello di un altro, si connette al ripetitore del nuovo sito per inviare o ricevere chiamate e trasmissioni dati. A seconda delle impostazioni assegnate, la connessione viene effettuata automaticamente o manualmente.

Se è stata impostata la ricerca automatica del sito, la radio esegue la scansione di tutti i siti disponibili se rileva un segnale debole o nessun segnale dal sito corrente. Quindi si connette al ripetitore con il valore RSSI (Received Signal Strength Indicator) maggiore.

Nella ricerca manuale del sito, la radio ricerca il sito successivo disponibile tra i membri dell'elenco di roaming, anche se questo non è necessariamente quello con il segnale più forte, e si collega ad esso.

Nota: È possibile abilitare solo la funzione di scansione o quella di roaming su ogni canale, ma non entrambe.

A un elenco di roaming specifico possono essere aggiunti solo i canali sui quali è stata abilitata questa funzione. Durante il roaming automatico, la radio esegue la ricerca tra i canali dell'elenco di roaming per individuare il sito migliore.

Un elenco di roaming supporta fino a 16 canali, compreso il canale selezionato.

Nota: È impossibile aggiungere o eliminare manualmente una voce dall'elenco di roaming. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Capacity Plus

Capacity Plus è una configurazione trunking singolo sito del sistema radio MOTOTRBO, in cui un pool di canali viene utilizzato per supportare centinaia di utenti e un numero massimo di 254 gruppi. Questa funzione consente alla radio di utilizzare in modo efficiente il numero disponibile di canali programmati durante la modalità operativa Ripetitore.

Se si accede a una funzione non supportata in Capacity Plus premendo un tasto programmabile, verrà emesso un tono indicatore negativo.

La radio dispone anche di funzioni supportate sia nella modalità digitale convenzionale che nelle modalità IP Site Connect, Capacity Plus e Linked Capacity Plus. Le lievi differenze operative **non** incidono comunque sul funzionamento delle singole funzioni né sulle prestazioni della radio.

Per ulteriori informazioni su questa configurazione, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Linked Capacity Plus

Linked Capacity Plus è una configurazione trunking, multisito e multicanale del sistema radio MOTOTRBO, che abbina le configurazioni ottimali di Capacity Plus ed IP Site Connect.

Linked Capacity Plus consente di estendere le comunicazioni trunking oltre la portata di un singolo sito, collegandosi ai diversi siti disponibili che sono connessi tramite una rete IP (Internet Protocol). Offre, inoltre, una maggiore capacità utilizzando in modo efficiente il numero complessivo di canali programmati supportati da ciascuno dei siti disponibili.

Quando la radio esce dal campo di copertura di un sito ed entra in quello di un altro, si connette al ripetitore del nuovo sito per inviare o ricevere chiamate e trasmissioni dati. A seconda delle impostazioni assegnate, la connessione viene effettuata automaticamente o manualmente.

Se è stata impostata la ricerca automatica del sito, la radio esegue la scansione di tutti i siti disponibili se

rileva un segnale debole o nessun segnale dal sito corrente. Quindi si connette al ripetitore con il valore RSSI (Received Signal Strength Indicator) maggiore.

Nella ricerca manuale del sito, la radio ricerca il sito successivo disponibile tra i membri dell'elenco di roaming, anche se questo non è necessariamente quello con il segnale più forte, e si collega ad esso.

È possibile aggiungere a un elenco di roaming specifico qualsiasi canale sul quale è stata abilitata la modalità Linked Capacity Plus. Durante il roaming automatico, la radio esegue la ricerca tra questi canali per individuare il sito migliore.

Nota: È impossibile aggiungere o eliminare manualmente una voce dall'elenco di roaming. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

In modo analogo a Capacity Plus, le icone delle funzioni non supportate nella modalità Linked Capacity Plus non sono disponibili nel menu. Se si accede a una funzione non supportata nella modalità Linked Capacity Plus tramite una pressione sul tasto programmabile, viene emesso un tono indicatore negativo.





Per ulteriori informazioni su questa configurazione, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.


Esecuzione e ricezione delle chiamate in modalità Non-Connect Plus

Selezione di una zona








Per zona, si intende un gruppo di canali. La radio supporta fino a 250 zone, con un massimo di 160 canali per zona.

1 Accedere alla funzionalità Zona.

Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Zona programmato	Premere il pulsante Zona programmato.
Menu radio	<ol style="list-style-type: none">1  per accedere al menu.2  o  fino a visualizzare Zona e premere  per selezionare.


La zona attualmente selezionata viene visualizzata e indicata da .

2 Selezionare la zona desiderata.

Controllo della radio	Operazioni
 o 	 o  e scorrere fino alla zona desiderata.
Tastiera	<ol style="list-style-type: none">1 Digitare il primo carattere della zona desiderata.2 Viene visualizzato un cursore lampeggiante che consente di continuare a inserire i caratteri successivi della zona desiderata. <p>Nota: Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra. Premere  per spostarsi di uno spazio a destra. Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati.</p>

Controllo Operazioni della radio


Nota: Nella prima riga del display vengono visualizzati i caratteri inseriti. La seconda riga visualizza una zona che corrisponde a quanto digitato. La ricerca dell'alias non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. Se due o più zone hanno lo stesso nome, la radio visualizza la zona elencata per prima nell'elenco delle zone.



- 3 Premere  per selezionare. Sul display viene visualizzato <Zone> Selected (Zona selezionata) per pochi secondi, quindi compare di nuovo la schermata della zona selezionata.

Selezione di un canale

Le trasmissioni vengono inviate e ricevute su un canale. A seconda della configurazione della radio, ogni canale può essere stato programmato in modo

diverso per supportare gruppi di utenti diversi oppure può essere fornito con funzioni differenti. Dopo avere selezionato la zona di interesse, selezionare il relativo canale su cui si desidera trasmettere o ricevere.



Nella ghiera di navigazione, premere  per accedere all'elenco dei canali (nella schermata principale). Il canale attivo viene visualizzato e indicato dal simbolo .

Ricezione e risposta di una chiamata radio

Una volta visualizzato il canale, l'ID dell'utente o l'ID del gruppo, è possibile ricevere e rispondere alle chiamate.

Il LED diventa verde fisso durante la trasmissione e lampeggia in verde durante la ricezione da parte della radio.

Nota: Il LED diventa verde fisso durante la trasmissione da parte della radio, lampeggia

rapidamente in verde durante la ricezione di una chiamata con funzionalità Privacy attivata.

Per decodificare una chiamata con funzione Privacy attivata, la radio ricevente deve avere la stessa chiave di privacy O lo stesso valore e ID della chiave (programmati dal rivenditore) della radio trasmittente (la radio che ha inviato la chiamata).

Per ulteriori informazioni, vedere [Privacy](#) a pagina 129.

Ricezione e risposta di una chiamata di gruppo

Per ricevere una chiamata da un gruppo di utenti, la radio deve essere configurata come appartenente a quel gruppo.

Quando la radio riceve una chiamata di gruppo (nella schermata principale), il LED lampeggia in verde. Sulla prima riga del display vengono visualizzati l'alias del chiamante e l'icona RSSI. La seconda riga riporta l'alias del gruppo e l'icona della chiamata di gruppo (solo in modalità digitale). La radio si attiva e dall'altoparlante viene emesso il tono di chiamata in arrivo.

- 1 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

- Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando si rilascia il pulsante **PTT** per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere.
- Se la funzione Interruzione voce è abilitata, premere il pulsante **PTT** per interrompere la chiamata corrente ricevuta dalla radio trasmittente, liberando il canale per parlare/rispondere.


Il LED diventa verde fisso.

- 2 Attendere il termine di uno dei seguenti toni (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono:
 - Il tono Permesso di parlare
 - Il sidetone **PTT**.
- 3 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata.

Vedere [Esecuzione di una chiamata di gruppo](#) a pagina 54 per informazioni più dettagliate sull'esecuzione di una chiamata di gruppo.

Nota: Se la radio riceve una chiamata di gruppo quando non è visualizzata la schermata iniziale, resta visualizzata quella corrente prima che si risponda alla chiamata.

Nota: Premere a lungo il pulsante  per tornare alla schermata principale e visualizzare l'alias del chiamante prima di rispondere.

Ricezione e risposta di una chiamata privata

Per chiamata privata si intende una chiamata da una singola radio a un'altra.

Quando si riceve una chiamata privata, il LED lampeggia in verde. Sulla prima riga del display vengono visualizzati l'alias o l'ID dell'utente e l'icona RSSI. Sulla seconda riga del display vengono visualizzati Chiam. privata e l'icona della chiamata privata. La radio si attiva e dall'altoparlante viene emesso il tono di chiamata in arrivo.

- 1 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.
 - Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando si rilascia il pulsante **PTT** per indicare

che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere.

- Se la funzione Interruzione voce è abilitata, premere il pulsante **PTT** per interrompere la chiamata corrente ricevuta dalla radio trasmittente, liberando il canale per parlare/rispondere.

Il LED diventa verde fisso.

-
- 2 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.

-
- 3 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata.

Sul display compare Chiam. term.

Vedere [Esecuzione di una chiamata privata](#) a pagina 54 per informazioni più dettagliate sull'esecuzione di una chiamata privata.

Ricezione di una chiamata generale

Per chiamata generale, si intende una chiamata avviata da una singola radio verso tutte le radio

sintonizzate sullo stesso canale. Si rivela utile per trasmettere comunicazioni importanti che richiedono l'immediata attenzione dell'utente.

Quando si riceve una chiamata generale, viene emesso un tono e il LED lampeggia in verde.

Sulla prima riga del display vengono visualizzati l'alias del chiamante e l'icona RSSI. Sulla seconda riga del display vengono visualizzati *Chiam. gen.* e l'icona della chiamata generale. La radio si attiva e l'altoparlante radio emette il tono della chiamata in arrivo.

Alla fine della chiamata generale, la radio torna alla schermata in cui si trovava prima della ricezione della chiamata. Prima di essere conclusa, una chiamata generale non attende lo scadere del periodo di tempo predeterminato.

Se la funzionalità Channel Free Indication (Indicazione canale libero) è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando si rilascia il pulsante **PTT** della radio trasmittente, per indicare che il canale è ora disponibile per l'uso.

Non si può rispondere a una chiamata generale.

Nota: Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di una chiamata generale, vedere [Esecuzione di una chiamata generale](#) a pagina 56.

Nota: Se si cambia canale durante la ricezione, la chiamata generale viene terminata dalla radio. Nel corso di una chiamata generale, **non** sarà possibile utilizzare le funzioni dei pulsanti programmati. Sarà necessario attendere la conclusione della chiamata.


Ricezione e risposta a una chiamata telefonica

Chiamata telefonica come chiamata privata

Quando si riceve una chiamata telefonica come chiamata privata, nell'angolo superiore destro viene visualizzata l'icona della chiamata telefonica; sul display viene visualizzato l'alias del chiamante o *Chiamata tel.*

Se non è attiva la funzionalità di chiamata telefonica sulla radio, sulla prima riga del display viene visualizzata l'opzione *Non disponib.* e l'audio della chiamata viene disattivato. Al termine della chiamata la radio ritorna alla schermata precedente.

- 1 Premere il pulsante **PTT** per parlare e rilasciarlo per ascoltare.

- 2 Premere  per terminare la chiamata.

Sul display, viene visualizzata l'opzione Fine chiam. tel.

In caso di esito positivo, viene emesso un tono e sul display compare Chiam. gen. e Chiam. term.

In caso di esito positivo, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata l'opzione Chiam. term.

In caso di esito negativo, la radio ritorna alla schermata della chiamata telefonica. Ripetere questo passaggio termini la chiamata.

Chiamata telefonica come di gruppo generale

Quando si riceve una chiamata telefonica come chiamata di gruppo,

- 1 Premere il pulsante **PTT** per parlare e rilasciarlo per ascoltare.

- 2 Premere  per terminare la chiamata.

Sul display, viene visualizzata l'opzione Fine chiam. tel.

In caso di esito positivo, viene emesso un tono e sul display compare Chiam. gen. e Chiam. term.

In caso di esito negativo, la radio ritorna alla schermata della chiamata telefonica. Ripetere questo passaggio termini la chiamata.


Chiamata telefonica come chiamata generale

Quando si riceve una chiamata telefonica come chiamata generale, l'icona della chiamata telefonica compare nell'angolo in alto a destra; il display visualizza Chiam. gen. e Chiamata tel.

Se non è attiva la funzionalità di chiamata telefonica sulla radio, sulla prima riga viene visualizzato Non disponib. e l'audio della chiamata viene disattivato.

Nota: Quando si riceve una chiamata telefonica come chiamata generale, è possibile rispondere alla chiamata o terminare la chiamata, solo se al canale è stato assegnato un tipo di chiamata generale.

- 1 Premere il pulsante **PTT** per parlare e rilasciarlo per ascoltare.
-


- 2 Premere  per terminare la chiamata. Sul display, viene visualizzata l'opzione Fine chiam. tel.
- In caso di esito positivo, viene emesso un tono e sul display compare Chiam. gen. e Chiam. term.
- In caso di esito negativo, la radio ritorna alla schermata della chiamata telefonica. Ripetere questo passaggio termini la chiamata.

Esecuzione di una chiamata radio

Dopo aver selezionato il canale, è possibile selezionare un alias o un ID dell'utente o del gruppo, tramite:

- Il pulsante **PTT**.
- Un pulsante di **accesso rapido** programmato: la funzione Accesso rapido consente di effettuare con facilità una chiamata di gruppo o privata a un ID predefinito. È possibile assegnare questa funzione a una pressione lunga o breve del tasto programmabile. È possibile assegnare un **SOLO** ID a un pulsante di **accesso rapido**. Sulla radio è

possibile programmare più pulsanti di **accesso rapido**.

- I tasti numerici programmabili: utilizzati esclusivamente per inviare chiamate di gruppo, private e generali tramite la tastiera (vedere [Esecuzione di una chiamata di gruppo, privata o generale con il tasto numerico programmabile](#) a pagina 59).
- Un tasto programmabile: metodo riservato esclusivamente alle chiamate telefoniche (vedere [Esecuzione di una chiamata telefonica tramite il pulsante Telefono programmabile](#) a pagina 60).
- La lista Contatti (vedere [Impostazioni della lista Contatti](#) a pagina 80). 
- Composizione manuale: questo metodo riguarda solo le chiamate private e telefoniche e il numero viene composto utilizzando la tastiera (vedere [Esecuzione di una chiamata privata dalla lista Contatti](#) a pagina 82 e [Esecuzione di una chiamata tramite il pulsante Comp. man. programmabile](#) a pagina 62).

Nota: Per inviare una trasmissione con funzione Privacy attivata, tale funzione deve essere abilitata sul canale. Solo le radio riceventi che hanno la stessa chiave di privacy OPPURE lo stesso valore e ID della

chiave della radio saranno in grado di decodificare la trasmissione.

Nota: Per ulteriori informazioni, vedere [Privacy](#) a pagina 129.

Esecuzione di una chiamata di gruppo

Per effettuare una chiamata a un gruppo di utenti, la radio deve essere configurata come appartenente a quel gruppo.

- 1 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Selezionare il canale con l'alias o l'ID del gruppo attivo. Vedere [Selezione di un canale](#) a pagina 48.
 - Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato.
- 2 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

- 3 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.
Il LED diventa verde fisso. Nell'angolo superiore destro, viene visualizzata l'icona della chiamata di gruppo. Nella prima riga di testo compare l'alias chiamata di gruppo.

- 4 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.

- 5 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.
Quando la radio di destinazione risponde, il LED lampeggia in verde, la radio si attiva e l'altoparlante emette il tono di risposta. Sul display, vengono visualizzati l'icona della chiamata di gruppo, l'ID o l'alias del gruppo e l'ID o l'alias della radio trasmittente.

- 6 Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando si rilascia il pulsante **PTT** per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere.

Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata. La radio ritorna alla schermata disponibile prima dell'inizio della chiamata.

Esecuzione di una chiamata privata

Benché sia possibile ricevere e/o rispondere a una chiamata privata effettuata da una singola radio autorizzata, la radio dell'utente deve essere

programmata per poter effettuare una chiamata privata.

Le chiamate private sono di due tipi. Nel primo tipo, la disponibilità della radio viene controllata prima di instradare la chiamata, mentre nel secondo la chiamata viene avviata subito.

Il rivenditore di fiducia può programmare solo **uno** di questi due tipi di chiamata sulla radio.

Se si tenta di effettuare una chiamata privata utilizzando il **accesso rapido**, i tasti numerici programmati o la i pulsanti di scorrimento su/giù, viene emesso un tono indicatore negativo se l'utilizzo della funzionalità tramite tali metodi non è abilitato.

Per contattare una singola radio, utilizzare le funzioni Msg o Avviso di chiamata. Per ulteriori informazioni, vedere [Funzioni dei messaggi di testo](#) a pagina 107 o [Funzionamento degli avvisi di chiamata](#) a pagina 99.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Selezionare il canale con l'alias o l'ID dell'utente attivo. Vedere [Selezione di un canale](#) a pagina 48.

- Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato.

2 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

3 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

Se si rilascia il pulsante **PTT** durante la configurazione della chiamata, la radio interrompe la chiamata senza fornire alcuna indicazione e torna alla schermata precedente.

Il LED diventa verde fisso., la radio si attiva e l'altoparlante emette il tono di risposta. Nell'angolo in alto a destra viene visualizzata l'icona della chiamata privata. Nella prima riga di testo, viene visualizzato l'alias dell'utente. Nella seconda riga compare invece lo stato della chiamata.

4 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.

5 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Quando la radio di destinazione risponde, il LED lampeggia in verde, la radio si attiva e l'altoparlante emette il tono di risposta.

- 6 Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando si rilascia il pulsante **PTT** per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere.

Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata. La radio emette un breve tono. Sul display compare `Chiam. term.`

È possibile programmare la radio in modo che controlli la presenza di attività nella radio di destinazione prima di instradare la chiamata privata. Se la radio di destinazione non è disponibile, verrà emesso un breve tono e sul display verrà visualizzata una mini notifica negativa.

Esecuzione di una chiamata generale

Questa funzione consente di trasmettere una chiamata a tutti gli utenti sintonizzati sul canale. È necessario programmare la radio per consentire l'utilizzo di questa funzionalità.

Gli utenti del canale non possono rispondere a una chiamata generale.

- 1 Selezionare il canale con l'alias o l'ID del gruppo della chiamata generale attivo. Vedere [Selezione di un canale](#) a pagina 48.
- 2 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.
- 3 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.
Il LED diventa verde fisso. Nell'angolo superiore destro, viene visualizzata l'icona della chiamata Gruppo. La prima riga di testo visualizza `Chiam. gen.`
- 4 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.

Esecuzione di una chiamata telefonica con il pulsante di accesso rapido

- 1 Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato per effettuare una chiamata telefonica all'alias o all'ID predefinito.

Se la voce per il pulsante di **accesso rapido** è vuota, la radio emette un tono indicatore negativo. Se il codice di accesso non è stato preconfigurato nella lista Contatti, sulla display viene visualizzata l'opzione `Codice accesso:`. Immettere il codice

di accesso e premere  per continuare.

Il LED diventa verde fisso. Nell'angolo superiore destro, viene visualizzata l'icona della chiamata telefonica. Nella prima riga di testo, viene visualizzato l'alias dell'utente. Nella seconda riga compare invece lo stato della chiamata.


Se la chiamata viene effettuata correttamente, viene emesso il tono DTMF. Si sente quindi il tono di composizione dell'utente del telefono. Nella prima riga di testo vengono visualizzati l'alias. L'icona della chiamata telefonica rimane disponibile nell'angolo superiore destro.

Se la chiamata non viene effettuata correttamente, viene emesso un tono e sul display viene visualizzato il messaggio `Chiam tel fallita`. La radio ritorna alla schermata di immissione del codice di accesso. Se il codice di accesso è stato preconfigurato nella lista Contatti, la radio ritorna

alla schermata visualizzata prima dell'inizio della chiamata.

2 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

3 Premere il pulsante **PTT** per parlare e rilasciarlo per ascoltare.

Per immettere altri numeri, se richiesto dalla chiamata, Immettere gli altri numeri mediante la tastiera e premere  per continuare.

Ogni volta che si preme un tasto della tastiera viene emesso un tono DTMF e la radio ritorna alla schermata precedente.

4 Premere  per terminare la chiamata.

Se il codice di disconnessione non è stato preconfigurato nella lista Contatti, sul display viene visualizzata l'opzione `Codice disconness:`. Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato, se è stato programmato con il codice di disconnessione. Se la voce per il pulsante di **accesso rapido** è vuota, viene emesso un tono indicatore negativo.


Ogni volta che si preme un tasto della tastiera, viene emesso un tono DTMF e sul display viene visualizzata l'opzione *Fine chiam. tel.*

Se la conclusione della chiamata viene completata, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata l'opzione *tel. finita.*

Se la conclusione della chiamata non viene completata, la radio ritorna alla schermata della chiamata telefonica. Ripetere il passaggio 4 o attendere che l'utente del telefono termini la chiamata.

Nota: Quando l'utente del telefono termina la chiamata, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata l'opzione *tel. finita.*

Se la chiamata termina mentre si stanno digitando le cifre aggiuntive richieste, la radio ritorna alla schermata disponibile prima dell'inizio della chiamata.

Durante l'accesso al canale, premere  per annullare il tentativo di chiamata. Viene emesso un tono per indicare che l'operazione è riuscita.

Durante la chiamata, se si preme il pulsante di **accesso rapido** con il codice di disconnessione

preconfigurato o si immette il codice di disconnessione come input per i numeri aggiuntivi, la radio tenta di terminare la chiamata.

Il codice di accesso o di uscita non può contenere più di 10 caratteri.

Esecuzione di una chiamata privata con un pulsante di chiamata rapida

Nota: La pressione dei pulsanti programmabili deve essere eseguita dalla schermata iniziale.

La funzione di chiamata rapida consente di effettuare velocemente una chiamata privata a un alias o ID privato predefinito. È possibile assegnare questa funzione a una pressione lunga o breve del tasto programmabile.

Al pulsante di chiamata rapida è possibile assegnare UN SOLO alias o ID. Sulla radio è possibile programmare più pulsanti di chiamata rapida.

- 1 Premere il pulsante **One Touch Call** (Chiamata rapida) programmato per effettuare una chiamata privata all'alias o all'ID privato predefinito.
 - 2 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.
-

- 3** Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

Il LED diventa verde fisso.

Sul display compare l'alias o l'ID della chiamata privata.

- 4** Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.
-

- 5** Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Quando la radio di destinazione risponde, il LED verde inizia a lampeggiare.

- 6** Se è abilitata la funzione Indicazione canale libero, viene emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio di destinazione rilascia il pulsante **PTT**, per indicare che il canale è libero ed è possibile rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere.

Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata.

Esecuzione di una chiamata di gruppo, privata o generale con il tasto numerico programmabile

La funzione Tasto numerico programmabile consente di effettuare con facilità una chiamata di gruppo, privata o generale a un alias o ID predefinito. Può essere assegnata a qualsiasi tasto numerico disponibile della tastiera del microfono.

È possibile assegnare **SOLO** un alias o un ID al tasto numerico, ma è possibile associare più tasti numerici a un alias o un ID.

- 1** Nella schermata iniziale, premere a lungo sul tasto numerico programmabile per effettuare una chiamata di gruppo, privata o generale a un alias o ID predefinito.

Se il tasto numerico non è associato a una voce, viene emesso un tono indicatore negativo.

- 2** Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.
-

- 3** Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

Il LED diventa verde fisso, la radio si attiva e l'altoparlante emette il tono di risposta. Nell'angolo superiore destro, viene visualizzata l'icona della

chiamata di gruppo/privata. La prima riga di testo visualizza l'alias del chiamante. La seconda riga di testo visualizza lo stato della chiamata per una chiamata privata o **Chiam. gen.** per una chiamata generale.

-
- 4** Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.
-
- 5** Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.
Quando la radio di destinazione risponde, il LED verde lampeggia, la radio si attiva e l'altoparlante emette il tono di risposta.
-
- 6** Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando si rilascia il pulsante **PTT** per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere.

Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata. La radio ritorna alla schermata disponibile prima dell'inizio della chiamata.


Alla fine di una chiamata privata viene emesso un breve tono.

Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di una voce a un tasto numerico della tastiera, vedere [Assegnazione di una voce a un tasto numerico programmabile](#) a pagina 89.


Esecuzione di una chiamata telefonica tramite il pulsante Telefono programmabile

- 1** Premere il pulsante **Telefono** programmato per accedere all'elenco delle voci telefoniche.

- 2** ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID

dell'utente richiesto e premere  per selezionare.

Se il codice di accesso non è stato preconfigurato nella lista Contatti, sulla display viene visualizzata l'opzione **Codice accesso**!. Immettere il codice

di accesso e premere il pulsante  per continuare.

Il LED diventa verde fisso. Nell'angolo superiore destro, viene visualizzata l'icona della chiamata telefonica. Nella prima riga di testo, viene visualizzato l'alias dell'utente. Nella seconda riga compare invece lo stato della chiamata.


Se la chiamata viene effettuata correttamente, viene emesso il tono DTMF. Si sente quindi il tono di composizione dell'utente del telefono. Nella prima riga di testo vengono visualizzati l'alias. L'icona della chiamata telefonica rimane disponibile nell'angolo superiore destro. Nella seconda riga di testo viene visualizzato lo stato della chiamata.


Se la chiamata non viene effettuata correttamente, viene emesso un tono e sul display viene visualizzato il messaggio `Chiam tel fallita`. La radio ritorna alla schermata di immissione del codice di accesso. Se il codice di accesso è stato preconfigurato nella lista `Contatti`, la radio ritorna alla schermata visualizzata prima dell'inizio della chiamata.


-
- 3 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

 - 4 Premere il pulsante **PTT** per parlare e rilasciarlo per ascoltare.

 - 5 Per immettere altri numeri, se richiesto dalla chiamata, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere qualsiasi tasto della tastiera per immettere gli altri numeri. Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione `Cifre supp. :`. Sulla seconda riga, viene visualizzato un cursore lampeggiante. Immettere gli altri numeri e premere il pulsante  per continuare. Viene emesso il tono DTMF e la radio ritorna alla schermata precedente.
- Premere il pulsante di **accesso rapido**. Viene emesso il tono DTMF. Se la voce per il pulsante di **accesso rapido** è vuota, la radio emette un tono indicatore negativo.

-
- 6 Premere  per terminare la chiamata.

Se il codice di disconnessione non è stato preconfigurato nella lista `Contatti`, sulla prima riga del display viene visualizzata l'opzione `Codice disconness:`. Sulla seconda riga, viene visualizzato un cursore lampeggiante. Immettere il codice di disconnessione e premere premere il pulsante  per continuare. La radio ritorna alla schermata precedente.

Viene emesso il tono DTMF e sul display viene visualizzata l'opzione `Fine chiam. tel.`


Se la conclusione della chiamata viene completata, viene emesso un tono e sul display viene visualizzato *Chiam. term..*

Se la conclusione della chiamata non viene completata, la radio ritorna alla schermata della chiamata telefonica. Ripetere i passaggi 4 e 6 o attendere che l'utente del telefono termini la chiamata.

Se si preme il pulsante **PTT** nella schermata Contatti del telefono, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata l'opzione *OK per inviare chiam.*

Quando l'utente del telefono termina la chiamata, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata l'opzione *Chiam. tel. finita.*

Se la chiamata termina mentre si stanno digitando le cifre aggiuntive richieste, la radio ritorna alla schermata disponibile prima dell'inizio della chiamata.




Nota: Durante l'accesso al canale, premere  per annullare il tentativo di chiamata. Viene emesso un tono.

Durante la chiamata, se si preme il pulsante di **accesso rapido** con il codice di disconnessione preconfigurato o si immette il codice di disconnessione come input per le cifre aggiuntive, la radio tenta di terminare la chiamata.

Nota: Il codice di accesso o di uscita non può contenere più di 10 caratteri.

Esecuzione di una chiamata tramite il pulsante **Comp. man. programmabile**

Esecuzione di una chiamata privata

- 1 Premere il pulsante **Comp. man. programmabile** per accedere alla schermata della composizione manuale.
-
- 2  o  fino a visualizzare *Contatto radio* e premere  per selezionare. Sulla display viene visualizzata l'opzione *Numero:*.
-
- 3 Utilizzare la tastiera per immettere un alias.
-
- 4 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.
-

- 5 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.
Il LED diventa verde fisso. L'icona della chiamata privata viene visualizzata nell'angolo in alto a destra. Nella prima riga di testo, viene visualizzato l'alias dell'utente. Nella seconda riga compare invece lo stato della chiamata.


- 6 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.


- 7 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.
Quando la radio di destinazione risponde, il LED verde inizia a lampeggiare.

- 8 Se è abilitata la funzione Indicazione canale libero, viene emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio di destinazione rilascia il pulsante **PTT**, per indicare che il canale è libero ed è possibile rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere.
Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata. Viene emesso un breve tono. Sul display compare Chiam. term.

Esecuzione di una chiamata telefonica

- 1 Premere il pulsante **Comp. man.** programmabile per accedere alla schermata della composizione manuale.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Contatto tel. e premere  per selezionare.
Sulla display viene visualizzata l'opzione Numero:.

- 3 Utilizzare la tastiera per immettere un alias dell'utente.
Se il codice di accesso non è stato preconfigurato nella lista Contatti, sulla display viene visualizzata l'opzione Codice accesso:. Immettere il codice di accesso e premere il pulsante  per continuare.
Il LED diventa verde fisso. Nell'angolo superiore destro, viene visualizzata l'icona della chiamata telefonica. Nella prima riga di testo, viene visualizzato l'alias dell'utente. Nella seconda riga compare invece lo stato della chiamata.
Se la chiamata viene effettuata correttamente, viene emesso il tono DTMF. Si sente quindi il tono


di composizione dell'utente del telefono. Nella prima riga di testo vengono visualizzati l'alias. L'icona della chiamata telefonica rimane disponibile nell'angolo superiore destro.

Se la chiamata non viene effettuata correttamente, viene emesso un tono e sul display viene visualizzato il messaggio Chiam tel fallita. La radio ritorna alla schermata di immissione del codice di accesso. Se il codice di accesso è stato preconfigurato nella lista Contatti, la radio ritorna alla schermata visualizzata prima dell'inizio della chiamata.

4 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.


5 Premere il pulsante **PTT** per parlare e rilasciarlo per ascoltare.

6 Per immettere altri numeri, se richiesto dalla chiamata, effettuare una delle seguenti operazioni:


- Premere qualsiasi tasto della tastiera per immettere gli altri numeri. Immettere gli altri numeri e premere il pulsante  per

continuare. Viene emesso il tono DTMF e la radio ritorna alla schermata precedente.

- Premere il pulsante di **accesso rapido**. Viene emesso il tono DTMF. Se la voce per il pulsante di **accesso rapido** è vuota, la radio emette un tono indicatore negativo.

7 Premere  per terminare la chiamata.

Se il codice di disconnessione non è stato preconfigurato nella lista Contatti, nella display viene visualizzata l'opzione Codice disconness:. Immettere il codice di

disconnessione e premere premere il pulsante  per continuare. La radio ritorna alla schermata precedente.

Viene emesso il tono DTMF e sul display viene visualizzata l'opzione Fine chiam. tel.

Se la conclusione della chiamata viene completata, viene emesso un tono e sul display viene visualizzato Chiam. term..


Se la conclusione della chiamata non viene completata, la radio ritorna alla schermata della chiamata telefonica. Ripetere il passaggio 7 o

attendere che l'utente del telefono termini la chiamata.

Se si preme il pulsante **PTT** nella schermata Contatti del telefono, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata l'opzione OK per inviare chiam.

Quando l'utente del telefono termina la chiamata, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata l'opzione Chiam. tel. finita.

Se la chiamata termina mentre si stanno digitando le cifre aggiuntive richieste, la radio ritorna alla schermata disponibile prima dell'inizio della chiamata.

Nota: Durante l'accesso al canale, premere  per annullare il tentativo di chiamata. Viene emesso un tono.

Nota: Durante la chiamata, se si preme il pulsante di **accesso rapido** con il codice di disconnessione preconfigurato o si immette il codice di disconnessione come input per le cifre aggiuntive, la radio tenta di terminare la chiamata.

Nota: Il codice di accesso o di uscita non può contenere più di 10 caratteri.

Interruzione di una chiamata radio

Questa funzione consente di interrompere una chiamata privata o di gruppo in corso per liberare il canale e abilitare le trasmissioni. È utile se, ad esempio, sulla radio si verifica un problema con il microfono dopo la pressione accidentale del pulsante **PTT**.

È necessario programmare la radio per consentire l'utilizzo di questa funzionalità.

- 1 Premere il pulsante **Disatt. remota trasmissioni**, mentre ci si trova sul relativo canale.
- 2 Aspettare la ricezione della conferma dalla radio di destinazione.

In caso di esito positivo, la radio emette un tono indicatore positivo e sul display viene visualizzato **Disatt. rem. riuscita**, per indicare che il canale è libero.

In caso di esito negativo, la radio emette un tono indicatore negativo e sul display viene visualizzato Disatt. rem. non riuscita.

Nella radio che ha subito l'interruzione, sul display viene visualizzato il messaggio Chiamata interrotta e viene emesso un tono indicatore negativo fino a quando il pulsante **PTT** viene rilasciato, se si sta trasmettendo una chiamata che può essere interrotta tramite questa funzionalità.

Comunicazione diretta

È possibile continuare a comunicare anche se il ripetitore non è in funzione oppure se la radio si trova fuori dalla portata del ripetitore, ma entro quella di altre radio.


Questa opzione è denominata "Comunicazione diretta".




Nota: Si tratta di una funzione non disponibile con Capacity Plus e Linked Capacity Plus.




L'impostazione Comun. diretta viene conservata anche dopo lo spegnimento della radio.






È possibile alternare la modalità di comunicazione diretta e quella del ripetitore premendo il pulsante




Rip./Comun. diretta programmato o utilizzando il menu della radio come descritto di seguito.

- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

- 3  o  fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

- 4  o  fino a visualizzare Comun. diretta e premere  per selezionare.
È anche possibile utilizzare  o  per modificare l'opzione selezionata.

- 5 Premere  per attivare/disattivare la comunicazione diretta.
Accanto alla voce Abilitato, viene visualizzato .
Accanto alla voce Abilitato, non viene più visualizzato .

Funzionalità di monitoraggio

Monitoraggio di un canale

La funzione Monitor consente di verificare se un canale è libero prima di trasmettere.

Si tratta di una funzione non disponibile con Capacity Plus e Linked Capacity Plus.

- 1 Tenere premuto il pulsante **Monitor** programmato e restare in ascolto.

L'icona Monitor viene visualizzata sul display e il LED diventa giallo fisso. In base alla programmazione della radio, si potrebbero sentire attività radio oppure silenzio assoluto. Ciò indica che il canale è in uso.

-
- 2 Premere il pulsante **PTT** per parlare e rilasciarlo per ascoltare.
-

Monitor permanente

Questa funzionalità consente di monitorare senza interruzioni un canale selezionato per rilevarne un'eventuale attività.

Nota: Si tratta di una funzione non disponibile con Capacity Plus e Linked Capacity Plus.

- 1 Premere il pulsante **Monitor perm.** programmato per attivare il monitoraggio permanente del canale.
Viene emesso un tono di avviso, il LED diventa giallo fisso e sul display viene visualizzato il messaggio Monitor perm. attivo. L'icona Monitor viene visualizzata sul display.

 - 2 Per uscire da questa modalità operativa, premere nuovamente il pulsante **Monitor perm.** programmato.
Viene emesso un tono di avviso, il LED si spegne e sul display viene visualizzato il messaggio Monitor perm. dis.
-


Funzionalità avanzate in modalità Non-Connect Plus




Controllo radio



L'abilitazione di questa funzione consente di determinare se un'altra radio è operativa nel sistema, senza disturbare l'utente. La radio controllata non emette segnali acustici né notifiche.



Invio di un controllo radio

- 1 Accedere alla funzione Controllo radio.

Controllo della radio	Operazioni
Pulsante Controllo radio programmato	<ol style="list-style-type: none"> 1 Premere il pulsante Controllo radio programmato. 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID dell'utente richiesto e premere  per selezionare.


Controllo della radio	Operazioni
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Contatti e premere  per selezionare. 3 Utilizzare uno dei passaggi descritti di seguito per selezionare l'alias o l'ID dell'utente richiesto: <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare direttamente l'alias o l'ID dell'utente. • ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID dell'utente richiesto e premere  per selezionare. • Utilizzare il menu Comp. man. .

Controllo della radio	Operazioni
	<ul style="list-style-type: none"> • ▲ o ▼ fino a visualizzare Comp. man. e premere  per selezionare. • ▲ o ▼ fino a visualizzare Numero radio e premere  per selezionare. • Se è già stato composto in precedenza, l'ID viene visualizzato accanto a un cursore lampeggiante. Altrimenti, sulla prima riga del display viene visualizzato Numero radio:, mentre sulla seconda compare un

Controllo della radio	Operazioni
	<p>cursore lampeggiante. Utilizzare la tastiera per modificare/immettere l'ID e premere  per selezionare.</p> <p>4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Controllo radio e premere  per selezionare.</p>

Sul display compare una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED diventa verde fisso.

2 Aspettare la ricezione della conferma dalla radio di destinazione.

Se si preme il pulsante  mentre la radio è in attesa della conferma, viene emesso un tono e la radio interrompe tutti i tentativi di controllo ed esce dalla modalità Controllo radio.

Se il controllo radio viene eseguito correttamente, viene emesso un tono indicatore positivo e sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

Se il controllo radio non riesce, viene emesso un tono indicatore negativo e sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

La radio torna alla schermata dell'alias o dell'ID dell'utente.




Monitor remoto

La funzione Monitor remoto consente di attivare il microfono della radio di destinazione (solo l'alias o gli ID dell'utente). Il LED verde lampeggerà una volta sul terminale radio di destinazione. Questa funzione è utile per controllare a distanza la presenza di attività udibili nelle vicinanze della radio di destinazione.




È necessario programmare la radio per consentire l'utilizzo di questa funzionalità.

Avvio di Monitor remoto

- 1 Accedere alla funzione Monitor rem.


Controllo della radio	Operazioni
Pulsante Monitor rem. programmato	<ol style="list-style-type: none"> 1 Premere il pulsante Monitor rem. programmato. 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID dell'utente richiesto e premere  per selezionare.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Contatti e premere  per selezionare 3 Utilizzare uno dei passaggi descritti di seguito per selezionare l'alias o l'ID dell'utente richiesto <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare direttamente l'alias o l'ID dell'utente


Controllo Operazioni della radio

- ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID dell'utente richiesto e premere  per selezionare.
- Utilizzare il menu Comp. man.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare Comp. man. e premere  per selezionare.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare Numero radio e premere  per selezionare.
- Se è già stato composto in precedenza, l'ID viene

Controllo Operazioni della radio

visualizzato accanto a un cursore lampeggiante. Altrimenti, sulla prima riga del display viene visualizzato Numero radio:, mentre sulla seconda compare un cursore lampeggiante. Immettere l'alias o l'ID

dell'utente e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Monitor rem. e premere  per selezionare.

Sul display, viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED diventa verde fisso.

- 2 Aspettare la ricezione della conferma dalla radio di destinazione.

Se l'operazione ha esito positivo, Viene emesso un tono indicatore positivo e sul display viene visualizzata una mini notifica positiva. La radio riproduce l'audio dalla radio monitorata per un periodo di tempo programmato e sul display viene visualizzata l'opzione Monitor rem. Allo scadere del timer, la radio emette un tono di avviso e il LED verde si spegne.

In caso di esito negativo, la radio emette un tono indicatore negativo e sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Liste scansione

Le liste scansione vengono create e assegnate a singoli canali o gruppi. La radio esamina la lista scansione programmata per il canale in uso alla ricerca di attività vocale. Per ogni canale presente nel ciclo, la radio esamina inoltre l'elenco gruppi del canale in questione.


La radio può contenere fino a 250 liste scansione, con un massimo di 16 membri per lista.




È possibile modificare la lista scansione per aggiungere, eliminare o assegnare la priorità ai canali.




È possibile aggiungere una nuova lista scansione nella radio utilizzando l'impostazione funzioni da pannello frontale.



Nota: Si tratta di una funzione non disponibile con Capacity Plus e Linked Capacity Plus.

Visualizzazione di una voce nella lista scansione

- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare Scansione e premere  per selezionare.







- 3  o  fino a visualizzare Vis/mod lista (Lista scansione) e premere  per selezionare.

- 4 Utilizzare  o  per visualizzare ciascun membro della lista.

Se impostata, l'icona Priorità viene visualizzata alla sinistra dell'alias del membro, per segnalare se è stato assegnato a un canale di Priorità 1 o 2 nella lista. Una lista scansione può contenere **solo un** canale di Priorità 1 o 2.

Se la priorità è impostata su **Nessuna**, l'icona Priorità non viene visualizzata.

Visualizzazione di una voce nella lista scansione attraverso la ricerca per alias





- 1  per accedere al menu.
- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Scansione e premere  per selezionare.
- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Vis/mod lista (Lista scansione) e premere  per selezionare.
- 4 Digitare il primo carattere dell'alias desiderato. Viene visualizzato un cursore lampeggiante.
- 5 Digitare l'alias desiderato utilizzando la tastiera.
Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra.
Premere  per spostarsi di uno spazio a destra.
Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati.

Nella prima riga del display vengono visualizzati i caratteri inseriti. La seconda riga del display mostra un alias che corrisponde a quello digitato.

La ricerca dell'alias non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. Se due o più voci hanno lo stesso nome, la radio visualizza la voce elencata per prima nella lista scansione.

Modifica della lista scansione

Aggiunta di una nuova voce alla lista scansione



- 1  per accedere al menu.
 - 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Scansione e premere  per selezionare.
 - 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Vis/mod lista (Lista scansione) e premere  per selezionare.
 - 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Aggiungi mem. e premere  per selezionare.
-

- 5 Selezionare l'alias o ID desiderato eseguendo una delle operazioni descritte di seguito:




Controllo della radio	Operazioni
Pulsanti di navigazione della radio	▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.
Tastiera	<p>Digitare il primo carattere dell'alias desiderato.</p> <p>Viene visualizzato un cursore lampeggiante.</p> <p>Premere ◀ per spostarsi di uno spazio a sinistra. Premere ▶ per spostarsi di uno spazio a destra.</p> <p>Premere il tasto *← per cancellare i caratteri indesiderati.</p> <p>Premere a lungo # per modificare il metodo di immissione del testo.</p>

Controllo della radio	Operazioni
	<p>Nella prima riga del display vengono visualizzati i caratteri inseriti. Le righe successive del display mostrano i risultati selezionati della ricerca. La ricerca dell'alias non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. Se due o più alias hanno lo stesso nome, la radio visualizza l'alias elencato per primo nell'elenco.</p>



- 6 Premere ☰ per selezionare.
-
- 7 ▲ o ▼ fino a visualizzare il livello di priorità desiderato e premere ☰ per selezionare. Sul display compare *Voce salvata, seguita immediatamente da Agg. altri?*.
-
- 8 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- ▲ o ▼ fino a visualizzare Sì e premere  per selezionare, quindi ripetere i passaggi da 5 a 7.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare No, quindi premere  per salvare la lista attuale.


Eliminazione di una voce dalla lista scansione


- 1  per accedere al menu.
- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Scansione e premere  per selezionare.
- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Vis/mod lista (Lista scansione) e premere  per selezionare.
- 4 Selezionare l'alias o ID desiderato eseguendo una delle operazioni descritte di seguito:



Controllo della radio	Operazioni
Pulsanti di navigazione della radio	▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.

Controllo della radio	Operazioni
Tastiera	<p>Digitare il primo carattere dell'alias desiderato.</p> <p>Viene visualizzato un cursore lampeggiante.</p> <p>Premere ◀ per spostarsi di uno spazio a sinistra. Premere ▶ per spostarsi di uno spazio a destra.</p> <p>Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati.</p> <p>Premere a lungo  per modificare il metodo di immissione del testo.</p> <p>Nella prima riga del display vengono visualizzati i caratteri inseriti. Le righe successive del display mostrano i risultati selezionati della ricerca. La ricerca dell'alias non fa distinzione tra maiuscole e</p>


Controllo della radio	Operazioni
	minuscole. Se due o più alias hanno lo stesso nome, la radio visualizza l'alias elencato per primo nell'elenco.

- 5 Premere  per selezionare.


- 6 ▲ o ▼ fino a visualizzare Elimina e premere  per selezionare.


- 7 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Alla richiesta Delete Entry?, (Eliminare voce?) ▲ o ▼ fino a visualizzare Sì quindi premere  per eliminare la voce. Sul display compare Voce eliminata.
 - ▲ o ▼ fino a visualizzare No, quindi premere  per tornare alla schermata precedente.


- 8 Ripetere i passaggi 4 fino a 7 per eliminare le altre voci.

Dopo aver eliminato tutti gli alias o gli ID desiderati, premere a lungo su  per tornare alla schermata principale.

Impostazione e modifica della priorità di una voce nella lista scansione





- 1  per accedere al menu.








- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Scansione e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Vis/mod lista (Lista scansione) e premere  per selezionare.

- 4 Selezionare l'alias o ID desiderato eseguendo una delle operazioni descritte di seguito:

Controllo della radio	Operazioni
Pulsanti di navigazione della radio	▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.

Controllo della radio	Operazioni
Tastiera	<p>Digitare il primo carattere dell'alias desiderato.</p> <p>Viene visualizzato un cursore lampeggiante.</p> <p>Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra. Premere  per spostarsi di uno spazio a destra.</p> <p>Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati.</p> <p>Premere a lungo  per modificare il metodo di immissione del testo.</p> <p>Nella prima riga del display vengono visualizzati i caratteri inseriti. Le righe successive del display mostrano i risultati selezionati della ricerca. La ricerca dell'alias non fa distinzione tra maiuscole e</p>

Controllo della radio	Operazioni
	<p>minuscole. Se due o più alias hanno lo stesso nome, la radio visualizza l'alias elencato per primo nell'elenco.</p>
5	<p>Premere  per selezionare.</p>
6	<p> o  fino a visualizzare Mod. priorità e premere  per selezionare.</p>
7	<p> o  fino a visualizzare il livello di priorità desiderato e premere  per selezionare. Prima di tornare alla schermata precedente, sul display compare Voce salvata.</p> <p>Nota: L'icona Priorità viene visualizzata alla sinistra del nome del membro.</p> <p>Se la priorità è impostata su Nessuna, l'icona Priorità non viene visualizzata.</p>

Scansione

Durante la scansione, la radio controlla sequenzialmente la lista scansione programmata per il canale corrente per rilevare la presenza di traffico voce.

Il LED lampeggia in giallo e viene visualizzata l'icona della scansione sul display.

La scansione può essere avviata in due modi:

- **Scansione canale principale (manuale):** la radio esegue la scansione di tutti i canali e gruppi della lista scansione. Quando entra nella modalità di scansione, la radio, a seconda dell'impostazione, inizia automaticamente la scansione dall'ultimo canale o gruppo "attivo" controllato oppure dal canale dal quale era originariamente iniziata.
- **Scansione automatica:** la scansione viene avviata automaticamente dalla radio se la funzione di scansione automatica è stata abilitata per il canale o gruppo selezionato.

Nota: Si tratta di una funzione non disponibile con Capacity Plus e Linked Capacity Plus.

Impostazione di una lista scansione attiva

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Scansione e premere  per selezionare.


- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Imp.lista att. e premere  per selezionare.


- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare la lista desiderata e premere  per selezionare.

La lista selezionata sarà la lista scansione attiva.

Inizio e fine della scansione

Durante la scansione, la radio accetterà i dati (ad esempio messaggio di testo, posizione, telemetria o dati da PC) solo se ricevuti sul canale selezionato.

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Scansione e premere  per selezionare.

- Sul display viene visualizzato **Accendi** se la scansione è disattivata.
- Sul display viene visualizzato **Spegni** se la scansione è attivata.

3 Premere  per selezionare.

- Il LED lampeggia in giallo e viene visualizzata l'icona di scansione, quando la scansione viene attivata.
- Il LED si spegne e l'icona di scansione non viene visualizzata, quando la scansione viene disattivata.

Risposta a una trasmissione durante la scansione

Durante la scansione, la radio si sintonizza sul canale o gruppo sul quale ha rilevato la presenza di attività. La radio si attiva e attraverso l'altoparlante viene emesso il tono di chiamata in arrivo. La radio resta su quel canale fino a quando l'attività è presente e per una durata prestabilita (il cosiddetto "tempo di permanenza").

- 1 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

Se la funzione **Indicazione canale libero** è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando si rilascia il pulsante **PTT** per indicare che il canale è libero per rispondere.

2 Premere il pulsante **PTT** durante il tempo di permanenza.
Il LED diventa verde fisso.

3 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.

4 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Se non si risponde entro il tempo di permanenza, la radio riprende la scansione di altri canali o gruppi.

Eliminazione del canale di disturbo

È possibile rimuovere temporaneamente dalla lista scansione un canale che genera in continuazione chiamate o disturbi non graditi (canale di "disturbo").

Non è però possibile eliminare il canale designato come canale selezionato.

È possibile eliminare un canale di disturbo **solo** utilizzando il pulsante **Elimin. canale di disturbo** programmato. Questa funzione **non** è accessibile mediante il menu.

- 1 Quando la radio "si imbatte" in un canale indesiderato o di disturbo, premere il pulsante **Elimin. canale di disturbo** programmato fino all'emissione di un tono.
- 2 Rilasciare il pulsante **Elimin. canale di disturbo**. Il canale di disturbo viene eliminato.

Ripristino del canale di disturbo

Per ripristinare il canale di disturbo eliminato, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Spegner e riaccendere la radio.
- Arrestare e riavviare la scansione tramite il menu o il pulsante **Scansione** programmato.
- Cambiare canale o zona.

Impostazioni della lista Contatti

La lista Contatti non è che la rubrica memorizzata nella radio. Ogni voce corrisponde a un alias o un ID da utilizzare per inviare una chiamata.

A seconda del contesto, ogni voce è associata a **uno** dei cinque tipi di chiamate: chiamate di gruppo, private, generali, PC o dispatch.

Le chiamate PC e dispatch sono chiamate dati, disponibili solo con le rispettive applicazioni. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione che accompagna le applicazioni dati.

Nota: Se la funzione Privacy è abilitata su un canale, è possibile effettuare chiamate di gruppo, private e generali con Privacy abilitata su quel canale. Solo le radio di destinazione che hanno la stessa chiave di privacy o i medesimi valore della chiave e ID della chiave possono decodificare la trasmissione.

Per ulteriori informazioni, vedere [Privacy](#) a pagina 129.

Inoltre, il menu Contatti consente di assegnare ciascuna voce a uno o più tasti numerici programmabili del. Se una voce è assegnata a un tasto numerico, la radio può comporre automaticamente il numero associato alla voce.


La rubrica può contenere un massimo di 1000 voci.




Ogni voce della lista Contatti riporta le seguenti informazioni:



- Tipo di chiamata.
- Alias chiamata.
- ID della chiamata.

Nota: È possibile aggiungere o modificare gli ID degli utenti nella lista dei contatti digitali.

Esecuzione di una chiamata di gruppo dalla lista Contatti

- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare **Contatti** e premere  per selezionare.
Le voci sono elencate in ordine alfabetico.

- 3  o  fino a visualizzare l'alias o l'ID del gruppo desiderato.

- 4 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

- 5 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.
Il LED diventa verde fisso. Nella prima riga viene visualizzato l'alias o l'ID dell'utente. Sulla seconda

riga viene visualizzato **Chiam. privata** con l'icona della chiamata privata.


- 6 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.




- 7 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.
Quando un utente del gruppo risponde, il LED verde lampeggia, sul display viene visualizzato l'ID dell'utente che effettua la chiamata, la radio si attiva e l'altoparlante emette il tono di risposta.










- 8 Se la funzione **Indicazione canale libero** è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando si rilascia il pulsante **PTT** per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere.
Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata.

- 9 La radio emette un breve tono. Sul display compare **Chiam. term.**

Esecuzione di una chiamata privata dalla lista Contatti

- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare `Contatti` e premere  per selezionare.
Le voci sono elencate in ordine alfabetico.

- 3 Utilizzare uno dei passaggi descritti di seguito per selezionare l'alias o l'ID dell'utente richiesto:
 - Selezionare direttamente l'alias o l'ID dell'utente
 -  o  fino a visualizzare l'alias o l'ID dell'utente richiesto e premere  per selezionare.
 - Utilizzare il menu `Comp. man.`
 -  o  fino a visualizzare `Comp. man.` e premere  per selezionare.
 -  o  fino a visualizzare `Numero radio` e premere  per selezionare.

- Se l'ID dell'utente è stato immesso in precedenza, l'ID viene visualizzato insieme al cursore lampeggiante. Altrimenti, sulla prima riga del display viene visualizzato `Numero radio`, mentre sulla seconda compare un cursore lampeggiante. Inserire o modificare l'ID utilizzando la tastiera.

Premere  per selezionare.

- 4 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

- 5 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.
Il LED diventa verde fisso. Nella prima riga viene visualizzato l'alias o l'ID dell'utente. Nella seconda riga viene visualizzato il messaggio `Chiam. privata` e la relativa icona.

- 6 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.

- 7 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.
Quando la radio di destinazione risponde, il LED lampeggia in verde e sul display viene visualizzato


l'ID dell'utente che effettua la chiamata. La radio si attiva e l'altoparlante emette il tono di risposta.




- 8 Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando si rilascia il pulsante **PTT** per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere.

Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata.











Sul display compare *Chiam. term.*

Esecuzione di una chiamata telefonica dalla lista Contatti

- 1  per accedere al menu.


- 2  o  fino a visualizzare *Contatti* e premere  per selezionare.
Le voci sono elencate in ordine alfabetico.


- 3 Utilizzare uno dei passaggi descritti di seguito per selezionare l'alias o l'ID dell'utente richiesto:


- Selezionare direttamente l'alias o l'ID dell'utente
 -  o  fino a visualizzare l'alias o l'ID dell'utente richiesto e premere  per selezionare.
- Utilizzare il menu *Comp. man.*
 -  o  fino a visualizzare *Comp. man.* e premere  per selezionare.
 -  o  fino a visualizzare *Numero tel.* e premere  per selezionare.
 - Sulla prima riga del display viene visualizzato *Numero tel.:* , mentre sulla seconda compare un cursore lampeggiante. Utilizzare la tastiera per immettere un numero di telefono e premere  per selezionare il numero immesso.

Se la voce selezionata è vuota, viene emesso un tono indicatore negativo e sul display viene visualizzata l'opzione *Phone Call Invalid #* (Numero chiamata telefonica non valido).

Premendo il pulsante **PTT** nella schermata Contatti del telefono, viene emesso un tono indicatore negativo e sul display viene visualizzata l'opzione **OK** per inviare chiam.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Chiama tel.** e premere  per selezionare.

5 Se il codice di accesso non è stato preconfigurato nella lista Contatti, sulla prima riga del display viene visualizzata l'opzione **Codice accesso:** . Sulla seconda riga, viene visualizzato un cursore lampeggiante. Immettere il codice di accesso e premere  per continuare.

Durante l'accesso al canale, premere  per annullare il tentativo di chiamata. Viene emesso un tono indicatore negativo. La radio ritorna alla schermata della chiamata telefonica.

Il codice di accesso non può contenere più di 10 caratteri.

Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione **Chiamata**, mentre sulla seconda riga

vengono visualizzati l'alias o l'ID dell'utente e l'icona della chiamata telefonica.

In caso di esito positivo, viene emesso il tono DTMF. Si sente quindi il tono di composizione dell'utente del telefono. Sulla prima riga del display vengono visualizzati l'alias o l'ID dell'utente e l'icona RSSI. Sulla seconda riga compaiono **Chiamata tel.** e l'icona della chiamata telefonica.

In caso di esito negativo, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata l'opzione **Chiam tel fallita**. La radio ritorna alla schermata di immissione del codice di accesso. Se il codice di accesso è stato preconfigurato nella lista Contatti, la radio ritorna alla schermata visualizzata prima dell'inizio della chiamata.


6 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

7 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante **PTT** per parlare e rilasciarlo per ascoltare.

Nota: L'icona RSSI non viene visualizzata durante la trasmissione.

Per immettere altri numeri, se richiesto dalla chiamata, premere qualsiasi tasto della tastiera per iniziare l'immissione di altri numeri. Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione `Cifre supp.:`. Sulla seconda riga, viene visualizzato un cursore lampeggiante.

Immettere gli altri numeri e premere  per continuare. Viene emesso il tono DTMF e la radio ritorna alla schermata precedente.


Se la chiamata termina mentre si stanno digitando le cifre aggiuntive richieste, la radio ritorna alla schermata disponibile prima dell'inizio della chiamata.


- Premere il pulsante di **accesso rapido**.

Nota: Viene emesso il tono DTMF.

Se la voce per il pulsante di **accesso rapido** è vuota, la radio emette un tono indicatore negativo.

Durante la chiamata, se si preme il pulsante di **accesso rapido** con il codice di disconnessione preconfigurato o si immette il codice di disconnessione come input per le cifre aggiuntive, la radio tenta di terminare la chiamata.

8 Premere  per terminare la chiamata.

9 Se il codice di disconnessione non è stato preconfigurato nella lista Contatti, sulla prima riga del display viene visualizzata l'opzione `Codice disconness:`. Sulla seconda riga, viene visualizzato un cursore lampeggiante. Immettere il codice di disconnessione e premere  per continuare.

Il codice di disconnessione non può contenere più di 10 caratteri.

Viene emesso il tono DTMF e sul display viene visualizzata l'opzione `Fine chiam. tel.`

In caso di esito positivo, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata l'opzione `Chiam. tel finita`. La radio ritorna alla schermata della chiamata telefonica.



In caso di esito negativo, la radio ritorna alla schermata della chiamata telefonica. Ripetere i passaggi 8 e 9 o attendere che l'utente del telefono termini la chiamata.

Quando l'utente del telefono termina la chiamata, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata l'opzione **Chiam. tel. finita**.

Esecuzione di una chiamata attraverso la ricerca per alias

È possibile trovare l'alias dell'utente desiderato anche eseguendo la ricerca alfanumerica o degli alias.




Questa funzione è disponibile soltanto in **Contatti**.

Nota: Premere il pulsante  o  per uscire dalla ricerca dell'alias.

Se si rilascia il pulsante **PTT** durante la configurazione della chiamata, la radio interrompe la chiamata senza fornire alcuna indicazione e torna alla schermata precedente.

È possibile programmare la radio in modo che controlli la presenza di attività nella radio di destinazione prima di instradare la chiamata privata. Se la radio di destinazione non è disponibile, verrà emesso un breve tono e sul display verrà visualizzata una mini notifica negativa.


1  per accedere al menu.


2  o  fino a visualizzare **Contatti** e premere  per selezionare.


Le voci sono elencate in ordine alfabetico.


3 Digitare il primo carattere dell'alias desiderato. Viene visualizzato un cursore lampeggiante.

4 Digitare l'alias desiderato utilizzando la tastiera.

Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra.

Premere  per spostarsi di uno spazio a destra.

Premere il tasto  per cancellare i caratteri

indesiderati. Premere a lungo  per modificare il metodo di immissione del testo.

Nella prima riga del display vengono visualizzati i caratteri inseriti. Le righe successive mostrano invece i risultati selezionati della ricerca. La ricerca dell'alias non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. Nel caso siano presenti due o più voci con lo stesso nome, sulla radio viene visualizzata quella che compare per prima nella lista **Contatti**.



5 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

- 6** Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.
Il LED diventa verde fisso. Sul display, viene visualizzato l'alias di destinazione.
-
- 7** Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.
-
- 8** Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.
Quando la radio di destinazione risponde, il LED verde lampeggia, la radio si attiva e l'altoparlante emette il tono di risposta.
-
- 9** Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando si rilascia il pulsante **PTT** per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere.
- Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata.
- Sul display compare Chiam. term.
-

Esecuzione di una chiamata di gruppo, privata, telefonica o generale attraverso la ricerca per alias


È possibile trovare l'alias dell'utente desiderato anche eseguendo la ricerca alfanumerica o degli alias.


Questa funzione è disponibile soltanto in Contatti.

Nota: Premere il pulsante  o  per uscire dalla ricerca dell'alias.

Se si rilascia il pulsante **PTT** durante la configurazione della chiamata, la radio interrompe la chiamata senza fornire alcuna indicazione e torna alla schermata precedente.

È possibile programmare la radio in modo che controlli la presenza di attività nella radio di destinazione prima di instradare la chiamata privata. Se la radio di destinazione non è disponibile, verrà emesso un breve tono e sul display verrà visualizzato Utente non disponib.; la radio torna al menu su cui si trovava prima di verificare la presenza della radio.


1  per accedere al menu.


- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Contatti** e premere  per selezionare.


Le voci sono elencate in ordine alfabetico.

- 3 Digitare il primo carattere dell'alias desiderato. Viene visualizzato un cursore lampeggiante.

- 4 Digitare l'alias desiderato utilizzando la tastiera.

Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra.

Premere  per spostarsi di uno spazio a destra.

Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati.

Nella prima riga del display vengono visualizzati i caratteri inseriti. La seconda riga del display consente di visualizzare un alias che corrisponde a quello digitato. La ricerca dell'alias non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. Nel caso siano presenti due o più voci con lo stesso nome, sulla radio viene visualizzata quella che compare per prima nella lista **Contatti**.

- 5 ▲ o ▼ per scorrere fino alla voce desiderata, se necessario.

- 6 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

- 7 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata. Il LED diventa verde fisso. Sulla prima riga del display compare l'ID dell'utente di destinazione, sulla seconda vengono visualizzati il tipo di chiamata e l'icona della chiamata.

- 8 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.

- 9 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare. Quando la radio di destinazione risponde, il LED verde inizia a lampeggiare.


- 10 Se è abilitata la funzione **Indicazione canale libero**, viene emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio di destinazione rilascia il pulsante **PTT**, per indicare che il canale è libero ed è possibile rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere.


Se non viene rilevato traffico voce per un periodo predefinito, la chiamata viene terminata.


La radio emette un breve tono. Sul display compare Chiam. term.


Assegnazione di una voce a un tasto numerico programmabile


Nota: Per informazioni sull'esecuzione di una chiamata di gruppo, privata o generale con i tasti numerici programmati, vedere [Esecuzione di una chiamata di gruppo, privata o generale con il tasto numerico programmabile](#) a pagina 59.

- 1  per accedere al menu.



- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Contatti e premere  per selezionare.
Le voci sono elencate in ordine alfabetico.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Tasto program. e premere  per selezionare.

- 5 ▲ o ▼ fino al tasto numerico desiderato e premere  per selezionare.

Se il tasto numerico è attualmente assegnato a un'altra voce, sul display viene visualizzato il messaggio The Key is Already Assigned (Tasto già assegnato) e nella prima riga del display viene mostrato il messaggio Overwrite? (Sovrascrivere?). Eseguire una delle seguenti operazioni:

- ▲ o ▼ fino a visualizzare Sì e premere  per sovrascrivere l'assegnazione del tasto numerico.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare No e premere  per tornare al passaggio precedente.

È possibile assegnare ogni voce a un tasto numerico diverso. Ogni tasto numerico già assegnato a una voce è preceduto da ✓. Se ✓ è visualizzato prima di Vuoto, non è stato assegnato alla voce alcun tasto numerico.

Se un tasto numerico è assegnato a una voce in un modo specifico, questa funzione non è






supportata dalla pressione lunga in un'altra modalità operativa.




La radio emette un tono indicatore positivo e sul display compare `Contatto salvato`.




La schermata ritorna automaticamente al menu precedente.




Rimozione dell'associazione di una voce dal tasto numerico programmabile




- 1 Accedere all'alias o all'ID desiderato tramite:

Controllo della radio	Operazioni
Tasto numerico programmato	Premere a lungo il tasto numerico programmato fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato; premere  per selezionare.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2  o  fino a visualizzare <code>Contatti</code> e premere  per

Controllo della radio	Operazioni
	<p>selezionare. Le voci sono elencate in ordine alfabetico.</p> <p>3  o  fino a visualizzare l'alias o l'ID dell'utente richiesto e premere  per selezionare.</p>

- 2  o  fino a visualizzare `Tasto program.` e premere  per selezionare.

- 3  o  fino a visualizzare `Vuoto` e premere  per selezionare.
Nella prima riga del display viene visualizzato `Cancella tasti?`.












- 4  o  fino a visualizzare `Sì` e premere  per selezionare.


Nota: Dopo aver cancellato una voce, viene cancellata anche l'associazione tra la voce e il rispettivo tasto numerico programmato.




La radio emette un tono indicatore positivo e sul display compare **Contatto salvato**.

La schermata ritorna automaticamente al menu precedente.











Aggiunta di un nuovo contatto


- 1  per accedere al menu.
- 2  o  fino a visualizzare **Contatti** e premere  per selezionare.
- 3  o  fino a visualizzare **Nuovo cont.** e premere  per selezionare.
- 4  o  fino a visualizzare il tipo di contatto desiderato, **Contatto radio** o **Contatto tel.** e premere  per selezionare.
- 5 Utilizzare la tastiera per immettere il numero del contatto e premere  per confermare.


- 6 Utilizzare la tastiera per immettere il nome del contatto e premere  per confermare.


- 7 Se si aggiunge un contatto radio, premere  o  fino a visualizzare il tipo di suoneria desiderato e premere  per selezionare. La radio emette un tono indicatore positivo e sul display viene visualizzata una mini notifica positiva che conferma l'aggiunta.


Invio di un messaggio a un contatto


- 1  per accedere al menu.
- 2  o  fino a visualizzare **Contatti** e premere  per selezionare.
- 3  o  fino a visualizzare **Nuovo cont.** e premere  per selezionare.
- 4  o  fino a visualizzare il tipo di contatto desiderato, **Contatto radio** o **Contatto tel.** e premere  per selezionare.


5 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias richiesto e premere  per selezionare.


6 ▲ o ▼ fino a visualizzare Invia messaggio e premere  per selezionare.

7 Premere  per inviare il messaggio.


3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Tono/avvisi e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Suonerie e premere  per selezionare.

6 ▲ o ▼ fino a visualizzare Avviso chiam. e premere  per selezionare.

Il tono attualmente selezionato è contrassegnato da ✓.

7 ▲ o ▼ fino a visualizzare il tono richiesto e premere  per selezionare.

È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.


✓ viene visualizzato accanto al tono selezionato.

Impostazioni degli indicatori di chiamata

Attivazione e disattivazione delle suonerie per l'avviso di chiamata


È possibile selezionare o attivare e disattivare la suoneria che segnala la ricezione di un avviso di chiamata.




1  per accedere al menu.




2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.




Attivazione e disattivazione delle suonerie per le chiamate private




È possibile attivare e disattivare la suoneria che segnala la ricezione di una chiamata privata.




- 1  per accedere al menu.



- 2  o  fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.




- 3  o  fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

- 4  o  fino a visualizzare **Toni/avvisi** e premere  per selezionare.

- 5  o  fino a visualizzare **Suonerie** e premere  per selezionare.


- 6  o  fino a visualizzare **Chiam. privata** e premere  per selezionare.




È anche possibile utilizzare  o  per modificare l'opzione selezionata.


- 7 Premere  per attivare/disattivare i toni delle suonerie delle chiamate private.
 Sul display viene visualizzato  accanto ad **Abilitato**, se i toni delle suonerie delle chiamate private sono attivati.
 Il simbolo  accanto ad **Abilitato** scompare, se i toni delle suonerie delle chiamate private sono attivati.


Attivazione e disattivazione delle suonerie per i messaggi di testo


È possibile attivare o disattivare i toni che segnalano la ricezione di un messaggio di testo.


- 1  per accedere al menu.


- 2  o  fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Toni/avvisi** e premere  per selezionare.


- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Suonerie** e premere  per selezionare.


- 6 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Messaggio di testo** e premere  per selezionare.
Il tono attualmente selezionato è contrassegnato da ✓.


- 7 ▲ o ▼ fino a visualizzare il **tono richiesto** e premere  per selezionare.
✓ viene visualizzato accanto al tono selezionato.


Attivazione e disattivazione delle suonerie per un messaggio di telemetria di stato con testo


È possibile attivare e disattivare i toni della suoneria che segnalano la ricezione di un messaggio di telemetria di stato con testo.


- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Toni/avvisi** e premere  per selezionare.

- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Suonerie** e premere  per selezionare.

- 6 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Telemetria** e premere  per selezionare.
Il tono attualmente selezionato è contrassegnato da ✓.



- 7 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- ▲ o ▼ fino a visualizzare il tono desiderato e premere  per selezionare. Sul display viene visualizzato Tono <numero> selezionato con il simbolo ✓ a sinistra del tono selezionato.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare Spegni e premere  per selezionare. Sul display viene visualizzato Suon. dis. telemetria con il simbolo ✓ a sinistra di Spegni.






Assegnazione di suonerie

È possibile programmare la radio in modo che emetta uno dei dieci toni di suonerie predefiniti alla ricezione di un avviso di chiamata o messaggio di testo da un determinato contatto.


La radio emette i vari tipi di suonerie durante lo scorrimento della lista.




- 1  per accedere al menu.
- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Contatti e premere  per selezionare.

Le voci sono elencate in ordine alfabetico.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare.
- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Visualizza/Modifica e premere  per selezionare.
- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Suoneria e premere  per selezionare.
- 6 ▲ o ▼ fino a visualizzare (Tipo suoneria)il tipo di suoneria richiesto e premere  per selezionare.
Il tono attualmente selezionato è contrassegnato da ✓.
- 7 ▲ o ▼ fino a visualizzare il tono richiesto e premere  per selezionare. ✓ viene visualizzato accanto al tono selezionato.
Sul display viene visualizzato il messaggio Contact Saved (Contatto salvato).

Tutti i toni

- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

- 3 Accedere a Impost. radio. Selezionare Toni/avvisi. Selezionare Tutti i toni. Attivare/disattivare Tutti i toni.


Selezione del tipo di suoneria avviso




È possibile impostare la vibrazione per le chiamate ricevute. Se l'impostazione Tutti i toni è disabilitata, sulla radio viene visualizzata l'icona Tutti i toni disattivati.

Se l'impostazione Tutti i toni è abilitata, sulla radio viene visualizzato il tipo di suoneria avviso.

Nel caso di una suoneria temporanea, la radio emette una vibrazione. Nel caso di una suoneria continua, la radio vibrerà ripetutamente. Se si imposta Suoneria e vibrazione, la radio riproduce una particolare suoneria nel caso vi sia una trasmissione radio in entrata (ad es. avviso di chiamata, messaggio o Job Ticket).

Questa suoneria assomiglia a un tono positivo o a una chiamata senza risposta. Se la lista delle notifiche non è vuota, la radio ripete una vibrazione ogni 5 minuti.

- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

- 3 Accedere a Impost. radio. Selezionare Toni/avvisi. Selezionare Tipo suon. avviso.

- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni:
 - Suoneria
 - Vibrazione
 - Vibra e suona
 - Silenzioso

Volume del tono per gli allarmi progressivi

È possibile programmare la radio in modo da emettere un avviso per l'utente circa l'arrivo di una chiamata radio a cui non ha dato risposta. Questo avviso consiste in un tono di avviso il cui volume

aumenta automaticamente nel tempo. Questa funzione è detta allarme progressivo.

Funzioni del registro chiamate


La radio memorizza i dettagli di tutte le chiamate private recentemente inviate, ricevute o perse. Questo registro chiamate consente di visualizzare e gestire le chiamate recenti.




In ciascuna lista delle chiamate, è possibile svolgere le seguenti attività:




- Memorizza gli ID nella lista Contatti
- Eliminazione
- Visualizza i dettagli



Visualizzazione delle chiamate recenti

Le liste disponibili comprendono le opzioni Perse, Risposte e Inviato.

- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare Reg. chiam. e premere  per selezionare.



- 3  o  fino a visualizzare l'elenco preferito e premere  per selezionare. Sul display viene visualizzata la chiamata più recente all'inizio della lista.

- 4  o  per visualizzare l'elenco. Premere il pulsante **PTT** per inviare una chiamata privata all'alias o all'ID selezionato.

Schermata Chiamata persa


Se non si risponde a una chiamata, la radio visualizza un messaggio di chiamata senza risposta nella lista delle notifiche. Sul display viene visualizzato Missed Calls (Chiamate senza risposta).


Eseguire una delle seguenti operazioni:


- Premere  per visualizzare l'ID della chiamata persa. Viene visualizzato sul display il registro chiamate senza risposta.
- Premere  per memorizzare o eliminare la voce.



Memorizzazione di un alias da un elenco chiamate

È inoltre possibile memorizzare un ID senza un alias.

- 1  per accedere al menu.


- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Reg. chiam. e premere  per selezionare.


- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare la lista desiderata e premere  per selezionare.


- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Memorizza e premere  per selezionare.
Viene visualizzato un cursore lampeggiante. Se necessario, digitare l'alias relativo all'ID e premere . Sul display, viene visualizzata una mini notifica positiva.


Eliminazione di una chiamata dalla lista delle chiamate


- 1  per accedere al menu.


- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Reg. chiam. e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare la lista desiderata e premere  per selezionare.
Se si seleziona un elenco delle chiamate vuoto, sul display appare *Lista vuota*, se i toni della tastiera sono abilitati, viene emesso un segnale acustico basso (vedere [Attivazione e disattivazione dei toni della tastiera](#) a pagina 150).






- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare.

- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Eliminare voce? e premere  per selezionare.

- 6 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Premere  per selezionare Sì ed eliminare la voce. Sul display viene visualizzato *Voce eliminata*.

- ▲ o ▼ fino a visualizzare No, quindi premere il pulsante  per tornare alla schermata precedente.

Visualizzazione dei dettagli dalla lista delle chiamate

- 1  per accedere al menu.
- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Reg. chiam. e premere  per selezionare.
- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare la lista desiderata e premere  per selezionare.
- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare.
- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Vis. dettagli e premere  per selezionare.
Sul display, vengono visualizzati i dettagli.

Funzionamento degli avvisi di chiamata


Gli avvisi di chiamata consentono di avvisare un utente radio specifico di richiamare non appena è disponibile.

Questa funzione è disponibile solo per gli alias o gli ID dell'utente ed è accessibile dal menu mediante Contatti o componendo direttamente.

Ricezione e risposta a un avviso di chiamata

Quando si riceve un avviso chiamata, sul display compare la lista delle notifiche, contenente un avviso chiamata con l'alias o l'ID della radio chiamante .


Quando si viene emesso un tono ripetitivo e il LED lampeggia in giallo, eseguire una delle seguenti operazioni:




- Premere il pulsante **PTT** mentre sul display viene visualizzato ancora l'avviso di chiamata nella lista delle notifiche per rispondere con una chiamata privata.
- Premere  per uscire dalla lista della notifiche. L'avviso viene spostato nel registro chiamate perse.




Per ulteriori informazioni sulla lista delle notifiche, vedere [Lista delle notifiche](#) a pagina 148.








Per ulteriori informazioni sulla lista delle chiamate perse, vedere [Funzioni del registro chiamate](#) a pagina 97.




Invio di un avviso di chiamata dalla lista Contatti

- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare Contatti e premere  per selezionare.

- 3 Utilizzare uno dei passaggi descritti di seguito per selezionare l'alias o l'ID dell'utente richiesto:
 - Selezionare direttamente l'alias o l'ID dell'utente
 -  o  fino a visualizzare l'alias o l'ID dell'utente richiesto e premere  per selezionare.
 - Utilizzare il menu *Comp. man.*

-  o  fino a visualizzare *Comp. man.* e premere  per selezionare.
-  o  fino a visualizzare *Contatto radio* e premere  per selezionare.
- Sulla prima riga del display viene visualizzato *Numero radio:* , mentre sulla seconda compare un cursore lampeggiante. Immettere l'ID dell'utente che si desidera chiamare e premere .

- 4  o  fino a visualizzare *Avviso chiam.* e premere  per selezionare.

Sul display, vengono visualizzati l'opzione *Avviso chiam.* e l'alias o l'ID dell'utente, per indicare che l'avviso di chiamata è stato inviato.

Durante l'invio dell'avviso di chiamata, il LED diventa verde fisso.

Se si riceve una conferma che l'avviso è stato ricevuto, sul display compare una mini notifica positiva.

Se non si riceve una conferma che l'avviso è stato ricevuto, sul display compare una mini notifica negativa.

Invio di un avviso di chiamata con il pulsante di accesso rapido

Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato per inviare un avviso di chiamata all'alias o all'ID predefinito.

Sul display, vengono visualizzati l'opzione **Avviso chiam.** e l'alias o l'ID dell'utente, per indicare che l'avviso di chiamata è stato inviato.

Durante l'invio dell'avviso chiamata, il LED diventa verde fisso.

Se si riceve conferma che l'avviso è stato ricevuto, sul display compare una mini notifica positiva.

Se non si riceve conferma che l'avviso è stato ricevuto, sul display compare una mini notifica negativa.

Funzionamento della modalità di emergenza

L'allarme di emergenza viene utilizzato per indicare una situazione critica. È possibile avviare

un'emergenza in qualsiasi momento da qualsiasi schermata anche se sono in corso attività sul canale in uso.

Il rivenditore può impostare la durata della pressione per un pulsante di **emergenza** programmato, simile per tutti gli altri pulsanti. Questa durata deve tuttavia essere diversa da quella prevista per la pressione lunga.

Pressione breve Compresa tra 0,05 e 0,75 secondi.

Premere a lungo Compresa tra 1 e 3,75 secondi.

Il pulsante di **emergenza** viene assegnato tramite la funzione **Emerg. att./disatt.** Per conoscere in che modo è stato programmato il pulsante di **emergenza**, rivolgersi al rivenditore.

Nota: Qualora per attivare la modalità di emergenza sia necessaria una pressione breve del pulsante di **emergenza**, premere a lungo il pulsante di **emergenza** per uscire dalla suddetta modalità.

Qualora per attivare la modalità di emergenza sia necessaria una pressione lunga del pulsante di **emergenza**, premere brevemente il pulsante di **emergenza** per uscire dalla suddetta modalità.

La radio supporta **tre** tipi di allarmi di emergenza:

- Allarme di emergenza.
- Allarme di emergenza con chiamata.
- Allarme di emergenza con successiva trasmissione voce.







Nota: È possibile assegnare al pulsante di **emergenza** programmato solo **UNO** degli allarmi descritti in precedenza.



Inoltre, ogni allarme dispone delle seguenti opzioni:

- **Normale:** la radio trasmette un segnale di allarme e mostra indicatori visivi e/o acustici.
- **Silenzioso:** la radio trasmette un segnale di allarme ma non mostra alcun indicatore visivo e/o acustico. Alla ricezione di una chiamata, tramite l'altoparlante della radio non viene emesso alcun suono a meno che l'utente non prema il pulsante **PTT** per avviare la comunicazione.
- **Silenzioso con voce:** la radio trasmette un segnale di allarme senza mostrare alcun indicatore visivo o acustico, ma l'altoparlante emette il tono di chiamata in arrivo.



Ricezione di un allarme di emergenza

Alla ricezione di un allarme di emergenza viene visualizzata l'icona di emergenza, viene emesso un tono, il LED rosso lampeggia e la radio visualizza l'alias del chiamante di emergenza. In presenza di più allarmi, nella Lista allarmi vengono visualizzati tutti gli alias dei chiamanti di emergenza.

- 1 Quando si riceve un allarme di emergenza, eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se viene visualizzato l'alias di una singola chiamata di emergenza, premere  per visualizzare ulteriori dettagli. Premere di nuovo  per visualizzare i dettagli dell'operazione.
 - Se vengono visualizzati più alias dei chiamanti di emergenza nella Lista allarmi,  o  fino a visualizzare l'alias desiderato e premere  per visualizzare ulteriori dettagli. Premere nuovamente  per visualizzare le azioni da svolgere.

- 2 Premere  e selezionare Sì per uscire dalla Lista allarmi. Per tornare alla Lista allarmi, premere  per accedere al menu e selezionare Lista allarmi.

Risposta a un allarme di emergenza

- 1 Nella Lista allarmi,  o  fino a visualizzare l'alias richiesto.
- 2 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.
Se è abilitata la funzione Indicazione canale libero, sarà emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio trasmittente rilascia il pulsante **PTT**, per indicare che il canale è disponibile per essere utilizzato.
- 3 Premere il pulsante **PTT** per trasmettere una chiamata non Emergency Voice allo stesso gruppo a cui era destinato l'allarme di emergenza. La chiamata Emergency Voice può essere trasmessa solo dalla radio che ha inviato l'emergenza. Tutte le altre radio, compresa la

radio che riceve la chiamata di emergenza, trasmettono una chiamata non Emergency Voice. Il LED diventa verde fisso. La radio rimane nella modalità di emergenza.

- 4 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.
- 5 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare. Quando la radio che ha inviato l'emergenza risponde, il LED lampeggia in verde, il LED lampeggia in verde, la radio si attiva e l'altoparlante emette il tono di risposta. Sul display vengono visualizzati l'icona della chiamata di gruppo, l'ID del gruppo e l'ID radio trasmittente.
- 6 Sulla radio viene visualizzata la Lista allarmi.

Invio di un allarme di emergenza

Questa funzione consente di inviare un allarme di emergenza, ossia un segnale non vocale, che attiva un indicatore di avviso in un gruppo di radio.

Se è abilitata la funzione Silenzioso, la radio non emette né visualizza indicazioni audio o visive durante la modalità di emergenza.

Premere il pulsante **Emerg. att.** programmato.

Sul display viene visualizzato **Allarme Tx** e l'alias di destinazione. Il LED diventa verde fisso e sulla schermata iniziale viene visualizzata l'icona di emergenza.

Alla ricezione della conferma all'allarme di emergenza, la radio emette il tono di emergenza e il LED lampeggia in verde. Sul display compare **Allarme inviato**.

Se la radio non riceve alcuna conferma dell'allarme di emergenza e sono stati esauriti tutti i tentativi disponibili, viene emesso un e sul display viene visualizzato il messaggio **Allarme fallito**.

La radio esce dalla modalità Allarme di emergenza e torna alla schermata iniziale.

Se è abilitata la funzione Silenzioso, la radio non emette né visualizza indicazioni audio o visive durante la modalità di emergenza, né è possibile udire le chiamate ricevute attraverso l'altoparlante, finché non si preme il pulsante **PTT** per avviare la chiamata.

Se è abilitata la funzione Silenzioso con voce, la radio non emette né visualizza indicazioni audio o visive durante la modalità di emergenza, ma è possibile udire le chiamate in arrivo attraverso l'altoparlante. Le indicazioni vengono visualizzate soltanto se si preme il pulsante **PTT** per avviare la chiamata o rispondere.

1 Premere il pulsante **Emerg. att.** programmato.

Sul display viene visualizzato **Allarme Tx** e l'alias di destinazione. Il LED diventa verde fisso e l'icona di emergenza viene visualizzata sulla schermata iniziale.

Alla ricezione della conferma all'allarme di emergenza, la radio emette il tono di emergenza, il LED lampeggia in verde. Sul display viene visualizzato **Allarme inviato**.

2 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

Invio di un allarme di emergenza con chiamata

Questa funzione consente di inviare un allarme di emergenza a un gruppo di radio. Alla ricezione della conferma da parte di una radio del gruppo, il gruppo di radio può comunicare sul canale di emergenza programmato.

- 3 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.
Il LED diventa verde fisso e sul display viene visualizzata l'icona del gruppo.

- 4 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.

- 5 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.
Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando si rilascia il pulsante **PTT** per indicare che il canale è libero per rispondere.

- 6 Premere il pulsante **PTT** per rispondere.

- 7 Al termine della chiamata, premere il pulsante **Emerg. disatt.** per uscire dalla modalità di emergenza.
La radio torna alla schermata iniziale.

Invio di un allarme di emergenza con successiva trasmissione voce

Questa funzione consente di inviare un allarme di emergenza a un gruppo di radio. Il microfono della radio viene attivato automaticamente, consentendo di

comunicare con il gruppo di radio senza premere il pulsante **PTT**.

Questo stato di microfono attivato è conosciuto come "microfono acceso".

Se la modalità Ciclo di emergenza è attivata nella radio, i periodi in cui è attivo il microfono acceso e la ricezione vengono ripetuti per il tempo programmato. In modalità Ciclo di emergenza, le chiamate ricevute vengono instradate attraverso l'altoparlante della radio.

Se si preme il pulsante **PTT** durante il periodo di trasmissione programmato con durante il periodo di ricezione programmato, viene emesso il tono di operazione non consentita, che indica che è necessario rilasciare il pulsante **PTT**. La radio ignora la pressione del pulsante **PTT** e resta in modalità di emergenza.

Nota: Se si preme il pulsante PTT con il microfono acceso e lo si continua a premere anche al termine previsto per il microfono acceso, la radio continua a trasmettere fino a quando non viene rilasciato il pulsante PTT.

Se è abilitata la funzione Silenzioso, la radio non emette né visualizza indicazioni audio o visive

durante la modalità di emergenza, né è possibile udire le chiamate ricevute attraverso l'altoparlante, fino a quando il periodo programmato di attivazione della funzione del microfono acceso non scade e non si preme il pulsante **PTT**.

Se è abilitata la funzione Silenzioso con voce, la radio non emette né visualizza indicazioni audio o visive durante la modalità di emergenza, quando si effettua la chiamata durante il periodo di attivazione della funzione del microfono acceso, ma è possibile udire la chiamata voce attraverso l'altoparlante quando la radio ricevente risponde dopo lo scadere del periodo di attivazione programmato della funzione del microfono acceso. Le indicazioni vengono visualizzate soltanto se viene premuto il pulsante **PTT**.

Nota: Se la richiesta di allarme di emergenza non viene inviata, la radio non riprova a inviarla e accede direttamente allo stato del microfono acceso.

- 1 Premere il pulsante **Emerg. att.** programmato . Sul display viene visualizzato **Allarme Tx** e l'alias di destinazione. Il LED diventa verde fisso e viene visualizzata l'icona di emergenza.

- 2 Quando sul display viene visualizzato il messaggio **Allarme inviato**, parlare chiaramente nel microfono.

Se la funzionalità del microfono acceso è stata abilitata, la radio trasmette automaticamente, senza dover premere il pulsante **PTT** fino allo scadere della durata della funzionalità microfono acceso. Durante la trasmissione, il LED diventa verde fisso e sul display viene visualizzata l'icona di emergenza.

- 3 Se è attivata la modalità Ciclo di emergenza, allo scadere della durata della funzione del microfono acceso e della ricezione delle chiamate, la radio arresta automaticamente la trasmissione.

- 4 Allo scadere della durata della funzione microfono acceso, la radio arresta automaticamente la trasmissione. Per trasmettere nuovamente, premere il pulsante **PTT**.

Riavvio della modalità di emergenza

Nota: Questa funzione si riferisce solo alla radio che invia l'allarme di emergenza.

È necessario riavviare la modalità di emergenza in due casi:

- Se si cambia canale mentre la radio è in modalità di emergenza, si esce da questa modalità operativa. Se la funzione Allarme di emergenza è abilitata sul nuovo canale, la radio entra nuovamente in modalità di emergenza.
- Se si preme il pulsante **Emerg. att.** programmato durante l'avvio o la trasmissione di un'emergenza, la radio esce dallo stato di emergenza e riavvia la trasmissione di emergenza.

Uscita dalla modalità di emergenza dopo l'invio dell'allarme di emergenza

La radio esce dalla modalità di emergenza quando si verifica uno dei seguenti eventi:

- Alla ricezione della conferma dell'allarme di emergenza (solo per la funzione **Allarme di emergenza**).
- Quando la radio ha effettuato il numero massimo di tentativi di inviare l'allarme.
- Alla pressione del pulsante **Emerg. disatt.**


Nota: Spegnendo la radio, si esce dalla modalità di emergenza. Dopo averla riaccesa, la radio non entra automaticamente in modalità di emergenza.

Se si cambia canale quando la radio è in modalità di emergenza e sul canale scelto non è stato configurato alcun sistema di emergenza, sul display viene visualizzato il messaggio **Ness. emergenza.**

Funzioni dei messaggi di testo

La radio può ricevere dati, ad esempio un messaggio di testo, da un'altra radio o da un'applicazione e-mail.





La lunghezza **massima** consentita per un messaggio di testo, inclusa la riga dell'oggetto (visibile in caso di ricezione di messaggi da un'applicazione e-mail) è di **140** mentre per la ricezione è di 280 caratteri.




Nota: La pressione prolungata di  consente di tornare in qualsiasi momento alla schermata principale.

Scrittura e invio di un messaggio di testo


- 1 Accedere alla funzione **Msg testo**.





Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Msg testo programmato	Premere il pulsante Msg testo programmato.


Controlli della radio	Operazioni
Menu	<p>1  per accedere al menu.</p> <p>2  o  fino a visualizzare Messaggi e</p> <p>premere  per selezionare.</p>

2  o  fino a visualizzare **(Scrivi)Componi e** premere  per selezionare. Viene visualizzato un cursore lampeggiante.









3 Digitare il messaggio utilizzando la tastiera.

Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra.

Premere  o il tasto  per spostarsi di uno spazio a destra. Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati. Premere a lungo  per modificare il metodo di immissione del testo.

4 Premere  al termine della composizione del messaggio.

5 A seconda che si desideri inviare, salvare, modificare o eliminare il nuovo messaggio, effettuare una delle seguenti operazioni.

-  o  fino a visualizzare **Invia** e premere  per inviare il messaggio.
-  o  fino a visualizzare **Salva**, quindi premere  per salvare il messaggio nella cartella **Bozze**.
-  per modificare il messaggio.
-  nuovamente per scegliere se eliminare il messaggio o salvarlo nella cartella **Bozze**.

Sul display, viene visualizzata una mini notifica temporanea, per confermare che è in corso l'invio del messaggio.

Se il messaggio è stato inviato, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

Se è impossibile inviare il messaggio, viene emesso un tono basso e sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.


Se l'invio del messaggio di testo non riesce, la radio torna alla schermata con l'opzione *Reinvia* (vedere *Gestione dei messaggi di testo non inviati* a pagina 113).




Invio di un messaggio di testo predefinito




La radio supporta fino a 50 messaggi predefiniti, programmati dal rivenditore.


È possibile modificare un messaggio predefinito prima di inviarlo.

1 Accedere alla funzione **Msg testo**.


Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Msg testo programmato	Premere il pulsante Msg testo programmato.
Menu	1  per accedere al menu.

Controlli della radio	Operazioni
	2  o  fino a visualizzare Messaggi e premere  per selezionare.


2  o  fino a visualizzare **Msg predef.** e premere  per selezionare.


3  o  fino a visualizzare il messaggio **Msg predef.** e premere  per selezionare.


4 Modificare il messaggio utilizzando la tastiera, se richiesto.

Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra.





Premere  o il tasto  per spostarsi di uno

spazio a destra. Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati. Premere a lungo




 per modificare il metodo di immissione del testo.

5 Premere  al termine della composizione del messaggio.

6 A seconda che si desideri inviare, salvare, modificare o eliminare il nuovo messaggio, effettuare una delle seguenti operazioni.

- ▲ o ▼ fino a visualizzare *Invia* e premere  per inviare il messaggio.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare *Salva*, quindi premere  per salvare il messaggio nella cartella *Bozze*.
-  per modificare il messaggio.
-  nuovamente per scegliere se eliminare il messaggio o salvarlo nella cartella *Bozze*.

7 Se si sta inviando il messaggio, selezionare il destinatario mediante

- ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare *Comp. man.* e premere  per selezionare. Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione *Numero radio*. Sulla seconda riga, viene visualizzato un cursore lampeggiante. Immettere l'alias o l'ID dell'utente, quindi premere .

Sul display compare , la mini notifica temporanea, a conferma che è in corso l'invio del messaggio.

Se il messaggio è stato inviato, viene emesso un tono e sul display compare la mini notifica positiva.

Se non è possibile inviare il messaggio, viene emesso un tono basso e sul display compare la mini notifica negativa.

Invio di un messaggio di testo predefinito con il pulsante di accesso rapido

Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato per inviare un messaggio di testo predefinito a un alias o ID predefinito.

Sul display compare una mini notifica temporanea, a conferma che è in corso l'invio del messaggio.

Se il messaggio è stato inviato, viene emesso un tono e sul display viene visualizzato la mini notifica positiva.

Se non è possibile inviare il messaggio, viene emesso un tono basso e sul display compare la mini notifica negativa.

Se l'invio del messaggio di testo non riesce, la radio torna alla schermata con l'opzione *Reinvia* (vedere *Gestione dei messaggi di testo non inviati* a pagina 113).


Accesso alla cartella Bozze

È possibile salvare un messaggio di testo per inviarlo in un momento successivo.

Se, durante la scrittura/modifica di un messaggio di testo, si preme il pulsante **PTT** o si cambia modalità facendo sì che la radio esca dalla modalità di scrittura/modifica, il messaggio di testo verrà salvato automaticamente nella cartella Bozze.





Il messaggio di testo salvato per ultimo verrà sempre aggiunto all'inizio della lista Bozze.


Nella cartella Bozze è possibile salvare fino a dieci (10) messaggi. Quando la cartella è piena, al salvataggio del messaggio di testo successivo, quello meno recente verrà sostituito automaticamente.


Nota: La pressione prolungata di  consente di tornare in qualsiasi momento alla schermata principale.

Visualizzazione di un messaggio di testo salvato

1 Accedere alla funzione **Msg testo**.


Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Msg testo programmato	Premere il pulsante Msg testo programmato.
Menu	<p>1  per accedere al menu.</p> <p>2  o  fino a visualizzare Messaggi e</p> <p>premere  per selezionare.</p>

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Bozze** e premere  per selezionare.


3 ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato e premere  per selezionare.




Modifica e invio di un messaggio di testo salvato


1 Premere di nuovo  durante la visualizzazione del messaggio.


2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Modifica** e premere  per selezionare. Viene visualizzato un cursore lampeggiante.

3 Digitare il messaggio utilizzando la tastiera.




Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra.

Premere  o il tasto  per spostarsi di uno spazio a destra. Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati. Premere a lungo

 per modificare il metodo di immissione del testo.

4 Premere  al termine della composizione del messaggio.

5 Selezionare il destinatario del messaggio premendo

- ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare **Comp. man.** e premere  per selezionare. Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione **Numero radio**. Sulla seconda riga, viene visualizzato un cursore lampeggiante. Immettere l'alias o l'ID dell'utente, quindi premere .

Sul display compare una mini notifica temporanea, a conferma che è in corso l'invio del messaggio.



Se il messaggio è stato inviato, viene emesso un tono e sul display compare una mini notifica positiva.


Se non è possibile inviare il messaggio, viene emesso un tono basso e sul display compare una mini notifica negativa.


Il messaggio di testo non inviato viene memorizzato nella cartella Msg inviati, contrassegnato dall'icona Non inviato.

Eliminazione dalla cartella Bozze di un messaggio di testo salvato


1 Accedere alla funzione **Msg testo**.

Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Msg testo programmato	Premere il pulsante Msg testo programmato.
Menu	<p>1  per accedere al menu.</p> <p>2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Messaggi e premere  per selezionare.</p>

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Bozze** e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato e premere  per selezionare.

4 Premere di nuovo  durante la visualizzazione del messaggio.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Elimina**, quindi premere  per eliminare il messaggio di testo.


Gestione dei messaggi di testo non inviati

Le seguenti opzioni sono disponibili nella schermata **Reinvia**:

- Reinvia.
- Inoltra.
- Modifica.

Nota: Un messaggio non inviato può essere solo modificato e inoltrato se il tipo di canale (digitale convenzionale, Capacity Plus o Linked Capacity Plus) non corrisponde.

Reinvio di un messaggio di testo


Premere  per inviare di nuovo il messaggio allo stesso alias o ID dell'utente o del gruppo.

Se il messaggio è stato inviato, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.



Se non è possibile inviare il messaggio, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Inoltro di un messaggio di testo


Selezionare *Inoltra* per inviare il messaggio all'alias o all'ID di un altro utente o gruppo.

1 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Inoltra* e premere  per selezionare.

2 selezionare il destinatario del messaggio mediante

- ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare *Comp. man.* e premere  per selezionare. Sulla prima riga

del display, viene visualizzata l'opzione *Numero radio:*. Sulla seconda riga, viene visualizzato un cursore lampeggiante. Immettere l'alias o

l'ID dell'utente, quindi premere .

Sul display compare *Msg testo: <alias o ID dell'utente o del gruppo>*, a conferma che è in corso l'invio del messaggio.


Se il messaggio è stato inviato, viene emesso un tono e sul display compare una mini notifica positiva.

Se non è possibile inviare il messaggio, viene emesso un tono basso e sul display compare una mini notifica negativa.

Modifica di un messaggio di testo


Selezionare *Modifica* per modificare il messaggio prima di inviarlo.





Nota: Se è presente una riga dell'oggetto (in caso di messaggi ricevuti da un'applicazione e-mail), non è possibile modificarla.

1 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Modifica* e premere  per selezionare.

Viene visualizzato un cursore lampeggiante.







2 Modificare il messaggio utilizzando la tastiera.



Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra.

Premere  o il tasto  per spostarsi di uno spazio a destra. Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati. Premere a lungo  per modificare il metodo di immissione del testo.








3 Premere al termine della composizione del messaggio.

4 A seconda che si desideri inviare, salvare, modificare o eliminare il nuovo messaggio, effettuare una delle seguenti operazioni.

-  o  fino a visualizzare *Invia* e premere  per inviare il messaggio.
-  o  fino a visualizzare *Salva*, quindi premere  per salvare il messaggio nella cartella Bozze.

-  per modificare il messaggio.
-  nuovamente per scegliere se eliminare il messaggio o salvarlo nella cartella Bozze.

5 Se si sta inviando il messaggio, selezionare il destinatario mediante

-  o  fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare.
-  o  fino a visualizzare *Comp. man.* e premere  per selezionare. Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione *Numero radio!*. Sulla seconda riga, viene visualizzato un cursore lampeggiante. Immettere l'alias o l'ID dell'utente, quindi premere .

Sul display viene visualizzato *Msg testo:*
<alias o ID dell'utente/gruppo>, a conferma che è in corso l'invio del messaggio.


Se il messaggio è stato inviato, viene emesso un tono e sul display compare una mini notifica positiva.

Se non è possibile inviare il messaggio, viene emesso un tono basso e sul display compare una mini notifica negativa.

Gestione dei messaggi di testo inviati


Quando il messaggio è stato inviato ad un'altra radio, viene salvato nella cartella Msg inviati. Il messaggio di testo inviato per ultimo viene sempre aggiunto all'inizio della lista Msg inviati.




Nella cartella Msg inviati vengono memorizzati gli ultimi trenta (30) messaggi inviati. Quando la cartella è piena, il successivo messaggio inviato sostituirà automaticamente il messaggio di testo più vecchio della cartella.




Nota: La pressione prolungata di  consente di tornare in qualsiasi momento alla schermata principale.

Visualizzazione di un messaggio di testo inviato

- 1 Accedere alla funzionalità **Msg testo** eseguendo una delle operazioni descritte di seguito:

Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Msg testo programmato	Premere il pulsante Msg testo programmato.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2  o  fino a visualizzare Messaggi e premere  per selezionare.

- 2  o  fino a visualizzare Msg inviati e premere  per selezionare.

- 3  o  fino a visualizzare il messaggio desiderato e premere  per selezionare.

Se il messaggio è stato inviato da un'applicazione e-mail, potrebbe comparire anche la riga dell'oggetto.

L'icona nell'angolo superiore destro della schermata indica lo stato del messaggio (vedere [icone dei messaggi inviati](#) a pagina 40).




Invio di un messaggio di testo inviato

Durante la visualizzazione di un messaggio di testo inviato, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:


- Reinvia
- Inoltra
- Modifica
- Eliminazione




Nota: Un messaggio inviato può essere solo modificato, inoltrato ed eliminato se il tipo di canale (digitale convenzionale, Capacity Plus o Linked Capacity Plus) non corrisponde.

1 Premere di nuovo  durante la visualizzazione del messaggio.

2  o  a una delle seguenti opzioni e premere  per selezionare.

Opzione	Operazioni
Inoltra	Selezionare Inoltra per inviare il messaggio di testo selezionato a un altro alias o ID del gruppo o dell'utente (vedere Inoltra di un messaggio di testo a pagina 114).
Modifica	Selezionare Modifica per modificare il messaggio di testo selezionato prima di inviarlo (vedere Modifica di un messaggio di testo a pagina 114).
Eliminazione	Selezionare Elimina per eliminare il messaggio di testo.
Reinvia	Selezionare Reinvia per inviare di nuovo il messaggio di testo selezionato allo stesso alias o ID dell'utente o del gruppo. Sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea, a conferma che è in corso l'invio

Opzione	Operazioni
	<p>dello stesso messaggio alla stessa radio di destinazione.</p> <p>Se il messaggio è stato inviato, viene emesso un tono e sul display compare una mini notifica positiva.</p> <p>Se non è possibile inviare il messaggio, viene emesso un tono basso e sul display compare una mini notifica negativa.</p> <p>Se l'invio del messaggio non riesce, la radio torna alla schermata con l'opzione</p> <p>Reinvia. Premere  per inviare di nuovo il messaggio allo stesso alias o ID dell'utente o del gruppo.</p> <p>Nota: Se si modifica il volume e si preme un pulsante qualsiasi,</p>

Opzione	Operazioni
	<p>ad eccezione di ,  o , si torna al messaggio.</p> <p>Se si preme il pulsante PTT per inviare una chiamata privata o di gruppo oppure per rispondere a una chiamata di gruppo, la radio esce dalla schermata con l'opzione Reinvia. La radio esce dalla schermata anche quando riceve un messaggio di testo o di telemetria, una chiamata o un allarme di emergenza oppure un avviso di chiamata.</p> <p>Viene nuovamente visualizzato Reinvia se si preme il pulsante PTT per rispondere a una chiamata privata (eccetto se la radio visualizza la schermata delle chiamate perse) e alla fine di una chiamata generale.</p>

Se si esce dalla schermata di invio messaggi durante l'invio del messaggio, la radio aggiorna lo stato del messaggio nella cartella Msg inviati senza fornire alcuna indicazione audio o visiva.




Se la modalità operativa viene cambiata o la radio viene spenta prima che lo stato del messaggio sia stato aggiornato nella cartella Msg inviati, la radio non è in grado di inviare i messaggi in corso e li contrassegnerà automaticamente con l'icona Non inviato.

La radio supporta un numero massimo di cinque (5) messaggi in corso alla volta. Durante l'invio dei messaggi, la radio non è in grado di inviarne altri e li contrassegna automaticamente con l'icona Non inviato.


Eliminazione di tutti i messaggi di testo inviati dalla cartella Msg inviati

- 1 Accedere alla funzionalità **Msg testo** eseguendo una delle operazioni descritte di seguito:



Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Msg testo programmato	Premere il pulsante Msg testo programmato.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2  o  fino a visualizzare Messaggi e premere  per selezionare.

- 2  o  fino a visualizzare Msg inviati e premere  per selezionare.

Se la cartella Msg inviati selezionata non contiene messaggi di testo, sul display viene visualizzato il messaggio Lista vuota e, se i toni della tastiera sono abilitati, viene emesso un tono basso (vedere [Attivazione e disattivazione dei toni della tastiera](#) a pagina 150).

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Elimina tutto** e premere  per selezionare.

4 Scegliere una delle seguenti opzioni:

- ▲ o ▼ fino a visualizzare **Sì** e premere  per selezionare. Sul display, viene visualizzata una mini notifica positiva.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare **No**, quindi premere  per tornare alla schermata precedente.


Ricezione di un messaggio di testo

Quando la radio riceve un messaggio, sul display viene visualizzata la alias o l'ID del mittente e l'icona del messaggio nella parte sinistra della schermata.

È possibile selezionare **Leggi** una volta ricevuto un messaggio di testo.

Nota: Se si preme il pulsante **PTT** quando la radio visualizza la schermata di avviso, la radio esce dalla schermata di avviso del Messaggio di testo e imposta una chiamata privata o di gruppo al mittente del messaggio.



Letture di un messaggio di testo

1 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Read? (Leggere?)** e premere  per selezionare.

Il messaggio selezionato nella Inbox si apre.

Se il messaggio è stato inviato da un'applicazione e-mail, potrebbe comparire anche la riga dell'oggetto.

2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere  per tornare alla Inbox.
- Premere  una seconda volta per rispondere, inoltrare o eliminare il messaggio di testo.

Gestione dei messaggi di testo ricevuti


La Inbox consente di gestire i messaggi di testo e può memorizzare fino a 30 messaggi.

I messaggi di testo vengono memorizzati nella Inbox in ordine di data di ricezione, a partire da quella più recente.


Per i messaggi di testo, la radio supporta le seguenti opzioni:




- Rispondi
- Inoltra
- Eliminazione
- Elimina tutto




Nota: I messaggi ricevuti possono essere solo inoltrati, eliminati singolarmente o eliminati tutti se il tipo di canale (digitale convenzionale, Capacity Plus o Linked Capacity Plus) non corrisponde.



Nota: La pressione prolungata di  consente di tornare in qualsiasi momento alla schermata principale.

Visualizzazione di un messaggio di testo nella Inbox

- 1  per accedere al menu.




- 2  o  fino a visualizzare **Messaggi** e premere  per selezionare.

- 3  o  fino a visualizzare **Inbox** e premere  per selezionare.


- 4  o  fino a visualizzare visualizzare i messaggi.




Se il messaggio è stato inviato da un'applicazione e-mail, potrebbe comparire anche la riga dell'oggetto.


- 5 Eseguire una delle seguenti operazioni:


- Premere  per selezionare il messaggio corrente, quindi premere nuovamente  per rispondere, inviare una risposta predefinita, inoltrare o eliminare il messaggio.
- Premere a lungo  per tornare alla schermata iniziale.

Visualizzazione di un messaggio telemetrico di testo con stato nella Inbox

- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare **Messaggi** e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Inbox e premere  per selezionare.



4 ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato e premere  per selezionare.
È impossibile rispondere a un messaggio di testo con stato di telemetria.
Sul display, viene visualizzato Telemetria:
<messaggio di testo con stato>.


5 Premere a lungo  per tornare alla schermata iniziale.


Risposta a un messaggio di testo dalla Inbox

1 Accedere alla funzione **Msg testo**.

Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Msg testo programmato	Premere il pulsante Msg testo programmato.



Controlli della radio	Operazioni
Menu	<p>1  per accedere al menu.</p> <p>2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Messaggi e premere  per selezionare.</p>

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Inbox e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato e premere  per selezionare.
Se il messaggio è stato inviato da un'applicazione e-mail, potrebbe comparire anche la riga dell'oggetto.


4 Premere di nuovo  per accedere al sottomenu.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- ▲ o ▼ fino a visualizzare l'opzione Rispondi e premere  per selezionare.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare Risp. predef. e premere  per selezionare.

Viene visualizzato un cursore lampeggiante.

6 Utilizzare la tastiera per scrivere/modificare il messaggio.

7 Premere  al termine della composizione del messaggio.

Sul display compare una mini notifica temporanea, a conferma che è in corso l'invio del messaggio.

Se il messaggio è stato inviato, viene emesso un tono e sul display compare una mini notifica positiva.



Se non è possibile inviare il messaggio, viene emesso un tono basso e sul display compare una mini notifica negativa.


Se non è possibile inviare il messaggio, la radio torna alla schermata con l'opzione Reinvia


(vedere [Gestione dei messaggi di testo non inviati](#) a pagina 113).

Eliminazione di un messaggio di testo dalla Inbox


1 Accedere alla funzionalità **Msg testo** eseguendo una delle operazioni descritte di seguito:


Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Msg testo programmato	Premere il pulsante Msg testo programmato.
Menu	<p>1  per accedere al menu.</p> <p>2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Messaggi e premere  per selezionare.</p>

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Inbox** e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato e premere  per selezionare. Se il messaggio è stato inviato da un'applicazione e-mail, potrebbe comparire anche la riga dell'oggetto.


4 Premere di nuovo  per accedere al sottomenu.


5 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Elimina** e premere  per selezionare.

6 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Sì** e premere  per selezionare. Sul display compare una mini notifica positiva e la radio torna alla Inbox.


Eliminazione di tutti i messaggi di testo dalla Inbox


1 Accedere alla funzionalità **Msg testo** eseguendo una delle operazioni descritte di seguito:

Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Msg testo programmato	Premere il pulsante Msg testo programmato.
Menu	<p>1  per accedere al menu.</p> <p>2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Messaggi e premere  per selezionare.</p>

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Inbox** e premere  per selezionare.

Se la cartella **Inbox** selezionata non contiene messaggi di testo, sul display viene visualizzato il messaggio **Lista vuota** e, se i toni della tastiera sono abilitati, viene emesso un tono basso (vedere [Attivazione e disattivazione dei toni della tastiera](#) a pagina 150).

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Elimina tutto** e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Sì** e premere  per selezionare.
Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

Job Ticket

La radio è in grado di ricevere Job Ticket, messaggi dal dispatcher che elencano compiti da eseguire.

È possibile rispondere ai Job Ticket in modo da ordinarli in cartelle Job Ticket. Per impostazione predefinita le cartelle sono "Tutto", "Nuovi", "Avviati" e "Completati". Per aggiungere 10 cartelle, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.




La radio supporta un massimo di 100 Job Ticket, visualizzabili nella cartella "Tutti". Nuovi Job Ticket e Job Ticket con modifiche recenti sono elencati per primi. Una volta raggiunto il numero massimo di Job Ticket, il Job Ticket successivo sostituisce automaticamente l'ultimo elencato nella radio.





Nota: I Job Ticket sono conservati anche dopo lo spegnimento e la successiva riaccensione della radio.

La radio rileva ed elimina automaticamente i Job Ticket con lo stesso soggetto.

Accesso alla cartella Job Ticket

Accedere alla cartella Job Ticket.


Controllo della radio	Operazioni
Pulsante Job Ticket programmato	<p>1 Premere il pulsante Job Ticket programmato.</p> <p>2 ▲ o ▼ fino a visualizzare la cartella desiderata e premere  per selezionare.</p> <p>Nota: È anche possibile premere  e il tasto numerico corrispondente (1-9) per accedere alla cartella desiderata.</p>
Menu	1  per accedere al menu.

Controllo della radio	Operazioni
	<p>2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Job Ticket e premere  per selezionare.</p> <p>3 ▲ o ▼ fino a visualizzare la cartella desiderata e premere  per selezionare.</p> <p>Nota: È anche possibile premere  e il tasto numerico corrispondente (1-9) per accedere alla cartella desiderata.</p> <p>4 ▲ o ▼ fino a visualizzare il Job Ticket richiesto e premere  per selezionare.</p>

Accesso e disconnessione dal server remoto

Questa funzione consente di effettuare l'accesso e la disconnessione dal server remoto utilizzando l'ID dell'utente tramite il menu.

1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Log In (Accesso) e premere  per selezionare.

Se è stato già effettuato l'accesso, il menu visualizza Log Out (Disconnessione).

Sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea che conferma che l'accesso è avvenuto correttamente.


Se l'accesso non è riuscito, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.


Creazione e invio di un Job Ticket

La radio è in grado di creare Job Ticket, basati su un template e di inviare compiti da eseguire.




Nota: È necessario un software di programmazione CPS per configurare il template di Job Ticket. Rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di sistema per sapere come è stata programmata la radio.


1  per accedere al menu.


2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Job Ticket e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Crea ticket e premere  per selezionare.

4 A seconda della configurazione della radio, effettuare una delle seguenti operazioni:

Se	Allora
Se la radio è configurata con un template di Job Ticket,	1 Utilizzare la tastiera per digitare il numero della stanza richiesto e premere  per selezionare.
	2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Room status (Stato stanza) e premere  per selezionare.
	3 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'opzione desiderata e premere  per selezionare.

Se	Allora
Se la radio è configurata con più template di Job Ticket,	▲ o ▼ fino a visualizzare l'opzione desiderata e premere  per selezionare.


5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Invia e premere  per selezionare.


Sul display, viene visualizzata una mini notifica temporanea, per confermare l'invio del messaggio.

Se il messaggio non viene inviato, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.


Risposta al Job Ticket


1  per accedere al menu.


2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Job Ticket e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare la cartella desiderata e premere  per selezionare.

È inoltre possibile premere il tasto numerico corrispondente (1-9) per accedere alla cartella desiderata.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare il Job Ticket richiesto e premere  per selezionare.

5 Premere di nuovo  per accedere al sottomenu. È anche possibile premere il tasto numerico corrispondente (1-9) per attivare l'opzione **Risp. predef.**

6 ▲ o ▼ fino a visualizzare il Job Ticket richiesto e premere  per selezionare. È anche possibile premere il tasto numerico corrispondente (1-9) per rispondere al Job Ticket.





Sul display, viene visualizzata una mini notifica temporanea, per confermare che è in corso l'invio del messaggio.

Se il messaggio è stato inviato, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

Se è impossibile inviare il messaggio, viene emesso un tono basso e sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Eliminazione di un Job Ticket

Eliminare un Job Ticket.


Controllo della radio	Operazioni
Pulsante Job Ticket programmato	<ol style="list-style-type: none"> 1 Premere il pulsante Job Ticket programmato. 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Tutti e premere  per selezionare.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Job Ticket e premere  per selezionare. 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Tutti e premere  per selezionare.


Controllo
della radio


Operazioni


- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare il Job Ticket richiesto e premere  per selezionare.

Nota: Al passaggio 4, durante la visualizzazione del Job Ticket, premere



- 5 Premere di nuovo  durante la visualizzazione del Job Ticket.

- 6 ▲ o ▼ fino a visualizzare Elimina e premere  per selezionare.

Nota: È anche possibile premere  per eliminare.

Privacy

Questa funzione utilizza una tecnica di scrambling basata su software. Quando viene attivata, consente di evitare che utenti non autorizzati sintonizzati su un canale possano ascoltare le conversazioni. Lo scrambling non viene però effettuato sulle porzioni di segnalazione e identificazione utente di una trasmissione.

Per inviare una trasmissione con funzione Privacy attivata, tale funzione deve essere abilitata sul canale su cui si trasmette. Questo requisito non è tuttavia necessario per la ricezione di una trasmissione. Mentre è sintonizzata su un canale abilitato per la privacy, la radio è in grado di ricevere trasmissioni chiare (decodificate).

La radio supporta due tipi di privacy:

- Privacy base
- Privacy avanzata.

È possibile programmare nella radio solo uno dei due tipi di privacy.

Per decodificare una trasmissione dati o chiamata con funzionalità Privacy attivata, la radio deve essere programmata in modo da avere la stessa chiave di

privacy (per la privacy base) oppure lo stesso valore e ID della chiave (per la privacy avanzata) della radio trasmittente.

Se la radio riceve una chiamata codificata con una diversa chiave di privacy oppure diversi valori e ID della chiave, si sentirà una trasmissione confusa (privacy base) oppure niente (privacy avanzata).

Se è stato assegnato un tipo di privacy, nella schermata iniziale viene visualizzata l'icona con la chiave di protezione o la chiave barrata, a meno che la radio non stia inviando o ricevendo una chiamata o un allarme di emergenza.



Il LED diventa verde durante la trasmissione da parte della radio e lampeggia rapidamente in verde durante la ricezione di una trasmissione con funzionalità Privacy attivata.


È possibile accedere a questa funzionalità eseguendo una delle operazioni descritte di seguito:

- Premere il pulsante **Privacy** programmato per attivare e disattivare la funzione.
- Utilizzando il menu della radio come descritto nei seguenti passaggi.



Nota: La funzione Privacy non è disponibile in tutti i modelli di radio. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.




- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

- 3  o  fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

- 4  o  fino a visualizzare **Privacy** e premere  per selezionare.

È anche possibile utilizzare  o  per modificare l'opzione selezionata.

- 5 Premere  per attivare/disattivare la privacy. Accanto alla voce **Abilitato**, viene visualizzato . Accanto alla voce **Abilitato**, non viene più visualizzato .

Modo Sorveglianza

Questa radio è dotata del modo Sorveglianza. Durante il modo Sorveglianza, tutte le tastiere e gli accessi programmati ai pulsanti sono bloccati. Una volta abilitata questa modalità, tutti gli indicatori visivi (display, LED e retroilluminazione) sono disabilitati.


Questa funzione consente solo segnali audio o toni attraverso un accessorio via cavo o Bluetooth.

Attivazione del modo Sorveglianza

Premere il pulsante  seguito dai tasti numerici 2, 5 e 8 in tandem nella schermata principale.

Uscita dal modo Sorveglianza

Per uscire dal modo Sorveglianza, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante  seguito dai tasti numerici 2, 5 e 8 in tandem. La radio tornerà alla modalità normale.
 - Spegnerne e riaccendere la radio tramite il pulsante On/Off.
-

Segnalazione multifrequenza DTMF

La segnalazione multifrequenza DTMF consente alla radio di operare in un sistema radio che si interfaccia con i sistemi telefonici.

1 Tenere premuto il pulsante **PTT** per inviare una chiamata DTMF.

2 Immettere il numero desiderato, * o #.

È possibile disabilitare il tono DTMF disattivando tutti i toni e gli avvisi della radio (vedere [Attivazione e disattivazione dei toni e degli avvisi della radio](#) a pagina 153).

Controlli multisito






Queste funzioni sono disponibili se il canale radio corrente è parte di una configurazione IP Site Connect o Linked Capacity Plus.







Vedere [IP Site Connect](#) a pagina 43 e [Linked Capacity Plus](#) a pagina 45 per ulteriori informazioni su queste configurazioni.

Inizio della ricerca automatica del sito

Nota: La radio esegue la ricerca di un nuovo sito **solo** se rileva un segnale debole oppure non è in grado di rilevare alcun segnale nel sito corrente. Se il valore RSSI è forte, la radio resta connessa al sito corrente.

Inizio della ricerca automatica del sito tramite

Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Blocco sito on/off	Premere il pulsante Blocco sito on/off programmato per attivare l'inizio o la fine della ricerca automatica del sito.
Menu radio	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2  fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare. 3  fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

Controlli della radio	Operazioni
4	 o  fino a visualizzare Roaming e premere  per selezionare.
5	 o  fino a visualizzare Blocco sito e premere  per selezionare.

Se il canale corrente è un canale multisito con una lista di roaming collegata ed è fuori portata, la radio esegue anche una ricerca automatica del sito (il sito è sbloccato) durante:

- la pressione del pulsante **PTT**.
- la trasmissione dei dati.








Viene emesso un tono e sul display viene visualizzato **Sito sbloccato**.

La radio torna alla schermata iniziale. Sul display, vengono visualizzati l'icona di roaming del sito e l'alias del canale.







Durante la ricerca attiva del nuovo sito, il LED lampeggia rapidamente in giallo e si spegne quando la radio si connette ad un sito.

Fine della ricerca automatica del sito

Mentre la radio esegue la ricerca attiva di un nuovo sito, è possibile interrompere la ricerca tramite

Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Blocco sito on/off	Premere il pulsante Blocco sito on/off programmato per attivare l'inizio/la fine della ricerca automatica del sito.
Menu radio	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2  o  fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare. 3  o  fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

Controlli della radio Operazioni






- 4  o  fino a visualizzare Roaming e premere  per selezionare.
- 5  o  fino a visualizzare Blocco sito e premere  per selezionare.

Viene emesso un tono e sul display viene visualizzato `Sito bloccato`.

La radio torna alla schermata iniziale. Il LED si spegne e sul display viene visualizzato l'alias del canale.

Inizio della ricerca manuale del sito

Inizio della ricerca manuale del sito tramite

Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Roam sito mnl	Premere il pulsante Roam sito mnl programmato per avviare la ricerca manuale del sito.
Menu radio	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare. 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare. 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Roaming e premere  per selezionare. 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Ricerca attiva e premere  per selezionare.

Viene emesso un tono, sul display viene visualizzato **Ricerca sito** e il LED lampeggia in verde.

Quando viene rilevato un nuovo sito, viene emesso un tono e il LED si spegne. Sul display, viene visualizzato **Sito <alias> trovato**.

Se nessun sito è disponibile entro l'area di copertura, viene emesso un tono e il LED si spegne. Sul display, viene visualizzato **Fuori campo**.

Se un nuovo sito si trova entro l'area di copertura, ma la radio non riesce a connettersi, viene emesso un segnale acustico e il LED si spegne. Sul display, viene visualizzato **Canale occupato**.

La radio torna alla schermata iniziale.

Sicurezza




È possibile abilitare o disabilitare una radio attiva nel sistema, ad esempio, disabilitare una radio rubata per impedire al ladro di utilizzarla, e riabilitarla in un momento successivo, se viene restituita o ritrovata.

Nota: Una radio può essere attivata o disattivata solo se queste funzioni sono state attivate. Per ulteriori




informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Disattivazione della radio

1 Accedere a questa funzione tramite

Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Disatt. radio	<ol style="list-style-type: none">1 Premere il pulsante Disatt. radio programmato.2 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare.
Menu radio	<ol style="list-style-type: none">1  per accedere al menu.2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Contatti e premere  per selezionare. Le voci sono elencate in ordine alfabetico.3 Utilizzare uno dei passaggi descritti di seguito per selezionare l'alias o l'ID dell'utente richiesto:

Controlli Operazioni della radio


- Selezionare direttamente l'alias o l'ID desiderato.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare.
- Utilizzare il menu Comp. man..
- ▲ o ▼ fino a visualizzare Comp. man. e premere  per selezionare.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare Numero radio e premere  per selezionare.

Controlli Operazioni della radio

- Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione Numero radio:. Sulla seconda riga, viene visualizzato un cursore lampeggiante. Utilizzare la tastiera per immettere l'alias o l'ID dell'utente e

premere .

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare


Disatt. radio e premere 
per selezionare.

Sul display compare l'indicazione Attiv. radio:
<alias o ID dell'utente> e il LED diventa verde fisso.

- 2 Aspettare la ricezione della conferma dalla radio di destinazione.

Se l'esito è positivo, la radio emette un tono indicatore positivo e sul display viene visualizzata una mini notifica positiva che conferma l'aggiunta.


Se l'esito è negativo, la radio emette un tono indicatore negativo e sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.








Non premere  durante l'operazione di disattivazione della radio; in caso contrario non si riceverà il messaggio di conferma.








Attivazione radio

- 1 Accedere a questa funzione tramite

Controlli Operazioni della radio


- | | |
|-------------------------------------|---|
| Pulsante
Attiv.
radio | 1 Premere il pulsante Attiv. radio programmato. |
| | 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare. |

Controlli della radio	Operazioni
Menu radio	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2  o  fino a visualizzare Contatti e premere  per selezionare. Le voci sono elencate in ordine alfabetico. 3 Utilizzare uno dei passaggi descritti di seguito per selezionare l'alias o l'ID dell'utente richiesto <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare direttamente l'alias o l'ID desiderato •  o  fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare. • Utilizzare il menu <code>Comp. man.</code>

Controlli della radio	Operazioni
	<ul style="list-style-type: none"> •  o  fino a visualizzare <code>Comp. man.</code> e premere  per selezionare. •  o  fino a visualizzare <code>Numero radio</code> e premere  per selezionare. • Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione <code>Numero radio:</code>. Sulla seconda riga, viene visualizzato un cursore lampeggiante. Utilizzare la tastiera per immettere l'alias o l'ID dell'utente e premere .

Controlli
della
radio

Operazioni


4 ▲ o ▼ fino a visualizzare
Attiv. radio e premere  per
selezionare.

Sul display compare l'indicazione Attiv. radio:
<alias o ID dell'utente> e il LED diventa
verde fisso.

- 2 Aspettare la ricezione della conferma dalla radio di destinazione.

Se l'operazione ha esito positivo, viene emesso un
tono indicatore positivo e sul display viene
visualizzata una mini notifica positiva.

Se l'operazione ha esito negativo, viene emesso
un tono indicatore negativo e sul display viene
visualizzata una mini notifica negativa.

Non premere  durante il processo di
attivazione della radio; in caso contrario, non verrà
ricevuto il messaggio di conferma.

Lone Worker

Questa funzione consente di avviare una
trasmissione di emergenza in assenza di attività da
parte dell'utente, come, ad esempio, la pressione di
un pulsante sulla radio o l'attivazione del selettore di
canale, entro un periodo di tempo predefinito.

Prima di avviare la trasmissione di emergenza, alla
scadenza del tempo di inattività, la radio avvisa
l'utente attraverso un indicatore audio.

Se l'utente non risponde prima dello scadere del
tempo del promemoria predefinito, la radio avvia un
allarme di emergenza.

A questa funzione, è possibile assegnare solo uno
dei seguenti allarmi di emergenza:

- Allarme di emergenza.
- Allarme di emergenza con chiamata.
- Allarme di emergenza con successiva
trasmissione voce.





La radio resta in modalità di emergenza, consentendo
la trasmissione di messaggi vocali fino a quando non
viene intrapresa un'azione. Vedere [Funzionamento
della modalità di emergenza](#) a pagina 101 per i
diversi modi per uscire dalla modalità di emergenza.

Nota: Questa funzione è disponibile solo nelle radio in cui è stata abilitata. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Funzioni blocco password


Se questa funzione è attivata, è possibile accedere alla radio solo se si immette la password corretta al momento dell'accensione.


Accesso alla radio mediante password

- 1 Accendere la radio.
La radio emette un tono continuo.
-
- 2 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Immettere la password corrente di quattro cifre sulla tastiera della radio. Sulla seconda riga del display viene visualizzato ●●●●. Premere  per continuare.
 - Immettere la password corrente composta da quattro cifre. Premere  o  per modificare il valore numerico di ciascuna cifra. Ogni cifra diventa ●. Premere  per spostarsi alla cifra

successiva. Premere  per confermare la selezione.

All'immissione di ogni cifra, verrà emesso un tono

indicatore positivo. Premere  per rimuovere l'ultimo ● sul display. Viene emesso un tono

indicatore negativo se si preme  quando la seconda riga del display è vuota o se vengono premute più di quattro cifre.

Se la password è corretta, la radio si accende. Vedere [Accensione della radio](#) a pagina 23.

Se la password non è corretta, sul display viene visualizzato Password errata. Ripetere i passaggi 1 e 2. Una password con meno di quattro cifre è errata.

Dopo aver immesso una password errata per la terza volta, sul display viene visualizzato Password errata, quindi, Radio bloccata. Viene emesso un tono e il LED lampeggia due volte in giallo.

La radio entra in stato di blocco per 15 minuti e risponde solo alle immissioni effettuate tramite il

pulsante On/Off e il pulsante **Retroillum.** programmato.




Nota: Nello stato di blocco, la radio non può ricevere chiamate, comprese quelle di emergenza.




Sblocco della radio




- 1 Se la radio è stata spenta dopo lo stato di blocco, accendere la radio.
Viene emesso un tono e il LED lampeggia due volte in giallo. Sul display viene visualizzato **Radio bloccata**.
- 2 Attendere 15 minuti.
All'accensione, la radio riavvia il timer di 15 minuti per lo stato di blocco.
- 3 Ripetere i passaggi 1 e in [Accesso alla radio mediante password](#) a pagina 139.

Abilitazione e disabilitazione del blocco password

- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.


- 3  o  fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

- 4  o  fino a visualizzare **Blocco pwd** e premere  per selezionare.

- 5 Immettere la password di quattro cifre.
Vedere il passaggio 2 in [Accesso alla radio mediante password](#) a pagina 139.

- 6 Premere  per continuare.






Se la password è errata, sul display viene visualizzato **Password errata** e la radio torna automaticamente al menu precedente.



- 7 Se la password immessa nel passaggio precedente è corretta, premere  per attivare/disattivare il blocco password.

Accanto alla voce **Abilitato**, viene visualizzato .

Accanto alla voce **Abilitato**, non viene più visualizzato ✓.

Modifica della password

- 1  per accedere al menu.
 - 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.
 - 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.
 - 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Blocco pwd** e premere  per selezionare.
 - 5 Immettere la password di quattro cifre.
Vedere il passaggio 2 in [Accesso alla radio mediante password](#) a pagina 139.
 - 6 Premere  per continuare.
Se la password è errata, sul display viene visualizzato **Password errata** e la radio torna automaticamente al menu precedente.
-

- 7 Se la password immessa nel passaggio precedente è corretta, ▲ o ▼ fino a visualizzare **Cambia pwd** e premere  per selezionare.
- 8 Immettere una nuova password di quattro cifre.
Vedere il passaggio 2 in [Accesso alla radio mediante password](#) a pagina 139.
- 9 Immettere nuovamente la password di quattro cifre inserita in precedenza. Vedere il passaggio 2 in [Accesso alla radio mediante password](#) a pagina 139.
- 10 Premere  per continuare.
Se la password immessa corrisponde alla nuova password inserita in precedenza, sul display viene visualizzato **Password cambiata**.
Se la password immessa **NON** corrisponde alla nuova password inserita in precedenza, sul display viene visualizzato **Password non corrisp.**

La schermata ritorna automaticamente al menu precedente.

Funzionamento Bluetooth

Nota: Se questa opzione è disattivata tramite CPS, tutte le funzioni relative alla connessione Bluetooth vengono disattivate e il database del dispositivo Bluetooth viene cancellato.

Questa funzionalità consente di utilizzare la radio con un dispositivo (accessorio) con abilitazione Bluetooth attraverso una connessione Bluetooth wireless. La radio supporta i dispositivi Bluetooth Motorola e COTS (disponibili in commercio).

La tecnologia Bluetooth ha una copertura di 10 metri (32 piedi) in linea visiva, ossia un percorso senza ostacoli tra la radio e il dispositivo Bluetooth.

Si sconsiglia di separare la radio dal dispositivo Bluetooth; se non si porta la radio con sé, il funzionamento del dispositivo Bluetooth risulterà meno affidabile.




Nella zona periferica di ricezione la voce e la qualità del tono cominceranno a essere "confuse" o "discontinue". Per correggere il problema, basta

posizionare la radio e il dispositivo con abilitazione Bluetooth più vicini (entro il raggio di 10 metri/32 piedi) per ristabilire una ricezione audio chiara. La funzione Bluetooth della radio ha una potenza massima di 2,5 mW (4 dBm) nel raggio di 10 metri.

La radio può supportare fino a 3 connessioni Bluetooth simultanee con dispositivi Bluetooth di tipo diverso, ad esempio, un paio di cuffie, uno scanner e un dispositivo POD (solo PTT). Non sono supportate più connessioni con dispositivi Bluetooth dello stesso tipo.



Per ulteriori informazioni sulla funzionalità completa del dispositivo Bluetooth, consultare il manuale per l'utente del dispositivo.

Accensione e spegnimento del Bluetooth


- 1  per accedere al menu.
- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Bluetooth e premere  per selezionare.
- 3 ▲ o ▼ per Stato utente e premere  per selezionare.

Sul display vengono visualizzate le opzioni On e Off. Lo stato corrente è indicato da ✓.

4 Eseguire una delle seguenti operazioni:


- ▲ o ▼ per On e premere  per selezionare. Il display mostra On e viene visualizzato ✓ a sinistra dello stato selezionato.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare Off e premere  per selezionare. Il display mostra Off e viene visualizzato ✓ a sinistra dello stato selezionato.


Ricerca e connessione a un dispositivo Bluetooth

Non spegnere il dispositivo abilitato Bluetooth né premere  durante la ricerca e la connessione poiché questo annulla l'operazione.



1 Accendere il dispositivo Bluetooth e impostarlo sulla modalità di accoppiamento. Fare riferimento al manuale per l'utente fornito con il dispositivo Bluetooth.


2 Sulla radio, premere  per accedere al menu.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Bluetooth e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Dispositivi e premere  per selezionare.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato e premere  per selezionare.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare Trova dispos. per individuare i dispositivi disponibili. ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato e premere  per selezionare.

6 ▲ o ▼ fino a visualizzare Connetti e premere  per selezionare.

Sul display viene visualizzato il messaggio Connesso a <dispositivo>. È possibile che, per completare l'accoppiamento, il dispositivo Bluetooth richieda l'esecuzione di ulteriori operazioni. Fare riferimento al manuale per l'utente fornito con il dispositivo Bluetooth.

Se l'operazione ha esito positivo, sul display della radio viene visualizzato il messaggio <Dispositivo> connesso. Viene emesso un tono e ✓ compare accanto al nome del dispositivo connesso. L'icona del dispositivo Bluetooth collegato viene visualizzata sulla barra di stato.


Se l'operazione ha esito positivo, sul display della radio viene visualizzato il messaggio Connessione non riuscita.




Nota: Se è richiesto il codice PIN, eseguire quanto descritto nel passaggio 2 in [Accesso alla radio mediante password](#) a pagina 139.




Ricerca e connessione da un dispositivo Bluetooth (modalità Rilevamento)

Mentre è attiva la modalità di rilevamento, non spegnere la radio o la periferica Bluetooth per evitare che l'operazione venga annullata.

- 1 Attivare la funzionalità Bluetooth.
Vedere [Accensione e spegnimento del Bluetooth](#) a pagina 142.

- 2  per accedere al menu.


- 3  o  fino a visualizzare Bluetooth e premere  per selezionare.

- 4  o  fino a visualizzare Trovami e premere  per selezionare.

La radio può essere rilevata da altre periferiche Bluetooth per un tempo programmato. Questa modalità è denominata Rilevamento.

- 5 Accendere il dispositivo Bluetooth e connetterlo alla radio.
Fare riferimento al manuale per l'utente fornito con il dispositivo Bluetooth.


Connessione a un dispositivo Bluetooth associato


Non spegnere il dispositivo Bluetooth né premere  durante la connessione, per evitare che l'operazione venga annullata.


La radio si connette automaticamente al dispositivo Bluetooth associato. Se l'operazione non riesce, seguire la procedura descritta di seguito.


1 Accendere il dispositivo Bluetooth. Fare riferimento al manuale per l'utente fornito con il dispositivo Bluetooth.


2 Sulla radio, premere  per accedere al menu.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Bluetooth e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Dispositivo e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato e premere  per selezionare.

6 ▲ o ▼ fino a visualizzare Connetti e premere  per selezionare.
Sul display viene visualizzato il messaggio Connesso a <dispositivo>.


Se l'operazione ha esito positivo, sul display della radio viene visualizzato il messaggio <Dispositivo> connesso. Viene emesso un tono e viene visualizzato  accanto al nome del dispositivo


connesso. L'icona del dispositivo Bluetooth collegato viene visualizzata sulla barra di stato.


Se l'accoppiamento ha esito negativo, sul display della radio viene visualizzato il messaggio Connessione non riuscita.


Disconnessione da un dispositivo Bluetooth

1 Sulla radio, premere  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Bluetooth e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Dispositivi e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Disconnetti e premere  per selezionare.

Sul display viene visualizzato il messaggio Disconness. <Nome disp>. È possibile che per disconnettere il dispositivo Bluetooth si debbano

eseguire ulteriori operazioni. Fare riferimento al manuale per l'utente fornito con il dispositivo Bluetooth.

Il display della radio visualizza <Nome disp> disconnesso. Viene emesso un tono indicatore positivo e il simbolo ✓ accanto al nome del dispositivo connesso non viene più visualizzato. L'icona del dispositivo Bluetooth collegato non viene più visualizzata nella barra di stato.






Commutazione dell'instradamento dell'audio

È possibile alternare l'instradamento dell'audio tra l'altoparlante radio interno e l'accessorio Bluetooth esterno.

Premere il pulsante **Comm. audio Bluetooth** programmato.

- Viene emesso un tono e sul display viene visualizzata l'opzione *Invia audio alla radio*.
- Viene emesso un tono e sul display viene visualizzata l'opzione *Invia audio a Bluetooth*.


Visualizzazione dei dettagli del dispositivo


- 1  per accedere al menu.
- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Bluetooth e premere  per selezionare.
- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Dispositivi e premere  per selezionare.
- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato e premere  per selezionare.
- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Vis. dettagli* e premere  per selezionare.


Modifica del nome del dispositivo


È possibile modificare il nome dei dispositivi Bluetooth disponibili.





- 1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Bluetooth e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Dispositivi e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Modifica nome e premere  per selezionare.


6 Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra.
 Premere  per spostarsi di uno spazio a destra.
 Premere  per eliminare i caratteri indesiderati. Premere a lungo  per modificare il metodo di immissione del testo.
 Viene visualizzato un cursore lampeggiante.
 Digitare la zona desiderata utilizzando la tastiera.


7 Sul display viene visualizzato Nome disposit. salvato.


Eliminazione del nome del dispositivo


È possibile rimuovere un dispositivo scollegato dall'elenco dei dispositivi Bluetooth.

1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Bluetooth e premere  per selezionare.


3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Dispositivi e premere  per selezionare.


4 ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato e premere  per selezionare.


5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Elimina e premere  per selezionare.
 Sul display, viene visualizzato Dispositivo eliminato.

Amplificazione microfono Bluetooth


Consente di controllare l'amplificazione del microfono del dispositivo Bluetooth collegato.


- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Bluetooth e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Guad mic BT e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino al tipo di amplificazione del microfono desiderata e ai valori correnti.

Per modificare i valori, premere  per selezionare.

- 5 ▲ o ▼ per aumentare o diminuire i valori e premere  per selezionare.

Modalità Rilevamento Bluetooth permanente

Nota: La modalità Rilevamento Bluetooth permanente può essere attivata solo per

MOTOTRBO CPS. Se attivato, l'elemento Bluetooth **non** verrà visualizzato nel menu e l'utente **non** sarà in grado di utilizzare eventuali funzioni del tasto programmabile Bluetooth.

È possibile che altri dispositivi Bluetooth individuino la radio, ma non potranno connettersi. Consente ai dispositivi dedicati di utilizzare la posizione della radio nel processo di localizzazione dei dispositivi Bluetooth.

Lista delle notifiche

La radio dispone di una lista delle notifiche che raccoglie tutti gli eventi "non letti" sul canale, come messaggi di testo non letti, messaggi di telemetria e chiamate senza risposta. Anche i Job Ticket non letti sono salvati nella lista delle notifiche.


Se nella lista delle notifiche sono presenti uno o più eventi, sulla barra di stato viene visualizzata l'icona Notifica.




Il numero massimo consentito di eventi di TMS e chiamate senza risposta/avvisi di chiamata è di 30 per TMS e 10 per chiamate senza risposta/avvisi di chiamata. Questo numero dipende dalla capacità




individuale dell'elenco funzioni (Job Ticket o TMS o chiamate senza risposta/avvisi di chiamata).

Nota: Una volta letti, gli eventi vengono rimossi dalla lista delle notifiche.

Accesso alla lista delle notifiche

- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare **Notifica** e premere  per selezionare.

- 3  o  fino a visualizzare l'evento desiderato e premere  per selezionare.

Premere a lungo  per tornare alla schermata iniziale.

Programmazione Over-the-Air (OTAP)

Grazie alla programmazione via radio, la radio può essere aggiornata da remoto dal rivenditore, senza necessità di una connessione fisica. Con questa funzionalità, è, inoltre, possibile configurare alcune impostazioni.

Durante l'esecuzione dell'OTAP, il LED lampeggia in verde.

Nota: Durante la ricezione di un volume elevato di dati da parte della radio, viene visualizzata l'icona Volume dati elevato e il canale risulta occupato. Se si preme il pulsante PTT in questo momento, la radio potrebbe emettere un tono indicatore negativo.

Al termine della fase di programmazione, a seconda della configurazione della radio:

- Viene emesso un tono e sul display viene visualizzato **Riavvio aggiorn.to** e la radio viene riavviata (si spegne e si riaccende).
- Scegliere **Riavvia ora** o **Posticipa**. Se si seleziona **Posticipa**, sulla radio viene visualizzata la schermata precedente e l'icona del timer OTAP rimane visibile fino al riavvio automatico.

Al riavvio automatico, sul display viene visualizzata l'opzione **Agg software completato**, se l'aggiornamento OTAP è andato a buon fine, oppure **Agg software fallito**, se invece ha avuto esito negativo.





Vedere [Aggiornamento del software](#) a pagina 181 per la versione aggiornata del software.





Utility

Blocco e sblocco della tastiera

È possibile bloccare la tastiera della radio per evitare l'immissione involontaria di caratteri o numeri.

Per bloccare/sbloccare la tastiera della radio.

Opzione	Operazioni
Blocco della tastiera	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare. 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare. 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Blocco tast. e premere  per selezionare.

Opzione	Operazioni
	<p>È anche possibile utilizzare  o  per modificare l'opzione selezionata.</p>
Sblocco della tastiera	Premere  seguito da  .


Quando si blocca la tastiera, sul display viene visualizzato *Tastiera bloccata* e la radio torna alla schermata principale.


Quando si sblocca la tastiera, sul display viene visualizzato *Tastiera sbloccata* e la radio torna alla schermata principale.


Attivazione e disattivazione dei toni della tastiera


Se necessario, è possibile abilitare e disabilitare i toni della tastiera.

- 1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Toni/avvisi e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Toni tastiera e premere  per selezionare.

È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.

6 Premere  per attivare/disattivare i toni della tastiera.

Accanto alla voce Abilitato, viene visualizzato ✓.

Accanto alla voce Abilitato, non viene più visualizzato ✓.

Attivazione e disattivazione delle funzioni della scheda opzioni


Un canale può supportare fino a 6 funzioni della scheda opzioni. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o all'amministratore di sistema.


Premere il pulsante **Funzione Scheda opzioni** programmato per attivare o disattivare la funzione.


Identificazione del tipo di cavo

È possibile selezionare il tipo di cavo utilizzato dalla radio.

1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Tipo cavo e premere  per selezionare.

È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.

-
- 5 Il tipo di cavo attualmente selezionato è contrassegnato dal simbolo ✓.
-

Attivazione e disattivazione della funzione VOX (trasmissione attivata dalla voce)


Questa funzione consente di avviare una chiamata in viva voce su un canale programmato. La radio trasmette automaticamente per un periodo di tempo programmato ogni volta che il microfono di un accessorio VOX rileva la voce.


Premendo il pulsante **PTT** durante il funzionamento della radio, la funzione VOX viene disattivata. Per riattivarla, eseguire una delle seguenti operazioni:


- Spegnere e riaccendere la radio.
- Premere il pulsante VOX programmato per attivare o disattivare la funzione.
- Seguire i passaggi descritti di seguito per accedere a questa funzione tramite il menu della radio.


Nota: Questa funzione può essere attivata o disattivata solo se è stata abilitata nella radio. Per


ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **VOX** e premere  per selezionare.

- 5 Premere  per disattivare/attivare la funzione VOX.
 Accanto alla voce **Abilitato**, viene visualizzato ✓.
 Accanto alla voce **Abilitato**, non viene più visualizzato ✓.

Impostazione del timer di retroilluminazione del display


È possibile impostare il timer di retroilluminazione del display della radio, in base alle necessità.

L'impostazione selezionata viene applicata anche ai tasti di navigazione del menu e alla retroilluminazione della tastiera.

Premere il pulsante **Retroillum.** programmato per attivare e disattivare le impostazioni della retroilluminazione o seguire la procedura indicata di seguito.




La retroilluminazione del display e della tastiera è automaticamente disattivata se l'indicatore LED è disabilitato (vedere [Attivazione e disattivazione dell'indicatore LED](#) a pagina 160).



- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

- 3  o  fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

- 4  o  fino a visualizzare **Display** e premere  per selezionare.


- 5  o  fino a visualizzare **Timer** retroilluminazione e premere  per selezionare.




È possibile utilizzare  o  per modificare l'opzione selezionata.


Attivazione e disattivazione dei toni e degli avvisi della radio


Se necessario, è possibile abilitare e disabilitare tutti i toni e gli avvisi della radio, ad eccezione del tono di avviso relativo all'arrivo di un Emergency Alert.


Premere il pulsante **Tutti i toni/avvisi** programmato per attivare o disattivare tutti i toni o seguire la procedura descritta di seguito per accedere a questa funzione tramite il menu della radio.

- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.


3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Toni/avvisi** e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Tutti i toni** e premere  per selezionare.

6 Premere  per attivare/disattivare tutti i toni e gli avvisi.


Accanto alla voce **Abilitato**, viene visualizzato .


Accanto alla voce **Abilitato**, non viene più visualizzato .


Impostazione del livello di offset volume dei toni/avvisi


Se necessario, è possibile regolare il livello di offset del volume dei toni/avvisi. Questa funzione consente di regolare il volume dei toni/avvisi a un livello più alto o più basso di quello della voce.

1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.



3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Toni/avvisi** e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Offset vol.** e premere  per selezionare.

6 ▲ o ▼ fino a visualizzare il valore del volume desiderato.
Alla selezione di ogni valore, la radio emette il tono corrispondente.






7 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere  per salvare il valore del volume selezionato.
- Premere  per uscire senza modificare l'attuale offset del volume.


- Ripetere il passaggio 6 per selezionare un altro valore del volume.

Attivazione o disattivazione del tono Permesso di parlare

In base alle esigenze, è possibile abilitare o disabilitare il tono che segnala il permesso di parlare.

- 1  per accedere al menu.
- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Utilità* e premere  per selezionare.
- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Impost. radio* e premere  per selezionare.
- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Toni/avvisi* e premere  per selezionare.
- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Tono perm. e* premere  per selezionare.

È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.



- 6 Premere  per attivare/disattivare il tono Permesso di parlare.


Accanto alla voce *Abilitato*, viene visualizzato ✓.


Accanto alla voce *Abilitato*, non viene più visualizzato ✓.

Impostazione del tono di avviso per i messaggi di testo


È possibile personalizzare il tono di avviso per i messaggi di testo sulla radio, impostandolo su *Momentaneo* o *Ripetitivo*, per ogni voce presente nella lista *Contatti*.

- 1  per accedere al menu.
- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Contatti* e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID dell'utente richiesto e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Avviso msg e premere  per selezionare. Sul display, vengono visualizzate le modalità Momentaneo e Ripetitivo.





È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.


5 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'impostazione desiderata e premere  per attivarla. ✓ viene visualizzato accanto all'impostazione selezionata.

Modifica della modalità del display

È possibile modificare la modalità del display tra Giorno e Notte, a seconda delle necessità. La selezione effettuata influisce sulla tavolozza colori del display.

Modifica della modalità del display:

Controllo della radio	Operazioni
Pulsante Modo display programmato	Premere il pulsante Modo display programmato.
Menu	<p>1  per accedere al menu.</p> <p>2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.</p> <p>3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.</p> <p>4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Display e premere  per selezionare.</p> <p>Sul display, vengono visualizzate le opzioni Modo Giorno e Modo Notte.</p> <p>Nota: È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per</p>

Controllo della radio	Operazioni
	<p>modificare l'opzione selezionata.</p> <p>5 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'impostazione desiderata e premere  per attivarla. ✓ viene visualizzato accanto all'impostazione selezionata.</p>





Regolazione della luminosità del display



È possibile regolare la luminosità del display della radio, a seconda delle esigenze.

Nota: La luminosità del display non può essere regolata quando è abilitata Luminosità auto.

Regolazione della luminosità del display

Controllo della radio	Operazioni
Pulsante Luminosità del	1 Premere il pulsante Luminosità programmato.


Controllo della radio	Operazioni
display programmato	<p>2 Diminuire la luminosità del display premendo ◀ o aumentarla premendo ▶. Selezionare una delle impostazioni da 1 a 8.</p> <p>Premere  per confermare la scelta.</p>
Menu	<p>1  per accedere al menu.</p> <p>2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.</p> <p>3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.</p>


Controllo della radio	Operazioni
	<p>4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Luminosità e premere  per selezionare.</p> <p>Sul display, viene visualizzata la barra di avanzamento.</p> <p>5 Diminuire la luminosità del display premendo ◀ o aumentarla premendo ▶.</p> <p>Selezionare una delle impostazioni da 1 a 8.</p> <p>Premere  per confermare la scelta.</p>


Modalità sfondo


La radio visualizza lo sfondo nella schermata principale. L'utente può scegliere da una selezione di 5 sfondi predefiniti.

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Display e premere  per selezionare.

- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Sfondo e premere  per selezionare.

È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.

Modalità salvaschermo

La funzione salvaschermo consente alla radio di risparmiare tempo per la batteria. Una Screen Saver Pre Duration (Pre-durata salvaschermo) viene utilizzata per tracciare le attività della radio prima di entrare nella modalità salvaschermo.

La radio avvia la Screen Saver Pre Duration (Pre-durata salvaschermo) all'accensione. La radio entra

in modalità salvaschermo quando il timer Screen Saver Pre Duration (Pre-durata salvaschermo) conclude il ciclo, esce dalla modalità salvaschermo e risponde normalmente alle relative transazioni in caso di input utente e transazione via etere.

La radio riavvia la Screen Saver Pre Duration (Pre-durata salvaschermo) in caso di ogni input utente e transazione via etere. Dopo essere in modalità salvaschermo per 5 secondi, la radio entra automaticamente in stato di blocco tastiera. Quando accessori audio o Bluetooth sono connessi, la modalità risparmio batteria è abilitata e la radio entra in modalità salvaschermo.

In caso di input utente o transazione via etere, la radio esce dalla modalità salvaschermo e risponde alle interazioni dell'utente. La Screen Saver Pre Duration (Pre-durata salvaschermo) viene riavviata e la radio torna alla modalità salvaschermo quando questa si conclude.

Nota: La modalità salvaschermo serve a migliorare la durata della batteria.


Accessorio audio




L'accessorio audio dispone di due modalità: Normale e Risparmio batt. Quando l'accessorio audio è




collegato e l'impostazione è in modalità Risparmio batt., la radio riavvia il timer ed entra in modalità salvaschermo. In questa situazione, in caso di input dell'utente (compreso input utente alla radio e collegamento/scollamento accessori), o in caso si riceva allarme/chiamata di emergenza, la radio esce dalla modalità salvaschermo e risponde normalmente all'evento utente. Il timer salvaschermo riparte e la radio torna alla modalità salvaschermo quando il tempo assegnato scade.


Autoblocco tastiera

È possibile abilitare/disabilitare l'autoblocco tastiera della radio per evitare un'eventuale immissione di comandi involontaria.



- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

- 3  o  fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.


4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Autoblocco tastiera e premere  per selezionare.


5 Eseguire una delle seguenti operazioni:


- Premere  per attivare la funzione di Autoblocco tastiera. Accanto alla voce Abilitato, viene visualizzato ✓.
 - Premere  per disattivare la funzione di Autoblocco tastiera. Accanto alla voce Abilitato, non viene più visualizzato ✓.
-


Lingua


È possibile impostare la lingua in cui verrà visualizzato il testo sul display della radio.

1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.


4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Lingue e premere  per selezionare.


5 ▲ o ▼ fino a visualizzare la lingua desiderata e premere  per attivarla. ✓ viene visualizzato accanto alla lingua selezionata.


Attivazione e disattivazione dell'indicatore LED

In base alle esigenze, è possibile abilitare e disabilitare l'indicatore LED.


1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Indicatore LED e premere  per selezionare.

È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.





- 5 Premere  per attivare/disattivare l'indicatore LED.
- Accanto alla voce Abilitato, viene visualizzato ✓.
- Accanto alla voce Abilitato, non viene più visualizzato ✓.



Attivazione o disattivazione dell'annuncio vocale

Nota: La funzionalità Voice Announcement (Annuncio vocale) può essere attivata solo in MOTOTRBO CPS. Se questa opzione è attivata, la funzionalità da testo a voce viene disattivata automaticamente e viceversa.

Questa funzionalità consente alla radio di indicare con un messaggio audio la zona o il canale corrente assegnati dall'utente o la pressione del tasto programmabile. È possibile personalizzare questo indicatore audio in base alle esigenze dei clienti. In genere, questa funzione è utile nel caso in cui un utente abbia difficoltà a leggere le informazioni visualizzate sul display.

Attivazione e disattivazione degli annunci vocali.

Controllo della radio	Operazioni
Pulsante Annun vocale programmato	Premere il pulsante Annun vocale programmato.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> per accedere al menu.▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.▲ o ▼ fino a visualizzare Annun vocale e premere  per selezionare. <p>Nota: È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per</p>

Controllo della radio	Operazioni
	<p>modificare l'opzione selezionata.</p> <p>5 Eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere  per attivare l'annuncio vocale. Il display visualizza ✓ accanto ad Abilitato. • Premere  per disattivare l'annuncio vocale. ✓ accanto all'opzione Abilitato.


Impostazione della funzionalità di conversione da testo a voce


Nota: La funzionalità Text-to-Speech (Conversione da testo a voce) può essere attivata solo in MOTOTRBO CPS. Se questa opzione è attivata, la funzionalità Voice Announcement (Annuncio vocale) viene disattivata automaticamente e viceversa.


Questa funzionalità consente alla radio di indicare attraverso un segnale acustico le seguenti funzioni:


- Canale corrente.
- Zona corrente.
- Attivazione o disattivazione della funzionalità del pulsante programmato.
- Contenuto dei messaggi di testo ricevuti.
- Contenuto dei Job Ticket ricevuti.


È possibile personalizzare questo indicatore audio in base alle esigenze dei clienti. In genere, questa funzione è utile nel caso in cui un utente abbia difficoltà a leggere le informazioni visualizzate sul display.

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Utilità* e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Impost. radio* e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Annun. vocale** e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare le funzioni riportate di seguito e premere  per selezionare.

È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.

- Tutte
- Messaggi
- Job Ticket
- Leader
- Zona
- Pulsante di programmazione


Se questa opzione è attivata, sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce **Abilitato**.


Se questa opzione è disattivata, non viene più visualizzato ✓ accanto alla voce **Abilitato**.


AGC mic D (AGC mic digitale)

Questa funzionalità controlla automaticamente il guadagno del microfono della radio durante la


trasmissione su un sistema digitale. Abbassa i volumi alti e aumenta quelli bassi fino a un valore preimpostato, per garantire una resa audio omogenea.

1  per accedere al menu.


2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.


3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **AGC mic D** e premere  per selezionare.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere  per abilitare **AGC mic D**. Il display visualizza ✓ accanto ad **Abilitato**.

- Premere  per disattivare l'opzione **AGC mic D**. ✓ accanto all'opzione Abilitato non viene più visualizzato.

Commutazione dell'instradamento audio tramite il tasto programmabile

È possibile alternare l'instradamento audio tra l'altoparlante interno della radio e l'altoparlante dell'accessorio cablato.

- L'accessorio cablato con altoparlante è collegato.
- L'audio non viene instradato a un accessorio Bluetooth esterno.
- La radio non si trova in modo Sorveglianza.

Se si spegne la radio o si scollega l'accessorio, viene ripristinato l'instradamento dell'audio all'altoparlante interno della radio.

Premere il pulsante **Audio Toggle** (Attivazione/disattivazione audio) programmato per alternare l'instradamento audio tra l'altoparlante interno della radio e l'altoparlante dell'accessorio cablato.




Audio intelligente


La radio può regolare automaticamente il volume audio per superare il rumore d'ambiente di sottofondo, comprese tutte le origini del rumore, variabili e non. Si tratta di una funzione di sola ricezione, che non influisce sull'audio di trasmissione.

Nota: Questa funzione non è disponibile durante le sessioni Bluetooth.

Consente di attivare o disattivare l'audio intelligente.

Controllo della radio	Operazioni
Pulsante Audio intell. programmato	Premere il pulsante Audio intell. programmato.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

Controllo della radio	Operazioni
	<p>3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.</p> <p>4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Audio intell. e premere  per selezionare.</p> <p>Nota: È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.</p> <p>5 Eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere  per attivare la funzione Audio intell. Accanto alla voce Abilitato, viene visualizzato ✓.













Controllo della radio	Operazioni
	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per disattivare la funzione Audio intell. Accanto alla voce Abilitato, non viene più visualizzato ✓.



Attivazione e disattivazione della funzionalità Soppresore AF

Questa funzione consente di ridurre al minimo il feedback acustico nelle chiamate ricevute.

Attivare/disattivare la funzionalità Soppresore AF eseguendo una delle operazioni descritte di seguito:

Controllo della radio	Operazioni
Pulsante Soppresore AF programmato	Premere il pulsante Soppresore AF programmato.


Controllo della radio	Operazioni
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2  o  fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare. 3  o  fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare. 4  o  fino a visualizzare Soppressore AF e premere  per selezionare. <p>Nota: È anche possibile utilizzare  o  per modificare l'opzione selezionata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5 Eseguire una delle seguenti operazioni:


Controllo della radio	Operazioni
	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per attivare la funzione Soppressore AF. Accanto alla voce Abilitato, viene visualizzato ✓. • Premere  per disattivare la funzione Soppressore AF. Accanto alla voce Abilitato, non viene più visualizzato ✓.


Attivazione o disattivazione della funzionalità di ottimizzazione del trillo


È possibile attivare questa funzionalità quando si parla in una lingua che contiene molte pronunce con trillo alveolare.


Premere il pulsante **Trill Enhancement On/Off (Ottimizzazione trillo on/off)** programmato per attivare o disattivare la funzionalità.

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.


- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.


- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Ottim. trilli** e premere  per selezionare.


- 5 Premere  per attivare/disattivare l'ottimizzazione del trillo.
 Accanto alla voce **Abilitato**, viene visualizzato ✓.
 Accanto alla voce **Abilitato**, non viene più visualizzato ✓.


Impostazione dell'ambiente audio


È possibile personalizzare l'ambiente audio della radio mediante le opzioni **Predefinito**, **Forte** o **Gruppo di lavoro**, a seconda dell'ambiente in cui ci si trova.

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Ambiente audio** e premere  per selezionare.

- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'impostazione desiderata e premere  per selezionare.
 È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.
 ✓ viene visualizzato accanto all'impostazione selezionata.
 Riappare il menu precedente.

Impostazione dei profili audio

È possibile personalizzare i profili audio della radio, in base alle proprie preferenze.

L'opzione **Predefinito** disattiva il profilo audio selezionato in precedenza e ripristina il profilo audio normale della radio.

I profili audio **Livello 1**, **Livello 2** e **livello 3** sono progettati per compensare la riduzione dell'udito dovuta al rumore, tipica degli adulti intorno ai 40, 50, 60 anni e oltre.




I profili audio **Aumento alti**, **Aumenti medi** e **Aumento bassi** consentono di ottenere un suono maggiormente metallico, un suono più nasale e un suono più profondo.


- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

- 3  o  fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

- 4  o  fino a visualizzare **Profili audio** e premere  per selezionare.

- 5  o  fino a visualizzare l'impostazione desiderata e premere  per selezionare.

È anche possibile utilizzare  o  per modificare l'opzione selezionata.

✓ viene visualizzato accanto all'impostazione selezionata.

Riaprire il menu precedente.


Configurazione dell'immissione di testo


Per l'immissione di testo è possibile configurare le impostazioni seguenti sulla radio:

- Prediz. parola
- Correttore ortografico
- Maiusc frase
- Diz. personale

La radio supporta i seguenti metodi di immissione di testo:

- Numeri
- Simboli
- Lingua predittiva o multipressione
- (se impostata)

Nota: Premere  in qualsiasi momento per tornare alla schermata precedente o premere a lungo

 per tornare alla schermata iniziale. La schermata corrente viene comunque chiusa alla scadenza del tempo di inattività.

Prediz. parola




La radio è in grado di memorizzare le sequenze di parole utilizzate più spesso. Dopo che l'utente ha immesso la prima parola di una sequenza comune nell'editor di testo, viene suggerita la parola successiva da utilizzare.



- 1  per accedere al menu.





- 2  o  fino a visualizzare *Utilità* e premere  per selezionare.

- 3  o  fino a visualizzare *Impost. radio* e premere  per selezionare.

- 4  o  fino a visualizzare *Immetti testo* e premere  per selezionare.

- 5  o  fino a visualizzare *Prediz. parola* e premere  per selezionare.


È anche possibile utilizzare  o  per modificare l'opzione selezionata.


- 6 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Premere  per attivare l'opzione *Prediz. parola*. Accanto alla voce *Abilitato*, viene visualizzato .
 - Premere  per disattivare l'opzione *Prediz. parola*. Accanto alla voce *Abilitato*, non viene più visualizzato .


Correttore ortografico


Consente di scegliere parole alternative quando il dizionario integrato non riconosce il termine immesso nell'editor di testo.

- 1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.



3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Immetti testo e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Corrett. ortogr. e premere  per selezionare.

È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.


6 Eseguire una delle seguenti operazioni:


- Premere  per attivare l'opzione Corrett. ortogr. Accanto alla voce Abilitato, viene visualizzato ✓.
 - Premere  per disattivare l'opzione Corrett. ortogr. Accanto alla voce Abilitato, non viene più visualizzato ✓.
-


Maiusc frase


Per ogni frase nuova inserisce automaticamente l'iniziale maiuscola della prima parola.

1  per accedere al menu.


2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.



3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Immetti testo e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Maiusc frase e premere  per selezionare.














6 Eseguire una delle seguenti operazioni:




- Premere  per attivare l'opzione Maiusc frase. Accanto alla voce Abilitato, viene visualizzato ✓.

- Premere  per disattivare l'opzione Maiusc frase. Accanto alla voce Abilitato, non viene più visualizzato .

Visualizzazione delle parole personalizzate














È possibile aggiungere parole personalizzate al dizionario integrato. La radio le conserva in un elenco.










- 1  per accedere al menu.
- 2  o  fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.
- 3  o  fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.
- 4  o  fino a visualizzare Immetti testo e premere  per selezionare.
- 5  o  fino a visualizzare Diz. personale e premere  per selezionare.

- 6  o  fino a visualizzare List of Words (Elenco parole) e premere  per selezionare. Sul display, vengono visualizzate le parole personalizzate.

Modifica delle parole personalizzate

È possibile modificare le parole personalizzate salvate nella radio.

- 1  per accedere al menu.
- 2  o  fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.
- 3  o  fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.
- 4  o  fino a visualizzare Immetti testo e premere  per selezionare.
- 5  o  fino a visualizzare Diz. personale e premere  per selezionare.

- 6 ▲ o ▼ fino a visualizzare `List of Words` (Elenco parole) e premere  per selezionare. Sul display, vengono visualizzate le parole personalizzate.
-
- 7 ▲ o ▼ fino a visualizzare la parola desiderata e premere  per selezionare.
-
- 8 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Modifica` e premere  per selezionare.
-
- 9 Per modificare la parola personalizzata, utilizzare la tastiera.
- Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra.
- Premere  o il tasto  per spostarsi di uno spazio a destra. Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati. Premere a lungo  per modificare il metodo di immissione del testo. Premere  dopo l'inserimento della parola personalizzata.
-




Sul display, viene visualizzata una mini notifica temporanea che conferma il salvataggio della parola personalizzata.


Se l'operazione va a buon fine, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.


Se l'operazione non è riuscita, viene emesso un tono a basso volume e sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.


Aggiunta di parole personalizzate

È possibile aggiungere parole personalizzate al dizionario integrato.


- 1  per accedere al menu.
-
- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità` e premere  per selezionare.
-
- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio` e premere  per selezionare.
-




4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Immetti testo** e premere  per selezionare.



5 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Diz. personale** e premere  per selezionare.

6 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Aggiungi nuova** e premere  per selezionare.
Sul display, vengono visualizzate le parole personalizzate.

7 Per modificare la parola personalizzata, utilizzare la tastiera.

Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra.

Premere  o il tasto  per spostarsi di uno spazio a destra. Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati. Premere a lungo

 per modificare il metodo di immissione del testo. Premere  dopo l'inserimento della parola personalizzata.


Sul display, viene visualizzata una mini notifica temporanea che conferma il salvataggio della parola personalizzata.


Se l'operazione va a buon fine, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.


Se l'operazione non è riuscita, viene emesso un tono a basso volume e sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.


Eliminazione di una parola personalizzata


È possibile eliminare le parole personalizzate salvate nella radio.


1  per accedere al menu.


2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.



4 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Immetti testo` e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Diz. personale` e premere  per selezionare.

6 ▲ o ▼ fino a visualizzare la parola desiderata e premere  per selezionare.


7 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina` e premere  per selezionare.


8 Scegliere una delle seguenti opzioni:


- In `Elimina voce?`, premere  per selezionare Sì. Sul display viene visualizzato `Entry Deleted (Voce eliminata)`.
 - ▲ o ▼ fino a visualizzare `No`, quindi premere  per tornare alla schermata precedente.
-


Eliminazione di tutte le parole personalizzate


È possibile eliminare dal dizionario integrato della radio tutte le parole personalizzate.


1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità` e premere  per selezionare.


3 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio` e premere  per selezionare.


4 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Immetti testo` e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Diz. personale` e premere  per selezionare.

6 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina tutto` e premere  per selezionare.

7 Scegliere una delle seguenti opzioni:

- In `Elimina voce?`, premere  per selezionare Sì. Sul display viene visualizzato `Entry Deleted (Voce eliminata)`.

- ▲ o ▼ fino a visualizzare No, quindi premere  per tornare alla schermata precedente.

Lista Rx fless.




L'opzione Lista Rx fless. è una funzione solo digitale (attualmente supportata da Capacity Plus e Linked Capacity Plus) che consente di aggiungere, eliminare o modificare membri nell'elenco dei talkgroup Rx. La radio può supportare un massimo di 16 membri nell'elenco.

Attivazione o disattivazione dell'opzione Lista Rx fless.

È possibile attivare e disattivare l'opzione Lista Rx fless., se necessario.


Attivare l'opzione Lista Rx fless. eseguendo una delle operazioni descritte di seguito:


Controllo della radio	Operazioni
Pulsante Lista Rx fless. programmato	Premere il pulsante Lista Rx fless. programmato.


Controllo della radio	Operazioni
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Lista Rx fless. e premere  per selezionare. 3 Premere  per attivare o disattivare la funzione Lista Rx fless.


Visualizzazione precedente	Visualizzazione attuale
Accendi	Lista RX fless. attiva
Spegni	Lista RX fless. disattiva


Aggiunta di una nuova voce all'opzione Lista Rx fless.


- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.



- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Lista Rx fless. e premere  per selezionare.


- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Vis/mod lista e premere  per selezionare.





- 6 ▲ o ▼ fino a visualizzare Aggiungi mem. e premere  per selezionare.

- 7 Selezionare l'alias o ID desiderato eseguendo una delle operazioni descritte di seguito:

Controllo della radio	Operazioni
Pulsanti di navigazione della radio	▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.
Tastiera	<p>Digitare il primo carattere dell'alias desiderato.</p> <p>Viene visualizzato un cursore lampeggiante.</p> <p>Premere ◀ per spostarsi di uno spazio a sinistra. Premere ▶ per spostarsi di uno spazio a destra.</p> <p>Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati.</p> <p>Premere a lungo  per modificare il metodo di immissione del testo.</p> <p>Nella prima riga del display vengono visualizzati i caratteri inseriti. Le righe successive</p>




Controllo della radio	Operazioni
	mostrano invece i risultati selezionati della ricerca. La ricerca dell'alias non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. Se due o più alias hanno lo stesso nome, la radio visualizza l'alias elencato per primo nell'elenco.




8 Premere  per selezionare.
Sul display viene visualizzato `Agg. altri?`.




9  o  fino a visualizzare `No` e premere  per selezionare
Sul display compare .




Eliminazione di una voce dall'opzione Lista Rx fless.

1  per accedere al menu.



2  o  fino a visualizzare `Utilità` e premere  per selezionare.

3  o  fino a visualizzare `Impost. radio` e premere  per selezionare.

4  o  fino a visualizzare `Lista Rx fless.` e premere  per selezionare.

5  o  fino a visualizzare `Vis/mod lista` e premere  per selezionare.

6 Selezionare l'alias o ID desiderato eseguendo una delle operazioni descritte di seguito:

Controllo della radio	Operazioni
Pulsanti di navigazione della radio	 o  fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.
Tastiera	Digitare il primo carattere dell'alias desiderato.


Controllo della radio

Operazioni

Viene visualizzato un cursore lampeggiante.

Premere ◀ per spostarsi di uno spazio a sinistra. Premere ▶ per spostarsi di uno spazio a destra.

Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati.

Premere a lungo  per modificare il metodo di immissione del testo.


Nella prima riga del display vengono visualizzati i caratteri inseriti. Le righe successive mostrano invece i risultati selezionati della ricerca. La ricerca dell'alias non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. Se due o più alias hanno lo stesso nome, la radio


Controllo della radio

Operazioni

visualizza l'alias elencato per primo nell'elenco.

7 Premere  per selezionare.

8 ▲ o ▼ fino a visualizzare Elimina e premere  per selezionare.



9 ▲ o ▼ fino a visualizzare Sì e premere  per selezionare.
Sul display compare ✓.

Accesso alle informazioni generali sulla radio

Nella radio sono memorizzate le seguenti informazioni:


- Batteria
- Alias e ID della radio
- Versioni del firmware e del codeplug
- Informazioni su software open source
- Aggiornamento del software


- Informazioni sul sito


Premere  in qualsiasi momento per tornare alla schermata precedente o premere a lungo  per tornare alla schermata iniziale. La schermata corrente viene comunque chiusa alla scadenza del tempo di inattività.


Accesso alle informazioni sulla batteria

È possibile visualizzare le informazioni sulla batteria.

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Info radio** e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Info batteria** e premere  per selezionare.

Sul display vengono visualizzate le informazioni sulla batteria.


SOLO per le batterie **IMPRES**: sul display appare **Ricondiziona batteria**, se la batteria deve essere ricondizionata con un caricabatteria IMPRES. Alla fine del processo di ricondizionamento, sul display vengono visualizzate le informazioni sulla batteria.


Controllo dell'alias e dell'ID della radio


Questa funzione consente di visualizzare l'ID della radio.


Premere il pulsante **Alias e ID della radio** programmato per controllare l'alias e l'ID della radio. Viene emesso un tono indicatore positivo.

Seguire la procedura descritta di seguito per accedere a questa funzione sullo schermo della radio.

- 1  per accedere al menu.


- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.


3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Info radio e premere  per selezionare.


4 ▲ o ▼ fino a visualizzare ID personale e premere  per selezionare.
L'alias della radio viene visualizzato nella prima riga del display Nella seconda riga del display viene visualizzato l'ID della radio.


Controllo della versione del firmware e del codeplug

Visualizza la versione firmware della radio.

1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.


3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Info radio e premere  per selezionare.


4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Versioni e premere  per selezionare.


Sul display, viene visualizzata la versione corrente del firmware e del codeplug.


Verifica delle informazioni su software open source

Visualizza sulla radio le informazioni su software open source (OSS, open-source software).

1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.


3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Info radio e premere  per selezionare.


4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Versioni e premere  per selezionare.
Sul display compaiono le informazioni sulla versione del firmware.


Aggiornamento del software


Visualizza l'ora e la data dell'aggiornamento software più recente installato tramite la programmazione Over-the-Air.

Nota: Il menu per l'aggiornamento software è disponibile solo dopo il completamento di almeno una sessione OTAP.

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.


- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Info radio** e premere  per selezionare.


- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Agg software** e premere  per selezionare.
Sul display, vengono visualizzate l'ora e la data dell'aggiornamento software più recente.


Per ulteriori informazioni sulla sessione OTAP, vedere [Programmazione Over-the-Air \(OTAP\)](#) a pagina 149.


Informazioni sul sito

Consente di visualizzare il nome del sito Linked Capacity Plus al quale è collegata la radio.

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Info radio** e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Info sito** e premere  per selezionare.
Sul display, viene visualizzato il nome del sito Linked Capacity Plus corrente.

Per ulteriori informazioni su Linked Capacity Plus, vedere [Linked Capacity Plus](#) a pagina 45.

Verifica dei valori RSSI

Nella parte superiore del display della radio, viene visualizzata l'icona RSSI (Received Signal Strength

Indicator). Questa funzionalità consente di visualizzare i valori RSSI.

Nella schermata iniziale, premere ◀ tre volte e subito dopo premere ▶, in massimo 5 secondi. Sul display compaiono i valori RSSI correnti.

Premere a lungo  per tornare alla schermata iniziale.


Per ulteriori dettagli sull'icona RSSI, vedere [Icône del display](#) a pagina 36.

Operazioni di Connect Plus

Altri controlli della radio in modalità Connect Plus

Pulsante PTT (Push-To-Talk)

Il pulsante **PTT**, situato sul lato della radio, (A) ha due funzioni fondamentali:



- Durante una chiamata, il pulsante **PTT** consente alla radio di trasmettere ad altre radio nell'ambito della chiamata.

Per parlare, tenere premuto il pulsante **PTT**.
Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Il microfono viene attivato premendo il pulsante **PTT**.

- Se non è in corso alcuna chiamata, il pulsante **PTT** viene utilizzato per effettuare una nuova chiamata (vedere [Esecuzione di una chiamata radio](#) a pagina 199).

Se è attivato il tono Permesso di parlare, (vedere [Attivazione o disattivazione del tono Permesso di parlare](#) a pagina 155) attendere la fine del breve tono di avviso prima di parlare.

Pulsanti programmabili

Il rivenditore può programmare tali pulsanti come collegamenti rapidi alle **funzioni della radio**, in base alla durata della pressione sul pulsante:

- Pressione breve: premere e rilasciare rapidamente il pulsante.
- Pressione lunga: tenere premuto il pulsante per un periodo di tempo programmato.
- Tenere premuto: tenere premuto il pulsante.

Nota: La durata programmata della pressione su un pulsante è disponibile per tutte le funzioni o le impostazioni assegnabili della radio e delle utilità. Vedere [Funzionamento della modalità di emergenza](#)

a pagina 229 per ulteriori informazioni sulla durata programmata del pulsante di **emergenza**.

Funzioni radio assegnabili

Azioni	Un tasto programmabile per accedere a un elenco operazioni programmabili con CPS.
Bluetooth® Audio Switch (Comm. audio Bluetooth)	Consente di alternare l'instradamento audio tra l'altoparlante interno della radio e l'accessorio Bluetooth esterno.
Cancellazione coda occupato	Consente di uscire dalla modalità Occupato quando è stata iniziata una chiamata non di emergenza nella coda Occupato. Una volta accettate nella coda Occupato, le chiamate di emergenza non possono più essere annullate.
Registro chiamate	Consente di selezionare l'elenco del registro chiamate.

Contatti

Consente di accedere direttamente alla lista dei contatti.

Emerg. att./ Emerg. disatt.

In base alla programmazione, consente di avviare o annullare un allarme o una chiamata di emergenza.

Audio intelligente

Consente di attivare o disattivare l'audio intelligente.

Composizione manuale

In base alla programmazione, consente di avviare una chiamata telefonica o privata immettendo un numero di telefono o un ID del terminale radio.

Accesso rapido

Consente di avviare direttamente una chiamata privata predefinita, un avviso chiamata o un messaggio di testo predefinito.

Privacy

Consente di attivare o disattivare la privacy.

Controllo radio	Consente di stabilire se una radio è attiva nel sistema.
Attivazione radio	Consente di attivare a distanza una radio di destinazione.
Disattivazione della radio	Consente di disattivare a distanza una radio di destinazione.
Monitor remoto	Consente di accendere il microfono di una radio di destinazione senza fornire alcuna indicazione.
Richiesta roaming	Invia la richiesta di cercare un altro sito.
Scansione	Consente di attivare o disattivare la scansione.
Blocco sito on/off	Quando il blocco è attivo, la radio esegue la ricerca solo nel sito corrente. Quando il blocco è disattivato, la radio cerca nel sito corrente e in altri siti.
Messaggio di testo	Consente di selezionare il menu dei messaggi di testo.

Voice Announcement for Channel (Annuncio vocale per canale) Consente di riprodurre messaggi vocali di annunci di zone e canali per il canale corrente. Questa funzione non è disponibile se la funzione Annun vocale è disabilitata.

Annuncio vocale attivo/disattivo Consente di attivare o disattivare gli annunci vocali.

Zona Consente di effettuare una selezione da un elenco di zone.

Impostazioni assegnabili o funzioni delle utility

Soppressore AF Consente di attivare o disattivare la funzionalità Soppressore AF.

All Tones/Alerts (Tutti i toni/avvisi) Consente di attivare o disattivare tutti i toni e gli avvisi.

Retroilluminazione Consente di attivare o disattivare la retroilluminazione.





Luminosità	Consente di impostare la luminosità con la modalità manuale oppure quella automatica tramite il fotosensore della radio.
Display Mode (Modalità display)	Consente di attivare o disattivare la modalità di visualizzazione Giorno/ notte.
Blocco tastiera	Consente di bloccare o sbloccare la tastiera.
Non assegnato	Indica che la funzione del pulsante non è ancora stata assegnata.
Sfondo	Visualizzato nella schermata principale.

Identificazione degli indicatori di stato in modalità Connect Plus







Icone del display





La radio è dotata di un display panoramico da 2 pollici con risoluzione del colore a 16 bit QVGA (Quarter Video Graphics Array).

Di seguito sono mostrate le icone visualizzate sul display della radio. Le icone vengono visualizzate da sinistra a destra, in ordine di visualizzazione/uso.

	<p>RSSI (Received Signal Strength Indicator)</p> <p>Il numero di barre visualizzato rappresenta la potenza del segnale radio. Quattro barre indicano il segnale più potente. L'icona viene visualizzata solo durante la ricezione.</p>
	<p>Bluetooth Non collegato</p> <p>La funzione Bluetooth è attivata, ma non è collegato alcun dispositivo Bluetooth remoto.</p>
	<p>Bluetooth collegato</p> <p>La funzione Bluetooth è abilitata. L'icona resta accesa quando è collegato un dispositivo Bluetooth remoto.</p>
	<p>Nella lista delle notifiche sono presenti voci da controllare.</p>

	Scheda opzionale La scheda opzionale è abilitata. (Solo modelli con la scheda opzionale)
	Scheda opzionale non funzionante La scheda opzionale è disabilitata.
	Scansione La funzione di scansione è abilitata.
	Emergenza La radio è in modalità di emergenza.
	Protezione La funzione Privacy è attiva.
	Protezione disabilitata La funzione Privacy non è attiva.
	Roaming tra i siti La funzione Roaming è abilitata.




	Batteria Il numero di barre (0-4) visualizzato indica la carica residua della batteria. Lampeggia quando il livello di carica della batteria è basso.
	Stato di carica della batteria Mostra lo stato di scarica della batteria.
	Tutti i toni disattivati Non è disponibile alcuna suoneria.
	Registro chiamate Registro chiamate radio.
	Contatto È disponibile il contatto radio.
	Messaggio Messaggio in arrivo.

	Suoneria silenziosa È attivata la modalità della suoneria silenziosa.
	Solo suoneria È attivata la modalità della suoneria.
	Vibrazione È attivata la modalità Vibrazione.
	Vibrazione e suoneria Sono attivate la modalità Vibrazione e Suoneria.

Icone di chiamata

Le icone riportate di seguito vengono visualizzate sul display della radio quando si riceve una chiamata. Queste icone vengono visualizzate anche nella lista Contatti per indicare il tipo di ID.

	Chiamata privata
---	-------------------------

	Indica che la radio è impegnata in una chiamata privata.
	Chiam. gruppo/Site All Call (Chiamata generale sito) Indica che è in corso una chiamata di gruppo o una chiamata generale sito.
	Chiamata telefonica come chiamata privata Indica che è in corso una chiamata telefonica come chiamata privata.
	Chiamata dispatch Il tipo di contatto Chiamata dispatch serve a inviare un messaggio di testo a un PC dispatcher tramite un server di messaggistica di terze parti.


Icone dei messaggi inviati

Le seguenti icone compaiono nell'angolo in alto a destra del display della radio nella cartella Msg inviati.

	Inviato
	Il messaggio di testo è stato inviato.
	
	Messaggio singolo o di gruppo letto
	Il messaggio di testo è stato letto.
	
	Messaggio singolo o di gruppo non letto
	Il messaggio di testo non è stato letto.
	
	Non inviato
	Il messaggio di testo non è stato inviato.

Indicatore LED

L'indicatore LED (A) segnala lo stato operativo della radio.



Rosso lampeggiant e

La radio trasmette con batteria in esaurimento, o non è riuscita a eseguire il test automatico dell'accensione, or si trova fuori dalla portata del segnale (se configurata con il sistema transponder per il rilevamento automatico della portata).

Rosso lampeggiant e veloce

La radio sta ricevendo il trasferimento di un file over-the-air (file del firmware della scheda opzionale, Network Frequency File o file codeplug della scheda opzionale)



	o sta aggiornando il firmware della scheda opzionale.
Verde e giallo lampeggiant e	La radio sta ricevendo un avviso di chiamata, ha ricevuto un messaggio di testo o è attiva la modalità di ricerca.
Giallo fisso	La radio è in modalità di rilevamento Bluetooth. Indica, inoltre, che la carica della batteria è buona quando si preme un tasto programmabile.
Doppio lampeggio giallo	La radio esegue la ricerca attiva di un nuovo sito.
Giallo lampeggiant e	La radio sta ricevendo un avviso di chiamata o è abilitata la modalità di scansione ed è inattiva (resta silenziosa anche se viene rilevata un'attività).
Verde fisso	La radio è in fase di accensione o trasmissione. Indica inoltre che la batteria è completamente carica quando si preme il pulsante programmabile (Stato batteria).

Verde lampeggiant e	La radio si sta accendendo, riceve dati o chiamate non abilitate per la privacy.
----------------------------	--

Rapido lampeggio verde	La radio sta ricevendo una chiamata con funzione Privacy attivata.
-------------------------------	--


Toni indicatori




Tono alto	<input type="checkbox"/>	Tono basso	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	------------	-------------------------------------

	Tono indicatore positivo
	Tono indicatore negativo

Toni audio

I toni audio segnalano acusticamente lo stato della radio o la risposta ai dati ricevuti.

Tono continuo	Viene emesso un singolo tono, che continua fino al termine della trasmissione.
	

Tono periodico 	Viene emesso un tono intervallato, a seconda della durata impostata dalla radio. Il tono inizia, finisce e quindi si ripete.
Tono ripetitivo 	Viene emesso un singolo tono, che si ripete finché non viene annullato dall'utente.
Tono temporaneo 	Viene emesso un solo tono per un breve periodo di tempo definito dalle impostazioni della radio.

sono disponibili mentre la radio utilizza una di queste zone.

Passaggio tra le modalità Connect Plus e Non-Connect Plus

Per passare a una modalità Non-Connect Plus, è necessario cambiare zona, se tale possibilità è stata prevista dal rivenditore o dall'amministratore di sistema che ha programmato la radio. Rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di sistema per verificare se la radio è stata programmata per utilizzare zone Non-Connect Plus e quali funzioni

Esecuzione e ricezione di chiamate in modalità Connect Plus

Selezione di un sito

Un sito fornisce copertura per un'area specifica. In un sito Connect Plus, sono presenti un'unità di controllo del sito e fino a 15 ripetitori. In una rete multisito, la radio Connect Plus cerca automaticamente un altro sito quando la qualità del segnale del sito corrente scende al di sotto di un livello accettabile.

Richiesta roaming

Una richiesta di roaming indica alla radio di cercare un altro sito, anche se la qualità del segnale nel sito corrente è accettabile.

Se non sono presenti siti disponibili,

- Il display della radio mostra **Ricerca** e continua a cercare nell'elenco dei siti.
- La radio torna al sito precedente, se è ancora disponibile.

Nota: Questa funzione viene programmata dal rivenditore.

Premere il pulsante programmato **Richiesta roaming**.

Viene emesso un tono che indica che la radio è passata a un altro sito. Sul display compare **ID sito <numero sito>**.

Blocco sito on/off

Quando il blocco è attivo, la radio esegue la ricerca solo nel sito corrente. Quando il blocco è disattivato, la radio cerca nel sito corrente e in altri siti.

Premere il pulsante programmato **Blocco sito**.

- Viene emesso un tono indicatore positivo, che indica che la radio è stata bloccata nel sito corrente. Sul display compare **Sito bloccato**.
 - Viene emesso un tono indicatore negativo, che indica che la radio è stata sbloccata. Sul display compare **Sito sbloccato**.
-

Siti vietati

L'amministratore di sistema della radio Connect Plus può decidere quali siti della rete una radio è autorizzata o non è autorizzata a utilizzare. Non è necessario riprogrammare la radio per modificare l'elenco dei siti ammessi e non ammessi. Se la radio

tenta di registrarsi in un sito non ammesso, sul display compare un breve messaggio: Sito <numero del sito> non consentito. La radio inizia a cercare un altro sito della rete.

Selezione di una zona





È possibile programmare sulla radio un massimo di 16 zone Connect Plus e ciascuna zona Connect Plus può contenere fino a 16 posizioni assegnabili.


Ogni posizione assegnabile della può essere utilizzata per iniziare uno dei seguenti tipi di chiamata vocale:

- Chiamata di gruppo
- Chiamata multigruppo
- Chiamata generale sito
- Chiamata privata





1 Accedere alla funzionalità Zona eseguendo una delle operazioni descritte di seguito:


Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Zona programmato	Premere il pulsante Zona programmato.

Controlli della radio	Operazioni
Menu radio	<p>1  per accedere al menu.</p> <p>2  o  fino a visualizzare Zona e premere  per selezionare.</p>

La zona attualmente selezionata viene visualizzata e indicata da .

2 Selezionare la zona desiderata.

Controllo della radio	Operazioni
 o 	 o  e scorrere fino alla zona desiderata.

3 Premere  per selezionare. Sul display viene visualizzato <Zone> Selected (Zona selezionata) per pochi secondi, quindi compare di nuovo la schermata della zona selezionata.

Utilizzo di reti diverse


Se la radio è stata programmata per utilizzare diverse reti Connect Plus, è possibile selezionare un'altra rete passando alla zona Connect Plus assegnata alla rete desiderata. Le assegnazioni rete-zona sono configurate dal rivenditore che programma la radio.

Selezione di un tipo di chiamata

Utilizzare la ghiera di navigazione a 4 direzioni per selezionare un tipo di chiamata. A seconda di come è stata programmata la radio, può trattarsi di una chiamata di gruppo, una chiamata multigruppo, una Site All Call o una chiamata privata. Se si seleziona un tipo di chiamata diverso tramite la ghiera di navigazione a 4 direzioni, la radio si registra nuovamente nel sito Connect Plus. La radio si registra con l'ID del gruppo di registrazione programmato per il nuovo tipo di chiamata.

Se si seleziona una posizione a cui non è stato assegnato un tipo di chiamata, la radio emette un tono continuo e sul display compare `Non program.`. Poiché la radio non funziona se è selezionato un canale non programmato, utilizzare la ghiera di

navigazione a 4 direzioni per selezionare un canale programmato.



Quando la zona desiderata viene visualizzata (se si dispone di più zone della radio), usare la ghiera di navigazione a 4 direzioni per selezionare il tipo di chiamata.

Ricezione e risposta di una chiamata radio

Una volta che il canale, l'ID dell'utente o il tipo di chiamata, vengono visualizzati, è possibile ricevere e rispondere alle chiamate.

Il LED diventa verde fisso durante la trasmissione e lampeggia in verde durante la ricezione.

Nota: Il LED diventa verde fisso durante la trasmissione, lampeggia due volte in verde durante la ricezione di una chiamata con funzione Privacy attivata. Per decodificare una chiamata con funzione Privacy attivata, la radio ricevente deve avere la stessa chiave di privacy o lo stesso valore e ID della

chiave (programmati dal rivenditore) della radio trasmittente (la radio che ha inviato la chiamata).

Nota: Per ulteriori informazioni, vedere [Privacy](#) a pagina 252.

Ricezione e risposta di una chiamata di gruppo

Per ricevere una chiamata da un gruppo di utenti, la radio deve essere configurata come appartenente a quel gruppo.

Quando la radio riceve una chiamata di gruppo (nella schermata principale), il LED lampeggia in verde. Sulla prima riga del display vengono visualizzati l'icona RSSI. La seconda riga riporta l'icona della chiamata di gruppo. La terza riga mostra l'alias del gruppo. Sulla quarta riga viene visualizzato l'alias del chiamante. La radio si attiva e dall'altoparlante viene emesso il tono di chiamata in arrivo.


- 1 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.
Il LED diventa verde fisso.
- 2 Attendere il termine di un tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.

3 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata.

Nota: Vedere [Esecuzione di una chiamata di gruppo](#) a pagina 200 per informazioni più dettagliate sull'esecuzione di una chiamata di gruppo.

Nota: Se la radio riceve una chiamata di gruppo quando non è visualizzata la schermata iniziale, resta visualizzata quella corrente prima che si risponda alla chiamata.

Nota: Premere a lungo il pulsante  per tornare alla schermata principale e visualizzare l'alias del chiamante prima di rispondere.

Ricezione e risposta di una chiamata privata

Per chiamata privata si intende una chiamata da una singola radio a un'altra.

Quando si riceve una chiamata privata, il LED lampeggia in verde. Sulla prima riga del display vengono visualizzati l'icona RSSI. Nella seconda riga viene visualizzato il messaggio accompagnato dalla relativa icona. La terza riga mostra l'alias del

chiamante. La radio si attiva e dall'altoparlante viene emesso il tono di chiamata in arrivo.

- 1 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

- 2 Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.
Il LED diventa verde fisso.

- 3 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.

- 4 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata.

Sul display compare *Chiam. term.*

Vedere [Esecuzione di una chiamata privata](#) a pagina 201 per informazioni più dettagliate sull'esecuzione di una chiamata privata.

Ricezione di una Site All Call

Una Site All Call è una chiamata effettuata da una singola radio a tutte le radio di un sito. Si rivela utile

per trasmettere comunicazioni importanti che richiedono l'immediata attenzione dell'utente.

Quando si riceve una chiamata generale sito, viene emesso un tono e il LED lampeggia in verde.

Sulla prima riga del display viene visualizzata l'icona RSSI. Sulla seconda riga del display viene visualizzata l'opzione l'icona della chiamata generale sito. Sulla terza riga del display viene visualizzata l'opzione Site All Call (Chiamata generale sito). Sulla quarta riga viene visualizzato l'alias del chiamante. La radio si attiva e l'altoparlante radio emette il tono della chiamata in arrivo.

Alla fine della Site All Call, la radio torna alla schermata attiva prima della ricezione della chiamata. Prima di essere conclusa, una Site All Call non attende lo scadere del periodo di tempo predeterminato.


Non è possibile rispondere a una chiamata generale sito.

Nota: Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di una Site All Call, vedere [Esecuzione di una chiamata Site All Call](#) a pagina 202.

Nota: Se si cambia canale durante la ricezione della chiamata, la Site All Call viene terminata dalla radio. Nel corso di una Site All Call, **non** sarà possibile utilizzare le funzioni dei pulsanti programmati. Sarà necessario attendere la conclusione della chiamata.

Ricezione di una chiamata telefonica privata in entrata


Quando si riceve una chiamata telefonica privata in entrata, l'icona della chiamata telefonica come chiamata privata viene visualizzata nell'angolo superiore destro. Nella prima riga di testo viene visualizzata l'opzione *Chiamata tel.*



- 1 Per rispondere e parlare, tenere premuto il pulsante **PTT**. Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.
-
- 2 Premere a lungo  per terminare la chiamata. Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione *Fine*. Sulla seconda riga del display, viene visualizzata l'opzione *Chiam. tel....* Il display ritorna alla schermata della chiamata telefonica.


Sul display compare *Chiam. tel. finita*.

Composizione di cifre aggiuntive memorizzate nel buffer in una chiamata privata in entrata

La chiamata telefonica in corso viene visualizzata nell'angolo in alto a destra sotto forma di icona della chiamata privata. Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione *Chiamata tel.:*

- 1 Utilizzare la tastiera per immettere le cifre e premere il pulsante .

Premere , quindi  entro 2 secondi per inserire una pausa. La **P** sostituisce * e # sul display.

La chiamata telefonica viene visualizzata nell'angolo in alto a destra sotto forma di icona della chiamata privata. Le cifre immesse vengono visualizzate nella prima riga del display.
-
- 2 Premere a lungo  per terminare la chiamata. Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione *Fine*. Sulla seconda riga del display, viene visualizzata l'opzione *Chiam. tel....* Il display ritorna alla schermata della chiamata telefonica.

Sul display compare Chiam. tel. finita.

Composizione di cifre aggiuntive live in una chiamata privata in entrata

La chiamata telefonica in corso viene visualizzata nell'angolo in alto a destra sotto forma di icona della chiamata privata. Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione Chiamata tel.:

- 1 Premere il pulsante **PTT** e utilizzare la tastiera per immettere le cifre.

La chiamata telefonica viene visualizzata nell'angolo in alto a destra sotto forma di icona della chiamata privata. Le cifre della composizione live vengono visualizzate nella prima riga del display.

- 2 Premere a lungo  per terminare la chiamata.

Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione Fine. Sulla seconda riga del display, viene visualizzata l'opzione Chiam. tel.... Il display ritorna alla schermata della chiamata telefonica.

Sul display compare Chiam. tel. finita.

Ricezione di una chiamata telefonica a talkgroup in entrata

Quando si riceve una chiamata telefonica a talkgroup in entrata, viene visualizzata l'icona della chiamata di gruppo nell'angolo superiore destro. Nella prima riga di testo viene visualizzato Call11 (Chiamata1).

Premere il pulsante **PTT** per parlare e rilasciarlo per ascoltare.

Chiamata telefonica multigruppo in entrata

Quando si riceve una chiamata telefonica multigruppo in entrata, viene visualizzata l'icona della chiamata di gruppo nell'angolo superiore destro. Nella prima riga di testo viene visualizzata l'opzione Multigroup Call (Chiamata multigruppo). La radio si attiva e dall'altoparlante viene emesso il tono di chiamata multigruppo in arrivo.

Esecuzione di una chiamata radio

Dopo aver selezionato il canale, è possibile selezionare un alias o un ID dell'utente o del gruppo, tramite:

- Il pulsante **PTT**.

- Un pulsante di **accesso rapido** programmato – La funzione Accesso rapido consente di effettuare con facilità una chiamata privata a un ID predefinito. È possibile assegnare questa funzione a una pressione lunga o breve del tasto programmabile. È possibile assegnare un **SOLO** ID a un pulsante di **accesso rapido**. Sulla radio è possibile programmare più pulsanti di **accesso rapido**.
- La lista Contatti (vedere [Impostazioni della lista Contatti](#) a pagina 221).

Nota: Per inviare una trasmissione con funzione Privacy attivata, tale funzione deve essere abilitata sul canale. Solo le radio di destinazione con lo stesso valore e ID della chiave della radio trasmittente saranno in grado di decodificare la trasmissione.

Nota: Per ulteriori informazioni, vedere [Privacy](#) a pagina 252.

Esecuzione di una chiamata

Esecuzione di una chiamata di gruppo

Per effettuare una chiamata a un gruppo di utenti, la radio deve essere configurata come appartenente a quel gruppo.

- 1 Selezionare il canale con l'alias o l'ID del gruppo attivo. Vedere [Selezione di un tipo di chiamata](#) a pagina 195.

- 2 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

- 3 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.
Il LED diventa verde fisso. Nell'angolo superiore destro, viene visualizzata l'icona della chiamata di gruppo. Nella prima riga di testo compare l'alias chiamata di gruppo.

- 4 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.

- 5 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.
Quando la radio di destinazione risponde, il LED verde lampeggia, la radio si attiva e l'altoparlante emette il tono di risposta. Sul display, vengono visualizzati l'icona della chiamata di gruppo, l'ID o l'alias del gruppo e l'ID o l'alias della radio trasmittente.

Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata. La radio ritorna alla schermata disponibile prima dell'inizio della chiamata.

Esecuzione di una chiamata privata

Benché sia possibile ricevere e/o rispondere a una chiamata privata effettuata da una singola radio autorizzata, la radio dell'utente deve essere programmata per poter effettuare una chiamata privata.

Se questa funzionalità non è attivata, verrà emesso un tono indicatore negativo quando si effettua una chiamata privata tramite la lista Contatti, il registro chiamate, il pulsante di **accesso rapido**, .

Per contattare una singola radio, utilizzare le funzioni Msg o Avviso di chiamata. Per ulteriori informazioni, vedere [Funzioni dei messaggi di testo](#) a pagina 235 o [Funzionamento degli avvisi di chiamata](#) a pagina 99.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Selezionare il canale con l'alias o l'ID dell'utente attivo. Vedere [Selezione di un tipo di chiamata](#) a pagina 195.

- Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato.
-

2 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

3 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

Se si rilascia il pulsante **PTT** durante la configurazione della chiamata, la radio interrompe la chiamata senza fornire alcuna indicazione e torna alla schermata precedente.

Il LED diventa verde fisso, la radio si attiva e l'altoparlante emette il tono di risposta. Nell'angolo in alto a destra viene visualizzata l'icona della chiamata privata. Nella prima riga di testo, viene visualizzato l'alias dell'utente di destinazione. Nella seconda riga di testo, viene visualizzato lo stato della chiamata.

4 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.

5 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Quando la radio di destinazione risponde, il LED verde lampeggia, la radio si attiva e l'altoparlante emette il tono di risposta.

Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata. La radio emette un breve tono. Sul display compare `Chiam. term.`

È possibile programmare la radio in modo che controlli la presenza di attività nella radio di destinazione prima di instradare la chiamata privata. Se la radio di destinazione non è disponibile, verrà emesso un breve tono e sul display verrà visualizzata una mini notifica negativa.

Esecuzione di una chiamata Site All Call

Questa funzione consente di trasmettere a tutti gli utenti del sito che non sono attualmente già impegnati in una chiamata. È necessario programmare la radio per consentire l'utilizzo di questa funzionalità.

Gli utenti del canale o del sito non possono rispondere a una chiamata generale sito.

1 Selezionare il canale con l'alias del gruppo della chiamata generale sito attivo. Vedere [Selezione di un tipo di chiamata](#) a pagina 195.

2 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

3 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.
Il LED diventa verde fisso. Nell'angolo superiore destro, viene visualizzata l'icona della chiamata di gruppo. La prima riga di testo visualizza `Site All Call (Chiamata generale sito)`.

4 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.

Esecuzione di una chiamata multigruppo

Questa funzione consente di trasmettere a tutti gli utenti di una serie di gruppi. È necessario programmare la radio per consentire l'utilizzo di questa funzionalità.

Nota: Gli utenti dei gruppi non possono rispondere a una chiamata multigruppo.

1 Selezionare il canale con l'alias o l'ID del multigruppo attivo. Vedere [Selezione di un canale](#) a pagina 48.

2 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

Il LED diventa verde fisso. Sul display compare l'alias o l'ID del multigruppo.

Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.

1 Premere il pulsante **One Touch Call** (Chiamata rapida) programmato per effettuare una chiamata privata all'alias o all'ID privato predefinito.

2 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

3 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

Il LED diventa verde fisso.

Sul display compare l'alias o l'ID della chiamata privata.

4 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.

5 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Quando la radio di destinazione risponde, il LED verde inizia a lampeggiare.

Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata.

Esecuzione di una chiamata privata con un pulsante di chiamata rapida

Nota: La pressione dei pulsanti programmabili deve essere eseguita dalla schermata iniziale.

La funzione di chiamata rapida consente di effettuare velocemente una chiamata privata a un alias o ID privato predefinito. È possibile assegnare questa funzione a una pressione lunga o breve del tasto programmabile.

Al pulsante di chiamata rapida è possibile assegnare UN SOLO alias o ID. Sulla radio è possibile programmare più pulsanti di chiamata rapida.

Esecuzione di una chiamata tramite il pulsante Comp. man. programmabile

Esecuzione di una chiamata privata

- 1 Premere il pulsante **Comp. man.** programmabile per accedere alla schermata della composizione manuale.
Sul display viene visualizzata l'opzione `Numero:.`

- 2 Utilizzare la tastiera per immettere un alias o un ID privato dell'utente.

- 3 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

- 4 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.
Il LED diventa verde fisso. L'icona della chiamata privata viene visualizzata nell'angolo in alto a destra. Nella prima riga di testo, viene visualizzato l'alias dell'utente. Nella seconda riga compare invece lo stato della chiamata.

- 5 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.


- 6 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Quando la radio di destinazione risponde, il LED verde inizia a lampeggiare.



Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata. La radio emette un breve tono. Sul display compare `Chiam. term.`

Esecuzione di una chiamata telefonica in uscita con il pulsante di composizione manuale programmabile

- 1 Premere il pulsante **Comp. man.** programmabile per accedere alla schermata della composizione manuale.
Sul display viene visualizzata l'opzione `Numero:.`

- 2 Utilizzare la tastiera per immettere un numero di telefono e premere  per far partire la chiamata al numero immesso.


Premere  per eliminare i caratteri indesiderati.

Premere , quindi  entro 2 secondi per inserire una pausa. La **P** sostituisce * e # sul display.

Se l'operazione ha esito positivo, sulla prima riga del display viene visualizzato `Chiamata tel.`

Sulla seconda riga del display viene visualizzato il numero di telefono composto.

Se si seleziona un numero di telefono non valido, sul display compare una mini notifica negativa, `Chiam tel fallita, Risorsa non disponibile` o `Invalid Permissions (Autorizzazioni non valide)`.

Se viene premuto  senza numero di telefono, la radio emette un tono indicatore positivo, quindi un tono indicatore negativo. Il display non cambia.




- 3 Premere a lungo  per terminare la chiamata.


Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione `Fine`. Sulla seconda riga del display, viene visualizzata l'opzione `Chiam. tel....`


Sul display compare `Chiam. tel. finita`.

Esecuzione di una chiamata telefonica privata in uscita tramite il menu del telefono



- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare `Telefono` e premere  per selezionare.

- 3 Premere  per selezionare `Comp. man..`. Sulla prima riga del display viene visualizzato `Numero`, mentre sulla seconda compare un cursore lampeggiante.

- 4 Utilizzare la tastiera per immettere un numero di telefono e premere  per far partire la chiamata al numero immesso.


Premere  per eliminare i caratteri indesiderati.

Premere  , quindi  entro 2 secondi per inserire una pausa. La `P` sostituisce `*` e `#` sul display.

Se l'operazione ha esito positivo, sulla prima riga del display viene visualizzato `Chiamata tel.`. Sulla seconda riga del display viene visualizzato il numero di telefono composto.

Se si seleziona un numero di telefono non valido, sul display compare una mini notifica negativa, `Chiam tel fallita, Risorsa non`

disponibile o Invalid Permissions
(Autorizzazioni non valide).

Se viene premuto  senza numero di telefono, la radio emette un tono indicatore positivo, quindi un tono indicatore negativo. Il display non cambia.

- 5 Premere a lungo  per terminare la chiamata.


Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione Fine. Sulla seconda riga del display, viene visualizzata l'opzione Chiam. tel....


Sul display compare Chiam. tel. finita.


Esecuzione di una chiamata telefonica privata in uscita dalla lista Contatti


Nota: Se la funzione Composizione manuale telefono è disattivata in Connect Plus Option Board CPS MOTOTRBO, la voce Numero tel. **non** viene visualizzata nel menu.

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Contatti e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Comp. man. e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Numero tel. e premere  per selezionare.
Sulla prima riga del display viene visualizzato Numero, mentre sulla seconda compare un cursore lampeggiante.

- 5 Utilizzare la tastiera per immettere un numero di telefono e premere  per far partire la chiamata al numero immesso.


Se viene premuto il pulsante **PTT**, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa, Premi OK per inviare e torna alla schermata precedente.

Premere  per eliminare i caratteri indesiderati.

Premere , quindi  entro 2 secondi per

inserire una pausa. La P sostituisce * e # sul display.

Se l'operazione ha esito positivo, sulla prima riga del display viene visualizzato *Chiamata tel.* Sulla seconda riga del display viene visualizzato il numero di telefono composto.

Se viene premuto  senza numero di telefono, la radio emette un tono indicatore positivo, quindi un tono indicatore negativo. Il display non cambia.

6 Premere a lungo  per terminare la chiamata.

Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione *Fine*. Sulla seconda riga del display, viene visualizzata l'opzione *Chiam. tel....*

Sul display compare *Chiam. tel. finita.*

In attesa dell'autorizzazione del canale in una chiamata telefonica privata in uscita

Quando si effettua una chiamata telefonica privata, sulla prima riga del display viene visualizzato *Chiamata tel.* Sulla seconda riga del display viene visualizzato il numero di telefono composto.

La chiamata telefonica attiva viene visualizzata nell'angolo in alto a destra sotto forma di icona della chiamata privata. Il numero di telefono viene visualizzato nella prima riga del display.

In caso di esito negativo, sul display compare una mini notifica negativa, *Chiam tel fallita, Risorsa non disponibile* o *Invalid Permissions* (Autorizzazioni non valide).


Premere a lungo  per terminare la chiamata.



Il display torna alla schermata precedente.

Composizione di cifre aggiuntive memorizzate nel buffer in una chiamata privata in uscita connessa

La chiamata telefonica in corso viene visualizzata nell'angolo in alto a destra sotto forma di icona della chiamata privata. Il numero di telefono viene visualizzato nella prima riga del display.

1 Immettere le cifre utilizzando la tastiera.

Premere  per eliminare i caratteri indesiderati.

Premere , quindi  entro 2 secondi per inserire una pausa. La P sostituisce * e # sul display.



Sulla prima riga di testo del display viene visualizzato *Cifre supp.*, sulla seconda riga di testo del display, invece, le cifre supplementari immesse.

2 Premere il pulsante .

Se viene premuto il pulsante **PTT**, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa, Premi OK per inviare e torna alla schermata precedente.

La chiamata telefonica viene visualizzata nell'angolo in alto a destra sotto forma di icona della chiamata privata. La prima riga di testo del display visualizza il numero di telefono con la composizione delle cifre aggiuntive.

3 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere  per tornare alla schermata della chiamata telefonica.
- Premere a lungo  per terminare la chiamata.

Composizione di cifre aggiuntive live in una chiamata privata in uscita connessa

La chiamata telefonica in corso viene visualizzata nell'angolo in alto a destra sotto forma di icona della chiamata privata. Il numero di telefono viene visualizzato nella prima riga del display.

1 Premere il pulsante **PTT** e utilizzare la tastiera per immettere le cifre.

La chiamata telefonica viene visualizzata nell'angolo in alto a destra sotto forma di icona della chiamata privata. La prima riga di testo del display visualizza il numero di telefono con la composizione delle cifre aggiuntive.

2 Premere a lungo per terminare la chiamata.

Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione *Fine*. Sulla seconda riga del display, viene visualizzata l'opzione *Chiam. tel....*

Sul display compare *Chiam. tel. finita*.

Funzionalità avanzate in modalità Connect Plus

Fallback automatico

Il fallback automatico è una funzione di sistema che consente di continuare ad effettuare e ricevere chiamate (eccetto quelle di emergenza) nel contatto di gruppo selezionato in caso di determinati tipi di guasti del sistema Connect Plus.

Se si verifica uno di questi guasti, la radio dell'utente tenta di spostarsi in un diverso sito Connect Plus. La ricerca può portare la radio a trovare un sito Connect Plus funzionante o un "canale di fallback" (se la radio è abilitata per il fallback automatico). Un canale di fallback è un ripetitore che normalmente fa parte di un sito Connect Plus funzionante, ma che momentaneamente non è in grado di comunicare con l'unità di controllo del sito o con la rete Connect Plus. In modalità di fallback, il ripetitore agisce da singolo ripetitore digitale. Nella modalità di fallback automatico, sono supportate solo chiamate di gruppo non di emergenza. Non sono supportati altri tipi di chiamata.

Indicazioni della modalità di fallback automatico

Quando la radio utilizza un canale di fallback, viene emesso un "tono di fallback" intermittente all'incirca ogni 15 secondi (tranne durante la trasmissione). Il display visualizza periodicamente il breve messaggio "Canale di fallback". La radio, inoltre, consente di utilizzare il PTT solo nel contatto di gruppo selezionato (chiamata di gruppo, chiamata multigruppo o Site All Call) e non consente di effettuare chiamate di altro tipo.

Esecuzione e ricezione di chiamate in modalità di fallback

Nota: Le chiamate possono essere ascoltate solo dalle radio che stanno monitorando lo stesso canale di fallback e che sono selezionate per lo stesso gruppo. Le chiamate non vengono collegate in rete ad altri siti o ripetitori.

Le chiamate Emergency Voice e Emergency Alert non sono disponibili in modalità di fallback. Se si preme il pulsante di emergenza in modalità di fallback, la radio emette un tono che segnala la pressione di un tasto non valido. Le radio dotate di display mostrano anche il messaggio "Funzione non disponibile".

Le chiamate private (da radio a radio) e le chiamate telefoniche non sono disponibili in modalità di fallback. Se si tenta di effettuare una chiamata a un contatto privato, si riceve un tono di chiamata rifiutata. A questo punto, occorre selezionare il contatto di gruppo desiderato. Altre chiamate non supportate includono il monitor remoto, l'avviso di chiamata, il controllo radio, l'attivazione e la disattivazione della radio, i messaggi di testo, gli aggiornamenti sulla posizione e le chiamate dati a pacchetto.

La funzione ETCA (Enhanced Traffic Channel Access) non è supportata in modalità di fallback automatico. Se due o più utenti della radio premono contemporaneamente (o quasi contemporaneamente) il pulsante PTT, è possibile che entrambe le radio trasmettano finché il pulsante PTT non viene rilasciato. In tal caso, è possibile che nessuna delle trasmissioni risulti comprensibile alle radio che le ricevono.

L'esecuzione delle chiamate in modalità di fallback è simile a quella delle chiamate normali. È sufficiente selezionare il contatto di gruppo da utilizzare (seguendo il normale metodo di selezione del canale della radio), quindi premere il pulsante PTT per iniziare la chiamata. È possibile che il canale sia già

utilizzato da un altro gruppo. In tal caso, si riceve un tono di occupato e sul display compare l'indicazione "Canale occupato". È possibile selezionare i contatti di un gruppo, un multigruppo o una Site All Call seguendo il normale metodo di selezione del canale della radio. Mentre la radio utilizza il canale di fallback, il multigruppo si comporta come qualsiasi altro gruppo, ovvero può essere ascoltato solo dalle radio attualmente selezionate per lo stesso multigruppo.

Ripristino del normale funzionamento

Se si ripristina il normale funzionamento del trunking del sito mentre la radio si trova nel raggio d'azione del ripetitore di fallback, la radio abbandona automaticamente la modalità di fallback automatico. Viene emesso un segnale acustico quando la radio esegue la registrazione. Se ci si trova nel raggio d'azione di un sito utilizzabile (in cui non è attiva la modalità di fallback), è possibile premere il pulsante Richiesta roaming (se questo pulsante è stato programmato sulla propria radio) per cercare e registrarsi in un sito disponibile. Se non è disponibile nessun altro sito, al termine della ricerca la radio torna in modalità di fallback automatico. Se si esce dall'area di copertura del ripetitore di fallback, la radio



entra in modalità di ricerca (sul display viene indicato "Ricerca in corso").

Controllo radio

L'abilitazione di questa funzione consente di determinare se un'altra radio è operativa nel sistema, senza disturbare l'utente. La radio controllata non emette segnali acustici né notifiche.




Invio di un controllo radio

- 1 Accedere alla funzione Controllo radio.

Controllo della radio	Operazioni
Pulsante Controllo radio programmato	<ol style="list-style-type: none">1 Premere il pulsante Controllo radio programmato.2 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID dell'utente richiesto e premere  per selezionare.
Menu	<ol style="list-style-type: none">1  per accedere al menu.

Controllo della radio

Operazioni

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Contatti e premere  per selezionare.
- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID dell'utente richiesto e premere  per selezionare.
- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Controllo radio e premere  per selezionare.

Sul display, viene visualizzato l'alias di destinazione indicante che la richiesta è in corso. Il LED diventa verde fisso.

- 2 Aspettare la ricezione della conferma dalla radio di destinazione.

Se la radio di destinazione è attiva nel sistema, viene emesso un tono e sul display viene

visualizzato per qualche istante Radio dest. disponibile.

Se la radio di destinazione non è attiva nel sistema, viene emesso un tono e sul display viene visualizzato per qualche istante Radio dest. non disponib.

La radio torna alla schermata dell'alias o dell'ID dell'utente quando viene avviata tramite il menu.

La radio torna alla schermata iniziale se viene avviata tramite il tasto programmabile.

Monitor remoto




La funzione Monitor remoto consente di attivare il microfono della radio di destinazione (solo l'alias o gli ID dell'utente). Il LED verde lampeggerà una volta sul terminale radio di destinazione. Questa funzione è utile per controllare a distanza la presenza di attività udibili nelle vicinanze della radio di destinazione.




È necessario programmare la radio per consentire l'utilizzo di questa funzionalità.

Avvio di Monitor remoto

Nota: Monitor remoto si arresta automaticamente dopo un periodo di tempo programmato oppure quando vengono effettuati tentativi per avviare la trasmissione, cambiare canale o spegnere la radio.

1 Accedere alla funzione Monitor rem.

Controllo della radio	Operazioni
Pulsante Monitor rem. programmato	<ol style="list-style-type: none"> 1 Premere il pulsante Monitor rem. programmato. 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID dell'utente richiesto e premere  per selezionare.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Contatti e premere  per selezionare.

Controllo della radio	Operazioni
	<p>3 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID dell'utente richiesto e premere  per selezionare.</p> <p>4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Comp. man. e premere  per selezionare.</p> <p>5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Monitor rem. e premere  per selezionare.</p>

Nella prima riga di testo viene visualizzato Monitor rem. Nella seconda riga di testo viene visualizzato l'alias di destinazione, indicante che la richiesta è in corso. Il LED si illumina e lampeggia in verde.

- 2 Aspettare la ricezione della conferma dalla radio di destinazione.

Se l'operazione viene completata con successo, viene emesso un tono indicatore positivo e sul display viene visualizzato Monitor rem. riuscito. La radio riproduce l'audio dalla radio monitorata per un periodo di tempo programmato e sul display viene visualizzata l'opzione Monitor rem., seguito dall'alias di destinazione. Allo scadere del timer, la radio emette un tono di avviso e il LED verde si spegne.

Se l'operazione non viene completata con successo, la radio emette un tono indicatore negativo e sul display viene visualizzato Monitor rem. non riuscito.

Scansione


Questa funzione consente alla radio di monitorare e unirsi alle chiamate di gruppi definiti in una lista scansione programmata. Quando la scansione è attivata, sulla barra di stato viene visualizzata un'apposita icona e il LED lampeggia in giallo in caso di inattività.




Inizio e fine della scansione




Nota: Questa procedura attiva o disattiva la funzione di scansione per tutte le zone Connect Plus con lo

stesso ID di rete della zona attualmente selezionata. È importante notare che pur attivando la funzione di scansione mediante questa procedura, la scansione potrebbe risultare ancora disattivata per alcuni (o per tutti i) gruppi della lista scansione. Per ulteriori informazioni, vedere [Modifica della lista scansione](#) a pagina 216.

È possibile avviare e interrompere una scansione premendo il pulsante **Scansione** programmato **O** seguendo la procedura descritta di seguito.

- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare **Scansione** e premere  per selezionare.

- 3  o  fino a visualizzare **Accendi** o **Spegni** e premere  per selezionare.
 - Sul display, viene visualizzato **Scan. attiva** se la scansione è attivata.
 - Sul menu di scansione, viene visualizzato **Spegni** se la scansione è attivata.
 - Sul display, viene visualizzato **Scan. disat.** se la scansione è disattivata.

- Sul menu di scansione, viene visualizzato **Accendi** se la scansione è disattivata.

Risposta a una trasmissione durante la scansione

Durante la scansione, la radio si sintonizza sul gruppo sul quale ha rilevato la presenza di attività. La radio è in ascolto continuo di un membro qualsiasi della lista scansione quando è inattiva sul canale di controllo.

- 1 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

- 2 Premere il pulsante **PTT** durante il tempo di permanenza. Il LED diventa verde fisso.

- 3 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.

- 4 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare. Se non si risponde entro il tempo di permanenza, la radio riprende la scansione di altri gruppi.

Scansione configurabile dall'utente

Se il menu Mod. lista è abilitato, l'utente è in grado di aggiungere e rimuovere membri di scansione dal menu Aggiungi mem. Un membro della lista scansione deve essere un normale contatto di gruppo (vale a dire non può essere una chiamata multigruppo o una Site All Call/chiamata generale su tutta la rete (NWAC) attualmente assegnato a una posizione del selettore canale in una zona Connect Plus con lo stesso ID rete della zona selezionata. L'alias del talkgroup non deve corrispondere a nessun talkgroup incluso nella lista scansione della zona.

La scansione può essere attivata e disattivata dal menu o premendo un pulsante **Scan att./dis.** programmato.


Questa funzione è utilizzabile solo quando la radio non è impegnata in una chiamata. Se si sta ascoltando una chiamata, la radio non può cercare altre chiamate di gruppo e pertanto non può rilevare le chiamate in corso. Al termine della chiamata, la radio torna nel time slot del canale di controllo e può cercare i gruppi inclusi nella lista scansione.


Attivazione e disattivazione della scansione


Nota: Questa procedura attiva o disattiva la funzione di scansione per tutte le zone con lo stesso ID rete della zona attualmente selezionata. È importante notare che pur attivando la funzione di scansione mediante questa procedura, la scansione potrebbe risultare ancora disattivata per alcuni (o per tutti i) gruppi della lista scansione. Vedere la sezione successiva per ulteriori informazioni.

Quando si attiva la scansione, la relativa icona compare sul display. Quando la scansione è attiva e non si sta partecipando a una chiamata, il LED lampeggia in verde e giallo.

La procedura per attivare o disattivare la scansione dipende da come è stata programmata la radio. Se la radio è stata programmata con un pulsante Scan att./dis., utilizzare questo pulsante per attivare o disattivare la funzione. Se la radio è stata programmata in modo che sia possibile attivare o disattivare la scansione dal menu, attenersi alla procedura descritta di seguito.

- 1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Scansione e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Accendi o Spegni e premere  per selezionare.

- Il display visualizza temporaneamente Scan. att. se la scansione è disattivata.
- Il display visualizza temporaneamente Scan. dis. se la scansione è attivata.

Modifica della lista scansione


Nota: Se la voce nella lista scansione corrisponde al gruppo attualmente selezionato sulla radio, la radio rileva l'attività del gruppo a prescindere dal fatto che in quel momento un segno di spunta compaia o meno accanto al nome del gruppo. Quando una radio non è impegnata in una chiamata, la radio rileva l'attività di: gruppo selezionato, multigruppo, Site All Call e il relativo Default Emergency Revert Group (se configurato). Questa operazione non può essere disattivata. Se è attivata la scansione, la radio ascolta anche l'attività dei membri della lista scansione della zona abilitati.


La lista scansione specifica i gruppi da cercare. Questo elenco viene creato durante la programmazione della radio. Se la radio è stata programmata per consentire la modifica della lista scansione, è possibile:

- Attivare/disattivare la scansione per singoli gruppi della lista.
- Aggiungere e rimuovere membri di scansione dal menu Aggiungi mem. Fare riferimento a [Aggiunta o eliminazione di un gruppo tramite il menu Aggiungi mem.](#) a pagina 217.

Nota: Un membro della lista scansione deve essere un normale contatto di gruppo (vale a dire non può essere una chiamata multigruppo o una Site All Call/ chiamata generale su tutta la rete (NWAC) attualmente assegnato a una posizione del selettore canale in una zona Connect Plus con lo stesso ID rete della zona selezionata.

L'alias del talkgroup non deve corrispondere a nessun talkgroup incluso nella lista scansione della zona.


1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Vis/mod lista e`
premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare il nome del gruppo desiderato.


Un segno di spunta davanti al nome del gruppo indica che la scansione è attualmente attiva per quel gruppo.

Se non è presente un segno di spunta davanti al nome del gruppo, la scansione non è attualmente attiva per quel gruppo.

4  per selezionare il gruppo desiderato.

Sul display viene visualizzato `Abilita` se la scansione non è attualmente attiva per quel gruppo.

Sul display viene visualizzato `Disabilita` se la scansione è attualmente attiva per quel gruppo.

5 Selezionare l'opzione visualizzata (`Abilita` o `Disabilita`) e premere  per selezionare.
In base all'opzione selezionata, sulla radio viene visualizzato per qualche istante `Scan Enabled`

`(Scansione abilitata)` o `Scan Disabled`
`(Scansione disabilitata)` per confermare l'operazione.


Sul display della radio viene nuovamente visualizzata la lista scansione della zona. Davanti al nome del gruppo per il quale è stata attivata la scansione compare un segno di spunta. Se la scansione è stata disattivata per il gruppo, il segno di spunta davanti al nome del gruppo viene rimosso.




Aggiunta o eliminazione di un gruppo tramite il menu **Aggiungi mem.**




La radio Connect Plus non consente il posizionamento (o la visualizzazione come "candidato di scansione") di un numero del gruppo o di un alias del gruppo duplicato in una lista scansione di una zona. A causa di questa regola, l'elenco dei "contatti di scansione" descritto nei passaggi [6](#) e [7](#) cambia talvolta dopo l'aggiunta o l'eliminazione di un gruppo alla/dalla lista scansione di una zona.

Se la radio è stata programmata per consentire la modifica della lista scansione, è possibile utilizzare il menu **Aggiungi mem.** per aggiungere o eliminare un



gruppo alla/dalla lista scansione della zona attualmente selezionata.


- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare l'opzione Scansione, quindi premere  per selezionare.

- 3  o  fino a visualizzare l'opzione <Aggiungi mem. >, quindi premere  per selezionare. Sul display viene visualizzato "Aggiungi membri da n zona" (n = numero di zona Connect Plus della prima zona Connect Plus nella radio con lo stesso ID radio della zona attualmente selezionata).



- 4 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se il gruppo che si desidera aggiungere alla lista scansione è assegnato a una posizione del selettore di canale in quella zona, fare riferimento al passaggio 6.
 - Se il gruppo che si desidera aggiungere alla lista scansione è assegnato a una posizione del selettore di canale in una zona Connect Plus differente, fare riferimento al passaggio 5.

- 5  o  per scorrere un elenco delle zone Connect Plus che presentano lo stesso ID radio della zona attualmente selezionata.

- 6 Dopo avere individuato la zona Connect Plus in cui il gruppo selezionato è assegnato a una posizione del selettore di canale, premere  per selezionare.

Sulla radio viene visualizzata la prima voce in un elenco di gruppi assegnati a una posizione del canale in quella zona. I gruppi nell'elenco sono denominati "candidati di scansione", perché possono essere aggiunti alla lista scansione della zona attualmente selezionata (o sono già sulla lista scansione della zona).


Se la zona non presenta gruppi che possono essere aggiunti alla lista scansione, sulla radio viene visualizzata l'indicazione *No Candidates* (Nessun candidato).

- 7  o  per scorrere l'elenco dei gruppi candidati.

La visualizzazione di un segno più (+) immediatamente prima dell'alias del gruppo indica


che il gruppo si trova attualmente nella lista scansione per la zona selezionata.

La mancata visualizzazione del segno più (+) immediatamente prima dell'alias indica che il gruppo non si trova attualmente nella lista scansione e non può essere aggiunto.

- 8 Premere  una volta visualizzato l'alias del gruppo desiderato.

Se il gruppo non si trova nella lista scansione per la zona attualmente selezionata, viene visualizzato il messaggio **Add** (Aggiungi) (alias del gruppo).


Se il gruppo si trova già nella lista scansione per la zona attualmente selezionata, viene visualizzato il messaggio **Elimina** (alias del gruppo).

- 9 Premere  per accettare il messaggio visualizzato (**Add** (Aggiungi) o **Elimina**).

Quando si elimina un gruppo dall'elenco, la riuscita dell'operazione è indicata dal fatto che il segno più (+) non viene più visualizzato immediatamente prima dell'alias.

Se si aggiunge un gruppo all'elenco, è possibile sapere che l'operazione è stata eseguita correttamente poiché il segno più (+) verrà visualizzato prima dell'alias.

Se durante il tentativo di aggiunta di un gruppo, l'elenco risulta già pieno, la radio visualizza l'indicazione **Lista piena**. In tal caso, sarà necessario eliminare un gruppo dalla lista scansione prima di aggiungere uno nuovo.

- 10 Al termine, premere  il numero di volte necessario per tornare al menu desiderato.

Funzionamento della scansione

Nota: Se la radio prende parte a una chiamata di un membro della lista scansione della zona da una zona diversa e il timer di chiusura chiamata scade prima che l'utente riesca a rispondere, per poter rispondere è necessario accedere alla zona e al canale del membro della lista scansione e avviare una nuova chiamata.

Esistono particolari circostanze in cui è possibile che vengano perse chiamate relative ai gruppi inclusi nella propria lista scansione. Quando viene persa una

chiamata per uno dei motivi descritti di seguito, ciò non indica che la radio ha un problema. Si tratta del normale funzionamento della funzionalità di scansione di Connect Plus.

- La funzione di scansione non è attiva (controllare se sul display è presente l'icona della scansione).
- Il membro della lista scansione è stato disattivato dal menu (vedere [Modifica della lista scansione](#) a pagina 216).
- La radio è già impegnata in una chiamata.
- Nessun membro del gruppo che si sta cercando è registrato nel sito dell'utente (solo sistemi Multisite).

Scansione talkback

Se la radio esegue una scansione durante una chiamata dalla lista scansione di un gruppo selezionabile e se il pulsante **PTT** viene premuto durante la chiamata sottoposta a scansione, il funzionamento della radio dipende dall'attivazione o dalla disattivazione dell'opzione Scansione talkback durante la programmazione della radio. Per ulteriori informazioni sulla programmazione della radio, contattare il rivenditore (o l'amministratore di sistema della radio).

Scan Talkback Disabled (Talkback durante scansione disattivato)

La radio abbandona la chiamata di cui si sta eseguendo la scansione e tenta di trasmettere al contatto disponibile per la posizione del canale attualmente selezionato. Dopo la scadenza del tempo di permanenza chiamata per il contatto attualmente selezionato, la radio torna al canale iniziale e avvia il timer tempo di permanenza scansione. La radio riprende la scansione del gruppo dopo la scadenza del timer del tempo di permanenza scansione.

Scan Talkback Enabled (Talkback durante scansione attivato)

Se si preme il pulsante **PTT** durante il tempo di chiusura del gruppo della chiamata di cui si sta eseguendo la scansione, la radio tenta di trasmettere al gruppo di scansione.

Nota: Se si cerca in una chiamata un gruppo che non è stato assegnato a una posizione del canale nella zona attualmente selezionata e si perde il tempo di permanenza della chiamata, è necessario spostarsi

alla zona corretta, quindi selezionare la posizione del canale del gruppo per parlare con il gruppo.

- Testo Site All Call
- Chiamata dispatch

Il tipo di contatto Chiamata dispatch serve a inviare un messaggio di testo a un PC dispatcher tramite un server di messaggistica di terze parti.

Impostazioni della lista Contatti

Nota: È possibile aggiungere o modificare gli ID degli utenti relativi ai contatti di Connect Plus. Gli ID degli utenti possono essere eliminati solo dal rivenditore.


Se la funzione Privacy è abilitata su un canale, è possibile effettuare chiamate vocali con privacy abilitata su quel canale. Solo le radio riceventi che hanno la stessa chiave di privacy OPPURE lo stesso valore e ID della chiave della radio trasmittente sono in grado di decodificare la trasmissione.




La lista Contatti della radio svolge le funzioni di una rubrica telefonica. Ogni voce corrisponde a un alias o un ID da utilizzare per inviare una chiamata.






Ogni zona fornisce una lista contatti contenente fino a 100 contatti. Sono disponibili i seguenti tipi di contatto:

- Chiamata privata
- Chiamata di gruppo
- Chiamata multigruppo
- Voce Site All Call


Esecuzione di una chiamata privata dalla lista Contatti

- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare **Contatti** e premere  per selezionare.
Le voci sono elencate in ordine alfabetico.

- 3 Utilizzare uno dei passaggi descritti di seguito per selezionare l'alias dell'utente richiesto:
 - Selezionare direttamente l'alias del terminale radio.
 -  o  fino a visualizzare l'alias o l'ID dell'utente richiesto.
 - Utilizzare il menu **Comp. man..**
 -  o  fino a visualizzare **Comp. man.** e premere  per selezionare.

- Se l'ID dell'utente è stato immesso in precedenza, l'ID viene visualizzato insieme al cursore lampeggiante. Inserire o modificare l'ID utilizzando la tastiera.

Premere  per selezionare.

4 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

5 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.
Il LED diventa verde fisso.

6 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.

7 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Quando la radio di destinazione risponde, il LED lampeggia in verde e sul display viene visualizzato l'ID dell'utente che effettua la chiamata.

Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata.




La radio emette un breve tono. Sul display compare Chiam. term.

Esecuzione di una chiamata attraverso la ricerca per alias



È possibile trovare l'alias dell'utente desiderato anche eseguendo la ricerca alfanumerica o degli alias.

Questa funzione è disponibile soltanto in Contatti.

1  per accedere al menu.

2  o  fino a visualizzare **Contatti** e premere  per selezionare.

Le voci sono elencate in ordine alfabetico.

3 Digitare il primo carattere dell'alias desiderato, quindi premere  o  per individuare l'alias desiderato.

4 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

5 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.
Il LED diventa verde fisso. Sul display, viene visualizzato l'alias di destinazione.

6 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.


7 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.




Quando la radio di destinazione risponde, il LED verde inizia a lampeggiare.




Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata.


Sul display compare *Chiam. term.*


Aggiunta di un nuovo contatto




1  per accedere al menu.

2  o  fino a visualizzare *Contatti* e premere  per selezionare.

3  o  fino a visualizzare *Nuovo cont.* e premere  per selezionare.

4 Utilizzare la tastiera per immettere il numero del contatto e premere  per confermare.


5 Utilizzare la tastiera per immettere il nome del contatto e premere  per confermare.




6 Se si aggiunge un contatto radio, premere  o  fino a visualizzare il tipo di suoneria desiderato e premere  per selezionare. La radio emette un tono indicatore positivo e sul display viene visualizzato *Contatto salvato*.


Impostazioni degli indicatori di chiamata


Attivazione e disattivazione delle suonerie per l'avviso di chiamata


È possibile selezionare o attivare e disattivare la suoneria che segnala la ricezione di un avviso di chiamata.


1  per accedere al menu.

2  o  fino a visualizzare *Utilità* e premere  per selezionare.


3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Toni/avvisi** e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Suonerie** e premere  per selezionare.

6 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Avviso chiam. e** premere  per selezionare.

Il tono attualmente selezionato è contrassegnato da ✓.


7 ▲ o ▼ fino a visualizzare il **tono richiesto** e premere  per selezionare.


✓ viene visualizzato accanto al tono selezionato.


Attivazione e disattivazione delle suonerie per le chiamate private


È possibile attivare e disattivare la suoneria che segnala la ricezione di una chiamata privata.


1  per accedere al menu.


2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Toni/avvisi** e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Suonerie** e premere  per selezionare.

6 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Chiam. privata e** premere  per selezionare.


7 Premere  per attivare/disattivare i toni delle suonerie delle chiamate private.


Sul display viene visualizzato ✓ accanto ad **Abilitato**, se i toni delle suonerie delle chiamate private sono attivati.


✓ non viene visualizzato quando i toni della suoneria per la chiamata privata sono disattivati.


Attivazione e disattivazione delle suonerie per i messaggi di testo


È possibile attivare o disattivare i toni che segnalano la ricezione di un messaggio di testo.


- 1  per accedere al menu.


- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Utilità* e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Impost. radio* e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Toni/avvisi* e premere  per selezionare.

- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Suonerie* e premere  per selezionare.

- 6 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Messaggio di testo* e premere  per selezionare.
Il tono attualmente selezionato è contrassegnato da ✓.

- 7 ▲ o ▼ fino a visualizzare il tono richiesto e premere  per selezionare.
✓ viene visualizzato accanto al tono selezionato.

Volume del tono per gli allarmi progressivi

È possibile programmare la radio in modo da emettere un avviso per l'utente circa l'arrivo di una chiamata radio a cui non ha dato risposta. Questo avviso consiste in un tono di avviso il cui volume aumenta automaticamente nel tempo. Questa funzione è detta allarme progressivo.

Funzioni del registro chiamate

La radio memorizza i dettagli di tutte le chiamate private recentemente inviate, ricevute o perse. Questo registro chiamate consente di visualizzare e gestire le chiamate recenti.


In ciascuna lista delle chiamate, è possibile svolgere le seguenti attività:


- Eliminazione
- Visualizza i dettagli

Visualizzazione delle chiamate recenti

Le liste disponibili comprendono le opzioni *Perse*, *Risposte* e *Inviato*.

1  per accedere al menu.


2 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Reg. chiam.* e premere  per selezionare.


3 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'elenco preferito e premere  per selezionare.
Sul display viene visualizzata la chiamata più recente all'inizio della lista.

4 ▲ o ▼ per visualizzare l'elenco.
Premere il pulsante **PTT** per inviare una chiamata privata all'alias o all'ID selezionato.


Eliminazione di una chiamata dalla lista delle chiamate


1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Reg. chiam.* e premere  per selezionare.



3 ▲ o ▼ fino a visualizzare la lista desiderata e premere  per selezionare.

Se la lista delle chiamate selezionata non contiene voci, sul display viene visualizzato il messaggio *Lista vuota* e, se i toni della tastiera sono abilitati, viene emesso un tono basso (vedere [Attivazione e disattivazione dei toni della tastiera](#) a pagina 150).






4 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Elimina* e premere  per selezionare.

6 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere  per selezionare Sì ed eliminare la voce. Sul display viene visualizzato Entry Deleted (Voce eliminata).
- ▲ o ▼ fino a visualizzare No, quindi premere il pulsante  per tornare alla schermata precedente.

Visualizzazione dei dettagli dalla lista delle chiamate

- 1  per accedere al menu.
- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Reg. chiam. e premere  per selezionare.
- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare la lista desiderata e premere  per selezionare.
- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare.
- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Vis. dettagli e premere  per selezionare.

Sul display, vengono visualizzati i dettagli.

Funzionamento degli avvisi di chiamata

Gli avvisi di chiamata consentono di avvisare un utente radio specifico di richiamare non appena è disponibile.


Questa funzione è accessibile dal menu mediante Contatti, la composizione manuale oppure un pulsante di **accesso rapido** programmato.

Ricezione e risposta a un avviso di chiamata

Alla ricezione di un avviso di chiamata, sul display viene visualizzata la lista delle notifiche, contenente un avviso di chiamata e l'alias o l'ID della radio chiamante.

Quando viene emesso un tono ripetitivo e il LED lampeggia in giallo, eseguire una delle seguenti operazioni:








- Premere il pulsante **PTT** mentre sul display viene visualizzato ancora l'avviso di chiamata nella lista delle notifiche per rispondere con una chiamata privata.





- Premere  per uscire dalla lista delle notifiche. L'avviso viene spostato nel registro chiamate perse.




Per ulteriori informazioni sulla lista delle notifiche, vedere [Lista delle notifiche](#) a pagina 266.

Per ulteriori informazioni sulla lista delle chiamate perse, vedere [Funzioni del registro chiamate](#) a pagina 225.

Invio di un avviso di chiamata dalla lista Contatti

- 1  per accedere al menu.
- 2  o  fino a visualizzare `Contatti` e premere  per selezionare.
- 3 Utilizzare uno dei passaggi descritti di seguito per selezionare l'alias o l'ID dell'utente richiesto:
 - Selezionare direttamente l'alias dell'utente
 -  o  fino a visualizzare l'alias dell'utente desiderato e premere  per selezionare.

- Utilizzare il menu `Comp. man.`
 -  o  fino a visualizzare `Comp. man.` e premere  per selezionare.
 - Verrà visualizzata la schermata di immissione del testo `Composizione manuale`. Immettere l'ID dell'utente e premere .

-
- 4  o  fino a visualizzare `Avviso chiam.` e premere  per selezionare.

Sul display, vengono visualizzati l'opzione `Avviso chiam.:` `<alias o ID dell'utente>Avviso chiam.` e l'alias o l'ID dell'utente, per indicare che l'avviso di chiamata è stato inviato.

Durante l'invio dell'avviso di chiamata, il LED diventa verde fisso.

Se si riceve una conferma della ricezione dell'avviso di chiamata, sul display viene visualizzato `Avv chiam inviato`.

Se non si riceve una conferma della ricezione dell'avviso di chiamata, sul display viene visualizzato `Avv chiam non inviato`.

Invio di un avviso di chiamata con il pulsante di accesso rapido

Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato per inviare un avviso di chiamata all'alias predefinito.

Sul display, vengono visualizzati l'opzione `Avviso chiam.` e l'alias o l'ID dell'utente, per indicare che l'avviso di chiamata è stato inviato.

Durante l'invio dell'avviso di chiamata, il LED diventa verde fisso.

Se si riceve una conferma dell'avviso di chiamata, sul display viene visualizzato `Avv chiam inviato`.

Se non si riceve una conferma dell'avviso di chiamata, sul display viene visualizzato `Avv chiam non inviato`.

Funzionamento della modalità di emergenza

Nota: Se la radio è programmata per iniziare un'emergenza "silenziosa" o "silenziosa con voce", nella maggior parte dei casi abbandonerà automaticamente il funzionamento silenzioso una volta conclusa la chiamata o l'Emergency Alert. L'eccezione a questa regola si verifica quando "Emergency Alert" è la modalità di emergenza configurata e il tipo di emergenza è impostato su "Silenzioso". Se la radio è programmata in questo modo, il funzionamento silenzioso continua finché non viene annullato premendo il pulsante PTT o il pulsante configurato per terminare l'emergenza.

Le chiamate Emergency Voice e gli Emergency Alert non sono supportati nella modalità di fallback automatico di Connect Plus. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fallback automatico](#) a pagina 209.

Un Emergency Alert viene utilizzato per segnalare una situazione critica. È possibile avviare un'emergenza in qualsiasi momento da qualsiasi schermata, anche se sono in corso attività sul canale in uso. Premere il pulsante **Emergenza** per iniziare la modalità di emergenza programmata. La modalità di emergenza programmata può essere iniziata anche

attivando la funzione opzionale Man Down. La funzione di emergenza può essere disattivata sulla radio.

Il rivenditore può impostare la durata della pressione per un pulsante di emergenza programmato, simile per tutti gli altri pulsanti. Questa durata deve tuttavia essere diversa da quella prevista per la pressione lunga.

Pressione breve Compresa tra 0,05 e 0,75 secondi.

Premere a lungo Compresa tra 1 e 3,75 secondi.

Il pulsante di emergenza viene assegnato tramite la funzione Emerg. att./disatt. Per conoscere in che modo è stato programmato il pulsante di emergenza, rivolgersi al rivenditore.

- Qualora per attivare la modalità di emergenza sia necessaria una pressione breve del pulsante di **emergenza**, premere a lungo il pulsante di **emergenza** per uscire dalla suddetta modalità.
- Qualora per attivare la modalità di emergenza sia necessaria una pressione lunga del pulsante di **emergenza**, premere brevemente il pulsante di **emergenza** per uscire dalla suddetta modalità.

Quando è selezionata per una zona Connect Plus, la radio supporta tre modalità di emergenza:

- **Chiamata di emergenza:** premere il pulsante **PTT** per parlare sul time slot assegnato per l'emergenza.
- **Chiamata di emergenza con successiva trasmissione voce:** per la prima trasmissione sul time slot assegnato all'emergenza, il microfono viene automaticamente disattivato e l'utente può parlare senza premere il pulsante **PTT**. Il microfono resta in questa condizione per un intervallo di tempo programmato sulla radio. Per le trasmissioni successive comprese nella stessa chiamata di emergenza occorre premere il pulsante **PTT**.
- **Emergency Alert:** un Emergency Alert non è una chiamata vocale ma la notifica di un'emergenza inviata alle radio configurate per ricevere questo tipo di avvisi. La radio invia un Emergency Alert attraverso il canale di controllo del sito attualmente registrato. L'Emergency Alert viene ricevuto dalle radio della rete Connect Plus programmate per ricevere questo tipo di avvisi (indipendentemente dal sito della rete in cui sono registrate).

È possibile assegnare al pulsante Emergenza UNA sola modalità di emergenza per ciascuna zona. Inoltre, ogni modalità di emergenza può corrispondere a uno dei seguenti tipi:

- Normale: la radio inizia un'emergenza e mostra indicatori visivi e/o acustici.
- Silenzioso: la radio inizia un'emergenza ma non mostra alcun indicatore visivo e/o acustico. La radio nasconde tutti i segnali acustici o visivi dell'emergenza finché non viene premuto il pulsante **PTT** per iniziare una trasmissione voce.
- Silenzioso con voce: il funzionamento è identico a quello del tipo di emergenza Silenzioso, tranne per il fatto che la radio attiverà l'audio di alcune trasmissioni vocali.

Ricezione di un'emergenza in arrivo

La radio potrebbe essere programmata per emettere un tono di avviso e visualizzare informazioni sull'emergenza in arrivo. In tal caso, quando viene ricevuta l'emergenza, sul display viene visualizzata una schermata con i dettagli e un'icona che segnala che si tratta di un'emergenza, l'alias o l'ID della radio che ha richiesto l'emergenza, il contatto del gruppo utilizzato per inviare l'emergenza e un'altra riga di informazioni. Le informazioni aggiuntive sono


rappresentate dal nome della zona di cui fa parte il contatto del gruppo.



Al momento, viene mostrata solo l'ultima emergenza decodificata. Se viene ricevuta una nuova emergenza prima che quella precedente sia stata cancellata, i dettagli della nuova emergenza sostituiscono i dettagli dell'emergenza precedente.

A seconda di come è stata programmata la radio, la schermata con i dettagli dell'emergenza (o la schermata Lista allarmi) resta visualizzata sul display della radio anche dopo che l'emergenza è terminata. È possibile salvare i dettagli dell'emergenza nella Lista allarmi o eliminare i dettagli come descritto nelle seguenti sezioni.




Salvataggio dei dettagli di un'emergenza nella Lista allarmi

Se si salvano i dettagli di un'emergenza nella Lista allarmi, è possibile visualizzarli successivamente selezionando Lista allarmi dal menu principale.

- 1 Mentre è visualizzata la schermata con i dettagli dell'emergenza (o la Lista allarmi), premere . Viene visualizzata la schermata **Esci lista allarmi**.

- 2 Eseguire una delle operazioni seguenti:
- Selezionare **Si** e premere  per salvare i dettagli dell'emergenza nella Lista allarmi e chiudere la schermata con i dettagli dell'emergenza (o la lista degli allarmi).
 - Selezionare **No** e premere  per tornare alla schermata con i dettagli dell'emergenza (o la Lista allarmi).

Eliminazione dei dettagli di un'emergenza

- 1 Mentre è visualizzata la schermata con i dettagli dell'emergenza, premere .
Viene visualizzata la schermata **Elimina**.
-
- 2 Eseguire una delle operazioni seguenti:
- Selezionare **Si** e premere  per eliminare i dettagli dell'emergenza.
 - Selezionare **No** e premere  per tornare alla schermata con i dettagli di emergenza.
-

Risposta a una chiamata di emergenza

Nota: Se non si risponde alla chiamata di emergenza entro il tempo di permanenza designato, la chiamata viene terminata. Per parlare con il gruppo una volta scaduto il tempo di permanenza della chiamata di emergenza, è necessario prima selezionare la posizione del canale assegnata al gruppo (se non è già selezionata). Quindi, premere **PTT** per iniziare una chiamata non di emergenza al gruppo.

- 1 Quando si riceve una chiamata di emergenza, premere un pulsante qualsiasi per arrestare tutti gli indicatori di emergenza ricevuti.
-
- 2 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.
-
- 3 Premere il pulsante **PTT** per iniziare una trasmissione voce nel gruppo di emergenza. La trasmissione verrà ascoltata da tutte le radio che stanno monitorando il gruppo.
-
- 4 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono. Il LED si accende in verde.
-

- 5** Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare. Quando la radio che ha inviato l'emergenza risponde, il LED lampeggia in verde, il LED lampeggia in verde, la radio si attiva e l'altoparlante emette il tono di risposta. Sul display vengono visualizzati l'icona della chiamata di gruppo, l'ID del gruppo e l'ID radio trasmittente.

Risposta a un Emergency Alert

Nota: Il contatto del gruppo adoperato per l'Emergency Alert non deve essere adoperato per comunicazioni voce, in quanto ciò potrebbe impedire ad altre radio dello stesso gruppo di inviare e ricevere Emergency Alert.

Un Emergency Alert trasmesso da una radio segnala che l'utente si trova in una situazione di urgenza. È possibile rispondere all'avviso iniziando una chiamata privata alla radio che ha dichiarato l'emergenza, iniziando una chiamata di gruppo a un talkgroup designato, inviando alla radio un avviso di chiamata, iniziando il monitor remoto della radio e così via. La risposta più appropriata viene stabilita dall'azienda/organizzazione e dalla situazione specifica.

Inizio di una chiamata di emergenza

Nota: Se la radio è impostata sul funzionamento Silenzioso, durante la modalità di emergenza non vengono visualizzati indicatori audio o visivi finché non si preme il pulsante **PTT** per iniziare una trasmissione vocale.

Se la radio è impostata sul funzionamento Silenzioso con voce, non vengono inizialmente visualizzati indicatori audio o visivi finché la radio si trova in modalità di emergenza. Viene tuttavia riattivato l'audio delle trasmissioni delle radio che rispondono all'emergenza. Gli indicatori di emergenza compaiono solo se si preme il pulsante **PTT** per iniziare una trasmissione vocale dalla propria radio.

Sia in "Silenzioso" che in "Silenzioso con voce" la radio abbandona automaticamente il funzionamento silenzioso al termine della chiamata di emergenza.

- 1** Premere il pulsante **Emergenza** programmato.

- 2** Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

- 3** Premere il pulsante **PTT** per iniziare una trasmissione voce nel gruppo di emergenza.

Quando il pulsante **PTT** viene rilasciato, la chiamata di emergenza continua per il tempo di permanenza della chiamata di emergenza.

Se si preme il pulsante **PTT** durante questo intervallo, la chiamata di emergenza prosegue.

Inizio di una chiamata di emergenza con successiva trasmissione voce

La radio deve essere programmata per questo tipo di funzionamento.

Se questa modalità è abilitata, quando si preme il pulsante programmato **Emergenza** e alla radio viene assegnato un time slot, il microfono viene automaticamente attivato senza premere il pulsante **PTT**. Questo stato di microfono attivato è conosciuto come "microfono acceso". L'attivazione del "microfono acceso" vale per la prima trasmissione voce effettuata dalla radio durante la chiamata di emergenza. Per le trasmissioni successive comprese nella stessa chiamata di emergenza occorre premere il pulsante **PTT**.

- 1 Premere il pulsante **Emergenza** programmato.
-

- 2 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.
-

- 3 Il microfono resta attivo in modalità "microfono acceso" per il tempo programmato nel codeplug della radio.

Durante questo intervallo, il LED verde è acceso.

- 4 Tenere premuto il pulsante **PTT** per continuare a parlare una volta trascorso il tempo programmato.
-

Inizio di un Emergency Alert

Nota: Se la radio è programmata per il funzionamento "Silenzioso" o "Silenzioso con voce", non vengono visualizzati indicatori audio o visivi che segnalano l'invio dell'Emergency Alert. Se la radio è programmata per il funzionamento "Silenzioso", tale funzionamento resta attivo per un tempo indefinito finché non si preme il pulsante PTT o il pulsante configurato per disattivare l'emergenza. Se la radio è programmata per il funzionamento "Silenzioso con voce", il funzionamento silenzioso viene annullato automaticamente dalla radio quando l'unità di controllo del sito trasmette l'Emergency Alert.

Premere il pulsante **Emergenza** arancione.

Quando l'Emergency Alert viene trasmesso all'unità di controllo del sito, sul display della radio viene visualizzata l'icona dell'emergenza, il contatto del gruppo adoperato per inviare l'Emergency Alert e l'indicazione Allarme TX.

Dopo che l'Emergency Alert è stato inviato e trasmesso alle altre radio, viene emesso un tono indicatore positivo e sul display della radio compare il messaggio Allarme inviato. Se non è possibile inviare l'Emergency Alert, viene emesso un tono indicatore negativo e sul display della radio compare il messaggio Allarme fallito.

Uscita dalla modalità di emergenza

Nota: Se la chiamata di emergenza termina in seguito allo scadere del tempo di permanenza della chiamata ma l'emergenza non si è conclusa, premere di nuovo il pulsante Emergenza per ricominciare la procedura.

Se si inizia un Emergency Alert premendo il pulsante **Emergenza** programmato, la radio esce automaticamente dalla modalità di emergenza dopo aver ricevuto una risposta dal sistema Connect Plus.

Se si inizia una chiamata di emergenza premendo il pulsante **Emergenza** programmato, alla radio viene automaticamente assegnato un canale non appena ve n'è uno disponibile. Dopo che la radio ha trasmesso un messaggio che segnala l'emergenza, non è più possibile annullare la chiamata di emergenza. Tuttavia, se si preme il pulsante per sbaglio o se l'emergenza è cessata, è possibile segnalarlo trasmettendo sul canale assegnato. Quando il pulsante PTT viene rilasciato, la chiamata di emergenza viene terminata allo scadere del tempo di permanenza della chiamata di emergenza.


Se la radio era stata configurata per la funzione Chiamata di emergenza con successiva trasmissione voce, utilizzare l'intervallo in cui il microfono è in modalità "microfono acceso" per comunicare l'errore, quindi premere e rilasciare il pulsante **PTT** per terminare la trasmissione. La chiamata di emergenza viene terminata allo scadere del tempo di permanenza della chiamata di emergenza.

Funzioni dei messaggi di testo

La radio è in grado di ricevere dati, ad esempio un messaggio di testo, da un'altra radio o da un'applicazione messaggio di testo.





La **massima** lunghezza di caratteri per un messaggio di testo è pari a **140**.




La schermata corrente viene comunque chiusa alla scadenza del tempo di inattività.

Nota: La pressione prolungata di  consente di tornare in qualsiasi momento alla schermata principale.

Scrittura e invio di un messaggio di testo


1 Accedere alla funzione **Msg testo**.

Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Msg testo programmato	Premere il pulsante Msg testo programmato.
Menu	<p>1  per accedere al menu.</p> <p>2  o  fino a visualizzare Messaggi e premere  per selezionare.</p>


2  o  fino a visualizzare **Componi** e premere  per selezionare.


Viene visualizzato un cursore lampeggiante.


3 Digitare il messaggio utilizzando la tastiera.

Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra.




Premere  o il tasto  per spostarsi di uno




spazio a destra. Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati. Premere a lungo

 per modificare il metodo di immissione del testo.

4 Premere  al termine della composizione del messaggio.

5 Se si sta inviando il messaggio, selezionare il destinatario mediante

-  o  fino a visualizzare l'alias richiesto e premere  per selezionare.

-  o  fino a visualizzare **Comp. man.** e premere  per selezionare. Sulla prima riga

del display, viene visualizzata l'opzione **Numero:**. Sulla seconda riga, viene visualizzato un cursore lampeggiante. Immettere l'alias o

l'ID dell'utente, quindi premere .

Sul display viene visualizzato **Invio messaggio a** conferma che è in corso l'invio del messaggio.

Se il messaggio viene inviato, viene emesso un tono e sul display compare l'indicazione **Messaggio inviato**.

Se non è possibile inviare il messaggio, viene emesso un tono basso e sul display compare l'indicazione **Invio mess. non riuscito**.





Se l'invio del messaggio di testo non riesce, la radio torna alla schermata con l'opzione **Reinvia** (vedere [Gestione dei messaggi di testo non inviati](#) a pagina 242).




Invio di un messaggio di testo predefinito




La radio supporta fino a 10 messaggi predefiniti, programmati dal rivenditore.

È possibile modificare un messaggio predefinito prima di inviarlo.


1 Accedere alla funzione **Msg testo**.

Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Msg testo programmato	Premere il pulsante Msg testo programmato.
Menu	<p>1  per accedere al menu.</p> <p>2  o  fino a visualizzare Messaggi e premere  per selezionare.</p>


2  o  fino a visualizzare **Msg predef.** e premere  per selezionare.


3  o  fino a visualizzare il messaggio predefinito e premere  per selezionare. Viene visualizzato un cursore lampeggiante.


4 Modificare il messaggio utilizzando la tastiera, se richiesto.

Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra.








Premere  o il tasto  per spostarsi di uno


spazio a destra. Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati. Premere a lungo

 per modificare il metodo di immissione del testo.








5 Premere  al termine della composizione del messaggio.

6 A seconda che si desideri inviare, salvare, modificare o eliminare il nuovo messaggio, effettuare una delle seguenti operazioni.

-  o  fino a visualizzare Invia e premere  per inviare il messaggio.
-  o  fino a visualizzare Salva, quindi premere  per salvare il messaggio nella cartella Bozze.
-  per modificare il messaggio.

-  nuovamente per scegliere se eliminare il messaggio o salvarlo nella cartella Bozze.

7 Se si sta inviando il messaggio, selezionare il destinatario mediante

-  o  fino a visualizzare l'alias richiesto e premere  per selezionare.
-  o  fino a visualizzare Comp. man. e premere  per selezionare. Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione Numero:1. Sulla seconda riga, viene visualizzato un cursore lampeggiante. Immettere l'alias o l'ID dell'utente, quindi premere .

Sul display viene visualizzato Invia messaggio a conferma che è in corso l'invio del messaggio.

Se il messaggio viene inviato, viene emesso un tono e sul display compare l'indicazione Messaggio inviato.

Se non è possibile inviare il messaggio, viene emesso un tono basso e sul display compare l'indicazione Invia mess. non riuscito.

Se l'invio del messaggio di testo non riesce, la radio torna alla schermata con l'opzione *Reinvia* (vedere *Gestione dei messaggi di testo non inviati* a pagina 242).

Invio di un messaggio di testo predefinito con il pulsante di accesso rapido

Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato per inviare un messaggio di testo predefinito a un alias predefinito. Sul display viene visualizzato *Invio messaggio*, a conferma che è in corso l'invio del messaggio.

Se il messaggio viene inviato, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata l'indicazione *Messaggio inviato*.

Se non è possibile inviare il messaggio, viene emesso un tono basso e sul display compare l'indicazione *Invio mess. non riuscito*.

Se l'invio del messaggio di testo non riesce, la radio torna alla schermata con l'opzione *Reinvia* (vedere *Gestione dei messaggi di testo non inviati* a pagina 242).


Accesso alla cartella Bozze

È possibile salvare un messaggio di testo per inviarlo in un momento successivo.

Se, durante la scrittura/modifica di un messaggio di testo, si preme il pulsante **PTT** o si cambia modalità facendo sì che la radio esca dalla modalità di scrittura/modifica, il messaggio di testo verrà salvato automaticamente nella cartella Bozze.





Il messaggio di testo salvato per ultimo verrà sempre aggiunto all'inizio della lista Bozze.




Nella cartella Bozze è possibile salvare fino a dieci (10) messaggi. Quando la cartella è piena, al salvataggio del messaggio di testo successivo, quello meno recente verrà sostituito automaticamente.




Nota: La pressione prolungata di  consente di tornare in qualsiasi momento alla schermata principale.

Visualizzazione di un messaggio di testo salvato

1 Accedere alla funzione **Msg testo**.




Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Msg testo programmato	Premere il pulsante Msg testo programmato.
Menu	<p>1  per accedere al menu.</p> <p>2  o  fino a visualizzare Messaggi e premere  per selezionare.</p>

2  o  fino a visualizzare **Bozze** e premere  per selezionare.


3  o  fino a visualizzare il messaggio desiderato e premere  per selezionare.





Modifica e invio di un messaggio di testo salvato


1 Premere di nuovo  durante la visualizzazione del messaggio.

2  o  fino a visualizzare **Modifica** e premere  per selezionare. Viene visualizzato un cursore lampeggiante.







3 Digitare il messaggio utilizzando la tastiera.

Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra.

Premere  o il tasto  per spostarsi di uno spazio a destra. Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati. Premere a lungo  per modificare il metodo di immissione del testo.

4 Premere  al termine della composizione del messaggio.

5 Selezionare il destinatario del messaggio premendo

-  o  fino a visualizzare l'alias richiesto e premere  per selezionare.
-  o  fino a visualizzare **Comp. man.** e premere  per selezionare. Sulla prima riga

del display, viene visualizzata l'opzione **Numero:**. Sulla seconda riga, viene visualizzato un cursore lampeggiante. Immettere l'alias o

l'ID dell'utente, quindi premere .

Sul display viene visualizzato **Invio messaggio** a conferma che è in corso l'invio del messaggio.





Se il messaggio viene inviato, viene emesso un tono e sul display compare l'indicazione **Messaggio inviato**.








Se non è possibile inviare il messaggio, viene emesso un tono basso e sul display compare l'indicazione **Invio mess. non riuscito**.


Il messaggio di testo non inviato viene memorizzato nella cartella **Msg inviati**, contrassegnato dall'icona **Non inviato**.

Eliminazione dalla cartella **Bozze** di un messaggio di testo salvato

- 1 Accedere alla funzione **Msg testo**.

Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Msg testo programmato	Premere il pulsante Msg testo programmato.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2  o  fino a visualizzare Messaggi e premere  per selezionare.

- 2  o  fino a visualizzare **Bozze** e premere  per selezionare.
- 3  o  fino a visualizzare il messaggio desiderato e premere  per selezionare.
- 4 Premere di nuovo  durante la visualizzazione del messaggio.


- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Elimina**, quindi premere  per eliminare il messaggio di testo.
-

Gestione dei messaggi di testo non inviati

Le seguenti opzioni sono disponibili nella schermata **Reinvia**:

- Reinvia.
- Inoltra.
- Modifica.

Reinvio di un messaggio di testo


Premere  per inviare di nuovo il messaggio allo stesso alias o ID dell'utente o del gruppo.

Se il messaggio è stato inviato, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.




Se non è possibile inviare il messaggio, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Inoltro di un messaggio di testo

Selezionare **Inoltra** per inviare il messaggio all'alias o all'ID di un altro utente o gruppo.

- 1 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Inoltra** e premere  per selezionare.
-

- 2 Selezionare il destinatario del messaggio mediante

- ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare **Comp. man.** e premere  per selezionare. Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione **Numero:**. Sulla seconda riga, viene visualizzato un cursore lampeggiante. Immettere l'alias o l'ID dell'utente, quindi premere .


Sul display viene visualizzato **Invio messaggio a conferma** che è in corso l'invio del messaggio.

Se il messaggio viene inviato, viene emesso un tono e sul display compare l'indicazione **Messaggio inviato**.


Se non è possibile inviare il messaggio, viene emesso un tono basso e sul display compare l'indicazione **Invio mess. non riuscito**.




Modifica di un messaggio di testo


Selezionare **Modifica** per modificare il messaggio prima di inviarlo.


- 1 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Modifica** e premere  per selezionare.
Viene visualizzato un cursore lampeggiante.

- 2 Modificare il messaggio utilizzando la tastiera.








Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra.

Premere  o il tasto  per spostarsi di uno spazio a destra. Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati. Premere a lungo

 per modificare il metodo di immissione del testo.

- 3 Premere  al termine della composizione del messaggio.

- 4 A seconda che si desideri inviare, salvare, modificare o eliminare il nuovo messaggio, effettuare una delle seguenti operazioni.

- ▲ o ▼ fino a visualizzare **Invia** e premere  per inviare il messaggio.
 - ▲ o ▼ fino a visualizzare **Salva**, quindi premere  per salvare il messaggio nella cartella **Bozze**.
 -  per modificare il messaggio.
 -  nuovamente per scegliere se eliminare il messaggio o salvarlo nella cartella **Bozze**.
-
- 5 Se si sta inviando il messaggio, selezionare il destinatario mediante
 - ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare.
 - ▲ o ▼ fino a visualizzare **Comp. man.** e premere  per selezionare. Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione **Numero:**. Sulla seconda riga, viene visualizzato un cursore lampeggiante. Immettere l'alias o l'ID dell'utente, quindi premere .

Sul display viene visualizzato Invio messaggio a conferma che è in corso l'invio del messaggio.


Se il messaggio viene inviato, viene emesso un tono e sul display compare l'indicazione Messaggio inviato.

Se non è possibile inviare il messaggio, viene emesso un tono basso e sul display compare l'indicazione Invio mess. non riuscito.

Gestione dei messaggi di testo inviati





Quando il messaggio è stato inviato ad un'altra radio, viene salvato nella cartella Msg inviati. Il messaggio di testo inviato per ultimo viene sempre aggiunto all'inizio della lista Msg inviati.




Nella cartella Msg inviati vengono memorizzati gli ultimi trenta (30) messaggi inviati. Quando la cartella è piena, il successivo messaggio inviato sostituirà automaticamente il messaggio di testo più vecchio della cartella.




Nota: La pressione prolungata di  consente di tornare in qualsiasi momento alla schermata principale.

Visualizzazione di un messaggio di testo inviato

1 Accedere alla funzione **Msg testo**.

Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Msg testo programmato	Premere il pulsante Msg testo programmato.
Menu	<p>1  per accedere al menu.</p> <p>2  o  fino a visualizzare Messaggi e premere  per selezionare.</p>

2  o  fino a visualizzare Msg inviati e premere  per selezionare.

3  o  fino a visualizzare il messaggio desiderato e premere  per selezionare.




L'icona nell'angolo superiore destro della schermata indica lo stato del messaggio (vedere *icone dei messaggi inviati* a pagina 189).

Invio di un messaggio di testo inviato

Durante la visualizzazione di un messaggio di testo inviato, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:


- Reinvia
- Inoltra
- Modifica
- Eliminazione

1 Premere di nuovo  durante la visualizzazione del messaggio.

2  o  a una delle seguenti opzioni e premere  per selezionare.

Opzione	Operazioni
Inoltra	Selezionare <i>Inoltra</i> per inviare il messaggio di testo selezionato a un altro alias o ID del gruppo o

Opzione	Operazioni
	dell'utente (vedere <i>Inoltro di un messaggio di testo</i> a pagina 242).
Modifica	Selezionare <i>Modifica</i> per modificare il messaggio di testo selezionato prima di inviarlo (vedere <i>Modifica di un messaggio di testo</i> a pagina 243).
Eliminazione	Selezionare <i>Elimina</i> per eliminare il messaggio di testo.
Reinvia	<p>Selezionare <i>Reinvia</i> per inviare di nuovo il messaggio di testo selezionato allo stesso alias o ID dell'utente o del gruppo.</p> <p>Sul display viene visualizzato <i>Invio messaggio</i>, a conferma che è in corso l'invio dello stesso messaggio alla stessa radio di destinazione.</p> <p>Se il messaggio viene inviato, viene emesso un tono e sul display compare l'indicazione <i>Messaggio inviato</i>.</p>

Opzione	Operazioni
	<p>Se non è possibile inviare il messaggio, viene emesso un tono basso e sul display compare l'indicazione Invio mess. non riuscito.</p> <p>Se l'invio del messaggio non riesce, la radio torna alla schermata con l'opzione Reinvia. Premere  per inviare di nuovo il messaggio allo stesso alias o ID dell'utente o del gruppo.</p> <p>Nota: Se si esce dalla schermata di invio messaggi durante l'invio del messaggio, la radio aggiorna lo stato del messaggio nella cartella Msg inviati senza fornire alcuna indicazione audio o visiva.</p> <p>Nota: Se la modalità operativa viene cambiata o la radio viene spenta prima che lo stato del messaggio sia stato aggiornato nella cartella Msg inviati, la radio</p>

Opzione	Operazioni
	<p>non è in grado di inviare i messaggi in corso e li contrassegnerà automaticamente con l'icona Non inviato.</p> <p>Nota: La radio supporta un numero massimo di cinque (5) messaggi in corso alla volta. Durante l'invio dei messaggi, la radio non è in grado di inviarne altri e li contrassegna automaticamente con l'icona Non inviato.</p>




Se si esce dalla schermata di invio messaggi durante l'invio del messaggio, la radio aggiorna lo stato del messaggio nella cartella Msg inviati senza fornire alcuna indicazione audio o visiva.




Se la modalità operativa viene cambiata o la radio viene spenta prima che lo stato del messaggio sia stato aggiornato nella cartella Msg inviati, la radio non è in grado di inviare i messaggi in corso e li contrassegnerà automaticamente con l'icona Non inviato.

La radio supporta un numero massimo di cinque (5) messaggi in corso alla volta. Durante l'invio dei messaggi, la radio non è in grado di inviarne altri e li contrassegna automaticamente con l'icona Non inviato.




Eliminazione di tutti i messaggi di testo inviati dalla cartella Msg inviati

- 1 Accedere alla funzionalità **Msg testo** eseguendo una delle operazioni descritte di seguito:







Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Msg testo programmato	Premere il pulsante Msg testo programmato.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2  fino a visualizzare Message e premere  per selezionare.

- 2  o  fino a visualizzare **Msg inviati** e premere  per selezionare.

Se la cartella **Msg inviati** selezionata non contiene messaggi di testo, sul display viene visualizzato il messaggio **Lista vuota** e, se i toni della tastiera sono abilitati, viene emesso un tono basso (vedere [Attivazione e disattivazione dei toni della tastiera](#) a pagina 150).

- 3  o  fino a visualizzare **Elimina tutto** e premere  per selezionare.

- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni:

-  o  fino a visualizzare **Sì** e premere  per selezionare. Sul display, viene visualizzata una mini notifica positiva.
-  o  fino a visualizzare **No**, quindi premere  per tornare alla schermata precedente.

Ricezione di un messaggio di testo


Alla ricezione di un messaggio da parte della radio, sul display viene visualizzata la lista delle notifiche,

con gli alias o l'ID del mittente e l'icona del messaggio.

Alla ricezione di un messaggio di testo, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:



- Leggi.
- Leggi dopo.
- Elimina.

Letture di un messaggio di testo

1 ▲ o ▼ fino a visualizzare Read? (Leggere?) e premere  per selezionare.

Il messaggio selezionato nella Inbox si apre.

2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere  per tornare alla Inbox.
 - Premere  una seconda volta per rispondere, inoltrare o eliminare il messaggio di testo.
-

Gestione dei messaggi di testo ricevuti


La Inbox consente di gestire i messaggi di testo e può memorizzare fino a 30 messaggi.

I messaggi di testo vengono memorizzati nella Inbox in ordine di data di ricezione, a partire da quella più recente.


Per i messaggi di testo, la radio supporta le seguenti opzioni:


- Rispondi
- Inoltra
- Eliminazione
- Elimina tutto


Nota: Se il tipo di canale non corrisponde, è possibile solo inoltrare o eliminare tutti i messaggi ricevuti.

La pressione prolungata di  consente di tornare in qualsiasi momento alla schermata principale.

Visualizzazione di un messaggio di testo nella Inbox




1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Messaggi e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Inbox e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ pervisualizzare i messaggi.



5 Eseguire una delle seguenti operazioni:


- Premere  per selezionare il messaggio corrente, quindi premere nuovamente  per rispondere, inviare una risposta predefinita, inoltrare o eliminare il messaggio.
- Premere a lungo  per tornare alla schermata iniziale.


Risposta a un messaggio di testo dalla Inbox

1 Accedere alla funzione **Msg testo**.

Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Msg testo	Premere il pulsante Msg testo programmato.



Controlli della radio	Operazioni
programmato	
Menu	<p>1  per accedere al menu.</p> <p>2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Messaggi e premere  per selezionare.</p>

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Inbox e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato e premere  per selezionare.


4 Premere di nuovo  per accedere al sottomenu.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- ▲ o ▼ fino a visualizzare l'opzione Rispondi e premere  per selezionare.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare Resp. predef. e premere  per selezionare.

Viene visualizzato un cursore lampeggiante.

6 Utilizzare la tastiera per scrivere/modificare il messaggio.

7 Premere  al termine della composizione del messaggio.

Sul display viene visualizzato `Invio messaggio a conferma` che è in corso l'invio del messaggio.

Se il messaggio viene inviato, viene emesso un tono e sul display compare l'indicazione `Messaggio inviato`.


Se non è possibile inviare il messaggio, viene emesso un tono basso e sul display compare l'indicazione `Invio mess. non riuscito`.


Se non è possibile inviare il messaggio, la radio torna alla schermata con l'opzione `Reinvia`


(vedere [Gestione dei messaggi di testo non inviati](#) a pagina 242).


Eliminazione di un messaggio di testo dalla Inbox


1 Accedere alla funzionalità **Msg testo** eseguendo una delle operazioni descritte di seguito:


Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Msg testo programmato	Premere il pulsante Msg testo programmato.
Menu	<p>1  per accedere al menu.</p> <p>2 ▲ o ▼ fino a visualizzare <code>Messaggi</code> e premere  per selezionare.</p>

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Inbox` e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato e premere  per selezionare.

- 4 Premere di nuovo  per accedere al sottomenu.



- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Elimina** e premere  per selezionare.


- 6 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Si** e premere  per selezionare.
Sul display viene visualizzato **Messaggio eliminato** e la radio torna alla **Inbox**.


Eliminazione di tutti i messaggi di testo dalla Inbox


- 1 Accedere alla funzionalità **Msg testo** eseguendo una delle operazioni descritte di seguito:

Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Msg testo programmato	Premere il pulsante Msg testo programmato.

Controlli della radio	Operazioni
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Messaggi e premere  per selezionare.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Inbox** e premere  per selezionare.
Se la cartella **Inbox** selezionata non contiene messaggi di testo, sul display viene visualizzato il messaggio **Lista vuota** e, se i toni della tastiera sono abilitati, viene emesso un tono basso (vedere [Attivazione e disattivazione dei toni della tastiera](#) a pagina 150).

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Elimina tutto** e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Si** e premere  per selezionare.
Sul display viene visualizzato **Inbox svuotata**.

Privacy

Questa funzione utilizza una tecnica di scrambling basata su software. Quando viene attivata, consente di evitare che utenti non autorizzati sintonizzati su un canale possano ascoltare le conversazioni. Lo scrambling non viene però effettuato sulle porzioni di segnalazione e identificazione utente di una trasmissione.

Per inviare una trasmissione con funzione Privacy attivata, tale funzione deve essere abilitata sulla posizione attualmente selezionata sul selettore di canale. Questo requisito non è tuttavia necessario per la ricezione di una trasmissione. Mentre è sintonizzata su una posizione del selettore di canale abilitata per la privacy, la radio è in grado di ricevere trasmissioni chiare (decodificate).

La radio supporta la funzione Privacy avanzata.

Per decodificare una chiamata con funzione Privacy attivata, la radio deve essere programmata in modo

da avere lo stesso valore e ID della chiave (per la privacy avanzata) della radio trasmittente.

Se la radio riceve una chiamata codificata con diversi valori e ID della chiave, si sentirà una trasmissione confusa (privacy avanzata).

Se è stato assegnato un tipo di privacy, nella schermata iniziale viene visualizzata l'icona con la chiave di protezione o la chiave barrata, a meno che la radio non stia inviando o ricevendo una chiamata o un allarme di emergenza.


Il LED diventa verde fisso durante la trasmissione da parte della radio e lampeggia rapidamente in verde durante la ricezione di una trasmissione con funzione Privacy attivata.


È possibile accedere a questa funzionalità eseguendo una delle operazioni descritte di seguito:

- Premere il pulsante **Privacy** programmato per attivare e disattivare la funzione.
- Utilizzando il menu della radio come descritto nei seguenti passaggi.


Nota: La funzione Privacy non è disponibile in tutti i modelli di radio. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.


1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** o ▲ o ▼ fino a visualizzare **Connect Plus** e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Privacy av. ta.**

Se sul display viene visualizzato **Accendi**, premere  per attivare la privacy. Sul display della radio compare la conferma dell'opzione selezionata.

Se sul display viene visualizzato **Spegni**, premere  per disattivare la privacy. Sul display della radio compare la conferma dell'opzione selezionata.

Se è stato assegnato un tipo di privacy, sulla barra di stato viene visualizzata l'icona con la chiave di protezione o la chiave barrata, a meno che la

radio non stia inviando o ricevendo un Emergency Alert.

Esecuzione di una chiamata con funzione Privacy attivata (codificata)

È possibile attivare o disattivare la funzione di privacy utilizzando l'apposito pulsante programmato o il menu corrispondente. Per inviare una trasmissione protetta, la funzione di privacy deve essere attiva sulla radio per la posizione del canale attualmente selezionata. Quando la funzione di privacy è attiva nella posizione del canale attualmente selezionata, tutte le trasmissioni vocali effettuate dalla radio verranno codificate, incluse le chiamate di gruppo e multigruppo, le risposte durante la ricerca di chiamate, Site All Call, chiamate di emergenza e private. Solo le radio riceventi con lo stesso valore e ID della chiave della radio trasmittente saranno in grado di decodificare la trasmissione.

Modo Sorveglianza

Questa radio è dotata del modo Sorveglianza. Durante il modo Sorveglianza, tutte le tastiere e gli accessi programmati ai pulsanti sono bloccati. Una

volta abilitata questa modalità, tutti gli indicatori visivi (display, LED e retroilluminazione) sono disabilitati.


Questa funzione consente solo segnali audio o toni attraverso un accessorio via cavo o Bluetooth.

Attivazione del modo Sorveglianza

Premere il pulsante  seguito dai tasti numerici 2, 5 e 8 in tandem nella schermata principale.

Uscita dal modo Sorveglianza

Per uscire dal modo Sorveglianza, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante  seguito dai tasti numerici 2, 5 e 8 in tandem. La radio tornerà alla modalità normale.
- Spegner e riaccendere la radio tramite il pulsante On/Off.

Sicurezza




È possibile abilitare o disabilitare una radio attiva nel sistema, ad esempio, disabilitare una radio rubata per

impedire al ladro di utilizzarla, e riabilitarla in un momento successivo, se viene restituita o ritrovata.

Nota: Una radio può essere attivata o disattivata solo se queste funzioni sono state attivate. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Disattivazione della radio


- 1 Accedere a questa funzione tramite

Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Disatt. radio	<ol style="list-style-type: none"> 1 Premere il pulsante Disatt. radio programmato. 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare.
Menu radio	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Contatti e premere  per

Controlli
della
radio

Operazioni

selezionare. Le voci sono elencate in ordine alfabetico.


- 3 Utilizzare uno dei passaggi descritti di seguito per selezionare l'alias o l'ID dell'utente richiesto:
 - Selezionare direttamente l'alias o l'ID desiderato.
 - ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare.
 - Utilizzare il menu `Comp. man.`
 - ▲ o ▼ fino a visualizzare `Comp. man.` e

Controlli
della
radio

Operazioni

premere  per selezionare.


- ▲ o ▼ fino a visualizzare `Numero`

radio e premere  per selezionare.

- Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione `Numero radio:`. Sulla seconda riga, viene visualizzato un cursore lampeggiante. Utilizzare la tastiera per immettere l'alias o l'ID dell'utente e

premere .

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare

`Disatt. radio` e premere  per selezionare.

Sul display compare l'indicazione Disatt. radio: <alias o ID dell'utente> e il LED lampeggia in verde.


- 2 Aspettare la ricezione della conferma dalla radio di destinazione.




Se l'esito è positivo, viene emesso un tono indicatore positivo e sul display viene visualizzato il messaggio Disatt. radio riuscita.

Se l'esito è negativo, viene emesso un tono indicatore negativo e sul display viene visualizzato il messaggio Disatt. radio non riuscita.




Attivazione radio

- 1 Accedere a questa funzione tramite


Controlli della radio	Operazioni
Pulsante Attiv. radio	<ol style="list-style-type: none"> 1 Premere il pulsante Attiv. radio programmato. 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare.

Controlli della radio	Operazioni
Menu radio	<ol style="list-style-type: none"> 1  per accedere al menu. 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Contatti e premere  per selezionare. Le voci sono elencate in ordine alfabetico. 3 Utilizzare uno dei passaggi descritti di seguito per selezionare l'alias o l'ID dell'utente richiesto <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare direttamente l'alias o l'ID desiderato • ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID richiesto e premere  per selezionare. • Utilizzare il menu <i>Comp. man.</i>

Controlli Operazioni della radio

- ▲ o ▼ fino a visualizzare Comp. man. e premere  per selezionare.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare Numero radio e premere  per selezionare.
- Sulla prima riga del display, viene visualizzata l'opzione Numero radio:. Sulla seconda riga, viene visualizzato un cursore lampeggiante. Utilizzare la tastiera per immettere l'alias o l'ID dell'utente e premere .

Controlli Operazioni della radio

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare
Attiv. radio e premere  per
selezionare.

Sul display compare l'indicazione Attiv. radio:
<alias o ID dell'utente> e il LED diventa
verde fisso.

- 2 Aspettare la ricezione della conferma dalla radio di destinazione.






Se l'esito è positivo, viene emesso un tono
indicatore positivo e sul display viene visualizzato
il messaggio Attiv. radio riuscita.


Se l'esito è negativo, viene emesso un tono
indicatore negativo e sul display viene visualizzato
il messaggio Attiv. radio non riuscita.


Funzioni blocco password

Se questa funzione è attivata, è possibile accedere alla radio solo se si immette la password corretta al momento dell'accensione.

Accesso alla radio mediante password

- 1 Accendere la radio.
La radio emette un tono continuo.
-
- 2 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Immettere la password corrente di quattro cifre sulla tastiera della radio. Sul display compare ●●●●. Premere  per continuare.
 - Immettere la password corrente composta da quattro cifre. Premere  o  per modificare il valore numerico di ciascuna cifra. Ogni cifra diventa ●. Premere  per spostarsi alla cifra successiva. Premere  per confermare la selezione.

All'immissione di ogni cifra, verrà emesso un tono indicatore positivo. Premere  per rimuovere ogni

• dal display. La radio emette un tono indicatore negativo, se viene premuto  quando la riga è vuota o se vengono premute più di quattro cifre.





Se la password è corretta, la radio si accende. Vedere [Accensione della radio](#) a pagina 23.


Se la password non è corretta, sul display viene visualizzato Password errata. Ripetere il passaggio 2.


Se si inserisce per tre volte una password errata, sul display viene visualizzata la dicitura Password errata, quindi Radio bloccata. Viene emesso un tono e il LED lampeggia due volte in giallo.

Nota: Nello stato di blocco, la radio non può ricevere chiamate, comprese quelle di emergenza.

Abilitazione e disabilitazione del blocco password

- 1  per accedere al menu.
-
- 2  o  fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.
-


3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Blocco pwd** e premere  per selezionare.

5 Immettere la password di quattro cifre. Vedere il passaggio 2 in [Accesso alla radio mediante password](#) a pagina 258.

6 Premere  per continuare.

Se la password è errata, sul display viene visualizzato **Password errata** e la radio torna automaticamente al menu precedente.

7 Se la password immessa nel passaggio precedente è corretta, premere  per attivare/disattivare il blocco password. Accanto alla voce **Abilitato**, viene visualizzato ✓. Accanto alla voce **Abilitato**, non viene più visualizzato ✓.


Sblocco della radio


1 Se la radio è stata spenta dopo lo stato di blocco, accendere la radio. Viene emesso un tono e il LED lampeggia due volte in giallo. Sul display viene visualizzato **Radio bloccata**.


2 Attendere 15 minuti. All'accensione, la radio riavvia il timer di 15 minuti per lo stato di blocco.




3 Ripetere i passaggi 1 e 2 in [Accesso alla radio mediante password](#) a pagina 258.

Modifica della password

1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Blocco pwd e premere  per selezionare.
-
- 5 Immettere la password di quattro cifre. Vedere il passaggio 2 in [Accesso alla radio mediante password](#) a pagina 258.
-
- 6 Premere  per continuare. Se la password è errata, sul display viene visualizzato Password errata e la radio torna automaticamente al menu precedente.
-
- 7 Se la password immessa nel passaggio precedente è corretta, ▲ o ▼ fino a visualizzare Cambia pwd e premere  per selezionare.
-
- 8 Immettere una nuova password di quattro cifre. Vedere il passaggio 2 in [Accesso alla radio mediante password](#) a pagina 258.
-
- 9 Immettere nuovamente la password di quattro cifre inserita in precedenza. Vedere il passaggio 2

in [Accesso alla radio mediante password](#) a pagina 258.

- 10 Premere  per continuare.

Se la password immessa corrisponde alla nuova password inserita in precedenza, sul display viene visualizzato Password cambiata.

Se la password immessa **NON** corrisponde alla nuova password inserita in precedenza, sul display viene visualizzato Password non corrisp.

La schermata ritorna automaticamente al menu precedente.

Funzionamento Bluetooth

Nota: Se questa opzione è disattivata tramite CPS, tutte le funzioni relative alla connessione Bluetooth vengono disattivate e il database del dispositivo Bluetooth viene cancellato.

Questa funzionalità consente di utilizzare la radio con un dispositivo (accessorio) con abilitazione Bluetooth attraverso una connessione Bluetooth wireless. La

radio supporta i dispositivi Bluetooth Motorola e COTS (disponibili in commercio).

La tecnologia Bluetooth ha una copertura di 10 metri (32 piedi) in linea visiva, ossia un percorso senza ostacoli tra la radio e il dispositivo Bluetooth.


Si sconsiglia di separare la radio dal dispositivo Bluetooth; se non si porta la radio con sé, il funzionamento del dispositivo Bluetooth risulterà meno affidabile.




Nella zona periferica di ricezione la voce e la qualità del tono cominceranno a essere "confuse" o "discontinue". Per correggere il problema, basta posizionare la radio e il dispositivo con abilitazione Bluetooth più vicini (entro il raggio di 10 metri/32 piedi) per ristabilire una ricezione audio chiara. La funzione Bluetooth della radio ha una potenza massima di 2,5 mW (4 dBm) nel raggio di 10 metri.





La radio può supportare fino a 4 connessioni Bluetooth simultanee con dispositivi Bluetooth di tipo diverso, ad esempio, una cuffia e un dispositivo POD (solo PTT). Non sono supportate più connessioni con dispositivi Bluetooth dello stesso tipo.









Per ulteriori informazioni sulla funzionalità completa del dispositivo Bluetooth, consultare il manuale per l'utente del dispositivo.

Accensione e spegnimento del Bluetooth


- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare Bluetooth e premere  per selezionare.

- 3  o  per Stato utente e premere  per selezionare.
Sul display vengono visualizzate le opzioni On e Off. Lo stato corrente è indicato da .




- 4 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 -  o  per On e premere  per selezionare. Il display mostra On e viene visualizzato  a sinistra dello stato selezionato.
 -  o  fino a visualizzare Off e premere  per selezionare. Il display mostra Off e viene visualizzato  a sinistra dello stato selezionato.




Ricerca e connessione a un dispositivo Bluetooth

Non spegnere il dispositivo Bluetooth né premere  durante la ricerca e la connessione poiché questo annulla l'operazione.








1 Accendere il dispositivo Bluetooth e impostarlo sulla modalità di accoppiamento. Fare riferimento al manuale per l'utente fornito con il dispositivo Bluetooth.


2 Sulla radio, premere  per accedere al menu.




3  o  fino a visualizzare Bluetooth e premere  per selezionare.

4  o  fino a visualizzare Dispositivi e premere  per selezionare.


5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

-  o  fino a visualizzare il dispositivo desiderato e premere  per selezionare.
-  o  fino a visualizzare Trova dispos. per individuare i dispositivi disponibili.  o 

fino a visualizzare il dispositivo desiderato e premere  per selezionare.

6  o  fino a visualizzare Connetti e premere  per selezionare.

Sul display viene visualizzato il messaggio Connesso a <dispositivo>. È possibile che, per completare l'accoppiamento, il dispositivo Bluetooth richieda l'esecuzione di ulteriori operazioni. Fare riferimento al manuale per l'utente fornito con il dispositivo Bluetooth.

Se l'operazione ha esito positivo, sul display della radio viene visualizzato il messaggio <Dispositivo> connesso. Viene emesso un tono e  compare accanto al nome del dispositivo connesso. L'icona del dispositivo Bluetooth collegato viene visualizzata sulla barra di stato.


Se l'operazione ha esito positivo, sul display della radio viene visualizzato il messaggio Connessione non riuscita.


Nota: Se è richiesto il codice PIN, eseguire quanto descritto nel passaggio 2 in [Accesso alla radio mediante password](#) a pagina 258.


Ricerca e connessione da un dispositivo Bluetooth (modalità Rilevamento)

Mentre è attiva la modalità di rilevamento, non spegnere la radio o la periferica Bluetooth per evitare che l'operazione venga annullata.

- 1 Attivare la funzionalità Bluetooth.
Vedere [Accensione e spegnimento del Bluetooth](#) a pagina 142.

- 2  per accedere al menu.


- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Bluetooth e premere  per selezionare.


- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Trovami e premere  per selezionare.
La radio può essere rilevata da altre periferiche Bluetooth per un tempo programmato. Questa modalità è denominata Rilevamento.


- 5 Accendere il dispositivo Bluetooth e connetterlo alla radio.


Fare riferimento al manuale per l'utente fornito con il dispositivo Bluetooth.


Disconnessione da un dispositivo Bluetooth

- 1 Sulla radio, premere  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Bluetooth e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Dispositivi e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato e premere  per selezionare.

- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Disconnetti e premere  per selezionare.
Sul display viene visualizzato il messaggio Disconness. <Nome disp>. È possibile che per disconnettere il dispositivo Bluetooth si debbano eseguire ulteriori operazioni. Fare riferimento al manuale per l'utente fornito con il dispositivo Bluetooth.

Il display della radio visualizza <Nome disp> disconnesso. Viene emesso un tono indicatore positivo e il simbolo ✓ accanto al nome del dispositivo connesso non viene più visualizzato. L'icona del dispositivo Bluetooth collegato non viene più visualizzata nella barra di stato.

Commutazione dell'instradamento dell'audio


È possibile alternare l'instradamento dell'audio tra l'altoparlante radio interno e l'accessorio Bluetooth esterno.


Premere il pulsante **Comm. audio Bluetooth** programmato.


- Viene emesso un tono e sul display viene visualizzata l'opzione *Invia audio alla radio*.
- Viene emesso un tono e sul display viene visualizzata l'opzione *Invia audio a Bluetooth*.


Visualizzazione dei dettagli del dispositivo

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Bluetooth e premere  per selezionare.


- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Dispositivi e premere  per selezionare.


- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato e premere  per selezionare.


- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Vis. dettagli* e premere  per selezionare.


Modifica del nome del dispositivo


È possibile modificare il nome dei dispositivi Bluetooth disponibili.





- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Bluetooth e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Dispositivi` e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato e premere  per selezionare.


- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Modifica nome` e premere  per selezionare.


- 6 Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra.
 Premere  per spostarsi di uno spazio a destra.
 Premere  per eliminare i caratteri indesiderati. Premere a lungo  per modificare il metodo di immissione del testo. Viene visualizzato un cursore lampeggiante. Digitare la zona desiderata utilizzando la tastiera.


- 7 Sul display viene visualizzato `Nome disposit.` salvato.


Eliminazione del nome del dispositivo


È possibile rimuovere un dispositivo scollegato dall'elenco dei dispositivi Bluetooth.

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth` e premere  per selezionare.


- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Dispositivi` e premere  per selezionare.


- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato e premere  per selezionare.


- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina` e premere  per selezionare. Sul display, viene visualizzato `Dispositivo eliminato`.

Amplificazione microfono Bluetooth


Consente di controllare l'amplificazione del microfono del dispositivo Bluetooth collegato.


- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Bluetooth e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Guad mic BT e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino al tipo di amplificazione del microfono desiderata e ai valori correnti.

Per modificare i valori, premere  per selezionare.

- 5 ▲ o ▼ per aumentare o diminuire i valori e premere  per selezionare.

Modalità Rilevamento Bluetooth permanente

Nota: La modalità Rilevamento Bluetooth permanente può essere attivata solo per MOTOTRBO CPS. Se attivato, l'elemento Bluetooth non verrà visualizzato nel menu e l'utente non sarà in grado di utilizzare eventuali funzioni del tasto programmabile Bluetooth.

È possibile che altri dispositivi Bluetooth individuino la radio, ma non potranno connettersi. Consente ai dispositivi dedicati di utilizzare la posizione della radio nel processo di localizzazione dei dispositivi Bluetooth.

Lista delle notifiche


La radio dispone di una lista delle notifiche che raccoglie tutti gli eventi "non letti" sul canale, come i messaggi di testo non letti, le chiamate perse e gli avvisi di chiamata.


Se nella lista delle notifiche sono presenti uno o più eventi, sulla barra di stato viene visualizzata l'icona Notifica.


La lista supporta un massimo di quaranta (40) eventi non letti. Quando è piena, l'evento successivo sostituisce l'evento meno recente.

Nota: Una volta letti, gli eventi vengono rimossi dalla lista delle notifiche.

Accesso alla lista delle notifiche

- 1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Notifica** e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare l'evento desiderato e premere  per selezionare.

Premere a lungo  per tornare alla schermata iniziale.


Utility


Attivazione e disattivazione dei toni e degli avvisi della radio


Se necessario, è possibile abilitare e disabilitare tutti i toni e gli avvisi della radio, ad eccezione del tono di avviso relativo all'arrivo di un Emergency Alert.


Premere il pulsante **Tutti i toni/avvisi** programmato per attivare o disattivare tutti i toni o seguire la procedura descritta di seguito per accedere a questa funzione tramite il menu della radio.


1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Toni/avvisi** e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Tutti i toni** e premere  per selezionare.


6 Premere  per attivare/disattivare tutti i toni e gli avvisi.


Accanto alla voce **Abilitato**, viene visualizzato ✓.


Accanto alla voce **Abilitato**, non viene più visualizzato ✓.


Attivazione e disattivazione dei toni della tastiera


Se necessario, è possibile abilitare e disabilitare i toni della tastiera.

- 1  per accedere al menu.


- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Toni/avvisi e premere  per selezionare.


- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Toni tastiera e premere  per selezionare.


È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.


- 6 Premere  per attivare/disattivare i toni della tastiera.
 Accanto alla voce Abilitato, viene visualizzato ✓.
 Accanto alla voce Abilitato, non viene più visualizzato ✓.


Impostazione del livello di offset volume dei toni/avvisi


Se necessario, è possibile regolare il livello di offset del volume dei toni/avvisi. Questa funzione consente di regolare il volume dei toni/avvisi a un livello più alto o più basso di quello della voce.

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.



- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Toni/avvisi e premere  per selezionare.

- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Offset vol. e premere  per selezionare.

- 6 ▲ o ▼ fino a visualizzare il valore del volume desiderato.


Alla selezione di ogni valore, la radio emette il tono corrispondente.




7 Eseguire una delle seguenti operazioni:




- Premere  per salvare il valore del volume selezionato.
- Premere  per uscire senza modificare l'attuale offset del volume.
- Ripetere il passaggio **6** per selezionare un altro valore del volume.




Attivazione o disattivazione del tono Permesso di parlare




In base alle esigenze, è possibile abilitare o disabilitare il tono che segnala il permesso di parlare.



- 1**  per accedere al menu.


- 2**  o  fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

- 3**  o  fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.


- 4**  o  fino a visualizzare **Toni/avvisi** e premere  per selezionare.

- 5**  o  fino a visualizzare **Tono perm.** e premere  per selezionare.

È anche possibile utilizzare  o  per modificare l'opzione selezionata.


- 6** Premere  per attivare/disattivare il tono Permesso di parlare.




Accanto alla voce **Abilitato**, viene visualizzato .




Accanto alla voce **Abilitato**, non viene più visualizzato .




Modifica della modalità del display



È possibile modificare la modalità del display tra **Giorno** e **Notte**, a seconda delle necessità. La selezione effettuata influisce sulla tavolozza colori del display.





- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

- 3  o  fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

- 4  o  fino a visualizzare Display e premere  per selezionare.
Sul display, vengono visualizzate le opzioni Modo Giorno e Modo Notte.


Nota:  o  per modificare l'opzione selezionata.




- 5  o  fino a visualizzare l'impostazione desiderata e premere  per attivarla.  viene visualizzato accanto all'impostazione selezionata.




Regolazione della luminosità del display




È possibile regolare la luminosità del display della radio, a seconda delle esigenze.




Nota: La luminosità del display non può essere regolata quando è abilitata Luminosità auto.



- 1  per accedere al menu.


- 2  o  fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

- 3  o  fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

- 4  o  fino a visualizzare Display e premere  per selezionare.

- 5  o  fino a visualizzare Luminosità e premere  per selezionare.
Sul display, viene visualizzata la barra di avanzamento.

- 6 Diminuire la luminosità del display premendo  o aumentarla premendo . Selezionare una delle

impostazioni da 1 a 8. Premere  per confermare la scelta.


Impostazione del timer di retroilluminazione del display


È possibile impostare il timer di retroilluminazione del display della radio, in base alle necessità. L'impostazione selezionata viene applicata anche ai tasti di navigazione del menu e alla retroilluminazione della tastiera.


Premere il pulsante **Retroillum.** programmato per attivare e disattivare le impostazioni della retroilluminazione o seguire la procedura indicata di seguito.


La retroilluminazione del display e della tastiera è automaticamente disattivata se l'indicatore LED è disabilitato (vedere [Attivazione e disattivazione dell'indicatore LED](#) a pagina 160).

1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Display** e premere  per selezionare.


5 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Timer retroilluminazione** e premere  per selezionare.




È possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.

Blocco e sblocco della tastiera

È possibile bloccare la tastiera della radio per evitare l'immissione involontaria di caratteri o numeri.

Per bloccare/sbloccare la tastiera della radio.

Opzione	Operazioni
Blocco della tastiera	1  per accedere al menu.


Opzione	Operazioni
2	▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.
3	▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.
4	▲ o ▼ fino a visualizzare Blocco tast. e premere  per selezionare.
	È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.
Sblocco della tastiera	Premere  seguito da  .


Quando si blocca la tastiera, sul display viene visualizzato **Tastiera bloccata** e la radio torna alla schermata principale.


Quando si sblocca la tastiera, sul display viene visualizzato **Tastiera sbloccata** e la radio torna alla schermata principale.


Lingua


È possibile impostare la lingua in cui verrà visualizzato il testo sul display della radio.

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Lingua e premere  per selezionare.

- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare la lingua desiderata e premere  per attivarla. ✓ viene visualizzato accanto alla lingua selezionata.

Attivazione e disattivazione dell'indicatore LED



In base alle esigenze, è possibile abilitare e disabilitare l'indicatore LED.

- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.


- 3  o  fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

- 4  o  fino a visualizzare **Indicatore LED** e premere  per selezionare.

È anche possibile utilizzare  o  per modificare l'opzione selezionata.

- 5 Premere  per attivare/disattivare l'indicatore LED.

Accanto alla voce **Abilitato**, viene visualizzato .

Accanto alla voce **Abilitato**, non viene più visualizzato .

Identificazione del tipo di cavo



È possibile selezionare il tipo di cavo utilizzato dalla radio.


- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

- 3  o  fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

- 4  o  fino a visualizzare **Tipo cavo** e premere  per selezionare.



È anche possibile utilizzare  o  per modificare l'opzione selezionata.



- 5 Il tipo di cavo attualmente selezionato è contrassegnato dal simbolo .




Annuncio vocale



Questa funzione consente alla radio di indicare con un messaggio audio la zona o il canale corrente appena assegnato dall'utente o la pressione del tasto programmabile. È possibile personalizzare questo indicatore audio in base alle esigenze dei clienti. In genere, questa funzione è utile nel caso in cui un utente abbia difficoltà a leggere le informazioni visualizzate sul display.

- 1  per accedere al menu.





- 2  o  fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

- 3  o  fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

- 4  o  fino a visualizzare **Annun. vocale** e premere  per selezionare.


È anche possibile utilizzare  o  per modificare l'opzione selezionata.




5 Eseguire una delle seguenti operazioni:




- Premere  per attivare l'annuncio vocale. Accanto alla voce **Abilitato**, viene visualizzato .
- Premere  per disattivare l'annuncio vocale. Accanto alla voce **Abilitato**, non viene più visualizzato .


Modalità sfondo


La radio visualizza lo sfondo nella schermata principale. L'utente può scegliere da una selezione di 5 sfondi predefiniti.

- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

- 3  o  fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Display** e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Sfondo** e premere  per selezionare.

È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.

Modalità salvaschermo

La funzione salvaschermo consente alla radio di risparmiare tempo per la batteria. Una **Screen Saver Pre Duration** (Pre-durata salvaschermo) viene utilizzata per tracciare le attività della radio prima di entrare nella modalità salvaschermo.

La radio avvia la **Screen Saver Pre Duration** (Pre-durata salvaschermo) all'accensione. La radio entra in modalità salvaschermo quando il timer **Screen Saver Pre Duration** (Pre-durata salvaschermo) conclude il ciclo, esce dalla modalità salvaschermo e risponde normalmente alle relative transazioni in caso di input utente e transazione via etere.

La radio riavvia la **Screen Saver Pre Duration** (Pre-durata salvaschermo) in caso di ogni input

utente e transazione via etere. Dopo essere in modalità salvaschermo per 5 secondi, la radio entra automaticamente in stato di blocco tastiera. Quando accessori audio o Bluetooth sono connessi, la modalità risparmio batteria è abilitata e la radio entra in modalità salvaschermo.

In caso di input utente o transazione via etere, la radio esce dalla modalità salvaschermo e risponde alle interazioni dell'utente. La **Screen Saver Pre Duration** (Pre-durata salvaschermo) viene riavviata e la radio torna alla modalità salvaschermo quando questa si conclude.

Nota: La modalità salvaschermo serve a migliorare la durata della batteria.


Accessorio audio


L'accessorio audio dispone di due modalità: Normale e Risparmio batt. Quando l'accessorio audio è collegato e l'impostazione è in modalità Risparmio batt., la radio riavvia il timer ed entra in modalità salvaschermo. In questa situazione, in caso di input dell'utente (compreso input utente alla radio e collegamento/scollegamento accessori), o in caso si riceva allarme/chiamata di emergenza, la radio esce dalla modalità salvaschermo e risponde normalmente


all'evento utente. Il timer salvaschermo riparte e la radio torna alla modalità salvaschermo quando il tempo assegnato scade.


Autoblocco tastiera

È possibile abilitare/disabilitare l'autoblocco tastiera della radio per evitare un'eventuale immissione di comandi involontaria.



- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.


- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Autoblocco tastiera** e premere  per selezionare.


- 5 Eseguire una delle seguenti operazioni:


- Premere  per attivare la funzione di Autoblocco tastiera. Accanto alla voce **Abilitato**, viene visualizzato ✓.
- Premere  per disattivare la funzione di Autoblocco tastiera. Accanto alla voce **Abilitato**, non viene più visualizzato ✓.

AGC mic D (AGC mic digitale)


Questa funzionalità controlla automaticamente il guadagno del microfono della radio durante la trasmissione su un sistema digitale. Abbassa i volumi alti e aumenta quelli bassi fino a un valore preimpostato, per garantire una resa audio omogenea.

- 1  per accedere al menu.



- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare AGC mic D e premere  per selezionare.


5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere  per abilitare **AGC mic D**. Il display visualizza ✓ accanto ad Abilitato.
- Premere  per disattivare l'opzione **AGC mic D**. ✓ accanto all'opzione Abilitato non viene più visualizzato.

Audio intelligente





La radio può regolare automaticamente il volume audio per superare il rumore d'ambiente di sottofondo, comprese tutte le origini del rumore, variabili e non. Si tratta di una funzione di sola ricezione, che non influisce sull'audio di trasmissione.

Nota: Questa funzione non è disponibile durante le sessioni Bluetooth.



1  per accedere al menu.


Controllo Operazioni della radio


Menu


- 1  per accedere al menu.
- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.
- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.
- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Audio intell. e premere  per selezionare.
Nota: È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.
- 5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

Controllo Operazioni della radio



- Premere  per attivare la funzione Audio intell. Accanto alla voce Abilitato, viene visualizzato ✓.
- Premere  per disattivare la funzione Audio intell. Accanto alla voce Abilitato, non viene più visualizzato ✓.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Audio intell. e premere  per selezionare.


5 Eseguire una delle seguenti operazioni:


- Premere  per attivare la funzione Audio intell. Accanto alla voce Abilitato, viene visualizzato ✓.
- Premere  per disattivare la funzione Audio intell. Accanto alla voce Abilitato, non viene più visualizzato ✓.


Attivazione e disattivazione della funzione Soppressore AF

Questa funzione consente di ridurre al minimo il feedback acustico nelle chiamate ricevute.

1  per accedere al menu.



2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Soppressore AF e premere  per selezionare.

È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere  per attivare la funzione Soppressore AF. Accanto alla voce Abilitato, viene visualizzato ✓.
- Premere  per disattivare la funzione Soppressore AF. Accanto alla voce Abilitato, non viene più visualizzato ✓.

Configurazione dell'immissione di testo



Per l'immissione di testo è possibile configurare le impostazioni seguenti sulla radio:

- Prediz. parola
- Correttore ortografico
- Maiusc frase
- Diz. personale

La radio supporta i seguenti metodi di immissione di testo:

- Numeri
- Simboli


- Lingua predittiva o multipressione
- (se impostata)


Nota: Premere  in qualsiasi momento per tornare alla schermata precedente o premere a lungo  per tornare alla schermata iniziale. La schermata corrente viene comunque chiusa alla scadenza del tempo di inattività.


Prediz. parola


La radio è in grado di memorizzare le sequenze di parole utilizzate più spesso. Dopo che l'utente ha immesso la prima parola di una sequenza comune nell'editor di testo, viene suggerita la parola successiva da utilizzare.

1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.



3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Immetti testo` e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Prediz. parola` e premere  per selezionare.


È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.


6 Eseguire una delle seguenti operazioni:


- Premere  per attivare l'opzione `Prediz. parola`. Accanto alla voce `Abilitato`, viene visualizzato ✓.
 - Premere  per disattivare l'opzione `Prediz. parola`. Accanto alla voce `Abilitato`, non viene più visualizzato ✓.
-


Correttore ortografico


Consente di scegliere parole alternative quando il dizionario integrato non riconosce il termine immesso nell'editor di testo.

1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità` e premere  per selezionare.


3 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio` e premere  per selezionare.


4 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Immetti testo` e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Corrett. ortogr.` e premere  per selezionare.

È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.






6 Eseguire una delle seguenti operazioni:



- Premere  per attivare l'opzione `Corrett. ortogr.`. Accanto alla voce `Abilitato`, viene visualizzato ✓.

- Premere  per disattivare l'opzione Corrett. ortogr. Accanto alla voce Abilitato, non viene più visualizzato ✓.

Maiusc frase

Per ogni frase nuova inserisce automaticamente l'iniziale maiuscola della prima parola.


- 1  per accedere al menu.
- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.
- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.
- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Immetti testo e premere  per selezionare.
- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Maiusc frase e premere  per selezionare.
- 6 Eseguire una delle seguenti operazioni:


- Premere  per attivare l'opzione Maiusc frase. Accanto alla voce Abilitato, viene visualizzato ✓.
- Premere  per disattivare l'opzione Maiusc frase. Accanto alla voce Abilitato, non viene più visualizzato ✓.

Visualizzazione delle parole personalizzate

È possibile aggiungere parole personalizzate al dizionario integrato. La radio le conserva in un elenco.


- 1  per accedere al menu.
- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.
- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.
- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Immetti testo e premere  per selezionare.


5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Diz. personale e premere  per selezionare.


6 ▲ o ▼ fino a visualizzare List of Words (Elenco parole) e premere  per selezionare. Sul display, vengono visualizzate le parole personalizzate.


Modifica delle parole personalizzate


È possibile modificare le parole personalizzate salvate nella radio.


1  per accedere al menu.


2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.


3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Immetti testo e premere  per selezionare.


5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Diz. personale e premere  per selezionare.

6 ▲ o ▼ fino a visualizzare List of Words (Elenco parole) e premere  per selezionare. Sul display, vengono visualizzate le parole personalizzate.


7 ▲ o ▼ fino a visualizzare la parola desiderata e premere  per selezionare.

8 ▲ o ▼ fino a visualizzare Modifica e premere  per selezionare.


9 Per modificare la parola personalizzata, utilizzare la tastiera.

Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra.

Premere  o il tasto  per spostarsi di uno

spazio a destra. Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati. Premere a lungo

 per modificare il metodo di immissione del

testo. Premere  dopo l'inserimento della parola personalizzata.

Sul display, viene visualizzata una mini notifica temporanea che conferma il salvataggio della parola personalizzata.


Se l'operazione va a buon fine, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.


Se l'operazione non è riuscita, viene emesso un tono a basso volume e sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.


Aggiunta di parole personalizzate


È possibile aggiungere parole personalizzate al dizionario integrato.


1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.


3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Immetti testo** e premere  per selezionare.


5 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Diz. personale** e premere  per selezionare.

6 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Aggiungi nuova** e premere  per selezionare.
Sul display, vengono visualizzate le parole personalizzate.


7 Per modificare la parola personalizzata, utilizzare la tastiera.

Premere  per spostarsi di uno spazio a sinistra.

Premere  o il tasto  per spostarsi di uno

spazio a destra. Premere il tasto  per cancellare i caratteri indesiderati. Premere a lungo

 per modificare il metodo di immissione del

testo. Premere  dopo l'inserimento della parola personalizzata.

Sul display, viene visualizzata una mini notifica temporanea che conferma il salvataggio della parola personalizzata.


Se l'operazione va a buon fine, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.


Se l'operazione non è riuscita, viene emesso un tono a basso volume e sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.


Eliminazione di una parola personalizzata


È possibile eliminare le parole personalizzate salvate nella radio.


1  per accedere al menu.


2 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Utilità** e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Impost. radio** e premere  per selezionare.



4 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Immetti testo** e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Diz. personale** e premere  per selezionare.

6 ▲ o ▼ fino a visualizzare la parola desiderata e premere  per selezionare.


7 ▲ o ▼ fino a visualizzare **Elimina** e premere  per selezionare.




8 Scegliere una delle seguenti opzioni:




- In **Elimina voce?**, premere  per selezionare **Sì**. Sul display viene visualizzato **Entry Deleted (Voce eliminata)**.
- ▲ o ▼ fino a visualizzare **No**, quindi premere  per tornare alla schermata precedente.




Eliminazione di tutte le parole personalizzate




È possibile eliminare dal dizionario integrato della radio tutte le parole personalizzate.




- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare *Utilità* e premere  per selezionare.





- 3  o  fino a visualizzare *Impost. radio* e premere  per selezionare.

- 4  o  fino a visualizzare *Immetti testo* e premere  per selezionare.

- 5  o  fino a visualizzare *Diz. personale* e premere  per selezionare.

- 6  o  fino a visualizzare *Elimina tutto* e premere  per selezionare.



- 7 Scegliere una delle seguenti opzioni:

- In *Elimina voce?*, premere  per selezionare Sì. Sul display viene visualizzato *Entry Deleted (Voce eliminata)*.
-  o  fino a visualizzare *No*, quindi premere  per tornare alla schermata precedente.

Accesso alle informazioni generali sulla radio

Nella radio sono memorizzate le seguenti informazioni:


- Batteria
- Angolo di inclinazione (accelerometro)
- Radio Model Number Index
- CRC del codeplug OTA (over-the-air) della scheda opzionale
- Numero sito
- Info sito
- Alias e ID della radio
- Versioni del firmware e del codeplug
- Informazioni su software open source




Premere  in qualsiasi momento per tornare alla schermata precedente o premere a lungo  per




tornare alla schermata iniziale. La schermata corrente viene comunque chiusa alla scadenza del tempo di inattività.




Accesso alle informazioni sulla batteria

È possibile visualizzare le informazioni sulla batteria.

- 1  per accedere al menu.

- 2  o  fino a visualizzare `Utilità` e premere  per selezionare.

- 3  o  fino a visualizzare `Info radio` e premere  per selezionare.

- 4  o  fino a visualizzare `Info batteria` e premere  per selezionare.


Sul display vengono visualizzate le informazioni sulla batteria.




SOLO per le batterie **IMPRES**: sul display appare `Ricondiziona batteria`, se la batteria deve essere ricondizionata con un caricabatteria IMPRES. Alla fine del processo di




ricondizionamento, sul display vengono visualizzate le informazioni sulla batteria.




Controllo del Radio Model Number Index

Questo numero identifica l'hardware di un modello specifico di radio. L'amministratore di sistema della radio può avere bisogno di conoscere questo numero per preparare un nuovo codeplug della scheda opzionale della radio.

- 1  per accedere al menu.


- 2  o  fino a visualizzare `Utilità` e premere  per selezionare.


- 3  o  fino a visualizzare `Info radio` e premere  per selezionare.


- 4  o  fino a visualizzare `Indice modello` e premere  per selezionare.
Sul display compare il Model Index Number.


Controllo del CRC del file OTA codeplug della scheda opzionale

Seguire le istruzioni riportate di seguito se l'amministratore di sistema della radio ha bisogno di conoscere il CRC (Controllo di ridondanza ciclico) del file OTA codeplug della scheda opzionale. Questa opzione di menu compare solo se la scheda opzionale ha ricevuto l'ultimo aggiornamento al codeplug in modalità OTA.

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità` e premere  per selezionare.


- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Info radio` e premere  per selezionare.


- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare `OB OTA CPcrc` e premere  per selezionare.
Sul display compare una sequenza di lettere e numeri. Comunicare questa sequenza all'amministratore di sistema della radio esattamente come compare.


Visualizzazione dell'ID sito (numero sito)


Nota: Se la radio non è attualmente registrata in un sito, sul display compare l'indicazione `Non registrato`.

Al momento della registrazione in un sito Connect Plus, la radio visualizza per qualche istante l'ID del sito. Dopo la registrazione, la radio in genere non indica il numero del sito. Per visualizzare il numero del sito in cui la radio si è registrata, procedere nel modo seguente:

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità` e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Info radio` e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Numero sito` e premere  per selezionare.
Sul display compaiono l'ID rete e il numero del sito.


Controllo della funzione Info sito


Nota: Se la radio non è attualmente registrata in un sito, sul display compare l'indicazione Non registrato.


La funzione Informazioni sul sito fornisce informazioni che possono essere utili a un tecnico dell'assistenza. Si compone delle seguenti informazioni:


- Numero del ripetitore canale di controllo in uso.
- RSSI: l'ultimo valore della potenza del segnale misurato dal ripetitore canale di controllo.
- Elenco dei siti adiacenti inviato dal ripetitore canale di controllo (cinque numeri separati da virgole).

Se viene richiesto l'utilizzo di questa funzione, riportare esattamente le informazioni visualizzate sullo schermo.

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.


- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Info radio e premere  per selezionare.


- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Info sito e premere  per selezionare. Sul display vengono visualizzate le informazioni sul sito.


Controllo dell'ID della radio


Questa funzione consente di visualizzare l'ID della radio.

Seguire la procedura descritta di seguito per accedere a questa funzione sullo schermo della radio.

- 1  per accedere al menu.



- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Info radio e premere  per selezionare.

- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare ID personale e premere  per selezionare. Sul display compare l'ID della radio.

Controllo della versione del firmware e del codeplug

Visualizza la versione firmware della radio.

- 1  per accedere al menu.
-
- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.
-
- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Info radio e premere  per selezionare.
-
- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Versioni e premere  per selezionare. Sul display vengono visualizzate le seguenti informazioni:
- (Radio) Versione firmware
 - (Radio) Versione codeplug

- Versione firmware scheda opzionale
- Versione frequenze scheda opzionale
- Versione hardware scheda opzionale
- Versione codeplug scheda opzionale

Verifica della disponibilità di aggiornamenti

In Connect Plus è possibile aggiornare alcuni file (codeplug della scheda opzionale, Network Frequency File e file del firmware della scheda opzionale) in modalità over-the-air.

Nota: Rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di rete per verificare se questa funzionalità è stata abilitata per la propria radio.

Su tutte le radio Connect Plus dotate di display è possibile visualizzare il CRC del file OTA codeplug della scheda opzionale, la versione del frequency file o la versione del file del firmware attualmente installati utilizzando apposite opzioni di menu. Inoltre, le radio con display abilitate al trasferimento di file over-the-air possono visualizzare anche la versione dei file il cui trasferimento non è stato ancora completato. Questi file possono essere frequency file o file del firmware della scheda opzionale segnalati alla radio Connect Plus da un messaggio di sistema ma dei quali la radio non ha ancora ricevuto tutti i

pacchetti. Se una radio Connect Plus deve completare il trasferimento di un file, nel menu saranno disponibili le opzioni per:

- Conoscere il numero di versione del file.
- Conoscere la percentuale di pacchetti già ricevuti.
- Indicare alla radio Connect Plus di riprendere il download dei pacchetti del file.

Se è abilitata al trasferimento di file Connect Plus over-the-air, in alcuni casi la radio potrebbe riprendere automaticamente il trasferimento di un file, senza avvisare l'utente della radio. Mentre la radio riceve i pacchetti del file, il LED lampeggia velocemente e sulla barra di stato nella schermata principale della radio viene visualizzata l'icona Volume di dati elevato.

Nota: La radio Connect Plus non può ricevere chiamate mentre sta ricevendo i pacchetti di un file. Per annullare il trasferimento di file, premere e rilasciare il pulsante **PTT**. La radio richiede una chiamata per il nome del contatto selezionato e il trasferimento del file viene annullato fino a quando il processo non riparte.

Il trasferimento di un file viene riavviato nelle circostanze descritte di seguito. Il primo esempio si

riferisce a tutti i tipi di file trasferiti over-the-air, mentre gli altri esempi valgono solo per i Network Frequency File e i file del firmware della scheda opzionale:

- L'amministratore del sistema radio riavvia il trasferimento over-the-air del file.
- Il timer predefinito della scheda opzionale scade e la scheda opzionale riprende automaticamente il processo di download dei pacchetti.
- Il timer non è ancora scaduto ma l'utente della radio fa ripartire il trasferimento del file utilizzando l'apposita opzione del menu.

Al termine del download di tutti i pacchetti del file, la radio Connect Plus deve eseguire l'aggiornamento con il file appena ottenuto. Nel caso del Network Frequency File, si tratta di un processo automatico che non richiede la reimpostazione della radio. Anche per il file codeplug della scheda opzionale il processo è automatico e causa una breve interruzione del funzionamento della radio mentre vengono caricati i dati del nuovo codeplug e viene riacquisito il sito della rete. I tempi di aggiornamento della radio al nuovo firmware della scheda opzionale dipendono da come la radio è stata configurata dal rivenditore o dall'amministratore di sistema. La radio esegue

l'aggiornamento immediatamente dopo aver scaricato tutti i pacchetti dei file o alla successiva accensione.

Nota: Rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di sistema per sapere come è stata programmata la radio.


Il processo di aggiornamento al nuovo firmware della scheda opzionale richiede alcuni secondi e, al termine, la scheda opzionale Connect Plus deve reimpostare la radio. Una volta avviato l'aggiornamento, l'utente della radio non potrà effettuare o ricevere chiamate fino a che il processo non si è concluso.


File del firmware


Firmware aggiornato


Nota: Se il file del firmware della scheda opzionale non è aggiornato (e la radio ha già iniziato a scaricare una versione più recente del file del firmware della scheda opzionale), sulla radio viene visualizzato un elenco con ulteriori opzioni: *Versione*, *%Ricevuto* e *Download*.

1  per accedere al menu.


2 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Utilità* e premere  per selezionare.


3 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Info radio* e premere  per selezionare.


4 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Aggiornamenti* e premere  per selezionare.


5 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Firmware* e premere  per selezionare.
Sul display compare *Il firmware è aggiornato*.


Firmware in attesa – Versione


1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare *Utilità* e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Info radio e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Aggiornamenti e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Firmware e premere  per selezionare.


6 ▲ o ▼ fino a visualizzare Versione e premere  per selezionare.


Se è presente un file del firmware della scheda opzionale in attesa di essere scaricato, sul display compare il numero della versione del firmware.


Se è presente un file del firmware della scheda opzionale in attesa di essere scaricato, sul display viene visualizzato il messaggio che indica che il firmware è stato aggiornato.


Firmware in attesa – %Ricevuto


1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Info radio e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Aggiornamenti e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Firmware e premere  per selezionare.

6 ▲ o ▼ fino a visualizzare %Ricevuto e premere  per selezionare.

Sul display viene indicata la percentuale di pacchetti del file del firmware finora scaricati.

Nota: Quando questo valore raggiunge il 100%, la radio deve essere spenta e riaccesa per avviare l'aggiornamento del firmware.

Firmware in attesa – Download


Se la radio Connect Plus ha già avviato il trasferimento OTA del file del firmware della scheda opzionale senza completarlo, l'unità riprende automaticamente il trasferimento (se è stato lasciato in sospeso) alla scadenza di un timer interno. Per riprendere un trasferimento del file del firmware della scheda opzionale lasciato in sospeso prima della scadenza del timer interno, utilizzare l'opzione Scarica come descritto di seguito.


- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità` e premere  per selezionare.

- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Info radio` e premere  per selezionare.



- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Aggiornamenti` e premere  per selezionare.

- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Firmware` e premere  per selezionare.

- 6 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Download` e premere  per selezionare.

Sul display viene visualizzato quanto segue:

Download disponibile	Avvia download
Nessun download disponibile	Download non disponibile


- 7 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Selezionare `Sì` e premere  per iniziare il download.
 - Selezionare `No` e premere  per tornare al menu precedente.
-


Frequency file


Frequency file aggiornato


Nota: Se il frequency file non è aggiornato (e la radio non ha già iniziato a scaricare una versione più recente del frequency file), sulla radio viene

visualizzato un elenco con ulteriori opzioni:
Versione, %Ricevuto e Download.


- 1  per accedere al menu.


- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.


- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Info radio e premere  per selezionare.


- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Frequenza e premere  per selezionare.
Sul display compare Freq. file aggiornato.


Frequency file in attesa - Versione


- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.


- 3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Info radio e premere  per selezionare.


- 4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Aggiornamenti e premere  per selezionare.


- 5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Frequenza e premere  per selezionare.


- 6 ▲ o ▼ fino a visualizzare Versione e premere  per selezionare.
Se è presente un frequency file in attesa di essere scaricato, sul display compare il numero della versione del file.


File delle frequenze in attesa – %Ricevuto

- 1  per accedere al menu.

- 2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Info radio e premere  per selezionare.


4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Aggiornamenti e premere  per selezionare.


5 ▲ o ▼ fino a visualizzare %Ricevuto e premere  per selezionare.
Sul display viene indicata la percentuale di pacchetti del frequency file finora scaricati.


Frequency file in attesa - Download


Se la radio Connect Plus ha già avviato il trasferimento OTA del network frequency file senza completarlo, l'unità riprende automaticamente il trasferimento (se è stato lasciato in sospeso) alla scadenza di un timer interno. Per riprendere un trasferimento del network frequency file lasciato in sospeso prima della scadenza del timer interno, utilizzare l'opzione Download come descritto di seguito.


1  per accedere al menu.

2 ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere  per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare Info radio e premere  per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare Aggiornamenti e premere  per selezionare.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare Frequenza e premere  per selezionare.

6 ▲ o ▼ fino a visualizzare Download e premere  per selezionare.

Download attualmente non disponibile	Download non disponibile
Download attualmente disponibile	Avvia download

7 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Selezionare **Sì** e premere per iniziare il download.
 - Selezionare **No** e premere per tornare al menu precedente.
-

Garanzia per batterie e caricabatteria

Garanzia di fabbricazione

Garantisce da difetti di fabbricazione nelle normali condizioni d'uso e servizio.

Batterie serie SL	12 mesi
Caricabatteria (singola unità/multiunità, senza display)	12 mesi

Garanzia di capacità

Garantisce l'80% della capacità nominale durante l'intero periodo di garanzia.

Batterie agli ioni di litio	12 mesi
-----------------------------	---------

Garanzia limitata

PRODOTTI PER LE COMUNICAZIONI MOTOROLA

I. COPERTURA E DURATA DELLA GARANZIA:

MOTOROLA SOLUTIONS, INC. ("MOTOROLA") garantisce da difetti di materiale e di fabbricazione i prodotti di comunicazione fabbricati da MOTOROLA elencati di seguito (nel prosieguo "Prodotto"), soggetti alle normali condizioni d'uso e di servizio per un periodo di tempo che decorre dalla data di acquisto, come riportato di seguito.

Radiomobili portatili digitaliserie SL	24 mesi
Accessori dei prodotti (batterie e caricabatteria esclusi)	12 mesi

MOTOROLA si impegna, a sua discrezione, a riparare gratuitamente il Prodotto (con parti nuove o

riconvenzionate), a sostituirlo (con un Prodotto nuovo o riconvenzionato) oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto del Prodotto durante il periodo di validità della garanzia, a condizione che il Prodotto venga restituito in accordo alle condizioni della presente garanzia. Le parti o le schede sostituite sono garantite per il periodo di validità restante della garanzia originale applicabile. Tutte le parti sostituite del Prodotto diventeranno proprietà di MOTOROLA.

MOTOROLA estende la presente garanzia limitata esplicita solo all'acquirente originale (utente finale). La presente garanzia non può essere né assegnata né trasferita a terzi. Questa è la garanzia completa del Prodotto fabbricato da MOTOROLA. MOTOROLA non si assume alcun obbligo o alcuna responsabilità per aggiunte o modifiche apportate alla presente garanzia senza il previo consenso scritto e firmato da un incaricato MOTOROLA.

Fatto salvo un accordo separato tra MOTOROLA e l'acquirente originale (utente finale) del Prodotto, MOTOROLA non garantisce gli interventi di installazione, manutenzione o riparazione del Prodotto.

MOTOROLA non può essere ritenuta responsabile in alcun modo delle apparecchiature accessorie non

fornite da MOTOROLA che sono collegate o altrimenti utilizzate assieme al Prodotto, né del funzionamento del Prodotto utilizzato unitamente alle suddette apparecchiature accessorie, che sono espressamente escluse dalla presente garanzia. Alla luce dell'unicità di ogni sistema con il quale il Prodotto può essere utilizzato, MOTOROLA declina ogni responsabilità per la portata, la copertura o il funzionamento dell'intero sistema entro i termini della presente garanzia.

II. DISPOSIZIONI GENERALI:

La presente garanzia descrive con precisione l'entità delle responsabilità di MOTOROLA relativamente al Prodotto. La riparazione, la sostituzione o il rimborso del prezzo di acquisto, a discrezione di MOTOROLA, sono da considerarsi l'unico rimedio disponibile. LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA ESPLICITA. LE GARANZIE IMPLICITE, COMPRESSE LE GARANZIE ILLIMITATE, IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, SONO LIMITATE AL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA. MOTOROLA NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE DEI DANNI ECCEDENTI IL PREZZO D'ACQUISTO DEL

PRODOTTO, NÉ DI QUALSIVOGLIA MANCATO UTILIZZO DEL PRODOTTO O DI PERDITA DI TEMPO, INCONVENIENTE, PERDITA COMMERCIALE, LUCRO CESSANTE O PERDITA DI RISPARMI NÉ DI QUALSIASI ALTRO DANNO DIRETTO, SPECIALE O INDIRETTO CONSEGUENTE O IMPUTABILE ALL'UTILIZZO O ALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE TALE PRODOTTO, ENTRO I LIMITI CHE POSSONO ESSERE ESCLUSI DALLA PORTATA APPLICATIVA DELLA LEGGE.

III. DIRITTI LEGATI ALLE LEGGI STATALI:

ALCUNI STATI NON AMMETTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI DIRETTI O INDIRETTI NÉ LA LIMITAZIONE DEL PERIODO DI VALIDITÀ DI UNA GARANZIA IMPLICITA; PERTANTO, IN QUESTO CASO, LA SUDDETTA LIMITAZIONE O LE SUDDETTE ESCLUSIONI NON SONO APPLICABILI.

La presente garanzia conferisce diritti legali specifici. È possibile che altri diritti siano applicabili e che questi siano soggetti a variazioni da Stato a Stato.

IV. RIPARAZIONE IN GARANZIA:

Per usufruire della riparazione in garanzia, è richiesta la ricevuta d'acquisto, recante la data dell'acquisto e il numero di serie del Prodotto; inoltre, il Prodotto deve essere consegnato o inviato a un centro di riparazione autorizzato (franco spese di spedizione ed assicurazione). MOTOROLA si impegna a prestare il servizio di riparazione in garanzia tramite uno dei suoi centri autorizzati per la riparazione in garanzia. Per facilitare le procedure per la riparazione in garanzia, si consiglia di contattare prima l'azienda (service provider o rivenditore) presso la quale è stato acquistato il Prodotto. È inoltre possibile chiamare MOTOROLA al numero 1-800-927-2744 USA/ Canada.

V. ESCLUSIONI DALLA GARANZIA:

- 1 Difetti o danni derivanti da un utilizzo del Prodotto diverso da quello normale e abituale.
- 2 Difetti o danni derivanti da un utilizzo non appropriato, incidenti, contatto con liquidi o negligenza.

- 3 Difetti o danni derivanti da procedure improprie di test, funzionamento, manutenzione, installazione, alterazione, modifica o regolazione.
- 4 Rottura o danni alle antenne se non causati direttamente da difetti di fabbricazione e dei materiali.
- 5 Un Prodotto sottoposto a modifiche, smontaggi o riparazioni non autorizzati, compresa, senza limiti, l'aggiunta al Prodotto di apparecchiature non fornite da Motorola che influiscono negativamente sulle prestazioni del Prodotto o che interferiscono con l'ispezione e il collaudo del Prodotto da parte di Motorola, previsti dalla garanzia ed effettuati per verificare la validità della richiesta di riparazione in garanzia.
- 6 Un Prodotto il cui numero di serie è stato rimosso o reso illeggibile.
- 7 Batterie ricaricabili se:
 - i sigilli presenti sull'alloggiamento delle celle della batteria sono rotti o mostrano chiari segni di contraffazione.
 - i danni o i difetti sono imputabili al processo di ricarica o all'utilizzo della batteria in apparecchiature o servizi diversi da quelli esplicitamente previsti per il Prodotto.

- 8 Spese di trasporto fino al centro riparazioni.
- 9 Un Prodotto che, a causa di alterazione illegale o non autorizzata del software/firmware incorporato, non funziona in conformità alle specifiche pubblicate di MOTOROLA o all'etichettatura di omologazione di tipo FCC specifica al Prodotto in vigore al momento in cui detto Prodotto è stato inizialmente distribuito da MOTOROLA.
- 10 Graffi o altri danni di natura estetica alle superfici del Prodotto che non abbiano conseguenze sul suo funzionamento.
- 11 Usura e logoramento dovuti a cause normali e consuetudinarie.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE A BREVETTI E SOFTWARE:

MOTOROLA prenderà parte, a proprie spese, a qualsiasi causa legale intentata contro l'acquirente finale in base a un reclamo che dichiara che il Prodotto o componenti del Prodotto violano un brevetto degli Stati Uniti; inoltre, MOTOROLA si impegna a pagare costi e danni riconosciuti a carico dell'acquirente in qualsiasi causa legale e attribuibili a tale reclamo, ma tale partecipazione e i relativi

pagamenti sono da intendersi soggetti alle seguenti condizioni:

- 1 MOTOROLA deve ricevere immediata notifica scritta da parte dell'acquirente in seguito alla ricezione del reclamo sopra descritto;
- 2 MOTOROLA sarà l'unico soggetto coinvolto nella causa e unico responsabile di tutte le negoziazioni volte al raggiungimento della risoluzione o compromesso; e
- 3 nel caso in cui il Prodotto o le parti diventino o, a giudizio di MOTOROLA, possano diventare oggetto di una rivendicazione basata sull'infrazione di un brevetto degli Stati Uniti, detto acquirente permetta a MOTOROLA, a sua discrezione e spese, di acquisire per conto dell'acquirente stesso il diritto di continuare a utilizzare il Prodotto o le parti oppure di sostituire o modificare lo stesso in modo che non contravvenga al brevetto oppure di conferire a detto acquirente un credito rispetto al Prodotto o alle parti equivalente al deprezzamento e di accettare la restituzione dello stesso. Il deprezzamento sarà equivalente all'ammontare annuo relativo alla durata di vita del Prodotto o delle parti come stabilito da MOTOROLA.

MOTOROLA declina ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi rivendicazione basata sull'infrangimento di un brevetto conseguente o imputabile al Prodotto o alle parti fornite con software, apparati o dispositivi non MOTOROLA, né sarà ritenuta responsabile per l'uso delle apparecchiature accessorie o di software non fornite da MOTOROLA, che siano installate o utilizzate assieme al Prodotto. La succitata dichiarazione definisce la completa responsabilità di MOTOROLA relativamente all'infrangimento di brevetti da parte del Prodotto e di qualsiasi parte dello stesso.

Le leggi in vigore negli Stati Uniti e in altri Paesi accordano a MOTOROLA alcuni diritti esclusivi riservati al software MOTOROLA protetto da copyright, come i diritti esclusivi a riprodurre e distribuire copie di tale software. Il software MOTOROLA può essere utilizzato solo con il Prodotto in cui è stato originalmente incorporato; è pertanto vietata la sostituzione, la riproduzione, la distribuzione, la modifica in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo di detto software in tale Prodotto oppure il suo utilizzo per creare software derivati dallo stesso. È vietato qualsiasi altro uso di detto software di MOTOROLA, compresi, senza limiti, l'alterazione, la modifica, la riproduzione, la distribuzione o la decodifica oppure l'esercizio di diritti nei riguardi dello

stesso. Non viene concessa per implicazione, per eccezione o in altro modo alcuna licenza sotto copyright o diritti di brevetto di MOTOROLA.

VII. LEGISLAZIONE APPLICABILE:

La presente garanzia è disciplinata dalle leggi dello Stato di Illinois, Stati Uniti.

Contenido

Información importante sobre seguridad..... 15

Versión del software..... 16

Derechos de autor del software informático..... 17

Precauciones de manipulación.... 18

Directrices e Instrucciones sobre la Exposición a la

energía de radiofrecuencia y la Seguridad del producto..... 19

Introducción..... 20

Cómo utilizar esta guía..... 20
 Información que le puede ofrecer el distribuidor o administrador del sistema... 20

Preparación de la radio para su uso..... 21

Carga de la batería..... 21
 Colocación de la batería..... 22
 Conexión del auricular/accesorio de audio... 22
 Encendido de la radio..... 23
 Ajuste del volumen..... 23

Identificación de los controles de la radio..... 25

Controles de la radio..... 25
 Uso del disco de navegación en 4 direcciones..... 26
 Uso del teclado..... 27

Operaciones no Connect Plus.....29



Controles de radio adicionales en modo no Connect Plus.....30

Botón PTT (pulsar para hablar).....	30
Botones programables.....	31
Funciones asignables de la radio.....	31
Funciones asignables de configuración o herramientas.....	34
Acceso a las funciones programadas.....	34
Identificación de los indicadores de estado.....	35
Iconos de pantalla.....	35
Iconos de llamada.....	38
Iconos de herramientas.....	39
Iconos pequeños de aviso.....	40
Iconos de Enviados	40
Iconos de fichas de trabajo.....	41
Indicador LED.....	41

Tonos de audio.....	43
Tonos de indicador.....	43
IP Site Connect	44
Capacity Plus	44
Linked Capacity Plus	45

Realización y recepción de llamadas en modo no Connect Plus.....47

Selección de una Zona.....	47
Selección de un canal.....	48
Recepción y respuesta a llamadas de radios.....	48
Recepción y respuesta a llamadas de grupo.....	49
Recepción y respuesta a llamadas privadas	50
Recepción de llamadas a todos	50
Recepción y respuesta de una llamada telefónica	51
Realización de una llamada de radio.....	52
Realización de llamadas de grupo.....	53

Realización de llamadas privadas 	54
Realización de llamadas a todos	56
Realización de llamadas telefónicas con el botón de acceso de marcación rápida.....	56
Realización de llamadas privadas con el botón de Llamada por marcación rápida.....	58
Realización de una llamada de grupo, privada o a todos con la tecla numérica programable	59
Realización de llamadas telefónicas con el botón de teléfono programable	60
Realización de llamadas telefónicas con el botón de marcado manual programable 	62
Interrupción de una llamada de radio	65
Modo directo.....	65

Funciones de monitorización.....	66
Monitorización de un canal.....	66
Monitorización permanente.....	66

Funciones avanzadas en modo no Connect Plus..... 68

Verificación de radio.....	68
Envío de una verificación de radio.....	68
Monitor remoto.....	70
Iniciación del monitor remoto...	70
Listas de rastreo.....	72
Visualización de una entrada en la lista de rastreo.....	72
Visualización de una entrada en la lista de rastreo por búsqueda de alias.....	72
Edición de la lista de rastreo....	73
Escaneo.....	77
Configuración de una Lista de exploración activa.....	78
Inicio y detención del rastreo...	78

Respuesta a una transmisión durante un rastreo.....	79	Eliminación de la asociación entre la entrada y la tecla numérica programada	89
Eliminación de canales con ruido.....	79	Adición de un nuevo contacto.....	90
Restauración de canales con ruido.....	80	Envío de un mensaje a un Contacto.....	91
Configuración de contactos.....	80	Configuración del indicador de llamada.....	91
Realización de una llamada de grupo desde Contactos.....	81	Activación y desactivación de Timbres de llamada para Alertas de llamada	91
Realización de una llamada privada desde Contactos ...	81	Activación y desactivación de timbres de llamada para llamadas privadas	92
Realización de una llamada telefónica desde Contactos.....	83	Activación y desactivación de timbres de llamada para los mensajes de texto.....	93
Realización de una búsqueda de alias de llamada	85	Activación y desactivación de los timbres de llamada para el estado de telemetría con texto.....	93
Realización de una llamada de grupo, privada, telefónica o a todos mediante la búsqueda del alias	87	Asignación de tipos de timbre.....	94
Asignación de una entrada a una tecla numérica programada	88	Todos los tonos.....	95

Selección del tipo de tono de alerta.....	95	Funcionamiento de emergencia.....	100
Aumento del volumen del tono de alarma.....	96	Recepción de una alarma de emergencia.....	101
Funciones del registro de llamadas....	96	Respuesta a una alarma de emergencia.....	102
Visualización de llamadas recientes.....	96	Envío de una alarma de emergencia.....	103
Pantalla de llamada perdida.....	97	Envío de una alarma de emergencia con llamada...	103
Almacenamiento de un alias desde una lista de llamadas.....	97	Envío de una alarma de emergencia con transmisión de voz posterior	104
Eliminación de una llamada de la lista de llamadas.....	97	Reinicio del modo de emergencia.....	106
Visualización de detalles desde una lista de llamadas.....	98	Salida del modo de emergencia tras enviar la alarma de emergencia.....	106
Funcionamiento de las alertas de llamada.....	98	Características de mensajería	106
Recepción y respuesta a una alerta de llamada.....	99	Escritura y envío de mensajes de texto.....	107
Realización de una alerta de llamada desde la lista de contactos.....	99	Envío de mensajes de texto rápidos.....	108
Realización de una alerta de llamada con el botón de acceso de marcación rápida.....	100	Envío de un mensaje de texto con notas rápidas con el botón de acceso de marcación rápida.....	110

Acceso a la carpeta Borrador.....	110	Controles de varios sitios	130
Gestión de mensajes de texto que no se han podido enviar.....	112	Inicio de una búsqueda de sitio automática.....	130
Gestión de mensajes de texto enviados.....	115	Interrupción de una búsqueda de sitio automática.....	131
Recepción de mensajes de texto.....	118	Inicio de una búsqueda de sitio manual.....	132
Gestión de mensajes de texto recibidos.....	119	Seguridad.....	132
Asignaciones de tarea.....	123	Deshabilitar radio.....	133
Acceso a la carpeta de Fichas de trabajo.....	123	Habilitar radio.....	134
Inicio y cierre de sesión en el servidor remoto.....	124	Operario aislado.....	136
Creación y envío de una ficha de trabajo.....	124	Funciones de bloqueo por contraseña.....	136
Respuesta a la Ficha de trabajo.....	126	Acceso a la radio mediante contraseña.....	136
Eliminación de una Ficha de trabajo.....	126	Desbloqueo de la radio en estado de bloqueo.....	137
Privacidad	127	Activación o desactivación del bloqueo por contraseña.....	138
Modo oculto.....	129	Cambio de la contraseña.....	138
Acceso al Modo oculto.....	129	Funcionamiento de Bluetooth.....	139
Salida del Modo oculto.....	129	Encendido y apagado de la función Bluetooth.....	140
Multifrecuencia de doble tono (DTMF).....	129	Búsqueda y conexión con un dispositivo Bluetooth....	141

Búsqueda y conexión desde un dispositivo Bluetooth (modo visible).....	142	Encendido y apagado de los tonos del teclado.....	148
Conexión a un dispositivo Bluetooth emparejado.....	142	Activación o desactivación de las funciones de tarjeta opcional.....	149
Desconexión de un dispositivo Bluetooth.....	143	Identificación del tipo de cable.....	149
Cambio de salida de audio.....	143	Activación o desactivación de la función de transmisión activada por voz (VOX).....	149
Visualización de detalles del dispositivo.....	144	Configuración del temporizador de la luz de fondo de la pantalla.....	150
Edición de nombre de dispositivo.....	144	Encendido y apagado de tonos/alertas de la radio....	151
Eliminación del nombre del dispositivo.....	145	Configuración del nivel de diferencia de volumen del tono de alerta.....	151
Ganancia de micrófono Bluetooth.....	145	Activación o desactivación del tono Permiso para hablar.....	152
Modo Bluetooth visible permanentemente.....	146	Configuración del tono de alerta de mensaje de texto.....	153
Lista de notificaciones.....	146	Cambio del modo de pantalla.....	153
Acceso a la lista de notificaciones.....	146		
Programación a través del interfaz aire (OTAP).....	147		
Herramientas.....	147		
Bloqueo y desbloqueo del teclado.....	147		

Ajuste del brillo de la pantalla.....	154	Configuración de los perfiles de audio.....	164
Modo Papel tapiz.....	155	Configuración de la introducción de texto.....	165
Modo Salvapantallas.....	156	Lista de recepción flexible.....	171
Accesorio de audio.....	156	Acceso a la información general de la radio.....	175
Bloqueo automático del teclado.....	157	Comprobación de los valores de RSSI.....	178
Idioma.....	157	Operaciones Connect Plus.....	179
Encendido y apagado del indicador LED.....	158	Controles de radio adicionales en el modo Connect Plus.....	180
Activación o desactivación del indicador de voz.....	158	Botón PTT (pulsar para hablar).....	180
Configuración de la función de reconocimiento de voz.	159	Botones programables.....	180
Micrófono AGC digital (Mic AGC-D).....	160	Funciones asignables de la radio.....	181
Cambio de la salida de audio a través del botón programable.....	161	Funciones asignables de configuración o herramientas.....	182
Audio inteligente.....	161	Identificación de los indicadores de estado en el modo Connect Plus.	183
Activación y desactivación del supresor de respuesta acústica	162		
Activación o desactivación de la mejora del sonido.....	163		
Configuración del entorno de audio.....	164		

Iconos de pantalla.....	183	Recepción y respuesta a llamadas privadas.....	193
Iconos de llamada.....	185	Recepción de una llamada a todos en sitio.....	193
Iconos de Enviados	185	Recepción de una llamada telefónica privada.....	194
Indicador LED.....	186	Recepción de una llamada telefónica de grupo de conversación.....	195
Tonos de indicador.....	187	Llamada telefónica multigrupo entrante.....	195
Tonos de audio.....	187	Realización de una llamada de radio.....	196
Cambio entre los modos de Connect Plus y no de Connect Plus.....	188	Realización de una llamada ..	196
Realización y recepción de llamadas en modo Connect Plus.....	189	Realización de llamadas privadas con el botón de Llamada por marcación rápida.....	199
Selección de un emplazamiento.....	189	Realización de llamadas telefónicas con el botón de marcado manual programable.....	199
Solicitud de itinerancia.....	189	Realización de llamadas telefónicas privadas con el botón de marcado manual programable.....	200
Activar/desactivar bloqueo de sitio.....	189		
Restricción de sitios.....	190		
Selección de una Zona.....	190		
Uso de varias redes.....	191		
Selección de un tipo de llamada.....	191		
Recepción y respuesta a llamadas de radios.....	191		
Recepción y respuesta a llamadas de grupo.....	192		

Realización de una llamada telefónica privada saliente mediante el menú del teléfono.....	201	Indicaciones del modo Repliegue auto.....	205
Realización de una llamada telefónica privada saliente desde Contactos..	202	Realización/recepción de llamadas en modo de seguridad.....	205
Espera de la concesión de canal en una llamada telefónica privada saliente.....	203	Reanudación del funcionamiento normal.....	206
Realización de una marcación en búfer en una llamada telefónica privada saliente conectada.....	203	Verificación de radio.....	207
Realización de una marcación en directo en una llamada telefónica privada saliente conectada.....	204	Envío de una verificación de radio.....	207
		Monitor remoto.....	208
		Iniciación del monitor remoto.	208
		Escaneo.....	209
		Inicio y detención del rastreo.	209
		Respuesta a una transmisión durante un rastreo.....	210
		Rastreo configurable por el usuario..	210
		Activación o desactivación del rastreo.....	211
		Edición de la lista de rastreo.....	211
		Agregar o borrar un grupo a través del menú Agregar miembros.....	213
		Descripción de la operación de rastreo.....	215
		Escaneo de contestaciones.....	215
		Configuración de contactos.....	216

Funciones avanzadas en modo Connect Plus.....205

Repliegue auto.....205

Realización de una llamada privada desde Contactos..	217	Visualización de detalles desde una lista de llamadas.....	222
Realización de una búsqueda de alias de llamada.....	218	Funcionamiento de las alertas de llamada.....	223
Adición de un nuevo contacto.....	218	Recepción y respuesta a una alerta de llamada.....	223
Configuración del indicador de llamada.....	219	Realización de una alerta de llamada desde la lista de contactos.....	223
Activación y desactivación de Timbres de llamada para Alertas de llamada ...	219	Realización de una alerta de llamada con el botón de acceso de marcación rápida.....	224
Activación y desactivación de timbres de llamada para llamadas privadas.....	219	Funcionamiento de emergencia.....	224
Activación y desactivación de timbres de llamada para los mensajes de texto.....	220	Recepción de una emergencia entrante.....	226
Aumento del volumen del tono de alarma.....	221	Almacenamiento de los detalles de emergencia en la lista de alarmas.....	227
Funciones del registro de llamadas..	221	Eliminación de Emergency Details (Detalles de emergencia).....	227
Visualización de llamadas recientes.....	221	Respuesta a una llamada de emergencia.....	227
Eliminación de una llamada de la lista de llamadas.....	221	Respuesta a una alerta de emergencia.....	228

Inicio de una llamada de emergencia.....	228	Lectura de mensajes de texto.....	243
Inicio de una llamada de emergencia con transmisión de voz posterior.....	229	Gestión de mensajes de texto recibidos.....	243
Inicio de una alerta de emergencia.....	230	Privacidad.....	247
Salida del modo de emergencia.....	230	Realización de una llamada con la privacidad (codificación) activada.....	248
Características de mensajería.....	231	Modo oculto.....	248
Escritura y envío de mensajes de texto.....	231	Acceso al Modo oculto.....	249
Envío de mensajes de texto rápidos.....	232	Salida del Modo oculto.....	249
Envío de un mensaje de texto con notas rápidas con el botón de acceso de marcación rápida.....	234	Seguridad.....	249
Acceso a la carpeta Borrador.....	234	Deshabilitar radio.....	249
Gestión de mensajes de texto que no se han podido enviar.....	237	Habilitar radio.....	251
Gestión de mensajes de texto enviados.....	239	Funciones de bloqueo por contraseña.....	252
Recepción de mensajes de texto.....	243	Acceso a la radio mediante contraseña.....	252
		Activación o desactivación del bloqueo por contraseña.....	253
		Desbloqueo de la radio en estado de bloqueo.....	254
		Cambio de la contraseña.....	254
		Funcionamiento de Bluetooth.....	255
		Encendido y apagado de la función Bluetooth.....	256

Búsqueda y conexión con un dispositivo Bluetooth....	256	Configuración del nivel de diferencia de volumen del tono de alerta.....	263
Búsqueda y conexión desde un dispositivo Bluetooth (modo visible).....	257	Activación o desactivación del tono Permiso para hablar.....	263
Desconexión de un dispositivo Bluetooth.....	258	Cambio del modo de pantalla.....	264
Cambio de salida de audio.....	258	Ajuste del brillo de la pantalla.....	264
Visualización de detalles del dispositivo.....	259	Configuración del temporizador de la luz de fondo de la pantalla.....	265
Edición de nombre de dispositivo.....	259	Bloqueo y desbloqueo del teclado.....	266
Eliminación del nombre del dispositivo.....	260	Idioma.....	267
Ganancia de micrófono Bluetooth.....	260	Encendido y apagado del indicador LED.....	267
Modo Bluetooth visible permanentemente.....	260	Identificación del tipo de cable.....	268
Lista de notificaciones.....	261	Anuncio de voz.....	268
Acceso a la lista de notificaciones.....	261	Modo Papel tapiz.....	269
Herramientas.....	261	Modo Salvapantallas.....	269
Encendido y apagado de tonos/alertas de la radio....	261	Accesorio de audio.....	270
Encendido y apagado de los tonos del teclado.....	262	Bloqueo automático del teclado.....	270

Micrófono AGC digital (Mic AGC-D).....	271
Audio inteligente.....	271
Activación y desactivación del supresor de respuesta acústica.....	273
Configuración de la introducción de texto.....	273
Acceso a la información general de la radio.....	279

**Garantía de las baterías y de los
cargadores.....291**

Garantía de fabricación.....	291
Garantía de capacidad.....	291

Garantía limitada.....292

PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN DE MOTOROLA.....	292
I. ÁMBITO Y DURACIÓN DE LA GARANTÍA:.....	292
II. DISPOSICIONES GENERALES:.....	293
III. DERECHOS DE LEYES ESTATALES:..	293
IV. OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA:.....	294
V. ELEMENTOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:.....	294

VI. DISPOSICIONES DE PATENTES Y SOFTWARE:.....	295
VII. LEGISLACIÓN APLICABLE:.....	296

Información importante sobre seguridad

Guía de exposición a radiofrecuencia y seguridad del producto para radios bidireccionales portátiles

¡ATENCIÓN!

Esta radio está exclusivamente restringida al uso laboral. Antes de utilizar la radio, lea la guía de exposición a radiofrecuencia y seguridad del producto para las radios bidireccionales portátiles, que contiene instrucciones importantes de funcionamiento para un uso seguro, así como información importante sobre la energía de radiofrecuencia y su control, en cumplimiento de las normas y normativas aplicables.

Para obtener una lista de las antenas, las baterías y otros accesorios aprobados por Motorola, visite el siguiente sitio web:

<http://www.motorolasolutions.com>

Versión del software

Todas las funciones que se describen en las secciones siguientes son compatibles con la versión de software **R02.40.00** o posterior.

Consulte [Verificación de la versión de firmware y de Codeplug](#) en la página 176 a fin de determinar la versión del software de la radio.

Consulte con su distribuidor o administrador del sistema para obtener más detalles acerca de todas las funciones compatibles.

Derechos de autor del software informático

Los productos de Motorola descritos en el presente manual pueden incluir programas informáticos de Motorola protegidos por derechos de copyright almacenados en memorias de semiconductores o en otro tipo de medios. La legislación de Estados Unidos y otros países reservan ciertos derechos exclusivos a favor de Motorola con respecto a los programas informáticos protegidos por derechos de copyright, incluidos, entre otros, el derecho exclusivo de copia y reproducción de cualquier modo de dichos programas informáticos. Por consiguiente, se prohíbe la copia, la reproducción, la modificación, el uso de técnicas de ingeniería inversa y la distribución de forma alguna de todo programa informático de Motorola protegido por derechos de copyright e incluido en los productos descritos en el presente manual, sin el consentimiento expreso por escrito de Motorola. Asimismo, la adquisición de los productos de Motorola no garantiza, de forma implícita ni explícita, por impedimento legal ni de ningún otro modo, ningún tipo de licencia en lo que respecta a los derechos de copyright, las patentes o las solicitudes de patentes de Motorola, excepto en los casos de

uso de licencias normales y no excluyentes derivados de la ejecución de la ley en la venta de un producto.

La tecnología de codificación de voz AMBE+2™ que incluye este producto está protegida por derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de patente, copyrights y secretos comerciales de Digital Voice Systems, Inc.

Esta tecnología de codificación de voz tiene licencia exclusiva para su uso con este equipo de comunicaciones. Se prohíbe de forma explícita al usuario de esta tecnología descompilar, usar técnicas de ingeniería inversa, desmontar el código objeto o convertir de ninguna otra forma el código objeto en un formato legible.

EE. UU. patente de EE. UU. n.º 5.870.405, n.º 5.826.222, n.º 5.754.974, n.º 5.701.390, n.º 5.715.365, n.º 5.649.050, n.º 5.630.011, n.º 5.581.656, n.º 5.517.511, n.º 5.491.772, n.º 5.247.579, n.º 5.226.084 y n.º 5.195.166.

Precauciones de manipulación

La radio portátil digital de la serie MOTOTRBO cumple las especificaciones IP54, lo que le permite soportar condiciones adversas como estar expuesta al agua o el polvo.

- Mantenga la radio limpia y evite la exposición al agua para ayudar a garantizar una funcionalidad y un rendimiento apropiados.
- Para limpiar las superficies exteriores de la radio, utilice una solución diluida de detergente suave de lavavajillas y agua dulce (es decir, una cucharadita de detergente por cada 4 litros de agua).
- Estas superficies deben limpiarse siempre que una inspección visual periódica revele la presencia de manchas, grasa o suciedad.




Precaución: Los efectos de determinadas sustancias químicas y sus vapores pueden resultar nocivos en algunos plásticos. Evite el uso de pulverizadores en aerosol, limpiadores de sintonizadores y otras sustancias químicas.

Directrices e Instrucciones sobre la Exposición a la energía de radiofrecuencia y la Seguridad del producto

Para obtener instrucciones detalladas, precauciones y advertencias sobre el uso correcto, consulte la guía de exposición a radiofrecuencia y seguridad del producto para radios bidireccionales portátiles.

- Para asegurar un nivel de audio confortable y el cumplimiento de los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia, no sostenga la radio



junto a la oreja ni al lado de la cabeza.

- Utilícelo solo delante de su rostro o con los accesorios de audio aprobados por Motorola Solutions y lleve fundas para asegurar el cumplimiento de los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia.



Introducción

Cómo utilizar esta guía

En esta Guía del usuario se explica el funcionamiento básico de los dispositivos MOTOTRBO portátiles.

Sin embargo, es posible que el distribuidor o el administrador del sistema hayan personalizado la radio para satisfacer sus necesidades. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

No se muestran iconos para las funciones que están disponibles en **ambos** modos convencionales; analógico y digital.

Las funciones disponibles solo en el modo analógico convencional no están disponibles en el modo de funcionamiento Connect Plus. consulte [Operaciones Connect Plus](#) en la página 179 para obtener más información.

Para obtener más información sobre las funciones que están disponibles en un modo multisitio convencional, consulte [IP Site Connect](#) en la página 44.

Las funciones seleccionadas **también** están disponibles en el modo troncal de un solo sitio, **Capacity Plus**. Consulte [Capacity Plus](#) en la página 44 para obtener más información.

Las funciones seleccionadas **también** están disponibles en el modo troncal multisitio, **Linked Capacity Plus**. Consulte [Linked Capacity Plus](#) en la página 45 para obtener más información.

Información que le puede ofrecer el distribuidor o administrador del sistema

Puede consultar con su distribuidor o administrador del sistema lo siguiente:



- ¿Se ha programado la radio con canales convencionales predeterminados?
- ¿Qué botones se han programado para acceder a otras funciones?
- ¿Qué accesorios opcionales pueden satisfacer sus necesidades?
- ¿Cuáles son las prácticas recomendadas de uso de las radios para una comunicación eficaz?
- ¿Qué procedimientos de mantenimiento contribuirán a incrementar la vida útil de la radio?

Preparación de la radio para su uso

Carga de la batería

La radio funciona con una batería de iones de litio (Li-Ion). Para evitar daños y asegurar el cumplimiento de los términos de la garantía, cargue la batería utilizando un cargador Motorola *exactamente* tal como se describe en la guía del usuario del cargador. Todos los cargadores pueden cargar únicamente baterías Motorola autorizadas. Es posible que no se puedan cargar otras baterías. Se recomienda que la radio permanezca apagada durante la carga.


Cargue una batería nueva 14 o 16 horas antes del primer uso para conseguir un mejor rendimiento. Antes de cargar una batería con la radio, se recomienda apagar la radio. Las baterías se cargan mejor a temperatura ambiente.




Aparecerá el icono de batería en carga hasta que el usuario desenchufe el cable USB o extraiga la radio del cargador.

Colocación de la batería

- 1 Alinee los contactos de la batería con los contactos del interior del compartimento de la batería. Inserte primero el lado de los contactos de la batería. Empuje suavemente la batería hasta que encaje en su sitio.




- 2 Para colocar la tapa de la batería, alinéela en su sitio y deslice el pestillo de la batería (A) hasta que haga clic en su sitio. Coloque el pestillo de la batería en la posición de cierre.



Conexión del auricular/accesorio de audio



La toma de audio (A) se encuentra en el lado de la antena de la radio. Se utiliza para conectar los accesorios a la radio.



- 1 Levante la solapa de la tapa de la toma de audio. Alinee los indicadores (A) tanto del conector como de la carcasa y, a continuación, empuje hasta que encaje correctamente.

2 Gire el conector en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario al de las agujas del reloj para bloquearlo.

3 Para desbloquearlo, gírelo hasta que los indicadores (B) tanto del conector como de la carcasa estén alineados. Tire con cuidado del conector para desconectarlo de la radio.



Ajuste del volumen

Para aumentar el volumen, empuje el **botón de volumen (A)** hacia arriba.


*Para bajar el volumen, empuje el **botón de volumen** hacia abajo.*

Nota: La radio se puede programar para que presente una diferencia de volumen mínima cuando no se pueda bajar el nivel de volumen más allá del volumen mínimo programado. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Encendido de la radio


Pulse el botón de **encendido/apagado (B)** en el teclado frontal. Verá un mensaje o una imagen de bienvenida.

El indicador LED parpadea verde fijo (A).



Identificación de los controles de la radio

Controles de la radio




- 1 Indicador LED
- 2 Botón **PTT** (pulsar para hablar)
- 3 Pantalla
- 4 Micrófono
- 5 Botón de volumen
- 6 Botón del panel frontal P1^[1]
- 7 Botón de encendido/apagado/información
- 8 Botón de emergencia^[1]
- 9 Disco de navegación en 4 direcciones
- 10 Antena
- 11 Altavoz
- 12 Botón del panel frontal P2^[1]
- 13 Botón para volver e ir al inicio
- 14 Botón de Menú/OK
- 15 Teclado

¹ Estos botones son programables.

Uso del disco de navegación en 4 direcciones

Puede usar el disco de navegación en 4 direcciones,



, para desplazarse entre las opciones, aumentar o disminuir los valores y navegar en sentido vertical.

Categoría	Dirección	
	▲ o ▼	◀ o ▶
Menú	Navegación vertical	-
Listas	Navegación vertical	-
Ver detalles	Navegación vertical	Elemento anterior/ siguiente
Valores numéricos	Aumentar/ disminuir	-

Puede utilizar el disco de navegación en 4

direcciones, , como un número, alias o editor de texto personalizable.

El botón se puede utilizar para cambiar los canales en la pantalla de inicio.





Pulse para seleccionar el canal deseado.

Categoría de editor	Dirección	
	▲ o ▼	◀ o ▶
Número	-	-
Alias	-	Mover el cursor un carácter hacia la izquierda/ derecha.
Texto personalizable	Mover el cursor arriba/abajo	Mover el cursor un carácter hacia la izquierda/ derecha.

Uso del teclado

Puede utilizar el teclado alfanumérico de 3 x 4 para acceder a las funciones de la radio. Puede utilizar el teclado para introducir los ID o alias de suscriptor, así como los mensajes de texto. Muchos caracteres requieren que se pulse una tecla varias veces. La tabla que se muestra a continuación indica el número de veces que se necesita pulsar una tecla para generar los caracteres que desee.

Tecla	Número de veces que debe pulsarse la tecla												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	.	,	?	!	@	y	'	%	—	:	*	#
	A	B	C	2									
	D	E	C	3									
	G	H	I	4									
	J	K	L	5									
	M	N	O	6									
	T	Q	R	S	7								
	P	U	V	8									


Tecla	Número de veces que debe pulsarse la tecla												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	W	X	Y	Z	9								
	0	Nota: Pulse para introducir "0" y mantenga pulsado para activar el bloqueo de mayúsculas. Otra pulsación larga lo desactivará.											
	* o DEL (Suprimir)	Nota: Presione durante la introducción de texto para borrar el carácter. Púlsela cuando esté introduciendo caracteres numéricos para insertar un "*".											
	# o espacio	Nota: Presione durante la introducción de texto para insertar un espacio. Pulse cuando introduzca un carácter numérico para insertar un "#". Mantenga pulsado para cambiar el método de introducción de texto.											

Operaciones no Connect Plus

Controles de radio adicionales en modo no Connect Plus

Botón PTT (pulsar para hablar)

El botón **PTT** situado en un lateral de la radio (A) tiene dos funciones principales:



- En el transcurso de una llamada, el botón **PTT** permite que la radio transmita a las demás radios de la llamada.

Mantenga pulsado el botón **PTT** para hablar.
Suelte el botón **PTT** para escuchar.

El micrófono se activa cuando se pulsa el botón **PTT**.

- Cuando no hay ninguna llamada en curso, el botón **PTT** se utiliza para realizar una nueva llamada (consulte [Realización de una llamada de radio](#) en la página 52).

Si el tono Permiso para hablar (consulte [Activación o desactivación del tono Permiso para hablar](#) en la página 152) está habilitado, espere a que finalice el tono de alerta breve antes de hablar.

Durante una llamada, si la función Indicación de canal libre está habilitada en la radio (la ha programado el distribuidor), oírás un breve tono de alerta en el momento en que la radio de destino (la radio que recibe la llamada) libere el botón PTT, lo que indica que el canal está disponible para contestar.

También escuchará un tono continuo de prohibición para hablar si se interrumpe la llamada, que le indica que debería soltar el botón **PTT**, por ejemplo, si la radio recibe una llamada de emergencia.

Botones programables

Su distribuidor puede definir los botones programables como accesos directos a funciones de la radio según la duración de la pulsación del botón:

- Pulsación corta: consiste en pulsar y soltar el botón rápidamente.
- Pulsación larga: consiste en pulsar y mantener pulsado el botón durante la duración programada.
- Pulsación continua: consiste en dejar pulsado el botón.

Nota: La duración programada de pulsación de botones se puede aplicar a todas las funciones o configuraciones de la radio o herramientas asignables. Consulte [Funcionamiento de emergencia](#) en la página 100 para obtener más información sobre la duración programada del botón de **Emergencia**.

Funciones asignables de la radio

Actions	Un botón programable para acceder a una lista de acciones programables del CPS.
----------------	---

Direccionamiento del audio

Alterna la salida de audio entre los altavoces interno y externo.

Conmutación audio

Alterna la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el altavoz del accesorio con cables.

Cambio audio® Bluetooth

Alterna la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el accesorio externo con tecnología Bluetooth.

con conexión a tierra

Proporciona acceso directo a la lista de contactos.

Alerta de llamada

Permite acceder directamente a la lista de contactos para que pueda seleccionar un contacto al que enviarle una alerta de llamada.

Registro de llamadas

Selecciona la lista del registro de llamadas.

Anuncio de canal	Reproduce mensajes de voz de anuncio de canal y de zona para el canal actual.	Activar/Desactivar AGC de micrófono analógico	Activa o desactiva el control automático de ganancia (AGC) del micrófono interno.
Mostrar alias de radio	Muestra el nombre en pantalla de la radio.	servicio	Monitoriza un canal seleccionado en busca de actividad.
Emergencia	Dependiendo de la programación, inicia o cancela una llamada o una alarma de emergencia.	Notificaciones	Proporciona acceso directo a la lista de notificaciones.
Audio inteligente	Permite activar o desactivar el Audio inteligente.	Eliminación de canal con ruido^[2]	Elimina temporalmente de la lista de rastreo un canal no deseado, exceptuando el canal seleccionado. El canal seleccionado se refiere a la combinación de zona/canal seleccionada por el usuario desde la que se inicia el rastreo.
Asignaciones de tarea	Permite que el usuario vea las fichas de trabajo y actúe en consecuencia.	Acceso de marcación rápida	Inicia directamente una llamada privada, telefónica o de grupo predefinida, una alerta de llamada o un mensaje de texto rápido.
Marcado manual	Dependiendo de la programación, inicia una llamada privada o telefónica al teclear cualquier ID de suscriptor o número de teléfono.	Función de tarjeta opcional	Activa o desactiva las funciones de la tarjeta
Navegación manual de sitios^[2]	Inicia la búsqueda de sitio manual.		


	opcional para los canales compatibles con dicha tarjeta.
Monitorización permanente^[2]	Monitoriza un canal seleccionado por todo el tráfico de radios hasta que se desactiva la función.
Teléfono	Proporciona acceso directo a la lista de contactos del teléfono.
Indicador de potencia de la batería	Muestra el estado actual del nivel de la batería.
Privacidad	Activa o desactiva la privacidad.
Alias e ID de radio	Proporciona el ID y alias de radio
Verificación de radio	Determina si una radio se encuentra activa en un sistema.
Habilitar radio	Permite activar de forma remota una radio de destino.

Deshabilitar radio	Permite desactivar de forma remota una radio de destino.
Monitor remoto	Enciende el micrófono de una radio de destino sin que proporcione ningún indicador.
Repetidor/habla-escucha^[2]	Alterna entre el uso de un repetidor y la comunicación directa con otra radio.
Tipo de timbre de alerta	Ofrece al usuario acceso directo a la configuración del tono de alerta.
Escaneo^[2]	Permite activar o desactivar el rastreo
Información del sitio	Muestra el nombre y el ID del sitio Linked Capacity Plus. reproduce los mensajes de voz de anuncio del sitio actual (esta función no está disponible si el anuncio de voz está desactivado).

Activar/desactivar bloqueo de sitio^[2] Al habilitarlo, la radio solo buscará el emplazamiento actual. Si se deshabilita, la radio busca otros emplazamientos además del actual.

Control de telemetría Controla el pin de salida en una radio local o remota.

Mensaje txt. Selecciona el menú de mensajes de texto.

Desactivación remota de la interrupción de transmisión  Detiene un llamada en curso que se puede interrumpir para liberar el canal.

Sin asignar Botón programable sin asignar.

Activar/Desactivar anuncio de voz Activa o desactiva el anuncio de voz.

Transmisión activada por voz (VOX) Activa o desactiva VOX.

Zona Permite seleccionar en una lista de zonas.

Funciones asignables de configuración o herramientas

Todos los tonos/alertas. Activa y desactiva todos los tonos y alertas.


Brillo Permite ajustar el brillo mediante el modo de brillo manual o a través del fotosensor de la radio, que controla el brillo automático.

Modo de pantalla Activa o desactiva el modo de pantalla día/noche.

Fondo de pantalla Se visualiza en la pantalla de inicio.

Acceso a las funciones programadas

Puede acceder a diversas funciones de la radio realizando una de las siguientes opciones:



- Mediante una pulsación breve o larga de los botones programables correspondientes.
- Utilice el disco de navegación en 4 direcciones del modo siguiente:

1 Pulse para acceder al menú. Pulse el botón de desplazamiento por el menú (o) para acceder a las funciones del menú.

2 Pulse pulse el botón para seleccionar una función o acceder a un submenú.

3 Para retroceder un nivel en el menú o volver a la pantalla anterior, pulse el botón . pulse el botón unos segundos para volver a la pantalla de inicio.

Nota: Tras un periodo de inactividad, la radio sale automáticamente del menú y vuelve a la pantalla de inicio.

Identificación de los indicadores de estado







Iconos de pantalla







La radio tiene una pantalla panorámica de 2 pulgadas con una resolución QVGA (Quarter Video Graphics Array) en color de 16 bits.






Los elementos siguientes son iconos que aparecen en la pantalla de la radio. Los iconos se muestran , ordenados a la izquierda, en orden de aparición/uso







	<p>Indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI)</p> <p>El número de barras mostradas representa la intensidad de la señal de la radio. Cuatro barras indican la señal más intensa. Este icono solo se muestra durante la recepción.</p>
	<p>servicio</p> <p>Se está monitorizando el canal seleccionado.</p>

	Bluetooth no conectado La función Bluetooth está activada, pero no hay conectado ningún dispositivo Bluetooth remoto.
	Bluetooth conectado La función Bluetooth está activada. El icono permanece iluminado cuando hay un dispositivo Bluetooth remoto conectado.
	Iniciar sesión Se ha iniciado la sesión de la radio en el servidor remoto.
	Cerrar sesión Se ha cerrado la sesión de la radio en el servidor remoto.
	Datos de gran volumen La radio está recibiendo datos de gran volumen y el canal está ocupado.

	Notificación de Ficha de trabajo La Lista de notificaciones tiene elementos que debe revisar.
	Tarjeta opcional La tarjeta opcional está habilitada. (Solo en modelos habilitados para la tarjeta opcional)
	La tarjeta opcional no funciona La tarjeta opcional está deshabilitada.
	Temporizador de retardo de programación a través del interfaz aire Indica el tiempo que queda hasta el reinicio automático de la radio.
	Escaneo ^{[3][4]} La función de rastreo está habilitada.
	Rastreo: Prioridad 1 ^{[3][4]}

	La radio detecta actividad en el canal/grupo designado como Prioridad 1.
	Rastreo: Prioridad 2^[3][4] La radio detecta actividad en canales o grupos designados como Prioridad 2.
	Lista de recepción flexible La lista de recepción flexible está habilitada.
	Emergencia La radio está en modo Emergencia.
	Seguro La función Privacidad está activada.
	Inseguro La función de Privacidad está desactivada.
	Roaming^[3]



	La función de roaming entre sitios está habilitada.
	Modo directo^[3][4] Si no hay un repetidor, la radio está configurada para establecer comunicación directa de radio a radio.
	Batería El número de barras (0-4) indica la carga restante en la batería. Parpadea cuando el nivel de la batería es bajo.
	Estado de la carga de la batería Muestra el estado de descarga de la batería.
	Todos los tonos deshabilitados No hay tonos de llamada disponibles.
	Registro de llamadas Registro de llamadas de radio.

	con conexión a tierra El contacto por radio está disponible.
	Mensaje Mensaje entrante.
	Tono de silencio El modo de tono de silencio está habilitado.
	Solo sonar El modo de tono de llamada está habilitado.
	Vibración El modo de vibración está habilitado.
	Vibración y tono

El modo de vibración y tono está habilitado.

Iconos de llamada

Los siguientes iconos aparecen en la pantalla de la radio en el transcurso de una llamada. Estos iconos también aparecen en la lista Contactos para indicar el tipo de ID.

	Llamada privada Indica que hay una llamada privada en curso.
	Llamada de grupo/a todos Indica que hay una llamada de grupo o una llamada a todos en curso.

³ No disponible en Capacity Plus

⁴ No disponible en Linked Capacity Plus



Llamada telefónica como una llamada privada

Indica que hay una llamada telefónica como una llamada privada en curso. En la lista de contactos, indica un alias (nombre) o ID (número) de teléfono.



Llamada telefónica como una llamada de grupo/llamada a todos

Indica que hay una llamada telefónica como una llamada de grupo/llamada a todos en curso. En la lista de contactos, indica un alias (nombre) o ID (número) de grupo.



Llamada de PC con Bluetooth

Indica que hay una llamada de PC con Bluetooth en curso. En la lista de contactos, indica un alias (nombre) o ID (número) de llamada de PC con Bluetooth.



Alerta de llamada privada

En la lista de contactos, indica un alias (nombre) o ID (número) de suscriptor.

Iconos de herramientas

Los iconos siguientes aparecen junto a los elementos de menú en la pantalla de la radio y ofrecen las opciones siguientes.



Casilla de verificación (vacía)

Indica que la opción no está seleccionada.



Casilla de verificación (marcada)

Indica que la opción está seleccionada.





Brillo

Indica el nivel de brillo.






Iconos pequeños de aviso

Los siguientes iconos aparecen momentáneamente en la pantalla de la radio después de que se lleve a cabo una acción para realizar una tarea.

	<p>Transmisión correcta (positivo)</p> <p>La acción se ha realizado correctamente.</p>
	<p>Transmisión fallida (negativo)</p> <p>Error al realizar la acción.</p>
	<p>Transmisión en progreso (transición)</p> <p>Transmitiendo. Este icono se ve antes de la indicación de Transmisión correcta o Transmisión fallida.</p>

Iconos de Enviados

Los iconos que se indican a continuación aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla de la radio en la carpeta de elementos enviados.

 O BIEN	<p>Enviado correctamente</p> <p>El mensaje de texto se ha enviado correctamente.</p>
 O BIEN	<p>Mensaje individual o de grupo leído</p> <p>El mensaje de texto se ha leído.</p>
 O BIEN	<p>Mensaje individual o de grupo no leído</p> <p>El mensaje de texto no se ha leído.</p>
 O BIEN	<p>Error de envío</p> <p>El mensaje de texto no se ha enviado.</p>
 O BIEN	<p>En curso</p> <ul style="list-style-type: none"> El mensaje de texto para un alias o ID de grupo está pendiente de transmisión.

- El mensaje de texto para un alias o ID de suscriptor está pendiente de transmisión y, a continuación, se espera confirmación.

Iconos de fichas de trabajo



Todos los trabajos

Indica todos los trabajos enumerados en la lista.




Nuevos trabajos

Indica los nuevos trabajos.

Indicador LED

El indicador LED (A) muestra el estado de funcionamiento de la radio.



Rojo intermitente

La radio está transmitiendo con la batería baja, está recibiendo una transmisión de emergencia o ha fallado la autocomprobación al encenderse, o bien está fuera del alcance si la radio está configurada con un sistema de repetición de rango automático.

Amarillo fijo

La radio está monitorizando un canal

	digital convencional o en modo de Bluetooth visible. También indica una buena carga de la batería al pulsar el botón programable.
Parpadeo en amarillo	La radio rastrea actividad o recibe una alerta de llamada, la lista de recepción flexible está habilitada o bien todos los canales de Linked Capacity Plus están ocupados.
Parpadeo doble en amarillo	La radio ya no está conectada al repetidor mientras está en Capacity Plus o en Linked Capacity Plus; todos los canales Capacity Plus o Linked Capacity Plus están ocupados. El roaming automático está habilitado o la radio está buscando activamente un nuevo sitio

	o la radio está rastreando activamente un nuevo sitio. También indica que la radio aún tiene que responder a una alerta de llamada de grupo, o que la radio está bloqueada.
Verde fijo	La radio se está encendiendo o está transmitiendo. También indica la carga completa de la batería cuando se pulsa el botón programable (Carga de la batería) (Encendido/apagado/Información).
Verde intermitente	La radio se está encendiendo, está recibiendo datos o una llamada sin la privacidad activada, está detectando actividad, o está recuperando transmisiones


	inalámbricas de programación .
Parpadeo verde rápido	La radio está recibiendo una llamada o datos con la función de privacidad habilitada.




Nota: En modo convencional, cuando el indicador LED parpadea en verde, indica que la radio detecta actividad a través del interfaz aire. A causa de la naturaleza del protocolo digital, puede que esta actividad afecte al canal programado de la radio.

En Capacity Plus y Linked Capacity Plus, no hay indicación LED cuando la radio está detectando actividad a través del interfaz aire.





Tonos de audio

Los tonos de audio le proporcionan indicaciones sonoras del estado de la radio o de la respuesta de la radio a los datos recibidos.

Tono continuo 	Un sonido monótono. Suena continuamente hasta que finaliza.
---	---

Tono periódico 	Suena periódicamente dependiendo de la duración que haya establecido la radio. El tono empieza, se para y se repite.
Tono repetitivo 	Suena un único tono que se repite hasta que lo apaga el usuario.
Tono momentáneo 	Suena solo una vez durante un breve periodo de tiempo establecido por la radio.

Tonos de indicador

Tono agudo 	Tono grave 
	Tono indicador positivo
	Tono indicador negativo

IP Site Connect

Esta función permite que la radio amplíe la comunicación convencional más allá del alcance de un solo sitio mediante la conexión a diferentes sitios disponibles conectados a través de una red IP (Protocolo de Internet).

Si la radio está fuera de alcance con respecto a un sitio y entra en la de otro, se conecta al nuevo repetidor del sitio para enviar o recibir transmisiones de datos o llamadas. Según la configuración, esto se realiza de forma automática o manual.

Si la radio se ha configurado para hacerlo de forma automática, rastrea todos los sitios disponibles cuando la señal del sitio actual sea débil o cuando la radio no pueda detectar ninguna señal del sitio actual. A continuación se ajusta al repetidor con el indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI) más elevado.

En una búsqueda manual de sitio, la radio busca el siguiente sitio de la lista de navegación que tenga cobertura en ese momento (aunque tal vez no sea la señal más intensa) y se acopla a él.

Nota: Cada canal solo puede tener activado el rastreo o el desplazamiento, pero no ambas opciones al mismo tiempo.

Los canales que tengan esta función activada pueden añadirse a una lista de navegación particular. La radio busca los canales en la lista de navegación durante la operación de navegación automática para localizar el mejor sitio.

Una lista de navegación soporta un máximo de 16 canales (incluido el canal seleccionado).

Nota: no puede añadir ni eliminar manualmente una entrada de la lista de navegación. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Capacity Plus

Capacity Plus es una configuración normal de un solo sitio del sistema de radio MOTOTRBO, que utiliza un conjunto de canales para que soporte cientos de usuarios y hasta 254 grupos. Esta función permite que la radio utilice de forma eficaz el número disponible de canales programados mientras se encuentra en el Modo Repetidor.

Oír un tono indicador negativo si accede a una función que no esté disponible en Capacity Plus a través de una pulsación de un botón programable.

La radio también tiene funciones que están disponibles en el modo digital convencional, como Conexión del sitio IP, Capacity Plus y Linked Capacity Plus. Sin embargo, las pequeñas diferencias en la forma de funcionar de cada función **no** afectan al funcionamiento de la radio.

Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información sobre esta configuración.

Linked Capacity Plus

Linked Capacity Plus es una configuración troncal de varios sitios y varios canales del sistema de radio MOTOTRBO que combina lo mejor de las configuraciones Capacity Plus y Conexión del sitio IP.

Linked Capacity Plus permite que su radio amplíe la comunicación normal más allá del alcance de un solo sitio mediante la conexión a diferentes sitios disponibles conectados a través de una red IP (protocolo de Internet). También proporciona una capacidad superior gracias al uso eficiente del

número disponible de canales programados combinados que soporta cada uno de los sitios disponibles.

Si la radio está fuera de alcance con respecto a un sitio y entra en la de otro, se conecta al nuevo repetidor del sitio para enviar o recibir transmisiones de datos o llamadas. Según la configuración, esto se realiza de forma automática o manual.

Si la radio se ha configurado para hacerlo de forma automática, rastrea todos los sitios disponibles cuando la señal del sitio actual sea débil o cuando la radio no pueda detectar ninguna señal del sitio actual. A continuación se ajusta al repetidor con el indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI) más elevado.

En una búsqueda manual de sitio, la radio busca el siguiente sitio de la lista de navegación que tenga cobertura en ese momento (aunque tal vez no sea la señal más intensa) y se acopla a él.

Cualquier canal con la configuración Linked Capacity Plus activada puede añadirse a una lista de navegación particular. La radio busca esos canales durante la operación de navegación automática para localizar los mejores sitios.

Nota: no puede añadir ni eliminar manualmente una entrada de la lista de navegación. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

De forma similar a Capacity Plus, los iconos de las funciones que no son aplicables a Linked Capacity Plus no están disponibles en el menú. Oirá un tono indicador negativo si intenta acceder a una función que no esté disponible en Linked Capacity Plus a través de una pulsación de un botón programable.





Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información sobre esta configuración.

Realización y recepción de llamadas en modo no Connect Plus

Selección de una Zona

Una zona es un conjunto de canales. Su radio admite hasta 250 zonas, con un máximo de 160 canales por zona.

- 1 Acceda a la función Zona.





Controles de la radio	Pasos
Botón Zona programado	Pulse el botón Zona programado.
Menú de la radio	<ol style="list-style-type: none">1  para acceder al menú.2  o  para ir a Zona y Pulse  para seleccionar.

La zona actual se muestra y aparece con un .

- 2 Seleccione la zona deseada.




Control de radio

Pasos

 o   o  y desplácese a la zona deseada.

Teclado


- 1 Introduzca el primer carácter de la zona deseada.
- 2 Aparece un cursor parpadeando que le permite introducir los siguientes caracteres de la zona deseada.

Nota: Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse  para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla  para borrar cualquier carácter no deseado.

Nota: la primera línea de la pantalla muestra los caracteres introducidos. La segunda línea muestra una zona que coincida con lo que haya escrito. la búsqueda de alias no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si


Control de radio**Pasos**



hay dos o más con el mismo nombre, la radio muestra la zona que está en la primera posición de la lista de zonas.

- 3 Pulse  para seleccionar. La pantalla muestra <Zone> Selected (<Zona> seleccionada) momentáneamente y vuelve a la pantalla de la zona seleccionada.

Selección de un canal

Las transmisiones se envían y reciben en un canal. En función de la configuración de la radio, cada canal se puede programar de forma distinta para admitir grupos de usuarios distintos o con funciones diferentes. Después de seleccionar la Zona correspondiente, seleccione el canal correspondiente que necesita para transmitir o recibir.



En el disco de navegación, pulse  para acceder a la Lista de canales (en la pantalla de Inicio). El canal activo se muestra y se indica con un .

Recepción y respuesta a llamadas de radios

Una vez que se haya mostrado el canal, el ID de suscriptor o el ID de grupo, podrá recibir y responder llamadas.

El indicador LED se ilumina en verde fijo mientras la radio está transmitiendo y parpadea en verde cuando está recibiendo.

Nota: El indicador LED se ilumina en verde fijo mientras la radio está transmitiendo y en verde rápidamente cuando la radio está recibiendo una llamada que tiene la privacidad habilitada.

Para descodificar una llamada que tiene la privacidad habilitada, la radio debe tener la misma clave de privacidad O BIEN la misma clave e ID de clave

(programadas por el distribuidor) que la radio transmisora (la radio desde la que recibe la llamada).

consulte [Privacidad](#) en la página 127 para obtener más información.

Recepción y respuesta a llamadas de grupo

Para recibir una llamada de un grupo de usuarios, la radio debe estar configurada como parte de ese grupo.

Si recibe una llamada de grupo (desde la pantalla de inicio), el indicador LED parpadea en verde. La primera línea de la pantalla muestra el alias de quien realiza la llamada y el icono de RSSI. La segunda línea muestra el alias de grupo y el icono de llamada de grupo (solo en modo digital). La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz de la radio.

- 1 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.
 - Si la función Indicación de canal libre está activada, escuchará un tono de alerta corto en el momento en el que el radioteléfono transmisor suelte el botón **PTT**, indicando así

que puede utilizarse el canal. Para responder, pulse el botón **PTT**.

- Si la función de interrupción de voz está activada, pulse el botón **PTT** para detener la llamada actual de la radio transmisora y liberar el canal para poder hablar o responder.

El indicador LED se ilumina en color verde fijo.


-
- 2 Espere hasta que acabe uno de los siguientes tonos (si está activado) y hable con claridad al micrófono.
 - El tono Permitir hablar
 - El efecto local de **PTT**.

-
- 3 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará.

Consulte [Realización de llamadas de grupo](#) en la página 53 para obtener más información sobre cómo realizar una llamada de grupo.

Nota: Si la radio recibe una llamada de grupo mientras no se encuentra en la pantalla de Inicio, permanece en la pantalla actual antes de responder la llamada.

Nota: Pulse el botón  durante unos segundos para ir a la pantalla de Inicio y ver el alias de la persona que llama antes de responder.

Recepción y respuesta a llamadas privadas

Una llamada privada es una llamada de una radio individual a otra radio individual.

Cuando reciba una llamada privada, el LED parpadea en verde. La primera línea de la pantalla muestra el ID o alias del suscriptor y el icono de RSSI. La segunda línea muestra `Llamd. privat.` y el icono de llamada privada. La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz de la radio.

- 1 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.
 - Si la función Indicación de canal libre está activada, escuchará un tono de alerta corto en el momento en el que el radioteléfono transmisor suelte el botón **PTT**, indicando así que puede utilizarse el canal. Para responder, pulse el botón **PTT**.

- Si la función de interrupción de voz está activada, pulse el botón **PTT** para detener la llamada actual de la radio transmisora y liberar el canal para poder hablar o responder.

El indicador LED se ilumina en color verde fijo.

- 2 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.
- 3 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará.

La pantalla muestra `Llam. final.`

Consulte [Realización de llamadas privadas](#) en la página 54 para obtener detalles sobre la realización de una llamada privada.

Recepción de llamadas a todos

Una llamada a todos es una llamada de una radio individual a todas las radios del canal. Se utiliza para realizar anuncios importantes que requieren la atención total del usuario.

Cuando recibe una llamada, suena un tono y el indicador LED parpadea en verde.

La primera línea de la pantalla muestra el alias de quien realiza la llamada y el icono de RSSI. La segunda línea muestra Llamada a todos y el icono de todas las llamadas. La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz de la radio.

Una vez que la llamada a todos finaliza, la radio vuelve a la pantalla en la que se encontraba antes de recibir la llamada. Una llamada a todos no espera un tiempo predeterminado antes de finalizar.

Si la función de indicación de canal libre está activada, se escuchará un tono de alerta breve en el momento en el que la radio transmisora suelte el botón **PTT**, indicando así que puede utilizarse el canal.

No puede responder a una llamada a todos.

Nota: Consulte [Realización de llamadas a todos](#) en la página 56 para obtener más detalles sobre cómo realizar llamadas a todos.

Nota: La radio deja de recibir la llamada a todos si cambia a un canal distinto mientras está recibiendo la llamada. Durante una llamada a todos, **no** podrá utilizar ningún botón programado hasta que finalice la llamada.


Recepción y respuesta de una llamada telefónica

Llamada telefónica como una llamada privada

Al recibir una llamada telefónica como una llamada privada, el icono de llamada telefónica aparece en la esquina superior derecha; la pantalla muestra el alias de la llamada entrante o Llamada telef..

Si la función de llamada telefónica no está activada en la radio, la primera línea de la pantalla muestra No disponible y la radio silencia la llamada. La radio vuelve a la pantalla anterior al finalizar la llamada.

1 Pulse el botón **PTT** para hablar y suéltelo para escuchar.

2 Para finalizar la llamada, pulse .

La pantalla muestra Finalizando llamada.

Si es correcta, se oye un tono y la pantalla muestra Todas llams. y Llam. final.


Si es correcta, se oye un tono y la pantalla muestra Llam. final.

Si no es correcta, la radio vuelve a la pantalla de llamada telefónica. Repita este paso finalice la llamada.

Llamada telefónica como grupo a todos

Al recibir una llamada telefónica como una llamada de grupo,

1 Pulse el botón **PTT** para hablar y suéltelo para escuchar.

2 Para finalizar la llamada, pulse .
La pantalla muestra Finalizando llamada.

Si es correcta, se oye un tono y la pantalla muestra Todas llmads. y Llam. final.

Si no es correcta, la radio vuelve a la pantalla de llamada telefónica. Repita este paso finalice la llamada.


Llamada telefónica como una llamada a todos

Al recibir una llamada telefónica como una llamada a todos, el icono de llamada telefónica aparece en la esquina superior derecha, la pantalla muestra Llmda. a todos y Llmda. telef..

Si la función de llamada telefónica no está habilitada en la radio, la primera línea de la pantalla muestra No disponible y la radio silencia la llamada.

Nota: Al recibir una llamada telefónica como una llamada a todos, puede responder a la llamada o finalizarla únicamente si se asigna un tipo de llamada a todos al canal.

1 Pulse el botón **PTT** para hablar y suéltelo para escuchar.


2 Para finalizar la llamada, pulse .
La pantalla muestra Finalizando llamada.

Si es correcta, se oye un tono y la pantalla muestra Todas llmads. y Llam. final.

Si no es correcta, la radio vuelve a la pantalla de llamada telefónica. Repita este paso finalice la llamada.

Realización de una llamada de radio

Después de seleccionar el canal, puede seleccionar un ID o alias de suscriptor, o el ID o alias de grupo, mediante el uso de:

- El botón **PTT**.
- **Un botón de acceso** de marcación rápida programado: la función de acceso de marcación rápida permite realizar fácilmente una llamada privada o de grupo a un ID predefinido. Esta función se puede asignar a la pulsación breve o prolongada de un botón programable. **SOLO** puede asignar un ID a un botón de **acceso de marcación rápida**. La radio puede tener varios botones de **acceso de marcación rápida** programados.
- Tecla numérica programada: este método funciona en llamadas de grupo, privadas y a todos, y se usa con el teclado (consulte [Realización de una llamada de grupo, privada o a todos con la tecla numérica programable](#) en la página 59).
- Un botón programable: este método es solo para las llamadas telefónicas (consulte [Realización de llamadas telefónicas con el botón de teléfono programable](#) en la página 60).
- La lista de contactos (consulte [Configuración de contactos](#) en la página 80). 
- Marcado manual: este método solo sirve para las llamadas privadas y telefónicas y se marca mediante un teclado (consulte [Realización de una](#)

[llamada privada desde Contactos](#) en la página 81 y [Realización de llamadas telefónicas con el botón de marcado manual programable](#) en la página 62).

Nota: la radio debe tener la función de privacidad activada en el canal para enviar una transmisión con la privacidad activada. Únicamente las radios de destino que posean la misma clave de privacidad O BIEN el mismo valor de clave e ID de clave que su radio podrán descifrar la transmisión.

Nota: consulte [Privacidad](#) en la página 127 para obtener más información.

Realización de llamadas de grupo

Para llamar a un grupo de usuarios, la radio deberá estar configurada como parte de ese grupo.

- 1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones.
 - Seleccione el canal con el ID o alias de grupo activo. Consulte el [Selección de un canal](#) en la página 48.
 - Pulse el botón de **acceso de marcación rápida** programado.

- 2 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

- 3 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada. El indicador LED se ilumina en color verde fijo. El icono de llamada de grupo aparece en la esquina superior derecha. La primera línea del texto muestra el alias de la llamada de grupo.

- 4 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

- 5 Suelte el botón **PTT** para escuchar. Cuando la radio de destino responda, el indicador LED parpadea en verde, se activará el sonido de la radio y la respuesta se oír a través del altavoz de la radio. Se muestra en la pantalla el icono de llamada de grupo, el ID o alias de grupo y el ID o alias de la radio transmisora.

- 6 Si la función Indicación de canal libre está activada, escuchará un tono de alerta corto en el momento en el que el radioteléfono transmisor suelte el botón **PTT**, indicando así que puede utilizarse el canal. Para responder, pulse el botón **PTT**.

Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará. La radio regresa a la pantalla en la que se encontraba antes de iniciar la llamada.

Realización de llamadas privadas

Aunque puede recibir o responder a una llamada privada iniciada a través de una radio individual autorizada, su radio deberá estar programada para que pueda iniciar una llamada privada.

Hay dos tipos de llamadas privadas. El primer tipo consiste en una verificación de presencia de radio que se realiza antes de configurar la llamada, mientras que el otro tipo configura la llamada inmediatamente.

Su distribuidor solo puede programar **uno** de esos tipos de llamadas en su radio.

Oirá un tono indicador negativo si realiza una llamada privada a través de botón de **acceso de marcación rápida**, teclas numéricas programadas, o botones de desplazamiento hacia arriba/abajo, si esta función no está activada

Utilice las funciones Mensaje de texto o Alerta llamd. para contactar con una radio específica. Consulte

[Características de mensajería](#) en la página 106 o [Funcionamiento de las alertas de llamada](#) en la página 98 para obtener más información.

- 1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones.
 - Seleccione el canal con el alias o ID de suscriptor activo. Consulte el [Selección de un canal](#) en la página 48.
 - Pulse el botón de **acceso de marcación rápida** programado.
-
- 2 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.
-
- 3 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada. Si suelta el botón **PTT** mientras la radio configura la llamada, se sale sin ninguna indicación y se vuelve a la pantalla anterior. El indicador LED se ilumina en color verde fijo., se activará el sonido de la radio y la respuesta se oirá a través del altavoz de la radio. El icono de Llamada privada aparece en la esquina superior derecha. La primera línea de texto muestra el alias del suscriptor. La segunda línea de texto muestra el estado de la llamada.

- 4 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.
-

- 5 Suelte el botón **PTT** para escuchar. Cuando la radio de destino responda, el indicador LED parpadea en verde, se activará el sonido de la radio y la respuesta se oirá a través del altavoz de la radio.
-

- 6 Si la función Indicación de canal libre está activada, escuchará un tono de alerta corto en el momento en el que el radioteléfono transmisor suelte el botón **PTT**, indicando así que puede utilizarse el canal. Para responder, pulse el botón **PTT**.

Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará. Se oye un tono breve. La pantalla muestra **Llam. final.**

Puede que la radio esté programada para realizar una verificación de presencia de radio antes de configurar la llamada privada. Si la radio de destino no está disponible, oirá un tono breve y verá un aviso pequeño negativo en la pantalla.

Realización de llamadas a todos

Esta función le permite transmitir a todos los usuarios del canal. La radio debe estar programada para que pueda utilizarse esta función.

Los usuarios del canal no pueden responder a una llamada a todos.

- 1 Seleccione el canal con el alias o ID de grupo de llamada a todos. Consulte el [Selección de un canal](#) en la página 48.


- 2 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

- 3 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada. El indicador LED se ilumina en color verde fijo. El icono de llamada de grupo aparece en la esquina superior derecha. La primera línea de texto muestra el mensaje `Llmda.a todos.`

- 4 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

Realización de llamadas telefónicas con el botón de acceso de marcación rápida

- 1 Pulse el botón de **acceso de marcación rápida** programado para realizar una llamada telefónica al alias o ID predefinido.

Si la entrada del botón de **acceso de marcación rápida** está vacía, se oye un tono indicador negativo. Si el código de acceso no se ha preconfigurado en la lista de contactos, la pantalla muestra `Código de acceso:`. Introduzca el código de acceso y pulse  para continuar.


El indicador LED se ilumina en color verde fijo. El icono de llamada telefónica aparece en la esquina superior derecha. La primera línea de texto muestra el alias del suscriptor. La segunda línea de texto muestra el estado de la llamada.

Si el establecimiento de llamada es correcto, suena el tono DTMF. Se oye el tono de llamada del usuario del teléfono. La primera línea de texto muestra el alias del suscriptor. El icono de llamada telefónica permanece en la esquina superior derecha.

Si el establecimiento de llamada no es correcto, suena un tono y la pantalla muestra `Llamada tel. fallida`. La radio vuelve a la pantalla de introducción del código de acceso. Si el código de acceso se ha preconfigurado en la lista de contactos, la radio vuelve a la pantalla en la que se encontraba antes de iniciar la llamada.

-
- 2** Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

-
- 3** Pulse el botón **PTT** para hablar y suéltelo para escuchar.

Si la llamada telefónica requiere introducir dígitos adicionales, introduzca los dígitos adicionales con el teclado y pulse  para continuar.

Al pulsar cada tecla, suena el tono DTMF y la radio vuelve a la pantalla anterior.

-
- 4** Pulse el  para finalizar la llamada.

Si el código no acceso no se ha preconfigurado en la lista de contactos, la pantalla muestra `Código no acceso`. Pulse el botón de **acceso de**

marcación rápida, si está programado con el código no acceso. Si la entrada del botón de **acceso de marcación rápida** está vacía, se oye un tono indicador negativo.


Al pulsar cada tecla, suena el tono DTMF y la pantalla muestra `Finalizando llamada`.

Si la finalización de llamada es correcta suena un tono y la pantalla muestra `telefónica finalizada`.

Si la finalización de la llamada no es correcta, la radio vuelve a la pantalla de llamada telefónica. Repita el paso **4** o espere a que el usuario del teléfono finalice la llamada.

Nota: cuando el usuario del teléfono finaliza la llamada, se oye un tono `Llam. final`.

Si la llamada finaliza mientras se están introduciendo los dígitos adicionales que requiere la llamada telefónica, la radio vuelve a la pantalla en la que se encontraba antes de iniciar la llamada.

Durante el acceso al canal, pulse  para descartar el intento de llamada. Suena un tono para indicar que el proceso ha sido correcto.

Durante la llamada, cuando pulsa el botón de **acceso de marcación rápida** con el código no acceso preconfigurado o introduce el código no acceso como dígitos adicionales, la radio intentará finalizar la llamada.

el código de acceso o no acceso no puede tener más de 10 caracteres.

Realización de llamadas privadas con el botón de Llamada por marcación rápida

Nota: la pulsación de los botones programables debe efectuarse desde la pantalla de inicio.

La función Llamada por marcación rápida permite realizar fácilmente una llamada privada a un ID o alias de llamada privada predefinido. Esta función se puede asignar a la pulsación breve o prolongada de un botón programable.

SOLO puede tener un alias o ID asignado a un botón de Llamada por marcación rápida. La radio puede tener varios botones programados de Llamada por marcación rápida.

- 1 Pulse el botón programado de **Llamada por marcación rápida** para efectuar una llamada

privada al ID o alias de llamada privada predefinido.

- 2 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

- 3 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.
El indicador LED se ilumina en color verde fijo.
La pantalla mostrará el ID o alias de llamada privada.

- 4 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

- 5 Suelte el botón **PTT** para escuchar.
Cuando la radio a la que se llama responda, el indicador LED parpadeará en verde.

- 6 Si la función Indicación de canal libre está habilitada, se oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio de destino libere el botón **PTT**, lo que indica que el canal está disponible para contestar. Para responder, pulse el botón **PTT**.

Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará.

Realización de una llamada de grupo, privada o a todos con la tecla numérica programable

La función de tecla numérica programable permite realizar fácilmente una llamada de grupo, privada o a todos destinada a un ID o alias predeterminado. Esta función se puede asignar a todas las teclas numéricas disponibles del teclado.

SOLO puede tener un alias o un ID asignado a una tecla numérica, pero puede tener más de una tecla numérica asociada a un alias o ID.

- 1 En la pantalla de inicio, mantenga pulsada la tecla numérica programada para realizar una llamada de grupo, privada o a todos al alias o ID predefinido.

Si la clave numérica no está asociada a ninguna entrada, se oirá un tono indicador negativo.

- 2 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

- 3 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.

El indicador LED se ilumina en color verde fijo, se activa el sonido de la radio y la respuesta se oye a través del altavoz de la radio. El icono de llamada privada/de grupo aparece en la esquina superior derecha. La primera línea de texto muestra el alias de la llamada entrante. La segunda línea de texto muestra el estado de llamada si se trata de una llamada privada o el mensaje *Todas llamadas*, si es una llamada a todos.

- 4 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

- 5 Suelte el botón **PTT** para escuchar.
Cuando la radio de destino responda, el indicador LED parpadeará en verde, se activará el sonido de la radio y la respuesta se oirá a través del altavoz de la radio.



- 6 Si la función Indicación de canal libre está activada, escuchará un tono de alerta corto en el momento en el que el radioteléfono transmisor suelte el botón **PTT**, indicando así que puede utilizarse el canal. Para responder, pulse el botón **PTT**.

Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará. La radio regresa a la pantalla en la que se encontraba antes de iniciar la llamada.

Para las llamadas privadas, oírás un tono breve cuando finalice la llamada.

Consulte [Asignación de una entrada a una tecla numérica programada](#) en la página 88 para obtener detalles acerca de la asignación de una entrada a una tecla numérica del teclado.

Realización de llamadas telefónicas con el botón de teléfono programable

- 1 Pulse el botón de **teléfono** programado para acceder a la lista de entradas del teléfono.
- 2 ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID de suscriptor que desee y Pulse  para seleccionar.
Si el código de acceso no se ha preconfigurado en la lista de contactos, la pantalla muestra **Código de acceso:**. Introduzca el código de acceso y pulse el botón  para continuar.

El indicador LED se ilumina en color verde fijo. El icono de llamada telefónica aparece en la esquina superior derecha. La primera línea de texto muestra el alias del suscriptor. La segunda línea de texto muestra el estado de la llamada.


Si el establecimiento de llamada es correcto, suena el tono DTMF. Se oye el tono de llamada del usuario del teléfono. La primera línea de texto muestra el alias del suscriptor. El icono de llamada telefónica permanece en la esquina superior derecha. La segunda línea de la pantalla muestra el estado de la llamada.


Si el establecimiento de llamada no es correcto, se oye un tono y la pantalla muestra **Llamada tel. fallida**. La radio vuelve a la pantalla de introducción del código de acceso. Si el código de acceso se ha preconfigurado en la lista de contactos, la radio vuelve a la pantalla en la que se encontraba antes de iniciar la llamada.

-
- 3 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.
-


4 Pulse el botón **PTT** para hablar y suéltelo para escuchar.

5 Si la llamada telefónica requiere introducir dígitos adicionales, lleve a cabo una de las siguientes acciones.

- Pulse cualquier tecla del teclado para iniciar la introducción de dígitos adicionales. La primera línea de la pantalla muestra `Dígitos extra:`. La segunda línea de la pantalla muestra un cursor intermitente. Introduzca los dígitos adicionales y pulse el botón  para continuar. se oye el tono DTMF y la radio vuelve a la pantalla anterior.
- Pulse el botón de **acceso de marcación rápida**. se oye el tono DTMF. Si la entrada del botón de **acceso de marcación rápida** está vacía, se oye un tono indicador negativo.

6 Para finalizar la llamada, pulse .

Si el código no acceso no se ha preconfigurado en la lista de contactos, la primera línea de la pantalla muestra `Código no acceso:`. La segunda línea de la pantalla muestra un cursor intermitente.

Introduzca el código no acceso y pulse el botón  para continuar. La radio vuelve a la pantalla anterior.

Se oye el tono DTMF y la pantalla muestra `Finalizando llamada`.


Si la finalización de llamada es correcta suena un tono y la pantalla muestra `Llam. final`.

Si la finalización de la llamada no es correcta, la radio vuelve a la pantalla de llamada telefónica. Repita los pasos 4 y 6 o espere a que el usuario del teléfono finalice la llamada.

Al pulsar el botón **PTT** en la pantalla de contactos del teléfono, se oye un tono y la pantalla muestra `Pulse OK para realizar llmda`.

cuando el usuario del teléfono finaliza la llamada, se oye un tono y la pantalla muestra `Llam. final`.

Si la llamada finaliza mientras se están introduciendo los dígitos adicionales que requiere la llamada telefónica, la radio vuelve a la pantalla en la que se encontraba antes de iniciar la llamada.




Nota: durante el acceso al canal, pulse  para descartar el intento de llamada y se oirá un tono.

Durante la llamada, si pulsa el botón de **acceso de marcación rápida** con el código no acceso preconfigurado o introduce el código de finalización de acceso como dígitos adicionales, la radio intentará finalizar la llamada.

Nota: el código de acceso o no acceso no puede tener más de 10 caracteres.

Realización de llamadas telefónicas con el botón de marcado manual programable

Realización de llamadas privadas

- 1 Pulse el botón de **Marcdo. manual** para acceder a la pantalla de marcado manual.
- 2 Pulse  o  para ir a **Contacto radio** y pulse  para seleccionar. La pantalla muestra **Núm. :**.
- 3 Utilice el teclado para introducir un nuevo alias de suscriptor.

4 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

5 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada. El indicador LED se ilumina en color verde fijo. El icono de llamada privada aparece en la esquina superior derecha. La primera línea de texto muestra el alias del suscriptor. La segunda línea de texto muestra el estado de la llamada.

6 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

7 Suelte el botón **PTT** para escuchar. Cuando la radio a la que se llama responda, el indicador LED parpadeará en verde.


8 Si la función Indicación de canal libre está habilitada, se oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio de destino libere el botón **PTT**, lo que indica que el canal está disponible para contestar. Para responder, pulse el botón **PTT**.

Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará. Se

oye un tono breve. La pantalla muestra **Llam. final.**


Realización de llamadas telefónicas

1 Pulse el botón de **Marcdo. manual** para acceder a la pantalla de marcado manual.

2 Pulse **▲** o **▼** para ir a **Contacto tel.** y Pulse  para seleccionar. La pantalla muestra **Núm.:**.

3 Utilice el teclado para introducir un alias de suscriptor

Si el código de acceso no se ha preconfigurado en la lista de contactos, la pantalla muestra **Código de acceso:**. Introduzca el código de acceso y

pulse pulse el botón  para continuar.

El indicador LED se ilumina en color verde fijo. El icono de llamada telefónica aparece en la esquina superior derecha. La primera línea de texto muestra el alias del suscriptor. La segunda línea de texto muestra el estado de la llamada.

Si el establecimiento de llamada es correcto, suena el tono DTMF. Se oye el tono de llamada

del usuario del teléfono. La primera línea de texto muestra el alias del suscriptor. El icono de llamada telefónica permanece en la esquina superior derecha.


Si el establecimiento de llamada no es correcto, suena un tono y la pantalla muestra **Llamada tel. fallida.** La radio vuelve a la pantalla de introducción del código de acceso. Si el código de acceso se ha preconfigurado en la lista de contactos, la radio vuelve a la pantalla en la que se encontraba antes de iniciar la llamada.

4 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.


5 Pulse el botón **PTT** para hablar y suéltelo para escuchar.

6 Si la llamada telefónica requiere introducir dígitos adicionales, lleve a cabo una de las siguientes acciones.

- Pulse cualquier tecla del teclado para iniciar la introducción de dígitos adicionales. Introduzca los dígitos adicionales y pulse pulse el botón

 para continuar. se oye el tono DTMF y la radio vuelve a la pantalla anterior.

- Pulse el botón de **acceso de marcación rápida**. se oye el tono DTMF. Si la entrada del botón de **acceso de marcación rápida** está vacía, se oye un tono indicador negativo.

7 Para finalizar la llamada, pulse .

Si el código no acceso no se ha preconfigurado en la lista de contactos, la pantalla muestra Código no acceso!. Introduzca el código no acceso y

pulse el botón  para continuar. La radio vuelve a la pantalla anterior.

Se oye el tono DTMF y la pantalla muestra Finalizando llamada.


Si la finalización de llamada es correcta suena un tono y la pantalla muestra Llam. final.

Si la finalización de la llamada no es correcta, la radio vuelve a la pantalla de llamada telefónica. Repita el paso 7 o espere a que el usuario del teléfono finalice la llamada.

Al pulsar el botón **PTT** en la pantalla de contactos del teléfono, se oye un tono y la pantalla muestra Pulse OK para realizar llmda.

cuando el usuario del teléfono finaliza la llamada, se oye un tono y la pantalla muestra Llam. final.

Si la llamada finaliza mientras se están introduciendo los dígitos adicionales que requiere la llamada telefónica, la radio vuelve a la pantalla en la que se encontraba antes de iniciar la llamada.

Nota: Durante el acceso al canal, pulse  para descartar el intento de llamada y se oirá un tono.

Nota: Durante la llamada, si pulsa el botón de **acceso de marcación rápida** con el código no acceso preconfigurado o introduce el código de finalización de acceso como dígitos adicionales, la radio intentará finalizar la llamada.

Nota: el código de acceso o no acceso no puede tener más de 10 caracteres.

Interrupción de una llamada de radio

Esta función permite detener una llamada privada o de grupo con el fin de liberar el canal para la transmisión. Por ejemplo, si una radio experimenta un problema de "micrófono atascado" cuando el usuario pulsa accidentalmente el botón **PTT**.

La radio debe estar programada para que pueda utilizarse esta función.

- 1 Pulse el botón **Desconexión remota de Interrupción/Transmisión** programado cuando esté situado en el canal correspondiente.

- 2 Espere la confirmación.

Si se realiza correctamente, la radio emite un tono indicador positivo y la pantalla muestra el mensaje Desc. rem. correcta, lo que indica que el canal ahora está libre..

Si no se realiza correctamente, la radio emite un tono indicador negativo y la pantalla muestra Error desc. rem.

En la radio interrumpida, la pantalla de la radio remota muestra Llamd. interrump., y la radio

reproduce un tono indicador negativo hasta que suelte el botón PTT , si este está transmitiendo una llamada interrumpible que se detiene por medio de esta función.

Modo directo

Puede seguir comunicándose cuando el repetidor no esté funcionando, o cuando la radio esté fuera del alcance del repetidor pero dentro de la cobertura de otras radios.


A esto se le llama "modo directo".


Nota: esta función no se aplica a Capacity Plus y Linked Capacity Plus.

La configuración del modo directo se mantiene incluso después de haber apagado la radio.

Puede alternar entre los modos directo y repetidor pulsando el botón programado **Repetidor/Modo directo** o usando el menú de la radio como se indica a continuación.


- 1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a Modo directo y Pulse  para seleccionar.

También puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.

5 Pulse  para habilitar/deshabilitar el modo directo.

La pantalla muestra ✓ junto a Habilitado.

Desaparece ✓ junto a Habilitado.

Funciones de monitorización

Monitorización de un canal

Utilice la función de monitorización para asegurarse de que un canal está libre antes de transmitir.

esta función no se aplica a Capacity Plus y Linked Capacity Plus.

1 Mantenga pulsado el botón de **monitorización** programado y compruebe si hay alguna actividad.

El icono de monitorización se muestra en la pantalla y el indicador LED se ilumina en amarillo fijo. Oirá actividad en la radio o silencio total, dependiendo de cómo esté programada la radio. Esto indica que el canal está en uso.

2 Pulse el botón **PTT** para hablar y suéltelo para escuchar.

Monitorización permanente

Utilice la función de Monitor permanente para supervisar de manera continua la actividad de un canal seleccionado.

Nota: esta función no se aplica a Capacity Plus y Linked Capacity Plus.

1 Pulse el botón **Monitor permanente** programado para activar la monitorización permanente del canal.
Suena un tono de alerta en la radio, el indicador LED se ilumina en amarillo fijo y la pantalla

muestra Permanent Monitor On (Monitor perman. enc). El icono de monitor aparece en la pantalla.

- 2** Pulse el botón que ha programado previamente como **Monitor permanente** para salir del modo de monitorización permanente. Suena un tono de alerta en la radio, el indicador LED se apaga y la pantalla muestra Monitor perman. apag.
-


Funciones avanzadas en modo no Connect Plus

Verificación de radio

Si está activada, esta función le permite determinar si hay otra radio activa en un sistema sin tener que molestar al usuario de dicha radio. No se muestran notificaciones visuales ni sonoras en la radio de destino.

Envío de una verificación de radio




- 1 Acceso a la función de verificación de radio.

Control de radio	Pasos
Botón Verif. de radio programado	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pulse el botón Verif. de radio programado. 2 ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID de suscriptor que desee y Pulse  para seleccionar.






Control de radio

Pasos




Menú

- 1  para acceder al menú.
- 2 ▲ o ▼ para ir a **Contactos** y Pulse  para seleccionar.
- 3 Siga uno de los pasos que se describe a continuación para seleccionar el alias o ID de suscriptor:
 - Seleccione el alias o ID de suscriptor directamente.
 - ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID de suscriptor que desee y Pulse  para seleccionar.
 - Utilice el menú **Marcdo. manual**.
 - ▲ o ▼ para ir a **Marcdo. manual** y

Control de Pasos radio


- Pulse  para seleccionar.
-  o  para ir a Núm. radio y Pulse  para seleccionar.
 - Si había un ID de suscriptor marcado previamente, el ID aparecerá junto con un cursor intermitente. De lo contrario, la primera línea de la pantalla muestra Núm. radio: y la segunda línea muestra un cursor parpadeante. Utilice el teclado para introducir/editar el ID y Pulse  para seleccionar.

Control de Pasos radio

- 4  o  para ir a Verif. de radio y Pulse  para seleccionar.

La pantalla mostrará un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED se ilumina en color verde fijo.

2 Espere la confirmación.

Si se pulsa el botón  mientras la radio espera la confirmación, sonará un tono y la radio finalizará todos los reintentos y saldrá del modo Verif. de radio.

Si la Verif. de radio se realiza correctamente, suena un tono indicador positivo y la pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si la Verif. de radio no se realiza correctamente, la radio emite un tono indicador negativo y la pantalla muestra un pequeño aviso negativo.

La radio vuelve a la pantalla de alias o ID de suscriptor.


Monitor remoto

Utilice la función Monitor remoto para encender el micrófono de una radio de destino (solo el alias o ID de suscriptor). El LED verde parpadeará una vez en el suscriptor de destino. Se puede utilizar esta función para supervisar de manera remota toda la actividad audible alrededor de la radio de destino.

La radio debe estar programada para que pueda utilizarse esta función.

Iniciación del monitor remoto




- 1 Acceder a la función Monitor remoto.




Control de radio	Pasos
Botón Monitor remoto programado	<ol style="list-style-type: none">1 Pulse el botón Monitor remoto programado.2 ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID de suscriptor que desee y Pulse  para seleccionar.


Control de radio

Pasos

Menú

- 1  para acceder al menú
- 2 ▲ o ▼ para ir a **Contactos** y Pulse  para seleccionar
- 3 Siga uno de los pasos que se describe a continuación para seleccionar el alias o ID de suscriptor
 - seleccione el alias o ID de suscriptor directamente
 - ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID de suscriptor que desee y Pulse  para seleccionar.
 - utilice el menú **Marcado manual**

Control de radio	Pasos
	<ul style="list-style-type: none"> • ▲ o ▼ para ir a Marcdo. manual y Pulse  para seleccionar. • ▲ o ▼ para ir a Núm. radio y Pulse  para seleccionar. • Si había un ID de suscriptor marcado previamente, el ID aparecerá junto con un cursor intermitente. De lo contrario, la primera línea de la pantalla muestra Núm. radio: y la segunda línea muestra un cursor parpadeante. Introduzca el alias o ID de suscriptor y pulse  para seleccionar.

Control de radio	Pasos
	<p>4 ▲ o ▼ para ir a Mon. rem. y Pulse  para seleccionar.</p>

La pantalla muestra un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED se ilumina en color verde fijo.

2 Espere la confirmación.

Si se realiza correctamente, suena un indicador positivo y la pantalla muestra un aviso pequeño positivo. La radio comienza a reproducir el audio de la radio que se supervisa durante la duración programada y la pantalla muestra Monitor remoto. Cuando el temporizador indica que se ha agotado el tiempo, la radio emite un tono de alerta y el indicador LED se apaga.

Si no se realiza correctamente, la radio emite un tono indicador negativo y en la pantalla aparece un aviso pequeño negativo.

Listas de rastreo

Las listas de rastreo se crean y asignan a canales/grupos individuales. La radio se desplaza por la lista de rastreo programada para el canal actual en busca de actividad de voz. En cada canal del ciclo, la radio también se desplaza por la lista de grupo de dicho canal.


La radio admite hasta 250 listas de rastreo, con un máximo de 16 miembros por lista.




Puede añadir, eliminar o dar prioridad a los canales al editar la lista de rastreo.




Puede adjuntar una nueva lista de rastreo a su radio a través de la Programación del panel frontal.



Nota: esta función no se aplica a Capacity Plus y Linked Capacity Plus.

Visualización de una entrada en la lista de rastreo

- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Rastreo y Pulse  para seleccionar.


- 3  o  para ir a Ver/Editar lista y Pulse  para seleccionar.




- 4 Utilice  o  para ver todos los miembros de la lista.


Si está configurado, el icono de prioridad aparece a la izquierda del alias de miembro para indicar si el miembro se encuentra en una lista de canal de Prioridad 1 o de Prioridad 2. **No puede** tener varios canales de Prioridad 1 o Prioridad 2 en una lista de rastreo.




No se muestra ningún icono de prioridad si la prioridad se define como **Ninguno**.

Visualización de una entrada en la lista de rastreo por búsqueda de alias

- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Rastreo y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ para ir a Ver/editar lista y Pulse  para seleccionar.
- 4 Introduzca el primer carácter del alias que desee. Aparece un cursor intermitente.
- 5 Utilice el teclado para escribir el alias que desee.





Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse  para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla  para borrar cualquier carácter no deseado.

la primera línea de la pantalla muestra los caracteres introducidos. La segunda línea de la pantalla muestra un alias que coincide con lo que ha introducido.

la búsqueda de alias no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si hay dos o más entradas con el mismo nombre, la radio muestra la entrada que está en la primera posición de la lista de rastreo.

Edición de la lista de rastreo


Adición de una nueva entrada a la lista de rastreo


- 1  para acceder al menú.
- 2 ▲ o ▼ para ir a Rastreo y Pulse  para seleccionar.
- 3 ▲ o ▼ para ir a Ver/editar lista y Pulse  para seleccionar.
- 4 ▲ o ▼ para ir a Añadir miembro y Pulse  para seleccionar.
- 5 Seleccione el alias o ID que desee llevando cabo una de las acciones siguientes:


Control de radio	Pasos
Botones de navegación de la radio	▲ o ▼ para ir al alias o ID deseado.
Teclado	Introduzca el primer carácter del alias que desee.

Control de Pasos radio

Aparece un cursor intermitente.

Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse

 para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla











 para borrar cualquier carácter no deseado. Mantenga

pulsado  para cambiar el método de introducción de texto.

la primera línea de la pantalla muestra los caracteres introducidos. Las líneas siguientes de la pantalla muestran los resultados de búsqueda preseleccionados. la búsqueda de alias no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si hay dos o más alias con el mismo nombre, la radio muestra el alias


Control de Pasos radio


que está en la primera posición de la lista.

- 6 Pulse  para seleccionar.
- 7  o  para ir al nivel de prioridad que desee y Pulse  para seleccionar. La pantalla muestra `Entry Saved` (Entrada guardada), seguido inmediatamente de `Add Another?` (¿Añadir otro?).
- 8 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 -  o  para ir a `Si` y Pulse  para seleccionar, y repita los pasos 5 a 7.
 -  o  para ir a `No` y pulse  para guardar la lista actual.

Eliminación de una entrada de la lista de rastreo

- 1  para acceder al menú.


2 ▲ o ▼ para ir a Rastreo y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Ver/editar lista y Pulse  para seleccionar.

4 Seleccione el alias o ID que desee llevando cabo una de las acciones siguientes:


Control de radio	Pasos
Botones de navegación de la radio	▲ o ▼ para ir al alias o ID deseado.
Teclado	<p>Introduzca el primer carácter del alias que desee.</p> <p>Aparece un cursor intermitente.</p> <p>Pulse ◀ para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse ▶ para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla</p>

Control de radio Pasos

 para borrar cualquier carácter no deseado. Mantenga



pulsado  para cambiar el método de introducción de texto.


la primera línea de la pantalla muestra los caracteres introducidos. Las líneas siguientes de la pantalla muestran los resultados de búsqueda preseleccionados. la búsqueda de alias no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si hay dos o más alias con el mismo nombre, la radio muestra el alias que está en la primera posición de la lista.

5 Pulse  para seleccionar.

6 ▲ o ▼ para ir a **Borrar y Pulse**  para seleccionar.


7 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:


- En **Delete Entry? (¿Borrar entrada?)**, ▲ o ▼ para ir a **Sí** y presione  para borrar la entrada. La pantalla muestra **Entrada eliminada**.
- ▲ o ▼ para ir a **No** y pulse  para volver a la pantalla anterior.

8 Repita los pasos 4 al 7 para borrar otras entradas. Una vez que haya borrado todos los ID o alias que desee, mantenga pulsado  para volver a la pantalla de inicio.

Configuración y edición de la prioridad de una entrada en la lista de rastreo

1  para acceder al menú.


2 ▲ o ▼ para ir a **Rastreo y Pulse**  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a **Ver/Editar lista y Pulse**  para seleccionar.

4 Seleccione el alias o ID que desee llevando cabo una de las acciones siguientes:


Control de radio	Pasos
Botones de navegación de la radio	▲ o ▼ para ir al alias o ID deseado.
Teclado	<p>Introduzca el primer carácter del alias que desee.</p> <p>Aparece un cursor intermitente.</p> <p>Pulse ◀ para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse ▶ para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla</p>


Control de radio Pasos


 para borrar cualquier carácter no deseado. Mantenga

pulsado  para cambiar el método de introducción de texto.

la primera línea de la pantalla muestra los caracteres introducidos. Las líneas siguientes de la pantalla muestran los resultados de búsqueda preseleccionados. la búsqueda de alias no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si hay dos o más alias con el mismo nombre, la radio muestra el alias que está en la primera posición de la lista.

5 Pulse  para seleccionar.

6 ▲ o ▼ para ir a Edit. prioridad y Pulse  para seleccionar.

7 ▲ o ▼ para ir al nivel de prioridad que desee y Pulse  para seleccionar. La pantalla muestra *Entrada guardada* antes de volver a la pantalla anterior.

Nota: El icono de prioridad aparece a la izquierda del nombre del miembro.

No se muestra ningún icono de prioridad si la prioridad se define como **Ninguno**.

Escaneo

Al comenzar un rastreo, la radio se desplaza por la lista de rastreo programada para el canal actual en busca de actividad de voz.

El LED parpadea en amarillo y se mostrará el icono Rastreo.

Hay dos formas de iniciar el rastreo:


- **Rastreo de canal principal (manual):** la radio rastrea todos los canales/grupos de la lista de


rastreo. Al iniciar el rastreo, la radio puede (según la configuración) empezar automáticamente en el canal/grupo "activo" en el que se realizó el último rastreo o en el canal en el que se inició el rastreo.


- **Rastreo automático (automático):** la radio empieza el rastreo automáticamente al seleccionar un canal/grupo que tiene activado el rastreo automático.


Nota: esta función no se aplica a Capacity Plus y Linked Capacity Plus.

Configuración de una Lista de exploración activa

- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Rastreo y Pulse  para seleccionar.


- 3 ▲ o ▼ para ir a Conf. lista act. y Pulse  para seleccionar.


- 4 ▲ o ▼ para ir a la lista deseada y Pulse  para seleccionar.


La lista seleccionada será la lista de exploración activa.

Inicio y detención del rastreo

Mientras realiza el rastreo, la radio solo aceptará datos (por ejemplo: mensajes de texto, ubicación, telemetría o datos de PC) si los recibe en el canal seleccionado.

- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Rastreo y Pulse  para seleccionar.
 - La pantalla muestra Encender si el rastreo está deshabilitado.
 - La pantalla muestra Apagar si el rastreo está habilitado.

- 3 Pulse  para seleccionar.
 - EL LED parpadea en amarillo y aparece el icono de rastreo cuando el rastreo está activado.

- El indicador LED se apaga y no aparece el icono de rastreo cuando el rastreo está desactivado.

Respuesta a una transmisión durante un rastreo

Durante el rastreo, la radio se detiene en un canal/grupo en el que detecte actividad. La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz de la radio. La radio se mantendrá en ese canal mientras persista la actividad y durante un periodo de tiempo programado conocido como "tiempo de vuelo".

- 1 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

Si la función Indicación de canal libre está activada, escuchará un tono de alerta corto en el momento en el que el radioteléfono transmisor suelte el botón **PTT**, indicando así que puede utilizarse el canal.

- 2 Pulse el botón **PTT** durante el tiempo muerto. El indicador LED se ilumina en color verde fijo.
-

- 3 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.
-

- 4 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Si no responde dentro del periodo de tiempo muerto, la radio vuelve a realizar el rastreo de otros canales/grupos.

Eliminación de canales con ruido

Si un canal produce llamadas no deseadas o ruidos de forma continua (lo que se llama un canal "con ruido"), se puede eliminar temporalmente de la lista de rastreo.

Esta posibilidad no se aplica al canal designado como canal seleccionado.

Solo es posible eliminar un canal "con ruido" mediante el botón **Elimin. canal de ruido** programado. **No** se puede acceder a esta función a través del menú.

- 1 Cuando la radio "se acopla" a un canal no deseado o con ruido, pulse el botón **Elimin. canal de ruido** programado hasta que escuche un tono.
-

- 2 Suelte el botón **Elimin. canal de ruido**.

El canal con ruido se elimina.

Restauración de canales con ruido

Para restaurar un canal con ruido eliminado, realice una de las siguientes acciones:

- Apague la radio y vuelva a encenderla.
- Detenga y reinicie el rastreo mediante el botón o menú **Rastreo** programado.
- Cambie el canal o la zona.

Configuración de contactos

La función Contactos proporciona a la radio una "agenda". Cada entrada corresponde a un alias o ID que utiliza para realizar una llamada.

Dependiendo del contexto, cada entrada se asocia con **uno** de cinco tipos de llamadas: llamada de grupo, llamada privada, llamada a todos, llamada de PC o llamada de despacho.

La llamada de PC o la llamada de despacho están relacionadas con los datos. Solo están disponibles con las aplicaciones. Consulte la documentación de las aplicaciones de datos para obtener más información.

Nota: si está activada la función Privacidad en un canal, podrá realizar llamadas de grupo, llamadas privadas y llamadas a todos con la privacidad activada en dicho canal. Solo las radios de destino con la misma Clave de privacidad O BIEN con el mismo Valor de clave e ID de clave que su radio podrán descifrar la transmisión.

consulte [Privacidad](#) en la página 127 para obtener más información.

Además, el menú Contactos le permite asignar a cada entrada una o más teclas numéricas programadas en el con teclado. Si una entrada está asignada a una tecla numérica, la radio puede realizar un marcado rápido de la entrada.


La radio admite un máximo de 1 000 entradas en la lista de Contactos.


Cada entrada dentro de Contactos muestra la siguiente información:

- Tipo de llamada.
- Alias de llamada.
- ID de llamada.

Nota: puede agregar o editar los ID de suscriptor para la lista de Contactos digitales.

Realización de una llamada de grupo desde Contactos

- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a **Contactos** y Pulse  para seleccionar.
Las entradas están ordenadas alfabéticamente.

- 3 ▲ o ▼ para ir al alias o ID de grupo deseado.

- 4 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

- 5 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.
El indicador LED se ilumina en color verde fijo. La primera línea muestra el alias o ID de suscriptor. La segunda línea muestra **Llamd. privat.** y el icono de **Llamd. privat.**

- 6 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.


- 7 Suelte el botón **PTT** para escuchar.
Cuando algún usuario del grupo responda, el indicador LED parpadeará en verde, la pantalla


mostrará el ID de usuario transmisor, se activará el sonido de la radio y la respuesta se oirá a través del altavoz de la radio.





- 8 Si la función Indicación de canal libre está activada, escuchará un tono de alerta corto en el momento en el que el radioteléfono transmisor suelte el botón **PTT**, indicando así que puede utilizarse el canal. Para responder, pulse el botón **PTT**.
Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará.

- 9 Se oye un tono breve. La pantalla muestra **Llam. final.**

Realización de una llamada privada desde Contactos

- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a **Contactos** y Pulse  para seleccionar.
Las entradas están ordenadas alfabéticamente.

- 3 Siga uno de los pasos que se describe a continuación para seleccionar el alias o ID de suscriptor:
 - seleccione el alias o ID de suscriptor directamente
 - ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID de suscriptor que desee y Pulse  para seleccionar.
 - utilice el menú Marcado. manual
 - ▲ o ▼ para ir a Marcado. manual y Pulse  para seleccionar.
 - ▲ o ▼ para ir a Núm. radio y Pulse  para seleccionar.
 - Si ya se había marcado un ID con anterioridad, el ID aparecerá junto con un cursor intermitente. De lo contrario, la primera línea de la pantalla muestra Núm. radio: y la segunda línea muestra un cursor parpadeante. Utilice el teclado para editar/introducir el ID. Pulse  para seleccionar.

- 4 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

- 5 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada. El indicador LED se ilumina en color verde fijo. La primera línea muestra el alias o ID de suscriptor. La segunda línea muestra el mensaje Llamd. privad. y el icono de llamada privada.

- 6 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.


- 7 Suelte el botón **PTT** para escuchar. Cuando la radio a la que se llama responda, el indicador LED parpadeará en verde y la pantalla mostrará el ID del usuario que transmite. se activará el sonido de la radio y la respuesta se oirá a través del altavoz de la radio.




- 8 Si la función Indicación de canal libre está activada, escuchará un tono de alerta corto en el momento en el que el radioteléfono transmisor suelte el botón **PTT**, indicando así que puede utilizarse el canal. Para responder, pulse el botón **PTT**.




Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará.








La pantalla muestra `Llam. final.`

Realización de una llamada telefónica desde Contactos

- 1  para acceder al menú.




- 2  o  para ir a `Contactos` y Pulse  para seleccionar.
Las entradas están ordenadas alfabéticamente.

- 3 Siga uno de los pasos que se describe a continuación para seleccionar el alias o ID de suscriptor:
 - seleccione el alias o ID de suscriptor directamente
 -  o  hasta llegar al alias o ID de suscriptor que desee y Pulse  para seleccionar.
 - utilice el menú `Marcdo. manual`


-  o  para ir a `Marcdo. manual` y Pulse  para seleccionar.
-  o  para ir a `Núm. teléfono` y Pulse  para seleccionar.
- La primera línea de la pantalla muestra `Núm. teléfono:` y la segunda línea muestra un cursor parpadeante. Utilice el teclado para introducir un número de teléfono y Pulse  para seleccionar el número introducido.


Si la entrada seleccionada está vacía, se oye un tono indicador negativo y la pantalla muestra `Phone Call Invalid #` (Número de llamada de teléfono no válido).

Al pulsar el botón **PTT** en la pantalla de contactos del teléfono, se oye un tono indicador negativo y la pantalla muestra `Pulse OK` para realizar llamada.

- 4  o  para ir a `Llamada tel.` y Pulse  para seleccionar.

- 5 Si el código de acceso no se ha preconfigurado en la lista de contactos, la primera línea de la pantalla muestra Código de acceso: . La segunda línea de la pantalla muestra un cursor intermitente.

Introduzca el código de acceso y pulse  para continuar.

Durante el acceso al canal, pulse  para descartar el intento de llamada y se oirá un tono indicador negativo. La radio vuelve a la pantalla de llamada telefónica.

El código de acceso no puede tener más de 10 caracteres.

La primera línea de la pantalla muestra Llamando. La segunda línea de la pantalla muestra el alias o ID de suscriptor y el icono de llamada telefónica.

Si es correcta, se oye el tono DTMF. Se oye el tono de llamada del usuario del teléfono. La primera línea de la pantalla muestra el ID o alias del suscriptor y el icono de RSSI. La segunda línea de la pantalla muestra Llmda. teléf. y el icono de llamada telefónica.

Si no es correcta, se oye un tono y la pantalla muestra Llamada tel. fallida. La radio vuelve a la pantalla de introducción del código de acceso. Si el código de acceso se ha preconfigurado en la lista de contactos, la radio vuelve a la pantalla en la que se encontraba antes de iniciar la llamada.


-
- 6 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.
-

- 7 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **PTT** para hablar y suéltelo para escuchar.

Nota: el icono de RSSI desaparece durante la transmisión.

Si la llamada telefónica requiere introducir dígitos adicionales, pulse cualquier tecla para iniciar la introducción de los dígitos. La primera línea de la pantalla muestra Dígitos extra: . La segunda línea de la pantalla muestra un cursor intermitente. Introduzca los

dígitos adicionales y pulse  para continuar. se oye el tono DTMF y la radio vuelve a la pantalla anterior.


Si la llamada finaliza mientras se están introduciendo los dígitos adicionales que requiere la llamada telefónica, la radio vuelve a la pantalla en la que se encontraba antes de iniciar la llamada.

- Pulse el botón de **acceso de marcación rápida**.


Nota: se oye el tono DTMF.

Si la entrada del botón de **acceso de marcación rápida** está vacía, se oye un tono indicador negativo.

Durante la llamada, si pulsa el botón de **acceso de marcación rápida** con el código no acceso preconfigurado o introduce el código de finalización de acceso como dígitos adicionales, la radio intentará finalizar la llamada.

-
- 8 Para finalizar la llamada, pulse .

-
- 9 Si el código no acceso no se ha preconfigurado en la lista de contactos, la primera línea de la pantalla muestra **Código no acceso:**. La segunda línea de la pantalla muestra un cursor intermitente.

Introduzca el código no acceso y pulse  para continuar.

El código de no acceso no puede tener más de 10 caracteres.

Se oye el tono DTMF y la pantalla muestra `Finalizando llamada`.

Si es correcta, se oye un tono y la pantalla muestra `Llam. final`. La radio vuelve a la pantalla de llamada telefónica.

Si no es correcta, la radio vuelve a la pantalla de llamada telefónica. Repita los pasos 8 y 9 o espere a que el usuario del teléfono finalice la llamada.

cuando el usuario del teléfono finaliza la llamada, se oye un tono y la pantalla muestra `Llam. final`.

Realización de una búsqueda de alias de llamada


También puede utilizar la búsqueda de alias o alfanumérica para recuperar el alias de suscriptor que desee.



Esta función solo se puede aplicar si se encuentra en Contactos.

Nota: pulse el botón  o  para salir de la búsqueda de alias.

Si suelta el botón **PTT** mientras la radio configura la llamada, se sale sin ninguna indicación y se vuelve a la pantalla anterior.

Puede que la radio esté programada para realizar una verificación de presencia de radio antes de configurar la llamada privada. Si la radio de destino no está disponible, oirá un tono breve y verá un aviso pequeño negativo en la pantalla.



1  para acceder al menú.


2  o  para ir a **Contactos** y Pulse  para seleccionar.


Las entradas están ordenadas alfabéticamente.

3 Introduzca el primer carácter del alias que desee. Aparece un cursor intermitente.

4 Utilice el teclado para escribir el alias que desee.

Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse  para desplazarse un espacio

hacia la derecha. Pulse la tecla  para borrar cualquier carácter no deseado. Mantenga pulsado

 para cambiar el método de introducción de texto.

la primera línea de la pantalla muestra los caracteres introducidos. Las siguientes líneas de la pantalla muestran los resultados de búsqueda preseleccionados. la búsqueda de alias no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si hay dos entradas o más con el mismo nombre, la radio muestra la entrada que figura primero en la lista de **Contactos**.

5 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

6 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada. El indicador LED se ilumina en color verde fijo. La pantalla muestra el alias del destino.

7 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

8 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Cuando la radio de destino responda, el indicador LED parpadeará en verde, se activará el sonido de la radio y la respuesta se oirá a través del altavoz de la radio.

- 9 Si la función Indicación de canal libre está activada, escuchará un tono de alerta corto en el momento en el que el radioteléfono transmisor suelte el botón **PTT**, indicando así que puede utilizarse el canal. Para responder, pulse el botón **PTT**.

Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará.

La pantalla muestra `Llam. final.`

Realización de una llamada de grupo, privada, telefónica o a todos mediante la búsqueda del alias


También puede utilizar la búsqueda de alias o alfanumérica para recuperar el alias de suscriptor que desee.




Esta función solo se puede aplicar si se encuentra en Contactos.

Nota: pulse el botón  o  para salir de la búsqueda de alias.



Si suelta el botón **PTT** mientras la radio configura la llamada, se sale sin ninguna indicación y se vuelve a la pantalla anterior.


Puede que la radio esté programada para realizar una verificación de presencia de radio antes de configurar la llamada privada. Si la radio de destino no está disponible, suena un tono corto y la pantalla muestra `Unidad no disponible`; la radio vuelve al menú anterior en el que estaba antes de empezar la verificación de presencia de radio.

- 1  para acceder al menú.



- 2  o  para ir a Contactos y Pulse  para seleccionar.
Las entradas están ordenadas alfabéticamente.

- 3 Introduzca el primer carácter del alias que desee. Aparece un cursor intermitente.

- 4 Utilice el teclado para escribir el alias que desee.
Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse  para desplazarse un espacio

hacia la derecha. Pulse la tecla  para borrar cualquier carácter no deseado.

la primera línea de la pantalla muestra los caracteres introducidos. La segunda línea de la pantalla muestra un alias que coincide con lo que ha introducido. la búsqueda de alias no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si hay dos entradas o más con el mismo nombre, la radio muestra la entrada que figura primero en la lista de Contactos.

-
- 5  o  para desplazarse hasta la entrada que desee, si es necesario.
-
- 6 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.
-
- 7 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada. El indicador LED se ilumina en color verde fijo. La primera línea muestra el ID de la radio de destino. La segunda línea muestra el tipo de llamada y el icono de llamada.
-
- 8 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.
-

- 9 Suelte el botón **PTT** para escuchar. Cuando la radio a la que se llama responda, el indicador LED parpadeará en verde.
-

- 10 Si la función Indicación de canal libre está habilitada, se oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio de destino libere el botón **PTT**, lo que indica que el canal está disponible para contestar. Para responder, pulse el botón **PTT**.

Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará.

Se oye un tono breve. La pantalla muestra **Llam. final.**


Asignación de una entrada a una tecla numérica programada

Nota: consulte [Realización de una llamada de grupo, privada o a todos con la tecla numérica programable](#) en la página 59 para obtener más detalles de la realización de llamadas de grupo, privadas o a todos con las teclas numéricas programadas.


- 1  para acceder al menú.
-

- 2 ▲ o ▼ para ir a `Contactos y Pulse`  para seleccionar.


Las entradas están ordenadas alfabéticamente.


- 3 ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a `Program Tecla y Pulse`  para seleccionar.

- 5 ▲ o ▼ a la tecla numérica deseada Pulse  para seleccionar.

Si la tecla numérica ya se ha asignado a otra entrada, la pantalla mostrará el mensaje `La tecla ya está asignada y`, a continuación, la primera línea de la pantalla muestra el mensaje `¿Reemplazar?`. Lleve a cabo una de las siguientes acciones.

- ▲ o ▼ para ir a `Sí` y pulse  para reemplazar la asignación de la tecla numérica.

- ▲ o ▼ para ir a `No` y pulse  para volver al paso anterior.

Cada entrada puede asociarse a distintas teclas numéricas. Verá ✓ delante de cada tecla numérica que esté asignada a una entrada. Si ✓ está delante de `Vacío`, esa tecla numérica no está asignada.









Si se ha asignado una tecla numérica a una entrada en modo determinado, esta función no estará soportada cuando mantenga pulsada la tecla numérica en otro modo.

La radio emite un tono indicador positivo y la pantalla muestra `Contacto guardado`.




La pantalla vuelve automáticamente al menú anterior.

Eliminación de la asociación entre la entrada y la tecla numérica programada




- 1 Acceda al alias o ID que desee a través de:

Control de radio	Pasos
Tecla numérica programada	Mantenga pulsada la tecla numérica programada hasta el ID o el alias que desee; Pulse  para seleccionar.
Menú	<ol style="list-style-type: none"> 1  para acceder al menú. 2  o  para ir a Contactos y Pulse  para seleccionar. Las entradas están ordenadas alfabéticamente. 3  o  hasta llegar al alias o ID de suscriptor que desee y Pulse  para seleccionar.

2  o  para ir a Program. Tecla y Pulse  para seleccionar.

3  o  para ir a Vacío y Pulse  para seleccionar.

La primera línea de la pantalla muestra el mensaje ¿Borrar teclas? .


4  o  para ir a Sí y Pulse  para seleccionar.


Nota: Cuando se elimina una entrada, la asociación entre esta y sus teclas numéricas programadas también se elimina.

La radio emite un tono indicador positivo y la pantalla muestra Contacto guardado.


La pantalla vuelve automáticamente al menú anterior.


Adición de un nuevo contacto


1  para acceder al menú.


2  o  para ir a Contactos y Pulse  para seleccionar.

3  o  para ir a Nuevo contacto y Pulse  para seleccionar.


4 ▲ o ▼ hasta el tipo de contacto que desee, ya sea Contacto radio o Contacto tel., y Pulse  para seleccionar.


5 Utilice el teclado para introducir el número de contacto y pulse  para confirmar.


6 Utilice el teclado para introducir el nombre del contacto y pulse  para confirmar.


7 Al añadir un contacto de radio, ▲ o ▼ hasta el tipo de timbre que desee y Pulse  para seleccionar.
La radio emite un tono indicador positivo y la pantalla muestra un aviso pequeño positivo.

3 ▲ o ▼ para ir a Nuevo contacto y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ hasta el tipo de contacto que desee, ya sea Contacto radio o Contacto tel., y Pulse  para seleccionar.


5 ▲ o ▼ hasta el alias que desee y Pulse  para seleccionar.

6 ▲ o ▼ para ir a Enviar mensaje y Pulse  para seleccionar.

7 Pulse  para enviar el mensaje.

Envío de un mensaje a un Contacto

1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Contactos y Pulse  para seleccionar.

Configuración del indicador de llamada

Activación y desactivación de Timbres de llamada para Alertas de llamada

Puede seleccionar, activar o desactivar los tonos de timbre para una alerta de llamada recibida.

- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a Tonos/Alertas y Pulse  para seleccionar.

- 5 ▲ o ▼ para ir a Timbres llamd. y Pulse  para seleccionar.

- 6 ▲ o ▼ para ir a Alerta llamd. y Pulse  para seleccionar.
El tono actual queda indicado por un ✓.


- 7 ▲ o ▼ para ir al tono deseado y Pulse  para seleccionar.


También puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.


Aparece ✓ junto al tono seleccionado.


Activación y desactivación de timbres de llamada para llamadas privadas


Puede activar o desactivar los tonos de timbre de una llamada privada recibida.


- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


- 3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a Tonos/Alertas y Pulse  para seleccionar.

- 5 ▲ o ▼ para ir a Timbres llamd. y Pulse  para seleccionar.


- 6 ▲ o ▼ para ir a Llamd. privat. y Pulse  para seleccionar.

También puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.


- 7 Pulse  para habilitar/deshabilitar los Timbres de llamada privada.


La pantalla muestra ✓ junto a Habilitado, si los Timbres de llamada privada están habilitados.

✓ desaparece junto a Habilitado, si los Timbres de llamada privada están deshabilitados.


- 3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a Tonos/Alertas y Pulse  para seleccionar.

- 5 ▲ o ▼ para ir a Timbres llamd. y Pulse  para seleccionar.


- 6 ▲ o ▼ para ir a Mensaje txt. y Pulse  para seleccionar.


El tono actual queda indicado por un ✓.

- 7 ▲ o ▼ para ir al tono deseado y Pulse  para seleccionar.
Aparece ✓ junto al tono seleccionado.

Activación y desactivación de timbres de llamada para los mensajes de texto


Puede activar o desactivar los tonos de timbre para un mensaje de texto recibido.


- 1  para acceder al menú.


- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


Activación y desactivación de los timbres de llamada para el estado de telemetría con texto


Puede activar o desactivar los tonos de llamada para un estado de telemetría con texto recibido.


- 1  para acceder al menú.


- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.


- 4 ▲ o ▼ para ir a Tonos/Alertas y Pulse  para seleccionar.

- 5 ▲ o ▼ para ir a Timbres llamad. y Pulse  para seleccionar.

- 6 ▲ o ▼ para ir a Telemetría y Pulse  para seleccionar.
El tono actual queda indicado por un ✓.

- 7 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - ▲ o ▼ hasta el tono que desee y Pulse  para seleccionar. En la pantalla aparecerá


Tono <Número> selecc. y un ✓ a la izquierda del tono seleccionado.


- ▲ o ▼ hasta Apagar y Pulse  para seleccionar. En la pantalla aparecerá Timbre telemet. apag. y un ✓ a la izquierda de Apagar.


Asignación de tipos de timbre


Puede programar la radio para que utilice el sonido de uno de los diez tonos de llamada predefinidos cuando reciba una alerta de llamada o un mensaje de texto de un contacto determinado.


La radio reproducirá todos los tipos de timbre al ir desplazándose por la lista.


- 1  para acceder al menú.


- 2 ▲ o ▼ para ir a Contactos y Pulse  para seleccionar.
Las entradas están ordenadas alfabéticamente.

- 3 ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar.


4 ▲ o ▼ para ir a Ver/Editar y Pulse  para seleccionar.


5 ▲ o ▼ para Timbre (Editar tono de timbre) y Pulse  para seleccionar.

6 ▲ o ▼ para ir a tipo de timbre deseado y Pulse  para seleccionar.
Un ✓ indica el tono seleccionado actual.

7 ▲ o ▼ para ir al tono deseado y Pulse  para seleccionar. Aparece ✓ junto al tono seleccionado. En la pantalla aparecerá Contacto guardado.

Todos los tonos

1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


3 Vaya a Config. radio. Seleccione Tonos/Alertas. Seleccione Todos tonos. Active o desactive Todos tonos.


Selección del tipo de tono de alerta

Puede programar las llamadas de radio para una única llamada de vibración predeterminada. Si el estado Todos tonos está deshabilitado, la radio mostrará el icono de Silencio de Todos tonos.

Si el estado Todos tonos está habilitado, se mostrará el tipo de tono de alerta relacionado.

La radio emite una vibración si se trata de un estilo de timbre momentáneo. La radio vibrará repetidamente si se trata de un estilo de timbre repetitivo. Cuando se ajuste en Tono y vibración, la radio emitirá un tono de llamada específico si hay una transacción de radio entrante (es decir, una Alerta de llamada, un Mensaje o una Ficha de trabajo). Suena como un tono de clave alta o una llamada perdida. Si la lista de notificaciones no está vacía, la radio repetirá una vibración cada 5 minutos.

1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3 Vaya a Config. radio. Seleccione Tonos/Alertas. Seleccione Tono de alerta.

4 Elija uno de los siguientes:

- Timbre
 - Vibración
 - Vibración y timbre
 - Silencio
-

Aumento del volumen del tono de alarma

Puede programar su radio para que le avise continuamente cada vez que una llamada de radio se quede sin responder. Esto se realiza mediante un aumento automático y progresivo del volumen del tono de alarma. Esta función se conoce como Escalart.

Funciones del registro de llamadas

La radio realiza el seguimiento de todas las llamadas privadas recientes: salientes, respondidas y perdidas.


Utilice la función de registro de llamada para visualizar y gestionar las llamadas recientes.


Puede realizar las siguientes tareas en cada una de las listas de llamadas:


- Guardar un ID en los contactos
- Delete
- Ver detalles

Visualización de llamadas recientes

Las listas son Perdidos, Respondidas y Salientes.

1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Reg. llamad. y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a la lista que desee y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra la entrada más reciente en la parte superior de la lista.



4 ▲ o ▼ para ver la lista.

Pulse el botón **PTT** para iniciar una llamada privada con el ID o alias seleccionado actualmente.

Pantalla de llamada perdida


Cuando hay una llamada perdida, la radio muestra un mensaje de llamada perdida en la lista de notificaciones. La pantalla mostrará **Llamadas perdidas**.


Lleve a cabo una de las siguientes acciones:


- Pulse  para ver el ID de la llamada perdida. La lista de registro de llamadas perdidas aparece en pantalla.
- Pulse  para almacenar o eliminar la entrada.



Almacenamiento de un alias desde una lista de llamadas

También puede almacenar un ID aunque no tenga alias.

- 1  para acceder al menú.


- 2 ▲ o ▼ para ir a **Reg. llamad.** y Pulse  para seleccionar.


- 3 ▲ o ▼ para ir a la lista deseada y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a **Almacenados** y Pulse  para seleccionar.
Aparece un cursor intermitente. Si es necesario, introduzca el alias de ese ID y pulse . La pantalla muestra un aviso pequeño positivo.


Eliminación de una llamada de la lista de llamadas


- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a **Reg. llamad.** y Pulse  para seleccionar.



- 3 ▲ o ▼ para ir a la lista deseada y Pulse  para seleccionar.

Si selecciona una lista de llamadas y no contiene ninguna entrada, en la pantalla aparece *Lista vacía* y suena un tono bajo si los tonos de teclas están activados (consulte *Encendido y apagado de los tonos del teclado* en la página 148).

4 ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar.


5 ▲ o ▼ para ir a *Delete Entry? (¿Borrar entrada?)* y Pulse  para seleccionar.


6 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:


- Pulse  para seleccionar *Sí* y borrar la entrada. La pantalla muestra *Entry Deleted* (Entrada eliminada).
- ▲ o ▼ para ir a *No* y pulse el botón  para volver a la pantalla anterior.


Visualización de detalles desde una lista de llamadas

1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a *Reg. llamad.* y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a la lista deseada y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar.

5 ▲ o ▼ para ir a *Ver detalles* y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra los detalles.

Funcionamiento de las alertas de llamada


Los avisos de alertas de llamada le permiten avisar a un usuario determinado de radio para que vuelva a llamarle cuando pueda.

Esta función solamente se aplica a los alias o ID de suscriptor y se puede acceder a ella a través del menú mediante *Contactos* o la marcación manual.

Recepción y respuesta a una alerta de llamada

Cuando reciba un aviso de alerta de llamada, verá la lista de notificaciones que muestra en la pantalla una alerta de llamada con el ID o el alias de la radio que realiza la llamada, .














Cuando se oye un tono repetitivo y el indicador LED parpadea en amarillo, realice una de las siguientes acciones:


- Pulse el botón **PTT** mientras que la pantalla aún muestra la alerta de llamada en la lista de notificaciones para responder con una llamada privada.
- Pulse  para salir de la lista de notificaciones. La alerta se mueve al registro de llamadas perdidas.

Consulte [Lista de notificaciones](#) en la página 146 para obtener más información sobre la lista de notificaciones.




Consulte [Funciones del registro de llamadas](#) en la página 96 para obtener más detalles sobre la lista de llamadas perdidas.

Realización de una alerta de llamada desde la lista de contactos

- 1  para acceder al menú.
- 2  o  para ir a **Contactos y Pulse**  para seleccionar.
- 3 Siga uno de los pasos que se describe a continuación para seleccionar el alias o ID de suscriptor:
 - seleccione el alias o ID de suscriptor directamente
 -  o  hasta llegar al alias o ID de suscriptor que desee y Pulse  para seleccionar.
 - utilice el menú **Marcdo. manual**
 -  o  para ir a **Marcdo. manual** y Pulse  para seleccionar.
 - Pulse  o  para ir a **Contacto radio** y Pulse  para seleccionar.

- La primera línea de la pantalla muestra NÚm. radio: y la segunda línea muestra un cursor parpadeante. Introduzca el ID de suscriptor que desee localizar y pulse .

4

 o  para ir a Alerta llamada. y Pulse  para seleccionar.

La pantalla muestra Alerta llamada. y alias o ID del suscriptor, para indicar que se ha enviado la alerta de llamada.

El indicador LED se ilumina en color verde fijo cuando la radio envía la alerta de llamada.

Si se recibe la confirmación de la alerta de llamada, la pantalla muestra un aviso pequeño positivo.

Si no se recibe la confirmación de la alerta de llamada, la pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Realización de una alerta de llamada con el botón de acceso de marcación rápida

Pulse el botón programado **Acceso de marcación rápida** para realizar una alerta de llamada a un alias o ID predefinidos.

La pantalla muestra Alerta llamada. y alias o ID del suscriptor, para indicar que se ha enviado la alerta de llamada.

El indicador LED se ilumina en color verde cuando la radio envía la alerta de llamada.

Si se recibe la confirmación de la alerta de llamada, la pantalla muestra un pequeño positivo.

Si no se recibe la confirmación de la alerta de llamada, la pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Funcionamiento de emergencia

Una alarma de emergencia se utiliza para indicar una situación crítica. Se pueden iniciar en cualquier momento desde cualquier pantalla incluso si hay actividad en el canal actual.

Su distribuidor puede establecer la duración de la pulsación del botón **Emergencia** programado, excepto para la pulsación larga, que es similar a la del resto de botones:

Pulsación corta Entre 0,05 y 0,75 segundos.

Mantenga pulsado Entre 1,00 y 3,75 segundos.

El botón **Emergencia** se asigna junto con la función Emergencia en./ap. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información acerca del funcionamiento asignado al botón **Emergencia**.

Nota: si la pulsación corta del botón **Emergencia** está asignada a la activación del modo de emergencia, la pulsación larga del botón **Emergencia** se asignará a la salida del modo de emergencia.

Si la pulsación larga del botón **Emergencia** está asignada a la activación del modo de emergencia, la pulsación corta del botón **Emergencia** se asignará a la salida del modo de emergencia.

La radio soporta **tres** alarmas de emergencia:

- Alarma de emergencia.
- Alarma de emergencia con llamada.

- Alarma de emergencia con transmisión de voz posterior.

Nota: solo se puede asignar **UNA** de las alarmas de emergencia anteriores al botón **Emergencia** programado.

Además, todas las alarmas tienen los siguientes tipos:





- **Normal:** la radio transmite una señal de alarma y utiliza indicadores visuales o sonoros.
- **Silencio:** la radio transmite una señal de alarma sin utilizar ningún indicador sonoro ni visual. La radio recibe llamadas sin ningún sonido a través del altavoz de la radio hasta que se pulsa el botón **PTT** para iniciar la llamada.
- **Silencio con Voz:** la radio transmite una señal de alarma sin ningún indicador sonoro ni visual, pero permite que las llamadas entrantes suenen a través del altavoz de la radio.



Recepción de una alarma de emergencia

Al recibir una alarma de emergencia, aparece el icono de emergencia, se emite un tono, el indicador LED parpadea en rojo y la radio muestra el alias de la persona que realiza la llamada de emergencia. Si se recibe más de una alarma, todos los alias de las

personas que realizaron una llamada de emergencia se muestran en la Lista de alarmas.

1 Al recibir una alarma de emergencia, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Si se muestra un alias de llamada de emergencia único, pulse  para ver más detalles. pulse  de nuevo para ver los detalles de la acción.
- Si en la lista de alarmas se muestran varios alias de personas que realizaron llamadas de emergencia. ◀ o ▶ hasta llegar al alias deseado y pulse  para ver más detalles. Pulse  de nuevo para ver los elementos de acción.

2 Pulse  y seleccione Sí para salir de la lista de alarmas. Para volver a ver la lista de alarmas, pulse  para acceder al menú y seleccione Lista alar.

Respuesta a una alarma de emergencia

1 En Lista alar., pulse ◀ o ▶ hasta llegar al alias que desee.

2 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

Si la función Indicación de canal libre está habilitada, se oirá un breve tono de alerta en el momento en que se libere el botón **PTT** de la radio transmisora, lo que indica que el canal estará entonces disponible para su uso.

3 Pulse el botón **PTT** para transmitir el mensaje de voz de no emergencia al mismo grupo al que se envió la alarma de emergencia.

El mensaje de voz de emergencia solo puede transmitirse mediante la radio que inicia la emergencia. Todas las demás radios (incluida la radio que recibe la emergencia) transmiten mensajes de voz de no emergencia.

El indicador LED se ilumina en color verde fijo. La radio se mantiene en el modo de emergencia.

4 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

5 Suelte el botón **PTT** para escuchar.
 Cuando la radio que inicia la emergencia responde, el indicador LED parpadea en verde, el indicador LED parpadea en verde, se activa el sonido de la radio y la respuesta se oye a través del altavoz de la radio. Se muestra en la pantalla el icono de llamada de grupo, el ID de grupo y el ID de la radio transmisora.

6 La radio muestra la lista de alarmas.

Envío de una alarma de emergencia

Esta función permite enviar una alarma de emergencia, una señal que no sea de voz, que activa una indicación de alerta en un grupo de radios.

Si la radio está configurada en Silencio, no mostrará ningún indicador sonoro o visual durante el modo de emergencia.

Pulse el botón **Emergen. enc.** programado.

La pantalla muestra `Alarma Tx` y el alias de destino. El indicador LED se ilumina en color

verde fijo y aparece el icono de emergencia en la pantalla de inicio.

Cuando se recibe la confirmación de una Alarma de emergencia, el tono de Emergencia suena y el indicador LED parpadea en verde. La pantalla muestra `Alarma enviada`.

Si la radio no recibe una confirmación de acuse de recibo de alarma de emergencia, una vez que se hayan agotado todos los reintentos sonará un y la pantalla mostrará `Alarma fallida`.

La radio sale del modo de alarma de emergencia y vuelve a la pantalla de inicio.

Envío de una alarma de emergencia con llamada

Esta función permite enviar una alarma de emergencia a un grupo de radios. Tras el reconocimiento de una radio que esté dentro del grupo, el grupo de radios puede comunicarse a través de un canal de emergencia programado.

Si la radio está configurada en Silencio, no mostrará ningún indicador sonoro o visual durante el modo de emergencia ni permitirá que ninguna llamada recibida suene a través del altavoz de la radio hasta que pulse el botón **PTT** para iniciar la llamada.

Si la radio está configurada en Silencio con Voz, no mostrará ningún indicador sonoro o visual durante el modo de emergencia, pero permite que las llamadas entrantes suenen a través del altavoz de la radio. Los indicadores solo aparecen cuando se pulsa el botón **PTT** para iniciar o responder la llamada.

1 Pulse el botón **Emergencia en.** programado.

La pantalla muestra `Alarma Tx` y el alias de destino. El indicador LED se ilumina en color verde fijo y aparece el icono de emergencia en la pantalla de inicio.

Cuando se recibe la confirmación de una Alarma de emergencia, el tono de Emergencia suena y el indicador LED parpadea en verde. La pantalla muestra `Alarma enviada`.

2 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

3 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada. El indicador LED se ilumina en color verde fijo y aparece el icono de grupo en la pantalla.

4 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

5 Suelte el botón **PTT** para escuchar. Si la función Indicación de canal libre está activada, escuchará un tono de alerta corto en el momento en el que el radioteléfono transmisor suelte el botón **PTT**, indicando así que puede utilizarse el canal.

6 Para responder, pulse el botón **PTT**.

7 Una vez finalizada la llamada, pulse el botón **Emergencia ap.** para salir del modo de emergencia. La radio volverá a la pantalla de inicio.

Envío de una alarma de emergencia con transmisión de voz posterior

Esta función permite enviar una alarma de emergencia a un grupo de radios. El micrófono de la radio se activa de manera automática y le permite comunicarse con el grupo de radios sin tener que pulsar el botón **PTT**.

El estado de micrófono activado también se conoce como “micrófono de emergencia”.

Si la radio tiene el modo de ciclo de emergencias habilitado, las repeticiones de micrófono de emergencia y el periodo de recepción se realizan con una duración programada. Durante el modo de ciclo de emergencias, las llamadas recibidas suenan a través del altavoz de la radio.

Si pulsa el botón **PTT** durante el periodo de recepción programados, y escuchará un tono de prohibición que indica que debe soltar el botón **PTT**. La radio ignora la pulsación de **PTT** y permanece en el modo de Emergencia.

Nota: si pulsa el botón **PTT** mientras está conectado el micrófono de emergencia y sigue pulsándolo después de que haya terminado esta conexión, la radio seguirá transmitiendo hasta que suelte el botón **PTT**.

Si la radio está configurada en Silencio, no mostrará ningún indicador sonoro o visual durante el modo de emergencia ni permitirá que ninguna llamada recibida suene a través del altavoz de la radio hasta que finalice el período de transmisión programado con el micrófono de emergencia y pulse el botón **PTT**.

Si la radio está configurada en Silencio, no mostrará ningún indicador sonoro o visual durante el modo de emergencia cuando realice la llamada con el

micrófono de emergencia, pero permite el sonido a través del altavoz de la radio cuando la radio de recepción responda una vez finalizado el período programado de transmisión con el micrófono de emergencia. Los indicadores solo aparecerán al pulsar el botón **PTT**.

Nota: si se produce un error en la solicitud de la alarma de emergencia, la radio no intenta enviar de nuevo la solicitud y entra directamente en el estado de micrófono de emergencia.

- 1 Pulse el botón programable **Emergencia en..**. La pantalla mostrará **Alarma Tx** y el alias de destino. El indicador LED se ilumina en color verde fijo y aparece el icono de emergencia.

- 2 Cuando la pantalla muestre **Alarma enviada**, hable con claridad al micrófono. Cuando se haya habilitado el micrófono de emergencia, la radio automáticamente empieza a transmitir sin necesidad de pulsar un botón **PTT** y hasta que termine la conexión del micrófono de emergencia. Durante la transmisión, el indicador LED se ilumina en color verde fijo y aparece el icono de emergencia en la pantalla.

3 La radio se detiene automáticamente cuando caduca la duración del ciclo entre el micrófono de emergencia y las llamadas recibidas, si el modo de ciclo de emergencia está habilitado.

4 Cuando expira la duración del micrófono de emergencia, la radio deja automáticamente de transmitir. Para volver a transmitir, pulse el botón **PTT**.

Reinicio del modo de emergencia

Nota: Esta función solo se aplica a la radio que envía la alarma de emergencia.

Esto puede ocurrir en dos casos:

- Si cambia de canal mientras la radio se encuentra en modo de emergencia. Esto finaliza el modo de emergencia. Si está habilitada la alarma de emergencia en este canal nuevo, la radio vuelve a iniciar la emergencia.
- Si pulsa el botón que ha programado como **Emergencia enc.** durante un estado de transmisión/inicio de emergencia. Esto provoca que la radio salga de este estado y vuelva a iniciar la emergencia.

Salida del modo de emergencia tras enviar la alarma de emergencia

La radio sale del modo de emergencia cuando se da una de las siguientes circunstancias:

- Si se recibe la conformación de alarma de emergencia (solo para **Alarma emerg.**).
- Si se han agotado todos los intentos de enviar la alarma.
- Se pulsa el botón **Emergencia ap.**


Nota: Si la radio se apaga, saldrá del modo de emergencia. La radio no volverá a iniciar automáticamente el modo de Emergencia cuando se vuelva a encender.

Si cambia los canales cuando la radio se encuentra en el modo de Emergencia a un canal que no tiene el sistema de emergencia configurado, en la pantalla aparecerá el mensaje `No emergencia`.

Características de mensajería





La radio puede recibir datos como, por ejemplo, un mensaje de texto, de otra radio o una aplicación de correo electrónico.




La longitud **máxima** de caracteres de un mensaje de texto, incluida la línea del asunto (que aparece al recibir un mensaje de una aplicación de correo electrónico), es de **140** mientras que para la recepción es de 280 caracteres.

Nota: mantenga pulsado , en cualquier momento, para volver a la pantalla de inicio.

Escritura y envío de mensajes de texto






1 Acceder a la función **Mensaje de texto**.

Controles de la radio	Pasos
Botón Mensaje txt. programado	Pulse el botón Mensaje txt. programado.
Menú	<p>1  para acceder al menú.</p> <p>2  o  para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.</p>

2  o  para ir a (Escribir)Redac. y Pulse  para seleccionar.








Aparece un cursor intermitente.


3 Utilice el teclado para escribir el mensaje.

Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse  o la tecla  para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla  para borrar cualquier carácter no deseado. Mantenga pulsado  para cambiar el método de introducción de texto.

4 Pulse cuando termine de redactar el mensaje.

5 En función de si desea enviar, guardar, editar o borrar el nuevo mensaje, lleve a cabo una de las siguientes acciones.

-  o  para ir a **Enviar** y pulse  para enviar el mensaje.
-  o  para ir a **Guardar** y pulse  para guardar el mensaje en la carpeta Borrador.
-  para editar el mensaje.

-  de nuevo para seleccionar entre borrar el mensaje o guardarlo en la carpeta Borrador.

La pantalla muestra un aviso pequeño de transición, que confirma que se está enviando su mensaje.

Si el mensaje se ha enviado correctamente, suena un tono y la pantalla muestra un aviso pequeño positivo.

Si el mensaje no se puede enviar, suena un tono bajo y la pantalla muestra un aviso pequeño negativo.





Si no se ha podido enviar el mensaje, la radio regresa a la pantalla de la opción **Reenviar** (consulte [Gestión de mensajes de texto que no se han podido enviar](#) en la página 112).




Envío de mensajes de texto rápidos




La radio admite un máximo de 50 mensajes de texto con notas rápidas, que es la configuración programada por el distribuidor.

Mientras se predefinen los mensajes de texto rápido, puede editar cada mensaje antes de enviarlo.




1 Acceder a la función **Mensaje de texto.**



Controles de la radio	Pasos
Botón Mensaje txt. programado	Pulse el botón Mensaje txt. programado.
Menú	<p>1  para acceder al menú.</p> <p>2  o  para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.</p>

- 2  o  para ir a **Notas ráp.** y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir hasta el mensaje **Notas** y Pulse  para seleccionar.









- 4 Si es necesario, utilice el teclado para editar el mensaje.

Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse  o la tecla  para








desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla  para borrar cualquier carácter no deseado. Mantenga pulsado  para cambiar el método de introducción de texto.

5 Pulse  cuando termine de redactar el mensaje.

6 En función de si desea enviar, guardar, editar o borrar el nuevo mensaje, lleve a cabo una de las siguientes acciones.

-  o  para ir a **Enviar** y pulse  para enviar el mensaje.
-  o  para ir a **Guardar** y pulse  para guardar el mensaje en la carpeta Borrador.
-  para editar el mensaje.
-  de nuevo para seleccionar entre borrar el mensaje o guardarlo en la carpeta Borrador.

7 Si envía el mensaje, seleccione el destinatario mediante

-  o  hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar.
-  o  para ir a **Marcado. manual** y Pulse  para seleccionar. La primera línea de la pantalla muestra **Núm. radio:**. La segunda línea de la pantalla muestra un cursor intermitente. Introduzca el ID o alias de suscriptor y pulse .

La pantalla muestra el pequeño aviso de transición para confirmar que se está enviando el mensaje.

Si el mensaje se ha enviado correctamente, suena un tono y la pantalla muestra el aviso pequeño positivo.

Si el mensaje no se puede enviar, se reproducirá un tono grave y la pantalla mostrará el aviso pequeño negativo.

Envío de un mensaje de texto con notas rápidas con el botón de acceso de marcación rápida

Pulse el botón programado **Acceso de marcación rápida** para enviar un mensaje predefinido a un alias o ID predeterminados.

La pantalla muestra el pequeño aviso de transición, para confirmar que se está enviando el mensaje.

Si el mensaje se ha enviado, se oye un tono y la pantalla muestra el pequeño aviso positivo.

Si el mensaje no se puede enviar, suena un tono grave y la pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Si no se ha podido enviar el mensaje, la radio regresa a la pantalla de la opción **Reenviar** (consulte [Gestión de mensajes de texto que no se han podido enviar](#) en la página 112).

Acceso a la carpeta Borrador


Puede guardar un mensaje de texto para enviarlo más adelante.

Si al pulsar el botón **PTT** o cambiar de modo, la radio sale de la pantalla de escritura/edición de mensajes

de texto mientras está escribiendo o editando un mensaje de texto, el mensaje de texto actual se guardará automáticamente en la carpeta Borrador.


El último mensaje de texto guardado se añade siempre al principio de la lista Borrador.

La carpeta Borrador almacena los diez (10) últimos mensajes guardados como máximo. Cuando la carpeta está llena, el siguiente mensaje de texto que se guarde sustituirá automáticamente al mensaje de texto más antiguo de la carpeta.


Nota: mantenga pulsado , en cualquier momento, para volver a la pantalla de inicio.


Visualización de mensajes de texto guardados


1 Acceder a la función **Mensaje de texto**.

Controles de la radio	Pasos
Botón Mensaje txt. programado	Pulse el botón Mensaje txt. programado.
Menú	1  para acceder al menú.

Controles de la radio Pasos


2 ▲ o ▼ para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.

2 ▲ o ▼ para ir a Borrador y Pulse  para seleccionar.






3 ▲ o ▼ hasta el mensaje que desee y Pulse  para seleccionar.

Edición y envío de mensajes de texto guardados

1 Vuelva a pulsar  mientras visualiza el mensaje.




2 ▲ o ▼ para ir a Editar y Pulse  para seleccionar.
Aparece un cursor intermitente.

3 Utilice el teclado para escribir el mensaje.

Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse  o la tecla  para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla  para borrar cualquier carácter no deseado. Mantenga pulsado  para cambiar el método de introducción de texto.

4 Pulse  cuando termine de redactar el mensaje.

5 Seleccione el destinatario del mensaje mediante

- ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar.
- ▲ o ▼ para ir a Marcado. manual y Pulse  para seleccionar. La primera línea de la pantalla muestra Núm. radio:. La segunda línea de la pantalla muestra un cursor intermitente. Introduzca el ID o alias de suscriptor y pulse .

La pantalla muestra un aviso pequeño de transición, para confirmar que se está enviando el mensaje.





Si el mensaje se ha enviado correctamente, suena un tono y la pantalla muestra un aviso pequeño positivo.

Si el mensaje no se puede enviar, se reproducirá un tono grave y la pantalla mostrará un aviso pequeño negativo.




Si no se puede enviar el mensaje de texto, se moverá a la carpeta de elementos enviados y se marcará con un icono de error de envío.

Eliminación de un mensaje de texto guardado desde la carpeta Borrador




- 1 Acceder a la función **Mensaje de texto**.

Controles de la radio	Pasos
Botón Mensaje txt. programado	Pulse el botón Mensaje txt. programado.
Menú	<ol style="list-style-type: none"> 1  para acceder al menú. 2  o  para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.

- 2  o  para ir a Borrador y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  hasta el mensaje que desee y Pulse  para seleccionar.

- 4 Vuelva a pulsar  mientras visualiza el mensaje.

- 5  o  para ir a Borrar y pulse  para borrar el mensaje de texto.


Gestión de mensajes de texto que no se han podido enviar

Puede seleccionar una de las siguientes opciones mientras se encuentra en la pantalla de la opción Reenviar:

- Reenviar.
- Transferir.
- Editar.

Nota: Si el tipo de canal (es decir, digital convencional, Capacity Plus o Linked Capacity Plus) no coincide, solo podrá editar y transferir el mensaje que no se haya podido enviar.

Reenvío de mensajes de texto




Pulse  para volver a enviar el mismo mensaje al mismo alias o ID de grupo/suscriptor.

Si el mensaje se ha enviado correctamente, suena un tono y la pantalla muestra un aviso pequeño positivo.







Si no se puede enviar el mensaje, la pantalla mostrará un aviso pequeño negativo.

Transferencia de mensajes de texto


Seleccione **Transferir** para remitir el mensaje a otro ID o alias de suscriptor/grupo.

1  o  para ir a **Transferir** y Pulse  para seleccionar.

2 Seleccione el destinatario del mensaje mediante

-  o  hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar.
-  o  para ir a **Marcado. manual** y Pulse  para seleccionar. La primera línea de la

pantalla muestra **Núm. radio:**. La segunda línea de la pantalla muestra un cursor intermitente. Introduzca el ID o alias de

suscriptor y pulse .

La pantalla muestra **Mensaje de texto: <Alias o ID de suscriptor/grupo>**, para confirmar que se está enviando el mensaje.




Si el mensaje se ha enviado correctamente, suena un tono y la pantalla muestra un aviso pequeño positivo.

Si el mensaje no se puede enviar, se reproducirá un tono grave y la pantalla mostrará un aviso pequeño negativo.

Edición de mensajes de texto






Elija **Editar** para modificar el mensaje antes de enviarlo.

Nota: si existe una línea de asunto (para los mensajes recibidos desde una aplicación de correo electrónico), no podrá editarla.

1  o  para ir a **Editar** y Pulse  para seleccionar.








Aparece un cursor intermitente.


2 Utilice el teclado para editar el mensaje.

Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse  o la tecla  para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla  para borrar cualquier carácter no deseado. Mantenga pulsado  para cambiar el método de introducción de texto.








3 Pulse cuando termine de redactar el mensaje.

4 En función de si desea enviar, guardar, editar o borrar el nuevo mensaje, lleve a cabo una de las siguientes acciones.

-  o  para ir a **Enviar** y pulse  para enviar el mensaje.
-  o  para ir a **Guardar** y pulse  para guardar el mensaje en la carpeta Borrador.
-  para editar el mensaje.

-  de nuevo para seleccionar entre borrar el mensaje o guardarlo en la carpeta Borrador.

5 Si envía el mensaje, seleccione el destinatario mediante

-  o  hasta llegar al alias o ID que desee y pulse  para seleccionar.
-  o  para ir a **Marcado manual** y pulse  para seleccionar. La primera línea de la pantalla muestra **Núm. radio:**. La segunda línea de la pantalla muestra un cursor intermitente. Introduzca el ID o alias de suscriptor y pulse .

La pantalla muestra **Mensaje de texto:** <Alias o ID de suscriptor/grupo> para confirmar que se está enviando el mensaje.


Si el mensaje se ha enviado correctamente, suena un tono y la pantalla muestra un aviso pequeño positivo.

Si el mensaje no se puede enviar, se reproducirá un tono grave y la pantalla mostrará un aviso pequeño negativo.

Gestión de mensajes de texto enviados





Cuando se envía un mensaje a otra radio, este se guarda en Enviados. El último mensaje de texto enviado se añade al principio de la lista de Enviados.




La carpeta de elementos enviados es capaz de almacenar los treinta (30) últimos mensajes enviados como máximo. Cuando esté llena, el siguiente mensaje de texto que se envíe sustituirá automáticamente al mensaje de texto más antiguo de la carpeta.




Nota: mantenga pulsado , en cualquier momento, para volver a la pantalla de inicio.

Visualización de mensajes de texto enviados

- 1 Acceda a la función de **mensaje de texto** mediante alguna de las acciones siguientes:

Controles de la radio	Pasos
Botón Mensaje txt. programado	Pulse el botón Mensaje txt. programado.
Menú	<ol style="list-style-type: none"> 1  para acceder al menú. 2  o  para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.

- 2  o  para ir a Enviados y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir al mensaje correspondiente y Pulse  para seleccionar.

Es posible que aparezca una línea de asunto si el mensaje procede de una aplicación de correo electrónico.

El icono situado en la esquina superior derecha de la pantalla indica el estado del mensaje (consulte [Iconos de Enviados](#) en la página 40).




Envío de un mensaje de texto enviado

Puede seleccionar una de las siguientes opciones mientras visualiza un mensaje de texto enviado:

- Reenviar
- Adelante
- Editar
- Delete





Nota: si el tipo de canal (es decir, digital convencional, Capacity Plus o Linked Capacity Plus) no coincide, solo podrá editar, transferir o borrar un mensaje enviado.

1 Vuelva a pulsar  mientras visualiza el mensaje.

2  o  para ir a una de las siguientes funciones y Pulse  para seleccionar.

Opción	Pasos
Adelante	Seleccione Transferir para enviar el mensaje de texto seleccionado a otro alias o ID de grupo/suscriptor (consulte Transferencia de mensajes de texto en la página 113).

Opción	Pasos
Editar	Seleccione Editar para editar el mensaje antes de enviarlo (consulte Edición de mensajes de texto en la página 113).
Delete	Seleccione Borrar para borrar el mensaje de texto.
Reenviar	<p>Seleccione Reenviar para reenviar el mensaje de texto seleccionado al mismo ID o alias de grupo/suscriptor.</p> <p>La pantalla muestra un aviso pequeño de transición que confirma que se está enviando el mismo mensaje a la misma radio de destino.</p> <p>Si el mensaje se ha enviado correctamente, suena un tono y la pantalla muestra un aviso pequeño positivo.</p> <p>Si el mensaje no se puede enviar, se reproducirá un tono grave y la pantalla mostrará un aviso pequeño negativo.</p>

Opción	Pasos
	<p>Si no se ha podido enviar el mensaje, la radio regresa a la pantalla de la opción Reenviar. Pulse  para volver a enviar el mensaje al mismo alias o ID de grupo/suscriptor.</p> <p>Nota: si cambia el volumen y pulsa cualquier botón, excepto ,  o , regresará al mensaje.</p> <p>la radio sale de la pantalla de la opción Reenviar si pulsa el botón PTT para iniciar una llamada privada o de grupo, o para responder a una llamada de grupo. La radio también saldrá de la pantalla al recibir un mensaje de texto o telemetría, una llamada o alarma de emergencia, o una alerta de llamada.</p> <p>aparece de nuevo la pantalla de la opción Reenviar si pulsa el botón PTT para responder a una llamada privada (excepto cuando la radio se encuentra en la pantalla de llamadas</p>

Opción	Pasos
	<p>perdidas) y al final de una llamada a todos.</p>





si sale de la pantalla de envío de mensajes mientras se envía el mensaje, la radio actualiza el estado del mensaje en la carpeta Enviados sin realizar ninguna indicación en la pantalla ni mediante un sonido.




si la radio cambia de modo o se apaga antes de que se actualice el estado del mensaje en la carpeta Enviados, la radio no puede terminar de enviar los mensajes en curso y los marca automáticamente con un icono de error de envío.

la radio admite un máximo de cinco (5) mensajes en curso al mismo tiempo. En este tiempo, la radio no puede enviar mensajes nuevos y los marca automáticamente con un icono de error de envío.

Eliminación de todos los mensajes de texto enviados de la carpeta Enviados

- 1 Acceda a la función de **mensaje de texto** mediante alguna de las acciones siguientes:







Controles de la radio		Pasos
Botón Mensaje txt. programado		Pulse el botón Mensaje txt. programado.
Menú	<ol style="list-style-type: none"> 1  para acceder al menú. 2  o  para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar. 	

- 2  o  para ir a Enviados y Pulse  para seleccionar.

Si selecciona Enviados y no contiene ningún mensaje de texto, en la pantalla aparece Lista vacía, y suena un tono bajo si los tonos de teclas están activados (consulte [Encendido y apagado de los tonos del teclado](#) en la página 148).

- 3  o  para ir a Borrar todo y Pulse  para seleccionar.

- 4 Seleccione una de las siguientes.

-  o  para ir a Sí y Pulse  para seleccionar. La pantalla muestra un aviso pequeño positivo.
-  o  para ir a No y pulse  para volver a la pantalla anterior.




Recepción de mensajes de texto

Cuando la radio recibe un mensaje, la pantalla muestra la alias o ID del remitente y el icono de mensaje en el extremo izquierdo de la pantalla.

Puede seleccionar Leer al recibir un mensaje de texto.

Nota: La radio sale de la pantalla de alerta de mensaje de texto y realiza una llamada privada o de grupo al remitente del mensaje si se pulsa el botón PTT cuando la radio muestra la pantalla de alerta.



Lectura de mensajes de texto

- 1  o  para ir a ¿Leer? y Pulse  para seleccionar.


Se abre el mensaje seleccionado en el buzón.

Es posible que aparezca una línea de asunto si el mensaje procede de una aplicación de correo electrónico.


2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:


- Pulse  para volver a la bandeja de entrada.
- Pulse  por segunda vez para responder, reenviar o eliminar el mensaje de texto.

Nota: si el tipo de canal (es decir, digital convencional, Capacity Plus o Linked Capacity Plus) no coincide, solo podrá transferir, borrar o borrar todos los mensajes recibidos.

Nota: mantenga pulsado , en cualquier momento, para volver a la pantalla de inicio.

Visualización de mensajes de texto desde el buzón

1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Buzón y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ver los mensajes.

Es posible que aparezca una línea de asunto si el mensaje procede de una aplicación de correo electrónico.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:




Gestión de mensajes de texto recibidos

Utilice el buzón para gestionar sus mensajes de texto. El buzón puede almacenar un máximo de 30 mensajes.





Los mensajes de texto del buzón se ordenan por antigüedad.

La radio admite las siguientes opciones para los mensajes de texto:

- Responder
- Adelante
- Delete
- Eliminar todo

- Pulse  para seleccionar el mensaje actual y pulse  de nuevo para responder, responder rápidamente, transferir o borrar el mensaje.
- Mantenga pulsado  para volver a la pantalla de inicio.

Visualización de un mensaje de texto de estado de telemetría desde el buzón de entrada



- 1  para acceder al menú.
- 2 ▲ o ▼ para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.
- 3 ▲ o ▼ para ir a Buzón y Pulse  para seleccionar.
- 4 ▲ o ▼ hasta el mensaje que desee y Pulse  para seleccionar.
No puede responder a un mensaje de texto de estado de telemetría.

La pantalla muestra Telemetría: <Mensaje de texto de estado>.


- 5 Mantenga pulsado  para volver a la pantalla de inicio.

Respuesta a los mensajes de texto desde el buzón


- 1 Acceder a la función **Mensaje de texto**.

Controles de la radio	Pasos
Botón Mensaje txt. programado	Pulse el botón Mensaje txt. programado.
Menú	<ol style="list-style-type: none"> 1  para acceder al menú. 2 ▲ o ▼ para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.



- 2 ▲ o ▼ para ir a Buzón y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ hasta el mensaje que desee y Pulse  para seleccionar.

Es posible que aparezca una línea de asunto si el mensaje procede de una aplicación de correo electrónico.

- 4 Pulse  una vez más para acceder al submenú.

- 5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- ▲ o ▼ para ir a Responder y Pulse  para seleccionar.
- ▲ o ▼ para ir a Resp. ráp. y Pulse  para seleccionar.

Aparece un cursor intermitente.

- 6 Utilice el teclado para escribir/editar el mensaje.

- 7 Pulse  cuando termine de redactar el mensaje.

La pantalla muestra pequeño aviso de transición, para confirmar que se está enviando el mensaje.


Si el mensaje se ha enviado correctamente, suena un tono y la pantalla muestra un aviso pequeño positivo.

Si el mensaje no se puede enviar, se reproducirá un tono grave y la pantalla mostrará un aviso pequeño negativo.


Si no se ha podido enviar el mensaje, la radio regresa a la pantalla de la opción Reenviar (consulte [Gestión de mensajes de texto que no se han podido enviar](#) en la página 112).

Eliminación de mensajes de texto desde el buzón


- 1 Acceda a la función **Mensaje txt.** mediante alguna de las acciones siguientes:


Controles de la radio	Pasos
Botón Mensaje txt. programado	Pulse el botón Mensaje txt. programado.
Menú	1  para acceder al menú.

Controles de la radio Pasos


2 ▲ o ▼ para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.

2 ▲ o ▼ para ir a Buzón y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ hasta el mensaje que desee y Pulse  para seleccionar.
Es posible que aparezca una línea de asunto si el mensaje procede de una aplicación de correo electrónico.

4 Pulse  una vez más para acceder al submenú.

5 ▲ o ▼ para ir a Borrar y Pulse  para seleccionar.

6 ▲ o ▼ para ir a Sí y pulse  para seleccionar.



La pantalla muestra un aviso pequeño positivo y la pantalla vuelve al Buzón.

Eliminación de todos los mensajes de texto desde el buzón

1 Acceda a la función **Mensaje txt.** mediante alguna de las acciones siguientes:

Controles de la radio Pasos

Botón Mensaje txt. programado	Pulse el botón Mensaje txt. programado.
-------------------------------	--


Menú	1  para acceder al menú.
	2 ▲ o ▼ para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.

2 ▲ o ▼ para ir a Buzón y Pulse  para seleccionar.

Si selecciona Buzón y no contiene ningún mensaje de texto, en la pantalla aparece Lista vacía y suena un tono bajo si los tonos de teclas

están activados (consulte [Encendido y apagado de los tonos del teclado](#) en la página 148).

3 ▲ o ▼ para ir a **Borrar todo** y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a **Sí** y pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra un aviso pequeño positivo.

Asignaciones de tarea

La radio puede recibir Fichas de trabajo, que son mensajes del operador donde se enumeran las tareas pendientes de realizar.

Puede responder a las Fichas de trabajo con el fin de ordenarlas en las carpetas de Fichas de trabajo. De forma predeterminada, las carpetas son “Todas”, “Nueva”, “Empezada” y “Completada”. Consulte con su distribuidor o administrador del sistema para obtener 10 carpetas más.

La radio admite un máximo de 100 fichas de trabajo, que se pueden ver en su conjunto en la carpeta “Todas”. En primer lugar aparecen las Fichas de trabajo nuevas y las Fichas de trabajo con un cambio



reciente de estado. Tras alcanzar el número máximo de Fichas de trabajo, la siguiente Ficha de trabajo sustituirá automáticamente a la última Ficha de trabajo de la radio.






Nota: Las Fichas de trabajo se conservan incluso después de apagar y volver a encender la radio.

La radio detectará y descartará automáticamente las Fichas de trabajo duplicadas con la misma línea de asunto.

Acceso a la carpeta de Fichas de trabajo



Acceda a la carpeta de Fichas de trabajo

Control de radio	Pasos
Botón Est. Trab. programado	1 Pulse el botón Est. Trab. programado.
	2 ▲ o ▼ para ir a la carpeta que desee y Pulse  para seleccionar.
	Nota: También puede pulsar  y la tecla numérica correspondiente (1–9) para

Control de radio	Pasos
	acceder a la carpeta que desee.
Menú	<ol style="list-style-type: none"> 1  para acceder al menú. 2 ▲ o ▼ para ir a Fichas de trabajo y Pulse  para seleccionar. 3 ▲ o ▼ para ir a la carpeta que desee y Pulse  para seleccionar. Nota: También puede pulsar  y la tecla numérica correspondiente (1–9) para acceder a la carpeta que desee. 4 ▲ o ▼ para ir a la Ficha de trabajo que desee y Pulse  para seleccionar.

Inicio y cierre de sesión en el servidor remoto

Esta función le permite iniciar y cerrar sesión en el servidor remoto utilizando su ID de usuario en el menú.

- 1  para acceder al menú.
-
- 2 ▲ o ▼ para ir a Log In (Iniciar sesión) y Pulse  para seleccionar.
Si ya ha iniciado sesión, el menú muestra Log Out (Cerrar sesión).

La pantalla muestra un pequeño aviso de transición en el que se confirma que ha cerrado sesión correctamente.

Si no ha podido iniciar sesión, la pantalla muestra un pequeño aviso negativo.

Creación y envío de una ficha de trabajo

La radio puede crear fichas de trabajo, basadas en una plantilla de ficha de trabajo, y enviar las tareas que deben realizarse.

Nota: es necesario un software de programación de CPS para configurar la plantilla de la ficha de trabajo.

consulte con el distribuidor o administrador del sistema cómo se ha programado la radio.

- 1 para acceder al menú.
- 2 o para ir a **Fichas de trabajo** y Pulse para seleccionar.
- 3 o para ir a **Crear ficha** y Pulse para seleccionar.
- 4 En función de la configuración de la radio, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

Si	Entonces
Si la radio está configurada con una plantilla de ficha de trabajo,	<ol style="list-style-type: none">1 Utilice el teclado para escribir el número de habitación que desee y Pulse para seleccionar.2 o para ir a Room Status (Estado de la


Si	Entonces
	habitación) y Pulse para seleccionar.
	3 o para ir a la opción que desee y Pulse para seleccionar.
Si la radio está configurada con más de una plantilla de ficha de trabajo,	o para ir a la opción que desee y Pulse para seleccionar.




- 5 o para ir a **Enviar** y Pulse para seleccionar.




La pantalla muestra un aviso pequeño de transición, que confirma que se ha enviado su mensaje.




Si no se envía el mensaje, la pantalla mostrará un aviso pequeño negativo.


Respuesta a la Ficha de trabajo




- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Fichas de trabajo y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a la carpeta que desee y Pulse  para seleccionar.
También puede pulsar la tecla del número correspondiente (1-9) para acceder a la carpeta necesaria.

- 4  o  para ir a la Ficha de trabajo que desee y Pulse  para seleccionar.

- 5 Pulse  una vez más para acceder al submenú.
También puede pulsar la tecla del número correspondiente (1-9) para dar una **respuesta rápida**.

- 6  o  para ir a la Ficha de trabajo que desee y Pulse  para seleccionar.

También puede pulsar la tecla del número correspondiente (1-9) para responder a la ficha de trabajo.





La pantalla muestra un aviso pequeño de transición, que confirma que se está enviando su mensaje.







Si el mensaje se ha enviado, suena un tono y la pantalla muestra un aviso pequeño positivo.


Si el mensaje no se ha enviado, suena un tono bajo y la pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Eliminación de una Ficha de trabajo

Borrar una Ficha de trabajo.

Control de radio	Pasos
Botón Est. Trab. programado	1 Pulse el botón Est. Trab. programado.
	2  o  para ir a Todo y Pulse  para seleccionar.
Menú	1  para acceder al menú.

Control de radio	Pasos
	<p>2 ▲ o ▼ para ir a Fichas de trabajo y Pulse  para seleccionar.</p>
	<p>3 ▲ o ▼ para ir a Todo y Pulse  para seleccionar.</p>
	<p>4 ▲ o ▼ para ir a la Ficha de trabajo que desee y Pulse  para seleccionar.</p> <p>Nota: En el paso 4, mientras visualiza la Ficha de trabajo, pulse  para borrarla.</p>
	<p>5 Pulse  de nuevo mientras visualiza la Ficha de trabajo.</p>
	<p>6 ▲ o ▼ para ir a Borrar y Pulse  para seleccionar.</p>

Control de radio	Pasos
	<p>Nota: También puede pulsar  para borrar.</p>

Privacidad

Si está habilitada, esta función ayuda a evitar que los usuarios no autorizados escuchen conversaciones en un canal mediante el uso de una solución de cifrado basada en software. Las partes de señalización e identificación de usuario de una transmisión no se mezclan.

La radio debe tener la privacidad habilitada en el canal para enviar una transmisión con la privacidad habilitada, aunque no es un requisito necesario para recibir una transmisión. Mientras se encuentra en un canal con la privacidad habilitada, la radio puede recibir transmisiones claras (descodificadas).

La radio soporta dos tipos de privacidad:

- Privacidad básica
- Privacidad mejorada

Solo se puede asignar a la radio uno de los tipos de privacidad mencionados anteriormente.

Para decodificar una llamada o una transmisión de datos que tiene la privacidad activada, la radio debe estar programada para tener la misma clave de privacidad (para Privacidad básica) o, el mismo valor de clave e ID de clave (para Privacidad mejorada) que la radio transmisora.

Si la radio recibe una llamada cifrada con una clave de privacidad distinta o bien, un valor de clave e ID de clave distintos, el usuario oirá una transmisión distorsionada (Privacidad básica) o nada en absoluto (Privacidad mejorada).


Si la radio tiene un tipo de privacidad asignado, la pantalla inicial muestra el icono de seguridad activada o el de seguridad desactivada, excepto cuando la radio envíe o reciba una llamada o alarma de emergencia.




El indicador LED se ilumina en color verde fijo mientras la radio transmite y parpadea rápidamente en verde cuando recibe una transmisión con la función de privacidad habilitada.




Puede acceder a esta función mediante alguna de las acciones siguientes:




- Pulse el botón **Privacidad** programado para activar o desactivar esta función.
- El uso del menú de la radio, como se describe en los pasos que aparecen a continuación.



Nota: Puede que algunos modelos de radio no ofrezcan esta función de privacidad. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.


- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4  o  para ir a Privac. y Pulse  para seleccionar.

También puede utilizar  o  para cambiar la opción seleccionada.

- 5 Pulse  para habilitar/deshabilitar la privacidad.

La pantalla muestra  junto a Habilitado.


Desaparece  junto a Habilitado.

Modo oculto

La radio dispone de un modo oculto. En el modo oculto, se bloquean todos los accesos del teclado numérico y de los botones programados. Cuando se habilita, se desactivan todas las indicaciones visuales (la pantalla, los indicadores LED y la luz de fondo).


Esta función únicamente permite audio o tonos a través de un accesorio con cable o de un accesorio Bluetooth.

Acceso al Modo oculto

Pulse el botón  seguido de las teclas numéricas 2, 5 y 8 una detrás de la otra en la pantalla de inicio.

Salida del Modo oculto

Para salir del Modo oculto, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón  seguido de las teclas numéricas 2, 5 y 8 una detrás de la otra. La radio volverá al modo normal.
- Apague y encienda la radio con el botón de Encendido/Apagado.

Multifrecuencia de doble tono (DTMF)

La función Multifrecuencia de doble tono (DTMF) permite que la radio funcione en el marco del sistema de radiofrecuencia con un interfaz al sistema telefónico.

- 1 Mantenga pulsado el botón **PTT** para iniciar una llamada DTMF.
- 2 Introduzca el número que desee, pulse * o #.
El tono DTMF puede desactivarse inhabilitando todos los tonos y todas las alertas del radioteléfono (consulte [Encendido y apagado de tonos/alertas de la radio](#) en la página 151).

Controles de varios sitios

Estas funciones están disponibles cuando el canal actual de la radio forma parte de una configuración de conexión del sitio IP o Linked Capacity Plus.






Consulte [IP Site Connect](#) en la página 44 y [Linked Capacity Plus](#) en la página 45 para obtener más información acerca de esas configuraciones.

Inicio de una búsqueda de sitio automática

Nota: La radio **solo** rastrea un nuevo sitio si la señal actual es débil o cuando la radio no puede detectar ninguna señal procedente del sitio actual. Si el valor RSSI es fuerte, la radio permanece en el sitio actual.

Iniciar una búsqueda de sitio automática mediante

Controles de la radio	Pasos
Botón Activar/desactivar bloqueo de sitio	Pulse el botón programable Activar/desactivar bloqueo de sitio para activar el inicio/detener la búsqueda automática del sitio.

Controles de la radio	Pasos
Menú de la radio	1  para acceder al menú.
	2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.
	3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.
	4 ▲ o ▼ para ir a Roaming y Pulse  para seleccionar.
	5 ▲ o ▼ para ir a Bloq. sitio y Pulse  para seleccionar.

Si el canal actual es un canal de varios sitios con una lista de navegación adjunta y está fuera del alcance, la radio realiza una búsqueda de sitios automática (el sitio se desbloquea):

- al pulsar el botón **PTT**.

- durante la transmisión de datos.

Suena un tono y la pantalla muestra `Site Unlocked` (Sitio desbloq.).

La radio vuelve a la pantalla de inicio. La pantalla muestra el alias del canal y el icono de roaming.

El indicador LED amarillo parpadea rápidamente cuando la radio está buscando un nuevo sitio y se apaga en el momento en el que lo encuentra.

Interrupción de una búsqueda de sitio automática





Cuando la radio está buscando de forma activa un nuevo sitio, puede detener la búsqueda mediante

Controles de Pasos la radio

Botón Activar/desactivar bloqueo de sitio	Pulse el botón programable Activar/desactivar bloqueo de sitio para iniciar/detener la búsqueda automática del sitio.
--	--

Menú de la radio	1  para acceder al menú.
------------------	---

Controles de Pasos la radio














- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.
- 3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.
- 4 ▲ o ▼ para ir a Roaming y Pulse  para seleccionar.
- 5 ▲ o ▼ para ir a Bloq. sitio y Pulse  para seleccionar.

Suena un tono y la pantalla muestra `Site Locked` (Sitio bloq.).

La radio vuelve a la pantalla de inicio. El indicador LED se apaga y la pantalla muestra el alias del canal.

Inicio de una búsqueda de sitio manual

Iniciar una búsqueda de sitio manual mediante

Controles de la radio	Pasos
Botón Nav. man. sit.	Pulse el botón programable Navegación manual de sitios para iniciar la búsqueda de sitio manual.
Menú de la radio	<ol style="list-style-type: none"> 1  para acceder al menú. 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar. 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar. 4  o  para ir a Roaming y Pulse  para seleccionar. 5  o  para ir a BÚsq. activa y Pulse  para seleccionar.

Suena un tono, la pantalla muestra *Buscando sitio*, y el indicador LED parpadea en verde.

Si se encuentra un nuevo sitio, suena un tono y el indicador LED se apaga. La pantalla muestra *Sitio <Alias> localizado*.

Si no se encuentra ningún sitio nuevo dentro de la cobertura, suena un tono y el indicador LED se apaga. La pantalla muestra *Fuera de cobert.*

Si hay un sitio nuevo dentro de la cobertura, pero la radio no es capaz de conectarse con él, suena un tono y el indicador LED se apaga. La pantalla muestra *Canal ocupado*.

La radio volverá a la pantalla de inicio.

Seguridad




Puede habilitar o deshabilitar cualquier radio del sistema. Por ejemplo, puede que quiera deshabilitar una radio robada para evitar que el ladrón la utilice y luego activarla cuando la recupere.

Nota: las funciones *Deshabilitar radio* y *Habilitar radio* están restringidas a las radios que tengan activadas estas funciones. Póngase en contacto con




el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Deshabilitar radio

1 Acceda a esta función mediante


Controles de la radio	Pasos
Botón Deshab. radio	<ol style="list-style-type: none">1 Pulse el botón Deshab. radio programado.2 ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar.
Menú de la radio	<ol style="list-style-type: none">1  para acceder al menú.2 ▲ o ▼ para ir a Contactos y Pulse  para seleccionar. Las entradas están ordenadas alfabéticamente.3 Siga uno de los pasos que se describe a continuación para seleccionar el alias o ID de suscriptor:

Controles Pasos de la radio


- Seleccione el alias o ID que desee directamente.
 - ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar.
- Utilice el menú Marcdo. manual.
 - ▲ o ▼ para ir a Marcdo. manual y Pulse  para seleccionar.
 - ▲ o ▼ para ir a Núm. radio y Pulse  para seleccionar.
 - La primera línea de la pantalla muestra Núm. radio: la segunda línea

Controles de la radio	Pasos
-----------------------	-------

de la pantalla muestra un cursor intermitente. Utilice el teclado para introducir el alias de suscriptor o ID

y pulse .

4 ▲ o ▼ para ir a Deshab.


radio y Pulse  para seleccionar.

La pantalla muestra `Habilitar radio: <ID o alias de suscriptor>` y el indicador LED se ilumina en color verde fijo.

2 Espere la confirmación.

Si se realiza correctamente, la radio emite un tono indicador positivo y la pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no se realiza correctamente, la radio emite un tono indicador negativo y la pantalla muestra un pequeño aviso negativo.


No pulse  durante el funcionamiento de la opción Deshab. radio, ya que no obtendrá ningún mensaje de confirmación.

Habilitar radio



1 Acceda a esta función mediante

Controles de la radio	Pasos
-----------------------	-------



Botón **Habilitar radio**

- 1 Pulse el botón **Habilitar radio** programado.
- 2 ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar.




Menú de la radio

- 1  para acceder al menú.
- 2 ▲ o ▼ para ir a Contactos y Pulse  para seleccionar. Las entradas están ordenadas alfabéticamente.

Controles de la radio	Pasos
-----------------------	-------

- | | |
|---|--|
| <p>3 Siga uno de los pasos que se describe a continuación para seleccionar el alias o ID de suscriptor</p> <ul style="list-style-type: none"> • seleccione el alias o ID que desee directamente <ul style="list-style-type: none"> • ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar. • utilice el menú Marcdo. manual <ul style="list-style-type: none"> • ▲ o ▼ para ir a Marcdo. manual y Pulse  para seleccionar. | |
|---|--|

Controles de la radio	Pasos
-----------------------	-------


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ▲ o ▼ para ir a Núm. radio y Pulse  para seleccionar. • La primera línea de la pantalla muestra Núm. radio:, la segunda línea de la pantalla muestra un cursor intermitente. Utilice el teclado para introducir el alias de suscriptor o ID y pulse . <p>4 ▲ o ▼ para ir a Habilitar radio y Pulse  para seleccionar.</p> | |
|--|--|

La pantalla muestra Habilitar radio: <ID o alias de suscriptor> y el indicador LED se ilumina en color verde fijo.

- 2** Espere la confirmación.

Si se realiza correctamente, la radio emite un tono indicador positivo y la pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no se realiza correctamente, la radio emite un tono indicativo negativo y la pantalla muestra un pequeño aviso negativo.

No pulse  durante el funcionamiento de la opción Habilitar radio, ya que no obtendrá ningún mensaje de confirmación.

Únicamente una de las siguientes alarmas de emergencia se puede asignar a esta función:

- Alarma de emergencia.
- Alarma de emergencia con llamada.
- Alarma de emergencia con transmisión de voz posterior.

La radio permanece en el estado de emergencia permitiendo que se emitan mensajes de voz hasta que se realice una acción. Consulte [Funcionamiento de emergencia](#) en la página 100 para obtener información sobre las formas de salir de Emergencia.

Nota: Esta función se limita a los radios con esta función activada. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Operario aislado

Esta función envía un mensaje de emergencia si no hay actividad del usuario durante un periodo de tiempo predefinido, como cualquier pulsación de un botón de la radio o activación del selector de canales.

Antes de enviar el mensaje de emergencia, cuando el temporizador de inactividad se agota, la radio avisa al usuario mediante un indicador de audio.

Si el usuario todavía no ha confirmado la recepción del aviso antes de que finalice el recordatorio predefinido del temporizador, la radio iniciará una Alarma de emergencia.

Funciones de bloqueo por contraseña

Si está habilitada, esta función solo le permite acceder a la radio si introduce la contraseña correcta al encenderla.


Acceso a la radio mediante contraseña

- 1 Encienda la radio.

Oirá un tono continuo.

2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Introduzca su contraseña de cuatro dígitos actual con el teclado de la radio. En la segunda línea de la pantalla se mostrará ●●●●. Pulse

 para continuar.

- Introduzca su contraseña de cuatro dígitos actual. Pulse ◀ o ▶ para editar el valor numérico de cada dígito. Cada dígito cambia a

●. Pulse ▶ para pasar al siguiente dígito.

Pulse  para confirmar la selección.

Oirá un tono indicador positivo cada vez que pulse

un dígito. Pulse ◀ para borrar el último ● de la pantalla. Oirá un tono indicador negativo si pulsa

◀ cuando la segunda línea de la pantalla esté vacía o si pulsa más de cuatro dígitos.

Si la contraseña es correcta, la radio se enciende. Consulte el [Encendido de la radio](#) en la página 23.

Si la contraseña es incorrecta, la pantalla muestra Wrong Password. Repita los pasos 1 y 2. Una

contraseña con menos de cuatro dígitos será incorrecta.

La tercera vez que introduce una contraseña incorrecta, la pantalla mostrará Contraseña incorr. y, a continuación, muestra Radio bloqueada. Suena un tono y el indicador LED parpadea dos veces en amarillo.

La radio entra en estado de bloqueo durante 15 minutos y solo responde cuando se pulsa el botón **botón de encendido/apagado** y el botón **Luz fondo** programado.

Nota: En estado bloqueado, la radio no puede recibir ninguna llamada, ni siquiera llamadas de emergencia.












Desbloqueo de la radio en estado de bloqueo

- 1 Encienda la radio si se ha apagado después de la situación de bloqueo. Suena un tono y el indicador LED parpadea dos veces en amarillo. La pantalla muestra Radio bloqueada.
- 2 Espere 15 minutos.




La radio reinicia el temporizador de 15 minutos del estado de bloqueo cuando enciende la radio.

- 3 Repita los pasos 1 y en la sección [Acceso a la radio mediante contraseña](#) en la página 136.











Activación o desactivación del bloqueo por contraseña

- 1  para acceder al menú.
- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.
- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.
- 4  o  para ir a Bloq. contras. y Pulse  para seleccionar.
- 5 Introduzca la contraseña de cuatro dígitos. Consulte el paso 2 en [Acceso a la radio mediante contraseña](#) en la página 136.
- 6 Pulse  para continuar.






Si la contraseña es incorrecta, la pantalla muestra *Contraseña incorr.* y automáticamente vuelve al menú anterior.

- 7 Si la contraseña introducida en el paso anterior es correcta, pulse  para habilitar o deshabilitar el bloqueo por contraseña.
La pantalla muestra  junto a *Habilitado*.
Desaparece  junto a *Habilitado*.

Cambio de la contraseña

- 1  para acceder al menú.
- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.
- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.
- 4  o  para ir a Bloq. contras. y Pulse  para seleccionar.
- 5 Introduzca la contraseña de cuatro dígitos.

Consulte el paso 2 en [Acceso a la radio mediante contraseña](#) en la página 136.

-
- 6 Pulse  para continuar.
Si la contraseña es incorrecta, la pantalla muestra *Contraseña incorr.* y automáticamente vuelve al menú anterior.
-
- 7 Si la contraseña introducida en el paso anterior es correcta,  o  para ir a *Camb. contras.* y pulse  para seleccionar.
-
- 8 Introduzca una nueva contraseña de cuatro dígitos.
Consulte el paso 2 en [Acceso a la radio mediante contraseña](#) en la página 136.
-
- 9 Vuelva a escribir la contraseña de cuatro dígitos introducida previamente. Consulte el paso 2 en [Acceso a la radio mediante contraseña](#) en la página 136.
-
- 10 Pulse  para continuar.
Si la contraseña que ha vuelto a escribir se corresponde con la que había introducido

previamente, la pantalla mostrará *Contraseña cambiada*.

Si la contraseña que ha vuelto a escribir **NO** coincide con la nueva contraseña introducida previamente, la pantalla mostrará *Contraseñas no coinciden*.

La pantalla vuelve automáticamente al menú anterior.

Funcionamiento de Bluetooth

Nota: Si se desactiva a través de CPS, se deshabilitarán todas las funciones relacionadas con Bluetooth y se eliminará la base de datos del dispositivo Bluetooth.

Esta función permite utilizar la radio con un dispositivo habilitado para Bluetooth (accesorio) mediante una conexión Bluetooth. La radio soporta dispositivos habilitados para Bluetooth de Motorola y COTS (disponibles en el mercado).

La conexión Bluetooth funciona dentro de un rango de 10 metros (32 pies) de la línea de visión. Esta es una línea sin obstáculos entre la radio y el dispositivo habilitado para Bluetooth.


No es aconsejable dejar la radio lejos y esperar que el dispositivo habilitado para Bluetooth funcione con un alto grado de fiabilidad cuando están separados.




Al llegar a las zonas de recepción limítrofes, la calidad de la voz y del tono empezará a sonar “distorsionada” o “entrecortada”. Para corregir este problema, basta con acercarse más a la radio y el dispositivo habilitado para Bluetooth entre sí (dentro del alcance definido de 10 metros/32 pies) para volver a recibir el audio con claridad. La función Bluetooth de la radio cuenta con una potencia máxima de 2,5 mW (4 dBm) en el alcance de 10 metros/32 pies.





La radio puede soportar hasta 3 conexiones Bluetooth simultáneas con dispositivos habilitados para Bluetooth de tipos únicos. Por ejemplo, un auricular, un escáner y un dispositivo de PTT solo (POD). Las múltiples conexiones con dispositivos habilitados para Bluetooth del mismo tipo no están soportadas.









Consulte el manual de usuario del dispositivo habilitado para Bluetooth correspondiente para obtener más información sobre todas sus capacidades.

Encendido y apagado de la función Bluetooth


- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Bluetooth y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Mi estado y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra On (Encendido) y Off (Apagado). El estado actual se indica mediante .

- 4 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 -  o  para ir a Encendido y Pulse  para seleccionar. La pantalla muestra Encendido y aparece  a la izquierda del estado seleccionado.
 -  o  para ir a Apagado y Pulse  para seleccionar. La pantalla muestra Apagado y aparece  a la izquierda del estado seleccionado.

Búsqueda y conexión con un dispositivo Bluetooth








No apague el dispositivo habilitado para Bluetooth ni pulse  durante las operaciones de búsqueda y conexión, ya que la operación se cancelaría.


1 Encienda el dispositivo habilitado para Bluetooth y colóquelo en modo de acoplamiento. Consulte el manual del usuario del dispositivo habilitado para Bluetooth correspondiente.




2 En la radio, pulse  para acceder al menú.

3  o  para ir a Bluetooth y Pulse  para seleccionar.


4  o  para ir a Disposit. y Pulse  para seleccionar.

- 5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
-  o  para ir al dispositivo que desee y Pulse  para seleccionar.
 -  o  para Buscar disposit. y encontrar los dispositivos disponibles.  o  para ir al

dispositivo que desee y Pulse  para seleccionar.

6  o  para ir a Conectar y Pulse  para seleccionar.

La pantalla muestra Conectando a <nombre dis>. Su dispositivo habilitado para Bluetooth puede requerir pasos adicionales para que se complete el acoplamiento. Consulte el manual del usuario del dispositivo habilitado para Bluetooth correspondiente.

Si se realiza correctamente, la pantalla de la radio muestra <nombre dis> conectado. Suena un tono y aparece  junto al dispositivo conectado. El icono de Bluetooth conectado aparece en la barra de estado.

Si no funciona, la pantalla de radio muestra Error conexión.

Nota: Si se necesita código PIN, utilice el mismo método de entrada que en el paso 2 en [Acceso a la radio mediante contraseña](#) en la página 136.

Búsqueda y conexión desde un dispositivo Bluetooth (modo visible)

No desactive el Bluetooth ni apague la radio durante la búsqueda y conexión, ya que podría cancelar la operación.

1 Active Bluetooth.

Consulte el [Encendido y apagado de la función Bluetooth](#) en la página 140.

2 para acceder al menú.

3 o para ir a Bluetooth y Pulse para seleccionar.


4 o hasta Encontrarme y Pulse para seleccionar.

Otros dispositivos habilitados para Bluetooth pueden detectar ahora la radio durante un tiempo programado. Esto se denomina modo visible.

5 Encienda el dispositivo habilitado para Bluetooth y acóplelo con la radio.

Consulte el manual del usuario del dispositivo habilitado para Bluetooth correspondiente.

Conexión a un dispositivo Bluetooth emparejado

No apague el dispositivo habilitado para Bluetooth ni pulse  durante la operación de conexión, ya que esta podría cancelarse.


La radio se conecta automáticamente al dispositivo compatible con Bluetooth emparejado. Si no funciona, siga el procedimiento que se describe más adelante.


1 Encienda el dispositivo habilitado para Bluetooth. Consulte el manual del usuario del dispositivo habilitado para Bluetooth correspondiente.

2 En la radio, pulse para acceder al menú.


3 o para ir a Bluetooth y Pulse para seleccionar.

4 o para ir a Disposit. y Pulse para seleccionar.

5 ▲ o ▼ para ir al dispositivo que desee y Pulse  para seleccionar.

6 ▲ o ▼ para ir a Conectar y Pulse  para seleccionar.

La pantalla muestra Conectando a <nombre dis>.

Si se realiza correctamente, la pantalla de la radio muestra <Device>Connected (<Nombre dis> conectado). Suena un tono y aparece  junto al dispositivo conectado. El icono de Bluetooth conectado aparece en la barra de estado.


Si la conexión no se realiza correctamente, la pantalla de la radio muestra Error conexión.

Desconexión de un dispositivo Bluetooth

1 En la radio, pulse  para acceder al menú.


2 ▲ o ▼ para ir a Bluetooth y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Disposit. y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir al dispositivo que desee y Pulse  para seleccionar.

5 ▲ o ▼ para ir a Desconectar y Pulse  para seleccionar.

La pantalla muestra Descon. de <Nombre dis>. El dispositivo habilitado para Bluetooth puede requerir pasos adicionales para que se complete la desconexión. Consulte el manual del usuario del dispositivo habilitado para Bluetooth correspondiente.

La pantalla del radioteléfono muestra <Device>Disconnected (<Disposit.> desconectado). Suena un tono indicador positivo y  desaparece junto al dispositivo conectado. Desaparece el icono de Bluetooth conectado de la barra de estado






Cambio de salida de audio

Puede alternar la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el accesorio externo habilitado para Bluetooth.

Pulse el botón programado **Camb. audio BT.**







- Suena un tono y la pantalla muestra Redirig. audio a radio.
- Suena un tono y la pantalla muestra Redirig. audio a Bluetooth.


Visualización de detalles del dispositivo

- 1  para acceder al menú.
- 2 ▲ o ▼ para ir a Bluetooth y Pulse  para seleccionar.
- 3 ▲ o ▼ para ir a Disposit. y Pulse  para seleccionar.
- 4 ▲ o ▼ para ir al dispositivo que desee y Pulse  para seleccionar.
- 5 ▲ o ▼ para ir a Ver detalles y Pulse  para seleccionar.

Edición de nombre de dispositivo

Puede editar el nombre de los dispositivos habilitados para Bluetooth disponibles.


- 1  para acceder al menú.
- 2 ▲ o ▼ para ir a Bluetooth y Pulse  para seleccionar.
- 3 ▲ o ▼ para ir a Disposit. y Pulse  para seleccionar.
- 4 ▲ o ▼ para ir al dispositivo que desee y Pulse  para seleccionar.
- 5 ▲ o ▼ para ir a Editar nombre y Pulse  para seleccionar.
- 6 Pulse ◀ para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse ▶ para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse  para borrar los

caracteres no deseados. Mantenga pulsado  para cambiar el método de introducción de texto. Aparece un cursor intermitente. Utilice el teclado para escribir la zona que desee.

7 La pantalla muestra Nombre disp. guardado.


Eliminación del nombre del dispositivo


Puede eliminar un dispositivo desconectado de la lista de dispositivos habilitados para Bluetooth.

1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Bluetooth y Pulse  para seleccionar.


3 ▲ o ▼ para ir a Disposit. y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir al dispositivo que desee y Pulse  para seleccionar.


5 ▲ o ▼ para ir a Borrar y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra Disposit. eliminado.

Ganancia de micrófono Bluetooth


Permite controlar el valor de ganancia del micrófono del dispositivo habilitado para Bluetooth conectado.


1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Bluetooth y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Gan. micro BT y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir al tipo Gan. micro BT y los valores actuales.

Para editar los valores, Pulse  para seleccionar.

- 5 ▲ o ▼ para aumentar o disminuir los valores y Pulse  para seleccionar.

Modo Bluetooth visible permanentemente

Nota: El modo Bluetooth visible permanentemente solo puede habilitarse en MOTOTRBO CPS. Si está habilitado, el elemento Bluetooth **no** se mostrará en el Menú y **no** podrá utilizar las funciones de botones programables para Bluetooth.

Otros dispositivos habilitados para Bluetooth podrán localizar la radio pero no se podrán conectar a la misma. Esto permite que los dispositivos dedicados utilicen la posición de la radio en procesos de localización basados en Bluetooth.

Lista de notificaciones


La radio dispone de una lista de notificaciones que incluye todos los elementos “sin leer”, como los mensajes de texto no leídos, mensajes de telemetría y llamadas perdidas. Las fichas de trabajo no leídas también se almacenan en la lista de notificaciones.


El icono de notificación aparece en la barra de estado cuando la lista de notificaciones tiene uno o más eventos.


Para eventos de notificación de llamada/alerta de llamada perdida y SMT, el número máximo son 30 SMT y 10 llamadas/alertas de llamada perdidas. El número máximo depende de la capacidad de la lista de funciones individual (fichas de trabajo o SMT o llamadas/alertas de llamada perdidas).

Nota: Una vez leídos los eventos, se eliminan de la lista de notificaciones.

Acceso a la lista de notificaciones

- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Notificación y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ para ir al evento deseado y Pulse  para seleccionar.

Mantenga pulsado  para volver a la pantalla de inicio.

Programación a través del interfaz aire (OTAP)

El distribuidor puede actualizar la radio de forma remota, mediante OTAP, sin necesidad de estar conectado físicamente. Además, algunos ajustes también se pueden configurar mediante OTAP.

Mientras se ejecuta OTAP, el indicador LED parpadea en verde.

Nota: Cuando la radio está recibiendo datos de gran volumen, aparece el icono de datos de gran volumen y el canal está ocupado. Si pulsa el botón **PTT** en este momento, podría oírse un tono negativo.

Una vez que termina la programación, en función de la configuración de la radio:

- Se oye un tono, la pantalla muestra `Actualizando Reiniciando` y la radio se reinicia (se apaga y se enciende de nuevo).
- Seleccione entre `Reiniciar ahora` o `Posponer`. Si se selecciona `Posponer`, la radio vuelve a la pantalla anterior, con un icono de temporizador OTAP visible, durante un tiempo antes del reinicio automático.

Cuando se enciende después del reinicio automático, la pantalla muestra `Actual. soft. completada` si la actualización de OTAP se ha realizado correctamente o `Actual. soft. fallida` si la actualización de OTAP no se ha realizado correctamente.





Consulte [Actualización del software](#) en la página 177 para la versión actualizada del software.





Herramientas

Bloqueo y desbloqueo del teclado

Puede bloquear el teclado de la radio para evitar pulsar alguna tecla de forma involuntaria.

Para bloquear/desbloquear el teclado de la radio.

Opción	Pasos
Bloqueo del teclado	<ol style="list-style-type: none"> 1  para acceder al menú. 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


Opción	Pasos
	<p>3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.</p> <p>4 ▲ o ▼ para ir a Teclado bloq. y Pulse  para seleccionar.</p> <p>También puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.</p>
Desbloqueo del teclado	Pulse  seguido de  .


Cuando se bloquea el teclado, la pantalla muestra Teclado bloq. y vuelve a la pantalla de inicio.


Cuando se desbloquea el teclado, la pantalla muestra Teclado desbloq. y vuelve a la pantalla de inicio.


Encendido y apagado de los tonos del teclado


Puede habilitar y deshabilitar los tonos del teclado siempre que sea necesario.

- 1  para acceder al menú.


- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a Tonos/Alertas y Pulse  para seleccionar.

- 5 ▲ o ▼ para ir a Tonos teclado y Pulse  para seleccionar.

También puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.

- 6 Pulse  para habilitar/deshabilitar los tonos del teclado.

La pantalla muestra  junto a Habilitado.

Desaparece  junto a Habilitado.


Activación o desactivación de las funciones de tarjeta opcional




Un canal puede soportar un máximo de 6 funciones de la tarjeta opcional. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.




Pulse el botón de función programado **Función de tarjeta opcional** para activar o desactivar la función.

Identificación del tipo de cable



Puede seleccionar el tipo de cable que utiliza la radio.

- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4  o  para ir a Tipo de cable y Pulse  para seleccionar.

También puede utilizar  o  para cambiar la opción seleccionada.

- 5 El tipo de cable actual aparece con un símbolo .

Activación o desactivación de la función de transmisión activada por voz (VOX)


Esta función le permite iniciar una llamada de manos libres en un canal programado. La radio transmite automáticamente, durante un periodo de tiempo programado, cuando el micrófono del accesorio VOX detecta la voz.




Si se pulsa el botón **PTT** durante el funcionamiento de la radio, se desactivará la función VOX. Para volver a activar la función VOX, realice una de las siguientes acciones:




- Apague la radio y enciéndala de nuevo.
- Pulse el botón VOX programado para activar o desactivar la función.




- Siga los pasos que se describen a continuación para acceder a esta función a través del menú de la radio.



Nota: La activación y desactivación de esta función está limitada a las radios que tengan esta función activada. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.


- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4  o  para ir a VOX y Pulse  para seleccionar.

- 5 Pulse  para habilitar/deshabilitar VOX.
La pantalla muestra  junto a Habilitado.


Desaparece  junto a Habilitado.




Configuración del temporizador de la luz de fondo de la pantalla


Puede establecer el temporizador de la luz de fondo de la pantalla de la radio según sea necesario. La configuración también afecta a los botones de navegación por el menú y a la luz de fondo del teclado, según corresponda.


Pulse el botón programado **Luz fondo** para modificar la configuración de la luz de fondo o siga el procedimiento que se describe a continuación para acceder a esta función a través del menú de la radio.


La luz de fondo de la pantalla y la luz de fondo del teclado se apagan automáticamente si los indicadores LED están desactivados (consulte [Encendido y apagado del indicador LED](#) en la página 158).

- 1  para acceder al menú.


- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a Pantalla y Pulse  para seleccionar.

5 ▲ o ▼ para ir a Temp. de luz de fondo y Pulse  para seleccionar.


Puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.

2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a Tonos/Alertas y Pulse  para seleccionar.

5 ▲ o ▼ para ir a Todos los tonos y Pulse  para seleccionar.

6 Pulse  para habilitar/deshabilitar todos los tonos y alertas.


La pantalla muestra ✓ junto a Habilitado.

Desaparece ✓ junto a Habilitado.

Encendido y apagado de tonos/alertas de la radio

Puede habilitar y deshabilitar los tonos y alertas de la radio (excepto el tono de alerta de emergencia entrante) siempre que lo necesite.


Pulse el botón programable **Todos los tonos/alertas**, para activar o desactivar todos los tonos o siga el procedimiento que se describe a continuación para acceder a esta función a través del menú de la radio.




1  para acceder al menú.




Configuración del nivel de diferencia de volumen del tono de alerta




Si es necesario, puede ajustar el nivel de diferencia de volumen del tono de alerta. Esta función ajusta el




volumen de los tonos/alertas, permitiendo que sea más alto o más bajo que el volumen de voz.



- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.



- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4  o  para ir a Tonos/Alertas y Pulse  para seleccionar.

- 5 Pulse  o  hasta Dif. volumen y Pulse  para seleccionar.


- 6  o  hasta el valor de volumen que desee. La radio emite un tono de respuesta con cada valor de volumen correspondiente.




- 7 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:




- Pulse  para mantener el valor de volumen que desee que aparezca.
- Pulse  para salir sin cambiar la configuración actual de diferencia de volumen.
- Repita el paso 6 para seleccionar el valor de volumen.




Activación o desactivación del tono Permiso para hablar


Puede activar y desactivar el tono Permiso para hablar siempre que sea necesario.

- 1  para acceder al menú.


- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4  o  para ir a Tonos/Alertas y Pulse  para seleccionar.


- 5 ▲ o ▼ para ir a Permitir hablar y Pulse  para seleccionar.


También puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.

- 6 Pulse  para habilitar/deshabilitar el tono de Permitir hablar.


La pantalla muestra ✓ junto a Habilitado.

Desaparece ✓ junto a Habilitado.

- 3 ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID de suscriptor que desee y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a Alerta mensaje y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra Momentáneo y Repetitivo.

También puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.

- 5 ▲ o ▼ hasta la configuración que desee y pulse  para activar.
✓ aparece junto al ajuste seleccionado.

Configuración del tono de alerta de mensaje de texto

Puede personalizar el tono de alerta de mensaje de texto de la radio de cada una de las entradas de la lista de contactos para que sea momentáneo o repetitivo.













- 1  para acceder al menú.




- 2 ▲ o ▼ para ir a Contactos y Pulse  para seleccionar.

Cambio del modo de pantalla

Es posible cambiar el modo de pantalla de la radio entre Día o Noche, según sea necesario. Esto afecta a la gama de colores de la pantalla.

Cambiar el modo de pantalla:

Control de radio	Pasos
Botón Modo de pantalla programado	Pulse el botón Modo de pantalla programado.
Menú	<p>1  para acceder al menú.</p> <p>2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.</p> <p>3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.</p> <p>4  o  para ir a Pantalla y Pulse  para seleccionar.</p> <p>La pantalla muestra Modo día y Modo noche.</p> <p>Nota: También puede utilizar  o  para cambiar la opción seleccionada.</p>



Control de radio	Pasos
	<p>5  o  hasta la configuración que desee y pulse  para activar. ✓ aparece junto al ajuste seleccionado.</p>












Ajuste del brillo de la pantalla




Puede ajustar el brillo de la pantalla de la radio según sea necesario.

Nota: Si la opción “Brillo automático” está habilitada, no se podrá ajustar el brillo de la pantalla.

Ajuste el brillo de la pantalla





Control de radio	Pasos
Botón Brillo programado de la pantalla	<p>1 Pulse el botón Brillo.</p> <p>2 Pulse  para disminuir el brillo de la pantalla o pulse  para</p>


Control de radio	Pasos
	<p>aumentar el brillo de la pantalla. Seleccione desde la configuración 1 a la 8. Pulse  para confirmar la selección.</p>
Menú	<p>1  para acceder al menú.</p> <p>2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.</p> <p>3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.</p> <p>4  o  para ir a Brillo y Pulse  para seleccionar.</p> <p>La pantalla muestra una barra de progreso.</p>


Control de radio	Pasos
	<p>5 Pulse  para disminuir el brillo de la pantalla o pulse  para aumentar el brillo de la pantalla. Seleccione desde la configuración 1 a la 8. Pulse  para confirmar la selección.</p>


Modo Papel tapiz

La radio muestra el Papel tapiz de fondo en la pantalla de inicio. El usuario puede elegir entre 5 papeles tapiz predeterminados.

- 1  para acceder al menú.
- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a Pantalla y Pulse  para seleccionar.

5 ▲ o ▼ para ir a Papel tapiz y Pulse  para seleccionar.

También puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.

Modo Salvapantallas

La función de salvapantallas permite que la radio ahorre batería. Se utiliza una Duración predeterminada del salvapantallas para realizar un seguimiento de las actividades de la radio antes de que entre en el modo de salvapantallas.

Al encenderse, la radio inicia la Duración predeterminada del salvapantallas. La radio entra en el modo de salvapantallas cuando se agota la Duración predeterminada del salvapantallas en el temporizador; la radio sale del modo de

salvapantallas y responde con normalidad a las transacciones relacionadas cuando un usuario realiza una entrada o se produce actividad inalámbrica.

Cuando un usuario realiza una entrada o se produce actividad inalámbrica, la radio reinicia la Duración predeterminada del salvapantallas. Después de estar 5 segundos en el modo de Salvapantallas, el teclado de la radio entra en estado de bloqueo automáticamente. Al conectar cualquier accesorio Bluetooth o de audio, se habilita el modo de ahorro de batería y la radio entra en el modo de salvapantallas.

Si un usuario realiza una entrada o se produce actividad inalámbrica, la radio saldrá del modo de salvapantallas y responderá a la interacción del usuario. Cuando la Duración predeterminada del salvapantallas se agota, esta se reinicia y la radio vuelve al modo de salvapantallas.

Nota: el modo de salvapantallas sirve para aumentar la duración de la batería.


Accesorio de audio




El accesorio de sonido tiene dos modos: normal y ahorro de batería. Cuando se enchufa el accesorio de audio y la radio está configurada en modo Ahorro




batería, la radio reinicia el temporizador y entra en modo de salvapantallas. En estas condiciones, si un usuario realiza una entrada (incluidas las entradas de usuario en la radio y la conexión/desconexión de accesorios) o si recibe una alarma/llamada de emergencia, la radio saldrá del modo de salvapantallas y responderá con normalidad al evento del usuario. Cuando el tiempo asignado se agota, el temporizador del salvapantallas se reinicia y la radio vuelve al modo de salvapantallas.




Bloqueo automático del teclado

Puede habilitar/deshabilitar el bloqueo automático del teclado numérico de la radio para evitar pulsar accidentalmente una tecla.





1  para acceder al menú.

2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.


4  o  para ir a Bloq. teclado auto. y Pulse  para seleccionar.




5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:




- Pulse  para activar el Bloqueo automático del teclado La pantalla muestra  junto a Habilitado.
 - Pulse  para desactivar el Bloqueo automático del teclado Desaparece  junto a Habilitado.
-


Idioma


Puede configurar la pantalla de la radio para que aparezca en el idioma que desee.

1  para acceder al menú.

2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.


4 ▲ o ▼ para ir a Idiomas y Pulse  para seleccionar.


5 ▲ o ▼ hasta el idioma que desee y  para activar. Aparece ✓ junto al idioma seleccionado.


Encendido y apagado del indicador LED

Puede habilitar y deshabilitar el indicador LED siempre que sea necesario.


1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a Indicador LED y Pulse  para seleccionar.

También puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.

5 Pulse  para habilitar/deshabilitar los indicadores LED.

La pantalla muestra ✓ junto a Habilitado.













Desaparece ✓ junto a Habilitado.





Activación o desactivación del indicador de voz

Nota: La función de indicador de voz solo puede habilitarse en MOTOTRBO CPS. Si está activada, la función de reconocimiento de voz se desactiva automáticamente, y viceversa.

Esta función permite a la radio indicar de forma sonora o mediante la pulsación de botón programable la zona o el canal que el usuario ha asignado. Este indicador de audio puede personalizarse según los requisitos del cliente. Esto es especialmente útil cuando el usuario tiene dificultades para leer el contenido que se muestra en la pantalla.

Activar o desactivar el Anuncio de voz.

Control de radio	Pasos
Botón An. voz programado	Pulse el botón An. voz programado.
Menú	<ol style="list-style-type: none"> 1  para acceder al menú. 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar. 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar. 4  o  para ir a Indicador de voz y Pulse  para seleccionar. Nota: También puede utilizar  o  para cambiar la opción seleccionada. 5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

Control de radio	Pasos
	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse  para activar Anuncio de voz. La pantalla muestra  junto a Habilitado. • Pulse  para desactivar Anuncio de voz. La marca  desaparece junto a Habilitado.

Configuración de la función de reconocimiento de voz


Nota: La función de reconocimiento de voz solo puede habilitarse en MOTOTRBO CPS. Si está activada, la función de indicador de voz se desactiva automáticamente, y viceversa.




Esta función permite que la radio indique acústicamente lo siguiente:




- Canal actual.
- Zona actual.
- Función de botón programable activada o desactivada.




- Contenido de los mensajes de texto recibidos.
- Contenido de las fichas de trabajo recibidas.




Este indicador de audio puede personalizarse según los requisitos del cliente. Esto es especialmente útil cuando el usuario tiene dificultades para leer el contenido que se muestra en la pantalla.


1  para acceder al menú.

2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.


4  o  para ir a Indicador de voz y Pulse  para seleccionar.

5  o  para ir a cualquiera de las siguientes funciones y Pulse  para seleccionar.

También puede utilizar  o  para cambiar la opción seleccionada.


- Todas
 - Mensajes
 - Asignaciones de tarea
 - Canal
 - Zona
 - Botón programable
-




Si está activado, la pantalla muestra  junto a Habilitado.


Si está desactivado,  no aparece junto a Habilitado.

Micrófono AGC digital (Mic AGC-D)


Esta función controla automáticamente la ganancia del micrófono de la radio mientras transmite en un sistema digital. Elimina el audio alto o mejora el audio claro para un valor predeterminado con el fin de ofrecer un nivel de audio constante.



1  para acceder al menú.

2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

También puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.

- 4 Pulse ▲ o ▼ para ir a Mic AGC-D (Mic AGC digital) y Pulse  para seleccionar.

- 5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Pulse  para habilitar **Mic AGC-D** (Mic AGC digital). La pantalla muestra ✓ junto a Habilitado.
 - Pulse  para deshabilitar **Mic AGC-D** (Mic AGC digital). La marca ✓ desaparece junto a Habilitado.

Cambio de la salida de audio a través del botón programable

Puede alternar la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el altavoz del accesorio con cables siempre que:

- El accesorio con cables con altavoz esté conectado.
- El audio no se dirija a un accesorio externo con Bluetooth.
- La radio no esté en modo oculto.

Si se apaga la radio o se quita el accesorio, se restablece la salida de audio en el altavoz interno de la radio.













Pulse el botón programable **Conmutación de audio** para alternar la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el altavoz del accesorio con cables.





Audio inteligente

La radio puede ajustar automáticamente el volumen de audio para superar el ruido de fondo del entorno, incluidas todas las fuentes de ruido estacionario y no estacionario. Esta función es de solo recepción y no afecta a la transmisión de audio.

Nota: esta función no está disponible durante una sesión Bluetooth.

Activar o desactivar el Audio inteligente.













Control de radio	Pasos
Botón Audio inteligente programado	Pulse el botón Audio inteligente programado.
Menú	<ol style="list-style-type: none"> 1  para acceder al menú. 2  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar. 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar. 4  o  para ir a Audio inteligente y Pulse  para seleccionar. Nota: También puede utilizar  o  para cambiar la opción seleccionada. 5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:





Control de radio	Pasos
	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse  para habilitar el Audio inteligente. La pantalla muestra  junto a Habilitado. • Pulse  para deshabilitar el Audio inteligente. Desaparece  junto a Habilitado.

Activación y desactivación del supresor de respuesta acústica

Esta función le permite minimizar la respuesta acústica de las llamadas recibidas.

Active o desactive el supresor de respuesta acústica mediante alguna de las siguientes acciones:


Control de radio	Pasos
Botón Supresor de respuesta acústica programado	Pulse el botón Supresor de respuesta acústica programado .
Menú	<p>1  para acceder al menú.</p> <p>2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.</p> <p>3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.</p> <p>4  o  para ir a Supresor de AF y Pulse  para seleccionar.</p> <p>Nota: También puede utilizar  o  para cambiar la opción seleccionada.</p>


Control de radio	Pasos
	<p>5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulse  para habilitar el supresor de respuesta acústica. La pantalla muestra  junto a Habilitado. • Pulse  para deshabilitar el supresor de respuesta acústica. Desaparece  junto a Habilitado.


Activación o desactivación de la mejora del sonido


Puede activar esta función cuando esté hablando en un idioma que contenga muchas pronunciaciones alveolares.


Pulse el botón programable de **activación o desactivación de la mejora del sonido** para activar esta función.

- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.


- 4 ▲ o ▼ para ir a Mejora sonido y Pulse  para seleccionar.


- 5 Pulse  para habilitar/deshabilitar la mejora del sonido.
La pantalla muestra ✓ junto a Habilitado.
Desaparece ✓ junto a Habilitado.


Configuración del entorno de audio


Puede establecer el entorno de audio de la radio en Predeterminado, Alto, o Grupo de trabajo, según el ambiente.

- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a Entorno audio y Pulse  para seleccionar.

- 5 ▲ o ▼ hasta llegar a la configuración que desee y Pulse  para seleccionar.

También puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.
Aparece ✓ junto a la configuración seleccionada.
La pantalla vuelve al menú anterior.

Configuración de los perfiles de audio


Puede personalizar los perfiles de audio de su radio según sus preferencias.


Predeterminado desactiva el perfil de audio seleccionado previamente y el perfil de audio de la radio vuelve a su estado normal.


Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 son perfiles de audio destinados a compensar pérdida auditiva provocada por el ruido, algo típico en adultos de 40, 50, 60 o más años.


Aumento agudos, Aumento medio y Aumento graves son para un sonido más metálico, más nasal y más profundo.

1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a Perfiles audio y Pulse  para seleccionar.

5 ▲ o ▼ hasta llegar a la configuración que desee y Pulse  para seleccionar.

También puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.

Aparece ✓ junto a la configuración seleccionada.
La pantalla vuelve al menú anterior.



Configuración de la introducción de texto

Puede configurar los siguientes ajustes para introducir texto en la radio:

- Predicción de palabras
- Palabra correcta
- Frase en mayúscula
- Mis palabras


La radio es compatible con los siguientes métodos de introducción de texto:




- Números
- Simbología
- Predictivo o multipulsación
- Idioma (si está programado)




Nota: Pulse  en cualquier momento para volver a la pantalla anterior o mantenga pulsado  unos segundos para volver a la pantalla de inicio. La radio sale de la pantalla actual cuando el temporizador de inactividad se agota.




Predicción de palabras




La radio puede aprender secuencias de palabras comunes que introduce con frecuencia. A continuación, predice la siguiente palabra que quizás desee utilizar después de introducir la primera letra de una secuencia de palabras comunes en el editor de texto.



- 1  para acceder al menú.





- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4  o  para ir a Entrada texto y Pulse  para seleccionar.


- 5  o  para ir a Pred. palabras y Pulse  para seleccionar.




También puede utilizar  o  para cambiar la opción seleccionada.




- 6 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Pulse  para activar Predicción de palabras. La pantalla muestra  junto a Habilitado.
 - Pulse  para desactivar Predicción de palabras. Desaparece  junto a Habilitado.




Palabra correcta


Ofrece opciones de palabras alternativas cuando el diccionario integrado no reconoce la palabra introducida en el editor de texto.

- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.



- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4  o  para ir a Entrada texto y Pulse  para seleccionar.

- 5 ▲ o ▼ para ir a Palabra correcta y Pulse  para seleccionar.


También puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.


- 6 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:


- Pulse  para activar Palabra correcta. La pantalla muestra ✓ junto a Habilitado.
- Pulse  para desactivar Palabra correcta. Desaparece ✓ junto a Habilitado.

Frase en mayúscula


Activa automáticamente el uso de mayúscula en la primera letra de la primera palabra de cada frase nueva.

- 1  para acceder al menú.



- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a Entrada texto y Pulse  para seleccionar.


- 5 ▲ o ▼ para ir a Frase mayús. y Pulse  para seleccionar.


- 6 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:


- Pulse  para activar la frase en mayúscula. La pantalla muestra ✓ junto a Habilitado.
- Pulse  para desactivar la frase mayúscula. Desaparece ✓ junto a Habilitado.


Visualización de palabras personalizadas


Puede añadir sus propias palabras personalizadas al diccionario integrado de la radio. La radio mantiene una lista que contiene estas palabras.


- 1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse 
para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse 
para seleccionar.


4 ▲ o ▼ para ir a Entrada texto y Pulse 
para seleccionar.


5 ▲ o ▼ para ir a Mis palabras y Pulse 
para seleccionar.


6 ▲ o ▼ para ir a la List of Words (Lista de palabras) y Pulse 
para seleccionar.
La pantalla muestra la lista de palabras personalizadas.


Edición de palabras personalizadas


Puede editar las palabras personalizadas guardadas en la radio.


1  para acceder al menú.


2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse 
para seleccionar.


3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse 
para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a Entrada texto y Pulse 
para seleccionar.







5 ▲ o ▼ para ir a Mis palabras y Pulse 
para seleccionar.

6 ▲ o ▼ para ir a la List of Words (Lista de palabras) y Pulse 
para seleccionar.
La pantalla muestra la lista de palabras personalizadas.

7 ▲ o ▼ para ir a la palabra requerida y Pulse 
para seleccionar.

8 ▲ o ▼ para ir a Editar y Pulse 
para seleccionar.

- 9 Utilice el teclado para editar la palabra personalizada.

Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse   o la tecla para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla  para borrar cualquier carácter no deseado. Mantenga pulsado  para cambiar el método de introducción de texto. Pulse  cuando haya terminado la palabra personalizada.


La pantalla muestra un pequeño aviso de transición, que confirma que se ha guardado la palabra personalizada.




Si se guarda la palabra personalizada, suena un tono y la pantalla muestra un pequeño aviso positivo.




Si no se guarda la palabra personalizada, suena un tono bajo y la pantalla muestra un pequeño aviso negativo.



Adición de palabras personalizadas




Puede añadir sus propias palabras personalizadas al diccionario integrado de la radio.




- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.







- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4  o  para ir a Entrada texto y Pulse  para seleccionar.

- 5  o  para ir a Mis palabras y Pulse  para seleccionar.

- 6  o  para ir Nueva palabra y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra la lista de palabras personalizadas.

- 7 Utilice el teclado para editar la palabra personalizada.

Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse   o la tecla para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla  para borrar cualquier carácter no deseado. Mantenga pulsado  para cambiar el método de introducción de texto. Pulse  cuando haya terminado la palabra personalizada.


La pantalla muestra un pequeño aviso de transición, que confirma que se ha guardado la palabra personalizada.




Si se guarda la palabra personalizada, suena un tono y la pantalla muestra un pequeño aviso positivo.




Si no se guarda la palabra personalizada, suena un tono bajo y la pantalla muestra un pequeño aviso negativo.

Eliminación de una palabra personalizada




Puede eliminar las palabras personalizadas guardadas en la radio.




1  para acceder al menú.




2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.


4  o  para ir a Entrada texto y Pulse  para seleccionar.


5  o  para ir a Mis palabras y Pulse  para seleccionar.

6  o  para ir a la palabra requerida y Pulse  para seleccionar.

7  o  para ir a Borrar y Pulse  para seleccionar.

8 Seleccione una de las siguientes.


- En Delete Entry? (¿Borrar entrada?), Pulse  para seleccionar Sí. La pantalla muestra Entrada eliminada.


- ▲ o ▼ para ir a No y pulse  para volver a la pantalla anterior.

Eliminación de todas las palabras personalizadas


Puede eliminar todas las palabras personalizadas del integrado de la radio.

- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.



- 3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a Entrada texto y Pulse  para seleccionar.

- 5 ▲ o ▼ para ir a Mis palabras y Pulse  para seleccionar.
-

- 6 ▲ o ▼ para ir a Borrar todo y Pulse  para seleccionar.

- 7 Seleccione una de las siguientes.

- En Delete Entry? (¿Borrar entrada?), Pulse  para seleccionar Sí. La pantalla muestra Entrada eliminada.
 - ▲ o ▼ para ir a No y pulse  para volver a la pantalla anterior.
-




Lista de recepción flexible

La lista de recepción flexible es una función solo digital (admitida en la actualidad en Capacity Plus y Linked Capacity Plus) que le permite agregar, eliminar o editar miembros en la lista del grupo de conversación de recepción. La radio puede admitir un máximo de 16 miembros en la lista.

Activación y desactivación de la lista de recepción flexible

Puede habilitar o deshabilitar la lista de recepción flexible si es necesario.


Habilite la Lista de recepción flexible mediante alguna de las acciones siguientes:


Control de radio	Pasos
Botón Lista de recepción flexible programado	Pulse el botón Lista de recepción flexible programado.
Menú	<ol style="list-style-type: none"> 1  para acceder al menú. 2 ▲ o ▼ para ir a Lista Rx flexible y Pulse  para seleccionar. 3 Pulse  para habilitar o deshabilitar la función de lista de recepción flexible.


Pantalla anterior	Pantalla actual
Activar	Lista de recepción flexible activada


Pantalla anterior	Pantalla actual
Desactivar	Lista de recepción flexible desactivada


Adición de una nueva entrada a la lista de rastreo flexible

- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.



- 3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a Lista Rx flexible y Pulse  para seleccionar.

- 5 ▲ o ▼ para ir a Ver/editar lista y Pulse  para seleccionar.



- 6 ▲ o ▼ para ir a Añadir miembro y Pulse  para seleccionar.

- 7 Seleccione el alias o ID que desee llevando cabo una de las acciones siguientes:


Control de radio	Pasos
Botones de navegación de la radio	▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID que desee.
Teclado	<p>Introduzca el primer carácter del alias que desee.</p> <p>Aparece un cursor intermitente.</p> <p>Pulse ◀ para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse ▶ para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla  para borrar cualquier carácter no deseado. Mantenga pulsado  para cambiar el método de introducción de texto.</p>




Control de Pasos radio




la primera línea de la pantalla muestra los caracteres introducidos. Las siguientes líneas de la pantalla muestran los resultados de búsqueda preseleccionados. la búsqueda de alias no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si hay dos o más alias con el mismo nombre, la radio muestra el alias que está en la primera posición de la lista.




- 8 Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra ¿Añadir otros?
- 9 ▲ o ▼ para ir a No y Pulse  para seleccionar
La pantalla mostrará ✓.




Eliminación de una entrada de la lista de recepción flexible

- 1  para acceder al menú.







- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4  o  para ir a Lista Rx flexible y Pulse  para seleccionar.




- 5  o  para ir a Ver/editar lista y Pulse  para seleccionar.

- 6 Seleccione el alias o ID que desee llevando cabo una de las acciones siguientes:

Control de radio	Pasos
Botones de navegación de la radio	 o  hasta llegar al alias o ID que desee.
Teclado	<p>Introduzca el primer carácter del alias que desee.</p> <p>Aparece un cursor intermitente.</p> <p>Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse  para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla  para borrar cualquier carácter no deseado. Mantenga pulsado  para cambiar el método de introducción de texto.</p> <p>la primera línea de la pantalla muestra los caracteres introducidos. Las siguientes líneas de la pantalla muestran los</p>

Control de Pasos radio

resultados de búsqueda preseleccionados. la búsqueda de alias no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si hay dos o más alias con el mismo nombre, la radio muestra el alias que está en la primera posición de la lista.



- 7 Pulse  para seleccionar.
-
- 8 ▲ o ▼ para ir a Borrar y Pulse  para seleccionar.
-
- 9 ▲ o ▼ para ir a Sí y Pulse  para seleccionar.
La pantalla mostrará ✓.

Acceso a la información general de la radio

La radio contiene información sobre lo siguiente:




- Batería


- Alias e ID de radio
- Versiones de firmware y codeplug
- Información sobre software de código abierto
- Actualización del software
- Información del sitio

Pulse  en cualquier momento para volver a la pantalla anterior o mantenga pulsado  unos segundos para volver a la pantalla de inicio. la radio sale de la pantalla actual cuando el temporizador de inactividad se agota.

Acceso a la información de la batería

Se muestra la información de la batería de la radio.

- 1  para acceder al menú.
-
- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.
-
- 3 ▲ o ▼ para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a Info. batería y Pulse  para seleccionar.

En la pantalla aparece la información de la batería.

SOLO para baterías IMPRES: en la pantalla aparece *Reacondic. batería* si la batería debe reacondicionarse en un cargador IMPRES. Una vez finalizado el proceso de reacondicionamiento, en la pantalla aparece la información de la batería.


Verificación del alias e ID de radio


Esta función muestra el ID de la radio.


Pulse el botón **Alias e ID de radio** programado para verificar el alias y el ID de la radio. Oirá un tono indicador positivo.

Siga el procedimiento que se describe a continuación para acceder a esta función a través de la pantalla de la radio.

- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


-
- 3 ▲ o ▼ para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.


-
- 4 ▲ o ▼ para ir a Mi ID y Pulse  para seleccionar.
La primera línea de la pantalla muestra el alias de la radio. La segunda línea de la pantalla muestra el ID de la radio.


Verificación de la versión de firmware y de Codeplug

Muestra la versión del firmware de la radio.

- 1  para acceder al menú.





-
- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

-
- 3 ▲ o ▼ para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a Versiones y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra las versiones de firmware y de Codeplug actuales.

Verificación de la información del software de código abierto





Muestra la información del software de código abierto (OSS) de la radio.

- 1  para acceder al menú.
-
- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.
-
- 3 ▲ o ▼ para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.
-
- 4 ▲ o ▼ para ir a Versiones y Pulse  para seleccionar.
En la pantalla se mostrará la información de la Versión del firmware.

Actualización del software

Muestra la fecha y la hora de la última actualización de software llevada a cabo mediante la programación inalámbrica.


Nota: El menú de actualización del software solo está disponible después de que se haya producido al menos una sesión de OTAP correcta.




- 1  para acceder al menú.
-
- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.
-
- 3 ▲ o ▼ para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.
-
- 4 ▲ o ▼ para ir a Actualiz. SW y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra la fecha y la hora de la última actualización de software.




Consulte [Programación a través del interfaz aire \(OTAP\)](#) en la página 147 para obtener más información sobre la sesión de OTAP.




Información del sitio

Muestra el nombre del sitio Linked Capacity Plus en el que está encendida la radio.

- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.



- 4  o  para ir a Info. Sitio y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra el nombre del sitio Linked Capacity Plus actual.


Consulte [Linked Capacity Plus](#) en la página 45 para obtener más detalles sobre [Linked Capacity Plus](#).

Comprobación de los valores de RSSI

La radio muestra el icono del indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI) en la parte superior de la

pantalla. Esta función le permite ver los valores de RSSI.

En la pantalla principal, pulse  tres veces e inmediatamente pulse , todo en cinco segundos. La pantalla muestra los valores de RSSI actuales.

Mantenga pulsado  para volver a la pantalla de inicio.


Consulte [Iconos de pantalla](#) en la página 35 para obtener más información sobre el icono de RSSI.

Operaciones Connect Plus

Controles de radio adicionales en el modo Connect Plus

Botón PTT (pulsar para hablar)

El botón **PTT** situado en un lateral de la radio (A) tiene dos funciones principales:



- En el transcurso de una llamada, el botón **PTT** permite que la radio transmita a las demás radios de la llamada.

Mantenga pulsado el botón **PTT** para hablar.
Suelte el botón **PTT** para escuchar.

El micrófono se activa cuando se pulsa el botón **PTT**.

- Cuando no hay ninguna llamada en curso, el botón **PTT** se utiliza para realizar una nueva llamada (consulte [Realización de una llamada de radio](#) en la página 196).

Si el tono Permiso para hablar (consulte [Activación o desactivación del tono Permiso para hablar](#) en la página 152) está habilitado, espere a que finalice el breve tono de alerta antes de empezar a hablar.

Botones programables

Su distribuidor puede definir los botones programables como accesos directos a **funciones de la radio** según la duración de la pulsación del botón:

- Pulsación corta: consiste en pulsar y soltar el botón rápidamente.
- Pulsación larga: consiste en pulsar y mantener pulsado el botón durante la duración programada.
- Pulsación continua: consiste en dejar pulsado el botón.

Nota: La duración programada de pulsación de botones se puede aplicar a todas las funciones o configuraciones de la radio o herramientas

asignables. Consulte [Funcionamiento de emergencia](#) en la página 224 para obtener más información sobre la duración programada del botón de **Emergencia**.

Funciones asignables de la radio

Actions	Un botón programable para acceder a una lista de acciones programables del CPS.
Cambio audio® Bluetooth	Alterna la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el accesorio externo con tecnología Bluetooth.
Cancelar cola de ocupado	Sale del modo Ocupado tras iniciar una llamada de no emergencia en la Cola de espera. Las llamadas de emergencia, una vez aceptadas en la Cola de espera, no se pueden cancelar.
Registro de llamadas	Selecciona la lista del registro de llamadas.
con conexión a tierra	Proporciona acceso directo a la lista de contactos.

Emergencia en./ap.

Dependiendo de la programación, inicia o cancela una llamada o una alarma de emergencia.

Audio inteligente

Permite activar o desactivar el Audio inteligente.

Marcado manual

Dependiendo de la programación, inicia una llamada privada o telefónica al teclear cualquier ID de suscriptor o número de teléfono.

Acceso de marcación rápida

Inicia directamente una llamada privada predefinida, una alerta de llamada o un mensaje de texto rápido.

Privacidad

Activa o desactiva la privacidad.

Verificación de radio

Determina si una radio se encuentra activa en un sistema.

Habilitar radio

Permite activar de forma remota una radio de destino.

Deshabilitar radio

Permite desactivar de forma remota una radio de destino.

Monitor remoto	Enciende el micrófono de una radio de destino sin que proporcione ningún indicador.
Solicitud de itinerancia	Permite buscar un emplazamiento diferente.
Escaneo	Permite activar o desactivar el rastreo
Activar/ desactivar bloqueo de sitio	Al habilitarlo, la radio solo buscará el emplazamiento actual. Si se deshabilita, la radio busca otros emplazamientos además del actual.
Mensaje de texto	Selecciona el menú de mensajes de texto.
Anuncio de voz para canal	Reproduce mensajes de voz de anuncio de canal y de zona para el canal actual. Esta función no está disponible cuando el anuncio de voz está desactivado.
Activar/ Desactivar anuncio de voz	Activa o desactiva el anuncio de voz.

Zona Permite seleccionar en una lista de zonas.

Funciones asignables de configuración o herramientas

Supresor AF	Activa o desactiva el supresor de respuesta acústica.
Todos los tonos/ alertas.	Activa y desactiva todos los tonos y alertas.
Retroiluminación	Activa o desactiva la luz de fondo de la pantalla.
Brillo	Permite ajustar el brillo mediante el modo de brillo manual o a través del fotosensor de la radio, que controla el brillo automático.
Modo de pantalla	Activa o desactiva el modo de pantalla día/noche.
Bloqueo de teclado	Bloquea y desbloquea el teclado.
Sin asignar	Indica que aún no se ha asignado una función al botón.

Fondo de pantalla

Se visualiza en la pantalla de inicio.

Identificación de los indicadores de estado en el modo Connect Plus

Iconos de pantalla

La radio tiene una pantalla panorámica de 2 pulgadas con una resolución QVGA (Quarter Video Graphics Array) en color de 16 bits.

Los elementos siguientes son iconos que aparecen en la pantalla de la radio. Los iconos se muestran , ordenados a la izquierda, en orden de aparición/uso



Indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI)

El número de barras mostradas representa la intensidad de la señal de la radio. Cuatro barras indican la señal más intensa. Este icono solo se muestra durante la recepción.



Bluetooth no conectado



Bluetooth conectado

La función Bluetooth está activada. El icono permanece iluminado cuando hay un dispositivo Bluetooth remoto conectado.



La Lista de notificaciones tiene elementos que debe revisar.



Tarjeta opcional

La tarjeta opcional está habilitada. (Solo en modelos habilitados para la tarjeta opcional)









La tarjeta opcional no funciona








La tarjeta opcional está deshabilitada.



Escaneo

La función de rastreo está habilitada.

	Emergencia La radio está en modo Emergencia.
	Seguro La función Privacidad está habilitada.
	Inseguro La función Privacidad está deshabilitada.
	Roaming La función de roaming entre sitios está habilitada.
	Batería El número de barras (0-4) indica la carga restante en la batería. Parpadea cuando el nivel de la batería es bajo.
	Estado de la carga de la batería Muestra el estado de descarga de la batería.

	Todos los tonos deshabilitados No hay tonos de llamada disponibles.
	Registro de llamadas Registro de llamadas de radio.
	con conexión a tierra El contacto por radio está disponible.
	Mensaje Mensaje entrante.
	Tono de silencio El modo de tono de silencio está habilitado.
	Solo sonar El modo de tono de llamada está habilitado.
	Vibración El modo de vibración está habilitado.



Vibración y tono

El modo de vibración y tono está habilitado.

Iconos de llamada

Los siguientes iconos aparecen en la pantalla de la radio en el transcurso de una llamada. Estos iconos también aparecen en la lista Contactos para indicar el tipo de ID.



Llamada privada

Indica que hay una llamada privada en curso.



Llamada de grupo/a todos en sitio

Indica que hay en curso una llamada de grupo o una llamada a todos en sitio.



Llamada telefónica como una llamada privada

Indica que hay una llamada telefónica como una llamada privada en curso.



Llamada de despacho

El tipo de contacto Llamada de despacho se utiliza para enviar un mensaje de texto a un PC despachador a través de un servidor de mensajes de texto externo.

Iconos de Enviados

Los iconos que se indican a continuación aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla de la radio en la carpeta de elementos enviados.






Enviado correctamente



BIEN


El mensaje de texto se ha enviado correctamente.



 BIEN	Mensaje individual o de grupo leído El mensaje de texto se ha leído.
 BIEN	Mensaje individual o de grupo no leído El mensaje de texto no se ha leído.
 BIEN	Error de envío El mensaje de texto no se ha enviado.

Indicador LED

El indicador LED (A) muestra el estado de funcionamiento de la radio.







Rojo intermitente	La radio está transmitiendo con la batería baja o ha fallado la autoverificación al encenderse, o bien está fuera del alcance si la radio está configurada con un sistema de repetición de rango automático.
Rojo intermitente rápido	La radio está recibiendo una transferencia de archivos a través de la interfaz aire (archivo de firmware de tarjeta opcional, archivo de frecuencia de red o archivo de conector de código de tarjeta opcional) o está actualizándose con

	un nuevo archivo de firmware de tarjeta opcional.
Verde y amarillo intermitentes	La radio está recibiendo una alerta de llamada, ha recibido un mensaje de texto o el rastreo está activado y recibe de forma activa.
Amarillo fijo	La radio está en modo de Bluetooth visible. También indica una buena carga de la batería al pulsar el botón programable.
Parpadeo doble en amarillo	La radio está buscando de forma activa un nuevo sitio.
Amarillo parpadeante	La radio está recibiendo una alerta de llamada o el rastreo está habilitado pero inactivo (la radio permanecerá en silencio para cualquier actividad).
Verde fijo	La radio está encendiéndose o transmitiendo. También indica la carga completa de la batería cuando se pulsa el botón programable.

Verde intermitente	La radio se está encendiendo, está recibiendo datos o una llamada sin la privacidad habilitada.
Parpadeo verde rápido	La radio está recibiendo una llamada con la privacidad habilitada.


Tonos de indicador




Tono agudo 	Tono grave 
--	--

	Tono indicador positivo
	Tono indicador negativo

Tonos de audio

Los tonos de audio le proporcionan indicaciones sonoras del estado de la radio o de la respuesta de la radio a los datos recibidos.

Tono continuo 	Un sonido monótono. Suena continuamente hasta que finaliza.
Tono periódico	Suena periódicamente dependiendo de la

	<p>duración que haya establecido la radio. El tono empieza, se para y se repite.</p>
<p>Tono repetitivo</p> 	<p>Suena un único tono que se repite hasta que lo apaga el usuario.</p>
<p>Tono momentáneo</p> 	<p>Suena solo una vez durante un breve periodo de tiempo establecido por la radio.</p>

Cambio entre los modos de Connect Plus y no de Connect Plus

Para cambiar a un modo que no sea de Connect Plus, si el distribuidor o el administrador del sistema lo ha programado, tendrá que cambiar a otra zona. Consulte a su distribuidor o administrador del sistema para comprobar si se ha programado la radio con zonas no de Connect Plus y qué funciones hay disponibles en dichas zonas.

Realización y recepción de llamadas en modo Connect Plus

Selección de un emplazamiento

Un emplazamiento ofrece cobertura para un área específica. Los emplazamientos de Connect Plus disponen de un controlador de emplazamiento y un máximo de 15 repetidores. En una red multiemplazamiento, la radio de Connect Plus buscará automáticamente un nuevo emplazamiento cuando el nivel de señal del emplazamiento en que esté registrada se reduzca hasta ser inaceptable.

Solicitud de itinerancia

Una solicitud de itinerancia ordena a la radio buscar un emplazamiento diferente, aunque la señal que reciba del emplazamiento actual sea aceptable.

Si no se encuentran sitios disponibles,

- La pantalla de la radio indica *Buscando* y continúa buscando por la lista de sitios.
- La radio vuelve al sitio anterior si este sigue estando disponible.

Nota: es algo que programa el distribuidor.

Pulse el botón programado de **Solicitud de itinerancia**.

Escuchará un tono que indica que la radio ha cambiado a un nuevo emplazamiento. En la pantalla aparecerá *Site ID* <Número de sitio>.

Activar/desactivar bloqueo de sitio

Al habilitarlo, la radio solo buscará el emplazamiento actual. Si se deshabilita, la radio busca otros emplazamientos además del actual.

Pulse el botón programado **Bloq. sitio**.

- Se escuchará un tono indicador afirmativo, el cual señala que la radio se ha bloqueado en sitio actual. En la pantalla aparecerá *Site Locked* (Sitio bloq.).
- Se oirá un tono indicador negativo, que señala que la radio está desbloqueada. En la pantalla aparecerá *Site Unlocked* (Sitio desbloq.).

Restricción de sitios

El administrador del sistema de la radio de Connect Plus tiene la capacidad de decidir los emplazamientos de red que puede utilizar o no la radio. Para cambiar la lista de emplazamientos permitidos o restringidos, no es necesario reprogramar la radio. Si la radio intenta registrarse en un emplazamiento restringido, verá un breve mensaje con esta información: Sitio <número determinado> no permitido. A continuación, la radio buscará otro emplazamiento de red.





Selección de una Zona

La radio se puede programar con un máximo de 16 zonas de Connect Plus, cada una de las cuales admite un máximo de 16 posiciones asignables .

Cada posición asignable del puede emplearse para iniciar uno de estos tipos de llamada de voz:





- Llamada de grupo
- Llamada multigrupo
- Llamada a todos en el emplazamiento
- Llamada privada


- 1 Acceda a la función Zona realizando una de las siguientes acciones:

Controles de la radio	Pasos
Botón Zona programado	Pulse el botón Zona programado.
Menú de la radio	<ol style="list-style-type: none"> 1  para acceder al menú. 2  o  para ir a Zona y Pulse  para seleccionar.

La zona actual se muestra y aparece con un .

- 2 Seleccione la zona deseada.

Control de radio	Pasos
 o 	 o  y desplácese a la zona deseada.

- 3 Pulse  para seleccionar.

La pantalla muestra <Zone> Selected (<Zona> seleccionada) momentáneamente y vuelve a la pantalla de la zona seleccionada.


Uso de varias redes

Si la radio se ha programado para utilizar varias redes de Connect Plus, puede seleccionar una red diferente cambiando a la zona de Connect Plus que esté asignada a la red deseada. Estas asignaciones de zona-red las configura el distribuidor mediante programación de la radio.

Selección de un tipo de llamada

Uso del disco de navegación de 4 direcciones para seleccionar el tipo de llamada. Puede tratarse de una llamada de grupo, llamada multigrupo, llamada a todos en sitio o llamada privada, en función de la programación de la radio. Si navega con el disco de navegación en 4 direcciones a otro tipo de llamada la radio volverá a registrarse en el emplazamiento de Connect Plus. La radio se registrará con el ID de grupo de registro que se haya programado para el nuevo tipo de llamada.

Si selecciona una posición que no tiene ningún tipo de llamada asignada, la radio emitirá un tono continuo y en la pantalla aparecerá Sin programar. Dado que la radio no funciona cuando se selecciona un canal no programado, utilice el disco de navegación en cuatro direcciones para elegir en su lugar un canal programado.



Una vez se muestre la zona (si tiene varias zonas en la radio), utilice el disco de navegación de 4 direcciones para seleccionar el tipo de llamada.

Recepción y respuesta a llamadas de radios

Una vez que se haya mostrado el canal, el ID de suscriptor o el tipo de llamada, podrá recibir y responder llamadas.

El indicador LED se ilumina en verde fijo mientras la radio está transmitiendo y parpadea en verde cuando está recibiendo.

Nota: El indicador LED se ilumina en verde fijo mientras la radio está transmitiendo y parpadea en verde rápidamente cuando la radio está recibiendo una llamada que tiene la privacidad habilitada. Para descodificar una llamada que tiene la privacidad habilitada, la radio debe tener la misma clave de privacidad O BIEN la misma clave e ID de clave (programadas por el distribuidor) que la radio transmisora (la radio desde la que recibe la llamada).

Nota: consulte [Privacidad](#) en la página 247 para obtener más información.

Recepción y respuesta a llamadas de grupo

Para recibir una llamada de un grupo de usuarios, la radio debe estar configurada como parte de ese grupo.

Si recibe una llamada de grupo (desde la pantalla de inicio), el indicador LED parpadea en verde. La primera línea de la pantalla muestra el icono de RSSI. La segunda línea muestra el icono de llamada de grupo. La tercera línea muestra el alias de grupo. La cuarta línea muestra el alias de la llamada entrante. La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz de la radio.

1 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.
El indicador LED se ilumina en color verde fijo.


2 Espere hasta que acabe uno de los tonos Permitir hablar (si está habilitado) y hable con claridad al micrófono.

3 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará.

Nota: Consulte [Realización de llamadas de grupo](#) en la página 196 para obtener más información sobre cómo realizar una llamada de grupo.

Nota: Si la radio recibe una Llamada de grupo mientras no se encuentra en la pantalla de Inicio, permanece en la pantalla actual antes de responder la llamada.

Nota: Pulse el botón  durante unos segundos para ir a la pantalla de Inicio y ver el alias de la persona que llama antes de responder.

Recepción y respuesta a llamadas privadas

Una llamada privada es una llamada de una radio individual a otra radio individual.

Cuando reciba una llamada privada, el LED parpadea en verde. La primera línea de la pantalla muestra el icono de RSSI. La segunda línea muestra el icono de llamada privada. La tercera línea muestra el alias de la llamada entrante. La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz de la radio.

- 1 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

- 2 Pulse el botón **PTT** para responder la llamada. El indicador LED se ilumina en color verde fijo.

- 3 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

- 4 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará.

La pantalla muestra `Llam. final.`

Consulte [Realización de llamadas privadas](#) en la página 197 para obtener detalles sobre la realización de una llamada privada.

Recepción de una llamada a todos en sitio

Una llamada a todos en sitio es la que procede de una radio concreta y va dirigida a todas las radios de tal emplazamiento. Se utiliza para realizar anuncios importantes que requieren la atención total del usuario.

Cuando recibe una llamada a todos en el emplazamiento, suena un tono y el indicador LED parpadea en verde.

La primera línea de la pantalla muestra el icono RSSI. La segunda línea muestra el icono de llamada a todos en el emplazamiento. La tercera línea muestra `Site All Call` (Llamada a todos en el emplazamiento). La cuarta línea muestra el alias de la llamada entrante. La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz de la radio.

Una vez que la llamada a todos en sitio finaliza, la radio vuelve a la pantalla en la que estaba antes de recibir la llamada. Una llamada a todos en sitio no

espera un periodo de tiempo predeterminado antes de finalizar.

Las llamadas a todos en el emplazamiento no admiten respuesta.


Nota: Consulte [Realización de una llamada a todos en sitio](#) en la página 198 para obtener más detalles sobre cómo realizar llamadas a todos en sitio.

Nota: La radio deja de recibir la llamada a todos en sitio si cambia a un canal distinto mientras está recibiendo la llamada. Durante una llamada a todos en sitio, **no** podrá utilizar ninguna función de los botones programables hasta que termine la llamada.

Recepción de una llamada telefónica privada

Cuando reciba una llamada telefónica privada, aparecerá el icono de llamada telefónica como una llamada privada en la esquina superior derecha. En la primera línea de texto se muestra `Llmda. teléf.`

- 1 Mantenga pulsado el botón **PTT** para contestar y hablar. Suelte el botón **PTT** para escuchar.


- 2 Mantenga pulsado  para terminar la llamada. La primera línea de la pantalla muestra `Finalizando`. La segunda línea de la pantalla



muestra `Llmda. teléf...` La pantalla vuelve a la pantalla de llamada telefónica.

La pantalla muestra `Llamada finalizada`.


Realización de una marcación en búfer en una llamada telefónica privada entrante

Durante la llamada, aparecerá en la esquina superior derecha el icono de llamada telefónica como una llamada privada. La primera línea de texto de la pantalla muestra `Llmda. teléf.`

- 1 Utilice el teclado para introducir los dígitos y pulse el botón .

Pulse  y, a continuación,  en dos segundos para introducir una pausa. La **P** sustituye a * y # en la pantalla.

El icono de llamada telefónica como una llamada privada aparece en la esquina superior derecha. La primera línea de la pantalla muestra los dígitos que ha introducido.

-
- 2 Para finalizar la llamada, mantenga pulsado .

La primera línea de la pantalla muestra Finalizando. La segunda línea de la pantalla muestra Llmda. telef... La pantalla vuelve a la pantalla de llamada telefónica.

La pantalla muestra Llamada finalizada.

Realización de una marcación en directo en una llamada telefónica privada entrante

Durante la llamada, aparecerá en la esquina superior derecha el icono de llamada telefónica como una llamada privada. La primera línea de texto de la pantalla muestra Llmda. telef.

- 1 Pulse el botón **PTT** y utilice el teclado para introducir los dígitos.
El icono de llamada telefónica como una llamada privada aparece en la esquina superior derecha. La primera línea de texto de la pantalla muestra los dígitos de marcación en directo.

- 2 Para finalizar la llamada, mantenga pulsado



La primera línea de la pantalla muestra Finalizando. La segunda línea de la pantalla

muestra Llmda. telef... La pantalla vuelve a la pantalla de llamada telefónica.

La pantalla muestra Llamada finalizada.

Recepción de una llamada telefónica de grupo de conversación

Cuando reciba una llamada telefónica de grupo de conversación, aparecerá el icono de llamada de grupo en la esquina superior derecha. La primera línea de texto muestra Llamada1.

Pulse el botón **PTT** para hablar y suéltelo para escuchar.

Llamada telefónica multigrupo entrante

Cuando reciba una llamada telefónica multigrupo, aparecerá el icono de llamada de grupo en la esquina superior derecha. En la primera línea de texto se muestra Multigroup Call (Llamada multigrupo). El radioteléfono desactiva el silencio y las llamadas entrantes multigrupo suenan a través del altavoz del radioteléfono.

Realización de una llamada de radio

Después de seleccionar el canal, puede seleccionar un ID o alias de suscriptor, o el ID o alias de grupo, mediante el uso de:

- El botón **PTT**.
- Un botón de **acceso de marcación rápida** programado: la función de acceso de marcación rápida permite realizar fácilmente una llamada privada a un ID predefinido. Esta función se puede asignar a la pulsación breve o prolongada de un botón programable. **SOLO** puede asignar un ID a un botón de **acceso de marcación rápida**. La radio puede tener varios botones de **acceso de marcación rápida** programados.
- La lista de contactos (consulte [Configuración de contactos](#) en la página 216).

Nota: la radio debe tener la función de privacidad activada en el canal para enviar una transmisión con la privacidad activada. Solo las radios de destino que dispongan del mismo valor de clave e ID de clave podrán descifrar la transmisión.

Nota: consulte [Privacidad](#) en la página 247 para obtener más información.

Realización de una llamada

Realización de llamadas de grupo

Para llamar a un grupo de usuarios, la radio deberá estar configurada como parte de ese grupo.

- 1 Seleccione el canal con el ID o alias de grupo activo. Consulte el [Selección de un tipo de llamada](#) en la página 191.

- 2 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

- 3 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada. El indicador LED se ilumina en color verde fijo. El icono de llamada de grupo aparece en la esquina superior derecha. La primera línea del texto muestra el alias de la llamada de grupo.

- 4 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

- 5 Suelte el botón **PTT** para escuchar. Cuando la radio de destino responda, el indicador LED parpadeará en verde, se activará el sonido de la radio y la respuesta se oír a través del

altavoz de la radio. Se muestra en la pantalla el icono de llamada de grupo, el ID o alias de grupo y el ID o alias de la radio transmisora.

Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará. La radio regresa a la pantalla en la que se encontraba antes de iniciar la llamada.

Realización de llamadas privadas

Aunque puede recibir o responder a una llamada privada iniciada a través de una radio individual autorizada, su radio deberá estar programada para que pueda iniciar una llamada privada.

Oirá un tono indicador negativo cuando realice una llamada privada a través de Lista de contactos, Reg. llamd., el botón de **acceso rápido**, si esta función no está habilitada.

Utilice las funciones Mensaje de texto o Alerta llamd. para contactar con una radio específica. Consulte [Características de mensajería](#) en la página 231 o [Funcionamiento de las alertas de llamada](#) en la página 98 para obtener más información.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones.

- Seleccione el canal con el alias o ID de suscriptor activo. Consulte el [Selección de un tipo de llamada](#) en la página 191.
- Pulse el botón de **acceso de marcación rápida** programado.

2 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

3 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada. Si suelta el botón **PTT** mientras la radio configura la llamada, se sale sin ninguna indicación y se vuelve a la pantalla anterior.

El indicador LED se ilumina en color verde fijo, se activará el sonido de la radio y la respuesta se oirá a través del altavoz de la radio. El icono de Llamada privada aparece en la esquina superior derecha. La primera línea de texto muestra el alias del suscriptor de destino. La segunda línea de texto muestra el estado de la llamada.

4 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

5 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Cuando la radio de destino responda, el indicador LED parpadeará en verde, se activará el sonido de la radio y la respuesta se oirá a través del altavoz de la radio.

Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará. Se oye un tono breve. La pantalla muestra **Llam. final.**

Puede que la radio esté programada para realizar una verificación de presencia de radio antes de configurar la llamada privada. Si la radio de destino no está disponible, oirá un tono breve y verá un aviso pequeño negativo en la pantalla.

Realización de una llamada a todos en sitio

Esta función permite transmitir a todos los usuarios del emplazamiento que no estén realizando otra llamada en ese momento. La radio debe estar programada para que pueda utilizarse esta función.

Los usuarios del canal/sitio no pueden responder a una llamada a todos en el emplazamiento.

- 1 Seleccione el canal con el alias de grupo de llamada a todos en el emplazamiento activo.

Consulte el [Selección de un tipo de llamada](#) en la página 191.

- 2 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.
- 3 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada. El indicador LED se ilumina en color verde fijo. El icono de llamada de grupo aparece en la esquina superior derecha. La primera línea de texto muestra el mensaje **Site All Call** (Llamada a todos en el emplazamiento).
- 4 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

Realización de una llamada multigrupo

Esta función permite transmitir a todos los usuarios de varios grupos. La radio debe estar programada para que pueda utilizarse esta función.

Nota: los usuarios de los grupos no pueden responder a una llamada multigrupo.

1 Seleccione el canal con el ID o alias de multigrupo activo. Consulte [Selección de un canal](#) en la página 48.

2 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.

El indicador LED se ilumina en color verde fijo. La pantalla mostrará el ID o alias de multigrupo.

Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

Realización de llamadas privadas con el botón de Llamada por marcación rápida

Nota: la pulsación de los botones programables debe efectuarse desde la pantalla de inicio.

La función Llamada por marcación rápida permite realizar fácilmente una llamada privada a un ID o alias de llamada privada predefinido. Esta función se puede asignar a la pulsación breve o prolongada de un botón programable.

SOLO puede tener un alias o ID asignado a un botón de Llamada por marcación rápida. La radio puede tener varios botones programados de Llamada por marcación rápida.

1 Pulse el botón programado de **Llamada por marcación rápida** para efectuar una llamada privada al ID o alias de llamada privada predefinido.

2 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

3 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.

El indicador LED se ilumina en color verde fijo.

La pantalla mostrará el ID o alias de llamada privada.

4 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

5 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Cuando la radio a la que se llama responda, el indicador LED parpadeará en verde.

Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará.

Realización de llamadas telefónicas con el botón de marcado manual programable

Realización de llamadas privadas

- 1 Pulse el botón de **Marcdo. manual** para acceder a la pantalla de marcado manual. La pantalla muestra **Núm. :**.

- 2 Utilice el teclado para introducir un alias o ID privado.

- 3 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

- 4 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada. El indicador LED se ilumina en color verde fijo. El icono de llamada privada aparece en la esquina superior derecha. La primera línea de texto muestra el alias del suscriptor. La segunda línea de texto muestra el estado de la llamada.


- 5 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.


- 6 Suelte el botón **PTT** para escuchar. Cuando la radio a la que se llama responda, el indicador LED parpadeará en verde.



Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará. Se oye un tono breve. La pantalla muestra **Ll am. final.**

Realización de llamadas telefónicas privadas con el botón de marcado manual programable

- 1 Pulse el botón de **Marcdo. manual** para acceder a la pantalla de marcado manual. La pantalla muestra **Núm. :**.


- 2 Utilice el teclado para introducir un número de teléfono y pulse  para realizar una llamada al número introducido.

Pulse  para borrar los caracteres no deseados.

Pulse  y, a continuación,  en dos segundos para introducir una pausa. La P sustituye a * y # en la pantalla.

Si se realiza correctamente, la primera línea de la pantalla muestra **Llmda. teléf.** La segunda línea de la pantalla muestra el número de teléfono marcado.

Si se selecciona un número de teléfono no válido, en la pantalla se mostrará un aviso pequeño negativo: Llamada tel. fallida, Recurso no disponible o Invalid Permissions (Permisos no válidos).

Si pulsa  sin haber introducido ningún número de teléfono, la radio emite un tono indicador positivo y, a continuación, uno negativo. La pantalla no cambia.

- 3 Para finalizar la llamada, mantenga pulsado







La primera línea de la pantalla muestra Finalizando. La segunda línea de la pantalla muestra Llmda. teléf...


La pantalla muestra Llamada finalizada.


Realización de una llamada telefónica privada saliente mediante el menú del teléfono



- 1  para acceder al menú.

- 2 Pulse  o  para ir a Teléfono y Pulse  para seleccionar.

- 3 Pulse  para seleccionar Marcdo. manual. La primera línea de la pantalla muestra Núm., la segunda línea de la pantalla muestra un cursor parpadeante.

- 4 Utilice el teclado para introducir un número de teléfono y pulse  para realizar una llamada al número introducido.


Pulse  para borrar los caracteres no deseados.

Pulse  y, a continuación,  en dos segundos para introducir una pausa. La P sustituye a * y # en la pantalla.

Si se realiza correctamente, la primera línea de la pantalla muestra Llmda. teléf. La segunda línea de la pantalla muestra el número de teléfono marcado.

Si se selecciona un número de teléfono no válido, en la pantalla se mostrará un aviso pequeño negativo: Llamada tel. fallida, Recurso no

disponible o Invalid Permissions (Permisos no válidos).

Si pulsa  sin haber introducido ningún número de teléfono, la radio emite un tono indicador positivo y, a continuación, uno negativo. La pantalla no cambia.

- 5 Para finalizar la llamada, mantenga pulsado



La primera línea de la pantalla muestra Finalizando. La segunda línea de la pantalla muestra Llmda. teléf...


La pantalla muestra Llamada finalizada.


Realización de una llamada telefónica privada saliente desde Contactos


Nota: Si la marcación manual del teléfono está deshabilitada en el CPS de la tarjeta opcional MOTOTRBO Connect Plus, el elemento Núm. teléfono **no** se mostrará en el menú.

- 1  para acceder al menú.


- 2 ▲ o ▼ para ir a Contactos y Pulse  para seleccionar.



- 3 ▲ o ▼ para ir a Marcdo. manual y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a Núm. teléfono y Pulse  para seleccionar.
La primera línea de la pantalla muestra Núm., la segunda línea de la pantalla muestra un cursor parpadeante.


- 5 Utilice el teclado para introducir un número de teléfono y pulse  para realizar una llamada al número introducido.

Si pulsa el botón **PTT**, la pantalla muestra un pequeño aviso negativo, Presione OK para enviar y vuelve a la pantalla anterior.

Pulse  para borrar los caracteres no deseados.

Pulse  y, a continuación,  en dos segundos para introducir una pausa. La P sustituye a * y # en la pantalla.

Si se realiza correctamente, la primera línea de la pantalla muestra Llmda. teléf. La segunda línea de la pantalla muestra el número de teléfono marcado.

Si pulsa  sin haber introducido ningún número de teléfono, la radio emite un tono indicador positivo y, a continuación, uno negativo. La pantalla no cambia.

6 Para finalizar la llamada, mantenga pulsado



La primera línea de la pantalla muestra Finalizando. La segunda línea de la pantalla muestra Llmda. teléf...

La pantalla muestra Llamada finalizada.

Cuando se conecte la llamada, aparecerá en la esquina superior derecha el icono de llamada telefónica como una llamada privada. La primera línea de la pantalla muestra el número de teléfono.

Si no se ha realizado correctamente, en la pantalla se mostrará un aviso pequeño negativo: Llamada tel. fallida, Recurso no disponible o Invalid Permissions (Permisos no válidos).

Para finalizar la llamada, mantenga pulsado




Se muestra de nuevo la pantalla anterior.

Realización de una marcación en búfer en una llamada telefónica privada saliente conectada

Durante la llamada, aparecerá en la esquina superior derecha el icono de llamada telefónica como una llamada privada. La primera línea de texto de la pantalla muestra el número de teléfono.

1 Utilice el teclado para introducir los dígitos.

Pulse  para borrar los caracteres no deseados.

Pulse  y, a continuación,  en dos

Espera de la concesión de canal en una llamada telefónica privada saliente

Al realizar una llamada telefónica privada, en la primera línea de la pantalla se muestra Llmda. teléf.. La segunda línea de la pantalla muestra el número de teléfono marcado.

segundos para introducir una pausa. La P sustituye a * y # en la pantalla.



La primera línea de texto de la pantalla muestra D`ígitos extra`, la segunda línea de texto de la pantalla muestra los dígitos adicionales introducidos.

2 Pulse el botón .

Si pulsa el botón **PTT**, la pantalla muestra un pequeño aviso negativo, Presione OK para enviar y vuelve a la pantalla anterior.

El icono de llamada telefónica como una llamada privada aparece en la esquina superior derecha. La primera línea de texto de la pantalla muestra el número de teléfono y se añaden los dígitos marcados.


3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones.

- Pulse  para volver a la pantalla de llamada telefónica.
- Para finalizar la llamada, mantenga pulsado .

Realización de una marcación en directo en una llamada telefónica privada saliente conectada

Durante la llamada, aparecerá en la esquina superior derecha el icono de llamada telefónica como una llamada privada. La primera línea de texto de la pantalla muestra el número de teléfono.

- 1 Pulse el botón **PTT** y utilice el teclado para introducir los dígitos.
El icono de llamada telefónica como una llamada privada aparece en la esquina superior derecha. La primera línea de texto de la pantalla muestra el número de teléfono y se añaden los dígitos marcados.

- 2 Para finalizar la llamada, mantenga pulsado .

La primera línea de la pantalla muestra Finalizando. La segunda línea de la pantalla muestra Llmda. teléf...

La pantalla muestra Llamada finalizada.

Funciones avanzadas en modo Connect Plus

Repliegue auto

Repliegue auto es una función del sistema que permite seguir realizando y recibiendo llamadas que no sean de emergencia en el contacto de grupo seleccionado cuando se producen determinados tipos de fallo del sistema Connect Plus.

Si se presenta uno de estos fallos, la radio prueba a itinerar a otro emplazamiento diferente de Connect Plus. Este proceso de búsqueda puede dar lugar a que la radio localice un emplazamiento de Connect Plus que funcione o un "canal de repliegue" (si la radio tiene habilitada la función de repliegue automático). Un canal de repliegue es un repetidor que normalmente forma parte de un emplazamiento de Connect Plus que funciona, pero que no puede comunicar en ese momento con su controlador de emplazamiento o con la red de Connect Plus. En el modo de seguridad, el repetidor funciona como un repetidor digital independiente. El modo de seguridad automática solo da soporte a las llamadas de grupo

no de emergencia. Ningún otro tipo de llamada tiene soporte en el modo de seguridad.

Indicaciones del modo Repliegue auto

Cuando la radio utilice un canal de repliegue escuchará el "tono de repliegue" intermitente aproximadamente cada 15 segundos (excepto al transmitir). La pantalla muestra periódicamente el mensaje "Canal de repliegue". La radio solo permite el uso de PTT en el grupo de contacto seleccionado (llamada de grupo, llamada multigrupo o llamada a todos en sitio). No podrá realizar ningún otro tipo de llamada.

Realización/recepción de llamadas en modo de seguridad

Nota: únicamente escuchan las llamadas las radios que controlan el mismo canal de seguridad y que están seleccionadas en el mismo grupo. Las llamadas no se conectan a otros emplazamientos o repetidores.

En el modo de seguridad no están disponibles las llamadas de voz de emergencia ni las alertas de emergencia. Si se pulsa el botón de emergencia en el modo de seguridad, la radio emitirá un tono de pulsación de tecla no válida. Las radios con pantalla

también presentarán el mensaje "Feature not available" (Función no disponible).

Las llamadas privadas (de radio a radio) y telefónicas no están disponibles en el modo de repliegue. Si se intenta realizar una llamada a un contacto privado, se recibe un tono de denegación. En este punto, deberá seleccionar el contacto de grupo que le interese. Además, tampoco hay soporte para las llamadas de monitor remoto, alerta de llamada, verificación de radio, habilitación de radio, deshabilitación de radio, mensajería de texto, actualizaciones de ubicación y datos de paquete.

Ni hay soporte de acceso de canal de tráfico mejorado (ETCA, Enhanced Traffic Channel Access) en el modo Repliegue auto. Si dos usuarios (o más) pulsan el botón **PTT** al mismo tiempo (o casi al mismo tiempo), es posible que ambas radios transmitan hasta que se suelte el botón **PTT**. En tal caso, cabe la posibilidad de que ninguna de las transmisiones sea comprensible para las radios receptoras.

La realización de llamadas en el modo de seguridad es similar al funcionamiento normal. Basta con seleccionar el contacto de grupo que se desee utilizar (mediante el método de selección de canal normal de

la radio) y, a continuación, pulsar el botón **PTT** para iniciar la llamada. Es posible que otro grupo ya esté utilizando el canal. En tal caso, se recibe un tono de ocupado y en la pantalla aparece "Canal ocupado". Puede seleccionar los contactos de grupo, multigrupo o llamada a todos en sitio con el método normal de selección de canal de la radio. Mientras la radio funciona en el canal de seguridad, el funcionamiento de multigrupo es idéntico al de los demás grupos. Solo las radios seleccionadas en ese momento en el mismo multigrupo pueden escucharlo.

Reanudación del funcionamiento normal

Cuando el emplazamiento vuelva al funcionamiento normal mientras la radio esté dentro del alcance del repetidor de seguridad, la radio saldrá automáticamente del modo Repliegue auto. Se oye un "beep" de registro cuando la radio se registra correctamente. Si cree que se encuentra dentro del alcance de un emplazamiento que funciona (que no está en modo Repliegue auto), puede pulsar el botón de solicitud de itinerancia (si está programado en su radio) para forzar que la radio busque un emplazamiento disponible y se registre en él. Si ningún otro emplazamiento está disponible, la radio volverá al modo de seguridad automática una vez finalizada la búsqueda. Si pierde la cobertura del



repetidor de seguridad, la radio entrará en el modo de búsqueda (en la pantalla aparecerá “Buscando”).




Verificación de radio

Si está activada, esta función le permite determinar si hay otra radio activa en un sistema sin tener que molestar al usuario de dicha radio. No se muestran notificaciones visuales ni sonoras en la radio de destino.

Envío de una verificación de radio

- 1 Acceso a la función de verificación de radio.

Control de radio	Pasos
Botón Verif. de radio programado	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pulse el botón Verif. de radio programado. 2 ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID de suscriptor que desee y Pulse  para seleccionar.
Menú	<ol style="list-style-type: none"> 1  para acceder al menú.

Control de radio	Pasos
	<ol style="list-style-type: none"> 2 ▲ o ▼ para ir a Contactos y Pulse  para seleccionar. 3 ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID de suscriptor que desee y Pulse  para seleccionar. 4 ▲ o ▼ para ir a Verif. de radio y Pulse  para seleccionar.

La pantalla muestra el alias de destino, lo que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED se ilumina en color verde fijo.

- 2 Espere la confirmación.

Si la radio de destino está activa en el sistema, se reproducirá un tono y en la pantalla aparecerá Radio objet. disponible.

Si la radio de destino no está activa en el sistema, se reproducirá un tono y la pantalla mostrará Radio objet. no disponible.

La radio vuelve a la pantalla de alias o ID de suscriptor cuando se inicia a través del menú.

La radio vuelve a la pantalla de inicio si se inicia a través del botón programable.

Monitor remoto







Utilice la función Monitor remoto para encender el micrófono de una radio de destino (solo el alias o ID de suscriptor). El LED verde parpadeará una vez en el suscriptor de destino. Se puede utilizar esta función para supervisar de manera remota toda la actividad audible alrededor de la radio de destino.

La radio debe estar programada para que pueda utilizarse esta función.

Iniciación del monitor remoto

Nota: El monitor remoto se detiene automáticamente después de la duración programada o cuando se intenta iniciar una transmisión, cambiar los canales o apagar la radio.

- 1 Acceder a la función Monitor remoto.

Control de radio	Pasos
Botón Monitor remoto programado	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pulse el botón Monitor remoto programado. 2 ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID de suscriptor que desee y Pulse  para seleccionar.
Menú	<ol style="list-style-type: none"> 1  para acceder al menú. 2 ▲ o ▼ para ir a Contactos y Pulse  para seleccionar. 3 ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID de suscriptor que desee y Pulse  para seleccionar. 4 ▲ o ▼ para ir a Marcado manual y Pulse  para seleccionar. 5 ▲ o ▼ para ir a Mon. rem. y Pulse  para seleccionar.

La primera línea de texto muestra el mensaje `Monitor remoto`. La segunda línea de texto muestra el alias de destino, lo que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED se ilumina en color verde intermitente.

2 Espere la confirmación.

Si es correcto, suena un tono indicador positivo y en la pantalla aparece `Mon. remot. correcto`. La radio comienza a reproducir el audio de la radio que se supervisa durante la duración programada y la pantalla muestra `Monitor remot.`, seguido del alias de destino. Cuando el temporizador indica que se ha agotado el tiempo, la radio emite un tono de alerta y el indicador LED se apaga.

Si no es correcto, la radio emite un tono indicador negativo y en la pantalla aparece `Error mon. remot.`

Escaneo


Esta función permite que la radio busque y se una a llamadas de grupos definidos en una lista de rastreo preprogramada. Cuando se activa el rastreo, el icono que lo indica aparece en la barra de estado y el




indicador LED parpadea en amarillo cuando esté inactivo.




Inicio y detención del rastreo

Nota: Este procedimiento activa o desactiva la función de Rastreo para todas las zonas de Connect Plus con el mismo ID de red que la zona seleccionada actualmente. Es importante tener en cuenta que incluso cuando la función de rastreo se activa mediante este procedimiento ésta puede estar desactivada para algunos grupos (o todos) de la lista de rastreo. consulte [Edición de la lista de rastreo](#) en la página 211 para obtener más información.

Puede encender y apagar el rastreo pulsando el botón **Rastreo** programado **O** siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.

- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Rastreo y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Encender o Apagar y Pulse  para seleccionar.

- La pantalla muestra **Rastr. en.** si el rastreo está habilitado.
- El menú **Rastreo** muestra **Apagar** si el rastreo está habilitado.
- La pantalla muestra **Rastr. ap.** si el rastreo está deshabilitado.
- El menú **Rastreo** muestra **Encender** si el rastreo está deshabilitado.

Respuesta a una transmisión durante un rastreo

Durante el rastreo, la radio se detiene en un grupo en el que detecte actividad. La radio busca continuamente a cualquier miembro de la lista de rastreo cuando está inactivo en el canal de control.

- 1 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.
-
- 2 Pulse el botón **PTT** durante el tiempo muerto. El indicador LED se ilumina en color verde fijo.
-
- 3 Espere hasta que acabe el tono **Permitir hablar** (si está activado) y hable con claridad al micrófono.
-
- 4 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Si no responde dentro del periodo de tiempo muerto, la radio vuelve a realizar el rastreo de otros grupos.

Rastreo configurable por el usuario

Si el menú **Editar lista** está activado, el usuario puede agregar y eliminar los miembros del menú **Añadir miembro**. Un miembro de la lista de rastreo debe ser un contacto de grupo habitual (p. ej., no llamada a todos en sitio o multigrupo/llamada a todos por toda la red) que esté asignado a una posición del selector de canales en una zona de **Connect Plus** con el mismo ID de red que la zona seleccionada actualmente. El alias del grupo de conversación no debe coincidir con ningún grupo de conversación que se haya incluido en la actual lista de rastreo de la zona.

El rastreo se puede habilitar o deshabilitar desde el menú o con la pulsación del botón programado de **Activar/desactivar rastreo**.

Esta función solo se admite cuando no hay una llamada en curso en la radio. Cuando se está escuchando una llamada, no se puede escanear la existencia de otras llamadas de grupo, por lo que no

podrá saber si hay alguna en progreso. Una vez finalizada su llamada, la radio volverá al intervalo de tiempo del canal de control y podrá escanear los grupos de la lista de rastreo.


Activación o desactivación del rastreo




Nota: Este procedimiento activa o desactiva la función de rastreo para todas las zonas con el mismo ID de red que la zona seleccionada actualmente. Es importante tener en cuenta que incluso cuando la función de rastreo se activa mediante este procedimiento ésta puede estar desactivada para algunos grupos (o todos) de la lista de rastreo. Para obtener más información, consulte la sección siguiente.




Si el rastreo está activado, en la pantalla aparece el icono Rastreo. Cuando el rastreo está activado y mientras la radio no participa en una llamada, el indicador LED parpadea en verde y amarillo.

El procedimiento para activar o desactivar el rastreo dependerá de la forma en la que se haya programado la radio. Si se ha programado con un botón de Activar/desactivar rastreo, utilícelo para habilitar o deshabilitar la función. Si la radio se ha programado para activar o desactivar el rastreo a

través del menú, use el procedimiento que se describe a continuación.

- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Rastreo y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Encender o Apagar y Pulse  para seleccionar.
 - La pantalla muestra Rastr. en. si el rastreo está desactivado.
 - La pantalla muestra Rastr. ap. si el rastreo está activado.

Edición de la lista de rastreo

Nota: Si la entrada de la lista de rastreo corresponde al grupo que la radio tiene seleccionado en ese momento, escuchará la actividad de ese grupo con independencia de que en la lista aparezca o no una marca de verificación. Siempre que una radio no esté ocupada con una llamada, escuchará la actividad de su grupo seleccionado, multigrupo y llamada a todos


en sitio, así como el grupo de reversión de emergencia predeterminado (si está configurada para uno). Esta operación no se puede desactivar. Si se activa el Rastreo, la radio también escuchará la actividad de los miembros activos de la lista de rastreo de zona.




La lista de rastreo determina qué grupos se pueden escanear. Se crea al programar la radio. Si la radio se programa para permitir que se edite la lista de rastreo, podrá

- Habilitar/deshabilitar el rastreo para los grupos concretos de la lista.
- Agregar y borrar miembros desde el menú Agregar miembro. Consulte la [Agregar o borrar un grupo a través del menú Agregar miembros](#) en la página 213.

Nota: Un miembro de la lista de rastreo debe ser un contacto de grupo habitual (p. ej., no llamada a todos en sitio o multigrupo/llamada a todos por toda la red) que esté asignado a una posición del selector de canales en una zona de Connect Plus con el mismo ID que la zona seleccionada actualmente.

El alias del grupo de conversación no debe coincidir con ningún grupo de conversación que se haya incluido en la actual lista de rastreo de la zona.

1  para acceder al menú.

2  o  para ir a Ver/Editar lista y Pulse  para seleccionar.

3  o  hasta el nombre de grupo que desee.

Si hay una marca de verificación delante del nombre del grupo, el rastreo está habilitado para ese grupo.

Si no hay ninguna marca de verificación delante del nombre del grupo, el rastreo está deshabilitado para ese grupo.

4  para seleccionar el grupo que desee.

La pantalla muestra **Activar** si el rastreo está deshabilitado actualmente para el grupo.

La pantalla muestra **Desactivar** si el rastreo está activado actualmente para el grupo.

5 Seleccione la opción mostrada (Hab. o Deshab.)

y Pulse  para seleccionar.


En función de la opción seleccionada, la radio muestra de forma momentánea *Scan Enabled* (Rastreo activado) o *Scan Disabled* (Rastreo desactivado) como confirmación.


La radio muestra la lista de rastreo de zonas de nuevo. Si el rastreo está activado para el grupo, la marca de verificación se muestra delante el nombre del grupo. Si el rastreo está deshabilitado para el grupo, la marca de verificación se borra de delante del nombre del grupo.


Agregar o borrar un grupo a través del menú Agregar miembros

La radio Connect Plus no permite colocar un número de grupo duplicado o un alias de grupo duplicado en una lista de rastreo de zona (o mostrarlo como “candidato de rastreo”). Por lo tanto, la lista de “candidatos de rastreo” descrita en los pasos 6 y 7 cambia en ocasiones después de agregar o borrar un grupo de la lista de rastreo de zona.

Si la radio se ha programado para permitirle editar la lista de rastreo, puede usar el menú Agregar miembros para agregar un grupo a la lista de rastreo de la zona seleccionada en ese momento o eliminar un grupo de la lista de rastreo de la zona seleccionada en ese momento.

1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a la opción de rastreo y Pulse  para seleccionar.


3 ▲ o ▼ para ir a <Agregar miembros> y Pulse  para seleccionar.

La pantalla muestra “Add Members from Zone n” (Agregar miembros de zona n) (n = número de zona de Connect Plus de la primera zona de Connect Plus de la radio con el mismo ID de red que la zona seleccionada actualmente).

- 4 Lleve a cabo una de las siguientes acciones.
- Si el grupo que desea agregar a la lista de rastreo está asignado a una posición del selector de canales en dicha zona, vaya al paso 6.

- Si el grupo que desea agregar a la lista de rastreo está asignado a una posición del selector de canales en una zona de Connect Plus distinta, vaya al paso 5.

5 ▲ o ▼ para desplazarse por una lista de zonas de Connect Plus que tienen el mismo ID de red que la zona seleccionada actualmente.

6 Después de localizar la zona de Connect Plus donde el grupo deseado está asignado a una posición en el selector de canales, Pulse  para seleccionar.


La radio muestra la primera entrada de una lista de grupos asignados a una posición del canal en dicha zona. Los grupos de la lista se denominan “candidatos de rastreo” porque se pueden agregar a la lista de rastreo de la zona seleccionada en ese momento (o ya se encuentran en la lista de rastreo de la zona).

Si la zona no tiene ningún grupo que se pueda agregar a la lista de rastreo, la radio indica *No Candidates* (Sin candidatos).

7 ▲ o ▼ para desplazarse por la lista de grupos de candidatos.


Si aparece un signo más (+) justo antes del alias de grupo, indica que el grupo está ya en la lista de rastreo de la zona seleccionada.

Si no aparece el signo más (+) justo antes del alias, el grupo no se encuentra en la lista de rastreo, pero es posible agregarlo.

8 Pulse  cuando aparezca el alias de grupo deseado.

Si este grupo no figura en la lista de rastreo de la zona que está seleccionada, aparece el mensaje *Agregar* (alias de grupo).

Si este grupo ya figura en la lista de rastreo de la zona que está seleccionada, aparece el mensaje *Borrar* (alias de grupo).


9 Pulse  para aceptar el mensaje que se muestra (*Añadir* o *Borrar*).

Si borra un grupo de la lista, sabrá que la operación se ha llevado a cabo correctamente

porque el signo más (+) ya no aparecerá justo antes del alias.

Si añade un grupo a la lista, sabrá que la operación se ha llevado a cabo correctamente porque el signo más (+) aparecerá antes del alias.

Si intenta agregar un grupo y la lista ya está llena, la radio muestra *List Full* (Lista llena). Si esto sucede, será necesario suprimir un grupo de la lista de rastreo antes de añadir uno nuevo.

-
- 10** Cuando haya terminado, pulse  tantas veces como sea necesario para volver al menú que desee.
-

normal por los motivos que se indican a continuación; la radio no tendrá ningún problema en estos casos. Se trata del funcionamiento normal del rastreo con Connect Plus.

- La función de rastreo no está activada (compruebe que el icono de rastreo aparece en pantalla).
- El miembro de la lista de escaneo se ha desactivado desde el menú (consulte [Edición de la lista de rastreo](#) en la página 211).
- Ya está participando en una llamada.
- No hay ningún miembro del grupo de rastreo registrado en su emplazamiento (solo para sistemas multiemplazamiento).

Descripción de la operación de rastreo

Nota: si la radio se une a una llamada de un miembro de la lista de rastreo de zona de una zona distinta y el temporizador de colgado de llamada expira antes de que haya podido responder, tiene que navegar a la zona y al canal de la lista de miembros de rastreo y comenzar una nueva llamada.

Hay algunas circunstancias en las que puede perder llamadas de los grupos de su lista de rastreo. Es algo

Escaneo de contestaciones

Si la radio escanea una llamada de la lista de escaneo de grupo seleccionable y pulsa el botón **PTT** durante una llamada escaneada, el funcionamiento de la radio dependerá de si el escaneo de contestaciones estaba habilitado o deshabilitado durante la programación de la radio. Para obtener más información sobre cómo está programada la radio, póngase en contacto con su distribuidor (o administrador del sistema de radio).

Escaneo de contestaciones deshabilitado

La radio abandona la llamada escaneada e intenta transmitir el contacto para la posición de canal seleccionada en ese momento. Cuando finalice el tiempo muerto de llamada al contacto seleccionado actualmente, la radio regresa al canal de inicio y se inicia el temporizador de tiempo muerto de escaneo. La radio reanudará el escaneo de grupo una vez finalice el temporizador de tiempo muerto de escaneo.

Escaneo de contestaciones habilitado

Si pulsa el botón **PTT** durante el tiempo muerto de grupo de la llamada escaneada, la radio intentará transmitir al grupo escaneado.

Nota: Si escanea una llamada para un grupo que no está asignado a una posición de canal en la zona que esté seleccionada en ese momento y supera el tiempo muerto de la llamada, tendrá que cambiar a la zona correspondiente y seleccionar a continuación la

posición de canal del grupo para poder hablar con ese grupo.

Configuración de contactos

Nota: puede agregar o editar los ID de suscriptor para los contactos de Connect Plus. La eliminación de los ID de suscriptor solo la puede realizar su distribuidor.

Si la función Privacidad está activada en un canal, puede realizar llamadas de voz privadas en ese canal. Únicamente las radios de destino que posean la misma clave de privacidad O BIEN la misma clave e ID de clave que su radio podrán descodificar la transmisión.

La función Contactos proporciona a la radio una "agenda". Cada entrada corresponde a un alias o ID que utiliza para realizar una llamada.


Cada zona proporciona una lista de contactos con hasta 100 contactos. Están disponibles los siguientes tipos de contactos:




- Llamada privada
- Llamada de grupo
- Llamada multigrupo



- Llamada de voz All call en sitio
- Mensaje de texto All call en sitio
- Llamada de despacho





El tipo de contacto Llamada de despacho se utiliza para enviar un mensaje de texto a un PC despachador a través de un servidor de mensajes de texto externo.

Realización de una llamada privada desde Contactos

- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Contactos y Pulse  para seleccionar.
Las entradas están ordenadas alfabéticamente.

- 3 Siga uno de los pasos que se describe a continuación para seleccionar el alias de suscriptor:
 - Seleccione el alias de suscriptor directamente.
 -  o  hasta el ID o alias de suscriptor que desee.
 - Utilice el menú *Marcado. manual*.

-  o  para ir a *Marcado. manual* y Pulse  para seleccionar.
- Si ya se había marcado un ID con anterioridad, el ID aparecerá junto con un cursor intermitente. Utilice el teclado para editar/introducir el ID. Pulse  para seleccionar.

- 4 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

- 5 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada. El indicador LED se ilumina en color verde fijo.

- 6 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

- 7 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Cuando la radio a la que se llama responda, el indicador LED parpadeará en verde y la pantalla mostrará el ID del usuario que transmite.


Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará.




Se oye un tono breve. La pantalla muestra **Llam. final.**



Realización de una búsqueda de alias de llamada

También puede utilizar la búsqueda de alias o alfanumérica para recuperar el alias de suscriptor que desee.

Esta función solo se puede aplicar si se encuentra en Contactos.

- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Contactos y Pulse  para seleccionar.
Las entradas están ordenadas alfabéticamente.

- 3 Introduzca el primer carácter del alias que desee y, a continuación, pulse  o  para localizarlo.

- 4 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.


- 5 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.




El indicador LED se ilumina en color verde fijo. La pantalla muestra el alias del destino.




- 6 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.


- 7 Suelte el botón **PTT** para escuchar.
Cuando la radio a la que se llama responda, el indicador LED parpadeará en verde.
Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará.
La pantalla muestra **Llam. final.**


Adición de un nuevo contacto


- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Contactos y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Nuevo contacto y Pulse  para seleccionar.

- 4 Utilice el teclado para introducir el número de contacto y pulse  para confirmar.


- 5 Utilice el teclado para introducir el nombre del contacto y pulse  para confirmar.


- 6 Al añadir un contacto de radio, ▲ o ▼ hasta el tipo de timbre que desee y Pulse  para seleccionar.
La radio emite un tono indicador positivo y la pantalla muestra `Contacto guardado`.


Configuración del indicador de llamada


Activación y desactivación de Timbres de llamada para Alertas de llamada


Puede seleccionar, activar o desactivar los tonos de timbre para una alerta de llamada recibida.


- 1  para acceder al menú.


- 2 ▲ o ▼ para ir a `Herramientas` y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ para ir a `Config. radio` y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a `Tonos/Alertas` y Pulse  para seleccionar.


- 5 ▲ o ▼ para ir a `Timbres llamd.` y Pulse  para seleccionar.


- 6 ▲ o ▼ para ir a `Alerta llamd.` y Pulse  para seleccionar.
El tono actual queda indicado por un ✓.


- 7 ▲ o ▼ para ir al tono deseado y Pulse  para seleccionar.
Aparece ✓ junto al tono seleccionado.

Activación y desactivación de timbres de llamada para llamadas privadas


Puede activar o desactivar los tonos de timbre de una llamada privada recibida.


- 1  para acceder al menú.



- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


- 3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a Tonos/Alertas y Pulse  para seleccionar.

- 5 ▲ o ▼ para ir a Timbres llamd. y Pulse  para seleccionar.


- 6 ▲ o ▼ para ir a Llamd. privad. y Pulse  para seleccionar.


- 7 Pulse  para habilitar/deshabilitar los Timbres de llamada privada.
La pantalla muestra  junto a Habilitado si los Timbres de llamada privada están activados.


 no se muestra cuando los Timbres de llamada privada están desactivados.


Activación y desactivación de timbres de llamada para los mensajes de texto


Puede activar o desactivar los tonos de timbre para un mensaje de texto recibido.


- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


- 3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a Tonos/Alertas y Pulse  para seleccionar.

- 5 ▲ o ▼ para ir a Timbres llamd. y Pulse  para seleccionar.

- 6 ▲ o ▼ para ir a Mensaje txt. y Pulse  para seleccionar.

El tono actual queda indicado por un ✓.

- 7 ▲ o ▼ para ir al tono deseado y Pulse  para seleccionar.

Aparece ✓ junto al tono seleccionado.

Aumento del volumen del tono de alarma

Puede programar su radio para que le avise continuamente cada vez que una llamada de radio se quede sin responder. Esto se realiza mediante un aumento automático y progresivo del volumen del tono de alarma. Esta función se conoce como Escalart.

Funciones del registro de llamadas


La radio realiza el seguimiento de todas las llamadas privadas recientes: salientes, respondidas y perdidas. Utilice la función de registro de llamada para visualizar y gestionar las llamadas recientes.


Puede realizar las siguientes tareas en cada una de las listas de llamadas:


- Delete
- Ver detalles

Visualización de llamadas recientes

Las listas son Perdidos, Respondidas y Salientes.


- 1  para acceder al menú.


- 2 ▲ o ▼ para ir a Reg. llamad. y Pulse  para seleccionar.


- 3 ▲ o ▼ para ir a la lista que desee y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra la entrada más reciente en la parte superior de la lista.

- 4 ▲ o ▼ para ver la lista.
Pulse el botón **PTT** para iniciar una llamada privada con el ID o alias seleccionado actualmente.


Eliminación de una llamada de la lista de llamadas


- 1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Reg. llamad. y Pulse  para seleccionar.


3 ▲ o ▼ para ir a la lista deseada y Pulse  para seleccionar.


Si selecciona una lista de llamadas y no contiene entradas, en la pantalla aparece *Lista vacía* y suena un tono bajo si los tonos del teclado están activados (consulte [Encendido y apagado de los tonos del teclado](#) en la página 148).

4 ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar.

5 ▲ o ▼ para ir a *Borrar* y Pulse  para seleccionar.


6 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:


- Pulse  para seleccionar *Sí* y borrar la entrada. La pantalla muestra *Entrada eliminada*.


- ▲ o ▼ para ir a *No* y pulse el botón  para volver a la pantalla anterior.
-


Visualización de detalles desde una lista de llamadas

1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Reg. llamad. y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a la lista deseada y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar.

5 ▲ o ▼ para ir a *Ver detalles* y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra los detalles.

Funcionamiento de las alertas de llamada


Los avisos de alertas de llamada le permiten avisar a un usuario determinado de radio para que vuelva a llamarle cuando pueda.

A esta función se accede a través del menú mediante contactos, marcado manual o un botón de **acceso de marcación rápida** programado.

Recepción y respuesta a una alerta de llamada

Cuando reciba un aviso de alerta de llamada, verá que la lista de notificaciones muestra en la pantalla una alerta de llamada con el ID o el alias de la radio que realiza la llamada.








Cuando se oye un tono repetitivo y el indicador LED parpadea en amarillo, realice una de las siguientes acciones:



- Pulse el botón **PTT** mientras que la pantalla aún muestra la alerta de llamada en la lista de notificaciones para responder con una llamada privada.
- Pulse  para salir de la lista de notificaciones. La alerta se mueve al registro de llamadas perdidas.

Consulte [Lista de notificaciones](#) en la página 261 para obtener más información sobre la lista de notificaciones.


Consulte [Funciones del registro de llamadas](#) en la página 221 para obtener más detalles sobre la lista de llamadas perdidas.

Realización de una alerta de llamada desde la lista de contactos

- 1  para acceder al menú.
- 2  o  para ir a **Contactos** y Pulse  para seleccionar.
- 3 Siga uno de los pasos que se describe a continuación para seleccionar el alias o ID de suscriptor:
 - seleccione el alias de suscriptor directamente
 -  o  hasta el alias de suscriptor requerido y Pulse  para seleccionar.
 - utilice el menú **Marcado. manual**

- ▲ o ▼ para ir a Marcd. manual y Pulse  para seleccionar.
- Debe mostrarse la pantalla de introducción de texto de Marcd. manual. Introduzca el ID del suscriptor y pulse .

4

▲ o ▼ para ir a Alerta llamd. y Pulse  para seleccionar.

La pantalla muestra Alerta llamd.: <Alias o ID del suscriptor>Alerta llamd. y alias o ID del suscriptor, para indicar que se ha enviado la alerta de llamada.

El indicador LED se ilumina en color verde fijo cuando la radio envía la alerta de llamada.

Si se recibe la confirmación de la alerta de llamada, la pantalla muestra Alerta llamd. correcta.

Si no se recibe la confirmación de la alerta de llamada, la pantalla muestra Error alerta llamd.

Realización de una alerta de llamada con el botón de acceso de marcación rápida

Pulse el botón de **acceso de marcación rápida** programado para realizar una alerta de llamada a un alias predefinido.

La pantalla muestra Alerta llamd. y el alias o ID de suscriptor, lo cual indica que la alerta de llamada se ha enviado.

El indicador LED se ilumina en color verde fijo cuando la radio envía la alerta de llamada.

Si se recibe la confirmación de la alerta de llamada, la pantalla muestra Alerta llamd. correcta.

Si se recibe la confirmación de la alerta de llamada, la pantalla muestra Error alerta llamd..

Funcionamiento de emergencia

Nota: Si la radio se programa para iniciar una emergencia de tipo "Silencio" o "Silencio con voz", en la mayoría de los casos sale automáticamente del funcionamiento silencioso una vez concluida la

llamada de emergencia o alerta de emergencia. Una excepción a esta regla se presenta cuando se configura "Alerta emerg." como modo de emergencia y "Silencio" como tipo de emergencia. Si la radio se programa de este modo, el funcionamiento silencioso continúa hasta que se cancela mediante la pulsación del botón PTT o del botón que se haya configurado para "Desactivar emergencia".

En el modo Repliegue auto de Connect Plus, no se admiten las llamadas de voz de emergencia ni la alertas de emergencia. Si desea obtener información adicional, consulte [Repliegue auto](#) en la página 205.

Una llamada de emergencia se utiliza para indicar una situación crítica. Se pueden iniciar en cualquier momento desde cualquier pantalla incluso si hay actividad en el canal actual. La pulsación del botón de **Emergencia** inicia el modo de emergencia programado. Dicho modo de emergencia programado también se puede iniciar con la activación de la función opcional de hombre caído. La función Emergencia se puede desactivar en la radio.

Su distribuidor puede establecer la duración de la pulsación del botón Emergencia programado, excepto para la pulsación larga, que es similar a la del resto de botones:

Pulsación corta Entre 0,05 y 0,75 segundos.

Mantenga pulsado Entre 1,00 y 3,75 segundos.

El botón Emergencia se asigna junto con la función Emergencia en./ap. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información acerca del funcionamiento asignado al botón Emergencia.

- si la pulsación corta del botón **Emergencia** está asignada a la activación del modo de emergencia, la pulsación larga del botón **Emergencia** se asignará a la salida del modo de emergencia.
- Si la pulsación larga del botón **Emergencia** está asignada a la activación del modo de emergencia, la pulsación corta del botón **Emergencia** se asignará a la salida del modo de emergencia.

Cuando se selecciona la radio para una zona de Connect Plus, da soporte a tres modos de emergencia:

- **Llamada de emergencia:** hay que pulsar el botón **PTT** para hablar en el timeslot de emergencia asignado.
- **Llamada de emergencia con transmisión de voz posterior:** para la primera transmisión en el timeslot de emergencia asignado, el micrófono se

activa automáticamente y se puede hablar sin pulsar el botón **PTT**. El micrófono permanece activo así durante el periodo de tiempo que se ha programado en la radio. En las transmisiones siguientes de la misma llamada de emergencia será necesario pulsar el botón **PTT**.

- **Alerta emerg.:** no es una llamada de voz. Se trata de una notificación de emergencia que se envía a las radios que están configuradas para recibir estas alertas. La radio envía una alerta de emergencia a través del canal de control del emplazamiento en que esté registrada en ese momento. Las radios de la red de Connect Plus que estén programadas a tal fin recibirán la alerta de emergencia (con independencia del emplazamiento de red en que estén registradas).

Solo se puede asignar UN modo de emergencia al botón Emergencia por zona. Además, cada modo de emergencia presenta los siguientes tipos:

- **Normal:** la radio transmite una señal de alarma y utiliza un indicador visual o sonoro.
- **Silencio:** la radio transmite una señal de alarma sin utilizar ningún indicador sonoro ni visual. La radio suprimirá todo sonido o indicación visual de

la emergencia hasta que se pulse el botón **PTT** para comenzar a transmitir voz.

- **Silencio con voz:** tiene el mismo funcionamiento que el modo Silencio, excepto en que la radio activa algunas transmisiones de voz.

Recepción de una emergencia entrante

La radio se puede programar para que emita un tono de alerta y también muestre información sobre la emergencia entrante. Si así se ha programado, al recibir la emergencia entrante, la pantalla muestra la pantalla de detalles de la emergencia, con el icono de emergencia, el alias o ID de la radio que ha solicitado la emergencia, el contacto de grupo que se usa para la emergencia y una línea de información adicional. La información adicional es el nombre de la zona que contiene el contacto de grupo.


En la actualidad, la radio solo muestra las emergencias descodificadas más recientes. Si se recibe una nueva emergencia antes de borrar la anterior, los detalles de la nueva emergencia sustituyen a los de la emergencia anterior.

En función de la programación de la radio, la pantalla de detalles de emergencia (o pantalla de lista de alarmas) permanecerá en la pantalla de la radio


incluso después de finalizada la emergencia. Puede guardar los detalles de la emergencia en la lista de alarmas o puede borrarlos según se describe en las siguientes secciones.


Almacenamiento de los detalles de emergencia en la lista de alarmas

Guardar los detalles de emergencia en la lista de alarmas le permite ver nuevamente los detalles más adelante seleccionando la lista de alarmas en el menú principal.


1 Mientras se muestra la pantalla de detalles de emergencia (o la lista de alarmas), pulse . Aparece la pantalla de **salida de la lista de alarmas**.

2 Realice una de las siguientes acciones:



- Seleccione **Sí** y pulse  para guardar los detalles de emergencia en la lista de alarmas y para salir de la pantalla Emergency Details (Detalles de emergencia) (o Lista alar.).

- Seleccione **No** y pulse  para volver a la pantalla Emergency Details (Detalles de emergencia) (o Lista alar.).

Eliminación de Emergency Details (Detalles de emergencia)

1 Mientras se muestra la pantalla Emergency Details (Detalles de emergencia), pulse . Se muestra la pantalla **Borrar**.

2 Realice una de las siguientes acciones:

- Seleccione **Sí** y pulse  para borrar los detalles de emergencia.
- Seleccione **No** y pulse  para volver a la pantalla Emergency Details (Detalles de emergencia).

Respuesta a una llamada de emergencia

Nota: Si no responde a la llamada de emergencia dentro del tiempo de colgado de llamada de emergencia, esta finalizará. Si desea hablar con el grupo después de que se haya superado el tiempo de colgado de llamada de emergencia, debe

seleccionar primero la posición del canal asignada al grupo (si no está ya seleccionada). A continuación, pulse **PTT** para iniciar una llamada de no emergencia al grupo.

- 1 Al recibir una llamada de emergencia, pulse cualquier botón para detener todas las indicaciones de llamada de emergencia recibidas.
- 2 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.
- 3 Pulse el botón **PTT** para iniciar una transmisión de voz en el grupo de emergencia. Todas las radios que supervisen este grupo escucharán su transmisión.
- 4 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono. El indicador LED verde se iluminará.
- 5 Suelte el botón **PTT** para escuchar. Cuando la radio que inicia la emergencia responde, el indicador LED parpadea en verde, el indicador LED parpadea en verde, se activa el sonido de la radio y la respuesta se oye a través

del altavoz de la radio. Se muestra en la pantalla el icono de llamada de grupo, el ID de grupo y el ID de la radio transmisora.

Respuesta a una alerta de emergencia

Nota: El contacto de grupo que se usa para la alerta de emergencia no debe usarse para la comunicación de voz. Esto podría evitar que otras radios envíen y reciban alertas de emergencia en el mismo grupo.

Una alerta de emergencia desde un radio indica que el usuario se encuentra en una situación de urgencia. Para responder a la alerta, inicie una llamada privada a la radio que ha declarado la emergencia, inicie una llamada de grupo al grupo de conversación designado, envíe una alerta de llamada a la radio, inicie una solicitud de monitorización remota de esa radio, etc. La respuesta adecuada la determinará su organización y la situación concreta.

Inicio de una llamada de emergencia

Nota: Si la radio se establece en Silencio, no ofrecerá ningún sonido o indicador visual durante el modo de emergencia hasta que se pulse el botón **PTT** para iniciar una transmisión de voz.

Si la radio se establece en Silencio con voz, inicialmente no emite ningún sonido o indicador visual de estar en el modo de emergencia. Sin embargo, la radio se activa para las transmisiones de los radios que respondan a la emergencia. Los indicadores de emergencia solo aparecen después de pulsar el botón **PTT** para iniciar una transmisión de voz desde la radio.

En los modos "Silencio" y "Silencio con voz", la radio sale automáticamente del funcionamiento silencioso cuando termina la llamada de emergencia.

1 Pulse el botón programado de **Emergencia**.

2 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

3 Pulse el botón **PTT** para iniciar una transmisión de voz en el grupo de emergencia.

Cuando suelte el botón **PTT**, la llamada de emergencia continuará durante el periodo establecido como Tiempo de colgado de llamada de emergencia.

Si pulsa el botón **PTT** durante este tiempo, la llamada de emergencia proseguirá.

Inicio de una llamada de emergencia con transmisión de voz posterior

La radio se debe programar para este tipo de funcionamiento.

Cuando tiene habilitada esta operación, si se pulsa el botón programado de **Emergencia** y la radio recibe la asignación de timeslot, el micrófono se activa automáticamente sin pulsar el botón **PTT**. El estado de micrófono activado también se conoce como "micrófono de emergencia". El micrófono de emergencia funciona con la primera transmisión de la radio durante la llamada de emergencia. En las transmisiones siguientes de la misma llamada de emergencia será necesario pulsar el botón **PTT**.

1 Pulse el botón programado de **Emergencia**.

2 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

3 El micrófono permanece activo como micrófono de emergencia durante el tiempo que especifique

la programación del conector de código de la radio.

Mientras tanto, el LED se iluminará en verde.

-
- 4 Mantenga pulsado el botón **PTT** para hablar durante más tiempo del programado.
-

Inicio de una alerta de emergencia

Nota: Si la radio se programa para "Silencio" o "Silencio con voz", no proporcionará ningún sonido o indicación visual de que envía una alerta de emergencia. Si se programa para "Silencio", el funcionamiento silencioso continuará indefinidamente hasta que se pulse el botón PTT o el botón programado de "Emergencia ap.". Si se programa para "Silencio con voz", la radio cancelará automáticamente el funcionamiento silencioso cuando el controlador de emplazamiento difunda la alerta de emergencia.

Pulse el botón naranja de **Emergencia**.

Al transmitir la alerta de emergencia al controlador del emplazamiento, la pantalla de la radio muestra el icono de Emergencia, el contacto de grupo utilizado para la alerta de emergencia y la Alarma de transmisión.

Cuando la alerta de emergencia se haya enviado correctamente y se esté emitiendo para que la escuchen otras radios, se reproducirá un tono indicador positivo y en la pantalla de la radio aparecerá Alarma enviada. Si la alerta de emergencia no se envía correctamente, se reproducirá un tono indicador negativo y en la pantalla de la radio aparecerá Error alarma.

Salida del modo de emergencia

Nota: Si la llamada de emergencia finaliza por expiración del tiempo de colgado de llamada de emergencia, pero la condición de emergencia sigue presente, pulse nuevamente el botón de **Emergencia** para reiniciar el proceso.

Si inicia una alerta de emergencia presionando el botón **Emergencia** programado, la radio sale automáticamente del modo de emergencia tras recibir una respuesta del sistema Connect Plus.

Después de iniciar una llamada de emergencia mediante la pulsación del botón **Emergencia** programado, se asigna automáticamente un canal a la radio en cuanto queda disponible. Una vez transmitido el mensaje que indica la emergencia, no se puede cancelar la llamada de emergencia. No

obstante, si el botón se ha pulsado accidentalmente o la emergencia ya ha pasado, puede que quiera comunicarlo por el canal asignado. Cuando suelte el botón **PTT**, la llamada de emergencia se cancela una vez expira el tiempo de colgado de llamada de emergencia.


Si la radio se ha configurado para emergencia con transmisión de voz posterior, utilice el tiempo asignado al micrófono de emergencia para explicar el error y, a continuación, pulse y suelte el botón **PTT** para interrumpir la transmisión. La llamada de emergencia se interrumpe cuando se agota el tiempo de colgado de llamada de emergencia.

Características de mensajería

La radio puede recibir datos como, por ejemplo, un mensaje de texto, de otra radio o una aplicación de mensajes de texto.





La longitud **máxima** de caracteres para un mensaje de texto es de **140**.

la radio sale de la pantalla actual cuando el temporizador de inactividad se agota.

Nota: mantenga pulsado , en cualquier momento, para volver a la pantalla de inicio.






Escritura y envío de mensajes de texto

1 Acceder a la función **Mensaje de texto**.








Controles de la radio	Pasos
Botón Mensaje txt. programado o	Pulse el botón Mensaje txt. programado.
Menú	<p>1  para acceder al menú.</p> <p>2  o  para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.</p>

2 o para ir a Redactar y Pulse para seleccionar. Aparece un cursor intermitente.

3 Utilice el teclado para escribir el mensaje.

Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse  o la tecla  para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla  para borrar cualquier carácter no deseado. Mantenga pulsado  para cambiar el método de introducción de texto.

4 Pulse  cuando termine de redactar el mensaje.

- 5 Si envía el mensaje, seleccione el destinatario mediante
-  o  hasta el alias que desee y Pulse  para seleccionar.
 -  o  para ir a **Marcado. manual** y Pulse  para seleccionar. La primera línea de la pantalla muestra **Núm. :**. La segunda línea de la pantalla muestra un cursor intermitente. Introduzca el ID o alias de suscriptor y pulse .

La pantalla mostrará **Enviando mensaje** para confirmar que se está enviando el mensaje.

Si el mensaje se envía correctamente, se reproducirá un tono y en la pantalla aparecerá **Mensaje enviado**.

Si el mensaje no se puede enviar, se reproducirá un tono grave y la pantalla mostrará **Envío mensj. falló**.

Si no se ha podido enviar el mensaje, la radio regresa a la pantalla de la opción **Reenviar** (consulte [Gestión de mensajes de texto que no se han podido enviar](#) en la página 237).

Envío de mensajes de texto rápidos

La radio soporta un máximo de 10 mensajes de texto con notas rápidas, que es la configuración programada por el distribuidor.

Mientras se predefinen los mensajes de texto rápido, puede editar cada mensaje antes de enviarlo.





1 Acceder a la función **Mensaje de texto**.




Controles de la radio	Pasos
Botón Mensaje	Pulse el botón Mensaje txt. programado.




Controles Pasos de la radio

txt.
programad
o




Menú



- 1  para acceder al menú.
- 2  o  para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.

2  o  para ir a Notas ráp. y Pulse  para seleccionar.

3 Pulse  o  hasta el mensaje Notas y Pulse  para seleccionar.
Aparece un cursor intermitente.









4 Si es necesario, utilice el teclado para editar el mensaje.

Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse  o la tecla  para




desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla  para borrar cualquier carácter no deseado. Mantenga pulsado  para cambiar el método de introducción de texto.

5 Pulse  cuando termine de redactar el mensaje.

6 En función de si desea enviar, guardar, editar o borrar el nuevo mensaje, lleve a cabo una de las siguientes acciones.

-  o  para ir a Enviar y pulse  para enviar el mensaje.
-  o  para ir a Guardar y pulse  para guardar el mensaje en la carpeta Borrador.
-  para editar el mensaje.
-  de nuevo para seleccionar entre borrar el mensaje o guardarlo en la carpeta Borrador.

7 Si envía el mensaje, seleccione el destinatario mediante

- ▲ o ▼ hasta el alias que desee y Pulse  para seleccionar.
- ▲ o ▼ para ir a Marcado. manual y Pulse  para seleccionar. La primera línea de la pantalla muestra Núm. :. La segunda línea de la pantalla muestra un cursor intermitente. Introduzca el ID o alias de suscriptor y pulse .

La pantalla mostrará Enviando mensaje para confirmar que se está enviando el mensaje.

Si el mensaje se envía correctamente, se reproducirá un tono y en la pantalla aparecerá Mensaje enviado.

Si el mensaje no se puede enviar, se reproducirá un tono grave y la pantalla mostrará Envío mensj. falló.

Si no se ha podido enviar el mensaje, la radio regresa a la pantalla de la opción Reenviar (consulte [Gestión de mensajes de texto que no se han podido enviar](#) en la página 237).

Envío de un mensaje de texto con notas rápidas con el botón de acceso de marcación rápida

Pulse el botón de **acceso de marcación rápida** programado para enviar un mensaje de texto con notas rápidas predefinido a un alias predefinido. La pantalla muestra Enviando mensaje para confirmar que se está enviando el mensaje.

Si el mensaje se envía, se reproducirá un tono y en la pantalla aparecerá Message Sent (Mensaje enviado).

Si el mensaje no se puede enviar, se reproducirá un tono grave y la pantalla mostrará Envío mensj. falló.

Si no se ha podido enviar el mensaje, la radio regresa a la pantalla de la opción Reenviar (consulte [Gestión de mensajes de texto que no se han podido enviar](#) en la página 237).

Acceso a la carpeta Borrador


Puede guardar un mensaje de texto para enviarlo más adelante.

Si al pulsar el botón **PTT** o cambiar de modo, la radio sale de la pantalla de escritura/edición de mensajes

de texto mientras está escribiendo o editando un mensaje de texto, el mensaje de texto actual se guardará automáticamente en la carpeta Borrador.


El último mensaje de texto guardado se añade siempre al principio de la lista Borrador.

La carpeta Borrador almacena los diez (10) últimos mensajes guardados como máximo. Cuando la carpeta está llena, el siguiente mensaje de texto que se guarde sustituirá automáticamente al mensaje de texto más antiguo de la carpeta.


Nota: mantenga pulsado , en cualquier momento, para volver a la pantalla de inicio.

Visualización de mensajes de texto guardados


1 Acceder a la función **Mensaje de texto**.

Controles de la radio		Pasos
Botón Mensaje txt. programado	Pulse el botón Mensaje txt. programado.	
Menú	1  para acceder al menú.	

Controles de la radio


2 ▲ o ▼ para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.

2 ▲ o ▼ para ir a Borrador y Pulse  para seleccionar.






3 ▲ o ▼ hasta el mensaje que desee y Pulse  para seleccionar.

Edición y envío de mensajes de texto guardados

1 Vuelva a pulsar  mientras visualiza el mensaje.








2 ▲ o ▼ para ir a Editar y Pulse  para seleccionar.
Aparece un cursor intermitente.

3 Utilice el teclado para escribir el mensaje.

Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse  o la tecla  para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla  para borrar cualquier carácter no deseado. Mantenga pulsado  para cambiar el método de introducción de texto.

4 Pulse  cuando termine de redactar el mensaje.

5 Seleccione el destinatario del mensaje mediante

-  o  hasta el alias que desee y Pulse  para seleccionar.
-  o  para ir a **Marcado. manual** y Pulse  para seleccionar. La primera línea de la pantalla muestra **Núm. :**. La segunda línea de la pantalla muestra un cursor intermitente. Introduzca el ID o alias de suscriptor y pulse .

La pantalla mostrará **Enviando mensaje** para confirmar que se está enviando el mensaje.





Si el mensaje se envía correctamente, se reproducirá un tono y en la pantalla aparecerá **Mensaje enviado**.


Si el mensaje no se puede enviar, se reproducirá un tono grave y la pantalla mostrará **Envío mensj. falló**.


Si no se puede enviar el mensaje de texto, se moverá a la carpeta de elementos enviados y se marcará con un icono de error de envío.


Eliminación de un mensaje de texto guardado desde la carpeta Borrador


1 Acceder a la función **Mensaje de texto**.

Controles de la radio	Pasos
Botón Mensaje txt. programado	Pulse el botón Mensaje txt. programado .
Menú	<p>1  para acceder al menú.</p> <p>2  o  para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.</p>

- 2 ▲ o ▼ para ir a Borrador y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ hasta el mensaje que desee y Pulse  para seleccionar.

- 4 Vuelva a pulsar  mientras visualiza el mensaje.


- 5 ▲ o ▼ para ir a Borrar y pulse  para borrar el mensaje de texto.

Gestión de mensajes de texto que no se han podido enviar

Puede seleccionar una de las siguientes opciones mientras se encuentra en la pantalla de la opción Reenviar:

- Reenviar.
- Transferir.
- Editar.

Reenvío de mensajes de texto


Pulse  para volver a enviar el mismo mensaje al mismo alias o ID de grupo/suscriptor.



Si el mensaje se ha enviado correctamente, suena un tono y la pantalla muestra un aviso pequeño positivo.

Si no se puede enviar el mensaje, la pantalla mostrará un aviso pequeño negativo.

Transferencia de mensajes de texto

Seleccione Transferir para remitir el mensaje a otro ID o alias de suscriptor/grupo.

- 1 ▲ o ▼ para ir a Transferir y Pulse  para seleccionar.

- 2 Seleccione el destinatario del mensaje mediante
 - ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar.
 - ▲ o ▼ para ir a Marcdo. manual y Pulse  para seleccionar. La primera línea de la

pantalla muestra **Núm. :**. La segunda línea de la pantalla muestra un cursor intermitente. Introduzca el ID o alias de suscriptor y pulse






La pantalla mostrará **Enviando mensaje** para confirmar que se está enviando el mensaje.

Si el mensaje se envía correctamente, se reproducirá un tono y en la pantalla aparecerá **Mensaje enviado**.






Si el mensaje no se puede enviar, se reproducirá un tono grave y la pantalla mostrará **Envío mensj. falló**.










Edición de mensajes de texto




Elija **Editar** para modificar el mensaje antes de enviarlo.

- 1  o  para ir a **Editar** y Pulse  para seleccionar. Aparece un cursor intermitente.

- 2 Utilice el teclado para editar el mensaje.

Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse  o la tecla  para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla  para borrar cualquier carácter no deseado. Mantenga pulsado  para cambiar el método de introducción de texto.

- 3 Pulse  cuando termine de redactar el mensaje.
- 4 En función de si desea enviar, guardar, editar o borrar el nuevo mensaje, lleve a cabo una de las siguientes acciones.
 -  o  para ir a **Enviar** y pulse  para enviar el mensaje.
 -  o  para ir a **Guardar** y pulse  para guardar el mensaje en la carpeta **Borrador**.
 -  para editar el mensaje.
 -  de nuevo para seleccionar entre borrar el mensaje o guardarlo en la carpeta **Borrador**.

- 5 Si envía el mensaje, seleccione el destinatario mediante
- ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar.
 - ▲ o ▼ para ir a **Marcado. manual** y Pulse  para seleccionar. La primera línea de la pantalla muestra **Núm. :**. La segunda línea de la pantalla muestra un cursor intermitente. Introduzca el ID o alias de suscriptor y pulse .

La pantalla mostrará **Enviando mensaje** para confirmar que se está enviando el mensaje.


Si el mensaje se envía correctamente, se reproducirá un tono y en la pantalla aparecerá **Mensaje enviado**.

Si el mensaje no se puede enviar, se reproducirá un tono grave y la pantalla mostrará **Envío mensj. falló**.

Gestión de mensajes de texto enviados

Cuando se envía un mensaje a otra radio, este se guarda en **Enviados**. El último mensaje de texto enviado se añade al principio de la lista de **Enviados**.





La carpeta de elementos enviados es capaz de almacenar los treinta (30) últimos mensajes enviados como máximo. Cuando esté llena, el siguiente mensaje de texto que se envíe sustituirá automáticamente al mensaje de texto más antiguo de la carpeta.




Nota: mantenga pulsado , en cualquier momento, para volver a la pantalla de inicio.




Visualización de mensajes de texto enviados

- 1 Acceder a la función **Mensaje de texto**.

Controles de la radio	Pasos
Botón Mensaje txt. programado	Pulse el botón Mensaje txt. programado .

Controles de la radio	Pasos
Menú	1  para acceder al menú.
	2  o  para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.

2  o  para ir a Enviados y Pulse  para seleccionar.

3  o  para ir al mensaje correspondiente y Pulse  para seleccionar.

El icono situado en la esquina superior derecha de la pantalla indica el estado del mensaje (consulte [Iconos de Enviados](#) en la página 185).




Envío de un mensaje de texto enviado

Puede seleccionar una de las siguientes opciones mientras visualiza un mensaje de texto enviado:


- Reenviar
- Adelante

- Editar
- Delete

1 Vuelva a pulsar  mientras visualiza el mensaje.

2  o  para ir a una de las siguientes funciones y Pulse  para seleccionar.

Opción	Pasos
Adelante	Seleccione Transferir para enviar el mensaje de texto seleccionado a otro alias o ID de grupo/suscriptor (consulte Transferencia de mensajes de texto en la página 237).
Editar	Seleccione Editar para editar el mensaje antes de enviarlo (consulte Edición de mensajes de texto en la página 238).
Delete	Seleccione Borrar para borrar el mensaje de texto.
Reenviar	Seleccione Reenviar para reenviar el mensaje de texto seleccionado al

Opción	Pasos
	<p>mismo ID o alias de grupo/suscriptor.</p> <p>En la pantalla aparecerá Enviando mensaje para confirmar que se está enviando el mismo mensaje a la misma radio de destino.</p> <p>Si el mensaje se envía correctamente, se reproducirá un tono y en la pantalla aparecerá Mensaje enviado.</p> <p>Si el mensaje no se puede enviar, se reproducirá un tono grave y la pantalla mostrará Envío mensj. falló.</p> <p>Si no se ha podido enviar el mensaje, la radio regresa a la pantalla de la opción Reenviar.</p> <p>Pulse  para volver a enviar el mensaje al mismo alias o ID de grupo/suscriptor.</p>

Opción	Pasos
	<p>Nota: si sale de la pantalla de envío de mensajes mientras se envía el mensaje, la radio actualiza el estado del mensaje en la carpeta Enviados sin realizar ninguna indicación en la pantalla ni mediante un sonido.</p> <p>Nota: Si la radio cambia de modo o se apaga antes de que se actualice el estado del mensaje en la carpeta Enviados, la radio no puede terminar de enviar los mensajes en curso y los marca automáticamente con un icono de error de envío.</p> <p>Nota: la radio admite un máximo de cinco (5) mensajes en curso al mismo tiempo. En este tiempo, la radio no puede enviar mensajes nuevos y los marca automáticamente con un icono de error de envío.</p>

si sale de la pantalla de envío de mensajes mientras se envía el mensaje, la radio actualiza el estado del mensaje en la carpeta Enviados sin realizar ninguna indicación en la pantalla ni mediante un sonido.

si la radio cambia de modo o se apaga antes de que se actualice el estado del mensaje en la carpeta Enviados, la radio no puede terminar de enviar los mensajes en curso y los marca automáticamente con un icono de error de envío.

la radio admite un máximo de cinco (5) mensajes en curso al mismo tiempo. En este tiempo, la radio no puede enviar mensajes nuevos y los marca automáticamente con un icono de error de envío.




Eliminación de todos los mensajes de texto enviados de la carpeta Enviados

- 1 Acceda a la función de **mensaje de texto** mediante alguna de las acciones siguientes:

Controles de la radio	
Botón Mensaje txt. programado	Pulse el botón Mensaje txt. programado.




Controles de la radio	
Menú	<ol style="list-style-type: none"> 1  para acceder al menú. 2  o  para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.

- 2



 o  para ir a Enviados y Pulse  para seleccionar.



Si selecciona Enviados y no contiene ningún mensaje de texto, en la pantalla aparece Lista vacía, y suena un tono bajo si los tonos de teclas están activados (consulte [Encendido y apagado de los tonos del teclado](#) en la página 148).

- 3

 o  para ir a Borrar todo y Pulse  para seleccionar.

- 4 Seleccione una de las siguientes.

- ▲ o ▼ para ir a Sí y Pulse  para seleccionar. La pantalla muestra un aviso pequeño positivo.
- ▲ o ▼ para ir a No y pulse  para volver a la pantalla anterior.

- Pulse  para volver a la bandeja de entrada.
- Pulse  por segunda vez para responder, reenviar o eliminar el mensaje de texto.


Recepción de mensajes de texto

Cuando la radio recibe un mensaje, la pantalla muestra la lista de notificaciones con el alias o ID del remitente y el icono de mensaje.

Puede seleccionar una de las siguientes opciones cuando reciba un mensaje de texto:

- Leer.
- Leer luego.
- Borrar.

Lectura de mensajes de texto

- 1 ▲ o ▼ para ir a ¿Leer? y Pulse  para seleccionar.

Se abre el mensaje seleccionado en el buzón.

- 2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

Gestión de mensajes de texto recibidos


Utilice el buzón para gestionar sus mensajes de texto. El buzón puede almacenar un máximo de 30 mensajes.

Los mensajes de texto del buzón se ordenan por antigüedad.


La radio admite las siguientes opciones para los mensajes de texto:




- Responder
- Adelante
- Delete
- Eliminar todo




Nota: Si el tipo de canal no coincide, solo podrá transferir, borrar o borrar todos los mensajes recibidos.



mantenga pulsado , en cualquier momento, para volver a la pantalla de inicio.




Visualización de mensajes de texto desde el buzón

- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.





- 3  o  para ir a Buzón y Pulse  para seleccionar.




- 4  o  para ver los mensajes.




- 5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Pulse  para seleccionar el mensaje actual y pulse  de nuevo para responder, responder rápidamente, transferir o borrar el mensaje.
 - Mantenga pulsado  para volver a la pantalla de inicio.


Respuesta a los mensajes de texto desde el buzón

- 1 Acceder a la función **Mensaje de texto**.



Controles de la radio	Pasos
Botón Mensaje txt. programado o	Pulse el botón Mensaje txt. programado.
Menú	<ol style="list-style-type: none"> 1  para acceder al menú. 2  o  para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.

- 2  o  para ir a Buzón y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  hasta el mensaje que desee y Pulse  para seleccionar.

4 Pulse  una vez más para acceder al submenú.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- ▲ o ▼ para ir a Responder y Pulse  para seleccionar.
- ▲ o ▼ para ir a Resp. ráp. y Pulse  para seleccionar.

Aparece un cursor intermitente.

6 Utilice el teclado para escribir/editar el mensaje.

7 Pulse  cuando termine de redactar el mensaje.

La pantalla mostrará `Enviando mensaje` para confirmar que se está enviando el mensaje.



Si el mensaje se envía correctamente, se reproducirá un tono y en la pantalla aparecerá `Message Sent (Mensaje enviado)`.

Si el mensaje no se puede enviar, se reproducirá un tono grave y la pantalla mostrará `Envío mensj. falló`.


Si no se ha podido enviar el mensaje, la radio regresa a la pantalla de la opción `Reenviar` (consulte [Gestión de mensajes de texto que no se han podido enviar](#) en la página 237).


Eliminación de mensajes de texto desde el buzón


1 Acceda a la función **Mensaje txt.** mediante alguna de las acciones siguientes:


Controles de la radio	Pasos
Botón Mensaje txt. programado	Pulse el botón Mensaje txt. programado.
Menú	<p>1  para acceder al menú.</p> <p>2 ▲ o ▼ para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.</p>

2 ▲ o ▼ para ir a Buzón y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ hasta el mensaje que desee y Pulse  para seleccionar.

4 Pulse  una vez más para acceder al submenú.

5 ▲ o ▼ para ir a **Borrar** y Pulse  para seleccionar.

6 ▲ o ▼ para ir a **Sí** y pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra **Mensaje eliminado** y la pantalla vuelve al Buzón.

Eliminación de todos los mensajes de texto desde el buzón

1 Acceda a la función **Mensaje txt.** mediante alguna de las acciones siguientes:


Controles de la radio	
Botón Mensaje txt. programado	Pulse el botón Mensaje txt. programado.

Controles de la radio	
Menú	<p>1  para acceder al menú.</p> <p>2 ▲ o ▼ para ir a Mensajes y Pulse  para seleccionar.</p>

2 ▲ o ▼ para ir a **Buzón** y Pulse  para seleccionar.

Si selecciona **Buzón** y no contiene ningún mensaje de texto, en la pantalla aparece **Lista vacía** y suena un tono bajo si los tonos de teclas están activados (consulte [Encendido y apagado de los tonos del teclado](#) en la página 148).

3 ▲ o ▼ para ir a **Borrar todo** y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a **Sí** y pulse  para seleccionar.
En la pantalla aparecerá **Buzón vacío**.

Privacidad

Si está habilitada, esta función ayuda a evitar que los usuarios no autorizados escuchen conversaciones en un canal mediante el uso de una solución de cifrado basada en software. Las partes de señalización e identificación de usuario de una transmisión no se mezclan.

La radio debe tener la privacidad activada en la posición del selector de canales actual para enviar una transmisión con la privacidad activada, aunque no es un requisito necesario para recibir una transmisión. Mientras se encuentra en una posición del selector de canales con la privacidad activada, la radio puede recibir transmisiones claras (descodificadas).

La radio es compatible con la privacidad mejorada.

Para descodificar una transmisión de datos que tiene la privacidad activada, la radio debe estar programada para tener el mismo valor de clave e ID de clave (para la privacidad mejorada) que la radio que transmite.

Si la radio recibe una llamada codificada que tenga un valor de clave e ID de clave distintos, no oirá nada en absoluto (privacidad mejorada).


Si la radio tiene un tipo de privacidad asignado, la pantalla inicial muestra el icono de seguridad activada o el de seguridad desactivada, excepto cuando la radio envíe o reciba una llamada o alarma de emergencia.




El indicador LED se ilumina en color verde fijo mientras la radio transmite y parpadea rápidamente cuando recibe una transmisión con la función de privacidad habilitada.






Puede acceder a esta función mediante alguna de las acciones siguientes:



- Pulse el botón **Privacidad** programado para activar o desactivar esta función.
- El uso del menú de la radio, como se describe en los pasos que aparecen a continuación.


Nota: Puede que algunos modelos de radio no ofrezcan esta función de privacidad. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.


- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Config radio o  o  para ir a Connect Plus y Pulse  para seleccionar.

- 4  o  para ir a Privacidad mejorada.

Si la pantalla muestra Encender, pulse  para activar la privacidad. La radio muestra un mensaje para confirmar la selección.

Si la pantalla muestra Apagar, pulse  para desactivar la privacidad. La radio muestra un mensaje para confirmar la selección.

Si la radio tiene un tipo de privacidad asignado, aparecen el icono de seguridad activada o el de seguridad desactivada en la barra de estado, excepto cuando la radio envíe o reciba una alerta de emergencia.

Realización de una llamada con la privacidad (codificación) activada


Active la privacidad con el botón de privacidad programado o mediante el menú. La radio debe tener la función Privacidad habilitada para la posición de canal seleccionada en ese momento para que pueda enviar transmisiones con la privacidad activada. Si la posición de canal seleccionada en el momento tiene activada la privacidad, todas las transmisiones de voz que realice la radio estarán codificadas. Esto incluye la llamada de grupo, la llamada multigrupo, la respuesta a las llamadas escaneadas, la llamada a todos en sitio, la llamada de emergencia y la llamada privada. Solo las radios que dispongan del mismo valor de clave e ID de clave podrán descifrar la transmisión.

Modo oculto

La radio dispone de un modo oculto. En el modo oculto, se bloquean todos los accesos del teclado numérico y de los botones programados. Cuando se habilita, se desactivan todas las indicaciones visuales (la pantalla, los indicadores LED y la luz de fondo).


Esta función únicamente permite audio o tonos a través de un accesorio con cable o de un accesorio Bluetooth.

Acceso al Modo oculto

Pulse el botón  seguido de las teclas numéricas 2, 5 y 8 una detrás de la otra en la pantalla de inicio.

Salida del Modo oculto

Para salir del Modo oculto, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón  seguido de las teclas numéricas 2, 5 y 8 una detrás de la otra. La radio volverá al modo normal.
- Apague y encienda la radio con el botón de Encendido/Apagado.




Seguridad

Puede habilitar o deshabilitar cualquier radio del sistema. Por ejemplo, puede que quiera deshabilitar una radio robada para evitar que el ladrón la utilice y luego activarla cuando la recupere.



Nota: las funciones Deshabilitar radio y Habilitar radio están restringidas a las radios que tengan activadas estas funciones. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Deshabilitar radio




- 1 Acceda a esta función mediante

Controles de la radio	Pasos
Botón Deshab. radio	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pulse el botón Deshab. radio programado. 2 ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar.
Menú de la radio	<ol style="list-style-type: none"> 1  para acceder al menú. 2 ▲ o ▼ para ir a Contactos y Pulse  para seleccionar. Las entradas están ordenadas alfabéticamente.

Controles Pasos de la radio

- 3 Siga uno de los pasos que se describe a continuación para seleccionar el alias o ID de suscriptor:
 - Seleccione el alias o ID que desee directamente.
 - ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar.
 - Utilice el menú Marcdo. manual
 - ▲ o ▼ para ir a Marcdo. manual y Pulse  para seleccionar.

Controles Pasos de la radio

- ▲ o ▼ para ir a Núm. radio y Pulse  para seleccionar.
 - La primera línea de la pantalla muestra Núm. radio: la segunda línea de la pantalla muestra un cursor intermitente. Utilice el teclado para introducir el alias de suscriptor o ID y pulse .
- 4 ▲ o ▼ para ir a Deshab. radio y Pulse  para seleccionar.

La pantalla mostrará Deshab. radio: <ID o alias de destino> y el indicador LED parpadea en verde.




- 2 Espere la confirmación.

Si se realiza correctamente, se reproducirá un tono y la pantalla mostrará `Desh. radio correcto`.



Si hay algún problema, se emitirá un tono grave y en la pantalla aparecerá `Error desh. radio`.

Habilitar radio




1 Acceda a esta función mediante

Controles de la radio	Pasos
Botón Habilitar radio	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pulse el botón Habilitar radio programado. 2 ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar.
Menú de la radio	<ol style="list-style-type: none"> 1  para acceder al menú. 2 ▲ o ▼ para ir a <code>Contactos</code> y Pulse  para seleccionar. Las entradas están ordenadas alfabéticamente.

Controles de la radio Pasos

- 3 Siga uno de los pasos que se describe a continuación para seleccionar el alias o ID de suscriptor
 - seleccione el alias o ID que desee directamente
 - ▲ o ▼ hasta llegar al alias o ID que desee y Pulse  para seleccionar.
 - utilice el menú `Marcdo. manual`
 - ▲ o ▼ para ir a `Marcdo. manual` y Pulse  para seleccionar.

Controles Pasos de la radio

- ▲ o ▼ para ir a NÚm. radio y Pulse  para seleccionar.
 - La primera línea de la pantalla muestra NÚm. radio:, la segunda línea de la pantalla muestra un cursor intermitente. Utilice el teclado para introducir el alias de suscriptor o ID y pulse .
- 4 ▲ o ▼ para ir a Habilitar radio y Pulse  para seleccionar.

La pantalla muestra `Habilitar radio: <ID o alias de suscriptor>` y el indicador LED se ilumina en color verde fijo.

- 2 Espere la confirmación.


Si se realiza correctamente, suena un tono indicador positivo y la pantalla muestra `Habilitar radio correcto`.

Si hay algún problema, suena un tono indicador negativo y en la pantalla aparecerá `Error habilitar radio`.

Funciones de bloqueo por contraseña


Si está habilitada, esta función solo le permite acceder a la radio si introduce la contraseña correcta al encenderla.


Acceso a la radio mediante contraseña

- 1 Encienda la radio.
La radio emite un tono continuo.
- 2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Introduzca su contraseña de cuatro dígitos actual con el teclado de la radio. La pantalla mostrará `....`. Pulse  para continuar.
 - Introduzca su contraseña de cuatro dígitos actual. Pulse ▲ o ▼ para editar el valor numérico de cada dígito. Cada dígito cambia a

•. Pulse  para pasar al siguiente dígito.

Pulse  para confirmar la selección.

Oirá un tono indicador positivo cada vez que pulse un dígito. Pulse  para borrar cada • de la pantalla. La radio emite un tono indicador negativo

si pulsa  cuando la línea está vacía o si pulsa más de cuatro dígitos.

Si la contraseña es correcta, la radio se enciende. Consulte el [Encendido de la radio](#) en la página 23.




Si la contraseña es incorrecta, la pantalla muestra *Contraseña incorr..* Repita el paso 2.




La tercera vez que introduce una contraseña incorrecta, la pantalla muestra el mensaje *Contraseña incorr. y, a continuación, Radio bloqueada.* Suena un tono y el indicador LED parpadea dos veces en amarillo.

Nota: En estado bloqueado, la radio no puede recibir ninguna llamada, ni siquiera llamadas de emergencia.

Activación o desactivación del bloqueo por contraseña

1  para acceder al menú.

2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

4  o  para ir a Bloq. contras. y Pulse  para seleccionar.

5 Introduzca la contraseña de cuatro dígitos. Consulte el paso 2 en [Acceso a la radio mediante contraseña](#) en la página 252.

6 Pulse  para continuar.

Si la contraseña es incorrecta, la pantalla muestra *Contraseña incorr.* y automáticamente vuelve al menú anterior.

- 7 Si la contraseña introducida en el paso anterior es correcta, pulse  para habilitar o deshabilitar el bloqueo por contraseña.

La pantalla muestra  junto a Habilitado.

Desaparece  junto a Habilitado.


Desbloqueo de la radio en estado de bloqueo




- 1 Encienda la radio si se ha apagado después de la situación de bloqueo.
Suena un tono y el indicador LED parpadea dos veces en amarillo. La pantalla muestra Radio bloqueada.




- 2 Espere 15 minutos.
La radio reinicia el temporizador de 15 minutos del estado de bloqueo cuando enciende la radio.

- 3 Repita los pasos 1 y 2 en la sección [Acceso a la radio mediante contraseña](#) en la página 252.

Cambio de la contraseña


- 1  para acceder al menú.




- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4  o  para ir a Bloq. contras. y Pulse  para seleccionar.

- 5 Introduzca la contraseña de cuatro dígitos.
Consulte el paso 2 en [Acceso a la radio mediante contraseña](#) en la página 252.

- 6 Pulse  para continuar.
Si la contraseña es incorrecta, la pantalla muestra *Contraseña incorr.* y automáticamente vuelve al menú anterior.

- 7 Si la contraseña introducida en el paso anterior es correcta,  o  para ir a Camb. contras. y Pulse  para seleccionar.

- 8 Introduzca una nueva contraseña de cuatro dígitos.

Consulte el paso 2 en [Acceso a la radio mediante contraseña](#) en la página 252.

- 9 Vuelva a escribir la contraseña de cuatro dígitos introducida previamente. Consulte el paso 2 en [Acceso a la radio mediante contraseña](#) en la página 252.

- 10 Pulse  para continuar.

Si la contraseña que ha vuelto a escribir se corresponde con la que había introducido previamente, la pantalla mostrará `Contraseña cambiada`.

Si la contraseña que ha vuelto a escribir **NO** coincide con la nueva contraseña introducida previamente, la pantalla mostrará `Contraseñas no coinciden`.

La pantalla vuelve automáticamente al menú anterior.

Bluetooth y se eliminará la base de datos del dispositivo Bluetooth.

Esta función permite utilizar la radio con un dispositivo habilitado para Bluetooth (accesorio) mediante una conexión Bluetooth. La radio soporta dispositivos habilitados para Bluetooth de Motorola y COTS (disponibles en el mercado).

La conexión Bluetooth funciona dentro de un rango de 10 metros (32 pies) de la línea de visión. Esta es una línea sin obstáculos entre la radio y el dispositivo habilitado para Bluetooth.

No es aconsejable dejar la radio lejos y esperar que el dispositivo habilitado para Bluetooth funcione con un alto grado de fiabilidad cuando están separados.

Al llegar a las zonas de recepción limítrofes, la calidad de la voz y del tono empezará a sonar “distorsionada” o “entrecortada”. Para corregir este problema, basta con acercarse más a la radio y el dispositivo habilitado para Bluetooth entre sí (dentro del alcance definido de 10 metros/32 pies) para volver a recibir el audio con claridad. La función Bluetooth de la radio cuenta con una potencia máxima de 2,5 mW (4 dBm) en el alcance de 10 metros/32 pies.


Funcionamiento de Bluetooth


Nota: Si se desactiva a través de CPS, se deshabilitarán todas las funciones relacionadas con



La radio puede soportar hasta 4 conexiones Bluetooth simultáneas con dispositivos con Bluetooth de distinto tipo. Por ejemplo, unos auriculares y un dispositivo de PTT solo (POD). Las múltiples conexiones con dispositivos habilitados para Bluetooth del mismo tipo no están soportadas.

Consulte el manual de usuario del dispositivo habilitado para Bluetooth correspondiente para obtener más información sobre todas sus capacidades.





Encendido y apagado de la función Bluetooth

- 1  para acceder al menú.


- 2 ▲ o ▼ para ir a Bluetooth y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ para ir a Mi estado y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra On (Encendido) y Off (Apagado). El estado actual se indica mediante .


- 4 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:


- ▲ o ▼ para ir a Encendido y Pulse  para seleccionar. La pantalla muestra Encendido y aparece  a la izquierda del estado seleccionado.
- ▲ o ▼ para ir a Apagado y Pulse  para seleccionar. La pantalla muestra Apagado y aparece  a la izquierda del estado seleccionado.

Búsqueda y conexión con un dispositivo Bluetooth

No apague el dispositivo habilitado para Bluetooth ni pulse  durante las operaciones de búsqueda y conexión, ya que la operación se cancelaría.



- 1 Encienda el dispositivo habilitado para Bluetooth y colóquelo en modo de acoplamiento. Consulte el manual del usuario del dispositivo habilitado para Bluetooth correspondiente.


- 2 En la radio, pulse  para acceder al menú.

- 3 ▲ o ▼ para ir a Bluetooth y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a **Disposit.** y Pulse  para seleccionar.


5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- ▲ o ▼ para ir al dispositivo que desee y Pulse  para seleccionar.
 - ▲ o ▼ para **Buscar dispos.** y encontrar los dispositivos disponibles. ▲ o ▼ para ir al dispositivo que desee y Pulse  para seleccionar.
-

6 ▲ o ▼ para ir a **Conectar** y Pulse  para seleccionar.

La pantalla muestra **Conectando a <nombre dis>**. Su dispositivo habilitado para Bluetooth puede requerir pasos adicionales para que se complete el acoplamiento. Consulte el manual del usuario del dispositivo habilitado para Bluetooth correspondiente.

Si se realiza correctamente, la pantalla de la radio muestra **<nombre dis> conectado**. Suena un tono y

aparece  junto al dispositivo conectado. El icono de Bluetooth conectado aparece en la barra de estado.

Si no funciona, la pantalla de radio muestra **Error conexión**.


Nota: Si se necesita código PIN, utilice el mismo método de entrada que en el paso 2 en [Acceso a la radio mediante contraseña](#) en la página 252.


Búsqueda y conexión desde un dispositivo Bluetooth (modo visible)


No desactive el Bluetooth ni apague la radio durante la búsqueda y conexión, ya que podría cancelar la operación.

1 Active Bluetooth.

Consulte el [Encendido y apagado de la función Bluetooth](#) en la página 140.


2  para acceder al menú.


3 ▲ o ▼ para ir a **Bluetooth** y Pulse  para seleccionar.


- 4 ▲ o ▼ hasta Encontrarme y Pulse  para seleccionar.
Otros dispositivos habilitados para Bluetooth pueden detectar ahora la radio durante un tiempo programado. Esto se denomina modo visible.


- 5 Encienda el dispositivo habilitado para Bluetooth y acóplelo con la radio.
Consulte el manual del usuario del dispositivo habilitado para Bluetooth correspondiente.


Desconexión de un dispositivo Bluetooth

- 1 En la radio, pulse  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Bluetooth y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ para ir a Disposit. y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir al dispositivo que desee y Pulse  para seleccionar.

- 5 ▲ o ▼ para ir a Desconectar y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra Descon. de <Nombre dis>. El dispositivo habilitado para Bluetooth puede requerir pasos adicionales para que se complete la desconexión. Consulte el manual del usuario del dispositivo habilitado para Bluetooth correspondiente.

La pantalla del radioteléfono muestra <Device> Disconnected (<Disposit.> desconectado). Suena un tono indicador positivo y ✓ desaparece junto al dispositivo conectado. Desaparece el icono de Bluetooth conectado de la barra de estado


Cambio de salida de audio


Puede alternar la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el accesorio externo habilitado para Bluetooth.


Pulse el botón programado **Camb. audio BT**.


- Suena un tono y la pantalla muestra Redirig. audio a radio.
- Suena un tono y la pantalla muestra Redirig. audio a Bluetooth.


Visualización de detalles del dispositivo

- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Bluetooth y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ para ir a Disposit. y Pulse  para seleccionar.


- 4 ▲ o ▼ para ir al dispositivo que desee y Pulse  para seleccionar.


- 5 ▲ o ▼ para ir a Ver detalles y Pulse  para seleccionar.


Edición de nombre de dispositivo


Puede editar el nombre de los dispositivos habilitados para Bluetooth disponibles.





- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Bluetooth y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ para ir a Disposit. y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir al dispositivo que desee y Pulse  para seleccionar.


- 5 ▲ o ▼ para ir a Editar nombre y Pulse  para seleccionar.


- 6 Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse  para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse  para borrar los caracteres no deseados. Mantenga pulsado  para cambiar el método de introducción de texto. Aparece un cursor intermitente. Utilice el teclado para escribir la zona que desee.


- 7 La pantalla muestra Nombre disp. guardado.


Eliminación del nombre del dispositivo


Puede eliminar un dispositivo desconectado de la lista de dispositivos habilitados para Bluetooth.

- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Bluetooth y Pulse  para seleccionar.


- 3 ▲ o ▼ para ir a Disposit. y Pulse  para seleccionar.


- 4 ▲ o ▼ para ir al dispositivo que desee y Pulse  para seleccionar.


- 5 ▲ o ▼ para ir a Borrar y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra Disposit. eliminado.

Ganancia de micrófono Bluetooth


Permite controlar el valor de ganancia del micrófono del dispositivo habilitado para Bluetooth conectado.


- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Bluetooth y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ para ir a Gan. micro BT y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir al tipo Gan. micro BT y los valores actuales.

Para editar los valores, Pulse  para seleccionar.

- 5 ▲ o ▼ para aumentar o disminuir los valores y Pulse  para seleccionar.

Modo Bluetooth visible permanentemente

Nota: El modo Bluetooth visible permanentemente solo puede habilitarse en MOTOTRBO CPS. Si está habilitado, el elemento Bluetooth **no** se mostrará en el Menú y **no** podrá utilizar las funciones de botones programables para Bluetooth.

Otros dispositivos habilitados para Bluetooth podrán localizar la radio pero no se podrán conectar a la misma. Esto permite que los dispositivos dedicados utilicen la posición de la radio en procesos de localización basados en Bluetooth.

Lista de notificaciones


La radio dispone de una lista de notificaciones que incluye todos los eventos "sin leer" del canal, como por ejemplo, mensajes de texto sin leer, llamadas perdidas y alertas de llamadas.


El icono de notificación aparece en la barra de estado cuando la lista de notificaciones tiene uno o más eventos.


La lista soporta un máximo de cuarenta (40) eventos sin leer. Cuando está completa, el siguiente evento reemplaza automáticamente al evento más antiguo.

Nota: Una vez leídos los eventos, se eliminan de la lista de notificaciones.

Acceso a la lista de notificaciones

1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Notificación y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir al evento deseado y Pulse  para seleccionar.


Mantenga pulsado  para volver a la pantalla de inicio.


Herramientas


Encendido y apagado de tonos/alertas de la radio

Puede habilitar y deshabilitar los tonos y alertas de la radio (excepto el tono de alerta de emergencia entrante) siempre que lo necesite.

Pulse el botón programable **Todos los tonos/alertas**. para activar o desactivar todos los tonos o siga el procedimiento que se describe a continuación para acceder a esta función a través del menú de la radio.


1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a Tonos/Alertas y Pulse  para seleccionar.

5 ▲ o ▼ para ir a Todos los tonos y Pulse  para seleccionar.

6 Pulse  para habilitar/deshabilitar todos los tonos y alertas.


La pantalla muestra ✓ junto a Habilitado.


Desaparece ✓ junto a Habilitado.

Encendido y apagado de los tonos del teclado

Puede habilitar y deshabilitar los tonos del teclado siempre que sea necesario.

1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a Tonos/Alertas y Pulse  para seleccionar.

5 ▲ o ▼ para ir a Tonos teclado y Pulse  para seleccionar.

También puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.


6 Pulse  para habilitar/deshabilitar los tonos del teclado.




La pantalla muestra ✓ junto a Habilitado.




Desaparece ✓ junto a Habilitado.




Configuración del nivel de diferencia de volumen del tono de alerta




Si es necesario, puede ajustar el nivel de diferencia de volumen del tono de alerta. Esta función ajusta el volumen de los tonos/alertas, permitiendo que sea más alto o más bajo que el volumen de voz.



- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.



- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4  o  para ir a Tonos/Alertas y Pulse  para seleccionar.

- 5 Pulse  o  hasta Dif. volumen y Pulse  para seleccionar.


- 6  o  hasta el valor de volumen que desee.




La radio emite un tono de respuesta con cada valor de volumen correspondiente.




- 7 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Pulse  para mantener el valor de volumen que desee que aparezca.
 - Pulse  para salir sin cambiar la configuración actual de diferencia de volumen.
 - Repita el paso 6 para seleccionar el valor de volumen.


Activación o desactivación del tono Permiso para hablar


Puede activar y desactivar el tono Permiso para hablar siempre que sea necesario.

- 1  para acceder al menú.


- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a Tonos/Alertas y Pulse  para seleccionar.

5 ▲ o ▼ para ir a Permitir hablar y Pulse  para seleccionar.

También puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.

6 Pulse  para habilitar/deshabilitar el tono de Permitir hablar.


La pantalla muestra ✓ junto a Habilitado.


Desaparece ✓ junto a Habilitado.


Cambio del modo de pantalla

Es posible cambiar el modo de pantalla de la radio entre Día o Noche, según sea necesario. Esto afecta a la gama de colores de la pantalla.


1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a Pantalla y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra Modo día y Modo noche.


Nota: ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.




5 ▲ o ▼ hasta la configuración que desee y pulse  para activar. ✓ aparece junto al ajuste seleccionado.




Ajuste del brillo de la pantalla




Puede ajustar el brillo de la pantalla de la radio según sea necesario.




Nota: Si la opción “Brillo automático” está habilitada, no se podrá ajustar el brillo de la pantalla.




- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4  o  para ir a Pantalla y Pulse  para seleccionar.

- 5  o  para ir a Brillo y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra una barra de progreso.


- 6 Pulse  para disminuir el brillo de la pantalla o pulse  para aumentar el brillo de la pantalla. Seleccione desde la configuración 1 a la 8. Pulse  para confirmar la selección.




Configuración del temporizador de la luz de fondo de la pantalla


Puede establecer el temporizador de la luz de fondo de la pantalla de la radio según sea necesario. La configuración también afecta a los botones de navegación por el menú y a la luz de fondo del teclado, según corresponda.


Pulse el botón programado **Luz fondo** para modificar la configuración de la luz de fondo o siga el procedimiento que se describe a continuación para acceder a esta función a través del menú de la radio.


La luz de fondo de la pantalla y la luz de fondo del teclado se apagan automáticamente si los indicadores LED están desactivados (consulte [Encendido y apagado del indicador LED](#) en la página 158).

- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a Pantalla y Pulse  para seleccionar.


5 ▲ o ▼ para ir a Temp. de luz de fondo y Pulse  para seleccionar.






Puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.

Bloqueo y desbloqueo del teclado

Puede bloquear el teclado de la radio para evitar pulsar alguna tecla de forma involuntaria.

Para bloquear/desbloquear el teclado de la radio.

Opción	Pasos
Bloqueo del teclado	1  para acceder al menú.


Opción	Pasos
	2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.
	3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.
	4 ▲ o ▼ para ir a Teclado bloq. y Pulse  para seleccionar.
	También puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.
Desbloqueo del teclado	Pulse  seguido de  .




Cuando se bloquea el teclado, la pantalla muestra Teclado bloq. y vuelve a la pantalla de inicio.




Cuando se desbloquea el teclado, la pantalla muestra **Teclado desbloq.** y vuelve a la pantalla de inicio.




Idioma





Puede configurar la pantalla de la radio para que aparezca en el idioma que desee.

- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a **Herramientas y Pulse**  para seleccionar.


- 3  o  para ir a **Config. radio y Pulse**  para seleccionar.




- 4  o  para ir a **Idiomas y Pulse**  para seleccionar.




- 5  o  hasta el idioma que desee y  para activar. Aparece  junto al idioma seleccionado.




Encendido y apagado del indicador LED



Puede habilitar y deshabilitar el indicador LED siempre que sea necesario.




- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a **Herramientas y Pulse**  para seleccionar.

- 3  o  para ir a **Config. radio y Pulse**  para seleccionar.


- 4  o  para ir a **Indicador LED y Pulse**  para seleccionar.




También puede utilizar  o  para cambiar la opción seleccionada.




- 5 Pulse  para habilitar/deshabilitar los indicadores LED.
La pantalla muestra  junto a **Habilitado**.
Desaparece  junto a **Habilitado**.







Identificación del tipo de cable

Puede seleccionar el tipo de cable que utiliza la radio.

- 1  para acceder al menú.

 - 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


 - 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.




 - 4  o  para ir a Tipo de cable y Pulse  para seleccionar.
- También puede utilizar  o  para cambiar la opción seleccionada.
-
- 5 El tipo de cable actual aparece con un símbolo .




Anuncio de voz






Esta función permite a la radio indicar de forma sonora o mediante la pulsación de botón programable la zona o el canal que el usuario acaba de asignar. Este indicador de audio puede

personalizarse según los requisitos del cliente. Esto es especialmente útil cuando el usuario tiene dificultades para leer el contenido que se muestra en la pantalla.



- 1  para acceder al menú.



 - 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.



 - 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

 - 4  o  para ir a Anuncio de voz y Pulse  para seleccionar.
- También puede utilizar  o  para cambiar la opción seleccionada.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:














- Pulse  para activar Anuncio de voz. La pantalla muestra  junto a Habilitado.

- Pulse  para desactivar Anuncio de voz. Desaparece  junto a Habilitado.

También puede utilizar  o  para cambiar la opción seleccionada.

Modo Papel tapiz

La radio muestra el Papel tapiz de fondo en la pantalla de inicio. El usuario puede elegir entre 5 papeles tapiz predeterminados.

- 1  para acceder al menú.
- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.
- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.
- 4  o  para ir a Pantalla y Pulse  para seleccionar.
- 5  o  para ir a Papel tapiz y Pulse  para seleccionar.

Modo Salvapantallas

La función de salvapantallas permite que la radio ahorre batería. Se utiliza una Duración predeterminada del salvapantallas para realizar un seguimiento de las actividades de la radio antes de que entre en el modo de salvapantallas.

Al encenderse, la radio inicia la Duración predeterminada del salvapantallas. La radio entra en el modo de salvapantallas cuando se agota la

Duración predeterminada del salvapantallas en el temporizador; la radio sale del modo de salvapantallas y responde con normalidad a las transacciones relacionadas cuando un usuario realiza una entrada o se produce actividad inalámbrica.

Cuando un usuario realiza una entrada o se produce actividad inalámbrica, la radio reinicia la Duración predeterminada del salvapantallas. Después de estar 5 segundos en el modo de Salvapantallas, el teclado de la radio entra en estado de bloqueo automáticamente. Al conectar cualquier accesorio

Bluetooth o de audio, se habilita el modo de ahorro de batería y la radio entra en el modo de salvapantallas.

Si un usuario realiza una entrada o se produce actividad inalámbrica, la radio saldrá del modo de salvapantallas y responderá a la interacción del usuario. Cuando la Duración predeterminada del salvapantallas se agota, esta se reinicia y la radio vuelve al modo de salvapantallas.

Nota: el modo de salvapantallas sirve para aumentar la duración de la batería.


Accesorio de audio




El accesorio de sonido tiene dos modos: normal y ahorro de batería. Cuando se enchufa el accesorio de audio y la radio está configurada en modo Ahorro batería, la radio reinicia el temporizador y entra en modo de salvapantallas. En estas condiciones, si un usuario realiza una entrada (incluidas las entradas de usuario en la radio y la conexión/desconexión de accesorios) o si recibe una alarma/llamada de emergencia, la radio saldrá del modo de salvapantallas y responderá con normalidad al evento del usuario. Cuando el tiempo asignado se




agota, el temporizador del salvapantallas se reinicia y la radio vuelve al modo de salvapantallas.




Bloqueo automático del teclado



Puede habilitar/deshabilitar el bloqueo automático del teclado numérico de la radio para evitar pulsar accidentalmente una tecla.



- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.








- 4  o  para ir a Bloq. teclado auto. y Pulse  para seleccionar.

- 5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Pulse  para activar el Bloqueo automático del teclado La pantalla muestra  junto a Habilitado.




- Pulse  para desactivar el Bloqueo automático del teclado Desaparece  junto a Habilitado.





Micrófono AGC digital (Mic AGC-D)

Esta función controla automáticamente la ganancia del micrófono de la radio mientras transmite en un sistema digital. Elimina el audio alto o mejora el audio claro para un valor predeterminado con el fin de ofrecer un nivel de audio constante.

- 1  para acceder al menú.
- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.
- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

También puede utilizar  o  para cambiar la opción seleccionada.


- 4 Pulse  o  para ir a Mic AGC-D (Mic AGC digital) y Pulse  para seleccionar.

- 5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Pulse  para habilitar **Mic AGC-D** (Mic AGC digital). La pantalla muestra  junto a Habilitado.
 - Pulse  para deshabilitar **Mic AGC-D** (Mic AGC digital). La marca  desaparece junto a Habilitado.

Audio inteligente

La radio puede ajustar automáticamente el volumen de audio para superar el ruido de fondo del entorno, incluidas todas las fuentes de ruido estacionario y no estacionario. Esta función es de solo recepción y no afecta a la transmisión de audio.











Nota: esta función no está disponible durante una sesión Bluetooth.



- 1  para acceder al menú.



Control de radio

Pasos

Menú



- 1  para acceder al menú.
- 2  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.
- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.
- 4  o  para ir a Audio inteligente y Pulse  para seleccionar.














Nota: También puede utilizar  o  para cambiar la opción seleccionada.

- 5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Pulse  para habilitar el Audio inteligente. La pantalla muestra  junto a Habilitado.

Control de radio

Pasos




- Pulse  para deshabilitar el Audio inteligente. Desaparece  junto a Habilitado.




- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.
- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.
- 4  o  para ir a Audio inteligente y Pulse  para seleccionar.
- 5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Pulse  para habilitar el Audio inteligente. La pantalla muestra  junto a Habilitado.
 - Pulse  para deshabilitar el Audio inteligente. Desaparece  junto a Habilitado.




Activación y desactivación del supresor de respuesta acústica


Esta función le permite minimizar la respuesta acústica de las llamadas recibidas.

1  para acceder al menú.



2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.



3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

4  o  para ir a Supresor de AF y Pulse  para seleccionar.

También puede utilizar  o  para cambiar la opción seleccionada.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones.

- Pulse  para habilitar el supresor de respuesta acústica. La pantalla muestra  junto a Habilitado.

- Pulse  para deshabilitar el supresor de respuesta acústica. Desaparece  junto a Habilitado.



Configuración de la introducción de texto

Puede configurar los siguientes ajustes para introducir texto en la radio:

- Predicción de palabras
- Palabra correcta
- Frase en mayúscula
- Mis palabras


La radio es compatible con los siguientes métodos de introducción de texto:




- Números
- Simbología
- Predictivo o multipulsación
- Idioma (si está programado)




Nota: Pulse  en cualquier momento para volver a la pantalla anterior o mantenga pulsado  unos segundos para volver a la pantalla de inicio. La radio sale de la pantalla actual cuando el temporizador de inactividad se agota.




Predicción de palabras




La radio puede aprender secuencias de palabras comunes que introduce con frecuencia. A continuación, predice la siguiente palabra que quizás desee utilizar después de introducir la primera letra de una secuencia de palabras comunes en el editor de texto.



- 1  para acceder al menú.





- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4  o  para ir a Entrada texto y Pulse  para seleccionar.


- 5  o  para ir a Pred. palabras y Pulse  para seleccionar.




También puede utilizar  o  para cambiar la opción seleccionada.




- 6 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Pulse  para activar Predicción de palabras. La pantalla muestra  junto a Habilitado.
 - Pulse  para desactivar Predicción de palabras. Desaparece  junto a Habilitado.




Palabra correcta


Ofrece opciones de palabras alternativas cuando el diccionario integrado no reconoce la palabra introducida en el editor de texto.

- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.



- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4  o  para ir a Entrada texto y Pulse  para seleccionar.

- 5 ▲ o ▼ para ir a Palabra correcta y Pulse  para seleccionar.


También puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.


- 6 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:


- Pulse  para activar Palabra correcta. La pantalla muestra ✓ junto a Habilitado.
- Pulse  para desactivar Palabra correcta. Desaparece ✓ junto a Habilitado.


Frase en mayúscula


Activa automáticamente el uso de mayúscula en la primera letra de la primera palabra de cada frase nueva.

- 1  para acceder al menú.



- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a Entrada texto y Pulse  para seleccionar.


- 5 ▲ o ▼ para ir a Frase mayús. y Pulse  para seleccionar.


- 6 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:


- Pulse  para activar la frase en mayúscula. La pantalla muestra ✓ junto a Habilitado.
- Pulse  para desactivar la frase mayúscula. Desaparece ✓ junto a Habilitado.


Visualización de palabras personalizadas


Puede añadir sus propias palabras personalizadas al diccionario integrado de la radio. La radio mantiene una lista que contiene estas palabras.


- 1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.


4 ▲ o ▼ para ir a Entrada texto y Pulse  para seleccionar.


5 ▲ o ▼ para ir a Mis palabras y Pulse  para seleccionar.


6 ▲ o ▼ para ir a la List of Words (Lista de palabras) y Pulse  para seleccionar. La pantalla muestra la lista de palabras personalizadas.


Edición de palabras personalizadas


Puede editar las palabras personalizadas guardadas en la radio.


1  para acceder al menú.


2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a Entrada texto y Pulse  para seleccionar.







5 ▲ o ▼ para ir a Mis palabras y Pulse  para seleccionar.

6 ▲ o ▼ para ir a la List of Words (Lista de palabras) y Pulse  para seleccionar. La pantalla muestra la lista de palabras personalizadas.

7 ▲ o ▼ para ir a la palabra requerida y Pulse  para seleccionar.

8 ▲ o ▼ para ir a Editar y Pulse  para seleccionar.

- 9 Utilice el teclado para editar la palabra personalizada.

Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse   o la tecla para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla  para borrar cualquier carácter no deseado. Mantenga pulsado  para cambiar el método de introducción de texto. Pulse  cuando haya terminado la palabra personalizada.


La pantalla muestra un pequeño aviso de transición, que confirma que se ha guardado la palabra personalizada.




Si se guarda la palabra personalizada, suena un tono y la pantalla muestra un pequeño aviso positivo.




Si no se guarda la palabra personalizada, suena un tono bajo y la pantalla muestra un pequeño aviso negativo.



Adición de palabras personalizadas




Puede añadir sus propias palabras personalizadas al diccionario integrado de la radio.




- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.







- 3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4  o  para ir a Entrada texto y Pulse  para seleccionar.

- 5  o  para ir a Mis palabras y Pulse  para seleccionar.

- 6  o  para ir Nueva palabra y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra la lista de palabras personalizadas.

- 7 Utilice el teclado para editar la palabra personalizada.

Pulse  para desplazarse un espacio hacia la izquierda. Pulse   o la tecla para desplazarse un espacio hacia la derecha. Pulse la tecla  para borrar cualquier carácter no deseado. Mantenga pulsado  para cambiar el método de introducción de texto. Pulse  cuando haya terminado la palabra personalizada.


La pantalla muestra un pequeño aviso de transición, que confirma que se ha guardado la palabra personalizada.




Si se guarda la palabra personalizada, suena un tono y la pantalla muestra un pequeño aviso positivo.




Si no se guarda la palabra personalizada, suena un tono bajo y la pantalla muestra un pequeño aviso negativo.

Eliminación de una palabra personalizada




Puede eliminar las palabras personalizadas guardadas en la radio.




1  para acceder al menú.




2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3  o  para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.


4  o  para ir a Entrada texto y Pulse  para seleccionar.


5  o  para ir a Mis palabras y Pulse  para seleccionar.

6  o  para ir a la palabra requerida y Pulse  para seleccionar.

7  o  para ir a Borrar y Pulse  para seleccionar.


8 Seleccione una de las siguientes.


- En Delete Entry? (¿Borrar entrada?), Pulse  para seleccionar Sí. La pantalla muestra Entrada eliminada.


- ▲ o ▼ para ir a No y pulse  para volver a la pantalla anterior.

Eliminación de todas las palabras personalizadas


Puede eliminar todas las palabras personalizadas del integrado de la radio.


- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.



- 3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a Entrada texto y Pulse  para seleccionar.

- 5 ▲ o ▼ para ir a Mis palabras y Pulse  para seleccionar.

- 6 ▲ o ▼ para ir a Borrar todo y Pulse  para seleccionar.



- 7 Seleccione una de las siguientes.

- En Delete Entry? (¿Borrar entrada?), Pulse  para seleccionar Sí. La pantalla muestra Entrada eliminada.
- ▲ o ▼ para ir a No y pulse  para volver a la pantalla anterior.

Acceso a la información general de la radio


La radio contiene información sobre lo siguiente:


- Batería
- Grado de inclinación (acelerómetro)
- Índice numérico del modelo de radio
- CRC del codeplug de la tarjeta opcional a través del aire (OTA)
- Número de sitio
- Información del sitio
- Alias e ID de radio
- Versiones de firmware y codeplug
- Información sobre software de código abierto


Pulse  en cualquier momento para volver a la pantalla anterior o mantenga pulsado  unos segundos para volver a la pantalla de inicio. La radio sale de la pantalla actual cuando el temporizador de inactividad se agota.


Acceso a la información de la batería

Se muestra la información de la batería de la radio.

- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3 ▲ o ▼ para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.


- 4 ▲ o ▼ para ir a Info. batería y Pulse  para seleccionar.


En la pantalla aparece la información de la batería.


SOLO para baterías IMPRES: en la pantalla aparece Reacondic. batería si la batería debe reacondicionarse en un cargador IMPRES. Una vez finalizado el proceso de reacondicionamiento, en la pantalla aparece la información de la batería.


Comprobación del índice de número de modelo de radio

Este número de índice identifica el hardware específico del modelo de radio. Quizás se lo pida el administrador del sistema cuando prepare un nuevo codeplug de tarjeta opcional para la radio.

- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


- 3 ▲ o ▼ para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.




- 4 ▲ o ▼ para ir a Índice modelo y Pulse  para seleccionar.




En la pantalla aparecerá el índice de número de modelo.




Comprobación del elemento CRC del archivo de conector de código de tarjeta opcional OTA

Siga las instrucciones que se indican a continuación cuando el administrador del sistema le pida que consulte el elemento CRC (comprobación de redundancia cíclica) del archivo de conector de código de tarjeta opcional OTA. Esta opción solo aparece si la tarjeta opcional ha recibido OTA la última actualización del conector de código.

- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.


- 4  o  para ir a OB OTA CPcnc y Pulse  para seleccionar.




En la pantalla aparecerán algunas letras y números. Comunique esta información al administrador del sistema de radio exactamente como aparece.




Presentación del ID de sitio (número de sitio)


Nota: si en ese momento la radio no está registrada en ningún emplazamiento, la pantalla mostrará No registrado.

Cuando se registra con un emplazamiento de Connect Plus, la radio muestra brevemente el ID de emplazamiento. Tras registrarse, en general no presenta este número. Para visualizar el número de sitio registrado, actúe como se indica a continuación:

- 1  para acceder al menú.

- 2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

- 3  o  para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.

- 4 ▲ o ▼ para ir a Número de sitio y Pulse  para seleccionar.
En la pantalla aparecerán el ID de red y el número de sitio.


Comprobación de la información del sitio


Nota: si en ese momento la radio no está registrada en ningún emplazamiento, la pantalla mostrará No registrado.


La función de información del sitio proporciona información que puede resultarle útil al técnico de servicio. Consta de la siguiente información:


- Número del repetidor del canal de control actual.
- RSSI: el último valor de intensidad de la señal medido desde el repetidor del canal de control.
- Lista de vecinos enviada por el repetidor del canal de control (cinco números separados por comas).

Si se le pide que use esta función, indique la información mostrada exactamente como aparece en la pantalla.

- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


- 3 ▲ o ▼ para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.


- 4 ▲ o ▼ para ir a Info. Sitio y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra la información del sitio.


Comprobación del ID de la radio


Esta función muestra el ID de la radio.

Siga el procedimiento que se describe a continuación para acceder a esta función a través de la pantalla de la radio.

- 1  para acceder al menú.

- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


3 ▲ o ▼ para ir a **Info. radio** y Pulse  para seleccionar.


4 ▲ o ▼ para ir a **Mi ID** y Pulse  para seleccionar.
En la pantalla aparecerá el ID de radio.


Verificación de la versión de firmware y de Codeplug

Muestra la versión del firmware de la radio.

1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a **Herramientas** y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a **Info. radio** y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a **Versiones** y Pulse  para seleccionar.
La pantalla muestra una lista con la siguiente información:

- Versión de firmware (radio)
 - Versión de conector de código (radio)
 - Versión de firmware de tarjeta opcional
 - Versión de frecuencia de tarjeta opcional
 - Versión de hardware de tarjeta opcional
 - Versión de conector de código de tarjeta opcional
-

Comprobación de actualizaciones

Connect Plus proporciona la capacidad de actualizar determinados archivos (conector de código de tarjeta opcional, archivo de frecuencia de red y archivo de firmware de tarjeta opcional) a través de la interfaz aire.

Nota: póngase en contacto con el distribuidor o el administrador de red para determinar si esta característica se ha activado en la radio.

Cualquier radio con pantalla de Connect Plus tiene la capacidad de mostrar el elemento CRC del archivo de conector de código de tarjeta opcional OTA, la versión de archivo de frecuencia o la versión de archivo de firmware de tarjeta opcional actuales a través de una opción del menú. Además, las radios con pantalla que tienen activada la transferencia de archivos a través de la interfaz aire pueden mostrar la

versión de un "archivo pendiente". Un "archivo pendiente" es un archivo de frecuencia o de firmware de tarjeta opcional que la radio de Connect Plus conoce a través de los mensajes del sistema, pero del que aún no ha recopilado todos los paquetes del archivo. En el caso de las radios con pantalla de Connect Plus, el menú presenta opciones para:

- Ver el número de versión del archivo pendiente.
- Ver el porcentaje de paquetes recopilados hasta el momento.
- Solicitar que la radio de Connect Plus reanude la recopilación de paquetes de archivo.

Cuando la radio tiene habilitada la transferencia de archivos de Connect Plus a través de la interfaz aire, en ocasiones puede unirse automáticamente a una transferencia de archivos sin que el usuario de la radio reciba una notificación previa. Mientras la radio está recopilando paquetes del archivo, el LED parpadea con rapidez en rojo y la radio muestra el icono de datos de gran volumen en la barra de estado de la pantalla de inicio.

Nota: la radio de Connect Plus no puede recopilar paquetes de archivo y recibir llamadas al mismo tiempo. Si desea cancelar la transferencia de archivos, pulse y suelte el botón **PTT**. Así, la radio

solicitará una llamada al nombre de contacto seleccionado y cancelará la transferencia de archivos hasta que el proceso se reanude más tarde.

El proceso de transferencia de archivos puede volver a empezar por diversos motivos. El primer ejemplo se aplica a todos los tipos de archivo a través de la interfaz aire. Los demás solo se aplican al archivo de frecuencia de red y al archivo de firmware de tarjeta opcional:

- El administrador del sistema de radio reinicia la transferencia de archivos a través de la interfaz aire.
- El tiempo predefinido de la tarjeta opcional se agota, lo que provoca que esta reanude automáticamente el proceso de recopilar paquetes.
- Sin que se haya agotado el tiempo establecido, el usuario de la radio solicita que se reanude la transferencia de archivos a través de la opción del menú.

Cuando la radio de Connect Plus termina de descargar todos los paquetes de archivo, debe actualizarse con ese archivo recién adquirido. En lo que se refiere al archivo de frecuencia de red, se trata de un proceso automático que no precisa el

reinicio de la radio. En el caso del archivo de conector de código de tarjeta opcional, es un proceso automático que provoca una breve interrupción del servicio mientras la tarjeta opcional carga la información del conector de código nuevo y vuelve a adquirir un emplazamiento de red. El tiempo que tarde en actualizarse la radio con el archivo de firmware de tarjeta opcional nuevo dependerá de la configuración que haya establecido el distribuidor o administrador del sistema. O bien lo hará inmediatamente tras recopilar todos los paquetes de archivo, o bien esperará hasta la próxima vez en que el usuario active la radio.


Nota: consulte con el distribuidor o administrador del sistema cómo se ha programado la radio.


El proceso de actualización a un nuevo archivo de firmware de tarjeta opcional tarda unos segundos y es necesario que la tarjeta opcional de Connect Plus reinicie la radio. Una vez que comience la actualización, no se podrán realizar o recibir llamadas hasta que el proceso finalice.


Archivo de firmware *Firmware actualizado*


Nota: Si el firmware de tarjeta opcional no está actualizado (y si la radio ha recopilado parcialmente


una versión más reciente del firmware de tarjeta opcional), la radio muestra una lista con opciones adicionales; Versión, %recibido y Descarga.

- 1  para acceder al menú.


- 2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


- 3 ▲ o ▼ para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.


- 4 ▲ o ▼ para ir a Actualizaciones y Pulse  para seleccionar.


- 5 ▲ o ▼ para ir a Firmware y Pulse  para seleccionar.
En la pantalla aparecerá Firmware actualizado.


Versión de firmware pendiente

- 1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a Actualizaciones y Pulse  para seleccionar.

5 ▲ o ▼ para ir a Firmware y Pulse  para seleccionar.


6 ▲ o ▼ para ir a Versión y Pulse  para seleccionar.


Si hay un archivo de firmware de tarjeta opcional pendiente, la pantalla muestra el número de la versión de firmware pendiente.


Si hay un archivo de firmware de tarjeta opcional pendiente, la pantalla muestra Firmware actualizado.


Porcentaje recibido de firmware pendiente


1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a Actualizaciones y Pulse  para seleccionar.

5 ▲ o ▼ para ir a Firmware y Pulse  para seleccionar.

6 ▲ o ▼ para ir a %recibido y Pulse  para seleccionar.




La pantalla mostrará el porcentaje de paquetes de archivo de firmware recibidos hasta ese momento.




Nota: Cuando sea del 100%, habrá que apagar y encender la radio para que comience la actualización del firmware.




Descarga de firmware pendiente




Si la radio de Connect Plus dispone de un archivo parcial por una transferencia OTA de archivo de firmware de tarjeta opcional inconclusa, la unidad reanudará automáticamente la transferencia (si aún está vigente) cuando se agote el tiempo establecido en un temporizador interno. Si desea que la unidad continúe con la transferencia del archivo de firmware de tarjeta opcional en curso antes de que se agote dicho tiempo, utilice la opción Descarga descrita anteriormente.



1  para acceder al menú.

2  o  para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3  o  para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.

4  o  para ir a Actualizaciones y Pulse  para seleccionar.



5  o  para ir a Firmware y Pulse  para seleccionar.

6  o  para ir a Descarga y Pulse  para seleccionar.

La pantalla muestra lo siguiente:

Descarga disponible	Iniciar descarga
Sin descargas disponibles	Descarga no disponible

7 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:


- Seleccione **Sí** y pulse  para iniciar la descarga.
- Seleccione **No** y pulse  para volver al menú anterior.


Archivo de frecuencia


Archivo frecuencia actualizado


Nota: Si el archivo de frecuencia no está actualizado (y si la radio ha recopilado parcialmente una versión

más reciente del archivo de frecuencia) la radio muestra una lista con opciones adicionales; Versión, %recibido y Descarga.


1  para acceder al menú.


2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


3 ▲ o ▼ para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.


4 ▲ o ▼ para ir a Frecuencia y Pulse  para seleccionar.
La pantalla mostrará Archivo frec. actualizado.


Versión de archivo de frecuencia pendiente


1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.


3 ▲ o ▼ para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.


4 ▲ o ▼ para ir a Actualizaciones y Pulse  para seleccionar.


5 ▲ o ▼ para ir a Frecuencia y Pulse  para seleccionar.


6 ▲ o ▼ para ir a Versión y Pulse  para seleccionar.
Si hay un archivo de frecuencia pendiente, la pantalla muestra el número de versión del archivo de frecuencia pendiente.


Porcentaje recibido de archivo de frecuencia pendiente

1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.


4 ▲ o ▼ para ir a Actualizaciones y Pulse  para seleccionar.


5 ▲ o ▼ para ir a %recibido y Pulse  para seleccionar.


La pantalla mostrará el porcentaje de paquetes de archivo de frecuencia recibidos hasta ese momento.


Descarga de archivo de frecuencia pendiente


Si la radio de Connect Plus dispone de un archivo parcial por una transferencia OTA de archivo de frecuencia de red inconclusa, la unidad reanudará automáticamente la transferencia (si aún está vigente) cuando se agote el tiempo establecido en un temporizador interno. Si desea que la unidad continúe con la transferencia del archivo de frecuencia de red en curso antes de que se agote dicho tiempo, utilice la opción Descarga descrita a continuación.

1  para acceder al menú.

2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse  para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Info. radio y Pulse  para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a Actualizaciones y Pulse  para seleccionar.

5 ▲ o ▼ para ir a Frecuencia y Pulse  para seleccionar.

6 ▲ o ▼ para ir a Descarga y Pulse  para seleccionar.

Descarga no disponible en este momento	Descarga no disponible
--	------------------------

Descarga disponible en este momento	Iniciar descarga
-------------------------------------	------------------

7 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Seleccione **Sí** y pulse para iniciar la descarga.
 - Seleccione **No** y pulse para volver al menú anterior.
-

Garantía de las baterías y de los cargadores

Garantía de fabricación

La garantía de fabricación ofrece una garantía contra los defectos de fabricación bajo condiciones normales de uso y servicio.

Baterías de la serie SL	12 meses
Cargadores (de una unidad y múltiples, sin pantalla)	12 meses

Garantía de capacidad

La garantía de capacidad garantiza el 80 % de la capacidad nominal de la duración de la garantía.

Baterías de iones de litio (Li-Ion)	12 meses
-------------------------------------	----------

Garantía limitada

PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN DE MOTOROLA

I. ÁMBITO Y DURACIÓN DE LA GARANTÍA:

MOTOROLA SOLUTIONS, INC. (en adelante, "MOTOROLA") garantiza los Productos de comunicación fabricados por MOTOROLA que se indican a continuación (en adelante, el "Producto") contra defectos materiales y de fabricación con un uso y un servicio normales durante un periodo a contar a partir de la fecha de compra de acuerdo con las especificaciones siguientes:

Radios digitales y portátiles serie SL	24 meses
Accesorios del producto (sin incluir baterías y cargadores)	12 meses

Según lo considere oportuno y sin coste adicional, MOTOROLA reparará el Producto (con piezas nuevas o reacondicionadas), lo sustituirá (por un

Producto nuevo o reacondicionado) o bien reembolsará el precio de compra del mismo durante el periodo de garantía siempre que el producto se devuelva de acuerdo con los términos de esta garantía. Las piezas o tarjetas sustituidas quedan garantizadas durante el período restante de garantía original pertinente. Todas las piezas sustituidas del Producto pasarán a ser propiedad de MOTOROLA.

MOTOROLA otorga la presente garantía limitada única y expresamente al comprador final y, por lo tanto, no se puede asignar o transferir a ninguna otra parte. Esta es la garantía completa del Producto fabricado por MOTOROLA. MOTOROLA no asume ninguna obligación o responsabilidad por las adiciones o modificaciones a la presente garantía a menos que una persona responsable de MOTOROLA así lo establezca en un documento por escrito y debidamente firmado.

Salvo acuerdo por separado entre MOTOROLA y el comprador final, MOTOROLA no garantiza la instalación, el mantenimiento ni el servicio del Producto.

MOTOROLA no puede responsabilizarse en ningún caso de los equipos auxiliares que no hayan sido suministrados por MOTOROLA, que estén

conectados o se utilicen en conexión con el Producto ni del funcionamiento del Producto con cualquier equipo auxiliar y, en consecuencia, se excluyen expresamente de la presente garantía todos los equipos mencionados. Puesto que todos los sistemas que pueden utilizar el Producto son exclusivos, MOTOROLA renuncia a cualquier responsabilidad relativa al alcance, la cobertura o el funcionamiento del sistema en su conjunto en el marco de la presente garantía.

MOTOROLA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS QUE EXCEDAN EL IMPORTE DE COMPRA DEL PRODUCTO, PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA DE TIEMPO, MOLESTIAS, PÉRDIDA COMERCIAL, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O AHORROS, O CUALQUIER OTRO DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE DERIVADO DEL USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR DICHO PRODUCTO, EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY PERMITA EXONERAR DICHA RESPONSABILIDAD.

II. DISPOSICIONES GENERALES:

La presente garantía establece el pleno alcance de las responsabilidades de MOTOROLA en relación con el Producto. La reparación, la sustitución o el reembolso del importe de compra, a discreción de MOTOROLA, son las únicas vías de recurso. LA PRESENTE GARANTÍA PREVALECE DE FORMA EXCLUSIVA SOBRE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA. EN NINGÚN CASO,

III. DERECHOS DE LEYES ESTATALES:

DETERMINADOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, O LA LIMITACIÓN SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA Y, EN CONSECUENCIA, ES POSIBLE QUE NO SE APLIQUEN LA LIMITACIÓN O LAS EXCLUSIONES DESCRITAS ANTERIORMENTE.

La presente garantía proporciona derechos legales específicos y, asimismo, existen otros derechos que pueden variar según el estado.

IV. OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA:

Para recibir el servicio de garantía, debe presentar una prueba de compra (que incluya la fecha de compra y el número de serie del componente del Producto), así como remitir o enviar el componente del Producto, el transporte y el seguro prepagado a un centro de servicio de garantía autorizado. Motorola proporcionará el servicio de garantía mediante uno de sus servicios de garantía autorizados. Para obtener su servicio de garantía, primero puede ponerse en contacto con la empresa a la que adquirió el Producto (por ejemplo, el distribuidor o el proveedor de servicios de comunicación). También puede llamar a MOTOROLA al 1-800-927-2744 EE. UU./Canadá.

V. ELEMENTOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

- 1 Defectos o daños resultantes de la utilización del Producto de forma distinta a su uso normal y habitual.
- 2 Defectos o daños producidos por un uso incorrecto, accidente, agua o negligencia.

- 3 Defectos o daños producidos por una prueba, funcionamiento, mantenimiento, instalación, alteración, modificación o ajuste inadecuados.
- 4 Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido producidos directamente por defectos en el material o mano de obra.
- 5 Un producto sujeto a modificaciones, operaciones de desmontaje o reparaciones no autorizadas del producto (incluidos, sin limitación alguna, la adición al producto de equipos no suministrados por MOTOROLA) que afecten negativamente al rendimiento del producto o interfieran con la inspección y la comprobación normales del producto de MOTOROLA para la verificación de cualquier reclamación de garantía.
- 6 Los productos en los que se haya eliminado el número de serie o este no sea legible.
- 7 Baterías recargables si:
 - alguno de los sellos de la carcasa de la batería está roto o muestra signos de manipulación.
 - el daño o defecto está producido por la carga o utilización de la batería en un equipo o servicio distinto al del Producto para el que se ha especificado.

- 8 Costes de transporte hasta el almacén de reparación.
- 9 Un producto que, debido a la alteración ilegal o no autorizada de su software/firmware, no funcione de acuerdo con las especificaciones publicadas por MOTOROLA o las etiquetas de certificación FCC vigentes del producto en el momento en el que fue inicialmente distribuido por MOTOROLA.
- 10 Los arañazos u otros daños cosméticos en la superficie del Producto que no afecten al funcionamiento del mismo.
- 11 El desgaste normal derivado del uso.

VI. DISPOSICIONES DE PATENTES Y SOFTWARE:

MOTOROLA defenderá, por cuenta propia, cualquier disputa legal en contra del comprador final en la medida en que se fundamente en la reclamación de que el Producto o sus piezas infringen una patente estadounidense; además, MOTOROLA compensará los costes y daños finalmente imputados al comprador final en el marco de cualquier disputa legal que se pueda atribuir a cualquiera de esas reclamaciones. No obstante, la defensa y los pagos están sujetos a los casos siguientes:

- 1 el comprador notificará de inmediato a MOTOROLA de cualquier aviso relacionado con dicha demanda,
- 2 MOTOROLA tendrá el control único de la defensa de dicho juicio y todas las negociaciones para su resolución o compromiso; y
- 3 en caso de que el Producto o sus piezas sean, o MOTOROLA considere que podrían llegar a ser, el motivo de una reclamación por infracción de una patente de los Estados Unidos, que dicho comprador permita a MOTOROLA, a su discreción y a su cargo, o bien procurar para tal comprador el derecho de continuar utilizando el Producto o las piezas, o bien sustituirlo o modificarlo para que deje de infringir la patente, o bien otorgar a dicho comprador un crédito por el Producto o las piezas según la depreciación y aceptar su devolución. La depreciación corresponderá a una cantidad anual invariable durante la vida útil del Producto o sus piezas, según establezca MOTOROLA.

MOTOROLA no será responsable de reclamaciones por el incumplimiento de patentes en función de la combinación del Producto o sus piezas suministrados de acuerdo con la presente licencia, en relación con el software, los aparatos o los dispositivos que no haya suministrado MOTOROLA. MOTOROLA

tampoco acepta ninguna responsabilidad por el uso de equipos auxiliares o software que no hayan sido suministrados por MOTOROLA y que estén conectados o se utilicen en conexión con el Producto. Las disposiciones anteriores establecen la plena responsabilidad de MOTOROLA en relación con el incumplimiento de patentes por el Producto o cualquiera de sus partes.

Las leyes de los Estados Unidos y otros países conceden a MOTOROLA determinados derechos exclusivos del software con copyright de MOTOROLA, como los derechos exclusivos para reproducir y distribuir copias de dicho software de Motorola. El software de MOTOROLA se puede utilizar exclusivamente en el Producto en el que el software se incluyó originalmente y, por lo tanto, se prohíbe la sustitución, copia, distribución y modificación de cualquier forma de dicho software en ese Producto, así como el uso destinado a producir cualquier Producto derivado. Asimismo, se prohíbe cualquier otro uso, incluidas, sin limitación alguna, la alteración, modificación, reproducción, distribución o ingeniería inversa del software de MOTOROLA, así como el ejercicio de derechos en el software de MOTOROLA. No se concede ninguna licencia implícitamente, ni por impedimento legal ni de

cualquier otra forma, por los derechos de patente o copyright de MOTOROLA.

VII. LEGISLACIÓN APLICABLE:

La presente garantía se rige por las leyes del Estado de Illinois, EE. UU.

İçindekiler

Önemli Güvenlik Bilgileri.....	12
Yazılım Sürümü.....	13
Bilgisayar Yazılımı Telif Hakları....	14
Bakım Talimatları.....	15
RF Enerjisine Maruz Kalma ve Ürün Güvenliği Yönergeleri ve Talimatları.....	16
Başlarken.....	17
Bu Kılavuzun Kullanımı.....	17

Satıcınızın/Sistem Yöneticinizin Size Anlatabilecekleri.....	17
---	----

Telsizinizi Kullanıma Hazırlama.... 18

Bataryayı Şarj Etme.....	18
Bataryayı Takma.....	19
Kulaklığı/Ses Aksesuarını Takma.....	19
Telsizi Açma.....	20
Sesi Ayarlama.....	20

Telsiz Kontrollerinin Yerleri..... 21

Telsiz Kontrolleri.....	21
4 Yönlü Gezinme Diskini Kullanma.....	21
Tuş Takımını Kullanma.....	22

Connect Plus Olmayan Cihazların Kullanımı..... 25

Connect Plus Olmayan Kipte Ek Telsiz Kontrolleri.....	26
--	-----------

Bas Konuş (PTT) Düğmesi.....	26
Programlanabilir Düğmeler.....	26
Atanabilir Telsiz İşlevleri.....	27
Atanabilir Ayarlar ya da Uygulama İşlevleri.....	29
Programlanmış İşlevlere Erişim.....	30
Durum Göstergelerini Tanımlama.....	30
Ekran Simgeleri.....	30
Çağrı Simgeleri.....	33
Uygulama Simgeleri.....	34
Mini Bilgi Notu Simgeleri.....	35
Gönderilenler Simgeleri	35
İş Kartları Simgeleri.....	36
LED Göstergesi.....	36
Ses Tonları.....	38
Gösterge Tonları.....	38
IP Site Connect	38
Capacity Plus	39
Linked Capacity Plus	39

Connect Plus Olmayan Kipte Çağrı Yapma ve Alma.....41

Bölge Seçme.....	41
Kanal Seçme.....	42

Telsiz Çağrısı Alma ve Yanıtlama.....	42
Grup Çağrısı Alma ve Yanıtlama.....	43
Özel Çağrı Alma ve Yanıtlama	44
Herkese Çağrı Alma	44
Telefon Çağrısı Alma ve Yanıtlama	45
Telsiz Çağrısı Yapma.....	46
Grup Çağrısı Yapma.....	47
Özel Çağrı Yapma	48
Herkese Çağrı Yapma	49
Tek Tuşla Erişim Düğmesiyle Telefon Çağrısı Yapma.....	50
Tek Tuşla Çağrı Düğmesiyle Özel Çağrı Yapma.....	51
Programlanabilir Numara Tuşuyla Grup, Özel veya Herkese Çağrı Yapma	52
Programlanabilir Telefon Düğmesiyle Telefon Çağrısı Yapma	53
Programlanabilir Elle Çevirme Düğmesiyle Çağrı Yapma	55

Telsiz Çağrısını Durdurma	58
Talkaround.....	58
İzleme Özellikleri.....	59
Kanal İzleme.....	59
Devamlı İzleme.....	59

Connect Plus Olmayan Kipte Gelişmiş Özellikler....61

Telsiz Kontrolü.....	61
Telsiz Kontrolü Gönderme.....	61
Uzaktan İzleme.....	63
Uzaktan İzleme Başlatma.....	63
Tarama Listeleri.....	65
Tarama Listesindeki Girişleri	
Görüntüleme.....	65
Ad Aramasıyla Tarama	
Listesindeki Girişleri	
Görüntüleme.....	66
Tarama Listesini Düzenleme....	66
Tarama.....	71
Etkin Bir Tarama Listesi	
Ayarlama.....	71
Taramayı Başlatma ve	
Durdurma.....	71

Tarama Yapılırken Yayın	
Yanıtlama.....	72
İstenmeyen Kanalı Silme.....	72
İstenmeyen Kanalı Geri	
Yükleme.....	73
Kişi Ayarları.....	73
Kişilerden Grup Çağrısı	
Yapma.....	74
Kişilerden Özel Çağrı	
Yapma	74
Kişilerden Telefon Çağrısı	
Yapma.....	76
Ad Aramasıyla Çağrı Yapma ...	78
Ad Aramasıyla Grup, Özel,	
Telefon ya da Herkese	
Çağrı Yapma	80
Programlanabilir Numara	
Tuşlarına Giriş Atama	81
Giriş ve Programlanabilir	
Numara Tuşu Arasındaki	
İlişkilendirmeyi Kaldırma	82
Yeni Kişi Ekleme.....	83
Bir Kişiye Mesaj Gönderme.....	84
Çağrı Gösterge Ayarları.....	85
Çağrı Uyarısı için Çağrı	
Zillerini Etkinleştirme ve	
Devre Dışı Bırakma	85

Özel Çağrılar için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma	85	Kişiler Listesinden Çağrı Uyarısı Yapma.....	93
Yazılı Mesaj için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma.....	86	Tek Tuşla Erişim Düğmesiyle Çağrı Uyarısı Yapma.....	94
Yazılı Telemetri Durumu için Çağrı Zillerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	87	Acil Durum İşlemi.....	94
Zil Stilleri Atama.....	88	Acil Durum Alarmı Alma.....	95
Tüm Tonlar.....	89	Acil Durum Alarmını Yanıtlama.....	96
Zil Uyarı Tipi Seçimi.....	89	Acil Durum Alarmı Gönderme.....	96
Alarm Tonu Ses Seviyesini Yükseltme.....	90	Çağrılı Acil Durum Alarmı Gönderme.....	97
Çağrı Kaydı Özellikleri.....	90	Ses Takipli Acil Durum Alarmı Gönderme	98
Son Çağrılar Görüntüleme.....	90	Acil Durum Kipini Yeniden Başlatma.....	99
Cevapsız Çağrı Ekranı.....	90	Acil Durum Alarmını Gönderdikten Sonra Acil Durum Modundan Çıkma....	99
Çağrı Listesindeki Adları Saklama.....	91	Yazılı Mesaj Özellikleri	100
Çağrı Listesinden Çağrı Silme.....	91	Yazılı Mesaj Yazma ve Gönderme.....	100
Çağrı Listesindeki Ayrıntıları Görüntüleme.....	92	Hızlı Yazılı Mesaj Gönderme.	101
Çağrı Uyarısı İşlemi.....	92	Tek Tuşla Erişim Düğmesiyle Hızlı Yazılı Mesaj Gönderme.....	103
Çağrı Uyarısı Alma ve Yanıtlama.....	92		

Taslaklar Klasörüne Erişme...	103	Manuel Saha Araması	
Gönderilemeyen Yazılı		Başlatma.....	127
Mesajları Yönetme.....	106	Güvenlik.....	128
Gönderilen Yazılı Mesajları		Telsiz Devre Dışı.....	128
Yönetme.....	108	Telsiz Etkin.....	130
Yazılı Mesaj Alma.....	112	Yalnız Çalışan.....	132
Alınan Yazılı Mesajları		Şifre Kilidi Özellikleri.....	132
Yönetme.....	113	Telsize Şifreyle Erişme.....	132
İş Kartları.....	117	Kilitli Durumdaki Telsizin	
İş Kartı Klasörüne Erişme.....	118	Kilidini Açma.....	133
Uzak Sunucuda Oturumu		Şifre Kilidini Açma ve	
Açma ve Kapatma.....	119	Kapatma.....	133
İş Kartı Oluşturma ve		Şifre Değiştirme.....	134
Gönderme.....	119	Bluetooth Kullanma.....	135
İş Kartına Cevap Verme.....	120	Bluetooth'u Açık ve Kapalı	
İş Kartı Silme.....	121	Konuma Getirme.....	136
Gizlilik	122	Bluetooth Cihazı Bulma ve	
Gizli Kip.....	124	Bağlantı Kurma.....	136
Gizli Kipe Girme.....	124	Bluetooth Özellikli Cihazdan	
Gizli Kipten Çıkma.....	124	Bulma ve Bağlanma	
Çift Tonlu Çoklu Frekans (DTMF).....	124	(Bulunabilir Kip).....	137
Çoklu Saha Kontrolleri Yapma	124	Eşleştirilmiş bir Bluetooth	
Otomatik Saha Araması		Cihazına Bağlama.....	138
Başlatma.....	125	Bluetooth Cihazının	
Otomatik Saha Aramasını		Bağlantısını Kesme.....	139
Durdurma.....	126	Ses Çıkış Yolunu Değiştirme.	139

Cihaz Ayrıntılarını	
Görüntüleme.....	140
Cihaz Adını Düzenleme.....	140
Cihaz Adını Silme.....	141
Bluetooth Mikrofon Kazancı... 141	
Devamlı Bluetooth	
Bulunabilir Kipi.....	142
Bildirim Listesi.....	142
Bildirim Listesine Erişim.....	142
Kablosuz Programlama (OTAP).....	143
Uygulamalar.....	143
Tuş Takımını Kilitleme ve	
Kilidini Açma.....	143
Tuş Takımı Tonlarını Açma	
veya Kapatma.....	144
Opsiyon Kartı Özelliklerini	
Açma veya Kapatma.....	145
Kablo Türü Seçme.....	145
Eller Serbest Kullanım	
(ESK) Özelliğini Açma	
veya Kapatma.....	145
Ekran Arka Aydınlatması	
Zamanlayıcısını	
Ayarlama.....	146
Telsiz Tonlarını/Uyarılarını	
Açma veya Kapatma.....	147

Tonlu Uyarı Ses Ofset	
Seviyesini Ayarlama.....	148
Konuşma İzni Tonunu Açma	
veya Kapatma.....	149
Yazılı Mesaj Uyarı Tonunu	
Ayarlama.....	149
Ekran Kipini Değiştirme.....	150
Ekran Parlaklığını Ayarlama... 151	
Duvar Kağıdı Kipi.....	152
Ekran Koruyucu Kipi.....	153
Ses Aksesuarı.....	153
Otomatik Tuş Kilidi.....	154
Dil.....	154
LED Göstergesini Açma ve	
Kapatma.....	155
Sesli Anonsu Açma veya	
Kapatma.....	155
Konuşma Sentezleyici	
Özelliğini Ayarlama.....	157
Dijital Mikrofon OKK (Mik	
OKK-D).....	158
Programlanabilir Düğmeyle	
Ses Yönlendirmesini	
Değiştirme.....	158
Akıllı Ses.....	159

Akustik Geri Besleme	
Engelleyici Özelliğini	
Açma veya Kapatma	160
Titrek Sesi İyileştirmeyi	
Açma veya Kapatma.....	161
Ses Ortamını Ayarlama.....	162
Ses Profillerini Ayarlama.....	162
Metin Giriş Konfigürasyonu	
Yapma.....	163
Esnek Alma Listesi.....	170
Genel Telsiz Bilgilerine	
Erişme.....	174
RSSI Değerlerini Kontrol	
Etme.....	177

Connect Plus Kullanımı..... 178

Connect Plus Kipinde Ek Telsiz Kontrolleri..... 179

Bas Konuş (PTT) Düğmesi.....	179
Programlanabilir Düğmeler.....	179
Atanabilir Telsiz İşlevleri.....	180
Atanabilir Ayarlar ya da	
Uygulama İşlevleri.....	181

Connect Plus Kipindeki Durum	
Göstergelerini Tanımlama.....	181
Ekran Simgeleri.....	181
Çağrı Simgeleri.....	183
Gönderilenler Simgeleri	184
LED Göstergesi.....	184
Gösterge Tonları.....	185
Ses Tonları.....	186
Connect Plus ve Connect Plus	
Olmayan Kipler Arasında Geçiş	
Yapma.....	186

Connect Plus Kipinde Çağrı Yapma ve Alma..... 187

Saha Seçme.....	187
Dolaşım İsteği.....	187
Saha Kilidi Açık/Kapalı.....	187
Saha Kısıtlama.....	187
Bölge Seçme.....	188
Birden Fazla Ağ Kullanma.....	189
Çağrı Tipi Seçme.....	189
Telsiz Çağrısı Alma ve Yanıtlama....	189
Grup Çağrısı Alma ve	
Yanıtlama.....	190

Özel Çağrı Alma ve Yanıtlama.....	190
Sahadaki Herkese Çağrısı Alma.....	191
Gelen Özel Telefon Çağrısı Alma.....	191
Gelen Konuşma Grubu Çağrısı Alma.....	193
Gelen Çoklu Grup Çağrısı.....	193
Telsiz Çağrısı Yapma.....	193
Çağrı Yapma.....	193
Tek Tuşla Çağrı Düğmesiyle Özel Çağrı Yapma.....	196
Programlanabilir Elle Çevirme Düğmesiyle Çağrı Yapma.....	197
Programlanabilir Elle Çevirme Düğmesiyle Giden Özel Telefon Çağrısı Yapma.....	197
Telefon Menüsü Aracılığıyla Giden Özel Telefon Çağrısı Yapma.....	198
Kişilerden Giden Özel Telefon Çağrısı Yapma.....	199

Giden Bir Özel Telefon Çağrısında Kanal Onayı Bekleme.....	200
Bağlı Bir Giden Özel Telefon Çağrısında Aralıklı Ekstra Rakam Girme.....	200
Bağlı bir Giden Özel Telefon Çağrısında Canlı Ekstra Rakam Girme.....	201

Connect Plus Kipindeki Gelişmiş Özellikler.....202

Otomatik Geri Dönüş.....	202
Otomatik Geri Dönüş Kipi Göstergeleri.....	202
Geri Dönüş Kipinde Çağrı Yapma/Alma.....	202
Normal Çalışmaya Dönme.....	203
Telsiz Kontrolü.....	203
Telsiz Kontrolü Gönderme.....	203
Uzaktan İzleme.....	205
Uzaktan İzleme Başlatma.....	205
Tarama.....	206
Taramayı Başlatma ve Durdurma.....	206

Tarama Yapılırken Yayın		Son Çağrılarını Görüntüleme....	218
Yanıtlama.....	207	Çağrı Listesinden Çağrı	
Kullanıcı Tarafından		Silme.....	219
Yapılandırılabilir Tarama.....	207	Çağrı Listesindeki Ayrıntıları	
Taramayı Açma veya Kapatma.....	208	Görüntüleme.....	219
Tarama Listesini Düzenleme.....	208	Çağrı Uyarısı İşlemi.....	220
Üye Ekleme Menüsü aracılığıyla		Çağrı Uyarısı Alma ve	
Grup Ekleme veya Silme.....	210	Yanıtlama.....	220
Tarama İşlemini Anlama.....	212	Kişiler Listesinden Çağrı	
Taranan Çağrıya Cevap Verme.....	212	Uyarısı Yapma.....	220
Kişi Ayarları.....	213	Tek Tuşla Erişim	
Kişilerden Özel Çağrı Yapma..	213	Düğmesiyle Çağrı	
Ad Aramasıyla Çağrı Yapma..	214	Uyarısı Yapma.....	221
Yeni Kişi Ekleme.....	215	Acil Durum İşlemi.....	221
Çağrı Gösterge Ayarları.....	216	Gelen Acil Durum Sinyalini	
Çağrı Uyarısı için Çağrı		Alma.....	223
Zillerini Etkinleştirme ve		Acil Durum Ayrıntılarını	
Devre Dışı Bırakma	216	Alarm Listesine	
Özel Çağrılar için Çağrı		Kaydetme.....	223
Zillerini Etkinleştirme ve		Acil Durum Ayrıntılarını	
Devre Dışı Bırakma.....	216	Silme.....	224
Yazılı Mesaj için Çağrı		Acil Durum Çağrısını	
Zillerini Etkinleştirme ve		Yanıtlama.....	224
Devre Dışı Bırakma.....	217	Acil Durum Uyarısını	
Alarm Tonu Ses Seviyesini		Yanıtlama.....	225
Yükseltme.....	218	Acil Durum Çağrısı Başlatma..	225
Çağrı Kaydı Özellikleri.....	218		

Ses Takipli Acil Durum		Telsiz Devre Dışı.....	247
Çağrısı Başlatma.....	226	Telsiz Etkin.....	248
Acil Durum Uyarısı Başlatma.	226	Şifre Kilidi Özellikleri.....	250
Acil Durum Kipinden Çıkma...	227	Telsize Şifreyle Erişme.....	250
Yazılı Mesaj Özellikleri.....	227	Şifre Kilidini Açma ve	
Yazılı Mesaj Yazma ve		Kapatma.....	251
Gönderme.....	227	Kilitli Durumdaki Telsizin	
Hızlı Yazılı Mesaj Gönderme.	229	Kilidini Açma.....	252
Tek Tuşla Erişim		Şifre Değiştirme.....	252
Düğmesiyle Hızlı Yazılı		Bluetooth Kullanma.....	253
Mesaj Gönderme.....	231	Bluetooth'u Açık ve Kapalı	
Taslaklar Klasörüne Erişme...	231	Konuma Getirme.....	254
Gönderilemeyen Yazılı		Bluetooth Cihazı Bulma ve	
Mesajları Yönetme.....	234	Bağlantı Kurma.....	254
Gönderilen Yazılı Mesajları		Bluetooth Özellikli Cihazdan	
Yönetme.....	236	Bulma ve Bağlanma	
Yazılı Mesaj Alma.....	240	(Bulunabilir Kip).....	255
Yazılı Mesajları Okuma.....	240	Bluetooth Cihazının	
Alınan Yazılı Mesajları		Bağlantısını Kesme.....	256
Yönetme.....	240	Ses Çıkış Yolunu Değiştirme.	256
Gizlilik.....	244	Cihaz Ayrıntılarını	
Gizliliği Etkinleştirilmiş		Görüntüleme.....	257
(Şifreli) Çağrı Yapma.....	246	Cihaz Adını Düzenleme.....	257
Gizli Kip.....	246	Cihaz Adını Silme.....	258
Gizli Kipe Girme.....	246	Bluetooth Mikrofon Kazancı... 258	
Gizli Kipten Çıkma.....	246	Devamlı Bluetooth	
Güvenlik.....	246	Bulunabilir Kipi.....	259

Bildirim Listesi.....	259	Dijital Mikrofon OKK (Mik OKK-D).....	270
Bildirim Listesine Erişim.....	259	Akıllı Ses.....	270
Uygulamalar.....	259	Akustik Geri Besleme Engelleyici Özelliğini Açma ve Kapatma.....	272
Telsiz Tonlarını/Uyarılarını Açma veya Kapatma.....	260	Metin Giriş Konfigürasyonu Yapma.....	272
Tuş Takımı Tonlarını Açma veya Kapatma.....	260	Genel Telsiz Bilgilerine Erişme.....	279
Tonlu Uyarı Ses Ofset Seviyesini Ayarlama.....	261	Batarya ve Şarj Cihazı Garantisi.....	290
Konuşma İzni Tonunu Açma veya Kapatma.....	262	İşçilik Garantisi.....	290
Ekran Kipini Değiştirme.....	262	Kapasite Garantisi.....	290
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	263	Sınırlı Garanti.....	291
Ekran Arka Aydınlatması Zamanlayıcısını Ayarlama.....	264	MOTOROLA İLETİŞİM ÜRÜNLERİ.....	291
Tuş Takımını Kilitleme ve Kilidini Açma.....	264	I. BU GARANTİNİN KAPSAMI VE SÜRESİ:.....	291
Dil.....	265	II. GENEL HÜKÜMLER:.....	292
LED Göstergesini Açma ve Kapatma.....	266	III. EYALET YASALARI:.....	292
Kablo Türü Seçme.....	266	IV. GARANTİ SERVİSİNDEN YARARLANMA:.....	292
Sesli Anons.....	267	V. İŞBU GARANTİ KAPSAMINDA OLMAYANLAR:.....	293
Duvar Kağıdı Kipi.....	268	VI. PATENT VE YAZILIM HÜKÜMLERİ:.....	294
Ekran Koruyucu Kipi.....	268	VII. GEÇERLİ YASA:.....	295
Ses Aksesuarı.....	269		
Otomatik Tuş Kilidi.....	269		

Önemli Güvenlik Bilgileri

Çift Yönlü Portatif Telsizler için RF Enerjisine Maruz Kalma ve Ürün Güvenliği Kılavuzu

DİKKAT!

Bu telsiz sadece İş Amaçlı kullanımla sınırlıdır.

Telsizi kullanmadan önce yürürlükteki standartlar ve yönetmelikler uyarınca güvenli kullanım ile RF enerjisi farkındalığı ve kontrolü açısından önem arz eden kullanım talimatlarını içeren Çift Yönlü Portatif Telsizler için RF Enerjisine Maruz Kalma ve Ürün Güvenliği Kılavuzu'nu okuyun.

Motorola tarafından onaylanmış antenler, bataryalar ve diğer aksesuarların listesini aşağıdaki web sitesinde bulabilirsiniz:

<http://www.motorolasolutions.com>

Yazılım Sürümü

Aşağıdaki bölümlerde açıklanan tüm özellikler, şu telsiz yazılım sürümleri tarafından desteklenmektedir: **R02.40.00** veya daha sonraki sürümler.

Telsizin yazılım sürümünü belirlemek için bkz. [Ürün Yazılımı Sürümünü ve Codeplug Sürümünü Kontrol Etme](#) sayfa 175

Desteklenen özelliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için satıcınızla veya sistem yöneticinizle iletişime geçin.

Bilgisayar Yazılımı Telif Hakları

Bu kılavuzda anlatılan Motorola ürünleri, yarı iletken belleklerde ya da diğer ortamlarda saklanan, telif hakkı alınmış Motorola bilgisayar programlarını içerebilir. ABD ve diğer ülkelerdeki yasalar, telif hakkı alınmış bilgisayar programlarının herhangi bir şekilde kopyalanması ya da çoğaltılmasına ilişkin özel haklar dâhil olmak, ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla, telif hakkı alınmış bilgisayar programları üzerinde belirli münhasır hakları Motorola için saklı tutar. Buna göre, bu kullanıcı kılavuzunda açıklanan Motorola ürünlerinde yer alan ve telif haklarıyla korunan hiçbir Motorola bilgisayar programı, Motorola'nın açık yazılı izni alınmadan hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, tersine mühendisliğe konu olamaz veya dağıtılamaz. Ayrıca, Motorola ürünlerinin satın alınması, bu ürünün satışında uygulanan yasa gereği ortaya çıkan münhasır olmayan normal kullanım lisansı hariç olmak üzere, Motorola telif hakları, patentleri ve patent uygulamaları uyarınca hiçbir lisansın, doğrudan ya da zımnen, hukuki engel ya da başka herhangi bir yolla, bu ürünleri satın alan kişiye geçmesini sağlamamaktadır.

Patent hakları, telif hakları ve Digital Voice Systems, Inc.nin ticari sırları dahil olmak üzere, bu ürünün bünyesinde barındırdığı AMBE+2™ ses kodlama teknolojisinin tüm hakları fikri mülkiyet hakları uyarınca korunmaktadır.

Bu ses kodlama teknolojisi, sadece bu belgeye konu Haberleşme Ekipmanı kapsamında kullanılmak üzere lisanslandırılmıştır. Bu teknolojinin kullanıcılarının, Nesne Kodunu kaynak koduna dönüştürmeye, tersine mühendisliğe konu etmeye ya da bileşenlerine ayırmaya veya herhangi bir şekilde Nesne Kodunu insanın okuyabileceği bir forma dönüştürmeye teşebbüs etmeleri açıkça yasaklanmıştır.

ABD Patent Numaraları #5.870.405, #5.826.222, #5.754.974, #5.701.390, #5.715.365, #5.649.050, #5.630.011, #5.581.656, #5.517.511, #5.491.772, #5.247.579, #5.226.084 ve #5.195.166.

Bakım Talimatları

MOTOTRBO Serisi Dijital Portatif telsiz, yağmurlu ya da tozlu ortamlara maruz kalma gibi kötü saha koşullarına karşı dayanıklılık gerektiren IP57 spesifikasyonlarını karşılamaktadır.

- Düzgün çalışmasına ve düzgün performans sergilemesine yardımcı olmak için telsizinizi temiz tutun ve telsizin suya maruz kalmasını engelleyin.
- Telsizin dış yüzeylerini temizlemek için temiz suda seyreltilmiş az miktarda yumuşak bir bulaşık deterjanı (örneğin yaklaşık 4 litre suya bir çay kaşığı deterjan) kullanın.
- Periyodik olarak yapılan görsel inceleme sonucunda leke, yağ ve/veya kir görüldüğünde bu yüzeyler temizlenmelidir.



Dikkat: Belli kimyasalların ve bunların buharlarının etkileri, belli plastikler üzerinde zararlı sonuçlara yol açabilir. Aerosol spreyleri, tiner temizleyicileri ve diğer kimyasalları kullanmaktan kaçınınız.

RF Enerjisine Maruz Kalma ve Ürün Güvenliği Yönergeleri ve Talimatları

Düzenli kullanım talimatları, uyarı ve ikazlar hakkında daha ayrıntılı bilgi için Portatif Çift Yönlü Telsizler için RF Enerjisine Maruz Kalma ve Ürün Güvenliği Kılavuzu kitapçığına bakın.

- Konforlu bir ses seviyesi ve RF enerjisine maruz kalma sınırlarına uyumluluk sağlamak için kulağınıza veya kafa hizasında tutmayın.



- RF enerjisine maruz kalma sınırlarına uygunluğu sağlamak için telsizi sadece yüzünüze bakacak şekilde veya Motorola Solutions tarafından onaylanmış ses aksesuarları ve taşıma çantalarıyla birlikte kullanın.



Başlarken

Bu Kılavuzun Kullanımı

Bu Kullanım Kılavuzu MOTOTRBO Portatif Telsizlerin temel çalışma prensiplerini içermektedir.

Bununla birlikte, satıcınız ya da sistem yöneticiniz telsizinizi kendi özel ihtiyaçlarınız doğrultusunda isteğe göre uyarlayabilir. Ayrıntılı bilgi almak için satıcınızla ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Hem standart Analog **hem de** standart Dijital kiplerde mevcut olan özellikler için hiçbir simge görünmez.

Standart Yalnız Analog Kip özelliği Connect Plus çalışma kipinde bulunmaz. Daha fazla bilgi için bkz. [Connect Plus Kullanımı](#) sayfa 178.

Standart çoklu saha kipinde mevcut özelliklerle ilgili daha fazla bilgi için bkz. [IP Site Connect](#) sayfa 38.

Seçilen özellikler **ayrıca** tek sahali birleştirme kipi **Capacity Plus**'ta da mevcuttur. Daha fazla bilgi için bkz. [Capacity Plus](#) sayfa 39.

Seçili özellikler **ayrıca** çoklu saha birleştirme kipi **Linked Capacity Plus**'ta da mevcuttur. Daha fazla bilgi için bkz. [Linked Capacity Plus](#) sayfa 39.

Satıcınızın/Sistem Yöneticinizin Size Anlatabilecekleri

Satıcınıza ya da sistem yöneticinize aşağıdakileri öğrenmek için başvurabilirsiniz:



- Telsizinizin ön ayarlı standart kanallara programlanmış olup olmadığını
- Diğer özelliklere ulaşmak için hangi tuşların programlanmış olduğunu
- İhtiyaçlarınıza uyabilecek isteğe bağlı aksesuarların neler olduğunu
- Etkili bir iletişim için en iyi telsiz kullanım biçimlerinin neler olduğunu
- Telsiz ömrünü uzatacak bakım prosedürlerini

Telsizinizi Kullanıma Hazırlama

Bataryayı Şarj Etme

Telsiziniz Lityum-İyon (Li-Ion) batarya ile çalışmaktadır. Bataryanın zarar görmesini önlemek ve garanti şartlarına uyduğundan emin olmak için bataryayı *tam olarak* şarj cihazının kullanım kılavuzunda anlatıldığı şekilde, Motorola şarj cihazı kullanarak şarj edin. Tüm şarj cihazları sadece Motorola onaylı bataryaları şarj edebilir. Diğer bataryalar şarj olmayabilir. Telsizinizin şarj sırasında kapalı olması tavsiye edilir.


En iyi performans için yeni bir bataryayı kullanmadan önce 14-16 saat şarj edin. Telsizle bir bataryayı şarj etmeden önce, telsizin kapatılması önerilir. Bataryalar en verimli şekilde oda sıcaklığında şarj olur.




Kullanıcı USB kablosunu çıkarana ya da telsizi şarjdan çıkarana kadar batarya şarj oluyor simgesi görüntülenir .

Bataryayı Takma

- 1 Batarya bağlantılarını, batarya bölümünün içindeki bağlantılarla hizalayın. Önce bataryanın bağlantı tarafını takın. Bataryayı hafifçe yerine itin.




- 2 Batarya kapağını takmak için kapağı yerine hizalayın ve sürgüsü yerine oturana kadar batarya kapağını (A) kaydırın. Batarya mandalını kilitli pozisyonuna kaydırın.




Kulaklığı/Ses Aksesuarını Takma

Ses jakı (A), telsizin anten tarafında yer almaktadır. Bu yuva, aksesuarları telsize bağlamak için kullanılır.



- 1 Ses Jakı kapağı fleksini kaldırın. Konektör ile mahfaza üzerindeki göstergeleri (A) hizalayın, sonra kapağı iterek düzgün bir şekilde oturtun.
- 2 Konektörü kilitlemek için saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürün.
- 3 Kilidi açmak için konektör ile mahfaza üzerindeki göstergeleri (B) hizalanana kadar döndürün. Telsizle olan bağlantısını kesmek için konektörü hafifçe çekin.




Sesi Ayarlama

Sesi artırmak için **Ses Düğmesini (A)** yukarı kaldırın.

Sesi azaltmak için **Ses Düğmesini (A)** aşağı itin.


Not: Telsiziniz, en düşük ses ofsetinde çalışacak şekilde programlanabilir; böylece ses seviyesi programlanan en düşük sesin altına düşürülemez. Ayrıntılı bilgi almak için satıcınızla ya da sistem yöneticinizle görüşün.



Telsizi Açma


Öndeki tuş takımının üzerindeki **Açma/Kapatma düğmesine (B)** basın. Telsizin ekranında kısa süreli .karşılama mesajı veya karşılama resmi görüntülenir.

LED yeşil renkte yanıp söner **(A)**.



Telsiz Kontrollerinin Yerleri

Telsiz Kontrolleri




- 1 LED Göstergesi
- 2 Bas Konuş (PTT) Düğmesi
- 3 Ekran
- 4 Mikrofon
- 5 Ses Düğmesi
- 6 Ön P1 Düğmesi^[1]
- 7 Açma/Kapatma/Bilgi Düğmesi
- 8 Acil Durum Düğmesi^[1]
- 9 4 Yönlü Gezinme Diski
- 10 Anten
- 11 Hoparlör
- 12 Ön P2 Düğmesi^[1]
- 13 Geri/Giriş Ekranı Düğmesi
- 14 Menü/OK Düğmesi
- 15 Tuş Takımı

4 Yönlü Gezinme Diskini Kullanma

Seçenekler arasında gezinmek, değerleri artırmak/azaltmak ve dikey olarak gezinmek için 4 yönlü

¹ Bu düğmeler programlanabilir.




gezinme diskini kullanabilirsiniz.

Kategori	Yön	
	▲ ya da ▼	◀ ya da ▶
Menü	Dikey Gezinme	-
Listeler	Dikey Gezinme	-
Ayrıntıları Görme	Dikey Gezinme	Önceki/Sonraki Öğe
Sayısal Değerler	Artır/Azalt	-

4 yönlü gezinme diskini , numara, ad ya da serbest form metin düzenleyici olarak kullanabilirsiniz.

► düğmesi, giriş ekranında kanalları değiştirmek için kullanılabilir.

İstenen kanalı seçmek için  düğmesine basın






Düzenleyici Kategorisi	Yön	
	▲ ya da ▼	◀ ya da ▶
Numara	-	-
Ad	-	İmleci bir karakter sağa/ sola hareket ettirir
Serbest Form Metni	İmleci aşağı yukarı hareket ettirir	İmleci bir karakter sağa/ sola hareket ettirir

Tuş Takımını Kullanma

Telsizinizin özelliklerine erişmek için 3 x 4 alfasayısal tuş takımını kullanabilirsiniz. Tuş takımını kullanarak abone adlarını ya da kimliklerini girebilirsiniz ve yazılı mesajlar oluşturabilirsiniz. Birçok karakteri yazabilmek için tuşlara

birden çok kez basmanız gerekir. Aşağıdaki tabloda, istenen karakteri girebilmek için tuşlara kaç kez basılması gerektiği gösterilmektedir.

Tuş	Tuşa Basma Sayısı												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 .,?'	1	ile gösteri len şekilde T06 Torx Plus tornavi da kullan arak çıkartın .	,	?	!	@	&	'	%	—	:	*	#
2 ABC	A	B	C	2									
3 DEF	D	E	F	3									
4 GHI	G	H	I	4									


Tuş	Tuşa Basma Sayısı												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
 5 JKL	J	K	L	5									
 6 MNO	M	N	O	6									
 7 PQRS	P	Q	R	S	7								
 8 TUV	T	U	V	8									
 9 WXYZ	W	X	Y	Z	9								
 0	0	Not: "0" girmek için basın, büyük harf kilidini etkinleştirmek için uzun basın. Büyük harf kilidini kapatmak için bir kez daha uzun basın.											
 *	* ya da del	Not: Metin giriş işlemi sırasında karakter silmek için basın. Sayı girişi yaparken "*" girmek için basın.											
 #	# ya da boşluk	Not: Metin giriş işlemi sırasında bir boşluk girmek için basın. Sayı girişi yaparken "#" girmek için basın. Metin girişi yöntemini değiştirmek için uzun basın.											

Connect Plus Olmayan Cihazların Kullanımı

Connect Plus Olmayan Kipte Ek Telsiz Kontrolleri

Bas Konuş (PTT) Düğmesi

Telsizin yan kısmındaki **PTT** düğmesi (A) iki temel amaca hizmet eder:



- **PTT** düğmesi, çağrı yapılırken telsizin çağrıdaki diğer telsizlere yayın göndermesini sağlar.
Konuşmak için **PTT** düğmesini basılı tutun.
Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.
PTT düğmesine basıldığında mikrofon etkin hale gelir.

- **PTT** düğmesi, çağrı yapılmazken yeni bir çağrı yapmak için kullanılır (bkz. [Telsiz Çağrısı Yapma](#) sayfa 46).

Konuşma İzni Tonu (bkz. [Konuşma İzni Tonunu Açma veya Kapatma](#) sayfa 149) etkinse konuşmadan önce kısa uyarı tonunun bitmesini bekleyin.

Çağrı sırasında, telsiziniz üzerinde Kanal Boş Göstergesi özelliği (satıcınız tarafından programlanır) etkinse hedef telsiz (çağrınızı alan telsiz) **PTT** düğmesini bıraktığı anda kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Bu ton, kanalın yanıt vermeniz için boş olduğunu gösterir.

Telsizinizin Acil Durum Çağrısı alması gibi durumlarda görüşmeniz kesilecek ve **PTT** düğmesini bırakmanız gerektiğini hatırlatan sürekli konuşma yasağı ton sesi duyulacaktır.

Programlanabilir Düğmeler

Satıcınız programlanabilir düğmeleri, düğmelere basma süresine bağlı olarak telsiz işlevlerine atanmış kısayollar olarak programlayabilir:

- Kısa basma – Hızla basıp bırakma.

- Uzun basma – Programlanan süre kadar basılı tutma.
- Basılı tutma – Düğmeyi sürekli basılı tutma.

Not: Düğmeleri basılı tutma için programlanan süreler, atanabilir tüm telsiz/uygulama işlevleri veya ayarları için geçerlidir. *Acil Durum İşlemi* sayfa 94 düğmesinin programlanmış süresi hakkında daha fazla bilgi için bkz. .

Atanabilir Telsiz İşlevleri

Eylemler	CPS ile programlanabilir işlem listesine erişmek için programlanabilir düğme.
Ses Yönlendirmesi	Ses yönlendirmesini dahili ve harici hoparlörler arasında değiştirir.
Ses Değiştirme	Ses yönlendirmesini dahili telsiz hoparlörü ve kablolu aksesuar hoparlörü arasında değiştirir.
Bluetooth® Ses Anahtarı	Ses çıkışı yolunu dahili telsiz hoparlörü ya da harici Bluetooth özellikli bir aksesuar olacak şekilde değiştirir.


Kişiler	Kişiler listesine doğrudan erişim sağlar.
Çağrı Uyarısı	Çağrı Uyarısının gönderilebileceği kişileri seçmeniz için doğrudan kişiler listesine ulaşmanızı sağlar.
Çağrı Kaydı	Arama geçmişi listesini seçer.
Kanal Anonsu	Geçerli kanal için bölge ve kanal anonsu sesli mesajlarını çalar.
Ekran Telsiz Adı	Telsiz ekran adını gösterir.
Acil Durum	Programlamaya bağlı olarak, acil durum başlatır veya iptal eder.
Akıllı Ses	Akıllı sesi şu şekilde açıp kapatabilirsiniz.
İş Kartları	Kullanıcının iş kartlarını görmesini ve bunlara göre hareket etmesini sağlar.
Elle Çevirme	Programlamaya bağlı olarak, bir abone kimliği veya telefon numarası tuşlanarak bir Özel

	çağrı veya Telefon çağrısı başlatır.
Manuel Saha Gezinme^[2]	Manuel saha araması başlatır.
Mikrofon OKK Açma/Kapatma	Dahili mikrofonun otomatik kazanç kontrolünü (OKK) açar ya da kapatır.
İzleyici	Seçili kanaldaki faaliyetleri izler.
Bildirimler	Bildirimler listesine doğrudan erişim sağlar.
İstenmeyen Kanal Silme^[2]	Seçili Kanal haricinde, istenmeyen bir kanalı tarama listesinden geçici olarak kaldırır. Seçili Kanal, kullanıcı tarafından seçilen, taramanın başlatıldığı bölge/kanal kombinasyonudur.
Tek Tuşla Erişim	Doğrudan önceden tanımlanmış bir Özel, Telefon veya Grup Çağrısı, bir Çağrı Uyarısı veya bir Hızlı Yazılı mesaj başlatır.

Opsiyon Kartı Özelliği	Opsiyon kartının etkin olduğu kanallar için opsiyon kartı özelliklerini açar ya da kapatır.
Devamlı İzleme^[2]	İşlev devre dışı bırakılana kadar seçili kanalın tüm telsiz trafiğini izler.
Telefon	Telefondaki Kişiler listesine doğrudan erişim sağlar
Batarya Güç Göstergesi	Batarya güç seviyesinin geçerli durumunu gösterir.
Gizlilik	Gizlilik özelliğini açar veya kapatır.
Telsiz Adı ve Kimliği	Telsiz adı ve kimliğini gösterir.
Telsiz Kontrol	Bir telsizin bir sistem içinde etkin olup olmadığını belirler.
Telsiz Etkin	Bir hedef telsizin uzaktan etkinleştirilmesini sağlar.
Telsizi Devre Dışı Bırakma	Bir hedef telsizin uzaktan devre dışı bırakılmasını sağlar.

Uzaktan İzleme	Bir hedef telsizin mikrofonunu bu telsize hiçbir gösterge vermeden açar.
Yineleyici/ Talkaround^[2]	Yineleyici kullanma ile başka bir telsizle doğrudan iletişim kurma arasında seçim yapar.
Zil Uyarı Tipi	Zil Uyarı Tipi Ayarına doğrudan erişim sağlar.
Tarama^[2]	Tarama işlevini açar veya kapatır.
Saha Bilgileri	Geçerli olan Linked Capacity Plus saha adını ve kimliğini görüntüler. Geçerli saha için saha anonsu sesli mesajlarını çalar (Sesli Anons özelliği devre dışı bırakıldığında bu işlev kullanılamaz).
Saha Kilidi Açma/ Kapatma^[2]	Açıldığında, telsiz yalnızca geçerli sahayı arar. Kapatıldığında, telsiz geçerli sahayla birlikte diğer sahaları da arar.

² Capacity Plus ve Linked Capacity Plus'ta uygulanamaz

Telemetri Kontrolü	Yerel ya da uzak telsiz üzerinde Çıkış Pinini kontrol eder.
Yazılı Mesaj	Yazılı mesaj menüsünü seçer.
Yayın Kesme Uzaktan Devre Dışı Bırakma 	Kanalı boşaltmak için devam eden kesilebilir bir çağrıyı durdurur.
Atanmamış	Atanmamış programlanabilir düğme.
Sesli Anons Açma/Kapatma	Sesli Anonsu açar veya kapatır.
Sesli Çalıştırma Yayını (VOX)	VOX'u açar veya kapatır.
Bölge	Bölge listesinden seçim yapılmasını sağlar.


Atanabilir Ayarlar ya da Uygulama İşlevleri


Tüm Tonlar/ Uyarılar	Tüm tonları ve uyarıları açar veya kapatır.
---------------------------------	---


- Parlaklık** Parlaklığın elle parlaklık moduyla ayarlanmasını veya oto parlaklığın telsizin fotoğraf sensörüyle kumanda edilmesini sağlar.
- Ekran Kipi** Gündüz/gece ekran kipini açar ya da kapatır.
- Duvar kağıdı** Giriş ekranında gösterilir.



Programlanmış İşlevlere Erişim

Aşağıdaki yollardan birisini kullanarak çeşitli telsiz işlevlerine erişebilirsiniz:



- İlgili programlanabilir düğmelere kısa ya da uzun basın.
 - 4 Yönlü Gezinme Diskini aşağıdaki gibi kullanın:
- 1  ile menüye erişin Menü işlevlerine erişmek için uygun Menü Kaydırma düğmesine (▲ ya da ▼) basın.

- 2 Bir işlevi seçmek veya bir alt menüye girmek için  düğmesine basın.

- 3 Bir önceki menüye gitmek ya da bir önceki ekrana dönmek için  düğmesine basın. Giriş ekranına geri dönmek için  düğmesine basın. düğmesine uzun basın.






Not: Telsiziniz, belirli bir süre işlem yapılmadığında otomatik olarak menüden çıkar ve Giriş ekranına döner.

Durum Göstergelerini Tanımlama







Ekran Simgeleri

Telsizinizde, QVGA (Çeyrek Video Grafik Dizisi) 16 bit renk çözünürlüğüne sahip 2 inç büyüklüğünde yatay bir ekran bulunmaktadır.

Aşağıdakiler, telsizin ekranında görünen simgelerdir. Simgeler görünüm/kullanım sırasına göre soldan sağa düzenlenmiş olarak.



	<p>Alınan Sinyal Gücü Göstergesi (RSSI)</p> <p>Ekranda görünen çubuk sayısı, telsiz sinyalinin gücünü gösterir. Dört çubuk en güçlü sinyal seviyesini gösterir. Bu simge sadece sinyal alınırken görüntülenir.</p>
	<p>İzleyici</p> <p>Seçili kanal izleniyordur.</p>
	<p>Bluetooth Cihazı Bağlı Değil</p> <p>Bluetooth özelliği etkindir; ancak uzaktan bağlı herhangi bir Bluetooth cihazı yoktur.</p>
	<p>Bluetooth Bağlı</p> <p>Bluetooth özelliği etkindir. Uzak bir Bluetooth cihazı bağlı olduğunda bu simge yanmaya devam eder.</p>
	<p>Oturum Aç</p> <p>Uzak sunucuda telsiz oturumu açılmıştır.</p>

	<p>Oturumu Kapat</p> <p>Uzak sunucudaki telsiz oturumu kapatılmıştır.</p>
	<p>Yüksek Hacimli Veri</p> <p>Telsiz yüksek hacimli veri almaktadır ve kanal meşguldür.</p>
	<p>İş Kartları Bildirimi</p> <p>Bildirim Listesinde görülmesi gereken öğeler vardır.</p>
	<p>Opsiyon Kartı</p> <p>Opsiyon Kartı etkindir. (Sadece Opsiyon kartı özelliği etkin modellerde)</p>
	<p>Opsiyon Kartı Devre Dışı</p> <p>Opsiyon Kartı devre dışıdır.</p>
	<p>Kablosuz Programlama Gecikme Zamanlayıcı</p>

	Telsizin otomatik olarak yeniden başlatılmasından önce kalan süreyi belirtir.
	Tarama ^{[3][4]} Tarama özelliği etkindir.
	Tarama - 1. Öncelik ^{[3][4]} Telsiz, 1. Öncelik olarak ayarlanmış kanaldaki/gruptaki etkinlikleri algılar.
	Tarama - 2. Öncelik ^{[3][4]} Telsiz, 2. Öncelik olarak ayarlanmış kanaldaki/gruptaki etkinlikleri algılar.
	Esnek Alma Listesi Esnek alma listesi etkindir.
	Acil Durum Telsiz, Acil Durum kipindedir.
	Güvenli


	Gizlilik özelliği etkindir.
	Güvensiz Gizlilik özelliği devre dışıdır.
	Saha Gezinme ^[3] Saha gezinme özelliği etkindir.
	Talkaround ^{[3][4]} Yineleyici olmadığından telsiz, doğrudan telsizden telsize iletişim için yapılandırılmıştır.
	Batarya Gösterilen çubuk sayısı (0 – 4), bataryada kalan şarj miktarını gösterir. Bataryanın şarj seviyesi düşükken yanıp söner.
	Batarya Şarj Durumu Batarya boşalma durumunu gösterir.

	Tüm Tonlar Devre Dışı Zil tonu yoktur.
	Çağrı Kaydı Telsiz çağrı kaydı.
	Kişiler Telsiz kişileri kullanılabilir.
	Mesaj Gelen mesajlar.
	Sessiz Zil Sessiz zil kipi etkindir.
	Sadece zil Zil sesi kipi etkindir.

	Titreşim Titreşim kipi etkindir.
	Titreşim ve Zil Titreşim ve Zil kipi etkindir.





Çağrı Simgeleri


Bir çağrı sırasında telsizin ekranında aşağıdaki simgeler görüntülenir. Bu simgeler aynı zamanda, kimlik türünü göstermek üzere Kişiler listesinde de görüntülenir.

	Özel Çağrı Bir Özel Çağrının sürmekte olduğunu gösterir.
---	--

³ Capacity Plus'ta kullanılamaz




⁴ Linked Capacity Plus'ta kullanılamaz

	<p>Grup Çağrısı/Herkese Çağrı</p> <p>Bir Grup Çağrısı ya da Herkese Çağrının sürmekte olduğunu gösterir.</p>
	<p>Özel Çağrı olarak Telefon Çağrısı</p> <p>Bir Özel Çağrı olarak Telefon Çağrısının sürmekte olduğunu gösterir. Kişiler listesinde bir telefon adı (metin) veya kimliğini (numara) gösterir.</p>
	<p>Grup Çağrısı/Herkese Çağrı olarak Telefon Çağrısı</p> <p>Bir Grup Çağrısı/Herkese Çağrı olarak Telefon Çağrısının sürmekte olduğunu gösterir. Kişiler listesinde bir grup adını (metin) veya kimliğini (numara) gösterir.</p>
	<p>Bluetooth PC Çağrısı</p> <p>Bir Bluetooth PC Çağrısının sürmekte olduğunu gösterir. Kişiler listesinde bir</p>

	<p>Bluetooth PC Çağrısı adını (metin) veya kimliğini (numara) gösterir.</p>
	<p>Özel Çağrı Uyarısı</p> <p>Kişiler listesinde bir abonenin adını (metin) ya da kimliğini (numara) gösterir.</p>




Uygulama Simgeleri

Aşağıdaki seçenekleri sunan aşağıdaki simgeler, telsizin ekranındaki menü öğelerinin yanında gösterilir.

	<p>Onay kutusu (Boş)</p> <p>Seçeneğin belirlenmediğini gösterir.</p>
	<p>Onay kutusu (İşaretli)</p> <p>Seçeneğin belirlendiğini gösterir.</p>
	<p>Parlaklık</p> <p>Parlaklık seviyesini gösterir.</p>

Mini Bilgi Notu Simgeleri

Aşağıdaki simgeler, bir görevi gerçekleştirmek için yapılan işlemden sonra telsiz ekranında kısa bir an için görünür.

	Başarılı Yayın (Olumlu) İşlem başarıyla gerçekleştirilmiştir.
	Başarısız Yayın (Olumsuz) İşlem gerçekleştirilememiştir.
	Yayın Sürüyor (Geçici) Yayın gönderilmektedir. Bu simge, Başarılı Yayın veya Başarısız Yayın göstergesinden önce görünür.

Gönderilenler Simgeleri

Aşağıdaki simgeler telsiz ekranının sağ üst köşesinde Gönderilenler klasöründe görüntülenir.

 YA	Başarıyla Gönderildi
---	-----------------------------

 DA	Yazılı mesaj başarılı bir şekilde gönderilmiştir.
 YA DA 	Kişisel veya Grup Mesajı Okundu Yazılı mesaj okunmuştur.
 YA DA 	Kişisel veya Grup Mesajı Okunmadı Yazılı mesaj okunmamıştır.
 YA DA 	Gönderim Başarısız Yazılı mesaj gönderilmemiştir.
 YA	Sürüyor <ul style="list-style-type: none">Grup adına ya da kimliğine gidecek yazılı mesaj iletmeyi beklemektedir.



- Abone adına ya da kimliğine gidecek yazılı mesaj iletmeyi beklemektedir; gönderildikten sonra da alındı iletisi beklenmektedir.

İş Kartları Simgeleri



Tüm İşler

Listelenen tüm işleri gösterir.




Yeni İşler

Yeni işleri gösterir.

LED Göstergesi

LED göstergesi (A) telsizinizin çalışma durumunu gösterir.



Yanıp sönen kırmızı

Telsiz düşük batarya durumunda yayın göndermektedir, bir acil durum yayını almaktadır veya açılış sırasındaki otomatik test başarısız olmuştur ya da telsiz Otomatik Menzilli Aktarıcı Sistemiyle yapılandırılmışsa menzilin dışına çıkmıştır.

Devamlı sarı

Telsiz bir dijital standart kanalı izliyordur veya Bluetooth Bulunabilir

	Kipindedir. Aynı zamanda programlanabilir düğmeye basıldığında şarjının yeterli olduğunu gösterir.
Yanıp sönen sarı	Telsiz faaliyet taraması yapmakta ya da Çağrı Uyarısı almaktadır, esnek alma listesi etkindir ya da tüm yerel Linked Capacity Plus kanalları meşguldür.
İki kez yanıp sönen sarı	Telsiz, Capacity Plus veya Linked Capacity Plus'tayken artık yineleyiciye bağlı değildir, tüm Capacity Plus veya Linked Capacity Plus kanalları meşguldür. Otomatik Gezinme etkindir ve telsiz aktif olarak yeni saha aramaktadır ya da telsiz henüz bir grup çağrı uyarısına yanıt vermemiştir. Aynı zamanda telsizin bir grup çağrı uyarısına henüz





	yanıt vermediğini ya da telsizin kilitli olduğunu gösterir.
Devamlı yeşil	Telsiz açılmaktadır ya da yayın yapıyordur. Programlanabilir düğmesine basıldığında bataryanın dolu olduğunu gösterir.
Yanıp sönen yeşil	Telsiz açılmaktadır, gizlilik özelliği etkin olmayan çağrı veya veri almaktadır etkinlik algılamaktadır veya Kablosuz Programlama yayını almaktadır kablosuz etkinlik algılamaktadır.
Hızla yanıp sönen yeşil	Telsiz, gizliliği etkinleştirilmiş bir çağrı veya veri alıyordur.

Not: Standart kipteyken, LED'in yeşil yanıp sönmemesi, telsizin kablosuz bir etkinlik tespit ettiğini gösterir. Dijital protokolün özelliğine bağlı olarak, bu faaliyet telsizin programlanmış kanalını etkileyebilir ya da etkileyemeyebilir.

Capacity Plus ve Linked Capacity Plus'ta, telsiz kablosuz bir faaliyet algıladığında herhangi bir LED göstergesi olmaz.



Ses Tonları

Ses tonları, telsizin durumu ya da telsizin alınan veriye yanıtı ile ilgili sesli göstergeler sağlar.

Sürekli Ton 	Monoton bir sestir. Durdurulana kadar sürekli ses verir.
Sürekli Ton 	Telsizde yapılan süre ayarına bağlı olarak sürekli ses verir. Ton kendi kendine başlar, durur ve tekrar eder.
Tekrarlanan Ton 	Kullanıcı tarafından durdurulana kadar kendi kendine tekrar eden tek bir tondur.
Anlık Ton 	Telsizde belirlenen kısa bir süre boyunca yalnız bir kez ses verir.

Gösterge Tonları

Yüksek perdeli ton Düşük perdeli ton

 Olumlu Gösterge Tonu
 Olumsuz Gösterge Tonu

IP Site Connect

Bu özellik sayesinde telsizinizi, İnternet Protokolü (IP) ağı aracılığıyla bağlı olan farklı sahalara bağlayarak, standart iletişimi tek bir sahanın kapsama alanının ötesine taşıyabilirsiniz.

Telsiz, kapsama alanının dışına çıkıp başka bir telsizin menziline girdiğinde, çağrı/veri yayınlarını göndermek ve almak için yeni sahanın yineleyicisine bağlanır. Bu işlem, ayarlarınıza bağlı olarak otomatik ya da manuel olarak gerçekleştirilir.

Telsiziniz bunu otomatik olarak uygulamaya ayarlıysa mevcut sahanın sinyali zayıf olduğunda ya da telsiz mevcut sahada hiçbir sinyal tespit edemediğinde kullanılabilir sahaların tümünü tarar. Ardından Alınan Sinyal Güç Göstergesi (RSSI) değeri en yüksek olan yineleyiciye kilitlenir.

Manuel saha aramada, telsiz o an için menzilde olan gezinme listesindeki bir sonraki sahayı arar (ancak bu saha en güçlü sinyale sahip olmayabilir) ve bu sahaya kilitlenir.

Not: Her kanalda ya Tarama ya da Gezinme etkindir; her ikisi aynı anda etkin olamaz.

Bu özelliğin etkin olduğu kanallar belirli bir gezinme listesine eklenebilir. Telsiz en iyi sahanın yerini saptamak için otomatik gezinme işlemi sırasında gezinme listesinde kanal arar.

Bir gezinme listesi en fazla 16 kanalı (Seçili Kanal dahil) destekler.

Not: Gezinme listesine manuel olarak giriş ekleyemez ve listeden giriş silemezsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için satıcınızla ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Capacity Plus

Capacity Plus, yüzlerce kullanıcıyı ve 254'e kadar Grubu desteklemek için bir kanal havuzu kullanan MOTOTRBO telsiz sistemi tek saha birleştirme yapılandırmasıdır. Bu özellik, telsizinizin Yineleyici Kipteyken mevcut tüm programlanmış kanallardan verimli bir şekilde yararlanmasına olanak sağlar.

Capacity Plus'ta kullanılmayan özelliklere programlanabilir düğmelere basarak ulaşmak istediğinizde olumsuz bir gösterge tonu duyarsınız.

Telsiziniz ayrıca standart dijital kip, IP Site Connect, Capacity Plus ve Linked Capacity Plus'ta mevcut olan özelliklere de sahiptir. Bununla birlikte, her özelliğin çalışmasındaki küçük farklılıklar telsizinizin performansını **ETKİLEMEZ**.

Bu yapılandırma ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için satıcınızla ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Linked Capacity Plus

Linked Capacity Plus, MOTOTRBO telsiz sisteminin en iyi Capacity Plus ve IP Site Connect yapılandırmalarını bir araya getiren çoklu saha çoklu kanal birleştirme yapılandırmasıdır.

Linked Capacity Plus özelliğine sahip telsizinizle, İnternet Protokolü (IP) ağıyla bağlı farklı mevcut sahalara bağlanarak, ortak kullanımlı haberleşmeyi tek bir saha kapsama alanının ötesinde genişletebilirsiniz. Linked Capacity Plus ayrıca, her mevcut saha tarafından desteklenen kombine edilmiş kullanılabilir mevcut kanallardan yararlanarak kapasitede de artış sağlar.

Telsiz, kapsama alanının dışına çıkıp başka bir telsizin menziline girdiğinde, çağrı/veri yayınlarını göndermek ve almak için yeni sahanın yineleyicisine bağlanır. Bu işlem, ayarlarınıza bağlı olarak otomatik ya da manuel olarak gerçekleştirilir.

Telsizinizi bunu otomatik olarak uygulamaya ayarlıysa mevcut sahanın sinyali zayıf olduğunda ya da telsiz mevcut sahada hiçbir sinyal tespit edemediğinde kullanılabilir sahaların tümünü tarar. Ardından Alınan Sinyal Güç Göstergesi (RSSI) değeri en yüksek olan yineleyiciye kilitlenir.

Manuel saha aramada, telsiz o an için menzilde olan gezinme listesindeki bir sonraki sahayı arar (ancak bu saha en güçlü sinyale sahip olmayabilir) ve bu sahaya kilitlenir.

Linked Capacity Plus özelliğinin etkin olduğu kanallar belirli bir gezinme listesine eklenebilir. Telsiz, en iyi sahanın yerini saptamak için otomatik gezinme işlemi sırasında bu kanalları arar.

Not: Gezinme listesine manuel olarak giriş ekleyemez ve listeden giriş silemezsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için satıcınızla ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Aynı Capacity Plus'ta olduğu gibi, Linked Capacity Plus'ta da kullanılmayan özelliklerin simgeleri

menüde yer almaz. Programlanabilir düğmelere basarak Linked Capacity Plus'ta kullanılmayan özelliklere ulaşmak istediğinizde olumsuz gösterge tonu duyarsınız.




Bu yapılandırma ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için satıcınızla ya da sistem yöneticinizle görüşün.


Connect Plus Olmayan Kipte Çağrı Yapma ve Alma


Bölge Seçme

Bölge, kanallardan oluşan gruptur. telsiziniz 250 adede kadar bölge, her bölge için maksimum 160 desteklerken.






1 Bölge özelliğine erişin.

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Programlanmış Bölge düğmesi	Programlanmış Bölge düğmesine basın.
Telsiz menüsü	<ol style="list-style-type: none">1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.2  ya da  ile Zone (Bölge) seçeneğine gidin

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
	ve seçmek için  düğmesine basın.

Geçerli bölge ekranda görüntülenir ve bir  simgesiyle belirtilir.

2 İstenen bölgeyi seçin.


Telsiz Kontrolü	Adımlar
 ya da 	 ya da  ile istenen bölgeye kaydırın.
Tuş Takımı	<ol style="list-style-type: none">1 İstenen bölgenin ilk karakterini girin.2 İstenen bölgenin sonraki karakterlerini girmeye devam etmenize izin veren yanıp sönen bir imleç görüntülenir. <p>Not: Bir karakter sola gitmek için  düğmesine basın. Bir karakter</p>

Telsiz Kontrolü

Adımlar


sağa gitmek için ► düğmesine basın. Yanlış yazılan karakterleri silmek için *◀ düğmesine basın.

Not: Ekranın ilk satırında girdiğiniz karakterler görüntülenir. İkinci satırda daha önce girdiğiniz bölgeyle eşleşen bir bölge görüntülenir. Ad araması büyük-küçük harf duyarlı değildir. Aynı addan iki ya da daha fazla varsa telsiz bölge listesinde ilk sırada olanı gösterir.

- Seçmek için  düğmesine basın. Ekranda <Zone> Selected (<Bölge> Seçildi) yazısı kısa süreliğine görüntülenir ve seçilen bölge ekranına dönlür.

Kanal Seçme

Yayınlar bir kanal üzerinden gönderilir ve alınır. Telsizinizin yapılandırmasına bağlı olarak her kanal farklı kullanıcı gruplarını destekleyecek biçimde farklı programlanmış ya da her kanala farklı özellikler yüklenmiş olabilir. İlgili Bölgeyi seçtikten sonra yayın göndermek veya almak istediğiniz ilgili kanalı seçin.



Giriş Ekranındayken Gezinme diskinden Kanal

Listesine erişmek için ► düğmesine basın. Etkin kanal görüntülenir ve ✓ simgesiyle gösterilir.

Telsiz Çağrısı Alma ve Yanıtlama

Kanal, abone kimliği ya da grup kimliği görüntülendikten sonra, çağrı almaya ve yanıtlamaya başlayabilirsiniz.

Telsiz yayın gönderirken LED sabit yeşil yanar, yayın alırken ise yeşil yanıp söner.

Not: Telsiz yayın gönderirken LED sabit yeşil yanar, gizliliği etkinleştirilmiş bir çağrı alırken hızlıyeşil yanıp söner.

Gizliliğin etkin olduğu bir çağrıyı çözebilmesi için telsizinizde yayını gönderen telsizle (çağrıyı aldığınız telsiz) aynı Gizlilik Tuşu VEYA Tuş Değeri ve Tuş Kimliği (satıcınız tarafından programlanır) bulunmalıdır.

Daha fazla bilgi için bkz. [Gizlilik](#) sayfa 122.

Grup Çağrısı Alma ve Yanıtlama

Bir kullanıcı grubundan çağrı almak için telsiziniz o grubun parçası olarak yapılandırılmalıdır.

Giriş ekranındayken Grup Çağrısı aldığınızda LED yeşil yanıp söner. Ekranın ilk satırında çağrı yapanın adı ve RSSI simgesi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında grup adı ve Grup Çağrısı simgesi (yalnızca Dijital kipte) görüntülenir. Telsiziniz sessiz kipinden çıkar ve hoparlöründen gelen çağrı sesi duyulur.

- 1 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.
 - Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda

yanıtlamanız için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın

- Ses Kesintisi özelliği etkinse yayını gönderen telsizden gelen geçerli çağrıyı durdurmak ve kanalı konuşmanız/yanıtlamanız için boşaltmak üzere **PTT** düğmesine basın

LED sabit yeşil yanar.

- 2 Şu tonların (etkinse) sona ermesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun:
 - Konuşma İzni Tonu.
 - PTT Yan Tonu.


- 3 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer.

Grup Çağrısı yapma ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. [Grup Çağrısı Yapma](#) sayfa 47.

Not: Telsiz, Giriş ekranında değilken bir Grup Çağrısı alırsa çağrıya cevap verilmeden önce geçerli ekranda kalır.

Not: Cevap vermeden önce çağrı yapanın adını

görmek üzere Giriş ekranına gitmek için  düğmesine uzun basın.

Özel Çağrı Alma ve Yanıtlama

Bağımsız bir telsizle başka bir bağımsız telsiz arasında yapılan çağrılara Özel Çağrı denir.

Özel Çağrı aldığınızda LED yeşil yanıp söner. Ekranın ilk satırında abone adı veya kimliği ve RSSI simgesi görüntülenir. İkinci satırda Private Call (Özel Çağrı) bilgisi ve Herkese Çağrı simgesi görüntülenir. Telsiziniz sessiz kipinden çıkar ve hoparlöründen gelen çağrı sesi duyulur.

- 1 Telsizi dikey olarak ağzınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.
 - Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda yanıtlanamaz için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın
 - Ses Kesintisi özelliği etkinse yayını gönderen telsizden gelen geçerli çağrıyı durdurmak ve kanalı konuşmanız/yanıtlanmanız için boşaltmak üzere **PTT** düğmesine basın

LED sabit yeşil yanar.

- 2 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- 3 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer.

Ekranında Call Ended (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Özel Çağrı yapma ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. [Özel Çağrı Yapma](#) sayfa 48.

Herkese Çağrı Alma

Bağımsız bir telsizle bir kanal üzerindeki tüm telsizler arasında yapılan çağrılara Herkese Çağrı denir. Tüm kullanıcıların duyması gereken önemli anonsların yapılması için kullanılır.

Herkese Çağrı aldığınızda bir ton duyulur ve LED yeşil yanıp söner.

Ekranın ilk satırında çağrıyı yapanın adı ve RSSI simgesi görüntülenir. İkinci satırda All Call (Herkese Çağrı) bilgisi ve Herkese Çağrı simgesi

görüntülenir. Telsiziniz, sessiz kipinden çıkar ve hoparlöründen gelen çağrı sesi duyulur.

Herkese Çağrı sonlandırıldığında, telsiz çağrıyı almadan önceki ekrana döner. Herkese Çağrı sona ermeden önce, önceden belirlenen bir süre boyunca beklemez.

Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda kanalın kullanılabilir olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız.

Herkese Çağrıyı yanıtlayamazsınız.

Not: Herkese Çağrı yapma ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. [Herkese Çağrı Yapma](#) sayfa 49.

Not: Çağrı alınırken farklı bir kanala geçmeniz halinde telsiz Herkese Çağrıyı almayı durdurur. Herkese Çağrı esnasında, çağrı sona erene kadar hiçbir programlanmış tuş işlevini **kullanamazsınız**.

Telefon Çağrısı Alma ve Yanıtlama


Özel Çağrı olarak Telefon Çağrısı

Özel Çağrı olarak bir Telefon Çağrısı aldığınızda Sağ üst köşede Telefon Çağrısı simgesi görüntülenir;

ekranda çağrı yapanın adı veya Phone Call (Tlf Çağrı) bilgisi görüntülenir.

Telsizinizde Telefon Çağrısı özelliği etkinleştirilmemişse, ekranda (ilk satırda) Unavailable (Mevcut Değil) mesajı görüntülenir ve telsiziniz çağrıyı sessize alır. Çağrı sona erdiğinde telsiziniz önceki ekrana döner.

1 Konuşmak için **PTT** düğmesine basın, dinlemek için düğmeyi bırakın.

2 Çağrıyı sonlandırmak için  düğmesine basın.

Ekranda Ending Phone Call (Tel Görüşmesi Bitiyor) bilgisi görüntülenir.

Çağrı başarılı olursa bir ton duyulur ve ekranda All Call (Herkese Çağrı) ve Call Ended (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.


Çağrı başarılı olursa bir ton duyulur ve ekranda Call Ended (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Çağrı başarısız olursa telsiziniz Tlf Çağrı ekranına döner. Çağrıyı sonlandırmak için bu adımı tekrarlayın

/Grup Çağrı Olarak Telefon Çağrısı

Grup Çağrısı olarak bir Telefon Çağrısı aldığınızda,

1 Konuşmak için **PTT** düğmesine basın, dinlemek için düğmeyi bırakın.

2 Çağrıyı sonlandırmak için  düğmesine basın.

Ekranda **Ending Phone Call** (Tel Görüşmesi Bitiyor) bilgisi görüntülenir.

Çağrı başarılı olursa bir ton duyulur ve ekranda **All Call** (Herkese Çağrı) ve **Call Ended** (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Çağrı başarısız olursa telsiziniz Tlf Çağr ekranına döner. Çağrıyı sonlandırmak için bu adımı tekrarlayın

Herkese Çağrı olarak Telefon Çağrısı


Herkese Çağrı olarak bir Telefon Çağrısı aldığınızda, Telefon Çağrısı simgesi sağ üst köşede görüntülenir; ekranda **All Call**(Herkese Çağrı) ve **Phone Call** (Telefon Çağrısı) görüntülenir.

Telsizinizde Telefon Çağrısı özelliği etkinleştirilmemişse ekranın ilk satırında

Unavailable (Mevcut Değil) mesajı görüntülenir ve telsiziniz çağrıyı sessize alır.

Not: Herkese Çağrı olarak bir Telefon Çağrısı aldığınızda, bu çağrıyı ancak kanala Herkese Çağrı tipi atandığında yanıtlayabilir veya sonlandırabilirsiniz.

1 Konuşmak için **PTT** düğmesine basın, dinlemek için düğmeyi bırakın.


2 Çağrıyı sonlandırmak için  düğmesine basın. Ekranda **Ending Phone Call** (Tel Görüşmesi Bitiyor) bilgisi görüntülenir.

Çağrı başarılı olursa bir ton duyulur ve ekranda **All Call** (Herkese Çağrı) ve **Call Ended** (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Çağrı başarısız olursa telsiziniz Tlf Çağr ekranına döner. Çağrıyı sonlandırmak için bu adımı tekrarlayın.

Telsiz Çağrısı Yapma

Kanalınızı seçtikten sonra, aşağıdakileri kullanarak abone adı ya da kimliğini veya grup adı ya da kimliğini şunları kullanarak seçebilirsiniz:

- **PTT** düğmesi.
- Programlanmış bir **Tek Tuşla Erişim** düğmesi – Tek Tuşla Erişim özelliği önceden tanımlı bir kimlikle kolaylıkla bir Grup veya Özel Çağrı yapmanızı sağlar. Bu özellik, kısa veya uzun süre programlanabilir düğme basışlarına atanabilir. **Tek Tuşla Erişim** düğmesine **YALNIZCA** bir kimlik atayabilirsiniz. Telsizinizde birden fazla düğmeyi **Tek Tuşla Erişim** düğmesi olarak programlayabilirsiniz.
- Programlanmış numara tuşları – Bu yöntem sadece Grup, Özel ve Herkese Çağrılar içindir ve tuş takımıyla kullanılır (bkz. [Programlanabilir Numara Tuşuyla Grup, Özel veya Herkese Çağrı Yapma](#) sayfa 52).
- Programlanabilir düğme – Bu yöntem sadece Telefon Çağrılar için geçerlidir (bkz. [Programlanabilir Telefon Düğmesiyle Telefon Çağrısı Yapma](#) sayfa 53).
- Kişiler listesi (bkz. [Kişi Ayarları](#) sayfa 73). 
- Elle Çevirme – Bu yöntem sadece Özel Çağrılar ve Telefon Çağrılar için geçerlidir ve tuş takımı kullanılarak arama yapılır (bkz. [Kişilerden Özel Çağrı Yapma](#) sayfa 74 ve [Programlanabilir Elle Çevirme Düğmesiyle Çağrı Yapma](#) sayfa 55).

Not: Gizliliğin etkin olduğu bir yayın gönderebilmek için telsizinizin kanal üzerindeki Gizlilik özelliğinin etkin olması gerekir. Yayını sadece sizin telsizinizle aynı Gizlilik Anahtarına YA DA aynı Anahtar Değerine ve Anahtar Kimliğine sahip olan hedef telsizler çözebilir.

Not: Daha fazla bilgi için bkz. [Gizlilik](#) sayfa 122.

Grup Çağrısı Yapma

Bir kullanıcı grubuna çağrı göndermek için telsiziniz bu grubun bir parçası olarak yapılandırılmalıdır.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Aktif grup adına ya da kimliğine sahip kanalı seçin. Bkz. [Kanal Seçme](#) sayfa 42.
- Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basın.

2 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.

3 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın. LED sabit yeşil yanar. Sağ üst köşede Grup Çağrısı simgesi görünür. İlk metin satırında grup çağrısı adı görüntülenir.

- 4 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

- 5 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.
Hedef telsiz yanıt verdiğinde LED yeşil yanıp söntersiz sessiz kipten çıkar ve telsiz hoparlörlerinden yanıt sesi duyulur. Ekranınızda Grup Çağrısı simgesini, grup adını ya da kimliğini ve yayın gönderen telsizin adını ya da kimliğini görürsünüz.

- 6 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda yanıtlamanız için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın
Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer. Telsiz, çağrı başlatılmadan önce bulunduğunuz ekrana döner.

Özel Çağrı Yapma

Yetkili bir bağımsız telsiz tarafından başlatılan bir Özel Çağrıyı almak ve/veya bu çağrıya yanıt vermek için telsizinizin Özel Çağrı başlatacak şekilde programlanmış olması gerekir.

İki tip Özel Çağrı vardır. Birinci tipte çağrı bağlantısı kurulmadan önce yayında telsiz olup olmadığı kontrol edilir; ikinci tipte ise çağrı bağlantısı derhal kurulur.

Bu çağrı tiplerinden sadece **birisi** satıcınız tarafından telsizinize programlanabilir.

Bu özellik etkinleştirilmemişse **Tek Tuşla Erişim** düğmesi, programlanmış numara tuşları ya da Yukarı/Aşağı düğmeleri ile Özel Çağrı yaptığınızda olumsuz bir gösterge tonu duyarsınız.

Bağımsız bir telsizle iletişim kurmak için Yazılı Mesaj ya da Çağrı Uyarısı özelliklerini kullanın. Ayrıntılı bilgi için bkz. [Yazılı Mesaj Özellikleri](#) sayfa 100 ya da [Çağrı Uyarısı İşlemi](#) sayfa 92.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Aktif abone adına veya kimliğine sahip olan kanalı seçin. Bkz. [Kanal Seçme](#) sayfa 42.
 - Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basın.

- 2 Telsizi dikey olarak ağzınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.

- 3 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.

Telsiz çağrı bağlantısını kurarken **PTT** düğmesini bırakırsanız telsiziniz hiçbir uyarıda bulunmadan bu ekrandan çıkar ve önceki ekrana geri döner.

LED sabit yeşil yanar., telsiz sessiz kipinden çıkar ve yanıt telsiz hoparlöründen duyulur. Sağ üst köşede Özel Çağrı simgesi görüntülenir. İlk metin satırında abone adı görüntülenir. İkinci metin satırında ise çağrı durumu görüntülenir.

-
- 4 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

 - 5 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.
Hedef telsiz yanıt verdiğinde, LED yeşil yanıp söner, telsiz sessiz kipinden çıkar ve yanıt telsiz hoparlöründen duyulur.

 - 6 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda yanıtlamanız için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın
Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer. Kısa bir ton

duyulur. Ekranda Call Ended (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Telsiziniz, Özel Çağrı bağlantısı kurmaya başlamadan önce telsiz varlığı kontrolü yapacak şekilde programlanabilir. Hedef telsiz mevcut değilse kısa bir ton duyulur ve ekranda olumsuz mini bilgi notu görülür.

Herkese Çağrı Yapma

Bu özellik, kanal üzerinde bulunan tüm kullanıcılara yayın yapmanızı sağlar. Telsiziniz, bu özelliği kullanmanızı sağlayacak şekilde programlanmış olmalıdır.

Kanaldaki kullanıcılar Herkese Çağrıya yanıt veremezler.

- 1 Aktif Herkese Çağrı grup adına veya kimliğine sahip olan kanalı seçin. Bkz. [Kanal Seçme](#) sayfa 42.

- 2 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.

- 3 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.


LED sabit yeşil yanar.Sağ üst köşede Grup Çağrı simgesi görüntülenir. İlk metin satırında All Call (Herkes Çağrı) bilgisi görüntülenir.

- 4 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

Tek Tuşla Erişim Düğmesiyle Telefon Çağrısı Yapma

- 1 Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basarak önceden tanımlanmış ada veya kimliğe bir Telefon Çağrısı yapabilirsiniz.

Tek Tuşla Erişim düğmesi girişi boşsa olumsuz bir gösterge tonu duyulur. Erişim kodu önceden Kişiler listesinde yapılandırılmamışsa ekranın Access Code: (Erişim Kodu:) bilgisi görüntülenir.

Erişim kodunu girin ve devam etmek için  düğmesine basın.

LED ışıkları sabit yeşil yanar. Sağ üst köşede Telefon Çağrısı simgesi görüntülenir. İlk metin satırında abone adı görüntülenir. İkinci metin satırında ise çağrı durumu görüntülenir.


Çağrı bağlantısı başarılı olursa DTMF tonu duyulur. Telefon kullanıcısının çevirme sesi

duyulur. Ekranın ilk metin abone adı. Sağ üst köşede Telefon Çağrısı simgesi görüntülenmeye devam eder.

Çağrı bağlantısı başarısız olursa bir ton duyulur ve ekranda Phone Call Failed (Telf Çağrısı Başarısız) bilgisi görüntülenir. Telsiziniz, Erişim Kodu giriş ekranına döner. Erişim kodu Kişiler listesinde önceden yapılandırılmışsa telsiz, çağrıyı başlatmadan önce bulunduğunuz ekrana döner.

- 2 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.

- 3 Konuşmak için **PTT** düğmesine basın, dinlemek için düğmeyi bırakın.

Telefon Çağrısı tarafından ekstra rakam girmeniz istendiğinde ekstra rakam girmek için tuş takımını kullanın ve devam etmek için  düğmesine basın.

Her düğmeye basıldığında DTMF tonu duyulur ve telsiz bir önceki ekrana döner.

- 4 Çağrıyı sonlandırmak için  basın.

Erişimi kaldırma kodu Kişiler listesinde yapılandırılmamışsa ekranda De-Access Code: (Erişimi Kaldır Kodu) görüntülenir. **Tek Tuşla Erişim** düğmesine (erişimi kaldırma koduyla programlanmışsa) basın. **Tek Tuşla Erişim** düğmesi girişi boşsa olumsuz bir gösterge tonu duyulur.


Her düğmeye basıldığında DTMF tonu duyulur ve ekranda Ending Phone Call (Tel Görüşmesi Bitiyor) bilgisi görüntülenir.

Çağrı başarılı bir şekilde sonlandırılırsa bir ton duyulur ve ekranda Call Ended (Tel Görüşmesi Bitti) bilgisi görüntülenir.

Çağrı başarılı bir şekilde kapatılamazsa telsiziniz Telefon Çağrısı ekranına geri döner. Şu adımı tekrarlayın: Adım 4 veya telefon kullanıcısının çağrıyla sonlandırmasını bekleyin.

Not: Telefon kullanıcısı çağrıyla sonlandırdığında bir ton duyulur ve ekranda Call Ended (Tel Görüşmesi Bitti) bilgisi görüntülenir.

Telefon Çağrısı tarafından istenen ekstra rakamları girerken çağrı sona ererse telsiziniz çağrıyla başlatmadan önce bulunduğunuz ekrana döner.

Kanal erişimi sırasında  düğmesine basılırsa çağrı denemesi geçersiz kalır. İşlemin başarılı olduğunu belirten bir ton duyulur.

Çağrı sırasında, erişimi kaldırma kodu önceden yapılandırılmışken **Tek Tuşla Erişim** düğmesine bastığınızda veya erişimi kaldırma kodunu ekstra rakamlar olarak girdiğinizde telsiziniz çağrıyla sonlandırmayı dener.

Erişim veya erişimi kaldırma kodu 10 karakterden uzun olamaz.

Tek Tuşla Çağrı Düğmesiyle Özel Çağrı Yapma

Not: Programlanabilir düğme basışlarının Giriş ekranından başlatılması gerekir.

Tek Tuşla Çağrı özelliği, önceden tanımlanmış bir Özel Çağrı adına veya kimliğine kolayca Özel Çağrı yapmanızı sağlar. Bu özellik, kısa veya uzun süre programlanabilir düğme basışlarına atanabilir.

Tek Tuşla Çağrı düğmesine atanmış YALNIZCA bir adınız veya kimliğiniz olabilir. Telsizinizde birden fazla Tek Tuşla Çağrı düğmesi programlanabilir.

- 1 Programlanmış **Tek Tuşla Çağrı** düğmesine basarak önceden tanımlanmış bir Özel Çağrı adına veya kimliğine Özel Çağrı yapabilirsiniz.
- 2 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.
- 3 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.
LED ışıkları sabit yeşil yanar.
Ekranında, Özel Çağrı adı veya kimliği görüntülenir.
- 4 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- 5 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.
Hedef telsiz yanıt verdiğiğinde, LED yeşil renkte yanıp söner.
- 6 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse hedef telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda cevap vermeniz için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın
Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer.

Programlanabilir Numara Tuşuyla Grup, Özel veya Herkese Çağrı Yapma

Programlanabilir Numara Tuşu özelliği sayesinde, önceden tanımlı bir ada ya da kimliğe kolaylıkla Grup, Özel ya da Herkese Çağrı yapabilirsiniz. Bu özellik, tuş takımında bulunan numara tuşlarından herhangi birine atanabilir.

Bir numara tuşuna **SADECE** bir ad ya da kimlik atayabilirsiniz; ancak numara ya da kimlik atanmış birden fazla numara tuşunuz olabilir.

- 1 Giriş ekranındayken programlanmış numara tuşuna uzun basarak önceden tanımlı ada ya da kimliğe Grup, Özel ya da Herkese Çağrı yapabilirsiniz.
Numara tuşuna herhangi bir giriş atanmamışsa bu tuşa basıldığında olumsuz bir gösterge tonu duyulur.
- 2 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.
- 3 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.
LED ışıkları devamlı yeşil yanar telsiz sessiz kipinden çıkar ve yanıt telsiz hoparlöründen duyulur. Sağ üst köşede Grup/Özel Çağrı simgesi

görüntülenir. İlk metin satırında çağrı yapanın adı görünür. İkinci metin satırında Özel Çağrı için çağrı durumu veya Herkese Çağrı için All Call (Herkese Çağrı) bilgisi görüntülenir.

- 4 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- 5 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın. Hedef telsiz yanıt verdiğinde LED yeşil yanıp söner, telsiz sessiz kipinden çıkar ve yanıt, telsiz hoparlöründen duyulur.
- 6 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda yanıtlamanız için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın
Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer. Telsiz, çağrı başlatılmadan önce bulunduğunuz ekrana döner.
Özel Çağrıda, çağrı sonlandırıldığında kısa bir ton duyulur.


Tuş takımındaki numara tuşlarına giriş atama ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. [Programlanabilir Numara Tuşlarına Giriş Atama](#) sayfa 81.


Programlanabilir Telefon Düğmesiyle Telefon Çağrısı Yapma

1 Telefon Girişi listesine girmek için

Programlanmış Telefon düğmesine basın.

2 ▲ ya da ▼ ile istenen abone adına veya

kimliğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Erişim kodu önceden Kişiler listesinde yapılandırılmamışsa ekranda Access Code: (Erişim Kodu:) bilgisi görüntülenir. Erişim kodunu girin ve devam etmek için  düğmesine basın.

LED ışıkları sabit yeşil yanar. Sağ üst köşede Telefon Çağrısı simgesi görüntülenir. İlk metin satırında abone adı görüntülenir. İkinci metin satırında ise çağrı durumu görüntülenir.

Çağrı bağlantısı başarılı olursa DTMF tonu duyulur. Telefon kullanıcısının çevirme sesi duyulur. Ekranın ilk metin abone adı. Sağ üst


köşede Telefon Çağrısı simgesi görüntülenmeye devam eder.İkinci metin satırı çağrı durumunu gösterir.

Çağrı bağlantısı başarısız olursa bir ton duyulur ve ekranda Phone Call Failed (Telf Çğrsı Bşrsız) bilgisi görüntülenir. Telsiziniz, Erişim Kodu girişi ekranına döner. Erişim kodu Kişiler listesinde önceden yapılandırılmışsa telsiz çağrıyı başlatmadan önce bulunduğunuz ekrana döner.

3 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.


4 Konuşmak için **PTT** düğmesine basın, dinlemek için düğmeyi bırakın.

5 Telefon Çağrısı tarafından ekstra rakam istenirse bu rakamları girmek için aşağıdakilerden birini yapın:


- Ekstra rakam girişini başlatmak için tuş takımındaki herhangi bir tuşa basın. Ekranın ilk satırında Extra Digit: (Ekstra Basamak:) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Ekstra rakamları girin ve devam etmek için 

düğmesine basın. DTMF tonu duyulur ve telsiz önceki ekrana geri döner.

- Tek Tuşla Erişim** düğmesine basın DTMF tonu duyulur. **Tek Tuşla Erişim** düğmesi girişi boşsa olumsuz bir gösterge tonu duyulur.

6 Çağrıyı sonlandırmak için  düğmesine basın.

Erişimi kaldırma kodu Kişiler listesinde yapılandırılmamışsa ekranın ilk satırında De-Access Code: (Erişimi Kaldır Kodu:) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Erişimi kaldırma kodunu

girin ve devam etmek için  düğmesine basın. Telsiz önceki ekrana döner.

DTMF tonu duyulur ve ekranda Ending Phone Call (Tel Görüşmesi Bitiyor) bilgisi görüntülenir.


Çağrı başarılı bir şekilde kapatılırsa bir ton duyulur ve ekranda Call Ended (Çğr Son) görüntülenir.

Çağrı başarılı bir şekilde sonlandırılmazsa telsiz Telefon Çağrısı ekranına döner. Şu adımları tekrarlayın: Adım 4 ve 6 veya telefon kullanıcısının çağrıyı sonlandırmasını bekleyin.

Telefon Kişileri ekranında **PTT** düğmesine bastığınızda bir ton duyulur ve ekranda **Press OK to Place Phone Call (Telefon Çağrısı İçin OK'e Bas)** bilgisi görüntülenir.

Telefon kullanıcısı çağrıyı sonlandırdığında bir ton duyulur ve ekranda **Phone Call Ended (Tel Görüşmesi Bitti)** bilgisi görüntülenir.

Telefon Çağrısı tarafından istenen ekstra rakamları girerken çağrı sona ererse telsiziniz çağrıyı başlatmadan önce bulunduğunuz ekrana döner.

Not: Kanal erişimi sırasında  düğmesine basılırsa çağrı denemesi geçersiz kalır ve bir ton duyulur.




Çağrı sırasında, erişimi kaldırma kodu önceden yapılandırılmışken **Tek Tuşla Erişim** düğmesine bastığınızda veya erişimi kaldırma kodunu ekstra rakam olarak girdiğinizde telsiziniz çağrıyı sonlandırmayı dener.

Not: Erişim veya erişimi kaldırma kodu 10 karakterden uzun olamaz.

Programlanabilir Elle Çevirme Düğmesiyle Çağrı Yapma

Özel Çağrı Yapma

1 Programlanmış **Elle Çevirme** düğmesine basarak Elle Çevirme ekranına gidebilirsiniz.

2  ya da  ile (Telsiz No)Radio Contact (Telsiz Kişisi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Ekranda **Number: (Numara:)** görüntülenir.

3 Tuş takımını kullanarak yeni bir abone adı girin.


4 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.


5 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın. LED ışıkları sabit yeşil yanar. Özel Çağrı simgesi sağ üst köşede görünür. İlk metin satırında abone adı görüntülenir. İkinci metin satırında ise çağrı durumu görüntülenir.

6 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

- 7 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.
Hedef telsiz yanıt verdiğiğinde, LED yeşil renkte yanıp söner.
- 8 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse hedef telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda cevap vermeniz için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın
Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer. Kısa bir ton duyulur. Ekranda **Call Ended (Çğr Son)** bilgisi görüntülenir.

Telefon Çağrısı Yapma

- 1 Programlanmış **Elle Çevirme** düğmesine basarak Elle Çevirme ekranına gidebilirsiniz.
- 2 ▲ ya da ▼ ile **Phone Contact (Tel Kişisi)** seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Ekranda **Number: (Numara:)** görüntülenir.
- 3 Tuş takımını kullanarak bir abone adı Erişim kodu önceden Kişiler listesinde yapılandırılmamışsa ekranda **Access Code:**

(Erişim Kodu:) bilgisi görüntülenir. Erişim kodunu girin ve devam etmek için  düğmesine basın.


LED ışıkları sabit yeşil yanar. Sağ üst köşede **Telefon Çağrısı** simgesi görüntülenir. İlk metin satırında abone adı görüntülenir. İkinci metin satırında ise çağrı durumu görüntülenir.


Çağrı bağlantısı başarılı olursa DTMF tonu duyulur. Telefon kullanıcısının çevirme sesi duyulur. Ekranın ilk metin abone adı. Sağ üst köşede **Telefon Çağrısı** simgesi görüntülenmeye devam eder.

Çağrı bağlantısı başarısız olursa bir ton duyulur ve ekranda **Phone Call Failed (Telf Çğrısı Bşrısız)** bilgisi görüntülenir. Telsiziniz, Erişim Kodu girişi ekranına döner. Erişim kodu Kişiler listesinde önceden yapılandırılmışsa telsiz çağrıyı başlatmadan önce bulunduğunuz ekrana döner.


- 4 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.
- 5 Konuşmak için **PTT** düğmesine basın, dinlemek için düğmeyi bırakın.

6 Telefon Çağrısı tarafından ekstra rakam istenirse bu rakamları girmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Ekstra rakam girişini başlatmak için tuş takımındaki herhangi bir tuşa basın. Ekstra rakamları girin ve devam etmek için  düğmesine basın. DTMF tonu duyulur ve telsiz önceki ekrana geri döner.
- **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basın DTMF tonu duyulur. **Tek Tuşla Erişim** düğmesi girişi boşsa olumsuz bir gösterge tonu duyulur.

7 Çağrıyı sonlandırmak için  düğmesine basın.

Erişimi kaldırma kodu Kişiler listesinde yapılandırılmamışsa ekranda De-Access Code: (Erişimi Kaldır Kodu:) görüntülenir. Erişimi

kaldırma kodunu girin ve devam etmek için  düğmesine basın. Telsiz önceki ekrana döner.

DTMF tonu duyulur ve ekranda Ending Phone Call (Tel Görüşmesi Bitiyor) bilgisi görüntülenir.


Çağrı başarılı bir şekilde kapatılırsa bir ton duyulur ve ekranda Call Ended (Çğr Son) görüntülenir.

Çağrı başarılı bir şekilde sonlandırılmazsa telsiz Telefon Çağrısı ekranına döner. Şu adımı tekrarlayın: Adım 7 veya telefon kullanıcısının çağrıyı sonlandırmasını bekleyin.

Telefon Kişileri ekranında **PTT** düğmesine bastığınızda bir ton duyulur ve ekranda Press OK to Place Phone Call (Telefon Çağrısı İçin OK'e Bas) bilgisi görüntülenir.

Telefon kullanıcısı çağrıyı sonlandırdığında bir ton duyulur ve ekranda Phone Call Ended (Tel Görüşmesi Bitti) bilgisi görüntülenir.

Telefon Çağrısı tarafından istenen ekstra rakamları girerken çağrı sona ererse telsiziniz çağrıyı başlatmadan önce bulunduğunuz ekrana döner.

Not: Kanal erişimi sırasında  düğmesine basılırsa çağrı denemesi geçersiz kalır ve bir ton duyulur.

Not: Çağrı sırasında, erişimi kaldırma kodu önceden yapılandırılmışken **Tek Tuşla Erişim** düğmesine bastığınızda veya erişimi kaldırma kodunu ekstra rakam olarak girdiğinizde telsiziniz çağrıyı sonlandırmayı dener.

Not: Erişim veya erişimi kaldırma kodu 10 karakterden uzun olamaz.

Telsiz Çağrısını Durdurma

Bu özellik sayesinde, sürmekte olan Grup Çağrısını ya da Özel Çağrısı kanalı yayın için boşaltmak amacıyla durdurabilirsiniz. Örneğin, kullanıcı tarafından yanlışlıkla **PTT** düğmesine basılması nedeniyle telsizde “takılmış mikrofon” sorunu yaşandığında bu özelliği kullanabilirsiniz.

Telsiziniz, bu özelliği kullanmanızı sağlayacak şekilde programlanmış olmalıdır.

- 1 İlgili kanaldayken programlanmış **Yayın Kesme Uzaktan Devre Dışı Bırakma** düğmesine basın.
- 2 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olduysa telsiz olumlu bir gösterge tonu verir ve ekranda kanalın artık boş olduğunu gösteren **Remote Dekey Success** (Uzk. Etksz Başarılı) bilgisi görüntülenir.

İşlem başarısız olursa telsiz olumsuz bir gösterge tonu verir ve ekranda **Remote Dekey Failed** (Uzk. Etksz Başarısız) bilgisi görüntülenir.

Telsiz bu özellikle durdurulan kesilebilir bir çağrı yayınlıyorsa kesintiye uğrayan telsizin ekranında **Call Interrupted** (Çağrı Kesildi) bilgisi görüntülenir ve telsiz **PTT** düğmesi bırakılana kadar olumsuz bir gösterge tonu verir.

Talkaround


Yineleyicinizin çalışmadığı ya da yineleyicinin kapsama alanı dışında, ancak diğer telsizlerin konuşma kapsamında bulunduğunuz durumlarda haberleşmeye devam edebilirsiniz.


Bu özelliğe “talkaround” adı verilir.


Not: Bu özellik, Capacity Plus ve Linked Capacity Plus'ta kullanılamaz.


Talkaround ayarı telsiz kapatıldıktan sonra da korunur.

Programlanmış **Yineleyici/Talkaround** düğmesine basarak ya da aşağıda açıklanan telsiz menüsünü kullanarak talkaround ve yineleyici arasında geçiş yapabilirsiniz.


- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile Talkaround'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın..

Belirlenen seçeneği değiştirmek için ◀ veya ▶ düğmelerini de kullanabilirsiniz.

5 Talkaround seçeneğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmesine bakın.

Ekranda, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

İzleme Özellikleri

Kanal İzleme

Yayın yapmadan önce kanalın açık olduğundan emin olmak için İzleme özelliğini kullanın.

Bu özellik, Capacity Plus ve Linked Capacity Plus'ta kullanılamaz.

1 Programlanmış **İzleme** düğmesini basılı tutun ve etkinlik olup olmadığını dinleyin.

İzleme simgesi görünür ve LED ışığı devamlı sarı yanmaya başlar. Telsizinizin nasıl programlandığına bağlı olarak, bir telsiz faaliyeti duyulur ya da tam bir sessizlik olur. Bu, kanalın kullanımda olduğunu gösterir.

2 Konuşmak için **PTT** düğmesine basın, dinlemek için düğmeyi bırakın.

Devamlı İzleme

Belirli bir kanalın etkinliğini sürekli olarak izlemek için Devamlı İzleme özelliğini kullanın.

Not: Bu özellik, Capacity Plus ve Linked Capacity Plus'ta kullanılamaz.

- 1 Kanalı devamlı izleme seçeneęini etkinleřtirmek için programlanmış **Devamlı İzleme** düęmesine basın.
Telsiz bir uyarı tonu verir, LED sabit sarı yanar ve ekranda Permanent Monitor On (Devamlı İzleme Açık) bilgisi görüntülenir. İzleme simgesi ekranda görüntülenir.

 - 2 Devamlı İzleme kipinden çıkmak için programlanmış **Devamlı İzleme** düęmesine basın
Telsiz bir uyarı tonu verir, LED kapanırve ekranda Permanent Monitor Off (Devamlı İzleme Kapalı) yazısı görünür.
-

Connect Plus Olmayan Kipte Gelişmiş Özellikler

Telsiz Kontrolü




Bu özellik etkinleştirildiğinde, sistemde başka bir telsizin aktif olup olmadığını o telsizin kullanıcıını rahatsız etmeden tespit etmenizi sağlar. Hedef telsizde sesli ya da görsel bir bildirim yapılmaz.



Telsiz Kontrolü Gönderme

- 1 Telsiz Kontrolü özelliğine erişin.

Telsiz Kontrolü	Adımlar
Programlanmış Telsiz Kontrolü düğmesi	<ol style="list-style-type: none"> 1 Programlanmış Telsiz Kontrolü düğmesine basın. 2 ▲ ya da ▼ ile istenen abone adına veya kimliğine gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.


Telsiz Kontrolü	Adımlar
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ⓜ ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın. 2 ▲ ya da ▼ ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın. 3 İstlenen abone adını veya kimliğini seçmek için aşağıda açıklanan adımlardan birini kullanın: <ul style="list-style-type: none"> • Doğrudan abone adını veya kimliğini seçin. • ▲ ya da ▼ ile istenen abone adına veya kimliğine gidin

Telsiz Kontrolü	Adımlar
	<p>ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <ul style="list-style-type: none">• Manual Dial (Elle Çevirme) menüsünü kullanın.• ▲ ya da ▼ ile Manual Dial (Elle Çevirme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.• ▲ ya da ▼ ile Radio Number'a (Telsiz No) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.• Daha önceden girilmiş bir kimlik varsa kimliğin

Telsiz Kontrolü	Adımlar
	<p>yanında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Aksi durumda, ekranın ilk satırında Radio Number: (Telsiz No) bilgisi, ikinci satırında ise yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Kimliği düzenlemek/girmek için tuş takımını kullanın ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>4 ▲ ya da ▼ ile Radio Check (Telsiz Kontrolü) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>

Ekranda, istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. LED ışıkları sabit yeşil yanar.

2 Onay için bekleyin.

Telsiz onay beklerken  düğmesine basılırsa bir ton duyulur ve telsiz tüm tekrar denemeleri keserek Telsiz Kontrol kipinden çıkar.

İşlem başarılı olursa telsiz olumlu bir gösterge tonu verir ve ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

Telsiz Kontrolü başarısız olursa olumsuz bir gösterge tonu duyulur ve ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Telsiz, abone adı ya da kimliği ekranına döner.




Uzaktan İzleme



Hedef telsizin (sadece abone adları ya da kimlikleri) mikrofonunu açmak için Uzaktan İzleme özelliğini kullanın. Yeşil LED hedef abonedeyseniz bir defa yanıp söner. Bu özelliği hedef telsiz civarındaki her türlü işitilebilir faaliyeti uzaktan izlemek için kullanabilirsiniz.




Telsiziniz, bu özelliği kullanmanızı sağlayacak şekilde programlanmış olmalıdır.

Uzaktan İzleme Başlatma

1 Uzaktan İzleme özelliğine erişin.

Telsiz Kontrolü	Adımlar
Programlanmış Uzaktan İzleme Düğmesi	1 Programlanmış Uzaktan İzleme düğmesine basın.
	2 ▲ ya da ▼ ile istenen abone adına veya kimliğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Menü	1  ile menüye erişin
	2 ▲ ya da ▼ ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
	3 İstlenen abone adını veya kimliğini seçmek için aşağıda

Telsiz Kontrolü	Adımlar
	<p>açıklanan adımlardan birini kullanın</p> <ul style="list-style-type: none">• Doğrudan abone adını veya kimliğini seçin<ul style="list-style-type: none">• ▲ ya da ▼ ile istenen abone adına veya kimliğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.• Manual Dial (Elle Çevirme) menüsünü kullanın<ul style="list-style-type: none">• ▲ ya da ▼ ile Manual Dial (Elle Çevirme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.• ▲ ya da ▼ ile Radio Number'a (Telsiz No) gidin

Telsiz Kontrolü	Adımlar
	<p>ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <ul style="list-style-type: none">• Daha önceden girilmiş bir kimlik varsa kimliğin yanında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Aksi durumda, ekranın ilk satırında Radio Number: (Telsiz No) bilgisi, ikinci satırında ise yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Abone adını veya kimliğini girin ve seçmek için  düğmesine basın. <p>4 ▲ ya da ▼ ile Remote Mon. (Uzaktan İzlm.) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>

Ekranda, istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. LED ışıkları sabit yeşil yanar.

2 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa olumlu bir gösterge tonu duyulur ve ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir. Telsiziniz, programlanmış süre boyunca izlenen telsizden alınan sesleri çalmaya başlar ve ekranda Rem. Monitor (Uzkn İzleme) bilgisi görüntülenir. Belirlenen süre dolduğunda telsiz, bir uyarı tonu verir ve LED söner.

İşlem başarısız olursa telsiz olumsuz bir gösterge tonu verir ve ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görünür.










Telsiziniz, her listede en fazla 16 üye olmak üzere, 250 adede kadar tarama listesini destekleyebilir.

Tarama listesini düzenleyerek kanal ekleyebilir, silebilir ve öncelik verebilirsiniz.

Ön Panelden Programlama aracılığıyla telsizinize yeni tarama listeleri ekleyebilirsiniz.

Not: Bu özellik, Capacity Plus ve Linked Capacity Plus'ta kullanılamaz.

Tarama Listesindeki Girişleri Görüntüleme

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Scan (Tarama) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile View/Edit List (Lstye Bk/ Düzlt) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4 Listedeki üyelerin her birini görüntülemek için  ya da  düğmesini kullanın.








Tarama Listeleri


Tarama listeleri bireysel kanallar/gruplar için oluşturulur ve bu kanallara/gruplara atanır. Telsiziniz, ses etkinliği arayan geçerli kanal için programlanmış tarama listesini tarar. Döngüdeki her bir kanalda, telsiz aynı zamanda o kanalla ilgili grup listesini de tarar.


Öncelik simgesi, üye adının sol tarafında görünür (ayarlanmışsa) ve üyenin 1. Öncelikli veya 2. Öncelikli kanal listesinden hangisinde olduğunu gösterir. Bir tarama listesinde birden fazla 1. Öncelikli ya da 2. Öncelikli kanal **bulunamaz**.


Öncelik **Yok** olarak ayarlanmışsa hiçbir Öncelik simgesi görünmez.

Ad Aramasıyla Tarama Listesindeki Girişleri Görüntüleme

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Scan (Tarama) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile View/Edit List (Lstye Bk/ Düzlt) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4 İstenen adın ilk karakterini yazın. Yanıp sönen bir imleç görüntülenir.
- 5 Tuş takımını kullanarak istediğiniz adı yazın.

Bir karakter sola gitmek için  düğmesine basın.

Bir karakter sağa gitmek için  düğmesine basın.





Yanlış yazılan karakterleri silmek için  düğmesine basın.



Ekranın ilk satırında girdiğiniz karakterler görüntülenir. Ekranın ikinci satırında girdiğiniz adla eşleşen bir ad görüntülenir.



Ad araması büyük-küçük harf duyarlı değildir. Aynı ada sahip iki ya da daha fazla giriş varsa telsiz tarama listesinde ilk sırada olan girişi gösterir.



Tarama Listesini Düzenleme



Tarama Listesine Yeni Giriş Ekleme

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Scan (Tarama) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.



- 3 ▲ ya da ▼ ile View/Edit List (Lstye Bk/ Düzlt) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4 ▲ ya da ▼ ile Add Member (Üye Ekle) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 5 Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak istenen adı veya kimliği seçin:

Telsiz Kontrolü	Adımlar
Telsiz Gezinme Düğmeleri	▲ ya da ▼ ile istenen abone adına veya kimliğine gidin.
Tuş Takımı	İstlenen adın ilk karakterini yazın. Yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Bir karakter sola gitmek için  düğmesine basın. Bir karakter sağa gitmek için  düğmesine basın. Yanlış yazılan karakterleri silmek




Telsiz Kontrolü	Adımlar
	<p>için  düğmesine basın. Metin girişi yöntemini değiştirmek için  düğmesine uzun basın.</p> <p>Ekranın ilk satırında girdiğiniz karakterler görüntülenir. Ekranın sonraki satırlarında kısa liste haline getirilmiş arama sonuçları görüntülenir. Ad araması büyük-küçük harf duyarlı değildir. Aynı ada sahip iki ya da daha fazla ad varsa telsiz, tarama listesinde ilk sırada olan adı görüntüler.</p>



- 6 Seçmek için  düğmesine basın.
- 7 ▲ ya da ▼ ile istenen öncelik seviyesine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranı Entry Saved (Giriş Kaydedildi) ve hemen ardından Add Another? (Başka Giriş Eklensin mi?) bilgisi görüntülenir.

8 Aşağıdakilerden birini yapın:





- ▲ ya da ▼ ile Yes (Evet) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın., ardından şu adımları tekrarlayın: Adım 5 - 7.
- Geçerli listeyi kaydetmek için ▲ ya da ▼ ile No (Hayır) seçeneğine gidin ve  düğmesine basın.


Tarama Listesindeki Girişleri Silme

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Scan (Tarama) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile View/Edit List (Lstye Bk/ Düzl̄t) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4 Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak istenen adı veya kimliği seçin:




Telsiz Kontrolü	Adımlar
Telsiz Gezinme Düğmeleri	▲ ya da ▼ ile istenen abone adına veya kimliğine gidin.
Tuş Takımı	İstlenen adın ilk karakterini yazın. Yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Bir karakter sola gitmek için ◀ düğmesine basın. Bir karakter sağa gitmek için ▶ düğmesine basın. Yanlış yazılan karakterleri silmek için  düğmesine basın. Metin girişi yöntemini değiştirmek için  düğmesine uzun basın. Ekranın ilk satırında girdiğiniz karakterler görüntülenir. Ekranın sonraki satırlarında kısa liste haline getirilmiş arama sonuçları görüntülenir. Ad araması büyük-küçük harf duyarlı değildir. Aynı

Telsiz Kontrolü	Adımlar
	ada sahip iki ya da daha fazla ad varsa telsiz, tarama listesinde ilk sırada olan adı görüntüler.

- 5 Seçmek için  düğmesine basın.
- 6 ▲ ya da ▼ ile Delete (Sil) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 7 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Delete Entry? (Giriş Silinsin mi?) seçeneğinde ▲ ya da ▼ ile Yes (Evet) seçeneğine gidin ve girişi silmek için  düğmesine basın. Ekranda Entry Deleted (Giriş Silindi) görüntülenir.
 - ▲ ya da ▼ ile No (Hayır) seçeneğine gidin ve önceki ekrana dönmek için  düğmesine basın.

- 8 Diğer girişleri silmek için şu adımları tekrarlayın: Adım 4 - 7.
İstedığınız tüm adları ya da kimlikleri sildikten sonra Giriş ekranına dönmek için  düğmesine uzun basın.

Tarama Listesindeki Girişlere Öncelik Verme ve Öncelikleri Düzenleme

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Scan (Tarama) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile View/Edit List (Lstye Bk/ Düzlt) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4 Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak istenen adı veya kimliği seçin:

Telsiz Kontrolü	Adımlar
Telsiz Gezinme Düğmeleri	▲ ya da ▼ ile istenen abone adına veya kimliğine gidin.
Tuş Takımı	İstenen adın ilk karakterini yazın. Yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Bir karakter sola gitmek için ◀ düğmesine basın. Bir karakter sağa gitmek için ▶ düğmesine basın. Yanlış yazılan karakterleri silmek için ✖< düğmesine basın. Metin girişi yöntemini değiştirmek için ☞# düğmesine uzun basın. Ekranın ilk satırında girdiğiniz karakterler görüntülenir. Ekranın sonraki satırlarında kısa liste haline getirilmiş arama sonuçları görüntülenir. Ad araması büyük-küçük harf duyarlı değildir. Aynı

Telsiz Kontrolü	Adımlar
	ada sahip iki ya da daha fazla ad varsa telsiz, tarama listesinde ilk sırada olan adı görüntüler.

- Seçmek için Ⓜ düğmesine basın.
- ▲ ya da ▼ ile Edit Priority (Önceliği Düzenle) seçeneğine gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.
- ▲ ya da ▼ ile istenen öncelik seviyesine gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın. Ekranda, bir önceki ekrana dönmeden önce Entry Saved (Giriş Kaydedildi) görüntülenir.
Not: Üyenin adının sol tarafında Öncelik simgesi görünür.
Öncelik **Yok** olarak ayarlanmışsa hiçbir Öncelik simgesi görünmez.

Tarama

Tarama başlattığınızda telsiziniz, ses etkinliği olup olmadığını araştırmak için geçerli kanalın programlanmış tarama listesini sırayla gezerek devir yapar.











LED sarı yanıp söner, ekranda Tarama simgesi görüntülenir.

Taramayı iki şekilde başlatabilirsiniz:

- **Ana Kanal Taraması (Manuel):** Telsiziniz tarama listenizdeki tüm kanalları/grupları tarar. Telsiziniz taramaya geçtiğinde, ayarlarına bağlı olarak, son taranmış "aktif" kanal/gruptan ya da taramanın başlatılmış olduğu kanaldan otomatik olarak taramaya başlar.
- **Otomatik Tarama (Otomatik):** Telsiziniz, Otomatik Taramanın etkin olduğu bir kanal/grup seçtiğinizde otomatik olarak taramaya başlar.

Not: Bu özellik, Capacity Plus ve Linked Capacity Plus'ta kullanılamaz.


Etkin Bir Tarama Listesi Ayarlama


- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Scan (Tarama) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Set Active List (Etkin Liste Ayarla) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..
- 4  ya da  ile istenen listeye gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Seçilen liste etkin tarama listeniz olacaktır.

Taramayı Başlatma ve Durdurma

Telsiziniz tarama yaparken, yalnızca Seçili Kanaldan gelmesi halinde veri (yazılı mesaj, yer, , , telemetri ya da bilgisayar verisi) alabilir.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile Scan (Tarama) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- Tarama devre dışıysa ekranda Turn On (Aç) seçeneği görüntülenir.
- Tarama etkinse ekranda Turn Off (Kapat) seçeneği görüntülenir.

3 Seçmek için  düğmesine basın.

- Tarama etkinken LED sarı yanıp söner ve Tarama simgesi görüntülenir.
- Tarama devre dışıyken LED kapanır ve Tarama simgesi görüntülenmez.

Tarama Yapılırken Yayın Yanıtlama

Tarama sırasında telsiziniz etkinliğin algılandığı kanalda/grupta durur. Telsizinizin sessizliği sona erer ve hoparlöründen gelen çağrı sesi duyulur. Etkinlik devam ederken Telsiz "kalma süresi" olarak bilinen programlanmış süre boyunca o kanalda kalır.

1 Telsizi dikey olarak ağzınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.

Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda yanıtlamanız için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız.

2 Kalma süresi boyunca **PTT** düğmesini basılı tutun. LED sabit yeşil yanar.

3 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

4 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın. Kalma süresi içinde yanıt vermezseniz telsiz diğer kanalları/grupları taramaya döner.

İstenmeyen Kanalı Silme

Bir kanal sürekli olarak istenmeyen çağrılar ya da parazit üretiyorsa (bu kanallara "istenmeyen" kanal denir), bu istenmeyen kanalı tarama listesinden geçici olarak kaldırabilirsiniz.

Bu özellik, Seçili Kanal olarak belirlenen kanal için geçerli değildir.

"İstenmeyen" bir kanalı **yalnızca** programlanmış **İstenmeyen Kanalı Sil** düğmesiyle silebilirsiniz. Bu özelliğe menüden **erişilemez**.

- 1 Telsiziniz istenmeyen ya da parazitli bir kanala "kilitlendiğinde", bir ton duyana kadar programlanmış **İstenmeyen Kanalı Sil** düğmesine basın
- 2 **İstenmeyen Kanalı Sil** düğmesini bırakın. İstenmeyen kanal silinir.

İstenmeyen Kanalı Geri Yükleme

Silinmiş bir istenmeyen kanalı geri yüklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Telsizi kapatıp tekrar açın.
- Programlanmış **Tarama** düğmesi veya menü aracılığıyla taramayı durdurun ve yeniden başlatın.
- Kanalı veya bölgeyi değiştirin.

Kişi Ayarları

Kişiler telsizinizde "adres defteri" işlevi görür. Her giriş çağrı başlatmak için kullandığınız bir ada ya da kimliğe karşılık gelir.

Her giriş, içeriğine bağlı olarak, beş çağrı türünden **biri** ile ilişkilidir: Grup Çağrısı, Özel Çağrı, Herkese Çağrı, PC Çağrı ya da Sevk Çağrısı.

PC Çağrı ve Sevk Çağrısı veriyle ilişkili çağrılardır. Yalnızca uygulamalarla kullanılabilirler. Daha fazla bilgi için veri uygulamaları belgesine bakın.

Not: Gizlilik özelliği etkin olan kanallar üzerinde gizliliğin etkin olduğu bir Grup Çağrısı, Özel Çağrı ya da Herkese Çağrı yapabilirsiniz. Yayını sadece sizin telsizinizle aynı Gizlilik Anahtarına YA DA Anahtar Değerine ve Anahtar Kimliğine sahip olan hedef telsizler çözebilir.

Daha fazla bilgi için bkz. [Gizlilik](#) sayfa 122.

Ayrıca Kişiler menüsü, tuş takımlı bir ya da daha fazla programlanabilir numara tuşuna giriş atamanızı sağlar. Numara tuşlarına giriş atadığınızda, telsiziniz girişler için hızlı arama yapabilir.







Telsiziniz maksimum 1000 Kişi listesi girişini destekler.

Kişilerde yer alan tüm girişler aşağıdaki bilgileri içerir:

- Çağrı Tipi.
- Çağrı Adı.
- Çağrı Kimliği.

Not: Dijital Kişiler listesi için abone kimlikleri ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Kişilerden Grup Çağrısı Yapma

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Girişler alfabetik olarak sıralanmıştır.
- 3  ya da  ile istenen grup adına veya kimliğine gidin.
- 4 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.
- 5 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın. LED ışıkları sabit yeşil yanar. İlk satırda abone adı veya kimliği görüntülenir. İkinci satırda Private Call (Özel Çağrı) ve Özel Çağrı simgesi görüntülenir


6 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

7 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın. Gruptaki herhangi bir kullanıcı yanıt verdiğinde, LED yeşil yanıp söner, ekranda iletimi yapan kullanıcının kimliği görüntülenir, telsiz sessiz kipinden çıkar ve yanıt, telsiz hoparlöründen duyulur.

8 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda yanıtlamanız için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın
Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer.




9 Kısa bir ton duyulur. Ekranda Call Ended (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Kişilerden Özel Çağrı Yapma


1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile **Contacts (Kişiler)** seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Girişler alfabetik olarak sıralanmıştır.

3 İstenen abone adını veya kimliğini seçmek için aşağıda açıklanan adımlardan birini kullanın:

- Doğrudan abone adını veya kimliğini seçin
 - ▲ ya da ▼ ile istenen abone adına veya kimliğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- **Manual Dial (Elle Çevirme)** menüsünü kullanın
 - ▲ ya da ▼ ile **Manual Dial (Elle Çevirme)** seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
 - ▲ ya da ▼ ile **Radio Number'a (Telsiz No)** gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
 - Daha önce çevrilmiş bir kimliği varsa ya da kimliğin yanında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Aksi durumda, ekranın ilk

satırında **Radio Number: (Telsiz No)** bilgisi, ikinci satırında ise yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Kimliği düzenlemek/girmek için

tuş takımını kullanın. Seçmek için  düğmesine basın.

4 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.

5 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın. LED ışıkları sabit yeşil yanar. İlk satırda abone adı veya kimliği görüntülenir. İkinci satırda **Private Call (Özel Çağrı)** yazısı ve **Özel Çağrı** simgesi görüntülenir.

6 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.





7 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın. Hedef telsiz yanıt verdiğinde, LED yeşil renkte yanıp söner ve ekranda yayını gönderen kullanıcının kimliği görüntülenir. telsiz sessiz kipinden çıkar ve yanıt telsiz hoparlöründen duyulur.











- 8 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda yanıtlanamaz için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın

Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer.

Ekranında **Call Ended (Çğr Son)** bilgisi görüntülenir.

Kişilerden Telefon Çağrısı Yapma


- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile **Contacts (Kişiler)** seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Girişler alfabetik olarak sıralanmıştır.
- 3 İstenen abone adını veya kimliğini seçmek için aşağıda açıklanan adımlardan birini kullanın:
 - Doğrudan abone adını veya kimliğini seçin

-  ya da  ile istenen abone adına veya kimliğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- **Manual Dial (Elle Çevirme)** menüsünü kullanın
 -  ya da  ile **Manual Dial (Elle Çevirme)** seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
 -  ya da  ile **Phone Number (Telefon No)** seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
 - Ekranın ilk satırında **Phone Number:** (Telefon No:); ikinci satırında ise yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Bir telefon numarası girmek için tuş takımını kullanın ve girilen numarayı seçmek için  düğmesine basın.


Seçilen giriş boşsa olumsuz bir gösterge tonu duyulur ve ekranda **Phone Call Invalid #** (Telefon Çağrısı Geçersiz #) bilgisi görüntülenir.


Telefon Kişileri ekranında **PTT** düğmesine bastığınızda olumsuz bir ton duyulur ve ekranda

Press OK to Place Phone Call (Telefon Çağrısı İçin OK'e Bas) bilgisi görüntülenir.

4 ▲ ya da ▼ ile Call Phone (Telefon Ara) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

5 Erişim kodu önceden Kişiler listesinde yapılandırılmamışsa ekranın ilk satırında Access Code: (Erişim Kodu:) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında yanıp sönen bir imleç görüntülenir.

Erişim kodunu girin ve devam etmek için  düğmesine basın.

Kanal erişimi sırasında,  düğmesine basılması çağrı denemesini geçersiz kılar ve olumsuz gösterge tonu duyulur. Telsiziniz, Telefon Ara ekranına döner.

Erişim kodu 10 karakterden uzun olamaz.

Ekranın ilk satırında Calling (Çağrı Yapıyor) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında abone adı veya kimliği ve Telefon Çağrısı simgesi görüntülenir.

Çağrı başarılı olursa DTMF tonu duyulur. Telefon kullanıcısının çevirme sesi duyulur. Ekranın ilk satırında abone adı veya kimliği ve RSSI simgesi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında Phone Call (Tlf Çağr) bilgisi ve Telefon Çağrısı simgesi görüntülenir.

Çağrı başarısız olursa bir ton duyulur ve ekranda Phone Call Failed (Telf Arama Başarısız) bilgisi görüntülenir. Telsiziniz, Erişim Kodu giriş ekranına döner. Erişim kodu Kişiler listesinde önceden yapılandırılmamışsa telsiz çağrısı başlatmadan önce bulunduğunuz ekrana döner.

6 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.


7 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Konuşmak için **PTT** düğmesine basın, dinlemek için düğmeyi bırakın.

Not: RSSI simgesi yayın sırasında kaybolur.

Telefon Çağrısı tarafından ekstra rakam girmeniz istendiğinde ekstra rakam girişi başlatmak için tuş takımındaki herhangi bir tuşa basın. Ekranın ilk satırında Extra Digit: (Ekstra Basamak:) bilgisi görüntülenir. Ekranın

ikinci satırında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Ekstra rakamları girin ve devam

etmek için  düğmesine basın. DTMF tonu duyulur ve telsiz önceki ekrana geri döner.


Telefon Çağrısı tarafından istenen ekstra rakamları girerken çağrı sona ererse telsiziniz çağrıyı başlatmadan önce bulunduğunuz ekrana döner.

- **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basın

Not: DTMF tonu duyulur.


Tek Tuşla Erişim düğmesi girişi boşsa olumsuz bir gösterge tonu duyulur.

Çağrı sırasında, erişimi kaldırma kodu önceden yapılandırılmışken **Tek Tuşla Erişim** düğmesine bastığınızda veya erişimi kaldırma kodunu ekstra rakam olarak girdiğinizde telsiziniz çağrıyı sonlandırmayı dener.

8 Çağrıyı sonlandırmak için  düğmesine basın.

9 Erişimi kaldırma kodu Kişiler listesinde yapılandırılmamışsa ekranın ilk satırında De- Access Code: (Erişimi Kaldır Kodu:) bilgisi

görüntülenir. Ekranın ikinci satırında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Erişimi kaldırma kodunu

girin ve devam etmek için  düğmesine basın. Erişim kaldırma kodu 10 karakterden uzun olamaz.

DTMF tonu duyulur ve ekranda Ending Phone Call (Tel Görüşmesi Bitiyor) bilgisi görüntülenir.

Bir ton duyulur ve ekranda Phone Call Ended (Tel Görüşmesi Bitti) bilgisi görüntülenir. Telsiziniz, Telefon Ara ekranına döner.



Çağrı başarısız olursa telsiziniz Tlf Çağr ekranına döner. Şu adımları tekrarlayın: Adım 8 ve 9 veya telefon kullanıcısının çağrıyı sonlandırmasını bekleyin.

Telefon kullanıcısı çağrıyı sonlandığında bir ton duyulur ve ekranda Phone Call Ended (Tel Görüşmesi Bitti) bilgisi görüntülenir.

Ad Aramasıyla Çağrı Yapma


Ad araması ya da alfasayısal arama yaparak da istediğiniz abone adlarına ulaşabilirsiniz.




Bu özellik, sadece Kişiler menüsündeyken kullanılabilir.

Not: Ad aramasından çıkmak için  veya  düğmesine basın.

Telsiz çağrı bağlantısını kurarken **PTT** düğmesini bırakırsanız telsiziniz hiçbir uyarıda bulunmadan bu ekrandan çıkar ve önceki ekrana geri döner.


Telsiziniz, Özel Çağrı bağlantısı kurmaya başlamadan önce telsiz varlığı kontrolü yapacak şekilde programlanabilir. Hedef telsiz mevcut değilse kısa bir ton duyulur ve ekranda olumsuz mini bilgi notu görülür.


- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2  ya da  ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Girişler alfabetik olarak sıralanmıştır.

- 3 İstenen adın ilk karakterini yazın. Yanıp sönen bir imleç görüntülenir.

- 4 Tuş takımını kullanarak istediğiniz adı yazın.

Bir karakter sola gitmek için  düğmesine basın.

Bir karakter sağa gitmek için  düğmesine basın.

Yanlış yazılan karakterleri silmek için  düğmesine basın. Metin girişi yöntemini

değiştirmek için  düğmesine uzun basın.

Ekranın ilk satırında girdiğiniz karakterler görüntülenir. Ekranın sonraki satırlarında kısa liste haline getirilmiş arama sonuçları görüntülenir. Ad araması büyük-küçük harf duyarlı değildir. Aynı isimde iki ya da daha fazla giriş varsa telsiz, Kişiler listesinde ilk listelenen girişi görüntüler.

- 5 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.

- 6 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın. LED ışıkları sabit yeşil yanar. Ekranda hedef adı görüntülenir.

- 7 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

- 8 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Hedef telsiz yanıt verdiğinde LED yeşil yanıp söner, telsizin sessiz kipinden çıkar ve yanıt, telsiz hoparlöründen duyulur.

- 9 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda yanıtlamanız için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın



Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer.

Ekranda **Call Ended (Çğr Son)** bilgisi görüntülenir.

Ad Aramasıyla Grup, Özel, Telefon ya da Herkese Çağrı Yapma


Ad araması ya da alfasayısal arama yaparak da istediğiniz abone adlarına ulaşabilirsiniz.




Bu özellik, sadece Kişiler menüsündeyken kullanılabilir.

Not: Ad aramasından çıkmak için  veya  düğmesine basın.

Telsiz çağrı bağlantısını kurarken **PTT** düğmesini bırakırsanız telsizin hiçbir uyarıda bulunmadan bu ekrandan çıkar ve önceki ekrana geri döner.


Telsizin, Özel Çağrı bağlantısı kurmaya başlamadan önce telsiz varlığı kontrolü yapacak şekilde programlanabilir. Hedef telsiz mevcut değilse kısa bir ton duyulur ve ekranda **Party Not Available (Karşı Taraf Müsait Değil)** bilgisi görüntülenir; telsizin, telsiz varlığı kontrolünü başlatmadan önceki menüye geri döner.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.


- 2  ya da  ile **Contacts (Kişiler)** seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Girişler alfabetik olarak sıralanmıştır.

- 3 İstenen adın ilk karakterini yazın. Yanıp sönen bir imleç görüntülenir.

- 4 Tuş takımını kullanarak istediğiniz adı yazın.

Bir karakter sola gitmek için  düğmesine basın.

Bir karakter sağa gitmek için  düğmesine basın.

Yanlış yazılan karakterleri silmek için  düğmesine basın.

Ekranın ilk satırında girdiğiniz karakterler görüntülenir. Ekranın ikinci satırında girdiğiniz adla eşleşen bir ad görüntülenir. Ad araması büyük-küçük harf duyarlı değildir. Aynı isimde iki ya da daha fazla giriş varsa telsiz, Kişiler listesinde ilk listelenen girişi görüntüler.

5 Gerekirse istenen girişe ▲ ya da ▼ ile gidin.

6 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.

7 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın. LED ışıkları sabit yeşil yanar. İlk satırda hedef telsizin kimliği görüntülenir. İkinci satırda çağrı tipi ve Çağrı simgesi görüntülenir.

8 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofonu doğru konuşun.

9 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın. Hedef telsiz yanıt verdiğinde, LED yeşil renkte yanıp söner.


10 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse hedef telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda cevap vermeniz için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın


Programlanmış süre boyunca hiçbir ses etkinliği olmazsa çağrı sona erer.


Kısa bir ton duyulur. Ekranda Call Ended (Çğrı Son) bilgisi görüntülenir.


Programlanabilir Numara Tuşlarına Giriş Atama


Not: Programlanabilir numara tuşlarıyla Grup Çağrısı, Özel veya Herkese Çağrı Yapma ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. [Programlanabilir Numara Tuşuyla Grup, Özel veya Herkese Çağrı Yapma](#) sayfa 52.

1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.



2 ▲ ya da ▼ ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Girişler alfabetik olarak sıralanmıştır.

3 ▲ ya da ▼ ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile Program Key'e (Program Tuşu) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

5 ▲ ya da ▼ ile istenen numara tuşuna gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Numara tuşu zaten başka bir girişe atanmışsa ekranda The Key is Already Assigned (Bu Tuş Kullanımda) uyarısı görüntülenir ve ekranın ilk satırında Overwrite? (Üzerine Yazılsın mı?) sorusu görüntülenir. Aşağıdakilerden birini yapın:

- ▲ ya da ▼ ile Yes'e (Evet) gidin ve numara tuşu atamasının üzerine yazmak için  düğmesine basın.
- ▲ ya da ▼ ile No'ya (Hayır) gidin ve önceki adıma dönmek için  düğmesine basın.

Her giriş farklı bir numara tuşuna atanabilir. Bir girişe atanan her numara tuşunun önünde bir onay işareti ✓ görüntülenir. ✓ işareti Empty (Boş)

ifadesinin önünde yer alıyorsa bu numara tuşu atanmaz.



Numara tuşu belirli bir kipteki girişe atanırsa başka bir kipte bu numara tuşuna uzun bastığınızda bu özellik desteklenmez.

Telsiz olumlu bir gösterge tonu verir ve ekranda Contact Saved (Kişi Kaydedildi) bilgisi görüntülenir.



Ekran otomatik olarak önceki menüye döner.



Giriş ve Programlanabilir Numara Tuşu Arasındaki İlişkilendirmeyi Kaldırma


1 Şunlar aracılığıyla istenen ada veya kimliğe gidin:

Telsiz Kontrolü	Adımlar
Programlanmış numara tuşu	Programlanmış numara tuşuna uzun basarak istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Menü	1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx

Telsiz Kontrolü Adımlar

- Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Girişler alfabetik olarak sıralanmıştır.
- 3 ▲ ya da ▼ ile istenen abone adına veya kimliğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 2 ▲ ya da ▼ ile Program Key'e (Program Tuşu) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile Empty'ye (Boş) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranın ilk satırında Clear from all keys? (Tüm Tşlrı Tmzl?) görüntülenir. ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.




- 4 ▲ ya da ▼ ile Yes (Evet) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


Not: Bir giriş silindiğinde, bu girişle bu giriş için programlanmış numara tuşu/tuşları arasındaki ilişki kaldırılmış olur.


Telsiz olumlu bir gösterge tonu verir ve ekranda Contact Saved (Kişi Kaydedildi) bilgisi görüntülenir.


Ekran otomatik olarak önceki menüye döner.


Yeni Kişi Ekleme

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile New Contact (Yeni Kişi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 4 ▲ ya da ▼ ile istenen kişi tipine, Radio Contact'e (Telsiz Kişisi) ya da Phone Contact'e (Telefon Kişisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 5 Kişi numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve onaylamak için  düğmesine basın.


- 6 Kişi adını girmek için tuş takımını kullanın ve onaylamak için  düğmesine basın.


- 7 Telsiz Kişisi eklerken ▲ ya da ▼ ile istenen zil sesi tipine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Telsiz olumlu bir gösterge tonu verir ve ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.


Bir Kişiyi Mesaj Gönderme


- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.


- 2 ▲ ya da ▼ ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3 ▲ ya da ▼ ile New Contact (Yeni Kişi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4 ▲ ya da ▼ ile istenen kişi tipine, Radio Contact'e (Telsiz Kişisi) ya da Phone Contact'e (Telefon Kişisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 5 ▲ ya da ▼ ile istenen ada gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 6 ▲ ya da ▼ ile Send Message'a (Mesaj Gönder) gidin ve seçmek için  düğmesine basın..




- 7 Mesajı göndermek için  düğmesine basın.




Çağrı Gösterge Ayarları




Çağrı Uyarısı için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma




Alınan Çağrı Uyarıları için zil seslerini seçebilir ya da açıp kapatabilirsiniz.





- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.




- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4  ya da  ile Tones/Alerts (Tonlar/Uyarılar) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 5  ya da  ile Call Ringers (Çağrı Zilleri) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 6  ya da  ile Call Alert (Çağrı Uyarısı) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Geçerli ton bir  simgesi ile belirtilir.




- 7  ya da  ile istenen tona gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




Belirlenen seçeneği değiştirmek için  veya  düğmelerini de kullanabilirsiniz.
Seçilen tonun yanında  simgesi görüntülenir.




Özel Çağrılar için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma




Alınan Özel Çağrılar için zil tonlarını açıp kapatabilirsiniz.




- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.



- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 4  ya da  ile Tones/Alerts (Tonlar/Uyarılar) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 5  ya da  ile Call Ringers (Çağrı Zilleri) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 6  ya da  ile Private Call (Özel Çağrı) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Belirlenen seçeneği değiştirmek için  veya  düğmelerini de kullanabilirsiniz.


- 7 Özel Çağrı zil tonlarını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmesine basın.




Özel Çağrı zil tonları etkinleştirilirse  simgesi, Enabled (Etkin) (Açık) ifadesinin yanında görüntülenir.


Özel Çağrı zil tonları devre dışı bırakıldığında  simgesi Enabled (Etkin) ifadesinin yanından kaybolur (Kapalı) ifadesinin yanında görüntülenir.


Yazılı Mesaj için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma


Alınan Yazılı Mesajlar için zil tonlarını açıp kapatabilirsiniz.


- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.


- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4 ▲ ya da ▼ ile Tones/Alerts (Tonlar/Uyarılar) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 5 ▲ ya da ▼ ile Call Ringers (Çağrı Zilleri) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 6 ▲ ya da ▼ ile Text Message(Yazılı Mesaj) (Mesajlar) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..
Geçerli ton bir ✓ simgesi ile belirtilir.


- 7 ▲ ya da ▼ ile istenen tona gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Seçilen tonun yanında ✓ simgesi görüntülenir.


Yazılı Telemetri Durumu için Çağrı Zillerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Alınan Yazılı Telemetri Durumları için zil tonlarını açıp kapatabilirsiniz.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4 ▲ ya da ▼ ile Tones/Alerts (Tonlar/Uyarılar) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 5 ▲ ya da ▼ ile Call Ringers (Çağrı Zilleri) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

6 ▲ ya da ▼ ile Telemetry'ye (Telemetri) gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın. Geçerli ton bir ✓ simgesi ile belirtilir.

7 Aşağıdakilerden birini yapın:

- ▲ ya da ▼ ile tercih edilen tona gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın. Ekranda, Tone <Number> Selected (Ton <Sayı> Seçildi) ifadesi gösterilir ve seçilen tonun solunda ✓ simgesi görüntülenir.
- ▲ ya da ▼ ile Turn Off (Kapat) seçeneğine gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın. Ekranda Telemetry Ringer Off (Telemetri Zili Kapalı) ifadesi ile birlikte Turn Off (Kapat) ✓ simgesi görüntülenir.

Zil Stilleri Atama

Telsizinizi belirli bir kişiden Çağrı Uyarısı veya Yazılı Mesaj alırken önceden tanımlanmış on adet zil sesinden birini çalacak şekilde programlayabilirsiniz.

Listede gezindikçe, telsiz her zil stilinin sesini çıkarır.

1 Ⓜ ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.


2 ▲ ya da ▼ ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın. Girişler alfabetik olarak sıralanmıştır.

3 ▲ ya da ▼ ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.



4 ▲ ya da ▼ ile View/Edit (Görüntüle/Düzenle) (Düzenle) seçeneğine gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.

5 ▲ ya da ▼ ile Ringer (Zil Sesi) (Zil Sesi Ayrıl) seçeneğine gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın..

6 ▲ ya da ▼ ile seçeneğiyle istenen zil stiline gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın. Seçilen geçerli tonun yanında simgesi ✓ görüntülenir.

- 7 ▲ ya da ▼ ile istenen tona gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Seçilen tonun yanında ✓ simgesi görüntülenir. Ekranda Contact Saved (Kişi Kaydedildi) mesajı görüntülenir.

Tüm Tonlar

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin. Tones/ Alerts (Tonlar/Uyarılar) seçeneğini belirleyin. All Tones'u (Tüm Tonlar) seçin. All Tones'u (Tüm Tonlar) etkinleştir veya devre dışı bırak seçeneğini belirleyin.



Zil Uyarı Tipi Seçimi

Telsizinizin çağrılarını, önceden belirlenmiş bir titreşim çağrısına programlayabilirsiniz. Tüm Tonlar

durumu devre dışı bırakılırsa telsiz Tüm Tonlar Sessiz simgesini gösterir.

Tüm Tonlar durumu etkinleştirilirse ilgili zil uyarı tipi gösterilir.

Anlık bir zil stili ise telsiz bir defa titreşir. Tekrarlanan bir zil stili ise telsiz tekrar tekrar titreşir. Zil ve Titreşime ayarlandığında, gelen telsiz iletimi varsa (örn. Çağrı Uyarısı, Mesaj veya İş Kartı), telsiz belirli bir zil tonu çıkarır. Bu ton, iyi bir tuş tonu veya cevapsız çağrı gibi duyulur. Bildirim listesi boş değilse telsiz her 5 dakikada bir titreşimi yeniler.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin. Tones/ Alerts (Tonlar/Uyarılar) seçeneğini belirleyin. Ring Alert Type (Zil Uyarı Tipi) seçeneğini belirleyin.
- 4 Aşağıdakilerden birini seçin:

- Zil
- Titreşim
- Titreşim ve Zil
- Sessiz

Alarm Tonu Ses Seviyesini Yükseltme

Telsizinizi, yanıtız kalan telsiz çağrıları olduğunda sizi sürekli uyuracak şekilde programlayabilirsiniz. Alarm tonu ses seviyesi zaman içinde otomatik olarak yükselir. Bu özelliğe Kademeli Uyarı denir.

Çağrı Kaydı Özellikleri


Telsiziniz giden, cevaplanan ve cevapsız tüm Özel Çağrıların kaydını tutar. Çağrı kaydı özelliğini kullanarak son çağrıları görebilir ve yönetebilirsiniz.




Her çağrı listenizde aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:




- Kişilere kimliği kaydetme
- Silme
- Ayrıntıları Görme



Son Çağrıları Görüntüleme

Missed (Cevapsız), Answered (Cevaplanan) ve Outgoing (Giden) listeleri bulunmaktadır.

1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2  ya da  ile Call Log (Arama Geçmiş) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.



3  ya da  ile tercih edilen listeye gidin ve seçmek için  düğmesine basın.. En son tutulan kayıt listenin en üstünde görüntülenir.

4  ya da  ile listeyi görüntüleyin. Seçilen geçerli ad ya da kimlikle Özel Çağrı başlatmak için **PTT** düğmesine basın

Cevapsız Çağrı Ekranı





Bir çağrıyı cevaplayamadığınızda, telsiziniz bildirim listesinde bir cevapsız çağrı mesajı görüntüler. Missed Calls (Cevapsız Çağrılar) görüntülenir.


Aşağıdakilerden birini yapın:

- Cevapsız çağrı kimliğini görüntülemek için  düğmesine basın. Ekranda cevapsız çağrı geçmiş listesi çıkar.
- Girişi kaydetmek veya silmek için  düğmesine basın.





Çağrı Listesindeki Adları Saklama

Ad olmadan da kimlikleri saklayabilirsiniz.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Call Log (Arama Geçmiş) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile istenen listeye gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4 ▲ ya da ▼ ile Store (Sakla) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..

Yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Gerekirse bu kimliğin adını yazın ve  düğmesine basın. Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

Çağrı Listesinden Çağrı Silme

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Call Log (Arama Geçmiş) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile istenen listeye gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Seçtiğiniz çağrı listesinde hiçbir giriş yoksa ekranda List Empty (Liste Boş) bilgisi görüntülenir ve Tuş Takımı Tonları açıksa düşük bir ton duyulur (bkz. [Tuş Takımı Tonlarını Açma veya Kapatma](#) sayfa 144).
- 4 ▲ ya da ▼ ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

5 ▲ ya da ▼ ile Delete Entry? (Giriş Silinsin mi?) (Sil) seçeneğine gidin ve seçmek için ⓘ düğmesine basın..

6 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Girişi silmek için ⓘ düğmesine basarak Yes'i (Evet) seçin. Ekranda, Entry Deleted (Giriş Silindi) bilgisi görüntülenir.
- ▲ ya da ▼ ile No (Hayır) seçeneğine gidin ve önceki ekrana dönmek için ⓘ düğmesine basın.

Çağrı Listesindeki Ayrıntıları Görüntüleme

1 ⓘ ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile Call Log (Arama Geçmişi) seçeneğine gidin ve seçmek için ⓘ düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile istenen listeye gidin ve seçmek için ⓘ düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için ⓘ düğmesine basın.

5 ▲ ya da ▼ ile View Details (Ayrıntıları Görüntüle) seçeneğine gidin ve seçmek için ⓘ düğmesine basın. Ekranda ayrıntılar görünür.

Çağrı Uyarısı İşlemi

Çağrı Uyarısı mesaj gönderme sistemi sayesinde, belirli bir telsiz kullanıcıyı müsait olduğunda sizi geri araması için uyarabilirsiniz.


Bu özelliğe sadece abone adları ve kimlikleri kullanılarak ve menüden erişilebilir Kişiler aracılığıyla ya da elle çevirerek erişilebilir.

Çağrı Uyarısı Alma ve Yanıtlama

Çağrı Uyarısı sayfası aldığınızda Çağrı Uyarısını listeleyen bildirim listesiyle ekranda çağrı yapan

telsizin adı veya kimliğiyle dönüşümlü olarak görüntülenen.





tekrarlanan ton duyulur ve LED sarı renkte yanıp söner görüntülediğinde aşağıdakilerden birini yapın:











- Ekranda halen Bildirim Listesinde Özel Çağrıya yanıt verilecek Çağrı Uyarısı görünürken, **PTT** düğmesine basın.
-  düğmesine basarak Bildirim Listesinden çıkın. Uyarı, Cevapsız Çağrı Kaydına taşınır.


Bildirim Listesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [Bildirim Listesi](#) sayfa 142.

Cevapsız Çağrı Listesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [Çağrı Kaydı Özellikleri](#) sayfa 90.

Kişiler Listesinden Çağrı Uyarısı Yapma

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3 İstenen abone adını veya kimliğini seçmek için aşağıda açıklanan adımlardan birini kullanın:
 - Doğrudan abone adını veya kimliğini seçin
 -  ya da  ile istenen abone adına veya kimliğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
 - Manual Dial (Elle Çevirme) menüsünü kullanın
 -  ya da  ile Manual Dial (Elle Çevirme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
 -  ya da  ile (Telsiz No)Radio Contact (Telsiz Kişisi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
 - Ekranın ilk satırında Radio Number: (Telsiz No:); ikinci satırında ise yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Çağrı Uyarısı göndermek istediğiniz abone kimliğini girin ve  düğmesine basın.

- 4 ▲ ya da ▼ ile Call Alert (Çağrı Uyarısı) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Ekranda Çağrı uyarısının gönderildiğini belirten Call Alert (Çağrı Uyarısı) ve abone adı ya da kimliği görüntülenir.

Telsiziniz Çağrı Uyarısı gönderirken LED ışığı devamlı yeşil yanmaya başlar.

Çağrı Uyarısı onayı alınırsa ekranda olumlu mini bilgi notu görüntülenir.

Çağrı Uyarısı onayı alınmazsa ekranda olumsuz mini bilgi notu görüntülenir.

Çağrı Uyarısı onayı alınırsa ekranda olumlu mini bilgi notu görüntülenir.

Çağrı Uyarısı onayı alınmazsa ekranda olumsuz mini bilgi notu görüntülenir.

Acil Durum İşlemi

Acil Durum Alarmı, kritik durumları bildirmek için kullanılır. İsteddiğiniz zaman istediğiniz ekranda geçerli kanalda etkinlik olduğunda bile bir Acil Durum başlatabilirsiniz.

Satıcınız, programlanmış **Acil Durum** düğmesi için uzun basma haricinde tüm düğmelere benzer şekilde düğmeye basma süresi ayarlayabilir:

Kısa basma 0,05 ile 0,75 saniye arasında.

Uzun basma 1,00 - 3,75 saniye arasında.

Acil Durum düğmesine Acil Durum Açık/Kapalı özelliği atanmıştır. Satıcınızdan **Acil Durum** düğmesine atanan işlemi öğrenin.

Not: **Acil Durum** düğmesine kısa basma, Acil Durum kipini açacak şekilde ayarlandıysa **Acil Durum** düğmesine uzun basma için Acil Durumdan çıkma işlemi atanmıştır.

Tek Tuşla Erişim Düğmesiyle Çağrı Uyarısı Yapma

Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basarak önceden belirlenmiş adlara ya da kimliklere Çağrı Uyarısı yapabilirsiniz.

Ekranda Çağrı uyarısının gönderildiğini belirten Call Alert (Çağrı Uyarısı) ve abone adı ya da kimliği görüntülenir.

Telsiziniz Çağrı Uyarısı gönderirken LED sabit yeşil yanar.

Acil Durum düğmesine uzun basma, Acil Durum kipini açacak şekilde ayarlandıysa **Acil Durum** düğmesine kısa basma için Acil Durumdan çıkma işlemi atanmıştır.

Telsiziniz **üç** Acil Durum Alarımını destekler:

- Acil Durum Alarmı.
- Çağrılı Acil Durum Alarmı.
- Ses Takipli Acil Durum Alarmı.

Not: Programlanmış **Acil Durum** düğmesine yukarıdaki Acil Durum Alarmlarından yalnızca **BİRİ** atanabilir.







Ayrıca, her bir alarmın aşağıda belirtilen türleri bulunur:


- **Normal** – Telsiz, bir alarm sinyali gönderir ve sesli ve/veya görsel gösterge verir.
- **Sessiz** – Telsiz, bir alarm sinyali gönderir ancak sesli veya görsel gösterge vermez. Çağırılı başlatmak için **PTT** düğmesine basılana kadar telsiz, hoparlörden herhangi bir ses vermeden çağrılarını alır.
- **Sesli Sessiz** – Telsiz herhangi bir sesli veya görsel gösterge olmadan bir alarm sinyali gönderir, ancak gelen çağrılarını telsizin hoparlöründen duyulmasını sağlar.


Acil Durum Alarmı Alma

Bir acil durum alarmı alınırken acil durum simgesi çıkar, bir ton duyulur, LED kırmızı yanıp söner ve telsizde acil durum çağırısı yapanın adı görünür. Birden fazla alarm ortaya çıkarsa tüm acil durum çağırısı yapanların adları bir Alarm Listesinde görüntülenir.



1 Bir acil durum alarmı aldığınızda aşağıdakilerden birini yapın:

- Yalnızca acil durum çağırısı yapanın adı görüntülenirse ayrıntılı bilgi edinmek için  düğmesine basın. Eylem ayrıntılarını görüntülemek için  düğmesine tekrar basın.
- Alarm listesinde birden fazla acil durumu çağırısı yapan adı görüntülenirse  ya da  ile istenen ada gidin ve ayrıntılı bilgi edinmek için  düğmesine basın. Eylem öğelerinizi görmek için  düğmesine tekrar basın.

2 Alarm Listesinden çıkmak için  düğmesine basın ve Evet'i seçin. Alarm Listesine yeniden

gitmek için  ile menüye erişin ve Alarm List'i (Alarm Listesi) seçin.

Acil Durum Alarmını Yanıtlama

- 1 Alarm Listesinde  veya  ile istenen ada gidin.
- 2 Telsizi dikey olarak ağzınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.
Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayın yapan telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda kanalın kullanıma elverişli olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız.
- 3 Acil durum olmayan sesli yayınları, Acil Durum Alarmının hedeflendiği aynı gruba iletmek için **PTT** düğmesine basın
Sadece acil durumu başlatan telsiz, Acil Durum sesli yayını gönderebilir. Diğer tüm telsizler (acil durumu alan telsiz de dahil) acil durum olmayan sesli yayınlar yapabilir.
LED ışıkları sabit yeşil yanar. Telsiziniz Acil Durum kipinde kalır.

4 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofonu doğru konuşun.

5 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın. Acil durumu başlatan telsiz yanıt verdiğinde LED yeşil yanıp söner, LED yeşil yanıp söner, telsiz sessiz kipinden çıkar ve yanıt, telsiz hoparlöründen duyulur. Ekranınızda, Grup Çağrı simgesini, grup kimliğini ve yayın gönderen telsizin kimliğini görürsünüz.

6 Telsiziniz Alarm Listesini görüntüler.

Acil Durum Alarmı Gönderme

Bu özellik, Acil Durum Alarmı ve bir grup telsiz üzerinde uyarı göstergesi başlatan sessiz bir sinyal göndermenizi sağlar.

Telsiziniz Sessiz konumuna ayarlıysa Acil Durum kipindeyken görsel ya da sesli hiçbir gösterge göstermez.

Programlanmış **Acil Durum Açık** düğmesine basın

Ekranda şu görüntülenir: Tx Alarm (Vrc Alarmı) ve hedef adı. LED sabit yeşil yanar ve Giriş ekranında Acil Durum simgesi görüntülenir.

Acil Durum Alarmı onayı alındığında, Acil Durum tonu duyulur ve LED yeşil yanıp söner. Ekranda şu görüntülenir: Alarm Sent (Alarm Gönderildi).

Telsiziniz bir Acil Durum Alarmı onayı almazsa tüm yeniden denemeler bittikten sonra, bir ton duyulur ve ekranda şu görüntülenir: Alarm Failed (Alarm Başarısız).

Telsiz Acil Durum Alarm kipinden çıkar ve Giriş ekranına döner.

Telsiziniz Sesli Sessiz konumuna ayarlanmışsa Acil Durum kipinde hiçbir sesli ya da görsel gösterge görüntüleme, ancak alınan çağrıların telsizin hoparlöründen duyulmasını sağlar. Göstergeler ancak çağrı başlatmak veya çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine bastığınızda görüntülenir.

1 Programlanmış **Acil Durum Açık** düğmesine basın.

Ekranda şu görüntülenir: Tx Alarm (Vrc Alarmı) ve hedef adı. LED sabit yeşil yanar ve Giriş ekranında Acil Durum simgesi görüntülenir.

Acil Durum Alarmı onayı alındığında, Acil Durum tonu duyulur ve LED yeşil yanıp söner. Ekranda şu görüntülenir: Alarm Sent (Alarm Gönderildi).

2 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.

3 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın LED sabit yeşil yanar ve ekranda Grup simgesi görüntülenir.

4 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

Çağrılı Acil Durum Alarmı Gönderme

Bu özellik, bir grup telsize Acil Durum Alarmı göndermenizi sağlar. Grup içerisindeki bir telsizden onay alındıktan sonra, telsiz grubu programlanmış Acil Durum kanalı üzerinden haberleşmede bulunabilir.

Telsiziniz Sessiz konumuna ayarlanmışsa çağrı başlatmak için **PTT** düğmesine basana kadar Acil Durum kipinde hiçbir sesli ya da görsel gösterge görüntüleme ve alınan hiçbir çağrı telsizin hoparlöründen duyulmaz.

5 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın. Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda yanıtlamanız için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız.

6 Yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın

7 Çağrınızı bitirdiğinizde, Acil Durum kipinden çıkmak için **Acil Durum Kapalı** düğmesine basın Telsiz, Giriş ekranına geri döner.

Ses Takipli Acil Durum Alarmı Gönderme

Bu özellik, bir grup telsize Acil Durum Alarmı göndermenizi sağlar. Telsizinizin mikrofonu otomatik olarak etkin hale gelir. Böylece **PTT** düğmesine basmadan telsiz grubuyla haberleşebilirsiniz.

Mikrofonun bu etkin durumuna "hot mic" de denir.

Telsizinizin Acil Durum Devir Kipi etkinse hot mic tekrarlama ve alma süresi önceden programlanmış süre kadardır. Acil Durum Devir Kipindeyken gelen çağrılar telsizin hoparlöründen duyulur.

Programlanmış **hot mic yayın süresi** içinde düğmesine basarsanız **PTT** düğmesini bırakmanız gerektiğini bildiren yasak ton sesi duyarsınız. Telsiz

PTT düğmesine basıldığını yok sayar ve Acil Durum kipinde kalır.

Not: Hot mic sırasında **PTT** düğmesine basarsanız ve hot mic süresi dolduktan sonra da basmaya devam ederseniz telsiz **PTT** düğmesi bırakılana kadar yayını yapmayı sürdürür.

Telsiziniz Sessiz konumuna ayarlanmışsa Acil Durum kipi boyunca programlanmış hot mic yayın süresi dolana ve **PTT** düğmesine basılana kadar sesli veya görsel bir gösterge görüntüleme veya alınan çağrıların telsizin hoparlöründen duyulmasına izin vermez.

Telsiziniz Sesli Sessiz konumuna ayarlanmışsa Acil Durum kipi boyunca hot mic ile çağrı yaptığınız sırada sesli veya görsel bir gösterge görüntülemez, fakat programlanan hot mic yayın süresi dolduktan sonra, hedef telsiz yanıt verdiğinde telsizin hoparlöründen sesin duyulmasını sağlar. Göstergeler ancak **PTT** düğmesine bastığınızda görünür.

Not: Acil Durum Alarm talebi başarısız olursa telsiz yeniden talep göndermeyi denemez ve doğrudan hot mic durumuna geçer.

1 Programlanmış **Acil Durum Açık** düğmesine basın.

Ekranda şu görüntülenir: Tx Alarm (Vrc Alarmı) ve hedef adı. Onay alınana kadar LED sabit yeşil yanar ve Acil Durum simgesi görüntülenir.

2 Ekranda (Acil.Drm Alarmı Başarılı) Alarm Sent (Alrm Gön.) bilgisi görüntülendiğinde anlaşılır biçimde mikrofonu konuşun.

Hot mic etkinleştirildiğinde, telsiz, hot mic süresi dolana kadar **PTT** düğmesine basılmadan otomatik olarak yayın yapar. Yayın yapılırken LED sabit yeşil yanar ve ekranda Acil Durum simgesi görüntülenir.

3 Telsiz Acil Durum Devir Kipinin etkin olduğu hallerde hot mic ve çağrı alma arasındaki devir süresi dolduğunda otomatik olarak yayın gönderimini durdurur.

4 Hot mic süresi dolduğunda telsiz otomatik olarak yayın gönderimini durdurur. Yeniden yayın yapmak için **PTT** düğmesine basmanız gerekir.

Acil Durum Kipini Yeniden Başlatma

Not: Bu özellik, sadece Acil Durum Alarmı gönderen telsiz için geçerlidir.

Bu özelliğin uygulanabildiği iki durum vardır:

- Telsiz Acil Durum kipindeyken kanal değiştirirsiniz. Bu durumda Acil Durum kipinden çıkılır. Acil Durum Alarmı bu yeni kanalda etkinse telsiz Acil Durumu yeniden başlatır.
- Acil Durum başlatma/yayın gönderme sırasında programlanmış **Acil Durum Açık** düğmesine basarsınız. Bu işlem telsizin bu durumdan çıkmasına ve Acil Durumu yeniden başlatmasına neden olur.

Acil Durum Alarmını Gönderdikten Sonra Acil Durum Modundan Çıkma

Telsiziniz, aşağıdakilerden biri olduğunda Acil Durum kipinden çıkar:

- Acil Durum Alarmı onayı alındığında (sadece **Acil Durum Alarmı** için)
- Alarm göndermek için tüm yeniden denemeler sona erdiğinde
- **Acil Durum Kapalı** düğmesine basıldığında.

Not: Telsiziniz kapatıldığında Acil Durum kipinden çıkar. Tekrar açıldığında, telsiz otomatik olarak Acil Durum kipini yeniden başlatmaz.

Telsiziniz Acil Durum kipindeyken acil durum sistemi yapılandırılmamış olan başka bir kanala geçerseniz


ekranınızda No Emergency (Acil Durum Yok) bilgisi görüntülenir.

Yazılı Mesaj Özellikleri

Telsiziniz, başka telsizlerden ya da e-posta uygulamalarından yazılı mesaj gibi veriler alabilmektedir.

Yazılı mesajlarda, konu satırı dahil olmak üzere (e-posta uygulamalarından mesaj alındığında görünen) **en fazla** karakter uzunluğu **140** iken bu sayı mesaj alımı için 280 karakterdir.





Not: İstedığınız zaman Giriş ekranına dönmek için




 düğmesine uzun basın.

Yazılı Mesaj Yazma ve Gönderme


1 **Yazılı Mesaj** özelliğine erişin.


Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesi	Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesine basın.

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Menü	<p>1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2  ya da  ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>


2  ya da  ile Compose(Oluştur) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Yanıp sönen bir imleç görüntülenir.


3 Tuş takımını kullanarak mesajınızı yazın.

Bir karakter sola gitmek için  düğmesine basın.





Bir karakter sağa gitmek için  ya da  düğmesine basın. Yanlış yazılan karakterleri

silme için  düğmesine basın. Metin girişi

yöntemini değiştirmek için  düğmesine uzun basın.

4 Mesaj oluşturulduktan sonra  düğmesine basın.

5 Yeni oluşturulan mesajı gönderme, kaydetme, yeniden düzenleme veya silme eyleminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın.

- ▲ ya da ▼ ile **Send** (Gönder) seçeneğine gidin ve mesajı göndermek için  düğmesine basın.
- ▲ ya da ▼ ile **Save** (Kaydet) seçeneğine gidin ve mesajı Taslaklar klasörüne kaydetmek için  düğmesine basın.
-  ile mesajı düzenleyin.
-  tekrar basarak mesajı silmeyi veya Taslaklar klasörüne kaydetmeyi seçin.

Ekranda mesajınızın gönderildiğini doğrulayan geçici bir mini bilgi notu görüntülenir.

Mesajınız gönderildiyse bir ton duyulur ve ekranda olumlu mini bilgi notu görünür.

Mesajınız gönderilemediyse düşük bir ton duyulur ve ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görünür.


Yazılı mesajın gönderilmesi başarısız olursa telsiziniz **Resend** (Tekrar Gönder) seçeneği ekranına geri döner (bkz. [Gönderilemeyen Yazılı Mesajları Yönetme](#) sayfa 106).


Hızlı Yazılı Mesaj Gönderme


Telsiziniz, satıcınız tarafından programlanan en fazla 50 Hızlı Yazılı Mesajı desteklemektedir.


Hızlı Yazılı mesajlar önceden tanımlanmıştır ancak göndermeden önce hepsini düzenleyebilirsiniz.

1 **Yazılı Mesaj** özelliğine erişin.

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesi	Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesine basın.
Menü	1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06



Telsiz Kontrolleri	Adımlar
	Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
	2 ▲ ya da ▼ ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.



2 ▲ ya da ▼ ile Quick Text (Hızlı Mesaj) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


3 ▲ ya da ▼ ile istenen Hızlı Yazılı ve seçmek için  düğmesine basın..

4 Gerekirse mesajı düzenlemek için tuş takımını kullanın.





Bir karakter sola gitmek için  düğmesine basın.

Bir karakter sağa gitmek için  ya da  düğmesine basın. Yanlış yazılan karakterleri




silmek için  düğmesine basın. Metin girişi yöntemini değiştirmek için  düğmesine uzun basın.

5 Mesaj oluşturulduktan sonra  düğmesine basın.

6 Yeni oluşturulan mesajı gönderme, kaydetme, yeniden düzenleme veya silme eyleminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın.

- ▲ ya da ▼ ile Send (Gönder) seçeneğine gidin ve mesajı göndermek için  düğmesine basın.
- ▲ ya da ▼ ile Save (Kaydet) seçeneğine gidin ve mesajı Taslaklar klasörüne kaydetmek için  düğmesine basın.
-  ile mesajı düzenleyin.
-  tekrar basarak mesajı silmeyi veya Taslaklar klasörüne kaydetmeyi seçin.

7 Mesajı gönderiyorsanız alıcıyı seçmek için:

- ▲ ya da ▼ ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- ▲ ya da ▼ ile Manual Dial (Elle Çevirme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranın ilk satırında Radio Number: (Telsiz No:) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Abone adını veya kimliğini girin ve  düğmesine basın.

Ekranında, mesajınızın gönderilmekte olduğunu doğrulayan (Yazılı Mesaj: <Abone Kimliği/Grup Adı veya Kimliği>) geçici mini bilgi notu görüntülenir.

Mesajınız başarıyla gönderildiyse bir ton duyulur ve ekranda olumlu mini bilgi görüntülenir.

Mesaj gönderilemezse düşük bir ton duyulur ve ekranda olumsuz mini bilgi notu görüntülenir.

Tek Tuşla Erişim Düğmesiyle Hızlı Yazılı Mesaj Gönderme

Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basarak önceden tanımlanmış ad ya da kimliklere

önceden tanımlanmış Hızlı Yazılı Mesaj gönderebilirsiniz.

Ekranında, mesajınızın gönderilmekte olduğunu doğrulayan (Yazılı Mesaj: <Abone Kimliği/Grup Adı veya Kimliği>) geçici mini bilgi notu görüntülenir.

Mesaj gönderilirse bir ton duyulur ve ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

Mesaj gönderilemiyorsa, düşük bir ton duyulur ve ekranda olumsuz mini bilgi notu görüntülenir.

Yazılı mesajın gönderilmesi başarısız olursa telsiziniz Resend (Tekr Gönder) seçeneği ekranına geri döner (bkz [Gönderilemeyen Yazılı Mesajları Yönetme](#) sayfa 106).

Taslaklar Klasörüne Erişme


Bir yazılı mesajı daha sonra göndermek üzere kaydedebilirsiniz.

PTT düğmesine basıldığında ya da kip değiştirildiğinde telsiz yazılı mesaj yazdığınız ya da düzelttiğiniz sırada yazılı mesaj yazma/düzenleme ekranından çıkar ve geçerli yazılı mesajınız otomatik olarak Taslaklar klasörüne kaydedilir.

En son kaydedilmiş yazılı mesaj her zaman Taslaklar listesinin en üstüne eklenir.


Taslaklar klasörü son kaydedilen maksimum on (10) mesajı saklar. Klasör dolduktan sonra kaydedilen her mesaj otomatik olarak klasörde yer alan en eski tarihli yazılı mesajın yerini alır.




Not: İsteddiğiniz zaman Giriş ekranına dönmek için




 düğmesine uzun basın.




Kayıtlı Yazılı Mesajları Görüntüleme

1 Yazılı Mesaj özelliğine erişin.


Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesi	Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesine basın.
Menü	1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.




Telsiz Kontrolleri	Adımlar
	2  ya da  ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

2  ya da  ile Drafts'a (Taslaklar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3  ya da  ile istenen mesaja gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Kayıtlı Yazılı Mesajları Düzenleme ve Gönderme

1 Mesajı görüntülerken yeniden  düğmesine basın.

2  ya da  ile Edit'e (Düzenle) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Yanıp sönen bir imleç görüntülenir.

3 Tuş takımını kullanarak mesajınızı yazın.

Bir karakter sola gitmek için ◀ düğmesine basın.

Bir karakter sağa gitmek için ▶ ya da [↔#] düğmesine basın. Yanlış yazılan karakterleri

silmek için [*←] düğmesine basın. Metin girişi

yöntemini değiştirmek için [↔#] düğmesine uzun basın.

4 Mesaj oluşturulduktan sonra [☎] düğmesine basın.

5 Mesaj alıcısını seçmek için

- ▲ ya da ▼ ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için [☎] düğmesine basın.
- ▲ ya da ▼ ile Manual Dial (Elle Çevirme) seçeneğine gidin ve seçmek için [☎] düğmesine basın. Ekranın ilk satırında Radio Number: (Telsiz No:) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Abone adını veya kimliğini girin ve [☎] düğmesine basın.

Ekranında, mesajın gönderilmekte olduğunu doğrulayan geçici mini bilgi notu görüntülenir.

Mesajınız başarıyla gönderildiyse bir ton duyulur ve ekranda olumlu mini bilgi notu görüntülenir.

Mesaj gönderilemezse düşük bir ton duyulur ve ekranda olumsuz mini bilgi notu görüntülenir.

Yazılı mesaj gönderilemezse Gönderilenler klasörüne taşınır ve Gönderilemedi simgesiyle işaretlenir.

Kayıtlı Yazılı Mesajları Taslaklar Klasöründen Silme

1 Yazılı Mesaj özelliğine erişin.

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesi	Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesine basın.
Menü	1 [☎] ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
	<p>Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2 ▲ ya da ▼ ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için ⓘ düğmesine basın.</p>

2 ▲ ya da ▼ ile Drafts'a (Taslaklar) gidin ve seçmek için ⓘ düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile istenen mesaja gidin ve seçmek için ⓘ düğmesine basın.

4 Mesajı görüntülerken yeniden ⓘ düğmesine basın.

5 Yazılı mesajı silmek için ▲ ya da ▼ ile Delete (Sil) seçeneğine gidin ve ⓘ düğmesine basın.

Gönderilemeyen Yazılı Mesajları Yönetme

Resend (Tekr Gönder) ekranındayken aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

- Tekrar Gönder.
- Yönlendir.
- Düzenle.

Not: Kanal tipi (standart dijital, Capacity Plus ya da Linked Capacity Plus gibi) eşleşmiyorsa Gönderilemeyen mesajları sadece düzenleyip yönlendirebilirsiniz.

Yazılı Mesajları Yeniden Gönderme


Aynı abone/grup adına veya kimliğine aynı mesajı yeniden göndermek için ⓘ düğmesine basın.

Mesajınız başarıyla gönderildiyse bir ton duyulur ve ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.




Mesajınız gönderilemezse ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Yazılı Mesajları İletme

Mesajı başka bir abone/grup adına ya da kimliğine göndermek için Forward (Yönlendir) seçeneğini belirleyin.

1 ▲ ya da ▼ ile Forward'a (Yönlendir) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

2 Mesaj alıcısını seçmek için

- ▲ ya da ▼ ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- ▲ ya da ▼ ile Manual Dial (Elle Çevirme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranın ilk satırında Radio Number: (Telsiz No:) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Abone adını veya kimliğini girin ve  düğmesine basın.

Ekranında, mesajınızın gönderilmekte olduğunu doğrulayan Text Message: <Subscriber/Group Alias or ID> (Yazılı Mesaj: <Abone Kimliği/Grup Adı veya Kimliği>)


Mesajınız başarıyla gönderildiyse bir ton duyulur ve ekranda olumlu mini bilgi notu görüntülenir.

Mesaj gönderilemezse düşük bir ton duyulur ve ekranda bilgisi görüntülenir.olumsuz mini bilgi notu görüntülenir.

Yazılı Mesajları Düzenleme


Göndermeden önce mesajı düzenlemek için Edit (Düzenle) seçeneğini belirleyin.

Not: Bir konu satırı varsa (e-posta uygulamalarından alınan mesajlarda) bu konu satırını düzenleyemezsiniz.


1 ▲ ya da ▼ ile Edit'e (Düzenle) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Yanıp sönen bir imleç görüntülenir.


2 Tuş takımını kullanarak mesajınızı düzenleyin.

Bir karakter sola gitmek için ◀ düğmesine basın.









Bir karakter sağa gitmek için ▶ ya da  düğmesine basın. Yanlış yazılan karakterleri

silmek için  düğmesine basın. Metin girişi




yöntemini değiştirmek için  düğmesine uzun basın.





3 Mesaj oluşturulduktan sonra  düğmesine basın.

4 Yeni oluşturulan mesajı gönderme, kaydetme, yeniden düzenleme veya silme eyleminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın.

-  ya da  ile **Send (Gönder)** seçeneğine gidin ve mesajı göndermek için  düğmesine basın.
-  ya da  ile **Save (Kaydet)** seçeneğine gidin ve mesajı Taslaklar klasörüne kaydetmek için  düğmesine basın.
-  ile mesajı düzenleyin.
-  tekrar basarak mesajı silmeyi veya Taslaklar klasörüne kaydetmeyi seçin.

5 Mesajı gönderiyorsanız alıcıyı seçmek için:

-  ya da  ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

-  ya da  ile **Manual Dial (Elle Çevirme)** seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranın ilk satırında **Radio Number: (Telsiz No:)** bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Abone adını veya kimliğini girin ve  düğmesine basın.

Ekranında, mesajınızın gönderilmekte olduğunu doğrulayan **Text Message: <Subscriber/Group Alias or ID>** (Yazılı Mesaj: <Abone Kimliği/Grup Adı veya Kimliği>) bilgisi görüntülenir.

Mesajınız başarıyla gönderildiyse bir ton duyulur ve ekranda olumlu mini bilgi notu görüntülenir.


Mesaj gönderilemezse düşük bir ton duyulur ve ekranda bilgisi görüntülenir.olumsuz mini bilgi notu görüntülenir.

Gönderilen Yazılı Mesajları Yönetme

Bir mesaj başka bir telsize gönderildikten sonra Gönderilenler klasöründe saklanır. En son gönderilmiş yazılı mesaj her zaman Gönderilenler listesinin en üstüne eklenir.


Gönderilenler klasörü en fazla otuz (30) son gönderilmiş mesajı saklama kapasitesine sahiptir. Klasör dolduktan sonra gönderilen her mesaj otomatik olarak klasördeki en eski tarihli mesajın yerini alır.




Not: İstedığınız zaman Giriş ekranına dönmek için




 düğmesine uzun basın.




Gönderilen Yazılı Mesajları Görüntüleme

1 Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak **Yazılı Mesaj** özelliğine erişin:

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesi	Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesine basın.
Menü	1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
	2  ya da  ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

2  ya da  ile Sent Items'a (Gönderilenler) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3  ya da  ile istenen mesaja gidin ve seçmek için  düğmesine basın..

Mesaj bir e-posta uygulamasından geliyorsa bir konu satırı gösterilebilir.


Ekranın sağ üst köşesindeki simge mesajın durumunu belirtir (bkz. [Gönderilenler Simgeleri](#) sayfa 35).




Gönderilen Yazılı Mesajları Gönderme

Ekranı görüntülenen gönderilmiş bir yazılı mesaj için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

- Tekrar Gönder
- Yönlendir
- Düzenle
- Silme





Not: Kanal tipi (standart dijital, Capacity Plus ya da Linked Capacity Plus gibi) eşleşmiyorsa Gönderilen mesajları sadece düzenleyebilir, yönlendirebilir veya silebilirsiniz.

1 Mesajı görüntülerken yeniden  düğmesine basın.

2  ya da  ile aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve seçmek için  düğmesine basın..

Seçenek	Adımlar
Yönlendir	Seçili yazılı mesajı başka bir abone/grup adına veya kimliğine göndermek için Forward'ı (Yönlendir) seçin (bkz. Yazılı Mesajları İletme sayfa 107).
Düzenle	Seçili yazılı mesajı göndermeden önce düzenlemek için Edit'i

Seçenek	Adımlar
	(Düzenle) seçin (bkz. Yazılı Mesajları Düzenleme sayfa 107).
Silme	Yazılı mesajı silmek için Delete'i (Sil) seçin.
Tekrar Gönder	<p>Aynı abone/grup adı veya kimliğine seçili yazılı mesajı göndermek için Resend (Tekrar Gönder) seçeneğini belirleyin.</p> <p>Ekranda, aynı mesajın aynı hedef telsize gönderildiğini bildiren geçici bir mini bilgi notu görüntülenir.</p> <p>Mesajınız başarıyla gönderildiyse bir ton duyulur ve ekranda olumlu mini bilgi notu görüntülenir.</p> <p>Mesaj gönderilemezse düşük bir ton duyulur ve ekranda bilgisi görüntülenir.olumsuz mini bilgi notu görüntülenir.</p> <p>Mesajınız gönderilemediyse telsiziniz Resend (Tekr Gönder) seçeneği ekranına döner. Aynı</p>

Seçenek	Adımlar
	<p>abone/grup adına veya kimliğine mesajı yeniden göndermek için  düğmesine basın.</p> <p>Not: Ses seviyesini değiştirerek ve ,  ya da  düğmeleri dışında herhangi bir düğmeye basarak mesajınıza geri dönebilirsiniz.</p> <p>Özel Çağrı ya da Grup Çağrısı başlatmak veya Grup Çağrısına yanıt vermek için PTT düğmesine bastığınızda telsiz Resend (Tekr Gönder) seçeneği ekranından çıkar. Telsiz, yazılı ya da telemetri mesaj, acil çağrı ya da alarm veya çağrı uyarısı aldığı anda da bu ekrandan çıkar.</p> <p>Ekran, Özel Çağrıya yanıt vermek için (telsizin Cevapsız Çağrı ekranında olduğu durumlar hariç) PTT düğmesine bastığınızda ve Herkese Çağrının sonunda</p>

Seçenek	Adımlar
	<p>Resend (Tekr Gönder) seçeneği ekranına geri döner.</p>





Mesaj gönderiliyorken mesaj gönderme ekranından çıkarsanız telsiz Gönderilenler klasöründeki mesajın durumunu ekranda ya da sesli olarak herhangi bir bildirimde bulunmaksızın günceller.




Gönderilenler klasöründe mesajın durumu güncellenmeden önce telsizin kipi değiştirilir ya da kapatılırsa telsiz Sürüyor durumundaki hiçbir mesaj işlemini tamamlayamaz ve mesajı otomatik olarak Gönderilemedi simgesiyle işaretler.

Telsiz bir defada en fazla beş (5) adet Sürüyor durumundaki mesaj işlemini destekler. Bu süre boyunca telsiz hiçbir yeni mesaj gönderemez ve yeni mesajları otomatik olarak Gönderilemedi simgesiyle işaretler.




Gönderilen Tüm Yazılı Mesajları Gönderilenlerden Silme

- 1 Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak **Yazılı Mesaj** özelliğine erişin:







Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesi	Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesine basın.
Menü	<p>1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2  ya da  ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>

- 2**  ya da  ile Sent Items'a (Gönderilenler) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Sent Items'ı (Gönderilenler) seçtiğinizde bu bölümde hiç yazılı mesaj yoksa ekranda List Empty (Liste Boş) bilgisi görünür ve Tuş Takımı Ton Sesleri açıksa düşük bir ton duyulur (bkz. [Tuş Takımı Tonlarını Açma veya Kapatma](#) sayfa 144).

- 3**  ya da  ile Delete All (Hepsini Sil) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4** Aşağıdakilerden birini seçin.

-  ya da  ile Yes (Evet) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
-  ya da  ile No (Hayır) seçeneğine gidin ve önceki ekrana dönmek için  düğmesine basın.


Yazılı Mesaj Alma

Telsiziniz bir mesaj alırken ekranda gönderenin adı, kimliği ve Mesaj simgesi ile birlikte Bildirim Listesi görüntülenir.

Bir yazılı mesajı alırken Oku seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Not: Uyarı ekranı görüntülenirken **PTT** düğmesine basıldığında telsiz Yazılı Mesaj uyarı ekranından çıkar ve mesajı gönderene Özel ya da Grup Çağrısı başlatır.



Yazılı Mesajları Okuma

1 ▲ ya da ▼ ile Read? (Okunsun mu?) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Gelen Kutusunda seçili mesaj açılır.

Mesaj bir e-posta uygulamasından geliyorsa bir konu satırı gösterilebilir.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Gelen Kutusuna dönmek için  düğmesine basın.
- Yazılı mesajı yanıtlamak, yönlendirmek veya silmek için ikinci defa  düğmesine basın.

Alınan Yazılı Mesajları Yönetme

Yazılı mesajlarınızı yönetmek için Gelen Kutusunu kullanın. Gelen Kutusu en fazla otuz (30) mesaj saklama kapasitesine sahiptir.


Gelen Kutusundaki yazılı mesajlar en son alınma sırasına göre sıralanır.

Telsiziniz aşağıdaki yazılı mesaj seçeneklerini destekler:


- Yanıtla
- Yönlendir
- Silme
- Hepsini Sil


Not: Kanal tipi (standart dijital, Capacity Plus ya da Linked Capacity Plus gibi) eşleşmiyorsa Alınan mesajları sadece yönlendirebilir, silebilir veya hepsini silebilirsiniz.


Not: İstedığınız zaman Giriş ekranına dönmek için

 düğmesine uzun basın.

Gelen Kutusundaki Yazılı Mesajları Görüntüleme




1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.



3 ▲ ya da ▼ ile Inbox'a (Gelen Kutusu) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 4 ▲ ya da ▼ ile mesajları görüntüleyin.
Mesaj bir e-posta uygulamasından geliyorsa bir konu satırı gösterilebilir.


5 Aşağıdakilerden birini yapın:


- Geçerli mesajı seçmek için  düğmesine basın ve yanıtlamak, hızlı yanıtlamak,, yönlendirmek veya mesajı silmek için tekrar  düğmesine basın.
- Giriş ekranına dönmek için  düğmesine uzun basın.

Gelen Kutusundaki Telemetri Durumu Yazılı Mesajları Görüntüleme

-  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- ▲ ya da ▼ ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- ▲ ya da ▼ ile Inbox'a (Gelen Kutusu) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.





- ▲ ya da ▼ ile istenen mesaja gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Telemetri Durumu yazılı mesajlarına yanıt veremezsiniz.
Ekranında Telemetry: <Status Text Message> (Telemetri: <Durum Yazılı Mesajı>) bilgisi görünür.




- Giriş ekranına dönmek için  düğmesine uzun basın.




Gelen Kutusundaki Yazılı Mesajları Yanıtlama


- Yazılı Mesaj** özelliğine erişin.

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesi	Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesine basın.







Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Menü	<p>1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2  ya da  ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>

2  ya da  ile Inbox'a (Gelen Kutusu) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3  ya da  ile istenen mesaja gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Mesaj bir e-posta uygulamasından geliyorsa bir konu satırı gösterilebilir.


4 Alt menüye erişmek için bir kez daha  düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

-  ya da  ile Reply (Yanıtla) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..
-  ya da  ile Quick Reply'a (Hızlı Yanıt) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Yanıp sönen bir imleç görüntülenir.

6 Mesajınızı yazmak/düzenlemek için tuş takımınızı kullanın.

7 Mesaj oluşturulduktan sonra  düğmesine basın.

Ekranda, mesajınızın gönderilmekte olduğunu doğrulayan (Yazılı Mesaj: <Abone Kimliği/Grup Adı veya Kimliği>) geçici mini bilgi notu görüntülenir.





Mesajınız başarıyla gönderildiyse bir ton duyulur ve ekranda olumlu mini bilgi notu görüntülenir.




Mesaj gönderilemezse düşük bir ton duyulur ve ekranda düşük bir ton duyulur ve ekranda olumsuz mini bilgi notu görüntülenir.




Mesaj gönderilemezse telsiziniz Resend (Tekr Gönder) seçeneği ekranına geri döner (bkz [Gönderilemeyen Yazılı Mesajları Yönetme](#) sayfa 106).


Gelen Kutusundaki Yazılı Mesajları Silme




- 1 Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak **Yazılı Mesaj** özelliğine erişin:




Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesi	Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesine basın.
Menü	<ol style="list-style-type: none">1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.2  ya da  ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 2  ya da  ile Inbox'a (Gelen Kutusu) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile istenen mesaja gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Mesaj bir e-posta uygulamasından geliyorsa bir konu satırı gösterilebilir.





- 4 Alt menüye erişmek için bir kez daha  düğmesine basın.




- 5  ya da  ile Delete (Sil) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 6  ya da  ile Yes (Evet) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Ekranda olumlu mini bilgi görüntülenir ve ekran gelen kutusuna döner.




Gelen Kutusundaki Tüm Yazılı Mesajları Silme




- 1 Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak **Yazılı Mesaj** özelliğine erişin:

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesi	Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesine basın.
Menü	<p>1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2  ya da  ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>

- 2**  ya da  ile Inbox'a (Gelen Kutusu) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Inbox'ı (Gelen Kutusu) seçtiğinizde bu bölümde hiç yazılı mesaj yoksa ekranda List Empty (Liste Boş) bilgisi görünür ve Tuş Takımı Ton Sesleri açıksa düşük bir ton duyulur (bkz. [Tuş Takımı Tonlarını Açma veya Kapatma](#) sayfa 144).

- 3**  ya da  ile Delete All (Hepsini Sil) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4**  ya da  ile Yes (Evet) seçeneğine gidin ve  düğmesine basarak seçin. Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İş Kartları

Telsiziniz, gerçekleştirilmesi gereken görevleri listeleyen sevk işlemini yapan bilgisayardan gelen mesajları yani İş Kartlarını alabilir.

İş Kartları Klasörlerinde sıralamak için İş Kartlarına yanıt verebilirsiniz. Varsayılan olarak, klasörler "Hepsi", "Yeni", "Başlanan" ve "Tamamlanan" şeklindedir. Ek 10 klasör için satıcınızla veya sistem yöneticinizle iletişime geçin.



Telsiziniz maksimum 100 İş Kartını destekler, bunların tamamı "Hepsi" klasöründe görülebilir. Yeni İş Kartları ve yeni durum değişikliğine sahip İş Kartları ilk olarak listelenir. Maksimum sayıda İş Kartına ulaşılmasıyla, bir sonraki İş Kartı otomatik olarak telsizinizdeki en son İş Kartının yerini alır.





Not: İş Kartları, telsiz kapatıldıktan ve tekrar açıldıktan sonra bile tutulur.

Telsiziniz aynı konu satırıyla yinelenen İş Kartlarını otomatik olarak denetleyip siler.

İş Kartı Klasörüne Erişme

İş Kartı klasörüne erişin.

Telsiz Kontrolü	Adımlar
Programlanmış İş Kartı düğmesi	<p>1 Programlanmış İş Kartı düğmesine basın</p> <p>2 ▲ ya da ▼ ile istenen klasöre gidin ve seçmek için  düğmesine basın..</p> <p>Not: Gerekli klasöre erişmek için  ve karşılık gelen numara tuşuna (1–9) da basabilirsiniz.</p>

Telsiz Kontrolü	Adımlar
Menü	<p>1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2 ▲ ya da ▼ ile Job Tickets'a (İş Kartları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>3 ▲ ya da ▼ ile istenen klasöre gidin ve seçmek için  düğmesine basın..</p> <p>Not: Gerekli klasöre erişmek için  ve karşılık gelen numara tuşuna (1–9) da basabilirsiniz.</p>

Telsiz Kontrolü	Adımlar
	<p>4 ▲ ya da ▼ ile istenen İş Kartına gidin ve seçmek için</p> <p>⊞ düğmesine basın..</p>

Oturum açamazsanız ekranda olumsuz bir mini not görüntülenir.

Uzak Sunucuda Oturumu Açma ve Kapatma

Bu özellik, menü aracılığıyla kullanıcı kimliğinizi kullanarak uzak sunucuda oturum açmanızı ve kapatmanızı sağlar.





- 1 ⊞ ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Log In (Oturum Aç) seçeneğine gidin ve seçmek için ⊞ düğmesine basın. Zaten oturum açıtıysanız menüde Log Out (Oturumu Kapat) seçeneği görüntülenir. Ekranda başarıyla oturum açtığınızı doğrulayan geçici bir mini not görüntülenir.


İş Kartı Oluşturma ve Gönderme

Telsiziniz, bir İş Kartı şablonuna dayanan ve gerçekleştirilmesi gereken görevleri gönderen İş Kartları oluşturabilir.

Not: İş Kartı şablonunu yapılandırmak için bir CPS programlama yazılımı gerekir. Telsizinizin nasıl programlandığını belirlemek için satıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

- 1 ⊞ ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Job Tickets'a (İş Kartları) gidin ve seçmek için ⊞ düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile Create Ticket'a (Kart Oluştur) gidin ve seçmek için ⊞ düğmesine basın.
- 4 Telsizinizin nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak şunlardan birini yapın:






Durum:	Yapılacak İşlem:
Telsiziniz bir İş Kartı şablonuyla yapılandırılmışsa	<p>1 Gerekli alan sayısını girmek için tuş takımını kullanın ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>2 ▲ ya da ▼ ile Room Status'a (Alan Durumu) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>3 ▲ ya da ▼ ile istenen seçeneğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>
Telsiziniz birden fazla İş Kartı şablonuyla yapılandırılmışsa	<p>▲ ya da ▼ ile istenen seçeneğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>

- 5** ▲ ya da ▼ ile Send'e (Gönder) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


Ekranda mesajınızın gönderildiğini doğrulayan geçici bir mini bilgi notu görünür.

Mesajınız gönderilmediyse ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görünür.

İş Kartına Cevap Verme

- 1**  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2** ▲ ya da ▼ ile Job Tickets'a (İş Kartları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3** ▲ ya da ▼ ile istenen klasöre gidin ve seçmek için  düğmesine basın.. İstlenen klasöre erişmek için karşılık gelen sayı tuşuna (1–9) da basabilirsiniz.
- 4** ▲ ya da ▼ ile istenen İş Kartına gidin ve seçmek için  düğmesine basın..
- 5** Alt menüye erişmek için bir kez daha  düğmesine basın.

Hızlı Yanıt'a gitmek için karşılık gelen sayı tuşuna (1–9) da basabilirsiniz.

- 6 ▲ ya da ▼ ile istenen İş Kartına gidin ve seçmek için  düğmesine basın..
İş kartını yanıtlamak için karşılık gelen sayı tuşuna (1–9) da basabilirsiniz.

Ekranda mesajınızın gönderildiğini doğrulayan geçici bir mini bilgi notu görünür.





Mesajınız gönderildiyse bir ton duyulur ve ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.






Mesajınız gönderilmediyse düşük bir ton duyulur ve ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

İş Kartı Silme

Bir İş Kartını silin.

Telsiz Kontrolü	Adımlar
Programlanmış İş Kartı düğmesi	1 Programlanmış İş Kartı düğmesine basın

Telsiz Kontrolü	Adımlar
	2 ▲ ya da ▼ ile #11 (Hepsi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..
Menü	1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın. 2 ▲ ya da ▼ ile Job Tickets'a (İş Kartları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. 3 ▲ ya da ▼ ile #11 (Hepsi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..

Telsiz Kontrolü	Adımlar
	<p>4 ▲ ya da ▼ ile istenen İş Kartına gidin ve seçmek için  düğmesine basın..</p> <p>Not: 4. Adımda, İş Kartını görüntülerken silmek için  düğmesine basın.</p> <p>5 İş Kartını görüntülerken tekrar  düğmesine basın.</p> <p>6 ▲ ya da ▼ ile Delete (Sil) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>Not: Silmek için  düğmesine de basabilirsiniz.</p>

Gizlilik

Bu özellik etkinleştirildiğinde, yazılım tabanlı şifreleme çözümüyle kanal üzerindeki yetkisiz kullanıcıların etkinlikleri gizlice dinlemesinin engellenmesini sağlar. Bir yayının sinyal gönderme ve kullanıcı kimliği kısımları şifrelenemez.

Gizliliğin etkin olduğu yayınlar göndermek için telsizinizin kanal üzerindeki gizliliği etkin hale getirilmiş olmalıdır; ancak bu, yayın almak için gerekli değildir. Telsiz, gizliliğin etkin olduğu kanaldayken açık (şifrelenmemiş) yayınları almaya devam eder.

Telsiziniz iki gizlilik türünü desteklemektedir:

- Basit Gizlilik.
- Gelişmiş Gizlilik.

Telsize yukarıda belirtilen gizlilik türlerinden sadece biri atanabilir.

Gizliliğin etkin olduğu bir çağrıyı veya veri yayınına çözüm için telsizinizin yayını gönderen telsizle aynı Gizlilik Anahtarına (Temel Gizlilik) veya aynı Tuş Değerine ve Tuş Kimliğine (Gelişmiş Gizlilik) sahip olması gerekir.

Telsiziniz farklı bir Gizlilik Anahtarına veya farklı bir Tuş Değeri ve Tuş Kimliğine sahip karıştırılmış bir çağrı alırsa karıştırılmış bir yayın (Temel Gizlilik) duyarsınız ya da hiçbir şey duymazsınız (Gelişmiş Gizlilik).
















Telsizinize bir gizlilik tipi atanmışsa telsizin Acil Durum çağrısı ya da alarmı gönderdiği ya da aldığı zamanlar dışında Giriş Ekranında Güvenli ya da Güvenli Değil simgesi görüntülenir.

Telsiz, yayın gönderirken LED sabit yeşil yanar ve gizliliğin etkin olduğu sürekli bir yayın alırken ise yeşil renkte hızla yanıp söner.

Bu özelliğe aşağıdaki işlemlerden birini yaparak erişebilirsiniz:

- Gizliliği açıp kapatmak için, programlanmış **Gizlilik** düğmesine basın.
- Telsiz Menüsünü aşağıda açıklanan adımlara göre kullanın.

Not: Bazı telsiz modellerinde bu Gizlilik özelliği sunulmamaktadır. Ayrıntılı bilgi almak için satıcınızla ya da sistem yöneticinizle görüşün.


- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile Privacy'ye (Gizlilik) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Belirlenen seçeneği değiştirmek için  ya da  düğmelerini de kullanabilirsiniz.
- 5 Gizliliği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmesine basın.
Ekranında, Etkin yazısının yanında  simgesi görüntülenir.
Etkin yazısının yanındaki  simgesi kaybolur.

Gizli Kip

Telsiziniz Gizli Kip özelliğine sahiptir. Gizli kip sırasında, tüm tuş takımına ve programlanmış düğmelere erişim engellenir. Gizli Kip etkinleştirildiğinde tüm görsel göstergeler (ekran, LED ve arka aydınlatma) devre dışı kalır.


Bu özellik, sese veya tona yalnızca bir kablolu ya da Bluetooth aksesuar yoluyla izin verir.

Gizli Kipe Girme

Giriş ekranında  düğmesine ve ardından peş peşe 2, 5 ve 8 tuşlarına basın.

Gizli Kipten Çıkma

Gizli Kipten çıkmak için aşağıdakilerden birini yapın:

-  düğmesine ve ardından peş peşe 2, 5 ve 8 tuşlarına basın. Telsiz normal kipe geri döner.
- Açma/Kapatma düğmesi ile telsizi açıp kapatın.

Çift Tonlu Çoklu Frekans (DTMF)

Çift Tonlu Çoklu Frekans (DTMF) özelliği, telsizinizi telefon sistemlerine arabirimi olan telsiz sistemlerinde çalıştırmanızı sağlar.

- 1 DTMF çağrısı başlatmak için **PTT** düğmesini basılı tutun.
- 2 İstenen numarayı, * veya # işaretini girin.
Tüm telsiz tonlarını ve uyarılarını devre dışı bırakarak DTMF tonunu kapatabilirsiniz (Bkz. [Telsiz Tonlarını/Uyarılarını Açma veya Kapatma](#) sayfa 147).

Çoklu Saha Kontrolleri Yapma







Bu özellikler ancak geçerli telsiz kanalınız IP Saha Bağlantısı ya da Linked Capacity Plus yapılandırmasının bir parçasıysa geçerlidir.








Bu yapılandırmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [IP Site Connect](#) sayfa 38 ve [Linked Capacity Plus](#) sayfa 39.

Otomatik Saha Araması Başlatma

Not: Telsiz **sadece** mevcut sinyal zayıfsa ya da mevcut sahada hiçbir sinyal alamıyorsa yeni bir saha bulmak için tarama başlatır. RSSI değeri güçlüyse telsiz mevcut sahada kalmaya devam eder.

Otomatik Saha Aramasını şununla başlatın:

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Saha Kilidi Açık/Kapalı düğmesi	Programlanmış Saha Kilidi Açma/Kapatma düğmesine basın ile otomatik saha aramasını başlatın/durdurun.
Telsiz menüsü	<ol style="list-style-type: none"> 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın. 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları)

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
	gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
4	 ya da  ile Site Roaming (Saha Gezinme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
5	 ya da  ile Site Lock (Saha Kilidi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Geçerli kanal, ekli bir gezinme listesi bulunan ve menzil dışındaki çoklu saha kanalıysa telsiz şunlarla otomatik saha araması da (saha kilidi açma) yapar.

- **PTT** düğmesine basarak veya
- veri yayını ile gerçekleştirir.


Bir ton duyulur ve ekranda Site Unlocked (Saha Kilidi Açıldı) bilgisi görüntülenir.













Telsiz Giriş ekranına geri döner. Ekranda Saha Dolaşımı simgesi ve kanal adı görüntülenir.

Telsiz aktif olarak yeni bir saha ararken LED sarı renkte hızla yanıp sönmeye başlar ve telsiz bir sahaya kilitlendiğinde bu ışık söner.

Otomatik Saha Aramasını Durdurma

Telsiziniz aktif olarak yeni saha ararken aramayı şu şekilde durdurabilirsiniz:

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Saha Kilidi Açık/Kapalı düğmesi	Programlanmış Saha Kilidi Açma/Kapatma düğmesine basarak otomatik sahası aramasını başlatma/durdurma arasında geçiş yapın.
Telsiz menüsü	1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.







Telsiz Kontrolleri	Adımlar
	2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
	3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
	4  ya da  ile Site Roaming (Saha Gezinme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
	5  ya da  ile (Sahayı Kilitle) Site Lock (Saha Kilidi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..








Bir ton duyulur ve ekranda Site Locked (Saha Kilitlendi) görüntülenir.

Telsiz Giriş ekranına geri döner. LED kapanır ve ekranda kanal adı görüntülenir.

Manuel Saha Araması Başlatma

Manuel Saha Aramasını şununla başlatın:

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Manuel Saha Gezinme düğmesi	Programlanmış Manuel Saha Gezinme düğmesine basın ile manuel saha araması başlatın.
Telsiz menüsü	<ol style="list-style-type: none">1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları)

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
	gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
4	 ya da  ile Site Roaming (Saha Gezinme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
5	 ya da  ile Active Search (Aktif Arama) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..

Bir ton duyulur, ekranda Finding Site (Sahayı Buluyor) bilgisi görüntülenir ve LED yeşil yanar.

Yeni bir saha bulunduğunda ton duyulur ve LED ışığı söner. Ekranda Site <Alias> Found (Saha <Ad> Bulundu) bilgisi görüntülenir.

Kapsama alanı içinde mevcut bir saha yoksa ton duyulur ve LED ışığı söner. Ekranda Out of Range (Kapsam Dışı) bilgisi görüntülenir.

Kapsama alanı içinde yeni bir saha varsa ancak telsiz bu sahaya bağlanamıyorsa bir ses duyulur ve LED ışığı söner. Ekranda Channel Busy (Kanal Meşgul) bilgisi görüntülenir.

Telsiz, Giriş ekranına geri döner.




Güvenlik

Sistemdeki her telsizi etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin, çalınan bir telsizin çalan kişi tarafından kullanılmasını engellemek için telsizi devre dışı bırakmak isteyebilir, bulunduktan sonra da yeniden etkinleştirebilirsiniz.




Not: Telsiz Devre Dışı ve Etkin işlemlerinin gerçekleştirilmesi yalnızca bu işlemlerin etkin olduğu telsizlerle sınırlıdır. Ayrıntılı bilgi almak için satıcınızla ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Telsiz Devre Dışı



- 1 Bu özelliğe şu şekilde erişin

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Telsizi Devre Dışı Bırak düğmesi	<ol style="list-style-type: none">1 Programlanmış Telsizi Devre Dışı Bırak düğmesine basın2 ▲ ya da ▼ ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Telsiz menüsü	<ol style="list-style-type: none">1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.2 ▲ ya da ▼ ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Girişler alfabetik olarak sıralanmıştır.3 İstlenen abone adını veya kimliğini seçmek için aşağıda açıklanan adımlardan birini kullanın:

Telsiz Adımlar Kontrolleri

- İstenen adı veya kimliği doğrudan seçin.
- ▲ ya da ▼ ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- Manual Dial (Elle Çevirme) menüsünü kullanın.
- ▲ ya da ▼ ile Manual Dial (Elle Çevirme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- ▲ ya da ▼ ile Radio Number'a (Telsiz No) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Telsiz Adımlar Kontrolleri


- Ekranın ilk satırında Radio Number: (Telsiz No) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Abone adı veya kimliğini girmek için tuş takımını kullanın ve  düğmesine basın.
- 4 ▲ ya da ▼ ile Radio Disable (Telsiz Devre Dışı) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Ekranında Radio Enable: <Subscriber Alias or ID> (Telsiz Etkin: <Abone Adı veya Kimliği>) (Telsiz Etkin) bilgisi görüntülenir ve LED devamlı yeşil yanar.

2 Onay için bekleyin.


İşlem başarılı olursa telsiz olumlu bir gösterge tonu verir ve ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.




İşlem başarısız olursa telsiz olumsuz bir gösterge tonu verir ve ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Telsiz Devre Dışı Bırakma işlemi sırasında  düğmesine basarsanız onay mesajı alamazsınız.



Telsiz Etkin

- 1 Bu özelliğe şu şekilde erişin



Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Telsizi Etkinleştir düğmesi	<ol style="list-style-type: none"> 1 Programlanmış Telsizi Etkinleştir düğmesine basın. 2 ▲ ya da ▼ ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Telsiz menüsü	<ol style="list-style-type: none"> 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın. 2 ▲ ya da ▼ ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Girişler alfabetik olarak sıralanmıştır. 3 İstenen abone adını veya kimliğini seçmek için aşağıda açıklanan adımlardan birini kullanın <ul style="list-style-type: none"> • istenen adı veya kimliği doğrudan seçin • ▲ ya da ▼ ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Telsiz Adımlar Kontrolleri

- Manual Dial (Elle Çevirme) menüsünü kullanın
- ▲ ya da ▼ ile Manual Dial (Elle Çevirme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- ▲ ya da ▼ ile Radio Number'a (Telsiz No) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- Ekranın ilk satırında Radio Number: (Telsiz No) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Abone adı veya kimliğini girmek için

Telsiz Adımlar Kontrolleri


- tuş takımını kullanın ve  düğmesine basın.
- 4 ▲ ya da ▼ ile Radio Enable (Telsizi Etkinleştir) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Ekranında Radio Enable: <Subscriber Alias or ID> (Telsiz Etkin: <Abone Adı veya Kimliği>) (Telsiz Etkin) bilgisi görüntülenir ve LED devamlı yeşil yanar.

2 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa telsiz olumlu bir gösterge tonu verir ve ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa telsiz olumsuz bir gösterge tonu verir ve ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Telsiz Etkinleştirme işlemi sırasında  düğmesine basarsanız onay mesajı alamazsınız.

Not: Bu özellik, sadece bu işlevin etkinleştirildiği telsizlerde kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi almak için satıcınızla ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Yalnız Çalışan

Bu özellik, önceden belirlenen süre boyunca telsiz düğmesine basma ya da kanal seçim aktivasyonu gibi hiçbir kullanıcı etkinliği olmadığı durumlarda acil durum çağrısı yapar.

Faaliyetsizlik zamanlayıcısının süresi dolduğunda acil durum çağrısı göndermeden önce telsiz sesli gösterge aracılığıyla kullanıcıyı uyarır.

Kullanıcı önceden belirlenen süre boyunca yine onay vermezse, telsiz bir Acil Durum Alarmı başlatır.

Bu özelliğe aşağıdaki Acil Durum Alarmlarından yalnız biri atanabilir:


- Acil Durum Alarmı.
- Çağrılı Acil Durum Alarmı.
- Ses Takipli Acil Durum Alarmı.


Telsiz, sesli mesajların işlem yapılana dek devam edebilmesine olanak tanıyacak şekilde acil durumda kalır. Acil durumdan çıkma yolları için bkz. [Acil Durum İşlemi](#) sayfa 94.


Şifre Kilidi Özellikleri


Bu özellik etkinse telsiz açıldıktan sonra yalnızca doğru şifre girildiğinde telsizinize erişmenizi sağlar.

Telsize Şifreyle Erişme

- 1 Telsizinizi açın.
Sürekli bir ton duyulur.
- 2 Şunlardan birini yapın:
 - Telsizin tuş takımını kullanarak dört basamaktan oluşan geçerli şifrenizi girin. Ekranın ikinci satırında ●●● görüntülenir. Devam etmek için  düğmesine basın.
 - Dört basamaktan oluşan geçerli şifrenizi girin. Her basamağın sayısal değerini düzenlemek için ◀ ya da ▶ düğmesine basın. Her basamaktaki rakam • simgesine dönüşür. Bir sonraki basamağa gitmek için ▶ düğmesine

basın. Seçiminizi onaylamak için  düğmesine basın.

Her bir basamağı girdiğinizde olumlu bir gösterge tonu duyulur.  düğmesine basarak ekrandaki son

• silin. Ekranın ikinci satırı boşken  düğmesine bastığınızda ya da dört basamaktan fazla giriş yaptığınızda olumsuz bir gösterge tonu duyulur.

Şifre doğruysa telsiziniz açılır. Bkz. [Telsizi Açma](#) sayfa 20.

Şifre yanlışsa ekranda Wrong Password (Yanlış Şifre) .1 ile arasındaki Adımları tekrarlayın ve 2. Şifre en az dört basamaklı olmalıdır.

Şifre üç defa yanlış girildikten sonra ekranda Wrong Password (Yanlış Şifre), ardından da Radio Locked (Telsiz Kilitlendi) ifadeleri görüntülenir. Bir ton duyulur ve LED ışığı iki kez sarı yanıp söner.





Telsiziniz 15 dakika boyunca kilitli durumda kalır ve sadece **Açma/Kapatma Düğmesi** ve programlanmış **Arka Aydınlatma** düğmesiyle yapılan girişlere izin verir.





Not: Telsiz, kilitli durumdayken acil çağrılar dahil hiçbir çağrı alamaz.

Kilitli Durumdaki Telsizin Kilidini Açma

- 1 Telsiziniz kilitli duruma alındıktan sonra kapandıysa telsizi çalıştırın. Bir ton duyulur ve LED ışığı iki kez sarı yanıp söner. Ekranda Radio Locked (Telsiz Kilitlendi) bilgisi görüntülenir.
- 2 15 dakika bekleyin. Telsiziniz açıldığında 15 dakikalık kilitli kalma süresini tekrar başlatır.
- 3 Şu adımları tekrarlayın: Adım 1 - , [Telsize Şifreyle Erişme](#) sayfa 132.






Şifre Kilidini Açma ve Kapatma

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4 ▲ ya da ▼ ile Passwd Lock (Şifre Kilidi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 5 Dört basamaklı şifreyi girin.
Şu adıma bakın: Adım 2, [Telsize Şifreyle Erişme](#) sayfa 132.
- 6 Devam etmek için  düğmesine basın.
Şifre yanlışsa ekranda Wrong Password (Yanlış Şifre) görüntülenir ve ekran otomatik olarak önceki menüye döner.
- 7 Bir önceki adımda girilen şifre doğruysa şifre kilidini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmesine basın.
Ekranda, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Şifre Değiştirme

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4 ▲ ya da ▼ ile Passwd Lock (Şifre Kilidi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 5 Dört basamaklı şifreyi girin.
Şu adıma bakın: Adım 2, [Telsize Şifreyle Erişme](#) sayfa 132.
- 6 Devam etmek için  düğmesine basın.

Şifre yanlışsa ekranda Wrong Password (Yanlış Şifre) görüntülenir ve ekran otomatik olarak önceki menüye döner.

7 Önceki adımda girilen şifre doğruysa ▲ ya da ▼ düğmesine basarak Change Pwd (Şifre Değiştir) seçeneğine gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.

8 Yeni dört basamaklı geçerli şifrenizi girin. Şu adıma bakın: Adım 2, [Telsize Şifreyle Erişme](#) sayfa 132.

9 Daha önce girilen dört basamaklı şifreyi yeniden girin. Şu adıma bakın: Adım 2, [Telsize Şifreyle Erişme](#) sayfa 132.

10 Devam etmek için Ⓜ düğmesine basın.

Yeniden girilen şifre daha önce girilen yeni şifre ile eşleşiyorsa ekranda Password Changed (Şifre Değiştirdi) bilgisi görüntülenir.

Yeniden girilen şifre daha önce girilen yeni şifre ile **EŞLEŞMİYORSA** ekranda Passwords Do Not Match (Şifreler Eşleşmiyor) bilgisi görüntülenir.

Ekran otomatik olarak önceki menüye döner.

Bluetooth Kullanma

Not: CPS ile devre dışı bırakıldığında tüm Bluetooth ile ilişkili özellikler devre dışı kalır ve Bluetooth cihazı veri tabanı silinir.

Bu özellik, kablosuz Bluetooth bağlantısı yoluyla Bluetooth özelliği etkin bir cihaz (aksesuar) ile telsizinizi kullanmanızı sağlar. Telsiziniz hem Motorola'nın hem de piyasada bulunan diğer ticari markaların (COTS) Bluetooth özellikli cihazlarını desteklemektedir.

Bluetooth 10 metrelik (32 fit) bir görüş alanı menziline çalışır. Telsiziniz ve Bluetooth özellikli cihazınız arasındaki bu mesafenin engelsiz olması gerekir.

Telsizinizi yanınıza almadığınızda Bluetooth özellikli cihazınız yüksek güvenlikte çalışmayabileceğinden bu durumdan kaçınmanız önerilir.





Kapsama alanı sınırlarına yakın olduğunuz durumlarda hem konuşma hem de ton kalitesi düşer, sesler "karışık" veya "bozuk" çıkar. Bu sorunu düzeltmek için net ses alımını yeniden kurmak

amacıyla sadece telsizinizi ve Bluetooth özellikli cihazınızı birbirine (tanımlı menzilin 10 metre/32 fit dahilinde) yaklaştırın. Telsizinizin Bluetooth işlevi 10 metre/32 fit menzilde maksimum 2,5 mW (4 dBm) güce sahiptir.



Telsiziniz, birbirinden farklı türlerde Bluetooth özellikli cihazlarla aynı anda 3 Bluetooth bağlantısı gerçekleştirilmesini destekler. Örneğin kulaklık, tarayıcı ve bir Yalnızca Bas-Konuş Cihazı (POD). Aynı tip Bluetooth özellikli cihazlarla çoklu bağlantı desteklenmemektedir.

Bluetooth özellikli cihazınızın tam kapasitesini daha ayrıntılı öğrenmek için ilgili Bluetooth özellikli cihazın kullanım kılavuzuna bakın.









Bluetooth'u Açık ve Kapalı Konuma Getirme

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Bluetooth'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


3 ya da ile My Status (Durum)

seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda On (Açık) ve Off (Kapalı) seçenekleri görüntülenir. Geçerli durum bir  simgesi ile belirtilir.

4 Aşağıdakilerden birini yapın:


-  ya da  ile On (Açık) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda On (Açık) bilgisi görüntülenir ve seçili durumun solunda bir  simgesi görüntülenir.
-  ya da  ile Off (Kapalı) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda Off (Kapalı) bilgisi görüntülenir ve seçili durumun solunda bir  simgesi görüntülenir.


Bluetooth Cihazı Bulma ve Bağlantı Kurma

Bulma ve bağlanma işlemleri sırasında Bluetooth özellikli cihazınızı **kapatmayın** veya  düğmesine basmayın. Bu eylemler, işlemi iptal eder.



1 Bluetooth özellikli cihazınızı açın ve eşleştirme kipinde bırakın. İlgili Bluetooth özellikli cihazın kullanım kılavuzuna bakın.


2 Telsizinizdeki  ile menüye erişin

3 ▲ ya da ▼ ile Bluetooth'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile Devices'a (Cihazlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- ▲ ya da ▼ ile istenen cihaza gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
 - ▲ ya da ▼ ile Cihazları Bul'a giderek kullanılabilir cihazları saptayın. ▲ ya da ▼ ile istenen cihaza gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
-

6 ▲ ya da ▼ ile Connect (Bağlan) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Ekranda Connecting to <Device> (<Cihaza> Bağlanıyor) bilgisi görüntülenir. Eşleştirmenin tamamlanması için Bluetooth özellikli cihazınızda başka işlemler yapılması gerekebilir. İlgili Bluetooth özellikli cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Başarılı olunursa telsiz ekranında <Device> Connected (<Cihaza> Bağlandı) bilgisi görüntülenir. Bir ton duyulur ve bağlı cihazın yanında ✓ simgesi belirir. Durum çubuğunda Bluetooth Bağlı simgesi görüntülenir.

İşlem başarılı olmazsa telsizde Connecting Failed (Bağlantı Başarısız) bilgisi görüntülenir.








Not: Pin kodu gerekiyorsa şu adımda verilen giriş yöntemini kullanın: Adım 2, [Telsize Şifreyle Erişme](#) sayfa 132.

Bluetooth Özellikli Cihazdan Bulma ve Bağlanma (Bulunabilir Kip)


Bulma ve bağlanma işlemi sırasında Bluetooth'u ya da telsizinizi kapatmayın. Bu eylemler işlemin iptal olmasına neden olabilir.

1 Bluetooth'u açın.














Bkz. [Bluetooth'u Açık ve Kapalı Konuma Getirme](#) sayfa 136.

- 2  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 3  ya da  ile Bluetooth'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile Find Me'ye (Beni Bul) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Telsiziniz artık programlanan süre boyunca diğer Bluetooth özellikli cihazlar tarafından bulunabilir. Buna, Bulunabilir Kip adı verilir.
- 5 Bluetooth özellikli cihazınızı açın ve telsizinle eşleştirin.
İlgili Bluetooth özellikli cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Eşleştirilmiş bir Bluetooth Cihazına Bağlama

Bağlanma işlemleri sırasında Bluetooth özellikli cihazınızı kapatmayın veya  düğmesine basmayın. Bu eylemler, işlemi iptal eder.


Telsiz otomatik olarak eşleştirilmiş Bluetooth özellikli cihaza bağlanır. İşlem başarısız olursa aşağıda açıklanan prosedürü izleyebilirsiniz.


- 1 Bluetooth özellikli cihazınızı açın. İlgili Bluetooth özellikli cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 Telsizde  ile menüye erişin düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Bluetooth'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile Device (Cihaz) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..
- 5  ya da  ile istenen cihaza gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 6  ya da  ile Connect (Bağlan) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Ekranda Connecting to <Device> (<Cihaza> Bağlanıyor) bilgisi görüntülenir.


Başarılı olunursa telsiz ekranında <Device>Connected (<Cihaza> Bağlanıldı) bilgisi görüntülenir. Ton sesi duyulur ve bağlı cihazın yanında ✓ simgesi görünür. Durum çubuğunda Bluetooth Bağlı simgesi görüntülenir.


Başarısız olursa telsiz ekranında Bağlantı Yapılamadı mesajı gösterilir.


Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

- 1 Telsizinizdeki  ile menüye erişin

- 2 ▲ ya da ▼ ile Bluetooth'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3 ▲ ya da ▼ ile Devices'a (Cihazlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4 ▲ ya da ▼ ile istenen cihaza gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 5 ▲ ya da ▼ ile Disconnect'e (Bağlantıyı Kes) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Ekranda Disconnecting from <Device> (<Cihaz Adı> Bağlantı Ksiliyor) bilgisi görüntülenir. Bağlantının kesilmesi için Bluetooth özellikli cihazınızda başka işlemler yapılması gerekebilir. İlgili Bluetooth özellikli cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Telsiz ekranında <Device> Disconnected (<Cihaz Adı> Bağlantı Ksildi) bilgisi görüntülenir. Olumlu bir ton duyulur ve bağlı cihazın yanındaki ✓ simgesi kaybolur. Durum çubuğundaki Bluetooth Bağlı simgesi kaybolur.


Ses Çıkış Yolunu Değiştirme


Ses çıkış yolunu dahili telsiz hoparlörü ya da harici Bluetooth özellikli bir aksesuar olacak şekilde değiştirebilirsiniz.


Programlanmış **Bluetooth Ses Anahtarı** düğmesine basın.


- Bir ton duyulur ve ekranda Route Audio to Radio (Sesi Telsize Yönlendir) bilgisi görüntülenir.
- Bir ton duyulur ve ekranda Route Audio to Bluetooth (Bluetooth'a Ses Yünlendir) bilgisi görüntülenir.


Cihaz Ayrıntılarını Görüntüleme

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2 ▲ ya da ▼ ile Bluetooth'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 3 ▲ ya da ▼ ile Devices'a (Cihazlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 4 ▲ ya da ▼ ile istenen cihaza gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 5 ▲ ya da ▼ ile View Details (Ayrıntıları Görüntüle) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


Cihaz Adını Düzenleme


Mevcut Bluetooth-etkin cihazların adlarını düzenleyebilirsiniz.





- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2 ▲ ya da ▼ ile Bluetooth'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3 ▲ ya da ▼ ile Devices'a (Cihazlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4 ▲ ya da ▼ ile istenen cihaza gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 5 ▲ ya da ▼ ile Edit Name'e (Adı Düzenle) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.






- 6 Bir karakter sola gitmek için  düğmesine basın. Bir karakter sağa gitmek için  düğmesine basın. İstenmeyen karakterleri silmek için  düğmesine basın. Metin girişi yöntemini değiştirmek için  düğmesine uzun basın.

Yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Tuş takımını kullanarak istenen bölgeyi yazın.

7 Ekranda `Device Name Saved` (Cihaz Adı Kaydedildi) bilgisi görüntülenir.

Cihaz Adını Silme





Bağlantısı kesilen bir cihazı Bluetooth özellikli cihazlar listesinden silebilirsiniz.


- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Bluetooth'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile `Devices'a` (Cihazlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4 ▲ ya da ▼ ile istenen cihaza gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 5 ▲ ya da ▼ ile `Delete` (Sil) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Ekranda `Device Deleted` (Cihaz Silindi) bilgisi görüntülenir.

Bluetooth Mikrofon Kazancı

Bağlı Bluetooth özellikli cihazın mikrofon kazanç değerini kontrol etmenize olanak sağlar.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Bluetooth'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile `BT Mic Gain` (BT Mikrofon Kazancı) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..
- 4 ▲ ya da ▼ ile `BT Mikrofon Kazancı` tipine ve geçerli değerlere gidin.
Değerleri düzenlemek için seçmek için  düğmesine basın..

- 5 ▲ ya da ▼ düğmesine basarak değerleri artırın veya azaltın ve seçmek için  düğmesine basın..

Devamlı Bluetooth Bulunabilir Kipi

Not: Devamlı Bluetooth Bulunabilir Kipi yalnızca MOTOTRBO CPS'te etkinleştirilebilir.

Etkinleştirildiğinde, Bluetooth ögesi Menüde **görüntülenmez** ve Bluetooth programlanabilir düğmesinin özelliklerini **kullanamazsınız**.

Diğer Bluetooth özellikli cihazlar telsizinizi bulabilir ancak telsizinize bağlanamaz. Bu kip, özel cihazların, Bluetooth tabanlı konumlama sırasında telsizinizin konumunu kullanmasını sağlar.

Bildirim Listesi




Telsiziniz, okunmamış yazılı mesajlar, telemetri mesajları ve cevapsız çağrılar gibi kanaldaki tüm "okunmamış" olaylarınızı toplayan bir Bildirim Listesine sahiptir. Okunmamış İş Kartları da bildirim listesinde saklanır.


Bildirim Listesinde bir ya da daha fazla olay olduğunda, durum çubuğunda Bildirim simgesi görüntülenir.

TMS ve cevapsız çağrı/çağrı uyarısı bildirim olayları için maksimum sayı, 30 TMS ve 10 cevapsız çağrı/çağrı uyarısıdır. Bu maksimum sayı ayrı özellik (iş kartları veya TMS veya cevapsız çağrılar/çağrı uyarıları) listesi kapasitesine bağlıdır.

Not: Olaylar okunduktan sonra Bildirim Listesinden kaldırılır.

Bildirim Listesine Erişim

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Notification (Bildirimler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..
- 3 ▲ ya da ▼ ile istenen olaya gidin ve seçmek için  düğmesine basın..

Giriş ekranına dönmek için  düğmesine uzun basın.

Kablosuz Programlama (OTAP)

Telsiziniz, satıcınız tarafından fiziksel bağlantıya gerek olmadan OTAP ile uzaktan güncellenebilir. Ayrıca, bazı ayarlar OTAP ile yapılandırılabilir.

OTAP'a geçildiğinde LED yeşil yanıp söner.

Not: Telsiz yüksek hacimli veri alırken, Yüksek Hacimli Veri simgesi görüntülenir ve kanal meşgul duruma geçer. Bu sırada **PTT** düğmesine basılması, olumsuz bir tonun duyulmasına neden olabilir.

Programlama tamamlandığında, telsizinizin yapılandırmasına bağlı olarak

- Bir ton duyulur, ekranda Updating Restarting (Güncelleme Yıdn Bşıtlıyor) bilgisi görüntülenir ve telsiz yeniden başlatılır (kapanır ve yeniden açılır).
- Restart Now (Şimdi Yn. Başlt) veya Postpone (Ertele) seçeneğini belirleyin. Ertele seçeneğinin belirlenmesi, telsizinizin otomatik yeniden başlatma gerçekleşene kadar OTAP Zamanlayıcı simgesinin görüntülediği bir önceki ekrana dönmesine olanak sağlar.

Telsiziniz otomatik yeniden başlatmadan sonra açıldığında, OTAP güncellemesi başarılı olduysa ekranda Sw Update Completed (Yzlm Gnclme

Tamamlandı) bilgisi, OTAP güncellemesi başarısız olduysa Sw Update Failed (Yzlm Gnclme Bşrsız) bilgisi görüntülenir.





Güncellenmiş yazılım sürümünüz için bkz. [Yazılım Güncellemesi](#) sayfa 176.





Uygulamalar

Tuş Takımını Kilitleme ve Kilidini Açma

Yanlışlıkla yapılan girişlerden sakınmak için telsizinizin tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

Telsizinizin tuş takımını kilitlemek/kilidi açmak için.

Seçenek	Adımlar
Tuş Takımını Kilitleme	<p>1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>





Seçenek	Adımlar
	<p>3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>4 ▲ ya da ▼ ile Keypad Lock (Tuş Kilidi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>Belirlenen seçeneği değiştirmek için ◀ veya ▶ düğmelerini de kullanabilirsiniz.</p>
Tuş Takımı Kilidini Açma	<p> düğmesine bastıktan sonra  düğmesine basın.</p>

Tuş takımı kilitledikten sonra ekranda Keypad Locked (Tuş Takımı Kilitlendi) bilgisi görüntülenir ve ekran Giriş ekranına döner.

Tuş takımı kilidi açıldıktan sonra ekranda Keypad Unlocked (Tuş Takımı Kilidi Açıldı) bilgisi görüntülenir ve ekran Giriş ekranına döner.

Tuş Takımı Tonlarını Açma veya Kapatma

Gerektiğinde tuş takımı ton seslerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4 ▲ ya da ▼ ile Tones/Alerts (Tonlar/Uyarılar) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

5 ▲ ya da ▼ ile Keypad Tones (Tuş Takımı Tonları) seçeneğine gidin ve seçmek için ☰ düğmesine basın..

Belirlenen seçeneği değiştirmek için ◀ veya ▶ düğmelerini de kullanabilirsiniz.

6 Tuş takımı tonlarını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ☰ düğmesine basın

Ekranda, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Opsiyon Kartı Özelliklerini Açma veya Kapatma

Bir kanal en fazla 6 opsiyon kartı özelliğini destekleyebilir. Ayrıntılı bilgi almak için satıcınıza ya da sistem yöneticinize danışın.

Özelliği açmak veya kapatmak için programlanmış Opsiyon Kartı Özelliği düğmesine basın

Kablo Türü Seçme

Telsizinizin kullandığı kablo türünü seçebilirsiniz.

1 ☰ ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için ☰ düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için ☰ düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile Cable Type'a (Kablo Türü) gidin ve seçmek için ☰ düğmesine basın.

Belirlenen seçeneği değiştirmek için ◀ veya ▶ düğmelerini de kullanabilirsiniz.

5 Geçerli kablo türü ✓ simgesi ile gösterilir.

Eller Serbest Kullanım (ESK) Özelliğini Açma veya Kapatma








Bu özellik sayesinde programlanmış kanalda ellerinizi kullanmadan sesle etkinleştirilen çağrılar başlatabilirsiniz. ESK özellikli aksesuarın üzerindeki




mikrofon, ses tespit ettiği anda telsiz, programlanmış süre boyunca otomatik olarak yayın gönderir.




Telsiz çalışırken **PTT** düğmesine basılması ESK özelliğini devre dışı bırakır. ESK'yı yeniden etkinleştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Telsizi kapatın ve tekrar açın.
- Özelliği açmak veya kapatmak için programlanmış ESK düğmesine basın.
- Telsiz menüsü ile bu özelliğe erişmek için aşağıda açıklanan adımları izleyin.

Not: Bu özelliği ancak, bu işlevin etkin olduğu telsizlerde açıp kapatabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için satıcınızla ya da sistem yöneticinizle görüşün.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4  ya da  ile VOX (ESK) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..


- 5 ESK özelliğini devre dışı bırakmak/etkinleştirmek için  düğmesine basın
Ekranda, Etkin yazısının yanında  simgesi görüntülenir.
Etkin yazısının yanındaki  simgesi kaybolur.




Ekran Arka Aydınlatması Zamanlayıcısını Ayarlama




Telsizin ekran arka aydınlatması zamanlayıcısını gerektiğinde ayarlayabilirsiniz. Bu ayar, Menü Gezinme Düğmelerini ve tuş takımı arka aydınlatmasını da etkiler.




Arka aydınlatma ayarlarını değiştirmek için **Arka Aydınlatma** düğmesine basın ya da telsiz menüsü aracılığıyla bu özelliğe erişmek için aşağıda açıklanan prosedürü izleyin.






LED göstergesi devre dışı bırakılırsa ekran ve tuş takımı arka aydınlatması otomatik olarak kapanır (bkz. [LED Göstergesini Açma ve Kapatma](#) sayfa 155).

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

 - 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

 - 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


 - 4  ya da  ile Display'e (Ekran) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




 - 5  ya da  ile Backlight Timer (Ekran Aydınlatma Zamanlayıcısı) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..
- Belirlenen seçeneği değiştirmek için  veya  düğmelerini kullanabilirsiniz.




Telsiz Tonlarını/Uyarılarını Açma veya Kapatma




Gerektiğinde tüm telsiz tonlarını ve uyarılarını (gelen Acil Durum uyarı tonu hariç) etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.


Programlanmış **Tüm Tonlar/Uyarılar** düğmesine basın ile tüm tonları açın veya kapatın ya da telsiz menüsü ile bu özelliğe erişmek için aşağıda açıklanan prosedürü izleyin.


- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4  ya da  ile Tones/Alerts (Tonlar/Uyarılar) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

5 ▲ ya da ▼ ile All Tones'a (Tüm Tonlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


6 Tüm ton ve uyarıları etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmesine basın.


Ekranında, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.


Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.


Tonlu Uyarı Ses Ofset Seviyesini Ayarlama


Tonlu Uyarı Ses Ofset Seviyesini gerektiğinde ayarlayabilirsiniz. Bu özellik, geçerli ses seviyesini kısacak ya da yükseltecek şekilde ton seslerinin/ uyarıların şiddetini ayarlar.

1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.



3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile Tones/Alerts (Tonlar/Uyarılar) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

5 ▲ ya da ▼ ile Vol. Offset (Ses Ofseti) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

6 ▲ ya da ▼ ile istenen ses düzeyi değerine gidin.
Telsiz, üzerine gelinen her ses değerinde test ton sesi çıkarır.











7 Aşağıdakilerden birini yapın:




- Ekranında görünen istenen ses seviyesini korumak için  düğmesine basın.
- Geçerli ses ofset ayarlarını değiştirmeden çıkmak için  düğmesine basın.



- Başka bir ses değerini seçmek için şu adımı tekrarlayın: Adım 6.




Konuşma İzni Tonunu Açma veya Kapatma

Gerekirse Konuşma İzni Tonunu etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile Tones/Alerts (Tonlar/Uyarılar) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.





- 5  ya da  ile Talk Permit (Konuşma İzni) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..


Belirlenen seçeneği değiştirmek için  veya  düğmelerini de kullanabilirsiniz.


- 6 Konuşma İzni Tonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmesine basın
Ekranında, Etkin yazısının yanında  simgesi görüntülenir.
Etkin yazısının yanındaki  simgesi kaybolur.

Yazılı Mesaj Uyarı Tonunu Ayarlama


Kişiler listesindeki her bir kişi için telsizinizin yazılı mesaj uyarı sinyal sesini Anlık veya Sürekli olarak özelleştirebilirsiniz.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile istenen abone adına veya kimliğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile Message Alert (Mesaj Uyarısı) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..
Ekranda, Momentary (Anlık) ve Repetitive (Sürekli) seçenekleri görüntülenir.

Belirlenen seçeneği değiştirmek için ◀ veya ▶ düğmelerini de kullanabilirsiniz.





5 ▲ ya da ▼ ile istenen ayara gidin ve etkinleştirmek için  düğmesine basın. Seçili ayarın yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Ekran Kipini Değiştirme

Telsizinizin ekran kipini ihtiyaç duyduğunuz şekilde Gündüz ya da Gece olarak değiştirebilirsiniz. Bu değişim ekranın renk paletini etkiler.

Ekran Kipini Değiştirme:

Telsiz Kontrolü Adımlar


Programlanmış Ekran Kipi Düğmesi	Programlanmış Ekran Kipi düğmesine basın.
Menü	<p>1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>4 ▲ ya da ▼ ile Display'e (Ekran) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>

Telsiz Kontrolü Adımlar

Ekranında Day Mode (Gündüz Kipi) ve Night Mode (Gece Kipi) bilgileri görüntülenir.

Not: Belirlenen seçeneği değiştirmek için ◀ veya ▶ düğmelerini de kullanabilirsiniz.

5 ▲ ya da ▼ ile istenen ayara gidin ve

etkinleştirmek için  düğmesine basın. Seçili ayarın yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Ekran Parlaklığını Ayarlama


Telsizinizin ekran parlaklığını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Not: Ekran parlaklığı “Oto Parlaklık” etkin olduğunda ayarlanamaz.



Ekran parlaklığını şu şekilde ayarlayın:




Telsiz Kontrolü Adımlar

Programlanmış Ekran Parlaklığı Düğmesi

- 1 Programlanmış **Parlaklık** düğmesine basın.
 - 2 ◀ düğmesine basarak ekran parlaklığını azaltın veya ▶ düğmesine basarak ekran parlaklığını yükseltin. 1'den 8'e kadar olan ayarlardan birini seçin.
- Girişinizi onaylamak için  düğmesine basın.






Menü

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Telsiz Kontrolü	Adımlar
	<p>3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>
	<p>4 ▲ ya da ▼ ile Brightness'a (Parlaklık) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>Ekranı bir ilerleme çubuğu görüntülenir.</p>
	<p>5 ◀ düğmesine basarak ekran parlaklığını azaltın veya ▶ düğmesine basarak ekran parlaklığını yükseltin. 1 - 8 ayarlarından birini seçin. Girişinizi onaylamak için  düğmesine basın.</p>

Duvar Kağıdı Kipi

Telsiziniz giriş ekranda Duvar Kağıdı arka planını görüntüler. Kullanıcı, 5 varsayılan duvar kağıdı arasından seçim yapabilir.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4 ▲ ya da ▼ ile Display'e (Ekran) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 5 ▲ ya da ▼ ile Wallpaper (Duvar Kağıdı) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Belirlenen seçeneği değiştirmek için ◀ veya ▶ düğmelerini de kullanabilirsiniz.

Ekran Koruyucu Kipi

Ekran koruyucu özelliği telsizi, telsiz batarya süresinden tasarruf etmesini sağlar. Screen Saver (Ekran Koruyucu Ön Süresi) ekran koruyucu kipine girmeden önce telsiz etkinliklerini izlemekte kullanılır.

Telsiz açıldığında Screen Saver Pre Duration (Ekran Koruyucu Ön Süresi) seçeneğini başlatır. Screen Saver Pre Duration (Ekran Koruyucu Ön Süresi) zamanlayıcısı sona erdiğinde telsiz ekran koruyucu kipine girer, telsiz ekran koruyucu kipinden çıkar ve herhangi bir kullanıcı girdisiyle ve hava işlemi boyunca normal olarak ilgili işleme yanıt verir.

Herhangi bir kullanıcı girdisi ve hava işlemi ile birlikte telsiz Screen Saver Pre Duration'ı (Ekran Koruyucu Ön Süresini) tekrar başlatır. 5 saniye boyunca Ekran Koruyucu kipinde kaldıktan sonra, telsiz otomatik olarak tuş kilidi durumuna girer. Herhangi bir ses veya Bluetooth aksesuarı bağlandığında, batarya tasarrufu kipi etkinleştirilir, telsiz ekran koruyucu kipine girer.

Herhangi bir kullanıcı girdisi veya hava işlemi varsa telsiz ekran koruyucu kipinden çıkar ve kullanıcı etkileşimine yanıt verir. Screen Saver Pre Duration (Ekran Koruyucu Ön Süresi) yeniden başlatılır ve sona erdiğinde telsiz ekran koruyucu kipine geri döner.













Not: Ekran koruyucu kipi batarya ömrünü geliştirmeye yardımcı olur.



Ses Aksesuarı

Ses aksesuarının iki kipi vardır: Normal ve Batarya Tasarrufu kipi. Ses aksesuarı bağlandığında ve ayar Batarya Tasarrufu Kipinde olduğunda, telsiz zamanlayıcıyı tekrar başlatır ve ekran koruyucu kipine girer. Bu senaryoda, herhangi bir kullanıcı girişi (telsiz ve aksesuar takılması/sökülmesi üzerinde kullanıcı girişi dahil) olduğunda veya acil durum alarmı/çağırısı alınırken, telsiz ekran koruyucu kipinden çıkar ve normal şekilde kullanıcı olayına yanıt verir. Ekran Koruyucu zamanlayıcısı yeniden başlar ve tahsis edilen süre sona erdiğinde telsiz ekran koruyucu kipine geri döner.

Otomatik Tuş Kilidi











İstenmeyen tuş girişinden kaçınmak için telsizinizin otomatik tuş kilidini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.


- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile Auto Keypad Lock (Otomatik Tuş Kilidi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..
- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Otomatik Tuş Kilidi özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine basın. Ekranda, Etkin yazısının yanında  simgesi görüntülenir.

- Otomatik Tuş Kilidi özelliğini devre dışı bırakmak için  düğmesine basın. Etkin yazısının yanındaki  simgesi kaybolur.

Dil





Telsizinizin ekranını istediğiniz dile ayarlayabilirsiniz.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile Languages'e (Diller) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 5 ▲ ya da ▼ ile istenen dile gidin ve etkinleştirmek için  düğmesine basın. Seçili dilin yanında ✓ simgesi görüntülenir.

LED Göstergesini Açma ve Kapatma

Gerektiğinde, LED Göstergesini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4 ▲ ya da ▼ ile LED Indicator (LED Göstergesi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..

Belirlenen seçeneği değiştirmek için ◀ veya ▶ düğmelerini de kullanabilirsiniz.










- 5 LED Göstergesini devre dışı bırakmak için  düğmesine basın
- Ekranda, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.








Sesli Anonsu Açma veya Kapatma

Not: Sesli Anons özelliği yalnızca MOTOTRBO CPS'te etkinleştirilebilir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, Konuşma Sentezleyici otomatik olarak devre dışı kalır (tersi de geçerlidir).

Bu özellik, telsizin kullanıcının biraz önce geçerli Bölge ya da Kanal seçmiş olduğunu veya programlanabilir düğmeye bastığını sesli bir şekilde bildirmesini sağlar. Bu sesli gösterge, müşterinin kendi ihtiyaçlarına göre isteğe uyarlanabilir. Bu özellik, genellikle ekran üzerinde o an görünen içeriğin okunamadığı zor koşullarda kullanışlıdır.

Sesli Anonsu şu şekilde açıp kapatabilirsiniz.

Telsiz Kontrolü	Adımlar
Programlanmış Sesli Anons Düğmesi	Programlanmış Sesli Anons düğmesine basın
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın. 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. 4  ya da  ile Voice Announcement (Sesli Anons) (Sesli Anons)

Telsiz Kontrolü	Adımlar
	<p>seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..</p> <p>Not: Belirlenen seçeneği değiştirmek için  veya  düğmelerini de kullanabilirsiniz.</p> <p>5 Aşağıdakilerden birini yapın:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesli Anons özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine basın. Ekranda Etkin (Açık) ifadesinin yanında  simgesi görünür. • Sesli Anons özelliğini devre dışı bırakmak için  düğmesine basın.  simgesi Etkin ifadesinin yanından kaybolur.


Konuşma Sentezleyici Özelliğini Ayarlama




Not: Konuşma Sentezleyici özelliği yalnızca MOTOTRBO CPS'te etkinleştirilebilir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, Ses Anons özelliği otomatik olarak devre dışı kalır (tersi de geçerlidir).




Bu özellik, telsizin şu özellikleri sesli bir şekilde bildirmesini sağlar:




- Geçerli Kanal.
- Geçerli Bölge.
- Programlanmış düğme özelliği açık veya kapalı.
- Alınan yazılı mesajların içeriği.
- Alınan İş Kartları'nın içeriği.




Bu sesli gösterge, müşterinin kendi ihtiyaçlarına göre isteğe uyarlanabilir. Bu özellik, genellikle ekran üzerinde o an görünen içeriğin okunamadığı zor koşullarda kullanışlıdır.



1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4  ya da  ile Voice Announcement (Sesli Anons) (Sesli Anons) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..

5  ya da  ile aşağıdaki özelliklerden birine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..

Belirlenen seçeneği değiştirmek için  veya  düğmelerini de kullanabilirsiniz.


- Tümü
- Mesajlar
- İş Kartları
- Kanal
- Bölge
- Program Düğmesi




Etkinleştirildiğinde, ekranda Etkin ifadesinin yanında  simgesi görüntülenir.




Devre dışı bırakıldığında, Etkin ifadesinin yanında ✓ simgesi görüntülenir.



Dijital Mikrofon OKK (Mik OKK-D)




Bu özellik, dijital sistemde yayın yaparken telsizinizin mikrofon kazancını otomatik olarak kontrol eder. Yüksek sesi baskılayarak veya yumuşak sesi bir ön ayar değerine göre artırarak tutarlı bir ses elde edilmesini sağlar.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.



- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Belirlenen seçeneği değiştirmek için  veya  düğmelerini de kullanabilirsiniz.

- 4  ya da  ile Mic AGC-D (Mik OKK-D) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Mik OKK-D seçeneğini etkinleştirmek için  düğmesine basın. Ekranda Etkin (Açık) ifadesinin yanında ✓ simgesi görünür.
- **Mic AGC-D** seçeneğini devre dışı bırakmak için  düğmesine basın. ✓ simgesi Etkin ifadesinin yanından kaybolur.

Programlanabilir Düğmeyle Ses Yönlendirmesini Değiştirme

Ses yönlendirmesini dahili telsiz hoparlörü ve kablolu aksesuar hoparlörü arasında şu koşullar sağlanmışsa değiştirebilirsiniz:

- Kablolu aksesuar hoparlörü takılıysa.
- Ses harici bir Bluetooth özellikli aksesuara yönlendirilmemişse.
- Telsiz Gizli Kipte değilse.

Telsizi kapatmak ya da aksesuarı cihazdan çıkarmak ses yönlendirmesini dahili telsiz hoparlörüne sıfırlar.

Ses yönlendirmesini dahili telsiz hoparlörü ve kablolu aksesuar hoparlörü arasında değiştirmek için programlanmış **Ses Değiştirme** düğmesine basın.





Akıllı Ses



Telsiziniz, tüm sabit ve sabit olmayan gürültü kaynakları dahil, ortamdaki arka plan gürültüsünün üstesinden gelmek için ses seviyesini otomatik olarak ayarlayabilir. Bu özellik, Yalnız Alıcıya Özgü bir özelliktir ve ses yayını etkilemez.

Not: Bu özellik, Bluetooth oturumunda uygulanamaz.

Akıllı Sesi şu şekilde açıp kapatabilirsiniz:

Telsiz Kontrolü	Adımlar
Programlanmış Akıllı Ses Düğmesi	Programlanmış Akıllı Ses düğmesine basın.




Telsiz Kontrolü	Adımlar
Menü	<p>1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>4 ▲ ya da ▼ ile Intelligent Audio'ya (Akıllı Ses) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>Not: Belirlenen seçeneği değiştirmek için ◀ veya ▶</p>

Telsiz Kontrolü	Adımlar
	<p>düğmelerini de kullanabilirsiniz.</p> <p>5 Aşağıdakilerden birini yapın:</p> <ul style="list-style-type: none"> Akıllı Ses özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine basın. Ekranda, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir. Akıllı Ses özelliğini devre dışı bırakmak için  düğmesine basın. Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Akustik Geri Besleme Engelleyici Özelliğini Açma veya Kapatma


Bu özellik, gelen çağrılardaki akustik geri beslemeyi en aza indirmenizi sağlar.

Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak Akustik Geri Besleme Engelleyici özelliğini açın veya kapatın:

Telsiz Kontrolü	Adımlar
Programlanmış Akustik Geri Besleme Engelleyici Düğmesi	Programlanmış Akustik Geri Besleme Engelleyici düğmesine basın.
Menü	<p>1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>

Telsiz Kontrolü Adımlar

- 4 ▲ ya da ▼ ile AF Suppressor (AF Supresörü) seçeneğine


gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Not: Belirlenen seçeneği


değiştirmek için ◀ veya ▶ düğmelerini de kullanabilirsiniz.

- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Akustik Geri Besleme Engelleyiciyi

etkinleştirmek için  düğmesine basın. Ekranda, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.


Telsiz Kontrolü Adımlar


- Akustik Geri Besleme Engelleyiciyi devre dışı bırakmak için  düğmesine basın. Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.


Titrek Sesi İyileştirmeyi Açma veya Kapatma


Çok fazla alveolar titrek ses içeren bir dilde konuşuyorsanız bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.


Titrek ses iyileştirme özelliğini açmak veya kapatmak için programlanmış **Titrek Ses İyileştirmeyi Açma/ Kapatma** düğmesine basın.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile Trill Enhance (Titrek Ses İyileştirme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..


5 Titrek Ses İyileştirmeyi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmesine basın.


Ekranda, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.


Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.


Ses Ortamını Ayarlama


Telsizin ses ortamını ortamınıza bağlı olarak Default (Varsayılan), Loud (Gürültü) ya da Work Group (İş Grubu) olarak özelleştirebilirsiniz.

1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile Audio Ambience (Ses Ortamı) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..

5 ▲ ya da ▼ ile istenen ayara gidin ve seçmek için  düğmesine basın..

Belirlenen seçeneği değiştirmek için ◀ veya ▶ düğmelerini de kullanabilirsiniz.

Seçili ayarın yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Ekran önceki menüye döner.


Ses Profillerini Ayarlama




Telsizinizin ses profillerini tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.




Default (Varsayılan) seçeneği önceki seçili ses profilini devre dışı bırakır ve telsizin ses profilini normal ayara getirir.




Level 1 (Seviye 1), Level 2 (Seviye 2) ve Level 3 (Seviye 3) 40, 50, 60 yaş ve üzerindeki yetişkinler için yaygın olan gürültü kaynaklı işitme kaybını telafi etmeye yönelik ses profilleridir.




Treble Boost (Tiz Artırma), Mid Boost (Mid Artırma) ve Bass Boost (Bass Artırma) daha ince sesler, burundan gelen sesler ve daha derin seslere yöneliktir.



1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.


2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4  ya da  ile Audio Profiles (Ses Profilleri) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..

5  ya da  ile istenen ayara gidin ve seçmek için  düğmesine basın..

Belirlenen seçeneği değiştirmek için  veya  düğmelerini de kullanabilirsiniz.

Seçili ayarın yanında  simgesi görüntülenir. Ekran önceki menüye döner.

Metin Giriş Konfigürasyonu Yapma

Telsizinize metin girmek için aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz:



- Kelime Tahmini
- Kelime Düzelt
- Cümle Byk Hrf
- Kelimelerim

Telsiziniz şu metin girişi yöntemlerini destekler:

- Sayılar
- Simgeler








- Tahmin veya Çok Dokunuşlu
- Dil (Programlanmışsa)




Not: İsteddiğiniz zaman önceki ekrana dönmek için




 düğmesine basın veya Giriş Ekranına dönmek için  düğmesine uzun basın. Telsiz, faaliyetsizlik sayacının süresi dolduğunda geçerli ekrandan çıkar.



Kelime Tahmini





Telsiziniz sıklıkla girdiğiniz kelime sıralarını öğrenebilir. Ardından sık kullanılan kelime sırasının ilk kelimesini metin düzenleyiciye girdikten sonra kullanmak isteyebileceğiniz sonraki kelimeyi tamamlar.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4  ya da  ile Text Entry'ye (Metin Girişi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 5  ya da  ile Word Predict'e (Kelime Tahmini) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




Belirlenen seçeneği değiştirmek için  veya  düğmelerini de kullanabilirsiniz.




- 6 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Kelime Tahmini özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine basın. Ekranda, Etkin yazısının yanında  simgesi görüntülenir.
 - Kelime Tahmini özelliğini devre dışı bırakmak için  düğmesine basın. Etkin yazısının yanındaki  simgesi kaybolur.




Kelime Düzelt




Metin düzenleyiciye girilen kelime yerleşik sözlük tarafından tanınmadığında alternatif kelime seçenekleri önerir.



- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.





- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4  ya da  ile Text Entry'ye (Metin Girişi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 5  ya da  ile Word Correct'e (Kelime Düzelt) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


Belirlenen seçeneği değiştirmek için  veya  düğmelerini de kullanabilirsiniz.




- 6 Aşağıdakilerden birini yapın:




- Kelime Düzelt özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine basın. Ekranda, Etkin yazısının yanında  simgesi görüntülenir.
- Kelime Düzelt özelliğini devre dışı bırakmak için  düğmesine basın. Etkin yazısının yanındaki  simgesi kaybolur.

Cümle Byk Hrf


Her yeni cümlenin ilk kelimesinin ilk harfini otomatik olarak büyük harf yapar.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.



- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile **Text Entry**'ye (Metin Girişi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


5 ▲ ya da ▼ ile **Sentence Cap** (Cümle Byk Hrf) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


6 Aşağıdakilerden birini yapın:


- Cümle Byk Hrf özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine basın. Ekranda, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Cümle Byk Hrf özelliğini devre dışı bırakmak için  düğmesine basın. Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.


Özel Kelimeleri Görüntüleme


Özel kelimelerinizi telsizin yerleşik sözlüğüne ekleyebilirsiniz. Telsiziniz bu kelimelerin bulunduğu bir liste oluşturacaktır.


1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile **Utilities**'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile **Radio Settings**'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


4 ▲ ya da ▼ ile **Text Entry**'ye (Metin Girişi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.



5 ▲ ya da ▼ ile **My Words**'e (Kelimelerim) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




6 ▲ ya da ▼ ile **List of Words**'e (Kelime Listesi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda özel kelimeler listesi görüntülenir.




Özel Kelimeleri Düzenleme




Telsizinize kaydedilen özel kelimeleri düzenleyebilirsiniz.



- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.




- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4  ya da  ile Text Entry'ye (Metin Girişi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 5  ya da  ile My Words'e (Kelimelerim) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.



- 6  ya da  ile List of Words'e (Kelime Listesi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda özel kelimeler listesi görüntülenir.


- 7  ya da  ile istenen kelimeye gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 8  ya da  ile Edit'e (Düzenle) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 9 Özel kelimenizi düzenlemek için tuş takımını kullanın.

Bir karakter sola gitmek için  düğmesine basın.

Bir karakter sağa gitmek için  ya da  düğmesine basın. Yanlış yazılan karakterleri

silme için  düğmesine basın. Metin girişi

yöntemini değiştirmek için  düğmesine uzun basın. Özel kelimeniz tamamlandığında bir kere

 düğmesine basın.


Ekranda özel kelimenizin kaydedildiğini onaylayan geçici bir mini bilgi notu görüntülenir.



Özel kelime kaydedilirse bir ton duyulur ve ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.




Özel kelime kaydedilmezse düşük bir ton duyulur ve ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.




Özel Kelime Ekleme




Özel kelimelerinizi telsizin yerleşik sözlüğüne ekleyebilirsiniz.




- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 4  ya da  ile Text Entry'ye (Metin Girişi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.



- 5  ya da  ile My Words'e (Kelimelerim) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 6  ya da  ile Add New Word'e (Yeni Kelime Ekle) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


Ekranda özel kelimeler listesi görüntülenir.

- 7 Özel kelimenizi düzenlemek için tuş takımını kullanın.

Bir karakter sola gitmek için  düğmesine basın.

Bir karakter sağa gitmek için  ya da  düğmesine basın. Yanlış yazılan karakterleri

silmek için  düğmesine basın. Metin girişi

yöntemini değiştirmek için  düğmesine uzun basın. Özel kelimeniz tamamlandığında bir kere

 düğmesine basın.


Ekranda özel kelimenizin kaydedildiğini onaylayan geçici bir mini bilgi notu görüntülenir.


Özel kelime kaydedilirse bir ton duyulur ve ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.


Özel kelime kaydedilmezse düşük bir ton duyulur ve ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.


Özel Kelimeleri Silme


Telsizinize kaydedilen özel kelimeleri silebilirsiniz.


- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.


- 2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4 ▲ ya da ▼ ile Text Entry'ye (Metin Girişi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 5 ▲ ya da ▼ ile My Words'e (Kelimelerim) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 6 ▲ ya da ▼ ile istenen kelimeye gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 7 ▲ ya da ▼ ile Delete (Sil) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 8 Aşağıdakilerden birini seçin.


- Delete Entry? (Giriş Silinsin mi?)


seçeneğinde seçmek için  düğmesine basın. Ve Yes (Evet) seçeneğine gidin. Ekranda, Entry Deleted (Giriş Silindi) bilgisi görüntülenir.


- ▲ ya da ▼ ile No (Hayır) seçeneğine gidin ve önceki ekrana dönmek için  düğmesine basın.


Tüm Özel Kelimeleri Silme


Telsizin dahili sözlüğündeki tüm özel kelimeleri silebilirsiniz.


- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.


- 2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4 ▲ ya da ▼ ile Text Entry'ye (Metin Girişi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 5 ▲ ya da ▼ ile My Words'e (Kelimelerim) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 6 ▲ ya da ▼ ile Delete All (Hepsini Sil) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 7 Aşağıdakilerden birini seçin.
 - Delete Entry? (Giriş Silinsin mi?) seçeneğinde seçmek için  düğmesine basın. Ve Yes (Evet) seçeneğine gidin. Ekranda, Entry Deleted (Giriş Silindi) bilgisi görüntülenir.

- ▲ ya da ▼ ile No (Hayır) seçeneğine gidin ve önceki ekrana dönmek için  düğmesine basın.

Esnek Alma Listesi

Esnek Alma Listesi, çoklu alma listelerinde üye eklemenizi, silmenizi ya da düzenlemenizi (şu anda Capacity Plus ve Linked Capacity Plus'ta desteklenen) yalnızca dijital bir özelliktir. Telsiziniz listede maksimum 16 üye destekleyebilir.






Esnek Alma Listesini Açma veya Kapatma

Gerektiğinde Esnek Alma Listesini etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak Esnek Alma Listesini etkinleştirin:

















Telsiz Kontrolü	Adımlar
Programlanmış Esnek Alma Listesi Düğmesi	Programlanmış Esnek Alma Listesi düğmesine basın

Telsiz Kontrolü Adımlar

- Menü
- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
 - 2  ya da  ile Flexible Rx List (Esnek Rx List) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
 - 3 Esnek Alma Listesi özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine basın.

Önceki ekran	Geçerli ekran
Aç	Esnek Rx List. Açık
Kapat	Esnek Rx List. Kapalı

Esnek Alma Listesine Yeni Giriş Ekleme

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile Flexible Rx List (Esnek Rx List) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 5  ya da  ile View/Edit List (Lstye Bk/ Düzlt) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 6  ya da  ile Add Member (Üye Ekle) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 7 Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak istenen adı veya kimliği seçin:




Telsiz Kontrolü	Adımlar
Telsiz Gezinme Düğmeleri	▲ ya da ▼ ile istenen ada veya kimliğe gidin.
Tuş Takımı	<p>Istenecek adın ilk karakterini yazın. Yanıp sönen bir imleç görüntülenir.</p> <p>Bir karakter sola gitmek için ◀ düğmesine basın. Bir karakter sağa gitmek için ▶ düğmesine basın. Yanlış yazılan karakterleri silmek için *← düğmesine basın. Metin girişi yöntemini değiştirmek için # düğmesine uzun basın.</p> <p>Ekranın ilk satırında girdiğiniz karakterler görüntülenir. Ekranın sonraki satırlarında kısa liste haline getirilmiş arama sonuçları</p>

Telsiz Kontrolü	Adımlar
	gösterilir. Ad araması büyük-küçük harf duyarlı değildir. Aynı ada sahip iki ya da daha fazla ad varsa telsiz, tarama listesinde ilk sırada olan adı gösterir.



- 8 Seçmek için Ⓜ düğmesine basın. Add Another? (Başka Üye Eklensin mi?) bilgisi görüntülenir.
- 9 ▲ ya da ▼ ile No (Hayır) seçeneğine gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın. Ekranda ✓ görüntülenir.

Esnek Alma Listesinden Giriş Silme


- 1 Ⓜ ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.


- 3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4 ▲ ya da ▼ ile Flexible Rx List (Esnek Rx List) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 5 ▲ ya da ▼ ile View/Edit List (Lstye Bk/ Düzlt) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 6 Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak istenen adı veya kimliği seçin:

Telsiz Kontrolü	Adımlar
Telsiz Gezinme Düğmeleri	▲ ya da ▼ ile istenen ada veya kimliğe gidin.
Tuş Takımı	İstlenen adın ilk karakterini yazın. Yanıp sönen bir imleç görüntülenir.

Telsiz Kontrolü	Adımlar
	<p>Bir karakter sola gitmek için ◀ düğmesine basın. Bir karakter sağa gitmek için ▶ düğmesine basın. Yanlış yazılan karakterleri silmek için  düğmesine basın. Metin girişi yöntemini değiştirmek için  düğmesine uzun basın.</p> <p>Ekranın ilk satırında girdiğiniz karakterler görüntülenir. Ekranın sonraki satırlarında kısa liste haline getirilmiş arama sonuçları görüntülenir. Ad araması büyük-küçük harf duyarlı değildir. Aynı ada sahip iki ya da daha fazla ad varsa telsiz, tarama listesinde ilk sırada olan adı görüntüler.</p>

- 7 Seçmek için  düğmesine basın.


8 ▲ ya da ▼ ile Delete (Sil) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


9 ▲ ya da ▼ ile Yes (Evet) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda ✓ görüntülenir.

Genel Telsiz Bilgilerine Erişme

Telsiziniz aşağıdaki bilgileri içerir:


- Batarya
- Telsiz Adı ve Kimliği
- Ürün Yazılımı ve Codeplug Sürümleri
- Açık Kaynak Yazılımı Bilgileri
- Yazılım Güncellemesi
- Saha Bilgileri


İstediğiniz zaman önceki ekrana dönmek için  düğmesine basın veya Giriş ekranına dönmek için

 düğmesine uzun basın. Telsiz, faaliyetsizlik sayacının süresi dolduğunda geçerli ekrandan çıkar.


Batarya Bilgilerine Erişme

Telsizinizin bataryasıyla ilgili bilgiler görüntülenir.

1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile Battery Info'ya (Batarya Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda, batarya bilgileri görüntülenir.


YALNIZCA IMPRES bataryalar için: Bataryanın IMPRES şarj cihazıyla yenilenmesi gerekiyorsa ekranda Recondition Battery (Bataryayı Yenile) bilgisi görüntülenir. Yenileme işlemi bittikten sonra ekranda batarya bilgisi görüntülenir.




Telsiz Adını ve Kimliğini Kontrol Etme




Bu özellik, telsizin kimliğini görüntüler.




Programlanmış **Telsiz Adı ve Kimliği** düğmesine basarak telsizinizin adını ve kimliğini kontrol edebilirsiniz. Olumlu bir gösterge tonu duyulur.

Telsiz ekranı aracılığıyla bu özelliğe erişmek için aşağıda açıklanan prosedürü izleyin.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.


- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




- 3  ya da  ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




- 4  ya da  ile My ID (Kimliğim) (Numaram) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..
Ekranın ilk satırında telsizin adı görüntülenir.
Ekranın ikinci satırında telsiz kimliği görünür (Ad) seçeneği görünür.




Ürün Yazılımı Sürümünü ve Codeplug Sürümünü Kontrol Etme

Telsizinizdeki ürün yazılımının sürümünü görüntüler.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.











- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4  ya da  ile Versions'a (Sürümler) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Ekranında geçerli ürün yazılımı ve codeplug sürümleri görüntülenir.

Açık Kaynak Yazılımı Bilgilerini Kontrol Etme


Telsizinizdeki açık kaynak yazılımı (OSS) bilgilerini görüntüler.










- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile Versions'a (Sürümler) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda Ürün Yazılımı Sürüm bilgisi görüntülenir.

Yazılım Güncellemesi

Kablosuz Programlama ile gerçekleştirilen en son durum güncelleme tarihini ve saatini görüntüler.

Not: Yazılım Güncelleme menüsü en az bir başarılı OTAP oturumu gerçekleştirildikten sonra görüntülenir.





- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile SW Update (Yzlm Gncllme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda en son yazılım güncelleme tarihi ve saati görüntülenir.


OTAP oturumu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [Kablosuz Programlama \(OTAP\)](#) sayfa 143.

Saha Bilgileri

Telsiziniz açık olduğunda Linked Capacity Plus saha adını görüntüler.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




3 ▲ ya da ▼ ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile Site Info (Site Bilgi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Ekranı geçerli Linked Capacity Plus saha adı görüntülenir.

Linked Capacity Plus hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [Linked Capacity Plus](#) sayfa 39.

RSSI Değerlerini Kontrol Etme

Alınan Sinyal Güç Göstergesi (RSSI) simgesi telsizinizde ekranın üst kısmında görüntülenir. Bu özellik, RSSI değerlerini görebilmenizi sağlar.

Giriş ekranında, üç kez  düğmesine basın ve 5 saniye içinde hemen  düğmesine basın
Ekranı geçerli RSSI değerleri görüntülenir. Giriş Ekranına dönmek için  düğmesine uzun basın.


RSSI simgesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Ekran Simgeleri](#) sayfa 30.

Connect Plus Kullanımı

Connect Plus Kipinde Ek Telsiz Kontrolleri

Bas Konuş (PTT) Düğmesi

Telsizin yan kısmındaki PTT düğmesi (A) iki temel amaca hizmet eder:



- PTT düğmesi, çağrı yapılırken telsizin çağrıda diğer telsizlere yayın göndermesini sağlar.

Konuşmak için PTT düğmesini basılı tutun.
Dinlemek için PTT düğmesini bırakın.

PTT düğmesine basıldığında mikrofon etkin hale gelir.

- PTT düğmesi, çağrı yapılmazken yeni bir çağrı yapmak için kullanılır (bkz. [Telsiz Çağrısı Yapma](#) sayfa 193).

Konuşma İzni Tonu (bkz. [Konuşma İzni Tonunu Açma veya Kapatma](#) sayfa 149) etkinse konuşmadan önce kısa uyarı tonunun bitmesini bekleyin.

Programlanabilir Düğmeler

Satıcınız, programlanabilir düğmeleri, düğmelere basma süresine bağlı olarak **telsiz işlevlerine** atanmış kısayollar şeklinde programlayabilir:

- Kısa basma – Hızla basıp bırakma.
- Uzun basma – Programlanan süre kadar basılı tutma.
- Basılı tutma – Düğmeyi sürekli basılı tutma.

Not: Düğmeleri basılı tutma için programlanan süreler, atanabilir tüm telsiz/uygulama işlevleri veya ayarları için geçerlidir. [Acil Durum İşlemi](#) sayfa 221 düğmesinin programlanmış süresi hakkında daha fazla bilgi için bkz. .

Atanabilir Telsiz İşlevleri

Eylemler	CPS ile programlanabilir işlem listesine erişmek için programlanabilir düğme.
Bluetooth® Ses Anahtarı	Ses çıkış yolunu dahili telsiz hoparlörü ya da harici Bluetooth özelliği bir aksesuar olacak şekilde değiştirir.
Meşgul Kuyruğu İptali	Meşgul Kuyruğunda Acil Durum olmayan bir çağrı başlatıldığında meşgul kipinden çıkar. Acil durum çağrıları Meşgul Kuyruğuna kabul edildikten sonra iptal edilemez.
Çağrı Kaydı	Arama geçmişi listesini seçer.
Kişiler	Kişiler listesine doğrudan erişim sağlar.
Acil Durum Açma/Kapatma	Programlamaya bağlı olarak, acil durum başlatır veya iptal eder.
Akıllı Ses	Akıllı sesi şu şekilde açıp kapatabilirsiniz.
Elle Çevirme	Programlamaya bağlı olarak, bir abone kimliği veya telefon

numarası tuşlanarak bir Özel çağrı veya Telefon çağrısı başlatır.

Tek Tuşla Erişim

Doğrudan önceden tanımlanmış bir Özel Çağrı, Çağrı Uyarısı veya Hızlı Yazılı mesaj başlatır.

Gizlilik

Gizlilik özelliğini açar veya kapatır.

Telsiz Kontrolü

Bir telsizin bir sistem içinde etkin olup olmadığını belirler.

Telsiz Etkin

Bir hedef telsizin uzaktan etkinleştirilmesini sağlar.

Telsiz Devre Dışı

Bir hedef telsizin uzaktan devre dışı bırakılmasını sağlar.

Uzaktan İzleme

Bir hedef telsizin mikrofonunu bu telsize hiçbir gösterge vermeden açar.

Dolaşım İsteği

Farklı bir saha için arama yapmak ister.

Tarama

Tarama işlevini açar veya kapatır.

Saha Kilidi Açık/Kapalı

Açıldığında, telsiz yalnızca geçerli sahayı arar. Kapatıldığında, telsiz geçerli sahayla birlikte diğer sahaları da arar.

Yazılı Mesaj	Yazılı mesaj menüsünü seçer.
Kanal için Sesli Anons	Geçerli kanal için bölge ve kanal anonsu sesli mesajlarını çalar. Bu işlev, Sesli Anons devre dışı bırakıldığında kullanılamaz.
Sesli Anons Açma/Kapatma	Sesli Anonsu açar veya kapatır.
Bölge	Bölge listesinden seçim yapılmasını sağlar.

Atanabilir Ayarlar ya da Uygulama İşlevleri

AF Engelleyci	Akustik Geri Besleme Engelleyci özelliğini açar veya kapatır.
Tüm Tonlar/ Uyarılar	Tüm tonları ve uyarıları açar veya kapatır.
Arka Aydınlatma	Ekran arka aydınlatmasını açar veya kapatır.
Parlaklık	Parlaklığın elle parlaklık moduyla ayarlanmasını veya oto parlaklığın telsizin fotoğraf sensörüyle kumanda edilmesini sağlar.

Ekran Kipi	Gündüz/gece ekran kipini açar ya da kapatır.
Tuştakımı Kilidi	Tuş kilidini kilitler veya kilidini açar.
Atanmamış	Düğme işlevinin henüz atanmadığını gösterir.
Duvar kağıdı	Giriş ekranında gösterilir.

Connect Plus Kipindeki Durum Göstergelerini Tanımlama

Ekran Simgeleri

Telsizinizde, QVGA (Çeyrek Video Grafik Dizisi) 16 bit renk çözünürlüğüne sahip 2 inç büyüklüğünde yatay bir ekran bulunmaktadır.

Aşağıdakiler, telsizin ekranında görünen simgelerdir. Simgeler görünüm/kullanım sırasına göre soldan sağa düzenlenmiş olarak.



Alınan Sinyal Gücü Göstergesi (RSSI)

Ekranında görünen çubuk sayısı, telsiz sinyalinin gücünü gösterir. Dört çubuk en

güçlü sinyal seviyesini gösterir. Bu simge sadece sinyal alınırken görüntülenir.



Bluetooth Cihazı Bağlı Değil

Bluetooth özelliği etkindir; ancak uzaktan bağlı herhangi bir Bluetooth cihazı yoktur.



Bluetooth Bağlı

Bluetooth özelliği etkindir. Uzak bir Bluetooth cihazı bağlı olduğunda bu simge yanmaya devam eder.



Bildirim Listesinde görülmesi gereken öğeler vardır.



Opsiyon Kartı

Opsiyon Kartı etkindir. (Sadece Opsiyon kartı özelliği etkin modellerde)



Opsiyon Kartı Devre Dışı

Opsiyon Kartı devre dışıdır.



Tarama

Tarama özelliği etkindir.



Acil Durum

Telsiz, Acil Durum kipindedir.



Güvenli

Gizlilik özelliği etkindir.



Güvenli Değil

Gizlilik özelliği devre dışıdır.



Saha Gezinme

Saha gezinme özelliği etkindir.










Batarya

Gösterilen çubuk sayısı (0 – 4), bataryada kalan şarj miktarını gösterir. Bataryanın şarj seviyesi düşükken yanıp söner.



Batarya Şarj Durumu

	Batarya boşalma durumunu gösterir.
	Tüm Tonlar Devre Dışı Zil tonu yoktur.
	Çağrı Kaydı Telsiz çağrı kaydı.
	Kişiler Telsiz kişileri kullanılabilir.
	Mesaj Gelen mesajlar.
	Sessiz Zil Sessiz zil kipi etkindir.
	Sadece zil Zil sesi kipi etkindir.
	Titreşim Titreşim kipi etkindir.



Titreşim ve Zil

Titreşim ve Zil kipi etkindir.

Çağrı Simgeleri

Bir çağrı sırasında telsizin ekranında aşağıdaki simgeler görüntülenir. Bu simgeler aynı zamanda, kimlik türünü göstermek üzere Kişiler listesinde de görüntülenir.



Özel Çağrı

Bir Özel Çağrının sürmekte olduğunu gösterir.



Grup Çağrısı/Sahadaki Herkese Çağrı

Bir Grup Çağrısı ya da Sahadaki Herkese Çağrının sürmekte olduğunu gösterir.



Özel Çağrı olarak Telefon Çağrısı

Bir Özel Çağrı olarak Telefon Çağrısının sürmekte olduğunu gösterir.



Sevk Çağrısı

Sevk Çağrısı iletişim tipi, üçüncü taraf bir Yazılı Mesaj Sunucusu aracılığıyla sevk işlemi yapan bilgisayara yazılı mesaj göndermek için kullanılır.

Gönderilenler Simgeleri

Aşağıdaki simgeler telsiz ekranının sağ üst köşesinde Gönderilenler klasöründe görüntülenir.



Başarıyla Gönderildi

YA
DA

Yazılı mesaj başarılı bir şekilde gönderilmiştir.



Kişisel veya Grup Mesajı Okundu

YA

Yazılı mesaj okunmuştur.

DA



Kişisel veya Grup Mesajı Okunmadı

YA
DA

Yazılı mesaj okunmamıştır.



Gönderim Başarısız


YA
DA

Yazılı mesaj gönderilmemiştir.



LED Göstergesi

LED göstergesi (A) telsizinizin çalışma durumunu gösterir.





Yanıp sönen kırmızı	Telsiz, düşük batarya durumunda yayın göndermekte, bir acil durum yayını almakta, güç açma üzerindeki test başarısız olmuştur
Hızlı yanıp sönen kırmızı	Telsiz kablosuz dosya aktarımı (Opsiyon Kartı ürün yazılımı dosyası, Ağ Frekansı dosyası veya Opsiyon Kartı Codeplug dosyası) alıyordur veya yeni bir Opsiyon Kartı ürün yazılımı dosyasına yükseltiyordur.
Yanıp sönen yeşil ve sarı	Telsiz bir Çağrı Uyarısı alıyordur, yazılı mesaj almıştır veya Tarama etkindir ve faaliyet alıyordur.

Devamlı sarı	Telsiz Bluetooth Bulunabilir Kiptedir. Aynı zamanda programlanabilir düğmeye basıldığında şarjının yeterli olduğunu gösterir.
İki kez yanıp sönen sarı	Telsiz aktif olarak yeni saha aramaktadır.
Yanıp sönen sarı	Telsiz bir Çağrı Uyarısı almaktadır veya Tarama etkindir ve boşta (telsiz herhangi bir faaliyette sessizde kalır).
Devamlı yeşil	Telsiz açılıyor ya da yayın yapıyordur. Ayrıca programlanabilir düğmeye basıldığında tam şarj durumunu gösterir.
Yanıp sönen yeşil	Telsiz açılıyor, gizlilik özelliği etkin olmayan bir çağrı veya veri alıyordur.
Hızlı yanıp sönen yeşil	Telsiz gizliliği etkinleştirilmiş bir çağrı alıyordur.





Gösterge Tonları

Yüksek perdeli ton Düşük perdeli ton

	Olumlu Gösterge Tonu
	Olumsuz Gösterge Tonu

Ses Tonları

Ses tonları, telsizin durumu ya da telsizin alınan veriye yanıtı ile ilgili sesli göstergeler sağlar.

Sürekli Ton 	Monoton bir sestir. Durdurulana kadar sürekli ses verir.
Sürekli Ton 	Telsizde yapılan süre ayarına bağlı olarak sürekli ses verir. Ton kendi kendine başlar, durur ve tekrar eder.
Tekrarlanan Ton 	Kullanıcı tarafından durdurulana kadar kendi kendine tekrar eden tek bir tondur.
Anlık Ton 	Telsizde belirlenen kısa bir süre boyunca yalnız bir kez ses verir.

Connect Plus ve Connect Plus Olmayan Kipler Arasında Geçiş Yapma

Bu özellik satıcınız veya sistem yöneticiniz tarafından programlanmışsa Connect Plus olmayan bir kipe geçmek için başka bir bölgeye geçmeniz gerekir. Telsizin Connect Plus olmayan bölgelere programlanıp programlanmadığını ve Connect Plus olmayan bölgelerde çalışırken hangi özelliklerin kullanılabilirliğini öğrenmek için satıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Connect Plus Kipinde Çağrı Yapma ve Alma

Saha Seçme

Bir saha belirli bir bölge için kapsama alanı sağlar. Bir Connect Plus sahasının bir saha denetleyicisi ve en çok 15 yineleyicisi vardır. Çok sahalı bir ağda, geçerli sahanın sinyal seviyesi kabul edilemez bir seviyeye düşerse Connect Plus telsizi otomatik olarak yeni saha arar.

Dolaşım İsteği

Gezinme İsteği, mevcut sahanın sinyali uygun olsa bile telsizin farklı bir saha aramasını ister.

Mevcut saha yoksa

- Telsiz ekranında *Searching* (Arıyor) bilgisi görüntülenir ve telsiz saha listesinde arama yapmaya devam eder.
- Önceki saha halen kullanılabiliyorsa telsiz bu sahaya döner.

Not: Bu özellik, satıcınız tarafından programlanır.

Programlanmış **Gezinme İsteği** düğmesine basın Telsizin yeni sahaya geçtiğini belirten bir ton duyulur. Ekranda, *Site ID* <Site Number> (Saha Kimliği <Saha Numarası>) bilgisi görüntülenir.

Saha Kilidi Açık/Kapalı

Açıldığında, telsiz yalnızca geçerli sahayı arar. Kapatıldığında, telsiz geçerli sahaya birlikte diğer sahaları da arar.

Programlanmış **Saha Kilidi** düğmesine basın

- Telsizin geçerli sahaya kilitlendiğini belirten bir olumlu gösterge tonu duyulur. Ekranda, *Site Locked* (Saha Kilitlendi) bilgisi görüntülenir.
- Telsizin kilidinin açıldığını belirten bir olumsuz gösterge tonu duyulur. Ekranda, *Site Unlocked* (Saha Kilidi Açıldı) bilgisi görüntülenir.

Saha Kısıtlama

Connect Plus telsiz sistem yöneticinizin, telsizinizin hangi ağ sahalarını kullanma izni olup olmayacağını belirleme yetkisi bulunur. İzin verilen ve verilmeyen sahalar listesini değiştirmek için telsizinizin yeniden

programlanmasına gerek yoktur. Telsiziniz izin verilmeyen bir sahaya kaydolmayı denirse şu yazılı mesaj görüntülenir: Site <number given> Not Allowed (Saha <no> İçin İzin yok). Telsiz daha sonra farklı bir ağ sahası arar.

Bölge Seçme





Telsiz, en çok 16 Connect Plus Bölgesine programlanabilir ve her Connect Plus bölgesi en çok 16 atanabilen konum içerir.


Atanabilir her konumu şu sesli çağrı tiplerinden birisini başlatmak için kullanılabilir:

- Grup Çağrısı
- Çoklu Grup Çağrısı
- Sahadaki Herkese Çağrı
- Özel Çağrı





1 Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak Bölge özelliğine erişin:

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Programlanmış Bölge düğmesi	Programlanmış Bölge düğmesine basın.

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Telsiz menüsü	<p>1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2  ya da  ile Zone (Bölge) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>

Geçerli bölge ekranda görüntülenir ve bir  simgesiyle belirtilir.


2 İstenen bölgeyi seçin.

Telsiz Kontrolü	Adımlar
 ya da 	 ya da  ile istenen bölgeye kaydırın.

3 Seçmek için  düğmesine basın.

Ekranda <Zone> Selected (<Bölge> Seçildi) yazısı kısa süreliğine görüntülenir ve seçilen bölge ekranına dönlür.

görüntülenir. Programlanmamış bir kanal seçildiğinde telsiziniz çalışmaz, onun yerine programlanmış bir kanal seçmek için 4 Yönlü Gezinme Diskini kullanın.



İstenen bölge görüntülediğinde (telsizinizde birden çok bölge varsa), 4 Yönlü Gezinme Diskini kullanarak kanal tipi seçebilirsiniz.

Birden Fazla Ağ Kullanma

Telsiziniz birden fazla Connect Plus ağını kullanmak üzere programlanmışsa istenen ağa atanmış Connect Plus bölgesine geçerek farklı bir ağ seçebilirsiniz. Ağdan bölgeye yapılan bu atamalar, telsiz programlama aracılığıyla satıcınız tarafından yapılandırılır.

Çağrı Tipi Seçme

Çağrı tipini seçmek 4 Yönlü Gezinme Diskini kullanın. Telsizinizin nasıl programlandığına bağlı olarak bu bir Grup Çağrısı, Çoklu Grup Çağrısı, Sahadaki Herkese Çağrı veya Özel Çağrı olabilir. 4 Yönlü Gezinme Diski ile farklı bir Kanal Tipine gidiyorsanız bu, telsizin Connect Plus sahasına yeniden kaydolmasına neden olur. Telsiz, yeni çağrı tipi için programlanmış olan Kayıt Grubu Kimliği ile kaydolur.

Kendisine atanmış çağrı tipi olmayan bir konumu seçerseniz telsiziniz sürekli bir ses çıkarır ve ekranda Unprogrammed (Programlanmamış) mesajı

Telsiz Çağrısı Alma ve Yanıtlama

Kanal, abone kimliği ya da grup kimliği görüntüledikten sonra, grup kimliği almaya ve yanıtlamaya başlayabilirsiniz.

Telsiz yayın gönderirken LED devamlı yeşil yanar, yayın alırken ise yeşil yanıp söner.

Not: Telsiz yayın yaparken LED devamlı yeşil yanar, gizliliği etkinleştirilmiş bir çağrı alırken hızlı bir şekilde yeşil renkte yanıp söner . Gizliliğin etkin olduğu bir çağrıyı çözebilmesi için telsizinizde yayını gönderen telsizle (çağrıyı aldığınız telsiz) aynı Gizlilik Tuşu

VEYA Tuş Değeri ve Tuş Kimliği (satıcınız tarafından programlanır) bulunmalıdır.

Not: Daha fazla bilgi için bkz. [Gizlilik](#) sayfa 244.

Grup Çağrısı Alma ve Yanıtlama

Bir kullanıcı grubundan çağrı almak için telsiziniz o grubun parçası olarak yapılandırılmalıdır.


(Giriş Ekranındayken) Grup Çağrısı aldığınızda LED yeşil yanıp söner. Ekranın ilk satırında RSSI simgesi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında Grup Çağrısı simgesi görüntülenir. Üçüncü satırda Grup Adı görüntülenir. Dördüncü satırda Çağrıyı Yapanın Adı görüntülenir. Telsiziniz sessiz kipinden çıkar ve hoparlöründen gelen çağrı sesi duyulur.

- 1 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.
LED ışıkları sabit yeşil yanar.
- 2 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- 3 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer.

Not: Grup Çağrısı yapma ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. [Grup Çağrısı Yapma](#) sayfa 194.

Not: Telsiz, Giriş ekranında değilken bir Grup Çağrısı alırsa çağrıya cevap verilmeden önce geçerli ekranda kalır.

Not: Cevap vermeden önce çağrı yapanın adını görmek üzere Giriş ekranına gitmek için  düğmesine uzun basın.

Özel Çağrı Alma ve Yanıtlama

Bağımsız bir telsizle başka bir bağımsız telsiz arasında yapılan çağrılara Özel Çağrı denir.

Özel Çağrı aldığınızda LED yeşil yanıp söner. Ekranın ilk satırında RSSI simgesi görüntülenir. İkinci satırda (Özel Çağrı) ve Özel Çağrı simgesi görüntülenir. Üçüncü satırda Çağrı Yapanın Adı görüntülenir. Telsiziniz sessiz kipinden çıkar ve hoparlöründen gelen çağrı sesi duyulur.

- 1 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.

2 Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın LED ışıkları sabit yeşil yanar.

3 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

4 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer.

Ekranda `Call Ended` (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Özel Çağrı yapma ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. [Özel Çağrı Yapma](#) sayfa 194.

Sahadaki Herkese Çağrıyı Alma

Sahadaki Herkese Çağrı, tek bir telsizin sahadaki her telsize yaptığı çağrıdır. Tüm kullanıcıların duyması gereken önemli anonsların yapılması için kullanılır.

Sahadaki Herkese Çağrı aldığınızda bir ton duyulur ve LED yeşil yanıp söner.

Ekranın ilk satırında RSSI simgesi görüntülenir. İkinci satırda Sahadaki Herkese Çağrı simgesi görüntülenir. Üçüncü satırda `Site All Call` (Sahadaki Herkese Çağrı) bilgisi görüntülenir.

Dördüncü satırda Çağrı Yapanın Adı görüntülenir. Telsiziniz, sessiz kipten çıkar ve hoparlöründen gelen çağrı sesi duyulur.

Sahadaki Herkese Çağrı sonlandırıldığında, telsiz çağrıyı almadan önceki ekrana döner. Sahadaki Herkese Çağrı sona ermeden önce, önceden belirlenen bir süre boyunca beklemes.

Sahadaki Herkese Çağrıya yanıt verilemez.


Not: Sahadaki Herkese Çağrı yapma ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. [Sahadaki Herkese Çağrı Yapma](#) sayfa 195.

Not: Çağrı alınırken farklı bir kanala geçmeniz halinde telsiz Sahadaki Herkese Çağrıyı almayı durdurur. Sahadaki Herkese Çağrı sırasında, çağrı sona erene kadar hiçbir programlanmış düğme işlevini **kullanamazsınız**.

Gelen Özel Telefon Çağrısı Alma

Gelen Özel Telefon Çağrısı aldığınızda, sağ üst köşede Özel Çağrı olarak Telefon Çağrısı simgesi görünür. İlk metin satırında `Phone Call` (Tlf Çağr) görüntülenir.


1 Yanıtlamak ve konuşmak için **PTT** düğmesini basılı tutun. Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.



2  düğmesine uzun basarak çağrıyı sonlandırın.
Ekranın ilk satırında Ending (Sonlandırılıyor) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında Phone Call... (Telf Arama...) bilgisi görüntülenir. Ekran, Telf Arama ekranına geri döner.

Ekranında Phone Call Ended (Tel Görüşmesi Bitti) bilgisi görüntülenir.


Gelen bir Özel Telefon Çağrısında Aralıklı Ekstra Rakam Girme

Çağrı boyunca Özel Çağrı olarak Telefon Çağrısı simgesi sağ üst köşede görünür. Ekranın ilk satırında Phone Call (Telf Arama) bilgisi görüntülenir.

1 Rakamları girmek için tuş takımını kullanın ve  düğmesine basın.

Duraklama eklemek için 2 saniye içinde  ve ardından  düğmelerine basın. P harfi, ekrandaki * ve # simgelerinin yerini alır.

Özel Çağrı olarak Telefon Çağrısı simgesi sağ üst köşede görünür. Ekranın ilk satırında girilen rakamlar görüntülenir.

2 Çağrıyı sonlandırmak için  düğmesine uzun basın.


Ekranın ilk satırında Ending (Sonlandırılıyor) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında Phone Call... (Telf Arama...) bilgisi görüntülenir. Ekran, Telf Arama ekranına geri döner.

Ekranında Phone Call Ended (Tel Görüşmesi Bitti) bilgisi görüntülenir.

Gelen Özel Telefon Çağrısında Canlı Ekstra Rakam Girme

Çağrı boyunca Özel Çağrı olarak Telefon Çağrısı simgesi sağ üst köşede görünür. Ekranın ilk satırında Phone Call (Telf Arama) bilgisi görüntülenir.

1 **PTT** düğmesine basın ve rakamları girmek için tuş takımını kullanın.
Özel Çağrı olarak Telefon Çağrısı simgesi sağ üst köşede görünür. Ekranın ilk satırında canlı ekstra rakamlar görüntülenir.

2 Çağrıyı sonlandırmak için  düğmesine uzun basın.

Ekranın ilk satırında Ending (Sonlandırılıyor) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında Phone Call... (Telf Arama...) bilgisi görüntülenir. Ekran, Telf Arama ekranına geri döner.

Ekranında Phone Call Ended (Tel Görüşmesi Bitti) bilgisi görüntülenir.

Gelen Konuşma Grubu Çağrısı Alma

Gelen Konuşma Grubu Çağrısı aldığınızda sağ üst köşede Grup Çağrısı simgesi görünür. İlk metin satırında Ca111 (Çağrı1) görüntülenir.

Konuşmak için **PTT** düğmesine basın, dinlemek için düğmeyi bırakın.

Gelen Çoklu Grup Çağrısı

Gelen Çoklu Grup Çağrısı aldığınızda sağ üst köşede Grup Çağrısı simgesi görünür. İlk metin satırında Multigroup Call (Çoklu Grup Çağrısı) görüntülenir. Telsiz sessiz kipinden çıkar ve gelen çoklu grup çağrısı, telsiz hoparlöründen duyulur.

Telsiz Çağrısı Yapma

Kanalınızı seçtikten sonra, aşağıdakileri kullanarak abone adı ya da kimliğini veya grup adı ya da kimliğini seçebilirsiniz:

- **PTT** düğmesi.
- Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesi – Tek Tuşla Erişim özelliği önceden tanımlı bir kimlikle kolaylıkla Özel Çağrı yapmanızı sağlar. Bu özellik, kısa veya uzun süre programlanabilir düğme basışlarına atanabilir. **Tek Tuşla Erişim** düğmesine **YALNIZCA** bir kimlik atayabilirsiniz. Telsizinizde birden fazla düğmeyi **Tek Tuşla Erişim** düğmesi olarak programlayabilirsiniz.
- Kişiler listesi (bkz. [Kişi Ayarları](#) sayfa 213).

Not: Gizliliğin etkin olduğu bir yayın gönderebilmek için telsizinizin kanal üzerindeki Gizlilik özelliğinin etkin olması gerekir. Yalnızca telsizinizle aynı Tuş Değerine ve Tuş Kimliğine sahip hedef telsizler bu yayının şifresini çözebilir.

Not: Daha fazla bilgi için bkz. [Gizlilik](#) sayfa 244.

Çağrı Yapma

Grup Çağrısı Yapma

Bir kullanıcı grubuna çağrı göndermek için telsiziniz bu grubun bir parçası olarak yapılandırılmalıdır.

- 1 Aktif grup adına ya da kimliğine sahip kanalı seçin. Bkz. [Çağrı Tipi Seçme](#) sayfa 189.
- 2 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.
- 3 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın. LED ışıkları sabit yeşil yanar. Sağ üst köşede Grup Çağrısı simgesi görünür. İlk metin satırında grup çağrısı adı görüntülenir.
- 4 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- 5 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın. Hedef telsiz yanıt verdiğinde LED yeşil yanıp söner, telsiziniz sessiz kipten çıkar ve yanıt, telsiz hoparlöründen duyulur. Ekranınızda Grup Çağrısı simgesini, grup adını ya da kimliğini ve yayın gönderen telsizin adını ya da kimliğini görürsünüz.

Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer. Telsiz, çağrı başlatılmadan önce bulunduğunuz ekrana döner.

Özel Çağrı Yapma

Yetkili bir bağımsız telsiz tarafından başlatılan bir Özel Çağrıyı almak ve/veya bu çağrıya yanıt vermek için telsizinizin Özel Çağrı başlatacak şekilde programlanmış olması gerekir.

Bu özellik etkin değilse Kişiler listesi, Çağrı Kaydı, **Tek Tuşla Erişim** düğmesi, Özel Çağrı yaptığınızda olumsuz bir gösterge tonu duyarsınız.

Bağımsız bir telsizle iletişim kurmak için Yazılı Mesaj ya da Çağrı Uyarısı özelliklerini kullanın. Ayrıntılı bilgi için bkz. [Yazılı Mesaj Özellikleri](#) sayfa 227 ya da [Çağrı Uyarısı İşlemi](#) sayfa 92.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Aktif abone adına veya kimliğine sahip olan kanalı seçin. Bkz. [Çağrı Tipi Seçme](#) sayfa 189.
- Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basın.

- 2 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.

3 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.

Telsiz çağrı bağlantısını kurarken **PTT** düğmesini bırakırsanız telsiziniz hiçbir uyarıda bulunmadan bu ekrandan çıkar ve önceki ekrana geri döner.

LED ışıkları devamlı yeşil yanar, telsiz sessiz kipinden çıkar ve yanıt, telsiz hoparlöründen duyulur. Sağ üst köşede Özel Çağrı simgesi görüntülenir. İlk metin satırında hedef abone adı görüntülenir. İkinci metin satırında ise çağrı durumu görüntülenir

4 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

5 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Hedef telsiz yanıt verdiğinde LED yeşil yanıp söner, telsiz sessiz kipinden çıkar ve yanıt, telsiz hoparlöründen duyulur.

Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer. Kısa bir ton duyulur. Ekranda Call Ended (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Telsiziniz, Özel Çağrı bağlantısı kurmaya başlamadan önce telsiz varlığı kontrolü yapacak şekilde

programlanabilir. Hedef telsiz mevcut değilse kısa bir ton duyulur ve ekranda olumsuz mini bilgi notu görülür.

Sahadaki Herkese Çağrı Yapma

Bu özellik, o sırada başka bir çağrıyla meşgul olmayan sahadaki tüm kullanıcılara yayın yapmanızı sağlar. Telsiziniz, bu özelliği kullanmanızı sağlayacak şekilde programlanmış olmalıdır.

Kanaldaki/sahadaki kullanıcılar Sahadaki Herkese Çağrıya yanıt veremezler.

1 Sahadaki Herkese Çağrı grup adı bulunan kanalı seçin. Bkz. [Çağrı Tipi Seçme](#) sayfa 189.

2 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.

3 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın. LED ışıkları sabit yeşil yanar. Sağ üst köşede Grup Çağrısı simgesi görünür. İlk metin satırında Site All Call (Sahadaki Herkese Çağrı) bilgisi görüntülenir.

4 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

Çoklu Grup Çağrısı Yapma

Bu özellik, birden çok gruptaki tüm kullanıcılara yayın yapmanızı sağlar. Telsiziniz, bu özelliği kullanmanızı sağlayacak şekilde programlanmış olmalıdır.

Not: Gruplardaki kullanıcılar Çoklu Grup Çağrısını yanıtlayamaz.

- 1 Aktif çoklu grup adına ya da kimliğine sahip kanalı seçin. Bkz. *Kanal Seçme* sayfa 42.
- 2 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.
LED ışıkları sabit yeşil yanar. Ekranda çoklu grup adı veya kimliği görüntülenir.
Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

Tek Tuşla Çağrı Düğmesiyle Özel Çağrı Yapma

Not: Programlanabilir düğme basışlarının Giriş ekranından başlatılması gerekir.

Tek Tuşla Çağrı özelliği, önceden tanımlanmış bir Özel Çağrı adına veya kimliğine kolayca Özel Çağrı yapmanızı sağlar. Bu özellik, kısa veya uzun süre programlanabilir düğme basışlarına atanabilir.

Tek Tuşla Çağrı düğmesine atanmış YALNIZCA bir adınız veya kimliğiniz olabilir. Telsizinizde birden fazla Tek Tuşla Çağrı düğmesi programlanabilir.

- 1 Programlanmış **Tek Tuşla Çağrı** düğmesine basarak önceden tanımlanmış bir Özel Çağrı adına veya kimliğine Özel Çağrı yapabilirsiniz.
- 2 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.
- 3 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.
LED ışıkları sabit yeşil yanar.
Ekranda, Özel Çağrı adı veya kimliği görüntülenir.
- 4 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- 5 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.
Hedef telsiz yanıt verdiğinde, LED yeşil renkte yanıp söner.
Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer.

Programlanabilir Elle Çevirme Düğmesiyle Çağrı Yapma


Özel Çağrı Yapma


- 1 Programlanmış **Elle Çevirme** düğmesine basarak Elle Çevirme ekranına gidebilirsiniz. Ekranında **Number:** (Numara:) bilgisi görüntülenir.
- 2 Tuş takımını kullanarak yeni bir abone adı veya Özel Kimlik girin.
- 3 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.
- 4 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın. LED ışıkları sabit yeşil yanar. Özel Çağrı simgesi sağ üst köşede görünür. İlk metin satırında abone adı görüntülenir. İkinci metin satırında ise çağrı durumu görüntülenir.
- 5 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- 6 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.



Hedef telsiz yanıt verdiğinde, LED yeşil renkte yanıp söner.

Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer. Kısa bir ton duyulur. Ekranında **Call Ended** (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Programlanabilir Elle Çevirme Düğmesiyle Giden Özel Telefon Çağrısı Yapma


- 1 Programlanmış **Elle Çevirme** düğmesine basarak Elle Çevirme ekranına gidebilirsiniz. Ekranında **Number:** (Numara:) bilgisi görüntülenir.
- 2 Bir telefon numarası girmek için tuş takımını kullanın ve girdiğiniz numarayı aramak için  düğmesine basın.


İstenmeyen karakterleri silmek için  düğmesine basın. Duraklama eklemek için 2 saniye içinde

 ve ardından  düğmelerine basın. P harfi, ekrandaki * ve # simgelerinin yerini alır.

İşlem başarılı olursa ekranda **Phone Call** (Telf Arama) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında çevrilen telefon numarası görüntülenir.

Geçersiz bir telefon numarası seçilirse ekranda Phone Call Failed (Telf Çğrısı Bşrsız), Resource Not Available (Kaynak Kullanılmıyor) ya da Invalid Permissions (Geçersiz İzinler) olumsuz mini bilgi notu görüntülenir.


Telefon numarası girilmeden  düğmesine basılırsa telsizden önce pozitif daha sonra negatif bir gösterge tonu duyulur. Ekran aynı kalır.




3  düğmesine uzun basın.


Ekranın ilk satırında Ending (Sonlandırılıyor) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında Phone Call... (Telf Arama...) bilgisi görüntülenir.


Ekranında Phone Call Ended (Tel Görüşmesi Bitti) bilgisi görüntülenir.




Telefon Menüsü Aracılığıyla Giden Özel Telefon Çağrısı Yapma

1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2  ya da  ile Phone (Telefon) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3  ile Manual Dial (Elle Çevirme) seçeneğini belirleyin. Ekranın ilk satırında Number (Numara); ikinci satırında ise yanıp sönen bir imleç görüntülenir.


4 Bir telefon numarası girmek için tuş takımını kullanın ve girdiğiniz numarayı aramak için  düğmesine basın.


İstenmeyen karakterleri silmek için  düğmesine basın. Duraklama eklemek için 2 saniye içinde  ve ardından  düğmelerine basın. P harfi, ekrandaki * ve # simgelerinin yerini alır.

İşlem başarılı olursa ekranda Phone Call (Telf Arama) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında çevrilen telefon numarası görüntülenir.

Geçersiz bir telefon numarası seçilirse ekranda Phone Call Failed (Telf Çğrısı Bşrsız), Resource Not Available (Kaynak Kullanılmıyor) ya da Invalid Permissions

(Geçersiz İzinler) olumsuz mini bilgi notu görüntülenir.

Telefon numarası girilmeden  düğmesine basılırsa telsizden önce pozitif daha sonra negatif bir gösterge tonu duyulur. Ekran aynı kalır.


- 5 Çağrıyı sonlandırmak için  düğmesine uzun basın.


Ekranın ilk satırında Ending (Sonlandırılıyor) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında Phone Call... (Telf Arama...) bilgisi görüntülenir.


Ekranında Phone Call Ended (Tel Görüşmesi Bitti) bilgisi görüntülenir.


Kişilerden Giden Özel Telefon Çağrısı Yapma


Not: MOTOTRBO Connect Plus Option Board CPS'te Telefonu Elle Çevirme devre dışıysa Phone Number (Telefon No) ögesi Menüde **görüntülenmez**.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2 ▲ ya da ▼ ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 3 ▲ ya da ▼ ile Manual Dial (Elle Çevirme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4 ▲ ya da ▼ ile Phone Number (Telefon No) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Ekranın ilk satırında Number (Numara); ikinci satırında ise yanıp sönen bir imleç görüntülenir.


- 5 Bir telefon numarası girmek için tuş takımını kullanın ve girdiğiniz numarayı aramak için  düğmesine basın.


PTT düğmesine basıldığında ekranda olumsuz bir mini bilgi notu ve Press OK to Send (Gönder: OK'e Basın) bilgisi görüntülenir ve önceki ekrana geri dönlür.

İstenmeyen karakterleri silmek için ◀ düğmesine basın. Duraklama eklemek için 2 saniye içinde

 ve ardından  düğmelerine basın. P harfi, ekrandaki * ve # simgelerinin yerini alır.

İşlem başarılı olursa ekranda Phone Call (Telf Arama) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında çevrilen telefon numarası görüntülenir.

Telefon numarası girilmeden  düğmesine basılırsa telsizden önce pozitif daha sonra negatif bir gösterge tonu duyulur. Ekran aynı kalır.

6 Çağrıyı sonlandırmak için  düğmesine uzun basın.

Ekranın ilk satırında Ending (Sonlandırılıyor) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında Phone Call... (Telf Arama...) bilgisi görüntülenir.

Ekranında Phone Call Ended (Tel Görüşmesi Bitti) bilgisi görüntülenir.


Giden Bir Özel Telefon Çağrısında Kanal Onayı Bekleme

Özel bir Telefon Çağrısı yaparken ekranın ilk satırında Phone Call (Tlf Çağrı) bilgisi görüntülenir.

Ekranın ikinci satırında çevrilen telefon numarası görüntülenir.

Çağrı bağlantısı yapıldığında Özel Çağrı olarak Telefon Çağrısı simgesi sağ üst köşede görünür. Ekranın ilk satırında telefon numarası görüntülenir.

Çağrı başarısız olursa ekranda Phone Call Failed (Telf Arama Başarısız), Resource Not Available (Kaynak Kullanılamıyor) ya da Invalid Permissions (Geçersiz İzinler) olumsuz mini bilgi notu görüntülenir.


Çağrıyı sonlandırmak için  düğmesine uzun basın.



Telsiz önceki ekrana döner.

Bağlı Bir Giden Özel Telefon Çağrısında Aralıklı Ekstra Rakam Girme

Çağrı boyunca Özel Çağrı olarak Telefon Çağrısı simgesi sağ üst köşede görünür. Ekranın ilk satırında telefon numarası görüntülenir.

1 Tuş takımını kullanarak rakamları girin.

İstenmeyen karakterleri silmek için  düğmesine basın. Duraklama eklemek için 2 saniye içinde

 ve ardından  düğmelerine basın. F harfi, ekrandaki * ve # simgelerinin yerini alır.



Ekranın ilk metin satırında Extra Digits (Ekstra Basamaklar) bilgisi, ikinci metin satırında ise girilen ekstra rakamlar görüntülenir.

2  düğmesine basın.

PTT düğmesine basıldığında ekranda olumsuz bir mini bilgi notu ve Press OK to Send (Gönder: OK'e Basın) bilgisi görüntülenir ve önceki ekrana geri dönlür.

Özel Çağrı olarak Telefon Çağrısı simgesi sağ üst köşede görünür. Ekranın ilk metin satırı, ekstra rakamların da eklendiği telefon numarasını gösterir.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:


-  ile Telefon Çağrısı Ekranına geri dönün.
- Çağrıyı sonlandırmak için  düğmesine uzun basın.

Bağlı bir Giden Özel Telefon Çağrısında Canlı Ekstra Rakam Girme

Çağrı boyunca Özel Çağrı olarak Telefon Çağrısı simgesi sağ üst köşede görünür. Ekranın ilk metin satırında telefon numarası görüntülenir.

1 **PTT** düğmesine basın ve rakamları girmek için tuş takımını kullanın.

Özel Çağrı olarak Telefon Çağrısı simgesi sağ üst köşede görünür. Ekranın ilk metin satırı, ekstra rakamların da eklendiği telefon numarasını gösterir.

2 Çağrıyı sonlandırmak için  düğmesine uzun basın.

Ekranın ilk satırında Ending (Sonlandırılıyor) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında Phone Call... (Telf Arama...) bilgisi görüntülenir.

Ekranında Phone Call Ended (Tel Görüşmesi Bitti) bilgisi görüntülenir.

Connect Plus Kipindeki Gelişmiş Özellikler

Otomatik Geri Dönüş

Otomatik Geri Dönüş, belirli türlerde Connect Plus sistem hataları olması durumunda, seçilen Grup Kişisi üzerinden acil durum olmayan çağrılar yapmaya ve almaya devam etmenizi sağlayan bir sistem özelliğidir.

Bu hatalardan birisi gerçekleştiğinde telsiziniz farklı bir Connect Plus sahasına gitmeyi dener. Bu arama işlemi, telsizinizde Otomatik Geri Dönüş etkinleştirilmişse telsizinizin çalışan bir Connect Plus sahası veya bir "Geri Dönüş Kanalı" bulmasıyla sonuçlanabilir. Geri Dönüş Kanalı, normalde çalışan bir Connect Plus sahasının bir parçası olan, ancak o sırada kendi saha denetleyicisiyle veya Connect Plus ağıyla iletişim kuramayan bir yineleyicidir. Geri Dönüş kipinde, bu yineleyici tek dijital yineleyici işlevi görür. Otomatik Geri Dönüş Kipi yalnızca acil durum olmayan Grup Çağrılarını destekler. Geri Dönüş Kipinde başka hiçbir çağrı tipi desteklenmez.

Otomatik Geri Dönüş Kipi Göstergeleri

Telsiziniz Geri Dönüş kanalını kullanırken (yayın yaparken hariç) yaklaşık her 15 saniyede bir kesintili olarak "Geri Dönüş Tonu" duyulur. Ekranda düzenli aralıklarla "Geri Dönüş Kanalı" yazılı mesajı görüntülenir. Telsiziniz yalnızca seçilen Grup Kişisinde (Grup Çağrısı, Çoklu Grup Çağrısı veya Sahadaki Herkese Çağrı) PTT'ye izin verir. Diğer tip çağrılar yapmanıza izin vermez.

Geri Dönüş Kipinde Çağrı Yapma/Alma

Not: Çağrılar yalnızca aynı Geri Dönüş kanalını izleyen ve aynı Gruba seçili telsizlerden duyulur. Çağrılar ağ üzerinden diğer sahalara veya diğer yineleyicilere iletilmez.

Acil Durum sesli çağrılarını veya Acil Durum Uyarılarını Geri Dönüş kipinde kullanılamaz. Geri Dönüş kipinde, acil durum düğmesine basarsanız telsiz geçersiz düğmeye basma sesi çıkarır. Ekranlı telsizler "Özellik kullanılamıyor" mesajını da gösterir.

Özel (telsizden telsize) çağrılar ve Telefon Çağrılarını Geri Dönüş kipinde kullanılamaz. Özel bir kişiyi aramayı denerseniz bir reddetme tonu alırsınız. Bu noktada, istenen grup kişisini seçmeniz gerekir. Desteklenmeyen diğer çağrılar Uzaktan İzleme, Çağrı

Uyarısı, Telsiz Kontrolü, Telsiz Etkin, Telsiz Devre Dışı, Yazılı Mesaj, Konum Güncellemeleri ve paket veri çağrılarınıdır.

Gelişmiş Trafik Kanalı Erişimi (ETCA) Otomatik Geri Dönüş kipinde desteklenmemektedir. İki veya daha fazla telsiz kullanıcısı aynı anda (veya hemen hemen aynı anda) **PTT**'ye basarsa **PTT** bırakılana kadar iki telsizin de yayın yapması mümkündür. Bu durumda, iki yayın da alıcı telsizler tarafından anlaşılabilir.

Geri Dönüş kipinde çağrı yapmak normal çalışma şekline benzerdir. Kullanmak istediğiniz grup kişisini seçip (telsizin normal kanal seçim yöntemini kullanarak) ardından çağrıyı başlatmak için **PTT**'ye basmanız yeterlidir. Kanalın başka bir grup tarafından kullanılıyor olması mümkündür. Kanal kullanımdaysa bir meşgul sesi duyarsınız ve ekranda "Kanal Meşgul" bilgisi görüntülenir. Telsizinizin normal kanal seçme yöntemini kullanarak Grup, Çoklu Grup veya Sahadaki Herkese Çağrı kişilerini seçebilirsiniz. Telsiz, Geri Dönüş Kanalında çalışırken Çoklu Grup tıpkı diğer Gruplar gibi çalışır. Yalnızca o sırada aynı Çoklu Gruba seçilmiş olan telsizler tarafından duyulur.

Normal Çalışmaya Dönme

Geri Dönüş yineleyicisinin kapsama alanında olduğunuz sırada saha, normal iletişim kanalı

çalışmasına geri dönerse telsiziniz Otomatik Geri Dönüş kipinden otomatik olarak çıkar. Telsiz başarılı bir şekilde kaydedilirse bir kayıt "bip sesi" duyulur. Geri Dönüş kipinde olmayan çalışan bir sahanın kapsama alanındaysanız telsizinizi kullanılabilen bir sahayı arayıp ona kaydolmaya zorlamak için Gezinme İsteği düğmesine (telsizinizde programlanmışsa) basabilirsiniz. Kullanılabilen başka bir saha yoksa arama tamamlandıktan sonra telsiziniz Otomatik Geri Dönüş kipine döner. Araç kullanırken Geri Dönüş yineleyicinizin kapsama alanı dışına çıkarsanız telsiziniz Arama kipine girer (ekranda "Arıyor" bilgisi görüntülenir).

Telsiz Kontrolü


Bu özellik etkinleştirildiğinde, sistemde başka bir telsizin aktif olup olmadığını o telsizin kullanıcılarını rahatsız etmeden tespit etmenizi sağlar. Hedef telsizde sesli ya da görsel bir bildirim yapılmaz.

Telsiz Kontrolü Gönderme




- 1 Telsiz Kontrolü özelliğine erişin.

Telsiz Kontrolü Adımlar


Programlanmış Telsiz Kontrolü düğmesi

- 1 Programlanmış **Telsiz Kontrolü** düğmesine basın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile istenen abone adına veya kimliğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Menü

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile istenen abone adına veya kimliğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Telsiz Kontrolü Adımlar

- 4 ▲ ya da ▼ ile Radio Check (Telsiz Kontrolü) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Ekranda istenen işlemin sürdüğünü belirten Hedef Adı görüntülenir. LED ışıkları sabit yeşil yanar.

2 Onay için bekleyin.

Hedef telsiz sistemde etkinse bir ton duyulur ve ekranda kısa bir süreliğine Target Radio Available (Hedef Telsiz Müsait) bilgisi görüntülenir.

Hedef telsiz sistemde etkin değilse bir ton duyulur ve ekranda kısa bir süreliğine Target Radio Not Available (Hedef Telsiz Müsait Değil) bilgisi görüntülenir.

Telsiz, Menüden başlatıldığında abone adı ya da kimliği ekranına döner.

Telsiz, programlanabilir düğmeyle başlatılırsa Giriş Ekranına döner.

Uzaktan İzleme

Hedef telsizin (sadece abone adları ya da kimlikleri) mikrofonunu açmak için Uzaktan İzleme özelliğini kullanın. Yeşil LED hedef abonedeysen bir defa yanıp söner. Bu özelliği hedef telsiz civarındaki her türlü işitilebilir faaliyeti uzaktan izlemek için kullanabilirsiniz.





Telsiziniz, bu özelliği kullanmanızı sağlayacak şekilde programlanmış olmalıdır.





Uzaktan İzleme Başlatma

Not: Uzaktan İzleme, programlanmış süreden sonra veya bir yayın girişimi, kanal değişimi ya da telsizin gücünün kapatılması gibi faaliyetlerde otomatik olarak sona erer.

1 Uzaktan İzleme özelliğine erişin.

Telsiz Kontrolü	Adımlar
Programlanmış Uzaktan İzleme Düğmesi	1 Programlanmış Uzaktan İzleme düğmesine basın.

Telsiz Kontrolü	Adımlar
	<p>2 ▲ ya da ▼ ile istenen abone adına veya kimliğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>
Menü	<p>1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2 ▲ ya da ▼ ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>3 ▲ ya da ▼ ile istenen abone adına veya kimliğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>4 ▲ ya da ▼ ile Manual Dial (Elle Çevirme)</p>

Telsiz Kontrolü	Adımlar
	<p>seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>5  ya da  ile Remote Mon. (Uzaktan İzlm.) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>

İlk metin satırında Rem. Monitor (Uzaktan İzleme) bilgisi görüntülenir. İkinci metin satırında istenen işlemin sürdüğünü belirten Hedef Adı görüntülenir. LED ışıkları yeşil yanıp söner.

2 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa olumlu bir gösterge sesi çıkar ve ekranda Rem. Monitor Successful (Uzaktan İzleme Başarılı) bilgisi görüntülenir. Telsiziniz, programlanmış süre boyunca izlenen telsizden alınan sesleri çalmaya başlar ve ekranda Rem. Monitor (Uzaktan İzleme) ve ardından hedef adları görüntülenir. Belirlenen süre dolduğunda telsiz, bir uyarı tonu verir ve LED söner.

İşlem başarısız olursa telsizden olumsuz bir gösterge sesi duyulur ve ekranda Rem. Monitor Failed (Uzaktan İzleme Başarısız) bilgisi görüntülenir.


Tarama




Bu özellik, telsizinizin önceden programlanmış tarama listesinde tanımlanan gruplar için çağrılarını izlemesini ve bu çağrılara katılmasını sağlar. Tarama etkinleştirildiğinde tarama simgesi, durum çubuğunun sağında görüntülenir ve LED sarı yanıp söner.




Taramayı Başlatma ve Durdurma

Not: Bu prosedür, telsizinizde o sırada seçili olan bölgeyle aynı Ağ Kimliğine sahip bütün Connect Plus bölgeleri için Tarama özelliğini açar ya da kapatır. Tarama özelliği bu prosedür aracılığıyla etkinleştirilse bile tarama listenizdeki bazı (ya da tüm) gruplar için taramanın devre dışı olabileceğini unutmayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Tarama Listesini Düzenleme](#) sayfa 208.

Programlanmış **Tara** düğmesine basarak taramayı başlatabilir ve durdurabilirsiniz **YA DA** aşağıda açıklanan prosedürü izleyebilirsiniz.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2  ya da  ile Scan (Tarama) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile Turn On (Aç) veya Turn Off (Kapat) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
 - Tarama etkinse ekranda Scan On (Tarama Açık) bilgisi görüntülenir.
 - Tarama etkinse Tarama menüsü Turn Off (Kapat) seçeneğini görüntüler.
 - Tarama devre dışıysa ekranda Scan Off (Tarama Kapalı) bilgisi görüntülenir.
 - Tarama devre dışıysa Tarama menüsü Turn On (Aç) seçeneğini görüntüler.

Tarama Yapılırken Yayın Yanıtlama

Tarama sırasında telsiziniz etkinliğin algılandığı grupta durur. Telsiz kontrol kanalında boştayken devamlı olarak tarama listesinde herhangi bir üye olup olmadığını dinler.

- 1 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.

- 2 Kalma süresi boyunca **PTT** düğmesini basılı tutun. LED ışıkları sabit yeşil yanar.

- 3 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

- 4 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın. Kalma süresi içinde yanıt vermezseniz telsiz diğer grupları taramaya döner.

Kullanıcı Tarafından Yapılandırılabilir Tarama

Liste Düzenle menüsü etkinse kullanıcı, Üye Ekle menüsünden tarama üyelerini Ekle ve Kaldır seçeneklerini kullanabilir. Tarama Listesi üyesi şu anda seçili Bölge ile aynı Ağ Kimliğine sahip Connect Plus Bölgesinde bir Kanal Seçici konumuna atanmış olan normal bir Grup Kişisi olmalıdır (örn. Çoklu Grup veya Sahadaki Herkese Çağrı/Ağ Genelinde Herkese Çağrı olmamalıdır). Konuşma Grubu adı, geçerli Bölge Tarama Listesine dahil olan herhangi bir Konuşma Grubu ile eşleşmemelidir.

Tarama özelliği menüden veya programlanmış **Tarama Açma/Kapatma** düğmesine basılarak açılıp kapatılabilir.

Bu özellik, yalnızca telsiz o sırada çağrıda değilken çalışır. O sırada bir çağrıyı dinliyorsanız telsiziniz diğer grup çağrılarını tarayamaz ve bu nedenle bunların devam ettiğinin farkına varmaz. Çağrınız tamamlandığında telsiziniz, kontrol kanalı zaman aralığına geri döner ve tarama listesindeki grupları tarayabilir.








Taramayı Açma veya Kapatma

Not: Bu prosedür, telsizinizde o sırada seçili olan bölgeyle aynı Ağ Kimliğine sahip bütün bölgeler için Tarama özelliğini açar ya da kapatır. Tarama özelliği bu prosedür aracılığıyla etkinleştirilse bile tarama listenizdeki bazı (ya da tüm) gruplar için taramanın devre dışı olabileceğini unutmayın. Daha fazla bilgi için sonraki bölüme bakın.

Tarama açıksa ekranınızda Tarama simgesi görüntülenir. Tarama açıksa ve bir çağrı yapmıyorsanız, LED yeşil ve sarı yanıp söner.

Taramayı açma veya kapatma prosedürü telsizinizin nasıl programlandığına bağlıdır. Telsiziniz, Tarama

Açma/Kapatma düğmesiyle programlanmışsa özelliği açmak veya kapatmak için bu düğmeyi kullanın. Telsiziniz, Tarama özelliği menüden açılıp kapatılabilecek şekilde programlanmışsa aşağıda açıklanan prosedürü izleyin.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Scan (Tarama) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Turn On (Aç) veya Turn Off (Kapat) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
 - Tarama devre dışıysa ekranda kısa süreli Scan On (Trma Aç) bilgisi görüntülenir.
 - Tarama etkinse ekranda kısa süreli Scan Off (Trma Kap) bilgisi görüntülenir.

Tarama Listesini Düzenleme

Not: Tarama listesi girişi, telsizin o sırada seçili olan grubuysa liste girişinde onay işaretinin görünüp


görünmediğine bakılmaksızın telsiz bu gruptaki etkinliği dinler. Bir telsiz çağrıda değilken, Seçili Grup, Çoklu Grup ve Sahadaki Herkese Çağrı ve Varsayılan Acil Durum Dönüştürme Grubundaki (yapılandırılmışsa) etkinliği dinler. Bu işlem, devre dışı bırakılmaz. Tarama etkinleştirilmişse telsiz, etkinleştirilmiş Bölge Tarama Listesi'nin üyelerinin etkinliğini de dinleyecektir.




Tarama listeniz hangi grupların taranabileceğini belirler. Bu liste, telsiziniz programlandığı sırada oluşturulur. Telsiziniz tarama listesini düzenlemenize izin verecek şekilde programlanmışsa şunları yapabilirsiniz:

- Listedeki her bir grup için taramayı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
- Üye Ekleme Menüsü aracılığıyla tarama üyeleri ekleyebilir ya da çıkarabilirsiniz. Bkz. [Üye Ekleme Menüsü aracılığıyla Grup Ekleme veya Silme](#) sayfa 210.

Not: Tarama Listesi üyesi şu anda seçili Bölge ile aynı Ağ Kimliğine sahip Connect Plus Bölgesinde bir Kanal Seçici konumuna atanmış olan normal bir Grup Kişisi olmalıdır (örn. Çoklu Grup veya Sahadaki Herkese Çağrı/Ağ Genelinde Herkese Çağrı olmamalıdır).

Konuşma Grubu adı, geçerli Bölge Tarama Listesine dahil olan herhangi bir Konuşma Grubu ile eşleşmemelidir.

1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2  ya da  ile View/Edit List (Lstye Bk/ Düzlt) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3  ya da  ile istenen Grup adına gidin.


Grup adının önünde bir onay işareti varsa tarama o sırada bu Grup için etkin demektir.

Grup adının önünde onay işareti yoksa tarama o sırada bu Grup için devre dışı demektir.

4  ile istenen grubu seçin.

Tarama, o sırada Grup için devre dışıysa ekranda Enable (Etkinleştir) seçeneği görüntülenir.

Tarama o sırada Grup için etkinse ekranda Disable (Devre Dışı Bırak) seçeneği görüntülenir.


- 5 Görüntülenen seçeneği (Enable [Etkinleştir] veya Disable [Devre Dışı Bırak]) belirleyin ve seçmek için  düğmesine basın. Belirlenen seçeneğe bağlı olarak telsiz, ekranda kısa bir süre Scan Enabled (Tarama Etkinleştirildi) veya Scan Disabled (Tarama Devre Dışı Bırakıldı) seçeneklerini görüntüleyerek gerçekleşen işlemi onaylar.




Telsiz tekrar Bölge tarama listesini görüntüler. Tarama, Grup için etkinleştirilmişse Grup adının önünde onay işareti görüntülenir. Tarama, Grup için devre dışı bırakılmışsa Grup adının önündeki onay işareti kaybolur.




Üye Ekleme Menüsü aracılığıyla Grup Ekleme veya Silme

Connect Plus telsiz, grup numaralarının ya da adlarının bölge tarama listesinde kopyalanmasına (ya da "tarama adayı" olarak görüntülenmesine) izin vermez. Bu nedenle, şu adımlarda tanımlanan "tarama adayları", bölge tarama listesine grup ekledikten ya da bu listeden grup sildikten sonra bazen değişiklik gösterebilir: Adım 6 ve 7.

Telsiziniz tarama listesini düzenlemenize izin verecek şekilde programlanmışsa mevcut durumda seçili bölgenin tarama listesine grup eklemek ya da bu listeden grup silmek için Üye Ekleme menüsünü kullanabilirsiniz.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.


- 2  ya da  ile Tarama seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile <Add Members> (<Üye Ekle>) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda "n Bölgesinden Üye Ekle" yazısı görüntülenir (n = telsizinizde seçili olan Connect Plus bölgesiyle aynı Ağ Kimliğine sahip ilk Connect Plus bölge numarasıdır).

- 4 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Tarama listesine eklemek istediğiniz grup bu bölgedeki kanal seçim konumuna atanmışsa şu adıma gidin: Adım 6.

- Tarama listesine eklemek istediğiniz grup farklı bir Connect Plus bölgesindeki kanal seçim konumuna atanmışsa şu adıma gidin: Adım 5.

5 ▲ ya da ▼ ile mevcut seçili bölgenizle aynı Ağ Kimliğine sahip Connect Plus bölgelerinin listesinde aşağı ya da yukarı gidebilirsiniz.

6 İstenilen grubun kanal seçim konumuna atandığı Connect Plus bölgesini bulduktan sonra seçmek için  düğmesine basın..


Telsiniz bu bölgede kanal pozisyonuna atanmış grupların listesindeki ilk girdiyi görüntüler. Listedeki gruplar “tarama adayları” olarak adlandırılır, çünkü bu gruplar mevcut seçili bölgenizdeki tarama listenize eklenebilirler (ya da çoktan ekliendirler).

Bölgede, tarama listesine atanabilecek hiçbir grup yoksa telsiz No Candidate (Aday Bulunmuyor) bilgisini görüntüler.

7 ▲ ya da ▼ ile aday gruplar listesinde yukarı ya da aşağı kaydırın.


Grup adından hemen önce artı (+) işareti görüntülenirse bu, grubun seçili bölgedeki tarama listesinde mevcut olduğunu gösterir.

Grup adından hemen önce artı (+) işareti görüntülenmiyorsa bu, grubun tarama listesinde bulunmadığını ama listeye eklenebileceğini gösterir.

8 İstenen grup adı görüntülendiğinde  düğmesine basın

Bu grup o an seçili bölgenin tarama listesinde mevcut değilse Add (Ekle) (Grup Adı) mesajı görüntülenir.


Bu grup o an seçili bölgenin tarama listesinde mevcutsa Delete (Sil) (Grup Adı) mesajı görüntülenir.

9 Görüntülenen mesajı (Add [Ekle] ya da Delete [Sil]) kabul etmek için  düğmesine basın.

Bir grubu listeden silerseniz artı (+) işareti artık grup adından hemen önce görüntülenmez, böylece silme işleminin gerçekleştiği anlaşılır.

Bir grubu listeye eklerseniz artı (+) işareti, grup adından hemen önce görüntülenmeye başlar, böylece ekleme işleminin gerçekleştiği anlaşılır.

Listeye bir grup ekleme girişiminde bulunursanız ve liste tamamen doluyrsa List Full (Liste Dolu) mesajı görüntülenir. Bu durumda yeni bir grup eklemekten önce tarama listesinden bir grup silmeniz gerekecektir.

10 İşlemler bittiğinde, istediğiniz menüye dönene kadar  düğmesine basın.

Tarama İşlemini Anlama

Not: Telsiziniz farklı bir Bölgeden Bölge Tarama Listesi üyesinin yaptığı çağrıya katılıyorsa ve Çağrı Kalma Süresi siz cevap vermeden sona eriyorsa cevap vermek için Tarama Listesi Üyesinin Bölgesine ve Kanalına gidip yeni bir çağrı başlatmanız gerekir.

Tarama listenizdeki grupların çağrılarını kaçırabileceğiniz bazı durumlar vardır. Aşağıdaki nedenlerden biriyle çağrıyı kaçıırırsanız bu telsizinizde bir sorun olduğu anlamına gelmez. Bu, Connect Plus'ın normal tarama çalışmasıdır.

- Tarama özelliği açık değil (ekranınızdaki tarama simgesine bakın).
- Tarama listesi üyesi, menüden devre dışı bırakılmış (bkz. [Tarama Listesini Düzenleme](#) sayfa 208).
- Zaten bir çağrıya katılmış durumdasınız.
- Taranan grubun hiçbir üyesi sahanıza kayıtlı değil (yalnızca Çoklu Saha sistemleri).

Taranan Çağrıya Cevap Verme

Telsiziniz seçilebilir grup tarama listesindeki bir çağrıyı tarıyorsa ve taranan çağrı sırasında **PTT** düğmesine basarsanız telsizinizin yapacağı işlem, telsiz programlama sırasında Taranan Çağrıya Cevap Verme özelliğinin etkinleştirilmiş ya da devre dışı bırakılmış olmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Telsizinizin nasıl programlandığına dair daha fazla bilgi için telsizinizin satıcısına (veya telsiz sistemi yöneticinize) danışın.

**Taranan
Çağrıya
Cevap
Verme
Devre Dışı**

Telsiz, taranan çağrıyı bırakır ve seçili olan geçerli kanal konumu kişisi üzerinden yayın yapmayı dener. Seçili olan geçerli kişinin Çağrı Kalma Süresi bittikten sonra telsiz

giriş kanalına geri döner ve Tarama Kalma Süresi Sayacını Başlatır. Tarama Kalma Süresi bittikten sonra telsiz grup taramasına kaldığı yerden devam eder.

Taranan Çağrıya Cevap Verme Etkin Taranan çağrının Grup Kalma Süresinde **PTT** düşmesine basıldığında telsiz, taranan gruba yayın göndermeyi dener.

Not: O sırada seçili olan bölgenizdeki bir kanal konumuna atanmamış bir gruba yapılan çağrıyı tarıyorsanız ve çağrının Kalma Süresini kaçırırsanız doğru bölgeye geçmeniz ve sonra o gruba cevap vermek üzere grubun kanal konumunu seçmeniz gerekir.

Kişi Ayarları

Not: Connect Plus Kişilerine abone kimlikleri ekleyebilir ya da bunları düzenleyebilirsiniz. Abone kimlikleri ancak satıcınız tarafından silinebilir.

Gizlilik özelliği etkin olan kanallar üzerinde gizliliğin etkin olduğu bir sesli çağrı yapabilirsiniz. Yayını sadece sizin telsizinizle aynı Gizlilik Anahtarına YA

DA aynı Anahtar Değerine ve Anahtar kimliğine sahip olan hedef telsizler çözebilir.


Kişiler, telsizinizde "adres defteri" işlevi görür. Her giriş çağrı başlatmak için kullandığınız bir ada ya da kimliğe karşılık gelir.


Her bölge 100 kişiye kadar bir Kişi Listesi sağlar. Kullanılabilir iletişim türleri şunlardır:



- Özel Çağrı
- Grup Çağrısı
- Çoklu Grup Çağrısı
- Sahadaki Herkese Sesli Çağrı
- Sahadaki Herkese Yazılı Çağrı
- Sevk Çağrısı

Sevk Çağrısı iletişim tipi, üçüncü taraf bir Yazılı Mesaj Sunucusu aracılığıyla sevk işlemi yapan bilgisayara yazılı mesaj göndermek için kullanılır.

Kişilerden Özel Çağrı Yapma

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2 ▲ ya da ▼ ile **Contacts** (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Girişler alfabetik olarak sıralanmıştır.

- 3 İstenen abone adını seçmek için aşağıda açıklanan adımlardan birini kullanın:
 - Abone adını doğrudan seçin.
 - ▲ ya da ▼ ile gerekli abone adına veya kimliğine gidin.
 - **Manual Dial** (Elle Çevirme) menüsünü kullanın.
 - ▲ ya da ▼ ile **Manual Dial** (Elle Çevirme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
 - Daha önce çevrilmiş bir kimliği varsa ya da kimliğin yanında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Kimliği düzenlemek/girmek için tuş takımını kullanın. Seçmek için  düğmesine basın.

- 4 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.

- 5 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın. LED ışıkları sabit yeşil yanar.

- 6 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

- 7 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Hedef telsiz yanıt verdiğinde, LED yeşil renkte yanıp söner ve ekranda yayını gönderen kullanıcının kimliği görüntülenir.


Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer.


Kısa bir ton duyulur. Ekranda **Call Ended** (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Ad Aramasıyla Çağrı Yapma

Ad araması ya da alfasayısal arama yaparak da istediğiniz abone adlarına ulaşabilirsiniz.

Bu özellik, sadece Kişiler menüsündeyken kullanılabilir.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanılarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile **Contacts** (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Girişler alfabetik olarak sıralanmıştır.

3 Gerekli adın ilk karakterini girin, ardından ▲ ya da ▼ düğmesine basarak istenen adı bulun.

4 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.

5 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın. LED ışıkları sabit yeşil yanar. Ekranda hedef adı görüntülenir.

6 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.


7 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Hedef telsiz yanıt verdiğinde, LED yeşil renkte yanıp söner.


Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer.


Ekranda **Call Ended** (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.


Yeni Kişi Ekleme


1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile **Contacts** (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile **New Contact** (Yeni Kişi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4 Kişi numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve onaylamak için  düğmesine basın.

5 Kişi adını girmek için tuş takımını kullanın ve onaylamak için  düğmesine basın.











6 Telsiz Kişisi eklerken ▲ ya da ▼ ile istenen zil sesi tipine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




Telsiz olumlu bir gösterge tonu verir ve ekranda Contact Saved (Kişi Kaydedildi) bilgisi görüntülenir.





Çağrı Gösterge Ayarları





Çağrı Uyarısı için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

Alınan Çağrı Uyarıları için zil seslerini seçebilir ya da açıp kapatabilirsiniz.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile Tones/Alerts (Tonlar/Uyarılar) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 5  ya da  ile Call Ringers (Çağrı Zilleri) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 6  ya da  ile Call Alert (Çağrı Uyarısı) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Geçerli ton bir  simgesi ile belirtilir.


- 7  ya da  ile istenen tona gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Seçilen tonun yanında  simgesi görüntülenir.


Özel Çağrılar için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma


Alınan Özel Çağrılar için zil tonlarını açıp kapatabilirsiniz.


- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.


2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile Tones/Alerts (Tonlar/Uyarılar) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

5 ▲ ya da ▼ ile Call Ringers (Çağrı Zilleri) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

6 ▲ ya da ▼ ile Private Call (Özel Çağrı) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


7 Özel Çağrı zil tonlarını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmesine basın.


Özel Çağrı zil tonları etkinleştirilirse ekranda Etkin seçeneğinin yanında ✓ simgesi görüntülenir.


Özel Çağrı zil tonları devre dışı bırakıldığında ✓ görüntülenmez.


Yazılı Mesaj için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma


Alınan Yazılı Mesajlar için zil tonlarını açıp kapatabilirsiniz.


1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.


2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile Tones/Alerts (Tonlar/Uyarılar) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

5 ▲ ya da ▼ ile Call Ringers (Çağrı Zilleri) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

6 ▲ ya da ▼ ile Text Message (Yazılı Mesaj) (Mesajlar) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.. Geçerli ton bir ✓ simgesi ile belirtilir.

7 ▲ ya da ▼ ile istenen tona gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Seçilen tonun yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Alarm Tonu Ses Seviyesini Yükseltme

Telsizinizi, yanıtız kalan telsiz çağrıları olduğunda sizi sürekli uyuracak şekilde programlayabilirsiniz. Alarm tonu ses seviyesi zaman içinde otomatik olarak yükselir. Bu özelliğe Kademeli Uyarı denir.

Çağrı Kaydı Özellikleri


Telsiziniz giden, cevaplanan ve cevapsız tüm Özel Çağrıların kaydını tutar. Çağrı kaydı özelliğini kullanarak son çağrıları görebilir ve yönetebilirsiniz.


Her çağrı listenizde aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:


- Silme
- Ayrıntıları Görme

Son Çağrıları Görüntüleme

Missed (Cevapsız), Answered (Cevaplanan) ve Outgoing (Giden) listeleri bulunmaktadır.


1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.




2 ▲ ya da ▼ ile Call Log (Arama Geçmişi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




3 ▲ ya da ▼ ile tercih edilen listeye gidin ve seçmek için  düğmesine basın.. En son tutulan kayıt listenin en üstünde görüntülenir.




4 ▲ ya da ▼ ile listeyi görüntüleyin. Seçilen geçerli ad ya da kimlikle Özel Çağrı başlatmak için **PTT** düğmesine basın




Çağrı Listesinden Çağrı Silme

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.





- 2  ya da  ile Call Log (Arama Geçmişi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile istenen listeye gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Seçtiğiniz çağrı listesinde hiçbir giriş yoksa ekranda Empty (Liste Boş) bilgisi görüntülenir ve Tuş Takımı Tonları açıkça düşük bir ton duyulur (bkz. [Tuş Takımı Tonlarını Açma veya Kapatma](#) sayfa 144).


- 4  ya da  ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




- 5  ya da  ile Delete (Sil) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




- 6 Aşağıdakilerden birini yapın:




- Girişi silmek için  düğmesine basarak Yes'i (Evet) seçin. Ekranda, Entry Deleted (Giriş Silindi) bilgisi görüntülenir.
-  ya da  ile No (Hayır) seçeneğine gidin ve önceki ekrana dönmek için  düğmesine basın.

Çağrı Listesindeki Ayrıntıları Görüntüleme

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2  ya da  ile Call Log (Arama Geçmişi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile istenen listeye gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4  ya da  ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 5 ▲ ya da ▼ ile View Details (Ayrıntıları Görüntüle) seçeneğine gidin ve seçmek için ⓘ düğmesine basın. Ekranda ayrıntılar görünür.

Çağrı Uyarısı İşlemi

Çağrı Uyarısı mesaj gönderme sistemi sayesinde, belirli bir telsiz kullanıcıyı müsait olduğunda sizi geri araması için uyarabilirsiniz.

Bu özelliğe menüden Kişiler, elle çevirme ya da programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesi ile erişilebilir.

Çağrı Uyarısı Alma ve Yanıtlama

Çağrı Uyarı mesajı aldığınızda, ekranda arayan telsizin adı ve kimliğiyle birlikte Çağrı Uyarısını listeleyen bildirim listesini görürsünüz.

Tekrarlanan bir ton duyulup LED sarı yanıp sönerse aşağıdakilerden birini yapın:

- Ekranda halen Bildirim Listesinde Özel Çağrıya yanıt verilecek Çağrı Uyarısı görünürken, **PTT** düğmesine basın

- Bildirim Listesinden çıkmak için ⓘ düğmesine basın. Uyarı, Cevapsız Çağrı Kaydına taşınır.

Bildirim Listesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [Bildirim Listesi](#) sayfa 259.

Cevapsız Çağrı Listesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [Çağrı Kaydı Özellikleri](#) sayfa 218.

Kişiler Listesinden Çağrı Uyarısı Yapma

- 1 ⓘ ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için ⓘ düğmesine basın.
- 3 İstenen abone adını veya kimliğini seçmek için aşağıda açıklanan adımlardan birini kullanın:
 - abone adını doğrudan seçin
 - ▲ ya da ▼ ile istenen abone adına gidin ve seçmek için ⓘ düğmesine basın.

- Manual Dial (Elle Çevirme) menüsünü kullanın
 - ▲ ya da ▼ ile Manual Dial (Elle Çevirme) seçeneğine gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.
 - Elle Çevirme yazılı mesaj giriş ekranı görüntülenecektir. Abone kimliğini girin ve Ⓜ düğmesine basın.

- 4 ▲ ya da ▼ ile Call Alert (Çağrı Uyarısı) seçeneğine gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.

Ekranda Çağrı uyarısının gönderildiğini belirten Call Alert: <Subscriber Alias or ID> (Çağrı Uyarısı: <Abone Adı veya Kimliği>)Call Alert (Çağrı Uyarısı) ve abone adı ya da kimliği görüntülenir.

Telsiziniz Çağrı Uyarısı gönderirken LED ışığı devamlı yeşil yanmaya başlar.

Çağrı Uyarısı onayı alınırsa ekranda Call Alert Successful (Çağrı Uyarısı Başarılı) bilgisi görüntülenir.

Çağrı Uyarısı onayı alınmazsa ekranda Call Alert Failed (Çağrı Uyarısı Başarısız) bilgisi görüntülenir.

Tek Tuşla Erişim Düğmesiyle Çağrı Uyarısı Yapma

Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basarak önceden tanımlanmış bir adla Çağrı Uyarısı yapın.

Ekranda Call Alert (Çağrı Uyarısı) ve abonenin adı ya da kimliği görüntülenir. Bu bilgi, Çağrı Uyarısının gönderildiğini gösterir.

Telsiziniz Çağrı Uyarısı gönderirken LED ışığı devamlı yeşil yanmaya başlar.

Çağrı Uyarısı onayı alınırsa ekranda Call Alert Successful (Çağrı Uyarısı Başarılı) bilgisi görüntülenir.

Çağrı Uyarısı onayı alınmazsa ekranda Call Alert Failed (Çağrı Uyarısı Başarısız) bilgisi görüntülenir.

Acil Durum İşlemi

Not: Telsiziniz "Sessiz" veya "Sesli sessiz" acil durum göstergesiyle programlanmışsa çoğu durumda Acil

Durum Çağrısı veya Acil Durum Uyarısı bittikten sonra otomatik olarak sessiz çalışmadan çıkar. Yapılandırılmış Acil Durum Kipi “Acil Durum Uyarısı” olduğunda Acil Durum Tipinin de “Sessiz” olması bu kurala istisna getirir. Telsiziniz bu şekilde programlanmışsa PTT'ye veya “Acil Durum Kapalı” ayarı için yapılandırılmış düğmeye basılıp sessiz çalışma iptal edilene kadar sessiz çalışma devam eder.

Acil Durum sesli çağrılar ve Acil Durum Uyarıları, Connect Plus Otomatik Geri Dönüş kipinde çalışırken desteklenmez. Daha fazla bilgi için bkz. [Otomatik Geri Dönüş](#) sayfa 202.

Acil Durum Çağrısı Uyarısı kritik durumları bildirmek için kullanılır. İstedığınız zaman hatta geçerli kanalda etkinlik olduğunda bile bir Acil Durum başlatabilirsiniz. **Acil Durum** düğmesine basılması, programlanmış Acil durum kipini başlatır. Programlanmış Acil Durum kipi, isteğe bağlı Yaralanma özelliğini tetikleyerek de başlatılabilir. Acil Durum özellikleri telsizinizde devre dışı bırakılmış olabilir.

Saticınız, programlanmış Acil Durum düğmesi için uzun basma haricinde tüm düğmelere benzer şekilde düğmeye basma süresi ayarlayabilir:

Kısa basma 0,05 ile 0,75 saniye arasında.

Uzun basma 1,00 - 3,75 saniye arasında.

Acil Durum düğmesine Acil Durum Açık/Kapalı özelliği atanmıştır. Saticınızdan Acil Durum düğmesine atanan işlemi öğrenin.

- **Acil Durum** düğmesine kısa basma, Acil Durum kipini açacak şekilde ayarlandıysa **Acil Durum** düğmesine uzun basma için Acil Durumdan çıkma işlemi atanmıştır.
- **Acil Durum** düğmesine uzun basma, Acil Durum kipini açacak şekilde ayarlandıysa **Acil Durum** düğmesine kısa basma için Acil Durumdan çıkma işlemi atanmıştır.

Telsiziniz bir Connect Plus bölgesine seçildiğinde, üç Acil Durum kipini destekler:

- **Acil Durum Çağrısı** – Atanmış acil durum zaman aralığında konuşmak için **PTT** düğmesine basmanız gerekir.
- **Ses Takipli Acil Durum Çağrısı** – Atanmış acil durum zaman aralığındaki ilk yayın için, sessizde olan mikrofon otomatik olarak açılır ve böylece **PTT** düğmesine basmadan konuşabilirsiniz. Bu kullanım şeklinde, mikrofon telsizde

programlanmış olan zaman aralığı boyunca "devrede" kalır. Aynı Acil Durum çağrısında yapılan sonraki yayınlarda, **PTT** düğmesine basmanız gerekir.

- **Acil Durum Uyarısı** – Acil Durum Uyarısı sesli çağrı değildir. Bu uyarıları almak üzere yapılandırılmış telsizlere gönderilen bir acil durum bildirimidir. Telsiz o sırada kayıtlı olunan sahanın kontrol kanalı aracılığıyla bir acil durum uyarısı gönderir. Acil Durum Uyarısını, hangi ağ sahasına kayıtlı olduklarına bakılmaksızın Connect Plus ağında uyarı almaya programlanmış telsizler alır.

Acil Durum kiplerinden yalnızca BİRİ her bölgenin Acil Durum düğmesine atanabilir. Ayrıca, her Acil Durum kipinin şu tipleri vardır:

- Normal – Telsiz Acil Durum sinyali gönderir ve sesli ve/veya görsel göstergeler verir.
- Sessiz – Telsiz, sesli veya görsel göstergeler vermeden Acil Durum sinyali gönderir. Telsiz, **PTT** düğmesine basıp ses yayını başlatana kadar sesli veya görsel tüm Acil Durum göstergelerini kapatır.
- Sesli Sessiz – Telsizin bazı ses yayınları için de sesi açması dışında Sessiz çalışma ile aynıdır.

Gelen Acil Durum Sinyalini Alma


Telsiziniz bir uyarı tonu verecek ve aynı zamanda gelen Acil Durum sinyali ile ilgili bilgiler görüntüleyecek şekilde programlanabilir. Telsiz bu şekilde programlanmışsa gelen Acil Durum sinyali alındığında acil durum simgesi, Acil Durum isteğinde bulunan Ad veya kimliği, Acil Durum için kullanılan Grup Kişisi ve ek bir bilgi satırı ile birlikte Acil Durum Ayrıntıları ekranı görünür. Grup Kişisini içeren bölgenin adı ek bilgidir.

Şimdilik telsiz yalnızca şifresi en son çözülen Acil Durumu görüntüler. Önceki Acil Durum silinmeden yeni bir Acil Durum alınırsa yeni Acil Durum ayrıntıları önceki Acil Durum ayrıntılarıyla değiştirilir.



Telsizinizi programlanma şekline bağlı olarak, Acil Durum Ayrıntıları ekranı (veya Alarm Listesi ekranı), Acil durum sona erdikten sonra bile telsizin ekranında kalır. Acil durum ayrıntılarını aşağıdaki bölümlerde açıklanan şekilde Alarm Listesine kaydedebilir veya silebilirsiniz:

Acil Durum Ayrıntılarını Alarm Listesine Kaydetme


Acil durum ayrıntıları Alarm Listesine kaydedildiğinde daha sonra Ana Menü'den Alarm Listesini seçerek ayrıntıları tekrar görebilirsiniz.

- 1 Acil Durum Ayrıntıları (veya Alarm Listesi) ekranı açıkken  düğmesine basın
Alarm Listesinden Çık ekranı görüntülenir.


- 2 Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:


- **Evet** seçeneğini belirleyin ve  düğmesine basarak acil durum ayrıntılarını Alarm Listesine kaydedin ve Acil Durum Ayrıntıları (veya Alarm Listesi) ekranından çıkın.
- **Hayır** seçeneğini belirleyin ve  düğmesine basarak Acil Durum Ayrıntıları (veya Alarm Listesi) ekranına geri dönün.

Acil Durum Ayrıntılarını Silme

- 1 Acil Durum Ayrıntıları ekranı açıkken  düğmesine basın
Sil ekranı görüntülenir.

- 2 Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

- **Evet** seçeneğini belirleyin ve  düğmesine basarak acil durum ayrıntılarını silin.

- **Hayır** seçeneğini belirleyin ve  düğmesine basarak Acil Durum Ayrıntıları ekranına geri dönün.

Acil Durum Çağrısını Yanıtlama

Not: Acil Durum çağrısına Acil Durum Çağrısının Kalma Süresi için ayrılan sürede yanıt vermezseniz Acil Durum çağrısı sona erer. Acil Durum Çağrısının Kalma Süresi dolduktan sonra grupla konuşmak isterseniz öncelikle gruba atanan kanal konumunu seçmelisiniz (daha önce seçilmemişse). Ardından, **PTT** düğmesine basarak grupla Acil Durum Çağrısı olmayan bir konuşma yapabilirsiniz.

- 1 Acil Durum çağrısı alırken, alınan tüm Acil Durum Çağrısı göstergelerini durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
- 2 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.
- 3 Acil Durum grubunda bir ses yayını başlatmak için **PTT** düğmesine basın
Bu grubu izleyen tüm telsizler yayınızı duyar.

4 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
LED ışıkları yeşil yanar.

5 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın. Acil durumu başlatan telsiz yanıt verdiğinde LED yeşil yanıp söner, LED yeşil yanıp söner, telsiz sessiz kipinden çıkar ve yanıt, telsiz hoparlöründen duyulur. Ekranınızda, Grup Çağrı simgesini, grup kimliğini ve yayın gönderen telsizin kimliğini görürsünüz.

Acil Durum Uyarısını Yanıtlama

Not: Acil Durum Uyarısı için kullanılan Grup kişisi sesli iletişim için kullanılmamalıdır. Aksi durumda, diğer telsizlerin aynı gruba Acil Durum Uyarıları göndermesi ve uyarı alması engellenebilir.

Bir telsizden gelen Acil Durum Uyarısı kullanıcının acil bir durumda olduğunu gösterir. Acil durum bildiren telsizle özel çağrı başlatarak, özel bir konuşma grubuna grup çağrısı yaparak, telsize Çağrı Uyarısı göndererek, ilgili telsiz için Uzaktan İzleme başlatarak bu uyarıyı yanıtlayabilirsiniz. Uygun olan yanıt, kuruluşunuz ve durumun kendisi tarafından belirlenir.

Acil Durum Çağrısı Başlatma

Not: Telsiziniz Sessize ayarlanmışsa sesli yayın başlatmak üzere **PTT** düğmesine basana kadar Acil Durum kipinde herhangi bir sesli veya görsel gösterge görüntülemez.

Telsiziniz Sesli Sessize ayarlanmışsa telsizin Acil Durum kipinde olduğuna dair başlangıçta herhangi bir sesli veya görsel gösterge görüntülemez. Ancak, acil durumunuza yanıt veren telsizlerden yayınlar geldiğinde telsiziniz, sesini kapatır. Acil durum göstergeleri yalnızca telsizinizden ses yayını başlatmak üzere **PTT** düğmesine basıldıktan sonra görüntülenir.

Hem "Sessiz" hem de "Sesli Sessiz" çalışmada, Acil Durum Çağrısı bittikten sonra telsiz otomatik olarak sessiz çalışmadan çıkar.

1 Programlanmış **Acil Durum** düğmesine basın

2 Telsizi dikey olarak ağızınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.

3 Acil Durum grubunda bir ses yayını başlatmak için **PTT** düğmesine basın

PTT düğmesini bıraktığınızda, Acil Durum çağrısı Acil Durum Çağrısının Kalma Süresi ayarında ayrılan süre kadar devam eder.

Bu sırada **PTT** düğmesine basarsanız, Acil Durum çağrısı devam eder.

Bu süre boyunca LED ışıkları yeşil yanar.

- 4 Programlanan süreden uzun konuşmak için **PTT** düğmesini basılı tutun.

Ses Takipli Acil Durum Çağrısı Başlatma

Telsizinizin bu tip çalışma için programlanması gerekir.

Bu çalışma şekli etkinleştirildiğinde, programlanan **Acil Durum** düğmesine bastığınızda ve telsiziniz zaman aralığı bilgisini aldığı anda, **PTT** düğmesine basmadan mikrofon otomatik olarak etkinleşir. Mikrofonun bu etkin durumuna "hot mic" de denir. Acil Durum çağrısı sırasında telsizinizden gönderilen ilk sese "hot mic" uygulanır. Aynı Acil Durum çağrısında yapılan sonraki yayınlarda, **PTT** düğmesine basmanız gerekir.

- 1 Programlanmış **Acil Durum** düğmesine basın
- 2 Telsizi dikey olarak ağzınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.
- 3 Mikrofon, telsizinizin codeplug programında belirtilen "hot mic" süresi kadar etkin kalır.

Acil Durum Uyarısı Başlatma

Not: Telsiziniz "Sessiz" veya "Sesli Sessiz" olarak programlanmışsa Acil Durum Uyarısı gönderdiğine dair başlangıçta hiçbir sesli veya görsel gösterge sağlamaz. "Sessiz" olarak programlanmışsa sessiz çalışma siz PTT'ye veya "Acil Durum Kapalı" için yapılandırılmış düğmeye basana kadar kesin olmayan bir süre boyunca devam eder. "Sesli Sessiz" olarak programlanmışsa saha denetleyicisi Acil Durum Uyarısını yayınladığında telsiz otomatik olarak sessiz çalışmayı iptal eder.

Turuncu **Acil Durum** düğmesine basın

Acil Durum Uyarısı saha denetleyicisine iletildiğinde telsiz ekranında Acil Durum simgesi, Acil Durum Uyarısı için kullanılan grup kişisi ve TX Alarm (TX Alarmı) görüntülenir.

Acil Durum Uyarısı başarıyla gönderilip diğer telsizlerin dinlemesi için yayınlanmaya başladıktan sonra, olumlu bir gösterge tonu duyulur ve telsiz ekranında Alarm Sent (Alarm Gönderildi) bilgisi

görüntülenir. Acil Durum Uyarısı başarıyla gönderilemediğinde olumsuz bir gösterge tonu duyulur ve telsizde Alarm Failed (Alarm Başarısız) bilgisi görüntülenir.

Acil Durum Kipinden Çıkma

Not: Acil Durum Çağrısının Kalma Süresi sona erdiği için Acil Durum çağrısı bitirdiyse ancak acil durum henüz sona ermemişse işlemi yeniden başlatmak için tekrar **Acil Durum** düğmesine basın

Programlanmış **Acil Durum** düğmesine basarak bir Acil Durum Uyarısı başlattığınızda telsiziniz Connect Plus sisteminden yanıt aldıktan sonra otomatik olarak Acil durum kipinden çıkar.

Programlanmış **Acil Durum** düğmesine basarak bir Acil Durum çağrısı başlattığınızda telsizinize uygun olduğunda otomatik olarak bir kanal atanır. Telsiziniz acil durum mesajını ilettikten sonra, Acil Durum çağrınızı iptal edemezsiniz. Ancak, düğmeye yanlışlıkla bastıysanız veya acil durum ortadan kalktıysa bunu atanmış olan kanaldan söylemek isteyebilirsiniz. Acil Durum çağrısı, PTT düğmesi bırakıldıktan sonra Acil Durum Çağrısının Kalma Süresinin sonunda biter.

Telsiziniz Ses Takipli Acil Durum için yapılandırılmışsa hatanızı açıklamak için “hot mic” süresini kullanın, sonra yayını kesmek için **PTT** düğmesine basıp düğmeyi bırakın. Acil Durum çağrısı, Acil Durum Çağrısının Kalma Süresinin sonunda biter.

Yazılı Mesaj Özellikleri

Telsiziniz, başka telsizlerden ya da yazılı mesaj uygulamalarından yazılı mesaj gibi veriler alabilmektedir.

Yazılı mesajlarda **maksimum** karakter uzunluğu **140**'tır.

Telsiz, faaliyetsizlik sayacının süresi dolduğunda geçerli ekrandan çıkar.





Not: İsteddiğiniz zaman Giriş ekranına dönmek için






düğmesine uzun basın.

Yazılı Mesaj Yazma ve Gönderme

1 Yazılı Mesaj özelliğine erişin.



Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesi	Programlanmış Yazılı Yazılı Mesaj düğmesine basın.
Menü	<p>1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2  ya da  ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>


2  ya da  ile Compose'a (Yaz) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Yanıp sönen bir imleç görüntülenir.

3 Tuş takımını kullanarak mesajınızı yazın.






Bir karakter sola gitmek için  düğmesine basın.



Bir karakter sağa gitmek için  ya da 

düğmesine basın. Yanlış yazılan karakterleri silmek için  düğmesine basın. Metin girişi yöntemini değiştirmek için  düğmesine uzun basın.

4 Mesaj oluşturulduktan sonra  düğmesine basın.

5 Mesajı gönderiyorsanız alıcıyı seçmek için:

-  ya da  ile istenen ada gidin veseçmek için  düğmesine basın.
-  ya da  ile Manual Dial (Elle Çevirme)

seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranın ilk satırında Number: (Numara) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Abone adını veya kimliğini girin ve  düğmesine basın.

Ekranında mesajınızın gönderilmekte olduğunu doğrulayan Sending Message (Mesaj Gönderiliyor) bilgisi görüntülenir.

Mesaj başarıyla gönderilirse bir ton duyulur ve ekranda Message Sent (Mesaj Gönderildi) bilgisi görüntülenir.

Mesaj gönderilemezse düşük bir sinyal sesi duyulur ve ekranda Message Send Failed (Msj. Gönderme Başarısız) bilgisi görüntülenir.

Yazılı mesajın gönderilmesi başarısız olursa telsiziniz Resend (Tekr Gönder) seçeneği ekranına geri döner (bkz [Gönderilemeyen Yazılı Mesajları Yönetme](#) sayfa 234).





Hızlı Yazılı Mesaj Gönderme




Telsiziniz, satıcınız tarafından programlanan en fazla 10 Hızlı Yazılı Mesajı desteklemektedir.




Hızlı Yazılı mesajlar önceden tanımlanmıştır ancak göndermeden önce hepsini düzenleyebilirsiniz.

1 Yazılı Mesaj özelliğine erişin.


Telsiz Kontroller	Adımlar
Programlanmış Yazılı	Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesine basın.



Telsiz Kontroller	Adımlar
Mesaj düğmesi	
Menü	<p>1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2  ya da  ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>

2  ya da  ile Quick Text (Hızlı Mesaj) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


3  ya da  ile istenen Hızlı Yazılı gidin ve seçmek için  düğmesine basın.. Yanıp sönen bir imleç görüntülenir.


4 Gerekirse mesajı düzenlemek için tuş takımını kullanın.

Bir karakter sola gitmek için  düğmesine basın.








Bir karakter sağa gitmek için  ya da  düğmesine basın. Yanlış yazılan karakterleri


silmek için  düğmesine basın. Metin girişi

yöntemini değiştirmek için  düğmesine uzun basın.








5 Mesaj oluşturulduktan sonra  düğmesine basın.

6 Yeni oluşturulan mesajı gönderme, kaydetme, yeniden düzenleme veya silme eyleminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın.

-  ya da  ile **Send** (Gönder) seçeneğine gidin ve mesajı göndermek için  düğmesine basın.
-  ya da  ile **Save** (Kaydet) seçeneğine gidin ve mesajı Taslaklar klasörüne kaydetmek için  düğmesine basın.
-  ile mesajı düzenleyin.

-  tekrar basarak mesajı silmeyi veya Taslaklar klasörüne kaydetmeyi seçin.

7 Mesajı gönderiyorsanız alıcıyı seçmek için:

-  ya da  ile istenen ada gidin veseçmek için  düğmesine basın.
-  ya da  ile **Manual Dial** (Elle Çevirme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranın ilk satırında **Number:** (Numara) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Abone adını veya kimliğini girin ve  düğmesine basın.

Ekranında mesajınızın gönderilmekte olduğunu doğrulayan **Sending Message** (Mesaj Gönderiliyor) bilgisi görüntülenir.

Mesaj başarıyla gönderilirse bir ton duyulur ve ekranda **Message Sent** (Mesaj Gönderildi) bilgisi görüntülenir.

Mesaj gönderilemezse düşük bir sinyal sesi duyulur ve ekranda **Message Send Failed**

(Msj. Gönderme Başarısız) bilgisi görüntülenir.

Yazılı mesajın gönderilmesi başarısız olursa telsiziniz Resend (Tekr Gönder) seçeneği ekranına geri döner (bkz [Gönderilemeyen Yazılı Mesajları Yönetme](#) sayfa 234).

(bkz [Gönderilemeyen Yazılı Mesajları Yönetme](#) sayfa 234).

Taslaklar Klasörüne Erişme

Bir yazılı mesajı daha sonra göndermek üzere kaydedebilirsiniz.

PTT düğmesine basıldığında ya da kip değiştirildiğinde telsiz yazılı mesaj yazdığınız ya da düzelttiğiniz sırada yazılı mesaj yazma/düzenleme ekranından çıkar ve geçerli yazılı mesajınız otomatik olarak Taslaklar klasörüne kaydedilir.

En son kaydedilmiş yazılı mesaj her zaman Taslaklar listesinin en üstüne eklenir.

Taslaklar klasörü son kaydedilen maksimum on (10) mesajı saklar. Klasör dolduktan sonra kaydedilen her mesaj otomatik olarak klasörde yer alan en eski tarihli yazılı mesajın yerini alır.

Not: İstedığınız zaman Giriş ekranına dönmek için

 düğmesine uzun basın.

Kayıtlı Yazılı Mesajları Görüntüleme

1 Yazılı Mesaj özelliğine erişin.





Tek Tuşla Erişim Düğmesiyle Hızlı Yazılı Mesaj Gönderme




Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basarak önceden tanımlanmış bir adla önceden tanımlanmış bir Hızlı Yazılı mesaj gönderebilirsiniz. Ekranda mesajınızın gönderilmekte olduğunu doğrulayan Sending Message (Mesaj Gönderiliyor) bilgisi görüntülenir.




Mesaj gönderilirse bir ton duyulur ve ekranda Message Sent (Mesaj Gönderildi) bilgisi görüntülenir.

Mesaj gönderilemezse düşük bir sinyal sesi duyulur ve ekranda Message Send Failed (Msj. Gönderme Başarısız) bilgisi görüntülenir.


Yazılı mesajın gönderilmesi başarısız olursa telsiziniz Resend (Tekr Gönder) seçeneği ekranına geri döner




Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesi	Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesine basın.
Menü	<p>1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2  ya da  ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>

2  ya da  ile Drafts'a (Taslaklar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


3  ya da  ile istenen mesaja gidin ve seçmek için  düğmesine basın.



Kayıtlı Yazılı Mesajları Düzenleme ve Gönderme


1 Mesajı görüntülerken yeniden  düğmesine basın.


2  ya da  ile Edit'e (Düzenle) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Yanıp sönen bir imleç görüntülenir.


3 Tuş takımını kullanarak mesajınızı yazın.

Bir karakter sola gitmek için  düğmesine basın.




Bir karakter sağa gitmek için  ya da  düğmesine basın. Yanlış yazılan karakterleri



silme için  düğmesine basın. Metin girişi

yöntemini değiştirmek için  düğmesine uzun basın.

4 Mesaj oluşturulduktan sonra  düğmesine basın.

5 Mesaj alıcısını seçmek için

-  ya da  ile istenen ada gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- ▲ ya da ▼ ile Manual Dial (Elle Çevirme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranın ilk satırında Number: (Numara) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Abone adını veya kimliğini girin ve  düğmesine basın.

Ekranında mesajınızın gönderilmekte olduğunu doğrulayan Sending Message (Mesaj Gönderiliyor) bilgisi görüntülenir.



Mesaj başarıyla gönderilirse bir ton duyulur ve ekranda Message Sent (Mesaj Gönderildi) bilgisi görüntülenir.


Mesaj gönderilemezse düşük bir sinyal sesi duyulur ve ekranda Message Send Failed (Mesj. Gönderme Başarısız) bilgisi görüntülenir.


Yazılı mesaj gönderilemezse Gönderilenler klasörüne taşınır ve Gönderilemedi simgesiyle işaretlenir.


Kayıtlı Yazılı Mesajları Taslaklar Klasöründen Silme


- 1 **Yazılı Mesaj** özelliğine erişin.

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesi	Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesine basın.
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın. 2 ▲ ya da ▼ ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 2 ▲ ya da ▼ ile Drafts'a (Taslaklar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile istenen mesaja gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4 Mesajı görüntülerken yeniden  düğmesine basın.


5 Yazılı mesajı silmek için ▲ ya da ▼ ile Delete (Sil) seçeneğine gidin ve  düğmesine basın.

Gönderilemeyen Yazılı Mesajları Yönetme

Resend (Tekr Gönder) ekranındayken aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

- Tekrar Gönder.
- Yönlendir.
- Düzenle.

Yazılı Mesajları Yeniden Gönderme


Aynı abone/grup adına veya kimliğine aynı mesajı yeniden göndermek için  düğmesine basın.

Mesajınız başarıyla gönderildiyse bir ton duyulur ve ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.




Mesajınız gönderilemezse ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Yazılı Mesajları İletme

Mesajı başka bir abone/grup adına ya da kimliğine göndermek için Forward (Yönlendir) seçeneğini belirleyin.

1 ▲ ya da ▼ ile Forward'a (Yönlendir) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

2 Mesaj alıcısını seçmek için

- ▲ ya da ▼ ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- ▲ ya da ▼ ile Manual Dial (Elle Çevirme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranın ilk satırında Number: (Numara) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Abone adını veya kimliğini girin ve  düğmesine basın.


Ekranda mesajınızın gönderilmekte olduğunu doğrulayan Sending Message (Mesaj Gönderiliyor) bilgisi görüntülenir.

Mesaj başarıyla gönderilirse bir ton duyulur ve ekranda Message Sent (Mesaj Gönderildi) bilgisi görüntülenir.


Mesaj gönderilemezse düşük bir sinyal sesi duyulur ve ekranda Message Send Failed (Mesj. Gönderme Başarısız) bilgisi görüntülenir.



Yazılı Mesajları Düzenleme



Göndermeden önce mesajı düzenlemek için Edit (Düzenle) seçeneğini belirleyin.


1 ▲ ya da ▼ ile Edit'e (Düzenle) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Yanıp sönen bir imleç görüntülenir.

2 Tuş takımını kullanarak mesajınızı düzenleyin.





Bir karakter sola gitmek için  düğmesine basın.

Bir karakter sağa gitmek için  ya da  düğmesine basın. Yanlış yazılan karakterleri




silmek için  düğmesine basın. Metin girişi yöntemini değiştirmek için  düğmesine uzun basın.

3 Mesaj oluşturulduktan sonra  düğmesine basın.

4 Yeni oluşturulan mesajı gönderme, kaydetme, yeniden düzenleme veya silme eyleminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın.

- ▲ ya da ▼ ile Send (Gönder) seçeneğine gidin ve mesajı göndermek için  düğmesine basın.
- ▲ ya da ▼ ile Save (Kaydet) seçeneğine gidin ve mesajı Taslaklar klasörüne kaydetmek için  düğmesine basın.
-  ile mesajı düzenleyin.
-  tekrar basarak mesajı silmeyi veya Taslaklar klasörüne kaydetmeyi seçin.

5 Mesajı gönderiyorsanız alıcıyı seçmek için:

- ▲ ya da ▼ ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- ▲ ya da ▼ ile Manual Dial (Elle Çevirme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranın ilk satırında Number: (Numara) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Abone adını veya kimliğini girin ve  düğmesine basın.

Ekranında mesajınızın gönderilmekte olduğunu doğrulayan Sending Message (Mesaj Gönderiliyor) bilgisi görüntülenir.

Mesaj başarıyla gönderilirse bir ton duyulur ve ekranda Message Sent (Mesaj Gönderildi) bilgisi görüntülenir.

Mesaj gönderilemezse düşük bir sinyal sesi duyulur ve ekranda Message Send Failed (Msj. Gönderme Başarısız) bilgisi görüntülenir.

Gönderilen Yazılı Mesajları Yönetme

Bir mesaj başka bir telsize gönderildikten sonra Gönderilenler klasöründe saklanır. En son gönderilmiş yazılı mesaj her zaman Gönderilenler listesinin en üstüne eklenir.

Gönderilenler klasörü en fazla otuz (30) son gönderilmiş mesajı saklama kapasitesine sahiptir. Klasör dolduktan sonra gönderilen her mesaj otomatik olarak klasördeki en eski tarihli mesajın yerini alır.

Not: İstedığınız zaman Giriş ekranına dönmek için









düğmesine uzun basın.




Gönderilen Yazılı Mesajları Görüntüleme

1 Yazılı Mesaj özelliğine erişin.

Telsiz	Adımlar
Kontroller	
i	
Programla	Programlanmış Yazılı Mesaj
nmış Yazılı	düğmesine basın.
Mesaj	
düğmesi	

Telsiz Kontroller	Adımlar
Menü	<p>1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2  ya da  ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>

2  ya da  ile Sent Items'a (Gönderilenler) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


3  ya da  ile istenen mesaja gidin ve seçmek için  düğmesine basın..




Ekranın sağ üst köşesindeki simge mesajın durumunu belirtir (bkz. [Gönderilenler Simgeleri](#) sayfa 184).

Gönderilen Yazılı Mesajları Gönderme

Ekranında görüntülenen gönderilmiş bir yazılı mesaj için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:


- Tekrar Gönder
- Yönlendir
- Düzenle
- Silme

1 Mesajı görüntülerken yeniden  düğmesine basın.

2  ya da  ile aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve seçmek için  düğmesine basın..

Seçenek	Adımlar
Yönlendir	Seçili yazılı mesajı başka bir abone/grup adına veya kimliğine göndermek için Forward'ı (Yönlendir) seçin (bkz. Yazılı Mesajları İletme sayfa 234).
Düzenle	Seçili yazılı mesajı göndermeden önce düzenlemek için Edit'i

Seçenek	Adımlar
	(Düzenle) seçin (bkz. Yazılı Mesajları Düzenleme sayfa 235).
Silme	Yazılı mesajı silmek için Delete'i (Sil) seçin.
Tekrar Gönder	<p>Aynı abone/grup adı veya kimliğine seçili yazılı mesajı göndermek için Resend (Tekrar Gönder) seçeneğini belirleyin.</p> <p>Ekranda, aynı hedef telsize aynı mesajın gönderilmekte olduğunu doğrulayan Sending Message (Mesaj Gönderiliyor) bilgisi görüntülenir.</p> <p>Mesaj başarıyla gönderilirse bir ton duyulur ve ekranda Message Sent (Mesaj Gönderildi) bilgisi görüntülenir.</p> <p>Mesaj gönderilemezse düşük bir sinyal sesi duyulur ve ekranda Message Send Failed (Msj.</p>

Seçenek	Adımlar
	Gönderme Başarısız) bilgisi görüntülenir.
	<p>Mesajınız gönderilemediyse telsiziniz Resend (Tekr Gönder) seçeneği ekranına döner. Aynı abone/grup adına veya kimliğine</p> <p>mesajı yeniden göndermek için  düğmesine basın.</p> <p>Not: Mesaj gönderiliyorken mesaj gönderme ekranından çıkarsanız telsiz Gönderilenler klasöründeki mesajın durumunu ekranda ya da sesli olarak herhangi bir bildirimde bulunmaksızın günceller.</p> <p>Not: Gönderilenler klasöründe mesajın durumu güncellenmeden önce telsizin kipi değiştirilir ya da kapatılırsa telsiz Sürüyor durumundaki hiçbir mesaj işlemi tamamlayamaz ve mesajı otomatik olarak Gönderilemedi simgesiyle işaretler.</p>

Seçenek	Adımlar
	<p>Not: Telsiz bir defada en fazla beş (5) adet Sürüyor durumundaki mesaj işlemini destekler. Bu süre boyunca telsiz hiçbir yeni mesaj gönderemez ve yeni mesajları otomatik olarak Gönderilemedi simgesiyle işaretler.</p>





Mesaj gönderilirken mesaj gönderme ekranından çıkarsanız telsiz Gönderilenler klasöründeki mesajın durumunu ekranda ya da sesli olarak herhangi bir bildirimde bulunmaksızın günceller.




Gönderilenler klasöründe mesajın durumu güncellenmeden önce telsizin kipi değiştirilir ya da kapatılırsa telsiz Sürüyor durumundaki hiçbir mesaj işlemini tamamlayamaz ve mesajı otomatik olarak Gönderilemedi simgesiyle işaretler.

Telsiz bir defada en fazla beş (5) adet Sürüyor durumundaki mesaj işlemini destekler. Bu süre boyunca telsiz hiçbir yeni mesaj gönderemez ve yeni mesajları otomatik olarak Gönderilemedi simgesiyle işaretler.


Gönderilen Tüm Yazılı Mesajları Gönderilenlerden Silme

- 1 Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak **Yazılı Mesaj** özelliğine erişin:



Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesi	Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesine basın.
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın. 2  ya da  ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 2  ya da  ile Sent Items'a (Gönderilenler) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Sent Items'ı (Gönderilenler) seçtiğinizde bu bölümde hiç yazılı mesaj yoksa ekranda List Empty (Liste Boş) bilgisi görünür ve Tuş Takımı Ton Sesleri açıksa düşük bir ton duyulur (bkz. [Tuş Takımı Tonlarını Açma veya Kapatma](#) sayfa 144).

3 ▲ ya da ▼ ile Delete All (Hepsini Sil) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4 Aşağıdakilerden birini seçin.

- ▲ ya da ▼ ile Yes (Evet) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
- ▲ ya da ▼ ile No (Hayır) seçeneğine gidin ve önceki ekrana dönmek için  düğmesine basın.

Yazılı Mesaj Alma


Telsiziniz yazılı mesaj aldığı anda, ekranda gönderenin adı veya kimliğiyle birlikte Bildirim Listesi ve Mesaj Simgesi görüntülenir.

Yazılı mesajları alma ekranında aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

- Oku.
- Sonra Oku.
- Sil.



Yazılı Mesajları Okuma

1 ▲ ya da ▼ ile Read? (Okunsun mu?)

seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Gelen Kutusunda seçili mesaj açılır.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Gelen Kutusuna dönmek için  düğmesine basın.
- Yazılı mesajı yanıtlamak, yönlendirmek veya silmek için ikinci defa  düğmesine basın.

Alınan Yazılı Mesajları Yönetme


Yazılı mesajlarınızı yönetmek için Gelen Kutusunu kullanın. Gelen Kutusu en fazla otuz (30) mesaj saklama kapasitesine sahiptir.

Gelen Kutusundaki yazılı mesajlar en son alınma sırasına göre sıralanır.





Telsiziniz aşağıdaki yazılı mesaj seçeneklerini destekler:




- Yanıtla
- Yönlendir
- Silme
- Hepsini Sil



Not: Kanal türü eşleşmiyorsa Alınan mesajları sadece yönlendirebilir, silebilir ya da hepsini silebilirsiniz.

İstedığınız zaman Giriş ekranına dönmek için  düğmesine uzun basın.




Gelen Kutusundaki Yazılı Mesajları Görüntüleme

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile Inbox'a (Gelen Kutusu) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4  ya da  ile mesajları görüntüleyin.





- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:




- Geçerli mesajı seçmek için  düğmesine basın ve yanıtlamak, hızlı yanıtlamak, yönlendirmek veya mesajı silmek için tekrar  düğmesine basın.
- Giriş ekranına dönmek için  düğmesine uzun basın.




Gelen Kutusundaki Yazılı Mesajları Yanıtlama


- 1 **Yazılı Mesaj** özelliğine erişin.

Telsiz Kontroller	Adımlar
i	Programlanmış Yazılı Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesine basın.







Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Mesaj düğmesi	
Menü	<p>1  ile menüye erişim için gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2  ya da  ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>

2  ya da  ile Inbox'a (Gelen Kutusu) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3  ya da  ile istenen mesaja gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


4 Alt menüye erişmek için bir kez daha  düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

-  ya da  ile Reply (Yanıtla) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..
-  ya da  ile Quick Reply'a (Hızlı Yanıt) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Yanıp sönen bir imleç görüntülenir.

6 Mesajınızı yazmak/düzenlemek için tuş takımınızı kullanın.

7 Mesaj oluşturulduktan sonra  düğmesine basın.

Ekranda mesajınızın gönderilmekte olduğunu doğrulayan Sending Message (Mesaj Gönderiliyor) bilgisi görüntülenir.





Mesaj başarıyla gönderilirse bir ton duyulur ve ekranda Message Sent (Mesaj Gönderildi) bilgisi görüntülenir.




Mesaj gönderilemezse düşük bir sinyal sesi duyulur ve ekranda Message Send Failed (Msj. Gönderme Başarısız) bilgisi görüntülenir.




Mesaj gönderilemezse telsiziniz Resend (Tekr Gönder) seçeneği ekranına geri döner (bkz [Gönderilemeyen Yazılı Mesajları Yönetme](#) sayfa 234).


Gelen Kutusundaki Yazılı Mesajları Silme




- 1 Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak **Yazılı Mesaj** özelliğine erişin:




Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesi	Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesine basın.
Menü	<p>1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2  ya da  ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>

- 2  ya da  ile Inbox'a (Gelen Kutusu) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile istenen mesaja gidin ve seçmek için  düğmesine basın.





- 4 Alt menüye erişmek için bir kez daha  düğmesine basın.




- 5  ya da  ile Delete (Sil) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 6  ya da  ile Yes (Evet) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda Message Deleted (Mesaj Silindi) bilgisi görüntülenir ve ekran Gelen Kutusuna döner.




Gelen Kutusundaki Tüm Yazılı Mesajları Silme




- 1 Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak **Yazılı Mesaj** özelliğine erişin:

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesi	Programlanmış Yazılı Mesaj düğmesine basın.
Menü	<p>1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2  ya da  ile Messages'a (Mesajlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>

- 2**  ya da  ile Inbox'a (Gelen Kutusu) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Inbox'ı (Gelen Kutusu) seçtiğinizde bu bölümde hiç yazılı mesaj yoksa ekranda List Empty (Liste Boş) bilgisi görünür ve Tuş Takımı Ton Sesleri açıksa düşük bir ton duyulur (bkz. [Tuş Takımı Tonlarını Açma veya Kapatma](#) sayfa 144).

- 3**  ya da  ile Delete All (Hepsini Sil) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4**  ya da  ile Yes (Evet) seçeneğine gidin ve  düğmesine basarak seçin. Ekranda, Inbox Cleared (Gelen Kutusu Temizlendi) bilgisi görüntülenir.

Gizlilik

Bu özellik etkinleştirildiğinde, yazılım tabanlı şifreleme çözümüyle kanal üzerindeki yetkisiz kullanıcıların etkinlikleri gizlice dinlemesinin engellenmesini sağlar. Bir yayının sinyal gönderme ve kullanıcı kimliği kısımları şifrelenemez.

Gizliliğin etkin olduğu yayınlar göndermek için telsizinizin geçerli kanal seçim konumu üzerindeki gizliliği etkin hale getirilmiş olmalıdır; ancak bu, yayın almak için gerekli değildir. Telsiz, gizliliğin etkin olduğu kanal seçim konumundayken açık (şifrelenmemiş) yayınları almaya devam eder.

Telsiziniz Gelişmiş Gizliliği destekler.

Gizliliğin etkinleştirildiği bir çağrıyı çözmek için telsizinizin yayın yapan telsizle aynı Tuş Değerine ve Tuş Kimliğine (Gelişmiş Gizlilik için) sahip olması gerekir.

Telsiziniz farklı bir Tuş Değeri ve Tuş Kimliğine sahip şifreli bir çağrı aldığında hiçbir şey duymazsınız (Gelişmiş Gizlilik).












Telsizinize bir gizlilik tipi atanmışsa telsizin Acil Durum çağrısı ya da alarmı gönderdiği ya da aldığı zamanlar dışında Giriş Ekranında Güvenli ya da Güvenli Değil simgesi görüntülenir.


Telsiz, yayın gönderirken LED sürekli yeşil yanar, gizliliğin etkin olduğu sürekli bir yayın alırken ise yeşil renkte hızla yanıp söner.


Bu özelliğe aşağıdaki işlemlerden birini yaparak erişebilirsiniz:

- Gizliliği açıp kapatmak için, programlanmış **Gizlilik** düğmesine basın.
- Telsiz Menüsünü aşağıda açıklanan adımlara göre kullanın.

Not: Bazı telsiz modellerinde bu Gizlilik özelliği sunulmamaktadır. Ayrıntılı bilgi almak için satıcınızla ya da sistem yöneticinizle görüşün.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) veya  ya da  ile Connect Plus'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile Enhanced Privacy'ye (Gelişmiş Gizlilik) gidin.

Ekranında Turn On (Aç) seçeneği görünürse  düğmesine basarak Gizlilik seçeneğini etkinleştirin. Telsiz ekranında seçiminizin doğrulandığı bir mesaj gösterilir.

Ekranında Turn Off (Kapat) seçeneği görünürse  düğmesine basarak Gizlilik seçeneğini devre dışı bırakın. Telsiz ekranında seçiminizin doğrulandığı bir mesaj gösterilir.

Telsizinize bir gizlilik tipi atanmışsa telsizin Acil Durum Uyarısı aldığı ya da gönderdiği zamanlar


dışında, durum çubuğunda bir güvenli ya da güvenli değil simgesi görüntülenir.

Bu özellik, sese veya tona yalnızca bir kablolu ya da Bluetooth aksesuar yoluyla izin verir.

Gizliliği Etkinleştirilmiş (Şifreli) Çağrı Yapma


Programlanmış gizlilik düğmesini veya menüyü kullanarak gizliliği açın. O sırada seçili olan kanal konumunun gizliliği etkinleştirilmiş yayın gönderebilmesi için telsizinizde Gizlilik özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir. O sırada seçili olan kanal konumu için gizlilik etkinleştirildiğinde, telsizinizin gönderdiği tüm ses yayınları şifrelenir. Grup Çağrısı, Çoklu Grup Çağrısı, çağrı tarama sırasında cevap verme, Sahadaki Herkese Çağrı, Acil Durum Çağrısı ve Özel Çağrı da buna dahildir. Yalnızca telsizinizle aynı Tuş Değerine ve Tuş Kimliğine sahip olan alıcı telsizler bu yayının şifresini çözebilir.

Gizli Kipe Girme

Giriş ekranında  düğmesine ve ardından peş peşe 2, 5 ve 8 tuşlarına basın.

Gizli Kipten Çıkma

Gizli Kipten çıkmak için aşağıdakilerden birini yapın:

-  düğmesine ve ardından peş peşe 2, 5 ve 8 tuşlarına basın. Telsiz normal kipe geri döner.
- Açma/Kapatma düğmesi ile telsizi açıp kapatın.

Gizli Kip

Telsiziniz Gizli Kip özelliğine sahiptir. Gizli kip sırasında, tüm tuş takımına ve programlanmış düğmelere erişim engellenir. Gizli Kip etkinleştirildiğinde tüm görsel göstergeler (ekran, LED ve arka aydınlatma) devre dışı kalır.

Güvenlik




Sistemdeki her telsizi etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin, çalınan bir telsizin çalan kişi tarafından kullanılmasını engellemek için telsizi devre dışı bırakmak isteyebilir, bulduktan sonra da yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Not: Telsiz Devre Dışı ve Etkin işlemlerinin gerçekleştirilmesi yalnızca bu işlevlerin etkin olduğu



telsizlerle sınırlıdır. Ayrıntılı bilgi almak için satıcınızla ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Telsiz Devre Dışı




1 Bu özelliğe şu şekilde erişin

Telsiz Kontroller	Adımlar
Telsizi Devre Dışı Bırak düğmesi	<ol style="list-style-type: none"> 1 Programlanmış Telsizi Devre Dışı Bırak düğmesine basın 2 ▲ ya da ▼ ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Telsiz menüsü	<ol style="list-style-type: none"> 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın. 2 ▲ ya da ▼ ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Girişler alfabetik olarak sıralanmıştır.

Telsiz Adımlar Kontroller i

- 3 İstenen abone adını veya kimliğini seçmek için aşağıda açıklanan adımlardan birini kullanın:
 - İstenen adı veya kimliği doğrudan seçin.
 - ▲ ya da ▼ ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
 - Manual Dial (Elle Çevirme) menüsünü kullanın
 - ▲ ya da ▼ ile Manual Dial (Elle Çevirme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Telsiz Adımlar Kontroller i

- ▲ ya da ▼ ile Radio Number'a (Telsiz No) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
 - Ekranın ilk satırında Radio Number: (Telsiz No:) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Abone adı veya kimliğini girmek için tuş takımını kullanın ve  düğmesine basın.
- 4 ▲ ya da ▼ ile Radio Disable (Telsiz Devre Dışı) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Ekranında Radio Disable: <Target Alias or ID> (Telsizi Devre Dışı Bırak: <Hedef Adı veya Kimliği>) görüntülenir ve LED yeşil yanıp söner.


2 Onay için bekleyin.








İşlem başarılı olursa olumlu bir gösterge tonu duyulur ve ekranda Radio Disable Successful (Telsizi Devre Dışı Bırakma Başarılı) bilgisi görüntülenir.







İşlem başarılı olmazsa olumsuz bir gösterge tonu duyulur ve ekranda Radio Disable Failed (Telsizi Devre Dışı Bırakma Başarısız) bilgisi görüntülenir.

Telsiz Etkin





1 Bu özelliğe şu şekilde erişin

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Telsizi Etkinleştir düğmesi	<p>1 Programlanmış Telsizi Etkinleştir düğmesine basın.</p> <p>2 ▲ ya da ▼ ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p>

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
Telsiz menüsü	<ol style="list-style-type: none"> 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın. 2  ya da  ile Contacts (Kişiler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Girişler alfabetik olarak sıralanmıştır. 3 İstenen abone adını veya kimliğini seçmek için aşağıda açıklanan adımlardan birini kullanın <ul style="list-style-type: none"> • istenen adı veya kimliği doğrudan seçin •  ya da  ile istenen ada veya kimliğe gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
	<ul style="list-style-type: none"> • Manual Dial (Elle Çevirme) menüsünü kullanın •  ya da  ile Manual Dial (Elle Çevirme) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. •  ya da  ile Radio Number'a (Telsiz No) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. • Ekranın ilk satırında Radio Number: (Telsiz No) bilgisi görüntülenir. Ekranın ikinci satırında yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Abone adı veya kimliğini girmek için

Telsiz Kontrolleri	Adımlar
--------------------	---------

- | | |
|---|---|
| | tuş takımını kullanın ve  düğmesine basın. |
| 4 |  ya da  ile Radio Enable (Telsizi Etkinleştir) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. |

Ekranda, Radio Enable: <Subscriber Alias or ID> (Telsizi Etkinleştir: <Abone Adı veya Kimliği>) görüntülenir ve LED yeşil yanıp söner.

2 Onay için bekleyin.






İşlem başarılı olursa olumlu bir gösterge tonu duyulur ve ekranda Radio Enable Successful (Telsiz Etkin Başarılı) bilgisi görüntülenir.

İşlem başarılı olmazsa olumsuz bir gösterge tonu duyulur ve ekranda Radio Enable Failed (Telsiz Etkin Başarısız) bilgisi görüntülenir.

Şifre Kilidi Özellikleri

Bu özellik etkinse telsiz açıldıktan sonra yalnızca doğru şifre girildiğinde telsizinize erişmenizi sağlar.

Telsize Şifreyle Erişme

- 1 Telsizi açın.
Telsizden sürekli bir ton duyulur.
- 2 Şunlardan birini yapın:
 - Telsizin tuş takımını kullanarak dört basamaktan oluşan geçerli şifrenizi girin. Ekranda ●●●● görüntülenir. Devam etmek için  düğmesine basın.
 - Dört basamaktan oluşan geçerli şifrenizi girin. Her basamağın sayısal değerini düzenlemek için  ya da  düğmesine basın. Her basamaktaki rakam ● simgesine dönüşür. Bir sonraki basamağa gitmek için  düğmesine basın. Seçiminizi onaylamak için  düğmesine basın.

Her bir basamağı girdiğinizde olumlu bir gösterge tonu duyulur. Ekrandaki her ● simgesini kaldırmak

için ◀ düğmesine basın. Satır boşken ▶ düğmesine bastığınızda ya da beş basamaktan fazla giriş yaptığınızda telsizden olumsuz bir gösterge tonu duyulur.



Şifre doğruysa telsiz açılır. Bkz. [Telsizi Açma](#) sayfa 20.





Şifre yanlışsa ekranda Wrong Password (Yanlış Şifre) görüntülenir. Şu adımı tekrarlayın: Adım 2.

Üçüncü hatalı şifreden sonra, ekranda Wrong Password (Yanlış Şifre), ardından da Radio Locked (Telsiz Kilitlendi) bilgisi görüntülenir. Bir ton duyulur ve LED ışığı iki kez sarı yanıp söner.

Not: Telsiz, kilitleli durumdayken acil çağrılar dahil hiçbir çağrı alamaz.

Şifre Kilidini Açma ve Kapatma

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.





- 3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4 ▲ ya da ▼ ile Passwd Lock (Şifre Kilidi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 5 Dört basamaklı şifreyi girin. Şu adıma bakın: Adım 2, [Telsize Şifreyle Erişme](#) sayfa 250.
- 6 Devam etmek için  düğmesine basın. Şifre yanlışsa ekranda Wrong Password (Yanlış Şifre) görüntülenir ve ekran otomatik olarak önceki menüye döner.
- 7 Bir önceki adımda girilen şifre doğruysa şifre kilidini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmesine basın. Ekranda, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.











Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Kilitli Durumdaki Telsizin Kilidini Açma

- 1 Telsiziniz kilitli duruma alındıktan sonra kapandıysa telsizi çalıştırın. Bir ton duyulur ve LED ışığı iki kez sarı yanıp söner. Ekranda Radio Locked (Telsiz Kilitlendi) bilgisi görüntülenir.
- 2 15 dakika bekleyin. Telsiziniz açıldığında 15 dakikalık kilitli kalma süresini tekrar başlatır.
- 3 Şu adımları tekrarlayın: Adım 1 - 2, [Telsize Şifreyle Erişme](#) sayfa 250.

Şifre Değiştirme

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile Passwd Lock (Şifre Kilidi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 5 Dört basamaklı şifreyi girin. Şu adıma bakın: Adım 2, [Telsize Şifreyle Erişme](#) sayfa 250.
- 6 Devam etmek için  düğmesine basın. Şifre yanlışsa ekranda Wrong Password (Yanlış Şifre) görüntülenir ve ekran otomatik olarak önceki menüye döner.
- 7 Önceki adımda girilen şifre doğruysa  ya da  düğmesine basarak Change Pwd (Şifre Değiştir) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 8 Yeni dört basamaklı geçerli şifrenizi girin.

Şu adıma bakın: Adım 2, [Telsize Şifreyle Erişme](#) sayfa 250.

9 Daha önce girilen dört basamaklı şifreyi yeniden girin. Şu adıma bakın: Adım 2, [Telsize Şifreyle Erişme](#) sayfa 250.

10 Devam etmek için  düğmesine basın.

Yeniden girilen şifre daha önce girilen yeni şifre ile eşleşiyorsa ekranda **Password Changed** (Şifre Değiştii) bilgisi görüntülenir.

Yeniden girilen şifre daha önce girilen yeni şifre ile **EŞLEŞMİYORSA** ekranda **Passwords Do Not Match** (Şifreler Eşleşmiyor) bilgisi görüntülenir.

Ekran otomatik olarak önceki menüye döner.

Motorola'nın hem de piyasada bulunan diğer ticari markaların (COTS) Bluetooth özellikli cihazlarını desteklemektedir.

Bluetooth 10 metrelik (32 fit) bir görüş alanı menziline çalışır. Telsiziniz ve Bluetooth özellikli cihazınız arasındaki bu mesafenin engelsiz olması gerekir.

Telsizinizi yanınıza almadığınızda Bluetooth özellikli cihazınız yüksek güvenlikte çalışmayabileceğinden bu durumdan kaçınmanız önerilir.

Kapsama alanı sınırlarına yakın olduğunuz durumlarda hem konuşma hem de ton kalitesi düşer, sesler "karışık" veya "bozuk" çıkar. Bu sorunu düzeltmek için net ses alımını yeniden kurmak amacıyla sadece telsizinizi ve Bluetooth özellikli cihazınızı birbirine (tanımlı menzilin 10 metre/23 fit dahilinde) yaklaştırın. Telsizinizin Bluetooth işlevi 10 metre/32 fit menzilde maksimum 2,5 mW (4 dBm) güce sahiptir.

Telsiziniz, birbirinden farklı türlerde Bluetooth özellikli cihazlarla aynı anda 4 Bluetooth bağlantısı gerçekleştirilmesini destekler. Örneğin, bir kulaklık ve bir Yalnızca PTT Cihazı (POD). Aynı tip Bluetooth özellikli cihazlarla çoklu bağlantı desteklenmemektedir.


Bluetooth Kullanma




Not: CPS ile devre dışı bırakıldığında tüm Bluetooth ile ilişkili özellikler devre dışı kalır ve Bluetooth cihazı veri tabanı silinir.





Bu özellik, kablosuz Bluetooth bağlantısı yoluyla Bluetooth özelliği etkin bir cihaz (aksesuar) ile telsizinizi kullanmanızı sağlar. Telsiziniz hem





Bluetooth özellikli cihazınızın tam kapasitesini daha ayrıntılı öğrenmek için ilgili Bluetooth özellikli cihazın kullanım kılavuzuna bakın.





Bluetooth'u Açık ve Kapalı Konuma Getirme

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.


- 2  ya da  ile Bluetooth'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile My Status (Durum) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Ekranda On (Açık) ve Off (Kapalı) seçenekleri görüntülenir. Geçerli durum bir  simgesi ile belirtilir.


- 4 Aşağıdakilerden birini yapın:
 -  ya da  ile On (Açık) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda On (Açık) bilgisi görüntülenir ve seçili durumun solunda bir  simgesi görüntülenir.




-  ya da  ile Off (Kapalı) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda Off (Kapalı) bilgisi görüntülenir ve seçili durumun solunda bir  simgesi görüntülenir.




Bluetooth Cihazı Bulma ve Bağlantı Kurma

Bulma ve bağlanma işlemleri sırasında Bluetooth özellikli cihazınızı kapatmayın veya  düğmesine basmayın. Bu eylemler, işlemi iptal eder.



- 1 Bluetooth özellikli cihazınızı açın ve eşleştirme kipinde bırakın. İlgili Bluetooth özellikli cihazın kullanım kılavuzuna bakın.


- 2 Telsizinizdeki  ile menüye erişim

- 3  ya da  ile Bluetooth'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4  ya da  ile Devices'a (Cihazlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- ▲ ya da ▼ ile istenen cihaza gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- ▲ ya da ▼ ile Cihazları Bul'a giderek kullanılabilir cihazları saptayın. ▲ ya da ▼ ile istenen cihaza gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 6 ▲ ya da ▼ ile Connect (Bağlan) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda Connecting to <Device> (<Cihaza> Bağlanıyor) bilgisi görüntülenir. Eşleştirmenin tamamlanması için Bluetooth özellikli cihazınızda başka işlemler yapılması gerekebilir. İlgili Bluetooth özellikli cihazın kullanım kılavuzuna bakın.




Başarılı olunursa telsiz ekranında <Device>Connected (<Cihaza> Bağlandı) bilgisi görüntülenir. Bir ton duyulur ve bağlı cihazın yanında ✓ simgesi belirir. Durum çubuğunda Bluetooth Bağlı simgesi görüntülenir.

İşlem başarılı olmazsa telsizde Connecting Failed (Bağlantı Başarısız) bilgisi görüntülenir.

Not: Pin kodu gerekiyorsa şu adımda verilen giriş yöntemini kullanın: Adım 2, [Telsize Şifreyle Erişme](#) sayfa 250.














Bluetooth Özellikli Cihazdan Bulma ve Bağlanma (Bulunabilir Kip)

Bulma ve bağlanma işlemi sırasında Bluetooth'u ya da telsizinizi kapatmayın. Bu eylemler işlemin iptal olmasına neden olabilir.


- 1 Bluetooth'u açın.
Bkz. [Bluetooth'u Açık ve Kapalı Konuma Getirme](#) sayfa 136.
- 2  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile Bluetooth'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4 ▲ ya da ▼ ile Find Me'ye (Beni Bul) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Telsiziniz artık programlanan süre boyunca diğer Bluetooth özellikli cihazlar tarafından bulunabilir. Buna, Bulunabilir Kip adı verilir.

- Bluetooth özellikli cihazınızı açın ve telsizinize eşleştirin.
İlgili Bluetooth özellikli cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

- Telsizinizdeki  ile menüye erişin
-  ya da  ile Bluetooth'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
-  ya da  ile Devices'a (Cihazlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
-  ya da  ile istenen cihaza gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
-  ya da  ile Disconnect'e (Bağlantıyı Kes) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Ekranda Disconnecting from <Device> (<Cihaz Adı> Bağlantı Ksiliyor) bilgisi görüntülenir.
Bağlantının kesilmesi için Bluetooth özellikli

cihazınızda başka işlemler yapılması gerekebilir.
İlgili Bluetooth özellikli cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Telsizin ekranında <Device> Disconnected (<Cihaz Adı> Bağlantı Ksildi) bilgisi görüntülenir. Olumlu bir ton duyulur ve bağlı cihazın yanındaki  simgesi kaybolur. Durum çubuğundaki Bluetooth Bağlı simgesi kaybolur.


Ses Çıkış Yolunu Değiştirme


Ses çıkış yolunu dahili telsiz hoparlörü ya da harici Bluetooth özellikli bir aksesuar olacak şekilde değiştirebilirsiniz.


Programlanmış **Bluetooth Ses Anahtarı** düğmesine basın.


- Bir ton duyulur ve ekranda Route Audio to Radio (Sesi Telsize Yönlendir) bilgisi görüntülenir.
- Bir ton duyulur ve ekranda Route Audio to Bluetooth (Bluetooth'a Ses Ynldir) bilgisi görüntülenir.


Cihaz Ayrıntılarını Görüntüleme

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2 ▲ ya da ▼ ile Bluetooth'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 3 ▲ ya da ▼ ile Devices'a (Cihazlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 4 ▲ ya da ▼ ile istenen cihaza gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 5 ▲ ya da ▼ ile View Details (Ayrıntıları Görüntüle) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


Cihaz Adını Düzenleme


Mevcut Bluetooth-etkin cihazların adlarını düzenleyebilirsiniz.



- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2 ▲ ya da ▼ ile Bluetooth'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3 ▲ ya da ▼ ile Devices'a (Cihazlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4 ▲ ya da ▼ ile istenen cihaza gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 5 ▲ ya da ▼ ile Edit Name'e (Adı Düzenle) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.






- 6 Bir karakter sola gitmek için ◀ düğmesine basın. Bir karakter sağa gitmek için ▶ düğmesine basın. İstenmeyen karakterleri silmek için  düğmesine basın. Metin girişi yöntemini değiştirmek için  düğmesine uzun basın.

Yanıp sönen bir imleç görüntülenir. Tuş takımını kullanarak istenen bölgeyi yazın.

7 Ekranda `Device Name Saved` (Cihaz Adı Kaydedildi) bilgisi görüntülenir.

Cihaz Adını Silme





Bağlantısı kesilen bir cihazı Bluetooth özellikli cihazlar listesinden silebilirsiniz.


- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Bluetooth'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile Devices'a (Cihazlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4 ▲ ya da ▼ ile istenen cihaza gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 5 ▲ ya da ▼ ile Delete (Sil) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Ekranda `Device Deleted` (Cihaz Silindi) bilgisi görüntülenir.

Bluetooth Mikrofon Kazancı

Bağlı Bluetooth özellikli cihazın mikrofon kazanç değerini kontrol etmenize olanak sağlar.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Bluetooth'a gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile BT Mic Gain (BT Mikrofon Kazancı) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..
- 4 ▲ ya da ▼ ile BT Mikrofon Kazancı tipine ve geçerli değerlere gidin.
Değerleri düzenlemek için seçmek için  düğmesine basın..

- 5 ▲ ya da ▼ düğmesine basarak değerleri artırın veya azaltın ve seçmek için  düğmesine basın..

Devamlı Bluetooth Bulunabilir Kipi

Not: Devamlı Bluetooth Bulunabilir Kipi yalnızca MOTOTRBO CPS'te etkinleştirilebilir.

Etkinleştirildiğinde, Bluetooth ögesi Menüde **görüntülenmez** ve Bluetooth programlanabilir düğmesinin özelliklerini **kullanamazsınız**.

Diğer Bluetooth özellikli cihazlar telsizinizi bulabilir ancak telsizinize bağlanamaz. Bu kip, özel cihazların, Bluetooth tabanlı konumlama sırasında telsizinizin konumunu kullanmasını sağlar.

Bildirim Listesi




Telsizinizde, kanaldaki okunmamış yazılı mesajlar, cevapsız çağrılar ve çağrı uyarıları gibi "okunmamış" tüm olaylarınızı toplayan bir Bildirim Listesi bulunur.


Bildirim Listesinde bir ya da daha fazla olay olduğunda, durum çubuğunda Bildirim simgesi görüntülenir.

Bu liste en fazla kırk (40) okunmamış olayı destekler. Liste tamamen dolduğunda en son gerçekleşen olay otomatik olarak en eski olayın yerini alır.

Not: Olaylar okunduktan sonra Bildirim Listesinden kaldırılır.

Bildirim Listesine Erişim

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Notification (Bildirimler) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..
- 3 ▲ ya da ▼ ile istenen olaya gidin ve seçmek için  düğmesine basın..











Giriş ekranına dönmek için  düğmesine uzun basın.




Uygulamalar


Telsiz Tonlarını/Uyarılarını Açma veya Kapatma


Gerektiğinde tüm telsiz tonlarını ve uyarılarını (gelen Acil Durum uyarı tonu hariç) etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

Programlanmış **Tüm Tonlar/Uyarılar** düğmesine basın ile tüm tonları açın veya kapatın ya da telsiz menüsü ile bu özelliğe erişmek için aşağıda açıklanan prosedürü izleyin.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile Tones/Alerts (Tonlar/Uyarılar) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 5  ya da  ile All Tones'a (Tüm Tonlar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.








- 6 Tüm ton ve uyarıları etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmesine basın.

Ekranda, Etkin yazısının yanında  simgesi görüntülenir.

Etkin yazısının yanındaki  simgesi kaybolur.

Tuş Takımı Tonlarını Açma veya Kapatma

Gerektiğinde tuş takımı ton seslerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile Tones/Alerts (Tonlar/Uyarılar) seçeneğine gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.

5 ▲ ya da ▼ ile Keypad Tones (Tuş Takımı Tonları) seçeneğine gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın..

Belirlenen seçeneği değiştirmek için ◀ veya ▶ düğmelerini de kullanabilirsiniz.

6 Tuş takımı tonlarını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Ⓜ düğmesine basın
Ekranda, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Tonlu Uyarı Ses Ofset Seviyesini Ayarlama

Tonlu Uyarı Ses Ofset Seviyesini gerektiğinde ayarlayabilirsiniz. Bu özellik, geçerli ses seviyesini kısacak ya da yükseltecek şekilde ton seslerinin/ uyarıların şiddetini ayarlar.

1 Ⓜ ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.



3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile Tones/Alerts (Tonlar/Uyarılar) seçeneğine gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.

5 ▲ ya da ▼ ile Vol. Offset (Ses Ofseti) seçeneğine gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.








6 ▲ ya da ▼ ile istenen ses düzeyi değerine gidin.
Telsiz, üzerine gelinen her ses değerinde test ton sesi çıkarır.




7 Aşağıdakilerden birini yapın:




- Ekranda görünen istenen ses seviyesini korumak için  düğmesine basın.
- Geçerli ses ofset ayarlarını değiştirmeden çıkmak için  düğmesine basın.
- Başka bir ses değerini seçmek için şu adımı tekrarlayın: Adım 6.



Konuşma İzni Tonunu Açma veya Kapatma




Gerekirse Konuşma İzni Tonunu etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4  ya da  ile Tones/Alerts (Tonlar/Uyarılar) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 5  ya da  ile Talk Permit (Konuşma İzni) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..




Belirlenen seçeneği değiştirmek için  veya  düğmelerini de kullanabilirsiniz.




- 6 Konuşma İzni Tonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmesine basın
Ekranda, Etkin yazısının yanında  simgesi görüntülenir.
Etkin yazısının yanındaki  simgesi kaybolur.








Ekran Kipini Değiştirme

Telsizinizin ekran kipini ihtiyaç duyduğunuz şekilde Gündüz ya da Gece olarak değiştirebilirsiniz. Bu değişim ekranın renk paletini etkiler.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

 - 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


 - 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




 - 4  ya da  ile Display'e (Ekran) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda Day Mode (Gündüz Kipi) ve Night Mode (Gece Kipi) bilgileri görüntülenir.
- Not:** Belirlenen seçeneği değiştirmek için  veya  düğmelerini kullanın.
-
- 5  ya da  ile istenen ayara gidin ve etkinleştirmek için  düğmesine basın. Seçili ayarın yanında  simgesi görüntülenir.




Ekran Parlaklığını Ayarlama




Telsizinizin ekran parlaklığını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.




Not: Ekran parlaklığı "Oto Parlaklık" etkin olduğunda ayarlanamaz.


- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4  ya da  ile Display'e (Ekran) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 5  ya da  ile Brightness'a (Parlaklık) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda bir ilerleme çubuğu görüntülenir.


- 6 ◀ düğmesine basarak ekran parlaklığını azaltın veya ▶ düğmesine basarak ekran parlaklığını yükseltin. 1'den 8'e kadar olan ayarlardan birini seçin. Girişinizi onaylamak için  düğmesine basın.


Ekran Arka Aydınlatması Zamanlayıcısını Ayarlama


Telsizin ekran arka aydınlatması zamanlayıcısını gerektiğinde ayarlayabilirsiniz. Bu ayar, Menü Gezinme Düğmelerini ve tuş takımı arka aydınlatmasını da etkiler.


Arka aydınlatma ayarlarını değiştirmek için **Arka Aydınlatma** düğmesine basın ya da telsiz menüsü aracılığıyla bu özelliğe erişmek için aşağıda açıklanan prosedürü izleyin.


LED göstergesi devre dışı bırakılırsa ekran ve tuş takımı arka aydınlatması otomatik olarak kapanır (bkz. [LED Göstergesini Açma ve Kapatma](#) sayfa 155).

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4 ▲ ya da ▼ ile Display'e (Ekran) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.





- 5 ▲ ya da ▼ ile Backlight Timer (Ekran Aydınlatma Zamanlayıcısı) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..



Belirlenen seçeneği değiştirmek için ◀ veya ▶ düğmelerini kullanabilirsiniz.

Tuş Takımını Kilitleme ve Kilidini Açma

Yanlışlıkla yapılan girişlerden sakınmak için telsizin tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

Telsizin tuş takımını kilitlemek/kilidi açmak için.

Seçenek	Adımlar
Tuş Takımını Kilitleme	<p>1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.</p> <p>2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>4 ▲ ya da ▼ ile Keypad Lock (Tuş Kilidi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>Belirlenen seçeneği değiştirmek için ◀ veya ▶ düğmelerini de kullanabilirsiniz.</p>


Seçenek	Adımlar
Tuş Takımı Kilitini Açma	<p> düğmesine bastıktan sonra  düğmesine basın.</p>


Tuş takımı kilitlendikten sonra ekranda Keypad Locked (Tuş Takımı Kilitlendi) bilgisi görüntülenir ve ekran Giriş ekranına döner.


Tuş takımı kilidi açıldıktan sonra ekranda Keypad Unlocked (Tuş Takımı Kilidi Açıldı) bilgisi görüntülenir ve ekran Giriş ekranına döner.


Dil


Telsizinizin ekranını istediğiniz dile ayarlayabilirsiniz.

1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


4 ▲ ya da ▼ ile Languages'e (Diller) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


5 ▲ ya da ▼ ile istenen dile gidin ve etkinleştirmek için  düğmesine basın. Seçili dilin yanında ✓ simgesi görüntülenir.


LED Göstergesini Açma ve Kapatma

Gerektiğinde, LED Göstergesini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.


1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile LED Indicator (LED Göstergesi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..

Belirlenen seçeneği değiştirmek için ◀ veya ▶ düğmelerini de kullanabilirsiniz.


5 LED Göstergesini devre dışı bırakmak için  düğmesine basın

Ekranda, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Kablo Türü Seçme

Telsizinizin kullandığı kablo türünü seçebilirsiniz.

1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için ⓘ düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için ⓘ düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile Cable Type'a (Kablo Türü) gidin ve seçmek için ⓘ düğmesine basın.

Belirlenen seçeneği değiştirmek için ◀ veya ▶ düğmelerini de kullanabilirsiniz.

5 Geçerli kablo türü ✓ simgesi ile gösterilir.

Sesli Anons

Bu özellik, telsizin kullanıcının biraz önce geçerli Bölge ya da Kanal seçmiş olduğunu veya programlanabilir düğmeye bastığını sesli bir şekilde bildirmesini sağlar. Bu sesli gösterge, müşterinin kendi ihtiyaçlarına göre isteğe uyarlanabilir. Bu özellik, genellikle ekran üzerinde o an görünen içeriğin okunamadığı zor koşullarda kullanışlıdır.

1 ⓘ ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için ⓘ düğmesine basın.


3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için ⓘ düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile Voice Announcement'a (Sesli Anons) gidin ve seçmek için ⓘ düğmesine basın.

Belirlenen seçeneği değiştirmek için ◀ veya ▶ düğmelerini de kullanabilirsiniz.











5 Aşağıdakilerden birini yapın:




- Sesli Anons özelliğini etkinleştirmek için ⓘ düğmesine basın. Ekranda, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.



- Sesli Anons özelliğini devre dışı bırakmak için  düğmesine basın. Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Duvar Kağıdı Kipi

Telsiziniz giriş ekranda Duvar Kağıdı arka planını görüntüler. Kullanıcı, 5 varsayılan duvar kağıdı arasından seçim yapabilir.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile Display'e (Ekran) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 5  ya da  ile Wallpaper (Duvar Kağıdı) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Belirlenen seçeneği değiştirmek için  veya  düğmelerini de kullanabilirsiniz.

Ekran Koruyucu Kipi

Ekran koruyucu özelliği telsizi, telsiz batarya süresinden tasarruf etmesini sağlar. Screen Saver (Ekran Koruyucu Ön Süresi) ekran koruyucu kipine girmeden önce telsiz etkinliklerini izlemekte kullanılır.

Telsiz açıldığında Screen Saver Pre Duration (Ekran Koruyucu Ön Süresi) seçeneğini başlatır. Screen Saver Pre Duration (Ekran Koruyucu Ön Süresi) zamanlayıcısı sona erdiğinde telsiz ekran koruyucu kipine girer, telsiz ekran koruyucu kipinden çıkar ve herhangi bir kullanıcı girdisiyle ve hava işlemi boyunca normal olarak ilgili işleme yanıt verir.

Herhangi bir kullanıcı girdisi ve hava işlemi ile birlikte telsiz Screen Saver Pre Duration'ı (Ekran Koruyucu Ön Süresini) tekrar başlatır. 5 saniye boyunca Ekran Koruyucu kipinde kaldıktan sonra, telsiz otomatik olarak tuş kilidi durumuna girer.

Herhangi bir ses veya Bluetooth aksesuarı bağlandığında, batarya tasarrufu kipi etkinleştirilir, telsiz ekran koruyucu kipine girer.

Herhangi bir kullanıcı girdisi veya hava işlemi varsa telsiz ekran koruyucu kipinden çıkar ve kullanıcı etkileşimine yanıt verir. Screen Saver Pre Duration (Ekran Koruyucu Ön Süresi) yeniden başlatılır ve sona erdiğinde telsiz ekran koruyucu kipine geri döner.


Not: Ekran koruyucu kipi batarya ömrünü geliştirmeye yardımcı olur.




Ses Aksesuarı




Ses aksesuarının iki kipi vardır: Normal ve Batarya Tasarrufu kipi. Ses aksesuarı bağlandığında ve ayar Batarya Tasarrufu Kipinde olduğunda, telsiz zamanlayıcıyı tekrar başlatır ve ekran koruyucu kipine girer. Bu senaryoda, herhangi bir kullanıcı girişi (telsiz ve aksesuar takılması/sökülmesi üzerinde kullanıcı girişi dahil) olduğunda veya acil durum alarmı/çağırısı alınırken, telsiz ekran koruyucu kipinden çıkar ve normal şekilde kullanıcı olayına yanıt verir. Ekran Koruyucu zamanlayıcısı yeniden başlar ve tahsis edilen süre sona erdiğinde telsiz ekran koruyucu kipine geri döner.




Otomatik Tuş Kilidi



İstenmeyen tuş girişinden kaçınmak için telsizin otomatik tuş kilidini etkinleştirilebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.


- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.








- 4  ya da  ile Auto Keypad Lock (Otomatik Tuş Kilidi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın..



- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Otomatik Tuş Kilidi özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine basın. Ekranda, Etkin yazısının yanında  simgesi görüntülenir.




- Otomatik Tuş Kilidi özelliğini devre dışı bırakmak için  düğmesine basın. Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Dijital Mikrofon OKK (Mik OKK-D)



Bu özellik, dijital sistemde yayın yaparken telsizinizin mikrofon kazancını otomatik olarak kontrol eder. Yüksek sesi baskılayarak veya yumuşak sesi bir ön ayar değerine göre artırarak tutarlı bir ses elde edilmesini sağlar.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Belirlenen seçeneği değiştirmek için  veya  düğmelerini de kullanabilirsiniz.

- 4  ya da  ile Mic AGC-D (Mik OKK-D) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


5 Aşağıdakilerden birini yapın:













- Mik OKK-D seçeneğini etkinleştirmek için  düğmesine basın. Ekranda Etkin (Açık) ifadesinin yanında ✓ simgesi görünür.
- **Mic AGC-D** seçeneğini devre dışı bırakmak için  düğmesine basın. ✓ simgesi Etkin ifadesinin yanından kaybolur.














Akıllı Ses

Telsiziniz, tüm sabit ve sabit olmayan gürültü kaynakları dahil, ortamdaki arka plan gürültüsünün üstesinden gelmek için ses seviyesini otomatik olarak ayarlayabilir. Bu özellik, Yalnız Alıcıya Özgü bir özelliktir ve ses yayını etkilemez.



Not: Bu özellik, Bluetooth oturumunda uygulanamaz.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

Telsiz Kontrolü	Adımlar
Menü	<ol style="list-style-type: none"> 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın. 2  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. 4  ya da  ile Intelligent Audio'ya (Akıllı Ses) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Not: Belirlenen seçeneği değiştirmek için  veya  düğmelerini de kullanabilirsiniz. 5 Aşağıdakilerden birini yapın:




Telsiz Kontrolü	Adımlar
	<ul style="list-style-type: none"> • Akıllı Ses özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine basın. Ekranda, Etkin yazısının yanında  simgesi görüntülenir. • Akıllı Ses özelliğini devre dışı bırakmak için  düğmesine basın. Etkin yazısının yanındaki  simgesi kaybolur.
	<ol style="list-style-type: none"> 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
	<ol style="list-style-type: none"> 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
	<ol style="list-style-type: none"> 4  ya da  ile Intelligent Audio'ya (Akıllı Ses) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Akıllı Ses özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine basın. Ekranda, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Akıllı Ses özelliğini devre dışı bırakmak için  düğmesine basın. Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Akustik Geri Besleme Engelleyici Özelliğini Açma ve Kapatma



Bu özellik, gelen çağrılardaki akustik geri beslemeyi en aza indirmenizi sağlar.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4 ▲ ya da ▼ ile AF Suppressor (AF Supresörü) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Belirlenen seçeneği değiştirmek için ◀ veya ▶ düğmelerini de kullanabilirsiniz.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Akustik Geri Besleme Engelleyiciyi etkinleştirmek için  düğmesine basın. Ekranda, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Akustik Geri Besleme Engelleyiciyi devre dışı bırakmak için  düğmesine basın. Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Metin Giriş Konfigürasyonu Yapma



Telsizinize metin girmek için aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz:

- Kelime Tahmini
- Kelime Düzelt
- Cümle Byk Hrf
- Kelimelerim

Telsiziniz şu metin girişi yöntemlerini destekler:





- Sayılar
- Simgeler
- Tahmin veya Çok Dokunuşlu
- Dil (Programlanmışsa)




Not: İstedığınız zaman önceki ekrana dönmek için

 düğmesine basın veya Giriş Ekranına dönmek için  düğmesine uzun basın. Telsiz, faaliyetsizlik sayacının süresi dolduğunda geçerli ekrandan çıkar.




Kelime Tahmini



Telsiziniz sıklıkla girdiğiniz kelime sıralarını öğrenebilir. Ardından sık kullanılan kelime sırasının ilk kelimesini metin düzenleyiciye girdikten sonra kullanmak isteyebileceğiniz sonraki kelimeyi tamamlar.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.





3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4  ya da  ile Text Entry'ye (Metin Girişi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

5  ya da  ile Word Predict'e (Kelime Tahmini) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


Belirlenen seçeneği değiştirmek için  veya  düğmelerini de kullanabilirsiniz.




6 Aşağıdakilerden birini yapın:




- Kelime Tahmini özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine basın. Ekranda, Etkin yazısının yanında  simgesi görüntülenir.
- Kelime Tahmini özelliğini devre dışı bırakmak için  düğmesine basın. Etkin yazısının yanındaki  simgesi kaybolur.




Kelime Düzelt






Metin düzenleyiciye girilen kelime yerleşik sözlük tarafından tanınmadığında alternatif kelime seçenekleri önerir.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.





- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4  ya da  ile Text Entry'ye (Metin Girişi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 5  ya da  ile Word Correct'e (Kelime Düzelt) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Belirlenen seçeneği değiştirmek için  veya  düğmelerini de kullanabilirsiniz.




6 Aşağıdakilerden birini yapın:




- Kelime Düzelt özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine basın. Ekranda, Etkin yazısının yanında  simgesi görüntülenir.
- Kelime Düzelt özelliğini devre dışı bırakmak için  düğmesine basın. Etkin yazısının yanındaki  simgesi kaybolur.

Cümle Byk Hrf


Her yeni cümlenin ilk kelimesinin ilk harfini otomatik olarak büyük harf yapar.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.



- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile **Text Entry**'ye (Metin Girişi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


5 ▲ ya da ▼ ile **Sentence Cap** (Cümle Byk Hrf) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


6 Aşağıdakilerden birini yapın:


- Cümle Byk Hrf özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine basın. Ekranda, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Cümle Byk Hrf özelliğini devre dışı bırakmak için  düğmesine basın. Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.


Özel Kelimeleri Görüntüleme


Özel kelimelerinizi telsizin yerleşik sözlüğüne ekleyebilirsiniz. Telsiziniz bu kelimelerin bulunduğu bir liste oluşturacaktır.


1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile **Utilities**'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile **Radio Settings**'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


4 ▲ ya da ▼ ile **Text Entry**'ye (Metin Girişi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




5 ▲ ya da ▼ ile **My Words**'e (Kelimelerim) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




6 ▲ ya da ▼ ile **List of Words**'e (Kelime Listesi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda özel kelimeler listesi görüntülenir.




Özel Kelimeleri Düzenleme




Telsizinize kaydedilen özel kelimeleri düzenleyebilirsiniz.




- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.




- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4  ya da  ile Text Entry'ye (Metin Girişi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 5  ya da  ile My Words'e (Kelimelerim) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.



- 6  ya da  ile List of Words'e (Kelime Listesi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda özel kelimeler listesi görüntülenir.


- 7  ya da  ile istenen kelimeye gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 8  ya da  ile Edit'e (Düzenle) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 9 Özel kelimenizi düzenlemek için tuş takımını kullanın.

Bir karakter sola gitmek için  düğmesine basın.

Bir karakter sağa gitmek için  ya da  düğmesine basın. Yanlış yazılan karakterleri

silmek için  düğmesine basın. Metin girişi

yöntemini değiştirmek için  düğmesine uzun basın. Özel kelimeniz tamamlandığında bir kere

 düğmesine basın.

Ekranda özel kelimenizin kaydedildiğini onaylayan geçici bir mini bilgi notu görüntülenir.



Özel kelime kaydedilirse bir ton duyulur ve ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.


Özel kelime kaydedilmezse düşük bir ton duyulur ve ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.



Özel Kelime Ekleme


Özel kelimelerinizi telsizin yerleşik sözlüğüne ekleyebilirsiniz.


- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 4  ya da  ile Text Entry'ye (Metin Girişi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.



- 5  ya da  ile My Words'e (Kelimelerim) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 6  ya da  ile Add New Word'e (Yeni Kelime Ekle) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


Ekranda özel kelimeler listesi görüntülenir.

- 7 Özel kelimenizi düzenlemek için tuş takımını kullanın.

Bir karakter sola gitmek için  düğmesine basın.

Bir karakter sağa gitmek için  ya da  düğmesine basın. Yanlış yazılan karakterleri

silmek için  düğmesine basın. Metin girişi

yöntemini değiştirmek için  düğmesine uzun basın. Özel kelimeniz tamamlandığında bir kere

 düğmesine basın.


Ekranda özel kelimenizin kaydedildiğini onaylayan geçici bir mini bilgi notu görüntülenir.




Özel kelime kaydedilirse bir ton duyulur ve ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.




Özel kelime kaydedilmezse düşük bir ton duyulur ve ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.




Özel Kelimeleri Silme




Telsizinize kaydedilen özel kelimeleri silebilirsiniz.




- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.




- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4  ya da  ile Text Entry'ye (Metin Girişi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 5  ya da  ile My Words'e (Kelimelerim) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




- 6  ya da  ile istenen kelimeye gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 7  ya da  ile Delete (Sil) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

8 Aşağıdakilerden birini seçin.


- Delete Entry? (Giriş Silinsin mi?)




seçeneğinde seçmek için  düğmesine basın. Ve Yes (Evet) seçeneğine gidin. Ekranda, Entry Deleted (Giriş Silindi) bilgisi görüntülenir.






-  ya da  ile No (Hayır) seçeneğine gidin ve önceki ekrana dönmek için  düğmesine basın.


Tüm Özel Kelimeleri Silme

Telsizin dahili sözlüğündeki tüm özel kelimeleri silebilirsiniz.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.



- 3 ▲ ya da ▼ ile Radio Settings'e (Telsiz Ayarları) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
-
- 4 ▲ ya da ▼ ile Text Entry'ye (Metin Girişi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
-
- 5 ▲ ya da ▼ ile My Words'e (Kelimelerim) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
-
- 6 ▲ ya da ▼ ile Delete All (Hepsini Sil) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
-
- 7 Aşağıdakilerden birini seçin.
- Delete Entry? (Giriş Silinsin mi?) seçeneğinde seçmek için  düğmesine basın. Ve Yes (Evet) seçeneğine gidin. Ekranda, Entry Deleted (Giriş Silindi) bilgisi görüntülenir.

- ▲ ya da ▼ ile No (Hayır) seçeneğine gidin ve önceki ekrana dönmek için  düğmesine basın.

Genel Telsiz Bilgilerine Erişme











Telsiziniz aşağıdaki bilgileri içerir:

- Batarya
- Eğilme Derecesi (İvme Ölçer)
- Telsiz Model Numarası Dizini
- Opsiyon Kartı Kablosuz (OTA) Codeplug CRC
- Saha Numarası
- Saha Bilgileri
- Telsiz Adı ve Kimliği
- Ürün Yazılımı ve Codeplug Sürümleri
- Açık Kaynak Yazılımı Bilgileri

İstediğiniz zaman önceki ekrana dönmek için  düğmesine basın veya Giriş ekranına dönmek için  düğmesine uzun basın. Telsiz, faaliyetsizlik sayacının süresi dolduğunda geçerli ekrandan çıkar.

Batarya Bilgilerine Erişme











Telsizinizin bataryasıyla ilgili bilgiler görüntülenir.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile Battery Info'ya (Batarya Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda, batarya bilgileri görüntülenir.

YALNIZCA IMPRES bataryalar için: Bataryanın IMPRES şarj cihazıyla yenilenmesi gerekiyorsa ekranda Recondition Battery (Bataryayı Yenile) bilgisi görüntülenir. Yenileme işlemi bittikten sonra ekranda batarya bilgisi görüntülenir.


Telsiz Model Numarası Dizinini Kontrol Etme




Bu dizin numarası, telsizinizin modeline özel donanımı belirtir. Telsiz sistem yöneticiniz, telsiziniz için yeni bir Opsiyon Kartı Codeplug dosyası hazırlarken bu numarayı isteyebilir.




- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile Model Index'e (Model Dizini) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda, Model Numarası Dizini görüntülenir.




Opsiyon Kartı OTA Codeplug Dosyasının CRC'sini Kontrol Etme

Telsiz sistem yöneticiniz Opsiyon Kartı OTA Codeplug Dosyası CRC'sini (Döngüsel Artıklık Denetimi) görüntülemenizi isterse aşağıdaki talimatları uygulayın. Bu menü seçeneği yalnızca Opsiyon Kartı en son codeplug güncellemesini kablosuz olarak aldıysa görüntülenir.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 4  ya da  ile OB OTA CPorc'ye gidin ve seçmek için  düğmesine basın..
Ekranında bazı harfler ve sayılar gösterilir. Bu bilgileri telsiz sistem yöneticinize tam gösterildiği gibi iletin.




Saha Kimliğini (Saha Numarası) Görüntüleme




Not: Henüz herhangi bir sahaya kayıtlı değilseniz ekranda *Not Registered* (Kayıtlı Değil) bilgisi görüntülenir.




Telsiz, Connect Plus sahasına kaydolarak Saha Kimliğini kısa süreliğine gösterir. Kayıt işleminden sonra, telsiz genellikle Saha numarasını göstermez.

Kayıtlı Saha numarasını görüntülemek için şunları yapın:

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4  ya da  ile Site Number (Saha Numarası) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Ekranında, Ağ Kimliği ve Saha Numarası görüntülenir.











Saha Bilgilerini Kontrol Etme

Not: Henüz herhangi bir sahaya kayıtlı değilseniz ekranda *Not Registered* (Kayıtlı Değil) bilgisi görüntülenir.

Saha Bilgileri özelliği, servis teknisyenleri için yararlı olabilecek bilgiler sunar. Aşağıdaki bilgilerden oluşur:

- Geçerli Kontrol Kanalı yineleyicisinin yineleyici sayısı
- RSSI: Kontrol Kanalı yineleyicisinden ölçülen son sinyal gücü değeri.
- Kontrol Kanalı yineleyicisi tarafından gönderilen Komşu Listesi (virgüllerle ayrılmış beş rakam).











Bu özelliği kullanmanız istendiğinde lütfen görüntülenen bilgileri ekranda görüldüğü şekilde bildirin.

- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile Site Info (Site Blgi) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda Saha Bilgileri görüntülenir.

Telsiz Kimliğini Kontrol Etme


Bu özellik, telsizin kimliğini görüntüler.




Telsiz ekranı aracılığıyla bu özelliğe erişmek için aşağıda açıklanan prosedürü izleyin.




- 1  ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile My ID'ye (Kimlik No) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda, telsiz kimliği görüntülenir.




Ürün Yazılımı Sürümünü ve Codeplug Sürümünü Kontrol Etme

Telsizinizdeki ürün yazılımının sürümünü görüntüler.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4  ya da  ile Versions'a (Sürümler) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
Görüntüleme listesinde aşağıdaki bilgiler yer alır:
 - (Telsiz) Ürün Yazılımı Sürümü
 - (Telsiz) Codeplug Sürümü
 - Opsiyon Kartı Ürün Yazılımı Sürümü
 - Opsiyon Kartı Frekans Dosyası Sürümü
 - Opsiyon Kartı Donanım Sürümü
 - Opsiyon Kartı Codeplug Sürümü

Güncellemeleri Kontrol Etme

Connect Plus bazı dosyaları (Opsiyon Kartı Codeplug Dosyası, Ağ Frekans Dosyası ve Opsiyon Kartı Ürün

Yazılımı Dosyası) kablosuz olarak güncelleme özelliği sağlar.

Not: Bu özelliğin sizin telsizinizde etkin olup olmadığını öğrenmek için satıcınıza veya ağ yöneticinize başvurun.

Tüm ekranlı Connect Plus telsizlerinin mevcut Opsiyon Kartı OTA Codeplug CRC'sini, Frekans Dosyası sürümünü veya Opsiyon Kartı ürün yazılımı dosya sürümünü bir menü seçeneğinden gösterme özelliği vardır. Ayrıca, kablosuz dosya aktarımı özelliği etkinleştirilmiş ekranlı telsizler "bekleyen dosyanın" sürümünü görüntüleyebilir. "Bekleyen dosya", Connect Plus telsizinin sistem mesajları aracılığıyla tanıdığı, ancak dosya paketlerinin tümünü henüz toplamadığı bir Frekans Dosyası veya Opsiyon Kartı ürün yazılımı dosyasıdır. Ekranlı bir Connect Plus telsizinde bekleyen dosya varsa menü şu seçenekleri sunar:

- Bekleyen dosyanın sürüm numarasını görme.
- Şimdiye kadar toplanan paketlerin yüzdesini görme.
- Connect Plus telsizinden dosya paketlerini toplamaya devam etmesini isteme.

Telsiz, Connect Plus kablosuz dosya aktarımı için etkinleştirilmişse telsizin kullanıcıya önceden bilgi vermeden bir dosya aktarımına otomatik olarak katıldığı zamanlar olabilir. Telsiz dosya paketlerini toplarken, LED kırmızı renkte hızla yanıp söner ve telsizin Giriş Ekranındaki durum çubuğunda Yüksek Hacimli Veri simgesi görüntülenir.

Not: Connect Plus telsizi, dosya paketi toplama ve çağrı alma işlemlerini aynı anda yapamaz. Dosya aktarımını iptal etmek istiyorsanız **PTT** düğmesine basın ve bırakın. Bunu yapmak, telsizin seçilen Kişi Adında bir çağrı istemesine neden olur ve işlem daha sonra devam edene dek o telsizin dosya aktarımı da iptal edilir.

Dosya aktarımı işlemini yeniden başlatabilecek birkaç durum vardır. İlk örnek tüm kablosuz dosya aktarımı tipleri için geçerlidir. Diğer örnekler, yalnızca Ağ Frekans Dosyası ve Opsiyon Kartı Ürün Yazılımı Dosyası için geçerlidir:

- Telsiz sistem yöneticisi, kablosuz dosya aktarımını yeniden başlatır.
- Opsiyon Kartının önceden tanımlanmış zamanlayıcısının sona ermesi, Opsiyon Kartının otomatik olarak paket toplama işlemini yeniden başlatmasına neden olur.

- Zamanlayıcısının süresi sona ermemiştir, ancak telsiz kullanıcısı, menü seçeneği üzerinden dosya aktarımının devam etmesini ister.

Connect Plus telsizinin tüm dosya paketlerini indirmeyi bitirdikten sonra, yeni alınan bu dosyaya yükseltme uygulaması gerekir. Ağ Frekans Dosyası için bu, otomatik bir işlemdir ve telsizin sıfırlanmasını gerektirmez. Opsiyon Kartı Codeplug Dosyası için bu, Opsiyon Kartı yeni codeplug bilgilerini yükleyip ağ sahasını geri alırken hizmetin kısa süreliğine kesintiye uğramasına neden olan otomatik bir işlemdir. Telsizin yeni Opsiyon Kartı ürün yazılımı dosyasına ne kadar hızlı yükseltildiği, telsizin satıcı veya sistem yöneticisi tarafından nasıl yapılandırıldığına bağlıdır. Telsiz ya tüm dosya paketlerini topladıktan hemen sonra yükseltilir ya da kullanıcının telsizi bir sonraki açışı beklenir.


Not: Telsizin nasıl programlandığını belirlemek için satıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.




Yeni Opsiyon Kartı ürün yazılımı dosyasına yükseltme işlemi birkaç saniye sürer ve Connect Plus Opsiyon Kartının telsizi sıfırlamasını gerektirir. Yükseltme işlemi başladıktan sonra, işlem tamamlanana kadar telsiz kullanıcısı çağrı yapamaz veya alamaz.




Ürün Yazılımı Dosyası




Ürün Yazılımı Güncel




Not: Opsiyon Kartı ürün yazılımı güncel değilse (ve telsiz en son Opsiyon Kartı ürün yazılımı dosya sürümünü kısmen toplamışsa) telsizde Version (Sürüm), %Received (%Alındı) ve Download (İndir) ek seçeneklerinin bulunduğu bir liste görüntülenir.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.


- 3  ya da  ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




- 4  ya da  ile Updates'e (Güncellemeler) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




- 5  ya da  ile Firmware'e (Ürün Yazılımı) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




Ekranda, Firmware is Up to Date (Ürün Yazılımı Güncel) ifadesi gösterilir.




Bekleyen Ürün Yazılımı – Sürüm




- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 3  ya da  ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 4  ya da  ile Updates'e (Güncellemeler) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.














- 5  ya da  ile Firmware'e (Ürün Yazılımı) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.




- 6  ya da  ile Version'a (Sürüm) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Bekleyen bir Opsiyon Kartı ürün yazılımı dosyası varsa ekranda bekleyen ürün yazılımının sürüm numarası görüntülenir.

Bekleyen bir Opsiyon Kartı ürün yazılımı dosyası varsa ekranda Firmware is Up to Date (Ürün Yazılımı Güncel) bilgisi görüntülenir.

Bekleyen Ürün Yazılımı – % Alındı


- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile Updates'e (Güncellemeler) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 5  ya da  ile Firmware'e (Ürün Yazılımı) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 6  ya da  ile % Received'e (% Alındı) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda, o ana dek toplanmış ürün yazılımı dosya paketlerinin yüzdesi görüntülenir.

Not: %100 oranındayken ürün yazılımı yükseltme işlemini başlatmak için telsizin kapatılıp açılması gerekir.

Bekleyen Ürün Yazılımı – İndir

Connect Plus telsizinde daha önceden kısmi bir OTA Opsiyon Kartı Ürün Yazılımı Dosyası Aktarımı kaldıysa iç zamanlayıcı süresi sona erdiğinde birim, otomatik olarak dosya aktarımı işlemine (halen sürüyorsa) yeniden katılır. Bu iç zamanlayıcı süresi sona ermeden önce birimin devam eden Opsiyon Kartı Ürün Yazılımı Dosyası aktarımına yeniden katılmasını istiyorsanız aşağıda açıklandığı gibi İndir seçeneğini kullanın.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.

2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile Updates'e (Güncellemeler) gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.

5 ▲ ya da ▼ ile Firmware'e (Ürün Yazılımı) gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.

6 ▲ ya da ▼ ile Download (İndir) seçeneğine gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın. Ekranda aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

İndirme İşlemi Kullanılabilir	İndirme İşlemini Başlat
İndirilecek Öğe Yok	İndirilecek öğe yok

7 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Yes'i (Evet) seçip Ⓜ düğmesine basarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.
- No'yu (Hayır) seçip Ⓜ düğmesine basarak bir önceki menüye geri dönebilirsiniz.

Frekans Dosyası


Frekans Dosyası Güncel

Not: Frekans Dosyası güncel değilse (ve telsiz en son frekans dosyası sürümünü kısmen toplamışsa) telsizde Version (Sürüm), %Received (% Alındı) ve Download (İndir) ek seçeneklerinin bulunduğu bir liste görüntülenir.






1 Ⓜ ile menüye erişin ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.


2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için Ⓜ düğmesine basın.






- 4 ▲ ya da ▼ ile Frequency'ye (Frekans) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Ekranda Freq. File is Up to Date (Freq. Dosyası Güncel) bilgisi görüntülenir.

Frekans Dosyası Bekleniyor – Sürüm

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4 ▲ ya da ▼ ile Updates'e (Güncellemeler) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 5 ▲ ya da ▼ ile Frequency'ye (Frekans) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 6 ▲ ya da ▼ ile Version'a (Sürüm) gidin ve seçmek için  düğmesine basın. Bekleyen bir Frekans Dosyası varsa ekranda bekleyen Frekans Dosyasının sürüm numarası görüntülenir.











Frekans Dosyası Bekleniyor – Alınma Oranı




- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2 ▲ ya da ▼ ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3 ▲ ya da ▼ ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4 ▲ ya da ▼ ile Updates'e (Güncellemeler) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 5 ▲ ya da ▼ ile % Received'e (% Alındı) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

Ekranda, şu ana dek toplanmış frekans dosyası paketlerinin yüzdesi görüntülenir.

Frekans Dosyası Bekleniyor – İndir

Connect Plus telsizinde daha önceden kısmi bir OTA Ağ Frekans Dosyası Aktarımı kaldıysa iç zamanlayıcı süresi sona erdiğinde birim otomatik olarak dosya aktarımı işlemine yeniden katılır (halen devam ediyorsa). Bu iç zamanlayıcı süresi sona ermeden önce birimin devam eden Ağ Frekansı Dosyası aktarımına yeniden katılmasını istiyorsanız aşağıda açıklandığı gibi İndir seçeneğini kullanın.

- 1  ile menüye erişim ile gösterilen şekilde T06 Torx Plus tornavida kullanarak çıkarın.
- 2  ya da  ile Utilities'e (Uygulamalar) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 3  ya da  ile Radio Info'ya (Telsiz Bilgisi) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.
- 4  ya da  ile Updates'e (Güncellemeler) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 5  ya da  ile Frequency'ye (Frekans) gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

- 6  ya da  ile Download (İndir) seçeneğine gidin ve seçmek için  düğmesine basın.

İndirme İşlemi Şu Anda Kullanılmıyor	İndirilecek öğe yok
İndirme İşlemi Şu Anda Kullanılabilir	İndirme İşlemini Başlat

- 7 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - İndirme işlemi başlatmak için Yes'e (Evet) basın.
 - Bir önceki menüye geri dönmek için No'ya (Hayır) basın.

Batarya ve Şarj Cihazı Garantisi

İşçilik Garantisi

İşçilik garantisi, normal kullanım ve servis koşulları altında işçilikten doğan kusurları kapsamaktadır.

SL Serisi Bataryalar	12 Ay
Şarj Cihazları (Tek Üniteli ve Çok Üniteli, Ekransız)	12 Ay

Kapasite Garantisi

Kapasite garantisi kapsamında garanti süresi boyunca nominal kapasitesinin %80'i garanti edilir.

Lityum İyon (Li-Ion) Bataryalar	12 Ay
---------------------------------	-------

Sınırlı Garanti

MOTOROLA İLETİŞİM ÜRÜNLERİ

I. BU GARANTİNİN KAPSAMI VE SÜRESİ:

MOTOROLA SOLUTIONS, INC. ("MOTOROLA"), aşağıdaki listede belirtilen MOTOROLA imalatı İletişim Ürünlerine, satın alma tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla aşağıdaki çizelgede belirtilen süreler boyunca, normal kullanım ve servis koşullarında, malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti vermektedir:

SL Serisi Dijital Portatif Telsizler	24 Ay
Ürün Aksesuarları (Batarya ve Şarj Cihazları Hariç)	12 Ay

MOTOROLA, ücretsiz olmak kaydıyla, garanti süresi içerisinde bu garantinin şartlarına uygun olarak gönderilmiş Ürünü, tamamen kendi takdirine bağlı olmak kaydıyla, onaracak (yeni ya da yenilenmiş parçalarla), değiştirecek (yeni ya da yenilenmiş

Ürünle) ya da Ürünün satın alma fiyatını iade edecektir. Değiştirilen parçalar ya da kartlar, geçerli orijinal garanti süresinin geri kalan kısmı boyunca garanti kapsamındadır. Ürünün değiştirilen tüm parçaları MOTOROLA malı olacaktır.

Bu sınırlı açık garanti, MOTOROLA tarafından yalnızca orijinal son kullanıcıya verilmektedir; bunun haricinde başka hiçbir şahsa devredilemez ya da aktarılamaz. İşbu garanti, MOTOROLA tarafından imal edilmiş Ürün için verilen garantinin tamamını oluşturur. MOTOROLA, yazılı bir şekilde ve yetkili bir MOTOROLA görevlisi tarafından imzalanmış olarak yapılmadığı sürece, işbu garantide yapılan hiçbir değişiklik ya da ilave ile ilgili bir sorumluluk kabul etmez.

MOTOROLA ve orijinal son kullanıcı arasında ayrı bir sözleşme yapılmadığı sürece, MOTOROLA, Ürünün kurulum, bakım ya da servisine ilişkin bir garanti vermemektedir.

MOTOROLA hiçbir şekilde, Ürüne bağlı olan ya da Ürünle bağlantılı olarak kullanılan, MOTOROLA tarafından verilmemiş hiçbir yan ekipmandan ya da Ürünün yan ekipmanlarla birlikte çalıştırılmasından sorumlu tutulamaz ve bu tür tüm ekipmanlar kesinlikle işbu garantinin kapsamı dışındadır. Ürünü kullanan

her sistem kendine özgü olduğu için MOTOROLA işbu garanti kapsamında sistemin bir bütün olarak menzili, kapsama alanı ve çalışmasıyla ilgili sorumlulukları kabul etmemektedir.

II. GENEL HÜKÜMLER:

İşbu garanti, MOTOROLA'nın bu Ürünle ilgili tüm sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde ortaya koymaktadır. Tamamen MOTOROLA'nın inisiyatifinde olmak kaydıyla, onarım, değiştirme ya da satın alma fiyatının iadesi, yegane çözüm yollarıdır. İŞBU GARANTİ, DİĞER TÜM AÇIK GARANTİLERİN YERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARLANABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN VERİLEN ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, HER TÜRLÜ ZİMNİ GARANTİ İŞBU SINIRLI GARANTİNİN SÜRESİYLE SINIRLIDIR. MOTOROLA YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA, ÜRÜNÜN SATIŞ FİYATINI AŞAN HASARLARDAN, HERHANGİ BİR KULLANIM KAYBINDAN, ZAMAN KAYBINDAN, UYGUNSUZLUKTAN, TİCARİ KAYIPTAN, KÂR YA DA TASARRUF KAYBINDAN VEYA BU TÜR ÜRÜNLERİN KULLANILAMAMASINDAN YA DA ARIZASINDAN DOĞAN DİĞER TESADÜFİ, ÖZEL

YA DA DOLAYLI HASARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

III. EYALET YASALARI:

BAZI EYALETLERDE TESADÜFİ YA DA DOLAYLI HASARLARIN MUAF TUTULMASINA YA DA SINIRLANMASINA VEYA ZİMNİ GARANTİNİN SÜRESİYLE İLGİLİ SINIRLAMALARA İZİN VERİLMEMEKTEDİR; DOLAYISIYLA YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMALAR YA DA MUAFİYETLER GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

İşbu garanti bazı özel haklar vermektedir ve eyaletten eyalete değişen başka haklar da veriliyor olabilir.

IV. GARANTİ SERVİSİNDEN YARARLANMA:

Garanti servisinden yararlanabilmeniz için faturanızı (üzerinde satın alma tarihi ve söz konusu ürünün seri numarası olan) ibraz etmeniz, ayrıca söz konusu Ürünü taşıma ve sigorta ücreti önceden ödenmiş olarak yetkili garanti servisi merkezine göndermeniz ya da teslim etmeniz gerekir. Garanti servisi, yetkili garanti servis merkezlerinden birisi aracılığıyla MOTOROLA tarafından verilmektedir. İlk önce Ürünü satın aldığınız şirketle (satıcı ya da haberleşme hizmet sağlayıcısı gibi) temas kurmanız halinde, bu

şirket garanti servisinizden yararlanmanızı kolaylaştırabilir. MOTOROLA'yı 1-800-927-2744 numaralı telefondan (ABD/Kanada) da arayabilirsiniz.

V. İŞBU GARANTİ KAPSAMINDA OLMAYANLAR:

- 1 Ürünün normal ve olağan şekil dışında kullanılmasından kaynaklanan arızalar veya hasar.
- 2 Hatalı kullanımdan, kaza, su veya ihmâl nedeniyle ortaya çıkan arızalar veya hasar.
- 3 Uygunsuz test, çalıştırma, bakım, kurulum, değişiklik, modifikasyon veya ayarlama nedeniyle ortaya çıkan arızalar veya hasar.
- 4 Antenlerde doğrudan malzeme işçiliği kusurlarından kaynaklanmayan kırılmalar veya hasar.
- 5 Ürünün performansını olumsuz bir şekilde etkileyecek ya da MOTOROLA'nın yapılacak garanti taleplerinin soruşturmasını engelleyecek nitelikte, Ürünü normal garanti denetimine ya da test işlemine tabi tutmasına olumsuz etki edecek şekilde yapılan yetkisiz değişiklikler, parçalarına ayırma işlemleri ya da onarımlar (ürüne MOTOROLA tarafından tedarik edilmemiş

ekipmanlar ilave edilmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tabi tutulmuş Ürünler.

- 6 Seri numarası silinmiş veya okunmaz hale gelmiş olan her türlü ürün.
- 7 Şu şartlar altındaki şarj edilebilir bataryalar:
 - bataryanın batarya kapağındaki mühürlerden herhangi biri kırılmışsa veya kurcalandığına dair kanıt varsa.
 - bataryanın özel olarak üretilmiş olduğu Ürün dışındaki ekipmanla veya hizmet ile şarj edilmesinden veya kullanılmasından kaynaklanan hasar veya arıza.
- 8 Tamir deposuna gönderim maliyetleri.
- 9 Üründeki yazılımın/bellenimin (makine programı) yasa dışı ya da yetkisiz yollarla değiştirilmesine bağlı olarak, MOTOROLA'nın yayınladığı teknik açıklamalara ya da MOTOROLA'dan ilk alındığı zaman Ürün için geçerli olan FCC sertifikasyon etiketine uygun olarak çalışmayan Ürünler.
- 10 Ürünün yüzeylerindeki çizikler veya diğer kozmetik hasarlar Ürünün çalışmasını etkilemez.
- 11 Normal ve olağan yıpranma.

VI. PATENT VE YAZILIM HÜKÜMLERİ:

MOTOROLA, masrafları kendine ait olmak üzere, Ürünün ya da parçaların herhangi bir ABD patentini ihlal ettiği iddiasıyla satın alan son kullanıcıya karşı açılmış davalarda kendisini savunacaktır ve MOTOROLA bu türden taleplerle ilgili olan herhangi bir davanın sonucunda satın alan son kullanıcı aleyhinde tahakkuk eden masrafları ve zararları kendisi ödeyecektir. Ancak hukuki savunma ve ödemeler aşağıda açıklanan koşullara bağlı olacaktır:

- 1 Böyle bir iddiayla ilgili olarak yapılan her türlü bildirim söz konusu satın alan kişi tarafından yazılı olarak MOTOROLA'ya derhal bildirilmesi,
- 2 Söz konusu davayla ilgili olarak savunmayı ve anlaşma veya uzlaşmaya yönelik her türlü görüşmenin tek başına MOTOROLA tarafından kontrol edilmesi ve
- 3 Ürünün ya da parçaların herhangi bir ABD patentini ihlal ettiği iddiasının gündeme geldiği ya da MOTOROLA'nın fikrine göre gündeme gelmesinin olası olduğu durumlarda, ilgili satın alan kişi, MOTOROLA'nın, bütün masrafları ve tercih hakkı MOTOROLA'ya ait olmak üzere satın alan kişiye ya Ürünü veya parçaları kullanmaya devam etme hakkını tanınmasına veya ihlali

ortadan kaldıracak şekilde Ürünü/parçayı benzeri ile değiştirmesine veya Üründe/parçada değişiklik yapmasına ya da ilgili satın alan kişiye Ürünün/ parçalarının değeri düşen kısmının parasını ödemesine ve ürünün iadesini kabul etmesine izin verecektir. Amortisman, MOTOROLA tarafından belirlenen şekilde, Ürünün veya parçalarının ömürleri süresince her yıl eşit miktarlarda yapılacaktır.

MOTOROLA, bu sözleşme ile birlikte verilen Ürün ya da parçaların, MOTOROLA tarafından sağlanmamış yazılım, cihaz ya da aygıtlarla kombinasyon halinde kullanılmasından kaynaklanan patent ihlali talepleriyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez; ayrıca MOTOROLA, Ürüne bağlanan ya da Ürünle bir arada kullanılan MOTOROLA tarafından verilmemiş yardımcı ekipmanlarla kullanıma dair bir sorumluluk taşımaz. MOTOROLA'nın, Ürünün ya da parçalarının patent ihlaline neden olmasıyla ilgili tüm sorumluluğu daha önce belirtilen maddelerden ibarettir.

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki kanunlar, ilgili MOTOROLA yazılımlarının kopyalarını çoğaltmak ve dağıtmak için münhasır haklar gibi, telif hakkıyla kullanılan MOTOROLA yazılımları için belli münhasır hakları MOTOROLA'ya vermektedir. MOTOROLA yazılımı yalnızca yazılımın yerleşik

olduğu Üründe kullanılabilir ve ilgili Üründeki ilgili yazılım herhangi bir şekilde yenisiyle değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, modifiye edilemez ya da bu yazılımın herhangi bir şekilde türevinin üretilmesi için kullanılamaz. Söz konusu MOTOROLA yazılımının değiştirilmesi, modifiye edilmesi, çoğaltılması, dağıtılması veya tersine mühendisliği dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer hiçbir kullanıma veya söz konusu MOTOROLA yazılımı üzerindeki hakların kullanılmasına izin verilmez. MOTOROLA patent hakları ya da telif hakları kapsamında, zımnen, hukuki engele bağlı olarak ya da başka yollarla hiçbir şekilde lisans verilmemektedir.

VII. GEÇERLİ YASA:

İşbu Garanti, Illinois Eyaleti, ABD yasalarının hükümlerine tabidir.

Notlar

Spis Treści

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa..... 15

Wersja oprogramowania..... 16

Prawa autorskie do oprogramowania komputerowego.....17

Środki ostrożności.....18

Informacje o działaniu fal radiowych, bezpieczeństwo

produktu oraz wskazówki dotyczące użytkowania.....19

Informacje podstawowe..... 20

Jak korzystać z niniejszej instrukcji..... 20

Informacje udostępniane przez dystrybutora/administratora systemu.....20

Przygotowanie radiotelefonu do pracy.....21

Ładowanie akumulatora.....21

Montaż akumulatora..... 22

Podłączanie peryferiów audio/zestawów słuchawkowych.....22

Włączanie radiotelefonu..... 23

Regulacja głośności.....23

Elementy regulacyjne radiotelefonu.....24

Elementy sterujące radiotelefonu..... 24

Korzystanie z 4-kierunkowego przycisku nawigacji.....25

Korzystanie z klawiatury.....	26
-------------------------------	----

Praca w trybie innym niż Connect Plus..... 28

Dodatkowe elementy sterujące radiotelefonem w trybie innym niż Connect Plus.....29

Przycisk PTT.....	29
Programowalne przyciski.....	30
Konfigurowalne funkcje radiotelefonu.....	30
Konfigurowalne ustawienia/ narzędzia.....	33
Dostęp do zaprogramowanych funkcji.....	34
Rozmieszczenie wskaźników statusu.....	34
Symbole na wyświetlaczu.....	34
Symbole połączenia.....	37
Ikony narzędzi.....	38
Miniikony powiadomienia.....	39

Ikony pozycji wysłanych	39
Ikony kodów zadań.....	40
Dioda LED.....	40
Sygnaly dźwiękowe.....	42
Sygnaly dźwiękowe.....	42
IP Site Connect	42
Funkcja Capacity Plus	43
Linked Capacity Plus	44

Nawiązywanie i odbieranie połączeń w trybie innym niż Connect Plus.....46

Wybieranie strefy.....	46
Wybieranie kanału.....	47
Otrzymywanie i odbieranie połączeń radiowych.....	47
Otrzymywanie i odbieranie połączenia grupowego.....	48
Otrzymywanie i odbieranie połączenia prywatnego	49
Odbieranie połączenia ogólnego	50
Odbieranie połączeń telefonicznych	50
Nawiązywanie połączeń radiowych....	52

Inicjowanie wywołania grupowego.....	53	przycisku wybierania ręcznego.....	62
Inicjowanie wywołania prywatnego.....	54	Kończenie połączenia radiotelefonu	65
Inicjowanie połączenia zbiorczego	55	Funkcja Kanał bezp.....	66
Nawiązywanie połączenia telefonicznego przy użyciu przycisku szybkiego połączenia.....	56	Funkcje monitorowania.....	66
Nawiązywanie połączenia prywatnego przy użyciu przycisku szybkiego połączenia.....	58	Monitorowanie kanału.....	66
Nawiązywanie połączenia grupowego, prywatnego lub ogólnego przy użyciu programowanego przycisku numerycznego ...	59	Ciągły monitor.....	67
Nawiązywanie połączenia telefonicznego przy użyciu przycisku programowalnego.....	60		
Nawiązywanie połączenia przy użyciu programowalnego			

Zaawansowane funkcje w trybie innym niż Connect Plus..... 68

Sprawdzenie radiotelefonu.....	68
Wysyłanie sygnału kontroli radiotelefonu.....	68
Zdalne monitorowanie.....	70
Inicjowanie monitora zdalnego.....	70
Listy skanowania.....	72
Przeglądanie wpisu na liście skanowania.....	73
Przeglądanie wpisu na liście skanowania według aliasów.....	73
Edytowanie listy skanowania...	74

Skanowanie.....	78	ogólnego poprzez wyszukanie aliasu	88
Konfiguracja listy aktywnego skanowania.....	79	Przypisanie pozycji do programowanego przycisku numerycznego ...	90
Rozpoczynanie i kończenie skanowania.....	79	Usuwanie połączenia pozycji z programowanym przyciskiem numerycznym	91
Odbieranie połączeń podczas skanowania.....	80	Dodawanie nowego kontaktu...	93
Eliminacja kanału niepożądanego.....	80	Wysyłanie wiadomości do danego kontaktu.....	93
Przywracanie kanału niepożądanego.....	81	Ustawienia wskaźnika połączenia.....	94
Ustawienia kontaktów.....	81	Włączanie lub wyłączanie dzwonków połączenia dla alertów połączeń	94
Inicjowanie połączenia grupowego przy użyciu listy kontaktów.....	82	Włączanie i wyłączanie dzwonków dla połączeń prywatnych	95
Inicjowanie połączenia prywatnego przy użyciu listy kontaktów	83	Włączanie i wyłączanie dzwonków wiadomości tekstowych.....	95
Nawiązywanie połączenia telefonicznego z poziomu kontaktów.....	84	Włączanie i wyłączanie dzwonków wiadomości tekstowej z raportem telemetrycznym.....	96
Wykonywanie połączenia przy użyciu wyszukiwania aliasów	87		
Wykonywanie połączenia grupowego, prywatnego, telefonicznego lub			

Przypisywanie stylów dzwonka.....	97	Tryb awaryjny.....	103
Wszystkie dźwięki.....	98	Odbieranie wywołania alarmowego.....	104
Wybór typu dzwonka dla alarmów.....	98	Reagowanie na informację alarmową.....	105
Zwiększanie głośności dźwięku alarmu.....	99	Wysyłanie informacji alarmowej.....	106
Funkcje rejestru połączeń.....	99	Wysyłanie informacji alarmowej z połączeniem..	106
Przeglądanie ostatnich połączeń.....	99	Wysyłanie informacji alarmowej z połączeniem głosowym	108
Ekran nieodebranych połączeń.....	100	Ponowne inicjowanie trybu alarmowego.....	109
Zapisywanie aliasu z listy połączeń.....	100	Wyjście z trybu awaryjnego po wysłaniu wywołania alarmowego.....	109
Usuwanie połączenia z listy połączeń.....	100	Funkcje wiadomości tekstowych	110
Wyświetlanie szczegółowych informacji z Listy połączeń.....	101	Redagowanie i wysyłanie wiadomości tekstowej.....	110
Alert połączenia.....	101	Wysyłanie krótkiej wiadomości tekstowej.....	111
Odbieranie i odpowiadanie na alert połączenia.....	102	Wysyłanie krótkiej wiadomości tekstowej przy pomocy Szybkiego połączenia.....	113
Wysyłanie alertu połączenia z Listy kontaktów.....	102		
Wysyłanie alertu połączenia przy pomocy przycisku Szybkiego połączenia.....	103		

Dostęp do folderu kopii zapasowych.....	114	Przechodzenie do trybu dyskretnego.....	136
Zarządzanie niewysłanymi wiadomościami tekstowymi.....	117	Wyjście z Trybu dyskretnego.	136
Zarządzanie wysłanymi wiadomościami tekstowymi.....	119	Sygnalizacja tonowa DTMF.....	136
Odbieranie wiadomości tekstowej.....	124	Sterowanie wieloma stacjami	137
Zarządzanie odebranymi wiadomościami tekstowymi.....	124	Włączanie automatycznego szukania sieci.....	137
Etykiety zadań.....	129	Wyłączanie automatycznego wyszukiwania stacji.....	138
Dostęp do folderu z kodami zadań.....	130	Włączanie ręcznego szukania sieci.....	139
Proces logowania i wylogowania z serwera zdalnego.....	131	Zabezpieczenia.....	141
Generowanie i wysyłanie kodów zadań.....	131	Dezaktywacja radiotelefonu...	141
Odpowiadanie na odebrany bilet zadania.....	132	Aktywacja radiotelefonu.....	143
Usuwanie kodu zadania.....	133	Praca w pojedynkę.....	145
Prywatność	134	Funkcje blokady hasła.....	146
Tryb dyskretny.....	136	Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła.....	146
		Odblokowywanie telefonu ze stanu zablokowania.....	147
		Włączanie i wyłączanie blokady hasła.....	147
		Zmiana hasła.....	148
		Obsługa Bluetooth.....	149

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth.....	149	Narzędzia.....	158
Wyszukiwanie i łączenie urządzeń Bluetooth.....	150	Blokowanie i odblokowanie klawiatury.....	158
Wyszukiwanie i nawiązywanie połączenia przez urządzenie Bluetooth (tryb wykrywania).....	151	Włączanie/wyłączanie dźwięków przycisków.....	158
Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth.....	152	Włączanie lub wyłączanie funkcji płytki opcji.....	159
Rozłączanie urządzenia Bluetooth.....	153	Identyfikacja typu kabla.....	159
Przełączanie ścieżki dźwięku.	153	Włączanie i wyłączanie funkcji nadawania uruchamianego głosem (VOX).....	160
Informacje o urządzeniu.....	154	Ustawianie zegara podświetlenia wyświetlacza.....	161
Edycja nazwy urządzenia.....	154	Włączanie/wyłączanie dźwięków/alertów radiotelefonu.....	161
Usuwanie nazwy urządzenia..	155	Ustawianie wyrównania poziomu głośności alertu dźwiękowego.....	162
Wzmocnienie mikrofonu Bluetooth.....	155	Włączanie lub wyłączanie sygnału zezwolenia na rozmowę.....	163
Stały tryb wykrywania łącności Bluetooth.....	156	Ustawianie dźwięku alertu wiadomości SMS.....	163
Lista powiadomień.....	156	Zmiana trybu wyświetlacza....	164
Dostęp do Listy powiadomień.....	156		
Bezprzewodowe programowanie (OTAP).....	157		

Regulacja jasności wyświetlacza.....	165
Tryb tapety.....	166
Wygazacz ekranu.....	167
Akcesoria audio.....	168
Automatyczna blokada klawiatury.....	168
Język.....	168
Włączanie/wyłączanie wskaźnika LED.....	169
Włączanie i wyłączanie funkcji komunikatów głosowych.....	170
Konfigurowanie funkcji syntezatora mowy Text- to-Speech.....	171
Mikrofon cyfrowy – funkcja AGC (Mic AGC-D).....	172
Przełączanie ścieżki audio za pomocą przycisku programowalnego.....	173
Inteligentny dźwięk.....	173
Włączenie lub wyłączenie funkcji akustycznego tłumika sprzężeń	174

Włączanie/wyłączanie funkcji wzmocnienia głoski „r”.....	176
Konfigurowanie otoczenia audio.....	176
Konfigurowanie profili dźwięku.....	177
Konfiguracja wprowadzania tekstu.....	178
Elastyczna lista odbioru.....	185
Wyświetlanie ogólnych informacji dotyczących radiotelefonu.....	189
Sprawdzanie wartości RSSI...	192

Praca w trybie Connect Plus.....193

Dodatkowe elementy sterujące radiotelefonem w trybie Connect Plus..... 194

Przycisk PTT.....	194
Programowalne przyciski.....	194
Konfigurowalne funkcje radiotelefonu.....	195

Konfigurowalne ustawienia/ narzędzia.....	196
Opis wskaźników statusu w trybie	
Connect Plus.....	197
Symbole na wyświetlaczu.....	197
Symbole połączenia.....	199
Ikony pozycji wysłanych	199
Dioda LED.....	200
Sygnały dźwiękowe.....	201
Sygnały dźwiękowe.....	201
Przełączanie między trybami	
Connect Plus a pozostałymi.....	202

Inicjowanie i odbieranie wywołań w trybie

Connect Plus.....203

Wybieranie stacji.....	203
Żądanie roamingu.....	203
Blokada stacji wł./wył.....	203
Ograniczenie stacji.....	204
Wybieranie strefy.....	204
Korzystanie z wielu sieci.....	205
Wybór rodzaju połączenia.....	205
Otrzymywanie i odbieranie połączeń radiowych.....	206

Otrzymywanie i odbieranie połączenia grupowego.....	206
Otrzymywanie i odbieranie połączenia prywatnego.....	207
Odbieranie połączenia ogólnego stacji.....	207
Odbieranie prywatnego połączenia telefonicznego.....	208
Odbieranie prywatnego połączenia telefonicznego dla grupy rozmówców.....	210
Przychodzące połączenie telefoniczne wielogrupy.....	210
Nawiązywanie połączeń radiowych..	210
Nawiązywanie połączenia	210
Nawiązywanie połączenia prywatnego przy użyciu przycisku szybkiego połączenia.....	213
Nawiązywanie połączenia przy użyciu programowalnego przycisku wybierania ręcznego.....	214
Wychodzące połączenia telefoniczne przy pomocy	

programowanego przycisku wybierania ręcznego.....	215
Wykonywanie prywatnych połączeń telefonicznych (wychodzących) z menu telefonu.....	215
Prywatne połączenie telefoniczne z menu kontaktów (wychodzące)...	216
Oczekiwanie na przyznanie kanału w trakcie prywatnego połączenia telefonicznego (wychodzącego).....	217
Buforowane wybieranie długich numerów w ramach prywatnego połączenia telefonicznego.	218
Wybieranie długich numerów podczas wychodzącego prywatnego połączenia telefonicznego.....	219

Zaawansowane funkcje w trybie Connect Plus.....220

Automatyczne usuwanie awarii.....	220
Oznaki wskazujące na użycie trybu Automatyczne redukowanie funkcjonalności.....	220
Nawiązywanie/odbieranie połączeń w trybie zredukowanej funkcjonalności.....	220
Powrót do normalnego trybu pracy.....	221
Sprawdzenie radiotelefonu.....	222
Wysyłanie sygnału kontroli radiotelefonu.....	222
Zdalne monitorowanie.....	223
Inicjowanie monitora zdalnego.....	223
Skanowanie.....	225
Rozpoczynanie i kończenie skanowania.....	225

Odbieranie połączeń podczas skanowania.....	226	Włączanie i wyłączanie dzwońków wiadomości tekstowych.....	236
Skanowanie konfigurowane przez użytkownika.....	226	Zwiększanie głośności dźwięku alarmu.....	237
Włączanie/wyłączanie skanowania...	227	Funkcje rejestru połączeń.....	237
Edytowanie listy skanowania.....	227	Przeglądanie ostatnich połączeń.....	237
Dodawanie i usuwanie grupy przez menu Dodaj członków.....	229	Usuwanie połączenia z listy połączeń.....	238
Opis działania funkcji wyszukiwania.	231	Wyświetlanie szczegółowych informacji z Listy połączeń.....	238
Przeszukiwanie trybu Talkback.....	231	Alert połączenia.....	239
Ustawienia kontaktów.....	232	Odbieranie i odpowiadanie na alert połączenia.....	239
Inicjowanie połączenia prywatnego przy użyciu listy kontaktów.....	233	Wysyłanie alertu połączenia z Listy kontaktów.....	240
Wykonywanie połączenia przy użyciu wyszukiwania aliasów.....	234	Wysyłanie alertu połączenia przy pomocy przycisku Szybkiego połączenia.....	240
Dodawanie nowego kontaktu.	234	Tryb awaryjny.....	241
Ustawienia wskaźnika połączenia....	235	Otrzymywanie alarmu.....	242
Włączanie lub wyłączanie dzwońków połączenia dla alertów połączeń	235	Zapisywanie szczegółów alarmu na liście alarmów..	243
Włączanie i wyłączanie dzwońków połączeń prywatnych.....	236	Usuwanie szczegółów alarmu.....	243

Odpowiadanie na połączenie alarmowe.....	244	Zarządzanie wysłanymi wiadomościami tekstowymi.....	256
Odpowiadanie na alert alarmowy.....	244	Odbieranie wiadomości tekstowej.....	261
Inicjowanie połączenia alarmowego.....	245	Odczytywanie wiadomości tekstowej.....	261
Inicjowanie połączenia alarmowego ze śledzeniem głosu.....	245	Zarządzanie odebranymi wiadomościami tekstowymi.....	261
Inicjowanie alertu alarmowego.....	246	Prywatność.....	265
Wyjście z trybu awaryjnego....	246	Nawiązywanie (szyfrowanego) połączenia z ochroną prywatności.....	267
Funkcje wiadomości tekstowych.....	247	Tryb dyskretny.....	267
Redagowanie i wysyłanie wiadomości tekstowej.....	247	Przechodzenie do trybu dyskretnego.....	268
Wysyłanie krótkiej wiadomości tekstowej.....	249	Wyjście z Trybu dyskretnego.	268
Wysyłanie krótkiej wiadomości tekstowej przy pomocy Szybkiego połączenia.....	251	Zabezpieczenia.....	268
Dostęp do folderu kopii zapasowych.....	251	Dezaktywacja radiotelefonu... 268	
Zarządzanie niewysłanymi wiadomościami tekstowymi.....	254	Aktywacja radiotelefonu.....	270
		Funkcje blokady hasła.....	272
		Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła.....	272

Włączanie i wyłączanie blokady hasła.....	273	Dostęp do Listy powiadomień.....	282
Odblokowywanie telefonu ze stanu zablokowania.....	274	Narzędzia.....	282
Zmiana hasła.....	274	Włączanie/wyłączanie dźwięków/alertów radiotelefonu.....	282
Obsługa Bluetooth.....	275	Włączanie/wyłączanie dźwięków przycisków.....	283
Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth.....	276	Ustawianie wyrównania poziomu głośności alertu dźwiękowego.....	283
Wyszukiwanie i łączenie urządzeń Bluetooth.....	276	Włączanie lub wyłączanie sygnału zezwolenia na rozmowę.....	284
Wyszukiwanie i nawiązywanie połączenia przez urządzenie Bluetooth (tryb wykrywania).....	277	Zmiana trybu wyświetlacza....	285
Rozłączanie urządzenia Bluetooth.....	278	Regulacja jasności wyświetlacza.....	285
Przełączanie ścieżki dźwięku.	279	Ustawianie zegara podświetlenia wyświetlacza.....	286
Informacje o urządzeniu.....	279	Blokowanie i odblokowanie klawiatury.....	287
Edycja nazwy urządzenia.....	279	Język.....	288
Usuwanie nazwy urządzenia..	280	Włączanie/wyłączanie wskaźnika LED.....	288
Wzmocnienie mikrofonu Bluetooth.....	281	Identyfikacja typu kabla.....	289
Stały tryb wykrywania łączności Bluetooth.....	281	Zapowiedź głosowa.....	289
Lista powiadomień.....	281		

Tryb tapety.....	290
Wygazacz ekranu.....	290
Akcesoria audio.....	291
Automatyczna blokada klawiatury.....	291
Mikrofon cyfrowy – funkcja AGC (Mic AGC-D).....	292
Inteligentny dźwięk.....	293
Włączenie lub wyłączenie funkcji akustycznego tłumika sprzężeń.....	294
Konfiguracja wprowadzania tekstu.....	295
Wyświetlanie ogólnych informacji dotyczących radiotelefonu.....	302

Gwarancja na akumulatory i ładowarki..... 314

Gwarancja jakości wykonania.....	314
Gwarancja pojemności.....	314

Ograniczona gwarancja..... 315

Produkty telekomunikacyjne firmy Motorola.....	315
---	-----

I. CO OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA I PRZEZ JAKI CZAS:.....	315
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:.....	316

III. PRZEPISY PAŃSTWOWE:.....	316
IV. JAK DOKONAĆ NAPRAWY GWARANCYJNEJ:.....	317
V. CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA:.....	317
VI. POSTANOWIENIA PATENTOWE I DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA:...	318
VII. PRAWO WŁAŚCIWE:.....	319

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje na temat bezpieczeństwa produktu i działania fal radiowych dla radiotelefonów przenośnych

UWAGA!

Użytkowanie tego radiotelefonu jest ograniczone wyłącznie do celów zawodowych. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z przewodnikiem dotyczącym działania energii o częstotliwości radiowej i przewodnikiem dotyczącym bezpieczeństwa dla podręcznych radiotelefonów, który zawiera instrukcje gwarantujące bezpieczne użytkowanie oraz uwagi dotyczące energii o częstotliwości radiowej.

Aby uzyskać listę zatwierdzonych przez firmę Motorola anten, akumulatorów oraz innych akcesoriów, należy odwiedzić następującą stronę internetową:

<http://www.motorolasolutions.com>

Wersja oprogramowania

Wszystkie funkcje opisane poniżej są obsługiwane przez oprogramowanie radiotelefonu w wersji **R02.40.00** lub nowszej.

Rozdział *Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego i wersji codeplug* na stronie 190 pomoże określić wersję oprogramowania radiotelefonu.

Aby uzyskać więcej informacji o wszystkich instalowanych funkcjach, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub administratorem systemu.

Prawa autorskie do oprogramowania komputerowego

Produkty firmy Motorola opisane w tym podręczniku mogą obejmować autorskie oprogramowanie firmy Motorola umieszczone w pamięci półprzewodnikowej lub na innych nośnikach. Prawo w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zapewnia firmie Motorola pewne wyłączne prawa do chronionych prawem autorskim programów, między innymi wyłączne prawo do kopiowania lub reprodukcji chronionego programu w dowolny sposób. Zgodnie z tym wszelkie chronione prawem autorskim programy firmy Motorola zawarte w produktach Motorola opisanych w tym podręczniku nie mogą być kopiowane, reprodukcjonowane, modyfikowane, podlegać inżynierii wstecznej lub być dystrybuowane w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Motorola. Ponadto zakup produktów firmy Motorola nie może być uważany za przekazanie — w sposób bezpośredni, dorozumiany, na podstawie wcześniejszych oświadczeń lub w jakikolwiek inny — licencji chronionych prawami autorskimi, patentami lub zgłoszeniami patentowymi, należących do firmy Motorola. Wyjątek stanowi zwykła, niewyłączna,

wolna od opłat licencja, jaka zgodnie z prawem jest skutkiem transakcji sprzedaży produktu.

Technologia kodowania głosu AMBE+2™ wykorzystana w tym produkcie jest chroniona przez prawa firmy Digital Voice Systems Inc. dotyczące własności intelektualnej, z prawami patentowymi i autorskimi oraz tajemnicą handlową łącznie.

Technologia kodowania głosu jest licencjonowana wyłącznie do użytku z tym wyposażeniem komunikacyjnym. Zabronione jest dekompilowanie, inżynieria wsteczna lub demontowanie kodu obiektowego albo konwertowanie go w inny sposób do czytelnej formy przez użytkowników korzystających z powyższej technologii.

U.S.A. patentów w USA : 5,870,405, 5,826,222, 5,754,974, 5,701,390, 5,715,365, 5,649,050, 5,630,011, 5,581,656, 5,517,511, 5,491,772, 5,247,579, 5,226,084 i 5,195,166.

Środki ostrożności

Przenośny radiotelefon cyfrowy z serii MOTOTRBO spełnia wymagania norm IP54 i pracuje w trudnych warunkach otoczenia, np. będąc narażonym na działanie wody lub pyłu.

- Dbaj o to, żeby radiotelefon był czysty i unikaj kontaktu z wodą, aby zapewnić prawidłową pracę oraz wydajność urządzenia.
- Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni radiotelefonu należy stosować roztwór łagodnego płynu do mycia naczyń i słodkiej wody (jedna łyżeczka detergentu na 4l wody).
- Powierzchnie te należy czyścić zawsze, gdy kontrola wzrokowa wykaże obecność smug, smaru lub zabrudzeń.



Uwaga: Niektóre środki chemiczne i ich opary mogą uszkadzać dany typ plastiku. Należy unikać korzystania z preparatów w aerozolu, środków do czyszczenia tunerów i innych substancji chemicznych.

Informacje o działaniu fal radiowych, bezpieczeństwo produktu oraz wskazówki dotyczące użytkowania

Więcej szczegółowych instrukcji na temat poprawnego użytkowania, ostrzeżeń i ostróg, patrz Działanie energii o częstotliwości radiowej oraz przewodnik dotyczący bezpieczeństwa dla radiotelefonów przenośnych.

- Aby zapewnić optymalny poziom dźwięku i zastosować się do norm bezpieczeństwa dotyczących działania pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych, nie trzymaj urządzenia w



Do not hold near ear. See user guide for proper use.

pobliżu ucha ani głowy.

- Korzystaj z mikrofonu, trzymając go wyłącznie przy twarzy lub zaopatrz się w akcesoria zatwierdzone przez firmę Motorola Solutions, spełniające normy bezpieczeństwa dla częstotliwości radiowych.



Wear in approved carry holder.

Informacje podstawowe

Jak korzystać z niniejszej instrukcji

Instrukcja zawiera informacje dotyczące podstawowych funkcji radiotelefonów MOTOTRBO przeznaczonych do pracy przenośnej.

Lokalny dystrybutor lub administrator systemu może jednak dostosować radiotelefon zgodnie z wymaganiami użytkownika. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Funkcje dostępne **zarówno** w standardowym trybie analogowym, jak i cyfrowym, **nie** są oznaczone ikoną.

Funkcje standardowego trybu analogowego nie są dostępne w trybie Connect Plus. Dodatkowe informacje: [Praca w trybie Connect Plus](#) na stronie 193.

Więcej informacji na temat funkcji dostępnych w standardowym trybie wielu obiektów: [IP Site Connect](#) na stronie 42.

Wybrane funkcje są **również** dostępne w trybie jednoobszarowego trunkingu, w ramach funkcji

Capacity Plus. Dodatkowe informacje: [Funkcja Capacity Plus](#) na stronie 43.

Wybrane funkcje są **również** dostępne w trybie wielobszarowego trunkingu, w ramach funkcji **Linked Capacity Plus**. Dodatkowe informacje: [Linked Capacity Plus](#) na stronie 44.

Informacje udostępniane przez dystrybutora/administratora systemu

Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub administratorem systemu, aby uzyskać następujące informacje:



- Czy radiotelefon jest zaprogramowany z uwzględnieniem ustawień wstępnych kanałów konwencjonalnych?
- Które przyciski zostały zaprogramowane w celu zapewnienia dostępu do innych funkcji?
- Jakie opcjonalne akcesoria mogą być zgodne z wymaganiami użytkownika?
- Jakie są najlepsze praktyki wykorzystania radiotelefonu w celu zapewnienia efektywnej komunikacji?
- Jakie procedury konserwacji pomagają przedłużyć okres eksploatacji radiotelefonu?

Przygotowanie radiotelefonu do pracy

Ładowanie akumulatora

Radiotelefon jest zasilany przez litowo-jonowy (Li-Ion). Aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić zgodność z warunkami gwarancji, akumulator należy ładować przy użyciu ładowarki firmy Motorola *dokładnie* w sposób opisany w instrukcji obsługi ładowarki. Wszystkie ładowarki są przeznaczone wyłącznie do akumulatorów zatwierdzonych przez firmę Motorola. Pozostałe akumulatory mogą nie reagować na ładowanie. Zalecamy pozostawienie wyłączonego radiotelefonu podczas ładowania.


Aby zapewnić jak najlepszą wydajność, nowy akumulator należy ładować od 14 do 16 godzin przed pierwszym użyciem. Zanim rozpocznie ładowanie akumulatora za pomocą radiotelefonu wyłącz urządzenie. Ładowanie przebiega optymalnie w temperaturze pokojowej.




Pojawi się wskaźnik ładowania akumulatora (w postaci ikony), aż do momentu, gdy użytkownik odłączy kabel USB lub wyjmie radiotelefon z ładowarki.

Montaż akumulatora

- 1 Dociśnij bieguny akumulatora do styków wewnątrz przegródki. Najpierw włóż akumulator stykami do przodu. Delikatnie naciśnij akumulator do środka.




- 2 Aby zamknąć pokrywę akumulatora, załóż ją i dosuń do końca aż do momentu kliknięcia (A). Przesuń zatrzask akumulatora do położenia zablokowanego.




Podłączanie peryferiów audio/zestawów słuchawkowych

Gniazdo audio typu jack (A) znajduje się na bocznym panelu obudowy radiotelefonu, po stronie anteny. Służy do podłączania akcesoriów do radiotelefonu.



- 1 Podnieś klapkę gniazda typu jack. Ustaw wtyczkę, tak aby jej oznaczenia (A) pokrywały się z tymi na obudowie. Następnie dociśnij wtyczkę, aż wskoczy na miejsce.
- 2 Obróć wtyczkę w lewo lub w prawo, aby włączyć blokadę.
- 3 Aby wyłączyć blokadę, obracaj wtyczkę dopóki symbole (B) nie znajdą się w tym samym miejscu. Delikatnie wyciągnij wtyczkę.




Regulacja głośności

Aby zwiększyć głośność, naciśnij przycisk **regulacji głośności** (A) w górę.

Aby zmniejszyć głośność, naciśnij przycisk **regulacji głośności** w dół.


Uwaga: W radiotelefonie można zaprogramować minimalną głośność. Nie będzie można wyciszyć urządzenia poniżej tej wartości. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.



Włączanie radiotelefonu


Naciśnij przycisk **włączania/wyłączania** (B) na przedniej klawiaturze. Na wyświetlaczu pojawi się chwilowo komunikat komunikat powitalny lub obraz powitalny.

dioda LED pulsuje zielonym (A).



Elementy regulacyjne radiotelefonu


Elementy sterujące radiotelefonu



- 1 Dioda LED
- 2 Przycisk Push-to-Talk (PTT)
- 3 Wyświetlacz
- 4 Mikrofon
- 5 Przycisk głośności
- 6 Przycisk przedni P1^[1]
- 7 Przycisk włączania/wyłączania/informacji
- 8 Przycisk alarmowy^[1]
- 9 4-kierunkowy przycisk nawigacji
- 10 Antena
- 11 Głośnik
- 12 Przycisk przedni P2^[1]
- 13 Przycisk Cofnij/Ekran główny
- 14 Przycisk Menu/OK
- 15 Klawiatura

Korzystanie z 4-kierunkowego przycisku nawigacji


4-kierunkowego przycisku nawigacji





można używać do przewijania opcji, zwiększania/zmniejszania wartości oraz do nawigacji pionowej.

Kategoria	Kierunek	
	▲ lub ▼	◀ lub ▶
Menu	Nawigacja pionowa	-
Listy	Nawigacja pionowa	-
Zobacz szczegóły	Nawigacja pionowa	Poprzednia/ następna pozycja

Wartości numeryczne	Zwiększ/ Zmniejsz	-
---------------------	----------------------	---

4-kierunkowego przycisku nawigacji  można używać jako numeru, aliasu lub edytora tekstu.









Przycisk  pozwala zmieniać kanały na ekranie głównym.





Naciśnij przycisk , aby zmienić wybrany kanał.

Kategoria edytora	Kierunek	
	▲ lub ▼	◀ lub ▶
Numer	-	-
Alias	-	Przesuń kursor o jeden znak w lewo/prawo.
Edytor tekstu	Przesuń kursor w górę/dół	Przesuń kursor o jeden znak w lewo/prawo.

Korzystanie z klawiatury

Korzystając z klawiatury alfanumerycznej (format 3 x 4) można uzyskać dostęp do funkcji radiotelefonu. Korzystając z tej klawiatury, można wpisywać aliasy lub identyfikatory abonentów i wiadomości tekstowe. W przypadku wielu znaków konieczne jest wielokrotne naciśnięcie przycisków. W poniższej tabeli podano liczbę naciśnień przycisku konieczną do wpisania wymaganego znaku.

Przycisk	Liczba naciśnień przycisku												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	.	,	?	!	@	&	'	%	—	:	*	#
	A	B	C	2									
	D	E	F	3									
	G	H	I	4									
	J	K	L	5									
	M	N	O	6									
	P	Q	R	S	7								
	T	U	V	8									


Przycisk	Liczba naciśnień przycisku												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	W	X	Y	Z	9								
	0	Uwaga: Wciśnięcie powoduje wpisanie symbolu „0”, a przytrzymanie uaktywni funkcję CAPS LOCK (wpisywanie dużych liter). Kolejne długie naciśnięcie powoduje dezaktywację funkcji CAPS.											
	* lub del	Uwaga: Wciśnięcie podczas wpisywania tekstu powoduje usunięcie znaku. Naciśnięcie podczas wpisywania cyfr powoduje wpisanie znaku „*”.											
	# lub spacja	Uwaga: Wciśnięcie podczas wpisywania tekstu spowoduje wstawienie spacji. Naciśnięcie podczas wprowadzania cyfr powoduje umieszczenie symbolu „#”. Długie naciśnięcie powoduje zmianę metody wprowadzania tekstu.											

Praca w trybie innym niż Connect Plus

Dodatkowe elementy sterujące radiotelefonem w trybie innym niż Connect Plus

Przycisk PTT

Przycisk PTT na bocznym panelu obudowy radiotelefonu (A) pełni dwie podstawowe funkcje:



- Po nawiązaniu połączenia przycisk **PTT** umożliwia nadawanie do innych radiotelefonów uwzględnionych w danym połączeniu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PTT**, a następnie mów do mikrofonu. Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Mikrofon jest włączany po naciśnięciu przycisku **PTT**.

- Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przycisk **PTT** umożliwi zainicjowanie nowego połączenia (patrz [Nawiązywanie połączeń radiowych](#) na stronie 52).

Jeśli zostanie włączona opcja Sygnał zezwolenia na rozmowę (patrz [Włączanie lub wyłączenie sygnału zezwolenia na rozmowę](#) na stronie 163) lub , przed rozpoczęciem rozmowy zaczekaj na zakończenie emisji krótkiego sygnału ostrzegawczego.

Jeżeli podczas połączenia jest włączona funkcja wskazywania wolnego kanału w radiotelefonie (zaprogramowana przez dystrybutora), usłyszysz krótki sygnał ostrzegawczy w chwili, gdy przycisk **PTT** zostanie zwolniony w radiotelefonie docelowym (radiotelefon, który odbiera połączenie), informujący o tym, że kanał jest wolny i można odpowiadać.

Jeżeli wywołanie zostanie zakłócone, będzie emitowany ciągły sygnał przerwania rozmowy,

informujący o tym, że należy zwolnić przycisk PTT, np. gdy radiotelefon odbiera połączenie alarmowe.

Programowalne przyciski

Sprzedawca może zaprogramować programowalne przyciski jako skrót do funkcji radiotelefonu z rozróżnieniem długości naciśnięcia przycisku:

- Krótkie naciśnięcie — szybkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku;
- Długie naciśnięcie — naciśnięcie i przytrzymanie przez zaprogramowany czas;
- Przytrzymanie — naciśnięcie i przytrzymanie przycisku.

Uwaga: Zaprogramowany czas naciśnięcia przycisku obowiązuje dla wszystkich przypisywanych funkcji lub ustawień radiotelefonu/urządzenia dodatkowego.

Więcej informacji na temat zaprogramowanego czasu naciśnięcia przycisku alarmowego: [Tryb awaryjny](#) na stronie 103.

Konfigurowalne funkcje radiotelefonu

Czynności

Przycisk programowalny zapewniający dostęp do

programowalnej listy akcji CPS.

Przekierowanie dźwięku

Pozwala przełączać ścieżkę dźwięku pomiędzy głośnikiem radiotelefonu a głośnikami zewnętrznymi.

Przełączanie audio

Przełącza routing audio pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a podłączonym głośnikiem zewnętrznym.

Przełącznik audio Bluetooth®

Przełącza ścieżkę dźwięku pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a zewnętrznym urządzeniem Bluetooth.

Kontakty


Zapewnia bezpośredni dostęp do listy kontaktów.

Alert połączenia

Zapewnia bezpośredni dostęp do listy kontaktów, umożliwiając wybranie kontaktu, do którego ma zostać wysłany alert o połączeniu.

Dziennik połączeń	Pozwala wybrać listę dziennika połączeń.		abonenta albo numeru telefonu.
Ogłoszenie na kanale	Odtwarza zapowiedzi głosowe strefy i kanału dla bieżącego kanału.	Ręczne skanowanie kanałów^[2]	Włącza ręczne wyszukiwanie stacji.
Wyświetlanie aliasu radiotelefonu	Wyświetla nazwę radiotelefonu.	AGC mikrofonu wł./wył.	Włącza i wyłącza automatyczne wzmocnienie wewnętrznego mikrofonu (AGC).
Tryb awaryjny	W zależności od zaprogramowanej konfiguracji powoduje zainicjowanie lub anulowanie trybu awaryjnego.	Monitorowanie	Funkcja umożliwia monitorowanie aktywności w wybranym kanale.
Inteligentny dźwięk	Włącza lub wyłącza inteligentne audio.	Powiadomienia	Zapewnia bezpośredni dostęp do listy powiadomień.
Etykiety zadań	Umożliwia wyświetlanie etykiet zadań i pracę z nimi.	Usuwanie kanału zakłócającego^[2]	Tymczasowo usuwa niepożądany kanał, z wyjątkiem kanału wybranego z listy skanowania. Wybrany kanał odnosi się do wybranej przez użytkownika kombinacji strefa/kanał, z którego skanowanie jest inicjowane.
Wyb ręczne	W zależności od sposobu zaprogramowania może inicjować połączenie prywatne lub telefoniczne poprzez wprowadzenie dowolnego identyfikatora		

Szybkie połączenie	Natychmiastowo aktywuje wstępnie zdefiniowane połączenie prywatne, telefoniczne lub grupowe, alert połączenia lub wiadomość tekstową.	Odblok. rtf.	Umożliwia zdalne włączanie radiotelefonu docelowego.
Funkcja płytki opcji	Włączenie lub wyłączenie funkcji płytki opcji dla kanałów uaktywnianych płytką opcji.	Blokada rtf.	Umożliwia zdalne wyłączenie radiotelefonu docelowego.
Ciągły monitor^[2]	Monitoruje ruch radiowy na wybranym kanale do momentu wyłączenia tej funkcji.	Zdalny nasłuch	Włącza mikrofon radiotelefonu docelowego bez sygnalizowania.
Telefon	Zapewnia bezpośredni dostęp do listy kontaktów telefonu.	Przeмиennik/ Talkaround^[2]	Przełączanie pomiędzy trybem korzystania z przeмиennika a komunikowaniem się bezpośrednio z innym radiotelefonem.
Wskaźnik stanu akumulatora	Wyświetla aktualny poziom naładowania akumulatora.	Typ dzwonka alertu	Zapewnia bezpośredni dostęp do ustawienia typu dźwięku alertu.
Prywatność	Włącza lub wyłącza funkcję prywatności.	Skowanie^[2]	Włącza lub wyłącza skowanie.
Alias oraz ID radiotelefonu	Wyświetla alias oraz identyfikator radiotelefonu.	Informacje o stacji	Wyświetla nazwę i identyfikator bieżącego obiektu Linked Capacity Plus. Odtwarzanie wiadomości głosowych powiadomień
Spr. łączności	Ustala, czy radiotelefon jest aktywny w systemie.		

Blokada miej Wł./ Wył.^[2]	obszarowych dla bieżącej stacji (ta funkcja jest niedostępna, gdy opcja Powiadomienia głosowe jest wyłączona). Po włączeniu tej opcji radiotelefon będzie wyszukiwać tylko bieżącą stację. Po wyłączeniu tej opcji radiotelefon będzie dodatkowo wyszukiwać inne stacje.
Kontrola telemetrii	Kontroluje końcówkę wyjściową radiotelefonu lokalnego lub zdalnego.
Wiad tekst	Pozwala wybrać menu wiadomości tekstowych.
Przycisk zdalnego przerwania transmisji 	Zatrzymuje trwałą połączenie, które można przerwać, w celu zwolnienia kanału.

Nieprzypisany	Nieprzypisany przycisk programowalny.
Zapowiedź głosowa wł./wył.	Włącza i wyłącza funkcję zapowiedzi głosowej.
Nadawanie uruchamiane głosem (VOX)	Włącza lub wyłącza funkcję VOX.
Strefa	Umożliwia wybór strefy z listy.


Konfigurowalne ustawienia/narzędzia






Wszyst. tony/ Alarmy	Włącza lub wyłącza wszystkie sygnały dźwiękowe i alerty.
Jasność	Umożliwia ustawienie jasności w trybie ręcznym lub automatycznym z wykorzystaniem czujnika urządzenia.
Tryb wyświetlania	Włącza i wyłącza tryb dzienny/ nocny wyświetlacza.
Tapeta	Widoczna na ekranie głównym.


² Niedostępne w oprogramowaniu Capacity Plus i Linked Capacity Plus.

Dostęp do zaprogramowanych funkcji

Możliwe są następujące sposoby dostępu do różnych funkcji radiotelefonu:



- Krótkie lub długie naciśnięcie odpowiednich przycisków programowanych.
 - Obsługa 4-kierunkowego przycisku nawigacji:
- 1 Naciśnij przycisk Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. Naciśnij odpowiedni przycisk przewijania menu ( lub ) , aby uzyskać dostęp do funkcji.
-
- 2 Naciśnij przycisk naciśnij przycisk , aby wybrać funkcję lub wejść do menu dodatkowego.
-
- 3 Aby wyświetlić poprzedni poziom menu lub ekran, naciśnij przycisk naciśnij przycisk  . Długie

naciśnięcie przycisku naciśnij przycisk  przywraca stronę główną.

Uwaga: Radiotelefon automatycznie ukrywa menu po zdefiniowanym okresie braku aktywności i ponownie wyświetla ekran główny.

Rozmieszczenie wskaźników statusu

Symbole na wyświetlaczu

Urządzenie wyposażono w dwucalowy ekran panoramiczny o rozdzielczości QVGA (Quarter Video Graphics Array) i 16-bitowej palecie kolorów.







Na wyświetlaczu radiotelefonu pojawiają się następujące ikony. Ikony są wyświetlane (w kolejności od lewej do prawej) .













Wskaźnik siły odbieranego sygnału (RSSI)






Liczba wyświetlanych pasków oznacza natężenie sygnału radiowego. Cztery paski oznaczają najsilniejszy sygnał. Ten symbol jest wyświetlany tylko podczas odbierania sygnału.


	<p>Monitorowanie</p> <p>Wybrany kanał jest monitorowany.</p>
	<p>Brak połączenia Bluetooth</p> <p>Funkcja Bluetooth jest aktywna, ale nie ma podłączonych zdalnych urządzeń Bluetooth.</p>
	<p>Połączenie Bluetooth</p> <p>Funkcja Bluetooth jest włączona. Ikona będzie widoczna, gdy zostanie podłączone urządzenie w trybie Bluetooth.</p>
	<p>Zaloguj się</p> <p>Umożliwia zalogowanie radiotelefonu w serwerze zdalnym.</p>
	<p>Wyloguj się</p> <p>Umożliwia wylogowanie radiotelefonu z serwera zdalnego.</p>

	<p>Duże ilości danych</p> <p>Radiotelefon odbiera duże ilości danych i kanał jest zajęty.</p>
	<p>Powiadomienie o kodzie zadania</p> <p>Na liście powiadomień nie ma pozycji do sprawdzenia.</p>
	<p>Płytką opcjonalną</p> <p>Płytkę opcji jest włączona. (Płytkę opcji tylko w zgodnych modelach)</p>
	<p>Niedziałająca płytkę opcji</p> <p>Płytkę opcji jest wyłączona.</p>
	<p>Czas opóźnienia programowania bezprzewodowego</p> <p>Wskazuje czas pozostały do automatycznego zrestartowania radiotelefonu.</p>
	<p>Skanowanie^{[3][4]}</p> <p>Funkcja skanowania jest aktywna.</p>

	<p>Skowanie – Priorytet 1^{[3][4]}</p> <p>Radiotelefon wykrywa aktywność na kanale/grupie oznaczonej jako Priorytet 1.</p>
	<p>Skowanie – Priorytet 2^{[3][4]}</p> <p>Radiotelefon wykrywa aktywność na kanale/grupie oznaczonej jako Priorytet 2.</p>
	<p>Elastyczna lista odbioru</p> <p>Elastyczna lista odbioru jest włączona.</p>
	<p>Tryb awaryjny</p> <p>Radiotelefon jest przełączony do trybu awaryjnego.</p>
	<p>Zabezpiecz</p> <p>Funkcja Prywatność jest włączona.</p>

	<p>Odbezpiecz</p> <p>Funkcja Prywatność jest wyłączona.</p>
	<p>Roaming stacji^[3]</p> <p>Funkcja szukania sieci jest włączona.</p>
	<p>Funcja Kanał bezp.^{[3][4]}</p> <p>Radiotelefon jest aktualnie skonfigurowany do bezpośredniej komunikacji z innymi radiotelefonami w przypadku braku przemiennika.</p>
	<p>Akumulator</p> <p>Liczba wyświetlanych pasków (0 – 4) oznacza poziom naładowania akumulatora. Pulsuje, gdy akumulator jest słaby.</p>
	<p>Stan ładowania akumulatora</p> <p>Informuje o rozładowaniu akumulatora.</p>
	<p>Wszystkie dźwięki wyłączone</p> <p>Brak dostępnych dzwonek.</p>



	Dziennik połączeń Rejestr połączeń urządzenia.
	Kontakt Dany kontakt jest dostępny.
	Wiadomość Wiadomość przychodząca.
	Tryb cichy Włączono tryb cichy.
	Tylko dzwonek Tryb dzwonienia jest włączony.
	Wibracje Tryb wibracji jest włączony.



Wibracje i dzwonek
Wibracje i dźwięk dzwonka włączone.

Symbole połączenia

Następujące symbole pojawiają się na wyświetlaczu radiotelefonu po nawiązaniu połączenia. Te symbole są również wyświetlane na liście kontaktów, wskazując typ identyfikatora.

	Połączenie indywidualne Oznacza aktywne połączenie prywatne.
	Połączenie grupowe/ogólne Oznacza aktywne połączenie grupowe lub ogólne.

³ Nie dotyczy trybu Capacity Plus

⁴ Nie dotyczy trybu Linked Capacity Plus



Połączenie telefoniczne jako połączenie prywatne

Informuje, że trwa połączenie telefoniczne jako połączenie prywatne. Wskazuje na liście kontaktów alias telefonu (nazwę) lub identyfikator (numer).



Połączenie telefoniczne jako połączenie grupowe/ogólne

Informuje, że trwa połączenie telefoniczne jako połączenie grupowe/ogólne. Na liście kontaktów oznacza alias (nazwę) lub identyfikator (numer) grupy.



Połączenie Bluetooth z komputerem

Informuje, że trwa połączenie Bluetooth z komputerem. Wskazuje na liście kontaktów alias grupy (nazwę) lub identyfikator (numer) połączenia Bluetooth z komputerem.



Alert połączenia prywatnego

Na liście kontaktów oznacza alias (nazwisko) lub identyfikator (numer) abonenta.

Ikony narzędzi

Obok pozycji w menu pojawiają się następujące ikony, do których przypisano odpowiednie opcje.



Pole wyboru (puste)

Oznacza, że opcja nie została wybrana.



Pole wyboru (zaznaczone)

Oznacza, że opcja została wybrana.






Jasność

Poziom jasności











Miniikony powiadomienia

Następujące ikony pojawiają się chwilowo na wyświetlaczu po podjęciu działania wykonania czynności.

	<p>Skuteczna transmisja (Pozytywny)</p> <p>Czynność zakończona powodzeniem.</p>
	<p>Nieskuteczna transmisja (Negatywny)</p> <p>Czynność zakończona niepowodzeniem.</p>
	<p>Nadawanie w toku (Przejsciowy)</p> <p>Nadawanie. Ta ikona jest widoczna przed podaniem informacji czy transmisja była skuteczna, czy nie.</p>

Ikony pozycji wysłanych

W prawym górnym rogu wyświetlacza radiotelefonu, w folderze wysłanych pozycji, pojawiają się następujące ikony.

 lub 	<p>Wysłana pomyślnie</p> <p>Wiadomość tekstowa wysłana pomyślnie.</p>
 lub 	<p>Wiadomość pojedyncza lub grupowa – przeczytano</p> <p>Wiadomość została przeczytana.</p>
 lub 	<p>Wiadomość pojedyncza lub grupowa – nie przeczytano</p> <p>Wiadomość nie została przeczytana.</p>
 lub 	<p>Nie można wysłać</p> <p>Wiadomość nie została wysłana.</p>
 lub 	<p>W toku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiadomość tekstowa do aliasu lub identyfikatora grupy oczekuje na wysłanie.

- Wiadomość tekstowa do aliasu lub identyfikatora abonenta oczekuje na wysłanie, po czym następuje oczekiwanie na potwierdzenie.

Ikony kodów zadań



Wszystkie zadania

Wyświetla listę wszystkich zadań.




Nowe zadania

Wyświetla nowe zadania.

Dioda LED

Wskaźnik LED (A) określa stan pracy telefonu.



Migające czerwone światło

Radiotelefon nadaje przy niskim poziomie naładowania akumulatora, odbiera transmisję awaryjną, nie przeszedł autotestu podczas rozruchu lub znalazł się poza zasięgiem, a został skonfigurowany w systemie ARTS.

Żółte światło stałe

Radiotelefon monitoruje cyfrowy kanał konwencjonalny lub pracuje w trybie

	<p>wykrywania łączności Bluetooth. To również odpowiedni poziom naładowania akumulatora po naciśnięciu programowanego przycisku.</p>
Migające światło żółte	<p>Urządzenie szuka aktywności lub odbiera alert połączenia, włączana jest elastyczna lista albo wszystkie lokalne kanały funkcji Linked Capacity Plus są zajęte.</p>
Szybko migające światło żółte	<p>Radiotelefon nie jest podłączony do przemiennika w systemie Capacity Plus lub Linked Capacity Plus; wszystkie kanały Capacity Plus lub Linked Capacity Plus są obecnie zajęte . Automatyczny roaming jest włączony, radiotelefon aktywnie szuka nowej sieci</p>

	<p>lub musi najpierw zareagować na alert połączenia grupowego. Oznacza również, że radiotelefon musi jeszcze odpowiedzieć na alert połączenia grupowego lub jest zablokowany.</p>
Zielone światło ciągłe	<p>Radiotelefon jest uruchamiany lub nadaje. Wskazuje również poziom pełnego naładowania akumulatora po naciśnięciu przycisku programowalnego .</p>
Migające światło zielone	<p>Radiotelefon jest uruchamiany, odbiera (bez ochrony prywatności) połączenie lub dane wykrywa aktywność lub odbiera transmisję programowania bezprzewodowego.</p>



Szybko światło zielone	Radiotelefon odbiera połączenie lub dane poufne.
-------------------------------	--



Uwaga: W trybie konwencjonalnym, kiedy dioda LED pulsuje na zielono, radiotelefon wykrywa aktywność w eterze. Ze względu na charakter protokołu cyfrowego aktywność ta może oddziaływać na zaprogramowany kanał radiotelefonu.

W przypadku Capacity Plus i Linked Capacity Plus wykrywanie aktywności w eterze nie jest sygnalizowane żadną diodą LED radiotelefonu.



Sygnaly dźwiękowe



Sygnaly dźwiękowe stanowią akustyczne potwierdzenie stanu radiotelefonu lub odpowiedź radiotelefonu na odbierane dane.

Sygnal ciągły 	Dźwięk jednostajny. Ciągły do zakończenia.
Dźwięk okresowy 	Generowany okresowo, zależnie od konfiguracji radiotelefonu. Dźwięk jest włączany,

	przerywany i powtarzany automatycznie.
Sygnal powtarzany 	Pojedynczy dźwięk powtarzany aż do chwili, kiedy zostanie przerwany przez użytkownika.
Sygnal jednorazowy 	Generowany tylko jeden raz przez krótki czas, określony ustawieniach radiotelefonu.

Sygnaly dźwiękowe

Wysoki ton		Niski ton	
------------	---	-----------	---

	Dźwięk informacyjny
	Dźwięk ostrzegawczy

IP Site Connect

Funkcja pozwala na rozszerzenie łączności dalekosiężnej poza zasięg jednej stacji, łącząc wiele z nich w sieć protokołów internetowych (IP).

Gdy radiotelefon opuszcza zasięg jednej stacji i wchodzi w zasięg innej, łączy się on z przemiennikiem nowego miejsca, aby wysyłać lub odbierać połączenia/transmisję danych. Zależnie od skonfigurowanych ustawień radiotelefon jest przełączany automatycznie lub ręcznie.

Po wybraniu automatycznej zmiany ustawień urządzenie skanuje wszystkie dostępne sieci, gdy sygnał aktualnie używanej sieci jest słaby lub nie można uzyskać sygnału. Następnie synchronizuje się on z przemiennikiem o najsilniejszej wartości wskaźnika siły odbieranego sygnału (RSSI).

Po wybraniu ręcznej zmiany ustawień urządzenie szuka kolejnej dostępnej w zasięgu sieci z listy szukania (choć niekoniecznie o najsilniejszym sygnale), a następnie się z nią łączy.

Uwaga: Dla każdego kanału można włączyć albo Skanowanie, albo Szukanie sieci – nigdy obie funkcje jednocześnie.

Kanały, dla których włączono tę funkcję, można dodać do wybranej listy szukania. Radiotelefon automatycznie przeszukuje kanały na liście roamingowej, aby zlokalizować najlepsze miejsce.

Lista roamingowa obsługuje maksymalnie 16 kanałów (łącznie z wybranym kanałem).

Uwaga: Wpisów na liście nie można dodawać ani usuwać ręcznie. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Funkcja Capacity Plus

Capacity Plus to zamknięta, trunkingowa konfiguracja systemu radiowego MOTOTRBO, która korzysta z określonej puli kanałów do obsługi setek użytkowników i nawet 254 grup. Funkcja ta pozwala na skuteczne wykorzystywanie dostępnej liczby zaprogramowanych kanałów w trybie przemiennika.

W przypadku naciśnięcia przycisku programowalnego do obsługi funkcji niedostępnej w Capacity Plus zostanie wyemitowany dźwięk ostrzegawczy.

Radiotelefon ma również funkcje dostępne w standardowym trybie cyfrowym, a także dla technologii IP Site Connect, Capacity Plus oraz Linked Capacity Plus. Jednak niewielkie różnice w działaniu poszczególnych funkcji **nie** wpływają na ogólne parametry i wydajność urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat tej konfiguracji można uzyskać u sprzedawcy lub administratora systemu.

Linked Capacity Plus

Linked Capacity Plus to wielokanałowa konfiguracja trybu dalekosiężnego z obsługą wielu stacji systemu MOTOTRBO. Łączy w sobie najlepsze cechy konfiguracji Capacity Plus i łączności za pośrednictwem adresów IP.

Funkcja Linked Capacity Plus pozwala na rozszerzenie łączności dalekosiężnej poza zasięg jednej stacji, łącząc wiele z nich w sieć protokołów internetowych (IP). Daje ona również lepszą przepustowość dzięki łącznemu wykorzystaniu dostępnych zaprogramowanych kanałów, obsługiwanych przez każdą dostępną stację.

Gdy radiotelefon opuszcza zasięg jednej stacji i wchodzi w zasięg innej, łączy się on z przemiennikiem nowego miejsca, aby wysłać lub odbierać połączenia/transmisję danych. Zależnie od skonfigurowanych ustawień radiotelefon jest przełączany automatycznie lub ręcznie.

Po wybraniu automatycznej zmiany ustawień urządzenie skanuje wszystkie dostępne sieci, gdy sygnał aktualnie używanej sieci jest słaby lub nie można uzyskać sygnału. Następnie synchronizuje się on z przemiennikiem o najsilniejszej wartości wskaźnika siły odbieranego sygnału (RSSI).

Po wybraniu ręcznej zmiany ustawień urządzenie szuka kolejnej dostępnej w zasięgu sieci z listy szukania (choć niekoniecznie o najsilniejszym sygnale), a następnie się z nią łączy.

Kanały z włączoną opcją Linked Capacity Plus można dodać do dowolnej listy roamingowej. Radiotelefon przeszukuje te kanały w trakcie automatycznego roamingu, aby wyszukać najlepsze miejsce.

Uwaga: Wpisów na liście nie można dodawać ani usuwać ręcznie. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Podobnie, jak w trybie Capacity Plus, ikony funkcji nie mających zastosowania w trybie Linked Capacity Plus nie są dostępne w menu. Zabrzmi dźwięk ostrzegawczy przy próbie uruchomienia funkcji, która nie jest funkcją Linked Capacity Plus, za pomocą zaprogramowanego przycisku.





Szczegółowe informacje na temat tej konfiguracji można uzyskać u sprzedawcy lub administratora systemu.


Nawiązywanie i odbieranie połączeń w trybie innym niż Connect Plus

Wybieranie strefy








Strefa to grupa kanałów. Radiotelefony obsługują do 250 stref, z maksymalną liczbą 160 kanałów na strefę.

1 Dostęp do funkcji strefy.

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk Strefa	Naciśnij zaprogramowany przycisk Strefa.
Menu radiotelefonu	<ol style="list-style-type: none"> Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. Użyj  lub , aby przejść do opcji Strefa i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Bieżący obszar jest wyświetlany i oznaczony za pomocą .


2 Wybierz żądaną strefę.

Obsługa radiotelefonu	Kroki
 lub 	 lub  i przewiń do żądanej strefy.
Klawiatura	<ol style="list-style-type: none"> Wprowadź pierwszą literę wymaganego obszaru. Pojawi się migający kursor wskazujący, że można kontynuować wprowadzanie dalszych znaków wymaganego obszaru. <p>Uwaga: Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce w lewo. Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce w prawo. Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane znaki.</p>

Obsługa radiotelefonu


Kroki



Uwaga: Pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje wybrane znaki. Drugi wiersz pokazuje obszar, który pasuje do tego, co zostało już wprowadzone. Podczas wyszukiwania aliasu jest rozróżniana wielkość liter. Jeżeli istnieją dwie strefy (lub więcej) o tej samej nazwie, radiotelefon pokazuje tę strefę, która jest na pierwszym miejscu listy.

- Naciśnij przycisk , aby dokonać wyboru. Na wyświetlaczu przez chwilę będzie widoczny komunikat <Strefa> wybrano i ponownie zostanie wyświetlony ekran wybranego obszaru.

Wybieranie kanału

Transmisje są nadawane i odbierane na kanałach. W zależności od konfiguracji radiotelefonu, każdy kanał może być inaczej zaprogramowany w celu obsługi różnych grup użytkowników lub może posiadać różne funkcje. Po ustawieniu właściwej strefy wybierz kanał, na którym chcesz nadawać lub odbierać.



Naciśnij  na przycisku nawigacji, aby przejść do Listy kanałów (na Ekranie głównym). Bieżący kanał będzie widoczny na ekranie i oznaczony za pomocą symbolu .

Otrzymywanie i odbieranie połączeń radiowych

Po wyświetleniu kanału, identyfikatora użytkownika lub identyfikatora grupy, można odbierać połączenia i odpowiadać na połączenia.

Dioda LED świeci w sposób ciągły na zielono, gdy radiotelefon znajduje się w trybie nadawania, natomiast miga na zielono, gdy radiotelefon znajduje się w trybie odbioru.

Uwaga: Dioda LED świeci w sposób ciągły na zielono, gdy radiotelefon znajduje się w trybie nadawania, natomiast miga na zielono z wysoką częstotliwością, gdy radiotelefon odbiera transmisję z ochroną prywatności.

Po włączeniu funkcji poufności transmisję będą mogły odszyfrować tylko radiotelefony z takim samym kluczem poufności LUB taką samą wartością i ID klucza (programowane przez sprzedawcę), jak te skonfigurowane w transmitującym radiotelefonie.

Dodatkowe informacje: [Prywatność](#) na stronie 134.

Otrzymywanie i odbieranie połączenia grupowego

Aby odebrać połączenie od grupy użytkowników, radiotelefon musi być skonfigurowany jako członek danej grupy.

Podczas odbierania połączenia grupowego (po wyświetleniu ekranu głównego) dioda LED zacznie migać na zielono. W pierwszym wierszu wyświetlacza znajduje się alias dzwoniącego oraz ikona RSSI. W drugim wierszu znajduje się alias grupy i ikona

połączenia grupowego (tylko w trybie cyfrowym). Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik radiotelefonu.

- 1 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.
 - Jeżeli funkcja wskazywania wolnego kanału będzie włączona, usłyszysz krótki dźwięk alertu w chwili, gdy przycisk **PTT** zostanie zwolniony w radiotelefonie docelowym, wskazujący że kanał jest teraz wolny i można odpowiadać. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.
 - Jeżeli jest aktywna funkcja Przerywanie głosowe, naciśnij przycisk **PTT**, aby zatrzymać aktualne połączenie z transmitującego radiotelefonu i zwolnić kanał do rozmowy/ odpowiedzi.

Dioda LED zaświeci w sposób ciągły na zielono.


- 2 Zaczekaj na zakończenie jednego z poniższych sygnałów (jeśli włączone) i mów wyraźnie do mikrofonu.
 - Ton zezwolenia na rozmowę.
 - Pogłos **PTT**.
-

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie zakończone.

Szczegółowe informacje dotyczące inicjowania połączenia grupowego: [Inicjowanie wywołania grupowego](#) na stronie 53.

Uwaga: Jeśli radiotelefon otrzyma połączenie grupowe, gdy nie jest wyświetlony ekran główny, odebranie połączenia nie spowoduje zmiany aktualnego ekranu.

Uwaga: Przyciśnij dłużej klawisz , aby przejść do ekranu głównego i wyświetlić alias osoby dzwoniącej przed odebraniem.

Otrzymywanie i odbieranie połączenia prywatnego

Połączenie prywatne jest inicjowane przez indywidualny radiotelefon i skierowane do innego indywidualnego radiotelefonu.

Po odebraniu połączenia prywatnego dioda LED zacznie migać na zielono. W pierwszym wierszu wyświetlacza widoczny jest alias lub identyfikator abonenta i ikona RSSI. W drugim wierszu pojawi się komunikat *Wyw prywat.* oraz ikona połączenia

prywatnego. Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik radiotelefonu.

- 1 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.
 - Jeżeli funkcja wskazywania wolnego kanału będzie włączona, usłyszysz krótki dźwięk alertu w chwili, gdy przycisk **PTT** zostanie zwolniony w radiotelefonie docelowym, wskazujący że kanał jest teraz wolny i można odpowiadać. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.
 - Jeżeli jest aktywna funkcja Przerywanie głosowe, naciśnij przycisk **PTT**, aby zatrzymać aktualne połączenie z transmitującego radiotelefonu i zwolnić kanał do rozmowy/ odpowiedzi.

Dioda LED zaświeci w sposób ciągły na zielono.

- 2 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.
-

- 3 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.
-

W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie zakończone.

Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat **Wyw. zakończ.**

Rozdział *Inicjowanie wywołania prywatnego* na stronie 54 zawiera szczegółowe informacje dotyczące inicjowania połączenia prywatnego.

Odbieranie połączenia ogólnego

Połączenie ogólne jest inicjowane przez indywidualny radiotelefon i skierowane do wszystkich radiotelefonów w danym kanale. Jest ono używane do transmitowania ważnych zawiadomień, wymagających pełnej uwagi użytkowników.

Po odebraniu połączenia ogólnego zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, a dioda LED zacznie migać na zielono.

W pierwszym wierszu wyświetlacza znajduje się alias dzwoniącego oraz ikona RSSI. W drugim wierszu jest wyświetlana pozycja **Wyw. wszyscy** oraz ikona tego wywołania. Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik radiotelefonu.

Po zakończeniu połączenia ogólnego radiotelefon ponownie wyświetla ekran widoczny przed

odebraniem połączenia. Połączenie ogólne zostaje zakończone bez oczekiwania przez wcześniej zdefiniowany czas.

Jeżeli funkcja wskazywania wolnego kanału jest włączona, pojawia się krótki dźwięk alertu w chwili zwalniania przycisku **PTT** w radiotelefonie transmitującym, informując o tym, że kanał jest obecnie dostępny do użytku.

Nie można odpowiadać na połączenie ogólne.

Uwaga: Szczegółowe informacje dotyczące inicjowania wywołania ogólnego: *Inicjowanie połączenia zbiorczego* na stronie 55.

Uwaga: Radiotelefon przerywa odbiór połączenia ogólnego, jeżeli użytkownik przełączy kanał podczas odbierania połączenia. Podczas połączenia ogólnego **nie będzie** można korzystać z funkcji przycisków zaprogramowanych aż do zakończenia połączenia.

Odbieranie połączeń telefonicznych

Połączenie telefoniczne jako połączenie prywatne

Po odebraniu połączenia telefonicznego jako połączenia prywatnego ikona połączenia telefonicznego pojawi się w prawym górnym rogu

ekranu. Na wyświetlaczu pojawi się alias rozmówcy lub komunikat Wzyw tel.

Jeżeli funkcja połączeń telefonicznych nie jest włączona, w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawia się komunikat Niedostępny, a radiotelefon wycisza połączenie. Po zakończeniu połączenia radiotelefon wraca do poprzedniego ekranu.

1 Naciśnij przycisk **PTT**, aby mówić, albo zwolnij go, aby słuchać.

2 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk



Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Kończę wzyw tel).

W przypadku powodzenia urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty Wzyw wszys i Wzyw. zakoń.

W przypadku powodzenia urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Wzyw zakoń.

W przypadku niepowodzenia radiotelefon przywraca ekran połączenia telefonicznego. Powtórz tę czynność zakończy wywołanie.

Połączenie telefoniczne jako grupowe

Po odebraniu połączenia telefonicznego jako grupowego,

1 Naciśnij przycisk **PTT**, aby mówić, albo zwolnij go, aby słuchać.

2 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk



Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Kończę wzyw tel).

W przypadku powodzenia urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty Wzyw wszys i Wzyw. zakoń.

W przypadku niepowodzenia radiotelefon przywraca ekran połączenia telefonicznego. Powtórz tę czynność zakończy wywołanie.

Połączenie telefoniczne jako połączenie ogólne

Po otrzymaniu połączenia telefonicznego jako zbiorczego ikona połączenia telefonicznego pojawia się w prawym górnym rogu; na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty Wzyw wszys i Wzyw tel.

Jeżeli funkcja połączeń telefonicznych nie jest włączona, w pierwszym wierszu pojawi się komunikat Niedostępne, a radiotelefon wyciszy połączenie.

Uwaga: Po odebraniu połączenia telefonicznego jako połączenia ogólnego można na nie odpowiedzieć lub je zakończyć wyłącznie wtedy, gdy do kanału przypisano kategorię połączenie wszystkich.

- 1 Naciśnij przycisk **PTT**, aby mówić, albo zwolnij go, aby słuchać.
- 2 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk



Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Kończę wzyw tel).

W przypadku powodzenia urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty Wzyw wszys i Wzyw zakoń.


W przypadku niepowodzenia radiotelefon przywraca ekran połączenia telefonicznego. Powtórz tę czynność zakończy połączenie.

Nawiązywanie połączeń radiowych

Po wybraniu kanału można wybrać alias lub identyfikator użytkownika, ewentualnie alias lub identyfikator grupy, wykorzystując:

- Przycisk **PTT**.
- Zaprogramowany przycisk **szybkiego połączenia** – funkcja szybkiego dostępu pozwala na proste wykonanie połączenia grupowego lub prywatnego do uprzednio zdefiniowanego identyfikatora. Ta funkcja może zostać przypisana do krótkiego lub długiego naciśnięcia programowanego przycisku. Do przycisku **Szybkiego połączenia** można przypisać **TYLKO** jedno ID. W radiotelefonie można zaprogramować wiele przycisków **szybkiego połączenia**.
- Programowane przyciski numeryczne – metoda jest przeznaczona tylko do połączeń grupowych, prywatnych i ogólnych, wymaga również klawiatury (patrz [Nawiązywanie połączenia grupowego, prywatnego lub ogólnego przy użyciu](#)

[programowanego przycisku numerycznego](#) na stronie 59).

- Programowalny przycisk – metoda umożliwia inicjowanie tylko połączeń telefonicznych (patrz [Nawiązywanie połączenia telefonicznego przy użyciu przycisku programowalnego](#) na stronie 60).
- Lista kontaktów (patrz [Ustawienia kontaktów](#) na stronie 81). 
- Wybieranie ręczne – metoda jest przeznaczona wyłącznie do połączeń prywatnych i polega na wybieraniu numeru na klawiaturze (patrz [Inicjowanie połączenia prywatnego przy użyciu listy kontaktów](#) na stronie 83 i [Nawiązywanie połączenia przy użyciu programowalnego przycisku wybierania ręcznego](#) na stronie 62).

Uwaga: Radiotelefon musi mieć włączoną funkcję prywatności na danym kanale, aby nadawać podczas połączenia prywatnego. Transmisje mogą odszyfrować tylko radiotelefony z takim samym kluczem prywatnym lub z taką samą wartością klucza i identyfikatorem klucza, jak radiotelefon nadający.

Uwaga: Dodatkowe informacje: [Prywatność](#) na stronie 134.

Inicjowanie wywołania grupowego

Aby zainicjować połączenie do grupy użytkowników, radiotelefon musi być skonfigurowany jako członek danej grupy.

- 1 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Wybierz kanał z aktywnym aliasem lub ID grupy. [Patrz](#) .
 - Naciśnij zaprogramowany przycisk **szybkiego połączenia**.

- 2 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

- 3 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie. Dioda LED zaświeci w sposób ciągły na zielono. Ikona połączenia grupowego jest wyświetlana w górnym prawym rogu. Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias połączenia grupowego.

- 4 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.

- 5 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Gdy docelowy radiotelefon odbierze połączenie, dioda LED zacznie migać na zielono, wyciszenie radiotelefonu zostanie anulowane i przez głośnik będzie słyszalny dźwięk odpowiedzi. Na wyświetlaczu pojawi się ikona połączenia grupowego, alias lub identyfikator grupy oraz alias lub identyfikator radiotelefonu nadającego.

-
- 6** Jeżeli funkcja wskazywania wolnego kanału będzie włączona, usłyszysz krótki dźwięk alertu w chwili, gdy przycisk **PTT** zostanie zwolniony w radiotelefonie docelowym, wskazujący że kanał jest teraz wolny i można odpowiadać. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.

W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie zakończone. Radiotelefon wraca do ekranu, który był wyświetlany przed zainicjowaniem połączenia.

Inicjowanie wywołania prywatnego

Chociaż użytkownik może odbierać lub odpowiadać na połączenie prywatne zainicjowane przez innego autoryzowanego użytkownika radiotelefonu, jego własne urządzenie musi zostać zaprogramowane do inicjowania połączenia prywatnego.

Są dostępne dwa rodzaje połączeń prywatnych. W przypadku pierwszego rodzaju radiotelefon sprawdza obecność przed nawiązaniem połączenia, a w drugim połączenie następuje natychmiastowo.

Sprzedawca może zaprogramować w radiotelefonie tylko **jeden** z takich rodzajów wywołań.

Jeśli ta funkcja nie jest włączona, podczas nawiązywania połączenia prywatnego z listy kontaktów, rejestru połączeń, za pomocą **przycisku szybkiego dostępu**, zaprogramowanych przycisków numerycznych lub przycisków przewijania w górę lub w dół zostanie wyemitowany dźwięk ostrzegawczy.

Aby skontaktować się z określonym użytkownikiem radiotelefonu, należy skorzystać z funkcji wiadomości tekstowej lub alertu połączenia. Więcej informacji: [Funkcje wiadomości tekstowych](#) na stronie 110 lub [Alert połączenia](#) na stronie 101.

1 Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Wybierz kanał aktywnego aliasu lub identyfikatora. [Patrz](#) .
 - Naciśnij zaprogramowany przycisk **szybkiego połączenia**.
-

2 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

3 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

Jeżeli przycisk **PTT** zostanie zwolniony, podczas gdy radiotelefon konfiguruje połączenie, operacja jest przerywana bez sygnalizowania i zostanie ponownie wyświetlony poprzedni ekran.

Dioda LED zaświeci w sposób ciągły na zielono., radiotelefon wyłączy wyciszenie i wyemituje odpowiedź poprzez głośnik. Ikona Połączenia prywatnego będzie widoczna w prawym górnym rogu. Pierwszy wiersz tekstu przedstawia alias abonenta. Drugi wiersz tekstu pokazuje stan połączenia.

4 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.

5 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Gdy docelowy radiotelefon odbierze połączenie, dioda LED zacznie migać na zielono, wyciszenie radiotelefonu zostanie anulowane i przez głośnik będzie słyszalny dźwięk odpowiedzi.

6 Jeżeli funkcja wskazywania wolnego kanału będzie włączona, usłyszysz krótki dźwięk alertu w chwili, gdy przycisk **PTT** zostanie zwolniony w radiotelefonie docelowym, wskazujący że kanał jest teraz wolny i można odpowiadać. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.


W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie zakończone. Urządzenie wyemituje krótki sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat Wyw. zakończ.

Radiotelefon może być zaprogramowany do wykonywania testu radiowego przed skonfigurowaniem połączenia prywatnego. Jeżeli radiotelefon docelowy jest niedostępny, usłyszysz krótki sygnał i na wyświetlaczu pojawi się miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Inicjowanie połączenia zbiorczego


Ta funkcja umożliwi nadawanie sygnału do wszystkich użytkowników w danym kanale. Aby korzystanie z tej funkcji było możliwe, radiotelefon musi być odpowiednio zaprogramowany.

Użytkownicy korzystający z danego kanału nie mogą odpowiadać na połączenie ogólne.

- 1 Wybierz kanał aktywnego aliasu grupowego połączenia ogólnego lub identyfikatora. *Patrz* .
- 2 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.
- 3 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie. Dioda LED zaświeci w sposób ciągły na zielono. W prawym górnym rogu pojawi się ikona połączenia grupowego. Pierwsza linia tekstu pokazuje  *wszys*.
- 4 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.


Nawiązywanie połączenia telefonicznego przy użyciu przycisku szybkiego połączenia

- 1 Naciśnij zaprogramowany **przycisk szybkiego połączenia**, aby nawiązać połączenie telefoniczne ze zdefiniowanym aliasem lub identyfikatorem.
Jeżeli wpis **przycisku szybkiego połączenia** jest pusty, urządzenie wyemituje dźwięk ostrzegawczy. Jeżeli kod dostępu nie został skonfigurowany na liście kontaktów , w ekranu pojawi się komunikat Kod dostępu!: Wprowadź

kod dostępu i naciśnij przycisk , aby przejść dalej.

Dioda LED świeci na zielono. Ikona połączenia telefonicznego jest widoczna w prawym górnym rogu. Pierwszy wiersz tekstu przedstawia alias abonenta. Drugi wiersz tekstu pokazuje stan połączenia.

W przypadku powodzenia konfiguracji połączenia zabrzmi sygnał DTMF. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy wyboru numeru użytkownika telefonu. W pierwszym wierszu tekstu widoczny jest alias . Ikona połączenia telefonicznego pozostaje w prawym górnym rogu.

W przypadku niepowodzenia konfiguracji połączenia urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat  tel Nieudane. Radiotelefon wraca do ekranu wprowadzania kodu dostępu. Jeżeli zdefiniowano kod dostępu dla listy kontaktów, radiotelefon wraca do ekranu, który był wyświetlany przed zainicjowaniem połączenia.

- 2 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.


- 3 Naciśnij przycisk **PTT**, aby mówić, albo zwolnij go, aby słuchać.

Aby dodać dodatkowe cyfry, gdy wymaga tego połączenie telefoniczne, wprowadź dodatkowe cyfry za pomocą klawiatury numerycznej i naciśnij



, aby kontynuować.

Radiotelefon wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF po każdym naciśnięciu przycisku i wróci do poprzedniego ekranu.

- 4 Naciśnij  aby zakończyć połączenie.

Jeżeli nie skonfigurowano kodu odrzucenia na liście kontaktów, na ekranie pojawia się komunikat **Kod odstępu:**. Naciśnij przycisk **szybkiego połączenia**, jeśli został zaprogramowany za pomocą kodu odstępu. Jeśli wpis dla przycisku **szybkiego połączenia** jest pusty, urządzenie wyemituje dźwięk ostrzegawczy.


Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy DTMF po każdym naciśnięciu przycisku i wyświetla komunikat **Kończę wyw. tel.**

Jeśli konfiguracja zamykania połączenia została wprowadzona poprawnie, rozlegnie się dźwięk i na wyświetlaczu pojawi się komunikat **tel zakończ.**

Jeśli konfiguracja zamykania połączenia została wprowadzona niepoprawnie, i powraca do ekranu połączenia telefonicznego. Powtórz krok 4 lub poczekaj na zakończenie połączenia przez użytkownika telefonu.

Uwaga: Gdy użytkownik telefonu kończy połączenie, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat **tel zakończ.**

Jeżeli połączenie zostanie zakończone podczas wprowadzania dodatkowych cyfr wymaganych przez połączenie telefoniczne, radiotelefon wróci do ekranu wyświetlanego przed zainicjowaniem połączenia.

Podczas dostępu do kanału naciśnij , aby odrzucić próbę połączenia. Sygnał poinformuje o powodzeniu.

Naciśnięcie podczas połączenia przycisku **szybkiego połączenia** ze skonfigurowanym

kodek zamknięcia dostępu lub wprowadzenie kodu dezaktywacji, albo dodatkowych cyfr sprawi, że radiotelefon spróbuje zakończyć połączenie.

Kod dostępu lub odstępu nie może być dłuższy niż 10 znaków.

Nawiązywanie połączenia prywatnego przy użyciu przycisku szybkiego połączenia

Uwaga: Przyciski programowane należy zainicjować na ekranie głównym.

Funkcja szybkiego połączenia umożliwia łatwe nawiązywanie połączenia prywatnego o wstępnie określonym aliasie lub identyfikatorze. Ta funkcja może zostać przypisana do krótkiego lub długiego naciśnięcia programowanego przycisku.

Do przycisku szybkiego połączenia można przypisać TYLKO jeden alias lub identyfikator. W radiotelefonie można zaprogramować wiele przycisków szybkiego połączenia.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **szybkiego połączenia**, aby nawiązać połączenie prywatne o wstępnie zdefiniowanym aliasie lub identyfikatorze.

2 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

3 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie. Dioda LED świeci na zielono.

Na wyświetlaczu pojawi się alias lub identyfikator połączenia prywatnego.

4 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.

5 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**. Gdy radiotelefon odbiorcy odpowie, zielona dioda LED zacznie migać.

6 Jeżeli funkcja wskazywania wolnego kanału jest włączona, usłyszysz krótki sygnał ostrzegawczy w chwili, gdy przycisk **PTT** zostanie zwolniony w radiotelefonie docelowym, co będzie oznaczać, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.

W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie zakończone.

Nawiązywanie połączenia grupowego, prywatnego lub ogólnego przy użyciu programowanego przycisku numerycznego

Funkcja programowanego przycisku numerycznego pozwala łatwo wykonywać połączenia Grupowe, Prywatne lub Ogólne do wcześniej zdefiniowanego aliasu lub ID. Ta funkcja może zostać przypisana do wszystkich dostępnych przycisków numerycznych na klawiaturze.

Do przycisku numerycznego można przypisać **TYLKO** jeden alias lub ID, ale z jednym aliasem lub ID może być skojarzonych kilka przycisków numerycznych.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj programowalny przycisk numeryczny na ekranie głównym, aby wykonać Połączenie grupowe, Połączenie prywatne lub Połączenie ogólne dla zdefiniowanego wcześniej aliasu lub ID.
Jeżeli przycisk numeryczny nie jest przypisany do pozycji, rozlega się dźwięk ostrzegawczy.
- 2 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.
- 3 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

Dioda , radiotelefon wyłączy wyciszenie, a głośnik wyemituje dźwięk. Ikona Połączenia grupowego/ prywatnego jest wyświetlana w prawym górnym rogu. Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias rozmówcy. Drugi wiersz tekstu zawiera stan połączenia prywatnego lub ~~lub~~ ~~wszystk~~ dla wszystkich połączeń.

- 4 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.
- 5 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.
Dioda zacznie pulsować na zielono, radiotelefon wyłączy wyciszenie i usłyszysz odpowiedź przez głośnik urządzenia.
- 6 Jeżeli funkcja wskazywania wolnego kanału będzie włączona, usłyszysz krótki dźwięk alertu w chwili, gdy przycisk **PTT** zostanie zwolniony w radiotelefonie docelowym, wskazujący że kanał jest teraz wolny i można odpowiadać. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.


W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie

zakończone. Radiotelefon powróci do ekranu, który był wyświetlany przed rozpoczęciem połączenia.

Po zakończeniu połączenia prywatnego rozlega się krótki sygnał dźwiękowy.

Informacje o kojarzeniu pozycji z przyciskami numerycznymi na klawiaturze, patrz [Przypisanie pozycji do programowanego przycisku numerycznego](#) na stronie 90.

Nawiązywanie połączenia telefonicznego przy użyciu przycisku programowalnego

- 1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **Telefon**, aby przejść do listy telefonów.
- 2 Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub identyfikatora abonenta i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Jeżeli kod dostępu nie został skonfigurowany na liście kontaktów, w ekranu pojawi się komunikat Kod dostępu!. Wprowadź kod dostępu i naciśnij

przycisk naciśnij przycisk , aby przejść dalej.

Dioda LED świeci na zielono. Ikona połączenia telefonicznego jest widoczna w prawym górnym


rogu. Pierwszy wiersz tekstu przedstawia alias abonenta. Drugi wiersz tekstu pokazuje stan połączenia.

W przypadku powodzenia konfiguracji połączenia zabrzmi sygnał DTMF. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy wyboru numeru użytkownika telefonu. W pierwszym wierszu tekstu widoczny jest alias. Ta pozostanie w prawym górnym rogu. W drugim wierszu znajdzie się status wywołania.

W przypadku niepowodzenia konfiguracji połączenia urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Wyw. tel. Nieudane. Radiotelefon wraca do ekranu wprowadzania kodu dostępu. Jeżeli zdefiniowano kod dostępu dla listy kontaktów, radiotelefon wraca do ekranu, który był wyświetlany przed zainicjowaniem połączenia.

-
- 3 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.
 - 4 Naciśnij przycisk **PTT**, aby mówić, albo zwolnij go, aby słuchać.
-


5 W razie potrzeby wprowadzenia dodatkowych cyfr podczas połączenia telefonicznego wykonaj jedną z czynności:

- Naciśnij dowolny przycisk klawiatury, aby wpisać dodatkowe cyfry. Pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje parametr **Dodatk. cyfr:**. W drugim wierszu wyświetlacza zobaczysz migający kursor. Wpisz dodatkowe cyfry i naciśnij przycisk naciśnij przycisk , aby przejść dalej. Radiotelefon wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF i wróci do poprzedniego ekranu.
- Naciśnij **przycisk szybkiego połączenia**. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF. Jeżeli wpis **przycisku szybkiego połączenia** jest pusty, urządzenie wyemituje dźwięk ostrzegawczy.

6 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk



Jeżeli nie skonfigurowano kodu odstępu na liście kontaktów, w pierwszym wierszu ekranu pojawia się komunikat **Kod odstępu:**. W drugim wierszu wyświetlacza zobaczysz migający kursor.

Wprowadź kod odstępu i naciśnij przycisk , aby przejść dalej. Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

Urządzenie wyemituje sygnał DTMF wyświetli komunikat o zakończeniu połączenia telefonicznego.


W przypadku niepowodzenia konfiguracji zakończenia połączenia urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat **Wyw zakończ**.

W przypadku niepowodzenia konfiguracji zakończenia połączenia radiotelefon przywraca ekran połączenia telefonicznego. Powtórz czynności **4** i **6** lub odczekaj, aż użytkownik telefonu zakończy połączenie.

Naciśnięcie przycisku **PTT** na ekranie kontaktów telefonu spowoduje wyemitowanie sygnału dźwiękowego i wyświetlenie komunikatu **Naciśnij OK: Wykon poł.**

Gdy użytkownik telefonu kończy połączenie, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat **Wyw tel zakoñ.**

Jeżeli połączenie zostanie zakończone podczas wprowadzania dodatkowych cyfr wymaganych przez połączenie telefoniczne, radiotelefon wróci do ekranu wyświetlanego przed zainicjowaniem połączenia.

Uwaga: Po uzyskaniu dostępu do kanału naciśnij przycisk , aby odrzucić próbę połączenia i sygnały dźwiękowe.




Naciśnięcie podczas połączenia **przycisku szybkiego połączenia** ze skonfigurowanym kodem odstępu lub próba wprowadzenia kodu odstępu jako dodatkowych cyfr zaowocuje tym, że radiotelefon spróbuje zakończyć połączenie.

Uwaga: Kod dostępu lub odstępu nie może być dłuższy niż 10 znaków.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu programowalnego przycisku wybierania ręcznego

Inicjowanie połączenia prywatnego

- 1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wybier ręcz.**, aby przejść do ekranu wybierania ręcznego.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję **Kontakt radiotelefonu**. Teraz naciśnij przycisk naciśnij przycisk , aby wybrać wyświetlacza pokazuje **Numer** : .

-
- 3 Użyj klawiatury, aby wprowadzić alias.

-
- 4 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

-
- 5 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie. Dioda LED świeci na zielono. Ikona połączenia prywatnego znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Pierwszy wiersz tekstu przedstawia alias abonenta. Drugi wiersz tekstu pokazuje stan połączenia.


-
- 6 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.


-
- 7 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**. Gdy radiotelefon odbiorcy odpowie, zielona dioda LED zacznie migać.
-

- 8 Jeżeli funkcja wskazywania wolnego kanału jest włączona, usłyszysz krótki sygnał ostrzegawczy w chwili, gdy przycisk **PTT** zostanie zwolniony w radiotelefonie docelowym, co będzie oznaczać, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.

W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie zakończone. Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat Wyw. zakończ.

Nawiązywanie połączenia telefonicznego

- 1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wybier ręcz.**, aby przejść do ekranu wybierania ręcznego.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać kontakt telef i naciśnij przycisk , aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje Numer:.
- 3 Wprowadź alias abonenta przy użyciu klawiatury, Jeżeli kod dostępu nie został skonfigurowany na liście kontaktów, w ekranu pojawi się komunikat

Kod dostępu: . Wprowadź kod dostępu i naciśnij przycisk naciśnij przycisk , aby przejść dalej.

Dioda LED świeci na zielono. Ikona połączenia telefonicznego jest widoczna w prawym górnym rogu. Pierwszy wiersz tekstu przedstawia alias abonenta. Drugi wiersz tekstu pokazuje stan połączenia.


W przypadku powodzenia konfiguracji połączenia zabrzmi sygnał DTMF. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy wyboru numeru użytkownika telefonu. W pierwszym wierszu tekstu widoczny jest alias. Ikona połączenia telefonicznego pozostaje w prawym górnym rogu.

W przypadku niepowodzenia konfiguracji połączenia urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Wyw tel Nieu dane. Radiotelefon wraca do ekranu wprowadzania kodu dostępu. Jeżeli zdefiniowano kod dostępu dla listy kontaktów, radiotelefon wraca do ekranu, który był wyświetlany przed zainicjowaniem połączenia.

-
- 4 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

5 Naciśnij przycisk **PTT**, aby mówić, albo zwolnij go, aby słuchać.


6 W razie potrzeby wprowadzenia dodatkowych cyfr podczas połączenia telefonicznego wykonaj jedną z czynności:

- Naciśnij dowolny przycisk klawiatury, aby wpisać dodatkowe cyfry. Wpisz dodatkowe cyfry i naciśnij przycisk naciśnij przycisk , aby przejść dalej. Radiotelefon wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF i wróci do poprzedniego ekranu.
 - Naciśnij **przycisk szybkiego połączenia**. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF. Jeżeli wpis **przycisku szybkiego połączenia** jest pusty, urządzenie wyemituje dźwięk ostrzegawczy.
-

7 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk



Jeśli nie skonfigurowano kodu odstępu na liście kontaktów, wyświetlacza pojawi się komunikat Kod odstępu: . Wprowadź kod odstępu i naciśnij

przycisk , aby przejść dalej. Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy DTMF i wyświetla komunikat Kończę wyw. tel.

W przypadku niepowodzenia konfiguracji zakończenia połączenia urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Wyw zakończ.

W przypadku niepowodzenia konfiguracji zakończenia połączenia radiotelefon przywraca ekran połączenia telefonicznego. Powtórz krok 7 lub poczekaj na zakończenie połączenia przez użytkownika telefonu.


Naciśnięcie przycisku **PTT** na ekranie kontaktów telefonu spowoduje wyemitowanie sygnału dźwiękowego i wyświetlenie komunikatu Naciśnij OK: Wykon poł.

Gdy użytkownik telefonu kończy połączenie, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Wyw tel zakończ.

Jeżeli połączenie zostanie zakończone podczas wprowadzania dodatkowych cyfr wymaganych

przez połączenie telefoniczne, radiotelefon wróci do ekranu wyświetlanego przed zainicjowaniem połączenia.

Uwaga: Podczas dostępu do kanału naciśnij

przycisk , aby odrzucić próbę połączenia i sygnały dźwiękowe.

Uwaga: Naciśnięcie podczas połączenia przycisku **szybkiego połączenia** ze skonfigurowanym kodem odstępu lub próba wprowadzenia kodu odstępu jako dodatkowych cyfr zaowocuje tym, że radiotelefon spróbuje zakończyć połączenie.

Uwaga: Kod dostępu lub odstępu nie może być dłuższy niż 10 znaków.

Kończenie połączenia radiotelefonu

Ta funkcja umożliwi zakończenie trwającego połączenia grupowego lub prywatnego w celu zwolnienia kanału dla potrzeb transmisji. Na przykład, gdy w radiotelefonie występuje stan „blokady mikrofonu” spowodowany przypadkowym naciśnięciem przez użytkownika przycisku **PTT**.

Aby korzystanie z tej funkcji było możliwe, radiotelefon musi być odpowiednio zaprogramowany.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **zdalnego przerywania transmisji** na danym kanale.

2 Poczekać na potwierdzenie.

W przypadku powodzenia operacji radiotelefon wyemituje dźwięk informacyjny, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Remote Dekey Success` potwierdzający, że kanał jest już wolny.

W przypadku niepowodzenia operacji radiotelefon wyemituje dźwięk ostrzegawczy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Remote Dekey Failed`.

Po przerwaniu łączności na wyświetlaczu radiotelefonu pojawi się komunikat `Call Interrupted` i będzie emitowany dźwięk ostrzegawczy aż do momentu zwolnienia przycisku **PTT** w przypadku zatrzymania przy użyciu tej funkcji połączenia, które można przerwać.

Funkcja Kanał bezp.





Można kontynuować komunikację, gdy przemiennik nie działa lub gdy radiotelefon jest poza jego zasięgiem, ale w zasięgu rozmów innych radiotelefonów.







Ta funkcja nosi nazwę „kanał bezp.”.




Uwaga: Ta funkcja jest niedostępna w oprogramowaniu Capacity Plus i Linked Capacity Plus.



Ustawienie funkcji Kanał bezp. zostanie zachowane nawet po wyłączeniu zasilania.

Możesz przełączać się pomiędzy **funkcją Kanał bezp. i trybami przemiennika** za pomocą programowanego przycisku tej funkcji lub korzystając z menu radiotelefonu, tak jak to opisano poniżej.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu **Narzędz.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji **Ustaw. rtf.** i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu funkcji **Kanał bezp.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Możesz również użyć przycisku  lub , aby zmienić wybraną opcję.
- 5 Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Kanał bezp.**

Na ekranie pojawi się oznaczenie  obok opcji **Wł.** Oznaczenie  zniknie.

Funkcje monitorowania

Monitorowanie kanału

Ta funkcja służy do sprawdzania przed rozpoczęciem nadawania, czy dany kanał jest wolny.

Ta funkcja jest niedostępna w oprogramowaniu Capacity Plus i Linked Capacity Plus.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj zaprogramowany przycisk **Monitorowanie** i słuchaj aktywności.

Ikona monitoringu pojawi się na pasku statusu. Dioda LED zapali się żółtym światłem ciągłym. W zależności od sposobu zaprogramowania radiotelefonu można usłyszeć działanie radiotelefonu lub całkowitą ciszę. Oznacza to, że dany kanał jest zajęty.

- 2 Naciśnij przycisk **PTT**, aby mówić, albo zwolnij go, aby słuchać.

monitor wł. Ikona monitora pojawi się na wyświetlaczu.

- 2 Naciśnij zaprogramowany przycisk **Ciągły monitor**, aby wyjść z tego trybu. Radiotelefon wygeneruje sygnał alertu, wyłączy się dioda LED, a na ekranie będzie widoczny komunikat **Ciągły monitor** wł.
-

Ciągły monitor

Funkcja Ciągły monitor umożliwia ciągłe monitorowanie aktywności wybranego kanału.

Uwaga: Ta funkcja jest niedostępna w oprogramowaniu Capacity Plus i Linked Capacity Plus.

- 1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **Ciągły monitor**, aby uaktywnić ciągłe monitorowanie kanału. Radiotelefon wyemituje generuje dźwięk alertu, dioda LED zaświeci w sposób ciągły na żółto, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Ciągły**

Zaawansowane funkcje w trybie innym niż Connect Plus




Sprawdzenie radiotelefonu

Jeżeli ta funkcja jest włączona, można ustalić, czy inny radiotelefon w systemie jest aktywny, bez zakłócania bieżącej komunikacji użytkownika danego radiotelefonu. Żadne dźwiękowe lub wizualne powiadomienie nie jest przesyłane do radiotelefonu docelowego.

Wysyłanie sygnału kontroli radiotelefonu



- 1 Dostęp do funkcji kontroli radiotelefonu

Obsługa radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk kontroli radiotelefonu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Spr. radia. 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub identyfikatora abonenta i

Obsługa radiotelefonu	Kroki
	naciśnij przycisk  , aby wybrać.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu Kontakt t.j. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. 3 Aby wybrać alias lub identyfikator abonenta, wykonaj jedną z poniższych czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Wybierz bezpośrednio wymagany alias lub identyfikator użytkownika.


Obsługa radiotelefonu





Kroki

- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub identyfikatora abonenta i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Skorzystaj z menu Wyb ręcz.
- Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do menu Wyb ręcz i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Nr

Obsługa radiotelefonu


Kroki

- radiotel i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Jeżeli wcześniej wybrano identyfikator, pojawi się on wraz z migającym kursorem. W przeciwnym wypadku w pierwszej linii jest wyświetlany Nr radiotel; w drugiej linii wyświetlany jest migający kursor. Użyj klawiatury, aby edytować/ wprowadzić

Obsługa radiotelefonu	Kroki
	<p>identyfikator i naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> <p>4 Użyj  lub , aby wybrać pozycję Spr. radia i naciśnij przycisk , aby wybrać.</p>

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat przejściowa miniinformacja, która wskazuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Dioda LED świeci na zielono.

2 Poczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli przycisk  zostanie wciśnięty, gdy radiotelefon oczekuje na potwierdzenie, usłyszysz dźwięk, a urządzenie przerwie wszelkie ponowne próby i wyłączy tryb kontroli radiotelefonu.

Jeśli kontrola radiotelefonu się powiedzie, rozlega się dźwięk informacyjny i na wyświetlaczu pojawia się miniinformacja o udanej operacji.

Jeśli kontrola radiotelefonu się nie powiedzie, rozlega się dźwięk ostrzegawczy i na wyświetlaczu pojawia się miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Radiotelefon ponownie wyświetla ekran identyfikatora abonenta.

Zdalne monitorowanie

Korzystając z funkcji zdalnego nasłuchu, można włączyć mikrofon radiotelefonu docelowego (tylko aliasy lub identyfikatory abonentów). Zielona dioda LED zaświeci się raz u docelowego abonenta. Korzystając z tej funkcji, można zdalnie monitorować obszar w pobliżu radiotelefonu docelowego.

Aby korzystanie z tej funkcji było możliwe, radiotelefon musi być odpowiednio zaprogramowany.





Inicjowanie monitora zdalnego

- 1 Dostęp do funkcji monitora zdalnego.

Obsługa radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk Zdalny nasłuch	<ol style="list-style-type: none"> 1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Zdalny nasłuch. 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub identyfikatora abonenta i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj Ⓜ, aby uzyskać dostęp do menu 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu Kontakty i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać 3 Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać następny alias lub identyfikator abonenta. <ul style="list-style-type: none"> • Wybierz bezpośrednio wymagany alias lub ID

Obsługa radiotelefonu	Kroki
	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub identyfikatora abonenta i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać. • Skorzystaj z menu Wyb ręcz • Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do menu Wyb ręcz i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać. • Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Nr radiotele i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

Obsługa radiotelefonu	Kroki
-----------------------	-------

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Jeżeli wcześniej wybrano identyfikator, pojawi się on wraz z migającym kursorem. W przeciwnym wypadku w pierwszej linii jest wyświetlany Nr radiotel.; w drugiej linii wyświetlany jest migający kursor. Wpisz alias lub ID abonenta. Naciśnij przycisk , aby dokonać wyboru. <p>4 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję Zdal. nasłuch. Następnie wybierz naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> |
|--|---|

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Dioda LED świeci na zielono.

2 Poczekał na potwierdzenie.

Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, usłyszysz dźwięk potwierdzenia, a na ekranie zostanie wyświetlona informacja o udanej operacji. Radiotelefon rozpocznie odtwarzanie dźwięku z monitorowanego urządzenia przez zadany okres czasu. Na ekranie pojawi się symbol Zdal. Monit. Gdy minie czas, urządzenie wyemituje dźwięk alertu, a dioda zostanie wyłączona.

W przypadku niepowodzenia usłyszysz dźwięk ostrzegawczy, a na ekranie pojawi się miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Listy skanowania

Listy skanowania są tworzone i przypisywane do indywidualnych kanałów/grup. Radiotelefon cyklicznie przegląda zaprogramowaną listę skanowania dla bieżącego kanału, poszukując aktywności głosowej. W ramach każdego kanału urządzenie przeszukuje również jego listę grup.


Radiotelefon może obsługiwać do 250 list skanowania. Na każdej liście może znajdować się maksymalnie 16 członków.




Edytując listę skanowania, można dodawać, usuwać lub określać priorytety kanałów.




Użytkownik może dołączyć nową listę skanowania do radiotelefonu poprzez programowanie przednich przycisków.



Uwaga: Ta funkcja jest niedostępna w oprogramowaniu Capacity Plus i Linked Capacity Plus.

Przeglądanie wpisu na liście skanowania

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Skł, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby włączyć Włdsw. / Edyt list, a także naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić wszystkich członków na liście.




Symbol priorytetu pojawi się po lewej stronie obok aliasu (jeżeli został określony), informując o umieszczeniu wpisu na liście kanałów z priorytetem 1 lub 2. **Nie można** umieścić na liście skanowania kilku kanałów z priorytetem 1 lub 2.

Symbol priorytetu nie będzie widoczny, jeśli wybierzesz ustawienie **Brak**.

Przeglądanie wpisu na liście skanowania według aliasów




- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Skł, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby włączyć Włdsw. / Edyt list, a także naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Wprowadź pierwszy znak wymaganego aliasu. Pojawi się migający kursor.

- 5 Przy pomocy klawiatury wprowadź nazwę aliasu.




Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce w lewo. Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce w prawo. Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane znaki.







Pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje wybrane znaki. W drugim wierszu znajdzie się alias pasujący do wpisanej frazy.




Podczas wyszukiwania aliasu jest rozróżniana wielkość liter. Jeżeli istnieją co najmniej dwie pozycje o tej samej nazwie, radiotelefon wyświetli tę, która jest na pierwszym miejscu listy skanowania.

Edytowanie listy skanowania

Dodawanie nowego wpisu do listy skanowania

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk , aby przejść do menu Skł, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby włączyć Wyświetl list, a także naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do pozycji Dod. człon. i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 5 Wybierz żądany alias lub identyfikator, wykonując jedną z następujących czynności:


Obsługa radiotelefonu	Kroki
Przyciski obsługi radiotelefonu	Naciśnij przycisk  lub  , aby wyświetlić żądany alias lub ID.
Klawiatura	Wprowadź pierwszy znak wymaganego aliasu. Pojawi się migający kursor. Naciśnij przycisk  , aby przejść o jedno miejsce w lewo.

Obsługa
radiotelefonu

Kroki




Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce w prawo.

Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane znaki.







Dłgie naciśnięcie  powoduje zmianę metody wprowadzania tekstu.

Pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje wybrane znaki. Następnie wiersze pokazują skrócone wyniki wyszukiwania. Podczas wyszukiwania aliasu jest rozróżniana wielkość liter. Jeżeli istnieją dwa aliasy o tej samej nazwie (lub więcej), radiotelefon pokazuje alias, który jest na pierwszym miejscu listy.

6 Naciśnij przycisk , aby dokonać wyboru.




7 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać poziom priorytetu i naciśnij przycisk , aby wybrać. Na wyświetlaczu pojawi się informacja Poz. Zapis i bezpośrednio po niej komunikat Dodać kolejny?.

8 Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję Tak, naciśnij przycisk , aby wybrać. Powtórz czynności od 5 do 7.
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję Nie, i naciśnij przycisk  w celu zapisania bieżącej listy.

Usuwanie wpisu z listy skanowania


1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Sk a, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby włączyć Wyświetl listę, a także naciśnij przycisk , aby wybrać.


Edyt listę, a także naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Wybierz żądany alias lub identyfikator, wykonując jedną z następujących czynności:



Obsługa radiotelefonu	Kroki
Przyciski obsługi radiotelefonu	Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądany alias lub ID.
Klawiatura	<p>Wprowadź pierwszy znak wymaganego aliasu.</p> <p>Pojawi się migający kursor.</p> <p>Naciśnij przycisk ◀, aby przejść o jedno miejsce w lewo.</p> <p>Naciśnij przycisk ▶, aby przejść o jedno miejsce w prawo.</p> <p>Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane znaki.</p>



Obsługa radiotelefonu


Kroki

Długie naciśnięcie  powoduje zmianę metody wprowadzania tekstu.



Pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje wybrane znaki. Następnie wiersze pokazują skrócone wyniki wyszukiwania. Podczas wyszukiwania aliasu jest rozróżniana wielkość liter. Jeżeli istnieją dwa aliasy o tej samej nazwie (lub więcej), radiotelefon pokazuje alias, który jest na pierwszym miejscu listy.


- 5 Naciśnij przycisk , aby dokonać wyboru.
- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby usunąć, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 7 Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Jeśli pojawi się monit Delete Entry?, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Yes, a następnie naciśnij przycisk , aby usunąć wpis. Na wyświetlaczu pojawia się Wpis usunięty.
- Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję Nie i naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego ekranu.

- 8 Powtórz czynności od 4 do 7, aby usunąć pozostałe wpisy.
Po usunięciu wszystkich wymaganych aliasów lub identyfikatorów przytrzymaj przycisk , aby powrócić do Ekranu głównego.

Ustawianie i edytowanie priorytetu wpisu na liście skanowania


- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Skł, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby włączyć Wyśw. / Edyt list, a także naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Wybierz żądany alias lub identyfikator, wykonując jedną z następujących czynności:





Obsługa radiotelefonu	Kroki
Przyciski obsługi radiotelefonu	Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądany alias lub ID.
Klawiatura	<p>Wprowadź pierwszy znak wymaganego aliasu. Pojawi się migający kursor.</p> <p>Naciśnij przycisk ◀, aby przejść o jedno miejsce w lewo.</p> <p>Naciśnij przycisk ▶, aby przejść o jedno miejsce w prawo.</p> <p>Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane znaki.</p>




Obsługa radiotelefonu

Kroki

Długie naciśnięcie  powoduje zmianę metody wprowadzania tekstu.

Pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje wybrane znaki. Następnie wiersze pokazują skrócone wyniki wyszukiwania. Podczas wyszukiwania aliasu jest rozróżniana wielkość liter. Jeżeli istnieją dwa aliasy o tej samej nazwie (lub więcej), radiotelefon pokazuje alias, który jest na pierwszym miejscu listy.

- 5 Naciśnij przycisk , aby dokonać wyboru.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję Edyt. prioryt., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 7 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać poziom priorytetu i naciśnij przycisk , aby wybrać. Na ekranie pojawi się Poz. Zapis. Urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.

Uwaga: Ikona priorytetu pojawi się z lewej strony nazwy danej osoby.

Symbol priorytetu nie będzie widoczny, jeśli wybierzesz ustawienie **Brak**.

Skanowanie

Po rozpoczęciu skanowania radiotelefon cyklicznie przegląda zaprogramowaną listę skanowania dla bieżącego kanału, poszukując aktywności głosowej.

Dioda LED miga na żółto i widoczna jest ikona skanowania na wyświetlaczu.

Dostępne są dwie metody inicjowania skanowania:


- **Skanowanie kanałów głównych (ręczne):** radiotelefon skanuje wszystkie kanały/grupy uwzględnione na liście skanowania. Zależnie od ustawień, radiotelefon może rozpocząć skanowanie automatycznie od ostatnio




skanowanego „aktywnego” kanału/grupy lub od kanału, w którym zainicjowano skanowanie.




- **Skanowanie automatyczne:** radiotelefon automatycznie rozpoczyna skanowanie po wybraniu kanału/grupy z włączoną funkcją skanowania automatycznego.




Uwaga: Ta funkcja jest niedostępna w oprogramowaniu Capacity Plus i Linked Capacity Plus.

Konfiguracja listy aktywnego skanowania

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Skł., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Ust. waż. list., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać daną listę i naciśnij przycisk , aby wybrać.


Wybrana pozycja stanie się bieżącą listą skanowania.

Rozpoczynanie i kończenie skanowania

Podczas wyszukiwania radiotelefon akceptuje tylko dane (np. wiadomość tekstowa, lokalizacja, telemetria lub dane komputerowe) na wybranym kanale.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Skł., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
 - Na ekranie pojawi się komunikat Wi., jeśli wyszukiwanie jest wyłączone.
 - Na ekranie pojawi się komunikat Wł., jeśli wyszukiwanie jest włączone.

- 3 Naciśnij przycisk , aby dokonać wyboru.
 - Gdy funkcja skanowania jest włączona, dioda LED zacznie migać na żółto i zostanie wyświetlona ikona skanowania.
 - Gdy funkcja skanowania jest wyłączona, dioda LED zgaśnie i ikona skanowania nie będzie wyświetlana.

Odbieranie połączeń podczas skanowania

Skanowanie jest przerywane tylko w kanale/grupie, w których wykryto aktywność. Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik radiotelefonu. Radiotelefon zachowuje ten kanał podczas tej aktywności zgodnie z zaprogramowanym interwałem czasowym, określanym jako „wstrzymanie”.

- 1 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

Jeżeli funkcja wskazywania wolnego kanału będzie włączona, usłyszysz krótki dźwięk alertu w chwili, gdy przycisk **PTT** zostanie zwolniony w radiotelefonie docelowym, wskazujący że kanał jest teraz wolny i można odpowiadać.

- 2 Naciśnij przycisk **PTT** podczas wstrzymania. Dioda LED zaświeci w sposób ciągły na zielono.
- 3 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.
- 4 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Jeżeli użytkownik nie odpowie na połączenie podczas wstrzymania, radiotelefon kontynuuje skanowanie innych kanałów/grup.

Eliminacja kanału niepożądanego

Jeżeli w określonym kanale nieustannie wykrywane są niepożądane połączenia lub zakłócenia szumowe (tzw. kanał „uciążliwy”), można tymczasowo usunąć ten kanał z listy skanowania.

Ta funkcja nie jest dostępna dla aktualnie wybranego kanału.

Kanał „niepożądany” można usunąć **wyłącznie** przy użyciu zaprogramowanego przycisku **Eliminacji kanału niepożądanego**. Ta funkcja **nie** jest dostępna w menu.

- 1 Po zatrzymaniu wyszukiwania na niepożądanym lub uciążliwym kanale naciśnij i przytrzymaj zaprogramowany przycisk **Eliminacji kanału niepożądanego**, aż usłyszysz sygnał.
- 2 Zwolnij przycisk **Eliminacji kanału niepożądanego**. Kanał zostanie usunięty.

Przywracanie kanału niepożądanego

Aby przywrócić usunięty kanał niepożądany, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wyłącz radiotelefon i włącz go ponownie,
- Zatrzymaj i ponownie uruchom skanowanie za pomocą zaprogramowanego przycisku **Skanuj** lub menu.
- przycisku zmiany kanału lub strefy.

Ustawienia kontaktów

Opcja Kontakty oferuje funkcję książki adresowej w radiotelefonie. Każdy wpis odpowiada aliasowi lub identyfikatorowi używanemu do inicjowania połączenia.

Każda pozycja, w zależności od kontekstu, jest przypisana **jednemu** z pięciu typów połączeń: połączenie grupowe, połączenie prywatne, połączenie zbiorcze, połączenie PC lub połączenie dyspozytorskie.

Połączenia komputerowe i dyspozytorskie są związane z transmisją danych. Są one dostępne tylko w aplikacjach. Więcej informacji zamieszczono w dokumentacji aplikacji do transmisji danych.

Uwaga: Jeżeli funkcja poufności jest włączona na kanale, można inicjować połączenie grupowe, prywatne i ogólne na tym kanale przy włączonej funkcji poufności. Transmisję będą mogły odszyfrować tylko radiotelefony z takim samym kluczem zabezpieczającym LUB taką samą wartością i identyfikatorem klucza, jak w radiotelefonie.

Dodatkowe informacje: [Prywatność](#) na stronie 134.

Ponadto menu Kontakty pozwala przypisać każdą pozycję do jednego lub więcej programowanego przycisku numerycznego klawiatury. Jeżeli pozycja jest przypisana do przycisku numerycznego, radiotelefon może szybko ją wywołać po naciśnięciu odpowiedniego przycisku.


Urządzenie obsługuje do 1000 wpisów na liście Kontaktów.




Dla każdego wpisu na liście kontaktów wyświetlane są następujące informacje:



- Typ połączenia.
- Alias połączenia.
- ID połączenia

Uwaga: Możesz dodawać, edytować lub identyfikatory abonentów w ramach listy Kontaktów cyfrowych.

Inicjowanie połączenia grupowego przy użyciu listy kontaktów

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu Kontakt y. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do wymaganego aliasu lub identyfikatora grupy.

- 4 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

- 5 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie. Dioda LED świeci na zielono. W pierwszym wierszu znajduje się alias lub identyfikator abonenta. W drugim wierszu znajduje się tekst W yw. prywat. i ikona połączenia prywatnego.


6 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.




7 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**. Kiedy dowolny użytkownik w grupie odpowie, dioda zacznie pulsować na zielono, na wyświetlaczu pojawi się ID rozmówcy, radio wyłączy wyciszenie i usłyszysz odpowiedź przez głośnik urządzenia.







8 Jeżeli funkcja wskazywania wolnego kanału będzie włączona, usłyszysz krótki dźwięk alertu w chwili, gdy przycisk **PTT** zostanie zwolniony w radiotelefonie docelowym, wskazujący że kanał jest teraz wolny i można odpowiadać. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.
W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie zakończone.





9 Usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat W yw. zakoñ.

Inicjowanie połączenia prywatnego przy użyciu listy kontaktów

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu Kontakty. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.

- 3 Aby wybrać alias lub identyfikator abonenta, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Wybierz bezpośrednio wymagany alias lub ID
 - Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do wymaganego aliasu lub identyfikatora abonenta i naciśnij przycisk , aby wybrać.
 - Skorzystaj z menu Wyb ręcz
 - Użyj  lub , aby przejść do menu Wyb ręcz i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Nr radiotel i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Jeżeli uprzednio wybierano , ten identyfikator jest wyświetlany obok migającego kursora. W przeciwnym wypadku w pierwszej linii jest wyświetlany Nr radiotel;; w drugiej linii wyświetlany jest migający kursor. Użyj klawiatury, aby edytować/wprowadzić identyfikator. Naciśnij przycisk , aby dokonać wyboru.

- 4 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

- 5 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie. Dioda LED świeci na zielono. W pierwszym wierszu znajduje się alias lub identyfikator abonenta. W drugim wierszu znajduje się tekst Wyw indyw i ikona połączenia prywatnego.

- 6 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.

- 7 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Po uzyskaniu odpowiedzi od radiotelefonu docelowego zielony wskaźnik miga, a na wyświetlaczu widoczny jest alias lub identyfikator użytkownika radiotelefonu transmitującego. Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik radiotelefonu.




- 8** Jeżeli funkcja wskazywania wolnego kanału będzie włączona, usłyszysz krótki dźwięk alertu w chwili, gdy przycisk **PTT** zostanie zwolniony w radiotelefonie docelowym, wskazujący że kanał jest teraz wolny i można odpowiadać. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.










W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie zakończone.

Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat *Wyb. zakończ.*

Nawiązywanie połączenia telefonicznego z poziomu kontaktów

- 1** Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2** Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu *Kontakty*. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.




- 3** Aby wybrać alias lub identyfikator abonenta, wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Wybierz bezpośrednio wymagany alias lub ID
 - Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do wymaganego aliasu lub identyfikatora abonenta i naciśnij przycisk , aby wybrać.
 - Skorzystaj z menu *Wyb ręcz*
 - Użyj  lub , aby przejść do menu *Wyb ręcz* i naciśnij przycisk , aby wybrać.
 - Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do pozycji *Numer telefonu* i naciśnij przycisk , aby wybrać.
 - W pierwszej linii wyświetlany jest *Numer telefonu*; w drugiej linii wyświetlany jest

migający kursor. Wprowadź numer telefonu przy użyciu klawiatury, a następnie naciśnij


przycisk , aby wybrać.

Jeżeliabrany wpis jest pusty, urządzenie wyemituje dźwięk ostrzegawczy i wyświetli komunikat *Błędny numer telefonu #*.


Naciśnięcie przycisku **PTT** na ekranie kontaktów telefonu spowoduje wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego i wyświetlenie komunikatu *Naciśnij OK: Wykon połą.*

-
- 4 Użyj  lub , aby przejść do *Wyb. tel.* i naciśnij przycisk , aby wybrać.

-
- 5 Jeżeli nie skonfigurowano kodu dostępu na liście kontaktów, w pierwszym wierszu ekranu pojawia się komunikat *Kod dostępu:*. W drugim wierszu wyświetlacza zobaczysz migający kursor.

Wprowadź kod dostępu i naciśnij przycisk , aby przejść dalej.

Podczas dostępu do kanału, naciśnij przycisk

, aby odrzucić próbę połączenia. Urządzenie

wyemituje dźwięk ostrzegawczy. Radiotelefon przywraca ekran łączenia z telefonem.

Kod dostępu nie może być dłuższy niż 10 znaków.

Pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje parametr *Wywoływ.* W drugim wierszu wyświetlacza widoczny jest alias lub identyfikator abonenta i ikona połączenia telefonicznego.

W przypadku powodzenia zabrmi sygnał DTMF. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy wyboru numeru użytkownika telefonu. W pierwszym wierszu wyświetlacza widoczny jest alias lub identyfikator abonenta i ikona RSSI. W drugim wierszu wyświetlacza widać komunikat *Połączenie telefoniczne* i ikonę połączenia telefonicznego.

W przypadku niepowodzenia urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Wyw. tel. Nieudane*. Radiotelefon wraca do ekranu wprowadzania kodu dostępu. Jeżeli zdefiniowano kod dostępu dla listy kontaktów, radiotelefon wraca do ekranu, który był wyświetlany przed zainicjowaniem połączenia.


6 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk **PTT**, aby mówić, albo zwolnij go, aby słuchać.

Uwaga: Ikona RSSI znika podczas transmisji.

Aby dodać cyfry, gdy wymaga tego połączenie telefoniczne, naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze. Pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje parametr **Dodat. cyfr:** . W drugim wierszu wyświetlacza zobaczysz migający kursor. Wpisz dodatkowe cyfry i

naciśnij przycisk , aby przejść dalej. Radiotelefon wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF i wróci do poprzedniego ekranu.

Jeżeli połączenie zostanie zakończone podczas wprowadzania dodatkowych cyfr wymaganych przez połączenie telefoniczne, radiotelefon wróci do ekranu wyświetlanego przed zainicjowaniem połączenia.

- Naciśnij **przycisk szybkiego połączenia**.

Uwaga: Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy DTMF.


Jeżeli wpis **przycisku szybkiego połączenia** jest pusty, urządzenie wyemituje dźwięk ostrzegawczy.

Naciśnięcie podczas połączenia **przycisku szybkiego połączenia** ze skonfigurowanym kodem odstępu lub próba wprowadzenia kodu odstępu jako dodatkowych cyfr zaowocuje tym, że radiotelefon spróbuje zakończyć połączenie.

8 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk




9 Jeżeli nie skonfigurowano kodu odstępu na liście kontaktów, w pierwszym wierszu ekranu pojawia się komunikat **Kod odstępu:** . W drugim wierszu wyświetlacza zobaczysz migający kursor.


Wprowadź kod odstępu i , aby przejść dalej.

Kod odstępu nie może być dłuższy niż 10 znaków.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy DTMF i wyświetla komunikat **Kończąc wyw. tel.**


W przypadku powodzenia urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat . Radiotelefon przywraca ekran łączenia z telefonem.




W przypadku niepowodzenia radiotelefon przywraca ekran połączenia telefonicznego. Powtórz czynności 8 i 9 lub odczekaj aż użytkownik telefonu zakończy wywołanie.

Gdy użytkownik telefonu kończy połączenie, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat .

Jeżeli przycisk **PTT** zostanie zwolniony, podczas gdy radiotelefon konfiguruje połączenie, operacja jest przerywana bez sygnalizowania i zostanie ponownie wyświetlony poprzedni ekran.

Radiotelefon może być zaprogramowany do wykonywania testu radiowego przed skonfigurowaniem połączenia prywatnego. Jeżeli radiotelefon docelowy jest niedostępny, usłyszysz krótki sygnał i na wyświetlaczu pojawi się miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu **Kontak ty**. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.



- 3 Wprowadź pierwszy znak wymaganego aliasu. Pojawi się migający kursor.

- 4 Przy pomocy klawiatury wprowadź nazwę aliasu.

Wykonywanie połączenia przy użyciu wyszukiwania aliasów

Można również użyć funkcji wyszukiwania aliasu lub wyszukiwania alfanumerycznego do pobrania wymaganego aliasu abonenta.

Ta funkcja jest dostępna tylko po wyświetleniu listy kontaktów.

Uwaga: Naciśnij przycisk  lub , aby zakończyć wyszukiwanie aliasu.

Naciśnij przycisk ◀, aby przejść o jedno miejsce w lewo. Naciśnij przycisk ▶, aby przejść o jedno miejsce w prawo. Naciśnij przycisk *←, aby usunąć niepożądane znaki. Przytrzymanie

przycisku ☎# spowoduje zmianę metody wpisywania tekstu.

Pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje wybrane znaki. W kolejnych wierszach znajdziesz skrócone wyniki wyszukiwania. Podczas wyszukiwania aliasu jest rozróżniana wielkość liter. Jeżeli istnieją co najmniej dwie pozycje o tej samej nazwie, radiotelefon wyświetli tę, która jest na pierwszym miejscu listy skanowania.

5 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

6 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie. Dioda LED świeci na zielono. Wyświetlacz pokazuje alias docelowego radiotelefonu.


7 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.

8 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Kiedy docelowy radiotelefon odpowie, dioda zacznie pulsować na zielono, a radiotelefon wyłączy wyciszenie i usłyszysz odpowiedź przez głośnik urządzenia.

9 Jeżeli funkcja wskazywania wolnego kanału będzie włączona, usłyszysz krótki dźwięk alertu w chwili, gdy przycisk **PTT** zostanie zwolniony w radiotelefonie docelowym, wskazujący że kanał jest teraz wolny i można odpowiadać. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.



W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie zakończone.

Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat  zakoń.

Wykonywanie połączenia grupowego, prywatnego, telefonicznego lub ogólnego poprzez wyszukanie aliasu


Można również użyć funkcji wyszukiwania aliasu lub wyszukiwania alfanumerycznego do pobrania wymaganego aliasu abonenta.




Ta funkcja jest dostępna tylko po wyświetleniu listy kontaktów.

Uwaga: Naciśnij przycisk  lub , aby zakończyć wyszukiwanie aliasu.

Jeżeli przycisk **PTT** zostanie zwolniony, podczas gdy radiotelefon konfiguruje połączenie, operacja jest przerywana bez sygnalizowania i zostanie ponownie wyświetlony poprzedni ekran.




Radiotelefon może być zaprogramowany do wykonywania testu radiowego przed skonfigurowaniem połączenia prywatnego. Jeżeli radiotelefon docelowy jest niedostępny, usłyszysz krótki sygnał i na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Odbiorca niedostępny**. Radiotelefon ponownie wyświetla menu przed zainicjowaniem testu radiowego.



- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu **Kontakt ty**. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.

- 3 Wprowadź pierwszy znak wymaganego aliasu. Pojawi się migający kursor.

- 4 Przy pomocy klawiatury wprowadź nazwę aliasu. Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce w lewo. Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce w prawo. Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane znaki. Pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje wybrane znaki. W drugim wierszu pojawia się alias pasujący do wprowadzonego. Podczas wyszukiwania aliasu jest rozróżniana wielkość liter. Jeżeli istnieją co najmniej dwie pozycje o tej samej nazwie, radiotelefon wyświetli tę, która jest na pierwszym miejscu listy skanowania.

- 5 Użyj  lub , aby przewinąć dożądanego wpisu w razie potrzeby.

- 6 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

7 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie. Dioda LED świeci na zielono. W pierwszym wierszu wyświetlany jest identyfikator radiotelefonu odbiorcy. W drugim wierszu wyświetlany jest rodzaj połączenia i ikona połączenia.

8 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.

9 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**. Gdy radiotelefon odbiorcy odpowie, zielona dioda LED zacznie migać.








10 Jeżeli funkcja wskazywania wolnego kanału jest włączona, usłyszysz krótki sygnał ostrzegawczy w chwili, gdy przycisk **PTT** zostanie zwolniony w radiotelefonie docelowym, co będzie oznaczać, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.


W przypadku braku aktywności głosowej w zaprogramowanym interwale czasowym połączenie zostanie zakończone.


Usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat **Wyw. zakoñ.**

Przypisanie pozycji do programowanego przycisku numerycznego



Uwaga: *Nawiązywanie połączenia grupowego, prywatnego lub ogólnego przy użyciu programowanego przycisku numerycznego* na stronie 59 zawiera szczegółowe informacje na temat wywołania grupowego, indywidualnego lub zbiorczego przy pomocy programowanego przycisku numerycznego.

- 1** Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2** Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu **Kontakty**. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.
- 3** Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Progr. klaw. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść dożądanego przycisku numerycznego i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Jeżeli dany przycisk numeryczny jest aktualnie przypisany do innej pozycji, na wyświetlaczu pojawi się informacja Klawisz już używany, a następnie w pierwszym wierszu zostanie wyświetlone pytanie Zastąpić?. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Tak, i naciśnij  w celu zastąpienia przypisania przycisku numerycznego.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Nie, i naciśnij  w celu powrotu do poprzedniego kroku.

Każda pozycja może być przypisana innym przyciskom numerycznym. Przed każdym przyciskiem numerycznym przypisanym do pozycji jest wyświetlany znak ✓. Jeśli znak ✓ znajduje się

przed pozycją Pusty, to przycisk numeryczny nie jest przypisany.

Jeżeli przycisk numeryczny jest przypisany do pozycji w określonym trybie, ta funkcja nie jest obsługiwana przy dłuższym naciśnięciu przycisku numerycznego w innym trybie.









Radiotelefon wyemituje dźwięk informacyjny i wyświetli Contact Saved (Kontakt został zapisany).




Ekran automatycznie wraca do poprzedniego menu.




Usuwanie połączenia pozycji z programowanym przyciskiem numerycznym




- 1 Wybierz żądany alias lub identyfikator za pośrednictwem:

Obsługa radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany klawisz numeryczny	Przytrzymanie zaprogramowanego przycisku numerycznego pozwala przejść do wybranego aliasu lub

Obsługa radiotelefonu	Kroki
	<p>identyfikatora; naciśnij przycisk , aby wybrać.</p>
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu Kontakt ty. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej. 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do wymaganego aliasu lub identyfikatora abonenta i naciśnij przycisk , aby wybrać.

2 Użyj  lub , aby przejść do opcji Progr. klaw. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

3 Użyj  lub , aby wybrać pozycję Pusty i naciśnij przycisk , aby wybrać. W pierwszym wierszu na wyświetlaczu pojawia się pytanie: *Wycz wsz klaw?*.


4  lub , Tak, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.




Uwaga: Gdy określona pozycja zostaje usunięta, połączenie pomiędzy nią a odpowiednim programowanym przyciskiem numerycznym zostaje anulowane.




Radiotelefon wyemituje dźwięk informacyjny i wyświetli *Contact Saved* (Kontakt został zapisany).




Ekran automatycznie wraca do poprzedniego menu.


Dodawanie nowego kontaktu


- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.




- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu `Kontakty`. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu `Nowy kontakt` i naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać wymagany typ kontaktu: `Kntkt radiotel.` lub `Kontakt telef.` Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 5 Wpisz numer kontaktu za pomocą klawiatury, a następnie potwierdź, wybierając opcję .




- 6 Wpisz nazwę kontaktu za pomocą klawiatury, a następnie potwierdź, wybierając opcję .




- 7 Jeżeli dodajesz kontakt radiotelefonu, przycisk  lub  pozwala wybrać typ dzwonka i naciśnij przycisk , aby wybrać. Radiotelefon wyemituje dźwięk informacyjny i wyświetli miniinformację o udanej operacji.


Wysyłanie wiadomości do danego kontaktu


- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu `Kontakty`. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu `Nowy kontakt` i naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać wymagany typ kontaktu: `Kntkt radiotel.` lub `Kontakt telef.` Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu i naciśnij przycisk , aby wybrać.


6 Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji Wyślij wiadomość i naciśnij przycisk , aby wybrać.


7 Naciśnij przycisk , aby wysłać wiadomość.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Dźwięki i/powiadomienia i naciśnij przycisk , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Dzwonki dla połączeń i naciśnij przycisk , aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Sug. wyw. i naciśnij przycisk , aby wybrać.
Bieżący sygnał jest oznaczony za pomocą symbolu ✓.

7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać dany dźwięk, i naciśnij przycisk , aby wybrać.


Możesz również użyć przycisku ◀▶ lub , aby zmienić wybraną opcję.


Obok wybranego sygnału pojawi się symbol ✓.

Ustawienia wskaźnika połączenia

Włączanie lub wyłączenie dzwoneków połączenia dla alertów połączeń


Można wybrać lub włączyć bądź wyłączyć dzwonki dla odbieranych alertów połączeń.




1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.




2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.




Włączanie i wyłączanie dzwonek dla połączeń prywatnych




Można włączyć lub wyłączyć dzwoneki dla odbieranego połączenia prywatnego.




- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.



- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Tony/alarmy i naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Dzwonki dla połączeń i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Wyw. prywat., i wybierz pozycję naciśnij przycisk , aby wybrać.

Możesz również użyć przycisku  lub , aby zmienić wybraną opcję.

- 7 Naciśnij przycisk , aby włączyć dźwięki połączeń prywatnych.

Jeżeli dźwięki wywołań prywatnych zostaną włączone, na ekranie pojawi się oznaczenie  obok napisu Włączone.

Jeżeli dźwięki wywołań prywatnych zostaną wyłączone, oznaczenie  zniknie

Włączanie i wyłączanie dzwonek wiadomości tekstowych

Można włączyć lub wyłączyć dzwoneki dla przychodzących Wiadomości tekstowych.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Tony/alarmy i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Dzwonki dla połączeń i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Wiadomość tekstowa, a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.
Bieżący sygnał jest oznaczony za pomocą symbolu ✓.

- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać dany dźwięk, i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

Obok wybranego sygnału pojawi się symbol ✓.

Włączanie i wyłączenie dzwonek wiadomości tekstowej z raportem telemetrycznym

Istnieje możliwość włączania lub wyłączania dzwonek przychodzącej wiadomości tekstowej z raportem telemetrycznym.

- 1 Użyj Ⓜ, aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Tony/alarmy i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Dzwonki dla połączeń i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu

Telemetria, a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

Bieżący sygnał jest oznaczony za pomocą symbolu ✓.

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądany dźwięk, i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać. Na ekranie pojawi się komunikat Wybrano dźwięk <numer>, a po lewej stronie wybranego sygnału wyświetli się symbol ✓.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Wyłącz i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Dzwonek telemetrii wyłą. a ✓ po lewej stronie opcji Wyłącz zobaczysz symbol.

Radiotelefon generuje dźwięk dla każdego stylu dzwonka podczas nawigacji na liście.

1 Użyj Ⓜ, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu

Kontakty. Następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.


3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.


4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji Wyświetl/Edytuj, i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

5 ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji Ringer, a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.



Przypisywanie stylów dzwonka

Można zaprogramować radiotelefon do generowania jednego z dziesięciu wstępnie zdefiniowanych dzwonek podczas odbierania alertu połączenia lub wiadomości tekstowej od określonego kontaktu.

- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji żadanego stylu dzwonka, i naciśnij przycisk , aby wybrać. Symbol ✓ wskazuje aktualnie wybrany dzwonek.

- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać dany dźwięk, i naciśnij przycisk , aby wybrać. Obok wybranego sygnału pojawi się symbol ✓. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Kontakt Zapis.

Wszystkie dźwięki



- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Przejdź do opcji Ustaw. rtf.. Wybierz opcję Dźwięki / alarmy. Wybierz opcję Wszystkie dźwięki. Włącz lub wyłącz Wszystkie dźwięki.

Wybór typu dzwonka dla alarmów

Możesz ustawić połączenia radiowe tak, aby korzystały z ustalonego typu połączenia i wibracji. Jeżeli wszystkie dźwięki są wyłączone, urządzenie wyświetli ikonę wyciszenia.

Jeżeli wszystkie dźwięki są włączone, na ekranie pojawi się właściwy typ alarmu dla dzwonka.

Radiotelefon użyje jednokrotnej wibracji, jeżeli wybrano taki typ dzwonka. Radiotelefon użyje wielokrotnej wibracji, jeżeli wybrano taki typ dzwonka. Jeżeli wybierzesz opcję dzwonka i wibracji, urządzenie odtworzy odpowiedni dźwięk dla transmisji przychodzących (tj. alertu połączenia, wiadomości lub kodu zadania). Będzie to dźwięk zatwierdzenia lub nieodebranego połączenia. Jeżeli lista powiadomień nie jest pusta, urządzenie będzie wibrować co 5 minut.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

3 Przejdź do opcji **Ustaw. rtf..** Wybierz opcję **Tony/alarmy** .Wybierz **Typ dzw. alertua.**

4 Wybierz jedną z poniższych opcji:

- Dzwonek
 - Wibracje
 - Wibracje i dzwonek
 - Cichy
-

Zwiększanie głośności dźwięku alarmu

Radiotelefon można zaprogramować, aby generował ciągły alarm, jeżeli połączenie nie zostanie odbierane. W tym przypadku poziom głośności dźwięku alarmu jest zwiększany automatycznie w miarę upływu czasu. Ta funkcja jest określana jako „sygnał narastający”.

Funkcje rejestru połączeń


Radiotelefon rejestruje wszystkie ostatnie wychodzące, odebrane i nieodebrane połączenia prywatne. Korzystając z rejestru połączeń, można przeglądać ostatnie połączenia i zarządzać nimi.




Na każdej liście połączeń można wykonać następujące zadania:




- Zapisz ID (identyfikator) na liście kontaktów
- Usuń
- Zobacz szczegóły



Przeglądanie ostatnich połączeń

Dostępne są następujące listy: Nieodebrane, Odebrane i Wychodzące.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji **Dz. wyw** i naciśnij przycisk , aby wybrać.



- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do preferowanej listy, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Na wyświetlaczu pojawią się zarejestrowane wpisy, poczynawszy od najnowszego.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić listę. Naciśnij przycisk **PTT**, aby rozpocząć połączenie prywatne przy użyciu aktualnie wybranego aliasu lub identyfikatora.

Ekran nieodebranych połączeń





Po każdym nieodebranym połączeniu urządzenie wyświetli stosowny komunikat na liście powiadomień. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Nieodebrane połączenia.








Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij , aby wyświetlić ID nieodebranego połączenia. Na ekranie pojawi się rejestr nieodebranych połączeń.
- Naciśnij , aby zapamiętać lub usunąć dany wpis.








Zapisywanie aliasu z listy połączeń

Można również zapisać identyfikator bez aliasu.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Dz. wyw i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać daną listę i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Zachowane i naciśnij przycisk , aby wybrać. Pojawi się migający kursor. W razie potrzeby wpisz alias danego identyfikatora i naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o udanej operacji.

Usuwanie połączenia z listy połączeń

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Dz. wyw i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać daną listę i naciśnij przycisk , aby wybrać. Jeżeli wybrana lista nie zawiera żadnych wpisów, na wyświetlaczu widoczny jest komunikat Lista pusta i generowany jest sygnał o niskim tonie,

jeżeli dźwięki przycisków są włączone (patrz [Włączanie/wyłączanie dźwięków przycisków](#) na stronie 158).

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Delete Entry?, a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.
- 6 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać opcję Tak i usunąć wpis. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Poz. Usun..
 - Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję Nie i naciśnij przycisk Ⓜ, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Wyświetlanie szczegółowych informacji z Listy połączeń

- 1 Użyj Ⓜ, aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Dz. wyw i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać daną listę i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Pokaż szczeg i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać. Na wyświetlaczu pojawią się szczegółowe informacje.

Alert połączenia

Korzystając z funkcji wysyłania alertu połączenia na pager, można poinformować użytkownika


określonego radiotelefonu o konieczności zainicjowania połączenia zwrotnego, kiedy będzie to możliwe.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla aliasów lub identyfikatorów abonentów za pośrednictwem menu listy kontaktów lub funkcji wybierania ręcznego.

Odbieranie i odpowiadanie na alert połączenia

Po odebraniu przywołania alertu połączenia pojawi się komunikat listą powiadomień zawierającą alert połączenia oraz alias lub identyfikator radiotelefonu wywołującego.








Po słycać powtarzający się ton i dioda LED miga na żółto wykonaj jedną z następujących czynności:




- Naciśnij przycisk **PTT**, jeśli na ekranie na liście powiadomień nadal znajduje się alert połączenia wymagający połączenia prywatnego.
- Naciśnij przycisk , aby wyjść z listy powiadomień. Alert zostaje przeniesiony do Rejestru połączeń nieodebranych.

Rozdział *Listy powiadomień* na stronie 156 zawiera szczegółowe informacje o Liście powiadomień.

Rozdział *Funkcje rejestru połączeń* na stronie 99 zawiera szczegółowe informacje na temat Listy nieodebranych wywołań.

Wysyłanie alertu połączenia z Listy kontaktów

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu **Kontakty**. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Aby wybrać alias lub identyfikator abonenta, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Wybierz bezpośrednio wymagany alias lub ID
 - Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do wymaganego aliasu lub identyfikatora abonenta i naciśnij przycisk , aby wybrać.
 - Skorzystaj z menu **Wyb ręcz**

- Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do menu Wyb ręcz i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Kontakt radiotelefonu. Teraz naciśnij przycisk naciśnij przycisk , aby wybrać.
- W pierwszym wierszu ekran wyświetli Numer radiotelefonu:, a w drugim pojawi się migający kursor. Wpisz identyfikator abonenta, któremu chcesz wysłać powiadomienie na pager i naciśnij .

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji

Syg. wyw. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Na ekranie pojawi się Syg. wyw. i ID lub alias abonenta, co oznacza, że zostało ono wysłane.

Dioda LED zaświeci się na zielono, gdy radiotelefon wysła alert połączenia.

Jeśli operacja zakończyła się powodzeniem, . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Syg. wywoł. przekazany.

W przeciwnym wypadku , a na wyświetlaczu pojawi się komunikat Alert łącz. nieudany.

Wysyłanie alertu połączenia przy pomocy przycisku Szybkiego połączenia

Naciśnij zaprogramowany **przycisk szybkiego połączenia**, aby utworzyć alert połączenia ze zdefiniowanym aliasem lub identyfikatorem.

Na ekranie pojawi się Syg. wyw. i ID lub alias abonenta, co oznacza, że zostało ono wysłane.

Gdy radiotelefon wysła alert połączenia, dioda LED świeci w sposób ciągły na zielono.

Po odebraniu potwierdzenia alertu na wyświetlaczu pojawi się informacja o udanej operacji .

W przeciwnym wypadku na wyświetlaczu pojawi się komunikat Syg. wywoł. nieprzekazany.

Tryb awaryjny

Sygnal alarmowy jest używany do sygnalizowania sytuacji krytycznej. Tryb awaryjny można uruchomić

w dowolnym momencie, na dowolnym ekranie, nawet w przypadku aktywności na bieżącym kanale.

Sprzedawca może ustawić czas naciśnięcia programowanego przycisku **alarmowego** (z wyjątkiem dłuższego naciśnięcia), podobnie jak w przypadku wszystkich innych przycisków:

Krótkie naciśnięcie Od 0,05 s do 0,75 s.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Od 1,00 s do 3,75 s.

Przycisk **alarmowy** jest przypisany funkcji włączania/wyłączania alarmu. Należy sprawdzić u sprzedawcy, jaki jest przypisany czas działania przycisku **alarmowego**.

Uwaga: Jeżeli krótkie naciśnięcie przycisku **alarmowego** włącza Tryb alarmowy, to **jego** przytrzymanie spowoduje wyłączenie tego trybu.

Jeżeli przytrzymanie przycisku **alarmowego** włącza Tryb alarmowy, to **jego** krótkie naciśnięcie spowoduje wyłączenie tego trybu.

Radiotelefon obsługuje **trzy** informacje alarmowe:

- Informacja alarmowa.
- Informacja alarmowa z wywołaniem.

- Informacja alarmowa z funkcją awaryjnej aktywacji mikrofonu.

Uwaga: Tylko **JEDEN** z powyższych sygnałów alarmowych można przypisać do zaprogramowanego przycisku **awaryjnego**.

Dodatkowo każdy alarm może należeć do jednego z następujących typów:







- **Zwykły** – radiotelefon nadaje sygnał alarmowy oraz stosuje sygnały wizualne lub dźwiękowe.
- **Cichy** – radiotelefon nadaje sygnał alarmowy bez sygnałów wizualnych lub dźwiękowych. Radiotelefon odbiera połączenia, nie emitując dźwięku przez głośnik, do momentu naciśnięcia przycisku **PTT** w celu zainicjowania połączenia.
- **Cichy z obsługą głosu** – radiotelefon nadaje sygnał alarmowy bez sygnałów wizualnych czy dźwiękowych, ale odtwarza dźwięk połączeń przychodzących za pomocą wbudowanego głośnika.


Odbieranie wywołania alarmowego


Na ekranie zobaczysz ikonę alarmową, usłyszysz odpowiedni dźwięk, a dioda będzie pulsować na czerwono. Radiotelefon wyświetli alias abonenta wysyłającego informację alarmową. Jeżeli urządzenie

odebrało więcej niż jedno połączenie alarmowe, aliasy wszystkich rozmówców tego typu zostaną wyświetlone na Liście alarmów.



1 Podczas odbierania informacji alarmowej wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeżeli na ekranie jest wyświetlony jeden alias dla połączenia alarmowego, naciśnij przycisk , aby wyświetlić więcej szczegółów. naciśnij ponownie przycisk , aby wyświetlić opcje dla czynności.
- Jeśli na liście alarmów jest wyświetlane wiele aliasów połączeń alarmowych, naciśnij  lub , aby wybrać żądany alias, a następnie naciśnij , aby wyświetlić dodatkowe szczegóły. Naciśnij ponownie przycisk , aby wyświetlić opcje dla czynności.

2 Naciśnij przycisk  i wybierz pozycję Tak, aby wyjść z Listy alarmów. Aby ponownie otworzyć

listę alarmów, naciśnij przycisk  i przejdź do menu, a następnie wybierz opcję *Lista alar.*

Reagowanie na informację alarmową

- 1** Na liście alarmów użyj  lub , aby przejść do wybranego aliasu.
- 2** Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.
Jeżeli funkcja wskazywania wolnego kanału jest włączona, usłyszysz krótki sygnał ostrzegawczy w chwili, gdy przycisk **PTT** zostanie zwolniony w radiotelefonie nadającym, co będzie oznaczać, że kanał jest obecnie dostępny do użytku.
- 3** Naciśnij przycisk **PTT**, żeby transmitować przekaz głosowy poza trybem alarmowym do tej samej grupy, dla której była przeznaczona informacja alarmowa.
Głos w trybie alarmowym może transmitować wyłącznie radiotelefon inicjujący alarm. Wszystkie inne radiotelefony (łącznie z odbierającym połączenie alarmowe) nadają głos w trybie niealarmowym.

Dioda LED świeci na zielono. Radiotelefon nadal funkcjonuje w trybie awaryjnym.

-
- 4 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.

 - 5 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.
Gdy uzyskasz odpowiedź od urządzenia wysyłającego alarm, dioda zacznie pulsować na zielono, radiotelefon wyłączy wyciszenie i usłyszysz odpowiedź przez głośnik urządzenia. Na wyświetlaczu widoczny jest symbol połączenia grupowego, alias lub ID grupy oraz alias lub ID radiotelefonu transmitującego.

 - 6 Radiotelefon wyświetla Listę alarmów.

Wysyłanie informacji alarmowej

Ta funkcja pozwala wysyłać informację alarmową — sygnał bezdźwiękowy — który generuje informację o alarmie w grupie radiotelefonów.

Jeżeli alarmy ustawione są na wyciszenie, radiotelefon nie będzie wyświetlać żadnych wskaźników dźwiękowych ani wizualnych w trybie awaryjnym.

Naciśnij programowalny przycisk **Alarm wł.**

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Alarm Tx` i alias odbiorcy. Dioda LED zaświeci się na zielono, a na ekranie głównym pojawi się ikona alarmu.

Po odebraniu potwierdzenia sygnału alarmowego zostanie wyemitowany odpowiedni sygnał dźwiękowy, a dioda LED zacznie migać na zielono. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat `Alarm wysł.`

Jeżeli radiotelefon nie otrzyma potwierdzenia odbioru alarmu, to po wykonaniu wszystkich prób zostanie wyemitowany , a na ekranie pojawi się komunikat `Alarm niepkaz.`

Radiotelefon kończy tryb informacji alarmowej i ponownie wyświetla ekran główny.

Wysyłanie informacji alarmowej z połączeniem

Ta funkcja pozwala wysyłać sygnał alarmowy do grupy radiotelefonów. Po uzyskaniu potwierdzenia przez radiotelefon w danej grupie, grupa radiotelefonów może komunikować się przez zaprogramowany kanał alarmowy.

Jeżeli radiotelefon pracuje w trybie Wyciszony, podczas alarmu nie wysyła on sygnałów dźwiękowych ani wizualnych i nie pozwala na rozbrzmiewanie odbieranych wywołań przez głośnik do chwili naciśnięcia przycisku **PTT** inicjującego wywołanie.

Jeżeli radiotelefon pracuje w trybie Wyciszony z Głosem, podczas alarmu nie wysyła on sygnałów dźwiękowych ani wizualnych, ale pozwala na rozbrzmiewanie przez głośnik przychodzących wywołań. Wskaźniki pojawiają się jedynie po naciśnięciu przycisku **PTT** w celu zainicjowania lub odebrania połączenia.

1 Naciśnij programowalny przycisk **Alarm wł.**

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Alarm Tx** i alias odbiorcy. Dioda LED zaświeci w sposób ciągły na zielono, a na ekranie głównym pojawi się ikona alarmu.

Po odebraniu potwierdzenia sygnału alarmowego zostanie wyemitowany odpowiedni sygnał dźwiękowy, a dioda LED zacznie migać na zielono. Wyświetlacz pokazuje **Alarm wysł.**

2 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

3 Naciśnij przycisk **PTT**, aby nawiązać połączenie. Dioda LED zaświeci w sposób ciągły na zielono, a na wyświetlaczu pojawi się ikona grupy.

4 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.

5 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**. Jeżeli funkcja wskazywania wolnego kanału będzie włączona, usłyszysz krótki dźwięk alertu w chwili, gdy przycisk **PTT** zostanie zwolniony w radiotelefonie docelowym, wskazujący że kanał jest teraz wolny i można odpowiadać.

6 Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.

7 Po zakończeniu połączenia naciśnij przycisk **Wył alarm**, aby wyjść z trybu alarmowego. Zostanie wyświetlony ekran główny.

Wysyłanie informacji alarmowej z połączeniem głosowym

Ta funkcja pozwala wysyłać sygnał alarmowy do grupy radiotelefonów. Mikrofon radiotelefonu zostaje automatycznie aktywowany, pozwalając na komunikację z grupą radiotelefonów bez naciskania przycisku **PTT**.

Taki stan jest również określany jako „automatyczny mikrofon”.

Jeżeli w radiotelefonie jest włączony tryb Cyklu awaryjnego, powtórzenia okresów „automatycznego mikrofonu” i odbierania mają zaprogramowany czas. W trybie Cyklu awaryjnego odbierane połączenia są słyszalne przez głośnik radiotelefonu.

Po naciśnięciu przycisku **PTT** w czasie zaprogramowanej zaprogramowanego odbioru, rozlegnie się dźwięk zakazu oznaczający, że należy zwolnić przycisk **PTT**. Radiotelefon ignoruje naciśnięcie **PTT** i pozostaje w trybie alarmowym.

Uwaga: Jeżeli przycisk **PTT** zostanie naciśnięty w interwale czasowym, w którym używany jest mikrofon aktywny i pozostanie naciśnięty po tym interwale, radiotelefon kontynuuje nadawanie aż do chwili, kiedy zostanie zwolniony przycisk **PTT**.

Jeżeli radiotelefon pracuje w trybie cichym, podczas alarmu nie wysyła on sygnałów dźwiękowych ani wizualnych i nie pozwala na rozbrzmiewanie odbieranych połączeń przez głośnik, do chwili zakończenia zaprogramowanej transmisji w ramach funkcji „mikrofon aktywny” i naciśnięcia przycisku **PTT**.

Jeżeli radiotelefon pracuje w trybie cichym z głosem, podczas próby wywołania z funkcją „mikrofon aktywny” w trybie alarmu nie wysyła on sygnałów dźwiękowych, ale pozwala na rozbrzmiewanie dźwięku przez głośnik, gdy docelowy radiotelefon zareaguje, po zakończeniu zaprogramowanego czasu transmisji z funkcją „mikrofon aktywny”. Wskaźniki pojawią się jedynie po naciśnięciu przycisku **PTT**.

Uwaga: Jeżeli próba wysłania informacji alarmowej nie powiedzie się, radiotelefon nie ponawia próby, ale przechodzi bezpośrednio w stan „automatyczny mikrofon”.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **Tryb awaryjny włączony**.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Alarm Tx** i alias odbiorcy. Dioda LED zaświeci w sposób

ciągły na zielono i zostanie wyświetlona ikona alarmu.

-
- 2** Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Alarm wysł.**, mów wyraźnie do mikrofonu.

Jeżeli używana jest funkcja mikrofonu aktywnego, radiotelefon automatycznie rozpoczyna nadawanie bez konieczności naciskania przycisku **PTT** aż do zakończenia interwału czasowego tej funkcji. W trakcie transmisji dioda LED świeci w sposób ciągły na zielono, a na wyświetlaczu pojawia się ikona alarmu.

-
- 3** Radio automatycznie przerywa nadawanie po wygaśnięciu cyklu pomiędzy automatycznym mikrofonem a odbieraniem, jeżeli tryb Cyklu alarmowego jest włączony.

-
- 4** Po wygaśnięciu okresu automatycznego mikrofonu radiotelefon automatycznie przerywa transmisję. Aby ponownie rozpocząć nadawanie, naciśnij przycisk **PTT**.
-

Ponowne inicjowanie trybu alarmowego

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w radiotelefonie wysyłającym informację alarmową.

Ta funkcja jest użyteczna w dwóch następujących sytuacjach:

- Kiedy użytkownik zmieni kanał w momencie, gdy radiotelefon będzie w trybie alarmowym. Spowoduje to wyłączenie trybu awaryjnego. Jeżeli informacja alarmowa jest włączona w tym nowym kanale, radiotelefon ponownie uaktywnia tryb awaryjny.
- Kiedy użytkownik naciśnie zaprogramowany przycisk **Wł alarm** w stanie inicjowania/transmisji sygnału alarmowego. Powoduje to zakończenie i ponowne uaktywnienie trybu awaryjnego przez radiotelefon.

Wyjście z trybu awaryjnego po wysłaniu wywołania alarmowego

Radiotelefon kończy tryb awaryjny w jednej z następujących sytuacji:

- Otrzymano potwierdzenie odbioru alarmu (dotyczy tylko **Alarmu awaryjnego**).
- Wykonano wszystkie ponowne próby wysłania alarmu.
- Naciśnięto przycisk **Alarm wył.**

Uwaga: Wyłączenie radiotelefonu powoduje zakończenie trybu awaryjnego. Po ponownym


włączeniu radiotelefonu tryb awaryjny nie zostanie ponownie uaktywniony automatycznie.

Gdy radiotelefon pracuje w trybie awaryjnym i nastąpi zmiana kanału na taki, który nie posiada skonfigurowanego systemu alarmowego, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Brak alarmu**.

Funkcje wiadomości tekstowych





Niniejszy radiotelefon odbiera dane, na przykład wiadomości tekstowe, z innego radiotelefonu lub z programu poczty elektronicznej.




Maksymalna długość wysyłanej wiadomości tekstowej włącznie z tematem (widocznym przy odbiorze w programie pocztowym) to **140 znaków.Odbierana lub wysyłana** .





Uwaga: Przytrzymaj przycisk , aby w dowolnym momencie powrócić do Ekranu głównego.


Redagowanie i wysyłanie wiadomości tekstowej

- 1 Dostęp do funkcji **Wiad tekst.**

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk wiadomości tekstowej	Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Wiadom. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu **Napisz** i naciśnij przycisk , aby wybrać. Pojawi się migający kursor.
- 3 Przy pomocy klawiatury napisz wiadomość.


Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce w lewo. Naciśnij przycisk  lub , aby przesunąć kursor o jeden znak w prawo. Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane znaki.




Przytrzymanie przycisku  spowoduje zmianę metody wpisywania tekstu.

4 Po utworzeniu wiadomości naciśnij przycisk .



5 Aby wysłać, zapisać, edytować lub usunąć nowo utworzoną wiadomość, wykonaj jedną z następujących czynności.

- Opcja  lub  pozwala wysłać wiadomość.

Aby tego dokonać, naciśnij przycisk .

- Funkcja  lub  pozwala zapisać wiadomość. Naciśnij przycisk , aby zapisać wiadomość w folderze Kopie robocze.

- Przycisk  pozwala edytować wiadomość.

-  naciśnij przycisk , aby usunąć wiadomość lub zapisać ją w folderze Kopie robocze.

Na wyświetlaczu ukaże się przejściowa miniinformacja o tym, że wiadomość jest wysyłana.

Jeżeli wiadomość została wysłana, zabrmi dźwięk i na ekranie pojawi się informacja o udanej operacji.

Jeżeli wiadomość nie została wysłana, zabrmi niski ton, a na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie o nieudanej operacji.





Jeśli nie można wysłać wiadomości tekstowej, radiotelefon powróci do ekranu opcji *Resend* (patrz [Zarządzanie niewysłanymi wiadomościami tekstowymi](#) na stronie 117).




Wysyłanie krótkiej wiadomości tekstowej




Radiotelefon obsługuje maksymalnie do 80 zaprogramowanych przez sprzedawcę wiadomości z tekstem skrótowym.

Pomimo, że krótkie wiadomości tekstowe są wstępnie zaprogramowane, każdą wiadomość można redagować przed wysłaniem.





1 Dostęp do funkcji **Wiad tekst.**


Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk wiadomości tekstowej	Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Wiadom. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 2 Użyj  lub , aby przejść do pozycji **Tekst krtk.** i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Użyj  lub  aby przejść dożądanego komunikatu **Tekst krtk.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 4 W razie potrzeby edytuj wiadomość, korzystając z klawiatury.





Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce w lewo. Naciśnij przycisk  lub , aby przesunąć kursor o jeden znak w prawo. Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane znaki.

Przytrzymanie przycisku  spowoduje zmianę metody wpisywania tekstu.




- 5 Po utworzeniu wiadomości naciśnij przycisk .

- 6 Aby wysłać, zapisać, edytować lub usunąć nowo utworzoną wiadomość, wykonaj jedną z następujących czynności.

- Opcja  lub  pozwala wysłać wiadomość. Aby tego dokonać, naciśnij przycisk .

- Funkcja ▲ lub ▼ pozwala zapisać wiadomość. Naciśnij przycisk , aby zapisać wiadomość w folderze Kopie robocze.
- Przycisk  pozwala edytować wiadomość.
-  naciśnij przycisk , aby usunąć wiadomość lub zapisać ją w folderze Kopie robocze.

7 Jeśli chcesz wysłać wiadomość, wybierz odbiorcę za pomocą funkcji

- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby skorzystać z opcji Wyb ręcz, po czym naciśnij przycisk , aby wybrać. Pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje parametr Nr radiotel:!. W drugim wierszu wyświetlacza zobaczysz migający kursor. Wprowadź alias lub identyfikator abonenta i naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się informacja potwierdzająca. Oznacza to, że wiadomość została wysłana.

Jeżeli wiadomość zostanie wysłana pomyślnie, usłyszysz dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się informacja o udanej operacji .

W przeciwnym wypadku usłyszysz niski dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie o nieudanej operacji .


Wysyłanie krótkiej wiadomości tekstowej przy pomocy Szybkiego połączenia

Naciśnij zaprogramowany przycisk **szybkiego połączenia**, by wysłać predefiniowaną krótką wiadomość tekstową do predefiniowanego aliasu lub ID.

Na ekranie pojawi się informacja potwierdzająca. Oznacza to, że wiadomość została wysłana.

Jeżeli wiadomość została wysłana, rozlega się dźwięk i wyświetlacz pokazuje miniinformację o udanej operacji.

Jeśli wiadomości nie można wysłać, rozlega się niski dźwięk i wyświetlacz pokazuje miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Jeżeli nie można wysłać wiadomości tekstowej, radiotelefon przełączy się na ekran opcji  ponow. (patrz [Zarządzanie niewysłanymi wiadomościami tekstowymi](#) na stronie 117).

Dostęp do folderu kopii zapasowych

Wiadomość tekstową można zapisać w celu późniejszego wysłania.

Jeżeli po naciśnięciu przycisku **PTT** lub zmianie trybu radiotelefon przełączy się z ekranu pisania/edycji wiadomości tekstowej podczas jej tworzenia lub zmiany, bieżąca wiadomość tekstowa zostanie automatycznie zapisana w folderze kopii zapasowych.

Ostatnio zapisana wiadomość tekstowa zawsze znajduje się na pierwszej pozycji w folderze kopii zapasowych.




Folder kopii zapasowych może pomieścić maksymalnie dziesięć (10) ostatnio zapisanych wiadomości. Gdy folder zapełni się, następną


zapisana wiadomość tekstowa automatycznie zastępuje najstarszą wiadomość w folderze.







Uwaga: Przytrzymaj przycisk , aby w dowolnym momencie powrócić do Ekranu głównego.

Przeglądanie tekstu zapisanej wiadomości tekstowej





1 Dostęp do funkcji **Wiad tekst.**

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk wiadomości tekstowej	Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Wiadom. i naciśnij






Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	przycisk  , aby wybrać.









- Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Robocza i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do danej wiadomości, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Edycja i wysyłanie zapisanej wiadomości tekstowej

- Naciśnij ponownie przycisk  podczas wyświetlania danej wiadomości.
- Naciśnij przycisk  lub , aby Edytować, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. Pojawi się migający kursor.

- Przy pomocy klawiatury napisz wiadomość.

Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce w lewo. Naciśnij przycisk  lub , aby przesunąć kursor o jeden znak w prawo. Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane znaki. Przytrzymanie przycisku  spowoduje zmianę metody wpisywania tekstu.

- Po utworzeniu wiadomości naciśnij przycisk .
- Wybierz odbiorcę za pomocą przycisku
 - Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
 - Naciśnij przycisk  lub , aby skorzystać z opcji Wyb ręcz, po czym naciśnij przycisk , aby wybrać. Pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje parametr Nr radiotele1:. W drugim wierszu wyświetlacza zobaczysz migający kursor. Wprowadź alias lub identyfikator abonenta i naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się przejściowa miniinformacja, co stanowi potwierdzenie wykonywania tej operacji.

Jeżeli wiadomość zostanie wysłana pomyślnie, usłyszysz dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o udanej operacji.





W przeciwnym wypadku usłyszysz niski dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat miniostrzeżenie o nieudanej operacji.




Jeżeli operacja zakończy się niepowodzeniem, wiadomość zostanie przeniesiona do folderu Elementy wysłane i oznaczona ikoną Wysyłanie nieudane.




Usuwanie zapisanej wiadomości tekstowej z folderu kopii zapasowych


1 Dostęp do funkcji **Wiad tekst.**




Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk	Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
wiadomości tekstowej	
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu <i>Wiadom.</i> i naciśnij przycisk , aby wybrać.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu *Robocza* i naciśnij przycisk , aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do danej wiadomości, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij ponownie przycisk  podczas wyświetlania danej wiadomości.

- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Usun i naciśnij przycisk  w celu skasowania wiadomości tekstowej.


Zarządzanie niewysłanymi wiadomościami tekstowymi

Na ekranie opcji Wysł. ponow. można wybrać jedną z następujących opcji:

- Wyślij ponownie.
- Przekaż.
- Edycja.

Uwaga: Jeżeli typ kanału (tzn. konwencjonalny cyfrowy, Capacity Plus lub Linked Capacity Plus) nie jest odpowiedni, można tylko redagować i wysłać wiadomość Błąd wysyłania.

Ponowne wysyłanie wiadomości tekstowej




Naciśnij , aby ponownie wysłać tę samą wiadomość do tego samego aliasu lub identyfikatora użytkownika/grupy.




Po pomyślnym wysłaniu wiadomości zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o udanej operacji.



Jeśli nie można wysłać wiadomości, na wyświetlaczu pojawi się miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Przesyłanie dalej wiadomości tekstowej

Wybierz opcję Prześlij dalej, aby wysłać wiadomość do innego aliasu lub identyfikatora abonenta/grupy.

- 1 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Prześlij dalej. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 2 Wybierz odbiorcę wiadomości za pomocą przycisku
 - Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby skorzystać z opcji Wyb ręcz, po czym naciśnij przycisk , aby wybrać. Pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje parametr Nr radiotel:. W drugim wierszu wyświetlacza zobaczysz migający kursor. Wprowadź alias lub identyfikator abonenta i naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się przejściowa miniinformacja Wiad tekst: <Alias lub ID użytkownika/grupy>. Oznacza to, że wiadomość została wysłana.

Jeżeli wiadomość zostanie wysłana pomyślnie, usłyszysz dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się Wiadomość wysłana.


W przeciwnym wypadku usłyszysz niski dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się Wysłanie wiadomości nie powiodło się.

Edytowanie wiadomości tekstowej



Wybierz opcję Edytuj, aby edytować wiadomość przed jej wysłaniem.


Uwaga: Jeśli wpisane zostało pole tematu (dla odebranych wiadomości wysłanych z programu

poczty elektronicznej), odbiorca nie może go edytować.

- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby Edytować, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. Pojawi się migający kursor.


- Korzystając z klawiatury edytuj wiadomość.





Naciśnij przycisk ◀, aby przejść o jedno miejsce w lewo. Naciśnij przycisk ▶ lub , aby przesunąć kursor o jeden znak w prawo. Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane znaki.

Przytrzymanie przycisku  spowoduje zmianę metody wpisywania tekstu.




- Po utworzeniu wiadomości naciśnij przycisk .

- Aby wysłać, zapisać, edytować lub usunąć nowo utworzoną wiadomość, wykonaj jedną z następujących czynności.

- Opcja ▲ lub ▼ pozwala wysłać wiadomość. Aby tego dokonać, naciśnij przycisk .

- Funkcja ▲ lub ▼ pozwala zapisać wiadomość. Naciśnij przycisk , aby zapisać wiadomość w folderze Kopie robocze.
- Przycisk  pozwala edytować wiadomość.
-  naciśnij przycisk , aby usunąć wiadomość lub zapisać ją w folderze Kopie robocze.

5 Jeśli chcesz wysłać wiadomość, wybierz odbiorcę za pomocą funkcji

- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby skorzystać z opcji Wyb ręcz, po czym naciśnij przycisk , aby wybrać. Pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje parametr Nr radiotel:. W drugim wierszu wyświetlacza zobaczysz migający kursor. Wprowadź alias lub identyfikator abonenta i naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się informacja Wiad tekst: <Alias lub ID abonenta / grupy>, co stanowi potwierdzenie wysyłania wiadomości.


Jeżeli wiadomość zostanie wysłana pomyślnie, usłyszysz dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się Wiadomość wysłana.

W przeciwnym wypadku usłyszysz niski dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się Wysłanie wiadomości nie powiodło się.

Zarządzanie wysłanymi wiadomościami tekstowymi





Po wysłaniu wiadomości do innego radiotelefonu jest ona zapisywana w folderze Wysłane pozycje. Wiadomość tekstowa wysłana jako ostatnia jest zawsze umieszczana na górze listy Wysłane pozycje.




Folder Wysłane pozycje przechowuje maksymalnie trzydzieści (30) ostatnio wysłanych wiadomości. Po zapelnieniu folderu następną wysłaną wiadomość tekstową automatycznie zastępuje najstarszą wiadomość tekstową w folderze.




Uwaga: Przytrzymaj przycisk , aby w dowolnym momencie powrócić do Ekranu głównego.

Przeglądanie wysłanej wiadomości tekstowej

- 1 Aby przejść do opcji **Text Message**, wykonaj jedną z następujących czynności:

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk wiadomości tekstowej	Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Wiadom. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji **Poz. wysł.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3  lub  pozwoli przejść do jednej z nich i wykonać polecenie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Jeżeli odebrana wiadomość została wysłana za pośrednictwem programu poczty elektronicznej, można wyświetlić pole tematu.





Ikona w prawym górnym rogu ekranu informuje o statusie wiadomości (patrz rozdział *Ikony pozycji wysłanych* na stronie 39).

Wysyłanie wysłanej wiadomości tekstowej


Można wybrać jedną z następujących opcji podczas przeglądania wysłanej wiadomości tekstowej:




- Wyślij ponownie
- Prześlij dalej
- Edycja
- Usuń

Uwaga: Jeżeli typ kanału (tzn. konwencjonalny cyfrowy, Capacity Plus lub Linked Capacity Plus) nie jest odpowiedni, można tylko redagować, wysyłać lub kasować wiadomość **Wysłano**.

- 1 Naciśnij ponownie przycisk  podczas wyświetlania danej wiadomości.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać jedną z poniższych opcji, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Opcja	Kroki
Prześlij dalej	Wybierz opcję <i>Prześlij dalej</i> , aby wysłać zaznaczoną wiadomość tekstową do innego aliasu lub identyfikatora abonenta lub grupy (patrz Przesyłanie dalej wiadomości tekstowej na stronie 117).
Edycja	Wybierz opcję <i>Edytuj</i> , aby edytować wybraną wiadomość tekstową przed jej wysłaniem (patrz Edytowanie wiadomości tekstowej na stronie 118).
Usuń	Wybierz opcję <i>Usuń</i> , aby usunąć wiadomość tekstową.
Wyślij ponownie	Wybierz opcję <i>Wys. ponow.</i> , aby ponownie wysłać wybraną

Opcja	Kroki
	wiadomość do tego samego aliasu lub identyfikatora użytkownika / grupy.
	Na wyświetlaczu pojawia się informacja z potwierdzeniem, że ta sama wiadomość jest wysyłana do tego samego radia docelowego.
	Jeżeli wiadomość zostanie wysłana pomyślnie, usłyszysz dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o udanej operacji .
	W przeciwnym wypadku usłyszysz niski dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie o nieudanej operacji .
	Jeżeli nie można wysłać wiadomości, radiotelefon wyświetla ekran opcji <i>Wys. ponow.</i> Naciśnij  , aby ponownie wysłać wiadomość do tego samego aliasu lub identyfikatora użytkownika/ grupy.

Opcja	Kroki
	<p>Uwaga: Regulacja głośności oraz naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku, z wyjątkiem przycisków ,  lub , powoduje ponowne wyświetlenie wiadomości.</p> <p>Radiotelefon zamknie ekran opcji <i>Wys. ponow.</i>, gdy naciśniesz przycisk PTT w celu zainicjowania połączenia prywatnego lub grupowego albo odpowiedzi na połączenie grupowe. Radiotelefon zamyka również ekran po odebraniu wiadomości tekstowej lub danych telemetrycznych, połączenia alarmowego lub alarmu, czy też alertu połączenia.</p> <p>Radiotelefon ponownie wyświetli ekran opcji <i>Wys. ponow.</i>, gdy naciśniesz przycisk PTT, aby odpowiedzieć na połączenie prywatne (z wyjątkiem sytuacji, gdy radiotelefon wyświetla ekran</p>

Opcja	Kroki
	połączeń nieodebranych), oraz na koniec połączenia ogólnego.





Jeżeli ekran wysyłania wiadomości zostanie zamknięty podczas wysyłania wiadomości, radiotelefon uaktualni stan wiadomości w folderze *Wysłane* pozycje bez zapewnienia żadnego wskazania na wyświetlaczu ani za pomocą dźwięku.

Jeżeli radiotelefon zmieni tryb lub zostanie wyłączony zanim stan wiadomości w folderze *Wysłane* pozycje zostanie uaktualniony, radiotelefon nie będzie w stanie dokończyć wysyłania wiadomości w toku i automatycznie wskaże to za pomocą ikony *Nie można wysłać*.


Radiotelefon obsługuje maksymalnie pięć (5) wiadomości w toku w tym samym czasie. Podczas tego okresu radiotelefon nie może wysłać żadnej nowej wiadomości i automatycznie zaznacza ją ikoną *Nie można wysłać*.

Usuwanie wszystkich wysłanych wiadomości tekstowych z folderu Wysłane pozycje



- 1 Aby przejść do opcji **Text Message**, wykonaj jedną z następujących czynności:


Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk wiadomości tekstowej	Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Wiadom. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji






Poz. wysł., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Jeżeli wybrana opcja **Wysłane pozycje** nie zawiera żadnych wiadomości tekstowych, na wyświetlaczu widoczny jest komunikat **Lista pusta**. Jeśli dźwięki przycisków są włączone, usłyszysz niski ton (patrz rozdział [Włączanie/wyłączanie dźwięków przycisków](#) na stronie 158).

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję

Usuń wsz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Wybierz jedną z poniższych opcji:

-  lub , **Tak**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. Na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o udanej operacji.
- Za pomocą przycisku  lub  wybierz opcję

Nie i naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego ekranu.


Odbieranie wiadomości tekstowej

Gdy radiotelefon odbiera wiadomość, na wyświetlaczu jest wyświetlana aliasem lub identyfikatorem nadawcy oraz ikoną wiadomości po lewej stronie ekranu.

Gdy otrzymasz wiadomość tekstową, możesz wybrać opcję Przeczytaj:

Uwaga: Radiotelefon zamknie ekran alertu z wiadomością głosową i skonfiguruje połączenie prywatne lub grupowe z nadawcą wiadomości po naciśnięciu przycisku **PTT**, gdy wyświetlany jest ekran alertu.



Odczytywanie wiadomości tekstowej

- 1 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Odczytać?. Następnie wybierz naciśnij przycisk , aby wybrać.

Otwierana jest wybrana wiadomość w Skrzynce odbiorczej.

Jeżeli odebrana wiadomość została wysłana za pośrednictwem programu poczty elektronicznej, można wyświetlić pole tematu.

- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk , aby powrócić do skrzynki odbiorczej.
- Naciśnij przycisk  po raz drugi, aby odpowiedzieć, przesłać dalej lub usunąć wiadomość tekstową.

Zarządzanie odebranymi wiadomościami tekstowymi


Korzystając ze Skrzynki odbiorczej, można zarządzać wiadomościami tekstowymi. W Skrzynce odbiorczej można zapisać maksymalnie 30 wiadomości.

Wiadomości tekstowe w Skrzynce odbiorczej są sortowane zgodnie z kolejnością odebrania wiadomości, z ostatnią odebraną wiadomością na początku listy.


Radiotelefon obsługuje następujące opcje wiadomości tekstowych:




- Odpowiedz
- Prześlij dalej
- Usuń
- Usuń wszystko




Uwaga: Jeżeli typ kanału (tzn. konwencjonalny cyfrowy, Capacity Plus lub Linked Capacity Plus) nie jest odpowiedni, można tylko wysłać, kasować lub kasować wszystkie wiadomości Otrzymane.



Uwaga: Przytrzymaj przycisk , aby w dowolnym momencie powrócić do Ekranu głównego.

Przeglądanie wiadomości tekstowej ze Skrzynki odbiorczej




- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Wiadom. i naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do Sk odb, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 4 Naciśnij przycisk  lub , wyświetlić wiadomości.




Jeżeli odebrana wiadomość została wysłana za pośrednictwem programu poczty elektronicznej, można wyświetlić pole tematu.




- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk , aby wybrać bieżącą wiadomość, i ponownie , aby na nią odpowiedzieć, przesłać ją dalej albo usunąć.
 - Przytrzymanie przycisku  spowoduje ponowne wyświetlenie ekranu głównego.

Przeglądanie wiadomości tekstowej z raportem stanu telemetrii w skrzynce odbiorczej

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.


- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Wiadom. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do Sk odb, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do danej wiadomości, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


Nie możesz odpowiedzieć na wiadomość tekstową dot. stanu telemetrii.




Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Telemetr.: <Wiad tekst o stan>.








- 5 Przytrzymanie przycisku  spowoduje ponowne wyświetlenie ekranu głównego.

Odpowiadanie na wiadomość tekstową ze skrzynki odbiorczej



- 1 Dostęp do funkcji **Wiad tekst.**

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk wiadomości tekstowej	Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Menu	1 Użyj  , aby uzyskać dostęp do menu.

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	2 Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do menu Wiadom. i naciśnij przycisk  , aby wybrać.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do **Sk odb.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do danej wiadomości, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Jeżeli odebrana wiadomość została wysłana za pośrednictwem programu poczty elektronicznej, można wyświetlić pole tematu.
- 4 Ponownie naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do podmenu.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji Odpowiedz i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Skrót. odp.. Wybierz naciśnij przycisk , aby wybrać.

Pojawi się migający kursor.

6 Użyj klawiatury do zapisania/edycji wiadomości.

7 Po utworzeniu wiadomości naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się przejściowa miniinformacja potwierdzająca. Oznacza to, że wiadomość została wysłana.


Po pomyślnym wysłaniu wiadomości zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się informacja o udanej operacji.


Jeśli wiadomości nie można wysłać, zostanie wyemitowany niski sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się informacja o nieudanej operacji.




Jeżeli wiadomość nie może zostać wysłana, radiotelefon przełączy się na ekran opcji Wys. ponow. (patrz [Zarządzanie niewysłanymi wiadomościami tekstowymi](#) na stronie 117).




Usuwanie wiadomości tekstowej ze Skrzynki odbiorczej


- 1 Aby przejść do opcji **Text Message**, wykonaj jedną z następujących czynności:




Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk wiadomości tekstowej	Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu <i>Wiadom.</i> i naciśnij




Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	przycisk  , aby wybrać.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do Sk odb, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do danej wiadomości, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Jeżeli odebrana wiadomość została wysłana za pośrednictwem programu poczty elektronicznej, można wyświetlić pole tematu.

4 Ponownie naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do podmenu.





5 Naciśnij przycisk  lub , aby usunąć, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.




6 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję Tak. Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję. Na ekranie pojawi się miniinformacja o udanej operacji, a urządzenie powróci do widoku Skrzynki odbiorczej.

Usuwanie wszystkich wiadomości tekstowych ze Skrzynki odbiorczej




1 Aby przejść do opcji **Text Message**, wykonaj jedną z następujących czynności:




Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk wiadomości tekstowej	Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu <i>Wiadom.</i> i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do Sk odb, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Jeżeli wybrana Skrzynka odbiorcza nie zawiera żadnych wiadomości tekstowych, na ekranie pojawi się komunikat *Lista pusta*, usłyszysz niski ton (jeśli dźwięki przycisków są włączone) (patrz [Włączanie/wyłączanie dźwięków przycisków](#) na stronie 158).

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję *Usuń wsz.*, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję *Tak*. Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję. Na ekranie pojawi się miniinformacja o udanej operacji.

Etykiety zadań

Radiotelefon może odbierać kody zadań: to wiadomości od dyspozytora, które zawierają listę czynności do wykonania.

Możesz reagować na tego typu komunikaty, sortując kody zadań w ramach folderów. Domyślnie foldery mają nazwy „Wszystkie”, „Nowe”, „Rozpoczęte” i „Zakończone”. Sprzedawca lub administrator systemu może skonfigurować do 10 kolejnych folderów tego typu.

Urządzenie obsługuje do 100 kodów zadań, które będą widoczne w folderze „Wszystkie”. Nowe i ostatnio aktualizowane kody zadań są wyświetlane w pierwszej kolejności. Jeżeli urządzenie zarejestruje



maksymalną liczbę kodów zadań, to najstarsze kody na liście będą automatycznie zastępowane najnowszymi.





Uwaga: Kody zadań pozostaną w pamięci urządzenia nawet po jego wyłączeniu i ponownym uruchomieniu.

Urządzenie automatycznie wykryje i odrzuci duplikat kodu zadania o takim samym temacie.

Dostęp do folderu z kodami zadań

Uzyskaj dostęp do folderu z kodami zadań.

Obsługa radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk biletu zadania	<p>1 Naciśnij zaprogramowany przycisk bilet zad.</p> <p>2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego folderu i naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> <p>Uwaga: Możesz również nacisnąć przycisk  i</p>

Obsługa radiotelefonu	Kroki
	odpowiedni klawisz numeryczny (1–9), aby uzyskać dostęp do żądanego folderu.
Menu	<p>1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.</p> <p>2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji Bilet zad. i naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> <p>3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego folderu i naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> <p>Uwaga: Możesz również nacisnąć przycisk  i</p>

Obsługa radiotelefonu	Kroki
	<p>odpowiedni klawisz numeryczny (1–9), aby uzyskać dostęp do żądanego folderu.</p> <p>4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać dany bilet zadania. Wybierz naciśnij przycisk ☎, aby wybrać.</p>

Proces logowania i wylogowania z serwera zdalnego

Funkcja pozwala korzystać z procedur logowania i wylogowania dla zdalnego serwera przy pomocy identyfikatora użytkownika.

- 1 Użyj ☎, aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji
Zaloguj i naciśnij przycisk ☎, aby wybrać.
Jeśli użytkownik jest już zalogowany, w menu będzie widoczna funkcja Wyloguj się.

Przez moment na ekranie będzie widoczne potwierdzenie logowania.


Jeżeli użytkownik nie zaloguje się prawidłowo, na ekranie pojawi się komunikat o błędzie.




Generowanie i wysyłanie kodów zadań


Radiotelefon potrafi generować kody zadań (na podstawie szablonów) i wysyłać zadania do wykonania.


Uwaga: Do konfiguracji szablonów kodów zadań potrzebne jest oprogramowanie CPS. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób został zaprogramowany radiotelefon.

- 1 Użyj ☎, aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji Bilet zad. i naciśnij przycisk ☎, aby wybrać.



- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby utworzyć zgłoszenie, następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
-
- 4 W zależności od ustawień urządzenia wykonaj jedną z następujących czynności:


Jeśli:	Wówczas:
Jeżeli radiotelefon ma jeden szablon kodów zadań:	<p>1 Skorzystaj z klawiatury, aby wpisać wymagany numer pomieszczenia, i naciśnij przycisk naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> <p>2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Status pomieszczenia, następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> <p>3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej opcji, i wybierz polecenie naciśnij przycisk , aby wybrać.</p>

Jeśli:	Wówczas:
Jeżeli radiotelefon ma więcej niż jeden szablon kodów zadań:	Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej opcji, i wybierz polecenie naciśnij przycisk  , aby wybrać.


- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Wyślij i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Przez moment na ekranie będzie widoczna informacja o wysłaniu wiadomości.
- Jeżeli nie uda się wysłać wiadomości, na ekranie pojawi się symbol odmowy.


Odpowiadanie na odebrany bilet zadania


- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
-
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji Bilet zad. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego folderu i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Możesz również nacisnąć odpowiedni klawisz numeryczny (1–9), aby uzyskać dostęp dożądanego folderu.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać dany bilet zadania. Wybierz naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Ponownie naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do podmenu.
Możesz również nacisnąć odpowiedni klawisz numeryczny (1–9), aby uzyskać dostęp do opcji **Skrót odp..**

- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać dany bilet zadania. Wybierz naciśnij przycisk , aby wybrać.
Możesz również nacisnąć odpowiedni klawisz numeryczny (1–9), aby odpowiedzieć na bilet zadania.



Na wyświetlaczu ukaże się przejściowa miniinformacja o tym, że wiadomość jest wysyłana.





Jeżeli wiadomość została wysłana, zabrmi dźwięk i na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o udanej operacji.




Jeżeli wiadomość nie została wysłana, zabrmi niski ton, a na wyświetlaczu pojawi się miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Usuwanie kodu zadania

Usuwanie kodu zadania.

Obsługa radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk biletu zadania	<ol style="list-style-type: none"> Naciśnij zaprogramowany przycisk bilet zad. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Wsz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

Obsługa radiotelefonu	Kroki
	<p>2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji Bilet zad. i naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> <p>3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Wsz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> <p>4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać dany bilet zadania. Wybierz naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> <p>Uwaga: Podczas wykonywania czynności 4 możesz wcisnąć przycisk , aby usunąć daną pozycję.</p>

Obsługa radiotelefonu	Kroki
	<p>5 Ponownie naciśnij przycisk  podczas przeglądania Kodu zadania.</p> <p>6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby usunąć, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> <p>Uwaga: Możesz również skorzystać z przycisku .</p>

Prywatność

Jeżeli ta funkcja jest włączona, pomaga ona zapobiec podsłuchiowaniu przez nieupoważnione osoby na danym kanale, dzięki zastosowaniu programowego rozwiązania szyfrującego. Część transmisji, która zawiera sygnalizację i identyfikację użytkownika, nie jest szyfrowana.

Radiotelefon musi mieć włączoną funkcję prywatności na danym kanale, aby nadawać podczas połączenia prywatnego, chociaż nie jest to konieczny wymóg do odbioru transmisji. Po włączeniu funkcji prywatności na kanale radiotelefon może nadal odbierać czyste (niezaszyfrowane) transmisje.

Radiotelefon obsługuje dwa ustawienia dotyczące prywatności:

- Ochrona prywatności na poziomie podstawowym.
- Ochrona prywatności na poziomie rozszerzonym

W urządzeniu można włączyć tylko jedno z tych ustawień.

Po włączeniu funkcji poufności transmisję danych lub połączenie będą mogły odszyfrować tylko radiotelefony z takim samym kluczem poufności (poziom podstawowy) lub taką samą wartością i identyfikatorem klucza (poziom rozszerzony), jak te skonfigurowane w radiotelefonie-nadajniku.

W wypadku odbioru zaszyfrowanej transmisji z radiotelefonu, w którym ustawiono inny klucz zabezpieczający lub inną wartość oraz identyfikator klucza, będzie słycać zakłócenia (po ustawieniu poziomu podstawowego ochrony prywatności) lub nie

będzie słycać nic (po ustawieniu poziomu rozszerzonego ochrony prywatności).

Jeżeli radiotelefon ma przypisany typ prywatności, na ekranie głównym pojawia się ikona zabezpieczenia lub braku zabezpieczenia, oprócz sytuacji, kiedy radiotelefon odbiera połączenie alarmowe lub alarm.


Dioda LED świeci w sposób ciągły na zielono, gdy radiotelefon nadaje, natomiast miga szybko na zielono, gdy radiotelefon odbiera transmisję z ochroną prywatności.


Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, wykonaj jedną z następujących czynności:


- Naciśnięcie zaprogramowanego przycisku **Prywatność**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję prywatności.
- użycie menu radiotelefonu, jak opisano w dalszych krokach.

Uwaga: Niektóre modele radiotelefonów mogą nie posiadać funkcji prywatności. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.


¹ Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu **Narzędz.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Ustaw. rtf.** i naciśnij przycisk , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji **Szyfrowanie**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Możesz również użyć przycisku ▲ lub ▼, aby zmienić wybraną opcję.

5 Naciśnij przycisk , aby włączyć/wyłączyć tryb prywatny.
Na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok opcji **Wł.**
Oznaczenie ✓ zniknie.


Tryb dyskretny

Twoje urządzenie potrafi pracować w trybie dyskretnym. W tym trybie wszystkie klawisze i

programowane przyciski zostają zablokowane. Po włączeniu tego trybu wszystkie wskaźniki wizualne (ekran, diody, podświetlenie) zostaną wyłączone.


Dźwięki są emitowane wyłącznie za pośrednictwem akcesoriów kablowych lub w trybie Bluetooth.

Przechodzenie do trybu dyskretnego

Naciśnij przycisk , a następnie klawisze numeryczne 2, 5, i 8 (jednocześnie).

Wyjście z Trybu dyskretnego

Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wyłączyć Tryb dyskretny:

- Naciśnij przycisk , a następnie klawisze 2, 5, i 8 na klawiaturze numerycznej (razem). Urządzenie powróci do normalnej pracy.
- Uruchom ponownie radiotelefon, korzystając z przycisku **Wł./wył.**

Sygnalizacja tonowa DTMF

Funkcja sygnalizacji tonowej DMTF (Dual Tone Multi Frequency) umożliwia działanie radiotelefonu w

systemie radiowym z interfejsem do połączeń z systemami telefonicznymi.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PTT**, aby rozpocząć wybieranie w trybie DTMF.

2 Wprowadź wybrany numer, * lub #.

Możesz wyłączyć dźwięk DTMF, wyłączając wszystkie dźwięki i powiadomienia w radiotelefonie (patrz rozdział [Włączanie/wyłączanie dźwięków/alertów radiotelefonu](#) na stronie 161).

Sterowanie wieloma stacjami

Te funkcje są dostępne, jeżeli aktualny kanał radiowy jest częścią konfiguracji Łączenie z siecią IP lub Linked Capacity Plus.





Więcej szczegółów na temat tych konfiguracji: [IP Site Connect](#) na stronie 42 i [Linked Capacity Plus](#) na stronie 44.




Włączanie automatycznego szukania sieci

Uwaga: Radiotelefon szuka nowej sieci **tylko** wtedy, gdy bieżący sygnał jest słaby, lub nie ma sygnału sieci, z którą urządzenie jest połączone. Jeśli wartość

wskaźnika RSSI jest wysoka, urządzenie podtrzymuje połączenie z siecią.

Rozpocznij automatyczne wyszukiwanie stacji za pomocą

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Przycisk Blokada stacji Wł./Wył.	Przycisk Naciśnij zaprogramowany przycisk Blokada stacji Wł./Wył. pozwala uruchomić lub zatrzymać automatyczne wyszukiwanie.
Menu radiotelefonu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	<p>3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji <i>Ustaw. rtf.</i> i naciśnij przycisk , aby wybrać.</p>
	<p>4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji <i>Roaming</i>, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.</p>
	<p>5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji <i>Blok. stac. baz.</i>, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.</p>

Jeśli bieżący kanał jest kanałem wielu stacji z dołączoną listą roamingową i znajduje się poza zakresem, radiotelefon przeprowadzi także

automatyczne wyszukiwanie stacji (jeśli sieć jest odblokowana) podczas następujących operacji:

- naciśnięciu przycisku **PTT**.
- transmisji danych.

Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się komunikat *St. baz. Odblok.*

Urządzenie powróci do ekranu głównego. Na ekranie pojawi się ikona *Roamingu* i alias kanału.











Gdy urządzenie rozpocznie szukanie nowej sieci, wskaźnik LED będzie szybko migać na żółto.




Wskaźnik zgaśnie, gdy radiotelefon połączy się z siecią.

Wyłączanie automatycznego wyszukiwania stacji

Gdy urządzenie wyszukuje nową stację, możesz zatrzymać tę operację za pomocą

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Przycisk Blokada stacji Wł./Wył.	Naciśnij zaprogramowany przycisk Blokada stacji Wł./Wył. , aby uruchomić/zatrzymać

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	automatyczne wyszukiwanie stacji.
Menu radiotelefonu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać. 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Roaming, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	<ol style="list-style-type: none"> 5 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do pozycji Blok miej, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.




Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się komunikat St. baz. Zablok.



Urządzenie powróci do ekranu głównego. Dioda LED zgaśnie na ekranie będzie widoczny alias kanału.

Włączanie ręcznego szukania sieci

Uruchom ręczne wyszukiwanie stacji za pomocą

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Przycisk Ręczne	Przycisk Naciśnij zaprogramowany przycisk

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
skanowanie kanałów	Ręczny roaming stacji pozwala rozpocząć ręczne wyszukiwanie stacji.
Menu radiotelefonu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać. 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Roaming, a następnie

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	<p>naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> <p>5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Wysz. aktw. i naciśnij przycisk , aby wybrać.</p>

Usłyszysz dźwięk, a na ekranie pojawi się tekst Szukam stac. baz.. Kontrolka LED będzie pulsować na zielono.

Po znalezieniu nowej stacji usłyszysz . Kontrolka LED zgaśnie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat <Alias> Znal.

Jeżeli żadna stacja nie będzie dostępna, usłyszysz . Kontrolka LED zostanie wyłączona. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Poza zasięg..

Jeśli w zasięgu jest nowe miejsce, ale radiotelefon nie może nawiązać z nim połączenia, usłyszysz

dźwięk, a wskaźnik LED zgaśnie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Kanał zajęty**.

Zostanie wyświetlony ekran główny.




Zabezpieczenia



Można włączyć lub wyłączyć dowolny radiotelefon w systemie. Na przykład konieczne może być wyłączenie skradzionego radiotelefonu, aby uniemożliwić korzystanie z niego osobie nieupoważnionej, lub ponowne włączenie odzyskanego radiotelefonu.



Uwaga: Funkcja zdalnego wyłączenia i włączania jest dostępna dla odpowiednio skonfigurowanych radiotelefonów. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.


Dezaktywacja radiotelefonu

- 1 Uzyskaj dostęp do tej funkcji za pomocą

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Przycisk Blokowanie rtf .	<ol style="list-style-type: none">1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Blokowanie rtf.2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Menu radiotelefonu	<ol style="list-style-type: none">1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu Kontak ty. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.3 Aby wybrać alias lub identyfikator abonenta,

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	<p>wykonaj jedną z poniższych czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wybierz bezpośrednio żądany alias lub identyfikator. <ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. Skorzystaj z menu Wyb ręcz. Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do menu Wyb ręcz i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Nr radiotel i naciśnij przycisk , aby wybrać. W pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się parametr Nr radiotel:. W drugim wierszu wyświetlacza pojawi się migający kursor. Użyj klawiatury, aby wprowadzić alias lub identyfikator użytkownika, i naciśnij . <p>4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji</p>


Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	Blokowanie rtf., i naciśnij przycisk  , aby wybrać.

Na ekranie pojawi się komunikat Rtf. odblok.: <Alias lub ID użytkownika>, a kontrolka LED zaświeci się na zielono.

2 Poczekaj na potwierdzenie.




W przypadku powodzenia Radio wydaje dźwięk informacyjny i na wyświetlaczu pojawia się miniinformacja o udanej operacji.


W przypadku niepowodzenia Radio wydaje sygnał dźwiękowy niepowodzenia i na wyświetlaczu pojawia się miniostrzeżenie o nieudanej operacji.




Nie należy naciskać przycisku  podczas wykonywania operacji wyłączenia radiotelefonu, gdyż uniemożliwi to odebranie wiadomości potwierdzającej.


Aktywacja radiotelefonu

1 Uzyskaj dostęp do tej funkcji za pomocą

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Przycisk Odblok. rtf.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Odblok. rtf. 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Menu radiotelefonu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu Kontak ty. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	<p>3 Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać następny alias lub identyfikator abonenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wybierz bezpośrednio żądany alias lub identyfikator <ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. • Skorzystaj z menu Wyb ręcz <ul style="list-style-type: none"> • Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do menu Wyb

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	<p>ręcz i naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Nr radiotel i naciśnij przycisk , aby wybrać. • W pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się parametr Nr radiotel:. W drugim wierszu wyświetlacza pojawi się migający kursor. Użyj klawiatury, aby wprowadzić alias lub identyfikator użytkownika, i naciśnij .


Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	<p>4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Odblok. rtf., i naciśnij przycisk , aby wybrać.</p>

Na ekranie pojawi się komunikat Rtf. odblok.: <Alias lub ID użytkownika>, a kontrolka LED zaświeci się na zielono.

2 Poczekać na potwierdzenie.

W przypadku powodzenia Radiotelefon wydaje dźwięk informacyjny i na wyświetlaczu pojawia się miniinformacja o udanej operacji.

W przypadku niepowodzenia Radiotelefon wydaje dźwięk ostrzegawczy i na wyświetlaczu pojawia się miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Nie należy naciskać przycisku  podczas wykonywania operacji zdalnego włączania

radiotelefonu, gdyż uniemożliwi to odebranie wiadomości potwierdzającej.

Praca w pojedynkę

Funkcja ta pozwala na wysyłanie okresowego sygnału ostrzegawczego, jeżeli użytkownik pozostaje nieaktywny przez określony czas, np. nie naciska żadnego przycisku radiotelefonu lub nie używa pokrętła kanałów.

Urządzenie najpierw ostrzega użytkownika za pomocą powiadomienia dźwiękowego, a po upływie czasu bezczynności włącza alarm.

Jeżeli użytkownik wciąż nie odpowiada przed upływem zaprogramowanego czasu licznika przypomnienia, radiotelefon uruchamia informację alarmową.

Do tej funkcji można przypisać tylko jedną z poniższych informacji alarmowych:

- Informacja alarmowa.
- Informacja alarmowa z wywołaniem.
- Informacja alarmowa z funkcją awaryjnej aktywacji mikrofonu.


Radiotelefon pozostaje w trybie alarmowym, umożliwiając przesyłanie wiadomości głosowych do momentu podjęcia działania. Sposoby wyjścia z trybu alarmowego opisano w rozdziale *Tryb awaryjny* na stronie 103.





Uwaga: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w radiotelefonach, w których została uruchomiona. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Funkcje blokady hasła


Jeśli włączono tę funkcję, pozwala ona na dostęp do radiotelefonu tylko w sytuacji, kiedy podczas uruchamiania wprowadzono poprawne hasło.


Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła

- 1 Włącz radiotelefon.
Usłyszysz dźwięk ciągły.
-
- 2 Wykonaj następujące czynności:
 - Wpisz swoje czterocyfrowe hasło przy pomocy klawiatury. Drugi wiersz wyświetlacza pokaże ●●●●. Naciśnij przycisk , aby przejść dalej.

- Wprowadź swoje aktualne czterocyfrowe hasło.
Naciśnij przycisk  lub , aby edytować każdą cyfrę. Każda cyfra zmieni się w symbol ●.
Naciśnięcie przycisku  pozwala przejść do kolejnej cyfry. Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.

Po wpisaniu danej cyfry zabrzmie dźwięk

informacyjny. Naciśnij przycisk , aby usunąć ostatnią ● na wyświetlaczu. Jeśli wciśniesz

przycisk , a drugi wiersz pozostanie pusty lub wpiszesz więcej niż 4 cyfry, usłyszysz dźwięk ostrzegawczy.

Jeżeli hasło będzie prawidłowe, radiotelefon rozpocznie proces uruchamiania. *Patrz* .

Jeśli hasło jest nieprawidłowe, na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Złe hasło*. Powtórz kroki *1* oraz *2*. Hasło krótsze niż cztery cyfry zostanie uznane za nieprawidłowe.

Po trzeciej próbie wpisania hasła na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Złe hasło* i chwilę później Radiotelefon zablokowany Rozbrzmiewa

sygnał dźwiękowy, dioda LED dwukrotnie rozbłyśka na żółto.












Radiotelefon przejdzie w stan blokady na 15 minut i będzie reagować jedynie na **przycisk zasilania** oraz zaprogramowany przycisk **podświetlenia**.




Uwaga: W stanie zablokowania radiotelefon nie będzie odbierał żadnych połączeń, nawet alarmowych.

Odblokowywanie telefonu ze stanu zablokowania











- 1 Jeżeli urządzenie zostało wyłączone po przejściu w stan blokady, włącz je. Rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy, dioda LED dwukrotnie rozbłyśka na żółto. Na wyświetlaczu pojawi się informacja Radiotelefon zablokowany.
- 2 Zaczekaj 15 minut.
Po włączeniu zasilania radiotelefon ponownie uruchamia 15-minutowy licznik blokady.
- 3 Powtórz czynności 1 i w *Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła* na stronie 146.

Włączanie i wyłączanie blokady hasła






- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Blok. hasła, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 5 Wpisz czterocyfrowe hasło.
Patrz czynność 2 w *Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła* na stronie 146.
- 6 Naciśnij przycisk , aby przejść dalej.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Złe hasło i nastąpi automatyczny powrót do poprzedniego menu.

- 7 Jeżeli hasło jest prawidłowe, naciśnij przycisk , aby włączyć/wyłączyć blokadę głosową.
- Na ekranie pojawi się oznaczenie  obok opcji Wł. Oznaczenie  zniknie.

Zmiana hasła

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Blok. hasła, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 5 Wpisz czterocyfrowe hasło.

Patrz czynność 2 w [Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła](#) na stronie 146.

- 6 Naciśnij przycisk , aby przejść dalej. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Zie hasło i nastąpi automatyczny powrót do poprzedniego menu.
- 7 Jeśli hasło wprowadzone w poprzednim kroku jest poprawne, naciśnij  lub , aby przejść do Zmień hasł. i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 8 Wprowadź nowe czterocyfrowe hasło. Patrz czynność 2 w [Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła](#) na stronie 146.
- 9 Wprowadź ponownie podane wcześniej hasło. Patrz czynność 2 w [Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła](#) na stronie 146.
- 10 Naciśnij przycisk , aby przejść dalej. Jeśli ponownie wprowadzone hasło pasuje do wprowadzonego wcześniej, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Hasło zmienione.

Jeśli ponownie wprowadzone hasło **NIE** pasuje do wprowadzonego wcześniej, na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Hasła nie pasują*.

Ekran automatycznie wraca do poprzedniego menu.

Na krańcach obszaru pokrycia zarówno jakość głosu, jak i tonu, ulegnie zniekształceniu lub fragmentacji. Aby skorygować problem, ustaw radiotelefon i urządzenie Bluetooth blisko siebie (w zasięgu 10 m). Pozwoli to uzyskać wyraźny odbiór dźwięku. Moduł Bluetooth radiotelefonu posiada maksymalną moc 2,5 mW (4 dBm) i zasięg 10 m.

Radiotelefon może obsługiwać jednoczesne połączenia maksymalnie z 3 urządzeniami Bluetooth różnego typu. Przykładowo: zestaw słuchawkowy, skaner oraz urządzenie PTT (POD). Radiotelefon nie obsługuje połączeń z kilkoma urządzeniami Bluetooth tego samego rodzaju.

Zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami obsługi producentów urządzeń Bluetooth, aby uzyskać informacje na temat wszystkich funkcji urządzenia.

Obsługa Bluetooth





Uwaga: Po wyłączeniu za pomocą programu CPS wszystkie funkcje Bluetooth zostaną wyłączone, a baza danych Bluetooth urządzenia zostanie skasowana.

Ta funkcja pozwala korzystać z radiotelefonu i urządzenia Bluetooth (akcesorium) poprzez łącze bezprzewodowe Bluetooth. Radiotelefon obsługuje urządzenia Bluetooth zarówno produkcji firmy Motorola, jak i ogólnie dostępne w sprzedaży.


Łączność Bluetooth działa na linii widzenia 10 metrów. Jest to niezablokowana ścieżka pomiędzy radiotelefonem i urządzeniem Bluetooth.

Nie zaleca się pozostawiać radiotelefonu w dużej odległości od urządzenia Bluetooth, gdy istotna jest niezawodność ich współdziałania.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji


Mój status, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje informacje Wł. i Wył.. Bieżący status będzie oznaczony za pomocą symbolu ✓.

4 Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję

Wł., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. Na ekranie pojawi się komunikat Wł., a po lewej stronie wybranego statusu pojawi się symbol ✓.


- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Wył. i naciśnij przycisk , aby wybrać. Na ekranie pojawi się komunikat Wył., a po lewej stronie wybranego statusu pojawi się symbol ✓.


Wyszukiwanie i łączenie urządzeń Bluetooth


W trakcie operacji wyszukiwania i łączenia **nie** należy wyłączać urządzenia Bluetooth ani naciskać

przycisku , ponieważ anuluje to całą procedurę.


1 Włącz urządzenie Bluetooth i uruchom tryb parowania. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi odpowiedniego urządzenia Bluetooth.


2 W radiotelefonie naciśnij Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.



3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Urządzenie, następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do danego urządzenia, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Przycisk ▲ lub ▼ pozwala przejść do menu Znajdź urz. i zlokalizować dostępne radiotelefony. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby

przejsć do danego urządzenia, a
następnienaciśnij przycisk , aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję

Połącz, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Na ekranie pojawi się komunikat *łączenie z <Nazw urz.>*. Urządzenie Bluetooth może wymagać wykonania dodatkowych czynności, aby zakończyć parowanie. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi odpowiedniego urządzenia Bluetooth.

Jeżeli operacja się powiedzie, radiotelefon wyświetli komunikat *<Nazwa urz.>: połączono. Usłyszysz, a  obok podłączonego urządzenia pojawi się symbol . Ikona Połączenia Bluetooth pojawi się na pasku statusu.*

W przeciwnym wypadku na ekranie zobaczysz komunikat *łączenie nieud.*




Uwaga: Jeżeli kod PIN jest wymagany, skorzystaj z tej samej metody wpisywania co w przypadku czynności [2 w Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła](#) na stronie 146.




Wyszukiwanie i nawiązywanie połączenia przez urządzenie Bluetooth (tryb wykrywania)

Nie wyłączaj urządzenia Bluetooth ani radiotelefonu podczas operacji wyszukiwania i nawiązywania połączenia, ponieważ może to spowodować anulowanie operacji.

1 Włącz tryb Bluetooth.


2 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Znajdź mnie*, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Teraz radiotelefon może zostać znaleziony przez inne urządzenia Bluetooth przez zdefiniowany okres czasu. Stan ten nosi nazwę trybu wykrywalności.




- 5 Włącz urządzenie Bluetooth i sparuj je z radiotelefonem.
Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi odpowiedniego urządzenia Bluetooth.




Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth




W trakcie operacji łączenia **nie** należy wyłączać urządzenia Bluetooth ani naciskać przycisku , ponieważ spowoduje to anulowanie całej operacji.




Radiotelefon łączy się automatycznie ze sparowanym urządzeniem Bluetooth. W przypadku niepowodzenia należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.


- 1 Włącz urządzenie Bluetooth. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi odpowiedniego urządzenia Bluetooth.
- 2 Naciśnij przycisk Użyj , aby uzyskać dostęp do menu na radiotelefonie.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Urządzenie, a następnie naciśnij przycisk naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do danego urządzenia, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję Połącz, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Na ekranie pojawi się komunikat łączenie z <Nazw urz.>.




Jeżeli operacja się powiedzie, radiotelefon wyświetli komunikat <Nazwa urz.>: połączono. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i obok podłączonego urządzenia pojawi się symbol . Ikona Połączenia Bluetooth pojawi się na pasku statusu.




W przypadku niepowodzenia, wyświetlacz pokazuje łącznie nieud.




Rozłączanie urządzenia Bluetooth

- 1 W radiotelefonie naciśnij Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.


- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Urządzenie, następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do danego urządzenia, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Rozłącz, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Na ekranie pojawi się komunikat Trwa rozłączanie: <nazwa urz.>. Urządzenie Bluetooth może wymagać dodatkowych kroków, aby wykonać rozłączenie. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi odpowiedniego urządzenia Bluetooth.

Na wyświetlaczu radiotelefonu pojawi się komunikat <Nazwa urz.> odłączone. Usłyszysz dźwięk informacyjny i symbol  zniknie z podłączonego urządzenia. Symbol połączenia Bluetooth zniknie z paska statusu


Przełączanie ścieżki dźwięku




Można przełączać ścieżkę dźwięku pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a zewnętrznym urządzeniem Bluetooth.




Naciśnij programowalny przycisk **dźwięku trybu Bluetooth**.




- Zabrmi dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat Ruting głos do radio.
- Zabrmi dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat Ruting głos do Bluetooth.




Informacje o urządzeniu

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Urządzenie, następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do danego urządzenia, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Pokaż szczeg i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Edycja nazwy urządzenia

Można wprowadzić nazwę dostępnych urządzeń Bluetooth.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.


- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Urządzenie, następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do danego urządzenia, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby Edytować nazwę, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 6 Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce w lewo. Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce w prawo. Naciśnij przycisk , aby usunąć niechciane znaki. Przytrzymanie przycisku








 spowoduje zmianę metody wpisywania tekstu.




Pojawi się migający kursor. Przy pomocy klawiatury wpisz nazwę wymaganej strefy.




- 7 Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Nazw urządź Zapis.**
-

Usuwanie nazwy urządzenia

Możesz usunąć odłączone urządzenie z listy urządzeń Bluetooth.








- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
 - 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
 - 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Urządzenie, następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
-

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do danego urządzenia, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
-


- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby usunąć, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Urządź usun.**
-


Wzmocnienie mikrofonu Bluetooth

Umożliwia regulację wzmocnienia mikrofonu podłączonego urządzenia Bluetooth.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
 - 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
 - 3 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **Wzm mikr BT** i naciśnij przycisk , aby wybrać.
-

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby zaznaczyć wymagany typ wzmocnienia mikrofonu Bluetooth i obecne wartości.

Aby edytować wartości, naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartości i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Stały tryb wykrywania łączności Bluetooth

Uwaga: Stały tryb wykrywania łączności Bluetooth można włączyć jedynie za pomocą oprogramowania MOTOTRBO CPS. Jeżeli opcja jest włączona, pozycja Bluetooth nie będzie widoczna w menu. Nie będzie można korzystać z funkcji programowanego przycisku łączności Bluetooth.

Pozostałe urządzenia pracujące w trybie Bluetooth będą w stanie zlokalizować radiotelefon, ale nie nawiążą z nim połączenia. Pozwala wybranym urządzeniom wykorzystać położenie radiotelefonu w procesie ustalania położenia za pośrednictwem łączności Bluetooth.

Lista powiadomień

Lista powiadomień radiotelefonu obejmuje wszystkie „nieprzeczytane” zdarzenia na danym kanale, np. wiadomości tekstowe, sygnały telemetrii i nieodebrane połączenia. Kody nieprzeczytanych zadań również są zapisywane na liście powiadomień.

Ikona Powiadomienia pojawia się na pasku stanu, kiedy na Liście powiadomień jest przynajmniej jedna pozycja.


W przypadku zdarzeń powiadomień TMS oraz nieodebranych połączeń maksymalna liczba to 30 TMS i 10 nieodebranych połączeń/alertów połączenia. Maksymalna liczba jest zależna od możliwości listy określonej funkcji (kody zadań lub powiadomienia TMS lub o nieodebrane połączenia/alerty połączenia).


Uwaga: Po odczytaniu pozycje są usuwane z Listy powiadomień.

Dostęp do Listy powiadomień

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Za pomocą ▲ lub ▼ przejdź do Zawiadom. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

3 Za pomocą ▲ lub ▼ przejdź do wymaganego wydarzenia i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Przytrzymanie przycisku  spowoduje powrót do ekranu głównego.

Bezprzewodowe programowanie (OTAP)

Radiotelefon może być zdalnie aktualizowany przez sprzedawcę za pośrednictwem OTAP, bez konieczności nawiązywania fizycznego połączenia. Dodatkowo niektóre ustawienia także mogą być wprowadzane za pośrednictwem OTAP.

Podczas operacji OTAP dioda LED miga na zielono.

Uwaga: Gdy radiotelefon odbiera duże ilości danych, pojawia się ikona dużej ilości danych, a kanał jest zajęty. Naciśnięcie w tym czasie przycisku PTT może spowodować wyemitowanie sygnału dźwiękowego powiadomienia negatywnego.

Po zakończeniu programowania w zależności od konfiguracji radiotelefonu:

- Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, na ekranie pojawia się komunikat Aktualizacja start..., a następnie radiotelefon restartuje się (wyłącza się i włącza ponownie).
- Wybierz opcję Uruch. pon. teraz lub Później. Wybór opcji Później umożliwia powrót radiotelefonu do poprzedniego ekranu z widoczną ikoną licznika czasu OTAP na czas przed automatycznym zrestartowaniem urządzenia.

Po uruchomieniu i automatycznym zrestartowaniu urządzenia na ekranie pojawia się komunikat Aktualizacja oprogramowania zakończona, jeżeli aktualizacja OTAP powiodła się, lub Aktual. oprogram. nieudana, jeżeli aktualizacja OTAP nie powiodła się.










Aktualna wersja oprogramowania: [Aktualizacja oprogramowania](#) na stronie 191.






Narzędzia

Blokowanie i odblokowanie klawiatury

W celu zapobiegania niepożądanemu naciśnięciu przycisków klawiaturę radiotelefonu można zablokować.

Włączenie/wyłączenie blokady klawiatury.

Opcja	Kroki
Blokowanie klawiatury	<ol style="list-style-type: none"> Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać. Naciśnij przycisk  lub , aby aktywować Blokklaw., a następnie


Opcja	Kroki
	<p>wyberz naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> <p>Możesz również użyć przycisku  lub , aby zmienić wybraną opcję.</p>
Odblokowanie klawiatury	<p>Naciśnij przycisk , a następnie .</p>




Po zablokowaniu klawiatury na ekranie pojawi się komunikat Klaw. Zablok., a urządzenie powróci do ekranu głównego.




Po odblokowaniu klawiatury na ekranie pojawi się komunikat Klaw. Odblok., a urządzenie powróci do ekranu głównego.




Włączanie/wyłączanie dźwięków przycisków




Można włączyć lub wyłączyć dźwięki przycisków, jeżeli jest to konieczne.



- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.


- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu **Narzędz.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji **Ustaw. rtf.** i naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji **Tony/alarmy** i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu **Ton klaw** i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Możesz również użyć przycisku  lub , aby zmienić wybraną opcję.

- 6 Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć dźwięki klawiatury.

Na ekranie pojawi się oznaczenie  obok opcji **Wł.**

Oznaczenie  zniknie.


Włączanie lub wyłączanie funkcji płytki opcji




Kanał może obsługiwać maksymalnie 6 funkcji płytek opcji. Szczegółowe informacje można uzyskać u sprzedawcy lub administratora systemu.




Naciśnij zaprogramowany przycisk **dotatkowej karty**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.




Identyfikacja typu kabla

Możesz wybrać typ kabla radiotelefonu.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu **Narzędz.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji **Ustaw. rtf.** i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji **Typ przewodu** i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Możesz również użyć przycisku ◀ lub ▶, aby zmienić wybraną opcję.

-
- 5 Aktualny typ przewodu jest oznaczony za pomocą symbolu ✓.
-

Włączanie i wyłączanie funkcji nadawania uruchamianego głosem (VOX)


Ta funkcja umożliwia wykonywanie uruchamianych głosem połączeń za pośrednictwem zaprogramowanego kanału. Gdy tylko mikrofon lub akcesorium zgodne z funkcją VOX rozpozna głos, radiotelefon automatycznie przekazuje dźwięk przez wybrany czas.


Naciśnięcie przycisku **PTT**, gdy radiotelefon działa, spowoduje wyłączenie funkcji VOX. Aby ponownie włączyć funkcję VOX, wykonaj jeden z następujących kroków:


- Wyłącz radiotelefon, a następnie uruchom go ponownie.
- Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, naciśnij zaprogramowany przycisk VOX.


- Postępuj zgodnie z opisaną dalej procedurą, aby skorzystać z tej funkcji z poziomu menu urządzenia.


Uwaga: Tę funkcję można włączać i wyłączać tylko w radiotelefonach, w których jest ona dostępna. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu *Narzędz.*, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji *Ustaw. rtf.* i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu *VOX*, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć funkcję VOX.


Na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok opcji Wł.
Oznaczenie ✓ zniknie.




Ustawianie zegara podświetlenia wyświetlacza




W razie konieczności możesz ustawić zegar podświetlenia wyświetlacza radiotelefonu. To ustawienie dotyczy również podświetlenia przycisków do nawigacji po menu oraz przycisków klawiatury.




Naciśnij zaprogramowany przycisk **podświetlenia**, aby przełączyć jego ustawienia. Możesz również skorzystać z poniższej procedury, aby uzyskać dostęp do tej funkcji z menu radiotelefonu.




Podświetlenie ekranu oraz przycisków klawiatury zostanie automatycznie wyłączone, jeżeli kontrolka LED jest również wyłączona (patrz rozdział [Włączanie/wyłączanie wskaźnika LED](#) na stronie 169).

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu **Narzędz.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji **Ustaw. rtf.** i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu **Wyświetlenie**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję **Backlight Timer**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


Możesz użyć przycisku  lub , aby zmienić wybraną opcję.




Włączanie/wyłączanie dźwięków/alertów radiotelefonu




Można włączyć lub wyłączyć wszystkie dźwięki i alerty radiotelefonu (z wyjątkiem dźwięku przychodzącego alertu alarmowego), jeżeli jest to konieczne.




Przycisk Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wszystkie sygnały dźwiękowe/alerty** pozwala włączyć lub wyłączyć wszystkie dźwięki. Możesz również postępować zgodnie z następującą




procedurą, aby uzyskać dostęp do tej funkcji z poziomu menu.




- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu *Narzędz.*, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Ustaw. rtf.* i naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Tony/alarmy* i naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu *Wszyst. Tony* i naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 6 Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wszystkie dźwięki i powiadomienia.
Na ekranie pojawi się oznaczenie  obok opcji *Wł.*
Oznaczenie  zniknie.




Ustawianie wyrównania poziomu głośności alertu dźwiękowego




W razie potrzeby można wyrównać poziom głośności alertu dźwiękowego. Funkcja ta służy do regulacji głośności sygnałów/alarmów powyżej/poniżej poziomu głośności głosu ludzkiego.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu *Narzędz.*, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.



- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Ustaw. rtf.* i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Tony/alarmy* i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Przycisk  lub  pozwala przejść do opcji *Głośność. Przesun.* i naciśnij przycisk , aby wybrać.


6 Przycisk ▲ lub ▼ pozwala uzyskać żądany poziom głośności. Radiotelefon wyemituje sygnał wzorcowy po każdej zmianie poziomu głośności o jeden stopień.


7 Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Naciśnij przycisk , aby zapisać wybrany (widoczny) poziom głośności.
 - Naciśnij przycisk , aby wyjść bez zmiany ustawień zwiększenia głośności.
 - Powtórz czynność 6, aby ustawić inny poziom głośności.
-


Włączanie lub wyłączenie sygnału zezwolenia na rozmowę


W zależności od potrzeb możesz włączać i wyłączać sygnał dźwiękowy zezwolenia na rozmowę.

1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.


2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu **Narzędz.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Ustaw. rtf.** i naciśnij przycisk , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Tony/alarmy** i naciśnij przycisk , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Zezwol. rozm** i naciśnij przycisk , aby wybrać.


Możesz również użyć przycisku ◀ lub ▶, aby zmienić wybraną opcję.




6 Naciśnij przycisk , aby włączyć sygnał zezwolenia na rozmowę.




Na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok opcji **Wł.** Oznaczenie ✓ zniknie.




Ustawianie dźwięku alertu wiadomości SMS



Możesz dostosować dźwięk alertu wiadomości SMS telefonu, wybierając opcję **Jednorazowy** lub **Powtarzany** dla każdej pozycji na liście kontaktów.





- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu Kontakty. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do wymaganego aliasu lub identyfikatora abonenta i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do pozycji Alert wiadom. i naciśnij przycisk , aby wybrać.
Na ekranie widoczne są opcje Jednorazowy i Powtarzany.







Możesz również użyć przycisku  lub , aby zmienić wybraną opcję.










- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do żądanego ustawienia, a następnie naciśnij przycisk , aby je włączyć.
Symbol  pojawi się obok wybranego ustawienia.


Zmiana trybu wyświetlacza

Można wybierać odpowiednio tryb Nocny lub Dzienny wyświetlacza radiotelefonu. Tryb zmienia paletę kolorów wyświetlacza.

Zmiana trybu wyświetlania:

Obsługa radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk trybu wyświetlania	Naciśnij zaprogramowany przycisk Tryb wyświetlania .
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji

Obsługa radiotelefonu	Kroki
	Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk  , aby wybrać.
4	Naciśnij przycisk  lub  , aby wybrać menu Wyświetlenie, a następnie naciśnij przycisk  , aby wybrać.
	Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Tryb dzienny i Tryb nocny.
	Uwaga: Możesz również użyć przycisku  lub  , aby zmienić wybraną opcję.
5	Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do żądanego ustawienia i naciśnij klawisz  w



Obsługa radiotelefonu	Kroki
	celu dokonania wyboru. Symbol  pojawi się obok wybranego ustawienia.











Regulacja jasności wyświetlacza





Można odpowiednio regulować jasność wyświetlacza radiotelefonu.

Uwaga: Jasności wyświetlacza nie można ustawić po włączeniu funkcji „Jasność automatyczna”.

Regulacja jasności wyświetlacza

Obsługa radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk jasności wyświetlacza	1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Jasność .
	2 Zmniejsz jasność wyświetlacza, naciskając przycisk  , lub zwiększ ją, naciskając przycisk  .


Obsługa radiotelefonu	Kroki
	Wybierz ustawienie od 1 do 8. Naciśnij przycisk  , aby zatwierdzić wpis.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać. 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do


Obsługa radiotelefonu	Kroki
	<p>pozycji Jasność i naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> <p>Na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5 Zmniejsz jasność wyświetlacza, naciskając przycisk , lub zwiększ ją, naciskając przycisk . Wybierz ustawienie od 1 do 8. Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wpis.


Tryb tapety


Radiotelefon wyświetla na ekranie głównym tło w postaci tapety. Użytkownik może wybrać jedną z 5 domyślnych tapet.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu **Narzędz.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Ustaw. rtf.** i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu **Wyświetlenie**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu **Tapeta**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Możesz również użyć przycisku ◀ lub ▶, aby zmienić wybraną opcję.

Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu pozwala oszczędzać akumulator urządzenia. Czas **Screen Saver Pre Duration** (okres, po którym radiotelefon przejdzie w tryb wygaszania ekranu) pozwala monitorować pracę

radiotelefonu przed przejściem w tryb wygaszania ekranu.

Po uruchomieniu radiotelefon zaczyna odliczać czas **Screen Saver Pre Duration**. Radiotelefon przejdzie w tryb wygaszania ekranu po upływie czasu **Screen Saver Pre Duration**. Urządzenie wyłączy tryb wygaszacza ekranu i zacznie normalnie reagować, kiedy użytkownik wykona dowolną operację lub będzie miało miejsce zdarzenie związane z nadawaniem.

Radiotelefon rozpocznie ponowne odliczanie czasu **Screen Saver Pre Duration** po wykonaniu danej czynności przez użytkownika lub zakończeniu transmisji. Po 5 sekundach od przejścia w tryb wygaszania ekranu włączy się blokada klawiatury. Po podłączeniu akcesoriów audio lub urządzeń Bluetooth urządzenie przejdzie w tryb oszczędzania akumulatora.

Jeżeli użytkownik wykona jakąkolwiek czynność lub nastąpi transmisja, radiotelefon poprawnie zareaguje na tego typu zdarzenia. Czas **Screen Saver Pre Duration** zostanie wyzerowany, a radiotelefon ponownie uruchomi wygaszacz ekranu po upływie tego czasu.

Uwaga: Wygaszacz ekranu wydłuża czas pracy akumulatora.




Akcesoria audio




Akcesoria audio pracują w dwóch trybach: zwykłym i oszczędzania akumulatora. Jeżeli dane akcesorium jest podłączone, a urządzenie korzysta z trybu oszczędzania akumulatora, czasomierz zostanie wyzerowany. Radiotelefon uruchomi wygaszacz ekranu. W przypadku, gdy użytkownik wykona jakąś czynność (związaną z radiotelefonem, podłączeniem lub rozłączeniem akcesoriów itd.) lub odbierze połączenie albo informację alarmową, wygaszacz ekranu zostanie wyłączony, a urządzenie odpowiednio zareaguje. Zegar wygaszacza zostanie wyzerowany i uruchomi się ponownie po upływie zadanego czasu.




Automatyczna blokada klawiatury





W celu zapobiegania niepożądanego aktywacji klawiatury radiotelefonu można zablokować/ odblokować.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu *Narzędz.*, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Ustaw. rtf.* i naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Auto Blok klawiat* i naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk , aby włączyć automatyczną blokadę klawiatury. Na ekranie pojawi się oznaczenie  obok opcji *Wł.*
 - Naciśnij przycisk , aby wyłączyć automatyczną blokadę klawiatury. Oznaczenie  zniknie.




Język





Możesz zmienić wersję językową menu radiotelefonu.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędzi, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Język, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 5 Przycisk  lub  pozwala przejść do wybranej wersji językowej. Naciśnij przycisk , aby dokonać wyboru. Obok wybranej wersji językowej pojawi się symbol .




Włączanie/wyłączanie wskaźnika LED



Można włączyć lub wyłączyć wskaźnik LED, jeżeli jest to konieczne.


- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.



- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędzi, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu Wskaźnik LED i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Możesz również użyć przycisku  lub , aby zmienić wybraną opcję.

- 5 Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć wskaźnik LED.

Na ekranie pojawi się oznaczenie  obok opcji Wł. Oznaczenie  zniknie.













Włączanie i wyłączanie funkcji komunikatów głosowych



Uwaga: Funkcję komunikatów głosowych można włączyć tylko w oprogramowaniu MOTOTRBO CPS. Włączenie tej funkcji powoduje automatyczne wyłączenie funkcji syntezy mowy Text-to-Speech i na odwrót.

Ta funkcja umożliwia podanie w formie zapowiedzi głosowej strefy i kanału, który użytkownik zaprogramował, ewentualnie sygnalizowanie naciśnięcia przycisku programowalnego. Powiadomienie dźwiękowe można dostosować do wymagań klienta. Funkcja jest zazwyczaj przydatna, kiedy użytkownik znajduje się w warunkach utrudniających odczyt wyświetlacza.

Włączanie lub wyłączanie zapowiedzi głosowej.

Obsługa radiotelefonu	Kroki
Programowalny przycisk zapowiedzi głosowych	Naciśnij przycisk programowalny zapowiedź głosowa .

Obsługa radiotelefonu	Kroki
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać. 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Voice Announcement, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. <p>Uwaga: Możesz również użyć przycisku  lub ,</p>

Obsługa radiotelefonu	Kroki
	<p>aby zmienić wybraną opcję.</p> <p>5 Wykonaj jedną z następujących czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk , aby włączyć zapowiedzi głosowe. Na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok opcji Włączone. • Naciśnij przycisk , aby wyłączyć Zapowiedzi głosowe. Opcja ✓ zniknie obok opcji Enabled.

Konfigurowanie funkcji syntezy mowy Text-to-Speech


Uwaga: Funkcję syntezy mowy Text-to-Speech można włączyć tylko w oprogramowaniu MOTOTRBO CPS. Włączenie tej funkcji powoduje automatyczne




wyłączenie funkcji komunikatów głosowych i na odwrót.




Ta funkcja umożliwi podanie w formie zapowiedzi głosowej następujących informacji:


- Obecny kanał.
- Obecna strefa.
- Włączenie lub wyłączenie funkcji przycisku programowalnego.
- Treść odbieranych wiadomości tekstowych.
- Treść odbieranych etykiet zadań.


Powiadomienie dźwiękowe można dostosować do wymagań klienta. Funkcja jest zazwyczaj przydatna, kiedy użytkownik znajduje się w warunkach utrudniających odczyt wyświetlacza.

- 1** Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2** Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3** Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Voice Announcement, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać dowolną z poniższych funkcji, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Możesz również użyć przycisku ◀ lub ▶, aby zmienić wybraną opcję.


- Wszystkie
- Wiadomości
- Etykiety zadań
- Kanał
- Strefa
- Przycisk Program


Po włączeniu na ekranie pojawi się opcja ✓ obok opcji Ak tywny.


Po wyłączeniu zniknie znacznik ✓ obok opcji Ak tywny.

Mikrofon cyfrowy – funkcja AGC (Mic AGC-D)


Ta funkcja automatycznie reguluje wzmocnienie mikrofonu radiotelefonu podczas nadawania w naszym systemie cyfrowym. Wycisza głośne dźwięki lub wzmacnia ciche dźwięki do zdefiniowanej wartości, aby zapewnić stały poziom dźwięku.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.





- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Możesz również użyć przycisku ◀ lub ▶, aby zmienić wybraną opcję.

- 4 Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji AGC-D mikt. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij , aby włączyć opcję **AGC-D mikr.**. Na ekranie pojawi się oznaczenie  obok opcji **Włączone**.
- Naciśnij , aby wyłączyć opcję **AGC-D mikr.** Opcja  zniknie obok opcji **Enabled**.

Przełączanie ścieżki audio za pomocą przycisku programowalnego

Ścieżkę audio można przełączać pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu i podłączonym głośnikiem zewnętrznym, o ile:

- Podłączone jest urządzenie przewodowe z głośnikiem.
- Dźwięk nie jest kierowany do zewnętrznego urządzenia Bluetooth.
- Radiotelefon nie pracuje w trybie dyskretnym.

Wyłączenie radiotelefonu lub odłączenie urządzenia powoduje ponowne przypisanie ścieżki audio do wewnętrznego głośnika radiotelefonu.

Naciśnij programowalny przycisk **Przełączanie audio**, aby przełączać ścieżkę audio pomiędzy




wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu i podłączonym głośnikiem zewnętrznym.










Inteligentny dźwięk





Radiotelefon potrafi automatycznie zwiększyć poziom głośności, jeśli z otoczenia dobiega hałas, uwzględniając ruchome i nieruchome źródła hałasu. Ta funkcja dotyczy jedynie odbioru i nie ma wpływu na transmitowany dźwięk.

Uwaga: Ta funkcja jest niedostępna podczas sesji Bluetooth.

Dźwięk inteligentny (Wł. lub Wył.)

Obsługa radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk Dźwięku inteligentnego	Naciśnij zaprogramowany przycisk Inteligentne audio .
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji










Obsługa radiotelefonu	Kroki
	Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk  , aby wybrać.
	3 Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk  , aby wybrać.
	4 Naciśnij przycisk  lub  , aby przejść do opcji Intelig. Audio i naciśnij przycisk  , aby wybrać.
	Uwaga: Możesz również użyć przycisku  lub  , aby zmienić wybraną opcję.
	5 Wykonaj jedną z następujących czynności:







Obsługa radiotelefonu	Kroki
	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk , aby włączyć inteligentne audio. Na ekranie pojawi się oznaczenie  obok opcji Wł. Naciśnij przycisk , aby wyłączyć inteligentne audio. Oznaczenie  zniknie.

Włączenie lub wyłączenie funkcji akustycznego tłumika sprzężeń

Ta funkcja umożliwi minimalizowanie sprzężeń akustycznych w odbieranych połączeniach.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję tłumienia sprzężenia akustycznego, wykonaj jedną z następujących czynności:

Obsługa radiotelefonu	Kroki
Naciśnij zaprogramowany przycisk Tłumienia sprzężenia akustycznego.	Naciśnij zaprogramowany przycisk tłumienia sprzężenia akustycznego .
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać. 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu




Obsługa radiotelefonu	Kroki
	<p>Tłum. AF i naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> <p>Uwaga: Możesz również użyć przycisku  lub , aby zmienić wybraną opcję.</p> <p>5 Wykonaj jedną z następujących czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję tłumienia sprzężenia akustycznego. Na ekranie pojawi się oznaczenie  obok opcji Wł. • Naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję tłumienia sprzężenia


Obsługa radiotelefonu	Kroki
	akustycznego. Oznaczenie ✓ zniknie.

Włączanie/wyłączanie funkcji wzmocnienia głoski „r”

Tę funkcję można włączyć w przypadku rozmów w języku zawierającym wiele spółgłosek dźwięcznych dziaśłowych.

Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk programowalny **Wzmocnienie głoski „r” wł./wył.**

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Wzm. głoski „r”, a następnie naciśnij przycisk naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 5 Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć funkcję wzmocnienia tryłu.


Na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok opcji Wł.


Oznaczenie ✓ zniknie.

Konfigurowanie otoczenia audio

Radiotelefon umożliwia dostosowanie otoczenia dźwięku i wybór opcji Domyślne, Głośny hałas lub Grupa robocza, w zależności od warunków.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Otoczenie**, a następnie naciśnij przycisk naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądane ustawienie, a następnie naciśnij przycisk naciśnij przycisk , aby wybrać.

Możesz również użyć przycisku ◀ lub ▶, aby zmienić wybraną opcję.

Symbol ✓ pojawi się obok wybranego ustawienia. Wyświetlacz powraca do poprzedniego ekranu.

Konfigurowanie profili dźwięku


Radiotelefon umożliwia dostosowanie profili dźwięku w zależności od preferencji.


Domyślne wyłącza wcześniej wybrany profil dźwięku i przywraca normalny profil dźwięku radiotelefonu.


Profil **Poziom 1**, **Poziom 2** i **Poziom 3** to profile dźwięku przeznaczone do kompensacji zaniku słuchu występującego u osób w wieku 40, 50 czy 60 lat i powyżej.


Profile **Podb. wys. tonów**, **Podb. śr. tonów** i **Podbicie basów** pozwalają odpowiednio uwypuklić wyższe dźwięki, głoski nosowe oraz niskie dźwięki.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu **Narzędz.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Ustaw. rtf.** i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Profile dźwięku**, a następnie naciśnij przycisk naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądane ustawienie, a następnie naciśnij przycisk naciśnij przycisk , aby wybrać.

Możesz również użyć przycisku ◀ lub ▶, aby zmienić wybraną opcję.

Symbol ✓ pojawi się obok wybranego ustawienia.

Wyświetlacz powraca do poprzedniego ekranu.

Konfiguracja wprowadzania tekstu

W radiotelefonie można skonfigurować następujące ustawienia wprowadzania tekstu:

- Uzupełnianie słów
- Korekta słów
- Zdanie – wielka litera
- Moje słowa

Radiotelefon obsługuje następujące metody wpisywania tekstu:

- Cyfry
- Symbole
- Tryb przewidywania tekstu lub Multi-tap
- Wersja językowa (o ile została zaprogramowana)

Uwaga: W dowolnym momencie naciśnij przycisk
















, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Przytrzymanie przycisku  pozwala wrócić do ekranu głównego. Radiotelefon zamyka bieżący ekran po zakończeniu odliczania czasu nieaktywności.



Uzupełnianie słów

Radiotelefon uczy się standardowych, często wprowadzanych zdań. Następnie przewiduje frazę, którą użytkownik chciałby wprowadzić, po napisaniu w edytorze tekstu pierwszego słowa typowego ciągu słów.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu *Narzędz.*, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Ustaw. rtf.* i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Wprow. tekst.* Wybierz pozycję naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do funkcji *Przewid. tekst.* i wybrać opcję naciśnij przycisk , aby wybrać.



Możesz również użyć przycisku ◀ lub ▶, aby zmienić wybraną opcję.


6 Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję przewidywania słów. Na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok opcji Wł.
- Naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję przewidywania słów. Oznaczenie ✓ zniknie.


Korekta słów

Funkcja proponuje inne słowa, gdy słowo wprowadzone w edytorze tekstu nie jest rozpoznawane przez wbudowany słownik.



- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Wprow. tekst.. Wybierz pozycję naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do funkcji Poprawne słowo i naciśnij przycisk , aby wybrać.




Możesz również użyć przycisku ◀ lub ▶, aby zmienić wybraną opcję.




- 6 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję korekty słów. Na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok opcji Wł.
 - Naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję korekty słów. Oznaczenie ✓ zniknie.




Zdanie – wielka litera




Automatycznie włącza pisanie wielkich liter dla pierwszej litery pierwszego słowa każdego nowego zdania.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.





- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu *Narzędz.*, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Ustaw. rtf.* i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Wprow. tekst.* Wybierz pozycję naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Zdanie dużą lit.* Wybierz pozycję naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 6 Wykonaj jedną z następujących czynności:




- Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję rozpoczynania zdań wielką literą. Na ekranie pojawi się oznaczenie  obok opcji *Wł.*
- Naciśnij przycisk , aby wyłączyć tę funkcję. Oznaczenie  zniknie.

Przeglądanie słów własnych

Do wbudowanego słownika radiotelefonu można dodawać własne słowa. Radiotelefon przechowuje te słowa na liście.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu *Narzędz.*, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Ustaw. rtf.* i naciśnij przycisk , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Wprow. tekst.. Wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Moje słowa, i wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Lista słów, i wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.
Na ekranie wyświetli się lista słów własnych.

Edycja słowa własnego

Można edytować słowa własne zapisane w radiotelefonie.

1 Użyj Ⓜ, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Wprow. tekst.. Wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Moje słowa, i wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Lista słów, i wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.
Na ekranie wyświetli się lista słów własnych.


7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać wymagane słowo. Wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.


8 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby Edytować, a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

- 9 Słowa własne należy edytować, używając klawiatury.

Naciśnij przycisk ◀, aby przejść o jedno miejsce

w lewo. Naciśnij przycisk ▶  lub , aby przesunąć kursor o jeden znak w prawo. Naciśnij

przycisk , aby usunąć niepożądane znaki.

Przytrzymanie przycisku  spowoduje zmianę metody wpisywania tekstu. Gdy wpisane słowo

będzie gotowe, naciśnij przycisk .


Na wyświetlaczu pojawi się przejściowa miniinformacja potwierdzająca zapisanie słowa własnego.


Jeżeli słowo własne zostało zapisane, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniinformację o udanej operacji.


Jeżeli słowo własne nie zostało zapisane, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniostrzeżenie o nieudanej operacji.


Dodawanie słów własnych


Do wbudowanego słownika radiotelefonu można dodawać własne słowa.


- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu *Narzędz.*, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji *Ustaw. rtf.* i naciśnij przycisk , aby wybrać.





- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji *Wprow. tekst.* Wybierz pozycję naciśnij przycisk , aby wybrać.



- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji *Moje słowa*, i wybierz pozycję naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 6 Użyj przycisku ▲ lub ▼, aby przejść do opcji *Nowe słowo* i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Na ekranie wyświetli się lista słów własnych.

- 7 Słowa własne należy edytować, używając klawiatury.

Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce w lewo. Naciśnij przycisk  lub , aby przesunąć kursor o jeden znak w prawo. Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane znaki.

Przytrzymanie przycisku  spowoduje zmianę metody wpisywania tekstu. Gdy wpisane słowo będzie gotowe, naciśnij przycisk .














Na wyświetlaczu pojawi się przejściowa miniinformacja potwierdzająca zapisanie słowa własnego.

Jeżeli słowo własne zostało zapisane, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniinformację o udanej operacji.

Jeżeli słowo własne nie zostało zapisane, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Usuwanie słowa własnego

Można usuwać słowa własne zapisane w radiotelefonie.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu *Narzędz.*, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Ustaw. rtf.* i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Wprow. tekst.* Wybierz pozycję naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Moje słowa*, i wybierz pozycję naciśnij przycisk , aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać wymagane słowo. Wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby usunąć, a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

8 Wybierz jedną z poniższych opcji:

- Jeśli pojawi się monit Czy chcesz usunąć wpis?, wybierz opcję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać Tak. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Poz. Usun..
 - Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję Nie i naciśnij przycisk Ⓜ, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
-

Usuwanie wszystkich słów własnych

Możesz usunąć wszystkie słowa własne z wbudowanego słownika radiotelefonu.

1 Użyj Ⓜ, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Wprow. tekst. Wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Moje słowa, i wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Usuń wsz., a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

7 Wybierz jedną z poniższych opcji:

- Jeśli pojawi się monit Czy chcesz usunąć wpis?, wybierz opcję naciśnij przycisk Ⓜ, aby

wybrać Tak. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Poz. Usun..

- Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję Nie i naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego ekranu.




Elastyczna lista odbioru

Elastyczna lista odbioru jest dostępna tylko w trybie cyfrowym (aktualnie w ramach funkcji Capacity Plus i Linked Capacity Plus). Pozwala ona dodawać, edytować i usuwać członków na liście grupy rozmówców. Urządzenie obsługuje listy z maksymalnie 16 osobami.

Włączanie lub wyłączenie Elastycznej listy odbioru

W zależności od potrzeb możesz włączać lub wyłączać Elastyczną listę odbioru.











Aby włączyć elastyczną funkcję odbioru, wykonaj jedną z następujących czynności:




Obsługa radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk Elastycznej listy odbioru	Naciśnij zaprogramowany przycisk Lista Flex. Rx .
Menu	<ol style="list-style-type: none">1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Lista Flex. Rx i naciśnij przycisk , aby wybrać.3 Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć funkcję Elastyczna lista odbioru.




Poprzedni ekran	Bieżący ekran
Włącz	Elastyczna lista RX wł.

Poprzedni ekran	Bieżący ekran
Wyłącz	Elastyczna lista RX wył.




Dodawanie nowego wpisu do Elastycznej listy odbioru

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Lista Flex. Rx i naciśnij przycisk , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Wyśw./Edyt list i naciśnij przycisk , aby wybrać.


6 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do pozycji Dod. człon. i naciśnij przycisk , aby wybrać.


7 Wybierz żądany alias lub identyfikator, wykonując jedną z następujących czynności:


Obsługa radiotelefonu	Kroki
Przyciski obsługi radiotelefonu	Przycisk  lub  pozwala przejść do wymaganego aliasu lub ID.
Klawiatura	Wprowadź pierwszy znak wymaganego aliasu. Pojawi się migający kursor. Naciśnij przycisk  , aby przejść o jedno miejsce w lewo.

Obsługa radiotelefonu

Kroki

Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce w prawo.





Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane znaki.

Dłgie naciśnięcie  powoduje zmianę metody wprowadzania tekstu.











Pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje wybrane znaki. W kolejnych wierszach znajdziesz skrócone wyniki wyszukiwania. Podczas wyszukiwania aliasu jest rozróżniana wielkość liter. Jeżeli istnieją dwa aliasy o tej samej nazwie (lub więcej), radiotelefon pokazuje alias, który jest na pierwszym miejscu listy.

- 8 Naciśnij przycisk , aby dokonać wyboru.

Na ekranie pojawi się komunikat Czy chcesz dodać kolejną osobę?.

- 9 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję Nie, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Na wyświetlaczu pojawi się .

Usuwanie wpisu z Elastycznej listy odbioru

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Lista Flex. Rx i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu

Wyśw. / Edyt list i naciśnij przycisk ☎, aby wybrać.

- 6 Wybierz żądany alias lub identyfikator, wykonując jedną z następujących czynności:

Obsługa radiotelefonu	Kroki
Przyciski obsługi radiotelefonu	Przycisk ▲ lub ▼ pozwala przejść do wymaganego aliasu lub ID.
Klawiatura	<p>Wprowadź pierwszy znak wymaganego aliasu.</p> <p>Pojawi się migający kursor.</p> <p>Naciśnij przycisk ◀, aby przejść o jedno miejsce w lewo.</p> <p>Naciśnij przycisk ▶, aby przejść o jedno miejsce w prawo.</p> <p>Naciśnij przycisk *←, aby usunąć niepożądane znaki.</p>

Obsługa radiotelefonu


Kroki

Długie naciśnięcie ☎ powoduje zmianę metody wprowadzania tekstu.

Pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje wybrane znaki. W kolejnych wierszach znajdziesz skrócone wyniki wyszukiwania. Podczas wyszukiwania aliasu jest rozróżniana wielkość liter. Jeżeli istnieją dwa aliasy o tej samej nazwie (lub więcej), radiotelefon pokazuje alias, który jest na pierwszym miejscu listy.

- 7 Naciśnij przycisk ☎, aby dokonać wyboru.
- 8 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby usunąć, a następnie naciśnij przycisk ☎, aby wybrać.

9 ▲ lub ▼, T_{ak}, a następnie naciśnij przycisk


, aby wybrać.


Na wyświetlaczu pojawi się ✓.

Wyświetlanie ogólnych informacji dotyczących radiotelefonu

W pamięci radiotelefonu zapisywane są następujące informacje:





- Akumulator
- Alias oraz ID radiotelefonu
- Oprogramowanie sprzętowe (Firmware) i wersje codeplug
- Informacje o oprogramowaniu typu Open Source
- Aktualizacja oprogramowania
- Informacje o stacji

W dowolnym momencie naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego ekranu. Przytrzymanie

przycisku  pozwala wrócić do Ekranu głównego. Radiotelefon zamyka bieżący ekran po zakończeniu odliczania czasu nieaktywności.

Wyświetlanie informacji dotyczących akumulatora

Wyświetla informacje dotyczące akumulatora.


- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu **Narzędz.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Inf. o rtf.** i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do **Informacje o akumulatorze** i naciśnij przycisk , aby wybrać.
Na wyświetlaczu widoczne są informacje dotyczące akumulatora.
Dotyczy **TYLKO** akumulatorów **IMPRES**: jeżeli akumulator wymaga naładowania w ładowarce IMPRES, na wyświetlaczu widoczny jest komunikat **Optymalizuj akumulator**. Po zakończeniu ładowania, na wyświetlaczu widoczne będą informacje dotyczące akumulatora.




Sprawdzanie aliasu oraz ID radiotelefonu




Ta funkcja pozwala wyświetlić ID (identyfikator) radiotelefonu.




Naciśnij programowalny przycisk **Aliasu oraz ID** radiotelefonu, aby sprawdzić alias i ID. Rozlegnie się dźwięk informacyjny.

Wykonaj procedurę opisaną dalej, aby uzyskać dostęp do funkcji z poziomu ekranu radiotelefonu.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu **Narzędz.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji **Inf. o rtf.** i naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji **M_y ID**, a następnie wybierz pozycję naciśnij przycisk , aby wybrać.




Pierwszy wiersz wyświetlacza radiotelefonu zawiera alias. Drugi wiersz wyświetlacza przedstawia identyfikator radiotelefonu.




Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego i wersji codeplug

W radiotelefonie zostanie wyświetlona wersja oprogramowania sprzętowego.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.


- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu **Narzędz.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji **Inf. o rtf.** i naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do pozycji **Wersje** i naciśnij przycisk , aby wybrać. Na wyświetlaczu pojawi się bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego i codeplug.




Sprawdzanie informacji o oprogramowaniu Open Source

Wyświetla informacje o oprogramowaniu Open Source (OSS) w radiotelefonie.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Inf. o rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do pozycji Wersje i naciśnij przycisk , aby wybrać. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego.




Aktualizacja oprogramowania




Wyświetla datę i godzinę ostatniej aktualizacji oprogramowania w ramach programowania bezprzewodowego.

Uwaga: Menu aktualizacji oprogramowania jest dostępne po co najmniej jednej udanej sesji OTAP.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Inf. o rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Aktual prog., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. Na ekranie jest wyświetlana data i godzina najnowszej aktualizacji oprogramowania.




[Bezprzewodowe programowanie \(OTAP\)](#) na stronie 157Szczegółowe informacje na temat sesji OTAP: .




Informacje o stacji

Wyświetla nazwę obiektu Linked Capacity Plus, na terenie którego znajduje się radiotelefon.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu *Narzędzi*, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.



- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Inf. o rtf.* i naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do pozycji *Inf mie* i naciśnij przycisk , aby wybrać.
Wyświetlacz pokazuje nazwę aktualnie podłączonego obiektu *Linked Capacity Plus*.

Linked Capacity Plus na stronie 44 Szczegółowe informacje o funkcji *Linked Capacity Plus* zawiera rozdział .

Sprawdzanie wartości RSSI

Radiotelefon pokazuje ikonę wskaźnika siły odbieranego sygnału (RSSI) w górnej części ekranu. Ta funkcja umożliwia przeglądanie wartości RSSI.

Na ekranie głównym naciśnij trzykrotnie  i natychmiast naciśnij trzykrotnie , wszystko w ciągu 5 sekund.
Na ekranie są widoczne aktualne wartości RSSI.

Naciśnij dłużej przycisk , aby powrócić do ekranu głównego.


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ikony RSSI, patrz [Symbole na wyświetlaczu](#) na stronie 34.

Praca w trybie Connect Plus

Dodatkowe elementy sterujące radiotelefonem w trybie Connect Plus

Przycisk PTT

Przycisk PTT na bocznym panelu obudowy radiotelefonu (A) pełni dwie podstawowe funkcje:



- Po nawiązaniu połączenia przycisk **PTT** umożliwia nadawanie do innych radiotelefonów uwzględnionych w danym połączeniu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PTT**, a następnie mów do mikrofonu. Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Mikrofon jest włączany po naciśnięciu przycisku **PTT**.

- Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przycisk **PTT** umożliwia zainicjowanie nowego połączenia (patrz *Nawiązywanie połączeń radiowych* na stronie 210).

Jeśli zostanie włączona opcja Sygnał zezwolenia na rozmowę (patrz rozdział *Włączanie lub wyłączenie sygnału zezwolenia na rozmowę* na stronie 163), przed rozpoczęciem rozmowy zaczekaj na zakończenie emisji krótkiego sygnału ostrzegawczego.

Programowalne przyciski

Sprzedawca może zaprogramować programowalne przyciski jako skróty do **funkcji radiotelefonu** z rozróżnieniem długości naciśnięcia przycisku:

- Krótkie naciśnięcie — szybkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku;
- Długie naciśnięcie — naciśnięcie i przytrzymanie przez zaprogramowany czas;
- Przytrzymanie — naciśnięcie i przytrzymanie przycisku.

Uwaga: Zaprogramowany czas naciśnięcia przycisku obowiązuje dla wszystkich przypisywanych funkcji lub ustawień radiotelefonu/urządzenia dodatkowego. Więcej informacji na temat zaprogramowanego czasu naciśnięcia przycisku alarmowego: *Tryb awaryjny* na stronie 241.

Konfigurowalne funkcje radiotelefonu

Czynności	Przycisk programowalny zapewniający dostęp do programowalnej listy akcji CPS.
Przełącznik audio Bluetooth®	Przełącza ścieżkę dźwięku pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a zewnętrznym urządzeniem Bluetooth.
Anulowanie zajętości kolejki	Anuluje tryb zajętości w przypadku zainicjowania połączenia niealarmowego z kolejki zajętości. Połączeń alarmowych zaakceptowanych do kolejki zajętości nie można anulować.

Dziennik połączeń	Pozwala wybrać listę dziennika połączeń.
Kontakty	Zapewnia bezpośredni dostęp do listy kontaktów.
Tryb awaryjny włączony/ wyłączony	W zależności od zaprogramowanej konfiguracji powoduje zainicjowanie lub anulowanie trybu awaryjnego.
Inteligentny dźwięk	Włącza lub wyłącza inteligentne audio.
Wybieranie ręczne	W zależności od sposobu zaprogramowania może inicjować połączenie prywatne lub telefoniczne poprzez wprowadzenie dowolnego identyfikatora abonenta albo numeru telefonu.
Szybki dostęp	Natychmiastowo aktywuje wstępnie zdefiniowane połączenie prywatne, alert połączenia lub wiadomość tekstową.

Prywatność	Włącza lub wyłącza funkcję prywatności.
Sprawdzenie radiotelefonu	Ustala, czy radiotelefon jest aktywny w systemie.
Aktywacja radiotelefonu	Umożliwia zdalne włączanie radiotelefonu docelowego.
Dezaktywacja radiotelefonu	Umożliwia zdalne wyłączenie radiotelefonu docelowego.
Zdalne monitorowanie	Włącza mikrofon radiotelefonu docelowego bez sygnalizowania.
Żądanie roamingu	Przesyła żądanie wyszukania innej stacji.
Skanowanie	Włącza lub wyłącza skanowanie.
Blokada stacji wł./wył.	Po włączeniu tej opcji radiotelefon będzie wyszukiwać tylko bieżącą stację. Po wyłączeniu tej opcji radiotelefon będzie dodatkowo wyszukiwać inne stacje.

Wiadomość tekstowa	Pozwala wybrać menu wiadomości tekstowych.
Zapowiedź głosowa dla kanału	Odtwarza zapowiedzi głosowe strefy i kanału dla bieżącego kanału. Ta funkcja jest niedostępna, kiedy Zapowiedź głosowa jest wyłączona.
Zapowiedź głosowa wł./wył.	Włącza i wyłącza funkcję zapowiedzi głosowej.
Strefa	Umożliwia wybór strefy z listy.

Konfigurowalne ustawienia/narzędzia

Tłumienie AF	Włącza lub wyłącza funkcję tłumienia sprzężenia akustycznego.
Wszyst. tony/ Alarmy	Włącza lub wyłącza wszystkie sygnały dźwiękowe i alerty.
Podświetlenie	Włącza lub wyłącza podświetlenie wyświetlacza.
Jasność	Umożliwia ustawienie jasności w trybie ręcznym lub automatycznym z


	wykorzystaniem czujnika urządzenia.
Tryb wyświetlania	Włącza i wyłącza tryb dzienny/ nocny wyświetlacza.
Blokada klawiatury	Włącza lub wyłącza blokadę klawiatury.
Nieprzypisany	Wskazuje, że funkcja przycisku nie została jeszcze przypisana.
Tapeta	Widoczna na ekranie głównym.

Opis wskaźników statusu w trybie Connect Plus




Symbole na wyświetlaczu








Urządzenie wyposażono w dwucalowy ekran panoramiczny o rozdzielczości QVGA (Quarter Video Graphics Array) i 16-bitowej palecie kolorów.



Na wyświetlaczu radiotelefonu pojawiają się następujące ikony. Ikony są wyświetlane (w kolejności od lewej do prawej) .




Wskaźnik siły odbieranego sygnału (RSSI)

	Liczba wyświetlanych pasków oznacza natężenie sygnału radiowego. Cztery paski oznaczają najsilniejszy sygnał. Ten symbol jest wyświetlany tylko podczas odbierania sygnału.
	Brak połączenia Bluetooth Funkcja Bluetooth jest aktywna, ale nie ma podłączonych zdalnych urządzeń Bluetooth.
	Połączenie Bluetooth Funkcja Bluetooth jest włączona. Ikona będzie widoczna, gdy zostanie podłączone urządzenie w trybie Bluetooth.
	Na liście powiadomień nie ma pozycji do sprawdzenia.
	Płytko opcjonalna Płytko opcji jest włączona. (Płytko opcji tylko w zgodnych modelach)

	Niedziałająca płytką opcji Płytką opcji jest wyłączona.
	Skanowanie Funkcja skanowania jest aktywna.
	Tryb awaryjny Radiotelefon jest przełączony do trybu awaryjnego.
	Zabezpiecz Funkcja prywatności jest włączona.
	Odbezpiecz Funkcja prywatności jest wyłączona.
	Roaming Funkcja szukania sieci jest włączona.
	Akumulator



	Liczba wyświetlanych pasków (0 – 4) oznacza poziom naładowania akumulatora. Pulsuje, gdy akumulator jest słaby.
	Stan ładowania akumulatora Informuje o rozładowaniu akumulatora.
	Wszystkie dźwięki wyłączone Brak dostępnych dzwonek.
	Dziennik połączeń Rejestr połączeń urządzenia.
	Kontakt Dany kontakt jest dostępny.
	Wiadomość Wiadomość przychodząca.
	Tryb cichy Włączono tryb cichy.

	Tylko dzwonek Tryb dzwonienia jest włączony.
	Wibracje Tryb wibracji jest włączony.
	Wibracje i dzwonek Wibracje i dźwięk dzwonka włączone.

Symbole połączenia









Następujące symbole pojawiają się na wyświetlaczu radiotelefonu po nawiązaniu połączenia. Te symbole są również wyświetlane na liście kontaktów, wskazując typ identyfikatora.

	Połączenie indywidualne Oznacza aktywne połączenie prywatne.
	Połączenie grupowe/połączenie zbiorcze stacji

	Sygnalizuje aktywne połączenie grupowe lub zbiorcze stacji.
	Połączenie telefoniczne jako połączenie prywatne Informuje, że trwa połączenie telefoniczne jako połączenie prywatne.
	Połączenie dyspozytorskie Kontakt typu Połączenie dyspozytorskie służy do wysyłania wiadomości tekstowej do komputera-dyspozytora za pośrednictwem serwera wiadomości tekstowych innej firmy.


Ikony pozycji wysłanych

W prawym górnym rogu wyświetlacza radiotelefonu, w folderze wysłanych pozycji, pojawiają się następujące ikony.

 lub 	<p>Wysłana pomyślnie</p> <p>Wiadomość tekstowa wysłana pomyślnie.</p>
 lub 	<p>Wiadomość pojedyncza lub grupowa – przeczytano</p> <p>Wiadomość została przeczytana.</p>
 lub 	<p>Wiadomość pojedyncza lub grupowa – nie przeczytano</p> <p>Wiadomość nie została przeczytana.</p>
 lub 	<p>Nie można wysłać</p> <p>Wiadomość nie została wysłana.</p>

Dioda LED

Wskaźnik LED (A) określa stan pracy telefonu.





<p>Migające czerwone światło</p>	<p>Radiotelefon nadaje przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora, odbiera transmisję awaryjną, nie zaliczył autotestu podczas rozruchu</p>
<p>Szybko migające czerwone światło</p>	<p>Radiotelefon odbiera plik przesyłany bezprzewodowo (plik oprogramowania sprzętowego płytki opcji, plik częstotliwości sieci lub plik codeplug płytki opcji) albo jego plik oprogramowania sprzętowego płytki opcji jest uaktualniany do nowej wersji.</p>

Migające światło zielone i żółte	Radiotelefon odbiera alert połączenia, wiadomość tekstową lub Wyszukiwanie jest włączone i wykryto aktywność.
Żółte światło stałe	Radiotelefon pracuje w trybie wykrywania łączności Bluetooth. To również odpowiedni poziom naładowania akumulatora po naciśnięciu programowanego przycisku.
Podwójnie migające światło żółte	Radiotelefon szuka nowej sieci.
Migające światło żółte	Radiotelefon odbiera alert połączenia lub funkcja Wyszukiwania jest włączona i znajduje się w trybie bezczynności (radiotelefon pozostanie wyciszony niezależnie od aktywności).
Zielone światło ciągle	Radiotelefon uruchamia się lub nadaje. Wskazuje również poziom pełnego naładowania akumulatora po naciśnięciu zaprogramowanego

	przycisku programownego przycisku .
Migające światło zielone	Radiotelefon uruchamia się, odbiera połączenie inne niż prywatne lub dane.
Szybko światło zielone	Radiotelefon odbiera połączenie poufne.

Sygnaly dźwiękowe





Wysoki ton	<input type="checkbox"/>	Niski ton	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------

	Dźwięk informacyjny
	Dźwięk ostrzegawczy

Sygnaly dźwiękowe

Sygnaly dźwiękowe stanowią akustyczne potwierdzenie stanu radiotelefonu lub odpowiedź radiotelefonu na odbierane dane.

Sygnal ciągły	Dźwięk jednostajny. Ciągły do zakończenia.
----------------------	--

	
Dźwięk okresowy 	Generowany okresowo, zależnie od konfiguracji radiotelefonu. Dźwięk jest włączany, przerywany i powtarzany automatycznie.
Sygnal powtarzany 	Pojedynczy dźwięk powtarzany aż do chwili, kiedy zostanie przerwany przez użytkownika.
Sygnal jednorazowy 	Generowany tylko jeden raz przez krótki czas, określony ustawieniach radiotelefonu.

sprzedawcą lub administratorem systemu, aby dowiedzieć się, czy w radiotelefonie zostały zaprogramowane obszary inne niż Connect Plus, oraz uzyskać listę funkcji dostępnych podczas pracy w obszarach innych niż Connect Plus.

Przełączanie między trybami Connect Plus a pozostałymi

Aby przełączyć się do trybu innego niż Connect Plus, należy zmienić obszar, o ile został on zaprogramowany przez sprzedawcę lub administratora systemu. Skontaktuj się ze

Inicjowanie i odbieranie wywołań w trybie Connect Plus

Wybieranie stacji

Stacja zapewnia zasięg w określonym obszarze. Stacja Connect Plus jest wyposażona w kontroler stacji oraz maksymalnie 15 przemienników. W sieci z wieloma stacjami radiotelefon Connect Plus automatycznie będzie wyszukiwać nową stację, jeśli poziom sygnału aktualnej stacji spadnie do nieakceptowanego poziomu.

Żądanie roamingu

Żądanie roamingu to informacja, że radiotelefon szuka innej stacji, nawet jeśli poziom sygnału z bieżącej stacji jest akceptowalny.

Jeśli stacje nie są dostępne,

- na wyświetlaczu radiotelefonu pojawi się informacja Wyszukiwanie i przeszukiwanie stacji uwzględnionych na liście będzie kontynuowane.
- Radiotelefon powróci do poprzedniej stacji, jeśli wcześniejsza stacja nadal będzie niedostępna.

Uwaga: Jest to funkcja zaprogramowana przez sprzedawcę.

Naciśnij zaprogramowany przycisk **Żądanie roamingu**.

Usłyszysz sygnał oznaczający, że radiotelefon został przełączony do nowej stacji. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat ID stacji <numer stacji>.

Blokada stacji wł./wył.

Po włączeniu tej opcji radiotelefon będzie wyszukiwać tylko bieżącą stację. Po wyłączeniu tej opcji radiotelefon będzie dodatkowo wyszukiwać inne stacje.

Naciśnij zaprogramowany przycisk **Blok miej**.

- Usłyszysz dźwięk informacyjny oznaczający, że radiotelefon został zablokowany w bieżącej stacji. Na wyświetlaczu pojawi się informacja St. baz. Zablok.
- Usłyszysz dźwięk ostrzegawczy oznaczający, że radiotelefon został odblokowany. Na wyświetlaczu pojawi się informacja St. baz. Odblok.

Ograniczenie stacji

Administrator systemu radiotelefonicznego Connect Plus może określić, z których stacji sieciowych może korzystać radiotelefon. Zmiana listy dozwolonych i niedozwolonych stacji nie wymaga ponownego programowania radiotelefonu. Jeśli radiotelefon spróbuje zarejestrować się w niedozwolonej stacji, na ekranie zobaczysz komunikat: *Stacja <numer> jest niedozwolona*. Następnie radiotelefon wyszuka inną stację sieciową.





Wybieranie strefy


Radiotelefon można zaprogramować do obsługi maksymalnie 16 obszarów Connect Plus, z których każdy może zawierać maksymalnie 16 pozycji możliwych do przypisania .

Każda z pozycji możliwych do przypisania na może służyć do uruchamiania jednego z następujących rodzajów połączeń głosowych:

- Połączenie grupowe
- Połączenie wielogrupy
- Połączenie zbiorcze stacji
- Połączenie indywidualne


- 1 Przejdź do do funkcji strefy, wykonując jedną z następujących czynności:

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk Strefa	Naciśnij zaprogramowany przycisk Strefa.
Menu radiotelefonu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Użyj  lub , aby przejść do opcji Strefa i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Bieżący obszar jest wyświetlany i oznaczony za pomocą .


- 2 Wybierz żądaną strefę.

Obsługa radiotelefonu	Kroki
▲ lub ▼	▲ lub ▼ i przewiń do żądanej strefy.

- 3 Naciśnij przycisk , aby dokonać wyboru. Na wyświetlaczu przez chwilę będzie widoczny komunikat <Strefa> wybrano i ponownie zostanie wyświetlony ekran wybranego obszaru.

zaprogramowanych ustawień radiotelefonu. Jeśli używasz 4-kierunkowego przycisku nawigacji do wybrania innego rodzaju połączenia, Powoduje to, że radio ponownie rejestruje stację Connect Plus. Radiotelefon zostanie zarejestrowany przy użyciu identyfikatora grupy, który zaprogramowano dla wyboru kanałów.

Jeśli zostanie wybrana pozycja, do której nie przypisano żadnego rodzaju połączenia, radiotelefon wyemituje dźwięk ciągły i wyświetli komunikat o niezaprogramowanym kanale. Radiotelefon nie działa po wybraniu niezaprogramowanego kanału, dlatego należy wybrać zaprogramowany kanał przy użyciu 4-kierunkowego przycisku nawigacji.



Po wyświetleniu żądanej strefy (jeśli w radiotelefonie jest wiele stref) użyj panelu nawigacji, aby wybrać typ połączenia.

Korzystanie z wielu sieci

Jeśli radiotelefon został zaprogramowany do korzystania z wielu sieci Connect Plus, można wybrać inną sieć, przełączając go do strefy Connect Plus, którą przypisano do tej sieci. Są to ustawienia sieć-strefa, które zostały skonfigurowane przez sprzedawcę podczas programowania radiotelefonu.

Wybór rodzaju połączenia

Skorzystaj z panelu nawigacyjnego, aby wybrać typ połączenia. Dostępne opcje: połączenie grupowe, połączenie z wieloma grupami, połączenie zbiorcze stacji oraz połączenie prywatne, w zależności od

Otrzymywanie i odbieranie połączeń radiowych

Po wyświetleniu kanału zostanie wyświetlone ID użytkownika lub typ połączenia. Możesz zacząć odbierać połączenia.

Zielony wskaźnik jest włączony wówczas, gdy radiotelefon jest przełączony do trybu nadawania i miga po przełączeniu radiotelefonu w tryb odbioru.

Uwaga: Dioda LED pali się ciągłym zielonym światłem, gdy radiotelefon nadaje, szybko pulsuje na zielono podczas odbioru połączenia poufnego i . Po włączeniu funkcji poufności transmisję będą mogły odszyfrować tylko radiotelefony z takim samym kluczem poufności LUB taką samą wartością i ID klucza (programowane przez sprzedawcę), jak te skonfigurowane w transmitującym radiotelefonie.

Uwaga: Dodatkowe informacje: *Prywatność* na stronie 265.

Otrzymywanie i odbieranie połączenia grupowego

Aby odebrać połączenie od grupy użytkowników, radiotelefon musi być skonfigurowany jako członek danej grupy.

Podczas odbierania połączenia grupowego (po wyświetleniu ekranu głównego) dioda LED miga na zielono. W pierwszym wierszu wyświetlacza znajduje się ikona RSSI. W drugim wierszu znajduje się ikona połączenia grupowego . Trzecia linia tekstu wyświetla alias grupy. W czwartym wierszu znajduje się alias rozmówcy. Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik radiotelefonu.

1 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.
Dioda LED świeci na zielono.


2 Zaczekaj na zakończenie jednego z sygnałów zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie zakończone.

Uwaga: Szczegółowe informacje dotyczące inicjowania połączenia grupowego: *Inicjowanie wywołań grupowego* na stronie 210.

Uwaga: Jeśli radiotelefon otrzyma połączenie grupowe, gdy nie jest wyświetlony ekran główny, odebranie połączenia nie spowoduje zmiany aktualnego ekranu.

Uwaga: Przyciśnij dłużej klawisz , aby przejść do ekranu głównego i wyświetlić alias osoby dzwoniącej przed odebraniem.

Otrzymywanie i odbieranie połączenia prywatnego

Połączenie prywatne jest inicjowane przez indywidualny radiotelefon i skierowane do innego indywidualnego radiotelefonu.

Po odebraniu połączenia prywatnego dioda LED miga na zielono. W pierwszym wierszu widoczny jest oraz ikona wskaźnika RSSI. W drugim wierszu wyświetlana jest pozycja ikona połączenia prywatnego. W trzecim wierszu wyświetlany jest alias rozmówcy. Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik radiotelefonu.

- 1 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.
- 2 Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.

Dioda LED świeci na zielono.

- 3 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.
- 4 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie zakończone.

Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat **Wyw. zakończ.**

Rozdział [Inicjowanie połączenia prywatnego](#) na stronie 211 zawiera szczegółowe informacje dotyczące inicjowania połączenia prywatnego.

Odbieranie połączenia ogólnego stacji

Połączenie ogólne stacji to połączenie z pojedynczego radiotelefonu do wszystkich radiotelefonów w tej stacji. Jest ono używane do transmitowania ważnych zawiadomień, wymagających pełnej uwagi użytkowników.

Po odebraniu połączenia zbiorczego stacji zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, a dioda LED zacznie migać na zielono.

W pierwszym wierszu wyświetlacza znajduje się ikona wskaźnika RSSI. W drugim wierszu jest wyświetlana pozycja oraz ikona wywołania zbiorczego. W trzecim wierszu jest wyświetlana pozycja *Wszystkie połączenia stacji*. Czwarty wiersz zawiera alias dzwoniącego. Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik radiotelefonu.

Po zakończeniu połączenia ogólnego stacji radiotelefon ponownie wyświetli ekran widoczny przed odebraniem połączenia. Połączenie ogólne stacji zostaje zakończone bez oczekiwania przez predefiniowany czas.

Nie można odpowiedzieć na połączenie zbiorcze stacji.

Uwaga: Szczegółowe informacje dotyczące nawiązywania połączenia ogólnego stacji zawiera rozdział [Nawiązywanie połączenia zbiorczego stacji](#) na stronie 212.


Uwaga: Radiotelefon przerywa odbiór połączenia ogólnego stacji, jeżeli użytkownik przełączy kanał podczas odbierania połączenia. Podczas połączenia ogólnego stacji **nie** można korzystać z funkcji

przycisków zaprogramowanych, aż do zakończenia połączenia.

Odbieranie prywatnego połączenia telefonicznego

Gdy urządzenie wykryje tego typu połączenie przychodzące, w prawym górnym rogu ekranu pojawi się ikona prywatnego połączenia telefonicznego. W pierwszym wierszu znajdzie się komunikat *Wywołanie telefoniczne*.


1 Przytrzymaj przycisk **PTT**, aby odebrać i zacznij mówić. Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.


2 Przytrzymaj przycisk , aby je zakończyć. W pierwszym wierszu znajdzie się komunikat *Kończę*. W drugim wierszu znajdzie się komunikat *Połączenie telefoniczne...*. Urządzenie powróci do menu wywołania telefonicznego.

Na ekranie pojawi się komunikat *Wyw. tel. zakończ*.


Buforowane wybieranie długich numerów w ramach prywatnego połączenia telefonicznego (przychodzącego)

Na czas połączenia ikona prywatnego połączenia telefonicznego będzie widoczna w prawym górnym rogu ekranu. W pierwszym wierszu znajdzie się komunikat `Wywołanie telefoniczne`.

- 1 Wpisz numer za pomocą klawiatury, następnie naciśnij przycisk .

Naciśnij przyciski  i  (w ciągu dwóch sekund), aby wstawić pauzę. Na wyświetlaczu symbol P zastępuje * i #.

Ikona prywatnego połączenia telefonicznego pojawi się w prawym górnym rogu ekranu. W pierwszym wierszu znajdą się wpisane cyfry.

- 2 Aby zakończyć połączenie, przytrzymaj przycisk .


W pierwszym wierszu znajdzie się komunikat `Kończę`. W drugim wierszu znajdzie się komunikat `Połączenie telefoniczne... Urządzenie powróci do menu wywołania telefonicznego`.

Na ekranie pojawi się komunikat `Wyw. tel. zakończ`.

Wybieranie długich numerów podczas przychodzącego prywatnego wywołania telefonicznego

Na czas połączenia ikona prywatnego połączenia telefonicznego będzie widoczna w prawym górnym rogu ekranu. W pierwszym wierszu znajdzie się komunikat `Wywołanie telefoniczne`.

- 1 Naciśnij przycisk **PTT** i za pomocą klawiatury wpisz numer. Ikona prywatnego połączenia telefonicznego pojawi się w prawym górnym rogu ekranu. W pierwszym wierszu znajdą się wpisane cyfry.

- 2 Aby zakończyć połączenie, przytrzymaj przycisk .

W pierwszym wierszu znajdzie się komunikat `Kończę`. W drugim wierszu znajdzie się komunikat `Połączenie telefoniczne... Urządzenie powróci do menu wywołania telefonicznego`.

Na ekranie pojawi się komunikat `Wyw. tel. zakończ`.

Odbieranie prywatnego połączenia telefonicznego dla grupy rozmówców

Gdy urządzenie wykryje tego typu połączenie przychodzące, w prawym górnym rogu ekranu pojawi się ikona połączenia grupowego. W pierwszym wierszu znajdzie się komunikat **Połączenie 1**.

Naciśnij przycisk **PTT**, aby mówić, albo zwolnij go, aby słuchać.

Przychodzące połączenie telefoniczne wielogrupy

Gdy urządzenie wykryje tego typu połączenie przychodzące, w prawym górnym rogu ekranu pojawi się ikona wywołania grupowego. W pierwszym wierszu znajdzie się komunikat **Połączenie wielogrupy**. W głośniku radiotelefonu usłyszysz sygnał dźwiękowy połączenia wielogrupy.

Nawiązywanie połączeń radiowych

Po wybraniu kanału można wybrać alias lub ID abonenta bądź alias lub ID grupy, wykorzystując:

- Przycisk **PTT**.
- Zaprogramowany przycisk **szybkiego połączenia** – funkcja szybkiego połączenia pozwala na proste wykonanie połączenia prywatnego do

predefiniowanego identyfikatora. Ta funkcja może zostać przypisana do krótkiego lub długiego naciśnięcia programowanego przycisku. Do przycisku **Szybkiego połączenia** można przypisać **TYLKO** jedno ID. W radiotelefonie można zaprogramować wiele przycisków **szybkiego połączenia**.

- Lista kontaktów (patrz [Ustawienia kontaktów](#) na stronie 232).

Uwaga: Radiotelefon musi mieć włączoną funkcję prywatności na danym kanale, aby nadawać podczas połączenia prywatnego. Transmisję mogą odszyfrować tylko radiotelefony docelowe, dla których skonfigurowano ten sam klucz i ID klucza, co dla radiotelefonu transmitującego.

Uwaga: Dodatkowe informacje: [Prywatność](#) na stronie 265.

Nawiązywanie połączenia

Inicjowanie wywołania grupowego

Aby zainicjować połączenie do grupy użytkowników, radiotelefon musi być skonfigurowany jako członek danej grupy.

- 1 Wybierz kanał z aktywnym aliasem lub ID grupy.
Patrz .

- 2 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

- 3 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie. Dioda LED świeci na zielono. Ikona połączenia grupowego jest wyświetlana w górnym prawym rogu. Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias połączenia grupowego.

- 4 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.

- 5 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.
Kiedy docelowy radiotelefon odpowie, dioda zacznie pulsować na zielono, a radiotelefon wyłączy wyciszenie i usłyszysz odpowiedź przez głośnik urządzenia. Na wyświetlaczu pojawi się ikona Połączenia grupowego, alias lub identyfikator grupy oraz alias lub identyfikator nadającego radiotelefonu.
W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie

zakończone. Radiotelefon wraca do ekranu, który był wyświetlany przed zainicjowaniem połączenia.

Inicjowanie połączenia prywatnego

Chociaż użytkownik może odbierać lub odpowiadać na połączenie prywatne zainicjowane przez innego autoryzowanego użytkownika radiotelefonu, jego własne urządzenie musi zostać zaprogramowane do inicjowania połączenia prywatnego.

Rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy, jeżeli zostanie dokonane połączenie prywatne za pomocą listy kontaktów, dziennika połączeń, **przycisku szybkiego połączenia** jeśli ta funkcja nie została włączona.

Aby skontaktować się z określonym użytkownikiem radiotelefonu, należy skorzystać z funkcji wiadomości tekstowej lub alertu połączenia. Więcej informacji: *Funkcje wiadomości tekstowych* na stronie 247 lub *Alert połączenia* na stronie 101.

- 1 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Wybierz kanał aktywnego aliasu lub identyfikatora. *Patrz* .
 - Naciśnij zaprogramowany przycisk **szybkiego połączenia**.

2 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

3 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

Jeżeli przycisk **PTT** zostanie zwolniony, podczas gdy radiotelefon konfiguruje połączenie, operacja jest przerywana bez sygnalizowania i zostanie ponownie wyświetlony poprzedni ekran.

Dioda , radiotelefon wyłącza wyciszenie i rozlega się dźwięk przez jego głośnik. Ikona Połączenia prywatnego będzie widoczna w prawym górnym rogu. Pierwsza linia tekstu pokazuje alias docelowego abonenta. Druga linia tekstu przedstawia stan połączenia.

4 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.

5 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Dioda zacznie pulsować na zielono, radiotelefon wyłączy wyciszenie i usłyszysz odpowiedź przez głośnik urządzenia.

W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie zakończone. Urządzenie wyemituje krótki sygnał

dźwiękowy. Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat **Wyw. zakoñ.**

Radiotelefon może być zaprogramowany do wykonywania testu radiowego przed skonfigurowaniem połączenia prywatnego. Jeżeli radiotelefon docelowy jest niedostępny, usłyszysz krótki sygnał i na wyświetlaczu pojawi się miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Nawiązywanie połączenia zbiorczego stacji

Ta funkcja umożliwi transmisję do wszystkich użytkowników w stacji, którzy nie są aktualnie zajęci innym połączeniem. Aby korzystanie z tej funkcji było możliwe, radiotelefon musi być odpowiednio zaprogramowany.

Użytkownicy korzystający z danego kanału/danej stacji nie mogą odpowiadać na połączenie zbiorcze stacji.

1 Wybierz kanał aktywnego aliasu grupowego połączenia zbiorczego stacji. *Patrz* .

2 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

3 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

Dioda LED świeci na zielono. Ikona połączenia grupowego jest wyświetlana w górnym prawym rogu. Pierwszy wiersz tekstu przedstawia Wszystkie połączenia stacji.

- 4 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.
-

Inicjowanie połączenia z wielogrupą

Ta funkcja umożliwia nadawanie sygnału do wszystkich użytkowników w wielu grupach. Aby korzystanie z tej funkcji było możliwe, radiotelefon musi być odpowiednio zaprogramowany.

Uwaga: Użytkownicy w grupach nie mogą odpowiadać na połączenie z wielogrupą.

- 1 Wybierz kanał aktywnego aliasu lub identyfikatora wielogrupy. Patrz [Wybieranie kanału](#) na stronie 47.
 - 2 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.
Dioda LED świeci na zielono. Na wyświetlaczu pojawi się alias lub identyfikator wielogrupy.
-

Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.

Nawiązywanie połączenia prywatnego przy użyciu przycisku szybkiego połączenia

Uwaga: Przyciski programowane należy zainicjować na ekranie głównym.

Funkcja szybkiego połączenia umożliwia łatwe nawiązywanie połączenia prywatnego o wstępnie określonym aliasie lub identyfikatorze. Ta funkcja może zostać przypisana do krótkiego lub długiego naciśnięcia programowanego przycisku.

Do przycisku szybkiego połączenia można przypisać TYLKO jeden alias lub identyfikator. W radiotelefonie można zaprogramować wiele przycisków szybkiego połączenia.

- 1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **szybkiego połączenia**, aby nawiązać połączenie prywatne o wstępnie zdefiniowanym aliasie lub identyfikatorze.
 - 2 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.
-

- Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

Dioda LED świeci na zielono.

Na wyświetlaczu pojawi się alias lub identyfikator połączenia prywatnego.

- Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.
-

- Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Gdy radiotelefon odbiorcy odpowie, zielona dioda LED zacznie migać.

W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie zakończone.

- Użyj klawiatury, aby wprowadzić alias abonenta lub identyfikator prywatny.
-

- Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.
-

- Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie. Dioda LED świeci na zielono. Ikona połączenia prywatnego znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Pierwszy wiersz tekstu przedstawia alias abonenta. Drugi wiersz tekstu pokazuje stan połączenia.
-

- Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.
-

- Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Gdy radiotelefon odbiorcy odpowie, zielona dioda LED zacznie migać.

W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie zakończone. Usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat **Wywołanie zakończone**.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu programowalnego przycisku wybierania ręcznego


Inicjowanie połączenia prywatnego


- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wybier ręcz**, aby przejść do ekranu wybierania ręcznego. Na ekranie pojawi się komunikat **Numer :**.
-



Wychodzące połączenia telefoniczne przy pomocy programowanego przycisku wybierania ręcznego

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wybier ręcz.**, aby przejść do ekranu wybierania ręcznego. Na ekranie pojawi się komunikat Numer:.

2 Skorzystaj z klawiatury i wpisz numer telefonu.


Naciśnij przycisk , aby rozpocząć wywołanie dla wpisanego numeru.


Naciśnij przycisk , aby usunąć niechciane znaki.

Naciśnij przyciski  i  (w ciągu dwóch sekund), aby wstawić pauzę. Na wyświetlaczu symbol P zastępuje * i #.

Jeżeli operacja się powiedzie, na ekranie pojawi się komunikat Połączenie telefoniczne. W drugim wierszu znajdzie się numer telefonu.

Jeżeli wybrany numer jest nieprawidłowy, na ekranie pojawi się powiadomienie: Wywołanie telefoniczne nieudane, Zasoby niedostępne lub Brak prawidłowych pozwoleń.

Jeżeli wciśniesz przycisk  bez wpisywania numeru, usłyszysz dźwięk potwierdzenia, a następnie odmowy. Stan ekranu się nie zmieni.




3 Aby zakończyć połączenie, przytrzymaj przycisk .


W pierwszym wierszu znajdzie się komunikat Kończę. W drugim wierszu znajdzie się komunikat Połączenie telefoniczne....

Na ekranie pojawi się komunikat Wyw. tel. zakończ.

Wykonywanie prywatnych połączeń telefonicznych (wychodzących) z menu telefonu


1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.


2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do pozycji Telefon i naciśnij przycisk , aby wybrać.


3 Naciśnij przycisk , aby przejść do opcji Wybieranie ręczne.

W pierwszym wierszu pojawi się Numer, a w drugim migający kursor.

4 Skorzystaj z klawiatury i wpisz numer telefonu.


Naciśnij przycisk , aby rozpocząć wywołanie dla wpisanego numeru.

Naciśnij przycisk , aby usunąć niechciane znaki.

Naciśnij przyciski  i  (w ciągu dwóch sekund), aby wstawić pauzę. Na wyświetlaczu symbol P zastępuje * i #.

Jeżeli operacja się powiedzie, na ekranie pojawi się komunikat Połączenie telefoniczne. W drugim wierszu znajdzie się numer telefonu.

Jeżeli wybrany numer jest nieprawidłowy, na ekranie pojawi się powiadomienie: Wywołanie telefoniczne nieudane, Zasoby niedostępne lub Brak prawidłowych pozwoleń.

Jeżeli wciśniesz przycisk  bez wpisywania numeru, usłyszysz dźwięk potwierdzenia, a następnie odmowy. Stan ekranu się nie zmieni.

5 Aby zakończyć połączenie, przytrzymaj przycisk








W pierwszym wierszu znajdzie się komunikat Kończę. W drugim wierszu znajdzie się komunikat Połączenie telefoniczne...


Na ekranie pojawi się komunikat Wyw. tel. zakończ.

Prywatne połączenie telefoniczne z menu kontaktów (wychodzące)


Uwaga: Jeżeli w oprogramowaniu MOTOTRBO Connect Plus Option Board CPS zablokowano ręczne wybieranie numerów telefonicznych, opcja Numer telefonu **nie będzie widoczna** w menu.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu Kontakty. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


3 Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do menu Wyb ręcz i naciśnij przycisk , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji Numer telefonu i naciśnij przycisk , aby wybrać.
W pierwszym wierszu pojawi się Numer, a w drugim migający kursor.

5 Skorzystaj z klawiatury i wpisz numer telefonu.


Naciśnij przycisk , aby rozpocząć wywołanie dla wpisanego numeru.

Po wciśnięciu przycisku **PTT** na ekranie pojawi się komunikat Naciśnij przycisk OK, aby wysłać. Urządzenie powróci do poprzedniego menu.

Naciśnij przycisk , aby usunąć niechciane znaki.

Naciśnij przyciski  i  (w ciągu dwóch sekund), aby wstawić pauzę. Na wyświetlaczu symbol P zastępuje * i #.

Jeżeli operacja się powiedzie, na ekranie pojawi się komunikat Połączenie telefoniczne. W drugim wierszu znajdzie się numer telefonu.

Jeżeli wciśniesz przycisk  bez wpisywania numeru, usłyszysz dźwięk potwierdzenia, a następnie odmowy. Stan ekranu się nie zmieni.

6 Aby zakończyć połączenie, przytrzymaj przycisk



W pierwszym wierszu znajdzie się komunikat Kończę. W drugim wierszu znajdzie się komunikat Połączenie telefoniczne....

Na ekranie pojawi się komunikat Wyw. tel. zakończ.

Oczekiwanie na przyznanie kanału w trakcie prywatnego połączenia telefonicznego (wychodzącego)

Podczas prywatnego połączenia telefonicznego w pierwszym wierszu pojawi się komunikat Wywołanie telefoniczne. W drugim wierszu znajdzie się numer telefonu.

W trakcie trwania rozmowy ikona prywatnego połączenia telefonicznego będzie widoczna w

prawym górnym rogu ekranu. W pierwszym wierszu znajdzie się numer telefonu.

Jeżeli operacja zakończy się niepowodzeniem, na ekranie zobaczysz powiadomienie: Wywołanie telefoniczne nieudane, Zasoby niedostępne lub Brak prawidłowych pozwoleń.

Aby zakończyć połączenie, przytrzymaj przycisk





Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

Buforowane wybieranie długich numerów w ramach prywatnego połączenia telefonicznego


Na czas połączenia ikona prywatnego połączenia telefonicznego będzie widoczna w prawym górnym rogu ekranu. W pierwszym wierszu znajdzie się numer telefonu.

- 1 Wpisz numer za pomocą klawiatury.

Naciśnij przycisk , aby usunąć niechciane znaki.

Naciśnij przyciski  i  (w ciągu dwóch sekund), aby wstawić pauzę. Na wyświetlaczu symbol P zastępuje * i #.



W pierwszym wierszu pojawi się komunikat Dodatkowe cyfry. Drugi wiersz pozwala je wpisać i wyświetlić.

- 2 Naciśnij przycisk .

Po wciśnięciu przycisku **PTT** na ekranie pojawi się komunikat Naciśnij przycisk OK, aby wysłać. Urządzenie powróci do poprzedniego menu.

Ikona prywatnego połączenia telefonicznego pojawi się w prawym górnym rogu ekranu. W pierwszym wierszu znajdzie się numer telefonu z dodatkowymi cyframi.

- 3 Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu wywołania telefonicznego.
- Aby zakończyć połączenie, przytrzymaj przycisk .

Wybieranie długich numerów podczas wychodzącego prywatnego połączenia telefonicznego

Na czas połączenia ikona prywatnego połączenia telefonicznego będzie widoczna w prawym górnym rogu ekranu. W pierwszym wierszu znajdzie się numer telefonu.

- 1 Naciśnij przycisk **PTT** i za pomocą klawiatury wpisz numer.
Ikona prywatnego połączenia telefonicznego pojawi się w prawym górnym rogu ekranu. W pierwszym wierszu znajdzie się numer telefonu z dodatkowymi cyframi.
-

- 2 Aby zakończyć połączenie, przytrzymaj przycisk



W pierwszym wierszu znajdzie się komunikat `Kończę.` W drugim wierszu znajdzie się komunikat `Połączenie telefoniczne....`

Na ekranie pojawi się komunikat `Wyw. tel. zakończ.`

Zaawansowane funkcje w trybie Connect Plus

Automatyczne usuwanie awarii

Automatyczne usuwanie awarii to funkcja systemowa umożliwiająca nawiązywanie i odbieranie połączeń innych niż alarmowe w wybranym kontakcie grupy, jeśli wystąpią określone typy awarii systemu Connect Plus.

Jeśli wystąpi jedna z takich awarii, radiotelefon spróbuje przełączyć się na inną stację Connect Plus. Wynikiem tego procesu wyszukiwania przez radiotelefon może być działająca stacja Connect Plus lub „kanał zredukowanej funkcjonalności” (o ile radiotelefon obsługuje funkcję Automatycznego redukcowania funkcjonalności). Kanał zredukowanej funkcjonalności to przemiennik będący zwykle częścią działającej stacji Connect Plus, który nie może aktualnie połączyć się ze swoim kontrolerem stacji lub siecią Connect Plus. W trybie zredukowanej funkcjonalności przemiennik działa jako pojedynczy przemiennik cyfrowy. W trybie automatycznego redukcowania funkcjonalności są obsługiwane tylko

niealarmowe połączenia grupowe. W trybie zredukowanej funkcjonalności nie są obsługiwane żadne inne rodzaje połączeń.

Oznaki wskazujące na użycie trybu Automatyczne redukcowanie funkcjonalności

Jeśli radiotelefon korzysta z Kanału awaryjnego, usłyszysz przerywany sygnał – raz na około 15 sekund (nie licząc samej transmisji). Na ekranie co pewien czas będzie pojawiać się komunikat: „Kanał awaryjny”. Radiotelefon umożliwia korzystanie z przycisku PTT tylko w wybranym kontakcie grupy (Połączeniu grupowym, Połączeniu wielogrupy albo Połączeniu zbiorczym stacji). Urządzenie nie umożliwia nawiązywania innych typów połączeń.

Nawiązywanie/odbieranie połączeń w trybie zredukowanej funkcjonalności

Uwaga: Połączenia są dostępne tylko w radiotelefonach monitorujących ten sam kanał zredukowanej funkcjonalności i wybranych do tej samej grupy. Połączenia nie są przekazywane do innych stacji ani przemienników.

W trybie rezerwy awaryjnej nie są dostępne alarmowe połączenia głosowe ani alerty alarmowe. Jeśli w trybie rezerwy awaryjnej zostanie naciśnięty przycisk

awaryjny, radiotelefon wyemituje sygnał naciśnięcia nieprawidłowego klawisza. W radiotelefonach z wyświetlaczem pojawi się również komunikat „Funkcja niedostępna”.

W trybie usuwania awarii nie są dostępne połączenia prywatne (radiotelefon-radiotelefon) ani telefoniczne. Przy próbie połączenia kontaktu prywatnego zostanie wyemitowany sygnał odmowy. Na tym etapie należy wybrać żądany kontakt grupy. Inne nieobsługiwane połączenia to monitor zdalny, alert połączenia, kontrola radiotelefonu, włączenie radiotelefonu, wyłączenie radiotelefonu, wiadomość tekstowa, aktualizacja lokalizacji oraz połączenia transmisji danych pakietowych.

W trybie Automatyczne redukowanie funkcjonalności nie jest obsługiwany dostęp ETCA (Enhanced Traffic Channel Access). Jeśli dwóch lub więcej użytkowników naciśnie przycisk PTT równocześnie (lub prawie w tym samym czasie), może się zdarzyć, że oba radiotelefony będą nadawać aż do zwolnienia przycisku PTT. W takim przypadku może się zdarzyć, że żadna z transmisji nie zostanie prawidłowo odczytana na radiotelefonach odbierających.

Nawiązywanie połączeń w trybie zredukowanej funkcjonalności odbywa się podobnie, jak w

normalnym trybie. Po prostu wybierz kontakt grupy, z którego chcesz skorzystać (stosując zwykłą metodę wyboru kanałów radiotelefonu), a następnie naciśnij przycisk PTT, aby rozpocząć rozmowę. Może się zdarzyć, że kanał jest już używany przez inną grupę. Jeśli kanał jest używany, pojawi się sygnał zajętości i zostanie wyświetlony komunikat „Kanał zajęty”. Kontakty, które można wybrać, stosując normalną metodę wyboru kanałów radiotelefonu, to połączenie grupowe, połączenie z wieloma grupami oraz połączenie zbiorcze stacji. Gdy radiotelefon działa na kanale zredukowanej funkcjonalności, połączenie z wieloma grupami jest obsługiwane tak, jak z połączenie innymi grupami. Sygnał wyboru do tej samej wielogrupy będzie słyszalny tylko na aktualnie wybranych radiotelefonach.

Powrót do normalnego trybu pracy

Jeśli użytkownik znajduje się w zasięgu przemiennika trybu zredukowanej funkcjonalności, a stacja powróci do normalnego trybu trunkingu, tryb Automatyczne redukowanie funkcjonalności w radiotelefonie zostanie wyłączony. Rozlegnie się sygnał rejestracji, kiedy radiotelefon dokona poprawnej rejestracji. Jeśli masz przekonanie, że znajdujesz się w zasięgu działającej stacji (która nie pracuje w trybie zredukowanej funkcjonalności), możesz nacisnąć




przycisk Żądanie roamingu (o ile została zaprogramowany w radiotelefonie), aby wymusić wyszukanie dostępnej stacji i rejestrację w niej. Jeśli żadna inna stacja nie jest dostępna, po zakończeniu wyszukiwania radiotelefon powróci do trybu Automatyczne redukowanie funkcjonalności. W przypadku znalezienia się poza zasięgiem przemiennika działającego w trybie rezerwy awaryjnej radiotelefon przejdzie do trybu wyszukiwania (zostanie wyświetlony komunikat „Wyszukiwanie”).





Sprawdzenie radiotelefonu

Jeżeli ta funkcja jest włączona, można ustalić, czy inny radiotelefon w systemie jest aktywny, bez zakłócania bieżącej komunikacji użytkownika danego radiotelefonu. Żadne dźwiękowe lub wizualne powiadomienie nie jest przesyłane do radiotelefonu docelowego.

Wysyłanie sygnału kontroli radiotelefonu

- 1 Dostęp do funkcji kontroli radiotelefonu

Obsługa radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk kontroli radiotelefonu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Spr. radia. 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub identyfikatora abonenta i naciśnij przycisk , aby wybrać.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu Kontakt ty. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub

Obsługa radiotelefonu	Kroki
	<p>identyfikatora abonenta i naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> <p>4 Użyj  lub , aby wybrać pozycję Spr. radia i naciśnij przycisk , aby wybrać.</p>

Na wyświetlaczu pojawi się Alias docelowy, informując że polecenie jest w trakcie realizacji. Dioda LED świeci na zielono.

2 Poczekać na potwierdzenie.

Jeśli w systemie jest aktywny radiotelefon docelowy, zostanie wyemitowany sygnał i wyświetlony komunikat Sprawdź. rtf. dostępny.

Jeśli w systemie nie ma aktywnego radiotelefonu docelowego, zostanie wyemitowany sygnał i wyświetlony komunikat Sprawdź. rtf. niedostępny.

Radiotelefon ponownie wyświetla ekran identyfikatora abonenta po zainicjowaniu z poziomu menu.

Radiotelefon ponownie wyświetla ekran główny po zainicjowaniu za pomocą przycisku programowalnego.

Zdalne monitorowanie




Korzystając z funkcji zdalnego nasłuchu, można włączyć mikrofon radiotelefonu docelowego (tylko aliasy lub identyfikatory abonentów). Zielona dioda LED zaświeci się raz u docelowego abonenta. Korzystając z tej funkcji, można zdalnie monitorować obszar w pobliżu radiotelefonu docelowego.




Aby korzystanie z tej funkcji było możliwe, radiotelefon musi być odpowiednio zaprogramowany.

Inicjowanie monitora zdalnego

Uwaga: Monitor zdalny kończy się automatycznie po upływie zaprogramowanego czasu lub kiedy wykonano próbę zainicjowania transmisji, zmiany kanału lub wyłączenia radiotelefonu.

1 Dostęp do funkcji monitora zdalnego.

Obsługa radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk Zdalny nasłuch	<ol style="list-style-type: none"> 1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Zdalny nasłuch. 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub identyfikatora abonenta i naciśnij przycisk , aby wybrać.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu Kontak ty. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub

Obsługa radiotelefonu	Kroki
	<p>identyfikatora abonenta i naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do menu Wyb rącz i naciśnij przycisk , aby wybrać. 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Zdal. nasłuch. Następnie wybierz naciśnij przycisk , aby wybrać.

W pierwszym wierszu pojawi się komunikat Zdal. Moni t. W drugim wierszu pojawi się Alias docelowy, informujący o rozpoczęciu realizacji polecenia. Dioda LED miga na zielono.


- 2 Poczekaj na potwierdzenie.




W przypadku powodzenia zabrmi dźwięk potwierdzenia, a na ekranie pojawi się komunikat Zdalny nasłuch zakończony powodzeniem. Radiotelefon rozpocznie odtwarzanie dźwięku z monitorowanego urządzenia przez zadany okres czasu. Na ekranie pojawi się symbol Zdal. Monit oraz alias docelowy. Gdy minie czas, urządzenie wyemituje dźwięk alertu, a dioda zostanie wyłączona.




Jeżeli operacja zakończy się niepowodzeniem, radio wyemituje dźwięk odmowy i wyświetli komunikat Zdalny nasłuch nieudany.

strefa. Należy pamiętać, że nawet w przypadku włączenia funkcji skanowania przy użyciu tej procedury, skanowanie może nadal być wyłączone dla niektórych (lub wszystkich) grup na liście skanowania. Dodatkowe informacje: [Edytowanie listy skanowania](#) na stronie 227.

Możesz rozpoczynać i zatrzymywać wyszukiwanie, wciskając zaprogramowany przycisk **Ska**. Służy do tego **również** następująca procedura.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Ska, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby Wł. lub Wył. funkcję i naciśnij przycisk , aby wybrać.
 - Jeśli skanowanie jest włączone, na ekranie pojawi się komunikat Skanowanie wł.
 - Jeśli skanowanie jest włączone, w menu skanowania wyświetli się komunikat Wył..

Skanowanie

Ta funkcja umożliwi radiotelefonowi monitorowanie i dołączanie do połączeń z grupami zdefiniowanymi w zaprogramowanej liście skanowania. Po włączeniu skanowania na pasku stanu pojawia się ikona skanowania, a dioda LED miga na żółto w trybie bezczynności.

Rozpocznienie i kończenie skanowania

Uwaga: Ta procedura włącza lub wyłącza funkcję skanowania dla wszystkich stref Connect Plus o tym samym identyfikatorze sieci, co aktualnie wybrana

- Wyświetlacz pokazuje Skanowanie wył., kiedy funkcja skanowania zostaje dezaktywowana.
- Jeśli skanowanie jest wyłączone, w menu skanowania wyświetli się komunikat Wł. .

Odbieranie połączeń podczas skanowania

Skanowanie jest przerywane tylko w grupie, w której wykryto aktywność. W trybie bezczynności radiotelefon nasłuchuje w trybie ciągłym na kanale sterującym aktywności członków listy skanowania.

- 1 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.
- 2 Naciśnij przycisk **PTT** podczas wstrzymania. Dioda LED świeci na zielono.
- 3 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.
- 4 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.
Jeżeli użytkownik nie odpowie na połączenie podczas wstrzymania, radiotelefon kontynuuje skanowanie innych grup.

Skanywanie konfigurowane przez użytkownika

Jeśli menu Edytuj listę jest włączone, użytkownik może dodawać lub usuwać członków skanowania z menu Dodaj członka. Członek listy skanowania musi być regularnym kontaktem grupowym (tj. nie wielogrupy czy połączenia zbiorczego stacji/ połączenia zbiorczego w całej sieci), który jest aktualnie przypisany do pozycji pokrętła kanału w obszarze Connect Plus o tym samym identyfikatorze sieci, co aktualnie wybrana strefa. Alias grupy rozmówców nie może być taki sam, co grupa rozmówców, która jest już zawarta w liście skanowania bieżącej strefy.

Skanowanie można włączyć i wyłączyć w menu lub naciskając zaprogramowany przycisk **Skanywanie wł./wył.**

Funkcja ta działa tylko w radiotelefonie, który nie jest aktualnie używany do żadnego połączenia. Jeśli obecnie trwa nasłuch połączenia, radiotelefon nie może wyszukać innych połączeń grupy i dlatego nie ma on żadnych informacji o ich statusie. Po zakończeniu połączenia radiotelefon powróci do gniazda czasowego kanału sterującego i będzie


można wyszukać grupy, które znajdują się na liście skanowania.




Włączanie/wyłączanie skanowania




Uwaga: Ta procedura pozwala włączyć lub wyłączyć wyszukiwanie obszarów o tym samym identyfikatorze sieci, co aktualnie wybrana. Należy pamiętać, że nawet w przypadku włączenia funkcji skanowania przy użyciu tej procedury, skanowanie może nadal być wyłączone dla niektórych (lub wszystkich) grup na liście skanowania. Więcej informacji na ten temat znajduje się w następnej sekcji.

Jeśli funkcja skanowania jest włączona, na wyświetlaczu pojawi się ikona skanowania. Jeśli włączono funkcję skanowania, a użytkownik nie uczestniczy w żadnym połączeniu, dioda LED miga na zielono i żółto.

Procedura włączania lub wyłączania funkcji skanowania zależy od zaprogramowanych ustawień radiotelefonu. Jeśli w radiotelefonie zaprogramowano przycisk Wł/Wył skan, przy jego użyciu można włączać i wyłączać tę funkcję. Jeżeli w radiotelefonie zaprogramowano przełączanie funkcji skanowania z poziomu menu, zastosuj się do następującej procedury.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Ska, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby Wł. lub Wył. funkcję i naciśnij przycisk , aby wybrać.
 - Na ekranie pojawi się komunikat Skanowanie wł..
 - Na ekranie pojawi się komunikat Skanowanie wył..

Edytowanie listy skanowania

Uwaga: Jeśli pozycja na liście skanowania jest aktualnie wybraną grupą radiotelefonu, nasłuchiwanie aktywności w tej grupie będzie prowadzone w radiotelefonie bez względu na to, czy obok pozycji na liście znajduje się symbol zaznaczenia. Jeśli radiotelefon nie bierze udziału w połączeniu, to nasłuchuje aktywności w wybranej grupie lub wielogrupie, w ramach połączenia zbiorczego stacji, a także w domyślnej grupie awaryjnego przywracania


(jeśli została skonfigurowana). Tej operacji nie można wyłączyć. Jeśli skanowanie jest włączone, radiotelefon będzie również nasłuchiwał aktywności aktywnych członków listy skanowania strefy.




Na liście skanowania są określone grupy, które można skanować. Lista jest tworzona podczas programowania radiotelefonu. Jeśli radiotelefon zaprogramowano do zezwalania na edycję listy skanowania, można:



- Włączyć/wyłączyć skanowanie poszczególnych grup na liście.
- Dodawać i usuwać członków skanowania w menu Dodaj członka. Patrz [Dodawanie i usuwanie grupy przez menu Dodaj członków](#) na stronie 229.

Uwaga: Członek listy skanowania musi być regularnym kontaktem grupowym (tj. nie wielogrupy czy połączenia zbiorczego stacji/połączenia zbiorczego w całej sieci), który jest aktualnie przypisany do pozycji pokrętła kanału w strefie Connect Plus o tym samym identyfikatorze sieci, co aktualnie wybrana strefa.

Alias grupy rozmówców nie może być taki sam, co grupa rozmówców, która jest już zawarta w liście skanowania bieżącej strefy.


- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu **Wyśw./Edyt list** i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Przycisk  lub  pozwala przejść do nazwy wybranej grupy.


Jeśli grupę poprzedza symbol zaznaczenia, dla danej grupy włączone jest obecnie skanowanie.

Jeśli przed nazwą grupy nie ma symbolu zaznaczenia, skanowanie dla danej grupy jest obecnie wyłączone.

- 4 Naciśnij przycisk , aby wybrać daną grupę.

Na wyświetlaczu pojawia się pozycja **Włącz**, jeśli skanowanie jest obecnie wyłączone dla grupy.

Na wyświetlaczu pojawia się pozycja **Wyłącz**, jeśli skanowanie jest obecnie włączone dla grupy.

- 5 Zaznacz wyświetlaną opcję (**Włącz** lub **Wyłącz**), a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Zależnie od wybranej opcji, w ramach potwierdzenia radiotelefon wyświetli komunikat Skanowanie włączone lub Skanowanie wyłączone.








Radiotelefon wyświetli ponownie listę skanowania Strefa. Jeśli skanowanie dla grupy jest włączone, przed nazwą grupy wyświetlany jest symbol zaznaczenia. Jeśli skanowanie dla grupy jest wyłączone, przed nazwą grupy nie jest wyświetlany symbol zaznaczenia.

Dodawanie i usuwanie grupy przez menu Dodaj członków


Radiotelefon Connect Plus nie pozwala na umieszczanie duplikatów numerów i aliasów grup na liście skanowania strefy (lub „kandydatów skanowania”). Dlatego lista kanałów do skanowania opisana w krokach 6 i 7 niekiedy zmienia się po dodaniu lub usunięciu grupy z listy skanowania obszaru.

Jeśli radiotelefon został zaprogramowany do zezwalania na edytowanie listy skanowania, można użyć menu Dodaj członków do dodania grupy do listy

skanowania wybranej aktualnie strefy lub usunięcia grupy z listy skanowania aktualnie wybranej strefy.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2  lub , aby użyć funkcji skanowania i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3  lub , aby <Dodaj członków> i naciśnij przycisk , aby wybrać.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Dodaj członków ze strefy n” (n = numer obszaru Connect Plus pierwszej strefy w radiotelefonie o tym samym identyfikatorze sieci, co aktualnie wybrany obszar).
- 4 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Jeśli grupa, która ma zostać dodana do listy skanowania, jest przypisana do pozycji pokrętkła wyboru kanałów w tym obszarze, przejdź do czynności 6.
 - Jeśli grupa, która ma zostać dodana do listy skanowania, jest przypisana do pozycji

pokręćła wyboru kanałów w innym obszarze Connect Plus, przejdź do czynności 5.

- 5 ▲ lub ▼, aby przewinąć listę obszarów Connect Plus o tym samym identyfikatorze sieci, co aktualnie wybrany obszar.
-
- 6 Po odszukaniu obszaru Connect Plus, w którym odpowiednia grupa jest przypisana do pozycji pokręćła wyboru kanałów, naciśnij naciśnij przycisk , aby wybrać.


W radiotelefonie zostanie wyświetlona pierwsza pozycja z listy grup przypisanych do pozycji kanału w tym obszarze. Grupy na liście noszą nazwę „kandydatów do skanowania”, ponieważ mogą zostać dodane do listy skanowania aktualnie wybranego obszaru (lub już znajdują się na liście skanowania obszaru).

Jeśli obszar nie zawiera żadnych grup, które można dodać do listy skanowania, wyświetlany jest komunikat **Brak kandydatów**.

- 7 ▲ lub ▼, aby przewinąć listę grup kandydatów.
- Jeśli znak plus (+) jest wyświetlany bezpośrednio przed aliasem grupy, wskazuje to, że grupa


znajduje się aktualnie na liście skanowania wybranego obszaru.

Jeśli przed aliasem nie jest wyświetlany znak plus (+), grupa nie znajduje się aktualnie na liście skanowania, ale może zostać do niej dodana.

- 8 Naciśnij  po wyświetleniu odpowiedniego aliasu grupy.

Jeśli grupa ta nie znajduje się obecnie na liście skanowania aktualnie wybranego obszaru, wyświetlany jest komunikat **Dodaj** (alias grupy).

Jeśli grupa ta znajduje się obecnie na liście skanowania aktualnie wybranego obszaru, wyświetlany jest komunikat **Usuń** (alias grupy).


- 9 Naciśnij , aby zatwierdzić wyświetlany komunikat (**Dodaj** lub **Usuń**).

W przypadku usuwania grupy z listy powodzenie operacji można zweryfikować, ponieważ znak plus (+) nie będzie już wyświetlany bezpośrednio przed aliasem.

W przypadku dodawania grupy do listy powodzenie operacji można zweryfikować,

ponieważ znak plus (+) będzie wyświetlany bezpośrednio przed aliasem.

W przypadku próby dodania grupy, gdy lista jest już pełna, wyświetlany jest komunikat *Lista pełna*. W takim przypadku należy usunąć grupę z listy skanowania przed dodaniem nowej grupy.

- 10** Po zakończeniu naciśnij kilkakrotnie , aby powrócić do odpowiedniego menu.

- Funkcja skanowania nie jest włączona (poszukaj ikony skanowania na wyświetlaczu).
- Członka listy skanowania wyłączono przy użyciu menu (patrz rozdział *Edytowanie listy skanowania* na stronie 227).
- Jest już prowadzona rozmowa.
- W stacji użytkownika nie jest zarejestrowany żaden członek skanowanej grupy (dotyczy tylko systemów z wieloma stacjami).

Opis działania funkcji wyszukiwania

Uwaga: Jeżeli radiotelefon dołączy do wywołania dla członków listy wyszukiwania danej strefy i minie czas oczekiwania zanim użytkownikowi uda się odpowiedzieć, musisz przejść do takiej strefy i kanału (na liście wyszukiwania), a następnie rozpocząć nowe wywołanie.

W niektórych sytuacjach można nie zauważyć połączeń z grup, które znajdują się na liście skanowania. Jeśli połączenie nie zostało odebrane z jednego z następujących powodów, nie oznacza to problemu z radiotelefonem. Jest to normalne działanie funkcji skanowania w sieci Connect Plus.

Przeszukiwanie trybu Talkback

Jeżeli radiotelefon szuka wywołania z dostępnej listy wyszukiwania, a przycisk **PTT** został wciśnięty, to sposób pracy urządzenia będzie uzależniony od tego czy przeszukiwanie funkcji Talkback zostało w nim zaprogramowane. Więcej informacji o sposobach programowania radiotelefonu uzyskasz u swojego przedstawiciela handlowego lub administratora systemu.

Przeszukiwanie trybu Talkback wyłączone

Radiotelefon pomija znalezione wywołanie i próbuje nadawać dalej na wybranym kanale. Gdy minie czas wstrzymania połączenia dla wybranego

Przeszukiwanie trybu Talkback włączone

kontakty, urządzenie powróci do kanału macierzystego i rozpocznie odliczanie czasu wstrzymania wyszukiwania. Gdy czas minie, radiotelefon wznowi wyszukiwanie grupy.

Jeżeli przycisk **PTT** został naciśnięty podczas odliczania czasu wstrzymania połączenia grupowego, radiotelefon będzie próbował nadawać na kanale znalezionej grupy.

Uwaga: Jeśli urządzenie znajdzie połączenie dla danej grupy, które nie zostało przydzielone do pozycji kanału w wybranej strefie, a ponadto minie jego czas wstrzymania, należy przełączyć się na właściwą strefę i wybrać pozycję kanału takiej grupy.

Ustawienia kontaktów

Uwaga: Można dodawać lub edytować ID abonentów dla Kontaktów Connect Plus. Usunięcie ID abonenta może być wykonane jedynie przez sprzedawcę.

Jeżeli funkcja prywatności jest włączona na kanale, można inicjować prywatne połączenie głosowe na

tym kanale. Transmisję będą mogły odszyfrować tylko radiotelefony z takim samym kluczem poufności LUB taką samą wartością i ID klucza, jak w radiotelefonie.


Opcja Kontakty to funkcja książki adresowej w radiotelefonie. Każdy wpis odpowiada aliasowi lub identyfikatorowi używanemu do inicjowania połączenia.




Każda strefa pozwala korzystać z Listy kontaktów zawierającej do 100 osób. Dostępne są następujące typy kontaktów:






- Połączenie indywidualne
- Połączenie grupowe
- Połączenie wielogrupy
- Połączenie zbiorcze stacji (głosowe)
- Połączenie zbiorcze stacji (tekstowe)
- Połączenie dyspozytorskie


Kontakt typu Połączenie dyspozytorskie służy do wysyłania wiadomości tekstowej do komputera-dyspozytora za pośrednictwem serwera wiadomości tekstowych innej firmy.

Inicjowanie połączenia prywatnego przy użyciu listy kontaktów

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu **Kontakty**. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.

- 3 Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać odpowiedni alias abonenta:
 - Wybierz bezpośrednio alias abonenta.
 - Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do wymaganego aliasu lub identyfikatora abonenta.
 - Skorzystaj z menu **Wyb ręcz.**
 - Użyj  lub , aby przejść do menu **Wyb ręcz** i naciśnij przycisk , aby wybrać.
 - Jeżeli uprzednio wybierano , ten identyfikator jest wyświetlany obok migającego kursora. Użyj klawiatury, aby

edytować/wprowadzić identyfikator. Naciśnij przycisk , aby dokonać wyboru.

- 4 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

- 5 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie. Dioda LED świeci na zielono.


- 6 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.




- 7 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.
Po uzyskaniu odpowiedzi od radiotelefonu docelowego zielony wskaźnik miga, a na wyświetlaczu widoczny jest alias lub identyfikator użytkownika radiotelefonu transmitującego.
W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie zakończone.
Usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat **Wyw. zakoñ.**



Wykonywanie połączenia przy użyciu wyszukiwania aliasów

Można również użyć funkcji wyszukiwania aliasu lub wyszukiwania alfanumerycznego do pobrania wymaganego aliasu abonenta.

Ta funkcja jest dostępna tylko po wyświetleniu listy kontaktów.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu Kontakt y. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.

- 3 Wpisz pierwszy znak wymaganego aliasu, a następnie naciśnij przycisk  lub , aby go zlokalizować.

- 4 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.


- 5 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.




Dioda LED świeci na zielono. Wyświetlacz pokazuje alias docelowego radiotelefonu.


- 6 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.


- 7 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.
Gdy radiotelefon odbiorcy odpowie, zielona dioda LED zacznie migać.
W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie zakończone.
Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat Wyw a zakoń.


Dodawanie nowego kontaktu


- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu Kontakt y. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu Nowy kontakt i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Wpisz numer kontaktu za pomocą klawiatury, a następnie potwierdź, wybierając opcję .

- 5 Wpisz nazwę kontaktu za pomocą klawiatury, a następnie potwierdź, wybierając opcję .


- 6 Jeżeli dodajesz kontakt radiotelefonu, przycisk ▲ lub ▼ pozwala wybrać typ dzwonka i naciśnij przycisk , aby wybrać. Usłyszysz dźwięk informacyjny, a na ekranie pojawi się komunikat Kontakt zapisany.


Ustawienia wskaźnika połączenia


Włączanie lub wyłączanie dzwonek połączenia dla alertów połączeń


Można wybrać lub włączyć bądź wyłączyć dzwonki dla odbieranych alertów połączeń.


- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.


- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Dźwięki/powiadomienia i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Dzwonki dla połączeń i naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Sug. wyw. i naciśnij przycisk , aby wybrać. Bieżący sygnał jest oznaczony za pomocą symbolu ✓.


- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać dany dźwięk, i naciśnij przycisk , aby wybrać.


Obok wybranego sygnału pojawi się symbol ✓.


Włączanie i wyłączanie dzwonek połączeń prywatnych


Można włączyć lub wyłączyć dzwoneki dla odbieranego połączenia prywatnego.


- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Tony/alarmy i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Dzwonki dla połączeń i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Wzyw. prywat., i wybierz pozycję naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 7 Naciśnij przycisk , aby włączyć dźwięki połączeń prywatnych.


Jeżeli dźwięki połączeń prywatnych zostaną włączone, na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok napisu Wł.


Oznaczenie ✓ nie będzie wyświetlane, jeśli wyłączono dźwięki połączeń prywatnych.


Włączanie i wyłączanie dzwonek wiadomości tekstowych


Można włączyć lub wyłączyć dzwoneki dla przychodzących Wiadomości tekstowych.


- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.


- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Tony/alarmy i naciśnij przycisk , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Dzwonki dla połączeń i naciśnij przycisk , aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Wiadomość tekstowa, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Bieżący sygnał jest oznaczony za pomocą symbolu ✓.

7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać dany dźwięk, i naciśnij przycisk , aby wybrać.
Obok wybranego sygnału pojawi się symbol ✓.

Zwiększanie głośności dźwięku alarmu

Radiotelefon można zaprogramować, aby generował ciągły alarm, jeżeli połączenie nie zostanie odbierane.

W tym przypadku poziom głośności dźwięku alarmu jest zwiększany automatycznie w miarę upływu czasu. Ta funkcja jest określana jako „sygnał narastający”.

Funkcje rejestru połączeń

Radiotelefon rejestruje wszystkie ostatnie wychodzące, odebrane i nieodebrane połączenia prywatne. Korzystając z rejestru połączeń, można przeglądać ostatnie połączenia i zarządzać nimi.


Na każdej liście połączeń można wykonać następujące zadania:


- Usunąć
- Zobaczyć szczegóły

Przeglądanie ostatnich połączeń

Dostępne są następujące listy: Nieodebrane, Odebrane i Wychodzące.

1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.


2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Dz. wyw i naciśnij przycisk , aby wybrać.


3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do preferowanej listy, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Na wyświetlaczu pojawiają się zarejestrowane wpisy, poczynawszy od najnowszego.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić listę. Naciśnij przycisk **PTT**, aby rozpocząć połączenie prywatne przy użyciu aktualnie wybranego aliasu lub identyfikatora.


Usuwanie połączenia z listy połączeń


1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Dz. wyw i naciśnij przycisk , aby wybrać.



3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać daną listę i naciśnij przycisk , aby wybrać.
Jeżeli wybrana lista nie zawiera żadnych wpisów, na ekranie pojawi się komunikat *Lista pusta*. Usłyszysz niski ton, o ile dźwięki klawiatury

są włączone (patrz rozdział [Włączanie/wyłączanie dźwięków przycisków](#) na stronie 158).

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby usunąć, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


6 Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Tak i usunąć wpis. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Poz. Usun.*
- Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję Nie i naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego ekranu.


Wyświetlanie szczegółowych informacji z Listy połączeń

1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Dz. wyw i naciśnij przycisk , aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać daną listę i naciśnij przycisk , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Pokaż szczeg i naciśnij przycisk , aby wybrać. Na wyświetlaczu pojawią się szczegółowe informacje.

Alert połączenia


Korzystając z funkcji wysyłania alertu połączenia na pager, można poinformować użytkownika określonego radiotelefonu o konieczności zainicjowania połączenia zwrotnego, kiedy będzie to możliwe.

Ta funkcja jest dostępna z poziomu menu poprzez Kontakty, ręczne wybieranie lub zaprogramowany przycisk **szybkiego połączenia**.

Odbieranie i odpowiadanie na alert połączenia

Kiedy odbierasz przywołanie alertu połączenia, na liście powiadomień jest widoczny alert połączenia z aliasem lub ID radiotelefonu wywołującego.


Po usłyszeniu powtarzającego się sygnału i kiedy dioda LED zacznie migać na żółto wykonaj jedną z poniższych czynności:




- Naciśnij przycisk **PTT**, jeśli na ekranie na liście powiadomień nadal znajduje się alert połączenia wymagający połączenia prywatnego.
- Naciśnij przycisk , aby zamknąć Listę powiadomień. Alert zostaje przeniesiony do Rejestru połączeń nieodebranych.








[Lista powiadomień](#) na stronie 281 zawiera szczegółowe informacje o Liście powiadomień.


[Funkcje rejestru połączeń](#) na stronie 237 zawiera szczegółowe informacje na temat Listy nieodebranych wywołań.

Wysyłanie alertu połączenia z Listy kontaktów

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu Kontakty. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Aby wybrać alias lub identyfikator abonenta, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - wybierz bezpośrednio alias abonenta;
 - użyj  lub , aby przejść do wymaganego aliasu abonenta i naciśnij przycisk , aby wybrać.
 - Skorzystaj z menu Wyb ręcz
 - Użyj  lub , aby przejść do menu Wyb ręcz i naciśnij przycisk , aby wybrać.
 - Wyświetli się ekran wprowadzania tekstu wybierania ręcznego. Wpisz identyfikator abonenta i naciśnij przycisk .

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji

Syg. wyw. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Na ekranie pojawi się Syg. wyw.: <ID lub alias abonenta>Syg. wyw. i ID lub alias abonenta, co oznacza, że zostało ono wysłane.

Dioda LED zaświeci się na zielono, gdy radiotelefon wysłał alert połączenia.

Jeżeli potwierdzenie alertu połączenia zostanie odebrane, na ekranie pojawi się komunikat Syg. wywoł. przekazany.

W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat Syg. wywoł. nieprzekazany.

Wysyłanie alertu połączenia przy pomocy przycisku Szybkiego połączenia

Naciśnij programowalny **przycisk szybkiego połączenia**, aby utworzyć alert połączenia ze zdefiniowanym aliasem.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Syg. wyw. i alias lub ID abonenta, co oznacza, że alert połączenia został wysłany.

Dioda LED zaświeci się na zielono, gdy radiotelefon wysyła alert połączenia.

Po odebraniu powiadomienia o połączeniu na ekranie pojawi się komunikat **Syg. wywoł. przekazany**.

Jeżeli powiadomienie o połączeniu nie zostanie odebrane, na ekranie pojawi się komunikat **Syg. wywoł. nieprzekazany**.

Informacje dodatkowe: [Automatyczne usuwanie awarii](#) na stronie 220.

Alert alarmowy służy do sygnalizowania sytuacji krytycznych. Tryb awaryjny można uruchomić w dowolnym momencie, na dowolnym ekranie, nawet w przypadku aktywności na bieżącym kanale. Naciśnięcie przycisku **alarmowego** spowoduje zainicjowanie zaprogramowanego trybu awaryjnego. Zaprogramowany tryb awaryjny można również zainicjować, włączając opcjonalną funkcję ręcznego wyłączania. Tryb awaryjny można wyłączyć w radiotelefonie.

Sprzedawca może ustawić czas naciskania programowanego przycisku alarmowego (z wyjątkiem dłuższego naciśnięcia), podobnie jak w przypadku wszystkich innych przycisków:

Krótkie naciśnięcie	Od 0,05 s do 0,75 s.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk	Od 1,00 s do 3,75 s.

Przycisk alarmowy jest przypisany funkcji włączania/wyłączania alarmu. Należy sprawdzić u sprzedawcy, jaki jest przypisany czas działania przycisku alarmowego.

Tryb awaryjny

Uwaga: Jeśli radiotelefon został zaprogramowany tak, aby uruchamiać Tryb cichy (również z obsługą głosu), to w większości przypadków taki tryb zostanie wyłączony po zakończeniu połączenia alarmowego lub odtworzeniu alertu alarmowego. Wyjątek od tej reguły polega na ustawieniu trybu awaryjnego jako „alertu alarmowego” oraz typu trybu alarmowego jako „cichy”. Jeśli radiotelefon został tak zaprogramowany, to Tryb cichy będzie aktywny dopóki nie wciśniesz przycisku PTT. Możesz również skorzystać z funkcji Tryb awaryjny wyłączony.

Awaryjne połączenia głosowe i alerty alarmowe nie są obsługiwane podczas pracy w trybie automatycznego usuwania awarii Connect Plus.

- Jeżeli krótkie naciśnięcie przycisku **alarmowego** włącza Tryb alarmowy, to **jego** przytrzymanie spowoduje wyłączenie tego trybu.
- Jeżeli przytrzymanie przycisku **alarmowego** włącza Tryb alarmowy, to **jego** krótkie naciśnięcie spowoduje wyłączenie tego trybu.

Po przełączeniu radiotelefonu do strefy Connect Plus będzie on obsługiwać trzy tryby awaryjne:

- **Połączenie alarmowe** – aby rozmawiać w przydzielonym gnieździe czasowym trybu awaryjnego, należy nacisnąć przycisk **PTT**.
- **Połączenie alarmowe ze śledzeniem głosu** – w przypadku pierwszej transmisji w przydzielonym gnieździe czasowym trybu awaryjnego wyciszenie mikrofonu zostanie automatycznie wyłączone i będzie można rozmawiać bez konieczności naciśnięcia przycisku **PTT**. Mikrofon pozostanie aktywny przez okres czasu zaprogramowany w radiotelefonie. Przy kolejnych transmisjach w ramach tego samego połączenia alarmowego należy naciskać przycisk **PTT**.
- **Alert alarmowy** – alert alarmowy nie jest połączeniem głosowym. Jest to powiadomienie alarmowe wysyłane do radiotelefonów, które zostały skonfigurowane do otrzymywania takich

alertów. Radiotelefon wysyła alert alarmowy w kanale sterującym aktualnie zarejestrowanej stacji. Alert alarmowy jest odbierany na radiotelefonach w sieci Connect Plus, które zostały zaprogramowane do otrzymywania go (bez względu na to, w której stacji sieciowej je zarejestrowano).

Do przycisku alarmowego w danej strefie można przypisać tylko JEDEN tryb awaryjny. Dodatkowo każdy tryb awaryjny może być następującego typu:

- Zwykły – radiotelefon nadaje sygnał awaryjny oraz stosuje wskaźniki dźwiękowe i/lub wizualne.
- Cichy – radiotelefon nadaje sygnał awaryjny bez wskaźników dźwiękowych lub wizualnych. Radiotelefon wyłączy całą sygnalizację dźwiękową i graficzną o połączeniu alarmowym, aż do naciśnięcia przycisku **PTT** w celu rozpoczęcia transmisji głosowej.
- Cichy z głosem – identycznie jak w przypadku trybu cichego, ale radiotelefon dodatkowo wyłączy wyciszenie niektórych transmisji głosowych.

Otrzymywanie alarmu

Radiotelefon można zaprogramować do emitowania dźwięku alertu oraz wyświetlania informacji o


przychodzącym alarmie. Po zaprogramowaniu, w momencie otrzymania alertu na wyświetlaczu pojawi się ekran szczegółów alarmu, zawierający ikonę alarmu, alias lub identyfikator radiotelefonu wysyłającego sygnał alarmowy, kontakt grupowy wykorzystywany do alarmu oraz dodatkową linię informacji. Dodatkowe informacje to nazwa strefy zawierającej Kontakt grupowy.

Obecnie radiotelefon wyświetla tylko ostatnio zdekodowane alarmy. Jeśli alarm został otrzymany przed usunięciem wcześniejszego alarmu, informacje szczegółowe dotyczące nowego alarmu zastępują informacje szczegółowe poprzedniego alarmu.



W zależności od tego, jak zaprogramowano radiotelefon, ekran Szczegółów alarmu (lub ekran Listy alarmów) będzie wyświetlany na ekranie radiotelefonu nawet po zakończeniu alarmu. Możliwe jest zapisanie szczegółów alarmu na liście alarmów lub usunięcie szczegółów alarmu opisanych w poniższych sekcjach.

Zapisywanie szczegółów alarmu na liście alarmów


Zapisanie szczegółów alarmu na Liście alarmów umożliwi przeglądanie szczegółów ponownie później, po wybraniu Listy alarmów z Menu głównego.

1 Kiedy wyświetlane są szczegóły alarmu (lub lista alarmów), naciśnij przycisk . Wyświetlony zostanie ekran **Zamknij listę alarmów**.


2 Wybierz jedną z następujących czynności:


- Wybierz pozycję **Tak** i naciśnij , aby zapisać szczegóły alarmów na liście alarmów, a następnie opuść ekran Szczegóły alarmu (lub lista alarmów).
- Wybierz pozycję **Nie** i naciśnij , aby powrócić do ekranu Szczegóły alarmu (lub Lista alarmów).

Usuwanie szczegółów alarmu

1 Na ekranie Szczegóły alarmu naciśnij przycisk . Wyświetlony zostanie ekran **Usuń**.

2 Wybierz jedną z następujących czynności:

- Wybierz opcję **Tak** i naciśnij przycisk , aby usunąć szczegóły alarmu.

- Wybierz opcję **Nie** i naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu Szczegóły alarmu.

Odpowiadanie na połączenie alarmowe

Uwaga: Jeśli nie odpowiesz na połączenie alarmowe w czasie, który ustalono we wstrzymaniu połączenia alarmowego, zostanie ono zakończone. Jeśli chcesz rozmawiać z grupą po upływie wstrzymania połączenia alarmowego, musisz najpierw wybrać pozycję kanału przypisaną do grupy (jeśli nie została jeszcze wybrana). Następnie, naciśnij przycisk **PTT**, aby rozpocząć niealarmowe połączenie z grupą.

- 1 Po odebraniu połączenia alarmowego naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać wszystkie odebrane wskazania połączeń alarmowych.
- 2 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.
- 3 Naciśnij przycisk **PTT**, aby rozpocząć transmisję głosową do Grupy alarmowej. Transmisja będzie odbierana na wszystkich radiotelefonach monitorujących tę grupę.

- 4 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.
Dioda LED zaświeci na zielono.

- 5 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.
Gdy uzyskasz odpowiedź od urządzenia wysyłającego alarm, dioda zacznie pulsować na zielono, radiotelefon wyłączy wyciszenie i usłyszysz odpowiedź przez głośnik urządzenia. Na wyświetlaczu widoczny jest symbol połączenia grupowego, alias lub ID grupy oraz alias lub ID radiotelefonu transmitującego.

Odpowiadanie na alert alarmowy

Uwaga: Kontakt grupowy wykorzystywany do alertów alarmowych nie powinien być wykorzystywany do komunikacji głosowej. Pozwala to na zapobieganie wysyłaniu i otrzymywaniu alertów alarmowych przez inne radiotelefony z tej samej grupy.

Alert alarmowy z radiotelefonu oznacza, że jego użytkownik znajduje się w poważnej sytuacji. Na alert można odpowiedzieć, inicjując połączenie prywatne z radiotelefonem, z którego nadano alarm, inicjując połączenie grupowe z wyznaczoną grupą rozmówców, wysyłając alert połączenia do

radiotelefonu, inicjując monitor zdalny tego radiotelefonu itd. Prawidłowa reakcja jest zależna od organizacji oraz konkretnej sytuacji.

Inicjowanie połączenia alarmowego

Uwaga: Jeśli w radiotelefonie wybrano Tryb cichy, to w Trybie awaryjnym nie będą emitowane żadne sygnały dźwiękowe ani graficzne, aż do naciśnięcia przycisku **PTT** i rozpoczęcia transmisji głosowej.

Jeśli w radiotelefonie wybrano Tryb cichy z obsługą głosu, na początku nie będą emitowane żadne sygnały dźwiękowe ani graficzne informujące o pracy radiotelefonu w Trybie awaryjnym. Tym niemniej w sytuacjach, gdy inne radiotelefony będą odpowiadać na sygnał alarmowy, wyciszenie zostanie wyłączone. Sygnały alarmowe zostaną wyemitowane tylko raz – po naciśnięciu przycisku **PTT** i rozpoczęciu transmisji głosowej.

Zarówno w Trybie cichym, jak i Trybie cichym z obsługą głosu, po zakończeniu połączenia alarmowego radiotelefon automatycznie opuści taki tryb.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **alarmowy**.

2 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

3 Naciśnij przycisk **PTT**, aby rozpocząć transmisję głosową do Grupy alarmowej.

Po zwolnieniu przycisku **PTT** połączenie alarmowe będzie kontynuowane przez czas, który skonfigurowano w ustawieniu Interwał wstrzymania połączeń alarmowych.

Jeśli w tym czasie zostanie naciśnięty przycisk **PTT**, połączenie alarmowe będzie kontynuowane.

Inicjowanie połączenia alarmowego ze śledzeniem głosu

Aby można było korzystać z operacji tego typu, radiotelefon musi być odpowiednio zaprogramowany.

Jeśli został on skonfigurowany do tego trybu, po naciśnięciu zaprogramowanego przycisku **alarmowego** (gdy radiotelefon otrzyma przydział gniazda czasowego) mikrofon zostanie automatycznie uaktywniony (bez konieczności naciskania przycisku **PTT**). Taki stan jest również określany jako „automatyczny mikrofon”.

„Automatyczny mikrofon” dotyczy pierwszej transmisji głosowej z radiotelefonu podczas połączenia

alarmowego. Przy kolejnych transmisjach w ramach tego samego połączenia alarmowego należy naciskać przycisk **PTT**.

- 1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **alarmowy**.

- 2 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

- 3 Mikrofon pozostanie aktywny przez czas określony w ustawieniach codeplug radiotelefonu. W tym czasie dioda LED będzie świecić się na zielono.

- 4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PTT**, aby rozmawiać dłużej niż to określono w zaprogramowanych ustawieniach.

Inicjowanie alertu alarmowego

Uwaga: Jeśli radiotelefon został zaprogramowany do trybu „cichego” lub „cichego z głosem”, nie będą emitowane żadne sygnały dźwiękowe ani graficzne informujące o wysyłaniu alertu alarmowego. W przypadku ustawienia trybu „cichego” będzie on aktywny bezterminowo, aż do naciśnięcia przycisku PTT lub przycisku skonfigurowanego do wyłączenia trybu awaryjnego. W przypadku ustawienia trybu

„cichego z głosem” radiotelefon automatycznie wyjdzie z trybu cichego, gdy kontroler stacji wyemituje alert alarmowy.

Naciśnij pomarańczowy przycisk **alarmowy**.

Po wysłaniu alertu alarmowego do kontrolera stacji na ekranie pojawi się ikona alarmu, kontakt grupowy wykorzystywany do alertu oraz Alarm TX.

Po pomyślnym wysłaniu alertu alarmowego i wyemitowaniu go na innych radiotelefonach usłyszysz dźwięk informacyjny. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Alarm wysł. Jeśli alert alarmowy nie zostanie wysłany, usłyszysz dźwięk ostrzegawczy, a na ekranie zobaczysz komunikat Alarm niepokaz..

Wyjście z trybu awaryjnego

Uwaga: Jeśli połączenie alarmowe zostało zakończone z powodu upłynięcia wstrzymania połączeń alarmowych, ale przyczyna alarmu nadal istnieje, ponownie naciśnij przycisk alarmowy, aby uruchomić proces od nowa.

Po rozpoczęciu alertu alarmowego przez naciśnięcie zaprogramowanego przycisku **alarmowego**

radiotelefon automatycznie opuści tryb alarmowy po otrzymaniu odpowiedzi z systemu Connect Plus.

Jeśli zainicjujesz połączenie alarmowe, naciskając zaprogramowany przycisk **alarmowy**, dla radiotelefonu zostanie automatycznie przydzielony dostępny kanał. Gdy radiotelefon nada komunikat informujący o alarmie, nie będzie można anulować połączenia alarmowego. Jeśli jednak przypadkowo został naciśnięty przycisk lub alarm już nie istnieje, można odpowiedzieć w przydzielonym kanale. Gdy zwolnisz przycisk PTT, po upłygnięciu wstrzymania połączenia alarmowego połączenie alarmowe zostanie rozłączone.


Jeśli radiotelefon został skonfigurowany do obsługi trybu awaryjnego ze śledzeniem głosu, ustal przyczynę błędu przy użyciu opcji „mikrofon aktywny”, a następnie naciśnij i zwolnij przycisk PTT w celu przerwania transmisji. Po upłygnięciu wstrzymania połączenia alarmowego połączenie alarmowe zostanie rozłączone.

Funkcje wiadomości tekstowych

Radiotelefon może odbierać dane (np. wiadomości tekstowe) wysłane z innego urządzenia lub programu do ich wysyłania.


Maksymalna liczba znaków w wiadomości tekstowej to **140**.

Radiotelefon zamyka bieżący ekran po zakończeniu odliczania czasu nieaktywności.

Uwaga: Przytrzymaj przycisk , aby w dowolnym momencie powrócić do Ekranu głównego.

Redagowanie i wysyłanie wiadomości tekstowej

1 Dostęp do funkcji **Wiad tekst.**

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk wiadomości tekstowej	Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Menu	1 Użyj  , aby uzyskać dostęp do menu.

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
----------------------------------	-------

- | | |
|--|--|
| | <p>2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Wiadom. i naciśnij przycisk ☎, aby wybrać.</p> |
|--|--|

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Komponuj, a następnie naciśnij przycisk ☎, aby wybrać. Pojawi się migający kursor.

- 3 Przy pomocy klawiatury napisz wiadomość.

Naciśnij przycisk ◀, aby przejść o jedno miejsce w lewo. Naciśnij przycisk ▶ lub [↔#], aby przesunąć kursor o jeden znak w prawo. Naciśnij przycisk [*←], aby usunąć niepożądane znaki.

Przytrzymanie przycisku [↔#] spowoduje zmianę metody wpisywania tekstu.

- 4 Po utworzeniu wiadomości naciśnij przycisk ☎.

- 5 Jeśli chcesz wysłać wiadomość, wybierz odbiorcę za pomocą funkcji

- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu i naciśnij przycisk ☎, aby wybrać.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby skorzystać z opcji Wyb. ręcz., po czym naciśnij przycisk ☎, aby wybrać. W pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się pozycja Numer:!. W drugim wierszu wyświetlacza zobaczysz migający kursor. Wprowadź alias lub identyfikator abonenta i naciśnij przycisk ☎.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Wysł. wiad., co stanowi potwierdzenie wykonywania tej operacji.

Jeśli wiadomość zostanie wysłana pomyślnie, usłyszysz sygnał, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat Wiadomość wysłana.

Jeśli nie można wysłać wiadomości, zostanie wyemitowany sygnał niskotonowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Wysłanie wiadomości nie powiodło się*.

Jeżeli nie można wysłać wiadomości tekstowej, radiotelefon przełączy się na ekran opcji *Wys.* ponow. (patrz [Zarządzanie niewysłanymi wiadomościami tekstowymi](#) na stronie 254).





Wysyłanie krótkiej wiadomości tekstowej




Radiotelefon obsługuje maksymalnie do 10 zaprogramowanych przez sprzedawcę wiadomości z tekstem skrótowym.




Pomimo, że krótkie wiadomości tekstowe są wstępnie zaprogramowane, każdą wiadomość można redagować przed wysłaniem.

1 Dostęp do funkcji **Wiad tekst.**


Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany	Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.



Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
przycisk wiadomości tekstowej	
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu <i>Wiadom.</i> i naciśnij przycisk , aby wybrać.


2 Użyj  lub , aby przejść do pozycji *Tekst kr tk.* i naciśnij przycisk , aby wybrać.


3 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać *Krótką* i naciśnij przycisk , aby wybrać. Pojawi się migający kursor.


- 4 W razie potrzeby edytuj wiadomość, korzystając z klawiatury.

Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce w

lewo. Naciśnij przycisk  lub , aby przesunąć kursor o jeden znak w prawo. Naciśnij


przycisk , aby usunąć niepożądane znaki.





Przytrzymanie przycisku  spowoduje zmianę metody wpisywania tekstu.



- 5 Po utworzeniu wiadomości naciśnij przycisk .

- 6 Aby wysłać, zapisać, edytować lub usunąć nowo utworzoną wiadomość, wykonaj jedną z następujących czynności.



- Opcja  lub  pozwala wysłać wiadomość.


Aby tego dokonać, naciśnij przycisk .



- Funkcja  lub  pozwala zapisać wiadomość. Naciśnij przycisk , aby zapisać wiadomość w folderze Kopie robocze.
- Przycisk  pozwala edytować wiadomość.


-  naciśnij przycisk , aby usunąć wiadomość lub zapisać ją w folderze Kopie robocze.


- 7 Jeśli chcesz wysłać wiadomość, wybierz odbiorcę za pomocą funkcji

- Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do

wymaganego aliasu i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- Naciśnij przycisk  lub , aby skorzystać z

opcji *Wyb ręcz*, po czym naciśnij przycisk , aby wybrać. W pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się pozycja *Numer*:. W drugim wierszu wyświetlacza zobaczysz migający kursor. Wprowadź alias lub

identyfikator abonenta i naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Wysł.* wiad., co stanowi potwierdzenie wykonywania tej operacji.

Jeśli wiadomość zostanie wysłana pomyślnie, usłyszysz sygnał, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Wiadomość wysłana.*

Jeśli nie można wysłać wiadomości, zostanie wyemitowany sygnał niskotonowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Wysłanie wiadomości nie powiodło się*.

Jeżeli nie można wysłać wiadomości tekstowej, radiotelefon przełączy się na ekran opcji *Wys.* ponow. (patrz [Zarządzanie niewysłanymi wiadomościami tekstowymi](#) na stronie 254).

Wysyłanie krótkiej wiadomości tekstowej przy pomocy Szybkiego połączenia

Naciśnij zaprogramowany **przycisk szybkiego połączenia**, aby wysłać predefiniowaną krótką wiadomość tekstową do predefiniowanego aliasu. Na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający *Wysyłanie wiadomości*.

Jeśli wiadomość zostanie wysłana, usłyszysz sygnał, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Wiadomość została wysłana*.

Jeśli nie można wysłać wiadomości, zostanie wyemitowany sygnał niskotonowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Wysłanie wiadomości nie powiodło się*.

Jeżeli nie można wysłać wiadomości tekstowej, radiotelefon przełączy się na ekran opcji *Wys.* ponow. (patrz [Zarządzanie niewysłanymi wiadomościami tekstowymi](#) na stronie 254).


Dostęp do folderu kopii zapasowych

Wiadomość tekstową można zapisać w celu późniejszego wysłania.

Jeżeli po naciśnięciu przycisku **PTT** lub zmianie trybu radiotelefon przełączy się z ekranu pisania/edycji wiadomości tekstowej podczas jej tworzenia lub zmiany, bieżąca wiadomość tekstowa zostanie automatycznie zapisana w folderze kopii zapasowych.





Ostatnio zapisana wiadomość tekstowa zawsze znajduje się na pierwszej pozycji w folderze kopii zapasowych.

Folder kopii zapasowych może pomieścić maksymalnie dziesięć (10) ostatnio zapisanych wiadomości. Gdy folder zapełni się, następną zapisaną wiadomość tekstową automatycznie zastępuje najstarszą wiadomość w folderze.

Uwaga: Przytrzymaj przycisk , aby w dowolnym momencie powrócić do Ekranu głównego.

Przeglądanie tekstu zapisanej wiadomości tekstowej

1 Dostęp do funkcji **Wiad tekst.**

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk wiadomości tekstowej	Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Wiadom. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

2 Naciśnij przycisk lub , aby przejść do menu **Robocza** i naciśnij przycisk , aby wybrać.





3 Naciśnij przycisk lub , aby przejść do danej wiadomości, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


Edycja i wysyłanie zapisanej wiadomości tekstowej

1 Naciśnij ponownie przycisk podczas wyświetlania danej wiadomości.

2 Naciśnij przycisk lub , aby **Edytować**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. Pojawi się migający kursor.








3 Przy pomocy klawiatury napisz wiadomość.

Naciśnij przycisk , aby przejść o jedno miejsce w lewo. Naciśnij przycisk  lub , aby przesunąć kursor o jeden znak w prawo. Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane znaki.

Przytrzymanie przycisku  spowoduje zmianę metody wpisywania tekstu.

4 Po utworzeniu wiadomości naciśnij przycisk .

5 Wybierz odbiorcę za pomocą przycisku

- Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do wymaganego aliasu i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Naciśnij przycisk  lub , aby skorzystać z opcji **Wyb ręcz.**, po czym naciśnij przycisk , aby wybrać. W pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się pozycja **Numer:1**. W drugim wierszu wyświetlacza zobaczysz migający kursor. Wprowadź alias lub identyfikator abonenta i naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Wysył. wiad.**, co stanowi potwierdzenie wykonywania tej operacji.

Jeśli wiadomość zostanie wysłana pomyślnie, usłyszysz sygnał, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Wiadomość wysłana**.




Jeśli nie można wysłać wiadomości, zostanie wyemitowany sygnał niskotonowy, a na


wyświetlaczu pojawi się komunikat **Wysłanie wiadomości nie powiodło się**.











Jeżeli operacja zakończy się niepowodzeniem, wiadomość zostanie przeniesiona do folderu **Elementy wysłane i oznaczona ikoną Wysłanie nieudane**.

Usuwanie zapisanej wiadomości tekstowej z folderu kopii zapasowych

1 Dostęp do funkcji **Wiad tekst.**

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk wiadomości tekstowej	Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	menu Wiadom. i naciśnij przycisk  , aby wybrać.


- Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Robocza i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do danej wiadomości, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Naciśnij ponownie przycisk  podczas wyświetlania danej wiadomości.
- Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Usun i naciśnij przycisk  w celu skasowania wiadomości tekstowej.

Zarządzanie niewysłanymi wiadomościami tekstowymi

Na ekranie opcji Wys. ponow. można wybrać jedną z następujących opcji:

- Wyślij ponownie.
- Przekaż.
- Edycja.

Ponowne wysłanie wiadomości tekstowej


Naciśnij , aby ponownie wysłać tę samą wiadomość do tego samego aliasu lub identyfikatora użytkownika/grupy.

Po pomyślnym wysłaniu wiadomości zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o udanej operacji.




Jeśli nie można wysłać wiadomości, na wyświetlaczu pojawi się miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Przesyłanie dalej wiadomości tekstowej

Wybierz opcję *Prześlij dalej*, aby wysłać wiadomość do innego aliasu lub identyfikatora abonenta/grupy.

1 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Prześlij dalej**. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

2 Wybierz odbiorcę wiadomości za pomocą przycisku

- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby skorzystać z opcji **Wyb ręcz**, po czym naciśnij przycisk , aby wybrać. W pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się pozycja **Numer:**. W drugim wierszu wyświetlacza zobaczysz migający kursor. Wprowadź alias lub identyfikator abonenta i naciśnij przycisk .


Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Wysł.** wiad., co stanowi potwierdzenie wykonywania tej operacji.

Jeśli wiadomość zostanie wysłana pomyślnie, usłyszysz sygnał, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Wiadomość wysłana**.




Jeśli nie można wysłać wiadomości, zostanie wyemitowany sygnał niskotonowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Wysłanie wiadomości nie powiodło się**.

Edytowanie wiadomości tekstowej

Wybierz opcję **Edytuj**, aby edytować wiadomość przed jej wysłaniem.






1 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby **Edytować**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. Pojawi się migający kursor.

2 Korzystając z klawiatury edytuj wiadomość.



Naciśnij przycisk ◀, aby przejść o jedno miejsce w lewo. Naciśnij przycisk ▶ lub , aby przesunąć kursor o jeden znak w prawo. Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane znaki. Przytrzymanie przycisku  spowoduje zmianę metody wpisywania tekstu.

3 Po utworzeniu wiadomości naciśnij przycisk .


4 Aby wysłać, zapisać, edytować lub usunąć nowo utworzoną wiadomość, wykonaj jedną z następujących czynności.

- Opcja ▲ lub ▼ pozwala wysłać wiadomość. Aby tego dokonać, naciśnij przycisk .
- Funkcja ▲ lub ▼ pozwala zapisać wiadomość. Naciśnij przycisk , aby zapisać wiadomość w folderze Kopie robocze.
- Przycisk  pozwala edytować wiadomość.
-  naciśnij przycisk , aby usunąć wiadomość lub zapisać ją w folderze Kopie robocze.

5 Jeśli chcesz wysłać wiadomość, wybierz odbiorcę za pomocą funkcji

- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby skorzystać z opcji Wyb ręcz, po czym naciśnij przycisk , aby wybrać. W pierwszym wierszu

wyświetlacza pojawi się pozycja Numer:!. W drugim wierszu wyświetlacza zobaczysz migający kursor. Wprowadź alias lub

identyfikator abonenta i naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Wysłał. wiad., co stanowi potwierdzenie wykonywania tej operacji.

Jeśli wiadomość zostanie wysłana pomyślnie, usłyszysz sygnał, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat Wiadomość wysłana.

Jeśli nie można wysłać wiadomości, zostanie wyemitowany sygnał niskotonowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat Wysłanie wiadomości nie powiodło się.

Zarządzanie wysłanymi wiadomościami tekstowymi

Po wysłaniu wiadomości do innego radiotelefonu jest ona zapisywana w folderze Wysłane pozycje. Wiadomość tekstowa wysłana jako ostatnia jest zawsze umieszczana na górze listy Wysłane pozycje.




Folder Wysłane pozycje przechowuje maksymalnie trzydzieści (30) ostatnio wysłanych wiadomości. Po zapełnieniu folderu następną wysłaną wiadomość

tekstowa automatycznie zastępuje najstarszą wiadomość tekstową w folderze.


Uwaga: Przytrzymaj przycisk , aby w dowolnym momencie powrócić do Ekranu głównego.




Przeglądanie wysłanej wiadomości tekstowej




1 Dostęp do funkcji **Wiad tekst.**

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk wiadomości tekstowej	Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Wiadom. i

Elementy sterujące radiotelefonu

naciśnij przycisk , aby wybrać.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji **Poz. wysł.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

3  lub  pozwoli przejść do jednej z nich i wykonać polecenie naciśnij przycisk , aby wybrać.


Ikona w prawym górnym rogu ekranu informuje o statusie wiadomości (patrz rozdział *Ikony pozycji wysłanych* na stronie 199).




Wysyłanie wysłanej wiadomości tekstowej

Można wybrać jedną z następujących opcji podczas przeglądania wysłanej wiadomości tekstowej:

- Wyślij ponownie


- Prześlij dalej
- Edycja
- Usuń

1 Naciśnij ponownie przycisk  podczas wyświetlania danej wiadomości.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać jedną z poniższych opcji, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Opcja	Kroki
Prześlij dalej	Wybierz opcję <i>Prześlij dalej</i> , aby wysłać zaznaczoną wiadomość tekstową do innego aliasu lub identyfikatora abonenta lub grupy (patrz <i>Przesyłanie dalej wiadomości tekstowej</i> na stronie 254).
Edycja	Wybierz opcję <i>Edytuj</i> , aby edytować wybraną wiadomość tekstową przed jej wysłaniem (patrz <i>Edytowanie wiadomości tekstowej</i> na stronie 255).

Opcja	Kroki
Usuń	Wybierz opcję <i>Usuń</i> , aby usunąć wiadomość tekstową.
Wyślij ponownie	<p>Wybierz opcję <i>Wys. ponow.</i>, aby ponownie wysłać wybraną wiadomość do tego samego aliasu lub identyfikatora użytkownika / grupy.</p> <p>Na wyświetlaczu pojawi się komunikat <i>Wysył. wiad.</i> potwierdzający wysyłanie tej samej wiadomości do tego samego radiotelefonu docelowego.</p> <p>Jeśli wiadomość zostanie wysłana pomyślnie, usłyszysz sygnał, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat <i>Wiadomość wysłana</i>.</p> <p>Jeśli nie można wysłać wiadomości, zostanie wyemitowany sygnał niskotonowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat <i>Wysłanie wiadomości nie powiodło się</i>.</p>

Opcja	Kroki
	<p>Jeżeli nie można wysłać wiadomości, radiotelefon wyświetla ekran opcji <i>Wys. ponow.</i>. Naciśnij , aby ponownie wysłać wiadomość do tego samego aliasu lub identyfikatora użytkownika/grupy.</p> <p>Uwaga: Jeżeli ekran wysyłania wiadomości zostanie zamknięty podczas wysyłania wiadomości, radiotelefon uaktualni stan wiadomości w folderze <i>Wysłane</i> pozycje bez zapewnienia żadnego wskazania na wyświetlaczu ani za pomocą dźwięku.</p> <p>Uwaga: Jeżeli radiotelefon zmieni tryb lub zostanie wyłączony zanim stan wiadomości w folderze <i>Wysłane</i> pozycje zostanie uaktualniony, radiotelefon nie będzie w stanie dokończyć wysłania wiadomości w toku i</p>

Opcja	Kroki
	<p>automatycznie wskaże to za pomocą ikony <i>Nie można wysłać</i>.</p> <p>Uwaga: Radiotelefon obsługuje maksymalnie pięć (5) wiadomości w toku w tym samym czasie. Podczas tego okresu radiotelefon nie może wysłać żadnej nowej wiadomości i automatycznie zaznacza ją ikoną <i>Nie można wysłać</i>.</p>




Jeżeli ekran wysyłania wiadomości zostanie zamknięty podczas wysyłania wiadomości, radiotelefon uaktualni stan wiadomości w folderze *Wysłane* pozycje bez zapewnienia żadnego wskazania na wyświetlaczu ani za pomocą dźwięku.


Jeżeli radiotelefon zmieni tryb lub zostanie wyłączony zanim stan wiadomości w folderze *Wysłane* pozycje zostanie uaktualniony, radiotelefon nie będzie w stanie dokończyć wysłania wiadomości w toku i automatycznie wskaże to za pomocą ikony *Nie można wysłać*.




Radiotelefon obsługuje maksymalnie pięć (5) wiadomości w toku w tym samym czasie. Podczas tego okresu radiotelefon nie może wysłać żadnej nowej wiadomości i automatycznie zaznacza ją ikoną Nie można wysłać.




Usuwanie wszystkich wysłanych wiadomości tekstowych z folderu Wysłane pozycje



- 1 Aby przejść do opcji **Text Message**, wykonaj jedną z następujących czynności:

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk wiadomości tekstowej	Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Wiadom. i naciśnij

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	przycisk  , aby wybrać.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji **Poz. wysł.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Jeżeli wybrana opcja **Wysłane pozycje** nie zawiera żadnych wiadomości tekstowych, na wyświetlaczu widoczny jest komunikat **Lista pusta**. Jeśli dźwięki przycisków są włączone, usłyszysz niski ton (patrz rozdział [Włączanie/wyłączanie dźwięków przycisków](#) na stronie 158).
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję **Usuń wsz.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Wybierz jedną z poniższych opcji:

- ▲ lub ▼, Tak, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. Na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o udanej operacji.
- Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję Nie i naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego ekranu.


Odbieranie wiadomości tekstowej

Kiedy radiotelefon odbiera wiadomość, wyświetlacz pokazuje Listę powiadomień zawierającą alias lub ID nadawcy oraz ikonę wiadomości.

Można wybrać jedną z następujących opcji podczas odbierania wiadomości tekstowej:



- Odczytaj.
- Przeczytaj później.
- Usuń.

Odczytywanie wiadomości tekstowej

- 1 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Odczytać?. Następnie wybierz naciśnij przycisk , aby wybrać.

Otwierana jest wybrana wiadomość w Skrzynce odbiorczej.

2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk , aby powrócić do skrzynki odbiorczej.
- Naciśnij przycisk  po raz drugi, aby odpowiedzieć, przesaść dalej lub usunąć wiadomość tekstową.

Zarządzanie odebranymi wiadomościami tekstowymi

Korzystając ze Skrzynki odbiorczej, można zarządzać wiadomościami tekstowymi. W Skrzynce odbiorczej można zapisać maksymalnie 30 wiadomości.


Wiadomości tekstowe w Skrzynce odbiorczej są sortowane zgodnie z kolejnością odebrania wiadomości, z ostatnią odebraną wiadomością na początku listy.

Radiotelefon obsługuje następujące opcje wiadomości tekstowych:










- Odpowiedz
- Prześlij dalej
- Usuń




- Usunąć wszystko

Uwaga: Jeżeli typ kanału nie jest odpowiedni, można tylko przesłać dalej lub usuwać wszystkie odebrane wiadomości.

Przytrzymaj przycisk , aby w dowolnym momencie powrócić do Ekranu głównego.


Przeglądanie wiadomości tekstowej ze Skrzynki odbiorczej

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Wiadom. i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do Sk odb, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Przycisk  lub  pozwala wybrać wyświetlić wiadomości.
- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk , aby wybrać bieżącą wiadomość, i ponownie , aby na nią odpowiedzieć, przesłać ją dalej albo usunąć.
- Przytrzymanie przycisku  spowoduje ponowne wyświetlenie ekranu głównego.

Odpowiadanie na wiadomość tekstową ze skrzynki odbiorczej

- 1 Dostęp do funkcji **Wiad tekst.**

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk wiadomości tekstowej	Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Menu	1 Użyj  , aby uzyskać dostęp do menu.

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	<p>2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Wiadom. i naciśnij przycisk ☎, aby wybrać.</p>

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do Sk odb, a następnie naciśnij przycisk ☎, aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do danej wiadomości, a następnie naciśnij przycisk ☎, aby wybrać.

4 Ponownie naciśnij przycisk ☎, aby uzyskać dostęp do podmenu.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji Odpowiedz i naciśnij przycisk ☎, aby wybrać.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Skrót. odp.. Wybierz naciśnij przycisk ☎, aby wybrać.

Pojawi się migający kursor.

6 Użyj klawiatury do zapisania/edycji wiadomości.

7 Po utworzeniu wiadomości naciśnij przycisk ☎.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Wysył. wiad., co stanowi potwierdzenie wykonywania tej operacji.

Jeśli wiadomość zostanie wysłana pomyślnie, usłyszysz sygnał, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat Wiadomość wysłana.





Jeśli nie można wysłać wiadomości, zostanie wyemitowany sygnał niskotonowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat Wysłanie wiadomości nie powiodło się.














Jeżeli wiadomość nie może zostać wysłana, radiotelefon przełączy się na ekran opcji Wys.

ponow. (patrz [Zarządzanie niewysłanymi wiadomościami tekstowymi](#) na stronie 254).

Usuwanie wiadomości tekstowej ze Skrzynki odbiorczej





- 1 Aby przejść do opcji **Text Message**, wykonaj jedną z następujących czynności:




Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk wiadomości tekstowej	Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Wiadom. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do **Sk odb.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do danej wiadomości, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Ponownie naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do podmenu.
- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby **usunąć**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję **Tak**. Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję. Na ekranie pojawi się komunikat **Wiad usun.** a urządzenie powróci do widoku Skrzynki odbiorczej.







Usuwanie wszystkich wiadomości tekstowych ze Skrzynki odbiorczej

- 1 Aby przejść do opcji **Text Message**, wykonaj jedną z następujących czynności:

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Zaprogramowany przycisk wiadomości tekstowej	Naciśnij zaprogramowany przycisk Wiad tekst.
Menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Wiadom. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do **Sk odb.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Jeżeli wybrana Skrzynka odbiorcza nie zawiera żadnych wiadomości tekstowych, na ekranie pojawi się komunikat **Lista pusta**, usłyszysz niski ton (jeśli dźwięki przycisków są włączone) (patrz [Włączanie/wyłączanie dźwięków przycisków](#) na stronie 158).

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję **Usuń wsz.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję **Tak**. Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Skrzynka odbiorcza wyczyszczona**.

Prywatność

Jeżeli ta funkcja jest włączona, pomaga ona zapobiec podsłuchiowaniu przez nieupoważnione osoby na danym kanale, dzięki zastosowaniu programowego

rozwiązania szyfrującego. Część transmisji, która zawiera sygnalizację i identyfikację użytkownika, nie jest szyfrowana.

Radiotelefon musi mieć włączoną funkcję prywatności na obecnie wybranym kanale, aby nadawać podczas połączenia prywatnego, chociaż nie jest to konieczny wymóg do odbioru transmisji. Po włączeniu funkcji prywatności na wybranym kanale radiotelefon może nadal odbierać czyste (niezaszyfrowane) transmisje.

Twój radiotelefon obsługuje tylko funkcję Rozszerzone szyfrowanie.

Aby odszyfrować połączenie poufne, radiotelefon powinien zostać zaprogramowany z tą samą wartością klucza i ID klucza (dla rozszerzonej prywatności).

W wypadku odbioru zaszyfrowanej transmisji z radiotelefonu, w którym ustawiono inną wartość i ID klucza, nie będzie słycać niczego (Rozszerzone szyfrowanie).


Jeżeli radiotelefon ma przypisany typ prywatności, na ekranie głównym pojawia się ikona zabezpieczenia lub braku zabezpieczenia, oprócz sytuacji, kiedy radiotelefon odbiera połączenie alarmowe lub alarm.




Dioda LED świeci się ciągłym zielonym światłem, gdy radiotelefon jest przełączony do trybu nadawania, i szybko miga, gdy radiotelefon odbiera transmisję z ochroną prywatności.





Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, wykonaj jedną z następujących czynności:


- Naciśnięcie zaprogramowanego przycisku **Prywatność**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję prywatności.
- użycie menu radiotelefonu, jak opisano w dalszych krokach.



Uwaga: Niektóre modele radiotelefonów mogą nie posiadać funkcji prywatności. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.



- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.



- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję Ustawienia rtf., lub  lub , aby wybrać

pozycję Connect Plus i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję Rozszerz. szyfr..

Jeśli na wyświetlaczu pojawia się komunikat , naciśnij przycisk , aby włączyć szyfrowanie. Radiotelefon wyświetla wiadomość potwierdzającą wybór.

Jeśli na wyświetlaczu pojawia się komunikat , naciśnij przycisk , aby wyłączyć szyfrowanie. Radiotelefon wyświetla wiadomość potwierdzającą wybór.

Jeżeli radiotelefon nie ma przypisanego typu prywatności, na pasku stanu pojawia się ikona zabezpieczenia lub braku zabezpieczenia, oprócz sytuacji, kiedy radiotelefon odbiera lub wysyła alert alarmowy.

Nawiązywanie (szyfrowanego) połączenia z ochroną prywatności

Włącz ochronę prywatności za pomocą zaprogramowanego przycisku ochrony prywatności


lub przy użyciu menu. Aby wysyłać transmisję z ochroną prywatności, w radiotelefonie należy włączyć funkcję ochrony prywatności dla aktualnie wybranego kanału. Po włączeniu ochrony prywatności dla aktualnie wybranego kanału wszystkie transmisje głosowe radiotelefonu będą szyfrowane. Dotyczy to połączenia grupowego, wielogrupy, odpowiedzi podczas wyszukanych połączeń, połączenia zbiorczego stacji, połączenia alarmowego oraz połączenia prywatnego. Transmisję mogą odszyfrować tylko radiotelefony odbierające, dla których skonfigurowano ten sam klucz i ID klucza, co dla radiotelefonu transmitującego.

Tryb dyskretny

Twoje urządzenie potrafi pracować w trybie dyskretnym. W tym trybie wszystkie klawisze i programowane przyciski zostają zablokowane. Po włączeniu tego trybu wszystkie wskaźniki wizualne (ekran, diody, podświetlenie) zostaną wyłączone.


Dźwięki są emitowane wyłącznie za pośrednictwem akcesoriów kablowych lub w trybie Bluetooth.

Przechodzenie do trybu dyskretnego

Naciśnij przycisk , a następnie klawisze numeryczne 2, 5, i 8 (jednocześnie).

Wyjście z Trybu dyskretnego

Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wyłączyć Tryb dyskretny:

- Naciśnij przycisk , a następnie klawisze 2, 5, i 8 na klawiaturze numerycznej (razem). Urządzenie powróci do normalnej pracy.
- Uruchom ponownie radiotelefon, korzystając z przycisku Wł./wył.

Zabezpieczenia








Można włączyć lub wyłączyć dowolny radiotelefon w systemie. Na przykład konieczne może być wyłączenie skradzionego radiotelefonu, aby uniemożliwić korzystanie z niego osobie nieupoważnionej, lub ponowne włączenie odzyskanego radiotelefonu.

Uwaga: Funkcja zdalnego wyłączania i włączania jest dostępna dla odpowiednio skonfigurowanych

radiotelefonów. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Dezaktywacja radiotelefonu


- 1 Uzyskaj dostęp do tej funkcji za pomocą

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Przycisk Blokowanie rtf.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Blokowanie rtf. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Menu radiotelefonu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu Kontakt y. <p>Następnie naciśnij przycisk ,</p>




Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
----------------------------------	-------

aby wybrać. Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.


3 Aby wybrać alias lub identyfikator abonenta, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Wybierz bezpośrednio żądany alias lub identyfikator.
 - Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Skorzystaj z menu Wybier ręcz.

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
----------------------------------	-------

- Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do menu Wyb ręcz i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Nr radiotel i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje parametr Nr radiotel:!. W drugim wierszu wyświetlacza pojawi się migający kursor. Użyj klawiatury, aby wprowadzić alias lub identyfikator użytkownika, i naciśnij .

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
----------------------------------	-------

- | | |
|--|---|
| | <p>4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji Blokowanie rtf., i naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> |
|--|---|

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Rtf. zablok.:** <alias lub identyfikator docelowy>, a dioda LED zacznie migać na zielono.




2 Poczekaj na potwierdzenie.


W przypadku powodzenia rozbrzmiewa dźwięk informacyjny, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Rtf. zablok..**




W przypadku niepowodzenia rozbrzmiewa dźwięk ostrzegawczy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Blok. rtf. niezrealiz.**


Aktywacja radiotelefonu

1 Uzyskaj dostęp do tej funkcji za pomocą

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
Przycisk Odblok. rtf.	<p>1 Naciśnij zaprogramowany przycisk Odblok. rtf.</p> <p>2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.</p>
Menu radiotelefonu	<p>1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.</p> <p>2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu Kontak ty. Następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.</p>

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	<p>3 Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać następny alias lub identyfikator abonenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wybierz bezpośrednio żądany alias lub identyfikator <ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. • Skorzystaj z menu Wyb ręcz <ul style="list-style-type: none"> • Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do menu Wyb

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	<p>ręcz i naciśnij przycisk , aby wybrać.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Nr radiotel i naciśnij przycisk , aby wybrać. • W pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się parametr Nr radiotel: . W drugim wierszu wyświetlacza pojawi się migający kursor. Użyj klawiatury, aby wprowadzić alias lub identyfikator użytkownika, i naciśnij .

Elementy sterujące radiotelefonu	Kroki
	<p>4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Odblok. rtf., i naciśnij przycisk , aby wybrać.</p>

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Rtf. oblok.: <alias lub identyfikator użytkownika>, a dioda LED zaświeci się na zielono.

2 Poczekaj na potwierdzenie.



W przypadku powodzenia rozbrzmiewa dźwięk informacyjny, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat Rtf. odblok.




W przypadku niepowodzenia rozbrzmiewa dźwięk ostrzegawczy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat Odblok. rtf. niezrealiz.

Funkcje blokady hasła

Jeśli włączono tę funkcję, pozwala ona na dostęp do radiotelefonu tylko w sytuacji, kiedy podczas uruchamiania wprowadzono poprawne hasło.

Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła

- 1 Włącz radiotelefon.
Radiotelefon emituje dźwięk ciągły.
- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wpisz swoje czterocyfrowe hasło przy pomocy klawiatury. Na ekranie pojawi się komunikat ●●●●. Naciśnij przycisk , aby przejść dalej.
 - Wprowadź swoje aktualne czterocyfrowe hasło. Naciśnij przycisk ▲ ▼ lub , aby edytować każdą cyfrę. Każda cyfra zmienia się w symbol ●. Naciśnięcie przycisku ► pozwala przejść do kolejnej cyfry. Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.

Po wpisaniu danej cyfry zabrmi dźwięk informacyjny. Naciśnij przycisk , aby usunąć każdy symbol  na ekranie. Usłyszysz dźwięk odmowy, jeżeli wciśniesz przycisk  gdy dany wiersz jest pusty lub jeżeli wpiszesz więcej niż 4 cyfry.

Wpisanie prawidłowego hasła rozpocznie proces uruchamiania radiotelefonu. *Patrz* .




W przeciwnym wypadku na ekranie pojawi się komunikat *Złe hasło*. Powtórz czynność *2*.




Po trzeciej nieudanej próbie wpisania hasła na ekranie pojawi się komunikat *Złe hasło* , a następnie — Radiotelefon zablokowany. Rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy, dioda LED dwukrotnie rozbłyśka na żółto.




Uwaga: W stanie zablokowania radiotelefon nie będzie odbierał żadnych połączeń, nawet alarmowych.

Włączanie i wyłączanie blokady hasła


- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.


- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu *Narzędz.* , a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Ustaw. rtf.* i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Blok. hasła*, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Wpisz czterocyfrowe hasło. *Patrz* czynność *2* w *Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła* na stronie 272.

- 6 Naciśnij przycisk , aby przejść dalej. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Złe hasło* i nastąpi automatyczny powrót do poprzedniego menu.

- 7 Jeżeli hasło jest prawidłowe, naciśnij przycisk , aby włączyć/wyłączyć blokadę głosową.





Na ekranie pojawi się oznaczenie  obok opcji Wł. **273**











Oznaczenie ✓ zniknie.

Odblokowywanie telefonu ze stanu zablokowania

- 1 Jeżeli urządzenie zostało wyłączone po przejściu w stan blokady, włącz je.
Rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy, dioda LED dwukrotnie rozbłyśka na żółto. Na ekranie pojawi się informacja Radiotelefon zablokowany.
- 2 Zaczekaj 15 minut.
Po włączeniu zasilania radiotelefon ponownie uruchamia 15-minutowy licznik blokady.
- 3 Powtórz czynności 1 i 2 w [Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła](#) na stronie 272.

Zmiana hasła

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Blok. hasła, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 5 Wpisz czterocyfrowe hasło.
Patrz czynność 2 w [Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła](#) na stronie 272.
- 6 Naciśnij przycisk , aby przejść dalej.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Złe hasło i nastąpi automatyczny powrót do poprzedniego menu.
- 7 Jeśli hasło wprowadzone w poprzednim kroku jest poprawne, naciśnij  lub , aby przejść do Zmień hasł. i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 8 Wprowadź nowe czterocyfrowe hasło.
Patrz czynność 2 w [Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła](#) na stronie 272.

- 9 Wprowadź ponownie podane wcześniej hasło. Patrz czynność 2 w *Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła* na stronie 272.

- 10 Naciśnij przycisk , aby przejść dalej.

Jeśli ponownie wprowadzone hasło pasuje do wprowadzonego wcześniej, na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Hasło zmienione*.

Jeśli ponownie wprowadzone hasło **NIE** pasuje do wprowadzonego wcześniej, na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Hasła nie pasują*.

Ekran automatycznie wraca do poprzedniego menu.

urządzenia Bluetooth zarówno produkcji firmy Motorola, jak i ogólnie dostępne w sprzedaży.

Łączność Bluetooth działa na linii widzenia 10 metrów. Jest to niezablokowana ścieżka pomiędzy radiotelefonem i urządzeniem Bluetooth.

Nie zaleca się pozostawiać radiotelefonu w dużej odległości od urządzenia Bluetooth, gdy istotna jest niezawodność ich współdziałania.

Na krańcach obszaru pokrycia zarówno jakość głosu, jak i tonu, ulegnie zniekształceniu lub fragmentacji. Aby skorygować problem, ustaw radiotelefon i urządzenie Bluetooth blisko siebie (w zasięgu 10 m). Pozwoli to uzyskać wyraźny odbiór dźwięku. Moduł Bluetooth radiotelefonu posiada maksymalną moc 2,5 mW (4 dBm) i zasięg 10 m.

Radiotelefon może obsługiwać jednoczesne połączenia maksymalnie z 4 urządzeniami Bluetooth różnego typu. Przykładowo: zestaw słuchawkowy oraz urządzenie PTT (POD). Radiotelefon nie obsługuje połączeń z kilkoma urządzeniami Bluetooth tego samego rodzaju.


Zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami obsługi producentów urządzeń Bluetooth, aby uzyskać informacje na temat wszystkich funkcji urządzenia.




Obsługa Bluetooth







Uwaga: Po wyłączeniu za pomocą programu CPS wszystkie funkcje Bluetooth zostaną wyłączone, a baza danych Bluetooth urządzenia zostanie skasowana.











Ta funkcja pozwala korzystać z radiotelefonu i urządzenia Bluetooth (akcesorium) poprzez łącze bezprzewodowe Bluetooth. Radiotelefon obsługuje



Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.


- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Mój status, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Wyświetlacz pokazuje informacje  i .
Bieżący status będzie oznaczony za pomocą symbolu .


- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję , a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. Na ekranie pojawi się komunikat , a po lewej stronie wybranego statusu pojawi się symbol .
 - Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji  i naciśnij przycisk , aby wybrać.




Na ekranie pojawi się komunikat , a po lewej stronie wybranego statusu pojawi się symbol .




Wyszukiwanie i łączenie urządzeń Bluetooth

W trakcie operacji wyszukiwania i łączenia nie należy wyłączać urządzenia Bluetooth ani naciskać przycisku , ponieważ anuluje to całą procedurę.



- 1 Włącz urządzenie Bluetooth i uruchom tryb parowania. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi odpowiedniego urządzenia Bluetooth.

- 2 W radiotelefonie naciśnij Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.


- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Urządzenie, następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do danego urządzenia, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Przycisk ▲ lub ▼ pozwala przejść do menu Znajdź urz. i zlokalizować dostępne radiotelefony. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do danego urządzenia, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję

Połącz, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Na ekranie pojawi się komunikat łączenie z <Nazw urz.>. Urządzenie Bluetooth może wymagać wykonania dodatkowych czynności, aby zakończyć parowanie. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi odpowiedniego urządzenia Bluetooth.

Jeżeli operacja się powiedzie, radiotelefon wyświetli komunikat <Nazwa urz.>: połączono. Usłyszysz, a  obok podłączonego urządzenia pojawi się symbol .

Ikona Połączenia Bluetooth pojawi się na pasku statusu.

W przeciwnym wypadku na ekranie zobaczysz komunikat łączenie nieud.

Uwaga: Jeżeli kod PIN jest wymagany, skorzystaj z tej samej metody wpisywania co w przypadku czynności 2 (*Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonu za pomocą hasła* na stronie 272).

Wyszukiwanie i nawiązywanie połączenia przez urządzenie Bluetooth (tryb wykrywania)

Nie wyłączaj urządzenia Bluetooth ani radiotelefonu podczas operacji wyszukiwania i nawiązywania połączenia, ponieważ może to spowodować anulowanie operacji.


1 Włącz tryb Bluetooth.

Patrz .


2

Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

3

Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji


Znajdź mnie, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


Teraz radiotelefon może zostać znaleziony przez inne urządzenia Bluetooth przez zdefiniowany okres czasu. Stan ten nosi nazwę trybu wykrywalności.

- 5 Włącz urządzenie Bluetooth i sparuj je z radiotelefonem.


Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi odpowiedniego urządzenia Bluetooth.


Rozłączanie urządzenia Bluetooth

- 1 W radiotelefonie naciśnij Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.


- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji

Urządzenie, następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do danego urządzenia, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji

Rozłącz, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Na ekranie pojawi się komunikat Trwa rozłączanie: <nazwa urz.>. Urządzenie Bluetooth może wymagać dodatkowych kroków, aby wykonać rozłączenie. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi odpowiedniego urządzenia Bluetooth.

Na wyświetlaczu radiotelefonu pojawi się komunikat <Nazwa urz.> odłączone. Usłyszysz dźwięk informacyjny i symbol ✓ zniknie z podłączonego urządzenia. Symbol połączenia Bluetooth zniknie z paska statusu




Przełączanie ścieżki dźwięku


Można przełączać ścieżkę dźwięku pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a zewnętrznym urządzeniem Bluetooth.


Naciśnij programowalny przycisk **dźwięku trybu Bluetooth**.

- Zabrzmi dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Ruting głoś do radio*.
- Zabrzmi dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Ruting głoś do Bluetooth*.

Informacje o urządzeniu




- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Urządzenie, następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do danego urządzenia, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Pokaż szczeg i naciśnij przycisk , aby wybrać.



Edycja nazwy urządzenia

Można wprowadzić nazwę dostępnych urządzeń Bluetooth.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Urządzenie, następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do danego urządzenia, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby Edytować nazwę, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 6 Naciśnij przycisk ◀, aby przejść o jedno miejsce w lewo. Naciśnij przycisk ▶, aby przejść o jedno miejsce w prawo. Naciśnij przycisk , aby usunąć niechciane znaki. Przytrzymanie przycisku  spowoduje zmianę metody wpisywania tekstu.
Pojawi się migający kursor. Przy pomocy klawiatury wpisz nazwę wymaganej strefy.


- 7 Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Nazw urządź Zapis.**


Usuwanie nazwy urządzenia


Możesz usunąć odłączone urządzenie z listy urządzeń Bluetooth.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Urządzenie, następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do danego urządzenia, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby usunąć, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Urządź usun.**



Wzmocnienie mikrofonu Bluetooth


Umożliwia regulację wzmocnienia mikrofonu podłączonego urządzenia Bluetooth.




- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję Wzm mkr BT i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby zaznaczyć wymagany typ wzmocnienia mikrofonu Bluetooth i obecne wartości.

Aby edytować wartości, naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć wartości i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Stały tryb wykrywania łączności Bluetooth

Uwaga: Stały tryb wykrywania łączności Bluetooth można włączyć jedynie za pomocą oprogramowania MOTOTRBO CPS. Jeżeli opcja jest włączona, pozycja Bluetooth nie będzie widoczna w menu. Nie będzie można korzystać z funkcji programowanego przycisku łączności Bluetooth.

Pozostałe urządzenia pracujące w trybie Bluetooth będą w stanie zlokalizować radiotelefon, ale nie nawiążą z nim połączenia. Pozwala wybranym urządzeniom wykorzystać położenie radiotelefonu w procesie ustalania położenia za pośrednictwem łączności Bluetooth.

Lista powiadomień

Radiotelefon ma Listę powiadomień, która zbiera wszystkie „nieodczytane” zdarzenia na danym kanale, np. nieprzeczytane wiadomości tekstowe, nieodebrane połączenia i alerty połączenia.


Ikona Powiadomienia pojawia się na pasku stanu, kiedy na Liście powiadomień jest przynajmniej jedna pozycja.




Maksymalna długość listy to czterdzieści (40) nieprzeczytanych zdarzeń. Kiedy lista jest




zapełniona, nowa pozycja automatycznie zastępuje pozycję najstarszą.


Uwaga: Po odczytaniu pozycje są usuwane z Listy powiadomień.

Dostęp do Listy powiadomień

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Za pomocą  lub  przejdź do Zawiadom. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Za pomocą  lub  przejdź do wymaganego wydarzenia i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Przytrzymanie przycisku  spowoduje powrót do ekranu głównego.


Narzędzia




Włączanie/wyłączanie dźwięków/alertów radiotelefonu




Można włączyć lub wyłączyć wszystkie dźwięki i alerty radiotelefonu (z wyjątkiem dźwięku




przychodzącego alertu alarmowego), jeżeli jest to konieczne.




Przycisk Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wszystkie sygnały dźwiękowe/alerty** pozwala włączyć lub wyłączyć wszystkie dźwięki. Możesz również postępować zgodnie z następującą procedurą, aby uzyskać dostęp do tej funkcji z poziomu menu.




- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Tony/alerty i naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu Wszyst. Tony i naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 6 Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wszystkie dźwięki i powiadomienia.
- Na ekranie pojawi się oznaczenie  obok opcji Wł. Oznaczenie  zniknie.




Włączanie/wyłączanie dźwięków przycisków






Można włączyć lub wyłączyć dźwięki przycisków, jeżeli jest to konieczne.




- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Tony/alarmy i naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu Ton klaw i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Możesz również użyć przycisku  lub , aby zmienić wybraną opcję.


- 6 Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć dźwięki klawiatury.
- Na ekranie pojawi się oznaczenie  obok opcji Wł. Oznaczenie  zniknie.


Ustawianie wyrównania poziomu głośności alertu dźwiękowego


W razie potrzeby można wyrównać poziom głośności alertu dźwiękowego. Funkcja ta służy do regulacji głośności sygnałów/alarmów powyżej/poniżej poziomu głośności głosu ludzkiego.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.



- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Tony/alarmy i naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 5 Przycisk ▲ lub ▼ pozwala przejść do opcji Głośność. Przesun. i naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 6 Przycisk ▲ lub ▼ pozwala uzyskać żądany poziom głośności. Radiotelefon wyemituje sygnał wzorcowy po każdej zmianie poziomu głośności o jeden stopień.


- 7 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk , aby zapisać wybrany (widoczny) poziom głośności.
 - Naciśnij przycisk , aby wyjść bez zmiany ustawień zwiększenia głośności.
 - Powtórz czynność 6, aby ustawić inny poziom głośności.


Włączanie lub wyłączanie sygnału zezwolenia na rozmowę




W zależności od potrzeb możesz włączać i wyłączać sygnał dźwiękowy zezwolenia na rozmowę.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.



 - 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

 - 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

 - 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Tony/alarmy i naciśnij przycisk , aby wybrać.


 - 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Zezwol rozm i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Możesz również użyć przycisku  lub , aby zmienić wybraną opcję.




- 6 Naciśnij przycisk , aby włączyć sygnał zezwolenia na rozmowę.




Na ekranie pojawi się oznaczenie  obok opcji Wł.
Oznaczenie  zniknie.




Zmiana trybu wyświetlacza

Można wybierać odpowiednio tryb Nocny lub Dzienny wyświetlacza radiotelefonu. Tryb zmienia paletę kolorów wyświetlacza.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.





- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu Wyświetlenie, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Tryb dzienny i Tryb nocny.


Uwaga: Przyciski  i  pozwalają zmienić wybraną opcję.




- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do żądanego ustawienia i naciśnij klawisz  w celu dokonania wyboru. Symbol  pojawi się obok wybranego ustawienia.


Regulacja jasności wyświetlacza


Można odpowiednio regulować jasność wyświetlacza radiotelefonu.


Uwaga: Jasności wyświetlacza nie można ustawić po włączeniu funkcji „Jasność automatyczna”.


- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu Wyświetlenie, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji Jasność i naciśnij przycisk , aby wybrać.
Na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu.


- 6 Zmniejsz jasność wyświetlacza, naciskając przycisk ◀, lub zwiększ ją, naciskając przycisk ▶. Wybierz ustawienie od 1 do 8. Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wpis.


Ustawianie zegara podświetlenia wyświetlacza


W razie konieczności możesz ustawić zegar podświetlenia wyświetlacza radiotelefonu. To ustawienie dotyczy również podświetlenia przycisków do nawigacji po menu oraz przycisków klawiatury.


Naciśnij zaprogramowany przycisk **podświetlenia**, aby przełączać jego ustawienia. Możesz również skorzystać z poniższej procedury, aby uzyskać dostęp do tej funkcji z menu radiotelefonu.


Podświetlenie ekranu oraz przycisków klawiatury zostanie automatycznie wyłączone, jeżeli kontrolka LED jest również wyłączona (patrz rozdział [Włączanie/wyłączanie wskaźnika LED](#) na stronie 169).

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu Wyświetlenie, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.



- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Backlight Timer, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.





Możesz użyć przycisku ◀ lub ▶, aby zmienić wybraną opcję.

Blokowanie i odblokowanie klawiatury

W celu zapobiegania niepożądanemu naciśnięciu przycisków klawiaturę radiotelefonu można zablokować.

Włączenie/wyłączenie blokady klawiatury.

Opcja	Kroki
Blokowanie klawiatury	<ol style="list-style-type: none"> 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu. 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Opcja	Kroki
	<ol style="list-style-type: none"> 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać. 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby aktywować Blokklaw., a następnie wybierz naciśnij przycisk , aby wybrać. Możesz również użyć przycisku ◀▶ lub , aby zmienić wybraną opcję.
Odblokowanie klawiatury	Naciśnij przycisk  , a następnie  .














Po zablokowaniu klawiatury na ekranie pojawi się komunikat Klaw. Zablok, a urządzenie powróci do ekranu głównego.

Po odblokowaniu klawiatury na ekranie pojawi się komunikat **Klaw. Odblok.**, a urządzenie powróci do ekranu głównego.

dokonać wyboru. Obok wybranej wersji językowej pojawi się symbol ✓.











Język




Możesz zmienić wersję językową menu radiotelefonu.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu **Narzędz.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji **Ustaw. rtf.** i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu **Język**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 5 Przycisk  lub  pozwala przejść do wybranej wersji językowej. Naciśnij przycisk , aby

Włączanie/wyłączanie wskaźnika LED

Można włączyć lub wyłączyć wskaźnik LED, jeżeli jest to konieczne.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu **Narzędz.**, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji **Ustaw. rtf.** i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu **Wskaźnik LED** i naciśnij przycisk , aby wybrać.


Możesz również użyć przycisku  lub , aby zmienić wybraną opcję.
- 5 Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć wskaźnik LED.




Na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok opcji Wł.




Oznaczenie ✓ zniknie.




Identyfikacja typu kabla



Możesz wybrać typ kabla radiotelefonu.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Typ przewodu i naciśnij przycisk , aby wybrać.




Możesz również użyć przycisku  lub , aby zmienić wybraną opcję.




- 5 Aktualny typ przewodu jest oznaczony za pomocą symbolu ✓.




Zapowiedź głosowa



Ta funkcja umożliwia podanie w formie zapowiedzi głosowej Strefy i Kanału, który użytkownik właśnie zaprogramował, lub sygnalizowanie naciśnięcia przycisku programowanego. Powiadomienie dźwiękowe można dostosować do wymagań klienta. Funkcja jest zazwyczaj przydatna, kiedy użytkownik znajduje się w warunkach utrudniających odczyt wyświetlacza.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.



- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Zapow głos. i naciśnij przycisk , aby wybrać.



Możesz również użyć przycisku  lub , aby zmienić wybraną opcję.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk , aby włączyć zapowiedzi głosowe. Na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok opcji Wł.
- Naciśnij przycisk , aby wyłączyć Zapowiedzi głosowe. Oznaczenie ✓ zniknie.








4 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu Wyświetlenie, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Tapeta, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

Możesz również użyć przycisku  lub , aby zmienić wybraną opcję.

Tryb tapety

Radiotelefon wyświetla na ekranie głównym tło w postaci tapety. Użytkownik może wybrać jedną z 5 domyślnych tapet.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu pozwala oszczędzać akumulator urządzenia. Czas Screen Saver Pre Duration (okres, po którym radiotelefon przejdzie w tryb wygaszania ekranu) pozwala monitorować pracę radiotelefonu przed przejściem w tryb wygaszania ekranu.

Po uruchomieniu radiotelefon zaczyna odliczać czas Screen Saver Pre Duration. Radiotelefon przejdzie w tryb wygaszania ekranu po upływie czasu Screen Saver Pre Duration. Urządzenie wyłączy tryb wygaszacza ekranu i zacznie normalnie reagować, kiedy użytkownik wykona dowolną

operację lub będzie miało miejsce zdarzenie związane z nadawaniem.

Radiotelefon rozpocznie ponowne odliczanie czasu Screen Saver Pre Duration po wykonaniu danej czynności przez użytkownika lub zakończeniu transmisji. Po 5 sekundach od przejścia w tryb wygaszania ekranu włączy się blokada klawiatury. Po podłączeniu akcesoriów audio lub urządzeń Bluetooth urządzenie przejdzie w tryb oszczędzania akumulatora.

Jeżeli użytkownik wykona jakąkolwiek czynność lub nastąpi transmisja, radiotelefon poprawnie zareaguje na tego typu zdarzenia. Czas Screen Saver Pre Duration zostanie wyzerowany, a radiotelefon ponownie uruchomi wygaszacz ekranu po upływie tego czasu.

Uwaga: Wygaszacz ekranu wydłuża czas pracy akumulatora.


Akcesoria audio




Akcesoria audio pracują w dwóch trybach: zwykłym i oszczędzania akumulatora. Jeżeli dane akcesorium jest podłączone, a urządzenie korzysta z trybu oszczędzania akumulatora, czasomierz zostanie wyzerowany. Radiotelefon uruchomi wygaszacz




ekranu. W przypadku, gdy użytkownik wykona jakąś czynność (związaną z radiotelefonem, podłączaniem lub rozłączaniem akcesoriów itd.) lub odbierze połączenie albo informację alarmową, wygaszacz ekranu zostanie wyłączony, a urządzenie odpowiednio zareaguje. Zegar wygaszacza zostanie wyzerowany i uruchomi się ponownie po upływie zadanego czasu.


Automatyczna blokada klawiatury

W celu zapobiegania niepożądanego aktywacji klawiaturę radiotelefonu można zablokować/ odblokować.



- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.


4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Auto Blok klawiat i naciśnij przycisk , aby wybrać.


5 Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Naciśnij przycisk , aby włączyć automatyczną blokadę klawiatury. Na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok opcji Wł.
- Naciśnij przycisk , aby wyłączyć automatyczną blokadę klawiatury. Oznaczenie ✓ zniknie.

Mikrofon cyfrowy – funkcja AGC (Mic AGC-D)


Ta funkcja automatycznie reguluje wzmacnienie mikrofonu radiotelefonu podczas nadawania w naszym systemie cyfrowym. Wycisza głośnie dźwięki lub wzmacnia ciche dźwięki do zdefiniowanej wartości, aby zapewnić stałą poziom dźwięku.

1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.



2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Możesz również użyć przycisku ◀ lub ▶, aby zmienić wybraną opcję.

4 Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji AGC-D mikr. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:







- Naciśnij , aby włączyć opcję **AGC-D mikr..** Na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok opcji Włączone.
- Naciśnij , aby wyłączyć opcję **AGC-D mikr.** Opcja ✓ zniknie obok opcji Enabled.

Inteligentny dźwięk

Radiotelefon potrafi automatycznie zwiększyć poziom głośności, jeśli z otoczenia dobiega hałas, uwzględniając ruchome i nieruchome źródła hałasu. Ta funkcja dotyczy jedynie odbioru i nie ma wpływu na transmitowany dźwięk.







Uwaga: Ta funkcja jest niedostępna podczas sesji Bluetooth.



- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

Obsługa radiotelefonu	Kroki
Menu	<ol style="list-style-type: none">1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji <i>Ustaw.</i> <i>r.t.f.</i> i naciśnij przycisk , aby wybrać.3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji <i>Ustaw.</i>


Obsługa radiotelefonu


Kroki


- r.t.f.* i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Intelig. Audio* i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- Uwaga:** Możesz również użyć przycisku  lub , aby zmienić wybraną opcję.
- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Naciśnij przycisk , aby włączyć inteligentne audio. Na ekranie pojawi się oznaczenie  obok opcji *Wł.*

Obsługa radiotelefonu	Kroki
-----------------------	-------


- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk , aby wyłączyć inteligentne audio. Oznaczenie ✓ zniknie. |
|--|---|

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Intelig. Audio i naciśnij przycisk , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Naciśnij przycisk , aby włączyć inteligentne audio. Na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok opcji Wł.


- Naciśnij przycisk , aby wyłączyć inteligentne audio. Oznaczenie ✓ zniknie.


Włączenie lub wyłączenie funkcji akustycznego tłumika sprzężeń

Ta funkcja umożliwia minimalizowanie sprzężeń akustycznych w odbieranych połączeniach.

1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.





2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Tłum. AF i naciśnij przycisk , aby wybrać.

Możesz również użyć przycisku ◀ lub ▶, aby zmienić wybraną opcję.

5 Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję tłumienia sprzężenia akustycznego. Na ekranie pojawi się oznaczenie  obok opcji Wł.
- Naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję tłumienia sprzężenia akustycznego. Oznaczenie  zniknie.


Konfiguracja wprowadzania tekstu


W radiotelefonie można skonfigurować następujące ustawienia wprowadzania tekstu:

- Uzupełnianie słów
- Korekta słów
- Zdanie – wielka litera
- Moje słowa

Radiotelefon obsługuje następujące metody wpisywania tekstu:








- Cyfry
- Symbole
- Tryb przewidywania tekstu lub Multi-tap
- Wersja językowa (o ile została zaprogramowana)

Uwaga: W dowolnym momencie naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Przytrzymanie przycisku  pozwala wrócić do ekranu głównego. Radiotelefon zamyka bieżący ekran po zakończeniu odliczania czasu nieaktywności.

Uzupełnianie słów

Radiotelefon uczy się standardowych, często wprowadzanych zdań. Następnie przewiduje frazę, którą użytkownik chciałby wprowadzić, po napisaniu w edytorze tekstu pierwszego słowa typowego ciągu słów.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Wprow. tekst.. Wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do funkcji Przewid. tekst. i wybrać opcję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

Możesz również użyć przycisku ◀▶ lub , aby zmienić wybraną opcję.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk Ⓜ, aby włączyć funkcję przewidywania słów. Na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok opcji Wł.
- Naciśnij przycisk Ⓜ, aby wyłączyć funkcję przewidywania słów. Oznaczenie ✓ zniknie.

Korekta słów

Funkcja proponuje inne słowa, gdy słowo wprowadzone w edytorze tekstu nie jest rozpoznawane przez wbudowany słownik.

1 Użyj Ⓜ, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.



3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Wprow. tekst.. Wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do funkcji Poprawne słowo i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.








Możesz również użyć przycisku ◀▶ lub , aby zmienić wybraną opcję.




6 Wykonaj jedną z następujących czynności:




- Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję korekty słów. Na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok opcji Wł.
- Naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję korekty słów. Oznaczenie ✓ zniknie.



Zdanie – wielka litera

Automatycznie włącza pisanie wielkich liter dla pierwszej litery pierwszego słowa każdego nowego zdania.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
-
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
-
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Wprow. tekst.. Wybierz pozycję naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Zdanie dużą lit. Wybierz pozycję naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 6 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję rozpoczynania zdań wielką literą. Na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok opcji Wł.
 - Naciśnij przycisk , aby wyłączyć tę funkcję. Oznaczenie ✓ zniknie.

Przeglądanie słów własnych

Do wbudowanego słownika radiotelefonu można dodawać własne słowa. Radiotelefon przechowuje te słowa na liście.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu **Narzędz.**, a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Ustaw. rtf.** i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Wprow. tekst.** Wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Moje słowa**, i wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Lista słów**, i wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.
Na ekranie wyświetli się lista słów własnych.

Edycja słowa własnego

Można edytować słowa własne zapisane w radiotelefonie.

1 Użyj Ⓜ, aby uzyskać dostęp do menu.



2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu **Narzędz.**, a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Ustaw. rtf.** i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.



4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Wprow. tekst.** Wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.



5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Moje słowa**, i wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Lista słów**, i wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.
Na ekranie wyświetli się lista słów własnych.

- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać wymagane słowo. Wybierz pozycję naciśnij przycisk , aby wybrać.
-
- 8 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby Edytować, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
-

- 9 Słowa własne należy edytować, używając klawiatury.

Naciśnij przycisk ◀, aby przejść o jedno miejsce w lewo. Naciśnij przycisk ▶  lub , aby przesunąć kursor o jeden znak w prawo. Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane znaki.

Przytrzymanie przycisku  spowoduje zmianę metody wpisywania tekstu. Gdy wpisane słowo będzie gotowe, naciśnij przycisk .


Na wyświetlaczu pojawi się przejściowa miniinformacja potwierdzająca zapisanie słowa własnego.


Jeżeli słowo własne zostało zapisane, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniinformację o udanej operacji.


Jeżeli słowo własne nie zostało zapisane, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniostrzeżenie o nieudanej operacji.


Dodawanie słów własnych


Do wbudowanego słownika radiotelefonu można dodawać własne słowa.


- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędzi., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Ustaw. rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.



- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Wprow. tekst.. Wybierz pozycję naciśnij przycisk , aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji *Moje słowa*, i wybierz pozycję naciśnij przycisk , aby wybrać.

6 Użyj przycisku ▲ lub ▼, aby przejść do opcji *Nowe słowo* i naciśnij przycisk , aby wybrać. Na ekranie wyświetli się lista słów własnych.

7 Słowa własne należy edytować, używając klawiatury.

Naciśnij przycisk ◀, aby przejść o jedno miejsce w lewo. Naciśnij przycisk ▶  lub , aby przesunąć kursor o jeden znak w prawo. Naciśnij przycisk , aby usunąć niepożądane znaki.

Przytrzymanie przycisku  spowoduje zmianę metody wpisywania tekstu. Gdy wpisane słowo będzie gotowe, naciśnij przycisk .





Na wyświetlaczu pojawi się przejściowa miniinformacja potwierdzająca zapisanie słowa własnego.

Jeżeli słowo własne zostało zapisane, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniinformację o udanej operacji.

Jeżeli słowo własne nie zostało zapisane, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Usuwanie słowa własnego

Można usuwać słowa własne zapisane w radiotelefonie.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu *Narzędz.*, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji *Ustaw. rtf.* i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji *Wprow. tekst.* Wybierz pozycję naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Moje słowa**, i wybierz pozycję naciśnij przycisk

Ⓜ, aby wybrać.

- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać wymagane słowo. Wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby usunąć, a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.


- 8 Wybierz jedną z poniższych opcji:

- Jeśli pojawi się monit **Czy chcesz usunąć wpis?**, wybierz opcję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać **Tak**. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Poz. Usun..**
- Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **Nie** i naciśnij przycisk Ⓜ, aby powrócić do poprzedniego ekranu.



Usuwanie wszystkich słów własnych

Możesz usunąć wszystkie słowa własne z wbudowanego słownika radiotelefonu.

- 1 Użyj Ⓜ, aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu **Narzędz.**, a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Ustaw. rtf.** i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Wprow. tekst.** Wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Moje słowa**, i wybierz pozycję naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Usun' wsz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

7 Wybierz jedną z poniższych opcji:


- Jeśli pojawi się monit Czy chcesz usunąć wpis?, wybierz opcję naciśnij przycisk , aby wybrać Tak. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Poz. Usun..
- Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję Nie i naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego ekranu.


Wyświetlanie ogólnych informacji dotyczących radiotelefonu

W pamięci radiotelefonu zapisywane są następujące informacje:

- Akumulator
- Stopień nachylenia (Akcelerometr)
- Indeks numeru modelu radiotelefonu
- Suma kontrolna pliku codeplug dla Option Board Over-the-Air (OTA)



- Numer stacji
- Informacje o stacji
- Alias oraz ID radiotelefonu
- Oprogramowanie sprzętowe (Firmware) i wersje codeplug
- Informacje o oprogramowaniu typu Open Source


W dowolnym momencie naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego ekranu. Przytrzymanie


przycisku  pozwala wrócić do Ekranu głównego. Radiotelefon zamyka bieżący ekran po zakończeniu odliczania czasu nieaktywności.

Wyświetlanie informacji dotyczących akumulatora

Wyświetla informacje dotyczące akumulatora.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Inf. o rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

4 Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do Informacje o akumulatorze i naciśnij przycisk , aby wybrać.


Na wyświetlaczu widoczne są informacje dotyczące akumulatora.


Dotyczy **TYLKO** akumulatorów **IMPRES**: jeżeli akumulator wymaga naładowania w ładowarce IMPRES, na wyświetlaczu widoczny jest komunikat *Optymalizuj akumulator*. Po zakończeniu ładowania, na wyświetlaczu widoczne będą informacje dotyczące akumulatora.


Sprawdzanie indeksu numeru modelu radiotelefonu

Jest to numer indeksu identyfikujący sprzęt w określonym modelu radiotelefonu. Administrator systemu radiotelefonicznego może poprosić o ten numer przy przygotowywaniu nowego codeplug płytki opcji dla radiotelefonu.

1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Inf. o rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

4 Użyj ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Indeks modelu i naciśnij przycisk , aby wybrać. Na wyświetlaczu pojawi się indeks numeru modelu.

Sprawdzanie sumy kontrolnej pliku codeplug płytki opcji OTA

Jeśli administrator systemu radiotelefonicznego zaleci przejrzanie sumy kontrolnej pliku codeplug płytki opcji OTA, należy wykonać poniższe instrukcje. Ta opcja menu jest dostępna tylko po otrzymaniu najnowszej aktualizacji codeplug płytki opcji metodą OTA.

1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu **Narzędz.**, a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Inf. o rtf.** i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji **OB OTA CPrc** i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.
Na wyświetlaczu pojawią się litery i cyfry. Przekaż te informacje administratorowi systemu radiotelefonicznego dokładnie w tej postaci.

Wyświetlanie identyfikatora stacji (numeru stacji)

Uwaga: Jeśli radiotelefon nie jest aktualnie zarejestrowany w stacji, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Nie zarejestrowany**.

Przy rejestracji radiotelefonu w stacji Connect Plus na krótko pojawia się identyfikator stacji. Przy rejestracji radiotelefon na ogół nie wyświetla numeru stacji. Aby wyświetlić zarejestrowany numer stacji, należy wykonać następujące czynności:

1 Użyj Ⓜ, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu **Narzędz.**, a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Inf. o rtf.** i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji **Numer stacji** i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.
Na wyświetlaczu pojawi się identyfikator sieciowy i numer stacji.

Sprawdzanie informacji o stacji


Uwaga: Jeśli radiotelefon nie jest aktualnie zarejestrowany w stacji, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Nie zarejestrowany**.




Funkcja **Informacje o stacji** podaje informacje, które mogą być przydatne dla technika serwisu. Zawiera następujące informacje:




- Numer bieżącego przemiennika kanału kontrolnego.




- RSSI: ostatnia wartość siły sygnału zmierzona z przemiennika kanału kontrolnego.
- Lista sąsiadów przesłana przez przemiennik kanału kontrolnego (pięć liczb oddzielonych przecinkami).

Jeśli serwisant poprosi Cię o użycie tej funkcji, podaj wyświetlone informacje dokładnie w formie, w jakiej pojawiły się na ekranie.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu `Narzędz.`, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji `Inf. o rtf.` i naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do pozycji `Inf mie` i naciśnij przycisk , aby wybrać.
Na ekranie pojawią się informacje o stacji.




Sprawdzanie ID radiotelefonu




Ta funkcja pozwala wyświetlić ID (identyfikator) radiotelefonu.

Wykonaj procedurę opisaną dalej, aby uzyskać dostęp do funkcji z poziomu ekranu radiotelefonu.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.


- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu `Narzędz.`, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji `Inf. o rtf.` i naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do pozycji `Mój ID` i naciśnij przycisk , aby wybrać.
Na wyświetlaczu pojawi się ID radiotelefonu.




Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego i wersji codeplug

W radiotelefonie zostanie wyświetlona wersja oprogramowania sprzętowego.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu *Narzędz.*, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji *Inf. o rtf.* i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do pozycji *Wersje* i naciśnij przycisk , aby wybrać. Zostanie wyświetlona lista z następującymi informacjami:
 - Wersja oprogramowania sprzętowego (radiotelefonu)
 - Wersja codeplug (radiotelefonu)
 - Wersja oprogramowania sprzętowego płytki opcji
 - Wersja pliku częstotliwości płytki opcji
 - Wersja sprzętu płytki opcji
 - Wersja codeplug płytki opcji

Sprawdzanie dostępności aktualizacji

W systemie Connect Plus można bezprzewodowo aktualizować określone pliki (plik codeplug płytki opcji, plik częstotliwości sieci oraz plik oprogramowania sprzętowego płytki opcji).

Uwaga: Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem sieci, aby ustalić, czy ta funkcja jest dostępna dla radiotelefonu.

W każdym radiotelefonie Connect Plus z wyświetlaczem można sprawdzić sumę kontrolną codeplug płytki opcji OTA, wersję pliku częstotliwości oraz wersję pliku oprogramowania sprzętowego płytki opcji przy użyciu opcji menu. Dodatkowo w radiotelefonach z wyświetlaczem, w których włączono obsługę transferu plików OTA, może pojawić się informacja o wersji „oczekującego pliku”. „Oczekujący plik” to plik częstotliwości lub plik oprogramowania sprzętowego płytki opcji, o którym radiotelefon Connect Plus został powiadomiony za pomocą wiadomości systemowej, ale nie zostały odebrane jeszcze wszystkie pakiety pliku. Jeśli w radiotelefonie Connect Plus z wyświetlaczem istnieje plik oczekujący, w menu można wykonać następujące czynności:

- wyświetlenie numeru wersji oczekującego pliku;

- wyświetlenie informacji o procencie pakietów, które zostały już odebrane;
- wysłanie żądania do radiotelefonu Connect Plus dotyczącego wznowienia odbioru pakietów pliku.

Jeśli w radiotelefonie włączono obsługę transferu plików w sieci Connect Plus metodą OTA, może się zdarzyć, że radiotelefon będzie automatycznie rozpoczynać transfer plików bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika. Kiedy radiotelefon zbiera pakiety plików, dioda LED miga szybko, a radiotelefon wyświetla ikonę dużej ilości danych na pasku statusu ekranu głównego.

Uwaga: W radiotelefonie Connect Plus nie można równocześnie pobierać pakietów pliku i odbierać połączeń. Aby anulować transfer plików, naciśnij i zwolnij przycisk **PTT**. W efekcie radiotelefon zażąda połączenia z wybraną nazwą kontaktu, a ponadto anuluje transfer plików, który będzie można wznowić w późniejszym czasie.

Istnieje kilka przyczyn ponownego rozpoczynania transferu plików. Pierwszy przykład dotyczy wszystkich typów plików OTA. Kolejne przykłady dotyczą tylko pliku częstotliwości sieci i pliku oprogramowania sprzętowego płytki opcji:

- Administrator systemu radiotelefonicznego ponownie inicjuje transfer plików OTA.
- Upływa wstępnie zdefiniowany czas na zegarze płytki opcji, co powoduje automatyczne wznowienie procesu pobierania pakietów.
- Czas na zegarze jeszcze nie upłynął, ale użytkownik radiotelefonu zażądał wznowienia transferu plików, wybierając odpowiednią opcję menu.

Po zakończeniu pobierania wszystkich pakietów pliku w radiotelefonie Connect Plus należy uaktualnić go przy użyciu nowo pobranego pliku. W przypadku pliku częstotliwości sieci jest to proces automatyczny i nie wymaga resetowania radiotelefonu. W przypadku pliku bloku codeplug płytki opcji jest to proces automatyczny, który spowoduje krótką przerwę usługi podczas wczytywania nowych informacji o codeplug płytki opcji oraz ponownego pobierania informacji o stacji sieciowej. Szybkość uaktualniania radiotelefonu do nowej wersji pliku oprogramowania sprzętowego płytki opcji zależy od ustawień radiotelefonu, które zostały skonfigurowane przez sprzedawcę lub administratora systemu. Uaktualnianie radiotelefonu rozpocznie się od razu po pobraniu wszystkich pakietów pliku albo przy kolejnym włączeniu radiotelefonu przez użytkownika.


Uwaga: Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób został zaprogramowany radiotelefon.




Uaktualnianie do nowej wersji pliku oprogramowania sprzętowego płytki opcji trwa kilka sekund i wymaga zresetowania radiotelefonu przez płytkę opcji Connect Plus. Po rozpoczęciu uaktualniania użytkownik radiotelefonu nie może nawiązywać ani odbierać połączeń, aż do zakończenia tego procesu.




Plik oprogramowania sprzętowego




Aktualizacja oprogramowania sprzętowego




Uwaga: Jeśli plik oprogramowania sprzętowego płytki opcji nie jest aktualny (oraz jeśli radiotelefon częściowo pobrał nowszą wersję oprogramowania sprzętowego płytki opcji), na ekranie radiotelefonu wyświetlana jest lista zawierająca dodatkowe opcje: Wersja, Pobrano % oraz Pobierz.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.


- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Inf. o rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.




- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Aktualizacje, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Oprogramowanie sprzętowe, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Oprogr. sprzęt. jest aktualne.


Oczekujące oprogramowanie sprzętowe — wersja

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Inf. o rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu


Aktualizacje, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu

Oprogramowanie sprzętowe, a następnie

naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu

Wersja, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


Jeśli dostępny jest oczekujący plik oprogramowania sprzętowego płytki opcji, na wyświetlaczu widoczny jest numer wersji oczekującego oprogramowania sprzętowego.

Jeśli nie ma żadnego oczekującego pliku oprogramowania sprzętowego, na wyświetlaczu pojawia się komunikat Oprogr. sprzęt. jest aktualne.


Oczekujący plik oprogramowania sprzętowego — pobrano %

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.


- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu

Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji

Inf. o rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu


Aktualizacje, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu

Oprogramowanie sprzętowe, a następnie

naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu

Pobrano %, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.




Na ekranie pojawi się informacja o procencie już pobranych pakietów pliku oprogramowania sprzętowego.




Uwaga: Przy 100% należy wyłączyć i włączyć radiotelefon, aby zainicjować uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.




Oczekujące oprogramowanie sprzętowe — pobieranie




Jeśli w radiotelefonie Connect Plus przerwano wcześniej transfer OTA pliku oprogramowania sprzętowego płytki opcji, pozostawiając pobraną część pliku, po upływie czasu na wewnętrznym zegarze urządzenie automatycznie dołączy do transferu pliku (o ile nadal trwa). Aby urządzenie ponownie dołączyło do trwającego transferu oprogramowania sprzętowego płytki opcji przed upływem czasu na tym zegarze wewnętrznym, należy użyć opcji Pobierz, którą opisano poniżej.




- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Inf. o rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Aktualizacje, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.



- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Oprogramowanie sprzętowe, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Pobieranie, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Na ekranie pojawią się następujące informacje:

Materiały dostępne do pobrania	Rozpocznij pobieranie
--------------------------------	-----------------------

Brak materiałów dostępnych do pobrania	Pobieranie nie dostępne
--	----------------------------





7 Wykonaj jedną z następujących czynności:




- Wybierz pozycję Tak i naciśnij , aby rozpocząć pobieranie.
- Wybierz pozycję Nie i naciśnij , aby powrócić do poprzedniego menu.




Plik częstotliwości

Aktualizacja pliku częstotliwości











Uwaga: Jeśli plik częstotliwości nie jest aktualny (oraz jeśli radiotelefon częściowo pobrał nowszą wersję pliku częstotliwości), na ekranie radiotelefonu wyświetlana jest lista zawierająca dodatkowe opcje: Wersja, Pobrano % oraz Pobierz.


- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Inf. o rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Częstot., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
Na ekranie pojawi się komunikat Plik częstotliwości jest aktualny.




Oczekujący plik częstotliwości – wersja


- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do opcji Inf. o rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do menu Aktualizacje, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać.


5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu
Częstot., a następnie naciśnij przycisk , aby
wybrać.

6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu
Wersja, a następnie naciśnij przycisk , aby
wybrać.
Jeśli jest dostępny oczekujący plik częstotliwości,
na wyświetlaczu pojawi się numer wersji tego
pliku.

Oczekujący plik częstotliwości - Pobrano %

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu
Narzędz., a następnie naciśnij przycisk , aby
wybrać.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji
Inf. o rtf. i naciśnij przycisk , aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu
Aktualizacje, a następnie naciśnij przycisk ,
aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu
Pobrano %, a następnie naciśnij przycisk , aby
wybrać.
Na ekranie pojawi się informacja o pobieranych
pakietach pliku częstotliwości.

Oczekujący plik częstotliwości – pobieranie

Jeśli w radiotelefonie Connect Plus przerwano
wcześniej transfer OTA pliku częstotliwości sieci,
pozostawiając pobraną część pliku, po upływie czasu
w wewnętrznym zegarze urządzenie automatycznie
dołącza do transferu pliku (o ile nadal trwa). Aby
urządzenie ponownie dołączyło do trwającego
transferu pliku częstotliwości sieci przed upływem
czasu w zegarze, należy użyć opcji Pobierz, którą
opisano poniżej.

- 1 Użyj , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Narzędz., a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Inf. o rtf. i naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Aktualizacje, a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Częstot., a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu Pobieranie, a następnie naciśnij przycisk Ⓜ, aby wybrać.

Pobieranie aktualnie nie jest niedostępne	Pobieranie niedostępne
--	---------------------------

Pobieranie aktualnie jest dostępne	Rozpocznij pobieranie
---------------------------------------	--------------------------

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk, aby rozpocząć pobieranie.
- Wybierz opcję Nie i naciśnij przycisk, aby powrócić do poprzedniego menu.

Gwarancja na akumulatory i ładowarki

Gwarancja jakości wykonania

Gwarancja jakości wykonania zapewnia, że urządzenie pozostanie wolne od wad produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania.

Akumulatory serii SL	12 miesięcy
Ładowarki (jedno- i wielostanowiskowe, bez wyświetlacza)	12 miesięcy

Gwarancja pojemności

Gwarancja pojemności zapewnia 80% pojemności znamionowej w okresie gwarancyjnym.

Baterie litowo-jonowe (Li-Ion)	12 miesięcy
--------------------------------	-------------

Ograniczona gwarancja

Produkty telekomunikacyjne firmy Motorola

I. CO OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA I PRZEZ JAKI CZAS:

Firma MOTOROLA SOLUTIONS, INC. („MOTOROLA”) gwarantuje, że wymienione poniżej produkty komunikacyjne MOTOROLA („Produkt”) będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania oraz serwisowania przez podany czas od daty zakupu:

seria SL cyfrowych radiotelefonów przenośnych	24 miesiące
Akcesoria dla produktu (wyłączając akumulatory i ładowarki)	12 miesięcy

Firma MOTOROLA, według własnego uznania, nieodpłatnie naprawi Produkt (używając nowych lub regenerowanych elementów), wymieni go (na Produkt nowy lub regenerowany) bądź zwróci koszt zakupu w

okresie gwarancyjnym, pod warunkiem, że Produkt zostanie zwrócony zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji. Okres gwarancji wymienionych części lub płyt będzie odpowiednio dostosowany do pierwotnego okresu gwarancyjnego. Wszystkie wymienione części Produktu stają się własnością firmy MOTOROLA.

Ta jasno określona, ograniczona gwarancja jest udzielana przez firmę MOTOROLA tylko pierwotnemu nabywcy końcowemu i nie może być przypisywana ani przenoszona na żadną stronę trzecią. Jest to pełna gwarancja na Produkt wyprodukowany przez firmę MOTOROLA. Firma MOTOROLA nie akceptuje zobowiązań ani odpowiedzialności za ulepszenia bądź modyfikacje w okresie gwarancyjnym, jeśli nie zostały one zatwierdzone na piśmie i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy MOTOROLA.

O ile nie ustalono inaczej w osobnej umowie pomiędzy firmą MOTOROLA a nabywcą końcowym, gwarancja firmy MOTOROLA nie obejmuje montażu, konserwacji ani serwisowania produktu.

Firma MOTOROLA nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia dodatkowe, które nie zostały dostarczone przez firmę MOTOROLA, a które są zamontowane

lub użytkowane w połączeniu z Produktem, ani też za działanie Produktu z dowolnym urządzeniem dodatkowym. Wszelkie tego rodzaju urządzenia są wyłączone z niniejszej gwarancji. Ponieważ każdy system, który może wykorzystywać Produkt, jest unikatowy, firma MOTOROLA zrzeka się gwarancyjnej odpowiedzialności za zakres, pokrycie lub działanie takiego systemu.

STRATY UŻYTECZNOŚCI, PRZESTOJE, NIEDOGODNOŚCI, STRATY HANDLOWE, UTRACONE ZYSKI LUB OSZCZĘDNOŚCI, ANI TEŻ ŻADNE INNE SZKODY PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, SPOWODOWANE UŻYTKOWANIEM BĄDŹ NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA PRODUKTU, W PEŁNYM ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEPISAMI.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Niniejsza gwarancja określa pełny zakres odpowiedzialności firmy MOTOROLA za Produkt. Naprawa, wymiana lub zwrot ceny zakupu to wyłączne opcje rozwiązania problemu, zależnie od decyzji firmy MOTOROLA. NINIEJSZA GWARANCJA JEST UDZIELANA W MIEJSCE WSZELKICH INNYCH JASNO OKREŚLONYCH GWARANCJI. GWARANCJE IMPLIKOWANE, OBEJMUJĄCE BEZ OGRANICZENIA GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ WARUNKOWANE OKRESEM OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA MOTOROLA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZEKRACZAJĄCE KOSZT ZAKUPU PRODUKTU,

III. PRZEPISY PAŃSTWOWE:

NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH BĄDŹ WYNIKOWYCH ALBO NA OGRANICZENIE OKRESU GWARANCJI IMPLIKOWANEJ I WÓWCZAS POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Niniejsza gwarancja daje określone prawa ustawowe. Mogą obowiązywać inne prawa, różniące się w zależności od państwa.

IV. JAK DOKONAĆ NAPRAWY GWARANCYJNEJ:

Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy przedstawić dowód zakupu (z datą zakupu i numerem seryjnym Produktu) oraz dostarczyć lub przesałać Produkt (opłacając z góry transport i ubezpieczenie) do autoryzowanej placówki serwisu gwarancyjnego. Firma MOTOROLA zapewnia serwis gwarancyjny w swoich autoryzowanych placówkach serwisowych. Należy najpierw skontaktować się ze sprzedawcą Produktu (np. dystrybutorem lub dostawcą usług komunikacyjnych), który pomoże w uzyskaniu pomocy gwarancyjnej. Można również skontaktować się telefonicznie z firmą Motorola pod numerem 1-800-927-2744 (Stany Zjednoczone/Kanada).

V. CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA:

- 1 Usterki lub uszkodzeń będących wynikiem użytkowania Produktu w sposób inny niż przewidziany i zwyczajowy.
- 2 Usterki lub uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego użycia, incydentu, działania wody lub zaniedbania.

- 3 Usterki lub uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego testowania, użytkowania, konserwacji, montażu, zmian konstrukcyjnych, modyfikacji lub regulacji.
- 4 Zniszczeń ani uszkodzeń anten, o ile nie zostały one spowodowane wadą materiałową/produkcyjną.
- 5 Produktów poddanych niedozwolonej modyfikacji, demontażowi lub naprawie (włącznie z przypadkami dodania do Produktu urządzeń, których nie dostarczyła firma MOTOROLA), które negatywnie wpływają na działanie Produktu lub zakłócają proces normalnej gwarancyjnej kontroli i testowania Produktu przez firmę MOTOROLA w celu potwierdzenia roszczenia gwarancyjnego.
- 6 Produktów z usuniętym lub nieczytelnym numerem seryjnym.
- 7 Akumulatorów, jeżeli:
 - którakolwiek uszczelka na zamknięciu ogniw jest uszkodzona lub wykazuje ślady manipulacji;
 - uszkodzenie lub usterka są wynikiem ładowania bądź użytkowania akumulatora w urządzeniu innym niż Produkt, do którego akumulator jest przeznaczony.

- 8 Kosztów transportu do placówki naprawczej.
- 9 Produktów, które ze względu na nieprzepisową lub niedozwoloną zmianę oprogramowania sprzętowego nie funkcjonują zgodnie z opublikowaną specyfikacją firmy MOTOROLA bądź warunkami certyfikatu FCC, mającymi zastosowanie do Produktu w czasie jego pierwotnej dystrybucji przez firmę MOTOROLA.
- 10 Zarysowań i innych defektów kosmetycznych powierzchni Produktu, które nie mają wpływu na jego działanie.
- 11 Zwyczajnego zużycia eksploatacyjnego.

- 1 Firma MOTOROLA zostanie szybko powiadomiona przez nabywcę na piśmie o takim roszczeniu;
- 2 Firma MOTOROLA będzie mieć wyłączną kontrolę nad obroną w takiej sprawie oraz nad wszystkimi negocjacjami w celu jej rozwiązania lub uzyskania kompromisu; oraz
- 3 jeżeli Produkt lub części staną się lub zdaniem firmy MOTOROLA mogą stać się przedmiotem skargi o naruszenie patentu USA, nabywca zezwoli firmie MOTOROLA - według jej uznania i na jej koszt - na pozyskanie dla nabywcy prawa dalszego korzystania z Produktu lub części bądź na odpowiednią ich wymianę lub modyfikację, które wyeliminują sytuację naruszenia patentu, albo na zwrot kosztów Produktu lub części po uwzględnieniu amortyzacji, przy dokonaniu zwrotu tego Produktu lub części. Deprecjacja będzie jednakowa w każdym roku okresu eksploatacji Produktu lub części, zgodnie z postanowieniem firmy MOTOROLA.

Firma MOTOROLA nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne skargi odnośnie naruszenia prawa patentowego, dotyczące przypadków połączenia dostarczonego przez nią Produktu lub części z oprogramowaniem, aparaturą

VI. POSTANOWIENIA PATENTOWE I DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA:

Firma MOTOROLA na własny koszt podejmie obronę w sprawie przeciwko nabywcy końcowemu, jeżeli sprawa będzie opierać się na zarzucie, że Produkt lub jego część narusza patent USA. Firma MOTOROLA pokryje koszty i wypłaci odszkodowania zasądzone wobec nabywcy końcowego w każdej takiej sprawie związanej z roszczeniem, jednakże odnośna obrona i odszkodowania będą podlegać następującym warunkom:

lub urządzeniami, które nie zostały dostarczone przez firmę MOTOROLA, i nie będzie odpowiadać za wykorzystanie dodatkowego oprzyrządowania lub oprogramowania, które nie zostało dostarczone przez firmę MOTOROLA, a przyłączonego bądź użytkowanego w połączeniu z Produktem. Powyższe zasady określają całkowitą odpowiedzialność firmy MOTOROLA w zakresie naruszenia patentów przez Produkt lub jego części.

Przepisy w USA oraz innych państwach gwarantują firmie MOTOROLA pewne wyłączne prawa dla oprogramowania firmy MOTOROLA, takie jak wyłączne prawa powielania oraz dystrybucji kopii wspomnianego oprogramowania. Oprogramowanie firmy MOTOROLA może być wykorzystywane tylko z Produktem, w którym zostało pierwotnie użyte, i takie oprogramowanie w Produkcie nie może być w żaden sposób wymieniane, powielane, dystrybuowane, modyfikowane ani wykorzystywane do wytwarzania produktów pochodnych. Nie jest dozwolone żadne inne wykorzystanie, włącznie z zamianą, modyfikacją, powielaniem, dystrybucją bądź inżynierią wsteczną, oprogramowania firmy MOTOROLA ani też wykorzystywanie praw do tego oprogramowania. Żadna licencja nie jest udzielana przez implikację,

estoppel bądź w dowolny inny sposób w zakresie praw patentowych lub autorskich firmy MOTOROLA.

VII. PRAWO WŁAŚCIWE:

Gwarancja podlega przepisom stanu Illinois, USA.

Notatki

Содержание

Важная информация по безопасности.....	17
Версия ПО.....	18
Авторские права на компьютерное программное обеспечение.....	19
Меры предосторожности при обращении.....	20

Сведения и инструкции по безопасности и воздействию излучаемой радиочастотной энергии.....	21
--	----

Начало работы.....	22
Использование руководства.....	22
Какую информацию может предоставить вам дилер или системный администратор.....	23

Подготовка радиостанции к работе.....	24
Зарядка аккумулятора.....	24
Установка аккумулятора.....	25
Подключение наушника или аудиоаксессуара.....	25
Включение питания радиостанции.....	26
Регулировка громкости.....	26

Элементы управления

радиостанции..... 28

Элементы управления радиостанции.....	28
Использование 4-позиционного навигационного диска.....	29
Использование клавиатуры.....	30

Работа в других режимах

(отличных от режима

Connect Plus)..... 32

Дополнительные

элементы управления

радиостанцией в

режиме, отличном от

Connect Plus.....33

Кнопка РТТ (Push-To-Talk).....	33
Программируемые кнопки.....	34
Назначаемые функции радиостанции.....	34

Назначаемые настройки и дополнительные функции.....	38
---	----

Доступ к запрограммированным функциям.....	39
Индикаторы состояния.....	39
Значки дисплея.....	39
Значки вызова.....	42
Служебные значки.....	43
Значки мини-уведомлений....	44
Значки отправленных элементов	44
Значки заданий.....	45
Светодиодный индикатор.....	45
Звуковые сигналы.....	47
Индикаторные тональные сигналы.....	48
IP Site Connect	48
Capacity Plus	49
Linked Capacity Plus	49

Выполнение и прием вызовов в режиме,

отличном от Connect**Plus..... 51**

Выбор зоны.....51

Выбор канала..... 52

Прием радиовызова и ответ на него.....53

Прием группового вызова и ответ на него.....53


Прием частного вызова и ответ на него54

Прием общего вызова55

Прием телефонного вызова и ответ на него56

Выполнение радиовызова.....58

Выполнение группового вызова..... 59

 Выполнение частного вызова 60

Выполнение общего вызова 61


Выполнение телефонного вызова с помощью кнопки доступа одним нажатием.....62

Выполнение частного вызова с помощью

кнопки вызова одним нажатием.....64

Выполнение группового, частного или общего вызова с помощью программируемой цифровой клавиши65

Выполнение телефонного вызова с помощью программируемой кнопки телефона 66

Выполнение вызова с помощью программируемой кнопки ручного набора 68

Прекращение радиовызова71

Прямая связь.....72

Функции мониторинга.....73

Мониторинг канала.....73

Постоянный мониторинг.....73

Дополнительные функции в режиме,

отличном от Connect Plus..... 75

Проверка радиостанции.....	75
Выполнение проверки радиостанции.....	75
Удаленный мониторинг.....	78
Инициализация удаленного мониторинга.....	78
Списки сканирования.....	80
Просмотр пунктов списка сканирования.....	81
Просмотр пункта списка сканирования с помощью функции поиска псевдонима.....	81
Редактирование списка сканирования.....	82
Сканирование.....	87
Настройка активного списка сканирования.....	87
Включение и выключение сканирования.....	87
Ответ на вызов во время сканирования.....	88

Удаление мешающего канала.....	89
Восстановление мешающего канала.....	89
Настройки контактов.....	89
Выполнение группового вызова из списка контактов.....	90
Выполнение частного вызова из списка контактов	91
Выполнение телефонного вызова из списка контактов.....	93
Выполнение вызова с помощью поиска псевдонима	96
Выполнение группового, частного, телефонного или общего вызова с помощью поиска псевдонима	97
Назначение пункта программируемой цифровой клавише	99
Удаление связи между записью и	

программируемой цифровой клавишей 100	Функция оповещения с нарастающей громкостью..... 108
Добавление нового контакта..... 102	Функции журнала вызовов..... 108
Отправка сообщения контакту..... 102	Просмотр недавних вызовов..... 108
Настройки сигналов вызова..... 103	Экран пропущенных вызовов..... 109
Активация и деактивация сигналов вызова для оповещений о вызове 103	Сохранение псевдонима из списка вызовов..... 109
Активация и деактивация сигналов вызова для частных вызовов 104	Удаление вызова из списка вызовов..... 109
Активация и деактивация сигналов вызова для текстовых сообщений..... 104	Просмотр информации в списке вызовов..... 110
Активация и деактивация сигналов вызова для телеметрических статусных текстовых сообщений..... 105	Функция оповещения о вызове..... 110
Назначение типа звонка..... 106	Прием оповещения о вызове и ответ на него.... 111
Все тональные сигналы..... 107	Создание оповещения о вызове из списка контактов..... 111
Выбор типа сигнала оповещения..... 107	Создание оповещения о вызове с помощью кнопки доступа одним нажатием..... 112
	Работа в экстренном режиме..... 113
	Прием экстренного сигнала оповещения..... 114

Ответ на экстренный сигнал оповещения.....	115	доступа одним нажатием.....	124
Отправка экстренного сигнала оповещения.....	116	Доступ к папке «Черновики».....	124
Отправка экстренного сигнала оповещения с вызовом.....	116	Управление текстовыми сообщениями после сбоя отправки.....	128
Отправка экстренного сигнала оповещения с последующей голосовой передачей	118	Управление отправленными текстовыми сообщениями.....	130
Возврат в экстренный режим.....	119	Прием текстового сообщения.....	135
Выход из экстренного режима после отправки экстренного сигнала оповещения.....	119	Управление полученными текстовыми сообщениями.....	136
Работа с текстовыми сообщениями	120	Задания.....	140
Создание и отправка текстового сообщения....	120	Доступ к папке задания.....	141
Отправка шаблона текстового сообщения....	122	Вход на удаленный сервер и выход из него.....	142
Отправка шаблона текстового сообщения с помощью кнопки		Создание и отправка задания.....	142
		Обработка задания.....	144
		Удаление задания.....	145
		Конфиденциальность	146
		Режим скрытого использования....	148

Включение режима скрытого использования. 148	Включение и выключение блокировки с паролем..... 159
Выключение режима скрытого использования. 148	Изменение пароля..... 160
Двухтональный многочастотный сигнал (DTMF)..... 148	Функция Bluetooth..... 161
Многосайтовые элементы управления 149	Включение и выключение функции Bluetooth..... 162
Включение	Обнаружение Bluetooth-
автоматического поиска	устройства и
сайта..... 149	подключение к нему..... 162
Выключение	Поиск и подключение к
автоматического поиска	Bluetooth-устройству
сайта..... 150	(режим обнаружения)..... 164
Включение ручного поиска	Подключение к
сайта..... 151	сопряженному
Безопасность..... 152	устройству Bluetooth..... 164
Деактивация радиостанции. 153	Отключение от Bluetooth-
Активация радиостанции..... 155	устройства..... 165
Функция «Одинокий работник»..... 157	Перенаправление звука..... 166
Функции блокировки с паролем..... 158	Просмотр информации об
Доступ к радиостанции с	устройстве..... 166
помощью пароля..... 158	Редактирование названия
Разблокировка	устройства..... 166
заблокированной	Удаление имени
радиостанции..... 159	устройства..... 167
	Усиление микрофона
	Bluetooth..... 167

Постоянный режим	
обнаружения Bluetooth....	168
Список уведомлений.....	168
Доступ к списку	
уведомлений.....	169
Беспроводное	
программирование (OTAP).....	169
Дополнительные функции.....	170
Блокировка и	
разблокировка	
клавиатуры.....	170
Включение и выключение	
тональных сигналов	
клавиатуры.....	171
Включение и выключение	
функциональной платы..	171
Определение типа кабеля...	171
Включение и выключение	
функции передачи с	
голосовым	
управлением (VOX).....	172
Настройка таймера	
выключения подсветки...	173
Включение и выключение	
тональных сигналов и	
оповещений	
радиостанции.....	174

Установка диапазона	
громкости тональных	
сигналов/оповещений.....	174
Включение и выключение	
тонального сигнала	
разрешения разговора....	175
Настройка тонального	
сигнала оповещения о	
получении текстового	
сообщения.....	176
Изменение режима	
дисплея.....	177
Регулировка яркости	
дисплея.....	178
Режим заставки.....	179
Режим экранной заставки....	180
Аудиоаксессуары.....	181
Автоматическая	
блокировка клавиатуры..	181
Язык.....	182
Включение и выключение	
функции светодиодного	
индикатора.....	182
Включение и выключение	
голосового объявления..	183
Настройка функции	
синтеза речи.....	184

Цифровая АРУ микрофона (Ц-АРУ микрофона).....	185
Перенаправление звука с помощью программируемой кнопки.....	186
Интеллектуальное аудио.....	186
Включение и выключение функции подавления акустической обратной связи	188
Включение и выключение функции улучшения звучания речи.....	190
Настройка уровня шума.....	190
Настройка аудиопрофилей..	191
Настройка ввода текста.....	192
Адаптивный список приема.	199
Просмотр общей информации о радиостанции.....	203
Проверка значения RSSI.....	206

Работа в режиме Connect Plus.208

Дополнительные элементы управления радиостанцией в режиме Connect Plus..... 209

Кнопка PTT (Push-To-Talk).....	209
Программируемые кнопки.....	209
Назначаемые функции радиостанции.....	210
Назначаемые настройки и дополнительные функции.....	212
Индикаторы состояния в режиме Connect Plus.....	213
Значки дисплея.....	213
Значки вызова.....	215
Значки отправленных элементов	215
Светодиодный индикатор....	216
Индикаторные тональные сигналы.....	217
Звуковые сигналы.....	218

Переключение между режимами
Connect Plus и режимами,
отличными от Connect Plus..... 218

Выполнение и прием вызовов в режиме Connect Plus.....219

Выбор сайта..... 219
Запрос на роуминг.....219
Включение и выключение
фиксации сайта..... 219
Ограничение сайта.....220
Выбор зоны.....220
Использование нескольких сетей..221
Выбор типа вызова..... 221
Прием радиовызова и ответ на
него.....222
 Прием группового вызова
 и ответ на него.....222
 Прием частного вызова и
 ответ на него.....223
 Прием вызова по всем
 сайтам..... 224

Получение входящего
частного телефонного
вызова..... 224
Получение входящего
телефонного
группового вызова.....226
Входящий телефонный
мультигрупповой вызов.. 226
Выполнение радиовызова.....226
Выполнение вызова 227
Выполнение частного
вызова с помощью
кнопки вызова одним
нажатием.....230
Выполнение вызова с
помощью
программируемой
кнопки ручного набора.... 231
Выполнение исходящего
частного телефонного
вызова с помощью
программируемой
кнопки ручного набора.... 232
Выполнение исходящего
частного телефонного
вызова с помощью
меню телефона..... 233

Выполнение исходящего частного телефонного вызова из списка контактов.....	234
Ожидание предоставления канала при исходящем частном телефонном вызове.....	235
Выполнение буферизированного дополнительного набора при подключенном исходящем частном телефонном вызове.....	235
Выполнение дополнительного набора в режиме реального времени при подключенном исходящем частном телефонном вызове.....	236

Дополнительные функции в режиме Connect Plus.....

Автоматическое резервирование..	237
Индикаторы режима автоматического резервирования.....	237
Выполнение и прием вызовов в режиме резервирования.....	237
Возврат к обычному режиму работы.....	238
Проверка радиостанции.....	239
Выполнение проверки радиостанции.....	239
Удаленный мониторинг.....	240
Инициализация удаленного мониторинга.....	241
Сканирование.....	242
Включение и выключение сканирования.....	243
Ответ на вызов во время сканирования.....	243

Настраиваемое пользователем		Активация и деактивация	
сканирование.....	244	сигналов вызова для	
Включение или выключение		частных вызовов.....	254
функции сканирования.....	244	Активация и деактивация	
Редактирование списка		сигналов вызова для	
сканирования.....	245	текстовых сообщений.....	255
Добавление или удаление		Функция оповещения с	
группы с помощью меню		нарастающей	
добавления пунктов.....	247	громкостью.....	256
Общие сведения об операции		Функции журнала вызовов.....	256
сканирования.....	249	Просмотр недавних	
Отклик сканирования.....	250	вызовов.....	256
Настройки контактов.....	250	Удаление вызова из	
Выполнение частного		списка вызовов.....	256
вызова из списка		Просмотр информации в	
контактов.....	251	списке вызовов.....	257
Выполнение вызова с		Функция оповещения о вызове.....	257
помощью поиска		Прием оповещения о	
псевдонима.....	252	вызове и ответ на него....	258
Добавление нового		Создание оповещения о	
контакта.....	253	вызове из списка	
Настройки сигналов вызова.....	254	контактов.....	258
Активация и деактивация		Создание оповещения о	
сигналов вызова для		вызове с помощью	
оповещений о вызове	254	кнопки доступа одним	
		нажатием.....	259
		Работа в экстренном режиме.....	260

Прием входящего экстренного сигнала.....	262	Отправка шаблона текстового сообщения с помощью кнопки доступа одним нажатием.....	271
Сохранение сведений об экстренном сигнале в список сигналов оповещения.....	262	Доступ к папке «Черновики».....	271
Удаление сведений об экстренном сигнале.....	263	Управление текстовыми сообщениями после сбоя отправки.....	274
Ответ на экстренный вызов.....	263	Управление отправленными текстовыми сообщениями.....	277
Ответ на экстренное оповещение.....	264	Прием текстового сообщения.....	282
Инициация экстренного вызова.....	264	Чтение текстового сообщения.....	282
Инициация экстренного вызова с последующим голосовым сигналом.....	265	Управление полученными текстовыми сообщениями.....	282
Инициация экстренного оповещения.....	266	Конфиденциальность.....	287
Выход из экстренного режима.....	266	Выполнение зашифрованного (скремблированного) вызова.....	288
Работа с текстовыми сообщениями.....	267	Режим скрытого использования....	289
Создание и отправка текстового сообщения....	267		
Отправка шаблона текстового сообщения....	269		

Включение режима скрытого использования. 289	Перенаправление звука..... 301
Выключение режима скрытого использования. 289	Просмотр информации об устройстве..... 301
Безопасность..... 289	Редактирование названия устройства..... 301
Деактивация радиостанции. 290	Удаление имени устройства..... 302
Активация радиостанции..... 292	Усиление микрофона Bluetooth..... 303
Функции блокировки с паролем..... 294	Постоянный режим обнаружения Bluetooth.... 303
Доступ к радиостанции с помощью пароля..... 294	Список уведомлений..... 303
Включение и выключение блокировки с паролем..... 295	Доступ к списку уведомлений..... 304
Разблокировка заблокированной радиостанции..... 296	Дополнительные функции..... 304
Изменение пароля..... 296	Включение и выключение тональных сигналов и оповещений радиостанции..... 304
Функция Bluetooth..... 297	Включение и выключение тональных сигналов клавиатуры..... 305
Включение и выключение функции Bluetooth..... 298	Установка диапазона громкости тональных сигналов/оповещений..... 306
Обнаружение Bluetooth- устройства и подключение к нему..... 299	
Поиск и подключение к Bluetooth-устройству (режим обнаружения)..... 300	
Отключение от Bluetooth- устройства..... 300	

Включение и выключение тонального сигнала разрешения разговора.....	306	Включение и выключение функции подавления акустической обратной связи.....	317
Изменение режима дисплея.....	307	Настройка ввода текста.....	317
Регулировка яркости дисплея.....	308	Просмотр общей информации о радиостанции.....	324
Настройка таймера выключения подсветки...	308	Гарантия на аккумуляторы и зарядные устройства.....	337
Блокировка и разблокировка клавиатуры.....	309	Гарантия качества изготовления.....	337
Язык.....	310	Гарантия емкости.....	337
Включение и выключение функции светодиодного индикатора.....	310	Ограниченная гарантия.....	338
Определение типа кабеля...	311	КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ MOTOROLA.....	338
Голосовое объявление.....	311	I. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ.....	338
Режим заставки.....	312	II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	339
Режим экранной заставки....	313	III. ПРАВА СОГЛАСНО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ НОРМАМ.....	339
Аудиоаксессуары.....	313	IV. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	340
Автоматическая блокировка клавиатуры..	314	V. НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАРАНТИИ..	340
Цифровая АРУ микрофона (Ц-АРУ микрофона).....	314	VI. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАТЕНТОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ....	341
Интеллектуальное аудио.....	315		

VII. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.....	343
--	-----

Важная информация по безопасности

Сведения о безопасности и воздействии излучаемой радиочастотной энергии для портативных приемопередающих радиостанций

ВНИМАНИЕ!

Данная радиостанция предназначена только для профессиональной эксплуатации. Прежде чем использовать ее, ознакомьтесь с буклетом «Сведения о безопасности и воздействии излучаемой радиочастотной энергии для портативных приемопередающих радиостанций». Он содержит важные инструкции по эксплуатации и технике безопасности, а также информацию по воздействию радиочастотной энергии и контроль соответствия применимым стандартам и нормативам.

Для ознакомления со списком антенн, аккумуляторов и других аксессуаров, утвержденных компанией Motorola, посетите следующий сайт:

<http://www.motorolasolutions.com>

Версия ПО

Все функции, описанные в следующих разделах, поддерживаются программным обеспечением радиостанции версии **R02.40.00** или более поздней версии.

Чтобы определить версию программного обеспечения вашей радиостанции, см. информацию в разделе [Просмотр версии микропрограммы и версии кодплага](#) на стр. 204.

Проконсультируйтесь с дилером или системным администратором для получения подробной информации обо всех поддерживаемых функциях.

Авторские права на компьютерное программное обеспечение

Описанные в данном руководстве изделия Motorola могут содержать защищенные авторскими правами компьютерные программы компании Motorola Solutions, хранящиеся на полупроводниковых ЗУ или других носителях. Законы США и некоторых других стран обеспечивают некоторые эксклюзивные права компании Motorola в отношении защищенных авторским правом компьютерных программ, включая, в частности, право на копирование и воспроизведение в любой форме защищенных авторским правом компьютерных программ. В связи с этим компьютерные программы компании Motorola, содержащиеся в изделиях Motorola, которые описаны в настоящем руководстве, запрещается копировать, воспроизводить, изменять, подвергать инженерному анализу для создания аналога или распространять каким бы то ни было способом без явного письменного разрешения компании Motorola. Кроме того, приобретение изделий Motorola не приведет, прямо, косвенно, процессуально или каким-либо иным образом, к передаче лицензии на авторские

права, патенты или запатентованные приложения Motorola, за исключением обычной неисключительной лицензии на использование, которая возникает по закону при продаже продукта.

Используемая в этом изделии технология кодирования речи AMBE+2™ защищена правами на интеллектуальную собственность, включая авторские права, а также права на патенты и коммерческую тайну, принадлежащие компании Digital Voice Systems, Inc.

Лицензия на использование данной технологии кодирования речи распространяется только на данное оборудование для связи. Пользователю данной технологии строго запрещается декомпилировать, подвергать инженерному анализу для создания аналога или дизассемблировать объектный код, а также любым другим способом преобразовывать объектный код в читаемую человеком форму.

США патентов США: #5,870,405, #5,826,222, #5,754,974, #5,701,390, #5,715,365, #5,649,050, #5,630,011, #5,581,656, #5,517,511, #5,491,772, #5,247,579, #5,226,084 и #5,195,166.

Меры предосторожности при обращении

Серия цифровых портативных радиостанций MOTOTRBO соответствует требованиям стандартов IP54, что позволяет использовать ее в тяжелых условиях эксплуатации, например подвергать воздействию воды или пыли.

- Содержите радиостанцию в чистоте. Для сохранения надлежащей функциональности и производительности необходимо избегать воздействия воды на радиостанцию.
- Для очистки наружных поверхностей радиостанции используйте разбавленный раствор слабого бытового моющего средства и пресную воду (т.е. чайная ложка моющего средства на четыре литра воды).
- Эти поверхности следует чистить в тех случаях, когда при визуальном осмотре видны следы грязи, жира и/или пятна.



Внимание!: Воздействие некоторых химических средств и их испарений может повредить пластмассовые части изделия. Не используйте аэрозоли, средства для

чистки приемников и другие химические средства.

Сведения и инструкции по безопасности и воздействию излучаемой радиочастотной энергии

Более подробную информацию, а также предупреждения, предостережения и инструкции по надлежащему использованию смотрите в буклете «Сведения о безопасности и воздействии излучаемой радиочастотной энергии для портативных приемопередающих радиостанций».

- Чтобы сохранить комфортный уровень звука и соблюсти требования к пределам воздействия радиочастотного излучения, не подносите радиостанцию вплотную к уху или голове.



- Для соблюдения пределов воздействия радиочастотного излучения пользуйтесь радиостанцией, только держа ее перед собой, либо с одобренными аудиоаксессуарами и чехлами для переноски Motorola Solutions.



Начало работы

Использование руководства

В данном руководстве пользователя описаны базовые принципы эксплуатации портативных радиостанций MOTOTRBO .

Ваш дилер или системный администратор могли внести изменения в настройки вашей радиостанции, исходя из конкретных задач. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Функции, доступные как в конвенциональном аналоговом, **так** и в конвенциональном цифровом режиме, значками **не** обозначаются.

В режиме Connect Plus недоступны функции исключительно конвенционального аналогового режима. Подробнее см. в разделе [Работа в режиме Connect Plus](#) на стр. 208.

Для получения дополнительной информации о функциях, доступных в конвенциональном многосайтовом режиме, см. раздел [IP Site Connect](#) на стр. 48.

Некоторые функции **также** доступны в односайтовом транкинговом режиме **Capacity Plus**. Подробнее см. в разделе [Capacity Plus](#) на стр. 49.

Некоторые функции **также** доступны в многосайтовом транкинговом режиме **Linked Capacity Plus**. Подробнее см. в разделе [Linked Capacity Plus](#) на стр. 49.

Какую информацию может предоставить вам дилер или системный администратор

Вы можете получить консультацию дилера или системного администратора по следующим вопросам:



- Была ли ваша радиостанция предварительно запрограммирована на какие-либо конвенциональные каналы?
- Какие кнопки запрограммированы на доступ к другим функциям?
- Какие дополнительные аксессуары могут понадобиться?
- Как лучше всего использовать радиостанцию для максимально эффективной связи?
- Какие процедуры техобслуживания способствуют продлению срока службы радиостанции?

Подготовка радиостанции к работе

Зарядка аккумулятора

В качестве источника питания радиостанции используется литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор. Во избежание повреждений и в целях соблюдения условий гарантии заряжайте аккумулятор только при помощи зарядного устройства Motorola и в *точном соответствии* с инструкциями, содержащимися в руководстве пользователя зарядного устройства. Все зарядные устройства предназначены для зарядки только сертифицированных аккумуляторов Motorola. Зарядка аккумуляторов других типов может быть невозможна. Рекомендуется выключать радиостанцию на время зарядки.


Чтобы обеспечить оптимальную работу, заряжайте новый аккумулятор в течение 14-16 часов перед первым использованием. Перед тем, как заряжать аккумулятор, не извлеченный из радиостанции, рекомендуется выключить радиостанцию. Зарядку аккумуляторов лучше всего проводить при комнатной температуре.




Пока пользователь не отсоединит USB-кабель или не извлечет радиостанцию из зарядного устройства, на дисплее будет отображаться значок зарядки.

Установка аккумулятора

- 1 Выровняйте контакты аккумулятора относительно контактов в отсеке аккумулятора. Поместите аккумулятор в отсек контактами вперед. Осторожно нажмите на аккумулятор и вставьте его на место.




- 2 Чтобы закрыть крышку аккумулятора, установите ее в надлежащем положении и нажмите на фиксатор (A) до щелчка. Переведите фиксатор аккумулятора в запертое положение.



Подключение наушника или аудиоаксессуара

Разъем для аудиоаксессуаров (A) находится на корпусе радиостанции со стороны антенны. Он предназначен для подключения аксессуаров к радиостанции.




- 1 Поднимите крышку разъема для аудиоаксессуаров. Совместите обозначения


(A) на разъеме и корпусе, затем вставьте разъем.

2 Поверните разъем по или против часовой стрелки, чтобы зафиксировать соединение.

3 Чтобы расфиксировать соединение, поверните разъем так, чтобы обозначения (B) на разъеме и корпусе совпали. Чтобы отсоединить аксессуар от радиостанции, аккуратно потяните разъем на себя.



Светодиодный индикатор мигнет зеленым цветом (A).



Регулировка громкости


Чтобы увеличить громкость, переместите **кнопку громкости вверх** (A).

Чтобы уменьшить громкость, нажмите **кнопку громкости вниз**.

Включение питания радиостанции


Коротко нажмите кнопку **Вкл./Выкл.** (B) на передней клавиатуре. На дисплее появится надпись приветственным сообщением или изображением.

Примечание: Радиостанцию можно запрограммировать на минимальный уровень громкости, чтобы звук нельзя было приглушить ниже запрограммированного уровня. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.



Элементы управления радиостанции


Элементы управления радиостанции



- 1 Светодиодный индикатор
- 2 Кнопка РТТ (Push-To-Talk)
- 3 Дисплей
- 4 Микрофон
- 5 Кнопка громкости
- 6 Передняя кнопка P1^[1]
- 7 Кнопка «Вкл./Выкл./Информация»
- 8 Кнопка экстренного режима^[1]
- 9 4-позиционный навигационный диск
- 10 Антенна
- 11 Динамик
- 12 Передняя кнопка P2^[1]
- 13 Кнопка возврата/Главный экран
- 14 Кнопка «Меню/ОК»
- 15 Клавиатура


Использование 4-позиционного навигационного диска


С помощью 4-позиционного навигационного диска



можно просматривать параметры, увеличивать или уменьшать значения, а также перемещаться по меню в вертикальном направлении.

Категория	Направление	
	▲ или ▼	◀ или ▶
Меню	Вертикальная навигация	-
Списки	Вертикальная навигация	-
Просмотр информации	Вертикальная навигация	Предыдущий/следующий пункт
Числовые значения	Увеличение/уменьшение	-

4-позиционный навигационный диск  можно использовать для редактирования числовых значений, псевдонимов или текста в свободном формате.

Кнопку  можно использовать для изменения каналов на главном экране.





Нажмите , чтобы выбрать нужный канал.

Категория редактирования	Направление	
	▲ или ▼	◀ или ▶
Число	-	-
Псевдоним	-	Перемещение курсора на один знак влево/вправо.
Текст в свободном формате	Перемещение курсора вверх/вниз	Перемещение курсора на один знак влево/вправо.

Использование клавиатуры

Доступ к ряду функций радиостанции осуществляется с помощью буквенно-цифровой клавиатуры с 4 строками и 3 столбцами. Клавиатура позволяет вводить псевдонимы или идентификаторы абонентов, а также текстовые сообщения. Ввод многих символов требует неоднократного нажатия клавиш. Сведения о числе нажатий клавиш, необходимом для ввода различных символов, приведены в таблице ниже.

Клав иша	Число нажатий клавиши												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	.	,	?	!	@	&	'	%	—	.	*	#
	A	B	C	2									
	Ц	Э	F	3									
	G	П	I	4									
	J	K	L	5									
	M	N	O	6									
	T	Q	R	И	7								
	T	U	В	8									


Клавиша	Число нажатий клавиши												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	И	Х	У	З	9								
 0	Примечание: Нажмите, чтобы ввести «0». Длительное нажатие включает режим заглавных букв. Повторное длительное нажатие выключает режим заглавных букв.												
 * или DEL	Примечание: Нажмите во время ввода текста, чтобы удалить символ. Нажмите во время ввода цифр, чтобы ввести «*».												
 # или пробел	Примечание: Нажмите во время ввода текста, чтобы вставить пробел. Нажмите во время ввода цифр, чтобы ввести «#». Нажмите и удерживайте, чтобы изменить метод ввода текста.												

Работа в других режимах (отличных от режима Connect Plus)

Дополнительные элементы управления радиостанцией в режиме, отличном от Connect Plus

Кнопка PTT (Push-To-Talk)

Кнопка PTT на боковой части радиостанции (A) выполняет две основные задачи:



- Во время вызова кнопка PTT переводит радиостанцию в режим передачи вашей речи на другие участвующие в вызове радиостанции.

Для передачи голоса нажмите кнопку PTT и удерживайте ее. Для прослушивания отпустите кнопку PTT.

При нажатии кнопки PTT включается микрофон.

- Кнопка PTT также служит для выполнения новых вызовов, когда не выполняются другие вызовы (см. [Выполнение радиовызова](#) на стр. 58).

Если включен тональный сигнал разрешения разговора (см. раздел [Включение и выключение тонального сигнала разрешения разговора](#) на стр. 175), не начинайте говорить, пока не прозвучит короткий тональный сигнал оповещения.

Если на радиостанции включена функция индикации свободного канала, запрограммированная дилером, то в момент отпускания кнопки PTT на вызываемой (принимающей ваш вызов) радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать.

Если вызов будет прерван (например, в случае получения экстренного вызова), прозвучит непрерывный тональный сигнал запрета разговора, который означает, что нужно отпустить кнопку **РТТ**.

Программируемые кнопки

Программируемые кнопки могут быть запрограммированы дилером для быстрого доступа к определенным функциям радиостанции в зависимости от продолжительности нажатия кнопки.

- Короткое нажатие — нажатие и быстрое отпускание кнопки.
- Длительное нажатие — продолжительное нажатие запрограммированной кнопки.
- Удержание — удержание кнопки нажатой.

Примечание: Запрограммированная длительность нажатия кнопки применима ко всем назначаемым функциям и настройкам, общим и специфическим для радиостанции. См. раздел [Работа в экстренном режиме](#) на стр. 113 для получения дополнительной информации о запрограммированной длительности нажатия кнопки **экстренного режима**.

Назначаемые функции радиостанции

Действия	Программируемая кнопка доступа к списку действий, который задается с помощью CPS.
Перенаправление звука	Перенаправление звука на встроенный динамик радиостанции или на внешние динамики.
Перенаправление звука	Перенаправление звука на встроенный динамик радиостанции или на динамик проводного аксессуара.
Переключатель аудио Bluetooth	Перенаправляет звук на внутренний динамик радиостанции или на внешний Bluetooth-аксессуар.
Контакты	Прямой доступ к списку контактов.

Оповещение о вызове	Прямой доступ к списку контактов для выбора контакта, которому можно послать оповещение о вызове.
Журнал вызовов	Выбор списка в журнале вызовов.
Объявление канала	Воспроизведение голосовых объявлений зоны и канала для текущего канала.
Отображение псевдонима радиостанции	Показывает отображаемое имя радиостанции.
Экстренный режим	Инициирование или отмена экстренного сигнала оповещения или вызова в зависимости от программных настроек.
Интеллектуальное аудио	Включение или выключение функции интеллектуального аудио.

Задания	Позволяет пользователю просматривать и выполнять задания.
Ручной набор	Выполнение частного или телефонного вызова путем набора любого идентификатора абонента или номера телефона в зависимости от программных настроек.
Роуминг сайтов в ручном режиме^[2]	Включение ручного поиска сайта.
АРУ микрофона вкл./выкл.	Включение и выключение автоматической регулировки усиления (АРУ) встроенного микрофона.
монитор	Проверка выбранного канала на наличие активности.

Уведомления	Прямой доступ к списку уведомлений.	функциональной платы для соответствующих каналов.
Удаление мешающего канала^[2]	Временное удаление ненужного канала (кроме выбранного канала) из списка сканирования. Под выбранным каналом понимается выбранная пользователем комбинация зоны и канала, с которой иницируется сканирование.	Постоянный мониторинг^[2] Мониторинг всего радиообмена на выбранном канале до выключения данной функции.
Доступ одним нажатием	Непосредственное выполнение заданного частного, телефонного или группового вызова, а также отправление оповещения о вызове или шаблона текстового сообщения.	Телефон Прямой доступ к списку контактов телефона.
Функциональная плата	Активация и деактивация возможностей	Индикатор аккумулятора Отображение текущего состояния заряда аккумулятора.
		Конфиденциальность Включение и выключение функции конфиденциальности.
		Псевдоним и идентификатор радиостанции Отображение псевдонима и идентификатора радиостанции.
		Проверка радиостанции Проверка активности радиостанции в системе.

Активация радиостанции	Выполнение дистанционной активации вызываемой радиостанции.
Деактивация радиостанции	Выполнение дистанционной деактивации вызываемой радиостанции.
Удаленный мониторинг	Включение микрофона вызываемой радиостанции без сопутствующей индикации.
Ретранслятор/прямая связь^[2]	Переключение между режимом ретранслятора и режимом прямой связи с другой радиостанцией.
Тип сигнала оповещения	Прямой доступ к настройке типа оповещения о вызове.

Сканирование^[2]


Включение и выключение функции сканирования.

Информация о сайте

Отображение имени и идентификатора текущего сайта Linked Capacity Plus. Воспроизведение голосовых сообщений о сайте для текущего сайта (функция недоступна, если деактивирована функция голосовых объявлений).

Блокировка сайта вкл./выкл.^[2]

Когда функция включена, радиостанция осуществляет поиск только текущего сайта. Когда функция выключена, помимо текущего сайта, радиостанция также

Телеметрическое управление	выполняет поиск других сайтов. Управление выходным контактом местной или удаленной радиостанции.
Текстовое сообщение	Вызов меню текстовых сообщений.
Отключение удаленного прерывания передачи 	Завершение текущего прерываемого вызова для освобождения канала.
Не назначено	Программируемая кнопка без назначенной функции.
Голосовые объявления вкл./выкл.	Включение и выключение голосового объявления.
Передача с голосовым управлением (VOX)	Включение и выключение функции

Зона

передачи с голосовым управлением.


Выбор зоны из списка зон.

Назначаемые настройки и дополнительные функции






Все тональные сигналы/оповещения	Включение и выключение всех тональных сигналов и оповещений.
Яркость	Настройка яркости в ручном режиме или автоматическая регулировка с помощью фотодатчика радиостанции.
Режим дисплея	Включение и выключение дневного/ночного режима дисплея.
Обои	Изображение на главном экране.


Доступ к запрограммированным функциям

Доступ к ряду функций радиостанции можно осуществлять одним из следующих способов.



- Выполните короткое или длительное нажатие соответствующих программируемых кнопок.
- Используйте 4-позиционный навигационный диск следующим образом:

- 1 Нажмите  для доступа к меню. Нажмите соответствующую кнопку перемещения по меню ( или ) для доступа к функциям меню.
- 2 Чтобы выбрать функцию или войти в подменю, нажмите кнопку .
- 3 Чтобы вернуться на один уровень меню назад или вернуться к предыдущему экрану, нажмите кнопку . Нажмите и удерживайте нажмите

кнопку , чтобы вернуться на главный экран.

Примечание: При длительном периоде неактивности выход из меню и возврат на главный экран происходит автоматически.

Индикаторы состояния

Значки дисплея

Радиостанция оснащена горизонтальным дисплеем с диагональю 2 дюйма и 16-битным цветным разрешением стандарта QVGA.

Ниже приведены значки, которые отображаются на дисплее радиостанции. Значки отображаются слева направо в порядке появления/использования.








Индикатор уровня принимаемого сигнала (RSSI)

Количество отображаемых штрихов обозначает уровень мощности радиосигнала. Четыре штриха указывают на максимальный уровень






	<p>мощности сигнала. Этот значок отображается только во время приема.</p>
	<p>Мониторинг</p> <p>Радиостанция выполняет мониторинг выбранного канала.</p>
	<p>Bluetooth не подключен</p> <p>Функция Bluetooth активирована, но Bluetooth-устройство не подсоединено.</p>
	<p>Bluetooth-соединение выполнено</p> <p>Функция Bluetooth активирована. Значок горит, когда подключено удаленное Bluetooth-устройство.</p>
	<p>Вход</p> <p>Радиостанция подключена к удаленному серверу.</p>

	<p>Выход</p> <p>Радиостанция отключена от удаленного сервера.</p>
	<p>Большой объем данных</p> <p>Радиостанция выполняет прием большого объема данных, и канал занят.</p>
	<p>Уведомление о задании</p> <p>В списке уведомлений есть пункты для просмотра.</p>
	<p>Функциональная плата</p> <p>Функциональная плата активирована. (Только для моделей с функциональной платой)</p>
	<p>Функциональная плата отключена</p> <p>Функциональная плата деактивирована.</p>

	<p>Таймер задержки беспроводного программирования</p> <p>Показывает время, оставшееся до автоматического перезапуска радиостанции.</p>
	<p>Сканирование^{[3][4]}</p> <p>Функция сканирования активирована.</p>
	<p>Сканирование — Приоритет 1^{[3][4]}</p> <p>Радиостанция обнаруживает активность на канале или в группе, для которой установлен Приоритет 1.</p>
	<p>Сканирование — Приоритет 2^{[3][4]}</p> <p>Радиостанция обнаруживает активность на канале или в группе, для которой установлен Приоритет 2.</p>
	<p>Адаптивный список приема</p> <p>Функция адаптивного списка приема активирована.</p>

	<p>Экстренный режим</p> <p>Радиостанция работает в режиме экстренной связи.</p>
	<p>Защищенная связь</p> <p>Функция конфиденциальности активирована.</p>
	<p>Незащищенная связь</p> <p>Функция конфиденциальности деактивирована.</p>
	<p>Роуминг сайтов^[3]</p> <p>Функция роуминга сайтов активирована.</p>
	<p>Прямая связь^{[3][4]}</p> <p>Радиостанция настроена на прямую связь с другими радиостанциями, когда не работает ретранслятор.</p>

	Аккумулятор Количество штрихов (0-4) отображает оставшийся уровень заряда аккумулятора. Мигает при низком заряде аккумулятора.
	Состояние зарядки аккумулятора Отображение статуса разрядки аккумулятора.
	Все тональные сигналы деактивированы Звуковые сигналы недоступны.
	Журнал вызовов Журнал вызовов радиостанции.
	Контакт Доступен контакт радиостанции.

	Сообщение Входящее сообщение.
	Без звука Активирован беззвучный режим.
	Только звук Активирован звуковой режим.
	Вибрация Активирован режим вибрации.
	Вибрация и звук Активирован режим вибрации и звука.





Значки вызова

Во время вызова на дисплее радиостанции отображаются следующие значки. Эти значки

³ Неприменимо в режиме Capacity Plus

⁴ Неприменимо в режиме Linked Capacity Plus

также появляются в списке контактов, указывая на соответствующий тип идентификатора.

	Частный вызов Выполняется частный вызов.
	Групповой/общий вызов Выполняется групповой или общий вызов.
	Телефонный вызов в режиме частного вызова Выполняется телефонный вызов в режиме частного вызова. В списке контактов данный значок обозначает псевдоним (имя) или идентификатор (номер) телефона.
	Телефонный вызов в режиме группового/общего вызова Выполняется телефонный вызов в режиме группового/общего вызова. В списке контактов данный значок

обозначает псевдоним (имя) или идентификатор (номер) группы.



Вызов на ПК по Bluetooth

Выполняется вызов на ПК по Bluetooth. В списке контактов данный значок обозначает псевдоним (имя) или идентификатор (номер) вызова на ПК по Bluetooth.



Оповещение о частном вызове

В списке контактов данный значок обозначает псевдоним (имя) или идентификатор (номер) абонента.



Служебные значки

Следующие значки отображаются рядом с пунктами меню на дисплее радиостанции и позволяют выбирать следующие опции.





Экранная кнопка (пустая)


Означает, что опция не выбрана.

	Экранная кнопка (отмечена флажком) Означает, что опция выбрана.
	Яркость Показывает уровень яркости.

Значки мини-уведомлений




Следующие значки могут на короткое время отображаться на дисплее после выполнения определенных действий.





	Успешная передача (положительное) Действие выполнено успешно.
	Передача не состоялась (отрицательное) Действие не выполнено.

	Идет передача (переходное) Выполняется передача. Этот значок появляется перед значком «Успешная передача» или «Передача не состоялась».
--	---

Значки отправленных элементов


В папке «Отправленные» в правом верхнем углу дисплея радиостанции отображаются следующие значки.

 ИЛИ 	Сообщение отправлено Текстовое сообщение успешно отправлено.
 ИЛИ 	Индивидуальное или групповое сообщение прочитано Текстовое сообщение прочитано.
 ИЛИ 	Индивидуальное или групповое сообщение не прочитано Текстовое сообщение не прочитано.



	Сбой отправки
ИЛИ 	Текстовое сообщение не отправлено.
	Идет отправка сообщения
ИЛИ 	<ul style="list-style-type: none"> • Выполняется отправка текстового сообщения на псевдоним или идентификатор группы. • Выполняется отправка текстового сообщения на псевдоним или идентификатор абонента. За этим следует ожидание подтверждения.

Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор (A) отображает рабочее состояние радиостанции.



Значки заданий

	Все задания
	Обозначает все задания в списке.
	Новые задания
	Обозначает новые задания.

Мигает красным цветом

Радиостанция ведет передачу при низком заряде аккумулятора, принимает экстренную передачу, не прошла самотестирование при включении питания или была перемещена за пределы допустимого диапазона (при

	настройке радиостанции с помощью системы автоматического оповещения).
Постоянно горит желтым цветом	Радиостанция выполняет мониторинг конвенционального цифрового канала или находится в режиме обнаружения Bluetooth. При нажатии программируемой кнопки этот сигнал означает достаточный уровень заряда аккумулятора.
Мигает желтым цветом	Радиостанция выполняет поиск активности, принимает оповещение о вызове, активирован адаптивный список приема, или все локальные каналы Linked Capacity Plus заняты.

Дважды мигает желтым цветом	Соединение радиостанции с ретранслятором в режиме Capacity Plus или Linked Capacity Plus прервано, все каналы Capacity Plus и Linked Capacity Plus в данный момент заняты. Активирована функция автоматического роуминга, радиостанция активно ищет новый сайт, или еще не отреагировала на оповещение о групповом вызове. Этот сигнал также может означать, что радиостанция еще не отреагировала на оповещение о групповом вызове или заблокирована.
Постоянно горит зеленым цветом	Радиостанция включается или

	выполняет передачу. Также оповещает о полном заряде аккумулятора при нажатии программируемой кнопки.
Мигает зеленым цветом	Радиостанция включается, принимает незашифрованный вызов или данные выполняет поиск активности в сеансе радиосвязи или получает передачу беспроводного программирования с помощью беспроводного соединения.
Быстро мигает зеленым цветом	Радиостанция принимает зашифрованный вызов или данные.



Примечание: В конвенциональном режиме светодиодный индикатор мигает зеленым цветом, когда радиостанция обнаруживает активность в



эфире. В силу особенностей цифрового протокола эта активность может влиять или не влиять на использование запрограммированного канала радиостанции.

В режимах Capacity Plus и Linked Capacity Plus обнаружение активности в эфире не сопровождается светодиодной индикацией.





Звуковые сигналы

Звуковые сигналы выступают в роли звуковых индикаторов, указывая на состояние радиостанции или ее ответ на принятые данные.

Непрерывный тональный сигнал 	Однообразный звук. Звучит до тех пор, пока не будет отключен.
Периодический тональный сигнал 	Включается с периодичностью, определяемой настройками радиостанции. Сигнал звучит, прекращается, затем повторяется.

<p>Повторяющийся тональный сигнал</p> 	<p>Одиночный тональный сигнал, который повторяется до тех пор, пока не будет отключен пользователем.</p>
<p>Кратковременный тональный сигнал</p> 	<p>Звучит только один раз в течение небольшого периода времени, определяемого настройками радиостанции.</p>

Индикаторные тональные сигналы

<p>Звуковой сигнал высокой тональности</p> 	<p>Звуковой сигнал низкой тональности</p> 
	<p>Тональный сигнал успешного действия</p>
	<p>Тональный сигнал неуспешного действия</p>

IP Site Connect

Эта функция позволяет расширить конвенциональную связь радиостанции за пределы одного сайта, соединяясь с разными доступными сайтами, связанными посредством сети Интернет-протокола (IP).

Когда радиостанция выходит из зоны доступа одного сайта и попадает в зону доступа другого сайта, она соединяется с ретранслятором нового сайта и может отправлять и принимать вызовы/данные. В зависимости от настроек радиостанции эта процедура может выполняться автоматически или вручную.

Если радиостанция настроена на автоматический поиск сайта, то при слишком низкой мощности сигнала текущего сайта или невозможности его обнаружить радиостанция сканирует все доступные сайты. Затем она фиксируется на ретрансляторе с самым высоким индикатором уровня принимаемого сигнала (RSSI).

При ручном поиске сайта радиостанция ищет следующий доступный сайт из списка роуминга (не обязательно с самым сильным сигналом) и фиксируется на нем.

Примечание: Для каждого канала может быть активирована либо функция сканирования, либо функция роуминга, но не обе одновременно.

Каналы, для которых активирована эта функция, могут быть включены в определенный список роуминга. Во время автоматического роуминга радиостанция осуществляет поиск каналов в списке роуминга, чтобы определить самый подходящий сайт.

В списке роуминга может быть не более 16 каналов (включая выбранный канал).

Примечание: Пункты списка роуминга нельзя удалять или добавлять вручную. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

доступное количество запрограммированных каналов в режиме связи через ретранслятор.

При попытке доступа к функции, неприменимой в режиме Capacity Plus, нажатием программируемой кнопки вы услышите тональный сигнал неуспешного действия.

В радиостанции также имеются функции, доступные в конвенциональном цифровом режиме, а также в режимах IP Site Connect, Capacity Plus и Linked Capacity Plus. Небольшие различия в работе каждой функции **не** отражаются на качестве работы радиостанции.

Для получения дополнительной информации о данной конфигурации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Capacity Plus

Capacity Plus — это односайтовая транкинговая конфигурация системы радиосвязи MOTOTRBO с использованием пула каналов, обеспечивающего связь между сотнями пользователей и поддержку до 254 групп. Эта функция позволяет радиостанции эффективно использовать

Linked Capacity Plus

Linked Capacity Plus — это многосайтовая и многоканальная транкинговая конфигурация системы радиосвязи MOTOTRBO, сочетающая в себе самое лучшее из конфигураций Capacity Plus и IP Site Connect.

Linked Capacity Plus позволяет расширить транкинговую связь за пределы одного сайта,

соединяясь с разными доступными сайтами, связанными посредством сети Интернет-протокола (IP). Также увеличивается емкость сети благодаря эффективному использованию совокупности доступных запрограммированных каналов, которые поддерживает каждый из доступных сайтов.

Когда радиостанция выходит из зоны доступа одного сайта и попадает в зону доступа другого сайта, она соединяется с ретранслятором нового сайта и может отправлять и принимать вызовы/данные. В зависимости от настроек радиостанции эта процедура может выполняться автоматически или вручную.

Если радиостанция настроена на автоматический поиск сайта, то при слишком низкой мощности сигнала текущего сайта или невозможности его обнаружить радиостанция сканирует все доступные сайты. Затем она фиксируется на ретрансляторе с самым высоким индикатором уровня принимаемого сигнала (RSSI).

При ручном поиске сайта радиостанция ищет следующий доступный сайт из списка роуминга (не обязательно с самым сильным сигналом) и фиксируется на нем.

Любой канал, на котором активирован режим Linked Capacity Plus, можно добавлять в определенный список роуминга. Во время автоматического роуминга радиостанция осуществляет поиск этих каналов, чтобы определить самый подходящий сайт.

Примечание: Пункты списка роуминга нельзя удалять или добавлять вручную. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Как и при работе в режиме Capacity Plus, в меню не отображаются значки функций, неприменимых в режиме Linked Capacity Plus. При попытке доступа к функции, неприменимой в режиме Linked Capacity Plus, нажатием программируемой кнопки вы услышите тональный сигнал неуспешного действия.




Для получения дополнительной информации о данной конфигурации обратитесь к дилеру или системному администратору.


Выполнение и прием вызовов в режиме, отличном от Connect Plus

Выбор зоны

Зона — это группа каналов. Радиостанция поддерживает до 250 зон, каждая из которых может содержать до 160 каналов.





1 Выполните доступ к функции зоны.




Элементы управления радиостанции	Этапы
Запрограммированная кнопка зоны	Нажмите запрограммированную кнопку зоны .
Меню радиостанции	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент


Элементы управления радиостанции	Этапы
	<p>Зона, затем нажмите  для выбора.</p>

Текущая зона отображается и обозначается .

2 Выберите требуемую зону.


Элемент управления	Этапы
 или 	Нажмите  или  и выберите требуемую зону.
Клавиатура	<ol style="list-style-type: none"> 1 Наберите первый символ нужной зоны. 2 Отобразится мигающий курсор, позволяющий продолжать ввод последующих символов требуемой зоны.



Элемент управления	Этапы
	<p>Примечание: Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ вправо. Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу .</p>
	<p>Примечание: В первой строке на дисплее появятся набранные символы. Во второй строке появятся зона, соответствующая указанным символам. Поиск псевдонима выполняется без учета регистра. При наличии двух или более зон с одним названием на дисплее радиостанции отобразится та,</p>

Элемент управления	Этапы
	<p>которая стоит первой в списке зон.</p>
	<p>3 Нажмите , чтобы выбрать. На дисплее появится сообщение <code><Zone> Selected</code> (Выбрана <code><зона></code>), после чего радиостанция вернется к экрану выбранной зоны.</p>

Выбор канала

Прием и передача данных осуществляются на канале. В зависимости от конфигурации радиостанции каждый канал можно программировать по-разному, чтобы на нем были доступны разные группы пользователей или разные функции. Выбрав нужную зону, выберите канал, который нужен для выполнения передачи или приема.



Нажмите  на навигационном диске для доступа к списку каналов (на главном экране). Отобразится активный канал, отмеченный значком .

Для дескремблирования зашифрованного вызова секретный ключ радиостанции ИЛИ значение ключа и идентификатор ключа (которые программируются дилером) должны совпадать с соответствующими параметрами передающей радиостанции (радиостанции, от которой вы принимаете вызов).

Подробнее см. в разделе [Конфиденциальность](#) на стр. 146.

Прием радиовызова и ответ на него

Когда канал, идентификатор абонента или идентификатор группы отображаются на дисплее, это означает, что радиостанция готова к приему вызовов.

Светодиодный индикатор постоянно горит зеленым цветом, когда радиостанция ведет передачу, и мигает зеленым цветом, когда радиостанция ведет прием.

Примечание: Светодиодный индикатор постоянно горит зеленым цветом, когда радиостанция ведет передачу, и быстро мигает вспышками зеленого цвета, когда радиостанция принимает зашифрованный вызов.

Прием группового вызова и ответ на него

Для приема вызова от группы пользователей необходимо, чтобы радиостанция была сконфигурирована как участник этой группы.

При поступлении группового вызова (на главном экране) светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом. В первой строке на дисплее появится псевдоним вызывающего абонента и значок RSSI. Во второй строке отобразится псевдоним группового вызова (эта функция поддерживается только в цифровом режиме). Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.

- 1 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.
 - Если активирована функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.
 - Если активирована функция прерывания голосом, нажмите кнопку **PTT**, чтобы прервать текущий вызов с передающей радиостанции и освободить канал для того, чтобы вы могли говорить/ответить.

Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом.


- 2 Дождитесь окончания одного из тональных сигналов (если они включены), а затем четко говорите в микрофон.
 - тонального сигнала разрешения разговора;
 - вспомогательного тонального сигнала **PTT**.

- 3 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.

Подробнее о выполнении группового вызова см. раздел [Выполнение группового вызова](#) на стр. 59.

Примечание: Если при получении группового вызова на радиостанции отображается не главный экран, то до ответа на вызов будет отображаться текущий экран.

Примечание: Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы перейти на главный экран для просмотра псевдонима вызывающего абонента перед ответом на вызов.

Прием частного вызова и ответ на него

Частный вызов — это вызов одной радиостанции другой радиостанцией.

При поступлении частного вызова светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом. В первой строке на дисплее появится псевдоним или идентификатор абонента и значок RSSI. Во второй строке отобразится элемент Частн. вызов и значок частного вызова. Радиостанция активирует

звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.

1 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

- Если активирована функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.
- Если активирована функция прерывания голосом, нажмите кнопку **PTT**, чтобы прервать текущий вызов с передающей радиостанции и освободить канал для того, чтобы вы могли говорить/ответить.

Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом.

2 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

3 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.

На дисплее появится сообщение **Выз. законч.**

Подробнее о выполнении частного вызова см. раздел *Выполнение частного вызова* на стр. 60.

Прием общего вызова

Общий вызов — это вызов одной радиостанцией всех радиостанций, работающих на данном канале. Он используется для передачи важных объявлений, требующих особого внимания пользователей.

При поступлении общего вызова прозвучит тональный сигнал, и светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом.

В первой строке на дисплее появится псевдоним вызывающего абонента и значок RSSI. Во второй строке отобразится элемент **Общий вызов** и значок общего вызова. Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.

По окончании общего вызова радиостанция вернется к экрану, который отображался до

принятия вызова. Общий вызов заканчивается без установленного периода ожидания.

Если активирована функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **РТТ** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен для использования.

Ответ на общий вызов не предусмотрен.

Примечание: Для получения подробной информации о выполнении общего вызова см. раздел *Выполнение общего вызова* на стр. 61.

Примечание: Радиостанция прекратит прием общего вызова, если при поступлении вызова пользователь переключится на другой канал. Во время общего вызова функции программируемых кнопок будут **недоступны** до завершения вызова.

Прием телефонного вызова и ответ на него


Телефонный вызов в режиме частного вызова

При приеме телефонного вызова в режиме частного вызова В верхнем правом углу появится значок телефонного вызова; на дисплее

отобразится псевдоним вызывающего абонента или сообщение **Тел. вызов**.

Если на радиостанции не включена функция телефонного вызова, в первой строке на дисплее появится сообщение **Недоступно**, и радиостанция отключит сигнал вызова. После завершения вызова радиостанция вернется к предыдущему экрану.

1 Нажмите кнопку **РТТ** для разговора и отпустите ее для прослушивания.

2 Нажмите , чтобы завершить вызов.

На дисплее появится сообщение **Заканч. тел. выз.**

В случае успешного выполнения прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появятся сообщения **Общий вызов** и **Выз. законч.**

В случае успешного выполнения прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение **Выз. законч.**

В случае сбоя радиостанция вернется к экрану телефонного вызова. Повторите шаг и завершите вызов.

Телефонный вызов в режиме группового вызова

При приеме телефонного вызова в режиме группового вызова,

- 1 Нажмите кнопку **РТТ** для разговора и отпустите ее для прослушивания.
-

- 2 Нажмите , чтобы завершить вызов.

На дисплее появится сообщение
Заканч. тел. выз.

В случае успешного выполнения прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появятся сообщения **Общий вызов** и **Выз. законч.**

В случае сбоя радиостанция вернется к экрану телефонного вызова. Повторите шаг и завершите вызов.

Телефонный вызов в режиме общего вызова

При приеме телефонного вызова в режиме общего вызова в верхнем правом углу появится значок телефонного вызова; на дисплее появятся сообщения **Общий вызов** и **Телефонный вызов**.

Если на радиостанции не включена функция телефонного вызова, в первой строке на дисплее появится сообщение **Недоступно**, и радиостанция отключит сигнал вызова.

Примечание: При приеме телефонного вызова в режиме общего вызова вы можете ответить на вызов или завершить его, только если для канала назначен тип «Общий вызов».

- 1 Нажмите кнопку **РТТ** для разговора и отпустите ее для прослушивания.
-

- 2 Нажмите , чтобы завершить вызов.

На дисплее появится сообщение
Заканч. тел. выз.

В случае успешного выполнения прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появятся сообщения **Общий вызов** и **Выз. законч.**


В случае сбоя радиостанция вернется к экрану телефонного вызова. Повторите шаг и завершите вызов.

Выполнение радиовызова

Выбрав канал, вы можете выбрать псевдоним или идентификатор абонента, либо псевдоним или идентификатор группы с помощью следующих средств:

- Кнопки **РТТ**.
- Запрограммированная кнопка **доступа одним нажатием** — функция доступа одним нажатием позволяет легко выполнить групповой или частный вызов на предварительно заданный идентификатор. Для включения этой функции можно назначить короткое нажатие программируемой кнопки или нажатие с удержанием. Кнопке **вызова одним нажатием** можно назначить **ТОЛЬКО** один идентификатор. Радиостанция поддерживает программирование нескольких кнопок **доступа одним нажатием**.
- Запрограммированные цифровые клавиши. Этот метод предназначен только для групповых, частных и общих вызовов и

используется в сочетании с клавиатурой (см. *Выполнение группового, частного или общего вызова с помощью программируемой цифровой клавиши* на стр. 65).

- Программируемая кнопка. Этот способ предназначен только для выполнения телефонных вызовов (см. раздел *Выполнение телефонного вызова с помощью программируемой кнопки телефона* на стр. 66).
- Список контактов (см. *Настройки контактов* на стр. 89). 
- Ручной набор. Этот метод предназначен только для выполнения частных и телефонных вызовов; он подразумевает набор с клавиатуры (см. разделы *Выполнение частного вызова из списка контактов* на стр. 91 и *Выполнение вызова с помощью программируемой кнопки ручного набора* на стр. 68).

Примечание: Для выполнения зашифрованной передачи в радиостанции должна быть активирована функция конфиденциальности для выбранного канала. Вызываемая радиостанция сможет дескремблировать передачу, только если ее секретный ключ ИЛИ значение ключа и

идентификатор ключа совпадает с соответствующими параметрами вашей радиостанции.

Примечание: Подробнее см. в разделе [Конфиденциальность](#) на стр. 146.

Выполнение группового вызова

Для выполнения вызова группы пользователей необходимо, чтобы радиостанция была сконфигурирована как участник этой группы.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите канал с активным псевдонимом или идентификатором группы. См. [Выбор канала](#) на стр. 52.
 - Нажмите запрограммированную кнопку **доступа одним нажатием**.

- 2 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

- 3 Нажмите кнопку **РТТ** для выполнения вызова. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. В верхнем правом углу появится значок группового

вызова. В первой строке на дисплее отобразится псевдоним группового вызова.

- 4 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

- 5 Для прослушивания отпустите кнопку **РТТ**. При ответе вызываемой радиостанции начнет мигать зеленый светодиодный индикатор, радиостанция активирует звуковые сигналы, и ответ прозвучит в динамике радиостанции. На дисплее появится значок группового вызова, псевдоним или идентификатор группы, а также псевдоним или идентификатор передающей радиостанции.

- 6 Если активирована функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **РТТ** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **РТТ** для ответа на вызов.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен. На дисплее

радиостанции появится окно, которое отображалось до выполнения вызова.

Выполнение частного вызова

Радиостанция может принимать и/или отвечать на частные вызовы, выполняемые отдельными авторизованными радиостанциями, но для выполнения частного вызова радиостанция должна быть соответствующим образом запрограммирована.

Существует два типа частных вызовов. В первом типе перед выполнением вызова производится проверка доступности радиостанции, а во втором типе вызов выполняется сразу же.

Только **один** из этих типов вызова может быть запрограммирован дилером для радиостанции.

Если при выполнении частного вызова с помощью кнопки **доступа одним нажатием**, запрограммированных цифровых клавиш или кнопки прокрутки вверх/вниз эта функция не включена, прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

Для связи с отдельными радиостанциями используйте текстовых сообщений или

оповещения о вызове. Для получения дополнительной информации см. раздел [Работа с текстовыми сообщениями](#) на стр. 120 или [Функция оповещения о вызове](#) на стр. 110.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите канал с активным псевдонимом или идентификатором абонента. См. [Выбор канала](#) на стр. 52.
 - Нажмите запрограммированную кнопку **доступа одним нажатием**.

- 2 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

- 3 Нажмите кнопку **РТТ** для выполнения вызова. Если отпустить кнопку **РТТ** во время выполнения вызова, то вызов будет прерван без сопутствующей индикации, и радиостанция вернется к предыдущему экрану. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом, радиостанция активирует звуковые сигналы, и ответ прозвучит в динамике радиостанции. В верхнем правом углу появится значок частного

вызова. В первой строке на дисплее отобразится псевдоним абонента. Во второй строке отобразится состояние вызова.

- 4 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

 - 5 Для прослушивания отпустите кнопку **РТТ**. При ответе вызываемой радиостанции начнет мигать зеленый светодиодный индикатор, радиостанция активирует звуковые сигналы, и ответ прозвучит в динамике радиостанции.

 - 6 Если активирована функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **РТТ** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **РТТ** для ответа на вызов.
Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен. Прозвучит короткий тональный сигнал. На дисплее появится сообщение **Выз. законч.**
-

Радиостанцию можно запрограммировать на проверку доступности радиостанции перед выполнением частного вызова. Если вызываемая радиостанция не доступна, прозвучит короткий тональный сигнал, и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном действии.

Выполнение общего вызова

Эта функция позволяет вызвать всех пользователей, работающих на данном канале. Чтобы использовать данную функцию, радиостанция должна быть запрограммирована соответствующим образом.

Пользователи канала не могут ответить на общий вызов.

- 1 Выберите канал с активным псевдонимом или идентификатором группы общего вызова. См. [Выбор канала](#) на стр. 52.


- 2 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

- 3 Нажмите кнопку **РТТ** для выполнения вызова. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. В верхнем

правом углу появится значок группового вызова. В первой строке на дисплее появится сообщение **Общий вызов**.

- 4 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
-

Выполнение телефонного вызова с помощью кнопки доступа одним нажатием

- 1 Нажмите запрограммированную **кнопку доступа одним нажатием** для выполнения телефонного вызова на предварительно заданный псевдоним или идентификатор. Если кнопке **доступа одним нажатием** не соответствует ни одна из записей, прозвучит тональный сигнал неуспешного действия. Если код доступа не был предварительно задан в списке контактов, на дисплее появится сообщение **Код доступа:**. Введите код доступа и нажмите , чтобы продолжить.

Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. В верхнем правом углу появится значок телефонного вызова. В первой строке на дисплее


отобразится псевдоним абонента. Во второй строке отобразится состояние вызова.

Если настройка звонка выполнена успешно, прозвучит тональный сигнал DTMF. Вы услышите тональный сигнал, информирующий об установленном соединении с пользователем телефона. В первой строке на дисплее появится псевдоним. Значок телефонного вызова по-прежнему будет отображаться в правом верхнем углу экрана.

В случае сбоя настройки прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение **Тел. вызов отказ**. На дисплее радиостанции вновь отобразится окно ввода кода доступа. Если код доступа был предварительно задан в списке контактов, на дисплее появится окно, которое отображалось до выполнения вызова.

- 2 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.
- 3 Нажмите кнопку **PTT** для разговора и отпустите ее для прослушивания.

Чтобы ввести дополнительные цифры, необходимые для выполнения телефонного вызова, введите дополнительные цифры с

помощью клавиатуры и нажмите , чтобы продолжить.

При нажатии каждой кнопки будет звучать тональный сигнал DTMF, и радиостанция вернется к предыдущему экрану.

4 Нажмите чтобы завершить вызов.

Если код отмены доступа не был предварительно задан в списке контактов, на дисплее появится сообщение Код отм. дост. : . Нажмите кнопку **доступа одним нажатием**, если она запрограммирована на введение кода отмены доступа. Если кнопке **доступа одним нажатием** не соответствует ни одна из записей, прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.


При каждом нажатии кнопки будет звучать тональный сигнал DTMF, и на дисплее появится сообщение Заканч. тел. выз.

Если настройка звонка выполнена успешно, прозвучит тональный сигнал и на дисплее появится сообщение выз законч.

В случае сбоя радиостанция вернется к экрану телефонного вызова. Повторите шаг 4 или подождите, пока пользователь телефона завершит вызов.

Примечание: После завершения вызова пользователем телефона прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение выз законч.

В случае завершения вызова во время ввода дополнительных цифр, необходимых для совершения телефонного вызова, на дисплее радиостанции появится окно, которое отображалось до выполнения вызова.

Во время осуществления доступа к каналу нажмите , чтобы отменить вызов. Прозвучит тональный сигнал успешного действия.

Если во время вызова вы нажимаете кнопку **доступа одним нажатием** которой

соответствует код отмены доступа, или вводите код отмены доступа при появлении запроса на ввод дополнительных цифр, радиостанция попытается завершить вызов.

Код доступа или отмены доступа не может содержать более 10 символов.

Выполнение частного вызова с помощью кнопки вызова одним нажатием

Примечание: Нажатие запрограммированной кнопки должно выполняться на главном экране.

Функция вызова одним нажатием позволяет быстро совершать частные вызовы на предварительно заданный псевдоним или идентификатор частного вызова. Для включения этой функции можно назначить короткое нажатие программируемой кнопки или нажатие с удержанием.

Кнопке вызова одним нажатием можно назначить ТОЛЬКО один псевдоним или идентификатор. Радиостанция поддерживает программирование нескольких кнопок вызова одним нажатием.

- 1 Нажмите запрограммированную кнопку **вызова одним нажатием**, чтобы выполнить частный

вызов на предварительно заданный псевдоним или идентификатор.

- 2 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.
-

- 3 Нажмите кнопку **РТТ** для выполнения вызова.

Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом.

На дисплее отобразится псевдоним или идентификатор частного вызова.

- 4 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
-

- 5 Для прослушивания отпустите кнопку **РТТ**.

При ответе вызываемой радиостанции светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом.

- 6 Если функция индикации свободного канала активирована, то в момент отпускания кнопки **РТТ** на целевой радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения,

уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **РТТ** для ответа на вызов.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.

Выполнение группового, частного или общего вызова с помощью программируемой цифровой клавиши

Функция программируемой цифровой клавиши позволяет легко выполнять групповой, частный или общий вызов по заданному псевдониму или идентификатору. Эту функцию можно назначить всем доступным цифровым клавишам на клавиатуре.

Каждой цифровой клавише можно назначить **ТОЛЬКО** один псевдоним или идентификатор, но конкретному псевдониму или идентификатору можно назначить несколько цифровых клавиш.

- 1 Находясь на главном экране, длительным нажатием запрограммированной цифровой клавиши выполните групповой, частный или общий вызов на предварительно заданный псевдоним или идентификатор.

Если цифровой клавише не назначен контакт, прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

-
- 2 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1–2 дюйма) от рта.

 - 3 Нажмите кнопку **РТТ** для выполнения вызова. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом, радиостанция активирует звуковые сигналы, и ответ прозвучит в динамике радиостанции. В верхнем правом углу появится значок группового или частного вызова. В первой строке на дисплее отобразится псевдоним вызывающего абонента. Во второй строке появится статус частного вызова или сообщение **Общий вызов** (если выполняется общий вызов).

 - 4 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

 - 5 Для прослушивания отпустите кнопку **РТТ**.

При ответе вызываемой радиостанции светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом, радиостанция активирует звуковые сигналы, и ответ прозвучит в динамике радиостанции.



- 6 Если активирована функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **РТТ** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **РТТ** для ответа на вызов.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен. На дисплее радиостанции появится окно, которое отображалось до выполнения вызова.

В случае частного вызова по завершении вызова прозвучит короткий тональный сигнал.

Для получения дополнительной информации о назначении контакта цифровой клавише клавиатуры см. раздел [Назначение пункта программируемой цифровой клавише](#) на стр. 99.

Выполнение телефонного вызова с помощью программируемой кнопки телефона

- 1 Нажмите запрограммированную кнопку **телефона**, чтобы перейти к списку «Записи телефона».
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите  для выбора. Если код доступа не был предварительно задан в списке контактов, на дисплее появится сообщение Код доступа: . Введите код доступа и нажмите кнопку , чтобы продолжить. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. В верхнем правом углу появится значок телефонного вызова. В первой строке на дисплее отобразится псевдоним абонента. Во второй строке отобразится состояние вызова. Если настройка звонка выполнена успешно, прозвучит тональный сигнал DTMF. Вы услышите тональный сигнал, информирующий


об установленном соединении с пользователем телефона. В первой строке на появится псевдоним . Значок телефонного вызова по-прежнему будет отображаться в правом верхнем углу экрана. Во второй строке отобразится состояние вызова.

В случае сбоя настройки прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение Тел. вызов отказ. На дисплее радиостанции вновь отобразится окно ввода кода доступа. Если код доступа был предварительно задан в списке контактов, на дисплее появится окно, которое отображалось до выполнения вызова.


-
- 3 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

 - 4 Нажмите кнопку **РТТ** для разговора и отпустите ее для прослушивания.

 - 5 Чтобы ввести дополнительные цифры, необходимые для выполнения телефонного вызова, выполните одно из следующих действий.

- Введите дополнительные цифры с помощью клавиатуры. В первой строке на дисплее появится сообщение Доп. знаки: . Во второй строке появится мигающий курсор. Введите дополнительные цифры и нажмите кнопку , чтобы продолжить. Прозвучит тональный сигнал DTMF, и радиостанция вернется к предыдущему экрану.
- Нажмите кнопку **доступа одним нажатием**. Прозвучит тональный сигнал DTMF. Если кнопке **доступа одним нажатием** не соответствует ни одна из записей, прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

-
- 6 Нажмите , чтобы завершить вызов.

Если код отмены доступа не был предварительно задан в списке контактов, в первой строке на дисплее появится сообщение Код отм. дост. : . Во второй строке появится мигающий курсор. Введите код отмены доступа и нажмите кнопку , чтобы продолжить. Радиостанция вернется к предыдущему экрану.

Прозвучит тональный сигнал DTMF, и на дисплее появится сообщение **Заканч. тел. выз.**


Если настройка звонка выполнена успешно, прозвучит тональный сигнал и на дисплее появится сообщение **Выз. законч.**

В случае сбоя радиостанция вернется к экрану телефонного вызова. Повторите шаги **4** и **6** или подождите, пока пользователь завершит вызов.

После нажатия кнопки **PTT** во время отображения экрана контактов телефона прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение **Нажать ОК для вызова.**

После завершения вызова пользователем телефона прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение **Тел. выз законч.**

В случае завершения вызова во время ввода дополнительных цифр, необходимых для совершения телефонного вызова, на дисплее радиостанции появится окно, которое отображалось до выполнения вызова.

Примечание: Во время осуществления доступа к каналу нажмите , чтобы




отменить вызов, после чего прозвучит тональный сигнал.

Если во время вызова вы нажимаете кнопку **доступа одним нажатием**, которой соответствует код отмены доступа, или вводите код отмены доступа при появлении запроса на ввод дополнительных цифр, радиостанция попытается завершить вызов.

Примечание: Код доступа или отмены доступа не может содержать более 10 символов.

Выполнение вызова с помощью программируемой кнопки ручного набора

Выполнение частного вызова

- 1 Нажмите запрограммированную кнопку **ручного набора**, чтобы перейти к экрану ручного набора.
 - 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Радио контакт, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится сообщение **Номер:**.
 - 3 С помощью клавиатуры введите псевдоним.
-

4 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

5 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. В верхнем правом углу появится значок частного вызова. В первой строке на дисплее отобразится псевдоним абонента. Во второй строке отобразится состояние вызова.

6 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

7 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**. При ответе вызываемой радиостанции светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом.


8 Если функция индикации свободного канала активирована, то в момент отпускания кнопки **PTT** на целевой радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и

можно отвечать. Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен. Прозвучит короткий тональный сигнал. На дисплее появится сообщение **Выз. законч.**


Выполнение телефонного вызова

1 Нажмите запрограммированную кнопку **ручного набора**, чтобы перейти к экрану ручного набора.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент **Тел. контакт**, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится сообщение **Номер:**.

3 С помощью клавиатуры введите псевдоним абонента.

Если код доступа не был предварительно задан в списке контактов, на дисплее появится сообщение **Код доступа:**. Введите код доступа

и нажмите кнопку , чтобы продолжить.

Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. В верхнем правом углу появится значок телефонного вызова. В первой строке на дисплее отобразится псевдоним абонента. Во второй строке отобразится состояние вызова.


Если настройка звонка выполнена успешно, прозвучит тональный сигнал DTMF. Вы услышите тональный сигнал, информирующий об установленном соединении с пользователем телефона. В первой строке на дисплее появится псевдоним. Значок телефонного вызова по-прежнему будет отображаться в правом верхнем углу экрана.

В случае сбоя настройки прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение Тел. вызов отказ. На дисплее радиостанции вновь отобразится окно ввода кода доступа. Если код доступа был предварительно задан в списке контактов, на дисплее появится окно, которое отображалось до выполнения вызова.

-
- 4 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.
-


- 5 Нажмите кнопку **РТТ** для разговора и отпустите ее для прослушивания.
-

- 6 Чтобы ввести дополнительные цифры, необходимые для выполнения телефонного вызова, выполните одно из следующих действий.

- Введите дополнительные цифры с помощью клавиатуры. Введите дополнительные цифры и нажмите кнопку , чтобы продолжить. Прозвучит тональный сигнал DTMF, и радиостанция вернется к предыдущему экрану.
 - Нажмите кнопку **доступа одним нажатием**. Прозвучит тональный сигнал DTMF. Если кнопке **доступа одним нажатием** не соответствует ни одна из записей, прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
-

- 7 Нажмите , чтобы завершить вызов.

Если код отмены доступа не был предварительно задан в списке контактов, на дисплее появится сообщение Код отм. дост. :.

Введите код отмены доступа и нажмите кнопку , чтобы продолжить. Радиостанция вернется к предыдущему экрану.

Прозвучит тональный сигнал DTMF, и на дисплее появится сообщение **Заканч. тел. выз.**

Если настройка звонка выполнена успешно, прозвучит тональный сигнал и на дисплее появится сообщение **Выз. законч.**


В случае сбоя радиостанция вернется к экрану телефонного вызова. Повторите шаг 7 или подождите, пока пользователь телефона завершит вызов.

После нажатия кнопки **РТТ** во время отображения экрана контактов телефона прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение **Нажать ОК для вызова.**

После завершения вызова пользователем телефона прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение **Тел. выз законч.**

В случае завершения вызова во время ввода дополнительных цифр, необходимых для совершения телефонного вызова, на дисплее

радиостанции появится окно, которое отображалось до выполнения вызова.

Примечание: Во время осуществления доступа к каналу нажмите , чтобы отменить вызов, после чего прозвучит тональный сигнал.

Примечание: Если во время вызова вы нажимаете кнопку **доступа одним нажатием**, которой соответствует код отмены доступа, или вводите код отмены доступа при появлении запроса на ввод дополнительных цифр, радиостанция попытается завершить вызов.

Примечание: Код доступа или отмены доступа не может содержать более 10 символов.

Прекращение радиовызова

Данная функция позволяет остановить текущий групповой или частный вызов, чтобы освободить канал для передачи. Например, это можно сделать в ситуации «залипания» микрофона, когда кнопка **РТТ** случайно нажата пользователем.

Чтобы использовать данную функцию, радиостанция должна быть запрограммирована соответствующим образом.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **отключения удаленного прерывания передачи**, находясь на соответствующем канале.

2 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения прозвучит тональный сигнал успешного действия, и на дисплее появится сообщение **Удал. прекр. пер. успешно**, указывая на то, что канал свободен.

В противном случае прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, и на дисплее появится сообщение **Уд. пр. пер не усп.**, указывая на то, что радиостанции не удастся освободить канал.

На дисплее удаленной радиостанции появится сообщение **Вызов прерван**, и будет звучать тональный сигнал неуспешного действия, пока вы не отпустите кнопку **РТТ**, в том случае, если

радиостанция передает прерываемый вызов, который прекращается с помощью этой функции.

Прямая связь


Функция «прямой связи» позволяет поддерживать связь, когда ваш ретранслятор не работает или ваша радиостанция находится за пределами радиуса действия ретранслятора,




но в зоне приема других радиостанций.


Примечание: Эта функция недоступна в режимах **Capacity Plus** и **Linked Capacity Plus**.

При выключении питания заданная настройка прямой связи сохраняется.

Для переключения между режимами ретранслятора и прямой связи нажмите запрограммированную кнопку **Ретранслятор/Прямая связь** или воспользуйтесь меню радиостанции, как описано далее.


1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент **Утилиты**, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Пр. связь, затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать ◀ или ▶ для изменения выбранного параметра.

5 Нажмите , чтобы активировать или деактивировать функцию прямой связи.

На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок ✓.

Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.

Эта функция недоступна в режимах Capacity Plus и Linked Capacity Plus.

1 Нажмите и удерживайте запрограммированную кнопку **мониторинга** и прослушивайте активность.

На дисплее появится значок мониторинга, и светодиодный индикатор загорится постоянным желтым цветом. В зависимости от программных настроек радиостанции вы услышите либо активность, либо полную тишину. Это означает, что канал используется.

2 Нажмите кнопку **РТТ** для разговора и отпустите ее для прослушивания.

Постоянный мониторинг

Функция постоянного мониторинга служит для непрерывной проверки выбранного канала на наличие активности.

Примечание: Эта функция недоступна в режимах Capacity Plus и Linked Capacity Plus.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **постоянного мониторинга** для активации постоянного мониторинга канала.

Функции мониторинга

Мониторинг канала

Функция мониторинга позволяет убедиться перед передачей в том, что канал свободен.

Прозвучит тональный сигнал оповещения, и светодиодный индикатор загорится постоянным желтым цветом. На дисплее появится сообщение Постоянн. мон. вкл. На дисплее отобразится значок мониторинга.

- 2 Чтобы выйти из режима постоянного мониторинга, нажмите запрограммированную кнопку **постоянного мониторинга**.

Прозвучит тональный сигнал оповещения, светодиодный индикатор выключится, и на дисплее появится сообщение
Постоянн. мон. выкл.

Дополнительные функции в режиме, отличном от Connect Plus

Проверка радиостанции

Эта функция позволяет проверить активность другой радиостанции в системе, не оповещая об этом пользователя этой радиостанции. При этом на целевой радиостанции отсутствует звуковая или визуальная индикация выполняемого действия.


Выполнение проверки радиостанции

- 1 Выполните доступ к функции проверки радиостанции.



Элемент управления	Этапы
Запрограммированная кнопка проверки радиостанции	<ol style="list-style-type: none">1 Нажмите запрограммированную кнопку проверки радиостанции.2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить

Элемент управления	Этапы
	<p>необходимый псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите  для выбора.</p>
Меню	<ol style="list-style-type: none">1 Нажмите  для доступа к меню.2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Контакты, затем нажмите  для выбора.3 Выполните одно из действий, описанных ниже, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента:


Элемент управления Этапы




- напрямую выберите псевдоним или идентификатор абонента;
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите  для выбора.
- Используйте меню Ручной набор.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Ручной

Элемент управления Этапы

- набор, затем нажмите  для выбора.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Номер р.с, затем нажмите  для выбора.
- Если идентификатор абонента набирался ранее, то на дисплее появится этот идентификатор и мигающий курсор. Если

Элемент управления Этапы


нет, в первой строке на дисплее появится сообщение Номер р/с:; во второй строке появится мигающий курсор. Отредактируйте или введите идентификатор с помощью клавиатуры, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Проверка р/с, затем нажмите  для выбора.

На дисплее появится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом.

2 Дождитесь подтверждения.

Если во время ожидания подтверждения

нажать кнопку , то прозвучит тональный сигнал, и радиостанция прекратит попытки получить подтверждение и выйдет из режима проверки радиостанции.

В случае успешного выполнения проверки прозвучит тональный сигнал успешного действия, и на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя проверки прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Радиостанция вернется к экрану псевдонима или идентификатора абонента.

Удаленный мониторинг




Функция удаленного мониторинга позволяет включать микрофон вызываемой радиостанции (только псевдоним или идентификатор абонента). На вызываемом абонентском терминале светодиодный индикатор один раз мигнет зеленым цветом. Эту функцию можно использовать для дистанционного слежения за звуковой активностью вокруг прослушиваемой радиостанции.



Чтобы использовать данную функцию, радиостанция должна быть запрограммирована соответствующим образом.



Инициализация удаленного мониторинга


- 1 Выполните доступ к функции удаленного мониторинга.

Элемент управления	Этапы
Запрограммированная кнопка	1 Нажмите запрограммированную кнопку удаленного мониторинга .

Элемент управления	Этапы
удаленного мониторинга	2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите  для выбора.
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Контакты, затем нажмите  для выбора. 3 Выполните одно из действий, описанных ниже, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента:

Элемент управления	Этапы
	<ul style="list-style-type: none"> • напрямую выберите псевдоним или идентификатор абонента; • Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите  для выбора. • используйте меню Ручной набор. <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора. • Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент

Элемент управления	Этапы
	<p>Номер р/с, затем нажмите  для выбора.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если идентификатор абонента набирался ранее, то на дисплее появится этот идентификатор и мигающий курсор. Если нет, в первой строке на дисплее появится сообщение Номер р/с:; во второй строке появится мигающий курсор. Введите псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите  для выбора.

Элемент управления	Этапы
	<p>4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Удал. монит., затем нажмите  для выбора.</p>

На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом.

2 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения прозвучит тональный сигнал успешного действия, и на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия. В течение запрограммированного периода времени радиостанция будет воспроизводить звуковые сигналы с прослушиваемой радиостанции, и на дисплее появится сообщение Удал. монит. По истечении периода действия таймера

прозвучит тональный сигнал оповещения, и светодиодный индикатор выключится.

В случае сбоя прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Списки сканирования

Для отдельных каналов и групп каналов можно формировать и назначать списки сканирования. Радиостанция начнет циклически сканировать запрограммированный для текущего канала список сканирования на наличие голосовой активности. На каждом канале в цикле радиостанция также начнет циклически сканировать список группы для этого канала.

Ваша радиостанция поддерживает до 250 списков сканирования, каждый из которых может содержать до 16 пунктов.



Функции редактирования списков сканирования включают добавление и удаление каналов, а также присвоение им приоритетов.

Новый список сканирования можно добавить с помощью программирования с передней панели.

Примечание: Эта функция недоступна в режимах Capacity Plus и Linked Capacity Plus.

Просмотр пунктов списка сканирования

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сканир., затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент См.ред. спис, затем нажмите  для выбора.

- 4 Для просмотра пунктов списка используйте кнопки  или .

Слева от псевдонима участника появится значок с указанием уровня приоритетности, если эта установка задана. Значок указывает, в какой список каналов включен этот участник — «Приоритет 1» или «Приоритет 2». В вашем списке сканирования **не может быть** несколько каналов с установленными уровнями «Приоритет 1» или «Приоритет 2».

Значок приоритета не отображается, если текущей настройкой приоритета является **Нет**.

Просмотр пункта списка сканирования с помощью функции поиска псевдонима




- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сканир., затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент См.ред. спис, затем нажмите  для выбора.

- 4 Наберите первый знак нужного псевдонима. Отобразится мигающий курсор.

- 5 Наберите нужный псевдоним на клавиатуре.


Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ вправо. Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу .




В первой строке на дисплее появятся набранные символы. Во второй строке на дисплее появится псевдоним, соответствующий указанным символам.




Поиск псевдонима выполняется без учета регистра. При наличии двух или более пунктов с одним названием на дисплее радиостанции отобразится тот, который стоит первым в списке сканирования.




Редактирование списка сканирования

Добавление нового пункта в список сканирования





- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сканир., затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент См.ред. спис, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Добав. пункт, затем нажмите  для выбора.

- 5 Чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента, выполните одно из следующих действий.

Элемент управления	Этапы
Навигационные кнопки радиостанции	Нажмите  или  , чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор.
Клавиатура	<p>Наберите первый знак нужного псевдонима.</p> <p>Отобразится мигающий курсор.</p> <p>Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ вправо.</p>


Элемент управления

Этапы

Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу






. Нажмите и







удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста.

В первой строке на дисплее появятся набранные символы. В следующих строках дисплея появится краткий перечень результатов поиска. Поиск псевдонима выполняется без учета регистра. При наличии двух или более псевдонимов с одним именем на дисплее радиостанции отобразится тот, который стоит первым в списке.

6 Нажмите , чтобы выбрать.




7 Нажмите  или , чтобы выделить требуемый уровень приоритетности, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится Пункт сохран, после чего сразу отобразится сообщение Доб-ть друг. ?.


8 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите  или , чтобы выделить элемент Да, затем нажмите  для выбора и повторите шаги с 5 по 7.
- Нажмите  или , чтобы выделить элемент Нет, затем нажмите , чтобы сохранить текущий список.



Удаление пункта из списка сканирования


1 Нажмите  для доступа к меню.




2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сканир., затем нажмите  для выбора.







- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент См.ред. список, затем нажмите  для выбора.
- 4 Чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента, выполните одно из следующих действий.


Элемент управления	Этапы
Навигационные кнопки радиостанции	Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор.
Клавиатура	<p>Наберите первый знак нужного псевдонима.</p> <p>Отобразится мигающий курсор.</p> <p>Нажмите ◀, чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите ▶, чтобы переместить курсор на один символ вправо.</p>

Элемент управления	Этапы
	<p>Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу . Нажмите и удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста.</p> <p>В первой строке на дисплее появятся набранные символы. В следующих строках дисплея появится краткий перечень результатов поиска. Поиск псевдонима выполняется без учета регистра. При наличии двух или более псевдонимов с одним именем на дисплее радиостанции отобразится тот, который стоит первым в списке.</p>


- 5 Нажмите , чтобы выбрать.




- 6 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Удалить, затем нажмите  для выбора.




- 7 Выполните одно из следующих действий.
 - При появлении запроса Delete Entry? (Удалить пункт?) нажмите  или , чтобы выделить элемент Да, затем нажмите , чтобы удалить пункт. На дисплее появится Пункт удален.
 - Нажмите  или , чтобы выделить элемент Нет, затем нажмите , чтобы вернуться к предыдущему экрану.

- 8 Повторяйте шаги с 4 по 7, чтобы удалить другие пункты.
Завершив удаление псевдонимов или идентификаторов, вернитесь на главный экран длительным нажатием .



Установка и редактирование приоритетности пунктов списка сканирования





- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сканир., затем нажмите  для выбора.


- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент См.ред. спис, затем нажмите  для выбора.




- 4 Чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента, выполните одно из следующих действий.




Элемент управления	Этапы
Навигационные радиостанции	Нажмите  или  , чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор.
Клавиатура	Наберите первый знак нужного псевдонима.

Элемент управления	Этапы
	<p>Отобразится мигающий курсор.</p> <p>Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ вправо. Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу . Нажмите и удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста.</p> <p>В первой строке на дисплее появятся набранные символы. В следующих строках дисплея появится краткий перечень результатов поиска. Поиск</p>

Элемент управления	Этапы
	<p>псевдонима выполняется без учета регистра. При наличии двух или более псевдонимов с одним именем на дисплее радиостанции отобразится тот, который стоит первым в списке.</p>

- 5 Нажмите , чтобы выбрать.

 - 6 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Ред. приоритет, затем нажмите  для выбора.

 - 7 Нажмите  или , чтобы выделить требуемый уровень приоритетности, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится Пункт сохр-н, после чего откроется предыдущий экран.
- Примечание:** Слева от имени пункта появится значок приоритета.

Значок приоритета не отображается, если текущей настройкой приоритета является **Нет**.

Сканирование

При включении сканирования радиостанция начнет циклически сканировать запрограммированный для текущего канала список сканирования на наличие голосовой активности.

Светодиодный индикатор начнет мигать желтым цветом, и на дисплее отобразится значок сканирования.

Существует два типа сканирования:

- **Полное сканирование каналов (ручное).**
Радиостанция сканирует все каналы/группы каналов из списка сканирования. В зависимости от настроек радиостанция может автоматически начать сканирование с последнего сканированного «активного» канала/группы каналов или с канала, на котором было инициировано сканирование.
- **Автосканирование (автоматическое).**
Радиостанция начинает сканирование автоматически при выборе вами канала/группы


каналов, для которых активировано автосканирование.

Примечание: Эта функция недоступна в режимах Capacity Plus и Linked Capacity Plus.

Настройка активного списка сканирования

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сканир., затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Уст. актив. сп., затем нажмите  для выбора.


- 4 Нажмите  или , чтобы выделить нужный список, затем нажмите  для выбора.




Выбранный список станет активным списком сканирования.


Включение и выключение сканирования

Во время сканирования радиостанция принимает данные (т.е. текстовые сообщения, данные о местоположении, телеметрические данные или

данные с персонального компьютера) только на выбранном канале.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сканир., затем нажмите  для выбора.
 - Если функция сканирования деактивирована, на дисплее появится сообщение Вкл.
 - Если функция сканирования активирована, на дисплее появится сообщение Выкл.

- 3 Нажмите , чтобы выбрать.
 - Светодиодный индикатор начнет мигать желтым цветом, и на дисплее появится значок сканирования после включения сканирования.
 - Светодиодный индикатор выключится, и значок сканирования исчезнет при выключении сканирования

Ответ на вызов во время сканирования

При выполнении сканирования радиостанция останавливается на канале/группе каналов, где обнаруживает активность. Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции. Радиостанция остается на этом канале при наличии активности, а также в течение запрограммированного периода времени, называемого «паузой».

- 1 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

Если активирована функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **РТТ** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать.

- 2 Во время паузы нажмите кнопку **РТТ**. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом.

3 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

4 Для прослушивания отпустите кнопку **РТТ**. Если не ответить на вызов до окончания паузы, радиостанция продолжит сканировать другие каналы/группы каналов.

Удаление мешающего канала

Если по какому-либо каналу (т.н. «мешающему» каналу) постоянно поступают нежелательные вызовы или шумы, можно временно удалить этот канал из списка сканирования.

Эта функция не применима к текущему выбранному каналу.

Мешающий канал можно удалить **только** запрограммированной кнопкой **удаления мешающего канала**. Эта функция **недоступна** из меню.

1 Если ваша радиостанция «фиксируется» на нежелательном или мешающем канале, нажмите запрограммированную кнопку

удаления мешающего канала и удерживайте ее, пока не услышите тональный сигнал.

2 Отпустите кнопку **удаления мешающего канала**. Мешающий канал будет удален.

Восстановление мешающего канала

Чтобы восстановить удаленный мешающий канал, выполните одно из следующих действий.

- Выключите и снова включите питание радиостанции.
- Выключите и снова включите сканирование с помощью запрограммированной кнопки **сканирования** или из меню.
- Переключите канал или зону.

Настройки контактов

Список контактов — это адресная книга вашей радиостанции. Каждая запись соответствует псевдониму или идентификатору, который используется для инициирования вызова.

В зависимости от контекста каждая запись привязана к **одному** из пяти типов вызова:

групповой вызов, частный вызов, общий вызов,, вызов на ПК и вызов диспетчера.

Вызов на ПК и вызов диспетчера сопровождаются передачей данных. Они требуют использования соответствующих программных приложений. Для получения дополнительной информации см. документацию по приложениям для передачи данных.

Примечание: Если для канала активирована функция конфиденциальности, то на нем можно выполнять групповые, частные и общие вызовы с шифрованием. Вызываемая радиостанция сможет дескремблировать передачу, только если ее секретный ключ ИЛИ значение ключа и идентификатор ключа совпадают с соответствующими параметрами вашей радиостанции.

Подробнее см. в разделе [Конфиденциальность](#) на стр. 146.

Кроме того, меню контактов позволяет назначить каждую запись одной или несколькими программируемыми цифровыми клавишами на клавиатуре. Если запись назначена цифровой клавише, то с радиостанции можно выполнить быстрый набор номера этой записи.


Радиостанция поддерживает максимум 1000 записей в списке контактов.




В каждой записи списка контактов отображается следующая информация.



- Тип вызова
- Псевдоним вызова
- Идентификатор вызова

Примечание: В списке цифровых контактов можно добавлять и редактировать идентификаторы абонентов.

Выполнение группового вызова из списка контактов

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Контакты, затем нажмите  для выбора. Записи сортируются в алфавитном порядке.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор группы.

4 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

5 Нажмите кнопку **РТТ** для выполнения вызова. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. В первой строке отобразится псевдоним или идентификатор абонента. Во второй строке отобразится элемент **Частн.** вызов и значок частного вызова.

6 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

7 Для прослушивания отпустите кнопку **РТТ**. При ответе любого пользователя из группы светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом, на дисплее отобразится идентификатор передающего пользователя, радиостанция активирует звуковые сигналы, и в динамике радиостанции прозвучит звуковой сигнал ответа.

8 Если активирована функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **РТТ** на передающей радиостанции вы




услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **РТТ** для ответа на вызов.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.

9 Прозвучит короткий тональный сигнал. На дисплее появится сообщение **Выз. законч.**





Выполнение частного вызова из списка контактов

1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент **Контакты**, затем нажмите  для выбора. Записи сортируются в алфавитном порядке.

3 Выполните одно из действий, описанных ниже, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента:

- напрямую выберите псевдоним или идентификатор абонента;

- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите  для выбора.
- используйте меню Ручной набор.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Номер р/с, затем нажмите  для выбора.
- Если какой-либо идентификатор абонента набирался ранее, то на дисплее появится этот идентификатор и мигающий курсор. Если нет, в первой строке на дисплее появится сообщение Номер р/с:; во второй строке появится мигающий курсор. Отредактируйте или введите идентификатор с помощью клавиатуры. Нажмите , чтобы выбрать.

4 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

5 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. В первой строке отобразится псевдоним или идентификатор абонента. Во второй строке отобразится элемент Частн. вызов и значок частного вызова.

6 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

7 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**. При ответе вызываемой радиостанции светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом, и на дисплее появится идентификатор передающего пользователя. радиостанция активирует звуковые сигналы, и ответ прозвучит в динамике радиостанции.


8 Если активирована функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал




оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.











На дисплее появится сообщение **Выз. законч.**

Выполнение телефонного вызова из списка контактов

- 1 Нажмите  для доступа к меню.




- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент **Контакты**, затем нажмите  для выбора. Записи сортируются в алфавитном порядке.

- 3 Выполните одно из действий, описанных ниже, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента:
 - напрямую выберите псевдоним или идентификатор абонента;


- Нажмите  или , чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите  для выбора.
- используйте меню **Ручной набор**.
 - Нажмите  или , чтобы выделить элемент **Ручной набор**, затем нажмите  для выбора.
 - Нажмите  или , чтобы выделить элемент **Номер тел.**, затем нажмите  для выбора.
- В первой строке на дисплее появится сообщение **Номер тел.**, во второй строке появится мигающий курсор. С помощью клавиатуры введите номер телефона и нажмите  для выбора введенного номера.


Если выбрана пустая запись, прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, и на дисплее появится сообщение **Недейств. т. номер.**

После нажатия кнопки **PTT** во время отображения экрана контактов телефона прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, и на дисплее появится сообщение **Нажать ОК для вызова**.

4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент **Вызов тел.**, затем нажмите  для выбора.

5 Если код доступа не был предварительно задан в списке контактов, в первой строке на дисплее появится сообщение **Код доступа?**. Во второй строке появится мигающий курсор.

Введите код доступа и нажмите , чтобы продолжить.

Во время осуществления доступа к каналу нажмите , чтобы отменить вызов, после чего прозвучит тональный сигнал неуспешного действия. Радиостанция вернется к экрану телефонного вызова.

Код доступа не может содержать более 10 символов.

В первой строке на дисплее появится сообщение **Идет вызов**. Во второй строке на дисплее появится псевдоним или идентификатор абонента и значок телефонного вызова.

В случае успешного выполнения прозвучит тональный сигнал DTMF. Вы услышите тональный сигнал, информирующий об установленном соединении с пользователем телефона. В первой строке на дисплее появится псевдоним или идентификатор абонента и значок **RSSI**. Во второй строке на дисплее появится сообщение **Тел. вызов** и значок телефонного вызова.

В случае сбоя прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение **Тел. вызов отказ**. На дисплее радиостанции вновь отобразится окно ввода кода доступа. Если код доступа был предварительно задан в списке контактов, на дисплее появится окно, которое отображалось до выполнения вызова.


6 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

7 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите кнопку **РТТ** для разговора и отпустите ее для прослушивания.

Примечание: Значок RSSI исчезает во время передачи.

Чтобы ввести дополнительные цифры, необходимые для выполнения телефонного вызова, нажмите любую клавишу для начала ввода. В первой строке на дисплее появится сообщение Доп. знаки: . Во второй строке появится мигающий курсор. Введите

дополнительные цифры и нажмите , чтобы продолжить. Прозвучит тональный сигнал DTMF, и радиостанция вернется к предыдущему экрану.


В случае завершения вызова во время ввода дополнительных цифр, необходимых для совершения телефонного вызова, на дисплее радиостанции появится окно, которое отображалось до выполнения вызова.


- Нажмите кнопку **доступа одним нажатием**.

Примечание: Прозвучит тональный сигнал DTMF.

Если кнопке **доступа одним нажатием** не соответствует ни одна из записей, прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

Если во время вызова вы нажимаете кнопку **доступа одним нажатием**, которой соответствует код отмены доступа, или вводите код отмены доступа при появлении запроса на ввод дополнительных цифр, радиостанция попытается завершить вызов.

8 Нажмите , чтобы завершить вызов.

9 Если код отмены доступа не был предварительно задан в списке контактов, в первой строке на дисплее появится сообщение Код отм. дост. : . Во второй строке появится мигающий курсор. Введите код отмены доступа и нажмите , чтобы продолжить.

Код отмены доступа не может содержать более 10 символов.

Прозвучит тональный сигнал DTMF, и на дисплее появится сообщение **Заканч. тел. выз.**

В случае успешного выполнения прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение **Тел. выз законч.** Радиостанция вернется к экрану телефонного вызова.



В случае сбоя радиостанция вернется к экрану телефонного вызова. Повторите шаги **8** и **9** или подождите, пока пользователь телефона завершит вызов.

После завершения вызова пользователем телефона прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение **Тел. выз законч.**

Выполнение вызова с помощью поиска псевдонима


Для доступа к псевдониму требуемого абонента можно использовать буквенно-цифровой поиск или поиск псевдонима.




Этой функцией можно воспользоваться, только находясь в списке контактов.

Примечание: Нажмите кнопку  или , чтобы прекратить поиск псевдонима.



Если отпустить кнопку **PTT** во время выполнения вызова, то вызов будет прерван без сопутствующей индикации, и радиостанция вернется к предыдущему экрану.



Радиостанцию можно запрограммировать на проверку доступности радиостанции перед выполнением частного вызова. Если вызываемая радиостанция не доступна, прозвучит короткий тональный сигнал, и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном действии.

- 1** Нажмите  для доступа к меню.

- 2** Нажмите  или , чтобы выделить элемент **Контакты**, затем нажмите  для выбора. Записи сортируются в алфавитном порядке.

- 3** Наберите первый знак нужного псевдонима. Отобразится мигающий курсор.

- 4** Наберите нужный псевдоним на клавиатуре. Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ вправо.

Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу . Нажмите и удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста.

В первой строке на дисплее появятся набранные символы. В следующих строках дисплея появится краткий перечень результатов поиска. Поиск псевдонима выполняется без учета регистра. При наличии двух или более пунктов с одним названием на дисплее радиостанции отобразится тот, который стоит первым в списке контактов.

-
- 5 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

 - 6 Нажмите кнопку **РТТ** для выполнения вызова. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. На дисплее отобразится псевдоним получателя.

 - 7 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

 - 8 Для прослушивания отпустите кнопку **РТТ**.

При ответе вызываемой радиостанции светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом, радиостанция активирует звуковые сигналы, и ответ прозвучит в динамике радиостанции.

-
- 9 Если активирована функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **РТТ** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **РТТ** для ответа на вызов.



Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.

На дисплее появится сообщение Выз. законч.

Выполнение группового, частного, телефонного или общего вызова с помощью поиска псевдонима


Для доступа к псевдониму требуемого абонента можно использовать буквенно-цифровой поиск или поиск псевдонима.




Этой функцией можно воспользоваться, только находясь в списке контактов.

Примечание: Нажмите кнопку  или , чтобы прекратить поиск псевдонима.


Если отпустить кнопку **PTT** во время выполнения вызова, то вызов будет прерван без сопутствующей индикации, и радиостанция вернется к предыдущему экрану.



Радиостанцию можно запрограммировать на проверку доступности радиостанции перед выполнением частного вызова. Если вызываемая радиостанция недоступна, прозвучит короткий тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение **Абонент недоступен**; перед началом проверки доступности радиостанции происходит возврат к меню.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент **Контакты**, затем нажмите  для выбора. Записи сортируются в алфавитном порядке.

- 3 Наберите первый знак нужного псевдонима. Отобразится мигающий курсор.

- 4 Наберите нужный псевдоним на клавиатуре. Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ вправо. Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу . В первой строке на дисплее появятся набранные символы. Во второй строке на дисплее появится псевдоним, соответствующий указанным символам. Поиск псевдонима выполняется без учета регистра. При наличии двух или более пунктов с одним названием на дисплее радиостанции отобразится тот, который стоит первым в списке контактов.

- 5 При необходимости используйте  или  для перехода к нужному пункту.

- 6 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

- 7 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова.

Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. В первой строке дисплея появится идентификатор вызываемой радиостанции. Во второй строке отобразится тип вызова и значок вызова.


-
- 8** Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
-
- 9** Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**. При ответе вызываемой радиостанции светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом.
-
- 10** Если функция индикации свободного канала активирована, то в момент отпускания кнопки **PTT** на целевой радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.




Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.




Прозвучит короткий тональный сигнал. На дисплее появится сообщение **Выз. законч.**


Назначение пункта программируемой цифровой клавише


Примечание: Для получения подробной информации о выполнении группового, частного и общего вызова с помощью запрограммированных цифровых клавиш см. раздел *Выполнение группового, частного или общего вызова с помощью программируемой цифровой клавиши* на стр. 65.

- 1** Нажмите  для доступа к меню.



- 2** Нажмите  или , чтобы выделить элемент Контакты, затем нажмите  для выбора. Записи сортируются в алфавитном порядке.

- 3** Нажмите  или , чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Прогр. кнопку, затем нажмите  для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимую цифровую клавишу, затем нажмите  для выбора.

Если цифровой клавише уже назначена другая запись, на дисплее появится сообщение Клавиша уже использов., после чего в первой строке дисплея появится сообщение Заменить?. Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Да, затем нажмите , чтобы перезаписать назначение цифровой клавиши.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Нет, затем нажмите , чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Каждую запись можно назначать различным цифровым клавишам. Перед каждой цифровой клавишей, назначенной для записи, стоит значок ✓. Если значок ✓ стоит перед

элементом Пусто, это означает, что цифровая клавиша не назначена.

Если цифровая клавиша назначена для записи в конкретном режиме, эту функцию нельзя включить длительным нажатием этой цифровой клавиши в другом режиме.








После этого прозвучит тональный сигнал успешного действия, а на дисплее появится Контакт сохр-н.











На экране автоматически отобразится предыдущее меню.

Удаление связи между записью и программируемой цифровой клавишей

- 1 Выполните доступ к необходимому псевдониму или идентификатору с помощью следующих элементов:

Элемент управления	Этапы
Запрограммированная цифровая клавиша	Длинным нажатием запрограммированной цифровой клавиши выберите необходимый


Элемент управления	Этапы
	<p>псевдоним или идентификатор, затем нажмите  для выбора.</p>
<p>Меню</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="505 333 776 412">1 Нажмите  для доступа к меню. <li data-bbox="505 423 776 732">2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Контакты, затем нажмите  для выбора. Записи сортируются в алфавитном порядке. <li data-bbox="505 742 776 907">3 Нажмите  или , чтобы выделить необходимый псевдоним или




Элемент управления	Этапы
	<p>идентификатор абонента, затем нажмите  для выбора.</p>
<p>2</p>	<p>Нажмите  или , чтобы выделить элемент Progr. кнопку, затем нажмите  для выбора.</p>
<p>3</p>	<p>Нажмите  или , чтобы выделить элемент Пусто, затем нажмите  для выбора. В первой строке дисплея появится сообщение Очист. все кнопки? .</p>
<p>4</p>	<p>Нажмите  или , чтобы выделить элемент Да, затем нажмите  для выбора.</p> <p>Примечание: При удалении записи связь между этой записью и соответствующими запрограммированными цифровыми клавишами отменяется.</p>




После этого прозвучит тональный сигнал успешного действия, а на дисплее появится Контакт сохр-н.




На экране автоматически отобразится предыдущее меню.


Добавление нового контакта


- 1 Нажмите  для доступа к меню.




- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Контакты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Новый контакт, затем нажмите  для выбора.


- 4 Нажмите  или , чтобы выделить необходимый тип контакта (Радио контакт или Тел. контакт), затем нажмите  для выбора.




- 5 С помощью клавиатуры введите номер контакта и нажмите , чтобы подтвердить.




- 6 С помощью клавиатуры введите имя контакта и нажмите , чтобы подтвердить.


- 7 При добавлении контакта радиостанции нажмите  или , чтобы выделить необходимый тип звонка, затем нажмите  для выбора.
После этого прозвучит тональный сигнал успешного действия, а на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.


Отправка сообщения контакту


- 1 Нажмите  для доступа к меню.


- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Контакты, затем нажмите  для выбора.


- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Новый контакт, затем нажмите  для выбора.


4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый тип контакта (Радио контакт или Тел. контакт), затем нажмите  для выбора.


5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним, затем нажмите  для выбора.


6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Отпр. сообщ., затем нажмите  для выбора.


7 Нажмите , чтобы отправить сообщение.


2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Тонь/опов., затем нажмите  для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Сигналы выз., затем нажмите  для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Опов. о выз, затем нажмите  для выбора. Текущий тональный сигнал отмечен значком ✓.


7 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый тональный сигнал, затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать ◀ или ▶ для изменения выбранного параметра.

Настройки сигналов вызова

Активация и деактивация сигналов вызова для оповещений о вызове














Для получаемых оповещений о вызове можно выбрать, включить или выключить сигнал вызова.




1 Нажмите  для доступа к меню.



Рядом с выбранным сигналом появится значок ✓.


Активация и деактивация сигналов вызова для частных вызовов

Для получаемых частных вызовов можно включить или выключить сигнал вызова.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.
- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Тоны/опов., затем нажмите  для выбора.
- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сигналы выз., затем нажмите  для выбора.

- 6 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Частн. вызов, затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать  или  для изменения выбранного параметра.


- 7 Нажмите , чтобы активировать или деактивировать сигналы частных вызовов.


Если сигналы частных вызовов активированы, на дисплее появится значок ✓ рядом с сообщением Активировано.

Если сигналы частных вызовов деактивированы, значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.


Активация и деактивация сигналов вызова для текстовых сообщений

Для получаемых текстовых сообщений можно включить или выключить сигнал вызова.


- 1 Нажмите  для доступа к меню.


- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Тоны/опов., затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Сигналы выз., затем нажмите  для выбора.


- 6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Текст. сообщ., затем нажмите  для выбора. Текущий тональный сигнал отмечен значком ✓.


- 7 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый тональный сигнал, затем нажмите  для выбора. Рядом с выбранным сигналом появится значок ✓.


Активация и деактивация сигналов вызова для телеметрических статусных текстовых сообщений


Для получаемых телеметрических статусных текстовых сообщений можно включить или выключить сигнал вызова.


- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.



- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Тоны/опов., затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Сигналы выз., затем нажмите  для выбора.

- 6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Телеметрия, затем нажмите  для выбора.

Текущий тональный сигнал отмечен значком ✓.

7 Выполните одно из следующих действий.



- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить нужный тональный сигнал, затем нажмите  для выбора. На дисплее отобразится сообщение Тон <номер> выбран и слева от выбранного сигнала появится значок ✓.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Выкл., затем нажмите  для выбора. На дисплее появится сообщение Звонок телеметр. выкл., и значок ✓ появится слева от элемента Выкл.

Назначение типа звонка


Радиостанцию можно запрограммировать на включение одного из десяти заранее заданных сигналов вызова при поступлении оповещения о вызове или текстового сообщения от определенного контакта.




Сигналы вызова будут воспроизводиться при перемещении по списку.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Контакты, затем нажмите  для выбора. Записи сортируются в алфавитном порядке.
- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор, затем нажмите  для выбора.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Просм./Ред, затем нажмите  для выбора.
- 5 ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Звонок, затем нажмите  для выбора.
- 6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый тип звонка, затем нажмите  для выбора. Текущий тональный сигнал отмечен значком ✓.
- 7 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый тональный сигнал, затем

нажмите  для выбора. Рядом с выбранным сигналом появится значок . На дисплее появится сообщение Контакт сохранен.

Все тональные сигналы

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.


- 3 Перейдите к элементу Параметры р/с. Выберите элемент Тоны/опов. Выберите элемент Все тоны. Элемент Все тоны можно активировать или деактивировать.




Выбор типа сигнала оповещения

Радиостанцию можно запрограммировать на один предустановленный вибровывоз. Если элемент «Все тоны» деактивирован, радиостанция отобразит значок «Все тоны без звука».

Если элемент «Все тоны» активирован, отобразится значок соответствующего типа сигнала оповещения.

Радиостанция подаст один сигнал вибровывоза в случае кратковременного типа звонка. Радиостанция подаст повторяющийся сигнал вибровывоза в случае повторяющегося типа звонка. При использовании режима «Звонок и вибр.» радиостанция подаст определенный тип звонка в случае любой входящей передачи (например, оповещение о вызове, сообщение или задание). Он звучит как положительный клавишный сигнал или пропущенный вызов. Если в списке имеются уведомления, радиостанция повторяет вибровывоз каждые 5 минут.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Перейдите к элементу Параметры р/с. Выберите элемент Тоны/опов. Выберите элемент Тип оп. о выз.

4 Выберите один из следующих вариантов:

- Звонок
- Вибрация
- Звонок и вибр.
- Бесшум.

Функция оповещения с нарастающей громкостью

Радиостанцию можно запрограммировать на непрерывное оповещение пользователя, когда он не отвечает на вызов. При этом громкость тревожного сигнала постепенно автоматически повышается. Эта функция называется оповещением с нарастающей громкостью.

Функции журнала вызовов

Радиостанция ведет учет всех недавних исходящих, ответных и пропущенных частных вызовов. Журнал вызовов позволяет просматривать недавние вызовы и управлять ими.

В каждом списке вызовов можно выполнять следующие операции:




- сохранение идентификаторов в контактах;
- Удаление




- Просмотр информации



Просмотр недавних вызовов

Существуют следующие списки вызовов: Пропущен., Ответен. и Исходящие.

1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Журн. выз., затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите  или , чтобы выделить нужный список, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится список вызовов, начиная с последнего по времени.



4 Нажмите  или , чтобы просмотреть список.

Для выполнения частного вызова с текущим выбранным псевдонимом или идентификатором нажмите кнопку **РТТ**.

Экран пропущенных вызовов





Если вы пропустили какой-либо вызов, в списке уведомлений появится сообщение о пропущенном вызове. На дисплее отобразится сообщение Пропущенные вызовы.

Выполните одно из следующих действий.





- Нажмите кнопку  для просмотра идентификатора пропущенного вызова. На дисплее появится журнал пропущенных вызовов.
- Чтобы сохранить или удалить пункт, нажмите .

Сохранение псевдонима из списка вызовов








Для сохранения идентификатора псевдоним необязателен.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Журн. выз., затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить нужный список, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Оставить, затем нажмите  для выбора. Отобразится мигающий курсор. При необходимости введите с клавиатуры псевдоним для данного идентификатора и нажмите . На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Удаление вызова из списка вызовов

- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Журн. выз., затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите  или , чтобы выделить нужный список, затем нажмите  для выбора.

Если выбранный список вызовов не содержит ни одного пункта, на дисплее появится сообщение Список пуст. Кроме того, если активированы тональные сигналы клавиатуры, прозвучит сигнал низкой тональности (см. раздел *Включение и выключение тональных сигналов клавиатуры* на стр. 171).

- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор, затем нажмите Ⓜ для выбора.
- 5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Delete Entry? (Удалить пункт?), затем нажмите Ⓜ для выбора.
- 6 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы удалить пункт, нажмите Ⓜ, чтобы выбрать элемент Да. На дисплее появится сообщение Пункт удален.
 - Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Нет, затем нажмите кнопку Ⓜ, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Просмотр информации в списке вызовов

- 1 Нажмите Ⓜ для доступа к меню.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Журн. выз., затем нажмите Ⓜ для выбора.
- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить нужный список, затем нажмите Ⓜ для выбора.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор, затем нажмите Ⓜ для выбора.
- 5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Дет. данные, затем нажмите Ⓜ для выбора. Информация отобразится на дисплее.

Функция оповещения о вызове


Функция оповещения о вызове позволяет оповестить пользователя определенной радиостанции о необходимости вызвать вас, когда у него будет такая возможность.

Эту функцию можно использовать, только если абоненту присвоен псевдоним или идентификатор. Доступ к функции осуществляется в меню через список контактов или с помощью ручного набора.

Прием оповещения о вызове и ответ на него

При получении пейджингового оповещения о вызове на дисплее отображается список уведомлений с указанием оповещения о вызове, с псевдонимом или идентификатором вызывающей радиостанции, .








Когда прозвучит повторяющийся тональный сигнал и светодиодный индикатор мигнет желтым цветом, выполните одно из следующих действий.




- Чтобы выполнить ответный частный вызов, нажмите кнопку **РТТ**, пока на дисплее еще отображается оповещение о вызове в списке уведомлений.
- Нажмите , чтобы выйти из списка уведомлений. Оповещение будет перемещено в журнал пропущенных вызовов.

Для получения подробной информации о списке уведомлений см. раздел [Список уведомлений](#) на стр. 168.

Для получения подробной информации о списке пропущенных вызовов см. раздел [Функции журнала вызовов](#) на стр. 108.

Создание оповещения о вызове из списка контактов

- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Контакты, затем нажмите  для выбора.
- 3 Выполните одно из действий, описанных ниже, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента:
 - напрямую выберите псевдоним или идентификатор абонента;
 - Нажмите  или , чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите  для выбора.

- используйте меню Ручной набор.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Радио контакт, затем нажмите  для выбора.
- В первой строке на дисплее появится сообщение Номер р/с:, во второй строке появится мигающий курсор. Наберите идентификатор абонента, которому требуется отправить пейджинговое сообщение, и нажмите .

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент

Опов. о выз., затем нажмите  для выбора.

На дисплее отобразится сообщение Опов. о выз. и псевдоним или идентификатор абонента, указывая на то, что оповещение о вызове отправлено.

Во время отправки оповещения о вызове светодиодный индикатор постоянно горит зеленым цветом.

При подтверждении получения оповещения о вызове на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае неподтверждения получения оповещения о вызове на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Создание оповещения о вызове с помощью кнопки доступа одним нажатием

Нажмите запрограммированную кнопку **доступа одним нажатием**, чтобы отправить оповещение о вызове предварительно заданному псевдониму или идентификатору.

На дисплее отобразится сообщение Опов. о выз. и псевдоним или идентификатор абонента, указывая на то, что оповещение о вызове отправлено.

Во время отправки оповещения о вызове светодиодный индикатор постоянно горит зеленым цветом.

При подтверждении получения оповещения о вызове на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае неподтверждения получения оповещения о вызове на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Короткое нажатие От 0,05 секунды до 0,75 секунды.

Нажмите и удерживайте От 1,00 секунды до 3,75 секунды.

За кнопкой **экстренного режима** закреплена функция включения/выключения экстренного режима. Информацию о назначении кнопки **экстренного режима** вы можете получить у дилера.

Примечание: Если короткое нажатие кнопки **экстренного режима** отведено для включения экстренного режима, то длительное нажатие кнопки **экстренного режима** отводится для выхода из экстренного режима.

Если длительное нажатие кнопки **экстренного режима** отведено для включения экстренного режима, то короткое нажатие кнопки **экстренного режима** отводится для выхода из экстренного режима.

Ваша радиостанция позволяет посылать экстренные сигналы оповещения **трех** типов:

- Экстренный сигнал оповещения.
- Экстренный сигнал оповещения с вызовом.

Работа в экстренном режиме

Экстренный сигнал оповещения служит для уведомления о чрезвычайных обстоятельствах. Экстренный вызов можно совершить в любой момент, с любого экрана даже при наличии активности на текущем канале.

Длительность нажатия запрограммированной кнопки **экстренного режима** может установить дилер, кроме длительного нажатия, которое аналогично для всех кнопок.

- Экстренный сигнал оповещения с последующей голосовой передачей.

Примечание: Только **ОДИН** из указанных экстренных сигналов оповещения может быть назначен запрограммированной кнопке **экстренного режима**.






Кроме того, каждый сигнал оповещения имеет следующие типы:

- **Обычный** — передача сигнала оповещения сопровождается звуковой и/или визуальной индикацией.
- **Беззвучный** — передача сигнала оповещения не сопровождается звуковой и визуальной индикацией. Радиостанция принимает вызов без воспроизведения звука через динамики радиостанции, пока вы не нажмете кнопку **РТТ** для начала вызова.
- **Беззвучный с голосом** — передача сигнала оповещения не сопровождается звуковой и визуальной индикацией, но звук всех входящих вызовов поступает через динамики.



Прием экстренного сигнала оповещения

При приеме экстренного сигнала оповещения появляется значок экстренного сигнала, звучит



тональный сигнал, светодиодный индикатор мигает красным цветом, и на дисплее радиостанции отображается псевдоним отправителя экстренного сигнала. Если принято несколько сигналов оповещения, то все псевдонимы абонентов, отправивших экстренные сигналы, отобразятся в списке сигналов оповещения.

- 1 При получении экстренного сигнала оповещения выполните одно из следующих действий.
 - Если отображается один псевдоним отправителя экстренного вызова, нажмите , чтобы просмотреть дополнительную информацию. снова нажмите , чтобы просмотреть подробные сведения о действиях.
 - Если в списке сигналов оповещения отображается несколько псевдонимов отправителей экстренного вызова, нажмите  или , чтобы выделить нужный псевдоним, затем нажмите , чтобы просмотреть дополнительную информацию.

Снова нажмите , чтобы просмотреть варианты действий.

- 2 Чтобы закрыть список сигналов оповещения, нажмите  и выберите вариант «Да». Чтобы снова открыть список сигналов оповещения, нажмите  для входа в меню и выберите элемент Список сигн.

Ответ на экстренный сигнал оповещения

- 1 В списке сигналов оповещения нажмите  или , чтобы выделить необходимый псевдоним.
- 2 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1–2 дюйма) от рта.
Если активирована функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен для использования.

- 3 Нажмите кнопку **PTT**, чтобы передать неэкстренное голосовое сообщение той же группе, которой предназначался экстренный сигнал оповещения.

Экстренное голосовое сообщение может передавать только радиостанция, инициировавшая экстренный режим. Все другие радиостанции (включая радиостанцию, принявшую экстренный сигнал) осуществляют неэкстренную передачу голоса.

Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. Радиостанция остается в экстренном режиме.

- 4 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

- 5 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**. При ответе радиостанции, с которой был отправлен экстренный сигнал оповещения, светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом, светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом, радиостанция активирует звуковые сигналы, и ответ прозвучит в динамике радиостанции. На

дисплее появится значок группового вызова, идентификатор группы и идентификатор передающей радиостанции.

-
- 6 На дисплее радиостанции отобразится список сигналов оповещения.
-

Отправка экстренного сигнала оповещения

Данная функция позволяет отправлять неголосовой экстренный сигнал оповещения, который вызывает экстренную индикацию для группы радиостанций.

Если радиостанция настроена на беззвучную отправку экстренного сигнала оповещения, то звуковая и визуальная индикация в экстренном режиме отсутствует.

Нажмите запрограммированную кнопку **включения экстренного вызова**.

На дисплее появится сообщение Сигн. пер. и псевдоним получателя. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом, и на главном экране появится значок экстренного сигнала.

После подтверждения получения экстренного сигнала оповещения прозвучит экстренный тональный сигнал, и светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом. На дисплее появится сообщение Сигн. отпр.

Если, несмотря на все повторные попытки, получение экстренного сигнала оповещения не будет подтверждено, прозвучит тональный сигнал и на дисплее появится сообщение Сиг. не получ.

Радиостанция выйдет из режима экстренного сигнала оповещения и вернется к главному экрану.

Отправка экстренного сигнала оповещения с вызовом

Данная функция позволяет отправлять экстренный сигнал оповещения группе радиостанций. После подтверждения получения сигнала радиостанцией, входящей в группу, эта группа радиостанций сможет поддерживать связь на запрограммированном экстренном канале.

Если радиостанция настроена на беззвучную отправку экстренного сигнала оповещения, то звуковая и визуальная индикация в экстренном

режиме отсутствует. Принимаемые вызовы не будут идти на динамик радиостанции до тех пор, пока вы не нажмете кнопку **PTT**, чтобы инициировать вызов.

Если радиостанция настроена на беззвучную отправку с голосовой связью, то звуковая и визуальная индикация в экстренном режиме отсутствует. Принимаемые вызовы будут идти на динамик радиостанции. Индикация появится только после того, как вы нажмете кнопку **PTT** для инициирования вызова или ответа на вызов.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **включения экстренного режима**.

На дисплее появится сообщение Сигн. пер. и псевдоним получателя. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом, и на главном экране появится значок экстренного сигнала.

После подтверждения получения экстренного сигнала оповещения прозвучит экстренный тональный сигнал, и светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом. На дисплее появится сообщение Сигн. отпр.

2 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

3 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом, и на дисплее появится значок группы.

4 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

5 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**. Если активирована функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать.

6 Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

7 Завершив вызов, нажмите кнопку **выключения экстренного режима**, чтобы выйти из экстренного режима. Радиостанция вернется к главному экрану.

Отправка экстренного сигнала оповещения с последующей голосовой передачей

Данная функция позволяет отправлять экстренный сигнал оповещения группе радиостанций. Микрофон радиостанции активируется автоматически, позволяя поддерживать связь с группой радиостанций без нажатия кнопки **PTT**.

Этот режим работы микрофона называется «горячий микрофон».

Если в радиостанции активирован режим экстренного цикла, то повторы периодов «горячего микрофона» и приема выполняются в течение заданного времени. В режиме экстренного цикла принимаемые вызовы звучат в динамике радиостанции.

После нажатия кнопки **PTT** во время запрограммированного периода приема, прозвучит тональный сигнал запрета, означающий, что нужно отпустить кнопку **PTT**. Радиостанция радиостанция проигнорирует нажатие кнопки **PTT** и останется в экстренном режиме.

Примечание: Если нажать кнопку **PTT** в режиме «горячего микрофона» и удерживать ее нажатой после того, как период «горячего микрофона» завершится, радиостанция продолжит передачу, пока вы не отпустите кнопку **PTT**.

Если радиостанция настроена на беззвучную отправку экстренного сигнала оповещения, то звуковая и визуальная индикация в экстренном режиме отсутствует. Принимаемые вызовы не будут идти на динамик радиостанции до тех пор, пока не истечет запрограммированный период передачи в режиме «горячего микрофона» и вы не нажмете кнопку **PTT**.

Если радиостанция настроена на беззвучную отправку с голосовой связью, то звуковая и визуальная индикация при осуществлении вызова через «горячий микрофон» во время экстренного режима отсутствует. Звук будет идти на динамик радиостанции, когда вызываемая радиостанция ответит после истечения запрограммированного периода передачи в режиме «горячего микрофона». Индикация появится только после того, как вы нажмете кнопку **PTT**.

Примечание: Если подтверждение экстренного сигнала оповещения не будет получено,

радиостанция не будет его повторять и напрямую войдет в режим «горячего микрофона».

1 Нажмите запрограммированную кнопку **включения экстренного режима** . На дисплее появится сообщение Сигн. пер. и псевдоним получателя. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом, и появится значок экстренного сигнала.

2 Когда на дисплее появится сообщение Сигн. отпр., говорите прямо в микрофон. В режиме «горячего микрофона» передача осуществляется автоматически, не требуя нажатия кнопки **РТТ** до завершения периода «горячего микрофона». Во время передачи светодиодный индикатор горит постоянным зеленым цветом, и на дисплее появляется значок экстренного сигнала.

3 Радиостанция автоматически прекращает передачу, когда истекает заданный период цикла «горячего микрофона» и приема вызовов, если активирован режим экстренного цикла.

4 По окончании периода «горячего микрофона» передача автоматически прекращается. Чтобы повторить передачу, нажмите кнопку **РТТ**.

Возврат в экстренный режим

Примечание: Эта функция доступна только для радиостанции, посылающей экстренный сигнал оповещения.

Это может иметь место в двух случаях:

- Находясь в экстренном режиме, вы переключились на другой канал. Это приводит к выходу из экстренного режима. Если на новом канале активирован экстренный сигнал оповещения, радиостанция возвращается в экстренный режим.
- Вы нажали запрограммированную кнопку **включения экстренного режима** во время инициации/передачи экстренного сигнала. Радиостанция выходит из этого режима, затем возвращается в экстренный режим.

Выход из экстренного режима после отправки экстренного сигнала оповещения

Радиостанция выходит из экстренного режима в одном из следующих случаев.

- Подтверждение получения экстренного сигнала оповещения (только при отправке **экстренного сигнала оповещения**).
- Завершение числа повторных попыток для отправки сигнала.
- Нажатие кнопки **выключения экстренного режима**.

Примечание: Выход из экстренного режима также происходит при выключении питания радиостанции. При последующем включении питания радиостанция не возвращается в экстренный режим.


Если во время работы радиостанции в экстренном режиме перейти на канал, для которого не настроена экстренная система, на дисплее появится сообщение Не экстренн.

Работа с текстовыми сообщениями

Радиостанция может принимать данные, например текстовые сообщения, отправленные с другой радиостанции или по электронной почте.




Максимальная длина текстового сообщения вместе со строкой темы сообщения (отображаемой при получении сообщения,


отправленного по электронной почте) составляет **140** знаков, а принимаемого сообщения — 280 знаков.




Примечание: Главный экран можно открыть в любой момент с помощью длительного нажатия кнопки .

Создание и отправка текстового сообщения






- 1 Выполните доступ к функции **Текстовые сообщения**.


Элементы управления радиостанции	Этапы
Запрограммированная кнопка текстовых сообщений	Нажмите запрограммированную кнопку текстовых сообщений .
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы

Элементы управления радиостанции	Этапы
	<p>выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.</p>









2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Написать, а затем нажмите  для выбора. Отобразится мигающий курсор.

3 Наберите сообщение на клавиатуре.

Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите  или , чтобы переместить курсор на один символ вправо. Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу . Нажмите и удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста.

4 Завершив набор сообщения, нажмите  один раз.

5 В зависимости от того, нужно ли отправить, сохранить, повторно отредактировать или удалить новое сообщение, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите  или , чтобы выделить элемент Отправить, затем нажмите , чтобы отправить сообщение.
- Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сохранить, затем нажмите , чтобы сохранить сообщение в папке «Черновики».
- Нажмите , чтобы отредактировать сообщение.
- Нажмите  еще раз, чтобы выбрать между удалением сообщения и сохранением его в папке «Черновики».

На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, сопровождающее процесс отправки сообщения.

Если сообщение будет отправлено, прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Если сообщение не будет отправлено, прозвучит сигнал низкой тональности, и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.





Если текстовое сообщение не удастся отправить, на дисплее радиостанции появится экран опции Отпр. снова (см. раздел [Управление текстовыми сообщениями после сбоя отправки](#) на стр. 128).




Отправка шаблона текстового сообщения

Радиостанция поддерживает до 50 шаблонов текстовых сообщений, запрограммированных дилером.

Шаблоны сообщения задаются заранее, но допускают редактирование при отправке.

- 1 Выполните доступ к функции **Текстовые сообщения**.






Элементы управления радиостанции	Этапы
Запрограммированная кнопка текстовых сообщений	Нажмите запрограммированную кнопку ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ .
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Быстр. текст, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить





Быстр.текст, затем нажмите  для выбора сообщения.

4 При необходимости отредактируйте сообщение с помощью клавиатуры.



Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите  или , чтобы переместить курсор на один символ вправо. Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу . Нажмите и удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста.

5 Завершив набор сообщения, нажмите один раз.

6 В зависимости от того, нужно ли отправить, сохранить, повторно отредактировать или удалить новое сообщение, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Отправить, затем нажмите , чтобы отправить сообщение.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Сохранить, затем нажмите , чтобы сохранить сообщение в папке «Черновики».
- Нажмите , чтобы отредактировать сообщение.
- Нажмите  еще раз, чтобы выбрать между удалением сообщения и сохранением его в папке «Черновики».

7 Для отправки сообщения укажите получателя

- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор, затем нажмите  для выбора.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора. В первой строке на дисплее

появится сообщение Номер р/с: . Во второй строке появится мигающий курсор. Введите псевдоним или идентификатор абонента,

затем нажмите .

На дисплее появится , мини-уведомление, сопровождающее процесс отправки сообщения.

Если сообщение будет отправлено успешно, прозвучит тональный сигнал и на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Если сообщение не удастся отправить, прозвучит сигнал низкой тональности, и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Отправка шаблона текстового сообщения с помощью кнопки доступа одним нажатием

Чтобы отправить предварительно заданный шаблон текстового сообщения на заранее заданный псевдоним или идентификатор, нажмите запрограммированную кнопку **доступа одним нажатием**.

На дисплее появится мини-уведомление, сопровождающее процесс отправки сообщения.

Если сообщение будет отправлено успешно, прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Если сообщение не удастся отправить, прозвучит сигнал низкой тональности, и на дисплее появится сообщение мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Если текстовое сообщение не удастся отправить, на дисплее радиостанции появится экран опции Отпр. снова (см. раздел [Управление текстовыми сообщениями после сбоя отправки](#) на стр. 128).

Доступ к папке «Черновики»


Текстовое сообщение можно сохранить и отправить позднее.

При нажатии кнопки **РТТ** или изменении режима во время набора или редактирования текстового сообщения экран набора/редактирования

закрывается, а текущее текстовое сообщение автоматически сохраняется в папку «Черновики».

При этом новые текстовые сообщения всегда добавляются в начало списка.





В папке «Черновики» может храниться до 10 (десяти) сообщений. Если папка заполнена, то при добавлении в нее нового текстового сообщения самое старое сообщение автоматически удаляется.







Примечание: Главный экран можно открыть в любой момент с помощью длительного нажатия кнопки .

Просмотр сохраненного текстового сообщения


- 1 Выполните доступ к функции **Текстовые сообщения**.




Элементы управления радиостанции	Этапы
Запрограммированная кнопка текстовых сообщений	Нажмите запрограммированную кнопку текстовых сообщений .






Элементы управления радиостанции	Этапы
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.


- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Черновики, затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите  или , чтобы выделить нужное сообщение, затем нажмите  для выбора.

Редактирование и отправка сохраненного текстового сообщения








- 1 Повторно нажмите  во время просмотра сообщения.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Редакт., затем нажмите  для выбора. Отобразится мигающий курсор.

- 3 Наберите сообщение на клавиатуре.
 Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите  или , чтобы переместить курсор на один символ вправо. Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу . Нажмите и удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста.

- 4 Завершив набор сообщения, нажмите  один раз.

- 5 Укажите получателя сообщения

- Нажмите  или , чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор, затем нажмите  для выбора.
- Нажмите  или , чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора. В первой строке на дисплее появится сообщение Номер р/с: . Во второй строке появится мигающий курсор. Введите псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите .

На дисплее отобразится мини-уведомление, указывая на процесс отправки сообщения.




Если сообщение будет отправлено успешно, прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Если сообщение не удастся отправить, прозвучит сигнал низкой тональности, и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Если текстовое сообщение не удастся отправить, оно будет автоматически перемещено в папку «Отправленные» и помечено значком сбоя отправки.


Удаление сохраненного текстового сообщения из папки «Черновики»

- 1 Выполните доступ к функции **Текстовые сообщения**.

Элементы управления радиостанции	Этапы
Запрограммированная кнопка текстовых сообщений	Нажмите запрограммированную кнопку текстовых сообщений .
Меню	<ol style="list-style-type: none">1 Нажмите  для доступа к меню.2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сообщения, затем

Элементы управления радиостанции

Этапы

нажмите  для выбора.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Черновики, затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите  или , чтобы выделить нужное сообщение, затем нажмите  для выбора.
- 4 Повторно нажмите  во время просмотра сообщения.
- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Удалить, и нажмите , чтобы удалить сообщение.


Управление текстовыми сообщениями после сбоя отправки

Находясь на экране опции Отпр. снова, можно выполнить одно из следующих действий:

- отправить повторно;
- переслать;
- редактировать.

Примечание: Если тип канала (т.е. конвенциональный цифровой, Saracity Plus или Linked Saracity Plus) не совпадает, будут доступны только редактирование и пересылка неотправленного сообщения.

Повторная отправка текстового сообщения




Чтобы повторно отправить сообщение на тот же псевдоним или идентификатор абонента/ группы, нажмите .

Если сообщение будет отправлено успешно, прозвучит тональный сигнал и на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.







Если сообщение не удастся отправить, на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.


Пересылка текстового сообщения

Выберите вариант Пересл., чтобы отправить сообщение на другой псевдоним или идентификатор абонента/группы.

1 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Пересл., затем нажмите  для выбора.

2 Укажите получателя сообщения.

- Нажмите  или , чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор, затем нажмите  для выбора.
- Нажмите  или , чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора. В первой строке на дисплее появится сообщение Номер р/с: . Во второй строке появится мигающий курсор. Введите

псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите .

На экране появится Текстовое сообщение: <псевдоним или идентификатор абонента/ группы>, сопровождающее процесс отправки сообщения.

Если сообщение будет отправлено успешно, прозвучит тональный сигнал и на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Если сообщение не удастся отправить, прозвучит сигнал низкой тональности и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.






Редактирование текстового сообщения


Чтобы отредактировать сообщение перед отправкой, выберите опцию Редакт.

Примечание: Отображаемую строку темы (в случае, если сообщение отправлено по электронной почте) редактировать нельзя.





1 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Редакт., затем нажмите  для выбора. Отобразится мигающий курсор.

2 Отредактируйте сообщение с помощью клавиатуры.



Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите  или , чтобы переместить курсор на один символ вправо. Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу . Нажмите и удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста.

3 Завершив набор сообщения, нажмите  один раз.

4 В зависимости от того, нужно ли отправить, сохранить, повторно отредактировать или удалить новое сообщение, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Отправить, затем нажмите , чтобы отправить сообщение.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Сохранить, затем нажмите , чтобы сохранить сообщение в папке «Черновики».
- Нажмите , чтобы отредактировать сообщение.
- Нажмите  еще раз, чтобы выбрать между удалением сообщения и сохранением его в папке «Черновики».

5 Для отправки сообщения укажите получателя

- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор, затем нажмите  для выбора.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора. В первой строке на дисплее

появится сообщение Номер р/с: . Во второй строке появится мигающий курсор. Введите псевдоним или идентификатор абонента,

затем нажмите .

На дисплее отобразится Текст сообщ.: <псевдоним или идентификатор абонента группы>, подтверждая процесс отправки сообщения.


Если сообщение будет отправлено успешно, прозвучит тональный сигнал и на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Если сообщение не удастся отправить, прозвучит сигнал низкой тональности и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Управление отправленными текстовыми сообщениями


После отправки текстовые сообщения автоматически сохраняются в папке «Отправленные». При этом новые сообщения всегда добавляются в начало списка.




В папке «Отправленные» может храниться до тридцати (30) сообщений. Если папка заполнена, то при добавлении в нее нового текстового сообщения самое старое сообщение автоматически удаляется.







Примечание: Главный экран можно открыть в любой момент с помощью длительного нажатия кнопки .

Просмотр отправленного текстового сообщения

- 1 Для доступа к функции **Текстовые сообщения** выполните одно из следующих действий.

Элементы управления радиостанции	Этапы
Запрограммированная кнопка текстовых сообщений	Нажмите запрограммированную кнопку текстовых сообщений .
Меню	1 Нажмите  для доступа к меню.

Элементы управления радиостанции	Этапы
	2 Нажмите  или  , чтобы выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Отправленные, затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите  или , чтобы перейти к нужному сообщению, затем нажмите  для выбора.
Строка темы может отображаться, если сообщение отправлено с помощью приложения электронной почты.
Значок в правом верхнем углу обозначает статус сообщения (см. [Значки отправленных элементов](#) на стр. 44).

Пересылка отправленного текстового сообщения

При просмотре отправленного текстового сообщения можно выбрать одну из следующих опций:

- Отпр. снова
- Вперед
- Редакт.
- Удаление


Примечание: Если тип канала (т.е. конвенциональный цифровой, Saracity Plus или Linked Saracity Plus) не совпадает, будут доступны только редактирование, пересылка и удаление отправленного сообщения.




1 Повторно нажмите  во время просмотра сообщения.

2 Нажмите  или  для выбора одной из опций, затем нажмите  для выбора.

Опция	Этапы
Вперед	Выберите опцию Пересл., чтобы отправить выбранное текстовое

Опция	Этапы
	сообщение на другой псевдоним или идентификатор абонента/ группы, (см. раздел Пересылка текстового сообщения на стр. 128).
Редакт.	Выберите опцию Редакт., чтобы отредактировать выбранное текстовое сообщение перед отправкой(см. раздел Редактирование текстового сообщения на стр. 129).
Удаление	Выберите опцию Удалить, чтобы удалить текстовое сообщение.
Отпр. снова	Выберите опцию Отпр. снова, чтобы повторно отправить выбранное текстовое сообщение на тот же псевдоним или идентификатор абонента/группы. На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, подтверждающее, что на

Опция	Этапы
	<p>вызываемую радиостанцию отправляется то же самое сообщение.</p> <p>Если сообщение будет отправлено успешно, прозвучит тональный сигнал и на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.</p> <p>Если сообщение не удастся отправить, прозвучит сигнал низкой тональности и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.</p> <p>Если сообщение не удастся отправить, на дисплее радиостанции появится экран опции Отпр. снова. Чтобы повторно отправить сообщение на тот же псевдоним или идентификатор абонента/группы, нажмите .</p>

Опция	Этапы
	<p>Примечание: При изменении громкости и нажатии любой кнопки, кроме ,  или , происходит возврат к сообщению.</p> <p>Если нажать кнопку РТТ для инициирования частного или группового вызова или ответа на групповой вызов, экран опции Отпр. снова закрывается. Кроме того, он закрывается при получении текстового сообщения, телеметрического сообщения, экстренного вызова или сигнала, а также оповещения о вызове.</p> <p>При нажатии кнопки РТТ для ответа на частный вызов (за исключением случаев, когда на дисплее отображаются пропущенные вызовы), а также по окончании общего вызова, происходит возврат к окну Отпр. снова.</p>





В случае закрытия экрана отправки во время отправки сообщения статус этого сообщения в папке «Отправленные» обновляется автоматически без визуальной и звуковой индикации.




В случае изменения режима работы или выключения радиостанции до обновления статуса сообщения в папке «Отправленные» сообщение автоматически помечается значком сбой отправки.

Радиостанция поддерживает одновременную отсылку до 5 (пяти) сообщений. После того, как их число достигает пяти, отсылка новых сообщений становится невозможной, и новые сообщения автоматически помечаются значком сбой отправки.

Удаление всех отправленных текстовых сообщений из папки «Отправленные»

- 1 Для доступа к функции **Текстовые сообщения** выполните одно из следующих действий.

Элементы управления радиостанции	Этапы
Запрограммированная кнопка текстовых сообщений	Нажмите запрограммированную кнопку ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ .
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Отправленные, затем нажмите  для выбора.



Если папка Отправленные не содержит ни одного текстового сообщения, на дисплее появится сообщение Список пуст. Кроме того, если активированы тональные сигналы

клавиатуры, прозвучит сигнал низкой тональности (см [Включение и выключение тональных сигналов клавиатуры](#) на стр. 171).

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент

Удалить все, затем нажмите  для выбора.

4 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Да, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Нет, затем нажмите , чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Прием текстового сообщения

Когда радиостанция принимает сообщение, на дисплее отображается псевдоним или идентификатор отправителя и значок сообщения в крайней левой части экрана.

При получении текстового сообщения можно выбрать элемент «Читать».

Примечание: Если нажать кнопку РТТ во время отображения экрана с оповещением о получении текстового сообщения, экран закроется, и будет выполнен частный или групповой вызов отправителю сообщения.

Чтение текстового сообщения



1 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать элемент

Читать?, затем нажмите  для выбора.

Откроется сообщение, выбранное в папке «Полученные».

Строка темы может отображаться, если сообщение отправлено с помощью приложения электронной почты.

2 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите , чтобы вернуться в папку «Полученные».
- Повторно нажмите , чтобы ответить на текстовое сообщение, переслать или удалить его.

Управление полученными текстовыми сообщениями


Для управления текстовыми сообщениями служит папка «Полученные». Папка «Полученные» может содержать до 30 сообщений.

Текстовые сообщения в папке «Полученные» расположены, начиная с последнего поступившего сообщения.


При работе с текстовыми сообщениями можно выполнить одно из следующих действий:




- ответить;
- Вперед
- Удаление
- удалить все.




Примечание: Если тип канала (т.е. конвенциональный цифровой, Saracity Plus или Linked Saracity Plus) не совпадает, будут доступны только пересылка, удаление и удаление всех отправленных сообщений.



Примечание: Главный экран можно открыть в любой момент с помощью длительного нажатия кнопки .

Просмотр текстовых сообщений в папке «Полученные»



- 1 Нажмите  для доступа к меню.


- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Полученные, затем нажмите  для выбора.












- 4 Нажмите  или , чтобы просмотреть сообщения.

Строка темы может отображаться, если сообщение отправлено с помощью приложения электронной почты.

- 5 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите , чтобы выбрать текущее сообщение, и повторно нажмите , чтобы ответить на это сообщение, создать быстрый ответ, переслать или удалить его.





- Нажмите и удерживайте , чтобы вернуться на главный экран.


Просмотр телеметрических статусных текстовых сообщений из папки «Полученные»


- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Полученные, затем нажмите  для выбора.
- 4 Нажмите  или , чтобы выделить нужное сообщение, затем нажмите  для выбора.
 Ответ на телеметрическое статусное текстовое сообщение не предусмотрен.
 На дисплее появится сообщение Телеметрия: <статусное текстовое сообщение>.
- 5 Нажмите и удерживайте , чтобы вернуться на главный экран.


Ответ на текстовое сообщение из папки «Полученные»

- 1 Выполните доступ к функции **Текстовые сообщения**.



Элементы управления радиостанции	Этапы
Запрограммированная кнопка текстовых сообщений	Нажмите запрограммированную кнопку текстовых сообщений .
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Полученные, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить нужное сообщение, затем нажмите  для выбора. Строка темы может отображаться, если сообщение отправлено с помощью приложения электронной почты.


4 Повторно нажмите , чтобы получить доступ к подменю.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Ответить, затем нажмите  для выбора.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Быстр. ответ, затем нажмите  для выбора.

Отобразится мигающий курсор.

6 Используйте клавиатуру для написания и редактирования сообщения.

7 Завершив набор сообщения, нажмите  один раз.

На дисплее появится , мини-уведомление, сопровождающее процесс отправки сообщения.





Если сообщение будет отправлено успешно, прозвучит тональный сигнал и на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.












Если сообщение не удастся отправить, прозвучит сигнал низкой тональности, и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Если сообщение не будет отправлено, на дисплее радиостанции появится экран опции Отпр. снова (см. [Управление текстовыми сообщениями после сбоя отправки](#) на стр. 128).

Удаление текстового сообщения из папки «Полученные»





- 1 Для доступа к функции **Текстовые сообщения** выполните одно из следующих действий.

Элементы управления радиостанции	Этапы
Запрограммированная кнопка текстовых сообщений	Нажмите запрограммированную кнопку текстовых сообщений .
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Полученные, затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите  или , чтобы выделить нужное сообщение, затем нажмите  для выбора. Строка темы может отображаться, если сообщение отправлено с помощью приложения электронной почты.
- 4 Повторно нажмите , чтобы получить доступ к подменю.
- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Удалить, затем нажмите  для выбора.
- 6 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Да, и нажмите , чтобы выбрать. На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия, и будет выполнен возврат в папку «Полученные».




Удаление всех текстовых сообщений из папки «Полученные»




- 1 Для доступа к функции **Текстовые сообщения** выполните одно из следующих действий.

Элементы управления радиостанции	Этапы
Запрограммированная кнопка текстовых сообщений	Нажмите запрограммированную кнопку текстовых сообщений .
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Полученные, затем нажмите  для выбора.

Если папка Полученные не содержит ни одного текстового сообщения, на дисплее появится сообщение Список пуст. Кроме того, если активированы тональные сигналы клавиатуры, прозвучит сигнал низкой тональности (см. раздел [Включение и выключение тональных сигналов клавиатуры](#) на стр. 171).

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Удалить все, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Да, затем нажмите , чтобы выбрать. На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Задания

Радиостанция может принимать задания — сообщения от диспетчера с рабочими нарядами, которые необходимо выполнить.

Вы можете отвечать на эти задания и сортировать их в соответствующих папках. По умолчанию существуют папки «Все», «Нов.», «Started» (Начатые) и «Completed» (Завершенные). Чтобы получить дополнительные 10 папок, обратитесь к дилеру или системному администратору.

Радиостанция поддерживает максимум 100 заданий; их можно увидеть в папке «Все». Первыми в списке отображаются новые задания и задания с недавно измененным статусом. По достижении предельного количества заданий радиостанции последующее задание автоматически заменяет самое раннее.

Примечание: Задания сохраняются даже после того, как радиостанция была выключена и включена снова.


Радиостанция автоматически определит и удалит дублирующиеся задания с одинаковой строкой темы.



Доступ к папке задания


Доступ к папке задания.

Элемент управления	Этапы
Запрограммированная кнопка задания	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите запрограммированную кнопку задания. 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимую папку, затем нажмите  для выбора. <p>Примечание: Можно также нажать  и соответствующую цифровую клавишу (1–9) для доступа к необходимой папке.</p>
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Задания,


Элемент управления Этапы



затем нажмите  для выбора.


3 Нажмите  или , чтобы выделить необходимую папку,

затем нажмите  для выбора.

Примечание: Можно


также нажать  и соответствующую цифровую клавишу (1–9) для доступа к необходимой папке.




4 Нажмите  или , чтобы выделить необходимое задание,

затем нажмите  для выбора.

Вход на удаленный сервер и выход из него

Данная функция позволяет осуществить вход на удаленный сервер и выход из него с помощью идентификатора пользователя через меню.

1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Log In (Войти), а затем нажмите  для выбора.

Если вы уже осуществили вход, в меню отобразится Log Out (Выйти).


На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, сопровождающее успешный вход в систему.


Если не удалось осуществить вход, на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.



Создание и отправка задания

Радиостанция может создавать задания на основе шаблонов и отправлять рабочие наряды, которые необходимо выполнить.


Примечание: Программному обеспечению CPS требуется настроить шаблон для заданий. Чтобы узнать запрограммированные настройки вашей радиостанции, обратитесь к дилеру или системному администратору.










- 1 Нажмите  для доступа к меню.




- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Задания, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Созд запр, затем нажмите  для выбора.

- 4 В зависимости от настроек радиостанции выполните одно из следующих действий.

Если	То
Если радиостанция настроена на один шаблон задания,	1 С помощью клавиатуры введите нужный номер помещения, затем нажмите  для выбора.


Если	То
	<ol style="list-style-type: none"> 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Room Status (Статус помещения), а затем нажмите  для выбора. 3 Нажмите  или , чтобы выделить нужный параметр, а затем нажмите  для выбора.
Если радиостанция настроена на более чем один шаблон задания,	Нажмите  или  , чтобы выделить нужный параметр, а затем нажмите  для выбора.




- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Отправить, затем нажмите  для выбора.




На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, сопровождающее отправку сообщения.




Если сообщение не отправлено, на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.


Обработка задания




- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Задания, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить необходимую папку, затем нажмите  для выбора.
Можно также нажать соответствующую цифровую клавишу (1–9) для доступа к необходимой папке.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить необходимое задание, затем нажмите  для выбора.

- 5 Повторно нажмите , чтобы получить доступ к подменю.
Можно также нажать соответствующую цифровую клавишу (1–9) и настроить ее как **Быстр.ответ**.

- 6 Нажмите  или , чтобы выделить необходимое задание, затем нажмите  для выбора.
Можно также нажать соответствующую цифровую клавишу (1–9) для выполнения задания.



На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, сопровождающее процесс отправки сообщения.

Если сообщение будет отправлено, прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.





Если сообщение не будет отправлено, прозвучит сигнал низкой тональности, и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Удаление задания



Удаление задания

Элемент управления		Этапы	
Запрограммированная кнопка задания	1	Нажмите запрограммированную кнопку задания .	
	2	Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Все, затем нажмите  для выбора.	
Меню	1	Нажмите  для доступа к меню.	
	2	Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Задания,	

Элемент управления

- затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Все, затем нажмите  для выбора.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимое задание, затем нажмите  для выбора.
- Примечание:** При выполнении шага 4 во время просмотра задания нажмите  для удаления.

Элемент управления Этапы

- 5** Повторно нажмите  во время просмотра задания.
- 6** Нажмите  или , чтобы выделить элемент Удалить, затем нажмите  для выбора.

Примечание: Для удаления пункта также можно нажать



Активация функции конфиденциальности является обязательным условием ведения передач со скремблированием на канале, но для приема передач это не является обязательным. После активации функции конфиденциальности на канале по-прежнему можно принимать нескремблированные передачи.

Радиостанция поддерживает два типа конфиденциальности:

- базовая конфиденциальность;
- улучшенная конфиденциальность.

Для радиостанции можно назначить только один из этих двух типов конфиденциальности.

Для дескремблирования зашифрованного вызова или данных радиостанция должна быть запрограммирована таким образом, чтобы ее секретный ключ (для базовой конфиденциальности) или значение ключа и идентификатор ключа (для улучшенной конфиденциальности) совпадали с соответствующими параметрами передающей радиостанции.

Если секретный ключ или значение ключа и идентификатор ключа не совпадают, то при

Конфиденциальность

Эта функция позволяет предотвратить несанкционированное прослушивание радиообмена на канале. Для этого используется скремблирование с программной реализацией. Сигналинг и идентификация пользователя в сеансе передачи не скремблируются.

приеме зашифрованных вызовов пользователь радиостанции либо услышит искаженный сигнал (базовая конфиденциальность), либо не услышит ничего (улучшенная конфиденциальность).

Если в радиостанции установлен тип конфиденциальности, то на главном экране появится значок защищенной или незащищенной связи, за исключением случаев, когда идет отправление или прием экстренного вызова или сигнала.


Светодиодный индикатор постоянно горит зеленым цветом, когда радиостанция ведет зашифрованную передачу, и быстро мигает зеленым цветом, когда радиостанция принимает зашифрованную передачу.




Для доступа к этой функции выполните одно из следующих действий.




- Нажмите запрограммированную кнопку **Конфиденциальность**, чтобы включить или выключить функцию конфиденциальности.
- Использование меню радиостанции, как описано в следующих шагах.




Примечание: В некоторых моделях радиостанций функция конфиденциальности может



отсутствовать. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.


- 1 Нажмите  для доступа к меню.


- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р-с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Шифрование, затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать  или  для изменения выбранного параметра.

- 5 Нажмите , чтобы активировать или деактивировать функцию конфиденциальности.

На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок .


Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.

Режим скрытого использования

В данной радиостанции доступен режим скрытого использования. Если радиостанция находится в этом режиме, клавиатура и все запрограммированные кнопки блокируются. Если этот режим активирован, выключается визуальная индикация: дисплей, светодиодный индикатор и подсветка.


В данном режиме аудиосигнал или тональный сигнал можно получить только через проводные аксессуары или Bluetooth-адаптер.

Включение режима скрытого использования

Нажмите кнопку  и последовательно нажмите цифровые клавиши 2, 5 и 8 на главном экране.

Выключение режима скрытого использования

Чтобы выйти из режима скрытого использования, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите кнопку  и последовательно нажмите цифровые клавиши 2, 5 и 8. Радиостанция вернется в нормальный режим.
- Выключите и снова включите радиостанцию с помощью кнопки «Вкл./Выкл».

Двухтональный многочастотный сигнал (DTMF)

Двухтональный многочастотный сигнал (DTMF) позволяет радиостанции работать в системе радиосвязи, имеющей выход в телефонную сеть.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **PTT** для начала вызова DTMF.
- 2 Наберите нужный номер, * или #.
Тональный сигнал DTMF можно отключить путем деактивирования всех тональных

сигналов и оповещений радиостанции (см. раздел [Включение и выключение тональных сигналов и оповещений радиостанции](#) на стр. 174).

Многосайтовые элементы управления










Эти функции применимы, когда текущий канал радиосвязи является частью конфигурации IP Site Connect или Linked Capacity Plus.





Для получения дополнительной информации об этих конфигурациях см. [IP Site Connect](#) на стр. 48 и [Linked Capacity Plus](#) на стр. 49.

Включение автоматического поиска сайта

Примечание: Радиостанция выполняет поиск нового сайта, **только** если сигнал текущего сайта слишком слаб или радиостанции не удается его обнаружить. При высоком значении RSSI радиостанция остается на текущем сайте.

Включение автоматического поиска сайта

Элементы управления радиостанции	Этапы
Кнопка включения и выключения фиксации сайта	Нажмите Нажмите запрограммированную кнопку Блокировка сайта вкл./выкл. , чтобы включить или выключить автоматический поиск сайта.
Меню радиостанции	<ol style="list-style-type: none">1 Нажмите  для доступа к меню.2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент

Элементы управления радиостанции	Этапы
	<p>Роуминг, затем нажмите  для выбора.</p> <p>5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Фикс. сайта, затем нажмите  для выбора.</p>

Если текущий канал (многосайтовый канал с прилагаемым списком роуминга) находится вне зоны доступа, радиостанция также выполняет автоматический поиск сайта (сайт не заблокирован) в следующих случаях:

- при нажатии кнопки **РТТ**; или
- во время передачи данных.


Прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение Сайт расфикс.





Радиостанция вернется к главному экрану. На дисплее отобразится значок роуминга сайтов и псевдоним канала.

Пока радиостанция выполняет активный поиск нового сайта, светодиодный индикатор быстро мигает желтым цветом. Как только радиостанция фиксируется на сайте, светодиодный индикатор выключается.

Выключение автоматического поиска сайта

Если радиостанция выполняет активный поиск нового сайта, используйте следующие опции, чтобы остановить поиск

Элементы управления радиостанции	Этапы
Кнопка включения и выключения фиксации сайта	Нажмите запрограммированную кнопку Блокировка сайта вкл./выкл. , чтобы включить/выключить автоматический поиск сайта.
Меню радиостанции	1 Нажмите  для доступа к меню.



Элементы управления радиостанции	Этапы
	<p>2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.</p> <p>3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.</p> <p>4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Роуминг, затем нажмите  для выбора.</p> <p>5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Фикс. сайта, затем нажмите  для выбора.</p>




Прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится Сайт зафикс. .

Радиостанция вернется к главному экрану. Светодиодный индикатор выключится, и на дисплее отобразится псевдоним канала.

Включение ручного поиска сайта

Включение ручного поиска сайта

Элементы управления радиостанции	Этапы
Кнопка роуминга сайтов в ручном режиме	Нажмите Нажмите запрограммированную кнопку Роуминг сайтов в ручном режиме , чтобы начать ручной поиск сайта.
Меню радиостанции	<p>1 Нажмите  для доступа к меню.</p> <p>2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.</p>

Элементы управления радиостанции	Этапы
	<p>3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.</p>
	<p>4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Роуминг, затем нажмите  для выбора.</p>
	<p>5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Актив. поиск, затем нажмите  для выбора.</p>

Прозвучит тональный сигнал, на дисплее появится сообщение Поиск сайта, и светодиодный идентификатор начнет мигать зеленым цветом.

Если новый сайт будет найден, прозвучит тональный сигнал, и светодиодный индикатор

выключится. На дисплее появится сообщение Сайт <псевдоним> найден.

Если в пределах зоны доступа нет сайтов, прозвучит тональный сигнал, и светодиодный индикатор выключится. На дисплее появится сообщение Вне зоны приема.

Если новый сайт находится в пределах зоны доступа, но радиостанции не удается к нему подключиться, прозвучит тональный сигнал, и светодиодный индикатор выключится. На дисплее появится сообщение Канал занят.

Радиостанция вернется к главному экрану.

Безопасность



Вы можете активировать и деактивировать любую радиостанцию в системе. Можно, например, деактивировать украденную радиостанцию, чтобы вор не смог ей пользоваться, и активировать ее после ее возврата.

Примечание: Деактивировать и активировать можно только те радиостанции, в которых эти функции подключены. Для получения

дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.


Деактивация радиостанции

1 Выполните доступ к данной функции

Элементы управления радиостанции	Этапы
Кнопка деактивации радиостанции	<ol style="list-style-type: none">1 Нажмите запрограммированную кнопку деактивации радиостанции.2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор, затем нажмите  для выбора.
Меню радиостанции	<ol style="list-style-type: none">1 Нажмите  для доступа к меню.2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент

Элементы управления радиостанции

Этапы

Контакты, затем нажмите  для выбора. Записи сортируются в алфавитном порядке.


3 Выполните одно из действий, описанных ниже, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента:






- напрямую выберите необходимый псевдоним или идентификатор абонента;
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить

Элементы управления радиостанции

Этапы


необходимый псевдоним или идентификатор,





затем нажмите  для выбора.

- используйте меню Ручной набор.
- Нажмите  или , чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора.
- Нажмите  или , чтобы выделить элемент Номер р/с, затем

Элементы управления радиостанции

Этапы

нажмите  для выбора.


- В первой строке на дисплее появится сообщение Номер р/с:. Во второй строке появится мигающий курсор. С помощью клавиатуры введите псевдоним или идентификатор абонента и нажмите .
- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Деактив. р/с, затем нажмите  для выбора.

На дисплее появится сообщение **Активир. р/с:** <псевдоним или идентификатор абонента> , и светодиодный идентификатор загорится зеленым цветом.

2 Дождитесь подтверждения.




В случае успешного выполнения прозвучит тональный сигнал успешного действия, а на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Во время выполнения процедуры деактивации радиостанции не нажимайте , иначе вы не получите подтверждающего сообщения.


Активация радиостанции

1 Выполните доступ к данной функции

Элементы управления радиостанции	Этапы
Кнопка активации радиостанции	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите запрограммированную кнопку активации радиостанции. 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор, затем нажмите  для выбора.
Меню радиостанции	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Контакты, затем нажмите  для выбора. Записи сортируются в алфавитном порядке.



Элементы управления радиостанции





Этапы

- 3 Выполните одно из действий, описанных ниже, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента:
 - напрямую выберите необходимый псевдоним или идентификатор абонента;
 - Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор, затем нажмите  для выбора.

Элементы управления радиостанции

Этапы

- используйте меню Ручной набор.
 - Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора.
 - Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Номер р/с, затем нажмите  для выбора.
 - В первой строке на дисплее появится сообщение Номер


Элементы управления радиостанции	Этапы
	<p>р/с: . Во второй строке появится мигающий курсор. С помощью клавиатуры введите псевдоним или идентификатор абонента и нажмите .</p> <p>4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Активир. р/с, затем нажмите  для выбора.</p>

На дисплее появится сообщение Активир. р/с: <псевдоним или идентификатор абонента>, и светодиодный идентификатор загорится зеленым цветом.

2 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения прозвучит тональный сигнал успешного действия, а на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Во время выполнения процедуры активации радиостанции не нажимайте , иначе вы не получите подтверждающего сообщения.

Функция «Одинокий работник»

Эта функция обеспечивает подачу экстренного сигнала в случае отсутствия активности со стороны пользователя радиостанции (нажатия любой кнопки или активации переключателя каналов) в течение заданного времени.

По истечении таймера бездействия перед подачей экстренного сигнала радиостанция предупреждает пользователя звуковым сигналом.

Если активность со стороны пользователя по-прежнему отсутствует, то по истечении заданного

времени радиостанция инициирует экстренный сигнал оповещения.

Только один из следующих экстренных сигналов оповещения может быть закреплен за этой функцией.

- Экстренный сигнал оповещения.
- Экстренный сигнал оповещения с вызовом.
- Экстренный сигнал оповещения с последующей голосовой передачей.

Радиостанция остается в экстренном режиме с возможностью приема и отправки голосовых сообщений до выполнения необходимых действий. Для получения сведений о способах выхода из экстренного режима см. раздел [Работа в экстренном режиме](#) на стр. 113.







Примечание: Эта функция доступна только на радиостанциях, в которых она активирована. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.


Функции блокировки с паролем

При активации эта функция позволяет осуществлять доступ к радиостанции после

включения, только если введен правильный пароль.

Доступ к радиостанции с помощью пароля

- 1 Включите радиостанцию.
Прозвучит непрерывный тональный сигнал.
-
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Наберите текущий четырехзначный пароль на клавиатуре радиостанции. Во второй строке появится ●●●●. Нажмите , чтобы продолжить.
 - Наберите текущий четырехзначный пароль. Нажмите  или , чтобы изменить числовое значение каждого символа. Каждый символ будет заменен значком ●. Нажмите , чтобы перейти к следующему символу. Нажмите , чтобы подтвердить выбор.
- При наборе каждого символа будет звучать тональный сигнал успешного действия.
- Нажмите , чтобы удалить последний значок ●

на дисплее. При нажатии  в пустой строке или наборе более четырех знаков прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

Если пароль введен правильно, радиостанция продолжит включение. См. [Включение питания радиостанции](#) на стр. 26.

Если пароль введен неправильно, на дисплее появится сообщение Wrong Password (Неверный пароль). Повторите шаги 1 и 2. Пароль, состоящий менее чем из четырех цифр, является недействительным.

После ввода неверного пароля в третий раз на дисплее появится сообщение Неверный пароль, а затем — сообщение Радиостанц. заблок.. Прозвучит тональный сигнал, и светодиодный индикатор дважды мигнет желтым цветом.

Радиостанция блокируется на 15 минут, реагируя только на команды кнопки **Вкл./Выкл.** и кнопки **подсветки**.

Примечание: В заблокированном состоянии радиостанция не принимает вызовы, в том числе и экстренные вызовы.


Разблокировка заблокированной радиостанции




- 1 Если радиостанция была выключена в заблокированном состоянии, включите радиостанцию. Прозвучит тональный сигнал, и светодиодный индикатор дважды мигнет желтым цветом. На дисплее появится сообщение Радиостанц. заблок.


- 2 Подождите 15 минут. При включении радиостанция снова начнет отсчет 15 минут заблокированного состояния.


- 3 Повторите шаги 1 и в разделе [Доступ к радиостанции с помощью пароля](#) на стр. 158.

Включение и выключение блокировки с паролем


- 1 Нажмите  для доступа к меню.


- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р-с, затем нажмите  для выбора.


4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Блок с парол, затем нажмите  для выбора.


5 Введите четырехзначный пароль.
См. шаг 2 в [Доступ к радиостанции с помощью пароля](#) на стр. 158.


6 Нажмите , чтобы продолжить.
Если пароль введен неправильно, на дисплее появится сообщение Неверный пароль и автоматически отобразится предыдущее меню.


7 Если на предыдущем шаге пароль введен правильно, нажмите , чтобы активировать или деактивировать блокировку пароля.
На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок ✓.
Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.

Изменение пароля


1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.


3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р-с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Блок с парол, затем нажмите  для выбора.

5 Введите четырехзначный пароль.
См. шаг 2 в разделе [Доступ к радиостанции с помощью пароля](#) на стр. 158.


6 Нажмите , чтобы продолжить.
Если пароль введен неправильно, на дисплее появится сообщение Неверный пароль и автоматически отобразится предыдущее меню.

7 Если на предыдущем шаге пароль введен правильно, нажмите ▲ или ▼, чтобы

выделить элемент Смена пароля, затем нажмите  для выбора.

8 Наберите новый четырехзначный пароль.
См. шаг **2** в разделе *Доступ к радиостанции с помощью пароля* на стр. 158.

9 Еще раз наберите введенный ранее четырехзначный пароль. См. шаг **2** в разделе *Доступ к радиостанции с помощью пароля* на стр. 158.

10 Нажмите , чтобы продолжить.

Если повторно набранный пароль соответствует новому паролю, введенному ранее, на дисплее появится сообщение Пароль изменен.

Если повторно набранный пароль **НЕ** соответствует новому паролю, введенному ранее, на дисплее появится сообщение Пароли не совпад.

На экране автоматически отобразится предыдущее меню.

Функция Bluetooth

Примечание: При отключении с помощью CPS все функции Bluetooth будут отключены, а также будет удалена база данных Bluetooth-устройств.

Эта функция позволяет использовать Bluetooth-устройство (аксессуар), подключив его к радиостанции его посредством Bluetooth-соединения. Радиостанция совместима как с Bluetooth-устройствами Motorola, так и с устройствами, имеющимися в массовой продаже.

Дальность связи Bluetooth составляет 10 метров (32 фута) при прямой видимости. Линия связи между радиостанцией и Bluetooth-устройством не должна быть ничем заслонена.

Рекомендуется не оставлять радиостанцию и не рассчитывать на то, что Bluetooth-устройство будет надежно работать на удалении.


В приграничных зонах приема сигнала голосовые и тональные сигналы станут искаженными и «ломаными». Чтобы улучшить качество звука, нужно просто восстановить радиосвязь, приблизив Bluetooth-устройство к радиостанции (в пределах установленной 10-метровой зоны




приема). В радиусе 10 метров (32 фута) максимальная мощность функции Bluetooth в радиостанции составляет 2,5 мВт (4 дБм).




Радиостанция может поддерживать до 3 одновременных Bluetooth-подключений к Bluetooth-устройствам разных типов. Например, это может быть гарнитура, сканер и устройство только с поддержкой PPT (POD). Несколько соединений с однотипными Bluetooth-устройствами установить нельзя.


Дополнительную информацию о функциональности Bluetooth-устройств можно найти в руководстве пользователя соответствующего Bluetooth-устройства.

Включение и выключение функции Bluetooth









- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Bluetooth, затем нажмите  для выбора.


- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Мой статус, затем нажмите  для выбора.

На дисплее появятся элементы Вкл. и Выкл. Текущий статус отмечен значком .

4 Выполните одно из следующих действий.


- Нажмите  или , чтобы выделить элемент Вкл., затем нажмите  для выбора. На дисплее появится сообщение Вкл., и слева от выбранного статуса появится значок .
- Нажмите  или , чтобы выделить элемент Выкл., затем нажмите  для выбора. На дисплее появится сообщение Выкл., и слева от выбранного статуса появится значок .




Обнаружение Bluetooth-устройства и подключение к нему




Не выключайте Bluetooth-устройство и не нажимайте  во время обнаружения и соединения, чтобы не отменить операцию.









- 1 Включите Bluetooth-устройство и переведите его в режим сопряжения. При необходимости




обратитесь к руководству пользователя соответствующего Bluetooth-устройства.


- 2 Нажмите **Нажмите**  для доступа к меню.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Bluetooth, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Устройства, затем нажмите  для выбора.

- 5 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите  или , чтобы выделить нужное устройство, затем нажмите  для выбора.
 - Нажмите  или , чтобы выделить элемент Найти уст-ва и определить местоположение доступных устройств. Нажмите  или , чтобы выделить нужное устройство, затем нажмите  для выбора.

- 6 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Соединить, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится сообщение Соединение с <название устройства>. Для выполнения сопряжения с Bluetooth-устройством могут потребоваться дополнительные действия. При необходимости обратитесь к руководству пользователя соответствующего Bluetooth-устройства.

В случае успешного подключения на дисплее радиостанции появится сообщение <Название устройства> соединено. Прозвучит успешного действия, и рядом с подключенным устройством появится значок . В строке состояния появится значок Bluetooth-соединения.

В случае сбоя на дисплее появится сообщение Соединение не удалось.

Примечание: Если требуется ввести пин-код, делайте то же, что и в шаге 2 процедуры [Доступ к радиостанции с помощью пароля](#) на стр. 158.




Поиск и подключение к Bluetooth-устройству (режим обнаружения)




Не выключайте Bluetooth-устройство или радиостанцию во время поиска и установки соединения, так как это может привести к отмене операции.

- 1 Включите функцию Bluetooth.

См. [Включение и выключение функции Bluetooth](#) на стр. 162.

- 2 Нажмите  для доступа к меню.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Bluetooth, затем нажмите  для выбора.


- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Найти меня, затем нажмите  для выбора. Ваша радиостанция остается видимой для других Bluetooth-устройств в течение заданного периода времени. Это называется «режим обнаружения».

- 5 Включите Bluetooth-устройство и выполните сопряжение с радиостанцией.

При необходимости обратитесь к руководству пользователя соответствующего Bluetooth-устройства.

Подключение к сопряженному устройству Bluetooth




Не выключайте Bluetooth-устройство и не


нажимайте  во время соединения, чтобы не отменить операцию.


Радиостанция автоматически подключится к обнаруженному Bluetooth-устройству. В случае сбоя выполните действия, описанные ниже.


- 1 Включите Bluetooth-устройство. При необходимости обратитесь к руководству пользователя соответствующего Bluetooth-устройства.

- 2 Нажмите Нажмите  для доступа к меню.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Bluetooth, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Устройства, затем нажмите  для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить нужное устройство, затем нажмите  для выбора.


6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Соединить, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится сообщение Соединение с <название устройства>.


В случае успешного подключения на дисплее появится сообщение <Название устройства> соединено. Прозвучит тональный сигнал, и рядом с подключенным устройством появится значок ✓. В строке состояния появится значок Bluetooth-соединения.


Если подключение не состоялось, на дисплее радиостанции появится надпись Соединение не удалось.


Отключение от Bluetooth-устройства

1 Нажмите  для доступа к меню на радиостанции.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Bluetooth, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Устройства, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить нужное устройство, затем нажмите  для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Отсоединить, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится сообщение Отсоединение от <название устройства>. Для отсоединения Bluetooth-устройства могут потребоваться дополнительные действия. При необходимости обратитесь к руководству пользователя соответствующего Bluetooth-устройства.

На дисплее радиостанции появится сообщение <Название устройства> отсоединено. Прозвучит тональный сигнал успешного действия, и значок ✓ рядом с подключенным устройством исчезнет. Значок Bluetooth-соединения в строке состояния исчезнет.





Перенаправление звука




Звук можно направлять на внутренний динамик радиостанции или на внешний Bluetooth-аксессуар.




Нажмите запрограммированную кнопку **переключателя аудио Bluetooth**.




- Прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение **Аудио** на радиост.
- Прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение **Аудио** на Bluetooth.

Просмотр информации об устройстве

- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Bluetooth, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Устройства, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить нужное устройство, затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Дет. данные, затем нажмите  для выбора.



Редактирование названия устройства

Названия доступных Bluetooth-устройств можно редактировать.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Bluetooth, затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Устройства, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить нужное устройство, затем нажмите  для выбора.


5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Ред. имя, затем нажмите  для выбора.

6 Нажмите ◀, чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите ▶, чтобы переместить курсор на один символ вправо. Нажмите , чтобы удалить ненужные символы. Нажмите и удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста. Отобразится мигающий курсор. Наберите нужную зону на клавиатуре.


7 На дисплее появится сообщение
Имя устр. сохранено.

Удаление имени устройства


Вы можете удалить отключенное устройство из списка Bluetooth-устройств.

1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Bluetooth, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Устройства, затем нажмите  для выбора.


4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить нужное устройство, затем нажмите  для выбора.


5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Удалить, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится сообщение Устройство удалено.

Усиление микрофона Bluetooth


Эта функция позволяет регулировать усиление микрофона подключенного Bluetooth-устройства.


1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Bluetooth, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Ус.мик ВТ, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить тип усиления микрофона ВТ и текущие значения.

Чтобы изменить значения, нажмите  для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы увеличить или уменьшить значения, затем нажмите  для выбора.

Постоянный режим обнаружения Bluetooth

Примечание: Постоянный режим обнаружения Bluetooth может быть активирован только в MOTOTRBO CPS. При активации данного режима элемент Bluetooth **не** будет отображаться в меню, и функции программируемой кнопки Bluetooth будут **недоступны**.

Другие Bluetooth-устройства смогут определять местоположение радиостанции, но не смогут подключаться к ней. Благодаря этому режиму специализированные устройства могут использовать местоположение радиостанции при определении местоположения с помощью Bluetooth.

Список уведомлений

В радиостанции предусмотрен список уведомлений, в котором фиксируются все «непрочитанные» события на канале, такие как непрочитанные текстовые сообщения, сообщения телеметрии и оповещения о пропущенных вызовах. Непрочитанные задания также сохраняются в списке уведомлений.


Когда в списке уведомлений имеется одно или несколько событий, в строке состояния появляется значок уведомления.




Для TMS и событий уведомлений о пропущенных вызовах/оповещениях о вызовах максимальное количество составляет 30 TMS и 10 пропущенных вызовов/оповещений о вызовах. Максимальное количество зависит от отдельных функций списка




(рабочий наряд, TMS или пропущенные вызовы/ оповещения о вызовах).


Примечание: Прочитанные события удаляются из списка уведомлений.

Доступ к списку уведомлений

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Уведом-ие, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить необходимое событие, затем нажмите  для выбора.

Нажмите и удерживайте , чтобы вернуться на главный экран.

Беспроводное программирование (OTA)

Ваш дилер может обновлять радиостанцию удаленно с помощью OTA без необходимости устанавливать физическое соединение с

устройством. Кроме того, настройка некоторых параметров также возможна посредством OTA.

Во время выполнения OTA светодиодный индикатор мигает зеленым цветом.

Примечание: Во время приема радиостанцией большого объема данных отображается значок «Большой объем данных», и канал остается занятым. При нажатии в этот момент кнопки **РТТ** может прозвучать тональный сигнал неуспешного действия.

После завершения программирования в зависимости от конфигурации радиостанции произойдет следующее:

- Прозвучит тональный сигнал, на дисплее появится сообщение Обновл. перезагруз., и последует перезапуск радиостанции (выключение и повторное включение).
- Выберите Перезапустить или Отложить. При выборе варианта «Отложить» радиостанция вернется к предыдущему экрану, и на дисплее будет отображаться значок таймера OTA в течение определенного периода времени, по истечении которого произойдет автоматический перезапуск устройства.

При включении питания после автоматического перезапуска на дисплее появится сообщение ПО обновлено, если обновление OTAP было выполнено успешно, или сообщение Отказ обн. ПО, если обновление OTAP выполнить не удалось.



Для получения сведений о версии обновленного ПО см. раздел [Обновление ПО](#) на стр. 205.












Дополнительные функции

Блокировка и разблокировка клавиатуры

На случай непреднамеренного нажатия кнопок клавиатуру радиостанции можно заблокировать.

Блокировка и разблокировка клавиатуры радиостанции.

Опция	Этапы
Блокировка клавиатуры	1 Нажмите  для доступа к меню.
	2 Нажмите  или  , чтобы выделить элемент


Опция	Этапы
	<p>Утилиты, затем нажмите  для выбора.</p> <p>3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.</p> <p>4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Блокир. клав., затем нажмите  для выбора.</p> <p>Также можно использовать  или  для изменения выбранного параметра.</p>
Разблокировка клавиатуры	Нажмите  , затем  .




После блокировки клавиатуры на дисплее появится сообщение Клавиат. заблокир., затем будет выполнен возврат к главному экрану.




После разблокировки клавиатуры на дисплее появится сообщение **Клавиат. разблок.**, затем будет выполнен возврат к главному экрану.




Включение и выключение тональных сигналов клавиатуры




Тональные сигналы клавиатуры можно при необходимости активировать и деактивировать.



- 1 Нажмите  для доступа к меню.


- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.


- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р-с, затем нажмите  для выбора.


- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Тоны/опов., затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Тон клав, затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать  или  для изменения выбранного параметра.

- 6 Нажмите , чтобы активировать или деактивировать тональные сигналы клавиатуры.

На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок .

Значок  рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.


Включение и выключение функциональной платы




Канал может поддерживать до 6 функций функциональной платы. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.




Нажмите запрограммированную кнопку **функциональной платы** для включения или выключения функции.




Определение типа кабеля



Вы можете выбрать тип кабеля, используемого радиостанцией.


- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р-с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Тип кабеля, затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать  или  для изменения выбранного параметра.

- 5 Текущий тип кабеля отмечен значком .

Включение и выключение функции передачи с голосовым управлением (VOX)


Эта функция позволяет инициировать вызовы на запрограммированном канале при помощи голосового управления (в режиме hands-free). При поступлении голосового сигнала на микрофон аксессуара с поддержкой VOX радиостанция




автоматически выполняет передачу в течение запрограммированного периода времени.


При нажатии кнопки **PTT** во время работы радиостанции функция VOX деактивируется. Чтобы снова активировать функцию VOX, выполните одно из следующих действий.

- Выключите и снова включите питание радиостанции.
- **Нажмите запрограммированную кнопку VOX для включения или выключения функции.**
- Выполните шаги, описанные далее, чтобы получить доступ к данной функции с помощью меню радиостанции.


Примечание: Включение и выключение этой функции возможно только на радиостанциях, в которых она активирована. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент VOX, затем нажмите  для выбора.

5 Нажмите , чтобы деактивировать или активировать функцию VOX.

На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок ✓.

Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.

Настройка таймера выключения подсветки

Настроить таймер выключения подсветки можно в соответствии с предпочтениями пользователя.


Выбранная настройка применяется также к подсветке клавиатуры и кнопок навигации по меню.


Нажмите запрограммированную кнопку **подсветки** для переключения настроек подсветки дисплея или выполните процедуру, описанную в разделе


доступа к этой функции, с помощью меню радиостанции.


При деактивации светодиодного индикатора подсветка дисплея и клавиатуры автоматически отключается (см. раздел [Включение и выключение функции светодиодного индикатора](#) на стр. 182).

1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Дисплей, затем нажмите  для выбора.


5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Таймер подств., затем нажмите  для выбора.




Для изменения выбранного параметра можно использовать ◀ или ▶.




Включение и выключение тональных сигналов и оповещений радиостанции




Все тональные сигналы и оповещения радиостанции (за исключением экстренного сигнала оповещения) можно при необходимости активировать и деактивировать.




Нажмите запрограммированную кнопку **Все тональные сигналы/оповещения**, чтобы включить или выключить все тональные сигналы, или выполните процедуру, описанную далее, с помощью меню радиостанции.


- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р-с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Тоны/опов., затем нажмите  для выбора.

5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Все тоны, затем нажмите  для выбора.


6 Нажмите , чтобы активировать или деактивировать все тональные сигналы и оповещения.




На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок ✓.




Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.




Установка диапазона громкости тональных сигналов/оповещений




При необходимости вы можете отрегулировать уровень громкости тональных сигналов/оповещений. Эта функция позволяет установить громкость тональных сигналов/оповещений выше или ниже уровня громкости передачи речи.



- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.



- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Тоны/опов., затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Мин. громкость, затем нажмите  для выбора.


- 6 Нажмите  или , чтобы выделить необходимое значение громкости. При переходе к каждому значению звучит тональный сигнал, соответствующий данному уровню громкости.




- 7 Выполните одно из следующих действий.




- Нажмите  для выбора отображаемого значения громкости.
- Нажмите , чтобы выйти без изменения текущих установок уровня громкости.
- Повторите шаг 6, чтобы выбрать другой уровень громкости.

Включение и выключение тонального сигнала разрешения разговора

Тональный сигнал разрешения разговора можно при необходимости активировать и деактивировать.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Тонь опов., затем нажмите Ⓜ для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Разр. разгов, затем нажмите Ⓜ для выбора.

Также можно использовать ◀ или ▶ для изменения выбранного параметра.

6 Нажмите Ⓜ, чтобы активировать или деактивировать тональный сигнал разрешения разговора.

На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок ✓.

Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.

1 Нажмите Ⓜ для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Контакты, затем нажмите Ⓜ для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите Ⓜ для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Оп. о выз., затем нажмите Ⓜ для выбора. На дисплее появятся варианты настройки Однораз. и Повтор.

Также можно использовать ◀ или ▶ для изменения выбранного параметра.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить нужную настройку, затем нажмите Ⓜ, чтобы активировать ее. Рядом с выбранной настройкой появится значок ✓.





Настройка тонального сигнала оповещения о получении текстового сообщения

Вы можете выбрать однократный или повторяющийся тональный сигнал оповещения о получении текстового сообщения для каждой записи в списке контактов.







Изменение режима дисплея

Режим дисплея радиостанции можно переводить с дневного на ночной и обратно по мере необходимости. От этих режимов зависит палитра цветов дисплея.


Изменение режима дисплея:

Элемент управления	Этапы
Запрограммированная кнопка режима дисплея	Нажмите запрограммированную кнопку режима дисплея .
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.






Элемент управления Этапы

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.
- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Дисплей, затем нажмите  для выбора.

На дисплее появятся варианты настройки Дневн. режим и Ночн. режим.

Примечание:
Также можно использовать 

Элемент управления Этапы

- или  для изменения выбранного параметра.
- 5** Нажмите  или , чтобы выделить нужную настройку, затем нажмите , чтобы активировать ее. Рядом с выбранной настройкой появится значок .







Регулировка яркости дисплея

Яркость дисплея можно регулировать по мере необходимости.


Примечание: Если функция «Автояркость» активирована, яркость дисплея нельзя регулировать.



Регулировка яркости дисплея


Элемент управления Этапы



- | | |
|--|--|
| Запрограммированная кнопка яркости дисплея | <ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите запрограммированную кнопку яркости. 2 Уменьшайте яркость дисплея нажатием  или увеличивайте нажатием . Выберите настройку от 1 до 8. Нажмите  для подтверждения выбора. |
| Меню | <ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, |


Элемент управления Этапы

затем нажмите 
для выбора.


- 3** Нажмите  или ,
чтобы выделить
элемент

Параметры р/с, затем
нажмите  для
выбора.



- 4** Нажмите  или ,
чтобы выделить
элемент Яркость,

затем нажмите 
для выбора.

На дисплее появится
индикатор
выполнения.








- 5** Уменьшайте яркость
дисплея нажатием 
или увеличивайте


Элемент управления Этапы


нажатием .
Выберите настройку
от 1 до 8. Нажмите
 для
подтверждения
выбора.

Режим заставки

Радиостанция отображает заставку на главном
экране. Пользователь может выбрать одну из 5
заставок по умолчанию.

- 1** Нажмите  для доступа к меню.
- 2** Нажмите  или , чтобы выделить элемент
Утилиты, затем нажмите  для выбора.
- 3** Нажмите  или , чтобы выделить элемент
Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Дисплей, затем нажмите  для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Заставка, затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать ◀ или ▶ для изменения выбранного параметра.

Режим экранной заставки

Функция экранной заставки позволяет радиостанции экономить заряд аккумулятора. Screen Saver Pre Duration (Время ожидания экранной заставки) радиостанции используется для отслеживания действий радиостанции перед включением режима экранной заставки.

Радиостанция отсчитывает период Screen Saver Pre Duration (Время ожидания экранной заставки) при включении питания. Радиостанция переключается в режим экранной заставки, когда период Screen Saver Pre Duration (Время ожидания экранной заставки) истекает. Радиостанция выходит из режима экранной заставки и возвращается в нормальный режим

работы при вводе любых данных пользователем и при беспроводной передаче.

Радиостанция заново запускает отсчет периода Screen Saver Pre Duration (Время ожидания экранной заставки) после ввода любых данных пользователем или беспроводной передачи. По истечении 5 секунд после перехода в режим экранной заставки радиостанция автоматически блокирует клавиатуру. Если подключен аудиоаксессуар или Bluetooth-адаптер, включается режим экономии энергии, и радиостанция переходит в режим экранной заставки.

При вводе данных пользователем или беспроводной передаче радиостанция выходит из режима экранной заставки и реагирует на действия пользователя. Радиостанция снова запускает отсчет периода Screen Saver Pre Duration (Время ожидания экранной заставки) и переходит в режим экранной заставки, когда время ожидания истекает.


Примечание: Режим экранной заставки помогает экономить ресурс аккумулятора.




Аудиоаксессуары




У аудиоаксессуаров существует два режима работы: нормальный режим и режим экономии заряда аккумулятора. Когда аудиоаксессуар подключен и работает в режиме экономии заряда аккумулятора, радиостанция запускает таймер заново и переходит в режим экранной заставки. В этом случае, при любом действии пользователя (включая ввод информации на радиостанции и подключение/отключение аксессуаров) или при поступлении экстренного вызова/сигнала оповещения радиостанция выходит из режима экранной заставки и переходит в нормальный режим работы. Таймер экранной заставки запускается заново, и радиостанция переходит в режим экранной заставки по истечении указанного времени.




Автоматическая блокировка клавиатуры





На случай непреднамеренного нажатия кнопок можно активировать или деактивировать автоматическую блокировку клавиатуры радиостанции.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.


- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р.с, затем нажмите  для выбора.




- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Автоблокир. клавиш., затем нажмите  для выбора.




- 5 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите , чтобы активировать автоматическую блокировку клавиатуры. На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок .
 - Нажмите , чтобы деактивировать автоматическую блокировку клавиатуры. Значок  рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.




Язык





Дисплей радиостанции можно настроить на нужный язык.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.


- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.




- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Языки, затем нажмите  для выбора.




- 5 Нажмите  или , чтобы выделить нужный язык, затем нажмите , чтобы активировать его. Рядом с выбранным языком появится значок .




Включение и выключение функции светодиодного индикатора



Светодиодный индикатор можно при необходимости активировать и деактивировать.


- 1 Нажмите  для доступа к меню.


- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент LED, затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать  или  для изменения выбранного параметра.

- 5 Нажмите , чтобы активировать или деактивировать светодиодный индикатор.

На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок .

Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.

Включение и выключение голосового объявления

Примечание: Функция голосового объявления может быть активирована только в MOTOTRBO CPS. При активации данной функции функция синтеза речи автоматически деактивируется, и наоборот.

Эта функция позволяет радиостанции объявлять текущую зону или канал, только что выбранный пользователем, а также нажатие программируемой кнопки. Пользователь может настраивать параметры звуковых сигналов. Такие объявления, как правило, полезны в случаях, когда условия затрудняют просмотр сведений, отображаемых на дисплее.



Включение и выключение голосового объявления.

Элемент управления Этапы	
Запрограммированная кнопка голосового объявления	Нажмите запрограммированную кнопку ГОЛОСОВЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ .

Элемент управления Этапы	
Меню	<ol style="list-style-type: none">1 Нажмите  для доступа к меню.2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.4 Нажмите  или , чтобы выбрать элемент Voice Announcement (Голосовое объявление), затем нажмите  для выбора.

Элемент управления Этапы

Примечание: Также можно использовать ◀ или ▶ для изменения выбранного параметра.

- 5 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите , чтобы активировать функцию голосовых объявлений. На дисплее появится значок ✓ рядом с сообщением «Активировано».
 - Нажмите , чтобы деактивировать функцию голосовых объявлений. Значок

Элемент управления Этапы

✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет

Настройка функции синтеза речи

Примечание: Функция синтеза речи может быть активирована только в MOTOTRBO CPS. При активации данной функции функция голосового объявления автоматически деактивируется, и наоборот.




Эта функция позволяет радиостанции объявлять следующие действия:




- текущий канал;
- текущую зону;
- включение и выключение программируемой кнопки;
- содержание полученного текстового сообщения;
- содержание полученного задания.




Пользователь может настраивать параметры звуковых сигналов. Такие объявления, как




правило, полезны в случаях, когда условия затрудняют просмотр сведений, отображаемых на дисплее.



1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.


4 Нажмите  или , чтобы выбрать элемент Voice Announcement (Голосовое объявление), затем нажмите  для выбора.


5 Нажмите  или  для выбора одной из опций, затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать  или  для изменения выбранного параметра.

- Все
- Сообщения


- Задания
- Ведущее
- Зона
- Кноп прогр.




Если функция включена, на дисплее рядом с сообщением Активировано появится значок .


Если функция отключена, значок  рядом с сообщением Активировано* исчезнет.

Цифровая АРУ микрофона (Ц-АРУ микрофона)


Эта функция позволяет автоматически управлять усилением микрофона радиостанции во время передачи в цифровой системе. Она подавляет громкий и усиливает тихий аудиосигнал до предустановленного значения, чтобы обеспечить постоянный уровень громкости звука.

1 Нажмите  для доступа к меню.



2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать ◀ или ▶ для изменения выбранного параметра.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент АРУ мик.-Ц, затем нажмите  для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите , чтобы активировать **АРУ мик.-Ц**. На дисплее появится значок ✓ рядом с сообщением «Активировано».
- Нажмите , чтобы деактивировать **АРУ мик.-Ц**. Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.

Перенаправление звука с помощью программируемой кнопки

Звук можно направлять на внутренний динамик радиостанции или на динамик проводного аксессуара, убедившись в следующем:

- к радиостанции подключен проводной аксессуар с динамиком;
- звук не направлен на внешний Bluetooth-аксессуар;
- радиостанция не находится в режиме скрытого использования.

Выключение питания радиостанции или отключение аксессуара отменяет перенаправление звука на внутренний динамик.







Для перенаправления звука на встроенный динамик радиостанции или на динамик проводного аксессуара нажмите запрограммированную кнопку **перенаправления звука**.

Интеллектуальное аудио






Радиостанция может автоматически регулировать громкость звука с учетом наружного шума как всех от стационарных, так и от подвижных источников. Эта функция действует только в режиме приема и не влияет на передаваемый звук.

Примечание: Данная функция не действует во время работы в режиме Bluetooth.



Включение или выключение функции интеллектуального аудио

Элемент управления	Этапы
Запрограммированная кнопка интеллектуального аудио	Нажмите запрограммированную кнопку интеллектуального аудио .
Меню	<ol style="list-style-type: none">1 Нажмите  для доступа к меню.2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с,

Элемент управления Этапы

- затем нажмите  для выбора.
- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Инт. аудио, затем нажмите  для выбора.
- Примечание:** Также можно использовать  или  для изменения выбранного параметра.
- 5 Выполните одно из следующих действий.

Элемент управления Этапы

- Нажмите , чтобы активировать функцию интеллектуального аудио. На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок ✓.
- Нажмите , чтобы деактивировать функцию интеллектуального аудио. Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.





Включение и выключение функции подавления акустической обратной связи

Эта функция позволяет снизить акустическую обратную связь при приеме вызовов.


Чтобы включить или выключить функцию подавления акустической обратной связи, выполните одно из следующих действий.


Элемент управления Этапы

Запрограммированная кнопка подавления акустической обратной связи	Нажмите запрограммированную кнопку подавления акустической обратной связи .
---	--

Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.
------	---

Элемент управления Этапы

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.



4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Подав. ЗЧ, затем нажмите  для выбора.

Примечание:

Также можно использовать ◀ или ▶ для изменения выбранного параметра.

Элемент управления Этапы

5 Выполните одно из следующих действий.


- Нажмите , чтобы активировать подавление акустической обратной связи. На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок ✓.
- Нажмите , чтобы деактивировать подавление акустической обратной связи.




Элемент управления	Этапы
	Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.




Включение и выключение функции улучшения звучания речи




Данную функцию можно включить при разговоре на языке, в котором содержится много альвеолярных вибрирующих звуков.


Нажмите запрограммированную кнопку **улучшения звучания речи вкл./выкл.**, чтобы включить или выключить эту функцию.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р-с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите  или , чтобы выбрать элемент Улучш зв реч, затем нажмите  для выбора.


5 Нажмите , чтобы активировать или деактивировать функцию улучшения звучания.




На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок ✓.


Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.


Настройка уровня шума

Пользователь может задать настройки уровня шума для радиостанции в зависимости от окружающей среды: По умолч., Громк, или Раб. группа.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Уровень шума, затем нажмите  для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить нужную настройку, затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать ◀ или ▶ для изменения выбранного параметра.


Рядом с выбранной настройкой появится значок ✓.


Радиостанция вернется к предыдущему меню.


компенсации обусловленной шумом потери слышимости, характерной для людей от 40 лет и старше.


Аудиопрофили Ус выс част, Ус ср част, и Усил бас предназначены для настройки более тонкого, носового или низкого звучания.

1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элементАудиопрофили, затемнажмите  для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить нужную настройку, затем нажмите  для выбора.

Настройка аудиопрофилей

Пользователь может настраивать аудиопрофили радиостанции по своему предпочтению.

Выбор профиля По умолчанию деактивирует ранее выбранный аудиопрофиль и возвращает стандартный аудиопрофиль радиостанции.

Уровень 1, Уровень 2, и Уровень 3 — аудиопрофили, предназначенные для

Также можно использовать ◀ или ▶ для изменения выбранного параметра.

Рядом с выбранной настройкой появится значок ✓.

Радиостанция вернется к предыдущему меню.


Настройка ввода текста


Вы можете настроить следующие параметры ввода текста на радиостанции:

- Прогнозирование слова
- Правка слова
- Предложение с заглавной буквы
- Мои слова

Радиостанция поддерживает следующие методы ввода текста:


- Цифры
- Символы
- Прогнозирование или мультисенсорный ввод
- Язык (если запрограммирован)


Примечание: Нажмите , чтобы вернуться на предыдущий экран, или нажмите и удерживайте


, чтобы вернуться на главный экран. По истечении таймера бездействия текущий экран закрывается.


Прогнозирование слова


Радиостанция может запоминать наиболее часто используемые вами последовательности слов. Эта функция предугадывает следующее слово, которое необходимо использовать после ввода в текстовом редакторе первого слова часто используемой последовательности.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.



- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Текст, затем нажмите  для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Предикт, , затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать ◀ или ▶ для изменения выбранного параметра.


6 Выполните одно из следующих действий.


- Нажмите , чтобы активировать функцию прогнозирования. На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок ✓.
- Нажмите , чтобы деактивировать функцию прогнозирования. Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.


Правка слова


Эта функция предлагает альтернативные варианты слов, если текстовому редактору не удастся распознать введенное слово с помощью встроенного словаря.

1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.



3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р-с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Текст, затем нажмите  для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Верное слово, затем нажмите  для выбора.


Также можно использовать ◀ или ▶ для изменения выбранного параметра.




6 Выполните одно из следующих действий.




- Нажмите , чтобы активировать функцию правки. На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок ✓.
- Нажмите , чтобы деактивировать функцию правки. Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.




Предложение с заглавной буквы




Эта функция автоматически преобразует первую букву первого слова каждого нового предложения в заглавную.


- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.


- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р-с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Текст, затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Лимит предл., затем нажмите  для выбора.

- 6 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите , чтобы активировать функцию ввода предложения с заглавной буквы. На

дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок ✓.

- Нажмите , чтобы деактивировать функцию ввода предложения с заглавной буквы. Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.

Просмотр пользовательского списка слов


Вы можете добавлять собственные слова во встроенный словарь радиостанции. Радиостанция сохраняет список добавленных вами слов.


- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р-с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Текст, затем нажмите  для выбора.


5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Мои слова, затем нажмите  для выбора.


6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент List of Words (Список слов), затем нажмите  для выбора.
На дисплее отобразится список пользовательских слов.

Редактирование пользовательских слов


Вы можете редактировать пользовательские слова, сохраненные в памяти радиостанции.


1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.


3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р-с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Текст, затем нажмите  для выбора.


5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Мои слова, затем нажмите  для выбора.




6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент List of Words (Список слов), затем нажмите  для выбора.
На дисплее отобразится список пользовательских слов.

7 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить нужное слово, затем нажмите  для выбора.

8 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Редакт., затем нажмите  для выбора.

9 Отредактируйте пользовательское слово с помощью клавиатуры.

Нажмите ◀, чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите ▶  или ,

чтобы переместить курсор на один символ вправо. Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу . Нажмите и удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста. Нажмите  после завершения редактирования пользовательского слова.


На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление об изменении, подтверждающее сохранение пользовательского слова.




После сохранения пользовательского слова прозвучит тональный сигнал, а на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.




Если пользовательское слово не сохранилось, прозвучит сигнал низкой тональности, и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.




Добавление пользовательских слов




Вы можете добавлять собственные слова во встроенный словарь радиостанции.




- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.








- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Текст, затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Мои слова, затем нажмите  для выбора.

- 6 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Доб. нов. общ., затем нажмите  для выбора. На дисплее отобразится список пользовательских слов.

- 7 Отредактируйте пользовательское слово с помощью клавиатуры.

Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите   или , чтобы переместить курсор на один символ вправо. Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу . Нажмите и удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста. Нажмите  после завершения редактирования пользовательского слова.

На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление об изменении, подтверждающее сохранение пользовательского слова.

После сохранения пользовательского слова прозвучит тональный сигнал, а на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Если пользовательское слово не сохранилось, прозвучит сигнал низкой тональности, и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Удаление пользовательских слов

Вы можете удалять пользовательские слова, сохраненные в памяти радиостанции.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.


- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р-с, затем нажмите  для выбора.



- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Текст, затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Мои слова, затем нажмите  для выбора.

- 6 Нажмите  или , чтобы выделить нужное слово, затем нажмите  для выбора.


7 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Удалить, затем нажмите  для выбора.


8 Выполните одно из следующих действий.


- При появлении запроса Удалить пункт?, нажмите  для выбора Да. На дисплее появится сообщение Пункт удален.
 - Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Нет, затем нажмите , чтобы вернуться к предыдущему экрану.
-

Удаление всех пользовательских слов


Вы можете удалить все слова из встроенного пользовательского словаря радиостанции.


1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.



3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Текст, затем нажмите  для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Мои слова, затем нажмите  для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Удалить все, затем нажмите  для выбора.

7 Выполните одно из следующих действий.

- При появлении запроса Удалить пункт?, нажмите  для выбора Да. На дисплее появится сообщение Пункт удален.
 - Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Нет, затем нажмите , чтобы вернуться к предыдущему экрану.
-

Адаптивный список приема

Адаптивный список приема — это исключительно цифровая функция (в настоящее время поддерживается в системах Saracity Plus и Linked Saracity Plus), которая позволяет добавлять, удалять или редактировать участников в списке разговорной группы приема. Радиостанция поддерживает не более 16 участников в списке.

Включение и выключение функции адаптивного списка приема

Функцию адаптивного списка приема можно при необходимости активировать и деактивировать.

Чтобы активировать функцию адаптивного списка приема, выполните одно из следующих действий.


Элемент управления	Этапы
Запрограммированная кнопка адаптивного списка приема	Нажмите запрограммированную кнопку адаптивного списка приема .




Элемент управления	Этапы
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Гибк. спис. пр, затем нажмите  для выбора. 3 Нажмите , чтобы активировать или деактивировать функцию адаптивного списка приема.




Предыдущий экран	Текущий экран
Вкл.	Гибк. спис. пр вкл.




Предыдущий экран	Текущий экран
Выкл.	Гибк. спис. пр выкл.




Добавление нового пункта в адаптивный список приема




- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.



- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р-с, затем нажмите  для выбора.





- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Гибк. спис. пр, затем нажмите  для выбора.










5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Просмотр/редакт. списка, затем нажмите  для выбора.


6 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Добав. пункт, затем нажмите  для выбора.


7 Чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента, выполните одно из следующих действий.


Элемент управления	Этапы
Навигационные кнопки радиостанции	Нажмите  или  , чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор.
Клавиатура	Наберите первый знак нужного псевдонима. Отобразится мигающий курсор.

Элемент управления	Этапы
	<p>Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ вправо. Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу . Нажмите и удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста.</p> <p>В первой строке на дисплее появятся набранные символы. В следующих строках дисплея появится краткий перечень результатов поиска. Поиск псевдонима выполняется без учета регистра. При наличии двух или более</p>

Элемент управления	Этапы
<p>8</p> <p>9</p> <p>Удаление пункта из адаптивного списка приема</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>псевдонимов с одним именем на дисплее радиостанции отобразится тот, который стоит первым в списке.</p> <hr/> <p>Нажмите , чтобы выбрать. На дисплее отобразится сообщение Доб-ть друг. ?.</p> <hr/> <p>Нажмите  или , чтобы выделить элемент Нет, затем нажмите  для выбора На дисплее появится .</p> <hr/> <p>Удаление пункта из адаптивного списка приема</p> <hr/> <p>Нажмите  для доступа к меню.</p> <hr/> <p>Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.</p>





- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р-с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Гибк. спис. пр, затем нажмите  для выбора.


- 5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Просмотр/редакт. списка, затем нажмите  для выбора.




- 6 Чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента, выполните одно из следующих действий.





Элемент управления	Этапы
Навигационные кнопки радиостанции	Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор.
Клавиатура	Наберите первый знак нужного псевдонима.

Элемент управления	Этапы
	<p>Отобразится мигающий курсор.</p> <p>Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ вправо. Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу . Нажмите и удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста.</p> <p>В первой строке на дисплее появятся набранные символы. В следующих строках дисплея появится краткий перечень результатов поиска. Поиск</p>

Элемент управления	Этапы
	<p>псевдонима выполняется без учета регистра. При наличии двух или более псевдонимов с одним именем на дисплее радиостанции отобразится тот, который стоит первым в списке.</p>

- 7 Нажмите , чтобы выбрать.



- 8 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Удалить, затем нажмите  для выбора.

- 9 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Да, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится .

Просмотр общей информации о радиостанции


В памяти радиостанции содержится следующая информация:




- Аккумулятор
- Псевдоним и идентификатор радиостанции
- Версии микропрограммы и кодплага
- Информация о ПО с открытым исходным кодом
- Обновление ПО
- Информация о сайте




Нажмите , чтобы вернуться на предыдущий экран, или нажмите и удерживайте , чтобы вернуться на главный экран. По истечении таймера бездействия текущий экран закрывается.

Просмотр информации об аккумуляторе


Эта функция отображает информацию об аккумуляторе радиостанции.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент

Инф. об аккумулят., затем нажмите  для выбора.

На дисплее отобразится информация об аккумуляторе.


ТОЛЬКО для аккумуляторов **IMPRES**. Если аккумулятор нуждается в восстановлении в зарядном устройстве IMPRES, на дисплее появится сообщение Восстановить аккумулятор. После восстановления на дисплее отобразится информация об аккумуляторе.


Просмотр псевдонима и идентификатора радиостанции


Эта функция отображает идентификатор радиостанции.


Нажмите запрограммированную кнопку **псевдонима и идентификатора радиостанции**, чтобы просмотреть псевдоним и идентификатор. Прозвучит тональный сигнал успешного действия.

Для получения доступа к этой функции с помощью дисплея радиостанции выполните действия, описанные ниже.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.


- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.


- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Мой IQ, затем нажмите  для выбора. В первой строке на дисплее появится псевдоним радиостанции. Во второй строке на дисплее появится идентификатор радиостанции.


Просмотр версии микропрограммы и версии кодплага

Отображение версии микропрограммы радиостанции.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.


3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.


4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Версии, затем нажмите  для выбора. На дисплее отобразятся текущие версии микропрограммы и кодплага.


Просмотр информации о ПО с открытым исходным кодом

Отображает на дисплее информацию о ПО с открытым исходным кодом (OSS).

1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.


4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Версии, затем нажмите  для выбора. На дисплее отобразится версия микропрограммы.


Обновление ПО


Эта функция отображает дату и время последнего обновления ПО, выполненного с помощью беспроводного программирования.

Примечание: Меню обновления ПО станет доступным только после проведения как минимум одного успешного сеанса OTAP.

1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.


4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Обновл. ПО, затем нажмите  для выбора. На дисплее отобразятся дата и время последнего обновления программного обеспечения.


Для получения подробной информации об OTAP см. раздел [Беспроводное программирование \(OTAP\)](#) на стр. 169.


Информация о сайте

Эта функция отображает имя текущего сайта Linked Capacity Plus, в пределах которого работает ваша радиостанция.

1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.


3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Инф. сайта, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится имя текущего сайта Linked Capacity Plus.

Для получения подробной информации о Linked Capacity Plus см. раздел [Linked Capacity Plus](#) на стр. 49.

Проверка значения RSSI

В верхней части дисплея радиостанции отображается значок индикатора уровня принимаемого сигнала (RSSI). Эта функция позволяет просматривать значения RSSI.

На главном экране в течение 5 секунд нажмите три раза ◀ и сразу же нажмите ▶. На дисплее отобразятся текущие значения RSSI. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите и удерживайте .


Для получения подробной информации о значке
RSSI см. раздел [Значки дисплея](#) на стр. 39.

Работа в режиме Connect Plus

Дополнительные элементы управления радиостанцией в режиме Connect Plus

Кнопка PTT (Push-To-Talk)

Кнопка **PTT** на боковой части радиостанции (A) выполняет две основные задачи:



- Во время вызова кнопка **PTT** переводит радиостанцию в режим передачи вашей речи на другие участвующие в вызове радиостанции.

Для передачи голоса нажмите кнопку **PTT** и удерживайте ее. Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

При нажатии кнопки **PTT** включается микрофон.

- Кнопка **PTT** также служит для выполнения новых вызовов, когда не выполняются другие вызовы (см. [Выполнение радиовызова](#) на стр. 226).

Если активирован тональный сигнал разрешения разговора (см. раздел [Включение и выключение тонального сигнала разрешения разговора](#) на стр. 175), не начинайте говорить, пока не прозвучит короткий тональный сигнал оповещения.

Программируемые кнопки

Программируемые кнопки могут быть запрограммированы дилером для быстрого доступа к определенным **функциям радиостанции** в зависимости от продолжительности нажатия кнопки.

- Короткое нажатие — нажатие и быстрое отпускание кнопки.

- Длительное нажатие — продолжительное нажатие запрограммированной кнопки.
- Удержание — удержание кнопки нажатой.

Примечание: Запрограммированная длительность нажатия кнопки применима ко всем назначаемым функциям и настройкам, общим и специфическим для радиостанции. См. раздел [Работа в экстренном режиме](#) на стр. 260 для получения дополнительной информации о запрограммированной длительности нажатия кнопки **экстренного режима**.

Назначаемые функции радиостанции

Действия	Программируемая кнопка доступа к списку действий, который задается с помощью CPS.
Переключатель аудио ® Bluetooth	Перенаправляет звук на внутренний динамик радиостанции или на внешний Bluetooth-аксессуар.

Отмена очереди занятости

Выход из режима очереди занятости при выполнении неэкстренного вызова, находящегося в очереди занятости. Экстренные вызовы, принятые в очередь занятости, отменить невозможно.

Журнал вызовов

Выбор списка в журнале вызовов.

Контакты

Прямой доступ к списку контактов.

Экстренный режим вкл./выкл.

Инициирование или отмена экстренного сигнала оповещения или вызова в зависимости от программных настроек.

Интеллектуальное аудио

Включение или выключение функции интеллектуального аудио.

Ручной набор	Выполнение частного или телефонного вызова путем набора любого идентификатора абонента или номера телефона в зависимости от программных настроек.	активации вызываемой радиостанции.
Доступ одним нажатием	Непосредственное выполнение заданного частного вызова, а также отправление оповещения о вызове и шаблона текстового сообщения.	Выполнение дистанционной деактивации вызываемой радиостанции.
Конфиденциальность	Включение и выключение функции конфиденциальности.	Включение микрофона вызываемой радиостанции без сопутствующей индикации.
Проверка радиостанции	Проверка активности радиостанции в системе.	Запрос на поиск другого сайта.
Активация радиостанции	Выполнение дистанционной	Запрос на поиск другого сайта.
		Запрос на поиск другого сайта.
		Включение и выключение функции сканирования.
		Когда функция включена, радиостанция осуществляет поиск только текущего сайта. Когда функция выключена, помимо
		Деактивация радиостанции
		Удаленный мониторинг
		Запрос на роуминг
		Сканирование
		Включение и выключение фиксации сайта

Текстовое сообщение	текущего сайта, радиостанция также выполняет поиск других сайтов.
Голосовое объявление канала	Вызов меню текстовых сообщений.
Голосовые объявления вкл./выкл.	Воспроизведение голосовых объявлений зоны и канала для текущего канала. Эта функция недоступна, если деактивирована функция голосовых объявлений.
Зона	Включение и выключение голосового объявления.
	Выбор зоны из списка зон.

Назначаемые настройки и дополнительные функции

Подавление AF	Включение и выключение функции подавления акустической обратной связи.
Все тональные сигналы/оповещения	Включение и выключение всех тональных сигналов и оповещений.
Подсветка	Включение и выключение подсветки дисплея.
Яркость	Настройка яркости в ручном режиме или автоматическая регулировка с помощью фотодатчика радиостанции.
Режим дисплея	Включение и выключение дневного/ночного режима дисплея.
Блокировка клавиатуры	Блокировка и разблокировка клавиатуры.
Не назначено	Функциональная кнопка еще не назначена.

Обои

Изображение на главном экране.

Индикаторы состояния в режиме Connect Plus

Значки дисплея

Радиостанция оснащена горизонтальным дисплеем с диагональю 2 дюйма и 16-битным цветным разрешением стандарта QVGA.

Ниже приведены значки, которые отображаются на дисплее радиостанции. Значки отображаются слева направо в порядке появления/использования.



Индикатор уровня принимаемого сигнала (RSSI)

Количество отображаемых штрихов обозначает уровень мощности радиосигнала. Четыре штриха указывают на максимальный уровень мощности сигнала. Этот значок отображается только во время приема.



Bluetooth не подключен

Функция Bluetooth активирована, но Bluetooth-устройство не подсоединено.



Bluetooth-соединение выполнено

Функция Bluetooth активирована. Значок горит, когда подключено удаленное Bluetooth-устройство.



В списке уведомлений есть пункты для просмотра.



Функциональная плата

Функциональная плата активирована. (Только для моделей с функциональной платой)



Функциональная плата отключена








Функциональная плата деактивирована.





Сканирование

Функция сканирования активирована.




	Экстренный режим Радиостанция работает в режиме экстренной связи.
	Защищенная связь Функция конфиденциальности активирована.
	Незащищенная связь Функция конфиденциальности деактивирована.
	Роуминг сайтов Функция роуминга сайтов активирована.
	Аккумулятор Количество штрихов (0-4) отображает оставшийся уровень заряда аккумулятора. Мигает при низком заряде аккумулятора.


	Состояние зарядки аккумулятора Отображение статуса разрядки аккумулятора.
	Все тональные сигналы деактивированы Звуковые сигналы недоступны.
	Журнал вызовов Журнал вызовов радиостанции.
	Контакт Доступен контакт радиостанции.
	Сообщение Входящее сообщение.
	Без звука Активирован беззвучный режим.
	Только звук Активирован звуковой режим.

	Вибрация Активирован режим вибрации.
	Вибрация и звук Активирован режим вибрации и звука.

Значки вызова



Во время вызова на дисплее радиостанции отображаются следующие значки. Эти значки также появляются в списке контактов, указывая на соответствующий тип идентификатора.





	Частный вызов Выполняется частный вызов.
	Групповой вызов/общий вызов по всем сайтам Выполняется групповой или общий вызов по всем сайтам.
	Телефонный вызов в режиме частного вызова

	Выполняется телефонный вызов в режиме частного вызова.
	Вызов диспетчера Вызов диспетчера используется для отправки текстового сообщения на компьютер диспетчера через сторонний сервер текстовых сообщений.

Значки отправленных элементов


В папке «Отправленные» в правом верхнем углу дисплея радиостанции отображаются следующие значки.

	Сообщение отправлено
ИЛИ	Текстовое сообщение успешно отправлено.
	

 ИЛИ 	Индивидуальное или групповое сообщение прочитано Текстовое сообщение прочитано.
 ИЛИ 	Индивидуальное или групповое сообщение не прочитано Текстовое сообщение не прочитано.
 ИЛИ 	Сбой отправки Текстовое сообщение не отправлено.

Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор (A) отображает рабочее состояние радиостанции.





Мигает красным цветом	Радиостанция ведет передачу при низком заряде аккумулятора, принимает экстренную передачу, не прошла самотестирование при включении питания.
Быстро мигает красным цветом	Радиостанция принимает файл для беспроводной передачи (файл микропрограммы функциональной платы, файл данных сетевой частоты, файл кодплага функциональной платы) или выполняет обновление до новой версии файла

	микропрограммы функциональной платы.
Мигает зеленым и желтым цветом	Радиостанция принимает оповещение о вызове, приняла текстовое сообщение, или активирована функция сканирования.
Постоянно горит желтым цветом	Радиостанция находится в режиме обнаружения Bluetooth. При нажатии программируемой кнопки этот сигнал означает достаточный уровень заряда аккумулятора.
Дважды мигает желтым цветом	Выполняется активный поиск нового сайта.
Мигает желтым цветом	Радиостанция принимает оповещение о вызове, или активирована функция сканирования и радиостанция находится в режиме ожидания (сигналы отключены для любой активности).

Постоянно горит зеленым цветом	Радиостанция включается или выполняет передачу. Также оповещает о полном заряде аккумулятора при нажатии программируемой кнопки заряда аккумулятора .
Мигает зеленым цветом	Радиостанция включается, принимает незашифрованный вызов или данные.
Быстро мигает зеленым цветом	Радиостанция принимает зашифрованный вызов.




Индикаторные тональные сигналы


Звуковой сигнал высокой тональности	<input type="checkbox"/>	Звуковой сигнал низкой тональности	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

	Тональный сигнал успешного действия
	Тональный сигнал неуспешного действия

Звуковые сигналы

Звуковые сигналы выступают в роли звуковых индикаторов, указывая на состояние радиостанции или ее ответ на принятые данные.

<p>Непрерывный тональный сигнал</p> 	<p>Однообразный звук. Звучит до тех пор, пока не будет отключен.</p>
<p>Периодический тональный сигнал</p> 	<p>Включается с периодичностью, определяемой настройками радиостанции. Сигнал звучит, прекращается, затем повторяется.</p>
<p>Повторяющийся тональный сигнал</p> 	<p>Одиночный тональный сигнал, который повторяется до тех пор, пока не будет отключен пользователем.</p>
<p>Кратковременный тональный сигнал</p>	<p>Звучит только один раз в течение небольшого периода времени,</p>



Переключение между режимами Connect Plus и режимами, отличными от Connect Plus

Если эта функция запрограммирована дилером или системным администратором, то чтобы переключиться в режим, отличный от Connect Plus, необходимо изменить зону. Узнайте у дилера или системного администратора, запрограммированы ли на вашей радиостанции зоны, отличные от Connect Plus, и какие функции доступны при работе в этих зонах.

Выполнение и прием вызовов в режиме Connect Plus

Выбор сайта

Сайт обеспечивает покрытие определенной области радиосвязью. Сайт Connect Plus имеет контроллер сайта и до 15 ретрансляторов. В многосайтовой сети радиостанция Connect Plus автоматически выполняет поиск нового сайта, когда мощность сигнала от текущего сайта падает до неприемлемого уровня.

Запрос на роуминг

Запрос на роуминг сообщает радиостанции о необходимости поиска другого сайта, даже если уровень сигнала от текущего сайта приемлемый.

Если доступных сайтов не найдено:

- Радиостанция отображает сообщение Поиск, и продолжает поиск по списку сайтов.
- Радиостанция вернется на предыдущий сайт, если он все еще доступен.

Примечание: Эта функция программируется дилером.

Нажмите запрограммированную кнопку **запроса на роуминг**.

Прозвучит тональный сигнал, оповещающий о том, что радиостанция переключилась на новый сайт. На дисплее отобразится сообщение ИД сайта <номер сайта>.

Включение и выключение фиксации сайта

Когда функция включена, радиостанция осуществляет поиск только текущего сайта. Когда функция выключена, помимо текущего сайта, радиостанция также выполняет поиск других сайтов.

Нажмите запрограммированную кнопку **фиксации сайта**.

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия, оповещающий о том, что радиостанция зафиксирована на текущем сайте. На дисплее появится сообщение Сайт зафикс.
- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, оповещающий о том, что

радиостанция расфиксирована. На дисплее появится сообщение Сайт расфикс.

Ограничение сайта

Системный администратор радиосистемы Connect Plus может решать, какие сетевые сайты может использовать ваша радиостанция. Для изменения списка разрешенных и запрещенных сайтов радиостанцию не требуется перепрограммировать. При попытке радиостанции зарегистрироваться на неразрешенном сайте на дисплее на короткое время отобразится сообщение: Сайт <номер> запрещен. После этого радиостанция продолжит поиск другого сетевого сайта.

Выбор зоны





Радиостанцию можно запрограммировать для работы в 16 зонах Connect Plus, и для каждой зоны Connect Plus можно назначить до 16 положений.

Каждое положение можно назначить для выполнения одного из типов вызова:

- Групповой вызов

- Мультигрупповой вызов
- Общий вызов сайта
- Частный вызов

- 1 Для доступа к функции зоны выполните одно из следующих действий.


Элементы управления радиостанции	Этапы
Запрограммированная кнопка зоны	Нажмите запрограммированную кнопку зоны .
Меню радиостанции	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Зона, затем нажмите  для выбора.

Текущая зона отображается и обозначается .

2 Выберите требуемую зону.

Элемент управления	Этапы
▲ или ▼	Нажмите ▲ или ▼ и выберите требуемую зону.

3

Нажмите , чтобы выбрать. На дисплее появится сообщение <Zone> Selected (Выбрана <зона>), после чего радиостанция вернется к экрану выбранной зоны.


Использование нескольких сетей

Если радиостанция запрограммирована на использование нескольких сетей Connect Plus, то для выбора другой сети необходимо переключиться на зону Connect Plus, которая назначена необходимой сети. Зоны назначаются сетям дилером во время программирования радиостанции.

Выбор типа вызова

Используйте 4-позиционный навигационный диск, чтобы выбрать тип вызова. В зависимости от программных настроек радиостанции это может быть групповой, мультигрупповой, вызов по всем сайтам или частный вызов. При переходе с помощью 4-позиционного навигационного диска на другой тип вызова радиостанция повторно регистрируется на сайте Connect Plus. Для регистрации радиостанции будет использован идентификатор регистрации группы, который запрограммирован для нового типа вызова.

При выборе положения, которому не назначен тип вызова, прозвучит непрерывный тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение Не запрогр. Поскольку радиостанция не может работать на незапрограммированном канале, установите 4-позиционный навигационный диск в положение запрограммированного канала.



После отображения необходимой зоны (если на радиостанции настроено несколько зон), используйте 4-позиционный навигационный диск, чтобы выбрать тип вызова.

Прием радиовызова и ответ на него

Когда канал, идентификатор абонента или тип вызова отображаются на дисплее, это означает, что радиостанция готова к приему вызовов.

Светодиодный индикатор постоянно горит зеленым цветом, когда радиостанция ведет передачу, и мигает зеленым цветом, когда радиостанция ведет прием.

Примечание: Светодиодный индикатор постоянно горит зеленым цветом, когда радиостанция ведет передачу, и мигает двойными вспышками зеленого цвета, когда радиостанция принимает зашифрованный вызов, . Для дескремблирования зашифрованного вызова секретный ключ радиостанции ИЛИ значение ключа и идентификатор ключа (которые программируются дилером) должны совпадать с соответствующими параметрами передающей радиостанции (радиостанции, от которой вы принимаете вызов).

Примечание: Подробнее см. в разделе [Конфиденциальность](#) на стр. 287.

Прием группового вызова и ответ на него

Для приема вызова от группы пользователей необходимо, чтобы радиостанция была сконфигурирована как участник этой группы.

При поступлении группового вызова (на главном экране) светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом. В первой строке на дисплее появится значок RSSI. Во второй строке появится значок группового вызова. В третьей строке появится псевдоним группы. В четвертой строке появится псевдоним абонента. Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.

- 1 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.
Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом.
 - 2 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
-

3 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.

Примечание: Подробнее о выполнении группового вызова см. раздел [Выполнение группового вызова](#) на стр. 227.

Примечание: Если при получении группового вызова на радиостанции отображается не главный экран, то до ответа на вызов будет отображаться текущий экран.

Примечание: Нажмите и удерживайте кнопку



, чтобы перейти на главный экран для просмотра псевдонима вызывающего абонента перед ответом на вызов.

Прием частного вызова и ответ на него

Частный вызов — это вызов одной радиостанции другой радиостанцией.

При поступлении частного вызова светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом. В первой строке на дисплее появится значок RSSI. Во второй строке появится значок частного

вызова. В третьей строке отобразится псевдоним вызывающего абонента. Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.

1 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

2 Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом.

3 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

4 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.

На дисплее появится сообщение Выз. законч.

Подробнее о выполнении частного вызова см. раздел [Выполнение частного вызова](#) на стр. 228.

Прием вызова по всем сайтам

Вызов по всем сайтам — это вызов, отправляемый одной радиостанцией всем радиостанциям на данном сайте. Он используется для передачи важных объявлений, требующих особого внимания пользователей.

При поступлении общего вызова по всем сайтам прозвучит тональный сигнал, и светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом.

В первой строке на дисплее появится значок RSSI. Во второй строке появится значок общего вызова. В третьей строке появится сообщение Site All Call (Общий вызов сайта). В четвертой строке появится псевдоним абонента. Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.

По окончании вызова по всем сайтам радиостанция вернется к экрану, который отображался до принятия вызова. Вызов по всем сайтам заканчивается без установленного периода ожидания.

Ответ на общий вызов по всем сайтам не предусмотрен.


Примечание: Для получения подробной информации о выполнении вызова по всем сайтам см. раздел [Выполнение вызова по всем сайтам](#) на стр. 229.

Примечание: Радиостанция прекратит прием вызова по всем сайтам, если при поступлении вызова пользователь переключится на другой канал. Во время вызова по всем сайтам функции запрограммированных кнопок будут **недоступны** до завершения вызова.

Получение входящего частного телефонного вызова

При получении входящего частного телефонного вызова в верхнем правом углу появится значок частного телефонного вызова. В первой строке на дисплее отобразится сообщение Тел. вызов.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **PTT** для ответа и разговора. Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.


- 2 Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы завершить вызов. В первой строке на дисплее появится сообщение Ending (Завершение). Во второй



строке на дисплее появится сообщение Тел. выз... На дисплее отобразится экран телефонного вызова.

На дисплее появится сообщение Тел. выз законч.


Выполнение буферизованного дополнительного набора при входящем частном телефонном вызове

При совершении вызова в верхнем правом углу появится значок телефонного вызова в режиме частного вызова. В первой строке на дисплее появится сообщение Тел. вызов.

1 С помощью клавиатуры введите цифры и нажмите .

Нажмите , а затем в течение 2 секунд — . Символ F заменит символы * и # на дисплее.

В верхнем правом углу появится значок телефонного вызова в режиме частного вызова. В первой строке на дисплее появятся введенные знаки.

2 Завершите вызов с помощью длительного нажатия кнопки .

В первой строке на дисплее появится сообщение Ending (Завершение). Во второй строке на дисплее появится сообщение Тел. выз... На дисплее отобразится экран телефонного вызова.


На дисплее появится сообщение Тел. выз законч.

Выполнение дополнительного набора в режиме реального времени при входящем частном телефонном вызове

При совершении вызова в верхнем правом углу появится значок телефонного вызова в режиме частного вызова. В первой строке на дисплее появится сообщение Тел. вызов.

1 Нажмите кнопку РТТ и с помощью клавиатуры введите цифры. В верхнем правом углу появится значок телефонного вызова в режиме частного вызова. В первой строке на дисплее появятся

цифры, набранные в режиме реального времени.

-
- 2 Завершите вызов с помощью длительного нажатия кнопки .

В первой строке на дисплее появится сообщение Ending (Завершение). Во второй строке на дисплее появится сообщение Тел. выз... На дисплее отобразится экран телефонного вызова.

На дисплее появится сообщение Тел. выз законч.

Получение входящего телефонного группового вызова

При получении входящего телефонного группового вызова в правом верхнем углу появляется значок группового вызова. В первой строке на дисплее отобразится сообщение Вызов1.

Нажмите кнопку **РТТ** для разговора и отпустите ее для прослушивания.

Входящий телефонный мультигрупповой вызов

При получении входящего телефонного мультигруппового вызова в правом верхнем углу появится значок группового вызова. В первой строке на дисплее отобразится сообщение Multigroup Call (Мультигрупповой вызов). Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего мультигруппового вызова прозвучит в динамике радиостанции.

Выполнение радиовызова

Выбрав канал, вы можете выбрать псевдоним или идентификатор абонента, либо псевдоним или идентификатор группы с помощью следующих средств.

- Кнопки **РТТ**.
- Запрограммированная кнопка **доступа одним нажатием** — функция доступа одним нажатием позволяет легко выполнить частный вызов на предварительно заданный идентификатор. Для включения этой функции можно назначить короткое нажатие программируемой кнопки или нажатие с удержанием. Кнопке **вызова одним нажатием** можно назначить **ТОЛЬКО** один идентификатор. Радиостанция поддерживает

программирование нескольких кнопок **доступа одним нажатием**.

- Список контактов (см. [Настройки контактов](#) на стр. 250).

Примечание: Для выполнения зашифрованной передачи в радиостанции должна быть активирована функция конфиденциальности для выбранного канала. Расшифровать сообщение смогут только целевые радиостанции, у которых значение ключа и идентификатор ключа совпадают с соответствующими параметрами вашей радиостанции.

Примечание: Подробнее см. в разделе [Конфиденциальность](#) на стр. 287.

Выполнение вызова

Выполнение группового вызова

Для выполнения вызова группы пользователей необходимо, чтобы радиостанция была сконфигурирована как участник этой группы.

- 1 Выберите канал с активным псевдонимом или идентификатором группы. См. [Выбор типа вызова](#) на стр. 221.

- 2 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

- 3 Нажмите кнопку **РТТ** для выполнения вызова. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. В верхнем правом углу появится значок группового вызова. В первой строке на дисплее отобразится псевдоним группового вызова.

- 4 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

- 5 Для прослушивания отпустите кнопку **РТТ**. При ответе вызываемой радиостанции светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом, радиостанция активирует звуковые сигналы, и ответ прозвучит в динамике радиостанции. На дисплее появится значок группового вызова, псевдоним или идентификатор группы, а также псевдоним или идентификатор передающей радиостанции. Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода

времени, вызов будет завершен. На дисплее радиостанции появится окно, которое отображалось до выполнения вызова.

Выполнение частного вызова

Радиостанция может принимать и/или отвечать на частные вызовы, выполняемые отдельными авторизованными радиостанциями, но для выполнения частного вызова радиостанция должна быть соответствующим образом запрограммирована.

Если эта функция не активирована, то при попытке выполнить частный вызов с помощью списка контактов, журнала вызовов, **кнопки доступа одним нажатием**, прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

Для связи с отдельными радиостанциями используйте текстовых сообщений или оповещения о вызове. Для получения дополнительной информации см. раздел [Работа с текстовыми сообщениями](#) на стр. 267 или [Функция оповещения о вызове](#) на стр. 110.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите канал с активным псевдонимом или идентификатором абонента. См. [Выбор типа вызова](#) на стр. 221.
- Нажмите запрограммированную кнопку **доступа одним нажатием**.

2 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

3 Нажмите кнопку **РТТ** для выполнения вызова. Если отпустить кнопку **РТТ** во время выполнения вызова, то вызов будет прерван без сопутствующей индикации, и радиостанция вернется к предыдущему экрану. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом, радиостанция активирует звуковые сигналы, и ответ прозвучит в динамике радиостанции. В верхнем правом углу появится значок частного вызова. В первой строке на дисплее отобразится псевдоним вызываемой радиостанции. Во второй строке отобразится состояние вызова.

- 4 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
-

- 5 Для прослушивания отпустите кнопку **РТТ**.

При ответе вызываемой радиостанции светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом, радиостанция активирует звуковые сигналы, и ответ прозвучит в динамике радиостанции.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен. Прозвучит короткий тональный сигнал. На дисплее появится сообщение **Выз. законч.**

Радиостанцию можно запрограммировать на проверку доступности радиостанции перед выполнением частного вызова. Если вызываемая радиостанция не доступна, прозвучит короткий тональный сигнал, и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном действии.

Выполнение вызова по всем сайтам

Эта функция позволяет вызвать всех пользователей, работающих на данном сайте и не

участвующих в данный момент в другом вызове. Чтобы использовать данную функцию, радиостанция должна быть запрограммирована соответствующим образом.

Пользователи канала/сайта не могут ответить на вызов по всем сайтам.

- 1 Выберите канал с активным псевдонимом группы вызова по всем сайтам. См. *Выбор типа вызова* на стр. 221.

 - 2 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

 - 3 Нажмите кнопку **РТТ** для выполнения вызова. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. В верхнем правом углу появится значок группового вызова. В первой строке на дисплее появится сообщение **Site All Call** (Общий вызов по всем сайтам).

 - 4 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
-

Выполнение мультигруппового вызова

Эта функция позволяет вызвать всех пользователей в нескольких группах. Чтобы использовать данную функцию, радиостанция должна быть запрограммирована соответствующим образом.

Примечание: Ответ пользователей на мультигрупповой вызов не предусмотрен.

1 Выберите канал с активным псевдонимом или идентификатором мультигруппы. Подробнее см. в *Выбор канала* на стр. 52.

2 Нажмите кнопку **РТТ** для выполнения вызова.

Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. На дисплее отобразится псевдоним или идентификатор мультигруппы.

Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

Выполнение частного вызова с помощью кнопки вызова одним нажатием

Примечание: Нажатие запрограммированной кнопки должно выполняться на главном экране.

Функция вызова одним нажатием позволяет быстро совершать частные вызовы на предварительно заданный псевдоним или идентификатор частного вызова. Для включения этой функции можно назначить короткое нажатие программируемой кнопки или нажатие с удержанием.

Кнопке вызова одним нажатием можно назначить ТОЛЬКО один псевдоним или идентификатор. Радиостанция поддерживает программирование нескольких кнопок вызова одним нажатием.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **вызова одним нажатием**, чтобы выполнить частный вызов на предварительно заданный псевдоним или идентификатор.

2 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

3 Нажмите кнопку **РТТ** для выполнения вызова.

Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом.

На дисплее отобразится псевдоним или идентификатор частного вызова.

-
- 4 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

 - 5 Для прослушивания отпустите кнопку **РТТ**.
При ответе вызываемой радиостанции светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом.
Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.

Выполнение вызова с помощью программируемой кнопки ручного набора

Выполнение частного вызова

- 1 Нажмите запрограммированную кнопку **ручного набора**, чтобы перейти к экрану ручного набора.
На дисплее появится сообщение Номер: .

- 2 С помощью клавиатуры введите псевдоним или идентификатор абонента.

- 3 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

- 4 Нажмите кнопку **РТТ** для выполнения вызова. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. В верхнем правом углу появится значок частного вызова. В первой строке на дисплее отобразится псевдоним абонента. Во второй строке отобразится состояние вызова.


- 5 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.


- 6 Для прослушивания отпустите кнопку **РТТ**.
При ответе вызываемой радиостанции светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом.
Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен. Прозвучит



короткий тональный сигнал. На дисплее появится сообщение **Выз. законч.**

Выполнение исходящего частного телефонного вызова с помощью программируемой кнопки ручного набора

1 Нажмите запрограммированную кнопку **ручного набора**, чтобы перейти к экрану ручного набора.
На дисплее появится сообщение **Номер:**.


2 С помощью клавиатуры введите номер телефона, затем нажмите , чтобы осуществить вызов на набранный номер.


Нажмите , чтобы удалить ненужные символы.

Нажмите , а затем в течение 2 секунд — . Символ **F** заменит символы * и # на дисплее.

В первой строке на дисплее появится сообщение **Тел. вызов**. Во второй строке отобразится набранный телефонный номер.

В случае выбора неверного номера на дисплее отобразится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия, **Тел. вызов отказ**, Ресурс недоступен или **Invalid Permissions** (Разрешения недействительны).


Если нажата кнопка  и не выбран телефонный номер, прозвучит тональный сигнал успешного действия, затем тональный сигнал неуспешного действия. Дисплей останется неизменным.




3 Завершите вызов с помощью длительного нажатия кнопки .


В первой строке на дисплее появится сообщение **Ending** (Завершение). Во второй строке на дисплее появится сообщение **Тел. выз...**


На дисплее появится сообщение **Тел. выз законч.**




Выполнение исходящего частного телефонного вызова с помощью меню телефона

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Тел., а затем нажмите  для выбора.


- 3 Нажмите , чтобы выделить элемент Ручной набор.
В первой строке на дисплее появится сообщение Номер, во второй строке появится мигающий курсор.


- 4 С помощью клавиатуры введите номер телефона, затем нажмите , чтобы осуществить вызов на набранный номер.

Нажмите , чтобы удалить ненужные символы.
Нажмите , а затем в течение 2 секунд — . Символ F заменит символы * и # на дисплее.

В первой строке на дисплее появится сообщение Тел. вызов. Во второй строке отобразится набранный телефонный номер.

В случае выбора неверного номера на дисплее отобразится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия, Тел. вызов отказ, Ресурс недоступен или Invalid Permissions (Разрешения недействительны).

Если нажата кнопка  и не выбран телефонный номер, прозвучит тональный сигнал успешного действия, затем тональный сигнал неуспешного действия. Дисплей останется неизменным.


- 5 Завершите вызов с помощью длительного нажатия кнопки .




В первой строке на дисплее появится сообщение Ending (Завершение). Во второй строке на дисплее появится сообщение Тел. выз...




На дисплее появится сообщение Тел. выз законч.




Выполнение исходящего частного телефонного вызова из списка контактов


Примечание: Если в MOTOTRBO Connect Plus Option Board CPS отключен ручной набор телефонного вызова, элемент Номер тел. **не** будет отображаться в меню.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.


- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Контакты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора.


- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Номер тел., затем нажмите  для выбора. В первой строке на дисплее появится сообщение Номер, во второй строке появится мигающий курсор.

- 5 С помощью клавиатуры введите номер телефона, затем нажмите , чтобы осуществить вызов на набранный номер.


Если нажата кнопка **PTT**, на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия, сообщение Нажать ОК для отпр., и радиостанция вернется к предыдущему экрану.

Нажмите , чтобы удалить ненужные символы.

Нажмите , а затем в течение 2 секунд —

. Символ F заменит символы * и # на дисплее.

В первой строке на дисплее появится сообщение Тел. вызов. Во второй строке отобразится набранный телефонный номер.

Если нажата кнопка  и не выбран телефонный номер, прозвучит тональный сигнал успешного действия, затем тональный сигнал неуспешного действия. Дисплей останется неизменным.


6 Завершите вызов с помощью длительного

нажатия кнопки .

В первой строке на дисплее появится сообщение Ending (Завершение). Во второй строке на дисплее появится сообщение Тел. выз....

На дисплее появится сообщение Тел. выз законч.

Invalid Permissions (Разрешения недействительны).

Завершите вызов с помощью длительного нажатия кнопки .

На дисплее отобразится предыдущий экран.

Ожидание предоставления канала при исходящем частном телефонном вызове

При выполнении частного телефонного вызова в первой строке на дисплее появится Тел. вызов. Во второй строке отобразится набранный телефонный номер.


При совершении вызова в верхнем правом углу появится значок телефонного вызова в режиме частного вызова. В первой строке на дисплее появится телефонный номер.



В случае сбоя на дисплее отобразится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия, Тел. вызов отказ., Ресурс недоступен или

Выполнение буферизированного дополнительного набора при подключенном исходящем частном телефонном вызове

При совершении вызова в верхнем правом углу появится значок телефонного вызова в режиме частного вызова. В первой строке на дисплее появится телефонный номер.

1 Введите цифры с помощью клавиатуры.

Нажмите , чтобы удалить ненужные символы.

Нажмите , а затем в течение 2 секунд — . Символ F заменит символы * и # на дисплее.



В первой строке на дисплее появится сообщение Доп. знаки, во второй строке появятся введенные дополнительные символы.

2 Нажмите кнопку .

Если нажата кнопка **PTT**, на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия, сообщение *Нажать ОК для отпр.*, и радиостанция вернется к предыдущему экрану.

В верхнем правом углу появится значок телефонного вызова в режиме частного вызова. В первой строке на дисплее появится телефонный номер с добавленными дополнительными цифрами.

3 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите , чтобы вернуться к экрану телефонного вызова.
- Завершите вызов с помощью длительного нажатия кнопки .

Выполнение дополнительного набора в режиме реального времени при подключенном исходящем частном телефонном вызове

При совершении вызова в верхнем правом углу появится значок телефонного вызова в режиме

частного вызова. В первой строке на дисплее появится телефонный номер.

1 Нажмите кнопку **PTT** и с помощью клавиатуры введите цифры.

В верхнем правом углу появится значок телефонного вызова в режиме частного вызова. В первой строке на дисплее появится телефонный номер с добавленными дополнительными цифрами.

2 Завершите вызов с помощью длительного нажатия кнопки .

В первой строке на дисплее появится сообщение *Ending (Завершение)*. Во второй строке на дисплее появится сообщение *Тел. выз...*

На дисплее появится сообщение *Тел. выз законч.*

Дополнительные функции в режиме Connect Plus

Автоматическое резервирование

Автоматическое резервирование — это системная функция, которая позволяет совершать и принимать неэкстренные вызовы от выбранного группового контакта в случае определенных сбоев системы Connect Plus.

При возникновении одного из таких сбоев радиостанция выполняет поиск другого сайта Connect Plus. При этом радиостанция может найти работающий сайт Connect Plus или резервный канал (если на радиостанции активирована функция автоматического резервирования).

Резервный канал — это ретранслятор, который является частью системы работающего сайта Connect Plus, но в настоящее время не может взаимодействовать со своим контроллером сайта или сетью Connect Plus. В режиме резервирования этот ретранслятор функционирует как один цифровой ретранслятор. В режиме автоматического резервирования

поддерживаются только неэкстренные групповые вызовы. Другие типы вызовов в режиме резервирования не поддерживаются.

Индикаторы режима автоматического резервирования

Во время работы радиостанции на резервном канале приблизительно каждые 15 секунд (за исключением периода передачи) будет звучать прерывистый тональный сигнал резервного режима. На дисплее будет периодически на короткое время появляться сообщение «Резервный канал». При нажатии кнопки РТТ можно будет вступить в разговор только с выбранным групповым контактом (групповой вызов, мультигрупповой вызов или вызов по всем сайтам). Выполнение других типов вызовов не поддерживается.

Выполнение и прием вызовов в режиме резервирования

Примечание: Вызовы могут быть приняты только радиостанциями, отслеживающими тот же резервный канал и выбравшими ту же группу. Вызовы не подключаются к сети других сайтов или ретрансляторов.

Экстренные голосовые вызовы и экстренные сигналы тревоги недоступны в режиме резервирования. При нажатии кнопки экстренного режима в режиме резервирования прозвучит тональный сигнал нажатия недопустимой клавиши. На радиостанциях, оснащенных дисплеем, также появится сообщение «Функция недоступна».

Частные вызовы (между двумя радиостанциями) и телефонные вызовы в режиме резервирования недоступны. При попытке выполнить частный вызов прозвучит тональный сигнал запрета. В этом случае необходимо выбрать нужный контакт группы. Также не поддерживаются следующие типы вызовов: удаленный мониторинг, оповещение о вызове, проверка радиостанции, активация радиостанции, деактивация радиостанции, обмен текстовыми сообщениями, уведомление об изменении местоположения и вызовы пакетных данных.

Расширенный доступ к информационным каналам (ETCA) не поддерживается в режиме автоматического резервирования. Если два или более пользователей одновременно (или практически одновременно) нажмут кнопку **PTT**, обе радиостанции могут вести передачу, пока

кнопка **PTT** не будет отпущена. В этом случае возможно, что принимающие радиостанции не смогут распознать ни одной передачи.

Вызовы в режиме резервирования выполняются так же, как при нормальной работе радиостанции. Выберите нужный групповой контакт (используя обычный способ выбора канала радиостанции) и нажмите кнопку **PTT**, чтобы начать вызов. Возможно, что канал уже будет использоваться другой группой. В этом случае прозвучит тональный сигнал занятого канала, и на дисплее появится сообщение «Канал занят». Вы можете выбрать групповой, мультигрупповой вызов или вызов по всем сайтам обычным способом выбора канала радиостанции. Во время работы радиостанции на резервном канале мультигрупповой вызов действует так же, как любой другой групповой вызов. Он может быть принят только радиостанциями, на которых в данный момент выбрана та же мультигруппа.

Возврат к обычному режиму работы

Если сайт возвращается к нормальному транкинговому режиму работы, когда вы находитесь в зоне действия резервного ретранслятора, радиостанция автоматически







выйдет из режима автоматического резервирования. При успешной регистрации радиостанции прозвучит звуковой сигнал. Если вы находитесь в зоне действия работающего сайта (который не находится в режиме резервирования), нажмите кнопку запроса на роуминг (если она запрограммирована на радиостанции) для поиска доступного сайта и регистрации на нем. Если другой доступный сайт не будет найден, после завершения поиска радиостанция вернется в режим автоматического резервирования. При выходе из зоны покрытия резервного ретранслятора радиостанция перейдет в режим поиска (на дисплее появится сообщение «Идет поиск»).

Проверка радиостанции

Эта функция позволяет проверить активность другой радиостанции в системе, не оповещая об этом пользователя этой радиостанции. При этом на целевой радиостанции отсутствует звуковая или визуальная индикация выполняемого действия.




Выполнение проверки радиостанции

- 1 Выполните доступ к функции проверки радиостанции.

Элемент управления	Этапы
Запрограммированная кнопка проверки радиостанции	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите запрограммированную кнопку проверки радиостанции. 2 Нажмите  или , чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите  для выбора.
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Контакты,

Элемент управления	Этапы
	<p>затем нажмите  для выбора.</p> <p>3 Нажмите  или , чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите  для выбора.</p> <p>4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Проверка р/с, затем нажмите  для выбора.</p>

- 3** Нажмите  или , чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите  для выбора.

- 4** Нажмите  или , чтобы выделить элемент Проверка р/с, затем нажмите  для выбора.

На дисплее отобразится нужный псевдоним, указывая на выполнение запроса. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом.

Если вызываемая радиостанция активна в системе, прозвучит тональный сигнал и на дисплее на короткое время появится сообщение Р/с-получ. доступна.

Если вызываемая радиостанция не активна в системе, прозвучит тональный сигнал и на дисплее на короткое время появится сообщение Р/с-получ. недоступна.

При выполнении проверки через меню радиостанция возвращается к экрану псевдонима или идентификатора абонента.

При выполнении проверки с помощью запрограммированной кнопки радиостанция возвращается на главный экран.

Удаленный мониторинг

Функция удаленного мониторинга позволяет включать микрофон вызываемой радиостанции (только псевдоним или идентификатор абонента). На вызываемом абонентском терминале светодиодный индикатор один раз мигнет зеленым цветом. Эту функцию можно использовать для дистанционного слежения за

звуковой активностью вокруг прослушиваемой радиостанции.

Чтобы использовать данную функцию, радиостанция должна быть запрограммирована соответствующим образом.

Инициализация удаленного мониторинга

Примечание: Удаленный мониторинг прекращается автоматически по истечении запрограммированного периода времени или при попытке начать передачу, сменить канал или выключить радиостанцию.

- 1 Выполните доступ к функции удаленного мониторинга.

Элемент управления Этапы	
Запрограммированная кнопка удаленного мониторинга	<ol style="list-style-type: none">1 Нажмите запрограммированную кнопку удаленного мониторинга.2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или

Элемент управления Этапы	
	идентификатор абонента, затем нажмите  для выбора.
Меню	<ol style="list-style-type: none">1 Нажмите  для доступа к меню.2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Контакты, затем нажмите  для выбора.3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите  для выбора.

Элемент управления	Этапы
	<p>4 Нажмите ▲ или ▼ , чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора.</p> <p>5 Нажмите ▲ или ▼ , чтобы выделить элемент Уд. монит. , затем нажмите  для выбора.</p>

В первой строке на дисплее отобразится сообщение Удал. монит. Во второй строке отобразится псевдоним вызываемой радиостанции, указывая на выполнение запроса. Светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом.

2 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения прозвучит тональный сигнал успешного действия, и на дисплее появится сообщение Удал. мон.

действует. В течение запрограммированного периода времени радиостанция будет воспроизводить звуковые сигналы с прослушиваемой радиостанции, и на дисплее появится сообщение Удал. монит. и псевдоним вызываемой радиостанции. По истечении периода действия таймера прозвучит тональный сигнал оповещения, и светодиодный индикатор выключится.

В случае сбоя прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, и на дисплее появится сообщение Отказ удал. мониторинга.


Сканирование




Эта функция позволяет радиостанции отслеживать и присоединяться к групповым вызовам, определенным в предварительно запрограммированном списке сканирования. При активации сканирования в строке состояния появляется значок сканирования, а светодиодный индикатор мигает желтым цветом в режиме ожидания.




Включение и выключение сканирования

Примечание: Данная процедура позволяет включить или выключить функцию сканирования для всех зон Connect Plus, которые имеют такой же идентификатор сети, как и текущая зона. Важно отметить, что даже когда функция сканирования включена с помощью данной процедуры, сканирование все же может быть деактивировано для некоторых (или всех) групп в списке сканирования. Подробнее см. в разделе [Редактирование списка сканирования](#) на стр. 245.

Чтобы включить или выключить функцию сканирования, нажмите запрограммированную кнопку **сканирования ИЛИ** выполните действия, описанные ниже.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сканир., затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Вкл. или Выкл., затем нажмите  для выбора.

- После активации функции сканирования на дисплее появится сообщение Скан. вкл.
- Если функция сканирования активирована, в меню сканирования отображается элемент Выкл.
- После деактивации функции сканирования на дисплее появится сообщение Скан. выкл.
- Если функция сканирования деактивирована, в меню сканирования отображается элемент Вкл.

Ответ на вызов во время сканирования

При выполнении сканирования радиостанция останавливается на группе каналов, где обнаруживает активность. Находясь в режиме ожидания на управляющем канале, радиостанция постоянно прослушивает участников списка сканирования.

- 1 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) ото рта.
- 2 Во время паузы нажмите кнопку **PTT**. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом.
- 3 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
- 4 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**. Если не ответить на вызов до окончания паузы, радиостанция продолжит сканировать другие группы каналов.

Настраиваемое пользователем сканирование

Если меню списка сканирования активировано, можно добавлять и удалять участников списка сканирования в меню добавления пунктов. Участник списка сканирования должен принадлежать к обычной группе (не к мультигруппе или вызову по всем сайтам/по всей

сети), для которой назначено положение селектора канала в зоне Connect Plus с тем же идентификатором сети, что и у текущей выбранной зоны. Псевдоним разговорной группы не должен совпадать с разговорной группой, которая уже включена в список сканирования текущей зоны.

Сканирование можно включать и выключать с помощью меню или запрограммированной кнопки **включения/выключения сканирования**.

Эта функция действует, только когда радиостанция не участвует в вызове. Во время приема вызова радиостанция не может сканировать другие групповые вызовы и поэтому не определяет их передачу. После завершения текущего вызова радиостанция возвращается в таймслот управляющего канала и может выполнить сканирование групп, находящихся в списке сканирования.

Включение или выключение функции сканирования




Примечание: Данная процедура позволяет включить или выключить функцию сканирования для всех зон, которые имеют такой же




идентификатор сети, как и текущая зона. Важно отметить, что даже когда функция сканирования включена с помощью данной процедуры, сканирование все же может быть деактивировано для некоторых (или всех) групп в списке сканирования. Дополнительную информацию см. в следующем разделе.

Если функция сканирования включена, на дисплее отображается значок сканирования. Если при включенной функции сканирования вы не участвуете ни в одном вызове, светодиодный индикатор мигает зеленым и желтым цветом.

Порядок включения и выключения функции сканирования зависит от программных настроек радиостанции. Если на радиостанции запрограммирована кнопка «Сканирование вкл./выкл.», используйте ее для включения и выключения этой функции. Если радиостанция запрограммирована для включения и выключения функции сканирования через меню, выполните следующие действия.

1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сканир., затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Вкл. или Выкл., затем нажмите  для выбора.

- После деактивации функции сканирования на дисплее на короткое время появится сообщение Скан. вкл.
 - После активации функции сканирования на дисплее на короткое время появится сообщение Скан. выкл.
-

Редактирование списка сканирования

Примечание: Если запись списка сканирования оказывается текущей выбранной группой радиостанции, то радиостанция прослушивает активность текущей выбранной группы независимо от того, отображается ли рядом с ней галочка или нет. Когда радиостанция не участвует в вызове, она прослушивает активность выбранной группы, мультигруппы, вызова по всем

сайтам и стандартной группы ответа на экстренный вызов (если для нее настроена такая группа). Отключить эту операцию невозможно. Если функция сканирования активирована, радиостанция также будет прослушивать активность участников списка сканирования зоны.


Список сканирования определяет группы, доступные для сканирования. Это список создается во время программирования радиостанции. Если программные настройки радиостанции позволяют редактировать список сканирования, то




- функцию сканирования можно активировать и деактивировать для отдельных групп в списке.
- участников списка сканирования можно добавлять и удалять в меню добавления пунктов. См. [Добавление или удаление группы с помощью меню добавления пунктов](#) на стр. 247.



Примечание: Участник списка сканирования должен принадлежать к обычной группе (не к мультигруппе или вызову по всем сайтам/по всей сети), для которой назначено положение селектора канала в зоне Connect Plus с тем же

идентификатором сети, что и у текущей выбранной зоны.

Псевдоним разговорной группы не должен совпадать с разговорной группой, которая уже включена в список сканирования текущей зоны.


- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент **Просмотр/редакт.** списка, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить нужное имя группы.

Если перед именем группы установлена галочка, это означает, что для данной группы сканирование уже активировано.

Если галочки нет, значит, сканирование для этой группы в настоящий момент деактивировано.

- 4 Нажмите  для выбора нужной группы.

Если сканирование в настоящий момент деактивировано для группы, на дисплее отобразится **Акт-ть**.

Если сканирование в настоящий момент активировано для группы, на дисплее отобразится **Деакт.**

5 Выберите параметр (**Акт-ть** или **Деакт.**), затем

нажмите  для выбора.

В зависимости от выбранного параметра на дисплее радиостанции кратковременно отобразится сообщение **Скан. вкл.** или **Скан. выкл.** для подтверждения.








На дисплее радиостанции снова отобразится список сканирования зоны. Если для группы было активировано сканирование, перед именем группы будет отображаться галочка. Если для группы было деактивировано сканирование, галочка перед именем группы будет отсутствовать.

Добавление или удаление группы с помощью меню добавления пунктов

Радиостанция Connect Plus не позволяет добавлять в список сканирования зоны

повторяющийся номер или псевдоним группы (или отображать такой номер или псевдоним в качестве «кандидата на сканирование»). Из-за этого правила список «кандидатов на сканирование», описанный в шагах **6** и **7** иногда меняется после того, как группа была добавлена в список сканирования зоны или удалена из него.

Если программные настройки радиостанции позволяют редактировать список сканирования, чтобы добавить или удалить группу из списка сканирования текущей выбранной зоны, можно воспользоваться меню добавления пунктов.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент «Сканирование», затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент «Добав. пункты», затем нажмите  для выбора.
На дисплее отобразится сообщение «Добав. пункты из зоны n» (n = номер первой зоны

Connect Plus радиостанции с тем же сетевым идентификатором, что и у текущей выбранной зоны).

4 Выполните одно из следующих действий.

- Если для группы, которую вы хотите добавить в список сканирования, назначено положение ручки выбора каналов в этой зоне, перейдите к шагу 6.
- Если для группы, которую вы хотите добавить в список сканирования, назначено положение ручки выбора каналов в другой зоне Connect Plus, перейдите к шагу 5.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы пролистать список зон Connect Plus, которые имеют тот же идентификатор сети, что и текущая выбранная зона.

6 После того, как будет найдена зона Connect Plus, в которой для нужной группы назначено положение ручки выбора каналов, нажмите для выбора.

На дисплее радиостанции отобразится первая запись из списка групп, для которых назначено

положение ручки выбора каналов в данной зоне. Группы в этом списке называются «кандидаты на сканирование», потому что их можно добавить в список сканирования текущей выбранной зоны (или они уже добавлены в список сканирования зоны).

Если в зоне нет групп, которые можно добавить в список сканирования, на дисплее радиостанции отображается сообщение Кандидатов нет.

7 Нажмите ▲ или ▼, чтобы пролистать список групп-кандидатов.


Если перед псевдонимом группы отображается знак плюса (+), то эта группа в данный момент находится в списке сканирования для выбранной зоны.

Если знак плюса (+) не отображается перед псевдонимом группы, то эта группа в данный момент не находится в списке сканирования, но может быть в него добавлена.

8 Когда псевдоним нужной группы отобразится на дисплее, нажмите .

Если эта группа в данный момент не находится в списке сканирования текущей выбранной зоны, на дисплее отобразится сообщение **Добавить** (псевдоним группы).


Если эта группа уже находится в списке сканирования для текущей выбранной зоны, на дисплее отобразится сообщение **Удалить** (псевдоним группы).

- 9 Нажмите , чтобы принять отображаемое сообщение (**Добавить** или **Удалить**).

Об успешном удалении группы из списка будет свидетельствовать отсутствие знака плюса (+) перед псевдонимом группы.

Об успешном добавлении группы в список будет свидетельствовать отображение знака плюса (+) перед псевдонимом группы.

При попытке добавить группу в заполненный список радиостанция отображает сообщение **Список полон**. В такой ситуации перед добавлением новой группы необходимо удалить какую-нибудь группу из списка сканирования.

- 10 По завершении нажмите  столько раз, сколько необходимо для того, чтобы вернуться в нужное меню.

Общие сведения об операции сканирования

Примечание: Если радиостанция выполняет вызов участника списка сканирования зоны из другой зоны и таймер ожидания вызова истекает до того, как был получен ответ, для того чтобы ответить, нужно перейти к зоне и каналу участника списка сканирования и инициировать новый вызов.

В некоторых случаях вы можете пропустить вызовы групп из вашего списка сканирования. Если вызов пропущен по одной из следующих причин, то это не говорит о неисправности радиостанции. Такая работа функции сканирования Connect Plus является нормальной.

- Функция сканирования не включена (на дисплее должен отображаться значок сканирования).

- Участник списка сканирования отключен с помощью меню (см. [Редактирование списка сканирования](#) на стр. 245).
- Пользователь уже участвует в вызове.
- Ни один из участников сканируемой группы не зарегистрирован на данном сайте (только для многосайтовых систем).

Отклик сканирования

Если радиостанция сканирует вызов из списка сканирования выбранной группы, и если во время сканируемого вызова нажата кнопка **РТТ**, работа радиостанции будет зависеть от того, был ли отклик сканирования включен или отключен во время программирования радиостанции. Для получения дополнительной информации о запрограммированных параметрах радиостанции обратитесь к дилеру или системному администратору.

Отклик сканирования отключен

Радиостанция оставляет сканируемый вызов и пытается осуществить передачу контакту канала, выбранному в данный момент времени. После того как истечет пауза вызова

контакта, выбранного в данный момент, радиостанция вернется на домашний канал и заново запустит таймер паузы сканирования. Радиостанция возобновит групповое сканирование после истечения таймера паузы сканирования.

Отклик сканирования включен

Если кнопка **РТТ** нажата во время паузы сканируемого группового вызова, радиостанция попытается осуществить передачу сканируемой группе.

Примечание: Если при сканировании вызова группы, для которой не назначен канал в текущей выбранной зоне, истекло время паузы вызова, то для ответа этой группе необходимо переключиться на соответствующую зону и выбрать канал группы.

Настройки контактов

Примечание: В списке контактов Connect Plus можно добавлять и редактировать

идентификаторы абонентов. Функция удаления идентификаторов абонентов доступна только для дилера.

Если для канала активирована функция конфиденциальности, то на нем можно выполнять частные вызовы с шифрованием. Вызываемая радиостанция сможет дескремблировать передачу, только если ее секретный ключ ИЛИ значение ключа и идентификатор ключа совпадают с соответствующими параметрами вашей радиостанции.


Список контактов — это адресная книга вашей радиостанции. Каждая запись соответствует псевдониму или идентификатору, который используется для инициирования вызова.




В каждой зоне можно создать список контактов, содержащий до 100 пунктов. Доступны следующие типы контактов:






- Частный вызов
- Групповой вызов
- Мультигрупповой вызов
- Голосовой вызов по всем сайтам
- Текстовый вызов по всем сайтам
- Вызов диспетчера


Вызов диспетчера используется для отправки текстового сообщения на компьютер диспетчера через сторонний сервер текстовых сообщений.

Выполнение частного вызова из списка контактов

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Контакты, затем нажмите  для выбора. Записи сортируются в алфавитном порядке.

- 3 Выполните одно из действий, описанных ниже, чтобы выделить необходимый псевдоним абонента:
 - Напрямую выберите псевдоним абонента.
 - Нажмите  или , чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента.
 - Используйте меню Ручной набор.
 - Нажмите  или , чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора.

- Если какой-либо идентификатор абонента набирался ранее, то на дисплее появится этот идентификатор и мигающий курсор. Отредактируйте или введите идентификатор с помощью клавиатуры. Нажмите , чтобы выбрать.

4 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

5 Нажмите кнопку **РТТ** для выполнения вызова. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом.

6 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

7 Для прослушивания отпустите кнопку **РТТ**.
При ответе вызываемой радиостанции светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом, и на дисплее появится идентификатор передающего пользователя.







Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.

Прозвучит короткий тональный сигнал. На дисплее появится сообщение **Выз. законч.**

Выполнение вызова с помощью поиска псевдонима

Для доступа к псевдониму требуемого абонента можно использовать буквенно-цифровой поиск или поиск псевдонима.

Этой функцией можно воспользоваться, только находясь в списке контактов.

- 1** Нажмите  для доступа к меню.
 - 2** Нажмите  или , чтобы выделить элемент Контакты, затем нажмите  для выбора. Записи сортируются в алфавитном порядке.
 - 3** Наберите первый символ нужного псевдонима, затем нажмите  или , чтобы найти нужный псевдоним.
-

4 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) ото рта.

5 Нажмите кнопку **РТТ** для выполнения вызова. Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом. На дисплее отобразится псевдоним получателя.


6 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.


7 Для прослушивания отпустите кнопку **РТТ**.


При ответе вызываемой радиостанции светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом.


Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.


На дисплее появится сообщение **Выз. законч.**

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент **Контакты**, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент **Новый контакт**, затем нажмите  для выбора.

4 С помощью клавиатуры введите номер контакта и нажмите , чтобы подтвердить.

5 С помощью клавиатуры введите имя контакта и нажмите , чтобы подтвердить.

6 При добавлении контакта радиостанции нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый тип звонка, затем нажмите  для выбора. После этого прозвучит тональный сигнал успешного действия, а на дисплее появится сообщение **Контакт сохр-н.**


Добавление нового контакта




1 Нажмите  для доступа к меню.




Настройки сигналов вызова




Активация и деактивация сигналов вызова для оповещений о вызове




Для получаемых оповещений о вызове можно выбрать, включить или выключить сигнал вызова.




- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.




- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.


- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Тоны/опов., затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сигналы выз., затем нажмите  для выбора.

- 6 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Опов. о выз, затем нажмите  для выбора.

Текущий тональный сигнал отмечен значком .


- 7 Нажмите  или , чтобы выделить необходимый тональный сигнал, затем нажмите  для выбора.



Рядом с выбранным сигналом появится значок .



Активация и деактивация сигналов вызова для частных вызовов


Для получаемых частных вызовов можно включить или выключить сигнал вызова.


- 1 Нажмите  для доступа к меню.


- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Тоны/опов., затем нажмите  для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Сигналы выз., затем нажмите  для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Частн. вызов, затем нажмите  для выбора.

7 Нажмите , чтобы активировать или деактивировать сигналы частных вызовов.


Если сигналы частных вызовов активированы, на дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок ✓.


Значок ✓ не отображается, когда сигналы частных вызовов деактивированы.


Активация и деактивация сигналов вызова для текстовых сообщений


Для получаемых текстовых сообщений можно включить или выключить сигнал вызова.


1 Нажмите  для доступа к меню.


2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р.с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Тоны опов., затем нажмите  для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Сигналы выз., затем нажмите  для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Текст. сообщ., затем нажмите  для выбора. Текущий тональный сигнал отмечен значком ✓.

7 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый тональный сигнал, затем нажмите  для выбора. Рядом с выбранным сигналом появится значок ✓.

Функция оповещения с нарастающей громкостью

Радиостанцию можно запрограммировать на непрерывное оповещение пользователя, когда он не отвечает на вызов. При этом громкость тревожного сигнала постепенно автоматически повышается. Эта функция называется оповещением с нарастающей громкостью.

Функции журнала вызовов

Радиостанция ведет учет всех недавних исходящих, отвеченных и пропущенных частных вызовов. Журнал вызовов позволяет просматривать недавние вызовы и управлять ими.




В каждом списке вызовов можно выполнять следующие операции:




- Удаление
- Просмотр информации



Просмотр недавних вызовов

Существуют следующие списки вызовов: Пропущен., Отвечен. и Исходящие.








- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Журн. выз., затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить нужный список, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится список вызовов, начиная с последнего по времени.

- 4 Нажмите  или , чтобы просмотреть список.
Для выполнения частного вызова с текущим выбранным псевдонимом или идентификатором нажмите кнопку РТТ.

Удаление вызова из списка вызовов

- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Журн. выз., затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите  или , чтобы выделить нужный список, затем нажмите  для выбора.

Если выбранный список вызовов не содержит ни одного пункта, на дисплее появится сообщение Список пуст. Кроме того, если активированы тональные сигналы клавиатуры, прозвучит сигнал низкой тональности (см. [Включение и выключение тональных сигналов клавиатуры](#) на стр. 171).

-
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор, затем нажмите Ⓞ для выбора.

 - 5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Удалить, затем нажмите Ⓞ для выбора.

 - 6 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы удалить пункт, нажмите Ⓞ, чтобы выбрать элемент Да. На дисплее появится сообщение Пункт удален.
 - Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Нет, затем нажмите кнопку Ⓞ, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
-

Просмотр информации в списке вызовов

- 1 Нажмите Ⓞ для доступа к меню.

 - 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Журн. выз., затем нажмите Ⓞ для выбора.

 - 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить нужный список, затем нажмите Ⓞ для выбора.

 - 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор, затем нажмите Ⓞ для выбора.

 - 5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Дет. данные, затем нажмите Ⓞ для выбора. Информация отобразится на дисплее.
-

Функция оповещения о вызове


Функция оповещения о вызове позволяет оповестить пользователя определенной радиостанции о необходимости вызвать вас, когда у него будет такая возможность.

Доступ к функции осуществляется через меню помощью списка контактов, ручного набора или запрограммированной кнопки **доступа одним нажатием**.

Прием оповещения о вызове и ответ на него

При получении пейджингового оповещения о вызове на дисплее отображается список уведомлений с указанием оповещения о вызове с псевдонимом или идентификатором вызывающей радиостанции.








Когда прозвучит повторяющийся тональный сигнал и светодиодный индикатор начнет мигать желтым цветом, выполните одно из следующих действий.



- Чтобы выполнить ответный частный вызов, нажмите кнопку **РТТ**, пока на дисплее еще отображается оповещение о вызове в списке уведомлений.
- Нажмите , чтобы выйти из списка уведомлений. Оповещение будет перемещено в журнал пропущенных вызовов.

Для получения подробной информации о списке уведомлений см. раздел [Список уведомлений](#) на стр. 303.

Для получения подробной информации о списке пропущенных вызовов см. раздел [Функции журнала вызовов](#) на стр. 256.

Создание оповещения о вызове из списка контактов

- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Контакты, затем нажмите  для выбора.
- 3 Выполните одно из действий, описанных ниже, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента:
 - напрямую выберите псевдоним абонента;
 - нажмите  или , чтобы выделить необходимый псевдоним абонента, затем нажмите  для выбора;
 - используйте меню Ручной набор.

- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора.
- На дисплее появится экран ввода текста с помощью ручного набора. Введите идентификатор абонента, затем нажмите .

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент

Опов. о выз, затем нажмите  для выбора.

На дисплее отобразится сообщение

Оповещение о вызове: <псевдоним или идентификатор абонента>Опов. о выз. и псевдоним или идентификатор абонента, указывая на то, что оповещение о вызове отправлено.

Во время отправки оповещения о вызове светодиодный индикатор постоянно горит зеленым цветом.

При подтверждении получения оповещения о вызове на дисплее появится сообщение Оп. о выз. успешное.

В случае неподтверждения получения оповещения о вызове на дисплее появится сообщение Опов. о выз. не удалось.

Создание оповещения о вызове с помощью кнопки доступа одним нажатием

Нажмите запрограммированную кнопку **доступа одним нажатием**, чтобы отправить оповещение о вызове на предварительно заданный псевдоним.

На дисплее появится сообщение Опов. о выз., а также псевдоним или идентификатор абонента, что означает, что оповещение о вызове отправлено.

Во время отправки оповещения о вызове светодиодный индикатор постоянно горит зеленым цветом.

При подтверждении получения оповещения о вызове на дисплее появится Оп. о выз. успешное.

В случае неподтверждения получения оповещения о вызове на дисплее появится Опов. о выз. не удалось.

Работа в экстренном режиме

Примечание: Если на радиостанции запрограммирован бесшумный тип или бесшумный с голосовым сигналом, то в большинстве случаев радиостанция будет автоматически выходить из бесшумного режима работы после завершения экстренного вызова или экстренного сигнала тревоги. Исключения составляют случаи, когда настроен режим «Экстренный сигнал тревоги» и выбран тип «Бесшумный». Если радиостанция запрограммирована таким образом, она будет работать в бесшумном режиме, пока пользователь не нажмет кнопку РТТ или кнопку, настроенную для выключения экстренного режима.

Экстренные голосовые вызовы и экстренные сигналы тревоги не поддерживаются в режиме автоматического резервирования Connect Plus. Для получения дополнительной информации см. [Автоматическое резервирование](#) на стр. 237.

Экстренный сигнал тревоги служит для уведомления о чрезвычайных обстоятельствах. Экстренный вызов можно совершить в любой

момент, с любого экрана, даже при наличии активности на текущем канале. При нажатии кнопки **экстренного режима** активируется запрограммированный экстренный режим. Программно реализованный экстренный режим также может быть инициирован включением дополнительной функции «Упавший человек». Функция экстренного режима на радиостанции может быть деактивирована.

Длительность нажатия запрограммированной кнопки экстренного режима может установить дилер, кроме длительного нажатия, которое аналогично для всех кнопок.

Короткое нажатие От 0,05 секунды до 0,75 секунды.

Нажмите и удерживайте От 1,00 секунды до 3,75 секунды.

За кнопкой экстренного режима закреплена функция включения/выключения экстренного режима. Информацию о назначении кнопки экстренного режима вы можете получить у дилера.

- Если короткое нажатие кнопки **экстренного режима** отведено для включения экстренного

режима, то длительное нажатие кнопки **экстренного режима** отводится для выхода из экстренного режима.

- Если длительное нажатие кнопки **экстренного режима** отведено для включения экстренного режима, то короткое нажатие кнопки **экстренного режима** отводится для выхода из экстренного режима.

Радиостанция, на которой выбрана зона Connect Plus, поддерживает три следующих экстренных режима.

- **Экстренный вызов** — для передачи голосового сообщения в течение выделенного экстренного таймслота необходимо нажать кнопку **РТТ**.
- **Экстренный вызов с последующим голосовым сигналом** — для первой передачи в течение выделенного экстренного таймслота микрофон автоматически активируется, и говорить можно, не нажимая кнопку **РТТ**. Микрофон остается включенным в течение запрограммированного времени. Для последующей передачи голосового сообщения в этом же экстренном вызове необходимо нажать кнопку **РТТ**.

- **Экстренный сигнал тревоги** — не является голосовым вызовом. Это уведомление об экстренной ситуации, отправляемое на радиостанции, настроенные для приема таких сигналов. Радиостанция отправляет экстренный сигнал тревоги через управляющий канал сайта, на котором она зарегистрирована в данный момент. Экстренный сигнал тревоги принимается радиостанциями в сети Connect Plus, которые запрограммированы на его прием (независимо от сайта сети, на котором они зарегистрированы).

Для кнопки экстренного режима зоны можно назначить только ОДИН из экстренных режимов. Кроме того, каждый экстренный режим имеет следующие типы:

- Обычный — радиостанция инициирует экстренный режим и включает звуковые и/или визуальные индикаторы.
- Бесшумный — радиостанция инициирует экстренный режим без звуковых или визуальных индикаторов. Все звуковые и визуальные индикаторы экстренного режима будут подавляться, пока пользователь не нажмет кнопку **РТТ** для голосовой передачи.

- Бесшумный с голосовым сигналом — аналогичен бесшумному типу, за исключением того, что радиостанция будет включать некоторые голосовые передачи.

Прием входящего экстренного сигнала



Радиостанция может быть запрограммирована для воспроизведения тонального сигнала оповещения и отображения информации об экстренном уведомлении на дисплее. Если это так, при приеме экстренного вызова или экстренного сигнала оповещения на дисплее отобразится экран со сведениями об экстренном уведомлении: значок экстренного сигнала, псевдоним или идентификатор запрашивающей радиостанции, контакт группы, который используется для экстренного вызова, и еще одна дополнительная строка с информацией. Дополнительной информацией является имя зоны, содержащий контакт группы.

В настоящее время радиостанция отображает только последний декодированный экстренный сигнал. Если до проверки предыдущего экстренного сигнала был получен следующий, сведения о новом экстренном сигнале заменят сведения о предыдущем.


В зависимости от программных настроек радиостанции экран со сведениями об экстренном сигнале (или со списком сигналов оповещения) может оставаться на дисплее радиостанции даже после завершения экстренного сигнала. Можно сохранить сведения об экстренном сигнале в список сигналов оповещения или удалить их, как описано в следующих разделах.

Сохранение сведений об экстренном сигнале в список сигналов оповещения


Сохранение сведений об экстренном сигнале в список сигналов оповещения позволяет снова просмотреть эти сведения позже, выбрав список сигналов оповещения в главном меню.

- 1 Когда отображается экран со сведениями об экстренном сигнале (или со списком сигналов оповещения), нажмите . Отобразится экран **выхода из списка сигналов**.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите **Да** и нажмите , чтобы сохранить сведения об экстренном сигнале



в список сигналов оповещения и выйти из экрана сведений об экстренном сигнале (или из экрана списка сигналов оповещения).

- Выберите **Нет** и нажмите , чтобы вернуться к экрану сведений об экстренном сигнале (или к экрану списка сигналов оповещения).

Удаление сведений об экстренном сигнале

- 1 Когда отображается экран со сведениями об экстренном сигнале, нажмите . Отобразится экран **Удалить**.

- 2 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите **Да** и нажмите , чтобы удалить сведения об экстренном сигнале.
 - Выберите **Нет** и нажмите , чтобы вернуться к экрану со сведениями об экстренном сигнале.
-

Ответ на экстренный вызов

Примечание: Если вы не ответите на экстренный вызов в течение паузы экстренного вызова, он будет завершен. Чтобы поговорить с группой по истечении паузы экстренного вызова, необходимо сначала выбрать назначенный этой группе канал (если он еще не выбран). Затем нажмите кнопку **РТТ**, чтобы инициировать неэкстренный вызов группы.

- 1 При поступлении экстренного вызова нажмите любую кнопку, чтобы прервать всю индикацию полученных экстренных вызовов.
- 2 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) ото рта.
- 3 Нажмите кнопку **РТТ** и начните голосовую передачу для группы экстренного вызова. Это сообщение услышат все радиостанции, выполняющие мониторинг данной группы.
- 4 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

Светодиодный индикатор загорится зеленым цветом.

-
- 5** Для прослушивания отпустите кнопку **РТТ**. При ответе радиостанции, с которой был отправлен экстренный сигнал оповещения, светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом, светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом, радиостанция активирует звуковые сигналы, и ответ прозвучит в динамике радиостанции. На дисплее появится значок группового вызова, идентификатор группы и идентификатор передающей радиостанции.
-

Ответ на экстренное оповещение

Примечание: Не следует использовать для голосовой связи контакт группы, который используется для экстренного оповещения. Это может помешать другим радиостанциям отправлять и получать экстренные оповещения в пределах данной группы.

Экстренное оповещение, полученное от радиостанции, означает, что ее пользователь находится в экстренной ситуации. Чтобы ответить на оповещение, можно выполнить частный вызов

радиостанции, отправляющей экстренный сигнал, групповой вызов разговорной группы, отправить на радиостанцию оповещение о вызове, выполнить удаленный мониторинг этой радиостанции и т.п. Выбор способа ответа зависит от вашей организации и конкретной ситуации.

Инициация экстренного вызова

Примечание: Если на радиостанции выбран бесшумный тип экстренного вызова, то во время работы в экстренном режиме радиостанция не будет отображать звуковые или визуальные индикаторы, пока пользователь не нажмет кнопку **РТТ** для начала голосовой передачи.

Если установлен бесшумный тип с голосовым сигналом, радиостанция не будет отображать звуковые или визуальные индикаторы, указывающие на ее работу в экстренном режиме. Однако при получении ответа на экстренный вызов радиостанция воспроизведет его. Индикаторы экстренного режима появятся только после нажатия кнопки **РТТ** для голосовой передачи.

В обоих режимах работы (бесшумном и бесшумном с голосовым сигналом) радиостанция

автоматически выйдет из бесшумного режима после завершения экстренного вызова.

- 1 Нажмите запрограммированную кнопку **экстренного режима**.

- 2 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

- 3 Нажмите кнопку **РТТ** и начните голосовую передачу для группы экстренного вызова.
 Когда кнопка **РТТ** будет отпущена, экстренный вызов будет продолжаться в течение выделенного среднего времени.
 Если в это время нажать кнопку **РТТ**, экстренный вызов будет продолжен.

Инициация экстренного вызова с последующим голосовым сигналом

Для работы в этом режиме радиостанция должна быть запрограммирована соответствующим образом.

Когда включен этот режим работы, то при нажатии запрограммированной кнопки **экстренного**

режима и получении радиостанцией выделенного таймслота микрофон автоматически активируется без нажатия кнопки **РТТ**. Этот режим работы микрофона называется «горячий микрофон». Режим «горячий микрофон» включается для первой голосовой передачи, осуществляемой с вашей радиостанции во время экстренного вызова. Для последующей передачи голосового сообщения в этом же экстренном вызове необходимо нажать кнопку **РТТ**.

- 1 Нажмите запрограммированную кнопку **экстренного режима**.

- 2 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) от рта.

- 3 Микрофон останется активным в течение времени, заданного при программировании радиостанции в блоке данных.
 В течение этого времени светодиодный индикатор будет постоянно гореть зеленым цветом.

- 4 Чтобы говорить дольше запрограммированного времени, нажмите и удерживайте кнопку **РТТ**.

Инициация экстренного оповещения

Примечание: Если на радиостанции запрограммирован бесшумный режим или бесшумный с голосовым сигналом, радиостанция не будет воспроизводить звуковые и визуальные индикаторы, указывающие на отправку экстренного оповещения. Если запрограммирован бесшумный режим, то радиостанция будет работать в этом режиме до тех пор, пока не будет нажата кнопка РТТ или кнопка, настроенная для отключения экстренного режима. Если запрограммирован бесшумный режим с голосовым сигналом, то радиостанция автоматически прекращает работу в бесшумном режиме при ширококвещательной передаче экстренного оповещения контроллером сайта.

Нажмите оранжевую кнопку **экстренного режима**.

При передаче экстренного оповещения контроллеру сайта на дисплее радиостанции отобразится значок экстренного режима, контакт группы, который используется для экстренного оповещения, и сообщение Сигн. пер.

После успешной отправки экстренного оповещения и его ширококвещательной передачи на другие радиостанции прозвучит тональный сигнал успешного действия, и на дисплее появится сообщение Сигн. отпр. Если экстренное оповещение не было передано, прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, и на дисплее появится сообщение Сигн. не получ.

Выход из экстренного режима

Примечание: Если экстренный вызов завершен в результате истечения ожидания экстренного вызова, но экстренная ситуация сохраняется, нажмите кнопку **экстренного режима** еще раз, чтобы начать процесс заново.

Если экстренное оповещение было инициировано нажатием запрограммированной кнопки **экстренного режима**, радиостанция автоматически выйдет из экстренного режима, получив ответ от системы Connect Plus.

При нажатии запрограммированной кнопки **экстренного режима** для инициации экстренного вызова радиостанции будет автоматически назначен доступный канал по мере его

освобождения. Когда радиостанция завершит передачу экстренного сообщения, отменить экстренный вызов будет невозможно. В случае если вы случайно нажали кнопку или экстренная ситуация отсутствует, вы можете сообщить об этом по выделенному каналу. Когда кнопка **РТТ** будет отпущена, вызов будет завершен после истечения времени паузы экстренного вызова.

Если на радиостанции настроен режим экстренного вызова с последующим голосовым сигналом, воспользуйтесь периодом действия «горячего микрофона», чтобы объяснить свою ошибку, затем нажмите и отпустите кнопку **РТТ** для прекращения передачи. Вызов будет завершен по истечении времени паузы экстренного вызова.

Работа с текстовыми сообщениями

Радиостанция может принимать данные, например текстовые сообщения, отправленные с другой радиостанции или с помощью приложения для текстовых сообщений.

Максимальное число символов в текстовом сообщении — **140**.

По истечении таймера бездействия текущий экран закрывается.





Примечание: Главный экран можно открыть в любой момент с помощью длительного нажатия




кнопки .

Создание и отправка текстового сообщения




- 1 Выполните доступ к функции **Текстовые сообщения**.



Элемент	Этапы
ы управлен ия радиоста нции	
Запрограм мированн ая кнопка текстовых сообщени й	Нажмите запрограммированную кнопку текстовых сообщений .


Элемент	Этапы
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.

2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Написать, затем нажмите  для выбора. Отобразится мигающий курсор.








3 Наберите сообщение на клавиатуре.

Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите  или , чтобы переместить курсор на один символ вправо. Чтобы удалить ненужный символ, нажмите

клавишу . Нажмите и удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста.

4 Завершив набор сообщения, нажмите  один раз.

5 Для отправки сообщения укажите получателя

- Нажмите  или , чтобы выделить необходимый псевдоним, затем нажмите  для выбора.
- Нажмите  или , чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора. В первой строке на дисплее появится сообщение Номер: . Во второй строке появится мигающий курсор. Введите псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите .

На дисплее появится текст Сообщение отправляется, сопровождающий процесс отправки сообщения.

Если сообщение будет отправлено успешно, прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится текст Сообщение отправлено.

Если сообщение не удастся отправить, прозвучит сигнал низкой тональности и на дисплее отобразится текст Сбой отправки сообщения.





Если текстовое сообщение не удастся отправить, на дисплее радиостанции появится экран опции Отпр. снова (см. раздел [Управление текстовыми сообщениями после сбоя отправки](#) на стр. 274).




Отправка шаблона текстового сообщения

Радиостанция поддерживает до 10 шаблонов текстовых сообщений, запрограммированных дилером.


Шаблоны сообщения задаются заранее, но допускают редактирование при отправке.

- 1 Выполните доступ к функции **Текстовые сообщения**.




Элемент	Этапы
Бы управление радиостанции	Запрограммированная кнопка текстовых сообщений. Нажмите запрограммированную кнопку текстовых сообщений .
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.


- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Быстр. текст, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить



Быстр.текст, затем нажмите  для выбора.
Отобразится мигающий курсор.

- 4 При необходимости отредактируйте сообщение с помощью клавиатуры.



Нажмите ◀, чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите ▶ или , чтобы переместить курсор на один символ вправо. Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу . Нажмите и удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста.

- 5 Завершив набор сообщения, нажмите  один раз.

- 6 В зависимости от того, нужно ли отправить, сохранить, повторно отредактировать или удалить новое сообщение, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Отправить, затем нажмите , чтобы отправить сообщение.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Сохранить, затем нажмите , чтобы сохранить сообщение в папке «Черновики».
- Нажмите , чтобы отредактировать сообщение.
- Нажмите  еще раз, чтобы выбрать между удалением сообщения и сохранением его в папке «Черновики».

- 7 Для отправки сообщения укажите получателя

- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним, затем нажмите  для выбора.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора. В первой строке на дисплее появится сообщение Номер: . Во второй

строке появится мигающий курсор. Введите псевдоним или идентификатор абонента,

затем нажмите .

На дисплее появится текст Сообщение отправляется, сопровождающий процесс отправки сообщения.

Если сообщение будет отправлено успешно, прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится текст Сообщение отправлено.

Если сообщение не удастся отправить, прозвучит сигнал низкой тональности и на дисплее отобразится текст Сбой отправки сообщения.

Если текстовое сообщение не удастся отправить, на дисплее радиостанции появится экран опции Отпр. снова (см. раздел [Управление текстовыми сообщениями после сбоя отправки](#) на стр. 274).

Отправка шаблона текстового сообщения с помощью кнопки доступа одним нажатием

Чтобы отправить заранее заданный шаблон текстового сообщения на заранее заданный

псевдоним, нажмите запрограммированную кнопку **доступа одним нажатием**.

На дисплее появится текст Сообщение отправляется, сопровождающий процесс отправки сообщения.

Если сообщение будет отправлено, прозвучит тональный сигнал и на дисплее отобразится текст Сообщение отправлено.

Если сообщение не удастся отправить, прозвучит сигнал низкой тональности и на дисплее отобразится текст Сбой отправки сообщения.

Если текстовое сообщение не удастся отправить, на дисплее радиостанции появится экран опции Отпр. снова (см. раздел [Управление текстовыми сообщениями после сбоя отправки](#) на стр. 274).


Доступ к папке «Черновики»

Текстовое сообщение можно сохранить и отправить позднее.

При нажатии кнопки **РТТ** или изменении режима во время набора или редактирования текстового сообщения экран набора/редактирования закрывается, а текущее текстовое сообщение автоматически сохраняется в папку «Черновики».

При этом новые текстовые сообщения всегда добавляются в начало списка.





В папке «Черновики» может храниться до 10 (десяти) сообщений. Если папка заполнена, то при добавлении в нее нового текстового сообщения самое старое сообщение автоматически удаляется.







Примечание: Главный экран можно открыть в любой момент с помощью длительного нажатия кнопки .

Просмотр сохраненного текстового сообщения


- 1 Выполните доступ к функции **Текстовые сообщения**.




Элементы управления радиостанции	Этапы
Запрограммированная кнопка текстовых сообщений	Нажмите запрограммированную кнопку текстовых сообщений .






Элементы управления радиостанции	Этапы
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.


- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Черновики, затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите  или , чтобы выделить нужное сообщение, затем нажмите  для выбора.

Редактирование и отправка сохраненного текстового сообщения








- 1 Повторно нажмите  во время просмотра сообщения.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Редакт., затем нажмите  для выбора. Отобразится мигающий курсор.

- 3 Наберите сообщение на клавиатуре.
Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите  или , чтобы переместить курсор на один символ вправо. Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу . Нажмите и удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста.

- 4 Завершив набор сообщения, нажмите  один раз.

- 5 Укажите получателя сообщения

- Нажмите  или , чтобы выделить необходимый псевдоним, затем нажмите  для выбора.
- Нажмите  или , чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора. В первой строке на дисплее появится сообщение Номер:. Во второй строке появится мигающий курсор. Введите псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите .

На дисплее появится текст Сообщение отправляется, сопровождающий процесс отправки сообщения.

Если сообщение будет отправлено успешно, прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится текст Сообщение отправлено.





Если сообщение не удастся отправить, прозвучит сигнал низкой тональности и на дисплее отобразится текст Сбой отправки сообщения.

Если текстовое сообщение не удастся отправить, оно будет автоматически

перемещено в папку «Отправленные» и помечено значком сбоя отправки.

Удаление сохраненного текстового сообщения из папки «Черновики»

- 1 Выполните доступ к функции **Текстовые сообщения**.

Элементы управления радиостанции	Этапы
Запрограммированная кнопка текстовых сообщений	Нажмите запрограммированную кнопку ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ .
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.


- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Черновики, затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите  или , чтобы выделить нужное сообщение, затем нажмите  для выбора.
- 4 Повторно нажмите  во время просмотра сообщения.
- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Удалить, и нажмите , чтобы удалить сообщение.

Управление текстовыми сообщениями после сбоя отправки

Находясь на экране опции Отпр. снова, можно выполнить одно из следующих действий:

- отправить повторно;
- переслать;
- редактировать.

Повторная отправка текстового сообщения




Чтобы повторно отправить сообщение на тот же псевдоним или идентификатор абонента/группы, нажмите .

Если сообщение будет отправлено успешно, прозвучит тональный сигнал и на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.


Если сообщение не удастся отправить, на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.


Пересылка текстового сообщения





Выберите вариант Пересл., чтобы отправить сообщение на другой псевдоним или идентификатор абонента/группы.

- 1 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Пересл., затем нажмите  для выбора.

- 2 Укажите получателя сообщения.

- Нажмите  или , чтобы выделить необходимый псевдоним или

идентификатор, затем нажмите  для выбора.

- Нажмите  или , чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора. В первой строке на дисплее появится сообщение Номер:. Во второй строке появится мигающий курсор. Введите псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите .

На дисплее появится текст Сообщение отправляется, сопровождающий процесс отправки сообщения.


Если сообщение будет отправлено успешно, прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится текст Сообщение отправлено.

Если сообщение не удастся отправить, прозвучит сигнал низкой тональности и на дисплее отобразится текст Сбой отправки сообщения.




Редактирование текстового сообщения


Чтобы отредактировать сообщение перед отправкой, выберите опцию Редакт.

- 1 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент

Редакт., затем нажмите  для выбора. Отобразится мигающий курсор.





- 2 Отредактируйте сообщение с помощью клавиатуры.

Нажмите ◀, чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите ▶ или , чтобы переместить курсор на один символ вправо. Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу . Нажмите и удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста.


- 3 Завершив набор сообщения, нажмите  один раз.



- 4 В зависимости от того, нужно ли отправить, сохранить, повторно отредактировать или

удалить новое сообщение, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Отправить, затем нажмите , чтобы отправить сообщение.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Сохранить, затем нажмите , чтобы сохранить сообщение в папке «Черновики».
- Нажмите , чтобы отредактировать сообщение.
- Нажмите  еще раз, чтобы выбрать между удалением сообщения и сохранением его в папке «Черновики».

- 5 Для отправки сообщения укажите получателя

- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор, затем нажмите  для выбора.

- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора. В первой строке на дисплее появится сообщение Номер: . Во второй строке появится мигающий курсор. Введите псевдоним или идентификатор абонента, затем нажмите .


На дисплее появится текст Сообщение отправляется, сопровождающий процесс отправки сообщения.

Если сообщение будет отправлено успешно, прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится текст Сообщение отправлено.

Если сообщение не удастся отправить, прозвучит сигнал низкой тональности и на дисплее отобразится текст Сбой отправки сообщения.

«Отправленные». При этом новые сообщения всегда добавляются в начало списка.

В папке «Отправленные» может храниться до тридцати (30) сообщений. Если папка заполнена, то при добавлении в нее нового текстового сообщения самое старое сообщение автоматически удаляется.

Примечание: Главный экран можно открыть в любой момент с помощью длительного нажатия кнопки .





Просмотр отправленного текстового сообщения




- 1 Выполните доступ к функции **Текстовые сообщения**.




Элемент	Этапы
ы управлен ия радиоста нции	Нажмите запрограммированную кнопку текстовых сообщений .
Запрограм мированн ая кнопка	

Управление отправленными текстовыми сообщениями

После отправки текстовые сообщения автоматически сохраняются в папке

Элемент	Этапы
Управление радиостанции	
текстовых сообщений	
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.

2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Отправленные, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите  или , чтобы перейти к нужному сообщению, затем нажмите  для выбора.

Значок в правом верхнем углу обозначает статус сообщения (см. [Значки отправленных элементов](#) на стр. 215).

Пересылка отправленного текстового сообщения

При просмотре отправленного текстового сообщения можно выбрать одну из следующих опций:


- Отпр. снова
- Вперед
- Редакт.
- Удаление

1 Повторно нажмите  во время просмотра сообщения.

2 Нажмите  или  для выбора одной из опций, затем нажмите  для выбора.

Опция	Этапы
Вперед	Выберите опцию Пересл., чтобы отправить выбранное текстовое сообщение на другой псевдоним

Опция	Этапы
	или идентификатор абонента/ группы, (см. раздел Пересылка текстового сообщения на стр. 275).
Редакт.	Выберите опцию Редакт., чтобы отредактировать выбранное текстовое сообщение перед отправкой(см. раздел Редактирование текстового сообщения на стр. 276).
Удаление	Выберите опцию Удалить, чтобы удалить текстовое сообщение.
Отпр. снова	Выберите опцию Отпр. снова, чтобы повторно отправить выбранное текстовое сообщение на тот же псевдоним или идентификатор абонента/группы. На дисплее на короткое время появится текст Сообщение отправляется, подтверждающий, что на вызываемую

Опция	Этапы
	радиостанцию отправляется то же самое сообщение. Если сообщение будет отправлено успешно, прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится текст Сообщение отправлено. Если сообщение не удастся отправить, прозвучит сигнал низкой тональности и на дисплее отобразится текст Сбой отправки сообщения. Если сообщение не удастся отправить, на дисплее радиостанции появится экран опции Отпр. снова. Чтобы повторно отправить сообщение на тот же псевдоним или идентификатор абонента/группы, нажмите  .

Опция	Этапы
	<p>Примечание: В случае закрытия экрана отправки во время отправки сообщения статус этого сообщения в папке «Отправленные» обновляется автоматически без визуальной и звуковой индикации.</p> <p>Примечание: В случае изменения режима работы или выключения радиостанции до обновления статуса сообщения в папке «Отправленные» сообщение автоматически помечается значком сбоя посылки.</p> <p>Примечание: Радиостанция поддерживает одновременную отправку до 5 (пяти) сообщений. После того, как их число достигает пяти, отправка новых сообщений становится невозможной, и новые сообщения автоматически</p>

Опция	Этапы
	помечаются значком сбоя посылки.





В случае закрытия экрана отправки во время отправки сообщения статус этого сообщения в папке «Отправленные» обновляется автоматически без визуальной и звуковой индикации.




В случае изменения режима работы или выключения радиостанции до обновления статуса сообщения в папке «Отправленные» сообщение автоматически помечается значком сбоя посылки.

Радиостанция поддерживает одновременную отправку до 5 (пяти) сообщений. После того, как их число достигает пяти, отправка новых сообщений становится невозможной, и новые сообщения автоматически помечаются значком сбоя посылки.




Удаление всех отправленных текстовых сообщений из папки «Отправленные»

- 1 Для доступа к функции **Текстовые сообщения** выполните одно из следующих действий.



Элементы управления радиостанции	Этапы
Запрограммированная кнопка текстовых сообщений	Нажмите запрограммированную кнопку текстовых сообщений .
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Отправленные, затем нажмите  для выбора.

Если папка Отправленные не содержит ни одного текстового сообщения, на дисплее появится сообщение Список пуст. Кроме того, если активированы тональные сигналы клавиатуры, прозвучит сигнал низкой тональности (см [Включение и выключение тональных сигналов клавиатуры](#) на стр. 171).

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Удалить все, затем нажмите  для выбора.

- 4 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите  или , чтобы выделить элемент Да, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- Нажмите  или , чтобы выделить элемент Нет, затем нажмите , чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Прием текстового сообщения

Когда радиостанция принимает сообщение, на дисплее появляется список уведомлений с псевдонимом или идентификатором отправителя и значком сообщения.

Полученные текстовые сообщения можно:

- прочитать;
- читать позже;
- удалить.


Чтение текстового сообщения


1 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать элемент

Читать?, затем нажмите  для выбора.

Откроется сообщение, выбранное в папке «Полученные».

2 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите , чтобы вернуться в папку «Полученные».

- Повторно нажмите , чтобы ответить на текстовое сообщение, переслать или удалить его.

Управление полученными текстовыми сообщениями


Для управления текстовыми сообщениями служит папка «Полученные». Папка «Полученные» может содержать до 30 сообщений.

Текстовые сообщения в папке «Полученные» расположены, начиная с последнего поступившего сообщения.


При работе с текстовыми сообщениями можно выполнить одно из следующих действий:




- ответить;
- Вперед
- Удаление
- удалить все.




Примечание: Если тип канала не совпадает, будут доступны только пересылка, удаление и удаление всех отправленных сообщений.



Главный экран можно открыть в любой момент с помощью длительного нажатия кнопки .



Просмотр текстовых сообщений в папке «Полученные»


- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Полученные, затем нажмите  для выбора.


- 4 Нажмите  или , чтобы просмотреть сообщения.


- 5 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите , чтобы выбрать текущее сообщение, и повторно нажмите , чтобы ответить на это сообщение, создать быстрый ответ, переслать или удалить его.




- Нажмите и удерживайте , чтобы вернуться на главный экран.



Ответ на текстовое сообщение из папки «Полученные»

- 1 Выполните доступ к функции **Текстовые сообщения**.


Элемент	Этапы
Управление радиостанции	
Запрограммированная кнопка текстовых сообщений	Нажмите запрограммированную кнопку текстовых сообщений .
Меню	1 Нажмите  для доступа к меню.

Элемент	Этапы
ы управлен ия радиоста нции	<p>2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.</p>

- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Полученные, затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить нужное сообщение, затем нажмите  для выбора.
- 4 Повторно нажмите , чтобы получить доступ к подменю.
- 5 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Ответить, затем нажмите  для выбора.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Быстр. ответ, затем нажмите  для выбора.

Отобразится мигающий курсор.


- 6 Используйте клавиатуру для написания и редактирования сообщения.
- 7 Завершив набор сообщения, нажмите  один раз.
На дисплее появится текст Сообщение отправляется, сопровождающий процесс отправки сообщения.
Если сообщение будет отправлено успешно, прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится текст Сообщение отправлено.
Если сообщение не удастся отправить, прозвучит сигнал низкой тональности и на




дисплее отобразится текст Сбой отправки сообщения.

Если сообщение не будет отправлено, на дисплее радиостанции появится экран опции Отпр. снова (см. [Управление текстовыми сообщениями после сбоя отправки](#) на стр. 274).

Удаление текстового сообщения из папки «Полученные»

- 1 Для доступа к функции **Текстовые сообщения** выполните одно из следующих действий.

Элементы управления радиостанции	Этапы
Запрограммированная кнопка текстовых сообщений	Нажмите запрограммированную кнопку текстовых сообщений .
Меню	1 Нажмите  для доступа к меню.

Элементы управления радиостанции	Этапы
	2 Нажмите  или  , чтобы выделить элемент Сообщения, затем нажмите  для выбора.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Полученные, затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите  или , чтобы выделить нужное сообщение, затем нажмите  для выбора.
- 4 Повторно нажмите , чтобы получить доступ к подменю.
- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Удалить, затем нажмите  для выбора.


- 6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент

Да, и нажмите , чтобы выбрать.

На дисплее появится Сообщение удалено, и будет выполнен возврат в папку «Полученные».

Удаление всех текстовых сообщений из папки «Полученные»


- 1 Для доступа к функции **Текстовые сообщения** выполните одно из следующих действий.


Элементы управления радиостанции	Этапы
Запрограммированная кнопка текстовых сообщений	Нажмите запрограммированную кнопку текстовых сообщений .
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы

Элементы управления радиостанции


Этапы

выделить элемент Сообщения, затем

нажмите  для выбора.

- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Полученные, затем нажмите  для выбора.

Если папка Полученные не содержит ни одного текстового сообщения, на дисплее появится сообщение Список пуст. Кроме того, если активированы тональные сигналы клавиатуры, прозвучит сигнал низкой тональности (см. раздел [Включение и выключение тональных сигналов клавиатуры](#) на стр. 171).

- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Удалить все, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент

Да, затем нажмите , чтобы выбрать.

На дисплее появится сообщение Входящие очищены.

Конфиденциальность

Эта функция позволяет предотвратить несанкционированное прослушивание радиообмена на канале. Для этого используется скремблирование с программной реализацией. Сигналинг и идентификация пользователя в сеансе передачи не скремблируются.

Активация функции конфиденциальности является обязательным условием ведения передач со скремблированием на текущем канале, но для приема передач это не является обязательным. После активации функции конфиденциальности на канале по-прежнему можно принимать нескремблированные передачи.

Радиостанция поддерживает расширенную конфиденциальность.

Для дескремблирования зашифрованного вызова или данных радиостанция должна быть

запрограммирована таким образом, чтобы значение ключа и идентификатор ключа (для расширенной конфиденциальности) совпадали со значением ключа и идентификатором ключа передающей радиостанции.

Если при приеме скремблированного вызова значение ключа и идентификатор ключа не совпадают, сигнал не прозвучит (расширенная конфиденциальность).


Если в радиостанции установлен тип конфиденциальности, то на главном экране появится значок защищенной или незащищенной связи, за исключением случаев, когда идет отправление или прием экстренного вызова или сигнала.




Светодиодный индикатор постоянно горит зеленым цветом, когда радиостанция ведет зашифрованную передачу, и быстро мигает вспышками зеленого цвета, когда радиостанция принимает зашифрованную передачу.






Для доступа к этой функции выполните одно из следующих действий.



- Нажмите запрограммированную кнопку **Конфиденциальность**, чтобы включить или выключить функцию конфиденциальности.
- Использование меню радиостанции, как описано в следующих шагах.

Примечание: В некоторых моделях радиостанций функция конфиденциальности может отсутствовать. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.


- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.


- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, или  или , чтобы выделить элемент Connect Plus, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Расшир. шифр.

Если на дисплее отображается Вкл, нажмите

 для активации функции конфиденциальности. На дисплее радиостанции отобразится сообщение с подтверждением выбора.

Если на дисплее отображается Выкл, нажмите

 для деактивации функции конфиденциальности. На дисплее радиостанции отобразится сообщение с подтверждением выбора.

Если в радиостанции установлен тип конфиденциальности, то в строке состояния появится значок защищенной или незащищенной связи, за исключением случаев, когда идет отправление или прием экстренного сигнала тревоги.

Выполнение зашифрованного (скремблированного) вызова

Включить шифрование можно с помощью запрограммированной кнопки или меню. Для выполнения зашифрованной передачи в радиостанции должна быть активирована функция конфиденциальности для текущего канала. Если


для текущего канала активирована функция конфиденциальности, то все передаваемые радиостанцией голосовые сообщения будут шифроваться. К таким вызовам относятся групповые вызовы, мультигрупповые, ответы во время сканируемых вызовов, вызовы по всем сайтам, экстренные и частные вызовы. Расшифровать сообщение смогут только принимающие радиостанции, у которых значение ключа и идентификатор ключа совпадают с соответствующими параметрами вашей радиостанции.

Режим скрытого использования

В данной радиостанции доступен режим скрытого использования. Если радиостанция находится в этом режиме, клавиатура и все запрограммированные кнопки блокируются. Если этот режим активирован, выключается визуальная индикация: дисплей, светодиодный индикатор и подсветка.


В данном режиме аудиосигнал или тональный сигнал можно получить только через проводные аксессуары или Bluetooth-адаптер.

Включение режима скрытого использования

Нажмите кнопку  и последовательно нажмите цифровые клавиши 2, 5 и 8 на главном экране.

Выключение режима скрытого использования

Чтобы выйти из режима скрытого использования, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите кнопку  и последовательно нажмите цифровые клавиши 2, 5 и 8. Радиостанция вернется в нормальный режим.
 - Выключите и снова включите радиостанцию с помощью кнопки «Вкл./Выкл».
-

Безопасность

Вы можете активировать и деактивировать любую радиостанцию в системе. Можно, например, деактивировать украденную радиостанцию, чтобы вор не смог ей пользоваться, и активировать ее после ее возврата.

Примечание: Деактивировать и активировать можно только те радиостанции, в которых эти функции подключены. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Деактивация радиостанции

- 1 Выполните доступ к данной функции



Элементы управления радиостанции	Этапы
Кнопка деактивации радиостанции	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите запрограммированную кнопку деактивации радиостанции. 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор, затем нажмите Ⓞ для выбора.

Элементы управления радиостанции

Меню радиостанции	1	Нажмите Ⓞ для доступа к меню.
	2	Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Контакты, затем нажмите Ⓞ для выбора. Записи сортируются в алфавитном порядке.
	3	Выполните одно из действий, описанных ниже, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор абонента: <ul style="list-style-type: none"> • напрямую выберите необходимый псевдоним или идентификатор абонента;




Элемент Этапы

ы
управлен
ия
радиоста
нции

- Нажмите ▲ или ▼ , чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор, затем нажмите  для выбора.
- используйте меню Ручной набор.
- Нажмите ▲ или ▼ , чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора.
- Нажмите ▲ или ▼ , чтобы выделить элемент

Элемент Этапы

ы
управлен
ия
радиоста
нции

- Номер р/с, затем нажмите  для выбора.
- В первой строке на дисплее появится сообщение Номер р/с: . Во второй строке появится мигающий курсор. С помощью клавиатуры введите псевдоним или идентификатор абонента и нажмите  .
- 4 Нажмите ▲ или ▼ , чтобы выделить элемент Деактив. р/с, затем нажмите  для выбора.

На дисплее появится сообщение Деактив. р/с: <псевдоним или идентификатор радиостанции>, и светодиодный идентификатор начнет мигать зеленым цветом.

2 Дождитесь подтверждения.




В случае успешного выполнения прозвучит тональный сигнал успешного действия, и на дисплее отобразится сообщение Радиостанция деакт-на.

В случае сбоя прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, и на дисплее появится сообщение Деакт-ие р/с не удалось.

Активация радиостанции

1 Выполните доступ к данной функции


Элементы управления радиостанции	Этапы
Кнопка активации радиостанции	1 Нажмите запрограммированную кнопку активации радиостанции.

Элементы управления радиостанции	Этапы
	2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор, затем нажмите  для выбора.
Меню радиостанции	<p>1 Нажмите  для доступа к меню.</p> <p>2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Контакты, затем нажмите  для выбора. Записи сортируются в алфавитном порядке.</p> <p>3 Выполните одно из действий, описанных ниже, чтобы выделить необходимый псевдоним</p>

Элементы управления радиостанции



Этапы

или идентификатор абонента:

- напрямую выберите необходимый псевдоним или идентификатор абонента;
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить необходимый псевдоним или идентификатор, затем нажмите  для выбора.
- используйте меню Ручной набор.

Элементы управления радиостанции

Этапы


- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Ручной набор, затем нажмите  для выбора.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Номер р/с, затем нажмите  для выбора.
- В первой строке на дисплее появится сообщение Номер р/с: . Во второй строке появится мигающий курсор. С

Элементы управления радиостанции

Этапы

помощью клавиатуры введите псевдоним или идентификатор абонента и нажмите



- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Активир. р/с, затем нажмите  для выбора.

На дисплее появится сообщение Активир. р/с: <псевдоним или идентификатор абонента>, и светодиодный идентификатор загорится зеленым цветом.

2 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения прозвучит тональный сигнал успешного действия, и на


дисплее отобразится сообщение Радиостанция активирована.

В случае сбоя прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, и на дисплее появится сообщение Активация р/с не удалась.


Функции блокировки с паролем

При активации эта функция позволяет осуществлять доступ к радиостанции после включения, только если введен правильный пароль.

Доступ к радиостанции с помощью пароля

- 1 Включите питание радиостанции. Прозвучит непрерывный тональный сигнал.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Наберите текущий четырехзначный пароль на клавиатуре радиостанции. На дисплее появится ●●●●. Нажмите , чтобы продолжить.
 - Наберите текущий четырехзначный пароль. Нажмите ▲ ▼ или , чтобы изменить

числовое значение каждого символа.
Каждый символ будет заменен значком ●.

Нажмите ►, чтобы перейти к следующему символу. Нажмите , чтобы подтвердить выбор.

При наборе каждого символа будет звучать тональный сигнал успешного действия.

Нажмите ◀, чтобы удалить значок ● на дисплее. При нажатии ◀ в пустой строке или наборе более четырех символов прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.






Если пароль введен правильно, радиостанция продолжит включение. См. [Включение питания радиостанции](#) на стр. 26.

Если пароль введен неправильно, на дисплее появится сообщение Неверный пароль. Повторите шаг 2.


После ввода неверного пароля в третий раз на дисплее появится сообщение Неверный пароль, а затем — сообщение Радиостанц. заблокир. Прозвучит тональный сигнал, и светодиодный индикатор дважды мигнет желтым цветом.


Примечание: В заблокированном состоянии радиостанция не принимает вызовы, в том числе и экстренные вызовы.


Включение и выключение блокировки с паролем

- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Блок. с парол, затем нажмите  для выбора.
- 5 Введите четырехзначный пароль. См. шаг 2 в [Доступ к радиостанции с помощью пароля](#) на стр. 294.
- 6 Нажмите , чтобы продолжить.

Если пароль введен неправильно, на дисплее появится сообщение Неверный пароль и автоматически отобразится предыдущее меню.

- 7 Если на предыдущем шаге пароль введен правильно, нажмите , чтобы активировать или деактивировать блокировку пароля.

На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок .












Значок  рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.

Разблокировка заблокированной радиостанции


- 1 Если радиостанция была выключена в заблокированном состоянии, включите радиостанцию.
Прозвучит тональный сигнал, и светодиодный индикатор дважды мигнет желтым цветом. На дисплее появится сообщение Радиостанц. заблок.
-
- 2 Подождите 15 минут.
При включении радиостанция снова начнет отсчет 15 минут заблокированного состояния.
-

- 3 Повторите шаги 1 и 2 в разделе [Доступ к радиостанции с помощью пароля](#) на стр. 294.
-

Изменение пароля


- 1 Нажмите  для доступа к меню.
-
- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.
-
- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р-с, затем нажмите  для выбора.
-
- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Блок. с парол, затем нажмите  для выбора.
-
- 5 Введите четырехзначный пароль.
См. шаг 2 в разделе [Доступ к радиостанции с помощью пароля](#) на стр. 294.
-
- 6 Нажмите , чтобы продолжить.

Если пароль введен неправильно, на дисплее появится сообщение Неверный пароль и автоматически отобразится предыдущее меню.

- 7 Если на предыдущем шаге пароль введен правильно, нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Смена пароля, затем нажмите  для выбора.

- 8 Наберите новый четырехзначный пароль.
См. шаг 2 в разделе [Доступ к радиостанции с помощью пароля](#) на стр. 294.

- 9 Еще раз наберите введенный ранее четырехзначный пароль. См. шаг 2 в разделе [Доступ к радиостанции с помощью пароля](#) на стр. 294.

- 10 Нажмите , чтобы продолжить.

Если повторно набранный пароль соответствует новому паролю, введенному ранее, на дисплее появится сообщение Пароль изменен.

Если повторно набранный пароль **НЕ** соответствует новому паролю, введенному ранее, на дисплее появится сообщение Пароли не совпад.

На экране автоматически отобразится предыдущее меню.

Функция Bluetooth

Примечание: При отключении с помощью CPS все функции Bluetooth будут отключены, а также будет удалена база данных Bluetooth-устройств.

Эта функция позволяет использовать Bluetooth-устройство (аксессуар), подключив его к радиостанции его посредством Bluetooth-соединения. Радиостанция совместима как с Bluetooth-устройствами Motorola, так и с устройствами, имеющимися в массовой продаже.

Дальность связи Bluetooth составляет 10 метров (32 фута) при прямой видимости. Линия связи между радиостанцией и Bluetooth-устройством не должна быть ничем заслонена.


Рекомендуется не оставлять радиостанцию и не рассчитывать на то, что Bluetooth-устройство будет надежно работать на удалении.




В приграничных зонах приема сигнала голосовые и тональные сигналы станут искаженными и «ломаными». Чтобы улучшить качество звука, нужно просто восстановить радиосвязь, приблизив Bluetooth-устройство к радиостанции (в пределах установленной 10-метровой зоны приема). В радиусе 10 метров (32 фута) максимальная мощность функции Bluetooth в радиостанции составляет 2,5 мВт (4 дБм).





Радиостанция может поддерживать до 4 одновременных Bluetooth-подключений к Bluetooth-устройствам разных типов. Например, это может быть гарнитура и устройство только с поддержкой PPT (POD). Несколько соединений с однотипными Bluetooth-устройствами установить нельзя.









Дополнительную информацию о функциональности Bluetooth-устройств можно найти в руководстве пользователя соответствующего Bluetooth-устройства.

Включение и выключение функции Bluetooth


- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Bluetooth, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Мой статус, затем нажмите  для выбора. На дисплее появятся элементы Вкл. и Выкл. Текущий статус отмечен значком .




- 4 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите  или , чтобы выделить элемент Вкл., затем нажмите  для выбора. На дисплее появится сообщение Вкл., и слева от выбранного статуса появится значок .
 - Нажмите  или , чтобы выделить элемент Выкл., затем нажмите  для выбора. На дисплее появится сообщение Выкл., и слева от выбранного статуса появится значок .




Обнаружение Bluetooth-устройства и подключение к нему

Не выключайте Bluetooth-устройство и не нажимайте  во время обнаружения и соединения, чтобы не отменить операцию.




1 Включите Bluetooth-устройство и переведите его в режим сопряжения. При необходимости обратитесь к руководству пользователя соответствующего Bluetooth-устройства.






2 Нажмите  для доступа к меню.




3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Bluetooth, затем нажмите  для выбора.


4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Устройства, затем нажмите  для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите  или , чтобы выделить нужное устройство, затем нажмите  для выбора.

- Нажмите  или , чтобы выделить элемент Найти уст-ва и определить местоположение доступных устройств. Нажмите  или , чтобы выделить нужное устройство, затем нажмите  для выбора.

6 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Соединить, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится сообщение Соединение с <название устройства>. Для выполнения сопряжения с Bluetooth-устройством могут потребоваться дополнительные действия. При необходимости обратитесь к руководству пользователя соответствующего Bluetooth-устройства.

В случае успешного подключения на дисплее появится сообщение <Название устройства> соединено. Прозвучит успешного действия, и рядом с подключенным устройством появится значок . В строке состояния появится значок Bluetooth-соединения.


В случае сбоя на дисплее появится сообщение Соединение не удалось.




Примечание: Если требуется ввести пин-код, сделайте то же, что и в шаге 2 процедуры [Доступ к радиостанции с помощью пароля](#) на стр. 294.




Поиск и подключение к Bluetooth-устройству (режим обнаружения)

Не выключайте Bluetooth-устройство или радиостанцию во время поиска и установки соединения, так как это может привести к отмене операции.

- 1 Включите функцию Bluetooth.
См. [Включение и выключение функции Bluetooth](#) на стр. 162.

- 2 Нажмите  для доступа к меню.


- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Bluetooth, затем нажмите  для выбора.




- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Найти меня, затем нажмите  для выбора. Ваша радиостанция остается видимой для других Bluetooth-устройств в течение заданного




периода времени. Это называется «режим обнаружения».




- 5 Включите Bluetooth-устройство и выполните сопряжение с радиостанцией.
При необходимости обратитесь к руководству пользователя соответствующего Bluetooth-устройства.

Отключение от Bluetooth-устройства

- 1 Нажмите  для доступа к меню на радиостанции.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Bluetooth, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Устройства, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить нужное устройство, затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент

Отсоединить, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится сообщение Отсоединение от «название устройства». Для отсоединения Bluetooth-устройства могут потребоваться дополнительные действия. При необходимости обратитесь к руководству пользователя соответствующего Bluetooth-устройства.

На дисплее радиостанции появится сообщение «Название устройства» отсоединено. Прозвучит тональный сигнал успешного действия, и значок ✓ рядом с подключенным устройством исчезнет. Значок Bluetooth-соединения в строке состояния исчезнет.

Перенаправление звука






Звук можно направлять на внутренний динамик радиостанции или на внешний Bluetooth-аксессуар.

Нажмите запрограммированную кнопку **переключателя аудио Bluetooth**.

- Прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение Аудио на радиост.


- Прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение Аудио на Bluetooth.




Просмотр информации об устройстве




- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Bluetooth, затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Устройства, затем нажмите  для выбора.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить нужное устройство, затем нажмите  для выбора.
- 5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Дет. данные, затем нажмите  для выбора.




Редактирование названия устройства




Названия доступных Bluetooth-устройств можно редактировать.





- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Bluetooth, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Устройства, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить нужное устройство, затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Ред. имя, затем нажмите  для выбора.


- 6 Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ вправо. Нажмите , чтобы удалить ненужные символы. Нажмите и удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста.




Отобразится мигающий курсор. Наберите нужную зону на клавиатуре.




- 7 На дисплее появится сообщение
Имя устр. сохранено.




Удаление имени устройства




Вы можете удалить отключенное устройство из списка Bluetooth-устройств.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Bluetooth, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Устройства, затем нажмите  для выбора.


- 4 Нажмите  или , чтобы выделить нужное устройство, затем нажмите  для выбора.




- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Удалить, затем нажмите  для выбора.




На дисплее появится сообщение Устройство удалено.



Усиление микрофона Bluetooth


Эта функция позволяет регулировать усиление микрофона подключенного Bluetooth-устройства.




- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Bluetooth, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Ус. мик ВТ, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить тип усиления микрофона ВТ и текущие значения.

Чтобы изменить значения, нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите  или , чтобы увеличить или уменьшить значения, затем нажмите  для выбора.

Постоянный режим обнаружения Bluetooth

Примечание: Постоянный режим обнаружения Bluetooth может быть активирован только в MOTOTRBO CPS. При активации данного режима элемент Bluetooth **не** будет отображаться в меню, и функции программируемой кнопки Bluetooth будут **недоступны**.

Другие Bluetooth-устройства смогут определять местоположение радиостанции, но не смогут подключаться к ней. Благодаря этому режиму специализированные устройства могут использовать местоположение радиостанции при определении местоположения с помощью Bluetooth.

Список уведомлений


В радиостанции предусмотрен список уведомлений, в котором фиксируются все «непрочитанные» события на канале, такие как непрочитанные текстовые сообщения, пропущенные вызовы и оповещения о вызове.




Когда в списке уведомлений имеется одно или несколько событий, в строке состояния появляется значок уведомления.




В списке отображается не более 40 (сорока) непрочитанных событий. Когда список заполняется, последующее событие автоматически заменяет в нем самое раннее событие.


Примечание: Прочитанные события удаляются из списка уведомлений.

Доступ к списку уведомлений

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Уведом-ие, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить необходимое событие, затем нажмите  для выбора.

Нажмите и удерживайте , чтобы вернуться на главный экран.

Дополнительные функции

Включение и выключение тональных сигналов и оповещений радиостанции

Все тональные сигналы и оповещения радиостанции (за исключением экстренного сигнала оповещения) можно при необходимости активировать и деактивировать.


Нажмите запрограммированную кнопку **Все тональные сигналы/оповещения**, чтобы включить или выключить все тональные сигналы, или выполните процедуру, описанную далее, с помощью меню радиостанции.


- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.


- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Тоны/опов., затем нажмите  для выбора.


- 5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент
Все тоны, затем нажмите  для выбора.


- 6 Нажмите , чтобы активировать или
деактивировать все тональные сигналы и
оповещения.

На дисплее рядом с сообщением
«Активировано» появится значок ✓.


Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано»
исчезнет.

- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент
Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент
Тоны/опов., затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент
Тон клав, затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать ◀ или ▶ для
изменения выбранного параметра.

- 6 Нажмите , чтобы активировать или
деактивировать тональные сигналы
клавиатуры.


На дисплее рядом с сообщением
«Активировано» появится значок ✓.

Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано»
исчезнет.

Включение и выключение тональных сигналов клавиатуры


Тональные сигналы клавиатуры можно при
необходимости активировать и деактивировать.




- 1 Нажмите  для доступа к меню.




- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент
Утилиты, затем нажмите  для выбора.




Установка диапазона громкости тональных сигналов/оповещений




При необходимости вы можете отрегулировать уровень громкости тональных сигналов/оповещений. Эта функция позволяет установить громкость тональных сигналов/оповещений выше или ниже уровня громкости передачи речи.



- 1 Нажмите  для доступа к меню.



- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р-с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Тоны/опов., затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Мин. громкость, затем нажмите  для выбора.


- 6 Нажмите  или , чтобы выделить необходимое значение громкости. При переходе к каждому значению звучит тональный сигнал, соответствующий данному уровню громкости.


- 7 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите  для выбора отображаемого значения громкости.
 - Нажмите , чтобы выйти без изменения текущих установок уровня громкости.
 - Повторите шаг 6, чтобы выбрать другой уровень громкости.


Включение и выключение тонального сигнала разрешения разговора


Тональный сигнал разрешения разговора можно при необходимости активировать и деактивировать.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.


2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Тоны/опов., затем нажмите  для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Разр. разгов., затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать ◀ или ▶ для изменения выбранного параметра.


6 Нажмите , чтобы активировать или деактивировать тональный сигнал разрешения разговора.


На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок ✓.


Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.


Изменение режима дисплея

Режим дисплея радиостанции можно переводить с дневного на ночной и обратно по мере необходимости. От этих режимов зависит палитра цветов дисплея.


1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Дисплей, затем нажмите  для выбора. На дисплее появятся варианты настройки Дневн. режим и Ночн. режим.





Примечание: Нажмите ◀ или ▶, чтобы изменить выбранный параметр.


- 5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить нужную настройку, затем нажмите , чтобы активировать ее. Рядом с выбранной настройкой появится значок ✓.


Регулировка яркости дисплея

Яркость дисплея можно регулировать по мере необходимости.

Примечание: Если функция «Автояркость» активирована, яркость дисплея нельзя регулировать.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Дисплей, затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Яркость, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится индикатор выполнения.

- 6 Уменьшайте яркость дисплея нажатием ◀ или увеличивайте нажатием ▶. Выберите настройку от 1 до 8. Нажмите  для подтверждения выбора.


Настройка таймера выключения подсветки




Настроить таймер выключения подсветки можно в соответствии с предпочтениями пользователя. Выбранная настройка применяется также к подсветке клавиатуры и кнопок навигации по меню.




Нажмите запрограммированную кнопку **подсветки** для переключения настроек подсветки дисплея или выполните процедуру, описанную в разделе доступа к этой функции, с помощью меню радиостанции.




При деактивации светодиодного индикатора подсветка дисплея и клавиатуры автоматически






отключается (см. раздел [Включение и выключение функции светодиодного индикатора](#) на стр. 182).

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.













- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Дисплей, затем нажмите  для выбора.



- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Таймер подсв., затем нажмите  для выбора. Для изменения выбранного параметра можно использовать  или .

Блокировка и разблокировка клавиатуры

На случай непреднамеренного нажатия кнопок клавиатуры радиостанции можно заблокировать.

Блокировка и разблокировка клавиатуры радиостанции.

Опция	Этапы
Блокировка клавиатуры	1 Нажмите  для доступа к меню.
	2 Нажмите  или  , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.
	3 Нажмите  или  , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.
	4 Нажмите  или  , чтобы выделить элемент Блокир. клав., затем нажмите  для выбора. Также можно использовать  или  .





Опция	Этапы
	для изменения выбранного параметра.
Разблокировка клавиатуры	Нажмите  , затем  .











После блокировки клавиатуры на дисплее появится сообщение Клавиат. заблокир., затем будет выполнен возврат к главному экрану.

После разблокировки клавиатуры на дисплее появится сообщение Клавиат. разблок., затем будет выполнен возврат к главному экрану.

Язык





Дисплей радиостанции можно настроить на нужный язык.


- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.
- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Языки, затем нажмите  для выбора.
- 5 Нажмите  или , чтобы выделить нужный язык, затем нажмите , чтобы активировать его. Рядом с выбранным языком появится значок .

Включение и выключение функции светодиодного индикатора


Светодиодный индикатор можно при необходимости активировать и деактивировать.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент LED, затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать ◀ или ▶ для изменения выбранного параметра.

5 Нажмите , чтобы активировать или деактивировать светодиодный индикатор.


На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок ✓.


Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.


Определение типа кабеля

Вы можете выбрать тип кабеля, используемого радиостанцией.

1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.


4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Тип кабеля, затем нажмите  для выбора.




Также можно использовать ◀ или ▶ для изменения выбранного параметра.




5 Текущий тип кабеля отмечен значком ✓.




Голосовое объявление



Эта функция позволяет радиостанции объявлять текущую зону или канал, только что выбранный пользователем, а также нажатие программируемой кнопки. Пользователь может настраивать параметры звуковых сигналов. Такие объявления, как правило, полезны в случаях, когда условия затрудняют просмотр сведений, отображаемых на дисплее.





- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Голос. объяв, затем нажмите  для выбора.


Также можно использовать  или  для изменения выбранного параметра.




- 5 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите , чтобы активировать функцию голосовых объявлений. На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок .
 - Нажмите , чтобы деактивировать функцию голосовых объявлений. Значок .




рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.




Режим заставки




Радиостанция отображает заставку на главном экране. Пользователь может выбрать одну из 5 заставок по умолчанию.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Дисплей, затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Заставка, затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать ◀ или ▶ для изменения выбранного параметра.

Режим экранной заставки

Функция экранной заставки позволяет радиостанции экономить заряд аккумулятора. Screen Saver Pre Duration (Время ожидания экранной заставки) радиостанции используется для отслеживания действий радиостанции перед включением режима экранной заставки.

Радиостанция отсчитывает период Screen Saver Pre Duration (Время ожидания экранной заставки) при включении питания. Радиостанция переключается в режим экранной заставки, когда период Screen Saver Pre Duration (Время ожидания экранной заставки) истекает. Радиостанция выходит из режима экранной заставки и возвращается в нормальный режим работы при вводе любых данных пользователем и при беспроводной передаче.

Радиостанция заново запускает отсчет периода Screen Saver Pre Duration (Время ожидания экранной заставки) после ввода любых данных пользователем или беспроводной передачи. По

истечении 5 секунд после перехода в режим экранной заставки радиостанция автоматически блокирует клавиатуру. Если подключен аудиоаксессуар или Bluetooth-адаптер, включается режим экономии энергии, и радиостанция переходит в режим экранной заставки.

При вводе данных пользователем или беспроводной передаче радиостанция выходит из режима экранной заставки и реагирует на действия пользователя. Радиостанция снова запускает отсчет периода Screen Saver Pre Duration (Время ожидания экранной заставки) и переходит в режим экранной заставки, когда время ожидания истекает.

Примечание: Режим экранной заставки помогает экономить ресурс аккумулятора.


Аудиоаксессуары




У аудиоаксессуаров существует два режима работы: нормальный режим и режим экономии заряда аккумулятора. Когда аудиоаксессуар подключен и работает в режиме экономии заряда аккумулятора, радиостанция запускает таймер заново и переходит в режим экранной заставки. В




этом случае, при любом действии пользователя (включая ввод информации на радиостанции и подключение/отключение аксессуаров) или при поступлении экстренного вызова/сигнала оповещения радиостанция выходит из режима экранной заставки и переходит в нормальный режим работы. Таймер экранной заставки запускается заново, и радиостанция переходит в режим экранной заставки по истечении указанного времени.




Автоматическая блокировка клавиатуры





На случай непреднамеренного нажатия кнопок можно активировать или деактивировать автоматическую блокировку клавиатуры радиостанции.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.


- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Автоблокир. клав., затем нажмите  для выбора.


- 5 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите , чтобы активировать автоматическую блокировку клавиатуры. На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок .
 - Нажмите , чтобы деактивировать автоматическую блокировку клавиатуры. Значок  рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.

Цифровая АРУ микрофона (Ц-АРУ микрофона)


Эта функция позволяет автоматически управлять усилением микрофона радиостанции во время передачи в цифровой системе. Она подавляет громкий и усиливает тихий аудиосигнал до предустановленного значения, чтобы обеспечить постоянный уровень громкости звука.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.



2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать ◀ или ▶ для изменения выбранного параметра.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент АРУ мик.-Ц, затем нажмите  для выбора.


5 Выполните одно из следующих действий.



- Нажмите , чтобы активировать **АРУ мик.-Ц**. На дисплее появится значок ✓ рядом с сообщением «Активировано».
- Нажмите , чтобы деактивировать **АРУ мик.-Ц**. Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.








Интеллектуальное аудио













Радиостанция может автоматически регулировать громкость звука с учетом наружного шума как всех от стационарных, так и от подвижных источников. Эта функция действует только в режиме приема и не влияет на передаваемый звук.



Примечание: Данная функция не действует во время работы в режиме Bluetooth.

1 Нажмите  для доступа к меню.

Элемент управления	Этапы
Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нажмите  для доступа к меню. 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора. 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент








Элемент управления	Этапы
	<p>Параметры р.с, затем нажмите  для выбора.</p> <p>4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Инт. аудио, затем нажмите  для выбора.</p> <p>Примечание: Также можно использовать  или  для изменения выбранного параметра.</p> <p>5 Выполните одно из следующих действий.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите , чтобы активировать функцию интеллектуального аудио. На дисплее рядом с сообщением


Элемент управления	Этапы
	<p>«Активировано» появится значок .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите , чтобы деактивировать функцию интеллектуального аудио. Значок  рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.
	<p>2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.</p>
	<p>3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р.с, затем нажмите  для выбора.</p>
	<p>4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Инт. аудио, затем нажмите  для выбора.</p>
	<p>5 Выполните одно из следующих действий.</p>



- Нажмите , чтобы активировать функцию интеллектуального аудио. На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок ✓.
- Нажмите , чтобы деактивировать функцию интеллектуального аудио. Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.

Включение и выключение функции подавления акустической обратной связи



Эта функция позволяет снизить акустическую обратную связь при приеме вызовов.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Подав. ЗЧ, затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать  или  для изменения выбранного параметра.

- 5 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите , чтобы активировать подавление акустической обратной связи. На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок ✓.
- Нажмите , чтобы деактивировать подавление акустической обратной связи. Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.


Настройка ввода текста


Вы можете настроить следующие параметры ввода текста на радиостанции:

- Прогнозирование слова
- Правка слова
- Предложение с заглавной буквы
- Мои слова

Радиостанция поддерживает следующие методы ввода текста:

- Цифры
- Символы
- Прогнозирование или мультисенсорный ввод
- Язык (если запрограммирован)




Примечание: Нажмите , чтобы вернуться на предыдущий экран, или нажмите и удерживайте




, чтобы вернуться на главный экран. По истечении таймера бездействия текущий экран закрывается.

Прогнозирование слова




Радиостанция может запоминать наиболее часто используемые вами последовательности слов. Эта функция предугадывает следующее слово, которое необходимо использовать после ввода в текстовом редакторе первого слова часто используемой последовательности.



- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.



- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.



- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Текст, затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Предикт., затем нажмите  для выбора.

Также можно использовать  или  для изменения выбранного параметра.














- 6 Выполните одно из следующих действий.



- Нажмите , чтобы активировать функцию прогнозирования. На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок .

- Нажмите , чтобы деактивировать функцию прогнозирования. Значок  рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.





Правка слова

Эта функция предлагает альтернативные варианты слов, если текстовому редактору не удастся распознать введенное слово с помощью встроенного словаря.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.
- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Текст, затем нажмите  для выбора.
- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Верное слово, затем нажмите  для выбора.





Также можно использовать  или  для изменения выбранного параметра.


6 Выполните одно из следующих действий.


- Нажмите , чтобы активировать функцию правки. На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок .
- Нажмите , чтобы деактивировать функцию правки. Значок  рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.


Предложение с заглавной буквы

Эта функция автоматически преобразует первую букву первого слова каждого нового предложения в заглавную.



- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Текст, затем нажмите  для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Лимит предл., затем нажмите  для выбора.


6 Выполните одно из следующих действий.


- Нажмите , чтобы активировать функцию ввода предложения с заглавной буквы. На дисплее рядом с сообщением «Активировано» появится значок ✓.
 - Нажмите , чтобы деактивировать функцию ввода предложения с заглавной буквы. Значок ✓ рядом с сообщением «Активировано» исчезнет.
-

Просмотр пользовательского списка слов


Вы можете добавлять собственные слова во встроенный словарь радиостанции. Радиостанция сохраняет список добавленных вами слов.


1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Текст, затем нажмите  для выбора.


5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Мои слова, затем нажмите  для выбора.




6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент List of Words (Список слов), затем нажмите  для выбора.




На дисплее отобразится список пользовательских слов.




Редактирование пользовательских слов




Вы можете редактировать пользовательские слова, сохраненные в памяти радиостанции.




- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.




- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.




- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Текст, затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Мои слова, затем нажмите  для выбора.








- 6 Нажмите  или , чтобы выделить элемент List of Words (Список слов), затем нажмите  для выбора.

На дисплее отобразится список пользовательских слов.

- 7 Нажмите  или , чтобы выделить нужное слово, затем нажмите  для выбора.

- 8 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Редакт., затем нажмите  для выбора.

- 9 Отредактируйте пользовательское слово с помощью клавиатуры.

Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите   или , чтобы переместить курсор на один символ вправо. Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу . Нажмите и удерживайте  , чтобы изменить метод

ввода текста. Нажмите  после завершения редактирования пользовательского слова.


На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление об изменении, подтверждающее сохранение пользовательского слова.




После сохранения пользовательского слова прозвучит тональный сигнал, а на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.




Если пользовательское слово не сохранилось, прозвучит сигнал низкой тональности, и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Добавление пользовательских слов



Вы можете добавлять собственные слова во встроенный словарь радиостанции.




- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.






- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.



- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Текст, затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Мои слова, затем нажмите  для выбора.

- 6 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Доб. нов. общ., затем нажмите  для выбора. На дисплее отобразится список пользовательских слов.

- 7 Отредактируйте пользовательское слово с помощью клавиатуры.

Нажмите , чтобы переместить курсор на один символ влево. Нажмите   или , чтобы переместить курсор на один символ вправо. Чтобы удалить ненужный символ, нажмите клавишу . Нажмите и

удерживайте , чтобы изменить метод ввода текста. Нажмите  после завершения редактирования пользовательского слова.

На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление об изменении, подтверждающее сохранение пользовательского слова.




После сохранения пользовательского слова прозвучит тональный сигнал, а на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.




Если пользовательское слово не сохранилось, прозвучит сигнал низкой тональности, и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.



Удаление пользовательских слов




Вы можете удалять пользовательские слова, сохраненные в памяти радиостанции.

1 Нажмите  для доступа к меню.




2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Параметры р-с, затем нажмите  для выбора.


4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Текст, затем нажмите  для выбора.


5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Мои слова, затем нажмите  для выбора.

6 Нажмите  или , чтобы выделить нужное слово, затем нажмите  для выбора.

7 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Удалить, затем нажмите  для выбора.






8 Выполните одно из следующих действий.


- При появлении запроса Удалить пункт?, нажмите  для выбора Да. На дисплее появится сообщение Пункт удален.



- Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Нет, затем нажмите , чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Удаление всех пользовательских слов

Вы можете удалить все слова из встроенного пользовательского словаря радиостанции.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Параметры р/с, затем нажмите  для выбора.
- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Текст, затем нажмите  для выбора.
- 5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Мои слова, затем нажмите  для выбора.

- 6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Удалить все, затем нажмите  для выбора.



- 7 Выполните одно из следующих действий.
 - При появлении запроса Удалить пункт?, нажмите  для выбора Да. На дисплее появится сообщение Пункт удален.
 - Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Нет, затем нажмите  , чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Просмотр общей информации о радиостанции

В памяти радиостанции содержится следующая информация:


- Аккумулятор
- Угол наклона (акселерометр)
- Индекс номера модели радиостанции
- CRC кодплата функциональной платы для беспроводной связи (OTA)
- Номер сайта
- Информация о сайте
- Псевдоним и идентификатор радиостанции



- Версии микропрограммы и кодплага
- Информация о ПО с открытым исходным кодом


Нажмите , чтобы вернуться на предыдущий экран, или нажмите и удерживайте , чтобы вернуться на главный экран. По истечении таймера бездействия текущий экран закрывается.



Просмотр информации об аккумуляторе

Эта функция отображает информацию об аккумуляторе радиостанции.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.


- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Инф. об аккумулят., затем нажмите  для выбора.




На дисплее отобразится информация об аккумуляторе.


ТОЛЬКО для аккумуляторов **IMPRES**. Если аккумулятор нуждается в восстановлении в зарядном устройстве IMPRES, на дисплее появится сообщение Восстановить аккумулятор. После восстановления на дисплее отобразится информация об аккумуляторе.


Просмотр индекса номера модели радиостанции

Этот номер обозначает оборудование, используемое непосредственно на данной модели радиостанции. Системный администратор может запросить этот номер для подготовки нового кодплага функциональной платы для радиостанции.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.


3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.


4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Индекс модели, затем нажмите  для выбора. На дисплее отобразится индекс номера модели.


Просмотр CRC файла кодплага функциональной платы OTA

Если системный администратор просит просмотреть CRC (циклическую контрольную сумму) файла кодплага функциональной платы OTA (беспроводной), следуйте указаниям ниже. Эта опция меню отображается только после получения функциональной платой последнего обновления кодплага по беспроводной связи.

1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.


3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.




4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент OTA с/с CP ФП, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится набор цифр и букв. Сообщите эту информацию системному администратору точно в том виде, в котором она отображается.




Отображение идентификатора сайта (номера сайта)




Примечание: Если в настоящее время радиостанция не зарегистрирована на каком-либо сайте, на дисплее появится сообщение Не зарегистрир.

Радиостанция на короткое время отображает идентификатор сайта при регистрации на сайте Connect Plus. После регистрации номер сайта обычно больше не отображается. Чтобы просмотреть его, выполните следующие действия.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Номер сайта, затем нажмите  для выбора. На дисплее отобразится идентификатор сети и номер сайта.


Просмотр информации о сайте




Примечание: Если в настоящее время радиостанция не зарегистрирована на каком-либо сайте, на дисплее появится сообщение Не зарегистрир.




Функция просмотра информации о сайте отображает информацию, которая может быть полезна специалистам по обслуживанию. С помощью данной функции можно узнать следующую информацию:




- Номер текущего ретранслятора управляющего канала.
- RSSI: последнее значение уровня сигнала, измеряемого ретранслятором управляющего канала.
- Список соседних элементов, отправляемый ретранслятором управляющего канала (пять цифр, разделенных запятыми).

Если вас просят использовать эту функцию, сообщите информацию в точности так же, как она отображается на экране.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.


- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.




- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Инф. сайта, затем нажмите  для выбора. На дисплее отобразится информация о сайте.




Просмотр идентификатора радиостанции




Эта функция отображает идентификатор радиостанции.

Для получения доступа к этой функции с помощью дисплея радиостанции выполните действия, описанные ниже.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.


- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.




- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.




- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Мой ID, затем нажмите  для выбора. На дисплее отобразится идентификатор радиостанции.




Просмотр версии микропрограммы и версии кодплага

Отображение версии микропрограммы радиостанции.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Версии, затем нажмите  для выбора. На дисплее появится следующая информация:
 - Версия микропрограммы (радиостанции)
 - Версия кодплага (радиостанции)
 - Версия микропрограммы функциональной платы
 - Версия файла данных частоты функциональной платы

- Версия оборудования функциональной платы
- Версия кода прошивки функциональной платы

Проверка обновлений

Connect Plus предоставляет возможность обновлять некоторые файлы (файл кода прошивки функциональной платы, файл данных сетевой частоты и файл микропрограммы функциональной платы) беспроводным способом.

Примечание: Чтобы узнать, активирована ли эта функция на вашей радиостанции, обратитесь к дилеру или администратору сети.

На любой оснащенной дисплеем радиостанции Connect Plus можно узнать текущую версию CRC кода прошивки функциональной платы OTA, версию файла данных частоты или микропрограммы функциональной платы с помощью меню. Кроме того, на дисплее радиостанции, на которой активирована функция беспроводной передачи файлов, может отображаться версия ожидаемого файла. Ожидаемый файл — это файл данных частоты или микропрограммы функциональной платы, наличие которого радиостанция Connect Plus обнаруживает с помощью системы обмена

сообщениями, но пакеты данных которого еще не получены полностью. Если на радиостанции Connect Plus с дисплеем имеется ожидаемый файл, меню предоставляет опции для:

- просмотра номера версии ожидаемого файла;
- просмотра количества полученных пакетов данных в процентах;
- запроса радиостанции Connect Plus на возобновление сбора пакетов файлов.

Если на радиостанции активирована функция беспроводной передачи файлов Connect Plus, то в некоторых случаях радиостанция может автоматически начинать передачу файлов без предварительного уведомления пользователя. Во время приема пакетов файлов светодиодный индикатор быстро мигает красным цветом, а в строке состояния главного экрана отображается значок большого объема данных.

Примечание: Радиостанция Connect Plus не поддерживает одновременное получение пакетов файлов и прием вызовов. Чтобы отменить передачу файла, нажмите и отпустите кнопку **PTT**. В этом случае радиостанция запрашивает вызов выбранного имени контакта и отменяет передачу

файла этой радиостанции до возобновления процесса в будущем.

Возобновить процесс передачи файла можно несколькими способами. Первый способ относится ко всем типам файлов, передаваемых беспроводным путем. Два других способа относятся только к файлам данных сетевой частоты и микропрограммы функциональной платы.

- Повторный запуск беспроводной передачи файлов выполняется системным администратором радиостанции.
- Процесс сбора пакетов автоматически возобновляется функциональной платой после истечения заранее заданного времени функциональной платы.
- Если заданное время еще не истекло, передача файла возобновляется пользователем радиостанции через меню.

После завершения загрузки всех пакетов файлов радиостанция Connect Plus должна выполнить обновление с помощью принятого файла. Обновление файла данных сетевой частоты выполняется автоматически и не требует перезагрузки радиостанции. Обновление файла

кодплага функциональной платы также выполняется автоматически, однако во время загрузки функциональной платой новой информации кодплага и повторного получения сетевого сайта произойдет кратковременный перебой в обслуживании. Скорость обновления радиостанции до нового файла микропрограммы функциональной платы зависит от настройки радиостанции дилером или системным администратором. Радиостанция выполнит обновление сразу после получения всех пакетов файлов или при следующем включении.


Примечание: Чтобы узнать запрограммированные настройки вашей радиостанции, обратитесь к дилеру или системному администратору.




Процесс обновления файла микропрограммы функциональной платы занимает несколько секунд и требует перезагрузки радиостанции Connect Plus. После начала обновления пользователь не сможет выполнять и принимать вызовы до завершения процесса.




Файл микропрограммы




Обновление микропрограммы




Примечание: Если файл микропрограммы функциональной платы не обновлен (и если радиостанция частично собрала более новую версию файла микропрограммы функциональной платы), на дисплее отобразится список дополнительных опций: Версия, Получено% и Загрузка.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.


- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.




- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.




- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Обновления, затем нажмите  для выбора.




- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Микропрограмма, затем нажмите  для выбора.
На дисплее отобразится сообщение Микропрогр. обновлена.




Ожидание файла микропрограммного обеспечения — Версия

- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Обновления, затем нажмите  для выбора.



- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Микропрограмма, затем нажмите  для выбора.

- 6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Версия, затем нажмите  для выбора.


Если имеется ожидаемый файл микропрограммы дополнительной платы, на дисплее отобразится номер версии ожидаемого файла микропрограммного обеспечения.


Если имеется ожидаемый файл микропрограммы функциональной платы, на дисплее отобразится сообщение Firmware is Up to Date (Микропрограмма обновлена).

Ожидание файла микропрограммного обеспечения — Получено %

- 1 Нажмите  для доступа к меню.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.
- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Обновления, затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Микропрограмма, затем нажмите  для выбора.


- 6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Получено %, затем нажмите  для выбора. На дисплее отобразится количество полученных пакетов файлов в процентах.




Примечание: При достижении 100% радиостанцию необходимо выключить и включить снова, чтобы начать обновление микропрограммного обеспечения.




Ожидание файла микропрограммного обеспечения — Загрузка




Если во время предыдущей беспроводной передачи файла микропрограммного обеспечения функциональной платы радиостанция Connect Plus загрузила его не полностью, радиостанция автоматически продолжит процесс передачи (если он не завершен) по истечении заданного времени.




Чтобы возобновить прием файла микропрограммы функциональной платы до истечения заданного времени, используйте опцию загрузки, как описано ниже.




- 1 Нажмите  для доступа к меню.

- 2 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.



- 3 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.

- 4 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Обновления, затем нажмите  для выбора.

- 5 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Микропрограмма, затем нажмите  для выбора.

- 6 Нажмите  или , чтобы выделить элемент Загрузка, затем нажмите  для выбора. На дисплее отобразится следующее.

Загрузка возможна	Начать загрузку
Загрузка невозможна	Download not available (Невозможно загрузить)


- 7 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите Да и нажмите , чтобы начать загрузку.
 - Выберите Нет и нажмите , чтобы вернуться к предыдущему меню.


Файл данных частоты


Обновление файла данных частоты

Примечание: Если файл данных частоты не обновлен (и если радиостанция частично собрала более новую версию файла данных частоты), на дисплее отобразится список дополнительных опций: Версия, Получено% и Загрузка.

- 1 Нажмите  для доступа к меню.


2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.


3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Частота, затем нажмите  для выбора.
На дисплее в первой строке отобразится сообщение Файл частоты обновлен.


Ожидаемый файл данных частоты — Версия


1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.


4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Обновления, затем нажмите  для выбора.


5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Частота, затем нажмите  для выбора.


6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Версия, затем нажмите  для выбора.
Если имеется ожидаемый файл данных частоты, на дисплее отобразится номер версии ожидаемого файла данных частоты.


Ожидаемый файл данных частоты — Получено %

1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.


3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.


4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Обновления, затем нажмите  для выбора.


5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Получено %, затем нажмите  для выбора. На дисплее отобразится количество полученных пакетов файлов данных частоты в процентах.


Ожидаемый файл данных частоты — Загрузка


Если во время предыдущей беспроводной передачи загрузка файла данных сетевой частоты была прервана, радиостанция Connect Plus автоматически продолжит процесс передачи (если он не завершен) по истечении заданного времени. Чтобы возобновить прием файла данных сетевой частоты до истечения заданного времени, используйте опцию загрузки, как описано ниже.


1 Нажмите  для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Утилиты, затем нажмите  для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Инф. о р/с, затем нажмите  для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Обновления, затем нажмите  для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Частота, затем нажмите  для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент Загрузка, затем нажмите  для выбора.

В данный момент загрузка невозможна	Download not available (Невозможно загрузить)
-------------------------------------	--

В данный момент загрузка возможна	Начать загрузку
-----------------------------------	-----------------

- 7** Выполните одно из следующих действий.
- Выберите Да и нажмите, чтобы начать загрузку.
 - Выберите Нет и нажмите, чтобы вернуться к предыдущему меню.
-

Гарантия на аккумуляторы и зарядные устройства

Гарантия качества изготовления

Гарантия качества изготовления охватывает дефекты изготовления при нормальной эксплуатации и обслуживании.

Аккумуляторы серии SL	12 месяцев
Зарядные устройства (одноместные и многоместные, без дисплея)	12 месяцев

Гарантия емкости

Гарантия емкости гарантирует 80% номинальной емкости в течение гарантийного срока.

Литий-ионные (Li-Ion) аккумуляторы	12 месяцев
------------------------------------	------------

Ограниченная гарантия

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ MOTOROLA

I. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ.

Компания MOTOROLA SOLUTIONS INC. («MOTOROLA») гарантирует отсутствие в перечисленных ниже коммуникационных изделиях, изготовленных компанией MOTOROLA («Изделие»), дефектов материалов и производственного брака при нормальной эксплуатации и обслуживании в течение указанного ниже периода времени со дня покупки.

Цифровые портативные радиостанции серии SL	24 месяца
Аксессуары изделия (исключая аккумуляторы и зарядные устройства)	12 месяцев

Компания MOTOROLA по собственному выбору отремонтирует изделие (с помощью новых или восстановленных частей), заменит его (новым или восстановленным изделием) или вернет стоимость покупки изделия в течение гарантийного периода, предоставленного для возврата в соответствии с условиями данного гарантийного соглашения. Замененные части или платы имеют гарантийный период, подобранный с учетом применимого исходного гарантийного периода. Все замененные части Изделия являются собственностью компании MOTOROLA.

Эта ограниченная гарантия распространяется компанией MOTOROLA только на первоначальных конечных пользователей. Она не предоставляется и не передается какой-либо другой стороне. Это полная гарантия на Изделие, изготовленное компанией MOTOROLA. Компания MOTOROLA не несет никаких обязательств или ответственности за дополнения или изменения данной гарантии, если они не представлены в письменном виде и не подписаны официальным представителем компании MOTOROLA.

Компания MOTOROLA не предоставляет гарантию на установку, техническое обслуживание и ремонт Изделия, если между компанией MOTOROLA и

первоначальным конечным пользователем не заключено отдельное соглашение.

Компания MOTOROLA не может нести никакой ответственности за какое-либо дополнительное оборудование, не предоставленное компанией MOTOROLA, подключенное к Изделию или используемое в соединении с Изделием, а также за работу Изделия с каким-либо дополнительным оборудованием; любое такое оборудование явным образом исключается из данной гарантии. В связи с тем, что каждая система, использующая Изделие, уникальна, по условиям данной гарантии компания MOTOROLA не несет ответственности за диапазон дальности, покрытие и функционирование системы в целом.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Данная гарантия в полной мере выражает ответственность компании MOTOROLA относительно Изделия. Ремонт, замена или возмещение стоимости покупки по выбору компании MOTOROLA являются исключительными способами возмещения ущерба. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ ЗАМЕНЫ ВСЕХ

ДРУГИХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ. ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ОГРАНИЧЕНЫ ПЕРИОДОМ ДЕЙСТВИЯ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ MOTOROLA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ ИЗДЕЛИЯ, УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С ПОТЕРЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВРЕМЕНИ, НЕУДОБСТВОМ, КОММЕРЧЕСКИЕ УБЫТКИ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ СБЕРЕЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЗА ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ОТНОсяЩИЕСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ, В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ.

III. ПРАВА СОГЛАСНО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ НОРМАМ.

В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ ИЛИ

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, ПОЭТОМУ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ.

Данная гарантия предоставляет определенные юридические права и другие права, которые могут различаться в разных государствах.

IV. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить доказательства покупки (с указанием даты покупки и серийного номера Изделия) и доставить или отправить Изделие (с предоплатой транспортировки и страховки) в сертифицированный центр гарантийного обслуживания. Гарантийное обслуживание предоставляется компанией MOTOROLA в одном из сертифицированных центров гарантийного обслуживания. Если вы сначала обратитесь в организацию, которая продала вам Изделие (т.е. к дилеру или провайдеру услуг связи), он сможет помочь организовать гарантийное обслуживание. Вы можете также позвонить в компанию MOTOROLA по телефону 1-800-927-2744 (для США и Канады).

V. НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАРАНТИИ.

- 1** Дефекты или повреждения, возникшие в результате использования Изделия ненадлежащим или нестандартным образом.
- 2** Дефекты или повреждения, возникшие в результате неправильного использования, аварии, воздействия воды или неосторожности.
- 3** Дефекты или повреждения, возникшие при неправильной проверке, работе, обслуживании, установке, изменении, регулировке или настройке.
- 4** Поломка или повреждение антенн, за исключением повреждений, связанных непосредственно с дефектами материалов.
- 5** Изделие, подвергшееся несертифицированным изменениям, разборке или ремонту (включая, без ограничений, добавление в изделие компонентов оборудования, поставленных не компанией MOTOROLA), которые неблагоприятно влияют на производительность изделия или мешают выполнению стандартной гарантийной проверки компании MOTOROLA и тестированию изделия для подтверждения претензии по гарантии.

- 6 Изделия с удаленным или неразборчивым серийным номером.
- 7 Аккумуляторы, если:
- любая из пломб на защитном корпусе аккумуляторов разрушена или существуют доказательства фальсификации этих пломб;
 - повреждение или дефект вызваны зарядкой или использованием аккумулятора в оборудовании, отличном от Изделия, для которого он предназначен.
- 8 Транспортные расходы по перевозке Изделия в сервисный центр.
- 9 Изделие, не отвечающее заявленным техническим характеристикам или положениям Федеральной комиссии по связи США, действительным на момент первоначального распространения изделия компанией MOTOROLA, вследствие несанкционированного или несертифицированного изменения программного/микропрограммного обеспечения изделия.
- 10 Царапины или другие косметические повреждения поверхности Изделия, не влияющие на функционирование Изделия.

- 11 Обычный и пользовательский износ оборудования.

VI. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАТЕНТОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Компания MOTOROLA за свой счет предоставит защиту в случае возбуждения иска против конечного пользователя, если данный иск основан на претензии о нарушениях Изделием или его компонентами каких-либо патентных прав США. Компания MOTOROLA будет оплачивать такие расходы и убытки, отнесенные на счет конечного пользователя, в любых случаях, которые могут быть отнесены к таким претензиям, однако такая защита и платежи обусловлены следующим:

- компания MOTOROLA будет заблаговременно уведомлена в письменной форме покупателем о каких-либо претензиях;
- компания MOTOROLA будет по собственному усмотрению управлять защитой на таких процессах и вести все переговоры по их разрешению;
- если изделие или компоненты становятся или, по мнению компании MOTOROLA, могут стать предметом нарушения законодательства о

патентах США, покупатель даст разрешение компании MOTOROLA по своему выбору и на свой счет либо обеспечить право на продолжение использования изделия покупателем или на замену или изменение изделия и компонентов таким образом, чтобы исключить нарушение, либо предоставить этому покупателю снижение стоимости изделия или компонентов как устаревших и дать согласие на их возврат. Амортизационные отчисления будут составлять одинаковую сумму ежегодно в течение срока службы Изделия или его компонентов, установленного компанией MOTOROLA.

Компания MOTOROLA не несет ответственности по каким-либо претензиям, связанным с нарушением патентов, которые основаны на комбинировании Изделия или его компонентов с программным обеспечением, аппаратурой или устройствами, не предоставленными компанией MOTOROLA. Кроме того, компания MOTOROLA не несет ответственности за использование дополнительного оборудования или программного обеспечения, не предоставленного компанией MOTOROLA, которое подключено или используется совместно с Изделием.

Вышеупомянутые положения представляют собой все обязательства компании MOTOROLA по нарушениям патентов на Изделие или любые компоненты.

Законы США и некоторых других стран обеспечивают компании MOTOROLA некоторые эксклюзивные права в отношении защищенных авторским правом компьютерных программ MOTOROLA, например эксклюзивные права на создание копий и распространение копий программного обеспечения MOTOROLA. Программное обеспечение MOTOROLA может использоваться только в Изделии, для которого оно изначально предназначалось. Запрещается воспроизводить, копировать, распространять или изменять каким-либо способом программное обеспечение либо использовать его для действий, аналогичных перечисленным. Запрещены любые действия, включая, без ограничений, изменение, модификацию, воспроизведение, распространение или структурный анализ программного обеспечения MOTOROLA либо осуществление прав при использовании программного обеспечения MOTOROLA. Лицензия или права на нее не предоставляются явно или

другим способом в рамках патентных прав
MOTOROLA или авторских прав.

VII. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

Данная гарантия регулируется законодательством
штата Иллинойс, США.

المحتويات

16 إعداد الراديو للاستخدام.....

- 16 شحن البطارية.....
- 16 تركيب البطارية.....
- 17 تركيب سماعة الأذن/الملحق الصوتي.....
- 18 تشغيل الراديو.....
- 18 ضبط مستوى الصوت.....

19 التعرف على عناصر التحكم في الراديو.....

- 19 عناصر التحكم في الراديو.....
- 20 استخدام قرص التنقل ذي الاتجاهات الأربعة.....
- 20 استخدام لوحة المفاتيح.....

23 عمليات غير Connect Plus.....

عناصر تحكم إضافية في الراديو في وضع

24 غير Connect Plus.....

- 24 الزر اضغط للتحدث (PTT).....
- 24 الأزرار القابلة للبرمجة.....
- 25 وظائف الراديو القابلة للتعيين.....
- الإعدادات أو وظائف الأدوات المساعدة
- 27 القابلة للتخصيص.....

10 معلومات الأمان الهامة.....

11 إصدار البرنامج.....

12 حقوق الطبع والنشر الخاصة ببرامج الكمبيوتر.....



13 احتياطات التعامل.....

الإرشادات والتعليمات الخاصة بالتعرض لطاقة

14 تردد الراديو وأمان المنتج.....

15 بدء التشغيل.....

- 15 كيفية استخدام هذا الدليل.....
- 15 ما يستطيع الوكيل/مسؤول النظام أن يخبرك به.....

41	إجراء مكالمة جماعية
41	إجراء مكالمة خاصة 
42	إجراء مكالمة شاملة
	إجراء مكالمة هاتفية بواسطة زر
43	الوصول بلمسة واحدة
	إجراء مكالمة خاصة باستخدام الزر
44	مكالمة بلمسة واحدة
	إجراء مكالمة جماعية أو خاصة أو شاملة باستخدام مفتاح الرقم القابل
45	للبرمجة
	إجراء مكالمة هاتفية باستخدام زر
45	الهاتف القابل للبرمجة
	إجراء مكالمة باستخدام زر الاتصال
47	اليدوي القابل للبرمجة 
49	إيقاف مكالمة راديو
49	مباشر
50	ميزات المراقبة
50	مراقبة قناة
50	مراقب دائم

الميزات المتقدمة في وضع غير

51.....Connect Plus

51	فحص الراديو
51	إرسال فحص راديو
52	مراقب عن بُعد

27	الوصول إلى الوظائف المبرمجة
27	التعرف على مؤشرات الحالة
27	رموز الشاشة
30	رموز المكالمات
31	رموز الأدوات المساعدة
31	رموز الإشعارات الصغيرة
31	رموز العناصر المرسلة
32	رموز تذاكر العمل
32	مؤشر LED
33	الندجات الصوتية
34	ندجات المؤشرات
34	الاتصال بالمواقع عبر بروتوكول الإنترنت (IP) ...
34	السعة الإضافية
35	السعة الإضافية المرتبطة

إجراء المكالمات وتلقيها في وضع غير

36.....Connect Plus

36	تحديد منطقة
37	تحديد قناة
37	تلقي مكالمة راديو والرد عليها
37	تلقي مكالمة جماعية والرد عليها
38	تلقي مكالمة خاصة والرد عليها
39	Receiving an All Call
39	تلقي مكالمة هاتفية والرد عليها
40	إجراء مكالمة راديو

52	بدء تشغيل ميزة مراقب عن بُعد.....
54	قوائم المسح.....
54	عرض إدخال في قائمة المسح.....
	عرض إدخال في قائمة المسح عن طريق البحث عن الاسم المستعار.....
54	تحرير قائمة المسح.....
55	المسح.....
58	تعيين قائمة مسح نشطة.....
58	بدء المسح وإيقافه.....
58	الرد على إرسال أثناء المسح.....
59	حذف قناة إساءة.....
59	استعادة قناة إساءة.....
59	إعدادات جهات الاتصال.....
60	إجراء مكالمة جماعية من جهات الاتصال.....
60	إجراء مكالمة خاصة من جهات الاتصال ...
61	إجراء مكالمة هاتفية من جهات الاتصال.....
62	إجراء بحث عن الاسم المستعار للمكالمة.....
64	إجراء مكالمة جماعية أو خاصة أو هاتفية أو شاملة عن طريق البحث عن الاسم المستعار.....
65	تخصيص إدخال لمفتاح رقم قابل للبرمجة.....
66	إزالة الارتباط بين الإدخال ومفتاح الرقم القابل للبرمجة.....
67	إضافة جهة اتصال جديدة.....
68	إرسال رسالة إلى جهة اتصال.....
69	إعدادات مؤشر المكالمات.....

69	تنشيط مشغلات النغمات وتعطيلها لتنبيه المكالمات.....
70	تنشيط مشغلات النغمات وإلغاء تنشيطها للمكالمات الخاصة.....
70	تنشيط مشغلات النغمات وتعطيلها للرسائل النصية.....
70	تنشيط مشغلات النغمات وإلغاء تنشيطها لحالة تتبع الاستخدام بالنص.....
71	تعيين أنماط الرنين.....
71	جمع النغمات.....
72	تحديد نوع تنبيه الرنين.....
72	مستوى صوت نغمة التنبيه التصاعدي.....
73	ميزات سجل المكالمات.....
73	عرض المكالمات الأخيرة.....
73	شاشة المكالمات الفائتة.....
73	تخزين اسم مستعار من قائمة مكالمات.....
74	حذف مكالمة من قائمة مكالمات.....
74	عرض التفاصيل من قائمة المكالمات.....
74	تشغيل تنبيه المكالمات.....
75	تلقي تنبيه مكالمات والرد عليه.....
75	إجراء تنبيه مكالمات من قائمة جهات الاتصال.....
75	إجراء تنبيه مكالمات باستخدام زر الوصول بلمسة واحدة.....
76	تشغيل الطوارئ.....
76	تلقي تنبيه طوارئ.....
77	الرد على تنبيه طوارئ.....

99	التردد المتعدد الثنائي النغمة (DTMF).....	78	إرسال تنبيه طوارئ.....
99	عناصر التحكم في المواقع المتعددة.....	78	إرسال تنبيه طوارئ مع مكالمة.....
99	بدء البحث التلقائي عن المواقع.....	79	إرسال تنبيه طوارئ مع صوت للتتبع.....
100	إيقاف البحث التلقائي عن المواقع.....	80	إعادة بدء وضع الطوارئ.....
101	بدء البحث اليدوي عن المواقع.....		الخروج من وضع الطوارئ بعد إرسال
102	الأمان.....	80	تنبيه الطوارئ.....
102	تعطيل الراديو.....	80	ميزات الرسائل النصية.....
103	تمكين الراديو.....	81	كتابة رسالة نصية وإرسالها.....
104	العامل المنفرد.....	82	إرسال رسالة نصية سريعة.....
105	ميزات تأمين المرور.....		إرسال رسالة نصية سريعة باستخدام زر
	الوصول إلى الراديو من خلال كلمة	83	الوصول بلمسة واحدة.....
	المرور.....	83	الوصول إلى المجلد مسودات.....
105	إلغاء قفل الراديو من حالة القفل.....	85	إدارة الرسائل النصية التي فشل إرسالها.....
106	تشغيل تأمين المرور أو إيقاف تشغيله.....	87	إدارة الرسائل النصية المرسلة.....
106	تغيير كلمة المرور.....	90	تلقي رسالة نصية.....
107	تشغيل بلوتوث.....	90	إدارة الرسائل النصية المتلقاة.....
108	تشغيل بلوتوث وإيقاف تشغيله.....	94	تذاكر عمل.....
108	البحث عن جهاز بلوتوث والاتصال به.....	94	الوصول إلى مجلد تذكرة العمل.....
	البحث عن جهاز بلوتوث والاتصال منه		تسجيل الدخول والخروج من الخادم عن
109	(وضع قابلية الاكتشاف).....	95	بعد.....
	Connecting to a Paired	95	إنشاء تذكرة عمل وإرسالها.....
	Bluetooth Device (الاتصال	96	الرد على تذكرة عمل.....
109	بجهاز مقترن عن طريق بلوتوث).....	96	حذف تذكرة عمل.....
110	قطع الاتصال عن جهاز بلوتوث.....	97	السرية.....
110	تبديل التوجيه الصوتي.....	98	وضع التغطية.....
110	عرض تفاصيل الجهاز.....	99	الدخول إلى وضع التغطية.....
111	تحرير اسم الجهاز.....	99	إنهاء وضع التغطية.....

121	اللغة.....
121	تشغيل مؤشر LED أو إيقاف تشغيله.....
122	تشغيل بيان الصوت أو إيقاف تشغيله.....
123	إعداد ميزة نص إلى كلام.....
124	Mic AGC الرقمي (Mic AGC-D) ..
	تبديل التوجيه الصوتي عن طريق الزر
124	القابل للبرمجة.....
124	صوت ذكي.....
	تشغيل ميزة كاتم تردد الصوت أو إيقاف تشغيلها.....
125	التبديل بين تشغيل تحسين الاهتزاز وإيقاف تشغيله.....
126	إعداد بيئة الصوت.....
127	إعداد ملفات تعريف الصوت.....
127	تكوين إدخال النصوص.....
132	قائمة التلقي المرنة.....
135	الوصول إلى المعلومات العامة للراديو.....
138	قلائحة من جهة RSSI.....

139Connect Plus عمليات

عناصر تحكم إضافية في الراديو في وضع

140.....Connect Plus

140	الزر اضغط للتحدث (PTT).....
-----	-----------------------------

111	حذف اسم الجهاز.....
112	اكتساب الميكروفون عبر بلوتوث.....
112	وضع قابلية اكتشاف بلوتوث الدائم.....
112	قائمة الإعلانات.....
112	الوصول إلى قائمة الإعلانات.....
113	البرمجة عبر الأثير (OTAP).....
113	أدوات مساعدة.....
113	قفل لوحة المفاتيح وإلغاء قفلها.....
	تشغيل نغمات لوحة المفاتيح أو إيقاف تشغيلها.....
114	تشغيل ميزة (ميزات) لوحة الاختيار أو إيقاف تشغيلها.....
114	تحديد نوع الكبل.....
114	تشغيل ميزة الإرسال بالتشغيل الصوتي (VOX) أو إيقاف تشغيلها.....
115	تعيين مؤقت الإضاءة الخلفية للشاشة.....
115	تشغيل نغمات/تنبيهات الراديو أو إيقاف تشغيلها.....
116	تعيين إزاحة مستوى صوت النغمة/التنبيه.....
117	تشغيل نغمة إذن بالكلام أو إيقاف تشغيلها.....
118	تعيين نغمة تنبيه الرسائل النصية.....
118	تغيير وضع العرض.....
119	ضبط سطوع الشاشة.....
120	وضع خلفية الشاشة.....
120	وضع شاشة التوقف.....
120	الملحق الصوتي.....
121	قفل لوحة المفاتيح أليًا.....

149	تلقي مكالمة جماعية والرد عليها
150	تلقي مكالمة خاصة والرد عليها
150	تلقي مكالمة شاملة للموقع
151	تلقي مكالمة هاتفية خاصة واردة
151	تلقي مكالمة مجموعة تحدث هاتفية واردة
152	مكالمة مجموعات متعددة هاتفية واردة
152	إجراء مكالمة راديو
152	إجراء مكالمة
	إجراء مكالمة خاصة باستخدام الزر
154	مكالمة بلمسة واحدة
	إجراء مكالمة باستخدام زر الاتصال
155	اليدوي القابل للبرمجة
	إجراء مكالمة هاتفية صادرة خاصة باستخدام زر الاتصال اليدوي القابل
155	للبرمجة
	إجراء مكالمة هاتفية صادرة خاصة عبر
156	قائمة الهاتف
	إجراء مكالمة هاتفية صادرة خاصة من
156	جهات الاتصال
	انتظار كسب القناة في مكالمة هاتفية صادرة خاصة
157	إجراء أرقام إضافية مخزنة في مكالمة هاتفية صادرة خاصة متصلة
158	إجراء أرقام إضافية مباشرة في مكالمة هاتفية صادرة خاصة متصلة

140	الأزرار القابلة للبرمجة
140	وظائف الراديو القابلة للتعيين
	الإعدادات أو وظائف الأدوات المساعدة
141	القابلة للتخصيص
	التعرف على مؤشرات الحالة في وضع
142	Connect Plus
142	رموز الشاشة
143	رموز المكالمات
144	رموز العناصر المرسلة
144	مؤشر LED
145	نغمات المؤشرات
146	النغمات الصوتية
	التبديل بين وضعي Connect Plus وغير
146	Connect Plus

إجراء المكالمات وتلقيها في وضع

147	Connect Plus
147	تحديد موقع
147	طلب تجوال
147	تشغيل/إيقاف قفل الموقع
147	تقييد الموقع
147	تحديد منطقة
148	استخدام الشبكات المتعددة
148	تحديد نوع مكالمة
149	تلقي مكالمة راديو والرد عليها

169	إضافة جهة اتصال جديدة.
169	إعدادات مؤشر المكالمات..... تنشيط مشغلات النغمات وتعطيلها لتنبيه المكالمات
169	تنشيط مشغلات النغمات وإلغاء تنشيطها للمكالمات الخاصة
170	تنشيط مشغلات النغمات وتعطيلها للرسائل النصية.
170	مستوى صوت نغمة التنبيه التصاعدي.
171	ميزات سجل المكالمات.
171	عرض المكالمات الأخيرة.
171	حذف مكالمة من قائمة مكالمات.
172	عرض التفاصيل من قائمة المكالمات.
172	تشغيل تنبيه المكالمات.
172	تلقي تنبيه مكالمات والرد عليه.
172	إجراء تنبيه مكالمات من قائمة جهات الاتصال.
173	إجراء تنبيه مكالمات باستخدام زر الوصول بلمسة واحدة.
173	تشغيل الطوارئ.
174	تلقي حالة طوارئ واردة.
175	حفظ تفاصيل الطوارئ في قائمة التنبيه.
176	حذف تفاصيل الطوارئ.
176	الرد على مكالمة طوارئ.
176	الاستجابة لتنبيه طوارئ.
177	بدء مكالمة طوارئ.
177	بدء مكالمة طوارئ مع صوت للتتبع.

الميزات المتقدمة في وضع Connect

159.....Plus

159	Fallback تلقائي
159	دلالات وضع Fallback تلقائي.
159	إجراء/تلقي مكالمات في وضع Fallback.
160	العودة إلى التشغيل العادي.
160	فحص الراديو.
160	إرسال فحص راديو.
161	مراقب عن بُعد.
161	بدء تشغيل ميزة مراقب عن بُعد.
162	المسح.
162	بدء المسح وإيقافه.
162	الرد على إرسال أثناء المسح.
163	المسح المكوّن من قبل المستخدم.
163	تشغيل المسح أو إيقاف تشغيله.
164	تحرير قائمة المسح.
164	إضافة مجموعة أو حذفها عبر القائمة إضافة أعضاء.
165	فهم عملية المسح.
166	مسح Talkback.
167	إعدادات جهات الاتصال.
167	إجراء مكالمة خاصة من جهات الاتصال.
168	إجراء بحث عن الاسم المستعار للمكالمة.

197	تشغيل بلوتوث.	177	بدء تنبيه طوارئ.
198	تشغيل بلوتوث وإيقاف تشغيله.	178	الخروج من وضع الطوارئ.
198	البحث عن جهاز بلوتوث والاتصال به.	178	ميزات الرسائل النصية.
	البحث عن جهاز بلوتوث والاتصال منه	178	كتابة رسالة نصية وإرسالها.
199	(وضع قابلية الاكتشاف)	179	إرسال رسالة نصية سريعة.
199	قطع الاتصال عن جهاز بلوتوث.	179	إرسال رسالة نصية سريعة باستخدام زر
199	تغيير التوجيه الصوتي.	181	الوصول بلمسة واحدة.
200	عرض تفاصيل الجهاز.	181	الوصول إلى المجلد مسودات.
200	تحرير اسم الجهاز.	183	إدارة الرسائل النصية التي فشل إرسالها.
200	حذف اسم الجهاز.	185	إدارة الرسائل النصية المرسله.
201	اكتساب الميكروفون عبر بلوتوث.	187	تلقي رسالة نصية.
201	وضع قابلية اكتشاف بلوتوث الدائم.	188	قراءة رسالة نصية.
201	قائمة الإعلانات.	188	إدارة الرسائل النصية المتلقاة.
202	الوصول إلى قائمة الإعلانات.	191	السرية.
202	أدوات مساعدة.	192	إجراء مكالمة (مشفرة) تدعم السرية.
	تشغيل نغمات/تنبيهات الراديو أو إيقاف	192	وضع التغطية.
202	تشغيلها.	192	الدخول إلى وضع التغطية.
	تشغيل نغمات لوحة المفاتيح أو إيقاف	192	إنهاء وضع التغطية.
202	تشغيلها.	192	الأمان.
203	تعيين إزاحة مستوى صوت النغمة/التنبيه.	192	تعطيل الراديو.
203	تشغيل نغمة إذن بالكلام أو إيقاف تشغيلها.	194	تمكين الراديو.
204	تغيير وضع العرض.	195	ميزات تأمين المرور.
204	ضبط سطوع الشاشة.		الوصول إلى الراديو من خلال كلمة
205	تعيين مؤقت الإضاءة الخلفية للشاشة.	195	المرور.
205	قفل لوحة المفاتيح وإلغاء قفلها.	195	تشغيل تأمين المرور أو إيقاف تشغيله.
206	اللغة.	196	إلغاء قفل الراديو من حالة القفل.
206	تشغيل مؤشر LED أو إيقاف تشغيله.	196	تغيير كلمة المرور.

207	تحديد نوع الكبل.....
207	بيان الصوت.....
208	وضع خلفية الشاشة.....
208	وضع شاشة التوقف.....
209	الملحق الصوتي.....
209	قفل لوحة المفاتيح أليًا.....
209	Mic AGC الرقمي (Mic AGC-D).....
210	صوت ذكي.....
	تشغيل ميزة كاتم تردد الصوت أو إيقاف تشغيلها.....
211	تشغيلها.....
211	تكوين إدخال النصوص.....
216	الوصول إلى المعلومات العامة للراديو.....
225	ضمان البطاريات والشواحن.....
225	ضمان الصناعة.....
225	ضمان الكفاءة.....
226	الضمان المحدود.....
226	منتجات الاتصالات من MOTOROLA.....
226	1. ما الذي يغطيه هذا الضمان وما مدة التغطية:.....
226	2. بنود عامة:.....
227	3. الحقوق المكفولة بموجب قانون الولاية:.....
227	4. كيفية الحصول على خدمة الضمان:.....
227	5. ما الذي لا يغطيه هذا الضمان:.....
228	6. بنود البرنامج وبراءة الاختراع:.....
229	7. القانون الحاكم:.....

معلومات الأمان الهامة

دليل أمان المنتج والتعرض لطاقة التردد اللاسلكي الخاص بأجهزة الراديو
اليدوي الثنائية الاتجاه

تنبيه!

هذا الراديو مقصود على الاستخدام المهني فقط. قبل استخدام الراديو، اقرأ دليل أمان المنتج والتعرض لطاقة التردد اللاسلكي الخاص بأجهزة الراديو اليدوي الثنائية الاتجاه الذي يتضمن تعليمات التشغيل الهامة للاستخدام الآمن والتعريف بطاقة التردد اللاسلكي والتحكم بها للتوافق مع المعايير واللوائح السارية.

للحصول على قائمة بالهوائيات والبطاريات وغيرها من الملحقات المعتمدة من شركة Motorola، يرجى زيارة موقع الويب التالي:

<http://www.motorolasolutions.com>

إصدار البرنامج

كافة الميزات المذكورة في الأقسام التالية مدعومة في إصدار برنامج الراديو **R02.40.00** أو الإصدارات الأحدث.

لتحديد إصدار برنامج الراديو الخاص بك، راجع [التحقق من إصدار البرنامج الثابت وإصدار Codeplug](#) في صفحة 136.

راجع الوكيل أو مسؤول النظام للحصول على المزيد من التفاصيل الخاصة بكافة الميزات المدعومة.

حقوق الطبع والنشر الخاصة ببرامج الكمبيوتر

قد تتضمن منتجات Motorola الموضحة في هذا الدليل برامج كمبيوتر لشركة Motorola محمية بموجب حقوق الطبع والنشر مخزنة في ذاكرات أشباه الموصلات أو وسائط أخرى. تحتفظ شركة Motorola بموجب قوانين الولايات المتحدة وبلدان أخرى بحقوق حصرية معينة فيما يتعلق ببرامج الكمبيوتر المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الحق الحصري في نسخ البرنامج المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر أو إعادة إنتاجه بأي شكل من الأشكال. وبناءً عليه، لا يجوز نسخ أي برامج كمبيوتر لشركة Motorola محمية بموجب حقوق الطبع والنشر تكون مضمنة في منتجات Motorola الموضحة في هذا الدليل أو إعادة إنتاجها أو تعديلها أو تطبيق هندسة عكسية عليها أو توزيعها بأية طريقة من دون إذن كتابي صريح من Motorola. بالإضافة إلى ذلك، لا يعتبر شراء منتجات Motorola أنه يمنح، بشكل مباشر أو ضمني أو بالوقف أو خلاف ذلك، أي ترخيص بموجب حقوق الطبع والنشر أو براءات الاختراع أو طلبات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بشركة Motorola، باستثناء ترخيص الاستخدام العادي غير الحصري الذي ينشأ بموجب القانون الذي يحكم عملية بيع المنتج.

تقنية الترميز الصوتي AMBE+2™ المضمنة في هذا المنتج محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق براءة الاختراع وحقوق الطبع والنشر والأسرار التجارية الخاصة بشركة Digital Voice Systems, Inc.

تم ترخيص تقنية الترميز الصوتي هذه فقط للاستخدام في جهاز الاتصال هذا. يحظر صراحة على مستخدم هذه التقنية محاولة إلغاء تحويل كود الكائن

برمجياً أو تطبيق الهندسة العكسية عليه أو إلغاء تجميعه أو تحويله بأي طريقة أخرى إلى صيغة مقروءة بشرياً.

مصدر طاقة شهادات براءة الاختراع الأمريكية #5,870,405 و
#5,826,222 و #5,754,974 و #5,701,390 و #5,715,365 و
#5,649,050 و #5,630,011 و #5,581,656 و #5,517,511 و
#5,491,772 و #5,247,579 و #5,226,084 و #5,195,166

احتياطات التعامل

يتوافق الراديو اليدوي الرقمي من الفئة MOTOTRBO مع مواصفات المعايير IP54، مما يتيح له تحمل التعرض للظروف السيئة مثل التعرض للماء أو التراب.

- حافظ على الراديو نظيفًا وتجنب ملامسته للماء لضمان جودة الأداء والتشغيل.
- لتنظيف الأسطح الخارجية للراديو، استخدم محلولاً مخففاً من منظف أطباق معتدل وماء نقي (أي ملعقة صغيرة من المنظف لغالون واحد من الماء).
- يجب تنظيف هذه الأسطح عندما تُظهر المعاينة البصرية الدورية للجهاز وجود بقع و/أو شحم و/أو وسخ.

تنبيه: قد يكون لتأثيرات بعض المواد الكيميائية وأبخرتها نتائج ضارة على بعض المواد البلاستيكية. تجنب استخدام بخاخات الأيروسول ومنظفات التونر والمواد الكيميائية الأخرى.



الإرشادات والتعليمات الخاصة بالتعرض لطاقة تردد الراديو وأمان المنتج

للحصول على تفاصيل أكثر حول إرشادات الاستخدام الصحيح والتحذيرات والتنبيهات، راجع كتيب دليل أمان المنتج والتعرض لطاقة تردد الراديو الخاص بأجهزة الراديو اليدوي الثنائية الاتجاه.

- لضمان الحصول على مستوى صوت مريح والتوافق مع حدود التعرض لطاقة تردد الراديو، لا تحمل الراديو في مواجهة الأذن أو بجانب



الرأس.

- استخدم الراديو بحيث يكون فقط في مواجهة الوجه أو مع الملحقات الصوتية وحفائب الحمل التي اعتمدها **Motorola Solutions** لضمان التوافق مع حدود التعرض لطاقة تردد الراديو.



يغطي دليل المستخدم هذا عملية التشغيل الأساسية لأجهزة راديو السيارة و راديو السيارة.

لكن، من المحتمل أن يكون الوكيل أو مسؤول النظام قد قام بتخصيص الراديو الخاص بك وفقاً لاحتياجاتك المحددة. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

بالنسبة للميزات المتوفرة في كلا الوضعين التناظري والرقمي، لا يتم عرض أي رمز.

ميزات الوضع التناظري فقط التقليدي غير متوفرة في وضع التشغيل Connect Plus. راجع [عمليات Connect Plus](#) في صفحة 139 لمزيد من المعلومات.

بالنسبة للميزات المتوفرة في الوضع التقليدي متعدد المواقع، راجع [الاتصال بالمواقع عبر بروتوكول الإنترنت \(IP\)](#) في صفحة 34 للحصول على المزيد من المعلومات.

تتوفر أيضاً ميزات محددة في وضع الترنك أحادي الموقع، [السعة الإضافية](#). راجع [السعة الإضافية](#) في صفحة 34 للحصول على مزيد من المعلومات.

تتوفر أيضاً ميزات محددة في وضع الترنك متعدد المواقع، [السعة الإضافية المرتبطة](#). راجع [السعة الإضافية المرتبطة](#) في صفحة 35 للحصول على مزيد من المعلومات.

ما يستطيع الوكيل/مسؤول النظام أن يخبرك به

يمكنك استشارة الوكيل أو مسؤول النظام فيما يلي:



- هل تمت برمجة الراديو باستخدام أية قنوات تقليدية معينة مسبقاً؟
- ما هي الأزرار التي تمت برمجتها للوصول إلى الميزات الأخرى؟
- ما هي الملحقات الاختيارية التي قد تناسب احتياجاتك؟
- ما هي أفضل ممارسات استخدام الراديو للحصول على اتصال فعال؟
- ما هي إجراءات الصيانة التي ستساعد على إطالة عمر الراديو؟

إعداد الراديو للاستخدام

شحن البطارية

يتم تشغيل الراديو من خلال بطارية ليثيوم أيون (Li-Ion) معتمدة من Motorola. لتجنب حدوث تلف، ولضمان التوافق مع شروط الضمان، قم بشحن البطارية باستخدام شاحن Motorola تمامًا كما هو موضح في دليل استخدام الشاحن. يمكن لجميع الشواحن أن تشحن البطاريات المعتمدة من Motorola فقط. وقد لا تشحن البطاريات الأخرى. يوصى بإيقاف تشغيل الراديو أثناء الشحن.


قم بشحن البطارية الجديدة من 14 إلى 16 ساعة قبل الاستخدام لأول مرة، وذلك للحصول على أفضل أداء. قبل أن تقوم بشحن بطارية في الراديو، يوصى بإيقاف تشغيل الراديو. يتم شحن البطاريات بشكل أفضل في درجة حرارة الغرفة.



سيتم عرض رمز شحن البطارية حتى يقوم المستخدم بإلغاء توصيل كبل USB أو يفصل الراديو من الشاحن.

تركيب البطارية



- 1 قم بمحاذاة ملامسات البطارية مع الملامسات الموجودة داخل حجرة البطارية. قم بتركيب جانب الملامسات في البطارية أولاً. قم بدفع البطارية برفق في مكانها.




1 ارفع طرف غطاء مقبص الصوت. قم بمحاذاة المؤشرات (A) على كل من الموصل والغلاف، ثم ادفع حتى يتم التركيب بشكل صحيح.

2 قم بتدوير الموصل باتجاه عقارب الساعة أو بعكس اتجاهها للقفل.

3 لإلغاء القفل، قم بالتدوير حتى تتم محاذاة المؤشرات (B) الموجودة في الموصل مع الموجودة في الغلاف. اسحب الموصل برفق لفصله من الراديو.



2 لتركيب غطاء البطارية، قم بمحاذاته في موضعه وأزح مزلاج البطارية (A) حتى يستقر في مكانه. أزح مزلاج البطارية في موضع القفل.





تركيب سماعة الأذن/الملحق الصوتي

يوجد مقبص الصوت (A) في جانب الراديو الذي يوجد به الهوائي. يُستخدم لتوصيل الملحقات بالراديو.

تشغيل الراديو

اضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل (B) على لوحة المفاتيح الأمامية. ترى رسالة ترحيب أو صورة ترحيب.
يومض مؤشر LED الأخضر الثابت (A).



ضبط مستوى الصوت


لرفع مستوى الصوت، اضغط على زر مستوى الصوت (A) لأعلى.
لخفض مستوى الصوت، اضغط على زر مستوى الصوت لأسفل.

ملاحظة: يمكن برمجة الراديو الخاص بك ليحتوي على حد أدنى لإزاحة مستوى الصوت بحيث يتعذر خفض مستوى الصوت لدرجة أقل من الحد الأدنى لمستوى الصوت المبرمج. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

التعرف على عناصر التحكم في الراديو

عناصر التحكم في الراديو


- 1 مؤشر LED
- 2 زر اضغط للتحدث (PTT)
- 3 الشاشة
- 4 الميكروفون
- 5 زر مستوى الصوت
- 6 الزر الأمامي [P1]
- 7 زر التشغيل/إيقاف التشغيل/المعلومات
- 8 زر الطوارئ [1]
- 9 قرص التنقل ذو الأربع اتجاهات
- 10 الهوائي
- 11 السماعة الخارجية
- 12 الزر الأمامي [P2]
- 13 زر الخلف/الشاشة الرئيسية
- 14 زر القائمة/موافق
- 15 لوحة المفاتيح



1 هذه الأزرار قابلة للبرمجة.

استخدام قرص التنقل ذي الاتجاهات الأربعة

يمكنك استخدام قرص التنقل ذي الاتجاهات الأربعة،





، للتمرير بين الخيارات وزيادة/خفض القيم


والتنقل بشكل رأسي.

الاتجاه	الفئة
▲ أو ▼ أو ◀ أو ▶	القائمة
-	القوائم
-	عرض التفاصيل
-	قيم رقمية
-	تنقل رأسي
-	تنقل رأسي
-	العنصر السابق/التالي
-	زيادة/خفض

استخدام لوحة المفاتيح

يمكنك استخدام قرص التنقل رباعي الاتجاهات، ، كمحرر رقم أو اسم مستعار أو محرر نص حر.

يمكن استخدام الزر  لتغيير القنوات في الشاشة الرئيسية.

اضغط على  لتحديد القناة المطلوبة.

الاتجاه	فئة المحرر
▲ أو ▼ أو ◀ أو ▶	رقم
-	اسم مستعار
-	نص حر
-	تحريك المؤشر لأعلى/لأسفل
-	تحريك المؤشر حرفاً واحداً يساراً/يميناً.
-	تحريك المؤشر حرفاً واحداً يساراً/يميناً.

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية 3 × 4 للوصول إلى ميزات الراديو الخاص بك. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح لإدخال الأسماء المستعارة أو المعرفات الخاصة بالمشارك، والرسائل النصية. تتطلب الكثير من الحروف الضغط على أحد المفاتيح مرات متعددة. يعرض الجدول التالي عدد المرات المطلوبة للضغط على أحد المفاتيح لإظهار الحرف المطلوب.

عدد مرات الضغط على مفتاح													المفتاح
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
#	*	:	—	%	'	&	@	!	?	,	.	1	1 1,2
									2	ت	ب	أ	2 aBc ABC
									3	ح	ج	ث	3 дежз DEF
									4	د	خ	G	4 GHI
									5	ر	K	ذ	5 KLM JKL
									6	س	N	ز	6 MNO
								7	ض	ص	Q	ش	7 PORS
									8	V	U	ط	8 STUV
								9	Z	Y	X	ظ	9 VWXYZ
ملاحظة: اضغط لإدخال "0" واضغط لفترة طويلة لتنشيط CAPS lock. اضغط لفترة طويلة مجددًا لإيقاف تشغيل CAPS lock.												0	0


عدد مرات الضغط على مفتاح													المفتاح
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
ملاحظة: اضغط أثناء إدخال النص لحذف الحرف. اضغط أثناء إدخال الأرقام لإدخال "*" .													* أو حذف 
ملاحظة: اضغط أثناء إدخال النص لإدراج مسافة. اضغط أثناء إدخال الأرقام لإدخال "#". اضغط لفترة طويلة لتغيير طريقة إدخال النصوص.													# أو مسافة 

عمليات غير Connect Plus

عناصر تحكم إضافية في الراديو في وضع غير Connect Plus

الزر اضغط للتحدث (PTT)

يخدم الزر PTT الموجود على جانب الراديو (A) غرضين أساسيين:



- أثناء إجراء مكالمة، يتيح زر PTT للراديو الإرسال إلى أجهزة الراديو الأخرى في المكالمة.

اضغط مع الاستمرار على زر PTT للتحدث. حرر زر PTT للاستماع.

- يتم تنشيط الميكروفون عند الضغط على زر PTT. عند عدم وجود مكالمة جارية، يُستخدم زر PTT لإجراء مكالمة جديدة (راجع إجراء مكالمة راديو في صفحة 40).

في حالة تمكين ميزة نغمة إذن بالكلام (راجع تشغيل نغمة إذن بالكلام أو إيقاف تشغيلها في صفحة 117) انتظر حتى تنتهي نغمة التنبيه القصيرة قبل التحدث.

أثناء المكالمة، إذا تم تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة على الراديو (تتم برمجتها من قبل الوكيل)، ستمنع نغمة تنبيه قصيرة عند قيام الراديو المستهدف (الراديو الذي يتلقى المكالمة) بتحرير زر PTT، مما يشير إلى أن القناة متاحة لك للرد.

ستسمع أيضاً نغمة منع التحدث باستمرار إذا تم قطع المكالمة، مما يشير إلى وجوب تحرير زر PTT، على سبيل المثال عندما يتلقى الراديو مكالمة طوارئ.

الأزرار القابلة للبرمجة

يستطيع الوكيل برمجة الأزرار القابلة للبرمجة كاختصارات إلى وظائف الراديو بناءً على مدة الضغط على الزر:

- الضغط لفترة قصيرة – الضغط والتحرير بسرعة.
- الضغط لفترة طويلة – الضغط مع الاستمرار للمدة المبرمجة.
- الضغط مع الاستمرار – الاستمرار في الضغط على الزر.

ملاحظة: يمكن تطبيق المدة المبرمجة للضغط على أحد الأزرار على كل إعدادات أو وظائف الراديو/الأداة المساعدة القابلة للتخصيص. راجع تشغيل الطوارئ في صفحة 76 للحصول على مزيد من المعلومات حول المدة المبرمجة لزر الطوارئ.

وظائف الراديو القابلة للتعيين

تذاكر عمل	زر قابل للبرمجة للوصول إلى قائمة إجراءات CPS القابلة للبرمجة.	إجراءات
للسماح للمستخدم بعرض تذاكر عمل والعمل عليها. لبدء مكالمة خاصة أو مكالمة هاتفية من خلال إدخال أي مُعرّف مشترك أو رقم هاتف، وذلك حسب البرمجة.	تبديل توجيه الصوت بين السماعات الداخلية والخارجية.	توجيه الصوت
لبدء بحث يدوي عن المواقع.	تبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية وسماعة ملحق سلكي.	مبدل سمعي
للتبديل بين تشغيل تحكم الكسب الآلي في الميكروفون الداخلي أو إيقافه.	تبديل التوجيه الصوتي بين سماعة الراديو الداخلية والملحق الخارجي الذي يدعم البلوتوث.	تبديل صوت® بلوتوث
لمراقبة قناة محددة بالنشاط.	لتوفير الوصول المباشر إلى قائمة جهات الاتصال.	جهات الاتصال
لتوفير الوصول المباشر إلى قائمة الإعلانات.	لتوفير الوصول المباشر إلى قائمة جهات الاتصال لتحديد جهة اتصال يمكن إرسال تنبيه مكالمة إليها.	تنبيه المكالمات
لإزالة قناة غير مرغوب فيها مؤقتًا، باستثناء القناة المحددة، من قائمة المسح. تشير القناة المحددة إلى مجموعة المنطقة/القناة المحددة من قبل المستخدم والتي تشكل نقطة انطلاق المسح.	لتحديد قائمة سجل المكالمات.	سجل المكالمات
لبدء مباشرة في مكالمة خاصة أو مكالمة هاتفية أو مكالمة جماعية محددة مسبقًا أو تنبيه مكالمات أو رسالة نصية سريعة.	لتنشغيل الرسائل الصوتية لبيان المنطقة والقناة الخاصة بالقناة الحالية.	بيان القناة
للتبديل بين تشغيل ميزة (ميزات) لوحة الاختيار أو إيقاف تشغيلها للقنوات التي تدعم ميزة لوحة الاختيار.	لعرض اسم شاشة الراديو.	الاسم المستعار للراديو المزود بشاشة
لمراقبة قناة محددة لمعرفة كل حركة المرور على الراديو حتى يتم تعطيل هذه الوظيفة.	لبدء أو إلغاء طوارئ وفقًا للبرمجة.	الطوارئ
	التبديل بين تشغيل صوت ذكي وإيقاف تشغيله.	صوت ذكي

اتصال يدوي

تجوال يدوي للموقع [2]

تشغيل/إيقاف Mic AGC

مراقبة

إعلامات

حذف قناة إساءة [2]

الوصول بلمسة واحدة

ميزة لوحة الاختيار

مراقب دائم [2]

الهاتف	لتوفير الوصول المباشر إلى قائمة جهات اتصال الهاتف.	الخاصة بالموقع الحالي (لا تتوفر هذه الوظيفة عند تعطيل "بيان الصوت").
مؤشر طاقة البطارية	لعرض الحالة الحالية لمستوى شحن البطارية.	عند التشغيل، سيبحث الراديو في الموقع الحالي فقط. عند التبديل إلى إيقاف، يبحث الراديو في مواقع أخرى بالإضافة إلى الموقع الحالي.
السرية	التبديل بين تشغيل السرية وإيقاف تشغيلها.	التحكم في رقم التعريف الشخصي الخاص بالإخراج الموجود في الراديو البعيد أو المحلي.
الاسم المستعار للراديو ومعرفه	يوفر الاسم المستعار للراديو ومعرفه	لتحديد قائمة الرسائل النصية.
فحص الراديو	لتحديد ما إذا كان الراديو نشطًا في أحد الأنظمة.	لإيقاف مكالمة جارية قابلة للقطع لإخلاء القناة.
تمكين الراديو	للسماح بتمكين الراديو المستهدف عن بعد.	زر قابل للبرمجة غير معين.
تعطيل الراديو	للسماح بتعطيل الراديو المستهدف عن بعد.	تبديل تشغيل بيان الصوت وإيقاف تشغيله.
المراقب عن بُعد	لتشغيل ميكروفون الراديو المستهدف دون تقديم أي مؤشرات.	التبديل بين تشغيل VOX وإيقاف تشغيله.
معيد التقوية/ مباشر [2]	للتبديل بين استخدام معيد تقوية والاتصال مباشرةً براديو آخر.	للسماح بالتحديد من قائمة المناطق.
نوع التنبيه	لتوفير وصول مباشر إلى إعدادات نوع التنبيه.	
المسح [2]	التبديل بين تشغيل المسح و إيقاف تشغيله.	
معلومات الموقع	لعرض اسم الموقع الحالي للسعة الإضافية المرتبطة ومعرفه. يقوم بتشغيل الرسائل الصوتية لبيان الموقع	


² لا ينطبق على السعة الإضافية والسعة الإضافية المرتبطة

الإعدادات أو وظائف الأدوات المساعدة القابلة للتخصيص

- جميع النغمات/ التنبيهات**
للتبديل بين تشغيل جميع النغمات والتنبيهات أو إيقاف تشغيلها.
- السطوع**
للسماح بتعيين السطوع عبر نمط السطوع اليدوي أو التحكم في السطوع التلقائي عبر مستشعر الصور في جهاز الراديو.
- وضع الشاشة**
للتبديل بين تشغيل وضع الشاشة في النهار/الليل أو إيقافه.
- خلفية الشاشة**
لعرضها على الشاشة الرئيسية.


الوصول إلى الوظائف المبرمجة

يمكنك الوصول إلى وظائف الراديو المختلفة بأي من الطرق التالية:




- الضغط لفترة قصيرة أو طويلة على الأزرار القابلة للبرمجة ذات الصلة.
- استخدام قرص التنقل ذي الاتجاهات الأربعة كما يلي:



1

اضغط على  للوصول إلى القائمة. اضغط على زر تمرير القائمة المناسب (▲ أو ▼) للوصول إلى وظائف القائمة.

2

لتحديد وظيفة أو الدخول إلى قائمة فرعية، اضغط على الزر .

3

للرجوع للخلف بمقدار مستوى قائمة واحد، أو للعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على الزر . اضغط لفترة طويلة على اضغط على الزر  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: سيخرج الراديو تلقائيًا من القائمة بعد فترة من عدم النشاط، وسيعود إلى الشاشة الرئيسية الخاصة بك.

التعرف على مؤشرات الحالة

رموز الشاشة

تعرض شاشة الكرسنال السائل (LCD) يحتوي الراديو الخاص بك على شاشة أفقية 2 بوصة بدقة ألوان 16 بت بتقنية QVGA (ربع صفيق رسومات الفيديو).

فيما يلي الرموز التي تظهر على شاشة الراديو. تظهر الرموز مرتبة من أقصى اليسار، بترتيب الظهور/الاستخدام.

مؤشر قوة الإشارة المتلقاة (RSSI)













يمثل عدد الأشرطة المعروضة قوة إشارة الراديو. يشير وجود أربعة أشرطة إلى أقوى إشارة. يظهر هذا الرمز عند التلقي فقط.

	لوحة الاختيار تم تمكين ميزة لوحة الاختيار. (للطرز الممكن بها لوحة الاختيار فقط)
	إلغاء وظيفة لوحة الاختيار تم تعطيل ميزة لوحة الاختيار.
	موقت تأخير البرمجة عبر الأثير للإشارة إلى الوقت المتبقي قبل إعادة التشغيل التلقائية للراديو.
	المسح [3][4] تم تمكين ميزة المسح.
	المسح - الأولوية 1 [3][4] يكتشف الراديو النشاط الموجود في القناة/المجموعة المخصصة كأولوية 1.
	المسح - الأولوية 2 [3][4] يكتشف الراديو النشاط الموجود في القناة/المجموعة المخصصة كأولوية 2.

	مراقبة تتم مراقبة القناة المحددة.
	بلوتوث غير متصل ميزة بلوتوث ممكنة، لكن لا يوجد جهاز بلوتوث بعيد متصل.
	بلوتوث متصل ميزة بلوتوث ممكنة. يظل الرمز مضيئاً عند اتصال جهاز بلوتوث بعيد.
	تسجيل دخول تم تسجيل دخول الراديو إلى الخادم عن بعد.
	تسجيل خروج تم تسجيل خروج الراديو من الخادم عن بعد.
	بيانات كبيرة الحجم يتلقى الراديو بيانات كبيرة الحجم والقناة مشغولة.
	إعلام تذاكر العمل تحتوي قائمة الإعلامات على عناصر للمراجعة.


قائمة التلقي المرنة	
تم تمكين قائمة التلقي المرنة.	
الطوارئ	
الراديو في وضع الطوارئ.	
أمن	
تم تمكين ميزة التشفير التناظري.	
غير أمن	
تم تعطيل ميزة التشفير التناظري.	
تجوال الموقع ^[3]	
تم تمكين ميزة تجوال الموقع.	
مباشر ^[3] ^[4]	
في حالة عدم وجود معيد تقوية، يتم تكوين الراديو حاليًا لاتصال مباشر بين جهازي راديو.	

البطارية	
يشير عدد الأشرطة (من 0 إلى 4) المعروض إلى الشحن المتبقي في البطارية. يومض عندما تكون البطارية منخفضة.	
حالة شحن البطارية	
تعرض حالة تفريغ شحن البطارية.	
جميع النغمات معطلة	
لا توجد نغمات رنين متاحة.	
سجل المكالمات	
سجل المكالمات الخاص بالراديو.	
جهة اتصال	
جهة الاتصال الخاصة بالراديو متاحة.	
رسالة	
رسالة واردة.	
كتم صوت الرنين	
تم تمكين وضع كتم صوت الرنين.	

	رنين فقط تم تمكين وضع الرنين.
	اهتزاز تم تمكين وضع الاهتزاز.
	اهتزاز ورنين تم تمكين وضع الاهتزاز والرنين.

رموز المكالمات

تظهر الرموز التالية على شاشة الراديو أثناء إجراء مكالمة. وتظهر هذه الرموز أيضًا في قائمة جهات الاتصال لتوضيح نوع المعرف.

	مكالمة خاصة للإشارة إلى وجود مكالمة خاصة قيد التقدم.
---	--

	مكالمة جماعية/مكالمة شاملة للإشارة إلى وجود مكالمة جماعية أو مكالمة شاملة قيد التقدم.
	مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة للإشارة إلى أن مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة قيد التقدم. في قائمة جهات الاتصال، يشير إلى الاسم المستعار (الاسم) أو إلى المعرف (الرقم) الخاص بهاتف.
	مكالمة هاتفية كمكالمة جماعية/شاملة للإشارة إلى وجود مكالمة هاتفية كمكالمة جماعية/شاملة قيد التقدم. في قائمة جهات الاتصال، يشير إلى الاسم المستعار (الاسم) أو إلى المعرف (الرقم) الخاص بمجموعة.
	مكالمة كمبيوتر عبر بلوتوث للإشارة إلى وجود مكالمة كمبيوتر عبر بلوتوث قيد التقدم. في قائمة جهات الاتصال، يشير إلى الاسم

- 3 غير قابل للتطبيق في السعة الإضافية
4 غير قابل للتطبيق في السعة الإضافية المرتبطة



رموز الإشعارات الصغيرة

تظهر الرموز التالية لحظيًا على شاشة الراديو بعد القيام بإجراء لأداء إحدى المهام.

إرسال ناجح (إيجابي) تم اتخاذ إجراء بنجاح.	
إرسال فاشل (سلبي) فشل اتخاذ إجراء.	
الإرسال قيد التقدم (موقت) جار الإرسال. يظهر هذا الرمز قبل الإشارة إلى نجاح الإرسال أو فشله.	

رموز العناصر المرسله

تظهر الرموز التالية في الركن العلوي الأيمن من شاشة الراديو في مجلد العناصر المرسله.

تم الإرسال بنجاح تم إرسال الرسالة النصية بنجاح.	
أو	

المستعار (الاسم) أو إلى المعرف (الرقم) الخاص بمكالمة كمبيوتر عبر بلوتوث.

تنبيه مكالمه خاصه



في قائمة جهات الاتصال، يشير إلى الاسم المستعار (الاسم) أو المعرف (الرقم) الخاص بالمشارك.


رموز الأدوات المساعدة


تظهر الرموز التالية بجانب عناصر القائمة الموجودة على شاشة الراديو التي توفر الخيارات التالية.

خانة الاختيار (فارغة) يشير إلى عدم تحديد الخيار.	
خانة الاختيار (محددة) يشير إلى تحديد الخيار.	
السطوع يشير إلى مستوى السطوع.	

رسالة فردية أو جماعية مقروءة أو تمت قراءة الرسالة النصية.	 
رسالة فردية أو جماعية غير مقروءة لم تتم قراءة الرسالة النصية.	 
فشل الإرسال لم يتم إرسال الرسالة النصية.	 
قيد التقدم الرسالة النصية إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بأحدى المجموعات في انتظار الإرسال. الرسالة النصية إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بأحد المشتركين في انتظار الإرسال وسيكون متبوعاً بانتظار لرسالة الإعلام.	 


رموز تذاكر العمل

كل المهام للإشارة إلى كل المهام المدرجة.	
---	---

المهام الجديدة للإشارة إلى المهام الجديدة.	
---	---

مؤشر LED

يوضح مؤشر LED (A) الحالة التشغيلية للراديو.



أحمر وامض يقوم الراديو بالإرسال في حالة انخفاض البطارية أو يتلقى إرسال طوارئ أو فشل في إجراء الاختبار الذاتي عند بدء التشغيل، أو خرج عن النطاق في حال تكوين الراديو بنظام الإرسال/الاستقبال تلقائي النطاق.	
--	--

أصفر ثابت	يراقب الراديو قناة تقليدية رقمية في وضع قابلية اكتشاف بلوتوث. يشير أيضاً إلى أن شحن البطارية مقبول عند الضغط على الزر القابل للبرمجة.
أصفر وامض	يقوم الراديو بالمسح بحثاً عن نشاط أو يتلقى تنبيه مكالمات أو تم تمكين قائمة الاستلام المرنة أو جميع قنوات السعة الإضافية المرتبطة المحلية مشغولة.
أصفر وامض بطريقة ازدواجية	لم يعد الراديو متصلاً بمعيد التقيوية في السعة الإضافية أو السعة الإضافية المرتبطة؛ كل قنوات السعة الإضافية أو السعة الإضافية المرتبطة مشغولة حالياً. تم تمكين التجوال التلقائي، يبحث الراديو بنشاط عن موقع جديد، أو لا يزال على الراديو الاستجابة لتنبيه مكالمات جماعية. يشير هذا أيضاً إلى أنه لا يزال على الراديو الاستجابة لتنبيه مكالمات جماعية، أو أنه تم قفل الراديو.
أخضر ثابت	يقوم الراديو ببدا التشغيل أو إرسال. كما يشير إلى أن شحن البطارية ممتلئ عند الضغط على الزر القابل للبرمجة.
أخضر وامض	يقوم الراديو ببدا التشغيل أو تلقي مكالمات أو بيانات لا تدعم السرية




اكتشاف نشاطاً أو استرداد عمليات إرسال برمجة عبر الأثير عبر الأثير	
أخضر وامض سريع	يتلقى الراديو مكالمات أو بيانات تدعم السرية.


ملاحظة: أثناء الوضع التقليدي، عندما يومض مؤشر LED باللون الأخضر، يشير هذا إلى اكتشاف الراديو لنشاط عبر الأثير. نظراً لطبيعة البروتوكول الرقمي، فإن هذا النشاط قد يؤثر على القناة المبرمجة للراديو أو قد لا يؤثر.

بالنسبة للسعة الإضافية والسعة الإضافية المرتبطة، لا توجد إشارة LED عندما يكتشف الراديو نشاطاً عبر الأثير.



الندمات الصوتية

توفر الندمات الصوتية إشارات صوتية عن حالة الراديو أو استجابة الراديو للبيانات المتلقاة.

صوت أحادي الندمة. تصدر بشكل مستمر حتى الإنهاء.		ندمة مستمرة
تصدر بشكل دوري بناءً على المدة التي تم تعيينها بواسطة الراديو. تبدأ الندمة، وتتوقف، وتعيد نفسها.		ندمة دورية
ندمة فردية تعيد نفسها حتى يتم إنهاؤها بواسطة المستخدم.		ندمة متكررة



نغمات المؤشرات



الاتصال بالمواقع عبر بروتوكول الإنترنت (IP)

تتيح هذه الميزة للراديو توسعة الاتصال التقليدي بشكل يتخطى نطاق موقع واحد، من خلال الاتصال بالمواقع المختلفة المتاحة المتصلة عبر شبكة تعمل ببروتوكول الإنترنت (IP).

عند خروج الراديو من نطاق موقع معين إلى نطاق موقع آخر، يتصل بمعيد تقوية الموقع الجديد لإرسال أو تلقي إرسالات المكالمات/البيانات. يتم ذلك تلقائيًا أو يدويًا، وفقًا للإعدادات الخاصة بك.

إذا تم تعيين الراديو ليقوم بذلك تلقائيًا، فإنه يقوم بمسح جميع المواقع المتوفرة عندما تكون الإشارة الصادرة من الموقع الحالي ضعيفة أو عندما يكون الراديو غير قادر على اكتشاف أية إشارة من الموقع الحالي. ثم يتصل بعد

ذلك بمعيد التقوية الذي يتمتع بأعلى قيمة لمؤشر قوة الإشارة المتلقاة (RSSI).

في البحث اليدوي عن المواقع، يقوم الراديو بالبحث عن الموقع التالي في قائمة التجوال الموجودة حاليًا ضمن النطاق (والتي قد لا يكون لديها أقوى إشارة) ويقوم بالاتصال بها.

ملاحظة: يمكن تمكين المسح فقط أو التجوال فقط لكل قناة، لكن ليس كلاهما في الوقت ذاته.

يمكن إضافة القنوات التي تدعم هذه الميزة إلى قائمة تجوال خاصة. يبحث الراديو عن القناة (القنوات) في قائمة التجوال أثناء عملية التجوال التلقائي لتحديد أفضل موقع.

تدعم قائمة التجوال 16 قناة كحد أقصى (بما في ذلك القناة المحددة).

ملاحظة: لا يمكنك إضافة إدخال إلى قائمة التجوال أو حذفه يدويًا. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

السعة الإضافية

السعة الإضافية هي تكوين تترك أحادي الموقع لنظام راديو MOTOTRBO، والذي يستخدم مجموعة من القنوات لدعم مئات المستخدمين وما يصل إلى 254 مجموعة. تسمح هذه الميزة للراديو الخاص بك بالاستفادة بشكل فعال من العدد المتاح من القنوات المبرمجة أثناء الوجود في وضع معيد التقوية.

ستسمع نغمة مؤشر سلبية إذا حاولت الوصول إلى إحدى الميزات غير القابلة للتطبيق على السعة الإضافية عبر الضغط على زر قابل للبرمجة.

يشتمل الراديو على ميزات تكون متاحة في الوضع الرقمي التقليدي والاتصال بالمواقع عبر بروتوكول الإنترنت (IP) والسعة الإضافية والسعة الإضافية المرتبطة. ومع ذلك، لا تؤثر الاختلافات البسيطة في طريقة عمل كل ميزة على أداء الراديو.

للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا التكوين، راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام.

السعة الإضافية المرتبطة

السعة الإضافية المرتبطة هي تكوين الترنك المتعدد القنوات المتعدد المواقع لنظام راديو MOTOTRBO، وتجمع أفضل ما في تكوينات السعة الإضافية والاتصال بالمواقع عبر بروتوكول الإنترنت (IP).

تتيح السعة الإضافية المرتبطة للراديو توسعة اتصال الترنك بشكل يتخطى نطاق موقع واحد، من خلال الاتصال بالمواقع المختلفة المتاحة المتصلة عبر شبكة تعمل ببروتوكول الإنترنت (IP). وتوفر أيضاً زيادة في السعة من خلال الاستفادة بشكل فعال من مجموع العدد المتاح من القنوات المبرمجة التي يدعمها كل موقع من المواقع المتاحة.

عند خروج الراديو من نطاق موقع معين إلى نطاق موقع آخر، يتصل بمعيد تقوية الموقع الجديد لإرسال أو تلقي إرسالات المكالمات/البيانات. يتم ذلك تلقائياً أو يدوياً، وفقاً للإعدادات الخاصة بك.

إذا تم تعيين الراديو ليقوم بذلك تلقائياً، فإنه يقوم بمسح جميع المواقع المتوفرة عندما تكون الإشارة الصادرة من الموقع الحالي ضعيفة أو عندما يكون الراديو غير قادر على اكتشاف أية إشارة من الموقع الحالي. ثم يتصل بعد ذلك بمعيد التقوية الذي يتمتع بأعلى قيمة لمؤشر قوة الإشارة المتلقاة (RSSI).

في البحث اليدوي عن المواقع، يقوم الراديو بالبحث عن الموقع التالي في قائمة التجوال الموجودة حالياً ضمن النطاق (والتي قد لا يكون لديها أقوى إشارة) ويقوم بالاتصال بها.

يمكن إضافة أي قناة تدعم السعة الإضافية المرتبطة إلى قائمة تجوال خاصة. يقوم الراديو بالبحث عن هذه القنوات أثناء عملية التجوال التلقائي لتحديد أفضل موقع.

ملاحظة: لا يمكنك إضافة إدخال إلى قائمة التجوال أو حذفه يدوياً. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

تماماً مثل السعة الإضافية، لن تكون رموز الميزات غير القابلة للتطبيق على السعة الإضافية المرتبطة متاحة في القائمة. ستسمع نغمة مؤشر سلبية إذا حاولت الوصول إلى إحدى الميزات غير القابلة للتطبيق على السعة الإضافية المرتبطة عبر ضغط زر قابل للبرمجة.


للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا التكوين، راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام.


إجراء المكالمات وتلقيها في وضع غير Connect Plus

تحديد منطقة

المنطقة هي مجموعة من القنوات. يدعم الراديو حتى 250 منطقة، بحد أقصى 160 قناة لكل منطقة.




1 للوصول إلى ميزة المنطقة.

عناصر التحكم في الخطوات الراديو	الخطوات
زر المنطقة المبرمج	اضغط على زر المنطقة المبرمج.
قائمة الراديو	<p>1  للوصول إلى القائمة.</p> <p>2  أو  للوصول إلى المنطقة واضغط على  للتحديد.</p>



يتم عرض المنطقة الحالية والإشارة إليها بواسطة .

2 حدد المنطقة المطلوبة.

عناصر التحكم في الخطوات الراديو

 أو  أو  وقم بالتمرير إلى المنطقة المطلوبة.

لوحة المفاتيح 1 أدخل الحرف الأول من المنطقة المطلوبة.
2 يظهر مؤشر وامض يسمح لك بمتابعة إدخال الأحرف التالية للمنطقة المطلوبة.

ملاحظة: اضغط على  للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار. اضغط على  للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين. اضغط على المفتاح  لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها.


ملاحظة: يعرض السطر الأول من الشاشة الأحرف التي قمت بإدخالها. يعرض السطر الثاني منطقة تطابق ما قمت بإدخاله بالفعل. البحث عن الاسم المستعار غير حساس لحالة الأحرف. فإذا كانت هناك منطقتان أو أكثر تحملان الاسم نفسه، فسيعرض الراديو المنطقة المدرجة أولاً في قائمة المناطق.

3 اضغط على  للتحديد.

تعرض الشاشة تم تحديد «المنطقة» للحظة وتنتقل إلى شاشة المنطقة المحددة.

تحديد قناة

يتم إرسال عمليات الإرسال وتلقيها على إحدى القنوات. بناءً على تكوين الراديو الخاص بك، قد تتم برمجة كل قناة بشكل مختلف لدعم مجموعات المستخدمين المختلفة أو إمدادها بميزات مختلفة. بعد تحديد المنطقة ذات الصلة، حدد القناة ذات الصلة التي تحتاجها للإرسال أو التلقي.



في قرص التنقل، اضغط على ▶ للوصول إلى قائمة القنوات (أثناء التواجد على الشاشة الرئيسية). يتم عرض القناة النشطة والإشارة إليها بواسطة ✓.

تلقي مكالمة راديو والرد عليها

بمجرد عرض القناة أو معرف المشترك، أو معرف المجموعة، يمكنك المتابعة لتلقي المكالمات والرد عليها.

يضئ مؤشر LED بلون أخضر ثابت عند قيام الراديو بالإرسال ويومض بلون أخضر عند قيام الراديو بالتلقي.

ملاحظة: يضئ مؤشر LED باللون الأخضر الثابت أثناء قيام الراديو بالإرسال ويومض باللون الأخضر سريعاً عند تلقي الراديو لمكالمة تدع السرية.

لفك تشفير مكالمة تدع السرية، يجب أن يكون للراديو الخاص بك نفس مفتاح السرية، أو نفس قيمة المفتاح ومعرف المفتاح (تتم برمجته من قبل الوكيل) الخاص بالراديو المرسل (الراديو الذي تتلقى المكالمة منه).

راجع **السرية** في صفحة 97 لمزيد من المعلومات.

تلقي مكالمة جماعية والرد عليها

لتلقي مكالمة من مجموعة مستخدمين، يجب تكوين الراديو كجزء من هذه المجموعة.

عند تلقي مكالمة جماعية (أثناء التواجد على الشاشة الرئيسية)، يومض مؤشر LED باللون الأخضر. يعرض السطر الأول من الشاشة الاسم المستعار للمتصل ورمز مؤشر قوة الإشارة المتلقاة (RSSI). يعرض السطر الثاني الاسم المستعار للمجموعة ورمز المكالمة الجماعية (في الوضع الرقمي فقط). يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت المكالمة الواردة من خلال السماعة الخارجية للراديو.

1 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

- في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر PTT في الراديو المرسل، مما يوضح أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على الزر PTT للرد.

- في حالة تمكين ميزة قطع الصوت، اضغط على الزر **PTT** لإيقاف المكالمة الحالية من الراديو المرسل وإخلاء القناة لك للتحدث/الرد.

يضئ مؤشر LED باللون الأخضر الثابت.

2 انتظر حتى تنتهي إحدى النغمات التالية (عند تمكينها) وتحدث بوضوح في الميكروفون.


- نغمة إنز بالكلام.
- نغمة PTT الجانبية.

3 حرر زر **PTT** للاستماع.

في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية محددة مسبقًا، ستنتهي المكالمة.

راجع إجراء **مكالمة جماعية** في صفحة 41 للحصول على تفاصيل حول إجراء مكالمة جماعية.

ملاحظة: عندما يتلقى الراديو مكالمة جماعية بينما لا يكون في الشاشة الرئيسية، فإنه يظل في الشاشة الحالية التي كان فيها قبل الرد على المكالمة.

ملاحظة: اضغط لفترة طويلة على الزر  للانتقال إلى الشاشة الرئيسية لعرض الاسم المستعار للمتصل قبل الرد.

تلقي مكالمة خاصة والرد عليها

المكالمة الخاصة هي مكالمة من راديو فردي إلى راديو فردي آخر.

عند تلقي مكالمة خاصة، يومض مؤشر LED باللون الأخضر. يعرض السطر الأول من الشاشة الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك ورمز مؤشر قوة الإشارة المتلقاة (RSSI). يعرض السطر الثاني مكالمة خاصة ورمز المكالمة الخاصة. يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت المكالمة الواردة من خلال السماعة الخارجية للراديو.

1 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

- في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر **PTT** في الراديو المرسل، مما يوضح أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على الزر **PTT** للرد.

- في حالة تمكين ميزة قطع الصوت، اضغط على الزر **PTT** لإيقاف المكالمة الحالية من الراديو المرسل وإخلاء القناة لك للتحدث/الرد.

يضئ مؤشر LED باللون الأخضر الثابت.

2 انتظر حتى تنتهي نغمة إنز بالكلام (عند تمكينها) وتحدث بوضوح في الميكروفون.

3 حرر زر **PTT** للاستماع.

في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية محددة مسبقًا، ستنتهي المكالمة.

وتعرض الشاشة انتهت المكالمة.

راجع إجراء مكالمة خاصة في صفحة 41 للحصول على تفاصيل حول إجراء مكالمة خاصة.

Receiving an All Call

المكالمة الشاملة هي مكالمة من راديو فردي إلى كل راديو موجود على القناة. يتم استخدامها للبيانات الهامة التي تتطلب الانتباه الكامل من المستخدم. عند تلقي مكالمة شاملة، تصدر نغمة ويومض مؤشر LED باللون الأخضر. يعرض السطر الأول من الشاشة الاسم المستعار للمتصل ورمز مؤشر قوة الإشارة المتلقاة (RSSI). يعرض السطر الثاني كل المكالمات ورمز المكالمة الشاملة. يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت المكالمة الواردة من خلال السماع الخارجية للراديو.

بمجرد انتهاء المكالمة الشاملة، يعود الراديو إلى الشاشة السابقة قبل تلقي المكالمة. لا تنتظر المكالمة الشاملة فترة زمنية محددة مسبقاً قبل الانتهاء.

عند تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر PTT في الراديو المرسل، مما يوضح أن القناة متاحة الآن للاستخدام.

لا يمكنك الرد على مكالمة شاملة.

ملاحظة: راجع إجراء مكالمة شاملة في صفحة 42 للحصول على تفاصيل حول إجراء مكالمة شاملة.

ملاحظة: يتوقف الراديو عن تلقي المكالمة الشاملة في حالة التبديل إلى قناة مختلفة أثناء تلقي المكالمة. أثناء المكالمة الشاملة، لن تتمكن من استخدام وظائف أزرار مبرمجة حتى تنتهي المكالمة.

تلقي مكالمة هاتفية والرد عليها

مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة

عند تلقي مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة، يظهر رمز اتصال هاتفي في الركن العلوي الأيمن؛ تعرض الشاشة الاسم المستعار للمتصل أو اتصال هاتفي.

إذا لم يتم تمكين إمكانية المكالمة الهاتفية في الراديو، فسيعرض السطر الأول من الشاشة غير متاح وسيقوم الراديو بكتم صوت المكالمة. يعود الراديو إلى الشاشة السابقة عند انتهاء المكالمة.

1 اضغط على زر PTT للتحدث وقم بتحريره للاستماع.

2 اضغط على  لإنهاء المكالمة.

تعرض الشاشة يتم الآن إنهاء مكالمة.

إذا تم بنجاح، تصدر نغمة وتعرض الشاشة كل المكالمات وانتهت المكالمة.

إذا تم بنجاح، تصدر نغمة وتعرض الشاشة انتهت المكالمة.


إذا لم يتم بنجاح، فسيعود الراديو إلى شاشة اتصال هاتفي. كرر هذه الخطوة بإنهاء المكالمة.

مكالمة هاتفية كمكالمة جماعية شاملة

عند تلقي مكالمة هاتفية كمكالمة جماعية،

1 اضغط على زر PTT للتحدث وقم بتحريره للاستماع.

2

اضغط على  لإنهاء المكالمة.

تعرض الشاشة يتم الآن إنهاء مكالمة.

إذا تم بنجاح، تصدر نغمة وتعرض الشاشة كل المكالمات وانتهت المكالمة.

إذا لم يتم بنجاح، فسيعود الراديو إلى شاشة اتصال هاتفي. كرر هذه الخطوة بإنهاء المكالمة.


مكالمة هاتفية كمكالمة شاملة

عند تلقي مكالمة هاتفية كمكالمة شاملة، يظهر رمز الاتصال الهاتفي في الركن العلوي الأيمن؛ وتعرض الشاشة كل المكالمات واتصال هاتفي.

إذا لم يتم تمكين إمكانية المكالمة الهاتفية في الراديو، فسيعرض السطر الأول من الشاشة غير متاح ويقوم الراديو بكتم صوت المكالمة.

ملاحظة: عند تلقي مكالمة هاتفية كمكالمة شاملة، يكون بإمكانك الرد على المكالمة أو إنهاءها فقط في حالة تعيين نوع المكالمة الشاملة للفتاة.1 اضغط على زر **PTT** للتحديث وقم بتحريره للاستماع.

2

اضغط على  لإنهاء المكالمة.

تعرض الشاشة يتم الآن إنهاء مكالمة.

إذا تم بنجاح، فستصدر نغمة وستعرض الشاشة كل المكالمات وانتهت المكالمة.

إذا لم يتم بنجاح، فسيعود الراديو إلى شاشة اتصال هاتفي. كرر هذه الخطوة بإنهاء المكالمة.

إجراء مكالمة راديو

بعد تحديد قناتك، يمكنك تحديد الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك، أو الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمجموعة باستخدام:

- زر **PTT**.
- زر **الوصول بلمسة واحدة** المبرمج – تتيح لك ميزة الوصول بلمسة واحدة إجراء مكالمة جماعية أو خاصة لمعرف محدد مسبقاً بسهولة. يمكن تعيين هذه الميزة إلى الضغط لفترة قصيرة أو طويلة على زر قابل للبرمجة. يمكن تخصيص معرف واحد فقط لزر **الوصول بلمسة واحدة**. يمكن أن يحتوي الراديو على العديد من أزرار **الوصول بلمسة واحدة** المبرمجة.
- مفاتيح الأرقام المبرمجة – تستخدم هذه الطريقة للمكالمات الجماعية والخاصة والشاملة فقط، كما تستخدم مع لوحة المفاتيح (راجع **إجراء مكالمة جماعية أو خاصة أو شاملة باستخدام مفتاح الرقم القابل للبرمجة** في صفحة 45).
- زر قابل للبرمجة – تستخدم هذه الطريقة مع المكالمات الهاتفية فقط (راجع **إجراء مكالمة هاتفية باستخدام زر الهاتف القابل للبرمجة** في صفحة 45).
- قائمة جهات الاتصال (راجع **إعدادات جهات الاتصال** في صفحة 60).
- الاتصال اليدوي – تستخدم هذه الطريقة للمكالمات الخاصة والهاتفية فقط ويتم إجراؤها باستخدام لوحة المفاتيح (راجع **إجراء مكالمة خاصة من**

جهات الاتصال في صفحة 61 وإجراء مكالمة باستخدام زر الاتصال
اليديوي القابل للبرمجة في صفحة 47).

4 انتظر حتى تنتهي نغمة إذن بالكلام (عند تمكينها) وتحدث بوضوح في
الميكروفون.

5 حرر زر PTT للاستماع.

عندما يستجيب الراديو المستهدف، يومض مؤشر LED باللون
الأخضر، ويتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت الاستجابة من
خلال السماعة الخارجية للراديو. يظهر رمز المكالمة الجماعية، والاسم
المستعار للمجموعة أو معرفها، و الاسم المستعار أو المعرف الخاص
بالراديو المُرسَل على الشاشة.

ملاحظة: يجب تمكين ميزة السرية في الراديو على القناة لإرسال عملية
إرسال تدعم السرية. لن تتمكن سوى أجهزة الراديو المستهدفة التي لها مفتاح
سرية مماثل أو قيمة مفتاح ومعرف مفتاح مماثلة للراديو الخاص بك من فك
تشفير الإرسال.

ملاحظة: راجع السرية في صفحة 97 لمزيد من المعلومات.

إجراء مكالمة جماعية

لإجراء مكالمة إلى مجموعة مستخدمين، يجب تكوين الراديو كجزء من هذه
المجموعة.

1 قم بأحد الإجراءات التالية.

- حدد القناة باستخدام الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمجموعة
النشطة. راجع **تحديد قناة** في صفحة 37.
- اضغط على زر الوصول بلمسة واحدة المبرمج.

2 احمِل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين
(2,5 إلى 5 سم) من فمك.

3 اضغط على زر PTT لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت. يظهر رمز المكالمة
الجماعية في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول الاسم
المستعار للمكالمة الجماعية.

إجراء مكالمة خاصة

بينما يمكنك تلقي و/أو الرد على مكالمة خاصة بدأت بواسطة راديو فردي
مخصص، يجب برمجة الراديو الخاص بك لبدء مكالمة خاصة.

يوجد نوعان من المكالمات الخاصة. يتم في النوع الأول إجراء فحص لوجود
الراديو قبل إعداد المكالمة، بينما يتم في النوع الآخر إعداد المكالمة على
الفور.

يمكن للوكيل برمجة نوع واحد فقط من نوعي المكالمات هذين في الراديو.

ستسمع نغمة مؤشر سلبية، عند إجراء مكالمة خاصة عن طريق زر الوصول بلمسة واحدة أو مفاتيح الأرقام المبرمجة أو زر التمرير لأعلى/ لأسفل، في حال لم تكن هذه الميزة ممكنة.

استخدم ميزتي الرسالة النصية أو تنبيه المكالمات للاتصال براديو فردي. راجع **ميزات الرسائل النصية** في صفحة 80 أو **تشغيل تنبيه المكالمات** في صفحة 75 للحصول على مزيد من المعلومات.

1 قم بأحد الإجراءات التالية.

- حدد القناة باستخدام الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك النشط. راجع **تحديد قناة** في صفحة 37.
- اضغط على زر الوصول بلمسة واحدة المبرمج.

2 احمّل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

3 اضغط على زر PTT لإجراء المكالمة.

إذا قمت بتحرير زر PTT أثناء قيام الراديو بإعداد المكالمة، فسيخرج من المكالمة بدون أي إشارة ويعود إلى الشاشة السابقة.

يضئ مؤشر LED باللون الأخضر الثابت، ويتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت الرد من خلال السماع الخارجية بالراديو يظهر رمز المكالمة الخاصة في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار للمشارك. يعرض سطر النص الثاني حالة المكالمة.

4 انتظر حتى تنتهي نغمة إذن بالكلام (عند تمكينها) وتحدث بوضوح في الميكروفون.

5 حرر زر PTT للاستماع.

عندما يستجيب الراديو المستهدف، يومض مؤشر LED باللون الأخضر، ويتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت الاستجابة من خلال السماع الخارجية للراديو.

6 في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر PTT في الراديو المرسل، مما يوضح أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على الزر PTT للرد. في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية محددة مسبقاً، ستنتهي المكالمة. ستسمع نغمة قصيرة. وتعرض الشاشة انتهت المكالمة.

قد يكون الراديو مبرمجاً لإجراء فحص وجود الراديو قبل إعداد المكالمة الخاصة. إذا لم يكن الراديو المستهدف متاحاً، فستسمع نغمة قصيرة وترى إشعاراً سلبياً صغيراً على الشاشة.

إجراء مكالمة شاملة

تتيح لك هذه الميزة الإرسال إلى كل المستخدمين الموجودين على القناة. يجب برمجة الراديو للسماح لك باستخدام هذه الميزة.

لا يمكن للمستخدمين الموجودين على القناة الرد على مكالمة شاملة.

1 حدد القناة باستخدام الاسم المستعار أو المعرف الخاص بمجموعة المكالمة الشاملة النشطة. راجع **تحديد قناة** في صفحة 37.

2 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.


3 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.
يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت. يظهر رمز مكالمة جماعية في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول كل المكالمات.

4 انتظر حتى تنتهي نغمة إذن بالكلام (عند تمكينها) وتحدث بوضوح في الميكروفون.

إجراء مكالمة هاتفية بواسطة زر الوصول بلمسة واحدة

1 اضغط على زر الوصول بلمسة واحدة المبرمج لإجراء مكالمة هاتفية إلى الاسم المستعار أو المعرف المحدد مسبقاً.

إذا كان الإدخال الخاص بزر الوصول بلمسة واحدة فارغاً، فستصدر نغمة مؤشر سلبية. في حال لم يتم تكوين رمز الوصول مسبقاً في قائمة جهات الاتصال، سيعرض الشاشة رمز الوصول. أدخل رمز

الوصول، واضغط على  للمتابعة.

يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت. يظهر رمز المكالمة الهاتفية في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار للمشارك. يعرض سطر النص الثاني حالة المكالمة.


إذا تم إعداد المكالمة بنجاح، تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF). تسمع نغمة الطلب الخاصة بمستخدم الهاتف. يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار. يظل رمز الاتصال الهاتفي في الركن العلوي الأيمن.

إذا لم يتم إعداد المكالمة بنجاح، تصدر نغمة وتعرض الشاشة فشلت المكالمة الهاتفية. يعود الراديو إلى شاشة إدخال رمز الوصول. في حال تم تكوين رمز الوصول مسبقاً في قائمة جهات الاتصال، يعود الراديو إلى الشاشة التي كنت فيها قبل بدء المكالمة..

2 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

3 اضغط على زر **PTT** للتحدث وقم بتحريره للاستماع.

لإدخال أرقام إضافية، إذا احتاجتها المكالمة الهاتفية، أدخل الأرقام

الإضافية باستخدام لوحة المفاتيح واضغط على  للمتابعة.

تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF) مع كل ضغطة على لوحة المفاتيح، ويعود الراديو إلى الشاشة السابقة.

4 اضغط على  لإنهاء المكالمة.

في حال لم يتم تكوين رمز إلغاء الوصول مسبقاً في قائمة جهات الاتصال، تعرض الشاشة إزالة رمز الوصول. اضغط على زر الوصول بلمسة واحدة، إذا تمت برمجته باستخدام رمز إلغاء الوصول. إذا كان الإدخال الخاص بزر الوصول بلمسة واحدة فارغاً، فستصدر نغمة مؤشر سلبية.


تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF) مع كل ضغطة على لوحة المفاتيح، وتعرض الشاشة يتم الآن إنهاء مكالمة.

إذا تم إعداد إنهاء المكالمات بنجاح، ستصدر نغمة و تعرض الشاشة المكالمة.

إذا لم يتم إعداد إنهاء المكالمات بنجاح، يعود الراديو إلى شاشة اتصال هاتفية. كرر الخطوة 4 أو انتظر حتى يقوم مستخدم الهاتف بإنهاء المكالمة.

ملاحظة: عندما يقوم مستخدم الهاتف بإنهاء المكالمة، تصدر نغمة وتعرض الشاشة المكالمة.

في حالة انتهاء المكالمة أثناء إدخال الأرقام الإضافية التي طلبتها المكالمة الهاتفية، يعود الراديو إلى الشاشة التي كنت بها قبل بدء المكالمة.

أثناء الوصول إلى القناة، اضغط على  لتجاهل محاولة الاتصال. تصدر نغمة للإشارة إلى نجاح العملية.

أثناء المكالمة، إذا تم الضغط على زر **الوصول بلمسة واحدة** مع تكوين رمز إلغاء الوصول مسبقاً أو إدخال رمز إلغاء الوصول كإدخال للأرقام الإضافية، سيحاول الراديو إنهاء المكالمة.

لا يمكن أن يتجاوز رمز الوصول أو إلغاء الوصول 10 أحرف.

إجراء مكالمة خاصة باستخدام الزر مكالمة بلمسة واحدة

ملاحظة: يجب بدء الضغط على الأزرار القابلة للبرمجة من الشاشة الرئيسية.

تتيح لك الميزة مكالمة بلمسة واحدة إجراء مكالمة خاصة بسهولة إلى اسم مستعار أو معرف خاص بمكالمة خاصة محدد مسبقاً. يمكن تعيين هذه الميزة إلى الضغط لفترة قصيرة أو طويلة على زر قابل للبرمجة.

يمكنك تعيين اسم مستعار أو معرف واحد فقط إلى زر مكالمة بلمسة واحدة. يمكن أن يحتوي الراديو على العديد من الأزرار المبرمجة لميزة مكالمة بلمسة واحدة.

1 اضغط على زر **مكالمة بلمسة واحدة** المبرمج لإجراء مكالمة خاصة إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمكالمة الخاصة المحدد مسبقاً.

2 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

3 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت.

ستعرض الشاشة الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمكالمة الخاصة.

4 انتظر حتى تنتهي نغمة إنز بالكلام (في حالة تمكينها) وتحدث بوضوح في الميكروفون.

5 حرر زر **PTT** للاستماع.

عند رد الراديو المستهدف، يومض مؤشر LED باللون الأخضر.

6 عند تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر **PTT** في الراديو المستهدف، للإشارة إلي أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على زر **PTT** للرد.

في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية محددة مسبقاً، ستنتهي المكالمة.

إجراء مكالمة جماعية أو خاصة أو شاملة باستخدام مفتاح الرقم القابل للبرمجة

تتيح لك ميزة مفتاح الرقم القابل للبرمجة إجراء مكالمة جماعية أو خاصة أو شاملة إلى اسم مستعار أو معرف محدد مسبقاً بسهولة. يمكن تخصيص هذه الميزة لكل مفاتيح الأرقام المتاحة في لوحة المفاتيح.

يمكنك فقط تخصيص اسم مستعار أو معرف واحد لمفتاح رقم، ولكن يمكنك إقران أكثر من مفتاح رقم واحد بالاسم المستعار أو المعرف.

1 اضغط لفترة طويلة على مفتاح الرقم المبرمج، عندما تكون في الشاشة الرئيسية، لإجراء مكالمة جماعية أو خاصة أو شاملة إلى الاسم المستعار أو المعرف المحدد مسبقاً.
إذا لم يكن مفتاح الرقم مقترناً بإدخال، فستصدر نغمة مؤشر سلبية.

2 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

3 اضغط على زر PTT لإجراء المكالمة.
يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت، يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت الرد من خلال السماع الخارجية للراديو. سيظهر رمز المكالمة الجماعية/الخاصة في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار للمتصل. يعرض سطر النص الثاني حالة المكالمة للمكالمة الخاصة أو كل المكالمات للمكالمة الشاملة.

4 انتظر حتى تنتهي نغمة إذن بالكلام (عند تمكينها) وتحدث بوضوح في الميكروفون.

5 حرر زر PTT للاستماع.

عندما يرد الراديو المستهدف، يومض مؤشر LED باللون الأخضر، ويتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت الرد من خلال السماع الخارجية للراديو.

6 في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر PTT في الراديو المرسل، مما يوضح أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على الزر PTT للرد.

في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية محددة مسبقاً، ستنتهي المكالمة. يعود الراديو إلى الشاشة التي كنت بها قبل بدء المكالمة.


بالنسبة للمكالمة الخاصة، ستسمع نغمة قصيرة عند انتهاء المكالمة.

راجع تخصيص إدخال لمفتاح رقم قابل للبرمجة في صفحة 66 للحصول على تفاصيل حول تخصيص إدخال لمفتاح رقم في لوحة المفاتيح.

إجراء مكالمة هاتفية باستخدام زر الهاتف القابل للبرمجة

1 اضغط على زر الهاتف المبرمج للدخول إلى قائمة إدخالات الهاتف.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص

بالمشترك المطلوب و اضغط على  للتحديد.

في حال لم يتم تكوين رمز الوصول مسبقاً في قائمة جهات الاتصال، سيرعرض من الشاشة رمز الوصول ☎. أدخل رمز الوصول واضغط على الزر ☎ للمتابعة.

يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت. يظهر رمز المكالمة الهاتفية في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار للمشارك. يعرض سطر النص الثاني حالة المكالمة.

إذا تم إعداد المكالمة بنجاح، تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF). تسمع نغمة الطلب الخاصة بمستخدم الهاتف. يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار. يظل رمز المكالمة الهاتفية في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الثاني حالة المكالمة.

إذا لم يتم إعداد المكالمة بنجاح، يتم إصدار نغمة وتعرض الشاشة فشلت المكالمة الهاتفية. يعود الراديو إلى شاشة إدخال رمز الوصول. في حال تم تكوين رمز الوصول مسبقاً في قائمة جهات الاتصال، يعود الراديو إلى الشاشة التي كنت فيها قبل بدء المكالمة.

3 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

4 اضغط على زر **PTT** للتحدث وقم بتحريره للاستماع.

5 لإدخال أرقام إضافية، إذا طلبتها المكالمة الهاتفية، قم بأحد الإجراءات التالية.

- اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح لبدء إدخال الأرقام الإضافية. يعرض السطر الأول من الشاشة أرقام إضافية ☎.

يعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشراً وامضاً. أدخل الأرقام

الإضافية واضغط على الزر ☎ للمتابعة. تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF) ويعود الراديو إلى الشاشة السابقة.

- اضغط على زر الوصول بلمسة واحدة. تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF). إذا كان الإدخال الخاص بزر الوصول بلمسة واحدة فارغاً، فستصدر نغمة مؤشر سلبية.

6 اضغط على  لإنهاء المكالمة.

في حال لم يتم تكوين رمز إلغاء الوصول مسبقاً في قائمة جهات الاتصال، يعرض السطر الأول من الشاشة إزالة رمز الوصول ☎. يعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشراً وامضاً. أدخل رمز إلغاء

الوصول واضغط على الزر ☎ للمتابعة. يعود الراديو إلى الشاشة السابقة.

تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF) وتعرض الشاشة يتم الآن إنهاء مكالمة.


إذا تم إعداد إنهاء المكالمة بنجاح، فسيتم إصدار نغمة وتعرض الشاشة انتهت المكالمة.

إذا لم يتم إعداد إنهاء المكالمة بنجاح، فسيعود الراديو إلى شاشة اتصال هاتفية. كرر الخطوات **4** و**6** أو انتظر حتى يقوم مستخدم الهاتف بإنهاء المكالمة.

عند الضغط على زر **PTT** أثناء التواجد في شاشة جهات اتصال الهاتف، ستصدر نغمة وستعرض الشاشة اضغظ موافق لإجراء المكالمة.

عندما يقوم مستخدم الهاتف بإنهاء المكالمة، تصدر نغمة وتعرض الشاشة Phone Call Ended (تم إنهاء المكالمة).

في حالة انتهاء المكالمة أثناء إدخال الأرقام الإضافية التي طلبتها المكالمة الهاتفية، يعود الراديو إلى الشاشة التي كنت بها قبل بدء المكالمة.

ملاحظة: أثناء الوصول إلى القناة، اضغظ على  لتجاهل محاولة الاتصال وعندها ستصدر نغمة.




أثناء المكالمة، عند الضغط على زر **الوصول بلمسة واحدة** مع تكوين رمز إلغاء الوصول مسبقاً أو إدخال رمز إلغاء الوصول كإدخال للأرقام الإضافية، سيحاول الراديو إنهاء المكالمة.

ملاحظة: لا يمكن أن يتجاوز رمز الوصول أو إلغاء الوصول 10 أحرف.

إجراء مكالمة باستخدام زر الاتصال اليدوي القابل للبرمجة

إجراء مكالمة خاصة

1 اضغظ على الزر **اتصال يدوي** المبرمج لدخول شاشة الاتصال اليدوي.

2  أو  للوصول إلى جهة لاسلكية واضغظ على  للتحديد.

يعرض الشاشة الرقم **3**.

3 استخدم لوحة المفاتيح لإدخال اسم مستعار خاص بمشترك.

4 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

5 اضغظ على زر **PTT** لإجراء المكالمة. يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت. يظهر رمز المكالمة الخاصة في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار للمشارك. يعرض سطر النص الثاني حالة المكالمة.

6 انتظر حتى تنتهي نغمة إنذار بالكلام (في حالة تمكينها) وتحدث بوضوح في الميكروفون.

7 حرر زر **PTT** للاستماع.


عند رد الراديو المستهدف، يومض مؤشر LED باللون الأخضر.


8 عند تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر **PTT** في الراديو المستهدف، للإشارة إلي أن القناة متاحة لك للرد. اضغظ على زر **PTT** للرد.

في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية محددة مسبقاً، تنتهي المكالمة. ستسمع نغمة قصيرة. وتعرض الشاشة انتهت المكالمة.

إجراء مكالمة هاتفية

1 اضغظ على الزر **اتصال يدوي** المبرمج لدخول شاشة الاتصال اليدوي.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى جهة هاتفية و اضغط على  للتحديد. يعرض الشاشة الرقم #.

3 استخدم لوحة المفاتيح لإدخال الاسم المستعار للمشارك في حال لم يتم تكوين رمز الوصول مسبقاً في قائمة جهات الاتصال، سيعرض من الشاشة رمز الوصول #. أدخل رمز الوصول و اضغط على الزر  للمتابعة.

يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت. يظهر رمز المكالمة الهاتفية في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار للمشارك. يعرض سطر النص الثاني حالة المكالمة.


إذا تم إعداد المكالمة بنجاح، تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF). تسمع نغمة الطلب الخاصة بمستخدم الهاتف. يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار. يظل رمز الاتصال الهاتفي في الركن العلوي الأيمن.

إذا لم يتم إعداد المكالمة بنجاح، تصدر نغمة وتعرض الشاشة فشلت المكالمة الهاتفية. يعود الراديو إلى شاشة إدخال رمز الوصول. في حال تم تكوين رمز الوصول مسبقاً في قائمة جهات الاتصال، يعود الراديو إلى الشاشة التي كنت فيها قبل بدء المكالمة.

4 احمّل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

5 اضغط على زر PTT للتحدث وقم بتحريره للاستماع.

6 لإدخال أرقام إضافية، إذا طلبتها المكالمة الهاتفية، قم بأحد الإجراءات التالية.

- اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح لبدء إدخال الأرقام الإضافية. أدخل الأرقام الإضافية و اضغط على الزر  للمتابعة. تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF) ويعود الراديو إلى الشاشة السابقة.
- اضغط على زر الوصول بلمسة واحدة. تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF). إذا كان الإدخال الخاص بزر الوصول بلمسة واحدة فارغاً، فستصدر نغمة مؤشر سلبية.

7 اضغط على  لإنهاء المكالمة.

في حال لم يتم تكوين رمز إلغاء الوصول مسبقاً في قائمة جهات الاتصال، سيعرض الشاشة إزالة رمز الوصول #. أدخل رمز إلغاء

الوصول و اضغط على الزر  للمتابعة. يعود الراديو إلى الشاشة السابقة.

تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF)، وتعرض الشاشة يتم الآن إنهاء مكالمة.


إذا تم إعداد إنهاء المكالمة بنجاح، فسيتم إصدار نغمة وتعرض الشاشة انتهت المكالمة.

إذا لم يتم إعداد إنهاء المكالمة بنجاح، فسيعود الراديو إلى شاشة اتصال هاتفي. كرر الخطوة 7 أو انتظر حتى يقوم مستخدم الهاتف بإنهاء المكالمة.

عند الضغط على زر **PTT** أثناء التواجد في شاشة جهات اتصال الهاتف، ستصدر نغمة وستعرض الشاشة اضغط موافق لإجراء المكالمة.

عندما يقوم مستخدم الهاتف بإنهاء المكالمة، تصدر نغمة وتعرض الشاشة تم إنهاء المكالمة.

في حالة انتهاء المكالمة أثناء إدخال الأرقام الإضافية التي طلبتها المكالمة الهاتفية، يعود الراديو إلى الشاشة التي كنت بها قبل بدء المكالمة.

ملاحظة: أثناء الوصول إلى القناة، اضغط على  لتجاهل محاولة الاتصال وعلها ستصدر نغمة.

ملاحظة: أثناء المكالمة، عند الضغط على زر الوصول بلمسة واحدة مع تكوين رمز إلغاء الوصول مسبقًا أو إدخال رمز إلغاء الوصول كإدخال للأرقام الإضافية، سيحاول الراديو إنهاء المكالمة.

ملاحظة: لا يمكن أن يتجاوز رمز الوصول أو إلغاء الوصول 10 أحرف.

إيقاف مكالمة راديو

تتيح لك هذه الميزة إيقاف مكالمة جماعية أو خاصة جارية لإخلاء القناة للإرسال. على سبيل المثال، عندما يواجه الراديو حالة "تعليق الميكروفون" عند ضغط المستخدم على زر **PTT** بدون قصد.

يجب برمجة الراديو للسماح لك باستخدام هذه الميزة.

1 اضغط على الزر **قطع** إرسال **Dekey** عن بعد المبرمج أثناء التواجد على القناة ذات الصلة.

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم ذلك بنجاح، يصدر الراديو نغمة مؤشر إيجابية وتعرض الشاشة **Dekey** عن بعد نجح، مما يشير إلى أن القناة حرة الآن.

إذا لم يتم ذلك بنجاح، يصدر الراديو نغمة مؤشر سلبية وتعرض الشاشة **Dekey** عن بعد فشل.

في الراديو الذي تعرض للقطع، تعرض الشاشة تم قطع الاتصال، ويصدر الراديو نغمة مؤشر سلبية حتى يتم تحرير زر **PTT**، إن كان يقوم بإرسال مكالمة قابلة للقطع تم إيقافها عبر هذه الميزة.

مباشر


يمكنك الاستمرار في الاتصال عندما يكون مُعيد التقوية في حالة عدم تشغيل، أو عندما يكون الراديو خارج نطاق مُعيد التقوية لكن داخل نطاق التحدث لأجهزة الراديو الأخرى.


يسمى ذلك "مباشر".


ملاحظة: هذه الميزة غير قابلة للتطبيق في السعة الإضافية والسعة الإضافية المرتبطة.


يتم الاحتفاظ بالإعداد مباشر حتى بعد إيقاف التشغيل.

يمكنك التبديل بين وضع مباشر ومعيد التقوية عن طريق الضغط على زر **معيد تقوية/مباشر** المبرمج أو استخدام قائمة الراديو كما هو موضح أدناه.

1  للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى مباشر واضغط على  للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.

5 اضغط على  لتمكين/تعطيل مباشر.

ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.

تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

ميزات المراقبة

مراقبة قناة

استخدم ميزة المراقبة للتأكد من خلو القناة قبل الإرسال.

هذه الميزة غير قابلة للتطبيق في السعة الإضافية والسعة الإضافية المرتبطة.

1 اضغط مع الاستمرار على زر المراقبة المبرمج واستمع إلى النشاط.

يظهر رمز المراقبة على الشاشة ويضيء مؤشر LED بلون أصفر ثابت. ستسمع نشاط الراديو أو صمًا كليًا، بناءً على كيفية برمجة الراديو. يشير هذا إلى أن القناة قيد الاستخدام.

2 اضغط على زر PTT للتحديث وقم بتحريره للاستماع.

مراقب دائم

استخدم ميزة مراقب دائم لمراقبة قناة محددة لنشاط باستمرار.

ملاحظة: هذه الميزة غير قابلة للتطبيق في السعة الإضافية والسعة الإضافية المرتبطة.

1 اضغط على زر مراقب دائم المبرمج لتنشيط المراقبة الدائمة للقناة. يصدر الراديو نغمة تنبيه، ويضيء مؤشر LED بلون أصفر ثابت، وتعرض الشاشة Permanent Monitor On (تشغيل مراقب دائم). يظهر رمز المراقبة على الشاشة.

2 اضغط على زر مراقب دائم المبرمج للخروج من وضع مراقب دائم. يصدر الراديو نغمة تنبيه، وينطفئ مؤشر LED، وتعرض الشاشة إيقاف تشغيل مراقب دائم.




الميزات المتقدمة في وضع غير Connect Plus

فحص الراديو

في حال تمكين هذه الميزة، فإنها تتيح لك تحديد ما إذا كان هناك راديو آخر نشط على النظام، دون إزعاج مستخدم هذا الراديو. لا تظهر أية إعلانات مسموعة أو مرئية على الراديو المستهدف.




إرسال فحص راديو

1 قم بالوصول إلى ميزة فحص الراديو.

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر فحص الراديو المبرمج	1 اضغط على زر فحص الراديو المبرمج. 2 ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب واضغط على  للتحديد.
القائمة	1  للوصول إلى القائمة. 2 ▲ أو ▼ للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على  للتحديد.

عناصر التحكم في الراديو الخطوات

3 استخدم إحدى الخطوات الموضحة أدناه لتحديد الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب:

- حدد الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك مباشرة.
- ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب واضغط على  للتحديد. استخدم القائمة اتصال يدوي.
- ▲ أو ▼ للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على  للتحديد.
- ▲ أو ▼ للوصول إلى رقم لاسلكي واضغط على  للتحديد.
- إذا كان هناك معرف تم الاتصال به مسبقاً، فسيظهر المعرف مصحوباً بمؤشر وامض. وإلا فسيعرض السطر الأول من الشاشة

يعود الراديو إلى شاشة الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشترك.

مراقب عن بُعد

استخدم ميزة مراقب عن بُعد لتشغيل الميكروفون الخاص بالراديو المستهدف (معرف المشترك أو اسمه المستعار فقط). سيؤمض مؤشر LED الأخضر مرة واحدة على المشترك المستهدف. يمكنك استخدام هذه الميزة لمراقبة أي نشاط صوتي محيط بالراديو المستهدف عن بُعد.

يجب برمجة الراديو للسماح لك باستخدام هذه الميزة.

بدء تشغيل ميزة مراقب عن بُعد

1 الوصول إلى ميزة مراقب عن بعد.

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر مراقب عن بعد المبرمج	1 اضغط على زر مراقب عن بعد المبرمج.
زر المبرمج	2 ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشترك المطلوب واضغط على (ⓘ) للتحديد.
القائمة	1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة

عناصر التحكم في الراديو

رقم لاسلكي؛ ويعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشراً وامضاً. استخدم لوحة المفاتيح لتحرير/إدخال المعرف واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى فحص الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

تعرض الشاشة إشعاراً مؤقتاً صغيراً، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت.

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم الضغط على الزر (ⓘ) أثناء انتظار الراديو لرسالة الإعلام، فستصدر نغمة وسيقوم الراديو بإنهاء كل المحاولات والخروج من وضع فحص الراديو.

إذا نجح فحص الراديو، فستصدر نغمة مؤشر إيجابية وستعرض الشاشة إشعاراً إيجابياً صغيراً.

إذا لم ينجح فحص الراديو، فستصدر نغمة مؤشر سلبية وستعرض الشاشة إشعاراً سلبياً صغيراً.

عناصر التحكم في الراديو


2 ▲ أو ▼ للوصول إلى جهات الاتصال

واضغط على  للتحديد

3 استخدم إحدى الخطوات الموضحة أدناه لتحديد الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب

• حدد الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك مباشرة

• ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب واضغط على


 للتحديد.

• استخدم القائمة اتصال يدوي

• ▲ أو ▼ للوصول إلى اتصال

يدوي واضغط على  للتحديد.

• ▲ أو ▼ للوصول إلى رقم

لاسلكي واضغط على  للتحديد.

عناصر التحكم في الراديو

• إذا كان هناك معرف تم الاتصال به مسبقًا، فسيظهر المعرف مصحوبًا بمؤشر وامض. وإلا فسيعرض السطر الأول من الشاشة رقم لاسلكي؛ ويعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشرًا وامضًا. أدخل الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك ثم

اضغط على  للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى مراقبة عن بعد و

اضغط على  للتحديد.

تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت.

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح، تصدر نغمة مؤشر إيجابية وتعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا. يبدأ الراديو في تشغيل الصوت الصادر من الراديو المراقب لمدة مبرمجة، وتعرض الشاشة مراقب عن بعد. بمجرد انتهاء المؤقت، يصدر الراديو نغمة تحذير ويتوقف مؤشر LED.

إذا لم يتم بنجاح، يصدر الراديو نغمة مؤشر سلبية وتعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

قوائم المسح


يتم إنشاء قوائم المسح وتخصيصها لقنوات/مجموعات فردية. يقوم الراديو بالتنقل خلال قائمة المسح المبرمجة للقناة الحالية بحثًا عن نشاط صوتي. وفي كل قناة في المجموعة ينتقل جهاز الراديو أيضًا خلال قائمة المجموعة لتلك القناة.

يمكن للراديو أن يدعم ما يصل إلى 250 قائمة مسح، بحد أقصى 16 عضوًا في القائمة.




يمكنك إضافة قنوات أو حذفها أو ترتيب أولويتها من خلال تحرير قائمة مسح.



يمكنك إرفاق قائمة مسح جديدة بالراديو عن طريق برمجة اللوحة الأمامية. **ملاحظة:** هذه الميزة غير قابلة للتطبيق في السعة الإضافية والسعة الإضافية المرتبطة.

عرض إدخال في قائمة المسح

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى مسح واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى عَمَت القائمة واضغط على  للتحديد.

4 استخدم  أو  لعرض كل عضو في القائمة.




يظهر رمز الأولوية على يسار الاسم المستعار للعضو، إذا تم تعيينه، للإشارة إلى ما إذا كان هذا العضو في قائمة قنوات ذات الأولوية 1 أو الأولوية 2. لا يمكن أن يكون لديك عدة قنوات ذات الأولوية 1 أو الأولوية 2 في نفس قائمة المسح.

لا يوجد رمز أولوية إذا تم تعيين الأولوية على لا يوجد.

عرض إدخال في قائمة المسح عن طريق البحث عن الاسم المستعار

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى مسح واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى عَمَت القائمة واضغط على  للتحديد.

4 أدخل الحرف الأول من الاسم المستعار المطلوب. يظهر مؤشر وامض.

5 استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الاسم المستعار المطلوب.

عُنصر التحكم الخطوات في الراديو

أزرار التنقل ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو
المعرف المطلوب.

لوحة المفاتيح أدخل الحرف الأول من الاسم المستعار المطلوب.
يظهر مؤشر وامض.

اضغط على ◀ للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار.

اضغط على ▶ للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين.

اضغط على المفتاح *◀ لحذف أي أحرف غير

مرغوب فيها. اضغط لفترة طويلة على #☎
لتغيير طريقة إدخال النصوص.

يعرض السطر الأول من الشاشة الأحرف التي قمت
بإدخالها. تعرض الأسطر التالية من الشاشة نتائج
البحث المختصرة. البحث عن الاسم المستعار غير
حساس لحالة الأحرف. فإذا كان اثنان أو أكثر من
الأسماء المستعارة يحملان نفس الاسم، فسيعرض
الراديو الاسم المستعار الذي تم إدراجه أولاً في
القائمة.

6 اضغط على ☎ للتحديد.

اضغط على ◀ للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار. اضغط على ▶

لانتقال مسافة واحدة إلى اليمين. اضغط على المفتاح *◀ لحذف
أي أحرف غير مرغوب فيها.

يعرض السطر الأول من الشاشة الأحرف التي قمت بإدخالها. يعرض
السطر الثاني من الشاشة اسماً مستعاراً يطابق ما كتبته.

البحث عن الاسم المستعار غير حساس لحالة الأحرف. فإذا كان هناك
إدخالان أو أكثر بنفس الاسم، سيعرض الراديو الإدخال الذي تم إدراجه
أولاً في قائمة المسح.

تحرير قائمة المسح

إضافة إدخال جديد إلى قائمة المسح


1 ☎ للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى مسح و اضغط على ☎ للتحديد.



3 ▲ أو ▼ للوصول إلى قائمة و اضغط على ☎ للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى إضافة عضو و اضغط على ☎ للتحديد.

5 حدد الاسم المستعار أو المعرف المطلوب بالقيام بأحد الإجراءات التالية:

7 ▲ أو ▼ للوصول إلى مستوى الأولوية المطلوب واضغط على  للتحديد.
تعرض الشاشة Entry Saved (تم حفظ إدخال)، يتبعه على الفور إضافة آخر؟.


8 قم بأحد الإجراءات التالية:

- ▲ أو ▼ للوصول إلى نعم واضغط على  للتحديد، وكرر الخطوات 5 إلى 7.
- ▲ أو ▼ للوصول إلى لا واضغط على  لحفظ القائمة الحالية.

حذف إدخال من قائمة المسح

1  للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى مسح واضغط على  للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى قائمة واضغط على  للتحديد.

4 حدد الاسم المستعار أو المعرف المطلوب عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية:

عُتصر التحكم الخطوات في الراديو


أزرار التنقل ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.

لوحة المفاتيح أدخل الحرف الأول من الاسم المستعار المطلوب. يظهر مؤشر وامض.

اضغط على ◀ للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار.


اضغط على ▶ للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين.

اضغط على المفتاح *← لحذف أي أحرف غير



مرغوب فيها. اضغط لفترة طويلة على  # لتغيير طريقة إدخال النصوص.

يعرض السطر الأول من الشاشة الأحرف التي قمت بإدخالها. تعرض الأسطر التالية من الشاشة نتائج البحث المختصرة. البحث عن الاسم المستعار غير حساس لحالة الأحرف. فإذا كان اثنان أو أكثر من الأسماء المستعارة يحملان نفس الاسم، فسيعرض الراديو الاسم المستعار الذي تم إدراجه أولاً في القائمة.


5 اضغط على  للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى حذف واضغط على  للتحديد.

7 قم بأحد الإجراءات التالية:

- في 'Delete Entry?' (حذف الإدخال؟)، ▲ أو ▼ للوصول إلى نعم واضغط على  لحذف الإدخال. تعرض الشاشة تم حذف مدخل.
- ▲ أو ▼ للوصول إلى لا واضغط على  للرجوع إلى الشاشة السابقة.


8 كرر الخطوات 4 إلى 7 لحذف إداخلات أخرى.

بعد حذف جميع الأسماء المستعارة أو المعرفات المطلوبة، اضغط لفترة طويلة على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.



تعيين أولوية إدخال وتحريرها في قائمة المسح

1  للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى مسح واضغط على  للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى قائمة واضغط على  للتحديد.


4 حدد الاسم المستعار أو المعرف المطلوب عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية:

عناصر التحكم الخطوات في الراديو	
أزرار التنقل في الراديو	▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.
لوحة المفاتيح	أدخل الحرف الأول من الاسم المستعار المطلوب. يظهر مؤشر وامض.
	اضغط على ◀ للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار.
	اضغط على ▶ للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين.
	اضغط على المفتاح  * لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط لفترة طويلة على  لتغيير طريقة إدخال النصوص.
	يعرض السطر الأول من الشاشة الأحرف التي قمت بإدخالها. تعرض الأسطر التالية من الشاشة نتائج البحث المختصرة. البحث عن الاسم المستعار غير حساس لحالة الأحرف. فإذا كان اثنان أو أكثر من الأسماء المستعارة يحملان نفس الاسم، فسيعرض الراديو الاسم المستعار الذي تم إدراجه أولاً في القائمة.


5

اضغط على  للتحديد.

6

▲ أو ▼ للوصول إلى تحرير الأولوية واضغط على  للتحديد.

7

▲ أو ▼ للوصول إلى مستوى الأولوية المطلوب واضغط على  للتحديد.

تعرض الشاشة تم حفظ مدخل قبل العودة إلى الشاشة السابقة.

ملاحظة: يظهر رمز الأولوية على يسار اسم العضو.

لا يوجد رمز أولوية إذا تم تعيين الأولوية على لا يوجد.

المسح

عند بدء عملية مسح، يقوم الراديو بالتنقل خلال قائمة المسح المبرمجة للقناة الحالية بحثًا عن نشاط صوتي.

يومض مؤشر LED باللون الأصفر ويظهر رمز المسح على الشاشة.

هناك طريقتان لبدء المسح:


- **مسح القنوات الرئيسي (يدوي):** يقوم الراديو بمسح كل القنوات/ المجموعات الموجودة في قائمة المسح. عند بدء المسح، قد يبدأ الراديو - بحسب الإعدادات - تلقائيًا من القناة/المجموعة "النشطة" التي تم مسحها آخر مرة أو من القناة التي بدأ منها المسح.

- **المسح التلقائي (تلقائي):** يبدأ الراديو المسح تلقائيًا عند تحديد قناة/ مجموعة تم تمكين ميزة المسح التلقائي فيها.


ملاحظة: هذه الميزة غير قابلة للتطبيق في السعة الإضافية والسعة الإضافية المرتبطة.

تعيين قائمة مسح نشطة


1

 للوصول إلى القائمة.


2

▲ أو ▼ للوصول إلى مسح واضغط على  للتحديد.

3

▲ أو ▼ للوصول إلى قائمة أنشطة واضغط على  للتحديد.

4


▲ أو ▼ للوصول إلى القائمة المطلوبة واضغط على  للتحديد.

ستكون القائمة المحددة هي قائمة المسح النشطة الخاصة بك.

بدء المسح وإيقافه

أثناء عملية المسح، لن يقبل الراديو البيانات (على سبيل المثال، رسالة نصية، أو موقع، أو بيانات قياس عن بُعد، أو جهاز كمبيوتر) إلا في حال استقبالها على القناة المحددة.

1

 للوصول إلى القائمة.

2

▲ أو ▼ للوصول إلى مسح واضغط على (PTT) للتحديد.

- تعرض الشاشة تشغيل في حالة تعطيل المسح.
- تعرض الشاشة إيقاف في حالة تمكين المسح.

3

اضغط على (PTT) للتحديد.

- يومض مؤشر LED باللون الأصفر و يتم عرض رمز المسح، عند تمكين المسح.
- ينطفئ مؤشر LED ولا يتم عرض رمز المسح، عند تعطيل المسح.

الرد على إرسال أثناء المسح

أثناء المسح، يتوقف الراديو عند أي قناة/مجموعة يتم اكتشاف نشاط فيها. يتم إلغاء كتم صوت الراديو الخاص بك ويصدر صوت المكالمات الواردة من خلال السماع الخارجية للراديو. يبقى الراديو على تلك القناة أثناء وجود النشاط ولفترة زمنية مبرمجة معروفة باسم "وقت التوقف".

1 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر PTT في الراديو المرسل، مما يوضح أن القناة متاحة لك للرد.

2

اضغط على زر PTT أثناء وقت التوقف.

يضئي مؤشر LED باللون الأخضر الثابت.

3 انتظر حتى تنتهي نغمة إنذار بالكلام (في حالة تمكينها) وتحديث بوضوح في الميكروفون.

4 حرر زر PTT للاستماع.

إذا لم تقم بالرد خلال وقت التوقف، فسيعود الراديو إلى مسح قنوات/مجموعات أخرى.

حذف قناة إساءة

إذا كانت إحدى القنوات تصدر باستمرار مكالمات أو ضوضاء غير مرغوب فيها (تعرف بقناة "إساءة")، فيمكنك إزالة القناة غير المرغوب فيها من قائمة المسح بشكل مؤقت.

لا تنطبق هذه الإمكانية على القناة المخصصة على أنها القناة المحددة.

لا يمكن حذف قناة "إساءة" إلا عبر زر حذف قناة إساءة المبرمج. هذه الميزة لا يمكن الوصول إليها عبر القائمة.

1 إذا "اتصل" الراديو بقناة غير مرغوب فيها أو قناة إساءة، فاضغط على الزر المبرمج حذف قناة إساءة حتى تسمع نغمة.

2 حرر الزر حذف قناة إساءة.

وسيتم حذف قناة الإساءة.

استعادة قناة إساءة

لاستعادة قناة الإساءة المحذوفة، قم بأحد الإجراءات التالية:

- قم بإيقاف تشغيل الراديو ثم تشغيله مرة أخرى.
- قم بإيقاف المسح وإعادة تشغيله عبر الزر **مسح** المبرمج أو القائمة.
- قم بتغيير القناة أو المنطقة.

إعدادات جهات الاتصال

توفر جهات الاتصال إمكانيات "دفتر العناوين" على الراديو الخاص بك. ويتطابق كل إدخال من الإدخالات مع اسم مستعار أو معرف تستخدمه لبدء مكالمة.

وفقاً للسياق يقترن كل إدخال بواحد من أنواع المكالمات الخمسة: المكالمة الجماعية أو المكالمة الخاصة أو مكالمة الكمبيوتر أو مكالمة الإرسال.

مكالمة الكمبيوتر ومكالمة الإرسال مرتبطتان بالبيانات. وتتوفران مع التطبيقات فقط. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع وثائق تطبيقات البيانات.

ملاحظة: إذا كانت ميزة السرية ممكنة بالقناة، فيمكنك إجراء مكالمة جماعية ومكالمة خاصة ومكالمة شاملة تدعم السرية على هذه القناة. لن تتمكن سوى أجهزة الراديو المستهدفة التي لها مفتاح سرية أو قيمة مفتاح ومعرف مفتاح مماثل للراديو الخاص بك من فك تشفير الإرسال.

راجع **السرية** في صفحة 97 لمزيد من المعلومات.

علاوةً على ذلك، تتيح لك قائمة جهات الاتصال تخصيص كل إدخال إلى مفتاح رقم قابل للبرمجة واحد أو أكثر على المزود بلوحة مفاتيح. ومتى تم تخصيص إدخال لمفتاح رقم، يتمكن الراديو من إجراء اتصال سريع بهذا الإدخال.


يدعم الراديو 1000 إدخال بقائمة جهات الاتصال بحد أقصى.




يعرض كل إدخال في جهات الاتصال المعلومات التالية:

- نوع المكالمة.
- الاسم المستعار للمكالمة.
- معرف المكالمة.



ملاحظة: يمكنك إضافة معرفات للمشاركين أو تحريرها في قائمة جهات الاتصال الرقمية.

إجراء مكالمة جماعية من جهات الاتصال

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على  للتحديد.

يتم فرز الإدخالات أبجدياً.

3  أو  للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمجموعة المطلوبة.

4 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

5 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة. يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت. يعرض السطر الأول الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك. يعرض السطر الثاني مكالمة خاصة ورمز المكالمة الخاصة


6 انتظر حتى تنتهي نغمة إذن بالكلام (عند تمكينها) وتحدث بوضوح في الميكروفون.




7 حرر زر PTT للاستماع. عندما يرد أي مستخدم في المجموعة، يومض مؤشر LED باللون الأخضر، وتعرض الشاشة معرف المستخدم المرسل، ويتم إلغاء كتم صوت الراديو، ويصدر صوت الرد من خلال السماعة الخارجية للراديو.

8 في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر PTT في الراديو المرسل، مما يوضح أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على الزر PTT للرد. في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية محددة مسبقاً، ستنتهي المكالمة.

9 ستسمع نغمة قصيرة. وتعرض الشاشة انتهت المكالمة.




إجراء مكالمة خاصة من جهات الاتصال




1  للوصول إلى القائمة.




2  أو  للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على  للتحديد.


يتم فرز الإدخالات أبجدياً.

3 استخدم إحدى الخطوات الموضحة أدناه لتحديد الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب:

- حدد الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك مباشرة
-  أو  للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب واضغط على  للتحديد.
- استخدم القائمة اتصال يدوي

•  أو  للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على  للتحديد.

•  أو  للوصول إلى رقم لاسلكي واضغط على  للتحديد.

• إذا كان هناك معرف تم الاتصال به مسبقاً، فسيظهر المعرف مصحوباً بمؤشر وامض. وإلا فسيعرض السطر الأول من الشاشة رقم لاسلكي؛ ويعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشراً وامضاً. استخدم لوحة المفاتيح لتحرير/إدخال المعرف. اضغط على  للتحديد.

4 احمّل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

5 اضغط على زر PTT لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت. يعرض السطر الأول الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمستخدم. يعرض السطر الثاني مكالمات خاصة ورمز المكالمات الخاصة.

6 انتظر حتى تنتهي نغمة إنز بالكلام (عند تمكينها) وتحديث بوضوح في الميكروفون.




7 حرر زر PTT للاستماع.
عند رد الراديو المستهدف، يومض مؤشر LED باللون الأخضر، وتعرض الشاشة معرف المستخدم المرسل. يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت الرد من خلال السماعة الخارجية للراديو.

8 في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر PTT في الراديو المرسل، مما يوضح أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على الزر PTT للرد.
في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية محددة مسبقاً، ستنتهي المكالمات.

وتعرض الشاشة انتهت المكالمات.








إجراء مكالمات هاتفية من جهات الاتصال

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على  للتحديد.


يتم فرز الإدخالات أبجدياً.


3 استخدم إحدى الخطوات الموضحة أدناه لتحديد الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمستخدم المطلوب:


- حدد الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمستخدم مباشرة
-  أو  للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمستخدم المطلوب واضغط على  للتحديد.
- استخدم القائمة اتصال يدوي
-  أو  للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على  للتحديد.
-  أو  للوصول إلى رقم الهاتف واضغط على  للتحديد.
- يعرض السطر الأول من الشاشة رقم الهاتف # ، ويعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشراً وامضاً. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال رقم هاتف واضغط على  للتحديد الرقم الذي تم إدخاله.

في حال كان الإدخال المحدد خالياً، يتم إصدار نغمة مؤشر سلبية، وتعرض الشاشة # Phone Call Invalid (رقم مكالمات هاتفية غير صالح).

عند الضغط على زر **PTT** أثناء التواجد في شاشة جهات اتصال الهاتف، تصدر نغمة مؤشر سلبية وتظهر الشاشة اضغظ موافق لإجراء المكالمة.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى اتصال بالهواتف واضغظ على  للتحديد.

5 في حال لم يتم تكوين رمز الوصول مسبقاً في قائمة جهات الاتصال، سيرعرض السطر الأول من الشاشة رمز الوصول : يعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشراً وامضاً. أدخل رمز الوصول، واضغظ على  للمتابعة.

أثناء الوصول إلى القناة، اضغظ على  لتجاهل محاولة الاتصال، وحينئذٍ تصدر نغمة مؤشر سلبية. يعود الراديو إلى الشاشة اتصال بالهواتف.

لا يمكن أن يتجاوز رمز الوصول 10 أحرف.

يعرض السطر الأول من الشاشة الاتصال. يعرض السطر الثاني من الشاشة الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك ورمز المكالمة الهاتفية.

إذا تم بنجاح، تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF). تسمع نغمة الطلب الخاصة بمستخدم الهاتف. يعرض السطر الأول من الشاشة الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك ورمز مؤشر قوة الإشارة المتلقاة (RSSI). يعرض السطر الثاني من الشاشة اتصال هاتفي ورمز المكالمة الهاتفية.

إذا لم يتم بنجاح، ستصدر نغمة وتعرض الشاشة فشلت المكالمة الهاتفية. يعود الراديو إلى شاشة إدخال رمز الوصول. في حال تم تكوين رمز الوصول مسبقاً في قائمة جهات الاتصال، يعود الراديو إلى الشاشة التي كنت فيها قبل بدء المكالمة.


6 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

7 قم بأحد الإجراءات التالية:

• اضغظ على زر **PTT** للتحدث وقم بتحريره للاستماع.

ملاحظة: يخفي رمز مؤشر قوة الإشارة المتلقاة (RSSI) أثناء الإرسال.

لإدخال أرقام إضافية، إذا طلبتها المكالمة الهاتفية، اضغظ على أي مفتاح على لوحة المفاتيح لإدخال الأرقام الإضافية. يعرض السطر الأول من الشاشة أرقام إضافية : يعرض السطر الثاني من

الشاشة مؤشراً وامضاً. أدخل الأرقام الإضافية واضغظ على  للمتابعة. تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF) ويعود الراديو إلى الشاشة السابقة.

في حالة انتهاء المكالمة أثناء إدخال الأرقام الإضافية التي طلبتها المكالمة الهاتفية، يعود الراديو إلى الشاشة التي كنت بها قبل بدء المكالمة.

• اضغظ على زر الوصول بلمسة واحدة.

ملاحظة: تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF).

إذا كان الإدخال الخاص بزر الوصول بلمسة واحدة فارغًا، فستصدر نغمة مؤشر سلبية.

أثناء المكالمة، عند الضغط على زر الوصول بلمسة واحدة مع تكوين رمز إلغاء الوصول مسبقًا أو إدخال رمز إلغاء الوصول كإدخال للأرقام الإضافية، سيحاول الراديو إنهاء المكالمة.

8 اضغط على  لإنهاء المكالمة.

9 في حال لم يتم تكوين رمز إلغاء الوصول مسبقًا في قائمة جهات الاتصال، يعرض السطر الأول من الشاشة إزالة رمز الوصول. يعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشرًا وامضًا. أدخل رمز إلغاء

الوصول ثم اضغط على  للمتابعة. لا يمكن أن يتجاوز رمز إلغاء الوصول 10 أحرف.

تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF)، وتعرض الشاشة يتم الآن إنهاء مكالمة.

إذا تم بنجاح، ستصدر نغمة وتعرض الشاشة تم إنهاء المكالمة. يعود الراديو إلى الشاشة اتصال بالهواتف.



إذا لم يتم بنجاح، فسيعود الراديو إلى شاشة اتصال هاتفي. كرر الخطوة 8 و9 أو انتظر حتى يقوم مستخدم الهاتف بإنهاء المكالمة.

عندما يقوم مستخدم الهاتف بإنهاء المكالمة، تصدر نغمة وتعرض الشاشة تم إنهاء المكالمة.

إجراء بحث عن الاسم المستعار للمكالمة


يمكنك أيضًا استخدام البحث حسب الاسم المستعار أو البحث الأبجدي الرقمي لاسترجاع الاسم المستعار للمشارك المطلوب.




هذه الميزة قابلة للتطبيق فقط من جهات الاتصال.

ملاحظة: اضغط على الزر  أو  للخروج من البحث عن الاسم المستعار.

إذا قمت بتحرير زر PTT أثناء قيام الراديو بإعداد المكالمة، فسيخرج من المكالمة بدون أي إشارة ويعود إلى الشاشة السابقة.

قد يكون الراديو مبرمجًا لإجراء فحص وجود الراديو قبل إعداد المكالمة الخاصة. إذا لم يكن الراديو المستهدف متاحًا، فستسمع نغمة قصيرة وتري إشعارًا سلبيًا صغيرًا على الشاشة.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على  للتحديد.

يتم فرز الإدخالات أبجديًا.

3 أدخل الحرف الأول من الاسم المستعار المطلوب. يظهر مؤشر وامض.

4 استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الاسم المستعار المطلوب.

اضغط على ◀ للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار. اضغط على ▶ للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين. اضغط على المفتاح ***<** لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط للفترة طويلة على **#>** لتغيير طريقة إدخال النصوص.

يعرض السطر الأول من الشاشة الأحرف التي قمت بإدخالها. تعرض الأسطر التالية من الشاشة نتائج البحث المختصرة. البحث عن الاسم المستعار غير حساس لحالة الأحرف. فإذا كان هناك إدخالان أو أكثر بنفس الاسم، فسيعرض الراديو الإدخال الذي تم إدراجه أولاً في قائمة جهات الاتصال.

5 حمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

6 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة. يضيء مؤشر **LED** باللون الأخضر الثابت. تعرض الشاشة الاسم المستعار للوجهة.

7 انتظر حتى تنتهي نغمة إذن بالكلام (عند تمكينها) وتحديث بوضوح في الميكروفون.

8 حرر زر **PTT** للاستماع. عندما يرد الراديو المستهدف، يومض مؤشر **LED** باللون الأخضر، ويتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت الرد من خلال السماع الخارجية للراديو.

9 في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر **PTT** في الراديو المرسل، مما يوضح أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على الزر **PTT** للرد.

في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية محددة مسبقاً، تنتهي المكالمة.

وتعرض الشاشة انتهت المكالمة.

إجراء مكالمة جماعية أو خاصة أو هاتفية أو شاملة عن طريق البحث عن الاسم المستعار

يمكنك أيضاً استخدام البحث حسب الاسم المستعار أو البحث الأبجدي الرقمي لاسترجاع الاسم المستعار للمشارك المطلوب.


هذه الميزة قابلة للتطبيق فقط من جهات الاتصال.

ملاحظة: اضغط على الزر **⏏** أو **⏏** للخروج من البحث عن الاسم المستعار.

إذا قمت بتحرير زر **PTT** أثناء قيام الراديو بإعداد المكالمة، فسيخرج من المكالمة بدون أي إشارة ويعود إلى الشاشة السابقة.

قد يكون الراديو مبرمجاً لإجراء فحص وجود الراديو قبل إعداد المكالمة الخاصة. إذا لم يكن الراديو المستهدف متاحاً، فستسمع نغمة قصيرة وتشاهد الحفلة غير متاحة على الشاشة؛ يعود الراديو إلى القائمة السابقة لبدء فحص وجود الراديو.

1 **⏏** للوصول إلى القائمة.


2 ▲ أو ▼ للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على  للتحديد.

يتم فرز الإدخالات أبجديًا.

3 أدخل الحرف الأول من الاسم المستعار المطلوب. يظهر مؤشر وامض.

4 استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الاسم المستعار المطلوب.

اضغط على ◀ للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار. اضغط على ▶

للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين. اضغط على المفتاح  لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها.

يعرض السطر الأول من الشاشة الأحرف التي قمت بإدخالها. يعرض السطر الثاني من الشاشة اسمًا مستعارًا يطابق ما قمت بإدخاله. البحث عن الاسم المستعار غير حساس لحالة الأحرف. فإذا كان هناك إدخالان أو أكثر بنفس الاسم، فسيعرض الراديو الإدخال الذي تم إدراجه أولاً في قائمة جهات الاتصال.

5 ▲ أو ▼ للتمرير إلى الإدخال المطلوب، إذا لزم الأمر.

6 احمّل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

7 اضغط على زر PTT لإجراء المكالمات.

يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت. يعرض السطر الأول معرف الراديو المستهدف. يعرض السطر الثاني من الشاشة نوع المكالمات ورمز المكالمات.

8 انتظر حتى تنتهي نغمة إن بالكلام (في حالة تمكينها) وتحدث بوضوح في الميكروفون.

9 حرر زر PTT للاستماع. عند رد الراديو المستهدف، يومض مؤشر LED باللون الأخضر.

10 عند تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر PTT في الراديو المستهدف، للإشارة إلي أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على زر PTT للرد.

في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية مبرمجة، ستنتهي المكالمات.

ستسمع نغمة قصيرة. وتعرض الشاشة انتهت المكالمات.

تخصيص إدخال لمفتاح رقم قابل للبرمجة

ملاحظة: للحصول على تفاصيل حول إجراء مكالمات جماعية أو مكالمات خاصة أو مكالمات شاملة، باستخدام مفتاح (مفاتيح) الرقم المبرمج، راجع *إجراء مكالمات جماعية أو خاصة أو شاملة باستخدام مفتاح الرقم القابل للبرمجة* في صفحة 45.

1  للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على (☎) للتحديد.

يتم فرز الإدخالات أبجديًا.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب واضغط على (☎) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى مفتاح برامج واضغط على (☎) للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى مفتاح الرقم المطلوب واضغط على (☎) للتحديد.

إذا كان مفتاح الرقم مخصصًا حاليًا لإدخال آخر، فستعرض الشاشة **The Key is Already Assigned** (المفتاح مخصص بالفعل). ثم يعرض السطر الأول من الشاشة استبدال؟. قم بأحد الإجراءات التالية.

• ▲ أو ▼ للوصول إلى نعم واضغط على (☎) لاستبدال تخصيص مفتاح الرقم.

• ▲ أو ▼ للوصول إلى لا واضغط على (☎) للرجوع إلى الخطوة السابقة.

يمكن أن يتم ربط كل إدخال من الإدخالات بمفتاح رقم مختلف. تظهر ✓ أمام كل مفتاح رقم مخصص لأحد الإدخالات. في حالة وجود ✓ أمام فارغ، يكون مفتاح الرقم هذا غير مخصص.

وإذا كان أحد مفاتيح الأرقام مخصصًا لأحد الإدخالات في وضع معين، فلن تكون هذه الميزة مدعومة عند الضغط لفترة طويلة على مفتاح الرقم في وضع آخر.

يصدر الراديو نغمة مؤشر إيجابية، وتعرض الشاشة تم حفظ جهة اتصال.

ستعود الشاشة تلقائيًا إلى القائمة السابقة.

إزالة الارتباط بين الإدخال ومفتاح الرقم القابل للبرمجة

1 قم بالوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب عبر:

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
مفتاح الرقم المبرمج	اضغط لفترة طويلة على مفتاح الرقم المبرمج للاسم المستعار أو المعرف المطلوب؛ اضغط على (☎) للتحديد.
القائمة	1 (☎) للوصول إلى القائمة.

عنصر التحكم في الراديو	الخطوات
	<p>2 ▲ أو ▼ للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على (ⓘ) للتحديد. يتم فرز الإدخالات أبجديًا.</p> <p>3 ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب واضغط على (ⓘ) للتحديد.</p>

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى مفتاح برامج واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى فارغ واضغط على (ⓘ) للتحديد. سيعرض السطر الأول من الشاشة من الشاشة "Clear from all keys?" (مسح من كل المفاتيح؟).

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى نعم واضغط على (ⓘ) للتحديد.

ملاحظة: عند حذف أحد الإدخالات، تتم إزالة الارتباط الموجود بين الإدخال ومفتاح (مفاتيح) الرقم المبرمج الخاص به. يصدر الراديو نغمة مؤشر إيجابية، وتعرض الشاشة تم حفظ جهة اتصال.

ستعود الشاشة تلقائيًا إلى القائمة السابقة.

إضافة جهة اتصال جديدة

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى ج . اتصال جديدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى نوع جهة الاتصال المطلوب، إما جهة لاسلكية أو جهة هاتفية، واضغط على (ⓘ) للتحديد.


5 استخدم لوحة المفاتيح لإدخال رقم جهة الاتصال، واضغط على (ⓘ) للتأكيد.




6 استخدم لوحة المفاتيح لإدخال اسم جهة الاتصال، واضغط على (ⓘ) للتأكيد.




7 عند إضافة جهة اتصال لاسلكية، ▲ أو ▼ للوصول إلى نوع مشغل النغمات المطلوب واضغط على (ⓘ) للتحديد.




يصدر الراديو نغمة مؤشر إيجابية، وتعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.




إرسال رسالة إلى جهة اتصال

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى ج . اتصال جديدة واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى نوع جهة الاتصال المطلوب، إما جهة لاسلكية أو جهة هاتفية، واضغط على  للتحديد.

5  أو  للوصول إلى الاسم المستعار المطلوب واضغط على  للتحديد.


6  أو  للوصول إلى إرسال رسالة واضغط على  للتحديد.




7  لإرسال الرسالة.




إعدادات مؤشر المكالمات




تنشيط مشغلات النغمات وتعطيلها لتنبيه المكالمات




يمكنك تحديد نغمات الرنين أو تشغيلها أو إيقاف تشغيلها لتنبيه مكالمات متلقى.




1  للوصول إلى القائمة.




2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى نغمة تنبيه واضغط على  للتحديد.

5  أو  للوصول إلى م . النغمات واضغط على  للتحديد.

6  أو  للوصول إلى ت . مكالمات واضغط على  للتحديد.
تتم الإشارة إلى النغمة الحالية بعلامة ✓.

7  أو  للوصول إلى النغمة المطلوبة واضغط على  للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.

تظهر علامة ✓ بجانب النغمة المحددة.

تنشيط مشغلات النغمات وإلغاء تنشيطها للمكالمات الخاصة

يمكنك تشغيل نغمات الرنين أو إيقاف تشغيلها لمكالمة خاصة متلقاة.

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على ⓘ للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على ⓘ للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى نغمة تنبيه واضغط على ⓘ للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى م. النغمات واضغط على ⓘ للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى مكالمة خاصة واضغط على ⓘ للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.

7 اضغط على ⓘ لتمكين/تعطيل نغمات رنين المكالمة الخاصة.

تعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن، إذا تم تمكين نغمات رنين المكالمة الخاصة.

علامة ✓ تختفي من جانب ممكن، إذا تم تعطيل نغمات رنين المكالمة الخاصة.

تنشيط مشغلات النغمات وتعطيلها للرسائل النصية

يمكنك تشغيل نغمات الرنين أو إيقاف تشغيلها للرسائل النصية المستلمة.

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على ⓘ للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على ⓘ للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى نغمة تنبيه واضغط على ⓘ للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى م. النغمات واضغط على ⓘ للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى رسالة نصية واضغط على ⓘ للتحديد.

تتم الإشارة إلى النغمة الحالية بعلامة ✓.

7 ▲ أو ▼ للوصول إلى النغمة المطلوبة واضغط على (ⓘ) للتحديد.
تظهر علامة ✓ بجانب النغمة المحددة.

تنشيط مشغلات النغمات وإلغاء تنشيطها لحالة تتبع الاستخدام بالنص

يمكنك تشغيل نغمات الرنين أو إيقاف تشغيلها لحالة تتبع الاستخدام بالنص متلقاة.

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى نغمة تنبيه واضغط على (ⓘ) للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى م . النغمات واضغط على (ⓘ) للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى القياس عن بعد واضغط على (ⓘ) للتحديد.

تتم الإشارة إلى النغمة الحالية بعلامة ✓.

7 قم بأحد الإجراءات التالية:

• ▲ أو ▼ للوصول إلى النغمة المفضلة واضغط على (ⓘ) للتحديد. تعرض الشاشة تم تحديد النغمة «رقم» وتظهر العلامة ✓ على يسار النغمة المحددة.

• ▲ أو ▼ للوصول إلى إيقاف واضغط على (ⓘ) للتحديد. تعرض الشاشة إيقاف رنين القياس عن بعد وتظهر العلامة ✓ على يسار إيقاف.

تعيين أنماط الرنين

يمكنك برمجة الراديو الخاص بك على إحدى نغمات الرنين العشرة المحددة مسبقاً عند تلقي تنبيه مكالمة أو رسالة نصية من جهة اتصال معينة.

يصدر الراديو صوتاً بكل نمط من أنماط الرنين أثناء تنقلك عبر القائمة.

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على (ⓘ) للتحديد.

يتم فرز الإدخالات أبجدياً.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب

واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى عرض/تحرير واضغط على (ⓘ) للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى مشغل النغمات واضغط على (ⓘ) للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى نمط الرنين المطلوب واضغط على (ⓘ) للتحديد.
تشير ✓ إلى النغمة المحددة حاليًا.

7 ▲ أو ▼ للوصول إلى النغمة المطلوبة واضغط على (ⓘ) للتحديد.
تظهر علامة ✓ بجانب النغمة المحددة.
ستعرض الشاشة تم حفظ جهة اتصال.

جميع النغمات

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3 انتقل إلى إعدادات الراديو. حدد نغمة تنبيه. حدد جميع النغمات. قم بالتبديل بين تمكين جميع النغمات أو تعطيلها.

تحديد نوع تنبيه الرنين

يمكنك برمجة مكالمات الراديو على اهتزاز محدد مسبقًا. إذا كانت حالة جميع النغمات معطلة، فسيعرض الراديو رمز كتم صوت جميع النغمات.

إذا كانت حالة جميع النغمات ممكنة، فسيتم عرض نوع تنبيه الرنين المرتبط.

سيصدر الراديو اهتزازًا واحدًا في حالة اختيار نمط الرنين المؤقت. سيصدر الراديو اهتزازًا متكررًا في حالة اختيار نمط الرنين المتكرر. عند التعيين على رنين واهتزاز، فسيصدر الراديو نغمة رنين محددة في حال وجود أية إجراءات واردة على الراديو (على سبيل المثال، تنبيه مكالمة أو رسالة أو تذكرة عمل). وتكون النغمة الصادرة من الراديو كنغمة مفتاح أو مكالمة فائتة. وإذا كانت قائمة الإعلانات غير فارغة، فسيكرر الراديو الاهتزاز كل 5 دقائق.

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3 انتقل إلى إعدادات الراديو. حدد نغمة تنبيه. حدد نوع التنبيه.

4 اختر أيًا مما يلي:

- رنين
- اهتزاز
- رنين واهتزاز
- صامت

مستوى صوت نغمة التنبيه التصاعدي

يمكنك برمجة الراديو الخاص بك لتنبيهك باستمرار عند وجود مكالمات راديو لم يتم الرد عليها. ويتم ذلك عن طريق زيادة مستوى صوت نغمة التنبيه تلقائيًا بمرور الوقت. وتعرف هذه الميزة باسم رفع التنبيه.

مميزات سجل المكالمات


يحتفظ الراديو بسجل لكافة المكالمات الخاصة الأخيرة الصادرة والتي تم الرد عليها والفائتة. استخدم ميزة سجل المكالمات لعرض المكالمات الأخيرة وإدارتها.




يمكنك تنفيذ المهام التالية في كل قائمة من قوائم المكالمات:




- تخزين معرف في جهات الاتصال
- حذف
- عرض التفاصيل

عرض المكالمات الأخيرة

القوائم هي فائتة وتم الرد والصادر.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى سجل المكالمات واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى القائمة المفضلة واضغط على  للتحديد.

ستعرض الشاشة أحدث الإدخالات في أعلى القائمة.



4  أو  لعرض القائمة.

اضغط على زر **PTT** لبدء مكالمات خاصة باستخدام الاسم المستعار أو المعرف المحدد حاليًا.

شاشة المكالمات الفائتة


متى كانت هناك مكالمات فائتة، يقوم الراديو بعرض رسالة مكالمات فائتة في قائمة الإعلانات. تعرض الشاشة Missed Calls (مكالمات فائتة).




قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على  لعرض معرف المكالمات الفائتة. تظهر قائمة سجل المكالمات الفائتة على الشاشة.
- اضغط على  لتخزين الإدخال أو حذفه.

تخزين اسم مستعار من قائمة مكالمات

يمكنك أيضًا تخزين معرف بدون الاسم المستعار الخاص به.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى سجل المكالمات واضغط على  للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى القائمة المطلوبة واضغط على (⌘) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى تخزين واضغط على (⌘) للتحديد.

يظهر مؤشر وامض. أدخل الاسم المستعار الخاص بهذا المعرف، إذا

لزم الأمر، ثم اضغط على (⌘). تعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

حذف مكالمة من قائمة مكالمات

1 (⌘) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى سجل المكالمات واضغط على (⌘) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى القائمة المطلوبة واضغط على (⌘) للتحديد.

عند تحديد قائمة مكالمات لا تحتوي على أية إدخالات، ستعرض الشاشة القائمة فارغة، ويتم إصدار نغمة منخفضة في حالة تشغيل نغمات لوحة المفاتيح (راجع تشغيل نغمات لوحة المفاتيح أو إيقاف تشغيلها في صفحة 114).

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب

واضغط على (⌘) للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى Delete Entry (حذف إدخال؟)

واضغط على (⌘) للتحديد.

6 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على (⌘) لتحديد نعم لحذف الإدخال. تعرض الشاشة Entry Deleted (تم حذف إدخال).

- ▲ أو ▼ للوصول إلى لا واضغط على الزر (⌘) للرجوع إلى الشاشة السابقة.

عرض التفاصيل من قائمة المكالمات


1 (⌘) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى سجل المكالمات واضغط على (⌘) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى القائمة المطلوبة واضغط على (⌘) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب

واضغط على (⌘) للتحديد.

- ▲ أو ▼ للوصول إلى عرض التفاصيل واضغط على  للتحديد.
تعرض الشاشة التفاصيل.

تشغيل تنبيه المكالمات


يعمل نداء تنبيه المكالمات على تمكينك من تنبيه مستخدم راديو معين للاتصال بك متى استطاع ذلك.

تنطبق هذه الميزة فقط على الأسماء المستعارة والمعرفات الخاصة بالمشاركين ويمكن الوصول إليها من خلال القائمة عبر جهات الاتصال أو الاتصال اليدوي.

تلقي تنبيه مكالمات والرد عليه

عند تلقي نداء تنبيه مكالمات، ترى قائمة الإعلام التي تسرد تنبيه مكالمات مع الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالراديو المتصل على الشاشة، .

عند تسمع نغمة متكررة ويومض مؤشر LED باللون الأصفر، قم بأحد الإجراءات التالية:


- اضغط على زر **PTT** في الوقت الذي تستمر فيه الشاشة في عرض تنبيه المكالمات في قائمة الإعلانات للرد من خلال مكالمات خاصة.
- اضغط على  للخروج من قائمة الإعلانات. يتم نقل التنبيه إلى سجل المكالمات الفائتة.

راجع [قائمة الإشارات](#) في صفحة 112 للحصول على تفاصيل حول قائمة الإشارات.




راجع [ميزات سجل المكالمات](#) في صفحة 73 للحصول على تفاصيل حول قائمة المكالمات الفائتة.

إجراء تنبيه مكالمات من قائمة جهات الاتصال

1  للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على  للتحديد.

3 استخدم إحدى الخطوات الموضحة أدناه لتحديد الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب:

- حدد الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك مباشرة
- ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب واضغط على  للتحديد.
- استخدم القائمة اتصال يدوي
- ▲ أو ▼ للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على  للتحديد.
- ▲ أو ▼ للوصول إلى جهة لاسلكية واضغط على  للتحديد.

- يعرض السطر الأول من الشاشة رقم لاسلكي؛ ويعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشراً وامضاً. أدخل معرف المشترك الذي تريد إرسال النداء إليه، ثم اضغط على **☎**.

4

▲ أو ▼ للوصول إلى ت م مكالمات واضغط على **☎** للتحديد. تعرض الشاشة ت م مكالمات والاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشترك، للإشارة إلى أنه قد تم إرسال تنبيه المكالمات. يضيء مؤشر LED بلون أخضر ثابت أثناء قيام الراديو بإرسال تنبيه المكالمات. إذا تم تلقي إشعار باستلام تنبيه المكالمات، تعرض الشاشة إشعاراً إيجابياً صغيراً. إذا لم يتم تلقي إشعار باستلام تنبيه المكالمات، تعرض الشاشة إشعاراً سلبياً صغيراً.

إجراء تنبيه مكالمات باستخدام زر الوصول بلمسة واحدة

اضغط على زر الوصول بلمسة واحدة المبرمج لإجراء تنبيه مكالمات إلى الاسم المستعار أو المعرف المحدد مسبقاً. تعرض الشاشة ت م مكالمات والاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشترك، للإشارة إلى أنه قد تم إرسال تنبيه المكالمات. يضيء مؤشر LED بلون أخضر ثابت أثناء قيام الراديو بإرسال تنبيه المكالمات.

إذا تم تلقي إشعار باستلام تنبيه المكالمات، ستعرض الشاشة إشعاراً إيجابياً صغيراً.

إذا لم يتم تلقي إشعار باستلام تنبيه المكالمات، ستعرض الشاشة إشعاراً سلبياً صغيراً.

تشغيل الطوارئ

يُستخدم تنبيه الطوارئ للإشارة إلى وجود حالة حرجة. وبإمكانك بدء الطوارئ في أي وقت ومن أي شاشة عرض حتى في حالة وجود نشاط في القناة الحالية.

يستطيع الوكيل تعيين مدة الضغط على زر الطوارئ المبرمج، فيما عدا الضغط لفترة طويلة، حيث يعتبر ذلك مشابهاً لكل الأزرار الأخرى:

اضغط لفترة قصيرة على ما بين 0.05 ثانية إلى 0.75 ثانية.

اضغط مطولاً على ما بين 1.00 ثانية إلى 3.75 ثانية.

يتم تخصيص زر الطوارئ بواسطة ميزة تشغيل/إيقاف تشغيل الطوارئ. راجع الوكيل بشأن التشغيل المخصص لزر الطوارئ.

ملاحظة: إذا تم تعيين الضغط لفترة قصيرة على زر الطوارئ لتشغيل وضع الطوارئ، فسيتم تعيين الضغط لفترة طويلة على زر الطوارئ لإنهاء وضع الطوارئ.

إذا تم تعيين الضغط لفترة طويلة على زر الطوارئ لتشغيل وضع الطوارئ، فسيتم تعيين الضغط لفترة قصيرة على زر الطوارئ لإنهاء وضع الطوارئ.

يدعم الراديو ثلاثة تنبيهات للطوارئ:

• تنبيه الطوارئ.

• تنبيه طوارئ مع مكالمة.

• تنبيه طوارئ مع صوت للتتبع.

ملاحظة: يمكن تخصيص تنبيه واحد فقط من تنبيهات الطوارئ الواردة أعلاه لزر الطوارئ المبرمج.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي كل تنبيه على الأنواع التالية:

• **عادي** – يرسل الراديو إشارة تنبيه ويعرض مؤشرات صوتية و/أو مرئية.

• **صامت** – يرسل الراديو إشارة تنبيه من دون أي مؤشرات صوتية أو مرئية. يتلقى الراديو مكالمات من دون صدور أي صوت من السماعة الخارجية للراديو، حتى تقوم بالضغط على زر **PTT** لبدء المكالمة.

• **صامت مع صوت** – يرسل الراديو إشارة تنبيه بدون أي مؤشرات صوتية أو مرئية، ولكنه يسمح للمكالمات الواردة بإصدار الصوت من خلال السماعة الخارجية للراديو.

تلقي تنبيه طوارئ

عند تلقي تنبيه طوارئ، يظهر رمز الطوارئ وتصدر نغمة، ويومض مؤشر LED باللون الأحمر، ويعرض الراديو الاسم المستعار الخاص بصاحب مكالمة الطوارئ. وإذا حدث أكثر من تنبيه، فسيتم عرض جميع الأسماء المستعارة الخاصة بأصحاب مكالمات الطوارئ في قائمة تنبيه.

1 عند تلقي تنبيه طوارئ، قم بأحد الإجراءات التالية:

• في حالة عرض اسم مستعار لمكالمة طوارئ واحدة، اضغط على

Ⓜ لعرض مزيد من التفاصيل. اضغط على Ⓜ مرة أخرى لعرض تفاصيل الإجراء.

• إذا تم عرض عدة أسماء مستعارة خاصة بأصحاب مكالمات

الطوارئ في قائمة تنبيه، ◀ أو ▶ للانتقال إلى الاسم المستعار

المطلوب، ثم اضغط على Ⓜ لعرض مزيد من التفاصيل. اضغط

على Ⓜ مرة أخرى لعرض عناصر الإجراء.

2

اضغط على Ⓜ وحدد نعم للخروج من قائمة تنبيه. لدخول قائمة

تنبيه مرة أخرى، اضغط على Ⓜ للوصول إلى القائمة وحدد قائمة تنبيه.

الرد على تنبيه طوارئ

1

في قائمة تنبيه، اضغط على ◀ أو ▶ للوصول إلى الاسم المستعار المطلوب.

2

احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

عند تمكين ميزة الإشارة إلى القناة الحرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر **PTT** في الراديو المرسل، للإشارة إلى أن القناة متاحة الآن للاستخدام.

3 اضغط على زر **PTT** لإرسال صوت ليس طوارئ إلى المجموعة ذاتها التي تم توجيه تنبيه الطوارئ إليها.

يمكن إرسال صوت الطوارئ من خلال الراديو الذي بدأ وضع الطوارئ فقط. وسترسل جميع أجهزة الراديو الأخرى (بما في ذلك الراديو المتلقي للطوارئ) صوتاً ليس طوارئ.

ببضع مؤشر **LED** باللون الأخضر الثابت. يظل الراديو في وضع الطوارئ.

4 انتظر حتى تنتهي نغمة إذن بالكلام (في حالة تمكينها) وتحديث بوضوح في الميكروفون.

5 حرر زر **PTT** للاستماع. عندما يستجيب الراديو الذي بدأ الطوارئ، يومض مؤشر **LED** باللون الأخضر، يومض مؤشر **LED** باللون الأخضر، ويتم إلغاء كتم صوت الراديو، ويصدر صوت الاستجابة من خلال السماع الخارجية للراديو. يظهر رمز المكالمات الجماعية، ومعرف المجموعة، ومعرف الراديو المُرسل على الشاشة.

6 يعرض الراديو قائمة تنبيه.

إرسال تنبيه طوارئ

تتيح لك هذه الميزة إرسال تنبيه طوارئ، أي إشارة غير صوتية، يشغل إشارة تنبيه على مجموعة من أجهزة الراديو.

إذا كان الراديو معيّنًا على صامت، فلن يعرض أية مؤشرات صوتية أو مرئية أثناء وضع الطوارئ.

اضغط على زر **تشغيل الطوارئ** المبرمج.

تعرض الشاشة تنبيه الإرسال والاسم المستعار للوجهة. ببضع مؤشر **LED** باللون الأخضر الثابت ويظهر رمز الطوارئ على الشاشة الرئيسية.

عند تلقي إعلام تنبيه طوارئ، تصدر نغمة الطوارئ، و يومض مؤشر **LED** باللون الأخضر. تعرض الشاشة تنبيه مرسل.

إذا لم يلق الراديو إعلام تنبيه طوارئ، وبعد استنفاد جميع المحاولات، فتصدر نغمة وتعرض الشاشة فشل التنبيه.

يخرج الراديو من وضع تنبيه الطوارئ ويعود إلى الشاشة الرئيسية.

إرسال تنبيه طوارئ مع مكالمات

تتيح لك هذه الميزة إرسال تنبيه طوارئ إلى مجموعة من أجهزة الراديو. عند صدور إعلام بالاستلام من أحد أجهزة الراديو داخل المجموعة، يمكن أن تتصل مجموعة أجهزة الراديو عبر قناة طوارئ مبرمجة.

إذا تم تعيين الراديو إلى صامت، فلن يعرض أية مؤشرات صوتية أو مرئية أثناء وضع الطوارئ، ولن يسمح أيضًا برنين المكالمات المتلقاة عبر السماع الخارجية للجهاز، حتى تقوم بالضغط على زر **PTT** لبدء المكالمات.

إذا تم تعيين الراديو إلى صامت مع صوت، فلن يقوم الجهاز بعرض أية مؤشرات صوتية أو مرئية أثناء وجوده في وضع الطوارئ، ولكنه سيسمح برنين المكالمات الواردة عبر السماع الخارجية للجهاز. ولن تظهر المؤشرات إلا في حال قيامك بالضغط على زر **PTT** لبدء مكالمات أو الرد عليها.

1 اضغط على زر تشغيل الطوارئ المبرمج .

تعرض الشاشة تنبيه الإرسال والاسم المستعار للوجهة. يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت ويظهر رمز الطوارئ على الشاشة الرئيسية.

عند تلقي إعلام تنبيه طوارئ، تصدر نغمة الطوارئ، ويومض مؤشر LED باللون الأخضر. تعرض الشاشة تنبيه مرسل.

2 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

3 اضغط على زر PTT لإجراء المكالمة.

سيضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت ويظهر رمز المجموعة على الشاشة.

4 انتظر حتى تنتهي نغمة إنذار بالكلام (في حالة تمكينها) وتحدث بوضوح في الميكروفون.

5 حرر زر PTT للاستماع.

في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر PTT في الراديو المرسل، مما يوضح أن القناة متاحة لك للرد.

6 اضغط على زر PTT للرد.

7 بمجرد انتهاء المكالمة، اضغط على زر إيقاف الطوارئ للخروج من وضع الطوارئ.

سيعود الراديو إلى الشاشة الرئيسية.

إرسال تنبيه طوارئ مع صوت للتتبع

تتيح لك هذه الميزة إرسال تنبيه طوارئ إلى مجموعة من أجهزة الراديو. ويتم تنشيط ميكروفون الراديو تلقائياً مما يتيح لك الاتصال بمجموعة أجهزة الراديو دون الضغط على زر PTT.

وتعرف هذه الحالة النشطة للميكروفون باسم "الميكروفون النشط".

إذا كان وضع دورة الطوارئ ممكناً في الراديو، فسيتم إجراء تكرارات للميكروفون النشط لفترات التلقي طوال فترة مبرمجة. أثناء وضع دورة الطوارئ، تصدر أصوات المكالمات المتلقاة من السماع الخارجية للراديو.

إذا قمت بالضغط على زر PTT أثناء فترة التلقي المبرمجة، تسمع نغمة منع، تشير إلى وجوب تحرير زر PTT. يتجاهل الراديو الضغط على زر PTT ويبقى في وضع الطوارئ.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر PTT أثناء الميكروفون النشط، وتابعت الضغط عليه حتى انتهاء مدة الميكروفون النشط، فسيستمر الراديو في الإرسال حتى تحرير زر PTT.

إذا تم تعيين الراديو إلى صامت، فلن يعرض أية مؤشرات صوتية أو مرئية أثناء وجوده في وضع الطوارئ، ولن يسمح أيضاً برنين المكالمات المتلقاة عبر السماع الخارجية للراديو، حتى تنتهي فترة الإرسال المبرمجة للميكروفون النشط، وتقوم بالضغط على زر PTT.

إذا تم تعيين الراديو إلى صامت مع صوت، فلن يعرض أية مؤشرات صوتية أو مرئية أثناء وجوده في وضع الطوارئ عند إجراء المكالمات باستخدام الميكروفون النشط، ولكنه سيسمح بالصوت عبر السماع الخارجية للراديو

عندما يقوم الراديو المستهدف بالرد بعد أن تنتهي فترة الإرسال المبرمجة للميكروفون النشط. ولن تظهر المؤشرات إلا عند الضغط على زر **PTT**.

ملاحظة: في حالة فشل طلب تنبيه الطوارئ، لن يقوم الراديو بإعادة محاولة إرسال الطلب، ويدخل إلى حالة الميكروفون النشط مباشرة.

1 اضغط على زر ت. الطوارئ المبرمج. تعرض الشاشة تنبيه الإرسال والاسم المستعار للوجهة. سوف يتم عرض سيضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت ويتم عرض رمز الطوارئ.

2 بمجرد أن تعرض الشاشة تم إرسال تنبيه، تحدث بوضوح في الميكروفون.

عند تمكين الميكروفون النشط، يقوم الراديو تلقائيًا بالإرسال دون الضغط على زر **PTT** حتى تنتهي مدة الميكروفون النشط. أثناء الإرسال، يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت ويظهر رمز الطوارئ على الشاشة.

3 يتوقف الراديو عن الإرسال تلقائيًا عند انتهاء مدة التنقل بين الميكروفون النشط وتلقي المكالمات، في حالة تمكين وضع دورة الطوارئ.

4 بمجرد أن تنتهي مدة الميكروفون النشط، يتوقف الراديو تلقائيًا عن الإرسال. للإرسال من جديد، اضغط على زر **PTT**.

إعادة بدء وضع الطوارئ

ملاحظة: لا تنطبق هذه الميزة إلا على الراديو الذي يقوم بإرسال تنبيه الطوارئ.

ويمكن أن يحدث ذلك في حالتين:

- عند تغيير القناة في حالة وجود الراديو في وضع الطوارئ. يؤدي ذلك إلى الخروج من وضع الطوارئ. في حالة تمكين تنبيه الطوارئ في هذه القناة الجديدة، يقوم الراديو بإعادة بدء الطوارئ.
- عند الضغط على زر تشغيل الطوارئ المبرمج أثناء حالة بدء/إرسال الطوارئ. يؤدي ذلك إلى خروج الراديو من هذه الحالة وإعادة بدء الطوارئ.

الخروج من وضع الطوارئ بعد إرسال تنبيه الطوارئ

يقوم الراديو بالخروج من وضع الطوارئ في حال حدوث واحدة من الحالات التالية:

- تلقي إعلام بتنبيه طوارئ (خاص بتنبيه الطوارئ فقط).
- استنفاد كافة محاولات إرسال التنبيه.
- الضغط على زر إيقاف الطوارئ.


ملاحظة: في حالة إيقاف تشغيل الراديو، يتم الخروج من وضع الطوارئ. ولن يُعيد الراديو بدء وضع الطوارئ تلقائيًا عند تشغيله ثانية.

إذا قمت بتغيير القنوات عندما يكون الراديو في وضع الطوارئ، إلى قناة لم يتم تكوين نظام الطوارئ فيها، فسيظهر لا توجد طوارئ على الشاشة.

ميزات الرسائل النصية





يمكن للراديو استلام بيانات، مثل رسالة نصية، من راديو آخر أو من أحد تطبيقات البريد الإلكتروني.




الحد الأقصى لعدد أحرف الرسالة النصية، بما في ذلك سطر الموضوع (يتم عرضه عند استلام رسالة من أحد تطبيقات البريد الإلكتروني)، هو **140** في حين يكون الحد الأقصى عند التلقي هو **280** حرفاً.

ملاحظة: اضغط لفترة طويلة على  في أي وقت للعودة إلى الشاشة الرئيسية.






كتابة رسالة نصية وإرسالها

1 قم بالوصول إلى ميزة رسالة نصية.

عناصر التحكم في الخطوات الراديو	الخطوات
زر رسالة نصية المبرمج	اضغط على زر رسالة نصية المبرمج.
القائمة	1  للوصول إلى القائمة. 2  أو  للوصول إلى الرسائل واضغط على  للتحديد.









2  أو  للوصول إلى إنشاء واضغط على  للتحديد.
يظهر مؤشر وامض.

3 استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الرسالة.

اضغط على  للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار. اضغط على  أو المفتاح  للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين. اضغط على المفتاح  لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط لفترة طويلة على  لتغيير طريقة إدخال النصوص.

4 اضغط على  بمجرد إنشاء الرسالة.

5 تبعًا لما إذا كنت تريد إرسال الرسالة المنشأة حديثًا أو حفظها أو إعادة تحريرها أو حذفها، نفذ أحد الإجراءات التالية.

-  أو  للوصول إلى إرسال واضغط على  لإرسال الرسالة.
-  أو  للوصول إلى حفظ واضغط على  لحفظ الرسالة إلى المجلد مسودات.
-  لتحرير الرسالة.
-  مجددًا للاختيار بين حذف الرسالة وحفظها إلى المجلد مسودات.

ستعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، لتأكيد إرسال الرسالة.

إذا تم إرسال الرسالة بنجاح، فستصدر نغمة وستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا تعذر إرسال الرسالة، فستصدر نغمة منخفضة وستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

في حالة فشل إرسال الرسالة النصية، سيعود جهاز الراديو إلى شاشة خيار إعادة إرسال (راجع إدارة الرسائل النصية التي فشل إرسالها في صفحة 85).

إرسال رسالة نصية سريعة

يدعم الراديو 50 رسائل نصية سريعة كحد أقصى، كما هو مبرمج من قبل الوكيل.

على الرغم من تحديد الرسائل النصية السريعة مسبقًا، يمكنك تحرير كل رسالة قبل إرسالها.

1 قم بالوصول إلى ميزة رسالة نصية.

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر رسالة نصية المبرمج	اضغط على زر رسالة نصية المبرمج.
القائمة	<ol style="list-style-type: none"> 1 للوصول إلى القائمة. 2 أو ▼ للوصول إلى الرسائل واضغط على Ⓜ للتحديد.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى نص سريع واضغط على Ⓜ للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى رسالة نصية مطلوبة واضغط على Ⓜ للتحديد.


4 استخدم لوحة المفاتيح لتحرير الرسالة، عند الضرورة.

اضغط على ◀ للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار. اضغط على ▶ أو المفتاح # لتتبع المفتاح للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين. اضغط على المفتاح *← لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط لفترة طويلة على # لتغيير طريقة إدخال النصوص.




5 اضغط على Ⓜ بمجرد إنشاء الرسالة.





6 تبعًا لما إذا كنت تريد إرسال الرسالة المنشأة حديثًا أو حفظها أو إعادة تحريرها أو حذفها، نفذ أحد الإجراءات التالية.

- ▲ أو ▼ للوصول إلى إرسال واضغط على Ⓜ لإرسال الرسالة.
- ▲ أو ▼ للوصول إلى حفظ واضغط على Ⓜ لحفظ الرسالة إلى المجلد مسودات.
- ✎ لتحرير الرسالة.

-  مجدداً للاختيار بين حذف الرسالة أو حفظها إلى المجلد مسودات.

7 إذا كنت سترسل الرسالة، فحدد المستلم بواسطة

-  أو  للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب واضغط على  للتحديد.

-  أو  للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على  للتحديد. يعرض السطر الأول من الشاشة رقم لاسلكي. يعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشراً وامضاً. أدخل الاسم المستعار للمشارك أو المعرف الخاص به ثم اضغط على .

تعرض الشاشة، الإشعار المؤقت الصغير، للتأكيد على إرسال الرسالة. إذا تم إرسال الرسالة بنجاح، فستصدر نغمة وستعرض الشاشة الإشعار الإيجابي الصغير. إذا تعذر إرسال الرسالة، فستصدر نغمة منخفضة وستعرض الشاشة الإشعار السلبي الصغير.

إرسال رسالة نصية سريعة باستخدام زر الوصول بلمسة واحدة

اضغط على زر الوصول بلمسة واحدة المبرمج لإرسال رسالة نصية سريعة محددة مسبقاً إلى اسم مستعار أو معرف محدد مسبقاً. تعرض الشاشة إشعاراً مؤقتاً صغيراً، للتأكيد على إرسال الرسالة.

عندما يتم إرسال الرسالة، تصدر نغمة وتعرض الشاشة الإشعار الإيجابي الصغير.

عندما يتعذر إرسال الرسالة، تصدر نغمة منخفضة وتعرض الشاشة الإشعار السلبي الصغير.

في حالة فشل إرسال الرسالة النصية، سيعود جهاز الراديو إلى شاشة خيار إعادة إرسال (راجع إدارة الرسائل النصية التي فشل إرسالها في صفحة 85).


الوصول إلى المجلد مسودات

يمكنك حفظ رسالة نصية لإرسالها في وقت لاحق.

إذا أدى الضغط على زر PTT أو تغيير الوضع إلى قيام الراديو بإنهاء شاشة كتابة/تحرير الرسالة النصية أثناء عملية كتابة أو تحرير رسالة نصية، فسيتم حفظ الرسالة النصية الحالية تلقائياً في المجلد مسودات.





وتتم دائماً إضافة أحدث رسالة نصية محفوظة في أعلى القائمة مسودات.



يخزن المجلد مسودات آخر عشر (10) رسائل محفوظة كحد أقصى. عند امتلاء المجلد، ستحل الرسالة النصية المحفوظة التالية تلقائياً محل أقدم رسالة نصية في المجلد.




ملاحظة: اضغط لفترة طويلة على  في أي وقت للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عرض رسالة نصية محفوظة


1 قم بالوصول إلى ميزة رسالة نصية.




عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر رسالة نصية المبرمج	اضغط على زر رسالة نصية المبرمج.
القائمة	<p>1  للوصول إلى القائمة.</p> <p>2  أو  للوصول إلى الرسائل واضغط على  للتحديد.</p>

2  أو  للوصول إلى مسودات واضغط على  للتحديد.






3  أو  للوصول إلى الرسالة المطلوبة واضغط على  للتحديد.

تحرير رسالة نصية محفوظة وإرسالها

1 اضغط على  مرة أخرى أثناء عرض الرسالة.




2  أو  للوصول إلى تحرير واضغط على  للتحديد. يظهر مؤشر وامض.





3 استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الرسالة.

اضغط على  للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار. اضغط على  أو المفتاح  للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين. اضغط على المفتاح  لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط للفترة طويلة على  لتغيير طريقة إدخال النصوص.

4 اضغط على  بمجرد إنشاء الرسالة.

5 حدد مستلم الرسالة بواسطة

•  أو  للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب واضغط على  للتحديد.

•  أو  للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على  للتحديد. يعرض السطر الأول من الشاشة رقم لاسلكي #: يعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشراً وامضاً. أدخل الاسم المستعار للمشارك أو المعرف الخاص به ثم اضغط على .





تعرض الشاشة إشعاراً مؤقتاً صغيراً، لتأكيد أنه يتم إرسال الرسالة. إذا تم إرسال الرسالة بنجاح، فسيتم إصدار نغمة وستعرض الشاشة إشعاراً إيجابياً صغيراً.




إذا تعذر إرسال الرسالة، ستصدر نغمة منخفضة وستعرض الشاشة إشعاراً سلبيّاً صغيراً.




إذا تعذر إرسال الرسالة النصية، سيتم نقلها إلى مجلد العناصر المرسلة وتمييزها برمز فشل الإرسال.


حذف رسالة نصية محفوظة من المسودات

1 قم بالوصول إلى ميزة رسالة نصية.




عناصر التحكم في الخطوات	الخطوات
زر رسالة نصية المبرمج	اضغط على زر رسالة نصية المبرمج.
القائمة	1  للوصول إلى القائمة. 2  أو  للوصول إلى الرسائل واضغط على  للتحديد.

2  أو  للوصول إلى مسودات واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى الرسالة المطلوبة واضغط على  للتحديد.

4 اضغط على  مرة أخرى أثناء عرض الرسالة.

5

 أو  للوصول إلى حذف واضغط على  لحذف الرسالة النصية.


إدارة الرسائل النصية التي فشل إرسالها

يمكنك تحديد أحد الخيارات التالية أثناء التواجد في شاشة الخيار إعادة إرسال:

- إعادة إرسال.
- إعادة توجيه.
- تحرير.

ملاحظة: إذا كان نوع القناة (أي تقليدي رقمي أو سعة إضافية أو سعة إضافية مرتبطة) غير متطابق، فيمكنك فقط تحرير وتوجيه رسالة فشل إرسالها.

إعادة إرسال رسالة نصية

اضغط على  لإعادة إرسال نفس الرسالة إلى نفس الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك/المجموعة.

إذا تم إرسال الرسالة بنجاح، فستصدر نغمة وستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا تعذر إرسال رسالة، تعرض الشاشة إشعار سلبي صغير.

إعادة توجيه رسالة نصية

حدد تقديم لإرسال الرسالة إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بمشترك آخر/مجموعة أخرى.

1 ▲ أو ▼ للوصول إلى تقديم واضغط على (ⓘ) للتحديد.

2 حدد مستلم الرسالة بواسطة

• ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب واضغط على (ⓘ) للتحديد.

• ▲ أو ▼ للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على (ⓘ) للتحديد. يعرض السطر الأول من الشاشة رقم لاسلكي: يعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشرًا وامضًا. أدخل الاسم المستعار للمشارك أو المعرف الخاص به ثم اضغط على (ⓘ).

تعرض الشاشة رسالة نصية: «المعرف أو الاسم المستعار للمشارك» المجموعة، للتأكيد على إرسال الرسالة.

إذا تم إرسال الرسالة بنجاح، فستصدر نغمة وستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا تعذر إرسال الرسالة، ستصدر نغمة منخفضة وستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

تحرير رسالة نصية

حدد تحرير لتحرير الرسالة قبل إرسالها.

ملاحظة: في حالة وجود سطر الموضوع (للسائل المستلمة من أحد تطبيقات البريد الإلكتروني)، لن تتمكن من تحريره.

1 ▲ أو ▼ للوصول إلى تحرير واضغط على (ⓘ) للتحديد. يظهر مؤشر وامض.

2 استخدم لوحة المفاتيح لتحرير الرسالة.

اضغط على ◀ للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار. اضغط على ▶ أو المفتاح [5#] للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين. اضغط على المفتاح [*<] لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط للفترة طويلة على [5#] لتغيير طريقة إدخال النصوص.

3 اضغط على (ⓘ) بمجرد إنشاء الرسالة.

4 تبعًا لما إذا كنت تريد إرسال الرسالة المنشأة حديثًا أو حفظها أو إعادة تحريرها أو حذفها، نفذ أحد الإجراءات التالية.

• ▲ أو ▼ للوصول إلى إرسال واضغط على (ⓘ) لإرسال الرسالة.

إدارة الرسائل النصية المرسلة





بمجرد إرسال رسالة إلى راديو آخر، يتم حفظها في العناصر المرسلة. وتتم دائماً إضافة أحدث رسالة نصية مرسلة في أعلى قائمة العناصر المرسلة.




يكون مجلد العناصر المرسلة قادراً على تخزين آخر ثلاثين (30) رسالة مرسلة كحد أقصى. عندما يمتلئ المجلد، ستحل تلقائياً الرسالة النصية المرسلة التالية محل أقدم رسالة نصية في المجلد.


ملاحظة: اضغط لفترة طويلة على  في أي وقت للعودة إلى الشاشة الرئيسية.


عرض رسالة نصية مرسلة

1 الوصول إلى ميزة رسائل نصية عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية:




عناصر التحكم في الخطوات	الراديو
زر رسالة نصية المبرمج	اضغط على زر رسالة نصية المبرمج.
القائمة	1  للوصول إلى القائمة.
	2  أو  للوصول إلى الرسائل واضغط على  للتحديد.





•  أو  للوصول إلى حفظ واضغط على  لحفظ الرسالة إلى المجلد مسودات.

•  لتحديد الرسالة.

•  مجدداً للاختيار بين حذف الرسالة أو حفظها إلى المجلد مسودات.

5 إذا كنت ستُرسل الرسالة، فحدد المستلم بواسطة

•  أو  للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب واضغط على  للتحديد.

•  أو  للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على  للتحديد. يعرض السطر الأول من الشاشة رقم لاسلكي. يعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشراً وامضاً. أدخل الاسم المستعار للمشارك أو المعرف الخاص به ثم اضغط على .

تعرض الشاشة رسالة نصية: > المعرف أو الاسم المستعار الخاص بالمشارك المجموعة، لتأكيد أنه يتم إرسال الرسالة.


إذا تم إرسال الرسالة بنجاح، فتصدر نغمة وستعرض الشاشة إشعاراً إيجابياً صغيراً.

إذا تعذر إرسال الرسالة، فتصدر نغمة منخفضة وستعرض الشاشة إشعاراً سلبياً صغيراً.

2

▲ أو ▼ للوصول إلى العناصر المرسلَة واضغط على  للتحديد.

3

▲ أو ▼ للوصول إلى الرسالة المطلوبة واضغط على  للتحديد.

قد يتم عرض سطر الموضوع إذا كانت الرسالة مرسلَة من أحد تطبيقات البريد الإلكتروني.

يشير الرمز الموجود في الركن العلوي الأيمن من الشاشة إلى حالة الرسالة (راجع [رموز العناصر المرسلَة](#) في صفحة 31).


إرسال رسالة نصية مرسلَة

يمكنك تحديد أحد الخيارات التالية أثناء عرض رسالة نصية مرسلَة:


- إعادة إرسال
- تقديم
- تحرير
- حذف

ملاحظة: إذا كان نوع القناة (أي تقليدي رقمي أو سعة إضافية أو سعة إضافية مرتبطة) غير متطابق، فيمكنك فقط تحرير رسالة مرسلَة أو توجيهها أو حذفها.

1

اضغط على  مرة أخرى أثناء عرض الرسالة.

2

▲ أو ▼ للوصول إلى أحد الخيارات التالية و اضغط على  للتحديد.





الخيار	الخطوات
تقديم	حدد تقديم لإرسال الرسالة النصية المحددة إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بمشارك آخر/مجموعة أخرى (راجع إعادة توجيه رسالة نصية في صفحة 86).
تحرير	حدد تحرير لتحرير الرسالة النصية المحددة قبل إرسالها (راجع تحرير رسالة نصية في صفحة 86).
حذف	حدد حذف لحذف الرسالة النصية.
إعادة إرسال	حدد إعادة إرسال لإعادة إرسال الرسالة النصية المحددة إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بنفس المشارك/المجموعة. تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، لتأكيد أنه يتم إرسال نفس الرسالة إلى نفس الراديو المستهدف. إذا تم إرسال الرسالة بنجاح، فستصدر نغمة وستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا. إذا تعذر إرسال الرسالة، ستصدر نغمة منخفضة وستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.




إذا تغير وضع الراديو أو تم إيقاف تشغيله قبل تحديث حالة الرسالة في العناصر المرسله، فسيتعذر على الراديو إكمال أية رسائل قيد التقدم وسيقوم بتعليمها تلقائيًا برمز فشل الإرسال.

يدعم الراديو خمس (5) رسائل قيد التقدم كحد أقصى في المرة الواحدة. خلال هذه الفترة، يتعذر على الراديو إرسال أية رسالة جديدة ويقوم بتعليمها تلقائيًا برمز فشل الإرسال.

حذف كل الرسائل النصية المرسله من العناصر المرسله

1 الوصول إلى ميزة رسالة نصية عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية:


عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر رسالة نصية المبرمج	اضغط على زر رسالة نصية المبرمج.
القائمة	<p>1  للوصول إلى القائمة.</p> <p>2  أو  للوصول إلى الرسائل واضغط على  للتحديد.</p>

2  أو  للوصول إلى العناصر المرسله واضغط على  للتحديد.

عند تحديد العناصر المرسله وعدم احتوائها على أية رسائل نصية، ستعرض الشاشة القائمة فارغة، ويتم إصدار نغمة منخفضة في حالة

الخيار الخطوات

في حال فشل إرسال الرسالة، سيعود الراديو إلى شاشة

الخيار إعادة إرسال. اضغط على  لإعادة إرسال الرسالة إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بنفس المشترك/المجموعة.

ملاحظة: يؤدي تغيير مستوى الصوت والضغط على أي

زر، باستثناء  أو  أو  إلى العودة إلى الرسالة.

سيقوم الراديو بالخروج من شاشة الخيار إعادة إرسال إذا قمت بالضغط على زر **PTT** لبدء مكالمه خاصة أو مكالمه جماعية، أو للرد على مكالمه جماعية. كما سيقوم الراديو بالخروج من الشاشة عند تلقي رسالة نصية أو رسالة قياس عن بعد، أو مكالمه طوارئ، أو تنبيه طوارئ.

ستعود الشاشة إلى شاشة الخيار إعادة إرسال إذا قمت بالضغط على الزر **PTT** للرد على مكالمه خاصة (باستثناء عندما يعرض الراديو شاشة مكالمه فائتة)، وعند انتهاء مكالمه شامله.

إذا قمت بإنهاء شاشة إرسال الرسالة أثناء إرسال الرسالة، فسيقوم الراديو بتحديث حالة الرسالة في مجلد العناصر المرسله دون تقديم أية إشارة على الشاشة أو من خلال الصوت.

تشغيل نغمات لوحة المفاتيح (راجع تشغيل نغمات لوحة المفاتيح أو إيقاف تشغيلها في صفحة 114).

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى حذف الكل واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 اختر أيًا مما يلي.

• ▲ أو ▼ للوصول إلى نعم واضغط على (ⓘ) للتحديد. تعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

• ▲ أو ▼ للوصول إلى لا واضغط على (ⓘ) للرجوع إلى الشاشة السابقة.

تلقي رسالة نصية

عندما يتلقى الراديو رسالة، تعرض الشاشة الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمرسل ورمز الرسالة في أقصى يسار الشاشة.

يمكنك تحديد قراءة عند تلقي رسالة نصية.

ملاحظة: يخرج الراديو من شاشة تنبيه رسالة نصية ويعد مكاملة خاصة أو جماعية لمرسل الرسالة إذا تم الضغط على زر PTT أثناء عرض الراديو شاشة التنبيه.

قراءة رسالة نصية

1 ▲ أو ▼ للوصول إلى Read? (قراءة؟) و اضغط على (ⓘ) للتحديد.

سيتم فتح الرسالة المحددة في صندوق الوارد.

قد يتم عرض سطر الموضوع إذا كانت الرسالة مرسله من أحد تطبيقات البريد الإلكتروني.

2 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على (ⓘ) للعودة إلى صندوق الوارد.
- اضغط على (ⓘ) مرة أخرى للرد على الرسالة النصية أو توجيهها أو حذفها.

إدارة الرسائل النصية المتلقاة


استخدم صندوق الوارد لإدارة الرسائل النصية. يمكن لصندوق الوارد تخزين 30 رسالة كحد أقصى.

يتم فرز الرسائل النصية في صندوق الوارد وفقًا لآخر رسالة متلقاة.


يدعم الراديو الخيارات التالية الخاصة بالرسائل النصية:




- رد
- تقديم
- حذف
- حذف الكل




ملاحظة: إذا كان نوع القناة (أي تقليدي رقمي أو سعة إضافية أو سعة إضافية مرتبطة) غير متطابق، فيمكنك فقط توجيه الرسائل المتلقاة أو حذفها أو حذفها كلها.



ملاحظة: اضغط لفترة طويلة على  في أي وقت للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عرض رسالة نصية من صندوق الوارد

1  للوصول إلى القائمة.




2  أو  للوصول إلى الرسائل واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى صندوق الوارد واضغط على  للتحديد.


4  أو  للوصول إلى عرض الرسائل.




قد يتم عرض سطر الموضوع إذا كانت الرسالة مرسله من أحد تطبيقات البريد الإلكتروني.




5 قم بأحد الإجراءات التالية:




- اضغط على  لتحديد الرسالة الحالية، ثم اضغط على  مرة أخرى للرد، أو الرد السريع أو إعادة توجيهها أو حذفها.
- اضغط لفترة طويلة على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عرض رسالة نصية لحالة القياس عن بُعد من صندوق الوارد

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى الرسائل واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى صندوق الوارد واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى الرسالة المطلوبة واضغط على  للتحديد.

لا يمكنك الرد على رسالة نصية لحالة القياس عن بُعد.
تعرض هذه الشاشة قياس عن بعد: «الرسالة النصية للحالة».





5 اضغط لفترة طويلة على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.




الرد على رسالة نصية من صندوق الوارد




1 قم بالوصول إلى ميزة رسالة نصية.


عناصر التحكم في الخطوات
الراديو

زر رسالة نصية
المبرمج
اضغط على زر رسالة نصية المبرمج.







عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
القائمة	1  للوصول إلى القائمة.
	2  أو  للوصول إلى الرسائل واضغط على  للتحديد.

2  أو  للوصول إلى صندوق الوارد واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى الرسالة المطلوبة واضغط على  للتحديد.
قد يتم عرض سطر الموضوع إذا كانت الرسالة مرسله من أحد تطبيقات البريد الإلكتروني.


4 اضغط على  مرة أخرى للوصول إلى القائمة الفرعية.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

-  أو  للوصول إلى رد واضغط على  للتحديد.
-  أو  للوصول إلى رد سريع واضغط على  للتحديد.

يظهر مؤشر وامض.

6 استخدم لوحة المفاتيح لكتابة/تحرير الرسالة.

7 اضغط على  بمجرد إنشاء الرسالة.

تعرض الشاشة إشعاراً مؤقتاً صغيراً، للتأكيد على إرسال الرسالة.


إذا تم إرسال الرسالة بنجاح، فتصدر نغمة وستعرض الشاشة إشعاراً إيجابياً صغيراً.

إذا تعذر إرسال الرسالة، فتصدر نغمة منخفضة وستعرض الشاشة إشعاراً سلبياً صغيراً.

إذا تعذر إرسال الرسالة، سيعود الراديو إلى شاشة الخيار إعادة إرسال (راجع إدارة الرسائل النصية التي فشل إرسالها في صفحة 85).

حذف رسالة نصية من صندوق الوارد

1 الوصول إلى ميزة رسائل نصية عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية:

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر رسالة نصية المبرمج	اضغط على زر رسالة نصية المبرمج.
القائمة	1  للوصول إلى القائمة.

حذف كل الرسائل النصية من صندوق الوارد

1 الوصول إلى ميزة رسائل نصية عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية:

عناصر التحكم في الخطوات الراديو	عناصر التحكم في الخطوات الراديو
زر رسالة نصية المبرمج	اضغط على زر رسالة نصية المبرمج.
القائمة	1 للوصول إلى القائمة. 2 أو للوصول إلى الرسائل واضغط على للتحديد.

2 أو للوصول إلى صندوق الوارد واضغط على للتحديد.

عند تحديد صندوق الوارد وعدم احتوائه على أية رسائل نصية، ستعرض الشاشة القائمة فارغة، ويتم إصدار نغمة منخفضة في حالة تشغيل نغمات لوحة المفاتيح (راجع تشغيل نغمات لوحة المفاتيح أو إيقاف تشغيلها في صفحة 114).

3 أو للوصول إلى حذف الكل واضغط على للتحديد.

4 أو للوصول إلى نعم واضغط على من أجل حدد. تعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

عناصر التحكم في الخطوات الراديو

2 أو للوصول إلى الرسائل
واضغط على للتحديد.

2 أو للوصول إلى صندوق الوارد واضغط على للتحديد.

3 أو للوصول إلى الرسالة المطلوبة واضغط على للتحديد.

قد يتم عرض سطر الموضوع إذا كانت الرسالة مرسله من أحد تطبيقات البريد الإلكتروني.

4 اضغط على مرة أخرى للوصول إلى القائمة الفرعية.

5 أو للوصول إلى حذف واضغط على للتحديد.

6 أو للوصول إلى نعم واضغط على من أجل التحديد. تعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا وتعود الشاشة إلى صندوق الوارد.

تذاكر عمل

الراديو قادر على تلقي تذاكر عمل، وهي رسائل من المرسل مدرج بها المهام التي يجب إجراؤها.

يمكنك الرد على تذاكر العمل من أجل ترتيبها في مجلدات تذاكر العمل. بشكل افتراضي، تكون المجلدات هي "الكل"، و"جديد"، و"تم البدء به"، و"اكتمل". للحصول على 10 مجلدات إضافية، راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام.

يدعم الراديو 100 تذكرة عمل كحد أقصى، يمكن مشاهدتها جميعًا في مجلد "الكل". يتم إدراج تذاكر العمل الجديدة وتذاكر العمل التي حدثت بها تغيير حديث في الحالة أولاً. عند الوصول إلى العدد الأقصى لتذاكر العمل، تحل تذكرة العمل التالية تلقائيًا محل آخر تذكرة عمل في الراديو.

ملاحظة: يتم الاحتفاظ بتذاكر العمل حتى بعد إيقاف تشغيل الراديو وتشغيله مرة أخرى.

سيكتشف الراديو تلقائيًا تذاكر العمل المكررة التي لها نفس سطر الموضوع ويتجاهلها.

الوصول إلى مجلد تذكرة العمل


الوصول إلى مجلد تذكرة العمل.




الخطوات	عنصر التحكم في الراديو
1	زر تذكرة
2	عمل المبرمج
	اضغط على زر تذكرة عمل المبرمج. ▲ أو ▼ للوصول إلى المجلد المطلوب واضغط على ☰ للتحديد.
	ملاحظة: يمكنك أيضًا الضغط على # ثم مفتاح الرقم المناظر (1-9) للوصول إلى المجلد المطلوب.
1	القائمة
2	
3	
	1 للوصول إلى القائمة. ☰ ▲ أو ▼ للوصول إلى تذاكر عمل واضغط على ☰ للتحديد. ▲ أو ▼ للوصول إلى المجلد المطلوب واضغط على ☰ للتحديد.
	ملاحظة: يمكنك أيضًا الضغط على # ثم مفتاح الرقم المناظر (1-9) للوصول إلى المجلد المطلوب.




إنشاء تذكرة عمل وإرسالها

يستطيع الراديو إنشاء تذاكر عمل تستند إلى قالب تذكرة عمل وإرسال المهام التي يجب تنفيذها.





ملاحظة: يلزم وجود برنامج برمجة CPS لتكوين قالب تذكرة العمل. راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام لتحديد الطريقة التي تمت بها برمجة الراديو الخاص بك.


1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى تذاكر عمل واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى إنشاء تذكرة واضغط على  للتحديد.

4 تبعاً لطريقة تكوين الراديو، قم بأحد الإجراءات التالية:




إذَا	فعليك
1	استخدم لوحة المفاتيح لكتابة رقم الغرفة باستخدام قالب تذكرة عمل واحد، المطلوب واضغط على  للتحديد.
2	 أو  للوصول إلى حالة الغرفة (Room Status) واضغط على  للتحديد.

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
	4  أو  للوصول إلى تذكرة العمل المطلوبة واضغط على  للتحديد.

تسجيل الدخول والخروج من الخادم عن بعد

تسمح لك هذه الميزة بتسجيل الدخول والخروج من الخادم عن بعد باستخدام معرف المستخدم عبر القائمة.



1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى Log In (تسجيل الدخول) واضغط على  للتحديد.


إذا قمت بتسجيل الدخول بالفعل، ستعرض القائمة Log Out (تسجيل الخروج).

تعرض الشاشة إشعاراً مؤقتاً صغيراً، لتأكيد تسجيل الدخول بنجاح.

إذا فشل تسجيل الدخول، ستعرض الشاشة إشعاراً سلبياً صغيراً.


إذا	فعلبك
3 ▲ أو ▼ للوصول إلى	الخيار المطلوب واضغط على  للتحديد.
إذا كان تم تكوين الراديو باستخدام أكثر من قالب تذكرة عمل،	▲ أو ▼ للوصول إلى الخيار المطلوب واضغط على  للتحديد.

5


▲ أو ▼ للوصول إلى إرسال واضغط على  للتحديد.
ستعرض الشاشة إشعاراً مؤقتاً صغيراً، لتأكيد إرسال الرسالة.
إذا لم يتم إرسال الرسالة، فستعرض الشاشة إشعاراً سلبياً صغيراً.

الرد على تذكرة عمل


1

 للوصول إلى القائمة.

2


▲ أو ▼ للوصول إلى تذاكر عمل واضغط على  للتحديد.

3


▲ أو ▼ للوصول إلى المجلد المطلوب واضغط على  للتحديد.

يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الرقم المناظر (1-9) للوصول إلى المجلد المطلوب.


4

▲ أو ▼ للوصول إلى تذكرة العمل المطلوبة واضغط على  للتحديد.

5

اضغط على  مرة أخرى للوصول إلى القائمة الفرعية.
يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الرقم المناظر (1-9) للرد السريع.

6

▲ أو ▼ للوصول إلى تذكرة العمل المطلوبة واضغط على  للتحديد.

يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الرقم المناظر (1-9) للرد على تذكرة العمل.








ستعرض الشاشة إشعاراً مؤقتاً صغيراً، لتأكيد إرسال الرسالة.



إذا تم إرسال الرسالة، فستصدر نغمة وستعرض الشاشة إشعاراً إيجابياً صغيراً.

إذا لم يتم إرسال الرسالة، فستصدر نغمة منخفضة وستعرض الشاشة إشعاراً سلبياً صغيراً.

حذف تذكرة عمل

حذف تذكرة عمل.

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر تذكرة عمل المبرمج	<p>1 اضغط على زر تذكرة عمل المبرمج.</p> <p>2 ▲ أو ▼ للوصول إلى الكل واضغط على  للتحديد</p>
القائمة	<p>1  للوصول إلى القائمة.</p> <p>2 ▲ أو ▼ للوصول إلى تذاكر عمل واضغط على  للتحديد.</p> <p>3 ▲ أو ▼ للوصول إلى الكل واضغط على  للتحديد</p> <p>4 ▲ أو ▼ للوصول إلى تذكرة العمل المطلوبة واضغط على  للتحديد.</p> <p>ملاحظة: في الخطوة 4، أثناء عرض تذكرة العمل، اضغط على  للتحذف.</p> <p>5 اضغط على  مرة أخرى أثناء عرض تذكرة العمل.</p>

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
	<p>6 ▲ أو ▼ للوصول إلى حذف واضغط على  للتحديد.</p> <p>ملاحظة: يمكنك أيضًا الضغط على  للتحذف.</p>

السرية

تساعدك هذه الميزة - إذا تم تمكينها - على منع تنصت المستخدمين غير المسموح لهم على إحدى القنوات من خلال استخدام أحد حلول التشفير القائمة على البرامج. لكن لا يتم تشفير أجزاء الإشارات ومعرف المستخدم الخاصة بالإرسال.

يجب تمكين السرية في الراديو الخاص بك على القناة لإجراء إرسال يدعم السرية، إلا أن ذلك ليس مطلبًا ضروريًا لتلقي الإرسال. أثناء التواجد على قناة تدعم السرية، يظل الراديو قادرًا على تلقي إرسالات واضحة (غير مشفرة).

يدعم الراديو نوعين من السرية:

- خصوصية أساسية.
- سرية معززة.

يمكن تخصيص نوع واحد فقط من أنواع السرية الواردة أعلاه للراديو.

لفك تشفير إرسال مكاملة أو بيانات ممكن بها السرية، تجب برمجة الراديو ليكون له مفتاح السرية ذاته (للسرية الأساسية)، أو قيمة المفتاح ومعرف المفتاح ذاته (للسرية المعززة) الخاص بالراديو المرسل.

في حالة تلقي الراديو لمكاملة مشفرة لها مفتاح سرية مختلف، أو قيمة مفتاح ومعرف مفتاح مختلفان، ستسمع إما إرسالاً مشوشاً (سرية أساسية) أو لا شيء على الإطلاق (سرية معززة).

إذا كان الراديو معيّنًا به نوع سرية، فستعرض الشاشة الرئيسية رمز أمن أو غير أمن، إلا أثناء قيام الراديو بالرد على إرسال أو تلقي مكاملة أو تنبيه طوارئ.

يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت أثناء قيام الراديو بالإرسال ويومض باللون الأخضر بشكل سريع عند تلقي الراديو لإرسال مستمر يدعم السرية.

يمكنك الوصول إلى هذه الميزة عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر السرية المبرمج للتبديل بين تشغيل السرية أو إيقاف تشغيلها.
- استخدام قائمة الراديو كما هو موضح في الخطوات التالية.

ملاحظة: قد لا توفر بعض طرز الراديو ميزة السرية هذه. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2

▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على ⓘ للتحديد.

3

▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على ⓘ للتحديد.

4

▲ أو ▼ للوصول إلى سرية واضغط على ⓘ للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام ▲ أو ▼ لتغيير الخيار المحدد.

5

اضغط على ⓘ لتمكين/تعطيل السرية.

ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.

تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

وضع التغطية

الراديو مزود بإمكانية وضع التغطية. أثناء وضع التغطية، يتم حظر الوصول إلى كافة أزرار لوحة المفاتيح والأزرار المبرمجة. عند التمكين، يتم تعطيل كافة المؤشرات المرئية (الشاشة ومؤشر LED والإضاءة الخلفية).

تتيح هذه الميزة إصدار صوت أو نغمة عبر ملحق سلكي أو ملحق بلوتوث فقط.

عناصر التحكم في المواقع المتعددة


تنطبق هذه الميزات عندما تكون قناة الراديو الحالية جزءاً من تكوين الاتصال بالمواقع عبر بروتوكول الإنترنت أو السعة الإضافية المرتبطة.


راجع [الاتصال بالمواقع عبر بروتوكول الإنترنت \(IP\)](#) في صفحة 34 و [السعة الإضافية المرتبطة](#) في صفحة 35 للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذه التكوينات.

بدء البحث التلقائي عن المواقع

ملاحظة: يقوم الراديو بالمسح بحثاً عن موقع جديد فقط في حال كانت الإشارة الحالية ضعيفة أو عندما يكون الراديو غير قادر على اكتشاف أي إشارة من الموقع الحالي. إذا كانت قيمة مؤشر قوة الإشارة المتلقاة (RSSI) قوية، فسيبقى الراديو على الموقع الحالي.


بدء بحث تلقائي عن المواقع من خلال

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر تشغيل/ إيقاف قفل الموقع	اضغط على زر تشغيل/إيقاف قفل الموقع المبرمج لتبديل بدء/إيقاف البحث التلقائي عن المواقع.
قائمة الراديو	1  للوصول إلى القائمة.

اضغط على زر  ثم مفاتيح الأرقام 2 و 5 و 8 ترادفياً في الشاشة الرئيسية.

إنهاء وضع التغطية

لإنهاء وضع التغطية، قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر  ثم مفاتيح الأرقام 2 و 5 و 8 ترادفياً. سيعود الراديو إلى الوضع العادي.
- قم بتبديل تشغيل الراديو عبر زر التشغيل/إيقاف التشغيل.

التردد المتعدد الثنائي النغمة (DTMF)

تتيح ميزة التردد المتعدد الثنائي النغمة (DTMF) للراديو العمل في نظام لاسلكي مع واجهة لأنظمة هاتفية.

1 اضغط مع الاستمرار على الزر PTT لبدء مكالمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF).

2 أدخل الرقم المطلوب أو * أو #.

يمكنك إيقاف تشغيل نغمة التردد المتعدد الثنائي النغمة (DTMF) من خلال تعطيل جميع نغمات وتنبيهات الراديو (راجع [تشغيل نغمات/تنبيهات الراديو أو إيقاف تشغيلها](#) في صفحة 116).

يومض مؤشر LED باللون الأصفر سريعاً عندما يقوم الراديو بالبحث بنشاط عن موقع جديد، وينطفئ بمجرد ثبات الراديو على أحد المواقع.

إيقاف البحث التلقائي عن المواقع

عندما يبحث الراديو بنشاط عن موقع جديد، يمكنك إيقاف البحث عن طريق

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر تشغيل/ إيقاف قفل الموقع المبرمج للتبديل بين بدء/إيقاف البحث التلقائي عن الموقع.	زر تشغيل/ إيقاف قفل الموقع
1 قائمة الراديو	1 قائمة الراديو
2 ▲ أو ▼ للوصول إلى القائمة.	2 ▲ أو ▼ للوصول إلى القائمة.
3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو.	3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو.
4 ▲ أو ▼ للوصول إلى تجوال الموقع.	4 ▲ أو ▼ للوصول إلى تجوال الموقع.
5 ▲ أو ▼ للوصول إلى قفل الموقع واضغط على [PTT] للتحديد.	5 ▲ أو ▼ للوصول إلى قفل الموقع واضغط على [PTT] للتحديد.

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على [PTT] للتحديد.	2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على [PTT] للتحديد.
3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على [PTT] للتحديد.	3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على [PTT] للتحديد.
4 ▲ أو ▼ للوصول إلى تجوال الموقع واضغط على [PTT] للتحديد.	4 ▲ أو ▼ للوصول إلى تجوال الموقع واضغط على [PTT] للتحديد.
5 ▲ أو ▼ للوصول إلى قفل الموقع واضغط على [PTT] للتحديد.	5 ▲ أو ▼ للوصول إلى قفل الموقع واضغط على [PTT] للتحديد.

إن كانت القناة الحالية هي قناة متعددة المواقع مزودة بقائمة تجوال مرتبطة وكانت خارج النطاق، يجري الراديو أيضاً بحث تلقائي بالموقع (تم فتح قفل الموقع) أثناء:

- الضغط على زر PTT
- إرسال البيانات.

تصدر نغمة وتعرض الشاشة تم فتح قفل الموقع.

سيعود الراديو إلى الشاشة الرئيسية. وتعرض الشاشة رمز تجوال الموقع والاسم المستعار للقناة.


عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
	5 ▲ أو ▼ للوصول إلى قفل الموقع واضغط على  للتحديد.

تصدر نغمة وتعرض الشاشة تم قفل الموقع.

سيعود الراديو إلى الشاشة الرئيسية. ينطفئ مؤشر LED وستعرض الشاشة الاسم المستعار للقناة.

بدء البحث اليدوي عن المواقع

بدء بحث يدوي عن المواقع عن طريق

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر التجوال اليدوي	اضغط على زر التجوال اليدوي المبرمج لبدء بحث يدوي عن المواقع.
قائمة الراديو 1	 للوصول إلى القائمة.

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
	2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.
	3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.
	4 ▲ أو ▼ للوصول إلى تجوال الموقع واضغط على  للتحديد.
	5 ▲ أو ▼ للوصول إلى بحث نشط واضغط على  للتحديد.

تصدر نغمة، وتعرض الشاشة بحث عن موقع، ويومض مؤشر LED بالأخضر.

إذا تم العثور على موقع جديد، فسيتم إصدار نغمة وينطفئ مؤشر LED. ستعرض الشاشة تم العثور على «الاسم المستعار» للموقع.

إذا لم يتوفر موقع ضمن النطاق، فتصدر نغمة وينطفئ مؤشر LED. ستعرض الشاشة خارج النطاق.

إذا كان الموقع الجديد ضمن النطاق، لكن يتعذر على الراديو الاتصال به، فستصدر نغمة وينطفئ مؤشر LED. ستعرض الشاشة قناة مشغولة.

سيعود الراديو إلى الشاشة الرئيسية.

الأمان

يمكنك تمكين أي راديو أو تعطيله في النظام. على سبيل المثال، قد تريد تعطيل راديو تمت سرقة، لمنع اللص من استخدامه، ثم تمكين هذا الراديو عند استعادته.

ملاحظة: يقتصر إجراء تعطيل الراديو وتمكينه على أجهزة الراديو التي تدعم هاتين الوظيفتين. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

تعطيل الراديو

1 قم بالوصول إلى هذه الميزة بواسطة

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
الزر	1 اضغط على زر تعطيل الراديو المبرمج.
تعطيل الراديو	2 ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب واضغط على (ⓘ) للتحديد.

عناصر التحكم في الراديو الخطوات

قائمة الراديو

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى جهات الاتصال

واضغط على (ⓘ) للتحديد. يتم فرز الإدخالات أبجديًا.

3 استخدم إحدى الخطوات الموضحة أدناه لتحديد الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب:

- حدد الاسم المستعار أو المعرف المطلوب مباشرة.


- ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار

أو المعرف المطلوب واضغط على (ⓘ) للتحديد.

- استخدم القائمة اتصال يدوي.








- ▲ أو ▼ للوصول إلى اتصال يدوي

واضغط على (ⓘ) للتحديد.








لا تضغط على  أثناء عملية تعطيل الراديو حيث لن تحصل على رسالة إعلام.

تمكين الراديو

1 قم بالوصول إلى هذه الميزة بواسطة

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
الزر تمكين الراديو	<p>1 اضغط على زر تمكين الراديو المبرمج.</p> <p>2  أو  للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب واضغط على  للتحديد.</p>
قائمة الراديو	<p>1  للوصول إلى القائمة.</p> <p>2  أو  للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على  للتحديد. يتم فرز الإدخالات أبجديًا.</p> <p>3 استخدم إحدى الخطوات الموضحة أدناه لتحديد الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب</p> <ul style="list-style-type: none"> حدد الاسم المستعار أو المعرف المطلوب مباشرة

عناصر التحكم في الراديو

-  أو  للوصول إلى رقم لاسلكي واضغط على  للتحديد.
- يعرض السطر الأول من الشاشة رقم لاسلكي. يعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشرًا وامضًا. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال الاسم المستعار للمشارك أو معرفه واضغط على .
- 4  أو  للوصول إلى تعطيل الراديو واضغط على  للتحديد.






تعرض الشاشة تمكين الراديو: «الاسم المستعار للمشارك أو معرفه» ويضيء مؤشر LED بالأخضر الثابت.

2

انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح، يصدر الراديو نغمة مؤشر إيجابية، وتعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح، يصدر الراديو نغمة مؤشر سلبية، وتعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.


عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
	<ul style="list-style-type: none"> • ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب واضغط على  للتحديد. • استخدم القائمة اتصال يدوي • ▲ أو ▼ للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على  للتحديد. • ▲ أو ▼ للوصول إلى رقم لاسلكي واضغط على  للتحديد. • يعرض السطر الأول من الشاشة رقم لاسلكي. يعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشرًا وامضًا. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال الاسم المستعار للمشارك أو معرفه واضغط على .
	<p>4 ▲ أو ▼ للوصول إلى تمكين الراديو واضغط على  للتحديد.</p>

تعرض الشاشة تمكين الراديو: > الاسم المستعار للمشارك أو معرفه > ويضيء مؤشر LED بالأخضر الثابت.

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح، يصدر الراديو نغمة مؤشر إيجابية، وتعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح، يصدر الراديو نغمة مؤشر سلبية، وتعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

لا تضغط على  أثناء عملية تمكين الراديو حيث لن تحصل على رسالة إعلام.

العامل المنفرد

تعمل هذه الميزة على رفع حالة الطوارئ في حالة عدم وجود نشاط للمستخدم، مثل الضغط على أي زر بالراديو أو تنشيط محدد القناة، لمدة محددة مسبقًا.

قبل رفع حالة الطوارئ، عند انتهاء مؤقت عدم النشاط، يقوم الراديو بتحذير المستخدم من خلال مؤشر صوتي.

في حالة عدم وجود قبول من جانب المستخدم قبل انتهاء مؤقت التنكير المعين مسبقًا، يبدأ جهاز الراديو في إصدار تنبيه طوارئ.

يمكن تخصيص تنبيه واحد فقط من تنبيهات الطوارئ التالية لهذه الميزة:

- تنبيه الطوارئ.

- تنبيه طوارئ مع مكالمة.
- تنبيه طوارئ مع صوت للتتبع.

يظل الراديو في حالة الطوارئ مما يسمح بمتابعة الرسائل الصوتية حتى يتم اتخاذ إجراء. راجع **تشغيل الطوارئ** في صفحة 76 لمعرفة طرق الخروج من وضع الطوارئ.

ملاحظة: تقتصر هذه الميزة على أجهزة الراديو التي تدعم هذه الوظيفة. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.


مميزات تأمين المرور




في حالة تمكين هذه الميزة، فإنها لا تسمح لك بالوصول إلى الراديو إلا إذا تم إدخال كلمة المرور الصحيحة عند التشغيل.


الوصول إلى الراديو من خلال كلمة المرور


- 1 قم بتشغيل الراديو.
ستسمع نغمة مستمرة.

- 2 قم بأحد الإجراءات التالية:

- أدخل كلمة المرور الحالية المكونة من أربعة أرقام باستخدام لوحة مفاتيح الراديو. سيعرض السطر الثاني من الشاشة ●●●●. اضغط على  للمتابعة.

- أدخل كلمة المرور الحالية المكونة من أربعة أرقام. اضغط على  أو لتحرير القيمة الرقمية لكل رقم. يتغير كل رقم إلى ●. اضغط على  للانتقال إلى الرقم التالي. اضغط على  لتأكيد التحديد.

ستسمع نغمة مؤشر إيجابية لكل رقم تقوم بإدخاله. اضغط على  لإزالة آخر رقم ● على الشاشة. ستسمع نغمة مؤشر سلبية، إذا ضغطت

على  عندما يكون السطر الثاني من الشاشة فارغًا أو إذا ضغطت على أكثر من أربعة أرقام.

إذا كانت كلمة المرور صحيحة، فستتم متابعة تشغيل الراديو. راجع **تشغيل الراديو** في صفحة 18.

إذا كانت كلمة المرور غير صحيحة، تعرض الشاشة كلمة مرور خاطئة. بكرر الخطوات 1 و 2. كلمة المرور الأقل من أربعة أرقام غير صحيحة.

بعد إدخال كلمة مرور غير صحيحة للمرة الثالثة، تعرض الشاشة كلمة مرور خاطئة ثم تعرض تم قفل الراديو. تصدر نغمة ويومض مؤشر LED مرتين باللون الأصفر.

يدخل الراديو في حالة القفل لمدة 15 دقيقة، ويستجيب إلى الإدخالات من زر التشغيل/إيقاف التشغيل وزر الإضاءة الخلفية المبرمج فقط.

ملاحظة: يكون الراديو غير قادر على تلقي أية مكالمات، بما في ذلك مكالمات الطوارئ، في حالة القفل.

إلغاء قفل الراديو من حالة القفل

1 إذا تم إيقاف تشغيل الراديو بعد تواجده في حالة القفل، فقم بتشغيل الراديو.
تصدر نغمة ويومض مؤشر LED مرتين باللون الأصفر. تعرض الشاشة تم قفل الراديو.

2 انتظر لمدة 15 دقيقة.
يقوم الراديو بإعادة تشغيل مؤقت الـ 15 دقيقة الخاص بحالة القفل عند التشغيل.

3 كرر الخطوات 1 و في الوصول إلى الراديو من خلال كلمة المرور في صفحة 105.

تشغيل تأمين المرور أو إيقاف تشغيله

1 للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى تأمين المرور واضغط على (ⓘ) للتحديد.

5 أدخل كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام.
راجع الخطوة 2 في الوصول إلى الراديو من خلال كلمة المرور في صفحة 105.

6 اضغط على (ⓘ) للمتابعة.

إذا كانت كلمة المرور غير صحيحة، ستعرض الشاشة كلمة مرور خاطئة، وستعود تلقائيًا إلى القائمة السابقة.

7 إذا كانت كلمة المرور التي تم إدخالها في الخطوة السابقة صحيحة، فاضغط على (ⓘ) لتمكين/تعطيل قفل كلمة المرور.

ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.

تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

تغيير كلمة المرور

1 للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى تأمين المرور واضغط على (ⓘ) للتحديد.

5 أدخل كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام.

راجع الخطوة 2 في الوصول إلى الراديو من خلال كلمة المرور في صفحة 105.

6 اضغط على (ⓘ) للمتابعة.

إذا كانت كلمة المرور غير صحيحة، ستعرض الشاشة كلمة مرور خاطئة، وستعود تلقائيًا إلى القائمة السابقة.

7 إذا كانت كلمة المرور التي تم إدخالها في الخطوة السابقة صحيحة، ▲

أو ▼ للوصول إلى ت. كلمة المرور واضغط على (ⓘ) للتحديد.

8 أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من أربعة أرقام.

راجع الخطوة 2 في الوصول إلى الراديو من خلال كلمة المرور في صفحة 105.

9 أدخل مرة أخرى كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام التي تم إدخالها سابقًا. راجع الخطوة 2 في الوصول إلى الراديو من خلال كلمة المرور في صفحة 105.

10 اضغط على (ⓘ) للمتابعة.

إذا كانت كلمة المرور المعاد إدخالها تطابق كلمة المرور الجديدة التي تم إدخالها مسبقًا، فستعرض الشاشة تم تغيير كلمة المرور.

إذا كانت كلمة المرور المعاد إدخالها لا تطابق كلمة المرور الجديدة التي تم إدخالها مسبقًا، ستعرض الشاشة كلمات المرور غير مطابقة.

ستعود الشاشة تلقائيًا إلى القائمة السابقة.

تشغيل بلوتوث

ملاحظة: إن تم تعطيله عن طريق CPS، يتم تعطيل جميع الميزات المتعلقة ببلوتوث ويتم مسح قاعدة بيانات بلوتوث.

تتيح لك هذه الميزة استخدام جهاز الراديو مع جهاز ممكن به تقنية بلوتوث (ملحق) عبر اتصال بلوتوث لاسلكي. يدعم الراديو كلاً من أجهزة Motorola و COTS (المتوفرة تجاريًا في الأسواق) التي تدعم بلوتوث.

يعمل البلوتوث في نطاق 10 أمتار (32 قدم) من خط الرؤية. ويكون ذلك عبارة عن مسار خالٍ من العوائق بين الراديو والجهاز الذي يدعم البلوتوث.

لا يوصى بترك الراديو الخاص بك خلف أحد هذه الأشياء وتوقع أن يعمل جهازك الذي يدعم بلوتوث بدرجة موثوقة عالية عند فصلهما.

على حواف مناطق الاستقبال، ستبدأ جودة الصوت والنغمة في الظهور بشكل "مشوش" أو "متقطع". لحل هذه المشكلة، قم فقط بوضع جهاز الراديو والجهاز الممكن به تقنية Bluetooth بالقرب من بعضهما (ضمن النطاق المحدد 10 أمتار/32 قدمًا) لإعادة إنشاء استقبال صوتي واضح. تتميز وظيفة بلوتوث الخاصة بالراديو بطاقة قصوى تبلغ 2,5 ميغاوات (4 ديسيبل) في نطاق 10 أمتار/32 قدمًا.




بإمكان الراديو دعم ما يصل إلى 3 اتصالات بلوتوث في وقت واحد مع أجهزة تدعم بلوتوث من أنواع فريدة. على سبيل المثال، سماعة الرأس




والماسحة الضوئية وجهاز مزود بخاصية PTT فقط (POD). لكنه لا يدعم الاتصالات المتعددة مع الأجهزة التي تدعم بلوتوث من النوع ذاته.

راجع دليل مستخدم الجهاز الذي يدعم بلوتوث للحصول على مزيد من التفاصيل حول الإمكانيات الكاملة لجهازك الذي يدعم بلوتوث.




تشغيل بلوتوث وإيقاف تشغيله




1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى بلوتوث واضغط على  للتحديد.


3  أو  للوصول إلى حالتى واضغط على  للتحديد.
ستعرض الشاشة تشغيل وإيقاف. تتم الإشارة إلى الحالة الحالية بالعلامة ✓.

4 قم بأحد الإجراءات التالية:

•  أو  للوصول إلى تشغيل واضغط على  للتحديد.
تعرض الشاشة تشغيل وتظهر العلامة ✓ على يسار الحالة المحددة.




•  أو  للوصول إلى إيقاف واضغط على  للتحديد.
تعرض الشاشة إيقاف وتظهر العلامة ✓ على يسار الحالة المحددة.




البحث عن جهاز بلوتوث والاتصال به

لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز الذي يدعم بلوتوث أو الضغط على  أثناء إجراء عملية البحث والاتصال حيث يؤدي ذلك إلى إلغاء التشغيل.









1 قم بتشغيل الجهاز الذي يدعم بلوتوث وضعه في وضع الأزواج. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي يدعم بلوتوث.

2 في الراديو، اضغط على  للوصول إلى القائمة.

3  أو  للوصول إلى بلوتوث واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى الأجهزة واضغط على  للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

-  أو  للوصول إلى الجهاز المطلوب واضغط على  للتحديد.
-  أو  للوصول إلى بحث عن أجهزة لتحديد موقع الأجهزة المتوفرة.  أو  للوصول إلى الجهاز المطلوب و اضغط على  للتحديد.

6  أو  للوصول إلى اتصال واضغط على  للتحديد.

تعرض الشاشة اتصال بـ «الجهاز». قد يتطلب الجهاز الذي يدعم بلوتوث خطوات إضافية لإكمال الأزواج. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي يدعم بلوتوث.

إذا تم بنجاح، ستعرض شاشة الراديو «الجهاز» متصل. تصدر نغمة وتظهر علامة ✓ بجوار الجهاز المتصل. يظهر رمز بلوتوث متصل على شريط الحالة.

إذا لم يتم بنجاح، ستعرض شاشة الراديو الاتصال فشل.


ملاحظة: إذا كان رمز pin مطلوباً، فاستخدم نفس طريقة الإدخال الموضحة في الخطوة 2 في **الوصول إلى الراديو من خلال كلمة المرور** في صفحة 105.




البحث عن جهاز بلوتوث والاتصال منه (وضع قابلية الاكتشاف)




لا تقم بإيقاف تشغيل بلوتوث أو الراديو الخاص بك أثناء إجراء عملية البحث والاتصال حيث إن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء العملية.

1 قم بتشغيل بلوتوث.

راجع **تشغيل بلوتوث وإيقاف تشغيله** في صفحة 108.

2  للوصول إلى القائمة.

3  أو  للوصول إلى بلوتوث واضغط على  للتحديد.


4  أو  للوصول إلى الاكتشاف واضغط على  للتحديد.

يمكن حينئذٍ العثور على الراديو الخاص بك من خلال الأجهزة الأخرى التي تدعم بلوتوث لمدة مبرمجة. يسمى ذلك وضع قابلية الاكتشاف.

5 قم بتشغيل الجهاز الذي يدعم بلوتوث وقم بإقرانه مع الراديو.

راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي يدعم بلوتوث.




Connecting to a Paired Bluetooth Device (الاتصال بجهاز مقترن عن طريق بلوتوث)




لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز الذي يدعم بلوتوث أو الضغط على  أثناء إجراء عملية البحث والاتصال حيث يؤدي ذلك إلى إلغاء التشغيل.


يتصل الراديو تلقائياً بالجهاز المقترن الذي يدعم بلوتوث. إن لم يتم ذلك بنجاح، اتبع الإجراء الموضح فيما يلي.


1 قم بتشغيل جهازك الذي يدعم بلوتوث. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي يدعم بلوتوث.

2 في الراديو، اضغط على  للوصول إلى القائمة.

3  أو  للوصول إلى بلوتوث واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى جهاز واضغط على  للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب واضغط على  للتحديد.


6 ▲ أو ▼ للوصول إلى اتصال واضغط على  للتحديد.
تعرض الشاشة اتصال بـ «الجهاز».


إذا تم بنجاح، ستعرض شاشة الراديو «الجهاز» متصل. ستصدر نغمة وتظهر علامة ✓ بجوار الجهاز المتصل. سيظهر رمز بلوتوث متصل على شريط الحالة.


إذا لم يتم بنجاح، فستعرض شاشة الراديو الاتصال فشل.


قطع الاتصال عن جهاز بلوتوث

1 في الراديو، اضغط على  للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى بلوتوث واضغط على  للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى الأجهزة واضغط على  للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب واضغط على  للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى قطع الاتصال واضغط على  للتحديد.

تعرض الشاشة قطع الاتصال عن «الجهاز». قد يتطلب الجهاز الذي يدعم بلوتوث خطوات إضافية لقطع الاتصال. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي يدعم بلوتوث.

سيعرض الراديو «الجهاز» غير متصل. تصدر نغمة مؤشر إيجابية و ✓ تختفي من جانب الجهاز المتصل. يختفي رمز بلوتوث متصل على شريط الحالة.


تبديل التوجيه الصوتي


يمكنك تبديل التوجيه الصوتي بين سماعة الراديو الداخلية والملحق الخارجي الذي يدعم البلوتوث.


اضغط على زر **تبديل صوت بلوتوث** المبرمج.


- تصدر نغمة وتعرض الشاشة يوجه الصوت إلى الراديو.
- تصدر نغمة وتعرض الشاشة يوجه الصوت إلى البلوتوث.


عرض تفاصيل الجهاز

1  للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى بلوتوث واضغط على  للتحديد.


3 ▲ أو ▼ للوصول إلى الأجهزة واضغط على  للتحديد.


4 ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب واضغط على  للتحديد.


5 ▲ أو ▼ للوصول إلى عرض التفاصيل واضغط على  للتحديد.


تحرير اسم الجهاز


يمكنك تحرير أسماء الأجهزة المتاحة التي تدعم بلوتوث.

1  للوصول إلى القائمة.





2 ▲ أو ▼ للوصول إلى بلوتوث واضغط على  للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى الأجهزة واضغط على  للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب واضغط على  للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى تحرير الاسم واضغط على  للتحديد.

6


اضغط على  للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار. اضغط على  للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين. اضغط على  لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط للفترة طويلة على  لتغيير طريقة إدخال النصوص. يظهر مؤشر وامض. استخدم لوحة المفاتيح لكتابة المنطقة المطلوبة.


7 ستعرض الشاشة تم حفظ اسم الجهاز.


حذف اسم الجهاز


يمكنك إزالة جهاز تم قطع الاتصال به من قائمة الأجهزة التي تدعم بلوتوث.

1  للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى بلوتوث واضغط على  للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى الأجهزة واضغط على  للتحديد.


4 ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب واضغط على  للتحديد.




5 ▲ أو ▼ للوصول إلى حذف واضغط على  للتحديد.




ستعرض الشاشة تم حذف اسم الجهاز.



اكتساب الميكروفون عبر بلوتوث


يتيح التحكم في قيمة اكتساب ميكروفون الجهاز المتصل الذي يدعم بلوتوث.




1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى بلوتوث واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى اكتساب ميك BT واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى نوع اكتساب ميكروفون بلوتوث والقيم الحالية.

لتحرير القيم، اضغط على  للتحديد.

5  أو  لزيادة أو خفض القيم واضغط على  للتحديد.

وضع قابلية اكتشاف بلوتوث الدائم

ملاحظة: يمكن تمكين وضع قابلية اكتشاف بلوتوث الدائم في

MOTOTRBO CPS فقط. في حالة تمكينه، لن يتم عرض عنصر بلوتوث في القائمة و لن تتمكن من استخدام أي من ميزات أزرار بلوتوث القابلة للبرمجة.

يمكن للأجهزة الأخرى التي تدعم بلوتوث تحديد موقع الراديو، ولكنها لا تستطيع الاتصال به. يعمل على تمكين الأجهزة المخصصة من استخدام موضع الراديو الخاص بك في عملية الموقع المستند إلى بلوتوث.

قائمة الإعلانات

يحتوي الراديو على قائمة إعلانات تجمع كل الأحداث "غير المقروءة" على القناة، مثل الرسائل النصية غير المقروءة، رسائل القياس عن بعد والمكالمات الفائتة. يتم أيضاً تخزين تذاكر العمل غير المقروءة في قائمة الإعلانات.




سيظهر رمز الإعلام على شريط الحالة عندما تحتوي قائمة الإعلانات على حدث واحد أو أكثر.


بالنسبة لأحداث الإعلام الخاصة بالرسائل النصية والمكالمات الفائتة/تنبيه المكالمات، فإن العدد الأقصى هو 30 رسالة نصية و10 مكالمات فائتة/تنبيهات مكالمات. يعتمد العدد الأقصى هذا على سعة قائمة الميزة الفردية (تذاكر العمل أو الرسائل النصية أو المكالمات الفائتة/تنبيهات المكالمات).


ملاحظة: بعد قراءة الأحداث، تتم إزالتها من قائمة الإعلانات.

الوصول إلى قائمة الإعلانات

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى إعلام واضغط على  للتحديد.

▲ أو ▼ للوصول إلى الحدث المطلوب واضغط على  للتحديد.

اضغط لفترة طويلة على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

البرمجة عبر الأثير (OTAP)

يمكن تحديث الراديو عن بُعد بواسطة الوكيل، من خلال البرمجة عبر الأثير (OTAP)، بدون حاجة إلى التوصيل الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تكوين بعض الإعدادات من خلال البرمجة عبر الأثير (OTAP).

أثناء المرور بـ OTAP، يومض مؤشر LED باللون الأخضر.

ملاحظة: عندما يتلقى الراديو بيانات كبيرة الحجم، يظهر رمز بيانات كبيرة الحجم وتكون القناة مشغولة. يؤدي الضغط على زر PTT في هذا الوقت إلى إصدار نغمة سلبية.

بمجرد اكتمال البرمجة، بناءً على تهيئة الراديو الخاص بك:

- يتم إصدار نغمة وتعرض الشاشة تحديث إعادة التشغيل وتتم إعادة تشغيل الراديو (إيقاف التشغيل ثم التشغيل مرة أخرى).
- حدد من بين إعادة تشغيل الآن أو تأجيل. يسمح تحديد الخيار تأجيل للراديو بالعودة إلى الشاشة السابقة، مع ظهور رمز مؤقت البرمجة عبر الأثير (OTAP)، وذلك لمدة من الوقت قبل حدوث إعادة التشغيل التلقائي.

بمجرد التشغيل بعد حدوث إعادة التشغيل التلقائي، تعرض الشاشة تحديث البرنامج مكتمل إذا تم تحديث البرمجة عبر الأثير (OTAP) بنجاح، أو

تعرض تحديث البرنامج فشل إذا لم يتم تحديث البرمجة عبر الأثير (OTAP) بنجاح.

راجع **تحديث البرنامج** في صفحة 137 للحصول على إصدار البرنامج المحدث.



أدوات مساعدة

قفل لوحة المفاتيح وإلغاء قفلها

يمكنك قفل لوحة مفاتيح الراديو لتجنب الإدخال عن طريق الخطأ.

لقفل/إلغاء قفل لوحة مفاتيح الراديو.

الخيار	الخطوات
1	قفل لوحة المفاتيح  للوصول إلى القائمة.
2	▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.
3	▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.
4	▲ أو ▼ للوصول إلى قفل المفاتيح واضغط على  للتحديد.

الخيار	الخطوات
	يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.
إلغاء قفل لوحة المفاتيح	اضغط على  يتبعه  *


بعد قفل لوحة المفاتيح، تعرض الشاشة تم قفل لوحة المفاتيح وتعود إلى الشاشة الرئيسية.


بعد إلغاء قفل لوحة المفاتيح، تعرض الشاشة تم إلغاء قفل لوحة المفاتيح وتعود إلى الشاشة الرئيسية.

تشغيل نغمات لوحة المفاتيح أو إيقاف تشغيلها


يمكنك تمكين نغمات لوحة المفاتيح أو تعطيلها إذا لزم الأمر.

1  للوصول إلى القائمة.


2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4


▲ أو ▼ للوصول إلى نغمة تنبيه واضغط على  للتحديد.

5

▲ أو ▼ للوصول إلى نغمة المفاتيح واضغط على  للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.

6

اضغط على  لتمكين/تعطيل نغمات لوحة المفاتيح.

ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.

تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

تشغيل ميزة (ميزات) لوحة الاختيار أو إيقاف تشغيلها


يمكن للقناة أن تدعم حتى 6 ميزات للوحة الاختيار. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام.

اضغط على زر ميزة لوحة الاختيار المبرمج للتبديل بين تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها.

تحديد نوع الكبل

يمكنك تحديد نوع الكبل الذي يستخدمه الراديو الخاص بك.

1

 للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (⏏) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (⏏) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى نوع الكبل واضغط على (⏏) للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.

5 تتم الإشارة إلى نوع الكبل الحالي بعلامة ✓.

تشغيل ميزة الإرسال بالتشغيل الصوتي (VOX) أو إيقاف تشغيلها

تتيح لك هذه الميزة بدء مكالمة صوتية نشطة دون استخدام اليدين عبر قناة مبرمجة. يقوم الراديو بالإرسال تلقائيًا لفترة مبرمجة، متى يكتشف الميكروفون الموجود في الملحق الذي يدعم ميزة VOX وجود صوت. سيؤدي الضغط على الزر PTT أثناء تشغيل الراديو إلى تعطيل ميزة الإرسال بالتشغيل الصوتي (VOX). لإعادة تمكين VOX، قم بأحد الإجراءات التالية:

- أوقف تشغيل الراديو ثم قم بتشغيله مرة أخرى.
- اضغط على زر VOX المبرمج للتبديل ما بين تشغيل الميزة وإيقاف تشغيلها.
- اتبع الخطوات الموضحة أدناه للوصول إلى هذه الميزة عبر قائمة الراديو.

ملاحظة: يقتصر تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها على أجهزة الراديو التي تدعم هذه الوظيفة. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

1 (⏏) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (⏏) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (⏏) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى VOX واضغط على (⏏) للتحديد.


5 اضغط على (⏏) لتمكين/تعطيل الإرسال بالتشغيل الصوتي (VOX).
ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.
تخفي علامة ✓ من جانب ممكن.




تعيين مؤقت الإضاءة الخلفية للشاشة




يمكنك تعيين مؤقت الإضاءة الخلفية لشاشة الراديو حسب الحاجة. يؤثر الإعداد أيضًا على أزرار التنقل عبر القائمة والإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح وفقًا لذلك.




اضغط على الزر **إضاءة خلفية** المبرمج لتبديل إعدادات الإضاءة الخلفية، أو اتبع الإجراء الموضح لاحقًا للوصول إلى هذه الميزة عبر قائمة الراديو.




يتم إيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة والإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح تلقائيًا في حالة تعطيل مؤشر LED (راجع **تشغيل مؤشر LED أو إيقاف تشغيله** في صفحة 121).

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى عرض واضغط على  للتحديد.

5  أو  للوصول إلى مؤقت الإضاءة الخلفية واضغط على  للتحديد.




يمكنك استخدام  أو  لتغيير الخيار المحدد.




تشغيل نغمات/تنبيهات الراديو أو إيقاف تشغيلها




يمكنك تمكين جميع نغمات وتنبيهات الراديو وتعطيلها (باستثناء نغمة تنبيه الطوارئ الواردة) إذا لزم الأمر.




اضغط على زر **جميع النغمات/التنبيهات** المبرمج للتبديل بين تشغيل جميع النغمات أو إيقاف تشغيلها، أو اتبع الإجراء الموضح أدناه للوصول إلى هذه الميزة عبر قائمة الراديو.


1  للوصول إلى القائمة.


2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى نغمة تنبيه واضغط على  للتحديد.

5  أو  للوصول إلى جميع النغمات واضغط على  للتحديد.


6 اضغط على  لتعطيل/تمكين كل النغمات والتنبيهات.

ستعرض الشاشة علامة  بجانب ممكن.

تختفي علامة  من جانب ممكن.


تعيين إزاحة مستوى صوت النغمة/التنبيه




يمكنك ضبط إزاحة مستوى صوت النغمة/التنبيه إذا لزم الأمر. تعمل هذه الميزة على ضبط مستوى صوت النغمات/التنبيهات، مما يتيح رفعه أو خفضه عن مستوى الصوت.




- اضغط على  للإبقاء بدون تغيير الإعدادات الحالية الخاصة بإزاحة مستوى الصوت.
- كرر الخطوة 6 لتحديد قيمة أخرى لمستوى الصوت.




تشغيل نغمة إذن بالكلام أو إيقاف تشغيلها




يمكنك تمكين نغمة إذن بالكلام أو تعطيلها، إذا لزم الأمر.



1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.


3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى نغمة/تنبيه واضغط على  للتحديد.




5  أو  للوصول إلى إزاحة الصوت واضغط على  للتحديد.




6  أو  للوصول إلى قيمة مستوى الصوت المطلوبة. سيصدر الراديو نغمة استجابة عند كل قيمة مناظرة لمستوى الصوت.




7 قم بأحد الإجراءات التالية:




- اضغط على  للاحتفاظ بالقيمة المعروضة المطلوبة لمستوى الصوت.

1  للوصول إلى القائمة.


2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.


3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى نغمة/تنبيه واضغط على  للتحديد.

5  أو  للوصول إلى إذن بالكلام واضغط على  للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام  أو  لتغيير الخيار المحدد.

6 اضغط على  لتمكين/تعطيل نغمة الإذن بالكلام.











ستعرض الشاشة علامة  بجانب ممكن.

تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

تغيير وضع العرض


يمكنك تغيير وضع العرض الخاص بالراديو بين "نهار" أو "ليل"، حسب الحاجة. سيؤثر ذلك على عرض مجموعة الألوان الخاصة بالشاشة.




تغيير وضع العرض:




عناصر التحكم الخطوات في الراديو	
زر وضع العرض المبرمج	اضغط على زر وضع العرض المبرمج.
القائمة	<p>1  للوصول إلى القائمة.</p> <p>2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.</p> <p>3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.</p> <p>4  أو  للوصول إلى عرض واضغط على  للتحديد.</p> <p>ستعرض الشاشة وضع النهار ووضع الليل.</p>




تعيين نغمة تنبيه الرسائل النصية

يمكنك تخصيص نغمة تنبيه الرسائل النصية في الراديو إلى سريع أو متكرر لكل إدخال في قائمة جهات الاتصال.




1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى تنبيه الرسائل واضغط على  للتحديد. ستعرض الشاشة سريع ومتكرر.

يمكنك أيضًا استخدام  أو  لتغيير الخيار المحدد.

5  أو  للوصول إلى الإعداد المطلوب واضغط على  للتمكين.

تظهر علامة ✓ بجانب الإعداد المحدد.

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
ملاحظة: يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.	
5 ▲ أو ▼ للوصول إلى الإعداد المطلوب	
واضغط على (ⓘ) للتمكين. تظهر علامة ✓ بجانب الإعداد المحدد.	

ضبط سطوع الشاشة

يمكنك ضبط سطوع شاشة الراديو حسب الحاجة.

ملاحظة: لا يمكن ضبط سطوع الشاشة عند تمكين "سطوع تلقائي".

ضبط سطوع الشاشة

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر سطوع الشاشة	1 اضغط على زر السطوع المبرمج.
المبرمج	2 قم بخفض سطوع الشاشة من خلال الضغط على ▶ أو قم بزيادة سطوع الشاشة من خلال الضغط

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
	على ▶. حدد من الإعداد 1 إلى 8. اضغط على (ⓘ) لتأكيد الإدخال.
القائمة	1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.
	2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.
	3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.
	4 ▲ أو ▼ للوصول إلى السطوع واضغط على (ⓘ) للتحديد.
	ستعرض الشاشة شريط التقدم.
	5 قم بخفض سطوع الشاشة من خلال الضغط على ▶ أو قم بزيادة سطوع الشاشة من خلال الضغط على ▶. حدد من الإعدادات من 1 إلى 8. اضغط على (ⓘ) لتأكيد الإدخال.

وضع خلفية الشاشة

يعرض الراديو الخاص بك خلفية الشاشة في الشاشة الرئيسية. ويمكن للمستخدم التحديد من بين 5 خلفيات افتراضية للشاشة.

انتهاء مؤقت Screen Saver Pre Duration (الفترة السابقة لشاشة التوقف)، وينهي الراديو وضع شاشة التوقف ويستجيب للإجراءات بشكل طبيعي عند وجود أي إدخال من قبل المستخدم والإجراءات عبر الأثير.

يقوم الراديو بإعادة تشغيل Screen Saver Pre Duration (الفترة السابقة لشاشة التوقف) عند وجود أي إدخال من قبل المستخدم والإجراءات عبر الأثير. وبعد البقاء في وضع شاشة التوقف لمدة 5 ثوان، يدخل الراديو في حالة قفل لوحة المفاتيح تلقائيًا. عند توصيل أي ملحق صوت أو بلوتوث، يتم تمكين وضع توفير الطاقة، ويدخل الراديو في وضع شاشة التوقف.

في حالة وجود أي إدخال من قبل المستخدم أو إجراءات عبر الأثير، ينهي الراديو وضع شاشة التوقف ويستجيب لإجراءات المستخدم. تتم إعادة تشغيل Screen Saver Pre Duration (الفترة السابقة لشاشة التوقف) ثم يعود الراديو إلى وضع شاشة التوقف عند انتهاء الفترة.

ملاحظة: يساعد وضع شاشة التوقف في تحسين عمر البطارية.

الملحق الصوتي




الملحق الصوتي له وضعان: الوضع العادي ووضع توفير الطاقة. عند توصيل الملحق الصوتي وضبط الإعداد على وضع توفير الطاقة، سيقوم الراديو بإعادة تشغيل المؤقت سيدخل في وضع شاشة التوقف. في هذا السيناريو، عند وجود أي إدخال من قبل المستخدم (بما في ذلك إدخال المستخدم في الراديو وتركيب الملحق أو فكه) أو عند تلقي تنبيه/مكالمة طوارئ، يقوم الراديو بإنهاء وضع شاشة التوقف ويستجيب إلى حدث




وضع شاشة التوقف




تتيح ميزة شاشة التوقف للراديو توفير مدة طاقة البطارية. يتم استخدام Screen Saver Pre Duration (الفترة السابقة لشاشة التوقف) لتتبع أنشطة الراديو قبل الدخول في وضع شاشة التوقف.




يبدأ الراديو Screen Saver Pre Duration (الفترة السابقة لشاشة التوقف) عند التشغيل. يدخل الراديو في وضع شاشة التوقف عند

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى عرض واضغط على  للتحديد.




5  أو  للوصول إلى خلفية الشاشة واضغط على  للتحديد.




يمكنك أيضًا استخدام  أو  لتغيير الخيار المحدد.




اللغة




يمكنك تعيين شاشة الراديو لتكون بلغتك المطلوبة.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.



4  أو  للوصول إلى اللغات واضغط على  للتحديد.

5  أو  للوصول إلى اللغة المطلوبة واضغط على  لتمكينها. تظهر علامة ✓ بجانب اللغة المحددة.

تشغيل مؤشر LED أو إيقاف تشغيله

يمكنك تمكين مؤشر LED أو تعطيله، إذا لزم الأمر.

1  للوصول إلى القائمة.




2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.




المستخدم بشكل طبيعي. تتم إعادة تشغيل مؤقت شاشة التوقف ثم يعود الراديو إلى وضع شاشة التوقف عند انتهاء الفترة المخصصة.




قفل لوحة المفاتيح ألياً

يمكنك تمكين/تعطيل قفل اللوحة ألياً بالراديو الخاص بك لتجنب الإدخال عن طريق الخطأ.



1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى قفل اللوحة ألياً واضغط على  للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على  لتمكين ميزة قفل اللوحة ألياً. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.
- اضغط على  لتعطيل ميزة قفل اللوحة ألياً. تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر بيان الصوت المبرمج	اضغط على زر بيان الصوت المبرمج.
القائمة	<p>1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.</p> <p>2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة</p> <p>3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو</p> <p>4 ▲ أو ▼ للوصول إلى Voice Announcement (بيان الصوت) واضغط على ⓘ للتحديد.</p> <p>5 ملاحظة: يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد. قم بأحد الإجراءات التالية:</p>

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على ⓘ للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى مؤشر LED واضغط على ⓘ للتحديد. يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.



5 اضغط على ⓘ لتمكين/تعطيل مؤشر LED. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن. تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

تشغيل بيان الصوت أو إيقاف تشغيله

ملاحظة: لا يمكن تمكين ميزة بيان الصوت إلا في MOTOTRBO CPS. إن تم تمكينها، يتم تعطيل ميزة نص إلى كلام تلقائيًا، والعكس صحيح.

تعمل هذه الميزة على تمكين الراديو من الإشارة بشكل مسموع إلى المنطقة أو القناة الحالية التي قام المستخدم بتعيينها، أو الضغط على الزر القابل للبرمجة. يمكن تخصيص هذا المؤشر الصوتي وفقًا لمتطلبات كل عميل. ويكون ذلك مفيدًا عادةً عندما يكون المستخدم في حالة صعبة تمنعه من قراءة المحتوى المعروف على الشاشة.

تبدل تشغيل بيان الصوت وإيقاف تشغيله.

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط على  لتمكين بيان الصوت. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن. • اضغط على  لتعطيل بيان الصوت. تختفي ✓ من جانب ممكن.


إعداد ميزة نص إلى كلام


ملاحظة: لا يمكن تمكين ميزة نص إلى كلام إلا في MOTOTRBO CPS. إن تم تمكينها، يتم تعطيل ميزة بيان الصوت تلقائيًا، والعكس صحيح.


تتمكن هذه الميزة الراديو من الإشارة بشكل مسموع إلى الميزات التالية:


- القناة الحالية.
- المنطقة الحالية.
- تشغيل ميزة الزر المبرمج أو إيقاف تشغيلها.
- محتوى الرسائل النصية المتلقاة.
- محتوى تذاكر العمل المتلقاة.


يمكن تخصيص هذا المؤشر الصوتي وفقًا لمتطلبات كل عميل. ويكون ذلك مفيدًا عادةً عندما يكون المستخدم في حالة صعوبة تمنعه من قراءة المحتوى المعروض على الشاشة.

1  للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى Voice Announcement > بيان الصوت واضغط على  للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى أي من الميزات التالية واضغط على  للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.


- All < الكل >
- الرسائل
- تذاكر عمل
- قناة
- منطقة
- زر البرنامج




إن تم تمكينها، ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.




إن تم تعطيلها، تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

Mic AGC الرقمي (Mic AGC-D)




تتحكم هذه الميزة في مستوى اكتساب ميكروفون الراديو تلقائيًا أثناء الإرسال على نظام رقمي. وتعمل على كتم الأصوات العالية أو رفع الأصوات المنخفضة إلى قيمة معينة مسبقًا للحفاظ على مستوى صوت ثابت.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام  أو  لتغيير الخيار المحدد.

4  أو  للوصول إلى Mic AGC-D واضغط على  للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

• اضغط على  لتمكين Mic AGC-D. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.

• اضغط على  لتعطيل Mic AGC-D. تختفي ✓ من جانب ممكن.

تبديل التوجيه الصوتي عن طريق الزر القابل للبرمجة

يمكنك تبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية وسماعة ملحق سلكي بحيث:

- الملحق السلكي المزود بالسماعة موصل.
- لم يتم توجيه الراديو إلى ملحق يدعم بلوتوث.
- الراديو ليس في وضع التغطية.

يؤدي إيقاف تشغيل الراديو أو فصل الملحق إلى إعادة تعيين توجيه الصوت إلى سماعة الراديو الداخلية.

اضغط على زر تبديل الصوت المبرمج لتبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية وسماعة الملحق السلكي.

صوت ذكي

يستطيع الراديو الخاص بك ضبط مستوى الصوت تلقائيًا للتغلب على ضجيج الخلفية في البيئة المحيطة، بما في ذلك جميع مصادر الضجيج الثابتة وغير الثابتة. هذه ميزة "تلقّي فقط" ولا تؤثر على صوت الإرسال.

ملاحظة: لا تنطبق هذه الميزة أثناء جلسة بلوتوث.

التبديل بين تشغيل صوت ذكي وإيقاف تشغيله.

تشغيل ميزة كاتم تردد الصوت أو إيقاف تشغيلها

تتيح لك هذه الميزة تقليل تردد الصوت في المكالمات المتلقاة.



التبديل بين تشغيل ميزة كاتم تردد الصوت وإيقاف تشغيلها عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية:

عنصر التحكم الخطوات في الراديو	
زر كاتم تردد الصوت المبرمج	اضغط على زر كاتم تردد الصوت المبرمج.
القائمة	<ol style="list-style-type: none"> 1 للوصول إلى القائمة. 2 أو ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد. 3 أو ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد. 4 أو ▲ أو ▼ للوصول إلى كاتم تردد الصوت واضغط على (ⓘ) للتحديد. <p>ملاحظة: يمكنك أيضاً استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.</p>

عنصر التحكم الخطوات في الراديو	
زر صوت ذكي المبرمج	اضغط على الزر صوت ذكي المبرمج.
القائمة	<ol style="list-style-type: none"> 1 للوصول إلى القائمة. 2 أو ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد. 3 أو ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد. 4 أو ▲ أو ▼ للوصول إلى صوت ذكي واضغط على (ⓘ) للتحديد. <p>ملاحظة: يمكنك أيضاً استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.</p> <p>5 قم بأحد الإجراءات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اضغط على (ⓘ) لتمكين ميزة صوت ذكي. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن. • اضغط على (ⓘ) لتعطيل ميزة صوت ذكي. تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

عنصر التحكم الخطوات
في الراديو












5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على  لتمكين كاتم تردد الصوت. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.
- اضغط على  لتعطيل كاتم تردد الصوت. تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

التبديل بين تشغيل تحسين الاهتزاز وإيقاف تشغيله.

يمكنك تمكين هذه الميزة عندما تتحدث بلغة تحتوي على العديد من الأصوات اللثوية التكرارية.

اضغط على زر تشغيل/إيقاف تحسين الاهتزاز للتبديل بين تشغيل تحسين الاهتزاز وإيقاف تشغيله.














1  للوصول إلى القائمة.2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.4  أو  للوصول إلى تحسين اهتزاز واضغط على  للتحديد.5 اضغط على  لتمكين/تعطيل تحسين الاهتزاز.

ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.

تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

إعداد بيئة الصوت

يمكنك تخصيص بيئة الصوت للراديو، افتراضي أو مرتفع أو Work Group (مجموعة عمل)، حسب البيئة الخاصة بك.

1  للوصول إلى القائمة.2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.4  أو  للوصول إلى بيئة الصوت واضغط على  للتحديد.5  أو  للوصول إلى الإعداد المطلوب واضغط على  للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.
تظهر علامة ✓ بجانب الإعداد المحدد.
ستعود الشاشة إلى القائمة السابقة.

إعداد ملفات تعريف الصوت

يمكنك تخصيص ملفات تعريف الصوت للراديو حسب تفضيلاتك.
افتراضي تعطيل ملف تعريف الصوت المحدد في السابق ويعود ملف تعريف الصوت للراديو إلى عادي.
المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3 هي ملفات تعريف صوت الغرض منها تعويض فقدان السمع الناتج عن الضوضاء الذي عادةً ما يحدث للبالغين في عمر الأربعينات والخمسينات والستينات أو أكبر.
تحسين ثلاثي وتحسين متوسط وتحسين الصوت لصوت أصغر وأنفي بشكل أكثر أو أعمق.

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على ⓘ للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على ⓘ للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى Audio Profiles واضغط على ⓘ للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى الإعداد المطلوب واضغط على ⓘ للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.
تظهر علامة ✓ بجانب الإعداد المحدد.
ستعود الشاشة إلى القائمة السابقة.


تكوين إدخال النصوص


يمكنك تكوين الإعدادات التالية لإدخال النصوص في الراديو:

- تنبؤ الكلمات
- كلمة صحيحة
- كتابة بأحرف كبيرة
- كلماتي

يدعم الراديو أساليب إدخال النصوص التالية:


- أرقام
- رموز
- تنبؤي أو ضغط متعدد
- اللغة (في حالة برمجتها)




ملاحظة: اضغط على  في أي وقت للعودة إلى الشاشة السابقة أو




اضغط لفترة طويلة على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية. يخرج الراديو من الشاشة الحالية بمجرد انتهاء مؤقت عدم النشاط.




تنبؤ الكلمات




يمكن أن يتعرف الراديو على تسلسلات الكلمات الشائعة التي تُدخلها كثيرًا. ثم يتنبأ بالكلمة التالية التي قد تريد استخدامها بعد إدخال الكلمة الأولى من تسلسل الكلمات الشائعة في محرر النص.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.


3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.


4  أو  للوصول إلى إدخال النصوص واضغط على  للتحديد.

5  أو  للوصول إلى تنبؤ الكلمات واضغط على  للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام  أو  لتغيير الخيار المحدد.


6 قم بأحد الإجراءات التالية:




• اضغط على  لتمكين تنبؤ الكلمات. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.




• اضغط على  لتعطيل تنبؤ الكلمات. تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.



كلمة صحيحة




توفر خيارات بديلة للكلمة عند عدم تعرف القاموس المضمّن على الكلمة التي تم إدخالها في محرر النص.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى إدخال النصوص واضغط على  للتحديد.

5  أو  للوصول إلى كلمة صحيحة واضغط على  للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.

6 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ⏏ لتمكين كلمة صحيحة. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.
- اضغط على ⏏ لتعطيل كلمة صحيحة. تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

كتابة بأحرف كبيرة

تعمل على التمكين التلقائي للكتابة بأحرف كبيرة بالنسبة للحرف الأول من الكلمة الأولى في كل جملة جديدة.

1 ⏏ للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على ⏏ للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على ⏏ للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى إدخال النصوص واضغط على ⏏ للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى كـ بأحرف كبيرة واضغط على ⏏ للتحديد.

6 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ⏏ لتمكين الكتابة بأحرف كبيرة. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.
- اضغط على ⏏ لتعطيل الكتابة بأحرف كبيرة. تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.


عرض كلمات مخصصة


يمكنك إضافة كلماتك المخصصة إلى القاموس المضمّن في الراديو الخاص بك. يحتفظ الراديو بقائمة لحتوي على هذه الكلمات.


1 ⏏ للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على ⏏ للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على ⏏ للتحديد.


4 ▲ أو ▼ للوصول إلى إدخال النصوص واضغط على  للتحديد.


5 ▲ أو ▼ للوصول إلى كلماتي واضغط على  للتحديد.


6 ▲ أو ▼ للوصول إلى List of Words (قائمة الكلمات) واضغط على  للتحديد.
ستعرض الشاشة قائمة الكلمات المخصصة.


تحرير كلمة مخصصة


يمكنك تحرير الكلمات المخصصة المحفوظة في الراديو.


1  للوصول إلى القائمة.


2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.


3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى إدخال النصوص واضغط على  للتحديد.







5 ▲ أو ▼ للوصول إلى كلماتي واضغط على  للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى List of Words (قائمة الكلمات) واضغط على  للتحديد.
ستعرض الشاشة قائمة الكلمات المخصصة.

7 ▲ أو ▼ للوصول إلى الكلمة المطلوبة واضغط على  للتحديد.

8 ▲ أو ▼ للوصول إلى تحرير واضغط على  للتحديد.

9 استخدم لوحة المفاتيح لتحرير كلمة مخصصة.

اضغط على  للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار. اضغط على  أو المفتاح  للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين. اضغط على المفتاح  لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط للفترة طويلة على  لتغيير طريقة إدخال النصوص. اضغط على  بمجرد اكتمال الكلمة المخصصة.


ستعرض الشاشة إشعاراً مؤقتاً صغيراً، لتأكيد حفظ الكلمة المخصصة.




إذا تم حفظ الكلمة المخصصة، ستصدر نغمة وستعرض الشاشة إشعاراً إيجابياً صغيراً.




إذا لم يتم حفظ الكلمة المخصصة، ستصدر نغمة منخفضة وستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.




إضافة كلمة مخصصة




يمكنك إضافة كلماتك المخصصة إلى القاموس المضمّن في الراديو الخاص بك.




1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.



3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.


4  أو  للوصول إلى إدخال النصوص واضغط على  للتحديد.


5  أو  للوصول إلى كلماتي واضغط على  للتحديد.



6  أو  للوصول إلى كلمة جديدة واضغط على  للتحديد.
ستعرض الشاشة قائمة الكلمات المخصصة.

7 استخدم لوحة المفاتيح لتحرير كلمة مخصصة.

اضغط على  للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار. اضغط على  أو

المفتاح  للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين. اضغط على المفتاح

 لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط للفترة طويلة على

 لتغيير طريقة إدخال النصوص. اضغط على  بمجرد

اكتمال الكلمة المخصصة.


ستعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، لتأكيد حفظ الكلمة المخصصة.




إذا تم حفظ الكلمة المخصصة، ستصدر نغمة وستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.



إذا لم يتم حفظ الكلمة المخصصة، ستصدر نغمة منخفضة وستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

حذف كلمة مخصصة

يمكنك حذف الكلمات المخصصة المحفوظة في الراديو.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى إدخال النصوص واضغط على (⌘) للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى كلماتي واضغط على (⌘) للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى الكلمة المطلوبة واضغط على (⌘) للتحديد.

7 ▲ أو ▼ للوصول إلى حذف واضغط على (⌘) للتحديد.

8 اختر أيًا مما يلي.

• في Delete Entry (حذف الإدخال؟)، اضغط على (⌘) للتحديد نعم. ستعرض الشاشة تم حذف مدخل.

• ▲ أو ▼ للوصول إلى لا واضغط على (⌘) للرجوع إلى الشاشة السابقة.

حذف كل الكلمات المخصصة

يمكنك حذف كل الكلمات المخصصة من القاموس المضمّن في الراديو.

1 (⌘) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (⌘) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (⌘) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى إدخال النصوص واضغط على (⌘) للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى كلماتي واضغط على (⌘) للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى حذف الكل واضغط على (⌘) للتحديد.

7 اختر أيًا مما يلي.

• في Delete Entry (حذف الإدخال؟)، اضغط على (⌘) للتحديد نعم. ستعرض الشاشة تم حذف مدخل.

• ▲ أو ▼ للوصول إلى لا واضغط على (⌘) للرجوع إلى الشاشة السابقة.

قائمة التلقي المرنة

قائمة التلقي المرنة هي ميزة رقمية فقط (مدعومة حاليًا في السعة الإضافية والسعة الإضافية المرتبطة) تسمح لك بإضافة أو حذف أو تحرير أعضاء على قائمة تلقي مجموعة التحدث. يدعم الراديو الخاص بك 16 عضوًا بحد أقصى في القائمة.

تشغيل قائمة التلقي المرنة أو إيقاف تشغيلها

يمكنك تمكين قائمة التلقي المرنة وتعطيلها عند الحاجة.

تمكين قائمة التلقي المرنة عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية:

عنصر التحكم في الخطوات الراديو	
زر قائمة التلقي المرنة المبرمج	اضغط على الزر قائمة التلقي المرنة المبرمج.
القائمة	<ol style="list-style-type: none"> 1 للوصول إلى القائمة. 2 أو للوصول إلى قائمة مرنة <p>واضغط على للتحديد.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 اضغط على لتمكين ميزة قائمة التلقي المرنة أو تعطيلها.

الشاشة السابقة	الشاشة الحالية
تشغيل	تشغيل قائمة مرنة
إيقاف	إيقاف قائمة مرنة

إضافة إدخال جديد إلى قائمة الاستلام المرنة

1 للوصول إلى القائمة.

2 أو للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على للتحديد.

3 أو للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على للتحديد.

4 أو للوصول إلى قائمة **مرنة** واضغط على للتحديد.

5 أو للوصول إلى **ع** القائمة واضغط على للتحديد.

6 أو للوصول إلى إضافة عضو واضغط على للتحديد.

7 حدد الاسم المستعار أو المعرف المطلوب بالقيام بأحد الإجراءات التالية:

عنصر التحكم في الخطوات في الراديو	
أزرار التنقل في الراديو	أو للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.
لوحة المفاتيح	أدخل الحرف الأول من الاسم المستعار المطلوب.

عنصر التحكم الخطوات
في الراديو

يظهر مؤشر وامض.

اضغط على ◀ للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار.

اضغط على ▶ للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين.

اضغط على المفتاح *◀ لحذف أي أحرف غير

مرغوب فيها. اضغط لفترة طويلة على #* لتغيير طريقة إدخال النصوص.

يعرض السطر الأول من الشاشة الأحرف التي قمت بإدخالها. تعرض الأسطر التالية من الشاشة نتائج البحث المختصرة. البحث عن الاسم المستعار غير حساس لحالة الأحرف. فإذا كان اثنان أو أكثر من الأسماء المستعارة يحملان نفس الاسم، فسيعرض الراديو الاسم المستعار الذي تم إدراجه أولاً في القائمة.

8

اضغط على Ⓜ للتحديد.

تعرض الشاشة إضافة آخر؟.

9

▲ أو ▼ للوصول إلى لا واضغط على Ⓜ للتحديد

ستعرض الشاشة ✓.

حذف إدخال من قائمة التلقي المرنة

1 Ⓜ للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على Ⓜ للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على Ⓜ للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى قائمة مرنة واضغط على Ⓜ للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى قائمة القائمة واضغط على Ⓜ للتحديد.

6 حدد الاسم المستعار أو المعرف المطلوب عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية:

عنصر التحكم الخطوات
في الراديو

أزرار التنقل ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.

لوحة المفاتيح أدخل الحرف الأول من الاسم المستعار المطلوب.

يظهر مؤشر وامض.

اضغط على ◀ للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار.

اضغط على ▶ للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين.

اضغط على المفتاح ***<** لحذف أي أحرف غير

مرغوب فيها. اضغط لفترة طويلة على **#** لتغيير طريقة إدخال النصوص.

يعرض السطر الأول من الشاشة الأحرف التي قمت بإدخالها. تعرض الأسطر التالية من الشاشة نتائج البحث المختصرة. البحث عن الاسم المستعار غير حساس لحالة الأحرف. فإذا كان اثنان أو أكثر من الأسماء المستعارة يحملان نفس الاسم، فسيعرض الراديو الاسم المستعار الذي تم إدراجه أولاً في القائمة.

7 اضغط على **#** للتحديد.

8 ▲ أو ▼ للوصول إلى حذف واضغط على **#** للتحديد.

9

▲ أو ▼ للوصول إلى نعم واضغط على **#** للتحديد.
ستعرض الشاشة ✓.

الوصول إلى المعلومات العامة للراديو

يحتوي الراديو على معلومات حول يلي:

- البطارية
- الاسم المستعار للراديو ومعرفة
- إصدار البرنامج الثابت وإصدار Codeplug
- معلومات حول البرامج مفتوحة المصدر
- تحديث البرنامج
- معلومات الموقع

اضغط على **د** في أي وقت للعودة إلى الشاشة السابقة أو اضغط لفترة

طويلة على **د** للعودة إلى الشاشة الرئيسية. يخرج الراديو من الشاشة الحالية بمجرد انتهاء مؤقت عدم النشاط.

الوصول إلى معلومات البطارية

لعرض المعلومات الخاصة ببطارية الراديو.

1 **#** للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على **#** للتحديد.

3

▲ أو ▼ للوصول إلى م. الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4

▲ أو ▼ للوصول إلى م. البطارية واضغط على (ⓘ) للتحديد.

ستعرض الشاشة معلومات البطارية.

خاص ببطاريات **IMPRES فقط**: ستظهر على الشاشة عبارة إصلاح بطارية إذا كانت البطارية تستلزم إصلاحًا في استخدام شاحن IMPRES. وبعد عملية الإصلاح، ستعرض الشاشة معلومات البطارية.

التحقق من الاسم المستعار للراديو ومعرفه

تعرض هذه الميزة معرف الراديو الخاص بك.

اضغط على زر الاسم المستعار للراديو ومعرفه الميرمج للتحقق من الاسم المستعار للراديو ومعرفه. ستسمع نغمة مؤشر إيجابية.

اتبع الإجراء الموضح فيما يلي للوصول إلى هذه الميزة عبر شاشة الراديو.

1

(ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2

▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3

▲ أو ▼ للوصول إلى م. الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4

▲ أو ▼ للوصول إلى هويتي واضغط على (ⓘ) للتحديد.
سيعرض السطر الأول من الشاشة الاسم المستعار للراديو. يعرض السطر الثاني من الشاشة معرف الراديو.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت وإصدار Codeplug

عرض إصدار البرنامج الثابت على الراديو الخاص بك.

1

(ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2

▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3

▲ أو ▼ للوصول إلى م. الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4

▲ أو ▼ للوصول إلى إصدارات واضغط على (ⓘ) للتحديد.
تعرض الشاشة الإصدار الحالي للبرنامج الثابت وإصدار codeplug.

التحقق من معلومات البرامج مفتوحة المصدر

عرض معلومات البرامج مفتوحة المصدر (OSS) على الراديو.

1


(ⓘ) للوصول إلى القائمة.




2




▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.




معلومات الموقع

لعرض اسم موقع السعة الإضافية المرتبطة الحالي عندما يكون الراديو قيد التشغيل.




1  أو  للوصول إلى القائمة.




2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى م. الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى معل. موقع واضغط على  للتحديد.
ستعرض الشاشة اسم موقع السعة الإضافية المرتبطة الحالي.

راجع السعة الإضافية المرتبطة في صفحة 35 للحصول على تفاصيل عن السعة الإضافية المرتبطة.


3  أو  للوصول إلى م. الراديو واضغط على  للتحديد.




4  أو  للوصول إلى إصدارات واضغط على  للتحديد.
تعرض الشاشة معلومات إصدار البرنامج الثابت.




تحديث البرنامج




يعرض تاريخ ووقت آخر تحديث للبرنامج تم عن طريق البرمجة عبر الأثير.

ملاحظة: لا تكون القائمة تحديث برنامج متاحة إلا بعد إجراء جلسة برمجة عبر الأثير (OTAP) ناجحة واحدة على الأقل.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى م. الراديو واضغط على  للتحديد.


4  أو  للوصول إلى تحديث برنامج واضغط على  للتحديد.
تعرض الشاشة تاريخ ووقت آخر تحديث للبرامج.

راجع البرمجة عبر الأثير (OTAP) في صفحة 113 للحصول على تفاصيل حول البرمجة عبر الأثير (OTAP).

التحقق من قيم RSSI

يعرض الراديو رمز مؤشر قوة الإشارة المتلقاة (RSSI) أعلى الشاشة. تتيح لك هذه الميزة عرض قيم RSSI.

في الشاشة الرئيسية، اضغط على ◀ ثلاث مرات واضغط فوراً على ▶، كل ذلك خلال 5 ثوانٍ.

تعرض الشاشة قيم مؤشر قوة الإشارة المتلقاة (RSSI) الحالية. اضغط لفترة طويلة على الزر  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.


راجع رموز الشاشة في صفحة 27 لتفاصيل حول رمز RSSI.

عمليات Connect Plus

عناصر تحكم إضافية في الراديو في وضع Connect Plus

الزر اضغط للتحديث (PTT)

يخدم الزر PTT الموجود على جانب الراديو (A) غرضين أساسيين:



- أثناء إجراء مكالمة، يتيح زر PTT للراديو الإرسال إلى أجهزة الراديو الأخرى في المكالمة.

اضغط مع الاستمرار على زر PTT للتحديث. حرر زر PTT للاستماع.

يتم تنشيط الميكروفون عند الضغط على زر PTT.

- عند عدم وجود مكالمة جارية، يُستخدم زر PTT لإجراء مكالمة جديدة (راجع إجراء مكالمة راديو في صفحة 152).

في حالة تمكين نغمة إذن بالكلام (راجع تشغيل نغمة إذن بالكلام أو إيقاف تشغيلها في صفحة 117)، انتظر حتى تنتهي نغمة التنبيه القصيرة قبل التحدث.

الأزرار القابلة للبرمجة

يستطيع الوكيل برمجة الأزرار القابلة للبرمجة كاختصارات إلى وظائف الراديو بناءً على مدة الضغط على الزر:

- الضغط لفترة قصيرة – الضغط والتحرير بسرعة.
- الضغط لفترة طويلة – الضغط مع الاستمرار للمدة المبرمجة.
- الضغط مع الاستمرار – الاستمرار في الضغط على الزر.

ملاحظة: يمكن تطبيق المدة المبرمجة للضغط على أحد الأزرار على كل إعدادات أو وظائف الراديو/الأداة المساعدة القابلة للتخصيص. راجع تشغيل الطوارئ في صفحة 174 للحصول على مزيد من المعلومات حول المدة المبرمجة لزر الطوارئ.

وظائف الراديو القابلة للتعيين

زر قابل للبرمجة للوصول إلى قائمة إجراءات CPS القابلة للبرمجة.	إجراءات
تبديل التوجيه الصوتي بين سماعة الراديو الداخلية والملحق الخارجي الذي يدعم البلوتوث.	تبديل صوت® بلوتوث

إلغاء قائمة انتظار الانتشغال

للخروج من وضع الانتشغال عند بدء مكالمة غير الطوارئ في قائمة انتظار الانتشغال. لا يمكن إلغاء مكالمات الطوارئ بمجرد قبولها في قائمة انتظار الانتشغال.

سجل المكالمات

لتحديد قائمة سجل المكالمات.

جهات الاتصال

لتوفير الوصول المباشر إلى قائمة جهات الاتصال.

تشغيل/إيقاف الطوارئ

لبداء أو إلغاء طوارئ وفقاً للبرمجة.

صوت ذكي

التبديل بين تشغيل صوت ذكي وإيقاف تشغيله.

اتصال يدوي

لبداء مكالمة خاصة أو مكالمة هاتفية من خلال إدخال أي معرف مشترك أو رقم هاتف، وذلك حسب البرمجة.

الوصول بلمسة واحدة

للبدء مباشرة في مكالمة خاصة محددة مسبقاً أو تنبيه مكالمات أو رسالة نصية سريعة.

السرية

التبديل بين تشغيل السرية وإيقاف تشغيلها.

فحص الراديو

لتحديد ما إذا كان الراديو نشطاً في أحد الأنظمة.

تمكين الراديو

للسماح بتمكين الراديو المستهدف عن بعد.

تعطيل الراديو

للسماح بتعطيل الراديو المستهدف عن بعد.

مراقب عن بُعد

لتشغيل ميكروفون الراديو المستهدف دون تقديم أي مؤشرات.

طلب تجوال

لطلب البحث عن موقع مختلف.

المسح

التبديل بين تشغيل المسح وإيقاف تشغيله.

تشغيل/إيقاف قفل الموقع

عند التشغيل، سيبحث الراديو في الموقع الحالي فقط. عند التبديل إلى إيقاف، يبحث الراديو في مواقع أخرى بالإضافة إلى الموقع الحالي.

رسالة نصية

لتحديد قائمة الرسائل النصية.

بيان الصوت للقناة

لتشغيل الرسائل الصوتية لبيان المنطقة والقناة الخاصة بالقناة الحالية. لا تتوفر هذه الوظيفة عندما يكون بيان الصوت معطلاً.

تشغيل/إيقاف تشغيل بيان الصوت

تبديل تشغيل بيان الصوت وإيقاف تشغيله.

منطقة

للسماح بالتحديد من قائمة المناطق.

الإعدادات أو وظائف الأدوات المساعدة القابلة للتخصيص

كاتم تردد الصوت

التبديل بين تشغيل ميزة كاتم تردد الصوت أو إيقاف تشغيلها.

جميع النغمات/التنبيهات

للتبديل بين تشغيل جميع النغمات والتنبيهات أو إيقاف تشغيلها.

الإضاءة الخلفية

لتشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة أو لإيقاف تشغيلها.

السطوع	السماح بتعيين السطوع عبر نمط السطوع اليدوي أو التحكم في السطوع التلقائي عبر مستشعر الصور في جهاز الراديو.
وضع الشاشة	للتبديل بين تشغيل وضع الشاشة في النهار/الليل أو إيقافه.
قفل لوحة المفاتيح	للتبديل بين قفل لوحة المفاتيح وإلغاء القفل.
غير معين	للإشارة إلى أن أنه لم يتم تعيين وظيفة الزر بعد.
خلفية الشاشة	لعرضها على الشاشة الرئيسية.


التعرف على مؤشرات الحالة في وضع Connect Plus

رموز الشاشة

يحتوي الراديو الخاص بك على شاشة أفقية 2 بوصة بدقة ألوان 16 بت بتقنية QVGA (ربع صيف رسومات الفيديو).
فيما يلي الرموز التي تظهر على شاشة الراديو. تظهر الرموز مرتبة من أقصى اليسار، بترتيب الظهور/الاستخدام.

مؤشر قوة الإشارة المتلقاة (RSSI)

يمثل عدد الأشرطة المعروضة قوة إشارة الراديو. يشير وجود أربعة أشرطة إلى أقوى إشارة. يظهر هذا الرمز عند التلقي فقط.



	بلوتوث غير متصل ميزة بلوتوث ممكنة، لكن لا يوجد جهاز بلوتوث بعيد متصل.
	بلوتوث متصل ميزة بلوتوث ممكنة. يظل الرمز مضيئاً عند اتصال جهاز بلوتوث بعيد.
	تحتوي قائمة الإعلانات على عناصر للمراجعة.
	لوحة الاختيار تم تمكين ميزة لوحة الاختيار. (للطرز الممكن بها لوحة الاختيار فقط)
	إلغاء وظيفة لوحة الاختيار تم تعطيل ميزة لوحة الاختيار.
	المسح تم تمكين ميزة المسح.
	الطوارئ الراديو في وضع الطوارئ.

	أمن تم تمكين ميزة السرية.
	غير أمن تم تعطيل ميزة السرية.
	تجوال الموقع تم تمكين ميزة تجوال الموقع.
	البطارية يشير عدد الأشرطة (من 0 إلى 4) المعروض إلى الشحن المتبقي في البطارية. يومض عندما تكون البطارية منخفضة.
	حالة شحن البطارية تعرض حالة تفريغ شحن البطارية.
	جميع النغمات معطلة لا توجد نغمات رنين متاحة.
	سجل المكالمات سجل المكالمات الخاص بالراديو.

	جهة اتصال جهة الاتصال الخاصة بالراديو متاحة.
	رسالة رسالة واردة.
	كتم صوت الرنين تم تمكين وضع كتم صوت الرنين.
	رنين فقط تم تمكين وضع الرنين.
	اهتزاز تم تمكين وضع الاهتزاز.
	اهتزاز ورنين تم تمكين وضع الاهتزاز والرنين.

رموز المكالمات

تظهر الرموز التالية على شاشة الراديو أثناء إجراء مكالمة. وتظهر هذه الرموز أيضًا في قائمة جهات الاتصال لتوضيح نوع المعرف.

تم الإرسال بنجاح أو تم إرسال الرسالة النصية بنجاح.	 
رسالة فردية أو جماعية مقروءة أو تمت قراءة الرسالة النصية.	 أو 
رسالة فردية أو جماعية غير مقروءة أو لم تتم قراءة الرسالة النصية.	 أو 
فشل الإرسال أو لم يتم إرسال الرسالة النصية.	 أو 


مؤشر LED

يوضح مؤشر LED (A) الحالة التشغيلية للراديو.

مكالمة خاصة للإشارة إلى وجود مكالمة خاصة قيد التقدم.	
مكالمة جماعية/مكالمة موقع شاملة للإشارة إلى وجود مكالمة جماعية أو مكالمة موقع شاملة قيد التقدم.	
مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة للإشارة إلى أن مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة قيد التقدم.	
مكالمة إرسال يتم استخدام نوع جهة الاتصال "مكالمة إرسال" لإرسال رسالة نصية إلى كمبيوتر المُرسِل عن طريق خادم الرسائل النصية لجهة أخرى.	

رموز العناصر المرسلَة

تظهر الرموز التالية في الركن العلوي الأيمن من شاشة الراديو في مجلد العناصر المرسلَة.



أحمر وامض	يقوم الراديو بالإرسال في حالة انخفاض البطارية أو يتلقى إرسال طوارئ أو فشل في إجراء الاختبار الذاتي عند بدء التشغيل.
أحمر وامض سريع	يشير إلى أن الراديو يقوم بتلقي نقل ملف عبر الأثير (ملف البرنامج الثابت للوحة الاختيار أو ملف تردد الشبكة أو ملف Codeplug للوحة الاختيار) أو يقوم بالترقية إلى ملف برنامج ثابت جديد للوحة الاختيار.
أخضر وأصفر وامض	يقوم الراديو بتلقي تنبيه مكالمات أو تلقى رسالة نصية أو تم تمكين المسح ويتلقى نشاطًا.
أصفر ثابت	الراديو في وضع إمكانية اكتشاف بلوتوث. يشير أيضًا إلى أن شحن البطارية مقبول عند الضغط على الزر القابل للبرمجة.

أصفر وامض بطريقة ازدواجية	يبحث الراديو بشكل فعال عن موقع جديد.
أصفر وامض	يقوم الراديو بتلقي تنبيه مكالمات أو تم تمكين المسح وهو خامل (سيظل صوت الراديو مكتومًا لأي نشاط).
أخضر ثابت	يقوم الراديو ببدء التشغيل أو الإرسال. يشير أيضًا إلى اكتمال شحن البطارية عند الضغط على الزر القابل للبرمجة.
أخضر وامض	يقوم الراديو ببدء التشغيل أو تلقي مكالمات أو بيانات لا تدعم السرية.
أخضر وامض سريع	يقوم الراديو بتلقي مكالمات تدعم السرية.

نغمات المؤشرات

نغمة عالية	<input type="checkbox"/>	نغمة منخفضة	<input type="checkbox"/>
نغمة مؤشر إيجابية	<input type="checkbox"/>	نغمة مؤشر سلبية	<input type="checkbox"/>

النغمات الصوتية

توفر النغمات الصوتية إشارات صوتية عن حالة الراديو أو استجابة الراديو للبيانات المتلقاة.

نغمة مستمرة	صوت أحادي النغمة. تصدر بشكل مستمر حتى الإنهاء.
نغمة دورية	تصدر بشكل دوري بناءً على المدة التي تم تعيينها بواسطة الراديو. تبدأ النغمة، وتتوقف، وتعيد نفسها.
نغمة متكررة	نغمة فردية تعيد نفسها حتى يتم إنهاؤها بواسطة المستخدم.
نغمة مؤقتة	تصدر مرة واحدة فقط لمدة قصيرة يتم تحديدها بواسطة الراديو.

التبديل بين وضعي Connect Plus وغير Connect Plus

للتبديل إلى وضع غير Connect Plus، يتعين عليك التغيير إلى منطقة أخرى، في حال برمجة ذلك من قبل الوكيل أو مسؤول النظام. راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام لمعرفة ما إذا كان قد تمت برمجة الراديو الخاص بك بمناطق غير Connect Plus، ولمعرفة الميزات المتوفرة أثناء التشغيل في مناطق غير Connect Plus.

إجراء المكالمات وتلقيها في وضع Connect Plus

تحديد موقع

يوفر الموقع تغطية لمنطقة معينة. يحتوي موقع Connect Plus على وحدة تحكم في الموقع و15 معبد تقوية بحد أقصى. في شبكة متعددة المواقع، سيبحث راديو Connect Plus تلقائيًا عن موقع جديد عندما ينخفض مستوى الإشارة من الموقع الحالي إلى مستوى غير مقبول.

طلب تجوال

يعمل طلب التجوال على إخبار الراديو بالبحث عن موقع مختلف، حتى إذا كانت الإشارة من الموقع الحالي مقبولة.

إذا لم تكن هناك مواقع متوفرة،

- تعرض شاشة الراديو جاري البحث ويتابع البحث عبر قائمة المواقع.
 - سيعود الراديو إلى الموقع السابق، إذا كان الموقع السابق ما زال متوفرًا.
- ملاحظة:** تتم برمجة هذه الميزة من قبل الوكيل.

اضغط على الزر المبرمج **طلب التجوال** المبرمج. ستسمع نغمة، تشير إلى أن الراديو قام بالتبديل إلى موقع جديد. وستعرض الشاشة معرف الموقع «رقم الموقع».

تشغيل/إيقاف قفل الموقع

عند التشغيل، سيبحث الراديو في الموقع الحالي فقط. عند التبديل إلى إيقاف، يبحث الراديو في مواقع أخرى بالإضافة إلى الموقع الحالي.

اضغط على الزر المبرمج **قفل الموقع**.

- ستسمع نغمة مؤشر إيجابية، تشير إلى قفل الراديو للموقع الحالي. ستعرض الشاشة تم قفل الموقع.
- ستسمع نغمة مؤشر سلبية للإشارة إلى فتح قفل الراديو. وتعرض الشاشة تم فتح قفل الموقع.

تقييد الموقع

يمكن لمسؤول نظام الراديو Connect Plus تحديد مواقع الشبكة المسموح/غير المسموح للراديو باستخدامها. ولن يتعين إعادة برمجة الراديو لتغيير قائمة المواقع المسموح بها وغير المسموح بها. إذا حاول الراديو التسجيل في موقع غير مسموح به، فسترى رسالة قصيرة تقول: لا يسمح بالموقع «رقم محدد». ويبحث الراديو بعد ذلك عن موقع شبكة مختلف.

تحديد منطقة

يمكن برمجة الراديو باستخدام 16 منطقة من مناطق Connect Plus بحد أقصى وتحتوي كل منطقة Connect Plus على 16 موضعًا قابلاً للتعيين بحد أقصى.

يمكن استخدام كل موضع قابل للتعيين على لبدء نوع من أنواع المكالمات الصوتية التالية:

- مكالمات جماعية

- مكالمة مجموعات متعددة
- مكالمة شاملة للموقع
- مكالمة خاصة

تعرض الشاشة تم تحديد «المنطقة» للحظة وتنتقل إلى شاشة المنطقة المحددة.

استخدام الشبكات المتعددة

1 الوصول إلى ميزة المنطقة عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية:

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
قائمة الراديو	زر المنطقة المبرمج اضغط على زر المنطقة المبرمج.
1	للوصول إلى القائمة.
2	أو ▲ أو ▼ للوصول إلى المنطقة واضغط على  للتحديد.

يتم عرض المنطقة الحالية والإشارة إليها بواسطة ✓.

2 حدد المنطقة المطلوبة.

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
▲ أو ▼	وقم بالتمرير إلى المنطقة المطلوبة.

3 اضغط على  للتحديد.


إذا كان الراديو مبرمجًا لاستخدام شبكات Connect Plus متعددة، فيمكنك تحديد شبكة مختلفة عن طريق التبديل إلى منطقة Connect Plus التي تم تعيينها للشبكة المطلوبة. ويتم تكوين عمليات تعيين الشبكة إلى المنطقة هذه بواسطة الوكيل من خلال برمجة الراديو.

تحديد نوع مكالمة

استخدم قرص التنقل ذا الاتجاهات الأربعة لتحديد نوع مكالمة. يمكن أن تكون مكالمة جماعية أو مكالمة مجموعات متعددة أو مكالمة شاملة للموقع أو مكالمة خاصة، بناءً على طريقة برمجة الراديو الخاص بك. إذا قمت بالتنقل باستخدام قرص التنقل ذي الاتجاهات الأربعة إلى نوع مكالمة مختلف فقد يؤدي هذا إلى إعادة تسجيل الراديو في موقع Connect Plus. يقوم الراديو بالتسجيل باستخدام معرف مجموعة التسجيل الذي تمت برمجته لنوع المكالمة الجديد.

إذا قمت بتحديد موضع لم يتم تعيين نوع مكالمة له، فسيُصدر الراديو نغمة مستمرة وتعرض الشاشة غير مبرمج. لا يعمل الراديو عند تحديده على قناة غير مبرمجة، لذلك استخدم قرص التنقل ذي الاتجاهات الأربعة لتحديد قناة مبرمجة.

تلقي مكالمة جماعية والرد عليها



تلقي مكالمة من مجموعة مستخدمين، يجب تكوين الراديو كجزء من هذه المجموعة.

بمجرد عرض المنطقة المطلوبة (في حالة وجود مناطق متعددة في الراديو)، استخدم قرص التنقل ذي الاتجاهات الأربعة لتحديد نوع المكالمة.

عند تلقي مكالمة جماعية (أثناء التواجد على الشاشة الرئيسية)، يومض مؤشر LED باللون الأخضر. يعرض السطر الأول من الشاشة رمز مؤشر قوة الإشارة المتلقاة (RSSI). يعرض السطر الثاني رمز المكالمة الجماعية. يعرض السطر الثالث الاسم المستعار للمجموعة. يعرض السطر الرابع الاسم المستعار للمتصل. يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت المكالمة الواردة من خلال السماع الخارجية للراديو.

تلقي مكالمة راديو والرد عليها

بمجرد عرض القناة أو معرف المشترك أو نوع المكالمة، يمكنك المتابعة لتلقي المكالمات والرد عليها.

يضيء مؤشر LED بلون أخضر ثابت عند قيام الراديو بالإرسال ويومض بلون أخضر عند قيام الراديو بالتلقي.

ملاحظة: يضيء مؤشر LED بلون أخضر ثابت عند قيام الراديو بالإرسال ويومض باللون الأخضر سريعاً عند تلقي الراديو لمكالمة تدعم السرية. لفك تشفير مكالمة تدعم السرية، يجب أن يكون للراديو الخاص بك نفس مفتاح السرية، أو نفس قيمة المفتاح ومعرف المفتاح (تتم برمجته من قبل الوكيل) الخاص بالراديو المرسل (الراديو الذي تتلقى المكالمة منه).

ملاحظة: راجع السرية في صفحة 191 لمزيد من المعلومات.

1 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.
بضوء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت.


2 انتظر حتى تنتهي إحدى نغمات إذن بالكلام (عند تمكينها) وتحديث بوضوح في الميكروفون.

3 حرر زر PTT للاستماع.

في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية محددة مسبقاً، ستنتهي المكالمة.

ملاحظة: راجع إجراء مكالمة جماعية في صفحة 152 للحصول على تفاصيل حول إجراء مكالمة جماعية.

ملاحظة: عندما يتلقى الراديو مكالمة جماعية بينما لا يكون في الشاشة الرئيسية، فإنه يظل في الشاشة الحالية التي كان فيها قبل الرد على المكالمة.

ملاحظة: اضغط لفترة طويلة على الزر  للانتقال إلى الشاشة الرئيسية لعرض الاسم المستعار للمتصل قبل الرد.

تلقي مكالمة خاصة والرد عليها

المكالمة الخاصة هي مكالمة من راديو فردي إلى راديو فردي آخر.

عند تلقي مكالمة خاصة، يومض مؤشر LED باللون الأخضر. يعرض السطر الأول من الشاشة ورمز مؤشر قوة الإشارة المتلقاة (RSSI). يعرض السطر الثاني رمز المكالمة الخاصة. يعرض السطر الثالث الاسم المستعار للمتصل. يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت المكالمة الواردة من خلال السماع الخارجية للراديو.

1 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

2 اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة. يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت.

3 انتظر حتى تنتهي نغمة إذن بالكلام (عند تمكينها) وتحديث بوضوح في الميكروفون.

4 حرر زر **PTT** للاستماع.

في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية محددة مسبقًا، ستنتهي المكالمة.

وتعرض الشاشة انتهت المكالمة.

راجع إجراء **مكالمة خاصة** في صفحة 153 للحصول على تفاصيل حول إجراء مكالمة خاصة.

تلقي مكالمة شاملة للموقع

المكالمة الشاملة للموقع هي مكالمة من راديو فردي إلى جميع أجهزة الراديو في الموقع. يتم استخدامها للبيانات الهامة التي تتطلب الانتباه الكامل من المستخدم.

عند تلقي مكالمة شاملة للموقع، تصدر نغمة ويومض مؤشر LED باللون الأخضر.

يعرض السطر الأول من الشاشة رمز مؤشر قوة الإشارة المتلقاة (RSSI). يعرض السطر الثاني رمز كل المكالمات. يعرض السطر الثالث Site All Call (مكالمة شاملة للموقع). يعرض السطر الرابع الاسم المستعار للمتصل. يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت المكالمة الواردة من خلال السماع الخارجية للراديو.

بمجرد انتهاء المكالمة الشاملة للموقع، يعود الراديو إلى الشاشة السابقة قبل تلقي المكالمة. لا تنتظر المكالمة الشاملة للموقع فترة زمنية محددة مسبقًا قبل الانتهاء.

لا يمكنك الرد على مكالمة شاملة للموقع.

ملاحظة: راجع إجراء **مكالمة شاملة للموقع** في صفحة 153 للحصول على تفاصيل حول إجراء مكالمة شاملة للموقع.

ملاحظة: يتوقف الراديو عن تلقي المكالمة الشاملة للموقع في حالة التبديل لقناة مختلفة أثناء تلقي المكالمة. أثناء المكالمة الشاملة للموقع، لن تتمكن من استخدام أي من وظائف الأزرار المبرمجة حتى تنتهي المكالمة.

تلقي مكالمة هاتفية خاصة واردة

عند تلقي مكالمة هاتفية خاصة واردة، يظهر رمز مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول اتصال هاتفي.

1 اضغط مع الاستمرار على زر **PTT** للرد والتحدث. حرر زر **PTT** للاستماع.

2

اضغط لفترة طويلة على **دع** لإنهاء المكالمة.

يعرض السطر الأول من الشاشة يتم الآن إنهاء المكالمة. يعرض السطر الثاني من الشاشة إنهاء مكالمة تعود الشاشة إلى شاشة اتصال هاتفي.

تعرض الشاشة تم إنهاء المكالمة.

إجراء أرقام إضافية مخزنة في مكالمة هاتفية واردة خاصة

أثناء المكالمة، يظهر رمز مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول من الشاشة اتصال هاتفي.

1

استخدم لوحة المفاتيح لإدخال الأرقام واضغط على الزر **☎**.

اضغط على ***-<** يتبعه **#** خلال ثانيتين للتوقف مؤقتًا. تحل محل * و# على الشاشة.

يظهر رمز مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول من الشاشة الأرقام التي تم إدخالها.

2

اضغط لفترة طويلة على **دع** لإنهاء المكالمة.

يعرض السطر الأول من الشاشة يتم الآن إنهاء المكالمة. يعرض السطر الثاني من الشاشة إنهاء مكالمة تعود الشاشة إلى شاشة اتصال هاتفي.

تعرض الشاشة تم إنهاء المكالمة.

إجراء أرقام إضافية مباشرة في مكالمة هاتفية واردة خاصة

أثناء المكالمة، يظهر رمز مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول من الشاشة اتصال هاتفي.

1 اضغط على زر **PTT** واستخدم لوحة المفاتيح لإدخال الأرقام. يظهر رمز مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول من الشاشة أرقام المكالمة المباشرة

2

اضغط لفترة طويلة على **دع** لإنهاء المكالمة.

يعرض السطر الأول من الشاشة يتم الآن إنهاء المكالمة. يعرض السطر الثاني من الشاشة إنهاء مكالمة تعود الشاشة إلى شاشة اتصال هاتفي.

تعرض الشاشة تم إنهاء المكالمة.

تلقي مكالمة مجموعة تحدث هاتفية واردة

عند تلقي مكالمة مجموعة تحدث هاتفية واردة، يظهر رمز مكالمة جماعية في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول المكالمة 1.

اضغط على زر **PTT** للتحدث وقم بتحريره للاستماع.

مكالمة مجموعات متعددة هاتفية واردة

عند تلقي مكالمة مجموعات متعددة هاتفية واردة، يظهر رمز المكالمة الجماعية في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول Multigroup Call (مكالمة مجموعات متعددة). يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت مكالمة المجموعات المتعددة الواردة من خلال السماع الخارجية للراديو.

إجراء مكالمة راديو

بعد تحديد القناة الخاصة بك، يمكنك تحديد الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك أو الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمجموعة باستخدام:

- زر **PTT**.
- زر **الوصول بلمسة واحدة** المبرمج – يتيح لك ميزة الوصول بلمسة واحدة إجراء مكالمة خاصة لمعرف محدد مسبقًا بسهولة. يمكن تعيين هذه الميزة إلى الضغط لفترة قصيرة أو طويلة على زر قابل للبرمجة. يمكن تخصيص معرف واحد فقط لزر **الوصول بلمسة واحدة**. يمكن أن يحتوي الراديو على العديد من أزرار **الوصول بلمسة واحدة** المبرمجة.
- قائمة جهات الاتصال (راجع **إعدادات جهات الاتصال** في صفحة 167).

ملاحظة: يجب تمكين ميزة السرية في الراديو على القناة لإرسال عملية إرسال تدعم السرية. لن تتمكن سوى أجهزة الراديو المستهدفة التي لها قيمة مفتاح ومعرف مفتاح مماثلان للراديو الخاص بك من إلغاء تشفير الإرسال.

ملاحظة: راجع **السرية** في صفحة 191 لمزيد من المعلومات.

إجراء مكالمة

إجراء مكالمة جماعية

لإجراء مكالمة إلى مجموعة مستخدمين، يجب تكوين الراديو كجزء من هذه المجموعة.

- 1 حدد القناة باستخدام الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمجموعة النشطة. راجع **تحديد نوع مكالمة** في صفحة 148.
- 2 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.
- 3 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة. يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت. يظهر رمز المكالمة الجماعية في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار للمكالمة الجماعية.
- 4 انتظر حتى تنتهي نغمة إذن بالكلام (عند تمكينها) وتحدث بوضوح في الميكروفون.
- 5 حرر زر **PTT** للاستماع.

عندما يرد الراديو المستهدف، يومض مؤشر LED باللون الأخضر، ويتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت الرد من خلال السماع الخارجية للراديو. يظهر رمز المكالمة الجماعية والاسم المستعار أو

المعرف الخاص بالمجموعة، والاسم المستعار أو المعرف الخاص بالراديو المرسل على الشاشة.

في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية محددة مسبقاً، ستتنبه المكالمة. يعود الراديو إلى الشاشة التي كنت بها قبل بدء المكالمة.

إجراء مكالمة خاصة

بينما يمكنك تلقي و/أو الرد على مكالمة خاصة بدأت بواسطة راديو فردي مرخص، يجب برمجة الراديو الخاص بك لبدء مكالمة خاصة.

ستسمع نغمة مؤشر سلبية، عند إجراء مكالمة خاصة عبر قائمة جهات الاتصال أو سجل المكالمات أو زر **الوصول بلمسة واحدة** في حالة عدم تمكين هذه الميزة.

استخدم ميزتي الرسالة النصية أو تنبيه المكالمات للاتصال براديو فردي. راجع **ميزات الرسائل النصية** في صفحة 178 أو **تشغيل تنبيه المكالمات** في صفحة 75 للحصول على مزيد من المعلومات.

1 قم بأحد الإجراءات التالية.

- حدد القناة باستخدام الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك النشط. راجع **تحديد نوع مكالمة** في صفحة 148.
- اضغط على زر **الوصول بلمسة واحدة** المبرمج.

2 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

3 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

إذا قمت بتحرير زر **PTT** أثناء قيام الراديو بإعداد المكالمة، فسيزجج من المكالمة بدون أي إشارة ويعود إلى الشاشة السابقة.

يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت، يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت الرد من خلال السماعة الخارجية للراديو. يظهر رمز المكالمة الخاصة في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار للمشارك المستهدف. يعرض سطر النص الثاني حالة المكالمة

4 انتظر حتى تنتهي نغمة إذن بالكلام (عند تمكينها) وتحديث بوضوح في الميكروفون.

5 حرر زر **PTT** للاستماع.

عندما يرد الراديو المستهدف، يومض مؤشر LED باللون الأخضر، ويتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت الرد من خلال السماعة الخارجية للراديو.

في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية محددة مسبقاً، ستتنبه المكالمة. ستسمع نغمة قصيرة. وتعرض الشاشة انتهت المكالمة.

قد يكون الراديو مبرمجاً لإجراء فحص وجود الراديو قبل إعداد المكالمة الخاصة. إذا لم يكن الراديو المستهدف متاحاً، فستسمع نغمة قصيرة وترى إشعاراً سلبياً صغيراً على الشاشة.

إجراء مكالمة شاملة للموقع

تتيح لك هذه الميزة الإرسال إلى جميع المستخدمين على الموقع غير المشغولين حالياً في مكالمة أخرى. يجب برمجة الراديو للسماح لك باستخدام هذه الميزة.

لا يمكن للمستخدمين الموجودين على القناة/الموقع الرد على مكالمة شاملة للموقع.

1 حدد القناة باستخدام الاسم المستعار لمجموعة المكالمات الشاملة النشطة للموقع. راجع **تحديد نوع مكالمة** في صفحة 148.

2 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

3 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة. يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت. يظهر رمز المكالمة الجماعية في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول Site All Call (مكالمة شاملة للموقع).

4 انتظر حتى تنتهي نغمة إذن بالكلام (عند تمكينها) وتحدث بوضوح في الميكروفون.

إجراء مكالمة مجموعة متعددة

تتيح لك هذه الميزة الإرسال إلى جميع المستخدمين في مجموعات متعددة. يجب برمجة الراديو للسماح لك باستخدام هذه الميزة.

ملاحظة: لا يمكن للمستخدمين في المجموعات الرد على مكالمة مجموعة متعددة.

1 حدد القناة باستخدام الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمجموعة المتعددة النشطة. راجع **تحديد قناة** في صفحة 37.

2 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت. تعرض الشاشة الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمجموعة المتعددة.

انتظر حتى تنتهي نغمة إذن بالكلام (في حالة تمكينها) وتحدث بوضوح في الميكروفون.

إجراء مكالمة خاصة باستخدام الزر مكالمة بلمسة واحدة

ملاحظة: يجب بدء الضغط على الأزرار القابلة للبرمجة من الشاشة الرئيسية.

تتيح لك الميزة مكالمة بلمسة واحدة إجراء مكالمة خاصة بسهولة إلى اسم مستعار أو معرف خاص بمكالمة خاصة محدد مسبقًا. يمكن تعيين هذه الميزة إلى الضغط لفترة قصيرة أو طويلة على زر قابل للبرمجة.

يمكنك تعيين اسم مستعار أو معرف واحد فقط إلى زر مكالمة بلمسة واحدة. يمكن أن يحتوي الراديو على العديد من الأزرار المبرمجة لميزة مكالمة بلمسة واحدة.

1 اضغط على زر **مكالمة بلمسة واحدة** المبرمج لإجراء مكالمة خاصة إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمكالمات الخاصة المحدد مسبقًا.

2 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

3 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت.

ستعرض الشاشة الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمكالمات الخاصة.

4 انتظر حتى تنتهي نغمة إذن بالكلام (في حالة تمكينها) وتحديث بوضوح في الميكروفون.

5 حرر زر PTT للاستماع.

عند رد الراديو المستهدف، يومض مؤشر LED باللون الأخضر.
في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية محددة مسبقاً، ستنتهي المكالمة.

إجراء مكالمة باستخدام زر الاتصال اليدوي القابل للبرمجة

إجراء مكالمة خاصة

1 اضغط على الزر اتصال يدوي المبرمج لدخول شاشة الاتصال اليدوي.
تعرض الشاشة الرقم #.

2 استخدم لوحة المفاتيح لإدخال اسم مستعار أو معرف خاص بالمشارك.

3 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

4 اضغط على زر PTT لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت. يظهر رمز المكالمة الخاصة في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار للمشارك. يعرض سطر النص الثاني حالة المكالمة.


5 انتظر حتى تنتهي نغمة إذن بالكلام (في حالة تمكينها) وتحديث بوضوح في الميكروفون.


6 حرر زر PTT للاستماع.



عند رد الراديو المستهدف، يومض مؤشر LED باللون الأخضر.
في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية محددة مسبقاً، ستنتهي المكالمة. ستسمع نغمة قصيرة. وتعرض الشاشة انتهت المكالمة.

إجراء مكالمة هاتفية صادرة خاصة باستخدام زر الاتصال اليدوي القابل للبرمجة

1 اضغط على الزر اتصال يدوي المبرمج لدخول شاشة الاتصال اليدوي.
تعرض الشاشة الرقم #.


2 استخدم لوحة المفاتيح لإدخال رقم هاتف واضغط على  لإجراء مكالمة إلى الرقم الذي تم إدخاله.


اضغط على  لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط على

 يتبعه  خلال ثابنتين للتوقف مؤقتاً. تحل # محل * و ## على الشاشة.

إذا تم بنجاح، سيعرض السطر الأول من الشاشة اتصال هاتفي. يعرض السطر الثاني من الشاشة رقم الهاتف الذي تم الاتصال به.


في حال تحديد رقم هاتف غير صالح، تعرض الشاشة إشعاراً سلبيًا صغيراً، فشلت المكالمة الهاتفية أو المورد غير متوفر أو Invalid Permissions (أذونات غير صالحة).


في حالة الضغط على  من دون إدخال رقم هاتف، يصدر الراديو نغمة مؤشر إيجابية ثم نغمة مؤشر سلبية. تبقى الشاشة على حالها.


3 اضغط لفترة طويلة على  لإنهاء المكالمة.


يعرض السطر الأول من الشاشة يتم الآن إنهاء المكالمة. يعرض السطر الثاني من الشاشة إنهاء مكالمة
تعرض الشاشة تم إنهاء المكالمة.




إجراء مكالمة هاتفية صادرة خاصة عبر قائمة الهاتف

1  للوصول إلى القائمة.


2 ▲ أو ▼ للوصول إلى الهاتف واضغط على  للتحديد.


3 اضغط على  لتحديد اتصال يدوي.
يعرض السطر الأول من الشاشة الرقم، ويعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشراً وامضاً.

4 استخدم لوحة المفاتيح لإدخال رقم هاتف واضغط على  لإجراء مكالمة إلى الرقم الذي تم إدخاله.

اضغط على  لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط على  يتبعه  خلال ثانيتين للتوقف مؤقتاً. تحل F محل * و## على الشاشة.

إذا تم بنجاح، سيعرض السطر الأول من الشاشة اتصال هاتفي. يعرض السطر الثاني من الشاشة رقم الهاتف الذي تم الاتصال به.
في حال تحديد رقم هاتف غير صالح، تعرض الشاشة إشعاراً سلبياً صغيراً، فشلت المكالمة الهاتفية أو المورد غير متوفر أو Invalid Permissions (أذونات غير صالحة).


في حالة الضغط على  من دون إدخال رقم هاتف، يصدر الراديو نغمة مؤشر إيجابية ثم نغمة مؤشر سلبية. تبقى الشاشة على حالها.


5 اضغط لفترة طويلة على  لإنهاء المكالمة.




يعرض السطر الأول من الشاشة يتم الآن إنهاء المكالمة. يعرض السطر الثاني من الشاشة إنهاء مكالمة
تعرض الشاشة تم إنهاء المكالمة.


إجراء مكالمة هاتفية صادرة خاصة من جهات الاتصال

ملاحظة: في حال كان الاتصال الهاتفي اليدوي معطلاً في MOTOTRBO Connect Plus Option Board CPS، لن يتم عرض رقم الهاتف في القائمة.

1  للوصول إلى القائمة.




في حالة الضغط على  من دون إدخال رقم هاتف، يصدر الراديو نغمة مؤشر إيجابية ثم نغمة مؤشر سلبية. تبقى الشاشة على حالها.

2  أو  للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على  للتحديد.

6 اضغط لفترة طويلة على  لإنهاء المكالمة.


يعرض السطر الأول من الشاشة يتم الآن إنهاء المكالمة. يعرض السطر الثاني من الشاشة إنهاء مكالمة...
تعرض الشاشة تم إنهاء المكالمة.

3  أو  للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى رقم الهاتف واضغط على  للتحديد.
يعرض السطر الأول من الشاشة الرقم، ويعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشرًا وامضًا.


انتظار كسب القناة في مكالمة هاتفية صادرة خاصة

عند إجراء مكالمة هاتفية خاصة، يعرض السطر الأول من الشاشة اتصال هاتفي. يعرض السطر الثاني من الشاشة رقم الهاتف الذي تم الاتصال به.
أثناء الاتصال يظهر رمز مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة في الركن العلوي الأيمن. يعرض السطر الأول من الشاشة رقم الهاتف.

5 استخدم لوحة المفاتيح لإدخال رقم هاتف واضغط على  لإجراء مكالمة إلى الرقم الذي تم إدخاله.



إذا لم يتم بنجاح، ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا، فشلت المكالمة الهاتفية أو المورد غير متوفر أو Invalid Permissions
(أذونات غير صالحة).

في حالة الضغط على زر **PTT** تعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا، اضغط على موافق لإرسال وتعود إلى الشاشة السابقة.

اضغط على  لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط على

اضغط لفترة طويلة على  لإنهاء المكالمة.

تعود الشاشة إلى الشاشة السابقة.


 يتبعه  خلال ثانيتين للتوقف مؤقتًا. تحل F محل * و # على الشاشة.



إذا تم بنجاح، سيعرض السطر الأول من الشاشة اتصال هاتفي. يعرض السطر الثاني من الشاشة رقم الهاتف الذي تم الاتصال به.

إجراء أرقام إضافية مخزنة في مكالمة هاتفية صادرة خاصة متصلة

أثناء المكالمة، يظهر رمز مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول من الشاشة رقم الهاتف.


1 استخدم لوحة المفاتيح لإدخال الأرقام.

اضغط على  لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط على

 يتبعه  خلال ثانيتين للتوقف مؤقتًا. تحل F محل * و## على الشاشة.

يعرض سطر النص الأول من الشاشة أرقام إضافية، ويعرض سطر النص الثاني من الشاشة الأرقام الإضافية التي تم إدخالها.



2

اضغط على الزر 

في حالة الضغط على زر **PTT** تعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا، اضغط على موافق لإرسال وتعود إلى الشاشة السابقة.

يظهر رمز مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول من الشاشة رقم الهاتف مع إلحاق الأرقام الإضافية.

3 قم بأحد الإجراءات التالية.

- اضغط على  للعودة إلى شاشة اتصال هاتفي.
- اضغط لفترة طويلة على  لإنهاء المكالمة.

إجراء أرقام إضافية مباشرة في مكالمة هاتفية صادرة خاصة متصلة

أثناء المكالمة، يظهر رمز مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول من الشاشة رقم الهاتف.

1 اضغط على زر **PTT** واستخدم لوحة المفاتيح لإدخال الأرقام. يظهر رمز مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة في الركن العلوي الأيمن. يعرض سطر النص الأول من الشاشة رقم الهاتف مع إلحاق الأرقام الإضافية.

2

اضغط لفترة طويلة على  لإنهاء المكالمة.

يعرض السطر الأول من الشاشة يتم الآن إنهاء المكالمة. يعرض السطر الثاني من الشاشة إنهاء مكالمة . . .

تعرض الشاشة تم إنهاء المكالمة.

الميزات المتقدمة في وضع Connect Plus

Fallback تلقائي

وضع Fallback التلقائي هو إحدى ميزات النظام التي تتيح لك الاستمرار في إجراء مكالمات غير مكالمات الطوارئ وتلقيها على جهة اتصال المجموعة المحددة في حالة أنواع معينة من حالات فشل نظام Connect Plus.

في حال حدوث إحدى حالات الفشل هذه، سيحاول الراديو التجوال إلى موقع Connect Plus مختلف. قد تؤدي عملية البحث هذه إلى عبور الراديو على موقع Connect Plus قابل للتشغيل، أو قد يؤدي إلى عبور الراديو على "قناة Fallback" (في حال تمكين الراديو لتشغيل وضع Fallback تلقائي). وقناة Fallback هي معيد تقوية يشكل عادةً جزءاً من موقع Connect Plus قابل للتشغيل، ولكنه غير قادر حالياً على الاتصال بوحدة التحكم الخاصة بموقعه أو بشبكة Connect Plus. في وضع Fallback، يعمل معيد التقوية كمعيد تقوية رقمي فردي. يدعم وضع Fallback التلقائي مكالمات المجموعة لغير الطوارئ فقط. ولا يتم دعم أي أنواع مكالمات أخرى في وضع Fallback.

دلالات وضع Fallback تلقائي

عندما يستخدم الراديو الخاص بك قناة Fallback، ستسمع "نغمة Fallback" متقطعة مرة واحدة تقريباً كل 15 ثانية (ما عدا أثناء الإرسال). تعرض الشاشة دورياً رسالة سريعة، "قناة Fallback". لا يسمح الراديو بالضغط للتحديث (PPT) إلا على جهة اتصال المجموعة المحددة (مكالمة

جماعية أو مكالمة المجموعات المتعددة أو المكالمة الشاملة للموقع). ولا يسمح لك بإجراء أنواع أخرى من المكالمات.

إجراء/تلقّي مكالمات في وضع Fallback

ملاحظة: لا يتم سماع المكالمات إلا بواسطة أجهزة الراديو التي تراقب نفس قناة Fallback والتي تم تحديدها لنفس المجموعة. ولا تصل المكالمات عبر الشبكة إلى المواقع الأخرى أو معيدات التقوية الأخرى.

لا تتوفر مكالمات الطوارئ الصوتية أو تنبيهات الطوارئ في وضع Fallback. إذا قمت بالضغط على زر الطوارئ في وضع Fallback، فسوف يرد الراديو نغمة ضغط مفتاح غير صالحة. كما ستعرض أجهزة الراديو المزودة بشاشة الرسالة "الميزة غير متوفرة".

لا تتوفر المكالمات الخاصة (راديو إلى راديو) والمكالمات الهاتفية في وضع Fallback. إذا حاولت إجراء مكالمة لجهة اتصال خاصة، فستلقى نغمة رفض. وفي هذه الحالة، يتعين عليك تحديد جهة اتصال المجموعة المطلوبة. تتضمن المكالمات الأخرى غير المعتمدة المراقب عن بُعد وتنبيه المكالمات وفحص الراديو وتمكين الراديو وتعطيل الراديو والرسائل النصية وتحديثات الموقع ومكالمات بيانات الحزمة.

الوصول المحسّن لقناة حركة المرور (ETCA) غير معتمد في وضع Fallback تلقائي. إذا قام اثنان أو أكثر من مستخدمي الراديو بالضغط على زر PTT في نفس الوقت (أو تقريباً في نفس الوقت)، فيمكن أن يقوم كلا جهازي الراديو بالإرسال حتى يتم تحرير زر PTT. في هذه الحالة، قد لا تستوعب أجهزة الراديو المتلقية أيًا من عمليتي الإرسال.

يتم إجراء المكالمات في وضع Fallback بنفس طريقة العمل العادية. ما عليك سوى تحديد جهة اتصال المجموعة التي ترغب في استخدامها (باستخدام طريقة تحديد قناة الراديو العادية) ثم الضغط على PTT لبدء

مكالمتك. ومن الممكن أن تكون القناة قيد الاستخدام بالفعل من قبل مجموعة أخرى. وإذا كانت القناة قيد الاستخدام، فستلقي نغمة انشغال وستعرض الشاشة "قناة مشغولة". يمكنك تحديد جهات اتصال مكالمة جماعية أو مكالمة مجموعات متعددة أو مكالمة شاملة للموقع باستخدام طريقة تحديد قناة الراديو العادية. أثناء تشغيل الراديو على قناة **Fallback**، تعمل المجموعة المتعددة تمامًا مثل المجموعات الأخرى. ويمكن سماعها فقط بواسطة أجهزة الراديو التي تم تحديدها حاليًا لنفس المجموعة المتعددة.

العودة إلى التشغيل العادي






إذا عاد الموقع إلى تشغيل الترنك العادي أثناء وجودك في نطاق معيد تقوية **Fallback** الخاص بك، فسيخرج الراديو تلقائيًا من وضع **Fallback** تلقائيًا. تسمع "إشارة صوتية" للتسجيل عند نجاح تسجيل الراديو. إذا كنت داخل نطاق موقع قابل للتشغيل (ليس في وضع **Fallback**)، فيمكنك الضغط على زر طلب التجوال المبرمج (إذا كان مبرمجًا للراديو) لإجبار الراديو على البحث عن موقع متوفر والتسجيل فيه. إذا لم يتوفر أي موقع آخر، فسيعود الراديو إلى وضع **Fallback** تلقائيًا بعد اكتمال البحث. إذا كنت تقود خارج نطاق تغطية معيد تقوية **Fallback**، فسيدخل الراديو في وضع البحث (تعرض الشاشة "جاري البحث").

فحص الراديو

في حال تمكين هذه الميزة، فإنها تتيح لك تحديد ما إذا كان هناك راديو آخر نشط على النظام، دون إزعاج مستخدم هذا الراديو. لا تظهر أية إعلانات مسموعة أو مرئية على الراديو المستهدف.

إرسال فحص راديو

1 قم بالوصول إلى ميزة فحص الراديو.

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر فحص الراديو المبرمج	1 اضغط على زر فحص الراديو المبرمج .
	2 ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب واضغط على  للتحديد.
القائمة	1  للوصول إلى القائمة.
	2 ▲ أو ▼ للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على  للتحديد.
	3 ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب واضغط على  للتحديد.
	4 ▲ أو ▼ للوصول إلى فحص الراديو واضغط على  للتحديد.

تعرض الشاشة الاسم المستعار المستهدف، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت.

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا كان الراديو المستهدف نشطًا في النظام، فستصدر نغمة وستعرض الشاشة لفترة قصيرة راديو مستهدف متوفر.

إذا كان الراديو المستهدف غير نشط في النظام، فستصدر نغمة وستعرض الشاشة لفترة قصيرة راديو مستهدف غير متوفر.

يعود الراديو إلى شاشة الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك عند بدئه عبر القائمة.

يعود الراديو إلى الشاشة الرئيسية إذا تم بدئه عبر الزر القابل للبرمجة.

مراقب عن بُعد







استخدم ميزة مراقب عن بُعد لتشغيل الميكروفون الخاص بالراديو المستهدف (معرف المشارك أو اسمه المستعار فقط). سيؤمض مؤشر LED الأخضر مرة واحدة على المشارك المستهدف. يمكنك استخدام هذه الميزة لمراقبة أي نشاط صوتي محيط بالراديو المستهدف عن بُعد.

يجب برمجة الراديو للسماح لك باستخدام هذه الميزة.

بدء تشغيل ميزة مراقب عن بُعد

ملاحظة: تتوقف ميزة مراقب عن بُعد تلقائيًا بعد مدة مبرمجة أو عند إجراء محاولة لبدء الإرسال أو تغيير القنوات أو إيقاف تشغيل الراديو.

1 الوصول إلى ميزة مراقب عن بُعد.

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر مراقب عن بعد المبرمج	<ol style="list-style-type: none">1 اضغط على زر مراقب عن بعد المبرمج.2 ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب واضغط على  للتحديد.
القائمة	<ol style="list-style-type: none">1  للوصول إلى القائمة.2 ▲ أو ▼ للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على  للتحديد.3 ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب واضغط على  للتحديد.4 ▲ أو ▼ للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على  للتحديد.5 ▲ أو ▼ للوصول إلى مراقبة عن بعد واضغط على  للتحديد.

يعرض سطر النص الأول مراقب عن بعد. يعرض سطر النص الثاني الاسم المستعار المستهدف، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الوامض.

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح، فستصدر نغمة مؤشر إيجابية وستعرض الشاشة لفترة وجيزة مراقب عن بعد ناجح. يبدأ الراديو في تشغيل الصوت الصادر من الراديو المراقب لمدة مبرمجة، وتعرض الشاشة مراقب عن بعد، يتبعها الاسم المستعار المستهدف. بمجرد انتهاء المؤقت، يصدر الراديو نغمة تحذير ويتوقف مؤشر LED.

في حالة عدم النجاح، يصدر الراديو نغمة مؤشر سلبية، وتعرض الشاشة مراقب عن بعد فشل.


المسح




تتيح هذه الميزة للراديو مراقبة المكالمات والانضمام إليها للمجموعات المعروفة في قائمة المسح المبرمجة مسبقًا. عند تمكين المسح، يظهر رمز المسح على شريط الحالة ويومض مؤشر LED باللون الأصفر عند الخمول.




بدء المسح وإيقافه

ملاحظة: يقوم هذا الإجراء بتشغيل ميزة المسح أو إيقافها لجميع مناطق Connect Plus التي لها نفس معرف شبكة المنطقة المحددة حاليًا. من الضروري ملاحظة أنه حتى عند تشغيل ميزة المسح عبر هذا الإجراء، يظل بالإمكان تعطيل المسح لبعض المجموعات (أو كلها) في قائمة المسح. راجع [تحرير قائمة المسح](#) في صفحة 164 لمزيد من المعلومات.

يمكنك بدء المسح وإيقافه عن طريق الضغط على زر **مسح** المبرمج أو اتباع الإجراء التالي.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى مسح واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى تشغيل أو إيقاف واضغط على  للتحديد.

- تعرض الشاشة تشغيل المسح عند تمكين المسح.
- تعرض قائمة المسح إيقاف في حالة تمكين المسح.
- تعرض الشاشة إيقاف تشغيل المسح في حالة تعطيل المسح.
- تعرض قائمة المسح تشغيل في حالة تعطيل المسح.

الرد على إرسال أثناء المسح

أثناء المسح، يتوقف الراديو عند أي مجموعة يتم اكتشاف نشاط فيها. يستمع الراديو باستمرار لأي عضو في قائمة المسح عندما يكون خاملاً على قناة التحكم.

1 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

2 اضغط على زر **PTT** أثناء وقت التوقف. يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت.

3 انتظر حتى تنتهي نغمة إذن بالكلام (عند تمكينها) وتحدث بوضوح في الميكروفون.

4 حرر زر PTT للاستماع.

إذا لم تقم بالرد خلال وقت التوقف، فسيعود الراديو إلى مسح مجموعات أخرى.

المسح المكوّن من قبل المستخدم

في حالة تمكين قائمة "ت القائمة"، يستطيع المستخدم إضافة أعضاء المسح أو إزالتهم من القائمة "إضافة عضو". يجب أن يكون عضو قائمة المسح جهة اتصال مجموعة معنادة (أي ليس مكالمة مجموعات متعددة أو مكالمة شاملة للموقع/مكالمة شاملة للشبكة) معينة حاليًا لموضع في محدد القناة في منطقة Connect Plus ذات معرف شبكة مماثل للمنطقة المحددة حاليًا. يجب ألا يكون الاسم المستعار لمجموعة التحدث مطابقًا لأي مجموعة تحدث تم تضمينها في قائمة المسح الخاصة بالمنطقة الحالية.

يمكن تشغيل المسح أو إيقاف تشغيله من القائمة، أو عن طريق الضغط على الزر **ت/ق بحث** المبرمج.


لا تعمل هذه الميزة إلا عندما لا يكون الراديو مشاركًا حاليًا في مكالمة. إذا كنت تستمع حاليًا إلى مكالمة، فلا يمكن للراديو مسح مكالمات مجموعة أخرى، وبالتالي فإنه لا يكون على علم بأنها قيد التقدم. وبمجرد انتهاء مكالمتك، يعود الراديو إلى الجزء الزمني لقناة التحكم، ويتمكن من مسح المجموعات المدرجة في قائمة المسح.



تشغيل المسح أو إيقاف تشغيله




ملاحظة: يقوم هذا الإجراء بتشغيل ميزة المسح أو إيقافها لجميع المناطق التي لها معرف شبكة مماثل للمنطقة المحددة حاليًا. من الضروري ملاحظة أنه حتى عند تشغيل ميزة المسح عبر هذا الإجراء، يظل بالإمكان تعطيل المسح لبعض المجموعات (أو كلها) في قائمة المسح. راجع القسم التالي لمزيد من المعلومات.

إذا تم تشغيل المسح، فسيظهر رمز المسح على الشاشة. عند تشغيل المسح وعدم مشاركتك في مكالمة، يومض مؤشر LED باللون الأصفر والأخضر.

يعتمد إجراء تشغيل المسح أو إيقاف تشغيله على كيفية برمجة الراديو الخاص بك. إذا تمت برمجته بزر لتشغيل/إيقاف تشغيل المسح، فاستخدم الزر للتبديل بين تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها. وإذا كان الراديو الخاص بك مبرمجًا بحيث يمكن تشغيل المسح أو إيقاف تشغيله من خلال القائمة، فاتبع الإجراء الموضح أدناه.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى مسح واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى تشغيل أو إيقاف واضغط على  للتحديد.

- تعرض الشاشة تشغيل المسح لفترة وجيزة في حالة تعطيل المسح.
- تعرض الشاشة إيقاف تشغيل المسح لفترة وجيزة في حالة تمكين المسح.

تحرير قائمة المسح

ملاحظة: إذا حدث أن إدخال قائمة المسح كان هو المجموعة المحددة حاليًا للراديو، فإن الراديو يستمع للنشاط على هذه المجموعة بصرف النظر عما إذا كان إدخال القائمة يعرض حاليًا علامة اختيار أم لا. عندما لا يكون الراديو مشاركًا في مكالمات، فإنه يستمع للنشاط على مكالمات المجموعة المحددة أو مكالمات المجموعة المتعددة أو المكالمات الشاملة للموقع ومجموعة إرجاع الطوارئ الافتراضية (إذا تم تكوينه لإجداها). ولا يمكن تعطيل هذه العملية. في حال تمكين المسح سيستمع الراديو أيضًا للنشاط على أعضاء قائمة مسح المنطقة الممكنين.




تحدد قائمة المسح الخاصة بك المجموعات التي يمكن مسحها. ويتم إنشاء القائمة عند برمجة الراديو الخاص بك. إذا تمت برمجة الراديو للسماح بتحرير قائمة المسح، فيمكنك،



- تمكين/تعطيل المسح لمجموعات فردية في القائمة.
- إضافة أعضاء المسح وإزالتهم من قائمة إضافة عضو. راجع **إضافة مجموعة أو حذفها عبر القائمة إضافة أعضاء** في صفحة 165.

ملاحظة: يجب أن يكون عضو قائمة المسح جهة اتصال مجموعة معتادة (أي ليس مكالمات مجموعات متعددة أو مكالمات شاملة للموقع/مكالمات شاملة للشبكة) معينة حاليًا لموضع في محدد القناة في منطقة Connect Plus ذات معرف شبكة مماثل للمنطقة المحددة حاليًا.


يجب ألا يكون الاسم المستعار لمجموعة التحدث مطابقًا لأي مجموعة تحدث تم تضمينها في قائمة المسح الخاصة بالمنطقة الحالية.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى قائمة القائمة واضغط على  للتحديد.


3  أو  للوصول إلى اسم المجموعة المطلوبة. إذا كانت هناك علامة اختيار قبل اسم المجموعة، فيدل هذا على تمكين المسح حاليًا لهذه المجموعة.

إذا لم تكن هناك علامة اختيار قبل اسم المجموعة، فيدل على تعطيل المسح حاليًا لهذه المجموعة.

4  لتحديد المجموعة المطلوبة.

تعرض الشاشة تمكين إذا كان المسح معطلًا حاليًا للمجموعة.

تعرض الشاشة تعطيل إذا كان المسح ممكنًا حاليًا للمجموعة.

5 حدد الخيار المعروف (تمكين أو تعطيل) واضغط على  للتحديد. تبعًا للخيار المحدد، يعرض الراديو لفترة وجيزة Scan Enabled (المسح ممكن) أو Scan Disabled (المسح معطل) كتأكيد.




يعرض الراديو قائمة مسح المنطقة مرة أخرى. في حالة تمكين المسح للمجموعة، يتم عرض علامة اختيار قبل اسم المجموعة. في حالة تعطيل المسح للمجموعة، تتم إزالة علامة الاختيار قبل اسم المجموعة.




إضافة مجموعة أو حذفها عبر القائمة إضافة أعضاء

لا يسمح راديو Connect Plus بوضع رقم مجموعة مكرر أو اسم مستعار مكرر لمجموعة في قائمة مسح منطقة (أو عرضه كـ "مرشح مسح"). وبالتالي، تتغير أحيانًا قائمة "مرشحو المسح" الموضحة في الخطوات 6 و7 بعد إضافة مجموعة أو حذفها من قائمة مسح المنطقة.

إذا تمت برمجة الراديو للسماح بتحرير قائمة المسح، فيمكنك استخدام قائمة "إضافة أعضاء" لإضافة مجموعة إلى قائمة المسح الخاصة بالمنطقة المحددة حاليًا أو لحذف مجموعة من قائمة المسح الخاصة بالمنطقة المحددة حاليًا.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى الخيار مسح و اضغط على  للتحديد.



3  أو  للوصول إلى «إضافة أعضاء» و اضغط على  للتحديد.


تعرض الشاشة "Add Members from Zone n" (إضافة أعضاء من المنطقة n) (حيث إن n = رقم منطقة Connect Plus لمنطقة Connect Plus الأولى في الراديو الخاص بك التي لها نفس معرف الشبكة الخاص بالمنطقة المحددة حاليًا).

4 قم بأحد الإجراءات التالية.

• إذا تم تعيين المجموعة التي تريد إضافتها إلى قائمة المسح لموضع محدد قناة في هذه المنطقة، فانتقل إلى الخطوة 6.

• إذا تم تعيين المجموعة التي تريد إضافتها إلى قائمة المسح لموضع محدد قناة في منطقة Connect Plus مختلفة، فانتقل إلى الخطوة 5.

5  أو  لتحرير قائمة بمناطق Connect Plus التي لها معرف الشبكة مماثل للمعرف الخاص بالمنطقة المحددة حاليًا.

6 بعد تحديد موقع منطقة Connect Plus حيث تم تعيين المجموعة المطلوبة لموضع محدد قناة، اضغط على  للتحديد.

يعرض الراديو الإدخال الأول في قائمة بالمجموعات المعينة لموضع قناة في تلك المنطقة. تسمى المجموعات الموجودة في القائمة "مرشحو المسح"، لأنه يمكن إضافتها إلى قائمة المسح للمنطقة المحددة حاليًا (أو لأنها موجودة بالفعل في قائمة مسح المنطقة).


إذا لم تكن المنطقة تشتمل على أية مجموعات يمكن إضافتها إلى قائمة المسح، فسيعرض الراديو No Candidates (لا يوجد مرشحو).

7  أو  للتحرير خلال قائمة المجموعات المرشحة.

في حالة عرض علامة الجمع (+) مباشرة قبل الاسم المستعار للمجموعة، يشير هذا إلى أن المجموعة موجودة حاليًا في قائمة المسح للمنطقة المحددة.

إذا لم يتم عرض علامة الجمع (+) قبل الاسم المستعار مباشرة، فيعني هذا أن المجموعة ليست موجودة حاليًا في قائمة المسح ولكن يمكن إضافتها.


8

اضغط على  عند عرض الاسم المستعار للمجموعة المطلوبة.

إذا لم تكن هذه المجموعة موجودة حاليًا في قائمة المسح للمنطقة المحددة حاليًا، فسيتم عرض رسالة إضافة (الاسم المستعار للمجموعة).

إذا كانت هذه المجموعة موجودة بالفعل في قائمة المسح للمنطقة المحددة حاليًا، فسيتم عرض رسالة حذف (الاسم المستعار للمجموعة).

9


اضغط على  لقبول الرسالة المعروضة (إضافة أو حذف).

في حالة حذف مجموعة من القائمة، ستعلم ما إذا كانت العملية ناجحة لأن علامة الجمع (+) لن تظهر قبل الاسم المستعار مباشرة.

في حالة إضافة مجموعة إلى القائمة، ستعلم ما إذا كانت العملية ناجحة لأن علامة الجمع (+) ستظهر قبل الاسم المستعار مباشرة.

إذا كنت تحاول إضافة مجموعة، وكانت القائمة ممتلئة بالفعل، فسيعرض الراديو القائمة ممتلئة. إذا حدث ذلك، فسيكون من الضروري حذف مجموعة من قائمة المسح قبل إضافة مجموعة جديدة.

10

عند الانتهاء من ذلك، اضغط على  بما يلزم من مرات للعودة إلى القائمة المطلوبة.

فهم عملية المسح

ملاحظة: إذا انضم الراديو إلى مكالمة أعضاء قائمة مسح منطقة من منطقة مختلفة وانتهى وقت تعليق المكالمة قبل أن تتمكن من الرد، فعليك التنقل عبر منطقة عضو قائمة المسح وقتائه وبدء مكالمة جديدة.

ثمة بعض الظروف التي قد تفوتك فيها مكالمات للمجموعات المدرجة في قائمة المسح الخاصة بك. وعندما تفوتك مكالمة لأحد الأسباب التالية، فهذا لا يُشير إلى وجود مشكلة في الراديو الخاص بك. فهذه عملية مسح عادية يقوم بها Connect Plus.

- ميزة المسح ليست قيد التشغيل (تحقق من رمز المسح على الشاشة).
- تم تعطيل عضو قائمة المسح عبر القائمة (راجع [تحرير قائمة المسح](#) في صفحة 164).
- أنت مشارك في مكالمة بالفعل.
- لم يتم تسجيل أي عضو من أعضاء المجموعة التي تم مسحها في موقعك (الأنظمة متعددة المواقع فقط).

مسح Talkback

إذا قام الراديو بالمسح في مكالمة من قائمة مسح مجموعة قابلة للتحديد، وإذا تم الضغط على زر **PTT** أثناء المكالمة التي تم مسحها، فإن تشغيل الراديو يعتمد على ما إذا تم تمكين ميزة "مسح Talkback" أو تعطيلها أثناء برمجة الراديو. للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية برمجة الراديو، اتصل بوكيل الراديو (أو مسؤول نظام الراديو).

تعطيل مسح Talkback

يترك الراديو المكالمة التي تم مسحها ويحاول إرسال جهة الاتصال إلى موضع القناة المحددة حاليًا. بعد انتهاء وقت تعليق المكالمة على جهة الاتصال المحددة حاليًا، يعود الراديو إلى القناة الرئيسية ويبدأ مؤقت وقت تعليق المسح. يستأنف الراديو المسح الجماعي بعد انتهاء مؤقت وقت تعليق المسح.

تمكين مسح Talkback

إذا تم الضغط على زر **PTT** أثناء وقت تعليق المجموعة للمكالمة التي تم مسحها، يحاول الراديو الإرسال إلى المجموعة التي تم مسحها.

ملاحظة: إذا قمت بمسح مكالمة لمجموعة غير معينة لموضع قناة في المنطقة المحددة حاليًا وفائق وقت تعليق المكالمة، فقم بالتبديل إلى المنطقة المناسبة ثم حدد موضع قناة المجموعة لمعاودة التحدث إلى تلك المجموعة.

إعدادات جهات الاتصال

ملاحظة: يمكنك إضافة معرفات مشتركين أو تحريرها لجهات اتصال Connect Plus. يمكن حذف معرفات المشتركين من قبل الوكيل فقط.

إذا كانت ميزة السرية ممكنة بالقناة، فيمكنك إجراء مكالمة صوتية تدعم السرية على هذه القناة. لن تتمكن سوى أجهزة الراديو المستهدفة التي لها مفتاح سرية أو قيمة مفتاح ومعرف مفتاح مماثل للراديو الخاص بك من فك تشفير الإرسال.

توفر جهات الاتصال إمكانات "دفتر العناوين" على الراديو الخاص بك. ويتطابق كل إدخال من الإدخالات مع اسم مستعار أو معرف تستخدمه لبدء مكالمة.




توفر كل منطقة قائمة جهات اتصال بها ما يصل إلى 100 جهة اتصال. تتوفر أنواع جهات الاتصال التالية:

- مكالمة خاصة
- مكالمة جماعية
- مكالمة مجموعات متعددة
- مكالمة صوتية شاملة للموقع
- مكالمة نصية شاملة للموقع
- مكالمة إرسال

يتم استخدام نوع جهة الاتصال "مكالمة إرسال" لإرسال رسالة نصية إلى كمبيوتر المرسل عن طريق خادم الرسائل النصية لجهة أخرى.

إجراء مكالمة خاصة من جهات الاتصال

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على  للتحديد.

يتم فرز الإدخالات أجدياً.

3 استخدم إحدى الخطوات الموضحة أدناه لتحديد الاسم المستعار الخاص بالمشترك المطلوب:

- حدد الاسم المستعار للمشارك مباشرة.

- ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشترك المطلوب.
- استخدم القائمة اتصال يدوي.

- ▲ أو ▼ للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على (ⓘ) للتحديد.
- إذا كان هناك معرف تم الاتصال به مسبقًا، فسيظهر المعرف مصحوبًا بمؤشر وامض. استخدم لوحة المفاتيح لتحرير/إدخال المعرف. اضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

5 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة. يضيء مؤشر **LED** باللون الأخضر الثابت.

6 انتظر حتى تنتهي نغمة إذن بالكلام (عند تمكينها) وتحديث بوضوح في الميكروفون.

7 حرر زر **PTT** للاستماع.

عند رد الراديو المستهدف، يومض مؤشر **LED** باللون الأخضر، وتعرض الشاشة معرف المستخدم المُرسِل.

في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية محددة مسبقًا، تنتهي المكالمة.

ستسمع نغمة قصيرة. وتعرض الشاشة انتهت المكالمة.

إجراء بحث عن الاسم المستعار للمكالمة

يمكنك أيضًا استخدام البحث حسب الاسم المستعار أو البحث الأبجدي الرقمي لاسترجاع الاسم المستعار للمشترك المطلوب.

هذه الميزة قابلة للتطبيق فقط من جهات الاتصال.

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على (ⓘ) للتحديد.

يتم فرز الإدخالات أجيديًا.

3 أدخل الحرف الأول من الاسم المستعار المطلوب، ثم اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد موقع الاسم المستعار المطلوب.

4 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

5 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة. يضيء مؤشر **LED** باللون الأخضر الثابت. تعرض الشاشة الاسم المستعار للوجهة.


6 انتظر حتى تنتهي نغمة إذن بالكلام (عند تمكينها) وتحديث بوضوح في الميكروفون.




7 حرر زر PTT للاستماع.




عند رد الراديو المستهدف، يومض مؤشر LED باللون الأخضر.
في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية محددة مسبقاً، تنتهي
المكالمة.


وتعرض الشاشة انتهت المكالمة.


إضافة جهة اتصال جديدة

1  للوصول إلى القائمة.


2  أو  للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى ج. اتصال جديدة واضغط على  للتحديد.

4 استخدم لوحة المفاتيح لإدخال رقم جهة الاتصال، واضغط على  للتأكيد.

5 استخدم لوحة المفاتيح لإدخال اسم جهة الاتصال، واضغط على  للتأكيد.

6 عند إضافة جهة اتصال لاسلكية،  أو  للوصول إلى نوع مشغل

النغمات المطلوب واضغط على  للتحديد.




يصدر الراديو نغمة مؤشر إيجابي وتعرض الشاشة تم حفظ جهة
اتصال.




إعدادات مؤشر المكالمات




تنشيط مشغلات النغمات وتعطيلها لتنبية المكالمات




يمكنك تحديد نغمات الرنين أو تشغيلها أو إيقاف تشغيلها لتنبية مكالمات
متلقى.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى نغمة تنبيه واضغط على  للتحديد.

5  أو  للوصول إلى م. النغمات واضغط على  للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى ت مكالمة واضغط على (ⓘ) للتحديد.
تتم الإشارة إلى النغمة الحالية بعلامة ✓.

7 ▲ أو ▼ للوصول إلى النغمة المطلوبة واضغط على (ⓘ) للتحديد.
تظهر علامة ✓ بجانب النغمة المحددة.

تنشيط مشغلات النغمات وإلغاء تنشيطها للمكالمات الخاصة

يمكنك تشغيل نغمات الرنين أو إيقاف تشغيلها لمكالمة خاصة متلقاة.

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى نغمة تنبيه واضغط على (ⓘ) للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى م م النغمات واضغط على (ⓘ) للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى مكالمة خاصة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

7

اضغط على (ⓘ) لتمكين/تعطيل نغمات رنين المكالمات الخاصة.

تعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن، إذا تم تمكين نغمات رنين المكالمات الخاصة.

لا يتم عرض ✓ عند تعطيل نغمات رنين المكالمات الخاصة.

تنشيط مشغلات النغمات وتعطيلها للرسائل النصية

يمكنك تشغيل نغمات الرنين أو إيقاف تشغيلها للرسائل النصية المستلمة.

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى نغمة تنبيه واضغط على (ⓘ) للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى م م النغمات واضغط على (ⓘ) للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى رسالة نصية واضغط على (ⓘ) للتحديد.
تتم الإشارة إلى النغمة الحالية بعلامة ✓.

7 ▲ أو ▼ للوصول إلى النغمة المطلوبة واضغط على (⏏) للتحديد.
تظهر علامة ✓ بجانب النغمة المحددة.

مستوى صوت نغمة التنبيه التصاعدي

يمكنك برمجة الراديو الخاص بك لتنبيهك باستمرار عند وجود مكالمات راديو لم يتم الرد عليها. ويتم ذلك عن طريق زيادة مستوى صوت نغمة التنبيه تلقائيًا بمرور الوقت. وتعرف هذه الميزة باسم رفع التنبيه.

مميزات سجل المكالمات

يحتفظ الراديو بسجل لكافة المكالمات الخاصة الأخيرة الصادرة والتي تم الرد عليها والفائتة. استخدم ميزة سجل المكالمات لعرض المكالمات الأخيرة وإدارتها.

يمكنك تنفيذ المهام التالية في كل قائمة من قوائم المكالمات:

- حذف
- عرض التفاصيل

عرض المكالمات الأخيرة

القوائم هي فائتة وتم الرد والصادر.

1 (⏏) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى سجل المكالمات واضغط على (⏏) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى القائمة المفضلة واضغط على (⏏) للتحديد.
ستعرض الشاشة أحدث الإدخالات في أعلى القائمة.


4 ▲ أو ▼ لعرض القائمة.
اضغط على زر PTT لبدء مكالمات خاصة باستخدام الاسم المستعار أو المعرف المحدد حاليًا.


حذف مكالمات من قائمة مكالمات


1 (⏏) للوصول إلى القائمة.


2 ▲ أو ▼ للوصول إلى سجل المكالمات واضغط على (⏏) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى القائمة المطلوبة واضغط على (⏏) للتحديد.
عند تحديد قائمة مكالمات لا تحتوي على أية إدخالات، ستعرض الشاشة القائمة فارغة، ويتم إصدار نغمة منخفضة في حالة تشغيل نغمات لوحة المفاتيح (راجع تشغيل نغمات لوحة المفاتيح أو إيقاف تشغيلها في صفحة 114).


4 ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب واضغط على  للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب واضغط على  للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى حذف واضغط على  للتحديد.


5 ▲ أو ▼ للوصول إلى عرض التفاصيل واضغط على  للتحديد.
تعرض الشاشة التفاصيل.


6 قم بأحد الإجراءات التالية:


- اضغط على  لتحديد نعم لحذف الإدخال. ستعرض الشاشة تم حذف مدخل.

- ▲ أو ▼ للوصول إلى لا واضغط على الزر  للرجوع إلى الشاشة السابقة.

عرض التفاصيل من قائمة المكالمات

1  للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى سجل المكالمات واضغط على  للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى القائمة المطلوبة واضغط على  للتحديد.

تشغيل تنبيه المكالمات

يعمل نداء تنبيه المكالمات على تمكينك من تنبيه مستخدم راديو معين للاتصال بك متى استطاع ذلك.


يمكن الوصول إلى هذه القائمة من خلال القائمة عبر جهات الاتصال أو الاتصال اليدوي أو زر الوصول بلمسة واحدة المبرمج.

تلقي تنبيه مكالمات والرد عليه

عند تلقي نداء تنبيه مكالمات، سترى قائمة الإشارات وبها تنبيه مكالمات مع الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالراديو المتصل على الشاشة.

عند سماع نغمة متكررة ويومض مؤشر LED باللون الأصفر، قم بأحد الإجراءات التالية:


- اضغط على زر **PTT** في الوقت الذي تستمر فيه الشاشة في عرض تنبيه المكالمات في قائمة الإشارات للرد من خلال كلمة خاصة.




• اضغط على  للخروج من قائمة الإعلانات. يتم نقل التنبيه إلى سجل المكالمات الفائتة.

راجع قائمة الإعلانات في صفحة 201 للحصول على تفاصيل حول قائمة الإعلانات.

راجع ميزات سجل المكالمات في صفحة 171 للحصول على تفاصيل حول قائمة المكالمات الفائتة.



إجراء تنبيه مكالمات من قائمة جهات الاتصال

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على  للتحديد.




3 استخدم إحدى الخطوات الموضحة أدناه لتحديد الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب:


• حدد الاسم المستعار للمشاركة مباشرة

•  أو  للوصول إلى الاسم المستعار للمشاركة المطلوب



و اضغط على  للتحديد.

• استخدم القائمة اتصال يدوي

•  أو  للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على  للتحديد.

• سيتم عرض شاشة إدخال النصوص اتصال يدوي. أدخل معرف المشترك واضغط على .

4

 أو  للوصول إلى ت. مكالمات واضغط على  للتحديد.

تعرض الشاشة ت. مكالمات: الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك ت. مكالمات والاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك، للإشارة إلى أنه قد تم إرسال تنبيه المكالمات.

يضئ مؤشر LED بلون أخضر ثابت أثناء قيام الراديو بإرسال تنبيه المكالمات.

إذا تم تلقي إشعار باستلام تنبيه المكالمات، ستعرض الشاشة ت. مكالمات ناجح.

إذا لم يتم تلقي إشعار باستلام تنبيه المكالمات، ستعرض الشاشة ت. مكالمات فشل.

إجراء تنبيه مكالمات باستخدام زر الوصول بلمسة واحدة

اضغط على زر الوصول بلمسة واحدة المبرمج لإرسال تنبيه مكالمات إلى الاسم المستعار المحدد مسبقًا.

تعرض الشاشة ت. مكالمات والاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك، للإشارة إلى أنه قد تم إرسال تنبيه المكالمات.

يضيء مؤشر LED بلون أخضر ثابت أثناء قيام الراديو بإرسال تنبيه المكالمات.

إذا تم تلقي إشعار باستلام تنبيه المكالمات، ستعرض الشاشة تـ |
مكالمات ناجح.

إذا لم يتم تلقي إشعار باستلام تنبيه المكالمات، فستعرض الشاشة تـ |
مكالمات فشل.

تشغيل الطوارئ

ملاحظة: إذا كان الراديو الخاص بك مبرمجًا لبدء الطوارئ في الوضع "صامت" أو "صامت مع صوت"، ففي معظم الحالات سيقوم بالخروج تلقائيًا من التشغيل الصامت بعد انتهاء مكالمات الطوارئ أو تنبيه الطوارئ. والاستثناء في هذه القاعدة عندما يكون "تنبيه الطوارئ" هو وضع الطوارئ المكوّن و"صامت" هو نوع الطوارئ المكوّن. إذا كان الراديو الخاص بك مبرمجًا بهذه الطريقة، فسيستمر التشغيل الصامت حتى تقوم بإلغاء التشغيل الصامت عن طريق الضغط على زر PTT أو على الزر المكوّن لـ "إيقاف الطوارئ".

مكالمات الطوارئ الصوتية وتنبيهات الطوارئ غير معتمدة عند التشغيل في وضع Fallback تلقائي في Connect Plus. لمزيد من المعلومات راجع **Fallback تلقائي** في صفحة 159.

يُستخدم تنبيه الطوارئ للإشارة إلى وجود حالة حرجة. يمكنك بدء الطوارئ في أي وقت على أية شاشة، حتى في حال وجود نشاط على القناة الحالية. يؤدي الضغط على زر الطوارئ إلى بدء وضع الطوارئ المبرمج. يمكن

أيضًا بدء وضع الطوارئ المبرمج عن طريق تشغيل ميزة Man Down الاختيارية. وقد تكون ميزة الطوارئ معطلة في الراديو لديك.

يستطيع الوكيل تعيين مدة الضغط على زر الطوارئ المبرمج، فيما عدا الضغط لفترة طويلة، حيث يعتبر ذلك مشابهًا لكل الأزرار الأخرى:

اضغط لفترة قصيرة على ما بين 0.05 ثانية إلى 0.75 ثانية.

اضغط مطولاً على ما بين 1.00 ثانية إلى 3.75 ثانية.

يتم تخصيص زر الطوارئ بواسطة ميزة تشغيل/إيقاف تشغيل الطوارئ. راجع الوكيل بشأن التشغيل المخصص لزر الطوارئ.

- إذا تم تعيين الضغط لفترة قصيرة على زر الطوارئ لتشغيل وضع الطوارئ، فسيتم تعيين الضغط لفترة طويلة على زر الطوارئ لإنهاء وضع الطوارئ.
- إذا تم تعيين الضغط لفترة طويلة على زر الطوارئ لتشغيل وضع الطوارئ، فسيتم تعيين الضغط لفترة قصيرة على زر الطوارئ لإنهاء وضع الطوارئ.

عند تحديد الراديو الخاص بك إلى منطقة Connect Plus، فإنها تدعم ثلاثة أوضاع للطوارئ:

- **مكالمة طوارئ** – يجب الضغط على زر PTT للتحدث على جزء وقت الطوارئ المعين.
- **مكالمة طوارئ مع صوت للتتبع** – بالنسبة للإرسال الأول على جزء وقت الطوارئ المعين، سيتم إلغاء كتم صوت الميكروفون تلقائيًا ويمكنك التحدث من دون الضغط على زر PTT. سيظل الميكروفون "نشطًا" بهذه الطريقة لفترة الزمنية المبرمجة في الراديو. وفي حالة عمليات

الإرسال اللاحقة في نفس مكالمة الطوارئ، سيتعين عليك الضغط على الزر **PTT**.

- **تنبيه طوارئ** – تنبيه الطوارئ ليس مكالمة صوتية. إنه إعلام بالطوارئ يتم إرساله إلى أجهزة الراديو التي تم تكوينها لاستلام هذه التنبيهات. يرسل الراديو تنبيه طوارئ عن طريق قناة التحكم الخاصة بالموقع المسجل حاليًا. ويتم تلقي تنبيه الطوارئ بواسطة أجهزة الراديو في شبكة Connect Plus المبرمجة لتلقيه (بصرف النظر عن موقع الشبكة المسجلة فيه).

يمكن تخصيص واحد فقط من أوضاع الطوارئ لزر الطوارئ لكل منطقة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن كل وضع من أوضاع الطوارئ الأنواع التالية:

- عادي – يبدأ الراديو حالة الطوارئ ويعرض مؤشرات صوتية و/أو مرئية.
- صامت – يبدأ الراديو حالة الطوارئ من دون أي مؤشرات صوتية أو مرئية. وسيقوم الراديو بتعطيل جميع الإشارات الصوتية أو المرئية للطوارئ حتى تقوم بالضغط على زر **PTT** لبدء الإرسال الصوتي.
- صامت مع صوت – نفس طريقة التشغيل الصامت، باستثناء أن الراديو سيقوم أيضًا بإلغاء كتم الصوت لبعض عمليات الإرسال الصوتي.

تلقي حالة طوارئ واردة

قد يكون الراديو مبرمجًا على إصدار نغمة تنبيه وعرض معلومات أيضًا عن حالة الطوارئ الواردة. إذا كان مبرمجًا على ذلك، فعند تلقي حالة طوارئ واردة، تعرض شاشة تفاصيل الطوارئ وبها رمز الطوارئ والاسم المستعار أو المعرف الخاص بالراديو الذي طلب الطوارئ وجهة اتصال المجموعة المستخدمة للطوارئ وسطر معلومات إضافي. المعلومات الإضافية هي اسم المنطقة التي تحتوي على جهة اتصال المجموعة.

في الوقت الحالي، يعرض الراديو أحدث حالة طوارئ تم فك ترميزها فقط. إذا تم تلقي حالة طوارئ جديدة قبل مسح حالة الطوارئ السابقة، فستحل تفاصيل حالة الطوارئ الجديدة محل تفاصيل حالة الطوارئ السابقة.

تبعًا لكيفية برمجة الراديو، تظل شاشة تفاصيل الطوارئ (أو شاشة قائمة تنبيه) معروضة على شاشة الراديو حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ. يمكنك حفظ تفاصيل الطوارئ في قائمة تنبيه أو يمكنك حذف تفاصيل الطوارئ كما هو موضح في الأقسام التالية.

حفظ تفاصيل الطوارئ في قائمة التنبيه

يسمح لك حفظ تفاصيل الطوارئ في قائمة التنبيه بعرض التفاصيل مرة أخرى في وقت لاحق عن طريق تحديد "قائمة تنبيه" من القائمة الرئيسية.

- 1 أثناء عرض شاشة تفاصيل الطوارئ (أو قائمة تنبيه)، اضغط على




يتم عرض شاشة خروج قائمة تنبيه.

- 2 قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- حدد نعم واضغط على لحفظ تفاصيل الطوارئ في "قائمة تنبيه" وللخروج من شاشة تفاصيل الطوارئ (أو قائمة تنبيه).
- حدد لا واضغط على للرجوع إلى شاشة تفاصيل الطوارئ (أو قائمة تنبيه).

حذف تفاصيل الطوارئ


ستسمع جميع أجهزة الراديو التي تراقب هذه المجموعة عملية الإرسال التي قمت بها.

1 أثناء عرض شاشة تفاصيل الطوارئ، اضغط على  .
يتم عرض شاشة حذف.

4 انتظر حتى تنتهي نغمة إن بالكلام (في حالة تمكينها) وتحدث بوضوح في الميكروفون.
يضئ مؤشر LED باللون الأخضر.

2 قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

• حدد نعم واضغط على  لحذف تفاصيل الطوارئ.

• حدد لا واضغط على  للرجوع إلى شاشة تفاصيل الطوارئ.

5 حرر زر PTT للاستماع.
عندما يستجيب الراديو الذي بدأ الطوارئ، يومض مؤشر LED باللون الأخضر، يومض مؤشر LED باللون الأخضر، ويتم إلغاء كتم صوت الراديو، ويصدر صوت الاستجابة من خلال السماعة الخارجية للراديو. يظهر رمز المكالمات الجماعية، ومعرف المجموعة، ومعرف الراديو المُرسَل على الشاشة.

الرد على مكالمات طوارئ

ملاحظة: إذا لم ترد على مكالمات الطوارئ خلال الوقت المخصص لوقت تعليق مكالمات الطوارئ، فسيتم إنهاء مكالمات الطوارئ. إذا أردت التحدث إلى المجموعة بعد انتهاء وقت تعليق مكالمات الطوارئ، فيجب أولاً تحديد موضع القناة المعين لهذه المجموعة (إذا لم يكن محددًا بالفعل). بعد ذلك، اضغط على PTT لبدء مكالمات غير الطوارئ إلى المجموعة.

1 عند تلقي مكالمات طوارئ، اضغط على أي زر لإيقاف جميع إشارات تلقي مكالمات طوارئ.

2 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

3 اضغط على زر PTT لبدء إرسال صوتي على مجموعة الطوارئ.

الاستجابة لتنبيه طوارئ

ملاحظة: يجب ألا تُستخدم جهة اتصال المجموعة المستخدمة لتنبيه الطوارئ في الاتصال الصوتي. قد يؤدي هذا إلى منع أجهزة الراديو الأخرى من إرسال تنبيهات الطوارئ وتلقيها على نفس المجموعة.

يشير تنبيه الطوارئ من الراديو إلى أن المستخدم في موقف حرج. يمكنك الاستجابة للتنبيه عن طريق بدء مكالمات خاصة إلى الراديو الذي أعلن الطوارئ، أو بدء مكالمات جماعية إلى مجموعة تحدث مخصصة، أو إرسال تنبيه مكالمات إلى الراديو، أو بدء مراقب عن بُعد لهذا الراديو، إلخ. تحدد مؤسستك والموقف الفردي الاستجابة المناسبة.

بدء مكالمة طوارئ

ملاحظة: إذا تم تعيين الراديو على صامت، فلن يعرض أية مؤشرات صوتية أو مرئية خلال وضع الطوارئ حتى تقوم بالضغط على الزر **PTT** لبدء الإرسال الصوتي.

إذا تم تعيين الراديو على صامت مع صوت، فلن يعرض في البداية أي مؤشرات صوتية أو مرئية تشير إلى أن الراديو في وضع الطوارئ. لكن، سيقوم الراديو بإلغاء كتم صوت عمليات الإرسال الخاصة بأجهزة الراديو التي تستجيب إلى مكالمة الطوارئ الخاصة بك. ولن تظهر مؤشرات الطوارئ إلا عند الضغط على الزر **PTT** لبدء الإرسال الصوتي من الراديو.

وفي حالة التشغيل في الوضعين "صامت" و"صامت مع صوت"، سيقوم الراديو بالخروج تلقائيًا من التشغيل الصامت بعد انتهاء مكالمة الطوارئ.

1 اضغط على زر الطوارئ المبرمج.

2 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

3 اضغط على زر **PTT** لبدء إرسال صوتي على مجموعة الطوارئ.

عند تحرير زر **PTT**، تستمر مكالمة الطوارئ للمدة المخصصة لوقت تعليق مكالمة الطوارئ.

إذا قمت بالضغط على زر **PTT** خلال هذا الوقت، فستستمر مكالمة الطوارئ.

بدء مكالمة طوارئ مع صوت للتتبع

يجب برمجة الراديو الخاص بك لهذا النوع من التشغيل.

عند تمكين الراديو لهذا التشغيل، عندما تقوم بالضغط على زر الطوارئ المبرمج، وعندما يتلقى الراديو تعيين جزء الوقت، يتم تنشيط الميكروفون تلقائيًا دون الضغط على زر **PTT**. وتعرف هذه الحالة النشطة للميكروفون باسم "الميكروفون النشط". ينطبق "الميكروفون النشط" على أول إرسال صوتي من الراديو أثناء مكالمة الطوارئ. وفي حالة عمليات الإرسال اللاحقة في نفس مكالمة الطوارئ، سيتعين عليك الضغط على الزر **PTT**.

1 اضغط على زر الطوارئ المبرمج.

2 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

3 يظل الميكروفون نشطًا خلال زمن "الميكروفون النشط" المحدد في برمجة codeplug الخاصة بالراديو. وخلال هذا الوقت، يضيء مؤشر LED باللون الأخضر.

4 اضغط مع الاستمرار على زر **PTT** للتحديث لفترة أطول من المدة المبرمجة.

بدء تنبيه طوارئ

ملاحظة: إذا تمت برمجة الراديو على "صامت" أو "صامت مع صوت"، فلن يوفر أي إشارات صوتية أو مرئية تدل على أنه يقوم بإرسال تنبيه طوارئ. وإذا تمت برمجته على "صامت"، فسيستمر التشغيل الصامت لمدة غير محددة حتى تقوم بالضغط على **PTT** أو الزر الذي تم تكوينه من أجل

"إيقاف الطوارئ". إذا تمت برمجة الراديو على "صامت مع صوت"، فسيقوم تلقائيًا بإلغاء التشغيل الصامت عندما تقوم وحدة التحكم في الموقع ببيت تنبيه الطوارئ.

اضغط على زر الطوارئ البرتقالي.

عند إرسال تنبيه الطوارئ إلى وحدة تحكم في الموقع، تعرض شاشة الراديو رمز الطوارئ وجهة اتصال المجموعة المستخدمة لتنبيه الطوارئ وتنبيه الإرسال.

بمجرد إرسال تنبيه الطوارئ بنجاح وأثناء بثه لأجهزة الراديو الأخرى لسماعه، تصدر نغمة مؤشر إيجابية وتعرض شاشة الراديو تنبيه مرسل. إذا لم ينجح تنبيه الطوارئ، فستصدر نغمة مؤشر سلبية ويعرض الراديو فشل التنبيه.

الخروج من وضع الطوارئ

ملاحظة: إذا انتهت مكالمات الطوارئ نتيجة لانتهاء وقت تعليق الطوارئ، لكن لم تنته حالة الطوارئ، فاضغط على زر الطوارئ مرة أخرى لبدء العملية من جديد.

إذا قمت ببدء تنبيه طوارئ بالضغط على زر الطوارئ المبرمج، فسيقوم الراديو بالخروج تلقائيًا من وضع الطوارئ بعد تلقي استجابة من نظام Connect Plus.

إذا قمت ببدء مكالمات طوارئ بالضغط على زر الطوارئ المبرمج، فسيتم تعيين قناة للراديو الخاص بك تلقائيًا عند توفرها. وبمجرد أن يقوم الراديو بإرسال رسالة تشير إلى الطوارئ، لن يمكنك إلغاء مكالمات الطوارئ. لكن، إذا قمت بالضغط على الزر مصادفةً أو لم تعد حالة الطوارئ موجودة، فقد

ترغب في قول ذلك خلال القناة المعيّنة. عند تحرير زر PTT، يتم إيقاف مكالمات الطوارئ بعد انتهاء وقت تعليق مكالمات الطوارئ.


في حالة تكوين الراديو لمكالمات طوارئ مع صوت للتنبع، استخدم فترة "الميكروفون النشط" لبيان خطئك، ثم اضغط على زر PTT وحرره لإيقاف الإرسال. يتم إيقاف مكالمات الطوارئ بعد انتهاء وقت تعليق مكالمات الطوارئ.

ميزات الرسائل النصية

الراديو الخاص بك قادر على تلقي البيانات، مثل الرسالة النصية، من راديو آخر أو من أحد تطبيقات الرسائل النصية.

الحد الأقصى لطول الأحرف في أية رسالة نصية هو 140.





يخرج الراديو من الشاشة الحالية بمجرد انتهاء مؤقت عدم النشاط.




ملاحظة: اضغط لفترة طويلة على  في أي وقت للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

كتابة رسالة نصية وإرسالها






1 قم بالوصول إلى ميزة رسالة نصية.

عناصر التحكم الخطوات في الراديو
زر رسالة نصية المبرمج
اضغط على زر رسالة نصية المبرمج.

عناصر التحكم الخطوات في الراديو	
القائمة	1  للوصول إلى القائمة.
	2  أو  للوصول إلى الرسائل واضغط على  للتحديد.




2  أو  للوصول إلى إنشاء واضغط على  للتحديد. يظهر مؤشر وامض.






3 استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الرسالة.

اضغط على  للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار. اضغط على  أو المفتاح  للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين. اضغط على المفتاح  لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط للفترة طويلة على  لتغيير طريقة إدخال النصوص.

4 اضغط على  بمجرد إنشاء الرسالة.

5 إذا كنت سترسل الرسالة، فحدد المستلم بواسطة

•  أو  للوصول إلى الاسم المستعار المطلوب واضغط على  للتحديد.

•  أو  للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على  للتحديد. سيعرض السطر الأول من الشاشة الرقم . يعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشرًا وامضًا. أدخل الاسم المستعار للمشارك أو المعرف الخاص به ثم اضغط على .

تعرض الشاشة إرسال رسالة لتأكيد أنه يتم الآن إرسال رسالتك.

إذا تم إرسال الرسالة بنجاح، ستصدر نغمة وستعرض الشاشة تم إرسال الرسالة.

إذا تعذر إرسال الرسالة، ستصدر نغمة منخفضة وتعرض الشاشة فشل إرسال الرسالة.





في حالة فشل إرسال الرسالة النصية، سيعود جهاز الراديو إلى شاشة خيار إعادة إرسال (راجع إدارة الرسائل النصية التي فشل إرسالها في صفحة 183).




إرسال رسالة نصية سريعة




يدعم الراديو 10 رسائل نصية سريعة كحد أقصى، كما هو مبرمج من قبل الوكيل.

على الرغم من تحديد الرسائل النصية السريعة مسبقًا، يمكنك تحرير كل رسالة قبل إرسالها.






1 قم بالوصول إلى ميزة رسالة نصية.

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر رسالة نصية المبرمج	اضغط على زر رسالة نصية المبرمج.
القائمة	1  للوصول إلى القائمة. 2  أو  للوصول إلى الرسائل واضغط على  للتحديد.


2  أو  للوصول إلى نص سريع واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى نص سريع المطلوبة واضغط على  للتحديد.
يظهر مؤشر وامض.

4 استخدم لوحة المفاتيح لتحرير الرسالة، عند الضرورة.









اضغط على  للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار. اضغط على  أو المفتاح  للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين. اضغط على المفتاح  لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط لفترة طويلة على  لتغيير طريقة إدخال النصوص.

5

اضغط على  بمجرد إنشاء الرسالة.








6

تبعًا لما إذا كنت تريد إرسال الرسالة المنشأة حديثًا أو حفظها أو إعادة تحريرها أو حذفها، نفذ أحد الإجراءات التالية.

-  أو  للوصول إلى إرسال واضغط على  لإرسال الرسالة.
-  أو  للوصول إلى حفظ واضغط على  لحفظ الرسالة إلى المجلد مسودات.
-  لتحرير الرسالة.
-  مجددًا للاختيار بين حذف الرسالة أو حفظها إلى المجلد مسودات.

7

إذا كنت سترسل الرسالة، فحدد المستلم بواسطة

-  أو  للوصول إلى الاسم المستعار المطلوب واضغط على  للتحديد.
-  أو  للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على  للتحديد. سيعرض السطر الأول من الشاشة الرقم #. يعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشرًا وامضًا. أدخل الاسم المستعار للمشارك أو المعرف الخاص به ثم اضغط على .

تعرض الشاشة إرسال رسالة لتأكيد أنه يتم الآن إرسال رسالتك.

إذا تم إرسال الرسالة بنجاح، ستصدر نغمة وستعرض الشاشة تم إرسال الرسالة.

إذا تعذر إرسال الرسالة، ستصدر نغمة منخفضة وتعرض الشاشة فشل إرسال الرسالة.

في حالة فشل إرسال الرسالة النصية، سيعود جهاز الراديو إلى شاشة خيار إعادة إرسال (راجع إدارة الرسائل النصية التي فشل إرسالها في صفحة 183).

إرسال رسالة نصية سريعة باستخدام زر الوصول بلمسة واحدة

اضغط على زر الوصول بلمسة واحدة المبرمج لإرسال رسالة نصية سريعة محددة مسبقاً إلى اسم مستعار محدد مسبقاً. تعرض الشاشة إرسال رسالة، لتأكيد أنه يتم الآن إرسال رسالتك.

إذا تم إرسال الرسالة، فستصدر نغمة وتعرض الشاشة تم إرسال الرسالة. إذا تعذر إرسال الرسالة، فستصدر نغمة منخفضة وتعرض الشاشة فشل إرسال الرسالة.

في حالة فشل إرسال الرسالة النصية، سيعود جهاز الراديو إلى شاشة خيار إعادة إرسال (راجع إدارة الرسائل النصية التي فشل إرسالها في صفحة 183).


الوصول إلى المجلد مسودات

يمكنك حفظ رسالة نصية لإرسالها في وقت لاحق.

إذا أدى الضغط على زر **PTT** أو تغيير الوضع إلى قيام الراديو بإنهاء شاشة كتابة/تحرير الرسالة النصية أثناء عملية كتابة أو تحرير رسالة نصية، فسيتم حفظ الرسالة النصية الحالية تلقائياً في المجلد مسودات.





وتتم دائماً إضافة أحدث رسالة نصية محفوظة في أعلى القائمة مسودات.

يخزن المجلد مسودات آخر عشر (10) رسائل محفوظة كحد أقصى. عند امتلاء المجلد، ستحل الرسالة النصية المحفوظة التالية تلقائياً محل أقدم رسالة نصية في المجلد.


ملاحظة: اضغط لفترة طويلة على  في أي وقت للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عرض رسالة نصية محفوظة


1 قم بالوصول إلى ميزة رسالة نصية.


عناصر التحكم في الخطوات الراديو	
زر رسالة نصية المبرمج	اضغط على زر رسالة نصية المبرمج.
القائمة	1  للوصول إلى القائمة.
	2  أو  للوصول إلى الرسائل واضغط على  للتحديد.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى مسودات واضغط على  للتحديد.






3 ▲ أو ▼ للوصول إلى الرسالة المطلوبة واضغط على  للتحديد.

تحرير رسالة نصية محفوظة وإرسالها

1 اضغط على  مرة أخرى أثناء عرض الرسالة.


2 ▲ أو ▼ للوصول إلى تحرير واضغط على  للتحديد.
يظهر مؤشر وامض.



3 استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الرسالة.

اضغط على  للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار. اضغط على  أو
المفتاح  للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين. اضغط على المفتاح
 لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط للفترة طويلة على
 لتغيير طريقة إدخال النصوص.

4 اضغط على  بمجرد إنشاء الرسالة.

5 حدد مستلم الرسالة بواسطة

• ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار المطلوب واضغط على  للتحديد.

• ▲ أو ▼ للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على  للتحديد. سيعرض السطر الأول من الشاشة الرقم #. يعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشرًا وامضًا. أدخل الاسم المستعار للمشارك أو
المعرف الخاص به ثم اضغط على .

تعرض الشاشة إرسال رسالة لتأكيد أنه يتم الآن إرسال رسالتك.

إذا تم إرسال الرسالة بنجاح، ستصدر نغمة وستعرض الشاشة تم إرسال الرسالة.

إذا تعذر إرسال الرسالة، ستصدر نغمة منخفضة وتعرض الشاشة فشل إرسال الرسالة.

إذا تعذر إرسال الرسالة النصية، سيتم نقلها إلى مجلد العناصر المرسلة وتمييزها برمز فشل الإرسال.


حذف رسالة نصية محفوظة من المسودات

1 قم بالوصول إلى ميزة رسالة نصية.

عناصر التحكم في الخطوات الراديو	
زر رسالة نصية المبرمج	اضغط على زر رسالة نصية المبرمج.

- تحرير.

إعادة إرسال رسالة نصية




اضغط على  لإعادة إرسال نفس الرسالة إلى نفس الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك/المجموعة.

إذا تم إرسال الرسالة بنجاح، فستصدر نغمة وستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.




إذا تعذر إرسال رسالة، تعرض الشاشة إشعار سلبي صغير.




إعادة توجيه رسالة نصية

حدد تقديم لإرسال الرسالة إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بمشارك آخر/مجموعة أخرى.

1  أو  للوصول إلى تقديم واضغط على  للتحديد.

2 حدد مستلم الرسالة بواسطة

-  أو  للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب واضغط على  للتحديد.




•  أو  للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على  للتحديد. سيعرض السطر الأول من الشاشة الرقم. يعرض السطر

عناصر التحكم في الخطوات الراديو




القائمة

- 1  للوصول إلى القائمة.
- 2  أو  للوصول إلى الرسائل واضغط على  للتحديد.


2

 أو  للوصول إلى مسودات واضغط على  للتحديد.




3

 أو  للوصول إلى الرسالة المطلوبة واضغط على  للتحديد.

4

اضغط على  مرة أخرى أثناء عرض الرسالة.

5

 أو  للوصول إلى حذف واضغط على  لحذف الرسالة النصية.

إدارة الرسائل النصية التي فشل إرسالها

يمكنك تحديد أحد الخيارات التالية أثناء التواجد في شاشة الخيار إعادة إرسال:

- إعادة إرسال.
- إعادة توجيه.

الثاني من الشاشة مؤشراً وامضاً. أدخل الاسم المستعار للمشارك أو
المعرف الخاص به ثم اضغط على .




تعرض الشاشة إرسال رسالة لتأكيد أنه يتم الآن إرسال رسالتك.

إذا تم إرسال الرسالة بنجاح، ستصدر نغمة وستعرض الشاشة تم إرسال
الرسالة.



إذا تعذر إرسال الرسالة، ستصدر نغمة منخفضة وتعرض الشاشة فشل
إرسال الرسالة.


تحرير رسالة نصية


حدد تحرير لتحرير الرسالة قبل إرسالها.


1  أو  للوصول إلى تحرير واضغط على  للتحديد.
يظهر مؤشر وامض.


2 استخدم لوحة المفاتيح لتحرير الرسالة.

اضغط على  للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار. اضغط على  أو




المفتاح  للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين. اضغط على المفتاح




 لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط للفترة طويلة على


 لتغيير طريقة إدخال النصوص.


3 اضغط على  بمجرد إنشاء الرسالة.

4 تبعاً لما إذا كنت تريد إرسال الرسالة المنشأة حديثاً أو حفظها أو إعادة
تحريرها أو حذفها، نفذ أحد الإجراءات التالية.




•  أو  للوصول إلى إرسال واضغط على  لإرسال
الرسالة.





•  أو  للوصول إلى حفظ واضغط على  لحفظ الرسالة
إلى المجلد مسودات.

•  لتحرير الرسالة.

•  مجدداً للاختيار بين حذف الرسالة أو حفظها إلى المجلد
مسودات.

5 إذا كنت سترسل الرسالة، فحدد المستلم بواسطة

•  أو  للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب
واضغط على  للتحديد.

•  أو  للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على  للتحديد. سيعرض السطر الأول من الشاشة الرقم #. يعرض السطر
الثاني من الشاشة مؤشراً وامضاً. أدخل الاسم المستعار للمشارك أو
المعرف الخاص به ثم اضغط على .

تعرض الشاشة إرسال رسالة لتأكيد أنه يتم الآن إرسال رسالتك.


إذا تم إرسال الرسالة بنجاح، ستصدر نغمة وستعرض الشاشة تم إرسال الرسالة.

إذا تعذر إرسال الرسالة، ستصدر نغمة منخفضة وتعرض الشاشة فشل إرسال الرسالة.

إدارة الرسائل النصية المرسلة

بمجرد إرسال رسالة إلى راديو آخر، يتم حفظها في العناصر المرسلة. وتتم دائمًا إضافة أحدث رسالة نصية مرسلة في أعلى قائمة العناصر المرسلة.

يكون مجلد العناصر المرسلة قادرًا على تخزين آخر ثلاثين (30) رسالة مرسلة كحد أقصى. عندما يمتلئ المجلد، ستحل تلقائيًا الرسالة النصية المرسلة التالية محل أقدم رسالة نصية في المجلد.

ملاحظة: اضغط لفترة طويلة على  في أي وقت للعودة إلى الشاشة الرئيسية.


عرض رسالة نصية مرسلة



1 قم بالوصول إلى ميزة رسالة نصية.

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر رسالة نصية المبرمج	اضغط على زر رسالة نصية المبرمج.

عناصر التحكم في الراديو الخطوات

القائمة

1  للوصول إلى القائمة.




2  أو  للوصول إلى الرسائل واضغط

على  للتحديد.

2

 أو  للوصول إلى العناصر المرسلة واضغط على  للتحديد.

3

 أو  للوصول إلى الرسالة المطلوبة واضغط على  للتحديد.


يشير الرمز الموجود في الركن العلوي الأيمن من الشاشة إلى حالة الرسالة (راجع رموز العناصر المرسلة في صفحة 144).

إرسال رسالة نصية مرسلة


يمكنك تحديد أحد الخيارات التالية أثناء عرض رسالة نصية مرسلة:

- إعادة إرسال
- تقديم
- تحرير
- حذف

1

اضغط على  مرة أخرى أثناء عرض الرسالة.

2

▲ أو ▼ للوصول إلى أحد الخيارات التالية و اضغط على  للتحديد.


الخيار	الخطوات
تقديم	حدد تقديم لإرسال الرسالة النصية المحددة إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بمشترك آخر/مجموعة أخرى (راجع إعادة توجيه رسالة نصية في صفحة 183).
تحرير	حدد تحرير لتحرير الرسالة النصية المحددة قبل إرسالها (راجع تحرير رسالة نصية في صفحة 184).
حذف	حدد حذف لحذف الرسالة النصية.
إعادة إرسال	حدد إعادة إرسال لإعادة إرسال الرسالة النصية المحددة إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بنفس المشترك/المجموعة. تعرض الشاشة إرسال رسالة للتأكيد على أنه يتم إرسال نفس الرسالة إلى نفس الراديو المستهدف. إذا تم إرسال الرسالة بنجاح، ستصدر نغمة وستعرض الشاشة تم إرسال الرسالة.

الخيار

الخطوات

إذا تعذر إرسال الرسالة، ستصدر نغمة منخفضة وتعرض الشاشة فشل إرسال الرسالة.

في حال فشل إرسال الرسالة، سيعود الراديو إلى

شاشة الخيار إعادة إرسال. اضغط على  لإعادة إرسال الرسالة إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بنفس المشترك/المجموعة.

ملاحظة: إذا قمت بإنهاء شاشة إرسال الرسالة أثناء إرسال الرسالة، فسيقوم الراديو بتحديث حالة الرسالة في مجلد العناصر المرسلّة دون تقديم أية إشارة على الشاشة أو من خلال الصوت.

ملاحظة: إذا تغير وضع الراديو أو تم إيقاف تشغيله قبل تحديث حالة الرسالة في العناصر المرسلّة، فسيتمتعذر على الراديو إكمال أية رسائل قيد التقدم وسيقوم بتعليمها تلقائيًا برمز فشل الإرسال.

ملاحظة: يدعم الراديو خمس (5) رسائل قيد التقدم كحد أقصى في المرة الواحدة. خلال هذه الفترة، يتعذر على الراديو إرسال أية رسالة جديدة ويقوم بتعليمها تلقائيًا برمز فشل الإرسال.





إذا قمت بإنهاء شاشة إرسال الرسالة أثناء إرسال الرسالة، فسيقوم الراديو بتحديث حالة الرسالة في مجلد العناصر المرسله دون تقديم أية إشارة على الشاشة أو من خلال الصوت.

إذا تغير وضع الراديو أو تم إيقاف تشغيله قبل تحديث حالة الرسالة في العناصر المرسله، فسيتمتعذر على الراديو إكمال أية رسائل قيد التقدم وسيقوم بتعليمها تلقائيًا برمز فشل الإرسال.

يُدمج الراديو خمس (5) رسائل قيد التقدم كحد أقصى في المرة الواحدة. خلال هذه الفترة، يتعذر على الراديو إرسال أية رسالة جديدة ويقوم بتعليمها تلقائيًا برمز فشل الإرسال.

حذف كل الرسائل النصية المرسله من العناصر المرسله

1 الوصول إلى ميزة رسالة نصية عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية:


عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر رسالة نصية المبرمج	اضغط على زر رسالة نصية المبرمج.
القائمة	<ol style="list-style-type: none"> 1  للوصول إلى القائمة. 2  أو  للوصول إلى الرسائل واضغط على  للتحديد.

2

▲ أو ▼ للوصول إلى العناصر المرسله واضغط على  للتحديد.


عند تحديد العناصر المرسله وعدم احتوائها على أية رسائل نصية، ستعرض الشاشة القائمة فارغة، ويتم إصدار نغمة منخفضة في حالة تشغيل نغمات لوحة المفاتيح (راجع تشغيل نغمات لوحة المفاتيح أو إيقاف تشغيلها في صفحة 114).


3

▲ أو ▼ للوصول إلى حذف الكل واضغط على  للتحديد.

4

اختر أيًا مما يلي.

• ▲ أو ▼ للوصول إلى نعم واضغط على  للتحديد. تعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

• ▲ أو ▼ للوصول إلى لا واضغط على  للرجوع إلى الشاشة السابقة.

تلقي رسالة نصية

عندما يتلقى الراديو رسالة، تعرض الشاشة قائمة الإعلانات مع الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمرسل ورمز الرسالة.

يمكنك تحديد أحد الخيارات التالية عند تلقي رسالة نصية:

- قراءة.
- قراءة لاحقًا.



• حذف.

قراءة رسالة نصية

1 ▲ أو ▼ للوصول إلى Read? (قراءة؟) واضغط على  للتحديد.

سيتم فتح الرسالة المحددة في صندوق الوارد.

2 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على  للعودة إلى صندوق الوارد.
- اضغط على  مرة أخرى للرد على الرسالة النصية أو توجيهها أو حذفها.

إدارة الرسائل النصية المتلقاة


استخدم صندوق الوارد لإدارة الرسائل النصية. يمكن لصندوق الوارد تخزين 30 رسالة كحد أقصى.

يتم فرز الرسائل النصية في صندوق الوارد وفقًا لآخر رسالة متلقاة.


يدعم الراديو الخيارات التالية الخاصة بالرسائل النصية:


- رد
- تقديم
- حذف
- حذف الكل


ملاحظة: إذا كان نوع القناة غير متطابق، فيمكنك فقط إعادة توجيه كل الرسائل المستلمة أو حذفها.

اضغط لفترة طويلة على  في أي وقت للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عرض رسالة نصية من صندوق الوارد




1  للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى الرسائل واضغط على  للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى صندوق الوارد واضغط على  للتحديد.

4 ▲ أو ▼ من أجل عرض الرسائل.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على  لتحديد الرسالة الحالية، ثم اضغط على  مرة أخرى للرد، أو الرد السريع أو إعادة توجيهها أو حذفها.
- اضغط لفترة طويلة على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

الرد على رسالة نصية من صندوق الوارد

1 قم بالوصول إلى ميزة رسالة نصية.

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر رسالة نصية المبرمج	اضغط على زر رسالة نصية المبرمج.
القائمة	1 للوصول إلى القائمة. 2 أو للوصول إلى الرسائل واضغط على للتحديد.

2 أو للوصول إلى صندوق الوارد واضغط على للتحديد.

3 أو للوصول إلى الرسالة المطلوبة واضغط على للتحديد.

4 اضغط على مرة أخرى للوصول إلى القائمة الفرعية.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- أو للوصول إلى رد واضغط على للتحديد.
- أو للوصول إلى رد سريع واضغط على للتحديد.

يظهر مؤشر وامض.

6 استخدم لوحة المفاتيح لكتابة/تحرير الرسالة.

7 اضغط على بمجرد إنشاء الرسالة.

تعرض الشاشة إرسال رسالة لتأكيد أنه يتم الآن إرسال رسالتك.

إذا تم إرسال الرسالة بنجاح، ستصدر نغمة وستعرض الشاشة تم إرسال الرسالة.


إذا تعذر إرسال الرسالة، فستصدر نغمة منخفضة وتعرض الشاشة فشل إرسال الرسالة.


إذا تعذر إرسال الرسالة، سيعود الراديو إلى شاشة الخيار إعادة إرسال (راجع إدارة الرسائل النصية التي فشل إرسالها في صفحة 183).


حذف رسالة نصية من صندوق الوارد


1 الوصول إلى ميزة رسالة نصية عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية:


عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
زر رسالة نصية المبرمج	اضغط على زر رسالة نصية المبرمج.
القائمة	1 للوصول إلى القائمة.


عناصر التحكم في الخطوات	الخطوات
زر رسالة نصية المبرمج	2 ▲ أو ▼ للوصول إلى الرسائل واضغط على  للتحديد.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى صندوق الوارد واضغط على  للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى الرسالة المطلوبة واضغط على  للتحديد.



4 اضغط على  مرة أخرى للوصول إلى القائمة الفرعية.


5 ▲ أو ▼ للوصول إلى حذف واضغط على  للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى نعم واضغط على  من أجل التحديد. تعرض الشاشة تم حذف رسالة وتعود الشاشة إلى صندوق الوارد.


حذف كل الرسائل النصية من صندوق الوارد


1 الوصول إلى ميزة رسالة نصية عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية:

عناصر التحكم في الخطوات	الخطوات
زر رسالة نصية المبرمج	اضغط على زر رسالة نصية المبرمج.
القائمة	1  للوصول إلى القائمة. 2 ▲ أو ▼ للوصول إلى الرسائل واضغط على  للتحديد.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى صندوق الوارد واضغط على  للتحديد.

عند تحديد صندوق الوارد وعدم احتوائه على أية رسائل نصية، ستعرض الشاشة القائمة فارغة، ويتم إصدار نغمة منخفضة في حالة تشغيل نغمات لوحة المفاتيح (راجع تشغيل نغمات لوحة المفاتيح أو إيقاف تشغيلها في صفحة 114).

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى حذف الكل واضغط على  للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى نعم واضغط على  من أجل حدد. تعرض الشاشة تم مسح صندوق الوارد.

- اضغط على زر السرية المبرمج للتبديل بين تشغيل السرية أو إيقاف تشغيلها.
 - استخدام قائمة الراديو كما هو موضح في الخطوات التالية.
- ملاحظة:** قد لا توفر بعض طرز الراديو ميزة السرية هذه. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

1 للوصول إلى القائمة.

تساعدك هذه الميزة – إذا تم تمكينها – على منع تنصت المستخدمين غير المسموح لهم على إحدى القنوات من خلال استخدام أحد حلول التشفير القائمة على البرامج. لكن لا يتم تشفير أجزاء الإشارات ومعرف المستخدم الخاصة بالإرسال.

يجب تمكين السرية في الراديو الخاص بك على موضع محدد القناة الحالي لإجراء إرسال يدعم السرية، إلا أن ذلك ليس مطلبًا ضروريًا لتلقي الإرسال. أثناء التواجد على موضع محدد قناة يدعم السرية، يظل الراديو قادرًا على تلقي إرسالات واضحة (غير مشفرة).

2 أو للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على للتحديد.

يدعم الراديو الخاص بك السرية المعززة.

3 أو للوصول إلى إعدادات الراديو أو أو للوصول إلى Connect Plus واضغط على للتحديد.


لفك تشفير إرسال مكالمة يدعم السرية، تجب برمجة الراديو لتكون قيمة المفتاح ومعرف المفتاح (للسرية المعززة) الخاصين به ممتثلين للراديو المرسل.


4 أو للوصول إلى تعزيز السرية.

إذا تلقى الراديو مكالمة مشفرة ذات قيمة مفتاح مختلفة ومعرف مفتاح مختلف، فلن تسمع شيئًا على الإطلاق (السرية المعززة).

إذا كان الراديو معيّنًا به نوع سرية، فستعرض الشاشة الرئيسية رمز أمن أو غير أمن، إلا أثناء قيام الراديو الراديو بإرسال أو تلقي مكالمة أو تنبيه طوارئ.

يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت أثناء قيام الراديو بالإرسال ويومض باللون الأخضر بشكل سريع أثناء قيام الراديو بتلقي إرسال مستمر يدعم السرية.

في حالة عرض الشاشة تشغيل، اضغط على  لتمكين السرية. سيعرض الراديو رسالة للتأكيد على التحديد.

في حالة عرض الشاشة إيقاف، اضغط على  لتعطيل السرية. سيعرض الراديو رسالة للتأكيد على التحديد.

إذا كان الراديو معيّنًا به نوع سرية، فسيظهر رمز أمن أو غير أمن في شريط الحالة، إلا أثناء قيام الراديو بإرسال أو تلقي تنبيه طوارئ.


يمكنك الوصول إلى هذه الميزة عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية:

إجراء مكالمة (مشفرة) بدعم السرية

إنهاء وضع التغطية

قم بالتبديل إلى تشغيل السرية باستخدام زر السرية المبرمج أو باستخدام القائمة. يجب تمكين ميزة السرية على الراديو الخاص بك لكي يقوم موضع القناة المحددة حاليًا بإجراء إرسال يدعم السرية. عند تمكين السرية لموضع القناة المحددة حاليًا، سيتم تشفير جميع عمليات الإرسال الصوتي التي يتم إجراؤها بواسطة الراديو الخاص بك. ويشمل هذا المكالمات الجماعية ومكالمات المجموعات المتعددة والرد أثناء المكالمات التي تم مسحها والمكالمات الشاملة للموقع ومكالمات الطوارئ والمكالمات الخاصة. لن تتمكن سوى أجهزة الراديو المتلقية التي لها قيمة مفتاح ومعرف مفتاح مماثلان للراديو الخاص بك من إلغاء تشفير الإرسال.

لإنهاء وضع التغطية، قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر  ثم مفاتيح الأرقام 2 و 5 و 8 ترادفيًا. سيعود الراديو إلى الوضع العادي.
- قم بتبديل تشغيل الراديو عبر زر التشغيل/إيقاف التشغيل.

الأمان

يمكنك تمكين أي راديو أو تعطيله في النظام. على سبيل المثال، قد تريد تعطيل راديو تمت سرقة، لمنع اللص من استخدامه، ثم تمكين هذا الراديو عند استعادته.

ملاحظة: يقتصر إجراء تعطيل الراديو وتمكينه على أجهزة الراديو التي تدعم هاتين الوظيفتين. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

تعطيل الراديو

1 قم بالوصول إلى هذه الميزة بواسطة


عناصر التحكم الخطوات في الراديو
الزر تعطيل الراديو
1 اضغط على زر تعطيل الراديو المبرمج.

وضع التغطية

الراديو مزود بإمكانية وضع التغطية. أثناء وضع التغطية، يتم حظر الوصول إلى كافة أزرار لوحة المفاتيح والأزرار المبرمجة. عند التمكين، يتم تعطيل كافة المؤشرات المرئية (الشاشة ومؤشر LED والإضاءة الخلفية).

نتيجة هذه الميزة إصدار صوت أو نغمة عبر ملحق سلكي أو ملحق بلوتوث فقط.

الدخول إلى وضع التغطية

اضغط على زر  ثم مفاتيح الأرقام 2 و 5 و 8 ترادفيًا في الشاشة الرئيسية.

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
	<p>2 ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب واضغط على (ⓘ) للتحديد.</p>
قائمة الراديو	<p>1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.</p> <p>2 ▲ أو ▼ للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على (ⓘ) للتحديد. يتم فرز الإدخالات أبجديًا.</p> <p>3 استخدم إحدى الخطوات الموضحة أدناه لتحديد الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب:</p> <ul style="list-style-type: none"> • حدد الاسم المستعار أو المعرف المطلوب مباشرة. • ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب واضغط على (ⓘ) للتحديد. • استخدم القائمة اتصال يدوي

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
	<ul style="list-style-type: none"> • ▲ أو ▼ للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على (ⓘ) للتحديد. • ▲ أو ▼ للوصول إلى رقم لاسلكي واضغط على (ⓘ) للتحديد. • يعرض السطر الأول من الشاشة رقم لاسلكي. يعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشرًا وامضًا. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال الاسم المستعار للمشارك أو معرفه واضغط على (ⓘ). <p>4 ▲ أو ▼ للوصول إلى تعطيل الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.</p>

تعرض الشاشة تعطيل الراديو: «الاسم المستعار أو المعرف المستهدف» ويومض مؤشر LED باللون الأخضر.

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح، فستصدر نغمة مؤشر إيجابية وستعرض الشاشة تعطيل الراديو ناجح.

إذا لم يتم بنجاح، فستصدر نغمة مؤشر سلبية وستعرض الشاشة تعطيل الراديو فشل.

تمكين الراديو

1 قم بالوصول إلى هذه الميزة بواسطة

عناصر التحكم في الراديو	الخطوات
الزر تمكين الراديو	<ol style="list-style-type: none"> 1 اضغط على زر تمكين الراديو المبرمج. 2 ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب واضغط على (ⓘ) للتحديد.
قائمة الراديو	<ol style="list-style-type: none"> 1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة. 2 ▲ أو ▼ للوصول إلى جهات الاتصال واضغط على (ⓘ) للتحديد. يتم فرز الإدخالات أبجديًا. 3 استخدم إحدى الخطوات الموضحة أدناه لتحديد الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشارك المطلوب <ul style="list-style-type: none"> • حدد الاسم المستعار أو المعرف المطلوب مباشرة

عناصر التحكم في الراديو

- ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار أو المعرف المطلوب واضغط على (ⓘ) للتحديد.
- استخدم القائمة اتصال يدوي
- ▲ أو ▼ للوصول إلى اتصال يدوي واضغط على (ⓘ) للتحديد.
- ▲ أو ▼ للوصول إلى رقم لاسلكي واضغط على (ⓘ) للتحديد.
- يعرض السطر الأول من الشاشة رقم لاسلكي. يعرض السطر الثاني من الشاشة مؤشرًا وامضًا. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال الاسم المستعار للمشارك أو معرفه واضغط على (ⓘ).
- 4 ▲ أو ▼ للوصول إلى تمكين الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

تعرض الشاشة تمكين الراديو: > الاسم المستعار للمشارك أو معرفه > ويضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت.

اضغط على ▶ للانتقال إلى الرقم التالي. اضغط على Ⓜ لتأكيد التحديد.

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح، فستصدر نغمة مؤشر إيجابية وستعرض الشاشة تمكين الراديو ناجح.

إذا لم يتم بنجاح، فستصدر نغمة مؤشر سلبية وستعرض الشاشة تمكين الراديو فشل.

مميزات تأمين المرور

في حالة تمكين هذه الميزة، فإنها لا تسمح لك بالوصول إلى الراديو إلا إذا تم إدخال كلمة المرور الصحيحة عند التشغيل.

الوصول إلى الراديو من خلال كلمة المرور

1 قم بتشغيل الراديو.

يصدر الراديو نغمة مستمرة.

2 قم بأحد الإجراءات التالية:

- أدخل كلمة المرور الحالية المكونة من أربعة أرقام باستخدام لوحة مفاتيح الراديو. ستعرض الشاشة ●●●●. اضغط على Ⓜ للمتابعة.
- أدخل كلمة المرور الحالية المكونة من أربعة أرقام. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد قيمة رقمية لكل رقم. يتغير كل رقم إلى ●.

ستسمع نغمة مؤشر إيجابية لكل رقم تقوم بإدخاله. اضغط على ◀ لإزالة كل ● على الشاشة. يصدر الراديو نغمة مؤشر سلبية، إذا قمت

بالضغط على ◀ عندما يكون السطر فارغاً، أو إذا قمت بالضغط على أكثر من أربعة أرقام.

إذا كانت كلمة المرور صحيحة، ستتم متابعة تشغيل الراديو. راجع **تشغيل الراديو** في صفحة 18.

إذا كانت كلمة المرور غير صحيحة، ستعرض الشاشة كلمة مرور خاطئة. كرر الخطوة 2.

بعد إدخال كلمة مرور غير صحيحة للمرة الثالثة، ستعرض الشاشة كلمة مرور خاطئة، ثم تعرض تم قفل الراديو. تصدر نغمة ويومض مؤشر LED مرتين باللون الأصفر.

ملاحظة: يكون الراديو غير قادر على تلقي أية مكالمات، بما في ذلك مكالمات الطوارئ، في حالة القفل.

تشغيل تأمين المرور أو إيقاف تشغيله

1 Ⓜ للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على Ⓜ للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى تأمين المرور واضغط على (ⓘ) للتحديد.

5 أدخل كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام. راجع الخطوة 2 في *الوصول إلى الراديو من خلال كلمة المرور* في صفحة 195.

6 اضغط على (ⓘ) للمتابعة.

إذا كانت كلمة المرور غير صحيحة، ستعرض الشاشة كلمة مرور خاطئة، وستعود تلقائيًا إلى القائمة السابقة.

7 إذا كانت كلمة المرور التي تم إدخالها في الخطوة السابقة صحيحة، فاضغط على (ⓘ) لتمكين/تعطيل قفل كلمة المرور.

ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.

تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

إلغاء قفل الراديو من حالة القفل

1 إذا تم إيقاف تشغيل الراديو بعد تواجده في حالة القفل، فقم بتشغيل الراديو.

تصدر نغمة ويومض مؤشر LED مرتين باللون الأصفر. تعرض الشاشة تم قفل الراديو.

2 انتظر لمدة 15 دقيقة.

يقوم الراديو بإعادة تشغيل مؤقت الـ 15 دقيقة الخاص بحالة القفل عند التشغيل.

3 كرر الخطوات 1 و2 في *الوصول إلى الراديو من خلال كلمة المرور* في صفحة 195.

تغيير كلمة المرور

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى تأمين المرور واضغط على (ⓘ) للتحديد.

5 أدخل كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام.


راجع الخطوة 2 في *الوصول إلى الراديو من خلال كلمة المرور* في صفحة 195.

6

اضغط على  للمتابعة.

إذا كانت كلمة المرور غير صحيحة، ستعرض الشاشة كلمة مرور خاطئة، وستعود تلقائيًا إلى القائمة السابقة.

7

إذا كانت كلمة المرور التي تم إدخالها في الخطوة السابقة صحيحة، ▲ أو ▼ للوصول إلى ت. كلمة المرور واضغط على  للتحديد.

8

أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من أربعة أرقام.

راجع الخطوة 2 في الوصول إلى الراديو من خلال كلمة المرور في صفحة 195.

9

أدخل مرة أخرى كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام التي تم إدخالها سابقًا. راجع الخطوة 2 في الوصول إلى الراديو من خلال كلمة المرور في صفحة 195.

10

اضغط على  للمتابعة.

إذا كانت كلمة المرور المعاد إدخالها تطابق كلمة المرور الجديدة التي تم إدخالها مسبقًا، فستعرض الشاشة تم تغيير كلمة المرور.

إذا كانت كلمة المرور المعاد إدخالها لا تطابق كلمة المرور الجديدة التي تم إدخالها مسبقًا، ستعرض الشاشة كلمات المرور غير مطابقة.

ستعود الشاشة تلقائيًا إلى القائمة السابقة.

تشغيل بلوتوث

ملاحظة: إن تم تعطيله عن طريق CPS، يتم تعطيل جميع الميزات المتعلقة ببلوتوث ويتم مسح قاعدة بيانات بلوتوث.

تتيح لك هذه الميزة استخدام جهاز الراديو مع جهاز ممكن به تقنية بلوتوث (ملحق) عبر اتصال بلوتوث لاسلكي. يدعم الراديو كلاً من أجهزة Motorola و COTS (المتوفرة تجاريًا في الأسواق) التي تدعم بلوتوث.

يعمل البلوتوث في نطاق 10 أمتار (32 قدم) من خط الرؤية. ويكون ذلك عبارة عن مسار خالٍ من العوائق بين الراديو والجهاز الذي يدعم البلوتوث.

لا يوصى بترك الراديو الخاص بك خلف أحد هذه الأشياء وتوقع أن يعمل جهازك الذي يدعم بلوتوث بدرجة موثوقية عالية عند فصلهما.

على حواف مناطق الاستقبال، ستبدأ جودة الصوت والنغمة في الظهور بشكل "مشوش" أو "متقطع". لحل هذه المشكلة، قم فقط بوضع جهاز الراديو والجهاز الممكن به تقنية Bluetooth بالقرب من بعضهما (ضمن النطاق المحدد 10 أمتار/32 قدمًا) لإعادة إنشاء استقبال صوتي واضح. تتميز وظيفة بلوتوث الخاصة بالراديو بطاقة قصوى تبلغ 2,5 ميغاوات (4 ديسيبل) في نطاق 10 أمتار/32 قدمًا.

بإمكان الراديو دعم ما يصل إلى 4 اتصالات بلوتوث في وقت واحد مع أجهزة تدعم بلوتوث من أنواع فريدة. على سبيل المثال، سماعة رأس وجهاز اضغط للتحديث فقط (POD). لكنه لا يدعم الاتصالات المتعددة مع الأجهزة التي تدعم بلوتوث من النوع ذاته.

راجع دليل مستخدم الجهاز الذي يدعم بلوتوث للحصول على مزيد من التفاصيل حول الإمكانيات الكاملة لجهازك الذي يدعم بلوتوث.

تشغيل بلوتوث وإيقاف تشغيله

1 (⌘) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى بلوتوث واضغط على (⌘) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى حالتي واضغط على (⌘) للتحديد.
ستعرض الشاشة تشغيل وإيقاف. تتم الإشارة إلى الحالة الحالية بالعلامة ✓.

4 قم بأحد الإجراءات التالية:

• ▲ أو ▼ للوصول إلى تشغيل واضغط على (⌘) للتحديد.
تعرض الشاشة تشغيل وتظهر العلامة ✓ على يسار الحالة المحددة.

• ▲ أو ▼ للوصول إلى إيقاف واضغط على (⌘) للتحديد.
تعرض الشاشة إيقاف وتظهر العلامة ✓ على يسار الحالة المحددة.

البحث عن جهاز بلوتوث والاتصال به

لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز الذي يدعم بلوتوث أو الضغط على (⌘) أثناء إجراء عملية البحث والاتصال حيث يؤدي ذلك إلى إلغاء التشغيل.

1 قم بتشغيل الجهاز الذي يدعم بلوتوث وضعه في وضع الأزواج. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي يدعم بلوتوث.

2 في الراديو، اضغط على (⌘) للوصول إلى القائمة.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى بلوتوث واضغط على (⌘) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى الأجهزة واضغط على (⌘) للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

• ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب واضغط على (⌘) للتحديد.

• ▲ أو ▼ للوصول إلى بحث عن أجهزة لتحديد موقع الأجهزة المتوفرة. ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب واضغط على (⌘) للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى اتصال واضغط على (⌘) للتحديد.
تعرض الشاشة اتصال بـ «الجهاز». قد يتطلب الجهاز الذي يدعم بلوتوث خطوات إضافية لإكمال الأزواج. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي يدعم بلوتوث.

إذا تم بنجاح، ستعرض شاشة الراديو «الجهاز» متصل. تصدر نغمة وتظهر علامة ✓ بجوار الجهاز المتصل. يظهر رمز بلوتوث متصل على شريط الحالة.

إذا لم يتم بنجاح، ستعرض شاشة الراديو الاتصال فشل.

ملاحظة: إذا كان رمز pin مطلوبًا، فاستخدم نفس طريقة الإدخال الموضحة في الخطوة 2 في الوصول إلى الراديو من خلال كلمة المرور في صفحة 195.

البحث عن جهاز بلوتوث والاتصال منه (وضع قابلية الاكتشاف)

لا تتم بإيقاف تشغيل بلوتوث أو الراديو الخاص بك أثناء إجراء عملية البحث والاتصال حيث إن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء العملية.

1 قم بتشغيل بلوتوث.

راجع تشغيل بلوتوث وإيقاف تشغيله في صفحة 108.

2 للوصول إلى القائمة.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى بلوتوث واضغط على ⏏️ للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى الاكتشاف واضغط على ⏏️ للتحديد.
يمكن حينئذ العثور على الراديو الخاص بك من خلال الأجهزة الأخرى التي تدعم بلوتوث لمدة مبرمجة. يسمى ذلك وضع قابلية الاكتشاف.

5 قم بتشغيل الجهاز الذي يدعم بلوتوث وقم بإقرانه مع الراديو.
راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي يدعم بلوتوث.

قطع الاتصال عن جهاز بلوتوث

1 في الراديو، اضغط على ⏏️ للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى بلوتوث واضغط على ⏏️ للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى الأجهزة واضغط على ⏏️ للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب واضغط على ⏏️ للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى قطع الاتصال واضغط على ⏏️ للتحديد.
تعرض الشاشة قطع الاتصال عن «الجهاز». قد يتطلب الجهاز الذي يدعم بلوتوث خطوات إضافية لقطع الاتصال. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي يدعم بلوتوث.

سيعرض الراديو «الجهاز» غير متصل. تصدر نغمة مؤشر إيجابية و ✓ تختفي من جانب الجهاز المتصل. يخفي رمز بلوتوث متصل على شريط الحالة.

تبديل التوجيه الصوتي




يمكنك تبديل التوجيه الصوتي بين سماعة الراديو الداخلية والملحق الخارجي الذي يدعم البلوتوث.




اضغط على زر تبديل صوت بلوتوث المبرمج.




- تصدر نغمة وتعرض الشاشة بوجه الصوت إلى الراديو.
- تصدر نغمة وتعرض الشاشة بوجه الصوت إلى البلوتوث.




عرض تفاصيل الجهاز

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى بلوتوث واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى الأجهزة واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى الجهاز المطلوب واضغط على  للتحديد.




5  أو  للوصول إلى عرض التفاصيل واضغط على  للتحديد.

تحريير اسم الجهاز




يمكنك تحريير أسماء الأجهزة المتاحة التي تدعم بلوتوث.

1  للوصول إلى القائمة.




2

 أو  للوصول إلى بلوتوث واضغط على  للتحديد.




3

 أو  للوصول إلى الأجهزة واضغط على  للتحديد.





4

 أو  للوصول إلى الجهاز المطلوب واضغط على  للتحديد.

5

 أو  للوصول إلى تحريير الاسم واضغط على  للتحديد.

6

اضغط على  للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار. اضغط على  للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين. اضغط على  لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط للفترة طويلة على  لتغيير طريقة إدخال النصوص. يظهر مؤشر وامض. استخدم لوحة المفاتيح لكتابة المنطقة المطلوبة.

7

ستعرض الشاشة تم حفظ اسم الجهاز.

حذف اسم الجهاز

يمكنك إزالة جهاز تم قطع الاتصال به من قائمة الأجهزة التي تدعم بلوتوث.

1

 للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى بلوتوث واضغط على (⌘) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى الأجهزة واضغط على (⌘) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب واضغط على (⌘) للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى حذف واضغط على (⌘) للتحديد.
ستعرض الشاشة تم حذف اسم الجهاز.

اكتساب الميكروفون غير بلوتوث

يتيح التحكم في قيمة اكتساب ميكروفون الجهاز المتصل الذي يدعم بلوتوث.

1 (⌘) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى بلوتوث واضغط على (⌘) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى اكتساب ميك ET واضغط على (⌘) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى نوع اكتساب ميكروفون بلوتوث والقيم الحالية.

لتحرير القيم، اضغط على (⌘) للتحديد.

5 ▲ أو ▼ لزيادة أو لخفض القيم واضغط على (⌘) للتحديد.

وضع قابلية اكتشاف بلوتوث الدائم

ملاحظة: يمكن تمكين وضع قابلية اكتشاف بلوتوث الدائم في MOTOTRBO CPS فقط. في حالة تمكينه، لن يتم عرض عنصر بلوتوث في القائمة و لن تتمكن من استخدام أي من ميزات أزرار بلوتوث القابلة للبرمجة.

يمكن للأجهزة الأخرى التي تدعم بلوتوث تحديد موقع الراديو، ولكنها لا تستطيع الاتصال به. يعمل على تمكين الأجهزة المخصصة من استخدام موضع الراديو الخاص بك في عملية الموقع المستند إلى بلوتوث.

قائمة الإعلّامات








يحتوي الراديو على قائمة إعلّامات تجمع كل الأحداث "غير المقروءة" على القناة، مثل الرسائل النصية غير المقروءة والمكالمات الفائتة وتنبهات المكالمات.


سيظهر رمز الإعلّام على شريط الحالة عندما تحتوي قائمة الإعلّامات على حدث واحد أو أكثر.

تدعم القائمة أربعين (40) حدثًا غير مقروء كحد أقصى. عندما تكون القائمة ممتلئة، يحل الحدث التالي تلقائيًا محل أقدم حدث.

ملاحظة: بعد قراءة الأحداث، تتم إزالتها من قائمة الإعلامات.

الوصول إلى قائمة الإعلامات

- 1  للوصول إلى القائمة.
- 2  أو  للوصول إلى إعلام واضغط على  للتحديد.
- 3  أو  للوصول إلى الحدث المطلوب واضغط على  للتحديد.

اضغط لفترة طويلة على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.




أدوات مساعدة




تشغيل نغمات/تنبيهات الراديو أو إيقاف تشغيلها




يمكنك تمكين جميع نغمات وتنبيهات الراديو وتعطيلها (باستثناء نغمة تنبيه الطوارئ الواردة) إذا لزم الأمر.




اضغط على زر **جميع النغمات/التنبيهات** المبرمج للتبديل بين تشغيل جميع النغمات أو إيقاف تشغيلها، أو اتبع الإجراء الموضح أدناه للوصول إلى هذه الميزة عبر قائمة الراديو.


1  للوصول إلى القائمة.


2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى نغمة تنبيه واضغط على  للتحديد.

5  أو  للوصول إلى جميع النغمات واضغط على  للتحديد.

6 اضغط على  لتعطيل/تمكين كل النغمات والتنبيهات.




ستعرض الشاشة علامة  بجانب ممكن.


تخفي علامة  من جانب ممكن.


تشغيل نغمات لوحة المفاتيح أو إيقاف تشغيلها


يمكنك تمكين نغمات لوحة المفاتيح أو تعطيلها إذا لزم الأمر.

1  للوصول إلى القائمة.


2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى نغمة التنبيه واضغط على  للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى نغمة المفاتيح واضغط على  للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.

6 اضغط على  لتمكين/تعطيل نغمات لوحة المفاتيح.


ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.


تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.


تعيين إزاحة مستوى صوت النغمة/التنبيه


يمكنك ضبط إزاحة مستوى صوت النغمة/التنبيه إذا لزم الأمر. تعمل هذه الميزة على ضبط مستوى صوت النغمات/التنبيهات، مما يتيح رفعه أو خفضه عن مستوى الصوت.

1  للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.



3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى نغمة التنبيه واضغط على  للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى إزاحة الصوت واضغط على  للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى قيمة مستوى الصوت المطلوبة. سيصدر الراديو نغمة استجابة عند كل قيمة مناظرة لمستوى الصوت.

7 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على  للاحتفاظ بالقيمة المعروضة المطلوبة لمستوى الصوت.
- اضغط على  للإلغاء بدون تغيير الإعدادات الحالية الخاصة بإزاحة مستوى الصوت.
- كرر الخطوة 6 لتحديد قيمة أخرى لمستوى الصوت.

تشغيل نغمة إذن بالكلام أو إيقاف تشغيلها

يمكنك تمكين نغمة إذن بالكلام أو تعطيلها، إذا لزم الأمر.

1  للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى نغمة تنبيه واضغط على (ⓘ) للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى إذن بالكلام واضغط على (ⓘ) للتحديد.
يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.

6 اضغط على (ⓘ) لتمكين/تعطيل نغمة الإذن بالكلام.

ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.

تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

تغيير وضع العرض

يمكنك تغيير وضع العرض الخاص بالراديو بين "نهار" أو "ليل"، حسب الحاجة. سيؤثر ذلك على عرض مجموعة الألوان الخاصة بالشاشة.

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى عرض واضغط على (ⓘ) للتحديد.
ستعرض الشاشة وضع النهار ووضع الليل.

ملاحظة: ▶ أو ◀ لتغيير الخيار المحدد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى الإعداد المطلوب واضغط على (ⓘ) للتمكين. تظهر علامة ✓ بجانب الإعداد المحدد.

ضبط سطوع الشاشة

يمكنك ضبط سطوع شاشة الراديو حسب الحاجة.

ملاحظة: لا يمكن ضبط سطوع الشاشة عند تمكين "سطوع تلقائي".

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى عرض واضغط على (ⓘ) للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى السطوع واضغط على (ⓘ) للتحديد. ستعرض الشاشة شريط التقدم.

6 قم بخفض سطوع الشاشة من خلال الضغط على ◀ أو قم بزيادة سطوع الشاشة من خلال الضغط على ▶. حدد من الإعداد 1 إلى 8. اضغط على (ⓘ) لتأكيد الإدخال.

تعيين مؤقت الإضاءة الخلفية للشاشة

يمكنك تعيين مؤقت الإضاءة الخلفية لشاشة الراديو حسب الحاجة. يؤثر الإعداد أيضًا على أزرار التنقل عبر القائمة والإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح ووفقًا لذلك.

اضغط على الزر **إضاءة خلفية** المبرمج لتبديل إعدادات الإضاءة الخلفية، أو اتبع الإجراء الموضح لاحقًا للوصول إلى هذه الميزة عبر قائمة الراديو.

يتم إيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة والإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح تلقائيًا في حالة تعطيل مؤشر LED (راجع **تشغيل مؤشر LED أو إيقاف تشغيله** في صفحة 121).

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى عرض واضغط على (ⓘ) للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى مؤقت الإضاءة الخلفية واضغط على (ⓘ) للتحديد.



يمكنك استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.

قفل لوحة المفاتيح وإلغاء قفلها

يمكنك قفل لوحة مفاتيح الراديو لتجنب الإدخال عن طريق الخطأ.

لقفل/إلغاء قفل لوحة مفاتيح الراديو.

الخيار	الخطوات
قفل لوحة المفاتيح	1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.


الخيار	الخطوات
	<p>2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.</p> <p>3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.</p> <p>4 ▲ أو ▼ للوصول إلى قفل المفاتيح واضغط على  للتحديد.</p> <p>يمكنك أيضًا استخدام ▲ أو ▼ لتغيير الخيار المحدد.</p>
إلغاء قفل لوحة المفاتيح	اضغط على  يتبعه  *


بعد قفل لوحة المفاتيح، تعرض الشاشة تم قفل لوحة المفاتيح وتعود إلى الشاشة الرئيسية.


بعد إلغاء قفل لوحة المفاتيح، تعرض الشاشة تم إلغاء قفل لوحة المفاتيح وتعود إلى الشاشة الرئيسية.


اللغة


يمكنك تعيين شاشة الراديو لتكون بلغتك المطلوبة.

1  للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.


4 ▲ أو ▼ للوصول إلى اللغات واضغط على  للتحديد.


5 ▲ أو ▼ للوصول إلى اللغة المطلوبة واضغط على  لتمكينها. تظهر علامة ✓ بجانب اللغة المحددة.

تشغيل مؤشر LED أو إيقاف تشغيله

يمكنك تمكين مؤشر LED أو تعطيله، إذا لزم الأمر.

1  للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى مؤشر LED واضغط على (⏏) للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.

5 اضغط على (⏏) لتمكين/تعطيل مؤشر LED.

ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.

تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

تحديد نوع الكبل

يمكنك تحديد نوع الكبل الذي يستخدمه الراديو الخاص بك.

1 (⏏) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (⏏) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (⏏) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى نوع الكبل واضغط على (⏏) للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.

5 تتم الإشارة إلى نوع الكبل الحالي بعلامة ✓.

بيان الصوت

تعمل هذه الميزة على تمكين الراديو من الإشارة بشكل مسموع إلى المنطقة أو القناة الحالية التي قام المستخدم بتعيينها، أو الضغط على الزر القابل للبرمجة. يمكن تخصيص هذا المؤشر الصوتي وفقًا لمتطلبات كل عميل. ويكون ذلك مفيدًا عادةً عندما يكون المستخدم في حالة صعبة تمنعه من قراءة المحتوى المعروض على الشاشة.

1 (⏏) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (⏏) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على (⏏) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى بيان الصوت واضغط على (⏏) للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

• اضغط على (⏏) لتمكين بيان الصوت. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.

وضع شاشة التوقف


تتيح ميزة شاشة التوقف للراديو توفير مدة طاقة البطارية. يتم استخدام Screen Saver Pre Duration (الفترة السابقة لشاشة التوقف) لتتبع أنشطة الراديو قبل الدخول في وضع شاشة التوقف.

يبدأ الراديو Screen Saver Pre Duration (الفترة السابقة لشاشة التوقف) عند التشغيل. يدخل الراديو في وضع شاشة التوقف عند انتهاء مؤقت Screen Saver Pre Duration (الفترة السابقة لشاشة التوقف)، وينتهي الراديو وضع شاشة التوقف ويستجيب للإجراءات بشكل طبيعي عند وجود أي إدخال من قبل المستخدم والإجراءات عبر الأثير.

يقوم الراديو بإعادة تشغيل Duration Screen Saver Pre (الفترة السابقة لشاشة التوقف) عند وجود أي إدخال من قبل المستخدم والإجراءات عبر الأثير. وبعد البقاء في وضع شاشة التوقف لمدة 5 ثوان، يدخل الراديو في حالة قفل لوحة المفاتيح تلقائيًا. عند توصيل أي ملحق صوت أو بلوتوث، يتم تمكين وضع توفير الطاقة، ويدخل الراديو في وضع شاشة التوقف.


في حالة وجود أي إدخال من قبل المستخدم أو إجراءات عبر الأثير، ينهي الراديو وضع شاشة التوقف ويستجيب لإجراءات المستخدم. تتم إعادة تشغيل Screen Saver Pre Duration (الفترة السابقة لشاشة التوقف) ثم يعود الراديو إلى وضع شاشة التوقف عند انتهاء الفترة.


ملاحظة: يساعد وضع شاشة التوقف في تحسين عمر البطارية.


• اضغط على  لتعطيل بيان الصوت. تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.


وضع خلفية الشاشة


يعرض الراديو الخاص بك خلفية الشاشة في الشاشة الرئيسية. ويمكن للمستخدم التحديد من بين 5 خلفيات افتراضية للشاشة.

1  للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى عرض واضغط على  للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى خلفية الشاشة واضغط على  للتحديد.


يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.




الملحق الصوتي




الملحق الصوتي له وضعان: الوضع العادي ووضع توفير الطاقة. عند توصيل الملحق الصوتي وضبط الإعداد على وضع توفير الطاقة، سيقوم الراديو بإعادة تشغيل المؤقت وسيدخل في وضع شاشة التوقف. في هذا السيناريو، عند وجود أي إدخال من قبل المستخدم (بما في ذلك إدخال المستخدم في الراديو وتركيب الملحق أو فكه) أو عند تلقي تنبيه/مكالمة طوارئ، يقوم الراديو بإنهاء وضع شاشة التوقف ويستجيب إلى حدث المستخدم بشكل طبيعي. تتم إعادة تشغيل مؤقت شاشة التوقف ثم يعود الراديو إلى وضع شاشة التوقف عند انتهاء الفترة المخصصة.




قفل لوحة المفاتيح أليًا

يمكنك تمكين/تعطيل قفل اللوحة أليًا بالراديو الخاص بك لتجنب الإدخال عن طريق الخطأ.



1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى قفل اللوحة أليًا واضغط على  للتحديد.




5 قم بأحد الإجراءات التالية:




- اضغط على  لتمكين ميزة قفل اللوحة أليًا. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.
- اضغط على  لتعطيل ميزة قفل اللوحة أليًا. تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

Mic AGC الرقمي (Mic AGC-D)




تتحكم هذه الميزة في مستوى اكتساب ميكروفون الراديو تلقائيًا أثناء الإرسال على نظام رقمي. وتعمل على كتم الأصوات العالية أو رفع الأصوات المنخفضة إلى قيمة معينة مسبقًا للحفاظ على مستوى صوت ثابت.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام  أو  لتغيير الخيار المحدد.

4  أو  للوصول إلى Mic AGC-D واضغط على  للتحديد.


5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على  لتمكين **Mic AGC-D**. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.
- اضغط على  لتعطيل **Mic AGC-D**. تختفي ✓ من جانب ممكن.

صوت ذكي





يستطيع الراديو الخاص بك ضبط مستوى الصوت تلقائيًا للتغلب على ضجيج الخلفية في البيئة المحيطة، بما في ذلك جميع مصادر الضجيج الثابتة وغير الثابتة. هذه ميزة "تلقني فقط" ولا تؤثر على صوت الإرسال.

ملاحظة: لا تنطبق هذه الميزة أثناء جلسة بلوتوث.











1  للوصول إلى القائمة.




عنصر التحكم في الراديو




القائمة


- 1  للوصول إلى القائمة.
- 2  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

عنصر التحكم في الراديو الخطوات


- 3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.
 - 4  أو  للوصول إلى صوت ذكي واضغط على  للتحديد.
- ملاحظة:** يمكنك أيضًا استخدام  أو  لتغيير الخيار المحدد.
- 5 قم بأحد الإجراءات التالية:
 - اضغط على  لتمكين ميزة صوت ذكي. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.
 - اضغط على  لتعطيل ميزة صوت ذكي. تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.


- 2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

- 3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى صوت ذكي واضغط على  للتحديد.


5 قم بأحد الإجراءات التالية:


• اضغط على  لتمكين ميزة صوت ذكي. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.


• اضغط على  لتعطيل ميزة صوت ذكي. تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.


تشغيل ميزة كاتم تردد الصوت أو إيقاف تشغيلها

تتيح لك هذه الميزة تقليل تردد الصوت في المكالمات المتلقاة.

1  للوصول إلى القائمة.


2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.


3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى كاتم تردد الصوت واضغط على  للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام  أو  لتغيير الخيار المحدد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية.

• اضغط على  لتمكين كاتم تردد الصوت. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.

• اضغط على  لتعطيل كاتم تردد الصوت. تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.


تكوين إدخال النصوص


يمكنك تكوين الإعدادات التالية لإدخال النصوص في الراديو:

- تنبؤ الكلمات
- كلمة صحيحة
- كتابة بأحرف كبيرة
- كلماتي

يدعم الراديو أساليب إدخال النصوص التالية:

- أرقام
- رموز
- تنبؤي أو ضغط متعدد
- اللغة (في حالة برمجتها)




ملاحظة: اضغط على  في أي وقت للعودة إلى الشاشة السابقة أو




اضغط لفترة طويلة على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية. يخرج الراديو من الشاشة الحالية بمجرد انتهاء مؤقت عدم النشاط.




تنبؤ الكلمات




يمكن أن يتعرف الراديو على تسلسلات الكلمات الشائعة التي تُدخلها كثيرًا. ثم يتنبأ بالكلمة التالية التي قد تريد استخدامها بعد إدخال الكلمة الأولى من تسلسل الكلمات الشائعة في محرر النص.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.


3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.


4  أو  للوصول إلى إدخال النصوص واضغط على  للتحديد.

5  أو  للوصول إلى تنبؤ الكلمات واضغط على  للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام  أو  لتغيير الخيار المحدد.

6 قم بأحد الإجراءات التالية:




• اضغط على  لتمكين تنبؤ الكلمات. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.




• اضغط على  لتعطيل تنبؤ الكلمات. تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.




كلمة صحيحة




توفر خيارات بديلة للكلمة عند عدم تعرف القاموس المضمن على الكلمة التي تم إدخالها في محرر النص.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.



3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى إدخال النصوص واضغط على  للتحديد.

5  أو  للوصول إلى كلمة صحيحة واضغط على  للتحديد.


يمكنك أيضًا استخدام  أو  لتغيير الخيار المحدد.




6 قم بأحد الإجراءات التالية:




- اضغط على  لتمكين كلمة صحيحة. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.
- اضغط على  لتعطيل كلمة صحيحة. تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.




كتابة بأحرف كبيرة




تعمل على التمكين التلقائي للكتابة بأحرف كبيرة بالنسبة للحرف الأول من الكلمة الأولى في كل جملة جديدة.

1  للوصول إلى القائمة.



2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى إدخال النصوص واضغط على  للتحديد.


5  أو  للوصول إلى كـ بأحرف كبيرة واضغط على  للتحديد.




6 قم بأحد الإجراءات التالية:




- اضغط على  لتمكين الكتابة بأحرف كبيرة. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.
- اضغط على  لتعطيل الكتابة بأحرف كبيرة. تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.




عرض كلمات مخصصة




يمكنك إضافة كلماتك المخصصة إلى القاموس المضمّن في الراديو الخاص بك. يحتفظ الراديو بقائمة تحتوي على هذه الكلمات.

1  للوصول إلى القائمة.


2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى إدخال النصوص واضغط على  للتحديد.


5  أو  للوصول إلى كلماتي واضغط على  للتحديد.


6 ▲ أو ▼ للوصول إلى List of Words (قائمة الكلمات)


واضغط على  للتحديد.
ستعرض الشاشة قائمة الكلمات المخصصة.


تحرير كلمة مخصصة


يمكنك تحرير الكلمات المخصصة المحفوظة في الراديو.

1  للوصول إلى القائمة.


2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.


3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.


4 ▲ أو ▼ للوصول إلى إدخال النصوص واضغط على  للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى كلماتي واضغط على  للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى List of Words (قائمة الكلمات)


واضغط على  للتحديد.
ستعرض الشاشة قائمة الكلمات المخصصة.


7 ▲ أو ▼ للوصول إلى الكلمة المطلوبة واضغط على  للتحديد.



8 ▲ أو ▼ للوصول إلى تحرير واضغط على  للتحديد.

9 استخدم لوحة المفاتيح لتحرير كلمة مخصصة.

اضغط على ◀ للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار. اضغط على ▶ أو

المفتاح  للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين. اضغط على المفتاح

 لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط للفترة طويلة على

 لتغيير طريقة إدخال النصوص. اضغط على  بمجرد اكتمال الكلمة المخصصة.


ستعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، لتأكيد حفظ الكلمة المخصصة.

إذا تم حفظ الكلمة المخصصة، ستصدر نغمة وستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم حفظ الكلمة المخصصة، ستصدر نغمة منخفضة وستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

إضافة كلمة مخصصة

يمكنك إضافة كلماتك المخصصة إلى القاموس المضمّن في الراديو الخاص بك.

1  للوصول إلى القائمة.
لتغيير طريقة إدخال النصوص. اضغط على  بمجرد اكتمال الكلمة المخصصة.


2 ستعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، لتأكيد حفظ الكلمة المخصصة.




إذا تم حفظ الكلمة المخصصة، ستصدر نغمة وستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.




إذا لم يتم حفظ الكلمة المخصصة، ستصدر نغمة منخفضة وستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.




حذف كلمة مخصصة

يمكنك حذف الكلمات المخصصة المحفوظة في الراديو.




1  للوصول إلى القائمة.




2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.




3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.




4  أو  للوصول إلى إدخال النصوص واضغط على  للتحديد.




1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.



3  أو  للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.


4  أو  للوصول إلى إدخال النصوص واضغط على  للتحديد.


5  أو  للوصول إلى كلماتي واضغط على  للتحديد.


6  أو  للوصول إلى كلمة جديدة واضغط على  للتحديد.
ستعرض الشاشة قائمة الكلمات المخصصة.


7 استخدم لوحة المفاتيح لتحرير كلمة مخصصة.


اضغط على  للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار. اضغط على  أو

المفتاح  للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين. اضغط على المفتاح


 لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها. اضغط للفترة طويلة على


5 ▲ أو ▼ للوصول إلى كلماتي واضغط على  للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى الكلمة المطلوبة واضغط على  للتحديد.

7 ▲ أو ▼ للوصول إلى حذف واضغط على  للتحديد.

8 اختر أيًا مما يلي.


• في 'Delete Entry' (حذف الإدخال؟)، اضغط على  للتحديد نعم. ستعرض الشاشة تم حذف مدخل.


• ▲ أو ▼ للوصول إلى لا واضغط على  للرجوع إلى الشاشة السابقة.


حذف كل الكلمات المخصصة


يمكنك حذف كل الكلمات المخصصة من القاموس المضمّن في الراديو.


1  للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.


3 ▲ أو ▼ للوصول إلى إعدادات الراديو واضغط على  للتحديد.


4 ▲ أو ▼ للوصول إلى إدخال النصوص واضغط على  للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى كلماتي واضغط على  للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى حذف الكل واضغط على  للتحديد.

7 اختر أيًا مما يلي.

• في 'Delete Entry' (حذف الإدخال؟)، اضغط على  للتحديد نعم. ستعرض الشاشة تم حذف مدخل.

• ▲ أو ▼ للوصول إلى لا واضغط على  للرجوع إلى الشاشة السابقة.

الوصول إلى المعلومات العامة للراديو

يحتوي الراديو على معلومات حول يلي:


- البطارية
- درجة الإمالة (مقياس التسارع)
- فهرس رقم طراز الراديو
- التدقيق الدوري عن الأخطاء (CRC) - Codeplug الخاصة بلوحة الاختيار عبر الأثير
- رقم الموقع




• معلومات الموقع
• الاسم المستعار للراديو ومعرفه
• إصدار البرنامج الثابت وإصدار Codeplug
• معلومات حول البرامج مفتوحة المصدر




IMPRES. وبعد عملية الإصلاح، ستعرض الشاشة معلومات البطارية.




التحقق من فهرس رقم طراز الراديو

يحدد رقم الفهرس هذا أجهزة الراديو حسب الطراز. قد يطلب مسؤول نظام الراديو هذا الرقم عند إعداد codeplug جديدة للوحة الاختيار للراديو.

1  للوصول إلى القائمة.



2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى م. الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى فهرس الطراز واضغط على  للتحديد.
تعرض الشاشة فهرس رقم الطراز.


التحقق من CRC الخاص بملف Option Board OTA Codeplug




اتبع التعليمات أدناه إذا طلب منك مسؤول نظام الراديو عرض التنقيح الدوري عن الأخطاء (CRC) لملف Option Board OTA Codeplug (عبر الأثير). يظهر خيار القائمة هذا فقط في حال تلقي لوحة الاختيار آخر تحديث لملف codeplug الخاص بها عبر الأثير (OTA).




اضغط على  في أي وقت للعودة إلى الشاشة السابقة أو اضغط لفترة طويلة على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية. يخرج الراديو من الشاشة الحالية بمجرد انتهاء مؤقت عدم النشاط.




الوصول إلى معلومات البطارية

لعرض المعلومات الخاصة ببطارية الراديو.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى م. الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى م. البطارية واضغط على  للتحديد.

ستعرض الشاشة معلومات البطارية.

خاص ببطاريات IMPRES فقط: ستظهر على الشاشة عبارة إصلاح بطارية إذا كانت البطارية تستلزم إصلاحًا في استخدام شاحن

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على ⓘ للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى م. الراديو واضغط على ⓘ للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى OB OTA CPorc واضغط على ⓘ للتحديد.

تعرض الشاشة بعض الأحرف والأرقام. قم بإبلاغ هذه المعلومات إلى مسؤول نظام الراديو لديك كما هي معروضة بالضبط.

عرض معرف الموقع (رقم الموقع)

ملاحظة: إذا لم تكن مسجلاً في أحد المواقع حالياً، فستعرض الشاشة غير مسجل.

يعرض الراديو لفترة قصيرة معرف الموقع أثناء تسجيله في موقع Connect Plus. بعد التسجيل، لا يشير الراديو إلى رقم الموقع بصفة عامة. لعرض رقم الموقع المسجل، قم بتنفيذ التالي:

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على ⓘ للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى م. الراديو واضغط على ⓘ للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى رقم الموقع واضغط على ⓘ للتحديد.
تعرض الشاشة معرف الشبكة ورقم الموقع.

التحقق من معلومات الموقع

ملاحظة: إذا لم تكن مسجلاً في أحد المواقع حالياً، فستعرض الشاشة غير مسجل.

توفر ميزة معلومات الموقع معلومات قد تكون مفيدة لفني الصيانة. وتتألف من المعلومات التالية:

- رقم معيد التقوية الخاص بمعيد تقوية قناة التحكم الحالية.
- RSSI: القيمة الأخيرة لقوة الإشارة التي تم قياسها من معيد تقوية قناة التحكم.
- قائمة الجوار التي أرسلها معيد تقوية قناة التحكم (خمسة أرقام مفصولة بفواصل).

إذا كنت بحاجة لاستخدام هذه الميزة، فيرجى الإبلاغ عن المعلومات المعروضة كما تظهر تماماً على الشاشة.

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على ⓘ للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى م. الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى معل. موقع واضغط على (ⓘ) للتحديد.
تعرض الشاشة معلومات الموقع.

التحقق من معرف الراديو

تعرض هذه الميزة معرف الراديو الخاص بك.
اتبع الإجراء الموضح فيما يلي للوصول إلى هذه الميزة عبر شاشة الراديو.

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى م. الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى هويتي واضغط على (ⓘ) للتحديد.
ستعرض الشاشة معرف الراديو.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت وإصدار Codeplug

عرض إصدار البرنامج الثابت على الراديو الخاص بك.

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى م. الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى إصدارات واضغط على (ⓘ) للتحديد.
تعرض الشاشة قائمة بالمعلومات التالية:

- (الراديو) إصدار البرنامج الثابت
- (الراديو) إصدار Codeplug
- إصدار البرنامج الثابت للوحة الاختيار
- إصدار تردد لوحة الاختيار
- إصدار أجهزة لوحة الاختيار
- إصدار Codeplug للوحة الاختيار

التحقق من التحديثات

يتيح Connect Plus إمكانية تحديث ملفات معينة (ملف Codeplug للوحة الاختيار وملف تردد الشبكة وملف البرنامج الثابت للوحة الاختيار) عبر الأثير.

ملاحظة: راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول الشبكة لمعرفة ما إذا تم تمكين هذه الميزة للراديو الخاص بك.

يتميز أي راديو Connect Plus مزود بشاشة بإمكانية عرض التدقيق الدوري الحالي عن الأخطاء لملف Option Board OTA Codeplug الحالي أو إصدار ملف التردد أو إصدار الملف الثابت للوحة الاختيار عن طريق خيار القائمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأجهزة الراديو المزودة بشاشة التي تم تمكينها لنقل الملفات عبر الأثير عرض إصدار "الملف المعلق". "الملف المعلق" هو ملف تردد أو ملف برنامج ثابت للوحة الاختيار يتم إخطار راديو Connect Plus به عن طريق رسائل النظام، لكن لا يكون الراديو قد جمع كل حزم الملف بعد. إذا كان راديو Connect Plus المزود بشاشة يحتوي على ملف معلق، فستوفر القائمة خيارات لـ:

- معرفة رقم إصدار الملف المعلق
- معرفة النسبة المئوية للحزم التي تم جمعها حتى الآن
- مطالبة راديو Connect Plus باستئناف جمع حزم الملفات

إذا تم تمكين الراديو لنقل ملف Connect Plus عبر الأثير، فقد ينضم الراديو تلقائيًا في بعض الأوقات إلى عملية نقل ملف دون إخطار مستخدم الراديو أولاً. وأثناء جمع الراديو لحزم الملفات، يومض مؤشر LED سريعًا باللون الأحمر ويعرض الراديو رمز بيانات كبيرة الحجم على شريط حالة الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: لا يمكن لراديو Connect Plus جمع حزم الملفات وتلقي مكالمات في آن واحد. إذا كنت ترغب في إلغاء نقل الملف، فاضغط على زر PTT ثم حرره. بناءً على ذلك، سيطلب الراديو مكالمة على اسم جهة الاتصال المحددة، كما سيقوم بإلغاء نقل الملف لهذا الراديو حتى يستأنف العملية في وقت لاحق.

هناك عدة طرق لبدء عملية نقل الملف مجددًا. ينطبق المثال الأول على جميع أنواع الملفات عبر الأثير. بينما تنطبق الأمثلة الأخرى على ملف تردد الشبكة ولف البرنامج الثابت للوحة الاختيار فقط:

- قيام مسؤول نظام الراديو بإعادة بدء نقل الملف عبر الأثير.
- انتهاء مهلة المؤقت المحدد مسبقًا للوحة الاختيار، مما يؤدي إلى استئناف لوحة الاختيار تلقائيًا لعملية جمع الحزم.
- عدم انتهاء مهلة المؤقت بعد، في حين أن مستخدم الراديو يطلب استئناف نقل الملف عن طريق خيار القائمة.


بعد أن ينتهي راديو Connect Plus من تنزيل جميع حزم الملفات، يجب أن يقوم بالترقية إلى الملف الذي تم الحصول عليه حديثًا. بالنسبة لملف تردد الشبكة، تتم هذه العملية تلقائيًا ولا تتطلب إعادة تعيين الراديو. بالنسبة لملف Option Board Codeplug، تتم هذه العملية تلقائيًا وستؤدي إلى انقطاع الخدمة لفترة وجيزة بينما تقوم لوحة الاختيار بتحميل معلومات codeplug الجديدة وإعادة الحصول على موقع شبكة. تعتمد سرعة الراديو في الترقية إلى ملف برنامج ثابت جديد للوحة الاختيار على طريقة تكوين الراديو من قبل الوكيل أو مسؤول النظام. سيقوم الراديو إما بالترقية فورًا بعد جمع كل حزم الملفات، أو سينتظر حتى يقوم المستخدم بتشغيل الراديو في المرة القادمة.




ملاحظة: راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام لتحديد الطريقة التي تمت بها برمجة الراديو الخاص بك.




ستستغرق عملية الترقية إلى ملف برنامج ثابت جديد للوحة الاختيار بضع ثوان، وستتطلب أن تقوم لوحة اختيار Connect Plus بإعادة تعيين الراديو. بمجرد أن تبدأ الترقية، لن يتمكن مستخدم الراديو من إجراء مكالمات أو تلقيها حتى اكتمال العملية.




ملف البرنامج الثابت تحديث البرنامج الثابت




ملاحظة: إذا لم يكن ملف البرنامج الثابت للوحة الاختيار محدثًا (وفي حالة قيام الراديو بجمع إصدار ملف برنامج ثابت للوحة الاختيار أحدث كثيرًا) فإن الراديو يعرض قائمة بخيارات إضافية؛ إصدار وتم استلام؛ والتنزيل.

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.




3  أو  للوصول إلى م. الراديو واضغط على  للتحديد.




4  أو  للوصول إلى تحديثات واضغط على  للتحديد.




5  أو  للوصول إلى برنامج ثابت واضغط على  للتحديد.
تعرض الشاشة البرنامج الثابت محدث.




البرنامج الثابت المعلق - إصدار




1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى م. الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى تحديثات واضغط على  للتحديد.

5  أو  للوصول إلى برنامج ثابت واضغط على  للتحديد.



6  أو  للوصول إلى إصدار واضغط على  للتحديد.




في حالة وجود ملف برنامج ثابت معلق للوحة الاختيار، تعرض الشاشة رقم إصدار البرنامج الثابت المعلق.

في حال وجود ملف برنامج ثابت معلق للوحة الاختيار، ستعرض الشاشة (البرنامج الثابت Firmware is Up to Date) للتحديد.

البرنامج الثابت المعلق - تم استلام %

1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى م. الراديو واضغط على  للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى تحديثات واضغط على (ⓘ) للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى برنامج ثابت واضغط على (ⓘ) للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى تم استلام؛ واضغط على (ⓘ) للتحديد.
تعرض الشاشة النسبة المئوية لحزم ملفات البرنامج الثابت التي تم جمعها حتى الآن.

ملاحظة: عند الوصول إلى 100%، سيتعين إيقاف تشغيل الراديو ثم تشغيله لبدء ترقية البرنامج الثابت.

البرنامج الثابت المعلق – التنزيل

إذا كان راديو Connect Plus قد ترك سابقًا عملية نقل ملف برنامج ثابت للوحة الاختيار عبر الأثير دون اكتمال الملف، فستقوم الوحدة تلقائيًا بإعادة الانضمام إلى عملية نقل الملف (إذا كانت لا تزال مستمرة) عند انتهاء مهلة المؤقت الداخلي. إذا كنت تريد أن تقوم الوحدة بإعادة الانضمام إلى عملية نقل مستمرة لملف البرنامج الثابت للوحة الاختيار قبل انتهاء مهلة هذا المؤقت الداخلي، فاستخدم خيار التنزيل كما هو موضح أدناه.

1 (ⓘ) للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على (ⓘ) للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى م الراديو واضغط على (ⓘ) للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى تحديثات واضغط على (ⓘ) للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى برنامج ثابت واضغط على (ⓘ) للتحديد.

6 ▲ أو ▼ للوصول إلى التنزيل واضغط على (ⓘ) للتحديد.
تعرض الشاشة ما يلي:

التنزيل متوفر	بدء التنزيل
التنزيل غير متوفر	التنزيل غير متوفر

7 قم بأحد الإجراءات التالية:

- حدد نعم واضغط على (ⓘ) لبدء التنزيل.
- حدد لا واضغط على (ⓘ) للعودة إلى القائمة السابقة.

ملف التردد


تحديث ملف التردد


ملاحظة: إذا لم يكن ملف التردد محدثًا (وفي حالة قيام الراديو بجمع إصدار ملف تردد أحدث كثيرًا)، فإن الراديو يعرض قائمة بخيارات إضافية؛ إصدار وتم استلام؛ والتنزيل.


في حالة وجود ملف تردد معلق، ستعرض الشاشة رقم إصدار ملف التردد المعلق.


ملف التردد المعلق - تم استلام %

1  للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.


3 ▲ أو ▼ للوصول إلى م. الراديو واضغط على  للتحديد.


4 ▲ أو ▼ للوصول إلى تحديثات واضغط على  للتحديد.


5 ▲ أو ▼ للوصول إلى تم استلام! واضغط على  للتحديد.
تعرض الشاشة النسبة المئوية لحزم ملفات التردد التي تم جمعها حتى الآن.


ملف التردد المعلق - التنزيل

إذا كان راديو Connect Plus قد ترك سابقًا عملية نقل ملف تردد شبكة عبر الأثير (OTA) دون اكتمال الملف، فستقوم الوحدة تلقائيًا بإعادة الانضمام إلى عملية نقل الملف (إذا كانت لا تزال مستمرة) عند انتهاء مهلة المؤقت الداخلي. إذا كنت تريد أن تقوم الوحدة بإعادة الانضمام إلى عملية نقل مستمرة لملف تردد الشبكة قبل انتهاء مهلة هذا المؤقت الداخلي، فاستخدم خيار التنزيل كما هو موضح أعلاه.


1  للوصول إلى القائمة.


2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.


3 ▲ أو ▼ للوصول إلى م. الراديو واضغط على  للتحديد.


4 ▲ أو ▼ للوصول إلى التردد واضغط على  للتحديد.
ستعرض الشاشة ملف التردد محدث.


ملف التردد المعلق - الإصدار


1  للوصول إلى القائمة.


2 ▲ أو ▼ للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.




3 ▲ أو ▼ للوصول إلى م. الراديو واضغط على  للتحديد.




4 ▲ أو ▼ للوصول إلى تحديثات واضغط على  للتحديد.




5 ▲ أو ▼ للوصول إلى التردد واضغط على  للتحديد.




6 ▲ أو ▼ للوصول إلى إصدار واضغط على  للتحديد.




1  للوصول إلى القائمة.

2  أو  للوصول إلى أدوات مساعدة واضغط على  للتحديد.

3  أو  للوصول إلى م.الراديو واضغط على  للتحديد.

4  أو  للوصول إلى تحديثات واضغط على  للتحديد.

5  أو  للوصول إلى التردد واضغط على  للتحديد.

6  أو  للوصول إلى التنزيل واضغط على  للتحديد.

التنزيل غير متوفر حاليًا	التنزيل غير متوفر
التنزيل متوفر حاليًا	بدء التنزيل

7 قم بأحد الإجراءات التالية:

- حدد نعم واضغط لبدء التنزيل.
- حدد لا واضغط للعودة إلى القائمة السابقة.

ضمان البطاريات والشواحن

ضمان الصناعة

ضمان الصناعة هو ضمان ضد عيوب الصناعة في نطاق الخدمة والاستخدام العادي.

بطاريات سلسلة SL	12 شهرًا
شواحن (وحدة فردية ووحدات متعددة، من دون شاشة)	12 شهرًا

ضمان الكفاءة

ضمان الكفاءة هو ضمان الأداء بنسبة 80% من الكفاءة المقدرة طوال فترة الضمان.

بطاريات الليثيوم أيون (Li-Ion)	12 شهرًا
--------------------------------	----------

الضمان المحدود

منتجات الاتصالات من MOTOROLA

1. ما الذي يغطيه هذا الضمان وما مدة التغطية:

تضمن شركة MOTOROLA SOLUTIONS INC. (المشار إليها فيما يلي باسم "MOTOROLA") منتجات الاتصالات التي تم تصنيعها بواسطة شركة MOTOROLA والمدرجة أدناه (المشار إليها فيما يلي باسم "المنتج") ضد عيوب المواد والصناعة في نطاق الاستخدام العادي والخدمة لفترة زمنية تبدأ من تاريخ الشراء كما هو محدد أدناه:

أجهزة راديو السيارة/الراديو اليدوي 24 شهرًا
SL Series
ملحقات المنتج (باستثناء البطاريات 12 شهرًا والشواحن)

ستقوم شركة MOTOROLA، حسب تقديرها الخاص ومجاناً، بإصلاح المنتج (باستخدام أجزاء جديدة أو أجزاء تم إصلاحها)، أو استبداله (بمنتج جديد أو منتج تم إصلاحه)، أو إعادة سعر شراء المنتج أثناء فترة الضمان بشرط أن تتم إعادته وفقاً للبنود الواردة في هذا الضمان. ويتم ضمان الأجزاء أو اللوحات المستبدلة خلال باقي فترة الضمان الأصلية المعمول بها. تصبح جميع الأجزاء المستبدلة من المنتج ملكية خاصة لشركة MOTOROLA.

تمدد شركة MOTOROLA هذا الضمان الصريح والمحدود للمشتري (المستخدم النهائي) الأصلي فقط ولا يمكن تحويل هذا الضمان أو نقله إلى أي طرف آخر. هذا هو الضمان الكامل للمنتج المُصنع بواسطة شركة MOTOROLA. لا تتحمل شركة MOTOROLA أية التزامات أو أي مسؤولية عن الإضافات أو التعديلات الداخلة على هذا الضمان ما لم تكن مكتوبة وموقعة بواسطة أحد مسؤولي شركة MOTOROLA.

لا تضمن شركة MOTOROLA تركيب المنتج أو صيانتته أو توفير الخدمة الخاصة به، ما لم يكن ذلك وارداً في اتفاقية مستقلة بين شركة Motorola والمشتري (المستخدم النهائي) الأصلي.

لا تتحمل شركة MOTOROLA المسؤولية بأي حال من الأحوال عن أي جهاز إضافي لم تقم شركة MOTOROLA بتقديمه ويكون مرفقاً بالمنتج أو يتم استخدامه معه، أو عن تشغيل المنتج مع أي جهاز إضافي، وتُسنتنى جميع هذه الأجهزة صراحة من هذا الضمان. نظراً لأن كل نظام قد يستخدم المنتج هو نظام فريد من نوعه، فإن شركة MOTOROLA تخلي مسؤوليتها عن نطاق النظام أو تغطيته أو تشغيله بالكامل بموجب هذا الضمان.

2. بنود عامة:

ينص هذا الضمان على المدى الكامل لمسؤوليات شركة MOTOROLA بشأن المنتج. الإصلاح أو الاستبدال أو إعادة سعر الشراء هو التعويض الحصري، حسبما تختار شركة MOTOROLA. يحل هذا الضمان محل جميع الضمانات الصريحة الأخرى. تقتصر الضمانات الضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للقابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين، على فترة هذا الضمان المحدود. لا تتحمل شركة MOTOROLA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الأضرار التي

5. ما الذي لا يغطيه هذا الضمان:

- 1 العيوب أو الأضرار الناتجة عن استخدام المنتج بأسلوب آخر غير الأسلوب المعتاد والمألوف.
- 2 العيوب أو الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو التعرض لحادث أو الماء أو الإهمال.
- 3 العيوب أو الأضرار الناتجة عن اختبار المنتج أو تشغيله أو صيانته أو تركيبه أو تغييره أو تعديله أو ضبطه بشكل غير صحيح.
- 4 كسر الهوائيات أو تلفها ما لم يكن ذلك نتيجة مباشرة عن عيوب في مادة التصنيع.
- 5 أي منتج يخضع إلى تعديلات أو عمليات تفكيك أو إصلاح بشكل غير مرخص (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إضافة أجهزة غير مقدمة من شركة MOTOROLA إلى المنتج) والتي تؤثر سلبيًا على أداء المنتج أو تتعارض مع فحص شركة MOTOROLA المعتاد للضمان واختبارها للمنتج وذلك للتحقق من أية مطالبات تتعلق بالضمان.
- 6 المنتج الذي يحتوي على رقم تسلسلي ممسوح أو غير مقروء.
- 7 البطاريات القابلة لإعادة الشحن إذا:
 - كانت أي من الأختام الموجودة على غلبة خلايا البطارية مزروعة أو تم العبث بها بشكل واضح.
 - كان هناك ضرر أو عيب نتج عن شحن البطارية أو استخدامها في جهاز أو خدمة أخرى غير المنتج المخصصة له.
- 8 تكاليف الشحن إلى محطة الإصلاح.
- 9 أي منتج لا يعمل - بسبب تعديل غير قانوني أو غير مصرح به في البرامج/البرامج الثابتة للمنتج - وفقًا للمواصفات التي نشرتها شركة MOTOROLA أو شهادة التصنيف من لجنة الاتصالات الفيدرالية

تتجاوز سعر شراء المنتج، أو عن أي خسارة للاستخدام أو ضياع الوقت، أو إزعاج، أو خسارة تجارية، أو خسارة في الأرباح أو المدخرات، أو الأضرار العارضة أو الخاصة أو التبعية الأخرى التي تنشأ عن استخدام المنتج أو عدم القدرة على استخدامه، وذلك إلى الحد الأقصى الذي يجيز فيه القانون إخلاء المسؤولية عن أي مما سبق.

3. الحقوق المكفولة بموجب قانون الولاية:

لا تسمح بعض الولايات بالاستثناء أو التحديد الخاص بالأضرار العارضة أو التبعية أو تحديد مدة سريان أي ضمان ضمني، ولذلك قد لا ينطبق التحديد أو الاستثناء الوارد أعلاه.

يمنح هذا الضمان حقوقًا قانونية محددة وقد تكون هناك حقوق أخرى والتي قد تختلف من ولاية إلى أخرى.

4. كيفية الحصول على خدمة الضمان:

يجب عليك تقديم دليل الشراء (يحمل تاريخ الشراء والرقم التسلسلي الخاص بالمنتج) من أجل الحصول على خدمة الضمان ويجب أن تقوم بتسليم عنصر المنتج أو إرساله، ودفع رسوم نقله والتأمين الخاص به مسبقًا، إلى مكان خدمة ضمان معتمد. ستقوم شركة MOTOROLA بتقديم خدمة الضمان من خلال إحدى أماكن خدمة الضمان المعتمدة الخاصة بها. إذا قمت أو لا بالاتصال بالشركة التي قامت ببيع المنتج إليك (على سبيل المثال، الوكيل أو موفر خدمة الاتصالات)، فقد يسهل ذلك حصولك على خدمة الضمان. يمكنك أيضًا الاتصال بشركة MOTOROLA على الرقم 1-800-927-2744 الولايات المتحدة/كندا.

(FCC) والسارية على المنتج في الوقت الذي تم فيه توزيع المنتج من شركة MOTOROLA لأول مرة.

10 الخدوش أو الأضرار الشكلية الأخرى على أسطح المنتج التي لا تؤثر على تشغيل المنتج.

11 التلف الذي ينتج عن الاستعمال العادي.

6. بنود البرنامج وبراءة الاختراع:

تدافع شركة MOTOROLA، على نفقتها الخاصة، عن المشتري (المستخدم النهائي) في أية دعوى قضائية يتم رفعها ضده إذا كان أساس هذه الدعوى قائمًا على ادعاء بأن المنتج أو أجزاء منه ينتهك براءات الاختراع في الولايات المتحدة، وتسدّد شركة MOTOROLA التكاليف والتعويضات التي يتم الحكم بها على المشتري (المستخدم النهائي) في النهاية في أي دعوى قضائية تستند إلى أي ادعاء من هذا القبيل، لكن يُشترط ما يلي لهذا الدفاع والمدفوعات:

- 1 أن يخطر هذا المشتري شركة MOTOROLA كتابيًا وعلى الفور بأي دعوى قضائية من هذا القبيل؛ و
- 2 أن تختص شركة MOTOROLA وحدها بالإشراف على الدفاع في أي دعوى قضائية من هذا القبيل وكافة المداولات التي تتعلق بأي تسوية أو اتفاق في هذه الدعوى القضائية؛ و
- 3 إذا أصبح المنتج أو أجزاؤه، أو حسب رأي شركة MOTOROLA من المرجح أن يصبح، موضوعًا لدعوى بانتهاك براءات الاختراع في الولايات المتحدة، يسمح المشتري لشركة MOTOROLA - على حسب تقديرها الخاص وعلى نفقتها - بأن تمنح المشتري الحق في استمرار استخدام المنتج أو أجزائه، أو أن تستبدله أو تعدله بحيث لا يمثلان انتهاكًا لبراءات الاختراع، أو أن تمنح هذا المشتري مقابلًا للمنتج

أو أجزائه حسب حالة الاستهلاك وتقبل بإعادته. وتكون قيمة الاستهلاك مبلغًا ثابتًا لكل سنة على مدار العمر الافتراضي للمنتج أو أجزائه حسبما تحدد شركة MOTOROLA.

لن تتحمل شركة MOTOROLA مسؤولية أي دعوى بخصوص انتهاك براءة الاختراع والتي تكون قائمة على أساس دمج المنتج أو أجزائه التي تم تقديمها بموجب هذا المستند مع أي برامج أو أدوات أو أجهزة غير مقدمة من شركة MOTOROLA، كما لن تتحمل شركة MOTOROLA أي مسؤولية عن استخدام أجهزة أو برامج إضافية غير مقدمة من شركة MOTOROLA وتم إرفاقها مع المنتج أو استخدامها معه. ينص ما سبق على المسؤولية الكاملة التي تتحملها شركة MOTOROLA فيما يتعلق بانتهاك براءات الاختراع بواسطة المنتج أو أي أجزاء منه.

تحتفظ شركة MOTOROLA بموجب قوانين الولايات المتحدة وقوانين بلدان أخرى بحقوق حصرية معينة فيما يتعلق ببرامج شركة MOTOROLA المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر، مثل الحقوق الحصرية في إعادة إنتاج برامج شركة MOTOROLA في نسخ وتوزيع نسخ منها. لا يجوز استخدام برامج شركة MOTOROLA إلا على المنتج المضمنة به هذه البرامج في الأصل ولا يجوز استبدال هذه البرامج الموجودة على هذا المنتج أو نسخها أو توزيعها أو تعديلها بأي شكل من الأشكال، أو استخدامها لإنتاج أي مشتق منها. ولا يصرح بأي استخدام آخر لبرامج شركة MOTOROLA بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تغيير هذه البرامج أو تعديلها أو إعادة إنتاجها أو توزيعها أو إجراء هندسة عكسية لها أو ممارسة أي حقوق بصددها. لا يتم منح أي ترخيص ضمنيًا أو بالوقف أو بغير ذلك بموجب حقوق براءة الاختراع لشركة MOTOROLA أو حقوق الطبع والنشر الخاصة بها.

7. القانون الحاكم:

هذا الضمان خاضع لقوانين ولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية.



MOTOROLA

Motorola Solutions, Inc.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2012–2014 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. December 2014.

www.motorolasolutions.com/slseries



68012004075-GA