




## WRE 18-55 Battery Set

В комплекте с аккумулятором и зарядным устройством: аккумуляторный удалитель сорняков WRE 18-55 Battery Set, предназначенный для очистки поверхностей от мха и сорной растительности. Прекрасно подходит для очистки дорожек, террас и въездов во дворы.




### 1 Инновационный нейлоновый щеточный ремень

- Высокая частота вращения щетки и оптимальная ориентация щетины обеспечивают удаление мха и сорняков с поверхностей.



### 2 Дополнительная рукоятка для облегчения работы

- Поворот крепления в секторе 360° обеспечивает работу в оптимальном положении, уменьшающем затраты усилий.



### 3 Замена щетины без применения инструментов

- Изношенный щеточный ремень заменяется очень легко.



### 4 Алюминиевая телескопическая штанга

- Позволяет человеку любого роста держать аппарат в удобной вертикальной позе.



## WRE 18-55 Battery Set

- Аппарат на платформе Kärcher Battery Power 18 В
- Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки)

### Технические характеристики

№ для заказа	1.445-245.0	
Штрих-код (EAN)	4054278693644	
Частота вращения щетки	об/мин	2300–2800
Диаметр щетки	мм	180
Материал щетины	нейлон	
Аккумуляторная платформа	Battery Power	
Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора (входящего в комплект поставки)	Ач	2,5
Тип аккумулятора	Съемный литий-ионный аккумулятор	
Производительность от 1 заряда	м <sup>2</sup>	max. 15 (2,5 Ач) /
Время работы от 1 заряда	(2,5 Ач) /	
Время заряда стандартным зарядным устройством	ч	5
Зарядный ток	А	0,5
Параметры электросети (для зарядного устройства)	В / Гц	100–240 / 60–60
Масса (без принадлежностей)	кг	2,85
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1320 × 230 × 380

# WRE 18-55 Battery Set 1.445-245.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа					Цена	Описание	
<b>Unkrautentferner</b>									
Щеточный ремень для WRE 18-55	1	2.445-243.0						Запасной нейлоновый щеточный ремень подходит к предлагаемым Kärcher эргономичным удалителям сорняков WRE 18-55 и WRE 4 Battery.	<input checked="" type="checkbox"/>
Плечевой ремень	2	2.445-242.0						Удобное решение для продолжительной работы без переутомления: эргономичный плечевой ремень, совместимый со многими аккумуляторными садовыми инструментами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Аккумуляторы</b>									
Аккумулятор Battery Power 18/25	3	2.445-034.0						Сменный литий-ионный аккумулятор 18 В/2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В.	<input checked="" type="checkbox"/>
Аккумулятор Battery Power 18/50	4	2.445-035.0						Сменный литий-ионный аккумулятор 18 В/5,0 Ач с инновационной технологией Real Time и ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В.	<input type="checkbox"/>
<b>Зарядные устройства</b>									
Быстрое зарядное устройство 18 В	5	2.445-032.0						Быстрое зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею Kärcher 18 В / 2,5 Ач до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех батарей на 18-ти вольтовой платформе Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>Стартовый комплект: аккумулятор и зарядное устройство</b>									
Стартер Комплект Battery Power 18/25	6	2.445-062.0						Стартовый комплект Battery Power 18/25, включающий сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и быстрозарядное устройство 18 В. Для любых аккумуляторных аппаратов Kärcher на платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
Стартер Комплект Battery Power 18/50	7	2.445-063.0						Включает сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 18 В: стартовый комплект Battery Power 18/50 для любых аппаратов Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.