

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАХВАТЫ ДЛЯ БОЧЕК Модель DL500B



www.euro-lift.ru

1. Параметры

Грузоподъемность — $500 \ \mathrm{kr}$. Бочка — $210 \ \mathrm{литров}$, $55 \ \mathrm{галонов}$. Вес — $7.5 \ \mathrm{kr}$

2. Внимание

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и соблюдайте следующие правила:

- (1) Не превышайте допустимую грузоподъемность
- (2) Внимательно осмотрите приспособление на предмет повреждений
- (3) Не вносите изменения в конструкцию приспособления без согласования с производителем

3. Инструкция по эксплуатации

- 1. Подвести подъемное устройство на крюк вертикально.
- 2. Расположите бочку строго под устройством.
- 3. Зафиксируйте бочку за ободок тремя лапками подъемного устройства во избежание крена бочки и равномерного распределения давления.

4. Обслуживание

Просьба перед использованием внимательно осмотреть детали конструкции и цепь на наличие повреждений .

5. Гарантия

Гарантийный срок службы данного изделия составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не более 24 месяцев с момента продажи

6. Сведения о производителе

Захваты для бочек DL500A произведен Заводом **Logislift Equipment Co., Ltd,** Китай.. Завод сертифицирован по ISO9001-2000. Изделие соответствует стандартам СЕ и GS. Марка **Euro-Lift.ru**