



AC110/10LF

**КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ
БЕЗМАСЛЯНЫЙ**


АРТ. 50201

Список запчастей

Взрыв-схема

Email: info@a-ipower.ru

Взрыв-схема компрессора



Список запчастей компрессора

№	Код детали	Название	Кол
1	70017-00717-00	Болт	12
2	70017-00718-00	Трубка соединительная	4
3	70017-00719-00	Уплотнительное кольцо	2
4	70017-00720-00	Крышка цилиндра	2
5	70017-00721-00	Шайба	16
6	70017-00722-00	Прокладка крышки цилиндра	2
7	70017-00723-00	Винт	2
8	70017-00724-00	Блок ограничения выхода воздуха	2
9	70017-00725-00	Пластина клапана	4
10	70017-00726-00	Клапанная плита	2
11	70017-00727-00	Прокладка цилиндра	2
12	70017-00728-00	Ограничительная шайба	2
13	70017-00729-00	Винт	2
14	70017-00730-00	Цилиндр	2
15	70017-00731-00	Корпус цилиндра правый	1
16	70017-00732-00	Винт	4
17	70017-00733-00	Зажим	1
18	70017-00734-00	Болт	4
19	70017-00735-00	Шатун	2
20	70017-00736-00	Кольцо поршневое	2
21	70017-00737-00	Пластина Шатуна	2
22	70017-00738-00	Винт	2
23	70017-00739-00	Левый вентилятор	1
24	70017-00740-00	Правый вентилятор	1
25	70017-00741-00	Внешнее стопорное кольцо вала	2
26	70017-00742-00	Крышка	2
27	70017-00743-00	Коленвал	2
28	70017-00744-00	Винт	4
29	70017-00745-00	Подшипник коленчатого вала	2
30	70017-00746-00	Статор	1
31	70017-00747-00	Ротор	1
32	70017-00748-00	Подшипники ротора	2
33	70017-00749-00	Корпус цилиндра левый	1
34	70017-00750-00	Гайка	8
35	70017-00751-00	Винт	2
36	70017-00752-00	Воздушный фильтр в сборе	1
37	70017-00753-00	Коннектор 90° (Угловой переходник)	

