



АС400/50В

**КОМПРЕССОР
ПОРШНЕВОЙ**

АРТ. 50107


Список запчастей

Взрыв-схема

Тел: +7-495-181-6269

Email: info@a-ipower.ru

Взрыв-схема компрессора



Список запчастей компрессора

№	Код детали	Описание	Кол
1	002012	Болт	6
2	004002	Шайба	6
3	002011	Болт	2
4	004002	Шайба	2
5	005003	Крышка цилиндра	1
6	065001	Интеркулер	1
7	041002	Соединитель	1
8	001003	Воздушный фильтр в сборе	1
9	004002	Шайба	2
10	002011	Болт	2
11	065001	Прокладка интеркулера	1
12	007003	Прокладка крышки головки цилиндра	1
13	010004	Клапан	4
14	008003	Клапанная пластина	1
15	009002	Алюминиевая прокладка	1
16	008003	Клапанная пластина	1
17	052001	Шкив ведущий	1
18	011003	Прокладка клапанной пластины	1
19	012004	Цилиндр	1
20	014003	Комплект поршневых колец	2
21	043002	Предохранительный клапан	1
22	015003	Маслосъемное кольцо	2
23	016003	Поршень	2
24	017003	Палец	2
25	018003	Стопорное кольцо	4
26	013003	Прокладка цилиндра	1
27	019004	Шатун	2
28	054001	Ремень	1
29	055001	Кожух ремня	1
30	002014	Болт	1
31	004002	Шайба	1
32	003006	Шайба	1
33	053001	Шкив ведомый	1
34	002015	Болт	4
35	004001	Шайба	4
36	022005	Крышка заднего подшипника	1
37	027003	Сальник	1
38	021005	Прокладка	1
39	028004	Подшипник	1
40	020004	Коленчатый вал	1

№	Код детали	Описание	Кол
41	026004	Картер	1
42	021004	Прокладка	1
43	028004	Подшипник	1
44	025002	Сапун	1
45	023001	Прокладка индикатора	1
46	024001	Индикатор уровня масла	1
47	022004	Крышка переднего подшипника	1
48	004001	Шайба	4
49	002015	Болт	4
50	066002	Прокладка нижней пластины	1
51	002017	Винт для слива масла	1
52	066001	Нижняя пластина	1
53	004001	Шайба	12
54	002015	Болт	12
55	038004	Нагнетательная трубка	1
56	037007	Разгрузочная трубка	1
57	039002	Регулятор давления	1
58	040001	Быстросъемное соединение	2
59	044003	Манометр	2
60	042003	Реле давления	1
61	036002	Обратный клапан	1
62	035007	Ресивер	1
63	046002	Колесо	2
64	045001	Ось	2
65	004003	Шайба	2
66	060002	Гайка	2
67	047001	Дренажный клапан	1
68	060001	Гайка	2
69	003002	Шайба	2
70	048001	Опора	2
71	003002	Шайба	2
72	002009	Болт	2
73	049002	Сетевой кабель	1
74	056001	Электродвигатель	1
75	034004	Конденсатор	1
76	058001	Распределительная коробка	1
77	034002	Конденсатор	1
78	057001	Защита от перегрузки	1

