



AS719LE

**СНЕГОУБОРОЧНАЯ
МАШИНА**


АПТ. 41205

Список запчастей

Взрыв-схема


Email: info@a-ipower.ru

Редуктор червячный




№	Код детали	Описание	Кол.
1	361250001	Болт М6×20 сборе	6
2	361250002	Болт М6×25 сборе	1
3	3402500001-0001	Шайба	1
4	361040001	Пресс-масленка М10×1	1
5	3408800010-0001	Сальник 20×32×5	1
6	360760010	Подшипник 51104	1
7	3417000007-0001	Шайба	1
8	360720110	Подшипник 61904-2Z	1
9	2108900003-0001	Червяк	1
10	360720109	Подшипник 16001-2Z	1
11	2109000003-0001	Шестерня червячной передачи	1
12	2126600001-0001	Корпус редуктора левый	1
13	3408800011-0001	Сальник 19×30×7	2
14	360790004	Шпонка сементная 5×7,5×19	1
15	2109100005-0001	Вал шнека	1
16	2126700001-0001	Корпус редуктора правый	1
17	360410018	Болт М5×8	1

Крышка вала




№	Код детали	Описание	Кол.
1	2146100001-0001	Втулка вала	1
2	2105100001-0001	Крышка вала	1

Натяжитель ремня




№	Код детали	Описание	Кол.
1	360120009	Гайка М8	1
2	360660010	Шайба	1
3	3402000001-0001	Втулка ролика короткая	1
4	2127400003-0001	Ролик натяжитель	1
5	3402000004-0001	Втулка ролика длинная	1
6	2104700004-0001	Кронштейн натяжителя	1
7	3403000006-0001	Болт М8×45	1

Шнек



№	Код детали	Описание	Кол.
1	2156500001-0001	Крышка	2
2	3402400001-0001	Шайба	4
3	2146200001-0001	Втулка регулировочная	8
4	2705700001-0009	Шнек левый	2
5	2146300003-0001	Втулка дистанционная	4
6	3403100003-0001	Штифт $\varnothing 6.1 \times 38$	4
7	360580027	Штифт $\varnothing 6 \times 35$	2
8	2705900004-0006	Импеллер	1
9	3402200001-0001	Стопорное кольцо $\varnothing 1.8$	4
10	2705800001-0009	Шнек правый	2


Корпус шнека взрыв-схема



Корпус шнека список деталей


№	Код детали	Описание	Кол.
1	360120013	Гайка M10	1
2	360120009	Гайка M8	12
3	360640005	Шайба	10
4	2706200001-0006	Салазки	2
5	360220038	Болт M8×12	6
6	2601300022-0006	Корпус шнека	1
7	2402900001-0001	Кронштейн лопатки	1
8	2403000001-0001	Лопатка для очистки снега	1
9	360780005	Подшипник вставной UB204	1
10	2105200001-0001	Корпус вставного подшипника	1
11	360660010	Шайба 8	7
12	3402400012-0001	Прокладка	1
13	2156300003-0001	Натяжитель ремня в сборе	1
14	3402700001-0001	Болт M10×14	1
15	360980044	Шпонка 6×22,5	1
16	2152600003-0001	Шкив приводной шнека	1
17	360250024	Болт M8×20	1
18	360620008	Гровер	1
19	360590002	Шайба	1
20	2126500007-0001	Ремень шнека 4LXA875E	2
21	3420200004-0001	Пружина натяжителя	1
22	360030003	Гайка M8	1
23	2152700002-0001	Кронштейн пружины натяжителя	1
24	3403000003-0001	Болт M8×25	2
25	2706100004-0001	Скребок	1
26	3403000002-0001	Болт M8×20	2
27	3403000001-0001	Болт M8×16	4
28	2400900001-0001	Заглушка	2
29	360450036	Винт	2

Колесо трансмиссии




№	Код детали	Описание	Кол.
1	360720029	Подшипник 6203-2RS	2
2	2128100001-0001	Болт М10х12	1
3	360430006	Винт М6×12	6
4	2152900001-0001	Крышка колеса трансмиссии	1
5	2127100001-0001	Колесо трансмиссии	1

Колесо трансмиссии в сборе




№	Код детали	Описание	Кол.
1	360120013	Гайка М10	1
2	2105400002-0001	Кронштейн колеса	1
3	2159900001-0001	Колесо трансмиссии в сборе	1

Диск фрикционный




№	Код детали	Описание	Кол.
1	360250006	Болт М6×12	6
2	360620006	Гровер	6
3	360660004	Шайба	6
4	360920067	Кольцо стопорное вала	1
5	2127600001-0001	Корпус вилки переключения передач	1
6	2105500001-0001	Диск фрикционный	2
7	2403800001-0001	Кольцо фрикционного диска	1
8	2127500001-0001	Втулка фрикционного диска	1

Редуктор бортовой




№	Код детали	Описание	Кол.
1	2120300010-0001	Шестерня коронная	1
2	360730022	Подшипник игольчатый НК1616	1
3	2155500001-0001	Шестерня солнечная	1
4	360730023	Подшипник игольчатый НК1412	2
5	2146500014-0001	Сателлит	3
6	2151500013-0001	Водило	1

Вилка рулевая




№	Код детали	Описание	Кол.
1	360220038	Болт М8×12	2
2	360410059	Болт М4×35	2
3	2155400002-0001	Кронштейн вала правый	1
4	2104200003-0001	Вилка рулевая	2
5	2125400004-0001	Рычаг рулевой вилки	2
6	360120024	Гайка М4	2
7	2103700004-0001	Вал рулевой вилки	1
8	2155400001-0001	Кронштейн вала левый	1

Коробка передач взрыв-схема

Коробка передач список деталей


№	Код детали	Описание	Кол.
1	2132800001-0001	Пружина	1
2	2127900001-0001	Шкив ведомый с кронштейном в сборе	1
3	3410800087-0001	Втулка 13,2×19×16,5	1
4	3402400002-0001	Шайба 13,5×25×2,5	1
5	360560015	Штифт 2,5×30	1
6	2126100002-0001	Ремень привода хода HTD 810-5M	1
7	360580021	Штифт 6×28	1
8	360250024	Болт М8×20	3
9	360620008	Гровер	3
10	360640005	Шайба	3
11	2126400002-0001	Втулка полуоси	4
12	2108700002-0001	Кронштейн полуоси	2
13	360720121	Подшипник 6301-2RS	2
14	3410800263-0001	Втулка 14,5×19×30,2	1
15	2101900011-0001	Вилка переключения передач	1
16	360250043	Болт М10×40	1
17	360220039	Болт М8×16	1
18	360620015	Гровер Ø10	1
19	360660013	Шайба Ø10	2
20	2463700001-0001	Крепежный блок регулировочного вала	1
21	3011700005-0001	Рукоятка рычага	1
22	3008900003-0001	Рычаг регулировки переноса веса	1
23	360220038	Болт М8×12	8
24	2104900001-0001	Кронштейн вилки переключения передач	1
25	2407900014-0009	Панель-индикатор положения веса	1
26	2124500025-0007	Корпус коробки передач	1
27	361250003	Болт М6×16	8
28	3014500004-0012	Кронштейн кабеля	1
29	3410800192-0001	Втулка 17,2×22×14,5	3
30	3421800001-0001	Возвратная пружина рулевой вилки	2
31	361260002	Болт М6×30	3
32	2160100001-0001	Рулевая вилка в сборе	1
33	360980086	Шпонка 5×5×22	1
34	2451100002-0001	Регулировочный вал	1
35	2141200012-0001	Вал промежуточный	1
36	3402400020-0001	Шайба 14,2×28×2	2
37	360920071	Кольцо стопорное	2
38	2155200017-0001	Звездочка 28 зубьев	1
39	360120013	Гайка М10	1
40	2100200055-0001	Цепь 38 звеньев	1
41	2126200010-0001	Полуось	2
42	3403300001-0001	Винт М6×12	8
43	2124400007-0009	Крышка корпуса	1
44	360720111	Подшипник 6203-2RS-NR	2
45	2805300007-0001	Опорный стержень	1
46	2155200015-0001	Звездочка 10 зубьев	1
47	2128000001-0001	Колесо фрикционное в сборе	1
48	3402400021-0001	Шайба 16,2×30×2	2
49	2119200004-0001	Редуктор бортовой в сборе	2
50	2100200054-0001	Цепь 34 звена	2
51	2108800003-0001	Вал фрикционного колеса	1

Механизм переключения передач




№	Код детали	Описание	Кол.
1	360260021	Болт М10×50	1
2	2458000001-0001	Кронштейн панели левый	1
3	3410800088-0001	Втулка рычага	1
4	3015500004-0002	Рычаг переключения передач	1
5	3404800011-0001	Пружина	1
6	2458100001-0001	Кронштейн панели правый	1
7	360120013	Гайка М10	1
8	360300005	Болт М6×12	4
9	2457800004-0001	Панель рычага переключения передач	1
10	3014100001-0001	Рукоятка переключения	1

Рычаг переключения передач




№	Код детали	Описание	Кол.
1	2608500009-0001	Панель передняя в сборе	1
2	3020000009-0001	Рычаг переключения передач в сборе	1
3	360450034	Винт	6

Рычаг угла выброса снега




№	Код детали	Описание	Кол.
1	360260021	Болт М10×50	1
2	2458200001-0001	Кронштейн панели рычага левый	1
3	3410800088-0001	Втулка рычага	1
4	3013200003-0002	Рычаг управления козырьком желоба	1
5	3404800011-0001	Пружина	1
6	2458300001-0001	Кронштейн панели рычага правый	1
7	360120013	Гайка М10	1
8	360300005	Болт М6×12	4
9	2457900003-0001	Панель рычага управления козырьком желоба	1
10	3014100001-0001	Рукоятка рычага	1

Рычаг в сборе




№	Код детали	Описание	Кол.
1	3020100007-0001	Рычаг управления козырьком желоба в сборе	1
2	360560006	Шплинт 2×25	1
3	360450034	Винт	6
4	3010500001-0001	Трос регулировки угла козырька желоба	1
5	360660010	Шайба ø8	1

Опора поворота желоба




№	Код детали	Описание	Кол.
1	360010003	Гайка М8	1
2	3005900003-0001	Опора рычага поворота желоба	1
3	2403300001-0001	Втулка опоры	1

Компоненты панели




№	Код детали	Описание	Кол.
1	26105003001	Крышка средней панели	1
2	26105002003	Панель средняя	1
3	26105001003	Панель основная	1
4	360450038	Винт 3.5×9.5	2
5	360450036	Винт 4.2×13	4

Рукояти управления




№	Код детали	Описание	Кол.
1	360120003	Гайка М5	2
2	2400900002-0001	Проставка	1
3	360120009	Гайка М8	2
4	360120005	Гайка М6	2
5	360580020	Штифт Ø3×16	2
6	2408800001-0001	Втулка кулачковая	1
7	2126300001-0002	Вал рычагов управления	1
8	3012400001-0002	Монтажная пластина блокиратора	1
9	3406900001-0001	Пружина	1
10	3012500001-0001	Блокиратор	1
11	3013100001-0001	Втулка блокиратора	1
12	2427800001-0001	Втулка	1
13	1702500003-0001	Пружина задняя	1
14	360410046	Винт М5×12	4

Рычаг сцепления




№	Код детали	Описание	Кол.
1	3018000002-0001	Рычаг сцепления	1
2	3007600001-0001	Прокладка рычага сцепления	1

Панель передняя



№	Код детали	Описание	Кол.
1	2610500008-0001	Панель передняя	1
2	2300500013-0001	Фара LED	2
3	360450036	Винт	6
4	2200700013-0001	Дисплей	1
5	2808400016-0001	Кронштейн дисплея	1


Ручное управление взрыв-схема



Ручное управление список деталей


№	Код детали	Описание	Кол.
1	2453300006-0001	Планка ручек соединительная	1
2	3414300002-0001	Кабельные стяжки	4
3	360450036	Винт ST4.2*13	3
4	3010800002-0001	Рукоятки с подогревом	2
5	361000006	Заклепка	4
6	3019000007-0001	Рычаг разблокировки дифференциала	2
7	360300055	Болт М6х35	4
8	2452300013-0006	Ручка правая	1
9	3402200001-0001	Шплинт	4
10	3402800001-0001	Болт М8х50	4
11	3417100002-0001	Шайба фасонная ø8	6
12	3008000001-0001	Гайка-стопор	4
13	2208400021-0001	Жгут проводов в сборе	1
14	2452500076-0007	Ручка часть нижняя	1
15	2400600001-0001	Фиксатор тросов	3
16	360120009	Гайка М8	3
17	3021200003-0001	Направляющая тяги желоба	1
18	2452400082-0006	Ручка левая	1
19	360120005	Гайка М6	4
20	3001300006-0001	Рукоятка сцепления в сборе	2
21	360390006	Винт М6*35	2
22	2205100003-0001	Выключатель	2
23	3403100003-0001	Болт срезной	4

Кронштейны тросиков




№	Код детали	Описание	Кол.
1	361250003	Болт в сборе М6×16	6
2	3007900004-0001	Кронштейн задний	1
3	3014500004-0012	Пластина	1

Тяга переключения передач




№	Код детали	Описание	Кол.
1	3005400006-0001	Тяга переключения передач верхняя	1
2	360010003	Гайка М8	1
3	3005800001-0001	Муфта регулировочная тяги	1
4	360010006	Болт М8	1
5	3005500003-0001	Тяга переключения передач нижняя	1

Тросики управления




№	Код детали	Описание	Кол.
1	3001700039-0001	Трос привода шнека	1
2	360250028	Болт М8×25	4
3	360620008	Гровер	4
4	360660010	Шайба ø8	6
5	3001800045-0001	Трос привода катков	1
6	3402400002-0001	Шайба ø25	1
7	2401000003-0001	Кронштейн тяги переключения передач	1
8	360560006	Штифт 2×25	2
9	360580022	Штифт 6×22	1
10	3020200003-0001	Тяга переключения передач	1
11	3406500001-0001	Пружина	1
12	3009100022-0001	Трос разблокировки дифференциала	2

Натяжитель ремня




№	Код детали	Описание	Кол.
1	360120009	Гайка М8	1
2	360660010	Шайба ø8	1
3	3402000001-0001	Втулка ролика наружная	1
4	2127400002-0001	Ролик	1
5	3402000004-0001	Втулка ролика внутренняя	1
6	2105000003-0001	Кронштейн ролика	1
7	3403000006-0001	Болт М8×45	1

ШКИВЫ




№	Код детали	Описание	Кол.
1	360220041	Болт М8×25	2
2	3402400015-0001	Шайба	1
3	2152300034-0001	Шкив приводной шнека	1
4	2152800002-0001	Проставка	1
5	360220039	Болт М8×16	2
6	2127200002-0001	Шкив привода	1
7	360980084	Шпонка 7×7×70	1
8	2446100004-0001	Направляющая ремня	1
9	360010003	Гайка М8	1
10	3420300006-0001	Пружина ролика	1
11	2156400003-0001	Ролик натяжной	1
12	3402100001-0001	Втулка кронштейна 8,5×15×6	1
13	360220040	Болт М8×20	1

Гусеничный привод




№	Код детали	Описание	Кол.
1	2136000005-0001	Ось передних катков	1
2	360120009	Гайка М8	4
3	360010003	Гайка М8	4
4	2134700004-0009	Кронштейн натяжителя гусеницы	2
5	3410800190-0001	Втулка 15,2×20×36	2
6	360720122	Подшипник 61902-2RS	4
7	2807100003-0001	Каток передний	2
8	2806200007-0001	Гусеница 118×60×18	2
9	360660013	Шайба ø10	2
10	360120013	Гайка М10	4
11	360590009	Шайба ø10	2
12	2808800001-0001	Каток ведущий	2
13	3421900001-0001	Болты кронштейна натяжителя	4
14	1705000006-0001	Крюк-натяжитель	2
15	2601500063-0001	Крышка ремня	1
16	360300005	Болт М6×12	2

Желоб выброса снега



№	Код детали	Описание	Кол.
1	2416300001-0001	Петля	1
2	2403200001-0001	Прокладка резиновая	1
3	3403000003-0001	Болт М8×25	2
4	3008000001-0001	Винт фиксатор	2
5	360120005	Гайка М6	4
6	3405700001-0001	Пружина натяжная	1
7	361260001	Болт в сборе М6×20	1
8	360660004	Шайба	2
9	2403600001-0001	Решетка разбивки снега	1
10	3402900001-0001	Болт М6×12	2
11	2454100004-0001	Кольцо желоба	1
12	2402600021-0006	Желоб выброса снега	1
13	360640005	Шайба	2
14	3405800001-0001	Пружина	1
15	2402700007-0007	Козырек желоба	1
16	361000006	Болт 4×12	7

Механизм поворота желоба взрыв-схема




Механизм поворота желоба список деталей

№	Код детали	Описание	Кол.
1	360300005	Болт М6×12	4
2	2606400006-0001	Кожух механизма поворота желоба	1
3	3403000007-0002	Болт М8×50	1
4	360220039	Болт М8×16	3
5	3018800004-0001	Сектор зубчатый поворота желоба	1
6	2416700003-0001	Пластина сектора	1
7	2405800008-0001	Стойка механизма поворота желоба	1
8	3402400014-0001	Шайба	2
9	3415900002-0001	Пружина	1
10	360120009	Гайка М8	1
11	2108400003-0001	Шестерня поворота желоба ведущая	1
12	2416200002-0001	Втулка шестерни	1
13	2403500003-0001	Кронштейн рычага поворота желоба	1
14	3402400016-0001	Шайба	1
15	360920059	Стопорное кольцо, вал15	1
16	3402200008-0001	Шплинт	1
17	3006400002-0001	Рычаг поворота желоба	1
18	360660013	Шайба	1
19	3006100001-0001	Рукоятка рычага	1
20	360640008	Шайба	1


Детализировка двигателя

Головка цилиндра




№	Код детали	Описание	Кол.
1	1201400025-0001	Крышка головки цилиндра	1
2	1202000013-0001	Прокладка крышки головки цилиндра	1
3	1201700001-0001	Болт М6 х 60	1
4	2204700002-0001	Свеча зажигания F7TC	1
5	1909300002-0001	Шпилька М8×48.5	2
6	360300148	Болт М10×85	4
7	1909200009-0002	Шпилька М6-8×106	2
8	1200200019-0002	Головка цилиндра	1
9	3411200002-0002	Штифт ø12×20	2
10	1200800051-0001	Прокладка головки цилиндра	1
11	1600600013-0001	Тепловая защита	1
12	360300005	Болт М6×12	1
13	1203500004-0001	Трубка вентиляционная	1

Картер двигателя




№	Код детали	Описание	Кол.
1	1100300081-0001	Картер двигателя	1
2	1702100004-0001	Рычаг регулятора оборотов	1
3	3410000004-0002	Шплинт регулятора	1
4	3411800008-0001	Шайба регулятора $\varnothing 8 \times 17 \times 1$	1
5	360290006	Болт M12 $\times$ 1.5 $\times$ 15	2
6	3412100002-0001	Шайба $\varnothing 12 \times 20 \times 2$	2
7	360800019	Сальник $\varnothing 30 \times 46 \times 8$	1
8	2202300005-0001	Прокладка	1

Крышка картера




№	Код детали	Описание	Кол.
1	1101000055-0001	Крышка картера двигателя	1
2	360800040	Сальник $\varnothing$ 30*46*8	1
3	360300104	Болт M8*35	7
4	1102200006-0001	Пробка маслозаливная	1
5	1101500004-0001	Щуп уровня масла боковой	1
6	1101400008-0001	Прокладка крышки картера	1
7	3411200003-0001	Штифт $\varnothing$ 8*14	2
8	360720072	Подшипник 6206/P6	1
9	1701200007-0001	Регулятор оборотов в сборе	1
10	1101500010-0001	Щуп уровня масла верхний	1
11	360300007	Болт M6*16	2

Кривошипно-шатунный механизм




№	Код детали	Описание	Кол.
1	1302000107-0000	Вал коленчатый	1
2	1301400007-0001	Шатун в сборе	1
3	1300300017-0001	Поршень	1
4	1301300004-0001	Кольцестопорное пальца	2
5	1301200004-0001	Палец поршневой	1
6	1300500017-0001	Кольцо поршневое (к-т)	1

Клапанный механизм




№	Код детали	Описание	Кол.
1	1400100022-0001	Распредвал в сборе	1
2	1403400005-0001	Толкатель клапана	2
3	1401100012-0001	Штанга толкателя	2
4	1401700012-0001	Клапан впускной	1
5	1401800013-0001	Клапан выпускной	1
6	1403100006-0001	Тарелка пружины клапана нижняя	1
7	1200900005-0001	Сальник впускного клапана	1
8	1402700006-0001	Пружина клапана	2
9	1403800003-0001	Тарелка пружины клапана верхняя	2
10	1403200002-0001	Сухарь клапана	4
11	1403300003-0002	Колпачок клапана	2
12	1401500003-0001	Плата направляющая толкателей	1
13	1401900006-0001	Коромысло клапана в сборе	2

Стартер ручной




№	Код детали	Описание	Кол.
1	2000100159-0001	Стартер с кожухом в сборе	1
2	1600100022-0006	Кожух маховика	1
3	360300005	Болт М6×12	3
4	2000200061-0001	Стартер ручной	1
5	3418000007-0001	Болт М6×8	3
6	3412400007-0001	Держатель кабеля	1
7	3412400001-0001	Держатель прямой	1
8	2600600003-0001	Панель	1
9	360300047	Болт М6×22	1
10	360300007	Болт М6×16	1
11	3412300007-0001	Шпилька	2

Система впуска




№	Код детали	Описание	Кол.
1	1900100019-0001	Прокладка теплоизолятора	1
2	1900300007-0001	Панель теплоизолятора	1
3	1900200008-0001	Прокладка карбюратора	1
4	1807900078-0001	Карбюратор в сборе	1
5	1901100077-0001	Фильтр воздушный в сборе	1
6	360040008	Гайка М6	2
7	2205000006-0001	Ключ зажигания	1
8	1808500003-0001	Рычаг воздушной заслонки	1

Контроль скорости




№	Код детали	Описание	Кол.
1	1700100045-0001	Панель карбюратора	1
2	1702000005-0001	Рычаг регулятора оборотов	1
3	1701900018-0001	Пружина рычага	1
4	360300005	Болт М6×12	1
5	1701700014-0001	Тяга регулятора	1
6	1701800011-0001	Пружина тяги	1

Маховик и система зажигания




№	Код детали	Описание	Кол.
1	2204100079-0001	Катушка зажигания в сборе	1
2	360300008	Болт М6×25	1
3	2203700022-0001	Катушка заряда АКБ	1
4	360300055	Болт М6×35	2
5	2202200008-0001	Пластина прижимная	1
6	360300005	Болт М6×12	1
7	1303000051-0001	Маховик	1
8	1601200006-0001	Крыльчатка маховика	1
9	2001900008-0001	Барабан стартера	1
10	360050008	Гайка М16×1.5	1

Система выпуска




№	Код детали	Описание	Кол.
1	1906100006-0001	Прокладка глушителя	1
2	360620008	Гровер	2
3	360010003	Гайка М8	2
4	1907400004-0001	Кронштейн крепления глушителя	1
5	360300005	Болт М6х12	7
6	1908700005-0001	Кожух глушителя	1
7	2600600007-0001	Панель кожуха глушителя	1
8	1906300050-0001	Глушитель	1

Бак топливный



№	Код детали	Описание	Кол.
1	1800100313-0001	Бак топливный в сборе	1
2	1801800004-0002	Фильтр топливный	1
3	1800900010-0001	Крышка топливного бака	1
4	1802500001-0002	Шайба $\varnothing 8$	2
5	360040009	Гайка М8	2
6	1816300047-0001	Трубка топливная	1
7	1814900001-0001	Гофра топливной трубки	1
8	2600600004-0001	Панель топливного бака	1
9	360220041	Болт М8×25	2

Электростартер



№	Код детали	Описание	Кол.
1	2203800034-0001	Электростартер в сборе	1
2	360660001	Шайба	2
3	360620004	Гровер	2
4	360410014	Винт М4х55	2
5	360220067	Болт М8х35	2
6	360300047	Болт М6х22	1
7	360300007	Болт М6х16	1
8	2202800003-0001	Кронштейн блока управления	1

