


RU | РУССКИЙ
БЕНЗОПИЛА
APS430-18
ИНСТРУКЦИЯ

Технические характеристики


Модель	APS430-18
Тип двигателя	2-тактный
Число оборотов (об/мин)	3000±300
Длина шины (см)	40 /45
Объем топливного бака (мл)	260
Объем масляного бака (мл)	550
Рабочий объем двигателя (CC)	52
Коэффициент смешивания масла / бензина	25 : 1
Вес (кг)	6,8

Описание частей рисунок (Рис. 1)*


1. Передняя защита для рук
2. Ручка стартера
3. Крышка
4. Дроссельная заслонка
5. Блокировка дросселя
6. Задняя рукоятка
7. Кнопка газа
8. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
9. Крышка топливной смеси
10. Крышка масляной горловины
11. Передняя рукоятка
12. Шина
13. Цепь



*Рис. / Рис. 1



*Рис. / Рис. 2



*Рис. / Рис. 3

	Защитные рукавицы из крепкой кожи относятся к обязательной оснастке пользователя. Их следует постоянно надевать во время работы.
	Обязательно пользуйтесь средствами защиты лица и органов зрения (защитные очки, маски). Обязательно пользуйтесь средствами защиты слуха (наушники, беруши и т.п.)
	Осторожно горячо! Соблюдайте осторожность. Не прикасайтесь к горячим поверхностям! Возможен риск ожога!
	Работайте аккуратно! Остерегайтесь отскока пыльного полотна! Удерживайте пилу двумя руками!

ВНИМАНИЕ!

До начала использования данного прибора, для его правильного перемещения, ввода в эксплуатацию, пуска, остановки и техобслуживания прочтите и точно выполняйте нижеприведенные инструкции, в которых дается ссылка на чертеж и технические данные,