



LTR 18-30 Battery Limited Edition

Аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery Limited Edition, укомплектованный катушкой с леской и ножом с двумя лезвиями, позволяет легко скашивать траву в углах или узких местах и аккуратно подрезать ее по краям газонов.



1 Эффективная система «2 в 1»

- Леска с системой автоматической подачи обеспечивает удобную работу в углах и узких местах.
- Нож для триммера с двумя лезвиями позволяет решать сложные задачи.

2 Обработка краев

- Поворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.

3 Отклоняемая головка триммера

- Удобное скашивание травы даже под низкими препятствиями (например садовыми скамейками).

4 Откидная скоба для защиты растений

- Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.



LTR 18-30 Battery Limited Edition

- Использование катушки с леской или ножа в зависимости от решаемой задачи
- Чистая обработка кромок газона вдоль дорожек и террас благодаря поворотной головке триммера
- Регулируемая по высоте телескопическая штанга из алюминия

Технические характеристики

№ для заказа	1.444-313.0	
Штрих-код (EAN)	4054278891026	
Аккумуляторная платформа	18 В аккумуляторная платформа	
Рабочий диаметр	см	30
Режущий инструмент	Катушка с леской и нож	
Удлинение лески	автоматическое	
Форма лески	витая	
Диаметр лески	мм	1,6
Число лезвий	2	
Регулятор скорости вращения	нет	
Частота вращения	об/мин	7800
Напряжение	В	18
Производительность от 1 заряда *	м	макс. 350 (2,5 Ач) / макс. 700 (5,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	макс. 30 (2,5 Ач) / макс. 60 (5,0 Ач)
Масса (без принадлежностей)	кг	2,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1325 × 312 × 315

Комплектация

Катушка с леской	■
Скоба для защиты растений	■
Регулятор угла наклона	■
Дополнительная ручка	■
Поворотная головка триммера	■

■ Входит в комплект поставки * Кромка газона

LTR 18-30 Battery Limited Edition 1.444-313.0

KÄRCHER



								№ для заказа			Цена	Описание	
Триммер													
Ножи для триммеров LTR Battery (2 шт.)	1	2.444-022.0										Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.	<input checked="" type="checkbox"/>
Катушка с леской для LTR 18 Battery	2	2.444-014.0										Катушка с практичным колпачком и намотанной витой леской для триммера обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher на платформе Battery Power 18 В.	<input type="checkbox"/>
Катушки с леской для LTR 18 Battery (3 шт. в упаковке)	3	2.444-016.0										Катушка с намотанной витой леской для триммера (3 шт. в упаковке) обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher с напряжением 18 В.	<input type="checkbox"/>
Аккумуляторы													
Аккумулятор Battery Power 18/25	4	2.445-034.0										Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор Battery Power 18/50	5	2.445-035.0										Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
Зарядные устройства													
Быстрое зарядное устройство 18 В	6	2.445-032.0										Быстрозарядное устройство лишь за 44 минуты заряжает сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач до уровня 80 %. Оно совместимо со всеми 18-вольтными аккумуляторами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Стартовый комплект: аккумулятор и зарядное устройство													
Стартер Комплект Battery Power 18/25	7	2.445-062.0										Стартовый комплект Battery Power 18/25, включающий сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и быстрозарядное устройство 18 В. Для любых аппаратов на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Стартер Комплект Battery Power 18/50	8	2.445-063.0										Включает сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 18 В: стартовый комплект Battery Power 18/50 для любых аппаратов Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
Аккумуляторы													
Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0										С технологией Real Time и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.