

Booster

Сборка



Разработано и произведено
в Нидерландах

GARMIN.



NAVICOM®
navigation & communication

EAC

Tacx

Tacx

Общая информация


- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Все логотипы и названия продукта являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.
- Информация в данном руководстве тщательно проверялась. Однако мы не несем ответственности за ошибки, которые могут содержаться в данном документе, а также за последствия.
- Изменения или модификации, не получившие явного одобрения ответственных лиц, могут отменить право пользователя применять данное оборудование.
- Сохраните данное руководство и упаковку.

Правила безопасного и эффективного использования


- Перед занятиями с использованием данного тренажера обязательно проконсультируйтесь с врачом или тренером.

- Когда используется тренажер, заднее колесо велосипеда вращается с высокой скоростью.
- В результате тестирования было установлено, что устройство не перегревается даже во время интенсивного использования. Однако при долгой и интенсивной эксплуатации корпус вокруг тормоза может стать очень горячим. После использования дождитесь, пока тормоз остынет, иначе вы можете обжечься.
- Обязательно снимайте цилиндр с шины велосипеда, когда тренажер не используется.
- Не тормозите резко во время тренировок. При использовании заднего тормоза маховик продолжает вращаться, что может привести к лишнему износу цилиндра и шины заднего колеса.
- Не роняйте блок сопротивления во время сборки, поскольку это может привести к разбалансировке и вибрациям.
- Запрещается открывать блок сопротивления, поскольку это может привести к поломке.
- Регулярно осматривайте болты и гайки на тренажере; при необходимости затягивайте.
- Пот и конденсат могут нанести вред электронным компонентам. Не пользуйтесь тренажером в местах с высокой влажностью. Неверное использование и/или техническое содержание устройства могут привести к аннулированию гарантии.
- Данная система может использоваться детьми старше 8 лет, равно как лицами с физическими, сенсорными или умственными недостатками, а также с отсутствием знаний и опыта, если эти лица получили необходимые инструкции по безопасной эксплуатации устройства и они осознают опасности, связанные с использованием системы.
- Необходимо присматривать за детьми, чтобы они не играли с тренажером Tacx.
- Устройство не предназначено для промышленного, коммерческого или медицинского использования.
- Не подвергайте устройство воздействию воды или влажности.
- Для чистки используйте только сухую ткань. Не применяйте чистящие или абразивные вещества.


1. Убедитесь, что комплект включает все компоненты.




2. Разверните раму и расположите её на прочной и плоской поверхности.




3. Измерьте диаметр колеса, включая шину.




4. Определите, где должен быть расположен блок сопротивления.




5. Расположите деталь А и блок сопротивления на раме.




6. Установите блокировку и накачайте шину до 6-8 бар.




7. Поместите велосипед в тренажер.



8. Убедитесь, что цилиндр блока сопротивления надежно прижимается к шине.



9. Измерьте диаметр трубы и поместите требуемую вставку в переключатель.



10. Поместите 10-позиционный переключатель на руль.

